

BIOSアップデート手順書 (DynaBook T3,T4用)

ご注意

- ・ BIOSをアップデートするには、全てのPCカードを外した状態で行ってください。
- ・ マシンがレジュームの設定になっている場合は解除してください。
- ・ POWER ON PASSWORDは解除してください。
- ・ BIOSのアップデート作業は内蔵フロッピーディスク装置をご使用ください。
- ・ BIOSのアップデート作業は、必ずACアダプタを接続した状態で行ってください。
- ・ BIOS更新中(FDDのアクセスランプ点灯中)は、マシンの電源OFFやフロッピーディスクを抜かないでください。

BIOSバージョンの確認

1. [Esc]キーを押しながら電源を入れます。「Check system.Then press [F1] key 」と表示後、[F1]キーを押します。
2. 画面右上の「 BIOS version=xx 」のバージョンをご確認ください。

BIOSアップデート手順

1. 該当機種 of モジュールをダウンロード
表示された一覧から、該当機種 of モジュールをダウンロードしてください。
記載されている対応機種以外にはご使用になれませんのでくれぐれも間違えないようご注意ください。
2. BIOS更新フロッピーディスクの作成
フォーマット済みのフロッピーディスクをAドライブに挿入後、ダウンロードしたファイルをエクスプローラ等から実行します。解凍先ディレクトリが「 a:¥ 」と表示されているのを確認し、[OK]をクリックします。2つのファイルがフロッピーディスクに解凍されます。この際、フロッピーディスクのライトプロテクトは解除しておいてください。
3. シャットダウン
シャットダウンしてPCの電源を切ります。続けてBIOSのアップデートを行いますのでフロッピーディスクを挿入したままにしておきます。(必ずシャットダウン処理を行ってください。ハイバネーションやサスペンド状態からでは、正常にBIOSのアップデートが行えません。)
4. [半/全]キーを押したまま、PCの電源ON
[半/全]キーを押したまま、PCの電源を入れます。「Ready for BIOS update.Place the BIOS update diskette in the drive,and press any key when ready to proceed.」のメッセージが表示されBIOSのアップデートが始まります。(途中でフロッピーディスクやACアダプタを抜かないで下さい。)
5. 自動的に再起動するのでフロッピーディスクを取り出す
BIOSのアップデートが終了すると「ROM Write Successful!」のメッセージが表示され自動的に再起動されますので、フロッピーディスクを取り出して下さい。

以上