

BIOS アップデート手順書

- ・ BIOS をアップデートするには、全ての PC カードを外した状態で行ってください。
- ・ マシンがレジュームの設定になっている場合は解除してください。
- ・ POWER ON PASSWORD は解除してください。
- ・ BIOS のアップデート作業は、本体のフロッピーディスク装置専用コネクタに接続したフロッピーディスク装置をご使用下さい。CD-ROM ネットワークドックのフロッピーディスク装置や、USB 接続のフロッピーディスク装置では、BIOS のアップデートは行えません。
- ・ BIOS のアップデート作業は、必ず AC アダプタを接続した状態で行ってください。
- ・ BIOS 更新中(FDD のアクセスランプ点灯中)は、マシンの電源 OFF やフロッピーディスクを抜かないでください。

BIOS バージョンの確認

1. [Esc]キーを押しながら電源を入れます。「Check system.Then press [F1] key 」と表示後、[F1]キーを押します。
2. 画面右上の「BIOS version=xx 」のバージョンをご確認ください。

BIOS アップデート手順

1. 該当機種のもジュールをダウンロード
表示された一覧から、該当機種のもジュールをダウンロードしてください。
記載されている対応機種以外にはご使用になれませんのでくれぐれも間違えないようご注意ください。
2. BIOS 更新フロッピーディスクの作成
フロッピーディスク装置をパソコンに接続し、フォーマット済みのフロッピーディスクを A ドライブに挿入後、ダウンロードしたファイルをエクスプローラ等から実行します。解凍先ディレクトリが「a:¥ 」と表示されているのを確認し、[OK]をクリックします。
2 つのもジュールがフロッピーディスクに解凍されます。
この際、フロッピーディスクのライトプロテクトは解除しておいてください。
3. シャットダウン
シャットダウンして PC の電源を切ります。続けて BIOS のアップデートを行いますのでフロッピーディスクを挿入したままにしておきます。(必ずシャットダウン処理を行ってください。ハイバネーションやサスペンド状態からでは、正常に BIOS のアップデートが行えません。)
4. [半 / 全]キーを押したまま、PC の電源 ON
[半 / 全]キーを押したまま、PC の電源を入れます。
「Ready for BIOS update.Place the BIOS update diskette in the drive,and press any key when ready to proceed.」のメッセージが表示され BIOS のアップデートが始まります。(途中でフロッピーディスクや AC アダプタを抜かないで下さい。)
5. 自動的に再起動するのでフロッピーディスクを取り出す
BIOS のアップデートが終了すると「ROM Write Successful !」のメッセージが表示され自動的に再起動されますので、フロッピーディスクを取り出して下さい。

以上