

ディスプレイドライバのアップデート手順書

【ご注意】

- 必ず AC アダプタと電源コードを接続してから行ってください。
- すべてのアプリケーションを終了させてから行ってください。
- 周辺機器は取り外した状態で行ってください。
- 管理者権限のユーザでログインして行ってください。
- 作業中は、キーボードやタッチパッドに触れないでお待ちください。

以下は、モジュールをハードディスクの「c:\temp\display」フォルダに解凍したとして説明しています。

ディスプレイドライバのアンインストール

- [スタート]ボタン [コントロールパネル(C)]の順にクリックし、[プログラムの追加と削除]を実行します。
- [プログラムの変更と削除]の一覧から、「Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver for Mobile」を選択し、[削除]ボタンをクリックします。
- 「新しい設定を有効にするには、コンピュータの再起動する必要があります。今すぐ再起動しますか?」と表示されましたら、[はい]をクリックします。

ディスプレイドライバのインストール

- 再起動後、「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面が表示されましたら、[キャンセル]ボタンをクリックします。
(2 回目が表示される場合はこれも[キャンセル]します。)
- [スタート]ボタン [ファイル名を指定して実行(R)]をクリックします。
- 名前のボックスに c:\temp\display\setup.exe と入力し、[OK]ボタンをクリックします。
- 「Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver」画面が表示されましたら[次へ(N)]ボタンをクリックします。
- [使用許諾契約書]の内容をご確認の上、[はい(Y)]ボタンをクリックします。
- セットアップ完了後、「はい、コンピュータを今すぐ再起動します」を選択して[完了(E)]ボタンをクリックします。

ディスプレイドライバのバージョン確認方法

- 再起動後、タスクトレイ上の「Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver for mobile」を右クリックし、「グラフィックプロパティ」をクリックします。



- [情報]ボタンを押します。



- [システム]タブの「Driver Version」でバージョンを確認します。「Driver Version」が「6.14.10.4384」となっていれば正しくインストールできています。

以上でアップデート作業は終了です。

ディスプレイドライバのアップデート後について

<<dynabook TX/5,dynabook PX/4,Satellite AW3 シリーズの場合>>

ディスプレイドライバをアップデートすると、取扱説明書「応用にチャレンジ」に記載のユーザインタフェースが一部更新されます。

更新箇所: 第 3 章「周辺機器の接続」 - 4「テレビを接続する」 - 2「テレビに表示する」 - [方法 1 - [画面のプロパティで設定する]]

アップデート後、[方法 1 - [画面のプロパティで設定する]] は次のようになります。

1. [コントロールパネル]を開き、[デスクトップの表示とテーマ]をクリックする
2. [画面]をクリックする
[画面のプロパティ]画面が表示されます。
3. [設定]タブで[詳細設定]ボタンをクリックする
4. [Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver for Mobile]タブで[グラフィック プロパティ]ボタンをクリックする
5. [ディスプレイ デバイス]タブで表示方式を選択する



()がついているものが現在の表示モードです。

* 画面はテレビと外部ディスプレイを接続した場合です。接続している表示装置のみ表示されます。

本体液晶ディスプレイだけに表示

[ノートブック]を選択してください。

テレビだけに表示

[テレビ]をクリックしてください。

[ディスプレイ設定]タブの[ビデオ標準]では 11 種類のモードが表示されますが、次の 3 つのみを使用してください。

- NTSC-M (米国仕様の TV 受信機)
- NTSC-J (日本使用の TV 受信機)
- PAL-B (ヨーロッパ使用の TV 受信機)

外部ディスプレイだけに表示

[PC モニタ]を選択してください。

Clone 表示

2 つの表示装置それぞれに同じ画面を表示します。

[Intel(R) Dual Display Clone]を選択する

表示に合わせた設定をする

項目	プライマリデバイス	セカンダリデバイス
本体液晶ディスプレイと外部ディスプレイで Clone 表示	ノートブック	PC モニタ
本体液晶ディスプレイとテレビで Clone 表示	ノートブック	テレビ

拡張表示

2つの表示装置を1つの大きなデスクトップ画面として使用できます。本体液晶ディスプレイと外部液晶ディスプレイまたはテレビの両方に Clone 表示している場合、[画面のプロパティ]から拡張表示を設定できません。

[CTRL] + [ALT] + [F12]キーを押して設定画面を表示し、次のように操作します。

[拡張デスクトップ]を選択する

表示にあわせた設定をする

項目	プライマリデバイス	セカンダリデバイス
本体液晶ディスプレイと外部ディスプレイで拡張表示	ノートブック	PC モニタ
本体液晶ディスプレイとテレビで拡張表示	ノートブック	テレビ

【本件のお問い合わせ先】

東芝 PC あんしんサポート

電話番号: 0120 - 97 - 1048

操作のご相談: 9:00 ~ 19:00 (年中無休) (アナウンスの後に 1 番 を選択してください)

海外からの電話、携帯電話等で上記電話番号に接続できないお客様は、043-298-8780 にて受け付けております。