# 活用編 もくじ

| 活用編                                     | もく | <u>ٿ</u> | <br> | <br>- | <br>_ | _ | <br> |  |  |  | _ |  |  |  | 1 |
|---|----|----------|------|-------|-------|---|------|--|--|--|---|--|--|--|---|
| / [] / ]] ///////////////////////////// |    |          | <br> |       |       |   | <br> |  |  |  |   |  |  |  |   |

| 1章 | パソコンの機能を活用する  | 3                             |
|----|---|-------------------------------|
|    | <ol> <li>1 画面を調整する</li> <li>1 画面の明るさを調整する</li> <li>2 パソコンの画面をテレビや外部ディスプレイに映す</li> </ol>               | <b>. 4</b><br>4<br>4          |
|    | <ol> <li>2 サウンド.</li> <li>1 スピーカーの音量を調整する</li></ol>   | 10<br>12<br>13<br>14<br>15    |
|    | <ul> <li>3 Webカメラを使う</li> <li>1 Webカメラのアプリケーションについて</li> <li>4 ハードディスク</li> </ul>                     | <b>17</b><br>.18<br><b>19</b> |
|    | <ul> <li>5 CD/DVDを使う - ドライブー</li> <li>1 使える記録メディアを確認しよう</li></ul>                                     | .20<br>.21<br>.24<br>.26      |
|    | <ul> <li>6 メディアカードを使う ーブリッジメディアスロットー</li> <li>1 使えるメディアカードについて</li> <li>2 メディアカードのセット/取り出し</li> </ul> | <b>27</b><br>.27<br>.28       |
|    | USB対応機器を使う       USB対応機器の取り付け/取りはずし   | <b>32</b><br>.33              |

| 8 LAN機能を使う            | . 35 |
|-----------------------|------|
| <b>1</b> LAN接続はこんなに便利 | 35   |
| <b>2</b> 有線LANで接続する   | 36   |
| 3 無線LANで接続する          | 38   |
| 9 Bluetooth機能を使う      | . 41 |

| 2章 | システム環境を設定する                             | 45   |
|----|---|------|
|    | <b>1</b> パスワードセキュリティ                    | . 46 |
|    | 1 ユーザーパスワード                             | 48   |
|    | 2 スーパーバイザーパスワード                         | 57   |
|    | 3 HDDパスワード                              | 59   |
|    | 2 起動ドライブの変更                             | . 64 |
|    | 3 東芝システムセッティング                          | . 65 |
|    | 4 BIOS セットアップを使う                        | . 66 |
|    | <ol> <li>記動と終了/BIOSセットアップの操作</li> </ol> | 67   |

| 付録69〕                            |
|----------------------------------|
| 1 ご使用にあたってのお願い                   |
| 2 記録メディアについて                     |
| <ol> <li>CD/DVDに書き込む前に</li></ol> |
| 2 使えるCDを確認しよう                    |
| 3 使えるDVDを確認しよう77                 |
| 4 読み出し/書き込み速度と使用推奨メーカー           |
| 5 メディアカードを使うにあたって                |
| 6 記録メディアの廃棄・譲渡について               |
| 3 各インターフェースの仕様82                 |
| 4 BIOSについて                       |

音

# パソコンの機能を活用する

パソコン本体に用意されている、さまざまな機能について説明してい ます。

| 1 | 画面を調整する4            |
|---|---------------------|
| 2 | サウンド 10             |
| З | Webカメラを使う 17        |
| 4 | ハードディスク 19          |
| 5 | CD/DVDを使う - ドライブ 20 |
| 6 | メディアカードを使う          |
|   | ーブリッジメディアスロットー      |
| 7 | USB対応機器を使う 32       |
| 8 | LAN機能を使う35          |
| 9 | Bluetooth機能を使う 41   |

# 画面を調整する

1章 パソコンの機能を活用する

本製品は表示装置としてTFTカラー液晶ディスプレイを搭載しています。 テレビや外部ディスプレイを接続して使用することもできます。

## 1 画面の明るさを調整する

本体ディスプレイの明るさ(輝度)を調整します。

#### □輝度の調整方法

- **FN**+**F2**: **FN**キーを押したまま、**F2**キーを押すたびに本体ディスプレイの輝度が下がります。
- **FN**+**F3**: **FN**キーを押したまま、**F3**キーを押すたびに本体ディスプレイの輝度が上がります。

## 2 パソコンの画面をテレビや外部ディスプレイに映す

本製品の次のコネクタと、テレビや外部ディスプレイをケーブルで接続すると、接続した表示 装置の画面にパソコンの画面を表示させることができます。

● H D M I 出力端子



#### 1 HDMI出力端子に接続する/取りはずす

HDMI入力端子があるテレビや外部ディスプレイを接続できます。

#### **★**

- HDMI対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- 接続するHDMIケーブルは、市販のものを使用してください。
- HDMIケーブルは、HDMIロゴ(**H口TII**)の表示があるケーブルを使用してください。
- 1,920 × 1,080 ドット以上の解像度の出力には、ハイスピードHDMIケーブルを使用してください。 なお、使用時には解像度の変更が必要です。 解像度については、スタート画面またはチャームの [検索] 欄に「画面解像度を変更する」と入力し て検索してください。
- 表示可能な解像度はディスプレイにより異なります。
- テレビや外部ディスプレイへの出力形式の設定は変更できます。

参照 「本項 - 3 表示を切り替える」

● 著作権保護された映像などをテレビや外部ディスプレイに表示するためには、HDCPに対応したテレビや外部ディスプレイを接続してください。

#### HDMI出力端子に接続する

- 1 HDMIケーブルのプラグをテレビまたは外部ディスプレイのHDMI入 力端子に差し込む
- 2 テレビまたは外部ディスプレイの電源を入れる
- 3 HDMIケーブルのもう一方のプラグをパソコン本体のHDMI出力端子 に差し込む



#### **★**

● HDMI接続で、テレビまたは外部ディスプレイに映像を映しているとき、HDMIケーブルを抜いたあと、 再度HDMIケーブルを接続する場合は5秒以上間隔をあけてください。

#### □ 音声の出力をパソコン本体のスピーカーからテレビなどに切り替える

HDMIケーブルでテレビや外部ディスプレイを接続すると、自動的に音声の出力先がテレビや 外部ディスプレイに切り替わります。

テレビや外部ディスプレイを接続しても音声が切り替わらない場合は、次の設定を行ってくだ さい。

- 1 スタート画面で、ポインターを動かす
  - 🔰 画面左下の 🕔 をクリックする
- 3 [Windowsシステムツール]の [ 📰 コントロールパネル] をクリック する
- **4** [ <br/>
  <br
- 5 [再生] タブでテレビのアイコン( ) がある項目を選択し、[既定値 に設定] ボタンをクリックする
- 6 [OK] ボタンをクリックする

この設定を行うと、パソコン本体から音声が出力されなくなります。テレビや外部ディスプレイを取りはずし、パソコン本体からの音声出力に戻す場合は、手順 5 で [スピーカー] を選択し、[既定値に設定] ボタンをクリックしてください。

#### HDMI出力端子から取りはずす

HDMI出力端子からケーブルを抜く

## 2 表示を切り替える

テレビ/外部ディスプレイを接続した場合には、次の表示方法があります。 表示方法は、表示装置の切り替えを行うことで変更できます。

#### ■本体ディスプレイ、またはテレビ/外部ディスプレイだけに表示

いずれかの表示装置にのみ、画面を 表示します。





■本体ディスプレイとテレビ/外部ディスプレイの同時表示

 クローン表示(複製) 2つの表示装置それぞれに画面を 表示します。





● 拡張表示 2つの表示装置を1つの大きな画

面として使用(拡張表示)します。



テレビ/外部ディスプレイに表示するには表示装置の設定を行ってください。

#### *↓* ★ €

- テレビ/外部ディスプレイと本体ディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定に合った色数/解像度で表示されます。
- 表示を切り替えたとき、システムによって自動的に解像度が変更される場合があります。 本体ディスプレイだけに表示を切り替えると、元の解像度に戻ります。
- テレビ/外部ディスプレイに表示する場合、表示位置や表示幅などが正常に表示されない場合がありま す。この場合は、テレビ/外部ディスプレイ側で、表示位置や表示幅を設定してください。
- 拡張表示では、スタート画面はメインディスプレイに設定した表示装置にのみ表示されます。
- 映像を再生するアプリケーションを起動しているときは、表示装置を切り替えられません。 使用する表示装置を変更したい場合、先に表示装置を切り替えてから、アプリケーションを起動してく ださい。

なお、ご使用の環境やアプリケーションによりクローン表示、拡張表示での再生はサポートしていません。

- 著作権保護された映像を、HDMI出力端子に接続したテレビ/外部ディスプレイに表示したい場合は、 テレビ/外部ディスプレイだけに表示するよう設定してください。
- ●「電源オプション」で省電力機能を設定してテレビ/外部ディスプレイの表示が消えた場合、キーある いはタッチパッドの操作により表示が復帰します。また、スリープに設定してある場合は、電源スイッ チを押してください。表示が復帰するまで10秒前後かかることがありますが、故障ではありません。

#### FN + F4 キーを使う

FN キーを押したまま F4 キーを押すと、表示装置を選択する画面が表示されます。

| 表示<br>接続された画面に表示します  |   |
|----------------------|---|
| PC 画面のみ              |   |
| 夏 夜製                 |   |
| <b>正</b> 拡張          |   |
| <u>ተከንኛ </u> አሳባ–ንወቅ |   |
|                      |   |
|                      | ( |

(表示例)

[FN]キーを押したまま、[F4]キーを押すたびに、項目の選択状態が移動します。目的の項目を 選択したところで、[FN]キーから指をはなして、[ENTER]キーを押すと、表示装置が切り替わ ります。

各項目について説明します。

| 項目           | 概要   |
|--------------|--|
| PC画面のみ       | 本体ディスプレイだけに表示します。                                |
| 複製           | 本体ディスプレイと、テレビまたは外部ディスプレイにクローン<br>表示します。          |
| 拡張           | 本体ディスプレイと、テレビまたは外部ディスプレイに拡張表示<br>します。            |
| セカンド スクリーンのみ | テレビまたは外部ディスプレイだけに表示します<br>(本体ディスプレイには何も表示されません)。 |

スピーカーの音量やWindowsのシステム音を調整する方法について説明します。 また、ヘッドセットやヘッドホンを接続することができます。

## 1 スピーカーの音量を調整する

スピーカーの音量は、次の方法で調整できます。

音量はWindowsで制御しているため、Windows起動時や電源を切っているときは、音量変更はできません。

#### **1** FN + F9 または FN + F10 キーで調整する

**1** 音量を小さくしたいときは *FN* + *F9* キー、大きくしたいときは *FN* + *F10* キーを押す

**FN**キーを押したまま**F9**キーを押すたびに音量が小さくなり、**FN**キーを押した まま**F10**キーを押すたびに音量が大きくなります。



#### □音量ミキサーの各項目

音量ミキサーの各項目では、次の音量が調整できます。

| スピーカー | スピーカーの音量を調整します。  |
|-------|--|
| システム音 | Windowsのプログラムイベント(メッセージの表示、システ<br>ムエラーなどの動作)で再生されるサウンド設定の音量を調整<br>します。 |

また、使用するアプリケーションにより異なる場合があります。

参照 詳細について『アプリケーションに付属している説明書』

#### 💭 🗶 E

● インテル<sup>®</sup> ハイ・デフィニション・オーディオ準拠。

● キャプチャソフトなどを使用して、パソコンで再生中の音声を録音することはできません。

#### ヘッドセット/ヘッドホン端子 2

本製品には、ヘッドセットやヘッドホンを接続できます。 本製品で外付けのマイクを使うときは、ヘッドセットのマイクを使用してください。

- お願い ヘッドセットやヘッドホンの操作にあたって =
- あらかじめ、次の説明を確認してください。
  - 参照 「付録 1 1 パソコン本体への機器の取り付け/取りはずしについて」
  - 参照 「付録 1 1 ヘッドセットやヘッドホンの操作にあたって」



### 3 使用できる端子の種類

本製品で使用できる端子の種類は次のとおりです。







- プラグは直径3.5mm4極ミニジャックタイプが使用できます。
  - 1:ヘッドホン左 2:ヘッドホン右
  - 3: グランド
  - 4:マイク
- プラグは直径3.5mm3極ミニジャックタイプが使用できます。
- ヘッドホンが使用できます。
- 直径3.5mm2極ミニジャックタイプのマイクロホンでもマイ クロホン本体にバッテリーなどを搭載し、電源供給を必要と しないマイクロホンであれば使用できます。

1 章

パソコンの機能を活用する

音声認識ソフトとあわせて使用する場合は、各アプリケーションの取り扱い元が推奨するヘッ ドセットを使用してください。

すべてのヘッドセット、ヘッドホンに対応するものではありません。

## 3 ヘッドセットを使う

ヘッドセットを使うときは、ヘッドセット/ヘッドホン端子に接続します。

#### 1 ヘッドセットの接続と取りはずし

1 ヘッドセットのプラグをヘッドセット/ヘッドホン端子に差し込む 取りはずすときは、ヘッドセット/ヘッドホン端子からヘッドセットのプラグを抜き ます。

#### 2 ヘッドセットの音量調整

ヘッドセットの音量は*FN*+*F9*キーと*FN*+*F10*キー、またはWindowsの音量ミキサー で調節してください。

参照 「本節 1 スピーカーの音量を調整する」

#### 3 パソコン上で録音するときの音量調整

接続したヘッドセットのマイクから録音をする際の音量を調節できます。

- 1 スタート画面で、ポインターを動かす
- 2 画面左下の 🕑 をクリックする
- 3 [Windowsシステムツール]の [ 🐖 コントロールパネル] をクリック する
- 4 [ ドウェアとサウンド] → [ Realtek HD オーディオマネー ジャ] をクリックする

[Realtek HD オーディオマネージャ] 画面が表示されます。

- 5 [マイク] タブの [録音ボリューム] のつまみで音量を調節する
  - [OK] ボタンをクリックする

# 4 ヘッドホンを使う

ヘッドホンを使うときは、ヘッドセット/ヘッドホン端子に接続します。 ヘッドホンのプラグは、直径3.5mmステレオミニジャックタイプを使用してください。

## 1 ヘッドホンの接続と取りはずし

## 1 ヘッドホンのプラグをヘッドセット/ヘッドホン端子に差し込む

取りはずすときは、ヘッドセット/ヘッドホン端子からヘッドホンのプラグを抜きます。

## 2 ヘッドホンの音量調整

ヘッドホンの音量は[FN]+[F9]キーと[FN]+[F10]キー、またはWindowsの音量ミキサーで 調節してください。

参照 「本節 1 スピーカーの音量を調整する」

-音

パソコンの機能を活用する

## 5 ヘッドセット/ヘッドホンを選択する ご使用のヘッドセット/ヘッドホンを選択します。 ヘッドセットまたは、ヘッドホンを接続する スタート画面で、ポインターを動かす 画面左下の 💽 をクリックする [Windowsシステムツール]の [ 💷 コントロールパネル] をクリック Δ する 5 [ 📹 ハードウェアとサウンド] → [ 🔤 Realtek HD オーディオマネー ジャ] をクリックする [Realtek HD オーディオマネージャ] 画面が表示されます。 右側にある 🌑 をダブルクリックする 6 7 デバイスを選択する 選択するデバイスの をクリックして 🔽 にしてください。 このデバイスは、以下のように認識される必要があります: デバイスを選択してください。 □マイク ヘッドフォン マヘッドフォン(マイク搭載)(iPhone互換) マイク(iPhone互換) OK (表示例) [OK] ボタンをクリックする 8 [Realtek HD オーディオマネージャ] 画面で、[OK] ボタンをクリッ

クする

## 6 音響を補正する

「TOSHIBA Audio Enhancement」には次の機能があります。

- ●「音源バランスコントロール」 音声を下げることにより背景音を、また背景音を下げることにより音声を聞きやすくします。
- ●「イヤホンオーディオエンハンサー」 カナル型イヤホン用の機能です。イヤホンの音のくもり感を除去した清らかな音を提供します。
- ●「スピーカオーディオエンハンサー」<sup>\*1</sup> デジタル処理による音質劣化なしに、より音源に近い音を再現します。
- ●「オートボリュームアジャストメント」<sup>\*1</sup> コンテンツ間で音量が急激に変わらないように自動で調整します。「スピーカオーディオエ ンハンサー」を有効にすると、本機能も有効に設定できます。
- \* 1 モデルによっては対応していない場合があります。

#### 1 スタート画面で、ポインターを動かす

- 2 画面左下の 💽 をクリックする
- **3 [TOSHIBA] の [**  Audio Enhancement] をクリックする メッセージが表示された場合は、内容を確認して [OK] ボタンをクリックしてください。 [Audio Enhancement] 画面が表示されます。
- 4 各タブでオーディオ機能を調整する
- 5 [OK] ボタンをクリックする



#### \*Webカメラ搭載モデルのみ

Webカメラ搭載モデルの場合、本体の「Webカメラ」で写真撮影やビデオ録画などが行えます。





#### 💭 🗶 E

● 写真やビデオ録画のデータは、タスクバーの [エクスプローラー] → [PC] → [ピクチャ] → [カメラロー ル] に保存されています。



本製品には、ハードディスクドライブが搭載されています。 本体のハードディスクドライブは、取りはずしできません。 USB接続型のハードディスクドライブなどを使用して記憶容量を増やすことができます。



# **CD/DVDを使う** – ドライブー

本製品には、DVDスーパーマルチドライブが搭載されています。

『安心してお使いいただくために』に、CD/DVDを使用するときに守ってほしいことが記述 されています。

CD/DVDを使用する場合は、あらかじめその記述をよく読んで、必ず指示を守ってください。

## 🚺 使える記録メディアを確認しよう

使用できる CD/DVDの詳細と、書き込み速度については、次の説明を確認してください。

参照 「付録 2 記録メディアについて」

使用する記録メディアによっては、読み出しができない場合があります。

\* 12cm/8cmディスク対応、Serial ATA 接続、バッファーアンダーランエラー防止機能付き。

○:使用できる ×:使用できない

|                     | 読み出し*1     | 書き込み回数                   |
|---------------------|------------|--------------------------|
| CD-ROM              | ○*2        | ×                        |
| CD-R                | 0          | 1 🖸                      |
| CD-RW               | $\bigcirc$ | 繰り返し書き換え可能 <sup>*3</sup> |
| DVD-ROM             | ○*2        | ×                        |
| DVD-R <sup>*4</sup> | ○*5        | 1 🖸                      |
| DVD-RW              | $\bigcirc$ | 繰り返し書き換え可能 <sup>*3</sup> |
| DVD+R <sup>*6</sup> | ○*5        | 1 🖸                      |
| DVD+RW              | $\bigcirc$ | 繰り返し書き換え可能 <sup>*3</sup> |
| DVD-RAM             | $\bigcirc$ | 繰り返し書き換え可能 <sup>*3</sup> |

\*1 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。

\*2 読み出し速度 CD-ROM:最大24倍速、DVD-ROM:最大8倍速。

\*3 実際に書き換えできる回数は、記録メディアの状態や書き込み方法により異なります。

- \* 4 本書では、「DVD-R」と記載している場合、特に書き分けのある場合を除き、DVD-R DL(DVD-R Dual Layer)を含みます。DVD-R DLは、Format4での読み出し/書き込みをサポートしておりません。
- \*5 記録メディアの状態や書き込み方法により、読み出しできない場合があります。DVD-R DLのみ追記され たデータは読み出しできません。

\*6 本書では、「DVD+R」と記載している場合、特に書き分けのある場合を除き、DVD+R DL (DVD+R Double Layer)を含みます。

#### ★・・・ まき込みについて

- CD/DVDにデータを書き込むには、Windowsの書き込み機能を使用してください。
- 記録メディアにデータを書き込むとき、記録メディアの状態やデータの内容、またはパソコンの使用環 境によって、実行速度は異なります。



 お願い
 CD/DVDの操作にあたって

 • あらかじめ、次の説明を確認してください。

 参照
 「付録
 1 - 4 CD/DVDについて」

 参照
 「付録
 2 - 2 使えるCDを確認しよう」

 参照
 「付録
 2 - 3 使えるDVDを確認しよう」

#### ★ マーセットする前に確認しよう

- 傷ついたり汚れのひどいCD/DVDの場合は、挿入してから再生が開始されるまで、時間がかかる場合があります。汚れや傷がひどいと、正常に再生できない場合もあります。汚れをふきとってから再生してください。
- 記録メディアにデータを書き込むとき、記録メディアの状態やデータの内容、またはパソコンの使用環 境によって、実行速度は異なります。
- CD/DVDの特性やCD/DVDへの書き込み時の特性によって、読み出せない場合もあります。
- CD/DVDの種類によっては、取り出すときWindowsが自動的にセッションを閉じてしまう場合があります。このとき、確認のメッセージなどは表示されません。
   よく確認してからCD/DVDをセットしてください。
   このWindowsの機能を無効にするには、次のように操作してください。
   ① タスクバーの「エクスプローラー」アイコン(
   )をクリックする
  - ダスクバーの「エクスプローラー」アイコン() アイコン() をクリックする
     「エクスプローラー」が起動します。
  - ② ドライブのアイコンを右クリックし、表示されたメニューから [プロパティ]をクリックする ドライブのプロパティ画面が表示されます。
  - ③ [書き込み] タブで [共通の設定] ボタンをクリックする
  - ④ [共通の設定] 画面で [シングル セッション ディスクを取り出すとき] と [マルチ セッション ディ スクを取り出すとき] のチェックをはずし、[OK] ボタンをクリックする

#### ドライブに関する表示

パソコンの電源が入っていて、ドライブが動作しているときは、ディスクトレイLEDが点灯します。

## 1 セットする

1

パソコン本体の電源を入れる

Windowsが起動します。

#### 2 イジェクトボタンを押す



イジェクトボタンを押したら、ボタンから手をはなしてください。ディスクトレイが 少し出てきます(数秒かかることがあります)。

\* 搭載されているドライブによってイジェクトボタンやディスクトレイLEDの位置、ディスクトレ イの形状は異なります。

### 3 ディスクトレイを引き出す



CD/DVDをのせるトレイがすべて出るまで、引き出します。

#### 4 記録・再生面を下にして、CD/DVDの穴の部分をディスクトレイの中 央凸部に合わせて、上から押さえてセットする

ディスクトレイが反らないよう、もう一方の手で支えてください。 このとき、レンズおよびその周辺 (ディスクトレイの裏側も含む) に触れないように注 意してください。



「カチッ」と音がして、セットされていることを確認してください。

5

「カチッ」と音がするまで、ディスクトレイを押し戻す



## 3 CD/DVDを使い終わったとき(取り出し)

- 1
  - パソコン本体の電源が入っているか確認する 電源が入っていない場合は電源を入れてください。
- 2 イジェクトボタンを押す

ディスクトレイが少し出てきます。

#### 3 ディスクトレイを引き出す

CD/DVDをのせるトレイがすべて出るまで、引き出します。

#### 4 ディスクトレイの中央凸部を軽く押さえながら、CD/DVDの端を上 に持ち上げて取り出す

ディスクトレイが反らないよう、もう一方の手で軽く押さえてください。 このとき、レンズおよびその周辺 (ディスクトレイの裏側も含む) に触れないように注 意してください。





「カチッ」と音がするまで、ディスクトレイを押し戻す



## ■ CD/DVDが出てこない場合

電源を切っているとき、または休止状態のときは、取り出しの操作をしてもCD/DVDは出て きません。電源を入れてから、CD/DVDを取り出してください。 次の場合は、電源が入っていても、すぐにCD/DVDは出てきません。

- 電源を入れた直後
- ディスクトレイを閉じた直後
- 再起動した直後 スリープ状態のとき
- ドライブ関係のLEDが点灯しているとき
- 上記以外でCD/DVDが出てこない場合は、次のように操作してください。

#### Windows動作中の場合

CD/DVDを使用しているアプリケーションをすべて終了してから、イジェクトボタンを押 してください。

● パソコン本体の電源が入らない場合

# ∧注 意 ● クリップなどを使う場合は、取り扱いに十分注意する 先端のとがった部分でけがをするおそれがあります。

電源が入らない場合は、イジェクトホールを、先の細 い丈夫なもの(クリップを伸ばしたものなど)で押し てください。



\* 搭載されているドライブによってイ ジェクトホールの位置は異なります。

1 章

## 4 DVD-RAMをフォーマットする

未フォーマットのDVD-RAMは、使用する目的に合わせて「フォーマット」という作業が必要 です。

フォーマットとは、DVD-RAMにデータの管理情報(ファイルシステム)を記録し、DVD-RAMを使えるようにすることです。

フォーマットされていないDVD-RAMは、フォーマットしてから使用してください。



参照 「付録 2 - 1 - フォーマットについて」

### ファイルシステム

DVD-RAMをフォーマットするときにファイルシステムを選択します。

ファイルシステムは、書き込むデータの種類や書き込み後の記録メディアを使用する機器に応じて選択します。また、映像データを書き込むときは、書き込み用のアプリケーションによって指定されている場合があります。

ファイルシステムは「UDF2.50」「UDF2.01」「UDF2.00」のいずれかを選択することをお すすめします。

### 1 フォーマット方法

フォーマットは、Windows上で実行できます。 フォーマット方法については、スタート画面またはチャームの[検索]欄に「DVD-RAMのフォー マット」と入力して検索してください。



本製品では次のメディアカードをブリッジメディアスロットに差し込んで、データの読み出し や書き込みができます。

## 1 使えるメディアカードについて

● SDメモリカード(以降、SDHCメモリカード、SDXCメモリカードを含みます。)\*1\*2



● マルチメディアカード<sup>\*1\*3</sup>



- miniSDメモリカード(以降、miniSDHCメモリカードを含みます。)\*<sup>1\*2</sup>
- microSDメモリカード(以降、microSDHCメモリカード、microSDXCメモリカードを 含みます。)\*1\*2

市販のSDメモリカード変換アダプターを装着すると、本製品のブリッジメディアスロット でも使用できます。必ず変換アダプターを装着した状態でご使用ください。



参照 変換アダプターの装着や使用方法『メディアカードに付属している説明書』

本書では、特に区別して説明する場合を除き、SDメモリカード、miniSDメモリカード、 microSDメモリカードを「SDメモリカード」と呼びます。

\* イラストは、実際のものと異なる場合があります。

- \*1 すべてのメディアの動作を保証するものではありません。
- \*2 SDIOカードには対応していません。
- \*3 SecureMMCには対応していません。

コンパクトフラッシュメモリカードなどは使用できません。使用する場合はUSB経由で周辺 機器(デジタルカメラなど)を接続するか、専用のカードリーダーをご使用ください。

新品のメディアカードは、メディアカードの規格に合わせてフォーマットされた状態で販売さ れています。フォーマットとは、メディアカードを使えるようにすることです。フォーマット されていないものを購入した場合や再フォーマットをする場合は、メディアカードを使用する 機器(デジタルカメラやオーディオプレーヤーなど)で行ってください。

## 2 メディアカードのセット/取り出し

お願い メディアカードの使用にあたって あらかじめ、次の説明を確認してください。 参照 「付録 2 - 5 メディアカードを使うにあたって」



⚠注意

- メディアカードを強く押さない
   メディアカードやブリッジメディアスロットが故障するおそれがあります。
   メディアカードを挿したまま、メディアカードに衝撃を与えない
   メディアカードが故障して、データの読み取り/書き込みができなくなるおそれがあります。
   メディアカードを挿したまま、持ち運びしない
   メディアカードを挿したまま、メディアカードやブリッジメディアフロットが故障するお
- メディアカードをぶつけると、メディアカードやブリッジメディアスロットが故障するお それがあります。
- メディアカードを使用しないときは、メディアカードを取り出す
- メディアカードに衝撃が加わると、メディアカードが故障するおそれがあります。

メディアカードをブリッジメディアスロットの奥まで挿入すると、カードが本体から少し出て いる状態になります。

# メディアカードの表裏を確認し、表を上にして、ブリッジメディアスロットに挿入する

カードが止まるまで挿入します。



## 2 セットしたメディアカードの内容を見る

著作権保護を必要としない画像や音声、テキストなどの一般的なファイルは、次の手順で見る ことができます。

著作権保護されたファイルについては見ることができない場合があります。

## 1 タスクバーの [エクスプローラー] アイコン ( ) をクリックする

「エクスプローラー」が起動します。

#### 2 メディアカードのアイコンをダブルクリックする

以下の名称は表示の一例です。異なる名称が表示される場合があります。 SDメモリカード : リムーバブルディスク、セキュリティで保護された記憶 域デバイス、SD Card、SD マルチメディアカード : リムーバブルディスク、MMC記憶域デバイス、 MultiMediaCard、MMC Card、MMC

(表示例)

セットしたメディアカードの内容が表示されます。

#### × =

- メディアカードによっては、ブリッジメディアスロットにセットすると、自動的に内容が表示されたり、 メディアカードに対する操作を選択するメッセージが表示される場合があります。 次のように操作してください。
  - ① メッセージをクリックする



(表示例)

② [フォルダーを開いてファイルを表示] を選択する



#### 3 取り出す

メディアカードに保存しているファイルを使用していたり、ウィンドウを開いたりしていると、 取り出しができません。

ファイルやウィンドウを閉じてから、操作を行ってください。



**2** メディアカードを抜く

そのまま手で取り出します。

# USB対応機器を使う

USB 対応機器は、電源を入れたまま取り付け/取りはずしができます。 また、新しい周辺機器を接続すると、システムがドライバーの有無をチェックし、自動的にイ ンストールを行うプラグアンドプレイに対応しています。

USB対応機器には次のようなものがあります。

- USB 対応マウス
- USB対応プリンター
- USB 対応スキャナー USB フラッシュメモリ など

本製品のUSBコネクタには、USB2.0対応機器とUSB1.1対応機器を取り付けることができま す。

また、コネクタ内部が青色のUSBコネクタは、USB3.0対応機器も取り付けることができます。

使用しているUSB対応機器がUSB3.0規格に対応しているかどうかは、あらかじめ確認して ください。

参照
『USB対応機器に付属している説明書』

USB対応機器すべての動作を保証するものではありません。



**1** 章

パソコンの機能を活用する

## 1 USB対応機器の取り付け/取りはずし



\*2 コネクタ内部が青色のコネクタは、USB3.0規格に対応しています。

### 2 取りはずし

1

2

USB 対応機器の使用を停止する ① 通知領域の[ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す] アイコン() または () をクリックする \* 通知領域にアイコンが表示されていない場合は、 ) をクリックしてください。 この操作を行ってもアイコンが表示されないUSB対応機器は、手順 2 に進んでください。 」 (表示例) ② 表示されたメニューから取りはずす USB対応機器の項目をクリックする ③ [ハードウェアの取り外し] のメッセージが表示されたら、 ) をクリックする

パソコン本体とUSB対応機器に差し込んであるUSBケーブルを抜く



会社や家庭でそれぞれ自分専用のパソコンを持っている場合、1つのプリンターを共有したい <sup>ラッ</sup> ときや、インターネット接続を使いたいときは、LAN(Local Area Network)を使うと便利 です。



会社や家庭でそれぞれが自分専用のパソコンを持っている場合や、ひとりで複数のパソコンを 持っている場合など、複数のパソコンがあるときは、LANを使うと便利です。 LAN機能にはケーブルを使った有線LANと、ケーブルを使わない無線LANがあります。



(接続例)

#### ■有線LAN

参照 有線LANの機能やLANケーブルの接続について「本節 2 有線LANで接続する」

#### ■無線LAN

無線LANとは、パソコンにLANケーブルを接続していない状態でもネットワークに接続できる、ワイヤレスのLAN機能のことです。モデムやルーターの位置とは関係なく、無線通信のエリア内であればあらゆる場所からコンピューターをLANシステムに接続できます。

無線LANルーターや無線LANアクセスポイント(市販)を使用することによって、パソコン からワイヤレスでネットワーク環境を実現できます。

ネットワークに接続したあとに、ファイルの共有の設定や、ネットワークに接続しているプリンターなどの機器の設定を行う必要があります。

ネットワークに接続している機器の設定は、各機器に付属している説明書を確認してください。 また、会社や学校で使用する場合は、ネットワーク管理者に確認してください。

#### 2 有線LANで接続する

本製品には、ブロードバンド接続などに使用するLAN機能が搭載されています。 本製品のLANコネクタに光回線終端装置、ADSLモデムやブロードバンドルーターなどを LANケーブルで接続することができます。

また、本製品のLAN機能は、Gigabit Ethernet(1000BASE-T)、Fast Ethernet (100BASE-TX)、Ethernet(10BASE-T)に対応しています。LANコネクタにLANケーブ ルを接続し、ネットワークに接続することができます。Gigabit Ethernet、Fast Ethernet、 Ethernetは、ご使用のネットワーク環境(接続機器、ケーブル、ノイズなど)により、自動で 切り替わります。

### 1 LANケーブルを接続する



LAN ケーブルをはずしたり差し込むときは、プラグの部 分を持って行ってください。また、はずすときは、プラ グのロック部を押しながらはずしてください。ケーブル を引っ張らないでください。

LAN ケーブルは本製品には付属していません。市販の LAN ケーブルを購入してください。






#### \*無線LAN機能搭載モデルのみ

∧警告 ● 心臓ペースメーカーを装着しているかたは、心臓ペースメーカーの装着部位から22cm 以上離す 電波によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。 電子機器の使用が制限されている場所ではパソコンの電源を切る パソコン本体を航空機や電子機器の使用が制限されている場所(病院など)に持ち込む場 合は、無線通信機能を無効に設定したうえで、パソコンの電源を切ってください。ほかの 機器に影響を与えることがあります。 ・無線通信機能は、「FN + F12 キーを押してOFFにすることができます。「FN + F12 キーを押して「機内モード オン」に設定し、ワイヤレスコミュニケーションLEDが消 灯していることを確認してください。 ・スリープや休止状態では、パソコンが自動的に復帰することがあるため、飛行を妨げた り、ほかのシステムに影響を及ぼしたりすることがあります。 ・電源を切った状態でも、パソコンが自動的に起動するような設定のソフトウェアの場合 は、あらかじめ設定を無効(解除)にしてください。 ディスプレイを開くことで自動的に電源が入るパネルオープンパワーオン機能を設定し ている場合は、あらかじめ設定を無効(解除)にしてください。 お願い ● あらかじめ、次の説明を確認してください。 参照 「付録 1 - 6 無線LANについて」 ●『困ったときは』に、セキュリティに関しての注意事項や使用上の注意事項を説明しています。無 線LANを使用する場合は記述をよく読んで、セキュリティの設定を行ってください。 参照 【困ったときは 付録 3 デイリーケアとアフターケア】 「FN]+「F12]キーを押して、[機内モード オフ] にする

**FN**キーを押したまま **F12**キーを押すたびに、画面左上にメッセージが表示されて 無線通信機能の ON/OFF が切り替わります。

機内モード オフ:無線通信機能ON

機内モード オン:無線通信機能 OFF

無線通信機能をONにすると、ワイヤレスコミュニケーション (1) LED が点灯します。



以降の無線LANの設定については、Windows標準機能を使って設定します。

# 1 セキュリティの設定

無線LAN機能を使用する場合、セキュリティ設定を行うことをおすすめします。 セキュリティの設定を行っていない場合、さまざまな問題が発生する可能性があります。

参照 無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意 「困ったときは 付録 3 デイリーケアとアフターケア」

これらの問題に対応するためには、無線LANアクセスポイントとパソコンの双方で通信データの暗号化などのセキュリティが必要になります。

本製品には、無線LANを使用するにあたっての問題に対応するためのセキュリティ機能が用意 されています。

次のセキュリティ設定を行い、セキュリティ機能を有効にして本製品を使用すれば、それらの 問題が発生する可能性を低くすることができます。





|   | 接続するワイヤレスネット  | リークな | をクリッ | クし①、 | [自動的に接続す | る] |
|---|---------------|------|------|------|----------|----|
| T | をチェックした状態で[接網 | む ボク | タンをク | リックす | 132      |    |



環境によっては、近隣で使用されているワイヤレスネットワークのSSIDが表示され る場合もあるので、必ず目的のワイヤレスネットワークを選択してください。

#### 5 ネットワークセキュリティ情報を入力して①、[次へ] ボタンをクリッ クする②

| <ul> <li>・ ネットワーク</li> <li>・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・</li></ul> |               |
|--|---------------|
| ネットワーク ゼキュリティ キーを入力してくださ<br>L1   | -1)           |
| (次へ(N)) キャンセル  | (表示例)<br>—(2) |

以降は、画面の指示に従って操作してください。

選択する項目、データ暗号化の方式、セキュリティ キーなどの詳細は、お使いになる 無線LANアクセスポイントに付属している説明書を確認のうえ、正しく設定してくだ さい。正しく設定していない場合、無線LANアクセスポイントに接続できない場合が あります。



#### \* Bluetooth機能搭載モデルのみ

Bluetooth機能搭載モデルの場合、Bluetooth対応機器と接続して使用することができます。 Bluetoothワイヤレステクノロジーは、パソコンや周辺機器、携帯電話などの機器同士を相互 に登録することで無線でデータをやりとりできる、世界標準の通信方式です。



Bluetoothのバージョンによっては本製品と通信できないBluetooth対応機器があります。
 本製品に搭載されているBluetooth機能のバージョンについては、次の説明を確認してください。

参照 『困ったときは 付録 5 - 3 Bluetoothの仕様』

● 2.4GHz帯の無線LANまたはWiMAXが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。

# 1 Bluetooth対応機器と接続する

警告

● 心臓ペースメーカーを装着しているかたは、心臓ペースメーカーの装着部位から22cm 以上離す

電波によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。

● 電子機器の使用が制限されている場所ではパソコンの電源を切る

パソコン本体を航空機や電子機器の使用が制限されている場所(病院など)に持ち込む場合は、無線通信機能を無効に設定したうえで、パソコンの電源を切ってください。ほかの 機器に影響を与えることがあります。

- ・無線通信機能は、FN + F12 キーを押してOFFにすることができます。FN + F12 キーを押して [機内モード オン] に設定し、ワイヤレスコミュニケーションLEDが消 灯していることを確認してください。
- ・スリープや休止状態では、パソコンが自動的に復帰することがあるため、飛行を妨げた り、ほかのシステムに影響を及ぼしたりすることがあります。
- ・電源を切った状態でも、パソコンが自動的に起動するような設定のソフトウェアの場合 は、あらかじめ設定を無効(解除)にしてください。
- ・ディスプレイを開くことで自動的に電源が入るパネルオープンパワーオン機能を設定している場合は、あらかじめ設定を無効(解除)にしてください。

1

章







# システム環境を設定する

本製品を使用するときの、システム上のさまざまな環境を設定する方 法について説明しています。

| 1 | パスワードセキュリティ・・・・・・・・・・・ | 46 |
|---|------------------------|----|
| 2 | 起動ドライブの変更              | 64 |
| З | 東芝システムセッティング           | 65 |
| 4 | BIOSセットアップを使う          | 66 |

# パスワードセキュリティ

パスワードとは、パソコンやWindowsの起動時などに入力する、認証用の文字列のことです。 パスワードが設定されている場合、あらかじめ決めた文字列を正しく入力しないと起動できま せん。

このため、自分にしかわからないパスワードを設定しておけば、ほかの人がパソコンや Windowsを起動できなくなるため、データを見られたり、誤って消されてしまう心配が少な くなります。

一度設定したパスワードは、後から変更したり、削除したりすることができます。

パスワードにはいろいろな種類があります。

#### Windowsパスワード

Windowsを起動するときやスクリーンセーバーから復帰するときに、パスワードを入力しないと起動しません。

使用者として登録しているユーザーが、それぞれ別々に設定できます。

#### • ユーザーパスワード (BIOSパスワード)

電源を入れるときや休止状態から復帰するときに、パスワードを入力しないと起動しません。

#### • スーパーバイザーパスワード(BIOSパスワード)

BIOS セットアップの設定を変更できないようにするなど、いくつかのパソコン本体の設定について制限をかけられます。スーパーバイザーが使用します。

#### ● HDDパスワード

本体のハードディスクを保護します。電源を入れるときにHDDパスワードを入力しないと 起動しません。万が一パスワードを忘れた場合、永久にハードディスクを使用できなくなる、 非常に強固なセキュリティです。

### <u>×</u>

- ユーザーパスワードとスーパーバイザーパスワードでは、違う文字列を使用してください。
- パスワードを登録した場合は、忘れたときのために必ずパスワードを控えてください。
- パスワードを入力するときは、コード入力や貼り付け(ペースト)などの操作は行わず、キーボードの 文字キーを押して直接入力してください。

お願い

 パスワードを忘れてしまって、パスワードを解除できなくなった場合は、使用している機種(型番)を確認後、東芝PCあんしんサポートに連絡してください。
 HDDパスワードを忘れてしまった場合は、ハードディスクは永久に使用できなくなりますので、 有料にてハードディスクを交換します。
 それ以外のパスワードの場合は、有料にてパスワードを解除します。その際、パスワードの種類によっては、お客様のデータが失われる場合があります。
 またどちらの場合も、身分証明書(お客様自身を確認できる物)の提示が必要です。

# パスワードに使用できる文字

ユーザーパスワード、スーパーバイザーパスワード、HDDパスワードに使用できる文字は次のとおりです。

アルファベットの大文字と小文字は区別されません。

|          | アルファベット(半角)                         | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz |  |  |  |
|----------|-------------------------------------|----------------------------|--|--|--|
| 使用できる文字  | 数字(半角)                              | 0123456789                 |  |  |  |
|          | 記号の一部(半角)                           | ::,. (スペース) など             |  |  |  |
|          | ・ 全角文字(2バイト文字)                      |                            |  |  |  |
|          | ・日本語入力システムの                         | 起動が必要な文字                   |  |  |  |
|          | 【例】漢字、カタカナ                          | (全角/半角)、ひらがな、日本語入力システム     |  |  |  |
|          | が供給する記号                             | など                         |  |  |  |
| 使用できない文字 | <ul> <li>記号の一部(半角)</li> </ul>       |                            |  |  |  |
| 使用できるい文子 | 【例】: (バーチカルライン)                     |                            |  |  |  |
|          | _ (アンダーバー)                          |                            |  |  |  |
|          | ¥ (エン) など                           |                            |  |  |  |
|          | <ul> <li>・ ほかのキー (SHIFT)</li> </ul> | キーや CAPSLOCK英数 キーなど)と同時に使用 |  |  |  |
|          | しないと入力できない                          | 文字                         |  |  |  |

パスワード登録時に警告メッセージが表示された場合は、登録しようとした文字列に使用でき ない文字が含まれています。この場合、もう一度別の文字列を入力し直してください。警告が 表示されない場合も、上記「使用できない文字」に該当する文字は使用しないでください。ま た文字列は必ずキーボードから1文字ずつ直接入力してください。

**47** 

# 1 ユーザーパスワード

「ユーザーパスワード」は、電源を入れるときや休止状態から復帰するときに、決まった文字を 入力しなければ起動できなくする機能です。

ユーザーパスワードの登録は、「東芝パスワードユーティリティ」で設定します。また、登録した文字列は、パスワードファイルを作成して確認することをおすすめします。

# 1 ユーザーパスワードの登録

ユーザーパスワードを登録する手順を説明します。

- スタート画面で、ポインターを動かす
- 2 画面左下の 💽 をクリックする
- 3 [TOSHIBA] の [ ] パスワードユーティリティ] または [ ] Password Utility] をクリックする

「東芝パスワードユーティリティ」が起動します。

4 [ユーザーパスワード] タブで [登録] ボタンをクリックする

| TOSHIBA                    | ユーザーバスワードの登録と | パスワードの注釈を設定し | ŧŦ.   | - ×   | c    |
|----------------------------|---------------|--------------|-------|-------|------|
| パスワードユーティリティ               | 20            | Hite         | 党里    |       |      |
| ユーザーバスワード<br>スーパーパイザーバスワード | AXD-POLER:    |              |       |       |      |
|                            |               |              |       |       |      |
|                            |               |              |       |       |      |
| 1                          |               |              |       |       |      |
| 12-29.20m                  |               | OK           | キャンセル | 20.71 | (表示例 |

[ユーザーパスワードの登録] 画面が表示されます。



### 6 [確認入力:] にもう一度パスワードを入力する

#### 7 [登録] ボタンをクリックする

入力エラーのメッセージが表示された場合は、[OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、手順 5 から操作をやり直してください。

パスワードが登録されます。

パスワードの文字列をファイルとして保存しておくことを推奨するメッセージが表示 されます。

パスワードファイルを保管しておけば、パスワードを忘れた場合、本機または本機以 外の機器でパスワードを確認することができます。

# 8 パスワードファイルを作成する場合は [OK] ボタンをクリックする

|   | ~   |
|---|---|
| ຄ | 東芝パスワードユーティリティ  |
| 9 | ユーザーバスワードが登録されました。  |
|   | 必要であれば、登録したパスワード文字列を、メモ代わりにテキストファイ<br>ルに書き出すことができます。<br>テキストファイルはリムーパブルメディア上に作成して、安全な場所に保<br>管することを強く推奨します。<br>ファイルを作成しない場合は、[キャンセル]ボタンを押して下さい。 |
|   | OK +7244  |

パスワードファイルを作成しない場合は [キャンセル] ボタンをクリックしてください。 [OK] ボタンをクリックすると、[名前を付けて保存] 画面が表示されます。

|   | 9 | <b>パスワードファイルを作成する</b><br>パフロードファイルの保存生け、USBフラッシュメモリたどの記録メディアを強く  |
|---|---|--|
|   |   | バスジードファイルの保存元は、しろロフラッシュスモリなどの記録スティアを強くおすすめします。あらかじめ用意しておいてください。  |
|   |   | ①記録メディアをセットする  |
|   |   | ②保存先を選択する  |
|   |   | ③[ファイル名] にファイル名を入力する   |
|   |   |  |
|   |   | BEE <         BL/D05/9-  |
|   |   | 交換定入力         名相         要新日時         継載         サイズ           場合のシロード         構成条件に一致学見相目はかなせん。         第         第 |
|   |   | 12. mct ありよる所<br>弾 rc  |
|   |   | 9 av(1)-9  |
|   |   |  |
|   |   | 7/1//0080(1)   |
|   |   | ★ 2nd#-6#載素 ④ (表示例)  |
|   |   | バスワードファイルが選択した保存先に作成されます。  |
|   |   | [東芝パスワードユーティリティ]画面が表示されます。   |
| 1 | 0 | 必要に応じて、[パスワードの注釈:]を入力する  |
| Ι |   | TOBHILA  |
|   |   | ユーザーバスワードの注意と近くスワードの注意と近さます。<br>ユーザーバスワード<br>パスワードユーティリティ mag mm mm  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   | [ハスワートの注釈] にはハスワートのヒノトとなる文字列を豆球でさます。豆球す<br>ると、パスワードの入力が必要なときに、登録した文字列が表示されます。  |
|   |   | 使用できる文字列はユーザーパスワードと同様です。   |
|   |   | 参照 パスワードに使用できる文字「本節 - パスワードに使用できる文字」   |
|   |   | パスワード文字列そのものを登録しないでください。   |
|   |   |  |



# お願い

● パスワードファイルを保存した記録メディアは、安全な場所に保管してください。

# **★**

● パスワードを忘れてしまったときのために、必ずパスワードを控えてください。

# 2 ユーザーパスワードの削除

ユーザーパスワードを削除するには、次の手順を実行してください。

スタート画面で、ポインターを動かす

🔰 画面左下の 💽 をクリックする

# **3** [TOSHIBA] の [ ] パスワードユーティリティ] または [ ] Password Utility] をクリックする

「東芝パスワードユーティリティ」が起動します。 認証画面が表示されるので、パスワードで認証を行ってください。 参照 認証について「本節 1 - 4 ユーザーパスワードの入力」

# [ユーザーパスワード]タブで[削除]ボタンをクリックする

|                    | ユーザーバスワードの登録と | パスワードの注釈を設定し | ŧŦ. |  |
|--------------------|---------------|--------------|-----|--|
|                    | 1-9-100-F     |              |     |  |
| バスワードユーティリティ       | 20            | 利政           | 交更  |  |
| ユーザーバスワード          | パスワードの注釈:     |              |     |  |
| 2-1(-1(4)(-1(2))-1 |               |              |     |  |
|                    |               |              |     |  |

[ユーザーパスワードの削除] 画面が表示されます。

# 5 [削除] ボタンをクリックする

| ×   |                   |
|---|-------------------|
| ユーザーバスワードの削除  |                   |
| バスワードを削除するには、権限の認証が必要です。<br>[削除]ボタンを押してください。認証成功後、パスワードが削除されます。 |                   |
| 削除キャンセル   | (表示例)             |
| 認証画面が表示されます。  |                   |
| パスワードで認証を行ってください。   |                   |
| 参照 認証について「本節 1 - 4 ユーザーパ  | スワードの入力」          |
| 認証は、「東芝パスワードユーティリティ」を起<br>てください。                                | 動したときと同じユーザー権限で行っ |

確認のメッセージが表示されます。

4



2章 システム環境を設定する

# 3 ユーザーパスワードの変更

ユーザーパスワードを変更するには、次の手順を実行してください。

スタート画面で、ポインターを動かす

🔰 画面左下の 🕔 をクリックする

#### 3 [TOSHIBA] の [ ] パスワードユーティリティ] または [ ] Password Utility] をクリックする

「東芝パスワードユーティリティ」が起動します。 認証画面が表示されるので、パスワードで認証を行ってください。 参照 認証について「本節 1-4 ユーザーパスワードの入力」

### [ユーザーパスワード] タブで [変更] ボタンをクリックする

|   |   |  |  |                           |                          | ×                |                   |      |    |
|---|---|--|--|---------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|------|----|
| TOSHIBA   |   |  |  |                           | -                        |                  |                   |      |    |
|   | ユーザーバスワードの  | 理解とバスワードの注釈を   | 訳定します。   |                           |                          |                  |                   |      |    |
|   | ユーザーパスワード   |  |  |                           |                          |                  |                   |      |    |
| パスワードユーティリティ  | 20  | ¥112   | 22   |                           |                          |                  |                   |      |    |
|   | 1771-RATE:  |  |  |                           |                          |                  |                   |      |    |
| ユーザーバスワード   | TOXY FROMENT.   |  |  |                           |                          | 0.               |                   |      |    |
| スーパーパイザーパスワード   |   |  |  |                           |                          |                  |                   |      |    |
|   |   |  |  |                           |                          |                  |                   |      |    |
|   |   |  |  |                           |                          |                  |                   |      |    |
| and the second second   |   |  |  |                           |                          |                  |                   |      |    |
| and the second se   |   |  |  |                           |                          |                  |                   |      |    |
| the second s  |   |  |  |                           |                          |                  |                   |      |    |
| Sector Sector   |   |  |  |                           |                          |                  |                   |      |    |
| パージョン信頼   |   |  | OK I   | \$0.415.                  | 2011                     | -                | $(\pm \pm$        |      |    |
|   |   |  |  | 11200                     |                          |                  | (衣小               | 171) |    |
|   |   |  | _  |                           |                          |                  |                   |      |    |
| ーユーザー   | バスワー  | ドの変更   | 可 画 同  | が表                        | 示され                      | ま                | す。                |      |    |
|   |   |  |  |                           |                          |                  |                   |      |    |
|   |   |  |  |                           |                          |                  |                   |      |    |
| [入力:]<br>パスワー   | <b>に新し</b><br>ヾは10文   | <b>いパス</b><br>字以内で   | <b>スワー</b><br>で入力し   | <b>ドを</b> )<br>します        | 入力?                      | する               | 5                 |      |    |
| <ul><li>【入力:】</li><li>パスワー  </li><li>参照</li><li>パ.</li></ul>  | <b>に新し</b><br><sup>ドは 10文</sup><br>スワードに  | <b>しいパス</b><br>字以内で<br>使用でき  | <b>くワー</b><br>で入力し<br>る文字  | <b>ドを</b> 、<br>します<br>「本節 | <b>入力</b> ?<br>。<br>- パス | する<br>マワ-        | <b>う</b><br>ードに仮  | 吏用でき | 53 |
| [入力:<br>パスワー <br>参照 パ   | <b>に新し</b><br><sup>×は10文</sup><br>スワードに   | <b>しいパス</b><br>字以内で<br>使用でき  | <b>くワー</b><br>で入力し<br>そる文字                                       | <b>ドを</b> )<br>します<br>「本節 | <b>、<br/>・</b><br>・パス    | <b>する</b><br>ペワ- | <b>)</b><br>ードに使  | 吏用でき | 53 |
| <ul> <li>[入力:]</li> <li>パスワー  </li> <li>参照 パ.</li> </ul>  | <b>に新し</b><br><sup>×は10文</sup><br>スワードに   | <b>しいパフ</b><br>字以内で<br>使用でき  | く <b>ワー</b><br>で入力し<br>そる文字                                      | <b>ドを</b> ノ<br>します<br>「本節 | 、<br>。<br>- パス<br>×      | する<br>マワ-        | <b>5</b><br>一ドに住  | 使用でき | 53 |
| <ul> <li>[入力:]</li> <li>パスワード</li> <li>参照 パック</li> </ul>  | <b>に新し</b><br>ドは10文<br>スワードに  | <b>しいパフ</b><br>字以内で<br>使用でき  | く <b>ワー</b><br>で入力し<br>そる文字                                      | <b>ドを</b> 、<br>します<br>「本節 | 、<br>- パス<br>×           | する<br>(ワ-        | <b>5</b><br>一ドに住  | 使用でき | 53 |
| [入力:]<br>パスワー <br>参照)パ  | に新し<br>べは10文<br>スワードに<br>(スワードの変更)  | <b>しいパフ</b><br>字以内で<br>使用でき  | <b>くワー</b><br>で入力し<br>る文字  | <b>ドを</b> 、<br>します<br>「本節 | 、<br>- パス<br>×           | する<br>ペワ-        | <b>5</b><br>一ドに住  | 使用でき | 53 |
| [入力:]<br>パスワー <br>参照)パ.   | に新し<br>べは10文<br>スワードに<br>(スワードの変更<br>を変更するには、推  | しいパス<br>字以内でき<br>使用でき  | <b>くワー</b><br>で入力し<br>そる文字                                       | <b>ドを</b> 、<br>します<br>「本節 | 、<br>- パス<br>×           | する<br>(ワ-        | <b>5</b><br>一ドに住  | 使用でき | 53 |
| [入力:]<br>パスワー <br>参照 パ.   | に新し<br>、は10文<br>スワードに<br>なワードに<br>なワードの変更<br>を変更するには、権<br>いっドを入力し、「資  | <ul> <li>しいパス</li> <li>字以内で</li> <li>使用でき</li> <li>限の認証が必要</li> <li>限の認証が必要</li> </ul>   | く <b>ワー</b><br>で入力し<br>そる文字                                      | <b>ドを</b> ご<br>します<br>「本節 | 、<br>- パス<br>×           | する<br>(ワ-        | <b>5</b><br>- ドに位 | 吏用でき | 53 |
| [入力:<br>パスワー <br>参照)パ.<br>ユーザーノ<br>パスワード<br>新しいだ<br>認証を行  | に新し<br>ドは10文<br>スワードに<br>(スワードに<br>(スワードの変更<br>を変更するには、権<br>を変更するには、権<br>のた上で)(スワードが  | <ul> <li>しいパス</li> <li>字以内でき</li> <li>使用でき</li> <li><sup>限の認証が必要</sup></li> <li><sup>(取)</sup><br/>(変更)ポシを押<br/>(変更)ポシを押<br/>(変更)ポシを押</li> </ul> | <b>くワー</b><br>で入力し<br>そる文字                                       | <b>ドを</b> 、<br>します<br>「本節 | 、<br>- パス<br>×           | する<br>ペワ-        | 5<br>- ドに値        | 吏用でき | 53 |
| [入力:<br>パスワー <br>参照)パ.<br>スロー <br>シ照)パ.   | に新し<br>ドは10文<br>スワードに<br>なワードの変更<br>を変更するには、権<br>なったでパスワードが   | しいパス<br>字以内で<br>使用でき<br>限の認証が必要<br>変更されます。   | <b>くワー</b><br>で入力し<br>そる文字                                       | <b>ドを</b> ご<br>します<br>「本節 | 、<br>- パス<br>×           | する<br>(ワ-        | <b>5</b><br>- ドに作 | 使用でき | 5  |
| <ul> <li>【入力:</li> <li>パスワー</li> <li>参照)パ</li> <li>ユーザー/</li> <li>パスワード</li> <li>新しいだ</li> <li>認証を行</li> </ul>  | に新し<br>、は10文<br>スワードに<br>スワードに<br>なフードの変更<br>を変更するには、権<br>(ワードを入力し、「愛<br>のた上でパスワードが   | ゆりパス<br>字以内で<br>使用でき<br><sup>限の認証が必要</sup>   | <b>くワー</b><br>で入力し<br>そる文字                                       | <b>ドを</b> ご<br>します<br>「本節 | 、<br>- パス<br>×           | する<br>(ワ-        | <b>5</b><br>- ドに住 | 使用でき | 53 |
| [入力:<br>パスワー <br>参照)パ<br>ユーザーノ<br>パスワード<br>新しいび<br>認証を行   | に新し<br>、は10文<br>スワードに<br>スワードに<br>なワードの変更<br>を変更するには、権<br>なってものなり、<br>「なり」になったい。<br>「なり」になった。   | しいパス<br>字以内でき<br>使用でき  | く <b>ワー</b><br>で入力し<br>る文字                                       | <b>ドを</b> 、<br>します<br>「本節 | 、<br>- パス<br>×           | する<br>(ワ-        | <b>5</b><br>一ドに値  | 吏用でき | 53 |
| [入力:<br>パスワー <br>参照 パ.<br>ユーザーノ<br>パスワード<br>新しいだ<br>認証を行  | に新し<br>ごは10文<br>スワードに<br>(スワードに<br>(スワードの変更<br>を変更するには、権<br>なので、たい(スワード)<br>(スワード)  | しいパス<br>字以内でき<br>使用でき<br>限の認証が必要<br>取ばの必要  | くワー<br>で入力し<br>この文字  | <b>ドを</b> )<br>します<br>「本節 | 、<br>- パス<br>×           |                  | <b>5</b><br>一ドに依  | 使用でき | 53 |
| [入力:<br>パスワー <br>参照)パ.<br>シェーザーノ<br>パスワード<br>新しいパン<br>認証を行<br>新しい、<br>入力:   | に新し<br>ドは10文<br>スワードに<br>なワードに<br>なっているなま<br>た変更するには、権<br>(ワードを入力し、[20<br>った上でパスワードが  | ゆりパス<br>字以内で<br>使用でき<br>限の認証が必要<br>変更されます。   | <b>くワー</b><br>で入力し<br>そる文字                                       | <b>ドを</b><br>します<br>「本節   | - אשר<br>×               | する<br>ペワ-        | <b>5</b><br>一ドに作  | 吏用でき | 53 |
| [入力:<br>パスワー <br>参照)パ<br>ユーザーノ<br>パスワード<br>新しいりに<br>認証を行  | に新し<br>べは10文<br>スワードに<br>なワードに<br>なワードの変更<br>を変更するには、権<br>いつードを入力し、「登<br>のた上でパスワードが<br>パスワード  | ゆりパス<br>字以内でき<br>使用でき  | <b>くワー</b><br>で入力し<br>そる文字<br><sup>使です。</sup><br>して <i>に</i> さい。 | <b>ドを</b><br>します<br>「本節   | - אדי<br>×               | する<br>ペワ-        | <b>5</b><br>一ドに住  | 使用でき | 5  |
| [入力:<br>パスワー  <br>参照 パ<br>ユーザーノ<br>パスワード<br>新しいだ<br>認証を行<br>新しい<br>入力:<br>確認ス   | に新し<br>べは10文<br>スワードに<br>なワードに<br>なワードに<br>なワードに<br>なののでの<br>なののでの<br>なののでの<br>なののでの<br>なののでの<br>なののでの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なのののの<br>なののの<br>なのののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なのの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なのの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なのの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なのの<br>なのの<br>なのの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なののの<br>なのの<br>なのの<br>なのの<br>なのの<br>なのの<br>なのの<br>なのの<br>なのの<br>なのの<br>なのの<br>なのの<br>なのの<br>なのの<br>なのの<br>なのの<br>なのの<br>なのの<br>なのの<br>なのの<br>なのの<br>なのの<br>なのの<br>なの<br>な | しいパス<br>字以内でき<br>使用でき<br>限の認証が必要<br>変更されます。  | く <b>ワー</b><br>で入力し<br>そる文字<br><sup>便です。</sup>                   | <b>ドを</b> 、<br>します<br>「本節 | - אדי<br>×               | する<br>ペワ-        | <b>5</b><br>- ドに作 | 吏用でき | 5  |
| [入力:<br>パスワー <br>参照 パ<br>パスワー<br>ド<br>がいいで<br>認証を行<br>新しいで<br>みカ:<br>確認み  | に新し<br>×は10文<br>スワードに<br>(スワードに<br>(スワードに<br>なフードの変更<br>を変更するには、権<br>なのったとでパスワードが<br>パスワード  | しいパス<br>字以内でき<br>使用でき<br>限の認証が必要<br>度更ポタンを押<br>変更されます。   | くワー<br>で入力し<br>さる文字<br><sup>要です。</sup><br>してでさい。                 | <b>ドを</b><br>します<br>「本節   | עדי<br>- איז<br>×        | する<br>ペワ-        | <b>5</b><br>一ドに作  | 吏用でき | 5  |
| 「スワー」   「スワー」   「なワー」   「スワー」   「スロー」   「スロー」 | に新し<br>べは10文<br>スワードに<br>なワードに<br>なフードの変更<br>を変更するには、権<br>(ワードを入力し、[2]<br>った上でパスワードが<br>パスワード   | ウリパス<br>字以内で<br>使用でき<br>限の認証が必要<br>変更されます。   | <b>くワー</b><br>で入力し<br>そる文字<br>です。<br>して <i>代</i> さい。             | <b>ドを</b><br>します<br>「本節   | 、<br>- パス<br>×           |                  | <b>5</b><br>一ドに作  | 吏用でき | 5  |
| [入力:<br>パスワー <br>参照)パ<br>ユーザーノ<br>パスワード<br>新しいじ<br>認証を行<br>新しい<br>入力:<br>確認入  | に新し<br>べは10文<br>スワードに<br>なワードに<br>なワードの変更<br>な変更するには、権<br>ワードを入力し、[2]<br>かた上でパスワードが<br>パスワード  | <ul> <li>しいパス</li> <li>字以内で</li> <li>使用でき</li> <li>限の認証が必要</li> <li>取りまかを押用</li> <li>変更</li> <li>変更</li> <li>変更</li> </ul>                       | <b>くワー</b><br>で入力し<br>そる文字<br><sup>使です。</sup><br>して <i>に</i> さい。 | <b>ドを</b><br>します<br>「本節   |                          |                  | <b>)</b><br>一ドに値  | 使用でき | 53 |

バスワードは1文字ごとに「\*」(アスタリスク)で表示されますので、画面で確認 できません。間違えないよう、気をつけて入力してください。 パスワードを入力するときは、コード入力や貼り付け(ペースト)などの操作を行わず、 キーボードの文字キーを押して直接入力してください。

4

6 [確認入力:] にもう一度パスワードを入力する

#### 7 [変更] ボタンをクリックする

認証画面が表示されます。

パスワードで認証を行ってください。

ここでは、まだパスワードは変更されていないので、本手順 5、6 で入力したものではなく、その前に登録しておいたパスワードを入力してください。

参照 認証について「本節 1 - 4 ユーザーパスワードの入力」

認証は、「東芝パスワードユーティリティ」を起動したときと同じユーザー権限で行ってください。

パスワードが変更されます。

変更したパスワードの文字列をファイルとして保存しておくことを推奨するメッセージが表示されます。

#### 8 パスワードファイルを作成する場合は [OK] ボタンをクリックする

パスワードファイルを作成しない場合は [キャンセル] ボタンをクリックしてください。 参照 パスワードファイルの作成方法

「本節 1 - 1 ユーザーパスワードの登録」の手順 9

# 4 ユーザーパスワードの入力

# お願い

● パスワード入力画面で自動的に電源が切れると、LAN、タイマーからの許可による Wake-up が できませんので、電源を入れ直してください。

## 電源を入れたとき/休止状態から復帰するとき

ユーザーパスワードを登録している場合、電源を入れるとパスワードの入力をうながすメッセー ジが表示されます。

この場合は、次の方法でパソコン本体を起動します。



#### 登録したとおりにパスワードを入力し、ENTERキーを押す

パスワードの入力ミスを3回繰り返した場合は、自動的に電源が切れます。 パスワードを入力せずに約1分経過した場合も、自動的に電源が切れます。 その場合は、電源を入れ直してください。

## ┃ 東芝パスワードユーティリティを起動したとき

ユーザーパスワードを登録している場合、「東芝パスワードユーティリティ」を起動すると、認 証を求める画面が表示されます。次の方法で認証を行います。

🚺 認証を求める画面が表示されたら、パスワードを入力する

2 [確認] ボタンをクリックする

# 5 パスワードを忘れてしまった場合

#### ● パスワードファイルを確認する

電源を入れるときにパスワードが必要になった場合は、本機以外の機器でパスワードファイ ルを確認してください。

上記の方法でパスワードの確認ができなかった場合は、東芝PCあんしんサポートに相談して ください。パスワードの解除を東芝PCあんしんサポートに依頼する場合は、有料です。また そのとき、身分証明書(お客様自身を確認できる物)の提示が必要です。

# 2 スーパーバイザーパスワード

「スーパーバイザーパスワード」は、BIOS セットアップの設定を変更できないようにするなど、 いくつかのパソコン本体の設定について制限をかける機能です。 「東芝パスワードユーティリティ」で、Windows 上からスーパーバイザーパスワードの設定や 設定の変更ができます。なお、BIOS セットアップでも設定できます。

# 💭 🗶 E

- 先にユーザーパスワードが登録されている場合は、スーパーバイザーパスワードの登録はできません。
   スーパーバイザーパスワードとユーザーパスワードを両方登録する場合は、一度ユーザーパスワードを 削除し、スーパーバイザーパスワードを登録してからもう一度ユーザーパスワードを登録してください。
- スーパーバイザーパスワードを登録すると、ユーザーポリシーを設定できます。ユーザーポリシーとは、 複数のユーザーでパソコンを使用している場合の、各ユーザーの権限を設定する機能です。
- スーパーバイザーパスワードとユーザーパスワードでは、違うパスワードを使用してください。
- パスワードを登録した場合は、忘れたときのために必ずパスワードを控えておいてください。

#### 起動方法

- 1 スタート画面で、ポインターを動かす
- 2 画面左下の 🕓 をクリックする
- **3** [TOSHIBA] の [ ] パスワードユーティリティ] または [ ] Password Utility] をクリックする

「東芝パスワードユーティリティ」が起動します。 パスワードを登録している場合は、スーパーバイザーパスワードで認証を行ってくだ さい。

参照 認証について「本節 1 - 4 - 東芝パスワードユーティリティを起動したとき」

4 [スーパーバイザーパスワード] タブで設定する

#### 操作方法

#### ■登録、削除、変更

スーパーバイザーパスワードの登録、削除、変更などの設定方法は、「東芝パスワードユーティ リティ」でのユーザーパスワードの設定方法と同様です。

ユーザーパスワードの設定を確認し、画面の指示に従って操作してください。

参照 「本節 1 ユーザーパスワード」

なお、スーパーバイザーパスワードを削除すると、ユーザーパスワードも同時に削除されます。

#### ■一般ユーザーの操作を制限する

スーパーバイザーパスワードを登録すると、スーパーバイザーパスワードを知らないユーザー は「東芝システムセッティング」の設定を変更できないようにする、などいくつかの制限を加 えることができます。

スーパーバイザーパスワードを登録した状態で、次の手順を実行してください。

「東芝パスワードユーティリティ」を起動する 認証画面が表示されるので、スーパーバイザーパスワードで認証を行ってください。 参照 認証について「本節 1 - 4 - 東芝パスワードユーティリティを起動したとき」

- 2 [スーパーバイザーパスワード] タブで [ユーザーポリシー] の [設定] ボタンをクリックする
- 3 必要に応じて項目を選択する
- 4 [設定] ボタンをクリックする
- 5 表示されたメッセージの内容を確認し、[はい] または [OK] ボタン をクリックする

認証画面が表示されます。

スーパーバイザーパスワードで認証を行ってください。

参照 認証について「本節 1 - 4 - 東芝パスワードユーティリティを起動したとき」

6 表示されたメッセージの内容を確認し、[OK] ボタンをクリックする

# 3 HDDパスワード

HDDパスワードは、ハードディスクを保護するセキュリティ機能です。 HDDパスワードの登録、削除、変更などの設定は、BIOS セットアップで行います。

## 1 注意事項

登録したパスワードの内容は、メモをとるなどして、安全な場所に保管しておくことを強くお すすめします。

#### お願い

万が一、登録したパスワードを忘れた場合、修理・保守対応ではパスワードを解除できません。
 この場合、ハードディスクは永久に使用できなくなり、交換対応となります。この場合、有料での交換となります。
 ハードディスクが使用できなくなったことによる、お客様またはその他の個人や組織に対して生じた、いかなる損失に対しても、当社はいっさい責任を負いません。

HDDパスワードの設定については、この点を十分にご注意いただいたうえでご使用ください。

# 2 HDDパスワードの種類

HDDパスワードは、HDDユーザーパスワードとHDDマスターパスワードの2つを設定する ことが可能です。

#### ■HDDユーザーパスワード

各パソコンの使用者自身が設定することを想定したパスワードです。 HDDマスターパスワードを削除すると、同時にHDDユーザーパスワードも削除されます。

#### ■HDDマスターパスワード

管理者などがパソコン本体の環境設定を管理/保守するために設定することを想定したパス ワードです。

HDDマスターパスワードはHDDユーザーパスワードの代わりに使えます。HDDユーザーパ スワードを忘れた場合でも、HDDマスターパスワードを入力してハードディスクにアクセス できます。

なお、HDDマスターパスワードのみを登録することはできません。

組織などでHDDマスターパスワードを用いた運用を検討した場合、各パソコンのユーザーに 対してパソコン本体を配付する前に、あらかじめ管理者がBIOS セットアップでHDDマスター パスワードと仮のHDDユーザーパスワードを設定しておく必要があります。

# 3 HDDパスワードの登録

\* この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。 必ず本項目のページを印刷してから実行してください。

# 1 データを保存し、 SHIFT キーを押しながら [シャットダウン] をクリックして電源を切る

参照を電源の切りかた『基本編』

# **2** 電源スイッチを押し、すぐに F2 キーを数回押して、BIOS セットアップを起動する

各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。

パスワードを入力して[ENTER]キーを押してください。

3 [Security]メニューでカーソルを[HDD/SSD Password]の[User] に合わせ、ENTER キーを押す

HDDマスターパスワードの場合は、「Master」にカーソルを合わせて[*ENTER*]キー を押してください。 パフロードがユカできる状態になります

パスワードが入力できる状態になります。

# 4 パスワードを入力する

パスワードは10文字以内で入力します。

参照 パスワードに使用できる文字「本節 - パスワードに使用できる文字」

パスワードは1文字ごとに[\*](アスタリスク)で表示されますので、画面で確認 できません。間違えないよう、気をつけて入力してください。

#### **5 ENTER** キーを押す

確認入力の画面が表示されます。

#### 6 もう一度パスワードを入力する

#### **ENTER**キーを押す

パスワードが登録されます。

2回目のパスワードが1回目のパスワードと異なる場合は、エラーメッセージが表示 されます。[ENTER]キーを押し、手順 3 からやり直してください。

HDDマスターパスワードを登録する場合は、BIOS セットアップの「HDD/SSD Password」の「Mode」で「Master + User」を選択します。表示された「Master」にHDDマスターパ スワードを設定し、続けてHDDユーザーパスワードの設定を行います。

参照 BIOS セットアップの終了方法「本章 4 - 1 起動と終了/BIOS セットアップの操作」

# 4 HDDパスワードの削除

\* この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。 必ず本項目のページを印刷してから実行してください。

データを保存し、「SHIFT キーを押しながら [シャットダウン] をクリッ クして電源を切る 参照 電源の切りかた『基本編』 2 電源スイッチを押し、すぐに「F2」キーを数回押して、BIOSセットアッ プを起動する 各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表 示されます。 パスワードを入力して ENTER キーを押してください。 3 「Security」メニューでカーソルを「HDD/SSD Password」の「User」 に合わせ、 ENTER キーを押す HDDマスターパスワードの場合は、「Master」にカーソルを合わせて「ENTER キー を押してください。 パスワードが入力できる状態になります。 4 登録してあるパスワードを入力する 入力すると1文字ごとに [\*] (アスタリスク) が表示されます。 5 |ENTER|キーを押す 新しいパスワードを入力する画面が表示されます。 入力したパスワードが登録したパスワードと異なる場合は、エラーメッセージが表示 されます。 ENTER キーを押し、手順 3 からやり直してください。 6 何も入力しないで、「ENTER」キーを押す 確認入力の画面が表示されます。 何も入力しないで、
ENTER キーを押す パスワードが削除されます。

HDDマスターパスワードを削除する場合は、HDDマスターパスワードの削除を行うと、同時 にHDDユーザーパスワードも削除されます。

HDDユーザーパスワードのみを削除することはできません。

参照 BIOS セットアップの終了方法「本章 4 - 1 起動と終了/BIOS セットアップの操作」

# 5 HDDパスワードの変更

\* この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。 必ず本項目のページを印刷してから実行してください。

# 1 データを保存し、SHIFT キーを押しながら [シャットダウン] をクリックして電源を切る

参照 電源の切りかた『基本編』

2 電源スイッチを押し、すぐに F2 キーを数回押して、BIOS セットアップを起動する

各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。

パスワードを入力して ENTER キーを押してください。

3 「Security」メニューでカーソルを「HDD/SSD Password」の「User」 に合わせ、ENTER キーを押す HDDマスターパスワードの場合は、「Master」にカーソルを合わせてENTER キー を押してください。

パスワードが入力できる状態になります。

### 4 登録してあるパスワードを入力する

入力すると1文字ごとに [\*] (アスタリスク) が表示されます。

#### 5 **ENTER** キーを押す

新しいパスワードを入力する画面が表示されます。 入力したパスワードが登録したパスワードと異なる場合は、エラーメッセージが表示 されます。 ENTER キーを押し、手順 3 からやり直してください。

#### 6 新しいパスワードを入力する

パスワードは1文字ごとに[\*](アスタリスク)で表示されますので、画面で確認 できません。間違えないよう、気をつけて入力してください。

#### **7** ENTER キーを押す

確認入力の画面が表示されます。

### 8 もう一度新しいパスワードを入力する

# 9 ENTER キーを押す

パスワードが変更されます。

2回目のパスワードが1回目のパスワードと異なる場合は、エラーメッセージが表示 されます。 ENTER キーを押し、手順 3 からやり直してください。

参照 BIOS セットアップの終了方法「本章 4 - 1 起動と終了/BIOS セットアップの操作」

# 6 HDDパスワードの入力

HDDパスワードが設定されている場合、電源を入れるとHDDパスワードの入力をうながす メッセージが表示されます。

この場合は、次の方法でパソコン本体を起動します。

## お願い

- パスワード入力画面で自動的に電源が切れると、LAN、タイマーからの許可による Wake-up ができませんので、電源を入れ直してください。
- 1 登録したとおりにHDDパスワードを入力し、ENTER キーを押す HDDパスワードの入力ミスを3回繰り返した場合は、自動的に電源が切れます。 パスワードを入力せずに約1分経過した場合も、自動的に電源が切れます。 その場合は、電源を入れ直してください。

**X X E** 

 ユーザーパスワードとHDDパスワードの両方を設定してある場合は、ユーザーパスワード→HDDパ スワードの順に認証が求められます。ただし、ユーザーパスワードとHDDパスワードが同一の文字列 の場合は、ユーザーパスワードの認証終了後、HDDパスワードの認証は省略されます。 起動ドライブの変更

ご購入時の設定では、本体のハードディスクからシステムを起動します。起動するドライブを 変更したい場合、次の方法で変更できます。

# 1 一時的に変更する

72

\* この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。 必ず本項目のページを印刷してから実行してください。

電源を入れたときに表示されるメニューから、起動するドライブを選択できます。

- データを保存し、 SHIFT キーを押しながら [シャットダウン] をクリックして電源を切る
   参照 電源の切りかた [基本編]
- 2 電源スイッチを押し、すぐに *F12* キーを数回押す 各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。パスワードを入力して *ENTER* キーを押してください。 [Boot Menu] 画面が表示されます。
- 3 起動したいドライブを ↑ または ↓ キーで選択し、 ENTER キーを押す 一時的にそのドライブが起動最優先ドライブとなり、起動します。

お願い

 [HDD Recovery] は選択しないでください。HDD Recovery (HDD リカバリー)を実行すると、 ハードディスク内に保存されているデータはすべて消去されます。
 間違えて選択してしまった場合、メッセージが表示されますので [No] ([NO])を選択してく ださい。電源が切れるので、手順 2 からやり直してください。

参照 HDD リカバリー(ハードディスクからパソコンを初期状態に戻す)について 『困ったときは』

# 2 あらかじめ設定しておく

「東芝システムセッティング」の [起動オプション] で起動ドライブの優先順位を変更できます。 参照 設定の変更「本章 3 東芝システムセッティング」



「東芝システムセッティング」を使い、Windows上でシステムの設定を変更できます。 複数のユーザーで使用する場合も、設定内容は全ユーザーで共通になります。



再起動が必要な項目の設定を変更すると、パソコンの再起動を行うようメッセージが表示されます。

この場合、すぐに再起動を行って設定を有効にしてください。

# BIOS セットアップを使う

BIOS セットアップとは、パソコンのシステム構成をパソコン本体から設定するプログラムのことです。

次のような設定ができます。

- ハードウェア環境(パソコン本体、周辺機器接続ポート)の設定
- セキュリティの設定
- 起動方法の設定

#### メモ BIOS セットアップを使用する前の注意

- 通常、システム構成の変更は Windows 上の 「東芝システムセッティング」、「東芝パスワードユーティリ ティ」、「電源オプション」、「デバイス マネージャー」などで行ってください。 デバイス マネージャーについては、スタート画面またはチャームの [検索] 欄に「デバイス マネージャー」 と入力して検索してください。
  - 参照 「本章 3 東芝システムセッティング」
  - 参照 「東芝パスワードユーティリティ」について「本章 1 1 ユーザーパスワード」
  - 参照 「電源オプション」について『基本編』
- 使用しているシステムによっては、システム構成を変更しても、変更が反映されない場合があります。
- BIOS セットアップで設定した内容は、電源を切っても消えません。しかし、時計用電池が消耗した場合は標準設定値に戻ることがあります。

# 1 起動と終了/BIOSセットアップの操作

\* この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。 必ず本項目のページを印刷してから実行してください。



#### 2 終了

- 1 ↑ ↓ ← → キーを押して、[Exit] メニューを表示する
- 2 終了方法を選択する
- 3 画面の指示に従ってBIOSセットアップを終了する

### 途中で終了する方法

設定内容がよくわからなくなったり、途中で設定を中止する場合に行います。この場合、変更 した内容は、一部の設定を除き無効になります。

設定値は変更前の状態のままです。

各種パスワード、[Main] メニューの [System Time] と [System Date] の各設定については、 変更前の状態に戻りません。



### ESC キーを押す

画面にメッセージが表示されます。

**2** [Yes] ([YES]) を選択し、 *ENTER* キーを押す BIOS セットアップが終了します。

# 3 基本操作

基本操作は次のとおりです。

| メニューまたは変更したい項目           | ↑または↓                                   |
|--------------------------|---|
| を選択する                    | 画面左側のメニュー名が反転している部分が現在表示して              |
|                          | いるメニュー画面です。                             |
|                          | また画面中で反転している部分が現在変更できる項目です。             |
| メニュー欄と項目欄とを              | ←または→                                   |
| 切り替える                    | メニュー欄と項目欄とでカーソル(反転部分)を移動する              |
|                          | ときに使用します。                               |
| サブメニューや設定値の一覧を           |   |
| 表示する、                    | ENTER                                   |
| または設定値を切り替える             |   |
| 項目を切り替える                 | TAB                                     |
|                          |   |
| 設定内容を変更する                | (+)または —                                |
|                          | *一部の項目のみ                                |
| 設定内容を標準値にする              | F9                                      |
|                          | メッセージが表示されます。[Yes]([YES])を選択し、          |
|                          | ENTER キーを押してください。                       |
|                          | 各種パスワードなど一部の設定については、標準値に戻り              |
|                          | ません。                                    |
| 設定を保存し、BIOS セットアッ        | <b>F10</b>                              |
| プを終了する                   | メッセージが表示されます。[Yes]([YES])を選択し、          |
|                          | ENTER キーを押してください。                       |
|                          | 保存しない場合は[No]([NO])を選択し、 <b>ENTER</b> キー |
|                          | を押してください。                               |
| 設定を保存しないで、BIOS セッ        | ESC                                     |
| トアップを終了する                | メッセージが表示されます。[Yes]([YES])を選択し、          |
|                          | ENTER キーを押してください。                       |
|                          | サブメニュー表示中は1つ前の画面に戻ります。                  |
|                          | 各種パスワード、[Main] メニューの [System Time]      |
|                          | と [System Date] の各設定については、変更前の状態        |
|                          | に戻りません。                                 |
| BIOS セットアップのヘルプを<br>表示する | <b>F1</b>                               |

# 付録

本製品の機能を使用するにあたって知っておいていただきたいことなどについて、説明しています。

| 1 | ご使用にあたってのお願い | 70 |
|---|--------------|----|
| 2 | 記録メディアについて   | 75 |
| З | 各インターフェースの仕様 | 82 |
| 4 | BIOSについて     | 87 |

ご使用にあたってのお願い

本書で説明している機能をご使用にあたって、知っておいていただきたいことや守っていただ きたいことがあります。次のお願い事項を、本書の各機能の説明とあわせて必ずお読みください。 搭載されている機能やアプリケーションは、ご購入のモデルにより異なります。

#### 1 周辺機器について

#### パソコン本体への機器の取り付け/取りはずしについて

本製品のインターフェースに合った周辺機器をご利用ください。
 周辺機器によっては、インターフェースなどの規格が異なることがあります。インターフェースとは、機器を接続するときのケーブルの規格や、コネクタ/端子の形状などのことです。
 購入される際には、目的に合った機能を持ち、本製品に対応している周辺機器をお選びください。

周辺機器が本製品に対応しているかどうかについては、その周辺機器のメーカーに確認して ください。

- 取り付け/取りはずしの方法は機器によって違います。1章の各節を読んでから作業をして ください。またその際には、次のことを守ってください。守らなかった場合、故障するおそ れがあります。
  - ホットインサーションに対応していない機器を接続する場合は、必ずパソコン本体の電源 を切ってから作業を行ってください。ホットインサーションとは、電源を入れた状態で機 器の取り付け/取りはずしを行うことです。
  - ・適切な温度範囲内、湿度範囲内であっても、結露しないように急激な温度変化を与えない でください。冬場は特に注意してください。
  - ・ほこりが少なく、直射日光のあたらない場所で作業をしてください。
  - ・極端に温度や湿度の高い/低い場所では作業しないでください。
  - ・静電気が発生しやすい環境(乾燥した場所やカーペット敷きの場所など)では作業をしな いでください。
  - ・本製品を分解、改造すると、保証やその他のサポートは受けられません。
  - パソコン本体のコネクタにケーブルを接続するときは、コネクタの上下や方向を合わせて ください。
  - ・パソコン本体のコネクタにケーブルを接続した状態で、接続部分に無理な力を加えないで ください。

1

#### テレビ/外部ディスプレイ接続の操作にあたって

- すべてのテレビまたは外部ディスプレイへの表示を保証するものではありません。
   テレビまたは外部ディスプレイによっては正しく表示されない場合があります。
- 必ず、映像を再生するアプリケーションを起動する前に、表示装置の切り替えを行ってください。アプリケーションによっては、起動中に表示装置を切り替えられない場合があります。
- 次のようなときには、表示装置を切り替えないでください。
  - ・データの読み出しや書き込みをしている間
  - ・通信を行っている間
- クローン表示にしているときに映像を再生させると、画像がコマ落ちをすることがあります。
   この場合は表示解像度を下げるか、クローン表示にしないで1つの表示装置に表示するか、
   拡張表示に設定してください。
- 拡張表示でテレビまたは外部ディスプレイをメインディスプレイに設定した場合、スリープ または休止状態のときにテレビまたは外部ディスプレイをはずさないでください。スリープ または休止状態から復帰したときにサインイン画面が表示されずに、操作ができなくなるこ とがあります。
- HDMI出力端子にテレビまたは外部ディスプレイを接続しているときに、ほかのコネクタに テレビまたは外部ディスプレイや外部サウンド機器が接続されている場合、画面表示を切り 替えたりHDMIケーブルを抜き差ししたりすると、システムによって自動的に画面表示また は音声の出力が切り替わることがあります。
- テレビまたは外部ディスプレイに表示したときに、画面の周りに黒い帯が表示され、画面が テレビまたは外部ディスプレイの中央に小さく表示されることがあります。
   その場合は『テレビに付属している説明書』または『外部ディスプレイに付属している説明書』
   を参照して、テレビまたは外部ディスプレイがサポートしている画面モードに設定してくだ さい。適切なサイズと適切なアスペクト比で表示されます。

### ヘッドセットやヘッドホンの操作にあたって

- 次のような場合にはヘッドセットやヘッドホンを装着しないでください。雑音が発生する場合があります。
  - ・パソコン本体の電源を入れる/切るとき
  - ・ヘッドセットやヘッドホンの取り付け/取りはずしをするとき

#### USB対応機器の操作にあたって

- 電源供給を必要とするUSB対応機器を接続する場合は、USB対応機器の電源を入れてから パソコン本体に接続してください。
- USB 対応機器を使用するには、システム(OS)が対応しており、機器用ドライバーがイン ストールされている必要があります。
- すべてのUSB 対応機器の動作を保証するものではありません。
- USB対応機器を接続したままスリープまたは休止状態にすると、復帰後USB対応機器が使用できない場合があります。その場合は、USB対応機器を接続し直すか、パソコンを再起動してください。

#### □ USB接続の外部ディスプレイを使用するにあたって

 USB接続の外部ディスプレイを接続した場合、著作権保護機能に対応していないドライバー がインストールされることにより、一部の映像を再生するアプリケーションが動作しなくな ることがあります。

これらのアプリケーションを使用される場合は、USB接続の外部ディスプレイの接続やドライバーのインストールを行わないようにお願いします。

#### □取りはずす前に確認しよう

- 取りはずすときは、USB対応機器をアプリケーションやシステムで使用していないことを 確認してください。
- USBフラッシュメモリやUSB接続のハードディスクドライブなど、記憶装置のUSB対応 機器を取りはずす場合は、データを消失するおそれがあるため、必ずシステム上で使用停止 の手順を行ってください。

#### 2 Webカメラについて

#### Webカメラを使用するにあたって

- Web カメラを太陽に直接向けないでください。
- Webカメラのレンズ部分に触れたり、強く押したりしないでください。画質が低下する原因となります。

レンズ部分が汚れた場合は、眼鏡ふきなどの柔らかい布でふいてください。
### 3 ハードディスクについて

#### 操作にあたって

- パソコンを激しく揺らしたり、強い衝撃を与えると、故障の原因となる場合があります。
- ハードディスクへのアクセス中は、パソコン本体を動かしたりしないでください。ハードディ スクドライブが故障したり、データが消失するおそれがあります。
- ハードディスクに保存しているデータや重要な文書などは、万が一故障が起こったり、変化 /消失した場合に備えて、定期的にCD/DVDやUSBフラッシュメモリなどに保存してお いてください。記憶内容の変化/消失など、ハードディスク、CD/DVD、USBフラッシュ メモリなどに保存した内容の損害については、当社はいっさいその責任を負いませんので、 あらかじめご了承ください。
- 磁石、スピーカー、テレビ、磁気ブレスレットなど磁気を発するものの近くに置かないでく ださい。記憶内容が変化/消失するおそれがあります。
- パソコン本体を落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。ハードディスクドラ イブの磁性面に傷が付いて、使えなくなることがあります。磁性面に付いた傷の修理はでき ません。

### 4 CDやDVDについて

#### CD/DVDの操作にあたって

- ディスクトレイ内のレンズおよびその周辺(ディスクトレイの裏側も含む)に触れないでく ださい。ドライブの故障の原因になります。
- CD/DVDへのアクセス中は、イジェクトボタンを押したり、CD/DVDを取り出す操作をしないでください。CD/DVDが傷ついたり、ドライブが壊れるおそれがあります。
- 電源が入っているときには、イジェクトホールを押さないでください。回転中のCD/DVD のデータやドライブが壊れるおそれがあります。

#### 参照 イジェクトホールについて

#### 「1章 5 - 3 - CD/DVDが出てこない場合」

- ディスクトレイを開けたときに、CD/DVDが回転している場合には、停止するまでCD/ DVDに手を触れないでください。けがのおそれがあります。
- パソコン本体を持ち運ぶときは、ドライブにCD/DVDが入っていないことを確認してください。入っている場合は取り出してください。
- CD/DVDをディスクトレイにセットするときは、無理な力をかけないでください。
- CD/DVDを正しくディスクトレイにセットしないとCD/DVDを傷つけることがあります。
- 本製品では、8cm、12cmのCD/DVDのみ使用できます。
   これら以外のCD/DVDは使用できません。

### 5 有線LANについて

#### LANケーブルの使用にあたって

- LAN ケーブルは市販のものを使用してください。
- LANケーブルをパソコン本体のLANコネクタに接続した状態で、LANケーブルを引っ張ったり、パソコン本体の移動をしないでください。LANコネクタが破損するおそれがあります。
- LANインターフェースを使用するとき、Gigabit Ethernet(1000BASE-T)は、エンハンストカテゴリ5(CAT5e)以上のケーブルを使用してください。
   Fast Ethernet(100BASE-TX)は、カテゴリ5(CAT5)以上のケーブルを使用してください。

Ethernet(10BASE-T)は、カテゴリ3(CAT3)以上のケーブルが使用できます。

## **6** 無線 LAN について

#### | 無線 LAN を使用するにあたって

 無線LANの無線アンテナは、障害物が少なく見通しのきく場所で最も良好に動作します。無 線通信の範囲を最大限有効にするには、本や厚い紙の束などの障害物でディスプレイを覆わ ないようにしてください。

また、無線LANアクセスポイントとパソコンとの間を金属板などで遮へいしたり、無線アンテナの周囲を金属製のケースなどで覆わないようにしてください。

- Bluetoothと無線LANは同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いのBluetooth、無線LANのいずれかの使用を中止してください。
- 無線LANは無線製品です。各国/地域で適用される無線規制については、次の説明を確認してください。

参照 「困ったときは 付録 6 無線 LAN / Bluetooth について」

●本製品の無線LANを使用できる国/地域については、「dynabook.com」を確認してください。

### 7 Bluetoothについて

- 本製品は、すべてのBluetooth対応機器との接続動作を保証するものではありません。
- 本製品のBluetooth機能を使用できる国/地域については、「dynabook.com」を確認して ください。

2

# 記録メディアについて

記録メディアを使う前に、次の内容をよく読んでください。 搭載されている機能やアプリケーションは、ご購入のモデルにより異なります。

# 1 CD/DVDに書き込む前に

CD/DVDに書き込みを行うときは、次の注意をよく読んでから使用してください。 守らずに使用すると、書き込みに失敗するおそれがあります。また、ドライブへの振動や衝撃 などの本体異常や、記録メディアの状態などによっては処理が正常に行えず、書き込みに失敗 することがあります。

- 書き込みに失敗したCD/DVDの損害については、当社はいっさいその責任を負いません。
   また、記憶内容の変化・消失など、CD/DVDに保存した内容の損害および内容の損失・消失により生じる経済的損害といった派生的損害については、当社はいっさいその責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- CD/DVDに書き込むときには、それぞれの書き込み速度に対応し、それぞれの規格に準拠した記録メディアを使用してください。また、推奨するメーカーの記録メディアを使用してください。

参照 「本節 4 - 2 書き込み速度と使用推奨メーカー」

- バッテリー駆動で使用中に書き込みを行うと、バッテリーの消耗などによって書き込みに失敗するおそれがあります。必ず電源コードとACアダプターを接続してパソコン本体を電源コンセントに接続して使用してください。
- 書き込みを行うときは、本製品の省電力機能が働かないようにしてください。また、スリープ、 休止状態、シャットダウンまたは再起動を実行しないでください。

参照 「電源オプション」について『基本編』

- 次に示すような、ライティングソフトウェア以外のソフトウェアは終了させてください。
  - ・スクリーンセーバー
  - ・ウイルスチェックソフト
  - ・ディスクのアクセスを高速化する常駐型ユーティリティ
  - ・音楽や映像の再生アプリケーション
  - ・LANなどの通信アプリケーション など

ソフトウェアによっては、動作の不安定やデータの破損の原因となります。

- SDメモリカード、USB接続などのハードディスクドライブなど、本体のハードディスク以外の記憶装置にあるデータを書き込むときは、データをいったん本体のハードディスクに保存してから書き込みを行ってください。
- LAN を経由する場合は、データをいったん本体のハードディスクに保存してから書き込みを 行ってください。
- CD-R/DVD-R/DVD+Rに書き込んだデータの消去はできません。
- CD-RW、DVD-RAM、DVD-RW、DVD+RWの消去されたデータを復元することはできま せん。消去の際は、記録メディアの内容を十分に確認してから行ってください。

- 書き込み可能なドライブが複数台接続されている際には、書き込み・消去する記録メディア をセットしたドライブを間違えないよう十分に注意してください。
- ハードディスクに不良セクターがあると書き込みに失敗するおそれがあります。定期的に 「エラーチェック」でクラスターのチェックを行うことをおすすめします。
   「エラーチェック」は、タスクバーの[エクスプローラー]のハードディスクのアイコンを 右クリックし、表示されたメニューから[プロパティ]をクリックして、プロパティ画面の [ツール] タブから行うことができます。
- ドライブの構造上、記録メディアの傷、汚れ、ほこり、チリなどにより読み出し/書き込み ができなくなる場合があります。データなどを書き込む際は、記録メディアの状態をよくご 確認ください。

#### 書き込みを行うにあたって

- タッチパッドを操作する、ウィンドウを開く、ユーザーを切り替える、画面の解像度の変更 など、パソコン本体の操作を行わないでください。
- パソコン本体に衝撃や振動を与えないでください。
- •書き込み中は、周辺機器の取り付け/取りはずしを行わないでください。
- パソコン本体から携帯電話、およびほかの無線通信装置を離してください。
- 重要なデータについては、書き込み終了後、必ずデータが正しく書き込まれたことを確認し てください。

### フォーマットについて

フォーマットを行うと、記録メディアに保存されている情報はすべて消去されます。一度使用した記録メディアをフォーマットする場合は注意してください。

# **2** 使えるCDを確認しよう

#### CD-RW、CD-Rについて/CD-RW、CD-Rの使用推奨メーカー

● CD-RW、CD-Rに書き込む際には、記録メディアの使用推奨メーカーを確認してください。

# **3** 使えるDVDを確認しよう

#### ■DVD-RAMの種類

DVD-RAMにはいくつかの種類があります。本製品のドライブで使用できるDVD-RAMは次のとおりです。

カートリッジタイプの記録メディアは、カートリッジから取り出してドライブにセットしてく ださい。両面ディスクで、読み出し/書き込みする面を変更するときは、一度ドライブから記 録メディアを取り出し、裏返してセットし直してください。

○:使用できる ×:使用できない

| 1 | ٢  |
|---|----|
| 1 | 드리 |

| DVD-RAMの種類                      | 本製品の対応 |
|---------------------------------|--------|
| カートリッジなし*1                      | 0      |
| カートリッジタイプ(取り出し不可)               | ×      |
| カートリッジタイプ(取り出し可能)* <sup>2</sup> | 0      |

\*1 一部の家庭用DVDビデオレコーダーでは再生できない場合があります。

\*2 2.6GB、5.2GBのディスクは使用できません。

### DVDについて/DVDの使用推奨メーカー

DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R、DVD+RW、DVD+Rに書き込む際には、記録メディアの使用推奨メーカーを確認してください。

参照 「本節 4 - 2 書き込み速度と使用推奨メーカー」

- DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R、DVD+RW、DVD+Rへの書き込みでは、ファイルの管 理領域なども必要になるため、記録メディアに記載された容量分のデータを書き込めない場 合があります。
- DVD-RW、DVD-Rへの書き込みでは、DVDの規格に準拠するため、書き込むデータのサイズが約1GBに満たない場合にはダミーのデータを加えて、最小1GBのデータに編集して書き込みます。

このため、実際に書き込もうとしたデータが少ないにもかかわらず、書き込み完了までに時 間がかかることがあります。

 DVD-RAMをドライブにセットしたとき、システムがDVD-RAMを認識するまでに多少時 間がかかります。

### **★**

● 作成したDVDは、一部の家庭用DVDビデオレコーダーやパソコンでは再生できないこともあります。 また、作成したDVD+R DLメディア、DVD-R DLメディアを再生するときは、それぞれの記録メディ アの読み取りに対応している機器を使用してください。

# 4 読み出し/書き込み速度と使用推奨メーカー

## 1 読み出し速度と対応フォーマット

| ドライブ    |        | DVDスーパーマルチドライブ<br>(DVD±R2層書き込み対応) <sup>*1</sup> |
|---------|--------|---|
| CD-ROM  | 最大24倍速 |   |
| DVD-ROM | 最大8倍速  |   |
|         |        |   |

付録

| ie 고 山 l 카 주       | DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM* <sup>3</sup> 、DVD-R DL* <sup>4</sup> 、DVD+R、DVD+RW、 |
|--------------------|---|
| 記の古し刈加<br>フェ フット*2 | DVD+R DL、DVD-ROM、DVD-Video <sup>*5</sup> 、CD-R、CD-RW、CD-ROM、              |
| 77-491             | 音楽CD、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ)  |

- \*1 12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続、バッファーアンダーランエラー防止機能付き。
- \*2 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。
- \*3 2.6GB、5.2GBのDVD-RAMディスクは使用できません。また、カートリッジの取りはずしができない ディスクは使用できません。
- \*4 DVD-R DL (DVD-R Dual Layer) は、Format4での読み出しをサポートしておりません。
- \*5 DVD-Videoの再生は Region コード「2」、「ALL」のソフトをご使用ください。
- 使用するDVDのタイトルによっては、コマ落ちするケースがあります。
- 本ドライブは、各種ディスクの種類や特性にあった速度を選択して読み出しを行います。ディ スクによっては最大速度での読み出しができない場合もあります。

## 2 書き込み速度と使用推奨メーカー

書き込み速度は、使用する記録メディアによって異なります。

また、CD/DVDに書き込む際には、次のメーカーの記録メディアを使用することを推奨します。 これらのメーカー以外の記録メディアを使用すると、うまく書き込みができない場合があります。 記録メディアについては、次の説明を確認してください。

- DVD-Rは、DVD-R for General Ver2.0規格に準拠した記録メディアを使用してください。
- DVD-RWは、DVD-RW Ver1.1 または Ver1.2 規格に準拠した記録メディアを使用してく ださい。
- DVD-RAMは、DVD-RAM Ver2.0、Ver2.1、Ver2.2規格に準拠した記録メディアを使用してください。
- 市販のDVD-Rには業務用メディア(for Authoring)と一般用メディア(for General)が あります。業務用メディアはパソコンのドライブでは書き込みすることができません。
   一般用メディア(for General)を使用してください。
- 市販のDVD-RAM、DVD-RW、DVD-R、DVD+RW、DVD+Rには「for Data」と「for Video」の2種類があります。映像を保存する場合や家庭用DVDビデオレコーダーとの互 換性を重視する場合は「for Video」を使用してください。

| 記録メディア                 |                        | 書き込み/<br>書き換え速度 | 推奨メーカー                       |
|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------------|
| CD-Rメディア*              | • ]                    | 最大24倍速          | 太陽誘電(株)、三菱化学メディア(株)          |
| マルチスピード                | CD-RWメディア              | 最大4倍速           |                              |
| High Speed C           | D-RWメディア               | 最大10倍速          | 三菱化学メディア (株)                 |
| Ultra Speed C          | D-RWメディア <sup>*2</sup> | 最大16倍速          |                              |
| DVD-R                  | 8倍速、16倍速               | 最大8倍速           | 太陽誘電(株)三菱化学メディア(株)           |
| DVD-R DL* <sup>3</sup> | 4倍速                    | 最大4倍速           |                              |
|                        | 8倍速                    | 最大6倍速           |                              |
| DVD+R                  | 8倍速、16倍速               | 最大8倍速           |                              |
| DVD+R DL               | 8倍速                    | 最大6倍速           | ]<br>  二 芙 ル ヴ ノ デ ノ マ ( 姓 ) |
|                        | 4倍速                    | 最大4倍速           |                              |
|                        | 6倍速                    | 最大6倍速           |                              |
| DVD+RW                 | 4倍速                    | 最大4倍速           |                              |
|                        | 8倍速                    | 最大8倍速           |                              |
|                        | 3倍速                    | 最大3倍速           |                              |
|                        | 5倍速                    | 最大5倍速           |                              |

\*1 最大の倍速で書き込むためには書き込み速度に対応したCD-Rメディアを使用してください。

\*2 Ultra Speed+ CD-RW メディアは使用できません。使用した場合、データは保証できません。

\* 3 DVD-R DL(DVD-R Dual Layer)は、Format4 での書き込みをサポートしておりません。

- \* 4 2.6GB、5.2GBのDVD-RAMディスクは使用できません。また、カートリッジの取りはずしができない ディスクは使用できません。
- これらより速い書き込み倍速に対応した記録メディアを使用しても、ドライブの書き込み/ 書き換え速度以上の速度で書き込み/書き換えはできません。
- 本ドライブは、各種ディスクの種類や特性にあった速度を選択して書き込みを行います。ディスクによっては最大速度での書き込みができない場合もあります。

# 5 メディアカードを使うにあたって

## 1 メディアカードの操作にあたって

- メディアカードへのアクセス中は、電源を切ったり、メディアカードを取り出したり、パソコン本体を動かしたりしないでください。データやメディアカードが壊れるおそれがあります。
- メディアカードは無理な力を加えず、静かに挿入してください。正しくセットされていない 場合、パソコンの動作が不安定になったり、メディアカードが壊れるおそれがあります。
- スリープ中は、メディアカードを取り出さないでください。データが消失するおそれがあります。
- メディアカードのコネクタ部分(金色の部分)には触れないでください。静電気で壊れるお それがあります。
- メディアカードを取り出す場合は、必ずシステム上で使用停止の手順を行ってください。データが消失したり、メディアカードが壊れるおそれがあります。
- パソコン本体を持ち運ぶときは、必ずブリッジメディアスロットからメディアカードを取り 出してください。ブリッジメディアスロットやメディアカードが破損するおそれがあります。

## 2 メディアカードのフォーマットについて

- ・再フォーマットする場合は、メディアカードを使用する機器(デジタルカメラやオーディオ プレーヤーなど)で行ってください。
   Windows上([PC] 画面)でメディアカードのフォーマットを行わないでください。デジ タルカメラやオーディオプレーヤーなどほかの機器で使用できなくなる場合があります。

## 3 SDメモリカードを使う前に

ブリッジメディアスロットにminiSDメモリカードをセットするときは、必ずminiSDメモリカードをSDメモリカードとして使用できる市販の変換アダプターを装着した状態で行ってください。

microSDメモリカードをセットするときは、必ずmicroSDメモリカードをSDメモリカードとして使用できる市販の変換アダプターを装着した状態で行ってください。miniSDメモリカードサイズのmicroSDメモリカード用の変換アダプターは使用できません。

- ブリッジメディアスロットからminiSDメモリカード/microSDメモリカードを取りはず すときは、必ずminiSDメモリカードまたはmicroSDメモリカード用の変換アダプターに 装着したままの状態で行ってください。
- すべてのSDメモリカードの動作を保証するものではありません。
- SDメモリカードは、SDMIの取り決めに従って、デジタル音楽データの不正なコピーや再 生を防ぐための著作権保護技術を搭載しています。
   そのため、ほかのパソコンなどで取り込んだデータが著作権保護されている場合は、本製品 でコピー、再生することはできません。SDMIとはSecure Digital Music Initiativeの略で、 デジタル音楽データの著作権を守るための技術仕様を決めるための団体のことです。
- 著作権保護技術 CPRM を使用するには、著作権保護技術 CPRM に対応しているアプリケー ションが必要です。
- あなたが記録したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- SDメモリカードは、デジタル音楽データの不正なコピーや再生を防ぐSDMIに準拠したデー タを取り扱うことができます。メモリの一部を管理データ領域として使用するため、使用で きるメモリ容量は表示の容量より少なくなっています。

#### 4 マルチメディアカードを使う前に

- すべてのマルチメディアカードの動作を保証するものではありません。
- マルチメディアカードの詳しい使いかたなどについては『マルチメディアカードに付属している説明書』を確認してください。

# 6 記録メディアの廃棄・譲渡について

記録メディア(CD、DVD、USBフラッシュメモリ、メディアカードなど)を廃棄・譲渡する際には、書き込まれたデータが流出しないよう、適切な方法で消去することをおすすめします。 初期化、削除、消去などの操作などを行っても、データの復元ツールで再生できる場合もありますので、十分ご確認ください。

データ消去のための専用ソフトや、記録メディア専用のシュレッダーも販売されています。

3

各インターフェースの仕様

# 1 HDMI 出力端子

| ピン番号  | 信号名               | 意味             | 信号方向 |
|-------|-------------------|----------------|------|
| 1     | TMDS Data2+       | TMDSデータ (2+)   | 0    |
| 2     | TMDS Data2 Shield | TMDSデータ(2)シールド |      |
| З     | TMDS Data2-       | TMDSデータ (2-)   | 0    |
| 4     | TMDS Data1+       | TMDSデータ (1+)   | 0    |
| 5     | TMDS Data1 Shield | TMDSデータ(1)シールド |      |
| 6     | TMDS Data1-       | TMDSデータ(1 - )  | 0    |
| 7     | TMDS DataO+       | TMDSデータ (0+)   | 0    |
| 8     | TMDS DataO Shield | TMDSデータ(O)シールド |      |
| 9     | TMDS DataO-       | TMDSデータ (0-)   | 0    |
| 10    | TMDS Clock+       | TMDSクロック (+)   | 0    |
| 11    | TMDS Clock Shield | TMDSクロックシールド   |      |
| 12    | TMDS Clock-       | TMDSクロック(-)    | 0    |
| 13    | Reserved          | 予約             |      |
| 14    | Reserved          | 予約             |      |
| 15    | SCL               | シリアルクロック信号     | 0    |
| 16    | SDA               | シリアルデータ信号      | I/O  |
| 17    | DDC/CEC Ground    | DDC/CEC信号グランド  |      |
| 18    | +5V Power         | 電源             |      |
| 19    | Hot Plug Detect   | ホットプラグディテクト    | l    |
| コネクタ図 |                   |                |      |
|       |                   |                |      |

: -がついているのは、負論理値の信号です 信号名 信号方向(1):パソコン本体への入力

信号方向(0):パソコン本体からの出力

## 2 LANインターフェース

| ピン番号  | 信号名    | 意味          | 信号方向 |
|-------|--------|-------------|------|
| 1     | BI_DA+ | 送受信データA(+)  | 1/0  |
| 2     | BI_DA- | 送受信データA(-)  | 1/0  |
| 3     | BI_DB+ | 送受信データB(+)  | 1/0  |
| 4     | BI_DC+ | 送受信データC(+)  | 1/0  |
| 5     | BI_DC- | 送受信データC(-)  | 1/0  |
| 6     | BI_DB- | 送受信データB (-) | 1/0  |
| 7     | BI_DD+ | 送受信データD(+)  | 1/0  |
| 8     | BI_DD- | 送受信データD(-)  | 1/0  |
| コネクタ図 |        |             |      |



信号名 : -がついているのは、負論理値の信号です

信号方向(1):パソコン本体への入力

信号方向(0):パソコン本体からの出力

# 3 USB3.0インターフェース

| ピン番号  | 信号名        | 意味              | 信号方向 |
|-------|------------|-----------------|------|
| 1     | VBUS       | +5V             |      |
| 2     | D-         | USB2.0マイナスデータ   | 1/0  |
| 3     | D+         | USB2.0プラスデータ    | I/O  |
| 4     | GND        | グランド            |      |
| 5     | StdA_SSRX- | USB3.0受信マイナスデータ | I    |
| 6     | StdA_SSRX+ | USB3.0受信プラスデータ  | I    |
| 7     | GND_DRAIN  | グランド            |      |
| 8     | StdA_SSTX- | USB3.0送信マイナスデータ | 0    |
| 9     | StdA_SSTX+ | USB3.0送信プラスデータ  | 0    |
| コネクタ図 |            |                 |      |



信号名 : -がついているのは、負論理値の信号です 信号方向(1):パソコン本体への入力 信号方向(0):パソコン本体からの出力

## 4 USB2.0インターフェース

| ピン番号  | 信号名  | 意味      | 信号方向 |  |
|-------|------|---------|------|--|
| 1     | VBUS | +5V     |      |  |
| 2     | D-   | マイナスデータ | 1/0  |  |
| З     | D+   | プラスデータ  | 1/0  |  |
| 4     | GND  | グランド    |      |  |
| コネクタ図 |      |         |      |  |
|       |      |         |      |  |

信号名 : -がついているのは、負論理値の信号です

信号方向(1):パソコン本体への入力

信号方向(0):パソコン本体からの出力

付録

## OpenSSLについて

#### LICENSE ISSUES

The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of the OpenSSL License and the original SSLeay license apply to the toolkit. See below for the actual license texts. Actually both licenses are BSD-style Open Source licenses. In case of any license issues related to OpenSSL please contact openssl-core@openssl.org.

#### **OpenSSL** License

Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
  "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
- 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
- 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
- 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

#### **Original SSLeay License**

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.

If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.

This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
- "This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)" The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-).
- 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:

"This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]