TOSHIBA Leading Innovation >>>

テレビ クイックガイド





初期設定は、「dynabook TV Center (ダイナブック テレビ センター)」というアプリケーションを使って行います。

* タッチ操作に対応しているモデルでは、「クリック」を「タップ」に読み替えて操作してください。

① スタート画面の [デスクトップ] をクリックする

デスクトップ画面が表示されます。

[dynabook TV Centerの初期設定] アイコン() する

[dynabook TV Center 初期設定ウィザード] 画面が表示されます。

dynabook TV Center 初期設定ウィザード 郵便番号 <u>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>></u>	* 以降は画面に従って操作してください。 操作の詳細は『パソコンで見るマニュアル 映像 と音楽編 1章 4 チャンネル設定をする』を参 照してください。 参照 『パソコンで見るマニュアル』の起動方法は次 ページを参照してください。
視聴する地域情報を入力してください。	
戻る 次へ 完了	(表示例)

初期設定が完了すると、デスクトップ画面に [dynabook TV Center] アイコン (📁) が作成されます。

③ デスクトップ画面の [dynabook TV Center] アイコン(
) たダブル クリックする

「dynabook TV Center」が起動します。









付属のリモコンのボタンは、次のようになっています。 各ボタンの操作は、『パソコンで見るマニュアル 映像と音楽編 付録』を参照してください。



GX1C00130210 2013.8 Printed in China ©2013 TOSHIBA CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED

4