# はじめに もくじ

はじめに	もくじ	 	 	1
はじめに		 	 	З

1章	パソコンの準備13	
	1 使う前に確認する14	1
	2 Windows セットアップ	<b>3</b> 7 1
	3 Windows 8.1 の操作について	7 7 0 1 3
	<ul> <li>4 Windows セットアップのあとは</li></ul>	<b>1</b> 4 7
	5 リカバリーメディアを作る - TOSHIBA Recovery Media Creator	9
	6 前のパソコンのデータを移行する - PC引越ナビ45	5
	7       パソコンの動作状況を監視し、記録する         -東芝PCヘルスモニター       51         1       東芝PCヘルスモニタを起動する         2       冷却メッセージが表示された場合	 2 3
	<ul> <li>8 画面にタッチして操作する</li></ul>	<b>5</b> 5 7 7 7 7 7



## はじめに

このたびは、本製品をお買い求めいただき、まことにあ りがとうございます。 本製品を安全に正しく使うために重要な事項が、付属の

冊子『安心してお使いいただくために』に記載されてい ます。必ずお読みになり、正しくお使いください。 『安心してお使いいただくために』は、お読みになった あと、いつでも見られるようにお手元に大切に保管して ください。

『パソコンで見るマニュアル』(本書)は、次の決まりに 従って書かれています。



⚠危険	"取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*1)を負 うことがあり、その切迫の度合いが高いこと"を示します。
⚠警告	"取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*1)を負 うことが想定されること"を示します。
⚠注意	"取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷(*2)を負うことが想 定されるか、または物的損害(*3)の発生が想定されること" を示します。
「お願い」	データの消失や、故障、性能低下を起こさないために守ってほ しい内容、仕様や機能に関して知っておいてほしい内容を示し ます。
<b>★</b> ★ E	知っていると便利な内容を示します。
↓ ② 役立つ操作集	知っていると役に立つ操作を示します。
参照	参照先を示します。 ● 表示中の編の内容を参照する場合…「 」 ● ほかの編やマニュアル、ヘルプを参照する場合…『 」

## 1 記号の意味

\* 1 重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に 入院・長期の通院を要するものをさします。

\*2 軽傷とは、治療に入院・長期の通院を要さない、けが、やけど(高温・低温)、感電などをさします。

\*3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

## 2 用語について

本書では、次のように定義します。

#### システム

特に説明がない場合は、使用しているオペレーティングシステム(OS)を示します。

#### アプリケーションまたはアプリケーションソフト

アプリケーションソフトウェアを示します。

#### Windows

Windows 8.1、Windows 8.1 ProまたはWindows 7 Professional を示します。

#### Windows 8.1

Windows 8.1 またはWindows 8.1 Proを示します。

#### Windows 7

Windows 7 Professionalを示します(OSのダウングレードに対応しているモデルのみ)。

#### Microsoft IME

Microsoft Office IME 2013またはMicrosoft IMEを示します。

#### ハードディスク

本体の補助記憶装置(HDD(ハードディスクドライブ)に限らず、SSD(ソリッドステート ドライブ)、内蔵フラッシュメモリなども含む)を示します。

#### HDDパスワード

本体の補助記憶装置(HDD(ハードディスクドライブ)に限らず、SSD(ソリッドステート ドライブ)、内蔵フラッシュメモリなども含む)を保護するためのパスワードを示します。

参照 【活用編】

#### HDD搭載モデル

HDD(ハードディスクドライブ)を搭載しているモデルを示します。

#### SSD搭載モデル

SSD(ソリッドステートドライブ)を搭載しているモデルを示します。

#### SSD

SSD搭載モデルには、補助記憶装置として、フラッシュメモリを記憶媒体とするドライブが搭載されています。SSD(ソリッドステートドライブ)とは、ハードディスクドライブの記憶媒体である磁気ディスクの代わりに、NANDフラッシュメモリを使用した大容量記憶媒体です。 SSDの補助記憶装置としての機能は、ハードディスクドライブと同等です。

なお、SSD搭載モデルにおいて本書に「ハードディスク」と記載されている場合は、SSDを 示します(「外付けハードディスクドライブ」は除く)。

#### 内蔵フラッシュメモリ搭載モデル

内蔵フラッシュメモリを搭載しているモデルを示します。

#### 内蔵フラッシュメモリ

内蔵フラッシュメモリ搭載モデルには、補助記憶装置として、内蔵フラッシュメモリ(eMMC) が搭載されています。

なお、内蔵フラッシュメモリ搭載モデルにおいて本書に「ハードディスク」と記載されている 場合は、内蔵フラッシュメモリを示します(「外付けハードディスクドライブ」は除く)。

#### WiMAX機能搭載モデル

WiMAX機能を搭載しているモデルを示します。

#### Bluetooth機能搭載モデル

Bluetooth機能を搭載しているモデルを示します。

#### TPM搭載モデル

TPM機能を搭載しているモデルを示します。

#### Webカメラ搭載モデル

Webカメラを搭載しているモデルを示します。

#### 時計用バッテリー内蔵モデル/時計用電池内蔵モデル

時計用バッテリーを内蔵しているモデル、または時計用電池を内蔵しているモデルを示します。 時計用バッテリーと時計用電池では、仕様が異なります。

参照)お使いの機種のモデル(時計用バッテリー/時計用電池)『基本編』

#### Office搭載モデル

Microsoft Office Personal 2013、またはMicrosoft Office Home and Business 2013 をプレインストールしているモデルを示します。

#### ペン付属モデル

ペンが付属しているモデルを示します。

#### 無線通信機能搭載モデル

無線LAN機能、WiMAX機能、Bluetooth機能などの無線通信機能を搭載しているモデルを示します。

### 3 記載について

- 記載内容には、一部のモデルにのみ該当する項目があります。その場合は、「用語について」のモデル分けに準じて、「\*\*\*\*モデルの場合」や「\*\*\*\*シリーズのみ」などのように注記します。
- インターネット接続については、ブロードバンド接続を前提に説明しています。
- アプリケーションについては、本製品にプレインストールまたは本体のハードディスクや付属のCD/DVDからインストールしたバージョンを使用することを前提に説明しています。
- ●本書では、コントロールパネルの操作方法について、表示方法を「カテゴリ」に設定していることを前提に説明しています。

画面右上の[表示方法]が「大きいアイコン」または「小さいアイコン」になっている場合は、 「カテゴリ」に切り替えてから操作説明を確認してください。



(表示例)

- 本書に記載している画面やイラストは一部省略したり、実際の表示とは異なる場合があります。
- 本書は、語尾をのばすカタカナ語の表記において、語尾に長音(一)を適用しています。
   画面の表示と異なる場合がありますが、読み替えてご使用ください。

### 4 タッチ操作の記載について

本書では、指でタッチして操作する手順を記載しています。 ペン付属モデルの場合、一部、ペンでのタッチ操作が、指でのタッチ操作と異なります。 参照 詳細について「1章 3 Windows 8.1の操作について」の「役立つ操作集」

## 5 Trademarks

本マニュアルで使用している各社の登録商標について記述します。

- Microsoft、Windows及びWindowsロゴは、マイクロソフト企業グループの商標です。 その他記載されている会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。
- Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。
- Intel、インテル、Celeron、Intel Coreは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。
- Blu-ray Disc™(ブルーレイディスク)、Blu-ray™(ブルーレイ)、BDXL™及び関連ロゴは ブルーレイディスク アソシエーションの商標です。
- microSD ロゴは商標です。
- Fast Ethernet、Ethernetは富士ゼロックス株式会社の商標または登録商標です。
- Adobe、Adobe Readerは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の
   米国ならびに他の国における商標ならびに登録商標です。
- TRENDMICRO、ウイルスバスターおよびウイルスバスタークラウドは、トレンドマイクロ 株式会社の登録商標です。
- デジタルアーツ/DIGITAL ARTS、ZBRAIN、アイフィルター/i-フィルターはデジタルアー ツ株式会社の登録商標です。
- ●「PC引越ナビ」は、東芝パソコンシステム株式会社の商標です。
- HDMI、HDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴは、HDMI Licensing LLCの登録商標または商標です。
- Bluetoothは、その商標権者が所有しており、東芝はライセンスに基づき使用しています。
- WiMAXは、WiMAXフォーラムの商標です。

本マニュアルに掲載の商品の名称やロゴは、それぞれ各社が商標および登録商標として使用している場合があります。

7

## 6 プロセッサ(CPU)に関するご注意

本製品に使われているプロセッサ(CPU)の処理能力は次のような条件によって違いが現れます。

- 周辺機器を接続して本製品を使用する場合
- ACアダプターを接続せずバッテリー駆動にて本製品を使用する場合
- マルチメディアゲームや特殊効果を含む映像を本製品にてお楽しみの場合
- 本製品を通常の電話回線、もしくは低速度のネットワークに接続して使用する場合
- 複雑な造形に使用するソフト(たとえば、運用に高性能コンピューターが必要に設計されているデザイン用アプリケーションソフト)を本製品上で使用する場合
- ●気圧が低い高所にて本製品を使用する場合
   目安として、標高1,000メートル(3,280フィート)以上をお考えください。
- 目安として、気温5~30℃(高所の場合25℃)の範囲を超えるような外気温の状態で本製
   品を使用する場合

本製品のハードウェア構成に変更が生じる場合、CPUの処理能力が実際には仕様と異なる場合 があります。

また、ある状況下においては、本製品は自動的にシャットダウンする場合があります。 これは、当社が推奨する設定、使用環境の範囲を超えた状態で本製品が使用された場合、お客 様のデータの喪失、破損、本製品自体に対する損害の危険を減らすための通常の保護機能です。 なお、このようにデータの喪失、破損の危険がありますので、必ず定期的にデータを外部記録 機器にて保存してください。また、プロセッサが最適の処理能力を発揮するよう、当社が推奨 する状態にて本製品をご使用ください。

本製品には64ビットプロセッサが搭載されております。64ビットOSでご使用の場合は、32 ビットのデバイスドライバーやアプリケーションが正しく動作しない場合があります。

## 7 著作権について

音楽、映像、コンピューター・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作者 および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまた は家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解なく これを複製(データ形式の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを 行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることが あります。本製品を使用して複製などをする場合には、著作権法を遵守のうえ、適切な使用を 心がけてください。

## 8 リリース情報について

「リリース情報」には、本製品を使用するうえでの注意事項などが記述されています。 必ずお読みください。次の操作を行うと表示されます。

#### ■Windows 8.1の場合

- ①スタート画面で、画面の中央から上に向かってスライドする
- ②[はじめに]の[ 🖪 リリース情報] をタップする

#### ■Windows 7の場合

 ① [スタート] ボタン (●) → [すべてのプログラム] → [はじめに] → [リリース情報] を タップする

#### 9 お願い

- 本体のハードディスクにインストールされている、または付属のCD/DVDからインストールしたシステム(OS)、アプリケーション以外をインストールした場合の動作保証はできません。
- Windows 標準のシステムツールまたは本書に記載している手順以外の方法で、パーティションを変更・削除・追加しないでください。ソフトウェアの領域を壊すおそれがあります。
- 本体のハードディスクにインストールされている、または付属のCD/DVDからインストールしたシステム(OS)、アプリケーションは、本製品でのみ利用できます。
- 購入時に定められた条件以外で、製品およびソフトウェアの複製もしくはコピーをすることは禁じられています。取り扱いには注意してください。
- 本製品の画像データは、本製品上で壁紙に使用する以外の用途を禁じます。
- •お使いの環境によっては、スムーズに再生できない動画があります。
- パスワードを設定した場合は、忘れたときのために必ずパスワードを控えておいてください。 パスワードを忘れてしまって、パスワードを解除できなくなった場合は、使用している機種 (型番)を確認後、東芝PCあんしんサポートに連絡してください。
   モデルによってはHDDパスワードを設定できますが、HDDパスワードを忘れてしまった場

ーデルにようとはHDDバスワートを設定ときますが、HDDバスワートを忘れてしまうた場合は、ハードディスクは永久に使用できなくなりますので、有料にてハードディスクを交換します。

それ以外のパスワードの場合は、有料にてパスワードを解除します。その際、パスワードの 種類によっては、お客様のデータが失われる場合があります。

またどちらの場合も、身分証明書(お客様自身を確認できる物)の提示が必要となります。 ●本製品はセキュリティ対策のためのパスワードの設定や、無線LANの暗号化設定などの機

能を備えていますが、完全なセキュリティ保護を保証するものではありません。

セキュリティの問題の発生や、生じた損害に関し、当社はいっさいの責任を負いません。

 本製品のセキュリティロック・スロットおよび接続するセキュリティケーブルは盗難を抑止 するためのものであり、万が一発生した盗難事故の被害について、当社はいっさいの責任を 負いません。

9

 「ウイルスバスター」を使用している場合、ウイルス定義ファイルなどは、新種のウイルス やワーム、スパイウェア、クラッキングなどからコンピューターを保護するためにも、常に 最新の状態で使用する必要があります。本製品に用意されている「ウイルスバスター」は、 インターネットに接続していると自動的に最新の状態に更新されますが、90日間の使用制 限があります。90日を経過するとウイルスチェック機能を含めて、すべての機能がご使用 できなくなります。

ウイルスチェックがまったく行われない状態となりますので、必ず期限切れ前に有料の正規 サービスへ登録するか、ほかのウイルスチェック/セキュリティ対策ソフトを導入してくだ さい。

- ご使用の際は必ず本書をはじめとする各種説明書と、Windowsのセットアップ時に表示されるライセンス条項およびエンドユーザー使用許諾契約書をお読みください。
- アプリケーション起動時に使用許諾書が表示された場合は、内容を確認し、同意してください。使用許諾書に同意しないと、アプリケーションを使用することはできません。一部のアプリケーションでは、一度使用許諾書に同意すると、以降起動時に使用許諾書が表示されなくなります。リカバリーを行った場合には再び使用許諾書が表示されます。

本製品のお客様登録(ユーザー登録)をあらかじめ行っていただくようお願いしております。 当社ホームページで登録できます。

参照 お客様登録について『困ったときは』

## 10 [ユーザーアカウント制御] 画面について

操作の途中で「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、そのメッセージを注意し て読み、開始した操作の内容を確認してから、画面の指示に従って操作してください。 パスワードの入力を求められた場合は、管理者アカウントのパスワードで認証を行ってください。

### 11 環境依存文字について

環境依存文字とは、入力した文字を漢字へ変換するときに表示される候補の右側に「環境依存」 などと表示されるものです。

$\bigcirc$					
1	1	[全]	^		
2	Ι	[環境依存]			
3	1	[環境依存]			
4	i	[環境依存]			
5	1	[半]			
6	1	[環境依存]			
7	1	[環境依存]			
8	Ξ	[環境依存]	×		
9	1	[環境依存]	-	(∄	Ę

- ユーザーアカウント名やフォルダー名に環境依存文字が含まれていると、ファイルの読み込みや保存などが正常に動作しないことがあります。
- コンピューター名に環境依存文字が含まれていると、アプリケーションが起動しないなど、 正常に動作しないことがあります。
- •ファイル名やファイル内の文字列に環境依存文字が含まれていると、ファイル名が「?」な どのように正しく表示されず、正常に動作しないことがあります。
- アプリケーション上でファイルの編集中に入力した文字列に環境依存文字が含まれていると、 作成したファイル上で正しく表示されないことがあります。

このような場合には、環境依存文字を含まない文字列に変更してください。 CD/DVDなどの記録メディアにデータを書き込むときは、環境依存文字が含まれていないことをあらかじめ確認してから作業を行ってください。

## 12 電源を切った状態での操作について

一部の操作は、電源を切った状態で行うため、本マニュアルを参照しながら操作することはで きません。

必要に応じて、本書の該当ページを印刷してから操作してください。

## 13 「Office」のライセンス認証について

#### \* Office 搭載モデルのみ

Office 搭載モデルの場合、「Office」を使用するには、Windowsのセットアップ後にライセンス認証が必要です。

#### ■Windows 8.1の場合

①スタート画面の [Microsoft Office] をタップする

#### ■Windows 7の場合

① [スタート] ボタン( 💮 ) → [すべてのプログラム] → [Microsoft Office] をタップする

以降は、画面の指示に従ってください。 ライセンス認証にはプロダクトキーが必要です。 プロダクトキーは、付属の「Office」のパッケージを確認してください。

## 14 映像/音楽関連の機能を使用するにあたって

#### □ 映像を扱うアプリケーションについて

映像を扱うアプリケーションの使用中に、スリープ/休止状態への移行を行わないようにして ください。

エラーメッセージが表示されたり、アプリケーションが終了したりする場合があります。 その場合は、使用したいアプリケーションを再度起動してください。

## 15 H.264/AVC, VC-1 and MPEG-4 ライセンスについて

本製品は、AVC、VC-1、MPEG-4 VISUAL規格特許ライセンスのもとで、個人的利用およ び非商業利用目的に限り、お客様が以下のいずれか、または両方の使用を行うことが許諾され ています。(i) AVC、VC-1、MPEG-4 VISUAL標準規格に従いビデオをエンコードするこ と(以下「AVCビデオ」、「VC-1ビデオ」、「MPEG-4ビデオ」という)、(ii) 個人的、非商業 的行為においてお客様によりエンコードされた、または/およびAVCビデオ、VC-1ビデオ、 MPEG-4ビデオを提供するためにMPEG LAからライセンスを受けたビデオ提供者から取得 した、AVCビデオ、VC-1ビデオ、MPEG-4ビデオをデコードすること。ほかの使用について はライセンスを許諾されていません。上記以外の販売、社内利用および商業的利用など利用/ 許諾に関する情報については、MPEG LAのHP(http://www.mpegla.com)より入手いた だけます。

#### H.264/AVC, VC-1 and MPEG-4 License Notice

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC, THE VC-1 AND MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i)ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE ABOVE STANDARDS ("VIDEO") AND/OR (ii)DECODING AVC, VC-1AND MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE SUCH VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA,L.L.C. SEE http://www.mpegla.com

章
_

# パソコンの準備

本製品を使い始めるときのセットアップ方法、リカバリーメディアの 作成方法などについて説明しています。

1	使う前に確認する14
2	Windows セットアップ 16
З	Windows 8.1 の操作について 27
4	Windowsセットアップのあとは34
5	リカバリーメディアを作る
	– TOSHIBA Recovery Media Creator – 39
6	前のパソコンのデータを移行する
	- PC引越ナビー 45
7	パソコンの動作状況を監視し、記録する
	−東芝PCヘルスモニター51
8	画面にタッチして操作する 55

## 1 忘れずに行ってください

#### ■型番と製造番号を確認

本製品の裏面などに型番と製造番号が記載されています。保証書に同じ番号が記載されている ことを確認してください。番号が違う場合や、不備があった場合は、東芝PCあんしんサポー トにお問い合わせください。

参照 記載位置について『基本編』の「各部の名称」

#### ■保証書は大切に保管

故障やトラブルが起こった場合、保証書があれば保証期間中(保証期間に ついては保証書を確認してください)は東芝の無料修理サービスが受けら れます。

保証書に記載の内容を読んで、確認したあと、大切に保管してください。

★ 8 回 * 8 回 * 8 円	1717	4	л	8
名こて				
NG (75)	815			
本書は日 の海外保 の各種版 1 * ● * 1 COVIETED	本面内での発展と、LLW対象数目( 目 他間付)を超称します (LWにつ 開きで換ください)。 appears at the top of this sec by the LW from the date of pus	上記※欄I ハては、糸 tion, thi chase fi	: (19) 원 19) 원동(1 19) 원동(1) 19) 원동(1) 19) 19) 원동(1) 19) 19) 19) 19) 19) 19) 19) 19	記載) C付属 ict is ieriod
shown in	parenthesis.			
	発行はいたしませんので、紛失しないよう (A・A・A・Aを用いていた) 単形面内を発	に大切に自 時ご記入	消してく の上、お	ださい。 客様に
(新売店村	お違しください。			

#### ■海外保証を受けるには

#### \*海外保証対象モデルのみ

海外で使用するときは「海外保証(制限付)」(ILW:International Limited Warranty)により、 海外の所定の地域で、保証書に記載の無料修理規定および制限事項・注意事項の範囲内で修理 サービスを利用できます。

ご購入のモデルが「海外保証(制限付)」の対象かどうかは、保証書を確認してください。 利用方法、保証の詳細は、『困ったときは 付録』の記載内容および保証書に記載の無料修理規 定を読んで、確認してください。

## 2 最適な場所で使う

人間にとって住みやすい温度と湿度の環境が、パソコンにも最適な環境です。



次の点に注意して置き場所、使う場所を決めてください。

- 安定した場所に置きましょう。
   不安定な場所に置くと、パソコンが落ちたり倒れたりするおそれがあり、故障やけがにつながります。
- 温度や湿度が高いところは避けましょう。
   暖房や加湿器の送風が直接あたる場所はよくありません。
- 強い磁気を発するものの近くで使用しないでください。
   磁石はもちろん、スピーカー、テレビの近くは磁気の影響を受けます。磁気ブレスレットなどもパソコンを使用するときははずすようにしましょう。
- 照明や日光があたる位置も考慮しましょう。
   照明や日光が直接ディスプレイにあたると、反射して画面が見づらくなります。
- ラジオやテレビの近くで使用しないでください。 ラジオやテレビの受信障害を引き起こすことがあります。
- 無線通信装置から離してください。
   携帯電話、スマートフォン、タブレット、パソコンなども無線通信装置の一種です。

# 2

Windows セットアップ

初めて電源を入れたときは、Windowsのセットアップを行います。 Windowsのセットアップは、パソコンを使えるようにするために必要な操作です。 作業を始める前に、付属の冊子『安心してお使いいただくために』を必ず読んでください。特 に電源コードやACアダプターの取り扱いについて、注意事項を守ってください。

## お願い セットアップをするときの注意

#### ■ 周辺機器は接続しないでください

セットアップを開始する前に、パソコン本体に電源コードとACアダプター以外のものが接続されていないことを確認してください。
 電源コードとACアダプター以外のものが接続されている場合は、パソコン本体の電源を切った状態であらかじめ取りはずしてください。
 セットアップは電源コードとACアダプターのみを接続して行います。
 セットアップが完了するまでは、プリンター、マウスなどの周辺機器は接続しないでください。
 意中で電源を切らないでください
 セットアップの途中で電源スイッチを押したり電源コードを抜くと、故障や起動できない原因になり、修理が必要となることがあります。

#### ■ 操作は時間をあけないでください

セットアップ中にタッチキーボードの操作が必要な画面があります。時間をあけないで操作を続けてください。
 しばらく操作しないと、画面に表示される内容が見えなくなる場合があります。これは省電力機

能が動作したためで、故障ではありません。

もう一度表示するには、画面をさわってください。

#### ■ 無線通信機能がON であるか確認してください

- \*無線通信機能搭載モデルのみ
- ワイヤレスコミュニケーションLED搭載モデルの場合は、Windows セットアップを始める前に ワイヤレスコミュニケーションLEDが点灯していることを確認してください。

## 1 Windows 8.1 のセットアップ

\* この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。

リカバリー後に再度セットアップするときなどは、必ず本項目のページを印刷してから実行 してください。

\*この操作は、『スタートアップガイド』でも説明しています。

電源コードとACアダプターを接続し、電源を入れてください。接続方法は『基本編』を参照 してください。

パソコンが起動したら、セットアップ画面が表示されます。

#### **メモ** タッチキーボード

● Windows セットアップで文字や記号を入力するときは、タッチキーボードを使用します。入力欄をタッ プすると画面にキーボードが表示されます。入力したい文字や記号のキーをタップしてください。

										-	
q	w	e			° y						
	s	d	f	g	h	j	k	Ĩ	-	E	
	z	x			b						
		۲									

## 1 Windows 8.1 のセットアップ

セットアップには約10~20分かかります。

- **1** ライセンス条項の内容を最後まで確認し、[同意します]をタップする [パーソナル設定] 画面が表示されます。
- 2 好きな色を選択する

Windows画面上の基本色を設定できます。表示されているバーの中から好みの色を タップしてください。 色はあとから変更できます。

## **3** PC (コンピューター) 名を入力する

コンピューターに名前をつけるのは、使用するパソコンをほかのパソコンと区別する ためです。必ず設定してください。

半角英数字で任意の文字列を入力してください。**半角英数字以外は使用しないでくだ** さい。

「|」(カーソル)が表示されている位置から文字の入力ができます。 同じネットワークに接続するコンピューターとは別の名前にしてください。 「dynabook」と入力するときは、タッチキーボードで**D Y N A B O O K** と タップします。

#### ■キーをタップしても表示されないときは

キーをタップしても文字が表示されない場合は、入力欄に「|」(カーソル)が点滅 しながら表示されていることを確認してください。表示されている位置から文字を入 力できます。表示されていないときは、[PC名]の下の欄をタップしてください。

#### ■入力を間違えたときは

カーソルを左右に動かすには、 < または > をタップします。

## 4 [次へ] をタップする

[オンラインに接続] 画面が表示された場合は、手順 5 に進んでください。 [設定] 画面が表示された場合は、手順 6 に進んでください。

## 5 無線LANの設定を省略するので、[この手順をスキップする] をタップ する

無線LAN機能を使ったネットワークへの接続は、セットアップ完了後に行えるので、 ここでは省略した場合について説明します。 [設定] 画面が表示されます。

## 6 [簡単設定を使う] をタップする

パソコンを使用するうえでの基本的な設定は、セットアップ完了後に変更できるので、 ここでは「簡単設定」を選択した場合について説明します。 [お使いのアカウント] 画面が表示されます。

## 7 ユーザー名を入力する

ユーザー名は、Windowsを使用しているユーザーをパソコン側で識別するための名 前です。

次の手順では、管理者ユーザーのユーザー名を登録します。必ず設定してください。 管理者ユーザーとは、ネットワークやパソコンを管理する権限を持つユーザーのこと です。複数のユーザーで1台のパソコンを使用する場合、管理者ユーザーは、ほかの ユーザーに対して使用制限の設定も行えます。

管理者以外のユーザーは、Windowsのセットアップ後に登録できます。

[ユーザー名]と書いてある右の欄に、管理者ユーザーの名前を入力してください。 ユー ザー名は、半角英数字で入力してください。

#### ■ユーザー名に使えない文字列

ユーザー名を入力するとき、次の文字列を使用しないでください。
 CON、PRN、AUX、NUL、COM1、COM2、COM3、COM4、COM5、
 COM6、COM7、COM8、COM9、LPT1、LPT2、LPT3、LPT4、LPT5、
 LPT6、LPT7、LPT8、LPT9、@、(スペース)

### 8 パスワードを入力する

#### お願い

パスワードを忘れると、Windowsを起動するためには、「リカバリー」という、購入時の状態に戻す処理をするしか、方法がなくなってしまいます。その場合、購入後にパソコンに保存したデータやアプリケーションなどはすべて消失するので、パスワードは忘れないようにしてください。

パスワードとは、それを入力しないと次のステップに進めないようにできる、特定の 文字列です。

ここでは、Windowsを起動するときに入力しないと、Windowsを起動できないようにするためのパスワードを設定します。これを「Windowsパスワード」と呼びます。

[パスワード] と書いてある右の欄に、Windows パスワードとして設定したい文字を 入力してください。

Windowsパスワードは半角英数字で127文字まで設定できます。8文字以上で設定することを推奨します。英字の場合、大文字と小文字は区別されます。

Windowsパスワードを入力しないでそのまま次の画面へ進むこともできますが、セキュリティ上、設定することを強くおすすめします。

入力した文字は「●●●●●」で表示されるため、画面を見て確認することはできま せん。入力し間違えても画面ではわからないので、気をつけて入力してください。

#### **9** パスワードをもう一度入力する

[パスワードの確認入力] と書いてある右の欄に、手順 8 で入力したWindowsパス ワードを、もう一度入力してください。

## 10 パスワードのヒントを入力する

設定したWindowsパスワードを忘れてしまったときのために、あらかじめヒントを 設定しておくと、パスワード入力画面で表示させることができます。

[パスワードのヒント]と書いてある右の欄に、それを読めば自分だけはパスワード を思い出せるようなヒントを入力してください。

## 11 [完了] をタップする

### 12 パソコンの設定が準備される

Windows セットアップが終了すると、コンピューターがユーザーの設定を準備します。 しばらくお待ちください。

ロック画面(画面左下に大きく日時が表示されている状態)が表示された場合は、画 面の下側から上に向かってスワイプしてください。次の画面に進みます。 パスワードを入力する画面が表示された場合は、パスワードを入力し、*Enter*キーを タップしてください。

Windowsが起動します。

## x=

しばらく操作しないと、画面に表示される内容が見えなくなる場合があります。これは省電力機能が動作したためで、故障ではありません。
 もう一度表示するには、画面をさわってください。
 画面をさわっても復帰せず、Power () LEDが点滅または消灯している場合は、電源スイッチを押してください。

## 2 Windows 7のセットアップ

\*この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。

リカバリー後に再度セットアップするときなどは、必ず本項目のページを印刷してから実行 してください。

\*この操作は、『スタートアップガイド』でも説明しています。

電源コードとACアダプターを接続し、電源を入れてください。接続方法は『基本編』を参照 してください。

パソコンが起動したら、OSのタイプを選択する画面または [Windowsのセットアップ] 画面 が表示されます。

## 💭 🗡 E

- [Windowsのセットアップ] 画面が表示されるまで、しばらく時間がかかります。また、モデルによっては必要なアプリケーションをインストールしているメッセージ画面が表示される場合がありますが、 この間に絶対に電源を切らないようにしてください。
- Windowsのセットアップが完了するまで、音量の調節はできません。

## **メモ** タッチキーボード

• Windows セットアップで文字や記号を入力するときは、タッチキーボードを使用します。入力欄をタッ プすると画面にキーボードが表示されます。入力したい文字や記号のキーをタップしてください。



本書では、このキーを **Enter**キーと記載しています。

タッチキーボードは、Windows セットアップの画面の上に表示されることがあります。その場合は、 キーボードの上辺部分をドラッグ アンド ドロップして表示位置を動かすことができます。

## 1 OSのタイプを選択する画面が表示された場合

\* [Windowsのセットアップ] 画面が表示された場合は、次項「2 Windows 7のセット アップ」に進んでください。

パソコンが起動し、OSのタイプを選択する画面が表示された場合は、Windows 7のOSのタイプ(32ビットと64ビット)を選択します。

使い慣れたソフトや周辺機器を活用できる32ビット、対応しているアプリケーション<sup>\*1</sup>を使 えばより高いパフォーマンスを発揮できる64ビット、それぞれ目的に応じて選択してください。 \*1 アプリケーションによっては、64ビットでは動作しない場合があります。使用したいアプリケーションが 64ビットに対応していることを確認してからご使用ください。

本製品には、あらかじめWindows 7 32ビットがインストールされています。 Windows 7 64ビットを選択した場合は、インストールが必要になりますので、セットアッ プ開始までに約2~2.5時間かかります。

## 1 インストールするOSタイプの左にある 〇 をタップする

32ビットのときは [Windows 7 32ビットバージョン] を、64ビットのときは [Windows 7 64ビットバージョン] をタップしてください。 ○をタップすると ○ になります。

## 2 [次へ] ボタンをタップする

■ Windows 7 32ビットを選択した場合

終了画面が表示されます。

[終了] ボタンをタップし、続けて、次項「**2** Windows 7のセットアップ」に進んでください。

#### ■ Windows 7 64ビットを選択した場合

警告メッセージ画面が表示されます。

以降の手順は、「ハードディスクからパソコンを初期状態に戻す」手順を参照してく ださい。

参照 ハードディスクからパソコンを初期状態に戻す『困ったときは』

## 2 Windows 7のセットアップ

セットアップには約10~20分かかります。

1 [国または地域] 欄に「日本」と表示されていることを確認し、[次へ] ボタンをタップする

ユーザー名とコンピューター名を入力する画面が表示されます。

## 2 ユーザー名を入力する

ユーザー名は、Windowsを使用しているユーザーをパソコン側で識別するための名 前です。

次の手順では、管理者ユーザーのユーザー名を登録します。

管理者ユーザーとは、ネットワークやコンピューターを管理する権限を持つユーザーのことです。複数のユーザーで1台のパソコンを使用する場合、管理者ユーザーは、 ほかのユーザーに対して使用制限の設定も行えます。

管理者以外のユーザーは、Windowsのセットアップ後に登録できます。

[ユーザー名を入力してください] と書いてある下の欄に、管理者ユーザーの名前を 入力してください。

ユーザー名は、半角英数字で入力してください。

 $\lceil dynabook 
flook 
flook$ 

#### ■ユーザー名に使えない文字列

ユーザー名を入力するとき、次の文字列を使用しないでください。

CON、PRN、AUX、NUL、COM1、COM2、COM3、COM4、COM5、 COM6、COM7、COM8、COM9、LPT1、LPT2、LPT3、LPT4、LPT5、 LPT6、LPT7、LPT8、LPT9、@、(スペース)

#### ■ キーをタップしても表示されないときは

キーをタップしても文字が表示されない場合は、入力欄に「|」(カーソル)が点滅 しながら表示されていることを確認してください。表示されている位置から文字を入 力できます。表示されていないときは、[ユーザー名を入力してください]の下の欄 をタップしてください。

#### ■入力を間違えたときは

入力を間違えたときは次の操作で文字を削除して、もう一度入力しましょう。

カーソルを左右に動かすには、 ← キーまたは → キーをタップします。

## 3 コンピューター名を入力する

コンピューターに名前をつけるのは、使用するパソコンをほかのパソコンと区別する ためです。ネットワークに接続する場合は、必ず設定してください。 [コンピューター名を入力してください] と書いてある下の欄に、半角英数字で任意 の文字列を入力してください。

半角英数字以外は使用しないでください。また、同じネットワークに接続するコン ピューターとは別の名前にしてください。

## 4 [次へ] ボタンをタップする

[ユーザーアカウントのパスワードを設定します] 画面が表示されます。

## 5 パスワードを入力する



パスワードを忘れると、Windowsを起動するためには、「リカバリー」という、購入時の状態に戻す処理をするしか、方法がなくなってしまいます。その場合、購入後にパソコンに保存したデータやアプリケーションなどはすべて消失するので、パスワードは忘れないようにしてください。

[パスワードを入力してください] と書いてある下の欄に、Windows ログオンパスワードとして設定したい文字を入力してください。

Windowsログオンパスワードは半角英数字で127文字まで設定できます。8文字以上で設定することをおすすめします。英字の場合、大文字と小文字は区別されます。 Windowsログオンパスワードを入力しないでそのまま次の画面へ進むこともできますが、セキュリティ上、設定することを強くおすすめします。

入力した文字は「●●●●●」で表示されるため、画面を見て確認することはできま せん。入力し間違えても画面ではわからないので、気をつけて入力してください。

## 6 パスワードをもう一度入力する

[パスワードをもう一度入力してください]と書いてある下の欄に、手順 5 で入力 したWindowsログオンパスワードを、もう一度入力してください。

## 7 パスワードのヒントを入力する

設定したWindowsログオンパスワードを忘れてしまったときのために、あらかじめ ヒントを設定しておくと、パスワード入力画面で表示させることができます。 [パスワードのヒントの入力]または[パスワードのヒントを入力してください]と 書いてある下の欄に、それを読めば自分だけはパスワードを思い出せるようなヒント を入力してください。

## 8 [次へ] ボタンをタップする

[ライセンス条項をお読みになってください] 画面が表示されます。

1

章

パソコンの準定

9 ライセンス条項の内容を最後まで確認し、[ライセンス条項に同意します]の左にある□(2か所)をタップする

ライセンス条項に同意しないと、セットアップを続行することはできず、Windows やコンピューターを使用することはできません。

表示されている条項文の続きを表示するには、画面の右側にある ▼ ボタンをタップ します。

### 10 [次へ] ボタンをタップする

[コンピューターの保護とWindowsの機能の向上が自動的に行われるように設定して ください] 画面が表示されます。

11 [推奨設定を使用します] をタップする

[日付と時刻の設定を確認します] 画面が表示されます。

## 12 日付と時刻を確認する

コンピューターの内蔵時計の日付と時刻が合っているかどうか確認し、合っていない 場合は、正しい内容に設定してください。

[タイムゾーン] は、欄の右にある ▼ をタップして、表示された地名から「大阪、札幌、 東京」をタップしてください。

年・月の左右にある ◀ または ▶ をタップすると、月ごとに順に表示が切り替わりま す。

年・月を合わせてから、該当する日をタップしてください。

時刻表示の右にある ▲ または ▼ をタップすると、順に数字が切り替わります。 変更したい時/分/秒をタップしてから ▲ または ▼ をタップしてください。

## お願い

- 日付と時刻が合っていないと、本製品に用意されているウイルスチェックソフトなどの 使用期限のあるアプリケーションでは、アプリケーションの設定後から適用される使用 期限などが、正しく計測されないことがあります。そのため、この時点で、日付と時刻 が合っていることを必ず確認してください。
- 日付と時刻はWindowsセットアップ終了後に設定することもできます。
   参照
   日付と時刻の設定『Windowsヘルプとサポート』

## 13 [次へ] ボタンをタップする

[ワイヤレスネットワークへの接続] 画面が表示された場合は、手順 14 に進んでください。

[Windowsで設定の最終処理を実行しています] 画面が表示された場合は、手順 15 に進んでください。



無線LAN機能を使ったネットワークへの接続は、セットアップ完了後に行えるので、 ここでは省略した場合について説明します。

## 15 ユーザーの設定が準備される

Windows セットアップが終了すると、コンピューター内にユーザーの設定が用意されます。

モデルによっては、作業を完了するためにシステムが再起動します。 しばらくお待ちください。

パスワード入力画面が表示された場合は、Windowsログオンパスワードを入力し、 *Enter* キーをタップしてください。

Windowsが起動します。

## **★**

- ●しばらく操作しないと、画面に表示される内容が見えなくなる場合があります。これは省電力機能が動作したためで、故障ではありません。
   もう一度表示するには、画面をさわってください。
   画面をさわっても復帰せず、Power () LEDが点滅または消灯している場合は、電源スイッチを押し
- てください。 ● パソコンを起動するときに流れるWindowsの起動音がまれに途切れる場合がありますが、故障ではあ りません。

Windows 8.1 の操作について

ここでは、Windows 8.1の操作について簡単に説明します。

## 1 デスクトップ画面とスタート画面について

Windows 8.1の画面構成やメニューの位置は、Windows 7などの従来のWindowsとは異なっています。従来のWindowsとWindows 8.1で大きく異なる点は、メイン画面が2種類 (「デスクトップ画面」と「スタート画面」)あることです。

<スタート画面>





デスクトップ画面とスタート画面の切り替えかたについて説明します。

## 💭 🗡 E

- パソコンを起動して最初に表示される画面<sup>\*1</sup>を、デスクトップ画面/スタート画面に変更できます。
  - \* 1 Windowsパスワードを設定している場合や、ほかのユーザーアカウントを登録している場合は、先に 確認の画面が表示されます。

次の設定を行ってください。

- タスクバーを長押しする メニューが表示されます。
- ② [プロパティ] をタップする
- ③ [ナビゲーション] タブをタップし、[サインイン時または画面上のすべてのアプリを終了したときに、 スタート画面ではなくデスクトップに移動する] のチェックをはずす、またはチェックを付ける
- ④ [OK] ボタンをタップする

## 1 デスクトップ画面からスタート画面に切り替える

## [スタート] アイコンをタップする

AND	
Eesnu	
2016-192 2016-192	
e 🖀 🖬 - i 🗠 2014/00/7	(表示例)
スタート画面が表示されます。	
<b>★</b> ₹	
<ul> <li>スタート画面で起動しているアプリケーションや、デスクトップ画面を表 パソコン本体のWindowsボタン(■)*<sup>1</sup>を押しても、スタート画面を表 ます</li> </ul>	示している状態で、 読することができ
Ф У °	

\* 1 Windows ボタン( **↓** )搭載モデルのみ

1

## 2 スタート画面からデスクトップ画面に切り替える

## 1 [デスクトップ] をタップする

\* [デスクトップ] アイコン(タイル)は、デスクトップ画面の壁紙によって表示されるアイコンが 異なります。

またモデルや使用状況により、画面上での位置が異なる場合があります。



(表示例)

デスクトップ画面が表示されます。



デスクトップ画面の下側の領域で、起動中のアプリケーションなどをボタン状に表示します。



## 3 チャームの操作について

チャームは、デスクトップ画面/スタート画面に関係なく表示して操作できます。

## 1 画面の右端から左に向かってスワイプする



5つのメニューアイコンが表示されます。

## 2 目的の項目を選択する



(表示例)

▶ 検索	本製品内のアプリケーション、ファイル、機能などを検索します。 インターネット上の情報検索もできます。
() 共有	共有するためのツールが用意されています。
🔣 スタート	画面を切り替えます。
🗊 デバイス	周辺機器を使用するためのメニューです。
🔆 設定	設定メニューです。

## 公式 役立つ操作集

\*ペン付属モデルのみ

ペン操作でチャームを表示する ペン操作でチャームを表示する方法は、次のとおりです。 ① ペン先を画面の上の右隅に合わせる チャームが表示されます。

## 4 アプリケーション一覧からのアプリケーションの起動

アプリケーション一覧からアプリケーションを起動する方法を説明します。

1 スタート画面で、画面中央から上に向かってスワイプする



(表示例)

アプリケーション一覧が表示されます。

2 使用したいアプリケーションをタップする

### - \ 🔄 役立つ操作集

\*ペン付属モデルのみ

ペン操作で、アプリケーション一覧を表示する ペン操作でアプリケーション一覧を表示する方法は、次のとおりです。 ① スタート画面上のアイコンなどが表示されていない場所をタップする

② 画面左下の ● をタップする

アプリケーションの一覧が表示されます。

Windows セットアップのあとは

Windowsセットアップ終了後の基本操作について、説明します。

## 1 「東芝サービスステーション」について

「東芝サービスステーション」は、ソフトウェアのアップデートや重要なお知らせを自動的に提供するためのソフトウェアです。以降の説明をお読みのうえ、「東芝サービスステーション」を使用して、本製品を最新の状態に保つことを強くおすすめします。

このソフトウェアは本製品の識別情報などを当社のサーバーへ送信します。 使用できるように設定する前に、詳しい内容を説明した使用許諾書が表示されますので、よく お読みください。

## ×=

- ●「東芝サービスステーション」を使用するには、インターネットに接続できる環境が必要です。
- ●「東芝サービスステーション」は、本製品に用意されているアプリケーション、ユーティリティ、ド ライバーやBIOSのうち、一部についてアップデートをお知らせします。東芝PC総合情報サイ ト「dynabook.com」の「よくある質問(FAQ)」やウイルス・セキュリティ情報と「Microsoft Update」などをあわせてご利用ください。

## インストール方法

「東芝サービスステーション」は、購入時の状態ではインストールされていません。次の手順で インストールしてください。

「アプリケーションの再インストール」を起動する
 Windows 8.1 の場合

 ①スタート画面で、画面の中央から上に向かってスライドする
 ②[③ アプリケーションの再インストール]をタップする

 Windows 7の場合

 ①[スタート]ボタン(④) → [すべてのプログラム] → [アプリケーションの再インストール]をタップする

 [セットアップ画面へ]をタップする
 [ユーティリティ]タブをタップする
 [コーティリティ]タブをタップする
 画面左側の[TOSHIBA Service Station]または[東芝サービスステーション]をタップする

5 表示されるメッセージに従ってインストールを行う

「XXXXX(ファイル名)を実行または保存しますか?」または「このファイルを実行または保存しますか?」というメッセージが表示された場合は、〔実行〕ボタンをタップしてください。

## 設定方法

「東芝サービスステーション」を使用できるように設定する方法は、次のとおりです。

- 1 「東芝サービスステーション」を起動する
  - Windows 8.1 の場合

スタート画面で、画面の中央から上に向かってスライドする
 [TOSHIBA]の[ Service Station] をタップする

#### ■Windows 7の場合

① [スタ-h] ボタン ( ( ) → [ すべてのプログラム ] → [ TOSHIBA ] → [ サポ-h&] カ ( リービスステーション ] をタップする

「東芝サービスステーション」が起動します。 初めて起動したときは、本ソフトウェアに関する詳しい説明(使用許諾書)が表示さ れます。

## 2 内容を確認し、[同意する] ボタンをタップする

使用許諾書に同意すると、以降は、ソフトウェアのアップデートや当社からのお知ら せを検出する機能が、パソコンを起動すると自動的に動作します。

### 使用方法

#### ■ ソフトウェアのアップデートがある場合

本製品に用意されているアプリケーション、ユーティリティ、ドライバーやBIOSにアップデートがあることを検知すると、メッセージ「X件の新しいソフトウェアのアップデート(更新)があります。」が表示されます。 メッヤージを確認し、画面の指示に従って操作してください。

#### ■本製品に対するお知らせがある場合

本製品に対する当社からのお知らせが準備されたことを検出すると、メッセージ「X件の新しいお知らせがあります。」が表示されます。 メッセージを確認し、画面の指示に従って操作してください。

## ■手動で、ソフトウェアのアップデート、またはお知らせを確認したい場合

次の操作を行ってください。

#### ● Windows 8.1 の場合

- ①スタート画面で、画面の中央から上に向かってスライドする
- ② [TOSHIBA] の [ 国 Service Station] をタップする
- ③ [すべてのアップデートを確認] をタップする

#### ● Windows 7の場合

- ① [スタート] ボタン (●) → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [サポート&リ カバリー] → [サービスステーション] をタップする
- ② [すべてのアップデートを確認] をタップする

## 2 Windows セットアップ後に行うこと

## 日付と時刻の確認

日付と時刻は、通知領域に表示されています。 正しく設定されているかどうか確認してください。 正しく設定されていない場合は、日付と時刻を設定し直してください。 日付と時刻の設定については、Windows 8.1の場合はスタート画面またはチャームの[検索] で検索し、Windows 7の場合は『Windowsヘルプとサポート』を確認して設定してください。

## Windowsを最新の状態にする

「Windows Update」で更新プログラムをインストールしてください。

「Windows Update」については、Windows 8.1 の場合はスタート画面またはチャームの〔検 索〕で検索し、Windows 7の場合は『Windows ヘルプとサポート』を確認して設定してくだ さい。

## ■ リカバリーメディアの作成

リカバリーメディアを作成しておくことを強くおすすめします。リカバリーメディアとは、シ ステムやアプリケーションをご購入時の状態に復元(リカバリー)するためのものです。

参照 リカバリーメディアについて「本章 5 リカバリーメディアを作る」

なお、リカバリーメディアを使って実際にリカバリーを行うときは、操作の流れをよくご確認 ください。

参照 リカバリーについて『困ったときは』

## バックアップをとる

作成したファイルを誤って削除してしまったり、突然のパソコンのトラブルによって保存した ファイルが使えなくなってしまうことがあります。

このような場合に備えて、あらかじめファイルをDVD-RやUSBフラッシュメモリなどの記録 メディアにコピーしておくことをバックアップといいます。

一度なくしたデータを復旧することはできません。

万が一のために、必ず定期的にバックアップをとりましょう。

参照 「付録 1 - 3 バックアップについて」

\* CD/DVD/ブルーレイディスクにバックアップをとる場合、外付けの書き込み可能なCD/DVD/ブルー レイディスクドライブ(市販品)が必要です。ただし、すべての外付けCD/DVD/ブルーレイディスクド ライブでの動作を保証するものではありません。 USBフラッシュメモリにバックアップをとる場合、USBケーブル(microUSBコネクタ対応タイプのもの、

USB フラッシュメモリにハックアッフをとる場合、USB ケーブル(microUSB コネクタ対応タイプのもの 市販品)が必要です。ただし、すべてのUSB ケーブルでの動作を保証するものではありません。

参照 USB ケーブルについて『活用編』

音

パソコンの準備

## ドメイン参加について

企業内など、ある1つにまとまったネットワークをドメインと呼びます。 Windows 8.1 ProまたはWindows 7 Professionalの場合のみ、ドメインに参加できます。 ドメインのユーザー名やパスワードなどの詳しい設定方法は、ネットワーク管理者にお問い合 わせください。

### Windowsでわからない操作があったとき

#### ■ Windows 8.1 の使いかた

Windows 8.1の使い方について調べる方法には、次のようなものがあります。

- スタート画面やチャームの [検索] ( 🔎 ) を使って調べる
- スタート画面の「ヘルプ+使い方」( ◎ ) から調べる
- 「ヘルプとサポート」(②)から調べる
   ①スタート画面で、画面の中央から上に向かってスライドする
   ②[Windowsシステムツール]の[② ヘルプとサポート]をタップする

#### ■ Windows 7の使いかた

[スタート] ボタン(④)→ [ヘルプとサポート] をタップして、『Windowsヘルプとサポート』を参照してください。

#### Windows について

Windowsの最新情報は次のホームページから確認できます。 URL: http://www.microsoft.com/ 5 リカバリーメディアを作る – TOSHIBA Recovery Media Creator –

#### \* TOSHIBA Recovery Media Creator 搭載モデルのみ \* ブルーレイディスクは、Windows 8.1のみ

パソコンにトラブルが発生したときに、パソコンを購入時の状態(初期状態)に戻すことを「リ カバリー」といいます。

#### 参照 リカバリーの詳細『困ったときは』

本製品のハードディスクには、システムやアプリケーションを購入時の状態に戻すためのリカ バリーツールが搭載されています。

しかし、トラブルの原因によっては肝心のリカバリーツールを起動できないおそれもあります。

このような場合に備え、リカバリーDVD-ROMが付属していない場合は、あらかじめリカバリー ツールをDVDなどの記録メディアにコピーしておくこと(リカバリーメディアの作成)をお すすめします。

ハードディスクからリカバリーができない場合でも、リカバリーメディアからリカバリーができます。

リカバリーメディアの作成は、「TOSHIBA Recovery Media Creator」で行います。 作成したリカバリーメディアは大切に保管してください。

## 💭 🗡 E

● リカバリーメディアを作成しておらず、ハードディスクからもリカバリーが行えない場合は、修理が必要になることがあります。 東芝 PC あんしんサポートに相談してください。

参照 東芝PCあんしんサポートについて 『困ったときは』

#### ■リカバリーを行うと

リカバリーをすると、ハードディスク内に保存されているデータ(文書ファイル、画像・映像 ファイル、メールやアプリケーションなど)はすべて消去され、設定した内容(インターネッ トやメールの設定、WindowsパスワードまたはWindowsログオンパスワードなど)も購入時 の状態に戻る、つまり何も設定していない状態になります。

また、データのバックアップについては、普段から定期的に行っておくことをおすすめします。

## 1 リカバリーメディアに使用できる記録メディア

「TOSHIBA Recovery Media Creator」では、次の記録メディアのいずれかを使用できます。 何もデータが書き込まれていないものを用意してください。

- USB フラッシュメモリ\*1
- ●記録用のブルーレイディスクメディア\*2\*3

(BD-R、BD-R DL、BD-RE、BD-RE DL)

- 記録用のDVDメディア<sup>\*3</sup>
   (DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、DVD+R、DVD+R DL、DVD+RW)
- \* 1 キーボードドックをお持ちの場合は、キーボードドックを接続すると、USB フラッシュメモリを使用できます。

キーボードドックをお持ちでない場合は、市販のUSBケーブル(microUSBコネクタ対応タイプのもの) で、USBフラッシュメモリを接続してください。ただし、すべてのUSBケーブルでの動作を保証するも のではありません。

#### 参照 USBケーブルについて『活用編』

- \* 2 Windows 8.1 のみ
- \*3 外付けの書き込み可能なDVD/ブルーレイディスクドライブ(市販品)を接続すると、DVD/ブルーレ イディスクを使用できます。

ただし、すべての外付けDVD/ブルーレイディスクドライブでの動作を保証するものではありません。

必要な記録メディアの枚数や容量は [TOSHIBA Recovery Media Creator] 画面に表示されます。

DVD/ブルーレイディスクの場合は、必要な枚数が表示されます。複数枚使用するときは、同じ規格の記録メディアで統一してください。

USBフラッシュメモリの場合は、リカバリーメディアの作成に最低限必要な容量が表示されます。 表示される容量より大きい容量のUSBフラッシュメモリを用意してください。

## お願い DVD/ブルーレイディスクについてと使用推奨メーカー ===

● 推奨するメーカーのDVD/ブルーレイディスクを使用してください。規格に準拠したDVD/ブ ルーレイディスクを使用してください。

参照)『DVD/ブルーレイディスクドライブに付属の説明書』



## 2 インストール方法

「TOSHIBA Recovery Media Creator」は、購入時の状態ではインストールされていません。 次の手順でインストールしてください。

1	「アプリケーションの再インストール」を起動する
l	■ Windows 8.1 の場合 <ol> <li>スタート画面で、画面の中央から上に向かってスライドする</li> <li>② [ ▼ アプリケーションの再インストール] をタップする</li> </ol>
	<ul> <li>■ Windows 7の場合</li> <li>① [スタート] ボタン(         <ul> <li>③ ) → [すべてのプログラム] → [アプリケーションの再 インストール] をタップする</li> </ul> </li> </ul>
2	[セットアップ画面へ] をタップする
3	[ユーティリティ] タブをタップする
4	画面左側の [TOSHIBA Recovery Media Creator] をタップし、 [[TOSHIBA Recovery Media Creator] のセットアップ] をタッ プする
5	<b>画面の指示に従ってインストールする</b> 「XXXX(ファイル名)を実行または保存しますか?」または「このファイルを実行 または保存しますか?」というメッセージが表示された場合は、[実行] ボタンをタッ プしてください。

## 3 リカバリーメディアを作成する

あらかじめ、次の準備を行ってください。

● USBケーブル(市販品)を使用して、USBフラッシュメモリのリカバリーメディアを作成 する場合は、あらかじめ市販のUSBケーブル(microUSBコネクタ対応タイプのもの)を、 パソコン本体のmicroUSBコネクタに接続してください。

#### 参照 【活用編】

キーボードドックを使用して、USBフラッシュメモリのリカバリーメディアを作成する場合は、あらかじめキーボードドックを接続しておいてください。

参照
『キーボードドックに付属の説明書』

外付けのDVD/ブルーレイディスクドライブ(市販品)でDVD/ブルーレイディスクのリカバリーメディアを作成する場合は、あらかじめDVD/ブルーレイディスクドライブをパソコン本体に接続しておいてください。

参照 接続方法 『DVD / ブルーレイディスクドライブに付属の説明書』

### ■ 電源コードとACアダプターを接続する

2 「リカバリーメディア作成ツール」を起動する

#### ■Windows 8.1の場合

スタート画面で、画面の中央から上に向かってスライドする
 [TOSHIBA]の[ 2 リカバリーメディア作成ツール] をタップする

#### ■Windows 7の場合

① [スタ-ト] ボタン ( )  $\rightarrow$  [すべてのプログラム]  $\rightarrow$  [TOSHIBA]  $\rightarrow$  [サポー ト&リカバリー]  $\rightarrow$  [リカバリーメディア作成ツール] をタップする

## 3 [タイトル]、[メディア] または [メディア構成] を選択する

必要なDVD/ブルーレイディスクの枚数やUSBフラッシュメモリの容量が表示されるので、用意してください。



DVD/ブルーレイディスクの場合、画面に表示される枚数分が必要になります。 USBフラッシュメモリの場合、画面に表示される容量が必要になります。 [タイトル]

チェックボックスにチェックがつ いている(☑)リカバリーメディ アを作成します。

田をタップすると作成するリカバ リーメディアの一覧が表示されま す。

作成する必要のないリカバリーメ ディアは、チェックをはずしてく ださい。

- [メディア]または[メディア構成] 作成する記録メディアの種類を選 択します。

## 4 [作成] ボタンをタップする

作成するリカバリーメディアの確認と記録メディアのセットを求める画面が表示されます。

## 5 DVD、ブルーレイディスク、USBフラッシュメモリのいずれかをセット する

参照 DVD/ブルーレイディスクのセット 『DVD/ブルーレイディスクドライブに付属の説明書』



作成が開始されると、画面に、作成しているリカバリーメディアの進捗状況が表示されます。

作成を途中で中止する場合は、「キャンセル」ボタンをタップしてください。

DVD/ブルーレイディスクの場合、作成が終了すると、記録メディアが自動的に出てきます。

作成するメディアが複数枚ある場合は、メッセージに従って記録メディアを入れ替え てください。

作成したリカバリーメディアには、次のことがわかるように目印をつけてください。

- ●「リカバリーメディア」であること
- 複数枚ある場合は、番号

たとえばDVD/ブルーレイディスクの場合、「リカバリーメディアXX(番号)」というように、レーベル面に油性のフェルトペンなどで記載してください。リカバリーをするとき、この番号の順にリカバリーメディアを使用しないと、正しくリカバリーされません。必ずリカバリーメディア番号がわかるようにして保管してください。

参照 リカバリーメディアからリカバリーをする操作手順 『困ったときは』

「TOSHIBA Recovery Media Creator」の詳細は、ヘルプを参照してください。

## ヘルプの起動方法

「TOSHIBA Recovery Media Creator」を起動後、[ヘルプ] をタッ プする

#### \* PC引越ナビ搭載モデルのみ

パソコンを買い替えた場合、これまで使用していたパソコンと同じ環境で使用するためには、 設定やデータの移行といった準備が必要です。

「PC引越ナビ」は、移行するデータや設定を一つにまとめ、新しいパソコンへ移行するための アプリケーションです。面倒な移行の手間を簡略化できます。

本節では、移行元のパソコンを「前のパソコン」、移行先のパソコンを「新しいパソコン」とし て説明します。

### 環境を確認する

#### ■前のパソコンの動作環境を確認する

「PC引越ナビ」は、次のシステムに対応しています。

新しいパソコンのOS	Windows 8.1 の場合	Windows 7の場合
前のパソコンのOS*1	<ul> <li>Windows XP</li> </ul>	<ul> <li>Windows XP</li> </ul>
	<ul> <li>Windows Vista</li> </ul>	<ul> <li>Windows Vista</li> </ul>
	<ul> <li>Windows 7</li> </ul>	<ul> <li>Windows 7</li> </ul>
	<ul> <li>Windows 8</li> </ul>	
	<ul> <li>Windows 8.1</li> </ul>	

\* 1 マイクロソフト社が提供している最新のService Packを適用してください。また、「Internet Explorer」 のバージョンが「6 SP1」以上であることを確認してください。それ以下のバージョンの場合は、「6 SP1」 を適用してください。

システムの正式名称は次のとおりです。

Windows XP...... Windows XP operating system 日本語版の全エディション Windows Vista... Windows Vista の全エディション Windows 7..... Windows 7の全エディション Windows 8..... Windows 8の全エディション Windows 8.1.... Windows 8.1の全エディション

#### お願い前のパソコンの動作環境について

● あらかじめ、次の説明を確認してください。

参照 「付録 1 - 4 「PC引越ナビ」について」

#### ■移行の方法を確認する

設定やデータの移行をするには、microSDメモリカード<sup>\*1</sup>を使用する方法があります。 microSDメモリカードが必要な場合は購入してください。また、フォーマットが必要な microSDメモリカードは、あらかじめフォーマットしてください。

- microSDメモリカードのみで移行する場合は、512MB以上の容量が必要です。
   移行するファイルや設定内容に比べて、microSDメモリカードの容量が小さいと、数回に
   分けてデータをコピーすることになりますので、大容量のmicroSDメモリカードを移行用
   に使用することをおすすめします。
- microSDメモリカードの代わりに、USBフラッシュメモリ<sup>\*2</sup>を使用することもできます。
   本製品で使用できるUSBフラッシュメモリについては、『活用編』で確認してください。
- \* 1 前のパソコンでmicroSDメモリカードが使用できるかどうかは、『前のパソコンに付属の説明書』を確認 してください。
- \*2 キーボードドックをお持ちの場合は、キーボードドックを接続すると、USBフラッシュメモリを使用できます。

キーボードドックをお持ちでない場合は、市販のUSBケーブル(microUSBコネクタ対応タイプのもの) で、USBフラッシュメモリを接続してください。ただし、すべてのUSBケーブルでの動作を保証するも のではありません。

参照 USBケーブルについて『活用編』

## 移行できる設定とデータ

「PC引越ナビ」を起動したときの、ユーザーの設定とデータを移行できます。

- Internet Explorerの設定\*1
- Windows Live メールの設定\*2\*4
  - ・新しいパソコンがWindows 8.1の場合
     Windows Live メール(Windows メールまたはWindows 8およびWindows 8.1のメール機能、Outlook Express)の設定
  - ・新しいパソコンがWindows 7の場合
     Windows Live メール(Windowsメール、Outlook Express)の設定
- Microsoft Outlookの設定\*3\*4
- [ドキュメント] (または [マイドキュメント]) フォルダーに保存されているファイル
- デスクトップ上のファイル

#### ● 任意のフォルダーに含まれるファイル

- \* 1 Microsoft Internet Explorer 6 SP1以上
- \*2 移行できるデータは、「Microsoft Outlook Express (バージョンが6.0 SP1 以上)」、「Windows メール」、 「Windows Live メール」のデータです。
- \*3 移行できるデータは、「Microsoft Outlook 2000」以降のデータです。 本製品には、Office搭載モデルにのみ、「Microsoft Outlook」が付属およびインストールされています。 前のパソコンに保存されている「Microsoft Outlook」のデータをOfficeが搭載されていないモデルに移 行したいときは、「PC引越ナビ」をご使用の前に、市販の「Microsoft Outlook」を新しいパソコンにイ ンストールする必要があります。 移行するためには、「Microsoft Outlook 2003」以降の「Microsoft Outlook」をインストールしてく ださい。
- \*4 新しいパソコンにメールソフトがインストールされていない場合でも、「PC引越ナビ」はパソコンにデー タを保存します。 「Windows Live メール」および「Microsoft Outlook」は起動したときに、保存したデータのインポート(取 り込み)を行います。 メールソフトによっては、違うソフトのデータを変換して取り込むことができます。

詳しくは、メールソフトのヘルプを確認してください。

## <u>×</u> =

●移行できる設定やデータの詳細は、「PC引越ナビ」のヘルプで確認してください。

## 1 操作の流れ

設定とデータの移行は、画面の指示に従って行います。移行する設定・データや使用する移行 方法などで操作の詳細は異なりますが、大まかな流れは次のとおりです。 新しいパソコンと前のパソコンとで交互に作業を行いますので、近くに設置して行うとよいで しょう。



\* 1 前のパソコンでmicroSDメモリカードが使用できるかどうかは、『前のパソコンに付属の説明書』を確認 してください。



## 2 インストール方法

「PC引越ナビ」は、購入時の状態ではインストールされていません。 次の手順でインストールしてください。

#### 1 「アプリケーションの再インストール」を起動する

■Windows 8.1の場合

スタート画面で、画面の中央から上に向かってスライドする
 [] マプリケーションの再インストール]をタップする

#### ■Windows 7の場合

 ① [スタート] ボタン(●) → [すべてのプログラム] → [アプリケーションの再 インストール] をタップする

- 2 [セットアップ画面へ] をタップする
- 3 [アプリケーション] タブをタップする
- 4 画面左側の [PC引越ナビ] をタップし、[「PC引越ナビ」のセットアップ] をタップする
- 5 画面の指示に従ってインストールする 「XXXX(ファイル名)を実行または保存しますか?」または「このファイルを実行 または保存しますか?」というメッセージが表示された場合は、[実行] ボタンをタッ プしてください。



## **★**

●「PC引越ナビ」の画面上では、「USBメモリ」としてUSBフラッシュメモリを使用した操作方法が説明されています。

microSDメモリカードはUSBフラッシュメモリと同様に使用できますので、「USBメモリ」と表示 されている部分をmicroSDメモリカードに読み替えて、画面の指示に従ってください。

# 7 パソコンの動作状況を監視し、 記録する - 東芝PCヘルスモニター

#### \* 東芝PCヘルスモニタ搭載モデルのみ

「東芝PCヘルスモニタ」は、消費電力や冷却システムなどを監視し、システムの状態をメッセージなどでお知らせします。また、パソコン本体および各種デバイスの使用状況を、収集管理します。

「東芝PCヘルスモニタ」の機能は、ヘルプで確認できます。



●「東芝PCヘルスモニタ」は、いかなる場合も東芝の標準的な保証の範囲を広げるものでも変更す るものでもありません。東芝の標準的な保証が適用されます。

## **★**

収集管理されるパソコン本体や各種デバイスの情報、および使用状況の情報は、パソコン本体のハードディスクに保存されます。これらの情報には以下の内容が含まれます(モデルによって内容は異なります)。

PCの基本情報	モデル名、型番、製造番号、BIOSバージョンなど
各種デバイスの基本情報	ディスプレイ、サウンド、ネットワーク、ハードディスクドライブ* <sup>1</sup> 、
	SSD* <sup>1</sup> 、内蔵フラッシュメモリ <sup>*1</sup> など
オペレーティングシステム	OSバージョン、OSをインストールした日時、Direct Xのバージョン、
情報	Internet Explorerのバージョン、修正プログラムのリストなど
各種デバイスの操作時間/	電源スイッチ、キーコンビネーション、ACアダプター、バッテリー
回数	パック <sup>*1</sup> 、ディスプレイ、ファン <sup>*1</sup> 、ハードディスクドライブ <sup>*1</sup> 、
	SSD* <sup>1</sup> 、内蔵フラッシュメモリ* <sup>1</sup> 、USB コネクタなど
パソコンの使用開始日付	-
パソコン本体や各種デバイ	省電力設定、バッテリーパック* <sup>1</sup> の温度や放充電容量、CPU、メモリ、
スの使用状況	バックライトの点灯時間、各種デバイスの温度など

\*1 搭載モデルでのみ情報が保存されます。

ハードディスクに保存されるデータの量は1年間で10MB以下であり、ハードディスクの全体容量の わずかしか使用しません。

- これらの情報は、システム状態の監視と通知、および、パソコンが東芝PCあんしんサポートに持ち込まれたときの不具合の診断に使用します。また、東芝はそれらの情報を品質保証適用の判断に使用することもあります。
- ●「東芝PCヘルスモニタ」は、一度有効にした場合でも、「コントロールパネル」の「プログラムのアン インストール」からアンインストールすることで、本機能を動作しないようにすることができます。そ の際、ハードディスクに記録されている「東芝PCヘルスモニタ」が採取したデータは自動的に削除さ れます。

## 1 東芝PCヘルスモニタを起動する

ここでは、「東芝PCヘルスモニタ」の起動方法について説明します。

## Windows 8.1 の場合

スタート画面で、画面の中央から上に向かってスライドする

### 2 [TOSHIBA] の [ 💻 PC ヘルスモニタ] をタップする

[東芝PCヘルスモニタ] 画面が表示されます。

### Windows 7の場合



パソコンの機能の監視と使用状況の情報収集管理を開始します。システムの状態は表示される 画面で確認できます。

不調の原因となりうる変化が検出された場合、メッセージが表示されます。メッセージの内容 に従って操作してください。

また、冷却メッセージが表示された場合には、次の説明を確認してください。

参照 「本節 2 冷却メッセージが表示された場合」

## **★**

●「東芝PCヘルスモニタ」の画面を閉じても、パソコンの機能の監視と使用状況の情報収集管理は続行 されます。この場合、不調の原因となりうる変化が検出されたときは、通知領域の「東芝PCヘルスモ ニタ」アイコン( ■ )からメッセージが表示されます。

「東芝PCヘルスモニタ」の詳細は、ヘルプを参照してください。

## ヘルプの起動方法

1 通知領域の [東芝PCヘルスモニタ] アイコン (■) を長押しし、表示されたメニューから [ヘルプ] をタップする

\* 通知領域にアイコンが表示されていない場合は、 🔤 をタップしてください。

## 2 冷却メッセージが表示された場合

不調の原因となりうる変化が検出された場合、冷却メッセージが表示されることがあります。 メッセージの内容に従って操作してください。

次のメッセージが表示された場合は、「東芝冷却診断(東芝冷却性能診断ツール)」を実行して ください。

「PCの冷却性能が低下している可能性があります。冷却診断を実行してください。」

### 「東芝冷却診断(東芝冷却性能診断ツール)」を実行する

メッセージ画面で [OK] ボタンをタップする
 「東芝冷却診断(東芝冷却性能診断ツール)」が起動します。
 電源コードとACアダプターを接続していない場合は接続し、実行中の
 すべてのアプリケーションを終了する
 画面の指示に従って操作する

診断の結果、次のメッセージが表示された場合は、東芝PCあんしんサポートへお問い合わせください。

「PCの冷却性能が低下している可能性があります。安心してお使いいただくために、 東芝PCあんしんサポートへお問い合わせください。」

一時的に使用される場合は、省電力の設定を変更することをおすすめします。

### 省電力の設定を変更する



東芝冷却診断は、いかなる場合も東芝の標準的な保証の範囲を広げるものでも変更するもので もありません。東芝の標準的な保証が適用されます。 画面にタッチして操作する

画面の表面を指でタッチすることによって、さまざまな操作を行うことができます。 ここでは、指を使った基本的な操作を説明します。



## 

8

● アプリケーションや機能によっては、画面をタッチして操作できない場合があります。

## 1 指でタッチして操作する

### ■タップ

目的のアイコンやボタンなどを1回軽くタッチします。 ボタンの操作、アプリケーションの起動、文字の入力などが行えます。



### ■ ダブルタップ

目的のアイコンなどを2回軽くタッチします。 アプリケーションの起動などが行えます。



## ■長押し(ロングタップ)

アイコンなどの上に指を数秒置いて、はなします。 触れているアイコンに対して、メニューなどが表示されます。



■ ドラッグ

アイコンなどの上に指を置き、移動したい場所まですべらせます。



1

章

## ■スワイプ、スライド

画面に指を置き、画面を軽くはらうように動かしたり (スワイプ)、なぞったり (スライド) します。 画面を左右に切り替えたり、画面に表示しきれない一覧をスクロールする場合などに行います。



### ■ピンチアウト、ピンチイン

画面に指を2本置き、指を開いたり閉じたりすることで、画面に表示している内容や、画像の 表示サイズを変更できます。

指を開く(ピンチアウトする)と拡大され、閉じる(ピンチインする)と縮小されます。



● ダブルタップを行っても、画面に表示している内容などを拡大/縮小できます。

## 2 Windows 8.1 のタッチキーボードについて

デスクトップ画面の通知領域で [タッチ キーボード] アイコン ( 🕮 ) をタップすると、画面にキーボードが表示されます。

## 1 タッチキーボードの種類

タッチキーボードは、購入時の状態では用途に合わせて3種類のパターンがあります。 キーボードの右下にある( ==== / == / = / == / == / = /

各キーボードのアイコンと、そのアイコンをタップして表示されるキーボードは、次のとおり です。

画像は表示例です。入力方法の変更などにより、キーの表示が変わります。

## 

一般的なキー配列のキーボードです。

パソコンのキーボードの、ローマ字入力方式と同じ要領で文字を入力できます。

								×	
1	q	2 W					° p	$\otimes$	
			d	g	h	k		Enter	
	Ŷ				b	m		Ŷ	
			۲						

## 

キーボードが左右に分かれています。

左側のキーボードでは、英数字や記号などを入力できます。右側のキーボードでは、ひらがな や漢字などを、「トグル入力」(「ケータイ入力」)と同じ要領で入力できます。



(表示例)

## ∎ 🗹

画面上をなぞって文字を入力します(手書き入力)。

&1	23		(表示例)
		スペース	
Ta		Enter	
	=	×	
		×	

## 💭 🗡 E

キーボードの右上の X をタップ、またはキーボードの === / ■ / ✓ をタップ→ [キーボードの非表示] をタップすると、キーボードを非表示にできます。

## 2 キーについて

タッチキーボードの一般的な機能キーについて説明します。 文字入力時に使用するアプリケーションやキーボードの種類、入力モードによって、表示され るキーは異なります。

+-	機能
(N)	カーソルの左側の文字を削除します。
Enter 🔍 🗲	入力中の文字を確定します。
	キーボードの種類を切り替えます。
< <u>、</u> >	カーソルを移動します。
љ <mark>,</mark> А	入力モードを切り替えます。
カナ英	入力中の文字の、カタカナや英字の変換候補を表示します。
۲	顔文字キーや絵文字キーを表示します。
Ctrl	ショートカットキーを表示します。
&123	記号キーと数字キーを表示します。
<b>^</b>	英字の大文字/小文字を切り替えます。
Tab	項目を移動するときなどに使用します。
© )	表示されているキーを切り替えます。
	画面上をなぞって文字を入力する(手書き入力)キーボード を表示しているときに、ヘルプを表示します。
次頁	入力中の文字の変換候補の次ページを表示します。
次候補	入力中の文字の変換候補の中から、次の候補を選択します。
	キーボードの表示に合わせて一部のアプリケーションの画面 サイズを変更します。 キーボードの横幅表示も切り替わります。

## 3 Windows 7のタッチキーボードについて

画面上で使用できるキーボードは、次のとおりです。 画像は表示例です。入力方法の変更などにより、キーの表示が変わります。

## 1 Tablet PC 入力パネル

文字入力エリアをタップし、表示されるアイコン ( ) をタップすると、「Tablet PC入力パネル」が表示されます。 「Tablet PC入力パネル」には、「タブレットキーボード」と「手書きパッド」があります。 キーボードの左上にある ( ) / 」)をタップすると、「タブレットキーボード」と「手書 きパッド」が切り替わります。

### ■ タブレットキーボード

一般的なキーボードと同じ要領で文字を入力することができます。

Esc 単/全! 『 #ぁ \$う %ぇ &ぉ ! や ( ゆ ) よ を = ~   Bksp 1 ぬ 2 ふ 3 あ 4う 5 え 6お 7 や 8 ゆ 9よ 0 わ - ほ ヘ ¥ ー
Tab qたwって●いてすせかŸんUなiにOらPせ゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚
Caps a ち s と d し f は g き h く j ま k の l り ; れ * け j む
Shift ヱゔxさcぇvひbこnみmも,ね.ぁ/ゕ、ろhift ↑ Del
Ctri Z Alt 無変換 変換 かな Alt □ Fn ← ↓ →

### ■手書きパッド

画面上に指などでなぞって文字を入力できます(手書き入力)。

< Tablet PC 入力パネルの画面左上のボタンについて>

	タップすると、手書きパッドに切り替わります。
	タップすると、タブレットキーボードに切り替わります。
ツール 👻	Tablet PC 入力パネルの各種設定を行うことができます。
JP ►	言語を選択することができます。 * [JP] や [EN] など、選択している言語によって表示される文字列が異なります。

## 💭 🗡 E

● Tablet PC 入力パネルは、次の手順で起動することもできます。 ① [スタート] ( 🚱 ) ボタン→ [すべてのプログラム] → [アクセサリ] → [Tablet PC] →

Tablet PC入力パネルの詳細は、スタート( 🚱 )ボタン→ [ヘルプとサポート] をタップして、 『Windows ヘルプとサポート』を確認してください。

## 2 スクリーン キーボード

一般的なキーボードと同じ要領で文字を入力することができます。

雪 スクリーン キーボード	
Esc ♥/全 !	Home Pg∪p
Tab q た w c u r す t か y ん u な i に o ら p せ w [ î	End PgDn
Caps a 5 と d f は き h く j ま k の l り ; れ ; け ] む	Insert Pause
Shift ZつXさCマVひこのみmも、ね、る/めへろShift * Del	PrtScn ScrLk
Ctrl 🚧 Alt 無変換 変換 かな Alt 💷 Fn 🌾 🕴 🌱	オプション ヘルプ

「スクリーンキーボード」の起動方法は、次のとおりです。

① [スタート] ボタン ( 🚱 ) →  $[すべてのプログラム] \rightarrow [アクセサリ] \rightarrow [コンピューター の簡単操作] → <math>[スクリーンキーボード]$  をタップする

「スクリーンキーボード」の「ヘルプ」キーをタップすると、『Windows ヘルプとサポート』を起 動することができます。

スクリーンキーボードの詳細は、『Windows ヘルプとサポート』を確認してください。

## 4 Windows 7で、ウィンドウサイズを調整する

「TOSHIBA Easy Menu」は、タッチ操作で簡単に、デスクトップに表示されているウィンド ウサイズを調整するためのものです。

### 操作方法



## 操作したいウィンドウを最前面にする

## 2 ウィンドウのタイトルバーをタップする

「TOSHIBA Easy Menu」の操作メニュー画面が表示されます。



-	ウィンドウを最小化します。アイコンをタップします。
Π	ウィンドウを最大化します。アイコンをタップします。
×	ウィンドウを閉じます。アイコンをタップします。
<b>+</b>	ウィンドウを移動します。アイコンをタッチしたまま、画面を移動したい方向 にドラッグします。
ţ	ウィンドウの横幅を変更します。アイコンをタッチしたまま、左右にドラッグ します。
$\swarrow$	ウィンドウのサイズを変更します。アイコンをタッチしたまま、変更したいサ イズまでドラッグします。
<b>‡</b>	ウィンドウの縦幅を変更します。アイコンをタッチしたまま、上下にドラッグ します。

## 設定方法

設定画面では、「TOSHIBA Easy Menu」の設定と、ヘルプの起動を行うことができます。



「TOSHIBA Easy Menu」の設定画面が表示されます。

# 付録

本製品の機能を使用するにあたって知っておいていただきたいことなどについて説明しています。

1 ご使用にあたってのお願い ......64

## ご使用にあたってのお願い

本書で説明している機能をご使用にあたって、知っておいていただきたいことや守っていただ きたいことがあります。次のお願い事項を、本書の各機能の説明とあわせて必ずお読みください。 搭載されている機能やアプリケーションは、ご購入のモデルにより異なります。

ご購入のモデルの仕様については、『\*\*\*\*(お使いの機種名)シリーズをお使いのかたへ』 を確認してください。

## 1 パソコン本体について

### スイッチ/ボタンの操作にあたって

 スイッチ/ボタンを強く押さえたり、ボールペンなどの先の鋭いものを使ったりしないでく ださい。スイッチ/ボタンが故障するおそれがあります。

### 機器への強い衝撃や外圧について

- 機器に強い衝撃や外圧を与えないように注意してください。製品には精密部品を使用しておりますので、強い衝撃や外圧を加えると部品が故障するおそれがあります。
- パソコンの表面を硬いものでこすると傷がつくことがあります。
   取り扱いにはご注意ください。

### 画面のタッチ操作にあたって

- 画面をタッチするときは、強く押さないでください。
- ・画面は指または付属のペンで操作してください。先のとがったものや硬いもの(つめ、鉛筆、 ボールペンなど)で画面をタッチしたり押さえつけたりしないでください。画面を傷つける おそれがあります。
- 画面に保護フィルムを貼らないでください。
   保護フィルムを貼ると、タッチ操作が正しく行われないおそれがあります。

### ペンの操作にあたって

- 画面に保護フィルムを貼らないでください。
   保護フィルムを貼ると、ペンの反応が悪くなるおそれがあります。

1

## クリーナークロスについて

- クリーナークロスには、次の用途があります。
   ディスプレイ画面や指紋センサーが汚れたときの、画面やセンサーのふき取り (ディスプレイ画面や指紋センサー以外のものをふかないでください。)
  - ・パソコンを持ち運ぶ際、軽い衝撃などからのディスプレイ保護
- ディスプレイ画面が汚れたときは、クリーナークロスで汚れをふき取ります。ディスプレイには無理な力を加えず、軽くふき取ってください。クリーナークロスはきれいな状態でご使用ください。汚れた状態・ぬれた状態では使用しないでください。
   水や中性洗剤、揮発性の有機溶剤などは使用しないでください。
- ディスプレイを閉じたり、持ち運びの際には、次のように使用してください。 (キーボード部分が取りはずせるモデルの場合に、キーボードを取り付けて持ち運ぶ際には、 ノートPCスタイルにしてから次のように使用してください。)
   パソコンの電源を切る
   ② クリーナークロスをキーボード上に敷く クリーナークロスに折れがないように敷いてください。
  - ③ディスプレイを静かに閉じる

## 結露について

結露(空気中の水分が水滴になる現象)しないよう急激な温度変化を与えないでください。
 寒いところから暖かいところにパソコン本体を移動したときなどは、パソコンの表面や内部に結露が発生しやすくなります。

結露が発生したままパソコンを使用すると故障の原因となりますので、結露がなくなるまで 電源を入れないでください。

## 2 ディスプレイについて

### ディスプレイの取り扱いについて

- 画面を強く押さないでください。
- 画面は指または付属のペンで操作してください。
- 先のとがったものや硬いもの(つめ、鉛筆、ボールペンなど)で画面をタッチしたり押さえ つけたりしないでください。
- 画面に保護フィルムを貼らないでください。
   保護フィルムを貼ると、タッチ操作が正しく行われないおそれがあります。
- 画面上に物を置かないでください。

## 3 バックアップについて

#### バックアップをとるにあたって

ユーザー名がリカバリー後と異なる場合、バックアップしたデータが復元できない場合があります。リカバリーをする前にユーザー名を控えてください。

参照 リカバリーについて『困ったときは』

 ハードディスクや記録メディアに保存しているデータは、万が一故障が起きた場合や、変化 /消失した場合に備えて定期的にバックアップをとって保存してください。 ハードディスクや記録メディアに保存した内容の損害については、当社はいっさいその責任 を負いません。

## 4 「PC引越ナビ」について

#### □前のパソコンの動作環境について

● すべてのパソコンでの動作を保証するものではありません。

#### □ 操作にあたって

- ●「PC引越ナビ」のヘルプで、注意制限事項を確認してください。
- ●「PC引越ナビ」をご利用の際は、前のパソコンおよび新しいパソコンで、電源コードとAC アダプターを接続した状態で、ご利用ください。 また、「PC引越ナビ」の実行中は、スリープまたは休止状態にしないでください。
- こん包プログラムが作成するこん包ファイルを分割する場合、分割するこん包ファイルの大きさは、最大2GBとなります。
- •「PC引越ナビ」がこん包ファイルで同時に移行できるファイル数は、最大2,147,483,647 ファイルです。
- こん包プログラムからこん包ファイルを作成するには、作成する予定のこん包ファイルの大きさ以上の空き容量が、保存先の装置に必要です。

### 5 記録メディアに書き込む前に

記録メディアに書き込みを行うときは、次の注意をよく読んでから使用してください。 守らずに使用すると、書き込みに失敗するおそれがあります。また、振動や衝撃などの本体異 常や、記録メディアの状態などによっては処理が正常に行えず、書き込みに失敗することがあ ります。

- 書き込みに失敗した記録メディアの損害については、当社はいっさいその責任を負いません。
   また、記憶内容の変化・消失など、記録メディアに保存した内容の損害および内容の損失・ 消失により生じる経済的損害といった派生的損害については、当社はいっさいその責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- バッテリー駆動で使用中に書き込みを行うと、バッテリーの消耗などによって書き込みに失敗するおそれがあります。必ず電源コードとACアダプターを接続してパソコン本体を電源コンセントに接続して使用してください。
- 書き込みを行うときは、本製品の省電力機能が働かないようにしてください。また、スリープ、 休止状態、シャットダウンまたは再起動を実行しないでください。

参照 「電源オプション」について『基本編』

- 次に示すような、ソフトウェアは終了させてください。
  - ・スクリーンセーバー
  - ・ウイルスチェックソフト
  - ・ディスクのアクセスを高速化する常駐型ユーティリティ
  - ・音楽や映像の再生アプリケーション
  - ・LANなどの通信アプリケーション など
  - ソフトウェアによっては、動作の不安定やデータの破損の原因となります。
- ウィンドウを開く、ユーザーを切り替える、画面の解像度の変更など、パソコン本体の操作 を行わないでください。
- パソコン本体に衝撃や振動を与えないでください。
- 書き込み中は、周辺機器の取り付け/取りはずしを行わないでください。
- パソコン本体から携帯電話、およびほかの無線通信装置を離してください。