もくじ

もくじ	 1
はじめに	 5

1章 トラブルを解消するまで

1	トラブルを解消するまでの流れ	12
	● トラブルを解消するには	12
	② 東芝 PC ダイヤル	16
	③ 東芝 PC 集中修理センタ	18
	④ 本製品のサポート情報を見る	19
2	トラブル解消に役立つ操作	22
	● コントロールパネルを開く	22
	2 パソコンを再起動する	24
З	トラブルが起こったときは	27
	● パソコンの情報を見る/状態を診断する	27
	2 セーフモードで起動する	29
	③ 正常な状態で起動しなおす	29
	④ 回復コンソール	30

2章 バックアップ

1	バックアップとは	34
	● ファイルやフォルダのバックアップをとる	35
2	Outlook Expressのバックアップをとる	37
З	CD / DVD にデータのバックアップをとる	42
4	システム復元ツールのバックアップをとる	48

3章 Q&A集

電源な	を入れるとき/切るとき	.52
Q	電源スイッチを押す、またはスライドしても反応しない	.52
Q	1 度電源が入りかけるがすぐに切れる	
	電源が入らない	.52
Q	電源を入れたが、システムが起動しない	.52
Q	[終了オプション]や[シャットダウン]から電源が切れない	.53

33

51

Q 使用中に突然電源が切れてしまった	.54
Q しばらく操作しないとき、電源が切れる	.54
Q 間違って電源を切ってしまった	.55
画面/表示	.56
Q 画面に何も表示されない	
(Power LED が消灯、またはオレンジ色に点滅している場合)	.56
Q 電源は入っているが、画面に何も表示されない	
(Power LED が緑色に点灯している場合)	.56
キーボード	.57
Q キーを押しても文字が表示されない	.57
Q どのキーを押しても反応しない	
設定はあっているが、希望の文字が入力できない	.57
Q キーボードに飲み物をこぼしてしまった	.58
タブレットペン/タッチパッド/マウス	.58
Q タブレットペン、タッチパッドやマウスを動かしても	
画面のポインタが動かない(反応しない)	.58
Q 光学式マウスを使用しているとき、画面のポインタが	
正しく動かない(正しく反応しない)	.59
CD / DVD	.59
Q CD / DVD にアクセスできない	.59
Q ドライブの LED が消えない	.60
Q CD / DVD が取り出せない	.60
Q パソコン本体の電源が入らないため、CD/DVDが取り出せない	.61
Q DVD-Video をドライブにセットしたときに、	
再生するアプリケーションを選択する画面が表示されない	.61
周辺機器	.61
Q 周辺機器を取り付けているときの電源を入れる順番は?	.61
Q 増設メモリが認識されない	.62
フロッピーディスク	.62
Q フロッピーディスクのフォーマットができない	.62
Q フロッピーディスクのフォーマットに時間がかかる	.62
Q 起動用フロッピーディスクからシステムが起動しない	.62

アプリケーション	63
Q アプリケーションが操作できなくなった	63
Q BeatJam が起動できない	63
メッセージ	64
Q 画面に「Password=」と表示された	64
Q「パスワードを忘れてしまいましたか?」	
「パスワードが誤っています。」と表示された	64
Q 画面が青くなり、次のようなメッセージが画面一面に表示された	65
Q [RTC battery is low or CMOS checksum is inconsistent]	
「Press[F1]Key to set Date/Time.」と表示された	65
Q「システムの日付または時刻が無効です」と表示された	66
Q「システムは休止状態からの復帰に失敗しました」と表示された	66
Q 次のようなメッセージが表示された	66
Q C:¥ >_ のように表示された	66
Q C:¥ >_ のように表示された Q その他のメッセージが表示された	66 67
Q C:¥ >_ のように表示された Q その他のメッセージが表示された その他	66 67 67
Q C:¥ >_ のように表示された Q その他のメッセージが表示された その他 Q セーフモードで起動した	66 67 67 67
Q C:¥ >_のように表示された Q その他のメッセージが表示された その他 Q セーフモードで起動した Q 引っ越したときの手続きは?	66 67 67 67 67
Q C:¥ >_ のように表示された Q その他のメッセージが表示された その他 Q セーフモードで起動した Q 引っ越したときの手続きは? Q パソコンの近くにあるテレビやラジオの調子がおかしい	66 67 67 67 67 69
 Q C:¥ >_ のように表示された	66 67 67 67 67 69 69
 Q C:¥ >_ のように表示された	66 67 67 67 69 69 70
 Q C:¥ >_ のように表示された	66 67 67 67 69 69 70 70
 Q C:¥ >_のように表示された	66 67 67 67 69 69 70 70 70
 Q C:¥ >_ のように表示された	66 67 67 67 69 69 70 70 70 70
 Q C:¥ >_のように表示された	66 67 67 69 69 70 70 70 70 71

4章 再セットアップ

1	再セットアップとは	76
	● 再セットアップが必要なとき	77
	2 再セットアップ方法	77
	3 再セットアップする前に	78
2	システムの復元	79
	● はじめる前に	79
	2 システムを復元する	80
З	アプリケーションを再インストールする	91
	● アプリケーションを再インストールする	91
	2 Office Personal 2003、Office OneNote 2003を	
	再インストールする	93

5章 アフターケア

1	アフターケアについて	96
2	廃棄・譲渡について	98
	● バッテリパックについて	98
	2 パソコン本体について	98
さく	こいん	04

75

95

はじめに

本製品を安全に正しく使うために重要な事項が、同梱の冊子『安心してお使いいた だくために』に記載されています。必ずお読みになり、正しくお使いください。 お読みになった後は、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。

本書は、次の決まりに従って書かれています。

記号の意味

お願い	データの消失や、故障、性能低下を起こさないために守ってほしい内 容、仕様や機能に関して知っておいてほしい内容を示します。
XE	知っていると便利な内容を示します。
役立つ操作集	知っていると役に立つ操作を示します。
夢寐	このマニュアルや他のマニュアルへの参照先を示します。 このマニュアルへの参照の場合 …「 」 他のマニュアルへの参照の場合 …『 』 サイバーサポート、できる dynabook への参照の場合 …《 》 サイバーサポートにはさまざまな情報が搭載されており、自然語 で検索できます。

用語について

本書では、次のように定義します。

システム特に説明がない場合は、ご使用になるオペレーティングシステム (OS)を示します。本製品のシステムは Windows XP です。

アプリケーションまたはアプリケーションソフト

アプリケーションソフトウェアを示します。

Windows XP

Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本 語版または Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版または Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005 operating system 日本語版を示します。

Windows Windows XP を示します。

Office Personal 2003

Microsoft® Office Personal Edition 2003を示します。

Office OneNote 2003

Microsoft® Office OneNote® 2003を示します。

MS-IME Microsoft® IME 2003 / ナチュラル インプット 2003 を示します。

サイバーサポート

CyberSupport for TOSHIBA を示します。

ドライブ DVD スーパーマルチドライブ/DVD-ROM&CD-R/RW ドライブを 示します。内蔵されているドライブはモデルによって異なります。

◎●● ドライブについて『応用にチャレンジ 1 章 本体の機能』

タブレットペン

dynabook 用タブレットペンを示します。

Windows XP Home モデル

Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本 語版がプレインストールされているモデルを示します。

Windows XP Pro モデル

Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本 語版がプレインストールされているモデルを示します。

タブレット PC モデル

Microsoft[®] Windows[®] XP Tablet PC Edition 2005 operating system 日本語版がプレインストールされているモデルを示します。

DVD スーパーマルチドライブモデル

DVDスーパーマルチドライブが内蔵されているモデルを示します。

DVD-ROM&CD-R/RW ドライブモデル

DVD-ROM&CD-R/RW ドライブが内蔵されているモデルを示します。

ハードディスク2台内蔵モデル

ハードディスクドライブが2台内蔵されているモデルを示します。

Office 搭載モデル

Microsoft® Office Personal Edition 2003 および Microsoft® Office OneNote® 2003 がプレインストールされているモデルを示します。

OneNote 搭載モデル

Microsoft® Office OneNote® 2003 がプレインストールされている モデルを示します。

記載について 🚃

- ・記載内容によっては、一部のモデルにのみ該当する項目があります。その場合は 「用語について」のモデル分けに準じて、「****モデルのみ」と注記します。 モデルについては、「用語について」を参考にしてください。
- ・インターネット接続については、内蔵モデムを使用した接続を前提に説明してい ます。
- ・アプリケーションについては、本製品にプレインストールまたは同梱の CD /
 DVD からインストールしたバージョンを使用することを前提に説明しています。
- ・本書に記載している画面やイラストは一部省略したり、実際の表示とは異なる場合があります。
- ・本書では、タブレットPCモデルで、タブレットペンを使用してタップする操作
 も「クリック」と表記しています。

Trademarks

- Microsoft、Windows、Windows Media、OneNote、Outlookは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・CyberSupport、BeatJamは、株式会社ジャストシステムの登録商標です。
- ・CyberSupport、BeatJamは、株式会社ジャストシステムの著作物であり、 CyberSupport、BeatJamにかかる著作権、その他の権利は株式会社ジャスト システムおよび各権利者に帰属します。
- ·LaLaVoiceは株式会社東芝の登録商標です。
- ・Sonic RecordNow!はSonic Solutionsの登録商標です。
- ·「できる」は、株式会社インプレスの登録商標です。
- ·infoPepperは東芝情報システム株式会社の登録商標です。

取扱説明書に掲載の商品の名称は、それぞれ各社が商標および登録商標として使用 している場合があります。

プロセッサ(CPU)に関するご注意

本製品に使われているプロセッサ(CPU)の処理能力は次のような条件によって違いが現れます。

- ・周辺機器を接続して本製品を使用している場合
- ・AC アダプタを接続せずバッテリ駆動にて本製品を使用する場合
- ・マルチメディアゲームや特殊効果を含む映像を本製品にてお楽しみの場合
- ・本製品を通常の電話回線、もしくは低速度のネットワークに接続して使用する場合
- ・複雑な造形に使用するソフト(例えば、運用に高性能コンピュータが必要に設計 されているデザイン用アプリケーションソフト)を本製品上で使用する場合
- ・気圧が低い高所にて本製品を使用する場合
 目安として、標高1,000メートル(3,280フィート)以上をお考えください。
- ・目安として、気温5~30℃(高所の場合25℃)の範囲を超えるような外気温の 状態で本製品を使用する場合

本製品のハードウェア構成に変更が生じる場合、CPUの処理能力が実際には仕様と 異なる場合があります。

また、ある状況下においては、本製品は自動的にシャットダウンする場合がありま す。これは、当社が推奨する設定、使用環境の範囲を超えた状態で本製品が使用さ れた場合、お客様のデータの喪失、破損、本製品自体に対する損害の危険を減らす ための通常の保護機能です。なお、このようにデータの喪失、破損の危険がありま すので、必ず定期的にデータを外部記録機器にて保存してください。また、プロ セッサが最適の処理能力を発揮するよう、当社が推奨する状態にて本製品をご使用 ください。

この他の使用制限事項につきましては取扱説明書をお読みください。また、詳細な 情報については東芝 PC ダイヤル 0570-00-3100 にお問い合わせください。

著作権について

音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作者および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製(データ形式の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して 複製などをする場合には、著作権法を遵守のうえ、適切な使用を心がけてください。

リリース情報について

「リリース情報」には、本製品を使用するうえでの注意事項などが記述されていま す。必ずお読みください。

本製品の電源を入れた状態で、次の操作を行うと表示されます。

 ① [スタート] → [すべてのプログラム] → [はじめに] → [リリース情報] を クリックする

お願い∎

- ・本製品の内蔵ハードディスクにインストールされているシステム(OS)、アプリ ケーション以外をインストールした場合の動作保証はできません。
- ・Windowsのシステムツールまたは本書に記載している手順以外の方法で、パー ティションを変更・削除・追加しないでください。ソフトウェア領域を壊すおそ れがあります。
- ・内蔵ハードディスクにインストールされているシステム(OS)、アプリケーションは、本製品でのみ利用できます。
- ・購入時に定められた条件以外で、製品およびソフトウェアの複製もしくはコピー をすることは禁じられています。取り扱いには注意してください。
- パスワードを設定した場合は、忘れたときのために必ずパスワードを控えておいてください。パスワードを忘れてしまって、パスワードを削除できなくなった場合は、使用している機種を確認後、近くの保守サービスに依頼してください。パスワードの解除を保守サービスに依頼する場合は、有償です。またそのとき、身分証明書(お客様自身を確認できる物)の提示が必要となります。
- ・ご使用の際は必ず本書をはじめとする取扱説明書と『エンドユーザ使用許諾契約 書』および『ソフトウェアに関する注意事項』をお読みください。

本製品のお客様登録(ユーザ登録)をあらかじめ行っていただくようお願いしており ます。本体同梱の『お客様登録カード』またはインターネット経由で登録できます。

◎ 詳細について『さあ始めよう 5 章 3 お客様登録をする』

『保証書』は記入内容を確認のうえ、大切に保管してください。

1章

トラブルを解消するまで

パソコンの操作をしていて困ったときに、どうした ら良いかを説明しています。

「dynabook.com」で情報を調べる方法なども紹介 しています。

トラブルが起こったときは、あわてずに、この章を 読んで、解消方法を探してみてください。

- 1 トラブルを解消するまでの流れ 12
 - 2 トラブル解消に役立つ操作 22
 - 3 トラブルが起こったときは 27

1 トラブルを解消するまでの流れ

お使いのパソコンに起ったトラブルについて、解決方法を見つけていきましょう。

(1) トラブルを解消するには

パソコンに起こるトラブルは、その原因がどこにあるかによって解決策が異なりま す。そのために、パソコンの構造をある程度知っておくことが必要です。ここでは、 パソコンの構成と、それぞれの構成部分で起こるトラブルの例、その解決方法を紹 介します。

【パソコンを構成する3つの部分】



パソコンは、高度な、これらの技術の集合体です。トラブルの原因がそれぞれの製造元にしかわからない場合も多くあります。トラブルの症状にあわせた対処をする ことが解決への早道です。 トラブルの解決には、まず、原因の切り分けを行います。一般的にはアプリケーションソフトウェア→OS、ドライバ→パソコン本体の順にチェックします。

STEP1 アプリケーションソフトウェアのチェック

例1:メールやインターネットがつながらない アクセスポイントやメールサーバ、ID、パスワードなどの設定を確 認します。これらの設定は契約プロバイダごとに異なります。契約 プロバイダから指定された設定データが正しくパソコンの設定に反 映されているかを確認してください。設定の確認方法がわからない 場合は、契約プロバイダのサポート窓口へお問い合わせください。

例2:使いかたがわからない 紙マニュアルやオンラインマニュアルを読んで、アプリケーションソ フトの使いかたを確認します。それでも使いかたがわからない場合に は、各アプリケーションのサポート窓口へお問い合わせください。

STEP2 OS やドライバのチェック

例3:正常に画面が表示されない、音が出ない、設定があっているのにイ ンターネットにつながらない

ドライバを入れ直し、正常に動作するか確認してください。

例4:青い画面で「STOPOX*******」(一般に「STOP エラー」や「ブ ルースクリーン」「ブルーパニック」とよばれる画面)が表示された 周辺機器やソフトをインストールしたあとに起こることが多いもの です。その前に行った作業を一度元に戻すことでトラブルが解決す る場合が少なくありません。追加した周辺機器をはずしてみてはど うか、パソコンを「セーフモード」で起動しなおし、追加したソフ トを削除してはどうかなどと試してみてください。

STEP3 パソコン本体のチェック

例5:電源ランプが点灯せず、パソコンがまったく動かない。ドライバを 入れ直しても機器が動かない 出荷時の状態でパソコン本体を確認します。必要なデータのバック アップをとったうえで「再セットアップ」を行ってください。それ でもトラブルが解消しない場合には、本体が故障している可能性が あります。

1 トラブルを解消するまでの流れ

1 章

トラブルを解消するまで

次頁B



1章 トラブルを解消するまで

15

本書 Q&A や同梱マニュアル、FAQ の紹介

パソコンのトラブルの原因は多岐にわたるため、ここですべてを紹介することはで きません。それぞれのお問い合わせ先/サポート窓口にご連絡いただく前に、次に 紹介する情報をご活用ください。

【本書の「Q&A集」】

よくお問い合わせのあるパソコントラブルの解決 方法を、Q&A形式で説明しています。

Image: Section 1 and a section of the section

【 サイバーサポート 】

サイバーサポートは、質問を入力して、本装置の マニュアル内容やWindows、アプリケーション などのヘルプを検索したり、インターネットへ接 続してホームページ「dynabook.com」のFAQ を検索できます。

> 『図解で読むマニュアル サイバーサポートを使う』

【 dynabook.com よくある質問 (FAQ) 】 URL :

http://dynabook.com/assistpc/faq/index_j.htm インターネットへ接続して、ホームページ 「dynabook.com」の「よくある質問(FAQ)」 で解決方法を検索できます。

また、「よくある質問(FAQ)」を探しても問題 が解決できないときは、メールにてお答えするオ ンライン相談窓口「東芝 PC オンライン」をご利 用ください。

◎ 「本節 ④ 本製品のサポート情報を見る|







2) 東芝 PC ダイヤル

パソコンの操作について、困ったときは、東芝 PC ダイヤルに連絡してください。 技術的な質問、問い合わせに電話で対応します。

ナビダイヤル 全国共通電話番号 0570-00-3100 (サポート料無料)

*受付時間/9:00~19:00(年中無休) システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合がございます。 なお、システムメンテナンスの日程については、dynabook.com上にてお知らせいた します。

[電話番号はまちがえないよう、確認してかけてください]

電話は全国 6 箇所(千葉市、大阪市、名古屋市、福岡市、仙台市、札幌市)の最寄 りの拠点に自動的に接続されます。

ナビダイヤルでは、ダイヤル後に通話区間料金のアナウンスが流れます。これは全国6箇所の最寄りの拠点までの通常電話料金で、サポート料金ではありません。

ナビダイヤルでは、NTT 以外とマイラインプラスを契約している場合でも、自動的にNTT 回線を使用することになります。

海外からの電話、携帯電話などで上記電話番号に接続できないお客様、NTT以外と マイラインプラスなどの回線契約をご利用のお客様は、043-298-8780 でお受け しています。

円滑に対応するために、次ページの「本項1トラブルチェックシート」でパソコンの使用環境について確認してから、東芝PCダイヤルにお問い合わせください。

1 トラブルチェックシート

東芝 PC ダイヤル(左ページ参照)では電話での本製品の技術的な質問、お問い合わせにお答えいたします。円滑に対応させていただくために、次の内容をまとめ、お手元にお使いのパソコンをご用意のうえ、お問い合わせください。

Q.1 使用しているパソコンの型番は?

型番は本体裏面のラベルに記載されています。

- Q.2 使用しているソフトウェア環境は? Windows XPなど、使用しているシステムとアプリケーションは? システムのバージョンやCPUの種類を「東芝 PC 診断ツール」で確認してく ださい。
- **Q.3** どのような症状が起こりましたか? なるべく具体的にお知らせください。
- **Q.4** その症状はどのような操作をした後、発生するようになりましたか? なるべく具体的にお知らせください。
- **Q.5** エラーメッセージなどは表示されましたか? 表示された場合、表示内容をお知らせください。
- Q.6 その症状はどれくらいの頻度で発生しますか?
 - □ 一度発生したが、その後発生しない □ 常に発生する
 - □ 電源を切らないと発生するが、電源を切ってから再起動すれば発生しない
 - □ 電源を切ってから再起動しても必ず発生する □ その他:
- Q.7 その症状が発生するのは決まった操作の後ですか?
 □ ある一定の操作をすると発生する
 □ どんな操作をしても発生する
 □ その他:

8 インターネットや通信に関する相談の場合			
使用モデム名:			
□ ダイヤルアップ接続			
□ 携帯電話・PHS 接続			

Q.9 周辺機器に関する相談の場合 機器名(製品名):

メーカー名:

3) 東芝 PC 集中修理センタ

パソコンの修理のお申し込みは、東芝 PC 集中修理センタに連絡してください。 修理のお申し込み方法には、次の3つがあります。

お申し込み方法

■インターネット

http://dynabook.com/assistpc/pcfix.htm

からお申し込みください。

Fax

「修理依頼シート」(同梱の『東芝 PC サポートのご案内』に記載)に必要事項を記入のうえ、

Fax 043-278-8137 に送付してください。

* Fax 番号は、おまちがえのないよう、お確かめのうえおかけください。

「修理依頼シート」は当センタのホームページ

http://dynabook.com/assistpc/pcfix.htm

からも印刷できます。

■電話

フリーダイヤル ハロー クイックニ

om 0120-86-9192

受付時間 9:00 ~ 17:30(祝日、特別休日を除く) 海外からの電話、携帯電話等、上記電話番号に接続できない場合は

TEL 043-278-8122 までご連絡ください。

*電話番号は、おまちがえのないよう、お確かめのうえおかけください。

ピックアップサービス

修理の際は、簡単・便利な「ピックアップサービス」をご利用ください。 輸送業者がパソコン輸送専用の梱包箱を持参してご自宅まで伺い、面倒な梱包か ら引き取り、修理完了後の納品まで行います。

※「ピックアップサービス」はメーカ保証修理の場合、「無料」です。

1 トラブルを解消するまでの流れ

【お申し込みの際、必ずご確認ください】

- 保証期間中に故障した場合、保証書に記載の「保証修理規定」に従い、無料修理 をさせていただきます。
- 修理依頼の際は、記憶装置内の内容は保証いたしません。必ずバックアップをお 取りください。また、修理にともなうハードディスクの修理・データの初期化 (標準出荷状態)の際は、記憶装置内の内容が消去されることをあらかじめご了承 ください。
- その他詳細につきましては、当センタのホームページ(<u>http://dynabook.com/</u> <u>assistpc/pcfix.htm</u>)に記載の「修理規約」をご覧ください。
- お客様のプライバシー・個人情報の保護については、「個人情報保護方針」 <u>http://www.toshiba.co.jp/privacy/index_j.htm</u> をご覧ください。

(4)本製品のサポート情報を見る

「dynabook.com」では、「よくあるご質問(FAQ)」や、デバイスドライバや修正 モジュールなどのダウンロード、Windows 関連情報を提供しています。 また、インターネットでのお客様登録を行うことができます。 サポート窓口や修理についても案内しています。

リホート窓口を修理についても条約していより

URL : http://dynabook.com/assistpc

1 [スタート] ボタンをクリックし、[インターネット] をクリックする

Internet Explorer が起動します。

購入時の状態では、起動して最初に本製品のサポート情報のページが表示されるように設定されています。

●照 インターネットの接続について《できる dynabook》

【 パソコンの操作に困ったら「よくあるご質問 (FAQ)」】

URL : http://dynabook.com/assistpc/faq/index_j.htm

本製品のサポート情報のページからは、[よくあるご質問(FAQ)]をクリックすると表示されます。



日頃、よく寄せられる質問について、サポートスタッフが、図や解説をまじえて解 決方法を掲載しています。

キーワードや文章を入力して、検索することもできます。



サポート情報は、最新情報を掲載するため、内容を変更することがあります。

【メールで質問する「東芝PCオンライン」】

「よくあるご質問(FAQ)」を探しても問題が解決できないときは、専門フォームからお問い合わせください。24 時間 365 日いつでも受け付けており、サポート料は無料です。

ご利用には「お客様登録」が必要ですので、事前に登録をしておいてください。

翻●『さあ始めよう 5 章 3-❶ 東芝 ID(TID)お客様登録のおすすめ』

- 1 「よくあるご質問(FAQ)」で解消方法を探す
- 2 「A. 回答・対処方法」の説明の後のアンケートに答える

■ この情報はお客様のお役に立ちましたか? ■				
	 ○ 1:解決できた ○ 2:参考になった 			
	 ○3:内容に従ったが解決できなかった ○4:難しくて分からなかった ○5:知りたい内容ではなかった 			
専用フォームからの同い合わせをご希望の方は、アンタートにお答えくだれ、 「3」、「4」、「5)を選ばされ場合は、E-mane明有フォームのご案件が発売されます。 お問い合わせについては「夏芝やマメンクイン」で参います。				
	送信			

「3」「4」「5」のいずれかの項目にチェックをつけてください。「1」「2」 の項目を選択すると、メールでのお問い合わせはできません。

3 [送信] ボタンをクリックする

PC オンラインへのリンク画面が表示されます。

4 「東芝 PC オンライン」をクリックする

画面の指示に従って専用フォームからご質問ください。 メールにてご回答させていただきます。

質問内容、お問い合わせ状況により、回答にお時間をいただくことがござい ます。ご了承ください。

この他、アプリケーションの取り扱い元では、ホームページに情報を掲載している 場合があります。アプリケーションについて知りたいことがあるときは、ホーム ページを確認するのも良いでしょう。

> ホームページアドレスについて 『図解で読むマニュアル 問い合わせ先』

2 トラブル解消に役立つ操作

トラブルを解消するために、パソコンの設定を変更する必要がある場合があります。 ここでは、パソコンの設定を変更するときによく使う操作を説明します。

1) コントロールパネルを開く

コントロールパネルとは、パソコンのいろいろな設定をまとめたフォルダです。パ ソコンの設定を変更したいときには、まずコントロールパネルを開き、その中から 目的の設定を行うオプション画面を選ぶことがよくあります。 コントロールパネルの開きかたを説明します。



【 [スタート] ①→ [コントロールパネル] をクリックする②



2 [コントロールパネル] 画面

[コントロールパネル]は、オプションとカテゴリで構成されています。

オプションとは、[画面]や[サウンドとオーディオデバイス]など、具体的な設定 画面のことです。設定内容を絵で表したアイコンで表示されます。

カテゴリとは、コントロールパネルのいろいろなオプションを、内容別に大きく分類したものです。

実際の設定変更はオプションで行います。

[コントロールパネル] 画面には、目的のカテゴリを選択する画面(カテゴリ表示) と、すべてのオプションから選択する画面(クラシック表示)の2種類があります。 2つの画面は互いに切り替えることができます。

*本書では、カテゴリを表示しているという前提で、操作の説明をしています。

カテゴリだけを表示する画面

	ゆ ヨントロール パネル				
	ファイル(Ε) 編集(Ε) 表示(2) お気に	NB 9-10 A1700		Re'	
	GRO O D DW	B 2#/42			
	א א א א-פאעב 🛞	作業する分野を選び	ます	_	
	▶ クラシック表示に切り替える	「ころ」 デスクトップの表示とテーマ	🇊 プリンタとその他のハードウ.	x	
	開達項目 🖈			– 2	アイコンや下線
	Windows Update の ハルブとサポート	そうトワークとインターネット推	ターザー アカウント	部	ふをクリックする
	 コントロールパネルのその他のオ ブジョン 	プログラムの追加と削除	(1) 目付、時刻、地域と言語(すびっと)	لح ا	:、各カテゴリの
			1000		(ニューが表示さ
		サウンド、音声、およびオーデ イオ デバイス	らく ユーザー補助のオプション	1	います。
		A 10+-37/2845-51-72	1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		
				(夷	云(例)
	L	•		(1)	
下線音	Rをクリックする	5e 1			
切りを	やります。				
9) J ⊑ 					
	すべてのオプシ	[,] ョンを表示する	画面		
	▶ コントロール パネル				
	ファイル④ 編集④ 表示⊍ お気に	100		AU .	
	GRS · O · D / P ##	· 7###\$	~ @		
	א א א-םאעב 🖉	Windows ファイ インターネットオーキード	ゲームコントロ サウンドとオニデ		
	▶ 77100表示に初り替える	P)#=% 990	-5 17 5/11 X	<u>+</u> 2	テイコンをダブ
	開建項目 🛞	システム スキャナとカメラ セキュリティ セ	シー 第25 タスタパーと [ス	ール	,クリックすると、
	 Windows Update ヘルプとサポート 	10 A 33		オ	プション画面が
		わりワークセッ ネットワーク接 ハードウェアの	1 24/2 ยุปรับส	開	きます。
			(i) 92		
		ブリンダと FAX プログラムの道目 マウス 加と削除	メール ユーザーアカウ ント		
		6 8 R	m 45		
		ユーザー捕動の 音声記録 画面 オプション	管理ツール 自動更新		
		9 th b	9 (P		
		地域と言語の 電源オプション 電話とモデム オプション オプション	0 日付と時刻 東芝HWセット アップ	(表	示例)
				1 14	2 J 1 Z J Z

3 コントロールパネルの閉じかた

設定や確認をした後の、[オプション] 画面と [コントロールパネル] 画面の閉じか たを説明します。

1 [オプション] 画面を閉じる

変更した設定を有効にするかどうかによって、閉じかたが異なります。 [適用] ボタンをクリックした後に、[キャンセル] ボタンまたは [閉じる] ボタン (図) をクリックしても変更した設定を無効にすることはできませ ん。もう 1 度 [オプション] 画面を開いて設定しなおしてください。



オプションから複数の画面を開いていた場合は、1つ前に表示されていた画 面に戻ります。

オプションの画面をすべて閉じると、[コントロールパネル] 画面に戻ります。

2 [コントロールパネル] 画面の [閉じる] ボタン(図) をクリッ クする

[コントロールパネル] 画面が閉じます。

(2)パソコンを再起動する

再起動とは、1度パソコン本体の電源を切り、自動的に再び電源を入れることです。 設定を変更した後に、設定を有効にするにはパソコンの再起動が必要な場合があり ます。

再起動が必要な設定をした場合、再起動をするまでは変更が適用されません。シス テムが次に起動したときから設定が適用されます。

1章 トラブルを解消するまで

1「再起動しますか?」と表示された場合の方法

設定を変更した後に、次のようなメッセージが表示される場合があります。



1 [はい] ボタンをクリックする パソコンが再起動します。

2 自分で再起動する方法

【 [スタート] ①→ [終了オプション] をクリックする②

タブレットPCモデルや Windows XP Proモデルでドメイン参加している 場合、[終了オプション]は[シャットダウン]と表示されます。



2 [再起動] をクリックする



【 タブレット PC モデル、または Windows XP Pro モデルでドメイン参加 している場合 】

[Windows のシャットダウン] 画面で ▼ ボタンをクリックし①、[再起動] を選択し②、[OK] ボタンをクリックしてください。



パソコンが再起動します。

3 トラブルが起こったときは



使用中のパソコンにどのような機能があるか、また調子が悪い場合はどこに問題が あるのかを「東芝 PC 診断ツール」で調べることができます。

1 起動方法

 [スタート] → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ユー ティリティ] → [PC 診断ツール] をクリックする
 「東芝 PC 診断ツール」が起動します。

2 パソコンを診断する

 [診断ツール] タブで診断する項目をチェックし①、[診断開始] ボ タンをクリックする②

3 8 359 C 8 14 7 4 14 300 Mer ● 基本11版 ① 25K7-8 〇 25K7-8 谷間ツール 検査項目を選	ossit Internet Explorer	ことが出来ます。		TOSHIRA	
	状腺	15R	1		
표표 (CFO) 표표 (CFO) 표표 (CFO)					
日日によりないが					
E B S TFA		-			(I)
王星品ネットワーク	_	-			-U
H ⊠ ngouss E ⊠ jitink					
E R CO/DVDF5/J	-	-			
王 三〇 ハードティスク					
218R 216R				11/1/201	-2
グバイスマネージャー、 違法の結果、 ファイルに採存 開いる ヘルブ					

確認のメッセージが表示されます。

2 [はい] ボタンをクリックする

チェックした項目を上から順番に診断します。 チェック項目によっては、診断中にメッセージが表示されますので、確かめ て[はい]または[いいえ] / [OK]または[キャンセル]ボタンをク リックしてください。 診断が終了すると、メッセージが表示されます。[OK]ボタンをクリック してください。結果が表示されます。 問題があった場合は、[ヘルプ]ボタンをクリックしてください。ヘルプ ファイルが起動し、主な解決方法が表示されます。

3 診断結果を保存する

診断結果をファイルに保存できます。

- 1 [ファイルに保存] ボタンをクリックする
- 2 ファイルの保存場所とファイル名を指定し、[保存] ボタンをクリッ クする

確認のメッセージが表示されます。

3 [はい] ボタンをクリックする 指定した場所にファイルが保存されます。

4 システムに関する情報を表示する

【東芝 PC 診断ツール】画面で、【基本情報】タブをクリックする
 本製品の基本情報が表示されます。

🍓 東芝PC診断ツールVXX	X – Microsoft Internet Explorer	
		TOSHIBA
	2 第9~6 清報 求め良いたパンコンの基本部分は情報を問題出来ます。	
1월 월월 28 28 28 29 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	LB2 Enclose V0000000 Monocont V0000000 Monocont V0000000 Version V000000000000000000000000000000000000	
デバイスマネージャー	遺去の結果 77イルに保存	開いる ヘルブ

表示される内容は、「東芝 PC 診断ツール」を起動した時点での設定内容で す。設定を変更した場合は、パソコン本体を起動しなおすと変更後の設定内 容が表示されます。ただし、[CPU]の項目には、搭載されている CPUの 最大クロック数(固定値)が表示され、これはユーティリティなどによる設 定値には影響されません。

ヘルプの起動方法

Ⅰ「東芝 PC 診断ツール」を起動後、【ヘルプ】ボタンをクリックする



(2) セーフモードで起動する

セーフモードで起動すると、パソコンが起動するために必要最低限のファイルのみ を読み込んで起動するので、特定の周辺機器などが原因でパソコンを起動できない 場合などに、問題を解決できることがあります。アプリケーションの追加後に、エ ラーが起こった場合は、セーフモードで起動してから、追加したアプリケーション を削除してみてください。

1 操作方法

- 1 (F8)キーを押しながら、電源を入れる
- 2 画面にWindows拡張オプションメニューが表示されたら、F8キー から指を離す
- **3** (↑+ーまたは↓+ーで [セーフモード] を選択し、ENTER キー を押す
- 4 [Microsoft Windows XP Professional] または [Microsoft Windows XP Home Edition] が反転していることを確認し、
 (ENTER)キーを押す 場合によっては、記動までに時間がかかります。

(3)正常な状態で起動しなおす

周辺機器のドライバの更新中やシステム(OS)のアップデート中にトラブルが発生 した場合、次の手順を行うと、前回正常に起動したときの構成で Windows を起動 できます。

1 操作方法

- 1 (F8)キーを押しながら、電源を入れる
- 2 画面にWindows拡張オプションメニューが表示されたら、(F8)キー から指を離す
- 3 (↑)キーまたは↓キーで [前回正常起動時の構成(正しく動作した 最新の設定)]を選択し、(ENTER)キーを押す

4 [Microsoft Windows XP Professional] または [Microsoft Windows XP Home Edition] が反転していることを確認し、 ENTER キーを押す

前回正常に起動したときの構成で Windows が起動します。 場合によっては、起動までに時間がかかります。

(4) 回復コンソール

Windows XP に重大なエラーが発生して起動できないような場合、回復コンソール を使って起動環境の復元やファイルの救出などを行うことができます。 回復コンソールは正常に機能しているときにインストールする必要があります。 詳しい使用方法は『ヘルプとサポート センター』で「回復コンソール」を検索し、 確認してください。

回復コンソールのインストール

- 1 [スタート] → [ファイル名を指定して実行] をクリックする
- 2 「C:¥windows¥i386¥winnt32.exe /cmdcons」と入力する
- 3 [OK] ボタンをクリックする

[Windows セットアップ] 画面が表示されます。画面の指示に従ってイン ストールしてください。

「ファイル XXXX....を読み込めなかったため、アップグレードオプション は現在利用できません。....」というメッセージが表示された場合は、[OK] ボタンをクリックしてください。回復コンソール開始の確認画面が表示され ます。

インターネットに接続できない場合は、更新された Windows セットアップ をダウンロードすることができませんが、回復コンソールのインストールは そのまま続行することができます。

回復コンソールの操作方法

電源を入れる

パソコンを起動したときにオペレーティングシステム一覧が表示されます。 通常、システムを起動する場合は、「Microsoft Windows XP Professional」 または「Microsoft Windows XP Home Edition」を選択してください。

2 「Microsoft Windows XP 回復コンソール」を選択し、ENTER キーを押す

画面のメッセージに従ってください。 最後に「C:¥WINDOWS>_」が表示されます。

3 コマンドを入力する

「help」を入力すると、回復コンソールで入力できるコマンドの一覧が表示 されます。

各コマンドの説明については、『ヘルプとサポート センター』でご確認くだ さい。

回復コンソールを終了したい場合は「exit」と入力してください。パソコン が再起動します。

2章

バックアップ

パソコンが故障したり、誤ってファイルなどを削除し たときのためにバックアップを作成しましょう。ここ ではバックアップの説明と Outlook Express のバッ クアップ方法、CD / DVD にデータをコピーする方 法を紹介しています。快適にパソコンを使うために、 あらかじめ読んでおいてください。

- 1 バックアップとは 34
- 2 Outlook Express のバックアップをとる 37
- 3 CD / DVD にデータのバックアップをとる 42
 - 4 システム復元ツールのバックアップをとる 48

1 バックアップとは

バックアップとは、ハードディスクやソフトウェアの故障などでファイルが使用でき なくなったときや、誤ってファイルを削除してしまったときのために、あらかじめ ファイルをハードディスク以外の記憶メディア(外部記憶メディア)にコピーして おくことです。

重要な内容は必ず、定期的にバックアップをとって保存してください。 記憶内容の変化/消失など、ハードディスク、フロッピーディスク、CD / DVD な どに保存した内容の損害については当社は一切その責任を負いませんので、あらか じめご了承ください。

バックアップが必要なデータ

バックアップをとることを推奨するデータには、次のようなものがあります。

- システムの復元(リカバリ)ツール
- 自分で作成したデータ
- 送受信したメール
- メールのアドレス帳
- インターネットの [お気に入り]

バックアップとして使用できる外部の記憶メディア

バックアップ用に使用できる外部の記憶メディアは次のようなものがあります。

- フロッピーディスク 記録用の CD / DVD メディア
- SDメモリカードなどの外部記憶メディア

お買い上げのモデルによっては、使用できるものとできないものがあります。

使用できる外部記憶メディアについて『応用にチャレンジ』

記憶内容の変化/消失など、ハードディスク、フロッピーディスク、CD / DVD な どに保存した内容の損害については当社は一切その責任を負いませんので、あらか じめご了承ください。

ファイルやフォルダの容量によっては、メディアにすべて保存することができない 場合があります。

メモ

インターネット接続の設定情報について

インターネット接続の設定情報は、データのバックアップをとれません。 プロバイダから送られてきた書類は大切に保管し、設定に必要な情報を忘れな いようにしてください。

ファイルやフォルダのバックアップをとる

自分で作成したファイルやフォルダはハードディスクドライブや外部記憶メディア に保存されています。[マイドキュメント]内のファイルやフォルダもハードディス クの [Documents and Setteings] に保存されています。

これらのファイルやフォルダは、そのままバックアップ用の外部記憶メディアにコ ピーすることができます。DVD-RAM 以外の CD / DVD にバックアップのデータ を書き込む場合は、「本章 3 CD / DVD にデータのバックアップをとる」を確認し てください。

CD / DVD にバックアップのデータを書き込む 「本章 3 CD / DVD にデータのバックアップをとる」

ファイルやフォルダの保存場所

ファイルやフォルダは次の場所に保存されています。

自分で作成したファイルや フォルダ	保存先を忘れた場合は、[スタート]→[検索]で探 すことができます。わかりやすい場所に保存してく ださい。			
	[マイコンピュータ] - ハードディスク(C:)-			
[お気に入り]	[Documents and Settings] 内の各ユーザ名の フォルダに保存されています。			

ショートカットファイルは、リンク先のアプリケーションやファイルがなかった場合、使用できません。

外部記憶メディアに保存したデータのバックアップをとる場合は、一度ハードディ スクドライブに保存してから、バックアップ用の外部記憶メディアにコピーするこ とをおすすめします。

【バックアップのデータを利用する】

バックアップをとった [マイドキュメント]、[お気に入り]、[デスクトップ] を利 用する方法を説明します。

- ① [スタート] → [マイ コンピュータ] をクリックする
- ②(C:)ドライブをダブルクリックする ドライブの内容が表示されていない場合は、[このフォルダの内容を表示する]を クリックしてください。
- ③ [Documents and Settings] フォルダをダブルクリックする
- ④ バックアップしたデータを利用するユーザのフォルダをダブルクリックする
- ⑤保存した [マイドキュメント]、[お気に入り]、[デスクトップ] フォルダを、

ユーザのフォルダ内のそれぞれのフォルダに上書きする
2 Outlook Expressのバックアップをとる

送受信したメール、メールフォルダ、メールアカウント、登録したアドレス帳の バックアップをとることができます。

ここでは、Outlook Expressのバックアップ方法と、バックアップしたデータの復元方法を説明します。

図版 Outlook Expressの使いかたについて《できる dynabook》

- 1 メールアカウントのバックアップ方法
 - 】メニューバーの[ツール]→[アカウント]をクリックする [インターネットアカウント]画面が表示されます。
 - **2** [メール] タブをクリックし、バックアップしたいアカウントをク リックする
 - 3 [エクスポート] ボタンをクリックする [インターネットアカウントのエクスポート] 画面が表示されます。
 - 4 [保存する場所] でバックアップするメディアを選択する
 選択する前にバックアップ用の外部記憶メディアをパソコンにセットしてください。
 DVD-RAM以外のCD / DVDメディアは、直接保存することができません。その場合は、デスクトップを選択してください。
 - 5 ファイル名を入力して、[保存] ボタンをクリックする メールアカウントがiaf ファイルとして保存されます。 デスクトップにファイルを保存した場合は、そのファイルをバックアップ用 の外部記憶メディアにコピーしてください。
 - 6 [閉じる] ボタンをクリックする

【 バックアップをとった iaf ファイルを Outlook Express で読み込む 】

- ①「Outlook Express」を起動する
- ② メニューバーの [ツール] → [アカウント] をクリックする
- [インターネットアカウント] 画面が表示されます。
- ③ [メール] タブをクリックし、[インポート] ボタンをクリックする [インターネットアカウントのインポート] 画面が表示されます。
- ④ [ファイルの場所]でバックアップした外部記憶メディアを選択する
 選択する前にバックアップした外部記憶メディアをパソコンにセットしてください。
- ⑤ 復元したいメールアカウントのファイルを選択し、[閉じる] ボタンをクリックする [インターネットアカウント] 画面に復元したアカウントの名前が表示されます。

2 電子メールのバックアップ方法

- 1 デスクトップ上の何もないところで右クリックし、表示されたメ ニューから[新規作成] → [フォルダ] をクリックする フォルダ名を入力してください。わかりやすい名前をつけることをおすすめ します。
- 2 「Outlook Express」を起動する 手順1で作成したフォルダがOutlook Express 画面を開いた状態でも見え るようにOutlook Express 画面の位置を調整してください。
- 3 Outlook Express 画面の [フォルダ] の一覧から、バックアップ をとりたいメールフォルダをクリックする 右側の画面に選択したメールフォルダに保存されているメールの一覧が表 示されます。

4 右側の画面に表示されたメールの一覧からメールをクリックする メールが選択されます。

必要なメールが複数ある場合は、(CTRL)キーを押しながら、必要なメールを クリックしてください。

メールフォルダ内のすべてのメールが必要な場合は、メールをひとつクリックして、メニューバーの[編集]→[すべて選択]をクリックしてください。フォルダ内のメールがすべて選択された状態になります。

5 選択されたメールを手順1で作成したフォルダへドラッグアンドド ロップする

フォルダ内に電子メールが eml ファイルとして保存されます。フォルダを 開き保存されたファイルを確認してください。添付ファイルがあった場合 は、添付ファイルが付属された状態で保存されます。「Outlook Express」 の元のメールは削除されません。

【 バックアップをとった eml ファイルを Outlook Express で読み込む 】

- ①「Outlook Express」を起動する
- ② メールデータのバックアップを取っておいたフォルダを開く
 開いたフォルダが Outlook Express 画面を開いた状態でも見えるように
 Outlook Express 画面の位置を調整してください。

- ③ メニューバーの[編集]をクリックし、表示されたメニューから[すべて選択] をクリックする フォルダ内のすべてのメールのファイルが選択されます。 すべてのメールを読み込ませたくない場合は、必要なファイルだけ選択してくだ さい。
- ④ 選択されたメールを「Outlook Express」の[フォルダ]の一覧にある復元した いフォルダヘドラッグアンドドロップする
- ⑤メールをドロップしたフォルダをクリックし、右側の画面に手順③で選択されたメールの一覧の内容が表示されることを確認する

3 メールフォルダのバックアップ方法

「Outlook Express」のメールフォルダは、DBX ファイルに保存されています。 メールフォルダ内のすべてのメールを保存していますが、DBX ファイルのみで直接 メールを見ることはできません。

- メニューバーの [ツール] → [オプション] をクリックする [オプション] 画面が表示されます。
- **2** [メンテナンス] タブで [保存フォルダ] ボタンをクリックする [保存場所] 画面が表示されます。
- **3** [個人メッセージ ストアは下のフォルダに保存されています:] に 表示されたパスをコピーする

パスが長くてすべて表示されていない場合もあります。→キーを押して文字列をスクロールすると、続きが表示されますので、すべてのパスをコピー するようにしてください。

4 [スタート] → [ファイル名を指定して実行] をクリックする

5 [名前] 欄に手順3でコピーしたパスを貼り付け、[OK] ボタンを クリックする

「Outlook Express」で使用している DBX ファイルの保存してあるフォル ダが表示されます。

拡張子が「.dbx」のファイルをすべてバックアップ用のメディアに保存してください。

バックアップをとるときは、「Outlook Express」を終了してから行ってく ださい。

▶ 「本章 1-① ファイルやフォルダのバックアップをとる」

【 バックアップをとった DBX ファイルを Outlook Express で読み込む 】

- ① メニューバーの [ファイル] → [インポート] → [メッセージ] をクリックする
- ② [プログラムの選択] 画面で、[Microsoft Outlook Express 6] を選択し、
 [次へ] ボタンをクリックする
- ③ [場所の指定] 画面で [Outlook Express 6 ストアディレクトリからメールをイ ンポートする] をチェックする
- ④ [OK] ボタンをクリックする
- ⑤ バックアップ手順でメッセージを保存した場所(フロッピーディスクなど)を指定し、[次へ] ボタンをクリックする
- ⑥ [フォルダの選択] 画面で、「すべてのフォルダ] をクリックする、または [選択 されたフォルダ] をクリックして読み込ませたいメールフォルダを選択して、「次 へ] ボタンをクリックする

[インポートの完了] 画面が表示されます。

⑦[完了]ボタンをクリックする メールのインポートを行った場合、同じメールは上書きされません。インポート 作業が完了したあと同じ内容のメールが重複して存在する場合があります。この 場合、必要に応じて手動でメールの削除を行ってください。

4 Outlook Expressのアドレス帳のバックアップ方法

- メニューバーの [ファイル] → [エクスポート] → [アドレス帳]
 をクリックする
 [アドレス帳エクスポートツール] 画面が表示されます。
- [テキストファイル (CSV)]を選択し、[エクスポート] ボタンを クリックする [CSV のエクスポート] 画面が表示されます。
- 3 [参照] ボタンをクリックする [名前を付けて保存] 画面が表示されます。
- 4 [保存する場所] にバックアップ先を指定し、[ファイル名] にファ イル名を入力する
- 5 [保存] ボタンをクリックする [CSV のエクスポート] 画面に戻り、[エクスポート先のファイル名] にパ スが入力されます。
- 6 [次へ] ボタンをクリックする

2 章

バックアップ

- 7 [エクスポートするフィールドを選択してください] で、バックアップをとりたい項目をチェックする
- 8 [完了] ボタンをクリックする 「アドレス帳のエクスポートは正常に完了しました」のメッセージが表示されます。
- **9** [OK] ボタンをクリックする

[アドレス帳エクスポートツール] 画面に戻ります。

10 [閉じる] ボタンをクリックする

【バックアップをとったアドレス帳を Outlook Express で読み込む】

 メニューバーの [ファイル] → [インポート] → [ほかのアドレス帳] をクリッ クする

[アドレス帳インポートツール] 画面が表示されます。

- ② [テキストファイル (CSV)] を選択し、[インポート] ボタンをクリックする
 [CSV のインポート] 画面が表示されます。
- ③ [参照] ボタンをクリックする [ファイルを開く] 画面が表示されます。
- ④ [ファイルの場所] と [ファイル名] に、バックアップしたファイル名を指定する
- ⑤ [開く] ボタンをクリックする
 [CSV のインポート] 画面に戻り、「インポートするファイルの選択」にパスが入力されます。
- ⑥ [次へ] ボタンをクリックする
- ⑦[インポートするフィールドの割り当て]を変更する場合は、[割り当ての変更]
 ボタンをクリックして設定する
- ⑧ [完了] ボタンをクリックする 読み込みたい Outlook Express のアドレス帳に同じ連絡先がある場合は、「上書 きの確認] 画面が表示されます。表示に従って操作してください。 「アドレス帳のインポートは正常に完了しました」のメッセージが表示されます。
- ⑨ [OK] ボタンをクリックする
 [アドレス帳インポートツール] 画面に戻ります。
- ⑩ [閉じる] ボタンをクリックする

3 CD / DVD にデータのバックアップをとる

本製品では添付の「RecordNow!」、「DLA」を使って、記録用のCD / DVD に データのバックアップをとることができます。

購入したモデルやアプリケーションによって、使用できないメディアがあります。 「RecordNow!」、「DLA」の操作をする前に、次の表と『応用にチャレンジ 1章本 体の機能』のドライブの節を読んで、使用できるメディアを確認してください。

○:使用できる ×:使用できない

アプリケーション	RecordNow!					
					DLA	
メディアの種類	CD-R	DVD-R*2	DVD+R*2	CD-RW	DVD-RW*1·2	DVD+RW*1.2
DVD-ROM&CD-R /RW ドライブモデル	0	×	×	0	×	×
DVD スーパー マルチドライブモデル	0	0	0	0	0	0

* 1 実際に書き換えできる回数は、メディアの状態や書き込み方法により異なります。

*2 使用するメディアによっては、読み出しができない場合があります。

「DLA」は、CD/DVDにデータを書き込むことができるパケットライトソフトです。 [マイ コンピュータ] で目的のファイルやフォルダをドライブにコピーすると、パソ コンで作成した文書データなどのファイルを CD-RW、モデルによっては DVD-RW、 DVD+RW にも書き込むことができます。

「DLA」でフォーマットしたメディアにのみ書き込むことができます。

「DLA」を使ったフォーマット、設定方法は《サイバーサポート(検索):DLA》を ご覧ください。

CD-R、CD-RW などにバックアップをとった場合、そのデータは書き込み不可に なっている場合があります。この場合、バックアップをとったデータを使うときに は、1度ハードディスクドライブなどにコピーしてからそのデータを右クリック→ [プロパティ] で、[読み取り専用] のチェックをはずしてください。

メモ

DVDスーパーマルチドライブモデルでは、DVD-RAMにもバックアップをとることができますが、「RecordNow!」、「DLA」ではDVD-RAMにデータを書き込むことができません。DVD-RAMにデータを書き込む場合は、「マイコン ピュータ」で目的のファイルやフォルダをドライブにコピーしてください。

ドライブについて『応用にチャレンジ 1 章 本体の機能』

3 CD / DVD にデータのバックアップをとる

お願い 書き込む前に

記録用のCD / DVD に書き込みを行うときは、「RecordNow!」、「DLA」を使用して ください。本製品に添付の「RecordNow!」、「DLA」以外のライティングソフトウェ アは動作保証していません。Windows標準のCD書き込み機能や市販のライティング ソフトウェアは、使用しないでください。

CD / DVD に書き込みを行うときは、次の注意をよく読んでから使用してください。 守らずに使用すると、書き込みに失敗するおそれがあります。また、ドライブへの ショックなど本体異常や、メディアの状態などによっては処理が正常に行えず、書き 込みに失敗することがあります。

CD-RW、CD-Rに書き込むときには、それぞれの書き込み速度に対応したメディアを使用してください。DVD-RW、DVD-R、DVD+RW、DVD+Rに書き込むときには、それぞれの規格に準拠したメディアを使用してください。また、推奨するメーカのメディアを使用してください。

▶ CD / DVD について『応用にチャレンジ 1 章 本体の機能』

- バッテリ駆動で使用中に書き込みを行うと、バッテリの消耗などによって書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプタを使用してパソコン本体を電源コンセントに接続して使用してください。
- 書き込みを行うときは、本製品の省電力機能が働かないようにしてください。また、スタンバイや休止状態を実行しないでください。

◎照 省電力機能について『応用にチャレンジ4章 バッテリ駆動』

- 次に示すような、ライティングソフトウェア以外のソフトウェアは終了させてく ださい。
 - ・スクリーンセーバ
 - ・ウイルスチェックソフト
 - ・ディスクのアクセスを高速化する常駐型ユーティリティ
 - ・モデムなどの通信アプリケーション など
 - ソフトウェアによっては、動作の不安定やデータの破損の原因となります。
- SDメモリカード、PCカードタイプのハードディスクドライブ、USB接続などのハードディスクドライブなど、本製品の内蔵ハードディスク以外の記憶装置にあるデータを書き込むときは、データをいったん本製品の内蔵ハードディスクに保存してから書き込みを行ってください。
- LAN を経由する場合は、データをいったん本製品の内蔵ハードディスクに保存してから書き込みを行ってください。
- 「RecordNow!」は、パケットライト形式での記録機能は備えていません。
- 本製品に付属している「RecordNow!」を使用して DVD-Video、DVD-Audio を 作成することはできません。

• 書き込み可能な DVD をバックアップする場合は、同じ種類の書き込み可能な DVD メディアを使用してください。

例) DVD-RW→DVD-RW

DVD+RW → DVD+RW

- 著作権保護されている DVD-Video を「RecordNow!」を使用してバックアップ を作成しても、作成されたメディアで映像を再生することはできません。
- 「RecordNow!」を使用して CD-ROM、CD-R、CD-RW から DVD-RW、DVD-R、 DVD+RW、DVD+R にバックアップを作成することはできません。
- 「RecordNow!」を使用して DVD-ROM、DVD-Video、DVD-RW、DVD-R、 DVD+RW、DVD+R から CD-R、CD-RW ヘバックアップを作成することはでき ません。
- •「RecordNow!」を使用して、他のソフトウェアや、家庭用 DVD ビデオレコーダ で作成した DVD-RW、DVD-R、DVD+RW、DVD+R のバックアップを作成で きないことがあります。
- DVD-R、DVD+Rにデータを追記した場合、そのDVD-R、DVD+Rを他のパソコンやドライブで読もうとしたとき、OSやドライブの制限により、記録されているすべての内容を読み出せないことがあります。Windows 98SE*1、Windows Me*2などの16ビット系OSではDVD-R、DVD+Rメディアに追記されたデータを読むことはできません。Windows NT4.0*3ではService Pack 6以降、Windows 2000*4ではService Pack 2以降が必要です。また、DVD-ROMドライブ、DVD-ROM&CD-R/RWドライブの種類によっては追記したデータを読むことができないものがあります。
- * 1 Microsoft® Windows®98 SECOND EDTION operating system 日本語版を示します。
- *2 Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本語版を示します。
- *3 Microsoft® Windows NT® Workstation4.0 operating system 日本語版を示します。
- * 4 Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system 日本語版を示します。

お願いと書き込み/削除を行うにあたって

- タッチパッドを操作する、ウィンドウを開く、ユーザを切り替える、画面の解像
 度や色数の変更など、パソコン本体の操作を行わないでください。
- パソコン本体に衝撃や振動を与えないでください。
- 周辺機器の取り付け/取りはずしを行わないでください。

◎ 周辺機器について『応用にチャレンジ3章 周辺機器の接続』

- パソコン本体から携帯電話、および他の無線通信装置を離してください。
- 重要なデータについては、書き込み終了後、必ずデータが正しく書き込まれたことを確認してください。
- ●「RecordNow!」で、重要なデータを書き込む場合は、次の設定を行ってください。正常に書き込まれていることを確認できます。
 - ① [RecordNow!] を起動し、RecordNow!コンソールの [オプション] ボタン (🌑) をクリックする [オプション] 画面が表示されます。
 - ② 画面左側の一覧の「データ」をクリックする
 - ③ [データオプション] の「書込み後、ディスクに書き込まれたデータをベリ ファイする」をチェックする
 - ④ [OK] ボタンをクリックする

1 起動方法

【スタート】→【すべてのプログラム】→【Sonic】→
 [RecordNow!] → [RecordNow!】をクリックする
 「RecordNow!」が起動します。





2 CD/DVDにデータを書き込む

バックアップしたいデータを CD / DVD に書き込みます。

すでに「RecordNow!」で作成した CD / DVD にデータを追加したい場合は、あ らかじめ書き込みを始める前に CD / DVD をドライブにセットしておいてくださ い。

すでに記録されているデータを消去してもよい場合や、データがない場合は手順4 でもセットできます。

RecordNow!コンソールの [データプロジェクト] タブ () をクリックする

データ用のプロジェクトウィンドウに切り替わります。

2 プロジェクトウィンドウの [データディスク] () をクリック する

3 記録するファイルやフォルダをプロジェクトウインドウにドラッグ アンドドロップする

プロジェクトウィンドウの一覧にドラッグしたファイル名が表示されます。 また、[フォルダとファイルを追加] ボタンをクリックすると[追加する ファイルとフォルダを選択] 画面が表示され、記録したいファイルやフォル ダを選択することができます。

4 [書込み] ボタン(🔵)をクリックする

CD / DVD をセットしていない場合は、ドライブのディスクトレイが自動 的に開いて、メッセージ画面が表示されます。CD / DVD をセットして、 [OK] ボタンをクリックしてください。書き込みが開始されます。 書き込みが終了すると、ドライブのディスクトレイが自動的に開きます。

5 [完了] ボタンをクリックする

ヘルプの起動方法

【方法1】

[スタート] → [すべてのプログラム] → [Sonic] →
 [RecordNow!] → [RecordNow! ヘルプ] をクリックする

【方法2】

- RecordNow!コンソールの [ヘルプ] ボタン (??) をクリック する
- 2 表示されたメニューの [RecordNow! のヘルプ] をクリックする

「RecordNow!」のヘルプが表示されます。

4 システム復元ツールのバックアップをとる

パソコン本体には、システムやアプリケーションを購入時の状態に復元するための システム(リカバリツール)が内蔵されています。「Recovery Disc Creator」を 使ってリカバリディスクを作成し、あらかじめ、システム復元(リカバリ)ツール のバックアップをとっておくことをおすすめします。

【 QosmioPlayer のリカバリディスクを作成する 】

* Qosmio シリーズの場合のみ

「Recovery Disc Creator」を使って「QosmioPlayer」のリカバリディスクを作 成することもできます。「QosmioPlayer」は、システムの復元を行っても復元され ません。「QosmioPlayer」を削除してしまったときなど、購入時の状態に戻したい 場合は、「Recovery Disc Creator」でリカバリディスクを作成してから再インス トールを行ってください。

> QosmioPlayerの再インストールについて 『応用にチャレンジ 1 章 本体の機能』

お願い

「Recovery Disc Creator」を使ってリカバリディスクなどを作成するときは、

他のアプリケーションソフトをすべて終了させてから、行ってください。

また、「RecordNow!」をアンインストールした場合は、「Recovery Disc

- Creator」が使用できません。必ず、「RecordNow!」をインストールした状
- 態で行ってください。

メモ

 システム復元(リカバリ)ツールは、CD/DVDメディアにバックアップを とることができます。お買い上げのモデルによっては、メディアに使用でき るものとできないものがあります。

使用できる CD/DVD メディアについて
 『応用にチャレンジ1章本体の機能』

 CDメディアにバックアップをとる場合は、650MB以上の容量のものをご 使用ください。

システム復元ツール、または「QosmioPlayer」のリカバリディスクを作成するに は、以降の説明を参照してください。

1 起動方法

[スタート]→[すべてのプログラム]→[リカバリメディア作成ツー ル]をクリックする

「Recovery Disc Creator」が起動します。

🕙 Recovery Disc Creator	X	
ৡন7: ○CD ⊙DVD		
8# ⊻ เหลงเม0¥05+,251 ⊻ เหลงเม0¥05+,252	N-27 2494350	 ディスクの種類 作成するディスクの種類が 「リカバリXXX」と表示され ます。続けて「ディスクXX」 とディスクの番号が表示され ます。
适排状況:]	
🗹 書込み後、ディスクに書き込まれたデー	かをペリファイする(V) 書込み(<u>B</u>) キャンセル	(表示例)

「Recovery Disc Creator」で作成するディスクの種類は、モデルによって異なります。

DVD 書き込み機能のあるモデルの場合は、リカバリ DVD が作成されます。 CD 書き込み機能のみあるモデルの場合は、リカバリ CD が作成されます。

【 Qosmio Player のリカバリディスクを作成する場合】

* Qosmio シリーズの場合のみ

画面に「QosmioPlayer リカバリ CD ディスク」と表示されていない場合は、画面 上部の [タイプ] で「CD」をチェックしてください。

「QosmioPlayer」のリカバリディスク作成画面が表示されます。

🕙 Recovery Disc Creator		X
\$17: ⊙ CD ○ DVD		
名前	タイプ 進捗状況:	
✓ QosmioPlaye#けがいCDディスカ	CD	
		(表示例)

2 リカバリディスクを作成する

- 【名前】で作成するディスクをチェックする(図) チェックボックスにチェックがついているディスクを作成します。作成する 必要のないディスクは、チェックをはずしてください。
- 2 CD/DVD メディアをセットする

3 [書込み] ボタンをクリックする

書き込みが開始され、〔進捗状況〕に「ディスクに書込み中…」と表示され、 画面下に残りの時間が表示されます。 書き込みを途中で中止する場合は、〔キャンセル〕ボタンをクリックしてく ださい。

4 メッセージを確認し、[OK] ボタンをクリックする

書き込みが終了すると、ドライブのディスクトレイが自動的に開きます。 作成するディスクが複数枚ある場合は、メッセージに従って CD/DVD メ ディアを入れ替えてください。作成したディスクの種類(リカバリディスク など)と番号がわかるように、ディスク作成後は、忘れずに「XXXXXX ディスク XX」とレーベルをつけてください。システムを復元するとき、こ の番号通りにディスクを使用しないと、システムは正しく復元されません。 必ずディスク番号がわかるようにレーベルをつけてください。

5 [閉じる] ボタン (🔀) をクリックする

[Recovery Disc Creator] 画面が閉じ、ディスクの作成を終了します。

作成したリカバリディスクは、大切に保管してください。紛失してしまった場合は、 東芝 PC ダイヤル(「1 章 1-2 東芝 PC ダイヤル」参照)にご相談ください。

リカバリディスクからシステムを復元する操作手順については、「4章 2-2-1-リカバリディスクからシステムを復元する」を参照してください。

3章

Q&A集

トラブルの具体的な解消方法を、トラブルの起こった部位や場面ごとに Q&A 形式で説明しています。 また、Q&A 集はサイバーサポートでも見ることが できます。パソコンの操作ができるときは、サイ バーサポートも活用してください。



🕼 電源スイッチを押す、またはスライドしても反応しない

A 電源スイッチを押す、またはスライドする時間が短いと電源が入らないことがあ ります。

Power LED が緑色に点灯するまで押し続けてください。

1 度電源が入りかけるがすぐに切れる 電源が入らない

(Battery LED がオレンジ色に点滅しているとき)

- A バッテリの充電量が少ない可能性があります。 次のいずれかの対処を行ってください。
 - 本製品用のACアダプタを接続して、電源を供給する (他製品用のACアダプタは使用できません)
 - 充電済みのバッテリパックを取り付ける
 アッテリの充電について『応用にチャレンジ4章 バッテリ駆動』

(DC IN LED がオレンジ色に点滅しているとき)

A 電源の接続の接触が悪い可能性があります。

バッテリパックやACアダプタを接続し直してください。

バッテリパックの取り付け/取りはずし
 『応用にチャレンジ 4章 バッテリ駆動』

Market AC アダプタの接続

『さあ始めよう 1 章 3 Windows のセットアップ』

A パソコン内部の温度が一定以上に達すると保護機能が働き、システムが自動的に 停止します。

パソコン本体が熱くなっている場合は、涼しい場所に移動するなどして、パソコ ンの内部温度が下がるのを待ってください。 また、通風孔をふさぐと、パソコンの温度は非常に上昇しやすくなります。通風 孔のまわりには物を置かないでください。

それでも電源が切れる場合は、保守サービスに連絡してください。

()) 電源を入れたが、システムが起動しない

A 起動ドライブをハードディスクドライブ以外に設定した場合に、システムの入っていないメディアがセットされている可能性があります。

システムが入っているメディアと取り替えるか、またはドライブからメディアを 取り出してから、何かキーを押してください。

それでも正常に起動しない場合は、強制終了してください。強制終了の方法は、 「本章 電源を入れるとき/切るとき - Q. [終了オプション] や [シャットダウ ン] から電源が切れない] を確認してください。

強制終了した後、F12キーを押しながら電源を入れてください。表示されたアイコンの中からシステムの入っているドライブ(通常はハードディスクドライブ)を →キーで選択し、ENTERキーを押すと、システムが起動します。

A F8キーを押しながら電源を入れると、正常な状態で起動しなおすことができます。

◎ 詳細について「1章3-3 正常な状態で起動しなおす」

(U) [終了オプション] や [シャットダウン] から 電源が切れない

A CTRL)+(ALT)+(DEL)キー、または Windows セキュリティタブレットボタン を押して、電源を切ってください。

この場合、保存されていない作成中のデータは消失します。

- タブレット PC モデル、または Windows XP Pro モデルでドメイン参加して いる場合
- (CTRL)+(ALT)+(DEL)キー、または Windows セキュリティタブレットボタンを押す

[Windows のセキュリティ] 画面が表示されます。

- ② [シャットダウン] ボタンをクリックする
 タッチパッドやマウス、タブレットペンで操作できない場合は、(ALT)+(S)
 キーを押してください。
- ③ [シャットダウン] を選択し、[OK] ボタンをクリックする
 タッチパッドやマウス、タブレットペンで操作できない場合は、(↑)キーや↓
 キーで [シャットダウン] を選択し、ENTER)キーを押してください。
 プログラムを強制終了し、電源が切れます。
- Windows XP Home モデル、またはタブレット PC モデルや Windows XP Pro モデルでドメイン参加していない場合
- ① CTRL)+(ALT)+(DEL)キー、または Windows セキュリティタブレットボタンを押す
 [Windows タスクマネージャ] 画面が表示されます。
- ② メニューバーの [シャットダウン] をクリックする
 タッチパッドやマウス、タブレットペンで操作できない場合は、(ALT)+(U)キー
 を押してください。

- ③[コンピュータの電源を切る]をクリックする タッチパッドやマウス、タブレットペンで操作できない場合は、
 してください。
 プログラムを強制終了し、電源が切れます。
- A CTRL)+(ALT)+(DEL)キー、または Windows セキュリティタブレットボタン を押しても反応がない場合は、電源スイッチを5秒以上押す、またはスライド してください。
 この場合、保存されていない作成中のデータは消失します。

A CTRL)+(ALT)+(DEL)キー、または Windows セキュリティタブレットボタン を押しても反応がない場合は、電源スイッチを5秒以上押す、またはスライド してください。

この場合、保存されていないデータは消失します。

) 使用中に突然電源が切れてしまった

A パソコン内部の温度が一定以上に達すると保護機能が働き、システムが自動的に 停止します。

パソコン本体が熱くなっている場合は、涼しい場所に移動するなどして、パソコンの内部温度が下がるのを待ってください。

また、通風孔をふさぐと、パソコンの温度は非常に上昇しやすくなります。通風 孔のまわりには物を置かないでください。

それでも電源が切れる場合は、保守サービスに連絡してください。

A バッテリ駆動で使用している場合、バッテリの充電量がなくなった可能性があります。

次のいずれかの対処を行ってください。

- 本製品用のACアダプタを接続して、電源を供給する (他製品用のACアダプタは使用できません)
- 充電済みのバッテリパックを取り付ける

🚇 しばらく操作しないとき、電源が切れる

A Power LEDが点灯している場合、表示自動停止機能が働いた可能性があります。 画面には何も表示されませんが実際には電源が入っていますので、電源スイッチ を押したり、スライドしたりないでください。 (SHIFT)キーや(CTRL)キーを押す、またはタブレットペン、タッチパッドを操

[◎] バッテリの充電について『応用にチャレンジ 4章 バッテリ駆動』

作すると表示が復帰します。外部ディスプレイを接続している場合、表示が復帰 するまでに10秒前後かかることがあります。

A Power LEDがオレンジ色に点滅しているか、消灯の場合、自動的にスタンバイ または休止状態になった可能性があります。

ー定時間パソコンを使用しないときに、自動的にスタンバイまたは休止状態にす るように設定されています。

復帰させるには、電源スイッチを押す、またはスライドしてください。

また、次の手順で設定を解除できます。

- [コントロールパネル]を開き、[パフォーマンスとメンテナンス]をクリックする
- ② [東芝省電力] をクリックする
- ③ [プロファイル] で利用するプロファイルを選択する
- ④ [基本設定] タブで [システムスタンバイ] および [システム休止状態] の チェックをはずす
- ⑤ [OK] ボタンをクリックする

し 間違って電源を切ってしまった

A パソコンを終了する場合は、[スタート] メニューから行います。

パソコンが処理をしている最中(Disk LED が点灯中)に電源が切れてしまうと、 ハードディスクが故障する場合がありますので、正しい終了手順を守ってください。

- タブレット PC モデル、または Windows XP Pro モデルでドメイン参加して いる場合
- ① [スタート] → [シャットダウン] をクリックする
- ② [シャットダウン] を選択する
- ③ [OK] ボタンをクリックする
- Windows XP Home モデル、またはタブレット PC モデルや Windows XP Pro モデルでドメイン参加していない場合
- ① [スタート] → [終了オプション] をクリックする
- ② [電源を切る] をクリックする

正しい終了手順に従わずに強制終了した後、パソコンの動作に少しでも異常が起 こった場合はエラーチェック(ハードディスクの検査)を行ってください。

☞ エラーチェックの方法「本章 その他 - Q. セーフモードで起動した」



()) 画面に何も表示されない

(Power LED が消灯、またはオレンジ色に点滅している場合)

A 電源が入っていないか、スタンバイまたは休止状態になっています。 電源スイッチを押す、またはスライドしてください。

🕼 電源は入っているが、画面に何も表示されない

(Power LED が緑色に点灯している場合)

- A 表示自動停止機能が働いた可能性があります。
 画面には何も表示されませんが実際には電源が入っていますので、電源スイッチを押したり、スライドしたりしないでください。
 (SHIFT)キーや(CTRL)キーを押す、またはタブレットペン、タッチパッドを操作すると表示が復帰します。外部ディスプレイを接続している場合、表示が復帰するまでに10秒前後かかることがあります。
- A インスタントセキュリティ機能が働いた可能性があります。 次の操作を行ってください。
 - [画面のプロパティ]の[スクリーンセーバー]タブで[パスワードによる 保護]、または[再開時にようこそ画面に戻る]をチェックしていない場合 SHIFT)キーやCTRL)キーを押すか、タブレットペン、タッチパッドを操作 してください。
 - [画面のプロパティ] の [スクリーンセーバー] タブで [パスワードによる 保護] または [再開時にようこそ画面に戻る] をチェックしている場合
 - SHIFT)キーや(CTRL)キーを押すか、タブレットペン、タッチパッドを 操作する 複数のユーザで使用している場合は、ユーザ名選択画面が表示されますの で、ログオンするユーザ名をクリックしてください。
 - ② パスワードの入力画面にWindowsのログオンパスワードを入力し、(ENTER) キーを押す
 - Windows ログオンパスワードの入力 『さあ始めよう 4章 1-2 Windows ログオンパスワードの入力』
- A 表示装置が適切に設定されていない可能性があります。 (FN)+(F5)キーを3秒以上押し続けてください。表示装置が本体液晶ディスプ レイに切り替わります。

57

【キーボード】

① キーを押しても文字が表示されない

- ▲ システムが処理中の可能性があります。 ポインタが砂時計の形(図)をしている間は、システムが処理をしている状態のため、キーボードやタブレットペン、タッチパッドなどの操作を受け付けないときがあります。システムの処理が終わるまで待ってから操作してください。
- ② どのキーを押しても反応しない 設定はあっているが、希望の文字が入力できない
- A 次の手順で [スタート] メニューから再起動してください。
 - タブレットPCモデル、またはWindows XP Proモデルでドメイン参加している場合
 - ① [スタート] → [シャットダウン] をクリックする
 - ② [再起動] を選択する
 - ③ [OK] ボタンをクリックする
 - Windows XP Home モデル、またはタブレットPC モデルや Windows XP Pro モデルでドメイン参加していない場合
 - ① [スタート] → [終了オプション] をクリックする
 - ② [再起動] をクリックする
- A [スタート] メニューから再起動できない場合は、(CTRL)+(ALT)+(DEL)キー、 または Windows セキュリティタブレットボタンを押して、再起動してください。 この場合、保存されていないデータは消失します。
 - タブレット PC モデル、または Windows XP Pro モデルでドメイン参加して いる場合
 - (CTRL)+(ALT)+(DEL)キー、または Windows セキュリティタブレットボタンを押す
 [Windows のセキュリティ] 画面が表示されます。
 - ② [シャットダウン] ボタンをクリックする
 タッチパッドやマウス、タブレットペンで操作できない場合は、(ALT)+(S)
 キーを押してください。
 - ③ [再起動]を選択し、[OK] ボタンをクリックする タッチパッドやマウス、タブレットペンで操作できない場合は、↑キーや↓ キーで[再起動]を選択し、ENTERキーを押してください。 プログラムを強制終了し、電源が切れます。

- Windows XP Home モデル、またはタブレットPC モデルや Windows XP Pro モデルでドメイン参加していない場合
- (CTRL)+(ALT)+(DEL)キー、または Windows セキュリティタブレットボタンを押す
 [Windows タスクマネージャ] 画面が表示されます。
- ② メニューバーの [シャットダウン] をクリックする
 タッチパッドやマウス、タブレットペンで操作できない場合は、(ALT)+(U)キー
 を押してください。
- ③[再起動]をクリックする タッチパッドやマウス、タブレットペンで操作できない場合は、(R)キーを押 してください。 プログラムを強制終了し、電源が切れます。

 A (CTRL)+(ALT)+(DEL)キー、または Windows セキュリティタブレットボタン を押して再起動できない場合は、電源スイッチを5秒以上押す、またはスライ ドしてください。
 電源が切れます。この場合、保存されていないデータは消失します。
 しばらくしてから電源を入れ直してください。
 強制終了した後パソコンの動作に少しでも異常が起こった場合は、エラーチェック(ハードディスクの検査)を行ってください。

☞ エラーチェックの方法「本章 その他 - Q. セーフモードで起動した」

() キーボードに飲み物をこぼしてしまった

A 飲み物など液体がこぼれて内部に入ると、感電、本体の故障、作成データの消失 などのおそれがあります。もし、液体がパソコン内部に入ったときは、ただちに 電源を切り、AC アダプタとバッテリパックを取りはずして、購入店、または保 守サービスにご相談ください。

【タブレットペン/タッチパッド/マウス】

*購入したモデルによって、マウスは別売りになります。



A システムが処理中の可能性があります。

ポインタが砂時計の形(🗕)をしている間は、システムが処理中のため、タッ チパッド、マウス、キーボードなどの操作を受け付けないときがあります。シス テムの処理が終わるまで待ってから操作してください。

A マウスが正しく接続されていない可能性があります。 マウスとパソコン本体が正しく接続されていないと、マウスの操作はできません。 マウスのプラグを正しく接続してください。

A タッチパッドのみ操作を受け付けない場合、タッチパッドが無効に設定されている可能性があります。
 (FN)+(F9)キーを押して、タッチパッドを有効に切り替えてください。
 タッチパッドについて『さあ始めよう 2章 基本操作を覚えよう』

① 光学式マウスを使用しているとき、画面のポインタが 正しく動かない(正しく反応しない)

*光学式マウスが同梱されるモデルのみ。

A 光の反射が正しく認識されていない可能性があります。

反射しにくい素材の上で使うと正しくセンサーが働かず、ポインタがうまく動きません。

次のような場所では動作が不安定になる場合があります。

- 光沢のある表面(ガラス、研磨した金属、ラミネート、光沢紙、プラスチック など)
- 画像パターンの変化が非常に少ない表面(人工大理石、新品のオフィスデスク など)
- 画像パターンの方向性が強い表面(正目の木材、立体映像の入ったマウスパッドなど)

明るめの色のマウスパッドや紙など、光の反射を認識しやすい素材を使ったもの の上で使用してください。

[CD / DVD]

🚇 CD / DVD にアクセスできない

A ディスクトレイがきちんとしまっていない場合は、カチッと音がするまで押し込んでください。

▶ CD / DVD のセット『さあ始めよう 2章 基本操作を覚えよう』

A CD / DVD がきちんとセットされていない場合は、ラベルがついている方を上 にして、水平にセットしてください。

- A ディスクトレイ内に異物がある場合は、取り除いてください。 何かはさまっていると、故障の原因になります。
- A CD / DVD が汚れている場合は、乾燥した清潔な布でふいてください。 それでも汚れが落ちなければ、水または中性洗剤で湿らせた布でふき取ってくだ さい。

Sm CD / DVD の手入れ『応用にチャレンジ 1 章 本体の機能』

A CD / DVD を認識していない可能性があります。 ドライブの LED が点滅している間は、まだ認識されていません。 消灯するまで待って、もう 1 度アクセスしてください。

🕕 ドライブの LED が消えない

- A 大量のデータを処理しているときは、時間がかかります。 LED が消えるまで待ってください。 どうしても消えないときは作業を中断し、CTRL)+(ALT)+(DEL)キー、または Windows セキュリティタブレットボタンを押して再起動してください。 この場合、保存されていないデータは消失します。
 ● 再起動の方法
 - 「本章 キーボード Q. どのキーを押しても反応しない 設定はあっているが、希望の文字が入力できない」

再起動できない場合は、電源スイッチを5秒以上押す、またはスライドし、電 源を切ってから、もう1度電源を入れてください。この場合、保存されていない データは消失します。

再起動後、同じ操作を行っても、LEDが消えない場合は、電源を切り、保守 サービスに連絡してください。

🕡 CD / DVD が取り出せない

A パソコン本体の電源が入っていないと、イジェクトボタンを押してもディスクト レイは出てきません。

電源を入れてから、イジェクトボタンを押してください。

◎ CD / DVD の取り出し『さあ始めよう 2 章 基本操作を覚えよう』

パソコン本体の電源が入らないため、 CD / DVD が取り出せない

(l)

A ドライブのイジェクトホールを先の細い丈夫なもので押してください。 イジェクトホールは、折れにくいもの(例えばクリップを伸ばしたものなど)で 押してください。 折れた破片がパソコン内部に入ると、故障の原因になります。電源が入らないと き以外はこの処置をしないでください。特に、パソコンの動作中は絶対にしない でください。

● イジェクトホール『さあ始めよう 2章 基本操作を覚えよう』

DVD-Video をドライブにセットしたときに、 再生するアプリケーションを選択する画面が表示されない

A 次の手順で設定を変更してください。

- [マイコンピュータ] でDVDをセットしているドライブのアイコンを右ク リックし、[プロパティ] をクリックする
- ②[自動再生]タブで「DVDムービー」を選択し、「動作]で「動作を毎回選択する]をチェックする
- ③ [OK] ボタンをクリックする
 - **診照** DVD-Videoの再生について

『図解で読むマニュアル DVD の映画や映像を観る』

【周辺機器】

周辺機器については『応用にチャレンジ3章 周辺機器の接続』、『周辺機器に付属の 説明書』もあわせて確認してください。

🎾 周辺機器を取り付けているときの電源を入れる順番は?

A 周辺機器の電源を入れてからパソコン本体の電源を入れてください。 USB対応機器など、周辺機器によっては、パソコン本体が起動した後に電源を 入れても使うことができるものがあります。

) 増設メモリが認識されない

A メモリを増設しても「東芝 PC 診断ツール」などでメモリ容量の数値が変わらなかった場合、パソコンが増設メモリを認識していない可能性があります。 『応用にチャレンジ3章周辺機器の接続』を参照して、増設メモリを取りはずしてから、もう1度取り付けてください。

【フロッピーディスク】

*フロッピーディスクドライブは別売りになります。

() フロッピーディスクのフォーマットができない

(Norton Internet Security をインストールしている場合)

- A 「Norton AntiVirus」の「Auto-Protect」を有効にしているとき、未フォー マットのフロッピーディスクをフォーマットできない場合があります。 次の手順で「Auto-Protect」を無効にしてフォーマットしてください。
 - 通知領域の [Norton Internet Security] アイコン(●) をダブルクリックする
 - ② [Norton Internet Security] 画面で [オプション] をクリックし、表示されたメニューから [Norton AntiVirus] をクリックする
 - ③ [Norton AntiVirus オプション] 画面で [Auto-Protect を有効にする] の チェックをはずす
 - ④ [OK] ボタンをクリックする

フォーマット後は手順③で [Auto-Protect を有効にする] をチェックし、 「Auto-Protect」を有効にしておくことをおすすめします。

🚇 フロッピーディスクのフォーマットに時間がかかる

A Windows フォーマットをされていないフロッピーディスクをフォーマットする 場合は、[クイックフォーマット] が選択できません。

() 起動用フロッピーディスクからシステムが起動しない

A F12 キーを押したまま電源を入れ、表示されたアイコンの中からフロッピー ディスクドライブを(→) キーで選択し、ENTER キーを押すと、起動ドライ ブを一時的にフロッピーディスクドライブに変更できます。

- A 「東芝 HW セットアップ」で起動ドライブの設定を変更できます。 次の手順で変更してください。
 - [コントロールパネル]を開き、[プリンタとその他のハードウェア]をク リックする
 - (東芝 HW セットアップ) をクリックする
 - ③ [OSの起動] タブで [OSの起動] を [FDD] が最初になるように設定する
 - ④ [OK] ボタンをクリックする

次回から、電源を入れると、フロッピーディスクドライブから起動します。

A 起動用フロッピーディスクが壊れている可能性があります。 壊れていない別の起動用フロッピーディスクを使用してください。

【アプリケーション】

アプリケーションが操作できなくなった

- A アプリケーション使用中に操作できなくなった場合は、次の手順でアプリケーションを強制終了してください。
 終了後、もう1度アプリケーションを起動してください。この場合、アプリケーションで編集していたデータは保存できません。
 ① (CTRL)+(ALT)+(DEL)キー、または Windows セキュリティタブレットボ

 - ② [アプリケーション] タブで [応答なし] と表示されているアプリケーション をクリックする
 - ③ [タスクの終了] ボタンをクリックする アプリケーションが終了します。
 - ④ [Windows タスクマネージャ] 画面で [閉じる] ボタン (図) をクリックする

🛯 BeatJam が起動できない

(OMG ファイル、MP3 ファイル、WMA ファイル、WAV ファイル、CD Audio トラックをダブルクリックしても、BeatJam で再生できない場合)

A Windows Media Player の初回起動時に、音楽再生アプリケーションの設定が 変更された可能性があります。

次の手順に従って、BeatJam が起動するように設定してください。

- ① [スタート] → [すべてのプログラム] → [BeatJam] → [BeatJam] を クリックする BeatJam が起動します。
- ② ツールバーから [メニュー] → [オプション] を選択する
- ③ [関連付け] タブで [OpenMG ファイル(omg)]、[MP3 ファイル(mp3)]、
 [Windows Media Audio ファイル(wma)]、[WAV ファイル(wav)]、[CD Audio トラック(cda)] をチェックする
- ④ [OK] ボタンをクリックする

【メッセージ】



A パスワードの入力などによる認証が必要です。 次の操作を行ってください。

【東芝パスワードユーティリティ搭載モデルの場合】

 「東芝パスワードユーティリティ」または BIOS セットアップで登録したパス ワードを入力し、(ENTER)キーを押す

【東芝パスワードユーティリティが搭載されていないモデルの場合】

①「東芝 HW セットアップ」または BIOS セットアップで登録したパスワードを 入力し、 ENTER キーを押す

パスワードを忘れた場合は、キーフロッピーディスク、パスワードファイル、トークンのいずれかが使用できます。《サイバーサポート(検索):ユーザパスワード》を参照し、パスワードを忘れた場合に備えるようにしてください。購入したモデルによって、キーフロッピーディスク、パスワードファイル、トークンのいずれかを 作成しておくことができます。

キーフロッピーディスク、パスワードファイル、トークンを作成していない場合 は、使用している機種(型番)を確認後、保守サービスに連絡してください。有償 にてパスワードを解除します。その際、身分証明書(お客様自身を確認できる物) の提示が必要となります。

「パスワードを忘れてしまいましたか?」 「パスワードが誤っています。」と表示された

A 入力モードの状態により大文字/小文字を誤って入力した可能性があります。 Caps Lock LED を確認してください。必要に応じて(SHIFT)+(CAPS LOCK 英数) キーを押して入力の状態を切り替え、もう1度入力してください。

- [A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.]
- A ハードウェアの接続に不具合が起きた、または何らかの原因で電源を切る前の状態を再現できなくなったというメッセージです。
 休止状態のまま増設メモリの取り付け/取りはずしをしたときなどに表示されます。電源を切る前の状態は再現できません。
 次の操作を行ってください。
 - ① 電源スイッチを5秒以上押す、またはスライドし、パソコンを強制終了する
 - ② 再び電源スイッチを押す、またはスライドして、パソコンを再起動する 「システムを前の場所から再起動できませんでした。」というメッセージが表示されます。
 - ③「復元データを削除してシステムブートメニューにすすみます」が反転表示していることを確認し、ENTERキーを押す Windows が起動します。

(U) 「RTC battery is low or CMOS checksum is inconsistent」「Press[F1]Key to set Date/Time.」 と表示された

A 時計用バッテリが不足しています。

時計用バッテリは、ACアダプタを接続し電源を入れているときに充電されます。

▶ 時計用バッテリについて『応用にチャレンジ 4章 バッテリ駆動』

AC アダプタを接続後、次の手順で BIOS セットアップの日付と時刻を設定して ください。

- (F1)キーを押す BIOS セットアップ画面が表示されます。
- ② (1) (→) + を使って、[SYSTEM DATE/TIME]の [Date] を選択し、(SPACE) + で日付を設定する
- ③ 手順②と同様に [Time] で時刻を設定する
- ④ (FN)+(→)キーを押す
 確認のメッセージが表示されます。
- ⑤ (Y)キーを押す
 設定内容が有効になり、BIOS セットアップが終了します。
 パソコンが再起動します。

() 「システムの日付または時刻が無効です」と表示された

A 日付と時刻を設定してください。

Windows Update やアプリケーションのセットアップを行う場合は、正しい日付と時刻を設定してから行ってください。

●用付と時刻の設定について 『さあ始めよう 1 章 4 電源を切る / 入れる』

「システムは休止状態からの復帰に失敗しました」と表示された

A 休止状態が無効になったというメッセージです。
 電源を切る前の状態は再現できません。
 [復元データを削除してシステムブートメニューにすすみます]を選択し、
 (ENTER)キーを押してください。
 Windows が起動します。

🚇 次のようなメッセージが表示された

- [Insert system disk in drive.Press any key when ready]
- [Non- System disk or disk error Replace and press any key when ready]
- [Invalid system disk Replace the disk,and then press any key]
- [Boot:Couldn't Find NTLDR Please Insert another disk]
- [Disk I/O error Replace the disk,and then press any key]
- [Cannot load DOS press key to retry]
- [Remove disks or other media.Press any key to restart]
- [NTLDR is missing Press any key to restart]

A フロッピーディスクドライブからフロッピーディスクを取り出し、何かキーを押 してください。

上記の操作を行っても解決しない場合は、「1章1-2-1トラブルチェックシー

ト」で必要事項を確認のうえ、東芝 PC ダイヤルに連絡してください。



A コマンドプロンプトが全画面表示されています。 次のいずれかの操作を行ってください。

● コマンドプロンプト画面をウィンドウ表示に切り替える ALT)+(ENTER)キーを押してください。

メッセージ/その他

④ その他のメッセージが表示された

A 使用しているシステムやアプリケーションの説明書を確認してください。

【その他】

① セーフモードで起動した

A 周辺機器のドライバやアプリケーションが原因で不具合を起こしている可能性が あります。

次の手順でエラーチェック(ハードディスクの検査)を行ってください。

- ① [スタート] → [マイコンピュータ] をクリックする
- ②(C:) ドライブをクリックする
- ③ メニューバーから [ファイル] → [プロパティ] をクリックする
- ④ [ツール] タブの [エラーチェック] で [チェックする] ボタンをクリックする
- ⑤ [チェック ディスクのオプション] で [不良セクタをスキャンし、回復する]
 をチェックする (♥)
- ⑥ [開始] ボタンをクリックする
 チェックには時間がかかります。
 チェック後パソコンを再起動し、通常起動するか確認してください。

上記の操作を行っても正常に起動しない場合は、東芝 PC ダイヤルに連絡してください。

◎●> セーフモードについて《サイバーサポート(検索):セーフモード》

引っ越したときの手続きは?

- A 次の変更を行ってください。
 - 1 インターネットに接続する設定を変更する

インターネットに接続する電話回線を、引っ越し後に使用する電話回線に変 更してください。 また、プロバイダのアクセスポイントは、引っ越し先の住所に最も近いアク セスポイントに変更することを推奨します。 詳しくは、契約しているプロバイダに問い合わせてください。 設定は次の手順で変更できます。

●発信元の電話番号の設定

- [コントロールパネル]を開き、[プリンタとその他のハードウェア]をク リックする
- ② [電話とモデムのオプション] をクリックする
 [電話とモデムのオプション] 画面が表示されます。
- ③ [ダイヤル情報] タブでダイヤル元の情報を変更する 使用する電話回線について、次の点を確認してください。

登録名

引っ越し先を新たに登録したい場合は、[新規] ボタンをクリックして ください。

- ダイヤル元の市外局番 外線発信番号 ダイヤル方法
- ④ [OK] ボタンをクリックする

● 接続先の電話番号の設定

- [スタート] → [接続] → [XX (接続先)] をクリックする
 [XX (接続先) へ接続] 画面が表示されます。
- [プロパティ]ボタンをクリックする
 [XX(接続先)プロパティ]画面が表示されます。
- ③ [全般] タブで [電話番号] 欄に、これから使用したいアクセスポイント の電話番号を市外局番から入力する
- ④ [XX(接続先)プロパティ] 画面で [OK] ボタンをクリックする
- ⑤ [ダイヤル] ボタンをクリックする 変更した設定が有効になります。 すぐに接続する必要がない場合は [キャンセル] ボタンをクリックしてく ださい。

2 東芝 ID(TID)に登録した住所、電話番号などを変更する

● ホームページから変更する

東芝ID(TID)をお持ちの場合はこちらからお願いいたします。

- インターネットで「http://room1048.jp/」へ接続する
- ページ左側の [東芝ID (TID)] と [パスワード] に入力し、[ログイン] ボ タンをクリックする 「登録情報変更メニュー」にログインします。
- ③「個人情報の確認 / 変更」から変更する
 「個 レ 情報の確認 / 変更」がまままたわていない提合は、「個 し
 - 「個人情報の確認 / 変更」が表示されていない場合は、「個人情報と TID の確認 / 変更」をクリックしてください。

● 電話で変更する

「東芝ID事務局(お客様情報変更)」までご連絡ください。

東芝 ID 事務局(お客様情報変更)
 TEL:03-3457-4861
 受付時間:9:00~17:00(土・日、祝日、東芝特別休日を除く)

3章 その他

保守サービス、修理などの技術的な相談は、『東芝 PC サポートのご案内』を 確認してください。

3 契約しているプロバイダや、Windowsや各アプリケーションのユー ザ登録などに登録した住所、電話番号などを変更する

詳しくは、各登録先に問い合わせてください。

(!) パソコンの近くにあるテレビやラジオの調子がおかしい

A 次の操作を行ってください。

- テレビ、ラジオの室内アンテナの方向を変える
- テレビ、ラジオに対するパソコン本体の方向を変える
- パソコン本体をテレビ、ラジオから離す
- テレビ、ラジオのコンセントとは別のコンセントを使う
- コンセントと機器の電源プラグとの間に市販のフィルタを入れる
- 受信機に屋外アンテナを使う
- 平行フィーダを同軸ケーブルに替える

(①) パソコンが応答しない

A 応答しないアプリケーションを強制終了してください。 この場合、保存されていないデータは消失します。

アプリケーションの強制終了の方法「本章 アプリケーション-Q. アプリケーションが操作できなくなった」

アプリケーションを終了しても調子がおかしい場合は、以降の操作を行ってくだ さい。

A Windows を強制終了し、再起動してください。

システムが操作不能になったとき以外は行わないでください。強制終了を行う と、スタンバイ/休止状態は無効になります。また、保存されていないデータは 消失します。

Windows の強制終了の方法「本章 電源を入れるとき/切るとき-Q. [終了オプション] や [シャットダウン] から電源が切れない」

強制終了後、パソコン本体の電源を入れてください。

😡 コンピュータウイルスに感染した可能性がある

A ウイルスチェックソフトでウイルスチェックを行い、ウイルスが発見された場合 は駆除してください。

参照 ウイルスチェックソフト

『さあ始めよう3章 ウイルスや不正アクセスを防ぐ』

ウイルスチェックの操作方法がわからない場合や、ウイルス駆除ができなかった 場合は、ウイルスチェックソフトのメーカへお問い合わせください。

鼠常な臭いや過熱に気づいた!

- A パソコン本体、周辺機器の電源を切り、電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。安全を確認してバッテリパックをパソコン本体から取りはずしてから購入店、または保守サービスに相談してください。 なお、連絡の際には次のことを伝えてください。
 - 使用している機器の名称
 - 購入年月日
 - 現在の状態(できるだけ詳しく連絡してください)

▶ 修理の問い合わせについて

[1章 1-❸ 東芝 PC 集中修理センタ」、『東芝 PC サポートのご案内』

(II) この Q&A 集を読んでも解決できない

A このほかにもいろいろな解決方法があります。

1 サイバーサポートで調べる

サイバーサポートには、パソコン内のオンラインヘルプや電子マニュアルを 検索する機能があります。知りたい内容がこのQ&A集に載っていない場合 は、サイバーサポートで検索してみてください。

参照 サイバーサポート

『図解で読むマニュアル サイバーサポートを使う』

2「dynabook.com」の「よくあるご質問(FAQ)」を調べる

インターネットに接続できるときは、東芝 PC 総合情報サイト 「dynabook.com」でサポート情報を見てください。問い合わせの多い質問 やホットな Q&A が掲載されています。

Ø dynabook.com 「1章 1- ④ 本製品のサポート情報を見る」

「A. 回答・対処方法」の説明を読んでも問題が解決しない場合は、説明の後のアンケートに引き続き、質問メールを出すこともできます。

* メールでの質問には「お客様登録」が必要です。

3 東芝 PC ダイヤルに電話する

パソコン本体のトラブルは、東芝 PC ダイヤルでお答えします。『東芝 PC サポートのご案内』で必要事項を確認のうえ、東芝 PC ダイヤルに連絡してください。

参照 東芝 PC ダイヤル

「1章 1-2 東芝 PC ダイヤル」、『東芝 PC サポートのご案内』

() 操作できない原因がどうしてもわからない

- A パソコン本体のトラブルの場合は、「1章 1-2-1 トラブルチェックシート」で 必要事項を確認のうえ、東芝 PC ダイヤルに連絡してください。
- A アプリケーションのトラブルの場合は、各アプリケーションのサポート窓口に問い合わせてください。

アプリケーションの問い合わせ先 『図解で読むマニュアル 問い合わせ先』

A 周辺機器のトラブルの場合は、各周辺機器のサポート窓口に問い合わせてくだ さい。

◎ 周辺機器の問い合わせ先 『周辺機器に付属の説明書』

パソコンを廃棄したい

A 本製品を廃棄するときは、家庭で使用している場合と企業で使用している場合と で、廃棄方法が異なります。 また、ハードディスク上のデータを消去する必要があります。 詳しくは、「5章 2 廃棄・譲渡について」を確認してください。

😡 海外でパソコンを使いたいときは?

A 次の点に気をつけてください。

1 電圧や電源プラグの形状を確認する

本製品のACアダプタは、AC100~240V(50/60Hz)の電圧に対応しているので、この範囲内の電圧・周波数の国/地域で使用できます。

電源コード(電源プラグからACアダプタまでのケーブル)は、日本の法 令・安全規格(AC100V)に適合しています。その他の国/地域で使用す る場合は、使用電圧やプラグ形状が異なりますので、お使いになる国/地域 の法令・安全規格に適合する電源コード(市販品)をご用意ください。 ● AC アダプタ、電源コード、電源プラグについて 『さあ始めよう 1 章 3- 電源コードと AC アダプタを接続する】

2 通信関係の確認をする

● 内蔵モデム、無線 LAN

国/地域によっては、モデムや無線LAN装置の使用に認可が必要です。本 製品は出荷時に認可を受けていますが、すべての国/地域の認可は受けてい ません。『応用にチャレンジ』やカタログ、または対応する国/地域を記載 したシートで、使用できる国/地域を確認してください。

それ以外の国/地域で本製品を使用する場合は、その国/地域に対応した機器(別売り)を使用するか、内蔵モデムや無線LAN機能の使用はお控えください。メーカ純正オプションはありません。各国/地域に適合した機器をご購入ください。

● モジュラージャックの形状

モジュラージャックは、国/地域によって形状が異なります。本製品は北米 と日本の形状に対応していますが、その他の国/地域ではプラグをその地に あう形状に変換するためのアダプタ(別売り)が必要です。メーカ純正オプ ションはありません。各国/地域で安全規格に適合したコードや変換プラグ をご購入ください。

● モデム設定ユーティリティ

本製品に内蔵されているモデムは、多数の国/地域で利用可能です。「内蔵モ デム用地域選択ユーティリティ」で、使用する国/地域を設定してください。

参照 設定方法

《サイバーサポート(検索):海外でインターネットに接続したい》

3 必要なものを準備する

- 取扱説明書
- Office パッケージ
- 保証書、ILW

再セットアップする必要が生じたときのために、Office 搭載モデル、 OneNote 搭載モデルの場合は Office Personal 2003 または Office OneNote 2003 のパッケージー式をお持ちください。本製品はハードディ スクから再セットアップできますが、これらのアプリケーションは同梱の CD-ROM から再インストールする必要があります。

● 再セットアップについて「4章1 再セットアップとは」

故障したときのために、保証書と購入時のレシート*1をお持ちください。 ILW(International Limited Warranty)は海外の所定の地域でILWの制 限事項・確認事項の範囲内で、修理サービスがご利用いただける、東芝の制 限付海外保証制度です。保証書がILWの保証書を兼ねています。
ILW についての詳細は、次のホームページも参照してください。 http://dynabook.com/assistpc/ilw.htm *1 保証書に購入店の捺印と購入日が明記されていれば、必要ありません。

4 プロバイダを選定する

加入しているプロバイダのアクセスポイントがその地域になければ、メール を送受信するたびに、普段よりも料金が余計にかかります。加入しているプ ロバイダのアクセスポイントが渡航先にあるか、または、アクセスポイント を持つ他のプロバイダと提携接続サービス(ローミングサービス)を行って いれば、通常通りにメール送受信が可能です。

旅立つ前に、加入しているプロバイダのホームページで、アクセスポイントやローミングサービスの有無、設定方法などを確認しておくことをお奨めします。

<必要な書類など>

海外に持ち出す物によっては、「輸出貿易管理令および外国為替令に基づく規制 貨物の非該当証明」という書類が必要な場合がありますが、現在販売されている 東芝のパソコンを、旅行や短期出張で自己使用する目的で持ち出し、持ち帰る場 合には、基本的に必要ありません。ただ、パソコンを他人に使わせたり譲渡する 場合は、輸出許可が必要となる場合があります。

また、米国政府の定める輸出規制国(キューバ、リビア、朝鮮民主主義人民共和 国、イラン、スーダン、シリア)に持ち出す場合は、米国政府の輸出許可が必要 となる場合があります。

輸出法令の規制内容や手続きの詳細は、経済産業省 安全保障貿易管理のホームページなどを参照してください。

海外で使用する場合については、次のホームページも参照してください。 http://dynabook.com/assistpc/faq/pcdata/800008.htm

4章

再セットアップ

これまでに説明してきたトラブル解消方法では解決 できないとき、最後に行うのがパソコンの再セット アップです。再セットアップすることで、システム やアプリケーションを購入時の状態に復元できます。 よく読んでから行ってください。

- 1 再セットアップとは 76
 - 2 システムの復元 79
- 3 アプリケーションを再インストールする 91

1 再セットアップとは

システムやアプリケーションを購入時の状態にリカバリ(復元)することを再セットアップといいます。

また、システムを復元せずにハードディスクのデータを消去することもできます。 目的にあった方法を選んでください。

再セットアップする場合は、次のような流れで作業を行ってください。



【1)再セットアップが必要なとき

次のようなときには、「1章トラブルを解消するまで」で解消へのアプローチを確認 してください。いろいろな解消方法を紹介しています。 それでも、解消できないときに再セットアップしてください。

再セットアップが必要な場合	再セットアップ方法
ハードディスクをフォーマットして しまった	システムを復元する
ハードディスクにあるシステムファイル を削除してしまった	
電源を入れても、システム(Windows) が起動しない	
プレインストールされていたアプリケー ションを削除したが、もう 1 度インス トールしたい	アプリケーションやドライバごとに再イ ンストールする

(2)再セットアップ方法

再セットアップには、次の方法があります。目的にあった再セットアップ方法を選んでください。

【システムを復元する】

システムを購入時の状態に戻します。プレインストールされているアプリケーションの一部を復元します。

▶ 詳細について「本章2システムの復元」

【アプリケーションやドライバごとに再インストールする】

プレインストールされているアプリケーションのなかから、必要なアプリケーションやドライバを指定して再インストールできます。

(3) 再セットアップする前に

1 トラブル解消方法を探す

パソコンの調子がおかしいと思ったときは、「1 章 トラブルを解消するまで」で解消 へのアプローチを確認してください。いろいろな解消方法を紹介しています。 それでも、解消できないときに再セットアップしてください。

2 データのバックアップをとる

システムの復元をすると、ハードディスク内に保存されていたデータは、すべて消 えてしまいます。購入後に作成したファイルなど、必要なデータは、あらかじめ外 部記憶メディアにバックアップをとって保存してください。

また、インターネットやハードウェアなどの設定は、すべて購入時の状態に戻ります。 システムの復元後も現在と同じ設定でパソコンを使いたい場合は、現在の設定を控 えておいてください。

バックアップは、普段から定期的に行っておくことを推奨します。

ただし、ハードディスクをフォーマットしたりシステムファイルを削除した場合や 電源を入れてもシステムが起動しない場合は、データを保存することができません。 標準システムの復元を行っても、ハードディスクに保存されていたデータは復元で きません。

◎ バックアップについて「2章1バックアップとは」

3 パソコンのハードウェア構成を購入時の状態に戻す

フロッピーディスクドライブやマウス、増設したハードウェアドライブやメモリな ど、周辺機器を取りはずしてください。

2 システムの復元

本製品にプレインストールされている Windows やアプリケーションを復元する方 法について説明します。

Office Personal 2003、Office OneNote 2003は、システムの復元後、さら に同梱の CD-ROM で再インストールする必要があります。



「本章 3-2 Office Personal 2003、Office OneNote 2003を 再インストールする」

(1) はじめる前に

システムの復元を行う前に、次の準備を行ってください。

【必要なもの】

• 『困ったときは』(本書)、『さあ始めよう』、『応用にチャレンジ』

【準備】

必要なデータを保存する
 システムを復元すると、ハードディスクの内容はすべて削除されます。必要な
 データは、あらかじめバックアップをとって保存してください。

◎ バックアップについて「2章1バックアップとは」

ただし、ハードディスクをフォーマットしたりシステムファイルを削除した場合 や電源を入れてもシステムが起動しない場合は、データを保存することができま せん。システムの復元を行っても、ハードディスクに保存されていたデータは復 元できません。

 パソコンのハードウェア構成を購入時の状態に戻す フロッピーディスクドライブやマウス、増設したハードディスクドライブやメモリ などを取りはずしてください。

. . . .

お願い

市販のソフトウェアを使用してパーティションの構成を変更すると、再セット アップができなくなることがあります。

2)システムを復元する

システムを復元する方法を説明します。手順をよく確認してから行ってください。

メモ

ハードディスク2台内蔵モデルでは、2台のうち、購入時の状態で最初に起動 するように設定されているハードディスク(HDD1)だけにシステムが復元さ れます。起動ドライブを2台目のハードディスクに変更している場合も、 HDD1に対してシステムの復元が実行され、以降の起動ドライブもHDD1に 戻ります。

操作手順

システムを復元するには、ハードディスクから行う方法とあらかじめ作成したリカ バリディスクから行う方法の2つがあります。

▶ リカバリディスクの作成

[2章4システム復元ツールのバックアップをとる]

通常は、ハードディスクからシステムを復元してください。ハードディスクのリカ バリツール(システムを復元するためのもの)を消してしまったり、ハードディス クからシステムが復元できなかった場合などは、リカバリディスクからシステムを 復元することをおすすめします。

【ハードディスクからシステムを復元する】

- 1 パソコンの電源を切る
- **2** AC アダプタと電源コードを接続する

3 キーボードの()(ゼロ)キーを押しながら、パソコンの電源を入れる [初期インストールソフトウェアの復元] 画面が表示されます。 ハードディスク2台内蔵モデルで起動ドライブを2台目のハードディスク に変更している場合、「初期インストールソフトウェアは、HDD1に復元されます。……」というメッセージが表示されます。確認してから[続行] ボ タンを選択し、(ENTER)キーを押してください。 4 実行したい項目の番号のキーを押す

初期イン	ストールソフトウェアの復元
	復元方法を選択してください
•	1 ご購入時の状態に復元 2 パーティションサイズを変更せずに復元 3 パーティションサイズを指定して復元 4 HDDリカバリ領域以外を消去

それぞれの項目の意味と動作は、次のようになります。

選択項目	説明	選択した後の動作
 を選択 した場合 	パソコンを購入したときの状態 (パーティションが1個の状態) に戻します。作成したデータや 設定した項目、インストールし たアプリケーションなどは、す べて消失します。	「ハードディスクの内容は、すべ て削除されます!」というメッ セージが表示されます。 手順5に進んでください。
②を選択した場合	前回「③パーティションサイズ を指定して復元」を選択して再 セットアップをしている場合に 使用します。 複数に分割したパーティション の、Cドライブを購入時の状態 にします。その他のパーティショ ンでは、購入後に入力したデータ や設定をそのまま保持します。	「先頭パーティションのデータ は、すべて削除されます!」と いうメッセージが表示されます。 手順5に進んでください。

 ③を選択 した場合 	[マイコンピュータ]のCドラ イブ(ハードディスク)のパー ティションのサイズを変更して、 Cドライブを購入時の状態にし ます。作成したデータや設定し た項目、インストールしたアプ リケーションなどは、すべて消 失します。再セットアップ終了 後は、Cドライブだけ表示され ます。管理ツールで設定すると、 C以外のパーティションもドラ イブとして表示できます。 管理ツールでの設定方法の詳細 は「本項4パーティションを設 定する」を参照してください。	 「ハードディスクの内容は、すべ て削除されます!」というメッ セージが表示されます。 ① (Ŷキーを押す 「パーティションサイズの指定] 画面が表示されます。 ② ● ● キーを使ってパーティ ション (Cドライブ)のサイ ズを指定する ③ ENTER キーを押す 「復元を開始します!」という メッセージが表示されます。 手順6に進んでください。
④を選択した場合	この項目は、パソコンを廃棄ま たは譲渡する場合など、個人情 報漏洩を防ぐために、ハードディ スクのデータを完全に消去する ためのものです。通常は実行し ないでください。実行すると、 ハードディスク上にある、再セッ トアップ用のデータ領域以外の すべてのデータが削除されます。 詳細は「5章 2-2-5 ハードディ スクの内容をすべて消去する」 を参照してください。	「HDD リカバリ領域以外は、 すべて削除されます!」という メッセージが表示されます。詳 細は「5 章 2-2-5 ハードディ スクの内容をすべて消去する」 を参照してください。

メモ

システムを復元する場合、通常は②を選択してください。事前に分割した、C ドライブ以外のパーティションにデータがある場合、手順4で②を選択する と、他のパーティションのデータを残して、Cドライブのシステムだけを復元 できます。ただし、BIOS情報やコンピュータウイルスなどの影響でデータが 壊れている場合、Cドライブ以外のパーティションにあるデータも使えないこ とがあります。

5 (Y)キーを押す

処理を中止する場合は、Nキーを押してください。 「復元を開始します!」というメッセージが表示されます。

メモ

再セットアップ用のデータ領域が確保されているため、ハードディスクの100%を使用することはできません。

6(Y)キーを押す

処理を中止する場合は、Nキーを押してください。 復元が実行されます。復元中は、次の画面が表示されます。



復元の進行状況を示すグラフ表 示が100%まで伸びた後、もう 1度0%から始まります。グラ フが2度目に100%に達すると 完了です。 復元が完了すると、終了画面が 表示されます。

7 何かキーを押す

システムが再起動します。

8 Windowsのセットアップを行う



- Windowsのセットアップ後、パソコンの診断/環境設定が自動的に行われます。メッセージに従って操作してください。
- 一部のアプリケーションは、システム復元後にアプリケーションのインス トールをする必要があります。

◎ 詳細について「本章 3-① アプリケーションを再インストールする」

 パソコンの診断/環境設定が終了すると、アプリケーションをインストール するための画面が表示されますので、続けてアプリケーションをインストー ルしてください。

 詳細について「本項2アプリケーションをインストールする」
 ウイルスチェックソフトをインストールする場合は、表示されるメッセージ に従って行ってください。

購入後に変更した設定がある場合は、Windowsのセットアップ後に、もう1度設定をやり直してください。また、周辺機器の接続、購入後に追加したアプリケーションのインストールも、Windowsのセットアップ後に行ってください。

◎ 周辺機器の接続『応用にチャレンジ3章 周辺機器の接続』

【リカバリディスクからシステムを復元する】

- **1** AC アダプタと電源コードを接続する
- 2 リカバリディスクをセットして、パソコンの電源を切る リカバリディスクが複数枚ある場合は、「ディスク1」からセットし、以降 画面のメッセージに従って入れ替えてください。
- 3 キーボードの(F12)キーを押しながら、パソコンの電源を入れる
- 4 →または ← キーでCDのアイコンにカーソルを合わせ、ENTER) キーを押す

[初期インストールソフトウェアの復元] 画面が表示されます。

5 実行したい項目の番号のキーを押す



選択項目	説明	選択した後の動作
 を選択 した場合 	パソコンを購入したときの状態 に戻します。作成したデータや 設定した項目、インストールし たアプリケーションなどは、す べて消失します。	「ハードディスクの内容は、すべ て削除されます!」というメッ セージが表示されます。
 ②を選択 した場合	C ドライブだけをパソコン購入 時の状態に戻します。複数に パーティションを分割している 場合は、その他のパーティショ ンでは、購入後に入力したデー タや設定をそのまま保持します。	「ハードディスクの内容は、すべ て削除されます!」というメッ セージが表示されます。
③ を選択 した場合	リカバリツールだけをパソコン 購入時の状態に戻します。	「よろしいですか?」というメッ セージが表示されます。

6 (Y)キーを押す

処理を中止する場合は、(N)キーを押してください。 復元が実行されます。復元中は、次の画面が表示されます。(手順5で③) を選択した場合は、この画面は表示されません。) 復元の進行状況を示すグラフ表示が100%まで伸びた後、もう1度0%か ら始まります。グラフが2度目に100%に達すると完了です。

Progress Indio:	itor			
0%	25%	50%	75%	100%
	TOSHIBA	(S syma	antec.	

復元が完了すると、終了画面が表示されます。

7 何かキーを押す

システムが再起動します。

8 Windows のセットアップを行う

XŦ
 Windowsのセットアップ後、パソコンの診断/環境設定が自動的に行われます。メッセージに従って操作してください。 一部のアプリケーションは、システム復元後にアプリケーションのインストールをする必要があります。
◎ 詳細について「本章 3-① アプリケーションを再インストールする」
 パソコンの診断/環境設定が終了すると、アプリケーションをインストール するための画面が表示されますので、続けてアプリケーションをインストー ルしてください。
◎ 詳細について「本項 2 アプリケーションをインストールする」
 ウイルスチェックソフトをインストールする場合は、表示されるメッセージ に従って行ってください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

購入後に変更した設定がある場合は、Windowsのセットアップ後に、もう1度設定をやり直してください。また、周辺機器の接続、購入後に追加したアプリケーションのインストールも、Windowsのセットアップ後に行ってください。

◎ 周辺機器の接続『応用にチャレンジ3章 周辺機器の接続』

2 アプリケーションをインストールする

本項では、Windows セットアップ後に表示される画面に従って、アプリケーション をインストールする方法について説明します。

途中でインストールを中止したり、インストールしなかったアプリケーションを後 でインストールする場合は、「本章 3 アプリケーションを再インストールする」を 参照してください。

[東芝 PC アプリケーションインストーラへようこそ] 画面が表示されている状態 で、次のように操作してください。



1 [次へ] ボタンをクリックする

InstallShield ウィザ゜ート゜	
	東芝PGアプリケーションインストーラへようこそ
	リカ・ルサーインストールされてないアプリケーションを一括イン ストールするヘイントーラです。この時点でインストールされない 場合は個別のインストールとなりますので、このインストーラを使 ってのインストールをあり的います。以入へきをシックして、続行し
2	10230
1121	
	< 戻る(B) (次への) キャンセル

- 2 メッセージを確認し、[OK] ボタンをクリックする
- **3**「必ずお読みください」のメッセージを確認し、[はい] ボタンをク リックする

インストールを中止する場合は、[いいえ]ボタンをクリックしてください。

4 [セットアップタイプ] を選択する

InstallShield ウィリ	۲ ^۰ -۲۰	
セットアップ・タイフ・ インストールするセットアップ・タイプを選択してくださ、い		
【標準を選択され	1た場合は、すべてのアラリケーションがインストールされます】	
○ 標準①	ブログラムを最も一般的なオブションでインストールします。一般のユーザ1こお勧めします。	
C コンハウト(©)	ブロクラムを必要最小限のオフシャンでインストールレます。	
C 77294(U)	インストールで必要なオフジョンを選択することができます。製品をよくご存知のユーサニお勧 めします。	
InstallShield		
	< 戻る(B) 次へ (N)> キャンセル	

それぞれの項目の意味と動作は、次のようになります。

セットアップタイプ	説明
標準	すべてのアプリケーションをインストールします。
コンパクト	必要最低限のアプリケーションをインストールします。
カスタム	自分でインストールするアプリケーションを選択で きます。

5 [次へ] ボタンをクリックする

手順4で「カスタム」を選択した場合は、インストールするアプリケー ションを選択する画面が表示されます。必要のないアプリケーションは、 チェックをはずしてください。インストールするアプリケーションを選択 後、[次へ] ボタンをクリックします。

6 メッセージを確認し、[OK]ボタンをクリックする

インストールするアプリケーションの一覧が表示されます。

7 [次へ] ボタンをクリックする

[次へ] ボタンをクリックすると、インストールが開始されます。インストールが開始されると、中止できませんので、よく確認してから[次へ] ボタンをクリックしてください。

インストールを中止する場合は、[キャンセル] ボタンをクリックしてください。

インストールが開始されます。インストールの進行状況を示すグラフ表示が 100%に達すると完了です。[東芝 PC アプリケーションインストーラの完 了] 画面が表示されます。

8 [はい、今すぐコンピュータを再起動します。] を選択し、[完了] ボ タンをクリックする

パソコンが再起動し、アプリケーションのインストールが終了します。

メモ

- アプリケーションのインストール後、ウイルスチェックソフトをインストールするための画面が表示されます。ウイルスチェックソフトをインストールする場合は2種類のソフトから選択し、[インストールする]ボタンをクリックします。以降、画面のメッセージに従ってインストールを行ってください。
- 「東芝PCアプリケーションインストーラ」は、システムの復元(Windows セットアップ) 直後以外では使用しないでください。

3 Office Personal 2003、Office OneNote 2003を再インストールする * Office 搭載モデル、OneNote 搭載モデルのみ

Office Personal 2003 および Office OneNote 2003 は、以上の手順では復元 されません。同梱の CD-ROM で再インストールしてください。

 詳細について「本章 3-2 Office Personal 2003、Office OneNote 2003を再インストールする」

4 章

再セットアップ

ここまでで、購入時の状態の復元は完了です。パーティションの設定を変更してシ ステムを復元した場合のみ、次項[4]の操作を行ってください。

4 パーティションを設定する

お願い

パーティションの設定を変更してシステムを復元した場合は、復元後すみやかに次 の設定を行ってください。

10	
1	● Windowsの「ディスクの管理」を使用すると、「HDDRECOVERY」とい
ŝ	うボリュームのパーティションが表示されます。このパーティションには再
1	セットアップ(システムの復元)するためのデータが保存されていますので、
ŝ	削除しないでください。削除した場合、再セットアップはできなくなります。
10	

- 1 コンピュータの管理者になっているユーザアカウントでログオンする
- [コントロールパネル]を開き、[一)パフォーマンスとメンテナン
 ス]をクリックする
- 3 [🌇 管理ツール] をクリックする
- 4 [🖳 コンピュータの管理] をダブルクリックする
- 5 左画面の [ディスクの管理] をクリックする 設定していないパーティションは [未割り当て] と表示されます。
- 6 [ディスク0]の [未割り当て]の領域を右クリックする
- **7** 表示されるメニューから [新しいパーティション] をクリックする [新しいパーティションウィザード] が起動します。
- **8 [次へ] ボタンをクリックし、ウィザードに従って設定する** 次の項目を設定します。
 - ・パーティションの種類
 - ・パーティションサイズ
 - ・ドライブ文字またはパスの割り当て
 - ・フォーマット
 - ・ファイルシステム

9 設定内容を確認し、[完了] ボタンをクリックする

フォーマットが開始されます。 パーティションの状態が[正常]と表示されれば完了です。 詳細については「コンピュータの管理」のヘルプを参照してください。

【ヘルプの起動】

】 メニューバーから [ヘルプ] → [トピックの検索] をクリックする

3 アプリケーションを再インストールする

アプリケーションを一度削除してしまっても、必要なアプリケーションやドライバ を指定して再インストールすることができます。

Office Personal 2003 および Office OneNote 2003 は、システムの復元後に同梱の CD-ROM で再インストールする必要があります。「本節 ② Office Personal 2003、Office OneNote 2003 を再インストールする」を確認してください。

1) アプリケーションを再インストールする

再セットアップ後にアプリケーションを再インストールする方法を説明します。

【必要なもの】

• 『困ったときは』(本書)、『応用にチャレンジ』

アプリケーションによっては、再インストール時に ID 番号などが必要です。あらか じめ確認してから、再インストールすることを推奨します。

すでにインストールされているアプリケーションを再インストールするときは、コ ントロールパネルの「プログラムの追加と削除」または各アプリケーションのアン インストールプログラムを実行して、アンインストールを行ってください。 アンインストールを行わずに再インストールを実行すると、正常にインストールで きない場合があります。ただし、上記のどちらの方法でもアンインストールが実行 できないアプリケーションは、上書きでインストールしても問題ありません。

> 「プログラムの追加と削除」について 『応用にチャレンジ5章 アプリケーションについて』

1 操作手順

1 [スタート] → [すべてのプログラム] → [アプリケーションの再インストール] をクリックする

 [セットアップ画面へ]をクリックする アプリケーションやドライバのセットアップメニュー画面が表示されます。 アプリケーションやドライバのセットアップメニューは、カテゴリごとのタ ブに分かれています。



初めて起動したときは、[ドライバ] タブが表示されています。タブをク リックして再インストールしたいアプリケーションを探してください。 画面左側にはアプリケーションの一覧が表示されています。 画面右側にはアプリケーションの説明が書かれていますので、よくお読みく ださい。

3 画面左側のアプリケーション名を選択し①、画面右側の「XXXの セットアップ」をクリックする②

「XXX」にはアプリケーション名が入ります。選択したメニューによっては 別の言葉が表示されます。説明文の下の青い下線の引かれている言葉をク リックしてください。



4 表示されるメッセージに従ってインストールを行う [ファイルのダウンロード] 画面が表示された場合は、「実行」ボタンをク リックしてください。

) Office Personal 2003、Office OneNote 2003を再インストールする(

* Office 搭載モデル、OneNote 搭載モデルのみ

文書作成ソフトの「Word」や表計算ソフト「Excel」を使いたい場合は Office Personal 2003 をインストールする必要があります。

ここでは、Office Personal 2003 および Office OneNote 2003 を再インストー ルする方法を説明します。

【必要なもの】

同梱の「Microsoft® Office Personal Edition 2003」または「Microsoft® Office OneNote® 2003」と書いてあるパッケージに、必要なものが一式入っています。

* OneNote 搭載モデルには、「Microsoft® Office OneNote® 2003」のみ同梱されています。

「Microsoft® Office Personal Edition 2003」一式

- Microsoft® Office Personal Edition 2003 CD-ROM
- Microsoft[®] Office Home Style⁺ CD-ROM
- Microsoft® Office Personal Edition 2003 スタート ガイド

「Microsoft® Office OneNote® 2003」一式

- Microsoft[®] Office OneNote[®] 2003 CD-ROM
- Microsoft® Office OneNote® 2003 お使いになる前に

再インストールした場合、ライセンス認証が必要になります。 再インストール方法とセットアップ方法の詳細は、『Microsoft® Office Personal Edition 2003 スタート ガイド』、『Microsoft® Office OneNote® 2003 お使い になる前に』を確認してください。

「読み上げ」および「声で入力」の組み込み方法は、『LaLaVoice ヘルプ』の「マクロのインストール/アンインストール」を確認してください。

【Service Pack1 について】

添付の CD から Office Personal 2003、Home Style+、Office OneNote 2003 を再インストールした場合、Service Pack1 は組み込まれません。[スター ト] → [アプリケーションの再インストール] から再インストールしてください。

アプリケーションの再インストール「本節 ① アプリケーションを再インストールする」

【「手書き入力パッド」を使用するとき】

Office Personal 2003を再インストールした場合、Microsoft Office Wordや Microsoft Office Excel などのアプリケーションを使用するときに、IME ツール バーの [手書き] ボタン- [手書き入力パッド] をクリック (または [手書き入力 パッド] ボタンをクリック) すると、「言語の入力システムが正常にインストールさ れていることを確認してください」という警告メッセージが表示される場合があり ます。

言語の入力システム(MS-IME)は正常にインストールされており、動作上の問題 はありませんので、「今後、このメッセージを表示しない」のチェックボックスを チェックして、[OK] ボタンをクリックしてください。

5章

アフターケア

保守や修理などアフターケアを行う保守サービスを 利用するときについて。 また、バッテリパックの廃棄やパソコン本体の廃 棄・譲渡を行う場合について知っておいて欲しいこ となどを説明しています。

1 アフターケアについて 96

2 廃棄・譲渡について 98

1 アフターケアについて

保守サービスについて

保守サービスへの相談は、『東芝 PC サポートのご案内』を確認してください。 保守・修理後はパソコン内のデータはすべて消去されます。 保守・修理に出す前に、作成したデータの他に次のデータのバックアップをとって ください。

- メール
 メールのアドレス帳
 システムの復元(リカバリ)ツール
- インターネットのお気に入り
 自分で作成したデータ
 など

操作方法については、「2章 バックアップ」を確認してください。

消耗品について

【バッテリパック】

バッテリパック(充電式リチウムイオン電池)は消耗品です。 長時間の使用により消耗し、充電機能が低下します。 充電機能が低下した場合は、別売りのバッテリパックと交換してください。 別売りのバッテリパックと交換する前に、必ず指定の製品(型番)を確認してくだ さい。

◎ バッテリパックについて『応用にチャレンジ 4章 バッテリ駆動』

【バックライト用蛍光管】

本体液晶ディスプレイに取り付けられているバックライト用蛍光管は消耗品です。 使用を続けるにつれて発光量が徐々に減少し、表示画面が暗くなります。その場合 は、使用している機種を確認後、購入店、または保守サービスにご相談ください。

【リモコン用電池について】

モデルによっては、リモコンが同梱されています。リモコン用電池も消耗品です。 リモコン操作ができなくなったり、到達距離が短くなった場合は、電池を交換して ください。

【タブレットペン】

タブレット PC モデルに同梱のタブレットペンを破損した場合、または替え芯を使い切った場合は別売りの dynabook 用タブレットペン PASTYOO3 と交換してください。

付属品について

付属品については、株式会社 IT サービス(本社:044-540-2574)まで問い合わ せてください。

保守部品(補修用性能部品)の最低保有期間

保守部品(補修用性能部品)とは、本製品の機能を維持するために必要な部品です。 本製品の保守部品の最低保有期間は、製品発表月から6年6ヵ月です。



(1) バッテリパックについて

貴重な資源を守るために、不要になったバッテリパックは廃棄しない で、充電式電池リサイクル協力店へ持ち込んでください。

その場合、ショート防止のため電極にセロハンテープなどの絶縁テー プを貼ってください

Li-ion

【 バッテリパック (充電式電池)の回収、リサイクルについてのお問い合わせ先 】

有限責任中間法人 JBRC TEL:03-6403-5673 URL:http://www.jbrc.com

【リモコン用電池について】

モデルによっては、リモコンが同梱されています。リモコン用電池については、地 方自治体の条例または規則に従って処理してください。詳しくは、各地方自治体に 問い合わせてください。

(2) パソコン本体について

本製品を廃棄するときは、家庭と企業では廃棄方法が異なります。以下の要領にて 処理してください。

(本製品は、LCD 表示部に使用している蛍光管に水銀が含まれています。また、鉛 を含む部品が使われています。)

【PCリサイクルマークについて】



リサイクル

PC リサイクルマーク

製品本体の型番を表示しているシール(本体裏面)に印刷表示します。

1 家庭でパソコンを使用しているお客様へ

本製品を廃棄するときは、東芝の家庭系使用済みパソコン回収受付窓口へお申し込みください。

東芝は、PCリサイクルマークが表示されている東芝製パソコンは無料で回収と適切 な再資源化処理を実施します。

【パソコン回収受付窓口】

東芝 dynabook リサイクルセンタ

【回収申込方法】

• 東芝ホームページよりお申し込みの場合

URL:http://dynabook.com/pc/eco/recycle.htm (24 時間受付)

電話にてお申し込みの場合
 東芝 dynabook リサイクルセンタ
 TEL : 043-303-0200
 受付時間: 10:00~17:00(土・日・祝日、当社指定の休日を除く)
 FAX : 043-303-0202(24時間受付)

【回収・再資源化対象機器】

ノートパソコン、デスクトップパソコン(本体)、液晶ディスプレイ/液晶一体型パソコン、ブラウン管(CRT)ディスプレイ/ブラウン管(CRT)一体型パソコン
 * 出荷時に同梱されていた標準添付品(マウス、キーボード、スピーカ、ケーブルなど)が同時に排出された場合は、パソコンの付属品として併せて回収します。ただし、周辺機器(プリンタ他)、マニュアル、CD-ROMなどの媒体は回収の対象外です。

2 企業でパソコンを使用しているお客様へ

本製品を廃棄するときは、産業廃棄物として扱われます。 東芝は、廃棄品の回収と適切な再使用・再利用処理を実施しております。 PCリサイクルマーク表示のある東芝製パソコンを産業廃棄物として回収・処理を行 う場合の費用については、東芝パソコンリサイクルセンターにお問い合わせください。

【問い合わせ先】

東芝パソコンリサイクルセンター TEL : 045-510-0255 受付時間: 9:00~17:00(土・日・祝日、当社指定の休日を除く) FAX : 045-506-7983 (24時間受付)

【東芝ホームページでご紹介】

URL: http://dynabook.com/pc/eco/recycle.htm

3 パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意

最近、パソコンは、オフィスや家庭などで、いろいろな用途に使われるようになってきています。これらのパソコンに使われているハードディスクという記憶装置に、 お客様の重要なデータが記録されています。

したがって、パソコンを譲渡あるいは廃棄するときには、これらの重要なデータ内 容を消去するということが必要となります。

ところが、このハードディスクに書き込まれたデータを消去するのは、それほど簡 単ではありません。

「データを消去する」という場合、一般に

- ◆ データを「ごみ箱」に捨てる
- ◆「削除」操作を行う
- ◆「ごみ箱を空にする」コマンドを使って消す
- ◆ ソフトウェアで初期化(フォーマット)する

◆ 再セットアップ(リカバリ)を行い、購入時の状態に戻す

などの作業をしますが、これらの作業では、ハードディスク上に記録されたデータ のファイル管理情報が変更されるだけで、実際はデータが見えなくなっているだけ の状態です。

つまり、一見消去されたように見えますが、Windows などの OS のもとで、それらのデータを呼び出す処理ができなくなっただけで、実際のデータは、まだ残っているのです。

したがって、特殊なデータ回復のためのソフトウェアを利用すれば、これらのデー タを読みとることが可能な場合があります。このため、悪意のある人により、ハー ドディスク内の重要なデータが読みとられ、予期しない用途に利用されるおそれが あります。

お客様が、廃棄・譲渡などを行う際に、ハードディスク内の重要なデータが流出す るというトラブルを回避するためには、ハードディスクに記録された全データを、 <u>お客様の責任において消去することが非常に重要となります。</u>消去するためには、 専用ソフトウェアあるいはサービス(共に有償)を利用するか、ハードディスク上 のデータを金槌や強磁気により物理的・磁気的に破壊して、読めなくすることをお 勧めします。

なお、ハードディスク上のソフトウェア(OS、アプリケーションソフトなど)を削除することなくパソコンを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合があるため、十分な確認をする必要があります。

本製品では、パソコン上のデータをすべて消去することができます。

愛照 「本項5 ハードディスクの内容をすべて消去する」



この機能は Windows などの OS によるデータ消去や初期化とは違い、ハードディ スクの全領域にデータを上書きするため、データが復元されにくくなります。 ただし、本機能を使用してデータを消去した場合でも、特殊な装置の使用により データを復元される可能性はゼロではありません。あらかじめご了承ください。

データ消去については、次のホームページも参照してください。 URL:http://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm

4 お客様登録の削除について

● ホームページから削除する

東芝 ID (TID) をお持ちの場合はこちらからお願いします。
①インターネットで「http://room1048.jp/」へ接続する
② ページ左側の [東芝 ID (TID)] と [パスワード] に入力し、[ログイン] ボタンをクリックする 「登録情報変更メニュー」にログインします。

- ③「退会」を選択し、登録を削除する
- ※ TID を退会されますと、「Shop1048」でのTID 会員メニュー、および ポイントサービスなどもご利用いただけなくなりますので、あらかじめご 了承ください。

● 電話で削除する

「東芝 ID 事務局(お客様情報変更)」までご連絡ください。

東芝 ID 事務局(お客様情報変更)
 TEL : 03-3457-4861
 受付時間:9:00~17:00(土・日、祝日、東芝特別休日を除く)

紹介しているホームページ、電話番号はお客様登録の内容変更、削除に関する問い 合わせ窓口です。

保守サービス、修理などの技術的な相談は、『東芝 PC サポートのご案内』を確認してください。

法人のお客様の場合、サービス内容が家庭のお客様の場合と異なります。 詳しくは、次のホームページを参照してください。 URL:https://room1048.jp/onetoone/info/business.htm 5章 アフターケア

5 ハードディスクの内容をすべて消去する

パソコン上のデータは、削除操作をしても実際には残っています。普通の操作では 読み取れないようになっていますが、特殊な方法を実行すると削除したデータでも 再現できてしまいます。そのようなことができないように、パソコンを廃棄または 譲渡する場合など、他人に見られたくないデータを読み取れないように、消去する ことができます。

なお、ハードディスクに保存されている、これまでに作成したデータやプログラムな どはすべて消失します。これらを復元することはできませんので、注意してください。

ハードディスクの内容をすべて消去するには、次のように行ってください。

- 1 パソコンの電源を切る
- **2** AC アダプタと電源コードを接続する
- 3 キーボードの()(ゼロ)キーを押しながら、パソコンの電源を入れる [初期インストールソフトウェアの復元] 画面が表示されます。 ハードディスク2台内蔵モデルで起動ドライブを2台目のハードディスク に変更している場合、「初期インストールソフトウェアは、HDD1に復元されます。……」というメッセージが表示されます。確認してから[続行] ボ タンを選択し、(ENTER)キーを押してください。



4 (4)キーを押す

「HDD リカバリ領域以外は、すべて削除されます!」というメッセージが 表示されます。

処理を中止する場合は、(N)キーを押してください。

5 (Y)キーを押す

データの消去方法を選択する画面が表示されます。



6 目的にあわせて、(1)または(2)キーを押す

通常は、①キーを押してください。データを読み取れなくなります。 より確実にデータを消去するためには、②キーを押してください。数時間か かりますが、HDDリカバリ領域(再セットアップ用のデータ領域)を除 き、データは消去されます。

さくいん

D

DLA		42
dynabook.com	(サポート情報)…	19

0

Outlook Expressの	
バックアップ	37

R

RecordNow!	42
Recovery Disc Creator	48

ア

アドレス帳のバックアップ	
(Outlook Express)	40

カ

回復コンソーノ	L	30

サ

再インストール	91
再起動	24
再セットアップ	76

シ

システム復元ツールの	
バックアップ	48

۲

東芝 PC 集中修理センタ	. 18
東芝 PC 診断ツール	. 27

ハ

バックアップ	 33

フ

ファイルやフォルダの	
バックアップをとる	 35

IJ

リカバリディスクの作成	48
リリース情報	9