もくじ

もくじ	1
はじめに	4

1章 本体の機能

1	ボタン機能を使う	10
	● HW ボタン	10
	❷ アプリケーションボタン	13
2	ディスプレイ	15
	● ディスプレイの設定	15
	2 時間帯で壁紙を変える	16
З	ハードディスクドライブ	18
	● ハードディスクドライブについて	
	2 東芝 HDD プロテクションについて	
4	サウンド機能	22
	● スピーカの音量を調整する	22
	2 音楽/音声の録音レベルを調整する	23
	❸ サウンドのパワーマネージメントを設定する	24
5	ドライブ	27
	● 使用できるメディアと対応するアプリケーション	28
	2 使用できる CD	
	❸ 使用できる DVD	
	④ DVD-RAM を使うときは	
6	SD メモリカード	40
	● SD メモリカードについて	40
	- 2 SD メモリカードのセットと取り出し	41

2章 通信機能

1	LAN へ接続する	.44
	● ケーブルを使った LAN 接続(有線 LAN)	.44
	タ ケーブルを使わない LAN 接続(無線 LAN)	.47
	③ ネットワーク設定に便利な機能	.60
2	内蔵モデムについて	.62
	● 海外でインターネットに接続する	.62

43

1

3章 周辺機器の接続

1	周辺機器について	.64
	● 周辺機器を使う前に	.65
2	PC カードを接続する	.66
	● PC カードを使う前に	.66
	2 PC カードを使う	.67
З	USB 対応機器を接続する	.69
4	テレビを接続する	.71
5	外部ディスプレイを接続する	.76
6	i.LINK(IEEE1394)対応機器を接続する	.78
7	その他の機器を接続する	.80
	マイクロホン	.80
	2 ヘッドホン	.81
8	メモリを増設する	.82

63

87

4章 バッテリ駆動

1	バッテリについて	
	● バッテリ充電量を確認する	
	❷ バッテリを充電する	
	❸ バッテリパックの取り付け∕取りはずし	
2	省電力の設定をする	
	● 東芝省電力	
	2 CD / DVD ドライブによる節電	
З	パソコンの使用を中断する/電源を切る	
	① スタンバイ	
	2 休止状態	
	❸ 簡単に電源を切る/パソコンの使用を中断する	

2

5章 アプリケーションについて

1	dynabook で遊ぶ/学ぶ	106
	❶ パソコン上で手軽にお絵描きをする	106
	2 タブレット画面を簡単に操作する	106
	③ デジタルカメラの写真をシールやはがきにする	107
	❹ 楽しみながら知能をアップする	107
	⑤ 漢字を調べたり、楽しく覚える	108
	❻ デジタルカメラの写真を本格的に編集する	109
	⑦ その他のタブレットパソコン用アプリケーションを使う	110
2	アプリケーションを追加(インストール)する	111
З	アプリケーションを削除(アンインストール)する	112

6章 システム環境の変更

1	システム環境の変更とは	114
2	BIOS セットアップを使う	115
	● 起動と終了	115
	2 BIOS セットアップの画面	117
	3 設定項目	118

付録

1	本製品の仕様1	30
2	技術基準適合について	32
З	無線 LAN について1	44
さく	いん1	53

105

113

129

.

はじめに

本製品を安全に正しく使うために重要な事項が、同梱の冊子『安心してお使いいた だくために』に記載されています。必ずお読みになり、正しくお使いください。 お読みになった後は、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。

本書は、次の決まりに従って書かれています。

⚠️危険	"取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*1)を負うことが あり、その切迫の度合いが高いこと"を示します。
⚠警告	"取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*1)を負うことが 想定されること"を示します。
⚠注意	"取扱いを誤った場合、使用者が傷害(*2)を負うことが想定される か、または物的損害(*3)の発生が想定されること"を示します。
お願い	データの消失や、故障、性能低下を起こさないために守ってほしい内 容、仕様や機能に関して知っておいてほしい内容を示します。
×ŧ	知っていると便利な内容を示します。
役立つ 操作集	知っていると役に立つ操作を示します。
梦照	このマニュアルや他のマニュアルへの参照先を示します。 このマニュアルへの参照の場合 …「 」 他のマニュアルへの参照の場合 …『 』 サイバーサポート、できる dynabook への参照の場合 …《 》 サイバーサポートにはさまざまな情報が搭載されており、自然語 で検索できます。

記号の意味 🚃

* 1 重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものお よび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

*2 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。

*3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

用語について

本書では、次のように定義します。

- タブレットペン dynabook 用タブレットペンを示します。 タブレットペンについて 『さあ始めよう 2章 2 タブレットペン!
- **システム** 特に説明がない場合は、使用しているオペレーティングシステム (OS)を示します。
- アプリケーションまたはアプリケーションソフト

アプリケーションソフトウェアを示します。

- Windows XP特に説明がない場合は、Microsoft® Windows® XP Tablet PCEdition 2005 operating system 日本語版を示します。
- MS-IME Microsoft® IME 2003 / ナチュラル インプット 2003 を示し ます。
- サイバーサポート CyberSupport for TOSHIBA を示します。
- ドライブ DVDスーパーマルチドライブ (Double Layer 対応)を示します。 評細について「1章5ドライブ」

記載について

- ・記載内容によっては、一部のモデルにのみ該当する項目があります。その場合は、 「用語について」のモデル分けに準じて、「****モデルのみ」と注記します。
- ・インターネット接続については、内蔵モデムを使用した接続を前提に説明しています。
- ・アプリケーションについては、本製品にプレインストールまたは同梱のCD / DVD からインストールしたバージョンを使用することを前提に説明しています。
- ・本書に記載している画面やイラストは一部省略したり、実際の表示とは異なる場合があります。

Trademarks 🔳

- Microsoft、Windows、Windows Media、OneNoteは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・Intel、インテル、Celeronは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標、または登録商標です。
- ・CyberSupport、BeatJamは、株式会社ジャストシステムの登録商標です。
- ・ CyberSupport、BeatJam は、株式会社ジャストシステムの著作物であり、 CyberSupport、BeatJamにかかる著作権、その他の権利は株式会社ジャストシス テムおよび各権利者に帰属します。
- ・i.LINK は商標です。
- · Fast Ethernet、Ethernet は富士ゼロックス社の商標または登録商標です。
- ・LaLaVoice、ConfigFreeは株式会社東芝の登録商標です。
- ・Adobe、Adobe Reader、PhotoshopはAdobe Systems Incorporated (アド ビ システムズ社)の米国ならびに他の国における商標ならびに登録商標です。
- ・InterVideo、WinDVD、WinDVD Creator は InterVideo, Inc. の登録商標または 商標です。
- ・Sonic RecordNow!はSonic Solutionsの登録商標です。
- ・おえかきくらぶは株式会社ワコムアイティの登録商標です。
- ·「できる」は、株式会社インプレスの登録商標です。

取扱説明書に掲載の商品の名称は、それぞれ各社が商標および登録商標として使用している場合があります。

プロセッサ(CPU)に関するご注意

本製品に使われているプロセッサ(CPU)の処理能力は次のような条件によって違いが現れます。

- ・周辺機器を接続して本製品を使用している場合
- ・AC アダプタを接続せずバッテリ駆動にて本製品を使用する場合
- ・マルチメディアゲームや特殊効果を含む映像を本製品にてお楽しみの場合
- ・本製品を通常の電話回線、もしくは低速度のネットワークに接続して使用する場合
- ・複雑な造形に使用するソフト(例えば、運用に高性能コンピュータが必要に設計 されているデザイン用アプリケーションソフト)を本製品上で使用する場合
 ・気圧が低い高所にて本製品を使用する場合
- 目安として、標高 1.000 メートル (3.280 フィート) 以上をお考えください。
- ・目安として、気温5~30℃(高所の場合25℃)の範囲を超えるような外気温の 状態で本製品を使用する場合

本製品のハードウェア構成に変更が生じる場合、CPUの処理能力が実際には仕様と 異なる場合があります。

また、ある状況下においては、本製品は自動的にシャットダウンする場合があります。 これは、当社が推奨する設定、使用環境の範囲を超えた状態で本製品が使用された 場合、お客様のデータの喪失、破損、本製品自体に対する損害の危険を減らすための 通常の保護機能です。なお、このようにデータの喪失、破損の危険がありますので、 必ず定期的にデータを外部記録機器にて保存してください。また、プロセッサが最 適の処理能力を発揮するよう、当社が推奨する状態にて本製品をご使用ください。 この他の使用制限事項につきましては取扱説明書をお読みください。また、詳細な 情報については東芝 PC ダイヤル 0570-00-3100 にお問い合わせください。

著作権について

音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作者および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製(データ形式の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して 複製などをする場合には、著作権法を遵守のうえ、適切な使用を心がけてください。

リリース情報について

「リリース情報」には、本製品を使用するうえでの注意事項などが記述されています。 必ずお読みください。次の操作を行うと表示されます。

 ① [スタート] → [すべてのプログラム] → [はじめに] → [リリース情報] をク リックする

お願い

- ・本製品の内蔵ハードディスクにインストールされているシステム(OS)、アプリ ケーション以外をインストールした場合の動作保証はできません。
- ・Windowsのシステムツールまたは『困ったときは』に記載している手順以外の方 法で、パーティションを変更・削除・追加しないでください。ソフトウェアの領 域を壊すおそれがあります。
- ・内蔵ハードディスクにインストールされているシステム(OS)、アプリケーションは、本製品でのみ利用できます。
- ・購入時に定められた条件以外で、製品およびソフトウェアの複製もしくはコピー をすることは禁じられています。取り扱いには注意してください。
- ・パスワードを設定した場合は、忘れたときのために必ずパスワードを控えておいてください。パスワードを忘れてしまって、パスワードを削除できなくなった場合は、使用している機種を確認後、近くの保守サービスに依頼してください。パスワードの解除を保守サービスに依頼する場合は、有償です。またそのとき、身分証明書(お客様自身を確認できる物)の提示が必要となります。
- ・本製品はセキュリティ対策のためのパスワード設定や、無線LANの暗号化設定などの機能を備えていますが、完全なセキュリティ保護を保証するものではありません。
 - セキュリティの問題の発生や、生じた損害に関し、弊社は一切の責任を負いません。
- ・ご使用の際は必ず本書をはじめとする取扱説明書と『エンドユーザ使用許諾契約 書』および『ソフトウェアに関する注意事項』をお読みください。

本製品のお客様登録(ユーザ登録)をあらかじめ行っていただくようお願いしており ます。本体同梱の『お客様登録カード』またはインターネット経由で登録できます。

1章

本体の機能

このパソコン本体の各部について、役割、基本の使いかたなどを説明しています。

- 1 ボタン機能を使う 10
 - 2 ディスプレイ 15
- 3 ハードディスクドライブ 18
 - 4 サウンド機能 22
 - 5 ドライブ 27
 - 6 SDメモリカード 40

1 ボタン機能を使う

HW ボタンやアプリケーションボタンを使って、アプリケーションや本製品の機能 を実行することができます。



機能の概要

タブレットモードでは、HW ボタンでキーボードの一部の機能が使用できます。

◎ タブレットモード 『さあ始めよう 2章 3 タブレットモード』



1章 本体の機能

クロスメニュー

「クロスメニュー」では、ユーティリティの起動や(FN)キーを使った特殊機能の一部の操作を行うことができます。また、新たにメニューを追加して、アプリケーションを起動することができます。

(FN)キーを使った特殊機能
 《サイバーサポート(検索): [FN] キーを使った特殊機能キー》

1 クロスファンクションボタンを 1 秒以上押す

クロスメニューが表示されます。



2 機能を実行する

クロスファンクションボタンを上下左右に傾けて機能を選択し、クロス ファンクションボタンを短く押してください。タブレットペンでも選択で きます。

【クロスメニューの設定】

「クロスメニュー」は、新しいメニューバーを作成できます。 [Customize PC] から [クロスメニューの設定]を実行すると、設定画面が表示されるので、メニューバーを作成し、アプリケーションの追加を行ってください。

2 画面の向きを変える

【 方法 1 – ESC/ 画面回転ボタンを使う 】

I ESC/画面回転ボタンを押す 押すごとに画面の向きが変わります。 「Rotation Utility」を有効に設定している場合、ボタンを押すと自動的に 本体の天地を認識して、画面の向きを調整します。

【方法2-クロスメニューを使う】

- **) クロスファンクションボタンを 1 秒以上押す** 「クロスメニュー」が表示されます。
- クロスファンクションボタンで [東芝ショートカット] の [Internal Display] (
 ●) を選択し、ボタンを押す
- 3 クロスファンクションボタンで回転する角度を選択し、ボタンを押す

操作集通知領域から変更する

役立つ

通知領域の [タブレットとペンの設定] アイコン() た右クリックし、表示されたメニューから [画面の向きの変更] をクリックして、画面の向きを変えることもできます。

ご購入時は、次の順序で向きが切り替わります。

向きの順序は、次の手順で設定できます。

- ①通知領域の[タブレットとペンの設定]アイコン(『) をダブルクリックする
- ② [画面] タブで [変更] ボタンをクリックする
- ③[向きの順序の設定] 画面で順序を変更し、[OK] ボタンをクリックする

役立つ 操作集 ユーティリティから変更する

[スタート] → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [Tablet PC] →[ローテーションユーティリティ] をクリックし、起動した画面で画面の向きを設定することもできます。この [ローテーションユーティリティ] 画面で [Rotation Utilityを無効にする] をチェックすると、ESC/画面回転ボタンで画面の向きを変えることはできません。

メモ

ディスプレイを回転した直後のデスクトップ画面の向きは、[スタート] → [す べてのプログラム] → [TOSHIBA] → [Tablet PC] → [ローテーションユー ティリティ] から設定できます。 タブレットモードでパソコンを起動または再起動したときは、ここで設定した 表示の向きになります。

(2) アプリケーションボタン

アプリケーションボタンを押すと、「Microsoft Office OneNote」が起動します。 使用する場合はアプリケーションボタンロックを奥にスライドして解除してから①、 アプリケーションボタンを押してください②。



「Microsoft Office OneNote」について 《サイバーサポート(検索):メモを残したり、データを管理したい》 メモ

- 持ち運ぶときなどは、あやまってボタンを押してしまわないように、アプリケーションボタンロックを手前にスライドして、ロックしてください。
- パソコン本体に電源が入っていない状態でアプリケーションボタンを押すと、
 Windows が起動してから「Microsoft Office OneNote」が起動します。

1 起動するアプリケーションを変更する

アプリケーションボタンを使用したときに起動するアプリケーションは変更することができます。

次のように設定してください。

- [コントロールパネル]を開き、[ジ プリンタとその他のハード ウェア]をクリックする
- 2 [1017] 東芝コントロール] をクリックする [東芝コントロールのプロパティ] 画面が表示されます。
- 3 [プログラムの選択] で 👽 ボタンをクリックする

東芝コントロールのプロパティ	(?)×
	тозніва
第次2 つなりたち、の送択 Creations ボタン 役3 Creations ボタン 役3 Creations ボタン 役3 Creations ボタン 役3 Creations ボタン 役3 Creations ボタン ペンク Creations ボタン Creations ボタン ペンク Creations ボタン Creations ボタン ボタン デンク Creations ボタン Creations ボタン Creation	
標準に戻	4®
OK キャンセル	適用(<u>A</u>)

4 アプリケーションを選択して、[OK] ボタンをクリックする

2 ディスプレイ

本製品には表示装置として TFT 方式カラー液晶ディスプレイ(1024 × 768 ドット)が内蔵されています。ドットは画素数を表します。外部ディスプレイを接続して使用することもできます。

外部ディスプレイの接続について 「3章5外部ディスプレイを接続する」

表示について

TFT 方式のカラー液晶ディスプレイは非常に高精度な技術を駆使して作られていま す。非点灯、常時点灯などの表示が存在することがありますが、故障ではありませ んので、あらかじめご了承ください。

1) ディスプレイの設定

このパソコンのディスプレイは、色や壁紙など、さまざまな表示を設定できます。

1 表示可能色数

設定した解像度によって、次にあげる色数まで表示できます。

1024 × 768 ドット

800×600 ドット

1.677万色

- >>モ
 1,677万色はディザリング表示です。
 ディザリングとは、1 画素(画像表示の単位)では表現できない色(輝度)の階調を、数画素の組み合わせによって表現する方法です。
 本体液晶ディスプレイへの表示の場合、1.677万色はディザリング表示で
 - ・本体液晶ディスプレイへの表示の場合、1,677 万色はアイリリンジ表示です。本体液晶ディスプレイの解像度よりも小さい解像度で表示する場合、初期設定では表示領域部が画面いっぱいに大きく表示されます。

2 解像度を変更する

解像度を変更すると、画面上のアイコン、テキスト、その他の項目が大きく、また は小さく表示されます。外部ディスプレイを接続した場合など、購入時の設定では 見にくい場合は、次の手順で変更できます。

[コントロールパネル]を開き、[ジ デスクトップの表示とテーマ]
 をクリック→ [⑤ 画面]をクリックする

[画面のプロパティ] 画面が表示されます。

2 [設定] タブの [画面の解像度] で、解像度を変更する



3 [OK] ボタンをクリックする

メモ

(FN)+(SPACE)キーを押して、解像度を切り替えることもできます。

2)時間帯で壁紙を変える

「くるくる壁紙チェンジャー」を使って、デスクトップの壁紙を時間帯に応じて自動 的に切り替えられます。また記念日や予定のある日には、イベントアイコンをデス クトップに表示できます。

「くるくる壁紙チェンジャー」を使用するには、あらかじめデスクトップの壁紙を [dynabookFun 壁紙] に設定する必要があります。[dynabookFun 壁紙] や「く るくる壁紙チェンジャー」の設定方法については、《サイバーサポート(検索): 壁 紙の設定をしたい》をご覧ください。

2 ディスプレイ

起動方法

【スタート】→ [すべてのプログラム] → [くるくる壁紙チェン ジャー] をクリックする

ヘルプの起動方法

【「くるくる壁紙チェンジャー」を起動後、【ヘルプ】ボタンをクリック する

お願い)液晶ディスプレイの取り扱い

画面の手入れ

- ・ 画面の表面には偏光フィルムが貼られています。このフィルムは傷つきやすいので、むやみに触れないでください。
 表面が汚れた場合は、柔らかくきれいな布でふき取ってください。水や中性洗剤、
 揮発性の有機溶剤、化学ぞうきんなどは使用しないでください。
- 無理な力の加わる扱いかた、使いかたをしないでください。
 液晶ディスプレイは、ガラス板間に液晶を配向処理して注入してあります。強い 力を加えると配向が乱れ、発色や明るさが変わって元に戻らなくなる場合があり ます。また、ガラス板を破損するおそれもあります。
- 水滴などが長時間付着すると、変色やシミの原因になるので、すぐにふき取ってください。ふき取る際は、力を入れないで軽く行ってください。

バックライト用蛍光管について

液晶ディスプレイに表示されている内容を見るためにバックライト用蛍光管が内蔵されています。バックライト用蛍光管は、消耗品となります。使用するにつれて発光量が徐々に減少し、表示画面が暗くなります。表示画面が見づらくなったときは、使用している機種を確認後、購入店、または保守サービスに相談してください。

<u>3 ハードディスクドライブ</u>

内蔵されているハードディスクドライブは、取りはずしできません。 PC カードタイプ(TYPE II)のハードディスクなどを使用して記憶容量を増やす ことができます。



お願い 操作にあたって

- Disk LED が点灯中は、パソコン本体を動かしたりしないでください。ハード ディスクドライブが故障したり、データが消失するおそれがあります。
- ハードディスクに保存しているデータや重要な文書などは、万一故障が起こったり、変化/消失した場合に備えて、定期的にフロッピーディスクやCD/DVDなどに保存しておいてください。記憶内容の変化/消失など、ハードディスク、フロッピーディスク、CD/DVDなどに保存した内容の損害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 磁石、スピーカ、テレビ、磁気ブレスレットなど磁気を発するものの近くに置かないでください。記憶内容が変化/消失するおそれがあります。
- パソコン本体を落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。ハード ディスクの磁性面に傷が付いて、使えなくなることがあります。磁性面に付いた 傷の修理はできません。

ハードディスクドライブに関する表示

内蔵のハードディスクとデータをやり取りしているときは、Disk 🖯 LED が点灯します。



PC カードタイプや USB 接続などの増設ハードディスクとのデータのやり取りでは、Disk ◯ LED は点灯しません。

ハードディスクに記録された内容は、故障や損害の原因にかかわらず保証できません。 万一故障した場合に備え、バックアップをとることを推奨します。

] 章

本体の機能

(2) 東芝 HDD プロテクションについて

「東芝 HDD プロテクション」とは、パソコン本体に内蔵された加速度センサーにより振動・衝撃およびその前兆を検出し、HDD(ハードディスクドライブ)を損傷する危険性を軽減する機能です。

パソコンの使用状況にあわせ、検出レベルを設定できます。

パソコン本体の揺れを検知すると、次のメッセージが表示されます。



メッセージを確認し、[OK] ボタンをクリックして、画面を閉じてください。 HDD のヘッドを退避しているとき、通知領域の[東芝 HDD プロテクションシステム] アイコン () が () に変わります。

お願い ------

н 東芝 HDD プロテクションは、振動・衝撃およびその前兆を検出すると HDD のヘッドを退避させ、ヘッドとメディアの接触によってHDDが損傷する危険 性を軽減するものです。ただしその効果を保証するものではありません。故障 などの際は当社保証規定に従って修理いたします。また、故障などによりHDD の記憶内容が変化・消失する場合がありますが、これによる損害、および本製 品の使用不能から生じた損害については当社はその責任を一切負いません。大 切なデータは必ずお客様の責任のもと普段からこまめにバックアップされるよ うお願いします。 н

メモ

• 購入時の状態では、東芝 HDD プロテクションが ON に設定されています。

パソコン起動時、スタンバイ、休止状態、および休止状態へ移行中と休止状態からの復帰中、電源を切ったときには、東芝 HDD プロテクションは動作しません。パソコンに衝撃が加わらないようにご注意ください。

設定方法

東芝 HDD プロテクションでは、パソコンの使用状況に合わせて検出レベルを設定することができます。

 [スタート] → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ユー ティリティ] → [HDD プロテクションの設定] をクリックする

[東芝 HDD プロテクション] 画面が表示されます。



2 各項目を設定する

設定項目は、次のとおりです。

東芝 HDD プロテクションを「ON」に設定すると、電源(AC アダプタ) 接続時、バッテリ使用時、タブレットモード時(バッテリ使用)でそれぞれ 検出レベルを設定することができます。

例えば、机上でパソコンを使う場合(電源接続中)にはレベルを上げてお き、手で持って使うとき(バッテリで使用中)にはレベルを下げる、といっ た使いかたができます。

HDD プロテクション	東芝 HDD プロテクションの「ON」または 「OFF」を設定できます。
タブレットモード時 (バッテリ使用)	「OFF」、「レベル 1」、「レベル 2」、「レベル 3」 のいずれかを選択できます。「レベル 3」が最も
バッテリで使用	1 検出レベルが高いため、東芝 HDD プロテクショ ンを有効に使用するには、「レベル3」をおすす
電源接続中	のします。 なお使用に応じてレベルを低く設定できます。*1

* 1 パソコンを手に持って操作したり、不安定な場所で操作した場合、頻繁に HDD プロ テクションが動作し、パソコンの応答が遅れることがあります。パソコンの応答速度 を優先する場合は、設定を下げてご使用することもできます。

3 ハードディスクドライブ

1章 本体の機能

購入時の設定に戻したい場合は、[標準設定]ボタンをクリックしてください。 さらに詳細な設定が必要な場合は手順3へ、このまま設定を終了する場合 は、手順6へ進んでください。

3 [詳細設定] ボタンをクリックする

[詳細設定] 画面が表示されます。

4 必要な項目をチェックし、[OK] ボタンをクリックする 設定項目は、次のとおりです。

 AC アダプタを抜いたとき
 検出レベル増幅機能を設定できます。パソ コンが持ち運ばれる可能性が高いと想定し、 約10秒間検出レベルを最大にします。

 HDD プロテクション動作時 メッセージを表示する
 東芝 HDD プロテクションが動作したとき に、メッセージを表示するように設定でき ます。

5 [OK] ボタンをクリックする

[東芝 HDD プロテクション] 画面が表示されます。

6 [OK] ボタンをクリックする

メモ

東芝 HDD プロテクションの各設定は、通知領域の [東芝 HDD プロテクショ ンシステム] アイコン () をクリックし、表示されたメニューから項目を 選択して行うこともできます。

4 サウンド機能

本製品はサウンド機能を内蔵し、スピーカがついています。



標準で音声、サウンド関係のアプリケーションがインストールされています。 スピーカの音量は、ボリュームダイヤル、および Windows のボリュームコントロー ルで調整できます。

1 ボリュームダイヤルで調整する

音量を大きくしたいときには右に、小さくしたいときには左に回します。



2 ボリュームコントロールで調整する

再生したいファイルごとに音量を調整したい場合、次の方法で調整できます。

- [スタート] → [すべてのプログラム] → [アクセサリ] → [エン ターテイメント] → [ボリュームコントロール] をクリックする
- 2 それぞれのつまみを上下にドラッグして調整する つまみを上にするとスピーカの音量が上がります。[ミュート]をチェック すると消音となります。



【音楽/音声を再生するとき】

ボリュームコントロールの各項目では次の音量が調整できます。

ボリュームコントロール	全体の音量を調整する
WAVE	MP3 ファイル、Wave ファイル、音楽 CD(BeatJam、 Windows Media Player の場合)、DVD-Video など
CDプレーヤー	音楽 CD (BeatJam、Windows Media Player 以外の場合)

また、使用するアプリケーションにより異なる場合があります。詳しくは『アプリ ケーションに付属の説明書』または『ボリュームコントロールのヘルプ』を確認し てください。

(2)音楽/音声の録音レベルを調整する

録音レベルの調整は、次のように行います。

1 パソコン上で録音するとき

- 1 [スタート] → [すべてのプログラム] → [アクセサリ] → [エン ターテイメント] → [ボリュームコントロール] をクリックする
- 2 メニューバーの [オプション] → [プロパティ] をクリックする
- 3 [音量の調整] で [録音] をチェックする
- **4** [表示するコントロール] で表示項目を確認する [マイク] がチェックされていることを確認します。
- 5 [OK] ボタンをクリックする
- 6 [録音コントロール] 画面で、使用するデバイスの [選択] をチェックする
 [マイク]:マイクから録音するとき

7 選択したデバイスのつまみで音量を調節する 同時に2つのデバイスを選択することはできません。 録音したい音楽/音声がボリュームコントロールの [WAVE] 対応の場合、 録音するときも [WAVE] の音量により影響を受けます。

〔3)サウンドのパワーマネージメントを設定する

本製品では、サウンドコントローラの省電力機能と音声入力を設定できます。 節約できる消費電力は、バッテリの状態によって異なります。

1 起動方法

- [スタート] → [コントロールパネル] → [サウンド、音声、および オーディオ デバイス] をクリックする
- **2** [SoundMAX] をクリックする [SoundMAX コントロールパネル] が表示されます。

2 [電源管理] タブ

この機能が設定されている場合、サウンド機能が使われていない時にサウンドコントローラの電源を落とすことができ、コンピュータが消費する電力を少し節約する ことができます。



【パワーモード】

- パワーセービング解除
 パワーセービングを解除します。
- ノーマル・パワーセービング
 一定時間、サウンドコントローラが使われていないと、自動的にパワーセービン グを行います。
- ハイ・パワーセービング
 [タイマー設定]で、パワーセービングを行う時間を設定することができます。

3 [マイク] タブ

マイクからの入力や録音を行うときの設定ができます。

SoundMAX コントロール パネル	
イク 電源管理 全般	
、マイクの設定 ② 標準学行力 ③ ヘッドセット ③ SoundMAX Superbeam(TM) マイク マイクの設定ウィザー1	- マイクの算経設定 - 〇 フィルダワングなし - 〇 宮 声読者
	NDREA
www.An	dreaElectronics.com
	OK キャンセル 適用

- 【マイクの設定】
- 標準マイク

本製品の内蔵マイクを使用する場合に選択します。

• ヘッドセット

市販の装着型マイクを使用する場合に選択します。

SoundMAX Superbeam(TM)マイク
 SoundMAX Superbeam™マイクを使用する場合に選択します。
 本製品はモノラルのマイク入力端子のため、機能しません。

SoundMAX Superbeam™マイク 『Andrea Electronics社のWebサイト』

【マイクの設定ウィザード】

音声入力に適したマイクの入力ボリュームを、自動的に設定します。 [マイクの設定ウィザード] ボタンをクリックし、画面の指示に従って操作してくだ さい。

【マイクの詳細設定】

[音声録音] に設定すると、ノイズ除去機能によって、音声入力信号から周辺雑音が 取り除かれ、クリーンでクリアな信号がアプリケーションに渡されます。この機能 は、どのマイクでも使用できます。

[フィルタリングなし] に設定すると、ノイズ除去機能は無効になります。

メモ

[音声録音]を有効にすると、本製品のステレオマイクから録音を行っても、録 音される音声データはモノラルとなります。

1章 本体の機能

<u>5 ドライブ</u>

本製品には、DVDスーパーマルチドライブ(Double Layer 対応)が内蔵されています。

DVD スーパーマルチドライブ
 ドライブには次のマークが入っています。



* マークの位置や並び順は異なる場合があります。

DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R、DVD+RW、DVD+R、DVD+R DL、CD-RW、 CD-Rの読み出し/書き込み機能を搭載したドライブです。

*本書では、「DVD+R」と記載している場合、特に書き分けている場合を除き、DVD+R DLを 含みます。

ドライブは、各種ディスクの種類や特性にあった速度を選択して読み出し/書き込 みを行います。ディスクによっては最大速度での読み出し/書き込みができない場 合もあります。

『安心してお使いいただくために』に、CD / DVD を使用するときに守ってほしい ことが記述されています。

CD / DVD を使用する場合は、あらかじめその記述をよく読んで、必ず指示を守ってください。

お願い DVD-Video の再生にあたって

- DVD-Video 再生時は、なるべく AC アダプタを接続してください。省電力機能が 働くと、スムーズな再生ができない場合があります。バッテリ駆動で再生する場 合は「東芝省電力」で「DVD 再生」プロファイルに設定してください。
- 使用する DVD ディスクのタイトルによっては、コマ落ちしたり、マルチアングル シーンで一時停止ができない場合があります。
- DVD-Video の再生は Region コード「2」、「ALL」のものをご使用ください。

1) 使用できるメディアと対応するアプリケーション

お願い ====

書き込み中は、シャットダウン、ログオフ、スタンバイなどを実行しないでく ださい。

書き込みに使用できる、本製品に添付のアプリケーションは次のとおりです。

RecordNow!

『図解で読むマニュアル オリジナル音楽 CD を作る/データ CD / DVD を作る』 『困ったときは 2章 3 CD / DVD にデータのバックアップをとる』

.

.

ディーエルエー ● DLA

> ◎ 『図解で読むマニュアル データを CD / DVD にコピーする』 《サイバーサポート(検索):データを CD/DVD にコピーしたい》

vivit and the second seco

『図解で読むマニュアル 映像を編集して DVD に残す』 「InterVideo WinDVD Creator 2 Platium」のヘルプ

メディアにデータを書き込むとき、メディアの状態やデータの内容、またはパソコ ンの使用環境によって、実行速度は異なります。

使用できるメディア

○:使用できる ×:使用できない

	CD-R	CD-RW	DVD-R	DVD+R	DVD-RW	DVD+RW	DVD-RAM
読み出し	O*1	O* 1	O*1	O* 1	O* 1	O* 1	O* 1
書き込み 回数	1 🗆	繰り返し 書換可能 ^{*2}	1 🖸	1 🖸	繰り返し 書換可能 ^{*2}	繰り返し 書換可能 ^{*2}	繰り返し 書換可能 ^{*2}

* 1 使用するメディアによっては、読み出しができない場合があります。

*2 実際に書き換えできる回数は、メディアの状態や書き込み方法により異なります。

アプリケーションと書き込み可能なメディア

○:使用できる ×:使用できない

[RecordNow!]

CD-R	CD-RW	DVD-R	DVD+R	DVD-RW	DVD+RW	DVD-RAM
0	0	O* 1	O* 1	O* 1	O* 1	×

* 1 DVD-Video、DVD-Audioの作成はできません。また、DVD プレーヤなどで使用することはできません。

[DLA]

CD-R	CD-RW	DVD-R	DVD+R	DVD-RW	DVD+RW	DVD-RAM
×	O* 1	×	×	O* 1	O* 1	×

* 1 CD-RW、DVD-RW、DVD+RWを「DLA」で使用するには、あらかじめフォーマットが必要 です。

[WinDVD Creator 2 Platinum]

「WinDVD Creator 2 Platinum」には、「プロジェクトモード」と「ディスクマ ネージャ」の2つのモードがあります。各モードで使用できるフォーマット(映像 を書き込むときの記録形式)が異なります。

プロジェクトモード	DVD-Video フォーマット
ディスクマネージャ	DVD-Video フォーマット、-VR フォーマット、+VR フォーマット

モードとフォーマットによって、書き込みできるメディアの種類が異なります。

プロジェクトモード(DVD-Video フォーマット)

CD-R	CD-RW	DVD-R	DVD+R	DVD-RW	DVD+RW	DVD-RAM
×	×	\bigcirc	O* 1	0	\bigcirc	○*2

* 1 DVD+R DL に書き込んだ場合、書き込みを行ったパソコンにインストールされている 「InterVideo WinDVD」でのみ再生可能となります。

*2 DVD-Video フォーマットで記録された DVD-RAM は、本製品にインストールされている 「InterVideo WinDVD」でのみ再生可能となります。

ディスクマネージャ(DVD-Video フォーマット)

CD-R	CD-RW	DVD-R	DVD+R	DVD-RW	DVD+RW	DVD-RAM
×	×	×	×	O* 1	×	×

* 1 再生するためには、ファイナライズを行ってください。 ディスクマネージャで作成したメディアのみ、追記、再編集が可能です。

ディスクマネージャ(-VR フォーマット)

CD-R	CD-RW	DVD-R	DVD+R	DVD-RW	DVD+RW	DVD-RAM
×	×	×	×	×	×	0

ディスクマネージャ(+VR フォーマット)

CD-R	CD-RW	DVD-R	DVD+R	DVD-RW	DVD+RW	DVD-RAM
×	×	×	×	×	O * 1	×

*1 ディスクマネージャで作成したメディアのみ、追記、再編集が可能です。

【 [マイコンピュータ] 上で書き込む場合】

[マイコンピュータ] で目的のファイルやフォルダをドライブにコピーすると、パソ コンで作成した文書データなどのファイルをメディアに書き込むことができます。*1 書き込み可能なメディアは、CD-RW、DVD-RW、DVD+RW、DVD-RAMです。 なお、これらのメディアはあらかじめフォーマットしておく必要があります。 *1 CD-RW、DVD-RW、DVD+RWへの書き込みは、「DLA」を使用してください。

 CD-RW、DVD-RW、DVD+RWのフォーマット 『図解で読むマニュアル データを CD / DVD にコピーする』 《サイバーサポート(検索):データを CD/DVD にコピーしたい》
 DVD-RAMのフォーマット 「本節 ④ DVD-RAM を使うときは」



(2)使用できる CD

【読み出しできる CD】

対応フォーマットによっては、再生ソフトが必要な場合があります。

● 音楽用 CD

8cm または 12cm の音楽用 CD が聴けます。

- フォトCD
 普通のカメラで撮影した写真の画像をデジタル化して記録したものです。
- CD-ROM 使用するシステムに適合する ISO 9660 フォーマットのものが使用できます。
- CD エクストラ
 記録領域は音楽データ用とパソコンのデータ用に分けられています。それぞれの
 再生装置で再生できます。
- CD-R
- CD-RW
- 【書き込みできる CD】
- CD-R

書き込みは1回限りです。書き込まれたデータの削除・変更はできません。

• CD-RW

書き込み速度は、使用するメディアによって異なります。

 CD-Rメディア
 : 最大24倍速

最大の倍速で書き込むためには書き込み速度に対応した CD-R メディアを使用してください。

マルチスピード CD-RW メディア : 最大 4 倍速

- High-Speed CD-RW メディア : 最大 10 倍速
- CD-RW Ultra スピード : 最大 10 倍速

CD-RW UltraSpeed+ メディアは使用できません。使用した場合、データは保証 できません。

お願い) CD-RW、CD-R について

- CD-RW、CD-Rに書き込む際には、次のメーカのCD-RW、CD-Rを使用することを推奨します。
 - CD-RW(マルチスピード、High-Speed)
 - : 三菱化学メディア(株)、(株)リコー
 - CD-R: 太陽誘電(株)、三菱化学メディア(株)、(株)リコー、
日立マクセル(株)

これらのメーカ以外の CD-RW、CD-R を使用すると、うまく書き込みができない 場合があります。

- CD-R に書き込んだデータの消去はできません。
- CD-RW メディアは書き換え可能なメディアですが、「RecordNow!」で書き込ん だファイルを変更したり、削除したりすることはできません。ファイルの変更・ 削除が必要な場合は、まず CD-RW メディアの消去を行い、改めて必要なファイ ルだけを書き込んでください。
 「DLA」で CD-RW メディアに書き込んだファイルは、変更・削除することができ ます。
- CD-RWの消去されたデータを復元することはできません。消去の際は、メディアの内容を十分に確認してから行ってください。
- 書き込み可能なドライブが複数台接続されている際には、書き込み・消去するメディアをセットしたドライブを間違えないよう十分に注意してください。
- ハードディスクに不良セクタがあると書き込みに失敗するおそれがあります。定期的に「エラーチェック」でクラスタのチェックを行うことをおすすめします。

参照 エラーチェックの方法

『困ったときは3章 その他-Q.セーフモードで起動した』

 ドライブの構造上、メディアの傷、汚れ、ホコリ、チリなどにより読み出し/書 き込みができなくなる場合があります。CD-RW、CD-Rにデータなどを書き込む 際は、メディアの状態をよくご確認ください。

【 読み出しできる DVD 】

対応フォーマットによっては、再生ソフトが必要な場合があります。

- ●DVD-ROM
 ●DVD-Video(映像再生用です。映画などが収録されています)
- DVD-R DVD-RW
- DVD-RAM
- DVD+R、DVD+R DL • DVD+RW

【書き込みできる DVD】

お願い

×. 本製品のドライブでは、書き込み8倍速までのDVD-R/DVD+Rメディア と、書き換え4倍速までのDVD-RW/DVD+RWメディア、書き換え3倍速 までの DVD-RAM メディアを使用することができます。また書き込み 2.4 倍 速までのDVD+R DLメディアも使用できます。これらより速い書き込み倍速 に対応したメディアを使用することはできません。

- - - - - - - - - - - - -

• DVD-R

書き込みは1回限りです。書き込まれたデータの削除・変更はできません。 DVD-Rは、DVD-R for General Ver2.0 規格に準拠したメディアを使用してくだ さい。

• DVD-RW

DVD-RW は、DVD-RW Ver1.1 または Ver1.2 規格に準拠したメディアを使用 してください。

• DVD+R, DVD+R DI

DVD+R DL (Double Laver) とは、DVD+R の記録層を2つにして、片面に2 層分の記録が可能な規格のことです。

既存の1層のDVD+Rメディアの記録容量4.7GBの約1.8倍となる、8.5GB 分の記録容量を実現します。例えば、MPEG2の5Mbpsの映像データで、1層 の DVD+R メディアの時が約2 時間分なら DVD+R DL メディアは約3.6 時間分 の記録が可能になります。

- DVD+RW
- DVD-RAM

DVD-RAMは、DVD-RAM Ver2.0または2.1 規格に準拠したメディアを使用し てください。

(3)使用できる DVD



【DVD-RAM の種類】

DVD-RAMにはいくつかの種類があります。本製品のドライブで使用できる DVD-RAM は次のとおりです。

カートリッジタイプのメディアは、カートリッジから取り出してドライブにセット してください。両面ディスクで、読み出し/書き込みする面を変更するときは、一 度ドライブからメディアを取り出し、裏返してセットし直してください。

○:使用できる ×:使用できない

DVD-RAM の種類	本製品の対応
カートリッジなし*1	0
カートリッジタイプ(取り出し不可)	×
	0

*1 一部の家庭用 DVD ビデオレコーダでは再生できない場合があります。

*2 2.6GB、5.2GBのディスクは書き込みできません。

お願い DVD について

- DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R、DVD+RW、DVD+Rに書き込む際には、次のメーカのメディアを使用することを推奨します。
 - DVD-RAM :松下電器産業(株)、日立マクセル(株)
 - DVD-RW :日本ビクター(株)、三菱化学メディア(株)
 - DVD-R :松下電器産業(株)、太陽誘電(株)
 - DVD+RW : 三菱化学メディア(株)、(株) リコー
 - DVD+R : 三菱化学メディア(株)、(株) リコー
 - DVD+R DL: 三菱化学メディア(株)

これらのメーカ以外のメディアを使用すると、うまく書き込みができない場合が あります。

- DVD-R、DVD+R に書き込んだデータの消去はできません。
- DVD-RW、DVD+RWメディアは書き換え可能なメディアですが、
 「RecordNow!」で書き込んだファイルを変更したり、削除したりすることはできません。ファイルの変更・削除が必要な場合は、まずDVD-RW、DVD+RWメディアの消去を行い、改めて必要なファイルだけを書き込んでください。
 「DLA」でDVD-RW、DVD+RWメディアに書き込んだファイルは、変更・削除することができます。
- DVD-RW、DVD+RWの消去されたデータを復元することはできません。消去の際は、メディアの内容を十分に確認してから行ってください。

5 ドライ

- 書き込み可能なドライブが複数台接続されている際には、書き込み・消去するメディアをセットしたドライブを間違えないよう十分に注意してください。
- DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R、DVD+RW、DVD+Rへの書き込みでは、 ファイルの管理領域なども必要になるため、メディアに記載された容量分のデー 夕を書き込めない場合があります。
- DVD-RW、DVD-Rへの書き込みでは、DVDの規格に準拠するため、書き込む データのサイズが約1GBに満たない場合にはダミーのデータを加えて、最小 1GBのデータに編集して書き込みます。このため、実際に書き込もうとしたデー タが少ないにもかかわらず、書き込み完了までに時間がかかることがあります。
- ハードディスクに不良セクタがあると書き込みに失敗するおそれがあります。定期的に「エラーチェック」でクラスタのチェックを行うことをおすすめします。

▶ エラーチェックの方法

『困ったときは3章 その他-Q.セーフモードで起動した』

- ドライブの構造上、メディアの傷、汚れ、ホコリ、チリなどにより読み出し/書 き込みができなくなる場合があります。DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R、 DVD+RW、DVD+Rにデータなどを書き込む際は、メディアの状態をよくご確 認ください。
- DVD-RAM をドライブにセットしたとき、システムが DVD-RAM を認識するまでに多少時間がかかります。

メモ

- 市販のDVD-Rには業務用メディア (for Authoring) と一般用メディア (for General) があります。業務用メディアはパソコンのドライブでは書き込み することができません。
 - 一般用メディア(for General)を使用してください。
- 市販のDVD-RAM、DVD-RW、DVD-R、DVD+RW、DVD+Rには「for Data」と「for Video」の2種類があります。映像を保存する場合や家庭用 DVDビデオレコーダとの互換性を重視する場合は「for Video」を使用して ください。
- 作成した DVDは、一部の家庭用 DVD ビデオレコーダやパソコンでは再生できないこともあります。また、作成した DVD+R DLメディアを再生するときは、DVD+R DLメディアの読み取りに対応している機器を使用してください。

〔4)DVD-RAM を使うときは

ここでは、DVD-RAMに書き込みをする前に必要な操作について説明します。

1 フォーマットとは

新品の DVD-RAM は、使用する目的にあわせて「フォーマット」という作業が必要 です。

フォーマットとは、DVD-RAM にデータの管理情報(ファイルシステム)を記録し、 DVD-RAM を使えるようにすることです。

フォーマットされていない DVD-RAM は、フォーマットしてから使用してください。 ここでは、ファイルシステムとフォーマット方法について簡単に説明します。詳細 は PDF マニュアルを確認してください。

● 「本項 2- PDF マニュアルを見る方法」

お願い

フォーマットを行うと、その DVD-RAM に保存されていた情報はすべて消去 されます。一度使用した DVD-RAM をフォーマットする場合は注意してくだ さい。

ファイルシステム

DVD-RAMをフォーマットするときにファイルシステムを選択します。 ファイルシステムは、書き込むデータの種類や書き込み後のメディアを使用する機 器に応じて選択します。また、映像データを書き込むときは、書き込み用のアプリ ケーションによって指定されている場合があります。 選択できるファイルシステムは「UDF2.0」「UDF1.5」「FAT32」です。

[UDF2.0]

-VRフォーマットに対応したファイルシステムです。 家庭用 DVD ビデオレコーダとの互換性があります。

[UDF1.5]

本製品で使用しているシステムの標準の機能で読み出しできるファイルシステムで す。このファイルシステムのメディアは、本製品以外の Windows XP*1 / 2000*2 がインストールされたパソコン*3でもデータを読み出すことができます。 家庭用 DVD ビデオレコーダとの互換性はありません。
5 ドライ

[FAT32]

本製品で使用しているシステムの標準の機能で読み出し/書き込みできるファイルシステムです。このファイルシステムのメディアは、本製品以外のWindows XP*1/Me*4 /98*5がインストールされたパソコン*6でもデータを読み出すことができます。 家庭用 DVD ビデオレコーダとの互換性はありません。

- * 1 Windows XP Microsoft[®] Windows[®] XP Tablet PC Edition 2005 operating system 日本語版、Microsoft[®] Windows[®] XP Home Edition operating system 日本語版、または Microsoft[®] Windows[®] XP professional operating system 日本語版
- * 2 Windows 2000 ... Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system 日本 語版
- *3 DVD-RAM ドライブが搭載されていないパソコンで DVD-RAM を読み出すためには、DVD-RAM の読み出しに対応した DVD ドライブが搭載されている必要があります。
- * 4 Windows Me ... Microsoft[®] Windows[®] Millennium Edition operating system 日本語版
- * 5 Windows 98 ... Microsoft® Windows® 98 SECOND Edition operating system 日本語版
- *6 DVD-RAM ドライブが搭載されていないパソコンで DVD-RAM を読み出すためには、DVD-RAM の読み出しに対応した DVD ドライブが搭載されている必要があります。

2 フォーマット方法

Windows でのフォーマット方法を簡単に説明します。

- フォーマットする DVD-RAM をセットする
 DVD-RAM のセット『さあ始めよう 2章 4-● CD / DVD のセット』
- 2 [スタート] → [マイ コンピュータ] をクリックする [マイ コンピュータ] 画面が表示されます。
- 4 メニューバーの [ファイル] をクリックし①、表示されたメニュー から [フォーマット] をクリックする②

アイコンを右クリックして表示されるメニューからも選択できます。



[DVDForm - D ドライブ] 画面が表示されます。

5 [ドライブ] と [フォーマット種別] を選択する

映像を書き込み、家庭用 DVD ビデオレコーダで再生するための DVD-RAM を作成する場合は、[ユニバーサルディスクフォーマット(UDF2.0)]を 選択してください。

パソコンで使用するための DVD-RAM を作成する場合は、[ユニバーサル ディスクフォーマット (UDF1.5)]を選択してください。

6 ボリュームラベル名を入力する

UDF 形式を選択した場合は、必ず入力してください。

7 [開始] ボタンをクリックする

物理フォーマットを行う場合は、[物理フォーマットを実行する]をチェッ クしてから、[開始] ボタンをクリックしてください。 物理フォーマットを行うと、DVD-RAM 上の全セクタを検査し、不良セク タの代替処理を行います(通常は行う必要はありません)。物理フォーマッ トを行う場合は、フォーマットが完了するまでに時間がかかります。

メッセージが表示されます。

8 メッセージの内容を確認し、[はい] ボタンをクリックする フォーマットが開始されます。

画面下のバーは進行状況を示しています。フォーマットが完了すると、メッ セージが表示されます。

9 メッセージの内容を確認し、[OK] ボタンをクリックする

これで、フォーマットは完了です。 他の DVD-RAM も続けてフォーマットする場合は、DVD-RAM を入れ替え て、手順 5 から実行します。 フォーマットを終了する場合は、[DVDForm - D ドライブ] 画面で[閉じ

PDF マニュアルを見る方法

る] ボタンをクリックしてください。

 [スタート] → [すべてのプログラム] → [DVD-RAM] → [DVD-RAM ドライバー] → [DVD-RAM ディスクの使い方] をクリック する

「Adobe Reader」が起動し、PDF マニュアルが表示されます。

5 ドライブ

お願い CD / DVD の取り扱いと手入れ■

CD / DVD の内容は故障の原因にかかわらず保障いたしかねます。製品を長持ちさせ、データを保護するためにも、次のことを必ず守ってください。

- 傷、汚れをつけないよう、取り扱いには十分にご注意ください。
- CD / DVD を折り曲げたり、表面を傷つけたりしないでください。CD / DVD を読み込むことができなくなります。
- CD / DVD を直射日光が当たるところや、極端に暑かったり寒かったりする場所 に置かないでください。また、CD / DVD の上に重いものを置かないでください。
- CD / DVD は専用のケースに入れ、清潔に保護してください。
- CD / DVD を持つときは、外側の端か、中央の穴のところを持つようにしてくだ さい。データ記憶面に指紋をつけてしまうと、正確にデータが読み取れなくなる ことがあります。
- CD / DVD のデータ記憶面に文字などを書かないでください。
- CD / DVD のレーベル面に文字などを書くときは、油性のフェルトペンなどを使用してください。

ボールペンなど、先の硬いものを使用しないでください。

 CD / DVD が汚れたりホコリをかぶったりしたときは、乾燥した清潔な布でふき 取ってください。

ふき取りは円盤に沿って環状にふくのではなく、円盤の中心から外側に向かって 直線状にふくようにし、乾燥した布ではふき取れない場合は、水か中性洗剤で湿 らせた布を使用してください。ベンジンやシンナーなどの薬品は使用しないでく ださい。



<u>6 SDメモリカード</u>

SD メモリカードを SD カードスロットに差し込んで、データの読み出しや書き込み ができます。

1) SD メモリカードについて

SD メモリカードについて説明します。

本製品の SD カードスロットでは、マルチメディアカードは使用できません。

お願い SD メモリカードの使用にあたって

- すべてのSDメモリカードの動作確認は行っていません。したがって、すべての SDメモリカードの動作保証はできません。
- SDメモリカードは、SDMIの取り決めに従って、デジタル音楽データの不正なコ ピーや再生を防ぐための著作権保護技術を搭載しています。そのため、他のパソ コンなどで取り込んだデータが著作権保護されている場合は、本製品でコピー、 再生することはできません。SDMIとはSecure Digital Music Initiativeの略 で、デジタル音楽データの著作権を守るための技術仕様を決めるための団体のこ とです。
- あなたが記録したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者 に無断で使用できません。
- SDメモリカードは、デジタル音楽データの不正なコピーや再生を防ぐ SDMI に 準拠したデータを取り扱うことができます。メモリの一部を管理データ領域とし て使用するため、使用できるメモリ容量は表示の容量より少なくなっています。
- SDIO カードを使用する場合、必ず本製品で動作が確認されている製品*¹を使用 してください。その他の SDIO カードを使用すると、システムの動作が不安定に なることがあります。
- mini SD カードは専用アダプタを取り付けてから使用してください。
- *1 2005年1月現在、弊社製SDIOカード「Bluetooth™SDカード3」(型番: PA3370N)と 「Bluetooth™SDカード2」(型番: PABSD001)のみ対応しています。

SDカードスロットに関する表示

パソコン本体に電源が入っている場合、SDメモリカードとデータをやり取りしているときは、SD Card LED が点灯します。



新品の SD メモリカードは、使用するシステム(OS)にあわせて「フォーマット」 という作業が必要です。フォーマット方法については、《サイバーサポート(検索): SD メモリカードをフォーマットする》をご覧ください。

(2)SD メモリカードのセットと取り出し



1 セット

 SDメモリカードのラベルを貼られた面を上にして、SDカードス ロットに挿入する



奥まで挿入します。

2 取り出し

┃ SD メモリカードの使用を停止する

- 通知領域の[ハードウェアの安全な取り外し]アイコン(シート・ション) をクリックする
- ② 表示されたメニューから [XXXX (取りはずす SD メモリカード)を安 全に取り外します]をクリックする
- ③「安全に取り外すことができます」のメッセージが表示されたら、〔閉じる〕 ボタン(※)をクリックする
- SDメモリカードを押す カードが少し出てきます。そのまま手で取り出します。

3 SDメモリカードの内容を見る

著作権保護を必要としない画像や音声、テキストなどの一般的なファイルは、次の 手順で見ることができます。

- 【スタート】→【マイコンピュータ】をクリックする [マイコンピュータ] 画面が表示されます。
- **2** [XXXX(セットしている SD メモリカード)(E:)](標準値)をダ ブルクリックする

セットした SD メモリカードの内容が表示されます。

操作集 SD メモリカードから起動する

「SDメモリブートユーティリティ」を使うと、SDメモリカードで起動ディス クを作成することができます。

①SD カードスロットに SD メモリカードをセットする

☞ 「本項-1 セット」

② $[スタ - h] \rightarrow [すべてのプログラム] \rightarrow [TOSHIBA] \rightarrow [ユーティリティ]$ → [SD メモリブートユーティリティ] をクリックする

画面の指示に従って、起動ディスクを作成してください。

役立つ

2章

通信機能

本製品に内蔵されている通信に関する機能を説明し ています。 ブロードバンドでインターネットに接続する方法や、 他のパソコンと通信する方法、海外でインターネット に接続するときについて紹介します。

> 1 LAN へ接続する 44 2 内蔵モデムについて 62

1 LAN へ接続する

パソコンをインターネットに接続する前に、コンピュータウイルスへの対策を行っ てください。

コンピュータウイルスとは、パソコンにトラブルを発生させるプログラムのことで、 ハードディスクやデータの一部を破壊するものもあります。

本製品には、ウイルスチェックソフトとして「ウイルスバスター」、「マカフィー・ ウイルススキャン(McAfee VirusScan)/マカフィー・パーソナルファイア ウォールプラス(McAfee Personal Firewall Plus)」が用意されています。『さあ 始めよう 3 章』をお読みになり、必ずウイルスチェックソフトのインストールと設 定を行い、定期的にウイルスチェックを行ってください。設定したソフトは常に最 新のバージョンに更新するようにしてください。

コンピュータウイルスについて 『さあ始めよう 3章 ウイルスや不正アクセスを防ぐ』

〔1)ケーブルを使った LAN 接続(有線 LAN)

本製品には、ブロードバンド対応のLAN機能が内蔵されています。 LAN コネクタに ADSL モデムやケーブルモデムを接続し、ブロードバンドでイン ターネットに接続することができます。ブロードバンドに必要なネットワーク機器 や設定などについて、詳しくは契約しているプロバイダに問い合わせてください。 また、本製品のLAN機能は、Fast Ethernet(100BASE-TX)、Ethernet (10BASE-T)に対応しています。LAN コネクタにLAN ケーブルを接続し、ネッ トワークに接続することができます。LAN コネクタにLAN ケーブルを接続すると、 Fast Ethernet / Ethernet を自動的に検出して切り替えます。

1 LANケーブルの接続

お願い) LAN ケーブルの使用にあたって 🔤

- LAN ケーブルは市販のものを使用してください。モジュラーケーブルは、アナロ グ電話回線専用です。LAN コネクタには接続できません。
- LAN ケーブルをパソコン本体のLAN コネクタに接続した状態で、LAN ケーブル を引っ張ったり、パソコン本体の移動をしないでください。LAN コネクタが破損 するおそれがあります。

LAN インタフェースを 100BASE-TX 規格(100Mbps)で使用するときは、必ずカテゴリ5(CAT5)以上のケーブルおよびコネクタを使用してください。

10BASE-T 規格(10Mbps)で使用するときは、カテゴリ3(CAT3)以上の ケーブルが使用できます。

カテゴリとは、ネットワークで使用されるケーブルの種類を分類したもので、数字 が高いほど性能が高くなります。



LAN ケーブルをはずしたり差し込むときは、プラ グの部分を持って行ってください。また、はずすと きは、プラグのロック部を押しながらはずしてくだ さい。ケーブルを引っ張らないでください。

LAN ケーブルはモジュラーケーブルと似ているので、間違えないよう注意してください。プラグの差し込み部分に線が8本または4本ついているのが、LAN ケーブルです。

- 1 パソコン本体に接続されているすべての周辺機器の電源を切る
- 2 LAN ケーブルのプラグをパソコン本体の LAN コネクタに差し込む



ロック部を上にして、パチンと音がするま で差し込んでください。 LAN ケーブルはモジュラーケーブルと似 ているので、間違えないよう注意してくだ さい。

3 LAN ケーブルのもう一方のプラグを接続先のネットワーク機器のコ ネクタに差し込む

ネットワーク機器の接続先やネットワークの設定は、『ヘルプとサポート センター』を参照してください。《サイバーサポート》で[検索対象]を [Windows XP ヘルプ]にして質問を入力し、検索することもできます。 また会社や学校で使用する場合は、ネットワーク管理者に確認してください。

2 LANコネクタに関するインジケータ

LAN コネクタの両脇には、LAN インタフェースの動作状態を示す 2 つの LED があ ります。



3 Windowsのネットワーク設定

ネットワークに接続する場合は、ネットワークの設定を行う必要があります。ネットワークの設定内容は、ネットワーク環境によって異なります。 購入時はコンピュータによって仮の値が設定されています。接続するネットワーク のネットワーク管理者の指示に従って設定を行ってください。また、セットアップ が終了し、Windowsの起動時に、ネットワークパスワードを入力する必要がある場 合があります。接続するネットワークのネットワーク管理者の指示に従って、パス ワードを入力してください。

ご購入時は、ネットワークの設定は既定値になっています。Windowsのセットアップ時にLANケーブルを接続していると、ネットワークの設定が既定値のままネットワークに接続してしまい、ネットワークに障害をもたらす場合があります。必ず、LANケーブルをはずした状態でWindowsのセットアップを行ってください。

- 【コントロールパネル】を開き、【 ジ ネットワークとインターネット接続】をクリックする

コンピュータ名とワークグループは必ずネットワーク管理者の指示に従って設定し てください。コンピュータ名が重複すると、エラーメッセージが表示されますので、 必ず重複しないコンピュータ名を付けてください。

お願い

2 章

通信機能

2)ケーブルを使わない LAN 接続(無線 LAN)

本製品には、無線 LAN 機能が内蔵されています。

無線LANとは、パソコンにLANケーブルを接続しない状態で使用できる、ワイヤレスのLAN機能のことです。モデムやルータの位置とは関係なく、無線通信のエリア内であればあらゆる場所から無線LANネットワークに接続できます。

無線LANアクセスポイント(別売り)を使用することによって、パソコンから無線 LANネットワーク環境を実現できます。

1 無線 LAN の概要

本製品には IEEE802.11g および IEEE802.11b に準拠した無線 LAN モジュール が内蔵されています。次の機能をサポートしています。

- 規格値 54Mbps 無線 LAN 対応(IEEE802.11gの場合)*1
- 規格値11Mbps 無線LAN 対応(IEEE802.11bの場合)*1
- 周波数チャネル選択(2.4GHz帯)
- マルチチャネル間のローミング
- パワーマネージメント
- セキュリティ機能(WEP128bit,WPA)
- * 1 表示の数値は、無線 LAN 規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものでは ありません。

【無線 LAN の種類】

無線 LAN は、IEEE802.11g および IEEE802.11b に準拠する無線ネットワークです。

- IEEE802.11gでは「直交周波数分割多重方式」(Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM)、IEEE802.11bでは「直接拡散方式」(Direct Sequence Spread Spectrum, DSSS)を採用し、IEEE802.11に準拠する他 社の無線LANシステムと完全な互換性を持っています。
- Wi-Fi Alliance 認定の Wi-Fi (Wireless Fidelity) ロゴを取得しています。
 Wi-Fi ロゴは、IEEE802.11 に準拠する他社の無線 LAN 製品との通信が可能な無 線機器であることを意味します。
- Wi-Fi CERTIFIED ロゴは Wi-Fi Alliance の認証マークです。

お願い 無線 LAN 製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意

(お客様の権利(プライバシー保護)に関する重要な事項です!)

無線LAN では、LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコンなど と無線アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば 自由にLAN 接続が可能であるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁など)を超えてすべての場所に届 くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、次のような問題が発生す る可能性があります。

● 通信内容を盗み見られる

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、

ID やパスワードまたはクレジットカード番号などの個人情報

メールの内容

などの通信内容を盗み見られる可能性があります。

• 不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、

個人情報や機密情報を取り出す(情報漏洩)

特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す (なりすまし) 傍受した通信内容を書き換えて発信する (改ざん)

コンピュータウイルスなどを流しデータやシステムを破壊する (破壊) などの行為をされてしまう可能性があります。

本来、無線LANカードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するための セキュリティの仕組みを持っているので、無線LAN製品のセキュリティに関する設 定を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。

お客様がセキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を十分理解したうえ で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使 用することをおすすめします。

2 章

通信機能



WEP(暗号化)機能を使用しないと、無線LAN 経由で部外者による不正アクセス が容易に行えるため、不正侵入や盗聴、データの消失、破壊などにつながる危険性 があります。

そのためWEP機能を設定されることを強くおすすめいたします。

▶ WEP機能の設定「本項 4-WEP機能を設定する」

お願い 無線 LAN を使用するにあたって

- 無線LANの無線アンテナは、できるかぎり障害物が少なく見通しのきく場所で最 も良好に動作します。無線通信の範囲を最大限有効にするには、ディスプレイを開 き、本や分厚い紙の束などの障害物でディスプレイを覆わないようにしてください。 また、パソコンとの間を金属板で遮へいしたり、無線アンテナの周囲を金属性の ケースなどで覆わないようにしてください。
- 無線LANは無線製品です。各国/地域で適用される無線規制については、「付録 3-5 お客様に対するお知らせ」を確認してください。
- 本製品の無線LANを使用できる地域については、「付録 3-6 ご使用になれる国/ 地域について」を確認してください。

2 無線LANネットワークの種類

無線 LAN ネットワークには、次のような種類があります。

● 無線 LAN ステーション同士を直接ワイヤレス接続する

◎ 「本項 2-アドホックワークグループ」

 無線 LAN アクセスポイント経由で、インターネットやその他の無線 LAN ステー ションに接続する

◎ 「本項 2-インフラストラクチャネットワーク」

アドホックワークグループ

無線LAN アクセスポイントを持たない環境(Small Office/Home Office (SOHO) など)で一時的なネットワークを構築する方法です。アドホックワークグループを 設定することで、小規模な無線ネットワークを構築できます。ステーション同士が 互いの通信範囲内にある場合は、これが最も簡単かつ低コストに無線ネットワーク を構築する方法です。

このワークグループでは、Microsoft ネットワークでサポートされているような [ファイルとプリンタの共有] などの機能を使用したファイル交換ができます。家族 や友人同士でデータを共有したり、ファイルのやり取りをしたい場合などに便利です。



アドホックワークグループでネットワークを構築するには、設定が必要です。 アドホックワークグループの設定について 「本項3 無線LAN ネットワークの基本設定」

2 章

通信機能

インフラストラクチャネットワーク

無線LAN アクセスポイントを使用して、バックボーンとなるネットワークに接続し、すべてのネットワーク設備に無線LAN 機器でアクセスできる方法です。LANのバックボーンネットワークは、次のどちらでもアクセスできます。

【スタンドアロンネットワーク】

無線LAN アクセスポイントのみで構築したネットワークです。



【インフラストラクチャネットワーク】

無線LAN アクセスポイントを既存の有線ネットワークに組み込み、既存の有線ネットワークをバックボーンネットワークとするネットワークです。



どちらの場合も、ネットワークに接続するには設定が必要です。

● ネットワーク接続のための設定について 「本項3 無線LAN ネットワークの基本設定」

3 無線 LAN ネットワークの基本設定

Windows XPは、標準で無線LAN ネットワークに対応しています。 接続したい無線LAN ネットワークに応じて設定が必要です。

ネットワーク設定の方法

- 2 [、 ワイヤレス ネットワーク セットアップ ウィザード] をク リックする

[ワイヤレスネットワークセットアップウィザードの開始] 画面が表示されます。

3 [次へ] ボタンをクリックする



[ワイヤレスネットワークの名前を作成してください。] 画面が表示されます。 パソコン本体に無線 LAN ネットワークを設定してある場合は、[タスクを 選択してください。] 画面が表示されるので、指示に従ってください。 手順4または手順5に進みます。 4 ネットワーク名を入力し①、[次へ] ボタンをクリックする②



[ネットワークをセットアップする方法を選択してください。] 画面が表示されます。

すでに無線LAN ネットワークの環境がある場合など、ユーザがネットワー クキーを任意で入力したい場合は、[手動でネットワークキーを割り当てる] にチェックし、[次へ] ボタンをクリックしてください。[ワイヤレスネット ワークのための WEP キーを入力してください。] 画面が表示されます。画 面の指示に従ってください。

♥ 「本項 4- WEP 機能を設定する」

5 目的の方法をチェックし①、[次へ] ボタンをクリックする② 他のコンピュータやデバイスを無線LAN ネットワークに追加する方法を選

択します。



市販の USB フラッシュドライブを使用して、無線 LAN ネットワークを簡 単で安全にセットアップしたい場合は、[USB フラッシュドライブを使用 する]をチェックしてください。USB フラッシュドライブでセットアップ するための画面が表示されるので、指示に従ってください。 それ以外の場合は、[ネットワークを手動でセットアップする]をチェック

してください。

[ウィザードの完了] 画面が表示されます。

6 [完了] ボタンをクリックする

ワイヤレス ネットワーク セットス	۶•۶ أمريك المراجع الم	
	ウィザードの完了	
(° 1))	USB フラッシュ、ドライブを使用しないでワイヤレスネットワークをセットアップする場合 は、設定を印刷し、次の時番で香デバイスに設定を入力してください	
	- ワイヤレス アクセス ポイント (またはワイヤレス ルーター)	
	- ネットワークに適加しようとしているコンピュータ	
	- セットアップしょうとしているワイヤレス デバイス ワイヤレス プリンダねどう	
	ネットワージの設定の印刷(空)	
	ウィザードを開じるには、「完了」を欠りったしてください。	
		(<u>+</u> _)
	〈戻る(B) 元7 キャンセル	(表示)

手動で無線LAN ネットワークのセットアップを行う場合は、[ネットワークの設定の印刷] ボタンをクリックしてください。ネットワークキーなどの設定が記載されている[無題-メモ] 画面が表示されます。 他のパソコンを無線LAN ネットワークに加える場合は、[無題-メモ] に記載されている内容を保存し、設定を行ってください。

2 章

通信機能

4 詳細設定

無線LANは、ほとんどのネットワーク環境において基本的な設定だけで動作します。 インフラストラクチャネットワークに接続している場合の詳細設定は、[ワイヤレス ネットワーク接続のプロパティ]画面で行います。

プロパティ画面の表示

- [スタート] → [マイコンピュータ] を開き、[その他] の [マイ ネットワーク] をクリックする
- 2 [ネットワークタスク]の [ネットワーク接続を表示する]をクリッ クする

[ネットワーク接続] 画面が表示されます。

3 [ワイヤレスネットワーク接続]を選択し①、[ネットワークタスク] の[この接続の設定を変更する]をクリックする②



[ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ] 画面が表示されます。



設定を変更したあと、[OK] ボタンをクリックし、画面を閉じてください。

WEP 機能を設定する

WEP (Wired Equivalent Privacy) とは、無線で伝送されるデータを暗号化する 機能です。WEP での暗号化には 128 ビット、64 ビットの2 種類があり、プロパ ティ画面で設定できます。

1 [ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ] 画面を開く

▶ 「本項 4- プロパティ画面の表示」

 ワイヤレスネットワーク]タブの[優先ネットワーク]でネット ワーク名をクリックし①、[プロパティ]ボタンをクリックする②



[ワイヤレスネットワークのプロパティ] 画面が表示されます。

3 [データの暗号化] で 💌 ボタンをクリックし、[WEP] を選択する



4 ネットワークキーを設定する

ネットワークキーの設定がわからない場合は、ネットワーク管理者の指示に 従ってください。

- ネットワークキーが自動的に提供される場合
 [キーは自動的に提供される]がチェックされていることを確認する
- ネットワークキーが自動的に提供されない場合
 - ①[キーは自動的に提供される] のチェックをはずす
 - ②[ネットワークキー] と [ネットワークキーの確認入力] にネットワー クキーを入力する

入力する文字の種類によって文字数が決められています。また、文字数に よって設定されるセキュリティのレベルが異なります。ネットワーク上で接 続する機器同士は同じセキュリティレベルに設定してください。

カキュリティレベル	文字の種類と文字数		
	半角英数文字	16進数	
。 高(128ビット)	13文字	26 文字	
低(64ビット)	5 文字	10文字	

ネットワークキーは「****(アスタリスク)」で表示されます。

5 [OK] ボタンをクリックする

手順4で指定以外の文字数でネットワークキーを入力するとエラーメッ セージが表示されます。[OK] ボタンをクリックしてメッセージを閉じ、 もう1度手順4からやり直してください。

5 無線LANを使う

ここでは、ネットワークに接続している他のパソコンの確認について説明します。



 本体左側面にある、ワイヤレスコミュニケーションスイッチをOn 側にスライドする



ワイヤレスコミュニケーション 🖤 LED が点灯します。

無線 LAN 機能が起動します。

無線LAN機能が起動すると、パソコンは自動的に利用できるネットワーク を検索します。

利用できるネットワークが検出された場合、通知領域にメッセージが表示されます。

2 [ワイヤレスネットワーク接続] アイコン(■) を右クリックし、 表示されたメニューから [利用できるワイヤレスネットワークの表示] をクリックする

[ワイヤレスネットワーク接続] 画面が表示されます。

3 [ワイヤレスネットワークの選択] の使いたいネットワークを選択し ①、[接続] ボタンをクリックする②

WEP機能を設定しているネットワークに接続するときは ネットワークキー を入力する画面が表示されます。[ネットワークキー]、[ネットワークキーの 確認入力] にネットワークキーを入力し、[接続] ボタンをクリックしてく ださい。

▶ ネットワークキー「本項 3-ネットワーク設定の方法」



接続できると、通知領域に [ワイヤレスネットワーク接続 に接続しました] とメッセージが表示されます。

- 4 [スタート] → [マイコンピュータ] を開き、[その他] の [マイ ネットワーク] をクリックする
- 5 [ネットワークタスク]の[ワークグループのコンピュータを表示する]をクリックする

無線 LAN でつながれた、他のパソコンなどのデバイスが表示されます。

役立つ 操作集 通信状態を確認する

[ワイヤレスネットワーク接続] アイコンをクリックすると [ワイヤレスネットワーク接続の状態] 画面が表示され、接続の状態、接続継続時間、通信速度、 シグナルの強さなど動作状況がわかります。

ヘルプの起動

無線LANの詳しい情報は『ヘルプとサポート センター』を参照してください。 《サイバーサポート》で[検索対象]を[Windows XP ヘルプ]にして質問を入力 し、検索することもできます。

(3) ネットワーク設定に便利な機能

本製品に用意されている「ConfigFree」を使うと、次のようなネットワーク設定に 便利な機能が使えます。

- 近隣で使われている無線 LAN デバイスの SSID を検出し、信号の強度に応じて仮想のマップ上に表示します。
- 登録しているメンバーと会議をしたり、ファイルを送信できます。
- ネットワークの診断を行い、問題があればその原因や対応策を表示します。
- 自宅やオフィスなどのネットワーク設定をプロファイルとして登録しておけば、 プロファイルを選択するだけでネットワーク設定やネットワークデバイスを切り 替えられます。
- 有線LAN ケーブルが抜かれたときに、自動で無線LAN に切り替えます。
- 無線 LAN アクセスポイントのネットワーク名(SSID)に接続すると、そのネットワークで作成されていたプロファイルに自動的に切り替わります。

など

他にも便利な機能が色々用意されています。 詳細については「ファーストユーザーズガイド」をご覧ください。

「ConfigFree」は、コンピュータの管理者のユーザアカウントで使用してください。

ファーストユーザーズガイドの起動方法

 【スタート】→ [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ネット ワーク] → [ConfigFree ファーストユーザーズガイド] をクリッ クする

「ファーストユーザーズガイド」が表示されます。

左側に主な目次が並んでいますので、目的の項目をクリックすると右側に説 明が表示されます。



— 主な目次です。

「ConfigFree」の起動方法

購入時の状態では、Windows を起動すると通知領域に「ConfigFree」のアイコン (₤)が表示されています。

「ConfigFree」を終了させた場合は、次の手順で起動してください。

 [スタート] → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ネット ワーク] → [ConfigFree] をクリックする

[ConfigFree (ネットワーク診断)] 画面が表示されます。 [タスクトレイに常駐する] をチェックすると、通知領域にアイコン(*!*) が表示されます。

「ConfigFree」を起動したときは、「ConfigFree」の説明画面(Overview) が表示されます。以降必要のない場合は、[次回から表示しない]をチェッ クし、[閉じる] ボタンをクリックして画面を閉じてください。

「ConfigFree」の詳細については、「ファーストユーザーズガイド」を確認してください。

「ファーストユーザーズガイド」は、「ConfigFree」を起動して、表示された画面の [ヘルプ] ボタンをクリックして表示させることもできます。

2 内蔵モデムについて

内蔵モデムを使用する場合、モジュラーケーブルを2線式の電話回線に接続します。 内蔵モデムは、ITU-T V.90 に準拠しています。通信先のプロバイダが V.90 以外の 場合は、最大 33.6Kbps で接続されます。

お願い)内蔵モデムの操作にあたって

- モジュラーケーブルは市販のものを使用してください。
- モジュラーケーブルをパソコン本体のモジュラージャックに接続した状態で、モジュラーケーブルを引っ張ったり、パソコン本体の移動をしないでください。モジュラージャックが破損するおそれがあります。

愛照 モジュラーケーブルの接続《できる dynabook》

- 市販の分岐アダプタを使用して他の機器と並列接続した場合、本モデムのデータ 通信や他の機器の動作に悪影響を与えることがあります。
- 回線切換器を使用する場合は、両切り式のもの(未使用機器から回線を完全に切り離す構造のもの)を使用してください。

1) 海外でインターネットに接続する

本製品の内蔵モデムで使用できる国/地域については、「付録 2 技術基準適合について」を参照してください。

海外でモデムを使用する場合、「内蔵モデム用地域選択ユーティリティ」による地域 設定を行います。

設定方法については、《サイバーサポート(検索):海外でインターネットに接続したい》をご覧ください。

本製品を日本で使用する場合は、必ず日本モードで使用してください。他地域のモードで使用すると電気通信事業法(技術基準)に違反する行為となります。

地域設定は、「内蔵モデム用地域選択ユーティリティ」でのみ行ってください。 「内蔵モデム用地域選択ユーティリティ」以外で地域設定の変更をした場合、正しく 変更できない場合があります。

3章

周辺機器の接続

パソコンでできることをさらに広げたい。そのため には周辺機器を接続して、機能を拡張しましょう。 本製品に取り付けられるさまざまな周辺機器の取り 付けかたや各種設定について説明しています。

- 1 周辺機器について 64
- 2 PC カードを接続する 66
- 3 USB 対応機器を接続する 69
 - 4 テレビを接続する 71
- 5 外部ディスプレイを接続する 76
- 6 i.LINK (IEEE1394) 対応機器を接続する 78
 - 7 その他の機器を接続する 80
 - 8 メモリを増設する 82

1 周辺機器について

周辺機器とは、パソコンに接続して使う機器のことです。周辺機器を使うと、パソ コンの性能を高めたり、機能を広げることができます。

周辺機器については、それぞれの機器に付属の説明書もあわせてお読みください。 周辺機器には、次のようなものがあります。本製品では、すでにパソコンに内蔵さ れているものもあります。

- プリンタ
 ハードディスクドライブ(本製品では内蔵)
- PC カード
 モデム(本製品では内蔵)
- •スキャナ •フロッピーディスクドライブ
- ●マウス(本製品では同梱) ●デジタルカメラ ●増設メモリ*1
- *1 増設の際は、メモリ購入前に「本章8メモリを増設する」をご覧ください。

◎ 周辺機器の接続場所『さあ始めよう 2 章 1 各部の名前』

周辺機器によってインタフェースなどの規格が異なります。本製品に対応している か確認してから購入してください。インタフェースとは、機器を接続するときの ケーブルやコネクタの形状などの規格のことです。

お願い) 取り付け/取りはずしにあたって

取り付け/取りはずしの方法は周辺機器によって違います。本章の各節を読んでから 作業をしてください。またその際には、次のことを守ってください。守らなかった場 合、故障するおそれがあります。

- ホットインサーションに対応していない周辺機器を接続する場合は、必ずパソコン本体の電源を切り、電源コネクタからACアダプタのプラグを抜き、電源コードを電源コンセントからはずし、バッテリパックを取りはずしてから作業を行ってください。ホットインサーションとは、電源を入れた状態で機器の取り付け/取りはずしを行うことです。
- 適切な温度範囲内、湿度範囲内であっても、結露しないように急激な温度変化を 与えないでください。冬場は特に注意してください。
- ホコリが少なく、直射日光のあたらない場所で作業をしてください。
- 極端に温度や湿度の高い/低い場所では作業しないでください。
- 静電気が発生しやすい環境(乾燥した場所やカーペット敷きの場所など)では作業をしないでください。
- •本書で説明している場所のネジ以外は、取りはずさないでください。
- 作業時に使用するドライバは、ネジの形、大きさに合ったものを使用してください。
- 本製品を分解、改造すると、保証やその他のサポートは受けられません。
- パソコン本体のコネクタにケーブルを接続するときは、コネクタの上下や方向を あわせてください。

- ケーブルのコネクタに固定用ネジがある場合は、パソコン本体のコネクタに接続した後、ケーブルがはずれないようにネジを締めてください。
- パソコン本体のコネクタにケーブルを接続した状態で、接続部分に無理な力を加 えないでください。
- スタンバイ/休止状態中に周辺機器の取り付け/取りはずしを行わないでください。

1) 周辺機器を使う前に

周辺機器を使用する場合は、その機器を使用するための準備や設定が必要です。

1 ドライバをインストールする

周辺機器を使うには、ドライバや専用のアプリケーションのインストールが必要です。 ドライバはあらかじめパソコンに用意されている場合と、周辺機器に添付のフロッ ピーディスクや CD-ROM を使う場合があります。

【自動的に対応(プラグアンドプレイ)している場合】

Windows には、あらかじめたくさんのドライバが用意されています。 周辺機器を接続すると Windows がドライバの有無をチェックし、対応したドライ バが見つかると、自動的にインストールを開始します。

[新しいハードウェアの検出ウィザード] 画面が表示された場合は、画面に従って操作してください。



【自動的に対応(プラグアンドプレイ)していない場合】

[ハードウェアの追加ウィザード]を起動するか、機器に付属の説明書を確認し、ド ライバのインストールや必要な設定を行ってください。

- [ハードウェアの追加ウィザード] は、次のように起動します。
- [コントロールパネル]を開き、[プリンタとその他のハードウェア]をクリック する
- ② [関連項目] の [ハードウェアの追加] をクリックする

2 PC カードを接続する

目的に合わせた PC カードを使うことにより、パソコンの機能が大きく広がります。 PC カードには、次のようなものがあります。

- ●ISDN カード SCSI カード
- •フラッシュメモリカード用アダプタカード など

〔1) PC カードを使う前に

本製品は、PC Card Standard 準拠の TYPE II 対応のカード(CardBus 対応カー ドも含む)を使用できます。

PC カードの大部分は電源を入れたままの取り付け/取りはずし(ホットインサーション)に対応しているので便利です。

使用している PC カードがホットインサーションに対応しているかどうかなど、詳しい使いかたについては『PC カードに付属の説明書』を確認してください。

お願い

● ホットインサーションに対応していないPCカードを使用する場合は、必ず
パソコン本体の電源を切ってから取り付け/取りはずしを行ってください。
● PC カードには、長い時間使用していると熱を帯びるものがあります。PC
■ カードを取りはずす際に、PC カードが熱い場合は、少し時間をおき、冷め
てから PC カードを取りはずしてください。
● PC カードの使用停止は必ず行ってください。使用停止せずに PC カードを
取りはずすとシステムが致命的影響を受ける場合があります。
1

2)PC カードを使う

PC カードを使う場合、パソコン本体の PC カードスロットに PC カードを取り付け てください。

1 取り付け

1 PC カードにケーブルを付ける



SCSI カードなど、ケーブルの接続が必要なときに行います。

2 PCカードの表裏を確認し、表を上にして挿入する カードは無理な力を加えず、静かにカードが奥に突き当たるまで押してください。きちんと奥まで差し込まれていない場合、 PCカードを使用できない、またはPC カードが壊れる場合があります。

カードを接続した後、カードが使用できるように設定されているか確認して ください。

2 取りはずし

お願い 取りはずすときは、PCカードをアプリケーションやシステムで使用していな いことを確認してください。

PC カードの使用を停止する

 通知領域の[ハードウェアの安全な取り外し]アイコン() をク リックする

- ② 表示されたメニューから [XXXX(取りはずす PC カード)を安全に取り外します]をクリックする
- ③「安全に取り外すことができます」のメッセージが表示されたら、〔閉じる〕 ボタン(図) をクリックする

2 イジェクトボタンを押す



イジェクトボタンが出てきます。 カードが奥まで差し込まれていない場合、 イジェクトボタンが出てこないことがあり ます。カードを奥まで押し込んでから、も う一度イジェクトボタンを押してください。

3 もう1度イジェクトボタンを押す



「カチッ」と音がするまで押してください。 カードが少し出てきます。

4 カードをしっかりとつかみ、抜く



- カードを抜くときはケーブルを引っ張らな いでください。 故障するおそれがあります。 熱くないことを確認してから行ってくださ い。
- 5 イジェクトボタンを押す

イジェクトボタンが収納されていない場合は、イジェクトボタンを押して収納します。

3 USB 対応機器を接続する

USB 対応機器は、電源を入れたままの取り付け/取りはずしができ、プラグアンドプレイに対応しています。

USB 対応機器には次のようなものがあります。

- ●フロッピーディスクドライブ
- ●USB 対応マウス ●USB 対応プリンタ
- ●USB 対応スキャナ ●USB 対応ターミナルアダプタ など

本製品の USB コネクタには USB2.0 対応機器と USB1.1 対応機器を取り付けることができます。

USB 対応機器の詳細については、『USB 対応機器に付属の説明書』を確認してください。

お願い 操作にあたって

- 電源供給を必要とする USB 対応機器を接続する場合は、USB 対応機器の電源を 入れてからパソコン本体に接続してください。
- USB 対応機器を使用するには、システム(OS)、および機器用ドライバの対応が 必要です。
- すべてのUSB対応機器の動作確認は行っていません。したがってすべてのUSB 対応機器の動作は保証できません。
- USB 対応機器を接続したままスタンバイまたは休止状態にすると、復帰後 USB 対応機器が使用できない場合があります。その場合は、USB 対応機器を接続し直 すか、パソコンを再起動してください。

1 取り付け

1 USB ケーブルのプラグをパソコン本体の USB コネクタに差し込む

【左側面】



プラグの向きを確認して差し込んでください。

【背面】



2 USB ケーブルのもう一方のプラグを USB 対応機器に差し込む この手順が必要ない機器もあります。

2 取りはずし

お願い ==

取りはずすときは、USB対応機器をアプリケーションやシステムで使用していないことを確認してください。 MOドライブなど、記憶装置のUSB対応機器を取りはずす場合は、データが消失するおそれがあるため、必ず使用停止の手順を行ってください。

1 USB 対応機器の使用を停止する

- 通知領域の[ハードウェアの安全な取り外し]アイコン() シク リックする
- ② 表示されたメニューから [XXXX(取りはずす USB 対応機器)を安全 に取り外します]をクリックする
- ③「安全に取り外すことができます」のメッセージが表示されたら、[閉じる] ボタン(💌)をクリックする
- * 通知領域にこのアイコンが表示されない USB 対応機器は、手順1の①~③は必要あり ません。

2 パソコン本体と USB 対応機器に差し込んである USB ケーブルを抜く

4 テレビを接続する

本製品の S-Video 出力コネクタとテレビを S 端子ケーブルで接続すると、テレビ画面にデスクトップ画面を表示させることができます。 接続する S 端子ケーブルは、4 ピンコネクタのケーブルを使用してください。

1 取り付け

テレビとパソコン本体の電源を切った状態で接続してください。

I S端子ケーブルのプラグをパソコン本体の S-Video 出力コネクタに 差し込む



2 S端子ケーブルのもう一方のプラグをテレビのS1/S2映像入力端 子に差し込む

テレビの電源を入れてから、パソコン本体の電源を入れます。 音声はパソコンのスピーカで聞くか、ヘッドホン出力端子にヘッドホンを接 続して聞いてください。

2 テレビに表示する

テレビに表示するには次の設定を行ってください。設定を行わないと、テレビには 表示されません。

お願い

必ず、DVD-Videoなどを再生する前に、表示装置の切り替えを行ってください。再生中は表示装置を切り替えないでください。
 次のようなときには、表示装置を切り替えないでください。
 データの読み出しや書き込みをしている間
 通信を行っている間

メモ

テレビに表示する場合は、1024×768ドット以下の解像度でご覧ください。

- 【方法1- [画面のプロパティ] で設定する】

 - 2 [**冬 画面**] をクリックする [画面のプロパティ] 画面が表示されます。
 - 3 [設定] タブで [詳細設定] ボタンをクリックする
 - **4** [Intel(R) Extreme Graphics 2 for Mobile] タブで [グラ フィックのプロパティ] ボタンをクリックする
 - 5 [デバイス] タブで表示する装置を選択する

Intel(R) 82852/82855 GM/GME Graphics Controllerのプロパティ 🛛 🕐					
デバイス 色 配色 ホット キー ローテーション OpenGL 情報					
-	ill the	True Color	_		
	E	Inde Color	-		
PC モニタ	画面領域	1024 × 768	•		
	リフレッシュ レート	60 Hz	•		
テレビ					
	▼ フル画面 (ボーダーなし)				
7-1799					
	電源スキーム設定				
Intel(R) Dual Display Clone					
•					
		DK キャンセル	通用(<u>A</u>)		

✓ がついているアイコンが現在の表示装置です。
変更するときは画面左側の表示装置のアイコンをクリックしたあと、形式を選択します。

本体液晶ディスプレイだけに表示

[ノートブック] アイコンをクリックしてください。

テレビだけに表示

[テレビ] アイコンをクリックしてください。 「ビデオ標準」では 10 種類のモードが表示されますが、次の3つのみ使 用してください。

- ・NTSC-M(米国仕様のTV 受信機)
- ・NTSC-J(日本仕様の TV 受信機)
- PAL-B(ヨーロッパ仕様のTV受信機)
- 外部ディスプレイだけに表示
 [PC モニタ]アイコンをクリックしてください。
- 同時表示(クローン表示)
 本体液晶ディスプレイと外部ディスプレイまたはテレビそれぞれにデスクトップ画面を表示します。
 ①[Intel(R) Dual Display Clone] アイコンをクリックする
 ②表示に合わせた設定をする
| 項 目 | プライマリデバイス | セカンダリデバイス |
|------------------------------|-----------|-----------|
| 本体液晶ディスプレイと外部
ディスプレイで同時表示 | ノートブック | PC モニタ |
| 本体液晶ディスプレイと
テレビで同時表示 | ノートブック | テレビ |

• 拡張表示

2つの表示装置を1つの大きなデスクトップ画面として使用できます。 本体液晶ディスプレイと外部液晶ディスプレイまたはテレビの両方に同時 表示している場合、[画面のプロパティ]から拡張表示を設定できません。 (CTRL)+(ALT)+(F12)キーを押して設定画面を表示し、次のように操作 します。

① [拡張デスクトップ] アイコンをクリックする
 [拡張デスクトップ] アイコンが表示されていない場合は、
 ▼
 ボタンをクリックしてください。

②表示に合わせた設定をする

項 目	プライマリデバイス	セカンダリデバイス
本体液晶ディスプレイと外部 ディスプレイで拡張表示	ノートブック	PC モニタ
本体液晶ディスプレイと テレビで拡張表示	ノートブック	テレビ

メモ

本体液晶ディスプレイと外部ディスプレイを同時表示(クローン表示)または 拡張表示に設定する際に、外部ディスプレイにノイズが発生した場合は、外部 ディスプレイの解像度、色数、リフレッシュレートを下げてご使用ください。 設定は、同時表示(クローン表示)または拡張表示に設定したあと、[デバイス] タブの[デバイス設定]ボタンをクリックし、表示される画面で行います。

6 [OK] ボタンをクリックする

次の画面が表示されます。



- 7 [OK] ボタンをクリックする
- 8 [OK] ボタンをクリックする
- 9 [画面のプロパティ] 画面で [OK] ボタンをクリックする

【メッセージについて】

設定の途中で、次のメッセージが表示された場合は、[OK] または [はい] ボタン をクリックしてください。

[システム設定の変更] 画面



• [ディスプレイ設定] 画面



• [ディスプレイ設定の確認] 画面



【方法2-FN+F5キーを使う】

(FN)キーを押したまま(F5)キーを押すと、表示装置を選択する画面が表示されます。 カーソルは現在の表示装置を示しています。(FN)キーを押したまま(F5)キーを押すた びに、カーソルが移動します。表示する装置にカーソルが移動したら、(FN)キーを離 すと表示装置が切り替わります。 • 表示装置をLCD(本体液晶ディスプレイ)に戻す方法

現在の表示装置がLCD(本体液晶ディスプレイ)以外に設定されている場合、表示装置をLCDに戻すことができます。表示装置を選択する画面が表示されていない状態で、(FN)+(F5)キーを3秒以上押し続けてください。

表示装置に何も表示されず、選択する画面が表示されているか確認できない場合は、いったんキーボードから指を離してから、(FN)+(F5)キーを3秒以上押し続けてください。



- LCD 本体液晶ディスプレイだけに表示
- LCD / CRT 本体液晶ディスプレイと外部ディスプレイに同時表示
- TV テレビだけに表示

テレビを接続している/していないに関わらず、テレビだけに 表示されます。 本体液晶ディスプレイには何も表示されません。

「方法 1」で[拡張表示] に設定した場合は、FN+(F5)キーで表示装置を切り替え られません。「方法 1」の手順で表示装置を切り替えてください。また、複数のユー ザで使用する場合、ユーザアカウントを切り替えるときは[Windowsのログオフ] 画面で[ログオフ]を選択して切り替えてください。[ユーザーの切り替え]で切り 替えた場合は、(FN)+(F5)キーで表示装置を切り替えられません。

愛照 ユーザアカウントの切り替え《できる dynabook》

3 取りはずし

パソコン本体の電源を切ってから、テレビの電源を切った後、取りはずしを行って ください。

1 パソコン本体とテレビに差し込んであるS端子ケーブルを抜く

5 外部ディスプレイを接続する

RGBコネクタにケーブルを接続して、外部ディスプレイに表示させることができます。

メモ

使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度にあったディスプ レイを接続してください。

1 接続

外部ディスプレイとパソコンの電源を切った状態で接続してください。

1 外部ディスプレイのケーブルのプラグを RGB コネクタに差し込む



外部ディスプレイの電源を入れてから、パ ソコン本体の電源を入れます。 外部ディスプレイを接続してパソコン本体 の電源を入れると、本体は自動的にその外 部ディスプレイを認識します。

取りはずすときは、パソコン本体の電源を切ってから、外部ディスプレイの 電源を切った後、RGB コネクタからケーブルのプラグを抜きます。

2 表示装置を切り替える

外部ディスプレイを接続した場合には次の表示方法があります。

- ●外部ディスプレイだけに表示する
- 外部ディスプレイと本体液晶ディスプレイに同時表示する
- 本体液晶ディスプレイだけに表示する

「東芝省電力」で表示自動停止機能を設定して外部ディスプレイの表示が消えた場合、キーあるいはタッチパッドの操作により表示が復帰します。また、スタンバイに設定してある場合は、電源スイッチを押してください。

表示が復帰するまで10秒前後かかることがありますが、故障ではありません。

【切り替え方法】

表示装置を切り替える方法は、テレビに表示する場合を確認してください。

☞ テレビ接続について「本章 4-2 テレビに表示する」

メモ

外部ディスプレイと本体液晶ディスプレイを同時表示させる場合は、外部ディ スプレイ/本体液晶ディスプレイとも、本体液晶ディスプレイの色数/解像度 で表示されます。

3 表示について

外部ディスプレイに表示する場合、表示位置や表示幅などが正常に表示されない場合があります。この場合は、外部ディスプレイ側で、表示位置や表示幅を設定して ください。

◎ ビデオモードについて「付録 1-1 サポートしているビデオモード」

4 常に外部ディスプレイに表示するには

出荷時の状態では、パソコンの電源を入れたとき、または休止状態から復帰したと きに、デスクトップ画面は、前回使用していた表示装置が存在している場合はその 表示装置に表示されます。

これを、前回使用していた表示装置が本体液晶ディスプレイであっても、パソコン の電源を入れたとき、または休止状態から復帰したときに、外部ディスプレイが接 続されていれば、常に外部ディスプレイに表示するようにできます。

次の手順で「TOSHIBA Display Service for Ext.Monitor」をインストールした あと、パソコンを再起動してください。

- ① [スタート] → [すべてのプログラム] → [アプリケーションの再インストール]
 をクリックする
- ② [セットアップ画面へ] をクリックする
- ③ [東芝ユーティリティ] タブで [「TOSHIBA Display Service for Ext.Monitor」 のセットアップ] をクリックする
- ④ 表示されるメッセージに従ってインストールを行う
 [ファイルのダウンロード] 画面上で[実行]を選択してください。

6 i.LINK (IEEE1394) 対応機器を接続する

i.LINK(IEEE1394)コネクタ(i.LINK コネクタとよびます)に接続します。 i.LINK(IEEE1394)対応機器(i.LINK 対応機器とよびます)には次のようなもの があります。

- ●i.LINK 対応デジタルビデオカメラ ●i.LINK 対応ハードディスクドライブ
- ●i.LINK 対応 MO ドライブ ●i.LINK 対応プリンタ

i.LINK 対応機器の詳細については、『i.LINK 対応機器に付属の説明書』を確認して ください。

お願い 操作にあたって

- 静電気が発生しやすい場所や電気的ノイズが大きい場所での使用時には注意して ください。外来ノイズの影響により、転送データが一部欠落する場合があります。 万一、パソコンの故障、静電気や電気的ノイズの影響により、再生データや記録 データの変化、消失が起きた場合、その際のデータ内容の保証はできません。あ らかじめ了承してください。
- ビデオカメラから取り込んだ画像データ、音声データは、個人として楽しむ他は、 著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- デジタルビデオカメラなどを使用し、データ通信を行っている最中に他のi.LINK 対応機器の取り付け/取りはずしを行うと、データがコマ落ちする場合があります。
 i.LINK対応機器の取り付け/取りはずしは、データ通信を行っていないときまた はパソコン本体の電源を入れる前に行ってください。
- i.LINK 対応機器を使用するには、システム(OS)および周辺機器用ドライバの対応が必要です。
- すべての i.LINK 対応機器の動作確認は行っていません。したがって、すべての i.LINK 対応機器の動作は保証できません。
- ケーブルは規格に準拠したもの(S100、S200、S400対応)を使用してください。詳細については、ケーブルのメーカに問い合わせてください。
- 3m以内の長さのケーブルを使用してください。
- 取り付ける機器によっては、スタンバイまたは休止状態にできなくなる場合があ ります。
- i.LINK 対応機器を接続してアプリケーションから使用している間は、i.LINK 対応 機器の取り付け∕取りはずしや電源コードと AC アダプタの取りはずしなど、パ ソコン本体の省電力設定の自動切り替えを伴う操作を行わないでください。行っ た場合、データの内容は保証できません。
- i.LINK 対応機器とパソコン本体の間でデータ転送している間は、スタンバイまた は休止状態にしないでください。データの転送が中断される場合があります。

1 取り付け

 ケーブルのプラグを i.LINK コネクタに差し込む プラグの向きを確認して差し込んでください。



2 ケーブルのもう一方のプラグを i.LINK 対応機器に差し込む

2 取りはずし

- Ⅰ i.LINK 対応機器の使用を停止する
 - 通知領域の[ハードウェアの安全な取り外し]アイコン() たク リックする
 - ② 表示されたメニューから取りはずす i.LINK 対応機器を選択する
 - ③「安全に取り外すことができます」のメッセージが表示されたら、[閉じる] ボタン(図) をクリックする
 - * 通知領域にこのアイコンが表示されない i.LINK 対応機器は、手順 1 の①~③は必要あ りません。

2 パソコン本体と i.LINK 対応機器に差し込んであるケーブルを抜く

3 i.LINKによるネットワーク接続

システム(OS)がWindows XPでi.LINK コネクタがあるパソコン同士をi.LINK (IEEE1394)ケーブルで接続すると、2台で通信ができます。ネットワークの設 定については、『ヘルプとサポート センター』を参照してください。《サイバーサ ポート》で[検索対象]を[Windows XP ヘルプ]にして質問を入力し、検索する こともできます。

- ケーブルの一方のプラグをパソコン本体の i.LINK コネクタに接続 する
- ケーブルのもう一方のプラグを、接続する機器の i.LINK コネクタに 接続する

7 その他の機器を接続する

本製品には、ここまで説明してきた他にも、さまざまな機器を接続できます。

マイクロホン

マイク入力端子には、マイクロホンを接続できます。 本製品にはサウンド機能が内蔵されています。

▶ サウンド機能について「1章4サウンド機能」

1 使用できるマイクロホン

本製品で使用できるマイクロホンは次のとおりです。



- モノラルマイクのみ使用できます。
- プラグは 3.5mm φ 3 極ミニジャックタイプが使用できます。



3.5mm φ 2 極ミニジャックタイプのマイクロホンでもマイ クロホン本体にバッテリなどを内蔵し、電源供給を必要とし ないマイクロホンであれば使用できます。

音声認識ソフトとあわせて使用する場合は、各アプリケーションの取り扱い元が推 奨するマイクロホンを使用してください。

本製品には、音声認識ソフト「LaLaVoice」が用意されています。

「LaLaVoice」について 《サイバーサポート(検索):パソコンを音声で操作したい》

2 接続





取りはずすときは、マイク入力端子からマ イクロホンのプラグを抜きます。

(2) ヘッドホン

ヘッドホン出力端子にヘッドホンを接続すると、音楽や音声を聴くことができます。 ヘッドホンのプラグは、直径 3.5mm φステレオミニジャックタイプを使用してく ださい。

 が願い
 次のような場合にはヘッドホンを使用しないでください。雑音が発生する場合
 があります。
 ・パソコン本体の電源を入れる/切るとき
 ・ヘッドホンの取り付け/取りはずしをするとき

 本製品にはサウンド機能が内蔵されています。

ヘッドホンの音量はボリュームダイヤル、または Windows のボリュームコント ロールで調節してください。

ボリュームコントロールは、次のように操作して起動します。

① [スタート] → [すべてのプログラム] → [アクセサリ] → [エンターテイメン
 ト] → [ボリュームコントロール] をクリックする

1 接続

1 ヘッドホンのプラグをヘッドホン出力端子に差し込む



取りはずすときは、ヘッドホン出力端子か らヘッドホンのプラグを抜きます。

8 メモリを増設する

増設メモリスロットに増設メモリを取り付けることができます。 本製品には2つの増設メモリスロット(スロットAとスロットB)があり、スロットAはすでに512MBのメモリが取り付けられています。別売りの増設メモリをスロットBに取り付けたり、スロットAのメモリを付け替えることができます。 取り付けることのできるメモリの容量は、2つのスロットを合わせて最大2GBまでです。

⚠ 警告

本文中で説明されている部分以外は絶対に分解しないでください。内部には高電
 圧部分が数多くあり、万一触ると、感電ややけどのおそれがあります。

⚠注意

- ステープル、クリップなどの金属や、コーヒーなどの液体を機器内部に入れない でください。ショート、発煙のおそれがあります。万一、機器内部に入った場合 は、バッテリを取りはずし、電源を入れずに、お買い求めの販売店、またはお近 くの保守サービスに点検を依頼してください。
- 増設メモリの取り付け/取りはずしは、必ず電源を切り、ACアダプタのプラグを抜き、バッテリパックを取りはずしてから作業を行ってください。電源を入れたまま取り付け/取りはずしを行うと感電、故障のおそれがあります。
- 電源を切った直後はやけどするおそれがありますので増設メモリの取り付け/取りはずしを行わないでください。電源を切った後30分以上たってから行うことをおすすめします。

お願い

パソコン本体やメモリのコネクタに触らないでください。コネクタにゴミが 付着すると、メモリが正常に使用できなくなります。
増設メモリを強く押したり、曲げたり、落としたりしないでください。
増設メモリは、コネクタに差し込む部分ではなく両端(切れ込みがある方) を持つようにしてください。
スタンバイ/休止状態中に増設メモリの取り付け/取りはずしを行わないで ください。スタンバイ/休止状態が無効になります。また、保存されていな いデータは消失します。
ネジをゆるめる際は、ネジの種類に合ったドライバを使用してください。 増設メモリは、本製品で動作が保証されているものを使用してください。それ以外 のメモリを増設すると、起動しなくなったり、動作が不安定になる場合があります。 仕様に合わない増設メモリを取り付けるとパソコン本体が起動せず、次のような警 告音(ビープ音)が鳴ります。

警告音	エラーの原因	
ピー、ピッ、ピッ、ピッ	2GBを越える容量のメモリが取り付けられている。	
ピー、ピッ	スロットAに動作保証されていないメモリ(SPD対応) が取り付けられている。	
ピー、ピッ、ピッ	スロットBに動作保証されていないメモリ(SPD 対応) が取り付けられている。	
ピー、ピッ、無音、 ピー、ピッ、ピッ	スロットA、スロットBに動作保証されていないメモリ (SPD 対応)が取り付けられている。	
警告音が鳴らない	動作保証されていないメモリ(SPD 非対応)が取り付 けられている。	

起動はするがメモリが認識されない場合は、どちらか一方のスロットには動作保証 されているメモリが取り付けられていますが、もう一方のスロットには動作保証さ れていないメモリ(SPD 非対応)が取り付けられています。

お願い静電気について

増設メモリは、精密な電子部品のため静電気によって致命的損傷を受けることがあります。人間の体はわずかながら静電気を帯びていますので、増設メモリを取り付ける前に静電気を逃がしてから作業を行ってください。手近にある金属製のものに軽く指を触れるだけで、静電気を防ぐことができます。

3 章

1 取り付け

あらかじめ取り付けられているメモリを交換したい場合は、先にメモリの取りはず しを行ってください。

◎照 「本節 2 取りはずし」

- データを保存し、Windowsを終了させて電源を切る

 電源の切りかた『さあ始めよう 1 章 4 電源を切る/入れる
- **2** パソコン本体に接続されている AC アダプタとケーブル類をはずす
- ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返し、バッテリパックを取りはずす

バッテリパックの取りはずし
 「4章 1-3 バッテリパックの取り付け/取りはずし|

4 増設メモリカバーのネジ1本をゆるめ①、カバーをはずす②



5 増設メモリを増設メモリスロットのコネクタに斜めに挿入し①、固定するまで増設メモリを倒す②



増設メモリの切れ込みを、増設 メモリスロットのコネクタのツ メに合わせて、しっかり差し込 みます。フックがかかりにくい ときは、ペン先などで広げてく ださい。 このとき、増設メモリの両端 (切れ込みが入っている部分)を 持って差し込むようにしてくだ

さい。

6 増設メモリカバーをつけて①、手順4でゆるめたネジ1本をとめる② 増設メモリカバーが浮いていないことを確認してください。



7 バッテリパックを取り付ける

バッテリパックの取り付け 「4章1-3 バッテリパックの取り付け/取りはずし」

パソコン本体の電源を入れると総メモリ容量が自動的に認識されます。総メモリ容量が正しいか確認してください。

●照 メモリ容量の確認について「本節3メモリ容量の確認」

2 取りはずし

- **ブータを保存し、Windows を終了させて電源を切る**

 電源の切りかた『さあ始めよう 1 章 4 電源を切る/入れる』
- 2 パソコン本体に接続されている AC アダプタとケーブル類をはずす
- ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返し、バッテリパックを取りはずす

参照 バッテリパックの取りはずし

「4章1-3 バッテリパックの取り付け/取りはずし」

4 増設メモリカバーのネジ1本をゆるめ、カバーをはずす

5 増設メモリを固定している左右のフックをペン先などで開き①、増設メモリをパソコン本体から取りはずす②

斜めに持ち上がった増設メモリを引き抜きます。



6 増設メモリカバーをつけて、手順4でゆるめたネジ1本をとめる 増設メモリカバーが浮いていないことを確認してください。

7 バッテリパックを取り付ける

▶ バッテリパックの取り付け

「4章1-3 バッテリパックの取り付け/取りはずし」

パソコン本体の電源を入れると総メモリ容量が自動的に認識されます。総メモリ容量が正しいか確認してください。

3 メモリ容量の確認

メモリ容量は「東芝PC診断ツール」で確認することができます。

【確認方法】

- ① [スタート] → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ユーティリティ] →
 [PC 診断ツール] をクリックする
- ② [基本情報] タブで [メモリ] の数値を確認する

● 「東芝 PC 診断ツール」について

『困ったときは 1 章 3- ❶ パソコンの情報を見る/状態を診断する』

メインメモリはビデオ RAM と共用のため、[基本情報] タブで表示されるメモリ容 量は、実際の搭載メモリより少なく表示されます。

4章

バッテリ駆動

パソコンをモバイル使用する際に大事な存在である バッテリは、使いかたによっては長持ちさせること ができます。

ここでは、充電や充電量の確認、省電力の設定、一時的に使用を中断するときの設定など、バッテリ使 用するにあたっての取り扱い方法や各設定について 説明しています。

- 1 バッテリについて 88
- 2 省電力の設定をする 96
- 3 パソコンの使用を中断する/電源を切る 99

1 バッテリについて

パソコン本体には、4,700mAhのバッテリパックが取り付けられています。 バッテリ駆動(AC アダプタを接続しない状態)で使う場合は、あらかじめ AC アダ プタを接続してバッテリの充電を完了(フル充電)させるか、フル充電したバッテ リパックを取り付けてください。

本製品を初めて使用するときは、バッテリパックを充電してから使用してください。

『安心してお使いいただくために』に、バッテリパックを使用するときの重要事項が 記述されています。バッテリ駆動で使う場合は、あらかじめその記述をよく読み、 必ず指示を守ってください。

<u> ^</u> 危険

バッテリパックは、必ず本製品に付属の製品を使用してください。また、寿命などで交換する場合は、東芝純正バッテリ(バッテリパック: PABAS058)をお買い求めください。指定以外の製品は、電圧や端子の極性が異なっていることがあるため火災・破裂・発熱のおそれがあります。

⚠ 警告

別売りのバッテリパックをお買い上げ後、初めて使用する場合にサビ、異臭、発熱などの異常があると思われるときは使用しないでください。
 お買い求めの販売店または、お近くの保守サービスに点検を依頼してください。

⚠ 注意

- バッテリパックの充電温度範囲内(5~35℃)で充電してください。
 充電温度範囲内で充電しないと、液もれや発熱、性能や寿命が低下するおそれがあります。
- バッテリパックの取り付け/取りはずしをする場合は、必ず電源を切り、電源 コードのプラグを抜いてから作業を行なってください。スタンバイを実行している 場合は、バッテリパックの取りはずしをしないでください。データが消失します。

1 バッテリについて



1) バッテリ充電量を確認する

バッテリ駆動で使う場合、バッテリの充電量が減って作業を中断したりしないよう、 バッテリの充電量を確認しておく必要があります。

Battery LEDで確認する

AC アダプタを使用している場合、Battery 🗖 LED が点灯します。



Battery CLED は次の状態を示しています。

緑	充電完了
オレンジ	充電中
オレンジの点滅	充電が必要
消灯	 ・バッテリが接続されていない ・ACアダプタが接続されていない ・バッテリ異常 異常の場合は、購入店またはお近くの保守サービスに連絡してください。

バッテリ駆動で使用しているときにオレンジ色に点滅した場合は、バッテリの充電 が必要です。

▶ バッテリの充電について「本節 2 バッテリを充電する」

2 通知領域の [東芝省電力] アイコンで確認する

通知領域の[東芝省電力]アイコン())の上にポインタを置くと、バッテリ充 電量が表示されます。

このときバッテリ充電量以外にも、現在使用しているプロファイル名や、使用している電源の種類が表示されます。



◎ 省電力設定について「本章 2 省電力の設定をする」

1ヵ月以上の長期にわたり、ACアダプタを接続したままパソコンを使用してバッテリ 駆動を行わないと、バッテリ充電量が少しずつ減少します。このような状態でバッ テリ充電量が減少したときは、Battery □ LED や [東芝省電力] アイコンで充電 量の減少が表示されないことがあります。1ヵ月に1度は再充電することを推奨し ます。

▶ 再充電について「本節 2-2 バッテリを長持ちさせるには」

3 バッテリ充電量が減少したとき

電源が入っている状態でバッテリの充電量の減少が進むと、次のように警告します。

- Battery C LED がオレンジ色に点滅する(バッテリの減少を示しています)
- バッテリのアラームが動作する
 「東芝省電力」の[アクション設定]タブの[アラーム設定]で設定すると、バッ
 テリの残量が少なくなったことを通知したり、自動的に対処する動作を行います。

上記のような警告が起こった場合はただちに次のいずれかの方法で対処してください。

- ①パソコン本体にACアダプタを接続し、電源を供給する
- ②電源を切ってから、フル充電のバッテリパックと取り換える

購入時は休止状態が設定されています。バッテリ減少の警告が起こっても何も対処 しなかった場合、パソコン本体は自動的に休止状態になり、電源を切ります。

長時間使用しないでバッテリが自然に放電しきってしまったときは、警告音も鳴らず、Battery □ LED でも放電しきったことを知ることはできません。長時間使用しなかったときは、充電してから使用してください。

時計用バッテリ

本製品には、取りはずしができるバッテリパックの他に、内蔵時計を動かすための 時計用バッテリが内蔵されています。

時計用バッテリの充電は、ACアダプタを接続し、パソコン本体の電源が入っている とき(電源 ON 時)に行われますので、普通に使用しているときは、あまり意識す る必要はありません。ただし、あまり充電されていない場合、時計が止まったり、 遅れたりすることがあります。

時計用バッテリが切れていると、時間の再設定をうながす Warning(警告)メッセージが出ます。

【充電完了までの時間】

状態	時計用バッテリ	
電源 ON(Power 🕛 LED が緑色に点灯)	8時間	

実際には充電完了まで待たなくても使用できます。また、充電状態を知ることはできません。

(2) バッテリを充電する

充電方法とフル充電になるまでの充電時間について説明します。

お願い -----

- バッテリパックの温度が極端に高いまたは低いと、正常に充電されないことが
 - あります。バッテリは5~35℃の室温で充電してください。

1 充電方法

1 パソコン本体にACアダプタを接続し、電源コードの電源プラグを コンセントに差し込む DC IN → LED が緑色に点灯して Battery □ LED がオレンジ色に点灯す

ると、充電が開始されます。

電源コードの電源プラグをコンセントに差し込むと、パソコン本体の電源の ON / OFF にかかわらずフル充電になるまで充電されます。

2 Battery □ LED が緑色になるまで充電する

バッテリの充電中は Battery □ LED がオレンジ色に点灯します。 DC IN → LED が消灯している場合は、電源が供給されていません。AC アダプタ、電源コードの接続を確認してください。

【充電完了までの時間】

バッテリパックは消耗品です。バッテリ充電時間は、パソコン本体の機器構成や動 作状況、また使用環境によって異なります。

周囲の温度が低いとき、バッテリパックの温度が高くなっているとき、周辺機器を 取り付けている場合は、この時間よりも長くかかることがあります。

詳細は、別紙の『dynabook R10/1 シリーズをお使いのかたへ』を参照してください。

【使用できる時間】

バッテリパックは消耗品です。バッテリ駆動での使用時間は、パソコン本体の機器 構成や動作状況、また使用環境によって異なります。

詳細は、別紙の『dynabook R10/1 シリーズをお使いのかたへ』を参照してください。

【バッテリ駆動時の処理速度】

高度な処理を要するソフトウェア(3D グラフィックス使用など)を使用する場合は、充分な性能を発揮するために AC アダプタを接続してご使用ください。

【使っていないときの充電保持時間】

パソコン本体を使わないで放置していても、バッテリ充電量は少しずつ減っていきます。バッテリの保持時間は、放置環境などによって異なります。

詳細は、別紙の『dynabook R10/1 シリーズをお使いのかたへ』を参照してください。

スタンバイを実行した場合、放電しきるまでの時間が非常に短いため、バッテリ駆動時は休止状態にすることをおすすめします。

2 バッテリを長持ちさせるには

- AC アダプタをパソコン本体に接続したままでパソコンを8時間以上使用しない 場合は、バッテリを長持ちさせるためにもAC アダプタの電源プラグをコンセン トから抜いてください。
- 1ヵ月以上の長期間バッテリを使わない場合は、パソコン本体からバッテリパック をはずして、風通しの良い涼しい場所に保管してください。
- 1ヵ月に1度は、ACアダプタをはずしてバッテリ駆動でパソコンを使用してください。
 - その際には、パソコンを使用する前に次の方法で再充電してください。
 - 1 パソコン本体の電源を切る
 - 2 パソコン本体から AC アダプタをはずし、パソコンの電源を入れる 電源が入らない場合は手順4 へ進んでください。
 - **3**5分程度バッテリ駆動を行う

この間、Battery C LED が点滅するか、充電量が少なくなった等の警告が表示された場合は、すぐに AC アダプタを接続し、手順4 へ進みます。

4 パソコン本体にACアダプタを接続し、電源コードの電源プラグをコン セントにつなぐ

DC IN → LED が緑色に点灯して Battery 📼 LED がオレンジ色に点灯すると、充電が開始されます。

5 Battery □ LED が緑色になるまで充電する

バッテリの充電中は Battery □ LED がオレンジ色に点灯します。 DC IN → LED が消灯している場合は、通電していません。AC アダプタ、 電源コードの接続を確認してください。

【バッテリを節約する】

バッテリを節約して、本製品をバッテリ駆動で長時間使用するには、次の方法があ ります。

- こまめに休止状態にする 🐲 「本章 3-2 休止状態」
- 入力しないときは、ディスプレイを閉じておく

◎照 「本章3-3 簡単に電源を切る/パソコンの使用を中断する」

• 省電力のプロファイルに設定する 🐲 「本章 2 省電力の設定をする」

(3) バッテリパックの取り付け/取りはずし

バッテリパックの取り付け/取りはずし方法を説明します。 バッテリパックの取り付け/取りはずしのときには、必ず電源を切り、電源コード のプラグを抜いてから作業を行ってください。

1 取りはずし/取り付け

- 1 データを保存し、Windows を終了させて電源を切る
- 2 パソコン本体から AC アダプタと周辺機器のケーブル類をはずす
- 3 ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返す
- 4 バッテリ安全ロックを矢印の方向にスライドする ロックが解除され、バッテリ・リリースラッチがスライドできるようになり ます。



5 バッテリ・リリースラッチをスライドしながら①、バッテリパック を取りはずす②



6 交換するバッテリパックを、「カチッ」と音がするまで静かに差し込む バッテリ・リリースラッチが自動的にスライドして、「カチッ」という音が します。



7 バッテリ安全ロックを矢印の方向にスライドする

バッテリパックがロックされ、バッテリ・リリースラッチがスライドできな くなります。



2 省電力の設定をする

バッテリ駆動でパソコンを使用しているときに、消費電力を減らす設定をする (ディスプレイの明るさを抑えるなど)と、より長い時間使用できます。 省電力の設定をまとめたものをプロファイルといいます。使用環境ごとに設定され たプロファイルがあらかじめ用意されていますので、使用環境にあわせてプロファ イルを切り替えるだけで、簡単にパソコンの電源設定を変更できます。プロファイ ルの設定を変更したり、新しくプロファイルを追加することもできます。

1) 東芝省電力

省電力の設定は「東芝省電力」から行います。 ACアダプタを接続して使う場合には、特に設定する必要はありませんが、ディスプ レイの明るさなどはお好みにあわせて設定してください。

1 東芝省電力の起動方法

- [コントロールパネル]を開き、[一)パフォーマンスとメンテナン
 ス]をクリックする
- 2 [🌗 東芝省電力]をクリックする

[東芝省電力のプロパティ] 画面が表示されます。

↓ 東芝省電力のプロパティ		
		TOSHIBA
 現在の電源状態(ACIRIS) パッテリの残容量 	◎ 基本設定 ◎ アクション設定	
100% 二 スタンバイ保持予想時間 113時間 体上状態状態予想時間 29日	基本設定 この画面では、作業中に有効となる項目と、特徴に終了中に5時 にらいて省増力とパラオーマンスの飲食に必須定できます。	:0851#B
プロファイル(E):	REAL O:	
\$ Q, 711/17- A	使用時に効果のある設定	^
0 19002-		_
4	CPU0383123812	
1 Q 2-74	CPUの動象線方法 [ファン冷却を優先	
0V0#±	未使用時に効果のある設定	
The second	モニタの電源を切る	
	HDDの電源を切た 🥞 🦳 10分	
Q 0/35/7	22754230/14 🖏 🗹 👘 169	
	システム株主状態 🕌 🗌 🤇	
<u>x</u>		×
	-0,5%	*-722-+
	- (1552) 0K (水水) (1552)	•••• (表示例)

使いかたについては、ヘルプをご覧ください。

ヘルプの起動方法

- 1 「東芝省電力」を起動後、画面右上の ? をクリックする ポインタが ? に変わります。
- **2 画面上の知りたい項目にポインタを置き、クリックする** ヘルプの該当するページが表示されます。

2) CD / DVD ドライブによる節電

[ドライブ電源] アイコン (〇) を使って、ドライブの電源を切る/入れることが できます。ドライブの電源を切ることにより、消費電力を減らすことができます。 本機能は、「東芝省電力」の機能の1つで、Windowsを起動しているときに使用す ることができます。

1 ドライブの電源を切る

1 通知領域の[ドライブ電源]アイコン())をクリックし、表示 されたメニューから[電源オフ]をクリックする ドライブの電源を切ると、ドライブにアクセスできなくなったり、ディスクトレイが開かなくなります。 ドライブにアクセスしたり、ディスクトレイを開けるには、もう1度ドラ イブの電源を入れてください。

メモ

•「ハードウェアの安全な取り外し」を行ってもドライブをパソコン本体から取り出すことはできません。

2 ドライブの電源を入れる

方法1- [ドライブ電源] アイコンを使う

Î 通知領域の [ドライブ電源] アイコン(☑) をクリックし、表示 されたメニューから [電源オン] をクリックする ドライブに電源が入ります。

方法2-(FN)+(TAB)キーを使う

(FN)キーを押したまま(TAB)キーを押すと、動作を選択する画面が表示されます。 (FN)キーを押したまま(TAB)キーを押すたびに、カーソルが移動します。目的の動 作項目にカーソルが移動したら、(FN)キーを離します。

選択できる動作項目は次のとおりです。

- [電源オン&取り出し]:ドライブに電源が入り、ディスクトレイが自動的に出て きます。
- [電源オン] : ドライブに電源が入ります。

メモ

ドライブの電源が切れている状態で、ドライブにメディアがセットされていると、ディスクトレイが出てくるのに時間がかかる場合があります。

3 パソコンの使用を中断する/電源を切る

パソコンの使用を一時的に中断したいとき、スタンバイまたは休止状態にすると、 パソコンの使用を中断したときの状態が保存されます。

再び処理を行う(電源スイッチをスライドする、ディスプレイを開くなど)と、パ ソコンの使用を中断したときの状態が再現されます。

「東芝サインログオン」の[環境設定]画面で[東芝サインログオンを使用する]に チェックが入っていると、ドメインに参加している場合と同じ操作になります。

> 「東芝サインログオン」について 『さあ始めよう 4章 2 サインログオン』

お願い 操作にあたって

- スタンバイ中に以下のことを行わないでください。次回電源を入れたときに、システムが起動しないことがあります。
 ・スタンバイ中にメモリを抜き差しすること
 ・スタンバイ中にバッテリパックをはずすこと
 また、スタンバイ中にバッテリ残量が減少した場合も同様に、次回起動時にシステムが起動しないことがあります。
 システムが起動しない場合は、電源スイッチを5秒以上スライドして、いったん電源を切った後、もう1度電源を入れてください。この場合、スタンバイ前の状態は保持できていません(ResumeFailureで起動します)。
- スタンバイ中や休止状態では、バッテリや周辺機器(増設メモリなど)の取り付け/取りはずしは行わないでください。保存されていないデータは消失します。
 また、感電、故障のおそれがあります。
- スタンバイまたは休止状態を利用しない場合は、データを保存し、アプリケーションをすべて終了させてから、電源を切ってください。保存されていないデータは消失します。
- スタンバイまたは休止状態を実行する前にデータを保存することを推奨します。
- パソコン本体を航空機や病院に持ち込む場合、スタンバイを使用しないで、必ず 電源を切ってください。スタンバイ状態のまま持ち込むと、パソコンの電波により、計器や医療機器に影響を与える場合があります。

1) スタンバイ

作業を中断したときの状態をメモリに保存する機能です。次に電源スイッチをスラ イドすると、状態を再現することができます。

スタンバイはすばやく状態が再現されますが、休止状態よりバッテリを消耗します。 バッテリを使い切ってしまうと保存されていないデータは消失するので、ACアダプ タを取り付けて使用することを推奨します。

1 スタンバイの実行方法

【スタート】ボタンをクリックし①、[終了オプション]をクリック する②

ドメイン参加している場合、[終了オプション]は[シャットダウン]と表示されます。



2 [スタンバイ] をクリックする



ドメイン参加している場合は、[Windows のシャットダウン] 画面で v ボタンをクリックし、[スタンバイ] を選択して [OK] ボタンをクリック してください。

メモリへの保存が終わると、画面が真っ暗になります。

3 Power () LED がオレンジ点滅しているか確認する BIOS セットアップの「OTHERS」で「Standby」を「Fast」に設定して ある場合、Power () LED はオレンジ点灯します。

BIOS セットアップの Standby 「6章 2-3-6- Standby」

メモ

(FN)+(F3)キーを押して、スタンバイを実行することもできます。

2)休止状態

パソコンの使用を中断したときの状態をハードディスクに保存します。次に電源を入れると、状態を再現できます。購入時の設定では、バッテリが消耗すると、パソコン 本体は自動的に休止状態になります。休止状態が無効な場合はそのまま電源が切れる ため、作業中のデータが消失するおそれがあります。バッテリ駆動(ACアダプタを 接続しない状態)で使用する場合は、休止状態の設定をすることを推奨します。

購入時は、休止状態が有効に設定されています。無効にした場合は、次の方法で有 効にしてください。

- [コントロールパネル]を開き、[パフォーマンスとメンテナンス]をクリック する
- ② [電源オプション] をクリックする
- ③[休止状態] タブで[休止状態を有効にする] をチェックする
- ④ [OK] ボタンをクリックする
 休止状態が有効になります。

1 休止状態の実行方法

【ラップトップモードの場合】

 [スタート] ボタンをクリックし①、[終了オプション] をクリック する②

ドメイン参加している場合、[終了オプション]は[シャットダウン]と表示されます。



2 (SHFT)キーを押したまま [休止状態] をクリックする

(SHIFT)キーを押している間は、[スタンバイ] が [休止状態] に変わります。



ドメイン参加している場合は、[Windows のシャットダウン] 画面で v ボタンをクリックし、[休止状態] を選択して [OK] ボタンをクリックし てください。

Disk 🖯 LED が点灯中は、AC アダプタを抜いたりしないでください。



【タブレットモードの場合】

タブレットペンを使って、休止状態にする方法を説明します。

 【Tablet PC 入力パネル】ボタンをクリックし①、【スクリーン キーボード】ボタンをクリックする②

「Tablet PC 入力パネル」が表示され、スクリーン キーボードに切り替わります。



2 スクリーン キーボードの SHIFT キーをクリックする キーの色が変わり、キーを押したままの状態になります。

3 [スタート] ボタンをクリックし①、[終了オプション] をクリック する②

ドメイン参加している場合、[終了オプション]は[シャットダウン]と表示されます。



4 [休止状態] をクリックする

(3) 簡単に電源を切る/パソコンの使用を中断する

[スタート] メニューから操作せずに、電源スイッチをスライドしたときやディスプレイを閉じたときに、電源を切る(電源オフ)、またはスタンバイ/休止状態にすることができます。

休止状態にするには、あらかじめ設定が必要です。購入時は、休止状態が有効に設 定されていますが、解除した場合は「本節 ② 休止状態」を参照して、設定しておい てください。

1 電源スイッチを入れる

購入時には[電源オフ]に設定されています。変更する場合は、次の手順を行って ください。

- 1 電源スイッチをスライドしたときの動作を設定する
 - ① [コントロールパネル]を開き、[パフォーマンスとメンテナンス]をク リック→ [東芝省電力]をクリックする
 - ② [アクション設定] タブの [電源ボタンを押したとき] で [入力を求める] [スタンバイ] [休止状態] [シャットダウン] のいずれかを選択する [何もしない] に設定すると、特に変化はありません。
 - ③ [OK] ボタンをクリックする

2 電源スイッチをスライドする

選択した状態で電源を切る、または作業を中断します。 手順1の②で[入力を求める]を選択したときは、[Windowsのシャットダ ウン] 画面または [コンピュータの電源を切る] 画面が表示されます。 [何もしない] を選択したときは、電源スイッチをスライドしても何も動作 しません。

2 ディスプレイを閉じる

ディスプレイを閉じることによって[スタンバイ][休止状態]のうち、あらかじめ 設定した状態へ移行する機能を、パネルスイッチ機能といいます。購入時には[ス タンバイ]に設定されています。変更する場合は次の手順を行ってください。 タブレットモードでは、パネルスイッチ機能は働きません。

1 ディスプレイを閉じたときの動作を設定する

- [コントロールパネル]を開き、[パフォーマンスとメンテナンス]をク リック→ [東芝省電力]をクリックする
- ② [アクション設定] タブの [コンピュータを閉じたとき] で [スタンバイ] [休止状態] のいずれかを選択する
- ③ [OK] ボタンをクリックする

2 ディスプレイを閉じる

選択した状態で電源を切る、または作業を中断します。 手順1の②で[スタンバイ]または[休止状態]に選択した場合は、次に ディスプレイを開くと、自動的に状態が再現されます。[何もしない]を選 択すると、パネルスイッチ機能は働きません。

5章

アプリケーションについて

アプリケーションについて知っておきたいことを説 明しています。

dynabook で遊ぶ/学ぶ 106
 アプリケーションを追加(インストール)する 111
 アプリケーションを削除(アンインストール)する 112

1 dynabook で遊ぶ/学ぶ

dynabookには、さまざまなアプリケーションが添付されています。主なアプリ ケーションの使用方法は『図解で読むマニュアル』で説明していますが、『図解で読 むマニュアル』で説明していないアプリケーションに関して、ここで紹介します。

〔1〕パソコン上で手軽にお絵描きをする

「おえかきくらぶ キッズ」を使うと、紙にペンで描くように、タブレットペンを 使ってパソコンの画面上に絵を描くことができます。他にスタンプ機能、背景の選 択、塗り絵機能なども用意されています。

1 起動方法

「デスクトップ上の [おえかきくらぶ キッズ] アイコン()をダブ ルクリックする

詳しくは《サイバーサポート(検索:パソコン上で手軽にお絵描きがしたい》や 「おえかきくらぶ キッズ」のヘルプを参照してください。

〔2)タブレット画面を簡単に操作する

「VisualClip」を使うと、画面の一部の拡大/切り取りや、画面にコメントを書き込むなどの操作が、タッチパッドやタブレットペンで簡単にできます。

1 起動方法

1 デスクトップ上の [VisualClip] アイコン(20)をダブルクリック する

[VisualClip] 画面が表示されたあと、[VisualClip アイコン](Z)が通知 領域に表示されます。

2 通知領域の [VisualClip アイコン] (🗹)をクリックする

3 表示された画面から使用するメニューをクリックする

詳しくは《サイバーサポート(検索:タブレットペンで画面を簡単に操作したい》 や「VisualClip」のヘルプを参照してください。

(3) デジタルカメラの写真をシールやはがきにする

「プリプリまろん」を使うと、デジタルカメラなどから取り込んだ画像を、はがきや シールにすることができます。イラストやアイコンをクリックして、簡単に作成で きます。

1 起動方法

デスクトップ上の[プリプリまろん] アイコン(第)をダブルク リックする

詳しくは《サイバーサポート(検索:デジタルカメラの写真をシールやはがきにしたい》や「プリプリまろん」のヘルプを参照してください。

〔4)楽しみながら知能をアップする

「1年生の知能開発」、「2年生の知能開発」、「3年生の知能開発」には、知的能力を 伸ばす効果を考えて作られたゲームが、それぞれ10種類ずつあります。 それぞれ小学1年生、2年生、3年生を対象としたアプリケーションですが、ゲー ムは大人も楽しめる内容です。

初めて使用するときは、インストールが必要です。

1 インストール方法

- [スタート] → [すべてのプログラム] → [アプリケーションの再インストール] をクリックする
- 2 [セットアップ画面へ] をクリックする
- 3 [アプリケーション] タブをクリックする
- 4 画面左側の[知的能力開発ソフト]をクリックし、[[1 年生の知能 開発」のインストール]、[[2 年生の知能開発」のインストール]、 [[3 年生の知能開発」のインストール]のいずれかをクリックする
- 5 画面の指示に従ってインストールする

2 起動方法

デスクトップ上の[1年生の知能開発]アイコン(mmg)、[2年生の 知能開発]アイコン(mmg)、または[3年生の知能開発]アイコン (mmg)のいずれかをダブルクリックする

詳しくは《サイバーサポート(検索:楽しみながら知能をアップ!》や「1年生の 知能開発」、「2年生の知能開発」、「3年生の知能開発」それぞれのヘルプを参照し てください。

(5)漢字を調べたり、楽しく覚える

「書いて覚える!小学国語漢字ドリル辞典」を使うと、ゲーム感覚で楽しく漢字を覚 えたり調べたりすることができます。辞書、書き取り練習、漢字の読み書きを覚え る(スクラッチ・フラッシュ・ドリル)、漢字と読みを組み合わせて覚える(サウン ド漢カン)、国語漢字コラムなどの機能が用意されています。 初めて使用するときは、インストールが必要です。

1 インストール方法

- 【スタート】→ [すべてのプログラム] → [アプリケーションの再インストール] をクリックする
- 2 [セットアップ画面へ] をクリックする
- 3 [アプリケーション] タブをクリックする
- 4 画面左側の[書いて覚える!小学国語漢字ドリル辞典]をクリックし、[「書いて覚える!小学国語漢字ドリル辞典」のセットアップ] をクリックする
- 5 画面の指示に従ってインストールする
2 起動方法

[スタート] → [すべてのプログラム] → [学研電子辞典] → [GDBase] をクリックする

メニュー画面が表示されます。

2 使いたいメニューのボタンをクリックする

詳しくは《サイバーサポート(検索:漢字を調べたり、ゲーム感覚で覚えたい)》または「書いて覚える!小学国語漢字ドリル辞典」のヘルプを参照してください。

(6) デジタルカメラの写真を本格的に編集する

「Adobe Photoshop Elements」を使用すると、デジタルカメラで撮影した画像 などの静止画をパソコンに取り込んで、編集・管理することができます。また、画 像をメールで送信したり、オンラインサービスを利用してプリントすることもでき ます。

1 起動方法

初期画面が表示されます。画面上部のメニューアイコンにポインタを合わせると、メニューの概要説明が表示されます。

2 使用するメニューをクリックする

「Adobe Photoshop Elements」が起動します。

詳しくは《サイバーサポート(検索:デジタルカメラの写真をより本格的に編集したい)》または「Adobe Photoshop Elements」のヘルプを参照してください。

(7) その他のタブレットパソコン用アプリケーションを使う

「PowerToys」では、パズルゲームなど Windows XP Tablet PC Edition で楽しめるアプリケーションを紹介しています。アプリケーションは無償でダウンロードができます。

アプリケーションをダウンロードするためには、インターネットに接続している必要があります。

1 起動方法

1 デスクトップ上の [PowerToys] アイコン()をダブルクリッ クする

詳細は、「PowerToys」を起動すると画面に説明が表示されます。

2 アプリケーションを追加(インストール)する

インストールとは、必要なファイルなどをパソコンに組み込んで、アプリケーショ ンを使えるようにすることです。

新規に購入したアプリケーションを使うときに必要な作業です。

また、購入時にすでにインストール済みであることをプレインストールといいます。

お願い ======= アプリケーションの追加や削除を行う前に、必ずデータを保存し、その他のア プリケーションを終了させてください。終了せずに、追加や削除を行うと、 データが消失するおそれがあります。

アプリケーションのインストールは、コンピュータの管理者アカウントで行います。 「プログラムの追加と削除〕からアプリケーションをインストールする方法を説明し ます。

手動で「プログラムの追加と削除」を実行しなくても、CD-ROM などを挿入したと きに自動的にインストールのプログラムが起動する場合もあります。その場合は表 示されるメッセージに従って操作してください。

操作手順

- 1 インストールしたいアプリケーションのフロッピーディスクまたは CD-ROM などをセットする
- 2 [コントロールパネル] を開き、[🌇 プログラムの追加と削除] を クリックする
- 3 [プログラムの追加] ボタン (帰) をクリックする
- 4 [CDまたはフロッピー] ボタンをクリックする



この後の作業はアプリケーションによって異なります。表示されるメッヤー ジに従って操作してください。

3 アプリケーションを削除(アンインストール)する

アプリケーションを削除することを、アンインストールといいます。 本製品にプレインストールされているアプリケーションは、いったん削除した場合 でも、再インストールして使用することができます。

▶ 再インストールについて

『困ったときは4章3アプリケーションを再インストールする』

アプリケーションを削除する方法を説明します。 アプリケーションの削除は、コンピュータの管理者アカウントで行います。 アプリケーションの削除は、本当に削除してよいか、よく確認してから行ってくだ さい。

メモ

アプリケーションによっては、アンインストールするためのユーティリティ (アンインストーラ)が用意されています。削除したいアプリケーションが一 覧にないときは、アンインストーラを使用して削除できる場合があります。詳 しくは、アプリケーションのヘルプや『アプリケーションに付属の説明書』を 確認してください。

1 操作手順

- 2 現在インストールされているプログラムの一覧から削除したいアプ リケーションをクリックする
- 3 [削除] または [変更と削除] ボタンをクリックする

島 フログラムのえ	自加と削除			. DX	
-	現在インストールされているプログラム:	更新プログラムの表示(D)	並べ替え(S): 名前	~	
プログラムの 変更と削除(H)	eniftyでインターネット		サイズ	7.70MB	
2005ムの 通知(型)	このプログラムを実更したり、コンピュータ 図 Adobe Reader 60.1 - Japanese	から削除したりするには、「変更と削除」を注	使用頻度 りっクしてください。 サイム	ELAUS	(表示例)

表示されるメッセージに従って操作してください。

6章

システム環境の変更

本製品を使用するときの、システム上のさまざまな 環境を設定する方法について説明しています。

システム環境の変更とは 114
 BIOS セットアップを使う 115

1 システム環境の変更とは

本製品は、次のようなパソコンのシステム環境を変更できます。 システム環境を変更するには、Windows上のユーティリティで変更するか、または BIOS セットアップで変更するか、2つの方法があります。

通常は、Windows 上のユーティリティで変更することを推奨します。

変更でき	る項目	Windows 上のユーティリティ
ハードウェア環境(パソコン本体) の設定		「東芝 HW セットアップ」 ◎■ 《サイバーサポート(検索): 東芝 HW セットアップ》
パスワードセキ ュリティの設定	ユーザパスワード	「東芝パスワードユーティリティ」 ◎ ペサイバーサポート(検索): ユーザパスワード》
	スーパーバイザ パスワード	「東芝パスワードユーティリティ」 ダア 《サイバーサポート(検索): スーパーバイザパスワード》
省電力の設定		「東芝省電力」 愛知 「4章2省電力の設定をする」

BIOS セットアップについては「本章 2 BIOS セットアップを使う」をご覧ください。

2 BIOS セットアップを使う

BIOS セットアップとは、パソコンのシステム構成をパソコン本体から設定するプロ グラムのことです。

次のような設定ができます。

- ハードウェア環境(パソコン本体、周辺機器接続ポート)の設定
- ●セキュリティの設定 ●起動方法の設定 ●省電力の設定

BIOS セットアップを使用する前の注意

- 通常、システム構成の変更は Windows 上の「東芝 HW セットアップ」、「東芝省 電力」、「デバイスマネージャ」などで行ってください。
 BIOS セットアップと Windows 上の設定が異なる場合、Windows 上の設定が優 先されます。
- 使用しているシステムによっては、システム構成を変更しても、変更が反映され ない場合があります。
- BIOS セットアップで設定した内容は、電源を切っても消えません。しかし、内蔵 バッテリ(時計用バッテリ)が消耗した場合は標準設定値に戻ります。

起動と終了

1 起動

1 ESC キーを押しながら電源を入れる

「Password = 」と表示された場合は、登録したユーザパスワードを入力 し、(ENTER)キーを押してください。

「Check system. Then press [F1] key.」と表示されます。

2 (F1)キーを押す

BIOSセットアップが起動します。

2 終了

変更した内容を有効にして終了します。

- FN+→キーを押す
 本製品では、FN+→がENDキーの機能を持ちます。
 画面にメッセージが表示されます。
- (Y)キーを押す
 設定内容が有効になり、BIOSセットアップが終了します。
 変更した項目によっては、再起動されます。

途中で終了する方法

設定内容がよくわからなくなったり、途中で設定を中止する場合に行います。この 場合は変更した内容はすべて無効になります。設定値は変更前の状態のままです。

1 (ESC)キーを押す

画面にメッセージが表示されます。

2 (Y)キーを押す

BIOSセットアップが終了します。

3 基本操作

基本操作は次のとおりです。

変更したい項目を選択する	(↑、↓、←、→ 画面中で反転している部分が現在変更できる項目です。
項目の内容を変更する	(SPACE) または (BACKSPACE)
画面を切り替える	(FN)+(↓または(FN)+(↑) 本製品では、(FN)+(↓)が(PGDN)キー、(FN)+(↑)が (PGUP)キーの機能を持ちます。 次の画面または前の画面に切り替わります。
設定内容を標準値にする	 FN+← 本製品では、FN+←がHOMEキーの機能を持ちます。 次の項目は、この操作をしても変更されません。 ● PASSWORD ● Hard Disk Mode

〔2)BIOS セットアップの画面

BIOSセットアップには次の2つの画面があります。





(注) 画面は標準設定値の表示例です。

◎ 設定項目の詳細について 「本節 3 設定項目」

3) 設定項目

カーソルが移動しない項目は、変更できません(参照のみ)。 ここでは、標準設定値を「標準値」と記述します。

1 MEMORYーメモリ容量を表示する

[Total]

本体に取り付けられているメモリの総メモリ容量が表示されます。

2 SYSTEM DATE/TIME-日付と時刻の設定をする

日付と時刻の設定は(SPACE)または(BACKSPACE)キーで行います。 月と日と年、時と分と秒の切り替えは、↑↓キーで行います。

【**Date**】 日付を設定します。

【**Time】** 時刻を設定します。

3 BATTERYーバッテリで長く使用するための設定をする

[Battery Save Mode]

バッテリセーブモードを設定します。 「BATTERY SAVE OPTIONS」ウィンドウが開きます。 「User Setting」を選択した場合のみ、設定の変更ができます。

「BATTERY SAVE OPTIONS」ウィンドウの設定項目は次のように表示されます。

──●Full Power (標準値) ───	──●User Setting (設定例) ──	Output the second
Processing Speed = High	Processing Speed = Low	Processing Speed = Low
CPU Sleep Mode = Enabled	CPU Sleep Mode = Enabled	CPU Sleep Mode = Enabled
Display Auto Off = 30Min.	Display Auto Off = 03Min.	Display Auto Off = 03Min.
HDD Auto Off = 30Min.	HDD Auto Off = 03Min.	HDD Auto Off = 03Min.
System Auto Off = Disabled	System Auto Off = 30Min.	System Auto Off = 30Min.
LCD Brightness = Super-Bright	LCD Brightness = Semi-Bright	LCD Brightness = Bright
Cooling Method = Maximum Performance	Cooling Method = Battery Optimized	Cooling Method = Battery Optimized

(注) System Auto Off(システム自動停止時間)は、「Power-up Mode」が「Boot」のときは表示されません。
 また LCD Brightness は、AC アダプタを接続している場合の表示内容です。

「User Setting」で「BATTERY SAVE OPTIONS」ウィンドウを閉じるには、 (↑) ↓キーを押して選択項目を「Processing Speed」または「Cooling Method」 の外に移動します。

次に「BATTERY SAVE OPTIONS」ウィンドウの項目について説明します。

Processing Speed

処理速度を設定します。

使用するアプリケーションソフトによっては設定を変更する必要があります。

- ・High...... 処理速度を高速に設定する

CPU Sleep Mode

CPU が処理待ち状態のとき、電力消費を低減します。

一部のアプリケーションソフトでは「Enabled」に設定すると処理速度が遅くなることがあります。その場合は「Disabled」に設定してください。

- · Enabled 電力消費を低減する
- ・Disabled 電力消費を低減しない

• Display Auto Off (表示自動停止時間)

時間を設定すると、設定した時間以上キーを押さない場合(マウスやタッチパッドの操作も含む)にディスプレイを消灯して節電します。

画面に表示されている内容が見えなくなりますが、これは故障ではありません。 画面に表示するには、(SHIFT)キーを押すか、マウス、タッチパッドを操作してく ださい。

・Disabled自動停止機能を使用しない

自動停止時間の設定は「O1Min.」~「30Min.」から選択します。

• HDD Auto Off (HDD 自動停止時間)

設定した時間以上ハードディスクの読み書きをしない場合に、ハードディスクの 回転を止めて節電します。

自動停止時間の設定は「O1Min.」~「30Min.」から選択します。ハードディス クドライブを保護するため、「Disabled」は設定できません。

● System Auto Off(システム自動停止時間)

時間を設定すると、設定した時間以上システムを使用しない場合に、システムを 止めて節電します。

- 「Power-up Mode」が「Resume」の場合に設定できます。
- ・Disabled自動停止機能を使用しない

自動停止時間の設定は「10Min.」~「60Min.」から選択します。

- LCD Brightness (LCD 輝度) 画面の明るさを選択します。
 - ・Semi-Bright 低輝度に設定する
 - ・Super-Bright 最高輝度に設定する
 - ·Bright.....高輝度に設定する
- Cooling Method (CPU 熱制御方式)

CPUの熱を冷ます方式を選択します。

- CPUが高熱を帯びると故障の原因になります。
- ・Maximum Performance … パソコン本体内部の温度が上昇したときに、主にファンを使用して冷却します。
- ・Performanceパソコン本体内部の温度が上昇したときに、 [Maximum Performance] と [Battery Optimized]

の中間的な方法で冷却します。

 Battery Optimizedパソコン本体内部の温度が上昇したときに、主に CPU の処理速度を落として冷却します。
 [Performance] より消費電力は少なくなります。

4 PASSWORDーユーザパスワードの登録/削除をする

ユーザパスワードの登録や削除は「東芝パスワードユーティリティ」で行うことを推 奨します。

東芝パスワードユーティリティでのパスワード設定 《サイバーサポート(検索):ユーザパスワード》

パスワードの入力エラーが3回続いた場合は、以後パスワードの項目にカーソルが 移動できなくなります。この場合は、パソコン本体の電源を入れ直し、再度登録を 行ってください。

[Not Registered]

ユーザパスワードが登録されていないときに表示されます(標準値)。

[Registered]

ユーザパスワードが登録されているときに表示されます。

- 指定のドライブ順に起動する

5 BOOT PRIORITYーブート優先順位を設定する

[Boot Priority]

システムを起動するディスクドライブの順番を設定します。 通常は「HDD→FDD→CD-ROM→LAN」に設定してください。

- · HDD → FDD → CD-ROM → LAN (標準値)
- \cdot FDD \rightarrow HDD \rightarrow CD-ROM \rightarrow LAN —
- \cdot HDD \rightarrow CD-ROM \rightarrow LAN \rightarrow FDD
- $\cdot \text{ FDD} \rightarrow \text{CD-ROM} \rightarrow \text{LAN} \rightarrow \text{HDD}$
- \cdot CD-ROM \rightarrow LAN \rightarrow HDD \rightarrow FDD

「FDD」では、別売りのフロッピーディスクドライブを接続していない場合、SDメ モリカードが起動します。

◎ SD メモリカードの起動ディスクについて 「1章 6-3-役立つ操作集」

【 HDD Priority 】

ハードディスクドライブを複数使用する場合に、システムを起動する順番を設定し ます。

通常は「Built-in HDD → PC Card」に設定してください。

- · Built-in HDD → Second HDD (標準値)
- · Second HDD \rightarrow Built-in HDD

[Network Boot Protocol]

ネットワークからの起動について設定します。

- ・PXE (標準値) PXE プロトコルに設定する
- · RPL RPL プロトコルに設定する

6 OTHERSーその他の設定をする

【Power-up Mode (レジューム機能)】

レジューム機能を設定します。

- ・Boot (標準値) レジューム機能を無効にする
- · Resume レジューム機能を有効にする

【CPU Cache (キャッシュ)】

CPU 内のキャッシュメモリを使用するかどうかの設定をします。 使用するアプリケーションソフトによっては設定を変更する必要があります。

- ・Enabled (標準値)… キャッシュメモリを使用する
- ・Disabledキャッシュメモリを使用しない

[Level 2 Cache]

2次キャッシュを使用するかどうかの設定をします。

「CPU Cache」が「Disabled」に設定されている場合は表示されません。

- ・Enabled (標準値)…2次キャッシュを使用する
- ・Disabled2次キャッシュを使用しない

【 Auto Power On (タイマ・オン機能) 】

タイマ・オン機能の設定状態を示します。タイマ・オン機能は1回のみ有効です。 起動後は設定が解除されます。

Windows XP を使用している場合は「Auto Power On」の設定は無効になります。 Windows のタスクスケジューラを使用してください。

- · Disabled (標準値)… タイマ・オン機能が設定されていない
- · Enabled タイマ・オン機能が設定されている

タイマ・オン機能の設定は「OPTIONS」ウィンドウで行います。

パスワードセキュリティで設定したパスワードと休止状態が設定してある状態で、 タイマ・オン機能(Auto Power On)を設定してシステムを起動させた場合、 「Password=」と表示されます。パスワードセキュリティで設定したパスワードを 入力すると、休止状態から Windows に復帰します。

◎ パスワードセキュリティの設定「本章 1 システム環境の変更とは」

次に「OPTIONS」ウィンドウの項目について説明します。 アラームの時刻の設定は(SPACE)または(BACKSPACE)キーで行います。 時と分、月と日の切り替えは(↑)(↓)キーで行います。

Alarm Time

自動的に電源を入れる時間を設定します。

· Disabled時間を設定しない

Alarm Date Option

自動的に電源を入れる月日を設定します。

「Alarm Time」が「Disabled」の場合は、設定できません。

· Disabled月日を設定しない

Ring Indicator

電話回線からの呼び出し信号により、自動的に電源を入れます。 「Power-up Mode」が「Resume」の場合に設定できます。 また、この機能は PC カードタイプのモデムで使用できません。 ・Disabled (標準値)… リングインジケータ機能を使用しない

・Enabled リングインジケータ機能を使用する

【Panel Power On/Off (パネルスイッチ機能)】

ディスプレイの開閉による電源の入/切を設定します。 「Power-up Mode」が「Resume」の場合に表示されます。

- ・Enabledパネルスイッチ機能を使用する
- ・Disabled (標準値) ... パネルスイッチ機能を使用しない

[Standby]

スタンバイから復帰するときの動作レベルを設定します。

· Normal (標準値)…スタンバイから通常の速度で Windows に復帰する

・Fast スタンバイから高速で Windows に復帰する

スタンバイ時、Normal に設定しているときよりも電力を 消費します。スタンバイ中の Power LED は、オレンジ色 に点灯します。ただし、バッテリ駆動でパソコンを使用し ているときは、Fast に設定した状態でスタンバイを実行 できません。

7 CONFIGURATION

[Device Config.]

ブート時に BIOS が初期化する装置を指定します。

プレインストールされている OS を使用する場合は、「Setup by OS」(標準値)を 選択することを推奨します。

8 DRIVES I/O-HDD、CD-ROM、PC カードの設定

【 Built-in HDD 】

ハードディスクドライブのアドレス、割り込みレベルの設定を表示します。変更は できません。

[Select Bay]

スリムセレクトベイのアドレス、割り込みレベルの設定を表示します。変更はできません。

9 PCI BUS-PCIバスの割り込みレベルを表示する

[PCI BUS]

PCIバスの割り込みレベルを表示します。変更はできません。

10 DISPLAYー表示装置の設定をする

[Power On Display]

起動時の Windows ロゴを表示する表示装置を選択します。

- ・Auto-Selected (標準値)..システム起動時に外部ディスプレイを接続している ときは外部ディスプレイだけに、接続していないと きは本体液晶ディスプレイだけに表示する
- ・LCD + Analog RGB....... 外部ディスプレイと本体液晶ディスプレイに同時表 示する
- ・System LCD only 本体液晶ディスプレイだけに表示する

SVGA モードに対応していない外部ディスプレイを接続して、「LCD + Analog RGB」を選択した場合、外部ディスプレイには画面が表示されません。 Windowsの起動後は、前回電源を切る前に接続していた表示装置が存在すればその 表示装置に表示します。前回電源を切る前に接続していた表示装置が存在しない場 合は、本体液晶ディスプレイに表示されます。

[LCD Display Stretch]

本体液晶ディスプレイの表示機能を選択します。

- ・Disabled 解像度の小さい表示モードは伸張せずにそのまま表示する
- ・Enabled (標準値) 解像度の小さい表示モードを伸張して表示する

【TV Type】

テレビ受信機を選択します。

- ・NTSC (JAPAN) (標準値)...日本仕様のTV 受信機
- PALヨーロッパ仕様の TV 受信機
- ・NTSC (US) 米国仕様の TV 受信機

11 PERIPHERALーHDDや外部装置の設定をする

[Internal Pointing Device]

タッチパッドを使用する/使用しないを設定します。

- ・Enabled (標準値)......使用する
- · Disabled使用しない

[Hard Disk Mode]

ハードディスクのモードを設定します。 項目を変更する場合は、パーティションの再設定を行ってください。

- · Enhanced IDE (Normal) (標準値) 通常はこちらを選択する
- ・Standard IDE Enhanced IDE に対応していない OS を

使用する場合に選択する

この場合、528MBまでが使用可能とな

り、残りの容量は使用できません。

12 LEGACY EMULATION

[USB KB/Mouse Legacy Emulation]

USB キーボードやマウスのレガシーサポートを行うかどうかを設定します。

・Enabled (標準値)… レガシーサポートを行う

ドライバなしで USB キーボード/ USB マウスが使用できます。

・Disabledレガシーサポートを行わない

[USB-FDD Legacy Emulation]

- Enabled (標準値)… レガシーサポートを行う
 ドライバなしで USB フロッピーディスクドライブが使用
 できます。フロッピーディスクから起動する場合は、こちらに設定します。
- ・Disabledレガシーサポートを行わない

[USB-FDD Legacy Emulation] が [Enabled] に設定されていても、「本項5 BOOT PRIORITY」の [Boot Priority] が標準値の「HDD→FDD→CD-ROM →LAN」の場合は、本体ハードディスクから起動します。

13 PCI LAN

【 Built-in LAN 】

内蔵LANの機能を有効にするかどうかの設定をします。

- ·Enabled (標準値)… 有効にする
- · Disabled 無効にする

付録

本製品のハードウェア仕様や、技術基準適合などに ついて記しています。

- 1 本製品の仕様 130
- 2 技術基準適合について 132
 - 3 無線LAN について 144

1 本製品の仕様

1 サポートしているビデオモード

ディスプレイコントローラによって制御される画面の解像度と表示可能な最大色数 を定めた規格をビデオモードと呼びます。

表示可能色数の詳細について「1章2-①-1表示可能色数」 本製品でサポートしている英語モード時のすべてのビデオモードを次に示します。 モードナンバは一般に、プログラマがそれぞれのモードを識別するのに用いられま す。アプリケーションソフトがモードナンバによってモードを指定してくる場合、 そのナンバが図のナンバと一致していないことがあります。この場合は解像度と フォントサイズと色の数をもとに選択し直してください。

ビデオ モード	形式	解像度	フォントサイズ	色数	CRTリフレッシュ レート(Hz)
0.1		40 x 25字	0,0		
2,3		80 x 25字			
0*,1*	VGA	40 x 25字	Q v 1 /	16/2564	
2*,3*	テキスト	80 x 25字	0 1 4	10/200N	
0+,1+		40 x 25字	Q(0) y 16		
2+,3+		80 x 25字	0(9) X 10	1	
4,5	VGA	320 x 200 ドット	0,0	4/256K	70
6	グラフィックス	640 x 200 ドット		2/256K	70
7	VGA	VGA テキスト80 x 25字8(9) x 148(9) x 16	モノクロ		
7+	テキスト		8(9) x 16		
D		320 x 200 ドット	0,0	16/2564	
E		640 x 200 ドット	0.00	TUZJUK	
F			0, 1.4	モノクロ	
10	VGA <i>ガ</i> =フィックス	040 X 330 P 9 P	640x350F9F 8x14	16/256K	
11			0 1 1 6	2/256K	60
12		040 X 480 アツ ト	OX IO	16/256K	00
13		320 x 200 ドット	8x8	256/256K	70

ビデオ モード	形式	解像度	フォントサイズ	色数	CRTリフレッシュ レート(Hz)
—		640x480ドット	_		
—		800 x 600 ドット	_		60/75/85
—		1024x768ドット	_		/100
—		1280 x 1024 ドット*1	_		
-		1400 x 1050 ドット*1	_	256/256K	60/75/85
_		1600 x 1200 ドット*1	—		60/75/85 /100
—		1920 x 1440 ドット*1	—		60/75/85
—		2048 x 1536 ドット*1	—		60/75
—		640 x 480 ドット	—		
—		800 x 600 ドット	—		60/75/85
—	SVGA	1024x768ドット	—		/100
—	グラフィックス	1280 x 1024 ドット* ¹	—		
_		1400 x 1050 ドット*1	—	64K/64K	60/75/85
_		1600 x 1200 ドット* ¹	—		60/75/85 /100
—		1920 x 1440 ドット*1	—		60/75/85
—		2048 x 1536 ドット*1	—		60/75
—		640 x 480 ドット	—		
—		800×600ドット	—		60/75/85
—		1024x768ドット	_		/100
_		1280 x 1024 ドット*1			
—		1400 x 1050 ドット*1	_		60/75/85
_		1600 x 1200 ドット*1	—		60/75/85

* 1 外部ディスプレイだけに表示している場合にサポートします。

注) 一部の画面モードはディファレントリフレッシュモード、マルチモニターでは使用できません。

2 技術基準適合について

瞬時電圧低下について

この装置は、社団法人 電子情報技術産業協会の定めたパーソナルコンピュー タの瞬時電圧低下対策のガイドラインを満足しております。しかし、ガイドラ インの基準を上回る瞬時電圧低下に対しては、不都合を生じることがあります。

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づく クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的とし ていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、 受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

◎照 『困ったときは 3章

その他-Q.パソコンの近くにあるテレビやラジオの調子がおかしい』

国際エネルギースタープログラムについて

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、 本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基 準を満たしていると判断します。



◎ 省電力設定について「4章2省電力の設定をする」

FCC information

Product name : dynabook R10 series Model number : PSR10

FCC notice "Declaration of Conformity Information"

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- □ Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING : Only peripherals complying with the FCC rules class B limits may be attached to this equipment. Operation with non-compliant peripherals or peripherals not recommended by TOSHIBA is likely to result in interference to radio and TV reception. Shielded cables must be used between the external devices and the computer's RGB connector, USB connector, i.LINK(IEEE1394) connector and Microphone jack. Changes or modifications made to this equipment, not expressly approved by TOSHIBA or parties authorized by TOSHIBA could void the user's authority to operate the equipment.

FCC conditions

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1. This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Contact

Address :	TOSHIBA America Information Systems, Inc.
	9740 Irvine Boulevard
	Irvine, California 92618-1697
Telephone :	(949) 583-3000

EU Declaration of Conformity

TOSHIBA declares, that the product: PSR10* conforms to the following Standards:

Supplementary Information : "The product complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC, the EMC Directive 89/336/EEC and the R&TTE Directive 1999/5/EEC."

This product is carrying the CE-Mark in accordance with the related European Directives. Responsible for CE-Marking is TOSHIBA Europe, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Germany.

モデム使用時の注意事項

本製品の内蔵モデムをご使用になる場合は、次の注意事項を守ってください。

内蔵モデムは、財団法人 電気通信端末機器審査協会により電 気通信事業法第50条1項に基づき、技術基準適合認定を受 けたものです。

認定番号 A02-0604JP

(≣

●回線規格ラベル

本製品の内蔵モデムには、次の回線規格ラベルが貼付してあります。



●対応地域

内蔵モデムは、次の地域で使用できます。

アイスランド、アイルランド、アメリカ合衆国、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、 イギリス、イスラエル、イタリア、インド、インドネシア、エジプト、エストニア、 オーストラリア、オーストリア、オマーン、オランダ、カナダ、韓国、ギリシャ、 クウェート、サウジアラビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、 スリランカ、スロバキア、スロベニア、タイ、台湾、チェコ、中国、デンマーク、 ドイツ、トルコ、日本、ニュージーランド、ノルウェー、パキスタン、ハンガリー、 バングラデシュ、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、 ベルギー、ポーランド、ポルトガル、香港、マルタ、マレーシア、南アフリカ、メキシコ、 モロッコ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ルクセンブルグ、レバノン、ロシア

(2005年2月現在)

なお、その他の地域での許認可は受けていないため、その他の地域では使用できま せん。注意してください。

内蔵モデムが使用できない地域では、その地域で許認可を受けているモデムを購入 してください。

内蔵モデムに接続する回線が PBX 等を経由する場合は使用できない場合があります。 上記の注意事項を超えてのご使用における危害や損害などについては、当社では責任を負えませんのであらかじめ了承してください。

参照 設定について

《サイバーサポート(検索):海外でインターネットに接続したい》

●自動再発信の制限

内蔵モデムは2回を超える再発信(リダイヤル)は、発信を行わず『BLACK LISTED』 を返します(『BLACK LISTED』の応答コードが問題になる場合は、再発信を2回 以下または再発信間隔を1分以上にしてください)。

* 内蔵モデムの自動再発信機能は、電気通信事業法の技術基準(アナログ電話端 末)「自動再発信機能は2回以内(但し、最初の発信から3分以内)」に従って います。

Conformity Statement

The equipment has been approved to [Commission Decision "CTR21"] for pan-European single terminal connection to the Public Switched Telephone Network (PSTN).

However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries/regions the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.

Network Compatibility Statement

This product is designed to work with, and is compatible with the following networks. It has been tested to and found to confirm with the additional requirements conditional in EG 201 121.

Germany	- ATAAB AN005,AN006,AN007,AN009,AN010 and DE03,04,05,08,09,12,14,17
Greece	- ATAAB AN005, AN006 and GR01, 02, 03, 04
Portugal	- ATAAB AN001,005,006,007,011 and P03,04,08,10
Spain	- ATAAB AN005,007,012, and ES01
Switzerland	- ATAAB AN002
All other countries/regions	- ATAAB AN003,004

Specific switch settings or software setup are required for each network, please refer to the relevant sections of the user guide for more details.

The hookflash (timed break register recall) function is subject to separate national type approvals. If has not been tested for conformity to national type regulations, and no guarantee of successful operation of that specific function on specific national networks can be given.

Pursuant to FCC CFR 47, Part 68:

When you are ready to install or use the modem, call your local telephone company and give them the following information:

- The telephone number of the line to which you will connect the modem
- The registration number that is located on the device

The FCC registration number of the modem will be found on either the device which is to be installed, or, if already installed, on the bottom of the computer outside of the main system label.

- The Ringer Equivalence Number (REN) of the modem, which can vary. For the REN of your modem, refer to your modem's label.

The modem connects to the telephone line by means of a standard jack called the USOC RJ11C.

Type of service

Your modem is designed to be used on standard-device telephone lines. Connection to telephone company-provided coin service (central office implemented systems) is prohibited. Connection to party lines service is subject to state tariffs. If you have any questions about your telephone line, such as how many pieces of equipment you can connect to it, the telephone company will provide this information upon request.

Telephone company procedures

The goal of the telephone company is to provide you with the best service it can. In order to do this, it may occasionally be necessary for them to make changes in their equipment, operations, or procedures. If these changes might affect your service or the operation of your equipment, the telephone company will give you notice in writing to allow you to make any changes necessary to maintain uninterrupted service.

If problems arise

If any of your telephone equipment is not operating properly, you should immediately remove it from your telephone line, as it may cause harm to the telephone network. If the telephone company notes a problem, they may temporarily discontinue service. When practical, they will notify you in advance of this disconnection. If advance notice is not feasible, you will be notified as soon as possible. When you are notified, you will be given the opportunity to correct the problem and informed of your right to file a complaint with the FCC.

In the event repairs are ever needed on your modem, they should be performed by TOSHIBA Corporation or an authorized representative of TOSHIBA Corporation.

Disconnection

If you should ever decide to permanently disconnect your modem from its present line, please call the telephone company and let them know of this change.

Fax branding

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device to send any message via a telephone fax machine unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity or individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity or individual.

In order to program this information into your fax modem, you should complete the setup of your fax software before sending messages.

Instructions for IC CS-03 certified equipment

1 NOTICE : The Industry Canada label identifies certified equipment. This certification means that the equipment meets certain telecommunications network protective, operational and safety requirements as prescribed in the appropriate Terminal Equipment Technical Requirements document(s). The Department does not guarantee the equipment will operate to the user's satisfaction.

Before installing this equipment, users should ensure that it is permissible to be connected to the facilities of the local telecommunications company. The equipment must also be installed using an acceptable method of connection.

The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations.

Repairs to certified equipment should be coordinated by a representative designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas. Caution: Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate.

2 The user manual of analog equipment must contain the equipment's Ringer Equivalence Number (REN) and an explanation notice similar to the following: The Ringer Equivalence Number (REN) of the modem, which can vary. For the REN of your modem, refer to your modem's label.

NOTICE : The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

3 The standard connecting arrangement (telephone jack type) for this equipment is jack type(s): USOC RJ11C. CANADA:1353A-L4AINT

Notes for Users in Australia and New Zealand

Modem warning notice for Australia

Modems connected to the Australian telecoms network must have a valid Austel permit. This modem has been designed to specifically configure to ensure compliance with Austel standards when the region selection is set to Australia.

The use of other region setting while the modem is attached to the Australian PSTN would result in you modem being operated in a non-compliant manner.

To verify that the region is correctly set, enter the command ATI which displays the currently active setting.

To set the region permanently to Australia, enter the following command sequence:

AT%TE=1 ATS133=1 AT&F AT&W AT%TE=0 ATZ

Failure to set the modem to the Australia region setting as shown above will result in the modem being operated in a non-compliant manner. Consequently, there would be no permit in force for this equipment and the Telecoms Act 1991 prescribes a penalty of \$12,000 for the connection of non-permitted equipment.

Notes for use of this device in New Zealand

- The grant of a Telepermit for a device in no way indicates Telecom acceptance of responsibility for the correct operation of that device under all operating conditions. In particular the higher speeds at which this modem is capable of operating depend on a specific network implementation which is only one of many ways of delivering high quality voice telephony to customers. Failure to operate should not be reported as a fault to Telecom.
- In addition to satisfactory line conditions a modem can only work properly if:
 - a/ it is compatible with the modem at the other end of the call and

b/ the application using the modem is compatible with the application at the other end of the call - e.g., accessing the Internet requires suitable software in addition to a modem.

- This equipment shall not be used in any manner which could constitute a nuisance to other Telecom customers.
- Some parameters required for compliance with Telecom's PTC

Specifications are dependent on the equipment (PC) associated with this modem. The associated equipment shall be set to operate within the following limits for compliance with Telecom Specifications:

a/ There shall be no more than 10 call attempts to the same number within any 30 minute period for any single manual call initiation, and

b/ The equipment shall go on-hook for a period of not less than 30 seconds between the end of one attempt and the beginning of the next.

c/ Automatic calls to different numbers shall be not less than 5 seconds apart.

- Immediately disconnect this equipment should it become physically damaged, and arrange for its disposal or repair.
- The correct settings for use with this modem in New Zealand are as follows:

ATB0 (CCITT operation) AT&G2 (1800 Hz guard tone) AT&P1 (Decadic dialing make-break ratio =33%/67%) ATS0=0 (not auto answer) ATS10=less than 150 (loss of carrier to hangup delay, factory default of 15 recommended) ATS11=90 (DTMF dialing on/off duration=90 ms) ATX2 (Dial tone detect, but not (U.S.A.) call progress detect)

- When used in the Auto Answer mode, the S0 register must be set with a value between 3 or 4. This ensures:
- (a) a person calling your modem will hear a short burst of ringing before the modem answers. This confirms that the call has been successfully switched through the network.
- (b) caller identification information (which occurs between the first and second ring cadences) is not destroyed.
- The preferred method of dialing is to use DTMF tones (ATDT...) as this is faster and more reliable than pulse (decadic) dialing. If for some reason you must use decadic dialing, your communications program must be set up to record numbers using the following translation table as this modem does not implement the New Zealand "Reverse Dialing" standard.

Number to be dialed: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Number to program into computer: 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Note that where DTMF dialing is used, the numbers should be entered normally.

- The transmit level from this device is set at a fixed level and because of this there may be circumstances where the performance is less than optimal.
 Before reporting such occurrences as faults, please check the line with a standard Telepermitted telephone, and only report a fault if the phone performance is impaired.
- It is recommended that this equipment be disconnected from the Telecom line during electrical storms.
- When relocating the equipment, always disconnect the Telecom line connection before the power connection, and reconnect the power first.
- This equipment may not be compatible with Telecom Distinctive Alert cadences and services such as Fax Ability.

NOTE THAT FAULT CALL OUT CAUSED BY ANY OF THE ABOVE CAUSES MAY INCUR A CHARGE FROM TELECOM

General conditions

As required by PTC 100, please ensure that this office is advised of any changes to the specifications of these products which might affect compliance with the relevant PTC Specifications.

The grant of this Telepermit is specific to the above products with the marketing description as stated on the Telepermit label artwork. The Telepermit may not be assigned to other parties or other products without Telecom approval.

A Telepermit artwork for each device is included from which you may prepare any number of Telepermit labels subject to the general instructions on format, size and colour on the attached sheet.

The Telepermit label must be displayed on the product at all times as proof to purchasers and service personnel that the product is able to be legitimately connected to the Telecom network.

The Telepermit label may also be shown on the packaging of the product and in the sales literature, as required in PTC 100.

The charge for a Telepermit assessment is \$337.50. An additional charge of \$337.50 is payable where an assessment is based on reports against non-Telecom New Zealand Specifications. \$112.50 is charged for each variation when submitted at the same time as the original.

An invoice for \$NZ1237.50 will be sent under separate cover.

Panasonic DVD スーパーマルチドライブ UJ-831 (DVD スーパーマルチドライブ DVD+R 2層式メディア対応) 安全にお使いいただくために

本装置を正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。 また、お読みになった後は、必ず保管してください。

1. 本装置はレーザーシステムを ます。	使用してい(CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1		
本装置の定格銘板には、石 記の表示がされています。 本装置はヨーロッパ共通の	CAUTION	CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM.		
本表直はコーロッパ共通の レーザ規格 EN60825 で "クラス 1 レーザー機器" に	ATTENTION	CLASSE 3B RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EXPOSITION DANGEREUSE AU FAISCEAU.		
分類されています。 レーザー光を直接被爆する	VORSICHT	KLASSE 3B SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.		
ことを防ぐために、この装 置の筐体を開けないでくだ	ADVARSEL	KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNDGÅ UDS/ ETTELSE FOR STRÅLING.		
さい。 2. 分解および改造をしないで	VARNING	LASSE 38 STNLIG OG USTNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.		
ください。感電の原因になります。信頼性、安全性、		LASERSTRÁLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STRÅLE ÄR FARLIG. KURSSI 3B NÄKYVÄ JA NÄKYMÄTÖN		
性能の保証をすることができなくなります。		AVATTAESSA OLET ALTTIINA LASERSÄTEILYLLE, ÄLÄ KATSO SÄTEESEN.		
3. 本装置はある確率で読み取り誤りをおこすことがあります。従って、本装置を 使用するシステムには、これらの誤りや故障に起因する二次的な損失、障害お				

- よび事故を防止するために、安全性や保全性に関する十分な配慮が必要です。 本装置の故障、取り出されたデータの誤りによって、人体への危害や物質的損 害を誘発する可能性があるシステムには、本装置を使用しないでください。 4. ご使用のディスクが損傷を受けても保証はいたしません。
- 5. ご使用中に異常が生じた場合は、電源を切って、お買い上げの販売店にご相談 ください。



3 無線 LAN について

1 無線特性

無線LAN の無線特性は、製品を購入した国/地域、購入した製品の種類により異なる場合があります。

多くの場合、無線通信は使用する国/地域の無線規制の対象になります。無線ネット ワーク機器は、無線免許の必要ない2.4GHz 帯で動作するように設計されています が、国/地域の無線規制により無線ネットワーク機器の使用に多くの制限が課され る場合があります。

各地域で適用される無線規制については、「本節 5 お客様に対するお知らせ」を確認してください。

無線周波数帯	IEEE802.11g, IEEE802.11b	2.4GHz (2400-2497MHz)
亦钿古士	IEEE802.11g	直交周波数分割多重方式 OFDM-BPSK, OFDM-QPSK, OFDM-16QAM, OFDM-64QAM
交响力工	IEEE802.11b	直接拡散方式 DSSS-CCK, DSSS-DQPSK, DSSS-DBPSK

無線機器の通信範囲と転送レートには相関関係があります。無線通信の転送レート が低いほど、通信範囲は広くなります。

メモ

- アンテナの近くに金属面や高密度の固体があると、無線デバイスの通信範囲 に影響を及ぼすことがあります。
- 無線信号の伝送路上に無線信号を吸収または反射し得る"障害物"がある場合も、通信範囲に影響を与えます。
2 サポートする周波数帯域

無線 LAN がサポートする 2.4GHz 帯のチャネルは、国/地域内で適用される無線 規制によって異なる場合があります(表「無線 IEEE802.11 チャネルセット」参 照)。

各地域で適用される無線規制については、「本節 5 お客様に対するお知らせ」を確認してください。

【 無線 IEEE802.11 チャネルセット】

2400-2497 MHz
2412
2417
2422
2427
2432
2437
2442
2447
2452
2457 *1
2462
2467 * ²
2472 * ²
2484 *2

* 1 購入時に設定されているチャネルです。

*2 これらのチャネルが使用可能かどうかは、使用する無線LAN モジュールによって異なります。使用可能チャネルについては、「本節6 ご使用になれる国/地域について」を参照してください。

無線LAN をインストールする場合、チャネル設定は、次のように管理されます。

- インフラストラクチャで無線LAN接続する場合、ステーションが自動的に無線 LANアクセスポイントのチャネルに切り替えます。異なるアクセスポイント間を ローミングする場合は、ステーションが必要に応じて自動的にチャネルを切り替 えます。無線LANアクセスポイントの設定チャネルもこの範囲にする必要があ ります。
- アドホックモードで無線LAN 接続する場合は、購入時の設定ではチャネル10 が使用されます。

3 本製品を日本でお使いの場合のご注意

日本では、本製品を第二世代小電力データ通信システムに位置付けており、その使用周波数帯は2,400MHz~2,483.5MHzです。この周波数帯は、移動体識別装置(移動体識別用構内無線局及び移動体識別用特定小電力無線局)の使用周波数帯2,427MHz~2,470.75MHzと重複しています。

【1.ステッカー】

本製品を日本国内にてご使用の際には、本製品に同梱されている次のステッカーをパソコン本体に貼付ください。

この機器の使用周波数帯は 2.4GHz帯です。この周波数では電 子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工 場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用 の 構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア 無線 局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。 1.この機器を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されてい ないことを確認してください。 2.万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した 場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、使 用場所を変えるか、又は機器の運用を停止(電波の発射を停 止)してください。 3.その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのこと が起きたときは、東芝PCダイヤルへお問い合わせください。

【2.現品表示】

本製品と梱包箱には、次に示す現品表示が記載されています。



- (1) 2.4 : 2,400MHz帯を使用する無線設備を表す。
- (2) DS : 変調方式が DS-SS 方式であることを示す。
 - OF : 変調方式が OFDM 方式であることを示す。
- (3) 4 : 想定される与干渉距離が 40m 以下であることを示す。
- (4) ■ : 2,400MHz ~ 2,483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する。

【 3. 東芝 PC ダイヤル 】

受付時間 : 9:00~19:00(年中無休) ナビダイヤル: 0570-00-3100

4 機器認証表示について

本製品には、電波法及び電気通信事業法に基づく小電力データ通信システムの無線局 として、以下の認証を受けた無線設備を内蔵しています。したがって、本製品を使用 するときに無線局の免許は必要ありません。

無線設備名 : WM3B2200BG 株式会社 ディーエスピーリサーチ

認証番号:003NY03120, D03-0064JPB

本製品に組み込まれた無線設備は、本製品(ノートブックコンピュータ)に実装し て使用することを前提に、小電力データ通信システムの無線局として工事設計の認 証を取得しています。したがって、組み込まれた無線設備を他の機器へ流用した場 合、電波法の規定に抵触する恐れがありますので、十分にご注意ください。

5 お客様に対するお知らせ

【無線製品の相互運用性】

Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection 製品は、Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) / Orthognal Frequency Division Multiplexing (OFDM) 無線技術を使用するあらゆる無線 LAN 製品と相互運用で きるように設計されており、次の規格に準拠しています。

- Institute of Electrical and Electronics Engineers (米国電気電子技術者協会) 策定のIEEE802.11 Standard on Wireless LANs(Revision B/G) (無線 LAN 標準規格(版数 B/G))
- Wi-Fi Allianceの定義する Wireless Fidelity (Wi-Fi) 認証

【健康への影響】

Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection 製品はほかの無線製品 と同様、無線周波の電磁エネルギーを放出します。しかしその放出エネルギーは、 携帯電話などの無線機器と比べるとはるかに低いレベルに抑えられています。 Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection 製品の動作は無線周波 に関する安全基準と勧告に記載のガイドラインにそっており、安全にお使いいただ けるものと東芝では確信しております。この安全基準および勧告には、学会の共通 見解と、多岐にわたる研究報告書を継続的に審査、検討している専門家の委員会に よる審議結果がまとめられています。

ただし周囲の状況や環境によっては、建物の所有者または組織の責任者が Wireless LAN の使用を制限する場合があります。次にその例を示します。

- 飛行機の中で Wireless LAN 装置を使用する場合
- ほかの装置類またはサービスへの電波干渉が認められるか、有害であると判断される場合

個々の組織または環境(空港など)において無線機器の使用に関する方針がよくわからない場合は、Wireless LAN 装置の電源を入れる前に、管理者に使用の可否について確認してください。

【規制に関する情報】

Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection 製品のインストールと 使用に際しては、必ず製品付属のマニュアルに記載されている製造元の指示に従っ てください。本製品は、次に示す無線周波基準と安全基準に準拠しています。

Canada - Industry Canada (IC)

This device complies with RSS 210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of this device."

L 'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit étre prét à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (EIRP) is not more than that required for successful communication.

To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing.

Pour empecher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit etre utilize a l'interieur et devrait etre place loin des fenetres afin de Fournier un ecram de blindage maximal. Si le matriel (ou son antenne d'emission) est installe a l'exterieur, il doit faire l'objet d'une licence.

The tern "IC" before the equipment certification number only signifies that the Industry Canada technical spacifications were met.

Europe - EU Declaration of Conformity

This device complies with the essential requirements of the R&TTE Directive 1999/5/EC with essential test suites as per standards:

België/ Belgique:	For private usage outside buildings across public grounds over less than 300m no special registration with IBPT/BIPT is required. Registration to IBPT/BIPT is required for private usage outside buildings across public grounds over more than 300m. For registration and license please contact IBPT/BIPT.
	Voor privé-gebruik buiten gebouw over publieke groud over afstand kleiner dan 300m geen registratie bij BIPT/IBPT nodig; voor gebruik over afstand groter dan 300m is wel registratie bij BIPT/IBPT nodig. Voor registratie of licentie kunt u contact opnemen met BIPT.
	Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.
Deutschland:	License required for outdoor installations. Check with reseller for procedure to follow
	Anmeldung im Outdoor-Bereich notwendig, aber nicht genehmigungspflichtig. Bitte mit Händler die Vorgehensweise abstimmen.
France:	Restricted frequency band: only channels 1 to 7 (2400 MHz and 2454 MHz respectively) may be used outdoors in France.
	Bande de fréquence restreinte : seuls les canaux 1- 7 (2400 et 2454 MHz respectivement) doivent être utilisés endroits extérieur en France. Vous pouvez contacter l'Autorité de Régulation des Télécommuniations (http://www.art-telecom.fr) pour la procédure á suivre.
Italia:	License required for indoor use. Use with outdoor installations not allowed
	E'necessaria la concessione ministeriale anche per l'uso interno. Verificare con i rivenditori la procedura da seguire. L'uso per installazione in esterni non e' permessa.
Nederland	License required for outdoor installations. Check with reseller for procedure to follow
	Licentie verplicht voor gebruik met buitenantennes. Neem contact op met verkoper voor juiste procedure

To remain in conformance with European spectrum usage laws for Wireless LAN operation, the above 2.4GHz channel limitations apply for outdoor usage. The user should use the wireless LAN utility to check the current channel of operation. If operation is occurring outside of the allowable frequencies for outdoor use, as listed above, the user must contact the applicable national spectrum regulator to request a license for outdoor operation.

USA-Federal Communications Commission(FCC)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by tuning the equipment off and on, the user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

TOSHIBA is not responsible for any radio or television interference caused by unauthorized modification of the devices included with this Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection or the substitution or attachment of connecting cables and equipment other than specified by TOSHIBA.

The correction of interference caused by such unauthorized modification, substitution or attachment will be the responsibility of the user.

Caution: Exposure to Radio Frequency Radiation.

The radiated output power of the Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. The antenna(s) used in this device are located at the upper edge of the LCD screen, and this device has been tested as portable device as defined in Section 2.1093 of FCC rules when the LCD screen is rotated 180 degree and covered the keyboard area. In addition, Wireless LAN has been tested with Bluetooth transceiver for colocation requirements. This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Refer to the Regulatory Statements as identified in the documentation that comes with those products for additional information.

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF field in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's website www.hc-sc.gc.ca/rpb.

Taiwan

- Article 14 Unless approved, for any model accredited low power radio frequency electric machinery, any company, trader or user shall not change the frequency, increase the power or change the features and functions of the original design.
- Article 17 Any use of low power radio frequency electric machinery shall not affect the aviation safety and interfere with legal communications. In event that any interference is found, the use of such electric machinery shall be stopped immediately, and reusing of such products can be resumed until no interference occurs after improvement. The legal communications mentioned in the above item refer to radio communications operated in accordance with telecommunication laws and regulations.

Low power radio frequency electric machinery shall resist against interference from legal communications or from industrial, scientific and medical radio emission electric machinery.

6 ご使用になれる国/地域について

- 本製品は、次にあげる国/地域の無線規格を取得しております。
 これらの国/地域以外では使用できません。
- 802.11bおよび802.11gモードでのアドホック接続は、チャネル1~チャネル11で使用できます。
- 802.11bおよび802.11gモードでのインフラストラクチャ接続は、チャネル1 ~チャネル11で使用できます。

[802.11b/g(2.4GHz)]

オーストラリア	オーストリア	ベルギー
カナダ	デンマーク	フィンランド
フランス	ドイツ	アイスランド
アイルランド	イタリア	リヒテンシュタイン
ルクセンブルク	オランダ	ノルウェー
ニュージーランド	ギリシャ	ポルトガル
スペイン	スウェーデン	スイス
イギリス	アメリカ合衆国	日本
ブルガリア	ハンガリー	ヨルダン
オマーン	フィリピン	ポーランド
シンガポール	スロバキア	トルコ
マレーシア	ロシア	インドネシア
チェコ	スロベニア	エストニア
ラトビア	リトアニア	キプロス
マルタ	ウクライナ	

さくいん

記号

1年生の知能開発	107
2年生の知能開発	107
3年生の知能開発	107

Α

Adobe Photoshop Elements ... 109

В

Battery LED	89
BIOS セットアップ 1	15

С

	39
ConfigFree	60

D

Disk LED	18
DLA	28
DVDの取り扱い	39

Ε

ESC/ 画面回転ボタン	10
	10

Η

HW ボタン	10

i.LINK 対応機器の取り付け	79
i.LINK 対応機器の取りはずし	79
IEEE1394 対応機器の取り付け	79
IEEE1394 対応機器の取りはずし	79

L

LAN 機能	44
LAN ケーブルの接続	44

Ρ

PC カードの取り付け	67
PC カードの取りはずし	67
PowerToys 1	10

R

RecordNowl	28
	 C

S

SD	Card LED	41
SD	メモリカードのセット	41
SD	メモリカードの取り出し	42
SD	メモリブートユーティリティ…	42
S峁	岩子ケーブルの取り付け	71
S峁	岩ケーブルの取りはずし	75

Т

F 刀式刀ノ―液曲ノイスノレイ … C	「FT 方式カラー液晶ディスプレイ …	15
-----------------------	---------------------	----

U

USB 対応機器の取り付け	69
USB 対応機器の取りはずし	70

V

VisualClip		106
------------	--	-----

W

	56
Windows セキュリティ	
タブレットボタン	10
WinDVD Creator 2 Platinum	28

ア

アプリケーションボタン	1	З
アンインストール 1	1	2

1			
インストール	1	1	

I

液晶ディスプレイの取り扱い......17

オ

おえかきくらぶ キッズ 1()6
----------------	----

カ

海外でインターネットに接続する	. 62
解像度を変更する	. 16
書いて覚える!	
小学国語漢字ドリル辞典	108
外部ディスプレイの接続	. 76

+

休止状態	 101

ク

くるくる壁紙チェンジャー	16
クロスファンクションボタン	10
クロスメニュー	11

サ

シ

システム環境の変更	14
使用できる CD	31
使用できる DVD	. 33
使用できるマイクロホン	. 80

ス

スタンバイ	 100

	静電気について		83
--	---------	--	----

ソ

セ

増設メモリの取り付け	84
増設メモリの取りはずし	85

テ

ディザリング	 15	5

1

東芝 HDD プロテクション	19
東芝コントロール	14
東芝省電力	96
時計用バッテリ	91
ドット	15
ドライブによる節電	97

ナ

内蔵モデム用	
地域選択ユーティリティ	62

Л

バックライト用蛍光管	17
バッテリの充電方法	92
バッテリパックの交換	94
バッテリを長持ちさせるには	93
パネルスイッチ機能	104

Ł

ビデオモード1	30
表示可能色数	15

録音レベルの調整 23

ヮ

ワイヤレスコミュニケーション	
LED	58
ワイヤレスコミュニケーション	
スイッチ	58