

- 1章 パソコンの基本操作を覚えよう132章 ネットワークの世界へ373章 周辺機器を使って機能を広げよう434章 バッテリ駆動で使う575章 システム環境の変更656章 パソコンの動作がおかしいときは69
 - 7章 お問い合わせされるときは 95



この本の読みかた

本書は、次の7つの章と付録で構成されています。

奇数ページの右端と偶数ページの左端には、各章のマークをつけてあります。 マークは章ごとに一段ずつ下げてあるので、目的の章を検索するときにご利用 ください。

1章 パソコンの基本操作を覚えよう

パソコンの各部の名前から始まり、パソコン本体に用意されているボタン やスロット、さまざまな機能について説明しています。

2章 ネットワークの世界へ

パソコンを外の世界と結ぶネットワーク。 ネットワークへの接続方法について説明しています。

3章 周辺機器を使って機能を広げよう

パソコン本体に用意されているコネクタにいろいろな機器をつないで、機能を広げることができます。本パソコンにはどんなコネクタが用意されていて、どんな機器が接続できるのかを説明しています。

4章 バッテリ駆動で使う

屋外やテラスなど、電源コンセントがない場所で使用するために、本パソコ ンにはバッテリ駆動の機能が用意されています。バッテリ駆動で使用する ための充電方法や、バッテリの交換手順を説明しています。

5章 システム環境の変更

パソコンのシステム構成を変更するBIOSセットアップの操作方法を説明 しています。

6章 パソコンの動作がおかしいときは

なんだか動きがおかしい、故障?と思うようなとき、また使用上困ってし まってどうしようもないときなどのトラブル解消方法を紹介しています。

7章 お問い合わせされるときは

本製品に用意されているアプリケーションなどのお問い合わせ先を掲載しています。

付録

本製品を使用するにあたってのお願いと、技術基準適合、無線LANなど について記しています。 付録

もくじ

この本の読る	みかた	 	 	 	 	 					•	 •	1
もくじ・・・		 	 	 	 	 						 . i	2
はじめに		 	 	 	 	 						 . !	5

1章 パソコンの基本操作を覚えよう......13

1 各部の名称 -外観図	14
1 前面図	14
2 背面図	16
3 裏面図	17
2 ポインタを動かす/文字キーを使う	
ー ータッチパッドとマウスとキーボードー	
「1 タッチパッドで操作する	
 2 マウスの使いかた	
3 キーボードの文字キーの使いかた	23
3 ハードディスクドライブ	24
4 CDやDVDを使う -ドライブ-	25
1 使える記録メディアを確認しよう	
2 CD/DVDを使うとき(セット)	
3 CD/DVDを使い終わったとき(取り出し)	
5 画面を見やすく調整する -ディスプレイ-	
1 画面の明るさを調整する	
6 いろいろなメディアカードを使う -ブリッジメディ	アスロット31
1 メディアカードを使う前に	
 2 メディアカードのセットと取り出し	

2章 ネットワークの世界へ37

1 家庭内ネットワークで広がる世界	38
1 LAN接続はこんなに便利	38
2 ワイヤレス(無線)LANを使う	

1	周辺機器を使う前に	44
2	メモリを増設する	45
3	USB対応機器を使う	50
4	外部ディスプレイの接続	52
	1 パソコンに接続する	. 52
	2 表示を切り替える	. 53
	3 パソコンから取りはずす	. 56

4章 バッテリ駆動で使う......57

1 バッテリについて	58
1 バッテリ充電量を確認する	58
2 バッテリを充電する	60
3 バッテリパックを交換する	62

5章 システム環境の変更 65 1 システム環境の変更とは 66 2 BIOSセットアップを使う 67

6章	パソコンの動作がおかしいときは	69
	1 トラブルを解消するまでの流れ	70
	1 トラブルの原因をつき止めよう	70
	2 トラブル対処法	74
	3 トラブル事例を見てみる	74
	2 Q&A集	79
	1 電源を入れるとき/切るとき	81
	2 画面/表示	84
	③ システム/ハードディスク	85
	4 キーボード	86
	5 タッチパッド/マウス	87
	6 メッセージ	89
	[7] その他	91

1	お問い合わせ先 -OS/アプリケーション-	96
	1 OSのお問い合わせ先	96
	2 アプリケーションのお問い合わせ先	96

付録1	03
1 ご使用にあたってのお願い	104
2 記録メディアについて	. 109
1 使えるCDを確認しよう	109
3 メディアカードを使う前に 4 記録メディアの廃棄・譲渡について	
3 技術基準適合について	. 113
4 無線LANについて	. 118
さくいん	132

はじめに

本製品を安全に正しく使うために重要な事項が、付属の冊子『安心してお使いいただくために』に記載されています。

必ずお読みになり、正しくお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。

本書は、次の決まりに従って書かれています。

1 記号の意味

⚠️危険	"取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*1)を負う ことがあり、その切迫の度合いが高いこと"を示します。
⚠警告	"取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*1)を負う ことが想定されること"を示します。
⚠注意	"取扱いを誤った場合、使用者が傷害(*2)を負うことが想定 されるか、または物的損害(*3)の発生が想定されること"を 示します。
「お願い」	データの消失や、故障、性能低下を起こさないために守ってほし い内容、仕様や機能に関して知っておいてほしい内容を示します。
★ ★ €	知っていると便利な内容を示します。
↓ ◇ ⑦ 役立つ操作集	知っていると役に立つ操作を示します。
参照	このマニュアルやほかのマニュアルへの参照先を示します。 このマニュアルへの参照の場合…「 」 ほかのマニュアルへの参照の場合…『 』 パソコンで見るマニュアルへの参照の場合…《 》 《パソコンで見るマニュアル(検索):XXXX》と書いている 場合、《パソコンで見るマニュアル》の[キーワード検索]に [XXXX]を入力すると、目的のページを検索できます。 パソコンで見るマニュアルにはさまざまな情報が記載されてい ます。

*1 重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に 入院・長期の通院を要するものをさします。

*2 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。

*3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

2 用語について

本書では、次のように定義します。

システム

特に説明がない場合は、使用しているオペレーティングシステム(OS)を示します。本製品 のシステムはWindows Vistaです。

アプリケーションまたはアプリケーションソフト

アプリケーションソフトウェアを示します。

Windows Vista

特に説明がない場合は、Windows Vista[®] Home Premium または Windows Vista[®] Home Basic を示します。

パソコンで見るマニュアル

パソコン上で見ることのできる、電子マニュアル「パソコンで見るマニュアル」を示します。 デスクトップ上の [おたすけナビ] アイコンをダブルクリック→ [パソコンで見るマニュアル] タブの [パソコンで見るマニュアルTOP] ボタンをクリックして起動します。

ドライブ

DVDスーパーマルチドライブを示します。

参照 詳細について「1章 4 CDやDVDを使う」

Premiumモデル

Windows Vista[®] Home Premium が搭載されているモデルを示します。

Basicモデル

Windows Vista[®] Home Basic が搭載されているモデルを示します。

Coreモデル

インテル[®] Core™ 2 Duo プロセッサーが内蔵されているモデルを示します。

Celeronモデル

インテル[®] Celeron[®] プロセッサーが内蔵されているモデルを示します。

無線LANモデル

無線LAN機能が搭載されているモデルを示します。

EXシリーズ

dynabookシリーズで、モデル名が「EX」で始まるモデルを示します。

EXWシリーズ

dynabook Satelliteシリーズで、モデル名が「EXW」で始まるモデルを示します。

PXシリーズ

dynabookシリーズで、モデル名が「PX」で始まるモデルを示します。

PXWシリーズ

dynabook Satelliteシリーズで、モデル名が「PXW」で始まるモデルを示します。

ご購入のモデルのシリーズ名、モデル名、仕様については、別紙の『dynabook ****(お 使いの機種名)シリーズをお使いのかたへ』を確認してください。

3 記載について

- ●記載内容によっては、一部のモデルにのみ該当する項目があります。その場合は、「用語について」のモデル分けに準じて、「****モデルの場合」や「****シリーズのみ」などのように注記します。
- インターネット接続については、ブロードバンド接続を前提に説明しています。
- アプリケーションについては、本製品にプレインストールまたは内蔵ハードディスクや付属のCD/DVDからインストールしたバージョンを使用することを前提に説明しています。
- ●本書に記載している画面やイラストは一部省略したり、実際の表示とは異なる場合があります。
- 本書をはじめとする取扱説明書では、コントロールパネルの操作方法については、「コントロールパネルホーム」に設定していることを前提に記載しています。「クラシック表示」になっている場合は、「コントロールパネルホーム」に切り替えてから操作説明を確認してください。
 - 参照 コントロールパネルホームとクラシック表示 《パソコンで見るマニュアル(検索):コントロールパネル》

4 Trademarks

- Microsoft、Windows、Windows Media、Windows Live、Windows Vista、Aero、 Excel、Outlook、PowerPoint、SkyDriveは、米国Microsoft Corporationの米国および その他の国における登録商標または商標です。
- Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。
- Intel、インテル、インテル Core、Celeronは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationまたはその子会社の商標、または登録商標です。
- ATOKは、株式会社ジャストシステムの登録商標です。
- ATOKは、株式会社ジャストシステムの著作物であり、著作権、その他の権利は株式会社 ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。
- MagicGate、メモリースティック、メモリースティックロゴ、メモリースティックデュオ、 メモリースティックPRO、メモリースティックPRO デュオは、ソニー株式会社の商標です。
- SDロゴは商標です。(*S*≥)
- SDHCロゴは商標です。(
- LaLaVoice、ConfigFree、おたすけナビは、株式会社東芝の登録商標または商標です。
- ●「駅探」は登録商標です。
- Adobe、Adobe Reader はAdobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社)の米 国ならびに他の国における商標ならびに登録商標です。
- Corel、Corelのロゴ、Ulead、Uleadロゴ、DVD MovieWriterは、Corel Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。
- McAfee、SiteAdvisorおよびマカフィーは米国法人McAfee, Inc. またはその関係会社の 登録商標です。
- TRENDMICRO、ウイルスバスターはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。
- Napster、Napster To Go、Napster Basic、Napster a la carteは、Napster, LLCの 商標です。
- ●「PC引越ナビ」は、東芝パソコンシステム株式会社の商標です。
- Javaはサンマイクロシステムズ社の米国および他の国における登録商標または商標です。

- Google ツールバー、Google デスクトップはGoogle Inc.の登録商標です。
- FlipBook、FlipViewerはE-Book Systems,Inc.の登録商標です。
- デジタルアーツ/DIGITAL ARTS、ZBRAIN、アイフィルター/i-フィルターはデジタルアーツ 株式会社の登録商標です。
- ●「まいにちがたからもの」は旺文社の登録商標です。
- スカパー!NetてれびはスカパーJSAT株式会社の商標です。

本書に掲載の商品の名称は、それぞれ各社が商標および登録商標として使用している場合があ ります。

5 インテル Centrino® 2 プロセッサー・テクノロジーについて

次の3つのコンポーネントを搭載したパソコンをインテル Centrino 2 プロセッサー・テクノロ ジー搭載と呼びます。

- インテル[®] Core[™] 2 Duo プロセッサー
- モバイル インテル[®] GM45 Expressチップセット
- インテル[®] WiFi Link 5100AGN

6 プロセッサ(CPU)に関するご注意

本製品に使われているプロセッサ(CPU)の処理能力は次のような条件によって違いが現れます。

- 周辺機器を接続して本製品を使用する場合
- ACアダプタを接続せずバッテリ駆動にて本製品を使用する場合
- マルチメディアゲームや特殊効果を含む映像を本製品にてお楽しみの場合
- 本製品を通常の電話回線、もしくは低速度のネットワークに接続して使用する場合
- 複雑な造形に使用するソフト(例えば、運用に高性能コンピュータが必要に設計されている デザイン用アプリケーションソフト)を本製品上で使用する場合
- ●気圧が低い高所にて本製品を使用する場合
 目安として、標高1,000メートル(3,280フィート)以上をお考えください。
- 目安として、気温5~30℃(高所の場合25℃)の範囲を超えるような外気温の状態で本製 品を使用する場合

本製品のハードウェア構成に変更が生じる場合、CPUの処理能力が実際には仕様と異なる場合 があります。

また、ある状況下においては、本製品は自動的にシャットダウンする場合があります。これは、 当社が推奨する設定、使用環境の範囲を超えた状態で本製品が使用された場合、お客様のデー タの喪失、破損、本製品自体に対する損害の危険を減らすための通常の保護機能です。なお、 このようにデータの喪失、破損の危険がありますので、必ず定期的にデータを外部記録機器に て保存してください。また、プロセッサが最適の処理能力を発揮するよう、当社が推奨する状 態にて本製品をご使用ください。

■64ビットプロセッサに関する注意

64ビット対応プロセッサは、64ビットまたは32ビットで動作するように最適化されています。 64ビット対応プロセッサは以下の条件をすべて満たす場合に64ビットで動作します。

- 64ビット対応のOS(オペレーティングシステム)がインストールされている
- 64ビット対応のCPU/チップセットが搭載されている
- 64ビット対応のBIOSが搭載されている
- 64ビット対応のデバイスドライバがインストールされている
- 64ビット対応のアプリケーションがインストールされている

特定のデバイスドライバおよびアプリケーションは64ビットプロセッサ上で正常に動作しない 場合があります。

プレインストールされているOSが、64ビット対応と明示されていない場合、32ビット対応のOSがプレインストールされています。

このほかの使用制限事項につきましては取扱説明書をお読みください。また、詳細な情報については東芝PCあんしんサポートにお問い合わせください。

7 著作権について

音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作者および 著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内 で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製 (データ形式の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作 権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品 を使用して複製などをする場合には、著作権法を遵守のうえ、適切な使用を心がけてください。

8 リリース情報について

「リリース情報」には、本製品を使用するうえでの注意事項などが記述されています。必ずお読 みください。次の操作を行うと表示されます。

① [スタート] ボタン (④) → [すべてのプログラム] → [はじめに] → [リリース情報]
 をクリックする

9 使い終わったとき

パソコンを使い終わったとき、電源を完全に切る方法のほかに、それまでの作業をメモリに保存して一時的に中断する方法があります。この機能を、「スリープ」と呼びます。

スリープ機能は、次に電源スイッチを押したときに素早く中断したときの状態を再現すること ができます。その場合スリープ中でもバッテリを消耗しますので、ACアダプタを取り付けてお くことを推奨します。

なお数日以上使用しないときや、電源を切る手順が記載されている場合(増設メモリの取り付け/取りはずしや、バッテリパックの取り付け/取りはずしなど)は、スリープではなく、必ず電源を切ってください。

参照 スリープ/電源を切る『準備しよう 1章 4 使い終わりと使いはじめ』

10 お願い

- 本製品の内蔵ハードディスクにインストールされている、または付属のCD/DVDからイン ストールしたシステム(OS)、アプリケーション以外をインストールした場合の動作保証は できません。
- Windows Vista Home Basic搭載のモデルでは、Windows Vista Home Premiumに搭載の一部の機能(Windows Aeroインタフェース、フリップ3Dなど)の機能はご利用になれません。
- Windows標準のシステムツールまたは『準備しよう』に記載している手順以外の方法で、 パーティションを変更・削除・追加しないでください。ソフトウェアの領域を壊すおそれが あります。
- モデルによっては、Windows Aero機能は、ご購入時の状態ではオフに設定されています。
- 内蔵ハードディスクにインストールされている、または付属のCD/DVDからインストール したシステム(OS)、アプリケーションは、本製品でのみ利用できます。
- ●購入時に定められた条件以外で、製品およびソフトウェアの複製もしくはコピーをすることは禁じられています。取り扱いには注意してください。
- パスワードを設定した場合は、忘れたときのために必ずパスワードを控えておいてください。
 パスワードを忘れてしまって、パスワードを解除できなくなった場合は、使用している機種(型番)を確認後、東芝PCあんしんサポートに連絡してください。有償にてパスワードを解除します。HDDパスワードを忘れてしまった場合は、ハードディスクドライブは永久に使用できなくなり、交換対応となります。この場合も有償です。またどちらの場合も、身分証明書(お客様自身を確認できる物)の提示が必要となります。
- 本製品はセキュリティ対策のためのパスワード設定や、無線LANの暗号化設定などの機能を 備えていますが、完全なセキュリティ保護を保証するものではありません。セキュリティの 問題の発生や、生じた損害に関し、弊社は一切の責任を負いません。
- 本製品のセキュリティロック・スロットおよび接続するセキュリティケーブルは盗難を抑止 するためのものであり、万一発生した盗難事故の被害について、当社は一切の責任を負いま せん。
- 「ウイルスバスター」を使用している場合、ウイルス定義ファイルおよびファイアウォール 規則などは、新種のウイルスやワーム、スパイウェア、クラッキングなどからコンピュータ を保護するためにも、常に最新のものにアップデートする必要があります。最新版へのアップ デートは、ご使用開始から90日間に限り無料で行うことができます。90日を経過するとウ イルスチェック機能を含めて、すべての機能がご使用できなくなります。ウイルスチェック が全く行われない状態となりますので、必ず期限切れ前に有償の正規サービスへ登録するか、 市販のウイルスチェック/セキュリティ対策ソフトを導入してください。
- ●ご使用の際は必ず本書をはじめとする取扱説明書と『エンドユーザ使用許諾契約書』および 『ソフトウェアに関する注意事項』をお読みください。
- アプリケーション起動時に使用許諾書が表示された場合は、内容を確認し、同意してください。使用許諾書に同意しないと、アプリケーションを使用することはできません。一部のアプリケーションでは、一度使用許諾書に同意すると、以降起動時に使用許諾書は表示されなくなります。リカバリを行った場合には再び使用許諾書が表示されます。
- 『東芝保証書』は、記入内容を確認のうえ、大切に保管してください。

本製品のお客様登録(ユーザ登録)をあらかじめ行っていただくようお願いしております。弊社 ホームページで登録できます。

参照 詳細について 『準備しよう 6章 1 お客様登録の手続き』

11 【ユーザー アカウント制御】画面について

操作の途中で [ユーザーアカウント制御] 画面が表示された場合は、そのメッセージを注意し て読み、開始した操作の内容を確認してから、[続行] または [許可] ボタンをクリックしてく ださい。

パスワードの入力を求められた場合は、管理者アカウントのパスワードで認証を行ってください。

1章

パソコンの基本操作を覚えよう

このパソコン本体の各部について、役割、基本の使いかたなどを説明しています。

各部の名称 – 外観図 –	14
ポインタを動かす/文字キーを使う	
ータッチパッドとマウスとキーボード-	18
ハードディスクドライブ	24
CDやDVDを使う - ドライブ	25
画面を見やすく調整する -ディスプレイ-	30
いろいろなメディアカードを使う	
ーブリッジメディアスロットー	31
	 各部の名称 -外観図 ポインタを動かす/文字キーを使う -タッチパッドとマウスとキーボード ハードディスクドライブ CDやDVDを使う -ドライブ 画面を見やすく調整する -ディスプレイ いろいろなメディアカードを使う -ブリッジメディアスロット

1 各部の名称 - ^{外観図 -}

ここでは、各部の名前と機能を簡単に説明します。

それぞれについての詳しい説明は、各参照ページや各マニュアルを確認してください。



を接続する』を参照してください。

1 システムインジケータ

システムインジケータは、点灯状態によって、パソコン本体がどのような動作をしているのか を知ることができます。



₽	DC IN LED	電源コード接続の状態 参照 『準備しよう 1章 4-3-電源に関する表示』
Ģ	Power LED	電源の状態 参照 『準備しよう 1章 <mark>4</mark> - 3 - 電源に関する表示』
Ē	Battery LED	バッテリの状態 参照 P.58
Ø	Disk LED	ハードディスクドライブにアクセスしている参照 P.24
	ブリッジメディアLED	ブリッジメディアスロットにアクセスしている 参照 P.32

2 拡大図



2 背面図



1 章

パソコンの基本操作を覚えよう







🗋 電源コードの仕様

本製品に付属の電源コードは、日本の規格にのみ準拠しています。 使用できる電圧(AC)は、100Vです。 必ずAC100Vのコンセントで使用してください。 *取得規格は、電気用品安全法です。 その他の地域で使用する場合は、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードを購入 してください。

ACアダプタの仕様

パソコン本体裏面の、型番が記載してあるラベルにDC電源の仕様が記載されています。ラベルの「定格電圧」「定格電流」と同じ数値が記載されている、付属のACアダプタをご使用ください。



1 タッチパッドで操作する

電源を入れてWindowsを起動すると、パソコンのディスプレイに 🔓 が表示されます。この矢 印を「ポインタ」といい、操作の開始位置を示しています。この「ポインタ」を動かしながら パソコンを操作していきます。

パソコン本体には、「ポインタ」を動かすタッチパッドと、操作の指示を与える左ボタン/右ボ タンがあります。

タッチパッドと左ボタン/右ボタンを使ってポインタを動かし、パソコンを操作してみましょう。 ここでは、タッチパッドと左ボタン/右ボタンの基本的な機能を説明します。



左ボタン-

右ボタン

1 矢印(ポインタ)を動かす

操作を始める位置を示す矢印(ポインタ)は、タッチパッドに置いた指の方向に合わせて動き ます。指を上下左右に動かしてみましょう。

指がタッチパッドの端まできてしまい、それ以上動かせなくなったときは、いったん指をはな してから、タッチパッドの中央に置き直して操作します。



2 アイコンを選択する

アイコン、文字などを選択するには、ポインタを目的のアイコンや文字などの位置に合わせて、 左ボタンを1回押します(クリック)。

アイコンなどを選択すると、色が変わります。





ダブルクリックする

ダブルクリックすると、ファイルを開いたりアプリケーションを起動でき ます。 ポインタを目的の位置に合わせて、左ボタンをすばやく2回押します。



ドラッグアンドドロップする ドラッグアンドドロップをすると、アイコンやウィンドウを移動したり、複 数の文字やアイコンを選択したりできます。ポインタを目的の位置に合わせ (①押したまま て、左ボタンを押したまま①、別の指でタッチパッドを使ってポインタを動 かします②(ドラッグ)。ポインタが目的の位置に移動したら、左ボタンか ら指をはなします③ (ドロップ)。

スクロールする

スクロールとは画面を動かすことです。 スクロールすると画面に表示しきれない部分を見ることができます。 タッチパッドの右辺に指を置いて上下に動かすと、上下にスクロールします。 タッチパッドの下辺に指を置いて左右に動かすと、左右にスクロールします。



プロパティ(R)

②動かす

(3はなす

左ボタンを

2回押す

カチカチッ

3 慣れてきたら

慣れてきたら、左ボタンを使わなくても、次のような基本的な操作ができます。

🗋 クリック/ダブルクリック

タッチパッドを1回軽くたたくとクリック、 2回たたくとダブルクリックができます。



🗋 ドラッグアンドドロップ

タッチパッドを続けて2回たたき、2回目は タッチパッドから指をはなさずに目的の位置 まで移動し、指をはなします。



タッチパッドの設定変更については、《パソコンで見るマニュアル(検索):タッチパッドの設 定》を参照してください。

2 マウスの使いかた

マウスはタッチパッドの左ボタン/右ボタンと同じ働きをします。

モデルによっては、次のUSB対応の光学式マウスが付属しているものがあります。USBコネ クタに接続して使用してください。

マウスは、Windowsのセットアップが終わったあとに接続してください。

参照 マウスの接続について「3章 3 USB対応機器を使う」

₹ ₹

● USB対応のマウスを接続したときに、タッチパッドによる操作が自動的に無効になるように設定する ことができます。

参照 設定方法 《パソコンで見るマニュアル (検索):タッチパッドの設定》

マウスを使ってポインタを動かしたり、クリック、ダブルクリックなどをしてみましょう。

🗋 横スクロール機能付光学式マウス

* 横スクロール機能付光学式マウス付属モデルのみ





マウスの持ちかた

マウスを手のひらで包むように持ち、人さし指と中指を 各ボタンの上に置きます。



マウスをうまく動かすポイント

マウスを動かす場所がなくなったときは、いったんマウスを持ち上げ、マウスを動かせる位置 に戻します。

• マウスパッドについて

光学式マウスに対応したマウスパッドの使用を推奨します。

光学式マウスに対応していないものやマウスパッドの模様によっては、正常に動作しない場 合があります。

● マウスの使用場所

マウスは平らな場所で使用してください。 また、ガラスなどの透明な素材、鏡や光沢のあるビニールなどの光を反射する素材の上では 使用しないでください。光学式センサーがうまく動作しない場合があります。

1 ポインタを動かす

滑らせるようにしてマウスを上下左右に動かします。ポインタがマウスの動きに合わせて動き ます。





2 アイコンを選択する

ポインタを目的の位置に合わせて、左ボタンを1回押しま す(クリック)。



ダブルクリックする

ポインタを目的の位置に合わせて、左ボタンをすばやく2回押すことで す。

ダブルクリックするときは、マウスが動かないように固定した状態でボ タンを押してください。

右クリックする ポインタを目的の位置に合わせて、右ボタンを1回押すことです。

ドラッグアンドドロップする ポインタを目的の位置に合わせて、左ボタンを押したまま、マウ スを動かします① (ドラッグ)。 ポインタが目的の位置に移動したら、ボタンから指をはなします ② (ドロップ)。

スクロールする
 ホイールを前後にまわしたり、左右に傾けたりすると、画面をスクロールすることができます。
 * 左右のスクロールは、横スクロール機能付マウスのみ可能です。





カチッ

左ボタンを 1回押す



✓ メモ マウスについて

- アプリケーションによっては、ホイールを使ったスクロールに対応していない場合があります。
- 横スクロール対応マウス付属モデルで左右のスクロール機能を使用したい場合、次のように操作して、 ドライバをインストールしてください。
 - ① [スタート] ボタン (④) → [すべてのプログラム] → [アプリケーションの再インストール] を クリックする
 - ② [セットアップ画面へ] をクリックする
 - ③ [ドライバ] タブをクリックする
 - ④ 画面左側の [TOSHIBA Tilt Mouse] を選択し、画面右側の [[TOSHIBA Tilt Mouse] のセットアップ] をクリックする
 - ⑤ 表示されるメッセージに従ってインストールを行う

3 キーボードの文字キーの使いかた

文字キーは、文字や記号を入力するときに使います。 文字キーに印刷されている2~6種類の文字や記号 は、キーボードの文字入力の状態によって変わりま す。



左上	ほかのキーは使わず、そのまま押すと、アルファベットの小文字などが入力できます。 SHIFT キーを押しながら押すと、記号やアルファベットの大文字が入力でき ます。
左下	ほかのキーは使わず、そのまま押すと、数字や記号が入力できます。
右上	かな入力ができる状態で SHIFT キーを押しながら押すと、記号、ひらがなの促音 (小さい「っ」)、拗音(小さい「ゃ、ゅ、ょ」)などが入力できます。
右下	かな入力ができる状態で押すと、ひらがなや記号が入力できます。
前面左	アロー状態のときに押すと、カーソル制御キーとして使えます。
前面右	数字ロック状態のときに押すと、テンキーとして使えます。

キーボードを使った文字や記号の入力操作の詳細については、『アシストシート』、 《パソコンで見るマニュアル(検索):キーボードの文字キーの使いかた》を参照してください。

3 ハードディスクドライブ

本製品には、ハードディスクドライブが1台内蔵されています。 内蔵されているハードディスクドライブは、取りはずしできません。 USB接続型のハードディスクなどを使用して記憶容量を増やすことができます。



ハードディスクドライブに関する表示

内蔵のハードディスクとデータをやり取りしているときは、Disk 🖯 LEDが点灯します。



USB接続などの増設ハードディスクとのデータのやり取りでは、Disk OLEDは点灯しません。

ハードディスクに記録された内容は、故障や障害の原因にかかわらず保証できません。 万一故障した場合に備え、バックアップをとることを推奨します。

24

1章 パソコンの基本操作を覚えよう

CDやDVDを使う - ドライブ -

本製品には、DVDスーパーマルチドライブが1台内蔵されています。 ドライブには次のマークが入っています。





DVD+ReWritable *マークの位置や並び順は異なる場合があります。

DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R*¹、DVD+RW、DVD+R*²、CD-RW、CD-Rの読み出し/ 書き込み機能と、DVD-ROM、CD-ROMの読み出し機能を搭載したドライブです。

- *1 本書では、「DVD-R」と記載している場合、特に書き分けのある場合を除き、DVD-R DL (Dual Layer DVD-R) を含みます。
- *2 本書では、「DVD+R」と記載している場合、特に書き分けのある場合を除き、DVD+R DL (DVD+R Double Layer)を含みます。

『安心してお使いいただくために』に、CD/DVDを使用するときに守ってほしいことが記述されています。

CD/DVDを使用する場合は、あらかじめその記述をよく読んで、必ず指示を守ってください。

1 使える記録メディアを確認しよう

使用する記録メディアによっては、読み出しができない場合があります。

○:使用できる ×:使用できない

	読み出し*1	書き込み回数
CD-ROM	0	×
CD-R	0	10
CD-RW	0	繰り返し書き換え可能*2
DVD-ROM	0	×
DVD-R	* 3	10
DVD-RW	0	繰り返し書き換え可能*2
DVD+R	* 3	10
DVD+RW	0	繰り返し書き換え可能*2
DVD-RAM	0	繰り返し書き換え可能* ²

*1 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。

*2 実際に書き換えできる回数は、記録メディアの状態や書き込み方法により異なります。

*3 記録メディアの状態や書き込み方法により、読み出しできない場合があります。DVD-R DLのみ追記され たデータは読み出しできません。

使用できるCD/DVDの詳細と、書き込み速度については、「付録 2 記録メディアについて」 と『dynabook ****(お使いの機種名)シリーズをお使いのかたへ』を確認してください。

★モ 書き込みできるアプリケーション

• 書き込みに使用できる、本製品に添付のアプリケーションは次のとおりです。

- TOSHIBA Disc Creator
 - **参照** 『映像と音楽を楽しもう **4** オリジナル音楽CDを作る』、 《パソコンで見るマニュアル(検索):CD/DVDを作りたい》
- ・ DVD MovieWriter for TOSHIBA
 - 参照 『映像と音楽を楽しもう 2 映像を編集してDVDに残す』、 「DVD MovieWriter」のヘルプ
- 記録メディアにデータを書き込むとき、記録メディアの状態やデータの内容、またはパソコンの使用 環境によって、実行速度は異なります。

2 CD/DVDを使うとき(セット)

CD/DVDは、パソコン本体に装備されているドライブにセットして使用します。

● あらかじめ、「付録 1 - 3 CD/DVDについて」、「付録 2 - 1 使えるCDを確認しよう」、

● のらかじめ、「内録 1-3 CD/ DVDについて」、「内録 2-1 使えるCDを確認しよう」
 「付録 2 - 2 使えるDVDを確認しよう」を確認してください。

💭 メモ セットする前に確認しよう

- 傷ついたり汚れのひどいCD/DVDの場合は、挿入してから再生が開始されるまで、時間がかかる場合 があります。汚れや傷がひどいと、正常に再生できない場合もあります。汚れをふきとってから再生し てください。
- CD/DVDの特性やCD/DVDへの書き込み時の特性によって、読み出せない場合もあります。
- CD/DVDの種類によっては、取り出すときWindows Vistaが自動的にセッションを閉じてしまう場合があります。このとき、確認のメッセージなどは表示されません。 よく確認してからCD/DVDをセットしてください。 このWindows Vistaの機能を無効にするには、次のように操作してください。
 - ① [スタート] ボタン (🚱) → [コンピュータ] をクリックする
 - ② ドライブのアイコンを右クリックし、表示されたメニューから [プロパティ] をクリックする ドライブのプロパティ画面が表示されます。
 - ③ [書き込み] タブで [共通の設定] ボタンをクリックする
 - ④ [共通の設定] 画面で [ディスクの取り出し時のUDFセッションを自動的に閉じる] のチェックを はずし、[OK] ボタンをクリックする

ドライブに関する表示

パソコンの電源が入っていて、ドライブが動作しているときは、ディスクトレイLEDが点灯します。



「カチッ」と音がして、セットされていることを確認してください。



「カチッ」と音がするまで、ディスクトレイを押し戻す 5



CD/DVDを使い終わったとき(取り出し) 3

- パソコン本体の電源が入っているか確認する 電源が入っていない場合は電源を入れてください。
- 2 |イジェクトボタンを押す

ディスクトレイが少し出てきます。

ディスクトレイを引き出す 5

CD/DVDをのせるトレイがすべて出るまで、引き出します。

CD/DVDの両端をそっと持ち、上に持ち上げて取り出す 4



CD/DVDを取り出しにくいときは、中央凸部を少し押してください。簡単に取り出 せるようになります。



「カチッ」と音がするまで、ディスクトレイを押し戻す



CD/DVDが出てこない場合

電源を切っているとき、または休止状態のときは、イジェクトボタンを押してもCD/DVDは 出てきません。電源を入れてからイジェクトボタンを押し、CD/DVDを取り出してください。 次の場合は、電源が入っていても、イジェクトボタンを押したあとすぐにCD/DVDは出てき ません。

- 電源を入れた直後
- ディスクトレイを閉じた直後
- 再起動した直後
- ドライブ関係のLEDが点灯しているとき
- スリープ状態のとき

上記以外でCD/DVDが出てこない場合は、次のように操作してください。

● Windows動作中の場合

CD/DVDを使用しているアプリケーションをすべて終了してから、イジェクトボタンを押してください。

- パソコン本体の電源が入らない場合
 - ※購入したモデルによってイジェクトボタン、イジェクトホール、ディスクトレイLEDの位置は異なります。



電源が入らない場合は、イジェクトホールを、先の細い丈夫なもの(クリップを伸ばしたものなど)で押してください。

参照 CD/DVDが取り出せない場合 《パソコンで見るマニュアル(検索):イジェクトボタンを押してもCD/DVDが出てこない》 5 画面を見やすく調整する - ディスプレイ -

本製品は表示装置としてTFTカラー液晶ディスプレイ(1280×800ドット)を内蔵しています。 ドットは画素数を表します。

テレビや外部ディスプレイを接続して使用することもできます。

1 画面の明るさを調整する

本体液晶ディスプレイの明るさ(輝度)を調整します。輝度は「1~8」の8段階で設定ができます。

□ 輝度の調整方法

FN+**F6**: **FN**キーを押したまま、**F6**キーを押すたびに本体液晶ディスプレイの輝度が1段 階ずつ下がります。

表示される [輝度] のカードとスライダーバーで状態を確認できます。

FN+**F7**: **FN**キーを押したまま、**F7**キーを押すたびに本体液晶ディスプレイの輝度が1段 階ずつ上がります。

表示される [輝度] のカードとスライダーバーで状態を確認できます。



本製品では次のメディアカードをブリッジメディアスロットに差し込んで、データの読み出し や書き込みができます。

下のイラストは、すべて原寸大です。

- SDメモリカード*1
- SDHCメモリカード*1



● メモリースティック ● メモリースティックPRO

	Мемоку Бтіск
≞	

- *1 著作権保護技術CPRMに対応していません。
- マルチメディアカード



次のメディアカードは、市販のアダプタを装着すると、本製品のブリッジメディアスロットで も使用できます。必ずアダプタを装着した状態でご使用ください。

● miniSDメモリカード SDメモリカードサイズのminiSDメモリ カード用のアダプタを使用します。



microSDメモリカード
 SDメモリカードサイズのmicroSDメモリ
 カード用のアダプタを使用します。



アダプタの装着や使用方法は、メディアカードの取扱説明書を確認してください。

それぞれのメディアカードで使用できる容量については『dynabook **** (お使いの機種 名)シリーズをお使いのかたへ』を確認してください。

コンパクトフラッシュメモリカードなどは使用できません。使用する場合はUSB経由で周辺機器(デジタルカメラなど)を接続するか、専用のカードリーダーをご使用ください。

1 メディアカードを使う前に

お願い

い メディアカードの使用にあたって =

● あらかじめ、「付録 2-3 メディアカードを使う前に」を確認してください。

新品のメディアカードは、メディアカードの規格に合わせてフォーマットされた状態で販売されています。

フォーマットとは、メディアカードにトラック番号やヘッド番号などの基本情報を書き込み、 メディアカードを使えるようにすることです。

再フォーマットをする場合は、メディアカードを使用する機器(デジタルカメラやオーディオ プレーヤなど)で行ってください。

2 メディアカードのセットと取り出し

ブリッジメディアスロットに関する表示

パソコン本体に電源が入っている場合、ブリッジメディアスロットに挿入したメディアカード とデータをやり取りしているときは、ブリッジメディア 🗋 LEDが点灯します。





1 セットする

1

メディアカードの表裏を確認し、表を上にして、ブリッジメディアス ロットに挿入する

奥まで挿入します。



 miniSDメモリカード、microSDメモリカードは、SDメモリカードサイズのアダプタ が必要です。 アダプタを使用せずに直接挿入すると、取り出せなくなります。

2 セットしたメディアカードの内容を見る

著作権保護*¹を必要としない画像や音声、テキストなどの一般的なファイルは、次の手順で見 ることができます。

*1 SDメモリカード、メモリースティックの場合

[コンピュータ] 画面が表示されます。

2 メディアカードのアイコンをダブルクリックする

以下の名称は表示の一例です。異なる名称が表示される場合があります。 SDメモリカード : セキュリティで保護された記憶域デバイス、SD SDHCメモリカード : セキュリティで保護された記憶域デバイス メモリースティック : MemoryStick、MS メモリースティックPRO : リムーバブルディスクまたはMemoryStick Pro、 MS Pro マルチメディアカード : リムーバブルディスク、MMCカード、MMC Card、 MMC (表:

セットしたメディアカードの内容が表示されます。

(表示例)

★

 メディアカードによっては、ブリッジメディアスロットにセットすると、自動的に内容が表示されたり、 メディアカードに対する操作を選択する画面が表示される場合があります。選択画面が表示されたと きは、[フォルダを開いてファイルを表示]を選択してください。

MMC (X:)	
■ ピクチャ に対しては常に次の動作を行う:	
ピクチャ のオプション ――	
画像の取り込み -Windows(更用	
画像の表示 -Windows使用	
全般 のオプション ――――	
フォルダを聞いてファイルを表示 -エクスプローラ使用	
	(表示例)
3 取り出す

メディアカードに保存しているファイルを使用していたり、ウィンドウを開いたりしていると、 取り出しができません。

ウィンドウやファイルを閉じてから、操作を行ってください。

メディアカードの使用を停止する 1 ①[スタート] ボタン(🚱)→ [コンピュータ] をクリックする [コンピュータ] 画面が表示されます。 ②メディアカードのアイコンを右クリックし①、「安全に取り外す」をクリックする② -① セキュリティで保護された記憶 域デバイス (X:) エクスプローラ(X) 開く(0) 検索(E).. 自動再生を開く(Y)... 東芝SDメモリカードフォーマット(M) 共有(H)... ポータブル デバイスとして開く (2) 安全に取り外す(S) 切り取り(T) コピー(C) ショートカットの作成(S) 名前の変更(M) プロパティ(R) (表示例) 通知領域に「ハードウェアの取り外し」のメッセージが表示されます。

2 メディアカードを押す

カードが少し出てきます。そのまま手で取り出します。



ネットワークの世界へ

本製品に搭載されている通信に関する機能を説明しています。 ネットワークやほかのパソコンと通信する方法について紹介します。

1 家庭内ネットワークで広がる世界......38



家庭内ネットワークで広がる世界

家族がそれぞれ自分専用のパソコンを持っている場合、1つのプリンタを共有したいときや、 インターネットに接続したいときは、ネットワークを使うと便利です。

1 LAN接続はこんなに便利

家族がそれぞれ自分専用のパソコンを持っている場合や、ひとりで複数のパソコンを持ってい る場合など、家庭内に複数のパソコンがあるときは、LAN(Local Area Network)を使うと 便利です。

LAN機能にはケーブルを使った有線LANと、ケーブルを使わない無線LANがあります。



(接続例)

■有線LAN

有線LANの機能やLANケーブルの接続については、『準備しよう 3章 1-1 ブロードバンド で接続する』を参照してください。

■ 無線LAN

無線LANとは、パソコンにLANケーブルを接続していない状態でもネットワークに接続できる、 ワイヤレスのLAN機能のことです。モデムやルータの位置とは関係なく、無線通信のエリア内 であればあらゆる場所からコンピュータをLANシステムに接続できます。

無線LANルータや無線LANアクセスポイント(市販)などを使用することによって、ワイヤレ スでネットワーク環境を実現できます。

ネットワークに接続したあとに、ファイルの共有の設定や、ネットワークに接続しているプリ ンタなどの機器の設定を行う必要があります。ネットワーク機器の接続先やネットワークの詳 しい設定については、[スタート] ボタン(④)→ [ヘルプとサポート] をクリックして、 『Windowsヘルプとサポート』を参照してください。 ネットワークに接続している機器の設定は、それぞれの取扱説明書を確認してください。 また、会社や学校で使用する場合は、ネットワーク管理者に確認してください。

2 ワイヤレス(無線)LANを使う

*無線LANモデルのみ

1 無線LANモジュールの確認

本書では、内蔵された無線LANモジュールの種類によって説明が異なる項目があります。 使用しているパソコンに合った説明をご覧ください。

使用しているパソコンに内蔵された無線LANモジュールの種類は、「ConfigFree」を使って確認できます。

通知領域の [ConfigFree] アイコン (🤳) をクリックする 表示されたメニューから [ワイヤレス ネットワーク接続] → [プロパ ティ]をクリックする 3 [接続の方法:] でアダプタ名を確認する アダプタ名が示すモジュールは、次のようになります。 ● [Intel(R) Wireless Wi-Fi Link 5100」の場合 IEEE802.11a (W52/W53/W56)、IEEE802.11b、IEEE802.11gおよび IEEE802.11n draft2.0に対応したモジュールです。このモジュールを、「Intel a/b/g/nモジュール|と呼びます。 「Atheros AR9280 Wireless Network Adapter」の場合 IEEE802.11a (W52/W53/W56)、IEEE802.11b、IEEE802.11gおよび IEEE802.11n draft2.0に対応したモジュールです。このモジュールを、「Atheros a/b/g/nモジュール|と呼びます。 ●「Atheros AR9281 Wireless Network Adapter」の場合 IEEE802.11b、IEEE802.11gおよびIEEE802.11n draft2.0に対応したモジュー ルです。このモジュールを、「Atheros b/g/nモジュール」と呼びます。 • [Realtek RTL8192E Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC」の場合 IEEE802.11b、IEEE802.11gおよびIEEE802.11n draft2.0に対応したモジュー ルです。このモジュールを、「Realtek b/g/nモジュール」と呼びます。

その他の本製品の無線LANモジュールの仕様については、「付録 4 - 1 無線LANの概要」 と『dynabook **** (お使いの機種名)シリーズをお使いのかたへ』を確認してください。 ネットワークの世界へ

2 無線LANを使ってみよう

<u>永</u>警告

● 無線LANモジュールが内蔵されている製品をお使いになる場合、心臓ペースメーカを装着している方は、心臓ペースメーカの装着部位から22cm以上離す 電波によりペースメーカの動作に影響を与えるおそれがあります。

飛行機の中や電波の使用が制限されている場所では、ワイヤレスコミュニケーションスイッチをOFF側にして、電波の発信を止めるようにしてください。



本体前面にある、ワイヤレスコミュニケーションスイッチをOn側にス ライドする



ワイヤレスコミュニケーション 🖤 LEDが点灯します。



● 本製品に用意されている「ConfigFree」を使うと、近隣の無線LANデバイスを検出したり、LAN ケーブルをはずすと自動的に無線LANに切り替えるなど、ネットワーク設定に便利な機能が使えます。

参照 ConfigFreeの設定方法《パソコンで見るマニュアル(検索):ネットワーク設定に便利な操作》

3章

周辺機器を使って機能を広げよう

パソコンでできることをさらに広げたい。 そのためには周辺機器を接続して、機能を拡張しましょう。 本製品に取り付けられるさまざまな周辺機器の取り付けかたや各種設 定、取り扱いについて説明しています。

1	周辺機器を使う前に	44
2	メモリを増設する	45
З	USB対応機器を使う	50
4	外部ディスプレイの接続	52

周辺機器を使う前に

周辺機器とは、パソコンに接続して使う機器のことで、デバイスともいいます。周辺機器を使 うと、パソコンの性能を高めたり、パソコンが持っていない機能を追加することができます。 周辺機器には、パソコンのカバーを開けて、パソコンの中に取り付ける内蔵方式のものと、パ ソコン本体の周囲にあるコネクタや端子、スロットにつなぐ外付け方式のものがあります。

■内蔵方式のもの

● メモリ

● バッテリ

■外付け方式のもの

本製品のインタフェースに合った周辺機器をご利用ください。 周辺機器によっては、インタフェースなどの規格が異なることがあります。インタフェースと は、機器を接続するときのケーブルやコネクタや端子、スロットの形状などの規格のことです。 購入される際には、目的に合った機能を持ち、本製品に対応している周辺機器をお選びください。 周辺機器が本製品に対応しているかどうかについては、その周辺機器のメーカに確認してください。



マイクロホク
 マイクロホンで見るマニュアル(検索):マイクロホンを使う)
 参照
 《パソコンで見るマニュアル(検索):ヘッドホンを使う)
 参照
 《パソコンで見るマニュアル(検索):PCカードを使う)

2 メモリを増設する

メモリスロットに増設メモリを取り付けることができます。

ご購入のモデルによって、あらかじめ取り付けられているメモリの容量が異なります。

取り付けられているメモリを別売りの増設メモリと付け換えたり、メモリが取り付けられてい ないスロットに別売りの増設メモリを取り付けることができます。

増設メモリは、2GB、1GBの2タイプがあります。

取り付けることのできるメモリの容量については、別紙の『dynabook **** (お使いの機 種名)シリーズをお使いのかたへ』を確認してください。

取り付けることのできるメモリの容量は、各スロット最大2GB(合計4GB)までです。 ただし、OSが使用可能な領域は最大3GBになります。

モデルによっては、すでに最大容量のメモリが取り付けられている場合があります。その場合 は、増設できません。

増設メモリの取り付け/取りはずし作業が難しい場合は、お買い求めの販売店などにご相談く ださい。

⚠ 警 告

本文中で説明されている部分以外は絶対に分解しない
 内部には高電圧部分が数多くあり、万一触ると、感電ややけどのおそれがあります。

⚠注意

- ステープル、クリップなどの金属や、コーヒーなどの液体を機器内部に入れない
 火災、感電の原因となります。万一、機器内部に入った場合は、バッテリを取りはずし、
 電源を入れずに、お買い求めの販売店、またはお近くの保守サービスに点検を依頼してく
 ださい。
- ・ 増設メモリの取り付け/取りはずしは、電源を切り、ACアダプタのプラグを抜き、バッ テリパックを取りはずしてから作業を行う
 電源を入れたまま取り付け/取りはずしを行うと感電、故障のおそれがあります。

電源を切った直後に増設メモリの取り付け/取りはずしを行わない
 内部が高温になっており、やけどのおそれがあります。電源を切った後30分以上たってから行ってください。



増設メモリは、東芝製オプションを使用してください。それ以外のメモリを増設すると、起動 しなくなったり、動作が不安定になる場合があります。

🔊 メモ デュアルチャネルについて

● 2つのスロットそれぞれにメモリを装着すると、デュアルチャネルに対応します。

1 メモリを取り付ける

あらかじめ取り付けられているメモリを交換したい場合は、先にメモリの取りはずしを行って ください。

参照 「本節 2 メモリを取りはずす」

- データを保存し、Windowsを終了させて電源を切る
 - 参照 電源の切りかた『準備しよう 1章 4-2 電源を切る』
- **2** パソコン本体に接続されているACアダプタとケーブル類をはずす
- 3 ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返し、バッテリパックを取りは ずす

参照 バッテリパックの取りはずし「4章 1-3 バッテリパックを交換する」

4 メモリカバーのネジ1本をゆるめ①、カバーをはずす②



メモリスロットの内部に異物が入らないようにしてください。



増設メモリの切れ込みを、メモリスロットのコネクタのツメに合わせて、しっかり差 し込みます。

このとき、増設メモリの両端(切れ込みが入っている部分)を持って差し込むように してください。

6 固定するまで増設メモリを倒す

「カチッ」と音がする位置まで増設メモリを倒してください。





メモリカバーをつけて①、手順 4 でゆるめたネジ1本をとめる②



メモリカバーが浮いていないことを確認してください。

8 バッテリパックを取り付ける
 参照 バッテリパックの取り付け「4章 1-3 バッテリパックを交換する」
 パソコン本体の電源を入れると総メモリ容量が自動的に認識されます。総メモリ容量
 が正しいか確認してください。
 参照 メモリ容量の確認について「本節 3 メモリ容量を確認する」

2 メモリを取りはずす

- データを保存し、Windowsを終了させて電源を切る 参照 電源の切りかた『準備しよう 1章 4-2 電源を切る』
- 2 パソコン本体に接続されているACアダプタとケーブル類をはずす
- 3 ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返し、バッテリパックを取りは ずす

参照 バッテリパックの取りはずし「4章 1-3 バッテリパックを交換する」

- 4 メモリカバーのネジ1本をゆるめ、カバーをはずす 増設メモリスロットの内部に異物が入らないようにしてください。
- 5 増設メモリを固定している左右のフックを開き①、増設メモリをパソコン本体から取りはずす②



斜めに持ち上がった増設メモリを引き抜きます。

6 メモリカバーをつけて、手順 4 でゆるめたネジ1本をとめる メモリカバーが浮いていないことを確認してください。

7 バッテリパックを取り付ける

参照 バッテリパックの取り付け「4章 1-3 バッテリパックを交換する」

パソコン本体の電源を入れると総メモリ容量が自動的に認識されます。総メモリ容量 が正しいか確認してください。

3 メモリ容量を確認する

メモリ容量は「東芝PC診断ツール」で確認することができます。

1 $[スタート] ボタン ({ { { { C } \hspace{-.05cm} \Im } } }) → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] →$ [ユーティリティ] → [PC診断ツール] をクリックする

```
[基本情報]タブの[物理メモリ]の数値を確認する
```

3 USB対応機器を使う

USB対応機器は、電源を入れたままの取り付け/取りはずしができます。 また、新しい周辺機器を接続すると、システムがドライバの有無をチェックし、自動的にイン ストールを行うプラグアンドプレイに対応しています。 USB対応機器には次のようなものがあります。

- USB対応マウス
- USB対応プリンタ
- USB対応スキャナ USBフラッシュメモリなど

本製品のUSBコネクタにはUSB2.0対応機器とUSB1.1対応機器を取り付けることができます。 USB対応機器の詳細については、『USB対応機器に付属の説明書』を確認してください。



1 取り付け

USBケーブルのプラグをUSB対応機器に差し込む

この手順が必要ない機器もあります。USB対応機器についての詳細は、『USB対応機器に付属の説明書』を確認してください。

2 USBケーブルのもう一方のプラグをパソコン本体のUSBコネクタに差 し込む

プラグの向きを確認して差し込んでください。



2 取りはずし

1 USB対応機器の使用を停止する

① 通知領域の [ハードウェアの安全な取り外し] アイコン (🔤) をクリックする

* 通知領域にこのアイコン(🔯)が表示されないUSB対応機器は、次の手順は必要ありません。 手順 2 に進んでください。



②表示されたメニューから [XXXX(取りはずすUSB対応機器)を安全に取り外し ます]をクリックする

③「このデバイスはコンピュータから安全に取り外すことができます。」のメッセージが表示されたら、[OK] ボタンをクリックする

2 パソコン本体とUSB対応機器に差し込んであるUSBケーブルを抜く

4 外部ディスプレイの接続

RGBコネクタにケーブルを接続して、外部ディスプレイにWindowsのデスクトップ画面を表示させることができます。



■接続の前に

外部ディスプレイを接続するときは、『外部ディスプレイに付属の取扱説明書』もあわせて確認 してください。

- 接続するケーブルは市販のものを使用してください。
- 使用可能な外部ディスプレイは、本体液晶ディスプレイで設定している解像度により異なります。 解像度に合った外部ディスプレイを接続してください。



外部ディスプレイとパソコン本体の電源を切った状態で接続してください。

1 外部ディスプレイのケーブルのプラグをRGBコネクタに差し込む

本製品のRGBコネクタには固定用のネジ穴はありませんが、プラグに固定用のネジが 付いているタイプの外部ディスプレイケーブルも使用できます。







外部ディスプレイの電源を入れてから、パソコン本体の電源を入れる 外部ディスプレイを接続してパソコン本体の電源を入れると、本体は自動的にその外

外部ティスフレイを接続してハシコノ本体の電源を入れると、本体は自動的にその外 部ディスプレイを認識します。

2 表示を切り替える

外部ディスプレイを接続した場合には、次の表示方法があります。 表示方法は、表示装置の切替えを行うことで変更できます。

■本体液晶ディスプレイだけに表示/外部ディスプレイだけに表示

いずれかの表示装置にのみ、デスク トップ画面を表示します。





■本体液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示

クローン表示
 2つの表示装置それぞれにデスクトップ画面を表示します。





● 拡張表示*

2つの表示装置を1つの大きなデ スクトップ画面として使用(拡張 表示)します。

* 拡張表示は、「Extended Desktop」 と表示されることがあります。





外部ディスプレイに表示するには次の設定を行ってください。設定を行わないと、外部ディス プレイには表示されません。

₹

- 外部ディスプレイと本体液晶ディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定に合った 色数/解像度で表示されます。
- 表示を切り替えたとき、システムによって自動的に解像度が変更される場合があります。 本体液晶ディスプレイだけに表示を切り替えると、元の解像度に戻ります。

1 方法1-コントロールパネルで設定する

- 1 [スタート] ボタン(

 (
) → [コントロールパネル] をクリックする
 - 2 [🔙 その他のオプション] をクリックする
 - 3 [🔟 Intel(R) GMA Driver for Mobile] をクリックする

4 [ディスプレイデバイス] で表示装置を設定する

「設定方法」に進んでください。

	000
Intel° Graphics Media Accelerator Driver for mobile	◎ ノートブック
ディスプレイ デバイス	動作モード シングル ディスプレイ
ディスプレイ設定	ディスプレイの選択
色補正	
ホット キー	
(intel)	
	のK キャンヤル 適用
3D 設定	
スキーム オプション	 ビデオ設定

🗋 設定方法

■本体液晶ディスプレイ、または外部ディスプレイだけに表示

- ① [動作モード] で [シングル ディスプレイ] を選択する
- ② [ディスプレイの選択] の [1 プライマリデバイス] で次の項目を選択する
 - ・本体液晶ディスプレイに表示する場合: [ノートブック]
 - ・外部ディスプレイに表示する場合: [PCモニタ]
- ③ [適用] ボタンをクリックする

メッセージが表示されます。確認して [OK] ボタンをクリックしてください。

■本体液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示

- ① [動作モード] で次のいずれかを選択する
 - ・[Intel(R) デュアル・ディスプレイ・クローン] :クローン表示
 - ・[拡張デスクトップ] :拡張表示
- ② [ディスプレイの選択]の[1 プライマリデバイス]と[2 セカンダリデバイス]
 を設定する

[ノートブック]は「本体液晶ディスプレイ」、[PCモニタ]は「外部ディスプレイ」 を示します。

③ [適用] ボタンをクリックする メッセージが表示されます。確認して [OK] ボタンをクリックしてください。

2 方法2 – FN + F5 キーを使う

●表示装置をLCD(本体液晶ディスプレイ)に戻す方法 現在の表示装置がLCD(本体液晶ディスプレイ)以外に設定されている場合、表示装置を LCDに戻すことができます。表示装置を選択する画面が表示されていない状態で、FN + F5 キーを3秒以上押し続けてください。

表示装置に何も表示されず、選択する画面が表示されているか確認できない場合は、いった んキーボードから指をはなしてから、「FN + 「F5」キーを3秒以上押し続けてください。

表示装置を選択する画面

FNキーを押したまま**F5**キーを押すと、「TOSHIBA Flash Cards」の表示装置を選択する 画面が表示されます。



上のカードは現在の表示装置を示しています。 **FN**キーを押したまま **F5**キーを押すたびに、 大きなアイコンが移動します。表示する装置が大きなアイコンに変わったところで、 **FN**キー をはなすと表示装置が切り替わります。

- ①LCD.....本体液晶ディスプレイだけに表示
- ②LCD+CRT本体液晶ディスプレイと外部ディスプレイにクローン表示
- ③CRT.....外部ディスプレイだけに表示

本体液晶ディスプレイには何も表示されません。

④LCD+CRT Extended Desktop

.....本体液晶ディスプレイと外部ディスプレイに拡張表示

本体液晶ディスプレイがプライマリモニタになります。

□ 拡張表示でプライマリモニタを切り替える方法

現在の表示装置が拡張表示に設定されている場合、プライマリモニタ、セカンダリモニタを切り替えるアイコン(の)が表示されます。



* 画面は外部ディスプレイを接続した場合のカードです。



参照 ユーザアカウントの切替え『Windowsヘルプとサポート』

💭 メモ 表示について

● 外部ディスプレイに表示する場合、表示位置や表示幅などが正常に表示されない場合があります。この場合は、外部ディスプレイ側で、表示位置や表示幅を設定してください。

3 パソコンから取りはずす

外部ディスプレイとパソコン本体の電源を切った状態で取りはずしてください。

1 Windowsを終了させてパソコン本体の電源を切る

参照 電源の切りかた 『準備しよう 1章 4 - 2 電源を切る』

- 2 外部ディスプレイの電源を切る
- 3 RGBコネクタからケーブルを抜く

4章

バッテリ駆動で使う

パソコンをモバイル使用する際に大事な存在であるバッテリは、使い かたによっては長持ちさせることができます。 ここでは、充電や充電量の確認など、バッテリを使用するにあたって の取り扱い方法について説明しています。

1 バッテリについて58



1 バッテリについて

パソコンは、バッテリパックを取り付けた状態で使用してください。

バッテリを充電して、バッテリ駆動(ACアダプタを接続しない状態)で使うことができます。 本製品を初めて使用するときは、バッテリパックを充電してから使用してください。

バッテリ駆動で使う場合は、あらかじめACアダプタを接続してバッテリパックの充電を完了 (フル充電)させるか、フル充電したバッテリパックを取り付けてください。

バッテリパックを指定する方法・環境以外で使用した場合には、発熱、発火、破裂するなどの 可能性があり、人身事故につながりかねない場合がありますので、十分ご注意をお願いします。 『安心してお使いいただくために』に、バッテリパックを使用するときの重要事項が記述されて います。バッテリ駆動で使う場合は、あらかじめその記述をよく読み、必ず指示を守ってくだ さい。

⚠危険

 バッテリパックは、本製品に付属の製品を使用する 寿命などで交換する場合は、別紙の『dynabook ****(お使いの機種名)シリーズを お使いのかたへ』に記載されている、指定の東芝製バッテリをお買い求めください。指定 以外の製品は、電圧や端子の極性が異なっていることがあるため発熱、発火、破裂のおそ れがあります。

お願い バッテリを使用するにあたって

● あらかじめ、「付録 1 - 6 バッテリについて」を確認してください。

1 バッテリ充電量を確認する

バッテリ駆動で使う場合、バッテリの充電量が減って作業を中断したりしないよう、バッテリ の充電量を確認しておく必要があります。

1 Battery LEDで確認する

ACアダプタを使用している場合、Battery 🗂 LEDが点灯します。



完全に充電されました (100%)

13:31

現在の電源プラン: バランス

41

Battery 🖵 LEDは次の状態を示しています。

禄	充電完了
オレンジ	充電中
オレンジの点滅	充電が必要
	参照 バッテリの充電について「本節 2 バッテリを充電する」
消灯	 ・バッテリが接続されていない ・ACアダプタが接続されていない ・バッテリ異常 異常の場合は、東芝PCあんしんサポートに連絡してください。

2 通知領域の【バッテリ】アイコンで確認する

通知領域の[バッテリ]アイコン(🗊)の上にポインタを置くと、 バッテリ充電量が表示されます。

このときバッテリ充電量以外にも、現在の電源プランが表示されます。

参照
省電力設定について《パソコンで見るマニュアル(検索):省電力の設定をする》

1ヵ月以上の長期にわたり、ACアダプタを接続したままパソコンを使用してバッテリ駆動を行わないと、バッテリ充電量が少しずつ減少します。このような状態でバッテリ充電量が減少したときは、Battery □ LEDや [バッテリ] アイコンで充電量の減少が表示されないことがあります。1ヵ月に1度は再充電することを推奨します。

3 バッテリ充電量が減少したとき

電源が入っている状態でバッテリの充電量が少なくなると、次のように警告します。

● Battery □ LEDがオレンジ色に点滅する(バッテリの残量が少ないことを示しています)

バッテリのアラームが動作する
 「電源オプション」で「プラン設定の変更」→「詳細な電源設定の変更」をクリックして表
 示される「詳細設定」タブの「バッテリ】→「バッテリ低下の通知」や「バッテリ切れの操
 作」で設定すると、バッテリの残量が少なくなったことを通知したり、自動的に対処する動
 作を行います。

参照 省電力設定(電源オプション)について

《パソコンで見るマニュアル(検索):省電力の設定をする》

上記のような警告が起こった場合はただちに次のいずれかの方法で対処してください。 ①パソコン本体にACアダプタを接続し、充電する ②電源を切ってから、フル充電のバッテリパックと取り換える

購入時は休止状態が設定されています。バッテリ減少の警告が起こっても何も対処しなかった 場合、パソコン本体は自動的に休止状態になり、電源を切ります。

長時間使用しないでバッテリが自然に放電しきってしまったときは、警告音も鳴らず、 Battery □ LEDでも放電しきったことを知ることはできません。長時間使用しなかったとき は、充電してから使用してください。

時計用バッテリ

本製品には、取りはずしができるバッテリパックのほかに、内蔵時計を動かすための時計用 バッテリが内蔵されています。

時計用バッテリの充電は、ACアダプタを接続し電源を入れているとき(電源ON時)に行われ ますので、普通に使用しているときは、あまり意識する必要はありません。ただし、あまり充 電されていない場合、時計が止まったり、遅れたりすることがあります。

時計用バッテリが切れていると、時間の再設定をうながすWarning (警告)メッセージが出ます。

■充電完了までの時間

状態	時計用バッテリ
電源ON(Power 🕛 LEDが緑に点灯)	24時間

実際には充電完了まで待たなくても使用できます。また、充電状態を知ることはできません。



● あらかじめ、「付録 1 - 6 - バッテリを充電するにあたって」を確認してください。

1 充電方法

1 パソコン本体にACアダプタを接続し、電源コードのプラグをコンセントに差し込む DC IN → LEDが緑に点灯してBattery □ LEDがオレンジ色に点灯すると、充電

が開始されます。 電源コードのプラグをコンセントに差し込むと、電源のON/OFFにかかわらずフル 充電になるまで充電されます。

2 Battery □ LEDが緑になるまで充電する

バッテリの充電中はBattery □ LEDがオレンジ色に点灯します。 DC IN → LEDが消灯している場合は、電源が供給されていません。ACアダプタ、 電源コードの接続を確認してください。

XE XE

● パソコン本体を長時間ご使用にならないときは、電源コードの電源プラグをコンセントから抜いてください。

■充電完了までの時間

バッテリ充電時間は、パソコン本体の機器構成や動作状況、また使用環境によって異なります。 周囲の温度が低いとき、バッテリパックの温度が高くなっているとき、周辺機器を取り付けてい るとき、アプリケーションを使用しているときは、充電完了まで時間がかかることがあります。 詳細は、別紙の『dynabook ****(お使いの機種名)シリーズをお使いのかたへ』を参照 してください。

■使用できる時間

バッテリ駆動での使用時間は、パソコン本体の機器構成や動作状況、また使用環境によって異 なります。

詳細は、別紙の『dynabook **** (お使いの機種名)シリーズをお使いのかたへ』を参照してください。

■バッテリ駆動時の処理速度

高度な処理を要するソフトウェア(3Dグラフィックス使用など)を使用する場合は、充分な 性能を発揮するためにACアダプタを接続してご使用ください。

■使っていないときの充電保持時間

パソコン本体を使わないで放置していても、バッテリ充電量は少しずつ減っていきます。バッ テリの保持時間は、放置環境などによって異なります。

保持時間は、充電完了の状態で電源を切った場合の目安にしてください。

詳細は、別紙の『dynabook **** (お使いの機種名)シリーズをお使いのかたへ』を参照してください。

スリープを実行した場合、放電しきるまでの時間が非常に短いため、バッテリ駆動時は休止状態、またはハイブリッド スリープにすることをおすすめします。

参照 ハイブリッド スリープについて『準備しよう 1章 4 - 1 スリープにする』

💭 🗶 E

 ● バッテリパックは消耗品です。使いかたを工夫することで長持ちさせることができます。詳しくは 《パソコンで見るマニュアル(検索):バッテリを長持ちさせる》を確認してください。

3 バッテリパックを交換する

バッテリパックの交換方法を説明します。

バッテリパックの取り付け/取りはずしのときには、「スリープ」にするのではなく、必ず電源 を切り、電源コードのプラグを抜いてから作業を行ってください。

💭 🗶 E

● キズや破損を防ぐため、布などを敷いた安定した台の上にパソコン本体を置いて作業を行ってください。



データを保存し、Windowsを終了させて電源を切る

参照 電源の切りかた『準備しよう 1章 4-2 電源を切る』

- 2 パソコン本体からACアダプタと周辺機器のケーブル類をはずす
- 3 ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返す
- 4. バッテリ安全ロックを矢印の方向に引く



- 5 バッテリ・リリースラッチをスライドしながら①、バッテリパックを取 りはずす②





5章

システム環境の変更

本製品を使用するときの、システム上のさまざまな環境を設定する方 法について説明しています。

1	システム環境の変更とは	66
2	BIOSセットアップを使う	67



システム環境の変更とは

本製品は、次のようなパソコンのシステム環境を変更できます。

システム環境を変更するには、Windows上のユーティリティで変更するか、またはBIOSセット アップで変更するか、2つの方法があります。

通常は、Windows上のユーティリティで変更することを推奨します。

変更できる項目		Windows上のユーティリティ
ハードウェア環境(パソコン本 体)の設定		「東芝HWセットアップ」 参照 《パソコンで見るマニュアル(検索): システム環境の設定変更》
パスワード セキュリティ の設定	ユーザ パスワード スーパーバイザ パスワード	「東芝HWセットアップ」 参照 《パソコンで見るマニュアル(検索):ユーザパスワード》 「スーパーバイザパスワードユーティリティ」 参照 《パソコンで見るマニュアル(検索): スーパーバイザパスワード》
省電力の設定		「電源オプション」 参照 《パソコンで見るマニュアル(検索): 省電力の設定をする》

BIOSセットアップについては「本章 2 BIOSセットアップを使う」をご覧ください。

1

BIOSセットアップを使う

BIOSセットアップとは、パソコンのシステム構成をパソコン本体から設定するプログラムのことです。

次のような設定ができます。

- ハードウェア環境(パソコン本体、周辺機器接続ポート)の設定
- セキュリティの設定
- 起動方法の設定

💭 🗴 モ BIOSセットアップを使用する前の注意

● 通常、システム構成の変更はWindows上の「東芝HWセットアップ」、「電源オプション」、「デバイス マネージャ」などで行ってください。

参照 「東芝HWセットアップ」「電源オプション」について 《パソコンで見るマニュアル(検索):システム環境の設定変更、省電力の設定をする》

参照 「デバイスマネージャ」について「Windowsヘルプとサポート」

- 使用しているシステムによっては、システム構成を変更しても、変更が反映されない場合があります。
- BIOSセットアップで設定した内容は、電源を切っても消えません。しかし、内蔵バッテリ(時計用 バッテリ)が消耗した場合は標準設定値に戻ります。

1 起動と終了/BIOSセットアップの操作

- <u>1</u> 起動
 - 「 データを保存し、Windowsを終了させて電源を切る

参照 電源の切りかた『準備しよう 1章 4-2 電源を切る』

2 キーボードの F2 キーを押しながら電源スイッチを押し、「dynabook」 画面が表示されてから手をはなす

パスワードを設定している場合は、画面の指示に従って登録したパスワードを入力し、 **ENTER**キーを押してください。

参照 パスワードについて 《パソコンで見るマニュアル(検索):ユーザパスワード、HDDパスワード》

BIOSセットアップが起動します。 起動できなかった場合は、通常の終了操作を行ってパソコン本体の電源を切り、手順 2 をやり直してください。

2 終了

変更した内容を有効にして終了します。



- 2 終了方法を選択する
- 3 画面の指示に従ってBIOSセットアップを終了する

Windowsが起動します。

3 基本操作

基本操作は次のとおりです。

メニューを選択する	 ←または → 上段のメニュー名が反転している部分が現在表示している メニュー画面です。
変更したい項目を選択する	 → 山田 こう。
サブメニューや設定値の一覧を 表示する	ENTER
項目の内容を変更する	SPACE, F7, F8
設定内容を標準値にする	F9 [デフォルト値をロードする]画面が表示されます。「はい」 を選択し、 ENTER]キーを押してください。 パスワードはこの操作をしても削除されません。
設定を保存し、BIOSセットアップ	F10
を終了する	[変更を保存して終了する] 画面が表示されます。保存する 場合は「はい」を選択し、 <i>ENTER</i> キーを押してください。 BIOSセットアップ終了後、Windowsが起動します。 保存しない場合は「いいえ」を選択し、 <i>ENTER</i> キーを押 してください。
設定を保存しないで、BIOSセット	ESC
アップを終了する	[変更を保存せずに終了する] 画面が表示されます。保存 しないで終了する場合は「はい」を選択し、ENTER キー を押してください。 BIOSセットアップ終了後、Windowsが起動します。 終了しない場合は「いいえ」を選択し、ENTER キーを押 してください。 サブメニュー表示中は1つ前の画面に戻ります。
BIOSセットアップのヘルプを表 示する	F1

6章

パソコンの動作がおかしいときは

パソコンの操作をしていて困ったときに、どうしたら良いかを説明しています。

「dynabook.com」で情報を調べる方法なども紹介しています。

トラブルが起こったときは、あわてずに、この章を読んで、解消方法 を探してみてください。

1	トラブルを解消するまでの流れ	70
2	Q&A集	79

トラブルを解消するまでの流れ

お使いのパソコンに起こったトラブルについて、解決方法を見つけていきましょう。

1 トラブルの原因をつき止めよう

パソコンに起こるトラブルは、その原因がどこにあるかによって解決策が異なります。 そのために、パソコンの構造をある程度知っておくことが必要です。

ここでは、パソコンの構成と、それぞれの構成部分で起こるトラブルの例、その解決方法を紹 介します。

■パソコンを構成する3つの部分



• アプリケーションソフトウェアとは

メールやインターネットは、アプリケーションソフトウェアの機能です。Word(文書作成 ソフト)や Excel(表計算ソフト)、ウイルスチェックソフトもアプリケーションソフト ウェアの代表的なものです。それぞれ製造元が異なります。

● システム、ドライバとは

システムは、オペレーティングシステム、OSとも言い、パソコンを動かすための基本的な 働きをします。本製品のシステムはWindows Vistaです。

ドライバは、周辺機器とシステムを連携する役割をします。ドライバがないと、周辺機器は 使用できません。代表的なドライバに、ディスプレイドライバやサウンドドライバ、マウス ドライバなどがあります。基本的なドライバは、システムが標準装備していますが、周辺機 器によっては、専用のドライバが付属している場合があります。

• ハードウェアとは

バッテリやACアダプタはもちろん、画面(ディスプレイ)、キーボード、ハードディスク、 CPUなど、パソコン本体を指します。

パソコンはこれらの高度な技術の集合体です。トラブルの原因がそれぞれの製造元にしかわか らない場合も多くあります。トラブルの症状に合わせた対処をすることが解決への早道です。 トラブルの解決には、最初に原因の切り分けを行います。一般的にはアプリケーションソフト ウェア→システム、ドライバ→パソコン本体の順にチェックします。
STEP1 アプリケーションソフトウェアに原因がある場合

トラブル

例1 :メールやインターネットがつながら ない

アクセスポイントやメールサーバ、ID、パ スワードなどの設定を確認します。これら の設定は契約プロバイダごとに異なります。 契約プロバイダから指定された設定データ が正しくパソコンの設定に反映されている かを確認してください。

トラブル

例2:アプリケーションの使いかたがわか らない

付属のマニュアルや「おたすけナビ」を読んで、アプリケーションソフトの使いかたを確認します。

トラブル

例3: どのアプリケーションを使ったらい いかわからない

付属のマニュアルや「おたすけナビ」に、 代表的な操作を記載しています。

解消法

例1 : プロバイダへのお問い合わせについ て

お客様ご契約のプロバイダの窓口へお問い 合わせください。

解消法

例2 : アプリケーションの使いかたについ て

『映像と音楽を楽しもう』や「おたすけナビ」 で操作方法を確認したり、各アプリケーション のサポート窓口へお問い合わせください。

- 参照 「おたすけナビ」 「本章 2 - 7 - Q このQ&A集を読んで も解決できない」
- 参照 アプリケーションのお問い合わせ先 「7章 お問い合わせされるときは」

解消法

例3:「おたすけナビ」でアプリケーション を探す

「おたすけナビ」の「ソフトウェアをつかう」 で、本製品に用意されたアプリケーション を目的別に探すことができます。

STEP2 OSやドライバに原因がある場合

トラブル

例4 : 正常に画面が表示されない、音が出 ない、設定が合っているのにイン ターネットにつながらない

解消法

例4 ・例5:ドライバを入れ直す

再起動をすると自動的にドライバの検出を 行う場合があります。再起動後、[新しい ハードウェアの検出ウィザード] 画面が表 示された場合は、画面の指示に従ってくだ さい。

参照 再起動

《パソコンで見るマニュアル(検索): パソコンを再起動する》

例5 : 青い画面で「STOPOX*****」 (一般に「STOPエラー」や「ブルー スクリーン」「ブルーパニック」と呼 ばれる画面)が表示された

周辺機器やソフトをインストールしたあと に起こることが多いものです。その前に 行った作業を一度元に戻すことでトラブル が解消される場合が少なくありません。 周辺機器を取りはずしたり、「システム構成 ユーティリティ」でプログラムやサービス を停止して起動したりすることで調べるこ とができます。

例5:動作に影響を与えているアプリケー

ションや周辺機器を調べる

システム構成ユーティリティ
 《パソコンで見るマニュアル(検索):
 必要最低限のシステムで起動する》

それでもトラブルが解消しない場合には、 東芝PCあんしんサポートへお問い合わせく ださい。

参照
『東芝PCサポートのご案内』

STEP3 パソコン本体に原因がある場合

トラブル

例6 : ドライバを入れなおしても機器が動 かない

解消法

例6:リカバリ(再セットアップ)する パソコン本体が動作する場合は、「リカバリ (再セットアップ)」を行ってください。「リ カバリ」は、ハードディスクのデータが消 えるため、バックアップを行うことをおす すめします。

参照 バックアップをとる 『準備しよう 4章 大切なデータを失わな いために』

参照 リカバリ 『準備しよう 5章 買ったときの状態に戻 すには』



例7 : Power () LEDが点灯せず、パソ コンがまったく動作しない。 それでもトラブルが解消しない、あるいは まったくパソコンが動作しない場合は、パ ソコン本体が故障している可能性がありま す。

パソコンの操作について、困ったときや修 理のご依頼は東芝PCあんしんサポートへお 問い合わせください。

参照
『東芝PCサポートのご案内』

2 トラブル対処法

トラブルが発生したときの解決手順を紹介します。

STEP1 付属の冊子マニュアルを読む

本書では、トラブルの解決方法をQ&A形式で説明しています。 また、本製品には目的別に複数の冊子マニュアルがあります。本書以外の冊子も 読んでください。

STEP2「Q&A集」や「便利な使いかた」から探す

「パソコンで見るマニュアル」の「Q&A集」や「便利な使いかた」にも、使って いて操作がおかしいと感じたときの対処法が載っています。また、ちょっと便利 な使いかたもQ&A形式で載っています。

「パソコンで見るマニュアル」は、本製品の電源を入れた状態で、デスクトップ上の[おたすけナビ](ジ が、ますけナビ]) をダブルクリック→ [パソコンで見るマニュアル]

タブの [パソコンで見るマニュアルTOP] ボタンをクリックすると起動できます。

STEP3 ヘルプやマニュアルから探す

「パソコンで見るマニュアル」や「おたすけナビ」の検索機能を使って、本製品に 用意されているアプリケーションのヘルプやマニュアルを検索して調べることが できます。

参照 「パソコンで見るマニュアル」と「おたすけナビ」のヘルプの起動方法 「本章 2-7-QこのQ&A集を読んでも解決できない」

STEP4 サポートのサイトで調べる

本製品独自のサポートサイト「あなたのdynabook.com」へ接続し、各種サポート情報から解決方法を探します。

参照 あなたのdynabook.com 「本節 3 - 1 「あなたのdynabook.com」を見る」

それでもトラブルが解消しない場合は、お問い合わせください。 本製品に用意されているアプリケーションのお問い合わせ先は「7章 お問い合わせされるとき は」で確認してください。

3 トラブル事例を見てみる

1 「あなたのdynabook.com」を見る

「あなたのdynabook.com」では、ご利用のパソコンの「よくあるご質問 FAQ」、デバイスド ライバや修正モジュールのダウンロード、ウイルス・セキュリティ情報などをご覧になれます。 ご利用のパソコンに関する情報だけが表示されるので、目的の情報を簡単に探すことができま す。また、サポート窓口や修理についても案内しています。 「あなたのdynabook.com」は、次の方法で表示できます。



- ③よくあるご質問 FAQ
 日頃、よく寄せられる質問について、サポートスタッフが図や解説をまじえて解決
 方法を掲載しています。
 タイトルの右にあるカテゴリのアイコンをクリックすると、そのカテゴリに関する
 FAQだけを表示できます。
 ④お知らせ
 ⑤ダウンロード
 デバイスドライバや修正モジュールをダウンロードできます。
 ⑥ウイルス・セキュリティ情報
 ⑦サイト内検索
 キーワードを入力して、サイト内を検索します。
 ⑧技術的なご相談/修理のご相談
 サポート窓口や修理窓口のページにアクセスできます。
 - ③ [みんなのdynabook.com] ボタン クリックすると、東芝パソコン全体のサポート情報のページが表示されます。

X

「あなたのdynabook.com」は、ガジェットの [dynabookランチャー]のメニューからも表示できます。

「http://dynabook.fresheye.com/cgi-bin/login.cgi」をクリックしてください。メッセージが表示された場合は、画面に従ってください。

2 東芝パソコンのサポート情報ページを見る

「あなたのdynabook.com」では本製品の「よくあるご質問 FAQ」、デバイスドライバや修正 モジュールのダウンロード、ウイルス・セキュリティ情報などをご覧になれます。

■パソコンの操作に困ったら「よくあるご質問 FAQ」

「よくあるご質問 FAQ」では、日頃、よく寄せられる質問について、サポートスタッフが、図や解説をまじえて解決方法を掲載しています。



[ご利用のパソコンのよくあるご質問FAQ]をクリックすると、[カテゴリ(かんたん)検索] 画面が表示されます。 カテゴリ(かんたん)検索では、条件を選択すると解決方法を検索できます。

ょ<	あるご質問 (FAQ) カテゴ	リ(かんたん)	検索		
	検索条件				
1	機種ない	0000000 x00000	X XXXX		
	06				
	情報更新日	皆定なし	~		
				検索	クリア
i.	質問のカテゴリ				
v	indows				
	○ 操作方法	○Windowsの操作	方法 ○セーフモードの起動	助方法 〇 日付と時	刻
	○ 起動時のトラブル				
	○ 使用中のトラブル	○ タスクバー ○ ファイルフォルダ	○ スタートメニュー ○ タスクトレイ(通知領域)	071⊐ン	
	○ 終了時のトラブル				
	○ アブリケーションとドライバ ○ の再インストール				

サポート情報は、最新情報を掲載するため、内容を変更することがあります。

■メールで質問する「東芝PCオンライン」

「よくあるご質問 FAQ」を探しても問題が解決できないときは、専用フォームからお問い合わ せください。24時間365日いつでも受け付けており、サポート料は無料です。 ご利用には「お客様登録」が必要ですので、事前に登録をしてください。

参照 『準備しよう 6章 1 - 1 東芝ID(TID)お客様登録のおすすめ』



6 章

パソコンの動作がおかしいときは

■モジュールのダウンロード

本製品のデバイスドライバや修正モジュールをダウンロードできます。

[ご利用のパソコンのダウンロード]をクリックすると、[キーワード検索]画面が表示されます。キーワード検索では、キーワードや文章を入力すると、モジュールの情報が検索、一覧表示されます。

OSをアップグレードしたい場合は、OSに合ったモジュールをダウンロードしてください。



★

- 東芝パソコン全体のサポート情報は、「dynabook.com」の「サポート情報」ページでご覧になれます。 URL: http://dynabook.com/assistpc/index_j.htm
- 相談窓口やPCのリサイクル、お客様登録については、『準備しよう 6章』や『東芝PCサポートのご案 内』に詳しく紹介されています。

Q&A集

2

ここに掲載しているQ&A集のほかに、「パソコンで見るマニュアル」にもQ&A集があります。 目的の項目が見つからないときは、「パソコンで見るマニュアル」も参照してください。

1		源を入れるとき/切るとき
	Q	 電源スイッチを押してもPower LEDが点灯しない
	Q	電源が入るが、すぐに切れてしまう
	~	電源が入らない
	Q O	電源を入れたか、システムか起動しない
	ດ ດ	使用中に削触れもなく、天然電源が切れることがのる
	Q	
2	直	面/表示
	Q	青い画面(ブルースクリーン)が表示され、操作できなくなった84
	Q	しばらく放置したら、画面が真っ暗になった84
	Q	外部ディスプレイを取りはずしたときに、画面が表示されなくなった
	Q	画面が薄暗く、よく見えない85
3	シ	·ステム/ハードディスク
_		
	O	パソコンが広答しなくなった 85
	Q ດ	パソコンが応答しなくなった
	Q Q Q	パソコンが応答しなくなった
	Q Q Q	パソコンが応答しなくなった
4	Q Q Q 4	パソコンが応答しなくなった
4	Q Q Q ‡	パソコンが応答しなくなった
4	Q Q Q ‡ Q Q	パソコンが応答しなくなった 85 Windowsがセーフモードで起動した 86 再起動や電源を入れ直しても、トラブルが解消しない 86 ・ーボード 86 ポインタが輪の形をしている間にキーを押しても反応がない 86 キーボードから文字を入力しているときにカーソルがとんでしまう 87
4	Q Q Q 1 Q Q Q	パソコンが応答しなくなった 85 Windowsがセーフモードで起動した 86 再起動や電源を入れ直しても、トラブルが解消しない 86 ーボード 86 ポインタが輪の形をしている間にキーを押しても反応がない 86 キーボードから文字を入力しているときにカーソルがとんでしまう 87 キーボードに飲み物をこぼしてしまった 87
4	Q Q Q # Q Q Q Q	パソコンが応答しなくなった 85 Windowsがセーフモードで起動した 86 再起動や電源を入れ直しても、トラブルが解消しない 86 ・ーボード 86 ポインタが輪の形をしている間にキーを押しても反応がない 86 キーボードから文字を入力しているときにカーソルがとんでしまう 87 キーボードに飲み物をこぼしてしまった 87 メーボードに飲み物をこぼしてしまった 87 メーボードに飲み物をこぼしてしまった 87
4	0 0 0 1 1 0 0 0 0	パソコンが応答しなくなった 85 Windowsがセーフモードで起動した 86 再起動や電源を入れ直しても、トラブルが解消しない 86 ・ボード 86 ポインタが輪の形をしている間にキーを押しても反応がない 86 キーボードから文字を入力しているときにカーソルがとんでしまう 87 キーボードに飲み物をこぼしてしまった 87 クリックしても反応がない 87
4	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	パソコンが応答しなくなった 85 Windowsがセーフモードで起動した 86 再起動や電源を入れ直しても、トラブルが解消しない 86 ・ボード 86 ボインタが輪の形をしている間にキーを押しても反応がない 86 キーボードから文字を入力しているときにカーソルがとんでしまう 87 キーボードに飲み物をこぼしてしまった 87 クリックしても反応がない 87 ダブルクリックがうまくいかないので、速度を変更したい 88
4	0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	パソコンが応答しなくなった 85 Windowsがセーフモードで起動した 86 再起動や電源を入れ直しても、トラブルが解消しない 86 ・ーボード 86 ポインタが輪の形をしている間にキーを押しても反応がない 86 キーボードから文字を入力しているときにカーソルがとんでしまう 87 キーボードに飲み物をこぼしてしまった 87 クリックしても反応がない 87 ダブルクリックがうまくいかないので、速度を変更したい 88 ポインタの速度を調節したい 88

6章 パソコンの動作がおかしいときは

6	メッセージ	89
	Q「現在のパスワードを入力してください。」と表示された	.89
	Q「HDDパスワードを入力して下さい。」と表示された	.89
	Q 起動時に「Windows再開ローダ」が表示され、 Windowsが起動しない	.89
	Q 起動時に「The firmware has detected that a CMOS battery failure occured. <f1> continue_」と表示され、 Windowsが起動できない</f1>	.90
	Q「システムの日付または時刻が無効です」と表示された	.90
	Q 次のようなメッセージが表示された	.90
	Q その他のメッセージが表示された	.91

	7 その他	91
	Q ハードディスクからリカバリできなくなったときは	.91
	Q 異常な臭いや過熱に気づいた!	.91
•	Q このQ&A集を読んでも解決できない	.92
り 章	Q 操作できない原因がどうしてもわからない	.93
パ		
ションの動	「便利な使いかた」や「Q&A集」を見てみよう 本書のQ&A集を見ても知りたいことが見つからない場合は、パソコンで「パソコンで見るマニュア」 の「便利な使いかた」や「Q&A集」を見てみましょう。 インターネットに接続しなくても閲覧できるため、操作も簡単です。	レ」
作がおか	 デスクトップ上の [おたすけナビ] (ジ ^{おたすけナビ}) をダブルクリック→ [パソコンで見るマニュア タブの [パソコンで見るマニュアルTOP] ボタンをクリックする 「パソコンで見るマニュアル」がお称します 	ル]
<i>L</i> 1 ' ' '	ハノコノ (兄のヾ―ユノル」ル性到しより。	

Q&A集)をクリックする [便利な使いかた] または [Q&A集] の一覧が表示されます。 ③ もくじから知りたい項目をクリックする ④ 参照したい質問をクリックする



以上の手順でも解決できない場合は、東芝PCあんしんサポートに連絡してください。

Q 電源を入れたが、システムが起動しない

を動ドライブをハードディスクドライブ以外に設定した場合に、システムの 入っていない記録メディアがセットされている可能性があります。 システムが入っている記録メディアと取り替えるか、またはドライブから記録メディアを取り出してから、何かキーを押してください。

それでも正常に起動しない場合は、次のように操作してください。

- ①電源スイッチを5秒以上押して電源を切る
- ② F12 キーを押しながら、電源スイッチを押す
- ③「dynabook」画面が表示されたら、F12 キーから手をはなす
- ④表示されたメニューからシステムの入っているドライブ(通常はHDD)を↑↓
 キーで選択し、ENTERキーを押す

▲ 次の手順を行うと、セーフ モードまたは前回正常に起動したときの構成で起動しなおすことができます。

電源スイッチを5秒以上押して強制終了したあと、次のように操作してください。

- ①電源を入れる
- ②「dynabook」画面が表示されたら「F8」キーを押し、「dynabook」画面が消えたら 指をはなす

ユーザパスワードやHDDパスワードを設定している場合は、パスワードの入力をう ながすメッセージが表示されます。

- パスワードを入力して*ENTER*キーを押し、すぐに*F8*キーを押してください。 「詳細ブート オプション」が表示されます。
- ③目的に合わせて [セーフモード] または [前回正常起動時の構成(詳細)] を選択 し、 *ENTER* キーを押す

Q 使用中に前触れもなく、突然電源が切れることがある

▲ パソコン内部の温度が一定以上に達すると保護機能が働き、システムが自動的 に停止します。

パソコン本体が熱くなっている場合は、涼しい場所に移動するなどして、パソコンの 内部温度が下がるのを待ってください。

また、通風孔をふさぐと、パソコンの温度は非常に上昇しやすくなります。通風孔の まわりには物を置かないでください。

それでも電源が切れる場合は、東芝PCあんしんサポートに連絡してください。

▲ バッテリ駆動で使用している場合、バッテリの充電量がなくなった可能性があります。

次のいずれかの対処を行ってください。

- 本製品用のACアダプタを接続して、電源を供給する (他製品用のACアダプタは使用できません)
- 充電済みのバッテリパックを取り付ける

参照 バッテリの充電について「4章 1-2 バッテリを充電する」

Q しばらく操作しないとき、電源が切れる

▲ Power LEDが緑に点灯している場合、表示自動停止機能が働いた可能性があります。

画面には何も表示されませんが実際には電源が入っていますので、電源スイッチを押 さないでください。

SHIFT キーや CTRL キーを押す、またはタッチパッドを操作すると表示が復帰します。 外部ディスプレイを接続している場合、表示が復帰するまでに10秒前後かかることが あります。

▲ Power LEDがオレンジ色に点滅しているか、消灯の場合、自動的にスリープ または休止状態になった可能性があります。

ー定時間パソコンを使用しないときに、自動的にスリープまたは休止状態にするよう に設定されています。

復帰させるには、電源スイッチを押してください。

また、次の手順で設定を解除できます。

- ①[スタート] ボタン (🚱) → [コントロールパネル] をクリックする
- ②[④システムとメンテナンス]→[沙電源オプション]をクリックする
- ③[電源プランの選択] で利用するプランを選択する
- ④選択したプランの [プラン設定の変更] をクリックする
- ⑤ [ディスプレイの電源を切る] および [コンピュータをスリープ状態にする] で [なし] を選択する
- [バッテリ駆動] と [電源に接続] にそれぞれ設定してください。 ⑥ [変更の保存] ボタンをクリックする



Q 青い画面(ブルースクリーン)が表示され、操作できなくなった

▲ 電源スイッチを5秒以上押してWindowsを強制終了してください。 システムが操作できなくなったとき以外は行わないでください。強制終了を行うと、 スリープ/休止状態は無効になります。また、保存されていないデータは消失します。 強制終了したあと、電源を入れ直してください。

▲ 以上の手順でも解決できない場合は、「本節 3-Q 再起動や電源を入れ直して も、トラブルが解消しない」を確認してください。

Q しばらく放置したら、画面が真っ暗になった

★示自動停止機能が働いた可能性があります。 画面には何も表示されませんが実際には電源が入っていますので、電源スイッチを押 さないでください。 SHIFT キーや CTRL キーを押す、またはタッチパッドを操作すると表示が復帰します。

」が加加していた。 外部ディスプレイを接続している場合、表示が復帰するまでに10秒前後かかることが あります。

表示装置が適切に設定されていない可能性があります。
 FN+F5+-を3秒以上押し続けてください。表示装置が本体液晶ディスプレイに切り替わります。

参照 詳細について「3章 4-2- 2 方法2-FN+F5 キーを使う」



▲ 外部ディスプレイを接続してください。

外部ディスプレイをプライマリデバイスに指定してデュアルビュー(拡張)表示の設定をした場合に、スリープや休止状態のときに外部ディスプレイを取りはずすと、スリープや休止状態から復帰したときに画面が表示されないことがあります。 外部ディスプレイの取りはずしは、スリープや休止状態のときに行わないでください。

画面が薄暗く、よく見えない ▲ FN + F7 キーを押して、本体液晶ディスプレイ(画面)の輝度を明るくして ください*1。 |FN|+|F6|キーを押すと、逆に、本体液晶ディスプレイの輝度は暗くなります。 FN キーで本体液晶ディスプレイの輝度を変更した場合、パソコンの電源を切ったり 再起動したりすると設定はもとに戻ります。 *1 この設定は、外部ディスプレイには反映されません。 • 本体液晶ディスプレイの輝度が低く設定されている可能性があります。 「電源オプション」には、本体液晶ディスプレイの輝度を落として消費電力を節約する 機能があります。この機能で画面の明るさレベルを下げると、画面が暗くなります。 詳細は、「電源オプション」のヘルプを参照してください。 次の手順で設定を変更してください。*1 ①[スタート] ボタン (④) → [コントロールパネル] をクリックする ② [● システムとメンテナンス] → [箳 電源オプション] をクリックする ③利用する電源プランを選択し、「プラン設定の変更」をクリックする ④ [ディスプレイの輝度を調整] を設定する [バッテリ駆動] と [電源に接続] をそれぞれ設定してください。 ⑤ [変更の保存] ボタンをクリックする *1 この設定は、外部ディスプレイには反映されません。

3 システム/ハードディスク

Q パソコンが応答しなくなった

アプリケーションを終了できない場合や、アプリケーションを終了してもトラ ブルが解消しない場合は、パソコンを再起動してください。

参照 再起動 『準備しよう 1章 4 - 2 - 再起動』

Windows起動時に問題が起きた場合や、パソコンを再起動できない場合は、 電源スイッチを5秒以上押してWindowsを強制終了してください。 システムが操作できなくなったとき以外は行わないでください。強制終了を行うと、 スリープ/休止状態は無効になります。また、保存されていないデータは消失します。 強制終了したあと、電源を入れ直してください。

▲ 以上の手順でも解決できない場合は、「本項 - Q 再起動や電源を入れ直しても、 トラブルが解消しない」を確認してください。



キーボードから文字を入力しているときにカーソルがとんでしまう



▲ 文字を入力しているときに誤ってタッチパッドに触れると、カーソルがとんだ り、アクティブウィンドウが切り替わってしまうことがあります。

次の手順でタッチパッドを無効に切り替えてください。

FN + F9 キーを押す

[タッチパッド] のカードが表示されます。

② FN キーを押したまま F9 キーを押し直し、 (無効) アイコンが大きい状態で指をは なす

キーボードに飲み物をこぼしてしまった

🕵 飲み物など液体がこぼれて内部に入ると、感電、本体の故障、作成データの消 失などのおそれがあります。

もし、液体がパソコン内部に入ったときは、ただちに電源を切り、ACアダプタとバッ テリパックを取りはずして、東芝PCあんしんサポートにご相談ください。

タッチパッド/マウス 5

*マウスは、モデルによって別売りです。

クリックしても反応がない (<u>)</u>

▲ システムが処理中の可能性があります。 ポインタが輪の形(〇)をしている間は、システムが処理をしている状態のため、 タッチパッド、マウス、キーボードなどの操作を受け付けないときがあります。シス テムの処理が終わるまで待ってから操作してください。

▲ マウスが正しく接続されていない可能性があります。

マウスとパソコン本体が正しく接続されていないと、マウスの操作はできません。マ ウスのプラグを正しく接続してください。

▲● タッチパッドのみ操作を受け付けない場合、タッチパッドが無効に設定されて いる可能性があります。

次の手順でタッチパッドを有効に切り替えてください。

- FN + F9 キーを押す
- [タッチパッド] のカードが表示されます。
- ② FN キーを押したまま F9 キーを押し直し、「有効」アイコンが大きい状態で指をは なす
- 参照 タッチパッドについて「1章 2 ポインタを動かす/文字キーを使う」



A 次の手順で、ダブルクリックの速度を調節してください。

- ①[スタート] ボタン (🚱) → [コントロールパネル] をクリックする
- ②[📹 マウス] をクリックする
- [マウスのプロパティ] 画面が表示されます。
- ③ [ボタン] タブで [ダブルクリックの速さ] のスライダーバーを左右にドラッグする
- ④[OK] ボタンをクリックする

Q ポインタの速度を調節したい

▲ 次の手順でポインタの速度を変更してください。

- ② [🚽 マウス] をクリックする

[マウスのプロパティ] 画面が表示されます。

- ③ [ポインタ オプション] タブで [速度] のスライダーバーを左右にドラッグする
- ④[OK] ボタンをクリックする

Q 光学式マウスの反応がおかしい

▲ 光の反射が正しく認識されていない可能性があります。

反射しにくい素材の上で使うと正しくセンサーが働かず、ポインタがうまく動きません。次のような場所では動作が不安定になる場合があります。

- 光沢のある表面(ガラス、研磨した金属、ラミネート、光沢紙、プラスチックなど)
- 画像パターンの変化が非常に少ない表面(人工大理石、新品のオフィスデスクなど)
- 画像パターンの方向性が強い表面(正目の木材、立体映像の入ったマウスパッドなど)

明るめの色のマウスパッドや紙など、光の反射を認識しやすい素材を使ったものの上 で使用してください。

光学式マウスに対応したマウスパッドの使用を推奨します。

光学式マウスに対応していないものやマウスパッドの模様によっては、正常に動作しない場合があります。

▲ 平らな場所でマウスを操作しているか確認してください。

マウスは、平らな場所で操作してください。マウスの下にゴミなどがある場合は取り 除いてください。

6 メッセージ



▲ 「東芝HWセットアップ」またはBIOSセットアップで設定したパスワードを 入力し、 ENTER キーを押してください。

パスワードを忘れた場合は、使用している機種(型番)を確認後、保守サービスに連 絡してください。有償にてパスワードを解除します。その際、身分証明書(お客様自 身を確認できる物)の提示が必要となります。

Q 「HDDパスワードを入力して下さい。」と表示された

A BIOSセットアップで設定したHDDパスワードを使って認証を行ってください。 次の操作を行ってください。

①HDDパスワードを入力し、ENTER キーを押す

HDDパスワードを忘れてしまった場合は、ハードディスクドライブは永久に使用できなくなり、交換対応となります。この場合は有償です。その際、身分証明書(お客様自身を確認できる物)の提示が必要となります。

Q 起動時に「Windows再開ローダ」が表示され、 Windowsが起動しない

▲ ハードウェアの接続に不具合が起きた、または何らかの原因で電源を切る前の 状態を再現できなくなったというメッセージです。

休止状態のまま増設メモリの取り付け/取りはずしをしたときなどに表示されます。 電源を切る前の状態は再現できません。

次の操作を行ってください。

①「Windows再開ローダ」で「復元データを削除してシステムブートメニューに進む」
 が反転表示していることを確認し、ENTER キーを押す

 ②「Windowsエラー回復処理」で「Windowsを通常起動する」が反転表示している ことを確認し、ENTER キーを押す Windowsが起動します。



Q 次のようなメッセージが表示された

- [Insert system disk in drive.Press any key when ready]
- [Non-System disk or disk error Replace and press any key when ready]
- [Invalid system disk Replace the disk,and then press any key]
- [Boot:Couldn't Find NTLDR Please Insert another disk]
- [Disk I/O error Replace the disk,and then press any key]
- [Cannot load DOS press key to retry]
- [Remove disks or other media.Press any key to restart]
- [NTLDR is missing Press any key to restart]
- ▲ フロッピーディスクなどの起動ディスクを取り出し、何かキーを押してください。 上記の操作を行っても解決しない場合は、『東芝PCサポートのご案内』で必要事項を 確認のうえ、東芝PCあんしんサポートに連絡してください。

<u>90</u>

Qその他のメッセージが表示された

▲ 使用しているシステムやアプリケーションの説明書を確認してください。

7 その他

old Q ハードディスクからリカバリできなくなったときは

ハードディスクドライブに搭載されているリカバリ(再セットアップ)ツール (システムを復元するためのもの)のデータが破損、もしくは誤って消去され ている可能性があります。

また、市販のソフトウェアを使用してパーティションの構成を変更すると、リ カバリができなくなることがあります。

「TOSHIBA Recovery Disc Creator」で作成したリカバリディスクを使って、リカ バリしてください。

参照 リカバリの操作方法 『準備しよう 5章 2-3 リカバリディスクからリカバリをする』

リカバリディスクがない場合は、修理が必要になる可能性があります。東芝PCあんしんサポートに相談してください。

参照 修理のお問い合わせについて『東芝PCサポートのご案内』

Q 異常な臭いや過熱に気づいた!

パソコン本体、周辺機器の電源を切り、電源コードのプラグをコンセントから 抜いてください。安全を確認してバッテリパックをパソコン本体から取りはず してから東芝PCあんしんサポートに相談してください。 なお、連絡の際には次のことを伝えてください。

- 使用している機器の名称
- 購入年月日
- 現在の状態(できるだけ詳しく連絡してください)

参照 修理のお問い合わせについて『東芝PCサポートのご案内』

🖌 このQ&A集を読んでも解決できない

🗛 このほかにもいろいろな解決方法があります。

1「パソコンで見るマニュアル」の「Q&A集」や「便利な使いかた」を見る 本書のQ&A集は、パソコンの電源が入らないなど、「パソコンで見るマニュアル」 を見られない状況でのQ&Aのみ記載しています。「パソコンで見るマニュアル」の 「Q&A集」には、このほかにも困ったことが起きた場合の対処方法を記載していま す。また「便利な使いかた」は、文字入力やインターネット、メールの使いかたで 知っておくと便利な設定、手順をQ&A形式で記載しています。「パソコンで見るマ ニュアル」が見られる場合は、確認してみてください。 「パソコンで見るマニュアル」を起動し、[Q&A集]または[便利な使いかた]をク リックすると、Q&Aの一覧が表示されます。

参照
「パソコンで見るマニュアル」の起動方法
『困ったときに見るシート』

2「パソコンで見るマニュアル」や「おたすけナビ」で調べる

「パソコンで見るマニュアル」や「おたすけナビ」には、パソコン内の電子マニュア ルで、検索する機能があります。知りたい内容がこのQ&A集に載っていない場合は、 「パソコンで見るマニュアル」や「おたすけナビ」で検索してみてください。詳細は 「パソコンで見るマニュアル」または「おたすけナビ」のヘルプを参照してください。

- ●「パソコンで見るマニュアル」のヘルプの起動方法
 - ①デスクトップ上の [おたすけナビ] (ಖ) 。 ^{あたずけナピ})をダブルクリック→ [パソコンで 見るマニュアル] タブの [パソコンで見るマニュアルTOP] ボタンをクリック する
 - ②[このマニュアルの使いかた]をクリックする
- ●「おたすけナビ」のヘルプの起動方法

 ①デスクトップ上の [おたすけナビ] (ジ ^{あたすけナビ}) をダブルクリックする
 ② [ヘルプ] をクリックする

3「あなたのdynabook.com」や「dynabook.com」の「よくあるご質問 FAQ」を 調べる

インターネットに接続できるときは、東芝PC総合情報サイト「dynabook.com」 でサポート情報を見てください。お問い合わせの多い質問やホットなQ&Aが掲載さ れています。

参照 dynabook.com 「本章 1 - 3 トラブル事例を見てみる」

「A.回答・対処方法」の説明を読んでも問題が解決しない場合は、説明のあとのアンケートに引き続き、質問メールを出すこともできます。 ★メールでの質問には「お客様登録」が必要です。

4 東芝PCあんしんサポートに電話する

パソコン本体のトラブルは、東芝PCあんしんサポートでお答えします。『東芝PCサ ポートのご案内』で必要事項を確認のうえ、東芝PCあんしんサポートに連絡してく ださい。

参照 東芝PCあんしんサポート『東芝PCサポートのご案内』



7章

お問い合わせされるときは

本製品に用意されているOS、アプリケーションのお問い合わせ先を紹介しています。

各アプリケーションを使っていて困ったときは、こちらに連絡してく ださい。

1 お問い合わせ先 -OS/アプリケーション-96



1 お問い合わせ先 -OS/アプリケーション-

*2009年2月現在の内容です。

各社の事情で、受付時間などが変更になる場合があります。

1 OSのお問い合わせ先

Windows Vista[®] についてのサポート情報は、下記のホームページをご覧ください。

http://support.microsoft.com/

Windows Vista® に関する一般的なお問い合わせは、東芝PCあんしんサポートになります。

2 アプリケーションのお問い合わせ先

各アプリケーションのユーザ登録については、それぞれのお問い合わせ先までお問い合わせく ださい。

インストールされているアプリケーションはご購入のモデルにより異なります。

Microsoft Office Excel/Microsoft Office Outlook/Microsoft Office PowerPoint /Microsoft Office Word/Microsoft Office ナビ

マイクロソフト無償サポート

<TEL>

TEL

- :東京:03-5354-4500
- :大阪:06-6347-4400
- : 0120-09-0196

※次の情報をお手元に用意してご連絡ください。 郵便番号、ご住所、お名前、電話番号、お問い合わせ製品のプロダクトID 詳細は、製品添付の「パッケージ内容一覧」をご覧ください。

〈受付時間・お問い合わせ回数〉

●セットアップ、インストールに関するお問い合わせ

受付時間 : 9:30~12:00、13:00~19:00(平日) 10:00~17:00(土曜日、日曜日) (マイクロソフト株式会社休業日、年末年始、祝祭日を除く。日曜日が 祝祭日の場合は営業いたします。その場合、振替休日は休業させてい ただきます)

回数 :指定はございません。

●基本操作に関するお問い合わせ 受付時間 :9:30~12:00、13:00~19:00(平日) 10:00~17:00(土曜日) (マイクロソフト株式会社休業日、年末年始、祝祭日を除く) 無償サポート回数 : Microsoft Office Personal 2007 (Word/Excel/Outlook/ Officeナビ)は4インシデント、Microsoft Office PowerPoint 2007は2インシデントとなります。 お問い合わせに関する詳細は、Microsoft Office Personal 2007およびMicrosoft Office PowerPoint 2007の『スタートガイド』をご覧ください。 〈ホームページ〉 URL : http://support.microsoft.com/ ※ 電話サポート(無償)もしくは、製品サポートからお問い合わせになる製品をお選びください。 :マイクロソフトサポートWeb上から直接インターネットを通じてお問 備考 い合わせも可能です。 答えてねっと: http://www.kotaete-net.net/

ウイルスバスター2009 90日版

ウイルスバスターサービスセンター

受付時間	: 9:30~17:30
TEL	: 0570-008326
	03-5334-1035(IP電話・光電話からのお問い合わせ)
ホームページ	: http://tmqa.jp/toshiba/

マカフィー・	サイトアドバイザプラス
マカフィー・ラ	テクニカルサポートセンター
(サイトアド	バイザプラスに関する技術的な問い合わせ)
受付時間	:9:00~21:00(年中無休)
TEL	:0570-060-033(ナビダイヤル)
	03-5428-2279(ナビダイヤルがご利用いただけないお客様用)
E-mail	:以下のWebフォームをご利用ください。
	http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/supportcenter.asp
ホームページ	: http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/SA/
マカフィー・オ	カスタマーオペレーションセンター
(サイトアド	バイザプラスに関するユーザ登録や登録情報変更などの製品以外に関するお
問い合わせ))
受付時間	:月曜~金曜:9:00~17:00(年末年始、祝日を除く)
TEL	:0570-030-088(ナビダイヤル)
	03-5428-1792(ナビダイヤルがご利用いただけないお客様用)
E-mail	:以下のWebフォームをご利用ください。
	http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/supportcenter.asp
ホームページ	: http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/SA/
マカフィー・イ	インフォメーションセンター
(製品購入前	の製品に関するお問合せ、サイトアドバイザプラスでのサイト評価に関する
問い合わせ)	
受付時間	:月曜~金曜:9:00~17:00(年末年始、祝日を除く)
TEL	:0570-010-220(ナビダイヤル)
	03-5428-1899(ナビダイヤルがご利用いただけないお客様用)
E-mail	:以下のWebフォームをご利用ください。
	http://www.mcafee.com/japan/mcafee/home/msup/
	information_center.asp
ホームページ	: http://www.mcatee.com/japan/mcatee/support/SA/
マカフィー・ラ	テクニカルサポートセンターではチャットによるサポートもご提供しています。
チャット	: http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/chat.asp
L	

ATOK 2009 for Windows(60日間無償試用版) for TOSHIBA

●無償試用版の使い方に関するお問い合わせ

受付時間	:平日10:00~17:00	(土日祝、	特別休業日を除く
TEL	:088-666-1523		

ホームページ : http://support.justsystems.com/

BroadNewsStreet

ニューズウォ	ッチ
受付時間	:平日 10:00~17:00
	(土、日、祝日、およびニューズウォッチが別途定める日はサポートの対象
	外となります。)
E-mail	: toshibapc@newswatch.co.jp
ホームページ	: http://www.newswatch.co.jp/bns/toshibapc/

ebi.BookReader3J

株式会社 イーブック イニシアティブ ジャパン eBookJapanサポートセンター

https://www.ebookjapan.jp/bpct/support/ 受付時間 : 10:00~18:00 (土日祝日除く) E-mail : support@ebookjapan.co.jp ホームページ: http://www.ebookjapan.jp/bpct/

FlipViewer / FlipBook

イーブック・	システムズ株式会社 FlipViewerサポート
受付時間	:月~金(祝日除く)10:00~17:00
E-mail	: fv-support@ebooksystems.co.jp
	※ メールのみの対応となります。
ホームページ	: https://secure.ebooksystems.co.jp/support/FV-contact.php

Google ツールバー/Google デスクトップ

ホームページ: Google ツールバー http://www.google.co.jp/support/toolbar/ Google デスクトップ http://desktop.google.com/support/?hl=ja

i-フィルター5.0

デジタルアー	ツ株式会社 サポートセンター
受付時間	:平日10:00~18:00 土・日・祝日 10:00~20:00
	(弊社指定休業日を除く)
TEL	:平日03-3580-5678 土・日・祝日 0570-00-1334
よくある質問	: http://www.daj.jp/faq/
ユーザーサポ	ートお問い合わせフォーム
	: http://www.daj.jp/ask/

DVD Movie	eWriter for TOSHIBA
コーレル株式	弌会社 インタービデオ テクニカルサポート
お問い合わせ 当製品の無償	さの前にホームページ(http://www.corel.jp/support/)をご確認ください。 賞サポート期間は、ご購入後1年間となります。
受付時間	:月~金 10:00~12:00、13:30~17:30
	(12:00~13:30、土日祝祭日、ならびに弊社指定休業日を除く)
TEL	: 045-226-3899
FAX	: 045-226-3895
E-mail	: メールでのお問い合わせは、以下のURLに掲載されている専用のメール
	フォームをご利用ください。
	http://www.corel.jp/support/
ホームペーシ	ジ:http://www.corel.jp/

WDLCガジェット

マイクロソフト株式会社

マイクロソフト Windows Live ホームページ上で情報を公開しています。 http://go.windowslive.jp/photogadget/support/

駅探エクスプレス

駅探エクスプレスサポート

受付時間	: メールのため受付時間の制限はありません。			
	※ webmasterからの返信は、基本的に平日(10:00~18:00)の対応とさせていただ いております。			
	また、内容により返信できない場合、回答に日数を要する場合もありますので、あら かじめご了承ください。			
E-mail	: express-support@ekitan.com			
ホームページ	: http://express.ekitan.com/			

デジタル全国地図 its-mo Navi

ゼンリンデー	タコム お客様相談室
受付時間	:10:00~17:00 月~金(祝日・弊社指定休日は除く)
E-mail	: itsmo_navi@zenrin-datacom.net
ホームページ	: http://www.zmap.net/contactus/index.html

ナップスターアプリ

ナップスタージャパン株式会社 カスタマーサポート

E-mail : support@napster.jp

ホームページ: http://www.napster.jp/support

* 会員専用問い合わせフォーム(ナップスターアプリ内)および一般向け問い合わせフォーム

(http://www.napster.jp/helprequest_form.html)を用意しております。

筆ぐるめ

富士ソフト株式会社(インフォメーションセンター)

受付時間 : 9:30~12:00、13:00~17:00(土・日・祝祭日・休業日を除く)

11月1日から12月30日までは無休

TEL : 03-5600-2551

FAX : 03-3634-1322

E-mail : users@fsi.co.jp

ホームページ: http://info.fsi.co.jp/fgw/

まいにちがたからもの

旺文社キッズサポート					
受付時間	:平日9:00~18:00				
TEL	: 0120-525-415				
FAX	: 03-3266-6291				
E-mail	: takara@m.ochan55.jp				
ホームページ	: http://ochan55.jp/				

乗換案内 VER.5

ジョルダン株式会社 乗換案内ユーザーサポート

受付時間 : 平日 10:00~12:00、13:00~17:00 *平日のみ

TEL : 03-5369-4055

FAX : 03-5369-4064

E-mail : norikae@jorudan.co.jp

ホームページ: http://norikae.jorudan.co.jp

2009年12月31日までの間、乗換案内のユーザー登録をしたお客様に限り1回のみイン ターネット経由で最新の時刻表を含むプログラムにアップデートしていただくことが可能で す。インターネット環境がないお客様は、最新の時刻表を含むプログラムCD-ROMを 1,260円(消費税および送料込)にて1回のみご購入いただけます。

スカパー!N	etてれび	
スカパー!Netてれび カスタマーサポート係		
受付時間	:平日(土、日、祝日を除く)10:00~17:00	
TEL	: 03-5287-2940	
ホームページ	ジ:http://wmcnet.skyperfectv.co.jp/contact/	

Adobe Reader/CD/DVD静音ユーティリティ/ConfigFree/dynabookランチャー/ Internet Explorer/Java™ 2 Runtime Environment/LaLaVoice/PC引越ナビ/ TOSHIBA Disc Creator/TOSHIBA DVD PLAYER/TOSHIBA Flash Cards/ TOSHIBA Recovery Disc Creator/TOSHIBA Smooth View/ Windows Live Messenger/Windows Media Center/Windows Media Player/ Windows フォト ギャラリー/Windows ムービー メーカー/Windows メール/ おたすけナビ/ササッとサーチ/動画で解決!操作ガイド/ 動画で学ぶ Microsoft Office PowerPoint 2007/動画で学ぶ Office Personal 2007/ 動画で学ぶ Windows Vista/動画で学ぶ YouTube/動画で学ぶ デジカメ活用/ 東芝DVD-RAMユーティリティ/東芝HWセットアップ/東芝PC診断ツール/ 東芝サービスステーション/東芝省電力/東芝ファイルレスキュー/ 東芝無線LAN5GHz有効無効ツール/はじめてガイド/パソコンで見るマニュアル/ ぱらちゃん/無線LAN5くらく設定

東芝(東芝PC あんしんサポート) 全国共通電話番号: 0120-97-1048(通話料・電話サポート料無料) おかけいただくと、アナウンスが流れます。アナウンスに従って操作 してください。 技術的な質問、お問い合わせは、アナウンスの後で 1 をプッシュして ください。

技術相談窓口 受付時間:9:00~19:00(年中無休) [電話番号はおまちがえないよう、ご確認の上おかけください]

海外からの電話、携帯電話、PHS、または直収回線など回線契約によってはつながらない 場合がございます。その場合はTEL 043-298-8780(通話料お客様負担)にお問い合わ せください。

システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合がございます。日程は、 dynabook.com「サポート情報」→「東芝PCあんしんサポート」 (http://dynabook.com/assistpc/anshin/index_j.htm) にてお知らせいたします。

付録

本製品の機能を使用するにあたってのお願いや技術基準適合などについて記しています。

1	ご使用にあたってのお願い	104
2	記録メディアについて	109
З	技術基準適合について	113
4	無線LANについて	118

ご使用にあたってのお願い

本書で説明している機能をご使用にあたって、知っておいていただきたいことや守っていた だきたいことがあります。次のお願い事項を、本書の各機能の説明とあわせて必ずお読みく ださい。

1 パソコン本体について

機器への強い衝撃や外圧について

- 機器に強い衝撃や外圧を与えないように注意してください。製品には精密部品を使用しておりますので、強い衝撃や外圧を加えると部品が故障するおそれがあります。
- パソコンの表面を硬いものでこすると傷がつくことがあります。
 取り扱いにはご注意ください。

タッチパッドの操作にあたって

タッチパッドを強く押さえたり、ボールペンなどの先の鋭いものを使わないでください。
 タッチパッドが故障するおそれがあります。

2 ハードディスクドライブについて

操作にあたって

- Disk ⊖ LEDが点灯中は、パソコン本体を動かしたりしないでください。ハードディスクド ライブが故障したり、データが消失するおそれがあります。
- ハードディスクに保存しているデータや重要な文書などは、万一故障が起こったり、変化/ 消失した場合に備えて、定期的にフロッピーディスクやCD/DVDなどに保存しておいてく ださい。記憶内容の変化/消失など、ハードディスク、フロッピーディスク、CD/DVDな どに保存した内容の損害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご 了承ください。
- 磁石、スピーカ、テレビ、磁気ブレスレットなど磁気を発するものの近くに置かないでください。記憶内容が変化/消失するおそれがあります。
- •パソコン本体を落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。ハードディスクの磁 性面に傷が付いて、使えなくなることがあります。磁性面に付いた傷の修理はできません。

3 CD/DVDについて

操作にあたって

- ディスクトレイLEDが点灯しているときは、イジェクトボタンを押したり、CD/DVDを取り出す操作をしないでください。CD/DVDが傷ついたり、ドライブが壊れるおそれがあります。
- パソコン本体を持ち運ぶときは、ドライブにCD/DVDが入っていないことを確認してください。入っている場合は取り出してください。
- ディスクトレイ内のレンズおよびその周辺に触れないでください。ドライブの故障の原因に なります。
- 電源が入っているときには、イジェクトホールを押さないでください。回転中のCD/DVD のデータやドライブが壊れるおそれがあります。

参照 イジェクトホールについて「1章 4-3-CD/DVDが出てこない場合」

- ドライブのトレイを開けたときに、CD/DVDが回転している場合には、停止するまで CD/DVDに手を触れないでください。ケガのおそれがあります。
- CD/DVDをディスクトレイにセットするときは、無理な力をかけないでください。
- CD/DVDを正しくディスクトレイにセットしないとCD/DVDを傷つけることがあります。
- 本製品では、8cm、12cmのCD/DVDのみ使用できます。これら以外のCD/DVDは使用 できません。

4 無線LANについて

無線LANを使用するにあたって

- 無線LANの無線アンテナは、できるかぎり障害物が少なく見通しのきく場所で最も良好に動作します。無線通信の範囲を最大限有効にするには、ディスプレイを開き、本や分厚い紙の束などの障害物でディスプレイを覆わないようにしてください。
 また、パソコンとの間を金属板で遮へいしたり、無線アンテナの周囲を金属性のケースなどで覆わないようにしてください。
- 無線LANは無線製品です。各国/地域で適用される無線規制については、「付録 4 無線 LANについて」を確認してください。
- ●本製品の無線LANを使用できる地域については、「付録 4 7 使用できる国/地域について」を確認してください。

無線LANの操作にあたって

- Bluetoothと無線LANは同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いのBluetooth、無線LANのいずれかの使用を中止してください。
- アドホックネットワーク機能で、設定されているネットワーク名へのネットワーク接続が不可能になる場合があります。
 この場合、再度ネットワーク接続を可能にするには、同じネットワーク名で接続されていたコンピュータすべてに対して、新たに別のネットワーク名で設定を行う必要があります。

付

5 周辺機器について

周辺機器の取り付け/取りはずしについて

- 取り付け/取りはずしの方法は周辺機器によって違います。3章および《パソコンで見るマニュアル》の「パソコンの設定」にある「周辺機器を使う」を読んでから作業をしてください。またその際には、次のことを守ってください。守らなかった場合、故障するおそれがあります。
 - ・ホットインサーションに対応していない周辺機器を接続する場合は、必ずパソコン本体の 電源を切ってから作業を行ってください。ホットインサーションとは、電源を入れた状態 で機器の取り付け/取りはずしを行うことです。
 - ・適切な温度範囲内、湿度範囲内であっても、結露しないように急激な温度変化を与えない でください。冬場は特に注意してください。
 - ・ホコリが少なく、直射日光のあたらない場所で作業をしてください。
 - ・極端に温度や湿度の高い/低い場所では作業しないでください。
 - ・静電気が発生しやすい環境(乾燥した場所やカーペット敷きの場所など)では作業をしな いでください。
 - ・本書で説明している場所のネジ以外は、取りはずさないでください。
 - ・作業時に使用するドライバは、ネジの形、大きさに合ったものを使用してください。
 - ・本製品を分解、改造すると、保証やその他のサポートは受けられません。
 - ・パソコン本体のコネクタにケーブルを接続するときは、コネクタの上下や方向を合わせて ください。
 - ・パソコン本体のコネクタにケーブルを接続した状態で、接続部分に無理な力を加えないで ください。

メモリの増設の操作にあたって

- 必ずパソコン本体の電源を切り、電源コネクタからACアダプタのプラグを抜き、電源コード を電源コンセントからはずし、バッテリパックを取りはずしてから作業を行ってください。
- スロットA(下段)のメモリがはずれている状態では、本製品は使用できません。 必ずスロットA(下段)にメモリが取り付けられている状態で使用してください。
- パソコン本体やメモリのコネクタに触らないでください。コネクタにゴミや油が付着すると、 メモリが正常に使用できなくなります。
- 増設メモリを強く押したり、曲げたり、落としたりしないでください。
- 増設メモリは、コネクタに差し込む部分ではなく両端(切れ込みがある方)を持つようにし てください。
- スリープ/休止状態中に増設メモリの取り付け/取りはずしを行わないでください。スリー プ/休止状態が無効になります。また、保存されていないデータは消失します。
- ネジをゆるめる際は、ネジの種類に合ったドライバを使用してください。
- キズや破損を防ぐため、布などを敷いた安定した台の上にパソコン本体を置いて作業を行っ てください。
🗋 静電気について

増設メモリは、精密な電子部品のため静電気によって回復不能な損傷を受けることがあります。人間の体はわずかながら静電気を帯びていますので、増設メモリを取り付ける前に静電気を逃がしてから作業を行ってください。手近にある金属製のものに軽く指を触れるだけで、静電気を防ぐことができます。

USB対応機器の操作にあたって

- 電源供給を必要とするUSB対応機器を接続する場合は、USB対応機器の電源を入れてから パソコン本体に接続してください。
- USB対応機器を使用するには、システム(OS)、および機器用ドライバの対応が必要です。
- すべてのUSB対応機器の動作確認は行っていません。したがってすべてのUSB対応機器の 動作は保証できません。
- USB対応機器を接続したままスリープまたは休止状態にすると、復帰後USB対応機器が使用できない場合があります。その場合は、USB対応機器を接続し直すか、パソコンを再起動してください。

🗋 取りはずす前に確認しよう

- 取りはずすときは、USB対応機器をアプリケーションやシステムで使用していないことを確認してください。
- USBフラッシュメモリやMOドライブなど、記憶装置のUSB対応機器を取りはずす場合は、 データを消失するおそれがあるため、必ず使用停止の手順を行ってください。

外部ディスプレイ接続の操作にあたって

- 必ず、DVDなどを再生する前に、表示装置の切替えを行ってください。再生中は表示装置 を切り替えないでください。
- 次のようなときには、表示装置を切り替えないでください。
 - ・データの読み出しや書き込みをしている間
 - ・通信を行っている間
- 拡張表示で外部ディスプレイをプライマリデバイスに設定した場合、スリープまたは休止状態のときに外部ディスプレイをはずさないでください。スリープまたは休止状態から復帰したときにログオン画面が表示されずに、操作ができなくなることがあります。

6 バッテリについて

バッテリを使用するにあたって

- バッテリパックの取り付け/取りはずしをする場合は、必ず電源を切り、電源コードのプラ グを抜いてから作業を行ってください。スリープを実行している場合は、バッテリパックの 取りはずしをしないでください。データが消失します。
- 電極に手を触れないでください。故障の原因になります。





バッテリパックをパソコン本体に取り付けるときは、しっかりと取り付けられているか、必ず確認してください。
 正しく取り付けられていないと、持ち運びのときにバッテリパックがはずれて落ちるおそれ

正しく取り付けられていないと、持ち運じのときにパッチリパックかはずれて落ちる。

バッテリ駆動で使用しているときは、バッテリの残量に十分注意してください。
 バッテリを使いきってしまうと、スリープが効かなくなり、電源が切れて、メモリに記憶されていた内容はすべて消えます。また、時計用バッテリを使いきってしまうと、時刻や日付に誤差が生じます。このような場合は、ACアダプタを接続してバッテリと時計用バッテリを充電してください。

バッテリを充電するにあたって

・バッテリパックの温度が極端に高いまたは低いと、正常に充電されないことがあります。
 バッテリは5~35℃の室温で充電してください。

社団法人 電子情報技術産業協会の「バッテリ関連Q&A集」について http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/battery/menul.htm 2

記録メディアについて

記録メディアを使う前に、次の内容をよく読んでください。

1 使えるCDを確認しよう

CD-RW、CD-Rについて/CD-RW、CD-Rの使用推奨メーカ

- CD-RW、CD-Rに書き込む際には、『dynabook ****(お使いの機種名)シリーズをお 使いのかたへ』で記録メディアの使用推奨メーカを確認してください。
- CD-Rに書き込んだデータの消去はできません。
- CD-RWメディアは書き換え可能な記録メディアですが、「TOSHIBA Disc Creator」で書き込んだファイルを変更したり、削除したりすることはできません。
 ファイルの変更・削除が必要な場合は、まずCD-RWメディアの消去を行い、改めて必要なファイルだけを書き込んでください。
- CD-RWの消去されたデータを復元することはできません。消去の際は、記録メディアの内容を十分に確認してから行ってください。
- 書き込み可能なドライブが複数台接続されている際には、書き込み・消去する記録メディア をセットしたドライブを間違えないよう十分に注意してください。
- ハードディスクに不良セクタがあると書き込みに失敗するおそれがあります。定期的に「エ ラーチェック」でクラスタのチェックを行うことをおすすめします。
- ドライブの構造上、記録メディアの傷、汚れ、ホコリ、チリなどにより読み出し/書き込み ができなくなる場合があります。データなどを書き込む際は、記録メディアの状態をよくご 確認ください。

2 使えるDVDを確認しよう

■DVD-RAMの種類

DVD-RAMにはいくつかの種類があります。本製品のドライブで使用できるDVD-RAMは次のとおりです。

カートリッジタイプの記録メディアは、カートリッジから取り出してドライブにセットしてく ださい。両面ディスクで、読み出し/書き込みする面を変更するときは、一度ドライブから記 録メディアを取り出し、裏返してセットし直してください。

○:使用できる ×:使用できない

DVD-RAMの種類	本製品の対応
カートリッジなし*1	0
カートリッジタイプ(取り出し不可)	×
カートリッジタイプ(取り出し可能)*²	0

*1 一部の家庭用DVDビデオレコーダでは再生できない場合があります。

*2 2.6GB、5.2GBのディスクは使用できません。

付録

DVDについて/DVDの使用推奨メーカ

- DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R、DVD+RW、DVD+Rに書き込む際には、『dynabook ****(お使いの機種名)シリーズをお使いのかたへ』で記録メディアの使用推奨メーカ を確認してください。
- DVD-R、DVD+Rに書き込んだデータの消去はできません。
- DVD-RW、DVD+RWメディアは書き換え可能な記録メディアですが、「TOSHIBA Disc Creator」で書き込んだファイルを変更したり、削除したりすることはできません。
 ファイルの変更・削除が必要な場合は、まずDVD-RW、DVD+RWメディアの消去を行い、
 改めて必要なファイルだけを書き込んでください。
- DVD-RW、DVD+RWの消去されたデータを復元することはできません。消去の際は、記録 メディアの内容を十分に確認してから行ってください。
- 書き込み可能なドライブが複数台接続されているときには、書き込み・消去する記録メディアをセットしたドライブを間違えないよう十分に注意してください。
- DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R、DVD+RW、DVD+Rへの書き込みでは、ファイルの管 理領域なども必要になるため、記録メディアに記載された容量分のデータを書き込めない場 合があります。
- DVD-RW、DVD-Rへの書き込みでは、DVDの規格に準拠するため、書き込むデータのサイ ズが約1GBに満たない場合にはダミーのデータを加えて、最小1GBのデータに編集して書き 込みます。

このため、実際に書き込もうとしたデータが少ないにもかかわらず、書き込み完了までに時 間がかかることがあります。

- ハードディスクに不良セクタがあると書き込みに失敗するおそれがあります。定期的に「エ ラーチェック」でクラスタのチェックを行うことをおすすめします。
- ドライブの構造上、記録メディアの傷、汚れ、ホコリ、チリなどにより読み出し/書き込み ができなくなる場合があります。データなどを書き込むときは、記録メディアの状態をよく ご確認ください。
- DVD-RAMをドライブにセットしたとき、システムがDVD-RAMを認識するまでに多少時間 がかかります。

💭 🗙 E

● 作成したDVDは、一部の家庭用DVDビデオレコーダやパソコンでは再生できないこともあります。また、作成したDVD+R DLメディア、DVD-R DLメディアを再生するときは、それぞれの記録メディアの読み取りに対応している機器を使用してください。

3 メディアカードを使う前に

1 メディアカードの操作にあたって

- ブリッジメディア □ LEDが点灯中は、電源を切ったり、記録メディアを取り出したり、パ ソコン本体を動かしたりしないでください。データや記録メディアが壊れるおそれがありま す。
- 記録メディアは無理な力を加えず、静かに挿入してください。正しく挿し込まれていない場 合、パソコンの動作が不安定になったり、記録メディアが壊れるおそれがあります。
- スリープ中は、記録メディアを取り出さないでください。データが消失するおそれがあります。
- 記録メディアのコネクタ部分(金色の部分)には触れないでください。静電気で壊れるおそ れがあります。
- 記録メディアを取り出す場合は、必ず使用停止の手順を行ってください。データが消失した り、記録メディアが壊れるおそれがあります。
- パソコン本体を持ち運ぶときは、必ずブリッジメディアスロットから記録メディアを取り出してください。ブリッジメディアスロットや記録メディアが破損するおそれがあります。

2 SDメモリカード/SDHCメモリカードを使う前に

- ブリッジメディアスロットにminiSDメモリカードをセットするときは、必ずSDメモリカードサイズのminiSDメモリカード用のアダプタを装着した状態で行ってください。
 microSDメモリカードをセットするときは、必ずSDメモリカードサイズのmicroSDメモリカード用のアダプタを装着した状態で行ってください。miniSDメモリカードサイズのmicroSDメモリカード用のアダプタは使用できません。
- ブリッジメディアスロットからminiSDメモリカード/microSDメモリカードを取りはずす ときは、必ずminiSDメモリカードまたはmicroSDメモリカード用のアダプタに装着したま まの状態で行ってください。
- すべてのSDメモリカード/SDHCメモリカードの動作確認は行っていません。したがって、 すべてのSDメモリカード/SDHCメモリカードの動作保証はできません。
- SDメモリカード/SDHCメモリカードは、SDMIの取り決めに従って、デジタル音楽デー タの不正なコピーや再生を防ぐための著作権保護技術を搭載しています。
 そのため、ほかのパソコンなどで取り込んだデータが著作権保護されている場合は、本製品でコピー、再生することはできません。SDMIとはSecure Digital Music Initiativeの略で、 デジタル音楽データの著作権を守るための技術仕様を決めるための団体のことです。
- あなたが記録したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使 用できません。
- SDメモリカード∕SDHCメモリカードは、デジタル音楽データの不正なコピーや再生を防 ぐSDMIに準拠したデータを取り扱うことができます。メモリの一部を管理データ領域とし て使用するため、使用できるメモリ容量は表示の容量より少なくなっています。

3 メモリースティックを使う前に

- 本製品は、メモリースティックデュオ、メモリースティックPROデュオとメモリース ティックデュオアダプタには対応していません。
- ●本製品は、著作権保護技術MagicGateには対応していません。本製品では、著作権保護を 必要としないデータの読み出し/書き込みのみできます。
- すべてのメモリースティックの動作確認は行っていません。したがって、すべてのメモリー スティックの動作は保証できません。
- メモリースティックの詳しい使いかたなどについては『メモリースティックに付属の説明書』 を確認してください。

4 マルチメディアカードを使う前に

- すべてのマルチメディアカードの動作確認は行っていません。したがって、すべてのマルチ メディアカードの動作は保証できません。
- マルチメディアカードの詳しい使いかたなどについては『マルチメディアカードに付属の説明書』を確認してください。

4 記録メディアの廃棄・譲渡について

記録メディア(フロッピーディスク、半導体メモリ、CD、DVDなど)を廃棄・譲渡する際に は、書き込まれたデータが流出しないよう、適切な方法で消去することをおすすめします。 初期化、削除、消去などの操作などを行っても、データの復元ツールで再生できる場合もあり ますので、十分ご確認ください。

データ消去のための専用ソフトや、記録メディア専用のシュレッダーも販売されています。

「パソコンで見るマニュアル」にも技術基準適合に関する説明が記載されています。本書だけで なく、「パソコンで見るマニュアル」の記載もあわせてご確認ください。

技術基準適合について

■ 瞬時電圧低下について

この装置は、社団法人 電子情報技術産業協会の定めたパーソナルコンピュータの瞬時電 圧低下対策のガイドラインを満足しております。しかし、ガイドラインの基準を上回る瞬 時電圧低下に対しては、不都合を生じることがあります。

■高調波対策について

■電波障害自主規制について

参照
《パソコンで見るマニュアル(検索):技術基準適合について》

■ [FCC information」について

■ EU Conformity Statementについて

CE

This product and - if applicable - the supplied accessories too are marked with "CE" and comply therefore with the applicable harmonized European standards listed under the Low Voltage Directive 2006/95/EC, the EMC Directive 2004/108/EC and/or R&TTE Directive 1999/5/EC.

Responsible for CE-marking:

TOSHIBA EUROPE GMBH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Germany

Manufacturer:

Toshiba Corporation, 1-1 Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, 105-8001, Japan

The complete official EU CE Declaration can be obtained on following internet page: http://epps.toshiba-teg.com/

HITACHI LG DVDスーパーマルチドライブGSA-T50N (DVDスーパーマルチドライブ DVD±R 2層式メディア対応) 安全にお使いいただくために

本装置を正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。 また、お読みになったあとは、必ず保管してください。



5. ご使用中に異常が生じた場合は、電源を切って、東芝PCあんしんサポートにご相談く ださい。



何録

Panasonic DVDスーパーマルチドライブUJ880 (DVDスーパーマルチドライブ DVD±R 2層式メディア対応) 安全にお使いいただくために 本装置を正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。 また、お読みになったあとは、必ず保管してください。 、注 意 1. 本装置はレーザーシステムを使用しています。 **CLASS 1 LASER PRODUCT** 本装置の定格銘板には、右記の表示がされてい LASER KLASSE 1 ます。 CAUTION CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE 本装置はヨーロッパ共通のレーザ規格 LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM. EN60825-1で "クラス1レーザー機器" に分 ATTENTION CLASSE 3B RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE EN 類されています。 CAS D'OUVERTURE. EXPOSITION DANGEREUSE AU レーザー光を直接被爆することを防ぐために、 FAISCEAU. この装置の筐体を開けないでください。 VORSICHT **KLASSE 3B SICHTBARE UND** UNSICHTBARE 2. 分解および改造をしないでください。感電の原 LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT 因になります。信頼性、安全性、性能の保証を DEM STRAHL AUSSETZEN. ADVARSEL KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG することができなくなります。 LASERSTRÅLING VED ÅBNING. 3. 本装置はある確率で読み取り誤りをおこすこと UNDGÅ UDS/ETTELSE FOR STRÅLING. があります。従って、本装置を使用するシステ ADVARSEL KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ムには、これらの誤りや故障に起因する二次的 **ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING** FOR STRÅLEN. な損失、障害および事故を防止するために、安 VARNING KLASS 3B SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA 全性や保全性に関する十分な配慮が必要です。

本装置の故障、取り出されたデータの誤りに よって、人体への危害や物質的損害を誘発する 可能性があるシステムには、本装置を使用しな いでください。

DEL ÄR ÖPPNAD. STRÅLE ÄR FARLIG. P物質的損害を誘発する には、本装置を使用しな DEL ÄR ÖPPNAD. STRÅLE ÄR FARLIG. VARO! NÄKYMÄTÖN AVATTAESSA OLET ALTTIINA LASERSÄTEILYLLE, ÄLÄ KATSO SÄTEESEN.

- 4. ご使用のディスクが損傷を受けても保証はいたしません。
- 5. ご使用中に異常が生じた場合は、電源を切って、東芝PCあんしんサポートにご相談く ださい。



注意

Pioneer DVDスーパーマルチドライブDVR-TD08 (DVDスーパーマルチドライブ DVD±R 2層式メディア対応) 安全にお使いいただくために

本装置を正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。 また、お読みになったあとは、必ず保管してください。



AUSSETZEN! PRECAUCIÓN CUANDO SE ABRE HAY RADIACIÓN LÁSER DE CLASE 3B VISIBLE E INVISIBLE. EVITE LA EXPOSICIÓN A LOS RAYOS LÁSER. ここを開くと CLASS 3B の可視レーザ光及び不可視レーザ光が出ま す。ビームを直接見たり、触れたりしないこと。



Toshiba Samsung Storage Technology DVDスーパーマルチドライブTS-L633A (DVDスーパーマルチドライブ DVD±R 2層式メディア対応) 安全にお使いいただくために

本装置を正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。 また、お読みになったあとは、必ず保管してください。





付録



*無線LANモデルのみ

1 無線LANの概要

本製品には、IEEE802.11a、IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n draft2.0 のすべて、もしくはその一部に準拠した無線LANモジュールが内蔵されています。次の機能を サポートしています。

- 周波数チャネル選択
- マルチチャネル間のローミング
- パワーマネージメント

本書では、内蔵された無線LANモジュールの種類によって説明が異なる項目があります。 使用しているパソコンに内蔵された無線LANモジュールの種類の確認については、「2章 1-2- 1 無線LANモジュールの確認」をご覧ください。

★€

- 本製品に内蔵されているIEEE802.11nに準拠した無線LANモジュールは、リリースバージョン draft2.0の仕様に基づいています。そのため、正式規格対応製品や他社のドラフト版対応製品とは互 換性やすべての機能を保障するものではありません。
- 本製品と同等の構成を持った機器との通信を行う場合に、IEEE802.11n draft2.0準拠の通信を行う ことが可能です。

2 無線特性

無線LANの無線特性は、製品を購入した国/地域、購入した製品の種類により異なる場合があります。

多くの場合、無線通信は使用する国/地域の無線規制の対象になります。無線ネットワーク機器は、無線免許の必要ない5GHz帯および2.4GHz帯で動作するように設計されていますが、 国/地域の無線規制により無線ネットワーク機器の使用に多くの制限が課される場合があります。

各地域で適用される無線規制については、「本節 6 お知らせ」を確認してください。

	IEEE802.11a, IEEE802.11n draft2.0	5GHz (5150-5725MHz)					
無線周波数帯	IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n draft2.0	2.4GHz (2400-2497MHz)					
	IEEE802.11a, IEEE802.11g	直交周波数分割多重方式 OFDM-BPSK, OFDM-QPSK, OFDM-16QAM, OFDM-64QAM					
変調方式	IEEE802.11b	直接拡散方式 DSSS-CCK, DSSS-DQPSK, DSSS-DBPSK					
	IEEE802.11n draft2.0	直交周波数分割多重方式(OFDM方式), 空間多重方式(MIMO方式)					

無線機器の通信範囲と転送レートには相関関係があります。無線通信の転送レートが低いほど、 通信範囲は広くなります。

₹ ₹

- アンテナの近くに金属面や高密度の固体があると、無線デバイスの通信範囲に影響を及ぼすことがあ ります。
- 無線信号の伝送路上に無線信号を吸収または反射し得る"障害物"がある場合も、通信範囲に影響を与え ます。

3 サポートする周波数帯域

無線LANがサポートする5GHz帯および2.4GHz 帯のチャネルは、国/地域で適用される無線 規制によって異なる場合があります(表「無線IEEE802.11 チャネルセット」参照)。 無線規制については、「本節 6 お知らせ」を確認してください。

■無線IEEE802.11 チャネルセット

● 5GHz帯: 5150~5725MHz(IEEE802.11a、IEEE802.11n draft2.0の場合)

💭 🗶 E

● 5GHz無線LANは屋外では使用できません。

	チャネルID	周波数
	36	5180
W52	40	5200
	44	5220
	48	5240
	52	5260
	56	5280
0000	60	5300
	64	5320
	100	5500
	104	5520
	108	5540
	112	5560
	116	5580
W56	120	5600
	124	5620
	128	5640
	132	5660
	136	5680
	140	5700

アクセスポイント側のチャネル(W52/W53/W56)に合わせて、そのチャネルに自動的に 設定されます。 ● 2.4GHz帯: 2400~2497MHz(IEEE802.11b/g、IEEE802.11n draft2.0の場合)

チャネルID	周波数
1	2412
2	2417
З	2422
4	2427
5	2432
6	2437
7	2442
8	2447
9	2452
10	2457*1
11	2462
12	2467*2
13	2472*2

*1 購入時に、アドホックモード接続時に使用するチャネルとして設定されているチャネルです。

*2 これらのチャネルが使用可能かどうかは、使用する無線LANモジュールによって異なります。使用可 能チャネルについては、「本節 **7** 使用できる国/地域について」を参照してください。

無線LANをインストールする場合、チャネル設定は、次のように管理されます。

 インフラストラクチャモードで無線LAN接続する場合、モジュール側が自動的に無線LAN アクセスポイントのチャネルに切り替えます。異なるアクセスポイント間をローミングする 場合は、ステーションが必要に応じて自動的にチャネルを切り替えます。無線LANアクセス ポイントの設定チャネルもこの範囲にする必要があります。

4 本製品を日本でお使いの場合のご注意

日本では、本製品を第二世代小電力データ通信システムに位置付けており、その使用周波数帯は2,400MHz~2,483.5MHzです。この周波数帯は、移動体識別装置(移動体識別用構内無線局及び移動体識別用特定小電力無線局)の使用周波数帯2,427MHz~2,470.75MHzと重複しています。

5GHz帯無線LANを屋外で使用することはできません。

■ステッカー

本製品を日本国内にてご使用の際には、本製品に付属されている次のステッカーをパソコン本 体に貼り付けてください。

> この機器の使用周波数帯は 2.4GHz帯です。この周波数では電 子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工 場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の 構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア 無線 局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。 1.この機器を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されてい ないことを確認してください。 2.万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した 場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、使 用場所を変えるか、又は機器の運用を停止(電波の発射を停 止)してください。 3.その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのこと が起きたときは、東芝PCあんしんサポートへお問い合わせくだ

付録

■現品表示

本製品と梱包箱には、次に示す現品表示が記載されています。

さい。



- ① 2.4 : 2,400MHz帯を使用する無線設備を表す。
- ② DS : 変調方式がDS-SS方式であることを示す。
- ③ OF : 変調方式がOFDM方式であることを示す。
- ④ 4 : 想定される与干渉距離が40m以下であることを示す。
- ⑤ ■ : 2,400MHz~2,483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を 回避可能であることを意味する。

■東芝PCあんしんサポート

東芝PCあんしんサポートの連絡先は、裏表紙を参照してください。

5 機器認証表示について

本製品には、電気通信事業法に基づく小電力データ通信システムの無線局として、次の認証を 受けた無線設備を内蔵しています。したがって、本製品を使用するときに無線局の免許は必要 ありません。

■ Intel a/b/g/n モジュールの場合

無線設備名 : 512AN_MMW株式会社 ディーエスピーリサーチ認証番号 : D080241003

■ Atheros a/b/g/n モジュールの場合

無線設備名 : AR5BXB92株式会社 ディーエスピーリサーチ認証番号 : D080266003

■ Atheros b/g/n モジュールの場合

無線設備名 : AR5B91-X 株式会社 ディーエスピーリサーチ 認証番号 : D080273003

■ Realtek b/g/nモジュールの場合

無線設備名 : RTL8192E 株式会社 ディーエスピーリサーチ 認証番号 : D080483001

本製品に組み込まれた無線設備は、本製品(ノートブックコンピュータ)に実装して使用する ことを前提に、小電力データ通信システムの無線局として工事設計の認証を取得しています。 したがって、組み込まれた無線設備をほかの機器へ流用した場合、電波法の規定に抵触する恐 れがありますので、十分にご注意ください。

6 お知らせ

無線製品の相互運用性

本製品に内蔵されている無線LANモジュールは、Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) / Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) 無線技術を使用する 無線LAN製品と相互運用できるように設計されており、製品に応じて次の規格に準拠していま す。

- Institute of Electrical and Electronics Engineers(米国電気電子技術者協会)策定の IEEE802.11 Standard on Wireless LANs(Revision a/b/g/n draft2.0)(無線LAN 標準規格(版数 a/b/g/n draft2.0))
- Wi-Fi Allianceの定義するWireless Fidelity (Wi-Fi) 認証
 Wi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Allianceの認定マークです。

健康への影響

本製品に内蔵されている無線LANモジュールは、ほかの無線製品と同様、無線周波の電磁エネ ルギーを放出します。しかしその放出エネルギーは、携帯電話などの無線機器と比べるとはる かに低いレベルに抑えられています。

本製品に内蔵されている無線LANモジュールの動作は無線周波に関する安全基準と勧告に記載 のガイドラインにそっており、安全にお使いいただけるものと東芝では確信しております。こ の安全基準および勧告には、学会の共通見解と、多岐にわたる研究報告書を継続的に審査、検 討している専門家の委員会による審議結果がまとめられています。

ただし周囲の状況や環境によっては、建物の所有者または組織の責任者がWireless LANの使用を制限する場合があります。次にその例を示します。

- 飛行機の中でWireless LAN装置を使用する場合
- ほかの装置類またはサービスへの電波干渉が認められるか、有害であると判断される場合

個々の組織または環境(空港など)において無線機器の使用に関する方針がよくわからない場合は、Wireless LAN装置の電源を入れる前に、個々の組織または施設環境の管理者に対して、 本製品の使用可否について確認してください。

規制に関する情報

本製品に内蔵されている無線LANモジュールのインストールと使用に際しては、必ず製品付属の取扱説明書に記載されている製造元の指示に従ってください。本製品は、次に示す無線周波 基準と安全基準に準拠しています。

Canada - Industry Canada (IC)

This device complies with RSS 210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of this device.

The term "IC" before the equipment certification number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.

USA-Federal Communications Commission (FCC)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by tuning the equipment off and on, the user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.

- Connect the equipment to outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

TOSHIBA is not responsible for any radio or television interference caused by unauthorized modification of the devices included with this The Wireless LAN, or the substitution or attachment of connecting cables and equipment other than specified by TOSHIBA.

The correction of interference caused by such unauthorized modification, substitution or attachment will be the responsibility of the user.

Caution: Exposure to Radio Frequency Radiation.

The radiated output power of the Wireless LAN is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the Wireless LAN shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized.

In the usual operating configuration, the distance between the antenna and the user should not be less than 20cm. Please refer to the PC user's manual for the details regarding antenna location.

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF field in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's website

www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/radiation/99ehd-dhm237/index-eng.php./

Europe

Restrictions for Use of 2.4GHz Frequencies in European Community Countries

België/	For private usage outside buildings across public grounds over less than 300m no special							
Belgique:	registration with IBPT/BIPT is required. Registration to IBPT/BIPT is required for private usage outside buildings across public grounds over more than 300m. For registration and license please contact IBPT/BIPT.							
	Voor privé-gebruik buiten gebouw over publieke groud over afstand kleiner dan 300m geen registratie bij BIPT/IBPT nodig; voor gebruik over afstand groter dan 300m is wel registratie bij BIPT/IBPT nodig. Voor registratie of licentie kunt u contact opnemen met BIPT.							
	Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.							
Deutschland:	License required for outdoor installations. Check with reseller for procedure to follow.							
	Anmeldung im Outdoor-Bereich notwendig, aber nicht genehmigungspflichtig. Bitte mit Händler die Vorgehensweise abstimmen.							
France:	Restricted frequency band: only channels 1 to 7 (2400 MHz and 2454 MHz respectively) may be used outdoors in France.							
	Bande de fréquence restreinte : seuls les canaux 1-7 (2400 et 2454 MHz respectivement) doivent être utilisés endroits extérieur en France. Vous pouvez contacter l'Autorité de Régulation des Télécommuniations (http://www.art-telecom.fr) pour la procédure à suivre.							

Italia:	License required for indoor use. Use with outdoor installations not allowed.							
	E'necessaria la concessione ministeriale anche per l'uso interno.							
	Verificare con i rivenditori la procedura da seguire.							
Nederland	License required for outdoor installations. Check with reseller for procedure to follow.							
	Licentie verplicht voor gebruik met buitenantennes. Neem contact op met verkoper voor juiste procedure							

To remain in conformance with European spectrum usage laws for Wireless LAN operation, the above 2.4GHz channel limitations apply for outdoor usage. The user should use the wireless LAN utility to check the current channel of operation. If operation is occurring outside of the allowable frequencies for outdoor use, as listed above, the user must contact the applicable national spectrum regulator to request a license for outdoor operation.

Taiwan

Article 12

Without permission granted by the DGT or NCC, any company, enterprise, or user is not allowed to change frequency, enhance transmitting power or alter original characteristic as well as performance to an approved low power radio-frequency devices.

Article 14

The low power radio-frequency devices shall not influence aircraft security and interfere legal communications;

If found, the user shall cease operating immediately until no interference is achieved.

The said legal communications means radio communications is operated in compliance with the Telecommunications Act.

The low power radio-frequency devices must be susceptible with the interference from legal communications or ISM radio wave radiated devices.

7 使用できる国/地域について

お願い

● 本製品は、次にあげる国/地域の無線規格を取得しております。これらの国/地域以外では使用 できません。

■Intel a/b/g/n モジュール

アイスランド	カナダ	スウェーデン	パナマ	ホンジュラス
アイルランド	韓国	スペイン	バミューダ	マラウイ
アメリカ合衆国	カンボジア	スロバキア	パラグアイ	マルタ
アラブ首長国連邦	キプロス	スロベニア	ハンガリー	マレーシア
イギリス	ギリシャ	タイ	フィリピン	南アフリカ
イタリア	キルギスタン	台湾	フィンランド	モナコ
インド	クロアチア	チェコ	プエルトリコ	モロッコ
インドネシア	グアテマラ	中国	ブラジル	モンテネグロ
ウルグアイ	クウェート	チリ	フランス	ヨルダン
エジプト	ケニア	デンマーク	ブルガリア	ラトビア
エストニア	コスタリカ	ドイツ	ベトナム	リトアニア
エルサルバドル	コロンビア	トルコ	ベルギー	リヒテンシュタイン
オーストラリア	サウジアラビア	日本	ポーランド	ルーマニア
オーストリア	ジャマイカ	ニューカレドニア	ボスニア・ヘルツェゴビナ	ルクセンブルク
オマーン	シンガポール	ニュージーランド	ボリビア	レバノン
オランダ	ジンバブエ	ノルウェー	ポルトガル	
カタール	スイス	バーレーン	香港	

(2009年2月現在)

- 802.11aおよび802.11n モードではアドホック通信は使用できません。
- アドホック通信でのピアツーピア接続は、Ch1~Ch11で使用できます。
- インフラストラクチャ通信でのアクセスポイントへの接続は、Ch1~Ch13, Ch36, Ch40, Ch44, Ch48, Ch52, Ch56, Ch60, Ch64, Ch100, Ch104, Ch108, Ch112, Ch116, Ch120, Ch124, Ch128, Ch132, Ch136, Ch140, Ch149, Ch153, Ch157, Ch161, Ch165で使用できます。

アイスランド	オーストリア	スロバキア	バーレーン	マレーシア
アイルランド	オランダ	スロベニア	ハンガリー	南アフリカ
アゼルバイジャン	カナダ	セルビア	フィリピン	メキシコ
アメリカ合衆国	韓国	台湾	フィンランド	モナコ
アラブ首長国連邦	キプロス	チェコ	フランス	モンテネグロ
アルゼンチン	ギリシャ	中国	ブルガリア	ヨルダン
イギリス	クロアチア	チリ	ベトナム	ラトビア
イタリア	コロンビア	デンマーク	ベネズエラ	リトアニア
インド	サウジアラビア	ドイツ	ペルー	リヒテンシュタイン
ウルグアイ	シンガポール	トルコ	ベルギー	ルーマニア
エクアドル	スイス	日本	ポーランド	ルクセンブルク
エジプト	スウェーデン	ニューカレドニア	ボスニア・ヘルツェゴビナ	レバノン
エストニア	スペイン	ニュージーランド	ポルトガル	ロシア
オーストラリア	スリランカ	ノルウェー	マルタ	

■ Atheros a/b/g/n モジュール

(2009年2月現在)

●802.11aおよび802.11nモードではアドホック通信は使用できません。

- ●802.11bおよび802.11gモードでのアドホック通信は、Ch1~Ch11で使用できます。
- インフラストラクチャ通信はCh1~Ch13, Ch36, Ch40, Ch44, Ch48, Ch52, Ch56, Ch60, Ch100, Ch104, Ch108, Ch112, Ch116, Ch120, Ch124, Ch128, Ch132, Ch136, Ch140で使用できます。

アイスランド	オーストラリア	スリランカ	ノルウェー	マルタ
アイルランド	オーストリア	スロバキア	バーレーン	マレーシア
アゼルバイジャン	オランダ	スロベニア	ハンガリー	南アフリカ
アメリカ合衆国	カナダ	セルビア	フィリピン	メキシコ
アラブ首長国連邦	韓国	台湾	フィンランド	モナコ
アルゼンチン	キプロス	チェコ	フランス	モンテネグロ
イギリス	ギリシャ	中国	ブルガリア	ヨルダン
イタリア	クロアチア	チリ	ベトナム	ラトビア
インド	コロンビア	デンマーク	ベネズエラ	リトアニア
インドネシア	サウジアラビア	ドイツ	ペルー	リヒテンシュタイン
ウルグアイ	シンガポール	トルコ	ベルギー	ルーマニア
エクアドル	スイス	日本	ポーランド	ルクセンブルク
エジプト	スウェーデン	ニューカレドニア	ボスニア・ヘルツェゴビナ	レバノン
エストニア	スペイン	ニュージーランド	ポルトガル	ロシア

■ Atheros b/g/n モジュール

(2009年2月現在)

● 802.11nモードでは、アドホック通信は使用できません。

- 802.11bモードおよび802.11gモードでのアドホック通信は、チャネル1~チャネル11 で使用できます。
- 802.11bモードおよび802.11gモードでのインフラストラクチャ通信は、チャネル1~ チャネル13で使用できます。

アイスランド	カタール	スペイン	パプアニューギニア	ホンジュラス
アイルランド	カナダ	スロバキア	バミューダ	マルタ
アゼルバイジャン	韓国	スロベニア	パラグアイ	マレーシア
アメリカ合衆国	キプロス	セルビア	ハンガリー	南アフリカ
アラブ首長国連邦	ギリシャ	タイ	フィリピン	メキシコ
イギリス	キルギスタン	台湾	フィンランド	モナコ
イタリア	クロアチア	チェコ	ブラジル	モロッコ
インド	グアテマラ	中国	フランス	モンテネグロ
ウルグアイ	クウェート	チリ	ブルガリア	ヨルダン
エクアドル	ケニア	デンマーク	ベトナム	ラトビア
エジプト	コロンビア	ドイツ	ペルー	リトアニア
エストニア	サウジアラビア	トルコ	ベルギー	リヒテンシュタイン
エルサルバドル	ジャマイカ	日本	ポーランド	ルーマニア
オーストラリア	シンガポール	ニュージーランド	ボスニア・ヘルツェゴビナ	ルクセンブルク
オーストリア	ジンバブエ	ノルウェー	ボリビア	レバノン
オマーン	スイス	バーレーン	ポルトガル	
オランダ	スウェーデン	パナマ	香港	

■ Realtek b/g/n モジュール

(2009年2月現在)

- 付録
- 802.11n モードではアドホック通信は使用できません。
- アドホック通信は、Ch1~Ch11で使用できます。
- インフラストラクチャ通信は、Ch1~Ch13で使用できます。

8 「東芝無線LAN5GHz有効無効ツール」について

5GHz帯無線LANを屋外で使用することはできません。

本製品を屋外に持ち出す場合には、「東芝無線LAN5GHz有効無効ツール」で5GHzの周波数帯 域をOFFにしてください。



★

● 屋内で5GHzの周波数帯域を使用する場合は、手順 2 で [ON] ボタンをクリックし、5GHzの周波 数帯域をONにしてください。



Α

ACアダプタの仕様														1	7	,
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			

В

Battery LED	15,	58
BIOSセットアップ		67

С

CD/DVDのセット	26
CD/DVDの取り出し	28
COAラベル	17

D

 DC IN LED 15
Disk LED

Ρ

 PCカードスロット	14
Power LED	15

R

10001777

S

SDメモリカードのセットと取り出し ... 32

Т

TFTカラー液晶ディスプレイ30

U

USBコネクタ14, 16,	50
USB対応機器の取り付け	50
USB対応機器の取りはずし	51

ア

あなたのdynabook.com	74
オ	
おたすけナビ	74
カ	

外部ディスプレイの接続52
型番17
画面の明るさを調整する3C

+

キーボード1	4
記録メディアについて10	9

ご使用にあたってのお願い104

シ

システムインジケータ	14,	15
使用できるCD	1	09
使用できるDVD	1	09

ス

スピーカ.....14

セ

	17
セキュリティロック・スロット	16

ソ

増設メモリの取り付け	46
増設メモリの取りはずし	48

タ

タッチパッド.	 	 	16.18
/ / / / / / .	 	 	10, 10

ッ 通風孔.....14,17

テ

ディスプレイ14,3	30
ディスプレイ開閉ラッチ	14
電源コードの仕様	17
電源コネクタ	16
電源スイッチ	14

ト

東芝PCあんしんサポート技術相談窓口

)2
東芝PCオンライン	77
東芝PC診断ツール	19
時計用バッテリ6	30
ドライブ16,2	25

ハ

パソコンで見るマニュアル	6
バッテリアイコン5	9
バッテリ安全ロック17,6	2
バッテリ駆動時間6	1
バッテリ充電量の確認5	8
バッテリの充電完了までの時間6	1
バッテリの充電方法6	0
バッテリパック 17,5	8
バッテリパックの交換6	2
バッテリ・リリースラッチ17,6	2

Ľ		
左ボタン	16,	18

フ

ブリッジメディアLED	15,	32
ブリッジメディアスロット	15,	32

$\mathbf{\wedge}$

ヘッドホン出力端子15

木

ボリュームダイヤル	 	 			 	15

マ マイク入力端子.....15 マルチメディアカードのセットと取り出し32

右ボタン				16,	18
------	--	--	--	-----	----

<u>ь</u>

Ξ

無線LAN	39
無線LANについて 1	18

×

メモリスロット
メモリースティックのセットと取り出し
メモリ容量の確認49

Ð

久丁千 ·················

ユ

ユーザパスワード																	6	6
エーリバスワード	• •	·	• •	• •	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0	C

IJ	IJ–	-ス情報.																				9
_	-	2 11 J 1 K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_

ワ

IJ

ワイヤ	Pl)	ス	_]Ξ	2	1.	_	ク	- -	 シ	/ =	З	ン	Ľ	E	D			۷	10
ワイヤ	Pl)	ス	_]Ξ	2 -	1.	_	ク	- -	 シ	/ =	З	ン	シ	ζ-	1	ッ	チ		
											 								15	2	10

MEMO

 	 	 	 -		 -			 -	-	-			 -	-			-	-		 -			_	-					-
 	 	 	 -		 -			 -	-	-			 -	-			-	-		 -			_	-					-
 	 -	 	 -		 -			 -	-	-			 -	-			-	-		 -			-	-					-
 	 	 	 -		 _			 -	-	-			 -	-			-	-		 -			-	-					-
	 	 	 -		 -			 -	-	-			 -	-			-	-		 -			_	-				-	
 	 	 	 -		 _			 -	-	-			 -	-			-	-		 -			_	-					-
 	 	 	 -		 -			 -	-	-			 -	-			-	-		 -			_	-					-
 	 -	 	 -		 -			 -	-	-			 -	-			-	-		 -			-	-					-
 	 	 	 -		 _			 -	-	-			 -	-			-	-		 -			_	-					-
	 	 	 -		 _			 -	-	-			 -	-			-	-		 -			_	-				- >	
 	 	 	 -		 -			 -	-	-			 -	-			-	-		 -			_	-					-
 	 	 	 -		 -			 -	-	-			 -	-			-	-		 -			-	-					-
 	 	 	 -		 -			 -	-	-			 -	-			-	-		 -			-	-					-
 	 	 	 -		 -			 -	-	-			 -	-			-	-		 -			-	-					-
	 	 	 -		 _			 -	-	-			 -	-			-	-		 -			-	-				-	
 	 	 	 -		 _			 -	-	-			 -	-			-	-		 -			-	-					-
 	 	 	 -		 -			 -	-	-			 -	-			· -	-	-										
 	 	 	 	-	 	-	_	 		-	-	-	 	-	-	_				•		~	_		_				
 	 -	 	 -	_	 	-		 	-	-	-		 	-	-						ſ	V	•	-					
	 	 	 -		 _			 -	-	-			 -	-			-									L	Y		۲ د

ΜΕΜΟ

			 -		 -	-		 -	-	-		 _	-	-	-			 -	-	-	 -	-			-	-			-		
			 -		 -			 -	-			 _	-	-	-			 -	-	-	 · -	-			-	-			-		
			 -		 -	-		 -	-	-		 _	-	-	-			 -	-	-	 · -	-			-	-			-		
			 -		 -	-		 -	-			 _	-	-	-			 -	-	-	 -	-			-	-			-		
			 _		 -	-		 -	-	-		 -	-	-	-			 -	-	-	 	-			-	-			-		
			 -		 -	-		 -	-	-		 _	-	-	-			 -	-	-	 -	-			-	-			-		
			 -		 -	-		 -	-	-		 -	-	-	-			 -	-	-	 · -	-			-	-			-		
			 -		 -	-		 -	-	-		 -	-	-	-	-		 -	-	-	 · -	-			-	-			-		
			 _		 -	-		 -	-	_		 -	-	-	-			 -	-	-	 · -	-			-	-			-		
) — -		 -		 -	-		 -	-	-		 -	-	-	-	-		 -	-	-	 -	-			-	-			-		
			 -		 -	_		 -	-	-		 -	-	-	-			 -	-	-	 · -	-			-	-			-		
			 -		 -	-		 -	-	-		 -	-	-	-			 -	-	-	 -	-			-	-			-		
			 -		 -	-		 -	-	-		 -	-	-	-			 -	-	-	 • -	-			-	-			-		
			 -		 -	-		 -	-	-		 -	-	-	-	-		 -	-	-	 • -	-			-	-			-		
		• •	 -		 -	-		 -	-	-		 -	-	-	-	-		 -	-	-	 -	-			-	-			-		
			 _		 _	_		 _	_	_		 _	_	_	_	_		 _	_	_		_									
_			 	_	 	_	_	 		_	_	 				_	_	 		_								_			
			 		 	_		 	_	_		 		_	_	_		 	_	_			(ť	7	•	•				
)		 _		 _			 _	_			 _	_	_	_			 _	_	- >			0				_	1	J	~	3

© 2009 TOSHIBA CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED 無断複製及び転載を禁ず

PC第一事業部 〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1



平成21年2月27日 第1版発行 GX1C000BYY10

o
 dynabook いろいろな機能を使おう

EX/6*Jシリーズ、EX/3*Jシリーズ、EXW/5*JWシリーズ PX/6*Jシリーズ、PX/3*Jシリーズ、PXW/5*JWシリーズ ■ この取扱説明書は植物性大豆油インキを使用しております。 BOYINKI, この取扱説明書は再生紙を使用しております。

東芝PC総合情報サイト http://dynabook.com/



お問い合わせの詳細につきましては、『東芝PCサポートのご案内』をご参照ください。

・本書の内容は、改善のため予告なしに変更することがあります。

・本書の内容の一部または全部を、無断で転載することは禁止されています。

- ・落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。
- 東芝PCあんしんサポートにお問い合わせください。



PC第一事業部 〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1

GX1C000BYY10 Printed in China