

アプリケーションを起動するときにクリックします。

最近使ったアプリケーションが表示されます。



◆ 入力する文字を切り替える

(半/全)キーを押す

押すごとにIMEツールバーが直接入力と 日本語入力に切り替わります。

直接入力

キーボード刻印のアルファベットを入力 CAPS _ 8.2

■記号の入力

日本語入力 キーボードからの入力を日本語に変換



● 文字を入力する

- 1. 読み (例: (H) (A) (A)) を入力する
- 2. SPACE (スペース) キーを押す 漢字に変換されます。



3. [ENTER] (エンター) キーを押す

● 文字を削除する

【カーソルの左側の文字を削除するとき】 BACKSPACE (バックスペース) キーを押す

【カーソルの右側の文字を削除するとき】 [DEL] (デリート) キーを押す

ローマ字入力一覧表

あ		い	う	え	お	
а		i	u	е	0	
か		き	<	け	Z	
ka	I	ki	ku	ke	ko	
さ		し	す	せ	そ	
Sa	1	si	su	se	SO	
た		ち	つ	て	لح	
ta		ti	tu	te	to	
な		(C	ぬ	ね	の	
na	1	ni	nu	ne	no	
は		강	ISI	\sim	ほ	
ha	1	hi	hu	he	ho	
ま		み	む	め	も	
ma	E	mi	mu	me	mo	
や			Ø		よ	
уа	1		yu		уо	
5		b	3	れ	3	
ra		ri	ru	re	ro	
わ		ゐ	ヴ	র	を	h
Wa	a l	wi*1	VU *1	We*1	WO	nn⁄

ものもあります	0		
記号	読み	記号	読み
~	から	Ŧ	ゆうびん

記号のなかには読みを入力して(SPACE)キーを押すと変換できる

$\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$	まる	々 //
	しかく	ケ
☆★	ほし	×
*	こめ	÷
$\uparrow \downarrow \leftarrow \rightarrow$	やじるし	123
【】《》『』	かっこ	ΙΠΠ

KANA

々 //	おなじ	
ケ	け	
×	ばつ/かける	
÷	わる	
123		
ΙШ		

詳しい操作は…

文字の入力やインターネット、メールの使いかた などの基本操作は、「パソコンで見るマニュアル」 で紹介しています。



)をダブルクリック

デスクトップ上の [おたすけナビ] (🌋 → [パソコンで学ぶ] ボタンをクリック

が	ぎ	ぐ	げ	ご
ga	gi	gu	ge	go
ざ	じ	ず	ぜ	ぞ
za	ji	ZU	ze	ZO
だ	ぢ	ブ	で	ど
da	di	du	de	do
ば	び	Ĩ	べ	ぼ
ba	bi	bu	be	bo
ぱ	ぴ	IS1	ペ	ぽ
ра	pi	pu	ре	ро

■小さい文字

あ	し	う	え	お
la	li	lu	le	lo
		<u>с</u>		
		ltu*³		
や		Ø		よ
lya		lyu		lyo

※1 キーボードで入力した後、変換してください。 ※2 nに続けて子音(k、s、t、nなど)が入力されると「ん」 になります。

※3 通常は後ろの子音を2つ続けて入力します。 例「いった」→itta

′n*²



◆ キーボード図



* 機種により、印字が異なる場合があります。キーについては、《パソコンで見るマニュアル - パソコンの設定》/《パソコンで見るマニュアル - 便利な使い かた》を参照してください。

↓ FN キーを使った特殊機能キー

+-	内容	+	内容
FN+ESC	スピーカのミュート(消音)	FN+F9	タッチパッドオン/オフ機能
FN+SPACE	本体液晶ディスプレイの解像度切替え	FN + F10	オーバレイ機能(アロー状態)
FN+TAB	ドライブの電源オン/オフ機能	FN+F11	オーバレイ機能(数字ロック状態)
FN + F1	インスタントセキュリティ機能	FN+F12	スクロールロック状態
FN + F2	電源プランの設定	FN+1	前のページに移動
FN+F3	スリープ機能の実行	FN+	次のページに移動
FN + F4	休止状態の実行	FN++	行または文書の最初に移動
FN+F5	表示装置の切替え	FN+→	行または文書の最後に移動
FN+F6	本体液晶ディスプレイの輝度を下げる	FN +1	画面やアイコンなどの縮小
FN+F7	本体液晶ディスプレイの輝度を上げる	FN+2	画面やアイコンなどの拡大
FN+F8	無線通信機能のオン/オフ機能	*機種により、実行でき	きる機能が異なる場合があります。詳しくは、
			ュアル - パソコンの設定》を参照してください。

● キーシフトインジケータの切替え

各インジケータの役割と切替え方法は、次のとおりです。それぞれの状態がオンになっているとき、LEDが点灯します。

キーシフトインジケータ	切替えキー	文字入力の状態
Caps Lock LED	SHIFT+CAPS LOCK 英数	文字キーで英字の大文字が入力できる(大文字ロック状態)
Arrow Mode LED	FN+F10	オーバレイキーで、キーの前面左側に印刷されたカーソル制御ができる (アロー状態)
Numeric Mode LED	FN+F11	オーバレイキーで、キーの前面右側に印刷された数字などの文字入力が できる(数字ロック状態)

解除するには、切替えキーをもう1度押してLEDを消灯します。すべてのキーを大文字ロック状態で使用する場合は、アロー状態と数字ロック状態は解除して ください。

