

- 1章 パソコンの基本操作を覚えよう132章 ネットワークの世界へ47
- 3章 周辺機器を使って機能を広げよう 51
- 4章 バッテリー駆動で使う 71
- 5章 システム環境の変更 79
- 6章 パソコンの動作がおかしいときは 87
- 7章 お問い合わせされるときは 109



# この本の読みかた

本書は、次の7つの章と付録で構成されています。

奇数ページの右端と偶数ページの左端には、各章のマークをつけてあります。 マークは章ごとに一段ずつ下げてあるので、目的の章を検索するときにご利用 ください。

# 1章 パソコンの基本操作を覚えよう

パソコンの各部の名前から始まり、パソコン本体に用意されているボタン やスロット、さまざまな機能について説明しています。

## 2章 ネットワークの世界へ

パソコンを外の世界と結ぶネットワーク。 ネットワークへの接続方法について説明しています。

## 3章 周辺機器を使って機能を広げよう

パソコン本体に用意されているコネクタにいろいろな機器をつないで、機 能を広げることができます。本パソコンにはどんなコネクタが用意されて いて、どんな機器が接続できるのかを説明しています。

## 4章 バッテリー駆動で使う

屋外やテラスなど、電源コンセントがない場所で使用するために、本パソコンにはバッテリー駆動の機能が用意されています。バッテリー駆動で使用するための充電方法や、バッテリーの交換手順を説明しています。

## 5章 システム環境の変更

パソコンのシステム構成を変更するBIOSセットアップの操作方法を説明 しています。

# 6章 パソコンの動作がおかしいときは

なんだか動きがおかしい、故障?と思うようなとき、また使用上困ってし まってどうしようもないときなどのトラブル解消方法を紹介しています。

# 7章 お問い合わせされるときは

本製品に用意されているアプリケーションなどのお問い合わせ先を掲載しています。

#### 付録

本製品を使用するにあたってのお願いと、技術基準適合、無線LANなど について記しています。 5

付録

# もくじ

この本の読み	かた	 	 	 • •	 		•		 	•		1
もくじ・・・・		 	 	 	 				 		 . i	2
はじめに		 	 	 	 			 -	 		 . !	5

# 1章 パソコンの基本操作を覚えよう......13

1 各部の名称 -外観図	 	 	14
1 前面図	 	 	14
2 背面図	 	 	18
3 裏面図	 	 	19

#### 2 ポインターを動かす/文字キーを使う

	ータッチパッドとマウスとキーボード-	20
	1 タッチパッドで操作する	. 20
	2 マウスの使いかた	. 22
	3 キーボードの文字キーの使いかた	. 25
3	ハードディスクドライブ	26
	1 東芝HDDプロテクションについて	. 27

1 画面の明るさを調整する .....

- 6 いろいろなメディアカードを使う -ブリッジメディアスロット-...38
  1 メディアカードを使う前に......39
  2 メディアカードのセットと取り出し......39
- - 2 FeliCa対応製品をかざしてアプリケーションを使う......46

# 2章 ネットワークの世界へ ......47

1	家庭内ネットワークで広がる世界	48
	1 LAN接続はこんなに便利	. 48
	<b>2</b> ワイヤレス(無線)LANを使う	. 49

# 3章 周辺機器を使って機能を広げよう.....

1	周辺機器を使う前に.......................	52
2	メモリを増設する	53
3	USB対応機器を使う	58
4	パソコンの画面をテレビに映す -テレビの接続-	61
4	パソコンの画面をテレビに映す -テレビの接続-	<b>61</b> . 62
4	パソコンの画面をテレビに映す       ーテレビの接続       ーテレビの接続         1       パソコンに接続する	<b>61</b> . 62 . 63
4	パソコンの画面をテレビに映す ーテレビの接続ー         1       パソコンに接続する         2       表示を切り替える         3       パソコンから取りはずす	<b>61</b> . 62 . 63 . 66

#### 5 パソコンの画面を外部ディスプレイに映す

## 4章 バッテリー駆動で使う ......7

1	バッテリーについて.....................	72
	1 バッテリー充電量を確認する	. 72
	2 バッテリーを充電する	. 74
	3 バッテリーパックを交換する	. 76

# 5章 システム環境の変更......79

1 シス:	テム環	境の	変更と	:は.	••	• •	••	• •	•	• •	•	••	•	• •	•	• •	•	• •	••	. E	30
2 BIO	Sセッ	トア:	ップを	使う																. E	31

1 起動と終了/BIOSセットアップの操作......82

## 3 パソコンの動作状況を監視し、記録する

–東芝PCヘルスモニター	84
1 起動について	85
2 メッセージが表示された場合	85

51

# 

1 F	ラブルを解消するまでの流れ	88
1	] トラブルの原因をつき止めよう	88
2	] トラブル対処法	92
2 Q	SA集	93
1	] 電源を入れるとき/切るとき	95
2	] 画面/表示	98
3	] システム/ハードディスク	100
4	] キーボード	101
5	] タッチパッド/マウス.........................	102
6	] メッセージ	103
7	] その他	106

# 7章 お問い合わせされるときは ......109

1 お問い合わせ先	−OS/アプリケーション−.	
<b>1</b> OSのお問い合	わせ先	
2 アプリケーショ	マンのお問い合わせ先	

付録	119
1 ご使用にあたってのお願い	120
2 記録メディアについて	127
<ol> <li>使えるCDを確認しよう</li> </ol>	127
2 使えるDVDを確認しよう	127
3 使えるブルーレイディスクを確認しよう	129
4 メディアカードを使う前に	130
<b>5</b> 記録メディアの廃棄・譲渡について	131
<b>3</b> 技術基準適合について	132
4 無線LANについて	137
さくいん	151

\_\_\_\_\_

# はじめに

本製品を安全に正しく使うために重要な事項が、付属の冊子『安心してお使いいただくために』に記載されています。

必ずお読みになり、正しくお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。

本書は、次の決まりに従って書かれています。

#### 1 記号の意味

⚠️危険	"取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*1)を負う ことがあり、その切迫の度合いが高いこと"を示します。
⚠警告	"取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*1)を負う ことが想定されること"を示します。
⚠注意	"取扱いを誤った場合、使用者が傷害(*2)を負うことが想定 されるか、または物的損害(*3)の発生が想定されること"を 示します。
「お願い」	データの消失や、故障、性能低下を起こさないために守ってほし い内容、仕様や機能に関して知っておいてほしい内容を示します。
<b>★ ★ €</b>	知っていると便利な内容を示します。
↓ ◇ ⑦ 役立つ操作集	知っていると役に立つ操作を示します。
参照	このマニュアルやほかのマニュアルへの参照先を示します。 このマニュアルへの参照の場合…「 」 ほかのマニュアルへの参照の場合…『 』 パソコンで見るマニュアルへの参照の場合…《 》 《パソコンで見るマニュアル(検索):XXXX》と書いている 場合、《パソコンで見るマニュアル》の[キーワード検索]に [XXXX]を入力すると、目的のページを検索できます。 パソコンで見るマニュアルにはさまざまな情報が記載されてい ます。

\*1 重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に 入院・長期の通院を要するものをさします。

\*2 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。

\*3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

## 2 用語について

本書では、次のように定義します。

#### システム

特に説明がない場合は、使用しているオペレーティングシステム(OS)を示します。本製品のシステムはWindows 7です。

#### アプリケーションまたはアプリケーションソフト

アプリケーションソフトウェアを示します。

#### WindowsまたはWindows7

特に説明がない場合は、Windows®7 Home Premiumを示します。

#### パソコンで見るマニュアル

パソコン上で見ることのできる、電子マニュアル「パソコンで見るマニュアル」を示します。 デスクトップ上の [おたすけナビ] アイコンをダブルクリック→ [パソコンで見るマニュアル] タブの [パソコンで見るマニュアルTOP] ボタンをクリックして起動します。

#### ドライブ

ブルーレイディスクドライブ/DVDスーパーマルチドライブを示します。内蔵しているドライ ブはモデルによって異なります。

参照 詳細について「1章 4 CD/DVD/ブルーレイディスクを使う」

#### ブルーレイディスクドライブモデル

ブルーレイディスクドライブを内蔵しているモデルを示します。

#### DVDスーパーマルチドライブモデル

DVDスーパーマルチドライブを内蔵しているモデルを示します。

#### BD

ブルーレイディスクを示します。

#### HDMI端子モデル

HDMI出力端子を内蔵しているモデルを示します。

#### FeliCaポート内蔵モデル

FeliCaポートを内蔵しているモデルを示します。

#### TVチューナー内蔵モデル

TVチューナーを内蔵しているモデルを示します。リモコンが付属しています。

#### Intel a/b/g/nモジュール搭載モデル

無線LANモジュールとして、Intel a/b/g/nモジュールを搭載しているモデルを示します。

ご購入のモデルの仕様については、別紙の『dynabook \*\*\*\* (お使いの機種名)シリーズ をお使いのかたへ』を確認してください。

#### 3 記載について

- ●記載内容によっては、一部のモデルにのみ該当する項目があります。その場合は、「用語について」のモデル分けに準じて、「\*\*\*\*モデルの場合」や「\*\*\*\*シリーズのみ」などのように注記します。
- インターネット接続については、ブロードバンド接続を前提に説明しています。
- アプリケーションについては、本製品にプレインストールまたは内蔵ハードディスクや付属のCD/DVDからインストールしたバージョンを使用することを前提に説明しています。
- ●本書に記載している画面やイラストは一部省略したり、実際の表示とは異なる場合があります。
- 本書では、コントロールパネルの操作方法について表示方法を「カテゴリ」に設定していることを前提に説明しています。画面右上の[表示方法]が「大きいアイコン」または「小さいアイコン」になっている場合は、「カテゴリ」に切り替えてから操作説明を確認してください。
  - 参照 コントロールパネルの表示 《パソコンで見るマニュアル(検索):コントロールパネル》
- 本書は、語尾をのばすカタカナ語の表記において、語尾に長音(一)を適用しています。
   画面の表示と異なる場合がありますが、読み換えてご使用ください。

#### 4 Trademarks

- Microsoft、Windows、Windows Media、Windows Live、Aero、Excel、MSN、 Outlook、PowerPoint、SkyDriveは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他 の国における登録商標または商標です。
- Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。
- Intel、インテル、インテル Core、Celeron、Centrinoは、アメリカ合衆国およびその他の 国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標、または登録商標です。
- パーソナルシェルター、かざしてナビ、ATOKは、株式会社ジャストシステムの登録商標です。
- シンプルログオン、スクリーンセーバーロック2、パーソナルシェルター、かざしてナビ、かんたん登録2、かざして転送 [テキスト]、かざして転送 [画像]、ATOKは、株式会社ジャストシステムの著作物であり、著作権、その他の権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。
- MagicGate、メモリースティック、メモリースティックロゴ、メモリースティックデュオ、 メモリースティックPRO、メモリースティックPRO デュオは、ソニー株式会社の商標です。
- SDロゴは商標です。(*S*≥)
- SDHCロゴは商標です。( **経**\*)
- xD-ピクチャーカード™は、富士写真フイルム株式会社の商標です。
- HDMIおよびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLC.の登録 商標または商標です。
- LaLaVoice、ConfigFree、おたすけナビは、株式会社東芝の登録商標または商標です。
- ●「駅探」は登録商標です。
- Adobe、Adobe ReaderはAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米 国ならびに他の国における商標ならびに登録商標です。
- Corel、Corelロゴ、Ulead、Uleadロゴ、DVD MovieWriter、およびWinDVDは、カナ ダ、米国および/またはその他の国におけるCorel Corporationsおよび/またはその関連 会社の商標または登録商標です。

- McAfee、SiteAdvisorおよびマカフィーは米国法人McAfee, Inc. またはその関係会社の 登録商標です。
- TRENDMICRO、ウイルスバスターはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。
- Napster、Napster To Go、Napster Basic、Napster a la carteは、Napster, LLCの 商標です。
- ●「PC引越ナビ」は、東芝パソコンシステム株式会社の商標です。
- Javaはサンマイクロシステムズ社の米国および他の国における登録商標または商標です。
- Google ツールバーはGoogle Inc.の登録商標です。
- FlipBook、FlipViewerはE-Book Systems, Inc.の登録商標です。
- デジタルアーツ/DIGITAL ARTS、ZBRAIN、アイフィルター/i-フィルターはデジタルアーツ 株式会社の登録商標です。
- FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
- FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
- √は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- ICOCAは西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
- ●㈱パスモ商標利用許諾済 第57号
- ㈱パスモの都合により予告なくPASMOカードが交換されることがあります。
- ●【JR東日本Suica利用承認第18号】 ※ Suicaは東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。 ※ 当該商品は、東日本旅客鉄道株式会社が本商品・サービスの内容・品質を保証するもので はありません。

※東日本旅客鉄道株式会社の都合により、予告なくSuicaカードが交換されることがあります。

- FeliCa Secure Client、SFCard Viewer、FeliCaブラウザエクステンション、FeliCaポート 自己診断は、ソニー株式会社の著作物であり、FeliCa Secure Client、SFCard Viewer、 FeliCaブラウザエクステンション、FeliCaポート自己診断にかかる著作権、その他の権利は ソニー株式会社および各権利者に帰属します。
- 「Near Field Rights Management」、「NFRM」および「カザスチャンネル」は、日本国 内におけるフェイスの商標または登録商標です。
- ●「Edy(エディ)」は、ビットワレット株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービス のブランドです。
- ●スカパー!NetてれびはスカパーJSAT株式会社の商標です。
- CyberLink、SoftDMAは、CyberLink Corp.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

本書に掲載の商品の名称やロゴは、それぞれ各社が商標および登録商標として使用している場 合があります。

#### 5 インテル Centrino® 2 プロセッサー・テクノロジーについて

次の3つのコンポーネントを搭載したパソコンをインテル Centrino 2 プロセッサー・テクノロ ジー搭載と呼びます。

- インテル<sup>®</sup> Core<sup>™</sup> 2 Duo プロセッサー
- モバイル インテル® GM45 Expressチップセット
- インテル<sup>®</sup> WiFi Link 5100AGN

## 6 プロセッサ(CPU)に関するご注意

本製品に使われているプロセッサ (CPU) の処理能力は次のような条件によって違いが現れます。

- 周辺機器を接続して本製品を使用する場合
- ACアダプターを接続せずバッテリー駆動にて本製品を使用する場合
- マルチメディアゲームや特殊効果を含む映像を本製品にてお楽しみの場合
- ●本製品を通常の電話回線、もしくは低速度のネットワークに接続して使用する場合
- 複雑な造形に使用するソフト(たとえば、運用に高性能コンピューターが必要に設計されているデザイン用アプリケーションソフト)を本製品上で使用する場合
- ●気圧が低い高所にて本製品を使用する場合
   目安として、標高1,000メートル(3,280フィート)以上をお考えください。
- 目安として、気温5~30℃(高所の場合25℃)の範囲を超えるような外気温の状態で本製 品を使用する場合

本製品のハードウェア構成に変更が生じる場合、CPUの処理能力が実際には仕様と異なる場合 があります。

また、ある状況下においては、本製品は自動的にシャットダウンする場合があります。これは、 当社が推奨する設定、使用環境の範囲を超えた状態で本製品が使用された場合、お客様のデータ の喪失、破損、本製品自体に対する損害の危険を減らすための通常の保護機能です。なお、こ のようにデータの喪失、破損の危険がありますので、必ず定期的にデータを外部記録機器にて 保存してください。また、プロセッサが最適の処理能力を発揮するよう、当社が推奨する状態 にて本製品をご使用ください。

#### ■64ビットプロセッサに関する注意

64ビット対応プロセッサは、64ビットまたは32ビットで動作するように最適化されています。 64ビット対応プロセッサは以下の条件をすべて満たす場合に64ビットで動作します。

- 64ビット対応のOS (オペレーティングシステム) がインストールされている
- 64ビット対応のCPU/チップセットが搭載されている
- 64ビット対応のBIOSが搭載されている
- 64ビット対応のデバイスドライバーがインストールされている
- 64ビット対応のアプリケーションがインストールされている

特定のデバイスドライバーおよびアプリケーションは64ビットプロセッサ上で正常に動作しない場合があります。

プレインストールされているOSが、64ビット対応と明示されていない場合、32ビット対応のOSがプレインストールされています。

このほかの使用制限事項につきましては取扱説明書をお読みください。また、詳細な情報については東芝PCあんしんサポートにお問い合わせください。

### 7 著作権について

音楽、映像、コンピューター・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作者 および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまた は家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解なく これを複製(データ形式の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを 行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることが あります。本製品を使用して複製などをする場合には、著作権法を遵守のうえ、適切な使用を 心がけてください。

#### 8 リリース情報について

「リリース情報」には、本製品を使用するうえでの注意事項などが記述されています。必ずお読 みください。次の操作を行うと表示されます。

① [スタート] ボタン ( ●) → [すべてのプログラム] → [はじめに] → [リリース情報]
 をクリックする

#### 9 お願い

- ●本製品の内蔵ハードディスクにインストールされている、または付属のCD/DVDからイン ストールしたシステム(OS)、アプリケーション以外をインストールした場合の動作保証は できません。
- Windows標準のシステムツールまたは『準備しよう』に記載している手順以外の方法で、 パーティションを変更・削除・追加しないでください。ソフトウェアの領域を壊すおそれが あります。
- 内蔵ハードディスクにインストールされている、または付属のCD/DVDからインストール したシステム(OS)、アプリケーションは、本製品でのみ利用できます。
- ●購入時に定められた条件以外で、製品およびソフトウェアの複製もしくはコピーをすることは禁じられています。取り扱いには注意してください。
- パスワードを設定した場合は、忘れたときのために必ずパスワードを控えておいてください。 パスワードを忘れてしまって、パスワードを解除できなくなった場合は、使用している機種 (型番)を確認後、東芝PCあんしんサポートに連絡してください。有償にてパスワードを解 除します。HDDパスワードを忘れてしまった場合は、ハードディスクドライブは永久に使 用できなくなり、交換対応となります。この場合も有償です。またどちらの場合も、身分証 明書(お客様自身を確認できる物)の提示が必要となります。
- ●本製品はセキュリティ対策のためのパスワード設定や、無線LANの暗号化設定などの機能を 備えていますが、完全なセキュリティ保護を保証するものではありません。セキュリティの 問題の発生や、生じた損害に関し、当社は一切の責任を負いません。
- 本製品のセキュリティロック・スロットおよび接続するセキュリティケーブルは盗難を抑止するためのものであり、万一発生した盗難事故の被害について、当社は一切の責任を負いません。

- 「ウイルスバスター」を使用している場合、ウイルス定義ファイルおよびファイアウォール 規則などは、新種のウイルスやワーム、スパイウェア、クラッキングなどからコンピュー ターを保護するためにも、常に最新のものにアップデートする必要があります。最新版への アップデートは、ご使用開始から90日間に限り無料で行うことができます。90日を経過す るとウイルスチェック機能を含めて、すべての機能がご使用できなくなります。ウイルス チェックが全く行われない状態となりますので、必ず期限切れ前に有償の正規サービスへ登 録するか、市販のウイルスチェック/セキュリティ対策ソフトを導入してください。
- ●ご使用の際は必ず本書をはじめとする取扱説明書と『エンドユーザー使用許諾契約書』および『ソフトウェアに関する注意事項』をお読みください。
- アプリケーション起動時に使用許諾書が表示された場合は、内容を確認し、同意してください。使用許諾書に同意しないと、アプリケーションを使用することはできません。一部のアプリケーションでは、一度使用許諾書に同意すると、以降起動時に使用許諾書は表示されなくなります。リカバリーを行った場合には再び使用許諾書が表示されます。
- ●『東芝保証書』は、記入内容を確認のうえ、大切に保管してください。

本製品のお客様登録(ユーザー登録)をあらかじめ行っていただくようお願いしております。当 社ホームページで登録できます。

参照 詳細について 『準備しよう 6章 1 お客様登録の手続き』

#### 10 [ユーザー アカウント制御] 画面について

操作の途中で[ユーザーアカウント制御]画面が表示された場合は、そのメッセージを注意して読み、開始した操作の内容を確認してから、画面の指示に従って操作してください。 パスワードの入力を求められた場合は、管理者アカウントのパスワードで認証を行ってください。

# **1**章

# パソコンの基本操作を覚えよう

このパソコン本体の各部について、役割、基本の使いかたなどを説明しています。

1	各部の名称 – 外観図 –	14
2	ポインターを動かす/文字キーを使う	
	ータッチパッドとマウスとキーボードー	20
З	ハードディスクドライブ	26
4	CD/DVD/ブルーレイディスクを使う	
	ードライブー	30
5	画面を見やすく調整する -ディスプレイ-	37
6	いろいろなメディアカードを使う	
	ーブリッジメディアスロットー	38
7	FeliCaポートを使う	43



# 各部の名称 - 外観図 -

ここでは、各部の名前と機能を簡単に説明します。

それぞれについての詳しい説明は、各参照ページや各マニュアルを確認してください。



**14** 

## 1 電源スイッチ・ボタン

パソコンでDVDを見たり音楽を聴いたりするとき、ボタンを使用すると簡単に操作することができます。



<sup>\*1</sup> ブルーレイディスクの再生は、ブルーレイディスクドライブモデルのみ可能です。

#### ボタンの操作方法

操作するボタンを、指で押してください。押したボタンに割り当てられている機能を実行しま す。ボタンに割り当てられている機能は「東芝ボタンサポート」で変更できます。詳しくは、 《パソコンで見るマニュアル(検索):ボタン設定を変更する》を参照してください。

#### ボタン機能

それぞれのボタンの機能は、《パソコンで見るマニュアル(検索):ボタン操作一覧》を参照し てください。

# 2 システムインジケーター

システムインジケーターは、点灯状態によって、パソコン本体がどのような動作をしているの かを知ることができます。



<b>₽</b> ე	DC IN LED	電源コード接続の状態 参照 『準備しよう 1章 <mark>4</mark> - <b>3</b> - 電源に関する表示』
Ģ	Power LED	電源の状態 参照 『準備しよう 1章 <mark>4</mark> - <b>3</b> - 電源に関する表示』
	Battery LED	バッテリーの状態 参照 P.72
Θ	Disk LED	ハードディスクドライブにアクセスしている参照 P.26
	ブリッジメディアLED	ブリッジメディアスロットにアクセスしている 参照 P.39

3 拡大図



\*1 設定を行うと、パソコン本体の電源が入っていない状態でも、USBコネクタから外部機器に電源を供給す ることができます。

# 2 背面図



接続する』を参照してください。

\*1 ブルーレイディスクは、ブルーレイディスクドライブモデルのみ使用できます。

# 3 裏面図



# お願い 機器への強い衝撃や外圧について あらかじめ、「付録 1 - 1 - 機器への強い衝撃や外圧について」を確認してください。

#### 🗋 電源コードの仕様

本製品に付属の電源コードは、日本の規格にのみ準拠しています。 使用できる電圧(AC)は、100Vです。 必ずAC100Vのコンセントで使用してください。 \*取得規格は、電気用品安全法です。 その他の地域で使用する場合は、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードを購入 してください。

#### ACアダプターの仕様

パソコン本体裏面の、型番が記載してあるラベルにDC電源の仕様が記載されています。ラベルの「定格電圧」「定格電流」と同じ数値が記載されている、付属のACアダプターをご使用ください。

# 1 タッチパッドで操作する

電源を入れてWindowsを起動すると、パソコンのディスプレイに 🔓 が表示されます。この矢 印を「ポインター」といい、操作の開始位置を示しています。この「ポインター」を動かしな がらパソコンを操作していきます。

パソコン本体には、「ポインター」を動かすタッチパッドと、操作の指示を与える左ボタン/右 ボタンがあります。

タッチパッドと左ボタン/右ボタンを使ってポインターを動かし、パソコンを操作してみま しょう。

ここでは、タッチパッドと左ボタン/右ボタンの基本的な機能を説明します。





# 1 矢印(ポインター)を動かす

操作を始める位置を示す矢印(ポインター)は、タッチパッドに置いた指の方向に合わせて動 きます。指を上下左右に動かしてみましょう。

指がタッチパッドの端まできてしまい、それ以上動かせなくなったときは、いったん指をはな してから、タッチパッドの中央に置き直して操作します。



## 2 アイコンを選択する

アイコン、文字などを選択するには、ポインターを目的のアイコンや文字などの位置に合わせて、左ボタンを1回押します(クリック)。 アイコンなどを選択すると、色が変わります。



ー ダブルクリックする

↓ ☆ ⑦ 役立つ操作集

ダブルクリックすると、ファイルを開いたりアプリケーションを起動 できます。 ポインターを目的の位置に合わせて、左ボタンをすばやく2回押しま す。



#### ドラッグアンドドロップする ドラッグアンドドロップをすると、アイコンやウィンドウを移動したり、 複数の文字やアイコンを選択したりできます。ポインターを目的の位置 に合わせて、左ボタンを押したまま①、別の指でタッチパッドを使って ポインターを動かします②(ドラッグ)。ポインターが目的の位置に移動 したら、左ボタンから指をはなします③(ドロップ)。



左ボタンを

2回押す

カチカチッ

## スクロールする

スクロールとは画面を動かすことです。 スクロールすると画面に表示しきれない部分を見ることができます。 タッチパッドの右辺に指を置いて上下に動かすと、上下にスクロールします。 タッチパッドの下辺に指を置いて左右に動かすと、左右にスクロールします。



## 3 慣れてきたら

慣れてきたら、左ボタンを使わなくても、次のような基本的な操作ができます。

#### 🗋 クリック/ダブルクリック

タッチパッドを1回軽くたたくとクリック、 2回たたくとダブルクリックができます。



## 🗋 ドラッグアンドドロップ

タッチパッドを続けて2回たたき、2回目は タッチパッドから指をはなさずに目的の位置 まで移動し、指をはなします。



タッチパッドの設定変更については、《パソコンで見るマニュアル(検索):タッチパッドの設 定》を参照してください。

# 2 マウスの使いかた

#### \* マウス付属モデルのみ

マウスはタッチパッドの左ボタン/右ボタンと同じ働きをします。

モデルによっては、USB対応のレーザーマウスまたは光学式マウスが付属しています。ご購入のモデルのマウスの有無と種類については、『dynabook \*\*\*\*(お使いの機種名)シリーズをお使いのかたへ』を確認してください。

マウスは、Windowsのセットアップが終わったあとに、USBコネクタに接続してください。

参照 マウスの接続について「3章 3 USB対応機器を使う」

# ⚠注意

- レーザーマウスは、不可視のレーザー光を使用した「クラス1レーザー製品」です。 底面のセンサー孔を直接のぞき込まないでください。
- マウス底面の光学式センサーの赤色などの光を直接見ないでください。
   目を痛めるおそれがあります。



● USB対応のマウスを接続したときに、タッチパッドによる操作が自動的に無効になるように設定する ことができます。

参照 設定方法 《パソコンで見るマニュアル (検索):タッチパッドの設定》

マウスを使ってポインターを動かしたり、クリック、ダブルクリックなどをしてみましょう。





画面をスクロールできます。

## マウスの持ちかた

マウスを手のひらで包むように持ち、人さし指と中指を 各ボタンの上に置きます。



### マウスをうまく動かすポイント

マウスを動かす場所がなくなったときは、いったんマウスを持ち上げ、マウスを動かせる位置 に戻します。

• マウスパッドについて

付属のマウスの種類(レーザーまたは光学式)に対応したマウスパッドの使用を推奨します。 対応していないものやマウスパッドの模様によっては、正常に動作しない場合があります。

#### ● レーザーマウスの使用場所

マウスは平らな場所で使用してください。 また、ガラスなどの透明な素材、鏡などの光を反射する素材の上では使用しないでください。 センサーがうまく動作しない場合があります。

#### ● 光学式マウスの使用場所

マウスは平らな場所で使用してください。 また、ガラスなどの透明な素材、鏡や光沢のあるビニールなどの光を反射する素材の上では 使用しないでください。光学式センサーがうまく動作しない場合があります。

## 1 ポインターを動かす

滑らせるようにしてマウスを上下左右に動かします。ポインターがマウスの動きに合わせて動 きます。





## 2 アイコンを選択する

ポインターを目的の位置に合わせて、左ボタンを1回押し ます(クリック)。





タフルクリックするときは、マウスが動かないように固定した状態でホ タンを押してください。

ポインターを目的の位置に合わせて、右ボタンを1回押すことです。



, 左ボタンを 2回押す

#### ドラッグアンドドロップする

右クリックする

ポインターを目的の位置に合わせて、左ボタンを押したまま、マ ウスを動かします①(ドラッグ)。 ポインターが目的の位置に移動したら、ボタンから指をはなしま す②(ドロップ)。



スクロールする ホイールを前後にまわしたり、左右に傾けたりすると、画面をス クロールすることができます。 \* 左右のスクロールは、横スクロール機能付マウスのみ可能です。



#### 💭 メモ マウスについて

● アプリケーションによっては、ホイールを使ったスクロールに対応していない場合があります。

# **3** キーボードの文字キーの使いかた

文字キーは、文字や記号を入力するときに使いま す。

文字キーに印刷されている文字や記号は、キー ボードの文字入力の状態によって変わります。



左上	ほかのキーは使わず、そのまま押すと、アルファベットの小文字などが入力できます。 す。「SHIFT」キーを押しながら押すと、記号やアルファベットの大文字が入力でき ます。
左下	ほかのキーは使わず、そのまま押すと、数字や記号が入力できます。
右上	かな入力ができる状態で「 <i>SHIFT</i> 」キーを押しながら押すと、記号、ひらがなの促音 (小さい「っ」)、拗音(小さい「ゃ、ゅ、ょ」)などが入力できます。
右下	かな入力ができる状態で押すと、ひらがなや記号が入力できます。

キーボードを使った文字や記号の入力操作の詳細については、『アシストシート』、 《パソコンで見るマニュアル(検索):キーボードの文字キーの使いかた》を参照してください。

# 3 ハードディスクドライブ

本製品には、ハードディスクドライブが1台内蔵されています。 内蔵されているハードディスクドライブは、取りはずしできません。 USB接続型やeSATA接続型のハードディスクなどを使用して記憶容量を増やすことができま す。



## ハードディスクドライブに関する表示

内蔵のハードディスクやドライブ、eSATA接続型のハードディスクなどとデータをやり取りしているときは、Disk 〇LEDが点灯します。



ハードディスクに記録された内容は、故障や障害の原因にかかわらず保証できません。 万一故障した場合に備え、バックアップをとることを推奨します。

# 1 東芝HDDプロテクションについて

「東芝HDDプロテクション」とは、パソコン本体に内蔵された加速度センサーにより落下・振動・衝撃およびその前兆を検出し、HDD(ハードディスクドライブ)が損傷する危険性を軽減 する機能です。

パソコンの使用状況に合わせ、検出レベルを設定できます。

パソコン本体の揺れを検知すると、次のメッセージが表示されます。

術 東芝HDDプ	コテクション	×
		TOSHIBA
	パソコン本体の揺れを検出しました。一時 ッドを安全な位置に退避します。	わにハードディスクの
□ 次回が	吟表示しない	OK

メッセージを確認し、[OK] ボタンをクリックして、画面を閉じてください。

HDDのヘッドを退避しているとき、通知領域の[東芝HDDプロテクション] アイコン ( 😂 ) が ( 🌍 ) に変わります。

\*通知領域にアイコンが表示されていない場合は、 🔤 をクリックしてください。



#### 💭 × E

- 購入時の状態では、東芝HDDプロテクションがONに設定されています。
- パソコン起動時、スリープ、休止状態、および休止状態へ移行中と休止状態からの復帰中、電源を 切ったときには、東芝HDDプロテクションは動作しません。パソコンに衝撃が加わらないようにご注 意ください。

#### 設定方法

東芝HDDプロテクションでは、パソコンの使用状況に合わせて検出レベルを設定することができます。

#### 

[東芝HDDプロテクション] 画面が表示されます。

・ 今 東芝HDDプロテクション	×	
HDDプロテクション HDDプロテクションは、パンコン 振動・衝撃あよびを引んの前 のへがを自動的に辺違して、 傷の危険性を軽減します。	TOSHIBA 本体に内蔵された加速度センサー(こり、 ドを検出し、HDD (ハードディスクドライブ) ヘッドとディスクの接触によるディスクの損	
ዘDDプロテクション		
HDDプロテクションを使用するかどう	か選択します	
9	ON OFF	
検出レベル		
パソコンの使用状況毎に検出レベ	ルを設定します	
o	モー 高い	
バッテリで使用中 🖳	0 VXJF3	
電源接続中 🖳	0 1/1/3	
☑ 通知領域(タスクトレイ)にアイコンを表示・	「詳細設定(D)	
標準設定(E) 3D表示(V)	OK キャンセル 適用(A)	

#### ☆ メモ 3D表示

● [東芝HDDプロテクション] 画面で [3D表示] ボタンをクリックすると、[3D表示] 画面 が表示され、パソコン本体の傾きや揺れに合わせて動く3Dオブジェクトを画面上に表示し ます。振動を検出し、HDDのヘッドを退避させている間は、画面に表示されているディス クの回転が停止し、ヘッド退避が解除されると、回転が再開します。

[3D表示] 画面を終了する場合は、[閉じる] ボタンをクリックしてください。

- [3D表示] 画面の3Dオブジェクトは、パソコン本体に内蔵されたハードディスクを仮想的 に表現したものであり、ハードディスクのディスクの枚数や、ディスクの回転、ヘッドの動 作、各部品のサイズや形状、向きなどは実際のものとは異なります。
- [3D表示] 画面を表示した状態でほかの作業を行ったときに、CPUやメモリの使用率が高くなる場合があるため、パソコンの動作が遅くなることがあります。

## 2 各項目を設定する

設定項目は、次のとおりです。

東芝HDDプロテクションを「ON」に設定すると、電源(ACアダプター)接続時と バッテリー使用時でそれぞれ検出レベルを設定することができます。

たとえば、机上でパソコンを使う場合(電源接続中)にはレベルを上げておき、手で 持って使うとき(バッテリーで使用中)にはレベルを下げる、といった使いかたがで きます。

	東芝HDDプロテクションの「ON」または「OFF」を
	設定できます。
	「OFF」、「レベル1」、「レベル2」、「レベル3」のいずれ
バッテリーで使用中	かを選択できます。
	「レベル3」が最も検出レベルが高いため、東芝HDDプ
	ロテクションを有効に使用するには、「レベル3」をお
電源接続中	すすめします。
	使用状況に応じてレベルを低く設定できます。*1

\*1 パソコンを手に持って操作したり、不安定な場所で操作した場合、頻繁に東芝HDDプロテク ションが動作し、パソコンの応答が遅れることがあります。パソコンの応答速度を優先する場 合は、レベルを下げて使用できます。

購入時の設定に戻したい場合は、[標準設定] ボタンをクリックしてください。 さらに詳細な設定が必要な場合は手順 3 へ、このまま設定を終了する場合は、手順 5 へ進んでください。

#### 3 [詳細設定] ボタンをクリックする

[詳細設定] 画面が表示されます。

#### 4. 必要な項目をチェックし、[OK] ボタンをクリックする

設定項目は、次のとおりです。

ACアダプターを抜いたとき パネルを閉めたとき	検出レベル増幅機能を設定できます。パソコンが持ち 運ばれる可能性が高いと想定し、約10秒間検出レベル を最大にします。
HDDプロテクション動作時	東芝HDDプロテクションが動作したときに、メッセー
メッセージを表示する	ジを表示するように設定できます。

## 「東芝HDDプロテクション] 画面で [OK] ボタンをクリックする

## **★**

● 東芝HDDプロテクションの各設定は、通知領域の [東芝HDDプロテクション] アイコン ( ●) をクリックし、表示されたメニューから項目を選択して行うこともできます。
 \* 通知領域にアイコンが表示されていない場合は、 △ をクリックしてください。



本製品には、ブルーレイディスクドライブ、DVDスーパーマルチドライブのいずれか1台が内 蔵されています。内蔵されているドライブは、ご購入のモデルによって異なります。

● ブルーレイディスクドライブ







\* \*マークの位置や並び順は異なる場合があります。

CD、DVD、ブルーレイディスクを使用できます。

● DVDスーパーマルチドライブ



CD、DVDを使用できます。

『安心してお使いいただくために』に、CD/DVD/ブルーレイディスクを使用するときに守ってほしいことが記述されています。

CD/DVD/ブルーレイディスクを使用する場合は、あらかじめその記述をよく読んで、必ず 指示を守ってください。

ブルーレイディスクドライブ、ブルーレイディスクについては、『安心してお使いいただくため に』に記述されているDVDドライブ、DVDメディアについてと同様です。

# 1 使える記録メディアを確認しよう

使用できるCD/DVD/ブルーレイディスクの詳細と書き込み速度については、「付録 2 記録 メディアについて」と『dynabook \*\*\*\*(お使いの機種名)シリーズをお使いのかたへ』 を確認してください。

使用するメディアによっては、読み出しができない場合があります。

#### ■ブルーレイディスクドライブモデル

○:使用できる ×:使用できない

	読み出し*1	書き込み回数
CD-ROM	0	×
CD-R	0	10
CD-RW	0	繰り返し書き換え可能*2
DVD-ROM	0	×
DVD-R <sup>*4</sup>	○*3	10
DVD-RW	0	繰り返し書き換え可能*2
DVD+R*5	<b>*</b> 3	10
DVD+RW	0	繰り返し書き換え可能*2
DVD-RAM	0	繰り返し書き換え可能*2
BD-ROM	0	×
BD-R* <sup>6</sup>	0	10
BD-RE*7	0	繰り返し書き換え可能*2

#### ■DVDスーパーマルチドライブモデル

○:使用できる ×:使用できない

	読み出し*1	書き込み回数
CD-ROM	0	×
CD-R	0	10
CD-RW	0	繰り返し書き換え可能*2
DVD-ROM	0	×
DVD-R*4	<b>*</b> 3	10
DVD-RW	0	繰り返し書き換え可能*2
DVD+R*5	○*3	10
DVD+RW	0	繰り返し書き換え可能*2
DVD-RAM	0	繰り返し書き換え可能*2

\*1 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。

\*2 実際に書き換えできる回数は、メディアの状態や書き込み方法により異なります。

\*3 メディアの状態や書き込み方法により、読み出しできない場合があります。DVD-R DLのみ追記された データは読み出しできません。

\*4 本書では、「DVD-R」と記載している場合、特に書き分けのある場合を除き、DVD-R DL(Dual Layer DVD-R)を含みます。

\*5 本書では、「DVD+R」と記載している場合、特に書き分けのある場合を除き、DVD+R DL (DVD+R Double Layer) を含みます。

\*6 本書では、「BD-R」と記載している場合、特に書き分けのある場合を除き、BD-R DL(Dual Layer)を 含みます。

\*7 本書では、「BD-RE」と記載している場合、特に書き分けのある場合を除き、BD-RE DL(Dual Layer) を含みます。

#### ★モ 書き込みできるアプリケーション

● 書き込みに使用できる、本製品に添付のアプリケーションは次のとおりです。 アプリケーションにより、使用できるメディアは異なります。

- TOSHIBA Disc Creator
   参照
   『映像と音楽を楽しもう』の「オリジナル音楽CDを作る」、 《パソコンで見るマニュアル(検索): CD/DVDを作りたい》
- ・ DVD MovieWriter for TOSHIBA

参照 『映像と音楽を楽しもう』の「映像を編集してDVD/ブルーレイディスクに残す」、 「DVD MovieWriter」のヘルプ

● 記録メディアにデータを書き込むとき、記録メディアの状態やデータの内容、またはパソコンの使用 環境によって、実行速度は異なります。

# **2** CD/DVD/BDを使うとき(セット)

CD/DVD/ブルーレイディスクは、パソコン本体に装備されているドライブにセットして使用します。

お願い CD/DVD/ブルーレイディスクの操作にあたって · ● あらかじめ、「付録 1 - 3 CD/DVD/ブルーレイディスクについて」、「付録 2 - 1 使え るCDを確認しよう」、「付録 2-2 使えるDVDを確認しよう」、「付録 2-3 使えるブルー レイディスクを確認しよう|を確認してください。

#### 💭 メモ セットする前に確認しよう

- 傷ついたり汚れのひどいCD/DVD/ブルーレイディスクの場合は、挿入してから再生が開始されるまで、時間がかかる場合があります。汚れや傷がひどいと、正常に再生できない場合もあります。汚れを ふきとってから再生してください。
- CD/DVD/ブルーレイディスクの特性やCD/DVD/ブルーレイディスクへの書き込み時の特性に よって、読み出せない場合もあります。
- CD/DVD/ブルーレイディスクの種類によっては、取り出すときWindowsが自動的にセッションを 閉じてしまう場合があります。このとき、確認のメッセージなどは表示されません。 よく確認してからCD/DVD/ブルーレイディスクをセットしてください。 このWindowsの機能を無効にするには、次のように操作してください。
  - ① [スタート] ボタン (④) → [コンピューター] をクリックする
  - ② ドライブのアイコンを右クリックし、表示されたメニューから [プロパティ] をクリックする ドライブのプロパティ画面が表示されます。
  - ③ [書き込み] タブで [共通の設定] ボタンをクリックする
  - ④ [共通の設定] 画面で [シングル セッション ディスクを取り出すとき] と [マルチ セッション ディスクを取り出すとき] のチェックをはずし、[OK] ボタンをクリックする

## ドライブに関する表示

パソコンの電源が入っていて、ドライブが動作しているときは、ディスクトレイLEDが点灯します。





#### 「カチッ」と音がするまで、ディスクトレイを押し戻す 5



#### CD/DVD/BDを使い終わったとき(取り出し) 3

#### | イジェクトボタンを使う場合

パソコン本体の電源が入っているか確認する

電源が入っていない場合は電源を入れてください。

イジェクトボタンを押す 2

ディスクトレイが少し出てきます。

#### 3 ディスクトレイを引き出す

CD/DVD/ブルーレイディスクをのせるトレイがすべて出るまで、引き出します。

CD/DVD/ブルーレイディスクの両端をそっと持ち、上に持ち上げ 4 て取り出す



CD/DVD/ブルーレイディスクを取り出しにくいときは、中央凸部を少し押してく ださい。簡単に取り出せるようになります。


「カチッ」と音がするまで、ディスクトレイを押し戻す



# リモコンを使う場合

### \*TVチューナー内蔵モデルのみ

Windows動作中に、リモコンの [取り出し] ボタンを押すと、CD/DVD/ブルーレイディ スクを取り出すことができます。

## 1 リモコンの [取り出し] ボタンを押す

ディスクトレイが少し出てきます。

以降の操作は、「本項-イジェクトボタンを使う場合」の手順 3 に進んでください。

## CD/DVD/ブルーレイディスクが出てこない場合

電源を切っているとき、または休止状態のときは、取り出しの操作をしてもCD/DVD/ブ ルーレイディスクは出てきません。電源を入れてからCD/DVD/ブルーレイディスクを取り 出してください。

次の場合は、電源が入っていても、すぐにCD/DVD/ブルーレイディスクは出てきません。

- ●電源を入れた直後
- ディスクトレイを閉じた直後
- 再起動した直後
- ドライブ関係のLEDが点灯しているとき
- スリープ状態のとき

上記以外でCD/DVD/ブルーレイディスクが出てこない場合は、次のように操作してください。

### ● Windows動作中の場合

CD/DVD/ブルーレイディスクを使用しているアプリケーションをすべて終了してから、 イジェクトボタンを押してください。TVチューナー内蔵モデルの場合は、リモコンの[取り 出し]ボタンも有効です。

### ● パソコン本体の電源が入らない場合

電源が入らない場合は、イジェクトホールを、先の細い丈夫なもの(クリップを伸ばしたものなど)で押してください。



- \* 購入したモデルによってイジェクトボタン、イジェクトホール、ディスクトレイLEDの位 置は異なります。
- を照
   CD / DVD / ブルーレイディスクが取り出せない場合
   《パソコンで見るマニュアル(検索):
   イジェクトボタンを押してもCD / DVD / ブルーレイディスクが出てこない)

画面を見やすく調整する - ディスプレイ -

本製品は表示装置としてTFTカラー液晶ディスプレイ(1366×768ドット)を内蔵しています。 ドットは画素数を表します。

テレビや外部ディスプレイを接続して使用することもできます。

# 1 画面の明るさを調整する

本体液晶ディスプレイの明るさ(輝度)を調整します。輝度は「1~8」の8段階で設定ができます。

### □ 輝度の調整方法

### ■本体のキーボードを使う

- FN
   + F6
   : FN
   キーを押したまま、F6
   キーを押すたびに本体液晶ディスプレイの輝度が1段

   階ずつ下がります。
   表示される「輝度」のカードとスライダーバーで状態を確認できます。
- FN + F7 : FN キーを押したまま、F7 キーを押すたびに本体液晶ディスプレイの輝度が1段

   階ずつ上がります。

   表示される [輝度]のカードとスライダーバーで状態を確認できます。
- リモコンの [ ☆ (輝度) ∧ ] ボタンまたは、[ ☆ (輝度) ∨ ] ボタンを使う \*TVチューナー内蔵モデルのみ

参照 《パソコンで見るマニュアル(検索):リモコン図》

### 💭 🗶 E

- 上記の方法でディスプレイの明るさを調整した場合、パソコンの電源を切ったり再起動したりすると、 もとの明るさに戻ります。
   パソコンの電源オフや再起動に関係なく明るさを調整したいときは、「電源オプション」で設定してく ださい。
  - 参照
    《パソコンで見るマニュアル(検索):電源オプション》

# 6 いろいろなメディアカードを使う – <sup>ブリッジメディアスロット</sup> –

1章 パソコンの基本操作を覚えよう



- SDメモリカード\*1
- SDHCメモリカード\*1



● マルチメディアカード



- メモリースティック
- メモリースティックPRO

	MEMORY STICK
-	

• xD-ピクチャーカード



次のメディアカードは、市販のアダプターを装着すると、本製品のブリッジメディアスロット でも使用できます。必ずアダプターを装着した状態でご使用ください。

 miniSDメモリカード\*1
 SDメモリカードサイズのminiSDメモリ カード用のアダプターを使用します。



 microSDメモリカード\*1
 SDメモリカードサイズのmicroSDメモリ カード用のアダプターを使用します。



 メモリースティック デュオ/メモリースティックPRO デュオ メモリースティック デュオ アダプターを使用します。



- \*1 著作権保護技術CPRMに対応しています。
- アダプターの装着や使用方法は、『メディアカードの取扱説明書』を確認してください。

本書では、特に区別して説明する場合を除き、SDメモリカード、miniSDメモリカード、 microSDメモリカードを「SDメモリカード」と呼びます。 使用できる各メディアカードの容量については『dynabook \*\*\*\* (お使いの機種名)シリーズをお使いのかたへ』を確認してください。

コンパクトフラッシュメモリカードなどは使用できません。使用する場合はUSB経由で周辺機器(デジタルカメラなど)を接続するか、専用のカードリーダーをご使用ください。

# 1 メディアカードを使う前に

お願い メディアカードの使用にあたって

● あらかじめ、「付録 2-4 メディアカードを使う前に」を確認してください。

新品のメディアカードは、メディアカードの規格に合わせてフォーマットされた状態で販売されています。

フォーマットとは、メディアカードにトラック番号やヘッド番号などの基本情報を書き込み、 メディアカードを使えるようにすることです。

再フォーマットをする場合は、メディアカードを使用する機器(デジタルカメラやオーディオ プレーヤーなど)で行ってください。

SDメモリカードとSDHCメモリカードは、再フォーマットをするときに「東芝SDメモリカードフォーマット」も使用できます。

「東芝SDメモリカードフォーマット」については、《パソコンで見るマニュアル(検索):SD カード/SDHCカードのフォーマット》をご覧ください。

# 2 メディアカードのセットと取り出し

### ┃ ブリッジメディアスロットに関する表示

パソコン本体に電源が入っている場合、ブリッジメディアスロットに挿入したメディアカード とデータをやり取りしているときは、ブリッジメディア 🗋 LEDが点灯します。



1 セットする

1

### メディアカードの表裏を確認し、表を上にして、ブリッジメディアス ロットに挿入する

奥まで挿入します。





# **2** セットしたメディアカードの内容を見る

著作権保護を必要としない画像や音声、テキストなどの一般的なファイルは、次の手順で見る ことができます。

著作権保護されているファイルについては、見ることができない場合があります。



## × =

● メディアカードによっては、ブリッジメディアスロットにセットすると、自動的に内容が表示されたり、 メディアカードに対する操作を選択する画面が表示される場合があります。選択画面が表示されたと きは、「フォルダーを開いてファイルを表示」を選択してください。

SD/MMC (F:)	
全般 のオプション	
フォルダーを開いてファイルを表示 ーエクスプローラー使用	
このドライブをパックアップに使用する -Windows パックアップ使用	
システムの高速化 Windows ReadyBoost使用	
<u>コントロール パネルで自動再生の詳細を表示します</u>	(表示例)

## 3 取り出す

メディアカードに保存しているファイルを使用していたり、ウィンドウを開いたりしていると、 取り出しができません。

ウィンドウやファイルを閉じてから、操作を行ってください。

## 1 メディアカードの使用を停止する

# 通知領域の[ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す]アイコン ( ( ( ( (

\* 通知領域にアイコンが表示されていない場合は、 🔤 をクリックしてください。

八-	ドウェアを安全に取	り外してメディアを取り出す
_		
	カスタマイズ	

②表示されたメニューから[(取りはずすメディアカード)の取り出し]をクリックする

③「ハードウェアの取り外し」のメッセージが表示されたら、 💌 をクリックする

### 2 メディアカードを押す

カードが少し出てきます。そのまま手で取り出します。



### \*FeliCaポート内蔵モデルのみ

本製品には、「FeliCaポート」が内蔵されています。

「FeliCa」に対応しているカードや携帯電話をパソコン本体のFeliCaポートにかざすことで、「かざしてナビ」などの「FeliCaポート」対応アプリケーションを使用することができます。



# FeliCaについて

「FeliCa」は電子マネーや交通機関のプリペイドカードなどで使われている、非接触ICカード 技術方式のひとつです。「FeliCa」に対応しているカードを読取装置にかざすことで、お店の 支払いや改札機を通過することができます。 カードの種類によって利用できるサービスが異なります。

本書では、「FeliCa」に対応しているカードを「FeliCa対応カード」、携帯電話を「FeliCa対応 携帯電話」と呼びます。また、2つをまとめて「FeliCa対応製品」と呼びます。

## **₹**₹

● FeliCaプラットフォームマーク( *♀* )は、本製品がFeliCaを利用したマルチアプリケーションプ ラットフォームに対応していることを表しています。

# 1 FeliCa対応製品をかざす

**≜** ▲

● FeliCaポートが内蔵されている製品をお使いになる場合、心臓ペースメーカーを装着している方は、心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離す 電波によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。

飛行機の中や電波の使用が制限されている場所では、ワイヤレスコミュニケーションスイッチをOFF側にして、電波の発信を止めるようにしてください。 ワイヤレスコミュニケーションスイッチをOFF側にするとFeliCaポートのポーリングもオフになります。

参照 ポーリングについて「付録 1 - 7 - ポーリングについて」

 本体前面にある、ワイヤレスコミュニケーションスイッチをOn側にス ライドする



ワイヤレスコミュニケーション 🖤 LEDが点灯します。

1 章

パソコンの基本操作を覚えよう



### 🔊 メモ FeliCa対応製品のかざしかた

- FeliCa対応製品は、必ず1つずつ使用してください。複数のFeliCa対応製品を同時にかざすと、正し く読み取ることができません。
- FeliCa対応製品がFeliCaポートからはみ出す、または傾けてかざすと、正しく認識できないことが あります。また、かざしたFeliCa対応製品が認識されにくい場合は、FeliCa対応製品を直接FeliCa ポートに置いてください。
- FeliCa対応製品をかざしても、「かざしてナビ」が起動しない場合や、「FeliCaポート」対応アプリケーションが反応しない場合は、「付録 1 7 FeliCaポートについて」を確認してください。

# 2 FeliCa対応製品をかざしてアプリケーションを使う

本製品の「FeliCaポート」対応アプリケーションは、「かざしてナビ」から起動することがで きます。

# かざしてナビについて

「かざしてナビ」は、「FeliCaポート」対応アプリケーションを簡単に起動できるようにメニュー にまとめたものです。FeliCa対応製品を、FeliCaポートにかざすことで起動できます。

「かざしてナビ」には、「FeliCa」を利用して実行する、さまざまな機能を持ったアプリケーションが用意されています。

使用したいアプリケーションのボタンをクリックすると、起動します。

交通機関 : FeliCa対応製品をかざすと、IC乗車券の残高や利用履歴を確認できます。

**ショッピング**:「電子マネー」の残高確認やチャージ、専用サイトへのアクセスなどの サービスを受けることができます。

エンターテイメント: FeliCa対応携帯電話をかざすと、携帯電話で購入した動画をパソコンに 表示して見ることができます。

**PCユーティリティ** : FeliCa対応製品をかざすとパソコンにログオンするアプリケーション や、入力を簡単にするアプリケーションなどがあります。

詳しくは、「かざしてナビ」および各アプリケーションのヘルプを確認してください。

### メモ 「FeliCaポート」対応アプリケーションについて

- ●「かざしてナビ」を初めて起動したときは、〔使用許諾契約の確認〕画面が表示されますので、内容を 確認し、〔同意する〕ボタンをクリックします。続いて、ユーザー登録をおすすめする画面が表示され ます。この方法でユーザー登録を行うには、インターネットに接続できる環境とメールが受信できる 環境が必要です。ユーザー登録を行う場合は、〔登録へ〕ボタンをクリックし、画面の指示に従って ユーザー登録を行ってください。あとでユーザー登録を行う場合は、〔閉じる〕ボタンをクリックして ください。
- 「かざしてナビ」にある「ショッピング」のアプリケーションは、インターネットに接続しないと、
   一部の機能を除いて使用できません。
- ●「かざしてナビ」にある「エンターテイメント」の「NFRM」を利用するには、「NFRMPCViewer」 のセットアップが必要です。インターネットに接続する準備をしてから、[NFRM]をクリックし、表 示されるメッセージにしたがって操作してください。
- 本製品のアプリケーションで利用できるFeliCa対応製品については、各アプリケーションのヘルプ、 またはhttp://www.justsystems.com/jp/atlife/kazasu/card/を確認してください。
   FeliCa対応携帯電話の場合は、本製品のアプリケーションに対応しているサービスを携帯電話にダウンロードすると使用することができます。詳しくは『FeliCa対応携帯電話の取扱説明書』を確認してください。
- ●「かざしてナビ」および「FeliCaポート」対応アプリケーションは、[スタート] ボタン(

  の) →
  [すべてのプログラム] → [FeliCaポート] から選択して起動するこ<u>と</u>もできます。
- 「FeliCaポート」対応アプリケーションのお問い合わせ先は、「7章 **1**-2 アプリケーションのお問い合わせ先」を参照してください。



# ネットワークの世界へ

本製品に搭載されている通信に関する機能を説明しています。 ネットワークやほかのパソコンと通信する方法について紹介します。

1 家庭内ネットワークで広がる世界.....48



家庭内ネットワークで広がる世界

家族がそれぞれ自分専用のパソコンを持っている場合、1つのプリンターを共有したいときや、 インターネットに接続したいときは、ネットワークを使うと便利です。

# 1 LAN接続はこんなに便利

家族がそれぞれ自分専用のパソコンを持っている場合や、ひとりで複数のパソコンを持ってい る場合など、家庭内に複数のパソコンがあるときは、LAN(Local Area Network)を使うと 便利です。

LAN機能にはケーブルを使った有線LANと、ケーブルを使わない無線LANがあります。



(接続例)

### ■有線LAN

有線LANの機能やLANケーブルの接続については、『準備しよう 3章 1-1 ブロードバンド で接続する』を参照してください。

### ■ 無線LAN

無線LANとは、パソコンにLANケーブルを接続していない状態でもネットワークに接続できる、 ワイヤレスのLAN機能のことです。モデムやルーターの位置とは関係なく、無線通信のエリア 内であればあらゆる場所からコンピューターをLANシステムに接続できます。

無線LANルーターや無線LANアクセスポイント(市販)などを使用することによって、ワイヤ レスでネットワーク環境を実現できます。

ネットワークに接続している機器の設定は、それぞれの取扱説明書を確認してください。 また、会社や学校で使用する場合は、ネットワーク管理者に確認してください。

# 2 ワイヤレス(無線)LANを使う

# 1 無線LANモジュールの確認

本書では、内蔵された無線LANモジュールの種類によって説明が異なる項目があります。 使用しているパソコンに内蔵された無線LANモジュールの種類は、「ConfigFree」を使って確認できます。

その他の本製品の無線LANモジュールの仕様については、「付録 4-1 無線LANの概要」 と『dynabook \*\*\*\*(お使いの機種名)シリーズをお使いのかたへ』を確認してください。

# 2 無線LANを使ってみよう

# ⚠警告

無線LANモジュールが内蔵されている製品をお使いになる場合、心臓ペースメーカーを装着している方は、心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離す
 電波によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。

飛行機の中や電波の使用が制限されている場所では、ワイヤレスコミュニケーションスイッチをOFF側にして、電波の発信を止めるようにしてください。





ワイヤレスコミュニケーション 🖤 LEDが点灯します。

以降の無線の設定方法には、次の3種類があります。 詳細については、それぞれの参照先を確認してください。

●「無線LANらくらく設定」を使う

参照
『スタートアップガイド』

「ConfigFree」を使う
 参照
 《パソコンで見るマニュアル(検索):ネットワーク設定に便利な操作》
 Windows標準機能を使う

参照 《パソコンで見るマニュアル(検索):無線LANでネットワークに接続する》

# ★ € ConfigFree

● 本製品に用意されている「ConfigFree」を使うと、近隣の無線LANデバイスを検出したり、LAN ケーブルをはずすと自動的に無線LANに切り替えるなど、ネットワーク設定に便利な機能が使えます。

参照 ConfigFreeの設定方法《パソコンで見るマニュアル(検索):ネットワーク設定に便利な操作》

# **3**章

# 周辺機器を使って機能を広げよう

パソコンでできることをさらに広げたい。 そのためには周辺機器を接続して、機能を拡張しましょう。 本製品に取り付けられるさまざまな周辺機器の取り付けかたや各種設 定、取り扱いについて説明しています。

1	周辺機器を使う前に	. 52
2	メモリを増設する	. 53
З	USB対応機器を使う	. 58
4	パソコンの画面をテレビに映す -テレビの接続	. 61
5	パソコンの画面を外部ディスプレイに映す - 外部ディスプレイの接続	. 67

# 周辺機器を使う前に

周辺機器とは、パソコンに接続して使う機器のことで、デバイスともいいます。周辺機器を使 うと、パソコンの性能を高めたり、パソコンが持っていない機能を追加することができます。 周辺機器には、パソコンのカバーを開けて、パソコンの中に取り付ける内蔵方式のものと、パ ソコン本体の周囲にあるコネクタや端子、スロットにつなぐ外付け方式のものがあります。

### ■内蔵方式のもの

● メモリ

● バッテリー

### ■外付け方式のもの

本製品のインターフェースに合った周辺機器をご利用ください。 周辺機器によっては、インターフェースなどの規格が異なることがあります。インターフェー スとは、機器を接続するときのケーブルやコネクタや端子、スロットの形状などの規格のこと です。

購入される際には、目的に合った機能を持ち、本製品に対応している周辺機器をお選びください。 周辺機器が本製品に対応しているかどうかについては、その周辺機器のメーカーに確認してく ださい。



本製品で使用できるおもな周辺機器は、次のとおりです。

●メモリ ●USB対応機器 ●テレビ ●外部ディスプレイ

### 参照 「本章 2 」以降

ほかにも、次の周辺機器が使用できます。

- eSATA対応機器 マイクロホン ヘッドホン
- 光デジタル対応機器(MDレコーダー、MDコンポ、AVアンプなど)
- ExpressCard
  - 参照
    《パソコンで見るマニュアル(検索):eSATA対応機器を使う》
  - 参照(パソコンで見るマニュアル(検索):マイクロホンを使う》
  - 参照
    《パソコンで見るマニュアル(検索):ヘッドホンを使う》
  - 参照
    《パソコンで見るマニュアル(検索):光デジタル対応機器を使う》
  - 参照 《パソコンで見るマニュアル(検索): ExpressCardを使う》

メモリスロットに増設メモリを取り付けることができます。

ご購入のモデルによって、あらかじめ取り付けられているメモリの容量が異なります。 取り付けられているメモリを増設メモリ(東芝製オプション)と付け換えたり、メモリが取り 付けられていないスロットに増設メモリ(東芝製オプション)を取り付けることができます。 増設メモリは、4GB、2GB、1GBの3タイプがあります。

取り付けることのできるメモリについては、別紙の『dynabook \*\*\*\* (お使いの機種名) シリーズをお使いのかたへ』を確認してください。

取り付けることのできるメモリの容量は、各スロット最大4GB(合計8GB)までです。ただし、32ビット対応のOSの場合、OSが使用可能な領域は最大3GBになります。

モデルによっては、すでに最大容量のメモリが取り付けられている場合があります。その場合 は、増設できません。

メモリの取り付け/取りはずし作業が難しい場合は、お買い求めの販売店などにご相談ください。

、警告

•本文中で説明されている部分以外は絶対に分解しない

内部には高電圧部分が数多くあり、万一触ると、感電ややけどのおそれがあります。

# ⚠注意

ステープル、クリップなどの金属や、コーヒーなどの液体を機器内部に入れない
 火災、感電の原因となります。万一、機器内部に入った場合は、バッテリーを取りはずし、
 電源を入れずに、お買い求めの販売店、またはお近くの保守サービスに点検を依頼してく
 ださい。

 メモリの取り付け/取りはずしは、電源を切り、ACアダプターのプラグを抜き、バッテ リーパックを取りはずしてから作業を行う
 電源を入れたまま取り付け/取りはずしを行うと感電、故障のおそれがあります。

電源を切った直後にメモリの取り付け/取りはずしを行わない
 内部が高温になっており、やけどのおそれがあります。電源を切った後30分以上たってから行ってください。

増設メモリは、東芝製オプションを使用してください。それ以外のメモリを増設すると、起動 しなくなったり、動作が不安定になる場合があります。

### メモ デュアルチャネルについて

● デュアルチャネルで動作すると、2枚のメモリに効率よくアクセスできます。
 デュアルチャネルで動作させるためには、ご購入のモデルによって取り付けるメモリの仕様が異なります。取り付けるメモリの仕様については、別紙の『dynabook \*\*\*\*(お使いの機種名)シリーズをお使いのかたへ』を確認してください。

# 1 メモリを取り付ける

あらかじめ取り付けられているメモリを交換したい場合は、先にメモリの取りはずしを行って ください。

参照 「本節 2 メモリを取りはずす」

「 データを保存し、Windowsを終了させて電源を切る

参照 電源の切りかた 『準備しよう 1章 4 - 1 電源を切る』

- 2 パソコン本体に接続されているACアダプターとケーブル類をはずす
- 3 ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返し、バッテリーパックを取り はずす

参照 バッテリーパックの取りはずし「4章 1-3 バッテリーパックを交換する」

メモリカバーのネジ1本をゆるめ①、カバーをはずす②



メモリスロットの内部に異物が入らないようにしてください。

5 メモリをメモリスロットのコネクタに斜めに挿入する



メモリの切れ込みを、メモリスロットのコネクタのツメに合わせて、しっかり差し込みます。

このとき、メモリの両端(上図 〇 で囲んだ部分)を持って差し込むようにしてください。

## **6** 固定するまでメモリを倒す

「カチッ」と音がする位置までメモリを倒してください。



7

メモリカバーをつけて①、手順 4 でゆるめたネジ1本をとめる②



メモリカバーが浮いていないことを確認してください。



# 2 メモリを取りはずす

- データを保存し、Windowsを終了させて電源を切る
  - 参照 電源の切りかた『準備しよう 1章 4 1 電源を切る』
- 2 パソコン本体に接続されているACアダプターとケーブル類をはずす
- 3 ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返し、バッテリーパックを取り はずす

参照 バッテリーパックの取りはずし「4章 1-3 バッテリーパックを交換する」

- 4 メモリカバーのネジ1本をゆるめ、カバーをはずす メモリスロットの内部に異物が入らないようにしてください。
- 5 メモリを固定している左右のフックを開き①、メモリをパソコン本体か ら取りはずす②



斜めに持ち上がったメモリを引き抜きます。

6 メモリカバーをつけて、手順 4 でゆるめたネジ1本をとめる

メモリカバーが浮いていないことを確認してください。

7 バッテリーパックを取り付ける

参照 バッテリーパックの取り付け「4章 1-3 バッテリーパックを交換する」

パソコン本体の電源を入れると総メモリ容量が自動的に認識されます。総メモリ容量 が正しいか確認してください。

# 3 メモリ容量を確認する

メモリ容量は「東芝PC診断ツール」で確認することができます。

1 [スタート] ボタン ( ) → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] →[ユーティリティ] → [PC診断ツール] をクリックする

### 2 [基本情報]タブの[物理メモリ]の数値を確認する

# 3 USB対応機器を使う

USB対応機器は、電源を入れたままの取り付け/取りはずしができます。 また、新しい周辺機器を接続すると、システムがドライバーの有無をチェックし、自動的にイ ンストールを行うプラグアンドプレイに対応しています。 USB対応機器には次のようなものがあります。

- ●USB対応マウス
- ●USB対応プリンター
- USB対応スキャナー USBフラッシュメモリなど

本製品のUSBコネクタにはUSB2.0対応機器とUSB1.1対応機器を取り付けることができます。 USB対応機器の詳細については、『USB対応機器に付属の説明書』を確認してください。



# USBの常時給電

( ∮ ) アイコンが付いているUSBコネクタでは、パソコン本体の電源がOFFの状態(スリープ 状態、休止状態、シャットダウン状態)でも、USBコネクタにUSBバスパワー(DC5V)を 供給することができます。

本機能を利用して、USBに対応する携帯電話や携帯型デジタル音楽プレーヤーなどの外部機器の使用および充電ができます。

\* USBケーブルは本製品に含まれていません。別途ご使用の機器に対応したケーブルを準備してください。

なお、本機能はすべての外部機器の使用および充電を保証するものではありません。





**3**章

# 2 取りはずし

### 1 USB対応機器の使用を停止する

- 通知領域の[ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す]アイコン
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (
   (<
- \* 通知領域にアイコンが表示されていない場合は、 ▲ をクリックしてください。
   この操作を行ってもアイコンが表示されないUSB対応機器は、次の手順は必要ありません。
   手順 2 に進んでください。

11-	- ドウェアを安全に取り外してメディアを取り出す
	カスタマイズ

② 表示されたメニューから [(取りはずすUSB対応機器)の取り出し]をクリックする
 ③ 「ハードウェアの取り外し」のメッセージが表示されたら、 X をクリックする

パソコン本体とUSB対応機器に差し込んであるUSBケーブルを抜く

2



### \* HDMI端子モデルのみ

本製品とテレビをHDMIケーブルで接続すると、テレビ画面にWindowsのデスクトップ画面を表示させることができます。

HDMI出力端子は、音声もテレビに出力することができます。



## **★**

- 本製品のHDMI出力端子にはテレビの代わりに、DVI端子のある外部ディスプレイを接続して表示する こともできます。市販のケーブルを使用して接続してください。詳しくは、「本章 5 パソコンの画面 を外部ディスプレイに映す」を参照してください。
- TVチューナー内蔵モデルの場合、「Qosmio AV Center」の画面をテレビや外部ディスプレイを接続 して表示させると、正しく表示されないことがあります。詳細は、「Qosmio AV Center」のヘルプ を確認してください。

パソコンに接続する

### ■接続の前に

テレビを接続するときは、『テレビに付属の取扱説明書』もあわせて確認してください。 HDMI入力端子があるテレビを接続できます。 接続するHDMI ケーブルは、市販のものを使用してください。

# **★**

- HDMIケーブルは、HDMIロゴ (HコmI)の表示があるケーブルをご使用ください。
- テレビへの出力形式を設定する方法は、「本節 2 表示を切り替える」を参照してください。
- RGBコネクタを備えたテレビへは、外部ディスプレイのようにRGBケーブルを使って表示することも できます。詳しくは、『テレビに付属の取扱説明書』と、「本章 5 パソコンの画面を外部ディスプレ イに映す」を参照してください。



2 HDMIケーブルのもう一方のプラグをテレビのHDMI入力端子に差し込む

## **₹** × €

● HDMI 接続で、テレビに映像を映しているとき、HDMIケーブルを抜いたあと、再度HDMIケーブルを 接続する場合は5秒以上間隔をあけてください。

## □ 音声の出力をパソコン本体のスピーカーからテレビに切り替える

HDMIケーブルで接続したテレビから音声が出ない場合は、設定変更が必要です。

1	[スタート] ボタン(
2	【 <b>√ ハードウェアとサウンド】 → 【 ● サウンド】をクリックする</b> [サウンド】画面が表示されます。
3	[再生] タブで [HDMIデバイス] を選択し、[既定値に設定] ボタン をクリックする
4	[OK] ボタンをクリックする

この設定を行うと、パソコン本体から音声が出力されなくなります。テレビを取りはずし、パ ソコン本体からの音声出力に戻す場合は、手順 3 で [スピーカー] を選択し、[既定値に設定] ボタンをクリックしてください。

# **2** 表示を切り替える

テレビを接続した場合には、次の表示方法があります。 表示方法は、表示装置の切替えを行うことで変更できます。

### ■本体液晶ディスプレイだけに表示/テレビだけに表示

いずれかの表示装置にのみ、デスク トップ画面を表示します。





### ■本体液晶ディスプレイとテレビの同時表示

クローン表示
 クローン表示

2つの表示装置それぞれにデスク トップ画面を表示します。





• 拡張表示\*

2つの表示装置を1つの大きなデ スクトップ画面として使用(拡張 表示)します。

\* 拡張表示は、「Extended Desktop」 と表示されることがあります。

テレビに表示するには次の設定を行ってください。設定を行わないと、テレビには表示されません。

# <u>×</u> =

- 表示を切り替えたとき、システムによって自動的に解像度が変更される場合があります。
   本体液晶ディスプレイだけに表示を切り替えると、元の解像度に戻ります。
- ●「TOSHIBA DVD PLAYER」で使用する表示装置を変更したい場合は、アプリケーションを起動す る前に表示装置を切り替えてください。

起動中は、表示装置を切り替えることができません。

●「電源オプション」で表示自動停止機能を設定してテレビの表示が消えた場合、キーあるいはタッチ パッドの操作により表示が復帰します。また、スリープに設定してある場合は、電源スイッチを押し てください。

表示が復帰するまで10秒前後かかることがありますが、故障ではありません。

**3**章

# 1 方法1 - コントロールパネルで設定する

- - 画面右上の [表示方法] で「大きいアイコン」または「小さいアイコン」 をクリックする
- 3 [ 🔟 Intel(R) GMA Driver for Mobile] をクリックする
- 4 [ディスプレイデバイス] で表示装置を設定する

「設定方法」に進んでください。

	000	
Intel® Graphics Media Accelerator Driver for mobile	デジタル テレビ と ノートブック	
ディスプレイ デバイス	動作モード Inter(R)デュアル・ディスブレイ・クロー▼	
ディスプレイ設定	ディスブレイの選択	
色補正	1 3577915/172 FUDAL FUDAL •	
ホット キー	2 セカンダリデバイス ノートブック	
(intel)		
3D 設定		
スキーム オプション	ビデオ設定	(±=
		ヽイマノ

### 🗋 設定方法

- ■本体液晶ディスプレイ、またはテレビだけに表示
- ① [動作モード] で [シングル ディスプレイ] を選択する
- ② [ディスプレイの選択]の[1 プライマリデバイス]で次の項目を選択する
   ・本体液晶ディスプレイに表示する場合: [ノートブック]
   ・テレビに表示する場合: 「デジタルテレビ】

メッセージが表示されます。確認して[OK] ボタンをクリックしてください。

### ■本体液晶ディスプレイとテレビの同時表示

- ① [動作モード] で次のいずれかを選択する
  - ・[Intel(R) デュアル・ディスプレイ・クローン] :クローン表示
     ・[拡張デスクトップ] :拡張表示
- ② 「ディスプレイの選択」の[1 プライマリデバイス]と[2 セカンダリデバイス]
   を設定する

[ノートブック] は「本体液晶ディスプレイ」、[デジタル テレビ]は「テレビ」 を示します。

③ [適用] ボタンをクリックする メッセージが表示されます。確認して [OK] ボタンをクリックしてください。

# **2 方法2** – FN + F5 キーを使う

### ● 表示装置をLCD(本体液晶ディスプレイ)に戻す方法

現在の表示装置がLCD(本体液晶ディスプレイ)以外に設定されている場合、表示装置を LCDに戻すことができます。表示装置を選択する画面が表示されていない状態で、FN+F5 キーを3秒以上押し続けてください。

表示装置に何も表示されず、選択する画面が表示されているか確認できない場合は、いった んキーボードから指をはなしてから、FN+F5キーを3秒以上押し続けてください。

### 表示装置を選択する

**FN**キーを押したまま**F5**キーを押すと、「TOSHIBA Flash Cards」の表示装置を選択する画面が表示されます。



\* 画面はLCD(本体液晶ディスプレイ)に表示 した場合のカードです。



\*アイコンの一覧です。実際は接続している表示装置に応じて切替え可能なパターンのみ表示されます。

上のカードは現在の表示装置を、下のアイコンは切替え可能なパターンを示しています。 **FN**キーを押したまま、**F5**キーを押すたびに大きなアイコンが移動します。表示する装置が大きなアイコンに変わったところで、**FN**キーをはなすと表示装置が切り替わります。

### アイコンは、左から次の意味を表しています。

• LCD	本体液晶ディスプレイだけに表示
• LCD+CRT	本体液晶ディスプレイと外部ディスプレイにクローン
	表示
• CRT	外部ディスプレイだけに表示
	本体液晶ディスプレイには何も表示されません。
• LCD+HDMI	本体液晶ディスプレイとテレビにクローン表示
• HDMI	テレビだけに表示
	本体液晶ディスプレイには何も表示されません。
• HDMI +CRT	テレビと外部ディスプレイにクローン表示
• LCD+CRT Extended Desktop	本体液晶ディスプレイと外部ディスプレイにデュアル
	ビュー(拡張)表示
	本体液晶ディスプレイがプライマリモニターになります。
• LCD+HDMI Extended Desktop	本体液晶ディスプレイとテレビにデュアルビュー(拡
	張)表示
	本体液晶ディスプレイがプライマリモニターになります。

● HDMI+CRT Extended Desktop ....テレビと外部ディスプレイにデュアルビュー(拡張) 表示 テレビがプライマリモニターになります。

### 🔊 × E

● 表示装置をテレビに切り替えるときは、「方法1」で使用するディスプレイを正しく設定してください。

### 🗋 拡張表示でプライマリモニターを切り替える方法

現在の表示装置が拡張 (Extended Desktop) 表示に設定されている場合、プライマリモニター、 セカンダリモニターを切り替えるアイコン ( 🔐 ) が表示されます。



\* 画面はLCD(本体液晶ディスプレイ)とテレビに表示した場合の カードです。



**FN**キーを押したまま**F5**キーを数回押しなおし、プライマリモニター、セカンダリモニターを 切り替えるアイコンが大きい状態で、**FN**キーをはなすと、表示装置が切り替わります。

# 3 パソコンから取りはずす

1 パソコン本体とテレビに差し込んであるケーブルを抜く

# パソコンの画面を外部ディスプレイに映す - 外部ディスプレイの接続 -

本製品の次のコネクタと外部ディスプレイをケーブルで接続すると、外部ディスプレイに Windowsのデスクトップ画面を表示させることができます。

- HDMI 出力端子
   \* HDMI端子モデルのみ
- RGBコネクタ



お願い 外部ディスプレイ接続の操作にあたって

● あらかじめ、「付録 1 - 5 - テレビ/外部ディスプレイ接続の操作にあたって」を確認してください。

### ■接続の前に

外部ディスプレイを接続するときは、『外部ディスプレイに付属の取扱説明書』もあわせて確認 してください。

### ● HDMI出力端子で接続する場合

HDMI端子/DVI端子がある外部ディスプレイを接続できます。 DVI端子がある外部ディスプレイを接続する場合は、市販のHDMI←→DVI変換ケーブルを ご使用ください。

DVI端子に接続した場合、音声を出力することはできません。また、一部のアプリケーション (TVチューナー内蔵モデルの「Qosmio AV Center」など)は表示できません。

● RGBコネクタで接続する場合

RGB端子がある外部ディスプレイを接続できます。

### 💭 🗡 E

- 接続するケーブルは、市販のものを使用してください。
- HDMIケーブルは、HDMIロゴ (HコmI)の表示があるケーブルをご使用ください。
- 使用可能な外部ディスプレイは、本体液晶ディスプレイで設定している解像度により異なります。 解像度に合った外部ディスプレイを接続してください。
- TVチューナー内蔵モデルの場合、「Qosmio AV Center」の画面をテレビや外部ディスプレイを接続 して表示させると、正しく表示されないことがあります。詳細は、「Qosmio AV Center」のヘルプ を確認してください。
- TVチューナー内蔵モデルの場合、地上デジタル放送など著作権保護された映像などを外部ディスプレイに表示するためには、HDCPに対応した外部ディスプレイを接続してください。

# 1 パソコンに接続する

## HDMI 出力端子に接続する

\* HDMI端子モデルのみ





2 HDMI ケーブルのもう一方のプラグを外部ディスプレイのHDMI 端子 に差し込む

## **₹** ₹

● HDMI接続で、外部ディスプレイに映像を映しているとき、HDMIケーブルを抜いたあと、再度HDMI ケーブルを接続する場合は5秒以上間隔をあけてください。

# RGBコネクタに接続する

外部ディスプレイとパソコン本体の電源を切った状態で接続してください。

### 1 外部ディスプレイのケーブルのプラグをRGBコネクタに差し込む

本製品のRGBコネクタには固定用のネジ穴はありませんが、プラグに固定用のネジが 付いているタイプの外部ディスプレイケーブルも使用できます。



2 外部ディスプレイの電源を入れる

# 3 パソコン本体の電源を入れる

上の手順で電源を入れると、パソコン本体は自動的に外部ディスプレイを認識します。

# 2 パソコンから取りはずす

### HDMI出力端子から取りはずす

- 1
- HDMI 出力端子からケーブルを抜く

## RGBコネクタから取りはずす

外部ディスプレイとパソコン本体の電源を切った状態で取りはずしてください。

- Windowsを終了させてパソコン本体の電源を切る
  - 参照 電源の切りかた『準備しよう 1章 4 1 電源を切る』
- 2 外部ディスプレイの電源を切る
- GBコネクタからケーブルを抜く

# 3 表示を切り替える

外部ディスプレイを接続した場合には次の表示方法があります。

- 外部ディスプレイだけに表示する
- 外部ディスプレイと本体液晶ディスプレイに同時表示する
  - ・クローン表示
  - ・拡張表示
- 本体液晶ディスプレイだけに表示する

表示方法は、テレビに表示する場合の説明を参考にしてください。

参照 表示方法について「本章 4-2 表示を切り替える」

## 切替え方法

表示装置を切り替える方法は、テレビに表示する場合の「方法1」や「方法2」を参考にしてく ださい。「方法1」を参考にする場合は、[ディスプレイデバイス] タブで [PCモニタ] を選択 してください。

参照 表示方法について「本章 4-2 表示を切り替える」

### 5 パソコンの画面を外部ディスプレイに映す -外部ディスプレイの接続-

### **★**

- 外部ディスプレイと本体液晶ディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定に合った
   ●数/解像度で表示されます。
- 本体液晶ディスプレイと外部ディスプレイをクローン表示または拡張表示に設定する際に、外部ディ スプレイにノイズが発生した場合は、外部ディスプレイの解像度、色数、リフレッシュレートを下げ てご使用ください。
   設定は、クローン表示または拡張表示に設定したあと、[ディスプレイ設定]をクリックし、表示され

設定は、クローン表示または拡張表示に設定しためと、「ティスフレイ設定」をクリックし、表示される画面で行います。

# 4 表示について

外部ディスプレイに表示する場合、表示位置や表示幅などが正常に表示されない場合があります。 この場合は、外部ディスプレイ側で、表示位置や表示幅を設定してください。


# バッテリー駆動で使う

パソコンをモバイル使用する際に大事な存在であるバッテリーは、使 いかたによっては長持ちさせることができます。 ここでは、充電や充電量の確認など、バッテリーを使用するにあたっ ての取り扱い方法について説明しています。

1 バッテリーについて......72



バッテリーについて

パソコンは、バッテリーパックを取り付けた状態で使用してください。

バッテリーを充電して、バッテリー駆動(ACアダプターを接続しない状態)で使うことができます。

本製品を初めて使用するときは、バッテリーパックを充電してから使用してください。 バッテリー駆動で使う場合は、あらかじめACアダプターを接続してバッテリーパックの充電を 完了(フル充電)させるか、フル充電したバッテリーパックを取り付けてください。 指定する方法・環境以外でバッテリーパックを使用した場合には、発熱、発火、破裂するなどの 可能性があり、人身事故につながりかねない場合がありますので、十分ご注意をお願いします。 『安心してお使いいただくために』に、バッテリーパックを使用するときの重要事項が記述され ています。バッテリー駆動で使う場合は、あらかじめその記述をよく読み、必ず指示を守って ください。

# ⚠危険

- バッテリーパックは、本製品に付属の製品を使用する 寿命などで交換する場合は、別紙の『dynabook \*\*\*\*(お使いの機種名)シリーズを お使いのかたへ』に記載されている、指定の東芝製バッテリーをお買い求めください。指 定以外の製品は、電圧や端子の極性が異なっていることがあるため発熱、発火、破裂のお それがあります。
  - お願い バッテリーを使用するにあたって

● あらかじめ、「付録 1 - 6 バッテリーについて」を確認してください。

# 1 バッテリー充電量を確認する

バッテリー駆動で使う場合、バッテリーの充電量が減って作業を中断したりしないよう、バッ テリーの充電量を確認しておく必要があります。

# 1 システムインジケーターで確認する

ACアダプターを使用している場合、Battery 🖵 LEDが点灯します。



Battery 🖵 LEDは次の状態を示しています。

白	充電完了
オレンジ	充電中
オレンジの点滅	充電が必要
	参照 バッテリーの充電について「本節 2 バッテリーを充電する」
消灯	・バッテリーが接続されていない ・ACアダプターが接続されていない 上記のいずれにも当てはまらない場合は、バッテリー異常の可能性があ ります。東芝PCあんしんサポートに連絡してください。

# 2 通知領域の [バッテリー] アイコンで確認する

通知領域の [バッテリー] アイコン ( 📴 ) の上にポインターを 置くと、バッテリー充電量が表示されます。 [バッテリー] アイコン ( 📴 ) をクリックすると、電源プラン

なども表示されます。

完全に充電されました (100%) - 『『 (1)》 XX:XX XXX/XX/XX/XX

参照
省電力設定について《パソコンで見るマニュアル(検索):省電力の設定をする》

1ヵ月以上の長期にわたり、ACアダプターを接続したままパソコンを使用してバッテリー駆動 を行わないと、バッテリー充電量が少しずつ減少します。このような状態でバッテリー充電量 が減少したときは、Battery □ LEDや [バッテリー] アイコンで充電量の減少が表示されな いことがあります。1ヵ月に1度は再充電することを推奨します。

## 3 バッテリー充電量が減少したとき

電源が入っている状態でバッテリーの充電量が少なくなると、次のように警告します。

● Battery □ LEDがオレンジ色に点滅する(バッテリーの残量が少ないことを示しています)
 ● バッテリーのアラームが動作する

「電源オプション」で「プラン設定の変更」→ [詳細な電源設定の変更]をクリックして表示される[詳細設定]タブの[バッテリ]→ [バッテリ低下の通知]や[バッテリ切れの操作]で設定すると、バッテリーの残量が少なくなったことを通知したり、自動的に対処する動作を行います。

《パソコンで見るマニュアル(検索):省電力の設定をする》

上記のような警告が起こった場合はただちに次のいずれかの方法で対処してください。 ①パソコン本体にACアダプターを接続し、充電する ②電源を切ってから、フル充電のバッテリーパックと取り換える

購入時は休止状態が設定されています。バッテリー減少の警告が起こっても何も対処しなかった場合、パソコン本体は自動的に休止状態になり、電源を切ります。

長時間使用しないでバッテリーが自然に放電しきってしまったときは、警告音も鳴らず、 Battery □ LEDでも放電しきったことを知ることはできません。長時間使用しなかったときは、 充電してから使用してください。

## 時計用バッテリー

本製品には、取りはずしができるバッテリーパックのほかに、内蔵時計を動かすための時計用 バッテリーが内蔵されています。

時計用バッテリーの充電は、ACアダプターを接続し電源を入れているとき(電源ON時)に行われますので、普通に使用しているときは、あまり意識する必要はありません。ただし、あまり充電されていない場合、時計が止まったり、遅れたりすることがあります。

時計用バッテリーが切れていると、時間の再設定をうながすWarning(警告)メッセージが出ます。

#### ■充電完了までの時間

時計用バッテリーは、電源ON(Power 🕛 LEDが白に点灯)の状態にしておくと約24時間 で充電が完了します。

実際には充電完了まで待たなくても使用できます。また、充電状態を知ることはできません。

# 2 バッテリーを充電する

充電方法とフル充電になるまでの充電時間について説明します。



# 1 充電方法

パソコン本体にACアダプターを接続し、電源コードのプラグをコンセントに差し込む

DC IN → LEDが白に点灯してBattery C LEDがオレンジ色に点灯すると、充電 が開始されます。 電源コードのプラグをコンセントに差し込むと、電源のON/OFFにかかわらずフル 充電になるまで充電されます。

#### 2 Battery □ LEDが白になるまで充電する

バッテリーの充電中はBattery □ LEDがオレンジ色に点灯します。 DC IN → LEDが消灯している場合は、電源が供給されていません。ACアダプター、 電源コードの接続を確認してください。

#### **₩**₹

● パソコン本体を長時間ご使用にならないときは、電源コードの電源プラグをコンセントから抜いてく ださい。

#### ■充電完了までの時間

バッテリー充電時間は、パソコン本体の機器構成や動作状況、また使用環境によって異なります。 周囲の温度が低いとき、バッテリーパックの温度が高くなっているとき、周辺機器を取り付けて いるとき、アプリケーションを使用しているときは、充電完了まで時間がかかることがあります。 詳細は、別紙の『dynabook \*\*\*\*(お使いの機種名)シリーズをお使いのかたへ』を参照 してください。

#### ■使用できる時間

バッテリー駆動での使用時間は、パソコン本体の機器構成や動作状況、また使用環境によって 異なります。

詳細は、別紙の『dynabook \*\*\*\* (お使いの機種名)シリーズをお使いのかたへ』を参照してください。

#### ■バッテリー駆動時の処理速度

高度な処理を要するソフトウェア(3Dグラフィックス使用など)を使用する場合は、充分な 性能を発揮するためにACアダプターを接続してご使用ください。

#### ■使っていないときの充電保持時間

パソコン本体を使わないで放置していても、バッテリー充電量は少しずつ減っていきます。 バッテリーの保持時間は、放置環境などによって異なります。

保持時間は、充電完了の状態で電源を切った場合の目安にしてください。

詳細は、別紙の『dynabook \*\*\*\* (お使いの機種名)シリーズをお使いのかたへ』を参照してください。

スリープを実行した場合、放電しきるまでの時間が非常に短いため、バッテリー駆動時は休止 状態、またはハイブリッド スリープにすることをおすすめします。

#### 参照 ハイブリッドスリープについて『準備しよう 1章 4 - 2 スリープにする』

## 💭 🗶 E

● バッテリーパックは消耗品です。使いかたを工夫することで長持ちさせることができます。詳しくは 《パソコンで見るマニュアル(検索):バッテリーを長持ちさせる》を確認してください。

# 3 バッテリーパックを交換する

バッテリーパックの交換方法を説明します。

バッテリーパックの取り付け/取りはずしのときには、「スリープ」にするのではなく、必ず電 源を切り、電源コードのプラグを抜いてから作業を行ってください。

#### **★**

● キズや破損を防ぐため、布などを敷いた安定した台の上にパソコン本体を置いて作業を行ってください。



# 6 交換するバッテリーパックを、「カチッ」と音がするまで静かに差し込む

新しいあるいは充電したバッテリーパックを図のようにななめに差し込みます①。 バッテリー・リリースラッチが自動的にスライドして、「カチッ」という音がするま で注意して差し込んでください②。





#### バッテリー安全ロックを矢印の方向にスライドする

バッテリーパックがはずれないように、バッテリー安全ロックは必ず行ってください。



# **5**章

# システム環境の変更

本製品を使用するときの、システム上のさまざまな環境を設定する方 法について説明しています。

1	システム環境の変更とは	t	30
---	-------------	---	----

- 2 BIOSセットアップを使う ......81

# システム環境の変更とは

本製品は、次のようなパソコンのシステム環境を変更できます。

システム環境を変更するには、Windows上のユーティリティで変更するか、またはBIOSセット アップで変更するか、2つの方法があります。

通常は、Windows上のユーティリティで変更することを推奨します。

変更で	きる項目	Windows上のユーティリティ
ハードウェア環境(パソコン 本体)の設定		「東芝HWセットアップ」 参照 《パソコンで見るマニュアル(検索): システム環境の設定変更》
パスワード	ユーザー パスワード	「東芝HWセットアップ」 参照 《パソコンで見るマニュアル (検索): ユーザーパスワード》
セキュリティ の設定	スーパー バイザー パスワード	「スーパーバイザーパスワードユーティリティ」 参照 《パソコンで見るマニュアル(検索): スーパーバイザーパスワード》
省電力の設定		「電源オプション」 参照 《パソコンで見るマニュアル(検索): 省電力の設定をする》

BIOSセットアップについては「本章 2 BIOSセットアップを使う」をご覧ください。

1

BIOSセットアップを使う

BIOSセットアップとは、パソコンのシステム構成をパソコン本体から設定するプログラムのことです。

次のような設定ができます。

- ハードウェア環境(パソコン本体、周辺機器接続ポート)の設定
- セキュリティの設定
- 起動方法の設定

#### 💭 🗴 モ BIOSセットアップを使用する前の注意

- 通常、システム構成の変更はWindows上の「東芝HWセットアップ」、「電源オプション」、「デバイス マネージャー」などで行ってください。
  - 参照 「東芝HWセットアップ」「電源オプション」について 《パソコンで見るマニュアル(検索):システム環境の設定変更、省電力の設定をする》

参照 「デバイスマネージャー」について『Windowsヘルプとサポート』

- 使用しているシステムによっては、システム構成を変更しても、変更が反映されない場合があります。
- BIOSセットアップで設定した内容は、電源を切っても消えません。しかし、内蔵バッテリー(時計用 バッテリー)が消耗した場合は標準設定値に戻ります。

# 1 起動と終了/BIOSセットアップの操作

#### 1 起動

- 1
   データを保存し、Windowsを終了させて電源を切る

   診照
   電源の切りかた『準備しよう 1章

   4
   1

   電源を切る」
- 2 キーボードの F2 キーを押しながら電源スイッチを押し、「dynabook」 画面が表示されてから指をはなす

各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。パスワードを入力して ENTER キーを押してください。

参照 パスワードについて 《パソコンで見るマニュアル(検索):ユーザーパスワード、HDDパスワード》

BIOSセットアップが起動します。

起動できなかった場合は、通常の終了操作を行ってパソコン本体の電源を切り、手順 **2** をやり直してください。

# 2 終了

変更した内容を有効にして終了します。

- 1 ← → キーを押して、[終了] メニューを表示する
- 2 終了方法を選択する
- 3 画面の指示に従ってBIOSセットアップを終了する Windowsが起動します。

# 3 基本操作

基本操作は次のとおりです。

メニューを選択する	← または →
	上段のメニュー名が反転している部分が現在表示している
	メニュー画面です。
変更したい項目を選択する	↑ または ↓
	画面中で反転している部分が現在変更できる項目です。
サブメニューや設定値の一覧を	ENITER
表示する	
項目の内容を変更する	SPACE, F5, F6
設定内容を標準値にする	<b>F9</b>
	「デフォルト値をロードしますか?」というメッセージが
	表示されます。「はい」を選択し、 ENTER キーを押してく
	ださい。
	各種パスワードはこの操作をしても削除されません。
設定を保存し、BIOSセットアッ	<b>F10</b>
プを終了する	「設定の変更を保存して終了しますか?」というメッセー
	ジが表示されます。保存する場合は「はい」を選択し、
	ENTER キーを押してください。
	BIOSセットアップ終了後、Windowsが起動します。
	保存しない場合は「いいえ」を選択し、ENTERキーを押
	してください。
[終了]メニューを表示する	ESC
	サブメニュー表示中は1つ前の画面に戻ります。
BIOSセットアップのヘルプを表	<b>E</b> 1
示する	



「東芝PCヘルスモニタ」は、消費電力やバッテリー充電能力、冷却システムなどを監視し、シ ステムの状態をメッセージなどでお知らせします。また、パソコン本体および各種デバイスの 使用状況を、収集管理します。

「東芝PCヘルスモニタ」の機能は、ヘルプで確認できます。

## お願い

●「東芝PCヘルスモニタ」は、いかなる場合も東芝の標準的な保証の範囲を広げるものでも変更 するものでもありません。東芝の標準的な保証が適用されます。

#### **√**-→ × =

- ●収集管理されるパソコン本体や各種デバイスの情報、および使用状況の情報は、パソコン本体のハー ドディスク上に保存されます。これらは、PCの基本情報(たとえば、モデル名、型番、製造番号、 BIOSバージョン等)、各種デバイスの基本情報(たとえば、ディスプレイ、サウンド、ネットワーク、 ハードディスク、ドライブ等)、オペレーティングシステム情報(たとえば、OSバージョン、OSをイ ンストールした日時、Direct Xのバージョン、Internet Explorerのバージョン、修正プログラムのリ スト等)、各種デバイスの操作時間/回数(たとえば、電源スイッチ、キーコンビネーション、ACア ダプター、バッテリーパック、ディスプレイ、ファン、ハードディスク、ボリュームダイヤル、ワイ ヤレスコミュニケーションスイッチ、USB)、パソコンの使用開始日付、パソコン本体や各種デバイス の使用状況(たとえば、省電力設定、バッテリーパックの温度や放充電容量、CPU、メモリ、バック ライトの点灯時間、各種デバイスの温度)を含みます。ハードディスクに保存されるデータの量は1年 間で10MB以下であり、ハードディスクの全体容量のわずかしか使用しません。
- これらの情報は、システム状態の監視と通知、および、パソコンが東芝PCあんしんサポートに持ち込 まれたときの不具合の診断に使用します。また、東芝はそれらの情報を品質保証適用の判断に使用す ることもあります。
- ●「東芝PCヘルスモニタ|は、一度有効にした場合でも、「コントロールパネル」の「プログラムのア ンインストール〕からアンインストールすることで、本機能を動作しないようにすることができます。 その際、ハードディスクに記録されている「東芝PCヘルスモニタ」が採取したデータは自動的に削除 されます。

# ヘルプの起動方法

「東芝PCヘルスモニタ」を有効にしていなくても、ヘルプは起動できます。

通知領域の [東芝PCヘルスモニタ] アイコン ( 🕘 ) を右クリックし、 表示されたメニューから [ヘルプ] をクリックする

\* 通知領域にアイコンが表示されていない場合は、 🔤 をクリックしてください。

# 1 起動について

ここでは、「東芝PCヘルスモニタ」の起動方法について説明します。

## 1 起動方法

初めて起動したときは、「東芝PCヘルスモニタ」の説明画面が表示されます。[次へ] ボタンをクリックすると、[東芝PCヘルスモニタについての注意事項およびデータの 収集と利用の許諾]画面が表示されます。画面に表示された内容を確認し、注意と許 諾の内容に同意のうえ、[同意する]を選択し、[OK] ボタンをクリックしてください。 「東芝PCヘルスモニタ」が起動し、パソコンの機能の監視と使用状況の情報収集管理 を開始します。システムの状態は表示される画面で確認できます。

#### 💭 🗶 E

●「東芝PCヘルスモニタ」の利用の許諾に同意し、一度プログラムを有効にすると、「東芝 PCヘルスモニタ」の画面を閉じても、パソコンの機能の監視と使用状況の情報収集管理は 続行されます。この場合、不調の原因となりうる変化が検出されたときは、通知領域の〔東 芝PCヘルスモニタ〕アイコン(@)からメッセージが表示されます。

# 2 メッセージが表示された場合

不調の原因となりうる変化が検出された場合、メッセージが表示されます。メッセージの内容 に従って操作してください。

# **6**章

# パソコンの動作がおかしいときは

パソコンの操作をしていて困ったときに、どうしたら良いかを説明し ています。

「dynabook.com」で情報を調べる方法なども紹介しています。

トラブルが起こったときは、あわてずに、この章を読んで、解消方法 を探してみてください。

1	トラブルを解消するまでの流れ	88
2	Q&A集	93



トラブルを解消するまでの流れ

お使いのパソコンに起こったトラブルについて、解決方法を見つけていきましょう。

# 1 トラブルの原因をつき止めよう

パソコンに起こるトラブルは、その原因がどこにあるかによって解決策が異なります。 そのために、パソコンの構造をある程度知っておくことが必要です。

ここでは、パソコンの構成と、それぞれの構成部分で起こるトラブルの例、その解決方法を紹介します。

#### ■パソコンを構成する3つの部分



#### • アプリケーションソフトウェアとは

メールやインターネットは、アプリケーションソフトウェアの機能です。Word(文書作成 ソフト)や Excel(表計算ソフト)、ウイルスチェックソフトもアプリケーションソフト ウェアの代表的なものです。それぞれ製造元が異なります。

#### ● システム、ドライバーとは

システムは、オペレーティングシステム、OSともいい、パソコンを動かすための基本的な 働きをします。本製品のシステムはWindows 7です。

ドライバーは、周辺機器とシステムを連携する役割をします。ドライバーがないと、周辺機器 は使用できません。代表的なドライバーに、ディスプレイドライバーやサウンドドライバー、 マウスドライバーなどがあります。基本的なドライバーはシステムが標準装備していますが、 周辺機器製品に専用のドライバーが付属している場合もあります。

#### • ハードウェアとは

バッテリーやACアダプターはもちろん、画面(ディスプレイ)、キーボード、ハードディス ク、CPUなど、パソコン本体を指します。

パソコンはこれらの高度な技術の集合体です。トラブルの原因がそれぞれの製造元にしかわか らない場合も多くあります。トラブルの症状に合わせた対処をすることが解決への早道です。 トラブルの解決には、最初に原因の切り分けを行います。一般的にはアプリケーションソフト ウェア→システム(OS)、ドライバー→パソコン本体の順にチェックします。

## STEP1 アプリケーションソフトウェアに原因がある場合

#### トラブル

例1 :メールやインターネットがつながら ない

アクセスポイントやメールサーバー、ID、 パスワードなどの設定を確認します。これ らの設定は契約プロバイダーごとに異なり ます。契約プロバイダーから指定された設 定データが正しくパソコンの設定に反映さ れているかを確認してください。

#### トラブル

例2:アプリケーションの使いかたがわか らない

付属のマニュアルや「おたすけナビ」を読んで、アプリケーションソフトの使いかたを確認します。

## トラブル

例3: どのアプリケーションを使ったらい いかわからない

付属のマニュアルや「おたすけナビ」に、 代表的な操作を記載しています。

#### 解消法

例1 : プロバイダーへのお問い合わせにつ いて

お客様ご契約のプロバイダーの窓口へお問い合わせください。

#### 解消法

例2 : アプリケーションの使いかたについ て

『映像と音楽を楽しもう』や「おたすけナビ」で 操作方法を確認したり、各アプリケーション のサポート窓口へお問い合わせください。

- 参照 「おたすけナビ」
   「本章 2 7 Q このQ&A集を読んで
   も解決できない」
- 参照 アプリケーションのお問い合わせ先 「7章 お問い合わせされるときは」

#### 解消法

例3:「おたすけナビ」でアプリケーション を探す

「おたすけナビ」の「ソフトウェアをつかう」 で、本製品に用意されたアプリケーション を目的別に探すことができます。

## STEP2 システム(OS)やドライバーに原因がある場合

#### トラブル

例4 : 正常に画面が表示されない、音が出 ない、設定が合っているのにイン ターネットにつながらない

#### 解消法

例4・例5:ドライバーを入れ直す

再起動をすると自動的にドライバーの検出 を行う場合があります。再起動後、[新しい ハードウェアの検出ウィザード] 画面が表 示された場合は、画面の指示に従ってくだ さい。

参照 再起動

《パソコンで見るマニュアル(検索): パソコンを再起動する》

(一般に「STOPエラー」や「ブルー スクリーン」「ブルーパニック」と呼 ばれる画面)が表示された 例5 :動作に影響を与えているアプリケー ションや周辺機器を調べる

周辺機器やソフトをインストールしたあと に起こることが多いものです。その前に 行った作業を一度元に戻すことでトラブル が解消される場合が少なくありません。 周辺機器を取りはずしたり、「システム構成 ユーティリティ」でプログラムやサービス を停止して起動したりすることで調べるこ とができます。

システム構成ユーティリティ
 《パソコンで見るマニュアル(検索):
 必要最低限のシステムで起動する》

それでもトラブルが解消しない場合には、 東芝PCあんしんサポートへお問い合わせく ださい。

参照
『東芝PCサポートのご案内』

#### STEP3 パソコン本体に原因がある場合

#### トラブル

例6: ドライバーを入れなおしても機器が 動かない

#### 解消法

**例6:リカバリー(再セットアップ)する** パソコン本体が動作する場合は、「リカバ リー(再セットアップ)」を行ってください。 「リカバリー」は、ハードディスクのデータ が消えるため、バックアップを行うことを おすすめします。

参照 バックアップをとる 『準備しよう 4章 大切なデータを失わな いために』

参照 リカバリー 『準備しよう 5章 買ったときの状態に戻 すには』

例7 : 電源ランプが点灯せず、パソコンが まったく動作しない それでもトラブルが解消しない、あるいは まったくパソコンが動作しない場合は、パ ソコン本体が故障している可能性がありま す。

パソコンの操作について、困ったときや修 理のご依頼は東芝PCあんしんサポートへお 問い合わせください。

参照
『東芝PCサポートのご案内』

# 2 トラブル対処法

トラブルが発生したときの解決手順を紹介します。

#### STEP1 付属の冊子マニュアルを読む

本書では、トラブルの解決方法をQ&A形式で説明しています。

#### 参照 「本章 2 Q&A集」

また、本製品には目的別に複数の冊子マニュアルがあります。本書以外の冊子も 読んでください。

#### STEP2「パソコンで見るマニュアル」の「Q&A集」から探す

「パソコンで見るマニュアル」の「Q&A集」にも、使っていて操作がおかしいと 感じたときの対処法が載っています。

「パソコンで見るマニュアル」は、本製品の電源を入れた状態で、デスクトップ上の[おたすけナビ]( )をダブルクリック→ [パソコンで見るマニュアル] タブの [パソコンで見るマニュアルTOP] ボタンをクリックすると起動できます。

#### STEP3 ヘルプやマニュアルから探す

「パソコンで見るマニュアル」や「おたすけナビ」の検索機能を使って、本製品に 用意されているアプリケーションのヘルプやマニュアルを検索して調べることが できます。詳細はヘルプを参照してください。

参照 「パソコンで見るマニュアル」と「おたすけナビ」のヘルプの起動方法 「本章 2-7-QこのQ&A集を読んでも解決できない」

#### STEP4 サポートのサイトで調べる

本製品独自のサポートサイト「あなたのdynabook.com」へ接続すると、各種サ ポート情報から解決方法を探すことができます。 「あなたのdynabook.com」では、ご利用のパソコンの「よくあるご質問 FAQ」、 デバイスドライバーや修正モジュールのダウンロード、ウイルス・セキュリティ

情報などをご覧になれます。

ご利用のパソコンに関する情報だけが表示されるので、目的の情報を簡単に探す ことができます。また、サポート窓口や修理についても案内しています。

参照 あなたのdynabook.com『東芝PCサポートのご案内』

それでもトラブルが解消しない場合は、お問い合わせください。

本製品に用意されているアプリケーションのお問い合わせ先は「7章 お問い合わせされるときは」で確認してください。

Q&A集

2

ここに掲載しているQ&A集のほかに、「パソコンで見るマニュアル」にもQ&A集があります。 目的の項目が見つからないときは、「パソコンで見るマニュアル」も参照してください。

1	電源を入れるとき/切るとき	
	Q 電源スイッチを押してもPower LEDが点灯しない	
	Q 電源が入るが、すぐに切れてしまう	
	電源が入らない	95
	Q 電源を入れたが、システムが起動しない	96
	Q 使用中に前触れもなく、突然電源が切れることがある	96
	Q しばらく操作しないとき、電源が切れる	97
2	画面/表示	
	ー Q 青い画面(ブルースクリーン)が表示され、操作できなくなった	
	Q しばらく放置したら、画面が真っ暗になった	
	Q テレビまたは外部ディスプレイを接続した状態で、パソコンをスリーフ 休止状態から復帰したとき、本体液晶ディスプレイに何も表示されなし	パや 198
	Q テレビまたは外部ディスプレイを取りはずしたときに、	
	画面が表示されなくなった	
	Q 画面が薄暗く、よく見えない	
3	システム/ハードディスク	100
3	<b>システム/ハードディスク</b>	<b>100</b>
3	<b>システム/ハードディスク</b> Q パソコンが応答しなくなった Q Windowsがセーフ モードで起動した	<b>100</b>
3	<ul> <li>システム/ハードディスク</li> <li>Q パソコンが応答しなくなった</li> <li>Q Windowsがセーフ モードで起動した</li> <li>Q 再起動や電源を入れ直しても、トラブルが解消しない</li> </ul>	100 
3	<ul> <li>システム/ハードディスク</li> <li>Q パソコンが応答しなくなった</li> <li>Q Windowsがセーフモードで起動した</li> <li>Q 再起動や電源を入れ直しても、トラブルが解消しない</li> </ul>	100 
3	<b>システム/ハードディスク</b> Q パソコンが応答しなくなった	100 
3	システム/ハードディスク         Q パソコンが応答しなくなった         Q Windowsがセーフモードで起動した         Q 再起動や電源を入れ直しても、トラブルが解消しない         #ーボード         Q ポインターが輪の形をしている間にキーを押しても反応がない         Q ホーボード	100 
3	<ul> <li>システム/ハードディスク</li> <li>Q パソコンが応答しなくなった</li> <li>Q Windowsがセーフモードで起動した</li> <li>Q 再起動や電源を入れ直しても、トラブルが解消しない</li> <li>キーボード</li> <li>Q ポインターが輪の形をしている間にキーを押しても反応がない</li> <li>Q キーボードから文字を入力しているときにカーソルがとんでしまう</li> </ul>	100 
4	システム/ハードディスク         Q パソコンが応答しなくなった         Q Windowsがセーフモードで起動した         Q 再起動や電源を入れ直しても、トラブルが解消しない         #ーボード         Q ポインターが輪の形をしている間にキーを押しても反応がない         Q キーボードから文字を入力しているときにカーソルがとんでしまう         Q キーボードに飲み物をこぼしてしまった	100 
3	<ul> <li>システム/ハードディスク</li> <li>Q パソコンが応答しなくなった</li> <li>Q Windowsがセーフモードで起動した</li> <li>Q 再起動や電源を入れ直しても、トラブルが解消しない</li> <li>キーボード</li> <li>Q ポインターが輪の形をしている間にキーを押しても反応がない</li> <li>Q キーボードから文字を入力しているときにカーソルがとんでしまう</li> <li>Q キーボードに飲み物をこぼしてしまった</li> </ul>	100 
3	システム/ハードディスク         Q パソコンが応答しなくなった         Q Windowsがセーフモードで起動した         Q 再起動や電源を入れ直しても、トラブルが解消しない         #ーボード         Q ポインターが輪の形をしている間にキーを押しても反応がない         Q キーボードから文字を入力しているときにカーソルがとんでしまう         Q キーボードに飲み物をこぼしてしまった         Q クリックしても反応がない	100 
3	システム/ハードディスク         Q パソコンが応答しなくなった         Q Windowsがセーフモードで起動した         Q 再起動や電源を入れ直しても、トラブルが解消しない         #ーボード         Q ポインターが輪の形をしている間にキーを押しても反応がない         Q キーボードから文字を入力しているときにカーソルがとんでしまう         Q キーボードに飲み物をこぼしてしまった         タッチパッド/マウス         Q クリックしても反応がない         Q ダブルクリックがうまくいかないので、速度を変更したい	100 
3	システム/ハードディスク         Q パソコンが応答しなくなった         Q Windowsがセーフモードで起動した         Q 再起動や電源を入れ直しても、トラブルが解消しない         #ーボード         Q ポインターが輪の形をしている間にキーを押しても反応がない         Q キーボードから文字を入力しているときにカーソルがとんでしまう         Q キーボードに飲み物をこぼしてしまった         タッチパッド/マウス         Q クリックしても反応がない         Q ポインターの速度を調節したい	100 

Q 光学式マウスの反応がおかしい......103

6	メッセージ	103
	Q「パスワードを入力して下さい。」と表示された	
	Q「HDD1/SSD1のユーザーパスワードの入力」と表示された	
	Q 起動時に「Windows再開ローダ」が表示され、 Windowsが起動しない	
	Q 起動時に「ERROR 0271: Check data and time settings … Press <f1> to resume, <f2> to Setup」と表示され、 Windowsが起動できない</f2></f1>	
	Q「システムの日付または時刻が無効です」と表示された	
	Q 次のようなメッセージが表示された	
	Q その他のメッセージが表示された	105

7	その他1	06
	Q イルミネーションLEDを消灯したい	106
	Q ハードディスクからリカバリーできなくなったときは	106
	Q 異常な臭いや過熱に気づいた!	107
	Q このQ&A集を読んでも解決できない	107
	Q 操作できない原因がどうしてもわからない	108

# 

「パソコンで見るマニュアル」の「Q&A集」を見てみよう 本書のQ&A集を見ても知りたいことが見つからない場合は、パソコンで「パソコンで見るマニュアル」 の「Q&A集」を見てみましょう。 インターネットに接続しなくても閲覧できるため、操作も簡単です。

 デスクトップ上の [おたすけナビ] ( ) をダブルクリック→ [パソコンで見るマニュアル] タブの [パソコンで見るマニュアルTOP] ボタンをクリックする 「パソコンで見るマニュアル」が起動します。
 [Q&A集] ( @ @AME ) をクリックする [Q&A集] の一覧が表示されます。
 もくじから知りたい項目をクリックする
 4 参照したい質問をクリックする



以上の手順でも解決できない場合は、東芝PCあんしんサポートに連絡してください。

## Q 電源を入れたが、システムが起動しない



▲ パソコン内部の温度が一定以上に達すると保護機能が働き、システムが自動的 に停止します。

パソコン本体が熱くなっている場合は、涼しい場所に移動するなどして、パソコンの 内部温度が下がるのを待ってください。

また、通風孔をふさぐと、パソコンの温度は非常に上昇しやすくなります。通風孔の まわりには物を置かないでください。

それでも電源が切れる場合は、東芝PCあんしんサポートに連絡してください。

#### ▲ バッテリー駆動で使用している場合、バッテリーの充電量がなくなった可能性 があります。

次のいずれかの対処を行ってください。

- ●本製品用のACアダプターを接続して、電源を供給する (他製品用のACアダプターは使用できません)
- 充電済みのバッテリーパックを取り付ける

参照 バッテリーの充電について「4章 1-2 バッテリーを充電する」

## しばらく操作しないとき、電源が切れる



#### A Power LEDが白に点灯している場合、表示自動停止機能が働いた可能性があ ります。

画面には何も表示されませんが実際には電源が入っていますので、電源スイッチを押 さないでください。

SHIFT キーや CTRL キーを押す、またはタッチパッドを操作すると表示が復帰します。 外部ディスプレイを接続している場合、表示が復帰するまでに10秒前後かかることが あります。

#### A → Power LEDがオレンジ色に点滅しているか、消灯の場合、自動的にスリープ または休止状態になった可能性があります。

一定時間パソコンを使用しないときに、自動的にスリープまたは休止状態にするよう に設定されています。

復帰させるには、電源スイッチを押してください。

また、次の手順で設定を解除できます。

- ①[スタート] ボタン() → [コントロールパネル] をクリックする
- ② [ 📞 システムとセキュリティ] → [ 🎲 電源オプション] をクリックする
- ③「電源プランの選択〕で利用するプランを選択する
- ④選択したプランの [プラン設定の変更] をクリックする
- ⑤[ディスプレイの電源を切る] および [コンピューターをスリープ状態にする] で [なし] を選択する
- [バッテリ駆動] と [電源に接続] にそれぞれ設定してください。 ⑥ [変更の保存] ボタンをクリックする

6 章

パソコンの動作がおかしいときは



# **Q 青い画面(ブルースクリーン)が表示され、操作できなくなった**

▲ 電源スイッチを5秒以上押してWindowsを強制終了してください。 システムが操作できなくなったとき以外は行わないでください。強制終了を行うと、 スリープ/休止状態は無効になります。また、保存されていないデータは消失します。 強制終了したあと、電源を入れ直してください。

▲ 以上の手順でも解決できない場合は、「本節 3-Q 再起動や電源を入れ直して も、トラブルが解消しない」を確認してください。

#### **Q** しばらく放置したら、画面が真っ暗になった

★示自動停止機能が働いた可能性があります。 画面には何も表示されませんが実際には電源が入っていますので、電源スイッチを押 さないでください。 SHIFT キーや CTRL キーを押す、またはタッチパッドを操作すると表示が復帰します。 外部ディスプレイを接続している場合、表示が復帰するまでに10秒前後かかることが あります。

★示装置が適切に設定されていない可能性があります。 FN+F5+−を3秒以上押し続けてください。表示装置が本体液晶ディスプレイに切り替わります。

参照 詳細について「3章 4-2- 2 方法2-FN+F5 キーを使う」

テレビまたは外部ディスプレイを接続した状態で、 Q パソコンをスリープや休止状態から復帰したとき、 本体液晶ディスプレイに何も表示されない

テレビまたは外部ディスプレイに、画面表示が切り替わっている可能性があります。

テレビまたは外部ディスプレイの電源を入れて確認してください。パソコン画面が表示されていた場合は、「3章 4 パソコンの画面をテレビに映す」を参照して、本体液晶ディスプレイに表示を切り替えてください。

#### 2 テレビまたは外部ディスプレイを取りはずしたときに、 ● 画面が表示されなくなった

#### ▲ テレビまたは外部ディスプレイを接続してください。

テレビまたは外部ディスプレイをプライマリデバイスに指定してデュアルビュー(拡張)表示の設定をした場合に、スリープや休止状態のときにテレビまたは外部ディス プレイを取りはずすと、スリープや休止状態から復帰したときに画面が表示されない ことがあります。 テレビまたは外部ディスプレイの取りはずしは、スリープや休止状態のときに行わな

テレビまたは外部ティスフレイの取りはずしは、スリーフや体圧状態のとさに行わるいでください。

## **Q** 画面が薄暗く、よく見えない

▲ FN + F7 キーを押して、本体液晶ディスプレイ(画面)の輝度を明るくして ください\*'。

FN+F6キーを押すと、逆に、本体液晶ディスプレイの輝度は暗くなります。
 FNキーで本体液晶ディスプレイの輝度を変更した場合、パソコンの電源を切ったり
 再起動したりすると設定はもとに戻ります。

\*1 この設定は、テレビと外部ディスプレイには反映されません。

▲ 本体液晶ディスプレイの輝度が低く設定されている可能性があります。

「電源オプション」には、本体液晶ディスプレイの輝度を落として消費電力を節約する 機能があります。この機能で画面の明るさレベルを下げると、画面が暗くなります。 詳細は、「電源オプション」のヘルプを参照してください。 次の手順で設定を変更してください。\*1

①[スタート] ボタン() → [コントロールパネル] をクリックする

② [ 📞 システムとセキュリティ] → [ 🎲 電源オプション] をクリックする

③利用する電源プランを選択し、[プラン設定の変更]をクリックする

④[プランの明るさを調整]を設定する

[バッテリ駆動] と [電源に接続] をそれぞれ設定してください。

⑤ [変更の保存] ボタンをクリックする

\*1 この設定は、テレビと外部ディスプレイには反映されません。





\Lambda 🖿 周辺機器を接続してから、この問題が発生するようになった場合は、接続した 周辺機器がWindowsの動作に影響している可能性があります。 周辺機器を取りはずしてください。周辺機器によっては、周辺機器に付属のドライバー やアプリケーションをパソコンにインストールしている場合があります。これらのド

ライバーやアプリケーションもアンインストールしてください。

参照 周辺機器の取り扱いについて『周辺機器に付属の説明書』

#### キーボード 4

#### ポインターが輪の形をしている間にキーを押しても反応がない O



# キーボードから文字を入力しているときにカーソルがとんでしまう

## ▲ 文字を入力しているときに誤ってタッチパッドに触れると、カーソルがとんだ り、アクティブウィンドウが切り替わってしまうことがあります。

タッチパッド オン/オフボタンを押すか、または次の手順でタッチパッドを無効に切 り替えてください。

*FN* + *F9* キーを押す [タッチパッド] のカードが表示されます。

② FN キーを押したまま F9 キーを押し直し、 (無効) アイコンが大きい状態で指をは なす

## キーボードに飲み物をこぼしてしまった

▲● 飲み物など液体がこぼれて内部に入ると、感電、本体の故障、作成データの消 失などのおそれがあります。

もし、液体がパソコン内部に入ったときは、ただちに電源を切り、ACアダプターと バッテリーパックを取りはずして、東芝PCあんしんサポートにご相談ください。



# Q ポインタ<u>ーの速度を調節したい</u>

▲ 次の手順でポインターの速度を変更してください。

- ② [≪ ハードウェアとサウンド] → [マウス] をクリックする
- [マウスのプロパティ] 画面が表示されます。
- ③ [ポインター オプション] タブで [速度] のスライダーバーを左右にドラッグする
- ④[OK] ボタンをクリックする

# Q レーザーマウスの反応がおかしい

※ 光の反射が正しく認識されていない可能性があります。
反射しにくい素材の上で使うと正しくセンサーが働かず、ポインターがうまく動きません。次のような場所では動作が不安定になる場合があります。

● 光沢のある表面(ガラス、鏡など)

▲ 平らな場所でマウスを操作しているか確認してください。 マウスは、平らな場所で操作してください。マウスの下にゴミなどがある場合は取り 除いてください。

# **Q** 光学式マウスの反応がおかしい

 ・光の反射が正しく認識されていない可能性があります。
 反射しにくい素材の上で使うと正しくセンサーが働かず、ポインターがうまく動きません。次のような場所では動作が不安定になる場合があります。
 ・光沢のある表面(ガラス、研磨した金属、ラミネート、光沢紙、プラスチックなど)

● 画像パターンの変化が非常に少ない表面(人工大理石、新品のオフィスデスクなど)

●画像パターンの方向性が強い表面(正目の木材、立体映像の入ったマウスパッドなど) 明るめの色のマウスパッドや紙など、光の反射を認識しやすい素材を使ったものの上 で使用してください。

光学式マウスに対応したマウスパッドの使用を推奨します。

光学式マウスに対応していないものやマウスパッドの模様によっては、正常に動作しない場合があります。

**平らな場所でマウスを操作しているか確認してください。** マウスは、平らな場所で操作してください。マウスの下にゴミなどがある場合は取り

# 6 メッセージ

除いてください。

# Q 「パスワードを入力して下さい。」と表示された

▲ 「東芝HWセットアップ」またはBIOSセットアップで設定したパスワードを 入力し、 ENTER キーを押してください。

パスワードを忘れた場合は、使用している機種(型番)を確認後、保守サービスに連 絡してください。有償にてパスワードを解除します。その際、身分証明書(お客様自 身を確認できる物)の提示が必要となります。

# Q 「HDD1/SSD1のユーザーパスワードの入力」と表示された

# A BIOSセットアップで設定したHDDパスワードを使って認証を行ってください。

次の操作を行ってください。

①HDDパスワードを入力し、ENTER キーを押す

HDDパスワードを忘れてしまった場合は、ハードディスクドライブは永久に使用でき なくなり、交換対応となります。この場合は有償です。その際、身分証明書(お客様 自身を確認できる物)の提示が必要となります。

#### Q 起動時に「Windows再開ローダ」が表示され、 Windowsが起動しない

▲ ハードウェアの接続に不具合が起きた、または何らかの原因で電源を切る前の 状態を再現できなくなったというメッセージです。

休止状態のままメモリの取り付け/取りはずしをしたときなどに表示されます。電源 を切る前の状態は再現できません。

- 次の操作を行ってください。
- ①「Windows再開ローダ」で「復元データを削除してシステムブートメニューに進む」
   が反転表示していることを確認し、ENTER キーを押す

 ②「Windowsエラー回復処理」で「Windowsを通常起動する」が反転表示している ことを確認し、 ENTER キーを押す Windowsが起動します。

## 起動時に「ERROR 0271 : Check data and time settings … Q Press <F1> to resume, <F2> to Setup」と表示され、 Windowsが起動できない

★ 時計用バッテリーが不足しています。
時計用バッテリーは、ACアダプターを接続し電源を入れているときに充電されます。

参照 時計用バッテリーについて「4章 1-1-3-時計用バッテリー」

ACアダプターを接続後、次の手順でBIOSセットアップの日付と時刻を設定してください。

① **F2** キーを押す

BIOSセットアップ画面が表示されます。

- ② [メイン] メニューの [言語:] で [日本語 (JP)] を選択する
- ③ **F9** キーを押す
- 確認のメッセージが表示されます。
- ④ [はい]を選択し、ENTER キーを押す
   BIOSセットアップが標準設定の状態になります。

⑤ [メイン] メニューの [システム時刻:] で時刻を設定する

- ⑥ [メイン] メニューの [システム日付:] で日付を設定する
- F10キーを押す 確認のメッセージが表示されます。
- ⑧ [はい]を選択し、ENTER キーを押す
   BIOSセットアップが終了し、パソコンが再起動します。

# **Q** 「システムの日付または時刻が無効です」と表示された

▲ 日付と時刻を設定してください。

Windows Update やアプリケーションのセットアップを行う場合は、正しい日付と時刻を設定してから行ってください。

参照 日付と時刻の設定について『Windowsヘルプとサポート』

# Q 次のようなメッセージが表示された

- [Insert system disk in drive.Press any key when ready]
- [Non-System disk or disk error Replace and press any key when ready]
- [Invalid system disk Replace the disk,and then press any key]
- [Boot:Couldn't Find NTLDR Please Insert another disk]
- [Disk I/O error Replace the disk,and then press any key]
- [Cannot load DOS press key to retry]
- [Remove disks or other media.Press any key to restart]
- [NTLDR is missing Press any key to restart]
- ▲ フロッピーディスクなどの起動ディスクを取り出し、何かキーを押してください。 上記の操作を行っても解決しない場合は、『東芝PCサポートのご案内』で必要事項を 確認のうえ、東芝PCあんしんサポートに連絡してください。

# Q その他のメッセージが表示された

▲ 使用しているシステムやアプリケーションの説明書を確認してください。





- ① [スタ-ト] ボタン ( ( ) → [ すべてのプログラム ] → [ TOSHIBA ] → [ ユ-ティリティ ] → [ HWセットアップ ] をクリックする「東芝HWセットアップ | が起動します。
- ②[イルミネーション] タブをクリックし、[イルミネーションLED] の [オフ] を チェックする
  - 点灯させるときは [オン] をチェックしてください。
- ③ [OK] ボタンをクリックする イルミネーションLEDが消灯します。

# **Q ハードディスクからリカバリーできなくなったときは**

ハードディスクドライブに搭載されているリカバリー(再セットアップ)ツー ル(システムを復元するためのもの)のデータが破損、もしくは誤って消去されている可能性があります。

また、市販のソフトウェアを使用してパーティションの構成を変更すると、リ カバリーができなくなることがあります。

「TOSHIBA Recovery Media Creator」で作成したリカバリーメディアを使って、 リカバリーしてください。

参照 リカバリーの操作方法 『準備しよう 5章 2-3 リカバリーメディアからリカバリーをする』

リカバリーメディアがない場合は、修理が必要になる可能性があります。東芝PCあんしんサポートに相談してください。

参照 修理のお問い合わせについて『東芝PCサポートのご案内』
## 異常な臭いや過熱に気づいた!



▲ パソコン本体、周辺機器の電源を切り、電源コードのプラグをコンセントから 抜いてください。安全を確認してバッテリーパックをパソコン本体から取りは ずしてから東芝PCあんしんサポートに相談してください。 なお、連絡の際には次のことを伝えてください。

- 使用している機器の名称
- 購入年月日
- 現在の状態(できるだけ詳しく連絡してください)

参照 修理のお問い合わせについて『東芝PCサポートのご案内』

## このQ&A集を読んでも解決できない

▲ このほかにもいろいろな解決方法があります。

1「パソコンで見るマニュアル」の「Q&A集」を見る

本書のQ&A集は、パソコンの電源が入らないなど、「パソコンで見るマニュアル| を見られない状況でのQ&Aのみ記載しています。「パソコンで見るマニュアル」の 「Q&A集」には、このほかにも困ったことが起きた場合の対処方法を記載していま す。「パソコンで見るマニュアル」が見られる場合は、確認してみてください。 「パソコンで見るマニュアル」を起動し、「Q&A集」をクリックすると、Q&Aの一覧 が表示されます。

2「パソコンで見るマニュアル」や「おたすけナビ」で調べる

「パソコンで見るマニュアル」や「おたすけナビ」には、パソコン内の電子マニュア ルで、検索する機能があります。知りたい内容がこのQ&A集に載っていない場合は、 「パソコンで見るマニュアル」や「おたすけナビ」で検索してみてください。詳細は 「パソコンで見るマニュアル」または「おたすけナビ」のヘルプを参照してください。

- 「パソコンで見るマニュアル」のヘルプの起動方法
  - ①デスクトップ上の [おたすけナビ] ( 🔊 ) をダブルクリック→ [パソコンで 見るマニュアル] タブの [パソコンで見るマニュアルTOP] ボタンをクリック する
  - ② [このマニュアルの使いかた] をクリックする
- 「おたすけナビ」のヘルプの起動方法 ①デスクトップ上の [おたすけナビ] ( 🔒 ) をダブルクリックする ② [ヘルプ] をクリックする

3「あなたのdynabook.com」や「dynabook.com」の「よくあるご質問 FAQ」を 調べる

インターネットに接続できるときは、東芝PC総合情報サイト「dynabook.com」 でサポート情報を見てください。お問い合わせの多い質問やホットなQ&Aが掲載さ れています。

参照 dynabook.com 『東芝PCサポートのご案内』

「A. 回答・対処方法」の説明を読んでも問題が解決しない場合は、説明のあとのアンケートに引き続き、質問メールを出すこともできます。

\* メールでの質問には「お客様登録」が必要です。

## 4 東芝PCあんしんサポートに電話する

パソコン本体のトラブルは、東芝PCあんしんサポートでお答えします。『東芝PCサ ポートのご案内』で必要事項を確認のうえ、東芝PCあんしんサポートに連絡してく ださい。

参照
「東芝PCサポートのご案内」

## **Q 操作できない原因がどうしてもわからない**

A パソコン本体のトラブルの場合は、『東芝PCサポートのご案内』で必要事項を 確認のうえ、東芝PCあんしんサポートに連絡してください。

.

アプリケーションのトラブルの場合は、各アプリケーションのサポート窓口に お問い合わせください。

参照 アプリケーションのお問い合わせ先「7章 お問い合わせされるときは」

▲ 周辺機器のトラブルの場合は、各周辺機器のサポート窓口にお問い合わせください。



# 7章

# お問い合わせされるときは

本製品に用意されているOS、アプリケーションのお問い合わせ先を紹介しています。

各アプリケーションを使っていて困ったときは、こちらに連絡してく ださい。

お問い合わせ先

 OS/アプリケーション-....110



# 1 お問い合わせ先 -OS/アプリケーション-

#### \*2009年8月現在の内容です。

各社の事情で、受付時間などが変更になる場合があります。

# 1 OSのお問い合わせ先

Windows®7についてのサポート情報は、下記のホームページをご覧ください。

http://www.microsoft.com/japan/windows/default.mspx

Windows®7に関する一般的なお問い合わせは、東芝PCあんしんサポートになります。

# 2 アプリケーションのお問い合わせ先

各アプリケーションのユーザー登録については、それぞれのお問い合わせ先までお問い合わせ ください。

インストールされているアプリケーションはご購入のモデルにより異なります。

Microsoft Office Excel/Microsoft Office Outlook/Microsoft Office PowerPoint /Microsoft Office Word/Microsoft Office ナビ

## マイクロソフト無償サポート

<TEL>

TEL

- :東京:03-5354-4500
- :大阪:06-6347-4400
- : 0120-09-0196

※ 次の情報をお手元に用意してご連絡ください。 郵便番号、ご住所、お名前、電話番号、お問い合わせ製品のプロダクトID 詳細は、製品添付の「パッケージ内容一覧」をご覧ください。

## 〈受付時間・お問い合わせ回数〉

## ●セットアップ、インストールに関するお問い合わせ

受付時間 : 9:30~12:00、13:00~19:00(平日) 10:00~17:00(土曜日、日曜日) (マイクロソフト株式会社休業日、年末年始、祝祭日を除く。日曜日が 祝祭日の場合は営業いたします。その場合、振替休日は休業させてい ただきます)

回数 :指定はございません。

●基本操作に関するお問い合わせ
受付時間 : 9:30~12:00、13:00~19:00(平日)
10:00~17:00(土曜日)
(マイクロソフト株式会社休業日、年末年始、祝祭日を除く)
無償サポート回数 : Microsoft Office Personal 2007 (Word/Excel/Outlook/
Officeナビ)は4インシデント、Microsoft Office PowerPoint
2007は2インシデントとなります。
お問い合わせに関する詳細は、Microsoft Office Personal 2007およびMicrosoft
Office PowerPoint 2007の『スタートガイド』をご覧ください。
〈ホームページ〉
URL http://support.microsoft.com/
※ 電話サポート(無償)もしくは、製品サポートからお問い合わせになる製品をお選びください。
加ち ・マイノロノノドリホードWED上がら直接インターホットを通じての同 い合わせも可能です

## ウイルスバスター2009 90日版

受付時間	: 9:30~17:30
TEL	: 0570-008326
	03-5334-1035(IP電話・光電話からのお問い合わせ)
E-mail	: http://tmqa.jp/r924/
ホームページ	: http://tmqa.jp/toshiba/

7章 お問い合わせされるときは

マカフィー・サ	ナイトアドバイザプラス
マカフィー・ラ	- クニカルサポートセンター
(サイトアド	バイザプラスに関する技術的な問い合わせ)
受付時間	:9:00~21:00(年中無休)
TEL	:0570-060-033(ナビダイヤル)
	03-5428-2279(ナビダイヤルがご利用いただけないお客様用)
E-mail	:以下のWebフォームをご利用ください。
	http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/supportcenter_ inquiry_ts.asp
ホームページ	: http://www.mcafee.com/iapan/mcafee/support/SA/
	J人ダマーオハレーンヨノビノダー バノザプニフに明オスコーザ ※94や※94桂却亦西たどの制口以以に明オス
(リイドアド 問い合わせ)	ハイリノノスに関リるユーリー豆球や豆球用物変更なこの袋面以外に関リる
日(11)() 一日(11)()	・日曜~全曜・9.00~17.00(年末年始 祝口を除く)
又15时间 TEI	・ 月曜 - 亚曜 - 3.80 - 17.80 (平水平畑、110日で広く) * 0570-030-088 (ナビダイヤル)
	03-5428-1792(ナビダイヤルがご利用いただけないお客様用)
F-mail	:以下のWebフォームをご利用ください。
	http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/supportcenter_
ホームページ	http://www.mcafee.com/ianan/mcafee/support/SA/
	の製品に関する問い合わせ、サイトアトハイサノラ人でのサイト評価に関す
る問い合わて	
文竹时间	・月唯~
	· 0370-010-220(ノビダイ YN) - 0354281899(ナビダイヤルがご利田いただけたいお交样田)
E-mail	・以下のWebフォームをご利田ください
	http://www.mcafee.com/iapan/mcafee/bome/msup/
	information center.asp
ホームページ	: http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/SA/
マカフィー・テ	クニカルサポートセンターではチャットによるサポートもご提供しています。
チャット	: http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/chat.asp

## ATOK 2009 for Windows(60日間無償試用版) for TOSHIBA

## ●無償試用版の使い方に関するお問い合わせ

#### ジャストシステム 期間限定版専用サポート

受付時間: 平日10:00~17:00(土日祝、特別休業日を除く)TEL: 088-666-1523ホームページ: http://support.justsystems.com/

FeliCa Secure Client/SFCard Viewer/FeliCaブラウザエクステンション/ FeliCaポート自己診断/NFRM PC Viewer/シンプルログオン/ スクリーンセーバーロック2/パーソナルシェルター/かざしてナビ/かんたん登録2

#### ●ユーザー登録に関するお問い合わせ

#### ユーザー登録ご相談窓口

受付時間: 平日 10:00~19:00、土・日・祝日 10:00~17:00(特別休業日を除く)TEL: 東京 03-5412-2624大阪 06-6886-2624ホームページ: http://www.justsystems.com/jp/service/

#### ●製品の使い方に関するお問い合わせ

ジャストシステムサポートセンター

※ サポートセンターへお問い合わせの際には、お客様のUser IDおよび製品のシリアルナンバーが必要です。
 受付時間 : 平日 10:00~19:00、土・日・祝日 10:00~17:00(特別休業日を除く)

TEL : 東京 03-5412-3980 大阪 06-6886-7160

ホームページ: http://support.justsystems.com/

#### EdyViewer

Edy救急ダイヤル	
受付時間	:平日 9:30~19:00 土・日・祝祭日 10:00~18:00
TEL	: 0570-081-999 (044-520-1761)
E-mail	: info@bitwallet.co.jp
ホームページ	: http://www.edy.jp/

#### BroadNewsStreet

ニューズウォッチ	
受付時間	:平日 10:00~17:00
	(土、日、祝日、およびニューズウォッチが別途定める日はサポートの対象
	外となります。)
E-mail	: toshibapc@newswatch.co.jp
ホームページ	: http://www.newswatch.co.jp/bns/toshibapc/

#### ebi.BookReader3J

株式会社イ	ーブック イニシアティブ ジャパン eBookJapanサポートセンター	
https://www.ebookjapan.jp/ebj/support/index.asp?dealerid=107		
受付時間	:10:00~18:00 (土日祝日除く)	
E-mail	: support@ebookjapan.co.jp	
ホームペーミ	ジ:http://www.ebookjapan.jp/ebj/?dealerid=107	

#### FlipViewer / FlipBook

イーブック・	システムズ株式会社 FlipViewerサポート
受付時間	:月~金(祝日除く)10:00~17:00
E-mail	: fv-support@ebooksystems.co.jp
	※ メールのみの対応となります。
ホームページ	: https://secure.ebooksystems.co.jp/support/FV-contact.php

## Google ツールバー

ホームページ: Google ツールバー http://www.google.co.jp/support/toolbar/

## i-フィルター5.0

デジタルアー	ッ株式会社 サポートセンター
受付時間	:平日10:00~18:00 土・日・祝日 10:00~20:00
	(デジタルアーツ指定休業日を除く)
TEL	:平日03-3580-5678 土・日・祝日 0570-00-1334
よくある質問	: http://www.daj.jp/faq/
ユーザーサポー	ートお問い合わせフォーム
	: http://www.daj.jp/ask/

#### CyberLink SoftDMA for TOSHIBA / MediaShow for TOSHIBA

**サイバーリンク カスタマーサポートセンター** TEL : 0570-080-110 03-5977-7530 (PHS、IP電話をご使用の場合)

- 受付時間 : 10:00~13:00/14:00~17:00 (土・日・祝日・休業日を除く)
- ホームページ: http://jp.cyberlink.com/support/

Webからのお問い合わせは365日24時間受け付けておりますが、回答を差し上げるのは、 サイバーリンク株式会社営業時間内になります。そのため土日祝日や深夜に頂いたご質問は 回答を差し上げるのが翌営業日以降になります。

DVD Movie	DVD MovieWriter for TOSHIBA	
コーレル株式	会社 インタービデオ テクニカルサポート	
お問い合わせの前にホームページ(http://www.corel.jp/support/)をご確認ください。 当製品の無償サポート期間は、ご購入後1年間となります。		
受付時間	:月~金 10:00~12:00、13:30~17:30	
	(12:00~13:30、土日祝祭日、ならびに指定休業日を除く)	
TEL	: 045-226-3899	
FAX	: 045-226-3895	
E-mail	: メールでのお問い合わせは、以下のURLに掲載されている専用のメール	
	フォームをご利用ください。	
	http://www.corel.jp/support/	
ホームページ	: http://www.corel.jp/	

#### WDLCガジェット

#### マイクロソフト株式会社

マイクロソフト Windows Live ホームページ上で情報を公開しています。 http://go.windowslive.jp/photogadget/support/

#### 駅探エクスプレス

駅探エクスプレスサポート

受付時間	:メールのため受付時間の制限はありません。
	※ webmasterからの返信は、基本的に平日(10:00~18:00)の対応とさせていただ いております。
	また、内容により返信できない場合、回答に日数を要する場合もありますので、あら かじめご了承ください。
E-mail	: express-support@ekitan.com
ホームページ	: http://express.ekitan.com/

## デジタル全国地図 its-mo Navi

ゼンリンデー会	タコム お客様相談室
受付時間	: 10:00~17:00 月~金(祝日・指定休日は除く)
E-mail	: itsmo_navi@zenrin-datacom.net
ホームページ	: http://www.zmap.net/contactus/index.html

## ナップスターアプリ

## ナップスタージャパン株式会社 カスタマーサポート

E-mail : support@napster.jp

ホームページ: http://www.napster.jp/support

\* 会員専用問い合わせフォーム(ナップスターアプリ内)および一般向け問い合わせフォーム (http://www.napster.jp/helprequest\_form.html)を用意しております。

## 筆ぐるめ

富士ソフト株式会社 インフォメーションセンター		
受付時間	:9:30~12:00、13:00~17:00(土・日・祝祭日・休業日を除く)	
	11月1日から12月30日までは無休	
TEL	: 03-5600-2551	
FAX	: 03-3634-1322	
E-mail	: users@fsi.co.jp	
ホームページ	: http://info.fsi.co.jp/fgw/	

## 乗換案内 VER.5

ジョルダン株式会社 乗換案内ユーザーサポート		
受付時間	:平日 10:00~12:00、13:00~17:00 *平日のみ	
TEL	: 03-5369-4055	
FAX	: 03-5369-4064	
E-mail	: norikae@jorudan.co.jp	
ホームページ	: http://norikae.jorudan.co.jp	
2010年7月31日までの間、乗換案内のユーザー登録をしたお客様に限り1回のみインター		
ネット経由で最新の時刻表を含むプログラムにアップデートしていただくことが可能です。		
インターネット環境がないお客様は、最新の時刻表を含むプログラムCD-ROMを1,260円		
(消費税および送料込)にて1回のみご購入いただけます。		

スカパー!Netてれび		
スカパー!Netてれび カスタマーサポート係		
受付時間 : 平日(土、日、祝日を除く) 10:00~17:00		
TEL : 03-5287-2940		
ホームページ : http://wmcnet.skyperfectv.co.jp/contact/		

1 お問い合わせ先 -OS/アプリケーション-

Adobe Reader / BD DVD PLAYER / ConfigFree / dynabookランチャー/ Internet Explorer / Java™ 2 Runtime Environment / LaLaVoice / PC引越ナビ / Qosmio AV Center / TOSHIBA Disc Creator / TOSHIBA DVD PLAYER / TOSHIBA Flash Cards / TOSHIBA Net Movie Player / TOSHIBA Recovery Media Creator / TOSHIBA Smooth View / Windows Live Essential / Windows Media Center / Windows Media Player / WinDVD BD for TOSHIBA / おたすけナビ / 動画で解決! 操作ガイド / 動画で学ぶ Microsoft Office PowerPoint 2007 / 動画で学ぶ Office Personal 2007 / 動画で学ぶ Windows 7 / 動画で学ぶ YouTube / 東芝DVD-RAMユーティリティ / 東芝ecoユーティリティ / 東芝HDDプロテクション / 東芝HWセットアップ / 東芝PC診断ツール / 東芝PCヘルスモニタ / 東芝SDメモリカードフォーマット / 東芝USBスリープ アンド チャージ ユーティリティ / 東芝サービスステーション / 東芝省電力 / 東芝ファイルレスキュー / 東芝ボタンサポート / 東芝無線LAN5GHz有効無効ツール / はじめてガイド / パソコンで見るマニュアル / ぱらちゃん / 無線LAN5くらく設定

東芝(東芝PCあんしんサポート)

全国共通電話番号: 0120-97-1048(通話料・電話サポート料無料) おかけいただくと、アナウンスが流れます。アナウンスに従って操作 してください。 技術的な質問、お問い合わせは、アナウンスの後で1をプッシュして ください。

技術相談窓口 受付時間:9:00~19:00(年中無休) [電話番号はおまちがえないよう、ご確認の上おかけください]

海外からの電話、携帯電話、PHS、または直収回線など回線契約によってはつながらない 場合がございます。その場合はTEL 043-298-8780(通話料お客様負担)にお問い合わ せください。

システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合がございます。日程は、 dynabook.com「サポート情報」(http://dynabook.com/assistpc/index\_j.htm) にて お知らせいたします。

# 付録

本製品の機能を使用するにあたってのお願いや技術基準適合などについて記しています。

1	ご使用にあたってのお願い	120
2	記録メディアについて	127
З	技術基準適合について	132
4	無線LANについて	137



ご使用にあたってのお願い

本書で説明している機能をご使用にあたって、知っておいていただきたいことや守っていた だきたいことがあります。次のお願い事項を、本書の各機能の説明とあわせて必ずお読みく ださい。

## 1 パソコン本体について

## ボタンの操作にあたって

 ボタンを強く押さえたり、ボールペンなどの先の鋭いものを使わないでください。ボタンが 故障するおそれがあります。

## 機器への強い衝撃や外圧について

- 機器に強い衝撃や外圧を与えないように注意してください。製品には精密部品を使用しておりますので、強い衝撃や外圧を加えると部品が故障するおそれがあります。
- パソコンの表面を硬いものでこすると傷がつくことがあります。
   取り扱いにはご注意ください。

## タッチパッドの操作にあたって

タッチパッドを強く押さえたり、ボールペンなどの先の鋭いものを使わないでください。
 タッチパッドが故障するおそれがあります。

## 2 ハードディスクドライブについて

## 操作にあたって

- Disk ⊖ LEDが点灯中は、パソコン本体を動かしたりしないでください。ハードディスクド ライブが故障したり、データが消失するおそれがあります。
- ハードディスクに保存しているデータや重要な文書などは、万一故障が起こったり、変化/ 消失した場合に備えて、定期的にフロッピーディスクやCD/DVD/ブルーレイディスクな どに保存しておいてください。記憶内容の変化/消失など、ハードディスク、フロッピー ディスク、CD/DVD/ブルーレイディスクなどに保存した内容の損害については、当社は 一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 磁石、スピーカー、テレビ、磁気ブレスレットなど磁気を発するものの近くに置かないでく ださい。記憶内容が変化/消失するおそれがあります。
- •パソコン本体を落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。ハードディスクの磁性面に傷が付いて、使えなくなることがあります。磁性面に付いた傷の修理はできません。

## 東芝HDDプロテクションの使用にあたって

 東芝HDDプロテクションは、振動・衝撃およびその前兆を検出するとHDDのヘッドを退避 させ、ヘッドとメディアの接触によってHDDが損傷する危険性を軽減するものです。ただ しその効果を保証するものではありません。故障などの際は当社保証規定に従って修理いた します。また、故障などによりHDDの記憶内容が変化・消失する場合がありますが、これ による損害、および本製品の使用不能から生じた損害については当社はその責任を一切負い ません。大切なデータは必ずお客様の責任のもと普段からこまめにバックアップされるよう お願いします。

## 3 CD/DVD/ブルーレイディスクについて

## 操作にあたって

- ディスクトレイLEDが点灯しているときは、イジェクトボタンを押したり、CD/DVD/ブ ルーレイディスクを取り出す操作をしないでください。CD/DVD/ブルーレイディスクが 傷ついたり、ドライブが壊れるおそれがあります。
- パソコン本体を持ち運ぶときは、ドライブにCD/DVD/ブルーレイディスクが入っていないことを確認してください。入っている場合は取り出してください。
- ディスクトレイ内のレンズおよびその周辺に触れないでください。ドライブの故障の原因になります。
- 電源が入っているときには、イジェクトホールを押さないでください。回転中のCD/DVD/ ブルーレイディスクのデータやドライブが壊れるおそれがあります。

参照 イジェクトホールについて 「1章 4-3-CD/DVD/ブルーレイディスクが出てこない場合」

- ディスクトレイを開けたときに、CD/DVD/ブルーレイディスクが回転している場合には、 停止するまでCD/DVD/ブルーレイディスクに手を触れないでください。ケガのおそれが あります。
- CD/DVD/ブルーレイディスクをディスクトレイにセットするときは、無理な力をかけないでください。
- CD/DVD/ブルーレイディスクを正しくディスクトレイにセットしないとCD/DVD/ブ ルーレイディスクを傷つけることがあります。
- 本製品では、8cm、12cmのCD/DVD/ブルーレイディスクのみ使用できます。これら 以外のCD/DVD/ブルーレイディスクは使用できません。

## **4** 無線LANについて

## 無線LANを使用するにあたって

無線LANの無線アンテナは、できるかぎり障害物が少なく見通しのきく場所で最も良好に動作します。無線通信の範囲を最大限有効にするには、ディスプレイを開き、本や分厚い紙の束などの障害物でディスプレイを覆わないようにしてください。
 また、パソコンとの間を金属板で遮へいしたり、無線アンテナの周囲を金属性のケースなどで覆わないようにしてください。

- 無線LANは無線製品です。各国/地域で適用される無線規制については、「付録 4 無線 LANについて」を確認してください。
- ●本製品の無線LANを使用できる地域については、「付録 4 7 使用できる国/地域について」を確認してください。

## ■無線LANの操作にあたって

- Bluetoothと無線LANは同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し 合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合 は、今お使いのBluetooth、無線LANのいずれかの使用を中止してください。
- アドホックネットワーク機能で、設定されているネットワーク名へのネットワーク接続が不可能になる場合があります。
   この場合、再度ネットワーク接続を可能にするには、同じネットワーク名で接続されていたコンピューターすべてに対して、新たに別のネットワーク名で設定を行う必要があります。

## 5 周辺機器について

## 周辺機器の取り付け/取りはずしについて

- 取り付け/取りはずしの方法は周辺機器によって違います。3章および《パソコンで見るマニュアル》の「パソコンの設定」にある「周辺機器を使う」を読んでから作業をしてください。またその際には、次のことを守ってください。守らなかった場合、故障するおそれがあります。
  - ホットインサーションに対応していない周辺機器を接続する場合は、必ずパソコン本体の 電源を切ってから作業を行ってください。ホットインサーションとは、電源を入れた状態 で機器の取り付け/取りはずしを行うことです。
  - ・適切な温度範囲内、湿度範囲内であっても、結露しないように急激な温度変化を与えない でください。冬場は特に注意してください。
  - ・ホコリが少なく、直射日光のあたらない場所で作業をしてください。
  - ・極端に温度や湿度の高い/低い場所では作業しないでください。
  - ・静電気が発生しやすい環境(乾燥した場所やカーペット敷きの場所など)では作業をしな いでください。
  - ・本書で説明している場所のネジ以外は、取りはずさないでください。
  - ・作業時に使用するドライバーは、ネジの形、大きさに合ったものを使用してください。
  - ・本製品を分解、改造すると、保証やその他のサポートは受けられません。
  - パソコン本体のコネクタにケーブルを接続するときは、コネクタの上下や方向を合わせて ください。
  - ・パソコン本体のコネクタにケーブルを接続した状態で、接続部分に無理な力を加えないで ください。

## メモリの増設の操作にあたって

- 必ずパソコン本体の電源を切り、電源プラグをコンセントからはずし、電源コネクタからAC アダプターのプラグを抜き、バッテリーパックを取りはずしてから作業を行ってください。
- スロットA(下段)のメモリがはずれている状態では、本製品は使用できません。 必ずスロットA(下段)にメモリが取り付けられている状態で使用してください。

- パソコン本体やメモリのコネクタに触らないでください。コネクタにゴミや油が付着すると、 メモリが正常に使用できなくなります。
- メモリは、コネクタに差し込む部分ではなく両端(丸く欠けている部分)を持つようにして ください。
- メモリを強く押したり、曲げたり、落としたりしないでください。
- スリープ/休止状態中にメモリの取り付け/取りはずしを行わないでください。スリープ/ 休止状態が無効になります。また、保存されていないデータは消失します。
- ネジをゆるめる際は、ネジの種類に合ったドライバーを使用してください。
- キズや破損を防ぐため、布などを敷いた安定した台の上にパソコン本体を置いて作業を行ってください。

#### □ 静電気について

メモリは、精密な電子部品のため静電気によって回復不能な損傷を受けることがあります。
 人間の体はわずかながら静電気を帯びていますので、メモリを取り付ける前に静電気を逃がしてから作業を行ってください。手近にある金属製のものに軽く指を触れるだけで、静電気を防ぐことができます。

## USB対応機器の操作にあたって

- 電源供給を必要とするUSB対応機器を接続する場合は、USB対応機器の電源を入れてから パソコン本体に接続してください。
- USB対応機器を使用するには、システム(OS)が対応しており、機器用ドライバーがイン ストールされている必要があります。
- すべてのUSB対応機器の動作確認は行っていません。したがってすべてのUSB対応機器の 動作は保証できません。
- USB対応機器を接続したままスリープまたは休止状態にすると、復帰後USB対応機器が使用できない場合があります。その場合は、USB対応機器を接続し直すか、パソコンを再起動してください。

## 🗋 取りはずす前に確認しよう

- 取りはずすときは、USB対応機器をアプリケーションやシステムで使用していないことを確認してください。
- USBフラッシュメモリやMOドライブなど、記憶装置のUSB対応機器を取りはずす場合は、 データを消失するおそれがあるため、必ずシステム上で使用停止の手順を行ってください。

## USBの常時給電について

- 本機能は初期設定では無効になっておりますので、使用するには「東芝USBスリープ アンド チャージ ユーティリティ」で本機能を有効にする必要があります。
- ●本機能を「東芝USBスリープ アンド チャージ ユーティリティ」で有効にした際、( ∮) ア イコンが付いているUSBコネクタに接続しているUSB周辺機器が正しく動作しない場合が あります。この場合、本機能を「東芝USBスリープ アンド チャージ ユーティリティ」で無 効に設定してください。
- ●本機能を利用しての充電は、専用充電器で充電する場合と比較して、より多くの充電時間が 必要になることがあります。

- 常時給電を有効にしている場合は、電源OFFの状態でもバッテリーが消費されます。バッテリー駆動時間や休止状態の保持時間が短くなるので、ACアダプターを接続して使用することをおすすめします。
- パソコン本体の電源ON/OFFと連動するUSBバスパワー(DC5V)連動機能を持つ外部機 器は、常に動作状態になることがあります。
- ●常時給電に対応したUSBコネクタに接続された外部機器の使用電流が過大の場合、安全性確 保のためUSBバスパワー(DC5V)の供給を停止させることがあります。
- ●「東芝USBスリープ アンド チャージ ユーティリティ」の設定で、本機能の設定が「有効に する」になっていると、常時給電に対応したUSBコネクタでは「USB WakeUp 機能」\*<sup>1</sup> が機能しません。

常時給電に対応したUSBコネクタで「USB WakeUp 機能」を使用する場合は、本機能の 設定を「無効にする」に設定してください。

\*1 USB WakeUp機能とは、USBコネクタに接続した外部機器によってパソコン本体をスリープ状態から 復帰させる機能です。本機能は、すべてのUSBコネクタで有効です。

## □ 東芝USBスリープ アンド チャージ ユーティリティについて

「東芝USBスリープ アンド チャージ ユーティリティ」は、USBの常時給電に対応している USBコネクタの設定を行うことができます。常時給電の機能を有効/無効に設定できます。

• 起動方法

 ① [スタート] ボタン (●) → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ユーティリ ティ] → [USB スリープ アンド チャージ] をクリックする

## テレビ/外部ディスプレイ接続の操作にあたって

● すべてのテレビと接続動作確認は行っていません。したがって、すべてのテレビへの表示は 保証できません。

テレビによっては正しく表示されない場合があります。

- 必ず、DVDなどを再生する前に、表示装置の切替えを行ってください。再生中は表示装置 を切り替えないでください。
- 次のようなときには、表示装置を切り替えないでください。
  - ・データの読み出しや書き込みをしている間
  - ・通信を行っている間
- 拡張表示でテレビまたは外部ディスプレイをプライマリデバイスに設定した場合、スリープ または休止状態のときにテレビまたは外部ディスプレイをはずさないでください。スリープ または休止状態から復帰したときにログオン画面が表示されずに、操作ができなくなること があります。
- HDMI出力端子にテレビまたは外部ディスプレイを接続しているときに、ほかのコネクタに テレビまたは外部ディスプレイや外部サウンド機器が接続されている場合、画面表示を切り 替えたりHDMIケーブルを抜き差ししたりすると、システムによって自動的に画面表示また はサウンド出力が切り替わることがあります。

## 6 バッテリーについて

## バッテリーを使用するにあたって

- バッテリーパックの取り付け/取りはずしをする場合は、必ず電源を切り、電源プラグをコンセントからはずし、電源コネクタからACアダプタープラグを抜いてから作業を行ってください。スリープを実行している場合は、バッテリーパックの取りはずしをしないでください。データが消失します。
- 電極に手を触れないでください。故障の原因になります。



バッテリーパックをパソコンに取り付けるときは、バッテリー安全ロックがロック側になっていることを必ず確認してください。
 安全ロックがロック側になっていないと、持ち運びのときにバッテリーパックがはずれて落ちるおそれがあります。

参照 詳細について「4章 1 - 3 バッテリーパックを交換する」

 バッテリー駆動で使用しているときは、バッテリーの残量に十分注意してください。
 バッテリーを使いきってしまうと、スリープが効かなくなり、電源が切れて、メモリに記憶 されていた内容はすべて消えます。また、時計用バッテリーを使いきってしまうと、時刻や
 日付に誤差が生じます。このような場合は、ACアダプターを接続してバッテリーと時計用
 バッテリーを充電してください。

## バッテリーを充電するにあたって

・バッテリーパックの温度が極端に高いまたは低いと、正常に充電されないことがあります。
 バッテリーは5~35℃の室温で充電してください。

社団法人 電子情報技術産業協会の「バッテリ関連Q&A集」について http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/battery/menul.htm

## 7 FeliCaポートについて

## FeliCaポートの操作にあたって

- FeliCaポートの位置を示すマークは、FeliCa対応製品をかざす際の指示となるものです。 誤ってはがさないようご注意ください。
- すべてのFeliCa対応製品について、本製品のFeliCaポート上での動作確認を行っていません。
   したがって、すべてのFeliCa対応製品をFeliCaポートにかざしたときの動作は保証できません。
- 本製品のFeliCaポートは、電波法に基づく型式指定を受けた誘導式読み書き通信設備です。
- FeliCaポートにFeliCa対応製品を強くたたきつけたり、落としたりすると故障の原因になり ます。
- FeliCaポートが正常に動作しない場合は、以下の手順に従って不具合があるか確認してくだ さい。
  - ①ワイヤレスコミュニケーションスイッチをオンにする

参照 [1章 7 - 1 FeliCa対応製品をかざす]

②「かざしてナビ」のポーリングをオフにする

参照 「本節 - 7 - ポーリングについて」

 ③ [スタート] ボタン(●) → [すべてのプログラム] → [FeliCaポート] → [FeliCa ポート自己診断] をクリックする 表示される画面に従って、確認してください。

## ポーリングについて

FeliCaポート上にFeliCa対応製品がかざされているかどうか、FeliCaポートがチェックする動 作をポーリングといいます。

通知領域の [かざしてナビ] アイコン ( 🛃 ) の上にポインターを置くと、ポーリングが行われているときは「開始」、行われていないときは「停止」または「切断中」と表示されます。 「かざしてナビ」のポーリングの状態は、次の手順で変更できます。

① 通知領域の [かざしてナビ] アイコンを右クリックする

\* 通知領域にアイコンが表示されていない場合は、 🔤 をクリックしてください。

②表示されたメニューから [ポーリングの状態] → [オン] または [オフ] をクリックする
 [オフ] をクリックすると、ポーリングを停止します。

ポーリングが行われていないと、FeliCa対応製品をかざしても、「かざしてナビ」は起動しません。

ワイヤレスコミュニケーションスイッチをオフにすると、ポーリングは一切行われなくなります。 FeliCaポートを使用するときは、スイッチをオンにしてください。

## 暗証番号・パスワードについて

FeliCa対応製品で提供されている電子マネーなどのサービスは、現金やクレジットカードなど と同等の価値があります。カードの暗証番号や各サービスを受ける際のパスワードについては、 他人に知られないように取り扱いに注意してください。

暗証番号やパスワードの漏えいによってサービスの不正利用が行われた場合の損害について、 当社は一切の責任を負いません。

記録メディアについて

記録メディアを使う前に、次の内容をよく読んでください。

# **1** 使えるCDを確認しよう

## CD-RW、CD-Rについて/CD-RW、CD-Rの使用推奨メーカー

- CD-RW、CD-Rに書き込む際には、『dynabook **\*\*\*\***(お使いの機種名)シリーズをお 使いのかたへ』で記録メディアの使用推奨メーカーを確認してください。
- CD-Rに書き込んだデータの消去はできません。
- CD-RWメディアは書き換え可能な記録メディアですが、「TOSHIBA Disc Creator」で書き込んだファイルを変更したり、削除したりすることはできません。
   ファイルの変更・削除が必要な場合は、まずCD-RWメディアの消去を行い、改めて必要なファイルだけを書き込んでください。
- CD-RWの消去されたデータを復元することはできません。消去の際は、記録メディアの内容を十分に確認してから行ってください。
- 書き込み可能なドライブが複数台接続されている際には、書き込み・消去する記録メディア をセットしたドライブを間違えないよう十分に注意してください。
- ハードディスクに不良セクターがあると書き込みに失敗するおそれがあります。定期的に「エラーチェック」でクラスターのチェックを行うことをおすすめします。

参照 エラーチェックの方法『Windowsヘルプとサポート』

 ●ドライブの構造上、記録メディアの傷、汚れ、ホコリ、チリなどにより読み出し/書き込み ができなくなる場合があります。データなどを書き込む際は、記録メディアの状態をよくご 確認ください。

## 2 使えるDVDを確認しよう

#### ■DVD-RAMの種類

DVD-RAMにはいくつかの種類があります。本製品のドライブで使用できるDVD-RAMは次のとおりです。

カートリッジタイプの記録メディアは、カートリッジから取り出してドライブにセットしてく ださい。両面ディスクで、読み出し/書き込みする面を変更するときは、一度ドライブから記 録メディアを取り出し、裏返してセットし直してください。

○:使用できる ×:使用できない

DVD-RAMの種類	本製品の対応
カートリッジなし*1	0
カートリッジタイプ(取り出し不可)	×
カートリッジタイプ(取り出し可能)*2	0

\*1 一部の家庭用DVDビデオレコーダーでは再生できない場合があります。

\*2 2.6GB、5.2GBのディスクは使用できません。

## DVDについて/DVDの使用推奨メーカー

- DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R、DVD+RW、DVD+Rに書き込む際には、『dynabook
   \*\*\*\*(お使いの機種名)シリーズをお使いのかたへ』で記録メディアの使用推奨メーカー
   を確認してください。
- DVD-R、DVD+Rに書き込んだデータの消去はできません。
- DVD-RW、DVD+RWメディアは書き換え可能な記録メディアですが、「TOSHIBA Disc Creator」で書き込んだファイルを変更したり、削除したりすることはできません。
   ファイルの変更・削除が必要な場合は、まずDVD-RW、DVD+RWメディアの消去を行い、
   改めて必要なファイルだけを書き込んでください。
- DVD-RAM、DVD-RW、DVD+RWの消去されたデータを復元することはできません。消 去の際は、記録メディアの内容を十分に確認してから行ってください。
- 書き込み可能なドライブが複数台接続されているときには、書き込み・消去する記録メディアをセットしたドライブを間違えないよう十分に注意してください。
- DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R、DVD+RW、DVD+Rへの書き込みでは、ファイルの管 理領域なども必要になるため、記録メディアに記載された容量分のデータを書き込めない場 合があります。
- DVD-RW、DVD-Rへの書き込みでは、DVDの規格に準拠するため、書き込むデータのサイ ズが約1GBに満たない場合にはダミーのデータを加えて、最小1GBのデータに編集して書き 込みます。

このため、実際に書き込もうとしたデータが少ないにもかかわらず、書き込み完了までに時間がかかることがあります。

ハードディスクに不良セクターがあると書き込みに失敗するおそれがあります。定期的に「エラーチェック」でクラスターのチェックを行うことをおすすめします。

参照 エラーチェックの方法『Windowsヘルプとサポート』

- ドライブの構造上、記録メディアの傷、汚れ、ホコリ、チリなどにより読み出し/書き込み ができなくなる場合があります。データなどを書き込むときは、記録メディアの状態をよく ご確認ください。
- DVD-RAMをドライブにセットしたとき、システムがDVD-RAMを認識するまでに多少時間 がかかります。

## 💭 🗶 E

● 作成したDVDは、一部の家庭用DVDビデオレコーダーやパソコンでは再生できないこともあります。 また、作成したDVD+R DLメディア、DVD-R DLメディアを再生するときは、それぞれの記録メディ アの読み取りに対応している機器を使用してください。

# **3** 使えるブルーレイディスクを確認しよう

#### ■BD-REの種類

BD-REにはいくつかの種類があります。本製品のドライブで使用できるBD-REは次のとおりです。

カートリッジタイプの記録メディアは、使用できません。

○:使用できる ×:使用できない

BD-REの種類	本製品の対応
カートリッジなし	0
カートリッジタイプ(取り出し不可)	×

## ■ ブルーレイディスクについて/ブルーレイディスクの使用推奨メーカー

- BD-RE、BD-Rに書き込む際には、『dynabook \*\*\*\* (お使いの機種名) シリーズをお 使いのかたへ』でメディアの使用推奨メーカーを確認してください。
- BD-Rに書き込んだデータの消去はできません。
- BD-REメディアは書き換え可能なメディアですが、「DVD MovieWriter」で書き込んだ ファイルを変更したり、削除したりすることはできません。
   ファイルの変更・削除が必要な場合は、まずBD-REメディアの消去を行い、改めて必要な ファイルだけを書き込んでください。
- BD-REの消去されたデータを復元することはできません。消去の際は、メディアの内容を十分に確認してから行ってください。
- 書き込み可能なドライブが複数台接続されているときには、書き込み・消去するメディアを セットしたドライブを間違えないよう十分に注意してください。
- BD-RE、BD-Rへの書き込みでは、ファイルの管理領域なども必要になるため、記録メディアに記載された容量分のデータを書き込めない場合があります。
- ハードディスクに不良セクターがあると書き込みに失敗するおそれがあります。定期的に 「エラーチェック」でクラスターのチェックを行うことをおすすめします。

参照 エラーチェックの方法『Windowsヘルプとサポート』

ドライブの構造上、メディアの傷、汚れ、ホコリ、チリなどにより読み出し/書き込みができなくなる場合があります。データなどを書き込むときは、メディアの状態をよくご確認ください。

## 💭 🗶 E

作成したブルーレイディスクは、一部の家庭用ブルーレイディスクプレーヤー、ブルーレイディスクレコーダーやパソコンでは再生できないこともあります。

# 4 メディアカードを使う前に

## 1 メディアカードの操作にあたって

- ブリッジメディア □ LEDが点灯中は、電源を切ったり、記録メディアを取り出したり、パ ソコン本体を動かしたりしないでください。データや記録メディアが壊れるおそれがありま す。
- 記録メディアは無理な力を加えず、静かに挿入してください。正しく挿し込まれていない場 合、パソコンの動作が不安定になったり、記録メディアが壊れるおそれがあります。
- スリープ中は、記録メディアを取り出さないでください。データが消失するおそれがあります。
- 記録メディアのコネクタ部分(金色の部分)には触れないでください。静電気で壊れるおそ れがあります。
- ●記録メディアを取り出す場合は、必ずシステム上で使用停止の手順を行ってください。データ が消失したり、記録メディアが壊れるおそれがあります。
- パソコン本体を持ち運ぶときは、必ずブリッジメディアスロットから記録メディアを取り出してください。ブリッジメディアスロットや記録メディアが破損するおそれがあります。

## 2 SDメモリカード/SDHCメモリカードを使う前に

- ブリッジメディアスロットにminiSDメモリカードをセットするときは、必ずSDメモリカードサイズのminiSDメモリカード用のアダプターを装着した状態で行ってください。
   microSDメモリカードをセットするときは、必ずSDメモリカードサイズのmicroSDメモリカード用のアダプターを装着した状態で行ってください。miniSDメモリカードサイズのmicroSDメモリカード用のアダプターは使用できません。
- ブリッジメディアスロットからminiSDメモリカード/microSDメモリカードを取りはずす ときは、必ずminiSDメモリカードまたはmicroSDメモリカード用のアダプターに装着した ままの状態で行ってください。
- すべてのSDメモリカード/SDHCメモリカードの動作確認は行っていません。したがって、 すべてのSDメモリカード/SDHCメモリカードの動作保証はできません。
- SDメモリカード/SDHCメモリカードは、SDMIの取り決めに従って、デジタル音楽データの不正なコピーや再生を防ぐための著作権保護技術を搭載しています。
   そのため、ほかのパソコンなどで取り込んだデータが著作権保護されている場合は、本製品でコピー、再生することはできません。SDMIとはSecure Digital Music Initiativeの略で、 デジタル音楽データの著作権を守るための技術仕様を決めるための団体のことです。
- ●あなたが記録したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- SDメモリカード/SDHCメモリカードは、デジタル音楽データの不正なコピーや再生を防 ぐSDMIに準拠したデータを取り扱うことができます。メモリの一部を管理データ領域とし て使用するため、使用できるメモリ容量は表示の容量より少なくなっています。

## 3 メモリースティックを使う前に

- ブリッジメディアスロットにメモリースティックデュオ/メモリースティックPROデュオ をセットするときは、必ずメモリースティックデュオアダプターを装着した状態で行って ください。
- ブリッジメディアスロットからメモリースティック デュオ/メモリースティックPRO デュ オを取りはずすときは、必ずメモリースティック デュオ アダプターに装着したままの状態 で行ってください。
- ●本製品は、著作権保護技術MagicGateには対応していません。本製品では、著作権保護を 必要としないデータの読み出し/書き込みのみできます。
- すべてのメモリースティックの動作確認は行っていません。したがって、すべてのメモリー スティックの動作は保証できません。
- メモリースティックの詳しい使いかたなどについては『メモリースティックに付属の説明書』 を確認してください。

## 4 xD-ピクチャーカードを使う前に

- すべてのxD-ピクチャーカードの動作確認は行っていません。したがって、すべてのxD-ピク チャーカードの動作は保証できません。
- xD-ピクチャーカードの詳しい使いかたなどについては『xD-ピクチャーカードに付属の説明 書』を確認してください。

## 5 マルチメディアカードを使う前に

- すべてのマルチメディアカードの動作確認は行っていません。したがって、すべてのマルチ メディアカードの動作は保証できません。
- マルチメディアカードの詳しい使いかたなどについては『マルチメディアカードに付属の説明書』を確認してください。

## 5 記録メディアの廃棄・譲渡について

記録メディア(フロッピーディスク、半導体メモリ、CD、DVDなど)を廃棄・譲渡する際に は、書き込まれたデータが流出しないよう、適切な方法で消去することをおすすめします。 初期化、削除、消去などの操作などを行っても、データの復元ツールで再生できる場合もあり ますので、十分ご確認ください。

データ消去のための専用ソフトや、記録メディア専用のシュレッダーも販売されています。

3 技術基準適合について

「パソコンで見るマニュアル」にも技術基準適合に関する説明が記載されています。本書だけで なく、「パソコンで見るマニュアル」の記載もあわせてご確認ください。

#### ■ 瞬時電圧低下について

この装置は、社団法人 電子情報技術産業協会の定めたパーソナルコンピューターの瞬時 電圧低下対策のガイドラインを満足しております。しかし、ガイドラインの基準を上回る 瞬時電圧低下に対しては、不都合を生じることがあります。

#### ■高調波対策について

#### ■ 電波障害自主規制について

参照
《パソコンで見るマニュアル(検索):技術基準適合について》

■ [FCC information」について

参照
《パソコンで見るマニュアル(検索):技術基準適合について》

■ EU Conformity Statementについて



This product and - if applicable - the supplied accessories too are marked with "CE" and comply therefore with the applicable harmonized European standards listed under the Low Voltage Directive 2006/95/EC, the EMC Directive 2004/108/EC and/or R&TTE Directive 1999/5/EC.

Responsible for CE-marking:

TOSHIBA EUROPE GMBH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Germany

#### Manufacturer:

Toshiba Corporation, 1-1 Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, 105-8001, Japan

The complete official EU CE Declaration can be obtained on following internet page: http://epps.toshiba-teg.com/

## Panasonic ブルーレイディスクドライブUJ240 (ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチ機能搭載)) 安全にお使いいただくために

本装置を正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。 また、お読みになったあとは、必ず保管してください。

⚠注意	Ī	
<ol> <li>本装置はレーザーシステムを使用しています。</li> <li>本装置の定格銘板には、右記の表示がされてい</li> </ol>	CLA	ASS 1 LASER PRODUCT SER KLASSE 1
ます。 本装置はヨーロッパ共通のレーザー規格	CAUTION	CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN.
EN60825-1で"クラス1レーザー機器"に分類なわています	ATTENTION	AVOID EXPOSURE TO BEAM. CLASSE 3B RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE EN
レーザー光を直接被爆することを防ぐために、 この装置の筐体を開けないでください。	VORSICHT	CAS D'OUVERTURE. EXPOSITION DANGEREUSE AU FAISCEAU. KLASSE 3B SICHTBARE UND UNSICHTBARE
2. 万麻のより改造をりないてくたさい。感電の原 因になります。信頼性、安全性、性能の保証を することができなくなります。	ADVARSEL	LASERSTRAHLUNG, WEINN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN. KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING.
3. 本装置はある確率で読み取り誤りをおこすこと があります。従って、本装置を使用するシステ ムには、これらの誤りや故障に起因する二次的	ADVARSEL	UNDGÅ UDS/ETTELSE FOR STRÅLING. KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING
な損失、障害および事故を防止するために、安 全性や保全性に関する十分な配慮が必要です。	VARNING	FOR STRÅLEN. KLASS 3B SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA
本装置の故障、取り出されたデータの誤りに よって、人体への危害や物質的損害を誘発する	VARO !	DEL AR OPPNAD. STRALE AR FARLIG. KURSSI 3B NÄKYVÄ JA NÄKYMÄTÖN AVATTAESSA OLET
可能性があるシステムには、本装置を使用しな いでください。		ALTHINA LASERSATEILYLLE, ALA KATSO SÄTEESEN.
4. ご使用のディスクが損傷を受けても保証はいたし	ません。	

5. ご使用中に異常が生じた場合は、電源を切って、東芝PCあんしんサポートにご相談く ださい。



## HITACHI LG DVDスーパーマルチドライブGT2ON (DVDスーパーマルチドライブ DVD±R 2層式メディア対応) 安全にお使いいただくために

本装置を正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。 また、お読みになったあとは、必ず保管してください。



5. ご使用中に異常が生じた場合は、電源を切って、東芝PCあんしんサポートにご相談く ださい。



付録

#### Panasonic DVDスーパーマルチドライブUJ890 (DVDスーパーマルチドライブ DVD±R 2層式メディア対応) 安全にお使いいただくために 本装置を正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。 また、お読みになったあとは、必ず保管してください。 、注 意 1. 本装置はレーザーシステムを使用しています。 **CLASS 1 LASER PRODUCT** 本装置の定格銘板には、右記の表示がされてい LASER KLASSE 1 ます。 CAUTION CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE 本装置はヨーロッパ共通のレーザー規格 LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM. EN60825-1で "クラス1レーザー機器" に分 ATTENTION CLASSE 3B RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE EN 類されています。 CAS D'OUVERTURE. EXPOSITION DANGEREUSE AU レーザー光を直接被爆することを防ぐために、 FAISCEAU. KLASSE 3B SICHTBARE UND この装置の筐体を開けないでください。 VORSICHT UNSICHTBARE 2. 分解および改造をしないでください。感電の原 LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT 因になります。信頼性、安全性、性能の保証を DEM STRAHL AUSSETZEN. ADVARSEL KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG することができなくなります。 LASERSTRÅLING VED ÅBNING. 3. 本装置はある確率で読み取り誤りをおこすこと UNDGÅ UDS/ETTELSE FOR STRÅLING. があります。従って、本装置を使用するシステ ADVARSEL KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ムには、これらの誤りや故障に起因する二次的 **ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING** FOR STRÅLEN. な損失、障害および事故を防止するために、安 VARNING KLASS 3B SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA 全性や保全性に関する十分な配慮が必要です。 DEL ÄR ÖPPNAD. STRÅLE ÄR 本装置の故障、取り出されたデータの誤りに FARLIG. VARO ! KURSSI 3B NÄKYVÄ JA よって、人体への危害や物質的損害を誘発する NÄKYMÄTÖN AVATTAESSA OLET ALTTIINA LASERSÄTEILYLLE. ÄLÄ 可能性があるシステムには、本装置を使用しな KATSO SÄTEESEN. いでください。 4. ご使用のディスクが損傷を受けても保証はいたしません。

5. ご使用中に異常が生じた場合は、電源を切って、東芝PCあんしんサポートにご相談く ださい。



付録

#### Toshiba Samsung Storage Technology DVDスーパーマルチドライブTS-L633C (DVDスーパーマルチドライブ DVD±R 2層式メディア対応) 安全にお使いいただくために

本装置を正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。 また、お読みになったあとは、必ず保管してください。







## 1 無線LANの概要

本製品には、IEEE802.11a、IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n draft2.0 のすべて、もしくはその一部に準拠した無線LANモジュールが内蔵されています。次の機能を サポートしています。

- 周波数チャネル選択
- マルチチャネル間のローミング
- パワーマネージメント

本書では、内蔵された無線LANモジュールの種類によって説明が異なる項目があります。使用 しているパソコンに内蔵された無線LANモジュールの種類については、「2章 1-2-1 無線LANモジュールの確認」をご覧ください。

## 💭 🗶 E

- 本製品に内蔵されているIEEE802.11nに準拠した無線LANモジュールは、リリースバージョン draft2.0の仕様に基づいております。そのため、正式規格対応製品や他社のドラフト版対応製品とは 互換性やすべての機能を保証するものではありません。
- 本製品と同等の構成を持った機器との通信を行う場合に、IEEE802.11n draft2.0準拠の通信を行う ことが可能です。

## 2 無線特性

無線LANの無線特性は、製品を購入した国/地域、購入した製品の種類により異なる場合があ ります。

多くの場合、無線通信は使用する国/地域の無線規制の対象になります。無線ネットワーク 機器は、無線免許の必要ない5GHz帯および2.4GHz帯で動作するように設計されていますが、 国/地域の無線規制により無線ネットワーク機器の使用に多くの制限が課される場合があり ます。

無線周波数帯	IEEE802.11a, IEEE802.11n draft2.0	5GHz (5150-5725MHz)
	IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n draft2.0	2.4GHz (2400-2497MHz)
	IEEE802.11a, IEEE802.11g	直交周波数分割多重方式 OFDM-BPSK, OFDM-QPSK, OFDM-16QAM, OFDM-64QAM
変調方式	IEEE802.11b	直接拡散方式 DSSS-CCK, DSSS-DQPSK, DSSS-DBPSK
	IEEE802.11n draft2.0	直交周波数分割多重方式(OFDM方式), 空間多重方式(MIMO方式)

無線機器の通信範囲と転送レートには相関関係があります。無線通信の転送レートが低いほど、 通信範囲は広くなります。

💭 🗶 E

付録

- アンテナの近くに金属面や高密度の固体があると、無線デバイスの通信範囲に影響を及ぼすことがあ ります。
- 無線信号の伝送路上に無線信号を吸収または反射し得る"障害物"がある場合も、通信範囲に影響を与え ます。

## 3 サポートする周波数帯域

無線LANがサポートする5GHz帯および2.4GHz帯のチャネルは、国/地域で適用される無線 規制によって異なる場合があります(表「無線IEEE802.11 チャネルセット」参照)。

#### ■無線IEEE802.11 チャネルセット

#### ● 5GHz帯: 5150~5725MHz(IEEE802.11a、IEEE802.11n draft2.0の場合)

## **★**

● 5GHz無線LANは屋外では使用できません。

	チャネルID	周波数
	36	5180
	40	5200
VUC	44	5220
	48	5240
	52	5260
	56	5280
0000	60	5300
	64	5320
	100	5500
	104	5520
	108	5540
	112	5560
	116	5580
W56	120	5600
	124	5620
	128	5640
	132	5660
	136	5680
	140	5700

アクセスポイント側のチャネル(W52/W53/W56)に合わせて、そのチャネルに自動的に 設定されます。 ● 2.4GHz帯: 2400~2497MHz(IEEE802.11b/g、IEEE802.11n draft2.0の場合)

チャネルID	周波数
]	2412
2	2417
З	2422
4	2427
5	2432
6	2437
7	2442
8	2447
9	2452
10	2457*1
11	2462
12	2467
13	2472

\*1 購入時に、アドホックモード接続時に使用するチャネルとして設定されているチャネルです。

## 4 本製品を日本でお使いの場合のご注意

日本では、本製品を第二世代小電力データ通信システムに位置付けており、その使用周波数帯は2,400MHz~2,483.5MHzです。この周波数帯は、移動体識別装置(移動体識別用構内無線局及び移動体識別用特定小電力無線局)の使用周波数帯2,427MHz~2,470.75MHzと重複しています。

5GHz帯無線LANを屋外で使用することはできません。

## ■ステッカー

本製品を日本国内にてご使用の際には、本製品に付属されている次のステッカーをパソコン本体に貼り付けてください。

この機器の使用周波数帯は 2.4GHz帯です。この周波数では電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア 無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。 1.この機器を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。

- 2. 万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した 場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、使 用場所を変えるか、又は機器の運用を停止(電波の発射を停 止)してください。
- 3. その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのこと が起きたときは、東芝PCあんしんサポートへお問い合わせくだ さい。

## ■現品表示

本製品と梱包箱には、次に示す現品表示が記載されています。



- ① 2.4 : 2,400MHz帯を使用する無線設備を表す。
- DS : 変調方式がDS-SS方式であることを示す。
- ③ OF :変調方式がOFDM方式であることを示す。
- ④ 4 : 想定される与干渉距離が40m以下であることを示す。
- ⑤ ■ : 2,400MHz~2,483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を 回避可能であることを意味する。

## ■東芝PCあんしんサポート

東芝PCあんしんサポートの連絡先は、裏表紙を参照してください。

## 5 機器認証表示について

本製品には、電気通信事業法に基づく小電力データ通信システムの無線局として、認証を受け た無線設備を内蔵しています。したがって、本製品を使用するときに無線局の免許は必要あり ません。

#### ■RTL8191SE b/g/nモジュールの場合

無線設備名 : RTL8191SE TELEFICATION B.V. 認証番号 : D095001201

#### ■RTL8192E b/g/nモジュールの場合

無線設備名 :RTL8192E 株式会社 ディーエスピーリサーチ 認証番号 :D080483001

#### ■ Intel a/b/g/n モジュールの場合

無線設備名 : 512AN\_MMW 株式会社 ディーエスピーリサーチ 認証番号 - : D080241003

本製品に組み込まれた無線設備は、本製品(ノートブックコンピューター)に実装して使用す ることを前提に、小電力データ通信システムの無線局として工事設計の認証を取得しています。 したがって、組み込まれた無線設備をほかの機器へ流用した場合、電波法の規定に抵触する恐 れがありますので、十分にご注意ください。

# 付録

## 6 お知らせ

## 無線製品の相互運用性

本製品に内蔵されている無線LANモジュールは、Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)/Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)無線技術を使用する あらゆる無線LAN製品と相互運用できるように設計されており、次の規格に準拠しています。

- Institute of Electrical and Electronics Engineers(米国電気電子技術者協会)策定の IEEE802.11 Standard on Wireless LANs (Revision a/b/g/n draft2.0)(無線LAN 標準規格(版数 a/b/g/n draft2.0))
- Wi-Fi Allianceの定義するWireless Fidelity (Wi-Fi) 認証
   Wi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Allianceの認定マークです。
### 健康への影響

本製品に内蔵されている無線LANモジュールは、ほかの無線製品と同様、無線周波の電磁エネ ルギーを放出します。しかしその放出エネルギーは、携帯電話などの無線機器と比べるとはる かに低いレベルに抑えられています。

本製品に内蔵されている無線LANモジュールの動作は無線周波に関する安全基準と勧告に記載 のガイドラインにそっており、安全にお使いいただけるものと東芝では確信しております。こ の安全基準および勧告には、学会の共通見解と、多岐にわたる研究報告書を継続的に審査、検 討している専門家の委員会による審議結果がまとめられています。

ただし周囲の状況や環境によっては、建物の所有者または組織の責任者がWireless LANの使用を制限する場合があります。次にその例を示します。

- 飛行機の中でWireless LAN装置を使用する場合
- ほかの装置類またはサービスへの電波干渉が認められるか、有害であると判断される場合

個々の組織または環境(空港など)において無線機器の使用に関する方針がよくわからない場合 は、Wireless LAN装置の電源を入れる前に、個々の組織または施設環境の管理者に対して、 本製品の使用可否について確認してください。

# 規制に関する情報

本製品に内蔵されている無線LANモジュールのインストールと使用に際しては、必ず製品付属の取扱説明書に記載されている製造元の指示に従ってください。本製品は、無線周波基準と安全基準に準拠しています。

#### Canada - Industry Canada (IC)

This device complies with RSS 210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of this device.

The term "IC" before the equipment certification number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.

#### USA - Federal Communications Commission (FCC)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by tuning the equipment off and on, the user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

TOSHIBA is not responsible for any radio or television interference caused by unauthorized modification of the devices included with this the Wireless LAN, or the substitution or attachment of connecting cables and equipment other than specified by TOSHIBA.

The correction of interference caused by such unauthorized modification, substitution or attachment will be the responsibility of the user.

#### Caution: Exposure to Radio Frequency Radiation.

The radiated output power of the Wireless LAN is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the Wireless LAN shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized.

In the usual operating configuration, the distance between the antenna and the user should not be less than 20cm. Please refer to the PC user's manual for the details regarding antenna location.

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF field in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's website

www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/radiation/99ehd-dhm237/index-eng.php./

#### Europe

#### **Restrictions for Use of 2.4GHz Frequencies in European Community Countries**

België/ Belgique:	For private usage outside buildings across public grounds over less than 300m no special registration with IBPT/BIPT is required. Registration to IBPT/BIPT is required for private usage outside buildings across public grounds over more than 300m. For registration and license please contact IBPT/BIPT.										
	Voor privé-gebruik buiten gebouw over publieke groud over afstand kleiner dan 300m geen registratie bij BIPT/IBPT nodig; voor gebruik over afstand groter dan 300m is wel registratie bij BIPT/IBPT nodig. Voor registratie of licentie kunt u contact opnemen met BIPT.										
	Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.										
Deutschland:	License required for outdoor installations. Check with reseller for procedure to follow.										
	Anmeldung im Outdoor-Bereich notwendig, aber nicht genehmigungspflichtig. Bitte mit Händler die Vorgehensweise abstimmen.										
France:	Restricted frequency band: only channels 1 to 7 (2400 MHz and 2454 MHz respectively) may be used outdoors in France.										
	Bande de fréquence restreinte : seuls les canaux 1-7 (2400 et 2454 MHz respectivement) doivent être utilisés endroits extérieur en France. Vous pouvez contacter l'Autorité de Régulation des Télécommuniations (http://www.art-telecom.fr) pour la procédure à suivre.										
Italia:	License required for indoor use. Use with outdoor installations not allowed.										
	E'necessaria la concessione ministeriale anche per l'uso interno. Verificare con i rivenditori la procedura da seguire.										
Nederland	License required for outdoor installations. Check with reseller for procedure to follow.										
	Licentie verplicht voor gebruik met buitenantennes. Neem contact op met verkoper voor juiste procedure.										

To remain in conformance with European spectrum usage laws for Wireless LAN operation, the above 2.4GHz channel limitations apply for outdoor usage. The user should use the Wireless LAN utility to check the current channel of operation. If operation is occurring outside of the allowable frequencies for outdoor use, as listed above, the user must contact the applicable national spectrum regulator to request a license for outdoor operation.

#### Taiwan

Article 12

Without permission granted by the DGT or NCC, any company, enterprise, or user is not allowed to change frequency, enhance transmitting power or alter original characteristic as well as performance to an approved low power radio-frequency devices.

Article 14

The low power radio-frequency devices shall not influence aircraft security and interfere legal communications;

If found, the user shall cease operating immediately until no interference is achieved.

The said legal communications means radio communications is operated in compliance with the Telecommunications Act.

The low power radio-frequency devices must be susceptible with the interference from legal communications or ISM radio wave radiated devices.

# 7 使用できる国/地域について

#### お願い

● 本製品は、次にあげる国/地域の無線規格を取得しております。これらの国/地域以外では使用 できません。

#### ■RTL8191SE b/g/n モジュール

アイスランド	オマーン	スイス	バーレーン	香港
アイルランド	オランダ	スウェーデン	パキスタン	マセドニア
アゼルバイジャン	ガーナ	スペイン	パナマ	マルタ
アメリカ合衆国	カザフスタン	スリランカ	パプアニューギニア	マレーシア
アラブ首長国連邦	カタール	スロバキア	パラグアイ	南アフリカ
アルゼンチン	カナダ	スロベニア	ハンガリー	メキシコ
アルバニア	韓国	セルビア	フィリピン	モザンビーク
イギリス	カンボジア	タイ	フィンランド	モナコ
イタリア	キプロス	台湾	プエルトリコ	ヨルダン
インド	ギリシャ	チェコ	フランス	ラトビア
インドネシア	キルギスタン	中国	ブルガリア	リトアニア
ウクライナ	クロアチア	チリ	ベトナム	リヒテンシュタイン
ウルグアイ	クウェート	デンマーク	ベネズエラ	ルーマニア
エクアドル	ケニア	ドイツ	ペルー	ルクセンブルク
エジプト	コスタリカ	ドミニカ	ベルギー	レバノン
エストニア	コロンビア	トルコ	ポーランド	ロシア
エルサルバドル	サウジアラビア	日本	ボスニア・ヘルツェゴビナ	
オーストラリア	シンガポール	ニュージーランド	ボリビア	
オーストリア	ジンバブエ	ノルウェー	ポルトガル	

(2009年8月現在)

- 802.11n モードではアドホック通信は使用できません。
- アドホック通信は、Ch1~Ch11で使用できます。
- インフラストラクチャ通信は、Ch1~Ch13で使用できます。

#### ■RTL8192E b/g/n モジュール

アイスランド	オランダ	スペイン	バーレーン	香港
アイルランド	カタール	スロバキア	パナマ	ホンジュラス
アゼルバイジャン	カナダ	スロベニア	パプアニューギニア	マルタ
アメリカ合衆国	韓国	セルビア	バミューダ	マレーシア
アラブ首長国連邦	キプロス	タイ	パラグアイ	南アフリカ
アルゼンチン	ギリシャ	台湾	ハンガリー	メキシコ
イギリス	キルギスタン	チェコ	フィリピン	モナコ
イタリア	グアテマラ	中国	フィンランド	モロッコ
インド	クウェート	チリ	ブラジル	モンテネグロ
インドネシア	クロアチア	デンマーク	フランス	ヨルダン
ウルグアイ	ケニア	ドイツ	ブルガリア	ラトビア
エクアドル	コロンビア	ドミニカ	ベトナム	リトアニア
エジプト	サウジアラビア	トルコ	ペルー	リヒテンシュタイン
エストニア	ジャマイカ	ナイジェリア	ベルギー	ルーマニア
エルサルバドル	シンガポール	ニカラグア	ポーランド	ルクセンブルク
オーストラリア	ジンバブエ	日本	ボスニア・ヘルツェゴビナ	レバノン
オーストリア	スイス	ニュージーランド	ボリビア	
オマーン	スウェーデン	ノルウェー	ポルトガル	

(2009年8月現在)

- 802.11n モードではアドホック通信は使用できません。
  - アドホック通信は、Ch1~Ch11で使用できます。
  - インフラストラクチャ通信は、Ch1~Ch13で使用できます。

付

録

アイスランド	カナダ	スウェーデン	パナマ	ホンジュラス
アイルランド	韓国	スペイン	バミューダ	マラウイ
アメリカ合衆国	カンボジア	スロバキア	パラグアイ	マルタ
アラブ首長国連邦	キプロス	スロベニア	ハンガリー	マレーシア
イギリス	ギリシャ	タイ	フィリピン	南アフリカ
イタリア	キルギスタン	台湾	フィンランド	モナコ
インド	クロアチア	チェコ	プエルトリコ	モロッコ
インドネシア	グアテマラ	中国	ブラジル	モンテネグロ
ウルグアイ	クウェート	チリ	フランス	ヨルダン
エジプト	ケニア	デンマーク	ブルガリア	ラトビア
エストニア	コスタリカ	ドイツ	ベトナム	リトアニア
エルサルバドル	コロンビア	トルコ	ベルギー	リヒテンシュタイン
オーストラリア	サウジアラビア	日本	ポーランド	ルーマニア
オーストリア	ジャマイカ	ニューカレドニア	ボスニア・ヘルツェゴビナ	ルクセンブルク
オマーン	シンガポール	ニュージーランド	ボリビア	レバノン
オランダ	ジンバブエ	ノルウェー	ポルトガル	
カタール	スイス	バーレーン	香港	

#### ■Intel a/b/g/n モジュール

(2009年8月現在)

● 802.11aおよび802.11n モードではアドホック通信は使用できません。

●アドホック通信でのピアツーピア接続は、Ch1~Ch11で使用できます。

 インフラストラクチャ通信でのアクセスポイントへの接続は、Ch1~Ch13, Ch36, Ch40, Ch44, Ch48, Ch52, Ch56, Ch60, Ch64, Ch100, Ch104, Ch108, Ch112, Ch116, Ch120, Ch124, Ch128, Ch132, Ch136, Ch140で使用でき ます。

# 8 「東芝無線LAN5GHz有効無効ツール」について

#### \* Intel a/b/g/nモジュール搭載モデルのみ

5GHz帯無線LANを屋外で使用することはできません。 本製品を屋外に持ち出す場合には、「東芝無線LAN5GHz有効無効ツール」で5GHzの周波数帯 域をOFFにしてください。

# 【スタート】ボタン( → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ネットワーク] → [無線LAN5GHz有効無効ツール] をクリック する

[東芝無線LAN5GHz有効無効ツール] 画面が表示されます。

**2** [OFF] ボタンをクリックし①、【閉じる】 ボタンをクリックする②



5GHzの周波数帯域がOFFになります。

💭 × E

● 屋内で5GHzの周波数帯域を使用する場合は、手順 2 で [ON] ボタンをクリックし、5GHzの周波 数帯域をONにしてください。



#### Α

ACアダプターの仕様 .....19

#### В

B-CASカードスロット	19
Battery LED 16,	72
BIOSセットアップ	81

#### С

CD/DVD/ブルーレイディスクの	
セット	32
CD/DVD/ブルーレイディスクの	
取り出し	34
CD/DVDボタン	15
COAラベル	19
ConfigFree	50

#### D

DC IN LED		16
Disk LED	16,	26

#### Ε

ecoボタン	15
eSATAコネクタ	17
ExpressCardスロット	17

# F

FeliCaポート ...... 14,43

# Η

HDMI ケーブルの取り付け	62
HDMI ケーブルの取りはずし	66
HDMI 出力端子 17, 61,	67

#### L

LANコネクタ											1	7	7

#### Ρ

Power	LED	 										16	ò

#### R

RGBコネクタ ..... 17,67

#### S

```
SDメモリカードのセットと取り出し ... 39
```

#### Т

```
TFTカラー液晶ディスプレイ ......37
```

#### U

USBコネクタ	14,	17,	18,	59
USB対応機器の取り付け.				59
USB対応機器の取りはずし				60
USBの常時給電				58

#### Χ

хD	-ŀ	^	ケ	7	F	 Þ	_	-;	た	)-	 ł	~	σ	)-	Þ	 J	arepsilon	<b>`</b> (	L	Ę	Z	ŗ	)	4	ι	ر		
																											З	9

#### ア

あなたのdynabook.com	92
アンテナ入力端子	18

#### イ

イルミネーション	オン/オフボタン	15
		· •

#### オ

おたすけナビ	 	 					 92
音量小ボタン	 	 					 15
音量大ボタン	 	 					 15

#### カ

	-
外部ディスプレイの接続	68
外部ディスプレイの取りはずし	69
かざしてナビ	45
型番	19
画面の明るさを調整する	37

#### +

キーボード	18
記録メディアについて13	31

ご使用にあたってのお願い.....120

#### シ

システムインジケーター	14,	16
使用できるCD	1	27
使用できるDVD	1	27
使用できるブルーレイディスク	1	29

# ス

スピーカー												12	1

### セ

製造番号	19
セキュリティロック・スロット	18

#### タ

タッチパッド	18,	20
タッチパッド オン/オフボタン		14

#### ッ

通風孔.																			14,	19	)
	•	•	•	•	•		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	,		

#### テ

ディスプレイ	14.	37
テレビに表示する		61
電源コードの仕様		19
 電源コネクタ		18
電源スイッチ		15

#### 1

東芝HDDプロテクション	27
東芝PCあんしんサポート技術相談窓口	
	17
東芝PC診断ツール	57
東芝PCヘルスモニタ	84
東芝SDメモリカードフォーマット	39
東芝ボタンサポート	15
時計用バッテリー	74
ドライブ18,	30

### Л

パソコンで見るマニュアル	. 6
バッテリーアイコン	73
バッテリー安全ロック19,	76
バッテリー駆動時間	75
バッテリー充電量の確認	72
バッテリーの充電完了までの時間	75
バッテリーの充電方法	74
バッテリーの充電保持時間	75
バッテリーパック19,	72
バッテリーパックの交換	76
バッテリー・リリースラッチ19,	76

#### ヒ

光デジタルオーディオ出力端子	17
左ボタン	20
ヒンジ	19

#### フ

**^** 

ブリッジメディアLED	16,	39
ブリッジメディアスロット	14,	40

ヘッドホン出力端子									1	7

#### ホ

ボタン																											-	15	5
ハノノ	•	٠	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	•	٠	٠	٠	•	٠	٠	٠	٠	٠	•	٠	٠	•			ר

#### マ

マイク入力端子17	7
マルチメディアカードのセットと取り出し	
39	7

#### E

右ボタン											18, 20

#### ム

無線LAN	8
無線LANについて13	7

#### ×

メモリスロット19,55
メモリースティックのセットと取り出し
メモリの取り付け54
メモリの取りはずし56
メモリ容量の確認5

# Ŧ

文字キー	•													2	5

#### ユ

|--|

#### IJ

リモコン受光窓.										14
リリース情報										10

# ヮ

ワイヤレスコミュニケーションLED
ワイヤレスコミュニケーションスイッチ

# MEMO

		 -		 -	-			 -	-	-						 _	-	-	-	-			-	-	-	 	-	-	-				-		-
		 -		 -	-			 -	-	-						 _	-	-	-	-			-	-	-	 	_	-	-				-		-
		 -		 -	-			 -	-	-						 -	-	-	-	-			-	-	-	 	-	-	-	-			-		-
		 -		 -	-			 -	-	-						 _	-	-	-	-			-	-	-	 	_	-	-				-		-
	-	 -		 -	-			 -	-	-						 _	-	-	-	-			-	-	-	 	-	-	-	_			-	- •	
		 -		 -	-			 _	-	-						 _	-	-	-	-			-	-	-	 	_	-	-				-		-
		 -		 -	-			 -	-	-						 -	-	-	-	-			-	-	-	 	-	-	-	-			-		-
		 _		 -	-			 _	-	-						 _	-	-	-	-			-	-	-	 	_	-	-				-		-
		 -		 -	-			 -	-	-						 _	-	-	-	-			-	-	-	 	-	-	-	-			-		-
	-	 _		 -	-			 _	-	-						 _	-	-	-	-			_	-	-	 	_	-	-	_			-	- 14	•
		 -		 -	-			 -	-	-						 _	-	-	-	-			-	-	-	 	_	-	-	_			-		-
		 _		 -	-			 _	-	-						 _	-	-	-	-			-	-	-	 	_	-	-	_			-		-
		 _		 -	-			 _	-	-						 _	-	-	-	-			-	-	-	 	_	-	-				-		-
		 _		 -	-			 _	-	-						 _	-	-	-	-			_	-	-	 	_	-	-	_			-		-
	-	 _		 -	-			 _	-	-						 _	-	-	-	-			_	-	-	 	_	-	-	_			-		
		 -		 -	-			 -	-	-						 _	-	-	-	-			-	-	-	 	_	-	-	_			-		-
		 -		 -	-			 -	-	-						 _	-	-	-	-			_	-											
_		 	_	 	-	_	-	 		_	-	-	_	-	-	 			_	_	_	_	_					_	_	_	_				
		 	_	 	_	-		 	_	_	_					 		_	-	_	-		-				ť	٢	•	-					
	-	 _		 -	-			 _	-	_						 _	_	_	_	_						u			_	_	-	L	Y		2

# ΜΕΜΟ

 			-			-		 -		 -	-				 -	-	-		 -	-		 -			-	-	 	-		-
 			-			-		 -		 -	-				 -	-	-		 -	-		 -			-	-	 			-
 			-			-		 -		 -	-				 -	-	-		 -	-		 -			-	-	 			-
 			· -			-		 -		 -	-				 -	-	-		 -	-		 -			-	-	 			-
			· -			-		 -		 -	-				 -	-	-		 -	-		 -			-	-	 		-	
 			-			-		 -		 -	-				 -	-	-		 -	-		 -			-	-	 			-
 			-			-		 -		 -	-				 -	-	-		 -	-		 -			-	-	 			-
 			-			-		 -		 -	-				 -	-	-		 -	-		 -			-	-	 			-
 			· -			-		 -		 -	-				 -	-	-		 -	-		 -			-	-	 			-
			-			-		 -		 -	-				 -	-	-		 -	-		 -			-	-	 		- >	
 			· -		· -	-		 -		 -	-				 -	-	-		 -	-		 -			-	-	 			-
 			-			-		 -		 -	-				 -	-	-		 -	-		 -			-	-	 			-
 			-			-		 -		 -	-				 -	-	-		 -	-		 -			-	-	 	-		-
 						-		 -		 -	-				 -	-	-		 -	-		 -			-	-	 	-		-
	• •		· -			-		 -		 -	-	-			 -	-	-		 -	-		 -			-	-	 	-		
 						_		 _		 _	_				 _	_	_		 	_	_									-
 		_		_			_	 	_	 	_	_	_	_	 		_	_	 											
 						_		 		 	_	_	_		 	_	_		 				(0)	0	•	-			L	
 						_		 _		 _	_				 _	_	_		 			C	ł		_	_	L	Y		2

© 2009 TOSHIBA CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED

無断複製及び転載を禁ず

平成21年8月18日 第1版発行 GX1C000Q4110

TV/6\*Kシリーズ、TX/6\*Kシリーズ、AXW/8\*KWシリーズ、AXW/6\*KWシリーズ • dynabook いろいろな機能を使おう

株式会社東芝 PC&ネットワーク社 発 行

PC第一事業部 〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1

■ この取扱説明書は植物性大豆油インキを使用しております。 BOYINKI, この取扱説明書は再生紙を使用しております。

# 東芝PC総合情報サイト http://dynabook.com/



お問い合わせの詳細につきましては、『東芝PCサポートのご案内』をご参照ください。

・本書の内容は、改善のため予告なしに変更することがあります。

- ・本書の内容の一部または全部を、無断で転載することは禁止されています。
- ・落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。
- 東芝PCあんしんサポートにお問い合わせください。



PC第一事業部 〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1

GX1C000Q4110 Printed in China