TOSHIBA

DynaBook 初めの一冊

最初に電源を入れてから、使えるように するまでの操作を説明します。 まず、初めにお読みください。



対象モデル: V2/470PMC、470CRC

DynaBookにようこそ!

OynaBookだから、こんなに遊べる

オリジナルCD作成

添付の「Easy CD Creator」を使えば、お気に入りのCD から好みの曲を選んで、オリジナルCDの作成ができます。

つないで楽しむ

MDレコーダと接続してオリジナルMDを作成したり、 デジタルビデオカメラと接続してビデオ編集ができます。 マルチドライブモデルは人気のDVD映画も鑑賞できます。 テレビにつないで大画面で見ることもできます。

世界38地域で購入後1年間、無料修理サービス

ILW(制限付海外保証)がついているので海外でも安心して お使いいただけます。

最大3ヶ月無料インターネット体験

AOL、infoPepper、DreamNetなどのプロバイダで 無料体験できます。

英語を日本語に、 日本語を英語に表示

東芝オリジナルソフト 「The翻訳インターネット」で 英文ホームページも一発で、日本語に変換。 簡単に英文メールも作成できます。

声で文章入力、 文章を音声で読み上げてくれる

東芝オリジナルソフト「LaLaVoice」で、 声でパソコンの操作や文字入力ができます。

海外に持っていってインターネット

世界58地域対応のモデムを搭載しています。

DynaBook と仲良くするコツ

● パソコンはこんな場所が苦手です ――― ●●●●●●



● パソコンも人間と同じ快適な環境が好き ── ●●●●●●

●人間にとって住みやすい温度と湿度の環境が、パソコンにも適応した環境とされています。湿気、直射日光やディスプレイへの反射光も苦手。強い磁気を発するスピーカの近くや、暖房が直接あたる場所もよくありません。

●不安定な場所におくと、パソコンが落ちたり倒れたりする可能性があり、故障につなが ります。パソコンは安定した場所においてください。

● パソコンのお手入れもお忘れなく ―― ●●●●●●

パソコンはちりやホコリが苦手です。日常のお手入れをお願いします。 パソコンは精密機械ですので、お手入れのときは次のことにご注意ください。

故障や感電を防ぐために、CD、DVDなどを取り出してからパソコンや周辺機器の 電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、お手入れを始めてください。

汚れは、柔らかい乾いた布で拭いてください。汚れがひどいときは水に浸した布を固く絞ってから拭きます。洗剤類は使用しないでください。
 ベンジン、シンナーなど揮発性の有機溶剤、化学ぞうきんは使用しないでください。

● もし、パソコンに異常が起こったら ―― ●●●●●●

パソコンを使用中に煙が出たり、 異常な音がしたり、 臭いがしたり、 水がかかってしまったり、 パソコンを落としたり、 ディスプレイ(表示装置)を 破損してしまったら 1こうした異常状態が起きたら、すぐに 電源を切り、電源コードや接続ケーブ ルを抜き、バッテリを取りはずします。 ● 「ハードウェアガイド」章

8-3 バッテリパックを交換する」

2すぐに修理に出してください。 故障した状態のままで使用しないで ください。

あなたの健康のために

パソコンを長時間使うと、目や肩、首の疲れが気になります。

次のことにご注意ください。

- ●目を疲れさせないために、ディスプレイ(表示装置)が目の高さより低くなるようにおい てください。
- ●長時間ディスプレイ(表示装置)を見続けないよう、15分ごとに30秒をめどに画面から 目を離しましょう。
- ●キーボード(入力装置)は肘よりも下にくるよう、椅子の高さを調節してください。
- ●前にかがんだり背もたれに寄りかからないよう、姿勢に注意してください。特に首や肩の 疲れを防ぐため、背中を楽にして入力することが大切です。椅子の位置などを調節してお きましょう。

DynaBookのプロポーション1

● 箱の中身を確認しましょう ――― ●●●●●●



[マニュアル類とCD一覧]



[梱包箱について]

梱包箱は保存しておくことをお勧めします。 引っ越しなどでパソコンを移動するときは、梱包箱に入れた方が便利で安心です。



■型番と製造番号を確認

パソコン本体の裏側に型番と製造番号が 記載されています。保証書の番号と同じ 番号かを確認してください。 番号が違っていたら、お買い求めの販売 店にお問い合わせください。

型番と製造番号

■保証書は大切に保管

故障やトラブルが起こった場合、購入後 1年間は東芝の保守サービスが受けられます。 そのためには保証書が必要です。 保証書の記載内容を読んで、ご確認ください。 保証書は大切に保管してください。



■海外保証

海外でご使用になるときは「制限付海外保証(ILW: International Limited Warranty)」 により購入日から1年間、所定の世界38地域で、制限付き無料修理サービスを ご利用いただけます。期間を過ぎると日本国内での有料修理となります。 「東芝パソコンご愛用者カード」(郵便はがき)のILW欄の「申請する」を選択 し購入日から30日以内に投函してください。30日を過ぎると無効になります。 保証の詳細は「制限付海外保証」の記載内容を読んで、ご確認ください。

DynaBookのプロポーション2

● DynaBookの各部の名称をご覧ください





Windows のセットアップをしよう

ここでは、電源コード・ACアダプタを接続して、パソコンを使い始めるためのセットアップを行います。

セットアップを行い、パソコンが使えるようになるまで約10分かかります。 (作業時間は人によって多少異なります。)

セットアップを始める前に、「安心してお使いいただくために」を必ずお読みください。特にセットアップ時の電源コードやアダプタの取り扱いについて、よくお読みになり、その指示に従ってください。

セットアップをするときの注意

周辺機器は接続しないでください

●セットアップが完了するまでプリンタ、マウスなどの周辺機器は接続しないでくだ さい。

途中で電源を切らないでください

●セットアップの途中で電源スイッチを押したり電源コードを抜くと、故障の原因に なります。

操作は時間をあけないでください

- ●セットアップ中にキー操作が必要な画面があります。時間をあけないで操作を続け てください。
 - ●セットアップの手順を説明している「すいすいセットアップビデオ」もあわせ てご覧ください。

電源コードとACアダプタを接続する



2 ACアダプタのコードをパソコン左側面の 電源コネクタに差し込む

■接続が終了すると

●ACアダプタを取り付けると、ナビパネルにACアダプタアイコン「 → 」、 バッテリアイコン「 (____]」が表示され、バッテリへの充電が自動的に始ま ります。充電が完了すると「 (____]」が表示されます。



Windows のセットアップをしよう

電源を入れる

1 パソコンの液晶ディスプレイを開ける

ディスプレイ開閉ラッチをスライドさせ、
 液晶ディスプレイをゆっくりと持ち上げて
 開きます。





 ●ナビパネルの電源アイコン「 □ 」が点灯 するまで電源スイッチを押してください。







3 [Windows セットアップの確認] 画面が表示される

Windows セットアップの確認	
ΤŤ	このたびは、東芝のパンコンをお買い求めいただき まことにありがとうございます。
	これより、Windows のセットアップを開始します。
•	準備ができましたら、[Enter]キーを押して続行して ください。
TOSHIBA	
·	
	OK ++)'t/l



■使用するキー

8+-	Enter+-
Esc #1/2 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F1 F F12 F15 F15	sRq Pause Break
1 ・ # あ S 2 % え 6 志 1 中 (0)) よ E - 1 1 均 2 ふ 3 あ 4 2) 5 え 6 志 7 中 8 均 9 よ 0 力 - 日 へ、 単 - - 1	B the Home
	PgUp
Coppe A S D F G H J K L + + * I J J 1008 5 と U 第 5 I<	PgDn
$\begin{array}{c c} & & & \\ \hline \hline & & \\ \hline & & \\ \hline \\ \hline$	> Shift
Cril Fn 12 Alt NER 19757 Alt 156 + +	









■使う人の名前をアルファベット(英文字)で入力する場合

バスワード(<u>P</u>): [

「nakata tarou」と入力するとき ・キーボードで「別 個 K 個 I T 個 Space I T 個 I T の U と 押します。

 ・キーを押しても文字が表示されない場合は、ユーザ名の欄にカーソル「|」が 表示され点滅していることを確認してください。表示されていないときは、ユ ーザ名の欄をクリックしてください。
 ◆照 ラ クリックについて ⊃ [17ページ]

●ひらがなや漢字で入力したいときは、(半/全)キーを押すと入力できます。
 ● 入力の設定について つ『パソコンの基本 4章 3 文字を入力する』





Windows のセットアップをしよう

パスワードを入力する

🚹 パスワードを入力する

	Windows パスワー	ドの入力	? ×
	?	Windows が識別するユーザー名を入力してください。パス! も指定できます。	0-к ОК
	SU .	パスワードを入力しない場合は、次回からこのメッセージはま されません。	あっ キャンセル
_		ユーザー名(型): 「nakata arou	_
		パスワード(P):	_

●秘密保持などを目的として、パス ワードを入力します。 パスワードの必要がない方は、何 も入力せず、「OK】ボタンをクリ ックして 6 へ進んでください。 ●パスワードは半角英数文字しか使 用できません。 ●文字数は4~8文字を日安に設定し てください。



● このパスワードはパソコンの電源を入れるたびに必要となりますので、メモを するなど忘れないようにしてください。

■半角英数文字

アルファベット	abcdefghijkImnopqrstuvwxyz
数字	0123456789
記号	_^@[];:,./ (スペース)





■パスワードを正しく入力できない場合

- 1 Del キーを押して「新しいパスワードの確認入力」のパスワードを削除する
- 2 [Shift]キーを押しながら [Tab]キーを押し、「新しいパスワード」へ戻る
- 3 [Del]キーを押して「***」をすべて削除する
- 4 もう一度パスワードを入力する

三 タッチパッドの使い方 ⊃ 『パソコンの基本 3章 1 タッチパッドの基本操作』

Windows のセットアップをしよう

Microsoft Windows へようこそ



5 [タイムゾーンを選択する] 画面で「(GMT+09:00) 東京、大阪、札幌」 が選択されていることを確認する

Windows Me Bibasan Alata Waser ∧ 2,5-€ of the balan	91ム ゾーンを選択する 10/2/20 10/2/10/20 10/2/10/20 10/2/10/20 10/2/10/20 10/2/10/20 1
67-1488788* 86797	# BMACRHADHBETSQ
A 609 REFORM	REBER. DO 2004000 TORN.
6 [次へ] 2	ボタンをクリックする

 ●選択されていない場合は、■ボタンをクリックし、一覧から (GMT+09:00)東京、大阪、札幌 を選んでクリックしてください。

マーリンが音声でセットアップ方法を教えてくれます



操作がわからず困ったときは「マーリン」をクリックして、表示され た項目をクリックしてください。「マーリン」がアドバイスしてくれ ます。

Windows のセットアップをしよう

使用許諾契約書に同意する



同意していただけない場合は、セット アップを続けることができず、このパ ソコンをお使いいただくことができま せん。

ユーザ登録をキャンセルする

[次へ] ボタンをクリックする

Roto they

会合 ヘルプを表示するには マーリンをりりまりなるの ローを出してくだかい

2

	登録先: Microsoft Mount かかいまれていたくことわれいます。当時すると、光明にとれ品ケービン、アップト・清朝 サインドなどの情報の目的になって、 ののオンルンや小園外にくない。	・この登録にはインターネットへの 接続が必要になりますので、ここ
Anose Nexus	○ は(、オンラ() 登録() 孝(④) ▼ (いえ、今は登録() させんゆ	では登録しません。
• 1 - (- 7 - 8 前 - (- 7 - 8)前 - (- 7 - 8) - (- 7	Manuard 1933年9271(19647年8日)とはす。新聞にいては、 プライバク ありラーモン和とだい。「	セットアップ完了後、インターネットに接続するとオンライン登録 が行えます。
*	先に満ちには、D2へ3 ポジッタジョンリップ (だきた)。	
ヘルクを表示するには、 マーリンをわりつなるか。 ローを押してください。	RUE]



セットアップを完了する









砂時計「∑」が表示されるとき

パソコンにいろいろな指示をすると、ディスプレイ画面に 👿 が表示されます。これは、 パソコンが考えたり作業をしている状態を示すマークです。 👿が消えるまで、次の操作は待ってください。操作は 👿 が消えてから行ってください。

これで DynaBook が使えるようになりました。 これから DynaBook は、あなたの生活を楽しくするお手伝いを始めます。

電源を切る/入れる

電源を切る方法と入れる方法の正しい手順を覚えましょう。 間違った操作を行うと、故障を起こしたり大切なデータを失う原因になる場合があり ます。



電源を入れる

2回目以降に電源を入れる場合は、Windows のセットアップは不要になります。







 ●16ページで入力したパスワードを入力します。 パスワードを入力しなかった場合には、この画面は表示されません。

D//naBOOKを使いこなすためのサポート情報

まずマニュアルを読んでください。





◎ オンラインマニュアルについて

「パソコンの操作で困った」「こんなことがしたい」「アプリケーションソフトの使い方を 知りたい」「用語の意味を知りたい」。 こんなとき、パソコン上で検索できる「オンラインマニュアル」があります。 知りたいジャンル別にさまざまなQ&A情報を見ることができます。



dynabook.com

東芝PC情報サイト「dynabook.com」 (http://dynabook.com/) では DynaBookの最新情報やサポート情報を 提供しています。

Windowsのヘルプ

Windowsの操作についての情報もパソコン 上で検索できます。

- デスクトップの [スタート] ボタンを クリックする
- メニューバーから「ヘルプ」を クリックする





DynaBook と賢くつきあうために

● コンピュータウイルスを予防しましょう ------ ●●●●●●●

コンピュータウイルスとは、パソコン動作に悪影響を与える不正なプログラムです。 病原体のウイルスが人間に感染するように、ネットワークやフロッピーディスクなどを介し て、コンピュータからコンピュータに増殖していくので、コンピュータウイルスと呼ばれて います。

コンピュータウイルスにはプログラムやデータの一部を破壊するものが多く、システムに侵入するウイルスの予防が必要です。

- ●ウイルスの感染を予防するために、製品に同梱されている「Virus Scan」というアプリケーションを使って、ウイルスチェックを定期的に行いましょう。また万一、感染した場合には、「Virus Scan」を使うと、駆除できるコンピュータウイルスもあります。
- ●ウイルスは電子メールなどで送られてくることもあります。差出人の身元がはっきりしな いメールには注意しましょう。

● バックアップをとりましょう ――― ●●●●●●

フロッピーディスクやハードディスクなどに保存したファイルやフォルダを、誤って消して しまったり、パソコンの故障などによって、失われてしまう可能性があります。このような 事態に備えて、フロッピーディスクなどに複製をとることを「バックアップ」といいます。

●大切なデータは、こまめにバックアップをとってください。

∭〒 バックアップについて つ『ハードウェアガイド 1章 9-3 バックアップ』

● 東芝パソコンお客様登録のお勧め ──── ●●●●●●

DynaBookをご使用になるにあたって、お客様へのサービス・サポートの充実を図るために、 「東芝パソコンお客様登録」をお勧めしています。

新商品の情報や特別キャンペーンのご案内、会員専用Webページ「東芝PCメンバーズクラブ」 の閲覧などの特典があります。

■インターネットで登録する

- ●インターネット接続の設定がしてある場合は、「東芝PCお客様登録」のアイコンで登録 ができます。
- ●インターネットをご利用になるには、プロバイダとの契約が必要です。
- 差子 インターネットについて
 - 『クリエイティブブック 2章 2 インターネットに接続する』

■ハガキで登録する

●梱包箱に入っている登録ハガキを使って登録しましょう。

●Microsoft社のユーザ登録をはじめ、同梱されているアプリケーションのユーザ 登録もご活用ください。ユーザ登録にあたっては、記載事項をよくお読みください。

東芝PCダイヤル

技術的なご質問、お問い合わせにお答えいたします。

受付時間/平日:9:00~18:00 土曜日·日曜日:9:00~17:30 (祝日、12/31~1/3を除く)

ナビダイヤル 0570-00-3100

全国共通の電話番号です。お客様からの電話は全国6箇所の最寄りの 拠点に自動的に接続されます。拠点は千葉市、大阪市、名古屋市、 福岡市、仙台市、札幌市です。拠点までの電話料金はお客様のご負担 となります。また海外からの電話、携帯電話などで上記電話番号に接 続できないお客様は、043-298-8780でお受けしています。

ご注意

・ナビダイヤルでは、ダイヤル後に通話区間料金のアナウンスが流れます。 これはお客様から全国6箇所の最寄りの拠点までの通常電話料金で、 サポート料金ではありません。(サポート料金は無料です。)

・ナビダイヤルでは、NTT以外とマイラインプラスをご契約の場合でも、 自動的にNTT回線を使用することになりますので、あらかじめご了承 ください。

東芝PC FAX情報サービス

東芝PCの商品情報、Q&Aなどを24時間お届けします。

043-270-1358

東芝PC FAX情報サービスでは音声FAX応答システムの採用により、 パソコンの各種情報をFAXで提供しております。お手元のFAX(G3 モード対応)から電話をおかけになり、音声案内に従って操作してくだ さい。ただし、メンテナンスのため休止させていただくことがあります。

Trademarks -

- Microsoft、MS-DOS、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- ●i.LINKとi.LINKロゴは商標です。
- ●infoPepperは東芝情報システム株式会社の登録商標です。 取扱説明書に掲載の商品の名称は、それぞれ各社が商標および登録商標として 使用している場合があります。

D//naBook 初めの一冊

平成13年5月17日

A1版発行

MPW0558A

発行 株式会社東芝 デジタルメディアネットワーク社

PC事業部	〒105-8001	東京都港区芝浦 1-1-1
©2001 TOSHIBA CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED		無断複製及び転載を禁ず



この冊子は植物性大豆油インキを使用しております。 この冊子は再生紙を使用しております。

初めの一冊





デジタルメディアネットワーク社 PC事業部 〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1

MPW0558A