もくじ

もくじ	
はじめに	5
やりたいことを探そう!	

1章 本体の機能

1	各部の名前	.16
	● 前面図	.16
	2 背面図	.18
	3 裏面図	.19
2	インジケータと各ボタン	.21
	● インジケータ	.21
	2 ワンタッチボタン	.22
	3 オーディオプレイボタン	.25
	④ イージーボタンユーティリティ	.26
З	キーボード	.28
	● キーボード図	.28
	❷ キーシフトインジケータの切り替え	.30
	❸ キーを使った便利な機能	.31
4	タッチパッド	.35
	● タッチパッドを設定するには	.35
	2 タッピング機能	.35
	3 その他の設定	.38
	④ タッチパッドを無効/有効にするには	.39
5	ディスプレイ	.41
	● ディスプレイの設定	.41
6	ハードディスクドライブ	.47
	● ハードディスクドライブに関する表示	.47
7	サウンド機能	.48
	● スピーカの音量を調整する	.48
		.49
8	ドライブ	.50
	CD / DVD について	.50

9	SD メモリカード	56
	● SD メモリカードについて	56
	② SD メモリカードのセットと取り出し	57
	③ SD メモリカードを使う前に	58
10	セキュリティロック	60

2章 音楽と映像

1	音楽 CD を聴く	62
	● Windows を起動して音楽 CD を聴く	62
	❷ Windows を起動しないで音楽 CD を聴く	65
2	音楽ファイルを聴く	66
	● 音楽再生用アプリケーションを起動する	66
	❷ Windows Media Player でファイルを再生する	66
З	オリジナル音楽 CD を作る	70
	● Drag'n Drop CD を使うために	70
	2 Drag'n Drop CD を使う	72
4	DVD-Video を観る	75
	● InterVideo WinDVD を起動する	75
	2 InterVideo WinDVD を使う	77
5	デジタルカメラの写真を編集/整理する	81
	● デジカメ Walker を使う	81
6	映像を編集する	84
	● 映像編集の流れ	84
	2 アプリケーションをインストールする	85
		85
	④ 編集した映像を書き込む	88

3章 通信機能

1	LAN へ接続する	94
2	Bluetooth 機能を使う	97
	 Bluetoothとは	97
	2 Bluetooth 機能を使って通信する	99

93

4章周辺機器の接続

1	周辺機器について	116
	● 周辺機器を使う前に	117
2	フロッピーディスクドライブを接続する	118
	● フロッピーディスクドライブ	119
	2 フロッピーディスク	
	3 フロッピーディスクを使う前に	
З	PC カードを接続する	
	● PC カードを使う前に	
	2 PC カードを使う	
4	USB 対応機器を接続する	
5	プリンタを接続する	
	● プリンタの接続と設定	
6	テレビを接続する	
7	CRT ディスプレイを接続する	
8	i.LINK(IEEE1394)対応機器を接続する	
9	その他の機器を接続する	
	1 マイクロホン	
	2 ヘッドホン	141
	❸ オーディオ機器	
10	メモリを増設する	

5章 バッテリ駆動

1	バッテリについて	150
	● バッテリ充電量を確認する	151
	2 バッテリを充電する	153

③ バッテリパックを交換する155

149

2	省電力の設定をする	157
	● 省電力ユーティリティ	157
З	パソコンの使用を中断する/電源を切る	164
	● スタンバイ	165
	2 休止状態	165
	❸ 簡単に電源を切る/パソコンの使用を中断する	166

6章 アプリケーションについて

1	アプリケーションを使う前に	170
2	アプリケーションを追加(インストール)する	172
З	アプリケーションを削除(アンインストール)する	173

7章 システム環境の変更

1	システム環境の変更とは	176
2	BIOS セットアップを使う	177
	● BIOS セットアップの操作	177
	❷ パスワードの設定	179

付録

1	本製品の仕様	184
2	各インタフェースの仕様	192
З	技術基準適合について	197
4	Bluetooth について	215
総合	さくいん	221

175

183

はじめに

ショーの音は

本製品を安全に正しく使うために重要な事項が、同梱の冊子『安心してお使いいた だくために』に記載されています。必ずお読みになり、正しくお使いください。 お読みになった後は、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。

本書は、次の決まりに従って書かれています。

⚠警告	"取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*1)を負うことが 想定されること"を示します。
⚠注意	"取扱いを誤った場合、使用者が傷害(*2)を負うことが想定される か、または物的損害(*3)の発生が想定されること"を示します。
お願い	データの消失や、故障、性能低下を起こさないために守ってほしい内 容、仕様や機能に関して知っておいてほしい内容を示します。
×ŧ	知っておくと便利な内容を示します。
役立つ 操作集	知っておくと役に立つ操作を示します。
夢用	このマニュアルや他のマニュアルへの参照先を示します。 このマニュアルへの参照の場合…「 」 他のマニュアルへの参照の場合…『 』 サイバーサポートへの参照の場合…《 》 サイバーサポートにはさまざまな情報が搭載されており、自然語 で検索できます。

* 1 重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものお よび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

*2 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。

*3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

用語について

本書では、次のように定義します。

- **システム**特に説明がない場合は、使用しているオペレーティングシステム (OS)を示します。本製品のシステムは Windows XP です。
- アプリケーションまたはアプリケーションソフト

アプリケーションソフトウェアを示します。

Windows XP Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system日本語版を示します。

MS-IME Microsoft[®] IME スタンダード 2002 を示します。

サイバーサポート

CyberSupport for TOSHIBA を示します。

SD メモリカードスロット内蔵モデル

SDメモリカードスロットが装備されているモデルを示します。

Bluetooth 内蔵モデル

Bluetooth機能が内蔵されているモデルを示します。

DVD-R/-RW ドライブモデル

DVD-R/-RW ドライブが内蔵されているモデルを示します。

マルチドライブモデル

マルチドライブが内蔵されているモデルを示します。

ドライブ DVD-R/-RW ドライブまたはマルチドライブを示します。内蔵され ているドライブは、モデルによって異なります。

▶ 詳細について「1章8ドライブ」

Office 搭載モデル

Microsoft® Office XP Personal がプレインストールされているモ デルを示します。

記載について

- ・記載内容によっては、一部のモデルにのみ該当する項目があります。その場合は 「用語について」のモデル分けに準じて、「****モデルのみ」と注記します。
- ・インターネット接続については、内蔵モデムを使用した接続を前提に説明してい ます。
- ・アプリケーションについては、本製品にプレインストールまたは同梱の CD から インストールしたバージョンを使用することを前提に説明しています。
- ・本書で使用している dynabook のイラストは、SD メモリカードスロット、
 Bluetooth 機能が装備されているモデルです。実際の仕様は購入したモデルによって異なります。
- ・本書に記載している画面やイラストは一部省略したり、実際の表示とは異なる場合があります。

Trademarks

- Microsoft、Windows、Office ロゴ、Outlook、Bookshelfは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
 Bookshelf Basicは、次の書籍を基に制作されました。『新英和中辞典』第6版(c) 研究社 1967,1994,1998、『新和英中辞典』 第4版(c) 研究社 1933, 1995,1998、『新明解国語辞典』第5版(c) 三省堂 1972,1974,1981,1989, 1997
- ・Intel、インテル、Pentium、Celeronは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。
- ・CyberSupport、ホームページミックス /R.2、マイペンシル /R.2は、株式会社ジャストシステムの商標または登録商標です。
- ・CyberSupport、ホームページミックス /R.2、マイペンシル /R.2は、株式会社ジャストシステムの著作物であり、CyberSupport にかかる著作権、その他の権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。
- ・i.LINK とi.LINK ロゴは商標です。
- ・Bluetoothは、その商標権者が所有しており、東芝はライセンスに基づき使用して います。
- ・ekitanExpress Online、LaLaVoice、The翻訳、The翻訳インターネットは(株)
 東芝の商標または登録商標です。
- Adobe、Adobe ロゴ、Adobe Acrobat は Adobe Systems Incorporated (ア ドビ システムズ社)の商標です。
- ・Drag'n Dropはイージーシステムズジャパン株式会社と株式会社デジオンの 登録商標です。
- ・駅すぱあとは株式会社ヴァル研究所の登録商標です。
- ・プロアトラスは株式会社アルプス社および株式会社アルプス出版社の登録商標です。
- Symantec、Symantec ロゴ、Norton AntiVirus、LiveUpdateはSymantec Corporationの登録商標です。
 - Norton Internet SecurityはSymantec Corporationの商標です。
 - (c) 2003 Symantec Corporation, All Rights Reserved.
- ・携快電話は、ソースネクスト株式会社の登録商標です。
- ・時事通信社「家庭の医学」デジタル版Ⅱは、時事通信社の商標です。
- ・MotionDV STUDIOは、松下電器産業株式会社の登録商標です。
- ・infoPepperは東芝情報システム株式会社の登録商標です。
- ・アメリカ・オンラインおよび AOL は AOL の登録商標です。
- ・BIGLOBEは日本電気株式会社の商標です。
- ・ DION は KDDI 株式会社の登録商標です。
- ・OCNはNTTコミュニケーションズ株式会社の商標です。
- · @niftyは、ニフティ株式会社の商標です。
- ·ODNは日本テレコム株式会社の商標です。
- ・東京電話インターネットは東京通信ネットワーク株式会社の登録商標です。

かるがるネット、かるがるネットのロゴは株式会社アイコムジャパンの商標または
 登録商標です。

取扱説明書に掲載の商品の名称は、それぞれ各社が商標および登録商標として使用している場合があります。

プロセッサ(CPU)に関するご注意 🔳

本製品に使われているプロセッサ(CPU)の処理能力は次のような条件によって違いが現れます。

- ・周辺機器を接続して本製品を使用している場合
- ・AC アダプタを接続せずバッテリ駆動にて本製品を使用する場合
- ・マルチメディアゲームや特殊効果を含む映像を本製品にてお楽しみの場合
- ・本製品を通常の電話回線、もしくは低速度のネットワークに接続して使用する場合
- ・複雑な造形に使用するソフト(例えば、運用に高性能コンピュータが必要に設計 されているデザイン用アプリケーションソフト)を本製品上で使用する場合
- ・気圧が低い高所にて本製品を使用する場合
 目安として、標高1,000メートル(3,280フィート)以上をお考えください。
- ・目安として、気温5~35℃(高所の場合25℃)の範囲を超えるような外気温の 状態で本製品を使用する場合

また、ある状況下においては、本製品は自動的にシャットダウンする場合がありま す。これは、当社が推奨する設定、使用環境の範囲を超えた状態で本製品が使用さ れた場合、お客様のデータの喪失、破損、本製品自体に対する損害の危険を減らす ための通常の保護機能です。なお、このようにデータの喪失、破損の危険がありま すので、必ず定期的にデータを外部記録機器にて保存してください。また、プロ セッサが最適の処理能力を発揮するよう、当社が推奨する状態にて本製品をご使用 ください。

この他の使用制限事項につきましては取扱説明書をお読みください。また、詳細な 情報については東芝 PC ダイヤル 0570-00-3100 にお問い合わせください。

著作権について

音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作者及び著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的に又は家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製(データ形式の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などをする場合には、著作権法を遵守の上、適切な使用を心がけてください。

リリース情報について

「リリース情報」には、本製品を使用するうえでの注意事項などが記述されています。 必ず読んでください。次の操作を行うと表示されます。

 ① [スタート] → [すべてのプログラム] → [はじめに] → [リリース情報] を クリックする

お願い■

- ・本製品の内蔵ハードディスクにインストールされているシステム(OS)、アプリ ケーション以外をインストールした場合の動作保証はできません。
- ・内蔵ハードディスクにインストールされているシステム(OS)、アプリケーションは、本製品でのみ利用できます。
- ・購入時に定められた条件以外で、製品およびソフトウェアの複製もしくはコピー をすることは禁じられています。取り扱いには注意してください。
- パスワードを設定した場合は、忘れたときのために必ずパスワードを控えておいてください。パスワードを忘れてしまって、パスワードを削除できなくなった場合は、使用している機種を確認後、東芝 PC 集中修理センタに依頼してください。パスワードの解除を東芝 PC 集中修理センタに依頼する場合は、有償です。またそのとき、身分証明書(お客様自身を確認できる物)の提示が必要となります。

本製品のお客様登録(ユーザ登録)をあらかじめ行っていただくようお願いしており ます。本体同梱の「お客様登録カード」またはインターネット経由で登録できます。

詳細について『まずはこれから ユーザ登録をする』
 「保証書」は記入内容を確認のうえ、大切に保管してください。

やりたいことを探そう!







- ・プロバイダと契約したい
 「簡単インターネット」⇒『まずはこれから』
- ・ホームページを見たい
 「Internet Explorer」⇒『基本をマスター 2章』
- ・ 英語のホームページを日本語に翻訳したい 「インターネット翻訳 英日」⇒《サイバーサポート》
- ・日本語のホームページを英語に翻訳したい 「インターネット翻訳 日英」⇒《サイバーサポート》
- ・海外でインターネットに接続したい 「内蔵モデム用地域選択ユーティリティ」⇒P.111
- ・Bluetooth機能を使いたい 「Bluetooth 東芝ユーティリティ」⇒P.97





- ・メールとスケジュールをまとめて管理したい 「Microsoft Outlook」*1⇒《サイバーサポート》
- ・メールをしたい
 「Microsoft Outlook」*¹「Outlook Express」⇒『基本をマスター 3章』
- ・自動メールチェックしたい 「イージーボタンユーティリティ」⇒P.107
- * 1 Office 搭載モデルのみ





- ・デジタルカメラの写真を取り込んで編集したい 「デジカメWalker (Ulead iPhoto Express)」⇒P.81
- ・DVDを楽しみたい 「InterVideo WinDVD」⇒P.75
- ・映像を取り込んで編集し、DVDを作りたい 「MotionDV STUDIO」「DVDfunSTUDIO」*2⇒P.84



*1 Office 搭載モデルのみ

12 応用ガイド





- ・ワンタッチボタンの設定を変えたい 「イージーボタンユーティリティ」⇒P.22
- ・バッテリ駆動のときの省電力設定をしたい 「東芝省電力ユーティリティ」⇒P.157
- ・アイコンやメニューを大きくしたい 「Liquid View」⇒《サイバーサポート》
- ・ **壁紙の設定をしたい** 「くるくる壁紙チェンジャー」⇒ 《サイバーサポート》



1章

本体の機能

このパソコン本体の各部について、名称、役割、基本の使いかたなどを説明しています。 また、使いやすいように各部機能の設定を変更、調整する操作やショートカットなど役に立つ機能も紹介。 各部の手入れについても確認してください。

1 各部の名前 16
 2 インジケータと各ボタン 21
 3 キーボード 28
 4 タッチパッド 35
 5 ディスプレイ 41
 6 ハードディスクドライブ 47
 7 サウンド機能 48
 8 ドライブ 50
 9 SDメモリカード 56
 10 セキュリティロック 60

1 各部の名前

ここでは、各部の名前と機能を簡単に説明します。 それぞれについての詳しい説明については、各参照ページを確認してください。



【拡大図 A】



【拡大図 B】







3) 裏面図



【電源コードとAC アダプタの仕様について】

電源コードの仕様

本製品に同梱されている電源コードは、日本の安全規格・法令に適合しています。 その他の地域で使用する場合は、当該地域の安全規格・法令に適合した電源コード を購入してください。 使用できる電圧(AC)は100Vです。

成市ととる電圧(AC) は 1000 とす。 必ず AC100V のコンセントで使用してください。

AC アダプタの仕様

本製品に同梱されている AC アダプタは、海外でも使用できます。 AC アダプタの仕様は次のとおりです。

入力: AC100V~240V、~1500mA、50/60Hz 出力: 19V、3950mA

⚠ 警告

- 必ず、本製品付属のACアダプタを使用してください。本製品付属以外のACア ダプタを使用すると電圧や(+)(-)の極性が異なっていることがあるため、過 熱・火災・破裂のおそれがあります。
- パソコン本体にACアダプタを接続する場合、必ず『まずはこれから』に記載してある順番を守って接続してください。順番を守らないと、ACアダプタのDC出力プラグが帯電し、感電または軽いケガをする場合があります。また、一般的な注意として、ACアダプタのDC出力プラグをパソコン本体の電源コネクタ以外の金属部分に触れないようにしてください。

⚠注意

- お手入れの前には、必ずパソコンやパソコンの周辺機器の電源を切り、電源コードをAC電源から抜いてください。電源を切らずにお手入れをはじめると、感電するおそれがあります。
- 機器に強い衝撃や外圧を与えないように注意してください。製品には精密部品を 使用しておりますので、強い衝撃や外圧を加えると部品が故障するおそれがあり ます。

パソコン本体 / 電源コードの取り扱いと手入れ

- 機器の汚れは、柔らかい乾いた布で拭いてください。汚れがひどいときは、水に 浸した布を固くしぼってから拭きます。
 ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。
- 薬品や殺虫剤などをかけないでください。
- ディスプレイは静かに閉じてください。
- 使用できる環境は次のとおりです。
 温度5~35℃、湿度20~80%
- 次のような場所で使用や保管をしないでください。
 直射日光の当たる場所/非常に高温または低温になる場所/急激な温度変化のある場所(結露を防ぐため)/強い磁気を帯びた場所(スピーカなどの近く)/ホコリの多い場所/振動の激しい場所/薬品の充満している場所/薬品に触れる場所
- 使用中に本体の底面や AC アダプタが熱くなることがあります。本体の動作状況 により発熱しているだけで、故障ではありません。
- 電源コードのプラグを長期間にわたってACコンセントに接続したままにしていると、プラグにほこりがたまることがあります。定期的にほこりを拭き取ってください。

2 インジケータと各ボタン

インジケータと、ワンタッチボタンやオーディオプレイボタンについて説明します。

1) イ<u>ンジケータ</u>

インジケータの点灯状態によって、パソコン本体がどのような動作をしているのか を知ることができます。



【システムインジケータ】

₽	DC IN LED	電源コードの接続 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Ċ	Power LED	電源の状態
	Battery LED	バッテリの状態 📴 P.151
ŷ	Disk LED	ハードディスクドライブにアクセスしている ☞ P.47
6	CD-ROM LED	ドライブにアクセスしている 🐲 P.55
	メール着信 LED	新着メールがあるときに点灯する 🐲 P.107

【音楽に関するインジケータ】

٢	CD/DVDモードLED	CD/DVDモード ▶ P.25、64、65、76
DIGITAL	デジタルモードLED	デジタルモード ♥■ P.25、66

2)ワンタッチボタン

本製品には、3つのワンタッチボタンがあります。

TV 出力切替ボタンは、S 端子出力コネクタに接続したテレビに表示を切り替えることができます。

▶ テレビへの表示について「4章6テレビを接続する」

次の2つのボタンを押すと設定されているアプリケーションが起動します。 起動するアプリケーションは、「イージーボタンユーティリティ」で自由に変更でき ます。購入時に各ボタンに設定されているアプリケーションは次のとおりです。

- インターネットボタン Internet Explorer
- メールボタン Outlook Express

【パソコン本体の電源が入っていないとき】

電源が入り、Windows 起動後、設定されているアプリケーションが起動します。

【スタンバイ状態/休止状態のとき】

スタンバイ状態/休止状態を実行する直前の状態が再現されてから、設定されてい るアプリケーションが起動します。



1 ボタンの設定を変更する

インターネットボタンとメールボタンは、各ボタンを押して起動するアプリケー ションを、自由に設定することができます。

ここでは、インターネットボタンに「ペイント」を設定する方法を例に説明します。

通知領域に [Easy Button] アイコン(2) が表示されていることを確認する

[Easy Button] アイコン(📙)が表示されていない場合はイージーボタ ンユーティリティを起動してください。

◎ イージーボタンユーティリティの起動方法「本節 ④-1 起動方法」

[Easy Button] アイコン(2) を右クリックし、表示されたメニューから [ボタンの設定] を選択する

[ボタンの設定] 画面が表示されます。

◎ [ボタンの設定] 画面の詳細について「本項 1- [ボタンの設定] 画面」

- 3 [ボタン名] で [WWW] を選択する
- 4 [アプリケーションの起動]をチェックし、リストボックスから [ペ イント]をクリックする





5 [OK] ボタンをクリックする

【[ボタンの設定] 画面】

ボタンの設定		\mathbf{X}
<i>≭9</i> ℃名:	ww/w	標準設定
プログラム名	Internet	
プロパティー		
 	鳌 択	
⑦ アブリク	ーションの起動	
エクスプロ・ ペイント メモ痛 電卓	-7	
起動ファイル	2	
[iexplore.exe		参照
OK		意準設定に戻す

[ボタン名]	設定するボタンを選択します。 [EMail] メールボタン [WWW] インターネットボタン	
[プログラム名]	ボタンを押したときに画面に表示される文字を入力します。	
[標準設定]	[ボタン名] で選択されているボタンの設定を購入時の状態に戻します。	
[プロパティ] [機能の選択]	ボタンを押したとき(あらかじめ登録されて [Task Switch] [クローズ] [消音]	こ実行する内容を設定します。 ている次の操作を選択できます。 タスクバーに表示されているウィン ドウを順番に切り替える 選択されているアプリケーション などを閉じる 内蔵スピーカやヘッドホンの音量 を消音にする
[アプリケーション の起動] [起動ファイル名] * ¹ [参照] * ¹	あらかじめ登録されているアプリケーションを起動でき ます。表示されているアプリケーションから選択します。 設定されているアプリケーション(ファイル名)が表示 されます。 クリックして表示される画面で、起動するアプリケー ションを設定できます。	
 [全てを標準設定 に戻す]	すべてのボタンの設定	宅を購入時の状態に戻します。

*1 [アプリケーションの起動] がチェックされている場合に表示されます。

3) オーディオプレイボタン

モード切替ボタンで、CD/DVDモード (🅑)、デジタルモード (♪) にしている ときに、オーディオプレイボタンで操作できます。



1 オーディオプレイボタンを使うには

オーディオプレイボタンは、イージーボタンユーティリティの起動中のみ使用できます。

購入時は、Windowsの起動と同時にイージーボタンユーティリティが起動するように設定されています。

通知領域に [Easy Button] アイコン(20) が表示されていることを確認する

[Easy Button] アイコン (P) が表示されていない場合はイージーボタ ンユーティリティを起動してください。

◎ イージーボタンユーティリティの起動方法「本節 ④-1 起動方法」

2 CD/DVD モード c LED が点灯するまで、モード切替ボタンを押す

オーディオプレイボタンが使用できるようになります。 もう一度モード切替ボタンを3秒以上押すと、LEDが消え、オーディオプ レイボタンがロックされます。

モード切替ボタンを押すごとにモードが切り替わります。

モードの状態は、インジケータで確認できます。

CD / DVD モード (ご)
 CD / DVD を再生できます。
 詳細について「2章1音楽 CD を聴く」
 「2章4 DVD-Video を観る」



イージーボタンユーティリティを起動すると、ワンタッチボタンやオーディオプレ イボタンの設定ができます。

1 起動方法

 [スタート] → [すべてのプログラム] → [Easy Button] → [Easy Button] をクリックする

イージーボタンユーティリティが起動し、通知領域に [Easy Button] ア イコン (🔑) と [メール] アイコン (🗳) が表示されます。



2 設定方法

キーボードからスタンバイや休止状態を実行する場合や、オーディオプレイボタン を押したときに表示される文字/記号について、設定できます。

- 1 通知領域の [Easy Button] (🚇) アイコンを右クリックする
- 2 表示されたメニューから目的の項目を選択する



【ボタンの設定】

[ボタンの設定]を選択して表示される画面では、ワンタッチボタンを押したときに 起動するアプリケーションなどを設定できます。

◎ 詳細について「本節 2-1 ボタンの設定を変更する」



【メッセージ設定】

イージーボタンユーティリティの起動中は、次のキー操作でスタンバイや休止状態 を実行できます。

●(Fn)+(F3)キー : スタンバイ

●(Fn)+(F4)キー : 休止状態

[メッセージ設定]を選択して表示される画面では、キーを押してスタンバイや休止 状態を実行する前に、確認のメッセージを表示するかどうか設定できます。 チェックをはずすと、キーを押したときにメッセージが表示されません。

【画面表示】

[画面表示]を選択して表示される画面では、ワンタッチボタンやオーディオプレイ ボタンを押したときに画面に文字などを表示するかどうかを設定できます。また、 表示する場合、その表示時間、文字のフォント、色などを設定できます。

【バージョン情報】

イージーボタンユーティリティのバージョンが表示されます。

【終了】

イージーボタンユーティリティを終了します。

3 キーボード

ここでは基本的な使いかたと、それぞれのキーの意味や呼びかたについて簡単に説 明します。







3 キーボード

2) キーシフトインジケータの切り替え

キーシフトインジケータは、どんな文字が入力できる状態かを示します。

各インジケータの役割と切り替え方法は、次の表のようになっています。それぞれの状態がオンになっているとき、LED が点灯します。

【キーシフトインジケータ】

LED	切り替えキー	文字入力の状態
Caps Lock LED	(Shift)+(Caps Lock 英数)	大文字ロック状態 文字キーで英字の大文字が入力 できます。
Arrow Mode LED	(Fn)+(F10)	アロー状態 オーバレイキーで、キーの前面 左側に印刷されたカーソル制御 ができます。
Numeric Mode LED	(Fn)+(F11)	数字ロック状態 オーバレイキーで、キーの前面 右側に印刷された数字などの文 字が入力できます。

それぞれの文字入力状態を解除するには、切り替えキーをもう1度押します。

(3) キーを使った便利な機能

各キーにはさまざまな機能が用意されています。いくつかのキーを組み合わせて押 すと、いろいろな操作が実行できます。

【Fnキーを使った特殊機能キー】

+	内容
(Fn+Esc) 〈スピーカのミュート〉	内蔵スピーカやヘッドホンの音量をミュート(消音)にしま す。元に戻すときは、もう1度(Fn)+(Esc)キーを押します。
(Fn)+(F1) 〈インスタント セキュリティ機能〉	 画面にカギアイコンが表示された後、画面表示がオフになります。 パスワードによる保護を設定(「画面のプロパティ」の「スクリーンセーバー」タブで、「パスワードによる保護]または「再開時にようこそ画面に戻る」をチェック)しておくと、セキュリティを強化できます。解除するには、次の操作を行ってください。 ① Shift)キーや(Ctrl)キーを押す、またはタッチパッドを操作する ② ユーザが複数の場合はユーザ名をクリックする ③ パスワード入力画面にWindowsのログオンパスワードを入力し、Enter)キーを押す パスワードによる保護を設定していない場合は、(Shift)キーや(Ctrl)キーを押す、またはタッチパッドを操作すると解除できます。
(Fn)+(F2) 〈省電力モードの設定〉	 (Fn)+(F2)キーを押すと、設定されている「東芝省電力ユー ティリティ」の省電力モードが表示されます。 (Fn)キーを押したまま、(F2)キーを押すたびに、省電力モード が切り替わります。(F2)キーを離した位置の設定に変更でき ます。
(Fn)+(F3) 〈スタンバイ機能の実行〉	 イージーボタンユーティリティを起動している場合、Fn+ (F3)キーを押すと、スタンバイ機能が実行されます。 イージーボタンユーティリティについて 「本章 2-4) イージーボタンユーティリティ」

+-	内容
(Fn)+(F4) 〈休止状態の実行〉	イージーボタンユーティリティを起動している場合、Fn+ F4キーを押すと、休止状態が実行されます。 イージーボタンユーティリティについて 「本章 2-4 イージーボタンユーティリティ」
(Fn)+(F5) 〈表示装置の切り替え〉	表示装置を切り替えます。 詳細について 「4章 6 テレビを接続する」
(Fn)+(F6) 〈ディスプレイの輝度を 下げる〉	Fn キーを押したまま、F6 キーを押すたびに内部液晶ディ スプレイの輝度が 1 段階ずつ下がります。表示される画面 のアイコンで輝度の状態を確認できます。
(Fn)+(F7) 〈ディスプレイの輝度を 上げる〉	Fn キーを押したまま、F7 キーを押すたびに内部液晶ディ スプレイの輝度が1段階ずつ上がります。表示される画面 のアイコンで輝度の状態を確認できます。
(Fn)+(F8) 〈無線通信機能の切り 替え〉	ワイヤレスコミュニケーションスイッチを On 側にスライ ドしている場合、(Fn)キーを押したまま、(F8)キーを押すた びに使用する無線通信機能を切り替えます。 *本製品では機能しません。
(Fn)+(F9) 〈タッチパッド オン/オフ機能〉	タッチパッドからの入力を無効にできます。再び有効にする には、もう 1 度、Fn+F9キーを押します。 愛 「本章 4-④ タッチパッドを無効/有効にするには」
(Fn)+(F10) 〈オーバレイ機能〉	キー前面左に灰色で印刷された、カーソル制御キーとして 使用できます(アロー状態)。アロー状態を解除するには、 もう1度(Fn)+(F10)キーを押します。
(Fn)+(F11) 〈オーバレイ機能〉	キー前面右に灰色で印刷された、数字などの文字を入力で きます(数字ロック状態)。数字ロック状態を解除するには、 もう1度(Fn)+(F11)キーを押します。 アプリケーション(Microsoft Excel など)によっては異 なる場合があります。
(Fn)+(F12) 〈スクロールロック状態〉	一部のアプリケーションで (↑) (→) キーを画面スク ロールとして使用できます。ロック状態を解除するには、 もう 1 度(Fn)+(F12)キーを押します。

3 キーボード

1章 本体の機能

+-	内容
(Fn)+(↑) ⟨PgUp (ページアップ)⟩	ー般的なアプリケーションで、FDキーを押したまま、(†)キー を押すと、前のページに移動できます。
(Fn)+↓ ⟨PgDn (ページダウン)⟩	ー般的なアプリケーションで、FDキーを押したまま、↓キーを押すと、次のページに移動できます。
(Fn)+← ⟨Home (ホーム)⟩	ー般的なアプリケーションで、FDキーを押したまま、←キーを押すと、カーソルが行または文書の最初に移動します。
$ \begin{array}{c} (Fn) + \rightarrow \\ \langle End (I \lor F) \rangle \end{array} $	ー般的なアプリケーションで、Fnキーを押したまま、→キー を押すと、カーソルが行または文書の最後に移動します。

【 🐉 キーを使ったショートカットキー 】

+-	操作
* +R	[ファイル名を指定して実行] 画面を表示する
* +M	すべてをアイコン化する
(Shift)+(M)	すべてのアイコン化を元に戻す
₹ +F1	『ヘルプとサポート』を起動する
₹ +E	[マイコンピュータ] 画面を表示する
* +F	ファイルまたはフォルダを検索する
(Ctrl)+(F)+(F)	他のコンピュータを検索する
🗶 + (Tab)	タスクバーのボタンを順番に切り替える
+Break	[システムのプロパティ] 画面を表示する

【特殊機能キー】

特殊機能	+	操作
タスクマネージャの 起動	(Ctrl)+(Alt)+(Del)	[Windows タスクマネージャ] 画面が 表示されます。 アプリケーションやシステムの強制終了 を行います。
画面コピー	PrtSc	現在表示中の画面をクリップボードに コピーします。
	(Alt)+(PrtSc)	現在表示中のアクティブな画面をクリップ ボードにコピーします。

キーボードの取り扱いと手入れ■

柔らかい乾いた素材のきれいな布で拭いてください。

汚れがひどいときは、水に浸した布を固くしぼって拭きます。

キーのすきまにゴミが入ったときは、エアーで吹き飛ばすタイプのクリーナで取り除きます。ゴミが取れないときは、使用している機種名を確認してから、購入店、または東芝 PC 集中修理センタに相談してください。

コーヒーなど飲み物をこぼしたときは、ただちに電源を切り、ACアダプタとバッテリパックを取りはずして、購入店、または東芝 PC 集中修理センタに点検を依頼してください。

4 タッチパッド

タッチパッドを使いやすく設定できます。



タッチパッドやポインタの設定は、「マウスのプロパティ」で行います。

「マウスのプロパティ」の設定方法

画面が表示されます。

	20,12		タッチパッドのOr	n/Off
ポシンポインタ	ポインタオプション	方向	ハードウェア	タッピング
	790 Q) 79		わりが速度(型) 方水	-

2 各タブで機能を設定し、[OK] ボタンをクリックする 各機能の設定については、以降の説明を参照してください。 [キャンセル] ボタンをクリックした場合は、設定が変更されません。

2)タッピング機能

タッチパッドを指で軽くたたくことをタッピングといいます。 タッピング機能を使うと、左ボタンを使わなくても、次のような基本的な操作がで きます。

1 タッピングの方法

【クリック / ダブルクリック】 タッチパッドを 1 回軽くたたくとク リック、2 回たたくとダブルクリッ クができます。



【ドラッグアンドドロップ】

タッチパッドを続けて2回たたき、 2回目はタッチパッドから指を離さずに 目的の位置まで移動し、指を離します。



2 タッピング機能を設定する

タッピングのいろいろな設定は、[タッピング]タブでできます。[タッピング]タ ブで設定できる機能は、次のようになっています。



タッピング	チェックする(▼)と、タッピング機能が使用できます。 続けてタッピングするときの速度は、[タッピング速度] のスライダーバーを動かして調節します。
ドラッグ	チェックする(♥)とドラッグロックを設定できます。 [ドラッグロック]をチェックすると、タッピングでド ラッグした場合、指を離してもドラッグ状態を保てます。 [自動解除]を選択すると一定時間経ったらドラッグ状態 を解除し、[タッピング又はクリックで解除]を選択する とタッピングまたはクリックでドラッグ状態を解除しま す。 自動解除の時間は、スライダーバーを動かして調節でき ます。
キー入力時タップしない	チェックする(▼)と、キーボードから文字を入力して いる間はタッピング機能が効かなくなります。入力中に 意図しない場所をクリックしてしまうのを防ぐことがで きます。
3 タッピング機能を便利に使う

[ジェスチャー] タブで設定します。

タッチパッドの右上、左上をタッピングしたときの動作や、スクロール機能を設定 できます。



左コーナーの設定 右コーナーの設定	タッチパッドの左上、右上をタッピングしたときの動作 を設定できます。
ブラウザ補助機能を使う	チェックする(☑)と、タッチパッドの上端に指を合わ せて左右に動かしたときに、ブラウザの「進む」「戻る」 の動作を行うことができます。
スクロール機能を使う	チェックする(☑)と、タッチパッドの右端、下端に指 を合わせて上下または左右に動かしたときに、スクロー ル機能を使用できます。



3)その他の設定

[その他] タブは、タッチパッドの操作に合わせて音を鳴らしたり、タッチパッドで 手書き入力をするなど、いろいろな設定ができます。



【サウンドフィードバック】

[使用する] をチェックすると、タッチパッドの操作に合わせてサウンドを鳴らすこ とができます。

[設定] ボタンをクリックすると、[サウンドとオーディオ デバイスのプロパティ] 画面が表示されます。

[サウンド] タブの [プログラムイベント] で「Alps Pointing Device Driver」の 各場面のサウンド設定を行ってください。

【トレイアイコン】

[タスクバーにアイコンを表示する] をチェックすると、通知領域に[Touch Pad] アイコン(**[]**) が表示されます。

購入時に表示される [タッチパッドOn/Off] アイコンと同等の機能を持つので、通常は使用しません。

【IMEキャプチャー】

[使用する]をチェックすると、タッチパッドをIME パッドの手書き入力エリアとして使用できます。

使用中は、ポインタが羽に変わります。使用中に右クリックすると入力エリアがク リアされ、左クリックすると使用が解除されます。

1 章

本体の機能

【イージーキャプチャーの設定】

イージーキャプチャー機能を使うと、ペイントを起動せずに簡単な絵を描いて、起 動中のアプリケーションに貼り付けることができます。

イージーキャプチャー機能を使用する場合は、あらかじめ[ジェスチャー]タブの [左コーナーの設定]または[右コーナーの設定]で「イージーキャプチャー」を指 定しておきます。

【イージーランチャーの設定】

イージーランチャー機能とは、ランチャー画面のボタンをクリックするだけで、「最 小化」「閉じる」などの操作を実行したり、登録したアプリケーションやファイルを 起動できる機能です。

イージーランチャー機能を使用する場合は、あらかじめ[ジェスチャー]タブの [左コーナーの設定]または[右コーナーの設定]で「イージーランチャー」を指定 しておきます。

(4)タッチパッドを無効/有効にするには

[タッチパッドの On/Off] タブでは、タッチパッドによる操作を無効にしたり、有効にしたりすることができます。また、通知領域にアイコンを表示するかどうかを設定できます。



【タッチパッドの On/Off】

[有効] をチェックするとタッチパッドが使用可能になり、[無効] をチェックする とタッチパッドからの操作ができなくなります。

【オプション】

[タスクバーにアイコンを表示する。] をチェックすると、通知領域に [タッチパッド On/Off] アイコン () が表示されます。購入時は、チェックされています。 [タッチパッド On/Off] アイコン () を右クリックして表示されるメニューから、タッチパッドの無効/有効を設定できます。

タッチパッドの有効/無効は、(Fn)+(F9)キーでも切り替えることができます。 (Fn)+(F9)キーでタッチパッドの操作を有効にした場合、タッチパッドの操作中に カーソルの動きが不安定になることがあります。そのような場合は、1度タッチ パッドから手を離してください。しばらくすると正常に操作できるようになります。

役立つ 操作集 オートスクロール

[マウスのプロパティ]の[ボタン]タブでボタン に[オートスクロール]を設定すると、オートス クロールを使用できます。オートスクロールの設 定をしている場合、ボタンを押すと、ポインタが ④ や 〇 に変わります。スクロールしたい方向に ポインタを少し動かすと、ポインタの形がスク ロールしたい方向の矢印に変わり、自動的に画面 がスクロールされます。もう1度スクロールボタ ンを押すと、通常の状態に戻ります。 アプリケーションによっては対応していない場合 もあります。



ヘルプの起動方法

1 [マウスのプロパティ] 画面を表示し、画面右上の ₂ をクリック する

ポインタが 🦃 に変わります。

2 **画面上の知りたい場所をクリックする** 説明文がポップアップで表示されます。

<u>5 ディスプレイ</u>

本製品には表示装置として TFT 方式カラー液晶ディスプレイ(1024 × 768 ドット) が内蔵されています。ドットは点の数を表します。テレビと同じようにブラウン管 を発光させて表示する、CRT ディスプレイを接続して使用することもできます。

> CRT ディスプレイの接続について 「4章7 CRT ディスプレイを接続する」

表示について

TFT 方式のカラー液晶ディスプレイは非常に高精度な技術を駆使して作られており ますが、ごく一部に非点灯、常時点灯などの表示が存在することがあります。故障 ではありませんので、あらかじめご了承ください。

1)ディスプレイの設定

このパソコンのディスプレイは、色や壁紙など、さまざまな表示を設定できます。

1 表示可能色数

内部液晶ディスプレイでは設定した解像度によって、次にあげる色数まで表示できます。

1600×1200 ドット*1	1,677万色
1280×1024 ドット*1	1,677万色
1152×864 ドット*1	1,677万色
1024 × 768 ドット	1,677万色
800 × 600 ドット	1,677万色

*1 仮想スクリーン表示になります。

メモ

1,677万色はディザリング表示です。

ディザリングとは、1 ピクセル (画像表示の単位) では表現できない色 (輝度) の階調を、数ピクセルの組み合わせによって表現する方法です。

2 デスクトップ表示を変える

デスクトップのデザインやスクリーンセーバなどを、[コントロールパネル]の[デ スクトップの表示とテーマ]画面で変更できます。

1 [コントロールパネル] を開き、[🚱 デスクトップの表示とテーマ] をクリックする

[デスクトップの表示とテーマ] 画面が表示されます。

● デスクトゥアの表示とテーマ	ater and an	
3440 480 870 890 GRS · O · J PHR	518 7-160 AE78 🕞 7445 🥅 •	R
田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	 F239+708222-4 作業を選びます E 7-945825 F239+708282878 S209+7082888878 S209+7082888878 S209+7082888878 S209+708288878 S209+708288878 S209+708288878 S209+708288878 S209+70828878 S209+70828878 S209+70828878 S209+7082878 S209+7082878 S209+70828878 S209+7082878 S209+708-8289 S209+7082878 S209+7082878 S209+7082878 Could sate state sta	-

デスクトップのテーマを変える

テーマを選んで画面の背景、アイコン、音などを変更できます。

1 [デスクトップの表示とテーマ] 画面で [テーマを変更する] をク リックする

[画面のプロパティ] 画面が表示されます。

 2 [テーマ] タブの [テーマ] で ▼ ボタンをクリックし、目的のテー マを選択する



画面は、[Windows クラシック] を選択する場合の表示例です。

3 [OK] ボタンをクリックする

壁紙を変える

デスクトップの壁紙(背景)を、Windows に用意されているイラストや模様に変更 することができます。ファイルの場所を指定すると、好きなイラストに変更できます。

1 [デスクトップの表示とテーマ] 画面で [デスクトップの背景を変更 する] をクリックする

[画面のプロパティ] 画面が表示されます。

2 [デスクトップ] タブの [背景] で、目的の画像を選択する



パソコンの画面の中にプレビューが 表示されます。

画面は[草原]を選択する場合の表 示例です。

指定できる画像ファイル
 bmp、gif、jpeg、html ファイルなどが使用できます。

 ・ 画像の位置を指定する
 ・ 画像ファイルの種類によっては、デスクトップに対して、画像の表示位置
 を指定できます。
 「表示位置]で[中央に表示]、[並べて表示]、[拡大して表示]から選択
 します。
 ・

3 [OK] ボタンをクリックする

スクリーンセーバを使う

好みのスクリーンセーバを選択し、スクリーンセーバを表示させるまでの時間を設定できます。

1 [デスクトップの表示とテーマ] 画面で [スクリーンセーバーを選択 する] をクリックする

[画面のプロパティ] 画面が表示されます。

 2 [スクリーンセーバー] タブの [スクリーンセーバー] で w ボタン をクリックし、目的のスクリーンセーバを選択する



リーンセーバが表示されます。

画面は [Windows XP] を選択する 場合の表示例です。

スクリーンセーバによっては、パソコンの絵の中にプレビューが表示されます。 [プレビュー] ボタンをクリックすると、画面全体にスクリーンセーバのプ レビューが表示されます。プレビューを中止したい場合は、タッチパッドを 操作してください。

- [待ち時間]の時間(分数)を設定する
 例えば、「5」に設定すると、パソコンの電源を入れた状態で5分間、
 タッチパッドを操作せず、キーボードから入力を行わなかったとき、スク
- [パスワードによる保護]
 チェックすると、スクリーンセーバ解除時に、パスワードの入力画面を表示します。
- 3 [OK] ボタンをクリックする 動作中のスクリーンセーバを解除するには、(Shift)キーや(Ctrl)キーを押す か、タッチパッドの操作を行ってください。

[パスワードの保護]をチェックしている場合は、パスワードの入力画面が表示されます。 Windows のログオンパスワードを入力してください。

解像度を変更する

解像度を変更すると、画面上のアイコン、テキスト、その他の項目が大きく、また は小さく表示されます。

1 [デスクトップの表示とテーマ] 画面で [画面解像度を変更する] を クリックする

[画面のプロパティ] 画面が表示されます。

1章 本体の機能

2 [設定] タブの [画面の解像度] で、解像度を変更する



3 [OK] ボタンをクリックする

ウィンドウの色を変える

ウィンドウ、アクティブタイトルバー、メッセージボックスの配色を変更できます。

- 2 [デザイン] タブの [配色] で、 ▼ ボタンをクリックし、配色を選択 する



プレビューが表示されます。 画面は、[シルバー]を選択する場合 の表示例です。

3 [OK] ボタンをクリックする

液晶ディスプレイの取り扱い

画面の手入れ

- 画面の表面には偏光フィルムが貼られています。このフィルムは傷つきやすいので、むやみに触れないでください。
 表面が汚れた場合は、柔らかくきれいな布で拭き取ってください。水や中性洗剤、 揮発性の有機溶剤、化学ぞうきんなどは使用しないでください。
- 無理な力の加わる扱いかた、使いかたをしないでください。
 液晶表示素子は、ガラス板間に液晶を配向処理して注入してあります。そのため、
 圧力がかかると配向が乱れ、元に戻らなくなる場合があります。

バックライト用蛍光管について

液晶ディスプレイに表示されている内容を見るためにバックライト用蛍光管が内蔵さ れています。バックライト用蛍光管は、使用するにつれて発光量が徐々に減少し、表 示画面が暗くなります。表示画面が見づらくなったときは、使用している機種を確認 してから、購入店、または東芝 PC 集中修理センタに相談してください。有償にて交 換いたします。

6 ハードディスクドライブ

内蔵されているハードディスクドライブは、取りはずしできません。 PC カードタイプ(TYPE II または TYPE II)のハードディスクなどを使用して記 憶容量を増やすことができます。

お願い 操作にあたって

- ハードディスクに保存しているデータや重要な文書などは、万一故障が起ったり、 変化/消失した場合に備えて、定期的にフロッピーディスクや CD/DVD などに 保存しておいてください。記憶内容の変化/消失など、ハードディスク、フロッ ピーディスク、CD/DVD などに保存した内容の損害については、当社は一切その 責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 磁石、スピーカ、テレビ、磁気ブレスレットなど強い磁気を発するものの近くで 使用しないでください。記憶内容が変化/消失するおそれがあります。
- パソコン本体を落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。ハード ディスクの磁性面に傷が付いて、使えなくなることがあります。磁性面に付いた 傷の修理はできません。

1) ハードディスクドライブに関する表示

内蔵のハードディスクとデータをやり取りしているときは、Disk ♀ LED が点灯します。



PC カードタイプや i.LINK(IEEE1394)対応機器、USB 対応機器などの増設ハードディスクとのデータのやり取りでは、Disk Geta LED は点灯しません。

ハードディスクに記録された内容は、故障や損害の原因にかかわらず保証できません。 万一故障した場合に備え、バックアップを取ることを推奨します。

7 サウンド機能

本製品はサウンド機能を内蔵し、スピーカがついています。



標準で音声、サウンド関係のアプリケーションがインストールされています。 スピーカの音量は、ボリュームダイヤル、または Windows の「ボリュームコント ロール」で調整できます。

1 ボリュームダイヤルで調整する

音量を大きくしたいときには奥に、小さくしたいときには手前に回します。



2 ボリュームコントロールで調整する

再生したいファイルごとに音量を調節したい場合、次の方法で調節できます。

- [スタート] → [すべてのプログラム] → [アクセサリ] → [エン ターテイメント] → [ボリュームコントロール] をクリックする [ボリュームコントロール] 画面が表示されます。
- 2 それぞれのつまみを上下にドラッグして調整する つまみを上にするとスピーカの音量が上がります。[ミュート]をチェック すると消音となります。



【音楽/音声を再生するとき】

「ボリュームコントロール」の各項目では次の音量が調整できます。

ボリュームコントロール	全体の音量を調整する
WAVE	MP3 ファイル、Wave ファイル、音楽 CD(Windows Media Playerの場合)、DVD-ROM、DVD-Video など
CDプレーヤー	音楽 CD(Windows Media Player 以外の場合)

また、使用するアプリケーションにより異なる場合があります。詳しくは『アプリ ケーションに付属の説明書』または『ボリュームコントロールのヘルプ』を確認し てください。

(2)音楽/音声の録音レベルを調整する

接続するマイクによって録音レベルが異なります。 録音レベルが低い場合は、次の手順で音量を調整してください。

1 パソコン上で録音するとき

- 【スタート】→ 【すべてのプログラム】→ 【アクセサリ】→ 【エン ターテイメント】→ 【ボリュームコントロール】をクリックする
 【ボリュームコントロール】画面が表示されます。
- 2 メニューバーの [オプション] → [プロパティ] をクリックする
- 3 [音量の調整] で [録音] をチェックする
- 4 [表示するコントロール] をチェックする [マイク] がチェックされていることを確認します。
- 5 [OK] ボタンをクリックする
- 6 [録音コントロール] 画面で、使用するデバイスの [選択] をチェッ クする

[マイク]:外部マイクから録音するとき

7 選択したデバイスのつまみで音量を調節する

同時に2つのデバイスを選択することはできません。 録音したい音楽/音声が「ボリュームコントロール」の[WAVE]対応の 場合、録音するときも [WAVE] の音量により影響を受けます。

8 ドライブ

本製品には、購入したモデルによってマルチドライブまたは DVD-R/-RW ドライブ が 1 台内蔵されています。

- マルチドライブ CD-R/RW ドライブと DVD-ROM ドライブ両方の機能を持ちます。
- DVD-R/-RW ドライブ
 マルチドライブの機能に加えて、DVD-RW、DVD-Rへの読み込み、書き込み機能を搭載したドライブです。

『安心してお使いいただくために』に、CD / DVD を使用するときに守ってほしい ことが記述されています。

CD / DVD を使用する場合は、あらかじめその記述をよく読んで、必ず指示を守ってください。

お願い DVD-Video の再生にあたって

- DVD-Video 再生時は、AC アダプタを接続してください。省電力機能が働くと、 スムーズな再生ができない場合があります。
- 使用する DVD ディスクのタイトルによっては、コマ落ちしたり、マルチアングル シーンで一時停止ができない場合があります。

1) CD/DVDについて

CD、DVD について説明します。

1 使用できるCD

読み込みできる CD は、次の種類です。

- 音楽用 CD
 8cm または 12cm の音楽用 CD が聴けます。
- ●フォトCD

普通のカメラで撮影した写真の画像をデジタル化して記録されています。

CD-ROM

使用するシステムに適合する ISO 9660 フォーマットのものが使用できます。

- CD エクストラ
 記録領域を音楽データ用とパソコンのデータ用に分けられています。それぞれの 再生装置で再生できます。
- CD-R
- CD-RW



書き込みできる CD は次の種類です。

• CD-R

書き込みは 1 回限りです。書き込まれたデータの削除・変更はできません。 CD-R の書き込み速度はモデルによって異なります。

DVD-R/-RW ドライブモデルでは最大 16 倍速、マルチドライブモデルでは最大 24 倍速です。最大の倍速で書き込むためにはそれぞれの書き込み速度に対応した CD-R を使用してください。

CD-RW

CD-RWの書き込み速度は使用するメディアによって異なります。

マルチスピード CD-RW メディアの場合、2 / 4 倍が使用できます。High-Speed CD-RW 対応メディアを使用した場合は最大 10 倍速です。なお、Ultra Speed CD-RW 対応メディアは使用できません。使用した場合、データは保証できません。

お願い) CD-RW、CD-R について 🔤

- CD-RW、CD-R に書き込む際には、次のメーカの CD-RW、CD-R を使用することを推奨します。
 - CD-RW : 三菱化学(株)、(株) リコー
 - CD-R
 : 太陽誘電(株)、三井化学(株)、三菱化学(株)、(株)リコー、

 日立マクセル(株)

これらのメーカ以外の CD-RW、CD-R を使用すると、うまく書き込みができない 場合があります。

- CD-R に書き込んだデータの消去はできません。
- CD-RW の消去されたデータを復元することはできません。消去の際は、メディアの内容を十分に確認してから行ってください。
- 書き込み可能なドライブが複数台接続されている際には、書き込み・消去するメディアをセットしたドライブを間違えないよう十分に注意してください。
- ドライブの構造上、メディアの傷、汚れ、ホコリ、チリなどにより読み込み/書 き込みができなくなる場合があります。CD-RW、CD-Rにデータなどを書き込む 際は、メディアの状態をよくご確認ください。
- ハードディスクに不良セクタがあると書き込みに失敗するおそれがあります。定期的に「エラーチェック」でクラスタのチェックを行うことを推奨します。

参照 エラーチェック《サイバーサポート》

2 使用できるDVD

読み込みできる DVD は、次の種類です。

- DVD-ROM
 DVD-Video(映像再生用です。映画などが収録されています)
- DVD-R DVD-RW DVD-RAM

DVD-R/-RW ドライブモデルでは DVD に書き込むことができます。書き込みできる DVD は次の種類です。書き込みできるメディアは購入したモデルによって異なります。

- DVD-R 書き込みは1回限りです。書き込まれたデータの削除・変更はできません。
 DVD-Rは、DVD-R for General Ver2.0規格に準拠したメディアを使用してください。
- DVD-RW
 DVD-RW は、DVD-RW Ver1.1 規格に準拠したメディアを使用してください。

【DVD-RAM の種類】

DVD-RAM にはいくつかの種類があります。本製品のドライブで読み込みできる DVD-RAM は次のとおりです。

カートリッジタイプのメディアは、カートリッジから取り出してドライブにセット してください。両面ディスクで、読み込む面を変更するときは、1度ドライブから メディアを取り出し、裏返してセットし直してください。

○:使用できる ×:使用できない

DVD-RAM の種類	本製品の対応
カードリッジなし	0
カートリッジタイプ(取り出し不可)	×
カートリッジタイプ(取り出し可能)	0

8 ドライブ

お願い DVD-RW、DVD-R について —

- 書き込む際には、次のメーカの DVD-RW、DVD-R を使用することを推奨します。
 DVD-RW : 日本ビクター(株)
 - DVD-R : 太陽誘電 (株)、パイオニア (株)

これらのメーカ以外の DVD-RW、DVD-R を使用すると、うまく書き込みができない場合があります。

- DVD-R に書き込んだデータの消去はできません。
- DVD-RW に書き込んだデータの一部を削除することはできません。書き込まれた データの変更は、まずすべてのデータを消去し、改めて必要なデータだけを再書 き込みする必要があります。
- DVD-RWの消去されたデータを復元することはできません。消去の際は、メディアの内容を十分に確認してから行ってください。
- 書き込み可能なドライブが複数台接続されている際には、書き込み・消去するメディアをセットしたドライブを間違えないよう十分に注意してください。
- DVD-RW、DVD-Rへの書き込みでは、ファイルの管理領域なども必要になるため、必ずしもメディアに記載された容量分のデータを書き込むことはできません。
- DVD-RW、DVD-Rへの書き込みでは、DVDの規格に準拠するため、書き込む データのサイズが約1GBに満たない場合にはダミーのデータを加えて、最小 1GBのデータに編集して書き込みます。このため、実際に書き込もうとしたデー タが少ないにもかかわらず、書き込み完了までに時間がかかることがあります。
- ドライブの構造上、メディアの傷、汚れ等により読み取れなくなる場合があります。
- ハードディスクに不良セクタがあると書き込みに失敗するおそれがあります。定期的に「エラーチェック」でクラスタのチェックを行うことを推奨します。

▶ エラーチェック《サイバーサポート》

メモ

- 市販のDVD-RW、DVD-Rには業務用メディア(for Authoring)と一般用 メディア(for General)があります。業務用メディアはパソコンのドライ ブでは書き込みすることができません。
 - 一般用メディア(for General)を使用してください。
- 市販のDVD-RW、DVD-Rには「for Data」と「for Video」の2種類が あります。読み込んだ画像を保存する場合や家庭用DVDビデオレコーダと の互換性を重視する場合は「for Video」を使用してください。

3 使用できるメディアと対応するアプリケーション

本製品のドライブで使用できるメディアと、本製品に付属のアプリケーションで書き込みできるメディアと Video フォーマットは次のとおりです。

【 DVD-R/-RW ドライブモデル 】

○:使用できる ×:使用できない

メディア	CD-R	CD-RW	DVD-R	DVD-RW	DVD-RAM	DVD+R	DVD+RW
読み込み	\bigcirc	0	0	0	O*1	×	×
書き込み回数	1 🗆	繰り返し 書換可能* ²	1 🗆	繰り返し 書換可能* ²	×	×	×
Drag'n Drop CD *3	\bigcirc	0	0	0	×	×	×
DVDfunSTUDIO *3	×	×	0	0	×	×	×
DVD-Video *4	×	×	0	0	×	×	×

* 1:カートリッジタイプの場合、カートリッジから取り出し可能のタイプのみ使用できます。詳細は「本項 2-DVD-RAMの種類」を参照してください。

*2:実際に書き換えできる回数は、メディアの状態や書き込み方法により異なります。

*3:付属のアプリケーションです。

*4:Video フォーマットです。

【マルチドライブモデル】

○:使用できる ×:使用できない

メディア	CD-R	CD-RW	DVD-R	DVD-RW	DVD-RAM	DVD+R	DVD+RW
読み込み	\bigcirc	0	0	0	O*1	×	×
書き込み回数	1 🗆	繰り返し 書換可能* ²	×	×	×	×	×
Drag'n Drop CD *3	\bigcirc	0	×	×	×	×	×

*1:カートリッジタイプの場合、カートリッジから取り出し可能のタイプのみ使用できます。詳細は「本項 2-DVD-RAMの種類」を参照してください。

*2:実際に書き換えできる回数は、メディアの状態や書き込み方法により異なります。 *3:付属のアプリケーションです。

1 章

本体の機能

4 ドライブに関する表示

パソコン本体の電源が入っている場合、ドライブが動作しているときは、CD-ROM ③ LED が点灯します。



CD / DVD の取り扱いと手入れ■

CD / DVD の内容は故障の原因にかかわらず保障いたしかねます。製品を長持ちさせ、データを保護するためにも、次のことを必ず守ってください。

- 傷、汚れをつけないよう、取り扱いには十分にご注意ください。
- CD / DVD を折り曲げたり、表面を傷つけたりしないでください。CD / DVD を読み込むことができなくなります。
- CD / DVD を直射日光が当たるところや、極端に暑かったり寒かったりする場所 に置かないでください。また、CD / DVD の上に重いものを置かないでください。
- CD / DVD は専用のケースに入れ、清潔に保護してください。
- CD / DVD を持つときは、外側の端か、中央の穴のところを持つようにしてくだ さい。データ記憶面に指紋をつけてしまうと、正確にデータが読み取れなくなる ことがあります。
- CD / DVD のデータ記憶面に文字などを書かないでください。
- CD / DVD が汚れたりホコリをかぶったりしたときは、乾燥した清潔な布で拭き 取ってください。

円盤に沿って環状に拭くのではなく、円盤の中心から外側に向かって直線状に拭 くようにしてください。乾燥した布では拭き取れない場合は、水か中性洗剤で湿 らせた布を使用してください。ベンジンやシンナーなどの薬品は使用しないでく ださい。



<u>9 SD メモリカード</u>

* SD メモリカードスロット内蔵モデルのみ

SDメモリカードスロット内蔵モデルは、SDメモリカードスロットを装備し、パソ コンと SDメモリカード間でデータの読み出しや書き込みを行うことができます。

1) SD メモリカードについて

SDメモリカードについて説明します。

お願い SD メモリカードの使用にあたって

- 著作権保護技術を使用して SD メモリカードにデータを書き込むアプリケーションはサポートしていません。また、データが著作権保護されている場合は、本製品でコピー、再生などを行うことはできません。
- 本製品では SDIO 規格をサポートしていないため、SD メモリカード以外の SD カードを SD カードスロットに挿入しないでください。
- 本製品の SD メモリカードスロットでは、マルチメディアカードは使用できません。
- すべてのSDメモリカードの動作確認は行っていません。したがってすべてのSD メモリカードの動作は保証できません。
- あなたが記録したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者 に無断で使用できません。

1 SDメモリカードスロットに関する表示

パソコン本体に電源が入っている場合、SDメモリカードとデータをやり取りしているときは、SD Card LED が点灯します。



(2)SD メモリカードのセットと取り出し

SD メモリカードを SD メモリカードスロットに挿入することを「SD メモリカードをセットする」といいます。



1 セット

 SDメモリカードのラベルを貼られた面を上にして、SDメモリカー ドスロットに挿入する



奥まで挿入します。 パソコン本体が SD メモリカードを認識し ない場合には、いったん SD メモリカード を取り出し、もう 1 度セットしてください。

2 取り出し

1 SD メモリカードの使用を停止する

[スタート] → [マイコンピュータ] をクリックする
 [リムーバルディスク (D:)] (標準値)を右クリックする
 [取り出し] をクリックする
 ④ SD Card LED が消灯していることを確認する

2 SDメモリカードを押す

カードが少し出てきます。そのまま手で取り出します。

3 SDメモリカードの内容を見る

著作権保護を必要としない画像や音声、テキストなどの一般的なファイルは、次の 手順で見ることができます。

- 【スタート】→ 【マイコンピュータ】をクリックする
 【マイコンピュータ】画面が表示されます。
- 2 [リムーバブルディスク (D:)] (標準値) をダブルクリックする [リムーバブルディスク (D:)] (標準値) 画面が開き、セットした SD メモ リカードの内容が表示されます。



1 ライトプロテクトタブ

SDメモリカードは、ライトプロテクトタブを移動することにより、誤ってデータを 消したりしないようにできます。





書き込み禁止状態

ライトプロテクトタブを挿入とは反対の方向へ移動させます。 この状態の SD メモリカードには、データの書き込みはできま せん。データの読み取りはできます。



書き込み可能状態

ライトプロテクトタブを挿入と同じ方向へ移動させます。この 状態のSDメモリカードには、データの書き込みも読み取りも できます。

] 章

本体の機能

2 SDメモリカードのフォーマット

フォーマットとは、SDメモリカードにトラック番号やヘッド番号などの基本情報を 書き込み、SDメモリカードを使えるようにすることです。

新品の SD メモリカードは、SD メモリカードの規格にあわせてフォーマットされた 状態で販売されています。

再フォーマットをする場合は、SDメモリカードを使用する機器(デジタルカメラや オーディオプレーヤなど)で行ってください。

フォーマット方法については、『使用する機器に付属の説明書またはヘルプ』を確認 してください。

⚠ 注意

 Windows 上([マイコンピュータ] 画面)でSDメモリカードのフォーマットを 行わないでください。デジタルカメラやオーディオプレーヤなど他の機器で使用 できなくなる場合があります。

お願い 🕨

- 再フォーマットを行うと、そのSDメモリカードに保存されていた情報はすべて消去されます。1度使用したSDメモリカードを再フォーマットする場合は
- C月云されより。「反使用した3Dメビリカ」「他円フォーマットする物口は
- 注意してください。

SD メモリカードの取り扱い 🔳

SD メモリカードを取り扱うときには、次のことを守ってください。

- SD メモリカードに保存しているデータは、万一故障が起こったり、消失した場合 に備えて、定期的に複製を作って保管するようにしてください。
 SD メモリカードに保存した内容の障害については、当社は一切その責任を負いま せんので、あらかじめご了承ください。
- SD メモリカードの接触面(コンタクトエリア)を触らないでください。
 ごみや異物が付着したり、汚れると使用できなくなります。
- 強い静電気、電気的ノイズの発生しやすい環境での使用、保管をしないでください。
 記録した内容が消えるおそれがあります。
- 高温多湿の場所、また腐食性のある場所での使用、保管をしないでください。
- 持ち運びや保管の際は、SDメモリカードに付属のケースに入れてください。
- SD メモリカードが汚れたときは、乾いた柔らかい素材の布で拭いてください。
- 新たにラベルやシールを貼らないでください。

10 セキュリティロック

セキュリティロック・スロットに、チェーンなどを接続して、盗難を防止します。

セキュリティロック用の機器については、本製品に対応のものかどうかを、購入店 に確認してください。

1 セキュリティロック用機器の取り付け

セキュリティロック・スロットに市販のセキュリティロック用の機
 器を接続する



2章

音楽と映像

音楽と映像を本製品で楽しむ方法について説明しています。

パソコンで音楽を聴く。それを CD に書き込んでオ リジナルを作成する。写真や DVD-Video の映像を 観る。それを編集して個人コレクションを作るなど。 パソコンの楽しみかたを紹介します。

- 1 音楽 CD を聴く 62
- 2 音楽ファイルを聴く 66
- 3 オリジナル音楽 CD を作る 70
 - 4 DVD-Video を観る 75
- 5 デジタルカメラの写真を編集/整理する 81
 - 6 映像を編集する 84

1 音楽 CD を聴く

本製品では Windows を起動している状態でも、また Windows を起動しない状態でも CD を聴くことができます。

メモ

音楽 CD の再生中に、パソコン本体に振動・衝撃を与えると、音飛びすること があります。

1) Windows を起動して音楽 CD を聴く

Windows を起動して音楽 CD を再生するためには、音楽 CD に対応したアプリケーションが必要です。

本製品には次のアプリケーションがインストールされています。

• Windows Media Player

1 再生方法

Windows が起動している状態で、音楽 CD をセットする [Audio CD] 画面が表示されます。 購入時は、音楽 CD を再生するアプリケーションとして「Windows Media Player」が選択されています。 CD のセットについて「基本をマスター 1 章 1- ③ CD / DVD」

 【オーディオ CD の再生 Windows Media Player 使用】が選択されていることを確認し、[OK] ボタンをクリックする 「Windows Media Player」が起動します。

3 画面のボタンで操作する

「Windows Media Player」の各操作ボタンの役割は次のとおりです。



オーディオプレイボタンで起動する

オーディオプレイボタンを使ってアプリケーションを起動することができます。

1 [Easy Button] アイコン(P) が通知領域に表示され、CD/ DVDモード C LED が点灯していることを確認する LED が点灯していない場合は、点灯するまでモード切替ボタンを押してく ださい。

◎ 詳細について「1章 2-3-1オーディオプレイボタンを使うには」

2 再生/一時停止ボタンを押す



「Windows Media Player」が起動します。 オーディオプレイボタンでも、再生や停止などの操作ができます。 オーディオプレイボタンで操作すると、押したボタンに対応して、画面右下 に I◀◀、▶▶I、▶/III、■ などが表示されます。

イージーボタンユーティリティの設定 「1章 2-4 イージーボタンユーティリティ」

ヘルプの起動方法

1 「Windows Media Player」を起動後、メニューバーから [ヘル プ] → [トピックの検索] をクリックする

Windows Media Player」の問い合わせ先 『困ったときは 付録 1 アプリケーションの問い合わせ先』

〔2)Windows を起動しないで音楽 CD を聴く

オーディオプレイボタンを使うと、Windows を起動しないで音楽 CD を再生できます。

1 操作方法

ドライブの電源を入れてから5分以上操作がない場合は、自動的にドライブの電源 が切れ、CD/DVD モード 🕑 LED が消灯します。その場合は、もう1度モード切 り替えボタンを押して電源を入れ直してください。

- 1 CD/DVD モード 🕑 LED が点灯するまでモード切替ボタンを押す ドライブの電源が入ります。Power 🖰 LED は点灯しません。
- **2 停止ボタンを押す** しばらくしてディスクトレイが出てきます。
- 3 音楽 CD をセットする
- 4 オーディオプレイボタンで操作する



5 終了する場合は、音楽 CD を取り出す

停止ボタンを押して再生を停止した後、もう1度停止ボタンを押すと、 ディスクトレイが出てきます。 持ち運ぶときは、モード切替ボタンを3秒以上押してロック状態にしてく ださい。オーディオプレイボタンで操作できなくなります(ロック状態)。 もう1度3秒以上押すと、ロック状態が解除されます。

2 音楽ファイルを聴く

本製品では次のような音楽ファイルを再生できます。 ●WAVE形式(.wav) ●MIDI形式(.mid) ●MP3形式(.mp3) など



オーディオデジタル再生ボタンを使ってアプリケーションを起動することができます。

1 起動方法

 [Easy Button] アイコン(P)が通知領域に表示され、CD/ DVDモード C LED が点灯していることを確認する
 LED が点灯していない場合は、点灯するまでモード切替ボタンを押してください。

▶ 詳細について「1章 2-3-1オーディオプレイボタンを使うには」

2 モード切替ボタンを押す

デジタルモード ♪ LED が表示されるまで、モード切替ボタンを何度か押 してください。

3 再生/一時停止ボタンを押す



「Windows Media Player」が起動します。

Windows が起動していないときも、再生/一時停止ボタンを押してしばら くすると Windows が起動し、その後「Windows Media Player」が起動 します。

参照 Windows Media Playerの操作について

「本章 1-● Windows を起動して音楽 CD を聴く」



まず、再生する音楽ファイルを用意してください。音楽ファイルは、インターネットからダウンロードしたりアプリケーションを使って自分で作ることもできます。

2 章

音楽と映像

各音楽ファイルは「1トラック」として扱われます。

音楽ファイルには、曲名やアーティスト名などの情報が記録されていることがあります。これらの情報がある場合は、画面上に表示されます。

1 音楽ファイルを直接再生する

再生リストを作成していない場合は、次のように操作してください。

- 1 メニューバーから [ファイル] → [開く] をクリックする
- 2 聴きたい曲のファイルを選択し①、【開く】 ボタンをクリックする②



再生が開始されます。

図 関連情報は「本章 1- ● Windows を起動して音楽 CD を聴く」

2 再生リストを作成する

ファイルを好きな順序に並べた再生リストを作成すると、複数の音楽ファイル (CD、ラジオ局、およびビデオからの複数のトラックなど)をグループ化して、指 定した順序で再生することができます。

1 メディアライブラリにファイルを追加する

- 音楽 CD のトラックをコピーする場合
 ① 音楽 CD をセットする
 ② [CD からコピー] ボタンをクリックする
 ③ コピーするトラックをチェックする
 ④ [音楽のコピー] ボタンをクリックする
 ファイルを追加する場合
 - ①メニューバーから[ファイル] → [メディアライブラリに追加] →
 [ファイルを追加] をクリックする
 - ②[ファイルを開く] 画面でファイルを選択する

67 JJK►

- インターネット上の音楽ファイルなどのマルチメディアを追加する場合
 ①メニューバーから[ファイル] → [メディアライブラリに追加] → [URLを追加] をクリックする
 - ② [開く] 画面で URL またはパスを指定する
- 2 [メディアライブラリ] ボタンをクリックする



3 [すべてのオーディオ] をクリックする



メディアライブラリに追加され ているファイルが表示されます。

4 [新しい再生リスト] ボタンをクリックする



5 [新しい再生リスト] 画面で、再生リストの名前を入力し①、[OK] ボタンをクリックする②



ここでは例として「新規リス ト」とします。

[新規リスト] が [再生リスト] フォルダに追加されます。

2 章

| 音楽と映像

 6 メディアライブラリの中から再生リストに追加するファイルをク リックする



7 [再生リストに追加] ボタンをクリックしてメニューを表示し、目的 の再生リストを選択する



ファイルが再生リストに追加されます。 新しい再生リストが作成されました。 を選択します。

ここでは例として「新規リスト|

3 再生リストから再生する

1 [メディアライブラリ] 画面で、目的の再生リストをクリックする



リストの内容が右画面に表示さ れます。

2 [再生] ボタン () たクリックする 再生が開始されます。

3 オリジナル音楽 CD を作る

「Drag n Drop CD」は、CD-RW、CD-R にデータを書き込むことができるアプリ ケーションです。

ここでは、オリジナルの音楽 CD を作成する手順について説明します。

データのバックアップを作成する手順については、『困ったときは 2 章 2 バック アップをとる』を参照してください。

「Drag'n Drop CD」は、本製品にはインストールされていません。

インストールしてから使用してください。

◎ [Drag'n Drop CD] のインストールについて 「本節 ①-1 インストール方法」

〔1)Drag'n Drop CD を使うために

お願い) CD-RW、CD-R に書き込む前に■

CD-RW、CD-Rに書き込みを行うときは、「Drag'n Drop CD」を使用してください。 本製品に添付の「Drag'n Drop CD」以外の CD-RW、CD-R 書き込み用ソフトウェ アは動作保証していません。Windows標準のライティング機能や市販のライティング ソフトは、使用しないでください。

CD-RW、CD-Rに書き込みを行うときは、次の注意をよく読んでから使用してください。 守らずに使用すると、書き込みに失敗するおそれがあります。また、ドライブへの ショックなど本体異常や、メディアの状態などによっては処理が正常に行えず、書き 込みに失敗することがあります。

• CD-RW、CD-Rに書き込む際には、それぞれの書き込み速度に対応したメディアを使用してください。また、推奨するメーカのメディアを使用してください。

ECD-RW、CD-Rについて「1章8-①CD/DVDについて」

- バッテリ駆動で使用中に書き込みを行うと、バッテリの消耗などによって書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプタを電源コンセントに接続してください。
- 書き込みを行う際は、本製品の省電力機能が働かないようにしてください。

後回 省電力機能について「5章2省電力の設定をする」

2 章

| 音楽と映像

- 書き込み用ソフトウェア以外のソフトウェアは終了させてください。
 - ・スクリーンセーバ
 - ・ウイルスチェックソフト
 - ・常駐型のディスクユーティリティやディスクのアクセスを高速化するユーティリティ
 ・モデムなどの通信アプリケーション など

ソフトウェアによっては、動作の不安定やデータの破損の原因となりますので使 用しないことを推奨します。

- SD メモリカード (SD メモリカードスロット内蔵モデルのみ)、フロッピーディ スク、PC カードタイプのハードディスクドライブ、USB 接続のハードディスク ドライブなど、本製品のハードディスク以外の記憶装置にあるデータを書き込む 際は、データをいったん本製品のハードディスクに保存してから書き込みを行っ てください。
- LAN を経由する場合は、データをいったん本製品のハードディスクに保存してから書き込みを行ってください。
- 「Drag'n Drop CD」は、パケットライト形式での記録機能は備えていません。

お願い 書き込み/削除を行うにあたって

- タッチパッドを操作する、ウィンドウを開くなど、パソコン本体の操作を行わないでください。
- パソコン本体に衝撃や振動を与えないでください。
- 次の機器の取り付け/取りはずしを行わないでください。
 PCカード、USB対応機器、CRTディスプレイ、i.LINK対応機器、SDメモリカード(SDメモリカードスロット内蔵モデルのみ)
- パソコン本体から携帯電話、および他の無線通信装置を離してください。
- オーディオプレイボタンを使用して音楽/音声の再生を行わないでください。
- 本製品に付属している「Drag'n Drop CD」を使用して DVD-Video、DVD-Audio を作成することはできません。
- 重要なデータについては、書き込み終了後、必ずデータが正しく書き込まれたことを確認してください。
- 「Drag'n Drop CD」の [Music BOX] (💹) を使用して、DVD-RW、DVD-R に音楽情報を書き込むことはできません。

「Drag'n Drop CD」は、本製品にはインストールされていません。次の手順に従って、インストールしてください。

1 インストール方法

添付の CD をセットする [設定言語の選択]画面が表示されます。
 CD のセット『基本をマスター 1 章 1- ③ CD / DVD』

2 [日本語] が選択されていることを確認し、[OK] ボタンをクリック する

[Drag'n Drop CD セットアップ] 画面が表示されます。

- 3 画面の指示に従って「Drag'n Drop CD」をインストールする
- 4 再起動する



インストールされた「Drag'n Drop CD」は、自動的に起動しデスクトップ上にア イコンが表示されます。

「Drag'n Drop CD」を終了させた場合は、次の手順で起動してください。

1 起動方法

1 [スタート] → [すべてのプログラム] → [Drag'n Drop CD] → [Drag'n Drop CD] をクリックする

デスクトップ上に、アイコンが表示されます。

2 Drag'n Drop CDの基本操作

デスクトップに表示されるアイコンは、次のような役割をもっています。 画面は SD メモリカードスロット内蔵モデルの表示例です。

E:	- [Music BOX] 音楽CDを作成するときに使用します。音楽ファイルをこのボックス にドラッグすると [Audio CD Layout Window] が開き、そこで好 きな曲を選択すると自分だけの音楽CDを作成できます。
DISC Backup	- [DISC Backup BOX] 著作権上コピーが認められているCDのバックアップを作成すると きに使用します。
E:	- [Data BOX] フォルダやファイルをドラッグアンドドロップしてデータCDを作 成するときに使用します。
	時間について 『四つにこさは 2早 2 ハックアックをこる』
CD に保存されている MP3 方式または WAVE 方式の音楽ファイルを使用して音楽 CD を作成する場合は、CD から直接 [Music BOX] にドラッグできません。1 度 ハードディスクに保存してから音楽 CD を作成してください。

3 音楽CDを作成する

- 1 音楽 CD をドライブにセットする [Audio CD] 画面が表示されます。
- 2 [キャンセル] ボタンをクリックする [Audio CD] 画面が閉じます。
- 3 [スタート] → [マイ コンピュータ] をクリックする
- 4 [Audio CD] アイコン (③) を、[Music BOX] にドラッグア ンドドロップする

[Audio CD Layout Window] 画面が表示され、[音楽 CD トラック情報] には曲情報が表示されています。

5 [ブランク CD サイズ]を指定する

6 書き込みたいトラックを選択する

トラックは複数選択できます。

[トラックの再生] ボタン(_____) をクリックすると試し聴きできます。



7 [選択トラックをリストに追加] ボタン () をクリックする デジタル抽出が開始されます。デジタル抽出が完了するまで、しばらくかか ります。進行状況は、[デジタル抽出状況]のバーで確認できます。完了す ると、[ベストアルバムトラック情報] に抽出した曲が表示されます。



トラックを選択して、 ボタンまたは ボタンをクリックすると、選択した トラックが上下へ移動し、曲順が入れ替わります。

不要なトラックは 4 ボタンで削除できます。 他の音楽 CD からも取り込みたい場合は、ここで音楽 CD を入れ替え、手順 6、7 を繰り返します。

8 ドライブに未使用の CD-R をセットする

9 [CD へ書き込み] ボタン (_____) をクリックする CDへの書き込みが開始されます。書き込みが終了すると、ドライブのディ

しつべの書き込みが開始されます。 書き込みが終」すると、トライブのティ スクトレイが自動的に開きます。

ヘルプの起動方法

「Drag'n Drop CD」の詳しい情報は、ヘルプを確認してください。

1 $[スタート] \rightarrow [すべてのプログラム] \rightarrow [Drag'n Drop CD] \rightarrow$ [Drag'n Drop CDのヘルプ] をクリックする

「Drag'n Drop CD」のヘルプが表示されます。

☞ 「Drag'n Drop CD」の問い合わせ 『困ったときは 付録 1 アプリケーションの問い合わせ先』

4 DVD-Video を観る

本製品は、ドライブに DVD-Video をセットして、迫力ある映像を楽しむことができます。

^{インタービデオ ウィンディーブイディー} DVD-Video 再生ソフトウェアとして、「InterVideo WinDVD」が用意されています。

お願い DVD-Video の再生にあたって

- DVD-Videoの再生には、「InterVideo WinDVD」を使用してください。
 「Windows Media Player」やその他市販ソフトを使用してDVD-Videoを再生 すると、表示が乱れたり、再生できない場合があります。このようなときは、
 「InterVideo WinDVD」を起動し、DVD-Videoを再生してください。
- DVD-Video 再生ソフト「InterVideo WinDVD」は、Video CD、Audio CD、 MP3の再生はサポートしていません。
- DVD-Video 再生時は、AC アダプタを接続してください。省電力機能が働くと、 スムーズな再生ができない場合があります。
- 使用する DVD ディスクのタイトルによっては、コマ落ちしたり、マルチアングル シーンで一時停止ができない場合があります。
- DVD-Videoを再生する前に、他のアプリケーションを終了させてください。また、再生中には他のアプリケーションを起動させたり、不要な操作は行わないでください。

再生中に、常駐しているプログラムの画面やアイコンなどがちらつく場合は、 「InterVideo WinDVD」を最大表示にしてください。

外部ディスプレイに表示する場合は、再生する前にあらかじめ表示装置を切り替えてください。また、マルチモニタ(内部液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示)の設定では、外部ディスプレイに表示されません。

●●● 表示装置の切り替え「4章 6-2 テレビに表示する」

その他の注意については、「Readme」に記載しています。 「Readme」の起動は、[スタート] → [すべてのプログラム] → [InterVideo WinDVD] → [readme1st.txt] をクリックしてください。

) InterVideo WinDVD を起動する

「InterVideo WinDVD」は Windows が起動した状態でも、Windows が起動して いない状態からでも Windows を自動的に起動して、実行することができます。



「InterVideo WinDVD」が起動します。

2 CD/DVD再生ボタンから起動する

Windows が起動していないときに、オーディオプレイボタンで「InterVideo WinDVD」を起動できます。

- 1 CD/DVD モード 🕑 LED が点灯するまでモード切替ボタンを押す ドライブの電源が入ります。Power 🖰 LED は点灯しません。
- 2 停止ボタンを押す

しばらくしてディスクトレイが出てきます。

3 DVD-Video をセットする

BVDのセットについて『基本をマスター 1章 1-3 CD/DVD』

4 再生/一時停止ボタンを押す

しばらくすると Windows が起動し、その後「InterVideo WinDVD」が起動します。DVD-Video を再生する場合は、続けて[再生] ボタンをクリックしてください。

2) InterVideo WinDVD を使う

「InterVideo WinDVD」を起動するとメインウィンドウと WinDVD コントロール パネルが表示されます。

再生する DVD-Video によっては、表示が一部異なる場合があります。 また、操作ボタンの一部は機能に対応している場合のみ使用できます。



1 WinDVDコントロールパネル

DVD 再生のときは、おもに次のボタンを使用します。 各ボタンの詳細については、ヘルプを確認してください。



2 サブパネル

サブパネルで、再生する DVD に応じてオーディオ、ビデオ、その他の付加機能を調節することができます。

【サブパネルの表示と切り替え】

1 WinDVD コントロールパネルの [サブパネル] ボタンをクリックする



2 表示されたメニューから調節する機能を選択し、クリックする

【サブパネルの非表示】

表示しているサブパネルを閉じる場合は、次のように操作してください。

1 [サブパネルを閉じる] ボタンをクリックする



[サブパネルを閉じる] ボタン-

3 基本設定の変更

「InterVideo WinDVD」を使用するときの全体的な設定は [セットアップ] 画面で 行います。この設定は、再生するすべてのディスクに適応されます。

1 サブパネルの [セットアップ] ボタンをクリックする



[セットアップ] ボタン---

[セットアップ] 画面が表示されます。 各タブで設定を行ってください。

4 オーディオプレイボタンで操作する

1 [Easy Button] アイコン(2) が通知領域に表示され、CD/ DVDモード 🕑 LED が点灯していることを確認する

LED が点灯していない場合は、点灯するまでモード切替ボタンを押してください。

● 詳細について「1章 2-3-1 オーディオプレイボタンを使うには」 オーディオプレイボタンで操作できるようになります。



5 テレビに表示する

パソコン本体にテレビを接続して、DVD-Videoの再生画面をテレビに表示させる ことができます。

テレビに表示するには、表示装置の切り替えが必要です。

表示装置の切り替えは、「InterVideo WinDVD」を起動する前に行ってください。

◎ テレビの接続、表示装置の切り替え 「4章6テレビを接続する」

ヘルプの起動方法

1 [ヘルプ] ボタン (🍸) をクリックする

「InterVideo WinDVD」の問い合わせ先 『困ったときは 付録 1 アプリケーションの問い合わせ先』

5 デジタルカメラの写真を編集/整理する

本製品には、画像を編集できるアプリケーション「デジカメ Walker (Ulead iPhoto Express)」が用意されています。



「デジカメ Walker」を使うと、写真などの画像を簡単に編集できます。編集した画像を使ってカードや Web ページを作成したり、アルバムを作って画像を管理することもできます。

1 起動方法

[スタート] → [すべてのプログラム] → [デジカメ Walker] →
 [Ulead iPhoto Express] をクリックする



開いているイメージやプロジェクトのサムネイル(一覧表示画像)が表示されます。

2 写真を編集する

ここでは、デジタルカメラで撮った写真をパソコンにファイルとして取り込んだ状態で、編集を加える場合について説明します。

デジタルカメラからパソコンへの取り込みかたは、接続するデジタルカメラによっ て異なります。詳しくは、『デジタルカメラに付属の説明書』を確認してください。

- [編集] モード (□ □□マンドパネルから [フォト取り出 し] → [マイコンピュータ] をクリックする オプションパネルに [参照中のフォルダ] が表示されます。
- 2 ▼ をクリックし、表示されたメニューから編集する写真のある フォルダをクリックする

オプションパネルにサムネイルが表示されます。

3 編集する画像のサムネイルをクリックし、[開く] ボタンをクリック する



作業領域に画像が表示されます。

4 コマンドパネルから [編集] のメニューをクリックし、画像を加工 する

次のメニューから、画像にさまざまな効果を加えることができます。

調整	画像の切り抜き、サイズや明るさ/色の調整などを行います。
選択範囲	用途や形、色に基づいて範囲を選択します。
テキスト	画像に文字を書き込みます。文字にもいろいろな効果を選べます。
ペイント	筆で絵に色をつけるように、画像にさまざまな効果を加えます。
装飾	縁取りやイラスト、影の追加などが行えます。

3 加工した画像を保存する

1 コマンドパネルから [共有] → [保存] をクリックする オプションパネルに、保存についての項目が表示されます。



2 [保存] ボタンをクリックする

ヘルプの起動方法

「デジカメ Walker (Ulead iPhoto Express)」を起動後、メ
 ニューバーから [ヘルプ] → [Ulead iPhoto Express のヘルプ]
 をクリックする

PDF マニュアルの起動方法

【スタート】→【すべてのプログラム】→【デジカメ Walker】→
 [Screenbook】をクリックする
 「デジカメ Walker」の問い合わせ先

『困ったときは 付録 1 アプリケーションの問い合わせ先』

6 映像を編集する

本製品には、映像を編集することができる次のアプリケーションが用意されています。

- MotionDV STUDIO
- DVDfunSTUDIO (DVD-R/-RW ドライブモデルのみ)

「DVDfunSTUDIO」を使って、DVD-Video形式の映像DVDを作成できます。



■ 「本節 3-1 MotionDV STUDIOの起動方法」 ■

DVDに書き込む

DVD-R/-RWドライブモデルではDVD-RW、DVD-Rに書き込むことが できます。書き込む際は、「DVDfunSTUDIO」を使用します。

👼 「本節 4 - 1 DVD-RW、DVD-R に書き込む」

2 章

音楽と映像

〔2)アプリケーションをインストールする

「MotionDV STUDIO」「DVDfunSTUDIO」は、本製品にはインストールされていません。次の手順に従って、インストールしてください。

1 MotionDV STUDIOのインストール方法

- MotionDV STUDIO」と記載されている CD をセットする
 CD のセット『基本をマスター 1 章 1- ③ CD / DVD』
- 2 画面の指示に従って「MotionDV STUDIO」をインストールする

2 DVDfunSTUDIOのインストール方法

* DVD-R/-RW ドライブモデルのみ添付されています。

- 「DVDfunSTUDIO」と記載されている CD をセットする
 CD のセット 『基本をマスター 1 章 1- ③ CD / DVD』
- 2 画面の指示に従って「DVDfunSTUDIO」をインストールする

(3) 映像を編集する

「MotionDV STUDIO」を使うと、デジタルビデオカメラの映像を編集できます。 デジタルビデオカメラをi.LINK(IEEE1394)コネクタに接続して、撮影した映像 をパソコンに取り込みます。特殊効果やタイトル、BGM などをつけて編集し、さま ざまな形式で保存できます。

詳細については、「MotionDV STUDIO」のヘルプを確認してください。

お願い 映像データの編集について

- WinDVDなど映像を表示するアプリケーションが動作していると、編集中のプレビューが正しく表示できない場合があります。編集中は他のアプリケーションを終了してください。
- 編集中のプレビューは、内部液晶ディスプレイにのみ表示されます。本体に外部 ディスプレイを接続している場合、外部ディスプレイには表示されません。
- 著作権保護された映像が保存されている DVD-RW、DVD-Rの映像の編集は 「MotionDV STUDIO」では行えません。
- 「MotionDV STUDIO」動作中は、画面の解像度・色数の変更は行わないでくだ さい。

1 MotionDV STUDIO の起動方法

【スタート】→【すべてのプログラム】→【Panasonic】→
 [MotionDV STUDIO】→ [MotionDV STUDIO】をクリックする
 はじめて「MotionDV STUDIO」を起動したときは、[Panasonic
 MotionDV STUDIO 使用許諾書】画面が表示されます。契約内容を確認の
 うえ、[同意します] ボタンをクリックしてください。



ガイダンス画面

TOOL BOXで選んだ機能に関する操作の説明が表示されます。

2 デジタルビデオカメラを接続する

デジタルビデオカメラを使用する場合、次の手順で正しく接続されているかどうか、 確認してください。

- 1 i.LINK (IEEE1394) ケーブルをパソコン本体に接続する [4章8 i.LINK (IEEE1394) 対応機器を接続する|
- 2 ケーブルのもう一方のプラグをデジタルビデオカメラに接続する
- 3 デジタルビデオカメラの電源を入れる [デジタル ビデオ デバイス] 画面が表示されます。
- 4 「ビデオの編集 Panasonic MotionDV STUDIO 使用] が選択され ていることを確認し①、「OK] ボタンをクリックする②



「MotionDV STUDIO」が起動します。 デジタルビデオカメラの映像をパソコンに取り込む方法については、 「MotionDV STUDIO」のヘルプを参照してください。

MotionDV STUDIOのヘルプの起動方法

1 [MotionDV STUDIO] を起動後、メニューバーから [ヘルプ] → [ヘルプ] をクリックする

ヘルプを起動すると「Acrobat Reader」が起動し、PDFマニュアルが表 示されます。



「MotionDV STUDIO」の問い合わせ先

『困ったときは 付録] アプリケーションの問い合わせ先』

4)編集した映像を書き込む

編集した映像データを DVD-RW、DVD-R に書き込み、オリジナル DVD を作成することができます。

「MotionDV STUDIO」で編集したデータを DVD-RW や DVD-R に書き込むには、 「DVDfunSTUDIO」が必要です。あらかじめそれぞれのアプリケーションをインス トールして使用してください。

お願い)編集した映像データを書き込む前に

編集した映像データを書き込む場合は、次の注意をよく読んでから使用してください。守らずに使用すると、書き込みに失敗するおそれがあります。また、ドライブ へのショックなど本体異常や、メディアの状態などによっては処理が正常に行えず、 書き込みに失敗することがあります。

DVD-RW、DVD-Rに書き込みを行う際には、それぞれの規格に準拠したメディアを使用してください。また、推奨するメーカのメディアを使用してください。
 なお、再生する機器に応じて、その機器の取扱説明書でも推奨されているメディアを使用してください。

■ DVD-RW、DVD-Rについて「1章8-①CD/DVDについて」

- 「DVDfunSTUDIO」では、8cm(3.15″)のDVD-RW、DVD-Rへの書き込み はできません。
- 「DVDfunSTUDIO」では、DVD-RW、DVD-RにVRフォーマットでの書き込み はできません。
- ●「DVDfunSTUDIO」では、書き込みが可能な DVD-RW、DVD-R へ最大約3時 間の映像データを DVD ビデオフォーマットで記録できます。
- 「DVDfunSTUDIO」では、DVD-AudioやVideo CD、miniDVDを作成することはできません。
- 「DVDfunSTUDIO」では、DVD-RAMをサポートしていないため、DVD-RAM にDVD-Video形式のデータを書き込むことはできません。また、DVD-RAMを ドライブにセットした状態で動作させると正しく処理ができない場合があります。
- 「DVDfunSTUDIO」でDVD-RW、DVD-Rへ書き込みを行うには、ハードディ スクに20GB以上の空き容量が必要です。あらかじめハードディスクの空き容量 を確認してください。
- 書き込み済みの DVD-RW に書き込みを行う場合は、「Drag'n Drop CD」などで 消去する必要があります。消去方法については、「Drag'n Drop CD」のヘルプを 確認してください。

🌌 「Drag'n Drop CD」のヘルプ「本章 3- 2 Drag'n Drop CD を使う」

- ヘルプやオンラインマニュアル上に JPEG ファイルが扱える記述がありますが、
 実際には使用できません。
- 本製品に添付の「MotionDV STUDIO」「DVDfunSTUDIO」以外の映像データ書
 き込み用ソフトウェアは動作保証していません。
- バッテリ駆動で使用中に書き込みを行うと、バッテリの消耗などによって書き込みに失敗するおそれがあります。必ず AC アダプタを電源コンセントに接続してください。
- 「Drag'n Drop CD」などドライブをロックするアプリケーションが常駐している 場合は、DVD-RW、DVD-R への書き込みは行えません。 「Drag'n Drop CD」は必ず終了させてください。
- 書き込みを行う際は、本製品の省電力機能が働かないようにしてください。

 御 省電力機能について「5章 2 省電力の設定をする」
- 書き込み用ソフトウェア以外のソフトウェアは終了させてください。
 - ・スクリーンセーバ
 - ・ウイルスチェックソフト
 - ・常駐型のディスクユーティリティやディスクのアクセスを高速化するユーティリティ
 - ・モデムなどの通信アプリケーション など

ソフトウェアによっては、動作の不安定やデータの破損の原因となりますので使 用しないことを推奨します。

お願い 書き込み/削除を行うにあたって

- ●「DVDfunSTUDIO」でDVD-RW、DVD-Rに映像データを書き込む場合、映像 データの大きさによってはデータの変換に数時間かかることがあります。また ディスクの書き込み終了までには、さらに数時間かかることがあります。
- タッチパッドを操作する、ウィンドウを開く、画面の解像度や色数の変更など、 パソコン本体の操作を行わないでください。
- パソコン本体に衝撃や振動を与えないでください。
- 次の機器の取り付け/取りはずしを行わないでください。
 PCカード、USB対応機器、CRTディスプレイ、i.LINK対応機器、
 SDメモリカード(SDメモリカードスロット内蔵モデルのみ)
- パソコン本体から携帯電話、および他の無線通信装置を離してください。
- オーディオプレイボタンを使用して音楽/音声の再生を行わないでください。
- 重要なデータについては、書き込み終了後、必ずデータが正しく書き込まれたこ とを確認してください。

お願い 作成した映像データについて

- 作成した DVD-RW、DVD-Rは、一部の家庭用 DVD ビデオレコーダやパソコンでは再生できない場合もあります。
- 本製品で再生する場合は、「InterVideo WinDVD」を使用してください。
 「Windows Media Player」やその他の市販ソフトを使用して再生すると、表示が乱れたり、再生できない場合があります。このようなときは、「InterVideo WinDVD」を起動し、再生してください。

1 DVD-RW、DVD-Rに書き込む

「MotionDV STUDIO」で編集した映像データを、いったん「DVDfunSTUDIO」へ 出力し、その後 DVD-RW、DVD-R へ書き込みを行います。

 映像の編集を終了したあと、TOOL BOX の [出力] アイコンにポ インタを合わせ①、[DVD-R/RW へ出力] アイコンまたは [DVD-RAM へ出力] アイコンをクリックする②



[DVD-R/RW 出力] 画面が表示されます。

メモ

ファイルの選択をうながすメッセージが表示された場合は、ワークエリアで ファイルを選択してから、もう1度手順1の操作を行ってください。その際、 [DVD-R/RW出力]画面が表示されずに、直接「DVDfunSTUDIO」が起動す る場合があります。

【[DVD-R/-RW 出力] 画面】



入出力画面-

書き込みたいファイルを指定して名前を付けたりすることができます。 [出力]ボタンをクリックすると、「DVDfunSTUDIO」が起動します。

はじめて起動したときは、使用許諾書画面が表示されます。 契約内容を確認のうえ、[同意します]ボタンをクリックしてください。 「DVDfunSTUDIO」が起動したら、ドライブに DVD-RW または DVD-R をセット してください。

CD のセット『基本をマスター 1 章 1-3 CD / DVD』 DVD-RW、DVD-R への書き込み方法についての詳細は、「MotionDV STUDIO」 のヘルプ、「DVDfunSTUDIO」のヘルプを確認してください。

DVDfunSTUDIO のヘルプの起動方法

1 「DVDfunSTUDIO」を起動後、[ヘルプ] ボタン(🔝)をクリッ クする

ヘルプを起動すると、「Acrobat Reader」が起動し、PDF マニュアルが表 示されます。

「DVDfunSTUDIO」の問い合わせ先 『困ったときは 付録 1 アプリケーションの問い合わせ先』

3章

通信機能

本製品に内蔵されている通信に関する機能を説明し ています。 他のパソコンと通信する方法、自動的にメール チェックするときや海外でインターネットに接続す るときに必要な設定について紹介します。

- 1 LAN へ接続する 94
- 2 Bluetooth 機能を使う 97
- 3 新着メールをLED で確認する 107
 - 4 内蔵モデムについて 111

1 LAN へ接続する

本製品には、ブロードバンド対応のLAN機能が内蔵されています。 LAN コネクタに ADSL モデムやケーブルモデムを接続し、ブロードバンドでイン ターネットに接続することができます。ブロードバンドに必要なネットワーク機器 や設定などについて、詳しくは契約しているプロバイダに問い合わせてください。 また、本製品のLAN機能は、Fast Ethernet (100BASE-TX)、Ethernet (10BASE-T) に対応しています。LAN コネクタにLAN ケーブルを接続し、ネッ トワークに接続することができます。LAN コネクタにLAN ケーブルを接続すると、 Fast Ethernet / Ethernet を自動的に検出して切り替えます。

1 LANケーブルの接続

LAN インタフェースを 100BASE-TX 規格(100Mbps)で使用するときは、必 ずカテゴリ 5(CAT5)以上のケーブルおよびコネクタを使用してください。 10BASE-T 規格(10Mbps)で使用するときは、カテゴリ 3(CAT3)以上の ケーブルが使用できます。

カテゴリとは、ネットワークで使用されるケーブルの種類を分類したもので、数字 が高いほど品質が高くなります。



LAN ケーブルをはずしたり差し込むときは、プラ グの部分を持って行ってください。また、はずすと きは、プラグのロック部を押しながらはずしてくだ さい。ケーブルを引っ張らないでください。

- 1 パソコン本体に接続されているすべての周辺機器の電源を切る
- 2 LAN ケーブルのプラグを背面の LAN コネクタに差し込む



ロック部を上にして、パチンと音がするま で差し込んでください。 3 LAN ケーブルのもう一方のプラグを接続先のネットワーク機器のコ ネクタに差し込む

ネットワーク機器の接続先やネットワークの設定は、《サイバーサポート》 を確認してください。また会社や学校で使用する場合は、ネットワーク管理 者に確認してください。

2 LANコネクタに関するインジケータ

LAN コネクタの両脇には、LAN インタフェースの動作状態を示す 2 つの LED があります。



3 Windowsのネットワーク設定

ネットワークに接続する場合は、ネットワークの設定を行う必要があります。ネッ トワークの設定内容は、ネットワーク環境によって異なります。

購入時はコンピュータによって仮の値が設定されています。接続するネットワーク のネットワーク管理者の指示に従って設定を行ってください。また、セットアップ が終了し、Windowsの起動時に、ネットワークパスワードを入力する必要がある場 合があります。接続するネットワークのネットワーク管理者の指示に従って、パス ワードを入力してください。

お願い ・ご購入時は、ネットワークの設定は既定値になっています。Windowsの セットアップ時にLANケーブルを接続していると、ネットワークの設定が 既定値のままネットワークに接続してしまい、ネットワークに障害をもたら す場合があります。必ず、LANケーブルをはずした状態でWindowsのセッ トアップを行なってください。

[コントロールパネル]を開き、[🧼 ネットワークとインターネット接続] をクリックする

2 [ホームネットワークまたは小規模オフィスのネットワークをセット アップまたは変更する] をクリックする



[ネットワークセットアップウィザードの開始] 画面が表示されます。画面 に従って操作してください。

コンピュータ名とワークグループは必ずネットワーク管理者の指示に従って設定し てください。コンピュータ名が重複すると、エラーメッセージが表示されますので、 必ず重複しないコンピュータ名を付けてください。

2 Bluetooth 機能を使う

* Bluetooth 内蔵モデルのみ

Bluetooth 内蔵モデルでは Bluetooth 機能を使って通信することができます。

1) Bluetooth とは

Bluetooth とは、無線通信方法の1つです。Bluetooth 対応機器同士で電波を使っ てデータや音声をやりとりできます。複雑なネットワーク設定やケーブル接続が不 要なので、近い距離で手軽に通信できます。たとえば、SDメモリカードタイプの Bluetooth 通信カードを装着した PDA とデータをやり取りしたり、Bluetooth 対 応のモデムステーションを利用してインターネットに接続できたりします。

• PDA と…

(使用例)



● Bluetooth 対応のモデムステーションと…



また、Bluetooth機能機器同士でネットワークを組むこともできます。その場合、 ネットワークの中心となる Bluetooth 対応機器 1 台(マスタデバイス)と、それに 応答する Bluetooth 対応機器 7 台(スレーブデバイス)で最大で 8 台の構成になり ます。2 つ以上のネットワークに同時に参加することもできます。

メモ

 Bluetoothのバージョンによっては本製品と通信できないBluetooth対応 機器があります。本製品では、Bluetooth Version 1.1のBluetooth対応 機器と通信ができます。

お原	
÷.,	本製品は、すべてのBluetooth対応機器との接続動作を確認したものではありま
11	せん。また、すべてのBluetooth対応機器との動作を保証することはできません。

【通信距離と速度】

本製品は、見通し約10mの範囲で通信できます。赤外線通信のように、コネクタ を向き合わせる必要はありません。データ通信速度は最大約720kbpsです。 通信距離、通信速度は、周囲の電波環境、障害物設置環境、アプリケーションソフ トウェア、OS などにより異なります。また、周囲の電波環境などにより通信が切 断される場合があります。

【セキュリティ】

Bluetooth 機能を使って通信を行うときに使用する 2.4GHz 帯は、日本をはじめ世 界各国で特別な認可なしに使用できる周波数帯域です。そのため、不特定の Bluetooth 対応機器から接続されたり、同じ周波数帯域を使用する他の機器(電子 レンジなど)の電波の干渉を受ける可能性があります。

Bluetooth 対応機器には、それぞれ固有のID が割り振られ、接続時には ID の交換 を行ったり、通信中は、使用周波数をランダムに切り替えるなど、他の機器からの 干渉を軽減する仕様になっているので高いセキュリティ機能があります。また、本 製品にインストールされている「Bluetooth 東芝ユーティリティ」の「Bluetooth Service Center」で、初めて通信を開始するときに「Bluetooth パスキー」が必 要になる設定もできます。Bluetooth パスキーについては、「Bluetooth 東芝ユー ティリティ」のヘルプ『Bluetooth Toshiba Utility User's Guide』を参照して ください。

『Bluetooth Toshiba Utility User's Guide』の起動方法
 「本節 2 - ヘルプの起動」

【Bluetooth 標準規格】

Bluetooth は様々な機器同士で無線通信できることを目標にした無線技術です。そのため、各国・各メーカの Bluetooth 対応機器でスムーズに通信できるように Bluetooth SIG (Special Interest Group)が無線通信の方式など相互接続に必要 な仕様の標準規格を定めています。また、各メーカは Bluetooth 対応機器の発売に あたり、その Bluetooth 対応機器が Bluetooth 標準規格に適合しているか、認証 を受けることを義務付けられています。Bluetooth SIG によって認証された Bluetooth 対応機器には、Bluetooth ロゴが添付されます。この規格に従えば、今 後はゲーム機や家電など、さまざまな機器がワイヤレスで接続、コントロールでき るようになると言われています。

【サポートしているプロファイル一覧】

本製品でサポートしている Bluetooth プロファイルは次のとおりです。

- ダイヤルアップネットワーキングプロファイル(DUN)
- FAX プロファイル(FAX)
- LAN アクセスプロファイル(LAP)
- シリアルポートプロファイル (SPP)
- ヒューマンインタフェースデバイスプロファイル (HID)
- ハードウェアケーブルリプレースメントプロファイル (HCRP)
- ファイル転送プロファイル(FTP)
- オブジェクトプッシュプロファイル (OPP)

🐲 各プロファイルの詳細『Bluetooth Toshiba Utility User's Guide』

Bluetooth を利用して Pocket PC と ActiveSync を行うことが可能です。シリア ルポートを利用する場合には、通常は COM7 ポートを指定することができます。

〔2)Bluetooth 機能を使って通信する

本製品には、他の Bluetooth 対応機器と通信するためのユーティリティとして 「Bluetooth 東芝ユーティリティ」がプレインストールされています。

- Bluetooth 設定
- Bluetooth Manager
- Bluetooth Information Exchanger
- Bluetooth Service Center (Bluetooth サービスセンター)
- Bluetooth Local COM

これらの中心となるのは、「Bluetooth 設定」と「Bluetooth Manager」です。 ここでは「Bluetooth 東芝ユーティリティ」の基本的な使いかたを紹介します。 通信するまでの流れは、次のとおりです。



1 Bluetooth通信が可能な状態にする

⚠ 警告

 パソコン本体を航空機に持ち込む場合、ワイヤレスコミュニケーションスイッチ をオフ(手前側)にし、必ずパソコン本体の電源を切ってください。ワイヤレス コミュニケーションスイッチをオンにしたまま持ち込むと、パソコンの電波によ り、計器に影響を与える場合があります。また、航空機内でのパソコンのご使用 は、必ず航空会社の指示に従ってください。

Bluetooth 機能の起動方法

 本体右側にある、ワイヤレスコミュニケーションスイッチを On 側 にスライドする



2 [スタート] → [すべてのプログラム] → [Bluetooth 東芝ユーティ リティ] → [詳細設定] → [Bluetooth Manager] をクリックする 「Bluetooth Manager」が起動し、通知領域に [Bluetooth Manager] アイコン()) が表示されます。以降、通知領域に常駐し、次回 Windows を起動したときには自動的にアイコンが表示されます。 はじめて起動したときは、「新しいハードウェアの検出ウィザード] 画面が 何度か表示されます。画面に従って操作してください。 途中、「Windows XP との互換性を検証する Windows ロゴテストに合格 していません」というメッセージが表示されますが、Bluetooth 対応機器 のドライバに関してはデジタル署名を必要としませんので、[続行] ボタン をクリックして次の画面に進んでください。



[Bluetooth Manager] アイコン () はサービスの状態によって表 示が異なります。詳細については、 ヘルプを確認してください。 Bluetooth の電源が入っていない場合には、[Bluetooth Manager] アイ コン())を右クリックして表示されたメニューから、[パワー ON]を 選択して電源を入れてください。

デバイス名の設定

自分のマシンに名前をつけます。他の機器で検出されたときに、ここで設定した名前 が表示されます。一度設定した名前を使用するときは、この操作は必要ありません。

- 通知領域の [Bluetooth Manager] アイコン() を右クリック する
- 2 表示されたメニューから [デバイスプロパティ] をクリックする



[デバイスプロパティ] 画面が表示されます。

3 [デバイス名] に名前を入力し①、[OK] ボタンをクリックする②



デバイス名が設定されます。

ここでは、名前を「ToshibaBt なかた」と入力しています。

Bluetooth 設定の起動

「Bluetooth 設定」は、他の Bluetooth 対応機器との通信を管理するユーティリティです。

- 1 Bluetooth 通信が可能な状態にする
- 2 通知領域の [Bluetooth Manager] アイコン() たダブルク リックする

「Bluetooth 設定」が起動します。

はじめて起動するとき、または、通信を行うことができる他の Bluetooth 対応機器が登録されていないときは、[新しい接続の追加ウィザード] 画面 が表示されます。



「本項2リモートデバイスを登録する」

2 リモートデバイスを登録する

「Bluetooth 設定」に、通信を行いたい Bluetooth 対応機器を登録します。 「Bluetooth 設定」の「新しい接続の追加ウィザード」で、新しい接続の検出を行う と、その時点で通信可能な他の Bluetooth 対応機器がわかります。また、その Bluetooth 対応機器が、どのようなサービス(Bluetooth での通信の種類)を実行 できるのかを調べます。

通信相手となる他の Bluetooth 対応機器を「リモートデバイス」と呼びます。

- 1 「Bluetooth 設定」を起動する
- 2 【新しい接続】ボタン(🗑 🚥)をクリックする

[新しい接続の追加ウィザード] 画面が表示されます。 画面に従って操作してください。



[Bluetooth 設定] 画面

「新しい接続の追加ウィザード」が完了すると、[Bluetooth 設定]画面が表示されます。

検出されたリモートデバイスの接続アイコンが、接続用アイコンウィンドウに表示 されます。

Bluetooth設定 Bitetooth(B) 表示(V) ヘルブ(H)
тозніва
Tonhaalitik
€ 1748 >\$ 11/2

リモートデバイスが登録され、通信を行う準備ができました。

3 Bluetooth通信を接続/切断する

「Bluetooth 設定」に登録されたリモートデバイスは、Bluetooth プロファイルの 種類によって、自動的に接続/切断されるものと、手動で接続/切断する必要があ るものがあります。

詳しくは、『Bluetooth Toshiba Utility User's Guide』を確認してください。

Bluetooth プロファイル	接続/切断方法	
ダイヤルアップネットワーキング プロファイル(DUN)	COM 自動接続機能設定を有効にしている場合は、関連するアプリケーションを使用する	
FAX プロファイル(FAX)	ときに、必要に応じて自動的にリモートデバ イスに接続/切断されます。	
LAN アクセスプロファイル(LAP)		
シリアルポートプロファイル(SPP)		
ヒューマンインタフェースデバイス プロファイル(HID)	マウスを動かすなどの操作により、自動的に 接続されます。 ただし、パソコン側で一時的に切断した後の 接続、リモートデバイスを他のパソコンと接 続して、記憶されていたアドレスが更新され た場合などは、手動で接続する必要があり ます。	
ハードウェアケーブルリプレースメント プロファイル(HCRP)	手動接続/切断を行う必要はありません。 アプリケーションから印刷を行うことで、 自動的に印刷ができます。	
ファイル転送プロファイル(FTP)	手動接続/切断を行う必要はありません。 エクスプローラの右クリックメニューなど からファイル転送ができます。	
オブジェクトプッシュ プロファイル(OPP)	手動接続/切断を行う必要はありません。 エクスプローラの右クリックメニューなど から名刺交換ができます。	

🕅 COM 自動接続機能設定

[Bluetooth Toshiba Utility User's Guide]

ここでは、手動による Bluetooth 接続/切断を行う方法を説明します。

接続方法

手動で Bluetooth 通信を接続するには、次の操作を行ってください。

接続するリモートデバイスのアイコンを右クリックし①、表示されたメニューから[接続]をクリックする②

接続が確立すると、選択したリモートデバイスのアイコンが接続状態に変わります。



切断方法

手動で Bluetooth 通信をやめるには、次の操作を行ってください。

1 接続しているリモートデバイスのアイコンを右クリックし①、表示 されたメニューから[切断]をクリックする②



接続が切断されると、選択したリモートデバイスのアイコンが切断状態に変わります。

ヘルプの起動

【クイックスタートガイド】

『クイックスタートガイド』では、Bluetoothの基本的な使用方法について説明しています。

[スタート] → [すべてのプログラム] → [Bluetooth 東芝ユー ティリティ] → [クイックスタートガイド] をクリックする

[Bluetooth Toshiba Utility User's Guide]

『Bluetooth Toshiba Utility User's Guide』では、「Bluetooth 東芝ユーティリ ティ」について説明しています。

- 1 「Bluetooth Manager」を起動する
- 2 通知領域の [Bluetooth Manager] アイコン(T)) を右クリック し、表示されたメニューから [ヘルプ] をクリックする

「Bluetooth 東芝ユーティリティ」の問い合わせ
 『困ったときは 付録 1 アプリケーションの問い合わせ先』

3 新着メールを LED で確認する

メールソフトを記動しなくても、設定した日時に自動的に Windows を記動して新 着メールが届いているかどうかチェックできます。これを新着メールチェック機能 といいます。

POP3 をサポートしないプロバイダ(AOL など)と契約してインターネット接続を 行っている場合、新着メールチェック機能は使用できません。



新着メールが届いていると、メール着信 🖂 LED が緑色に点灯します。

新着メールチェック機能を使用するには、あらかじめ設定が必要です。新着メール チェックを行うには、電話料金およびプロバイダへの接続料金がかかります。 ここでは内蔵モデムを使用した接続を前提に説明します。

【新着メールチェック機能を使用できる状態】

新着メールチェック機能を使用するときは、必ず AC アダプタを使用し、本製品と 電話回線をモジュラーケーブルで接続してください。 新着メールチェック機能はパソコンの電源が入っているときに使用できます。 また、メールソフトの設定が完了している場合に使用できます。 メールソフトの設定については、契約しているプロバイダからの資料を確認してく ださい。

新着メールチェックの設定をする

新着メールチェック機能を使用するために必要な、各種設定について説明します。

1 Windowsログオンパスワードを設定する

新着メールチェック機能を設定するには、Windows のログオンパスワードの入力が 必要です。あらかじめ Windows のログオンパスワードを設定しておいてください。



参照 Windows のログオンパスワードについて 『基本をマスター 4 章] Windows ログオンパスワード|

2 新着メールチェックの環境を設定する

 通知領域に [メール] アイコン (3) が表示されているかどうか 確認する

アイコンが表示されていない場合は「1章2-④-1起動方法」を参照して 起動してください。

2 通知領域の [メール] アイコン () を右クリックし、表示され たメニューから [環境設定] をクリックする



3 必要な項目を設定し、[OK] ボタンをクリックする

1448278				
ユーザ名	>00000000	THERE	1	
1129-F	10000	P0P97-17	00000000000000	
		第12条1 早 通知がす 「第13951	2-988775. 85.	

電子メール	使用しているメールボックスの情報を設定します。必ず設定 してください。 [ユーザネーム] 受信メールサーバのアカウント名 [パスワード] 受信メールサーバのパスワード [POP3 サーバ] 受信メールサーバ名
	 『まずはこれから インターネット設定チェックシート』 [情報検索] ボタンをクリックすると、すでに設定されている電子メールの設定情報が表示され、ユーザネーム(ユーザ名)と POP3 サーバを選択できます。
着信確認	新着メールの有無を確認する間隔を設定します。 Windowsを起動したときに確認するか、設定した時間で自 動的に確認するかを選択します。
着信通知	新着メールがあったときに、LED が点灯する以外の通知方 法を選択します。
3 インターネットへの接続の設定

- 1 AC アダプタとモジュラーケーブルを接続する
- 2 [コントロールパネル]を開き、[ジ ネットワークとインターネット接続] をクリックする
- 3 [*W* インターネットオプション] をクリックする [インターネットのプロパティ] 画面が表示されます。
- 4 [接続] タブで [通常の接続でダイヤルする] を選択し、[OK] ボタ ンをクリックする
- 5 Internet Explorer を起動する

Internet Explorerの起動方法
 『基本をマスター 2章 1 Internet Explorer について』

See Internet 接続について『まずはこれから インターネットに接続しよう』

6 [ダイヤルアップ接続]画面で、[パスワード]にパスワードを入力し①、[パスワードを保存する]と[自動的に接続する]をチェックする②(マ)



7 [接続] ボタンをクリックする

1 度インターネットに接続して、設定を保存します。[キャンセル] ボタン や [閉じる] ボタン (図) をクリックすると設定は保存されません。 インターネットに接続されると、[ダイヤルアップ接続] 画面が消えます。

- 8 インターネットへ接続を続ける必要がない場合、Internet Explorerの [閉じる] ボタン(図) をクリックする
- 9 [今すぐ切断する] をクリックする インターネットへの接続が終了します。



設定したスケジュールに従って、新着メールチェックが行われます。



新着メールがあると、メール着信 🖂 LED が緑色 に点灯します。

メール着信 LED は、メールソフトを起動して新着メールを確認後メールソフトを終 了すると消灯します。

4 内蔵モデムについて

内蔵モデムを使用する場合、モジュラーケーブルを2線式の電話回線に接続します。内蔵モデムは、ITU-T V.90 に準拠しています。通信先のプロバイダが V.90 以外の場合は、最大 33.6Kbps で接続されます。

お願い 内蔵モデムの操作にあたって

- モジュラーケーブルをパソコン本体のモジュラージャックに接続した状態で、モジュラーケーブルを引っ張ったり、パソコン本体の移動をしないでください。モジュラージャックが破損するおそれがあります。
- 市販の分岐アダプタを使用して他の機器と並列接続した場合、本モデムのデータ 通信や他の機器の動作に悪影響を与えることがあります。
- 回線切換器を使用する場合は、両切り式のもの(未使用機器から回線を完全に切り離す構造のもの)を使用してください。
 - 分岐アダプタとは
 1つの電話回線に電話とパソコンなど複数の機器を接続できるよう、モジュ ラージャックのコネクタを複数に分ける機器。
 - 回線切換器とは

1 つの電話回線に複数の機器を接続できるよう、モジュラージャックのコネク タを複数に分け、自動的に接続を切り替える機器。

〔1)海外でインターネットに接続する

本製品の内蔵モデムは、次の地域で使用できます。

アイスランド、アイルランド、アメリカ合衆国、アラブ首長国連邦、イギリス、イスラエル、 イタリア、インド、インドネシア、エジプト、エストニア、オーストラリア、オーストリア、 オマーン、オランダ、カナダ、韓国、ギリシャ、クウェート、サウジアラビア、シンガポール、 スイス、スウェーデン、スペイン、スリランカ、スロバキア、スロベニア、タイ、台湾、 チェコ、中国、デンマーク、ドイツ、トルコ、日本、ニュージーランド、ノルウェー、 パキスタン、ハンガリー、バングラデシュ、フィリピン、フィンランド、フランス、 ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、香港、マルタ、マレーシア、南アフリカ、 モロッコ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ルクセンブルグ、レバノン、ロシア

(2003年1月現在)

海外でモデムを使用する場合、「内蔵モデム用地域選択ユーティリティ」による地域 設定を行います。

本製品を日本で使用する場合は、必ず日本モードで使用してください。他地域の モードで使用すると電気通信事業法(技術基準)に違反する行為となります。 地域設定は、「内蔵モデム用地域選択ユーティリティ」でのみ行ってください。 「内蔵モデム用地域選択ユーティリティ」以外で地域設定の変更をした場合、正しく 変更できない場合があります。

1 設定方法

 [スタート] → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA Internal Modem] → [Region Select Utility] をクリックする

[Internal Modem Region Select Utility] アイコン(🌉) が通知領域 に表示されます。



内蔵モデムがサポートする地域のリストが表示されます。 現在設定されている地域名と、サブメニューの所在地情報名にチェックマー クがつきます。



3 使用する地域名または所在地情報名を選択し、クリックする

[地域名を選択した場合]

[新しい場所設定作成] 画面が表示されます。[OK] ボタンをクリックすると、[電話とモデムのオプション] 画面が表示されて、新しく所在地情報を作成します。

新しく作成した所在地情報が現在の所在地情報になります。

[所在地情報名を選択した場合]

その所在地情報に設定されている地域でモデムの地域設定を行います。 選択された所在地情報が現在の所在地情報になります。

2 その他の設定

通知領域の [Internal Modem Region Select Utility] アイコン
 (



【設定】

チェックボックスをクリックすると、次の設定を変更することができます。

自動起動モード	システム起動時に、自動的に「内蔵モデム用地域選択 ユーティリティ」が起動し、モデムの地域設定が行な われます。
地域選択後に自動的にダイ アルのプロパティを表示する	地域選択後、[電話とモデムのオプション]の[ダイ ヤル情報]画面が表示されます。
場所設定による地域選択	[電話とモデムのオプション]の所在地情報名が地域 名のサブメニューに表示され、所在地情報名から地域 選択ができるようになります。
モデムとテレフォニーの現在 の場所設定の地域コードとが 違っている場合にダイアログ を表示	モデムの地域設定と、[電話とモデムのオプション] の 現在の場所設定の地域コードが違っている場合に、 メッセージ画面を表示します。

【モデム選択】

COM ポート番号を選択する画面が表示されます。内蔵モデムを使用する場合、通常 は自動的に設定されますので、変更の必要はありません。

【ダイアルのプロパティ】

[電話とモデムのオプション]の[ダイヤル情報]画面を表示します。

4章

周辺機器の接続

パソコンでできることをさらに広げたい。そのため には周辺機器を接続して、機能を拡張しましょう。 プリンタやスキャナ、外付けハードディスクドライ ブ、PC カード、増設メモリなど本製品に取り付け られるさまざまな周辺機器について、その取り付け かたや各種設定、取り扱いについて説明しています。

- 1 周辺機器について 116
- 2 フロッピーディスクドライブを接続する 118
 - 3 PC カードを接続する 125
 - 4 USB 対応機器を接続する 128
 - 5 プリンタを接続する 130
 - 6 テレビを接続する 132
 - 7 CRT ディスプレイを接続する 137
- 8 i.LINK (IEEE1394) 対応機器を接続する 138
 - 9 その他の機器を接続する 140
 - 10 メモリを増設する 143

1 周辺機器について

周辺機器とは、パソコンに接続して使う機器のことです。周辺機器を使うと、パソ コンの性能を高めたり、機能を広げることができます。

周辺機器には、次のようなものがあります。本製品では、すでにパソコンに内蔵されているものもあります。

- プリンタ
 ハードディスクドライブ(本製品では内蔵)
- PC カード
 モデム(本製品では内蔵)
- スキャナ
 フロッピーディスクドライブ(本製品では同梱)
- マウスデジタルカメラ増設メモリ

●照● 周辺機器の接続場所は 「1章 1 各部の名前」

周辺機器によってインタフェースなどの規格が異なります。本製品に対応している か確認してから購入してください。インタフェースとは、機器を接続するときの ケーブルやコネクタの形状などの規格のことです。

お願い 取り付け/取りはずしにあたって

本書で説明していない機器については、それぞれの機器に付属の説明書を参考にしてください。

取り付け/取りはずしの方法は周辺機器によって違います。本章の各節を読んでから 作業をしてください。またその際には、次のことを守ってください。守らなかった場 合、故障するおそれがあります。

- ホットインサーションに対応していない周辺機器を接続する場合は、必ずパソコン本体の電源を切り、電源コネクタからACアダプタのプラグを抜き、電源コードを電源コンセントからはずし、バッテリパックを取りはずしてから作業を行ってください。ホットインサーションとは、電源を入れた状態で機器の取り付け/取りはずしを行うことです。
- 適切な温度範囲内、湿度範囲内であっても、結露しないように急激な温度変化を 与えないでください。冬場は特に注意してください。
- ホコリが少なく、直射日光のあたらない場所で作業をしてください。
- 極端に温度や湿度の高い/低い場所では作業しないでください。
- 静電気が発生しやすい環境(乾燥した場所やカーペット敷きの場所など)では作業をしないでください。
- 本書で説明している場所のネジ以外は、取りはずさないでください。
- 作業時に使用するドライバは、ネジの形、大きさに合ったものを使用してください。
- •本製品を分解、改造すると、保証やその他のサポートは受けられません。
- パソコン本体のコネクタにケーブルを接続するときは、コネクタの上下や方向を あわせてください。
- ケーブルのコネクタに固定用ネジがある場合は、パソコン本体のコネクタに接続した後、ケーブルがはずれないようにネジを締めてください。

- パソコン本体のコネクタにケーブルを接続した状態で、接続部分に無理な力を加 えないでください。
- スタンバイ/休止状態中に周辺機器の取り付け/取りはずしを行わないでください。

1) 周辺機器を使う前に

周辺機器を使用する場合は、その機器を使用するための準備や設定が必要です。

1 ドライバをインストールする

周辺機器を使うには、ドライバや専用のアプリケーションのインストールが必要です。 ドライバはあらかじめパソコンに用意されている場合と、周辺機器に添付のフロッ ピーディスクや CD-ROM を使う場合があります。

【自動的に対応(プラグアンドプレイ)している場合】

Windows には、あらかじめたくさんのドライバが用意されています。 周辺機器を接続すると Windows がドライバの有無をチェックし、対応したドライ バが見つかると、自動的にインストールを開始します。

[新しいハードウェアの検出ウィザード] 画面が表示された場合は、画面に従って操作してください。



【自動的に対応(プラグアンドプレイ)していない場合】

[ハードウェアの追加ウィザード]を起動するか、機器に付属の説明書を確認し、ド ライバのインストールや必要な設定を行ってください。

- [ハードウェアの追加ウィザード]は、次のように起動します。
- [コントロールパネル]を開き、[プリンタとその他のハードウェア]をクリック する
- ② [関連項目] の [ハードウェアの追加] をクリックする

2 フロッピーディスクドライブを接続する

本製品では、同梱のUSB接続タイプのフロッピーディスクドライブを使用できます。 フロッピーディスクドライブを取り付けることにより、フロッピーディスクを使用 して、データを保存したり、ほかのパソコンとデータをやり取りすることができます。

⚠ 注意

パソコンがフロッピーディスクを読み書きしているとき (FDD LEDが点灯しているとき) に電源を切ったり、USBケーブルを抜いたりイジェクトボタンを押したりしないでください。データやフロッピーディスク、フロッピーディスクドライブが壊れるおそれがあります。

お願い)フロッピーディスクドライブの使用にあたって

- フロッピーディスクドライブは、必ず水平に置いて使用してください。また、フロッピーディスクドライブの上にものを置いたり、無理な力を加えないでください(動作時も含む)。
 データが消失したり、フロッピーディスク、フロッピーディスクドライブが壊れるおそれがあります。
- フロッピーディスクドライブとパソコン本体を持ち運ぶときは、フロッピーディ スクドライブをパソコン本体から取りはずしてください。また、フロッピーディ スクドライブからフロッピーディスクを取り出してください。

1) フロッピーディスクドライブ

フロッピーディスクドライブについて説明します。同梱のフロッピーディスクドラ イブには、専用のドライバは必要ありません。本製品に取り付ければ使用できます。 フロッピーディスクドライブの取り付け/取りはずしについては、「本章 4 USB 対 応機器を接続する」を確認してください。





2)フロッピーディスク

フロッピーディスクには、文書や表などのデータを保存することができます。

1 使用できるフロッピーディスク

本製品に同梱のフロッピーディスクドライブで使用できるフロッピーディスクには 2種類あり、それぞれの機能は次のとおりです。

フロッピーディスクの種類	1 枚に保存できる容量	読み出し/書き込み	フォーマット
2DD タイプ	720KB	可	不可
2HD タイプ	1.44MB	可	可

▶ フォーマットについて「本節 3 フロッピーディスクを使う前に」

ソニー(株)製の3.5型フロッピーディスク(2DD/2HD)を使用することを推 奨します。

他のフロッピーディスクは、規格外などで使用できなかったり、フロッピーディス クドライブの寿命を縮めたり、故障の原因となる場合があります。

2 フロッピーディスクの内容を確認する

- 【スタート】→ 【マイ コンピュータ】をクリックする
 【マイ コンピュータ】画面が表示されます。
- 3.5 インチ FD (A:)]をダブルクリックする
 [3.5 インチ FD (A:)] 画面が開き、セットしたフロッピーディスクの内容 が表示されます。

(3) フロッピーディスクを使う前に

1 ライトプロテクトタブ

フロッピーディスクは、ライトプロテクトタブを動かすことにより、誤ってデータ を消さないようにできます。





書き込み禁止状態

ライトプロテクトタブを「カチッ」と音がするまで移動させて、 穴が開いた状態にします。この状態のフロッピーディスクは、 データの書き込みはできず、読み取りしかできません。



書き込み可能状態

ライトプロテクトタブを「カチッ」と音がするまで移動させて、 穴が閉じた状態にします。この状態のフロッピーディスクには、 データの書き込みも読み取りも可能です。

2 フォーマットとは

新品のフロッピーディスクは、使用するシステム(OS)にあわせて「フォーマット」という作業が必要です。

フォーマットとは、フロッピーディスクにトラック番号やヘッド番号などの起動す るのに必要な基本情報を書き込み、フロッピーディスクを使えるようにすることで す。

お願い フォーマットを行うと、そのフロッピーディスクに保存されていた情報はすべ て消去されます。一度使用したフロッピーディスクをフォーマットする場合は 注意してください。 フォーマットできるのは、2HD タイプ(1.44MB)のフロッピーディスクのみで す。2HD タイプ(1.44MB)のフロッピーディスクであることを確認してから フォーマットしてください。

次のフロッピーディスクは、フォーマットしてから使用してください。

- フォーマットされていないもの
- Windows 以外のシステムでフォーマットされたもの

フォーマットには、「クイックフォーマット」と「MS-DOSの起動ディスクを作成 する」というオプションがあります。必要に応じて設定してください。

オプションを何も設定しないでフォーマットを開始すると、通常のフォーマットが 行われます。

すべてのファイルが消去され、基本情報が書き込まれます。ディスクの損傷がある かどうかもチェックされます。

【クイックフォーマット】

以前に Windows でフォーマットしたことのあるフロッピーディスクに実行できます。クイックフォーマットを行うと、すべてのファイルが消去されますが、基本情報の書き込みなどは行われません。フロッピーディスクが壊れているおそれのある場合は、クイックフォーマットは行わないでください。

【 MS-DOS の起動ディスクを作成する 】

フォーマットまたはクイックフォーマットを行った後、MS-DOSの起動ディスクとして必要な情報をフロッピーディスクに書き込みます。作成を行うと、ファイルや基本情報などのすべての情報が消去されます。

3 フォーマット方法

Windows でのフォーマット方法を簡単に説明します。

- フロッピーディスクドライブに、フォーマットするフロッピーディ スクをセットする
- 【スタート】→【マイ コンピュータ】をクリックする
 【マイ コンピュータ】画面が表示されます。
- 3 [4 3.5 インチ FD (A:)] をクリックする [3.5 インチ FD (A:)] が選択され、アイコンの色が反転します。

4 メニューバーの [ファイル] をクリックし①、表示されたメニュー から [フォーマット] をクリックする②

アイコンを右クリックして表示されるメニューからも選択できます。



[フォーマット3.5インチFD(A:)] 画面が表示されます。

5 必要に応じて [フォーマットオプション] を設定し、[開始] ボタン をクリックする

クイックフォーマットを行う場合は、[クイックフォーマット] をチェック してから、[開始] ボタンをクリックしてください。

メッセージが表示されます。

6 メッセージの内容を確認し、[OK] ボタンをクリックする フォーマットが開始されます。

画面下のバーは進行状況を示しています。初めてフォーマットするフロッ ピーディスクの場合、多少時間がかかります。フォーマットが完了すると、 メッセージが表示されます。

7 メッセージの内容を確認し、[OK] ボタンをクリックする

これで、フォーマットは完了です。 他のフロッピーディスクも続けてフォーマットする場合は、フロッピーディ スクを入れ替えて、手順5から実行します。 フォーマットを終了する場合は、[フォーマット3.5インチFD(A:)] 画面 で[閉じる] ボタン(X) かクリックしてください。

フロッピーディスクドライブの手入れ 🚥

市販のクリーニングディスクを使って、1ヶ月に1回を目安にクリーニングしてください。

フロッピーディスクの取り扱い

フロッピーディスクは消耗品です。傷がついた場合は交換してください。 フロッピーディスクを取り扱うときには、次のことを守ってください。

- フロッピーディスクに保存しているデータは、万一故障が起こったり、消失した場合に備えて、定期的に複製を作って保管するようにしてください。
 フロッピーディスクに保存した内容の障害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- シャッター部を開けて磁性面を触らないでください。
 汚れると使用できなくなります。
- スピーカなど強い磁気を発するものに近づけないでください。
 記録した内容が消えるおそれがあります。
- 直射日光に当てたり、高温のものに近づけないでください。
- 本やノートなど重いものを上に置かないでください。
- 使用場所、保管場所の温度は次のとおりです。

	使用時	保管時
温度	5~35°C	4∼53℃

ラベルは正しい位置に貼ってください。
 貼り替えるときに重ね貼りをしないでください。

- ホコリの多い場所、タバコの煙が充満している場所に置かないでください。
- 保管の際は、プラスチックケースに入れてください。
- 食べ物、タバコ、消しゴムのカスなどの近くにフロッピーディスクを置かないでください。

3 PC カードを接続する

目的に合わせた PC カードを使うことにより、パソコンの機能が大きく広がります。 PC カードには、次のようなものがあります。

- ●ISDN カード ●SCSI カード ●無線 LAN カード
- •フラッシュメモリカード用アダプタカード など

〔1〕 PC カードを使う前に

PC カードの大部分は電源を入れたままの取り付け/取りはずし(ホットインサーション)に対応しているので便利です。

使用している PC カードがホットインサーションに対応しているかどうかなど、詳しい使いかたについては『PC カードに付属の説明書』を確認してください。

本製品は、PC Card Standard 準拠の TYPE II / III対応のカード(CardBus 対応 カードも含む)を使用できます。

使用するタイプによって取り付け可能なスロットは異なりますので、よく確認して ください。

スロット 1 に TYPE IIの PC カードを取り付けたときは、スロット 0 に PC カード を取り付けることはできません。

使用スロット:O(上側)	TYPE II
使用スロット:1(下側)	

お願い

 ホットインサーションに対応していないPCカードを使用する場合は、必ず パソコン本体の電源を切ってから取り付け/取りはずしを行ってください。
 PCカードには、長い時間使用していると熱を帯びるものがあります。PC カードを取りはずす際に、PCカードが熱い場合は、少し時間をおき、冷め てからPCカードを取りはずしてください。
 PCカードの使用停止は必ず行ってください。使用停止せずにPCカードを 取りはずすとシステムが致命的影響を受ける場合があります。

2) PC カードを使う

PC カードを使う場合、パソコン本体の PC カードスロットに PC カードを取り付け てください。

1 取り付け

1 PC カードにケーブルを付ける



SCSI カードなど、ケーブルの接続が必要なときに行います。

2 PCカードの表裏を確認し、表を上にして挿入する カードは無理な力を加えず、静かに奥まで 押してください。きちんと奥まで差し込ま れていない場合、PCカードを使用できない、またはPCカードが壊れる場合があり ます。

カードを接続した後、カードが使用できるように設定されているか確認して ください。

2 取りはずし



1 PC カードの使用を停止する

- 通知領域の[ハードウェアの安全な取り外し]アイコン(参))をクリックする
- ② 表示されたメニューから [XXXX(取りはずす PC カード)を安全に取り外します]をクリックする
- ③「安全に取り外すことができます」のメッセージが表示されたら、〔閉じる〕 ボタン(図) をクリックする

2 イジェクトボタンを押す



イジェクトボタンが出てきます。

3 もう1度イジェクトボタンを押す



「カチッ」と音がするまで押してください。 カードが少し出てきます。

4 カードをしっかりとつかみ、引き抜く



カードを引き抜くときはケーブルを引っ張 らないでください。 故障するおそれがあります。 熱くないことを確認してから行ってくださ い。

5 イジェクトボタンを押す イジェクトボタンを収納します。 4 章

4 USB 対応機器を接続する

USB 対応機器は、電源を入れたままの取り付け/取りはずしができ、プラグアンド プレイに対応しています。

USB 対応機器には次のようなものがあります。

- ●USB 対応マウス ●USB 対応プリンタ
- ●USB 対応スキャナ ●USB 対応ターミナルアダプタ など

お願い 操作にあたって

- 電源供給を必要とする USB 対応機器を接続する場合は、USB 対応機器の電源を 入れてからパソコン本体に接続してください。
- USB 対応機器を使用するには、システム(OS)、および機器用ドライバの対応が 必要です。
- すべての USB 対応機器の動作確認は行っていません。したがってすべての USB 対応機器の動作は保証できません。
- USB 対応機器を接続したままスタンバイまたは休止状態にすると、復帰後 USB 対応機器が使用できない場合があります。その場合は、USB 対応機器を接続し直 すか、パソコンを再起動してください。

1 取り付け

1 USB ケーブルのプラグをパソコン本体の USB コネクタに差し込む



プラグの向きを確認して差し込んでください。

【右側面】



2 USB ケーブルのもう一方のプラグを USB 対応機器に差し込む この手順が必要ない機器もあります。USB 対応機器についての詳細は、

『USB 対応機器に付属の説明書』を確認してください。

2 取りはずし

お願い ==

取りはずすときは、USB対応機器をアプリケーションやシステムで使用していないことを確認してください。

MOドライブなど、記憶装置のUSB対応機器を取りはずす場合は、データが消失するおそれがあるため、必ず使用停止の手順を行ってください。

1 USB 対応機器の使用を停止する

- 通知領域の[ハードウェアの安全な取り外し]アイコン() たク リックする
- ② 表示されたメニューから [XXXX(取りはずす USB 対応機器)を安全 に取り外します]をクリックする
- ③「安全に取り外すことができます」のメッセージが表示されたら、[閉じる] ボタン(区) をクリックする

2 パソコン本体と USB 対応機器に差し込んである USB ケーブルを抜く

5 プリンタを接続する

PRT コネクタにパラレルインタフェースを持つプリンタを接続すると、印刷ができます。また、USB コネクタに USB 対応のプリンタも接続できます。接続や設定についての詳細は『プリンタに付属の説明書』を確認してください。

🐲 USB 対応機器について「本章 4 USB 対応機器を接続する」



プリンタの取り付け/取りはずしと、設定方法について説明します。

1 取り付け

PRT コネクタに接続する場合、プリンタとパソコンの電源を切った状態で接続してください。

1 プリンタケーブルのプラグを PRT コネクタに差し込む



2 プリンタケーブルのもう一方のプラグをプリンタに差し込む プリンタの電源を入れてから、パソコンの電源を入れます。

2 プリンタの設定

【ドライバをインストールする】

プリンタを使うには、ドライバのインストールが必要です。

ドライバはあらかじめパソコンに用意されている場合と、プリンタに添付のフロッ ピーディスクや CD-ROM を使う場合があります。

プラグアンドプレイに対応している場合は、初めてプリンタを接続すると[プリン タの追加ウィザード]画面が表示されます。画面に従って操作してください。

プラグアンドプレイに対応していない場合は [プリンタの追加ウィザード] を起動 するか、『プリンタに付属の説明書』を読んで、インストールを行ってください。 [プリンタの追加ウィザード] は、次のように起動します。

- [コントロールパネル]を開き、[プリンタとその他のハードウェア]をクリック する
- ② [プリンタを追加する] をクリックする

【プリンタポートモードの設定】

使用するプリンタに合わせてプリンタモードの設定が必要です。

- BIOS セットアップを起動する
 BIOS セットアップの起動方法「7章 2-●-1 起動方法」
- 2 [詳細] メニューの [モード] を使用するプリンタにあったモードに 設定する
 - ECP ECP に対応しています。プリンタポートが双方向の設定において、ECP プリンタで障害が発生した場合には ECP 設定に変更してください。
 - 双方向(標準値)…双方向に設定します。大半のプリンタ、またはプリン タ以外のパラレルインタフェース対応機器を使用する 場合に設定します。
 - ノーマルモード……本製品ではサポートしていません。
 - EPP本製品ではサポートしていません。

3 取りはずし

1 パソコン本体とプリンタに差し込んであるプリンタケーブルを抜く 使用しているプリンタに合わせて、プリンタの電源を切ってください。

6 テレビを接続する

本製品のS端子出力コネクタとテレビをS端子ケーブルで接続すると、テレビ画面に表示させることができます。

S端子出力コネクタは、ワイドテレビでアスペクト比(画面の縦・横の比)の異なった映像を自動的に識別する機能を持つ接続端子です。

接続するS端子ケーブルは、4ピンコネクタのケーブルを使用してください。

1 取り付け

1 S端子ケーブルのプラグをパソコン本体のS端子出力コネクタに差し込む



2 S端子ケーブルのもう一方のプラグをテレビの S1/S2 映像入力端 子に差し込む

2 テレビに表示する

テレビに表示するには次の設定を行ってください。設定を行わないと、テレビには 表示されません。

・ 必ず、DVD-Video などを再生する前に、表示装置の切り替えを行ってください。再生中は表示装置を切り替えないでください。 ・ 次のようなときには、表示装置を切り替えないでください。 ・ データの読み込みや書き込みをしている間 ・ 通信を行っている間

【 方法 1 ー TV 出力切替ボタンを使う 】

TV 出力切替ボタンを押すと、表示装置がテレビに切り替わります。



もう1度TV出力切替ボタンを押すと、内部液晶ディスプレイに表示が切り替わります。

【方法2一画面のプロパティで設定する】

- [コントロールパネル]を開き、[
 「ジ デスクトップの表示とテーマ] をクリックする
- 2 [**冬 画面**] をクリックする [画面のプロパティ] 画面が表示されます。
- 3 [設定] タブで [詳細設定] ボタンをクリックする
- 4 [画面] タブで表示する装置を切り替える



表示装置名の左上の[有効/無効]ボタン をクリックして切り替えます。

次の手順で切り替えられます。

内部液晶ディスプレイ(パネル)だけに表示

↓ ↑ 接続している表示装置の [有効 / 無効] ボタンをクリック [モニタ] は CRT ディスプレイのことです。

内部液晶ディスプレイ(パネル)と接続している表示装置の同時表示*

↓↑ [パネル]の[有効/無効]ボタンをクリック

接続している表示装置だけに表示

[有効/無効] ボタンの色は、次のように変わります。

	テレビ/モニタ	パネル
 内部液晶ディスプレイ (パネル) だけに表示	赤	グレー
ー 内部液晶ディスプレイ(パネル)と 接続している表示装置の同時表示*	緑	緑
	グレー	赤

* 内部液晶ディスプレイと接続している表示装置の同時表示のとき、プライマリボタン(
) とセカンダリボタン(
) を使用して切り替えることにより、動画を 表示する装置を選択することができます。 また、内部液晶ディスプレイだけ、接続している表示装置だけに表示する場合は、

ぞれぞれのプライマリボタンを選択してください。

5 [OK] ボタンをクリックする

次の画面が表示されます。

ATIプロパ	ティページ		×
Ф	設定は適用されまし 新しい設定を保存し	った。 ,ますか?	
		latu⊗	

6 [はい] ボタンをクリックする

7 [画面のプロパティ] 画面で [OK] ボタンをクリックする

【メッセージについて】

設定の途中で、次のメッセージが表示された場合は、[OK] または [はい] ボタン をクリックしてください。

[システム設定の変更] 画面



• [ディスプレイ設定] 画面



• [ディスプレイ設定の確認] 画面



【方法 3- Fn+F5キーを使う】

(Fn)キーを押したまま(F5)キーを押すと、表示装置を選択する画面が表示されます。 カーソルは現在の表示装置を示しています。(F5)キーを押すたびに、カーソルが移動 します。表示する装置にカーソルが移動したら、(Fn)キーを離すと表示装置が切り替 わります。

現在の表示装置がLCD(内部液晶ディスプレイ)以外に設定されている場合、Fn+ (F5)キーを3秒間押し続けると、表示装置がLCDに戻ります。これは最初に(Fn)+ (F5)キーを押したときのみ有効です。



* 画面はテレビとディスプレイを接続した場合です。 接続している表示装置のアイコンのみ表示されます。

● LCD 内部液晶ディスプレイだけに表示

● LCD / CRT …… 内部液晶のディスプレイと CRT ディスプレイの同時表示 CRT ディスプレイが接続されていない場合、このアイ コンは表示されません。

● CRT CRT ディスプレイだけに表示 CRT ディスプレイが接続されていない場合、このアイ コンは表示されません。

 LCD / TV 内部液晶ディスプレイとテレビの同時表示 テレビが接続されていない場合、このアイコンは表示さ れません。

複数のユーザで使用する場合、ユーザアカウントを切り替えるときは [Windows の ログオフ] 画面で [ログオフ] を選択して切り替えてください。[ユーザの切り替え] で切り替えた場合は、(Fn)+(F5)キーで表示装置を切り替えられません。

▶ ユーザアカウントの切り替え

『基本をマスター 4章 2-2 ユーザアカウントを切り替える』

3 取りはずし

1 パソコンの電源を切った後、パソコン本体とテレビに差し込んであるS端子ケーブルを抜く

7 CRT ディスプレイを接続する

RGB コネクタにケーブルを接続して、CRT ディスプレイに表示させることができます。

パソコンの電源を切ってから接続してください。

1 接続

1 CRT ディスプレイのケーブルのプラグを RGB コネクタに差し込む



CRT ディスプレイを接続してパソコン本 体の電源を入れると、本体は自動的にその CRT ディスプレイを認識します。

取りはずすときは、RGB コネクタからケーブルのプラグを引き抜きます。

2 表示装置を切り替える

CRT ディスプレイを接続した場合には次の表示方法があります。

- ●CRT ディスプレイだけに表示する
- ●CRT ディスプレイと内部液晶ディスプレイに同時表示する(初期設定)
- 内部液晶ディスプレイだけに表示する

省電力ユーティリティで表示自動停止機能を設定して CRT ディスプレイの表示が消 えた場合、キーあるいはタッチパッドの操作により表示が復帰します。また、スタ ンバイに設定してある場合は、電源スイッチを押してください。 表示が復帰するまで10秒前後かかることがありますが、故障ではありません。

【切り替え方法】

表示装置を切り替える方法は、テレビに表示する場合を参考に [nView] タブの [デバイス設定] で「アナログ ディスプレイ」を選択してください。

▶ テレビ接続について「本章 6-2 テレビに表示する」

3 表示について

CRT ディスプレイに表示する場合、表示位置や表示幅などが正常に表示されない場合があります。この場合は、CRT ディスプレイ側で、表示位置や表示幅を設定してください。

◎ ビデオモードについて「付録 1-3 サポートしているビデオモード」

8 i.LINK (IEEE1394) 対応機器を接続する

i.LINK(IEEE1394)コネクタ(i.LINK コネクタとよびます)に接続します。 i.LINK(IEEE1394)対応機器(i.LINK 対応機器とよびます)には次のようなもの があります。

- ●i.LINK 対応デジタルビデオカメラ ●i.LINK 対応ハードディスクドライブ
- i.LINK 対応 MO ドライブ

i.LINK 対応機器の詳細については、『i.LINK 対応機器に付属の説明書』を確認して ください。

お願い操作にあたって

- 静電気が発生しやすい場所や電気的ノイズが大きい場所での使用時には注意して ください。外来ノイズの影響により、転送データが一部欠落する場合があります。 万一、パソコンの故障、静電気や電気的ノイズの影響により、再生データや記録 データの変化、消失が起きた場合、その際のデータ内容の保証はできません。あ らかじめご了承ください。
- ビデオカメラから取り込んだ画像データ、音声データは、個人として楽しむ他は、 著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- デジタルビデオカメラなどを使用し、データ通信を行っている最中に他のi.LINK 対応機器の取り付け/取りはずしを行うと、データがコマ落ちする場合があります。
 i.LINK対応機器の取り付け/取りはずしは、データ通信を行っていないときまた はパソコン本体の電源を入れる前に行ってください。
- i.LINK 対応機器を使用するには、システム(OS)および周辺機器用ドライバの対応が必要です。
- すべての i.LINK 対応機器の動作確認は行っていません。したがって、すべての i.LINK 対応機器の動作は保証できません。
- ケーブルは規格に準拠したもの(S100、S200、S400対応)を使用してください。
- 3m以内の長さのケーブルを使用してください。
- 取り付ける機器によっては、スタンバイまたは休止状態にできなくなる場合があ ります。
- i.LINK 対応機器を接続してアプリケーションから使用している間は、i.LINK 対応 機器の取り付け∕取りはずしや電源コードと AC アダプタの取りはずしなど、パ ソコン本体の省電力設定の自動切り替えを伴う操作を行わないでください。行っ た場合、データの内容は保証できません。
- i.LINK 対応機器とパソコン本体の間でデータ転送している間は、スタンバイまた は休止状態にしないでください。データの転送が中断される場合があります。
- 取りはずすときは、i.LINK 対応機器をアプリケーションやシステムで使用していないことを確認してください。

● MO ドライブなど、記憶装置の i.LINK 対応機器を取りはずす場合は、データが消失するおそれがあるため、必ず使用停止の手順を行ってください。

1 取り付け

1 ケーブルのプラグをパソコン本体の i.LINK コネクタに差し込む

コネクタの向きを確認して差し込んでください。



2 ケーブルのもう一方のプラグを i.LINK 対応機器に差し込む

2 取りはずし

- 1 i.LINK 機器の使用を停止する
 - 通知領域の[ハードウェアの安全な取り外し]アイコン() トクリックする
 - ② 表示されたメニューから取りはずす i.LINK 対応機器を選択する
 - ③「安全に取り外すことができます」のメッセージが表示されたら、〔閉じる〕ボタン(▲)をクリックする
 ※デジタルビデオカメラの種類によっては、手順1は必要ありません。

2 パソコン本体と i.LINK 対応機器に差し込んであるケーブルを抜く

3 i.LINKによるネットワーク接続

システム(OS)が Windows XPで i.LINK コネクタがあるパソコン同士を i.LINK (IEEE1394)ケーブルで接続すると、2台で通信ができます。ネットワークの設 定については、《サイバーサポート》を確認してください。

- 1 ケーブルの一方のプラグをパソコン本体の i.LINK コネクタに接続する
- ケーブルのもう一方のプラグを、接続する機器の i.LINK コネクタに 接続する

9 その他の機器を接続する

本製品には、ここまで説明してきた他にも、さまざまな機器を接続できます。

(1) マイクロホン

マイク入力端子には、マイクロホンを接続できます。本製品では、モノラル録音の みできます。

本製品にはサウンド機能が内蔵されています。

▶ サウンド機能について「1章7サウンド機能」

1 使用できるマイクロホン

本製品で使用できるマイクロホンは次のとおりです。



プラグは 3.5mm ϕ 3 極ミニジャックタイプが使用できます。



3.5mm φ 2 極ミニジャックタイプのマイクロホン でもマイクロホン本体にバッテリなどを内蔵し、電 源供給を必要としないマイクロホンであれば使用で きます。

音声認識ソフトとあわせて使用する場合は、各アプリケーションの取り扱い元が推 奨するマイクロホンを使用してください。

> アプリケーションの問い合わせ先について 『困ったときは 付録 1 アプリケーションの問い合わせ先』



1 マイクロホンのプラグをマイク入力端子に差し込む



取りはずすときは、マイク入力端子からマ イクロホンのプラグを引き抜きます。

2 ヘッドホン

ヘッドホン出力端子に接続します。

ヘッドホンのプラグは、直径 3.5mm *φ*ステレオミニジャックタイプを使用してく
ださい。

お願い

次のような場合にはヘッドホンを使用しないでください。雑音が発生する場合

があります。

・パソコン本体の電源を入れる / 切るとき

・ヘッドホンの取り付け / 取りはずしをするとき

本製品にはサウンド機能が内蔵されています。

● サウンド機能について「1章7サウンド機能」

ヘッドホンの音量はボリュームダイヤル、または Windows の「ボリュームコント ロール」で調節してください。

ボリュームコントロールは、次のように操作して起動します。

① [スタート] → [すべてのプログラム] → [アクセサリ] → [エンターテイメン

ト] → [ボリュームコントロール] をクリックする



1 ヘッドホンプラグをヘッドホン出力端子に差し込む



取りはずすときは、ヘッドホン出力端子か らヘッドホンのプラグを引き抜きます。



LINE IN 端子には、オーディオ機器を接続できます。

1 LINE IN 端子への接続

市販のオーディオケーブルを使用してください。

オーディオケーブルのプラグは、直径 3.5mm ϕ ステレオミニジャックタイプを使用してください。

1 ケーブルのプラグをパソコン本体の LINE IN 端子に差し込む



コネクタの形状を確認して差し込んでくだ さい。

 ケーブルのもう一方のプラグをオーディオ機器の LINE OUT 端子に 差し込む

10 メモリを増設する

増設メモリスロットに増設メモリを取り付けることができます。

本製品には2つの増設メモリスロット(スロットAとスロットB)があり、スロットAはすでに256MBのメモリが取り付けられています。別売りの増設メモリをスロットAに取り付けたり、スロットAのメモリを付け替えることができます。 取り付けることのできるメモリの容量は、2つのスロットを合わせて最大512MBまでです。

増設メモリは、本製品で動作が保証されている次のものを使用してください。

容量	型番
128MB	PAME128X(タイプX)
256MB	PAME256X(タイプX)

動作確認されている上記以外のメモリを増設するとシステムが起動しなくなったり、 動作が不安定になることがあります。

⚠ 警告

本文中で説明されている部分以外は絶対に分解しないでください。内部には高電
 圧部分が数多くあり、万一触ると、感電ややけどのおそれがあります。

⚠注意

- ステープル、クリップなどの金属や、コーヒーなどの液体を機器内部に入れないでください。ショート、発煙のおそれがあります。万一、機器内部に入った場合は、バッテリを取りはずし、電源を入れずに、お買い求めの販売店、または東芝PC集中修理センタに点検を依頼してください。
- 増設メモリの取り付け/取りはずしは、必ず電源を切り、ACアダプタのプラグを抜き、バッテリパックを取りはずしてから作業を行なってください。電源を入れたまま取り付け/取りはずしを行うと感電、故障のおそれがあります。
- 電源を切った直後はやけどするおそれがありますので増設メモリの取り付け/取りはずしを行わないでください。電源を切った後30分以上たってから行うことをおすすめします。

お願い
● パソコン本体やメモリのコネクタに触らないでください。コネクタにごみが
付着すると、メモリが正常に使用できなくなります。
● 増設メモリを強く押したり、曲げたり、落としたりしないでください。
● 増設メモリは、コネクタに差し込む部分ではなく両端(切れ込みがある方)
を持つようにしてください。
● スタンバイ/休止状態中に増設メモリの取り付け/取りはずしを行わないで
ください。スタンバイ/休止状態が無効になります。また、保存されていな
いデータは消失します。
■ ● ネジをはずす際は、ネジの種類に合ったドライバを使用してください。

静電気について

増設メモリは、精密な電子部品のため静電気によって致命的損傷を受けることがあります。人間の体はわずかながら静電気を帯びていますので、増設メモリを取り付ける前に静電気を逃がしてから作業を行ってください。手近にある金属製のものに軽く指を触れるだけで、静電気を防ぐことができます。

1 取り付け

- 1 データを保存し、Windowsを終了させて電源を切る
- 2 パソコン本体に接続されている AC アダプタとケーブル類をはずす
- 3 ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返し、バッテリパックを取りはずす

▶ バッテリパックの交換 [5章 1-3 バッテリパックを交換する]

4 増設メモリカバーのネジをゆるめる


5 増設メモリカバーをはずす



6 増設メモリを増設メモリスロットのコネクタに斜めに挿入し①、固定するまで増設メモリを倒す②



増設メモリの切れ込みを、増設メモリス ロットのコネクタのツメに合わせて、しっ かり差し込みます。フックがかかりにくい ときは、ペン先などで広げてください。 このとき、増設メモリの両端(切れ込みが 入っている部分)を持って差し込むように してください。

7 増設メモリカバーをはめる



増設メモリカバーが浮いていないことを確認してください。

8 手順4でゆるめたネジをしめる



9 バッテリパックを取り付ける
 ▶ バッテリパックの交換「5章 1- ❸ バッテリパックを交換する」

パソコン本体の電源を入れると総メモリ容量が自動的に認識されます。総メモリ容量が正しいか確認してください。

◎ メモリ容量の確認について「本節3メモリ容量の確認」

2 取りはずし

- 1 データを保存し、Windows を終了させて電源を切る
- 2 パソコン本体に接続されている AC アダプタとケーブル類をはずす
- 3 ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返し、バッテリパックを取りはずす

◎ バッテリパックについて「5章 1-3 バッテリパックを交換する」

- 4 増設メモリカバーのネジをゆるめる
- 5 増設メモリカバーをはずす
- 6 増設メモリを固定している左右のフックをペン先などで開き①、増設メモリをパソコン本体から取りはずす②



斜めに持ち上がった増設 メモリを引き抜きます。

7 増設メモリカバーをはめる

増設メモリカバーが浮いていないことを確認してください。

8 手順4でゆるめたネジをしめる

9 バッテリパックを取り付ける

◎ バッテリパックについて「5章 1- 3 バッテリパックを交換する」

パソコン本体の電源を入れると総メモリ容量が自動的に認識されます。総メモリ容量が正しいか確認してください。

◎ メモリ容量の確認について「本節3メモリ容量の確認」

3 メモリ容量の確認

メモリ容量は「システムのプロパティ」で確認することができます。 「システムのプロパティ」では、オペレーティングシステムのバージョンや CPU の 種類についても確認できます。

【確認方法】

- ① [コントロールパネル] を開き、[パフォーマンスとメンテナンス] をクリックする
- ② [コンピュータの基本的な情報を表示する] をクリックする
- [システムのプロパティ] 画面が表示されます。
- ③ [全般] タブで RAM の数値を確認する

5章

バッテリ駆動

パソコンをモバイル使用する際に大事な存在である バッテリは、使いかたによっては長持ちさせること ができます。 ここでは、充電や充電量の確認、省電力の設定、一 時的に使用を中断するときの設定など、バッテリ使

用するにあたっての取り扱い方法や各設定について 説明しています。

1 バッテリについて 150

2 省電力の設定をする 157

3 パソコンの使用を中断する/電源を切る 164

1 バッテリについて

パソコン本体には、バッテリパックが取り付けられています。

バッテリを充電して、バッテリ駆動(AC アダプタを接続しない状態)で使うことが できます。

バッテリ駆動で使う場合は、あらかじめ AC アダプタを接続してバッテリの充電を 完了(フル充電)させます。または、フル充電したバッテリパックを取り付けます。 本製品を初めて使用するときは、バッテリを充電してから使用してください。 『安心してお使いいただくために』に、バッテリパックを使用するときの重要事項が 記述されています。バッテリ駆動で使う場合は、あらかじめその記述をよく読み、 必ず指示を守ってください。

バッテリパックは、必ず本製品に付属の製品を使用してください。また、寿命などで交換する場合は、東芝純正バッテリ(TOSHIBA バッテリパック:PABAS032)をお買い求めください。指定以外の製品は、電圧や端子の極性が異なっていることがあるため発煙、火災のおそれがあります。

⚠ 注意

- ・バッテリパックの充電温度範囲内(10~30℃)で充電してください。
 充電温度範囲内で充電しないと、液もれや発熱、性能や寿命が低下するおそれがあります。
- 別売りのバッテリパックをお買い上げ後、初めて使用する場合にサビ、異臭、発熱などの異常があると思われるときは使用しないでください。
 東芝 PC 集中修理センタに点検を依頼してください。
- バッテリ駆動で使用しているときは、バッテリの残量に十分注意してください。 バッテリパックを使いきってしまうと、スタンバイが効かなくなり、電源が切れ て、メモリに記憶されていた内容はすべて消えます。また、時計用バッテリを使 いきってしまうと、時刻や日付に誤差が生じます。このような場合は、一度全バッ テリを充電するために、ACアダプタを接続して充電してください。
- バッテリパックの取り付け/取りはずしをする場合は、必ず電源を切り、電源 コードのプラグを抜いてから作業を行なってください。スタンバイを実行している 場合は、バッテリパックの取りはずしをしないでください。データが消失します。
- 電極に手を触れないでください。故障の原因になります。





バッテリ充電量を確認する

バッテリ駆動で使う場合、バッテリの充電量が減って作業を中断したりしないよう、 バッテリの充電量を確認しておく必要があります。

1 Battery LEDで確認する

AC アダプタを使用している場合、Battery 📼 LED が緑色に点灯すれば充電完了 です。



バッテリ駆動で使用しているときにオレンジ色に点滅した場合は、バッテリの充電 が必要です。Battery CLED は次の状態を示しています。

緑	充電完了
オレンジ	充電中
オレンジの点滅	充電が必要
消灯	・バッテリが接続されていない(AC アダプタ使用中) ・バッテリ異常(AC アダプタ使用中)

2 通知領域の [省電力] アイコンで確認する

通知領域の [省電力] アイコン (🛄) の上にポインタを置くと、バッテリ充電量 が表示されます。

このときバッテリ充電量以外にも、現在使用している省電力モード名や、使用して いる電源の種類が表示されます。





◎ 省電力設定について「本章2省電力の設定をする|

1ヶ月以上の長期にわたり、ACアダプタを接続したままパソコンを使用してバッテリ 駆動を行わないと、バッテリ充電量が少しずつ減少します。このような状態でバッ テリ充電量が減少したときは、Battery ⊂ LED や [省電力] アイコンで充電量の 減少が表示されないことがあります。1ヶ月に1度は再充電することを推奨します。

●照● 再充電について「本節 2-2 バッテリを長持ちさせるには」

3 バッテリ充電量が減少したとき

電源が入っている状態でバッテリの充電量の減少が進むと、次のように警告します。

- Battery 📼 LED がオレンジ色に点滅する(バッテリの減少を示しています)
- バッテリのアラームが動作する

東芝省電力ユーティリティの[アラーム]タブで設定すると、バッテリの残量が 少なくなったことを通知したり、自動的に対処する動作を行います。

上記のような警告が起こった場合はただちに次のいずれかの方法で対処してください。

①パソコン本体にACアダプタを接続し、電源を供給する

②電源を切ってから、フル充電のバッテリパックと取り換える

購入時は休止状態が設定されています。バッテリ減少の警告が起こっても何も対処 しなかった場合、パソコン本体は自動的に休止状態になり、電源を切ります。

長時間使用しないでバッテリが自然に放電しきってしまったときは、警告音も鳴らず、Battery □ LED でも放電しきったことを知ることはできません。長時間使用しなかったときは、充電してから使用してください。

時計用バッテリ

本製品には、取りはずしができるバッテリパックの他に、内蔵時計を動かすための 時計用バッテリが内蔵されています。

時計用バッテリの充電は、ACアダプタを接続しているときに行われますので、普通 に使用しているときは、あまり意識する必要はありません。ただし、あまり充電さ れていない場合、時計が止まったり、遅れたりすることがあります。

状態	時計用バッテリ
電源 ON(Power 🕛 LED が緑色に点灯)	約24時間
電源 OFF(Power 🕛 LED が消灯)	約24時間

【充電完了までの時間】

実際には充電完了まで待たなくても使用できます。また、充電状態を知ることはで きません。

2)バッテリを充電する

充電方法とフル充電になるまでの充電時間について説明します。

お願い = = = = =

÷.

×.

ш

バッテリパックの温度が極端に高いまたは低いと、正常に充電されないことが

あります。バッテリは10~30℃の室温で充電してください。

1 充電方法

1 パソコン本体に AC アダプタを接続し、電源コードのプラグをコン セントに差し込む

DC IN ➡ LED が緑色に点灯して Battery C LED がオレンジ色に点灯す ると、充電が開始されます。 電源コードのプラグをコンセントに差し込むと、電源の ON / OFF にかか わらず充電されます。

2 Battery □ LED が緑色になるまで充電する

バッテリの充電中は Battery LED がオレンジ色に点灯します。 DC IN → LED が消灯している場合は、電源が供給されていません。AC ア ダプタ、電源コードの接続を確認してください。

【充電完了までの時間】

状態	充電時間
電源ON	約3.5~8時間以上
電源OFF	約 3.5 時間

(注)周囲の温度が低いとき、バッテリパックの温度が高くなっているとき、周辺機器を取り付けている場合、高度な処理を要するソフトウェアを使用している場合は、この時間よりも長くかかることがあります。

【使用できる時間】

バッテリ駆動での使用時間は、パソコン本体の使用環境によって異なります。 次の時間は、充電完了の状態で使用した場合の目安にしてください。

測定法	動作時間
JEITA 測定法 1.0	約2時間

【バッテリ駆動時の処理速度】

高度な処理を要するソフトウェア(3D グラフィックス処理など)を使用する場合は、十分な性能を発揮するために AC アダプタを接続してご使用ください。

2 バッテリを長持ちさせるには

AC アダプタを頻繁に接続したり取りはずしたりして使用すると、わずかに充放電が 繰り返され、バッテリの放電特性が変化する可能性があります。その結果放電時間 が短くなったり、バッテリ残量表示と実際のバッテリ残量に誤差が生じる場合があ ります。また、新しいバッテリを1度も完全に放電(リフレッシュといいます)さ せなかった場合にも、同様の現象が起こる場合があります。リフレッシュを行うと バッテリ特性は正常に回復するので、定期的にバッテリのリフレッシュを行うこと を推奨します。

バッテリリフレッシュは、次の手順で行ってください。

1 パソコン本体から AC アダプタをはずす

2 電源を入れた直後(起動時)にF2キーを押してBIOSセットアップ を起動する

起動時に「dynabook」画面が表示されます。 目安として、この画面表示中に(F2)キーを押します。 電源が入らない場合は手順3へ進んでください。

2 電源が切れるまでバッテリ駆動を行う

バッテリが完全に放電されるまでバッテリ駆動を行います。バッテリが完全 に放電するには最長で約2時間かかります。 放電中は AC アダプタを接続しないでください。バッテリのリフレッシュが 中断されます。 完全に放電されると Power 🛈 LED が消灯し、画面が真っ暗になります。

3 パソコン本体に AC アダプタを接続し、電源コードをコンセントにつなぐ DC IN → LED が緑色に点灯して Battery C LED がオレンジ色に点灯す ると、充電が開始されます。

4 Battery □ LED が緑色になるまで充電する

バッテリの充電中は Battery ← LED がオレンジ色に点灯します。 DC IN → LED が消灯している場合は、通電していません。AC アダプタ、 電源コードの接続を確認してください。

5 もう1度、手順1~4を繰り返す

1回の充放電では完全にリフレッシュされない場合があるので、念のため 行ってください。

【バッテリを節約する】

バッテリを節約して、本製品をバッテリ駆動で長時間使用するには、次の方法があ ります。

- こまめに休止状態にする 🐲 「本章 3-2 休止状態」
- 入力しないときは、ディスプレイを閉じておく

◎ 「本章 3-3 簡単に電源を切る/パソコンの使用を中断する」

• 省電力モードに設定する 😹 「本章 2 省電力の設定をする」

3)バッテリパックを交換する

バッテリパックの交換方法を説明します。

バッテリパックの取り付け / 取りはずしのときには、必ず電源を切り、電源コードのプラグを抜いてから作業を行ってください。

Ⅰ 取りはずし/取り付け

- 1 データを保存し、アプリケーションを終了する
- 2 [スタート] → [終了オプション] をクリックする
- 【電源を切る】をクリックする
 Windows を終了して電源が切れます。
- 4 パソコン本体から AC アダプタと周辺機器のケーブル類をはずす
- 5 ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返す
- 6 バッテリ・リリースラッチを奥までスライドさせる①

バッテリパックが持ち上がります②。



5 章 7 バッテリパックをパソコン本体から取り出す



8 交換するバッテリパックをコネクタの位置に合わせて斜めに挿入し①、 静かに差し込む②



新しいあるいは充電したバッテリパックを 注意して差し込んでください。 バッテリ・リリースラッチが自動的にスラ イドして、カチッという音がします。

2 省電力の設定をする

バッテリ駆動でパソコンを使用しているときに、消費電力を減らす設定をする (ディスプレイの明るさを抑えるなど)と、より長い時間使用できます。

1) 省電力ユーティリティ

省電力の設定は「東芝省電力ユーティリティ」から行います。 AC アダプタを接続して使う場合には、特に設定する必要はありません。

1 省電力ユーティリティの起動方法

- [コントロールパネル]を開き、[一)パフォーマンスとメンテナン
 ス]をクリックする
- 2 [参 東芝省電力] をクリックする [東芝省電力のプロパティ] 画面が表示されます。

2 [省電力]タブ

使用目的や使用環境(モバイル、会社、家など)に合わせて、省電力モードを設定 したり、複数の省電力モードを作成できます。環境が変化したときに省電力モード を切り替えるだけで、簡単にパソコンの電源設定を変更することができ、快適に使 用できます。また、現在の電源やバッテリ残量などの詳細情報も表示します。

8 400 MR	ードは客電力のお にとにより、エンビュ	わの各種設定をまとめたもので、使用するモードを ~5の消費電力やパフォーマンスが変わります。	
電源に接続	32-] ⊡ Q_7₩67~	100%
"Ø	#345 元に戻す 詳細。]	書
- パッテリを使き	14-	0.0.075/7	OLT.
	前期	00,7-76 00,7-76	1 top
	IFit.	j	

[電源に接続] [バッテリを使用中]

表示されている設定可能な省電力モードの一覧から、設定したい省電力モードに設 定します。[電源に接続][バッテリを使用中]は AC アダプタ接続/バッテリ駆動 での使用によって、自動的に切り替わります。

購入時にはあらかじめ次の省電力モードが用意されています。

フルパワー	最高性能で動作する、消費電力が一番大きいモードです。購 入時の初期状態では、[電源に接続](AC アダプタを使用す るとき)がこのモードに設定されています。
ロングライフ	消費電力を優先して省電力制御を行います。
ノーマル	性能と消費電力を両立して省電力制御を行います。購入時の 初期状態では、[バッテリを使用中](バッテリ駆動で使用す るとき)がこのモードに設定されています。
ハイパワー	性能を優先して省電力制御を行います。

これらの省電力モードは、電源の供給状態によって、設定できるモードがあらかじ め決められています。

すべての省電力モードは、使用環境や状態に合わせて詳細設定したり、コピー、名前 の変更などが行えます。また、新しい省電力モードを作成することもできます。 省電力モードの詳細設定は、その省電力モードのプロパティ画面で行います。「本項 6 省電力モードの詳細設定」を確認してください。

【省電力モードの作成】

① 新しく作成する省電力モードのもとになる省電力モードをクリックする

② [コピー] ボタンをクリックする

[コピー~] という省電力モードができます。

③その省電力モードの名前を変更する

④ 必要に応じて省電力の設定を変更する

【省電力モードの削除】

① 削除する省電力モードをクリックする

② [削除] ボタンをクリックする

[元に戻す] ボタンで直前に行った削除をキャンセルすることができますが、 [キャンセル] ボタンをクリックした後には元に戻すことはできません。また、購 入時に用意されている4つの省電力モードを削除することはできません。

3 [アラーム] タブ

バッテリ残量が少なくなったことをユーザに通知する方法および実行する動作を設 定します。



4 [アドバンスド] タブ

省電力アイコンの通知領域への表示、電源スイッチを押したときやパソコンのディ スプレイを閉じたときの動作を設定します。



[オプション]

【タスクバーに省電力モードの状態を表示する】

チェックする(🔽)と現在の省電力モードを示す省電力アイコン(🞑)が通知領 域に表示されます。

省電力アイコンをダブルクリックすることにより、東芝省電力ユーティリティを起 動できます。 【スタンバイおよび休止状態から復帰するときにパスワードの入力を求める】

チェックする(🗹)と、Windows のパスワードを設定している場合には、スタン バイまたは休止状態から復帰するときに Windows パスワードの入力が必要になり ます。

【休止状態をサポートする】

チェックする (🔽) と、休止状態を有効にします。

【ポータブルコンピュータのふたを開いたとき、自動的に復帰する】

チェックする(▼) と、[電源ボタン] の [コンピュータを閉じたとき] で [スタンバイ] または [休止状態] に設定し、ディスプレイを閉じて作業を中断した場合、次にディスプレイを開くと、自動的に状態が再現されます。

バッテリ駆動時に休止状態になった場合、この項目をチェックしていても、ディス プレイを開いて自動的に復帰させることはできません。電源スイッチを押して復帰 させてください。

[電源ボタン]

ここでは、電源スイッチを押したときやパソコンのディスプレイを閉じたときの動作を設定します。

次のような場合はスタンバイが無効になり、保存されていないデータは消失します。
説った使いかたをしたとき
静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき
バッテリが消耗したとき
故障、修理、バッテリ交換のとき
バッテリ駆動で使用中にバッテリパックを取りはずしたとき
増設メモリの取り付け/取りはずしをしたとき

・休止状態中は、メモリの内容をハードディスクに保存します。
 Disk
 LEDが点灯中は、バッテリパックをはずしたり、ACアダプタを抜いたりしないでください。データが消失します。

増設メモリの取り付け
/
取りはずしをすると、休止状態が無効になり、保存
されていないデータは消失します。

【スタンバイ】

スタンバイとは、作業を中断したときの状態をメモリに保存する機能です。次に電 源スイッチを押すと、中断したときの状態をすばやく再現することができますが、 休止状態よりバッテリを消耗します。バッテリを使い切るとデータは消失するので、 スタンバイ実行時は、ACアダプタを取り付けて使用することを推奨します。

自動的にスタンバイが実行されるとき

購入時の設定のまま、ACアダプタを電源に接続して30分以上放置した場合、システムはスタンバイを実行します。

この場合、スタンバイからの復帰時に、ネットワーク関係のアプリケーションが正常 に動作しないことがあります。その場合は、もう1度ネットワークにログインし直し てください。「東芝省電力ユーティリティ」でスタンバイを無効に設定しておくと、自 動的にスタンバイが実行されることはありません。

ただし、設定を変更すると国際エネルギースタープログラム規格の基準を満たせなく なります。

【休止状態】

休止状態とは、パソコン本体の電源を切るときに、メモリの内容をハードディスク に保存する機能です。次に電源を入れると、以前の状態を再現します。この機能は パソコン本体に対しての機能です。周辺機器には働きません。

休止状態が有効([休止状態をサポートする]がチェックされている)の場合は、動 作中にバッテリ充電量が減少すると、休止状態にして電源を切ります。休止状態が 無効の場合、何もしないで電源が切れるので、休止状態を有効にしておくことを推 奨します。

【電源オフ】

Windows を終了して電源を切ります。

5 [電源情報詳細] タブ

バッテリ残量などのバッテリ情報を表示します。バッテリ残量は目安です。

▲ 主本市電力 (->-パラ・/ 本電力) (PF-2, I) PF-2, I	/(ッテリの残容量: 100%
TOSHIBA OK 49505 CH	1

6 省電力モードの詳細設定

[2]の[電源設定]タブで利用したい省電力モードを選択し、[詳細]ボタンをクリックする

選択した省電力モードのプロパティ画面が表示されます。

フルパワー プロパティ	28
全般省電力	_
省電力モードの全般的な設定がまとめられています。各設定を変えることにより、表示するアイコンを変えたり、説明を付けたりすることができます。	
マイコンの変更 標準設定	

[全般] タブ

省電力モードのアイコンを変更したり、その省電力モードを作成した目的や使用環 境などを記述できます。また、ここで設定したプログラムがアクティブになったと き、自動的にこの省電力モードに切り替わるように設定できます。

[省電力] タブ

省電力に関する設定を自由に編集することができます。ここでは、内部液晶ディス プレイの輝度、ディスプレイやハードディスクの電源を切る時間、スタンバイや休 止状態までの時間を設定します。[バッテリ使用中]の場合は、バッテリ残容量が0 ~25%、26~50%、51~75%、76~100%の状態ごとに、各項目を設定 できます。

CPU やシステムの状態によっては、設定された時間どおりに移行しない場合があります。

7 複数ユーザで使用する場合

「東芝省電力ユーティリティ」は、コンピュータの管理者のみが使用できます。設定 内容は各ユーザごとに保存されます。

> 複数のユーザで使用する場合は 『基本をマスター 4章 Windows のユーザ設定』

詳しい操作方法を知りたいとき(ヘルプの起動)

1 [東芝省電力ユーティリティ]を起動後、画面右上の 🕜 をクリック する

ポインタが 💦 に変わります。

2 画面上の知りたい項目にポインタを置き、クリックする

3 パソコンの使用を中断する/電源を切る

パソコンの使用を一時的に中断したいとき、スタンバイまたは休止状態にすると、 パソコンの使用を中断したときの状態が保存されます。

再び処理を行う(電源スイッチを押す、ディスプレイを開くなど)と、パソコンの 使用を中断した時の状態が再現されます。

お願い 操作にあたって

- スタンバイ中に以下のことを行わないでください。次回電源を入れたときに、シ ステムが起動しないことがあります。
 - ・スタンバイ中にメモリを抜き差しすること
 ・スタンバイ中にバッテリパックをはずすこと
 また、スタンバイ中にバッテリ残量が減少した場合も同様に、次回起動時にシステムが起動しないことがあります。
 システムが起動しない場合は、電源スイッチを5秒間押していったん電源を切った後、もう1度電源を入れてください。この場合、スタンバイ前の状態は保持で
- スタンバイ中や休止状態では、バッテリや増設メモリおよび周辺機器の取り付け /取りはずしは行わないでください。保存されていないデータは消失します。また、感電、故障のおそれがあります。

きていません(ResumeFailureで立ち上がります)。

- スタンバイまたは休止状態を利用しない場合は、データを保存し、アプリケーションをすべて終了させてから、電源を切ってください。保存されていないデータは消失します。
- スタンバイまたは休止状態を実行する前にデータを保存することを推奨します。
- パソコン本体を航空機や病院に持ち込む場合、スタンバイを使用しないで、必ず 電源を切ってください。スタンバイ状態のまま持ち込むと、パソコンの電波により、計器や医療機器に影響を与える場合があります。

スタンバイ

作業を中断したときの状態をメモリに保存する機能です。次に電源スイッチを押す と、状態を再現することができます。

スタンバイはすばやく状態が再現されますが、休止状態よりバッテリを消耗します。 バッテリを使い切ってしまうとデータは消失するので、AC アダプタを取り付けて使 用することを推奨します。

1 スタンバイの実行方法

 【スタート】ボタンをクリックし①、「終了オプション」をクリック する②



2 [スタンバイ] をクリックする



メモリへの保存が終わると、画面が真っ暗になります。

3 Power 🕛 LED がオレンジ点滅しているか確認する

2)休止状態

パソコンの使用を中断したときの状態をハードディスクに保存します。次に電源を 入れると、状態を再現できます。

購入時の設定では、バッテリが消耗すると、パソコン本体は自動的に休止状態になります。休止状態が無効の場合はそのまま電源が切れるため、作業中のデータが消失するおそれがあります。バッテリ駆動(ACアダプタを接続しない状態)で使用する場合は、休止状態の設定をすることを推奨します。

購入時は、休止状態が有効に設定されています。

1 休止状態の実行方法

- 1 休止状態を有効に設定する
 - [コントロールパネル]を開き、[パフォーマンスとメンテナンス]をク リックする
 - ② [東芝省電力] をクリックする
 - ③ [アドバンスド] タブの [オプション] で [休止状態をサポートする] を チェックする
 - ④ [OK] ボタンをクリックする

休止状態が有効になります。

 2 [スタート] ボタンをクリックし①、[終了オプション] をクリック する②



3 Shift)キーを押したまま [休止状態] をクリックする (Shift)キーを押している間は、「スタンバイ] が 「休止状態」 に変わります。



Power 🕛 LED が点灯中は、バッテリパックを取りはずさないでください。

3) 簡単に電源を切る/パソコンの使用を中断する

[スタート] メニューから操作せずに、電源スイッチを押したときやディスプレイを 閉じたときに、電源を切る(電源オフ)、またはスタンバイ/休止状態にすることが できます。

購入時は、休止状態が有効に設定されています。

1 電源スイッチを押す

休止状態にするには、あらかじめ設定が必要です。「本節 2-1 休止状態の実行方法」 手順 1 を参照して、設定しておいてください。

1 電源スイッチを押したときの動作を設定する

- [コントロールパネル]を開き、[パフォーマンスとメンテナンス]をク リックする
- ② [東芝省電力] をクリックする
- ③ [アドバンスド] タブの [電源ボタンを押したとき] で [スタンバイ] [休止状態] [電源オフ] のいずれかを選択する
- ④ [OK] ボタンをクリックする
- **2** 電源スイッチを押す

選択した状態で電源を切る、または作業を中断します。

2 ディスプレイを閉じる

ディスプレイを閉じることによって [スタンバイ] [休止状態] のうち、あらかじめ 設定した状態へ移行する機能を、パネルスイッチ機能といいます。

休止状態にするには、あらかじめ設定が必要です。「本節 ❷-1 休止状態の実行方法」 手順 1 を参照して、設定しておいてください。

1 ディスプレイを閉じたときの動作を設定する

- [コントロールパネル]を開き、[パフォーマンスとメンテナンス]をク リックする
- ② [東芝省電力] をクリックする
- ③ [アドバンスド] タブの [コンピュータを閉じたとき] で [何もしない] [休止状態] [スタンバイ] のいずれかを選択する
- ④ [OK] ボタンをクリックする

2 ディスプレイを閉じる

設定した状態へ移行します。

[スタンバイ] [休止状態] に設定した場合は、次にディスプレイを開くと、 自動的にディスプレイを閉じる前の状態が再現されます。

[何もしない] に設定すると、パネルスイッチ機能は働きません。

6章

アプリケーションについて

アプリケーションについて知っておきたいことを説 明しています。

1 アプリケーションを使う前に 170

2 アプリケーションを追加(インストール)する 172

3 アプリケーションを削除(アンインストール)する 173

1 アプリケーションを使う前に

本製品にはさまざまなアプリケーションが用意されています。

複数のユーザで使用できる Windows XP では、システム全体を変更できるユーザ (コンピュータの管理者)と、できる操作に制限のあるユーザ(制限付きアカウント) をあらかじめ設定しますが、プレインストールされているアプリケーションの中に は、ログオンするユーザによって使用に制限がある場合があります。

> 複数のユーザで使用する場合について 「基本をマスター4章2複数のユーザで使用する」

	使用できるユーザ		複数のコーザで	制限付き
アプリケーション	すべての ユーザ	コンピュータ の管理者のみ	同時に使用できる	アカウントでの アイコン表示
簡単インターネット	O * 1		0	0
The 翻訳インターネット	0		0	0
内蔵モデム用 地域選択ユーティリティ		0		○*2
Drag'n Drop CD	\bigcirc		○*3	0
携快電話 7	0			0
家庭の医学	0		0	0
LaLaVoice	○*4		0	0
デジカメ Walker (Ulead iPhoto Express)	0			
MotionDV STUDIO		0		○*2
DVDfunSTUDIO * DVD-R/-RW モデルのみ		0		
InterVideo WinDVD	0			0
プロアトラスw for TOSHIBA		0	0	○*2
駅すぱあと	\bigcirc		0	
Ekitan Express Online		0		○*2
筆ぐるめ		0		○*2
Liquid View	0		0	0
ホームページミックス /R.2	0		0	0
マイペンシル /R.2	0			0
Norton Internet Security	0		0	0
東芝省電力ユーティリティ		0	0	O*2

	使用できるユーザ		複数のユーザで	制限付き	
アプリケーション	すべての ユーザ	コンピュータ の管理者のみ	同時に使用できる	アカウントでの アイコン表示	
Bluetooth 東芝ユーティリティ		0		0	
イージーボタン ユーティリティ	0		0	0	
くるくる壁紙チェンジャー	0		0	0	
Seals	0		0	0	
いきなりインターネット (infoPepper)					
AOL	0			0	
DION かんたん設定ツール		0	0	○*2	
OCN サインアップ		\bigcirc			
@nifty でインターネット		0		○*2	
ODN ダイヤルアップ スターターキット	0		○*5	0	
DreamNet		0	0		
BIGLOBE サインアップナビ	0			0	
TTNet	0		0	0	
かるがるネット		0			

*1 制限付きアカウントはダイヤル方式の設定はできません。

*2 コンピュータ管理者(インストールしたユーザ)以外も、デスクトップまたはスタートメニュー にアイコンがありますが、使用できるユーザはコンピュータ管理者のみです。

*3 CDへの書き込みは、複数のユーザが同時に行うことはできません。

*4 制限付きアカウントでのご使用は動作保証外となります。

*5 [ユーザアカウント] のオプションにて [ユーザの簡易切り替えを使用する] を設定している場合のみ、可能です。

2 アプリケーションを追加(インストール)する

インストールとは、必要なファイルなどをパソコンに組み込んで、アプリケーションを使えるようにすることです。

新規に購入したアプリケーションを使うときに必要な作業です。

また、購入時にすでにインストール済みであることをプレインストールといいます。

お願い アプリケーションの追加や削除を行う前に、必ずデータを保存し、その他のア プリケーションを終了させてください。終了せずに、追加や削除を行うと、 データが消失するおそれがあります。

アプリケーションのインストールは、コンピュータの管理者で行います。 ここでは [プログラムの追加と削除] からアプリケーションをインストールする方 法を説明します。 手動で「プログラムの追加と削除]を実行しなくても、CD-BOM などを挿入したと

手動で「クロクラムの追加と削除」を笑けしなくても、CD-HOM などを挿入りたときに自動的にインストールのプログラムが起動する場合もあります。その場合は表示されるメッセージに従って操作してください。

1 操作手順

- 1 インストールしたいアプリケーションのフロッピーディスクまたは CD-ROMをセットする
- 2 [コントロールパネル]を開き、[ひ プログラムの追加と削除]を クリックする
- 3 [プログラムの追加]ボタン(🚮)をクリックする
- 4 [CDまたはフロッピー] ボタンをクリックする



この後の作業はアプリケーションによって異なります。表示されるメッセージに従って操作してください。

3 アプリケーションを削除(アンインストール)する

アプリケーションを削除することを、アンインストールといいます。

本製品にプレインストールされているアプリケーションは、いったん削除した場合 でもアプリケーション CD-ROM から、再インストールして使用することができます。

◎● 再インストールについて『困ったときは 4章 再セットアップ』

アプリケーションを削除する方法を説明します。 アプリケーションの削除は、コンピュータの管理者で行います。 アプリケーションの削除は、本当に削除してよいか、よく確認してから行ってくだ さい。

メモ

アプリケーションによっては、アンインストールするためのユーティリティ (アンインストーラ)が用意されています。削除したいアプリケーションが一 覧にないときは、アンインストーラを使用して削除できる場合があります。詳 しくは、アプリケーションのヘルプや『アプリケーションに付属の説明書』を 確認してください。

操作手順

- 2 現在インストールされているプログラムの一覧から削除したいアプ リケーションをクリックする
- 3 [削除] または [変更と削除] ボタンをクリックする



表示されるメッセージに従って操作してください。

7章

システム環境の変更

本製品を使用するときの、システム上のさまざまな 環境を設定する方法について説明しています。

システム環境の変更とは 176
 BIOS セットアップを使う 177

1 システム環境の変更とは

本製品は、次のようなパソコンのシステム環境を変更できます。

- ハードウェア環境(パソコン本体)の設定
- パスワードセキュリティの設定
- 起動方法の設定
- 省電力の設定

システム環境を変更するには、Windows上のユーティリティで変更するか、または BIOS セットアップで変更するか、2つの方法があります。 Windows上のユーティリティには、「デバイスマネージャ」「東芝省電力ユーティリ ティ」などがあります。

▶ 東芝省電力ユーティリティについて「5章2省電力の設定をする」

BIOS セットアップと Windows 上のユーティリティで設定が異なる場合、 Windows の設定が優先されます。

2 BIOS セットアップを使う

BIOS セットアップとは、パソコンのシステム構成をパソコン本体から設定するプロ グラムのことです。

次のような設定ができます。

- ハードウェア環境(パソコン本体、周辺機器接続コネクタ)の設定
- •セキュリティの設定 •起動方法の設定

BIOS セットアップを使用する前の注意 ■

- 通常、システム構成の変更は Windows 上の「東芝省電力ユーティリティ」、システムの「デバイスマネージャ」などで行ってください。
 BIOS セットアップと Windows 上の設定が異なる場合、Windows 上の設定が優先されます。
- 使用しているシステムによっては、システム構成を変更しても、変更が反映され ない場合があります。
- BIOS セットアップで設定した内容は、電源を切っても消えません。しかし、内蔵 バッテリが消耗して取り換えた場合は標準設定値に戻ります。

〔1)BIOS セットアップの操作

BIOS セットアップの起動と終了、基本操作について説明します。

1 起動方法

電源を入れた直後(起動時)にF2キーを押す 起動時に、「dynabook」画面が表示されます。 目安として、この画面表示中にF2キーを押します。 パスワードを設定している場合は、登録したパスワードを入力し、 (Enter)キーを押してください。

パスワードについて「本節 2 パスワードの設定」

BIOS セットアップが起動します。 起動できなかった場合は、通常の終了操作を行ってパソコン本体の電源を切り、手順1をやり直してください。

2 基本操作

基本操作は次のとおりです。

メニューを選択する	←または→ 上段のメニュー名が反転している部分が現在表 示しているメニュー画面です。
変更したい項目を選択する	 ●または ● ●面面の中で反転している部分が現在変更できる 項目です。
サブメニューや設定値の一覧を 表示する	Enter
項目の内容を変更する	(Space), (F5), (F6)
設定内容を標準値にする	F9 「デフォルト値をロードしますか?」というメッ セージが表示されます。「はい」を選択し、 (Enter)キーを押してください。 パスワードはこの操作をしても削除されません。
設定を保存し、BIOS セットアップ を終了する	(F10) BIOS セットアップ終了後、Windows が起動し ます。
[終了] メニューを表示する	Esc サブメニュー表示中は 1 つ前の画面に戻ります。
BIOS セットアップのヘルプを 表示する	(F1)

以上のキー操作で、各項目を設定してください。

2 BIOS セットアップを使う

3 終了方法

- 1 [終了] メニューを表示する
- 2 終了方法を選択する
- 3 Enter)キーを押す BIOS セットアップが終了し、Windows が起動します。

(2)パスワードの設定

パスワードは、BIOS セットアップの[セキュリティ]メニューで設定します。 パスワードは、スーパバイザパスワードとユーザパスワードの2種類あり、ユーザ パスワードを入力して BIOS セットアップを起動すると、設定(変更)できる項目 が制限されます。

パスワードを設定した場合は、忘れたときのために必ずパスワードを控えておいて ください。

1 パスワードの登録

- 1 BIOS セットアップを起動する
- 2 [セキュリティ] メニューを表示する

パスワードが登録されている場合は、[ユーザパスワードは] または [スー パバイザパスワードは] に「設定」と表示されます。

3 カーソルバーを [ユーザパスワード設定] または [スーパバイザパ スワード設定] に合わせ、Enter キーを押す スーパバイザパスワードが設定されていないと、ユーザパスワードの設定は できません。

パスワード設定画面が表示されます。

4 [新しいパスワードを入力して下さい。] にパスワードを入力する パスワードは8文字以内で入力します。パスワードに使用できる文字は、 次のとおりです。

パスワードは画面で確認できません。よく確認してから入力してください。 アルファベットの大文字と小文字は区別されません。

使用できる文字	アルファベット(半角)	A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
	数字(半角)	0123456789
	記号(単独のキーで入 力できる文字の一部)	-^@[];:,./ (スペース)
使用できない文字	 ・ 全角文字(2バイト文) ・ 日本語入力システムの 【例】漢字、カタカナ が供給する記号 ・ 単独のキーで入力でき などを使用する)文字 【例】 – (バーチカル ~ (チルダ)な ・ ¥(エン) ・ ¥(エン) ・ ¥- や 、3キーを 	字) 起動が必要な文字 、ひらがな、日本語入力システム など ない(入力するときに(Shift)キー ライン)、&(アンド)、 ど 押すと¥が入力されます。

5 (Enter)キーを押す

[新しいパスワードを確認して下さい。] にカーソルバーが移動します。

6 もう1 度新しいパスワードを入力する

パスワードは手順4と同じパスワードを入力してください。

7 (Enter)キーを押す

[セットアップ通知] 画面が表示されます。2回目のパスワードが1回目の パスワードと異なる場合は、[セットアップ警告] 画面が表示されます。 (Enter)キーを押して、手順4からやり直してください。

8 (Enter)キーを押す

パスワードが設定され、登録した [ユーザパスワードは] または [スーパ バイザパスワードは] に「設定」と表示されます。

2 パスワードの変更/削除

- 1 BIOS セットアップを起動する
- 2 [セキュリティ] メニューを表示する
2 BIOS セットアップを使う

- カーソルバーを、削除する [ユーザパスワード設定] または [スー パバイザパスワード設定] に合わせ、(Enter)キーを押す
- 4 [現在のパスワードを入力して下さい。] に登録してあるパスワード を入力する

パスワードは画面で確認できません。

5 Enter)キーを押す

入力したパスワードが登録されているパスワードと異なる場合は、[セット アップ警告] 画面が表示されます。Enter)キーを押してもう1度入力してく ださい。

パスワードの入力エラーが3回続いた場合は、以後パスワードの入力がで きなくなります。この場合は、パソコン本体の電源を入れ直し、もう1度 設定を行ってください。

6 [新しいパスワードを入力して下さい。] に新しいパスワードを入力 する

パスワードを削除する場合は、何も入力しません。

- 7 (Enter)キーを押す
- 8 [新しいパスワードを確認して下さい。] に手順6と同じパスワード を入力する

パスワードを削除する場合は、何も入力しません。

入力したパスワードが手順6で入力したパスワードと異なる場合は、[セットアップ警告]画面が表示されます。(Enter)キーを押して手順6からやり 直してください。

9 (Enter)キーを押す

[セットアップ通知] 画面が表示されます。

10 (Enter)キーを押す

パスワードが変更されます。

新しいパスワードを入力しなかった場合はパスワードが削除され、[ユーザ パスワードは]または [スーパバイザパスワードは] に「クリア」と表示 されます。

スーパバイザパスワードを削除すると、ユーザパスワードも同時に削除されます。

3 パスワードを忘れてしまった場合

パスワードを忘れてしまった場合は、東芝 PC 集中修理センタに相談してください。 パスワードの解除を東芝 PC 集中修理センタに依頼する場合は、有償です。またそのとき、身分証明書(お客様自身を確認できる物)の提示が必要となります。

4 パスワードの入力

パスワードが設定されている場合、BIOS セットアップを起動するとパスワード入力 画面が表示されます。

この場合は、次の手順を行ってパソコン本体を起動します。

1 設定したとおりにパスワードを入力し、Enter)キーを押す

Arrow Mode
● LED、Numeric Mode ■ LED は、パスワードを設定したときと同じ状態にしてください。

パスワードの入力ミスを3回繰り返した場合は、自動的に電源が切れます。 電源を入れ直してください。

●●● パスワードを忘れた場合「本項3パスワードを忘れてしまった場合」

インスタントセキュリティ状態にして電源を切った場合、再びパソコン本体を起動 するにはパスワードを入力してください。



本製品について、外形や各インタフェースなどの ハードウェア仕様や、技術基準適合について記して います。

- 1 本製品の仕様 184
- 2 各インタフェースの仕様 192
 - 3 技術基準適合について 197
 - 4 Bluetooth について 215

1 本製品の仕様

1 製品仕様

機種(dyr	nabook)	E7/518PDE	E7/518PME	E7/518CME	
プロセッサ	CPU	モバイル Intel® Pentium®4 プロセッサ 1.8GHz-M コロセッサ		モバイル Intel® Celeron® プロセッサ 1.8GHz-M	
	ROM	512KB (フラッシュ)	ROM) 、ACPI 1.	Ĵb	
メモリ	RAM (標準/最大)	256MB/512MB (
	ビデオRAM	16MB			
	表示装置	15.0型TFT方式カラ-	-液晶ディスプレイ	* *]	
表示機能	グラフィック 表示	横1024 x 縦768	1画面		
スカ壮震	キーボード	OADG109Aキータイ 87キー(文字キー、#	′プ準拠 別御キーの合計)		
八川衣直	ポインティング デバイス	タッチパッド内蔵(ス	タッチパッド内蔵(スクロールボタン付き)		
	SDメモリカード スロット	1個装備	なし		
	2.5型ハードデ ィスクドライブ	1台内蔵 60GB 1台内蔵 40GB (UltraATA100対応) (UltraATA100対応)			
補助記憶 装置	ドライブ	DVD-R/-RWドライブ マルチドライブ 1台内蔵 1台内蔵 CD:最大24倍速 CD:最大24倍速 CD-R:最大16倍速 CD-R:最大10倍速 DVD-RW:最大10倍速 CD-RW:最大10倍速 DVD-ROM:最大8倍速 DVD-ROM:最大8倍速 DVD-RYW:最大1倍速 CM-ROM:最大8倍速 DVD-RW:最大1倍速 CM-ROM: 最大8倍速 DVD-RW:最大1倍速 CM-FU QUUF-RW: 最大1倍速 CM-FU QUUF-RW: 2000 CD QUUF RU		速 倍速 日対応	
	3.5型フロッピー ディスクドライブ	外付けUSB接続 2DDまたは2HDフロッピーディスクを使用 1.44MB(2HD)/720KB(2DD)			
	プリンタ	1個装備(ECP)			
	RGB 1個装備				
インタ	USB	4個装備			
フェース	i.LINK (IEEE1394)	1個装備(S400・4b	1個装備(S400・4ピン)		
	PCカード	2個装備 PC Card S (TYPEIx2、また)	tanderd準拠 はTYPEⅢx1)		

	LAN	1個装備 100BAS	SE-TX/10BASE-T	
インタ フェース	サウンド	ミニジャック 1個装備(ϕ 3.5mmミニジャック) マイク入力(モノラル) ミニジャック 1個装備(ϕ 3.5mmミニジャック) ヘッドホン出力(ステレオ) ミニジャック 1個装備(ϕ 3.5mmミニジャック) 内蔵スピーカ(ステレオ)装備		
	ビデオ	S端子出力1個装備		
	Bluetooth 通信機能	1個装備 Bluetooth Specification Ver.1.1準拠	なし	
カレンダ機能		日付、時計機能を標 充電型電池によるバ	準装備 ックアップ	
電源	ACアダプタ	AC100V~240V	(50Hzまたは、60Hz)	
	バッテリ	バッテリパック(ニ	ッケル水素)12V/4,500mAh	
最大消費電力		約75W		
使用環境条件		温度:5℃~35℃	湿度:20%~80%Rh	
外形寸法	(突起部除く)	336(幅)x 280	(奥行)x 41.3(高さ)mm	
質量		約3.4kg		

* 1 E7/518PDEとE7/518CMEはFine Super View液晶です。

【 電源コードと AC アダプタの仕様について 】

電源コードの仕様

本製品に同梱されている電源コードは、日本の安全規格・法令に適合しています。 その他の地域で使用する場合は、当該地域の安全規格・法令に適合した電源コード を購入してください。 使用できる電圧(AC)は100Vです。 必ずAC100Vのコンセントで使用してください。

AC アダプタの仕様

本製品に同梱されている AC アダプタは、海外でも使用できます。 AC アダプタの仕様は次のとおりです。

- 入力: AC100V~240V、~1500mA、50/60Hz
- 出力: 19V、3950mA

付

2 外形寸法図

イラストは Bluetooth、SD メモリカードスロット内蔵モデルの例です。 ※数値は突起部を含みません。



3 サポートしているビデオモード

ディスプレイコントローラによって制御される画面の解像度と表示可能な最大色数 を定めた規格をビデオモードと呼びます。

表示可能色数の詳細について「1章5-●-1表示可能色数」 本製品では次のビデオモードをサポートしています。

65,536色				1,677	万色
色数	解像度	リフレッシュレート	色数	解像度	リフレッシュレート
16	800 x 600	60	32	800 x 600	60
16	800 x 600	70	32	800 x 600	70
16	800 x 600	72	32	800 x 600	72
16	800 x 600	75	32	800 x 600	75
16	800 x 600	85	32	800 x 600	85
16	800 x 600	90	32	800 x 600	90
16	800 x 600	100	32	800 x 600	100
16	800 x 600	120	32	800 x 600	120
16	800 x 600	160	32	800 x 600	160
16	800 x 600	200	32	800 x 600	200
16	1024 x 768	60	32	1024 x 768	60
16	1024 x 768	70	32	1024 x 768	70
16	1024x768	72	32	1024x768	72
16	1024 x 768	75	32	1024 x 768	75
16	1024x768	85	32	1024 x 768	85
16	1024 x 768	90	32	1024 x 768	90
16	1024x768	100	32	1024x768	100
16	1024 x 768	120	32	1024×768	120
16	1024 x 768	150	32	1024x768	150
16	1024 x 768	160	32	1024x768	160
16	1024 x 768	200	32	1024 x 768	200
16	1152×864	60	32	1152×864	60
16	1152×864	70	32	1152×864	70
16	1152×864	75	32	1152×864	75
16	1152×864	85	32	1152×864	85
16	1152×864	100	32	1152×864	100

65,536色				1,677	万色
色数	解像度	リフレッシュレート	色数	解像度	リフレッシュレート
16	1280 x 1024	60	32	1280 x 1024	60
16	1280 x 1024	70	32	1280 x 1024	70
16	1280 x 1024	75	32	1280 x 1024	75
16	1280 x 1024	85	32	1280 x 1024	85
16	1280 x 1024	90	32	1280 x 1024	90
16	1280 x 1024	100	32	1280 x 1024	100
16	1280 x 1024	120	32	1280 x 1024	120
16	1280 x 1024	160	-	_	—
16	1600 x 1200	60	32	1600 x 1200	60
16	1600 x 1200	75	32	1600 x 1200	75
16	1600 x 1200	85	32	1600 x 1200	85
16	1600 x 1200	100	32	1600 x 1200	100
16	1600 x 1200	120	_	_	_

注1) リフレッシュレートは外部ディスプレイのみに適応

注2) 内部液晶ディスプレイでは、1024 × 768 を超える高解像度表示は仮想ディスプレイでの対応となります。

注3) 1,677万色はディザリング表示です。

注4) 1.677 万色設定での内部液晶ディスプレイと外部ディスプレイによる同時表示の場合、外部ディスプレイの最大解像度は1024 × 768 までになります。

4 ハードウェアリソースについて

メモリマップ、I/O ポートマップ、IRQ 使用リソース、DMA 使用リソースは次の方法で確認できます。

使用している環境(ハードウェア/ソフトウェア)によって変更される場合があります。

- 1 $[Z_{P}-h] \rightarrow [t_{T}^{T} = t_{T}^{T} = t_{T}^{T} = t_{T}^{T}$ $A_{T}^{T} = t_{T}^{T} = t_{T}^{T} = t_{T}^{T}$
- 2 画面左側のツリーから [ハードウェアリソース] をダブルクリック する

3 調べたい項目をクリックする

D 11719	
サブカテゴリを選択してください	
検索の	検索を閉じる(2)
ロカナコリの名称たけ検索すると	
: [メモリ]	
	● ペルノダ サブカテゴリを選択してください ● かテゴリの名前だけ株束する@ : [メモリ] = 1 · 「レノ〇]

I/O ポートマップ: [I/O]IRQ 使用リソース: [IRQ]DMA 使用リソース: [DMA]

5 内蔵モデムについて

モデムボードを取り付けることによって、モデム機能を使用できます。あらかじめ モデムボードが取り付けられているモデルの場合は、取り付け/取りはずしの作業 は必要ありません。また、モデムボードを取りはずした状態で本製品を使用しない でください。

本文中で説明されている部分以外は絶対に分解しないでください。内部には高電
 圧部分が数多くあり、万一触ると危険です。

⚠ 注意

- モデムボードの取り付け/取りはずしを行う場合は、必ず電源を切り、ACアダプタのプラグを抜き、バッテリパックを取りはずしてから作業を行ってください。 電源を入れたまま取り付け/取りはずしを行うと感電、故障のおそれがあります。
- 電源を切った直後には、モデムボードの取り付け/取りはずしを行わないでください。内部が熱くなっているため、やけどのおそれがあります。モデムボードの取り付け/取りはずしは、電源を切った後30分以上たってから、行うことをおすすめします。
- モデムボードを強く押したり、曲げたり、落としたりしないでください。

付録

モデムボードの取り付け/取りはずしは、ユーザ自身でもできますが、不慣れな場合には東芝PC集中修理センタに依頼してください(有償)。なお、作業によって生じた問題については保証外となります。
 パソコン内部にネジや異物を残さないでください。

モデムボードの取り付け/取りはずし

【取り付け/取りはずしの前に】

- ① データを保存し、Windows を終了させて電源を切る
- ② パソコン本体に接続されている AC アダプタとケーブル類をはずす
- ③ ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返し、バッテリパックを取りはずす
- ④ バッテリパックを取りはずした部分にあるネジ2本をはずす
- ⑤ ドライブを固定しているネジ 1 本をはずし、ドライブを取りはずす
- ⑥ ドライブを取りはずした部分にあるネジ2本をはずす
- HDD ブラケットを固定しているネジ4本をはずす
- ⑧ HDD を HDD ブラケットごと取りはずす
- ⑨本体底面のネジ9本をはずす
- ⑩本体後部のネジ2本をはずす
- ① プリンタポートと RGB ポートを固定している 6 角ネジ4 本をはずす
- 12 キーボードカバーを取りはずす
- ③ キーボードを固定しているネジ2本をはずす
- ④ キーボードの信号ケーブルをコネクタからはずし、キーボード本体を取りはずす
- ⑤ 左右のLCD ヒンジカバーを止めているネジ各1本をはずし、LCD ヒンジカバーを取りはずす
- 1 LCD 信号ケーブルをコネクタから取りはずす
- ① LCD ヒンジを固定しているネジ左右各 2 本をはずし、LCD パネルを取りはずす
- 18 キーボードシールドパネルを固定しているネジ4本をはずす
- ⑨ タッチパッド、オーディオプレイボタン、Bluetooth 基板、スピーカのケーブル をコネクタから取りはずす
- ⑩本体上部パネルを固定しているネジ2本をはずす
- ② 本体上部パネルを取りはずす
- 2 HDD フレームを固定しているネジ4本をはずし、HDD フレームを取りはずす

③ マザーボードを固定しているネジ2本をはずし、マザーボードを取りはずす
 ④ モデムケーブルをコネクタから取りはずす

これで、モデムボードの取り付け/取りはずしを行うことができます。 モデムボードの取り付け/取りはずしが終了したら、手順⑳から手順⑶までを逆 順に行ってください。

【モデムボードの取り付け】

- ① モデムボードを取り付ける
- ② 固定用の2本のネジでとめる

【モデムの取りはずし】

- ① モデムボード固定用のネジ2本をはずす
- ② モデムボードをはずす

1 i.LINK (IEEE1394) インタフェース

ピン番号	信号名	意味	信号方向
1	TPB-	ストローブ受信/データ送信 (2対の差動信号)	
2	TPB+	ストローブ受信/データ送信 (2対の差動信号)	
З	TPA-	データ受信/ストローブ送信 (2対の差動信号)	
4	TPA+	データ受信/ストローブ送信 (2対の差動信号)	
	•	コネクタ図	
		信号方向(1)・パ	ション木休へ

信号方向(I):パソコン本体への入力 信号方向(O):パソコン本体からの出力

2 RGBインタフェース

ピン番号	信号名	意味	信号方向	
1	CRV	赤色ビデオ信号	0	
2	CGV	緑色ビデオ信号	0	
3	CBV	青色ビデオ信号	0	
4	ID2	モニタID2		
5	GND	信号グランド		
6	GND	信号グランド		
7	GND	信号グランド		
8	GND	信号グランド		
9	Reserved	予約		
10	GND	信号グランド		
11	IDO	モニタID		
12	SDA	SDA通信信号		
13	-CHSYNC	水平同期信号	0	
14	-CVSYNC	垂直同期信号	0	
15	SCL	SCLデータクロック信号		
		コネクタ図		
5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				

信号名:-がついているのは、負論理値の信号です 信号方向(1):パソコン本体への入力 信号方向(0):パソコン本体からの出力

3 USBインタフェース

ピン番号	信号名	意 味	信号方向
1	VCC	+5V	
2	-Data	マイナスデータ	I/O
3	+Data	プラスデータ	I/O
4	GND	信号グランド	
		コネクタ図	
		信号名:-がついているのは	は、 負論理値(

信号名:-がついているのは、負論理値の信号です 信号方向(1):パソコン本体への入力 信号方向(0):パソコン本体からの出力

4 モデムインタフェース

ピン番号	信号名	意味	信号方向
1	-	ノーコンタクト	
2	-	ノーコンタクト	
3	TIP	電話回線	I/O
4	RING	電話回線	I/O
5	-	ノーコンタクト	
6	-	ノーコンタクト	
		コネクタ図	
		信号名:-がついているのは 信号方向(十):パソコン本・	は、負論理値 体への入力

信号方向(0):パソコン本体からの出力

5 LANインタフェース

ピン番号	信号名	意味	信号方向
1	ΤX	送信データ(+)	0
2	-TX	送信データ(-)	0
3	RX	受信データ(+)	I
4	Unused	未使用	
5	Unused	未使用	
6	-RX	受信データ(-)	I
7	Unused	未使用	
8	Unused	未使用	
	•	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	
		87654321	

信号名:-がついているのは、負論理値の信号です 信号方向(1):パソコン本体への入力 信号方向(0):パソコン本体からの出力 付録

6 PRTインタフェース

信号名:-がついているのは、負論理値の信号です 信号方向(1):パソコン本体への入力 信号方向(0):パソコン本体からの出力

ピン番号	信号名	意味	信号方向	
1	-STROBE	PD0~7のデータを書き込むための同期出力信号	0	
2	PDO	PD0のデータを送信する信号	1/0	
3	PD1	PD1のデータを送信する信号	1/0	
4	PD2		1/0	
5	PD3	PD3のデータを送信する信号	1/0	
6	PD4	 PD4のデータを送信する信号	1/0	
7	PD5	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	1/0	
8	PD6	PD6のデータを送信する信号	1/0	
9	PD7	PD7のデータを送信する信号	1/0	
10	-ACK	-STROBEに対するデータ受信完了信号		
11	BUSY	データ受信できるかどうかを示すステータス信号		
12	PE	用紙切れを知らせるステータス信号		
13	SELCT	セレクト/ディセレクト状態を示すステータス信号		
14	-AUTFD	自動用紙送り機構用信号	0	
15	-ERROR	アラーム状態を示すステータス信号		
16	-PINT	初期状態に戻す信号	0	
17	-SLIN	未使用	0	
18	GND	信号グランド		
19	GND	信号グランド		
20	GND	信号グランド		
21	GND	信号グランド		
22	GND	信号グランド		
23	GND	信号グランド		
24	GND	信号グランド		
25	GND	信号グランド		
コネクタ図				
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				

3 技術基準適合について

瞬時電圧低下について

この装置は、社団法人 電子情報技術産業協会の定めたパーソナルコンピュー 夕の瞬時電圧低下対策のガイドラインを満足しております。しかし、ガイドラ インの基準を上回る瞬時電圧低下に対しては、不都合を生じることがあります。

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づく クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的とし ていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、 受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

高調波対策について

本装置は、「高調波ガイドライン適合品」です。

国際エネルギースタープログラムについて

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、 本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基 準を満たしていると判断します。



付録

◎ 省電力設定について「5章2省電力の設定をする」

FCC information

Product name : DynaBook E7 series Model number : PAE7518PDE, PAE7518PME, PAE7518CME, PAE7418CME, PAE7518CDHY, PAE7418CMH

FCC notice "Declaration of Conformity Information"

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- \Box Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING : Only peripherals complying with the FCC rules class B limits may be attached to this equipment. Operation with non-compliant peripherals or peripherals not recommended by TOSHIBA is likely to result in interference to radio and TV reception. Shielded cables must be used between the external devices and the computer's RGB connector, PRT connector, USB connector, i.LINK(IEEE1394) connector and Microphone jack. Changes or modifications made to this equipment, not expressly approved by TOSHIBA or parties authorized by TOSHIBA could void the user's authority to operate the equipment.

FCC conditions

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1. This device may not cause harmful interference.
- 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Contact

Address :	TOSHIBA America Information Systems, Inc.
	9740 Irvine Boulevard
	Irvine, California 92618-1697
Telephone :	(949) 583-3000

EU Declaration of Conformity

TOSHIBA declares, that the product: PAE7****** conforms to the following Standards:

Supplementary Information : "The product complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC, the EMC Directive 89/336/EEC and the R&TTE Directive 1999/5/EEC."

This product is carrying the CE-Mark in accordance with the related European Directives. Responsible for CE-Marking is TOSHIBA Europe, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Germany.

モデム使用時の注意事項

本製品の内蔵モデムをご使用になる場合は、次の注意事項を守ってください。

内蔵モデムは、財団法人 電気通信端末機器審査協会により電 気通信事業法第50条1項に基づき、技術基準適合認定を受 けたものです。

○ 認定番号 A00-0940JP

●使用地域

内蔵モデムは、次の地域で使用できます。

アイスランド、アイルランド、アメリカ合衆国、アラブ首長国連邦、イギリス、イスラエル、 イタリア、インド、インドネシア、エジプト、エストニア、オーストラリア、オーストリア、 オマーン、オランダ、カナダ、韓国、ギリシャ、クウェート、サウジアラビア、シンガポール、 スイス、スウェーデン、スペイン、スリランカ、スロバキア、スロベニア、タイ、台湾、 チェコ、中国、デンマーク、ドイツ、トルコ、日本、ニュージーランド、ノルウェー、 パキスタン、ハンガリー、バングラデシュ、フィリピン、フィンランド、フランス、 ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、香港、マルタ、マレーシア、南アフリカ、 モロッコ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ルクセンブルグ、レバノン、ロシア

(2003年1月現在)

なお、その他の地域での許認可は受けていないため、その他の地域では使用できま せん。注意してください。

内蔵モデムが使用できない地域では、その地域で許認可を受けているモデムを購入 してください。

内蔵モデムに接続する回線が PBX 等を経由する場合は使用できない場合があります。 上記の注意事項を超えてのご使用における危害や損害などについては、当社では責任を負えませんのであらかじめご了承ください。

●自動再発信の制限

内蔵モデムは2回を超える再発信(リダイヤル)は、発信を行わず『BLACK LISTED』 を返します(『BLACK LISTED』の応答コードが問題になる場合は、再発信を2回 以下または再発信間隔を1分以上にしてください)。

* 内蔵モデムの自動再発信機能は、電気通信事業法の技術基準(アナログ電話端 末)「自動再発信機能は2回以内(但し、最初の発信から3分以内)」に従って います。

▶ 関連情報は《サイバーサポート》

Conformity Statement

The equipment has been approved to [Commission Decision "CTR21"] for pan-European single terminal connection to the Public Switched Telephone Network (PSTN).

However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries/regions the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.

Network Compatibility Statement

This product is designed to work with, and is compatible with the following networks. It has been tested to and found to confirm with the additional requirements conditional in EG 201 121.

Germany	- ATAAB AN005,AN006,AN007,AN009,AN010 and DE03,04,05,08,09,12,14,17
Greece	- ATAAB AN005, AN006 and GR01, 02, 03, 04
Portugal	- ATAAB AN001,005,006,007,011 and P03,04,08,10
Spain	- ATAAB AN005,007,012, and ES01
Switzerland	- ATAAB AN002
All other countries/regions	- ATAAB AN003,004

Specific switch settings or software setup are required for each network, please refer to the relevant sections of the user guide for more details.

The hookflash (timed break register recall) function is subject to separate national type approvals. If has not been tested for conformity to national type regulations, and no guarantee of successful operation of that specific function on specific national networks can be given.

Pursuant to FCC CFR 47, Part 68:

When you are ready to install or use the modem, call your local telephone company and give them the following information:

- The telephone number of the line to which you will connect the modem
- The registration number that is located on the device

The FCC registration number of the modem will be found on either the device which is to be installed, or, if already installed, on the bottom of the computer outside of the main system label.

- The Ringer Equivalence Number (REN) of the modem, which can vary. For the REN of your modem, refer to your modem's label.

The modem connects to the telephone line by means of a standard jack called the USOC RJ11C.

Type of service

Your modem is designed to be used on standard-device telephone lines.

Connection to telephone company-provided coin service (central office implemented systems) is prohibited. Connection to party lines service is subject to state tariffs. If you have any questions about your telephone line, such as how many pieces of equipment you can connect to it, the telephone company will provide this information upon request.

Telephone company procedures

The goal of the telephone company is to provide you with the best service it can. In order to do this, it may occasionally be necessary for them to make changes in their equipment, operations, or procedures. If these changes might affect your service or the operation of your equipment, the telephone company will give you notice in writing to allow you to make any changes necessary to maintain uninterrupted service.

If problems arise

If any of your telephone equipment is not operating properly, you should immediately remove it from your telephone line, as it may cause harm to the telephone network. If the telephone company notes a problem, they may temporarily discontinue service. When practical, they will notify you in advance of this disconnection. If advance notice is not feasible, you will be notified as soon as possible. When you are notified, you will be given the opportunity to correct the problem and informed of your right to file a complaint with the FCC.

In the event repairs are ever needed on your modem, they should be performed by TOSHIBA Corporation or an authorized representative of TOSHIBA Corporation.

Disconnection

If you should ever decide to permanently disconnect your modem from its present line, please call the telephone company and let them know of this change.

Fax branding

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device to send any message via a telephone fax machine unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity or individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity or individual.

In order to program this information into your fax modem, you should complete the setup of your fax software before sending messages.

Instructions for IC CS-03 certified equipment

1 NOTICE : The Industry Canada label identifies certified equipment. This certification means that the equipment meets certain telecommunications network protective, operational and safety requirements as prescribed in the appropriate Terminal Equipment Technical Requirements document(s). The Department does not guarantee the equipment will operate to the user's satisfaction.

Before installing this equipment, users should ensure that it is permissible to be connected to the facilities of the local telecommunications company. The equipment must also be installed using an acceptable method of connection.

The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations.

Repairs to certified equipment should be coordinated by a representative designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

Caution: Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate.

2 The user manual of analog equipment must contain the equipment's Ringer Equivalence Number (REN) and an explanation notice similar to the following:

The Ringer Equivalence Number (REN) of the modem, which can vary. For the REN of your modem, refer to your modem's label.

NOTICE : The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

3 The standard connecting arrangement (telephone jack type) for this equipment is jack type(s): USOC RJ11C. CANADA:1353 11026A

Notes for Users in Australia and New Zealand

Modem warning notice for Australia

Modems connected to the Australian telecoms network must have a valid Austel permit. This modem has been designed to specifically configure to ensure compliance with Austel standards when the region selection is set to Australia.

The use of other region setting while the modem is attached to the Australian PSTN would result in you modem being operated in a non-compliant manner.

To verify that the region is correctly set, enter the command ATI which displays the currently active setting.

To set the region permanently to Australia, enter the following command sequence:

AT%TE=1 ATS133=1 AT&F AT&W AT%TE=0 ATZ

Failure to set the modem to the Australia region setting as shown above will result in the modem being operated in a non-compliant manner. Consequently, there would be no permit in force for this equipment and the Telecoms Act 1991 prescribes a penalty of \$12,000 for the connection of non-permitted equipment.

Notes for use of this device in New Zealand

- The grant of a Telepermit for a device in no way indicates Telecom acceptance of responsibility for the correct operation of that device under all operating conditions. In particular the higher speeds at which this modem is capable of operating depend on a specific network implementation which is only one of many ways of delivering high quality voice telephony to customers. Failure to operate should not be reported as a fault to Telecom.
- In addition to satisfactory line conditions a modem can only work properly if:
 - a/ it is compatible with the modem at the other end of the call and

b/ the application using the modem is compatible with the application at the other end of the call - e.g., accessing the Internet requires suitable software in addition to a modem.

- This equipment shall not be used in any manner which could constitute a nuisance to other Telecom customers.

- Some parameters required for compliance with Telecom's PTC Specifications are dependent on the equipment (PC) associated with this modem. The associated equipment shall be set to operate within the following limits for compliance with Telecom Specifications:

a/ There shall be no more than 10 call attempts to the same number within any 30 minute period for any single manual call initiation, and

b/ The equipment shall go on-hook for a period of not less than 30 seconds between the end of one attempt and the beginning of the next.

c/ Automatic calls to different numbers shall be not less than 5 seconds apart.

- Immediately disconnect this equipment should it become physically damaged, and arrange for its disposal or repair.
- The correct settings for use with this modem in New Zealand are as follows:

ATB0 (CCITT operation) AT&G2 (1800 Hz guard tone) AT&P1 (Decadic dialing make-break ratio =33%/67%) ATS0=0 (not auto answer) ATS10=less than 150 (loss of carrier to hangup delay, factory default of 15 recommended) ATS11=90 (DTMF dialing on/off duration=90 ms) ATX2 (Dial tone detect, but not (U.S.A.) call progress detect)

- When used in the Auto Answer mode, the S0 register must be set with a value between 3 or 4. This ensures:
- (a) a person calling your modem will hear a short burst of ringing before the modem answers. This confirms that the call has been successfully switched through the network.
- (b) caller identification information (which occurs between the first and second ring cadences) is not destroyed.
- The preferred method of dialing is to use DTMF tones (ATDT...) as this is faster and more reliable than pulse (decadic) dialing. If for some reason you must use decadic dialing, your communications program must be set up to record numbers using the following translation table as this modem does not implement the New Zealand "Reverse Dialing" standard.

Number to be dialed: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Number to program into computer: 0987654321

Note that where DTMF dialing is used, the numbers should be entered normally.

- The transmit level from this device is set at a fixed level and because of this there may be circumstances where the performance is less than optimal.

Before reporting such occurrences as faults, please check the line with a standard Telepermitted telephone, and only report a fault if the phone performance is impaired.

- It is recommended that this equipment be disconnected from the Telecom line during electrical storms.
- When relocating the equipment, always disconnect the Telecom line connection before the power connection, and reconnect the power first.
- This equipment may not be compatible with Telecom Distinctive Alert cadences and services such as Fax Ability.

NOTE THAT FAULT CALL OUT CAUSED BY ANY OF THE ABOVE CAUSES MAY INCUR A CHARGE FROM TELECOM

General conditions

As required by PTC 100, please ensure that this office is advised of any changes to the specifications of these products which might affect compliance with the relevant PTC Specifications.

The grant of this Telepermit is specific to the above products with the marketing description as stated on the Telepermit label artwork. The Telepermit may not be assigned to other parties or other products without Telecom approval.

A Telepermit artwork for each device is included from which you may prepare any number of Telepermit labels subject to the general instructions on format, size and colour on the attached sheet.

The Telepermit label must be displayed on the product at all times as proof to purchasers and service personnel that the product is able to be legitimately connected to the Telecom network.

The Telepermit label may also be shown on the packaging of the product and in the sales literature, as required in PTC 100.

The charge for a Telepermit assessment is \$337.50. An additional charge of \$337.50 is payable where an assessment is based on reports against non-Telecom New Zealand Specifications. \$112.50 is charged for each variation when submitted at the same time as the original.

An invoice for \$NZ1237.50 will be sent under separate cover.

東芝 DVD-R/-RW ドライブ SD-R6012 (DVD-R/-RW ドライブ) 安全にお使いいただくために

本装置を正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。 また、お読みになった後は、必ず保管してください。





TEAC CD-RW / DVD-ROM ドライブ DW-224E (マルチドライブ) 安全にお使いいただくために

本装置を正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。 また、お読みになった後は、必ず保管してください。





松下 CD-RW / DVD-ROM ドライブ UJDA740 (マルチドライブ) 安全にお使いいただくために

本装置を正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。 また、お読みになった後は、必ず保管してください。

注意				
1. 本装置はレーザーシステムを使用してい		CLASS 1 LASER PRODUCT		
ます。		LASER KLASSE 1		
本装置の定格銘板には、右 記の表示がされています。	CAUTION	VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION		
本装置はヨーロッパ共通の	ATTENTION	RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE		
レーザ規格 EN60825 で		EN CAS D'OUVERTURE. EXPOSITION DANGEREUSE AU FAISCEAU.		
"クラス1レーザー機器"に	VORSICHT	SICHTBARE UND UNSICHTBARE		
分類されています。		GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.		
レーザー光を直接被爆する	ADVARSEL	SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING		
ことを防ぐために、この装	ADVARSEL	SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR		
置の筐体を開けないでくだ		DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.		
さい。	VARNING	SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR		
2. 分解および改造をしないで		DENNA DEL AR OPPNAD. STRALE AR FARLIG. NÄKYVÄ JA NÄKYMÄTÖN AVATTAESSA OLET		
ください。感電の原因にな	VANO :	ALTTINA LASERSÄTEILYLLE, ÄLÄ KATSO		
ります。信頼性、安全性、		SATEESEN.		
性能の保証をすることができなくなります。				
3. 本装置はある確率で読み取り誤りをおこすことがあります。従って、本装置を				
使用するシステムには、これらの誤りや故障に起因する一次的な損失、障害お				
よび事故を防止するために、安全性や保全性に関する十分な配慮が必要です。				
木装置の故障、取り出されたデータの誤りによって、人体への合実や物質的損				
年後回のWFF、低り回しれたアークの広りたのりて、八体、の旭日や初見的項 宝を琴発する可能性があるシフテムには「太奘署を使用したいでください				
〒でWJ元9 のJINET/10のマノヘノムには、 今衣但で区市しないてくたさい。 1 予備田のディフクが増増た谷叶ナム保証けいたしません				
7. こ医用のティスノが現あて文けてて休眠はいにしません。 5. ご休田市に男骨が大いた埋合け、電液を切って、お買い上げの販売店にご担談				
くたさい。				

付録



東芝 CD-RW / DVD-ROM ドライブ SD-R2412 (マルチドライブ) 安全にお使いいただくために

本装置を正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。 また、お読みになった後は、必ず保管してください。



付録



4 Bluetooth について

* Bluetooth 内蔵モデルのみ

1 物理仕様

ワイヤレス通信	通信方式	Bluetooth Specification Ver.1.1
	無線周波数帯	2.4GHz (2402~2480MHz)
	変調方式	周波数ホッピング方式 2値FSK
	最大通信速度	約720kbps(非対称型通信時) 約430kbps(対称型通信時)
	出力*1	最大+4dBm (Power Class2)
	受信感度*1	-70dBm
	通信距離	見通し10m *2
電源電圧		3.3V
消費電流		最大200mA

※1 アンテナの効率は含まれません。

※2 周囲の電波環境、障害物、設置環境などにより異なります。

2 無線特性

Bluetooth モジュールの無線特性は、製品を購入した国、購入した製品の種類により異なる場合があります。

多くの場合、無線通信は使用する国の無線規制の対象になります。無線ネットワーク 機器は、無線免許の必要ない2.4GHz 帯で動作するように設計されていますが、国 の無線規制により無線ネットワーク機器の使用に多くの制限が課される場合があり ます。

各国で適用される無線規制については、「本節 5 ユーザに対するお知らせ」を確認 してください。

無線機器の通信範囲と転送レートには相関関係があります。無線通信の転送レート が低いほど、通信範囲は広くなります。

メモ

- アンテナの近くに金属面や高密度の固体があると、無線デバイスの通信範囲 に影響を及ぼすことがあります。
- 無線信号の伝送路上に無線信号を吸収または反射し得る"障害物"がある場合も、通信範囲に影響を与えます。

3 Bluetooth™ 東芝製モジュールを日本でお使いの場合のご注意

日本では、本製品を第二世代小電力データ通信システムに位置付けており、その使用周波数帯は2,400MHz~2,483.5MHzです。この周波数帯は、移動体識別装置(移動体識別用構内無線局及び移動体識別用特定小電力無線局)の使用周波数帯2,427MHz~2,470.75MHzと重複しています。

【ステッカー】

本製品を日本国内にてご使用の際には、本製品に同梱されている以下のステッカーをPC本体に貼付ください。

この機器の使用周波数帯は 2.4GHz帯です。この周波数では電 子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工 場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の 構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア 無線 局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

- 1.この機器を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されてい ないことを確認してください。
- 2.万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した 場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、使 用場所を変えるか、又は機器の運用を停止(電波の発射を停 止)してください。
- 3. その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのこと が起きたときは、東芝PCダイヤルへお問い合わせください。

【現品表示】

本製品と梱包箱には、以下に示す現品表示が記載されています。



(1) 2.4 : 2,400MHz帯を使用する無線設備を表す。

(2) FH : 変調方式が FH-SS 方式であることを示す。

(3)1: 想定される与干渉距離が10m以下であることを示す。

(4) 2,400MHz ~ 2,483.5MHz の全帯域を使用し、かつ移動体識 別装置の帯域を回避不可であることを意味する。

【東芝PC ダイヤル】

受付時間 / 9:00~19:00(年中無休) ナビダイヤル / 0570-00-3100
4 機器認定表示について

本製品には、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局として、以下の技術 基準適合証明を受けた無線設備を内蔵しています。したがって、本製品を使用すると きに無線局の免許は必要ありません。

無線設備名:EYXF2CS

財団法人 テレコムエンジニアリングセンター 認証番号 01NYDA1305

本製品に組み込まれた無線設備は、本製品(ノートブックコンピュータ)に実装し て使用することを前提に、小電力データ通信システムの認証を取得しています。し たがって、組み込まれた無線設備を他の機器へ流用した場合、電波法の規定に抵触 する恐れがありますので、十分にご注意ください。

5 ユーザに対するお知らせ

【無線製品の相互運用性】

Bluetooth™東芝製モジュールは、Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS)無線技術を使用するあらゆる Bluetooth™ワイヤレステクノロジを用い た製品と相互運用できるように設計されており、次の規格に準拠しています。

- Bluetooth Special Interest Group 策定の Bluetooth Specification Ver.1.1
- Bluetooth Special Interest Groupの定義する Bluetooth ワイヤレステクノロ ジの Logo 認証

お願い

- 本製品はすべてのBluetooth™ワイヤレステクノロジを用いた機器との接続
- 動作を確認したものではありません。
- ご使用にあたっては、Bluetooth™ワイヤレステクノロジを用いた機器対応の
- 動作条件と接続の可否情報を取扱元にご確認ください。

また下記の取り扱い上の注意点があります。

- 本製品は Bluetooth[™] Version 1.1 仕様に準拠しております。
 Bluetooth[™] Version 1.0B 仕様の Bluetooth[™] ワイヤレステクノロジを用いた機器とは互換性がありません。
- (2) 2.4GHz帯のWireless-LAN が近距離で使用されていると通信速度の低下また は通信エラーが発生する可能性があります。
- (3) Bluetooth™とWireless-LANは同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いのBluetooth™、Wireless-LANのいずれかの使用を中止してください。

付録

【健康への影響】

Bluetooth™ワイヤレステクノロジを用いた製品は他の無線製品と同様、無線周波の電磁エネルギーを放出します。しかしその放出エネルギーは、携帯電話などの無線機器と比べるとはるかに低いレベルに抑えられています。

Bluetooth™東芝製モジュールの動作は無線周波に関する安全基準と勧告に記載の ガイドラインにそっており、安全にお使いいただけるものと東芝では確信しており ます。この安全基準および勧告には、学会の共通見解と、多岐にわたる研究報告書 を継続的に審査、検討している専門家の委員会による審議結果がまとめられていま す。

ただし周囲の状況や環境によっては、建物の所有者または組織の責任者が Bluetooth™ワイヤレステクノロジの使用を制限する場合があります。以下にその 例を示します。

- 飛行機の中で Bluetooth ™ ワイヤレステクノロジを用いた製品を使用する場合
- 他の装置類またはサービスへの電波干渉が認められるか、有害であると判断される場合

個々の組織または環境(空港など)において無線機器の使用に関する方針がよくわからない場合は、Bluetooth™ワイヤレステクノロジを用いた装置の電源を入れる前に、管理者に使用の可否について確認してください。

Regulatory statements General

This product complies with any mandatory product specification in any Country/Region where the product is sold.In addition, the product complies with the following.

European Union (EU) and EFTA

This equipment complies with the R&TTE directive 1999/5/EC and has been provided with the CE mark accordingly.

Canada - Industry Canada (IC)

This device complies with RSS 210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not causeÅ@interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of this device."

L'utilisation de ce dispositif est autorisee seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit etre pret a accepter tout brouillage radioelectrique recu, meme si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

The term "IC" before the equipment certification number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.

IC: 248H-DPA3232B

Caution FCC Interference Statement

This device complies with part15 of the FCC rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note that any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the manufacturer may void the authorization to operate this equipment.

Caution Exposure to Radio Frequency Radiation

The radiated output power of the Bluetooth[™] Card from TOSHIBA is far below the FCC radio frequency exposure limits.

Nevertheless, the Bluetooth[™] Card from TOSHIBA shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized.

In order to comply with FCC radio-frequency radiation exposure guidelines for an uncontrolled environment, the BluetoothTM Card from TOSHIBA has to be operated while maintaining a minimum body to antenna which are licated on top of LCD distance of 20 cm.

Refer to the Regulatory Statements as identified in the documentation that comes with those products for additional information.

The Bluetooth[™] Card from TOSHIBA is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, it is advised to use the Bluetooth[™] Card from TOSHIBA in such a manner that human contact during normal operation is minimized.

Taiwan

- Article 14 Unless approved, for any model accredited low power radio frequency electric machinery, any company, trader or user shall nor change the frequency, increase the power or change the features and functions of the original design.
- Article 17 Any use of low power radio frequency electric machinery shall not affect the aviation safety and interfere with legal communications. In event that any interference is found, the use of such electric machinery shall be stopped immediately, and reusing of such products can be resumed until no interference occurs after improvement.

The legal communications mentioned in the above item refer to radio communications operated in accordance with telecommunication laws and regulations.

Low power radio frequency electric machinery shall resist against interference from legal communications or from industrial, scientific and medical radio emission electric machinery.

総合さくいん

(記号)	.NET Passport まつを使ったショートカットキー	『基本をマスター』102 『応用ガイド』33
(A)	AC アダプタの仕様 Alt キー Arrow Mode LED	『応用ガイド』 19 『応用ガイド』 28, 29 『応用ガイド』 29, 30
(B)	BackSpace キー Battery LED BCC BIOS セットアップ Bluetooth Manager Bluetooth 機能を使う Bluetooth 東芝ユーティリティ Bluetooth について	『応用ガイド』29 『応用ガイド』21 『基本をマスター』67 『応用ガイド』177 『応用ガイド』100 『応用ガイド』97 『応用ガイド』99 『応用ガイド』215
(C)	Caps Lock LED Caps Lock 英数キー CC CD/DVD モード LED CD-ROM LED CDのセット CDの取り扱い CDの取り出し CRT ディスプレイを接続する Ctrl キー CyberSupport for TOSHIBA	『応用ガイド』28,30 『応用ガイド』28 『応用ガイド』28 『応用ガイド』21 『応用ガイド』21 『応用ガイド』21 『応用ガイド』21 『応用ガイド』55 『応用ガイド』55 『応用ガイド』137 『応用ガイド』28,29 『困ったときは』14
(D)	DC IN LED Del キー Disk LED DMA 使用リソース Drag'n Drop CD DVD-Video を観る DVDfunSTUDIO DVD のセット DVDの取り扱い DVDの取り出し	『応用ガイド』21 『応用ガイド』29 『応用ガイド』21 『応用ガイド』189 『応用ガイド』189 『応用ガイド』70 『困ったときは』31 『応用ガイド』75 『応用ガイド』84 『基本をマスター』15 『応用ガイド』55 『基本をマスター』16

	аупароок.com	
(E)	Enter +— Esc +—	『応用ガイド』29 『応用ガイド』28
(F)	Fn キー Fn キーを使った特殊機能キー	『応用ガイド』28 『応用ガイド』31
(H)	HTML 形式	『基本をマスター』65
(1)	 i.LINK インタフェース	「応用ガイド』192 「応用ガイド』18 「応用ガイド』139 「応用ガイド』139 「応用ガイド』139 「応用ガイド』138 「応用ガイド』138 「応用ガイド』139 「応用ガイド』189 「応用ガイド』189 「応用ガイド』192 「応用ガイド』192 「応用ガイド』139 『応用ガイド』139 『応用ガイド』139 『応用ガイド』139 『応用ガイド』139 『応用ガイド』138 【基本をマスター』32 「基本をマスター』32 「基本をマスター』44 「基本をマスター』44 「基本をマスター』44 「基本をマスター』45 「応用ガイド』75 「応用ガイド』75
(L)	LAN インタフェース LAN 機能 LAN ケーブルの接続 LAN コネクタ LAN コネクタに関するインジケータ LAN へ接続する LINE IN 端子	『応用ガイド』195 『応用ガイド』94 『応用ガイド』94

(M)	Microsoft IME スタンダードのプロパティ	『基本をマスター』24
	Microsoft Outlook	『基本をマスター』83
	Microsoft Outlook 画面	『基本をマスター』84
	Microsoft Outlookの起動	『基本をマスター』83
	Microsoft Outlookの終了	『基本をマスター』89
	Microsoft Outlookのバックアップ	『困ったときは』41
	MotionDV STUDIO	『応用ガイド』84
	MS-DOSの起動ディスクを作成する	『応用ガイド』122
(N)	Norton AntiVirus	『困ったときは』27
	Norton Internet Security	『困ったときは』26
	Numeric Mode LED	『応用ガイド』29, 30
(0)	Outlook Express	『基本をマスター』60
	Outlook Express 画面	『基本をマスター』61
	Outlook Expressの起動	『基本をマスター』60
	Outlook Expressの終了	『基本をマスター』62
	Outlook Express のバックアップ	『困ったときは』37
	Outlook Plus!	『基本をマスター』90
(P)	Pause +—	『応用ガイド』29
	PC カードスロット	『応用ガイド』18
	PC カードの取り付け	『応用ガイド』126
	PC カードの取りはずし	『応用ガイド』126
	PC カードを接続する	『応用ガイド』125
	Power LED	『応用ガイド』21
	PrtSc +	『応用ガイド』29
	PRI インタフェース	「応用ガイド』196
	PRT コネクタ	『応用ガイド』 196 『応用ガイド』 18
(R)	PRT コネクタ PRT コネクタ RGB インタフェース	「応用ガイド」196 『応用ガイド』18 『応用ガイド』183
(R)	PRT コネクタフェース PRT コネクタ RGB インタフェース RGB コネクタ	『応用ガイド』196 『応用ガイド』18 『応用ガイド』193 『応用ガイド』183
(R) (S)	PRT コネクタフェース PRT コネクタ RGB インタフェース RGB コネクタ SD Card LED	『応用ガイド』196 『応用ガイド』18 『応用ガイド』193 『応用ガイド』18 『応用ガイド』18
(R) (S)	PRT コネクタ PRT コネクタ RGB インタフェース RGB コネクタ SD Card LED SD メモリカード	『応用ガイド』196 『応用ガイド』18 『応用ガイド』193 『応用ガイド』18 『応用ガイド』18 『応用ガイド』56 『応用ガイド』56
(R) (S)	PRT コネクタ PRT コネクタ RGB インタフェース RGB コネクタ SD Card LED SD メモリカード SD メモリカードスロット	『応用ガイド』196 『応用ガイド』18 『応用ガイド』193 『応用ガイド』18 『応用ガイド』56 『応用ガイド』56 『応用ガイド』56
(R) (S)	PRT コネクタ PRT コネクタ RGB インタフェース RGB コネクタ SD Card LED SD メモリカード SD メモリカードスロット SD メモリカードのセット	『応用ガイド』196 『応用ガイド』18 『応用ガイド』193 『応用ガイド』18 『応用ガイド』56 『応用ガイド』56 『応用ガイド』18 『応用ガイド』57
(R) (S)	PRT コネクタフェース PRT コネクタ RGB インタフェース RGB コネクタ SD Card LED SD メモリカード SD メモリカードスロット SD メモリカードのセット SD メモリカードの取り扱い	「応用ガイド」196 『応用ガイド』18 『応用ガイド』193 『応用ガイド』18 『応用ガイド』56 『応用ガイド』56 『応用ガイド』18 『応用ガイド』18 『応用ガイド』57 『応用ガイド』59

	Shift キー Space キー S 端子ケーブルの取り付け S 端子ケーブルの取りはずし S 端子出力コネクタ	『応用ガイド』28, 29 『応用ガイド』28 『応用ガイド』132 『応用ガイド』136 『応用ガイド』18
(T)	Tab キー TFT 方式カラー液晶ディスプレイ TV 出力切替ボタン	『応用ガイド』28 『応用ガイド』41 『応用ガイド』17
(U)	USB インタフェース USB コネクタ USB 対応機器の取り付け USB 対応機器の取りはずし USB 対応機器を接続する	『応用ガイド』194 『応用ガイド』18 『応用ガイド』128 『応用ガイド』129 『応用ガイド』128
(W)	Windows Media Player Windows のネットワーク設定	『応用ガイド』62, 66 『応用ガイド』95
(ア)	宛先 アドレス アドレス帳のバックアップ(Outlook Express)… アドレス帳を使う(Outlook Express)… アプリケーション CD-ROM アプリケーションキー… アプリケーションを起動する アプリケーションを削除する アプリケーションを削除する アプリケーションを追加する アプリケーションを追加する アプリケーションを追加する アプリケーションを使う前に アロー状態 アンインストール	『基本をマスター』67 『基本をマスター』47 『困ったときは』39 …『基本をマスター』79 『困ったときは』79,85 『応用ガイド』29 『基本をマスター』34 『応用ガイド』173 『基本をマスター』34 『応用ガイド』172 『応用ガイド』170 『応用ガイド』30 『応用ガイド』173
(イ)	イージーボタンユーティリティ イジェクトホール イジェクトボタン インスタントセキュリティ機能 インストール インターネットボタン	『応用ガイド』26 『基本をマスター』16 『基本をマスター』16 『応用ガイド』31 『応用ガイド』172 『応用ガイド』17

(ウ)	ウィンドウ	『基本をマスター』17
	ウィンドウズキー	
	ウィンドウの色を変える	
	ウィンドウの大きさを変える	目基本をマスター』 8
	ウィンドウを移動する	[基本をマスター] 19
	ウィンドウを閉じる	『基本をマスター』 19
	ウィンドウを開く	基本をマスター] 8
(I)	英数字を入力する	『基本をマスター』28
	映像を編集する	『応用ガイド』84
	液晶ディスプレイの取り扱い	『応用ガイド』46
(才)	オーディオ機器	『応用ガイド』142
	オーディオプレイボタン	『応用ガイド』17
	オートスクロール	『応用ガイド』40
	オーバレイキー	『応用ガイド』29
	大文字ロック状態	『応用ガイド』30
	[お気に入り]からホームページを表示する…	『基本をマスター』51
	[お気に入り]に登録する	『基本をマスター』49
	[お気に入り]のバックアップ	『困ったときは』36
	[お気に入り]を整理する	『基本をマスター』52
	オプションの設定(Microsoft Outlook)	『基本をマスター』86
	オプションの設定(Outlook Express)	『基本をマスター』63
	オリジナル音楽 CD を作る	『応用ガイド』70
	音楽 CD を聴く	『応用ガイド』62
	音楽ファイルを聴く	『応用ガイド』66
(カ)	海外でインターネットに接続する	『応用ガイド』111
	外形寸法図	『応用ガイド』186
	回線切換器	『応用ガイド』111
	解像度を変更する	『応用ガイド』44
	書き込み可能状態(SD メモリカード)	『応用ガイド』58
	書き込み可能状態(フロッピーディスク)	『応用ガイド』121
	書き込み禁止状態(SD メモリカード)	『応用ガイド』58
	書き込み禁止状態(フロッピーディスク)	『応用ガイド』121
	各部の名前	『応用ガイド』16
	カタカナ/ひらがなキー	『応用ガイド』29
	カタカナを入力する	『基本をマスター』26

	カテゴリ		『応用ガイド』94
	かな入力		『基本をマスター』23
	壁紙を変える		『応用ガイド』43
	漢字を入力する		『基本をマスター』25
(+)	キーシフトインジケー	タ	『応用ガイド』30
	キーボード		『応用ガイド』16
	キーボードの取り扱い		『応用ガイド』34
	記号を入力する		『基本をマスター』27
	逆送りボタン		『応用ガイド』25
	休止状態		『応用ガイド』165
(ク)	クイックフォーマット		『応用ガイド』122
	クリック(タッチパッ	ド)	『基本をマスター』9
			『応用ガイド』35
	クリック(マウス)		『基本をマスター』12
(⊐)	コントロールパネル		『困ったときは』20
	ごみ箱		『基本をマスター』40
(サ)	再起動		『困ったときは』23
	最小化		『基本をマスター』20
	[最小化]ボタン		『基本をマスター』17
	再生/一時停止ボタン		『応用ガイド』25
	再セットアップ		『困ったときは』78
	最大化		『基本をマスター』20
	[最大化]ボタン		『基本をマスター』17
	サイバーサポート		『困ったときは』14
	サウンド機能		『応用ガイド』48
	先送りボタン		『応用ガイド』25
(シ)	システムインジケータ		『応用ガイド』16
	システム環境の変更		『応用ガイド』176
	知っておきたいマナー		『基本をマスター』91
	周辺機器について		『応用ガイド』116
	受信したメールを見る	(Microsoft Outlook)	『基本をマスター』88
	受信したメールを見る	(Outlook Express)	『基本をマスター』72
	使用できる CD		『応用ガイド』50
	使用できる DVD		『応用ガイド』52

	使用できるフロッピーディスク	『応用ガイド』120 『応用ガイド』54 『応用ガイド』157 『応用ガイド』158 『応用ガイド』158 …『基本をマスター』68 『応用ガイド』107
(ス)	数字ロック状態 スクリーンセーバを使う スクロール(タッチパッド) スクロール(マウス) スクロールバー スクロールボタン スタートページ スタンバイ	『応用ガイド』30 『応用ガイド』43 …『基本をマスター』10 …『基本をマスター』13 …『基本をマスター』17 『応用ガイド』16 …『基本をマスター』53 『応用ガイド』16,18
(セ)	静電気について 製品仕様 セキュリティロック セキュリティロック・スロット	『応用ガイド』144 『応用ガイド』184 『応用ガイド』60 『応用ガイド』16
(ソ)	操作メニュー	…『基本をマスター』 17 『応用ガイド』 19 『応用ガイド』 144 『応用ガイド』 146
(夕)	タイトルバー	…『基本をマスター』17 …『基本をマスター』57 『基本をマスター』8 『広用ガイド』16 『応用ガイド』35 『基本をマスター』9 『基本をマスター』13
(ツ)	ツールバー 通知領域	…『基本をマスター』17 …『基本をマスター』20

	通風孔	『応用ガイド』18, 19
(テ)	 停止ボタン	「応用ガイド』25 『応用ガイド』41 『基本をマスター』16 『応用ガイド』16 『応用ガイド』16 『応用ガイド』16 『応用ガイド』81 『応用ガイド』81 『応用ガイド』81 『応用ガイド』81 『応用ガイド』21 『応用ガイド』132 『応用ガイド』132 『応用ガイド』132 『応用ガイド』132 『応用ガイド』132 『応用ガイド』132 『応用ガイド』16 『応用ガイド』16 『基本をマスター』73
(+)	東芝省電力ユーティリティ	『応用ガイド』157 『困ったときは』88 『応用ガイド』34 『応用ガイド』152 『基本をマスター』17 『応用ガイド』117 『応用ガイド』16,50 『基本をマスター』10 『応用ガイド』35 『基本をマスター』13
(ト) (ナ)	東芝省電力ユーティリティ	『応用ガイド』157 『困ったときは』88 『応用ガイド』34 『基本をマスター』17 『基本をマスター』17 『応用ガイド』16,50 『基本をマスター』10 『基本をマスター』10 『基本をマスター』13 『基本をマスター』13 『応用ガイド』111
(F) (f) (c)	東芝省電力ユーティリティ 東芝 PC 集中修理センタ 特殊機能キー 時計用バッテリ [閉じる] ボタン 「ライバをインストールする ドライブをインストールする ドラィブ ドラッグアンドドロップ (タッチパッド) 「加蔵モデム 内蔵モデム用地域選択ユーティリティ 日本語入力システム MS-IME を起動する 入力に関する制御キー	 『応用ガイド』157 『困ったときは』88 『応用ガイド』34 『応用ガイド』152 『基本をマスター』17 『応用ガイド』16,50 『基本をマスター』10 『基本をマスター』13 『応用ガイド』111 『応用ガイド』111 『応用ガイド』111

	パスワードの削除	『基本をマスター』96
		『応用ガイド』180
	パスワードの設定	『基本をマスター』94
	パスワードの登録	『応用ガイド』179
	パスワードの入力	『基本をマスター』95
	パスワードの変更	『基本をマスター』96
		『応用ガイド』180
	パスワードを忘れてしまった場合	『応用ガイド』182
	パソコン本体の取り扱い	『応用ガイド』20
	バックアップ	『困ったときは』30
	バックライト用蛍光管	『応用ガイド』46
	バッテリ	『応用ガイド』150
	バッテリ・リリースラッチ	『応用ガイド』19
	バッテリ駆動での使用時間	『応用ガイド』 153
	バッテリ充電量を確認する	『応用ガイド』151
	バッテリの充電完了までの時間	『応用ガイド』153
	バッテリの充電方法	『応用ガイド』153
	バッテリのリフレッシュ	『応用ガイド』154
	バッテリパック	『応用ガイド』19
	バッテリパックの交換方法	『応用ガイド』155
	バッテリを長持ちさせるには	『応用ガイド』154
	パネルスイッチ機能	『応用ガイド』167
	半/全キー	『応用ガイド』28
(٢)	左ボタン	『応田ガイド』16
(=/	左ボタン (タッチパッド)	『基木をマスター』8
	左ボタン(マウス)	『基本をマスター』11
	ビデオモード	『応用ガイド』187
	表示可能色数	『応用ガイド』41
	ひらがなを入力する	『基本をマスター』25
(7)	$\neg \neg \land \downarrow \downarrow$	『基本をマフター』 35
	ファイルの圧縮方法	
	ファイルの解演方法	
	ファイルのコピー	
	ファイルの上一	
	ノ / 1 ///// IFJ以 ファノルの夕前た亦再する	
	ノデイルの石別で交欠9る	
	ノア1ルを削哧9る	

	ファンクションキー	『応用ガイド』28
	フォーマット(SD メモリカード)	『応用ガイド』59
	フォーマット(フロッピーディスク)	『応用ガイド』121
	フォルダ	『基本をマスター』35
	フォルダのコピー	『基本をマスター』38
	フォルダの作成	『基本をマスター』36
	フォルダの名前を変更する	『基本をマスター』38
	フォルダを削除する	『基本をマスター』40
	複数のユーザで使用する	『基本をマスター』97
	プラグアンドプレイ	『応用ガイド』117
	プリンタケーブルの取り付け	『応用ガイド』130
	プリンタケーブルの取りはずし	『応用ガイド』131
	プリンタの設定	『応用ガイド』130
	プリンタを接続する	『応用ガイド』130
	フロッピーディスクドライブ	『応用ガイド』118
	フロッピーディスクドライブの手入れ	『応用ガイド』124
	フロッピーディスクの取り扱い	『応用ガイド』124
	分岐アダプタ	『応用ガイド』111
	文書を保存する	『基本をマスター』28
(^)	文書を保存する ヘッドホン	『基本をマスター』28
(^)	文書を保存する ヘッドホン ヘッドホン出力端子	『基本をマスター』28 『応用ガイド』141 『応用ガイド』16
(^)	文書を保存する	『基本をマスター』28 『応用ガイド』141 『応用ガイド』16 『基本をマスター』33
(^)	文書を保存する	『基本をマスター』28 『応用ガイド』141 『応用ガイド』16 『基本をマスター』33 『基本をマスター』89
(^)	文書を保存する	『基本をマスター』28 『応用ガイド』141 『応用ガイド』16 『基本をマスター』33 『基本をマスター』89 『広用ガイド』29
(^)	文書を保存する	『基本をマスター』28 『応用ガイド』141 『応用ガイド』16 『基本をマスター』33 『基本をマスター』89 『基本をマスター』89 『基本をマスター』32
(^)	文書を保存する ヘッドホン ヘッドホン出力端子 ヘルプの起動(日本語入力システム MS-IME)… ヘルプの起動方法(Microsoft Outlook) 変換キー 変換し直す 変換の区切りを変える	『基本をマスター』28 『応用ガイド』141 『応用ガイド』16 『基本をマスター』33 『基本をマスター』89 『基本をマスター』89 『基本をマスター』32 『基本をマスター』31
(^)	文書を保存する	 『基本をマスター』28 『応用ガイド』141 『応用ガイド』16 『基本をマスター』33 『基本をマスター』89 『応用ガイド』29 『基本をマスター』32 『基本をマスター』31 『応用ガイド』88
(へ) (木)	文書を保存する	 『基本をマスター』28 『応用ガイド』141 『応用ガイド』16 『基本をマスター』33 『基本をマスター』89 『応用ガイド』29 『基本をマスター』32 『基本をマスター』31 『広用ガイド』88 『基本をマスター』55
(へ) (木)	文書を保存する	 「応用ガイド』141 「応用ガイド』141 「応用ガイド』16 「基本をマスター』33 「基本をマスター』89 「応用ガイド』29 「基本をマスター』32 「基本をマスター』31 「応用ガイド』88 「基本をマスター』55
(へ) (木)	文書を保存する	 「応用ガイド』141 「応用ガイド』141 「応用ガイド』16 「基本をマスター』33 「基本をマスター』89 「応用ガイド』29 「基本をマスター』32 「基本をマスター』32 「基本をマスター』31 「基本をマスター』31 「基本をマスター』55 「基本をマスター』55 「基本をマスター』55 「基本をマスター』48
(へ) (木)	文書を保存する	 「応用ガイド』141 「応用ガイド』141 「応用ガイド』16 「応用ガイド』16 「基本をマスター』33 「基本をマスター』89 「応用ガイド』29 「応用ガイド』29 「基本をマスター』32 「基本をマスター』31 「広用ガイド』88 「基本をマスター』55 「基本をマスター』55 「基本をマスター』48 「基本をマスター』47
(へ) (木)	文書を保存する	 「基本をマスター」28 「応用ガイド』141 「応用ガイド』16 「基本をマスター」33 「基本をマスター』89 「応用ガイド』29 「基本をマスター」32 「基本をマスター」32 「基本をマスター」31 「基本をマスター」55 「基本をマスター」55 「基本をマスター」48 「基本をマスター」47 「基本をマスター」54
(へ) (木)	文書を保存する ヘッドホン ヘッドホン出力端子 ヘルプの起動(日本語入力システム MS-IME)… ヘルプの起動方法(Microsoft Outlook) 変換キー 変換し直す 変換の区切りを変える 編集した映像を書き込む ホームページの画像を壁紙に設定する ホームページの画像を保存する ホームページの表示 ホームページでの表示 ホームページで、 ホームページの表示 ホームページで、 ホームページで、 ホームページの表示 ホームページを保存する ホーール(タッチパッド)	 「基本をマスター」28 「応用ガイド」141 「応用ガイド」16 「基本をマスター」33 「基本をマスター』89 「広用ガイド』29 「基本をマスター」32 「基本をマスター」32 「基本をマスター」31 「基本をマスター」55 「基本をマスター」55 「基本をマスター」47 「基本をマスター」54 「基本をマスター」10
(へ) (木)	文書を保存する	 「基本をマスター」28 「応用ガイド」141 「応用ガイド】16 「基本をマスター」33 「基本をマスター』39 「応用ガイド】29 「基本をマスター」32 「基本をマスター」32 「応用ガイド】88 「基本をマスター」55 「基本をマスター」55 「基本をマスター」55 「基本をマスター」48 「基本をマスター」48 「基本をマスター」47 「基本をマスター」54 「基本をマスター」10 「基本をマスター」11
(へ) (木)	文書を保存する ヘッドホン ヘッドホン出力端子 ヘルプの起動(日本語入力システム MS-IME) ヘルプの起動方法(Microsoft Outlook) 変換キー 変換し直す 変換の区切りを変える 編集した映像を書き込む ホームページの画像を壁紙に設定する ホームページの検索 ホームページの表示 ホームページの表示 ホームページの表示 ホームページでの表示 ホームページの表示 ホームページの表示 ホームページでの表示 ホームページでの表示 ホームページでの表示 ホーレ(タッチパッド) ホイール(マウス) ポインタ	 「基本をマスター」28 「応用ガイド』141 「応用ガイド』16 「基本をマスター」33 「基本をマスター』89 「基本をマスター』32 「基本をマスター」32 「基本をマスター」31 「基本をマスター」31 「基本をマスター」55 「基本をマスター」55 「基本をマスター」55 「基本をマスター」47 「基本をマスター」54 「基本をマスター」10 「基本をマスター」11 「基本をマスター」8

	ポインタを動かす(マウス) ボリュームコントロール	『基本をマスター』12 『応用ガイド』48 『応用ガイド』16 『応用ガイド』184
(マ)	マイク入力端子 マイクロホン マウス	『応用ガイド』16 『応用ガイド』140 『基本をマスター』11
(Ξ)	右クリック(タッチパッド) 右クリック(マウス) 右ボタン 右ボタン(タッチパッド) 右ボタン(マウス)	『基本をマスター』10 『基本をマスター』13 『応用ガイド』16 『基本をマスター』8 『基本をマスター』11
(ሬ)	無変換キー	『応用ガイド』28
(*)	 メール着信 LED メールにファイルを添付する (Outlook Express) メールボタン メールを検索する (Outlook Express) メールを作成する (Outlook Express) メールを作成する (Outlook Express) メールを作成する (Outlook Express) メールを受信する (Microsoft Outlook) メールを受信する (Outlook Express) メールを受信する (Outlook Express) メールを受信する (Outlook Express) メールを差信する (Outlook Express) メールを送信する (Outlook Express) メールを送信する (Outlook Express) メールを転送する (Outlook Express) メールを転送する (Outlook Express) メールを転送する (Outlook Express) メールを返信する (Outlook Express) 	「応用ガイド』21 is)『基本をマスター』69 『基本をマスター』82 『基本をマスター』77 『基本をマスター』77 『基本をマスター』87 『基本をマスター』87 『基本をマスター』88 『基本をマスター』78 『基本をマスター』78 『基本をマスター』78 『基本をマスター』78 『基本をマスター』78 『基本をマスター』78 『基本をマスター』78 『基本をマスター』78 『基本をマスター』75 『基本をマスター』17 『基本をマスター』17 『基本をマスター』22 『基本をマスター』22 『基本をマスター』22
	メモリを増設する	『応用ガイド』143

(モ)	 モード切替ボタン 文字キー 文字化け モジュラージャック 文字を削除する モデムインタフェース [元に戻す(縮小)] ボタン 	『応用ガイド』17,25 『基本をマスター』21 『基本をマスター』65 『基本をマスター』31 『基本をマスター』31 『基本をマスター』194 『基本をマスター』17
(ヤ)	矢印キー	『応用ガイド』29
(ב)	ユーザアカウントの設定を変更する ユーザアカウントを切り替える ユーザアカウントを追加する	『基本をマスター』 100 『基本をマスター』 98 『基本をマスター』 97
(E)	読みかたがわからない文字を入力する	『基本をマスター』32
(ラ)	ライトプロテクトタブ(SD メモリカード) ライトプロテクトタブ(フロッピーディスク)	『応用ガイド』58 『応用ガイド』121
(ע)	リカバリ CD-ROM リリース情報 履歴	『困ったときは』 79 『応用ガイド』 9 『基本をマスター』 57
(ロ)	ローマ字入力 ローマ字入力一覧表 録音レベルの調整	『基本をマスター』23 『基本をマスター』104 『応用ガイド』49
(ワ)	ワイヤレスコミュニケーションスイッチ ワンタッチボタン	『応用ガイド』16 『応用ガイド』22