取扱説明書 もくじ

取扱説明書	もくじ	• • •	 ••	 ••	 • •	••	••	• •	•	• •	•	•		1
はじめに			 	 	 									4

1章	パソコンの取り扱い	5
	 各部の名称と機能 本体正面. 本体背面. マウス. 	
	 2 接続について. 1 接続完成図	13 13 14 20 20 20 21 21 24
	 3 電源を入れる/切る 1 電源を入れる 2 電源を切る 3 スリープにする 	
	 4 省電力機能について 1 省電力機能について 2 システムの省電力モードについて 3 省電力モードへの移行 4 省電力モードからの復帰 	
	5 日常の取り扱いについて	38

2章 ハードウェアについて41

1	キーボード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	42
2	ドライブ	44
3	ブリッジメディアスロット	52
4	機器の拡張を行うときは......................	56
5	本体カバーの取りはずし/取り付け	58
6	増設メモリ	64
7	内蔵バッテリーの交換	69

3章 BIOS セットアップ。73 1 BIOS セットアップを使う 74 1 起動と終了/BIOS セットアップの操作 74 2 BIOS セットアップの画面と設定項目 77 1 BIOS セットアップの画面 77

1 BIOS セットアップの画面7	7
2 各メニューの概要7	7
3 設定項目7	'8
3 パスワードの設定84	4
1 管理者パスワード8	6
2 ユーザーパスワード8	7
3 HDDパスワード8	8
4 TPMを使う9	1
1 TPMとは9	1 (
2 BIOS セットアップでの TPM の設定	2
3 TPMのインストール方法9	13
4 Security Platformの初期化9	14
5 パソコンを捨てるとき/人に譲るとき	4
5 起動ドライブの設定90	6
1 電源を入れるときに変更する9	6
P 「BIOSセットアップ」で変更する	6

付録	
	1 製品仕様
	1 仕様概要
	2 外形寸法図(本体)100
	3 外形寸法図(キーボード)100
	2 各インターフェース101
	3 技術基準適合について107
	4 Windows 7でCD/DVDに書き込む108

はじめに

1 参照マニュアル

 本製品で使用するオペレーティングシステム(OS)の説明については、『Windowsヘルプ とサポート』をご覧ください。
 ご購入のモデルによって、次のアプリケーションを添付しています。

- · Adobe Reader
- ・ウイルスバスター
- ・i-フィルター
- ・PC引越ナビ
- ・ Microsoft Office Personal 2013またはMicrosoft Office Home and Business 2013
- ・ TOSHIBA Disc Creator (Windows 7の場合のみ)

各アプリケーションの説明については、それぞれの『アプリケーションに付属の説明書』または『アプリケーションのヘルプ』をご覧ください。

「コントロールパネル」の表示方法

パソコンの色々な機能を設定するときになどに使用する「コントロールパネル」を表示する方 法は、次のとおりです。

スタート画面で、ポインターを動かす

② 画面左下の 💽 をクリックする

③ [Windowsシステムツール]の [コントロールパネル]をクリックする

[PC] 画面の表示方法

パソコンにセットしているメディアやデータを確認するときなどに使用する [PC] 画面を表示 する方法は、次のとおりです。

 ①タスクバーの [エクスプローラー] をクリックする
 [PC] 画面が表示されます。

『Windows ヘルプとサポート』の起動方法

『Windows ヘルプとサポート』の起動方法は、次のとおりです。

スタート画面で、ポインターを動かす

② 画面左下の 💽 をクリックする

③ [Windowsシステムツール]の [ヘルプとサポート] をクリックする

1章	
	I

パソコンの取り扱い

本章では、パソコンの電源を入れる前に必要な準備と、電源を入れる /切ることなどについて説明します。

1	各部の名称と機能
2	接続について 13
З	電源を入れる/切る 26
4	省電力機能について 32
5	日常の取り扱いについて38

1 各部の名称と機能

1 本体正面



①通風孔

本体内部で発生する熱を放出します。ふさがないでください。

② ドライブ

CD/DVDが使用できます。

参照 CD/DVDのセットと取り出し「2章 2 ドライブ」

③ ドライブのアクセスランプ

CD/DVDへのアクセスが行われているときに、緑色に点灯します。

④電源スイッチ 🕛

パソコン本体の電源を入れるためのスイッチです。

電源を入れるときは、電源スイッチを押し、電源ランプが点灯したことを確認してから離します。

Windowsが起動した状態で押すと、省電力モードになります。省電力モード時に押すと、 通常モードに復帰します。4秒以上押し続けた場合は強制的に電源を切ります。強制的に電 源を切ると、作成中のデータは消失します。



省電力機能の設定によっては、電源ON状態でもディスプレイの画面表示が消えることがあります。

参照 省電力モードについて「本章 4 省電力機能について」

⑥ ハードディスクアクセスランプ 🗋

ハードディスクの読み書きが行われているときに緑色に点灯します。

⑦ブリッジメディアスロット 🗲 🌥

SDメモリカード、メモリースティックのデータの読み出しや書き込みができます。

参照 SDメモリカード、メモリースティックのセットと取り出し 「2章 3 ブリッジメディアスロット」

⑧USBコネクタ(×2) •↔

USB3.0/2.0/1.1対応機器が接続できます。

⑨ヘッドホン出力端子 ∩

3.5mm φステレオミニジャックタイプのヘッドホンが接続できます。 ヘッドホン出力端子にヘッドホンを接続すると、LINE OUT 端子に接続した外部スピーカー からサウンドが出力されません。 ヘッドホン出力端子にヘッドホンを接続しても外部スピーカーからサウンド出力したい場合

は、[コントロールパネル]を開き、[ハードウェアとサウンド] → [Realtek HDオーディ オマネージャ]をクリックし、表示された画面の右上にある [コネクタ設定] () をクリッ クして、[フロントパネルジャック検出を無効にします。] をチェックしてください。

⑩マイク入力端子 🔮

3.5mm φモノラルミニジャックタイプのマイクが接続できます(本製品にマイクは付属していません。パソコン用コンデンサーマイクをお買い求めください)。

2 本体背面



- ① マウスコネクタ 市販のPS/2 マウスを接続します。
- ② キーボードコネクタ 📟

付属のキーボードを接続します。

参照 キーボードの接続「本章 2 - 4 キーボードの接続」

③シリアルコネクタ [・・・]

RS-232C規格の機器が接続できます。

④アナログ RGB コネクタ 🗋

アナログディスプレイを接続するためのコネクタです。

- 参照 ディスプレイの接続「本章 2 2 ディスプレイ(別売り)の接続」

DVI-D準拠のディスプレイを接続するためのコネクタです。

参照 ディスプレイの接続「本章 2 - 2 ディスプレイ (別売り)の接続」

⑥ DC ジャック 🎝

ACアダプターを接続します。

参照 電源の接続 「本章 2 - 5 電源への接続」

⑦HDMI出力端子 Homi

HDMIケーブルを接続して、HDMI入力対応機器(テレビ、外部ディスプレイなど)にパソコンの映像を表示します。

参照 ディスプレイの接続「本章 2 - 2 ディスプレイ(別売り)の接続」

⑧USBコネクタ (×2) •축

USB2.0/1.1対応機器が接続できます。

9LANコネクタ 品

ネットワークケーブルを接続します。ネットワーク管理者の指示に従って、ネットワークの 設定を行ってください。

コネクタ両脇のインジケーターはLANの動作状態を示します。



LAN SPEED LED 1000Base-T接続時はオレンジ色に点灯します。 100Base-TX接続時は緑色に点灯します。 10Base-T接続時は消灯。

—LAN LINK/DATA LED

ネットワークに正常に接続され、使用可能なときにオレンジ色に 点灯します(データ送受信中はオレンジ色に点滅)。

🕕 マイク入力端子 🔮

3.5mm φモノラルミニジャックタイプのマイクが接続できます(本製品にマイクは付属していません。パソコン用コンデンサーマイクをお買い求めください)。

①LINE OUT端子 ♪→

3.5mm φステレオミニジャックタイプのスピーカーが接続できます。 本製品には外部スピーカーは付属していません。アンプ付き外部スピーカーをお買い求めく ださい。また、本体前面のヘッドホン出力端子にヘッドホンを接続すると、LINE OUT端子 に接続した外部スピーカーからサウンドが出力されません。 ヘッドホン出力端子にヘッドホンを接続しても外部スピーカーからサウンド出力したい場合 は、[コントロールパネル]を開き、[ハードウェアとサウンド] → [Realtek HDオーディ オマネージャ]をクリックし、表示された画面の右上にある[コネクタ設定]())をクリッ クして、[フロントパネルジャック検出を無効にします。]をチェックしてください。

⑫ LINE IN 端子 →♪

3.5mm *φ*ステレオミニジャックタイプのケーブルを使用してオーディオ機器などが接続できます。

13通風孔

本体内部で発生する熱を放出します。ふさがないでください。

⑭ セキュリティロックスロット ■⊖€

盗難を抑止するためのセキュリティケーブルが接続できます。 セキュリティケーブルは、本製品に対応しているものをご利用ください。 詳しくは販売店などに確認してください。

「お願い

 本製品のセキュリティロックスロットおよび接続するセキュリティケーブルは盗難を抑止する ためのものであり、万が一発生した盗難事故の被害について、当社はいっさいの責任を負いま せん。

15 ケーブルフック用取り付け穴

ACアダプターのケーブルを固定するためのフックを差し込みます。

3 マウス



⚠注意

マウス底面の光学式センサーの赤色などの光を直接見ないでください。
 目を痛めるおそれがあります。

① 左ボタン

文字やアイコンを選択することができます(アプリケーションにより、機能が異なります)。

②ホイール

画面のスクロールなどができます(ホイール付きマウス対応のアプリケーションで使用できます)。

③右ボタン

選択したアイコンやファイルなどに対して関連するメニューを表示します(アプリケーションにより、機能が異なります)。

④センサー



- ケーブル類を接続する際には、次のことにご注意ください。
- 本体および接続する機器の電源を切る
- ケーブル類の取り付け/取りはずしは、必ずコネクタやプラグを持って行う
- コネクタの形状に注意して差し込み、コネクタに固定ネジがある場合はしっかりと固定する
- 次のものはシステムのセットアップが終了してから接続する
 - ・LANケーブル
 - ・増設メモリ
 - ・プリンターなどの周辺機器



EQUIUM本体に、主な周辺機器を接続した例を次に示します。



* EQUIUMにディスプレイは付属しておりません。

本製品は、縦置きで使用することを推奨します。以降、縦置きの場合について説明しています。

お願い

- 本体上面および側面、底面の通風孔からは本体内部で発生する熱を排気しています。通風孔をふ さがないようにしてください。また、排気の妨げになるようなものを周辺に置かないようにして ください。
- 縦置きでご使用の場合、台座は必ず取り付けたままの状態で設置してください。

2 ディスプレイ(別売り)の接続

接続の際は『ディスプレイに付属の説明書』をご覧のうえ、作業を行ってください。

- ●本体とデジタルディスプレイを接続する場合は、DVIケーブルを使用してください。
- ●本体とアナログディスプレイを接続する場合は、アナログRGBケーブルを使用してください。
- ●本体とHDMI入力端子があるディスプレイを接続する場合は、HDMIケーブルを使用してく ださい。

本体にDVIケーブル/アナログRGBケーブル/HDMIケーブルを接続している場合で、いずれかのケーブルがディスプレイに接続していないときは、接続していないケーブルを本体からはずしてください。

「お願い

- 電源コードは、必ずディスプレイに付属のものをお使いください。
 市販の電源コードやほかの電気製品の電源コードには、形状が同じでも定格電圧・電流が異なる
 ものがあります。
- 電源コードのプラグから出ているアース線は、安全のため必ずアース端子に接続してください。
 万が一漏電した場合の感電を防止します。
- 電源コードを接続する場合は、①アース線、②プラグの順に行ってください。

1 DVIディスプレイの接続

★

- DVI-D準拠のディスプレイが接続できます。
- すべてのDVIディスプレイへの表示を保証するものではありません。
 またDVIディスプレイによっては正しく表示されない場合があります。

取り付け

1 ディスプレイの電源、本体の電源が切れていることを確認する

2 ディスプレイの電源コード、DVIケーブル、オーディオケーブルをディ スプレイに取り付ける

参照 詳細について『ディスプレイに付属の説明書』

XE

- ディスプレイの機種によっては、オーディオケーブルが付属しない場合があります。この場合は、別売りのオーディオケーブルを使用してください。
- ディスプレイの機種によっては、オーディオ端子がない場合があります。この場合は、パソ コン本体背面のLINE OUT端子にスピーカーを接続してください。

参照 詳細について『ディスプレイに付属の説明書』



取りはずし

DVIケーブル、オーディオケーブル、電源コードを取りはずす場合は、ディスプレイの電源と 本体の電源が切れていることを確認し、取り付けと逆の手順で行ってください。 電源コードを取りはずす場合は、①プラグ、②アース線の順に行ってください。

お願い

● DVIケーブルを本体から取りはずす場合は、DVIケーブルコネクタの固定用ネジを手でゆるめ、 固定用ネジがDVIコネクタから完全にはずれた状態で行ってください。 固定用ネジがDVIコネクタに接続された状態で、DVIケーブルに無理な力を加えると、DVIケー ブルの破損、および、本体の故障の原因となります。

2 アナログ RGB ディスプレイの接続

💭 🗶 E

すべてのアナログRGBディスプレイへの表示を保証するものではありません。
 またアナログRGBディスプレイによっては正しく表示されない場合があります。

取り付け

┃ ディスプレイの電源、本体の電源が切れていることを確認する

2 ディスプレイの電源コード、アナログRGBケーブル、オーディオケー ブルをディスプレイに取り付ける

参照 詳細について『ディスプレイに付属の説明書』

💭 🗙 E

- ディスプレイの機種によっては、オーディオケーブルが付属しない場合があります。この場合は、別売りのオーディオケーブルを使用してください。
- ディスプレイの機種によっては、オーディオ端子がない場合があります。この場合は、パソ コン本体背面のLINE OUT端子にスピーカーを接続してください。

参照 詳細について『ディスプレイに付属の説明書』

1 章

パソコンの取り扱い



⚠注意

電源プラグは必ずAC100Vの電源コンセントに差し込む
 AC100V以外の電源コンセントに差し込むと火災・感電のおそれがあります。

取りはずし

アナログRGBケーブル、オーディオケーブル、電源コードを取りはずす場合は、ディスプレイの電源と本体の電源が切れていることを確認し、取り付けと逆の手順を行ってください。 電源コードを取りはずす場合は、①プラグ、②アース線の順に行ってください。

<u>お願い</u>

● アナログRGBケーブルを本体から取りはずす場合は、アナログRGBケーブルコネクタの固定用 ネジを手でゆるめ、固定用ネジがアナログRGBコネクタから完全にはずれた状態で行ってくだ さい。

固定用ネジがアナログRGBコネクタに接続された状態で、アナログRGBケーブルに無理な力を加えると、アナログRGBケーブルの破損、および本体の故障の原因となります。

3 HDMI対応ディスプレイの接続

₩₹

- HDMI対応機器すべての動作を保証するものではありません。 またHDMI対応機器によっては正しく表示されない場合もあります。
- 接続する HDMI ケーブルは、ディスプレイに付属のものか市販のものを使用してください。
- HDMIケーブルは、HDMIロゴ(**HDMI**・)の表示があるケーブルを使用してください。
- HDMI出力端子は、音声を出力することもできます。
- ディスプレイの機種によっては、スピーカーがない場合があります。この場合は、パソコン本体背面の LINE OUT端子にスピーカーを接続してください。

参照 詳細について『ディスプレイに付属の説明書』

取り付け

- 1 ディスプレイの電源、本体の電源が切れていることを確認する
- 2 ディスプレイの電源コード、HDMIケーブルをディスプレイに取り付ける

参照 詳細について『ディスプレイに付属の説明書』



取りはずし

HDMIケーブル、電源コードを取りはずす場合は、ディスプレイの電源と本体の電源が切れていることを確認し、取り付けと逆の手順を行ってください。 電源コードを取りはずす場合は、①プラグ、②アース線の順に行ってください。 2

3 マウスの接続

本体の電源が切れていることを確認する

マウスのプラグをUSBコネクタ 🚭 に差し込む

マウスのプラグは、しっかりと奥まで差し込んでください。



* 上のイラストは一例として、本体背面のUSBコネクタを載せています。本体正面のUSBコネク タに接続することもできます。

4 キーボードの接続

お願い

キーボードの接続は、本体の電源が切れている状態で行ってください。
 本体の電源が入った状態で接続すると、本体の故障の原因となることがあります。

本体の電源が切れていることを確認する

2 キーボードのプラグを本体背面のキーボードコネクタ 📟 に差し込む

キーボードのプラグは、プラグに印刷されているキーボードマークを右にして、しっ かりと奥まで差し込んでください。





5 電源への接続

空調機や複写機などの高い消費電力を必要としたり、ノイズを発生させる機器と同じ電源コン セントから電源を取らないでください。

定格電圧	AC100 V (50Hz/60Hz)
消費電力	最大120W



● 熱器具に触れないよう、十分な距離をとってください。





電源コードのプラグを電源コンセント(AC100V)に接続する

⚠注意

電源プラグは必ずAC100Vの電源コンセントに差し込む
 AC100V以外の電源コンセントに差し込むと火災・感電のおそれがあります。

ACアダプターのケーブルを抜けにくくする

パソコン本体の背面に付属のケーブルフックを取り付け、フックでACアダプターのケーブルを固定することにより、ケーブルを抜けにくくすることができます。

1 ケーブルフックを、ケーブルフック用取り付け穴に差し込む



2 ACアダプターのケーブルを、ケーブルフックで固定する

フックの中にケーブルを入れて、フックをしっかり閉じてください。



ACアダプターのケーブルをフックから取りはずすときは、フックを開いてください。

電源コードとACアダプターの取りはずし

電源コードとACアダプターを取りはずすときは、接続と逆の手順を行ってください。



6 横置きで使用する場合

本体を横置きで使用する場合には、台座を取りはずしたあと、底面になる側(形名が記載され ているラベルが貼られている側)に横置き用ゴム足を貼り付けます。

1 横置きで使用する場合のお願い

- ものをのせないでください。
- 本体を横置きに設置した場合の本体側面および上面には通風孔があり、本体内部で発生する 熱を排気しています。
 通風孔をふさがないようにしてください。また、排気の妨げになるようなものを周辺に置か ないようにしてください。
- 本体を横置きに設置しているときは、ディスクトレイの前にキーボードなどの障害物がある と、ディスクトレイがイジェクトされない場合があります。ディスクトレイの前に障害物を 置かないようにしてください。
- 横置きでご使用の場合、横置き用ゴム足を貼り付けた面を下にして設置してください。
 - 1 電源を入れている場合は電源を切り、本体からACアダプターと周辺機 器のケーブル類をはずす
 - 2 本体を横置きにして、台座固定用ネジをはずし、台座を取りはずす



はずしたネジを元のネジ穴に取り付ける



3

4 形名が記載されているラベルのある面を上に向けて本体を置き、図の位 置を参考に横置き用ゴム足を貼り付ける

このとき、底面になる面に少しふくらんでいる部分があるので、布など柔らかいもの の上に置いてください。

横置き用ゴム足は、四隅の印を目安に貼り付けてください。



お願い

 形名が記載されているラベルのある面を上に向けて本体を置いた状態で、過度な荷重をかけない でください。

電源を入れる/切る

1 電源を入れる

ここでは、Windowsのセットアップを終えたあと、電源を入れる方法について説明します。

お願い

電源を入れる際は、電源スイッチを4秒以上押さないでください。
 システムに障害が起きる原因になります。

📕 ディスプレイなど、接続している周辺機器の電源を入れる

2 本体前面の電源スイッチ 🕛 を押す

電源ランプ ()が点灯します。本製品は電源 ON 時、自動的にセルフテストを実行します。



★

● パソコン本体が起動すると、自動的にパソコン内部のテストを行います。これをセルフテストといいま す。セルフテストによって、エラーが発見される場合があります。

参照 セルフテストでのエラーの対処方法について『困ったときは』

● リカバリーDVD-ROMなどの起動可能なメディアをセットしたまま電源を入れると、設定によっては ハードディスクからシステムが起動しません。その場合はメディアを取り出してから、もう一度電源を 入れてください。

2 電源を切る

パソコンを使い終わったとき、電源を切る「シャットダウン」を行ってください。間違った操 作を行うと、故障したり大切なデータを失うおそれがあります。中断するときは、それまでの 作業をメモリに保存して一時的に中断する「スリープ」があります。

お願い

- 周辺機器の取り付け/取りはずし、BIOSセットアップの設定などを行うときは、 Shift キーを 押しながら、メニューから [シャットダウン]をクリックしてください。

電源を切るには、次のように操作してください。



タスクバーの [スタート] アイコン (

 ● タスクバーの [スタート] アイコン (
 ●
)を右クリックして、表示されるメニューから [シャット
 ダウンまたはサインアウト] →
 [シャットダウン] をクリックしても、電源を切ることができます。

] 再起動

Windowsを終了したあと、すぐにもう一度起動することを「再起動」といいます。パソコンの設定を変えたときやパソコンがスムーズに動かなくなってしまったときなどに行います。 再起動するには、次のように操作してください。

①スタート画面右上の [電源オプション] (🚺) をクリックする

②表示されたメニューから [再起動] をクリックする パソコンが再起動します。

★

 タスクバーの [スタート] アイコン (■) を右クリックして、表示されるメニューから [シャット ダウンまたはサインアウト] → [再起動] をクリックしても、再起動することができます。

3 スリープにする

パソコンの使用を中断する場合は、パソコンを「スリープ」にしましょう。

スリープ機能を使うと、次に電源スイッチを押したときに中断したときの状態を素早く再現す ることができます。

スリープには、通常のスリープのほかに「ハイブリッド スリープ」という機能もあります。作業を中断している間に、停電などによって不意に電源が切断された場合は、通常のスリープでは保存されていないデータは消失します。ハイブリッド スリープを有効にすると、データが保持されます。

参照 ハイブリッド スリープ「本項 2 スリープ機能を強化する」

なお長時間使用しないときや、本書または付属の説明書で電源を切る手順が記載されている場合(増設メモリの取り付け/取りはずしなど)は、スリープではなく、必ず電源を切ってください。 また、パソコンの使用を中断するには、「スリープ」のほかに「休止状態」があります。

参照 スリープ、休止状態「本章 4 省電力機能について」

お願い

中断する前に

- スリープまたは休止状態を実行する前にデータを保存することを推奨します。
- スリープまたは休止状態を実行するときは、メディアへの書き込みが完全に終了していることを 確認してください。
 書き込み途中のデータがある状態でスリープまたは休止状態を実行すると、データの書き込みが 正しく行われません。
- スリープ中に停電などによって不意に電源が切断された場合、メモリに保存してあったそれまでの作業が失われます。スリープを実行する前に作業中のデータを保存するかハイブリッドスリープを有効にしてください。

中断したときは

- スリープ中にメモリの取り付け/取りはずしを行わないでください。次回電源を入れたときに、 システムが起動しないことがあります。
- スリープ中や休止状態では、増設メモリの取り付け∕取りはずしは行わないでください。保存されていないデータは消失します。また、感電、故障のおそれがあります。
- スリープまたは休止状態を利用しないときは、データを保存し、アプリケーションをすべて終了 させてから、電源を切ってください。保存されていないデータは消失します。



スリープ状態から復帰させるときは、電源スイッチを押してください。

2 スリープ機能を強化する

通常のスリープのほかに「ハイブリッド スリープ」という機能が用意されています。

パソコンの使用を中断したとき、それまでの作業をメモリに保存するスリープに対して、ハイ ブリッド スリープはメモリとハードディスクの両方に保存します。

作業を中断している間に、停電などによって不意に電源が切断された場合は、通常のスリープ では保存されていないデータは消失します。ハイブリッド スリープを有効にしておくと、ハー ドディスクから作業内容を復元できます。

ハイブリッド スリープを有効にしている状態でスリープを実行すると、ハイブリッド スリー プとして機能します。

ハイブリッド スリープを有効にするには、次の手順で設定してください。

- 1 スタート画面で、ポインターを動かす
- 2 画面左下の 💽 をクリックする

3 [Windowsシステムツール] の [コントロールパネル] をクリックする

- 4 [ハードウェアとサウンド] → [電源オプション] をクリックし、選択している電源プランの [プラン設定の変更] をクリックする
 [プラン設定の変更] は、各電源プランの右端に表示されています。選択している電源プランの [プラン設定の変更] をクリックしてください。
 ハイブリッド スリープの設定は、電源プランごとに必要です。
 [プラン設定の編集] 画面が表示されます。
- 5 [詳細な電源設定の変更] をクリックする [詳細設定] 画面が表示されます。

1 章

パソコンの取り扱い



これでハイフリット スリーフを有効に 9 る設定は元」で 9 。 この状態でスリープを実行すると、ハイブリッド スリープとして機能します。



省電力機能について

省電力機能とは、パソコンのシステム、ハードディスク、ディスプレイなどを省電力モードに して消費電力を抑制する機能です。 省電力モード中は、次の状態になります。

「お願い

● 省電力モードでも一定の電力を消費しています。長時間使用しない場合は、一度省電力状態を解除してからWindowsを終了してください。

省電力モード	本体の電源ランプ	システム/ アプリケーション
システムがスリープのとき	緑色に点滅*1	停止する
システムが休止状態のとき	消灯	停止する
ディスプレイが省電力モードのとき	緑色に点灯	停止しない
ハードディスクが省電力モードのとき	緑色に点灯	停止しない

*1 BIOS設定の [ACPI Sleep State] が [S3 only(Suspend to RAM)] に設定されている場合。

Windowsは、省電力機能を備えています。設定されている情報に従って、省電力機能を作動 させることができます。ここでは、本製品とWindowsの省電力機能について簡単に紹介します。

2 システムの省電力モードについて

本製品にある省電力モードとその動作は次のとおりです。

スリープ

本製品の消費電力を抑制します。通常モードへの復帰は、多少時間がかかります。また、ネットワークに接続していない場合は時間がかかることがあります。

スリープについては、「本章 3 - 3 スリープにする」もあわせてご覧ください。

スリープはBIOSセットアップの [Advanced] メニューの [ACPI Settings] の [ACPI Sleep State] で、次のように設定を切り替えることができます。

- [S1 only(CPU Stop Clock)] …… ハードディスク、ディスプレイ、USB対応機器などのデ バイスの動作を停止します。
- [S3 only(Suspend to RAM)].....メモリ以外のほとんどのデバイスの動作を停止します。

💭 🗶 E

工場出荷時はBIOSセットアップの [Advanced] メニューの [ACPI Settings] の [ACPI Sleep State] で [S3 only(Suspend to RAM)] に設定されています。[S3 only(Suspend to RAM)] は消費電力を抑えることができますが、接続しているUSB対応機器によっては正常にスリープに移行しない、またはスリープから通常モードに復帰しない場合があります。動作に問題が生じる場合は、 [ACPI Sleep State] を [S1 only(CPU Stop Clock)] に切り替えてください。それでも動作に問題が生じる場合は、省電力機能を使用しない設定に変更してください。

参照 BIOS セットアップについて「3章 BIOS セットアップ」

休止状態

本製品の消費電力を最小限に抑制します。休止状態に移行する直前の状態をハードディスクに 保存します。通常モードへ復帰するとき、休止状態に移行する直前の状態を再現します。通常モー ドへの復帰は、多少時間がかかります。

休止状態に移行させるには、あらかじめ設定が必要です。

デバイスの動作について

システムが省電力モードに移行すると、デバイスの動作は次のようになります。

ディスプレイ	画面表示が消えます。			
ハードディスクドライブ	モーターの回転を停止します。			
LAN接続(ネットワークへの接続)	切断します。			
USB対応機器	停止します。			

★

● 3Dスクリーンセーバーなど、比較的高い負荷でプロセッサを使用するスクリーンセーバーを選択した 場合、システムが使用中と判断されるため、「電源オプション」で設定した時間を経過しても省電力モー ドに移行しない場合があります。

3 省電力モードへの移行

設定された時間内にマウスまたはキーボードでの操作がない場合、自動的に省電力モードに移 行します。

省電力モードに移行するまでの時間の設定方法は、次のとおりです。

1 システムの省電力モード

省電力モードには、スリープと休止状態があります。

スリープ

- 1 [コントロールパネル]を開き、[システムとセキュリティ]をクリック する
- 2 [電源オプション] のカテゴリの [コンピューターがスリープ状態になる時間を変更] をクリックする
- 3 [コンピューターをスリープ状態にする] で時間を選択する スリープにしない場合は、[適用しない] を選択してください。
- 4 [変更の保存] ボタンをクリックする

★

● システムをスリープにすると、LAN 接続は切断され、接続している USB 対応機器の動作は停止します。

手動でシステムをスリープに移行させることもできます。 操作方法は次のとおりです。

■スタート画面からの実行

参照 [1章 3 - 3 - 1 スリープの実行方法]

■ 電源スイッチを短く押す

電源スイッチを短く押すことによってスリープに移行することができます。 電源スイッチを4秒以上押すと電源が切れ、作成中のデータが消失するおそれがありますので、 電源スイッチは短く押してください。

なお、この機能を有効にするには次のように設定されている必要があります。

- ①[コントロールパネル]を開き、[システムとセキュリティ]をクリックする
- ②[電源オプション]のカテゴリの[電源ボタンの動作の変更]をクリックする
- ③ [電源ボタンを押したときの動作] で [スリープ状態] を選択する
- ④ [変更の保存] ボタンをクリックする

休止状態

- [コントロールパネル]を開き、[システムとセキュリティ]をクリック する
- **2** [電源オプション] のカテゴリの [コンピューターがスリープ状態になる時間を変更] をクリックする
- 3 [詳細な電源設定の変更]をクリックする
- **4** [詳細設定] タブで [スリープ] をダブルクリックし、表示された項目 から [次の時間が経過後休止状態にする] をダブルクリックする
- 5 [設定]をクリックし、 Carl で時間を設定する 休止状態を使用しない場合は、 [なし]を選択してください。
- 6 [OK] ボタンをクリックする

💭 🗶 E

● システムを休止状態にすると、LAN 接続は切断され、接続している USB 対応機器の動作は停止します。

手動でシステムを休止状態に移行させることもできます。 操作方法は次のとおりです。

■ 電源スイッチを短く押す

電源スイッチを短く押すことによって休止状態に移行することができます。 電源スイッチを4秒以上押すと電源が切れ、作成中のデータが消失するおそれがありますので、 電源スイッチは短く押してください。

- なお、この機能を有効にするには次の方法で設定してください。
- ① [コントロールパネル]を開き、[システムとセキュリティ]をクリックする
- ②[電源オプション]のカテゴリの[電源ボタンの動作の変更]をクリックする
- ③[電源ボタンを押したときの動作]で[休止状態]を選択する
- ④ [変更の保存] ボタンをクリックする

2 ディスプレイの省電力モードの設定

- [コントロールパネル]を開き、[システムとセキュリティ]をクリック
 する
- 2 [電源オプション] のカテゴリの [コンピューターがスリープ状態になる時間を変更] をクリックする
- 3 [ディスプレイの電源を切る] で時間を選択する 省電力モードを使用しない場合は、[適用しない] を選択してください。
- 4 [変更の保存] ボタンをクリックする

3 ハードディスクの省電力モードの設定

- [コントロールパネル]を開き、[システムとセキュリティ]をクリック する
- 2 [電源オプション] のカテゴリの [コンピューターがスリープ状態になる時間を変更] をクリックする
- 3 [詳細な電源設定の変更]をクリックする
- 4 [詳細設定] タブで [ハードディスク] をダブルクリックし、表示された項目から [次の時間が経過後ハードディスクの電源を切る] をダブルクリックする
- 5 [設定] をクリックし、 Carl で時間を設定する 省電力モードを使用しない場合は、 [なし] を選択してください。
- 6 [OK] ボタンをクリックする


1 スリープからの復帰

システムのスリープから復帰するには、電源スイッチを短く押す、またはマウスをクリックしてください。

💭 🗶 E

 日本語PS/2キーボード(106/109キー)のプロパティまたはHID準拠マウスのプロパティ設定を 変更することにより、キー操作またはボタン操作でスリープから復帰の可否を変更できます。
 各々のデバイスプロパティから、[電源の管理]の[このデバイスで、コンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする(0)]のチェックボックスを操作してください。

2 休止状態からの復帰

休止状態から復帰するには、電源スイッチを短く押してください。

3 ディスプレイの省電力モードからの復帰

ディスプレイの省電力モードから復帰するには、次の操作を行ってください。

- キーボード入力をする
- マウスを動かす

4 ハードディスクの省電力モードからの復帰

ハードディスクの省電力モードからは、ハードディスクへアクセスすることで、自動的に復帰 します。

日常の取り扱いについて

1 パソコン本体の取り扱い

携帯電話、無線機など電波を発生する機器を近くで使用した場合、動作に影響を与えることが あります。

その場合は、電波を発生する機器を本体から離してご使用ください。

2 ハードディスクの取り扱い

- パソコン本体に過度の振動や衝撃を加えないでください。ハードディスクが動作中(ハード ディスクアクセスランプ点灯時)は、特にご注意ください。
- パソコン本体の電源を切断したあともハードディスクドライブ内部のディスクはしばらく回転しています。電源切断後、約30秒間はパソコン本体を移動させたり、振動を加えたりしないようご注意ください。

3 連続運転について

長時間の(24時間を超えるような)連続運転をしないでください。 パソコン本体を使わないときは、パソコン本体の電源を必ず切ってください。 長時間使用しない場合は、電源コードを電源コンセントから抜いてください。

4 日常のお手入れと保管・運搬

- 本体の汚れは、やわらかい布でふき取ってください。汚れがひどい場合は、水を含ませた布で軽くふき取ってください。
- ベンジンやシンナー、その他の薬品類を使うと変形または変色することがあります。また殺虫剤などをかけないようにしてください。
- 購入時の箱を保管しておくと輸送などに使用でき便利です。
- 移動時に落とす、ぶつけるなどの強いショックを与えないようにしてください。誤動作したり、故障することがあります。
- DVD-ROM ドライブまたは DVD スーパーマルチドライブは、市販のレンズクリーナーを使用しないでください。
- 電源コードのプラグを長期間電源コンセントに接続したままにすると、プラグや電源コンセントにほこりがたまることがあります。定期的にほこりをふき取ってください。
- キーボードのキーの下やすきまに入ったほこりやゴミなどは、掃除機などで吸い出してください。
- マウスを長時間使用していると、ほこりなどが付着し正常なマウスの動作を妨げ、動作不良 の原因となることがあります。

5 CD/DVDの取り扱い

CD/DVDの内容は故障の原因にかかわらず保証いたしかねます。製品を長持ちさせ、データ を保護するためにも、次のことを必ず守ってください。

- 傷、汚れをつけないよう、取り扱いには十分にご注意ください。
- CD/DVDを折り曲げたり、表面を傷つけたりしないでください。CD/DVDを読み込むこ とができなくなります。
- CD/DVDを直射日光が当たるところや、極端に暑かったり寒かったりする場所に置かない でください。また、CD/DVDの上に重いものを置かないでください。
- CD/DVDは専用のケースに入れ、清潔に保護してください。
- CD/DVDを持つときは、外側の溝か、中央の穴のところを持つようにしてください。
 データ記憶面に指紋をつけてしまうと、正確にデータが読み取れなくなることがあります。



- CD/DVDのデータ記憶面/レーベル面ともにラベルを貼らないでください。
- CD/DVDのデータ記憶面に文字などを書かないでください。
- CD/DVDのレーベル面に文字などを書くときは、油性のフェルトペンなどを使用してください。 ボールペンなど、先の硬いものを使用しないでください。
- CD/DVDが汚れたりほこりをかぶったりしたときは、乾燥した清潔な布でふき取ってください。 ふき取りは円盤に沿って環状にふくのではなく、円盤の中心から外側に向かって直線状にふくようにし、乾燥した布ではふき取れない場合は、水か中性洗剤で湿らせた布を使用してください。
 ベンジンやシンナーなどの薬品は使用しないでください。

6 妨害電波・電圧について

本装置はVCCI(情報処理装置等電波障害自主規制協議会)基準に基づくクラスA情報技術装 置です。テレビ、ラジオへの影響がある場合は次のことを試みてください。

- ●テレビ、ラジオの室内アンテナの方向を変える。
- テレビ、ラジオに対する本装置の方向を変える。
- テレビ、ラジオから離す。
- テレビ、ラジオを接続している電源コンセントとは別の電源コンセントを使う。
- 受信機に屋外アンテナを使う。
- 電源コンセントと機器の電源プラグとの間に市販のフィルターを入れてみる。

以上のような対策を行ってみてもまったく効果がない場合は、東芝指定のサービス会社へご相 談ください。

VCCIマークのついていない周辺機器を接続すると、テレビ、ラジオなどに影響が出ることが ありますのでご注意ください。

7 修理・サービスについて

保証期間中および保証期間後の保守サービスについては、『困ったときは』をご覧のうえ、東芝 指定のサービス会社にご相談ください。

内蔵バッテリーの寿命について

 本製品の内蔵バッテリーは消耗品であり、寿命は約3年です(使用環境や保管状態により、 3年に満たない場合があります)。

有寿命部品について

本製品には、有寿命部品が含まれています。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や使用 環境(温湿度など)等の条件により異なりますが、本製品を通常使用した場合、1日に約8時間、 1ヵ月で25日のご使用で約5年です。

上記目安はあくまで目安であって、故障しないことや無料修理をお約束するものではありません。 なお、24時間を超えるような長時間連続使用など、ご使用状態によっては早期にあるいは製 品の保証期間内でも部品交換(有料)が必要となります。

■ 対象品名

ハードディスクユニット、CD/DVDドライブ、キーボード、マウス、冷却用ファン、ACアダ プター

ー般社団法人 電子情報技術産業協会「パソコンの有寿命部品の表記に関するガイドライン」 について

http://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_FuLZW1JpDj.pdf

2章

ハードウェアについて

本章ではパソコン本体の機能と、周辺機器、増設メモリなどを取り付 ける方法について説明します。 注意事項を守り、正しく取り扱ってください。

1	キーボード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	42
2	ドライブ	44
З	ブリッジメディアスロット	52
4	機器の拡張を行うときは	56
5	本体カバーの取りはずし/取り付け	58
6	増設メモリ	64
7	内蔵バッテリーの交換	69

1 キーボード

本製品のキーボードは、106日本語(AO1)キーボード(Ctrl+英数)にWindowsをより便利に使うウィンドウズキー、アプリケーションキーを追加した109Aキーボードです。

F(ファンクション)キー (F1~ 各アプリケーションソフトにより、 割り当てられます。	F12)				
Esc(エスケープ)キー 操作の取り消しなどに使用します。					
Tab(タブ)キー 項目を移動するときなどに使用 します。	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$				
Space (スペース) キー 空白文字を入力するときや、 入力した文字をかな漢字変換 するときに使用します。	At 無定換 2000				
	Alt (オルト) キー ほかのキーと組み合わせて使用します (アプリケーションごとに機能が異なります)。				
リィントリスキー ほかのキーとの組み合わせで、ショートカットとし 使用できます。画面を切り替えることもできます。					
	アフリケーションキー マウスの右ボタンをクリックすることと同様に動作します。				
ほかのキーと組み合わせて使用します(アプリケーション ごとに機能が異なります)。					



2 ドライブ

本製品にはDVD-ROM ドライブまたはDVDスーパーマルチドライブのいずれかが1台内蔵されています。

内蔵されているドライブの種類は、ご購入のモデルにより、異なります。

「お願い

- ドライブを使用しないときは、必ずCD/DVDを取り出しておいてください。
- 市販のレンズクリーナーは使用しないでください。ドライブの故障の原因となります。
- DVD-ROMドライブ
 DVD-ROM、CD-ROMの読み出し機能を搭載したドライブです。
 DVDスーパーマルチドライブ
 - DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R^{*1}、DVD+RW、DVD+R^{*2}、CD-RW、CD-Rの読み出し/書き込み機能と、DVD-ROM、CD-ROMの読み出し機能を搭載したドライブです。
 - * 1 本書では、「DVD-R」と記載している場合、特に書き分けのある場合を除き、DVD-R DL(DVD-R Dual Layer)を含みます。
 - *2 本書では、「DVD+R」と記載している場合、特に書き分けのある場合を除き、DVD+R DL (DVD+R Double Layer)を含みます。

各部の名称と機能

□ ドライブ部分拡大図(本体正面)



- ディスクトレイ CD/DVDをセットする部分です。
- ②イジェクトホール 故障などで電源が入らない場合、先の細い丈夫な もの(クリップを伸ばしたものなど)で押してディ スクを強制的に出します。 通常は使用しません。

③イジェクトボタン

ディスクトレイの出し入れのときに押します。

④アクセスランプ

CD/DVDへのアクセスが行われているときに、 緑色に点灯します。

Л

ードウェアについて

1 使用できるCD

本製品では12cm、8cmのCDを使用できます。読み出しできるCDは、次の種類です。

- 音楽 CD
- フォトCD
- CD-ROM

使用するシステムに適合するISO9660フォーマットのもの

- CDエクストラ
- CD-R
- CD-RW

<u>x</u> × 2

- ISO9660 フォーマットとは、パソコンのシステム(OS)や機種が異なっていても共通に利用することができる CD-ROMのフォーマットであり、ISO(国際標準化機構)が 1988 年に定めました。
- DVDスーパーマルチモデルで書き込みできるCDは、次の種類です。

• CD-R

書き込みは1回限りです。書き込まれたデータの削除・変更はできません。 CD-Rの書き込み速度は最大24倍速です。24倍速で書き込むためには24倍速書き込みに 対応したCD-Rメディアをご使用ください。

• CD-RW

CD-RWの書き込み速度は使用するメディアによって異なります。マルチスピードCD-RW メディアを使用した場合は最大4倍速です。High Speed CD-RWメディアを使用した場合 は最大10倍速です。Ultra Speed CD-RWメディアを使用した場合は、最大24倍速です。 Ultra Speed+CD-RWメディアは使用できません。使用した場合、データは保証できません。

CD-RW、CD-Rについて/CD-RW、CD-Rの使用推奨メーカー

* DVD スーパーマルチモデルのみ

- CD-RW、CD-R に書き込む際には、次のメーカーのメディアを使用することを推奨します。
 CD-RW (マルチスピード、High Speed):三菱化学メディア(株)
 CD-RW (Ultra Speed):三菱化学メディア(株)
 CD-R:太陽誘電(株)、三菱化学メディア(株)
 これらのメーカー以外のメディアを使用すると、うまく書き込みができない場合があります。
- CD-Rに書き込んだデータの消去はできません。
- CD-RWの消去されたデータを復元することはできません。消去の際は、メディアの内容を 十分に確認してから行ってください。
- 書き込み可能なドライブが複数台接続されている際には、書き込み・消去するメディアを セットしたドライブを間違えないよう十分に注意してください。
- ハードディスクに不良セクターがあると書き込みに失敗するおそれがあります。定期的に「エ ラーチェック」でクラスターのチェックを行うことをおすすめします。
- ドライブの構造上、メディアの傷、汚れ、ほこり、チリなどにより読み出し/書き込みができなくなる場合があります。
 データなどを書き込む際は、メディアの状態をよくご確認ください。

2 使用できるDVD

本製品では、次の種類のDVDが読み出しできます。

また、DVD-ROMモデルで読み出すためには、ディスクがクローズされている(データが書き 込めない状態になっている)必要があります。

- DVD-ROM
- DVD-Video(映像再生用です。映画などが収録されています)
- DVD-RW

2 章

ハードウェアについて

- DVD-R
- DVD-R DL
- DVD+RW
- DVD+R
- DVD+R DL
- DVD-RAM

DVDスーパーマルチモデルで書き込みできるDVDは、次の種類です。

お願い

- 本製品のDVDスーパーマルチドライブでは、次のメディアが使用できます。
 - ・書き込み8倍速までのDVD-R/DVD+Rメディア
 - ・書き込み6倍速までのDVD-R DL/DVD+R DLメディア
 - ・書き換え6倍速までのDVD-RWメディア
 - ・書き換え8倍速までのDVD+RWメディア
 - ・書き換え5倍速までのDVD-RAMメディア
- DVD-R、DVD-R DL

書き込みは1回限りです。書き込まれたデータの削除・変更はできません。 DVD-Rは、DVD-R for General Ver2.0規格に準拠したメディアを使用してください。 DVD-R DLとは、DVD-Rの記録層を2つにして、片面に2層分の記録が可能な規格のこと です。既存の1層のDVD-Rメディアの記録容量4.7GBの約1.8倍となる、8.5GB分の記 録容量を実現します。たとえば、MPEG2の5Mbpsの映像データで、1層のDVD-Rメディ アが約2時間分ならDVD-R DLメディアは約3.6時間分の記録が可能になります。ただし、 Format1対応のため追記ができません。1層のDVD-Rメディアに収まる容量のデータを保 存する場合は、追記できるDVD-Rを使用することをおすすめします。

• DVD-RW

DVD-RWは、DVD-RW Ver1.1または1.2規格に準拠したメディアを使用してください。 • DVD+R、DVD+R DL

DVD+R DLとは、DVD+Rの記録層を2つにして、片面に2層分の記録が可能な規格のことです。

既存の1層のDVD+Rメディアの記録容量4.7GBの約1.8倍となる、8.5GB分の記録容量 を実現します。たとえば、MPEG2の5Mbpsの映像データで、1層のDVD+Rメディアが 約2時間分ならDVD+R DLメディアは約3.6時間分の記録が可能になります。

• DVD+RW

• DVD-RAM

DVD-RAMは、DVD-RAM Ver2.0、2.1 または2.2 規格に準拠したメディアを使用してください。

DVD-RAMの種類

DVD-RAMにはいくつかの種類があります。本製品で使用できるDVD-RAMは次のとおりです。 カートリッジタイプのメディアは、カートリッジから取り出してドライブにセットしてください。両面ディスクで、読み出しする面を変更するときは、一度ドライブからメディアを取り出し、 裏返してセットし直してください。

DVD-RAMの種類(4.7GB/9.4GB)	本製品の対応

/・ 体田ズキナロ

・佶田ズキる

カートリッジなし	0
カートリッジタイプ(取り出し不可)	×
カートリッジタイプ(取り出し可能)	0

DVDについて/DVDの使用推奨メーカー

* DVD スーパーマルチモデルのみ

- DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R、DVD+RW、DVD+Rに書き込む際には、次のメーカーのメディアを使用することを推奨します。
 - DVD-RAM :パナソニック(株)、日立マクセル(株)
 - DVD-RW :日本ビクター(株)、三菱化学メディア(株)
 - DVD-R :太陽誘電(株)
 - DVD-R DL : 三菱化学メディア(株)
 - DVD+RW : 三菱化学メディア(株)
 - DVD+R :太陽誘電(株)
 - DVD+R DL: 三菱化学メディア(株)

これらのメーカー以外のメディアを使用すると、うまく書き込みができない場合があります。

- DVD-R、DVD+Rに書き込んだデータの消去はできません。
- DVD-RW、DVD+RWの消去されたデータを復元することはできません。消去の際は、メディアの内容を十分に確認してから行ってください。
- 書き込み可能なドライブが複数台接続されているときには、書き込み・消去するメディアを セットしたドライブを間違えないよう十分に注意してください。
- DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R、DVD+RW、DVD+Rへの書き込みでは、ファイルの管理領域なども必要になるため、メディアに記載された容量分のデータを書き込めない場合があります。
- DVD-RW、DVD-Rへの書き込みでは、DVDの規格に準拠するため、書き込むデータのサイズが約1GBに満たない場合にはダミーのデータを加えて、最小1GBのデータに編集して書き込みます。このため、実際に書き込もうとしたデータが少ないにもかかわらず、書き込み完了までに時間がかかることがあります。
- ハードディスクに不良セクターがあると書き込みに失敗するおそれがあります。定期的に「エ ラーチェック」でクラスターのチェックを行うことをおすすめします。

- ドライブの構造上、メディアの傷、汚れ、ほこり、チリなどにより読み出し/書き込みができなくなる場合があります。DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R、DVD+RW、DVD+Rにデータなどを書き込むときは、メディアの状態をよくご確認ください。
- DVD-RAMをドライブにセットしたとき、システムがDVD-RAMを認識するまでに多少時間がかかります。

★₹

- 市販のDVD-Rには業務用メディア(for Authoring)と一般用メディア(for General)があります。
 業務用メディアはパソコンのドライブでは書き込みを行うことができません。
 一般用メディア(for General)を使用してください。
- 市販のDVD-RAM、DVD-RW、DVD-R、DVD+RW、DVD+Rには「for Data」と「for Video」の 2種類があります。映像を保存する場合や家庭用DVDビデオレコーダーとの互換性を重視する場合は 「for Video」を使用してください。
- 作成した DVDは、一部の家庭用 DVDビデオレコーダーやパソコンでは再生できないこともあります。 また、作成した DVD+R DLメディアを再生するときは、DVD+R DLメディアの読み取りに対応して いる機器を使用してください。DVD-R DLメディアを再生するときは、DVD-R DLメディアの読み取 りに対応している機器を使用してください。

3 DVD-RAMを使うときは

ここでは、DVDスーパーマルチモデルでDVD-RAMに書き込みをする前に必要な操作について説明します。

新品のDVD-RAMは、使用する目的に合わせて「フォーマット」という作業が必要です。 フォーマットとは、DVD-RAMにデータの管理情報(ファイルシステム)を記録し、DVD-RAMを使えるようにすることです。

フォーマットされていないDVD-RAMは、フォーマットしてから使用してください。

お願い

● フォーマットを行うと、そのDVD-RAMに保存されている情報はすべて消去されます。一度使用 したDVD-RAMをフォーマットする場合は注意してください。

ファイルシステム

DVD-RAMをフォーマットするときにファイルシステムを選択します。

ファイルシステムは、書き込むデータの種類や書き込み後のメディアを使用する機器に応じて 選択します。また、映像データを書き込むときは、書き込み用のアプリケーションによって指 定されている場合があります。

選択できるファイルシステムは「UDF2.50」「UDF2.01」「UDF2.00」です。

フォーマット方法

フォーマットは、Windows上で実行できます。 フォーマット方法については、『Windows ヘルプとサポート』を参照してください。

4 CD/DVDのセットと取り出し

お願い

- 電源が入っているときには、イジェクトホールを押さないでください。CD/DVDのデータやド ライブが壊れるおそれがあります。
- CD/DVDのセットと取り出しは、電源ON時に行ってください。電源OFF時に行っても、ディ スクトレイの出し入れはできません。 故障などで電源が入らない場合は、ドライブのイジェクトホールを先の細い、丈夫なもの(たと

政障などで電源か人らない場合は、ドライブのイジェクトホールを先の細い、丈夫なもの(たと えばクリップを伸ばしたもの)で押してください。ディスクトレイが出てきます。

- 本体を横置きに設置している場合は、ディスクトレイの前にキーボードなどの障害物があると、 ディスクトレイがイジェクトされないことがあります。ディスクトレイの前に障害物を置かない ようにしてください。
- CD/DVDをディスクトレイにセットするときは、無理な力をかけないでください。
- ドライブを使用しないときは、必ずCD/DVDを取り出しておいてください。
- 外側を切り欠いたCD/DVDなど正常な円形ではないCD/DVDや、変形したCD/DVD、ラ ベルを貼ったCD/DVDは使用しないでください。異常振動の発生や故障の原因となります。

★

- CD/DVDの種類によっては、取り出すとき自動的にセッションを閉じてしまう場合があります。このとき、確認のメッセージなどは表示されません。
 よく確認してからCD/DVDをセットしてください。
 ごの機能を無効にするには、次のように操作してください。
 ① タスクバーの [エクスプローラー] アイコン () をクリックする
 - ① ダスクバーの「エクスフローラー」アイコン((mm)) をクリックする 「エクスプローラー」が起動します。 ◎ バニ 〈ブのフ 〈ニヽキニキニ
 - ② ドライブのアイコンを右クリックし、表示されたメニューから [プロパティ] をクリックする ドライブのプロパティ画面が表示されます。
 - ③ [書き込み] タブで [共通の設定] ボタンをクリックする
 - ④ [共通の設定] 画面で [シングル セッション ディスクを取り出すとき] と [マルチ セッション ディ スクを取り出すとき] のチェックをはずし、[OK] ボタンをクリックする

CD/DVDのセット



ディスクトレイが出てきます。

• イジェクトボタンは、アクセスランプが消灯している状態で押してください。

2 ディスクトレイを引き出す

CD/DVDをセットする面がすべて出るまで引き出します。

3 CD/DVDディスクラベルを左側(横置きの場合は上側)にして、穴の部分をディスクトレイ中央凸部に合わせ、セットする

CD/DVDをセットするときは、ディスクトレイを強く押しすぎないでください。



4 「カチッ」と音がするまで、ディスクトレイを押し戻す ディスクトレイが格納されます。

2 章

ハ

ードウェアについて

CD/DVDの取り出し



ディスクトレイが出てこない場合



電源を切っているときは、イジェクトボタンを押し てもディスクトレイは出てきません。 電源が入らない場合は、イジェクトホールを、先の 細い丈夫なもの(クリップを伸ばしたものなど)で 押してください。 次の場合は、電源が入っていても、イジェクトボタン

を押したあとすぐにディスクトレイは出てきません。 アクセスランプの点滅が終了したことを確認してか らイジェクトボタンを押してください。

・電源を入れた直後

- ・ディスクトレイを格納した直後
- ・再起動した直後
- ・スリープ状態のとき



* イジェクトボタン、イジェクトホール、 アクセスランプの位置は「1章 1 各部の 名称と機能」をご覧ください。 ブリッジメディアスロット

次のメディアをブリッジメディアスロットに差し込んで、データの読み出しや書き込みができ ます。

● SDメモリカード ●メモリースティック

1 SDメモリカードについて

使用できるSDメモリカードの種類は次のとおりです。

- SDメモリカード
 SDHCメモリカード
 SDXCメモリカード
- miniSDメモリカード/miniSDHCメモリカード/microSDメモリカード/microSDHC メモリカード/microSDXCメモリカード

専用のSDメモリカードサイズのアダプターを取り付けてから、使用してください。

本書では、特に区別して説明する場合を除き、これらをまとめて「SDメモリカード」と呼びます。

お願い

K

- 本製品は、次の容量までのSDメモリカードを使用できます。
 - ・SDメモリカード :2GBまで
 - ・SDHCメモリカード :32GBまで
 - ・SDXCメモリカード :128GBまで
- すべてのSDメモリカードの動作確認は行っていません。したがってすべてのSDメモリカードの動作は保証できません。
- SDメモリカードは、SDMIの取り決めに従って、デジタル音楽データの不正なコピーや再生を 防ぐための著作権保護技術を搭載しています。そのため、ほかのパソコンなどで取り込んだデー タが著作権保護されている場合は、本製品でコピー、再生することはできません。SDMIとは Secure Digital Music Initiative の略で、デジタル音楽データの著作権を守るための技術仕様 を決めるための団体のことです。
- SDメモリカードは、デジタル音楽データの不正なコピーや再生を防ぐSDMIに準拠したデータ を取り扱うことができます。メモリの一部を管理データ領域として使用するため、使用できるメ モリ容量は表示の容量より少なくなっています。
- ●本製品ではSDIO規格をサポートしていません。本書に記載しているSDメモリカード以外のSD カードをブリッジメディアスロットに挿入しないでください。
- あなたが記録したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

SDメモリカードのフォーマット

新品のSDメモリカードは、SDメモリカードの規格に合わせてフォーマットされた状態で販売 されています。

再フォーマットをする場合は、SDメモリカードを使用する機器(デジタルカメラやオーディ オプレーヤーなど)で行ってください。フォーマット方法については、『使用する機器に付属の 説明書』またはヘルプを確認してください。

お願い

- Windows上([PC] 画面)でSDメモリカードのフォーマットを行わないでください。デジタ ルカメラやオーディオプレーヤーなどほかの機器で使用できなくなる場合があります。
- 再フォーマットを行うと、そのSDメモリカードに保存されていた情報はすべて消去されます。 一度使用したSDメモリカードを再フォーマットする場合は注意してください。

2 メモリースティックについて

使用できるメモリースティックの種類は次のとおりです。

- メモリースティック/メモリースティックPRO
- メモリースティック デュオ/メモリースティック PRO デュオ
 専用のメモリースティック デュオ アダプターを取り付けてから、使用してください。
- メモリースティックマイクロ
 専用のメモリースティックマイクロアダプターを取り付けてから、使用してください。

本書では、特に区別して説明する場合を除き、これらをまとめて「メモリースティック」と呼びます。

お願い

- 本製品は、著作権保護技術 MagicGate には対応していません。著作権保護を必要としないデータの読み出し/書き込みのみできます。
- 本製品は、次の容量までのメモリースティックを使用できます。
 - ・メモリースティック :256MBまで
 - ・メモリースティックPRO :32GBまで
- すべてのメモリースティックの動作確認は行っていません。
 したがって、すべてのメモリースティックの動作は保証できません。
- メモリースティックの詳しい使いかたなどについては『メモリースティックに付属の説明書』を 確認してください。

メモリースティックのフォーマット

新品のメモリースティックは、メモリースティックの規格に合わせてフォーマットされた状態 で販売されています。

再フォーマットをする場合は、メモリースティックを使用する機器(デジタルカメラやオーディ オプレーヤーなど)で行ってください。

メモリースティックを使用する機器でのフォーマット方法については、『使用する機器に付属の 説明書』またはヘルプを確認してください。

お願い

- Windows上([PC] 画面)でメモリースティックのフォーマットを行わないでください。デジタルカメラやオーディオプレーヤーなどほかの機器で使用できなくなる場合があります。
- 再フォーマットを行うと、そのメモリースティックに保存されていた情報はすべて消去されます。
 一度使用したメモリースティックを再フォーマットする場合は注意してください。

3 記録メディアのセットと取り出し

お願い

メディアは無理な力を加えず、静かに挿入してください。正しく挿入されていない場合、パソコンの動作が不安定になったり、メディアのデータが壊れるおそれがあります。
 スリープ中は、メディアを取り出さないでください。データが消失するおそれがあります。

メディアのセット

1 メディアの表裏を確認し、表を左側(横置きの場合は上側)にして、ブリッジメディアスロットに挿入する

奥まで挿入します。



メディアの取り出し

 通知領域で「ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す」ア イコン(しまたは う)をクリックする *通知領域にアイコンが表示されていない場合は、 をクリックしてください。
 取りはずすメディアを選択する
 「ハードウェアの取り外し」のメッセージが表示されたら、※をクリッ クする

4 メディアを押す

メディアが少し出てきます。そのまま手で取り出します。

機器の拡張を行うときは

システムの拡張についてはパソコンの内部について、ある程度の知識や経験のあるかた(以前 にメモリ増設、オプションカードの取り付けなどを行われたかた)を対象としております。シ ステム拡張の経験のないかた、難しいと思われるかたは、『困ったときは』をご覧のうえ、東芝 指定のサービス会社にご相談ください(作業をご依頼の場合は有料で行います)。

1 作業前の注意事項

⚠注意

● 作業を始める前に、必ずパソコン本体の電源を切り、電源コードなどのすべてのケーブルを取りはずす

守らないと、感電・けがのおそれがあります。

- ・電源を切った直後に機器の拡張を行わない
 ・電源を切った直後は内部が高温になっており、やけどのおそれがあります。電源を切った
 あと、30分以上たってから本体カバーを取りはずしてください。
- 作業上必要な場所以外には手を触れない 内部には高電圧部分があるので、感電のおそれがあります。
- 作業用手袋を着用する
 本体内部や回路基板などには鋭利な部分があり、けがのおそれがあります。
- 必ず周辺機器に付属の説明書をお読みになったうえで、取り付けを行ってください。
- 注意事項は周辺機器によって異なります。各項目をよく読んでから作業を行ってください。
- 作業は指示された手順で行ってください。
- 静電気の発生しやすい環境(じゅうたんの上など)で作業しないでください。静電気を帯び ることにより電子部品が故障することがあります。
- 湿気やほこりが少なく、直射日光の当たらない場所で作業を行ってください。
- ・温度範囲は10~35℃、湿度範囲は20~80%ですが、結露するような急激な温度変化を与えないでください。
- コネクタの接続、本体カバーの取りはずし/取り付け、増設メモリの取り付けなどで、ドライバーを使用する場合は、必ずネジに合ったものをご使用ください。
 ネジに合わないドライバーは、十字穴にすきまができて安定しません。また、無理に使用すると、十字穴をつぶす原因になります。





- 取りはずしたネジは紛失しないように注意してください。また、機器内部に落とさないでく ださい。
- ネジは数種類あります。取りはずしたネジは必ず元のネジ穴に取り付けてください。
- 本体へのケーブル接続は、コネクタの形状に注意して正しく差し込んでください。コネクタ に無理な力が加わるとピンが折れたり曲がったりします。ケーブルのコネクタに固定用ネジ がある場合は、ケーブルがはずれないようにネジをしめてください。
- 電源コードの接続は、①ACアダプターへの接続、②プラグの電源コンセントへの接続の順 に行ってください。取りはずす場合は、①プラグ、②ACアダプターの順に行ってください。
- 異常や故障が発生したら、『困ったときは』をご覧のうえ、東芝指定のサービス会社にご相 談ください。

2 作業前の注意事項

システムの拡張作業で、次のような道具が必要になる場合があります。あらかじめ、ご用意く ださい。

- ・+(プラス)ドライバー
- ·作業用手袋
- ・取りはずしたネジなどを入れる袋

3 オプション取り付け時の設定

周辺機器によっては、セットアップでの設定が必要になるものがあります。

参照 設定について「3章 BIOS セットアップ」、『各オプションに付属の説明書』

本体カバーの取りはずし/取り付け

⚠注意

- ・電源を切った直後に機器の拡張を行わない
 ・電源を切った直後は内部が高温になっており、やけどのおそれがあります。電源を切った
 あと、30分以上たってから本体カバーを取りはずしてください。
- 作業用手袋を着用する 本体内部や回路基板などには鋭利な部分があり、けがのおそれがあります。



- オプション装着などのほかは、カバーを開けないでください。故障の原因となる場合があります。
 本体カバーをはずして作業する場合、本体の電源コードを抜いて1分以上たってから作業してください。機器の故障の原因となります。
- 本体カバーを取りはずした状態で電源を入れないでください。電源を入れる前には、必ず本体カバーを取り付けてください。

システムを拡張する場合、さまざまなオプションの取り付け位置は本体内部にあるため、本体 カバーを取りはずす必要があります。

先に本体カバーの取りはずし/取り付けかたをまとめて説明します。

それぞれのオプションの取り付け、取りはずしについては次節より説明します。

1 本体カバーの取りはずし

- * この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。 必ず本項目のページを印刷してから実行してください。
 - 1 「本章 4 機器の拡張を行うときは」での作業前の注意事項を確認する
 - 2 データを保存し、 <u>Shift</u>キーを押しながら [シャットダウン] をクリックしてパソコン本体の電源を切る
 - 3 パソコン本体に接続されているすべての周辺機器の電源を切る









● カバーの取り扱いはていねいに行う

カバーは重量があり、落としたりぶつけたりするとけがのおそれがあります。

2 本体カバーを取りはずしたところ



メモリソケット、内蔵バッテリーがユーザー作業エリアです。 これ以外の場所には触れないでください。

参照 メモリの増設について「本章 6 増設メモリ」

参照 内蔵バッテリーの交換について「本章 7 内蔵バッテリーの交換」

⚠注意

● ユーザー作業エリア以外は分解しない
 内部には高電圧部分があり感電のおそれがあります。
 ● ユーザー作業エリア以外は触れない

本体内部には鋭利な部分があり、けがのおそれがあります。

3 本体カバーの取り付け

* この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。 必ず本項目のページを印刷してから実行してください。



 ∇

100000000



2 章

4 本体カバーを背面方向にスライドさせる



● ケーブル類をはさみ込まないようにしてください。

5 ネジ1本で固定する



6 台座を取り付け、台座固定用ネジで固定する

増設メモリ

メモリスロットに増設メモリを取り付けることができます。

ご購入のモデルによって、あらかじめ取り付けられているメモリの容量が異なります。 取り付けられているメモリを増設メモリ(本製品のオプション)と付け替えたり、メモリが取 り付けられていないスロットに増設メモリ(本製品のオプション)を取り付けることができます。 なお、OSが使用可能な領域はOSによって異なります。

モデルによっては、すでに最大容量のメモリが取り付けられている場合があります。その場合は、 増設できません。

お願い

6

- 必ず『増設メモリに付属の説明書』をお読みになったうえで作業を行ってください。
 増設メモリの取り付けが難しいと思われるかたは、保守サービスでの取り付けをおすすめします。
- 『困ったときは』をご覧のうえ、東芝指定のサービス会社に作業をご依頼ください(有料です)。
- メモリを増設するときは、必ず本製品のオプションをお買い求めください。その他の製品を使用 することはできません。もし使用した場合は、本体が正常に動作しない、または故障の原因にな ります。

本製品に取り付けることができる増設メモリは、次のものです。

2GBDDR3 SDRAM DIMM4GBDDR3 SDRAM DIMM

PC3-12800(DDR3-1600) 規格/ECCなし^{*1}

*1 ECC付きメモリも使用できますが、ECC機能はサポートされません。

1 増設メモリの取り付け

増設メモリの取り付け方法について説明します。

* この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。 必ず本項目のページを印刷してから実行してください。

お願い

- ・ 増設メモリは、静電気にたいへん弱い部品で構成されています。身体に静電気を帯びた状態で増設メモリを扱うと、増設メモリが破壊する原因となります。増設メモリの取り付け/取りはずしを行う場合は、静電気を逃がしてから作業を行ってください。接地された手近にある金属製のものに軽く指を触れるだけで、静電気を逃がすことができます。
- 増設メモリの取り付け/取りはずしを行う場合は、端子やICなどに触れないよう、縁を持ってく ださい。



- 3 パソコン本体に接続されているすべての周辺機器の電源を切る
- **4** 電源コンセントから電源コードのプラグを引き抜き、本体に接続されて いるすべてのケーブルを取りはずす
- 5 パソコン本体に接続されているすべての周辺機器を取りはずす
- 6 本体カバーを取りはずす
 参照 「本章 5 本体カバーの取りはずし/取り付け」
- 7 メモリソケットに増設メモリを挿入する

メモリソケットの左右のフックを矢印の方向に倒し①、増設メモリの切り欠き部Aを、 メモリソケットの逆差し防止ガイドに合わせ、挿入してください②。





お願い

2

- 増設メモリの挿入方向をまちがえないでください。まちがえて取り付けると増設メモリやメモリソケットを破損する原因になります。
- 増設メモリの端子部分に手を触れると、接触不良による故障・誤動作の原因となりま す。増設メモリの端子部分には手を触れないようにしてください。



参照 「本章 5 本体カバーの取りはずし/取り付け」

以上で増設メモリの取り付けは完了です。

増設したメモリが認識されているか、次の「メモリ容量の確認」で確認してください。

メモリ容量の確認

Windowsを起動し、次のようにメモリ容量の確認を行います。

 [コントロールパネル]を開き、[システムとセキュリティ]をクリック する
 [システム]をクリックする
 [システム]で[実装メモリ (RAM)]の数値を確認する

次のような場合、増設メモリが正しく取り付けられていないか、故障している可能性があります。 もう一度正しく増設メモリの取り付けを行ってください。

- 電源が入らない
- システムが起動しない
- 数値が合っていない

2 増設メモリの取りはずし

増設メモリの取りはずし方法について説明します。取り付け時の図を参照しながら作業を進め てください。

参照 「本節 1 増設メモリの取り付け」

* この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。 必ず本項目のページを印刷してから実行してください。



- 増設メモリは、静電気にたいへん弱い部品で構成されています。身体に静電気を帯びた状態で増設メモリを扱うと、増設メモリが破壊する原因となります。増設メモリの取り付け/取りはずしを行う場合は、静電気を逃がしてから作業を行ってください。接地された手近にある金属製のものに軽く指を触れるだけで、静電気を逃がすことができます。
- 増設メモリの端子部分に手を触れると、接触不良による故障・誤動作の原因となります。増設メ モリの端子部分には手を触れないようにしてください。
- 増設メモリの取り付け/取りはずしを行う場合は、端子やICなどに触れないよう、縁を持ってく ださい。
- 1 「本章 4 機器の拡張を行うときは」での作業前の注意事項を確認する
- 2 データを保存し、 *Shift* キーを押しながら [シャットダウン] をクリックしてパソコン本体の電源を切る
- 3 パソコン本体に接続されているすべての周辺機器の電源を切る
- 4 電源コンセントから電源コードのプラグを引き抜き、本体に接続されているすべてのケーブルを取りはずす
- **5** パソコン本体に接続されているすべての周辺機器を取りはずす
- 6 本体カバーを取りはずす

参照 「本章 5 本体カバーの取りはずし/取り付け」



2章 ハードウェアについて



メモリを取りはずしたら、正しく容量が認識されているか、パソコン本体を起動して確認して ください。

参照 「本節 1 - メモリ容量の確認」

内蔵バッテリーの交換

内蔵バッテリーは時計およびシステム構成情報(BIOS セットアップの設定内容)を保持する ためのものです。内蔵バッテリーを交換する(取りはずす)と、BIOS セットアップの再設定 を行う必要があります。

通常の使用環境では、バッテリーの寿命は約3年です(使用環境や保管状態により、3年に満 たない場合があります)。

電源コードの抜き差しなどを行ったあとの電源投入時に次のメッセージが表示される場合、内 蔵バッテリーが寿命に達しているおそれがあります。内蔵バッテリーの交換を行ってください。

CMOS Checksum Bad, BIOS settings have been re-initialized. Press F1 to resume

Press DEL to enter setup

お願い

- 電源コードの抜き差し(ブレーカーやスイッチつき電源タップなどによるAC電源切断を含む) を行っていないにもかかわらず上記のエラーが発生する場合や、内蔵バッテリー交換後(交換後の最初の起動時を除く)も繰り返し発生する場合は、本体が故障しているおそれがあります。『困ったときは』をご覧のうえ、東芝指定のサービス会社にご連絡ください。
- ●内蔵バッテリーを取りはずすと、システム構成情報(BIOSセットアップでの設定)が失われます。 あらかじめシステム構成情報を控えておき、内蔵バッテリーを交換したあとで設定し直してくだ さい。

参照 [3章 BIOS セットアップ]

- 本製品に使用できる内蔵バッテリーはCR2032リチウム電池です。交換の際は、市販の CR2032リチウム電池をお買い求めのうえ、ご使用ください。
- 内蔵バッテリーを廃棄する場合は、地方自治体の条例、または規則に従ってください。

⚠注意

- バッテリーを取り扱うときは次のことを守る
 - ・充電、電極除去、分解をしない
 - ・加熱、焼却をしない
 - ・水にぬらさない
 - ・乳幼児が飲み込んだりしないよう、乳幼児の手が届かないところに置く
 - ・電池の内部の液がもれたときは、液に触れない
 - 取り扱いを誤ると、発熱・破裂・発火・窒息・中毒・やけどなどのおそれがあります。

バッテリーの交換は必ず次の手順に従ってください。

* この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。 必ず本項目のページを印刷してから実行してください。

「本章 4 機器の拡張を行うときは」での作業前の注意事項を確認し、 1 システム構成情報(BIOSセットアップでの設定)を控えておく 参照 BIOS セットアップについて「3章 BIOS セットアップ」 **2** データを保存し、「Shift キーを押しながら [シャットダウン] をクリッ クしてパソコン本体の電源を切る 3 パソコン本体に接続されているすべての周辺機器の電源を切る 4 電源コンセントから電源コードのプラグを引き抜き、本体に接続されて いるすべてのケーブルを取りはずす 5 パソコン本体に接続されているすべての周辺機器を取りはずす 6 本体カバーを取りはずす 参照 「本章 5 本体カバーの取りはずし/取り付け」 7 バッテリーの位置を確認し、フック(電極)を押す① バッテリーが少し浮き上がります②。 フック(電極)を押しにくいときは、マイナスドライバーを引っかけてバッテリーを 取りはずしてください。








3章

BIOSセットアップ

本章では、BIOSセットアッププログラムの使いかたと機能について説 明します。

BIOS セットアッププログラムを使って、パソコン本体のシステム構成の設定や、パスワードの登録/削除などができます。

1	BIOSセットアップを使う	74
2	BIOSセットアップの画面と設定項目	77
З	パスワードの設定	84
4	TPMを使う	91
5	起動ドライブの設定	96

BIOS セットアップを使う

* この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。 必ず本項目のページを印刷してから実行してください。

BIOS セットアップとは、パスワードやハードディスク、周辺機器の使いかたなどを本体に設定するプログラムのことです。

BIOS セットアップで設定された情報は、CMOSと呼ばれる特殊なメモリに保存され、電源を 切っても設定した内容が消失しないように内蔵バッテリーで保持されます。

周辺機器の増設などを行わない限り、一度BIOSセットアップを行えば以降は必要ありません。 ただし、内蔵バッテリーを交換または消耗した場合は、BIOSセットアップの設定内容は標準 値に変更されますので、あらかじめ設定した内容はメモをとるなどして忘れないようにしてく ださい。



1

● BIOS セットアップ画面は英語表示のみです。日本語での項目/説明の表示はありません。

1 起動と終了/BIOS セットアップの操作

1 起動

データを保存し、Shift キーを押しながら [シャットダウン] をクリックしてパソコン本体の電源を切る

2 電源スイッチを押し、ビープ音が鳴った直後に Delete キーを数回押す 各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。パスワードを入力して Enter キーを押してください。そのあとすぐに、 Delete キーを再び数回押してください。 なお設定によって、パスワード入力時の Delete キーを押すタイミングは異なります。 詳細は、「本章 3 - 2 BIOS セットアップを起動するとき」を参照してください。

セットアップ画面が表示されます。



● **Delete** キーの入力が受け付けられるのは、パソコンの電源スイッチを押し、ビープ 音が鳴ってから数秒間です。この時間内に **Delete** キーが受け付けられないと、シス テムが起動します。 BIOS セットアップが起動できなかった場合は、上記の手順をやり直してください。

2 終了

変更した内容を有効にして終了します。



[Yes] を選択し、 Enter キーを押す 設定内容が有効になります。 BIOS セットアップが終了し、再起動されます。

途中で終了する方法

設定内容がよくわからなくなったり、途中で設定を中止する場合に行います。この場合は変更 した内容はすべて無効になります。設定値は変更前の状態のままです。



BIOSセットアップが終了し、再起動されます。

3 基本操作

メニュー画面を選択する	 ← または → 上段のメニュー名が反転している部分が現在表示しているメ ニュー画面です。
変更したい項目を選択する	 ↑ または↓ 画面中で反転している部分が現在変更できる項目です。
設定値を選択する/サブメ ニューや設定値の一覧を表 示する	Enter
設定値を変更する	+, -
設定内容をBIOSセット アップを起動した直後の設 定値に戻す	F2 「Load Previous Values ?」と表示されます。[Yes] を選 択し、 Enter キーを押してください。
設定内容を標準値にする	F9 「Load Optimized Defaults ?」と表示されます。[Yes] を 選択し、 Enter キーを押してください。 この操作を行ってもシステム日付、システム時間、TPM設定(設 定している場合) と各種パスワードの設定は変更されません。 Boot Mode設定が、CSM Boot設定に変更されます。
設定を保存し、BIOS セッ トアップを終了する	 F10 「Save configuration and exit?」と表示されます。[Yes] を選択し、 Enter キーを押してください。 BIOS セットアップ終了後、システムが起動します。 保存しない場合は [No] を選択し、 Enter キーを押してください。
設定を無効にして、BIOS セットアップを終了する	Esc 「Reset without saving?」と表示されます。[Yes]を選択 し、Enter キーを押してください。 BIOS セットアップ終了後、システムが起動します。 *サブメニュー表示中は1つ前の画面に戻ります。
BIOS セットアップのヘル プを表示する	F1

BIOSセットアップの画面と設定項目について説明します。

1 BIOS セットアップの画面

2

BIOS セットアップには6つのメニューがあります。



①メニュー(選択しているメニューが反転表示されます)

②選択している項目の説明が表示されます。

③使用できるキーの説明が表示されます。

2 各メニューの概要

メニュー	概要
Main	システムの概要が表示されます。
Advanced	ハードウェアの詳細を設定します。
Chipset	オンボードのデバイスを設定します。
Boot	起動に関する設定を行います。
Security	パスワードを設定します。
Save & Exit	BIOSセットアップの設定を保存したり、操作を終了します。

3 設定項目

Main

項目	説明(サブ項目/説明)	工場出荷時 の設定値
BIOS Information	BIOS情報を表示します。	
Memory Information	メモリ情報を表示します。	
System Date	日付を設定します。	—
System Time	時間を設定します。	—
Access Level	使用中のユーザーのアクセスレベルを表示します。	_

Advanced

項目	説明(サブ項目/説明)		工場出荷時 の設定値
Wake On Lan from S5	Wake On Lanからの起動を設定します。		Enabled
	APCIパラメーターを表	示します。	
ACPI Settings	ACPI Sleep State	APCIスリープ状態を選択し ます。	S3 only (Suspend to RAM)
	RTCアラームを使って、	S5からの起動を設定します。	
	Wake system with Fixed Time	指定した日時に電源を入れる 機能を設定します。	Disabled
S5 RTC Wake	Wake up Date ^{*1}	起動日時(日付)	0
Settings	Wake up hour*1	起動日時(時)	0
	Wake up minute ^{*1}	起動日時(分)	0
	Wake up second*1	起動日時(秒)	0

* 1「Wake system with Fixed Time」を「Enabled」にすると設定できます。

* Advanced のつづき

項目	説明(サブ項目/説明)		工場出荷時 の設定値	
	CPU情報の表示とCPUの機能の設定をします。			
	CPU Configuration	CPU情報を表示します。		
	Hyper-threading* ³	Hyper-threading機能を有効 /無効にします。	Enabled	
	Active Processor Cores	使用するプロセッサのコア数 を指定します。	All	
CPU Configuration* ²	Execute Disable Bit	Execute Disable Bit 機能を 有効/無効にします。	Enabled	
	Intel Virtualization Technology	仮想化機能を有効/無効にし ます。	Enabled	
	EIST	CPUのEIST機能を有効/無 効にします。	Enabled	
	Turbo Mode ^{*4}	ターボモードを有効/無効にします。	Enabled	
	Intel TXT(LT) Support *5	Trusted Execution Technology を有効/無効にします。	Disabled	
	SATA(SATAO~SATA1)の構成情報を表示し、各SATA Port controlを有効/無効にします。			
SATA Configuration	SATAX ^{*6} SATA Port Control	各SATA ポートコントロール を有効/無効にします。	Enabled	
	mSATA SATA Port Control	mSATAポートコントロール を有効/無効にします。	Enabled	
AMT Configuration *7	Active Management Technology (AMT)に関する表示と設定を 行います。本機能を使用する際は、運用管理ソフトウェアの提供元 にご相談のうえ、設定を行ってください。			
	USB ポートに関する表示と設定を行います。			
	USB Devices:	USBデバイスの使用状況を表示	示します。	
	Legacy USB Support	レガシーUSBサポートを有効 /無効/自動にします。	Enabled	
USB Configuration	USB3.0 Support	USB3.0 のコントローラーを 有効/無効にします。	Enabled	
	XHCI Hand-off	xHCIハンドオフ機能を有効/ 無効にします。	Enabled	
	USB X.0 Port (XXXXX) * ⁸	各USBポートを有効/無効に します。	Enabled	

*2 搭載されるCPUの種類により、表示の内容が異なります。

*3 Hyper-threading 搭載 CPU の場合に表示されます。

*4 ターボブースト搭載CPUの場合に表示されます。

*5 Intel Trusted Execution Technology搭載CPUの場合に表示され、TPMが有効の場合に有効に設定できます。

- *6 Xには各SATAのNoが表示されます。
- *7 vPro搭載モデルの場合に表示されます。

*8 XXXXXには各USBポートの位置(本体を横置きにした場合の位置)を示す語句が表示されます。

* Advancedのつづき

項目	説明(サブ項目/説明) エ場出荷の設定		
	シリアルポートに関する表示と設定を行います。		
	Super IO Chip	Super IO Chipの名称を表示します。	
Super IO	Serial Port O Configuration	シリアルポート(COMA)の/ を設定します。	ペラメーター
Configuration	Serial Port	シリアルポートを有効/無効 にします。「Enabled」にする と、構成情報が表示されます。	Enabled
	Change Settings	シリアルポートの設定を変更 します。	Auto
H/W Monitor	本製品の動作状態を表示します。		
AMI Graphic Output Protocol Policy ^{*9}	表示するモニタを選択します。		
	UEFIのネットワークブ・	ートを設定します。	
	Network stack	ネットワークブートの有効/ 無効を設定します。	Enabled ^{*10}
Network stack	Ipv4 PXE Support*11	lpv4モードを有効/無効に設 定します。	Enabled*10
	Ipv6 PXE Support*11	lpv6モードを有効/無効に設 定します。	Enabled*10

*9「Boot Mode」が「UEFI Boot」の場合に表示されます。

*10「Boot Mode」が「CSM Boot」の場合は「Enabled」に設定できません。

*11「Network stack」が「Enabled」の場合に表示されます。

Chipset

項目	説明(サブ項目/説明)	工場出荷時 の設定値
Restore AC Power Loss	AC 電源が切断後、復帰したときの動作を設定します。	Power Off
Azalia HD Audio	Azalia HDオーディオを有効/無効にします。	Enabled
Onboard CardReader	カードリーダーを有効/無効にします。	Enabled
Onboard LAN	オンボードLANを有効/無効にします。	Enabled
LAN boot item	CSMのネットワークブートを有効/無効にします。	Enabled
LAN MAC Address	MACアドレスを表示します。	
Wake on Ring	Wake on Ringを有効/無効に設定します。	Enabled
VT-d	VT-dを有効/無効にします。	Enabled
DVMT Total Gfx Mem	DVMT Total Gfxのメモリサイズを設定します。	256M

🗋 Boot

項目	説明(サ	ナブ項目/説明)	工場出荷時 の設定値	
	起動時の構成を設定します。			
	Bootup NumLock State	起動時、 <i>Num Lock</i> キーを ON/OFFにします。	On	
Boot Configuration	Beeper Enable State	起動時のビープ音を有効/無 効にします。 * 本項目を[Disabled] (ビープ音: 無効)にすると、BIOS セットアッ プの起動が手順どおりにできな くなります (ビープ音が鳴らず、 Delete キーを押すタイミング がつかめなくなるため)。 本項目を [Disabled] に設定す る場合は十分にご注意ください。	Enabled	
	Screen LOGO Show	TOSHIBAロゴ表示を有効/ 無効にします。	Enabled	
	Boot Mode	Boot Modeを設定します。	UEFI Boot ^{*1}	
	起動時のデバイスの優先順位を設定します。			
Boot Option Priorities	Boot Option #X	X番目の起動デバイスを設定 します。	Windows Boot Manager	
CD/DVD ROM Drive BBS Priorities ^{*2}	ドライブが複数の場合、優先順位を設定します。 [Boot Option #1]、[Boot Option #2] …の順に、設定したド ライブから起動されるようになります。			
Hard Drive BBS Priorities ^{*2}	ハードディスクが複数の場合、優先順位を設定します。 [Boot Option #1]、[Boot Option #2] …の順に、設定した, ドディスクから起動されるようになります。		定したハー	
Network Device BBS Priorities ^{*2}	ネットワークデバイスの優先順位を設定します。 [Boot Option #1]、[Boot Option #2] …の順に、設定したネッ トワークデバイスから起動されるようになります。			
CSM parameters	Compatible Support Module(CSM)の設定を行います。			

* 1 標準値に戻すと「CSM Boot」に変更されます。

*2「Boot Mode」が「CSM Boot」の場合に表示されます。

Security

項目	説明(サ	ナブ項目/説明)	工場出荷時 の設定値			
パスワードの設定を行い	パスワードの設定を行います。					
	BIOSパスワードを設定します。					
Decoword	Administrator Password	管理者パスワードを登録/変 更/削除します。	_			
Description	User Password	ユーザーパスワードを登録/ 変更/削除します。	_			
	Security option	パスワードの入力を求める範 囲を設定します。	Setup			
	TPM に関する設定を行 「TPM State」の設定を TPM の状態が更新され	います。 E変更した場合、保存して再起動 ます。	すると			
	Security Device Support	TPMを有効/無効にします。	Disable			
Trusted Computing	TPM State	TPMの状態を設定します。 「Security Device Support」 を「Enable」にして保存する と設定できます。	Disabled			
	Pending operation	TPMの状態が有効になってい る場合に設定できます。	None			
	Current Status Information	TPM 構成情報を表示します。				
Secure Boot Menu	Secure Boot機能を設定します。特に知識のないかたは設定を変更しないでください。					
	HDDパスワードを設定	します。				
	Mode	HDDパスワードモードを設定 します。	User only			
HDD Security Configuration	Set User Password	ハードディスクに対して、 HDDユーザーパスワードを登 録/変更/削除します。	_			
	Set Master Password ^{*1}	ハードディスクに対して、 HDDマスターパスワードを登 録/変更/削除します。	_			

*1「Mode」が「Master+User」の場合に表示されます。

Save&Exit

項目	説明(サブ項目/説明)	工場出荷時 の設定値
Save Changes and Reset	変更した内容を保存して、終了します。	_
Discard Changes and Reset	変更した内容を保存しないで終了します。	_
Restore Defaults * 1	設定内容を標準値にします。	_

*1 システム日付、システム時間、TPM設定(設定している場合)、起動時のデバイスの優先順位と各種パスワードの設定は変更されません。

Boot Mode 設定が、CSM Boot 設定に変更されます。

3 パスワードの設定

* この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。 必ず本項目のページを印刷してから実行してください。

パソコン本体またはハードディスクにパスワードを設定して、ほかの人がパソコンを使用した り、設定を変えたりできないようにできます。

パスワードを正しく入力しないとシステムやBIOSセットアップは起動しません。

1 パスワードの種類

パスワードには次の3種類があります。

- Windowsパスワード
 - ・Windowsパスワードを登録すると、Windowsにサインインするとき、インスタントセキュリティ状態やパスワード保護の設定をしたスクリーンセーバーを解除するときに、パスワードの入力が必要になります。

参照 詳細『Windows ヘルプとサポート』

管理者パスワード、ユーザーパスワード

- ・管理者パスワードやユーザーパスワードを登録すると、電源を入れたときや休止状態から 復帰するときなどにパスワードの入力が必要になります。
- ・通常はユーザーパスワードを登録してください。管理者パスワードは、パソコン本体の環境設定を管理する人が使用します。管理者パスワードを登録すると、管理者パスワードを知らないユーザーは、BIOSセットアップの設定を変更できないようにするなどいくつかの制限を加えることができます。この制限を加える必要がなければ、ユーザーパスワードだけ登録してください。

● HDDパスワード

・本体のハードディスクを保護します。電源を入れるときにHDDパスワードを入力しなければハードディスクから起動できなくなります。万が一パスワードを忘れた場合、永久にハードディスクを使用できなくなる、非常に強固なセキュリティです。

2 パスワードの入力

システムまたはBIOSセットアップを起動するとき、設定状況に応じてパスワードの入力画面が表示されます。

システムを起動するとき

■ [Security] メニューの [Security option] の設定が [Setup] の場合

管理者パスワードまたはユーザーパスワードを設定していてもパスワード入力画面は表示されません。

HDDパスワードを設定している場合は、「Enter User password:」と表示されます。設定したHDDユーザーパスワードを入力し、*Enter*キーを押します。

■ [Security] メニューの [Security option] の設定が [Always] の場合

管理者パスワードまたはユーザーパスワードを設定している場合は、「Enter Password:」 と表示されます。管理者パスワードまたはユーザーパスワードを入力し、 *Enter* キーを押し ます。

HDDパスワードを設定している場合は、「Enter User password:」と表示されます。設定したHDDユーザーパスワードを入力し、*Enter*キーを押します。

💭 🗶 E

 HDDマスターパスワードが設定されている場合は、次の方法でHDDマスターパスワードを入力し、 システムを起動することができます。

参照 HDDマスターパスワード「本節 3 HDDパスワード」

- ①「Enter User password:」(HDDユーザーパスワードを入力する画面)が表示されたら何も入力 せずに Enter)キーを押し、「Invalid Password」と表示されたら Enter)キーを押す
- ② 手順①をさらに2回繰り返す
 「Enter Master password:」と表示されます。
- ③ HDDマスターパスワードを入力し、 *Enter* キーを押す

BIOSセットアップを起動するとき

パスワードの入力をうながすメッセージが表示されるタイミングと、BIOSセットアップを起 動するための[*Delete*]キーを押すタイミングが、設定によって異なります。

■ [Security] メニューの [Security option] の設定が [Setup] の場合

 管理者パスワードまたはユーザーパスワードのみ設定している場合 電源スイッチを押し、ビープ音の直後にDeleteキーを数回押すと、[Enter Password:] と表示されます。管理者パスワードまたはユーザーパスワードを入力してEnterキーを押 します。

● HDDパスワードを設定している場合

電源を入れると、「Enter User password:」と表示されます。HDDユーザーパスワードを入力して*Enter*キーを押します。そのあとすぐに、*Delete*キーを数回押します。 管理者パスワードまたはユーザーパスワードも設定している場合は、[Enter Password:」 と表示されるので、管理者パスワードまたはユーザーパスワードを入力して*Enter*キー を押してください。

■ [Security] メニューの [Security option] の設定が [Always] の場合

● 管理者パスワードまたはユーザーパスワードのみ設定している場合

電源を入れると、「Enter password:」と表示されます。設定した管理者パスワードまたはユーザーパスワードを入力して*Enter*キーを押します。そのあとすぐに、*Delete*キーを数回押します。

● HDDパスワードを設定している場合

電源を入れると、管理者パスワードまたはユーザーパスワードを設定している場合は、 [Enter Password:]と表示されます。管理者パスワードまたはユーザーパスワードを 入力して*Enter*]キーを押します。

その次に「Enter User password : 」と表示されます。HDDユーザーパスワードを入 力して*Enter* キーを押します。そのあとすぐに、*Delete* キーを数回押します。

💭 × E

● 管理者パスワードを設定している場合、ユーザーパスワードを入力して起動すると、BIOS セットアップで設定できる項目が制限されます。

3 パスワードの設定

管理者パスワード、ユーザーパスワードは3文字から20文字まで、HDDユーザーパスワード は1文字から32文字までで設定します。キーボードから入力しているとき、入力した文字は 表示されません。

お願い

- パスワードを登録する場合は、忘れないように必ずパスワードを控えてください。
- パスワードは表示されませんので、確認することはできません。
- 管理者パスワードまたはユーザーパスワードを忘れてしまった場合、「困ったときは」をご覧のうえ、東芝指定のサービス会社にパスワードの解除をご依頼ください。パスワードの解除は有料で行っています。
 HDDパスワードを忘れてしまった場合は、ハードディスクは永久に使用できなくなり、交換対応となります。この場合も有料です。
 またどちらの場合も、自分証明書(お客様ご白鳥を確認できる物)の場示が必要となります。

またどちらの場合も、身分証明書(お客様ご自身を確認できる物)の提示が必要となります。

1 管理者パスワード

1 登録

- BIOSセットアップを起動する
- 2 [Security] メニューでカーソルバーを [Administrator Password] に合わせ、 Enter キーを押す パスワードが入力できる状態(「Create New Password] 画面)になります。
- 3 パスワードを入力し、*Enter*キーを押す

パスワードは20文字以内で入力します。 確認入力の画面([Confirm New Password] 画面)が表示されます。

4 もう一度パスワードを入力し、 Enter キーを押す
 確認のため、手順 3 と同じパスワードをもう一度入力してください。
 BIOS 設定を保存したあと、パスワードが登録されます。

💭 × E

 2回目のパスワードが1回目のパスワードと異なる場合は、エラー([Invalid Password] 画面)が表示されます。
 Enter キーを押し、手順
 からやり直してください。



2 ユーザーパスワード

[Security] メニューの [User Password] で登録できます。 登録、変更、削除の方法は、管理者パスワードの手順と同じです。

参照 詳細について「本節 1 管理者パスワード」

<u>87</u>

3 HDDパスワード

1 注意事項

登録したパスワードの内容は、メモをとるなどして、安全な場所に保管しておくことを強くお すすめします。

お願い

● 万が一、登録したパスワードを忘れた場合、修理・保守対応ではパスワードを解除できません。
 この場合、ハードディスクは永久に使用できなくなり、交換対応となります。この場合、有料での交換となります。

ハードディスクが使用できなくなったことによる、お客様またはその他の個人や組織に対して生じた、いかなる損失に対しても、当社はいっさい責任を負いません。

HDDパスワードの設定については、この点を十分にご注意いただいたうえでご使用ください。

2 HDDパスワードの種類

HDDパスワードは、HDDユーザーパスワードとHDDマスターパスワードの2つを設定する ことが可能です。

■HDDユーザーパスワード

各パソコンの使用者自身が設定することを想定したパスワードです。

■HDDマスターパスワード

管理者などがパソコン本体の環境設定を管理/保守するために設定することを想定したパス ワードです。

HDDユーザーパスワードを忘れた場合でも、HDDマスターパスワードを入力してハードディ スクにアクセスできます。HDDマスターパスワードを削除することによりHDDユーザーパス ワードを削除することもできます。

組織などでHDDマスターパスワードを用いた運用を検討した場合、各パソコンのユーザーに 対してパソコン本体を配付する前に、あらかじめ管理者がBIOS セットアップでHDDマスター パスワードと仮のHDDユーザーパスワードを設定しておく必要があります。

なお、HDDマスターパスワードのみを登録することはできません。

HDDユーザーパスワードとHDDマスターパスワードの登録、変更、削除方法は同じです。以降は、HDDユーザーパスワードの設定を例にして説明しています。



HDDマスターパスワードを登録する場合は、[Mode] で [Master+User] を選択します。 表示された [Set Master Password] でHDDマスターパスワードを設定し、続けてHDDユー ザーパスワードの設定を行います。

なお、HDDマスターパスワードのみを登録することはできません。



- せずに*Enter* キーを押し、「Invalid Password」と表示されたら[*Enter*]キーを押す ② 手順①をさらに2回繰り返す 「Enter Master password:」と表示されます。
- ③ HDDマスターパスワードを入力し、 Enter キーを押す

、 TPMを使う

本製品には、TPM(Trusted Platform Module)が用意されています。 TPMは、TCG(Trusted Computing Group)が策定した仕様に準拠しています。

1 TPMとは

TPM (Trusted Platform Module) は、TCG (Trusted Computing Group) が策定した 仕様に準拠したセキュリティコントローラーチップです。

一般的に、電子データの保護は暗号処理方式(暗号アルゴリズム)によるものなので、ハードディ スクやメモリなどに保存されている暗号鍵が、暗号解読の攻撃対象になる可能性があります。 TPMではこれらの暗号鍵を、メイン基板に組み込まれたセキュリティチップに保存するので、 より安全にデータが保護されます。

また、TPMは公開されている標準化された仕様のため、それに対応したセキュリティソリューションを使用することにより、より強固なパソコン環境を構築できます。

本製品では、TPMの設定は、BIOS セットアップと「Infineon TPM Software Professional Package」で行います。

TPMを使用するための設定や使用方法は『TPMのヘルプ』を参照してください。

お願い

- 「Infineon TPM Software Professional Package」をインストールすると、Windowsパスワードやユーザーパスワードとは別にTPMに対するパスワードを設定する必要があります。設定したパスワードは、忘れたときのために必ず控えておいてください。また控えたパスワードは、安全な場所に保管してください。パスワードがわからなくなった場合、どんな手段でもTPMで保護されたデータを復元することはできません。
- •本製品を修理・保守に出した場合、メイン基板に組み込まれたセキュリティチップ(TPM)内の データは保証いたしません。TPMを使用している場合に、本製品を保守・修理に出す際は、バッ クアップウィザードを使用して、TPMをバックアップしておいてください。バックアップした メディアは、安全な場所に保管してください。データのバックアップに関しては、当社はいっさ いの責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品を修理・保守に出した場合、内蔵している TPM に障害がなくても TPM が交換される場合 があります。その場合、バックアップウィザードを使用して、TPM の設定を復元してください。
- TPMでは、最新のセキュリティ機能を提供しますが、データやハードウェアの完璧な保護を保 証してはおりません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に関して、いっさいの 責任は負いかねますので、ご了承ください。
- 所有者登録とユーザー登録を削除すると、TPMに関係するセキュリティ機能が使用できなくなります。このため、管理者権限を持たないユーザーがBIOSセットアップのTPMに関する項目を 操作できないように、管理者用パスワードの設定をおすすめします。

参照 設定方法について「本章 3 パスワードの設定」

● 所有者登録とユーザー登録を削除したあとに、TPMの使用を再開する場合は、もう一度TPMへ 所有者登録やユーザー登録を行う必要があります。

2 BIOS セットアップでの TPM の設定

* この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。 必ず本項目のページを印刷してから実行してください。

TPMを使用するには、まずBIOSセットアップで各種の設定を行う必要があります。

1 TPM を有効にする

- BIOS セットアップを起動する
- 2 [Security] メニューでカーソルバーを [Trusted Computing] に合わせ、 Enter キーを押す 設定用の画面に切り替わります。
- 3 [Security Device Support] にカーソルバーを合わせ、*Enter*キーを押す

サブ画面が表示されます。

- 4 [Enable] を選択し、 Enter キーを押す
 - BIOS セットアップでのTPM に関する設定を、管理者の権限を持たないユーザーが変更できないようにすることができます。TPM の設定を守るために、管理者の権限を持たないユーザーに操作制限を加えることをおすすめします。

参照 管理者以外のユーザーの制限について「本章 3 パスワードの設定」

5 F10 キーを押す

お願い

画面にメッセージが表示されます。

- 6 [Yes] を選択し、 *Enter* キーを押す ここまでの設定内容が有効になり、BIOS セットアップが終了し、再起動されます。
- 7 手順 1 ~ 2 を繰り返す [Security Device Support] が [Enable] に変更され、[TPM State] が表示さ れていることを確認してください。
- 8 [TPM State] にカーソルバーを合わせ、 Enter キーを押す

サブ画面が表示されます。

9 [Enabled] を選択し、 Enter キーを押す



画面にメッセージが表示されます。

11 [Yes] を選択し、 *Enter* キーを押す 設定内容が有効になり、BIOS セットアップが終了し、再起動されます。

3 TPMのインストール方法

TPMを有効にしたあと、「Infineon TPM Software Professional Package」をインスト-ルします。



TPMを使用するための設定や使用方法は、ヘルプを参照してください。

4 Security Platformの初期化

Security Platformの機能を有効にするためには、初期化を実行する必要があります。 「Security Platform クイック初期化ウィザード」を使うと、簡単にSecurity Platformの初 期化ができます。

詳細な設定をしながら初期化したい場合は、「Security Platform 初期化ウィザード」と 「Security Platform ユーザー初期化ウィザード」を実行してください。

参照 初期化ウィザードの詳細『TPMのヘルプ』

TPMの設定は、Windowsの管理者権限を持つユーザーでサインインして行ってください。

1 ヘルプの起動方法



* 通知領域にアイコンが表示されていない場合は、 🔤 をクリックしてください。

5 パソコンを捨てるとき/人に譲るとき

パソコンを廃棄する場合、秘密の漏えいを防ぐために、次の2つの処理を必ず実行してください。 パソコンの所有者が変わる場合も同様です。

■「Infineon TPM Software Professional Package」をアンインストールし、 TPMのバックアップを消去する または

ハードディスク上の全データを消去する

詳しくは、『TPMのヘルプ』を起動して、画面の[目次]から[よく聞かれる質問(FAQ)] をクリックし、「アンインストールした後はどんな情報がシステムに残りますか。」を参照し てください。

参照 『TPMのヘルプ』について「本節 4 - 1 ヘルプの起動方法」

参照 ハードディスク上の全データを消去する方法 『困ったときは』

TPMの所有者情報とユーザー登録を削除する * この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。 必ず本項目のページを印刷してから実行してください。 本製品を廃棄するときや、譲渡などにより使用者(管理者)を変更するときなど、TPMの使用を中止する場合に行ってください。 BIOS セットアップを起動する

2 [Security] メニューでカーソルバーを [Trusted Computing] に合わせ、 *Enter* キーを押す

設定用の画面に切り替わります。

3 [Pending operation] にカーソルバーを合わせ、*Enter* キーを押す

💭 × E

- [Pending operaton] は [Security Device Support] を「Enable」、[TPM State] を [Enabled] に設定した場合のみ、表示されます。
- 4 [TPM Clear] にカーソルバーを合わせ、Enter キーを押す
- **5** F10 キーを押す

画面にメッセージが表示されます。

6 [Yes] を選択し、 *Enter* キーを押す 設定内容が有効になり、BIOS セットアップが終了し、再起動されます。

お願い

- 所有者情報とユーザー登録を削除すると、TPMに関係するセキュリティ機能が使用できなくなります。このため、管理者の権限を持たないユーザーが「TPM」を操作できないように設定することをおすすめします。
 - 参照 管理者以外のユーザーの制限について「本章 3 パスワードの設定」
- 所有者情報とユーザー登録を削除したあとに、TPMの使用を再開する場合は、もう一度TPMへ 所有者登録やユーザー登録を行う必要があります。

起動ドライブの設定

* この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。 必ず本項目のページを印刷してから実行してください。

ご購入時の設定では、標準ハードディスクからシステムを起動します。 起動ドライブを変更したい場合、次の方法で変更できます。

■ 電源を入れるときに変更する



電源スイッチを押し、ビープ音が鳴った直後に*F11***キーを数回押す** 各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。パスワードを入力して*Enter*キーを押してください。

2 起動ドライブを ↑ ↓ キーで選択し、 Enter キーを押す

XE

● 起動ができるUSB接続の機器を接続した場合、起動ドライブとして項目に追加されます。

2 「BIOS セットアップ」で変更する

BIOSセットアップでは、起動ドライブの優先順位を設定し、保存しておくことができます。

- 1 BIOS セットアップを起動する
- **2** [Boot] メニューでカーソルバーを [Boot Option #1] に合わせ、 *Enter* キーを押す

サブ画面が表示されます。

3 「Boot Option #1」に1番目に起動するデバイスを選択して、*Enter*」 キーを押す

起動可能なメディア/USB接続の機器を複数セットしている場合は、同様にして、 「Boot Option #2」、「Boot Option #3」などを設定してください。

4 F10キーを押し、設定を保存してBIOSセットアップを終了する

付録

本製品の仕様や、そのほかの設定方法について説明しています。

1	製品仕様	. 98
2	各インターフェース	101
З	技術基準適合について	107
4	Windows 7でCD/DVDに書き込む	108



1 仕様概要

モデルにより多少異なります。

*表内の注釈についての説明は、本項の最後にまとめて記載しています。

機種		EQUIUM S7400		
プロセッサ		『本製品の仕様について』参照		
メモリ				
	コントローラー		CPUに内蔵	
表示機能	ビデオRAM		メインメモリと共有*1	
	最大表示解像度*2		1920×1200 1677万色 ^{*3}	
通信機能	適合規格	1000	BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T	
	HDD*4		『本製品の仕様について』参照	
		DVD-ROM	CD-ROM:最大24倍速(読み出し) DVD-ROM:最大8倍速(読み出し)	
補助記憶装置	ドライブ*5	DVD スーパー マルチ	 CD-ROM:最大24倍速(読み出し) CD-R:最大24倍速(書き込み) CD-RW:最大24倍速(書き換え) DVD-ROM:最大8倍速(読み出し) DVD-R:最大8倍速(書き込み) DVD-R DL:最大6倍速(書き込み) DVD-RW:最大6倍速(書き込み) DVD+R L:最大6倍速(書き込み) DVD+R DL:最大6倍速(書き込み) DVD+R M:最大8倍速(書き込み) DVD+RM:最大8倍速(書き換え) DVD+RW:最大8倍速(書き換え) DVD-RAM:最大5倍速(書き換え) 	
	ブリッジメディア スロット	(SDメ メモリース		
入力装置			『本製品の仕様について』参照	
	シリアル	1ポ-	ート D-SUB 9ピン、16550A互換	
	アナログRGB	1 ポート アナログRGB(3列タイプ)		
	DVI		1 ポート デジタル(DVI-D準拠)	
	PS/2マウス		1ポート	
11/2-	PS/2キーボード		1ポート	
フェース	LAN		1ポート	
	HDMI出力		1ポート	
	オーディオ	前背面	前面 マイク入力、ヘッドホン出力 j LINE IN、LINE OUT、マイク入力	
	USB3.0* ⁸		前面2ポート	
	USB2.0 ^{*9}		背面2ポート	
サウンド機能		チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック		

機種		EQUIUM S7400
カレンダー機能		日付、時計機能を標準装備(一次電池によるバックアップ)
重活	電源条件*10	AC100V 50/60Hz
	最大消費電力	120W
	動作	10°C~35°C
同世/////////////////////////////////////	非動作	-20°C~60°C
	動作	20%~80%(ただし結露しないこと)
相刈湿度	非動作	20%~90%(ただし結露しないこと)
A 形 、1 注	本体	約68(W)×290(D)×182(H)mm (縦置き時、台座および突起部含まず)
外形引法	キーボード	約456(W)×169(D)×40(H)mm (非チルトアップ時)
「「「」」	本体	約3.0kg (台座を含む)
貝里	キーボード	約850g

*1 ビデオRAM容量は、コンピューターのメインメモリ容量に依存します。

- 次の手順で確認することができます。
- スタート画面で、ポインターを動かす
- ②画面左下の 🕑 をクリックする
- ③ [Windowsシステムツール] の [コントロールパネル] をクリックする
- ④ [画面の解像度の調整] をクリックする
- ⑤表示される画面の [詳細設定] をクリックし、数値を確認する
- *2 解像度および表示色は、接続する表示装置の表示能力およびサポートするOSにより異なります。
- *3 HDMIは1920×1080までです。
- *4 ハードディスクの容量は次の手順で確認することができます。
 - スタート画面で、ポインターを動かす
 - ② 画面左下の 💽 をクリックする
 - ③ [TOSHIBA] の [PCシステム情報] をクリックする
 - ④[ハードディスク全容量]で確認する
 「東芝 PC システム情報」で表示される内容は、その時点での設定内容です。購入後に設定を変更された
 場合は、変更後の設定内容が表示されます。
- *5 ご購入のモデルにより、異なります。『本製品の仕様について』を参照してください。
- *6 SDメモリカードは2GBのメディアまで使用できます。SDHCメモリカードは32GBのメディアまで使用 できます。SDXCメモリカードは128GBのメディアまで使用できます。また市販のアダプターを接続する ことでminiSDメモリカード(miniSDHCメモリカードを含む)、microSDメモリカード(microSDHCメ モリカード、microSDXCメモリカードを含む)も使用できます。また、SDIOカードには対応していません。

*7 メモリースティックは256MB、メモリースティックPROは32GBのメディアまで使用できます。著作 権保護技術 MagicGateには対応しておりません。 メモリースティック デュオ/メモリースティックPRO デュオをご使用の場合は、専用の「メモリース ティック デュオ アダプター」を取り付けてからご使用ください。 メモリースティック マイクロをご使用の場合は、専用の「メモリースティック マイクロ アダプター」を 取り付けてからご使用ください。

- *8 USB1.1/2.0/3.0対応。USB対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- *9 USB1.1/2.0対応。USB対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- *10 UPS (無停電電源装置)を使用する場合には、常時正弦波出力タイプを必ず使用してください。
- *11 使用環境条件は、本製品の動作を保証する温湿度条件であり、性能を保証するものではありません。

2 外形寸法図(本体)



3 外形寸法図(キーボード)





100

*I/Oは本体から見た場合の入出力を示します。

1 アナログ RGB インターフェース

ピン番号	信号名	意味	I/O	
1	CRV	赤色ビデオ信号	0	
2	CGV	緑色ビデオ信号	0	
3	CBV	青色ビデオ信号	0	
4	Reserved	予約		
5	GND	グランド		
6	GND	グランド		
7	GND	グランド		
8	GND	グランド		
9	+5V	電源		
10	GND	グランド		
11	Reserved	予約		
12	SDA	シリアルデータ信号	1/0	
13	HSYNC	水平同期信号	0	
14	VSYNC	垂直同期信号	0	
15	SCL	シリアルクロック信号	0	
コネクタ図				
$\bigcirc 10 \underbrace{\begin{array}{c} 5 & 1 \\ \circ \circ \circ \circ \circ \circ \\ \circ \circ \circ \circ \circ \circ \\ 15 & 11 \end{array}}_{6 \bigcirc 6 \bigcirc$				

2 DVIインターフェース

ピン番号	意味	ピン番号	意味	
1	T.M.D.S.データ2 -	13	T.M.D.S.データ3+(未使用)	
2	T.M.D.S.データ2+	14	電圧5V	
3	T.M.D.S.データ2/4シールド	15	グランド(5V用)	
4	T.M.D.S.データ4-(未使用)	16	ホットプラグ信号	
5	T.M.D.S.データ4+(未使用)	17	T.M.D.S.データ0 -	
6	DDCクロック信号	18	T.M.D.S.データ0+	
7	DDCデータ信号	19	T.M.D.S.データ0/5シールド	
8	アナログ垂直同期信号(未使用)	20	T.M.D.S.データ5-(未使用)	
9	T.M.D.S.データ1 –	21	T.M.D.S.データ5+(未使用)	
10	T.M.D.S.データ1+	22	T.M.D.S.クロックシールド	
11	T.M.D.S.データ1/3シールド	23	T.M.D.S.クロック信号+	
12	T.M.D.S.データ3-(未使用)	24	T.M.D.S.クロック信号-	
コネクタ図				

う シリアルイノダーノエーノ	3	アルインターフ	フェース
----------------	---	---------	------

ピン番号	信号名	意味	I/O	
1	CD	受信キャリア検出		
2	RXD	受信データ	I	
3	TXD	送信データ	0	
4	DTR	データ端末レディ	0	
5	GND	グランド		
6	DSR	データセットレディ		
7	RTS	送信要求	0	
8	CTS	送信可		
9	CI	被呼表示	I	
コネクタ図				
$\bigcirc \begin{array}{c} 1 & 5 \\ \circ & \circ & \circ & \circ \\ \circ & \circ & \circ & \circ \\ 6 & 9 \\ \end{array} \bigcirc \bigcirc$				

付録

4 HDMI出力インターフェース

ピン番号	信号名	意味	I/O	
1	TMDS Data2+	TMDSデータ (2+)	0	
2	TMDS Data2 Shield	TMDSデータ(2)シールド		
3	TMDS Data2-	TMDSデータ (2-)	0	
4	TMDS Data1+	TMDSデータ(1+)	0	
5	TMDS Data1 Shield	TMDSデータ(1)シールド		
6	TMDS Data1-	TMDSデータ(1-)	0	
7	TMDS DataO+	TMDSデータ (0+)	0	
8	TMDS DataO Shield	TMDSデータ(0)シールド		
9	TMDS Data0-	TMDSデータ (0-)	0	
10	TMDS Clock+	TMDSクロック(+)	0	
11	TMDS Clock Shield	TMDSクロックシールド		
12	TMDS Clock-	TMDSクロック(-)	0	
13	Reserved	予約		
14	Reserved	予約		
15	SCL	シリアルクロック信号	0	
16	SDA	シリアルデータ信号	1/0	
17	DDC/CEC Ground	DDC/CEC 信号グランド		
18	+5V Power	電源		
19	Hot Plug Detect	ホットプラグディテクト	I	
コネクタ図				

5 PS/2キーボードインターフェース・PS/2マウスインターフェース

ピン番号	信号名	意味	I/O	
1	DATA	データ	1/0	
2	Unused	未使用		
3	GND	グランド		
4	+5V	+5V		
5	CLOCK	クロック	1/0	
6	Unused	未使用		
コネクタ図				
$ \begin{array}{c} $				

6 USB3.0インターフェース

ピン番号	信号名	意味	I/O	
1	VBUS	+5V		
2	D —	USB2.0マイナスデータ	I/O	
3	D+	USB2.0 プラスデータ	1/0	
4	GND	グランド		
5	StdA_SSRX -	USB3.0受信マイナスデータ	I	
6	StdA_SSRX +	USB3.0受信プラスデータ	I	
7	GND_DRAIN	グランド		
8	StdA_SSTX -	USB3.0送信マイナスデータ	0	
9	StdA_SSTX +	USB3.0送信プラスデータ	0	
コネクタ図				

7 USB2.0インターフェース

ピン番号	信号名	意味	I/O	
1	VBUS	+5V		
2	D —	マイナスデータ	1/0	
3	D+	プラスデータ	1/0	
4	GND	グランド		
コネクタ図				

8 LANインターフェース

ピン番号	信号名	意味	I/O
1	BI_DA+	送受信データA(+)	1/0
2	BI_DA —	送受信データA(-)	1/0
З	BI_DB+	送受信データB(+)	1/0
4	BI_DC +	送受信データC(+)	1/0
5	BI_DC	送受信データC (-)	1/0
6	BI_DB —	送受信データB(-)	1/0
7	BI_DD +	送受信データD(+)	1/0
8	BI_DD —	送受信データD(-)	1/0
		コネクタ図	

技術基準適合について

瞬時電圧低下について

この装置は、一般社団法人 電子情報技術産業協会の定めたパーソナルコンピューターの 瞬時電圧低下対策のガイドラインを満足しております。しかし、ガイドラインの基準を上 回る瞬時電圧低下に対しては、不都合を生じることがあります。

電波障害自主規制について

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
VCCI-A

高調波対策について

本装置は、「JIS C 61000-3-2 適合品」です。 JIS C 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性-第3-2 部:限度値-高調波 電流発生限度値(1 相当たりの入力電流が20A 以下の機器)」に基づき、商用電力系統の 高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

レーザー製品の取り扱いについて

- ・本製品は、レーザーシステムを使用しています。本製品を正しくお使いいただくため、説明書をよくお読みください。また、お読みいただいたあとも必ず保管してください。修理などが必要な場合は、保守サービスに依頼してください。
- ・本説明書に記載された以外の調整・改造を行うと、レーザー被爆の原因になりますので絶対におやめください。
- ・レーザー光に直接被爆しないため、絶対に製品を分解 しないでください。



仕様について

お願い

• 本製品の仕様は国内向けになっております。海外ではご使用にならないでください。

4 Windows 7で CD/DVDに書き込む

Windows 7でDVDスーパーマルチモデルの場合、「TOSHIBA Disc Creator」を使用して CD/DVDにデータを書き込むことができます。

書き込みを行う際は、「2章 2 ドライブ」を合わせてお読みください。

- 書き込みを行う際は「TOSHIBA Disc Creator」を使用してください。 初めて使用するときは、[スタート]ボタン(●)→[すべてのプログラム]→[アプリケーションの再インストール]をクリックし、表示される画面に従ってインストールしてください。 詳しい使用方法はアプリケーションのヘルプをご覧ください。 CD/DVDに書き込みを行うときは、市販のライティングソフトウェアは使用しないでください。
- CD/DVDに書き込みを行うときは、次のご注意をよくお読みのうえご使用ください。
 守らずにご使用になると、書き込みに失敗するおそれがあります。また、ドライブへのショックなど本体異常や、メディアの状態などによっては処理が正常に行えず、書き込みに失敗することがあります。
 本製品に内蔵されているDVDスーパーマルチドライブには書き込みエラーを防ぐバッファーアンダーランエラー防止機能が搭載されていますが、電源切断やドライブへのショックなどの本体異常や、記録メディアの状態などによっては、処理が正常に行えず、エラーとなる場合があります。
- 書き込みに失敗したCD/DVDの損害については、当社はいっさいその責任を負いません。
 また、記憶内容の変化・消失など、CD/DVDに保存した内容の損害および内容の損失・消失により生じる経済的損害といった派生的損害については、当社はいっさいその責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

XE

 CD-R、DVD-R、DVD+Rに書き込みできるのは1回限りです。書き込みに失敗したCD-R、DVD-R、 DVD+Rは再利用できませんが、CD-RW、DVD-RW、DVD+RWは消去すると再利用できます。
書き込む前に

- CD/DVD に書き込むときには、それぞれの書き込み速度に対応し、それぞれの規格に準拠したメディアを使用してください。また、推奨するメーカーのメディアを使用してください。
 参照 使用できる CD/DVD について「2章 2 ドライブ」
- 書き込みを行うときは、本製品の省電力機能が働かないようにしてください。また、スリープ、 休止状態、シャットダウンまたは再起動を実行しないでください。

参照 省電力機能について「1章 4 省電力機能について」

- 次に示すような、ライティングソフトウェア以外のソフトウェアは終了させてください。
 ・スクリーンセーバー
 - ・ウイルスチェックソフト
 - ・ディスクのアクセスを高速化する常駐型ユーティリティ
 - ・音楽や映像の再生アプリケーション
 - ・モデムなどの通信アプリケーション など
 - ソフトウェアによっては、動作の不安定やデータの破損の原因となります。
- LAN を経由する場合は、データをいったん本製品の内蔵ハードディスクに保存してから書き 込みを行ってください。
- SDメモリカード、USB接続のハードディスクドライブなど、本製品の内蔵ハードディスク 以外の記憶装置にあるデータを書き込むときは、データをいったん本製品の内蔵ハードディ スクに保存してから書き込みを行ってください。
- ●「TOSHIBA Disc Creator」は、パケットライト形式での記録機能は備えていません。
- •「TOSHIBA Disc Creator」を使用してDVD-RAMにデータを書き込むことはできません。
- •「TOSHIBA Disc Creator」を使用してDVD-Video、DVD-VR、DVD-Audioを作成する ことはできません。
- 書き込み可能なDVDをバックアップする場合は、同じ種類の書き込み可能なDVDメディアでないとバックアップできない場合があります。詳細は「TOSHIBA Disc Creator」のへルプを参照してください。
- ●「TOSHIBA Disc Creator」を使用して、著作権保護されている DVD-Video のバックアッ プを作成しても、作成されたメディアで映像を再生することはできません。
- 「TOSHIBA Disc Creator」を使用してCD-ROM、CD-R、CD-RWからDVD-RW、 DVD-R、DVD+RW、DVD+Rにバックアップを作成することはできません。
- •「TOSHIBA Disc Creator」を使用してDVD-ROM、DVD-Video、DVD-RW、DVD-R、 DVD+RW、DVD+R からCD-R、CD-RWへバックアップを作成することはできません。
- ●「TOSHIBA Disc Creator」を使用して、ほかのソフトウェアや、家庭用DVDビデオレコー ダーで作成したDVD-RW、DVD-R、DVD+RW、DVD+Rのバックアップを作成できない ことがあります。

🔹 書き込み/削除を行うときは

- マウスを操作する、ウィンドウを開く、ユーザーを切り替える、画面の解像度や色数の変更 など、パソコン本体の操作を行わないでください。
- パソコン本体に衝撃や振動を与えないでください。
- 周辺機器の取り付け/取りはずしを行わないでください。
- •パソコン本体から携帯電話、およびほかの無線通信装置を離してください。
- 重要なデータについては、データ書き込み終了後、必ずデータが正しく書き込まれたことを 確認してください。
- 「TOSHIBA Disc Creator」では、データが正常に書き込まれたことを自動的にチェック(簡 易チェック)するように設定されています。 設定内容は次の手順で確認できます。
 - ① [スタート] ボタン () → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [マルチメディ ア] → [Disc Creator] をクリックする

「TOSHIBA Disc Creator」の [Startup Menu] 画面が表示されます。

- ② [データCD/DVD作成] をクリックする
- ③メインウインドウで [設定] をクリックし、[書き込み設定] → [データCD/DVD設定]
 をクリックする

[データCD/DVD設定] 画面が表示されます。

④[データチェック] で[書き込み後にデータをチェックする] がチェックされているか確 認する

[簡易チェック] と [詳細チェック] を選択することができます。

 CD-RW、DVD-RW、DVD+RWメディアは書き換え可能なメディアですが、「TOSHIBA Disc Creator」で書き込んだファイルを変更したり、削除したりすることはできません。ファ イルの変更・削除が必要な場合は、まずCD-RW、DVD-RW、DVD+RWメディアの消去を 行い、改めて必要なファイルだけを書き込んでください。