

# librettoガイド

1章	パソコンの準備	11
2章	インターネットを快適に利用するために ーウイルスチェック/セキュリティ対策-	47
3章	周辺機器を使って機能を広げよう	55
4章	買ったときの状態に戻すには リカバリー	61
5章	困ったときは	95





#### 

もくじ	• •	•	•••	• •	•	•	•	-	 	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•		•	•	•	•	•	• •	•	• •	-	1
はじめに .		•		• •				-				-		•	•			•	•		•			•				• •			-	4

1章	パソコンの準備	11
	1 使う前に確認する	. 12
	2 各部の名称 -外観図	. 14
	<ol> <li>ディスプレイ面</li> <li>ロゴ面</li> <li>バッテリー面</li> </ol>	14 15 16
	3 画面にタッチして操作する	. 17
	<ul> <li>4 Windowsを使えるようにする</li> <li>1 Windowsセットアップ</li> <li>2 電源を切る</li> <li>3 電源を入れる</li> </ul>	. 20 20 37 39
	5 librettoを使ってみよう	. 41
	6 マニュアルで見るパソコンの使いかた	. 45
	1 冊子マニュアル	45
	2 パソコンの画面で見るマニュアル	46

## 2章 インターネットを快適に利用するために -ウイルスチェック/セキュリティ対策-...47

|--|

### 

- 3 ウイルスバスターによるウイルス対策......52
- **3** 有害サイトの閲覧(アクセス)を制限する ......53

# 3章 周辺機器を使って機能を広げよう .......55

- 1 周辺機器を使う前に.....56

## 4章 買ったときの状態に戻すには – リカバリー– ...... 61

1 バックアップをとる(Windowsが起動しないとき).	62
1 東芝ファイルレスキューについて	63
2 リカバリーとは	72
1 リカバリーをする前に確認すること	73
2 リカバリー(再セットアップ)の流れ	75
3 リカバリーをはじめる前にしておくこと	76
3 リカバリー=再セットアップをする	78
1 いくつかあるリカバリー方法	
2 ハードディスクドライブからリカバリーをする	
<b>3</b> リカバリーメディアからリカバリーをする	83
4 リカバリーをしたあとは	90
1 パーティションを変更してリカバリーをした場合	
2 バックアップしておいたデータを復元する	
5 アプリケーションを再インストールする	93

5章	困ったときは	
	<ol> <li>トラブルを解消するまでの流れ</li> <li>トラブルの原因をつき止めよう</li> <li>トラブル対処法</li> </ol>	
	<ol> <li>Q&amp;A集</li> <li>1 電源を入れるとき/切るとき</li> <li>2 画面/表示</li> <li>3 システム/ハードディスク</li> <li>4 タップ (ソフトキーボード/ソフトタッチパッド)</li> <li>5 マウス</li> <li>6 メッセージ</li> <li>7 その他</li> </ol>	
	3 パソコンを自動的に点検する - PCあんしん点検ユーティリティー	114
	4 捨てるとき/人に譲るとき	116
	<ul> <li>5 お問い合わせ先 - OS / アプリケーション</li> <li>1 OSのお問い合わせ先</li> <li>2 アプリケーションのお問い合わせ先</li> </ul>	121 

付録	127
1 ご使用にあたってのお願い	128
2 技術基準適合について	132
3 無線LANについて	133
4 Bluetooth について	140
さくいん	145
リカバリー(再セットアップ)チェックシート	148

# はじめに

このたびは、本製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

本製品を安全に正しく使うために重要な事項が、付属の 冊子『安心してお使いいただくために』に記載されてい ます。

必ずお読みになり、正しくお使いください。 お読みになったあとは、いつでも見られるようにお手元 に大切に保管してください。

本書は、次の決まりに従って書かれています。

### 1 記号の意味

⚠警告	"取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*1)を負う ことが想定されること"を示します。
⚠注意	"取扱いを誤った場合、使用者が傷害(*2)を負うことが想定 されるか、または物的損害(*3)の発生が想定されること"を 示します。
「お願い」	データの消失や、故障、性能低下を起こさないために守ってほ しい内容、仕様や機能に関して知っておいてほしい内容を示し ます。
x=1 × E	知っていると便利な内容を示します。
↓ ◇ ⑦ 役立つ操作集	知っていると役に立つ操作を示します。
参照	このマニュアルやほかのマニュアルへの参照先を示します。 このマニュアルへの参照の場合…「 」 ほかのマニュアルへの参照の場合…『 』 オンラインマニュアルへの参照の場合…《 》

\* 1 重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に 入院・長期の通院を要するものをさします。

\*2 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。

\*3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

必ずお読みください	0
TOSHIBA Leeding Insention 399	
安心してお使いいただくために	
本事をよく利用かのうえ、取用的得点には <u>たびに保留 してくれたい</u> 事項には、方法の人の意思が利用り、方法部分もかんで くれたが、ためた、「すっていただきたい事用が示さ れています。	

### 2 用語について

本書では、次のように定義します。

#### システム

特に説明がない場合は、使用しているオペレーティングシステム(OS)を示します。本製品 のシステムはWindows 7です。

#### アプリケーションまたはアプリケーションソフト

アプリケーションソフトウェアを示します。

#### Windows または Windows 7

Windows<sup>®</sup> 7 Home Premium を示します。

#### オンラインマニュアル

パソコン上で見ることのできる、PDFマニュアル「オンラインマニュアル」を示します。 デスクトップ上の [オンラインマニュアル] アイコン ( **「**) をダブルタップして起動します。

#### WiMAXモデル

WiMAX機能を搭載しているモデルを示します。

#### 無線LANモデル

無線LAN 機能を搭載しているモデルを示します。

#### Bluetoothモデル

Bluetooth機能を搭載しているモデルを示します。

ご購入のモデルのシリーズ名、モデル名、仕様については、『libretto \*\*\*\*(お使いの機種 名)シリーズをお使いのかたへ』を参照してください。

### 3 記載について

- ●記載内容には、一部のモデルにのみ該当する項目があります。その場合は、「用語について」のモデル分けに準じて、「\*\*\*\*モデルの場合」や「\*\*\*\*シリーズのみ」などのように注記します。
- インターネット接続については、ブロードバンド接続を前提に説明しています。
- アプリケーションについては、本製品にプレインストールまたは内蔵ハードディスクからインストールしたバージョンを使用することを前提に説明しています。
- ●本書では、コントロールパネルの操作方法について、表示方法を「カテゴリ」に設定していることを前提に説明しています。

画面右上の[表示方法]が「大きいアイコン」または「小さいアイコン」になっている場合は、 「カテゴリ」に切り替えてから操作説明を確認してください。



- 本書に記載している画面やイラストは一部省略したり、実際の表示とは異なる場合があります。
- 本書は、語尾をのばすカタカナ語の表記において、語尾に長音(一)を適用しています。
   画面の表示と異なる場合がありますが、読み換えてご使用ください。

### 4 Trademarks

- Microsoft、Windows、Windows Live、Windows Media、Aero、MSN、SkyDriveは、
   米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。
- Intel、インテル、インテルCoreは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標、または登録商標です。
- ATOKは、株式会社ジャストシステムの登録商標です。
- ATOKは、株式会社ジャストシステムの著作物であり、著作権、その他の権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。
- microSDロゴは商標です。(●SSE)
- microSDHCロゴは商標です。(『いうのうののです。)
- LaLaVoice、ConfigFreeは、株式会社東芝の登録商標または商標です。
- ●「駅探」は登録商標です。
- Adobe、Adobe ReaderはAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米 国ならびに他の国における商標ならびに登録商標です。
- McAfee、SiteAdvisorおよびマカフィーは米国法人McAfee, Inc. またはその関係会社の 登録商標です。

- TRENDMICRO、ウイルスバスターはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。
- ●「PC引越ナビ」は、東芝パソコンシステム株式会社の商標です。
- Javaはサンマイクロシステムズ社の米国および他の国における登録商標または商標です。
- Google ツールバーはGoogle Inc.の登録商標です。
- デジタルアーツ/DIGITAL ARTS、ZBRAIN、アイフィルター/i-フィルターはデジタルアー ツ株式会社の登録商標です。
- FlipBook、FlipViewerはE-Book Systems, Inc.の登録商標です。
- Bluetoothは、その商標権者が所有しており、東芝はライセンスに基づき使用しています。
- WiMAXはWiMAX Forumの商標です。
- TouchSenseはImmersion Corporationの登録商標です。

本書に掲載の商品の名称やロゴは、それぞれ各社が商標および登録商標として使用している場 合があります。

### <u>5</u> プロセッサ (CPU) に関するご注意

本製品に使われているプロセッサ(CPU)の処理能力は次のような条件によって違いが現れます。

- 周辺機器を接続して本製品を使用する場合
- ACアダプターを接続せずバッテリー駆動にて本製品を使用する場合
- マルチメディアゲームや特殊効果を含む映像を本製品にてお楽しみの場合
- 本製品を通常の電話回線、もしくは低速度のネットワークに接続して使用する場合
- 複雑な造形に使用するソフト(たとえば、運用に高性能コンピューターが必要に設計されているデザイン用アプリケーションソフト)を本製品上で使用する場合
- ●気圧が低い高所にて本製品を使用する場合
   目安として、標高1,000メートル(3,280フィート)以上をお考えください。
- 目安として、気温5~30℃(高所の場合25℃)の範囲を超えるような外気温の状態で本製
   品を使用する場合

本製品のハードウェア構成に変更が生じる場合、CPUの処理能力が実際には仕様と異なる場合 があります。

また、ある状況下においては、本製品は自動的にシャットダウンする場合があります。

これは、当社が推奨する設定、使用環境の範囲を超えた状態で本製品が使用された場合、お客様のデータの喪失、破損、本製品自体に対する損害の危険を減らすための通常の保護機能です。 なお、このようにデータの喪失、破損の危険がありますので、必ず定期的にデータを外部記録 機器にて保存してください。また、プロセッサが最適の処理能力を発揮するよう、当社が推奨 する状態にて本製品をご使用ください。

#### ■64ビットプロセッサに関する注意

64ビット対応プロセッサは、64ビットまたは32ビットで動作するように最適化されています。 64ビット対応プロセッサは以下の条件をすべて満たす場合に64ビットで動作します。

- 64ビット対応のOS(オペレーティングシステム)がインストールされている
- 64 ビット対応の CPU/ チップセットが搭載されている
- 64ビット対応のBIOSが搭載されている
- 64ビット対応のデバイスドライバーがインストールされている
- 64 ビット対応のアプリケーションがインストールされている

特定のデバイスドライバーおよびアプリケーションは64ビットプロセッサ上で正常に動作し ない場合があります。

プレインストールされているOSが、64ビット対応と明示されていない場合、32ビット対応のOSがプレインストールされています。

このほかの使用制限事項につきましては取扱説明書をお読みください。また、詳細な情報については東芝PCあんしんサポートにお問い合わせください。

#### 6 著作権について

音楽、映像、コンピューター・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作者 および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまた は家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解なく これを複製(データ形式の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを 行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることが あります。本製品を使用して複製などをする場合には、著作権法を遵守のうえ、適切な使用を 心がけてください。

### 7 リリース情報について

「リリース情報」には、本製品を使用するうえでの注意事項などが記述されています。 必ずお読みください。次の操作を行うと表示されます。

①[スタート] ボタン(●) → [すべてのプログラム] → [はじめに] → [リリース情報]
 をタップする

#### 8 お願い

- 本製品の内蔵ハードディスクにインストールされている、または付属のCD/DVDからイン ストールしたシステム(OS)、アプリケーション以外をインストールした場合の動作保証は できません。
- Windows標準のシステムツールまたは本書に記載している手順以外の方法で、パーティションを変更・削除・追加しないでください。ソフトウェアの領域を壊すおそれがあります。
- 内蔵ハードディスクにインストールされている、または付属のCD/DVDからインストール したシステム(OS)、アプリケーションは、本製品でのみ利用できます。
- 購入時に定められた条件以外で、製品およびソフトウェアの複製もしくはコピーをすること は禁じられています。取り扱いには注意してください。

- 本製品に内蔵されている画像は、本製品上で壁紙に使用する以外の用途を禁じます。
- パスワードを設定した場合は、忘れたときのために必ずパスワードを控えておいてください。 パスワードを忘れてしまって、パスワードを解除できなくなった場合は、使用している機種 (型番)を確認後、東芝PCあんしんサポートに連絡してください。有料にてパスワードを解 除します。この場合、身分証明書(お客様自身を確認できる物)の提示が必要となります。
- 本製品はセキュリティ対策のためのパスワードの設定や、無線LANの暗号化設定などの機能を備えていますが、完全なセキュリティ保護を保証するものではありません。
   セキュリティの問題の発生や、生じた損害に関し、当社はいっさいの責任を負いません。
- 「ウイルスバスター」を使用している場合、ウイルス定義ファイルおよびファイアウォール 規則などは、新種のウイルスやワーム、スパイウェア、クラッキングなどからコンピューター を保護するためにも、常に最新のものにアップデートする必要があります。最新版へのアッ プデートは、ご使用開始から90日間に限り無料で行うことができます。90日を経過すると ウイルスチェック機能を含めて、すべての機能がご使用できなくなります。
   ウイルスチェックが全く行われない状態となりますので、必ず期限切れ前に有料の正規サー ビスへ登録するか、市販のウイルスチェック/セキュリティ対策ソフトを導入してください。
- ご使用の際は必ず本書をはじめとする取扱説明書と『エンドユーザー使用許諾契約書』および『ソフトウェアに関する注意事項』をお読みください。
- アプリケーション起動時に使用許諾書が表示された場合は、内容を確認し、同意してください。使用許諾書に同意しないと、アプリケーションを使用することはできません。一部のアプリケーションでは、一度使用許諾書に同意すると、以降起動時に使用許諾書が表示されなくなります。リカバリーを行った場合には再び使用許諾書が表示されます。
- ●『東芝保証書』は、記入内容を確認のうえ、大切に保管してください。

本製品のお客様登録(ユーザー登録)をあらかじめ行っていただくようお願いしております。 当社ホームページで登録できます。

参照 詳細について《オンラインマニュアル》

#### 9 [ユーザーアカウント制御] 画面について |

操作の途中で[ユーザーアカウント制御]画面が表示された場合は、そのメッセージを注意し て読み、開始した操作の内容を確認してから、画面の指示に従って操作してください。 パスワードの入力を求められた場合は、管理者アカウントのパスワードで認証を行ってください。

### 10 環境依存文字について

環境依存文字とは、入力した文字を漢字へ変換するときに表示される候補の右側に「環境依存 文字」または「環境依存文字(unicode)」と表示されるものです。

$\oplus$				
1	1	[半]数字		
2	1	[全]数字		
3		環境依存文字		
4	Ι	環境依存文字		
5	i	環境依存文字		
6			11	
7	壱		•	(表示例)

ユーザーアカウント名やフォルダー名に環境依存文字が含まれていると、ファイルの読み込み や保存などが正常に動作しないことがあります。

ファイル名やファイル内の文字列に環境依存文字が含まれていると、ファイル名が「?」などのように正しく表示されず、正常に動作しないことがあります。

また、アプリケーション上でファイルの編集中に入力した文字列に環境依存文字が含まれていると、作成したファイル上で正しく表示されないことがあります。

このような場合には、環境依存文字を含まない文字列に変更してください。

CD/DVDなどの記録メディアにデータを書き込むときは、環境依存文字が含まれていないことをあらかじめ確認してから作業を行ってください。

### 11 iGoogle設定画面について

本製品は、インターネットを利用してさまざまな情報を見るために有効な、「iGoogle」を搭載 しています。

「iGoogle」は「Internet Explorer」を起動すると自動的に接続するよう設定されているので、 「Internet Explorer」を起動したとき、次のような設定画面が表示される場合があります。

30秒で作れる自分だけの Google ホームページ											
興味のあるジャンルを選択: (該当するものすべてを選択してください)											
■ ニュース ■ ツール	<ul> <li>コミュニケーション</li> <li>エンターテインメント</li> </ul>	□ 金融 □ スポーツ	<ul> <li>□ 生活</li> <li>□ テクノロジー</li> </ul>								
テーマを選択: Google	0	C Martin									
場所を選択: 国地域 日本 (既にホームページを設定されてい	▼ 都市名など 東京 る場合はこちらからログイン)		「ページを表示」								

[興味のあるジャンルを選択]、[テーマを選択] でそれぞれ設定したい項目をチェックして、 [ページを表示] ボタンをタップしてください。

インターネットに接続した状態で [Internet Explorer] を起動すると、設定画面で選択した項目の情報が表示されるようになります。



# パソコンの準備

この章では、パソコンの置き場所、Windowsのセットアップ、電源の 切りかた/入れかたなど、お買い上げいただいてから実際に使い始め るまでの準備と、本体各部の名前や基本的な使いかたについて説明し ています。

また、本製品にご用意しているマニュアルについて説明しています。

1	使う前に確認する	12
2	各部の名称 - 外観図	14
З	画面にタッチして操作する	17
4	Windowsを使えるようにする	20
5	librettoを使ってみよう	41
6	マニュアルで見るパソコンの使いかた	45



### 1 箱を開けたらまずはこれから

#### ■箱の中身の確認

『libretto \*\*\*\*(お使いの機種名)シリーズをお使いのかたへ』を参照して、付属品がそろっているか、確認してください。足りない物がある場合や、破損している物がある場合は、東芝PCあんしんサポートにお問い合わせください。

参照 東芝PCあんしんサポート『東芝PCサポートのご案内』

#### ■型番と製造番号を確認

パソコン本体のバッテリーパックを取りはずした下の面に型番と製造番号が記載されています。 保証書に同じ番号が記載されていることを確認してください。番号が違う場合や、不備があった場合は、東芝PCあんしんサポートにお問い合わせください。

参照 記載位置について「本章 2 - 3 バッテリー面」

### 2 忘れずに行ってください

#### ■使用する前に

本製品を使用する前に、必ず本書をはじめとする取扱説明書と『エンドユーザー使用許諾契約書』 および『ソフトウェアに関する注意事項』を読んでください。

#### ■保証書は大切に保管

故障やトラブルが起こった場合、保証書があれば保証期間中(保証期間 については保証書を確認してください)は東芝の無料修理サービスが受 けられます。

保証書に記載の内容を読んで、確認したあと、大切に保管してください。

本書は、取扱説明書等の注意書きによる正常なご使用において放開した場合、裏面の「原料修理規定」に楽して、用料修理規定」で楽して、用料修理規定との文字。
★ 訪知、 L1 プロ Purchasee Date)  西夏 年月日 (お) フリガナ ★ 名 対 新
88 7
本書は日本国内での保証と、ILW対象製品(上記を欄に (欄)が記載) の海外保証(海開付)を証明します(ILWについては、対象製品に付属 の「東芝 PC サポートのご案内」をご覧ください)。
If " appears at the top of this section, this product is covered by the LW from the date of purchase for the period shown in parenthesis.
※本書の再発行はいたしませんので、紛失しないように大切に保留してください。 ご販売店様へに必すお買い上げ日、貴販売店名等をご記入の上、お客様に お違しください。
★ご販売店名,住所,電話量号
株式会社 東芝 デジタルプロダクツ&ネットワーク社 PC第一専業部(Printed in China)

#### ■海外保証を受けるには

海外で使用するときは「海外保証(制限付)」(ILW:International Limited Warranty)により、 海外の所定の地域で、保証書に記載の無料修理規定および制限事項・注意事項の範囲内で修理 サービスを利用できます。

利用方法、保証の詳細は『東芝PCサポートのご案内』の記載内容および保証書に記載の無料 修理規定を読んで、確認してください。

#### ■ Product Key は大切に保管

本製品には、パソコン用基本ソフト(OS)としてマイクロソフト社製のWindowsが用意されて います。このWindowsにそれぞれ割り当てられている管理番号を「Product Key」といいます。 Product Keyはパソコン本体のバッテリーパックを取りはずした下の面に貼られている Microsoft®の「Certificate of Authenticity」というラベルに印刷されています。 このラベルは絶対になくさないようにしてください。再発行はできません。 紛失した場合、マイクロソフト社からの保守サービスが受けられなくなります。

### 3 最適な場所で使う

人間にとって住みやすい温度と湿度の環境が、パソコンにも最適な環境です。



次の点に注意して置き場所、使う場所を決めてください。

- 安定した場所に置きましょう。
   不安定な場所に置くと、パソコンが落ちたり倒れたりするおそれがあり、故障やけがにつながります。
- 温度や湿度が高いところは避けましょう。
   暖房や加湿器の送風が直接あたる場所はよくありません。
- 強い磁気を発するものの近くで使用しないでください。
   磁石はもちろん、スピーカー、テレビの近くは磁気の影響を受けます。磁気ブレスレットなどもパソコンを使用するときははずすようにしましょう。
- 照明や日光があたる位置も考慮しましょう。
   照明や日光が直接ディスプレイにあたると、反射して画面が見づらくなります。
- ラジオやテレビの近くで使用しないでください。
   ラジオやテレビの受信障害を引き起こすことがあります。
- 無線通信装置から離してください。
   携帯電話も無線通信装置の一種です。
- パソコンの通風孔をふさがないように置きましょう。
   通風孔はパソコン本体内部の熱を外部に逃がすためのものです。ふさぐと、パソコン本体内
   部が高温となるため、本来の性能を発揮できない原因や故障の原因となります。

### 2 各部の名称 <sub>- 外観図</sub>-

ここでは、各部の名前と機能を簡単に説明します。

それぞれについての詳しい説明は、各参照ページや《オンラインマニュアル》を確認してください。

### お願い 外観図について

●本製品に表示されている、コネクタ、LED、スイッチのマーク(アイコン)は最大構成を想定した設計となっています。ご購入いただいたモデルによっては、機能のないものがあります。ご購入のモデルの仕様については、『libretto \* \* \* \* (お使いの機種名)シリーズをお使いのかたへ』を確認してください。

# 1 ディスプレイ面

librettoのディスプレイ側の各部は、次のようになっています。





ディスプレイとは反対の、「libretto」ロゴがある側の各部は、次のようになっています。



### ■ディスプレイを180度開いて使用する場合

librettoは、ディスプレイを180度開いた状態で操作することができます。その場合は、ロゴ 面を傷つけないように、付属のゴムクッションの使用をおすすめします。 「libretto」ロゴがある面を上に向けて本体を置き、次の図の位置を参考にゴムクッションを貼 り付けてください。



### 1 システムインジケーター

システムインジケーターは、点灯状態によって、パソコン本体がどのような動作をしているの かを知ることができます。

	DC IN/Battery LED	電源やバッテリーの状態 参照 P.40
( <b>'f</b> ))	ワイヤレス コミュニケーションLED	無線通信機能の状態 参照 《オンラインマニュアル》

# 3 バッテリー面

ディスプレイとは反対の、バッテリーパックが取り付けられている側の各部は、次のようになっています。



お願い Windowsのラベルについて =

 本製品のバッテリーパックを取りはずした下の面には、正規のWindowsであることを証明する、 Microsoft<sup>®</sup>の「Certificate of Authenticity」というラベルが貼ってあります。はがしたり汚したりしないでください。



本製品では、2つの画面の表面を指でタッチすることによって、さまざまな操作を行うことが できます。

マウスやキーボードを使うことなく、画面を指でさわってアイコンを選択したり、画面をスク ロールしたりします。

ここでは、指を使った基本的な操作を説明します。



### 1 選択する(タップ)

アイコン、文字などを選択するには、目的のアイコンやウィンドウなどを1回軽くタッチします。 この操作を「タップ」と呼びます。 アイコンなどを選択すると、色が変わります

アイコンなどを選択すると、色が変わります。



### □ ダブルタップ

ダブルタップすると、ファイルを開いたりアプリケーションを起動できます。 目的の位置を、すばやく2回タップします。



### 🗋 プレス アンド ホールド

プレス アンド ホールドすると、メニューが表示され、そこから行いたいことをタップして選 択できます。①指を画面上の目的の位置におき、数秒そのままにします。



②指を置いている所に輪が表示されます。





### 🗋 ドラッグ アンド ドロップする

ドラッグ アンド ドロップをすると、アイコンやウィンドウを移動したり、複数の文字やアイ コンを選択したりできます。目的のアイコンなどに合わせて、指を画面につけて①、そのまま すべらせます②(ドラッグ)。アイコンなどが目的の位置に移動したら、指をはなします③(ド ロップ)。



### **★**

● ボールペンなどのペン先やツメで、指の代わりに操作することはできません。

# <sub>ウィンドウズ</sub> Windowsを使えるようにする

1

# Windowsセットアップ

初めて電源を入れたときは、Windowsのセットアップを行います。 Windowsのセットアップは、パソコンを使えるようにするために必要な操作です。 セットアップには約10~20分かかります。 作業を始める前に、付属の冊子『安心してお使いいただくために』を必ず読んでください。特 に電源コードやACアダプターの取り扱いについて、注意事項を守ってください。

### 1 操作の流れ





### 2 電源コードとACアダプターを接続する

҈≜ 警告

- ACアダプターは本製品に付属のものを使用する 本製品付属以外のACアダプターを使用すると電圧や(+)(−)の極性が異なっているこ とがあるため、火災・破裂・発熱のおそれがあります。
- パソコン本体にACアダプターを接続する場合、本書に記載してある順番を守って接続する 順番を守らないと、ACアダプターのDC出力プラグが帯電し、感電またはけがをする場 合があります。

また、ACアダプターのプラグをパソコン本体の電源コネクタ以外の金属部分に触れない ようにしてください。

# ⚠注意

● 付属の電源コードは、本製品付属のACアダプター以外には使用しない 付属の電源コードは、本製品付属のACアダプター専用です。



#### 接続すると

システムインジケーターのDC IN/Battery C LEDがオレンジ色に点灯し、バッテリーへの 充電が自動的に始まります。DC IN/Battery C LEDが緑色に点灯したら、充電完了です。 参照 DC IN/Battery C LED「本節 3 - 電源に関する表示」

#### 💭 🗡 E

● バッテリー充電中でもパソコンを使用することができます。

参照 詳細について 《オンラインマニュアル》



### 4 Windowsのセットアップ

[国または地域] 欄に「日本」と表示されていることを確認し、[次へ] をタップする

💮 🗃 Windows のセットアップ	1
💐 Win	100WS <sup>•</sup> 7 Home Premium
国または地域	城( <u>C</u> ): 日本 🗸
時刻と通貨の形式	式(工): 日本語 (日本)
キーボード レイアウ	⊢(K): Microsoft IME
ר	OSHIBA
	Copyright © 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.
	次へ(N)

ユーザー名とコンピューター名を入力する画面が表示されます。

#### 🛛 🌆 次の手順の前に「ユーザー名」とは 🔵

複数のユーザーが1台のパソコンを別々に使用することができます。

そのとき、使用するユーザーによって違う環境でWindowsを起動できるので、 Windows起動時にどのユーザーが使用するのかを識別する必要があります。そのた めに、複数のユーザーが使用する場合は、ユーザーそれぞれを区別するための名前を 登録します。

次の手順で入力するユーザー名は、管理者ユーザーを登録するためのものです。どん な名前でも良いので、自分であることを識別できるような名前を入力してください。 管理者ユーザーとは、複数のユーザーでパソコンを使用する場合、全体を管理して、 ほかのユーザーに使用制限を設定したりできるユーザーです。

管理者以外のユーザーは、Windowsのセットアップ後に登録できます。

#### $\checkmark$ **X** Windows $\neq$ $-\pi$ - $\vee$

Windows セットアップで文字や記号を入力するときは、Windows キーボードを使用します。 画面にキーボードが表示されるので、入力したい文字や記号のキーをタップしてください。

Esc ≢☆ !	Bksp
Tab qた <sup>w</sup> てしい「す <sup>t</sup> か <sup>y</sup> ん <sup>u</sup> ね <sup>i</sup> に <sup>o</sup> ら <sup>p</sup> せ <sup>。</sup> [	
Caps a 5 <sup>s</sup> と <sup>d</sup> し <sup>f</sup> は <sup>g</sup> き <sup>h</sup> く <sup>j</sup> ま <sup>k</sup> の <sup>l</sup> り ; れ : け <sup>j</sup> む	
Shift Z⊃XさC マひとれみも、ね.る/めいろShift	t Del
Ctrl N Alt 無定換 家境 かな Alt 回 Fn ←	→

Windows キーボードは、ドラッグ アンド ドロップして表示位置を動かすこともできます。その場合、上図点線で囲まれた部分を指でさわってください。

### 2 ユーザー名を入力する

[ユーザー名を入力してください] と書いてある下の欄に、Windows キーボードをタッ プして管理者ユーザーの名前を入力してください。ユーザー名は、半角英数字で入力 することをおすすめします。

「丨」(カーソル)が表示されている位置から文字の入力ができます。



画面に表示されているキーボードをタップして、ユーザー名を入力してください。 「libretto」と入力するときは、キーボードでIibretto」と入力するときは、キーボードで「<math>ibrettotations

#### ■ユーザー名に使えない文字

ユーザー名を入力するとき、次の文字を使用しないでください。
 CON、PRN、AUX、NUL、COM1、COM2、COM3、COM4、COM5、
 COM6、COM7、COM8、COM9、LPT1、LPT2、LPT3、LPT4、LPT5、
 LPT6、LPT7、LPT8、LPT9、@

#### キーをタップしても表示されないときは

キーをタップしても文字が表示されない場合は、入力欄に「|」(カーソル)が点滅 しながら表示されていることを確認してください。表示されている位置から文字を入 力できます。表示されていないときは、[ユーザー名を入力してください]の下の欄 をタップしてください。

#### ■入力を間違えたときは

入力を間違えたときは次の操作で文字を削除して、もう1度入力しましょう。 ● カーソルの左側の文字を削除する…………… **Bksp**キーをタップする

カーソルの右側の文字を削除する…………… Del キーをタップする

#### ▲ 次の手順の前に「コンピューター名」とは

コンピューターに名前をつけるのは、使用するパソコンをほかのパソコンと区別する ためです。ネットワークに接続する場合は、必ず設定してください。

### 3 コンピューター名を入力する

ユーザー名を入力すると自動的に入力されます。 変更する場合は、[コンピューター名を入力してください]と書いてある下の欄に、半 角英数字で任意の文字列を入力してください。半角英数字以外は使用しないでください。 い。また、同じネットワークに接続するコンピューターとは別の名前にしてください。





### [次へ] ボタンをタップする



パスワードを設定する画面が表示されます。

#### 🏹 次の手順の前に「パスワード」(Windows ログオンパスワード)とは

パスワードとは、それを入力しないと次のステップに進めないようにできる、特定の 文字列です。

ここでは、Windowsを起動するときに入力しないと、Windowsを起動できないよう にするためのパスワードを設定します。これを「Windowsログオンパスワード」と 呼びます。

#### お願い

パスワードを忘れると、「リカバリー」という、購入時の状態に戻す処理をするしか、
 方法がなくなってしまいます。その場合、購入後にパソコンに保存したデータやアプリケーションなどはすべて消失するので、パスワードは忘れないようにしてください。

### 5 パスワードを入力する

[パスワードを入力してください] と書いてある下の欄に、Windows ログオンパスワードとして設定したい文字を入力してください。

Windowsログオンパスワードは半角英数字で127文字まで設定できますが、8文字 以上で設定することを推奨します。英字の場合、大文字と小文字は区別されます。 Windowsログオンパスワードを入力しないでそのまま次の画面へ進むこともできま すが、セキュリティ上、設定することを強くおすすめします。



入力した文字は「●●●●●」で表示されるため、画面を見て確認することはできま せん。入力し間違えても画面ではわからないので、気をつけて入力してください。



### 6 Windows $+ - \pi - Fo_{Tab} + - \epsilon p_y d t_a$



[パスワードをもう一度入力してください] と書いてある下の欄にカーソルが移動し、 Windowsキーボードが画面の上の方に移動します。

### 7 パスワードをもう1度入力する

手順 5 で入力したWindowsログオンパスワードを、もう1度入力してください。





設定したWindowsログオンパスワードを忘れてしまったときのために、ヒントを入 力しておいて、パスワード入力画面で表示させることができます。

### 8 パスワードのヒントを入力する

[パスワードのヒントの入力] と書いてある下の欄をタップして、それを読めば自分 だけはパスワードを思い出せるようなヒントを入力してください。







[ライセンス条項をお読みになってください] 画面が表示されます。

#### マイクロソフトと東芝のライセンス条項の内容を確認し、それぞれの[ラ 10 イセンス条項に同意します] の左にある 🥅 をタップする ライセンス条項に同意しないと、セットアップを続行することはできず、Windows やコンピューターを使用することはできません。 表示されている条項文の続きを表示するには、画面の右側にある 💌 ボタンをタップ します。 🚱 👩 Windows のセットアップ ライセンス条項をお読みになってください マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項 Ξ WINDOWS 7 HOME PREMIUM 本マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項 (以下「本ライセンス条項」といいます)は、お客 様と以下の当事者との契約を構成します マイクロソフトのライセンス条項 ■ライヤンス条項に同意します (Windows を使用するには同意が必要)(A) 株式会社東芝が提供するソフトウェアをダウンロード、インストールまたは使用される に同意してください。 前にこのエンドユーザー使用許諾契約書(本契約書)を注意深くお読み下さい。いずれ 🗏 かの条項にご同意いただけない場合には、東芝製コンピューターをお求めになった販 売店に、ご返却についてご相談下さい。 エンドユーザー使用許諾契約書 ライセンス条項に同意します (コンピューターを使用するには同意が必要)(L) 東芝のライセンス条項に同意して ください。 次へ(N) (表示例) 🔝 をタップすると 📝 になります。 11 [次へ] ボタンをタップする 🌀 👌 Windows のセットアップ ライヤンス条項をお読みになってください マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項 WINDOWS 7 HOME PREMIUM 本マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項 (以下「本ライセンス条項」といいます)は、お客様 と以下の当事者との契約を構成します。 図 ライセンス条項に同意します (Windows を使用するには同意が必要)(A) 株式会社東芝が提供するソフトウェアをダウンロード、インストールまたは使用される \*\*\*パンティーボーを用き詰契約者(本契約者)を注意深くお読み下さい。いずれ かの条項にご同意いただけない場合には、東芝製コンピューターをお求めになった販売 店に、ご返却についてご相談下さい。 エンドユーザー使用許諾契約書 ▼ ライセンス条項に同意します (コンピューターを使用するには同意が必要)(L) 次へ(N) (表示例)

[コンピューターの保護とWindowsの機能の向上が自動的に行われるように設定して ください] 画面が表示されます。

1

音

パソコンの準備



[日付と時刻の設定を確認します] 画面が表示されます。

### 13 日付と時刻を確認する

コンピューターの内蔵時計の日付と時刻が合っているかどうか、確認します。合って いない場合は、正しい内容に設定してください。



- 期限のあるアプリケーションでは、アプリケーションの設定後から適用される使用期限などが、正しく計測されないことがあります。そのため、この時点で、日付と時刻が合っていることを必ず確認してください。
- ●日付と時刻はWindowsセットアップ終了後に設定することもできます。

参照 日付と時刻の設定『Windows ヘルプとサポート』

[次へ] ボタンをタップする



[ワイヤレスネットワークへの接続] 画面が表示されます。



14

無線LANの設定を省略するので、[スキップ] ボタンをタップする

無線LAN機能を使ったネットワークへの接続は、セットアップ完了後に行えるので、 ここでは省略した場合について説明します。

イヤ	イヤレス ネットワークを選択してください。 ワイヤレス ネットワークの詳細がわからな		
	JINCENCOURC	最新の情報に更新	
	XXXXXXXX	セキュリティの設定が有効なネットワー・	
	XXXXXXXXX	セキュリティの設定が有効なネットワー・	
	XXXXXXXXXX	セキュリティの設定が有効なネットワー・	
	XXXXXXXX	セキュリティの設定が有効なネットワー・	
	XXXXXXXX	セキュリティの設定が有効なネットワー・	

### 16 ユーザーの設定が準備される

Windows セットアップが終了すると、コンピューター内にユーザーの設定が用意されます。

しばらくお待ちください。

Windowsが起動します。



「東芝サービスステーション」のメッセージが表示された場合は、次の「本節 **5** 「東芝サービスステーション」について」を確認してください。

### 💭 🗡 E

- しばらく操作しないと、画面に表示される内容が見えなくなる場合があります。これは省電力機能が動作したためで、故障ではありません。
   もう1度表示するには、画面をさわってください。
   画面をさわっても復帰せず、Power () LEDが点滅または消灯している場合は、電源スイッチを押してください。
   パンマンを起動するときに流れるWindowsの起動きがまれに途切れる場合がありますが、故障ではあ
- パソコンを起動するときに流れる Windows の起動音がまれに途切れる場合がありますが、故障ではありません。

### 5 「東芝サービスステーション」について

「東芝サービスステーション」は、ソフトウェアのアップデートや重要なお知らせを自動的に提 供するためのソフトウェアです。以降の説明をお読みのうえ、「東芝サービスステーション」を 使用して、本製品を最新の状態に保つことを強くおすすめします。

このソフトウェアは本製品の識別情報などを当社のサーバーへ送信します。使用できるように 設定する前に、詳しい内容を説明した使用許諾書が表示されますので、よくお読みください。

#### ×=

●「東芝サービスステーション」を使用するには、インターネットに接続できる環境が必要です。

●「東芝サービスステーション」は、本製品に用意されているアプリケーション、ユーティリティ、ド ライバーのうち、一部についてアップデートをお知らせします。「あなたのdynabook.com」や [dynabook.com]、[Microsoft Update] などのサイトにアクセスし、よくあるご質問FAQやウイ ルス・セキュリティ情報などとあわせてご利用ください。

### 設定方法

「東芝サービスステーション」を使用できるように設定する方法は、次のとおりです。

1 パソコン起動後、しばらくしてから通知領域に表示されるメッセージを 確認する メッセージ「東芝から重要なお知らせがあります。ココを確認してください。」が表 示されるので、このメッセージをタップしてください。 ティリティ]→ [サービスステーション] をタップしてください。 初めて起動したときは、本ソフトウェアに関する詳しい説明(使用許諾書)が表示さ れます。 2 内容を確認し、「同意する」ボタンをタップする X 東芝サービスステーション 東芝サービスステーションの使用許諾書 東芝サービスステーションのご利用にあたって ホンフトウェアは、お客様のコンピューターに当社によってプレインストールされたソフトウェアのアップ デート、あるいは、お客様のコンピューターに対する当社からの大切なお知らせる、自動的に検索 する機能を提供します(初期設定では30日ごとに検索を行います。検索周期は当社のサーバー からの指示により変更される場合があります)。この機能が有効になりますと、本ソフトウェアは、上 記検索時にモデル名、型番、機器識別番号(UUID)、言語情報、製造番号、PC購入後の最 初の利用開始日時、OSのバージョン、アップデート、大切なお知らせの表示履歴、アップデートの ダウンロード履歴、アップデートのインストール履歴などのシステムに関する基本情報を、当社の サーバーへ定期的に送信します。本ソフトウェアによりお客様の個人情報を新たに収集することは ありませんが、東芝お客様登録や保守依頼などにより当社にお客様情報をご提供いただいている 場合には、当社よりお客様へ大切なお知らせを通知する必要がある場合や、サービスサポートの 向上のために、それらの情報と照合する場合があります。(\*注) システム情報のお取り扱いについて: 当社のサーバーに送信されたこれらのシステム情報は、マーケティングや技術的なサポート提供と 同意する 同意しません 7 ▼ 日後に再度表示します (表示例) 使用許諾書に同意すると、以降は、ソフトウェアのアップデートや当社からのお知ら

せを検出する機能が、パソコンを起動すると自動的に動作します。
### 使用方法

### ■ソフトウェアのアップデートがある場合

本製品に用意されているアプリケーション、ユーティリティ、ドライバーにアップデートがあることを検知すると、メッセージ「X件の新しいソフトウェアのアップデート(更新)があります。」が表示されます。

メッセージを確認し、画面の指示に従って操作してください。

### ■本製品に対するお知らせがある場合

本製品に対する当社からのお知らせが準備されたことを検出すると、メッセージ「X件の新しいお知らせがあります。」が表示されます。 メッセージを確認し、画面の指示に従って操作してください。

手動で、ソフトウェアのアップデート、またはお知らせを確認したい場合は、[スタート] ボタン( 💿 ) → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ユーティリティ] → [サービスステー ション] をタップし、[すべてのアップデートを確認] をタップしてください。

# 6 Windowsセットアップが終了したら

### 日付と時刻の確認

日付と時刻は、画面右下の[通知領域]に表示されています。 正しく設定されているかどうか確認してください。



正しく設定されていない場合は、『Windows ヘルプとサポート』を確認して設定してください。

### Windows 7でわからない操作があったとき

Windows 7の使いかたについては、[スタート] ボタン( 💿 )→ [ヘルプとサポート] をタップ して、『Windows ヘルプとサポート』を参照してください。 Windows 7の最新情報は次のホームページから確認できます。

### Windows 7 について

URL: http://www.microsoft.com/japan/windows/default.mspx

### Windowsを最新の状態にする

「Windows Update」で更新プログラムをインストールしてください。

参照 「Windows Update」 『Windows ヘルプとサポート』

## リカバリーメディアの作成

リカバリーメディアを作成しておくことをおすすめします。 リカバリーメディアでは、システムやアプリケーションをご購入時の状態に復元(リカバリー) することができます。

参照 リカバリーメディアについて《オンラインマニュアル》

なお、リカバリーメディアを使って実際にリカバリーを行うときは、操作の流れをよくご確認 ください。

参照 リカバリーについて「4章 買ったときの状態に戻すには」

## バックアップをとる

作成したファイルを誤って削除してしまったり、突然のパソコンのトラブルによって保存した ファイルが使えなくなってしまうことがあります。

このような場合に備えて、あらかじめファイルをDVD-RやUSBフラッシュメモリなどの記録 メディアにコピーしておくことをバックアップといいます。

一度なくしたデータを復旧することはできません。

万が一のために、必ず定期的にバックアップをとりましょう。

\*本製品でCDやDVDにバックアップをとる場合、外付けのCD/DVDドライブが必要です。

参照 バックアップについて《オンラインマニュアル》

# 2 電源を切る

パソコンを使い終わったとき、電源を完全に切る「シャットダウン」を行ってください。間違った操作を行うと、故障したり大切なデータを失うおそれがあります。中断するときは、それまでの作業をメモリに保存して一時的に中断する「スリープ」があります。

参照 スリープについて《オンラインマニュアル》



### お願い電源を切る前に

- 必要なデータは必ず保存してください。保存されていないデータは消失します。
- 起動中のアプリケーションは終了してください。
- データの書き込み中は、電源を切らないでください。データが消失するおそれがあります。

電源を切るには、次のように操作してください。

1

[スタート] ボタンをタップする

Windowsを終了したあと、パソコンの電源が自動的に切れます。 パソコン本体の電源が切れると、Power 🕛 LEDが消灯します。

お願い電源を切ったあとは

- パソコン本体に接続している機器(周辺機器)の電源は、パソコン本体の電源を切ったあとに切ってください。
- ディスプレイは静かに閉じてください。強く閉じると衝撃でパソコン本体が故障する場合があります。
- パソコン本体や周辺機器の電源は、切ったあとすぐに入れないでください。故障の原因となります。

### ■再起動

Windowsを終了したあと、すぐにもう1度起動することを「再起動」といいます。パソコンの設定を変えたときやパソコンがスムーズに動かなくなってしまったときなどに行います。 再起動するには、次のように操作してください。

① [スタート] ボタン( 🚱 )をタップし、 💽 をタップする ② 表示されたメニューから [再起動] をタップする

# 3 電源を入れる

Windowsセットアップを終えたあとは、次の手順で電源を入れます。



各種パスワードを設定している場合は、パスワードの人力をっながすメッセージが表示されます。画面上のキーボードでパスワードを入力して*Enter*をタップしてください。

Windowsが起動し、デスクトップ画面が表示されます。

**1** 章

パソコンの準備

### 電源に関する表示

電源の状態はシステムインジケーターの点灯状態で確認することができます。 電源に関係あるインジケーターとそれぞれの意味は次のとおりです。

	状態	パソコン本体の状態							
	オレンジタの占灯	ACアダプターを接続している							
		(バッテリー充電中)							
	「「「「「「」」「」」「」」「」」「」」「」」「「」」「」」「」」「」」「」」	ACアダプターを接続している							
		(バッテリー充電完了)							
DC IN/Battery 🗖 LED		充電が必要							
	オーンバタの占減	または異常警告							
		(ACアダプター、バッテリーまたはパ							
		ソコン本体の異常)							
	消灯	ACアダプターを接続していない							
	白色の点灯	電源ON							
Power () LED (雲酒フィッチのまわり)	オレンジ色の点滅	スリープ中							
(电応入イツノのよりり)	消灯	電源OFF、休止状態							

\* 電源に関するトラブルについては、「5章 2 Q&A集」を参照してください。

## 💭 🗡 E

しばらく操作しないと、画面に表示される内容が見えなくなる場合があります。これは省電力機能が動作したためで、故障ではありません。
 もう1度表示するには、画面をさわってください。
 画面をさわっても復帰せず、Power () LEDが点滅または消灯している場合は、電源スイッチを押してください。

# libretto を使ってみよう

librettoには、2つの画面があります。それぞれの画面に便利なソフトウェアを表示させてタッ チするだけで、マウスや外付けキーボードが無くても自由に操作することができます。 以降は、次の図のように、電源スイッチがある方を上にして、画面を上下に並べて置いた状態 を前程として説明します。この状態を、「横置き」と呼びます。また画面を左右に並べた状態を、 「縦置き」と呼びます。



右上の ? をタップすると、librettoソフトウェアのヘルプが起動します。

## 💭 🗶 E

● librettoを縦置きで使用する場合は、下図のようにWebカメラやキーボードボタンが上にくるように してください。



● 縦置きにした場合、冷却を優先します。CPU性能を最大で使用する場合は、「東芝HWセットアップ」の[CPU] タブで「CPU周波数の設定」を「常時高速モード」に設定してください。

## 1 Libretto Task Bar

Libretto Task Barに表示されている各アイコンについて説明します。

### 🖉 TOSHIBA Bulletin Board(トウシバ ブリティン ボード)

「TOSHIBA Bulletin Board」を画面に表示します。「本節-3 TOSHIBA Bulletin Board」を参照してください。

### 🕑 TOSHIBA ReelTime(トウシバ リールタイム)

最近開いたファイルを、すぐに探し出すことのできる「TOSHIBA ReelTime」を起動し ます。「TOSHIBA ReelTime」の詳しい内容については、「TOSHIBA ReelTime」のへ ルプを参照してください。ヘルプは「librettoソフトウェア」のヘルプから参照できます。

### ファイルブラウザ

librettoに設定されているドライブやファイル、フォルダーを一覧表示できます。ファイル ブラウザの詳しい内容については、「librettoソフトウェア」のヘルプを参照してください。

### (1) 音量調節

音量調節ウィンドウを表示します。音量を大きくしたり小さくしたり、また消音したりす ることができます。音量調節の詳しい内容については、「libretto ソフトウェア」のヘルプ を参照してください。

### 🔁 アプリケーション切り替え

起動しているアプリケーションの一覧を表示します。各アプリケーションを切り替えたり、 終了させたりすることができます。アプリケーション切り替えの詳しい内容については、 「libretto ソフトウェア」のヘルプを参照してください。

### 💽 TOSHIBA Flash Cards(トウシバ フラッシュ カーズ)

さまざまな機能を簡単な操作で実行できる、「TOSHIBA Flash Cards」を起動します。 画面の輝度調節や無線機能のON/OFF、電源プランの変更などを、画面に表示されたカー ドから操作できます。「TOSHIBA Flash Cards」の詳しい内容については、《オンライ ンマニュアル》を参照してください。

## 🕀 ズーム

画面を部分的に拡大表示できます。[ズーム]アイコンをタッチしてから拡大したい箇所 をタッチしてください。拡大表示されます。拡大表示している部分以外をタッチすると、 ズーム機能は終了します。

### Libretto Touch Pad

タッチパッドを画面に表示します。画面上をタッチパッドのように使用することができます。Libretto Touch Padの詳しい内容については、「librettoソフトウェア」のヘルプ を参照してください。

### 🛄 Libretto Keyboard

キーボードを画面に表示します。「本節- 2 Libretto Keyboard」を参照してください。

# 2 Libretto Keyboard

キーボードボタンを1回押すと、下画面にキーボードが表示されます。

\* Libretto Task Barでキーボードアイコン( 🥅 )をタッチして表示させることもできます。

この画面上のキーボードをタッチして、実際のキーボードと同じように文字を入力することが できます。



表示されるキーボードには、用途に合わせていろいろなパターンがあります。詳しい内容については、「librettoソフトウェア」のヘルプを参照してください。

## **★**

● Libretto Keyboardでは、すべてのキー入力(ショートカット)をカバーすることはできません。

Libretto KeyboardはImmersion CorporationのTouchSense® Technologyを使用しています。

# 公式 役立つ操作集

文字入力モードを「かな入力」にした状態でLibretto Keyboardを表示すると、キーボード上に平仮 名が表示されます。

ESC	æ	న శ	5 5 5	۶ ت	B a	; †	¢ لا	₽ ً	÷ 1	<b>о</b> (	J.	∧ DEL
た	τ	ι.	ৰ :	か <i>1</i>	5	な	に	5	ŧ	• "	•	_ ←
5	٤	L	は	ŧ	<	ŧ	Ø	ŋ	n	け	່ວ	ENTER
0	o t	£	υ	z	ъ	ŧ	ね	3	め	3		+
☆	CTR	上 半/全	CAPS" LOCK					¥.¥	カナカな			

既定値はローマ字入力になっているので、キーボードに平仮名は表示されません。

# 3 TOSHIBA Bulletin Board(トウシバ ブリティン ボード)

ネットワークの設定やパソコンの管理、サポートサイトへの接続などに便利な、「TOSHIBA Bulletin Board」を起動します。「TOSHIBA Bulletin Board」の詳しい内容については、 「TOSHIBA Bulletin Board」のヘルプを参照してください。ヘルプは「librettoソフトウェア」 のヘルプから参照できます。

1

音

パソコンの準備

マニュアルで見る 6 パソコンの使いかた

Windowsのセットアップが終わったら、いろいろな機能を楽しみましょう。 本製品には、本書をはじめとした冊子のマニュアルと、パソコンの画面で見るオンラインマニュ アルがあります。知りたいことに合わせて、各マニュアルをお読みください。

本製品の操作説明は、大半がパソコンの画面に表示させて見るオンラインマニュアルにありま す。紙の冊子マニュアルをできるだけ少なくすることによって、少しでも環境保全に役立てる よう、エコ活動を推進しております。

# 冊子マニュアル

ここでは、本製品に付属している次のマニュアルについて説明します。

# 「librettoガイド」(本書)

パソコンを使い始めるときにお読みください。 Windowsセットアップ方法やパソコンの基本操作について説明し ています。インターネットや周辺機器を利用するにあたって知って おきたいことや、バッテリーについて、トラブルが起きたときの基 本的なQ&A、購入時の状態に戻す方法の説明があります。

# 「東芝PCサポートのご案内」

修理や訪問サポートの窓口など、サポート体制について紹介してい ます。









ここでは、パソコンの画面で見るマニュアル(電子マニュアル)について紹介します。

# 🦻 「オンラインマニュアル」

libretto本体に関するさまざまな操作から活用方法、周辺機器やバッテリーの充電方法などを 説明しています。

デスクトップ上の [オンラインマニュアル] アイコン ( 馿 ) をダブルタップして起動します。

# 「librettoソフトウェア」のヘルプ

librettoの基本的な操作、画面の切り替え方法、利用できるアプリケーションなどについて説明しています。画面上で操作するタッチパッドやキーボード、音量調整や簡単な画面操作など、librettoを使用するうえで便利な方法がたくさん書かれています。 次の手順で起動してください。



 ■ 目次
 ■ のたびは東芝libretto(リブレット)をお買い上(けいただき、オ います。librettoではLibretto Homeを中心にした2画面/ . 画面を指でタッブして操作します。ソフトウェアキ・マード、 ・ ス な破配、回面599 目でなこく、使用のCOTECT です。
 ● 目次
 トップページ
 ヘルブの使い方
 大切にお知らせ
 く librettoでできること
 ◇ 各部分の名称
 ◇ librettoの西面

ヘルプの目次が表示されます。 知りたい内容をタップしてお読みください。



# インターネットを快適に利用するために ーウイルスチェック/セキュリティ対策-

インターネットを使っていると、コンピューターウイルスなどによっ て知らない間にトラブルが襲いかかってくるおそれがあります。 この章では、インターネットを使うための準備と、より安全にインター ネットを利用する方法について説明します。

- 2 ウイルス感染や不正アクセスを防ぐには ーウイルス・インターネットセキュリティー.......50
- 3 有害サイトの閲覧(アクセス)を制限する.....53



インターネットを使うには

ホームページの閲覧をするには、ケーブルの接続や設定が必要です。

### 準備

### ■プロバイダーに加入する

プロバイダーとはインターネット接続の窓口となる会社のことです。会社によって使用料金や サービス内容が異なります。使用できるまでに数日かかる場合があります。

### ■ ブラウザソフトを用意する

標準装備の「Microsoft Internet Explorer」でホームページの閲覧ができます。

### ■ウイルスチェックソフトを設定する

インターネットやメールに添付されたファイルでコンピューターウイルスに感染する場合があ ります。コンピューターウイルスに感染してしまうと、パソコンのデータが破壊され、パソコ ンが使用できなくなることがありますので、インターネット接続やメールのやり取りをする前 に、ウイルスチェックソフトの設定をしてください。

参照 ウイルスチェックソフトについて「本章 2 ウイルス感染や不正アクセスを防ぐには」

### **XE**

本製品に用意されているウイルスチェックソフトの設定をする前に、日付と時刻が合っていることを必ず確認してください。日付と時刻が合っていないと、アプリケーションの設定後から適用される使用期限などが、正しく計測されないことがあります。

日付と時刻はWindows セットアップ終了後に設定することもできます。

参照 日付と時刻の設定『Windows ヘルプとサポート』

### 使用するまでの流れ

### 無線 LAN に 接続 する

参照 無線LANで接続する《オンラインマニュアル》

アクセスポイントの接続先は、プロバイダーとの契約時に送られてきた説明書などを確認してください。



設定完了

2 ウイルス感染や不正アクセスを防ぐには -ウイルス・インターネットセキュリティー

本製品に用意されているウイルス・インターネットセキュリティ用のアプリケーションを紹介 します。



## - 🛵 役立つ操作集

### Windows セキュリティセンターについて

「Windows セキュリティセンター」は、セキュリティの設定をしたり、Windows ファイアウォール、 自動更新、ウイルスチェックソフトの状態をチェックしたりするなど、パソコンのセキュリティを向 上させるお手伝いをします。

8:50
2009/07/01

セキュリティセンターはパソコンが危険にさらされている場合、通知領域に 🕞 アイコンなどで警告します。 詳しい操作方法は『Windows ヘルプとサポート』を確認し てください。

# 1 コンピューターウイルス対策

コンピューターウイルスは、インターネットや、メールに添付されたファイルを介してパソコン内部に入り込んでしまうことがあります。

コンピューターウイルスに感染すると、次のようなことがおこる可能性があります。

● パソコンのデータが破壊され、パソコンを使用できなくなる

● インターネットを経由して、パソコンに残している個人情報にアクセスされる

コンピューターウイルスの感染や不正アクセスからパソコンを保護するため、初めてインター ネットに接続したりメールを送受信する前に、ウイルスチェックソフトをインストールしてく ださい。インストール後も、普段から定期的にコンピューターウイルスの検出を行うようにし てください。

本製品には、次のウイルスチェックソフトが用意されています。

### • ウイルスバスター

ウイルスの発見や駆除はもちろん、個人情報保護やネットワークセキュリティ対策ができる アプリケーションです。初心者のかたにも使いやすくなっています。

参照 「本節 3 ウイルスバスターによるウイルス対策」

### 市販のウイルスチェック/セキュリティ対策ソフトを使用する場合

市販のウイルスチェック/セキュリティ対策ソフトを使用する場合は、本製品に用意されてい るウイルスチェックソフトをパソコンからアンインストール(削除)してから、市販のウイル スチェック/セキュリティ対策ソフトをインストールしてください。

アンインストールは、「コントロールパネル」の「プログラムのアンインストール」で行います。

# 2 インターネットをより安全に楽しむために

インターネットを利用すると、パソコン画面上でいろいろな情報を見ることができ、大変便利 です。しかし、インターネットは、いい情報だけを入手できるとは限りません。また、情報を 入手するだけでなく、知らない間にこちらのパソコンの情報を引き出されてしまうこともあり ます。

「よくない情報」の代表的なものは、「コンピューターウイルス」です。また、特に気をつけたいものは、インターネットを通じて、こちらのパソコンの情報(氏名やパスワード、ホームページの閲覧履歴など)を第三者に流出する「スパイウェア」と、閲覧したユーザーに悪影響を与えるおそれのある「有害サイト」です。

ウイルスチェックソフト、スパイウェア対策ソフト、有害サイト閲覧制限ソフトを上手に使って、 快適にインターネットを楽しみましょう。

### 💭 🗶 E

●本製品にはユーザーの年齢やホームページのカテゴリによって表示するサイトを制限できる「i-フィル ター5.0」が用意されています。

参照 「本章 3 有害サイトの閲覧(アクセス)を制限する」

# 3 ウイルスバスターによるウイルス対策

本製品に用意されている「ウイルスバスター」には、次の機能があります。

- コンピューターウイルスを検出/除去する
- フィッシング詐欺への対策をする
- スパイウェアを検出して処理する
- 個人情報の漏えいを防止する
- 不正アクセスを防止する(パーソナルファイアウォール)
- 迷惑メールや詐欺メールを判定して処理する
- ネットワークへの不正侵入を監視する
- ネットワーク上の複数台の「ウイルスバスター」を管理する
- 有害サイトへのアクセスを制限する

詳しくは、ヘルプを確認してください。

### ヘルプの起動



→ [ウイルスバスター2010 ヘルプ] を順にタップしても表示されます。

参照 ウイルスバスターのお問い合わせ先「5章 5 お問い合わせ先」



有害サイトの閲覧(アクセス)を 制限する

インターネットに接続すると、世界中のいろいろなホームページを見ることができます。パソ コン画面上でニュースを読む、買い物をする、調べ物をするなど便利な使いかたもできますが、 なかには有害なホームページもあります。

有害なホームページへのアクセスを遮断する「i-フィルター5.0」を使用することをおすすめします。

## 1 i-フィルター5.0

本製品には、フィルタリング機能をもつアプリケーションとして「i-フィルター5.0」が用意されています。「i-フィルター5.0」は、ユーザーの年齢やホームページのカテゴリによってアクセスを制限し、有害なホームページは表示しないように設定することができます。



[i-フィルター5.0]の使いかたについては、「i-フィルター5.0」のヘルプをご確認ください。 [i-フィルター5.0]のヘルプは、[スタート]ボタン()→[すべてのプログラム]→[i-フィルター5.0]→[i-フィルター5.0ヘルプ]をタップして起動できます。



# 周辺機器を使って機能を広げよう

パソコンでできることをさらに広げたい。 そのためには周辺機器を接続して、機能を拡張しましょう。 この章では、周辺機器の概要やバッテリーパックの交換方法について 説明しています。

1	周辺機器を使う前に		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	56
2	バッテリーについて																					57



# 周辺機器を使う前に

周辺機器とは、パソコンに接続して使う機器のことで、デバイスともいいます。周辺機器を使 うと、パソコンの性能を高めたり、パソコンが持っていない機能を追加することができます。 周辺機器には、パソコンのカバーを開けて、パソコンの中に取り付ける内蔵方式のものと、パ ソコン本体の周囲にあるコネクタや端子、スロットにつなぐ外付け方式のものがあります。

### ■内蔵方式のもの

• バッテリー

### ■外付け方式のもの

本製品のインターフェースに合った周辺機器をご利用ください。

周辺機器によっては、インターフェースなどの規格が異なることがあります。インターフェー スとは、機器を接続するときのケーブルやコネクタや端子、スロットの形状などの規格のこと です。

購入される際には、目的に合った機能を持ち、本製品に対応している周辺機器をお選びください。 周辺機器が本製品に対応しているかどうかについては、その周辺機器のメーカーに確認してく ださい。



本製品で使用できるおもな周辺機器は、次のとおりです。

• バッテリー

### 参照 「本章 2」

ほかにも、次の周辺機器が使用できます。

● ヘッドホン

• USB 対応機器

参照
《オンラインマニュアル》

バッテリーについて

2

パソコンは、バッテリーパックを取り付けた状態で使用してください。

バッテリーを充電して、バッテリー駆動(ACアダプターを接続しない状態)で使うことができます。

本製品を初めて使用するときは、バッテリーパックを充電してから使用してください。 バッテリー駆動で使う場合は、あらかじめACアダプターを接続してバッテリーパックの充電 を完了(フル充電)させるか、フル充電したバッテリーパックを取り付けてください。 指定する方法・環境以外でバッテリーパックを使用した場合には、発熱、発火、破裂するなど の可能性があり、人身事故につながりかねない場合がありますので、十分ご注意をお願いします。 『安心してお使いいただくために』に、バッテリーパックを使用するときの重要事項が記述され ています。バッテリー駆動で使う場合は、あらかじめその記述をよく読み、必ず指示を守って ください。

# ⚠危険

 バッテリーパックは、本製品に付属の製品を使用する 寿命などで交換する場合は、『libretto \*\*\*\*(お使いの機種名)シリーズをお使いの かたへ』に記載されている、指定の東芝製バッテリーをお買い求めください。指定以外の 製品は、電圧や端子の極性が異なっていることがあるため発熱、発火、破裂のおそれがあ ります。



### バッテリーパックを交換する 1

後

バッテリーパックの交換方法を説明します。

バッテリーパックの取り付け/取りはずしのときには、「スリープ」にするのではなく、必ず電 源を切り、電源コードのプラグを抜いてから作業を行ってください。

### x-> × =

キズや破損を防ぐため、布などを敷いた安定した台の上にパソコン本体を置いて作業を行ってください。









### ■大容量バッテリーの場合



■標準バッテリーの場合

7

### バッテリー安全ロックを、「カチッ」と音がするまで矢印の方向にスラ イドする

バッテリーパックがはずれないように、バッテリー安全ロックは必ず行ってください。

バッテリー安全ロック
 大容量バッテリーの場合
 バッテリー安全ロック

3章 周辺機器を使って機能を広げよう



# 買ったときの状態に戻すには - リカバリー-

この章では、パソコンの動作がおかしくなり、いろいろなトラブル解 消方法では解決できないときに行う「リカバリー」について説明して います。リカバリーを行うことでシステムやアプリケーションを購入 時の状態に復元できます。作成したデータなどが消去されますので、 よく読んでから行ってください。

バックアップをとる	
(Windowsが起動しないとき)	62
リカバリーとは	72
リカバリー=再セットアップをする	78
リカバリーをしたあとは	90
アプリケーションを再インストールする	93
	バックアップをとる (Windowsが起動しないとき) リカバリーとは リカバリー=再セットアップをする リカバリーをしたあとは アプリケーションを再インストールする





保存したファイルやフォルダーを誤って削除してしまったり、パソコンのトラブルなどによっ てファイルが使えなくなってしまうことがあります。

このような場合に備えて、あらかじめファイルをDVD-RやUSBフラッシュメモリなど、ハー ドディスクドライブ以外の記録メディアにコピーしておくことをバックアップといいます。

\*本製品でCDやDVDにバックアップをとる場合、外付けのCD/DVDドライブが必要です。



大切なデータは、こまめにバックアップをとってください。 ここでは、Windowsが起動しない状態でのバックアップ方法について説明します。バックアッ プについての詳しい説明や操作方法については、《オンラインマニュアル》を参照してください。

- お願い バックアップをとるにあたって	٦
● あらかじめ、「付録 1 - 7 バックアップについて」を参照してください。	

# 1 東芝ファイルレスキューについて

「東芝ファイルレスキュー」を使うと、Windowsが起動しなくても、データのバックアップ= 救助(レスキュー)することができます。

Windowsが起動せず、リカバリーをしなくてはならない場合などは、「東芝ファイルレス キュー」を使って、あらかじめデータを救助しておいてください。

本機能を使用するには、市販の外付けキーボードとマウスが必要です。あらかじめキーボード とマウス、またそれらを接続するために市販のUSBハブなどを用意してから実行してください。 以降本節では、外付けキーボードとマウスを使用することを前程に説明します。

外付けキーボードとマウスの接続方法は、『キーボードとマウスに付属の説明書』を参照してください。

データを救助するにあたって お願い

- パソコンを人に譲るときなどに、ハードディスクドライブの内容をすべて消去するのと同時に「システム回復オプション」を消去すると、「東芝ファイルレスキュー」は使用できなくなります。再度使用したい場合は、リカバリーを行ってください。
- その他の注意事項については、あらかじめ、「付録 **1 8** 「東芝ファイルレスキュー」について」を参照してください。

### データの救助用に使用できる記録メディア

「東芝ファイルレスキュー」では、記録メディアにデータの救助を行います。使用できる記録メ ディアは、次のとおりです。

- USB 接続型などの外付けハードディスクドライブ
- USB フラッシュメモリ

### ■外付けのCD/DVDドライブ(東芝製オプション)を接続した場合

• CD/DVD

### 1 データを救助する

 USBハブなどを使い、外付けキーボードとマウスを接続する
 物助するデータの保存先となる記録メディアをパソコンにセットする
 診照 記録メディアのセット 《オンラインマニュアル》
 外付けのCD/DVDドライブ(別売り)を使用する場合は、あらかじめCD/DVDド ライブを接続し、CD/DVDメディアをセットしてください。
 診照 [CD/DVDドライブに付属の説明書]

### 3 「詳細ブート オプション」を起動する

- ①電源を入れる
- ②「libretto」画面が表示されて消えたらすぐに、「8 キーを数回押す
   各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが
   表示されます。パスワードを入力して ENTER キーを押してください。そのあとす
   ぐに、「8 キーを再び数回押してください。

「詳細ブート オプション」が表示されます。

# **4** [コンピューターの修復] を選択し、 ENTER キーを押す

キーボードの選択画面が表示されます。

### 5 [日本語]を選択し①、[次へ] ボタンをクリックする②

■ システム回復オプション ×	
言語を選択してください	
日本語(日本)	
キーボード レイアウトを選択してください:	
	-(1)
	<b>—</b> (2)

ログオン画面が表示されます。

## 6 ユーザー名を選択し①、Windowsログオンパスワードを入力し②、 [OK] ボタンをクリックする③

管理者ユーザーのアカウントでログオンすることをおすすめします。



回復ツールの選択画面が表示されます。



9 「免責事項」と「使用上のご注意」を確認し①、同意される場合は、[はい、同意します。]を選択し②、[次へ] ボタンをクリックする③

同意しないと、操作を先に進めることはできません。

ステップ	各種設定	
1 ಡಲಕಾದ		
2 救助データの設定	「生産身」 「先者事項」と「決用上のご注意」をご確認の方え、同意されるときのみ「はい、同 」 意したす」を選択して「次へ」を押してください。 ■免点事項	_ (
3保存先の設定	(1)ホンフトウェアは、ハードディスク上のすべてのファイルのレスキュー、現元を厚 降するものでは効力をは、新社は、いれなる場合においてあ、ホンフトクラアの使 用によって生じたテータの得難につくて一切の番任を負わないものとします。	_ (
4 救助の実行	(※ はい、同意します。)	- (
	C CALL INTELETE AN	
		_ (



### 救助するデータを確認し①、[次へ] ボタンをクリックする②

 何もしないで[次へ]ボタンをタップすると、すべてのユーザーのユーザーデータ を救助します。

ユーザーデータとは、[コンピューター] - ハードディスクドライブ (C:) - [ユーザー] 内の各ユーザー名のフォルダーに保存されるファイルやフォルダーです。「ユーザー 名」フォルダーにはアドレス帳やお気に入りなどのデータが保存されています。ユー ザーデータの内容は、[救助データの一覧] ①で確認してください。

 ・救助するファイルやフォルダーを、任意で好きなように指定したい場合は、「役立
 つ操作集」を参照してください。

ステップ     各種設定       1 はじめに     約助データ       2 校助データの設定     ユーザーデークを推動します。内容を確認してください。       3 保存先の設定     ユーザーデークを推動します。内容を確認してください。       4 校助の実行     ロージーローズ       1 は2周0771月や72月の少年時に1日本 すら       1 は2周0771月や72月の少年時に日本 すら	<ul> <li>              まさファイルレスキュー               東芝ファイルレ             東芝ファイルレ             東芝ファイルレ             東芝ファイルレ          </li> </ul>	区 TOBHBA マスキュー ューは、05が転動できなくなったパンコンから大切なデータを計測します。	
1 はじめに     救助データ       2 約5ゲータの設定     ユーザーテークを注意しより、パロを確認してくたない。       3 保存先の設定     ユーザーデーの「       4 放助の実行     ロージーの目のののは       1 比型BU771/692/8月9日年間に確定する     正       正 比型BU771/692/8月9日年間に確定する     戻る 次へ ②	ステップ	各種設定	
2 松助データの設定       ユーザーデークを挑動します。内容を確認してくたくい。         3 保存先の設定       1 計助データの一覧         4 松助の実行       1 日本 日本 日本         1 注意型0.771 // P 2 # A/9 & F#0.1% 変 する         1 注意型0.771 // P 2 # A/9 & F#0.1% 変 する	<b>1</b> はじめに	救助データ	
4 救助の実行 □ 注意の771月や726月9を予約に指定 9.6 戻る 次へ ②	<ol> <li>2 教助データの設定</li> <li>3 保存先の設定</li> </ol>	ユーザーデークを飲むします。内容を確認してください。 お助うデーシの一覧 □ <b>ユージー</b> ■ <b>ユージー</b> ■ <b>ユージー</b> ■ <b>ユージー</b> ■ <b>ユージー</b>	<b>—</b> ①
展る 次へ (2)	4 救助の実行	<ul> <li>2 Public</li> <li>1.112期のパケ1ルや248/2を手動で描述する</li> </ul>	U
		戻る 次へ	<b>-</b> 2

### 公式 役立つ操作集

### 「救助するファイルやフォルダーを任意で指定したい場合」

救助するファイルやフォルダーを好きなように指定するには、次のように操作してください。 ① 手順 10 で、[任意のファイルやフォルダーを手動で指定する] にチェックを付け、[次へ] ボタンをクリックする

② 救助したいファイルやフォルダーにチェックを付け、[次へ] ボタンをクリックする
 以降は、手順 11 から操作してください。

1 救助データの保存先を指定し①、[次へ] ボタンをクリックする②



外付けハードディスクドライブまたはUSBフラッシュメモリの容量が足りない場合 や、記録メディアを何も接続していない場合などは、赤い字でメッセージが表示され ます。

メッセージに従って、適切な記録メディアを選択してください。 救助データの確認画面が表示されます。

## 12 救助するデータと保存先を確認し①、[実行] ボタンをクリックする②



データの救助を開始するメッセージが表示されます。

### 13 [OK] ボタンをクリックする

データの救助の進捗状況を示す画面が表示されます。救助には、長時間かかることが あります。必ず電源コードを接続した状態でご利用ください。 救助中は保存先の記録メディアを取りはずさないでください。 データの救助が完了すると、完了画面が表示されます。



		TOSHIBA
東芝ファイルレ 東芝ファイルレスキ	マスキュー *ユーは、OGが起動できなくなった」シュンから大切なデータを対助します。	
ステップ	各種設定	
1 はじめに	データ救助完了	
2 救助データの設定	データの食動が完了しました。 「飲め結果」ボタンを押して、ファイル単位の飲め結果を確認できます。	
3保存先の設定	【	
4 救助の実行	パリコンを引かりした赤と、彼元プログラムを実行して、教助したデータを復元してくだ ざい、「敬元手順」ボタンを押して、復元の手順を確認できます。[完了]ボタンを押す とシャットダウンします。	
	復元手順	1
	戻る	完了
		de coloridad d

- 「救助結果」ホタフをクリックタ ると、ファイル単位で救助の結果 を表示します。
   このとき、ファイルが壊れている などの理由で救助できなかった データがあると、そのファイル名
  - の左に赤い「×」が表示されます。
- 〔復元手順〕ボタンをクリックすると、救助データを復元する手順を表示します。

[完了] ボタンをクリックすると、電源が切れます。

引き続き、リカバリーを行う場合は「本章 2」以降を参照してください。

標準ユーザーのアカウントでデータを復元するときは管理者ユーザーの認証が必要に なりますので、リカバリーをしたあとは、必ずWindows セットアップでWindows ログオンパスワードを設定してください。

参照 Windows セットアップ「1章 4 - 1 - 4 Windowsのセットアップ」

# 2 救助したデータを復元する

「東芝ファイルレスキュー」で救助したデータの復元方法は、次のとおりです。

- 1 パソコンの電源を入れ、Windowsを起動する このとき、データを復元したいユーザーアカウントでログインしてください。
- 2 データを保存した記録メディアをパソコンに接続する
- 3 [スタート] ボタン( )→ [コンピューター] をタップし、記録メディアのドライブのアイコンをダブルタップする

4 「TFRescue」ファイルをダブルタップする



標準ユーザーのアカウントで復元プログラムを実行するときは、管理者ユーザーの認 証が必要です。

接続した記録メディアに、救助したファイルが複数存在する場合は、手順 5 へ進ん でください。

救助したファイルが1つの場合は、手順 6 へ進んでください。

### 5 復元するファイルを選択し①、[OK] ボタンをタップする②

ファイルの名称は、「Tsal」のあとが、年号/月日/時分秒を示す数字となっています。 これは、救助を行った日時ですので、よく確認して復元したいファイルを選択してく ださい。



[ようこそ] 画面が表示されます。

6 「免責事項」と「使用上のご注意」を確認し①、同意される場合は、[はい、同意します。]を選択し②、[次へ] ボタンをタップする③

同意しないと、操作を先に進めることはできません。



復元データを指定する画面が表示されます。

7 復元したいユーザーデータを選択し①、[次へ] ボタンをタップする②



復元データの確認画面が表示されます。


## ☆ メモ 復元データ

- 復元データと同じファイルが復元先にある場合、復元データのファイル名の先頭に「\_(アンダーバー)」 が付きます。
- ユーザーデータ以外の任意のファイルやフォルダーを救助して復元した場合、次の場所に保存されます。
   ・救助時にハードディスクドライブ(C:)に保存されていたデータ
   : [C:¥ユーザー¥ [ユーザー名のフォルダー]¥C」の中

# 2 リカバリーとは

リカバリー(再セットアップ)とは、お客様が作成したデータや、購入後にインストールした アプリケーション、現在の設定などをすべて削除し、もう1度ご購入時の状態に復元する作業 です。ハードディスクドライブ内に保存されているデータ(文書ファイル、画像・映像ファイ ル、メールやアプリケーションなど)はすべて消去され、設定した内容(インターネットやメー ルの設定、Windowsログオンパスワードなど)も購入時の状態に戻る、つまり何も設定して いない状態になります。

ー度リカバリーを始めると、途中で中止したり、パソコンの電源を切ることができません。 リカバリーには時間がかかりますので、時間の余裕をもって行ってください。 ハードディスクドライブからのリカバリーには、約2~2.5時間かかります。リカバリーメディ アからのリカバリーは、さらに1時間程度長くかかります。

次のような場合で、どうしても改善する方法がないときにリカバリーをしてください。

- パソコンの動作が非常に遅くなった
- 周辺機器が使えなくなった
- ハードディスクドライブにあるシステムファイルを削除してしまった
- コンピューターウイルスやスパイウェアなどに感染し、駆除できない\*1
- パソコンの調子がおかしく、いろいろ試したが解消できない
- 東芝PC あんしんサポートに相談した結果、「リカバリーが必要」と診断された
- \* ] ウイルスチェックソフトが正常に起動できない場合など、状態によってはウイルスチェックができない場合があります。

## **★**

● リカバリーは、ユーザー権限にかかわらず、誰でも実行できます。誤ってほかの人にリカバリーを実行 されないよう、ユーザーパスワードを設定しておくことをおすすめします。

参照 ユーザーパスワード《オンラインマニュアル》

 ・購入時にプレインストールされていたアプリケーションやドライバーを誤って削除してしまった場合
 は、[スタート] ボタン(
 ・) → [すべてのプログラム] → [アプリケーションの再インストール]
 を行うことをおすすめします。

参照 「本章 5 アプリケーションを再インストールする」

それでも解消できない場合にリカバリーを行ってください。

# 1 リカバリーをする前に確認すること

パソコンの動作がおかしいと感じたとき、次の方法を実行してみてください。リカバリーをし なくても、状態が改善される場合があります。次の方法をすべて試してみても状態が改善され ない場合に、リカバリーを実行してください。

## ウイルスチェックソフトで、ウイルス感染のチェックを実行する

ウイルスチェックソフトを使って、ウイルスに感染していないかどうかを確認してください。 ウイルスが検出されたら、ウイルスチェックソフトで駆除できます。その際、ウイルス定義ファ イル(パターンファイル)は、最新のものに更新しておいてください。 場合によっては、ウイルスチェックソフトで駆除できないウイルスもあります。そのときは、 リカバリーを実行してください。

参照 ウイルスチェックソフト [2章 インターネットを快適に利用するために]

## ■ セーフ モードで起動できるか実行してみる

Windowsが起動できないときは、次のように実行してみてください。 本機能を使用するには、市販の外付けキーボードとマウスが必要です。あらかじめキーボード とマウス、またそれらを接続するために市販のUSBハブなどを用意してから実行してください。 外付けキーボードとマウスの接続方法は、『キーボードとマウスに付属の説明書』を参照してく ださい。

## 1 USBハブなどを使い、外付けキーボードとマウスを接続する

- **2** 電源を入れる
- 3 [libretto] 画面が表示されて消えたらすぐに、 F8 キーを数回押す 各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表 示されます。パスワードを入力して ENTER キーを押してください。そのあとすぐに、 F8 キーを再び数回押してください。

# **4** メニューが表示されたら、[セーフモード] を選択し、 ENTER キーを押す

最低限の機能でWindowsを起動させることができます。これで起動できた場合は、リカバリーをする前に東芝PCあんしんサポートにご相談ください。

## ■「システム回復オプション」で調べる

「システム回復オプション」とは、Windowsが正常に起動しなくなった場合に、問題を解決して起動できるようにする方法が集まったものです。次の手順で実行してみてください。

- 「本項 セーフモードで起動できるか実行してみる」の手順 4 で [コンピューターの修復]
   を選択し、 ENTER キーを押す
  - \* このとき [前回正常起動時の構成(詳細)] を選択すると、直前の正常に起動したときの状態でWindows を起動できます。
  - キーボードの選択画面が表示されます。

- ②[日本語]を選択し、[次へ] ボタンをクリックする
- ログオン画面が表示されます。
- ③ユーザー名を選択し、Windowsログオンパスワードを入力する
- ④[OK] ボタンをクリックする

「システム回復オプション」が起動します。各項目の内容は、次のとおりです。

スタートアップ修復

システムファイルの不足や破損など、Windowsの正常な起動を妨げる可能性のある問題 を解決し、正常に起動できるようにします。

システムの復元

システムファイルを正常に機能していた日時の状態に復元することができます。

● システム イメージの回復

以前に作成したシステム イメージを使用して、コンピューターを回復します。システム イメージの詳細は、『Windows ヘルプとサポート』を参照してください。

- Windows メモリ診断
   メモリが正常に機能しているかどうかを確認します。
- コマンドプロンプト コマンドプロンプトに切り替えます。
- TOSHIBA Recovery Tools

「東芝ファイルレスキュー」と、リカバリー(再セットアップ)のメニューを表示します。 ⑤使いたいメニュー名をクリックする

この後の操作は、メニューによって異なります。表示された画面の指示に従って操作してくだ さい。

### │ 周辺機器をすべて取りはずし、再度確認する

USB対応機器など、購入後に追加で増設した機器が障害の原因となっている場合があります。 それらを取りはずしてから、再度起動して、動作を確認してみてください。また、電源関連の トラブルの場合は、バッテリーをいったん取りはずし、再度取り付けてから起動し直してみて ください。

参照 機器の取りはずし「3章 周辺機器を使って機能を広げよう」

《オンラインマニュアル》

## 📕 ほかのトラブル解消方法を探す

パソコンの調子がおかしいと思ったときは、「5章 1 トラブルを解消するまでの流れ」、「5章 2 Q&A集」を確認してください。いろいろな解消方法を紹介しています。 それでも解消できないときに、リカバリーをしてください。

## システムの復元で以前の状態に復元する

「システムの復元」は、パソコンに問題が発生したときに、個人用のデータを失わずにパソコン を以前の状態に復元するための機能です。 詳しくは、『Windows ヘルプとサポート』を参照してください。



## 3 リカバリーをはじめる前にしておくこと

リカバリーをはじめる前に、次の準備と確認を行ってください。

#### 準備するもの

- ●『librettoガイド』(本書)
- 巻末のリカバリーチェックシートをコピーしたもの
- リカバリーメディア(あらかじめ作成してあるリカバリーメディアからリカバリーする場合)
- 外付けのCD/DVDドライブ(東芝製オプション)(リカバリーメディアからリカバリーする場合)

#### ■ 必要なデータのバックアップをとる

リカバリーをすると、購入後に作成したデータやインストールしたアプリケーションなど、ハードディスクドライブに保存していた内容は削除されて、設定が初期化されます。次のようなデータは削除されますので、可能な場合は、記録メディア(CD/DVDやUSBフラッシュメモリなど)にバックアップをとってください。

\*本製品でCDやDVDにバックアップをとる場合、外付けのCD/DVDドライブが必要です。

- ドキュメントのデータ
- 購入後にデスクトップに保存したデータ
- インターネットエクスプローラーのお気に入り
- メール送受信データ
- メールアドレス帳
- プレインストールされているアプリケーションのデータやファイル
- 購入後にインストールしたアプリケーションのデータ
- 購入後に作成したフォルダーとファイル

また、リカバリー後も現在と同じ設定でパソコンを使いたい場合は、現在の設定を控えておいてください。

ただし、ハードディスクドライブをフォーマットしたり、システムファイルを削除した場合は、 バックアップをとることができません。また、リカバリーを行っても、ハードディスクドライ ブに保存されていたデータは復元できません。

参照 バックアップについて《オンラインマニュアル》

#### ■ システムが起動しない場合

「東芝ファイルレスキュー」を使って、データのバックアップができる場合があります。

参照 東芝ファイルレスキュー「本章 1 - 1 東芝ファイルレスキューについて」

#### ■ アプリケーションのセットアップ用記録メディアを確認する

購入後に追加でインストールしたアプリケーション、プリンターなどの周辺機器のドライバーは、リカバリー後にインストールする必要があります。これらを再度インストールするための 記録メディア(CDなど)が、お手元にあることを確認してください。 また、アプリケーションによっては、ID番号などが必要です。あらかじめ確認してください。

## 各種設定を確認する

インターネットやLANの設定、Windowsログオン時のアカウント名などの設定項目を、メモ などに控えておいてください。ウイルスチェックソフトなど、有料で購入した認証キーなどが セットアップ時に必要なアプリケーションは、それらの番号を控えておいてください。確認方 法は各アプリケーションのヘルプやお問い合わせ先にご確認ください。

## 音量を調節する

## 無線LAN機能がONであるか確認する

無線LAN機能がONであることを確認してください。 「TOSHIBA Flash Cards」の[オンライン]のカードで、無線通信機能をONにしてください。

### 周辺機器をすべて取りはずす

マウスやUSB対応機器など、購入後に追加で増設した機器をすべて取りはずしてください。このとき、パソコン本体の電源を切ってから行ってください。

参照 機器の取りはずし「3章 周辺機器を使って機能を広げよう」 《オンラインマニュアル》

### お願い

● 市販のソフトウェアを使用してパーティションの構成を変更すると、リカバリーができなくなる ことがあります。 リカバリー=<mark>再セット</mark>アップをする

本製品にプレインストールされている Windows やアプリケーションを復元する方法について 説明します。

本製品のリカバリーは、ユーザー権限にかかわらず、誰でも実行できます。

# 1 いくつかあるリカバリー方法

リカバリーには、次の方法があります。

ハードディスクドライブからリカバリーをする

リカバリーメディアからリカバリーをする

通常はハードディスクドライブからリカバリーをしてください。 リカバリーメディアからのリカバリーは、ハードディスクドライブのリカバリー(再セットアッ プ)ツール(システムを復元するためのもの)を消してしまったり、ハードディスクドライブ からリカバリーができなかった場合などに行うことをおすすめします。 リカバリーメディアは、あらかじめ作成しておく必要があります。 参照 バックアップについて《オンラインマニュアル》

## ■ リカバリーメニューについて

次のメニューのなかからリカバリー方法を選択することができます。あらかじめリカバリー方 法を決めておくとスムーズに操作できます。

#### ■ご購入時の状態に復元(システム回復オプションあり)

ハードディスクドライブをパソコンを購入したときの状態に戻し、購入時の状態に復元します。 購入後に作成したデータや設定などはすべて消去されます。

#### ■パーティションサイズを変更せずに復元<推奨>

現状のパーティションの構造を保ったままシステムを復元します。ハードディスクドライブ(C:) に保存されていたデータは消去され、購入時の状態に戻りますが、その他のドライブに保存さ れていたデータはそのまま残ります。ただし、コンピューターウイルスなどの影響でデータが 壊れている場合、ハードディスクドライブ(C:)以外の領域にあるデータが使えないことがあ ります。

#### ■パーティションサイズを指定して復元

ハードディスクドライブ(C:)のサイズを指定して復元します。ハードディスクドライブ(C:) 以外のハードディスクドライブのパーティションは消去されるため、リカバリー後、パーティ ションの再設定が必要です。購入後に作成したデータや設定などはすべて消去されます。

## **★**€

● どのメニューを選択しても、ハードディスクドライブ(C:)には購入時と同じシステムが復元されます。



【ハードディスク上の全データの消去】は、パソコンを廃棄または譲渡する場合など、 個人情報漏えいを防ぐために、ハードディスクドライブのデータを完全に消去するた めのものです。通常は実行しないでください。実行すると、ハードディスクドライブ 上にある、リカバリーツールの領域以外のすべてのデータが削除されます。

参照 「5章 4 - 2 ハードディスクドライブの内容をすべて消去する」



• [パーティションサイズを指定して復元]: P.82

#### ● [パーティションサイズを変更せずに復元]の意味と動作

すでにハードディスクドライブの領域を分割している場合などに使用します。ハー ドディスクドライブ(C:)がリカバリーされ、それ以外の領域のデータはそのまま 残ります。



ハードディスクドライブ(C:)に あたる領域は、作成したデータ、 設定した項目、インストールした アプリケーションなどがすべて消 去され、ご購入時のシステムやア プリケーションが復元された状態 になります。

(ハードディスクドライブの領域を分割している場合の例)

「先頭パーティションのデータは、すべて消去されます。」というメッセージが表示されます。

#### 💭 🗶 E

 リカバリーツールとシステム回復オプションの領域が確保されているため、ハードディスク ドライブの100%を使用することはできません。





購入後に変更した設定がある場合は、Windowsのセットアップ後に、もう1度設定をやり直 してください。また、周辺機器の接続、購入後に追加したアプリケーションのインストールも、 Windowsのセットアップ後に行ってください。

参照 機器の取りはずし「3章 周辺機器を使って機能を広げよう」 《オンラインマニュアル》

#### ■ その他のリカバリーメニューについて

「本項 ハードディスクドライブからリカバリーをする」の手順 7 の [初期インストールソフトウェアの復元] 画面の、[パーティションサイズを変更せずに復元] 以外のメニューの意味と動作は次のようになります。

#### ■ご購入時の状態に復元(システム回復オプションあり)

パソコンを購入したときの状態に戻します。



作成したデータ、設定した項目、インストール したアプリケーションなどがすべて消去され、 ご購入時のパーティション、システム、アプリ ケーションが復元された状態になります。

手順 7 では、[ご購入時の状態に復元 (システム回復オプションあり)] をチェックして [次へ] ボタンをタップしてください。「ハードディスクの内容は、すべて消去されます。」というメッセージが表示されます。

#### ■パーティションサイズを指定して復元

ハードディスクドライブ(C:)のサイズを変更します。

ハードディスクドライブ(C:)以外の領域区分(パーティション)は消去され、1つの領域になります。この領域はそのままではドライブとして認識されず、使用することはできません。 リカバリー後、「コントロールパネル」の「ディスクの管理」から再設定を行うと、再びドライ ブとして使用できるようになります。

[システム回復オプション]のチェックをはずしてリカバリーを行うと、「システム回復オプション」を使用できなくなります。

参照 ディスクの管理「本章 4 - 1 パーティションを変更してリカバリーをした場合」

リカバリーを行うと、作成したデータ、設定した項目、インストールしたアプリケーションな どがすべて消去され、ご購入時のシステムやアプリケーションが復元された状態になります。



手順 7 では次の操作を行ってください。

①[パーティションサイズを指定して復元]をチェックする

②システム回復オプション領域を残す場合は[システム回復オプション]をチェックをする、 消去する場合はチェックをはずす

- ③ [C:ドライブのサイズ] で 🗾 🖬 をタップしてパーティション (ハードディスクドライブ (C:))のサイズを指定する
- ④[次へ] ボタンをタップする

「ハードディスクの内容は、すべて消去されます。」というメッセージが表示されます。

## 3 リカバリーメディアからリカバリーをする

DVDのリカバリーメディアでリカバリーする場合は、あらかじめDVDドライブを接続してく ださい。

参照 接続方法『DVD ドライブに付属の取扱説明書』

- ▲ ACアダプターと電源コードを接続する
- 2 リカバリーメディアをセットして、パソコンの電源を切る
   リカバリーメディアが複数枚ある場合は、「ディスク1」からセットしてください。
   USBフラッシュメモリの場合はUSBコネクタに差し込んでください。
   参照 USBフラッシュメモリのセット《オンラインマニュアル》

3 電源スイッチを押し、[libretto] 画面が表示されている間にキーボードボタンを数回押す
 参照 電源スイッチの押しかた「1章 4-1-3 電源を入れる」の手順 2
 各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。画面上のキーボードでパスワードを入力して Enter をタップしてください。

## 4 表示されたメニューから起動ドライブをキーボードボタンで選択し、 ホームボタンを押す

DVDのリカバリーメディアの場合は外付けのドライブを示す項目([CD/DVD] な ど)、USBフラッシュメモリのリカバリーメディアの場合はUSBフラッシュメモリ を示す項目([USB] など)を選択し、ホームボタンを押してください。 [復元方法の選択] 画面が表示されます。

#### 5 [TOSHIBA Recovery Wizard] をチェックし①、[次へ] ボタンをタッ プする②

тозніва	
<復元方法の選択> 復元方法を選択してください。	
← TOSHIBA Recovery Wizard	-1
← システム回復オプション	
(风へ( <u>(</u> ) > )	<u> </u>

[システム回復オプション] には、パソコンを使用するうえでのさまざまなトラブル やデータ保護に対応したメニューが用意されています。 詳細は「本章 **2**-1-1-「システム回復オプション」で調べる」を参照してください。

### 6 画面の内容を確認し、[はい] ボタンをタップする

2枚目の[復元方法の選択]画面が表示されます。



#### ● [パーティションサイズを変更せずに復元] の意味と動作

すでにハードディスクドライブの領域を分割している場合などに使用します。ハードディスクドライブ(C:)がリカバリーされ、それ以外の領域のデータはそのまま残ります。

ハードディスクドライブ(C:)にあたる領域は、作成したデータ、設定した項目、 インストールしたアプリケーションなどがすべて消去され、ご購入時のシステムや アプリケーションが復元された状態になります。



(ハードディスクドライブの領域を分割している場合の例)

「先頭パーティションのデータは、すべて消去されます。」というメッセージが表示されます。

#### 💭 🗙 E

 リカバリーツールとシステム回復オプションの領域が確保されているため、ハードディスク ドライブの100%を使用することができません。

## 9 [次へ] ボタンをタップする

処理を中止する場合は、「キャンセル」ボタンをタップしてください。

[次へ] ボタンをタップすると、復元が実行され、[パーティションを初期化しています。 しばらくお待ちください。] 画面が表示されます。





\*最初に[コピーしています。]画面が表示される場合があります。長い時間表示される場合があり ますが、画面が切り替わるまでお待ちください。

リカバリーメディアが複数枚ある場合は、メディアを入れ替えるメッセージが表示され、リカバリーメディアを取り出せる状態になります。メディアの番号順に入れ替え、 [OK] ボタンをタップしてください。

復元が完了すると、終了画面が表示されます。

# 10 リカバリーメディアの種類により次の操作を行う ■ DVDの場合

 〔終了〕ボタンをタップする 自動的にリカバリーメディアを取り出せる状態になります。
 ②リカバリーメディアを取り出す

#### ■USBフラッシュメモリの場合

①USBフラッシュメモリを取りはずす
 ②[終了] ボタンをタップする

システムが再起動し、〔システムアップ中です〕画面が表示されます。

ここから次の手順の [Windowsのセットアップ] 画面が表示されるまで、約1~1.5 時間かかります。この間、メッセージが表示されたり、システムが自動的に再起動し たりしますが、何も操作する必要はありません。 [Windowsのセットアップ] 画面が 表示されるまで、お待ちください。

また、この間は絶対に電源を切らないでください。



購入後に変更した設定がある場合は、Windowsのセットアップ後に、もう1度設定をやり直 してください。また、周辺機器の接続、購入後に追加したアプリケーションのインストールも、 Windowsのセットアップ後に行ってください。

参照 機器の取りはずし「3章 周辺機器を使って機能を広げよう」 《オンラインマニュアル》

## ■ その他のリカバリーメニューについて

「本項 リカバリーメディアからリカバリーをする」の手順 8 の [初期インストールソフトウェアの復元] 画面の、[パーティションサイズを変更せずに復元] 以外のメニューの意味と動作は次のようになります。

#### ■ご購入時の状態に復元(システム回復オプションあり)

パソコンを購入したときの状態に戻します。



作成したデータ、設定した項目、イン ストールしたアプリケーションなどが すべて消去され、ご購入時のパーティ ション、システム、アプリケーション が復元された状態になります。

手順 8 では、[ご購入時の状態に復元 (システム回復オプションあり)] をチェックして [次へ] ボタンをタップしてください。「ハードディスクの内容は、すべて消去されます。」というメッセージが表示されます。

#### ■パーティションサイズを指定して復元

ハードディスクドライブ(C:)のサイズを変更します。

ハードディスクドライブ(C:)以外の領域区分(パーティション)とリカバリーツールの領域 は消去され、1つの領域になります。この領域はそのままではドライブとして認識されず、使 用することはできません。リカバリー後、「コントロールパネル」の「ディスクの管理」から再 設定を行うと、再びドライブとして使用できるようになります。

[システム回復オプション] のチェックをはずしてリカバリーを行うと、「システム回復オプション」を使用できなくなります。

参照 ディスクの管理「本章 4 - 1 パーティションを変更してリカバリーをした場合」

リカバリーを行うと、作成したデータ、設定した項目、インストールしたアプリケーションな どがすべて消去され、ご購入時のシステムやアプリケーションが復元された状態になります。



手順 8 では次の操作を行ってください。

①[パーティションサイズを指定して復元] をチェックする

- ②システム回復オプション領域を残す場合は[システム回復オプション]をチェックをする、 消去する場合はチェックをはずす
- ③[C:ドライブのサイズ]で
   をタップしてパーティション(ハードディスクドライブ (C:))のサイズを指定する
- ④ [次へ] ボタンをタップする
   「ハードディスクの内容は、すべて消去されます。」というメッセージが表示されます。



リカバリー後は必要に応じて、インターネットやメールの再設定、ウイルスチェックソフトの 設定や更新などが必要です。

参照 詳細について「本章 2 - 2 リカバリー (再セットアップ)の流れ」

ここでは次の点を説明します。

- パーティションの設定
- バックアップデータの復元

💭 🗡 E

● Office 搭載モデルの場合、リカバリーをしたあとで Office 製品のライセンス認証が必要になります。

## 1 パーティションを変更してリカバリーをした場合

[パーティションサイズを指定して復元]を選択してリカバリーをした場合のみ、リカバリー後 すみやかに次の設定を行ってください。

お願い パーティションを設定するにあたって =

● Windowsの「ディスクの管理」を使用すると、ボリュームがないプライマリパーティションが 表示されます。このパーティションにはリカバリー(システムの復元)するためのデータが保存 されていますので、削除しないでください。削除した場合、リカバリーはできなくなります。

- 管理者ユーザーアカウントでログオンする
- 2 [スタート] ボタン( 🚱 )→ [コントロールパネル] をタップする
- 3 [ 📞 システムとセキュリティ] → [ 💮 管理ツール] をタップする
- 4 [ 🛃 コンピューターの管理] をダブルタップする
- 5 **画面左側の [ ディスクの管理] をタップする** 設定していないパーティションは [未割り当て] と表示されます。
- 6 [ディスク0] の [未割り当て] の領域をプレス アンド ホールドする
- 7 表示されるメニューから [新しいシンプル ボリューム] をタップする [新しいシンプル ボリューム ウィザード] が起動します。

8 [次へ] ボタンをタップし、ウィザードに従って設定する

- 次の項目を設定します。
- ・ボリューム サイズの指定
- ・ドライブ文字またはパスの割り当て
- ・パーティションのフォーマット
  - ・ファイルシステム
    - アロケーションユニットサイズ
    - ・ボリュームラベル
    - ・クイックフォーマット
    - ・ファイルとフォルダーの圧縮

9 設定内容を確認し、[完了] ボタンをタップする フォーマットが開始されます。 パーティションの状態が [正常] と表示されれば完了です。

詳しくは、「コンピューターの管理」のヘルプを参照してください。

#### ■ヘルプの起動

①[コンピューターの管理] 画面のメニューバーから [ヘルプ] → [トピックの検索] をタッ プする

## 2 バックアップしておいたデータを復元する

バックアップをとっておいたデータを使いたい場合は、バックアップした記録メディアからデー タを読み込んでください。

#### ■インターネット接続の設定情報

インターネット接続の設定情報は、データのバックアップがとれません。 プロバイダーから送られてきた書類や、お客様ご自身で設定情報を控えておいたメモなどを元 に、もう1度設定し直してください。

#### ■「ATOK 2010 for Windows」、「MS-IME」で登録した単語

詳しくは「ATOK 2010 for Windows」、「MS-IME」のヘルプを確認してください。

#### ■ [マイ ドキュメント]、[お気に入り] のデータや、その他のファイルやフォルダー など

- [マイ ドキュメント] や [お気に入り] のデータ
- プレインストールされているアプリケーションのデータやファイル
- お客様がインストールされたアプリケーションのデータ
- お客様が作成されたフォルダーとファイル

#### など

バックアップした記録メディアから、バックアップをとったデータが保存されていた場所に、 データをコピーして復元してください。

#### 参照 《オンラインマニュアル》

「東芝ファイルレスキュー」など、アプリケーションによってバックアップ方法や復元方法が用 意されている場合は、その方法に従って復元してください。詳しくは、アプリケーションのへ ルプを参照してください。

#### 参照 東芝ファイルレスキュー「本章 1 - 1 東芝ファイルレスキューについて」

プリケーションを再インストール する

本製品にプレインストールされているアプリケーションは、一度削除してしまっても、必要な アプリケーションやドライバーを指定して再インストールすることができます。

アプリケーションによっては、再インストール時にID番号などが必要です。あらかじめ確認してから、再インストールすることをおすすめします。

同じアプリケーションがすでにインストールされているときは、コントロールパネルの「プロ グラムのアンインストール」または各アプリケーションのアンインストールプログラムを実行 して、アンインストールを行ってください。

アンインストールを行わずに再インストールを実行すると、正常にインストールできない場合 があります。ただし、上記のどちらの方法でもアンインストールが実行できないアプリケーショ ンは、上書きでインストールしても問題ありません。

#### 💭 🗙 E

● 本操作は、必ず横置きにして行ってください。縦置きでは実行できません。



# 3 画面左側のアプリケーション名を選択し、画面右側の[「XXX」のセットアップ]をタップする 「XXX」にはアプリケーション名が入ります。 選択したメニューによっては別の言葉が表示されます。説明文の下の、下線が引かれている言葉をタップしてください。

## 4 表示されるメッセージに従ってインストールを行う

[ファイルのダウンロード] 画面が表示された場合は、[実行] ボタンをタップしてください。



# 困ったときは

パソコンの操作をしていて困ったときに、どうしたら良いかを説明し ています。トラブルが起こったときは、あわてずに、この章を読んで、 解消方法を探してみてください。

また、パソコン本体を捨てるときや人に譲るときに知っておいて欲し いことを説明しています。

1	トラブルを解消するまでの流れ	96
2	Q&A集1	01
З	パソコンを自動的に点検する	
	- PC あんしん点検ユーティリティ- ....... ]	14
4	捨てるとき/人に譲るとき1	16
5	お問い合わせ先	
	ーOS/アプリケーション-1	21



トラブルを解消するまでの流れ

お使いのパソコンに起こったトラブルについて、解決方法を見つけていきましょう。

## 1 トラブルの原因をつき止めよう

パソコンに起こるトラブルは、その原因がどこにあるかによって解決策が異なります。そのために、パソコンの構造をある程度知っておくことが必要です。

ここでは、パソコンの構成と、それぞれの構成部分で起こるトラブルの例、その解決方法を紹介します。

#### ■パソコンを構成する3つの部分



#### • アプリケーションソフトウェアとは

メールやインターネットは、アプリケーションソフトウェアの機能です。Word(文書作成 ソフト)やExcel(表計算ソフト)、ウイルスチェックソフトもアプリケーションソフトウェ アの代表的なものです。それぞれ製造元が異なります。

#### ● システム、ドライバーとは

システムは、オペレーティングシステム、OSともいい、パソコンを動かすための基本的な 働きをします。本製品のシステムはWindows 7です。

ドライバーは、周辺機器とシステムを連携する役割をします。ドライバーがないと、周辺機器は使用できません。代表的なドライバーに、ディスプレイドライバーやサウンドドライバー、マウスドライバーなどがあります。基本的なドライバーはシステムが標準装備していますが、周辺機器製品に専用のドライバーが付属している場合もあります。

#### • ハードウェアとは

バッテリーやACアダプターはもちろん、画面(ディスプレイ)、ハードディスク、CPUなど、 パソコン本体を指します。

パソコンはこれらの高度な技術の集合体です。トラブルの原因がそれぞれの製造元にしかわか らない場合も多くあります。トラブルの症状に合わせた対処をすることが解決への早道です。 トラブルの解決には、最初に原因の切り分けを行います。一般的にはアプリケーションソフト ウェア→システム(OS)、ドライバー→パソコン本体の順にチェックします。

## STEP1 アプリケーションソフトウェアに原因がある場合

#### トラブル

例1:メールやインターネットがつながら ない

アクセスポイントやメールサーバー、ID、 パスワードなどの設定を確認します。これ らの設定は契約プロバイダーごとに異なり ます。契約プロバイダーから指定された設 定データが正しくパソコンの設定に反映さ れているかを確認してください。

······ 例2: アプリケーションの使いかたがわか

#### らない

各アプリケーションのヘルプなどで使いか たを確認します。

#### 解消法

例1: プロバイダーへのお問い合わせにつ いて

お客様ご契約のプロバイダーの窓口へお問 い合わせください。

例2:アプリケーションの使いかたについ て

各アプリケーションのヘルプで操作方法を 確認したり、各アプリケーションのサポー ト窓口へお問い合わせください。

参照 アプリケーションのお問い合わせ先 「本章 5 お問い合わせ先」

#### STEP2 システム (OS) やドライバーに原因がある場合

#### トラブル 解消法 例3:正常に画面が表示されない、音が出 例3・例4:ドライバーを入れ直す ない、設定が合っているのにインター 再起動をすると自動的にドライバーの検出 ネットにつながらない を行う場合があります。再起動後、「新しい ハードウェアの検出ウィザード〕画面が表 示された場合は、画面の指示に従ってくだ さい。 参照 再起動 [1章 4-2-再起動] 例4: 青い画面で「STOPOX\*\*\*\*\*\*」 例4:動作に影響を与えているアプリケー (一般に「STOPエラー」や「ブルー ションや周辺機器を調べる スクリーン」「ブルーパニック」と呼 周辺機器やソフトをインストールしたあと ばれる画面)が表示された に起こることが多いものです。その前に行っ た作業を一度元に戻すことでトラブルが解 消される場合が少なくありません。 それでもトラブルが解消しない場合には、 東芝PCあんしんサポートへお問い合わせく 周辺機器を取りはずしたり、「システム構成 ユーティリティ | でプログラムやサービス ださい。 を停止して起動したりすることで調べるこ 参照 『東芝PCサポートのご案内』 とができます。

### - \\_\_\_\_ 役立つ操作集

#### 「システム構成ユーティリティ」で調べる

Windowsの動作が不安定な場合や動きが遅い場合、常駐アプリケーションや不要なサービスが影響を与えている場合があります。

まず、必要最低限のシステムで起動してみて、アプリケーションやサービスが影響を与えているかどうかを確認します。影響を与えているアプリケーションやサービスを詳しく調べるには「システム構成ユーティリティ」を使用します。

- ① [スタート] ボタン(
   ③) → [すべてのプログラム] → [アクセサリ] → [ファイル名を指定して実行] をタップする
- [MSCONFIG] と入力して [OK] ボタンをタップする
   [システム構成] 画面が表示されます。
- ③ [診断スタートアップ] を選択し、[OK] ボタンをタップする 確認画面が表示されます。
- ④ [再起動] ボタンをタップする Windowsが終了され、自動的に必要最低限のシステム構成で起動します。
   その状態で動作の確認を行い、問題がなければ、アプリケーションやサービスがWindowsの動作に 影響を与えています。

## STEP3 パソコン本体に原因がある場合

トラフ	ブル	解消法
例5:	ドライバーを入れなおしても機器が 📥	例5: 問い合わせる
	動かない	東芝PCあんしんサポートへお問い合わせく
		ださい。
		参照 『東芝PCサポートのご案内』
		周辺機器が動作しない場合は、各周辺機器
		のサポート窓口へお問い合わせください。
例6:	Power () LEDが点灯せず、パソコ	トラブルが解消しない、あるいはまったく
	ンがまったく動作しない	パソコンが動作しない場合は、パソコン本
		体が故障している可能性があります。
		バソコンの操作について、困ったときや修
		理のご依頼は東之PUのんしんサホートへの 聞い合わせください
		参照)「東芝PCサポートのご案内」

## 2 トラブル対処法

トラブルが発生したときの解決手順を紹介します。

#### STEP1 本書を読む

本書では、トラブルの解決方法をQ&A形式で説明しています。

参照 [本章 2 Q&A集]

#### STEP2 ヘルプやマニュアルから探す

各ソフトのヘルプや周辺機器に付属の説明書もご確認ください。

#### STEP3 サポートのサイトで調べる

本製品独自のサポートサイト「あなたのdynabook.com」へ接続すると、各種サポート情報から解決方法を探すことができます。

「あなたのdynabook.com」では、ご利用のパソコンの「よくあるご質問 FAQ」、 デバイスドライバーや修正モジュールのダウンロード、ウイルス・セキュリティ 情報などをご覧になれます。

ご利用のパソコンに関する情報だけが表示されるので、目的の情報を簡単に探す ことができます。また、サポート窓口や修理についても案内しています。

参照 あなたの dynabook.com 『東芝 PC サポートのご案内』

それでもトラブルが解消しない場合は、お問い合わせください。

本製品に用意されているアプリケーションのお問い合わせ先は「本章 5 お問い合わせ先」で 確認してください。



1	電源を入れるとき/切るとき	
	Q 電源スイッチを押して指をはなしても、Power LEDが点灯しない	
	Q 電源が入るが、すぐに切れてしまう	
	Q 電源を入れたが、システムが起動しない	
	Q 使用中に前触れもなく、突然電源が切れることがある	
	Q しはらく操作しないとき、電源か切れる	105
2	画面/表示	
	Q 青い画面(ブルースクリーン)が表示され、操作できなくなった	
	Q しばらく放置したら、画面が真っ暗になった	
	Q 画面が薄暗く、よく見えない	
	Q 画面が回転する/回転しない	107
		107
3	システム/ハードティスク	107
3	<b>システム/ハードティスク</b> Q パソコンが応答しなくなった	<b>107</b> 107
3	<ul> <li>●ステム/ハードティスク</li> <li>Q パソコンが応答しなくなった</li> <li>Q Windowsがセーフモードで起動した</li> </ul>	<b>107</b> 107 107
3	<ul> <li>         システム/ハードティスク         <ul> <li>Q パソコンが応答しなくなった</li> <li>Q Windowsがセーフモードで起動した</li></ul></li></ul>	<b>107</b> 107 107 
3	システム/ハードティスク         Q パソコンが応答しなくなった         Q Windowsがセーフモードで起動した         Q 再起動や電源を入れ直しても、トラブルが解消しない         タップ(ソフトキーボード/ソフトタッチパッド)	<b>107</b> 107 107 
3	システム/ハードティスク         Q パソコンが応答しなくなった         Q Windowsがセーフモードで起動した         Q 再起動や電源を入れ直しても、トラブルが解消しない         タップ (ソフトキーボード/ソフトタッチパッド)         Q タップしても反応がない	
4	システム/ハードティスク         Q パソコンが応答しなくなった         Q Windows がセーフモードで起動した         Q 再起動や電源を入れ直しても、トラブルが解消しない         タップ (ソフトキーボード/ソフトタッチパッド)         Q タップしても反応がない         Q タップの感度を調節したい	
4	システム/ハードティスク         Q パソコンが応答しなくなった	
4	システム/ハードティスク         Q パソコンが応答しなくなった	107 107 107 107 107 107 
4	システム/ハードティスク         Q パソコンが応答しなくなった	107 107 107 107 107 108 108 109 109
4	システム/ハードティスク         Q パソコンが応答しなくなった	107 107 107 107 107 108 108 109 109
4	システム/ハードティスク         Q パソコンが応答しなくなった	

6	×	ッセージ
	Q	「Password=」と表示された110
	Q	起動時に「Windows 再開ローダ」が表示され、 Windows が起動しない110
	Q	起動時に「*** RTC Power Failure ***」 「Press Home Button and set the date/time in OS」と 表示され、Windowsが起動しない111
	Q	「システムの日付または時刻が無効です」と表示された
	Q	次のようなメッセージが表示された111
	Q	その他のメッセージが表示された112
	そ	の恒112
	Q	ハードディスクからリカバリーできなくなったときは

<b>う</b> 章
困つ
たと
こきは



以上の手順でも解決できない場合は、東芝PCあんしんサポートに連絡してください。

103

## **) 電源を入れたが、システムが起動しない**

#### A 起動ドライブをハードディスクドライブ以外に設定した場合に、システムの 入っていない記録メディアがセットされている可能性があります。

システムが入っている記録メディアと取り換えるか、またはドライブから記録メディ アを取り出してから、何かキーを押してください。

それでも正常に起動しない場合は、次のように操作してください。

- ①電源スイッチを5秒以上押して電源を切る
- ②電源スイッチを押す
- ③ [libretto] 画面が表示されている間にキーボードボタンを数回押す
- ④表示されたメニューからシステムの入っているドライブ(通常はハードディスクを 示す項目)をキーボードボタンで選択し、ホームボタンを押す

# ▲ 次の手順を行うと、セーフモードまたは前回正常に起動したときの構成で起動しなおすことができます。

電源スイッチを5秒以上押して強制終了したあと、次のように操作してください。

①市販の外付けキーボードを接続する

参照 接続方法『キーボードに付属の説明書』

- ②電源を入れる
- ③「libretto」画面が表示されて消えたらすぐに、F8キーを数回押す
   各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが
   表示されます。パスワードを入力してENTERキーを押してください。そのあとす
   ぐに、F8キーを再び数回押してください。
  - 「詳細ブート オプション」が表示されます。
- ④目的に合わせて[セーフモード]または[前回正常起動時の構成(詳細)]を選択し、
   [ENTER]キーを押す

### **Q 使用中に前触れもなく、突然電源が切れることがある**

A パソコン内部の温度が一定以上に達すると保護機能が働き、システムが自動的 に停止します。

パソコン本体が熱くなっている場合は、涼しい場所に移動するなどして、パソコンの 内部温度が下がるのを待ってください。

また、通風孔をふさぐと、パソコンの温度は非常に上昇しやすくなります。通風孔の まわりには物を置かないでください。

それでも電源が切れる場合は、東芝PCあんしんサポートに連絡してください。

#### ▲ バッテリー駆動で使用している場合、バッテリーの充電量がなくなった可能性 があります。

次のいずれかの対処を行ってください。

- ●本製品用のACアダプターを接続して、電源を供給する (他製品用のACアダプターは使用できません)
- 充電済みのバッテリーパックを取り付ける

参照 バッテリーの充電について《オンラインマニュアル》

## **Q** しばらく操作しないとき、電源が切れる

# ▲ Power LEDが白色に点灯している場合、省電力機能が働いた可能性があります。

しばらく操作しないと、画面に表示される内容が見えなくなる場合があります。これ は省電力機能が動作したためで、故障ではありません。実際には電源が入っています ので、電源スイッチを押さないでください。 画面にさわると表示が復帰します。

▲ Power LEDがオレンジ色に点滅しているか、消灯の場合、自動的にスリープ または休止状態になった可能性があります。

ー定時間パソコンを使用しないときに、自動的にスリープまたは休止状態にするよう に設定されています。

復帰させるには、電源スイッチを押してください。

また、次の手順で設定を解除できます。

- ①[スタート] ボタン() → [コントロールパネル] をタップする
- ②[ 📞 システムとセキュリティ] → [ 🎲 電源オプション] をタップする
- ③[電源プランの選択] で利用するプランを選択する
- ④選択したプランの [プラン設定の変更] をタップする
- ⑤ [ディスプレイの電源を切る] および [コンピューターをスリープ状態にする] で [なし] を選択する
  - [バッテリ駆動] と [電源に接続] にそれぞれ設定してください。
- ⑥ [変更の保存] ボタンをタップする

5 章

困ったときは





▲ 電源スイッチを5秒以上押してWindowsを強制終了してください。 システムが操作できなくなったとき以外は行わないでください。強制終了を行うと、 スリープ/休止状態は無効になります。また、保存されていないデータは消失します。 強制終了したあと、電源を入れ直してください。

▲ 以上の手順でも解決できない場合は、「本節 3 - Q 再起動や電源を入れ直しても、トラブルが解消しない」を確認してください。

## **Q** しばらく放置したら、画面が真っ暗になった

A 省電力機能が働いた可能性があります。

しばらく操作しないと、画面に表示される内容が見えなくなる場合があります。これ は省電力機能が動作したためで、故障ではありません。実際には電源が入っています ので、電源スイッチを押さないでください。 画面にさわると表示が復帰します。

## Q 画面が薄暗く、よく<u>見え</u>ない

「TOSHIBA Flash Cards」の [輝度]のカードで輝度を明るくしてください。 右にドラッグすると明るくなり、左にドラッグすると暗くなります。

 ▲体液晶ディスプレイの輝度が低く設定されている可能性があります。
 「電源オプション」には、本体液晶ディスプレイの輝度を落として消費電力を節約する 機能があります。この機能で画面の明るさレベルを下げると、画面が暗くなります。
 詳細は、「電源オプション」のヘルプを参照してください。
 次の手順で設定を変更してください。
 [スタート] ボタン() → [コントロールパネル] をタップする
 [2] ↓ システムとセキュリティ] → [) 和源オプション] をタップする
 ③利用する電源プランを選択し、[プラン設定の変更] をタップする
 ④ [プランの明るさを調整] を設定する [バッテリ駆動] と [電源に接続] をそれぞれ設定してください。
 ⑤ [変更の保存] ボタンをタップする


#### 画面が回転する/回転しない

▲ 本製品は、手に持っているときの角度に合わせて画面表示が回転します。 本製品をどの角度で持っても回転しないように設定することもできます。

参照 [librettoソフトウェア] のヘルプ

#### システム/ハードディスク 3

パソコンが応答しなくなった  $\mathbf{O}$ 

▲ アプリケーションを終了できない場合や、アプリケーションを終了してもトラ ブルが解消しない場合は、パソコンを再起動してください。

参照 再起動 [1章 4 - 2 - 再起動]

🚯 Windows起動時に問題が起きた場合や、パソコンを再起動できない場合は、 電源スイッチを5秒以上押してWindowsを強制終了してください。 システムが操作できなくなったとき以外は行わないでください。強制終了を行うと、 スリープ/休止状態は無効になります。また、保存されていないデータは消失します。 強制終了したあと、電源を入れ直してください。

▲ 以上の手順でも解決できない場合は、「本項 - Q 再起動や電源を入れ直しても、 トラブルが解消しない」を確認してください。

#### Windowsがセーフモードで起動した O

▲ パソコンを再起動してください。 参照 再起動 [1章 4 - 2 - 再起動]

▲ 以上の手順でも解決できない場合は、「本項 - Q 再起動や電源を入れ直しても、 トラブルが解消しない」を確認してください。

#### 再起動や電源を入れ直しても、トラブルが解消しない

🏊 ドライバーやシステムのアップデート中(更新中)にトラブルが発生した場合 は、直前の正常に起動したときの構成で起動してください。

参照 前回正常に起動したときの構成で起動する

「本節 **1** - Q 電源を入れたが、システムが起動しない」

#### アプリケーションをインストールしてから、この問題が発生するようになった 場合は、インストールしたアプリケーションがWindowsの動作に影響してい る可能性があります。

アプリケーションをアンインストールしてください。

参照 アンインストール『アプリケーションに付属の説明書』

● 周辺機器を接続してから、この問題が発生するようになった場合は、接続した 周辺機器がWindowsの動作に影響している可能性があります。
周辺機器を取りはずしてください。周辺機器によっては、周辺機器に付属のドライバー やアプリケーションをパソコンにインストールしている場合があります。これらのド

参照 周辺機器の取り扱いについて『周辺機器に付属の説明書』

ライバーやアプリケーションもアンインストールしてください。

#### **4** タップ(ソフトキーボード/ソフトタッチパッド)

#### **Q タップしても反応がない**

A システムが処理中の可能性があります。

ポインターが輪の形( 〇 )をしている間は、システムが処理をしている状態のため、 タッチパッド、マウス、外付けキーボードなどの操作を受け付けないときがあります。 システムの処理が終わるまで待ってから操作してください。

▲ 省電力機能が働いた可能性があります。 しばらく操作しないと、省電力機能が働き、反応しなくなる場合があります。

もう1度タップしてください。動作が復帰します。

#### Q タップの感度を調節したい

A 次の手順で、タップの感度を調節してください。

①[スタート] ボタン() → [コントロールパネル] をタップする

② [ - イ ハードウェアとサウンド] → [ペンとタッチ] をタップする
 [ペンとタッチ] 画面が表示されます。

③[フリック] タブの [感度] で [タッチ] のスライダーバーを左右にドラッグする ④[OK] ボタンをタップする





\*マウスは、別売りです。

#### **Q クリックしても反応がない**

▲ マウスが正しく接続されていない可能性があります。

マウスとパソコン本体が正しく接続されていないと、マウスの操作はできません。マ ウスのプラグを正しく接続してください。

#### Q レーザーマウスの反応がおかしい



● 光沢のある表面(ガラス、鏡など)

#### 平らな場所でマウスを操作しているか確認してください。 マウスは、平らな場所で操作してください。マウスの下にゴミなどがある場合は取り 除いてください。

5 章

困ったときは

#### 

画像パターンの方向性が強い表面(正目の木材、立体映像の入ったマウスパッドなど)

明るめの色のマウスパッドや紙など、光の反射を認識しやすい素材を使ったものの上 で使用してください。

光学式マウスに対応したマウスパッドの使用を推奨します。光学式マウスに対応して いないものやマウスパッドの模様によっては、正常に動作しない場合があります。

▲ 平らな場所でマウスを操作しているか確認してください。 マウスは、平らな場所で操作してください。マウスの下にゴミなどがある場合は取り 除いてください。

#### 6 メッセージ

#### )「Password =」と表示された

「東芝HWセットアップ」で設定したパスワードを画面上のキーボードで入力
し、 *Enter*をタップしてください。

パスワードを忘れた場合は、使用している機種(型番)を確認後、保守サービスに連 絡してください。有料にてパスワードを解除します。その際、身分証明書(お客様自 身を確認できる物)の提示が必要となります。

#### 起動時に「Windows再開ローダ」が表示され、 Windowsが起動しない

▲ ハードウェアの接続に不具合が起きた、または何らかの原因で電源を切る前の 状態を再現できなくなったというメッセージです。

電源を切る前の状態は再現できません。次の操作を行ってください。

①「Windows 再開ローダ」で「復元データを削除してシステムブートメニューに進む」 をキーボードボタン(外付けキーボードを接続している場合は ↑ ↓ キー)で選択 し、ホームボタン(外付けキーボードを接続している場合は ENTER キー)を押す

②「Windows エラー回復処理」で「Windows を通常起動する」をキーボードボタン(外付けキーボードを接続している場合は ↓ ↓ キー)で選択し、ホームボタン(外付けキーボードを接続している場合は ENTER キー)を押す Windows が起動します。

### を動時に「\*\*\* RTC Power Failure \*\*\*」 「Press Home Button and set the date/time in OS」と 表示され、Windowsが起動しない 時計用バッテリーが不足しています。 時計用バッテリーは、ACアダプターを接続し電源を入れているときに充電されます。 愛照 時計用バッテリーについて《オンラインマニュアル》 ACアダプターを接続後、次の手順で日付と時刻を設定してください。

①ホームボタンを押す

Windowsが起動します。

- ②通知領域の日付と時刻の場所をタップする カレンダーと時計が表示されます。
- ③[日付と時刻の設定の変更]をタップする 日付と時刻のメニューが表示されます。
- ④[日付と時刻の変更]をタップする
- ⑤日付と時刻を設定する
- ⑥[OK] をタップする

#### Q 「システムの日付または時刻が無効です」と表示された

#### A 日付と時刻を設定してください。

Windows Updateやアプリケーションのセットアップを行う場合は、正しい日付と時 刻を設定してから行ってください。

参照 日付と時刻の設定について『Windows ヘルプとサポート』

#### **Q** 次のようなメッセージが表示された

- [Insertsystem disk in drive.Press any key when ready]
- [Non-System disk or disk error Replace and press any key when ready]
- [Invalid system disk Replace the disk,and then press any key]
- [Boot:Couldn't Find NTLDR Please Insert another disk]
- [Disk I/O error Replace the disk,and then press any key]
- [Cannot load DOS press key to retry]
- [Remove disks or other media.Press any key to restart]
- [NTLDR is missing Press any key to restart]

#### 

上記の操作を行っても解決しない場合は、『東芝PCサポートのご案内』で必要事項を 確認のうえ、東芝PCあんしんサポートに連絡してください。



#### **Q** その他のメッセージが表示された

▲ 使用しているシステムやアプリケーションの説明書を確認してください。



#### ${f Q}$ ハードディスクからリカバリーできなくなったときは

ハードディスクドライブに搭載されているリカバリー(再セットアップ)ツー ル(システムを復元するためのもの)のデータが破損、もしくは誤って消去されている可能性があります。

また、市販のソフトウェアを使用してパーティションの構成を変更すると、リ カバリーができなくなることがあります。

「TOSHIBA Recovery Media Creator」で作成したリカバリーメディアを使って、 リカバリーしてください。

参照 リカバリーの操作方法「4章 3 - 3 リカバリーメディアからリカバリーをする」

リカバリーメディアがない場合は、修理が必要になる可能性があります。東芝PC あんしんサポートに相談してください。

参照
修理のお問い合わせについて『東芝PCサポートのご案内』

#### |**Q 異常な臭いや過熱に気づいた!**

▲ パソコン本体、周辺機器の電源を切り、電源コードのプラグをコンセントから 抜いてください。安全を確認してバッテリーパックをパソコン本体から取りは ずしてから東芝PCあんしんサポートに相談してください。

なお、連絡の際には次のことを伝えてください。

- 使用している機器の名称
- 購入年月日
- 現在の状態(できるだけ詳しく連絡してください)
- 参照 修理のお問い合わせについて『東芝PC サポートのご案内』



#### Q このQ&A集を読んでも解決できない

#### 🗛 このほかにもいろいろな解決方法があります。

1「あなたのdynabook.com」や「dynabook.com」の「よくあるご質問 FAQ」を 調べる

インターネットに接続できるときは、東芝PC総合情報サイト「dynabook.com」 でサポート情報を見てください。お問い合わせの多い質問やホットなQ&Aが掲載さ れています。

参照 dynabook.com『東芝PCサポートのご案内』

「A. 回答・対処方法」の説明を読んでも問題が解決しない場合は、説明のあとのアンケートに引き続き、質問メールを出すこともできます。 \*メールでの質問には「お客様登録」が必要です。

#### 2 東芝PCあんしんサポートに電話する

パソコン本体のトラブルは、東芝PCあんしんサポートでお答えします。『東芝PC サポートのご案内』で必要事項を確認のうえ、東芝PCあんしんサポートに連絡し てください。

参照
『東芝PCサポートのご案内』

#### **Q**操作できない原因がどうしてもわからない

▲ パソコン本体のトラブルの場合は、『東芝PCサポートのご案内』で必要事項を 確認のうえ、東芝PCあんしんサポートに連絡してください。

▲ アプリケーションのトラブルの場合は、各アプリケーションのサポート窓口に お問い合わせください。

参照 アプリケーションのお問い合わせ先「本章 5 お問い合わせ先」

#### ▲ 周辺機器のトラブルの場合は、各周辺機器のサポート窓口にお問い合わせください。

参照 周辺機器のお問い合わせ先『周辺機器に付属の説明書』

**パソコンを自動的に点検する** - PCあんしん点検ユーティリティー

「PCあんしん点検ユーティリティ」は、パソコンの調子の悪いところはないか、定期的に自動 点検するアプリケーションです。

より詳しい点検が必要なときは、自己点検をおすすめするメッセージが表示されます。

1 起動方法

#### [スタート] ボタン( 🚱 )→ [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [PCあんしん点検] → [PCあんしん点検ユーティリティ] をタッ プする

「PCあんしん点検ユーティリティ」が起動します。



[東芝PCあんしん点検サービス Webページを開く] ボタンをタップすると、東芝の Webサイトへアクセスして、よくある事例や自己点検に関する説明を見ることができ ます。 詳細はヘルプを参照してください。

#### 2 ヘルプの起動方法



[スタート] ボタン( 🚱 )→ [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [PC あんしん点検] → [PC あんしん点検ヘルプ] をタップする

#### **★**

 パソコンを点検するツールとして、東芝PC診断ツールもあります。
 東芝PC診断ツールは、[スタート] ボタン(

 → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ユー ティリティ] → [PC診断ツール] をタップすると起動します。
 ツールの詳細はヘルプを参照してください。ヘルプは、「東芝PC診断ツール] 画面の [ヘルプ] ボタ ンをタップすると表示されます。

 捨てるとき/人に譲るとき



#### ホームページから削除する

東芝ID(TID)をお持ちの場合はこちらからお願いします。

- ①インターネットで「http://room1048.jp」へ接続する
- ②[ログイン] ボタンをタップする
   [セキュリティの警告] 画面が表示された場合は、内容を確認し、[OK] ボタンをタップ してください。
- ③ [東芝ID (TID)] と [パスワード] に入力し、[ログイン] ボタンをタップする お客様専用ページにログインします。
- ④ページ右上の [登録情報変更] をタップする[登録情報変更メニュー] 画面が表示されます。
- ⑤[退会]をタップし、登録を削除する
- ※ 退会ではなく、商品の削除のみのお客様は、「登録情報変更メニュー」で商品削除を行っ てください。
- ※ TIDを退会されますと、「Shop1048」でのTID会員メニュー、およびポイントサービス などもご利用いただけなくなりますので、あらかじめご了承ください。

#### ● 電話で削除する

「東芝ID事務局(お客様情報変更)」までご連絡ください。

● 東芝ID事務局(お客様情報変更)

TEL : 0570-09-1048 (ナビダイヤル)

受付時間 : 10:00~17:00(土・日、祝日、東芝特別休日を除く)

紹介しているホームページや電話番号は、お客様登録の内容変更や削除に関するお問い合わせ 窓口です。

技術的なご相談や修理に関するお問い合わせは、『東芝PCサポートのご案内』を確認してください。

またリサイクルに関しては、『東芝PCサポートのご案内』を参照してください。

#### ★ ★ モ 法人のお客様の場合

法人のお客様の場合は、ログインで表示される画面が異なります。
 登録情報の変更および退会は「登録情報変更」のメニューで、ご自身で行っていただくことができますが、商品の削除ができませんので、その場合は東芝ID事務局までお電話でご連絡くださいますようお願いいたします。
 詳しくは、次のホームページを参照してください。
 URL: https://room1048.ip/onetoone/info/business.htm

#### 2 ハードディスクドライブの内容をすべて消去する

パソコン上のデータは、削除操作をしても実際には残っています。普通の操作では読み取れな いようになっていますが、特殊な方法を実行すると削除したデータでも再現できてしまいます。 そのようなことができないように、パソコンを廃棄または譲渡する場合など、他人に見られた くないデータを読み取れないように、消去することができます。



(ハードディスクドライブの リカバリーツールを使用する場合)

なお、ハードディスクドライブに保存されている、データやプログラムなどはすべて消失します。 パーティションも消失します。これらを復元することはできませんので、注意してください。

#### 操作手順

ハードディスクドライブの内容を削除するには、ハードディスクドライブのリカバリーツール、 または作成したリカバリーメディアを使用します。

ハードディスクドライブのリカバリーツールを使用すると、ハードディスクドライブ内のデー タはすべて消去されますが、リカバリーツールは残ります。作成したリカバリーメディアを使 用すると、ハードディスクドライブ内のデータと共にリカバリーツールも消去されます。

#### ■ハードディスクドライブのリカバリーツールから行う方法





#### チェックし①、[次へ] ボタンをタップする② 通常は [標準データの消去] を選択してください。データを読み取れなくなります。

通常は「標準テータの消去」を選択してくたさい。テータを読み取れなくなります。 より確実にデータを消去するためには、[機密データの消去]を選択してください。数 時間かかりますが、データは消去されます。



[データの消去を開始します。] 画面が表示されます。

## 8 [次へ] ボタンをタップする 処理を中止する場合は、[キャンセル] ボタンをタップしてください。 (次へ] ボタンをタップすると消去が実行され、消去中は次の画面が表示されます。 (ハードディス200データを消去中でき、しばちくおけちください、 経過時間 X:XXXX 別時間 X:XXXX ボランの消去 ボランボン ボランボン ボランボン 第3時間 X:XXXX 第3時間 X:XXXX

#### ■ リカバリーメディアから行う方法

DVDのリカバリーメディアでリカバリーする場合は、あらかじめDVDドライブを接続してく ださい。

参照 接続方法『DVD ドライブに付属の取扱説明書』

 ACアダプターと電源コードを接続する
 リカバリーメディアをセットして、パソコンの電源を切る リカバリーメディアが複数枚ある場合は、「ディスク1」からセットしてください。 USBフラッシュメモリの場合はUSBコネクタに差し込んでください。
 USBフラッシュメモリのセット (オンラインマニュアル)
 電源スイッチを押し、[libretto] 画面が表示されている間にキーボードボタンを数回押す
 転回 電源スイッチの押しかた「1章 4・1・3 電源を入れる」の手順 2 各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。画面上のキーボードでパスワードを入力して Enter をタップしてください。

#### 4 表示されたメニューから起動ドライブをキーボードボタンで選択し、 ホームボタンを押す

DVDのリカバリーメディアの場合は外付けのドライブを示す項目([CD/DVD] など)、USBフラッシュメモリのリカバリーメディアの場合はUSBフラッシュメモリを示す項目([USB] など)を選択し、ホームボタンを押してください。

[復元方法の選択] 画面が表示されます。

#### 5 [TOSHIBA Recovery Wizard] をチェックし①、[次へ] ボタンをタッ プする②

тозніва	
〈復元方法の選択〉	
復元方法を選択してください。	_
TOSHIBA Recovery Wizard	1
C システム回復オ Jシヨシ	
	<u> </u>

以降は、前項の「ハードディスクドライブのリカバリーツールから行う方法」の手順 5 を参照してください。 お問い合わせ先 - OS/アプリケーション-

本製品に用意されているOS、アプリケーションのお問い合わせ先を紹介しています。 各アプリケーションを使っていて困ったときは、こちらに連絡してください。

\*2010年6月現在の内容です。

各社の事情で、受付時間などが変更になる場合があります。

#### **1** OSのお問い合わせ先

Windows 7 についてのサポート情報は、下記のホームページをご覧ください。

http://www.microsoft.com/japan/windows/default.mspx

Windows 7に関する一般的なお問い合わせは、東芝PCあんしんサポートになります。

#### 2 アプリケーションのお問い合わせ先

各アプリケーションのユーザー登録については、それぞれのお問い合わせ先までお問い合わせ ください。

インストールされているアプリケーションはご購入のモデルにより異なります。

ウイルスバスタ-	-2010 90日無料版
ウイルスバスタ-	ーサービスセンター
受付時間	: 9:30~17:30
TEL	: 0570-008326
	03-5334-1035(IP電話・光電話からのお問い合わせ)
E-mail	: http://tmqa.jp/r924/
ホームページ	: http://tmqa.jp/toshiba/

マカフィー・サ	ナイトアドバイザプラス	
マカフィー・ラ	テクニカルサポートセンター	
(サイトアト	「バイザプラスに関する技術的な問い合わせ)	
受付時間	: 9:00~21:00 (年中無休)	
TEL	: 0570-060-033 (ナビダイヤル)	
	03-5428-2279(ナビダイヤルがご利用いただけないお客様用)	
E-mail	: 以下のWebフォームをご利用ください。	
	http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/supportcenter_ inquiry_ts.asp	
ホームページ	: http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/SA/	
マカフィー・オ	コスタマーオペレーションセンター	
(サイトアト	バイザプラスに関するユーザー登録や登録情報変更などの製品以外に関する	
問い合わせ	)	
受付時間	: 月曜~金曜:9:00~17:00(年末年始、祝日を除く)	
TEL	: 0570-030-088(ナビダイヤル)	
	03-5428-1792(ナビダイヤルがご利用いただけないお客様用)	
E-mail	: 以下のWebフォームをご利用ください。	
	http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/supportcenter_ inquiry_coc.asp	
ホームページ	: http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/SA/	
マカフィー・イ	インフォメーションセンター	
(製品購入育	うの製品に関する問い合わせ、サイトアドバイザプラスでのサイト評価に関す	
る問い合わ	せ)	
受付時間	: 月曜~金曜:9:00~17:00(年末年始、祝日を除く)	
TEL	: 0570-010-220(ナビダイヤル)	
	03-5428-1899(ナビダイヤルがご利用いただけないお客様用)	
E-mail	: 以下のWebフォームをご利用ください。	
	http://www.mcafee.com/japan/mcafee/home/msup/information_ center.asp	
ホームページ	: http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/SA/	
マカフィー・テクニカルサポートセンターではチャットによるサポートもご提供しています。		
チャット	: http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/chat.asp	

ATOK 2010 for	Windows
● ユーザー登録に	関するお問い合わせ
ユーザー登録ご	相談窓口
営業時間	: 2010年7月27日(火)まで: 10:00~19:00
	2010年7月28日(水)以降:09:30~18:00
	※ 土・日・祝日・弊社特別休業日を除く
TEL	: 東京 03-5412-2624 大阪 06-6886-2624
ホームページ	: http://www.justsystems.com/jp/service/
● 製品の使い方に	関するお問い合わせ
ジャストシステ	ムサポートセンター
*サポートセンタ	ーへお問い合わせの際には、お客様のUser IDおよび製品のシリアルナンバーが必要です。
営業時間	: 2010年7月27日 (火) まで : 10:00~19:00
	2010年7月28日(水)以降:09:30~18:00
	※ 土・日・祝日・弊社特別休業日を除く
TEL	: 東京 03-5412-3980 大阪 06-6886-7160
ホームページ	: http://support.justsystems.com/

BroadNewsStreet		
ニューズウォッチ		
受付時間	: 平日 10:00~17:00 (土、日、祝日、およびニューズウォッチが別途定める日はサポートの 対象外となります。)	
E-mail ホームページ	<pre>: toshibapc@newswatch.co.jp : http://www.newswatch.co.jp/bns/toshibapc/</pre>	

#### ebi.BookReader3J

#### 株式会社 イーブック イニシアティブ ジャパン eBookJapan サポートセンター

http://www.ebookjapan.jp/ebj/support/index.asp?dealerid=107

受付時間	:	10:00~18:00 (土日祝日除く)

- E-mail : support@ebookjapan.co.jp
- ホームページ : http://www.ebookjapan.jp/ebj/?dealerid=107

FlipViewer / FlipBook		
イーブック・シ	ステムズ株式会社 FlipViewer サポート	
受付時間	: 月~金(祝日除く)10:00~17:00	
E-mail	: fv-support@ebooksystems.co.jp ※ メールのみの対応となります。	
ホームページ	: https://secure.ebooksystems.co.jp/support/FV-contact.php	

#### Google ツールバー

ホームページ : Google ツールバー

http://www.google.co.jp/support/toolbar/

# i・フィルター5.0 デジタルアーツ株式会社 サポート 受付時間 : 平日 10:00~18:00 土・日・祝日 10:00~20:00 (デジタルアーツ指定休業日を除く) TEL : 平日 03-3580-5678 土・日・祝日 0570-00-1334 よくある質問 : http://www.daj.jp/faq/ ユーザーサポートお問い合わせフォーム : http://www.daj.jp/ask/

5章 困ったときは

#### 駅探エクスプレス

駅採エクスフレフ	イサボート
受付時間	: メールのため受付時間の制限はありません。
	※ webmasterからの返信は、基本的に平日(10:00~18:00)の対応とさせてい ただいております。
	また、内容により返信できない場合、回答に日数を要する場合もありますので、 あらかじめご了承ください。
E-mail	: express-support@ekitan.com
ホームページ	: http://express.ekitan.com/

#### デジタル全国地図 いつも NAVI

ゼンリンデータコ	コム お客様相談室
受付時間	: 10:00~17:00 月~金(祝日・指定休日は除く)
E-mail	: itsmo_navi@zenrin-datacom.net
ホームページ	: http://www.zmap.net/contactus/index.html

イースト株式会社 デ辞蔵サポート係		
受付時間	: 月曜日~金曜日(祝祭日、年末年始などの休業日を除く)	
E-mail	: dejizoPC@est.co.jp	
ホームページ	: http://bizpal.jp/dejizo/faq (FAQページ)	
	: https://dejizo.jp/contact.aspx(お問合せページ)	

乗換案内 VER.5	5	
受付時間	: 平日 10:00~12:00、13:00~17:00 ※ 平日のみ	
TEL	: 03-5369-4055	
FAX	: 03-5369-4064	
E-mail	: norikae@jorudan.co.jp	
ホームページ	: http://norikae.jorudan.co.jp	
2010年10月3	31日までの間、乗換案内のユーザー登録をしたお客様に限り1回のみインター	
ネット経由で最	新の時刻表を含むプログラムにアップデートしていただくことが可能です。	
インターネット環境がないお客様は、最新の時刻表を含むプログラムCD-ROMを1,260円		
(消費税および送料込)にて1回のみご購入いただけます。		

Adobe Flash Player/Adobe Reader/ConfigFree/dynabookポータルガジェット/ dynabook ランチャー/Internet Explorer/Java<sup>™</sup> 2 Runtime Environment/ LaLaVoice/librettoソフトウェア/PCあんしん点検ユーティリティ/PC引越ナビ/ TOSHIBA Bulletin Board / TOSHIBA Disc Creator / TOSHIBA Flash Cards / TOSHIBA Media Controller / TOSHIBA Recovery Media Creator / TOSHIBA ReelTime / TOSHIBA SD-Video PLAYER / Windows Live Messenger / Windows Live Writer / Windows Live フォトギャラリー/ Windows Live  $\Delta - E - \lambda - D$  Windows Live  $\lambda - \mu$  Windows Media Center Windows Media Player/オンラインマニュアル/東芝ecoユーティリティ/ 東芝 Face Recognition / 東芝 HW セットアップ / 東芝 PC 診断ツール / 東芝PCヘルスモニタ/東芝ウェブカメラアプリケーション/東芝サービスステーション/ 東芝省電力/東芝ファイル同期ユーティリティ/東芝ファイルレスキュー 東芝(東芝PCあんしんサポート) 全国共通電話番号 : 0120-97-1048 (通話料・電話サポート料無料) おかけいただくと、ガイダンスが流れます。ガイダンスに従って操 作してください。 技術的な質問、お問い合わせは、ガイダンスの後で 1 をプッシュし てください。

技術相談窓口 受付時間:9:00~19:00(年中無休) [電話番号はおまちがえないよう、ご確認の上おかけください]

海外からの電話、携帯電話、PHS、または直収回線など回線契約によってはつながらない場合がございます。その場合はTEL 043-298-8780(通話料お客様負担)にお問い合わせください。

システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合がございます。日程は、 dynabook.com「サポート情報」(http://dynabook.com/assistpc/index\_j.htm) にて お知らせいたします。

#### 付録

本製品の機能を使用するにあたってのお願いや技術基準適合などについて記しています。

1	ご使用にあたってのお願い	128
2	技術基準適合について	132
З	無線LAN について	133
4	Bluetooth について	140



ご使用にあたってのお願い

本書で説明している機能をご使用にあたって、知っておいていただきたいことや守っていただ きたいことがあります。次のお願い事項を、本書の各機能の説明とあわせて必ずお読みください。

#### 1 パソコン本体について

#### 画面の操作にあたって

1

- 画面を強く押さえたり、ボールペンなどの先の鋭いもので操作しないでください。
- 画面上に物を置くなど、同じ位置に外圧を与え続けないでください。
- 画面が割れた場合は、画面を指で触れないでください。
- 画面が汚れた場合は、柔らかくきれいな乾いた布で軽くふきとってください。

#### スイッチ/ボタンの操作にあたって

スイッチ/ボタンを強く押さえたり、ボールペンなどの先の鋭いものを使わないでください。
 スイッチ/ボタンが故障するおそれがあります。

#### 機器への強い衝撃や外圧について

- 機器に強い衝撃や外圧を与えないように注意してください。製品には精密部品を使用しておりますので、強い衝撃や外圧を加えると部品が故障するおそれがあります。
- パソコンの表面を硬いものでこすると傷がつくことがあります。
   取り扱いにはご注意ください。

#### 2 電源コード、ACアダプターの取り扱いについて

- 電源コードやケーブルは束ねずに、ほどいた状態で使用してください。ご使用時は、あらかじめ『安心してお使いいただくために』に記載されている記述をよく読み、必ず指示を守ってください。
- 電源コードやACアダプターを持ち運ぶときには、次の図のように正しくケーブルを束ねて ください。





電源コード、ACアダプターは、購入されたモデルにより異なります。

#### 3 ウイルスチェック・セキュリティ対策について

#### 使用するにあたって

- ウイルスチェックソフトがあらかじめインストールされていますが、ご使用になる場合には 必ずウイルス定義ファイルの最新版をダウンロードしてください。
- ウイルス感染を防止するには、常に最新のウイルス定義ファイルをダウンロードしてください。
- ●本製品に添付されている「ウイルスバスター」は90日間の使用期限があります。使用期限 が切れたあとは、延長の申し込み、または市販品をご検討ください。
- 市販のウイルスチェック/セキュリティ対策ソフトをインストールする場合は、すでにイン ストールしているウイルスチェックソフトをすべてアンインストールしてから行ってください。
- Windows ファイアウォールと「ウイルスバスター」のセキュリティ機能(ファイアウォールなど)が両方とも有効になっていると、アプリケーションなどが正常に動作しない場合があります。1つのセキュリティ機能のみ有効にしてください。

参照 Windows ファイアウォールについて『Windows ヘルプとサポート』

参照 ウイルスバスターのセキュリティ機能について「ウイルスバスター」のヘルプ

#### 4 「i-フィルター5.0」について

#### 使用期限について

無料使用期間はご使用開始より90日間です。無料使用期間が過ぎますと、設定がすべて解除されフィルタリング機能がご使用できなくなります。無料使用期間中に有料にて正規サービスをお申し込みいただくことで、継続して使用することができます。

#### 5 周辺機器について

#### 周辺機器の取り付け/取りはずしについて

- 取り付け/取りはずしの方法は周辺機器によって違います。3章および《オンラインマニュアル》を読んでから作業をしてください。またその際には、次のことを守ってください。守らなかった場合、故障するおそれがあります。
  - ホットインサーションに対応していない周辺機器を接続する場合は、必ずパソコン本体の 電源を切ってから作業を行ってください。ホットインサーションとは、電源を入れた状態 で機器の取り付け/取りはずしを行うことです。
  - ・適切な温度範囲内、湿度範囲内であっても、結露しないように急激な温度変化を与えない でください。冬場は特に注意してください。
  - ・ホコリが少なく、直射日光のあたらない場所で作業をしてください。
  - ・極端に温度や湿度の高い/低い場所では作業しないでください。
  - ・静電気が発生しやすい環境(乾燥した場所やカーペット敷きの場所など)では作業をしな いでください。
  - ・本製品を分解、改造すると、保証やその他のサポートは受けられません。
  - ・パソコン本体のコネクタにケーブルを接続するときは、コネクタの上下や方向を合わせて ください。

・パソコン本体のコネクタにケーブルを接続した状態で、接続部分に無理な力を加えないで ください。

#### 6 バッテリーについて

#### バッテリーを使用するにあたって

- バッテリーパックの取り付け/取りはずしをする場合は、必ず電源を切り、電源プラグをコンセントからはずし、電源コネクタからACアダプタープラグを抜いてから作業を行ってください。スリープを実行している場合は、バッテリーパックの取りはずしをしないでください。データが消失します。
- 電極に手を触れないでください。故障の原因になります。



<標準バッテリーの場合>





バッテリーパックをパソコンに取り付けたあとは、バッテリー安全ロックがロック側になっていることを必ず確認してください。
 安全ロックがロック側になっていないと、持ち運びのときにバッテリーパックがはずれて落

ちるおそれがあります。

参照 詳細について [3章 2 - 1 バッテリーパックを交換する]

 バッテリー駆動で使用しているときは、バッテリーの残量に十分注意してください。
 バッテリーを使いきってしまうと、スリープが効かなくなり、電源が切れて、メモリに記憶 されていた内容はすべて消えます。また、時計用バッテリーを使いきってしまうと、時刻や
 日付に誤差が生じます。このような場合は、ACアダプターを接続してバッテリーと時計用
 バッテリーを充電してください。

#### バッテリーを充電するにあたって

・バッテリーパックの温度が極端に高いまたは低いと、正常に充電されないことがあります。
 バッテリーは5~35℃の室温で充電してください。

社団法人 電子情報技術産業協会の「バッテリ関連Q&A集」について http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/battery/menul.htm

#### 7 バックアップについて

#### バックアップをとるにあたって

ユーザー名がリカバリー後と異なる場合、バックアップしたデータが復元できない場合があります。リカバリーをする前にユーザー名を控えてください。

参照 リカバリーについて「4章 買ったときの状態に戻すには」

ハードディスクドライブや記録メディアに保存しているデータは、万が一故障が起きた場合や、変化/消失した場合に備えて定期的にバックアップをとって保存してください。
 ハードディスクドライブや記録メディアに保存した内容の損害については、当社はいっさいその責任を負いません。

#### 8 「東芝ファイルレスキュー」について

#### データを救助/復元するにあたって

 本ソフトウェアは、ハードディスク上のすべてのファイルの救助、復元を保証するものでは ありません。

当社は、いかなる場合においても、本ソフトウェアの使用によって生じたデータの損害についていっさいの責任を負わないものとします。

- ハードディスクが破損している場合、または、ハードディスク上のファイルが破損している 場合は、救助、復元することができません。
- 東芝ファイルレスキューは、OSが起動しないときに、ハードディスク上のファイルを別の 保存用記録メディアへ退避するためのものです。その他の用途では使用しないでください。
- データを救助するとき、データ保存用の記録メディアは、パソコンの電源を入れる前に接続してください。電源を入れたあとに接続すると正しく認識されないことがあります。
- プログラムファイル、または、プログラム用のデータファイルを救助しても、復元後に正常 に動作することを保証できません。
- 著作権保護、または、コピープロテクションによって保護されたファイルを救助しても、復 元後に正常に動作することを保証できません。
- システム属性を持つファイル、および、暗号化されたファイルは救助できません。暗号化されたハードディスクからは、救助できません。これらの救助できないファイルは、救助対象を選択、または、確認する一覧の中に表示されません。
- データを救助するときはすべてのユーザーのユーザーデータを一度に救助することができますが、データを復元するときは一回の復元実行によって一つのユーザーアカウント分のデータだけを復元します。復元したファイルは、復元処理を実行したユーザーアカウントの所有ファイルとなります。

ファイルの所有者となるユーザーアカウントでログオンし、復元処理を実行してください。

- 復元実行中にスリープ/休止状態へ移行する操作を行わないでください。
- データ保存用の記録メディアとしてCD/DVDを使用するときは、データを確実に救助する ために、新しい記録メディアを使用することをおすすめします。

付録

2

技術基準適合について

《オンラインマニュアル》にも技術基準適合に関する説明が記載されています。本書だけでなく、 《オンラインマニュアル》の記載もあわせてご確認ください。

#### ■ 瞬時電圧低下について

この装置は、社団法人 電子情報技術産業協会の定めたパーソナルコンピューターの瞬時 電圧低下対策のガイドラインを満足しております。しかし、ガイドラインの基準を上回る 瞬時電圧低下に対しては、不都合を生じることがあります。

#### ■高調波対策について

参照(オンラインマニュアル)

#### ■ 電波障害自主規制について

参照
《オンラインマニュアル》

\*無線LANモデルのみ

#### 1 無線LANの概要

本製品には、IEEE802.11a、IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11nのすべて、 もしくはその一部に準拠した無線LANモジュールが内蔵されています。次の機能をサポートし ています。

- 周波数チャネル選択
- ●マルチチャネル間のローミング
- パワーマネージメント

#### 2 無線特性

無線LANの無線特性は、製品を購入した国/地域、購入した製品の種類により異なる場合があ ります。

多くの場合、無線通信は使用する国/地域の無線規制の対象になります。無線ネットワーク機器 は、無線免許の必要ない5GHz帯および2.4GHz帯で動作するように設計されていますが、国 /地域の無線規制により無線ネットワーク機器の使用に多くの制限が課される場合があります。

	IEEE802.11a,	5GHz(5150-5350MHz、および
	IEEE802.11n	5470-5725MHz)
無線周波数帯	IEEE802.11b,	
	IEEE802.11g,	2.4GHz (2400-2483MHz)
	IEEE802.11n	
		直交周波数分割多重方式
	IEEEOU2.11a,	OFDM-BPSK, OFDM-QPSK, OFDM-16QAM,
	IEEE802.11g	OFDM-64QAM
変調方式		直接拡散方式
	IEEEOUZ.IID	DSSS-CCK, DSSS-DQPSK, DSSS-DBPSK
		直交周波数分割多重方式(OFDM方式),
		空間多重方式(MIMO方式)

無線機器の通信範囲と転送レートには相関関係があります。無線通信の転送レートが低いほど、 通信範囲は広くなります。

#### <u>×</u> + E

- アンテナの近くに金属面や高密度の固体があると、無線デバイスの通信範囲に影響を及ぼすことがあり ます。
- 無線信号の伝送路上に無線信号を吸収または反射し得る"障害物"がある場合も、通信範囲に影響を与 えます。

#### 3 サポートする周波数帯域

無線LANがサポートする5GHz帯および2.4GHz 帯のチャネルは、国/地域で適用される無 線規制によって異なる場合があります(表「無線IEEE802.11 チャネルセット」参照)。

#### 無線IEEE802.11 チャネルセット 5GHz帯: 5150-5350MHz および、5470-5725MHz (IEEE802.11a、IEEE802.11nの場合)

#### **★**

● 5GHz帯無線LANは電波法令により屋外で使用することはできません。

	チャネルID	周波数
	36	5180
	40	5200
VV02	44	5220
	48	5240
	52	5260
M/50	56	5280
0000	60	5300
	64	5320
	100	5500
	104	5520
	108	5540
	112	5560
	116	5580
W56	120	5600
	124	5620
	128	5640
	132	5660
	136	5680
	140	5700

アクセスポイント側のチャネル(W52/W53/W56)に合わせて、そのチャネルに自動的に設 定されます。 ● 2.4GHz帯: 2400-2483MHz(IEEE802.11b/g、IEEE802.11nの場合)

チャネルID	周波数
1	2412
2	2417
З	2422
4	2427
5	2432
6	2437
7	2442
8	2447
9	2452
10	2457*1
11	2462
12	2467
13	2472

\*1 購入時に、アドホックモード接続時に使用するチャネルとして設定されているチャネルです。

#### 4 本製品を日本でお使いの場合のご注意

日本では、本製品を第二世代小電力データ通信システムに位置付けており、その使用周波数帯 は2,400MHz~2,483.5MHzです。この周波数帯は、移動体識別装置(移動体識別用構内無 線局及び移動体識別用特定小電力無線局)の使用周波数帯2,427MHz~2,470.75MHzと重 複しています。

5GHz帯無線LANは電波法令により屋外で使用することはできません。

#### ■ステッカー

本製品を日本国内にてご使用の際には、本製品に付属されている次のステッカーをパソコン本 体に貼り付けてください。

> この機器の使用周波数帯は 2.4GHz帯です。この周波数では電 子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工 場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の 構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線 局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。 1.この機器を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されて いないことを確認してください。 2.万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した 場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、 使用場所を変えるか、又は機器の運用を停止(電波の発射を停 止)してください。 3.その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのこと が起きたときは、東芝PCあんしんサポートへお問い合わせくだ さい。

#### ■現品表示

本製品には、次に示す現品表示が記載されています。



- ① 2.4 : 2,400MHz帯を使用する無線設備を表す。
- ② DS : 変調方式がDS-SS方式であることを示す。
- OF : 変調方式がOFDM方式であることを示す。
- ④ 4 : 想定される与干渉距離が40m以下であることを示す。
- ⑤ ■ ■: 2,400MHz~2,483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を 回避可能であることを意味する。

#### ■ JEITA ロゴ表記について

IEEE802.11b/g/n			
IEEE802.11a/n			
25 کملو	W52	W53	W56

5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56チャネルをサポートしています。

#### ■東芝PCあんしんサポート

東芝PCあんしんサポートの連絡先は、『東芝PCサポートのご案内』を参照してください。

#### 5 機器認証表示について

本製品には、電気通信事業法に基づく小電力データ通信システムの無線局として、認証を受けた無線設備を内蔵しています。したがって、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。

#### ■ Intel a/b/g/n-WiMAX モジュールの場合

無線設備名 : 622ANXHMW 株式会社 ディーエスピーリサーチ 認証番号 : D090856003

本製品に組み込まれた無線設備は、本製品(ノートブックコンピューター)に実装して使用す ることを前提に、小電力データ通信システムの無線局として工事設計の認証を取得しています。 したがって、組み込まれた無線設備をほかの機器へ流用した場合、電波法の規定に抵触するお それがありますので、十分にご注意ください。

#### 6 お知らせ

#### 無線製品の相互運用性

本製品に内蔵されている無線LANモジュールは、Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) / Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) 無線技術を使用する あらゆる無線LAN製品と相互運用できるように設計されており、次の規格に準拠しています。

- Institute of Electrical and Electronics Engineers(米国電気電子技術者協会)策定の IEEE802.11 Standard on Wireless LANs (Revision a/b/g/n)(無線LAN標準規格(版 数 a/b/g/n))
- Wi-Fi Allianceの定義するWireless Fidelity (Wi-Fi) 認証
   Wi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Allianceの認定マークです。

#### 健康への影響

本製品に内蔵されている無線LANモジュールは、ほかの無線製品と同様、無線周波の電磁エネ ルギーを放出します。しかしその放出エネルギーは、携帯電話などの無線機器と比べるとはる かに低いレベルに抑えられています。

本製品に内蔵されている無線LANモジュールの動作は無線周波に関する安全基準と勧告に記載 のガイドラインにそっており、安全にお使いいただけるものと東芝では確信しております。こ の安全基準および勧告には、学会の共通見解と、多岐にわたる研究報告書を継続的に審査、検 討している専門家の委員会による審議結果がまとめられています。

ただし周囲の状況や環境によっては、建物の所有者または組織の責任者がWireless LANの使用を制限する場合があります。次にその例を示します。

- 飛行機の中で Wireless LAN 装置を使用する場合
- ほかの装置類またはサービスへの電波干渉が認められるか、有害であると判断される場合

個々の組織または環境(空港など)において無線機器の使用に関する方針がよくわからない場合は、Wireless LAN装置の電源を入れる前に、個々の組織または施設環境の管理者に対して、 本製品の使用可否について確認してください。

#### 規制に関する情報

本製品に内蔵されている無線LANモジュールのインストールと使用に際しては、必ず製品付属の取扱説明書に記載されている製造元の指示に従ってください。 本製品は、無線周波基準と安全基準に準拠しています。

#### 7 使用できる国/地域について

#### お願い

● 本製品は、次にあげる国/地域の無線規格を取得しております。これらの国/地域以外では使用 できません。

#### ■ Intel a/b/g/n-WiMAX モジュール

日本

(2010年7月現在)

- 無線LANとWiMAXは同時に使用できません。
- ●802.11aおよび802.11nモードではアドホック通信は使用できません。
- ●アドホック通信でのピアツーピア接続は、Ch1~Ch11で使用できます。
- インフラストラクチャ通信でのアクセスポイントへの接続は、Ch1~Ch13, Ch36, Ch40, Ch44, Ch48, Ch52, Ch56, Ch60, Ch64, Ch100, Ch104, Ch108, Ch112, Ch116, Ch120, Ch124, Ch128, Ch132, Ch136, Ch140で使用で きます。

#### \* Bluetooth モデルのみ

#### 1 物理仕様

	通信方式	Bluetooth Specification Ver.2.1+EDR
	無線周波数帯	2.4GHz (2402~2480MHz)
	変調方式	周波数ホッピング方式 2値FSK
	出力*1	最大+4dBm (Power Class2)
	受信感度*1	- 70dBm
	通信距離	見通し10m <sup>*2</sup>
電源電圧		3.3V
消費電力		最大200mA

\*1 アンテナの効率は含まれません。

\*2 周囲の電波環境、障害物、設置環境などにより異なります。

#### 2 無線特性

Bluetoothモジュールの無線特性は、製品を購入した国、購入した製品の種類により異なる場合があります。

多くの場合、無線通信は国/地域によって使用が規制されています。無線ネットワーク機器は、 無線免許の必要ない2.4GHz 帯で動作するように設計されていますが、国/地域の無線規制に より無線ネットワーク機器の使用に多くの制限が課される場合があります。

本製品のBluetooth通信機能が使用できる国/地域については、「本節 6 使用できる国/ 地域について」を確認してください。

無線機器の通信範囲と転送レートには相関関係があります。無線通信の転送レートが低いほど、 通信範囲は広くなります。

#### **★**

- アンテナの近くに金属面や高密度の固体があると、無線デバイスの通信範囲に影響を及ぼすことがあり ます。
- 無線信号の伝送路上に無線信号を吸収または反射し得る"障害物"がある場合も、通信範囲に影響を与 えます。

#### 3 本製品を日本でお使いの場合のご注意

日本では、本製品を第二世代小電力データ通信システムに位置付けており、その使用周波数帯は2,400MHz~2,483.5MHzです。この周波数帯は、移動体識別装置(移動体識別用構内無線局及び移動体識別用特定小電力無線局)の使用周波数帯2,427MHz~2,470.75MHzと重複しています。

#### ■ステッカー

本製品を日本国内にてご使用の際には、本製品に付属されている次のステッカーをパソコン本 体に貼り付けてください。

> この機器の使用周波数帯は 2.4GHz帯です。この周波数では電 子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工 場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の 構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線 局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。 1.この機器を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されて

- いないことを確認してください。
- 2. 万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した 場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、 使用場所を変えるか、又は機器の運用を停止(電波の発射を停 止)してください。
- 3. その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのこと が起きたときは、東芝PCあんしんサポートへお問い合わせくだ さい。

#### ■現品表示

本製品には、次に示す現品表示が記載されています。



- ① 2.4 : 2,400MHz帯を使用する無線設備を表す。
- FH : 変調方式がFH-SS方式であることを示す。
- ③ 1 : 想定される与干渉距離が 10m 以下であることを示す。
- ④ \_\_\_\_\_: 2,400MHz~2,483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を 回避可能であることを意味する。

#### ■東芝PCあんしんサポート

東芝PCあんしんサポートの連絡先は、『東芝PCサポートのご案内』を参照してください。

#### 4 機器認証表示について

本製品は、電気通信事業法に基づく小電力データ通信システムの無線局の端末設備として、技術基準適合認証を受けております。

無線設備名 : BSMAN3 財団法人電気通信端末機器審査協会 認証番号 : D09-0366001

本製品に組み込まれた無線設備は、本製品(ノートブックコンピューター)に実装して使用す ることを前提に、小電力データ通信システムの無線局として工事設計の認証を取得しています。 したがって、組み込まれた無線設備をほかの機器へ流用した場合、電波法の規定に抵触するお それがありますので、十分にご注意ください。

#### 5 お知らせ

#### ■無線製品の相互運用性

Bluetooth 東芝製モジュールは、Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) 無線 技術を使用するあらゆる Bluetooth ワイヤレステクノロジーを用いた製品と相互運用できるよ うに設計されており、次の規格に準拠しています。

- Bluetooth Special Interest Group 策定のBluetooth Specification Ver.2.1+EDR
- Bluetooth Special Interest Groupの定義するBluetooth ワイヤレステクノロジーの Logo認証

#### 💭 🗡 E

 本製品はすべてのBluetooth ワイヤレステクノロジーを用いた機器との接続動作を確認したものでは ありません。ご使用にあたっては、Bluetooth ワイヤレステクノロジーを用いた機器対応の動作条件 と接続の可否情報を取扱元にご確認ください。

また下記の取り扱い上の注意点があります。

- 本製品はBluetooth Version2.1+EDR仕様に準拠しております。
   Bluetooth Version1.0B 仕様のBluetooth ワイヤレステクノロジーを用いた機器とは 互換性がありません。
- (2) 2.4GHz帯のWireless-LANが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エ ラーが発生する可能性があります。
- (3) BluetoothとWireless-LANは同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いのBluetooth、Wireless-LANのいずれかの使用を中止してください。
### ■健康への影響

Bluetooth ワイヤレステクノロジーを用いた製品はほかの無線製品と同様、無線周波の電磁エネルギーを放出します。しかしその放出エネルギーは、携帯電話などの無線機器と比べるとはるかに低いレベルに抑えられています。

Bluetooth 東芝製モジュールの動作は無線周波に関する安全基準と勧告に記載のガイドライン にそっており、安全にお使いいただけるものと東芝では確信しております。この安全基準およ び勧告には、学会の共通見解と、多岐にわたる研究報告書を継続的に審査、検討している専門 家の委員会による審議結果がまとめられています。

ただし周囲の状況や環境によっては、建物の所有者または組織の責任者がBluetooth ワイヤレ ステクノロジーの使用を制限する場合があります。次にその例を示します。

● 飛行機の中でBluetooth ワイヤレステクノロジーを用いた装置を使用する場合

● ほかの装置類またはサービスへの電波干渉が認められるか、有害であると判断される場合

個々の組織または環境(空港など)において無線機器の使用に関する方針がよくわからない場合は、Bluetooth ワイヤレステクノロジーを用いた装置の電源を入れる前に、管理者に使用の可否について確認してください。

## 6 使用できる国/地域について

### お願い

● 本製品は、次にあげる国/地域の無線規格を取得しております。これらの国/地域以外では使用 できません。

アイスランド	オマーン	スイス	日本	ボリビア
アイルランド	オランダ	スウェーデン	ニュージーランド	ポルトガル
アゼルバイジャン	ガーナ	スペイン	ノルウェー	香港
アメリカ合衆国	カザフスタン	スリランカ	バーレーン	ホンジュラス
アラブ首長国連邦	カタール	スロバキア	パキスタン	マセドニア
アルゼンチン	カナダ	スロベニア	パナマ	マルタ
アルバニア	韓国	セネガル	パプアニューギニア	マレーシア
イエメン	カンボジア	セルビア	パラグアイ	南アフリカ
イギリス	キプロス	タイ	ハンガリー	メキシコ
イタリア	ギリシャ	台湾	フィリピン	モザンビーク
インド	キルギスタン	チェコ	フィンランド	モナコ
インドネシア	グアテマラ	中国	プエルトリコ	ヨルダン
ウクライナ	クウェート	チリ	フランス	ラトビア
ウルグアイ	クロアチア	デンマーク	ブルガリア	リトアニア
エクアドル	ケニア	ドイツ	ベトナム	リヒテンシュタイン
エジプト	コスタリカ	ドミニカ	ベネズエラ	ルーマニア
エストニア	コロンビア	トルコ	ペルー	ルクセンブルク
エルサルバドル	サウジアラビア	ナイジェリア	ベルギー	レソト
オーストラリア	シンガポール	ナミビア	ポーランド	レバノン
オーストリア	ジンバブエ	ニカラグア	ボスニア・ヘルツェゴビナ	ロシア

(2010年7月現在)

# さくいん

## 英数字

DC IN/Battery LED 16, 40
iGoogle
i-フィルター53
Libretto Home画面41
Libretto Keyboard
Libretto Task Bar 41, 42
Libretto Touch Pad
librettoソフトウェア
microSDカードスロット15
PCあんしん点検ユーティリティ114
Power LED 14, 40
Product Key12
TOSHIBA Bulletin Board 41, 44
TOSHIBA Flash Cards
TOSHIBA ReelTime
USBコネクタ14
Webカメラ14
Windows画面

## あ行

ウイル	ス	J	Ĵ	ス	.5	7 –										5	2
上画面																4	1

## か行

型番	 	 			16
キーボードボタン	 	 		 	14,41
ゴムクッション	 	 		 	15

## さ行

再起動	38
システムインジケーター15,	16
システム構成ユーティリティ	98
下画面	41
製造番号	16

## た行

ァップ17
ダブルタップ18
通知領域41
通風孔
ディスプレイ14
電源コネクタ15
髱源スイッチ14
東芝サービスステーション
東芝ファイルレスキュー63
ドラッグ アンド ドロップ19

### は行

バッテリー・リリースラッチ	16
バッテリー安全ロック	16
バッテリーパック	16
バッテリーパックの交換	58
プレス アンド ホールド	18
ヘッドホン出力端子	14
ホームボタン14,	41

## ら行

リカバリー											7	2
リリース情報												8

## わ行

ワイヤレスコミュニケーション LED....16

# MEMO

	 	 		 		 	 -		 	 -	-		-			-		_					
	 	 		 		 	 -		 	 -	_		-			-		_					
	 	 		 		 	 -		 	 -	_ 1		-			-		_					
	 	 		 	-	 -	 -		 	 -	_		_			-		_	-				
•	 	 		 	-	 	 -		 	 -	_		_			-		_	-				
	 	 		 	-	 	 -		 	 -	_		-			-		_	-				
	 	 		 	-	 	 -		 	 -	_		-			-		_	-				
	 	 	_	 		 	 _		 	 	_		_			_		_					
	 	 		 		 	 _		 	 	_		_			_		_					
	 	 		 		 	 _		 	 	_		_			_		_					
	 	 		 		 	 _		 	 	_		-			_		_					
	 	 		 		 	 _		 	 -	_		-			_		_					
	 	 		 		 	 _		 	 -	_		-			_		_					
	 	 		 		 	 _		 	 -	_		_			-		_					
	 	 		 		 	 _		 	 -	_		_			-		_					
	 	 		 		 	 _		 	 -	-		-										
	 	 		 		 	 	-	 	 	-	-											
	 	 		 	-	 _	 		 _	 	-	-				ť	۲ '	•		١			2
	 	 		 		 	 _		 	 -	-	- 14								7	ŗ		

# MEMO

	 	 		 		 	 -		 	 -	-		-			-		_					
	 	 		 		 	 -		 	 -	_		_			-		_					
	 	 		 		 	 -		 	 -	_ 1		-			-		_					
	 	 		 	-	 -	 -		 	 -	_		_			-		_	-				
•	 	 		 	-	 -	 -		 	 -	_		_			-		_	-				
	 	 		 	-	 	 -		 	 -	_		-			-		_	-				
	 	 		 	-	 	 -		 	 -	_		-			-		_	-				
	 	 	_	 		 	 _		 	 	_		_			_		_					
	 	 		 		 	 _		 	 	_		_			_		_					
	 	 		 		 	 _		 	 	_		_			_		_					
	 	 		 		 	 _		 	 	_		-			_		_					
	 	 		 		 	 _		 	 -	_		-			_		_					
	 	 		 		 	 _		 	 -	_		-			_		_					
	 	 		 		 	 _		 	 -	_		_			-		_					
	 	 		 		 	 _		 	 -	_		_			-		_					
	 	 		 		 	 _		 	 -	-		-										
	 	 		 		 	 	-	 	 	-	-											
	 	 		 	-	 _	 		 _	 	-	-				ť	۲ '	•		١			2
	 	 		 		 	 _		 	 -	-	- 14								7	ŗ		

# リカバリー(再セットアップ) チェックシート

リカバリーは、本ページをコピーするなどして、次の項目を順番にチェックしながら実行して ください。本ページに記載されている各チェック項目の詳細は、「4章 買ったときの状態に戻 すには」で説明しています。

# 1 リカバリーをする前に確認すること

- □ ウイルスチェックソフトで、ウイルス感染のチェックを実行する
- □ セーフモードで起動できるかどうか実行してみる
- □ 周辺機器をすべて取りはずし、再度確認してみる
- □ 「5章 困ったときは」をご覧になり、ほかのトラブル解消方法を探してみる
- □ システムの復元で以前の状態に復元する

## **2** リカバリーをはじめる前にしておくこと

#### □ ①準備するもの

- □ 『librettoガイド』(本書)
- □ このリカバリーチェックシートをコピーしたもの
- □ リカバリーメディア(作成したリカバリーメディアからリカバリーする場合)

#### □ ②必要なデータのバックアップをとる

- バックアップをとることができる場合は、とっておいてください。リカバリーをすると、購 入後に作成したデータはすべて消失します。
- □ ドキュメントのデータ □ 購入後にデスクトップに保存したデータ
- □ インターネットエクスプローラのお気に入り
- □ メール送受信データ □ メールアドレス帳
- □ プレインストールされているアプリケーションのデータやファイル
- □ 購入後にインストールしたアプリケーションのデータ
- □ 購入後に作成したフォルダーやファイル
- 参照 バックアップについて《オンラインマニュアル》

#### □ ③アプリケーションのセットアップ用のメディアを確認する

購入後にインストールしたアプリケーションなどは、リカバリー後にインストールする必要 があります。リカバリーした直後は、お客様がインストールしたソフトなどは復元されませ ん。ご購入されたメディアなどから再度インストールしてください。

- □ ④各種設定を確認する
- □ ⑤あらかじめ、音量を調節する
- リカバリー後、Windowsセットアップが終了するまで音量の調節ができないためです。
- □ ⑥無線LAN機能がONであるか確認する
- □ ⑦周辺機器をすべて取りはずす

## 3 リカバリー(再セットアップ)の流れ

リカバリーをする場合は、次のような流れで作業を行ってください。

- □ ①リカバリー(再セットアップ)
- □ ②周辺機器(マウス・プリンターなど) を取り付けて、設定する
- □ ③インターネットやメールの設定
- □ ④ウイルスチェックソフトの設定と更新
- □ ⑤ Windows Update
- □ ⑥アプリケーションのインストール
- □ ⑦ データの復元

### 東芝PC総合情報サイト

## http://dynabook.com/



・本書の内容は、改善のため予告なしに変更することがあります。

- ・本書の内容の一部または全部を、無断で転載することは禁止されています。
- ・落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。 東芝PCあんしんサポートにお問い合わせください。



## 🔝 ローマ字/記号入力一覧表 🚛

		v v		
あ	()	う	え	お
A		U	E	0
か	き	<	け	ĩ
KA	KI	KU	KE	КО
さ		す	せ	そ
SA	SI SHI	SU	SE	SO
た	ち	2	7	と
ТА	CHI	TU TSU	TE	ТО
な	に	な	ね	の
NA	NI	NU	NE	NO
は	ひ	ふ	$\wedge$	ほ
HA	Н	HU FU	HE	HO
ま	み	む	Ø	も
MA	MI	MU	ME	MO
や		Þ		7
YA		YU		YO
6	9	3	れ	ろ
RA	RI	RU	RE	RO
わ	ゐ		Ŕ	を
WA	WI		WE	WO
h				
NN				
が	ぎ	<	げ	Ĺ
GA	GI	GU	GE	GO
ざ	じ	ರೆ	ぜ	ぞ
ZA	ZI JI	ZU	ZE	ZO
だ	ぢ	づ	7	٤,
DA	DI	DU	DE	DO
ば	び	<i>ì</i> čí	$\checkmark_{s}$	ぼ
BA	BI	BU	BE	BO
ぱ	v	<i>J</i> Sî	$\wedge^{\circ}$	ぽ
PA	PI	PU	PE	PO
ヴァ	ヴィ	ヴ	ヴェ	ヴォ
VA	VI VI	l vu	VE	VO

		• •		
うぁ	うい		うえ	うぉ
WHA	WHI		WHE	WHO
きゃ	きぃ	きゅ	きえ	きょ
KYA	KYI	KYU	KYE	KYO
ぎゃ	ぎぃ	ぎゅ	ぎえ	ぎょ
GYA	GYI	GYU	GYE	GYO
くぁ	くい		くえ	くお
QA	QI		QE	QO
しゃ	しい	Lφ	しえ	しょ
SYA	CVI	SYU	SHE	SYO
SHA	511	SHU	SYE	SHO
じゃ	じぃ	じゅ	じぇ	じょ
JYA	IVI	JYU	JYE	JYO
JA	511	JU	JE	JO
すぁ	すい	すう	すえ	すぉ
SWA	SWI	SWU	SWE	SWO
ちゃ	ちぃ	ちゅ	ちえ	ちょ
TYA	TVI	TYU	TYE	TYO
CHA	1 1 1	CHU	CHE	CHO
ぢゃ	ぢぃ	ぢゅ	ぢぇ	ぢょ
DYA	DYI	DYU	DYE	DYO
つぁ	つい		つえ	つぉ
TSA	TSI		TSE	TSO
とぁ	とい	とう	とえ	とぉ
TWA	TWI	TWU	TWE	TWO
にゃ	にい	にゅ	にえ	にょ
NYA	NYI	NYU	NYE	NYO
ひゃ	ひい	Vφ	ひえ	ひょ
HYA	HYI	HYU	HYE	HYO
びゃ	びい	びゅ	びえ	びょ
BYA	BYI	BYU	BYE	BYO
ぴゃ	ぴぃ	ぴゅ	ぴえ	ぴょ
PYA	PYI	PYU	PYE	PYO
ふぁ	ふい	ふう	ふえ	ふぉ
FWA	FWI	E\\// I	FWE	FWO
FA	FI	1 1 1 0	FE	FO
みゃ	みい	みゅ	みえ	みょ
MYA	MYI	MYU	MYE	MYO

#### ● 小さい文字

あ	сı L	う う	え	お
LA	LI	LU	LE	LO
XA	XI	XU	XE	XO
		2		
		LTU		
		XTU		
や		φ		£
LYA		LYU		LYO
XYA		XYU		XYO

記号の中には読みを入力して(SPACE)キー を押すと変換できるものもあります。

~	*	々 //	12 I I	7	
から	こめ	おなじ	いち、に…	おんぷ	
$\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$	$\leftarrow \rightarrow \downarrow \uparrow$	ケ	K	φ	
まる	やじるし	け	しめ	ふぁい	
		×	m²		
しかく	かっこ	かける	へいほうめーとる		
☆★	Ŧ	÷	(^.^)など各種顔文字		
ほし	ゆうびん	わる	かお		

■記号の入力

# 株式会社東芝 デジタルプロダクツ&ネットワーク社

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1

Cの取扱説明書は植物性大豆油インキを使用しております。 SOVINKI, この取扱説明書は再生紙を使用しております。

> GX1C000SP211 Printed in China

'\_ Ø