

●[スタート] メニュー

クリックすると下の画面が表示されます。

文字の入力方式を選択できます。





↓ 入力する文字を切り替える

(半/全)キーを押す

押すごとにIMEツールバーが直接入力と 日本語入力に切り替わります。 直接入力

キーボード刻印のアルファベットを入力

А般 📽 🥔 🛛 🛤 🗦

■記号の入力

日本語入力 キーボードからの入力を日本語に変換

● 文字を入力する

- 1. 読み (例: HANA) を入力する
- SPACE (スペース) キーを押す
 漢字に変換されます。

花	Q	1度で目的の漢字に変換され
鼻		ふかうた場合は、もう「反 (SPACE)キーを押すと候補
華	P	の一覧が表示されます。
洟		SPACE)または↑↓キーで
はな		選択してください。
端		
塙		
ハナ	>>> •	
	.:.	

3. ENTER (エンター) キーを押す

【カーソルの左側の文字を削除するとき】 BACKSPACE〕(バックスペース)キーを押す

【カーソルの右側の文字を削除するとき】 (DEL)(デリート) キーを押す

// ローマ字入力一覧表

あ	し	う	え	お	
а	i	u	е	0	
か	き	<	け	Z	
ka	ki	ku	ke	ko	
さ	L	す	せ	そ	
sa	si	su	se	SO	
た	ち	つ つ	て	ک	
ta	ti	tu	te	to	
な	(C	な	ね	の	
na	ni	nu	ne	no	
は	ひ	ISI	\sim	ほ	
ha	hi	hu	he	ho	
ま	み	む	め	も	
ma	mi	mu	me	mo	
や		Ø		4	
уа		yu		УО	
5	b	3	れ	3	
ra	ri	ru	re	ro	
わ	ゐ	ヴ	Ŕ	を	h
wa	wi*1	VU *1	We*1	WO	nn∕

ものもあります	0			
記号	読み		記号	読み
~	から		Ŧ	ゆうびん
$\bigcirc \bigcirc \bullet$	まる		々 //	おなじ
	しかく		ケ	け
☆★	ほし		×	ばつ/かける
*	こめ		÷	わる
$\uparrow \downarrow \leftarrow \rightarrow$	やじるし		123	いちにさん
【】《》『」	かっこ		ΙШ	

記号のなかには読みを入力してSPACEキーを押すと変換できる

詳しい操作は…

文字の入力やインターネット、メールの使い かたなどの基本操作は、『できるdynabook』 で紹介しています。





が	ぎ	<	げ	ご
ga	gi	gu	ge	go
ざ	じ	ず	ぜ	ぞ
za	ji	ZU	ze	ZO
だ	ぢ	ブ	で	لخ
da	di	du	de	do
ば	び	ĨĨ	べ	ぼ
ba	bi	bu	be	bo
ぱ	ぴ	13î	ペ	ぽ
ра	pi	pu	ре	ро

■小さい文字

⁄ n*²

あ	し	う	え	お
la	li	lu	le	lo
		7		
		ltu*3		
や		Ø		よ
lya		lyu		lyo

※1 キーボードで入力した後、変換してください。

 ※2 nに続けて子音(k、s、t、nなど)が入力されると「ん」 になります。
 ※3 通常は後ろの子音を2つ続けて入力します。

例「いった」→itta



◆ キーボード図



* 機種により、印字が異なる場合があります。キーについては、≪おたすけナビ(検索):[ウィンドウズ]キーを使ったショートカットキー/特殊機能キー≫ を参照してください。

+-	内容	+	内容
FN+ESC	スピーカのミュート(消音)	FN+F10	オーバレイ機能(アロー状態)
FN+SPACE	本体液晶ディスプレイの解像度切り替え	FN+F11	オーバレイ機能(数字ロック状態)
(FN) + (F1)	インスタントセキュリティ機能	FN+F12	スクロールロック状態
FN+F2	省電力プロファイルの設定	FN+1	前のページに移動
FN+F3	スタンバイ機能の実行	FN+	次のページに移動
FN+F4	休止状態の実行	FN+-	行または文書の最初に移動
FN+F5	表示装置の切り替え	FN+→	行または文書の最後に移動
FN + F6	本体液晶ディスプレイの輝度を下げる	FN +1	画面やアイコンなどの縮小
FN+F7	本体液晶ディスプレイの輝度を上げる	FN+2	画面やアイコンなどの拡大
FN+F8	無線通信機能の切り替え	FN+3	映像調整ユーティリティの起動
FN + F9	タッチパッドオン/オフ機能	FN+4	モニタ入力モードの起動

● FN キーを使った特殊機能キー

*機種により、実行できる機能が異なる場合があります。詳しくは、≪おたすけナビ(検索):[FN] キーを使った特殊機能キー≫を参照してください。

◆ キーシフトインジケータの切り替え

各インジケータの役割と切り替え方法は、次のとおりです。それぞれの状態がオンになっているとき、LEDが点灯します。

キーシフトインジゲータ	切り替えキー	文字入力の状態
Caps Lock LED	SHIFT+CAPS LOCK 英数	文字キーで英字の大文字が入力できる(大文字ロック状態)
Arrow Mode LED	FN+F10	オーバレイキーで、キーの前面左側に印刷されたカーソル制御ができる (アロー状態)
Numeric Mode LED	FN+F11	オーバレイキーで、キーの前面右側に印刷された数字などの文字入力が できる(数字ロック状態)

解除するには、切り替えキーをもう1度押してLEDを消灯します。すべてのキーを大文字ロック状態で使用する場合は、アロー状態と数字ロック状態は解除して ください。



ここでは [マイ ドキュメント] に新しいフォルダを作る方法と、 [マイ ドキュメント] のフォルダのコピーのやりかたを説明します。

- 1. [スタート] → [マイ ドキュメント] をクリック
- 2. [新しいフォルダを作成する] をクリック



3. フォルダ名を入力



4. (ENTER)キーを押す

- 1. [スタート] → [マイ ドキュメント] をクリック
- 2. コピーするフォルダをクリック
- 3. [このフォルダをコピーする] をクリック



4. コピー先を選ぶ

