TOSHIBA

F30シリーズ いろいろな機能を使おう パソコンを使いこなそう

- 1章 パソコンの基本操作を覚えよう
- 2章 ネットワークの世界へ
- 3章 周辺機器を使って機能を広げよう
- 4章 バッテリ駆動で使う
- 5章 システム環境の変更
- 6章 パソコンの動作がおかしいときは
- 7章 お問い合わせされるときは

Cosmio

この本の読みかた

本書は、次の7つの章と付録で構成されています。

奇数ページの右端と偶数ページの左端には、各章のマークをつけてあります。 マークは章ごとに一段ずつ下げてあるので、目的の章を検索するときにご利用 ください。

1章 パソコンの基本操作を覚えよう

パソコンの各部の名前から始まり、パソコン本体に用意されているボタン やスロット、さまざまな機能について説明しています。

2章 ネットワークの世界へ

パソコンを外の世界と結ぶネットワーク。世界中と結ぶインターネットから、家族と結ぶLANまで、各ネットワークについて説明しています。

3章 周辺機器を使って機能を広げよう

パソコン本体に用意されているコネクタにいろいろな機器をつないで、機能を広げることができます。本パソコンにはどんなコネクタが用意されていて、どんな機器が接続できるのかを説明しています。

4章 バッテリ駆動で使う

屋外やテラスなど、電源コンセントがない場所で使用するために、本パソコンにはバッテリ駆動の機能が用意されています。バッテリ駆動で使用するための充電方法や、バッテリの交換手順を説明しています。

5章 システム環境の変更

パソコンのシステム構成を変更するBIOSセットアップの操作を説明しています。

6章 パソコンの動作がおかしいときは

なんだか動きがおかしい、故障?と思うようなとき、また使用上困ってし まってどうしようもないときなどのトラブル解消方法を紹介しています。

7章 お問い合わせされるときは

本製品に用意されているアプリケーションなどのお問い合わせ先を掲載しています。

付録

本製品を使用するにあたってのお願いと、無線LANのご使用になれる 国/地域や、技術基準についての規格文書を掲載しています。 付録

もくじ

この本の読みかた	1
もくじ..................................	2
はじめに	5

1章 パソコンの基本操作を覚えよう......11

1	各部の名称 -外観図-	12
	1 前面図	12
	2 背面図	14
	3 裏面図	15
2	ポインタを動かす/文字キーを使う	
	- -タッチパッドとマウスとキーボード-	17
	1 タッチパッドで操作する	17
	2 マウスの使いかた	19
	3 キーボードの文字キーの使いかた	22
3	ハードディスクドライブ.....................	23
4	CDやDVDを使う -ドライブ-	24
	1 使えるメディアを確認しよう	24
	2 CD/DVDを使うとき(セット)	25
	3 CD∕DVDを使い終わったとき(取り出し)	26
5	画面を見やすく調整する -ディスプレイ-	28
	1 画面の明るさを調整する	28
6	いろいろなメディアカードを使う -ブリッジメディアスロット-...	29
	1 メディアカードを使う前に	29
	2 メディアのセットと取り出し	29

2章 ネットワークの世界へ33

1	家庭内ネットワークで広がる世界	34
	1 LAN 接続はこんなに便利	. 34
	2 ワイヤレス(無線)LAN を使う	. 35

1	周辺機器を使う前に........................	38
2	パソコンの動作をスムーズにする -メモリの増設-	39
3	USB 対応機器を使う	44
4	パソコンの画面をテレビに映す -テレビの接続-	46
4	パソコンの画面をテレビに映す -テレビの接続-	46 47
4	パソコンの画面をテレビに映す -テレビの接続 1 パソコンに接続する 2 表示を切り替える	46 47 48
4	 パソコンの画面をテレビに映す -テレビの接続 パソコンに接続する え示を切り替える パソコンから取りはずす 	46 47 48 53

5 パソコンの画面を外部ディスプレイに映す - 外部ディスプレイの接続-.....54

4章 バッテリ駆動で使う......57

1 バッテリについて	58
1 バッテリ充電量を確認する	59
[2] バッテリを充電する	60
3 バッテリパックを交換する	62

5章 システム環境の変更......65

1 システム環境の変更とは	66
2 BIOS セットアップを使う	67
Ⅰ 起動と終了/ BIOSセットアップの操作	67

6章	パソコンの動作がおかしいときは	69
	1 トラブルを解消するまでの流れ	
	1 トラブルの原因をつき止めよう	
	2 トラブル羽処法 3 トラブル事例を見てみる	
	2 Q&A集	78
	1 電源を入れるとき/切るとき	80
	2 画面/表示	
	3 キーボード	83
	4 タッチパッド/マウス	84
	5 メッセージ	86
	6 その他	

1 お問い合わせ先

-OS/アプリケーション/プロバイダー	92
1 OSのお問い合わせ先	92
2 アプリケーションのお問い合わせ先	92
3 プロバイダのお問い合わせ先	97

録	99
1 ご使用にあたってのお願い	100
2 メディアについて	106
 1 使えるCDを確認しよう 2 使えるDVDを確認しよう 3 メディアカードを使う前に 4 記録メディアの廃棄・譲渡について 	106 107 108 110
3 技術基準適合について	111
4 無線LAN について	114
さくいん	116
さくいん	1

はじめに

本製品を安全に正しく使うために重要な事項が、付属の冊子『安心してお使いいただくために』 に記載されています。

必ずお読みになり、正しくお使いください。

お読みになった後は、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。

本書は、次の決まりに従って書かれています。

1 記号の意味

⚠️危険	"取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*1)を負う ことがあり、その切迫の度合いが高いこと"を示します。
⚠警告	"取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*1)を負う ことが想定されること"を示します。
⚠注意	"取扱いを誤った場合、使用者が傷害(*2)を負うことが想定 されるか、または物的損害(*3)の発生が想定されること"を 示します。
「お願い」	データの消失や、故障、性能低下を起こさないために守ってほし い内容、仕様や機能に関して知っておいてほしい内容を示します。
★ ★ €	知っていると便利な内容を示します。
↓ ◇ ⑦ 役立つ操作集	知っていると役に立つ操作を示します。
参照	このマニュアルや他のマニュアルへの参照先を示します。 このマニュアルへの参照の場合…「 」 他のマニュアルへの参照の場合…『 』 おたすけナビ、できるdynabook への参照の場合…《 》 おたすけナビにはさまざまな情報が記載されています。

*1 重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に 入院・長期の通院を要するものをさします。

*2 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。

*3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

2 用語について

本書では、次のように定義します。

システム

特に説明がない場合は、使用しているオペレーティングシステム(OS)を示します。本製品 のシステムはWindows Vistaです。

アプリケーションまたはアプリケーションソフト

アプリケーションソフトウェアを示します。

Windows Vista

特に説明がない場合は、Windows Vista™ Home Premium を示します。

おたすけナビ

パソコン上で見ることのできる、電子マニュアルを示します。デスクトップ上の [おたすけナ ビ] アイコンをダブルクリックして起動します。

ドライブ

DVDスーパーマルチドライブを示します。

参照 詳細について「1章 4 CD やDVDを使う」

Office搭載モデル

Microsoft® Office Personal 2007およびMicrosoft® Office OneNote® 2007がプレイン ストールされているモデルを示します。

F30シリーズ

dynabook Qosmio F3Oシリーズで、モデル名が「F3O」で始まるモデルを示します。

ご購入のモデルのシリーズ名、モデル名については、パソコン本体のプロダクトバッジを確認 してください。

参照 プロダクトバッジ [1章 1-1 前面図]

3 記載について

- ●記載内容によっては、一部のモデルにのみ該当する項目があります。その場合は、「用語について」のモデル分けに準じて、「****モデルの場合」や「****シリーズのみ」などのように注記します。
- インターネット接続については、ブロードバンド接続を前提に説明しています。
- アプリケーションについては、本製品にプレインストールまたは内蔵ハードディスクや付属のCD/DVDからインストールしたバージョンを使用することを前提に説明しています。
- ●本書に記載している画面やイラストは一部省略したり、実際の表示とは異なる場合があります。
- 本書をはじめとする取扱説明書では、コントロールパネルの操作方法について「コントロールパネルホーム」に設定していることを前提に記載しています。「クラシック表示」になっている場合は、「コントロールパネルホーム」に切り替えてから操作説明を確認してください。
 - 参照 コントロールパネルホームとクラシック表示 (おたすけナビ(検索):コントロールパネルの使いかた)

4 Trademarks

- Microsoft、Windows、Windows Media、Windows Vista、Excel、OneNote、 Outlookは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または 商標です。
- Intel、インテル、インテル Core、Centrino は、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標、または登録商標です。
- BeatJam、CyberSupport、ラベルマイティは、株式会社ジャストシステムの登録商標です。
- BeatJam、CyberSupport、ラベルマイティ5 [セレクト版]、おたすけナビは、株式会社 ジャストシステムの著作物であり、BeatJam、CyberSupport、MediaMarina、ラベルマ イティ5 [セレクト版]、おたすけナビにかかる著作権、その他の権利は株式会社ジャストシ ステムおよび各権利者に帰属します。
- MagicGate、メモリースティック、メモリースティックロゴ、メモリースティック Duo、 メモリースティックPRO、メモリースティックPRO Duo は、ソニー株式会社の商標です。
- xD-ピクチャーカード™は、富士写真フイルム株式会社の商標です。
- i.LINK、i.LINKロゴは商標です。
- Fast Ethernet、Ethernetは富士ゼロックス株式会社の商標または登録商標です。
- LaLaVoice、ConfigFree、おたすけナビは、株式会社東芝の登録商標または商標です。
- ●「駅前探険倶楽部」、「駅探」は登録商標です。
- The 翻訳、The 翻訳インターネットは東芝ソリューション株式会社の商標です。
- Adobe、Adobe Reader はAdobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社)の米 国ならびに他の国における商標ならびに登録商標です。
- InterVideo、WinDVDはInterVideo, Inc. の登録商標または商標です。
- UleadおよびUleadロゴ、DVD MovieWriterはUlead Systems, Inc. またはユーリード システムズ株式会社の商標または登録商標です。
- Corel Photo Album、Corel Paint Shop Pro Photo、Corelの商品名およびロゴは、 Corel Corporationまたはその関連会社の商標または登録商標です。
- TRENDMICRO、ウイルスバスターはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。

- ●「PC引越ナビ」は、東芝パソコンシステム株式会社の商標です。
- Javaはサンマイクロシステムズ社の米国および他の国における登録商標または商標です。
- gooスティックは、NTTレゾナント株式会社の商標です。
- ●「アイフィルター」は、デジタルアーツ株式会社の商標です。
- ●「できる」は、株式会社インプレスの登録商標です。
- OCNはNTTコミュニケーションズ株式会社の商標です。
- ODNはソフトバンクテレコムの商標です。
- So-net、ソネット、およびSo-netのロゴはソネットエンタテインメント株式会社の商標、 または登録商標です。
- ●「Yahoo!」は、Yahoo! Inc.の登録商標です。

取扱説明書に掲載の商品の名称は、それぞれ各社が商標および登録商標として使用している場合があります。

5 インテル Centrino Duo モバイル・テクノロジーについて

次の3つのコンポーネントを搭載したパソコンをインテル Centrino Duo モバイル・テクノロ ジー搭載と呼びます。

- インテル Core 2 Duo プロセッサー
- モバイル インテル 945 Expressチップセット・ファミリー
- インテル PRO/Wireless 3945ABGネットワーク・コネクション・ファミリー

6 プロセッサ(CPU)に関するご注意

本製品に使われているプロセッサ(CPU)の処理能力は次のような条件によって違いが現れます。

- 周辺機器を接続して本製品を使用する場合
- ACアダプタを接続せずバッテリ駆動にて本製品を使用する場合
- マルチメディアゲームや特殊効果を含む映像を本製品にてお楽しみの場合
- ●本製品を通常の電話回線、もしくは低速度のネットワークに接続して使用する場合
- 複雑な造形に使用するソフト(例えば、運用に高性能コンピュータが必要に設計されている デザイン用アプリケーションソフト)を本製品上で使用する場合
- ●気圧が低い高所にて本製品を使用する場合 目安として、標高1,000メートル(3,280フィート)以上をお考えください。
- 目安として、気温5~30℃(高所の場合25℃)の範囲を超えるような外気温の状態で本製 品を使用する場合

本製品のハードウェア構成に変更が生じる場合、CPUの処理能力が実際には仕様と異なる場合 があります。

また、ある状況下においては、本製品は自動的にシャットダウンする場合があります。これは、 当社が推奨する設定、使用環境の範囲を超えた状態で本製品が使用された場合、お客様のデー タの喪失、破損、本製品自体に対する損害の危険を減らすための通常の保護機能です。なお、 このようにデータの喪失、破損の危険がありますので、必ず定期的にデータを外部記録機器に て保存してください。また、プロセッサが最適の処理能力を発揮するよう、当社が推奨する状 態にて本製品をご使用ください。

■64ビットプロセッサに関する注意

* インテルCore 2 Duoプロセッサーを搭載したモデルのみ 64ビット対応プロセッサは、64ビットまたは32ビットで動作するように最適化されています。 64ビット対応プロセッサは以下の条件をすべて満たす場合に64ビットで動作します。

- 64ビット対応のOS(オペレーティングシステム)がインストールされている
- 64ビット対応のCPU/チップセットが搭載されている
- 64ビット対応のBIOSが搭載されている
- 64ビット対応のデバイスドライバがインストールされている
- 64ビット対応のアプリケーションがインストールされている

特定のデバイスドライバおよびアプリケーションは64ビットプロセッサ上で正常に動作しない 場合があります。

プレインストールされているOSが、64ビット対応と明示されていない場合、32ビットのOS がプレインストールされています。

この他の使用制限事項につきましては取扱説明書をお読みください。また、詳細な情報については東芝PCあんしんサポート 0120-97-1048 にお問い合わせください。

7 著作権について

音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作者および 著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内 で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製 (データ形式の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作 権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品 を使用して複製などをする場合には、著作権法を遵守のうえ、適切な使用を心がけてください。

8 リリース情報について

「リリース情報」には、本製品を使用するうえでの注意事項などが記述されています。必ずお読 みください。次の操作を行うと表示されます。

①[スタート] ボタン (●) → [すべてのプログラム] → [はじめに] → [リリース情報]
 をクリックする

9 使い終わったとき

パソコンを使い終わったとき、電源を完全に切る方法のほかに、それまでの作業をメモリに保存して一時的に中断する方法があります。この機能を、「スリープ」と呼びます。

スリープ機能は、次に電源スイッチを押したときに素早く中断したときの状態を再現すること ができます。その場合スリープ中でもバッテリを消耗しますので、ACアダプタを取り付けてお くことを推奨します。

なお数日以上使用しないときや、付属の説明書で電源を切る手順が記載されている場合(増設 メモリの取り付け/取りはずしや、バッテリパックの取り付け/取りはずしなど)は、スリー プではなく、必ず電源を切ってください。

参照 スリープ/電源を切る『準備しよう 1章 4 使い終わりと使いはじめ』

10 お願い

- 本製品の内蔵ハードディスクにインストールされている、または付属のCD/DVDからイン ストールしたシステム(OS)、アプリケーション以外をインストールした場合の動作保証は できません。
- Windows標準のシステムツールまたは『準備しよう』に記載している手順以外の方法で、 パーティションを変更・削除・追加しないでください。ソフトウェアの領域を壊すおそれが あります。
- 内蔵ハードディスクにインストールされている、または付属のCD/DVDからインストール したシステム(OS)、アプリケーションは、本製品でのみ利用できます。
- ●購入時に定められた条件以外で、製品およびソフトウェアの複製もしくはコピーをすることは禁じられています。取り扱いには注意してください。
- パスワードを設定した場合は、忘れたときのために必ずパスワードを控えておいてください。 パスワードを忘れてしまって、パスワードを解除できなくなった場合は、使用している機種 (型番)を確認後、保守サービスに連絡してください。有償にてパスワードを解除します。 HDDパスワードを忘れてしまった場合は、ハードディスクドライブは永久に使用できなく なり、交換対応となります。この場合も有償です。またどちらの場合も、身分証明書(お客 様自身を確認できる物)の提示が必要となります。
- 本製品はセキュリティ対策のためのパスワード設定や、無線LANの暗号化設定などの機能を 備えていますが、完全なセキュリティ保護を保証するものではありません。セキュリティの 問題の発生や、生じた損害に関し、弊社は一切の責任を負いません。
- ●ご使用の際は必ず本書をはじめとする取扱説明書と『エンドユーザ使用許諾契約書』および 『ソフトウェアに関する注意事項』をお読みください。
- アプリケーション起動時に使用許諾書が表示された場合は、内容を確認し、同意してください。使用許諾書に同意しないと、アプリケーションを使用することはできません。一部のアプリケーションでは、一度使用許諾書に同意すると、以降起動時に使用許諾書は表示されなくなります。リカバリを行った場合には再び使用許諾書が表示されます。
- ●『東芝保証書兼お客様登録カード』は、「東芝保証書」と「お客様登録カード」を中央の切り 取り線で切り離せます。「東芝保証書」は記入内容を確認のうえ、大切に保管してください。

本製品のお客様登録(ユーザ登録)をあらかじめ行っていただくようお願いしております。付属 の『お客様登録カード』または弊社ホームページで登録できます。

参照 詳細について 『準備しよう 6章 1 お客様登録の手続き』

11 [ユーザー アカウント制御] 画面について

操作の途中で[ユーザーアカウント制御]画面が表示された場合は、内容を確認し、[続行]ま たは[許可]ボタンをクリックしてください。

パスワードの入力を求められた場合は、管理者アカウントのパスワードで認証を行ってください。

章

パソコンの基本操作を覚えよう

このパソコン本体の各部について、役割、基本の使いかたなどを説明しています。

1	各部の名称 - 外観図12	2
2	ポインタを動かす/文字キーを使う	
	ータッチパッドとマウスとキーボードー1	7
З	ハードディスクドライブ23	3
4	CDやDVDを使う - ドライブ 24	4
5	画面を見やすく調整する - ディスプレイ 28	B
6	いろいろなメディアカードを使う	
	ーブリッジメディアスロットー	9





ここでは、各部の名前と機能を簡単に説明します。

それぞれについての詳しい説明は、各参照ページや各マニュアルを確認してください。



1章 パソコンの基本操作を覚えよう

1 システムインジケータ

システムインジケータは、点灯状態によって、パソコン本体がどのような動作をしているのか を知ることができます。



₽ ე	DC IN LED	電源コード接続の状態 参照 『準備しよう 1章 <mark>4</mark> - 3 - 電源に関する表示』
Ċ	Power LED	電源の状態 参照 『準備しよう 1章 <mark>4</mark> - 3 - 電源に関する表示』
	Battery LED	バッテリの状態 参照 P.59
Θ	Disk LED	ハードディスクドライブにアクセスしている 参照 P.23
©∕□	メディアアクセスLED	ドライブまたはブリッジメディアスロットにアクセス している 参照 P.25、29
(' 1))	ワイヤレス コミュニケーションLED	無線通信機能の状態 参照 P.36

2 電源スイッチ、フロントオペレーションパネル

パソコンでテレビやDVD-Videoを見たり音楽を聴いたりするとき、フロントオペレーション パネルを使用すると簡単に操作することができます。また、本体液晶ディスプレイの輝度を調 節したり、画面やアイコンなどを拡大することもできます。



詳しくは、《おたすけナビ(検索):ボタン操作一覧》を参照してください。

1 章

パソコンの基本操作を覚えよう

ボタンの操作方法

お願い

操作するボタンを、指で押してください。押したボタンに割り当てられている機能を実行しま す。ボタンに割り当てられている機能は「東芝ボタンサポート」で変更できます。詳しくは、 《おたすけナビ(検索):ボタンに割り当てるアプリケーションを変更する》を参照して、設定 を変更してください。

フロントオペレーションパネルの操作にあたって



3 裏面図



通風孔は、パソコン本体内部の熱を外部に逃がすためのものです。 ふさがないでください。

⚠ 警 告

●必ず、本製品付属のACアダプタを使用すること
 本製品付属以外のACアダプタを使用すると電圧や(+)(-)の極性が異なっていることがあるため、火災・破裂・発熱のおそれがあります。

 パソコン本体にACアダプタを接続する場合、必ず「準備しよう」に記載してある順番を 守って接続すること
 順番を守らないと、ACアダプタのDC出力プラグが帯電し、感電または軽いケガをする場合があります。
 また、ACアダプタのプラグをパソコン本体の電源コネクタ以外の金属部分に触れないよ

また、AUアダプダのプラグをパジョブ本体の電源コネクダ以外の金属部分に触れないようにしてください。

⚠注意

お手入れの前には、必ずパソコンやパソコンの周辺機器の電源を切り、ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜くこと
 電源を切らずにお手入れをはじめると、感電するおそれがあります。

●あらかじめ「付録
 1 - 1 - 機器への強い衝撃や外圧について」を確認してください。

🗋 電源コードの仕様

本製品に付属の電源コードは、日本の規格にのみ準拠しています。 使用できる電圧(AC)は、100Vです。 必ずAC100Vのコンセントで使用してください。 *取得規格は、電気用品安全法です。 その他の地域で使用する場合は、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードを購入 してください。

🗋 ACアダプタの仕様

パソコン本体裏面の、型番が記載してあるラベルにDC電源の仕様が記載されています。ラベルの「定格電圧」「定格電流」と同じ数値が記載されている、付属のACアダプタをご使用ください。

出力	入力
DC15V、8A(120W)の場合	AC100~240V、1.7-0.75A、50-60Hz

1章 パソコンの基本操作を覚えよう



1 タッチパッドで操作する

電源を入れてWindowsを起動すると、パソコンのディスプレイに 🔓 が表示されます。この矢印を「ポインタ」といい、操作の開始位置を示しています。この「ポインタ」を動かしながら パソコンを操作していきます。

パソコン本体には、「ポインタ」を動かすタッチパッドと、操作の指示を与える左ボタン/右ボ タンがあります。

タッチパッドと左ボタン/右ボタンを使ってポインタを動かし、パソコンを操作してみましょう。 ここでは、タッチパッドと左ボタン/右ボタンの基本的な機能を説明します。



1 矢印(ポインタ)を動かす

操作を始める位置を示す矢印 (ポインタ)。タッチパッドに置いた指の方向に合わせて動きます。 指を上下左右に動かしてみましょう。

指がタッチパッドの端まできてしまい、それ以上動かせなくなったときは、いったん指をはな してから、タッチパッドの中央に置き直して操作します。



2 アイコンを選択する

アイコン、文字などを選択するには、ポインタを目的のアイコンや文字などの位置に合わせて、 左ボタンを1回押します(クリック)。

アイコンなどを選択すると、色が変わります。これを「反転表示」といいます。



ダブルクリックする

ダブルクリックすると、ファイルを開いたりアプリケーションを起動できます。 ポインタを目的の位置に合わせて、左ボタンをすばやく2回押します。





ドラッグアンドドロップする

ドラッグアンドドロップをすると、アイコンやウィンドウを移動したり、複数の文字やアイコンを選択したりできます。ポインタを目的の位置に合わせて、左ボタンを押したまま①、別の指でタッチパッドを使ってポインタを動かします②(ドラッグ)。ポインタが目的の位置に移動したら、左ボタンから指をはなします③(ドロップ)。



スクロールする

スクロールとは画面を動かすことです。 スクロールすると画面に表示しきれない部分を見ることができます。 タッチパッドの右辺に指を置いて上下に動かすと、上下にスクロールします。 タッチパッドの下辺に指を置いて左右に動かすと、左右にスクロールします。



□ ドラッグアンドドロップ

まで移動し、指をはなします。

, 指をはなさず動かす

タッチパッドを続けて2回たたき、2回目は

タッチパッドから指をはなさずに目的の位置

はなす

3 慣れてきたら

慣れてきたら、左ボタンを使わなくても、次のような基本的な操作ができます。

🗋 クリック/ダブルクリック

タッチパッドを1回軽くたたくとクリック、 2回たたくとダブルクリックができます。



2 マウスの使いかた

マウスはタッチパッドの左ボタン/右ボタンと同じ働きをします。

モデルによっては、次のUSB対応の光学式マウスが付属されています。USBコネクタに接続して使用してください。

マウスは、Windowsのセットアップが終わった後に接続してください。

参照 マウスの接続について「3章 3 USB対応機器を使う」

マウスを使ってポインタを動かしたり、クリック、ダブルクリックなどをしてみましょう。

🗋 横スクロール機能付光学式マウス

* マウス付属モデルのみ





⚠注意

マウス底面の光学式センサーの赤い光を直接見ないこと
 目を痛めるおそれがあります。

マウスの持ちかた

マウスを手のひらで包むように持ち、人さし指と中指を 各ボタンの上に置きます。 人さし指、 中指をボタン の上に置く

■ マウスをうまく動かすポイント

マウスを動かす場所がなくなったときは、いったんマウスを持ち上げ、マウスを動かせる位置に戻します。

● マウスの使用場所

マウスは平らな場所で使用してください。

グリッドなどの細かい模様のあるもの、または専用のマウスパッド上での使用を推奨します。 また、ガラスなどの透明な素材、鏡や光沢のあるビニールなどの光を反射する素材の上では 使用しないでください。光学式センサーがうまく動作しない場合があります。

1 ポインタを動かす

滑らせるようにしてマウスを上下左右に動かします。ポインタがマウスの動きに合わせて動き ます。





2 アイコンを選択する

ポインタを目的の位置に合わせて、左ボタンを1回押します(クリック)。



カチカチ

- 公式 役立つ操作集

ダブルクリックする

ポインタを目的の位置に合わせて、左ボタンをすばやく2回押すことで す。 ダブルクリックするときは、マウスが動かないように固定した状態で

ボタンを押してください。

右クリックする ポインタを目的の位置に合わせて、右ボタンを1回押すことです。



左ボタンを

2回押す

ドラッグアンドドロップする ポインタを目的の位置に合わせて、左ボタンを押したまま、マウスを 動かします①(ドラッグ)。 ポインタが目的の位置に移動したら、ボタンから指をはなします② (ドロップ)。



スクロールする ホイールを前後にまわしたり、左右に傾けたりすると、画面をス クロールすることができます。



💭 メモ マウスについて

● アプリケーションによっては、ホイールを使ったスクロールに対応していない場合があります。

3 キーボードの文字キーの使いかた

文字キーは、文字や記号を入力するときに使い ます。文字キーに印刷されている2~6種類の 文字や記号は、キーボードの文字入力の状態に よって変わります。



左上	SHIFT キーを押しながら押すと、記号やアルファベットの大文字が入力できます。
左下	他のキーは使わず、そのまま押すと、数字やアルファベットの小文字が入力できます。 大文字ロック状態にすると、大文字も入力できます。
右上	かな入力ができる状態で SHIFT キーを押しながら押すと、記号、ひらがなの促音 (小さい「っ」)、拗音(小さい「ゃ、ゅ、ょ」)が入力できます。
右下	かな入力ができる状態で押すと、ひらがなや記号が入力できます。
前面左	アロー状態のときに押すと、カーソル制御キーとして使えます。
前面右	数字ロック状態のときに押すと、テンキーとして使えます。

キーボードを使った文字や記号の入力操作の詳細については、『アシストシート』、《できる dynabook レッスン12(第2章)キーボードで文字を入力するには》、《おたすけナビ(検索): [FN] キーを使った特殊機能キー》を参照してください。



本製品には、ハードディスクドライブが1台内蔵されています。内蔵されているハードディス クドライブは、取りはずしできません。

PCカードタイプ(TYPE II)や、USB接続型のハードディスクなどを使用して記憶容量を増やすことができます。



ハードディスクドライブに関する表示

内蔵のハードディスクとデータをやり取りしているときは、Disk 🖯 LEDが点灯します。



PCカードタイプやUSB接続などの増設ハードディスクとのデータのやり取りでは、Disk 🖯 LEDは点灯しません。

ハードディスクに記録された内容は、故障や障害の原因にかかわらず保証できません。 万一故障した場合に備え、バックアップをとることを推奨します。

4 CDやDVDを使う - ドライブ -

本製品には、DVDスーパーマルチドライブ が1台内蔵されています。 ドライブには次のマークが入っています。



■ *マークの位置や並び順は異なる場合があります。

DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R*¹、DVD+RW、DVD+R*²、CD-RW、CD-Rの読み出し/ 書き込み機能と、DVD-ROM、CD-ROMの読み出し機能を搭載したドライブです。

- *1 本書では、「DVD-R」と記載している場合、特に書き分けのある場合を除き、DVD-R DL (Dual Layer DVD-R) を含みます。
- *2 本書では、「DVD+R」と記載している場合、特に書き分けのある場合を除き、DVD+R DL(DVD+R Double Layer)を含みます。

『安心してお使いいただくために』に、CD/DVDを使用するときに守ってほしいことが記述されています。

CD/DVDを使用する場合は、あらかじめその記述をよく読んで、必ず指示を守ってください。

1 使えるメディアを確認しよう

使用するメディアによっては、読み出しができない場合があります。

○:使用できる ×:使用できない

	読み出し*1	書き込み回数
CD-ROM	0	×
CD-R	0	10
CD-RW	0	繰り返し書き換え可能*2
DVD-ROM	0	×
DVD-R	* 3	10
DVD-RW	0	繰り返し書き換え可能*2
DVD+R	○*3	10
DVD+RW	0	繰り返し書き換え可能*2
DVD-RAM	0	繰り返し書き換え可能*2

*1 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。

*2 実際に書き換えできる回数は、メディアの状態や書き込み方法により異なります。

*3 メディアの状態や書き込み方法により、読み出しできない場合があります。DVD-R DLのみ追記された データは読み出しできません。

使用できるCD/DVDの詳細と、書き込み速度については、『dynabook Qosmio F3Oシリーズをお使いのかたへ』を確認してください。

💭 メモ 書き込みできるアプリケーション

● 書き込みに使用できる、本製品に添付のアプリケーションは次のとおりです。

- ・ TOSHIBA Disc Creator
 診照
 『映像と音楽を楽しもう 4章 3 オリジナル音楽CDを作る』、
 《おたすけナビ(検索): CD/DVDを作りたい》
- ・ Ulead DVD MovieWriter for TOSHIBA
 参照 『映像と音楽を楽しもう 3章 1 映像を編集してDVDに残す』、
 - 「DVD MovieWriter」のヘルプ
- メディアにデータを書き込むとき、メディアの状態やデータの内容、またはパソコンの使用環境に よって、実行速度は異なります。

2 CD/DVD を使うとき(セット)

CD/DVDは、パソコン本体に装備されているドライブにセットして使用します。

- お願い CD/DVDの操作にあたって	
 ● あらかじめ、「付録 1 - 3 CDやDVDについて」、「付録 2 - 1 使えるCDを確認しよう」 「付録 2 - 2 使えるDVDを確認しよう」を確認してください。 	`

🔊 メモ セットする前に確認しよう

- 傷ついたり汚れのひどいCD/DVDの場合は、挿入してから再生が開始されるまで、時間がかかる場合 があります。汚れや傷がひどいと、正常に再生できない場合もあります。汚れをふきとってから再生 してください。
- CD/DVDの特性やCD/DVDへの書き込み時の特性によって、読み出せない場合もあります。

ドライブに関する表示

パソコンの電源が入っていて、ドライブが動作しているときは、メディアアクセス ⑧/ LED が点灯します。



パソコン本体の電源を入れる

Windowsが起動します。

2 記録面を下にして、CD/DVDの両端をそっと持ち、水平方向に入れる



CD/DVDが自動的に中に吸い込まれるまで押してください。 このときCD/DVDをスロットに対して斜めに入れたり、無理に押し込んで入れると、 CD/DVDの表面に傷や汚れが付くことがあります。 傷や汚れが付くと、CD/DVDを読み込むことや、書き込むことができなくなる原因 となりますので、取り扱いには十分に気をつけてください。

CD/DVDを挿入すると、再生するアプリケーションや操作を選択する画面が表示されます。 本製品のドライブでは、12cmのCD/DVDのみ使用できます。8cmサイズや名刺サイズの CD/DVDは使用しないでください。8cmサイズや名刺サイズのCD/DVDを挿入した場合、 取り出せなくなるおそれがあります。また、12cmに変換する市販のアダプタを使用した場合 でも、使用できません。

3 CD/DVDを使い終わったとき(取り出し)

1 パソコン本体の電源が入っているか確認する 電源が入っていない場合は電源を入れてください。

2 イジェクトボタンを押す

リモコンを使う場合は、〔取り出し〕ボタンを押してください。





CD/DVDが半分くらい出てきます。 スロットの前に手をかざしたり、ものを置いたりしないでください。



CD/DVDの両端をそっと持ち、水平方向に取り出す



CD/DVDが出てこない場合

電源が入っていないときは、イジェクトボタンを押してもCD/DVDは出てきません。電源を 入れてから、イジェクトボタンを押し、CD/DVDを取り出してください。

次の場合は、電源が入っていても、イジェクトボタンまたはリモコンの [取り出し] ボタンを 押した後すぐにCD/DVDは出てきません。

- 電源を入れた直後
- 再起動した直後
- ドライブ関係のLEDが点灯しているとき
- スリープ状態のとき

上記以外でCD/DVDが出てこない場合は、CD/DVDを使用しているアプリケーションをすべて終了してから、イジェクトボタンまたはリモコンの [取り出し] ボタンを押してください。

5

画面を見やすく調整する - ディスプレイ -

本製品は表示装置としてTFTカラー液晶ディスプレイ(1280×800ドット)を内蔵しています。 ドットは画素数を表します。

テレビや外部ディスプレイを接続して使用することもできます。

1 画面の明るさを調整する

本体液晶ディスプレイの明るさ(輝度)を調整します。輝度は「1~8」の8段階で設定ができ ます。購入時の設定では、ACアダプタ接続時は「8」(最高輝度)に、バッテリ駆動時は「4」 に設定されています。

明るさを変えたい場合は、次の方法でお好みの明るさに調整してください。

なお、本製品では、ACアダプタ接続時とバッテリ駆動時では、同じ設定値でも明るさ(輝度) が異なります。最大の明るさでご使用になるには、ACアダプタを接続してください。

□ 輝度の調整方法

■本体の輝度+ボタンまたは輝度-ボタンを使う



参照 [1章 1-1 前面図]

■ リモコンの [☆(輝度) ∧] ボタンまたは、[☆(輝度) ∨] ボタンを使う
 参照 《おたすけナビ(検索): リモコン操作一覧》



本製品では次のメディアをブリッジメディアスロットに差し込んで、データの読み出しや書き 込みができます。

- SDメモリカード
- メモリースティック
- ●マルチメディアカード
- メモリースティックPRO xD-ピクチャーカード

メディアカードを使う前に



新品のメディアカードは、メディアカードの規格にあわせてフォーマットされた状態で販売さ れています。

フォーマットとは、メディアカードにトラック番号やヘッド番号などの基本情報を書き込み、 メディアカードを使えるようにすることです。

再フォーマットをする場合は、メディアカードを使用する機器(デジタルカメラやオーディオ プレーヤなど)で行ってください。

SDメモリカードでは、再フォーマットをする場合に「東芝SDメモリカードフォーマット」も 使用できます。

「東芝SDメモリカードフォーマット」については、《おたすけナビ(検索):SDメモリカード をフォーマットする》をご覧ください。

メディアのセットと取り出し 2

■ ブリッジメディアスロットに関する表示

パソコン本体に電源が入っている場合、ブリッジメディアスロットに挿入したメディアとデー タをやり取りしているときは、メディアアクセス ^{(図}/ILEDが点灯します。



1 セットする



奥まで挿入します。



2 取り出す

メディアの使用を停止する

①通知領域の[ハードウェアの安全な取り外し]アイコン(🔤)をクリックする



 ②表示されたメニューから [XXXX (取りはずすメディア)・ドライブを安全に取り 外します]をクリックする
 XXXX 部分は、メディアの種類によって異なります。

以下の名称は表示の一例です。異なる名称が表示される場合があります。

- SDメモリカード : SD Memory Card
- メモリースティック : MemoryStickO Device
- メモリースティックPRO : MemoryStickProO DeviceまたはDisk drive
- xD-ピクチャーカード : XDO Device
- マルチメディアカード : MMC Memory Card
- ③「このデバイスはコンピュータから安全に取り外すことができます。」のメッセージ が表示されたら、[OK] ボタンをクリックする

メディアに保存しているファイルなどを開いていると、取りはずしができません。 ファイルを閉じてから、操作をやり直してください。

2 メディアを押す

カードが少し出てきます。そのまま手で取り出します。

3 セットしたメディアの内容を見る

著作権保護*¹を必要としない画像や音声、テキストなどの一般的なファイルは、次の手順で見 ることができます。

*1 SDメモリカード、メモリースティックの場合

2 メディアのアイコンをダブルクリックする 以下の名称は表示の一例です。異なる名称が表示される場合があります。 SDメモリカード : セキュリティで保護された記録域デバイス メモリースティック : Memory Stick メモリースティックPRO : リムーバブルディスクまたはMemoryStick PRO xD-ピクチャーカード : リムーバブルディスクまたはXD Pictureカード マルチメディアカード : リムーバブルディスクまたはMMC 記録域デバイス セットしたメディアの内容が表示されます。

31

2章

ネットワークの世界へ

本製品に内蔵されている通信に関する機能を説明しています。 ブロードバンドでインターネットに接続する方法や、他のパソコンと 通信する方法について紹介します。

1 家庭内ネットワークで広がる世界......34



家族がそれぞれ別のパソコンで1つのプリンタやADSLモデムでインターネット接続を使いたいときは、ネットワークを使うと便利です。

家庭内ネットワークで広がる世界

1 LAN接続はこんなに便利

家族がそれぞれ自分専用のパソコンを持っていて、家庭内に複数のパソコンがあったり、ひと りで複数のパソコンを持っている場合には、LAN(Local Area Network)を使うと便利です。 LAN機能にはケーブルを使った有線LANと、ケーブルを使わない無線LANがあります。



(接続例)

■有線LAN

有線LANの機能やLANケーブルの接続については、『準備しよう 3章 1-1 ブロードバンド で接続する』を参照してください。

■無線LAN

無線LANとは、パソコンにLANケーブルを接続しない状態で使用できる、ワイヤレスのLAN 機能のことです。モデムやルータの位置とは関係なく、無線通信のエリア内であればあらゆる 場所からコンピュータをLANシステムに接続できます。

無線LANアクセスポイント(市販)を使用することによって、パソコンからワイヤレスでネットワーク環境を実現できます。

ネットワークに接続する場合は、ネットワークの設定を行う必要があります。ネットワーク機 器の接続先やネットワークの詳しい設定については、[スタート] ボタン () → [ヘルプと サポート] をクリックして、『Windowsヘルプとサポート』を参照してください。 また、会社や学校で使用する場合は、ネットワーク管理者に確認してください。
2 ワイヤレス(無線)LANを使う

1 無線LANモジュールの確認

本書では、内蔵された無線LANモジュールの種類によって説明が異なる項目があります。 使用しているパソコンに合った説明をご覧ください。

使用しているパソコンに内蔵された無線LANモジュールの種類は、「ConfigFree」を使って確認できます。

参照(おたすけナビ(検索):ネットワーク設定に便利な操作》

- 1 通知領域の [ConfigFree] アイコン (●) をクリックする
 - 2 表示されたメニューから [デバイス] → [ネットワーク接続] をクリックする
- 3 [デバイス名] でアダプタ名を確認する アダプタ名が示すモジュールは、それぞれ次のようになります。
 - 「Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection」の場合 IEEE802.11a、IEEE802.11bおよびIEEE802.11gに対応したモジュールです。 このモジュールを、「Intelモジュール」または「Intel IEEE802.11abgモジュー ル」と呼びます。
 - 「Atheros AR5006EG Wireless Network Adapter」の場合 IEEE802.11bおよびIEEE802.11gに対応したモジュールです。 このモジュールを、「Atherosモジュール」または「Atheros IEEE802.11bgモ ジュール」と呼びます。

その他の本製品の無線LANモジュールの仕様については、「付録 4-1 無線LANの概要」 と『dynabook Qosmio F30シリーズをお使いのかたへ』を確認してください。





● 本製品に用意されている「ConfigFree」を使うと、近隣の無線LANデバイスを検出したり、LAN ケーブルをはずすと自動的に無線LANに切り替えるなど、ネットワーク設定に便利な機能が使えます。

参照 ConfigFreeの設定方法《おたすけナビ(検索):ネットワーク設定に便利な操作》

3章

周辺機器を使って機能を広げよう

パソコンでできることをさらに広げたい。 そのためには周辺機器を接続して、機能を拡張しましょう。 本製品に取り付けられるさまざまな周辺機器の紹介と、よく使う周辺 機器の取り付けかたや各種設定、取り扱いについて説明しています。

1	周辺機器を使う前に	38
2	パソコンの動作をスムーズにする	
	-メモリの増設-	39
З	USB対応機器を使う	44
4	パソコンの画面をテレビに映す	
	-テレビの接続-	46
5	パソコンの画面を外部ディスプレイに映す	
	-外部ディスプレイの接続-	54



周辺機器を使う前に

周辺機器とは、パソコンに接続して使う機器のことで、デバイスともいいます。周辺機器を使 うと、パソコンの性能を高めたり、パソコンが持っていない機能を広げることができます。 周辺機器には、パソコン本体の周囲にあるコネクタや端子、スロットにつなぐ外付け方式のも のと、パソコンのカバーを開けて、パソコンの中に取り付ける内蔵方式のものがあります。

■内蔵方式のもの

● メモリ

● バッテリ

上記以外は、規格にあった周辺機器をご利用ください。

周辺機器によっては、インタフェースなどの規格が異なることがあります。インタフェースと は、機器を接続するときのケーブルやコネクタや端子、スロットの形状などの規格のことです。 購入される際には、その周辺機器で何をしたいのか、目的をはっきりさせて、その目的にあっ た周辺機器をお選びください。そして、本製品に対応しているかどうかを、その周辺機器の メーカに確認したうえで、ご購入ください。

参照 コネクタの仕様について《おたすけナビ(検索):インタフェース仕様》

● あらかじめ、「付録 1 - 5 周辺機器について」を確認してください。

本章では、次の周辺機器について説明します。

- ●メモリ ●USB対応機器 ●テレビ ●外部ディスプレイ
- ほかにも、次の周辺機器が使用できます。
- i.LINK(IEEE1394)対応機器(デジタルビデオカメラなど)
 - i.LINK (IEEE1394) 対応機器
 《おたすけナビ(検索): i.LINK (IEEE1394) 対応機器を使う
- マイクロホンとヘッドホン

参照
マイクロホンやヘッドホンの接続《おたすけナビ(検索):マイクロホンやヘッドホンを使う》

●PCカード

参照 PCカードの取り付け《おたすけナビ(検索):PCカードを使う》

- 光デジタル対応機器(MDレコーダ、MDコンポなど)
 - 参照 光デジタル対応機器の取り付け

《おたすけナビ(検索):光デジタルオーディオ出力端子対応機器を使う》

- アナログのビデオデッキやビデオカメラ
 - * 地上アナログチューナ搭載モデルのみ
 - 参照 詳細について 『映像と音楽を楽しもう 3章 1-4 アナログのビデオやカメラの映像を取り込んで編集する』

パソコンの動作をスムーズにする - メモリの増設 -

増設メモリスロットに増設メモリを取り付けることができます。 ご購入のモデルによって、あらかじめ取り付けられているメモリの容量が異なります。 メモリが取り付けられていないスロットに別売りの増設メモリを取り付けたり、取り付けられ ているメモリを別売りの増設メモリと付け換えることができます。

増設メモリスロットにあらかじめ2枚のメモリが取り付けられているモデルの場合、あらかじ め取り付けられているメモリをはずしてから、増設するメモリを取り付けてください。

本製品のメモリの空きスロットについては、付属の『dynabook Qosmio F30シリーズをお 使いのかたへ』を参照してください。

増設メモリは、1GB、512MB、256MBの3タイプがあります。

取り付けることのできるメモリの容量は、2つのスロットを合わせて最大2GBまでです。

⚠警告

本文中で説明されている部分以外は絶対に分解しないこと
 内部には高電圧部分が数多くあり、万一触ると、感電ややけどのおそれがあります。

⚠注意

- ステープル、クリップなどの金属や、コーヒーなどの液体を機器内部に入れないこと
 火災、感電の原因となります。万一、機器内部に入った場合は、バッテリを取りはずし、
 電源を入れずに、お買い求めの販売店、またはお近くの保守サービスに点検を依頼してく
 ださい。
- ・ 増設メモリの取り付け/取りはずしは、必ず電源を切り、ACアダプタのプラグを抜き、
 バッテリパックを取りはずしてから作業を行うこと
 電源を入れたまま取り付け/取りはずしを行うと感電、故障のおそれがあります。
- 電源を切った直後に増設メモリの取り付け/取りはずしを行わないこと
 内部が高温になっており、やけどのおそれがあります。電源を切った後30分以上たってから行ってください。



増設メモリは、東芝製オプションを使用してください。それ以外のメモリを増設すると、起動 しなくなったり、動作が不安定になる場合があります。仕様に合わない増設メモリを取り付け るとパソコン本体が起動せず、次のような警告音(ビープ音)が鳴ります。

警告音	エラーの原因
ピー、ピッ	スロットAに動作保証されていないメモリ(SPD対応)が取り付けら れている。
ピー、ピッ、ピッ	スロットBに動作保証されていないメモリ(SPD対応)が取り付けら れている。
ピー、ピッ、無音、 ピー、ピッ、ピッ	スロットA、スロットBに動作保証されていないメモリ(SPD対応) が取り付けられている。
ピー、ピッ、ピッ、 ピッ、ピッ	2つのスロットに取り付けられているメモリの容量の合計が、サポー トされている容量を超えている。
警告音が鳴らない	動作保証されていないメモリ(SPD非対応)が取り付けられている。

起動はするがメモリが認識されない場合は、どちらか一方のスロットには動作保証されている メモリが取り付けられていますが、もう一方のスロットには動作保証されていないメモリ (SPD非対応)が取り付けられています。

🔊 🗶 デュアルチャネルについて

同じ仕様で同じ容量のメモリを、それぞれスロットA、スロットBに装着すると、2枚のメモリに効率良 くアクセスすることができます。

1 メモリを増設する

あらかじめ取り付けられているメモリを交換したい場合は、先にメモリの取りはずしを行って ください。

参照 「本節 2 メモリを取りはずす」

1 データを保存し、Windowsを終了させて電源を切る

参照 電源の切りかた『準備しよう 1章 4-2 電源を切る』

- **2** パソコン本体に接続されているACアダプタとケーブル類をはずす
- 3 ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返し、バッテリパックを取りは ずす

参照 バッテリパックの取りはずし「4章 1-3 バッテリパックを交換する」



3 章

41

バッテリパックを取り付ける

 ディッテリパックの取り付け「4章
 1 - 3 バッテリパックを交換する」
 パソコン本体の電源を入れると総メモリ容量が自動的に認識されます。総メモリ容量
 が正しいか確認してください。

 メモリ容量の確認について「本節
 3 メモリ容量を確認する」

2 メモリを取りはずす

データを保存し、Windowsを終了させて電源を切る

参照 電源の切りかた『準備しよう 1章 4-2 電源を切る』

- 2 パソコン本体に接続されているACアダプタとケーブル類をはずす
- 3 ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返し、バッテリパックを取りは ずす

参照 バッテリパックの取りはずし「4章 1-3 バッテリパックを交換する」

- 4 **増設メモリカバーのネジ1本をゆるめ、カバーをはずす** 増設メモリスロットの内部に異物が入らないようにしてください。
- 5 増設メモリを固定している左右のフックをペン先などで開き①、増設メ モリをパソコン本体から取りはずす②



パソコンの裏面を表にした状態で、下段がスロットA、上段がスロットBです。 斜めに持ち上がった増設メモリを引き抜きます。 6 増設メモリカバーをつけて、手順 4 でゆるめたネジ1本をとめる

増設メモリカバーが浮いていないことを確認してください。

7 バッテリパックを取り付ける

参照 バッテリパックの取り付け「4章 1-3 バッテリパックを交換する」

パソコン本体の電源を入れると総メモリ容量が自動的に認識されます。総メモリ容量 が正しいか確認してください。

3 メモリ容量を確認する

メモリ容量は「東芝PC診断ツール」で確認することができます。



USB対応機器を使う 5

USB対応機器は、電源を入れたままの取り付け/取りはずしができ、プラグアンドプレイに対 応しています。

USB対応機器には次のようなものがあります。

- USB対応マウス
- USB対応プリンタ
- ●USB対応スキャナ
- USBフラッシュメモリなど
- 本製品のUSBコネクタにはUSB2.0対応機器とUSB1.1対応機器を取り付けることができます。 USB対応機器の詳細については、『USB対応機器に付属の説明書』を確認してください。



1 取り付け

USBケーブルのプラグをUSB対応機器に差し込む

この手順が必要ない機器もあります。USB 対応機器についての詳細は、『USB対応 機器に付属の説明書』を確認してください。

2 USBケーブルのもう一方のプラグをパソコン本体のUSB コネクタに差 し込む

プラグの向きを確認して差し込んでください。



2 取りはずし

1

USB対応機器の使用を停止する

① 通知領域の [ハードウェアの安全な取り外し] アイコン (🔤) をクリックする

* 通知領域にこのアイコン(
) が表示されないUSB対応機器は、次の手順は必要ありません。 手順 2 に進んでください。



②表示されたメニューから [XXXX(取りはずすUSB対応機器)を安全に取り外し ます]をクリックする

③「このデバイスはコンピュータから安全に取り外すことができます。」のメッセー ジが表示されたら、[OK] ボタンをクリックする

パソコン本体とUSB対応機器に差し込んであるUSBケーブルを抜く



本製品の次のコネクタとテレビをケーブルで接続すると、テレビ画面にWindowsのデスクトップ画面を表示させることができます。

- S-Video出力コネクタ
- D映像出力端子



💭 × E

- テレビの代わりに、外部ディスプレイを接続して表示することもできます。
- ●「Qosmio AV Center」の画面をテレビや外部ディスプレイを接続して表示させると、正しく表示されないことがあります。詳細は、「Qosmio AV Center」のヘルプを確認してください。

■接続の前に

S映像入力端子またはD映像入力端子があるテレビを接続できます。 接続するS端子ケーブルは、市販の4ピンコネクタのケーブルを使用してください。 D映像出力端子は、D1出力、D2出力、D3出力、D4出力に対応しています。 接続するD端子ケーブルは、市販のものを使用してください。

💭 🗶 E

- S-Video出力コネクタとD映像出力端子は、同時に使用できません。
- S-Video出力コネクタとD映像出力端子のテレビへの出力形式を設定する方法は、「本節 2 表示を切り替える」を参照してください。

1 パソコンに接続する

テレビとパソコン本体の電源を切った状態で接続してください。

■S-Video出力コネクタに接続する

- 1 S端子ケーブルのプラグをパソコン本体のS-Video出力コネクタに差し込む
 2 S端子ケーブルのプラグをパソコン本体のS-Video出力コネクタに差し
 - 2 S端子ケーブルのもう一方のプラグをテレビのS映像入力端子に差し込む

3 テレビの電源を入れてから、パソコン本体の電源を入れる

音声はパソコンのスピーカで聞くか、ヘッドホン出力端子にヘッドホンを接続して聞いてください。

■D映像出力端子に接続する

D端子ケーブルのプラグをパソコン本体のD映像出力端子に差し込む



- 2 D端子ケーブルのもう一方のプラグをテレビのD映像入力端子に差し込む
- 3 テレビの電源を入れてから、パソコン本体の電源を入れる

音声はパソコンのスピーカで聞くか、ヘッドホン出力端子にヘッドホンを接続して聞いてください。

2 表示を切り替える

テレビを接続した場合には、次の表示方法があります。 表示方法は、表示装置の切り替えを行うことで変更できます。

■本体液晶ディスプレイだけに表示/テレビだけに表示

いずれかの表示装置にのみ、デスク トップ画面を表示します。





■本体液晶ディスプレイとテレビの同時表示

クローン表示
 2つの表示装置それぞれにデスク
 トップ画面を表示します。





- デュアルビュー (DualView) 表示*
 2つの表示装置を1つの大きなデスクトップ画面として使用(拡張表示)します。
 - * デュアルビュー表示は、「Extended Desktop」と表示されることがあり ます。





テレビに表示するには次の設定を行ってください。設定を行わないと、テレビには表示されません。



1 方法1-コントロールパネルで設定する

- 2 [🔙 その他のオプション] をクリックする
- **3** [**2**] NVIDIA Control Panel] をクリックする カテゴリの選択画面が表示されます。
- 4 [表示] をクリックする
- 5 [ディスプレイ設定の変更]をクリックする

2 NVIDIA Control Penel ファイル (E) 編集(E) 表示 (V) プ (C) 戻る (C)	ロイール(D) デイスブレイ (D) ヘルブ (M)	
N67	ディスプレイ設定の変更	
BN イングックス 特徴 NNEA の過程先	NORA パート NORA パート に使っていて、 1. 使用する NYeer ダイスフィイモビ科学なが注意量できます。20 ンゴンビデーションに発達で、Darken は大きなテスクトップ 1. 使用する NYeer ダイスフィイモードを運動します。	
電道6925 : ディスブレー保定の変更	● 1 607-737-4069時時 60-2913(3) ○ Riteのでイス19-41798(20-2913(3) ○ Rite(Rite(U)-CRIRE (Dualkeen/SU)	
	2. ((H) #967(X71/16)) #10	
	V. Lastop Display	
	10分子 カンパードは、パライヤジスカードがウンジカ、ディスフレイの本体面和ます。	
	(大型515(2)円形): ・927(-02.5) トービ、1 級05(-1.7)(イ 5)(4.5)(発表)。	
フを表示するには、F1 を押します		
) 設定方	法	
■本体液	晶ティスプレイ、またはテレビだけに表	友示
〕[1.使用	するnViewディスプレイモードを選択しま	す。] で [1台のディスプレイ
のみ使用]する(シングル)]を選択する	
〕[2.使用	するディスプレイを選択します。]で次のエ	頁目を選択する
・本体液	δ晶ディスプレイに表示する場合	
Lapto	op Display	
・テレヒ	ジェキニオス担今	
	「こ衣小りる场口	
TV	「に衣小りる场口	
TV [適用]	ボタンをクリックする	
⊤∨ 〕[適用] 【本体液	ボタンをクリックする 晶ディスプレイとテレビの同時表示	
TV 〕[適用] 】本体液 〕[].使用	- IC衣小9 る場凸 ボタンをクリックする 晶ディスプレイとテレビの同時表示 するnViewディスプレイモードを選択しま	す。〕で「両方のディスプレイ
TV ⑧[適用] ■本体液 □[1.使用 で同じ	- IC衣小9 る場口 ボタンをクリックする 晶ディスプレイとテレビの同時表示 するnViewディスプレイモードを選択しま (クローン)]を選択する	きす。] で[両方のディスプレイ
TV ③ [適用] ■本体液。 ① [1.使用 で同じ ② [2 使用	「C衣小g る場口 ボタンをクリックする 晶ディスプレイとテレビの同時表示 するnViewディスプレイモードを選択しま (クローン)]を選択する するディスプレイを選択します。] でディス	きす。] で [両方のディスプレイ
TV ③ [適用] ■本体液 ① [1.使用 で同じ ② [2.使用 ・S-Vic	ボタンをクリックする ボタンをクリックする 晶ディスプレイとテレビの同時表示 するnViewディスプレイモードを選択しま (クローン)]を選択する するディスプレイを選択します。]でディス leo出カコネクタに接続した場合	きす。] で [両方のディスプレイ スプレイを選択する
TV ③ [適用] ■本体液」 ① [1.使用 で同じ ② [2.使用 ・S-Vic	- IC衣小9 る場口 ボタンをクリックする 晶ディスプレイとテレビの同時表示 するnViewディスプレイモードを選択しま (クローン)]を選択する するディスプレイを選択します。]でディス leo出力コネクタに接続した場合	きす。] で [両方のディスプレイ スプレイを選択する
TV 適用] 「適用] 「本体液」 「1.使用 で同じ 2.使用 ・S-Vic Lapte	ボタンをクリックする ボタンをクリックする 晶ディスプレイとテレビの同時表示 するnViewディスプレイモードを選択しま (クローン)]を選択する するディスプレイを選択します。]でディス eo出力コネクタに接続した場合 op Display+TV	き。] で [両方のディスプレイ スプレイを選択する
TV ③ [適用] ■本体液i ● [1.使用 で同じ ● [2.使用 · S-Vic Lapto Lapto	ボタンをクリックする ボタンをクリックする 晶ディスプレイとテレビの同時表示 するnViewディスプレイモードを選択しま (クローン)]を選択する するディスプレイを選択します。]でディス eo出力コネクタに接続した場合 op Display+TV 認力端子に接続した場合	きす。] で[両方のディスプレイ スプレイを選択する
TV ③ [適用] ● 本体液 〕 [1.使用 で同じ ② [2.使用 ・S-Vic しapte ・D映像 しapte	ボタンをクリックする ボタンをクリックする 晶ディスプレイとテレビの同時表示 するnViewディスプレイモードを選択しま (クローン)]を選択する するディスプレイを選択します。]でディス eo出力コネクタに接続した場合 op Display+TV st出力端子に接続した場合 op Display+HDTV ボタンをクリックする	き。] で [両方のディスプレイ スプレイを選択する
TV 「適用] 「適用] 「1.使用 で同じ 〔2.使用 ・S-Vic Lapta していて していて したいの したのの したいの し	ボタンをクリックする ボタンをクリックする 晶ディスプレイとテレビの同時表示 するnViewディスプレイモードを選択しま (クローン)]を選択する するディスプレイを選択します。]でディス eo出力コネクタに接続した場合 op Display+TV 認力端子に接続した場合 op Display+HDTV ボタンをクリックする of Panelのカテゴリ]をクリックする	゙す。]で[両方のディスプレイ スプレイを選択する
TV 適用] 本体液。 1.使用 で同じ 2.使用 ・S-Vic Lapt(していい。 1. このいのの したい。 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	ボタンをクリックする ボタンをクリックする 晶ディスプレイとテレビの同時表示 するnViewディスプレイモードを選択しま (クローン)]を選択する するディスプレイを選択します。]でディス eo出力コネクタに接続した場合 op Display+TV 器出力端子に接続した場合 op Display+HDTV ボタンをクリックする ol Panelのカテゴリ]をクリックする	きす。]で[両方のディスプレイ スプレイを選択する
TV [適用] 本体液 [1.使用 で同じ [2.使用 にの用 しの時間 [Contr [このでの	ボタンをクリックする 晶ディスプレイとテレビの同時表示 するnViewディスプレイモードを選択しま するnViewディスプレイモードを選択しま なるディスプレイを選択します。] でディス するディスプレイを選択します。] でディス にない なののに接続した場合 なのからりのサートレート にない なりします。 でディス なのののです。 でディス のののです。 でディス で た した した した した した した した した した	゙す。] で [両方のディスプレイ スプレイを選択する
TV 道用] 「適用] 本体液」 (1.使用 で同じ (2.使用 ・S-Vic Laptic しの時 (適用] (Contr	 ニ マスパッ る場合 ボタンをクリックする 晶ディスプレイとテレビの同時表示 するnViewディスプレイモードを選択しま (クローン)]を選択する するディスプレイを選択します。]でディス (クローン)]を選択する ご でディスプレイを選択します。]でディス (クローン)]を選択する ご でディスプレイを選択します。]でディス 	きっ。] で [両方のディスプレイ スプレイを選択する
TV) [適用] 本体液。) [1.使用 で同じ) [2.使用 ・S-Vic Lapte ・D映像 しまれ。) [適用]) [Contr	エにマスパッタの場合 ボタンをクリックする 高ディスプレイとテレビの同時表示 するnViewディスプレイモードを選択しま (クローン)]を選択する するディスプレイを選択します。]でディン eo出力コネクタに接続した場合 op Display+TV st出力端子に接続した場合 op Display+HDTV ボタンをクリックする ol Panelのカテゴリ]をクリックする ol Panelのカテゴリ]をクリックする ol Panelのカテゴリ]をクリックする	゙す。] で [両方のディスプレイ スプレイを選択する
TV 「適用」 「適用」 「本体液」 「1.使用 で同じ 〔2.使用 ・S-Vic Lapte しまいで してのけて 「適用」 〕[Contr	- IC 衣 小 9 る 場 ロ ボタンをクリックする 晶ディスプレイとテレビの同時表示 するnViewディスプレイモードを選択しま するアィスプレイを選択します。] でディス するディスプレイを選択します。] でディス するディスプレイを選択します。] でディス eo出力コネクタに接続した場合 op Display+TV 提出力端子に接続した場合 op Display+HDTV ボタンをクリックする ol Panelのカテゴリ] をクリックする	ます。] で [両方のディスプレイ スプレイを選択する
TV (適用] (適用] 本体液。 (1.使用 で同じ (2.使用 ・S-Vic Lapte しまいで (適用] (Contr で同じ (このれて) () () () () () () () () () (- IC 衣 小 9 る 場 ロ ボタンをクリックする 晶ディスプレイとテレビの同時表示 するnViewディスプレイモードを選択しま するディスプレイを選択します。] でディス するディスプレイを選択します。] でディス するディスプレイを選択します。] でディス もの出力コネクタに接続した場合 pp Display+TV 認力功端子に接続した場合 pp Display+HDTV ボタンをクリックする ol Panelのカテゴリ] をクリックする	き。] で [両方のディスプレイ スプレイを選択する
TV [適用] 本体液, [1.使用 で同じ [2.使用 とのけの し。 日本 に し。 た の に し。 た の に し。 た の に し。 た の に し。 た の に し。 た の に し。 た の の し に の の の し に の の の の の の の の の の の	- IC 衣小 9 る場口 ボタンをクリックする 晶ディスプレイとテレビの同時表示 するnViewディスプレイモードを選択しま するアィスプレイを選択します。] でディス するディスプレイを選択します。] でディス するディスプレイを選択します。] でディス はの山力コネクタに接続した場合 pp Display+TV 認力が端子に接続した場合 pp Display+HDTV ボタンをクリックする ol Panelのカテゴリ] をクリックする	゙す。]で[両方のディスプレィ スプレイを選択する

- ⑤ [ビデオとTV] を選択する
- ⑥[信号またはHDフォーマットの変更]をクリックする
- ⑦[2.使用するコネクタを選択します。] で現在接続しているコネクタを設定する
- ⑧[使用する信号フォーマットを選択します。] で次のいずれかに設定する
 - S-Video出力コネクタに接続した場合

国名/地域	信号形式
いずれでも	M (日本) /NTSC
いずれでも	M/NTSC
いずれでも	B/PAL

国内のテレビの場合は「M(日本)/NTSC」です。

その他の信号フォーマットが表示されることがありますが、選択しないでください。

·D映像出力端子に接続した場合

信号形式は、テレビ側の端子に応じて選択してください。

国名/地域	信号形式	テレビ側の端子
いずれでも	480i SDTV	DI
いずれでも	480p EDTV	D2
いずれでも	1080i HDTV	D3
いずれでも	720p HDTV	D4

その他の信号フォーマットが表示されることがありますが、選択しないでください。

⑨ [適用] ボタンをクリックする

[NVIDIA Control Panel] 画面右上の 🔜 (閉じる) ボタンをク リックする

2 方法2 - FN + F5 キーを使う

FNキーを押したまま**F5**キーを押すと、表示装置を選択する画面が表示されます。上のカードは現在の表示装置を示しています。**FN**キーを押したまま**F5**キーを押すたびに、大きなアイコンが移動します。表示する装置が大きなアイコンに変わったところで、**FN**キーをはなすと表示装置が切り替わります。

● 表示装置をLCD(本体液晶ディスプレイ)に戻す方法

現在の表示装置がLCD(本体液晶ディスプレイ)以外に設定されている場合、表示装置を LCDに戻すことができます。表示装置を選択する画面が表示されていない状態で、FN+F5 キーを3秒以上押し続けてください。

表示装置に何も表示されず、選択する画面が表示されているか確認できない場合は、いったんキーボードから指をはなしてから、FN+F5キーを3秒以上押し続けてください。

表示装置を選択する画面

表示装置を選択する画面は、モデルによって異なります。



* 画面はLCD(本体液晶ディスプレイ)とテレビを接続した場合です。 LCDまたは接続している表示装置のアイコンのみ表示されます。

■S-Video出力端子、またはD映像出力端子、RGBコネクタに接続した場合の表示例

 ①LCD本体液晶ディスプレイだけに表示 ②LCD+TV本体液晶ディスプレイとテレビに同時表示 ③TVテレビだけに表示
テレビを接続している/していないに関わらず、テレビだけに表示されます。本体液晶ディスプレイには何も表示されません。
④LCD+TV Extended Desktop
本体液晶ディスプレイとテレビにデュアルビュー表示 本体液晶ディスプレイがプライマリモニタになります。
⑤LCD+CRT本体液晶ディスプレイと外部ディスプレイに同時表示
⑥CRT
外部ディスプレイを接続している/していないに関わらず、外部ディスプレ イだけに表示されます。
本体液晶ディスプレイには何も表示されません。
⑦LCD+CRT Extended Desktop
本体液晶ディスプレイと外部ディスプレイにデュアルビュー表示

本体液晶ディスプレイがプライマリモニタになります。

■ デュアルビューでプライマリモニタを切り替える方法



* 画面はLCD(本体液晶ディスプレイ)とテレビを接続した場合です。 LCDまたは接続している表示装置のアイコンのみ表示されます。



プライマリモニタ、セカンダリモニタを切り替えるアイコンにカーソルが移動したら、FNキー をはなすと表示装置が切り替わります。

TV(テレビ)、CRT(外部ディスプレイ)をプライマリモニタに設定しているとき、 FN + F5 キーの操作を行うと、次のアイコンが表示されます。

- TV+LCD Extended Desktop (() ……テレビと本体液晶ディスプレイにデュアルビュー
- CRT+LCD Extended Desktop (

)……テレビと本体液晶ティスフレイにテュアルビュー 表示テレビがプライマリモニタになります。

(1)…外部ディスプレイと本体液晶ディスプレイに デュアルビュー表示

外部ディスプレイがプライマリモニタになります。

複数のユーザで使用する場合、ユーザアカウントを切り替えるときは [スタート] ボタン (↔) → → ボタンをクリックし、表示されたメニューから [ログオフ] を選択してください。[ユー ザーの切り替え] で切り替えた場合は、 FN + F5 キーで表示装置を切り替えられません。

参照 ユーザアカウントの切り替え『Windowsヘルプとサポート』



パソコン本体の電源を切ってから、テレビの電源を切った後、取りはずしを行ってください。

1 パソコン本体とテレビに差し込んである、S端子ケーブルまたはD端子 ケーブルを抜く - 外部ディスプレイの接続 -

RGBコネクタにケーブルを接続して、外部ディスプレイにWindowsのデスクトップ画面を表示させることができます。

パソコンの画面を外部ディスプレイに映す



<u>x</u> × E

- 使用可能な外部ディスプレイは、本体液晶ディスプレイで設定している解像度により異なります。 解像度にあった外部ディスプレイを接続してください。
- ●「Qosmio AV Center」の画面をテレビや外部ディスプレイを接続して表示させると、正しく表示されないことがあります。詳細は、「Qosmio AV Center」のヘルプを確認してください。

1 パソコンに接続する

外部ディスプレイとパソコン本体の電源を切った状態で接続してください。

外部ディスプレイのケーブルのプラグをRGBコネクタに差し込む



2 外部ディスプレイの電源を入れてから、パソコン本体の電源を入れる 外部ディスプレイを接続してパソコン本体の電源を入れると、本体は自動的にその外 部ディスプレイを認識します。

2 パソコンから取りはずす



パソコン本体の電源を切ってから、外部ディスプレイの電源を切る

2 RGBコネクタからケーブルを抜く

3 表示を切り替える

外部ディスプレイを接続した場合には次の表示方法があります。

- 外部ディスプレイだけに表示する
- 外部ディスプレイと本体液晶ディスプレイに同時表示する
 - ・クローン表示
 - ・デュアルビュー(DualView)または拡張表示
- 本体液晶ディスプレイだけに表示する

表示方法は、テレビに表示する場合の説明を参考にしてください。

参照 表示方法について「本章 4-2 表示を切り替える」

「電源オプション」で表示自動停止機能を設定して外部ディスプレイの表示が消えた場合、キー あるいはタッチパッドの操作により表示が復帰します。また、スリープに設定してある場合は、 電源スイッチを押してください。

表示が復帰するまで10秒前後かかることがありますが、故障ではありません。

切り替え方法

表示装置を切り替える方法は、テレビに表示する場合の「方法1」や「方法2」を参考にしてく ださい。

「方法1」を参考にする場合は、[ディスプレイ設定の変更] 画面で [アナログ ディスプレイ]*¹ を選択してください。

*1 実際には、接続している外部ディスプレイの名前が表示されています。

参照 表示方法について「本章 4 - 2 表示を切り替える」

💭 🗡 E

● 外部ディスプレイと本体液晶ディスプレイを同時表示させる場合は、外部ディスプレイ/本体液晶 ディスプレイとも本体液晶ディスプレイの色数/解像度で表示されます。

4 表示について

外部ディスプレイに表示する場合、表示位置や表示幅などが正常に表示されない場合があります。 この場合は、外部ディスプレイ側で、表示位置や表示幅を設定してください。

4章

バッテリ駆動で使う

パソコンをモバイル使用する際に大事な存在であるバッテリは、使い かたによっては長持ちさせることができます。 ここでは、充電や充電量の確認など、バッテリを使用するにあたって の取り扱い方法について説明しています。

1 バッテリについて58



1 バッテリについて

パソコン本体には、バッテリパックが取り付けられています。 バッテリを充電して、バッテリ駆動(ACアダプタを接続しない状態)で使うことができます。 本製品を初めて使用するときは、バッテリパックを充電してから使用してください。 バッテリ駆動で使う場合は、あらかじめACアダプタを接続してバッテリパックの充電を完了 (フル充電)させるか、フル充電したバッテリパックを取り付けてください。 『安心してお使いいただくために』に、バッテリパックを使用するときの重要事項が記述されて います。バッテリ駆動で使う場合は、あらかじめその記述をよく読み、必ず指示を守ってくだ さい。

4章 バッテリ駆動で使う

⚠危険

- バッテリパックは、必ず本製品に付属の製品を使用すること
 寿命などで交換する場合は、次の東芝製バッテリをお買い求めください。
 - ・バッテリパック(PABAS080)
 - ・バッテリパック(PABAS081)
 - 指定以外の製品は、電圧や端子の極性が異なっていることがあるため火災・破裂・発熱の おそれがあります。
 - バッテリパックを分解・改造しないこと
 - 分解・改造すると、火災・破裂・発熱の原因となります。指定以外の製品や、分解・改造 したものは、安全性や製品に関する保証はできません。

⚠警告

 ● 別売りのバッテリパックをお買い上げ後、初めて使用する場合にサビ、異臭、発熱などの 異常があると思われるときは使用しないこと

お買い求めの販売店または、お近くの保守サービスに点検を依頼してください。

⚠注意

・バッテリパックの充電温度範囲内(5~35℃)で充電すること
 充電温度範囲内で充電しないと、液もれや発熱、性能や寿命が低下するおそれがあります。



1 バッテリ充電量を確認する

バッテリ駆動で使う場合、バッテリの充電量が減って作業を中断したりしないよう、バッテリ の充電量を確認しておく必要があります。

1 Battery LEDで確認する

ACアダプタを使用している場合、Battery 🖵 LEDが点灯します。



Battery 🗖 LEDは次の状態を示しています。

緑	充電完了
オレンジ	充電中
オレンジの点滅	充電が必要
	参照 バッテリの充電について「本節 2 バッテリを充電する」
消灯	 ・バッテリが接続されていない ・ACアダプタが接続されていない ・バッテリ異常 異常の場合は、購入店または近くの保守サービスに連絡してくだ さい。

2 通知領域の【バッテリ】アイコンで確認する

通知領域の[バッテリ]アイコン(1)の上にポインタを置く と、バッテリ充電量が表示されます。 このときバッテリ充電量以外にも、現在の電源プランが表示され ます。



参照 省電力設定について《おたすけナビ(検索):省電力の設定をする》

1ヵ月以上の長期にわたり、ACアダプタを接続したままパソコンを使用してバッテリ駆動を行わないと、バッテリ充電量が少しずつ減少します。このような状態でバッテリ充電量が減少したときは、Battery □ LEDや [バッテリ] アイコンで充電量の減少が表示されないことがあります。1ヵ月に1度は再充電することを推奨します。

3 バッテリ充電量が減少したとき

電源が入っている状態でバッテリの充電量が少なくなると、次のように警告します。

● Battery □ LEDがオレンジ色に点滅する(バッテリの残量が少ないことを示しています)
 ● バッテリのアラームが動作する

「電源オプション」の[詳細設定]タブの[バッテリ低下の通知]で設定すると、バッテリ の残量が少なくなったことを通知したり、自動的に対処する動作を行います。

上記のような警告が起こった場合はただちに次のいずれかの方法で対処してください。

①パソコン本体にACアダプタを接続し、充電する

②電源を切ってから、フル充電のバッテリパックと取り換える

購入時は休止状態が設定されています。バッテリ減少の警告が起こっても何も対処しなかった 場合、パソコン本体は自動的に休止状態になり、電源を切ります。

長時間使用しないでバッテリが自然に放電しきってしまったときは、警告音も鳴らず、 Battery □ LEDでも放電しきったことを知ることはできません。長時間使用しなかったとき は、充電してから使用してください。

時計用バッテリ

本製品には、取りはずしができるバッテリパックの他に、内蔵時計を動かすための時計用バッ テリが内蔵されています。

時計用バッテリの充電は、ACアダプタを接続し電源を入れているとき(電源ON時)に行われ ますので、普通に使用しているときは、あまり意識する必要はありません。ただし、あまり充 電されていない場合、時計が止まったり、遅れたりすることがあります。

時計用バッテリが切れていると、時間の再設定をうながすWarning (警告) メッセージが出ます。

■充電完了までの時間

状態	時計用バッテリ
電源ON(Power 🕛 LEDが緑色に点灯)	8時間

実際には充電完了まで待たなくても使用できます。また、充電状態を知ることはできません。

2 バッテリを充電する

充電方法とフル充電になるまでの充電時間について説明します。



1 充電方法

1 パソコン本体にACアダプタを接続し、電源コードのプラグをコンセン トに差し込む

DC IN → LEDが緑色に点灯してBattery C LEDがオレンジ色に点灯すると、充電が開始されます。

電源コードのプラグをコンセントに差し込むと、電源のON/OFFにかかわらずフル 充電になるまで充電されます。

2 Battery □ LEDが緑色になるまで充電する

バッテリの充電中はBattery □ LEDがオレンジ色に点灯します。 DC IN → LEDが消灯している場合は、電源が供給されていません。ACアダプタ、 電源コードの接続を確認してください。

💭 🗶 E

● パソコン本体を長時間ご使用にならないときは、電源コードの電源プラグをコンセントから 抜いてください。

■充電完了までの時間

バッテリ充電時間は、パソコン本体の機器構成や動作状況、また使用環境によって異なります。 周囲の温度が低いとき、バッテリパックの温度が高くなっているとき、周辺機器を取り付けて いる場合は、この時間よりも長くかかることがあります。

詳細は、別紙の『dynabook Qosmio F30シリーズをお使いのかたへ』を参照してください。

■バッテリ駆動時間

バッテリ駆動時間は、パソコン本体の機器構成や動作状況、また使用環境によって異なります。 詳細は、別紙の『dynabook Qosmio F30シリーズをお使いのかたへ』を参照してください。

■バッテリ駆動時の処理速度

高度な処理を要するソフトウェア(3Dグラフィックス使用など)を使用する場合は、充分な 性能を発揮するためにACアダプタを接続してご使用ください。

■使っていないときの充電保持時間

パソコン本体を使わないで放置していても、バッテリ充電量は少しずつ減っていきます。バッ テリの保持時間は、放置環境などによって異なります。

保持時間は、充電完了の状態で電源を切った場合の目安にしてください。

詳細は、別紙の『dynabook Qosmio F3Oシリーズをお使いのかたへ』を参照してください。 スリープを実行した場合、放電しきるまでの時間が非常に短いため、バッテリ駆動時は休止状 態、またはハイブリッドスリープにすることをおすすめします。

💭 🗡 E

● バッテリパックは消耗品です。使いかたを工夫することで長持ちさせることができます。詳しくは 《おたすけナビ(検索):バッテリを長持ちさせるには》を確認してください。

3 バッテリパックを交換する

バッテリパックの交換方法を説明します。

バッテリパックの取り付け/取りはずしのときには、「スリープ」にするのではなく、必ず電源 を切り、電源コードのプラグを抜いてから作業を行ってください。

💭 🗶 E

● キズや破損を防ぐため、布などを敷いた安定した台の上にパソコン本体を置いて作業を行ってください。





6 バッテリカバーごと、バッテリパックを取り出す



7

バッテリカバーからバッテリパックを取り出す

バッテリカバーの片側のツメを外側に広げ①、バッテリパックを取りはずします②。





8 交換するバッテリパックをバッテリカバーに取り付ける



9 バッテリパックをコネクタに斜めに挿入し①、静かに差し込む②

新しいあるいは充電したバッテリパックを注意して、カチッという音がするまで差し 込んでください。





第5章

システム環境の変更

本製品を使用するときの、システム上のさまざまな環境を設定する方 法について説明しています。

1	システム環境の変更とは	66
2	BIOSセットアップを使う	67

システム環境の変更とは

本製品は、次のようなパソコンのシステム環境を変更できます。

システム環境を変更するには、Windows上のユーティリティで変更するか、またはBIOS セットアップで変更するか、2つの方法があります。

通常は、Windows上のユーティリティで変更することを推奨します。

変更できる項目		Windows上のユーティリティ
ハードウェア類 の設定	睘境(パソコン本体)	「東芝HWセットアップ」 参照 《おたすけナビ(検索): システム環境の設定を変更する》
パスワード	ユーザパスワード	「東芝パスワードユーティリティ」 参照 (おたすけナビ(検索):ユーザパスワード》
の設定	スーパーバイザ パスワード	「東芝パスワードユーティリティ」 参照 (おたすけナビ(検索):スーパーバイザパスワード》
省電力の設定		「電源オプション」 参照 (おたすけナビ(検索):省電力の設定をする》

BIOSセットアップについては「本章 2 BIOSセットアップを使う」をご覧ください。

BIOSセットアップを使う

BIOSセットアップとは、パソコンのシステム構成をパソコン本体から設定するプログラムの ことです。

次のような設定ができます。

- ●ハードウェア環境(パソコン本体、周辺機器接続ポート)の設定
- セキュリティの設定
- 起動方法の設定
- 省電力の設定

XE BIOSセットアップを使用する前の注意

● 通常、システム構成の変更はWindows上の「東芝HWセットアップ」、「電源オプション」、「デバイス マネージャ はどで行ってください。

BIOSセットアップとWindows上の設定が異なる場合、Windows上の設定が優先されます。

- ●使用しているシステムによっては、システム構成を変更しても、変更が反映されない場合があります。
- BIOS セットアップで設定した内容は、電源を切っても消えません。しかし、内蔵バッテリ(時計用 バッテリ)が消耗した場合は標準設定値に戻ります。

起動と終了/BIOSセットアップの操作

記動

ESC キーを押しながら電源を入れる

「Password=」と表示された場合は、登録したユーザパスワードを入力し、 ENTER キーを押してください。

「Check system. Then press [F1] key.」と表示されます。

|F1 |キーを押す

BIOSセットアップが起動します。

2 終了

変更した内容を有効にして終了します。

1

FN + → キーを押す

本製品では、 *FN* + → キーが *END* キーの機能を持ちます。 画面にメッセージが表示されます。

2 | アキーを押す

設定内容が有効になり、BIOSセットアップが終了します。 変更した項目によっては、再起動されます。

途中で終了する方法

設定内容がよくわからなくなったり、途中で設定を中止する場合に行います。この場合は変更 した内容はすべて無効になります。 設定値は変更前の状態のままです。

ESC キーを押す 1

画面にメッセージが表示されます。

Yキーを押す 2

BIOSセットアップが終了します。

3 基本操作

基本操作は次のとおりです。

変更したい項目を選択する	$\uparrow, \downarrow, \leftarrow, \rightarrow$
	画面中で反転している部分が現在変更できる項目です。
項目の内容を変更する	SPACE または BACKSPACE
画面を切り替える	$FN + \downarrow = tct FN + \uparrow$
	本製品では、[FN] + ↓ が [PGDN] キー、[FN] + [↑] が
	PGUP」キーの機能を持ちます。
設定内容を標準値にする	$FN + \leftarrow$
	本製品では、 <i>FN</i> + ← が <i>HOME</i> キーの機能を持ちます。
	次の項目は、この操作をしても変更されません。
	• SYSTEM DATE/TIME
	• PASSWORD
	HDD PASSWORD
	 Core Multi-Processing
	 Execute-Disable Bit Capability

6章

パソコンの動作がおかしいときは

パソコンの操作をしていて困ったときに、どうしたら良いかを説明しています。

「dynabook.com」で情報を調べる方法なども紹介しています。

トラブルが起こったときは、あわてずに、この章を読んで、解消方法 を探してみてください。

1	トラブルを解消するまでの流れ	70
2	Q&A集	78



トラブルを解消するまでの流れ

お使いのパソコンに起こったトラブルについて、解決方法を見つけていきましょう。

1 トラブルの原因をつき止めよう

パソコンに起こるトラブルは、その原因がどこにあるかによって解決策が異なります。 そのために、パソコンの構造をある程度知っておくことが必要です。 ここでは、パソコンの構成と、それぞれの構成部分で起こるトラブルの例、その解決方法を紹 介します。

■パソコンを構成する3つの部分



• アプリケーションソフトウェアとは

メールやインターネットは、アプリケーションソフトウェアの機能です。Word(文書作成 ソフト)や Excel(表計算ソフト)、ウイルスチェックソフトもアプリケーションソフト ウェアの代表的なものです。それぞれ製造元が異なります。

• システム、ドライバとは

システムは、オペレーティングシステム、OSとも言い、パソコンを動かすための基本的な 働きをします。本製品のシステムはWindows Vistaです。

ドライバは、周辺機器とシステムを連携する役割をします。ドライバがないと、周辺機器は 使用できません。代表的なドライバに、ディスプレイドライバやサウンドドライバ、マウス ドライバなどがあります。基本的なドライバは、システムが標準装備していますが、周辺機 器によっては、専用のドライバが付属されている場合があります。

• ハードウェアとは

バッテリやACアダプタはもちろん、画面(ディスプレイ)、キーボード、バッテリ、ハード ディスク、CPUなど、パソコン本体を指します。

パソコンはこれらの高度な技術の集合体です。トラブルの原因がそれぞれの製造元にしかわか らない場合も多くあります。トラブルの症状にあわせた対処をすることが解決への早道です。 トラブルの解決には、最初に原因の切り分けを行います。一般的にはアプリケーションソフト ウェア→システム、ドライバ→パソコン本体の順にチェックします。
STEP1 アプリケーションソフトウェアに原因がある場合

トラブル

例1 :メールやインターネットがつながら ない

アクセスポイントやメールサーバ、ID、パ スワードなどの設定を確認します。これら の設定は契約プロバイダごとに異なります。 契約プロバイダから指定された設定データ が正しくパソコンの設定に反映されている かを確認してください。

例2 : アプリケーションの使いかたがわか らない

付属のマニュアルや「おたすけナビ」を読んで、アプリケーションソフトの使いかた を確認します。

例3: どのアプリケーションを使ったらい いかわからない

付属のマニュアルや「おたすけナビ」に、 代表的な操作を記載しています。

解消法

例1 : プロバイダへのお問い合わせについ て

お客様ご契約のプロバイダの窓口へお問い 合わせください。 本製品のデスクトップ上のアイコンから契 約できるプロバイダのお問い合わせ先は「7

章 お問い合わせされるときは」を参照して ください。

例2:アプリケーションの使いかたについ て

『映像と音楽を楽しもう』、「おたすけナビ」 や、各アプリケーションのサポート窓口へ お問い合わせください。

参照 アプリケーションのお問い合わせ先 「7章 お問い合わせされるときは」

例3:「ソフトナビ」でアプリケーション を探す



「おたすけナビ」の「ソフトナビ」で、本製 品に用意されたアプリケーションを目的別 に探すことができます。

STEP2 OSやドライバに原因がある場合

トラブル 解消法 例4・例5: 例4:正常に画面が表示されない、音が出 ない、設定があっているのにイン ドライバを入れ直す ターネットにつながらない 再起動をすると自動的にドライバの検出を 行う場合があります。再起動後、「新しい ハードウェアの検出ウィザード] 画面が表 示された場合は、画面の指示に従ってくだ さい。 参照 再起動 《おたすけナビ(検索): パソコンを再起動する》 例5:青い画面で「STOPOX******」 例5:動作に影響を与えているアプリケー (一般に「STOPエラー」や「ブルー ションや周辺機器を調べる スクリーン」「ブルーパニック」と呼 周辺機器やソフトをインストールしたあと ばれる画面)が表示された に起こることが多いものです。その前に 行った作業を一度元に戻すことでトラブル が解消される場合が少なくありません。 周辺機器を取りはずしたり、「システム構成 ユーティリティ | でプログラムやサービス を停止して起動したりすることで調べるこ とができます。 参照 システム構成ユーティリティ 《おたすけナビ(検索): 必要最低限のシステムで起動する》 それでもトラブルが解消しない場合には、 東芝PCあんしんサポートへお問い合わせく ださい。

参照
『東芝PCサポートのご案内』

STEP3 パソコン本体に原因がある場合

トラブル

例6 : ドライバを入れなおしても機器が動 かない

解消法

例6:リカバリ(再セットアップ)する パソコン本体が動作する場合は、「リカバリ (再セットアップ)」を行ってください。「リ カバリ」は、ハードディスクのデータが消 えるため、バックアップを行ことをおすす めします。

参照 バックアップをとる 『準備しよう 4章 大切なデータを失わな いために』

参照 リカバリ 『準備しよう 5章 買ったときの状態に戻 すには』



例7 :電源ランプが点灯せず、パソコンが まったく動作しない。 それでもトラブルが解消しない、あるいは まったくパソコンが動作しない場合は、パ ソコン本体が故障している可能性がありま す。

パソコンの操作について、困ったときや修 理のご依頼は東芝PCあんしんサポートへお 問い合わせください。

参照
『東芝PCサポートのご案内』

2 トラブル対処法

トラブルが発生したときの解決手順を紹介します。

STEP1 付属の冊子マニュアルを読む

本書には、トラブルの解決方法をQ&A形式で説明しています。 また、本製品には目的別に複数の冊子マニュアルがあります。本書以外の冊子も 読んでください。

STEP2「よくあるしつもん」集から探す

「おたすけナビ」の「よくあるしつもん」にも、使っていて操作がおかしいと感じたときの対処法が載っています。また、ちょっと便利な使いかたもQ&A形式で載っています。

「おたすけナビ」は、本製品の電源を入れた状態で、デスクトップ上の たっけナビュ をクリックすると起動できます。

STEP3 ヘルプやマニュアルから探す

「おたすけナビ」の検索機能を使って、本製品に用意されているアプリケーショ ンのヘルプやマニュアルを検索して調べることができます。 検索画面と検索のしかたは、「おたすけナビ」を起動し、[マニュアル検索] ボタ

STEP4 サポートのサイトで調べる

本製品独自のサポートサイト「あなたのdynabook.com」へ接続し、各種サポート情報から解決方法を探します。

参照 あなたのdynabook.com 「本節 3- 1 「あなたのdynabook.com」を見る」

それでもトラブルが解消しない場合は、お問い合わせください。 本製品に用意されているアプリケーションやサインアップソフトで加入できるプロバイダのお 問い合わせ先は「7章 お問い合わせされるときは」で確認してください。

3 トラブル事例を見てみる

1 「あなたのdynabook.com」を見る

「あなたのdynabook.com」では、ご利用のパソコンの「よくあるご質問 FAQ」、デバイスドライバや修正モジュールのダウンロード、ウイルス・セキュリティ情報などをご覧になれます。 ご利用のパソコンに関する情報だけが表示されるので、目的の情報を簡単に探すことができます。また、サポート窓口や修理についても案内しています。

「あなたのdynabook.com」を表示するには、デスクトップ上の

をクリックする

と、説明の画面が表示されますので、「http://dynabook.fresheye.com/cgi-bin/login.cgi」 をクリックしてください。

↓ メッセージが表示された場合は、画面に従ってください。



- されます。
- ②ご利用のパソコン情報

ご利用のパソコンの情報やマニュアルなどが表示されます。

③よくあるご質問 FAQ
 日頃、よく寄せられる質問について、サポートスタッフが図や解説をまじえて解決
 方法を掲載しています。
 タイトルの右にあるカテゴリのアイコンをクリックすると、そのカテゴリに関する
 FAQだけを表示できます。

6 章

パソコンの動作がおかしいときは

④ダウンロード デバイスドライバや修正モジュールをダウンロードできます。
⑤ウイルス・セキュリティ情報
⑥お知らせ
⑦技術的なご相談/修理のご相談 サポート窓口や修理窓口のページにアクセスできます。
⑧「みんなのdynabook.com」ボタン クリックすると、東芝パソコン全体のサポート情報のページが表示されます。

2 東芝パソコンのサポート情報ページを見る

「あなたのdynabook.com」では本製品の「よくあるご質問 FAQ」、デバイスドライバや修正 モジュールのダウンロード、ウイルス・セキュリティ情報などをご覧になれます。

■パソコンの操作に困ったら「よくあるご質問 FAQ」

「よくあるご質問 FAQ」では、日頃、よく寄せられる質問について、サポートスタッフが、図や解説をまじえて解決方法を掲載しています。



[ご利用のパソコンのよくあるご質問FAQ]をクリックすると、[カテゴリ(かんたん)検索] 画面が表示されます。

カテゴリ(かんたん)検索では、条件を選択すると解決方法を検索できます。

検索条件		
機 種	dynabook XXXXX XXX/XXXXX	
OS	Microsoft Windows XP Home Edition	
情報更新日	指定なし >	
		検索 クリア
vindows ○操作方法	○ Windowsの操作方法 ○セーフモードの起動方法 ○ E	日付と時刻
O Mail 7.5 ma		
○ 起動時のトラブル		
 ・ 起動時のトラブル ・ ・ ・	 ○タスクバー ○スタートメニュー ○アイコン ○ファイルフォルダ ○タスクドレイ(通知領域) 	
 	○タスクバー ○スタートメニュー ○アイニン ○ファイルフォルダ ○タスクトレイ(諸知頃地)	

サポート情報は、最新情報を掲載するため、内容を変更することがあります。

■メールで質問する「東芝PCオンライン」

「よくあるご質問 FAQ」を探しても問題が解決できないときは、専用フォームからお問い合わ せください。24時間365日いつでも受け付けており、サポート料は無料です。 ご利用には「お客様登録」が必要ですので、事前に登録をしてください。

参照 『準備しよう 6章 1 - 1 東芝ID (TID) お客様登録のおすすめ』



■モジュールのダウンロード

本製品のデバイスドライバや修正モジュールをダウンロードできます。

[ご利用のパソコンのダウンロード]をクリックすると、[キーワード検索]画面が表示されます。キーワード検索では、キーワードや文章を入力すると、モジュールの情報が検索、一覧表示されます。

OSをアップグレードしたい場合は、OSにあったモジュールをダウンロードしてください。

(表示例)

★€

- 東芝パソコン全体のサポート情報は、「dynabook.com」の「サポート情報」ページでご覧になれます。 URL: http://dynabook.com/assistpc/index_j.htm
- 相談窓口やPCのリサイクル、お客様登録については、『準備しよう 6章』や『東芝サポートのご案内』 に詳しく紹介されています。

ここに掲載しているQ&A集のほかに、おたすけナビにもQ&A集があります。 目的の項目が見つからないときは、おたすけナビも参照してください。

1 電源を入れるとき/切るとき	80
Q 電源スイッチを押してもPower LEDが点灯しない	80
Q 電源が入るが、すぐに切れてしまう	
	80
Q 電源を入れたか、システムか起動しない	81
は 使用中に削離れもなく、矢沿電源が切れることがのるのし げらく撮作したいとき 電酒が切れる	ا ۵ دم
	02
2 画面/表示	82
Q しばらく放置したら、画面が真っ暗になった	82
Q 画面が薄暗く、よく見えない	83
3 キーホード	83
Q ポインタが輪の形をしている間にキーを押しても反応がない	83
Q キーボードから文字を入力しているときにカーソルがとんでしまう	83
Q キーボードに飲み物をこぼしてしまった	84
4 タッチパッド/マウス	84
 タッチパッド/マウス	84
 タッチパッド/マウス Q クリックしても反応がない Q ダブルクリックがうまくいかないので、速度を変更したい 	84 84
 タッチパッド/マウス Q クリックしても反応がない Q ダブルクリックがうまくいかないので、速度を変更したい Q ポインタの速度を調節したい 	84 84 84 85
 タッチパッド/マウス Q クリックしても反応がない Q ダブルクリックがうまくいかないので、速度を変更したい Q ポインタの速度を調節したい Q 光学式マウスの反応がおかしい 	84 84 85 85
 タッチパッド/マウス Q クリックしても反応がない Q ダブルクリックがうまくいかないので、速度を変更したい Q ポインタの速度を調節したい Q 光学式マウスの反応がおかしい 	84 84 85 85
 タッチパッド/マウス クリックしても反応がない マブルクリックがうまくいかないので、速度を変更したい メインタの速度を調節したい メッセージ 	84 84 85 85 85
 タッチパッド/マウス Q クリックしても反応がない	84 84 85 85 85 86
 タッチパッド/マウス クリックしても反応がない ダブルクリックがうまくいかないので、速度を変更したい メインタの速度を調節したい メツセージ メッセージ メッセージ メッセージ メッセージ メ動時に「Windows再開ローダ」が 表示され、Windowsが起動しない 	84 85 85 85 86 86
 9ッチパッド/マウス Q クリックしても反応がない Q ダブルクリックがうまくいかないので、速度を変更したい Q ポインタの速度を調節したい R ポインタの速度を調節したい Xツセージ Q 画面に「Password=」と表示された Q 起動時に「Windows再開ローダ」が 表示され、Windowsが起動しない Q 起動時に「RTC battery is low or CMOS checksum is 	84 85 85 85 86 86
 タッチパッド/マウス Q クリックしても反応がない… Q ダブルクリックがうまくいかないので、速度を変更したい Q ボインタの速度を調節したい Q 光学式マウスの反応がおかしい メツセージ Q 画面に「Password=」と表示された	84 84 85 85 86 86 86
 4 タッチパッド/マウス Q クリックしても反応がない ダブルクリックがうまくいかないので、速度を変更したい ポインタの速度を調節したい ポーンタの速度を調節したい ポージ ポージ ポージ ポージ プ ポージ ポージ ページ を表示され、 ページ ページ ページ ページ ページ ページ ページ ページ ページ ページ ページ ページ ページ ページ ページ	84 85 85 86 86 86 87 87
 9ッチパッド/マウス	84 85 85 86 86 86 87 87 87 87





電源を入れるとき/切るとき



電源スイッチを押す時間が短いと電源が入らないことがあります。
Power LEDが緑色に点灯するまで押し続けてください。

Q 電源が入るが、すぐに切れてしまう 電源が入らない

(Battery LEDがオレンジ色に点滅しているとき)

A バッテリの充電量が少ない可能性があります。 次のいずれかの対処を行ってください。

- 本製品用のACアダプタを接続して、電源を供給する (他製品用のACアダプタは使用できません)
- 充電済みのバッテリパックを取り付ける

参照 バッテリの充電について「4章 1-2 バッテリを充電する」

(DC IN LEDがオレンジ色に点滅しているとき)

▲ 電源の接続の接触が悪い可能性があります。

バッテリパックやACアダプタを接続し直してください。

参照 バッテリパックの取り付け / 取りはずし「4章 1 - 3 - 1 取りはずし / 取り付け」

参照 ACアダプタの接続『準備しよう 1章 3 Windowsを使えるようにする』

A パソコン内部の温度が一定以上に達すると保護機能が働き、システムが自動的 に停止します。

パソコン本体が熱くなっている場合は、涼しい場所に移動するなどして、パソコンの 内部温度が下がるのを待ってください。

また、通風孔をふさぐと、パソコンの温度は非常に上昇しやすくなります。通風孔の まわりには物を置かないでください。

それでも電源が切れる場合は、保守サービスに連絡してください。





▲ 起動ドライブをハードディスクドライブ以外に設定した場合に、システムの 入っていないメディアがセットされている可能性があります。

システムが入っているメディアと取り替えるか、またはドライブからメディアを取り 出してから、何かキーを押してください。

それでも正常に起動しない場合は、次のように操作してください。

- ① 電源スイッチを5秒以上押して電源を切る
- ② F12 キーを押しながら電源スイッチを押す
- ③表示されたアイコンの中からシステムの入っているドライブ(通常はハードディス クドライブ*1)を ← → キーで選択し、 ENTER キーを押す

▲ 電源スイッチを押した後、[Qosmio] 画面が表示されている間に「F8 キーを数回 連打すると、正常な状態で起動しなおすことができます。 表示された「詳細ブートオプション」で目的に合わせて[セーフモード]または[前 回起動時の構成]を選択し、 ENTER キーを押してください。

使用中に前触れもなく、突然電源が切れることがある Q

▲ パソコン内部の温度が一定以上に達すると保護機能が働き、システムが自動的 に停止します。

パソコン本体が熱くなっている場合は、涼しい場所に移動するなどして、パソコンの 内部温度が下がるのを待ってください。

また、通風孔をふさぐと、パソコンの温度は非常に上昇しやすくなります。通風孔の まわりには物を置かないでください。

それでも電源が切れる場合は、保守サービスに連絡をしてください。

🏠 バッテリ駆動で使用している場合、バッテリの充電量がなくなった可能性があ ります。

次のいずれかの対処を行ってください。

- ●本製品用のACアダプタを接続して、電源を供給する (他製品用のACアダプタは使用できません)
- 充電済みのバッテリパックを取り付ける

参照 バッテリの充電について「4章 バッテリ駆動で使う」

しばらく操作しないとき、電源が切れる



A Power LEDが緑色に点灯している場合、表示自動停止機能が働いた可能性が あります。

画面には何も表示されませんが実際には電源が入っていますので、電源スイッチを押 さないでください。

SHIFT キーや CTRL キーを押す、またはタッチパッドを操作すると表示が復帰します。 外部ディスプレイを接続している場合、表示が復帰するまでに10秒前後かかることが あります。

▲ Power LEDがオレンジ色に点滅しているか、消灯の場合、自動的にスリープ または休止状態になった可能性があります。

一定時間パソコンを使用しないときに、自動的にスタンバイまたは休止状態にするよ うに設定されています。

復帰させるには、電源スイッチを押してください。

また、次の手順で設定を解除できます。

- ① [スタート] ボタン (🚱) → [コントロールパネル] をクリックする
- ②[システムとメンテナンス] → [箳 電源オプション] をクリックする
- ③「電源プランの選択」で利用するプランを選択する

④選択したプランの [プラン設定の変更] をクリックし、[ディスプレイの電源を切る] および [コンピュータをスリープ状態にする] で [なし] を選択する

⑤ [変更の保存] ボタンをクリックする

2 画面/表示

しばらく放置したら、画面が真っ暗になった

▲ 表示自動停止機能が働いた可能性があります。

画面には何も表示されませんが実際には電源が入っていますので、電源スイッチを押 さないでください。

SHIFT キーや CTRL キーを押す、またはタッチパッドを操作すると表示が復帰します。 外部ディスプレイを接続している場合、表示が復帰するまでに10秒前後かかることが あります。

▶表示装置が適切に設定されていない可能性があります。

FN + F5 キーを3秒以上押し続けてください。表示装置が本体液晶ディスプレイに切 り替わります。

参照 詳細について「3章 4-2- 5法2- FN + F5 キーを使う」

Q 画面が薄暗く、よく見えない ▲ FN+F7キーを押して、本体液晶ディスプレイ(画面)の輝度を明るくして ください*1

FN+F6キーを押すと、逆に、本体液晶ディスプレイの輝度は暗くなります。 FNキーで本体液晶ディスプレイの輝度を変更した場合、パソコンの電源を切ったり再 起動したりすると設定はもとに戻ります。

 本体液晶ディスプレイの輝度が低く設定されている可能性があります。
 「電源オプション」には、本体液晶ディスプレイの輝度を落として消費電力を節約する 機能があります。この機能で画面の明るさレベルを下げると、画面が暗くなります。
 詳細は、「電源オプション」のヘルプを参照してください。
 購入時の設定では、ACアダプタの接続時は「8」(最高輝度)に、バッテリ駆動時は 「4」に変化するように設定されています。
 次の手順で設定を変更してください。*¹
 ①[スタート] ボタン() → [コントロールパネル] →
 ②[) システムとメンテナンス]をクリック→[) 定 電源オプション]をクリックする

- ③[電源プランの選択] で利用するプランを選択する
- ④選択したプランの [プラン設定の変更] をクリックする
- ⑤[ディスプレイの輝度を調整]のスライダーバーを左右にドラッグする
- ⑥ [変更の保存] ボタンをクリックする
- *1 この設定は、外部ディスプレイには反映されません。

3 キーボード

Q ポインタが輪の形をしている間にキーを押しても反応がない

🗛 システムが処理中の可能性があります。

ポインタが輪の形(〇))をしている間は、システムが処理をしている状態のため、 キーボードやタッチパッドなどの操作を受け付けないときがあります。システムの処 理が終わるまで待ってから操作してください。

\mathbf{Q} キーボードから文字を入力しているときにカーソルがとんでしまう

文字を入力しているときに誤ってタッチパッドに触れると、カーソルがとんだり、アクティブウィンドウが切り替わってしまうことがあります。 FN + F9 キーを押して、タッチパッドを無効に切り替えてください。

${f Q}$ キーボードに飲み物をこぼしてしまった

▲ 飲み物など液体がこぼれて内部に入ると、感電、本体の故障、作成データの消失などのおそれがあります。

もし、液体がパソコン内部に入ったときは、ただちに電源を切り、ACアダプタとバッ テリパックを取りはずして、購入店、または保守サービスにご相談ください。 保守サービスへの相談は『東芝PCサポートのご案内』を確認してください。

4 タッチパッド/マウス

*マウスは、モデルによって別売りです。

$egin{array}{ccc} \mathbf{Q} & \textit{o}$ リックしても反応がない

 システムが処理中の可能性があります。 ポインタが輪の形(○)をしている間は、システムが処理をしている状態のため、 タッチパッド、マウス、キーボードなどの操作を受け付けないときがあります。シス テムの処理が終わるまで待ってから操作してください。

マウスが正しく接続されていない可能性があります。 マウスとパソコン本体が正しく接続されていないと、マウスの操作はできません。マウスのプラグを正しく接続してください。

▲ タッチパッドのみ操作を受け付けない場合、タッチパッドが無効に設定されている可能性があります。

FN + F9 キーを押して、タッチパッドを有効に切り替えてください。

参照 タッチパッドについて「1章 2 ポインタを動かす/文字キーを使う」

Q ダブルクリックがうまくいかないので、速度を変更したい

▲ 次の手順で、ダブルクリックの速度を調節してください。

①[スタート] ボタン(🚱) → [コントロールパネル] をクリックする

②[🚽 マウス] をクリックする

[マウスのプロパティ] 画面が表示されます。

- ③ [ボタン] タブで [ダブルクリックの速度] のスライダーバーを左右にドラッグする
- ④[OK] ボタンをクリックする



ポインタの速度を調節したい

▲ 次の手順でポインタの速度を変更してください。

①[スタート] ボタン (🚱) → [コントロールパネル] をクリックする

- ② [🚽 マウス] をクリックする
- [マウスのプロパティ] 画面が表示されます。
- ③ [ポインタオプション] タブで [速度] のスライダーバーを左右にドラッグする
- ④[OK] ボタンをクリックする

Q 光学式マウスの反応がおかしい

※ 光の反射が正しく認識されていない可能性があります。
 反射しにくい素材の上で使うと正しくセンサーが働かず、ポインタがうまく動きません。次のような場所では動作が不安定になる場合があります。
 光沢のある表面(ガラス、研磨した金属、ラミネート、光沢紙、プラスチックなど)
 画像パターンの変化が非常に少ない表面(人工大理石、新品のオフィスデスクなど)
 画像パターンの方向性が強い表面(正目の木材、立体映像の入ったマウスパッドなど)
 明るめの色のマウスパッドや紙など、光の反射を認識しやすい素材を使ったものの上で使用してください。

平らな場所でマウスを操作しているか確認してください。 マウスは、平らな場所で操作してください。マウスの下にゴミなどがある場合は取り 除いてください。





画面に「Password=」と表示された

- パスワードの入力による認証が必要です。 次のいずれかの操作を行ってください。
 - ●「東芝パスワードユーティリティ」またはBIOSセットアップで設定したパスワード を入力し、*ENTER*キーを押す

《おたすけナビ(検索):ユーザパスワード》を参照し、パスワードを忘れた場合に 備えるようにしてください。パスワードファイルを作成しておくことができます。 パスワードを忘れた場合は、パスワードファイルを使用してください。あらかじめ 「東芝パスワードユーティリティ」でパスワードファイルを外部記憶メディアに保存 しておくと、パスワードを忘れた場合に確認できます。他のパソコンの「メモ帳」 などでパスワードファイルを開き、確認したパスワードを入力してください。パス ワードファイルがない場合は、使用している機種(型番)を確認後、保守サービス に連絡してください。有償にてパスワードを解除します。その際、身分証明書(お客 様自身を確認できる物)の提示が必要となります。

参照 パスワードについて《おたすけナビ(検索):ユーザパスワード》

Q 起動時に「Windows再開ローダ」が表示され、 Windowsが起動しない

A ハードウェアの接続に不具合が起きた、または何らかの原因で電源を切る前の 状態を再現できなくなったというメッセージです。

休止状態のまま増設メモリの取り付け/取りはずしをしたときなどに表示されます。 電源を切る前の状態は再現できません。

- 次の操作を行ってください。
- 「Windows再開ローダ」で「復元データを削除してシステムブートメニューに進む」 が反転表示していことを確認し、ENTERキーを押す
- ②「Windowsエラー回復処理」で「Windowsを通常起動する」が反転表示している ことを確認し、ENTER キーを押す Windowsが起動します。

起動時に「RTC battery is low or CMOS checksum is Q inconsistent] [Press[F1]Key to set Date/Time.] と 表示され、Windowsが起動しない



▲ 時計用バッテリが不足しています。

時計用バッテリは、ACアダプタを接続し電源を入れているときに充電されます。

参照 時計用バッテリについて「4章 1 - 1 - 3 - 時計用バッテリ」

ACアダプタを接続後、次の手順でBIOSセットアップの日付と時刻を設定してくださ い。

F1 キーを押す

BIOSセットアップ画面が表示されます。

- し、 SPACE キーで日付を設定する
- ③手順②と同様に [Time] で時刻を設定する
- ④ FN + → キーを押す 確認のメッセージが表示されます。
- ⑤ Y キーを押す 設定内容が有効になり、BIOSセットアップが終了します。パソコンが再起動します。

「システムの日付または時刻が無効です」と表示された

▲ 日付と時刻を設定してください。

Windows Updateやアプリケーションのセットアップを行う場合は、正しい日付と時 刻を設定してから行ってください。

参照 日付と時刻の設定について『Windowsヘルプとサポート』

次のようなメッセージが表示された

- [Insert system disk in drive.Press any key when ready]
- [Non-System disk or disk error Replace and press any key when ready]
- [Invalid system disk Replace the disk, and then press any key]
- [Boot:Couldn't Find NTLDR Please Insert another disk]
- [Disk I/O error Replace the disk, and then press any key]
- Cannot load DOS press key to retry.
- [Remove disks or other media.Press any key to restart]
- [NTLDR is missing Press any key to restart]

🏠 フロッピーディスクなどの起動ディスクを取り出し、何かキーを押してくださ い。

上記の操作を行っても解決しない場合は、『東芝PCサポートのご案内』で必要事項を 確認のうえ、東芝PCあんしんサポートに連絡してください。



\mathbf{Q} その他のメッセージが表示された

▲ 使用しているシステムやアプリケーションの説明書を確認してください。

6 その他

${f Q}$ ハードディスクからリカバリできなくなったときは

ハードディスクドライブに内蔵されているリカバリ(再セットアップ)ツール (システムを復元するためのもの)のデータが破損、もしくは誤って消去され ている可能性があります。

また、市販のソフトウェアを使用してパーティションの構成を変更すると、リ カバリができなくなることがあります。

「TOSHIBA Recovery Disc Creator」で作成したリカバリディスクを使って、リカ バリしてください。

参照 リカバリの操作方法 『準備しよう 5章 2-3 リカバリディスクからリカバリをする』

リカバリディスクがない場合は、修理が必要になる可能性があります。購入店、また は保守サービスに相談してください。

参照 修理のお問い合わせについて『東芝PCサポートのご案内』

Q 異常な臭いや過熱に気づいた!

パソコン本体、周辺機器の電源を切り、電源コードのプラグをコンセントから 抜いてください。安全を確認してバッテリパックをパソコン本体から取りはず してから購入店、または保守サービスに相談してください。 なお、連絡の際には次のことを伝えてください。

- 使用している機器の名称
- 購入年月日
- 現在の状態(できるだけ詳しく連絡してください)
- 参照
 修理のお問い合わせについて『東芝PCサポートのご案内』

${f Q}$ このQ&A集を読んでも解決できない

🗛 このほかにもいろいろな解決方法があります。

1「おたすけナビ」の「Q&A」や「便利な使いかた」を見る

このQ&Aは、パソコンの電源が入らないなど、「おたすけナビ」を見られない状況 でのQ&Aのみ記載しています。「おたすけナビ」の「Q&A」には、このほかにも 困ったことが起きた場合の対処方法を記載しています。また「便利な使いかた」は、 文字入力やインターネット、メールの使いかたで知っておくと便利な設定、手順を Q&A形式で記載しています。「おたすけナビ」が見られる場合は、確認してみてく ださい。

「おたすけナビ」を起動し、「よくあるしつもん」ボタンをクリックして、サブメ ニューから「Q&A」または「便利な使いかた」をクリックすると、Q&Aの一覧が 表示されます。

参照「おたすけナビ」の起動方法『マニュアル紹介シート』

2 「おたすけナビ」 で調べる

「おたすけナビ」には、パソコン内の電子マニュアルで、検索する機能があります。 知りたい内容がこのQ&A集に載っていない場合は、「おたすけナビ」で検索してみ てください。詳細は「おたすけナビ」を起動し、[使いかた]ボタンをクリックして 表示される説明を参照してください。

3「あなたのdynabook.com」や「dynabook.com」の「よくあるご質問 FAQ」を 調べる

インターネットに接続できるときは、東芝PC総合情報サイト「dynabook.com」 でサポート情報を見てください。問い合わせの多い質問やホットなQ&Aが掲載され ています。

参照 dynabook.com 「本章 1-3 トラブル事例を見てみる」

「A. 回答・対処方法」の説明を読んでも問題が解決しない場合は、説明の後のアン ケートに引き続き、質問メールを出すこともできます。

* メールでの質問には「お客様登録」が必要です。

4 東芝PCあんしんサポートに電話する

パソコン本体のトラブルは、東芝PCあんしんサポートでお答えします。『東芝PCサ ポートのご案内』で必要事項を確認のうえ、東芝PCあんしんサポートに連絡してく ださい。

参照 東芝PCあんしんサポート『東芝PCサポートのご案内』



7章

お問い合わせされるときは

本製品に用意されているOS、アプリケーション、プロバイダのお問い 合わせ先を紹介しています。

各アプリケーションを使っていて困ったときや、プロバイダへお問い 合わせされるときは、こちらに連絡してください。

お問い合わせ先

 OS/アプリケーション/プロバイダー.....92

1 お問い合わせ先 -OS/アプリケーション/プロバイダー

*2006年12月現在の内容です。

各社の事情で、受付時間などが変更になる場合があります。

1 OSのお問い合わせ先

Windows Vista™ についてのサポート情報は、下記のホームページをご覧ください。

http://support.microsoft.com/

Windows Vista™ に関する一般的なお問い合わせは、東芝PCあんしんサポートになります。

2 アプリケーションのお問い合わせ先

各アプリケーションのユーザ登録については、それぞれのお問い合わせ先までお問い合わせく ださい。

Microsoft Office Excel/Microsoft Office Outlook/Microsoft Office Word/ Microsoft Officeナビ

マイクロソフト無償サポート

<TEL>

TEL :東京 03-5354-4500

:大阪 06-6347-4400

※次の情報をお手元に用意してご連絡ください。 郵便番号、ご住所、お名前、電話番号、お問い合わせ製品のプロダクトID 詳細は、製品添付の「パッケージ内容一覧」をご覧ください。

〈受付時間・お問い合わせ回数〉

●セットアップ、インストールに関するお問い合わせ

受付時間 : 9:30~12:00、13:00~19:00(平日) 10:00~17:00(土曜日、日曜日) (マイクロソフト株式会社休業日、年末年始、祝祭日を除く。日曜日が 祝祭日の場合は営業いたします。その場合、振替休日は休業させてい ただきます)

回数 :指定はございません。

●基本操作に関するお問い合わせ

受付時間 : 9:30~12:00、13:00~19:00(平日) 10:00~17:00(土曜日) (マイクロソフト株式会社休業日、年末年始、祝祭日を除く) 回数 : 4インシデント(4件のご質問)

無償サポートは4件までです。

あらかじめ、インシデント制などの詳細について、『スタートガイド』の「お問い合わせについて」をご覧ください。

〈ホームページ〉

URL : http://support.microsoft.com/
 ※電話サポート (無償) もしくは、製品サポートからお問い合わせになる製品をお選びください。
 備考 : マイクロソフトサポートWeb上から直接インターネットを通じてお問い合わせも可能です。
 答えてねっと : http://www.kotaete-net.net/

ウイルスバスター2007 Trend Flex Security

ウイルスバスターサービスセンター

受付時間 : 9:30~17:30

TEL : 0570-008326

ホームページ: http://www.trendmicro.co.jp/support/vb/index.asp

BeatJam/ラベルマイティ5 [セレクト版]

●ユーザー登録に関するお問い合わせ

ユーザー登録ご相談窓口

受付時間 : 平日 10:00~19:00、土・日・祝日 10:00~17:00(特別休業日を除く) TEL : 東京 03-5412-2624 大阪 06-6886-2624 ホームページ : http://www.justsystem.co.jp/service/

●製品の使い方に関するお問い合わせ

ジャストシステムサポートセンター

※ サポートセンターへお問い合わせの際には、お客様のUser IDおよび製品のシリアルナンバーが必要です。

受付時間 : 平日 10:00~19:00、土・日・祝日 10:00~17:00(特別休業日を除く)

TEL :東京 03-5412-3980 大阪 06-6886-7160

ホームページ : http://support.justsystem.co.jp/

Broad News Street

ニューズウォッ	ッチ カスタマーサポート
受付時間	:平日 10:00~17:00
E-mail	: toshibapc@newswatch.co.jp
ホームページ	: http://www.newswatch.co.jp/bns/toshibapc/

Corel Paint Shop Pro PhotoXI / Corel Photo Album 6 Starter Edition

コーレルテクニカルサポート

無料電話サポート…初回お問合せ日から90日間のサポート

受付時間 : 10:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日·年末年始を除く)

TEL : 0570-003-002

無料メールサポート…専用のWEBメールフォームでのサポート

http://www.corel.jp/support/tech_mail.html

有料電話サポート…下記のお客様に対して有料でのサポートを行っています。

- ・90日間の無料電話サポート期間終了後、引き続き電話でのサポートをご希望の場合
- ・無料電話サポート期間中、サポートセンターからの電話による時間指定でのサポートを ご希望の場合

サポートに関する詳細はサポートページをご覧いただくか、もしくはカスタマーセンターへ お問い合せください。

http://www.corel.jp/support/

コーレルカスタマーセンター

(ご購入前のお問い合わせおよびサービスに関するお問い合わせ窓口)

受付時間 : 10:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日·年末年始を除く)

TEL : 03-5977-3793

コーレルホームページ

http://www.corel.jp/

gooスティック

goo事務局

2003-000	
受付時間	:10:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
TEL	: 045-848-4190
E-mail	: info@goo.ne.jp
ホームページ	: http://stick.goo.ne.ip

i-フィルター4	1
デジタルアー	ツ株式会社 i- フィルター・サポートセンター
受付時間	:平日10:00~18:00 土・日・祝日10:00~20:00
TEL	:平日03-3580-5678 土・日・祝日0570-001334
E-mail	: p-support@daj.co.jp
ユーザーサポ	ートお問い合わせフォーム
	: https://sec2.daj.co.jp/userform/ask/form.htm

The翻訳インターネット

The翻訳サポートセンター

http://mt-regist.toshiba-sol.co.jp/ からユーザ登録を行うことができます。

※ 日本語のみでお受けいたします。

Ulead DVD MovieWriter for TOSHIBA

インタービデオジャパンユーザーサポート

お問い合わせの前にホームページ(http://www.intervideo.co.jp/)のサポートページを ご確認ください。

当製品の無償サポート期間は、ご購入後1年間となります。

受付時間: 月~金9:30~17:00
(12:00~13:30および土、日、祝祭日、特定休業日は休み)TEL: 045-226-3899FAX: 045-226-3895E-mail: techsupp@intervideo.co.jpホームページ: http://www.intervideo.co.jp/

駅探エクスプレス

駅探エクスプレスサポート

受付時間	:メールのため受付時間の制限はありません。
	※ webmasterからの返信は、基本的に平日(10:00~18:00)の対応とさせていただ いております。
	また、内容により返信できない場合、回答に日数を要する場合もありますので、あら かじめご了承ください。
E-mail ホームページ	: express-support@ekitan.com : http://express.ekitan.com/

ゼンリンデータコムデジタル全国地図its-mo Navi

ゼンリンデータコム お客様相談室

E-mail : itsmo_navi@zenrin-datacom.net

ホームページ: http://www.its-mo.net/contactus/index.html

筆	ぐ	る	め
---	---	---	---

富士ソフト株式会社 インフォメーションセンター				
受付時間	:9:30~12:00、13:00~17:00(土・日・祝祭日・休業日を除く)			
	11月1日から12月30日までは無休			
TEL	: 03-5600-2551			
FAX	: 03-3634-1322			
E-mail	: users@fsi.co.jp			
ホームページ	: http://www.fsi.co.jp/fgw/			

まいにちがたからもの

旺文社「まいにちがたからもの」お客様センター			
受付時間	:9:00~18:00(土・日・祝日・休業日を除く)		
TEL	: 0120-525-415		
FAX	: 03-5533-4709		
E-mail	: takara@m.ochan55.jp		
ホームページ	: http://ochan55.jp/		

Adobe Reader / CD/DVD静音ユーティリティ / ConfigFree / dynabookランチャー /Internet Explorer / InterVideo WinDVD / Java™ 2 Runtime Environment / LaLaVoice / Microsoft Office OneNote / PC引越ナビ / Qosmio AV Center / TOSHIBA Disc Creator / TOSHIBA Flash Cards / TOSHIBA Recovery Disc Creator / TOSHIBA Smooth View / Windows Media Player / Windows フォト ギャラリー / Windows ムービー メーカー / Windows メール / おたすけナビ / できるdynabook / 東芝DVD-RAMユーティリティ / 東芝HWセットアップ / 東芝PC診断ツール / 東芝SDメモリカードフォーマット / 東芝省電力 / 東芝パスワードユーティリティ / 東芝ボタンサポート / 内蔵モデム用地域選択ユーティリティ / ぱらちゃん 東芝 (東芝PCあんしんサポート) 全国共通電話番号 : 0120-97-1048 (通話料・電話サポート料無料) おかけいただくと、アナウンスが流れます。アナウンスに従って操作 してください。

技術的な質問、お問い合わせは、アナウンスの後で <u></u> をプッシュして ください。

技術相談窓口 受付時間:9:00~19:00(年中無休) [電話番号はおまちがえないよう、ご確認の上おかけください]

海外からの電話、携帯電話、PHS、または直収回線など回線契約によってはつながらない 場合がございます。その場合はTEL 043-298-8780(通話料お客様負担)にお問い合わ せください。

システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合がございます。日程は、 dynabook.com「サポート情報」→「東芝PCあんしんサポート」 (http://dynabook.com/assistpc/anshin/index_j.htm) にてお知らせいたします。

3 プロバイダのお問い合わせ先

本製品にインストールされているプロバイダサインアップソフトから契約できるプロバイダのお問い合わせ先は、次のとおりです。

OCN				
●OCNサービス	●OCNサービスの入会に関するご相談			
TEL	: 0120-506506			
受付時間	: 9:00~21:00			
	* 年末、年始を除く			
●OCNサービス	へご契約者専用お問い合わせ先			
OCNカスタマ	マサポート			
TEL	: 0120-047-860			
FAX	: 0120-047-861			
受付時間	:9:00~21:00(月~金)、9:00~17:00(土・日・祝日)			
	* 年末、年始を除く			
E-mail	: support@ocn.ad.jp			
ホームページ	i http://www.ocn.ne.jp/			

ODN		7
ODNサポートセンタ-	-	章
●ODNサービスに関す	するお問い合わせ	+
TEL	:0088-86(無料。ダイヤルアップコース) :0088-222-375(無料。ADSL/光コース)	日間
受付時間	:24時間自動受付(9:00~18:00はオペレーター受付も可能)	谷
●接続に関するお問い	合わせ	しわ
TEL	:0088-85(無料。ダイヤルアップコース) :0088-228-325(無料。ADSL/光コース)	せ
受付時間	: 24時間自動受付 (9:00 ~ 18:00 はオペレーター受付も可能。 また、ADSL/光コースの場合、オペレーター受付は9:00~ 21:00)	れるときは
●E-mail によるお問し	1合わせ	미
ダイヤルアップコー	スサービス案内	
ダイヤルアップコー	:odn-support@odn.ad.jp -ス接続サポート :tech-support@odn.ad.jp	
ADSL/光コースサ	⁻ ービス案内・接続サポート :info-adsl@odn.ad.jp	
●FAXによるお問い合	わせ	
ODN FAXサービス	、:0088-218-586(無料。年中無休)	

So-net

So-net インフォメーションデスク受付時間: 9:00~21:00 (年中無休)TEL: 0570-00-1414FAX: 03-3446-7557E-mail: info@so-net.ne.jpホームページ: http://www.so-net.ne.jp/support/

Yahoo! BB

Yahoo! JAPAN 新規Yahoo! BB 申し込み受付センター

- TEL : 0120-33-4546 (フリーダイヤル)
- 受付時間 : 9:00~22:00 (月曜~金曜)
 - 8:00~22:00 (土曜、日曜、祝日)
- * 多数のお申し込みをいただいているため、20時以降、電話がつながりにくい場合があります。20時以前 はつながりやすいので、ぜひご利用ください。



本製品の機能を使用するにあたってのお願いや技術基準適合などについて記しています。

1	ご使用にあたってのお願い	100
2	メディアについて	106
З	技術基準適合について	111
4	無線LANについて	114



ご使用にあたってのお願い

本書で説明している機能をご使用にあたって、知っておいていただきたいことや守っていた だきたいことがあります。次のお願い事項を、本書の各機能の説明とあわせて必ずお読みく ださい。

1 パソコン本体について

フロントオペレーションパネルの操作にあたって

 ボタンを強く押さえたり、ボールペンなどの先の鋭いものを使わないでください。ボタンが 故障するおそれがあります。

機器への強い衝撃や外圧について

機器に強い衝撃や外圧を与えないように注意してください。製品には精密部品を使用しておりますので、強い衝撃や外圧を加えると部品が故障するおそれがあります。

タッチパッドの操作にあたって

タッチパッドを強く押さえたり、ボールペンなどの先の鋭いものを使わないでください。
 タッチパッドが故障するおそれがあります。

2 ハードディスクドライブについて

操作にあたって

- Disk 〇 LEDが点灯中は、パソコン本体を動かしたりしないでください。ハードディスクド ライブが故障したり、データが消失するおそれがあります。
- ハードディスクに保存しているデータや重要な文書などは、万一故障が起こったり、変化/ 消失した場合に備えて、定期的にフロッピーディスクやCD/DVDなどに保存しておいてく ださい。記憶内容の変化/消失など、ハードディスク、フロッピーディスク、CD/DVDな どに保存した内容の損害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご 了承ください。
- パソコン本体を落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。ハードディスクの磁 性面に傷が付いて、使えなくなることがあります。磁性面に付いた傷の修理はできません。

3 CDやDVDについて

CD/DVDの操作にあたって

- メディアアクセス ③/□ LEDが点灯しているときは、イジェクトボタンを押したり、CD/ DVDを取り出す操作をしないでください。CD/DVDが傷ついたり、ドライブが壊れるおそ れがあります。
- ●パソコン本体を持ち運ぶときは、ドライブにCD/DVDが入っていないことを確認してください。入っている場合は取り出してください。
- CD/DVDを取り出す場合、スロットの前に手をかざしたり、ものを置いたりしないでくだ さい。
- ●本製品では、12cmのCD/DVDのみ使用できます。8cmサイズや名刺サイズのCD/DVD は使用できません。

4 無線LANについて

■無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意

(お客様の権利(プライバシー保護)に関する重要な事項です!)

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコンなどと無線アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続が可能であるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁など)を超えてすべての場所に届くため、セ キュリティに関する設定を行っていない場合、次のような問題が発生する可能性があります。

・通信内容を盗み見られる

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、

IDやパスワードまたはクレジットカード番号などの個人情報

メールの内容

などの通信内容を盗み見られる可能性があります。

不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、

個人情報や機密情報を取り出す(情報漏えい)

特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし)

傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん)

コンピュータウイルスなどを流しデータやシステムを破壊する(破壊)

などの行為をされてしまう可能性があります。

本来、無線LANカードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリ ティの仕組みを持っているので、無線LAN製品のセキュリティに関する設定を行って製品を使 用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。

セキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を十分理解したうえで、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをおすすめします。

セキュリティ機能

セキュリティ機能を使用しないと、無線LAN経由で部外者による不正アクセスが容易に行えるため、不正侵入や盗聴、データの消失、破壊などにつながる危険性があります。
 不正アクセスを防ぐために、ネットワーク名(SSID)の設定や、暗号化機能(WEP、WPA)を設定されることを強くおすすめします。
 また、お使いの無線LANアクセスポイントで、登録したMACアドレスのみ接続可能にする設定などの対策も有効です。
 公共の無線LANアクセスポイントなどで使用される場合は、「Windowsファイアウォール」やファイアウォール機能のあるウイルスチェックソフトを使用して、不正アクセスを防止してください。

無線LANを使用するにあたって

- 無線LANの無線アンテナは、できるかぎり障害物が少なく見通しのきく場所で最も良好に動作します。無線通信の範囲を最大限有効にするには、ディスプレイを開き、本や分厚い紙の束などの障害物でディスプレイを覆わないようにしてください。
 また、パソコンとの間を金属板で遮へいしたり、無線アンテナの周囲を金属性のケースなどで覆わないようにしてください。
- 無線LANは無線製品です。各国/地域で適用される無線規制については、《おたすけナビ (検索):無線LANについて》を確認してください。
- ●本製品の無線LANを使用できる地域については、「付録 4 2 ご使用になれる国/地域について」を確認してください。

無線LANの操作にあたって

- Bluetoothと無線LANは同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し 合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合 は、今お使いのBluetooth、無線LANのいずれかの使用を中止してください。
- アドホックネットワーク機能で、設定されているネットワーク名へのネットワーク接続が不可能になる場合があります。
 この場合、再度ネットワーク接続を可能にするには、同じネットワーク名で接続されていた
 - コンピュータすべてに対して、新たに別のネットワーク名で設定を行う必要があります。

5 周辺機器について

周辺機器の取り付け/取りはずしについて

- ●取り付け/取りはずしの方法は周辺機器によって違います。本章の各節を読んでから作業をしてください。またその際には、次のことを守ってください。守らなかった場合、故障するおそれがあります。
 - ホットインサーションに対応していない周辺機器を接続する場合は、必ずパソコン本体の 電源を切り、電源コネクタからACアダプタのプラグを抜き、電源コードを電源コンセン トからはずし、バッテリパックを取りはずしてから作業を行ってください。ホットイン サーションとは、電源を入れた状態で機器の取り付け/取りはずしを行うことです。
 - ・適切な温度範囲内、湿度範囲内であっても、結露しないように急激な温度変化を与えない でください。冬場は特に注意してください。
 - ・ホコリが少なく、直射日光のあたらない場所で作業をしてください。
 - ・極端に温度や湿度の高い/低い場所では作業しないでください。
 - ・静電気が発生しやすい環境(乾燥した場所やカーペット敷きの場所など)では作業をしな いでください。
 - ・本書で説明している場所のネジ以外は、取りはずさないでください。
 - ・作業時に使用するドライバは、ネジの形、大きさに合ったものを使用してください。
 - ・本製品を分解、改造すると、保証やその他のサポートは受けられません。
 - パソコン本体のコネクタにケーブルを接続するときは、コネクタの上下や方向を合わせて ください。
 - ・ケーブルのコネクタに固定用ネジがある場合は、パソコン本体のコネクタに接続した後、 ケーブルがはずれないようにネジを締めてください。
 - ・パソコン本体のコネクタにケーブルを接続した状態で、接続部分に無理な力を加えないで ください。

メモリの増設の操作にあたって

- パソコン本体やメモリのコネクタに触らないでください。コネクタにゴミや油が付着すると、 メモリが正常に使用できなくなります。
- 増設メモリを強く押したり、曲げたり、落としたりしないでください。
- 増設メモリは、コネクタに差し込む部分ではなく両端(切れ込みがある方)を持つようにしてください。
- スリープ/休止状態中に増設メモリの取り付け/取りはずしを行わないでください。スリー プ/休止状態が無効になります。また、保存されていないデータは消失します。
- ネジをゆるめる際は、ネジの種類に合ったドライバを使用してください。
- キズや破損を防ぐため、布などを敷いた安定した台の上にパソコン本体を置いて作業を行ってください。

🗋 静電気について

増設メモリは、精密な電子部品のため静電気によって回復不能な損傷を受けることがあります。人間の体はわずかながら静電気を帯びていますので、増設メモリを取り付ける前に静電気を逃がしてから作業を行ってください。手近にある金属製のものに軽く指を触れるだけで、静電気を防ぐことができます。

USB対応機器の操作にあたって

- 電源供給を必要とするUSB対応機器を接続する場合は、USB対応機器の電源を入れてから パソコン本体に接続してください。
- USB対応機器を使用するには、システム(OS)、および機器用ドライバの対応が必要です。
- すべてのUSB対応機器の動作確認は行っていません。したがってすべてのUSB対応機器の 動作は保証できません。
- USB対応機器を接続したままスリープまたは休止状態にすると、復帰後USB対応機器が使用できない場合があります。その場合は、USB対応機器を接続し直すか、パソコンを再起動してください。

🗋 取りはずす前に確認しよう

- 取りはずすときは、USB対応機器をアプリケーションやシステムで使用していないことを確認してください。
- USBフラッシュメモリやMOドライブなど、記憶装置のUSB対応機器を取りはずす場合は、 データを消失するおそれがあるため、必ず使用停止の手順を行ってください。

- テレビ接続の操作にあたって

- 必ず、DVD-Videoなどを再生する前に、表示装置の切り替えを行ってください。再生中は 表示装置を切り替えないでください。
- 次のようなときには、表示装置を切り替えないでください。
 - ・データの読み出しや書き込みをしている間
 - ・通信を行っている間

6 バッテリについて

バッテリを使用するにあたって

- バッテリパックの取り付け/取りはずしをする場合は、必ず電源を切り、電源コードのプラ グを抜いてから作業を行ってください。スリープを実行している場合は、バッテリパックの 取りはずしをしないでください。データが消失します。
- 電極に手を触れないでください。故障の原因になります。





バッテリ駆動で使用しているときは、バッテリの残量に十分注意してください。
 バッテリを使いきってしまうと、スリープが効かなくなり、電源が切れて、メモリに記憶されていた内容はすべて消えます。また、時計用バッテリを使いきってしまうと、時刻や日付に誤差が生じます。このような場合は、ACアダプタを接続してバッテリと時計用バッテリを充電してください。

バッテリを充電するにあたって

バッテリパックの温度が極端に高いまたは低いと、正常に充電されないことがあります。
 バッテリは5~35℃の室温で充電してください。

メディアを使う前に、次の内容をよく読んでください。 本製品では、次のメディアを使うことができます。

メディアについて

- CD ●SDメモリカード
- ●メモリースティック
- ●メモリースティックPRO ●xD-ピクチャーカード ●マルチメディアカード

SDメモリカード、メモリースティック、メモリースティックPRO、xD-ピクチャーカード、 マルチメディアカードで使用できる容量については『dvnabook Qosmio F30シリーズをお 使いのかたへ』を確認してください。

使えるCDを確認しよう 1

■ CD-RW、CD-Rについて/CD-RW、CD-Rの使用推奨メーカ

- CD-RW、CD-Rに書き込む際には、『dynabook Qosmio F30シリーズをお使いのかたへ』 でメディアの使用推奨メーカを確認してください。
- CD-Rに書き込んだデータの消去はできません。
- CD-RWメディアは書き換え可能なメディアですが、「TOSHIBA Disc Creator」で書き込 んだファイルを変更したり、削除したりすることはできません。 ファイルの変更・削除が必要な場合は、まずCD-RWメディアの消去を行い、改めて必要な ファイルだけを書き込んでください。
- CD-RWの消去されたデータを復元することはできません。消去の際は、メディアの内容を 十分に確認してから行ってください。
 - ●書き込み可能なドライブが複数台接続されている際には、書き込み・消去するメディアを セットしたドライブを間違えないよう十分に注意してください。
 - ハードディスクに不良セクタがあると書き込みに失敗するおそれがあります。定期的に「エ ラーチェック)でクラスタのチェックを行うことをおすすめします。 参照 エラーチェックの方法 『Windowsヘルプとサポート』
 - ドライブの構造上、メディアの傷、汚れ、ホコリ、チリなどにより読み出し/書き込みがで きなくなる場合があります。データなどを書き込む際は、メディアの状態をよくご確認くだ さい。
2 使えるDVDを確認しよう

■DVD-RAMの種類

DVD-RAMにはいくつかの種類があります。本製品のドライブで使用できるDVD-RAMは次のとおりです。

カートリッジタイプのメディアは、カートリッジから取り出してドライブにセットしてください。両面ディスクで、読み出し/書き込みする面を変更するときは、一度ドライブからメディ アを取り出し、裏返してセットし直してください。

○:使用できる ×:使用できない

DVD-RAMの種類	本製品の対応
カートリッジなし*1	0
カートリッジタイプ(取り出し不可)	×
カートリッジタイプ(取り出し可能)*2	0

*1 一部の家庭用DVDビデオレコーダでは再生できない場合があります。

*2 2.6GB、5.2GBのディスクは使用できません。

■ DVDについて/DVDの使用推奨メーカ

- DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R、DVD+RW、DVD+Rに書き込む際には、『dynabook Qosmio F30シリーズをお使いのかたへ』でメディアの使用推奨メーカを確認してくださ い。
- DVD-R、DVD+Rに書き込んだデータの消去はできません。
- DVD-RW、DVD+RWメディアは書き換え可能なメディアですが、「TOSHIBA Disc Creator」で書き込んだファイルを変更したり、削除したりすることはできません。
 ファイルの変更・削除が必要な場合は、まずDVD-RW、DVD+RWメディアの消去を行い、
 改めて必要なファイルだけを書き込んでください。
- DVD-RW、DVD+RWの消去されたデータを復元することはできません。消去の際は、メ ディアの内容を十分に確認してから行ってください。
- 書き込み可能なドライブが複数台接続されているときには、書き込み・消去するメディアを セットしたドライブを間違えないよう十分に注意してください。
- DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R、DVD+RW、DVD+Rへの書き込みでは、ファイルの管 理領域なども必要になるため、メディアに記載された容量分のデータを書き込めない場合が あります。
- DVD-RW、DVD-Rへの書き込みでは、DVDの規格に準拠するため、書き込むデータのサイ ズが約1GBに満たない場合にはダミーのデータを加えて、最小1GBのデータに編集して書き 込みます。

このため、実際に書き込もうとしたデータが少ないにもかかわらず、書き込み完了までに時 間がかかることがあります。

 ● ハードディスクに不良セクタがあると書き込みに失敗するおそれがあります。定期的に「エ ラーチェック」でクラスタのチェックを行うことをおすすめします。

参照 エラーチェックの方法『Windowsヘルプとサポート』

- ドライブの構造上、メディアの傷、汚れ、ホコリ、チリなどにより読み出し/書き込みができなくなる場合があります。データなどを書き込むときは、メディアの状態をよくご確認ください。
- DVD-RAMをドライブにセットしたとき、システムがDVD-RAMを認識するまでに多少時間 がかかります。

💭 🗶 E

- 市販のDVD-Rには業務用メディア(for Authoring)と一般用メディア(for General)があります。
 業務用メディアはパソコンのドライブでは書き込みすることができません。
 一般用メディア(for General)を使用してください。
- 市販のDVD-RAM、DVD-RW、DVD-R、DVD+RW、DVD+Rには「for Data」と「for Video」の 2種類があります。映像を保存する場合や家庭用DVDビデオレコーダとの互換性を重視する場合は 「for Video」を使用してください。
- 作成したDVDは、一部の家庭用DVDビデオレコーダやパソコンでは再生できないこともあります。また、作成したDVD+R DLメディア、DVD-R DLメディアを再生するときは、それぞれのメディアの読み取りに対応している機器を使用してください。

3 メディアカードを使う前に

1 メディアカードの操作にあたって

- メディアアクセス ③/□ LEDが点灯中は、電源を切ったり、メディアを取り出したり、パソ コン本体を動かしたりしないでください。データやメディアが壊れるおそれがあります。
- メディアは無理な力を加えず、静かに挿入してください。正しく差し込まれていない場合、 パソコンの動作が不安定になったり、メディアが壊れるおそれがあります。
- スリープ中は、メディアを取り出さないでください。データが消失するおそれがあります。
- メディアのコネクタ部分(金色の部分)には触れないでください。静電気で壊れるおそれが あります。
- メディアを取り出す場合は、必ず使用停止の手順を行ってください。データが消失したり、 メディアが壊れるおそれがあります。

2 SDメモリカードを使う前に

- ブリッジメディアスロットにminiSDメモリカードをセットするときは、必ずminiSDアダプ タを装着した状態で行ってください。
 miniSDメモリカードにminiSDアダプタが付いている場合は、付属のminiSDアダプタをご 使用ください。
- ブリッジメディアスロットからminiSDメモリカードを取りはずすときは、必ずminiSDアダプタに装着したままの状態で行ってください。
- すべてのSDメモリカードの動作確認は行っていません。したがって、すべてのSDメモリ カードの動作保証はできません。
- SDメモリカードは、SDMIの取り決めに従って、デジタル音楽データの不正なコピーや再生を防ぐための著作権保護技術を搭載しています。
 そのため、他のパソコンなどで取り込んだデータが著作権保護されている場合は、本製品でコピー、再生することはできません。SDMIとはSecure Digital Music Initiativeの略で、デジタル音楽データの著作権を守るための技術仕様を決めるための団体のことです。
- あなたが記録したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- SDメモリカードは、デジタル音楽データの不正なコピーや再生を防ぐSDMIに準拠したデー タを取り扱うことができます。メモリの一部を管理データ領域として使用するため、使用で きるメモリ容量は表示の容量より少なくなっています。

3 メモリースティックを使う前に

- 本製品は、メモリースティックDuo、メモリースティックPRO Duoとメモリースティック アダプタには対応していません。
- ●本製品は、著作権保護技術MagicGateには対応していません。本製品では、著作権保護を 必要としないデータの読み出し/書き込みのみできます。
- すべてのメモリースティックの動作確認は行っていません。したがって、すべてのメモリー スティックの動作は保証できません。
- メモリースティックの詳しい使いかたなどについては『メモリースティックに付属の説明書』
 を確認してください。

4 xD-ピクチャーカードを使う前に

- すべてのxD-ピクチャーカードの動作確認は行っていません。したがって、すべてのxD-ピク チャーカードの動作は保証できません。
- xD-ピクチャーカードの詳しい使いかたなどについては『xD-ピクチャーカードに付属の説明 書』を確認してください。

5 マルチメディアカードを使う前に

- すべてのマルチメディアカードの動作確認は行っていません。したがって、すべてのマルチ メディアカードの動作は保証できません。
- マルチメディアカードの詳しい使いかたなどについては『マルチメディアカードに付属の説 明書』を確認してください。

4 記録メディアの廃棄・譲渡について

記録メディア(フロッピーディスク、半導体メモリ、CD、DVDなど)を廃棄・譲渡する際に は、書き込まれたデータが流出しないよう、適切な方法で消去することをおすすめします。 初期化、削除、消去などの操作などを行っても、データの復元ツールで再生できる場合もあり ますので、十分ご確認ください。

データ消去のための専用ソフトや、メディア専用のシュレッダーも販売されています。



「おたすけナビ」にも技術基準適合に関する説明が記載されています。本書だけでなく、「おた すけナビ」の記載もあわせてご確認ください。

■高調波対策について

■国際エネルギースタープログラムについて

参照
《おたすけナビ(検索):技術基準適合について》

■ [FCC information」について

参照
《おたすけナビ(検索):技術基準適合について》

■ 瞬時電圧低下について

この装置は、社団法人 電子情報技術産業協会の定めたパーソナルコンピュータの瞬時電 圧低下対策のガイドラインを満足しております。しかし、ガイドラインの基準を上回る瞬 時電圧低下に対しては、不都合を生じることがあります。

■ 電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビ ジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

参照 《おたすけナビ(検索):パソコンの近くにあるテレビやラジオの調子がおかしい》

■ 対応地域

内蔵モデムは、次の地域で使用できます。

アイスランド、アイルランド、アメリカ合衆国、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、 イギリス、イスラエル、イタリア、インド、インドネシア、エジプト、エストニア、 オーストラリア、オーストリア、オマーン、オランダ、カナダ、韓国、ギリシャ、 クウェート、サウジアラビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スリランカ、 スロバキア、スロベニア、タイ、台湾、チェコ、中国、デンマーク、ドイツ、トルコ、日本、 ニュージーランド、ノルウェー、パキスタン、ハンガリー、バングラデシュ、フィリピン、 フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、 香港、マルタ、マレーシア、南アフリカ、メキシコ、モロッコ、ラトビア、リトアニア、 ルーマニア、ルクセンブルグ、レバノン、ロシア

(2007年1月現在)

なお、その他の地域での許認可は受けていないため、その他の地域では使用できません。注意 してください。

内蔵モデムが使用できない地域では、その地域で許認可を受けているモデムを購入してください。 内蔵モデムに接続する回線がPBX等を経由する場合は使用できない場合があります。 上記の注意事項を超えてのご使用における危害や損害などについては、当社では責任を負えま せんのであらかじめ了承してください。

参照 設定について 《おたすけナビ (検索) : 海外でインターネットに接続したい》

 $\mathbf{\epsilon}$

■自動再発信の制限

TOSHIBA

内蔵モデムは2回を超える再発信(リダイヤル)は、発信を行わず『BLACK LISTED』を返 します(『BLACK LISTED』の応答コードが問題になる場合は、再発信を2回以下または再発 信間隔を1分以上にしてください)。

* 内蔵モデムの自動再発信機能は、電気通信事業法の技術基準(アナログ電話端末)「自動 再発信機能は2回以内(但し、最初の発信から3分以内)」に従っています。

EU Declaration of Conformity

TOSHIBA declares, that the product: PQF32* conforms to the following Standards: Supplementary Information : "The product complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC, the EMC Directive 89/336/EEC and

the R&TTE Directive 1999/5/EC."

This product is carrying the CE-Mark in accordance with the related European Directives. Responsible for CE-Marking is TOSHIBA Europe, Hammfelddamm8,41460 Neuss,Germany.

Panasonic Shikoku DVD スーパーマルチドライブUJ-85J/UJ-846 (DVDスーパーマルチドライブ DVD±R 2層式メディア対応) 安全にお使いいただくために

本装置を正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。 また、お読みになった後は、必ず保管してください。

▲ 注 意	Ī	
	•	
1. 本装置はレーザーシステムを使用しています。		SS 1 LASER
本装置の定格銘板には、右記の表示がされてい	PRC	DUCT LASER KLASSE 1
ます。		
	CAUTION	CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE
		AVOID EXPOSURE TO BEAM.
EN60825で "クラス1レーザー機器" に分類	ATTENTION	CLASSE 3B RAYONNEMENT
されています。		CAS D'OUVERTURE.
レーザー光を直接被爆することを防ぐために、		EXPOSITION DANGEREUSE AU
この社業の管体を問けたいでください	VORSICHT	FAISCEAU.
	Vonoion	UNSICHTBARE
2. 分解および改造をしないでください。 感電の原		LASERSTRAHLUNG, WENN
因になります。信頼性、安全性、性能の保証を		DEM STRAHL AUSSETZEN.
することができなくなります。	ADVARSEL	KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG
3 木荘置けある確率で詰み取り誤りをおこすこと		UNDGA UDS/ETTELSE FOR
		STRALING.
かめります。従つて、本装直を使用するシステ	ADVARSEL	KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG
ムには、これらの誤りや故障に起因する二次的		APNES.
な損失、障害および事故を防止するために、安		UNNGA EKSPONERING FOR
全性や保全性に関する十分な配慮が必要です。	VARNING	KLASS 3B SYNLIG OCH OSYNLIG
		LASERSTRALNING NAR DENNA
本装置の故障、取り出されたナーダの誤りに		FARLIG.
よって、人体への危害や物質的損害を誘発する	VARO !	KURSSI 3B NAKYVA JA
可能性があるシステムには、本装置を使用しな		NAKYMATON AVATTAESSA OLET
いでください。		KATSO SATEESEN.
4 ご使田のディスクが指傷を受けても保証はいた。	<u> </u>	
しみにた。		

5. ご使用中に異常が生じた場合は、電源を切って、お買い上げの販売店にご相談ください。



4 無線LANについて

「おたすけナビ」にも、無線LANに関する説明が記載されています。 本書だけでなく、「おたすけナビ」の記載もあわせてご確認ください。

参照 《おたすけナビ(検索):無線LANについて》

1 無線LANの概要

本製品には、IEEE802.11a、IEEE802.11b、IEEE802.11gに準拠した無線LANモジュー ルが内蔵されています。次の機能をサポートしています。

- 規格値54Mbps無線LAN対応(IEEE802.11a/11gの場合)*1
- 規格値11Mbps無線LAN対応(IEEE802.11bの場合)*1
- 周波数チャネル選択
- マルチチャネル間のローミング
- パワーマネージメント
- * 1 表示の数値は、無線LAN規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

2 ご使用になれる国/地域について

お願い

 ●本製品は、次にあげる国/地域の無線規格を取得しております。これらの国/地域以外では使用 できません。

使用しているパソコンに内蔵された無線LANモジュールを確認したい場合は、「2章 1-2 - 1 無線LANモジュールの確認」を参照してください。

■ Intelモジュールの場合

- 802.11bおよび802.11gモードでのアドホック通信は、チャネル1~チャネル13で使用できます。
- 802.11bおよび802.11gモードでのインフラストラクチャ通信は、チャネル1~チャネル 13で使用できます。
- ●802.11aモードでのアドホック通信は、チャネル36、40、44、48で使用できます。
- 802.11aモードでのインフラストラクチャ通信は、チャネル34、36、38、40、42、 44、46、48、52、56、60、64で使用できます。
- ●802.11b/g (2.4GHz)

日本でのみ使用できます。

●802.11a (5GHz)

日本でのみ使用できます。

■ Atheros モジュールの場合

- ●802.11bモードでのアドホック通信は、チャネル1~チャネル11で使用できます。
- 802.11bおよび802.11gモードでのインフラストラクチャ通信は、チャネル1~チャネル 11で使用できます。

●802.11b/g (2.4GHz)

アイスランド	オーストリア	スロバキア	ニュージーランド	ポルトガル
アイルランド	オランダ	スロベニア	ノルウェー	香港
アメリカ合衆国	カナダ	タイ	バーレーン	マルタ
イギリス	キプロス	台湾	ハンガリー	マレーシア
イタリア	ギリシャ	チェコ	フィリピン	ラトビア
インド	シンガポール	中国	フィンランド	リトアニア
エジプト	スイス	デンマーク	フランス	リヒテンシュタイン
エストニア	スウェーデン	ドイツ	ベルギー	ルクセンブルク
オーストラリア	スペイン	日本	ポーランド	ロシア



Α

ACアダプタの仕様									16
AV入力端子									14

В

Battery LED	13,	59
BIOSセットアップ		67
B-CASカードスロット		15

С

CD/DVDのセット	25
CD/DVDの取り出し	26

D

		13
Disk LED	13,	23
D映像出力端子		14

i.LINK(IEEE1394)コネクタ12	2
------------------------	---

LANコネクタ .	 	 	14

РСカードスロット12)
Power LED 13	3

R

S

SDメモリカードのセットと取り出し	30
S-Video出力コネクタ	14

Т

TFTカラー液晶ディスプレイ	 8

U

USBコネクタ	12,	14
USB対応機器の取り付け		44
USB対応機器の取りはずし		45

X
xD-ピクチャーカードのセットと取り出し 3C
ア
あなたのdynabook.com 74 アンテナ入力端子
7
おたすけナビ74
カ
外部ディスプレイの接続54 型番15 画面の明るさを調整する28
+
キーボード12
3
ご使用にあたってのお願い100
シ
システムインジケータ12,13 使用できるCD24,106 使用できるDVD24,107
ス
スピーカ12
セ
製造番号15 セキュリティロック・スロット14
ソ
増設メモリスロット15 増設メモリの取り付け4C

9

タッチパッド											12

増設メモリの取りはずし......42

11

通風孔											14,	15	5

テ

ディスプレイ	12
ディスプレイ開閉ラッチ	12
停止ボタン	13
テレビに表示する	46
電源コードの仕様	16
電源コネクタ	14
電源スイッチ	13

<u>۲</u>

東芝PCあんしんサポート技術相談窓口96
東芝PCオンライン76
東芝PC診断ツール43
時計用バッテリ60
ドライブ12

ハ

バッテリ安全ロック	15
バッテリ駆動時間	61
バッテリ充電量の確認	59
バッテリの充電完了までの時間	61
バッテリの充電方法	61
バッテリパック	15
バッテリパックの交換	62
バッテリ・リリースラッチ	15

ヒ

光デジタルオーディオ出力端子	14
左ボタン	12

フ

 ブリッジメディアスロット	12
プロダクトバッジ	12
フロントオペレーションパネル	13

^

ヘッドホン出力端子		•				•	•	•	•	1	4	-

木

ボリュームダイヤル									12	2

ミ 右ボタン.....12

L

無線LAN	. 34
無線LANについて	114

×

メディアについて	. 106
メディアアクセスLED 13, 2	25, 29
メモリースティックのセットと取り出	U
	30
メモリ容量の確認	43

Ŧ

文字キー									22
モジュラージャック									14

ユ

ユーザパスワード										66	ì

IJ

リモコン受光窓	2
リリース情報	9

ワ

ワイヤレスコミュニケーションLED
ワイヤレスコミュニケーションスイッチ

MEMO

	 	 	 -	 -		 	-	 	_	-	-		 · -	-	 	-		 -			-	_		-	
	 	 	 -	 -		 	-	 	-	-	-		 	-	 	-		 -			-			_	
	 	 	 -	 -		 	-	 	-	-	-		 • -	-	 	-		 -			-			_	
	 	 	 _	 		 	-	 		_	-		 	-	 	-		 -			_	_		_	
	 	 	 	 		 	_	 		_	_		 	_	 	_		 _			_			_	
	 	 	 	 -		 	-	 		_	_		 	_	 	_		 _			_			_	
	 	 	 _ ·	 -		 	-	 	-	-	-		 	-	 	-		 -			_			-	
	 	 	 -	 -		 	-	 	-	-	-		 	-	 	-		 -			_				
	 	 	 -	 -		 	-	 	-	-	-		 	-	 	-		 -			_	_		_	
	 	 	 -	 _		 	-	 	_	-	-		 	-	 	-		 -			_			_ (
	 	 	 -	 -		 	-	 	-	-	-		 -	-	 	-		 -			-	_ 1			
	 	 	 	 -		 	-	 	-	-	-		 · -	-	 	-		 -			-	_		_ (
	 	 	 -	 -	-	 	-	 	-	-	-		 	-	 	-		 -			-	_		-	
	 	 	 -	 -		 	-	 	-	-	-	-	 · -	-	 	-		 -			-	_		_ 1	
	 	 	 -	 -	-	 	-	 	-	-	-		 	-	 	-		 -			-				
	 	 	 	 		 	-	 		-	-		 	-	 	-	-								
	 _	 	 -	 	-	 	_	 			_	_	 	_	 				(<i>C</i>	•	-			
×	 	 	 -	 -		 	-	 		_	_		 	_	 				1			_	_	J	5

MEMO

	 	 		 	 	_	 _	 -	 -	 -	 			 		 		
	 	 		 	 	_	 _ 1	 -	 	 	 			 		 		
	 	 		 	 	_	 _	 -	 -	 -	 			 		 		
	 	 		 	 	_	 _ 1	 -	 	 	 			 		 		
-	 	 		 	 	_	 _	 -	 	 -	 			 		 		
	 	 		 	 		 _	 -	 -	 -	 			 		 		
	 	 		 	 	_	 _	 -	 	 	 			 		 		
	 	 		 	 	_	 _ 1	 -	 	 	 			 		 		
	 	 		 	 		 _ 1	 -	 	 	 			 		 		
-	 	 		 	 	_	 _	 -	 _ ·	 -	 			 		 		
	 	 		 	 	_	 _	 -	 	 -	 			 		 		
	 	 		 	 	_	 -	 -	 _	 -	 			 		 		
	 	 	-	 	 		 _	 -	 _	 -	 			 	-	 		
	 	 		 	 	_	 _	 -	 -	 -	 			 		 		
	 	 		 	 	_	 _ 1	 -	 	 	 			 		 		
	 	 		 	 	_	 _ 1	 -	 	 	 			 		 		
	 	 		 	 	-	 -	 -	 _	 -	 	-						
	 	 		 	 		 	 	 	 	 -		•		-			
	 	 		 -	 		 	 	 	 				0	•		V	5
-	 	 	-	 	 	-	 -	 -	 -	 -)			_	\sim		

東芝PCあんしんサポート 技術的なご質問、お問い合わせ、修理のご依頼をお受けいたします。 全国共通電話番号0120-97-1048 (通話料・電話サポート料無料) おかけいただくと、アナウンスが流れます。 アナウンスに従ってご希望の窓口に該当する番号をプッシュしてください。 電話番号は、お間違えのないよう、ご確認の上おかけください。 海外からの電話、携帯電話、PHSまたは直収回線など回線契約によってはつながらない 場合がございます。その場合はTEL 043-298-8780(通話料お客様負担)にお問い合わ せください。 技術相談窓口受付時間:9:00~19:00(年中無休) 修理相談窓口受付時間:9:00~22:00(年末年始12/31~1/3を除く) インターネットもご利用ください。 ▼お問い合わせの多い質問をインターネットでご紹介「よくあるご質問(FAQ)」 http://dynabook.com/assistpc/index_j.htm ▼専用フォームからお問い合わせ「東芝PCオンライン」 よくあるご質問(FAQ)で問題が解決しないときはアンケートにお答えいただき、専用 フォームから文書でお問い合わせください。※ご利用にはお客様登録が必要です。 ▼インターネットで修理のお申し込み http://dynabook.com/assistpc/repaircenter/i_repair.htm システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合がございます。 日程は、dynabook.com「サポート情報」→「東芝PCあんしんサポート」 (http://dynabook.com/assistpc/anshin/index_j.htm) 上にてお知らせいたします。

お問い合わせの詳細につきましては、『東芝PCサポートのご案内』をご参照ください。

・本書の内容は、改善のため予告なしに変更することがあります。

- ・本書の内容の一部または全部を、無断で転載することは禁止されています。
- ・落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。
 東芝PCあんしんサポートにお問い合わせください。



Cの取扱説明書は植物性大豆油インキを使用しております。 SOVINK この取扱説明書は再生紙を使用しております。

> 東芝PC総合情報サイト http://dynabook.com/



PC第一事業部 〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1

GX1C000H7110 Printed in China