**TOSHIBA** Leading Innovation >>>

## **映像と音楽を楽しもう** TV/CD/DVD/HD DVDの使いかた

- 1章 テレビを見る準備をする
- 2章 テレビを見る・録画する・再生する
- 3章 映像をDVD/HD DVDに残す
- 4章 もっと音楽と映像を楽しむ



C·· dynabook

パソコンでテレビを楽しもう



### 映像・音楽・デジタルカメラの写真を楽しもう



## もくじ

もくじ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
はじめに	
Qosmio AV Centerとは	

### 1章 テレビを見る準備をする......17

1 地上デジタル放送について1	8
2 B-CASカードをセットする 2	20
<ol> <li>B-CASカードについて</li></ol>	20 21
3 テレビアンテナを接続する 2	26
1       アンテナについて       2       ケーブルの接続       2	27 28
4 リモコンを使うには3	80
1       リモコンについて       3         2       電池の取り付け/取りはずし       3	30 32
<b>5</b> チャンネル設定をする	34
1       チャンネル設定をする       3         2       CATV (ケーブルテレビ)をご利用のお客様へ       4	34 40

### 2章 テレビを見る・録画する・再生する ......41

1	テレビを見る	42
	1 テレビを見る	. 42
2	テレビ番組を録画する	48
	1 見ているテレビ番組を録画する	. 48
	2 番組ナビで録画予約する	. 51
	3 録画予約した内容を確認する	. 62
3	録画した番組を再生する	64
	1 見るナビから再生する	. 64

4	録画した番組をDVD/HD DVDに移す	67
	1 録画した映像をDVDに移す	67
	2 録画した映像をHD DVDに移す	72

### 3章 映像をDVD/HD DVDに残す......77

1	映像を編集してDVD/HD DVDに残す	
	(Ulead DVD MovieWriter <sup>®</sup> for TOSHIBA)7	78
	1 DVD ∕ HD DVDを作成する準備	78
	2 映像ファイルをDVD/HD DVDにする 8	31
	3 デジタルビデオカメラで撮影した映像を取り込む	93

### 

1	DVD/HD DVDの映画や映像を見る	00
	1 TOSHIBA DVD PLAYERで見る1	01
2	音楽を聴く1	04
	1 音楽CDを聴く(RoomStylePlayer)1	04
3	オリジナル音楽CDを作る(TOSHIBA Disc Creator)1	09
	1 オリジナル音楽CDを作る	09
4	音楽や映像の環境を整える1	15
	1       Qosmio AV Centerの映像を調整する       1         2       状況に合わせて、音質や音量を調整する       1	15 16
5	デジタルカメラの写真を見る1	17
	1 写真を見る(Corel Snapfire Plus SE)       1         2 写真のデータをCD/DVD/HD DVDにコピーする       1	17 19
6	ホームネットワークを楽しむ	
	(CyberLink SoftDMA for TOSHIBA) 1	20
	1       SoftDMAで視聴するための手順	21
	2 ホームネットワークを準備しよう (SoftDMA)	22
7	Windows Media Centerで映像や音楽を楽しむ 1	25
	1 Windows Media Centerについて	25

付録.	1 á	29
	1 ご使用にあたってのお願い	130
	2 アプリケーションの新バージョンの情報を取得する	152
	さくいん	154

### はじめに

本製品を安全に正しく使うために重要な事項が、付属の冊子『安心してお使いいただくために』 に記載されています。必ずお読みになり、正しくお使いください。お読みになった後は、いつ でも見られるようにお手元に大切に保管してください。本書は次の決まりに従って書かれてい ます。

### 1 記号の意味

⚠警告	"取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*1)を 負うことが想定されること"を示します。
	"取扱いを誤った場合、使用者が傷害(*2)を負うことが 想定されるか、または物的損害(*3)の発生が想定される こと"を示します。
「お願い」	データの消失や、故障、性能低下を起こさないために守っ てほしい内容、仕様や機能に関して知っておいてほしい内 容を示します。
(****のみ	ー部のモデルにのみ該当する操作を示します。 「****】には、「用語について」で定義されたシリー ズ名、モデル名が入ります。
<ul> <li>▼ * * * * * * のみ</li> <li>▲ * * * * * * のみ</li> </ul>	ー部のモデルにのみ該当する記述の範囲を示します。 「****】には、「用語について」で定義されたシリー ズ名、モデル名が入ります。
<b>★</b> ★ <del>E</del>	知っていると便利な内容を示します。
公式 役立つ操作集	知っていると役に立つ操作を示します。
参照	このマニュアルや他のマニュアルへの参照先を示します。 このマニュアルへの参照の場合…「 」 他のマニュアルへの参照の場合…『 』 おたすけナビなどへの参照の場合…《 》 《おたすけナビ(さくいん):XXXX》と書いている場合、 「おたすけナビ」の[使いこなしガイド] → [パソコンの設 定]にある「さくいん」で「XXXX」項目を参照できます。 おたすけナビにはさまざまな情報が記載されています。

\*1 重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に 入院・長期の通院を要するものをさします。

\*2 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。

\*3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

### 2 用語について

本書では、次のように定義します。

#### Windows Vista

Windows Vista<sup>®</sup> Home Premium を示します。

#### おたすけナビ

パソコン上で見ることのできる、電子マニュアルを示します。デスクトップ上の [おたすけナ ビ] アイコンをダブルクリックして起動します。

#### ドライブ

HD DVD-RドライブまたはDVDスーパーマルチドライブを示します。

参照 詳細について『いろいろな機能を使おう 1章 4 CDやDVD、HD DVDを使う』

#### HD DVD-Rドライブモデル

HD DVD-Rドライブが内蔵されているモデルを示します。

#### DVDスーパーマルチドライブモデル

DVDスーパーマルチドライブが内蔵されているモデルを示します。

#### ダブル地デジモデル

地上デジタル放送対応のTVチューナが2つ搭載されたモデルを示します。

#### 地デジモデル

地上デジタル放送対応のTVチューナが1つ搭載されたモデルを示します。

#### G40シリーズ

dynabook Qosmio G4Oシリーズを示します。

#### F40シリーズ

dynabook Qosmio F40シリーズまたはdynabook Qosmio F40Wシリーズを示します。

ご購入のモデルのシリーズ名、モデル名については、別紙の『dynabook\*\*\*\*(お使いの 機種名)シリーズをお使いのかたへ』を確認してください。

### 3 記載について

- ●記載内容には、一部のモデルにのみ該当する項目があります。その場合は、「用語について」 のモデル分けに準じて、「\*\*\*\*シリーズのみ」などのように注記します。
- アプリケーションについては、本製品にプレインストールまたは内蔵ハードディスクや付属のCD/DVDからインストールしたバージョンを使用することを前提に説明しています。
- 本書に記載している画面やイラストは、地上デジタル放送対応のTVチューナが1つ搭載された、地デジモデルを対象にしています。また、すべての画面やイラストは一部省略したり、実際の表示とは異なる場合があります。

### 4 Trademarks

- Microsoft、Windows、Windows Media、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- BeatJamは、株式会社ジャストシステムの登録商標です。
- BeatJamは、株式会社ジャストシステムの著作物であり、著作権、その他の権利は株式会 社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。
- CyberLink、SoftDMAは、CyberLink Corp.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- "Labelflash<sup>™</sup>" はヤマハ株式会社の商標です。
- TRENDMICRO、ウイルスバスターはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。
- UleadおよびUleadロゴ、DVD MovieWriter、Snapfire、Corelの商品名およびロゴは、 Corel Corporationまたはその関連会社の商標または登録商標です。
- メモリースティックはソニー株式会社の商標です。
- i.LINKは商標です。
- xD-ピクチャーカード™は、富士写真フイルム株式会社の商標です。
- W録、おたすけナビは、株式会社東芝の登録商標または商標です。
- 「Qosmio AV Center」は、ドルビーデジタルオーディオ符号化システムを使用しています。
   ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
   Dolby、ドルビー、およびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの登録商標です。
   Dolby Home Theater、ドルビーホームシアターは、ドルビーラボラトリーズの商標です。

取扱説明書に掲載の商品の名称は、それぞれ各社が商標および登録商標として使用している場 合があります。

### 5 バックアップについて

ハードディスクや外部記憶メディアに保存しているデータは、万一故障が起きた場合や、変 化/消失した場合に備えて、定期的にバックアップをとって保存してください。

ハードディスクや外部記憶メディアに保存した内容の損害については、当社は一切その責任を 負いません。

なお、地上デジタル放送の録画データは、「Qosmio AV Center」のムーブ機能でDVD-RAM またはHD DVD-Rにデータを移動する場合を除き、バックアップをとることができません。 バックアップについて、詳しくは『準備しよう 4章 大切なデータを失わないために』を参照し てください。

### 6 著作権について

- ・音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作者 および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にま たは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解 なくこれを複製(データ形式の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配 信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受 けることがあります。本製品を使用して複製などをする場合には、著作権法を遵守のうえ、 適切な使用を心がけてください。
- 「Qosmio AV Center」で録画されたテレビ番組などは、個人で楽しむ目的だけに使用できます。

### 7 リリース情報について

「リリース情報」には、本製品を使用するうえでの注意事項などが記述されています。 必ずお読みください。次の操作を行うと表示されます。

① [スタート] ボタン (④) → [すべてのプログラム] → [はじめに] → [リリース情報]
 をクリックする

### 8 アナログ放送からデジタル放送への移行について

- デジタル放送への移行スケジュール
   地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、
   その他の都道府県の県庁所在地は2006年末までに放送が開始されました。
   今後も受信可能エリアは順次拡大されます。この放送のデジタル化に伴い、地上アナログテレビ放送は2011年7月までに終了することが、国の法令によって定められております。
- 地上デジタル放送の開始にともない、現在の地上アナログ放送のチャンネルが変更される場合があります。その際には、受信チャンネルの設定を変更する必要があります。

### 9 コピーワンスについて

2004年4月1日より、NHKや民放連の地上/BSデジタル放送には、著作権保護の目的から、 「コピーワンス」という1回だけ録画が可能になるコピー制御信号が加えられています。コピー ワンスの番組は内蔵HDD、もしくはDVDなどCPRM(Content Protection for Recordable Media)規格などで保護されたメディアにのみ記録することができます。また、 一度記録された番組をコピーすることはできません。本製品内蔵のTVチューナは地上デジタル 放送用のものですので、地上アナログ放送/BS/CSデジタル放送用のアンテナを接続して、 番組を受信・視聴・録画することはできません。

### 10 テレビアンテナを接続する前に

IEC60950-1/EN60950-1 Information technology equipment - Safety -

 本製品にはテレビチューナが搭載されています。
 CATV(ケーブルテレビ)を利用する場合には、事前にCATV事業者へケーブルシステムが 確実に保護接地されていることを確認してください。

### 11 ワイド画面における画面の引き伸ばしについて

- 1.本製品は、各種の画面モード切り換え機能を備えています。テレビ番組等ソフトの映像比率 と異なるモードを選択されますと、オリジナルの映像とは見え方に差が出ます。この点にご 注意の上、画面モードをお選びください。
- 2.本製品を営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等において、 画面モード切り換え機能等を利用して、画面の引き伸ばし等を行いますと、著作権法上で保 護されている著作者の権利を侵害するおそれがありますので、ご注意願います。

### **12** お願い

- ●本製品の内蔵ハードディスクにインストールされている、または付属のCD/DVDからイン ストールしたシステム(OS)、アプリケーション以外をインストールした場合の動作保証は できません。
- 内蔵ハードディスクにインストールされている、または付属のCD/DVDからインストール したシステム(OS)、アプリケーションは、本製品でのみ利用できます。
- 購入時に定められた条件以外で、製品およびソフトウェアの複製もしくはコピーをすることは禁じられています。取り扱いには注意してください。
- 本書に記載している各お問い合わせ先は、2007年7月現在の情報です。各社の事情で受付時間などが変更になることがあります。

### 13 [ユーザー アカウント制御] 画面について

操作の途中で [ユーザー アカウント制御] 画面が表示された場合は、そのメッセージを注意し て読み、開始した操作の内容を確認してから、[続行] または [許可] ボタンをクリックしてく ださい。

パスワードの入力を求められた場合は、管理者アカウントのパスワードで認証を行ってください。

### 14 アプリケーションの起動について

本書では、アプリケーションの起動手順の記載を簡略化して次のように記載しています。

#### □「メモ帳」を起動する場合の例

#### 

この手順は、次のような操作を表しています。参考にして操作してください。



[スタート] メニューの左側の部分が [すべてのプログラム] の一覧に切り替わります。



「メモ帳」が起動します。

### 公式 役立つ操作集

#### 「東芝ソフトウェア更新チェックツール」

「東芝ソフトウェア更新チェックツール」は、本製品に用意されている一部のアプリケーションやドラ イバの中から、新しいバージョンがWebサーバに掲載された場合に、それらをお知らせするアプリ ケーションです。

「東芝ソフトウェア更新チェックツール」を使用するには、インターネットに接続できる環境が必要です。

参照 「東芝ソフトウェア更新チェックツール」について 「付録 2 アプリケーションの新バージョンの情報を取得する」

### Qosmio AV Centerとは

「Qosmio AV Center」は、テレビを見る/録画する機能のほか、映像を見る、音楽を聴く、 写真を見るといったエンターテイメントへの入り口を1つにまとめた、Windows上のアプリ ケーションです。

「Qosmio AV Center」でテレビを見たり録画する前に、「付録 1 - 8 「Qosmio AV Center」の使用にあたって」をよくお読みください。

### 🛄 「Qosmio AV Center」(テレビ)でできること

「Qosmio AV Center」のおもな機能は次のとおりです。



参照先は、表外の「■参照先」を確認してください。 \*本製品では、地上デジタル放送のみ視聴できます。

機能	ダブル地デジモデル	地デジモデル	参照先
テレビを見る	0	0	1
TVチューナ「地上D1」と 「地上D2」を切り替える	0	-	1
音声多重放送のテレビを見る	0	0	2
画面の表示サイズを切り替える	0	0	2
字幕放送を見る	0	0	2
音声を切り替える	0	0	2
データ放送を楽しむ	0	0	2
録画する	0	0	З
1番組を録画する	0	<b>()</b> *1	З
1番組を録画中に、他の番組を見る	0	—	З
2番組を同時に録画する	<b>(</b> *1	_	З
電子番組表を使って録画予約する	0	0	3
電子番組表で検索する	0	0	2

\*1 録画中のチャンネル以外は視聴できません。

機能	ダブル地デジモデル	地デジモデル	参照先
おすすめサービスを利用する	*2	*2	3
番組延長録画	0	$\bigcirc$	2
「録るナビ」で録画予約した内容を管理する	0	0	2
マニュアルで録画予約する	0	0	2
メールで録画予約する	0	$\bigcirc$	2
録画した番組を再生する	0	0	4
早見早聞	0	0	4
早戻し再生・早送り再生	0	0	2
スロー再生	0	0	2
ワンタッチリプレイ・ワンタッチスキップ	0	0	2
番組の頭出し	0	0	2
次の番組ヘジャンプする	0	0	2
レジューム機能	0	$\bigcirc$	2
録画番組のファイルを保護する	0	0	2

\*2「おすすめサービス」の画面で表示される番組に地上デジタル放送にて放送される番組の候補がある場合、 地上デジタル放送の番組を録画予約をすることができます。

#### ■ 参照先

- 1: [2章 1 テレビを見る]
- 2: [Qosmio AV Center] のヘルプ
- 3: [2章 2 テレビ番組を録画する]
- 4: 「2章 3 録画した番組を再生する」
- ●「Qosmio AV Center」では、テレビ以外にも、映像や音楽の機能やホームネットワーク 上のコンテンツなどを楽しむことができます。詳しくは次の参照先を確認してください。 「Qosmio AV Center」のヘルプ
  - 「2章 4 録画した番組をDVD/HD DVDに移す」
  - 「4章 1 1 TOSHIBA DVD PLAYERで見る」
  - 「4章 4-1 Qosmio AV Centerの映像を調整する」

### 🗋 [Qosmio AV Center] の画面

「Qosmio AV Center」には、おもに、起動時に表示される「ホーム画面」、リモコンで操作 する「リモコンモード」、タッチパッドやマウスで操作する「マウスモード」、プレイヤー画面 (テレビや録画番組を見る画面)部分だけを最前面に表示する「ながら見モード」の4種類の画 面があります。起動時は、ホーム画面が表示されます。必要に応じて切り替えて使用します。

● ホーム画面



リモコンモード画面(見るナビ)



### ヘルプの起動方法

「Qosmio AV Center」の機能や使いかたについて、詳しくは、「Qosmio AV Center」のヘルプを確認してください。



### 「Qosmio AV Center」のお問い合わせ先

#### 東芝(東芝PCあんしんサポート)

全国共通電話番号0120-97-1048(通話料・電話サポート料無料)技術相談窓口 受付時間9:00~19:00(年中無休)

システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。 海外からの電話、携帯電話、PHSまたは直収回線など回線契約によってはつながらない場合が ございます。その場合はTel 043-298-8780(通話料お客様負担)にお問い合わせください。



## テレビを見る準備をする

テレビを見るための準備について説明しています。

地上デジタル放送について	18
B-CASカードをセットする	20
テレビアンテナを接続する	26
リモコンを使うには	30
チャンネル設定をする	34
	地上デジタル放送について B-CASカードをセットする テレビアンテナを接続する リモコンを使うには チャンネル設定をする



## 地上デジタル放送について

1

本製品の「Qosmio AV Center」では、地上デジタル放送をご利用いただけます。

### 地上デジタル放送の特長は?

従来のアナログ放送に比べて、次の特長があります。

●デジタルハイビジョン放送を中心とした、高画質・高音質

データ放送や視聴者参加型のクイズ番組などの双方向通信 サービスが受けられる



### 地上デジタル放送を受信するのに必要なものは?

B-CASカード(本製品に付属)

● 地上デジタル放送に対応したUHFアンテナ

\*地上デジタル放送送信局の送信アンテナの方向に向ける必要があります。

\* 地上デジタル放送は、地域や時期により放送されていない場合があります。

### 地上デジタル放送の録画において、規制はあるの?

番組によって、録画できるものとできないものがあります。また「コピーワンス」という1回 だけ録画が可能になるコピー制御信号が加えられているため、本製品では、内蔵ハードディス クにのみ録画することができます。DVDメディアに直接書き込むことなどはできません。

### 地上デジタル放送の2つの番組が同時に録画できる!

#### \* ダブル地デジモデルのみ

地上デジタル放送の2つの番組を、同時に録画/録画予約することができます。 また、地上デジタル放送の1つの番組を録画しているときに、地上デジタル放送の他のチャ ンネルの番組を見ることができます。

### 地上デジタル放送を見るために

お住まいの地域で地上デジタル放送が開始されている場合に、見ることができます。 ただし、受信障害がある環境では、放送エリア内でも受信できない場合があります。 詳しくは、アンテナの販売店や社団法人デジタル放送推進協会のホームページ (http://www.dpa.or.jp)、総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター(ナビダイ ヤル0570-07-0101 平日:午前9時~午後9時、土曜・日曜・祝祭日午前9時~午後6時) などにお問い合わせください。

地上デジタル放送を見るためには、地上デジタル放送の受信に対応した設備が必要になります。

#### ■個人住宅など、アンテナで直接受信している場合

地上デジタル放送を見るためには、地上デジタル放送の受信に対応したUHFアンテナを設置し、 地上デジタル放送送信局の送信アンテナの方向に向ける必要があります。

このため、VHF受信用アンテナのみ設置されている場合は、新規に地上デジタル放送用のUHF アンテナが必要となります。また、アナログ放送対応のUHFアンテナでは、受信できない場合 があります。

#### ■マンションやアパートなど、集合住宅にお住まいの場合

現在、UHF放送を受信している設備があれば基本的には受信可能です。 ただし、地上デジタル放送の受信に対応した共同受信用アンテナの設置や、市販のアンテナ ブースタやアッテネータの使用、アンテナの向きの変更が必要になる場合があります。 詳しくは、お住まいの管理組合または設備維持管理会社等にお問い合わせください。

#### ■ケーブルテレビで受信している場合

地上デジタル放送を配信しているケーブルテレビでは、地上デジタル放送を見ることができます。

詳しくは、ご加入または最寄りのケーブルテレビ会社にお問い合わせください。

B-CASカードをセットする

1章 テレビを見る準備をする

パソコンで地上デジタル放送を見るためには、パソコンにB-CASカードをセットします。

### 1 B-CASカードについて

- パソコンにB-CASカードをセットしないと、地上デジタル放送の視聴や、その他の放送サービスを受けることができません。
- •本製品専用のB-CASカードをセットしてください。
- B-CASカードの所有権は、(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(略称:B-CAS)に帰属します。
- B-CASカードをセットした後に、必ずユーザ登録を行ってください。B-CASカードの 「ユーザー登録はがき」に必要事項を記入して、はがきを郵送するか、B-CASのホームページ(http://www.b-cas.co.jp/)から登録します。ユーザ登録をすると、カードシステムの バージョンアップなどを無料で受けることができます。
- 次のような場合は、(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(カードが張ってある台紙を参照)にご連絡ください。
  - ・紛失した

2

- ・盗まれた
- ・破損した
- ・汚れた
- 紛失したB-CASカードを再発行する場合は、再発行費用がかかります。
- パソコン本体を廃棄する場合は、セットしたB-CASカードをパソコンから取り出し、(株) ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズにカードを返却してください。
   パソコンの廃棄については、『準備しよう 6章 デイリーケアとアフターケア』を参照してください。



### 2 パソコンにB-CASカードをセットする

B-CASカードのセットと取りはずし方法は、モデルによって異なります。

#### ▼G40シリーズの場合

### B-CASカードスロットの位置を確認する

B-CASカードスロットは、パソコン本体裏面のB-CASカードスロットカバーをはずしたところにあります。



### B-CASカードをセットする

### 1 B-CASカードを台紙から取りはずす

台紙には、「使用許諾契約約款」が記載されておりますので、ご使用前に必ず記載内 容をご確認ください。

### 2 B-CASカードの番号を確認する

カードの裏面にバーコードとB-CASカードの番号が記載されています。

### 3 B-CASカードスロットカバーをはずす

B-CASカードスロットカバーを矢印の方向に押してスライドし①、くぼみに指をかけて、B-CASカードスロットカバーを持ち上げてはずします②。



### 4 B-CASカードに印刷されている「B-CAS」のロゴが見えるように上に してからB-CASカードの示す矢印の方向にあわせ、B-CASカードをB-CASカードスロットの奥まで差し込む

B-CASカードは、前後や表裏を確認して差し込んでください。逆の向きで差し込まないでください。





B-CASカードが正しく差し込まれていることを確認する



上の図のようにB-CASカードがスロットの一番奥まで差し込まれていることを確認して ください。正しくカードが差し込まれていないと、地上デジタル放送を受信できません。 また、B-CASカードスロットカバーを取り付ける際に、B-CASカードが破損するおそ れがあります。

### 6 B-CASカードスロットカバーを取り付ける

B-CASカードスロットの数ミリ手前にB-CASカードスロットカバーを置き、「カチッ」 と音がするまで静かに差し込みます。

### ↓ ◇ ⑦ 役立つ操作集

B-CASカードをセットした後、カード番号を忘れてしまった場合は、「Qosmio AV Center」の[B-CASカード情報] 画面で確認することができます。また、B-CASカードが正しくセットされていない と、[カードテスト結果] に「NG」が表示されますので、カードがセットされている状態についても 確認できます。 詳しい操作手順については、「Qosmio AV Center」のヘルプを参照してください。

### B-CASカードの取りはずし

本製品を廃棄する場合は、次の手順でB-CASカードをB-CASカードスロットから取りはずし、 (株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(略称:B-CAS)にカードを返却して ください。

地上デジタル放送視聴時は、取りはずさないでください。

参照 パソコンの廃棄 『準備しよう 6章 4 捨てるとき/人に譲るとき』



3 B-CASカードスロットカバーを取り付ける

B-CASカードスロットの数ミリ手前にB-CASスロットカバーを置き、「カチッ」と音がするまで静かに差し込みます。

▲ G40シリーズの場合

▼ F40シリーズの場合

### B-CASカードスロットの位置を確認する

B-CASカードスロットは、パソコン本体裏面のB-CASカードスロットカバーをはずしたところにあります。



### B-CASカードをセットする

### 1 B-CASカードを台紙から取りはずす

台紙には、「使用許諾契約約款」が記載されておりますので、ご使用前に必ず記載内 容をご確認ください。

### 2 B-CASカードの番号を確認する

カードの裏面にバーコードとB-CASカードの番号が記載されています。

### 3 B-CASカードスロットカバーをはずす

B-CASカードスロットカバーを「カチッ」と音がするまで引き①、外側部分を斜めに 持ち上げてはずします②。



4

B-CASカードに印刷されているバーコードが見えるように「B-CAS」 のロゴを下にしてから金メッキ端子部を先頭にして、B-CASカードを B-CASカードスロットの奥まで差し込む

B-CASカードは、前後や表裏を確認して差し込んでください。逆の向きで差し込まないでください。



5

B-CASカードが正しく差し込まれていることを確認する

B-CASカードは、約25mm見えた状態です。



上の図のようにB-CASカードがスロットの一番奥まで差し込まれていることを確認し てください。正しくカードが差し込まれていないと、地上デジタル放送を受信できま せん。また、B-CASカードスロットカバーを取り付ける際に、B-CASカードが破損 するおそれがあります。

### 6 B-CASカードスロットカバーを取り付ける

B-CASカードスロットの数ミリ手前にB-CASカードカバーを置き①、「カチッ」と音がするまで静かに差し込んでください②。



### 公式 役立つ操作集

B-CASカードをセットした後、カード番号を忘れてしまった場合は、「Qosmio AV Center」の[B-CASカード情報]画面で確認することができます。また、B-CASカードが正しくセットされていないと、[カードテスト結果]に「NG」が表示されますので、カードがセットされている状態についても確認できます。

詳しい操作手順については、「Qosmio AV Center」のヘルプを参照してください。

### B-CASカードの取りはずし

本製品を廃棄する場合は、次の手順でB-CASカードをB-CASカードスロットから取りはずし、 (株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(略称:B-CAS)にカードを返却して ください。

地上デジタル放送視聴時は、取りはずさないでください。

参照 パソコンの廃棄 『準備しよう 6章 4 捨てるとき/人に譲るとき』

 B-CASカードスロットカバーをはずす 取りはずし方法は、「本項 - B-CASカードをセットする」の手順3を確認してくだ さい。
 B-CASカードを引き抜く まっすぐ静かに引き抜きます。

### 3 B-CASカードスロットカバーを取り付ける

B-CASカードスロットの数ミリ手前にB-CASスロットカバーを置き、「カチッ」と音がするまで静かに差し込んでください。

▲ F40シリーズの場合

# 3 テレビアンテナを接続する

パソコンでテレビを見るには、テレビアンテナをパソコンに接続します。

### アンテナの種類を確認する

ご家庭のテレビアンテナ(アンテナ入力端子)の種類を確認してください。 地上デジタル放送を受信するには、地上デジタル放送に対応したUHFアンテナが必要です。

参照 「本章 1 地上デジタル放送について」

アンテナケーブルには、一方のプラグの形状が「ネジ型」になっているものがあります。「ネジ 型」のアンテナケーブルは、接続できませんので、販売店などにご相談ください。

### ■壁面などにアンテナ入力端子があるとき



マンションなどで壁面にアンテナ入力端子だ けがある場合は、市販のアンテナケーブルを お買い求めください。 これ以外にも壁側の端子とそれに適合するプ ラグの形状には、いくつかタイプがあります。 販売店などにご相談ください。

#### ■アンテナ線が1本(UHFのみ、またはUHF/VHF混合)のとき



アンテナ線の先端に市販のストレート型プラグ を取り付け、接続します。 アンテナ線の先端に市販のストレート型プラグ を取り付ける方法は、いくつかあります。 取り付ける方法は販売店などにご相談ください。

### 

地上デジタル放送を視聴するために、地上デジタル放送対応のUHFアンテナを接続してください。

アンテナ線の先端に市販のストレート型プラ グを取り付け、接続します。

アンテナ線の先端に市販のストレート型プラ グを取り付ける方法は、いくつかあります。 取り付ける方法は販売店などにご相談くださ い。

参照 CATV (ケーブルテレビ) をご利用のお客様の場合 「本章 5-2 CATV (ケーブルテレビ) をご利用のお客様へ」

パソコン本体へ

### 1 アンテナについて

- 画像や音声の品質はアンテナの電波受信状況によって大きく左右されます。
- 電波の受信状態が悪いときは、テレビが正しく映らなくなりますので、アンテナの向きを調整したり、チャンネルを手動設定してチャンネルの調整を行ってください。それでもテレビが映らない場合は、市販のアンテナブースタやアッテネータを使用することで改善する場合があります。詳しくは販売店またはアンテナ工事業者にご相談ください。

テレビ機能を使用する前に、「付録 <mark>1</mark> - 1 大切な録画・録音・編集について」、「付録 <mark>1</mark> - 2 テレビ視聴と録画について」、「付録 <mark>1</mark> - 3 TVチューナに関するご注意」を、よくお読みく ださい。

### 2 ケーブルの接続

パソコンのアンテナ入力端子とご家庭のテレビアンテナ(アンテナ入力端子)をケーブルで接続します。

#### ■ ケーブル接続の一例



### **★** ₹

 アンテナケーブルをパソコン以外の機器(テレビやビデオなど)にも接続したい場合は、市販の分配 器を使い、アンテナケーブルを2つに分けます。また、テレビやビデオなどにアンテナ出力端子がある 場合は、アンテナケーブルをテレビやビデオに接続し、テレビまたはビデオのアンテナ出力端子とパ ソコンを接続します。

アンテナを分配すると、電波が弱くなります。このため、パソコンの画面がちらつくことや、テレビの映像にコマ落ちが著しく発生して、きれいに映らないことがあります。

この場合は、市販のアンテナブースタを接続してください。詳しくはお近くの販売店または、アンテ ナ工事業者にご相談ください。

お願い テレビアンテナの接続について

● あらかじめ、「付録 1 - 5 テレビアンテナの接続について」を確認してください。



#### 電波の調節をする場合

電波の弱い地域で、受信状態が悪い場合や、集合住宅などでTV電波を増幅していて、極端に電波が強い場合には、ご家庭のテレビアンテナ(アンテナ入力端子)に市販のアンテナブースタやアッテネータを接続してから、ケーブルを接続します。



## 4 リモコンを使うには

リモコンを使って、離れた場所からパソコンの機能の一部を操作することができます。

### 1 リモコンについて



● あらかじめ、「付録 1-6 リモコンの操作にあたって」を確認してください。

### 🗋 使用範囲

パソコン本体に向けてリモコンの操作ボタンを押します。使用範囲は、次の距離と角度を目安 にしてください。

#### ■G40シリーズの場合

距離	リモコン受光窓正面より約5m以内
角度	リモコン受光窓正面より左右約30度以内、上下に約15度以内



### ■F40シリーズの場合

距離	リモコン受光窓正面より約5m以内
角度	リモコン受光窓正面より左右約30度以内、上下約15度以内



### 🗋 使用時の注意

使用範囲内でも、次のような場合はリモコンが誤動作したり操作できない場合があります。

- パソコン本体とリモコンの間に障害物があるとき
- リモコン受光窓に直射日光や蛍光灯の強い光があたっているとき
- リモコン受光窓、またはリモコンの発光部が汚れているとき
- 本製品とリモコンが複数台あるとき
- 電池が消耗したとき

### 🛄 リモコンの各ボタンの操作

リモコン操作については、《おたすけナビ》や「Qosmio AV Center」のヘルプで、一覧表に まとめて説明していますので参照してください。

また、「タイムスリップ」ボタン、「入力切換」ボタンは、本製品では使用できません。

参照
 「Qosmio AV Center」使用中のリモコン操作について
 「Qosmio AV Center」のヘルプ、
 《おたすけナビ(さくいん): Qosmio AV Centerでの操作一覧》

参照 その他のアプリケーション使用中のリモコン操作について 《おたすけナビ(さくいん):リモコン操作一覧》 2

### 電池の取り付け/取りはずし

リモコンをご使用になる前に、付属の乾電池を取り付けてください。



● **リモコンに使用している電池は、幼児の手の届くところに置かないこと** 誤って飲み込むと窒息のおそれがあります。万一、飲み込んだ場合は、ただちに医師に相 談してください。

### ⚠注意

リモコンに使用している電池の取り扱いについては、次のことを必ず守ること

・指定以外の電池は使用しない

- ・極性表示 [(+) と (-)] を間違えて挿入しない
- ・充電・加熱・分解・ショートしたり、火の中に入れない
- ・乾電池に表示されている [使用推奨期限] を過ぎたり、使い切った乾電池はリモコンに 使用しない
- ・種類の違う乾電池、新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しない
- ・金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に携帯、保管しない
- ・使用済みの乾電池は、電極 [(+) と (-)] にセロハンテープなどの絶縁テープを貼って保管、廃棄すること

これらを守らないと、発熱・液もれ・破裂などにより、やけど、けがの原因となります。 もし、液が皮膚や衣類についたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。 液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗い医師の治療をうけてください。器具に付 着した場合は、液に直接触れないでふき取ってください。

### ■使用できる乾電池

付属の乾電池が消耗した場合は、市販の電池(2本)と交換してください。使用できる電池は、 単4形マンガン電池、単4形アルカリ電池です。その他の電池は使用できません。

### 1 取り付け/取りはずし

初めてリモコンを使用するときには、付属の乾電池を取り付けてください。 リモコンに使用している電池が消耗すると、リモコン操作ができなかったり、到達距離が短く なります。その場合は、使用できる乾電池をお確かめのうえ購入いただき、次のように電池を 取りはずしてから、新しい電池を取り付けてください。



1章 テレビを見る準備をする

# 5 チャンネル設定をする

初めてテレビを見る前に、テレビ映像を受信するチャンネル(放送局)をお住まいの地域に合わせて設定します。

本製品でテレビを見るには、「Qosmio AV Center」を使用します。

参照 「Qosmio AV Center」について「巻頭 Qosmio AV Centerとは」

### 1 チャンネル設定をする



● あらかじめ、「付録 <mark>1</mark> -<mark>8</mark> - 「Qosmio AV Center」 全般に関すること」 を確認してください。

### セキュリティに関する警告メッセージが表示されたときは

「ウイルスバスター」をインストールしている場合は、「Qosmio AV Center」を起動すると、 次のようなメッセージ画面が表示されます。

ウイルスバスター	2007	
i I	リフトウェアによりインターネットへのアクセ 『要求されています。	ג
疑わしいプログラム( ます。	こより、インターネットへの通信が要求されてい	5
<b>ソフトウェア</b> ፡	Qosmio AV Center Applicati	κ
危険度:	不明	
詳細を表示(S) >> 警告表示をとめる()	<u>-(t</u>	
1	処理を選択してください。	
	次回加ら表示しない(N) 許可(A) <u>拒否(D)</u>	(表示

警告の内容を確認し、メッセージの中に次の「Qosmio AV Center」のプログラムに対する ものがあれば、メッセージ画面で「許可」を設定してください。

- Qosmio AV Center Application
- Qosmio AV Center Launcher
- Qosmio AV Center Scheduler Service
- TOSHIBA Home Network Player
- TOSHIBA Home Network Server DMS
- TOSHIBA Home Network Server Media Transfer
1 章

テレビを見る準備をする

これらのプログラムに対して「拒否」を設定すると、おすすめサービスなど「Qosmio AV Center」の機能の一部をご利用になれない場合があります。この場合は、ファイアウォールの 設定を確認してください。また、ホームネットワーク機能が正常に動作しない場合も、ファイ アウォールの設定を確認してください。

参照 ファイアウォールの設定「Qosmio AV Center」のヘルプ

# 1 地上デジタル放送のチャンネル設定をする

『地上デジタル放送局一覧』でお住まいの地域で地上デジタル放送が受信できることをご確認の うえ、地上デジタル放送をご利用ください。

チャンネルの設定は、お住まいの地域の地域名を指定してチャンネルスキャン操作を行うこと で自動的に行われます。

地上デジタル放送をご利用になる場合は、必ず設定してください。

#### 準備

あらかじめ、『地上デジタル放送局一覧』でお住まいの地域の地域名を確認してください。

#### 💭 🗶 E

●『地上デジタル放送局一覧』を表示するには、[スタート] ボタン()→ [すべてのプログラム]
 → [Qosmio AV Center] → [地上デジタル放送局一覧] をクリックします。





2	[地域チャ	·ンネル	し設定]	をクリ	ノック	する
	<ul> <li>▲ お左</li> <li>▲ お女</li> <li>● 秋谷ヤックネタズ</li> <li>● 秋谷水</li> <li>● 秋谷水</li> <li>● 秋谷水</li> <li>● 秋谷水</li> <li>● ホースコットワーク形式</li> <li>● ホースコットワークボット</li> <li>● ホースコット</li> <li></li></ul>		アンテナレベル表示 チャンネルスキャン 手動設定 チャンネルスキップ級 デーク放送設定	×	×	
		ОК	キャンセル	適用		



3 [チャンネルスキャン] をクリックする

f Bae	×
_	
<ul> <li>● 新知子やシネル設定</li> <li>● 新知力</li> <li>● 新知力</li> <li>□□ 新石力</li> <li>□□ 新石力</li> <li>□□ ホ石力</li> <li>□□ ホールマットワーク設定</li> <li>● ホールマットローク会会</li> <li>● ホールマットローク会会</li></ul>	アンデナレベル表示 チャンネルスキャン 手数設定
1 8995t	チャンネルスキップ設定 データ放送設定
	OK キャンセル 道用



# 5 [OK] をクリックする

デジタ	!ルチャンネル	スキャン中		×
		スキャン?	E終了しました	
	(	ОК	キャンセル	

[設定] 画面に戻ります。

## 6 [OK] をクリックする

「Qosmio AV Center」のマウスモード画面に戻ります。 実際にテレビを視聴して、チャンネルの設定ができているか確認します。



#### 🔲 地上デジタル放送が受信できなかった場合

地上デジタル放送が受信できなかった場合は、次の内容を確認し、正しく設定しなおしてくだ さい。

● B-CASカードの情報を表示する

B-CASカードが使用できるかを確認します。

- アンテナ、アンテナケーブルを確認する
   アンテナの向きの調節や、アンテナケーブルの接続を確認してください。正しく接続されていなかった場合は接続しなおし、再度チャンネル設定を行います。
- お住まいの地域が地上デジタル放送の受信エリアかどうかを確認する
   社団法人 デジタル放送推進協会(Dpa)のホームページで、確認します。
   URL: http://www.dpa.or.jp
- 参照 B-CASカード情報の表示「Qosmio AV Center」のヘルプ アンテナ、アンテナケーブルの接続について「本章 3 テレビアンテナを接続する」

# **2** CATV (ケーブルテレビ) をご利用のお客様へ

CATV(ケーブルテレビ)をご利用のお客様が、本製品で地上デジタル放送の番組を見るには、 CATVの端子とパソコン本体のアンテナ入力端子を接続します。

CATV番組の受信には、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。 詳しくは、各CATV会社にお問い合わせください。

## ■ CATVでの地上デジタル放送受信について

CATVから地上デジタル放送を受信できるかどうかは、CATV会社によって異なります。 ご契約のCATVがパススルー方式の場合、CATVの端子とパソコン本体のアンテナ入力端子を 接続すれば視聴できます(CATVパススルー対応)。本製品は、同一周波数パススルー方式、周 波数変換パススルー方式に対応しています。トランスモジュレーション方式の場合は受信でき ません。

詳しくは、CATV会社にお問い合わせください。



#### **★**

• パソコン本体のアンテナ入力端子への接続方法は、次の説明を確認してください。

参照 「本章 3-2-1 アンテナケーブルの接続」

# 1 チャンネル設定をする

アンテナ入力端子に接続した後に、地上デジタル放送のチャンネル設定を行ってください。

参照 地上デジタル放送のチャンネル設定について 「本節 1-1 地上デジタル放送のチャンネル設定をする」

# 2 電子番組表の利用について

電子番組表で提供されるのは、地上デジタル放送の番組のみです。 なお、地上デジタル放送が受信できるかどうかは、CATV会社によって異なります。



# テレビを見る・録画する・再生する

テレビを見たり、録画したり、録画した映像ファイルを再生する方法 について説明しています。

1	テレビを見る	42
2	テレビ番組を録画する	48
З	録画した番組を再生する	64
4	録画した番組をDVD/HD DVDに移す	67





インターネットやメールなど、パソコンで作業をしているときでも、テレビを見ることができます。また、本製品では地上デジタル放送のみを受信することができます。ナビ画面では、テレビ機能のほか本製品に用意されているAV機能を簡単に起動できます。

# 1 テレビを見る

テレビを見るときは、次の視聴方法から選ぶことができます。

● リモコンモードのテレビ視聴画面

テレビ映像が画面全体に表示されます。おもにリモコンで操作します。

参照 リモコンモードで見る「本項- 1 テレビ視聴画面の起動/終了」

#### マウスモードのプレイヤー画面

テレビ映像がプレイヤー画面(テレビやコンテンツを視聴/再生する画面)に表示されます。 おもにタッチパッドまたはマウスで操作します。

参照)マウスモードで見る「Qosmio AV Center」のヘルプ

#### ● ながら見モード

プレイヤー画面部分を最前面に表示させるモードです。おもにタッチパッドまたはマウスで 操作します。

Windows上でホームページやメールをチェックしたり、文書作成をしたりしながら、テレビを見ることができます。

参照 ながら見モードで見る「Qosmio AV Center」のヘルプ

# 1 テレビ視聴画面の起動/終了

ここでは、リモコンモードのテレビ視聴画面でテレビを見る方法を説明します。

テレビを見たり録画する前に、「付録 1-8 「Qosmio AV Center」の使用にあたって」を よくお読みください。



2章 テレビを見る・録画する・再生する

# 「テレビ視聴」画面

画面全体に地上デジタル放送の「テレビ視聴」画面が表示されます。 画面には、番組についての情報を表すアイコンなどが表示されます。これらを表示しないよう に設定することもできます。



5.1 chサラウンド放送の音声は、2 chに変換されて出力されます。

参照 画面に表示されるアイコンなどの表示情報について「Qosmio AV Center」のヘルプ

リモコンのボタンを使って、チャンネルの変更(切替え)、音量の調整、音声多重の切替え、音 声の切替え、字幕の表示、データ放送の利用ができます。

参照 データ放送について「Qosmio AV Center」のヘルプ

~ 役立つ操作集

「データ放送」について

地上デジタル放送では、テレビを視聴しながら、天気予報や交通情報、ニュースなど、地上デジタル 放送局が提供する情報を画面に表示することができます。 情報を見るだけでなく、アンケートや投票、クイズへの回答などが可能なデータ放送を、放送局が提供することがあります。

なお、放送局や番組によって、データ放送が行われていない場合があります。

お願い 「データ放送」について

● あらかじめ、「付録 1-8-「データ放送」について」を確認してください。

# 💭 🗶 E

● リモコンの [TV] ボタンを押して、「テレビ視聴」画面を起動することもできます。

参照 リモコン操作について
 「Qosmio AV Center」のヘルプ、
 《おたすけナビ(さくいん): Qosmio AV Centerでの操作一覧》

 電波の受信状態が悪いときは、テレビが正しく映らなくなりますので、アンテナの向きを調整したり、 チャンネルを手動設定してチャンネルの調整を行ってください。それでもテレビが映らない場合は、市販のアンテナブースタやアッテネータを使用することで改善する場合があります。詳しくは販売店またはアンテナ工事業者にご相談ください。

16:9 HD D1 Ø 📼 🗙

# 公式 役立つ操作集

「ながら見モード」でテレビを見る 「ながら見モード」にすると、他のWindows アプリケーションが起動している場合でも、 プレイヤー画面(テレビやコンテンツを視 聴/再生する画面)部分を最前面に表示する ため、ホームページやメールをチェックした り、文書を作成したりしながら、気になるテ レビ番組を見ることができます。

ながら見モードの画面は「映像表示ウィンド ウ」と「コントロールウィンドウ」とに分か れます。それぞれ個別に画面を移動すること ができます。また、「映像表示ウィンドウ」は ウィンドウの大きさを変えることができます。

詳細は、「Qosmio AV Center」のヘルプを 確認してください。



映像表示ウィンドウ

新・世界遺産の旅

LIVE

デ 戻る

lモード 🔀 全画画 📜 💌

地上D 👻 Light Labor and Light

ා ප. - සු – ස

コントロールウィンドウ

Ø DATA

# 終了

視聴しているテレビを消して、「Qosmio AV Center」のホーム画面に戻る方法を説明します。

# <mark>1</mark> リモコンの [HOME] ボタンを押す





テレビ視聴を終了し、「Qosmio AV Center」のホーム画 面に戻ります。

# 2 チャンネルを変える

視聴しているテレビのチャンネルを変えましょう。

地上デジタル放送のチャンネル番号については、『地上デジタル放送局一覧』を確認してくだ さい。

# 💭 🗡 E

●『地上デジタル放送局一覧』を表示するには、[スタート] ボタン(①) → [すべてのプログラム] →
 [Qosmio AV Center] → [地上デジタル放送局一覧] をクリックします。



2 リモコンで、チャンネルの番号の数字ボタンを 4 5 6 押す  $\land$ Fャンネル ₹ PQRS 10 TUV 5 WXYZ 7 8 9 数字ボタンで変更できるチャンネルは、CH1~CH12まで  $\sim$ です。 10 11 12 + 音量 \* <u>0</u> # または、リモコンの [チャンネル∧] または [チャンネルV] 消音 ボタンを押します。 チャンネルが切り替わります。 ● 3桁チャンネル番号で切り替える 地上デジタル放送では、1つのチャンネル番号に対して 放送局が複数の番組を提供することができます。各々の ≞ [...] (...)  $\overline{\nabla}$ 番組には3桁のチャンネル番号が割り付けられます。 0 (例) チャンネル番号 [2] の場合 各番組に対して、3桁チャンネル番号「021」や 「022」などが割り付けられる 3桁チャンネル番号で切り替える場合は、リモコンの [3桁入力] ボタンを押した後、チャンネル番号の数字ボ  $\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$ タンを押します。 (例) 011 チャンネルに切り替えたい場合 ①リモコンで[3桁入力]、[0]、[1]、[1]の順 にボタンを押す

お願い
テレビ視聴と録画について

● あらかじめ、「付録 1-2 テレビ視聴と録画について」を確認してください。

#### 話題の言葉を調べる(ホットワードリンク)

「Qosmio AV Center」では、テレビや新聞で話題になっている最新の言葉(キーワード)をわかり やすく一覧表示し、簡単な操作により、インターネットで調べることができます。

テレビ番組を見たり録画したりする合間に気になるキーワードをクリックして、さまざまな情報を閲覧して楽しむことができます。この機能を、「ホットワードリンク」と呼びます。

「ホットワードリンク」をご利用になるには、インターネットの常時接続環境が必要です。

参照 「ホットワードリンク」について「Qosmio AV Center」のヘルプ

「ホットワードリンク」をご利用になるには、次のように操作してください。

- ① **リモコンの [HOME] ボタンを押す** 「Qosmio AV Center」が起動します。
- ② リモコンの方向ボタンで [ホットワードリンク]を選択し、[決定] ボタンを押す ホットワードリンクの説明画面が表示されます。 内容をお読みになり、詳細ページに進んでください。

ホットワードリンク画面から連動するWebサイト「テレビサーフ」へのリンクをクリックすると、より多くの情報が表示されます。

1 テレビを見る

本製品でテレビ番組を録画するには、ハードディスク録画する「Qosmio AV Center」を使用します。

放送中のテレビ番組を見ながら録画できます。また、予約録画もできます。

# 1 見ているテレビ番組を録画する

「Qosmio AV Center」では次の録画方法を選んで使うことができます。

• 通常録画

現在見ている番組をすぐに録画できます。録画した番組のデータはハードディスクに保存されます。

参照 通常録画「本項- 1 放送中のテレビ番組を録画する」

#### ●「番組ナビ」で録画予約する

「番組ナビ」の電子番組表や、「おすすめサービス」の番組リストから番組を選んで録画予約できます。「番組名」や「録画時間帯」がわからなくても、「番組ナビ」から簡単に予約できます。 参照 「番組ナビ」「本節-2 番組ナビで録画予約する」

#### ● マニュアル予約で録画予約する

「予約詳細」画面に、チャンネルや放送日、録画開始時刻/終了時刻を直接入力・設定し、 手動で録画予約します。

参照 マニュアル予約「Qosmio AV Center」のヘルプ

#### ● メールで録画予約する

外出先で「録画予約を忘れた!」というときに便利なのが「メール録画予約」機能です。携 帯電話やパソコンからメールを送って録画予約できます。

参照 メールで録画予約「Qosmio AV Center」のヘルプ

ここでは、「通常録画」を行う方法を説明します。

「Qosmio AV Center」でテレビを見たり録画したりする前に、「付録 <mark>1</mark>-<u>8</u>「Qosmio AV Center」の使用にあたって」をよくお読みください。

#### 🛄 録画について

録画したテレビ番組は、パソコンのハードディスクに保存されます。放送される番組データを そのまま録画するため、録画品質(ビットレートなど)の設定はできません。また、番組内に 含まれる複数の音声ストリーム(吹き替えなど)や映像ストリーム(アングルなど)、二ヶ国語 放送についても、再生したときに番組放送時と同じ動作で再生できるように録画されます。

ハードディスクに空き容量がないと、録画や予約録画の実行はできません。録画が途中であっても、空き容量がなくなると録画を自動的に終了します。

「Qosmio AV Center」で1時間録画するのに必要なハードディスク容量(目安)は次のとおり です。放送の種類やビットレート、解像度、容量は番組によって異なります。

放送の種類	画質	1時間録画するのに必要な ハードディスク容量
地上デジタルハイビジョンテレビ放送(17Mbps)	恒	約7.1GB
地上デジタル標準テレビ放送(8Mbps)	標準	約3.6GB

なお、「録るナビ」画面下部に表示される録画可能時間も、あくまで目安であり、実際の録画 ファイル容量/録画時間とは異なる場合があります。



# 1 放送中のテレビ番組を録画する

放送中のテレビ番組を見ながら録画する方法(通常録画)を説明します。

1 テレビ視聴画面を表示する

参照 「本章 1 - 1 テレビを見る」

2 番組を見ながら、録画したいシーンでリモコンの [録画] ボタンを押す

録画が開始されます。



録画中の画面は、画面左上隅に「●」と表示されます。 ダブル地デジモデルの場合、「●」の部分に、録画している TVチューナの種類に合わせて「D1」または「D2」と表 示されます。 また、録画中はシステムインジケータの録画状態LEDが赤 色に点灯します。

参照シシステムインジケータ

『いろいろな機能を使おう1章 1 各部の名称』 録画状態LEDは点灯しないように設定することもできます。 参照 録画状態LEDについて「Qosmio AV Center」のヘルプ 録画中にチャンネルを変更して別の番組を録画するには、 1度、録画を停止します。詳細は「Qosmio AV Center」 のヘルプを確認してください。

#### ■ ダブル地デジモデルの場合

地上デジタル放送の2つの番組を、同時に録画できます。 1つ目の番組を録画中にチャンネルを変更すると、自動的 にTVチューナが切り替わり、指定したチャンネルの番組 を表示します。このとき、2つ目の番組を同時に録画でき ます。

2つの番組を同時に録画しているときは、他の地上デジタ ル放送の番組を見ることはできません。

リモコンの [地上デジタル] ボタンを押すと、TVチューナ が切り替わり、それぞれ録画中の2つの番組を見ることが できます。

録画を停止する場合は、リモコンの [地上デジタル] ボタ ンを押して、録画を停止したい番組を表示しているTV チューナに切り替えてから操作してください。

参照 録画中に地上デジタル放送の番組を見る/ 録画中に地上デジタル放送の番組を録画する 「Qosmio AV Center」のヘルプ

#### ■地デジモデルの場合

録画中は、他の地上デジタル放送の番組を見ることができません。

3 録画を停止したいシーンで、リモコンの[停止] ボタンを押す

録画を停止します。

	1
A B C D	
青赤鼠黄	
地上アナログ 地上デジタル データ	
TOSHIBA	



# 2 番組ナビで録画予約する

# 1 録画予約する準備

「番組ナビ」で録画予約する前に、次の準備が必要です。

#### 電子番組表を利用する設定をする

「電子番組表」とは、画面上で見られる「番組データ」の表です。あらかじめ、電子番組表を利用できるように設定しておきます。購入時は、利用できるように設定されています。利用できないように設定を変更した場合は、「Qosmio AV Center」のヘルプを参照し、設定を戻してください。



#### 電子番組表の更新と表示について

地上デジタル放送の電子番組表は、地上デジタル放送の電波の中に入って送られてきます。 地上デジタル放送の電波が受信できれば自動更新されますが、地上デジタル放送を視聴中また は録画中は、視聴/録画しているチャンネル以外のデータを取得できないことがあります。 「Qosmio AV Center」では、あらかじめ設定された時刻に、自動的にデータをダウンロード することができます。「設定」の「その他の設定」画面で「電子番組表の定期取得」を「する」 に設定すると、「電子番組表の取得開始時刻」で設定された時刻に、パソコンが自動的に起動し、 データ取得を開始します。パソコンの状態が電源オフ/スリープ/休止状態でも、パソコンが 自動的に起動してデータを取得します。

# 💭 🗡 E

地上デジタル放送の場合、パソコンの時計(日付と時刻)と放送波の時計が大きくずれていると、電子番組表が正しく表示されなかったり、予約録画に失敗することがあります。「設定」の[その他の設定]画面の「システム時刻設定」を「地上デジタル放送波で調整する」に設定しておくことをおすすめします。

# Windowsログオンパスワードの登録

予約録画の実行時に、パソコンの電源を切った状態またはログオフ状態時でも自動起動して録 画を開始できるように、あらかじめ「Windowsログオンパスワード」と「アカウント(ユー ザ)名」を「Qosmio AV Center」に登録しておきます。

#### ■ Windowsのログオンパスワードについて

Windowsのログオンパスワードは、Windowsセットアップ時に設定することを強くおすすめ していますが、設定していない場合は、[コントロールパネル]の[ユーザー アカウントと家 族のための安全設定]で設定してください。

参照 Windowsセットアップ時の設定方法『準備しよう 1章 パソコンの準備』

#### ■ログオンパスワードと録画予約について

- パソコンが休止状態やスリープ状態時には、「ログオンパスワードの設定」を行っていなく ても予約録画を実行(自動起動して録画を開始)します。
- •「録画設定」画面で登録できる「ログオンパスワード」の設定は、「Qosmio AV Center」 で1ユーザ分だけです。パソコンを複数のユーザでお使いのかたは、どなたか1人に決めて いただき、そのユーザ名とパスワードを登録するようにしてください。

# 1 「Qosmio AV Center」を起動する

リモコンの [HOME] ボタンを押す
 「Qosmio AV Center」が起動します。





② タッチパッドまたはマウスで[設定]をクリック[設定] 画面が表示されます。

2	[録画設定] をクリックする
	<ul> <li>▲ Mark House Berling</li> <li>● Faret</li> <li>●</li></ul>
3	[アカウント] と [パスワード] を設定する
	ダボ          ダボタンス832            (#745): (#74
	ログオン設定       アカウント         アカウント       ① Windowsのユーザア         パスワード       カウント名を入力する         注意:ログオン設定をしていないと予約策画がご行できない       ② Windowsのログオン         場合があります。       ② Windowsのログオン         採画状態LED:(使用する)       パスワードを入力する         OK       この()

これでログオンパスワードの設定ができました。 「Qosmio AV Center」のマウスモード画面に戻ります。

# 2 「番組ナビ」で録画予約する

「番組ナビ」は、電子番組表から番組を選んで録画予約ができる画面です。







番組ナヒ 録るナヒ 見るナヒ 番組説 io. (номе 頁目選択 Δ 決定 Ø

CD/DVD

ホームネットワーク

TV

 ●予約できる番組数は50番組までです。 録画予約は録画開始日が62日先までできます。予約できる番 組数は、メール予約など、他の方法で録画予約した番組数も含 みます。

#### ▼ ダブル地デジモデルのみ

ダブル地デジモデルでは、2つのTVチューナを使用すれば、 地上デジタル放送の番組2つの予約の録画時間帯が重複して いても、両方の番組を同時に録画予約することができます。

参照 詳細について [Qosmio AV Center] のヘルプ

▲ ダブル地デジモデルのみ

4

#### 5 予約したい番組の設定がすべて終わったら、リモ コンの [HOME] ボタンを押す 「Qosmio AV Center」のホーム画面に戻ります。

■録画予約が終わった後は

録画予約の入力が終わったら、「Qosmio AV Center」を 終了しておくこともできます。

また、パソコンをスリープ、休止状態、電源オフの状態に した場合は、予約録画の開始時刻になると自動的にパソコ ンが起動して録画を実行します。

あらかじめWindowsのログオンパスワードを「Qosmio AV Center」に登録している場合は、電源オフ状態または ログオフ状態のときも、自動的にパソコンを起動して録画 を実行します。



# **3**「おすすめサービス」で録画予約する

「おすすめサービス」とはインターネットに接続することで番組録画予約をより簡単に楽しく 使っていただくための機能です。

全国のQosmioと東芝製HDD&DVDレコーダのユーザが録画予約している番組を集計して、 ジャンル別や時間帯別に録画予約ランキングを番組リストで表示し、録画予約することができ ます。

\*「おすすめサービス」の画面で表示される番組に地上デジタル放送にて放送される番組の候補がある場合、 地上デジタル放送の番組を録画予約することができます。



## 「おすすめサービス」で録画予約する準備

「おすすめサービス」を使用するには、あらかじめ登録が必要です。 また、インターネットに常時接続する環境が必要です。あらかじめ、インターネット接続の環 境をお客様自身でご用意ください。

参照 「おすすめサービス」を利用するための設定「Qosmio AV Center」のヘルプ

## 💭 🗡 E

●「おすすめサービス」では、iNET電子番組表を利用します。

INET

東芝提供のインターネット接続型番組情報提供サービスデータの提供元:株式会社日刊編集センター (2007年7月現在)

## 「おすすめサービス」で録画予約する



「Qosmio AV Center」を起動する

① **リモコンの [HOME] ボタンを押す** 「Qosmio AV Center」が起動します。





② リモコンの方向ボタンで [番組ナビ] を選択し、[決定] ボタンを押す

[番組ナビ] 画面が表示されます。

💭 🗙 E

 ● 手順 1 の②で、リモコンの [番組ナビ] ボタンを押して、 [番 組ナビ] 画面を起動することもできます。

## 2 [おすすめサービスメニュー] を表示する

リモコンの [クイックメニュー] ボタンを押す
 「クイックメニュー」が表示されます。



[おすすめサービスメニュー] 画面が表示されます。





TV CD/DVD 25-2-2 番組ナビ 身るナビ 見るナビ 番組説明 HOME 画面モード の (次定) (小情報 反る (又) (小行歌)

「おすすめサービス」にはいろいろなメニューがあります。 これらは、インターネットに接続して番組録画予約をより 簡単に楽しく使用していただくための機能です。毎日、 サーバから次のようなサービスをご提供しています。

● 録画予約ランキング

iNETサービスを利用している全国のお客さまが録画予約 している番組を集計し、最新のランキングを表示します。

あなたのおすすめ

毎日の録画履歴などを元にしてお客さまの好まれる番組 の傾向を学習し、お客さまだけのおすすめ順に番組を検 索して表示します。

\*本機能は、予約録画の履歴がない場合は表示されません。

#### • みんなからのおすすめ

iNETサービスを利用している全国のお客さまの予約状況を集計・比較し、お客さまのお好みと近い番組を検索して表示します。

「おすすめサービス」の、選択したメニューが表示されます。

	テレビ	10/19(火) 8	25 🕅 マウスモード 🗶 除す
あなたのおすすめ			全50件 3/5
順位 番組タイトル		放送	日時
★★★ MTB世界選手権 #1 フランス大会		毎週(月-金)	18:30-19:30
★★★ イアン・ライトの旅		06/28(火)	20:00-21:30
www フューチャー・イズ・ワイルド 500万年後	ŧの	毎週(日)	21:30-22:00
■■ ファラオたちのミステリー		07/12(火)	22:45-23:52
▲▲ フューチャー・イズ・ワイルド 500万年後	Ø	07/14(木)	00:30-01:00
▲▲ ファラオたちのミステリー		毎日	01:00-01:15
▲▲ フューチャー・イズ・ワイルド 500万年後		07/16(土)	02:30-02:45
		毎週(土)	01:00-01:15
🖌 🔟 フューチャー・イズ・ワイルド 500万年後	ອ	毎週(日)	12:00-13:30
7 テレビ東芝 ご馳走万歳~福岡天神グルメ散歩~	2006年1月11日(水	) PM19:00-PM	120:00 60分 21
ようて 雪 映画 き スポ	ペーツ 💐 アニメ/特担	l П	音楽
[▲ 前時間	選択 決定予約 戻る	全画面⊤∨	▶▶ 次時間



 TV
 CD/DVD
 金介-2

 葡萄ナビ
 見るナビ
 見るナビ

 葡萄菜
 日の万
 一

 頭目選択
 (OME)
 画面モード

 の
 0
 0
 0

 戻る
 0
 0
 0
 0

 反
 0
 0
 0
 0

 反
 0
 0
 0
 0

選択された番組の放送時間情報をもとに地上デジタル放送 の電子番組表が検索され、対応する地上デジタル放送の番 組が表示されます。 表示される地上デジタル放送の番組情報が、もとの番組と 異なる場合があります。番組情報を確認してから予約して ください。

6 予約内容を確認し、リモコンの[決定] ボタンを 押す

「録画予約を受け付けました。」というメッセージが表示されます。

#### 7 リモコンの [決定] ボタンを押す

これで地上デジタル放送の予約ができました。

「おすすめサービス」のランキングに表示されている地上ア ナログ放送の番組の放送時間情報を元に、地上デジタル放 送の電子番組表を検索します。そのため、「地上Dで登録」 を選択しても、番組情報を取得できなかったり同一の番組 が取得できなかった場合は、地上デジタル放送の番組を予 約できないことがあります。

#### ■録画予約が終わった後は

録画予約の入力が終わったら、「Qosmio AV Center」を 終了しておくこともできます。

また、パソコンをスリープ、休止状態、電源オフの状態に した場合は、予約録画の開始時刻になると自動的にパソコ ンが起動して録画を実行します。

あらかじめWindowsのログオンパスワードを「Qosmio AV Center」に登録している場合は、電源オフまたはログ オフ状態のときも、自動的にパソコンを起動して録画を実 行します。



# 公式 役立つ操作集

#### テレビサーフ連携

テレビサーフとは、東芝がご提供するデジタル家電 とネットワークサービスに連携した、テレビ番組の 情報提供と録画予約をサポートするポータルサイト サービスです。

テレビサーフでは、ご利用中の携帯電話やパソコン からも、「Qosmio AV Center」に配信されるあな ただけのおすすめ番組メニューや、録画予約ランキ ングをチェックできます。

テレビサーフについての詳しい情報は、テレビサー フWebサイト(http://tvsurf.jp/)をご覧ください。



# 3 録画予約した内容を確認する

録画予約された番組は、「録るナビ」で確認できます。 「録るナビ」で、録画予約の変更や取り消しもできます。





② リモコンの方向ボタンで「録るナビ」を選択し、[決定] ボタンを押す

[録るナビ] 画面が表示されます。



[録るナビ] 画面では、録画予約した番組を一覧で確認できます。

参照 録画予約の変更、取り消しについて 「Qosmio AV Center」のヘルプ

#### ■録画予約が重複した場合

録画の時間帯が重複する予約があるときは、録画開始時刻 が優先されます。「Qosmio AV Center」は、録画予約の 「録画開始時刻」を見て次の録画を開始します。録画の時間 帯が重複していると、番組が最後まで終了していなくても、 次の予約録画の開始30秒前になると、今録画している番 組の録画を終了し、次の録画を開始します。「録るナビ」な どで録画予約の状況を確認し、録画の時間帯が重複しない ようにしてください。

「録画開始時刻」が同じ場合は、先に登録された予約が優先 されます。

なお、ダブル地デジモデルでは、2つのTVチューナを使用 すれば、地上デジタル放送の番組2つの予約録画の時間帯 が重複していても、両方の番組を同時に録画できます(デ ジタルW録)。

2 確認が終わったら、リモコンの [HOME] ボタ ンを押す

「Qosmio AV Center」のホーム画面に戻ります。





ここでは、「Qosmio AV Center」で録画したテレビ番組を再生する方法を説明します。

# 1 見るナビから再生する

録画したテレビ番組は、「見るナビ」画面から探すことができます。 「見るナビ」では、地上デジタル放送で録画した番組とホームネットワーク上から登録するなど した映像ファイル(MPEG)を個別に管理しています。

「Qosmio AV Center」を起動する

リモコンの [HOME] ボタンを押す
 「Qosmio AV Center」が起動します。



 _	
TV CD/DVD 茶坊ナビ 結スナビ 目スナビ	
( $)$ $)$	
戻る い (前報) (前報) (190月21-	
 WINDOW READING FRANKLING	ľ

② リモコンの方向ボタンで[見るナビ]を選択し、[決定] ボタンを押す

[見るナビ] 画面が表示されます。

#### 💭 🗶 E

手順 1 の②で、リモコンの [見るナビ] ボタンを押して、
 [見るナビ] 画面を起動することもできます。

1



65

#### ■前回停止した位置から再生する(レジューム機能)

「Qosmio AV Center」では、録画番組(ビデオ)の再生を中断し、途中までしか再生していない状態のとき、中断した場所を覚えています。次回の再生時に、前回再生を停止した位置から再生を開始します。

ハードディスクへの記録内容や状態などの条件によって、タイトルやディスクの先頭から再生 が始まるなど、再生位置が異なることがあります。

レジューム機能を使わず、最初から見たいときは、「番組の頭だし」機能を使ってください。

参照 レジューム機能、番組の頭だし機能について「Qosmio AV Center」のヘルプ



#### \* HD DVD-Rへの保存(移動/ムーブ)は、HD DVD-Rドライブモデルのみ

地上デジタル放送を録画したデータを、DVD-RAM、HD DVD-Rに保存(移動/ムーブ)する ことができます。

地上デジタル放送以外の映像データをDVD/HD DVDにする方法は、「3章 <mark>1</mark>-2 映像ファ イルをDVD/HD DVDにする」を参照してください。

# 1 録画した映像をDVDに移す

CPRM(Content Protection for Recordable Media)という著作権保護技術に対応した DVD-RAMにのみ、移動(ムーブ)ができます。

「Qosmio AV Center」では、地上デジタル放送の著作権が保護されたデータ(コピーワンス) を、通常のテレビと同じSD解像度(720×480)に変換してDVD-RAMに記録します。作成 したDVD-RAMはDVD-VR形式になります。







「見るナビ」(ビデオ)が表示されていない場合は、 (見るナビ)の[ビデオ](
)をクリックしてくだ さい。



移動先のメディアの種類を選択する画面が表示されます。

#### ■DVDスーパーマルチドライブモデルの場合



[本機能の説明と使用する上でのご注意] 画面が表示されます。必ず画面の内容をよ くお読みのうえ、[OK] をクリックしてください。 手順 5 へ進んでください。

クイックメニューの [DVDへ移動] を実行すると、「見るナビ」から番組データが削 除されます。録画データの移動(DVDへの書き込み作業)を開始しなかった場合は、 表示は元に戻ります。

4	(HD DVD-Rドライブモデルのみ
	[DVD-RAM] ボタンをクリックする
	Qosmio AV Center - DVD/HD-DVDへの移動機能
	どちらのメディアに移動しますか?
	HD DVD-R

[本機能の説明と使用する上でのご注意] 画面が表示されます。必ず画面の内容をよくお読みのうえ、[OK] をクリックしてください。

クイックメニューの [DVD/HD DVDへ移動]を実行すると、「見るナビ」から番組 データが削除されます。録画データの移動(DVD/HD DVDへの書き込み作業)を 開始しなかった場合は、表示は元に戻ります。

#### 5 画質を選択する

①DVD-RAMをフォーマットする場合は、チェックする 🚯 Qosmio AV Cen ar - DVDへの移動機 - - X 情報 ③[開始] をクリック 開始 タイトル名: ュース ヘルブ 処理中のディ ク/総枚数 書込み残り時(推定) DVD-RAMをフォーマットします。 ②ビデオの画質を選択する XP(高画質、約1時間) 現在のディスクの進行状況 全体の進行状況

ビデオの画質は、次の中から選択できます。

XP(高画質、約1時間) : 一番高画質で、1枚のディスクに約1時間収録が可能 SP(標準画質、約2時間) : 標準的な画質で、1枚のディスクに約2時間収録が可能 LP(長時間、約3時間30分): 画質を落とし、1枚のディスクに約3時間30分収録が 可能

#### 💭 🗙 E

● 画面上の [ヘルプ] ボタンをクリックするとヘルプが表示され、操作の詳細を確認すること ができます。




移動(ムーブ)機能でDVDへ移したデータは、「TOSHIBA HD DVD PLAYER」ま たは「TOSHIBA DVD PLAYER」で再生してください。

## 2 録画した映像をHD DVDに移す

#### \* HD DVD-Rドライブモデルのみ

AACS(Advanced Access Content System)という次世代著作権保護技術に対応した HD DVD-Rにのみ、移動(ムーブ)ができます。

「Qosmio AV Center」では、地上デジタル放送の著作権が保護されたデータ(コピーワンス) を、そのままの画質でHD DVD-Rに記録します。作成したHD DVD-RはHD DVD-R(HDVR モード) TS録画になります。

## お願い 移動(ムーブ)機能について

- HD DVDへの移動を行うと、ハードディスクに録画したデータは削除され、元に戻すことはできません。
- 移動(ムーブ)機能を実行する前に、「付録 1 7 地上デジタル放送の録画について」、
   「付録 1 8 地上デジタル放送の録画ファイルのHD DVD移動に関する注意事項」をよくお読みください。





2章 テレビを見る・録画する・再生する

## 3 保存したい録画番組上で右クリックし、表示されたクイックメニューから ら[DVD/HD DVDへ移動]をクリックする



移動先のメディアの種類を選択する画面が表示されます。

## 4 [HD DVD-R] ボタンをクリックする

Qosmio AV Center - DVD	)/HD-DVDへの移動機能
どちらのメディアに移	多動しますか?
HD DVD-R	DVD-RAM

[本機能の説明と使用する上でのご注意] 画面が表示されます。必ず画面の内容をよくお読みのうえ、[OK] をクリックしてください。

クイックメニューの [DVD/HD DVDへ移動]を実行すると、「見るナビ」から番組 データが削除されます。録画データの移動(DVD/HD DVDへの書き込み作業)を 開始しなかった場合は、表示は元に戻ります。

## 5 [開始] ボタンをクリックする

情報	12504
タイトル名: X000000000000000000000000000000000000	ルフ
ディスク教見積もり(SL片面一層の場合): 枚 ディスク教見積もり(DL片面二層の場合): 枚 現在処理中のディスク: 枚目( )	
書込み残り時間(推定):	
現在のディスクの進行状況	
今(本小)進行計问:	

#### 💭 🗡 E

画面上の[ヘルプ]ボタンをクリックするとヘルプが表示され、操作の詳細を確認することができます。



移動(ムーブ)機能でHD DVDへ移したデータは、「TOSHIBA HD DVD PLAYER」 で再生してください。



# **映像をDVD/HD DVDに残す**

デジタルビデオカメラで撮影した映像を編集してDVD/HD DVDにす る方法を説明します。

1 映像を編集してDVD/HD DVDに残す......78



# 1 映像を編集して DVD/HD DVDに残す

#### \* HD DVD-Rへの書き込み(保存)は、HD DVD-Rドライブモデルのみ

デジタルビデオカメラで撮影した映像をパソコンで編集し、DVD/HD DVDに残すことができます。

# 1 DVD/HD DVDを作成する準備

映像を編集してDVD/HD DVDに残すには、「Ulead DVD MovieWriter for TOSHIBA」 を使います。

「DVD MovieWriter」では、地上デジタル放送の番組を、DVD/HD DVDメディア等へ直接 書き込んだり、コピー・移動したりすることはできません。

地上デジタル放送の録画データをDVD/HD DVDに移動する方法は、「2章 4 録画した番組をDVD/HD DVDに移す」を参照してください。

## DVDを用意する

「DVD MovieWriter」がサポートしているメディアとフォーマットを参考に、書き込み可能な DVDメディアを用意してください。なお、推奨するメーカのメディアを使用してください。

参照 推奨するメーカ 『dynabook \*\*\*\*(お使いの機種名)シリーズをお使いのかたへ』

## 🗋 フォーマット

フォーマットとは、映像を書き込むときの記録形式のことです。フォーマットによって、作成 したDVDを再生できる機器が異なります。それぞれ次の特徴があります。

#### ■DVD-Videoフォーマット

もっとも一般的なDVD形式です。ほとんどの家庭用DVDビデオレコーダやパソコンと再生互換があります。DVDメニューの作成を行うことができます。

#### ■-VRフォーマット

再編集可能なDVDを作成します。一部の家庭用DVDビデオレコーダやパソコンでは再生できない場合があります。DVDメニューを作成することはできません。

#### ■+VRフォーマット

再編集可能なDVDを作成します。DVD+VRに対応した家庭用DVDビデオレコーダやパソコン でのみ再生できます。DVDメニューを作成することができます。

## 💭 🗡 E

● DVDメニューとは、DVDをセットしたときに表示されるタイトル画面のことです。

「DVD MovieWriter」がサポートしているメディアとフォーマットは、次のとおりです。

○:使用できる ×:使用できない

	DVD-R *1	DVD-RW	DVD+R*2	DVD+RW	DVD-RAM
DVD-Videoフォーマット	0	0	0	0	×
-VRフォーマット	×	0	×	×	0
+VRフォーマット	Х	Х	Х	0	×

\*1 DVD-R DLを含みます。

\*2 DVD+R DLを含みます。

▼ HD DVD-Rドライブモデルのみ

### HD DVDを用意する

HD DVD-Rを用意してください。なお、推奨するメーカのメディアを使用してください。 \_\_\_\_\_

参照 推奨するメーカ 『dynabook \*\*\*\*(お使いの機種名)シリーズをお使いのかたへ』

【 ▲ HD DVD-Rドライブモデルのみ

## 操作の流れ

操作は次の流れで行います。



x= × =

- 映像を編集する前に、「付録 <mark>1</mark>-<u>13</u>「DVD MovieWriter」の使用にあたって」をよくお読みくだ さい。
- 操作中にユーザ登録をおすすめする画面が表示される場合があります。この方法でユーザ登録を行うには、インターネットに接続できる環境とメールが受信できる環境が必要です。ユーザ登録を行う場合は、[今すぐ登録] ボタンをクリックし、画面の指示に従ってユーザ登録を行ってください。後でユーザ登録を行う場合は、[後で登録] ボタンをクリックしてください。

## ヘルプの起動方法

「DVD MovieWriter」についての詳細は、ヘルプを確認してください。メイン画面左下に起動 するボタンがあります。



## 「DVD MovieWriter」のお問い合わせ先

#### コーレル株式会社 インタービデオ テクニカルサポート

お問い合わせの前にホームページ

(http://www.intervideo.co.jp/support/faq/dmwt/dmwt.html) をご確認ください。 当製品の無償サポート期間は、ご購入後1年間となります。

TEL : 045-226-3899

FAX : 045-226-3895

ホームページ: http://www.intervideo.co.jp/

E-mail : techsupp@intervideo.co.jp

受付時間

:月~金 10:00~12:00、13:30~17:30 (12:00~13:30、土日祝祭日、ならびに弊社指定休業日を除く)

# **2** 映像ファイルをDVD/HD DVDにする

ここでは、あらかじめファイルにしておいたビデオ映像などをDVD/HD DVDに書き込む方 法を説明します。



## 4 作成したいDVD/HD DVDのタイプを選択する

ここでは、もっとも一般的なDVD形式であるDVD-Videoフォーマットで作成できる [標準DVDを作成]を選択した場合を例にして説明します。



▼ HD DVD-Rドライブモデルのみ

### ■HD DVDを作成する

作成方法は、DVDに残す場合と同様です。

作成するディスクの種類を選択する画面では、[HD DVDを作成]を選択してください。



以降の操作は、DVDに残す場合の説明を参照する、または、「DVD MovieWriter」のヘルプを確認してください。

▲ HD DVD-Rドライブモデルのみ



### 6 映像ファイルが取り込まれる

[ソースを選択してインポート(ステップ:1/3)] 画面に戻り、画面下部の「メディ アリスト」に編集したい映像ファイルが追加されます。



「メディアリスト」に表示される画面の1つ1つが、DVDのメニューに表示されるタイトルになります。

## **★**

● 映像用DVDは一部を除いて、タイトル、チャプタが設定されています。 DVD再生時に、各タイトルやチャプタから再生できます。

DVDのタイトルとチャプタの構造(例)

DVD(メディア) -タイトル1 -チャプタ1 -チャプタ2 -タイトル2 -チャプタ1…



参照 デジタルビデオカメラから映像を取り込む方法 「本節- 3 デジタルビデオカメラで撮影した映像を取り込む」

次は、編集を行います。

映像ファイルを編集する

## 7 クリップを並び替える

「メディアリスト」の映像ファイル(タイトル)が複数ある場合、左から順に再生されます。複数の映像ファイル(タイトル)を再生させたい順に並べ替えたい場合の手順を説明します。



次は、DVDのメニュー画面を作成します。



200 - Ali and a a a a a a a a a a a a a a a a a a		++50-           754+10×Ca+           V           N™           N™	マイタイトル
- 77048  - 177048  - 177048			
	R R	[DVD 4.76 → [310 G30 G8 / 1 438 - 0 ÷ 37 B [2], 100 and 100 a	デンプレートを選択 構成の無よーニーに満用するとニーディルートを発現します。ルビューウィングウタ エリアを対したする、タイルもやボタム、餅をを付けたり、留産を変えなり、リサイズルら ことがそれます。 (第37年30日 (第37年30日) (第37年30日) (第37年30日)

[メニューを選択 (ステップ:2/3)] 画面が表示されます。 ここではあらかじめ用意されているDVDメニューを使います。 **3**章

映像をDVD/HD DVDに残す

💭 🗶 E

- DVDメニューの作成では、ここで説明している内容以外にも、次のような加工ができます。 ・音楽の追加
  - ・タイトルの追加
  - ・エフェクトの編集
  - ・DVDメニューの背景画像、文字入力やボタンの変更

これらについての詳細は、「DVD MovieWriter」のヘルプを確認してください。

## 9 プレビュー画面で動作を確認する

DVDメニューの動作を確認することができます。







これで、編集したい映像を1つにまとめ、DVDメニューを作ることができました。 次は、DVDに書き込みます。

#### DVDに書き込む



DVDまたはハードディスクに書き出す前に、「付録 1 - 12 メディアへの書き込み/ハードディスクへの書き出しについて」をよくお読みください。



DVDの書き込みが始まります。



書き込みを開始すると画面に [タスクの進行状況] と [詳しい進行状況] が表示されます。

🗿 34% - DVD MovieWriter for TOSHIB	A - [書き込み]ボタンを押し	てDVDを作成 (ステップ: 3/3) [旅めぐり	.dwz]	
DVD/CDドライブ:				
ディスクラベル・	協動でリ			
ドライブ:				× 🔺
コピー枚融	1 🗘			
ディスク形式	DVD-RW			
●ディスクへ書き込み	レコーディング形式	DVD-Video	V	$\geq$
□音声レベルを平均化				
☑ スライドショーで使用したイメージ	シファイル			
3スクの通行状況 メニュ 1日人り留行状況 メニュ 経過時間 000305	aーを変換。 aーページのモーション背景を	解説しています。(801/002)		318) 68)
Q 6		() 消去		#+>t2/
DVD 4.7G V 310 333 68 / 1 14	9分37秒			438 (470) GB
			(展る)	

DVDの書き込みが終了すると、メッセージが表示されます。



DVDの書き込みが終了し、自動的にディスクトレイが開く、またはドライブからディ スクが半分くらい出てきます。

#### ■②で [現在の設定を保存してメインメニューに戻る] を選択した場合

作成・編集したデータを保存していない場合は、[名前を付けて保存] 画面が表示されますので、保存場所とファイル名を指定してください。 保存したデータを「プロジェクトファイル」と呼びます。プロジェクトファイルは、 あとから呼び出して、再編集することができます。プロジェクトファイルの呼び出し 方法は、手順 9 の「役立つ操作集」を確認してください。

## 💭 🗡 E

● 「DVD MovieWriter」のヘルプの起動方法とお問い合わせ先は、「本章 <mark>1</mark> - **1** DVD/HD DVDを 作成する準備」を参照してください。

# 3 デジタルビデオカメラで撮影した映像を取り込む

デジタルビデオカメラで撮影した映像をパソコンに取り込むことができます。 ここでは、i.LINK(IEEE1394)対応のデジタルビデオカメラを、本製品のi.LINK (IEEE1394) コネクタに接続して、映像を取り込む方法について説明します。 お使いのデジタルビデオカメラがi.LINK (IEEE1394) 接続に対応しているかどうかは、『デ ジタルビデオカメラに付属の説明書』を確認してください。 その他の方法で接続する場合は、デジタルビデオカメラと本製品の両方が対応している方法を 確認して接続してください。 参照 本製品に用意されているコネクタ『いろいろな機能を使おう 1章 1 各部の名称』 参照 デジタルビデオカメラが対応している接続方法『デジタルビデオカメラに付属の説明書』 デジタルビデオカメラをパソコン本体のi.LINK(IEEE1394)コネク 1 タに接続し、電源を入れる 参照 i.LINK対応機器の接続《おたすけナビ(さくいん):i.LINK対応機器の接続》 参照 デジタルビデオカメラの接続と電源の入れかた 『デジタルビデオカメラに付属の説明書』 2 [DVDを作成 -Ulead MovieWriter 使用]をクリックする 🔊 自動再生 - 0 X デジタル ビデオ デバイス ■ このデバイスの場合は常に次の動作を行う: デバイス オプション ビデオの読み込み DVDを作成 -Ulead MovieWriter 5使用 コントロール パネルで自動再生の既定を設定します 「DVD MovieWriter」が記動します。

#### ■HDV規格対応ビデオカメラを接続した場合

HDV規格対応ビデオカメラをHDVの録画規格に設定して接続した場合は、[自動再生] 画面は表示されません。

「本節 2 映像ファイルをDVD/HD DVDにする」の手順 2 から 4 と同じ操作 を行った後、〔ソースを選択してインポート(ステップ:1/3)〕画面で、次のように 入力装置を切り替えてください。



#### ■はじめて接続した場合

「DVD MovieWriter」起動後にはじめてデジタルビデオカメラを接続した場合、 [Uleadキャプチャ マネージャ] 画面が表示される場合があります。

Uleadキャプチャ マネージャ	×
新しいデバイスが検出されました。これを使用し	よすか?
OK	キャンセル

[OK] をクリックしてください。





「キャプチャ済みビデオ」に映像ファイルが表示され、映像が取り込まれました。

- キブチャ)満みビデオ:
>

複数のテープから映像を取り込みたい場合は、テープを入れ替えて手順 <mark>3</mark> ~ <mark>4</mark> を くり返してください。

#### 5 デジタルビデオカメラの電源を切り、パソコンと接続しているケーブル を取りはずす



●「DVD MovieWriter」のヘルプの起動方法とお問い合わせ先は、「本章 <mark>1</mark> - **1** DVD/HD DVDを 作成する準備」を参照してください。

## 公式 役立つ操作集

DVDに直接レーベルを印刷する

#### \*DVDスーパーマルチドライブモデルのみ

「DVD MovieWriter」を使ってディスクラベルを作成し、Labelflash対応のDVDメディアのレーベル 面に直接レーベルを印刷できます。

次のような手順で、操作します。

① [スタートボタン] (●) ) → [すべてのプログラム]
 → [DVD MovieWriter for TOSHIBA] → [Ulead DVD MovieWriter for TOSHIBA Launcher] をク リックする
 [DVD MovieWriter | が起動します。

② [ディスクラベルの作成] をクリックする

- ③ [ディスクラベルを作成する] をクリックする [Ulead Label@Once] 画面が表示されます。
- ④ [出力オプション]の[プリンタ]で、[<X:> XXXXXX]を選択する
   DVDスーパーマルチドライブを指定します。
   ⑤ ラベルを作成する



- ディスクラベルに写真やイラストを追加したり、文字を入力してタイトルを編集します。
- ⑥ データを保存したDVDをドライブにセットする
   DVDのレーベル面を下にして、ディスクを挿入してください。
- ⑦[印刷] ボタンをクリックする
   印刷が終わると、パソコン本体から自動的にディスクが出てきます。

詳しい操作方法については、《おたすけナビ(さくいん):DVDにラベルをつける〈映像〉》や「DVD MovieWriter」のヘルプを参照してください。

Labelflash対応のDVDについては、推奨するメーカのメディアを使用してください。CD-R/CD-RW には印刷できません。

参照 推奨するメーカ 『dynabook \*\*\*\*(お使いの機種名)シリーズをお使いのかたへ』



# もっと音楽と映像を楽しむ

DVD/HD DVDを見る方法や、音楽CDを聴く方法、写真データを見る方法について説明しています。

また、ホームネットワークや「Windows Media Center」を使って 映像や音楽を楽しむ方法も説明しています。

1	DVD/HD DVDの映画や映像を見る100
2	音楽を聴く 104
З	オリジナル音楽CDを作る109
4	音楽や映像の環境を整える115
5	デジタルカメラの写真を見る117
6	ホームネットワークを楽しむ120
7	Windows Media Centerで映像や音楽を楽しむ125



# 1 DVD/HD DVDの 映画や映像を見る

#### \* HD DVDの再生は、HD DVD-Rドライブモデルのみ

本製品では、モデルによってHD DVDやDVD-Videoの再生ができます。

## HD DVDとは?

HD DVDについて説明します。

「付録 1 ご使用にあたってのお願い」もあわせてお読みください。

#### DVDフォーラムが承認した次世代DVDディスクです。

HD DVDとは、世界の230社以上が加盟するDVD規格の世界標準団体「DVDフォーラム」が 承認した次世代DVDディスクのことで、HD(ハイビジョン)クオリティの高画質性能を備え ています。HD DVDの再生専用ディスクであるHD DVD-ROM(片面)には、片面2層30GB (ギガバイト)と片面1層15GBの2種類があります。これによって、映画1本分の映像をHD DVDディスク1枚に収めることができます。

#### ハリウッドの期待にも応える高画質メディアです。

高画質で長時間記録ができるHD DVDは、より美しく付加価値のあるパッケージコンテンツ制 作を目指すハリウッドからの様々なニーズにも対応。HDクオリティで制作された映画コンテ ンツなどがHD DVDパッケージで提供されることで、家庭でも映画館のスクリーンと同じよう に、迫力ある美しい映像を楽しむことができるようになります。

#### より高画質なコンテンツを楽しむことができます。

HD DVDの特長は、大容量での高密度記録を活かした、高画質の映画やライブなどのパッケージコンテンツを楽しめることです。リアルで臨場感あふれる映像エンターテイメントを体感できます。

#### 現行DVDが再生できるHD DVDドライブだから、お手持ちのDVD、CDライブラリ を楽しむこともできます。

HD DVDと現行DVDのどちらも再生することができます。これにより、録りためたDVDライ ブラリやDVDソフト、さらには音楽CDも、HD DVDドライブで再生して楽しむことができ ます。

## DVD/HD DVDの再生にあたって

Windows上でDVD/HD DVDを再生するには、次のアプリケーションを使います。

HD DVD-Rドライブモデルの場合
 : TOSHIBA HD DVD PLAYER

• DVDスーパーマルチドライブモデルの場合: TOSHIBA DVD PLAYER

#### 用語について

本節では、「DVD」と記載している場合、特に書き分けのある場合を除き、「HD DVD」または「DVD-Video」を示します。

また「TOSHIBA DVD PLAYER」と記載している場合、特に書き分けのある場合を除き、 「TOSHIBA HD DVD PLAYER」または「TOSHIBA DVD PLAYER」を示します。

## ×=

DVDを再生する場合、「TOSHIBA DVD PLAYER」を使用してください。
 「Windows Media Player」やその他の市販ソフトを使用してDVDを再生すると、表示が乱れたり、
 再生できないことがあります。

# 1 TOSHIBA DVD PLAYERで見る

ここでは、「TOSHIBA DVD PLAYER」でDVDの映像を見る方法を説明します。 「TOSHIBA DVD PLAYER」を使う前に、「付録 1 ご使用にあたってのお願い」をよくお読 みください。



4 章

もっと音楽と映像を楽しむ



詳細は、「TOSHIBA DVD PLAYER」のヘルプを参照し てください。

## ■ TOSHIBA DVD PLAYERについて

- 付属のリモコンを使って再生操作を行うことができます。
   参照 リモコン操作について《おたすけナビ(さくいん):リモコン操作一覧》
- 「TOSHIBA DVD PLAYER」は、[スタート] ボタン()→ [すべてのプログラム]
   → [TOSHIBA DVD PLAYER] → [TOSHIBA DVD PLAYER] をクリックしても起動 できます。
- ●「TOSHIBA DVD PLAYER」は、手順 1 の後でリモコンまたはフロントオペレーション パネルの [CD/DVD] ボタンを押して起動することもできます。

## 「TOSHIBA HD DVD PLAYER」 「TOSHIBA DVD PLAYER」 のお問い合わせ先

#### 東芝(東芝PCあんしんサポート)

全国共通電話番号 : 0120-97-1048(通話料・電話サポート料無料) 技術相談窓口受付時間: 9:00~19:00(年中無休)

システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。 海外からの電話、携帯電話、PHSまたは直収回線など回線契約によってはつながらない場合が ございます。その場合はTel 043-298-8780(通話料お客様負担)にお問い合わせください。 2 音楽を聴く

本製品で音楽CDを聴くために、2種類のアプリケーションが用意されています。

## ■Windows上で音楽CDが聴ける「RoomStylePlayer」「BeatJam」

インターネットやメールなど、パソコンで作業をしているときでも、音楽CDを聴くことがで きます。「RoomStylePlayer」は音楽CDを聴くときに使用し、「BeatJam」は音楽ファイル を作ったり、好きな音楽ファイルのリストを作ったりすることができます。

# **音楽CDを聴く(RoomStylePlayer)**

ここでは、リモコンで音楽CDを聴く方法を説明します。

1 ドライブに音楽CDをセットする

■HD DVD-Rドライブモデルの場合

\* イラストはG40シリーズです。





DVDスーパーマルチドライブモデルの場合 CDが自動的に中に吸い込まれるまで押してください。





[自動再生] 画面が表示された場合は、[閉じる] ボタン(**王**) をクリックしてください。

## 2 起動する

#### ① リモコンの [CD/DVD] ボタンを押す

「RoomStylePlayer」が起動します。

初めて起動したときは、[使用許諾契約の確認]画面が表示 されます。使用許諾契約に同意のうえ、[同意する]ボタン をクリックしてください。次に「バックアップツール」に ついての画面が表示されます。内容を確認後、[OK]ボタ ンをクリックしてください。

続けて、ユーザ登録をおすすめする画面が表示されます。 この方法でユーザ登録を行うには、インターネットに接続 できる環境とメールが受信できる環境が必要です。ユーザ 登録を行う場合は、[今すぐ登録] ボタンをクリックし、画 面の指示に従ってユーザ登録を行ってください。後でユー ザ登録を行う場合は、[閉じる] ボタンをクリックしてくだ さい。

CDの音楽ファイルが一覧表示されます。曲は、「Track (トラック)」と表示されます。

#### 💭 🗶 E

 リモコンの [CD/DVD] ボタンの代わりに、パソコン本体の [CD/DVD] ボタンを押して起動することもできます。





 
 TV
 CD/DVD
 ホーム・ 3/2-2-2

 番組ナビ
 第6オビ
 見6オビ

 番組設明
 日0.7

 項目選択
 HOME
 画面モード

 の
 次定
 0

 皮
 0
 21/95/21 

 反
 0
 21/95/21 

 反
 0
 21/95/21
...

+

音量

## RoomStylePlayerの操作画面



→全曲リピート→リピートオフ(通常再生)と切り替わります。 「Repeat」の隣に「OFF」「One」「ALL」のいずれかが表示さ れ、設定状態が確認できます。

## ■ RoomStylePlayerの終了方法

「RoomStylePlayer」の操作画面を終了する方法について説明します。

📘 リモコンの [クリア] ボタンを押す

デスクトップ画面に戻ります。



## 💭 🗶 E

● 音楽を聴くアプリケーションとして、「Windows Media Player」も用意されています。 「Windows Media Player」についての詳細は、『Windowsヘルプとサポート』を確認してください。

● 音楽ファイルを好きな順番に並べてまとめ、自分だけの演奏リストを作成できます。これを「プレイ リスト」と呼びます。

参照 プレイリストについて《おたすけナビ(さくいん):再生する順番を決める》

# 「BeatJam」「RoomStylePlayer」のお問い合わせ先

## ●ユーザー登録に関するお問い合わせ

## ユーザー登録ご相談窓口

受付時間 : 平日 10:00~19:00 土・日・祝日 10:00~17:00(特別休業日を除く) TEL : 東京 03-5412-2624 大阪 06-6886-2624 ホームページ : http://www.justsystem.co.jp/service/

## ●製品の使い方に関するお問い合わせ

## ジャストシステムサポートセンター

\* サポートセンターへお問い合わせの際には、お客様のUser IDおよび製品のシリアルナンバーが必要です。
 受付時間 : 平日 10:00~19:00 土・日・祝日 10:00~17:00(特別休業日を除く)
 TEL : 東京 03-5412-3980 大阪 06-6886-7160
 ホームページ : http://support.justsystem.co.jp/



オリジナルの音楽CDを作るには、「TOSHIBA Disc Creator」を使います。パソコンに音楽 CDから曲を取り込んで、好きな曲を1つのCDにまとめることができます。

オリジナル音楽CDを作るには、CD-RW、CD-Rを使います。推奨するメーカのCDを用意して ください。

参照 推奨するメーカ 『dynabook \*\*\*\*(お使いの機種名)シリーズをお使いのかたへ』

作成したCD-RWは、再生機器によっては、再生できないことがあります。

## **★**

 ・ 音楽CDを作る前に、「付録 1 - 12 メディアへの書き込み/ハードディスクへの書き出しについて」、
 「付録 1 - 14 「TOSHIBA Disc Creator」を使うために」をよくお読みください。

# 1 オリジナル音楽CDを作る

## 操作の流れ

操作は次の流れで行います。



本製品を使用して複製などをする場合には、著作権法を遵守のうえ、適切な使用を心がけてく ださい。

参照 「巻頭 はじめに- 6 著作権について」

### 音楽ファイルを取り込む

1

[スタート] ボタン ( ( ) → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [CD&DVDアプリケーション] → [Disc Creator] をクリックする

## **2** [音楽CD作成] をクリックする

🖓 TOSHIBA Disc Creator - Startup Menu 🛛 💌			
	TOSHIBA Disc Creator オリジナル音楽CDの作成、データディン ディスクのパックアップの作成ができま	くクの作成、 す。	TOSHIBA
標準メニュー			
● 音楽 CD作成 - 音楽CDや音楽ファイルからオリジナル音楽CDを作成します。			
<b>へい データ ディスク作成</b> - パソコンのデータをCD、DVD、HD DVD(に記録します。			
<b>ディスクバックアップ作成</b> - CD、DVD、HD DVDのバックアップを作成します。			
□ 次回からこのダイアログを起動しない			
		詳細メニュー	閉じる

手順 2 のあと音楽CDの情報をインターネットから取得するための「Windows Media Player」の設定に関する画面が表示される場合があります。必要に応じて 「Windows Media Player」の設定を行ってください。設定方法については、 「Windows Media Player」のヘルプを参照してください。







ディスクが半分くらい出てきます。 113



さらに同じ内容のCDを作りたい場合は、未使用のCDと入れ替えて、[はい] ボタンを クリックしてください。

# ヘルプの起動方法

「TOSHIBA Disc Creator」についての詳細は、ヘルプを確認してください。起動方法は、次のとおりです。



## 「TOSHIBA Disc Creator」のお問い合わせ先

## 東芝(東芝PCあんしんサポート)

全国共通電話番号 : 0120-97-1048(通話料・電話サポート料無料) 技術相談窓口受付時間: 9:00~19:00(年中無休)

システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。 海外からの電話、携帯電話、PHSまたは直収回線など回線契約によってはつながらない場合が ございます。その場合はTel 043-298-8780(通話料お客様負担)にお問い合わせください。



本製品には、より良い状態でパソコンを楽しんでいただくために、画質や音質を調整する機能 が用意されています。目的に合わせてご使用ください。

# **Qosmio AV Centerの映像を調整する**

本製品には、「Qosmio AV Center」上でテレビを見たり録画映像を見たりする場合に、映像 をより見やすく調整するための機能が用意されています。



# 2 状況に合わせて、音質や音量を調整する

### \* HD DVDの再生は、HD DVD-Rドライブモデルのみ

本製品にはCD/DVD/HD DVDやテレビ、ビデオカメラの映像を再生するときなどに音質や 音量を調整する機能が搭載されています。

### ● スピーカの音量を調整する

ボリュームダイヤル、または「音量ミキサ」を使用します。

参照 ボリュームダイヤルの位置『いろいろな機能を使おう 1章 1 各部の名称』

参照 「音量ミキサ」《おたすけナビ(さくいん):スピーカの音量調整》

● 音楽CDを聴くときに、ドライブの動作音を小さくする

「CD/DVD静音ユーティリティ」を使用します。

参照)《おたすけナビ(さくいん):ドライブの動作音を小さくする》

### ● オーディオ機能の設定を変更する

「Realtek HD オーディオマネージャ」を使用します。

参照)《おたすけナビ(さくいん):Realtek HD オーディオマネージャについて》

デジタルカメラの写真を見る

デジタルカメラで撮った写真などの画像を閲覧するには、「Corel Snapfire Plus SE」を使用します。スライドショー形式で見ることができたり、画像に情報を加えて管理しやすくすることもできます。

# | 写真を見る

ここでは、デジタルカメラで撮った写真などの、画像を見る場合の手順について説明します。





3

# 目的の画像を拡大表示する



続けて次の画像を拡大表示したい場合は、画面下部の[次の画像の選択] ボタン (▶) をクリックしてください。

## **★**

● 画像の表示や検索の他にも、画像の色や明るさなどを調整したり、トリミングすることができます。 詳細はヘルプを確認してください。

# ヘルプの起動方法

「Corel Snapfire Plus」についての詳細は、ヘルプを確認してください。起動方法は、次のとおりです。



「Corel Snapfire Plus ヘルプ」が起動します。

# 2 写真のデータをCD/DVD/HD DVDにコピーする

### \* HD DVDへの書き込み(保存)は、HD DVD-Rドライブモデルのみ

本製品に用意されている「TOSHIBA Disc Creator」を使用して、デジタルカメラで撮った 写真のデータをCD/DVD/HD DVDにコピーすることができます。

参照 データをCD/DVD/HD DVDにコピーする
 『準備しよう 4章 2 - 3 CD/DVD/HD DVDにデータのバックアップをとる』

## 「Corel Snapfire Plus」のお問い合わせ先

## ◆コーレル テクニカルサポート

無料電話サポート	:初回お問合せ日から90日間のサポート
TEL	: 0570-003-002 月曜日~金曜日(祝日を除く)
	10:00~12:00 13:30~17:30
無料メールサポート	:専用のWEBメールフォームでのサポート

http://www.corel.jp/support/

有料電話サポート : 下記のお客様に対して有料でのサポートを行っています。

- ・90日間の無料電話サポート期間終了後、引き続き電話でのサポートをご希望の場合
- ・無料電話サポート期間中、サポートセンターからの電話による時間指定でのサポートをご 希望の場合

サポートに関する詳細は弊社サポートページをご覧いただくか、もしくはカスタマーセンター へお問い合せください。

http://www.corel.jp/support/

## ◆コーレル カスタマーセンター

 (ご購入前のお問い合わせおよびサービスに関するお問い合わせ窓口)
 TEL : 0570-009-002 月曜日~金曜日(祝日を除く) 10:00~12:00 13:30~17:30
 コーレル ホームページ : http://www.corel.jp/

### \* G40シリーズのみ

「CyberLink SoftDMA for TOSHIBA」(SoftDMA)を使うと、ホームネットワークに接続 しているHDD&DVDレコーダや本製品以外のパソコンなどから、それぞれ録画・保存してい る映像・音楽・画像などのコンテンツを受信して、本製品で楽しむことができます。 ホームネットワークに接続しているHDD&DVDレコーダなどがDTCP-IPに対応している場合 は、HDD&DVDレコーダに保存されているデジタル放送の録画コンテンツを、「SoftDMA」 を使って本製品で楽しむことができます。



## 🔊 メモ ホームネットワークについて

●「ホームネットワーク」とは、ルータなどを使い、家庭内でLAN(Local Area Network)機能のあ る機器を接続したネットワークのことです。 ホームネットワークにパソコンやHDD&DVDレコーダ、テレビを接続すると、接続した機器に保存さ れている映像・画像・音楽コンテンツを楽しむことができます。

# 1 SoftDMAで視聴するための手順

「SoftDMA」を使用するには、対応した機器を用意し、ホームネットワークで接続して、設定 を行う必要があります。





参照 《おたすけナビ(さくいん):ホームネットワークを楽しむ》

# 2 ホームネットワークを準備しよう(SoftDMA)

「SoftDMA」で外部機器のコンテンツを視聴するためには、次の機器でホームネットワークの 環境を構築することをおすすめします。

# 1 対応する外部機器を準備する

#### ● HDD&DVDレコーダ

録画した番組などの映像を楽しむことができます。

● パソコン



本製品ではネットワークに接続しているパソコンのビデオ・音楽・画 像ファイルを視聴できます。

## 対応する外部機器について

「SoftDMA」に対応する外部機器については、次の説明を確認してください。

- 外部機器がDLNAに対応している場合のみ、「SoftDMA」はその外部機器のコンテンツを視聴することができます。
- ・外部機器がDTCP-IPに対応している場合のみ、「SoftDMA」はその外部機器で録画したデジタル放送のコンテンツを視聴することができます。

2007年7月現在、東芝製HDD&DVDレコーダRD-A600、RD-A300が対応しています。

 パソコンでDLNAの「Digital Media Server (DMS)」に対応しているアプリケーション がインストールしている場合のみ、「SoftDMA」はそのパソコンで保存しているファイルを 視聴することができます。

対応しているアプリケーションは次のとおりです。

- · Qosmio AV Center
- ・Windows Media Player 11 など

## DLNAについて

DLNA(Digital Living Network Alliance)は、ホームネットワークを使用して、パソコンやオーディオ&ビジュアル機器などをつなぎ、コンテンツを相互利用するための仕様を決める業界団体のことです。

DLNAは、蓄積したファイルを別の機器に伝送する「Digital Media Server (DMS)」と、 DMSが提供するファイルを選択して再生する「Digital Media Player (DMP)」の仕様を 決めています。

「SoftDMA」は、パソコン上で動作するDMPであり、DMSに保存されているコンテンツを、ホームネットワークを経由して視聴できます。

 コンテンツによっては、「SoftDMA」とDLNA CERTIFIED™製品の互換性がない可能性が あります。  コンテンツの種類やコンテンツが保存されているDMSの性能などによって、「SoftDMA」 でコンテンツの早送りや巻戻し、スキップなどの操作ができないことがあります。

## ■DTCP-IPについて

- DTCP-IPとは、デジタル放送など、著作権が保護されているコンテンツを、ホームネット ワークを使って伝送するための技術規格です。
   コンテンツを送信する機器と受信する機器、両方DTCP-IPに対応している必要があります。
   「SoftDMA」はDTCP-IPに対応しています。
- ●「SoftDMA」ではじめてホームネットワークを経由して、HDD&DVDレコーダなどで録画 したデジタル放送の番組などを視聴する場合は、ライセンスの取得のため、インターネット の接続が必要です。2回目以降は不要です。

# 2 ネットワーク環境を準備する

ルータなど



ルータは、複数の機器でネットワークを構築するとき、通信を中継するため の装置です。

「SoftDMA」は次の機器に対応しています。

- ・有線LANルータなど: Fast Ethernet (100BASE-TX) 以上
- ・ルータ機能付き無線LANアクセスポイントなど:IEEE802.11gまたは IEEE802.11a

## ホームネットワークとインターネット接続について

パソコンなどの機器は、ADSLモデムなどのインターネットに接続するための機器と接続する ことで、インターネットに接続することができますが、ルータをインターネットに接続するた めの機器に接続すると、パソコンだけではなく、ホームネットワーク上のすべての機器でイン ターネットに接続できます。

ルータの中には、ブロードバンドルータなどインターネットに接続するための機器が内蔵され ているものもあります。

インターネットの接続については、プロバイダに確認してください。

# 💭 🗡 E

- ルータと外部機器の接続・設定方法については、それぞれの取扱説明書を確認してください。
- 無線LANを使ってデータの送受信を行う場合、電波状況によってはデータがうまく再生されない場合 があります。特に、デジタル放送のコンテンツを再生するとき、ネットワークの速度によっては、映 像が乱れたり、再生できないことがあります。 有線LANを使用する場合でも、ネットワーク上のトラフィックが混雑している状態で使用すると同様 の現象が発生します。
- 本製品が無線LANでネットワークに接続している場合、録画したデジタル放送の番組など著作権保護 されたコンテンツを再生するときは、WEP、WPA、WPA2などのセキュリティ機能を設定している 必要があります。
- ●「SoftDMA」の一部の機能は、インターネットの接続が必要です。 本製品のLANコネクタは1つしかないため、インターネットに接続するための機器と外部機器を同時に ホームネットワークで接続する場合は、ルータが必要です。

# <u>3</u> 必要な設定と、「SoftDMA」の操作について

外部機器やルータを準備したら、ホームネットワークに接続し、それぞれの機器を設定してく ださい。 また、本製品のファイアウォールの設定と、外部機器でコンテンツを公開する設定を行う必要 があります。 設定が完了した後、HDD&DVDレコーダや他のパソコンからデータを、本製品で受信して再 生するには、「SoftDMA」を使います。 これらの操作について詳しくは、《おたすけナビ》を確認してください。 参照 《おたすけナビ(さくいん):ホームネットワークを楽しむ》

## 「SoftDMA」のお問い合わせ先

### サイバーリンク・カスタマーサポートセンター

#### ●電話でのお問い合わせ

TEL : 0570-080-110

03-3516-9555 (PHS、IP電話をご使用の場合)

受付時間

: 10:00~13:00/14:00~17:00 (土日祝日・サイバーリンク株式会社休業日を除く)

### ●インターネットでのご質問

ホームページ: http://jp.cyberlink.com/support/

Webからのお問い合わせは365日24時間受け付けておりますが、回答を差し上げるのはサイ バーリンク株式会社営業時間内になります。そのため土日祝日や深夜に頂いたご質問は回答を 差し上げるのが翌営業日以降になります。



「Windows Media Center」は、音楽を聴いたり、写真や映像を見たり、オンデマンドでゲームをしたりというような様々なエンターテイメント機能の入り口を1つにまとめた機能です。

# **1** Windows Media Centerについて

# 💭 🗡 E

1

- ●「Windows Media Center」を使用する前に、「付録 <mark>1</mark> <u>16</u> 「Windows Media Center」の使用 にあたって」をよくお読みください。
- ●「Windows Media Center」の操作は、リモコンやQosmio AVコントローラを使うと便利です。

参照 Qosmio AVコントローラでの操作について 《おたすけナビ(さくいん): Qosmio AV コントローラ操作一覧》

# 起動方法

## 🚹 リモコンの [スタート] ボタンを押す

「Windows Media Center」が起動します。

初めて起動したときは、[ようこそ] 画面が表示されます。 画面の指示に従ってセットアップを行ってください。なお、 あとからセットアップを行うこともできます。 セットアップが終了すると、「Windows Media Center」 のメインメニューが表示されます。



# **2** Windows Media Centerの画面について

画面上部のボタン、トランスポートコントロールは、画面にポインタを合わせると表示されます。

クリックすると、[start] 画面に戻ります。



# メインメニューについて

メインメニューの項目は次のとおりです。

ピクチャ・ビデオ	フォルダに保存してある写真やデジタルビデオカメラなどから取り 込んだ映像を見ることができます。	
ミュージック	音楽CDを聴いたり、音楽ファイルを再生することができます。	
HD DVD	<b>* HD DVD-Rドライブモデルのみ</b> 「TOSHIBA HD DVD PLAYER」を起動して、HD DVDを再生する ことができます。	
メディア オンライン	「メディア オンライン」という専用サイトに用意されているプログラ ム(音楽・映画・ゲームなど)を利用することができます。	
タスク	パソコンのシャットダウンやCD/DVDへの書き込みを行ったり、 「Windows Media Center」の各種設定を行うことができます。	

\*本製品では、「Windows Media Center」のテレビ機能はお使いになれません。

項目を選択するには、リモコンの方向ボタンを使用します。 選択した項目を実行するには、[決定] ボタンを押してください。 各項目のメイン画面が表示されます。

# ヘルプの起動方法

「Windows Media Center」についての詳細は、『Windowsヘルプとサポート』を確認してください。

起動方法は、次のとおりです。

2

# 

# 知りたいことを検索する



# 「Windows Media Center」のお問い合わせ先

## 東芝(東芝PCあんしんサポート)

全国共通電話番号 : 0120-97-1048(通話料・電話サポート料無料) 技術相談窓口受付時間: 9:00~19:00(年中無休)

システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。 海外からの電話、携帯電話、PHSまたは直収回線など回線契約によってはつながらない場合が ございます。その場合はTel 043-298-8780(通話料お客様負担)にお問い合わせください。



# ご使用にあたってのお願い

お願い

1

本書で説明している機能をご使用にあたって、知っておいていただきたいことや 守っていただきたいことがあります。次のお願い事項を、本書の各機能の説明と あわせて必ずお読みください。

## 1 大切な録画・録音・編集について

- 大切な録画・録音・編集の場合は、事前に試し録画・録音・編集を行い、正しくできること を確かめてください。
- 放送チャンネルや番組によっては、音量オーバーすると音が割れたり、飛んだりすることが あります。必要に応じて調整してください。

## 2 テレビ視聴と録画について

付録

● バッテリ駆動で使用中にテレビ視聴や録画を行うと、バッテリの消耗などによって画像がコマ落ちするおそれがあります。必ずACアダプタを接続して、使用してください。また、本製品の省電力機能が実行されないようにしてください。

参照 省電力機能について《おたすけナビ(さくいん):省電力の設定をする》

● 録画中や再生中にパソコン本体に振動や衝撃を加えると、映像がとぎれたり、停止したりしてしまうことがあります。

## **3** TVチューナに関するご注意

- 本製品のTVチューナはステレオ、音声多重対応です。CS放送、BS放送のチャンネルは受 信できません。
- CATV番組の受信には、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。詳しくは、 各CATV会社にお問い合わせください。
- 著作権保護技術の採用により、録画禁止のものは視聴したり録画したりできません。
- •日本国外ではご使用になれません。日本国内でご使用ください。
- ●本製品に搭載されているTVチューナは仕様上、韓国への持ち込みと使用は韓国の法令により禁止されています。

## 4 B-CASカードについて

B-CASカードを取り扱うときは、次の点を守ってください。

- カード裏面の金メッキ端子部分に手を触れないこと。
- カードに衝撃を加えたり、折り曲げたりしないこと。

# 5 テレビアンテナの接続について

 ご家庭のアンテナ入力端子に接続するアンテナケーブルは、本製品に付属していません。ご 家庭のアンテナ入力端子の形状にあった、ストレート型プラグの付いたアンテナケーブル (市販)をお買い求めいただき、ご準備ください。

# **6** リモコンの操作にあたって

- リモコンは本製品専用です。
- アプリケーションの中には、リモコン操作に対応していないものもあります。
- •本製品では、一部のリモコンボタンをサポートしておりません。

参照 リモコン機能の詳細《おたすけナビ(さくいん):リモコン操作一覧》

# 7 地上デジタル放送の録画について

- 地上デジタル放送の番組は、パソコン本体の内蔵ハードディスクに録画できます。
   DVDメディア等へ直接書き込むことはできません。
- 地上デジタル放送の録画ファイルは、録画したパソコンで「Qosmio AV Center」を使用 した場合のみ再生できます。他の録画/再生機器や外付けHDD、パソコンなどにコピーま たは移動して再生することはできません(AACS対応のHD DVD-RまたはCPRM対応の DVD-RAMに移動することはできます)。
- ●地上デジタル放送の録画ファイルは、「Qosmio AV Center」のムーブ機能でデータを移動 する場合を除き、バックアップをとることはできません。
- 地上デジタル放送の録画ファイルは編集できません。

# 8 「Qosmio AV Center」の使用にあたって

## 大切なお知らせ

### ■「Qosmio AV Center」ご利用にあたって

- •本製品では、セキュリティ保護などの性能向上のため、緊急にソフトウェアの更新を必要とすることがあります。その場合には、ソフトウェアのアップデートをお知らせするメッセージが表示されますので、表示にしたがってソフトウェアをダウンロードしてインストールを行ってください。メッセージに表示されている使用期限を過ぎると、ソフトウェアは使用できなくなりますので、期限までに新しいソフトウェアをダウンロードして、インストールしてください。なお、ソフトウェアをダウンロードするには、インターネットへの接続環境が必要です。
- 「Qosmio AV Center」で録画したテレビ番組などは、個人で楽しむ目的だけに使用できます。
- 必ずACアダプタを接続してご使用ください。バッテリ駆動で使用すると、バッテリの消耗 などにより、録画が失敗したり、音が飛んだりするおそれがあります。

### ■ ホームネットワーク機能について

- ホームネットワーク対応機器には、コンテンツを送り出すサーバ機器(デジタルメディア サーバ)と、コンテンツを再生するプレーヤ機器(デジタルメディアプレーヤ)があります。
- ホームネットワーク機能でつながっているサーバ上にあるデジタル放送で著作権保護された 番組のタイトルは再生できません。また、地上デジタル放送で著作権保護された番組を本製 品から送り出すことはできません。
- コンテンツによっては他のホームネットワーク対応製品とは互換性がない可能性もあります。

## 使用上のお願い

### ■大切な録画・録音・編集について

- すべての動作中に電源プラグを抜くと、記録内容がすべて消える場合がありますので、ご注意ください。
- 録画を予約した番組にコピープロテクトなどの録画制限があると予約録画が実行できない場合があります。録画予約の際には、録画制限がないことをお確かめください。

### Windowsの自動更新について

Windowsの自動更新で、〔更新プログラムを自動的にインストールする(推奨)〕を選択している場合、スケジュールされた更新の時刻に新しい更新プログラムがインストールされます。
 更新プログラムの内容によっては、コンピュータが再起動されますが、「Qosmio AV Center」で、録画や予約録画、地上デジタル放送の録画データをDVD/HD DVDへ移動している場合は、「Qosmio AV Center」が強制終了されてしまうため、録画や予約録画、DVD/HD DVDへの移動に失敗することがあります。

「Qosmio AV Center」で録画や予約録画、DVD/HD DVDへの移動を行う場合には、あらかじめ自動更新によるコンピュータの再起動が行われないように、自動更新の〔新しい更新プログラムのインストール〕の設定時刻を変更してください。

Windowsの自動更新の設定は、[コントロールパネル] → [セキュリティ] → [Windows Update] → [設定の変更] で行います。

1 ご使用にあたってのお願い

### ■「Qosmio AV Center」 全般に関すること

⚠警告

- パソコン本体を航空機に持ち込む場合には、録画予約などの設定を解除すること 航空機内でパソコンが自動的に起動し、計器に影響を与える場合があります。
   次の説明に従って、録画予約などの設定を解除してから、航空機へ持ち込んでください。
   「Qosmio AV Center」は、以下の場合、パソコンの状態が電源オフ/スリープ/休止状態でも自動的に起動します。航空機等へパソコンを持ち込む場合は、必ず設定内容をご確認ください。
  - 予約録画実行時 「録るナビ」で、録画予約が登録されている場合は、「予約詳細」画面の「実行」を「し ない」に変更してください。なお、本確認後にメール予約を行う場合は、録画の開始時 刻に十分ご注意ください。
  - 地上デジタル放送の電子番組表の情報取得時 「設定」「その他の設定」画面で、地上デジタル設定の「電子番組表の定期取得」を「し ない」に変更する。
  - メール予約のためのメール取得時 「設定」の「メール予約設定」画面で、「メール予約」を「OFF」にしてください。
- 初めて「Qosmio AV Center」を起動したときは、地上デジタル放送の初期化処理を行うため、「Qosmio AV Center」の画面が表示されるまでに数分かかります(時間がかかる旨をお知らせするメッセージが表示されます)。「初期設定が完了しました」というメッセージが表示されましたら、内容を確認して[OK]ボタンをクリックしてください。
- 他のアプリケーションが動作していると、音が飛んだり、映像が正しく表示されないなど、 正常に動作しない場合があります。
- おすすめサービス、ホットワードリンク、メール予約、ホームネットワーク機能については、 インターネットまたはホームネットワークへのアクセスを行います。Windows Vistaの ファイアウォール機能や「ウイルスバスター」などのファイアウォールソフトをお使いの場 合は、アプリケーション(Qosmio AV Center)の通信を許可する設定にしてください。
- ホーム画面から他のアプリケーションを起動する際や、ホームネットワーク設定ツールの起動時、「Qosmio AV Center」のアンインストール/インストール時などに、「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、そのメッセージを注意して読み、開始されようとしている操作またはプログラムの名前が、開始しようとしたものであることを確認してください。

管理者アカウントでお使いの場合は、[続行]をクリックしてください。管理者アカウントのパスワードの入力を要求された場合は、パスワードを入力して [OK] をクリックしてください。

 テレビ視聴や録画ファイル・映像ファイルの再生を「テレビ視聴」画面(全画面表示)で 行っているときは、「テレビ視聴」画面が最前面に表示されるため、ヘルプやホットワード リンクの画面を表示することはできません。

- リモコンやフロントオペレーションパネルの[TV] ボタン、[CD/DVD] ボタンを押して 起動したアプリケーションが最前面に表示されない場合は、デスクトップ画面下にあるタス クバーに表示されているアプリケーションのボタンか、アプリケーションのウィンドウのタ イトル付近に、タッチパッドまたはマウスのポインタを合わせてクリックし、アクティブ表 示にしてください。
- リモコンやフロントオペレーションパネルの[TV] ボタン、[CD/DVD] ボタンを押して パソコンを起動後に、[ロックしています] 画面のまま一定時間が過ぎてからログオンする と、「Qosmio AV Center」などからメッセージが表示される場合があります。その場合は、 メッセージ画面を閉じると、「Qosmio AV Center」をご使用になれます。
- •「Qosmio AV Center」の画面を外部ディスプレイやテレビに出力させた場合、出力先で 正しく表示されない場合があります。
- 「Qosmio AV Center」はMicrosoft SQL Server 2005プログラムを使用しています。 このプログラムをアンインストールしたり、関連するサービスを停止したりしないでください。
- 「Qosmio AV Center」は、以下のプログラムを使用しています。これらのサービスは停止しないでください。
  - MSSQL\$QOSMIOAVCENTER30 (SQL Server(QOSMIOAVCENTER30)), TAVScheduler(Qosmio AV Center Scheduler Servise), TAVComplementService (Qosmio AV Center Complement Service)
- ホーム画面の [CD/DVD]、[音楽を聴く]、[AVコンテンツの活用]メニューを実行して、 対応するアプリケーションを起動すると、「Qosmio AV Center」は終了します。 次の場合は、ホーム画面でこれらのメニューを実行しても、対応するアプリケーションは起 動されません。
  - ・「Qosmio AV Center」で録画中および録画準備中
  - ・地上デジタル放送で録画したデータをDVD/HD DVDへ移動中
- ウィンドウの色とデザインの設定(配色)は、Windows Aeroをご使用ください(購入時は Windows Aeroに設定されています)。その他の配色を設定した場合は、映像ファイルの再 生時に映像品質が劣化します。配色やWindows Aeroについては、『Windowsヘルプとサ ポート』を参照してください。
- 「Qosmio AV Center」は、地上デジタル放送の視聴/録画ファイル再生の開始時に Windows Aeroの設定をオフに変更し、視聴/再生の終了時にオンに戻します。このため、 映像ファイルの再生と地上デジタル放送の切替えを行うと、切替えに時間がかかったり、デ スクトップが表示される場合があります。
   なお、Windows Aeroの設定は、「Qosmio AV Center」終了後は、起動前の状態に戻りま

す。Windows Aeroについては、『Windowsヘルプとサポート』を参照してください。

- 「Qosmio AV Center」の起動中は、
   *PRTSC* キーによる画面のコピー機能が無効になります。
- CPU使用率やメモリ使用量、ハードディスクへのアクセス頻度が高い状態で録画や再生を行うと、録画したデータがコマ落ちしたり、再生画面がコマ落ちすることがあります。コマ落ちした映像データを修復することはできません。録画中や再生中は他のアプリケーションを使用しないようにするなど、負荷が高くならないようご配慮ください。

### ■ テレビの視聴と録画に関する注意事項

- テレビアンテナを正しく接続していないと、地上デジタル放送を視聴/録画することはできません。詳しくは、「1章 3 テレビアンテナを接続する」をご覧ください。
- アンテナケーブルを接続する順番や組み合わせによっては、電波が弱くなり、映像がちらついたり、画像のコマ落ちが著しく発生するなど、きれいに映らなかったりすることがあります。このようなときには、市販のアンテナブースタを接続してください。
- ユーザパスワード、スーパーバイザパスワードなど、電源投入時にパスワードを要求する環境下ではスリープからの予約録画が実行されません。
- 録画予約を設定する場合は、録画したデータの保存先(ハードディスク)の容量など、録画 可能時間を確認してください。
- ハードディスクに録画用の空き容量がない場合はエラーメッセージが表示され、録画は開始 されません。
- 9時間以上の連続録画はできません。
- ●「見るナビ」に登録できる動画ファイル数は、最大で「地上デジタル放送の録画ファイル 200件」「取り込んだ映像ファイルの合計 400件」です。最大件数登録されている場合は、 録画できません。
- 録画予約を行う場合は、必ずパソコン本体の時計(日付と時刻)が正しく設定されていることを確認してください。
- 使用状況やシーンによっては映像がスムーズに再生されない場合があります。
- •「Qosmio AV Center」でテレビを視聴する、あるいは録画をするなどの動作中に、画面 解像度や色数の設定変更は行わないでください。
- 録画予約する際、録画の時間帯が重複する予約録画を実行すると、録画開始時刻が優先されます。録画の時間帯が重複していると、番組が最後まで終了していなくても、次の予約録画の開始30秒前になると、今録画している番組の録画を終了し、次の録画を開始します。「録画開始時刻」が同じ場合は、先に登録された予約が優先されます。なお、ダブル地デジモデルでは、2つのTVチューナを使用すれば、地上デジタル放送の番組2つの予約録画の時間帯が重複していても、両方の番組を同時に録画できます。3つ以上の予約録画の時間帯が重複した場合の動作については、「Qosmio AV Center」のヘルプをご覧ください。
- ●「Qosmio AV Center」は予約録画実行時にパソコンが起動していない状態やログオフ状態でも、自動的に録画を開始します。ただし、パソコンの起動時にログオン画面やようこそ画面を表示する設定にしているときは、「Qosmio AV Center」の設定画面でログオン設定の「アカウント名」と「パスワード」を登録しておかないと予約録画が実行されません。
- 録画中および録画準備中は、「Qosmio AV Center」を終了することはできません。
   「Qosmio AV Center」を終了させる場合には、録画を停止または録画予約をキャンセルしてから終了してください。また、録画中および録画準備中にWindowsの終了を行わないでください。
- 視聴中や再生中にスリープ/休止状態に移行した場合は、「Qosmio AV Center」は終了します。

- ・録画中、録画準備中にスリーブにした場合、退席中モードに移行して録画を継続します(退席中モードでは、画面表示や音声出力がオフの状態になります)。ただし、バッテリ駆動時にスリープにした場合は、録画を停止し「Qosmio AV Center」が終了してからスリープに移行します。休止状態にした場合は、録画を停止し「Qosmio AV Center」が終了してから、休止状態に移行します(パソコン本体の電源スイッチを押したときやディスプレイを閉じたときに休止状態にする設定にしている場合も同様です)。
   これらの操作を行った場合は、録画が中断されたり録画が実行されない場合がありますので、ご注意ください。録画中、録画準備中は、バッテリ駆動にしたり、休止状態に移行したりしないでください。休止状態にしたい場合は、録画を停止するか録画予約をキャンセルし、
- スリープへの移行時間([コントロールパネル] → [システムとメンテナンス] → [電源オ プション] →利用する電源プランを選択し[プラン設定の変更] をクリック→ [コンピュー タをスリープ状態にする])を購入時の設定から変更する場合は、「なし」または10分以上 に設定してください。

「Qosmio AV Center」を終了してから、休止状態にしてください。

- これより短い時間に設定した場合は、「Qosmio AV Center」のモジュールが起動する前に スリープに移行してしまい、「Qosmio AV Center」が正しく動作しない場合があります。
- 再生するコンテンツによっては「早戻し」や「早送り」、「スロー再生」などの再生が正しく できない場合があります(タイムスタンプが不連続なものや、ネットワークのコンテンツなど)。
- 録画予約が入っているときにチャンネルの設定を変更すると、正常に録画できなくなるおそ れがあります。
- 録画中にウイルス対策ソフトの予約検索が実行されると、正常に録画できないことがあります。録画や予約録画中に予約検索が実行されないよう、ウイルス対策ソフトの設定時刻などをご確認ください。

#### ■地上デジタル放送全般と設定に関する注意事項

- 付属のB-CASカードを正しく装着していないと、地上デジタル放送を視聴/録画することは できません。詳しくは、「1章 2 B-CASカードをセットする」をご覧ください。
- お住まいの地域が地上デジタル放送の受信可能エリアでない場合、もしくは、受信可能エリアであっても電波が弱い場合や受信状態が悪い場合は、地上デジタル放送を視聴できない場合があります。詳しくは、「1章 5-1-地上デジタル放送が受信できなかった場合」をご覧ください。
- ・周波数に変更があった場合は、チャンネルスキャン(再スキャン)が必要です。詳しくは
   「Qosmio AV Center」のヘルプをご覧ください。
- イベントリレー\*'には対応していません。
- マルチビュー番組\*2には対応していません。
- デジタルラジオ放送には対応していません(地上デジタル放送では、ラジオ放送は行われておりません)。
- ●ワンセグ(携帯電話・移動体端末向けのサービス)には対応していません。
- 緊急警報放送\*3には対応していません。
- 臨時サービス\*4には対応していません。
- 放送局によっては、データ放送を行っていない場合があります。
- データ放送表示中のキー操作は、番組によって異なる場合があります。
- データ放送の印刷には対応していません。

- 電話回線を使ったデータ放送の双方向サービスには対応していません。LAN、もしくはダイ ヤルアップによるインターネット接続にて対応しています。
- データ放送で双方向通信を行う場合、番組によってはルート証明書が必要になる場合があり、 証明書のダウンロードが自動的に行われます。このとき、ポップアップメッセージが表示され音がします。
- データ放送で早押しゲームなどを行う場合、素早いボタン操作が要求されるコンテンツでは、 お客様の意図した操作が行えず、意図したボタン操作とゲームなどの結果が合わないことが あります。
- データ放送で音声ファイルの再生を行うようなコンテンツがある場合、その音声ファイルの 再生ができない場合があります。
- ・地上デジタル放送の全画面表示に切替えを行うと、画面左上に正方形が数秒間表示され、その後、地上デジタル放送の映像に切り替わることがあります。
- ●「TOSHIBA HD DVD PLAYER」や「TOSHIBA DVD PLAYER」などの他のアプリケー ションでビデオ機能を使用している場合は、地上デジタル放送を視聴/再生できない場合が あります。他のアプリケーションでビデオ機能を使用していないか確認してください。
  - \*1: 高校野球中継のように、番組の途中でその続きを別のチャンネルで継続して放送する場合に、自動的 にチャンネルを切り替えて視聴を継続する機能。
  - \*2:同一チャンネルの放送波に複数の映像/音声が流され、放送局が意図する映像音声の組み合わせ単位 で切替えができる番組。
  - \*3:災害時の放送。緊急時に、放送中の番組を中断して放送される。
  - \*4:通常の編成チャンネルとは別のチャンネルにおいて、臨時に放送される番組。

#### ■地上デジタル放送の視聴と録画に関する注意事項

- 放送休止状態もしくは番組情報が正常に取得できない場合は、地上デジタル放送を視聴/録 画できない場合があります。
- ●「Qosmio AV Center」で録画した地上デジタル放送の番組は、録画を行ったパソコンでのみ再生可能です。他の機種にファイルをコピーしても再生することはできません。
- タイムスリップ機能には対応していません。
- 録画されたデータ放送は、番組によっては無意味な場合があります(クイズやアンケートの 回答などリアルタイム性の要求される内容の場合)。
- 予約録画準備中(録画開始時刻の約30秒前から録画開始までの間)は、「Qosmio AV Center」を終了したり、予約録画をキャンセルしたりすることはできません。
- 5.1 chサラウンド放送の音声は、2 chに変換されて出力されます。
- AVアンプ等に対して、音声ストリームをAACのコーデックのまま出力を行うことはできま せん。5.1ch音声は2chに変換されてPCMで出力されます。
- ●地上デジタル放送の番組や録画ファイルを、テレビや外部ディスプレイに出力する場合、出 力可能な端子は番組によって異なります。また、番組によっては出力できない場合があります。
- 地上デジタル放送の番組や録画ファイルをテレビなどの外部機器に出力する場合、外部機器 とパソコン本体のディスプレイの解像度が異なる場合は、画像の出力先を切り替えると正し く表示されないことがあります。

付

鶎

 パソコンがスリープ/休止状態のとき、リモコンやフロントオペレーションパネルの[TV] ボタンから地上デジタル放送の視聴を開始すると、「TV視聴できない状態にあります。アプ リケーションを終了してディスプレイの設定を確認してください。」とメッセージが表示さ れることがあります。この場合は、「Qosmio AV Center」をいったん終了した後、再度起 動してください。

ただし、外部映像出力しているときは、「Qosmio AV Center」を終了・起動してもメッ セージが表示されますので、ディスプレイの設定を確認してください。詳細は「Qosmio AV Center」のヘルプを参照してください。

録画や予約録画を行う際、録画開始時に放送が休止されていた場合や、放送波の受信レベルが低い場合、テレビアンテナが抜けていた場合は、正常に録画できないことがあります。また、録画や予約録画の開始後に、テレビアンテナが抜けたときや、電波状況の悪化により放送波を受信できなかった場合は、受信できなかった部分は静止画(音声なし)で録画されます。また、「見るナビ」に表示される録画時間が予定されていた時間より短くなることがあります。地上デジタル放送の録画や予約録画を行う場合は、地上デジタル放送を受信できていること、テレビアンテナが正しく接続されていることを確認してください。

### ■「データ放送」について

複雑なデータ放送を表示しているときは、映像がコマ落ちしたり乱れる場合があります。そのような場合は、データ放送を非表示にしてご覧ください。

### ■「ながら見モード」について

•「ながら見モード」でテレビを視聴しているときに他のアプリケーションが動作していると、 音が飛んだり、映像が正しく表示されないなど、正常に動作しない場合があります。

## 電子番組表利用時の注意事項

#### ■地上デジタル放送の「番組ナビ」ご利用に関する注意事項

- 地上デジタル放送の電子番組表は、放送波のみ対応しています。インターネットなどで提供 される番組表には対応していません。
- 電子番組表の情報取得の設定時刻は、購入時の設定で午前0時20分です。パソコンの状態が 電源オフ/スリープ/休止状態の場合でも、パソコンが自動的に起動し、音が鳴ります。購 入時の設定時刻は、最新の情報を取得できる時間帯です。ご利用状況に合わせて設定時刻を 変更してください。
- パソコンの時計(日付と時刻)と放送波の時計が大きくずれていると、予約録画に失敗する ことがあります。「設定」の「その他の設定」画面の「システム時刻設定」を「地上デジタ ル放送波で調整する」に設定しておくことをおすすめします。
- 地上デジタル放送の場合、番組についての情報(番組名や放送時間など)が放送電波の中に入って送られてきます。「Qosmio AV Center」は、その番組情報を取得して、番組表表示やジャンル検索、録画予約などに利用します。そのため、番組情報の取得ができていないときには、番組表が正しく表示されない場合があります。
- 臨時サービス、エンジニアリングダウンロードサービス、部分受信サービスなどは番組表に 表示されません。

1 ご使用にあたってのお願い

- 番組表で表示できるのは最大7日後までですが、放送局やチャンネルによって異なる場合があります。これは、電子番組表の情報取得時刻に、地上デジタル放送のテレビ視聴や予約録画で「Qosmio AV Center」が動作していると、番組表のデータが取得できないことがあるためです。
- 番組が予告なく変更されたために、番組表の情報が実際の番組と異なってしまうことがあります。

#### ■地上デジタル放送の電子番組表を利用するにあたって

「設定」の「その他の設定」画面で地上デジタル設定の「電子番組表の定期取得」が「する」
 に設定されている場合は、「電子番組表の取得開始時刻」で設定された時刻に、番組表の
 データ取得(ダウンロード)を開始します。パソコンの状態が電源オフ/スリープ/休止状態でも、自動的に起動してデータを取得します。
 パソコンを自動的に起動させたくない場合は、「電子番組表の定期取得」を「しない」に設

バソコンを自動的に起動させたくない場合は、「電子番組表の定期取得」を「しない」に設 定してください。「しない」に設定した場合、定期的なデータ取得は行われませんが、地上 デジタル放送の放送波からデータを取得可能です。

- 電子番組表の全データを取得するために最大で2時間程度かかることがあります。
   電子番組表のデータは、地上デジタル放送の電波が受信できれば自動更新されますが、地上デジタル放送を視聴中または録画中は、視聴/録画しているチャンネル以外のデータを取得できないことがあります。また、「設定」の「その他の設定」画面で「電子番組表の定期取得」が「する」に設定されている場合は、電子番組表の情報取得開始時刻に、地上デジタル放送のテレビ視聴や予約録画で「Qosmio AV Center」が動作していると、番組表のデータが取得できないことがあります。
  - 電子番組表の全データを取得したい場合や、電子番組表の情報取得開始時刻に「Qosmio AV Center」を起動している場合は、地上デジタル放送のテレビ視聴や録画を行わない状態 (ホーム画面、ビデオ再生、写真表示、音楽再生など)で、2時間程度お待ちください。
- 電子番組表の情報取得の設定時刻には、必ずテレビアンテナを接続しておいてください。テレビアンテナが抜けた場合など、放送波の受信レベルが低い場合は、電子番組表を更新できないため、予約録画が正しく行えないことがあります。

#### ■電子番組表から録画予約する

予約録画を行うときは、パソコンの時計(日付と時刻)を正しく設定してください。
 また、録画予約の実行中に、パソコンの時計を変更しないでください。

#### ■ iNETご利用時の制限事項

- 動作環境にすべて合致していても正常に動作しない場合や、何らかの不具合が発生すること があります。すべての環境での動作を保証するものではありません。
- ●「Qosmio AV Center」の通信状態によっては、表示が遅くなったり、表示や通信エラー が発生する場合があります。
- プロバイダ(インターネット接続業者)側の設定や制限によっては、本機能の一部が使用で きない場合があります。
- 電話通信事業者およびプロバイダとの契約費用および通信に使用される通信費用は、お客様ご自身でお支払いください(携帯電話によるメール予約の送受信費用も含む)。
   なお、プロバイダ指定の回線接続機器(ADSLモデムなど)に10BASE-Tまたは100BASE-TXのLANポートがない場合は、接続できません。

- ADSLでご利用いただくには、ADSLモデムが必要です。通信事業者やプロバイダが採用している接続方式・契約借款などによって、「Qosmio AV Center」をご利用いただけない場合や同時接続する台数に制限や条件がある場合があります(契約が1台に制限される場合、すでに接続されている別のパソコンがあると、「Qosmio AV Center」搭載のパソコンを2台目として接続することが認められないことがあります)。
- プロバイダによってはルータの使用を禁止、あるいは制限している場合があります。
- ネットワークの通信状況によっては、番組情報が更新あるいは取得できない場合があります。
- 番組データは以下の場合に、一度空の状態になります。次回番組表や番組リストを表示する ときにデータを取得し、再表示ができます(再表示できるまで数分かかります。待ち時間は 環境によって異なります)。
  - ・パソコンの時計(日付と時刻)を変更した場合
  - ・「地域チャンネル設定」でチャンネルスキャンを行った場合
  - ・「Qosmio AV Center」を再インストールした場合

### ■おすすめサービスに関する注意事項

- 本サービスをご利用になるには、インターネットの常時接続環境が必要です。
- 本サービスをご利用になるには、iNET電子番組表をご利用いただく必要があります。
- ●「おすすめサービス」の画面から地上デジタル放送の番組を録画予約する場合、「おすすめ サービス」の画面に表示されている番組の放送時間をもとに、地上デジタル放送の電子番組 表を検索します。そのため、番組情報を取得できなかったり同一の番組が取得できない場合 があります。
- 本サービスは、iNET電子番組表システム(以下、iNETサービスと呼びます)を利用されているお客さまが予約、録画された番組名や番組説明情報などを集計し、毎日更新される全国の予約ランキング情報や、お客さまの好みに合わせた推薦番組の情報を、サーバで集計のうえ、お使いの録画機器に配信するものです。

なお、集計および番組の推薦は、サーバへのアクセス数、およびソフトウェアが生成した機 器固有のID番号のみから行いますので、本サービスのご利用により、お客さまのお名前等、 個人情報が特定されることはありません。これらの情報は、お客さまのさらなる便宜を図る ためや、サービスとして利用する場合があります。

- 本サービスメニューは予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本サービスは、お客さまへの予告無く一時停止したり、終了する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ●「予約ランキング」は本サービス設定の後、iNET電子番組表更新後に表示されます。
- ●「あなたのおすすめ」「みんなからのおすすめ」は利用設定後に録画予約、録画を行うと、 数日程度でiNET電子番組表更新後に表示されるようになります。
- お客さまのおすすめサービス情報をリセットするには「おすすめ設定」の「おすすめサービス」を「利用しない」に設定してください。
   情報をリセット後、改めてサービスの利用を開始するには、再び「おすすめ設定」の「おすすめサービス」を「利用する」に設定し、録画予約、録画を行ってください。数日程度で「あなたのおすすめ」や「みんなからのおすすめ」が表示されるようになります。
- 本サービスを2カ月以上ご利用されなかった場合、お客さまのおすすめサービス情報は自動 的にリセットされ「あなたのおすすめ」や「みんなからのおすすめ」は表示されません。

- 「Qosmio AV Center」をアンインストールした場合、お客さまのおすすめサービス情報 は自動的にリセットされ、お客さまの好みに合わせた「あなたのおすすめ」や「みんなから のおすすめ」は表示されません。
- チャンネル設定で選択した地域によって、表示される番組が異なります(その地域で視聴可 能な番組を表示するためです)。
- 本パソコンの録画や予約状況によっては、番組リストに番組が表示されない場合や、表示されるまで数日かかる場合があります。
- 本サービスはインターネットを介してデータの取得を行います。ネットワークの通信状況に よっては、最新データを取得できない場合があります。その場合は、メッセージが表示され 定期的に取得したデータを表示します。最新データを取得できないことが多い場合は、「設 定」の「その他の設定」画面で「おすすめデータ取得設定」を「定期的に取得したデータを 表示」に変更してください。
- おすすめサービスの設定を「利用する」から「利用しない」に変更した場合、サービスご利用時に蓄積された番組の嗜好情報などのデータは削除されます。再度「利用する」に設定した際に、以前にご利用時のデータはおすすめ番組の結果に反映されません。

#### ■地上デジタル放送の録画ファイルのDVD移動に関する注意事項

- CPRM (Content Protection for Recordable Media) という著作権保護技術に対応したDVD-RAMにのみ、移動(ムーブ)ができます。
- 本機能は、ハードディスクに保存されている地上デジタル放送録画データ(以下、録画データ)をDVD-RAM(CPRM対応)へ移動する機能です。
   DVD-RAMへの移動を開始した時点で、移動対象となったハードディスク内の録画データは 消去されます。また、1度DVD-RAMへ移動した録画データは、他のDVD-RAMへのコピー やハードディスクに戻すなど、更にコピー、移動することはできません。
- ハードディスク内のハイビジョン(HD)の録画データは、通常(SD)の画質に変換されて DVD-RAMに移動されます。
- 録画データ中のサラウンド音声はステレオ音声に変換されてDVD-RAMに移動されます。
- 録画データ中の番組情報・出演者情報等やデータ放送のデータ、字幕および文字スーパーは、 DVD-RAMには移動されません。
- 録画データのDVD-RAMへの移動処理には、長時間かかります(録画データの長さの2倍程 度)。(例:1時間の録画データの移動に、2時間程度かかります。)
- 必ずACアダプタを使用してパソコン本体を電源コンセントに接続した状態で行ってください。本機能をバッテリ駆動で実行しないでください。
- 録画データの移動を開始後、次のような場合にDVDへの移動が中断されますので、十分注 意してください。
  - ①ユーザ操作によって移動処理が途中で中止された場合(途中で[キャンセル]ボタンが押 された場合)、移動対象となったハードディスク内の録画データが削除されます。
  - ②移動処理中にDVD-RAM書き込みエラー等、何らかのエラーが発生した場合、移動対象となったハードディスク内の録画データとDVD-RAM内に移動途中のデータの両方が削除されます。
- 1枚のDVD-RAMに収まらない場合は、複数枚のDVD-RAMに連続して記録します。 必要数のDVD-RAM(CPRM対応)を準備してください(必要枚数は、[開始] ボタンを押 した後に表示されます)。

- 移動している最中に、電源オフ/シャットダウン/ログオフ/スリープ/休止状態/再起動 を実行しないでください。
- ・移動している最中にCD/DVD書き込みソフトやCD/DVD再生ソフトなどを起動・操作しないでください。その他、DVDへのファイルのコピー、移動および削除、DVD上のファイルの読み書きをしないでください。録画データの移動中にこれらの操作を行うと、DVDへの移動に失敗することがあります。失敗してしまった場合、移動対象となったハードディスク内の録画データとDVD-RAM内に移動途中のデータの両方が削除されますのでご注意ください。。
- 使用するDVD-RAMに、傷や指紋などの汚れがないことを確認してください。
   メディアに傷や汚れがあると、正常に記録できないことがあります。また記録が正常に終了しても、再生が正常にできなくなることがあります。
- •「DVDへ移動」を実行して表示される画面上や「DVDへの移動機能」のヘルプに記載されている注意事項も、必ずお読みください。

#### ■地上デジタル放送の録画ファイルのHD DVD移動に関する注意事項

 HD DVD-Rへの書き込みは、HD DVD-R(HDVRモード)TS録画になります。
 このビデオディスクは、HD DVD-Rドライブ搭載のパソコンで、「TOSHIBA HD DVD PLAYER」で再生できます。
 HD DVD-ROMドライブ搭載のパソコンでは再生できません。

家庭用HD DVDプレーヤ/レコーダでの再生は、HD DVD-R(HDVRモード) TS録画に 対応した機器で可能です。お使いの機器の仕様をご確認ください。

- 本機能は、ハードディスクに保存されている地上デジタル放送録画データ(以下、録画データ)をHD DVD(AACS対応)へ移動する機能です。HD DVDへの移動を開始した時点で、 移動対象となったハードディスク内の録画データは消去されますのでご注意ください。 また、1度HD DVDへ移動した録画データは、他のHD DVDへのコピーやハードディスク に戻すなど、更にコピー、移動することはできません。
- 録画データのHD DVDへの移動処理には、長時間かかります(録画データの長さの半分程度)。 例:1時間の録画データの移動に、30分程度かかります。
- 必ずACアダプタを接続し、外部電源を供給した状態で行ってください。本機能をバッテリ モードで実行しないでください。
- 録画データの移動を開始後、下記の場合にHD DVDへの移動が中断されますので、十分注意 してください。
  - ・ユーザ操作によって移動処理が途中で中止された場合(途中でキャンセルボタンが押された場合)、移動対象となったハードディスク内の録画データが削除されます。
  - ・移動処理中にHD DVD書き込みエラーなど、何らかのエラーが発生した場合や、電源オ フ/シャットダウン/ログオフ/スリープ/休止状態/再起動を実行した場合、 Windows Updateにより自動的に再起動された場合は、移動対象となったハードディス ク内の録画データとHD DVD内に移動途中のデータの両方が削除されます。
- ファイナライズされていないHD DVD-Rディスクへ追記することはできません。
- Windows Vistaや家庭用HD DVDビデオレコーダでフォーマットしたHD DVD-Rへ移動す ることはできません。
- 1枚のHD DVDに収まらない場合は、複数枚のHD DVDに連続して記録します。必要枚数のHD DVD(AACS対応)を準備してください。必要枚数は、「開始」ボタンを押した後に 表示されます。
- 未使用のHD DVD-Rを使用してください。書き込み後にHD DVD-Rをファイナライズします。ファイナライズされたHD DVD-Rに、さらにデータを書き込むことはできません。
- 移動している最中にCD/DVD/HD DVD書き込みソフトやCD/DVD/HD DVD再生ソフトなどを起動・操作しないでください。その他、HD DVDへのファイルのコピー、移動および削除、HD DVD上のファイルの読み書きをしないでください。
   移動中にこれらの操作を行うと、HD DVDへの移動に失敗することがあります。失敗してしまった場合、移動対象となったハードディスク内の録画データとHD DVD内に移動途中のデータの両方が削除されますのでご注意ください。
- 使用するHD DVDに、傷や指紋などの汚れがないことを確認してください。メディアに傷や 汚れがあると正常に記録できないことがあります。また、記録が正常に終了しても、再生が 正常にできなくなることがあります。
- 省電力の設定がされている場合、移動に通常より時間がかかることがあります。
- •「HD DVDへの移動機能」の画面上や「HD DVDへの移動機能」のヘルプに記載されている注意事項も、必ずお読みください。

## 9 HD DVD再生機能について

- HD DVDは新技術を利用した新規格です。ディスク、その他のデジタル機器との接続、その他の互換性、動作に何らかの問題が生じる可能性があります。HD DVD-ROMロゴは、ドライブがHD DVDの物理規格に対応していることを表すものであり、HD DVDビデオの規格に対応していることを表すものではありません。本機は、DVDフォーラムの規格の定めるHD DVDのビデオ規格のアドバンスト機能のうち、ピクチャーインピクチャー等の機能には対応しておりません。HD DVDのコンテンツによっては、画面の動きがスムーズでなくなる場合や、パフォーマンスが落ちる場合があります。
- 本機のHD DVD再生機能は次世代著作権保護技術AACS(Advanced Access Content System)に対応しています。AACSキーは定期的に更新が必要です。AACSキーを更新し ないと、AACSで保護されたHD DVDコンテンツを再生することはできません。
   なお、更新は無償で行えます。更新の際にはインターネット接続が必要です。
   DVDコンテンツやAACSで保護されていないHD DVDコンテンツは、AACSキーの更新を しなくても再生が可能です。
- HD DVD再生機能はコンテンツ内蔵のプログラムに従って作動しますので、コンテンツによって、操作方法、操作時の画面、効果音、アイコンなどの機能・動作は、それぞれ異なる場合があります。これらの詳細は、コンテンツに添付されている取扱説明書を参照されるか、発売メーカーに直接お問い合わせください。

# **10** HD DVDの再生にあたって

本項では、「HD DVD」と記載している場合、特に書き分けのある場合を除き、HD DVDビデ オディスク、HD DVD-R(HDVRモード)ディスクを示します。

# HD DVDについて

- HD DVDの再生には、「TOSHIBA HD DVD PLAYER」を使用してください。「Windows Media Player」やその他市販ソフトを使用してHD DVDの再生はできません。
- HD DVDの再生を開始するまでに、時間がかかる場合があります。

## 使用時について

- タイトルによっては、コマ落ちや音声の音飛び、または映像と音声のずれ(同期ずれ)が発 生する場合があります。
- ●「TOSHIBA HD DVD PLAYER」ご利用時には、他のアプリケーションを終了させてくだ さい。また、再生中に他のアプリケーションを起動させるなど、他の操作は行わないでくだ さい。正常な再生ができない場合や再生が停止する場合があります。
- 他のアプリケーションで映像の再生中やテレビ番組の録画中は、HD DVDを再生しないでく ださい。HD DVDの再生およびテレビ番組の録画が正しく動作しない場合があります。
- ●「TOSHIBA HD DVD PLAYER」で映像の再生中にテレビ番組の録画が実行(予約録画も 含め)されると、映像の再生に問題が生じることがあります。また、録画も正しく動作しな い場合があります。
- •「TOSHIBA HD DVD PLAYER」では、再生するタイトルによってレジューム機能による 再生ができない場合があります。
- ●「TOSHIBA HD DVD PLAYER」ご利用時には、必ずACアダプタを接続してください。 省電力機能が働くと、スムーズな再生ができない場合があります。
- ●「TOSHIBA HD DVD PLAYER」は「電源オプション」の電源プランを「高パフォーマン ス」に設定してご使用ください。
- ●「TOSHIBA HD DVD PLAYER」で映像の再生中は、スクリーンセーバは起動しません。 また自動的に休止状態、スリープやシャットダウンの状態には移行しません。
- ●「TOSHIBA HD DVD PLAYER」起動中に表示自動停止機能が動作するように「電源オプ ション」で設定しないでください。

参照 電源オプション《おたすけナビ(さくいん):省電力の設定をする》

•「TOSHIBA HD DVD PLAYER」の起動中はWindows Aero機能が無効となります。

## 表示装置・音声について

- 「TOSHIBA HD DVD PLAYER」は、コントロールパネルの [画面の設定] で [画面の色] が「最高(32ビット)」の場合のみ動作します。 [画面の設定] は次の手順で起動できます。
   ① [スタート] ボタン→ [コントロールパネル] をクリックする
  - ②[デスクトップのカスタマイズ] → [個人設定] → [画面の設定] をクリックする
- 外部ディスプレイまたはテレビに「TOSHIBA HD DVD PLAYER」で再生している映像が 表示されない場合は、いったんアプリケーションを終了し、コントロールパネルの「画面の 設定」で解像度を変更してください。ただし、外部ディスプレイまたはテレビへの出力につ いては、出力・再生条件によって表示できない場合があります。

- HD DVDを外部ディスプレイやテレビでご覧になるには、HDCP対応のHDMI入力端子のあるディスプレイやテレビが必要です。
- HD DVDを外部ディスプレイまたはテレビでご覧になるには、HDMI出力端子と外部ディス プレイまたはテレビをHDMI端子ケーブルで接続し、再生する前にあらかじめ表示装置を切 り替えてください。再生中の表示装置の切り替えはできません。
- HD DVDの映像は、本体液晶ディスプレイまたはHDMI出力端子に接続したテレビや外部 ディスプレイにのみ表示できます。S-Video出力コネクタに接続したテレビや、RGBコネク タに接続した外部ディスプレイには、表示させることはできません。また、本体液晶ディス プレイとの同時表示(クローン表示、デュアルビュー(DualView)表示)はできません。
  - 参照 HDMI出力端子への接続、表示装置の切り替え 『いろいろな機能を使おう 3章 4 パソコンの画面をテレビに映す』
- •「TOSHIBA HD DVD PLAYER」起動中に解像度の変更を行わないでください。
- S/PDIF出力された音声の録音はできません。
- 48kHz/16bit以上の形式で収録された音声データは48kHz/16bitに変換されます。

# 「TOSHIBA HD DVD PLAYER」について

- •「TOSHIBA HD DVD PLAYER」は、HD DVDビデオディスク、HD DVD-R(HDVR モード)、DVD-VideoおよびDVD-VRディスクの再生ができます。
- •「TOSHIBA HD DVD PLAYER」では、パレンタルコントロール(視聴制限)の機能はあ りません。
- •「TOSHIBA HD DVD PLAYER」の起動中は著作権保護のためにWindowsの画面コピー 機能が無効となります(「TOSHIBA HD DVD PLAYER」以外のアプリケーションを使用し ている場合や、「TOSHIBA HD DVD PLAYER」を最小化しているときなども無効です)。画 面コピー機能をご使用になるときは、「TOSHIBA HD DVD PLAYER」を終了してください。
- •「TOSHIBA HD DVD PLAYER」のインストール・アンインストールをする場合は、コン ピュータ管理者のユーザで行ってください。
- •「TOSHIBA HD DVD PLAYER」起動中にWindowsユーザの切り替えを行わないでくだ さい。
- タイトルによっては、コントロールウィンドウに表示されるタイトルの再生時間(再生位置) が総時間に到達する前に次のタイトルに進む場合があります。
- タイトルによっては、コントロールウィンドウで音声の切り替えを行うと、字幕も切り替わる場合があります。
- •「TOSHIBA HD DVD PLAYER」を継続して使用するには、定期的なアップデートが必要 となります。

# アップデート方法

「TOSHIBA HD DVD PLAYER」のアップデート情報については、弊社ホームページ 「dynabook.com」の「サポート情報」でお知らせします。 URL:http://dynabook.com/assistpc/index\_j.htm

# お問い合わせ先

「TOSHIBA HD DVD PLAYER」のお問い合わせは、東芝PCあんしんサポート(巻末参照) へお願いいたします。

# 11 DVD-Videoの再生にあたって

- 使用するDVDディスクのタイトルによっては、コマ落ちする場合があります。
- 家庭用DVDレコーダで録画した、ファイナライズされていないDVDはパソコンで再生でき ない場合があります。
- DVD-Videoの再生には、「TOSHIBA DVD PLAYER」を使用してください。
   「Windows Media Player」やその他市販ソフトを使用してDVD-Videoを再生すると、表示が乱れたり、再生できないことがあります。このようなときは、「TOSHIBA DVD PLAYER」を起動し、DVD-Videoを再生してください。
- DVD-Video再生ソフト「TOSHIBA DVD PLAYER」では、DVD-VideoとDVD-R(-VR モード)の再生ができます。Video CD、Audio CD、MP3の再生はサポートしていません。
- DVD-Video再生時は、なるべくACアダプタを接続してください。省電力機能が働くと、スムーズな再生ができないことがあります。バッテリ駆動で再生するときは電源プランで「バランス」を選択してください。
- DVD-Videoを再生する前に、他のアプリケーションを終了させてください。また、再生中には他のアプリケーションを起動させたり、不要な操作は行わないでください。
- Regionコードは4回まで変更することができますが、通常は出荷時のままご利用ください。
   出荷時の状態では、Regionコードが「2」に設定されておりますので、Regionコードが「2」または「ALL」のDVD-Videoをご使用ください。
- 外部ディスプレイまたはテレビに表示するときは、再生する前にあらかじめ表示装置を切り 替えてください。また、クローン表示設定でDVD-Videoを再生することはできません。

参照 表示装置の切替え『いろいろな機能を使おう 3章 周辺機器を使って機能を広げよう』

 デュアルビュー(Extended Desktop)でDVD-Videoを再生した場合、外部ディスプレイ 側のDVD-Video再生画像が表示されないことがあります。その際はいったん再生を終了し、 外部ディスプレイ側の解像度、リフレッシュレートや色数を下げてご使用ください。

その他の注意については、「TOSHIBA DVD PLAYER ヘルプ」に記載しています。 「TOSHIBA DVD PLAYER ヘルプ」の起動は、〔スタート〕ボタン(④)→〔すべてのプロ グラム〕→〔TOSHIBA DVD PLAYER〕→〔TOSHIBA DVD PLAYER ヘルプ〕をクリッ クしてください。

# 12 メディアへの書き込み/ハードディスクへの書き出しについて

CD/DVD/HD DVDへの書き込み/ハードディスクへの書き出しを行うときは、次の注意を よく読んでから使用してください。守らずに使用すると、書き込み/書き出しに失敗するおそ れがあります。また、ドライブへのショックなど本体異常や、メディアの状態などによっては 処理が正常に行えず、書き込み/書き出しに失敗することがあります。

### ■メディアへの書き込み/ハードディスクへの書き出しを行うにあたって

 地上デジタル放送の番組を、DVD/HD DVDメディアなどへ、直接書き込んだりコピー・ 移動することはできません。なお、「Qosmio AV Center」で録画した地上デジタル放送の 番組は、AACSに対応したHD DVD-RまたはCPRMに対応したDVD-RAMへ移動すること ができます。

1 ご使用にあたってのお願い

- バッテリ駆動で使用中に書き込みを行うと、バッテリの消耗などによって書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプタを使用してパソコン本体を電源コンセントに接続してご使用ください。
- 書き込みを行うときは、本製品の省電力機能が働かないようにしてください。また、電源オ フ/スリープ/休止状態/再起動を実行しないでください。

参照 省電力の設定について《おたすけナビ(さくいん):省電力の設定をする》

- 次に示すような、ライティングソフトウェア以外のソフトウェアは終了させてください。
   ・音楽CD/DVD/HD DVDの再生アプリケーション
   ・スクリーンセーバ
   ・ディスクのアクセスを高速化する常駐型ユーティリティ
  - ・ウイルスチェックソフト ・モデムなどの通信アプリケーション など ソフトウェアによっては動作の不安定やデータの破損の原因となるので、使用しないことを 推奨します。
- タッチパッドを操作する、ウィンドウを開く、ユーザを切り替える、画面の解像度や色数の 変更など、パソコン本体の操作は行わないでください。
- 次の機器の取り付け/取りはずしを行わないでください。
   PCカード\*1、USB対応機器、外部ディスプレイ、テレビ、i.LINK対応機器、SDメモリカード、SDHCメモリカード、メモリースティック、xD-ピクチャーカード™、マルチメディアカード、Express Card、光デジタル対応機器、マイク入力端子に接続する機器\*1 G40シリーズのみ
- パソコン本体から、携帯電話および他の無線通信装置を離してください。
- SDメモリカード、SDHCメモリカード、PCカードタイプのハードディスクドライブ\*1、 USB接続などのハードディスクドライブなど、本製品の内蔵ハードディスク以外の記憶装置 にあるデータを書き込むときは、データをいったん本製品の内蔵ハードディスクに保存して から書き込みを行ってください。

\*1 G40シリーズのみ

- LANを経由する場合は、データをいったん本製品の内蔵ハードディスクに保存してから書き 込みを行ってください。
- •パソコン本体に衝撃や振動を与えないでください。
- 重要なデータについては、書き込み終了後、必ずデータが正しく書き込まれたことを確認し てください。
- CD/DVD/HD DVDに書き込みを行うときは、市販のライティングソフトウェアは、使用 しないでください。
- CD/DVD/HD DVDに書き込むときには、それぞれの書き込み速度に対応したメディアを使用してください。DVD-RW、DVD-R、DVD+RW、DVD+Rに書き込むときには、それぞれの規格に準拠したメディアを使用してください。また、推奨するメーカのメディアを使用してください。

#### ■作成したDVDについて

- 作成したDVDは、一部の家庭用DVDビデオレコーダやパソコンでは再生できないこともあります。また、作成したDVD+R DLメディア、DVD-R DLメディアを再生するときは、それぞれのメディアの読み取りに対応している機器を使用してください。
- 作成したDVDを本製品で再生するときは、「TOSHIBA HD DVD PLAYER」または 「TOSHIBA DVD PLAYER」を使用してください。「Windows Media Player」やその他の市販ソフトを使用して再生すると、表示が乱れたり、再生できない場合があります。

#### ■作成したHD DVDについて

● 作成したHD DVDは、HD DVD-Rの読み込みに対応しているパソコンでのみ再生できます。

#### ■映像データをDVD/HD DVDに書き込む前に

- DVD/HD DVDに書き込みを行うときには、それぞれの規格に準拠したメディアを使用してください。また、推奨するメーカのメディアを使用してください。なお、再生する機器に応じて、その機器の取扱説明書でも推奨されるメディアを使用してください。守らずに使用すると、書き込みに失敗するおそれがあります。また、ドライブへのショックなど本体異常や、メディアの状態などによっては処理が正常に行えず、書き込みに失敗することがあります。
- •本製品に付属の「DVD MovieWriter」以外の映像データライティングソフトウェアは動作 保証していません。

#### ■「DVD MovieWriter」のムービー作成について

- ムービー作成では-VRフォーマット、+VRフォーマットでの書き込みはできません。
- DVD-AudioやVideo CD、miniDVDを作成することはできません。
- DVDへ書き込みを行うには、映像データのサイズの約2.5倍以上の空き容量がハードディスクに必要です。あらかじめハードディスクの空き容量を確認してください。使用する映像ファイルや編集のしかたによって、必要な空き容量が異なります。
- DVDに映像データを書き込む場合、映像データの大きさや編集のしかたによってはデータの変換に数時間かかることがあります。

#### ■「Ulead DVD MovieWriter」でHD DVDに残すとき

「Ulead DVD MovieWriter」でのHD DVD-R書き込みは、-Video形式となります。
 このビデオディスクは、HD DVD-Rドライブ搭載のパソコンで、HD DVD再生ソフト
 「TOSHIBA HD DVD PLAYER」で再生できます。
 HD DVD-ROMドライブ搭載のパソコンでは再生できない場合があります。
 家庭用HD DVDプレーヤでの再生は、HD DVD-Rの-Video形式に対応した機器で可能です。
 お使いの機器の仕様をご確認ください。

# **13** 「DVD MovieWriter」の使用にあたって

- •「DVD MovieWriter」はコンピュータの管理者アカウントで使用してください。
- 本製品にインストールされていない、その他の映像データを取り込むソフトウェアは使用しないでください。
- ●「TOSHIBA HD DVD PLAYER」や「TOSHIBA DVD PLAYER」などの映像を再生す るアプリケーションが動作していると、編集中のプレビューが正しく表示されないことがあ ります。編集中は他のアプリケーションを終了してください。
- 編集中のプレビューは本体液晶ディスプレイにのみ表示されます。外部ディスプレイには表示されません。
- 著作権保護された映像が保存されているDVD/HD DVDの映像の編集は行えません。
- 著作権保護されているコンテンツは再生できません。
- ●「DVD MovieWriter」の動作中は、画像の解像度・色数の変更は行わないでください。
- ●「DVD MovieWriter」では、ソース(映像ファイル)のビットレートによっては、1枚に 圧縮できない場合があります。
- [Ulead Label@Once] 画面でのDVDラベルの作成は、必ずレーベル面に直接印刷できる プリンタとメディアをご利用ください。市販のラベルシールを貼付したDVD/HD DVDを ご利用になると、ドライブの故障の原因になります。市販のラベルシールは使用しないでく ださい。

# 14 「TOSHIBA Disc Creator」を使うために

使用できるメディアについては、『準備しよう 4章 大切なデータを失わないために』の 「TOSHIBA Disc Creator」にあてはまる部分をご覧ください。

- 本製品に付属している「TOSHIBA Disc Creator」を使用してDVD-Video、DVD-Audio を作成することはできません。
- ●「TOSHIBA Disc Creator」を使用してDVD-RAMにデータを書き込むことはできません。

#### ■データCD/DVD/HD DVDを作るにあたって

- •「TOSHIBA Disc Creator」で、重要なデータを書き込む場合は、次の設定を行ってくだ さい。正常に書き込まれていることを確認できます。
  - ①「TOSHIBA Disc Creator」を起動し、[データディスク作成] をクリックする
  - ② [ディスク作成モードの設定ダイアログ] ボタン(

    [データディスク設定] 画面が表示されます。
  - ③ [データチェック]の「書き込み後にデータをチェックする」と「詳細チェック」を チェックする
  - ④[OK] ボタンをクリックする

# 15 「SoftDMA」の使用にあたって

## 使用にあたって

- 再生するタイトルによっては、コマ落ち、音飛びおよび映像と音声の同期ずれが発生する場合があります。
- 他のアプリケーションで映像の再生中やテレビ番組の録画中は、「SoftDMA」で再生をしな いでください。再生がスムーズにできなかったり、テレビ番組の録画に失敗する場合があり ます。
- •「SoftDMA」で映像の再生中に録画が実行(予約録画も含め)されると、スムーズな再生ができないことがあります。また、録画も正しく動作しない場合があります。
- ●「SoftDMA」での再生時は、必ずACアダプタを接続してください。省電力機能が働くと、 スムーズな再生ができない場合があります。
- ●「SoftDMA」で再生をする前に、他のアプリケーションを終了させてください。また、再 生中には他のアプリケーションを起動させたり、他の操作は行わないでください。スムーズ な再生ができない場合や再生が停止する場合があります。
- ●「SoftDMA」は「電源オプション」の電源プランを「高パフォーマンス」に設定してご使 用ください。
- 「SoftDMA」で映像の再生中は、スクリーンセーバは起動しません。
   また、自動的に休止状態、スリープやシャットダウンの状態には移行しません。
   手動での休止状態やスリープは実行できます。
- •「SoftDMA」起動中にWindowsユーザの切り替えを行わないでください。
- ●「SoftDMA」で映像を再生しているときに、フルスクリーンに切り替わる操作を行うと再 生を停止します。
- ●「SoftDMA」起動中に解像度の変更を行わないでください。
- ●「SoftDMA」で、はじめてホームネットワークを経由して、HDD&DVDレコーダなどで録 画したデジタル放送の番組などを視聴する場合は、ライセンスの取得のため、インターネットの接続が必要です。2回目以降は不要です。
- 本製品が無線LANでネットワークに接続している場合、録画したデジタル放送の番組など著 作権保護されたコンテンツを再生するときは、WEP、WPA、WPA2などのセキュリティ機 能を設定している必要があります。
- コンテンツの種類やコンテンツが保存されているDMSの性能などによって、「SoftDMA」 でコンテンツの早送りや巻戻し、スキップなどの操作ができないことがあります。
- コンテンツによっては、「SoftDMA」とDLNA CERTIFIED™製品の互換性がない可能性が あります。
- 無線LANを使ってデータの送受信を行う場合、電波状況によってはデータがうまく再生されない場合があります。特に、デジタル放送のコンテンツを再生するとき、ネットワークの速度によっては、映像が乱れたり、再生できないことがあります。
   有線LANを使用する場合でも、ネットワーク上のトラフィックが混雑している状態で使用すると同様の現象が発生します。

- ●「SoftDMA」の一部の機能は、インターネットの接続が必要です。 本製品のLANコネクタは1つしかないため、インターネットに接続するための機器と外部機 器を同時にホームネットワークで接続する場合は、ルータが必要です。
- 外部機器がDTCP-IPに対応している場合のみ、「SoftDMA」を使って、外部機器で録画したデジタル放送のコンテンツを視聴することができます。
   2007年7月現在、東芝製HDD&DVDレコーダRD-A600、RD-A300が対応しています。
   \* DTCP-IPとは、デジタル放送など、著作権が保護されているコンテンツを、ホームネットワークを使って 伝送するための技術規格です。
- リモコンの [ホームネットワーク] ボタンは、「SoftDMA」では使用しません。

## 表示装置・音声について

- ●「SoftDMA」で再生している映像を外部ディスプレイやテレビでご覧になるには、HDCP 対応のHDMI入力端子のあるディスプレイやテレビが必要です。
- 48kHz/16bit以上の形式で収録された音声データは48kHz/16bitに変換されます。
- ●「SoftDMA」の映像は、本体液晶ディスプレイまたはHDMI出力端子に接続したテレビや 外部ディスプレイのみに表示できます。S-Video出力コネクタに接続したテレビや、RGBコ ネクタに接続した外部ディスプレイには、表示させることはできません。また、本体液晶 ディスプレイと外部ディスプレイまたはテレビへの同時表示(クローン表示、デュアル ビュー(DualView)表示)はできません。
- 外部ディスプレイまたはテレビに表示する場合は、HDMI端子ケーブルを使用してHDMI出 力端子に機器を接続し、再生する前にあらかじめ表示装置を切り替えてください。再生中の 表示装置の切り替えはできません。

# 「SoftDMA」について

•「SoftDMA」のインストール・アンインストールをする場合は、コンピュータ管理者の ユーザで行ってください。

# <u>16</u> 「Windows Media Center」の使用にあたって

• 「Windows Media Center」を起動する前に、他のアプリケーションを終了させてください。起動中には他のアプリケーションを起動させたり、不要な操作は行わないでください。

2 アプリケーションの新バージョンの 情報を取得する

「東芝ソフトウェア更新チェックツール」を使うと、本製品に用意されている一部のアプリケー ションやドライバの中から、新しいバージョンがWebサーバに掲載された場合、自動的にその 情報が画面に表示されます。

## 💭 🗡 E

- ●「東芝ソフトウェア更新チェックツール」を使用するには、インターネットに接続している環境が必要です。
- ●「東芝ソフトウェア更新チェックツール」は、本製品に用意されているアプリケーションのうち、一部の アプリケーションの更新をお知らせします。このため、「あなたのdynabook.com」や「dynabook.com」、 「Microsoft Update」などのサイトにアクセスし、よくあるご質問FAQやウイルス・セキュリティ情報などとあわせてご利用ください。

# 1 起動方法

【スタート】ボタン(●) → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA]
 → [ユーティリティ] → [更新チェックツール] をクリックする

初めて起動したときは、いくつかの確認メッセージが表示されます。画面の指示に 従って操作してください。

以降は、パソコンを起動すると自動的に起動し、通知領域にアイコン(**上**)が表示 されます。

# 2 使用方法

新しいバージョンのアプリケーションが見つかると、メッセージが表示されます。



メッセージが表示されたら、次のように操作してください。

通知領域の「東芝ソフトウェア更新チェックツール」のアイコン(量) をクリックする なお、ダイヤルアップ接続などでインターネットを利用している場合は、新しいバー ジョンのアプリケーションやドライバがWebサーバに掲載されているかどうかを定期 的にチェックせずに、手動で新しいバージョンが掲載されているかどうかを調べるこ ともできます。

「東芝ソフトウェア更新チェックツール」の詳細は、ヘルプを確認してください。

## ヘルプの起動方法





#### В

B-CASカードのセット	21, 2	З
B-CASカードの取りはずし	23, 2	5
BeatJam	10	4

## С

Corel Snapfire Plus SE	17
CyberLink SoftDMA for TOSHIBA	
	20

·	•	•		·	•	•	•	·	•	·	·	•		·	•	•	•	·	•	•	I	<u>`</u>	2

DVDを見る										1	00	С

## Н

HD DVDを見る.									100

#### L

## Q

Qosmio AV Centerとは		13
Qosmio AV Centerの映像を調整する		
	1	15
Qosmio AV コントローラ	1	25

## R

RoomStylePlayer ..... 104

### Т

TOSHIBA Disc Creator 109,	119
TOSHIBA DVD PLAYER	100
TOSHIBA HD DVD PLAYER	100
TVチューナの切替え	. 43

## U

#### W

Windows Media Center ..... 125

### ア

アンテナケーブル										28
アンテナの接続										26

### I

映像ファイルの加工	87
映像ファイルの画面サイズ切替え	89
映像ファイルの取り込み	85
映像を編集してDVDに保存する	78
映像を編集してHD DVDに保存する	78

### 才

おすすめサービスからの録画予約	. 57
オリジナル音楽CDの作成	109
音楽CDの再生	104
音質や音量を調整する	116

## ケ

### シ

写真を見る												1	1	7	7

### チ

地上デジタル放送について	18
チャンネル設定	34
チャンネルを変える	46

## テ

データ放送	44
デジタルビデオカメラからの映像の	
取り込み	93
テレビサーフ	62
テレビを見る	42
電子番組表からの録画予約	54

東芝	2	J	7	7	$\vdash$	-	ל	I	 P	'Ē	E	親	Ŧ	F	 Γ	ij	ク	1	ソ	 -,	IL	,		
																							152	1

ナ	
ながら見モード4	.5
Л	
早見早聞6	5
<b>赤</b>	
ホームネットワーク	0 -7

## IJ

リモコン リモコンの雷池の取り付け/取りはずし	30
リリース情報	32 . 8

# レ

レジューム機能.										66

録画(放送中の番組を録画する)	49
録画(録画予約する)	51
録画した番組の再生	64
録画した番組をDVDに移す	67
録画した番組をHD DVDに移す	72
録画状態LED50,	56
録画について	49
録画方法	48
録画予約内容の確認	62

	 	 		-	 -	 -	 	-	 	-	-	 	-	-		-	-		-			-		· -	 
	 	 		_	 -	 _	 	-	 	-	-	 	-	-		-	-		-			-		-	 
	 	 			 -	 _	 	-	 	-	-	 	-	-		-	_		-			-		-	 
	 	 			 _	 _	 	-	 	-	-	 	-	-		-	_		-			-		-	 
-	 	 			 -	 _	 	-	 	-	-	 	-	-		-	-		-			-		-	
	 	 		_	 _	 _	 	-	 	-	-	 	-	-		-	_		-			-		-	 
	 	 		_	 _	 _	 	-	 	-	-	 	-	-		-	_		-			-		-	 
	 	 		_	 _	 _	 	-	 	-	-	 	-	-		-	_		-			-		-	 
	 	 		_	 _	 _	 	-	 	-	-	 	-	-		-	-		-			-			 
-	 	 		_	 -	 _	 	-	 	-	-	 	-	-		-	-		-			-			
	 	 		_	 -	 _	 	-	 	-	-	 	-	-		-	_		-			-			 
	 	 			 -	 _	 	-	 	-	-	 	-	-		-	_		-			-		· _	 
	 	 		_ 1	 -	 _	 	-	 	-	-	 	-	-		-	_		-			-		-	 
	 	 		_ 1	 -	 _	 	-	 	-	-	 	-	-		-	_		-			-		-	 
-	 	 		_	 -	 _	 	-	 	_	-	 	-	-		-	_		-			-		· _	
	 	 		_	 -	 _	 	-	 	_	-	 	-	-		-	_		-			-		· _	 
	 	 		_	 -	 _	 	-	 	_	-	 	-	-		-	_		-			-		-	 
	 	 	-		 	 	 -		 _			 -			-		,	6			-	-	<u> </u>		
	 	 	-		 	 	 -		 _			 -						ť	7	-				١	$\mathbf{i}$
																							1	Y	$\sim$

				 -		 	 	 	 	 	-	 											-
		·		 _		 	 	 	 	 	-	 											-
	·			 _		 	 	 	 	 	-	 											-
				 _		 	 	 	 	 	-	 · -											-
-				 -		 	 	 	 	 	-	 · -											
		·		 -		 	 	 	 	 	-	 											-
	·			 _		 	 	 	 	 	-	 											-
				 _		 	 	 	 	 	-	 -											-
				 _		 	 	 	 	 	-	 -											-
-		·		 _		 	 	 	 	 	-	 -										- 14	
		·		 _		 	 	 	 	 	-	 -											-
				 -		 	 	 	 	 	-	 											-
		·		 _		 	 	 	 	 	-	 											-
				 _		 	 	 	 	 	-	 -											-
-				 _		 	 	 	 	 	-	 -										-	
				 _		 	 	 	 	 	-	 -											-
				 -		 	 	 	 	 	-	 -											-
				 		 	 	 	 	 -		 -	-		(0.	<		-	_	<u> </u>	$\overline{\ }$		
			· _ ·	 	-	 	 -	 -	 	 -		 -		Į	ł	V	-			、		~	2
_				 _		 	 	 	 	 	_	 								7	r		

	 	 		-	 -	 -	 	-	 	-	-	 	-	-		-	-		-			-		· -	 
	 	 		_	 -	 _	 	-	 	-	-	 	-	-		-	-		-			-		-	 
	 	 			 -	 _	 	-	 	-	-	 	-	-		-	_		-			-		-	 
	 	 			 _	 _	 	-	 	-	-	 	-	-		-	_		-			-		-	 
-	 	 			 -	 _	 	-	 	-	-	 	-	-		-	-		-			-		-	
	 	 		_	 _	 _	 	-	 	-	-	 	-	-		-	_		-			-		-	 
	 	 		_	 _	 _	 	-	 	-	-	 	-	-		-	_		-			-		-	 
	 	 		_	 _	 _	 	-	 	-	-	 	-	-		-	_		-			-		-	 
	 	 		_	 _	 _	 	-	 	-	-	 	-	-		-	-		-			-			 
-	 	 		_	 -	 _	 	-	 	-	-	 	-	-		-	-		-			-			
	 	 		_	 -	 _	 	-	 	-	-	 	-	-		-	_		-			-			 
	 	 			 -	 _	 	-	 	-	-	 	-	-		-	_		-			-		· _	 
	 	 		_ 1	 -	 _	 	-	 	-	-	 	-	-		-	_		-			-		-	 
	 	 		_ 1	 -	 _	 	-	 	-	-	 	-	-		-	_		-			-		-	 
-	 	 		_	 -	 _	 	-	 	_	-	 	-	-		-	_		-			-		· _	
	 	 		_	 -	 _	 	-	 	_	-	 	-	-		-	_		-			-		· _	 
	 	 		_	 -	 _	 	-	 	_	-	 	-	-		-	-		-			-		-	 
	 	 	-		 	 	 -		 _			 -			-		,	6			-	-	<u> </u>		
	 	 	-		 	 	 -		 _			 -						ť	7	-				١	$\mathbf{i}$
																							1	Y	$\sim$

	 	 	 	 -	 		-	 -	 	-	 	-					-					 
	 	 	 	 -	 		-	 _	 	-	 	-					-					 
	 	 	 	 _	 		-	 -	 	-	 	-					_					 
	 	 	 	 -	 		-	 _	 	-	 	-					-					 
-	 	 	 	 -	 		-	 _	 	-	 	-					_					
	 	 	 	 _	 		-	 -	 	-	 	-					_					 
	 	 	 	 _	 		-	 _	 	-	 	-					-					 
	 	 	 	 -	 		-	 -	 	-	 	-					-					 
	 	 	 	 -	 		-	 -	 	-	 	-					-					 
-	 	 	 	 -	 		-	 _	 	-	 	-					-					
	 	 	 	 -	 		-	 -	 	-	 	-					-					 
	 	 	 	 -	 		-	 -	 	-	 	-					_					 
	 	 	 	 -	 		-	 _	 	-	 	-					_					 
	 	 	 	 -	 		-	 _	 	-	 	-					_					 
-	 	 	 	 -	 		-	 _	 	-	 	-					-					
	 	 	 	 -	 		-	 _	 	-	 	-					-					 
	 	 	 	 -	 		-	 _	 	-	 	-					-					 
	 	 	 	 	 	-		 	 -		 -		-		(0	<		_	_	<u> </u>		
	 	 	 	 	 	-		 	 -		 -	-		Į	ł	V	•			,		2
_	 	 	 	 _	 		_	 _	 	_	 						_			7	Y	$\mathbf{}$

#### 東芝PCあんしんサポート 技術的なご質問、お問い合わせ、修理のご依頼をお受けいたします。 全国共通電話番号 0120-97-1048 (通話料・電話サポート料無料) おかけいただくと、アナウンスが流れます。 アナウンスに従ってご希望の窓口に該当する番号をプッシュしてください。 電話番号は、お間違えのないよう、ご確認の上おかけください。 海外からの電話、携帯電話、PHSまたは直収回線など回線契約によってはつながらない 場合がございます。その場合はTEL 043-298-8780(通話料お客様負担)にお問い合わ せください。 技術相談窓口受付時間:9:00~19:00(年中無休) 修理相談窓口受付時間:9:00~22:00(年末年始12/31~1/3を除く) インターネットもご利用ください。 ▼お問い合わせの多い質問をインターネットでご紹介「よくあるご質問FAQ」 http://dynabook.com/assistpc/index\_j.htm ▼専用フォームからお問い合わせ「東芝PCオンライン」 よくあるご質問FAQで問題が解決しないときはアンケートにお答えいただき、専用フォ ームから文書でお問い合わせください。※ご利用にはお客様登録が必要です。 ▼インターネットで修理のお申し込み http://dynabook.com/assistpc/repaircenter/i\_repair.htm システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合がございます。 日程は、dynabook.com「サポート情報」→「東芝PCあんしんサポート」 (http://dynabook.com/assistpc/anshin/index\_j.htm) 上にてお知らせいたします。 お問い合わせの詳細につきましては、『東芝PCサポートのご案内』をご参照ください。

·本書の内容は、改善のため予告なしに変更することがあります。

・本書の内容の一部または全部を、無断で転載することは禁止されています。

・落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。 東芝PCあんしんサポートにお問い合わせください。



Cの取扱説明書は植物性大豆油インキを使用しております。 SOVINK 、この取扱説明書は再生紙を使用しております。

# 東芝PC総合情報サイト http://dynabook.com/



PC第一事業部 〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1

GX1C000J8210 Printed in China