# マニュアルの使いかた

# 



## - リリース情報 -

 本製品を使用するうえでの注意事項など 必ずお読みください。
 本製品の電源を入れた状態で次の操作を行うと表示されます。
 [スタート] → [すべてのプログラム] → [はじめに] → [リリース情報]
 をクリック

# もくじ

もくじ	. 2
はじめに	. 7

11

29

35

## 1章 パソコンの準備 -セットアップ- .....

1	Windows を使えるようにする – Windows のセットアップー…	12
	① 電源コードとAC アダプタを接続する	
	② 電源を入れる	14
	③ Windows のセットアップ	14
2	電源を切る方法と入れる方法	20
	① 電源を切る	
	② 電源を入れる	
З	パソコンの使用を中断する/電源を切る	23
	① スタンバイ	
	② 休止状態	
	③ 簡単に電源を切る/パソコンの使用を中断する	25
4	Windows のワンポイント	26

## 2章 買い替えのお客様へ ....

1	パソコンを買い替えたときは	30
2	前のパソコンのデータを移行する – PC 引越ナビー	31

## 3章 パソコンの基本操作を覚えよう ......

1	各部の名称 - 外観図	36
	① 前面図	36
	② 背面図	38
	③ 裏面図	38

2 キーボード	40
① キーボード図	
② キーを使った便利な機能	
③ キーシフトインジケータの切り替え	45
④ 日本語を入力するには	
3 ポインタを動かす/ファイルを開く -タッチパッド-	
① タッチパッドで操作する	
② タッチパッドをもっと使いやすくしよう	
③ タッピング機能	
4 CD や DVD を使う - ドライブ-	
① 使えるメディアを確認しよう	
② 使える CD を確認しよう	51
③ 使える DVD を確認しよう	
④ CD / DVD のセットと取り出し	
⑤ DVD-RAM を使うときは	
5 画面を見やすく調整する -ディスプレイ-	
① 画面の明るさを調整する	
6 サウンド機能	60
<ol> <li>① スピーカの音量を調整する</li> </ol>	
<ul> <li>② 音楽/音声の録音レベルを調整する</li> </ul>	

# 4章 ネットワークの世界へ......63

1	インターネットへ接続する	64
	① ブロードバンドで接続する	64
	② ダイヤルアップで接続する	66
2	ネットワークで広がる世界	71
	<ol> <li>LAN 接続はこんなに便利</li> </ol>	71
	<ol> <li>ワイヤレス(無線) LAN を使う</li> </ol>	71

# 5章 周辺機器を使って機能を広げよう......

1	<b>周辺機器を使う前に</b> ① ドライバをインストールする	78 79 .
2	パソコンの動作をスムーズにする -メモリの増設	80
З	USB 対応機器を使う	83
4	パソコンの画面をテレビに映す -テレビの接続-	84
5	パソコンの画面を外部ディスプレイに映す -外部ディスプレイの接続	89
6	インターネットチャットや音声ソフトを使う -マイクロホンやヘッドホンの接続 ① マイクロホンを使う ② ヘッドホンを使う	<b>91</b> . 91 . 92
7	PC カードを使う	93
	① PC カードを使う前に	. 93
	② PC カードを使う	. 93

## 6章 バッテリ駆動で使う…

1	バッテリについて	96
	① バッテリ充電量を確認する	. 97
	② バッテリを充電する	. 98
	③ バッテリパックを交換する	. 99
2	省電力の設定をする 1	01
	① 東芝省電力	101

## 7章 アプリケーションについて.....

1	└ CD / DVD にデータのバックアップをとる	
	① RecordNow!	
	2 DLA	
2	2 DVD-Video を観る	
	① InterVideo WinDVD を起動する	
	② InterVideo WinDVD を使う	

## 103

95

.....77

3 Norton AntiVirus	
① Norton AntiVirus のインストール	
② Norton AntiVirus でチェックする	
③ Norton AntiVirusの設定	

## 

1	システム環境の変更とは	118
2	東芝 HW セットアップを使う	119
З	BIOS セットアップを使う	
	<ol> <li>記動と終了/BIOS セットアップの操作</li> </ol>	
4	パスワードセキュリティ	
	① 東芝 HW セットアップでの設定方法	
	② BIOS セットアップでの設定	
	③ HDD パスワード	
	<ol> <li>パスワードの入力</li> </ol>	
5	SecureDoc を使う	129

# 

1	トラブルを解消するまでの流れ	
	① トラブルの原因をつき止めよう	
	② トラブル事例を見てみる	
	③ 電話で問い合わせる	
2	トラブル解消によく使う操作	
	① システム構成ユーティリティを使う	
	② 正常な状態で起動しなおす	
З	Q&A集	
4	問い合わせ先 – OS /アプリケーション-	
	① OS の問い合わせ先	
	② アプリケーションの問い合わせ先	

# 10章 リカバリをする......161

1	リカバリとは	
	① 再セットアップ(リカバリ)	
	② リカバリをする前に	
	③ リカバリディスクについて	
2	リカバリディスクを作る	
З	再セットアップ=リカバリをする	
	① いくつかあるリカバリ方法	
	② 始める前に	
	③ ハードディスクからリカバリをする	
	④ リカバリディスクからリカバリをする	170
4	リカバリをしたあとは	
	① Windows セットアップのあとは	
	② アプリケーションを再インストールする	
	③ Officeを再インストールする	177

## |11章 登録とケア −廃棄と譲渡−.....

1	お客様登録の手続き	
	<ol> <li>東芝 ID (TID) お客様登録のおすすめ</li> </ol>	
	② その他のユーザ登録	
2	快適に使い続けるコツ	
З	日常の取り扱いとお手入れ	
4	アフターケアについて	
5	捨てるとき/人に譲るとき	
	① バッテリパックについて	
	② パソコン本体について	

## 付録

# 

179

1	本製品の仕様	198
2	各インタフェースの仕様	201
3	技術基準適合について	204
4	無線 LAN について	219

# はじめに

本製品を安全に正しく使うために重要な事項が、同梱の冊子『安心してお使いいただくために』に記載されています。必ずお読みになり、正しくお使いください。

お読みになった後は、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。

本書は、次の決まりに従って書かれています。

## 記号の意味

⚠️危険	"取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*1)を負うことがあり、その切迫の度合いが高いこと"を示します。
⚠警告	"取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*1)を負うことが想定されること"を示します。
⚠注意	"取扱いを誤った場合、使用者が傷害(*2)を負うことが想定されるか、または物的損害(*3)の 発生が想定されること"を示します。
お願い	データの消失や、故障、性能低下を起こさないために守ってほしい内容、仕様や機能に関して知ってお いてほしい内容を示します。
×E	知っていると便利な内容を示します。
↓ ② 役立つ操作集	知っていると役に立つ操作を示します。
参照	このマニュアルや他のマニュアルへの参照先を示します。 このマニュアルへの参照の場合「」 他のマニュアルへの参照の場合『』

\*1 重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

\*2 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。

\*3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

## 用語について

本書では、次のように定義しま	ます。
システム	特に説明がない場合は、使用しているオペレーティングシステム(OS)を示します。本製品のシステムは Windows XP です。
アプリケーションまたはアプ	リケーションソフト
	アプリケーションソフトウェアを示します。
Windows または Windows 2	KP
	特に説明がない場合は、Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日 本語版または Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版を 示します。
MS-IME	Microsoft® IME 2003 /ナチュラル インプット 2003 を示します。
Windows XP Pro モデル	Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版がプレインストールされているモデルを示します。
Windows XP Home モデル	Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> XP Home Edition operating system 日本語版がプレインストールされているモデルを示します。
ドライブ	DVD スーパーマルチドライブ、DVD-ROM&CD-R/RW ドライブ、CD-ROM ドライブのいずれかを示します。内蔵されているドライブはモデルによって異なります。
	参照 詳細について 「3章4 CD や DVD を使う」
DVD スーパーマルチドライフ	ブモデル
	DVDスーパーマルチドライブが内蔵されているモデルを示します。
DVD-ROM&CD-R/RW ドラ	イブモデル
	DVD-ROM&CD-R/RW ドライブが内蔵されているモデルを示します。
CD-ROM ドライブモデル	CD-ROM ドライブが内蔵されているモデルを示します。
Office 搭載モデル	Microsoft® Office Personal Edition 2003 または Microsoft® Office Professional
	Enterprise Edition 2003 と、Microsoft® Office OneNote® 2003 がプレインストー
	ルされているモデルを示します。
無線 LAN モデル	無線 LAN 機能が内蔵されているモデルを示します。

## 記載について

- ●記載内容によっては、一部のモデルにのみ該当する項目があります。その場合は、「用語について」のモデル分けに準じて、「\*\*\*\*モデルのみ」と注記します。
- インターネット接続については、内蔵モデムを使用した接続を前提に説明しています。
- アプリケーションについては、本製品にプレインストールまたは同梱の CD / DVD からインストールしたバージョンを 使用することを前提に説明しています。
- ●本書に記載している画面やイラストは一部省略したり、実際の表示とは異なる場合があります。
- ●本書は、コントロールパネルの操作方法についてカテゴリ表示を前提に記載しています。クラシック表示になっている場合は、カテゴリ表示に切り替えてから操作説明を確認してください。

参照 カテゴリ表示とクラシック表示 『ヘルプとサポート センター』

## Trademarks

- Microsoft、Windows、Windows Media、InfoPath、OneNote、Outlook、PowerPoint は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- Intel、インテル、Celeronは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標、 または登録商標です。
- Fast Ethernet、Ethernet は富士ゼロックス株式会社の商標または登録商標です。
- ConfigFree は株式会社東芝の登録商標です。
- Adobe、Adobe Reader は Adobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社)の米国ならびに他の国における商標です。
- InterVideo、WinDVD は InterVideo, Inc. の登録商標または商標です。
- ●「PC 引越ナビ」は、東芝パソコンシステム株式会社の商標です。
- Sonic RecordNow!は Sonic Solutions の登録商標です。
- Symantec、Norton AntiVirus、LiveUpdateは、Symantec Corporationの登録商標です。
- SecureDoc Disk Encryption (SecureDoc) は、WinMagic Inc. の登録商標です。
- Java はサンマイクロシステムズ社の米国および他の国における登録商標または商標です。
- goo スティックは、NTT レゾナント株式会社の商標です。

取扱説明書に掲載の商品の名称は、それぞれ各社が商標および登録商標として使用している場合があります。

## プロセッサ (CPU) に関するご注意

本製品に使われているプロセッサ(CPU)の処理能力は次のような条件によって違いが現れます。

- 周辺機器を接続して本製品を使用する場合
- AC アダプタを接続せずバッテリ駆動にて本製品を使用する場合
- マルチメディアゲームや特殊効果を含む映像を本製品にてお楽しみの場合
- ●本製品を通常の電話回線、もしくは低速度のネットワークに接続して使用する場合
- ●複雑な造形に使用するソフト(例えば、運用に高性能コンピュータが必要に設計されているデザイン用アプリケーション ソフト)を本製品上で使用する場合
- ●気圧が低い高所にて本製品を使用する場合
   目安として、標高1,000メートル(3,280フィート)以上をお考えください。
- 目安として、気温5~30℃(高所の場合25℃)の範囲を超えるような外気温の状態で本製品を使用する場合

本製品のハードウェア構成に変更が生じる場合、CPUの処理能力が実際には仕様と異なる場合があります。

また、ある状況下においては、本製品は自動的にシャットダウンする場合があります。これは、当社が推奨する設定、使用 環境の範囲を超えた状態で本製品が使用された場合、お客様のデータの喪失、破損、本製品自体に対する損害の危険を減ら すための通常の保護機能です。なお、このようにデータの喪失、破損の危険がありますので、必ず定期的にデータを外部記 録機器にて保存してください。また、プロセッサが最適の処理能力を発揮するよう、当社が推奨する状態にて本製品をご使 用ください。

この他の使用制限事項につきましては取扱説明書をお読みください。また、詳細な情報については東芝 PC あんしんサポート0120-97-1048 にお問い合わせください。

## 著作権について

音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作者および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製(データ形式の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などをする場合には、著作権法を遵守のうえ、適切な使用を心がけてください。

## リリース情報について

「リリース情報」には、本製品を使用するうえでの注意事項などが記述されています。必ずお読みください。次の操作を行 うと表示されます。

① [スタート] → [すべてのプログラム] → [はじめに] → [リリース情報] をクリックする

## ワイド画面における画面の引き伸ばしについて

- 1. 本製品は、各種の画面モード切り換え機能を備えています。テレビ番組等ソフトの映像比率と 異なるモードを選択されますと、オリジナルの映像とは見え方に差が出ます。この点にご注意 の上、画面モードをお選びください。
- 2. 本製品を営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等において、 画面モード切り換え機能(ワイドモード、ワイドズーム等)等を利用して、画面の引き伸ばし 等を行いますと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害するおそれがありますので、 ご注意願います。

## お願い

- ●本製品の内蔵ハードディスクにインストールされている、または同梱のCD / DVD からインストールしたシステム (OS)、 アプリケーション以外をインストールした場合の動作保証はできません。
- Windows 標準のシステムツールまたは本書に記載している手順以外の方法で、パーティションを変更・削除・追加しないでください。ソフトウェアの領域を壊すおそれがあります。
- ●内蔵ハードディスクにインストールされている、または同梱のCD / DVDからインストールしたシステム(OS)、アプリケーションは、本製品でのみ利用できます。
- ・購入時に定められた条件以外で、製品およびソフトウェアの複製もしくはコピーをすることは禁じられています。
   取り扱
   いには注意してください。
- ●本製品に内蔵されている画像を、本製品での壁紙以外の用途に使用することを禁じます。
- ●パスワードを設定した場合は、忘れたときのために必ずパスワードを控えておいてください。パスワードを忘れてしまって、パスワードを解除できなくなった場合は、使用している機種(型番)を確認後、保守サービスに連絡してください。 有償にてパスワードを解除します。HDDパスワードを忘れてしまった場合は、ハードディスクドライブは永久に使用できなくなり、交換対応となります。この場合も有償です。またどちらの場合も身分証明書(お客様自身を確認できる物)の提示が必要となります。
- ●本製品はセキュリティ対策のためのパスワード設定や、無線LANの暗号化設定などの機能を備えていますが、完全なセキュリティ保護を保証するものではありません。

セキュリティの問題の発生や、生じた損害に関し、弊社は一切の責任を負いません。

- ●ご使用の際は必ず本書をはじめとする取扱説明書と『エンドユーザ使用許諾契約書』および『ソフトウェアに関する注意 事項』をお読みください。
- ●一部のアプリケーションでは初回起動時に使用許諾書が表示されます。アプリケーションを使用するには使用許諾書に同意してください。
  使用許諾書に同意すると、2回目以降は使用許諾書の表示はされませんが、再セットアップを行った場合には使用許諾書

使用許諾書に同意すると、2回目以降は使用許諾書の表示はされませんか、再セットアップを行った場合には使用許諾書 が表示されます。

● 『東芝保証書兼お客様登録カード』は、「東芝保証書」と「お客様登録カード」を中央の切り取り線で切り離せます。「東 芝保証書」は記入内容を確認のうえ、大切に保管してください。

本製品のお客様登録(ユーザ登録)をあらかじめ行っていただくようお願いしております。本体同梱の『お客様登録カー ド』または弊社ホームページで登録できます。

参照 詳細について「11章1お客様登録の手続き」

## オンラインマニュアルについて

Windows が起動しているときに、取扱説明書(本書)をパソコンの画面上で見ることができます。 次のように操作すると、「Adobe Reader」が起動し、「オンラインマニュアル」が表示されます。 初めて「Adobe Reader」を起動したときは、[使用許諾契約書]画面が表示されます。契約内容をお読みのうえ、[同意する]ボタンをクリックしてください。[同意する]ボタンをクリックしないと、「Adobe Reader」をご使用になれません。 また、「オンラインマニュアル」を見ることはできません。

#### 【起動方法】

① [スタート] → [すべてのプログラム] → [オンラインマニュアル] をクリックする
 デスクトップ上にある [オンラインマニュアル] アイコンをダブルクリックしても起動できます。

# **】**章

# パソコンの準備 -セットアップ-



この章では、Windowsのセットアップ、電源の切りかた/入れかたなど、お買い上げいただいてから 実際に使い始めるまでの準備について説明しています。

1	Windows を使えるようにする	
	- Windows セットアップ-	12
2	電源を切る方法と入れる方法	20
З	パソコンの使用を中断する/電源を切る	23
4	Windows のワンポイント	26



## <sup>ウィンドウズ</sup> Windows を使えるようにする

## - Windows のセットアップ -

初めて電源を入れたときは、Windows のセットアップを行う必要があります。 Windows のセットアップは、パソコンを使えるようにするために必要な操作です。 セットアップには約10分かかります。

作業を始める前に、同梱の冊子『安心してお使いいただくために』を必ず読んでください。特に電源コードや AC アダプタの取り扱いについて、注意事項を守ってください。

## お願い セットアップをするときの注意

### ■周辺機器は接続しないでください■

● セットアップは AC アダプタと電源コードのみを接続して行います。 セットアップが完了するまでは、プリンタ、マウスなどの周辺機器や LAN ケーブルは接続しないでください。

### ■途中で電源を切らないでください■

● セットアップの途中で電源スイッチを押したり電源コードを抜くと、故障や起動できない原因になり修理が必要となるこ とがあります。

#### ■操作は時間をあけないでください■

● セットアップ中にキー操作が必要な画面があります。時間をあけないで操作を続けてください。 30分以上タッチパッドやキーを操作しなかった場合、画面に表示される内容が見えなくなる場合がありますが、故障ではありません。

もう1度表示するには、(Shift)キーを押すか、タッチパッドをさわってください。

## ① 電源コードと AC アダプタを接続する

次の図の①→②→③の順で行ってください。



【ディスプレイを開ける】

## ┃ パソコン本体正面のディスプレイ開閉ラッチをスライドし①、ディスプレイを開ける②

ディスプレイを開閉するときは、傷や汚れがつくのを防ぐために、液晶ディスプレイ部分には触れないようにしてくだ さい。 片手でパームレスト(キーボードの手前部分)をおさえた状態で、ゆっくり起こしてください。



## 電源コードと AC アダプタを接続すると

Battery 💶 LED がオレンジ色に点灯し、バッテリへの充電が自動的に始まります。



## ② 電源を入れる

## 電源スイッチを約2秒間押し、指を離す

指を離すと電源が入ります。Power 🕛 LED が緑色に点灯するのを確認してください。



## ③ Windowsのセットアップ

次の手順に従ってセットアップを行ってください。

パソコンが起動したら、[Microsoft Windows へようこそ] 画面が表示され、音楽が流れます。

### [次へ] ボタンをクリックする



[使用許諾契約] 画面が表示されます。

画面右下の ② ボタンをクリックするか(F1)キーを押すと、 Windows セットアップのヘルプが表示されます。

## (1) 役立つ操作集

## クリックとは? タッチパッドに指をおいて、上下左右に動かすと、指の動きにあわせてディ スプレイ上の「 い 」(ポインタ)が動きます。 目的の位置にポインタをあわせたあと、左ボタンを1回押す操作を「クリッ ク」といいます。 詳しい使いかた「3章3ポインタを動かす/ファイルを開く」 タッチパッド 左ボタン 右ボタン 右ボタン

# **2** [使用許諾契約] の内容を確認して [同意します] の左にある○をクリックし①、[次へ] ボタンをクリックする②



契約に同意しなければ、セットアップを続行することはできず、 Windows を使用することはできません。 ▼ ボタンをクリックすると契約書の続きを表示できます。

[コンピュータを保護してください] 画面が表示されます。

3 [自動更新を有効にし、コンピュータの保護に役立てます]の左にある○をクリックし①、[次へ]ボタン をクリックする②



[コンピュータに名前を付けてください] 画面が表示されます。

4 [このコンピュータの名前] にコンピュータ名を入力し①、[次へ] ボタンをクリックする②



半角英数字で任意の文字列を入力してください。このとき、同じネットワークに接続するコンピュータとは別の名前に してください。

企業で本製品を使用する場合は、ネットワーク管理者に問い合わせてください。

Windows XP Home モデルの場合は、「インターネットに接続する方法を指定してください。」画面が表示されます。 手順 8 へ進んでください。

Windows XP Pro モデルの場合は、[管理者パスワードを設定してください] 画面が表示されます。

#### 5 [管理者パスワード] と [パスワードの確認入力] にパスワードを入力する

<b>#</b> ≇ ₩indows <sup>∞p</sup>	TOSHIBA
管理者パスワードを設定してください	
(ウンカー)1811(日本市内)12(187103)(ロート)13(日本市内)13(ロート)13(日本市内)13(11)(13(11))	
	ALCENTRAL LEADING VER. FI R-ENVLOPEIL
€ #×w	1995 🛃 1995 🛃

Administrator と呼ばれる管理者のユーザアカウントのパスワードを設定します。管理者のユーザアカウントでは、 コンピュータにフルアクセスできます。

パスワードには、半角の英数文字および記号を使用することができます。パスワードは大文字と小文字が区別されますので注意してください。例えば「PASSWORD」と「password」は別のパスワードとして識別されます。

参照入力に使うキーの位置について「3章2キーボード」

[管理者パスワード] 欄での入力後、(Tab)キーを押すと「|」が [パスワードの確認入力] 欄に移動します。「|」は カーソルといい、表示されている位置から文字などを入力できます。

### 6 [次へ] ボタンをクリックする

<b>≇</b> ₩indows™	TOSHIBA
管理者パスワードを設定してください	
はなった。日時は10月11日は、10月1日には、10月1日に日、10月1日は10月11日(日本10日)、10月1日には、10月1日(日本10日)	
	880 B (200 D

[このコンピュータをドメインに参加させますか?] 画面が表示されます。 ドメインの設定は、セットアップ完了後に行えますので、ここでは省略した場合について説明します。 7 [いいえ、このコンピュータをドメインのメンバにしません] の左にある○をクリックし①、[次へ] ボタ ンをクリックする2



[インターネットに接続する方法を指定してください。] 画面が表示されます。[インターネットに接続する方法を指定 してください。]画面ではなく[インターネット接続が選択されませんでした]画面が表示されることもあります。 画面が表示される前に、[インターネット接続を確認しています]画面が表示されることがあります。そのまま次の画 面が表示されるのをお待ちください。

インターネット接続の設定は、セットアップ完了後に行えるので、ここでは省略した場合について説明します。

### 8 [省略] ボタンをクリックする

[インターネット接続が選択されませんでした] 画面が表示された場合も、[省略] ボタンをクリックしてください。



[Microsoft にユーザー登録する準備はできましたか?] 画面が表示されます。 マイクロソフト社へのユーザ登録は、市販の Windows XP を購入された場合のみ必要ですので、ここでは省略した場 合について説明します。



## 9 [いいえ、今回はユーザー登録しません] の左にある○をクリックし①、[次へ] ボタンをクリックする②



[このコンピュータを使うユーザーを指定してください] 画面が表示されます。





[ユーザー1]欄にポインタをあわせてクリックすると、「|」(カーソル)が点滅します。

参照入力に使うキーの位置について「3章2キーボード」

Windows XP では複数のユーザを設定し、それぞれのユーザごとに別々の環境を構築できますが、ここでは1人の名前だけ入力した場合について説明します。

## ★ モ ローマ字入力で入力する場合

● 半角英数字で「dynabook」と入力したいときは、はじめにキーボードの(半角/全角)キーを押して、日本語入力システムMicrosoft IMEの日本語入力モードをオフにしてから、(D)(Y)(N)(A)(B)(O)(O)(K)と押します。 キーを押しても文字が表示されない場合は、[ユーザー]欄に「|」(カーソル)が表示され点滅していることを確認してください。表示されていないときは、[ユーザー]欄をクリックしてください。 文字の入力を間違えたら、(BackSpace)キーを押して入力ミスした文字を削除します。

(表示例)

## || [次へ] ボタンをクリックする

[設定が完了しました] 画面が表示されます。





Windowsのセットアップが終了するとパソコンが自動的に再起動します。

## (ふ) 役立つ操作集

### 日付と時刻の設定

購入後初めてセットアップを終えたあとは、次の手順で日付と時刻をあわせます。

- ①[スタート] ボタンをクリックし、表示されたメニューから[コントロールパネル] をクリックする
- ②[→→日付、時刻、地域と言語のオプション]をクリックする
- ③[ ジ日付と時刻] をクリックする



④[日付] 欄の м または 💌 をクリックして年号をあわせる

- ⑤[日付] 欄の 🗸 をクリックして月をあわせる
- ⑥[日付] 欄のカレンダーで日をクリックする
- ⑦[時刻] 欄の 👞 または 💌 をクリックして時刻をあわせる
- 変更する時/分/秒をクリックしてから、 🔺 または 💌 をクリックします。
- ⑧[OK] ボタンをクリックする



時刻は、画面右下の〔通知領域〕に表示されています。日付は、時刻表示部 分にポインタをあわせるとしばらくして表示されます。正しく設定されてい るかどうか確認してください。



# 電源を切る方法と入れる方法

1 電源を切る

パソコンの電源を切るときは、まず Windows を終了し、そのあとパソコン本体の電源を切ります。 電源を切る手順を覚えましょう。 間違った操作を行うと、故障したり大切なデータを失うおそれがあります。



Windows を終了したあと、パソコン本体の電源が自動的に切れます。 パソコン本体の電源が切れると、Power 🕛 LED が消灯します。

スタンパイ体止状態

## お願い

## 電源を切ったあとは

- パソコン本体に接続している機器(周辺機器)の電源は、パソコン本体の電源を切ったあとに切ってください。
- ディスプレイは静かに閉じてください。強く閉じると衝撃でパソコン本体が故障する場合があります。
- パソコン本体や周辺機器の電源は、切ったあとすぐに入れないでください。故障の原因となります。

## ② 電源を入れる

Windows セットアップを終えたあとは、次の手順で電源を入れます。

## お願い

## 電源を入れる前に

- 各スロットにメディアなどをセットしている場合は取り出してください。
- プリンタなどの周辺機器を接続している場合は、パソコン本体より先に周辺機器の電源を入れてください。

### 電源スイッチを約2秒間押し、指を離す

指を離すと電源が入ります。



Windowsが起動し、デスクトップ画面が表示されます。

## 電源に関する表示

電源の状態はシステムインジケータの点灯状態で確認することができます。 電源に関係あるインジケータとそれぞれの意味は次のとおりです。

	状態	パソコン本体の状態
	緑の点灯	電源 ON
Power 🕛 LED	オレンジの点滅	スタンバイ中
	消灯	電源 OFF、休止状態

\* 電源に関するトラブルについては、「9章3Q&A集」を参照してください。

#### 【ユーザパスワードを設定している場合】

● ユーザパスワードを設定している場合

電源を入れると次のメッセージが表示されます。

パスワードを入力して下さい。 [ ]

設定したユーザパスワードを入力し、(Enter)キーを押してください。

参照 パスワードについて 「8章4パスワードセキュリティ」

#### ● HDD パスワードを設定している場合

電源を入れると次のメッセージが表示されます。

HDDパスワードを入力して下さい。 [ ]

設定したHDDパスワードを入力し、(Enter)キーを押してください。

## **X E**

- パスワードの入力ミスを3回繰り返した場合は、自動的に電源が切れます。
- ユーザパスワードとHDD ユーザパスワードの両方を設定してある場合は、パスワード→HDD パスワードの順に認証が 求められます。ただし、パスワードとHDD ユーザパスワードが同一の文字列の場合は、パスワードの認証終了後、 HDD パスワードの認証は省略されます。

参照 パスワードについて [8章4パスワードセキュリティ]

#### 【メッセージが表示される場合】

不明なメッセージについては、「9章3Q&A集メッセージ」をご覧ください。

#### 1 起動するドライブを変更する場合

ご購入時の設定では、標準ハードディスクドライブからシステムを起動します。起動するドライブを変更したい場合、次の 方法で変更できます。

#### 【一時的に変更する】

電源を入れたときに表示されるメニューから、起動するドライブを選択できます。

#### ■ 電源スイッチを押し、電源を入れた直後(「TOSHIBA」画面が表示されている間)に(F12)キーを押す

#### 2 起動したいドライブを(▲)または(▼)キーで選択し、(Enter)キーを押す

一時的にそのドライブが起動最優先ドライブとなり、起動します。

#### 【あらかじめ設定しておく】

「東芝 HW セットアップ」の [OS の起動] タブで起動ドライブの優先順位を変更できます。

参照 設定の変更 「8章2東芝HWセットアップを使う」



# パソコンの使用を中断する/電源を切る

パソコンの使用を一時的に中断したいとき、スタンバイまたは休止状態にすると、パソコンの使用を中断したときの状態が 保存されます。

再び処理を行う(電源スイッチを押す、ディスプレイを開くなど)と、パソコンの使用を中断したときの状態が再現されます。



#### 中断する前に

- スタンバイまたは休止状態を実行する前にデータを保存することを推奨します。
- スタンバイまたは休止状態を実行するときは、メディアへの書き込みが完全に終了していることを確認してください。書き込み途中のデータがある状態でスタンバイまたは休止状態を実行したとき、データが正しく書き込まれないことがあります。メディアを取り出しできる状態になっていれば書き込みは終了しています。

#### 中断したときは

- スタンバイ中に次のことを行わないでください。次回電源を入れたときに、システムが起動しないことがあります。
   ・スタンバイ中にメモリの取り付け/取りはずしをすること
- ・スタンバイ中にメビジの取ららりン取りなりできるとと ・スタンバイ中にバッテリパックをはずすこと また、スタンバイ中にバッテリ残量が減少したときも同様に、次回起動時にシステムが起動しないことがあります。 システムが起動しないときは、電源スイッチを5秒以上押していったん電源を切った後、もう一度電源を入れてください。この場合、スタンバイ前の状態は保持できていません(ResumeFailureで起動します)。
- スタンバイ中や休止状態では、バッテリや周辺機器(増設メモリなど)の取り付け/取りはずしは行わないでください。
   保存されていないデータは消失します。また、感電、故障のおそれがあります。
- スタンバイまたは休止状態を利用しないときは、データを保存し、アプリケーションをすべて終了させてから、電源を切ってください。保存されていないデータは消失します。
- パソコン本体を航空機や病院に持ち込むとき、スタンバイを使用しないで、必ず電源を切ってください。スタンバイ状態のまま持ち込むと、パソコンの電波により、計器や医療機器に影響を与えることがあります。

## ① スタンバイ

作業を中断したときの状態をメモリに保存する機能です。次に電源スイッチを押すと、状態を再現することができます。 スタンバイはすばやく状態が再現されますが、休止状態よりバッテリを消耗します。バッテリを使い切ってしまうと保存さ れていないデータは消失するので、AC アダプタを取り付けて使用することを推奨します。

## 1 スタンバイの実行方法

【 [スタート] ボタンをクリックし①、[終了オプション] をクリックする②



ドメイン参加している場合、[終了オプション] は [シャットダウン] と表示されます。

ドメイン参加している場合は、[Windows のシャットダウン]

画面で ∨ ボタンをクリックし、 [スタンバイ] を選択して

[OK] ボタンをクリックしてください。

2 [スタンバイ] をクリックする



メモリへの保存が終わると、画面が真っ暗になります。

3 Power  $\bigcirc$  LED がオレンジ点滅しているか確認する



● (Fn)+(F3)キーを押して、スタンバイを実行することもできます。

## 2 休止状態

パソコンの使用を中断したときの状態をハードディスクに保存します。次に電源を入れると、状態を復元できます。 購入時の設定では、バッテリが消耗すると、パソコン本体は自動的に休止状態になります。休止状態が無効な場合はそのま ま電源が切れるため、作業中のデータが消失するおそれがあります。バッテリ駆動(AC アダプタを接続しない状態)で使 用する場合は、休止状態の設定をすることを推奨します。 購入時は、休止状態が有効に設定されています。

## 1 休止状態の実行方法

### ┃ 休止状態を有効に設定する

- ① [コントロールパネル]を開き、[パフォーマンスとメンテナンス]をクリックする
- ② [電源オプション] をクリックする
- ③ [休止状態] タブで [休止状態を有効にする] をチェックする
- ④ [OK] ボタンをクリックする 休止状態が有効になります。

### 2 [スタート] ボタンをクリックし①、[終了オプション] をクリックする②

ドメイン参加している場合、[終了オプション]は[シャットダウン]と表示されます。



#### 3 [休止状態] をクリックする



ドメイン参加している場合は、[Windows のシャットダウン] 画面で ▼ ボタンをクリックし、[休止状態] を選択して [OK] ボタンをクリックしてください。

Disk 🖯 LED が点灯中は、バッテリパックを取りはずさないでください。

Fn+F4)キーを押して、休止状態にすることもできます。

## ③ 簡単に電源を切る/パソコンの使用を中断する

[スタート] メニューから操作せずに、電源スイッチを押したときやディスプレイを閉じたときに、電源を切る(電源オフ)、またはスタンバイ/休止状態にすることができます。 休止状態にするには、あらかじめ設定が必要です。購入時は、休止状態が有効に設定されていますが、解除した場合は「本節 ②-1 手順1」を参照して、設定してください。

## 1 電源スイッチを押す

#### ■ 電源スイッチを押したときの動作を設定する

- ① [コントロールパネル]を開き、[パフォーマンスとメンテナンス]をクリック→ [東芝省電力] をクリックする
- ② [アクション設定] タブの [電源ボタンを押したとき] で [入力を求める] [スタンバイ] [休止状態] [シャットダウン] のいずれかを選択する
- [何もしない] に設定すると、特に変化はありません。
- ③ [OK] ボタンをクリックする

## **2** 電源スイッチを押す

選択した状態で電源を切る、または作業を中断します。 手順 1 の②で〔入力を求める〕を選択したときは、〔Windows のシャットダウン〕画面または[コンピュータの電源 を切る〕画面が表示されます。〔何もしない〕を選択したときは、電源スイッチを押しても何も動作しません。

## 2 ディスプレイを閉じる

ディスプレイを閉じることによって[スタンバイ][休止状態]のうち、あらかじめ設定した状態へ移行する機能を、パネルスイッチ機能といいます。購入時には[休止状態]に設定されています。変更する場合は次の手順を行ってください。

#### ┃ ディスプレイを閉じたときの動作を設定する

- ① [コントロールパネル]を開き、[パフォーマンスとメンテナンス]をクリック→ [東芝省電力]をクリックする
   ② [アクション設定] タブの [コンピュータを閉じたとき] で [スタンバイ] [休止状態] のいずれかを選択する [何もしない] に設定すると、パネルスイッチ機能は働きません。
- ③ [OK] ボタンをクリックする

## 2 ディスプレイを閉じる

選択した状態で電源を切る、または作業を中断します。 手順1の②で[スタンバイ]または[休止状態]を選択したときは、次にディスプレイを開くと、自動的に状態が再 現されます。



# Windows のワンポイント

## 1 わからない操作があったとき

Windows XPの使いかたについては、[スタート] → [ヘルプとサポート] をクリックして、『ヘルプとサポート セン ター』を参照してください。

Windows XPの最新情報やアップデートの情報は次のホームページから確認できます。

- Windows XP について URL: http://www.microsoft.com/japan/windowsxp/
- Windows XPのアップデート URL:http://windowsupdate.microsoft.com/

## 2 ドメインに参加する

#### \* Windows XP Pro モデルのみ

企業内など、ある1つにまとまったネットワークをドメインと呼びます。 ここでは、本製品をドメインに参加させる方法を説明します。 ドメインのユーザ名やパスワードなど、詳しい設定方法がわからない場合はネットワーク管理者に問い合わせてください。 本製品を複数のユーザで使用している場合は Administrator と呼ばれる管理者のユーザに切り替えてから設定を行ってく ださい。

## ドメインの設定方法

- 【 [スタート] → [コントロールパネル] をクリックする
- 2 [ 🕘 パフォーマンスとメンテナンス] をクリックする
- **3** [コンピュータの基本的な情報を表示する] をクリックする [システムのプロパティ] 画面が表示されます。
- 4 [コンピュータ名] タブで [変更] ボタンをクリックする
- 5 [ドメイン]の左にある○をクリックしてから接続するドメインの名前を入力し、[OK] ボタンをクリックする
- 6 ドメインの [ユーザー名] と [パスワード] を入力し、[OK] ボタンをクリックする
- 7 [OK] ボタンをクリックする

## 8 [OK] ボタンをクリックする

パソコンを再起動してください。

## 3 ちょっと便利な補助機能

画面を見る、音声を聞く、キーボードやマウスを操作するなどのパソコンでの作業が難しい場合、Windows XP では [ユーザー補助の設定ウィザード] または [ユーザー補助のオプション] でユーザを補助します。

## ユーザー補助の設定ウィザード

[ユーザー補助の設定ウィザード]では、ユーザー補助に関する質問が表示されます。 質問の回答にあわせ、自動的にパソコンを設定します。

【 [スタート] → [コントロールパネル] をクリックする

2 [ 🔥 ユーザー補助のオプション] をクリックする

3 [Windows を構成して、ユーザーの視覚、聴覚、四肢の状態に合わせて使用する]をクリックする

## ユーザー補助のオプション

[ユーザー補助のオプション]では、直接設定することができます。

- 】 [スタート] → [コントロールパネル] をクリックする
- 2 [ 🔥 ユーザー補助のオプション] をクリックする
- 3 [ 🔥 ユーザー補助のオプション] をクリックする

詳しくは、 [スタート] → [ヘルプとサポート] をクリックして 『ヘルプとサポート センター』を起動し、 「ヘルプトピッ クを選びます」 の [ユーザー補助] をクリックして、 説明をお読みください。

**2**章

## 買い替えのお客様へ



すでに使っていたパソコンの使用環境を、新しいパ ソコンでも引き続き利用するために必要な手順や、 前のパソコンで使っていたデータを移行する便利な ソフト「PC引越ナビ」について説明します。

1	パソコンを買い替えたときは	30
2	前のパソコンのデータを移行する	
	- PC 引越ナビ-	31



# パソコンを買い替えたときは

新しいパソコンに買い替えたかたは、今まで使っていたパソコンと同じように使うために使用環境を整えましょう。 Windows セットアップを完了してから行ってください。また、インターネット接続やアプリケーションのインストール、 データの移行を行う前にウイルスチェックソフトをインストールすることをおすすめします。

参照 ウイルスチェックソフトについて 「7章 3 Norton AntiVirus」

## 周辺機器を使えるようにする

【仕様を確認する】

今まで使っていた周辺機器を本製品に接続して使用するには、次の点を確認してください。

①本製品の仕様を確認する

本製品に、その周辺機器を使用するためのインタフェース(コネクタなど)が装備されているか、確認してください。 ②Windows XP に対応している機器か確認する

『周辺機器に付属の説明書』や機器のメーカのホームページで、その周辺機器が対応しているシステムを確認してください。Windows XP に対応していない場合は、本製品に接続して使用できません。

参照 使用できる周辺機器について 「5章 周辺機器を使って機能を広げよう」

【周辺機器を接続する】

①今まで使っていたパソコンから周辺機器を取りはずす

『周辺機器に付属の説明書』や『パソコンに付属の説明書』を確認し、周辺機器を取りはずしてください。 ②本製品にドライバやソフトをインストールする

機器に CD などでドライバが添付されている場合や、メーカのホームページで Windows XP 用のドライバがダウンロー ドできる場合は、本製品にダウンロードしてください。

③本製品に周辺機器を取り付ける

「5章 周辺機器を使って機能を広げよう」を確認し、周辺機器を取り付けてください。

周辺機器を取り付けたあと、動作に問題ないか確認してください。

## メールやインターネットの設定をする

Windows セットアップが完了したばかりの状態では、メールやインターネットは使用できません。 プロバイダとの契約時に送られてきた説明書などを確認し、もう一度設定してください。

## アプリケーションをインストールする

今まで使っていたパソコンで使用していたアプリケーションを引き続き使用する場合は、インストールします。 『アプリケーションに付属の説明書』やメーカのホームページで、そのアプリケーションが対応しているシステムを確認し てください。

Windows XP に対応していない場合は、本製品では使用できません。また、本製品に最新版のアプリケーションが入っている場合は、本製品のアプリケーションを使用することをおすすめします。

今まで使っていたパソコンからアプリケーションをアンインストールする
 ②本製品にインストールする
 アンインストール/インストール手順は、『アプリケーションに付属の取扱説明書』を確認してください。

## データの移行をする

データの移行とは、パソコンに保存されているデータをCD / DVD などのメディアやネットワークを介して別のパソコンに移すことをさします。データのコピーともいいます。

今まで使っていたパソコンで作成したデータやフォルダを本製品にコピーします。データを作成したアプリケーションが本 製品にインストールされていることを確認してください。

## **★**

 本製品には、「Internet Explorer」や「Outlook Express」の設定、作成したデータなどをまとめて移行できる「PC引 越ナビ」が用意されています。



# 前のパソコンのデータを移行する

## - PC 引越ナビ -

パソコンを買い替えたときは、それまでに使用していたパソコンと同じ環境にするために、設定やデータの移行といった準備が必要です。

「PC引越ナビ」は、データや設定を一つにまとめ、新しいパソコンへの移行の手間が簡略化することができるアプリケーションです。事前に次の点を確認しておくと、よりスムーズに操作ができます。

ここでは、移行したい設定やデータが保存されているパソコンを「前のパソコン」、設定やデータを移行したいパソコンを「本製品」として説明します。

## パソコンの仕様を確認する

#### 【前のパソコンの動作環境を確認する】

「PC引越ナビ」は次のシステムに対応しています。

• システム\*1

Windows 98 SE / Windows Me / Windows 2000 / Windows XP Home Edition / Windows XP Professional

\*1 マイクロソフト社が提供している最新の Service Pack を適用してください。また、「Internet Explorer」のバージョンが「6 SP1」 以上であることを確認してください。それ以外のバージョンの場合は、「6 SP1」を適用してください。 システムの正式名称は次のとおりです。 Windows 98 SE .... Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating system 日本語版 Windows Me ........ Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本語版 Windows 2000 ..... Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system 日本語版

すべてのパソコンでの動作確認は行っていません。したがって、すべてのパソコンでの動作保証はできません。

#### 【使用できるメディアや環境を確認する】

設定・データの移行は、メディアを使用する方法と、ネットワーク(LAN)を使用する方法があります。 前のパソコンと、本製品の仕様を確認し、共通して使用できる方法のなかから、移行する設定・データの容量に適した方法 を選んでください。

「PC引越ナビ」で使用できるメディアは次のとおりです。

- CD-R CD-RW DVD-R DVD-RW DVD+R
- DVD+RW DVD-RAM USB フラッシュメモリ

前のパソコンでどのメディアが使用できるかを確認し、移行に使用するメディアを選択し、必要な場合は購入してください。 い。また、フォーマットが必要なメディアは、あらかじめフォーマットしておいてください。 移行するファイルや設定内容に比べて、メディアの容量が小さいと、数回に分けてデータをコピーすることになりますの で、大容量のメディアを移行用に使用することをおすすめします。

## 移行できる設定とデータ

「PC引越ナビ」で移行できる設定とデータは、次のものです。

#### Internet Explorerの設定

- ・[お気に入り] フォルダの設定
- ホームページ(スタートページ)の設定
- ・ローカルエリアネットワーク(LAN)の設定
- Outlook Expressの設定

初期状態で登録されているメインユーザの次のデータを移行できます。

- ・アドレス帳の内容
- ・メールデータ
- ・アカウント情報(メールアカウント、ニュースアカウント、ディレクトリサービスアカウント)
- **[マイドキュメント] フォルダに保存されているファイル** 「PC引越ナビ」を起動したときのユーザ名の [マイドキュメント] を移行できます。
- デスクトップ上のファイル
   「PC引越ナビ」を起動したときのユーザ名のデスクトップ上のファイルを移行できます。
- 任意のフォルダに含まれるファイル
   移行したいファイルを指定することができます。指定はフォルダ単位で行います。



● 移行できる設定やデータについて、詳しくは、「PC引越ナビ」の [詳細説明引越可能なデータ] 画面で確認してください。

[PC引越ナビ 機能説明] 画面で [詳細説明] ボタンをクリックすると表示されます。



お願い操作にあたって

注意制限事項については、「アプリケーションの再インストール」の「「PC引越ナビ」をインストールする前にお読みください(注意制限事項)。」を参照してください。

- 梱包プログラムが作成する梱包ファイルを分割される場合、分割される梱包ファイルの大きさは、最大 2GB となります。
- ●「PC 引越ナビ」が梱包ファイルで同時に移行できるファイル数は、最大 65,000 ファイルです。
- ●「梱包プログラム」から梱包ファイルを作成するには、作成される予定の梱包ファイルの大きさの約2.3 倍の空き容量が、 保存先の装置に必要です。

## 1 インストールする

「PC 引越ナビ」は、購入時の状態ではインストールされていません。次の手順でインストールしてください。

#### 】 [スタート] → [すべてのプログラム] → [アプリケーションの再インストール] をクリックする

- 2 [セットアップ画面へ] をクリックする
- 3 [東芝ユーティリティ] タブをクリックする
- 4 画面左側の [PC 引越ナビ] をクリックし、画面右側の [[PC 引越ナビ] のセットアップ] をクリック する

以降は、表示される画面の指示に従って操作してください。 [ファイルのダウンロード] 画面が表示された場合は、[実行] ボタンをクリックしてください。

## 2 起動方法

】 [スタート] → [すべてのプログラム] → [PC引越ナビ] をクリックする

[PC引越ナビ使用許諾] 画面が表示されます。内容を確認してください。

## 2 [同意する]をチェックし、[次へ] ボタンをクリックする 使用許諾契約に同意しないと、「PC引越ナビ」を使用することはできません。 「PC引越ナビ」が起動し、説明画面が表示されます。内容を確認し、[次へ] ボタンをクリックしてください。

## 操作の流れ

設定とデータの移行は、画面の指示に従って行います。移行する設定・データや使用する移行方法などで詳細の操作は異な りますが、大まかな流れは次のとおりです。

本製品と、前のパソコンとで交互に作業を行いますので、近くに設置して行うとよいでしょう。



## 説明画面について

#### 【操作に困ったとき】

[説明] ボタン、または [詳細説明] ボタンをクリックすると、表示している画面の詳細説明が表示されます。



#### 【説明画面の操作方法】

画面の構造は、次のとおりです。



**3**章

# パソコンの基本操作を覚えよう



このパソコン本体の各部について、役割、基本の使いかたなどを説明しています。

1	各部の名称-外観図-	36
2	キーボード	40
З	ポインタを動かす/ファイルを開く	
	ータッチパッドー	46
4	CD や DVD を使う -ドライブ-	49
5	画面を見やすく調整する -ディスプレイ-	59
6	サウンド機能	60



ここでは、各部の名前と機能を簡単に説明します。 それぞれについての詳しい説明は、各参照ページや各マニュアルを確認してください。

## **★**

● 本製品に表示されている、コネクタ、LED、スイッチのマーク(アイコン)、およびキーボード上のマーク(アイコン) は最大構成を想定した設計となっています。ご購入いただいたモデルによっては、機能のないものがあります。

① 前面図


### 1 システムインジケータ

システムインジケータの点灯状態によって、パソコン本体がどのような動作をしているのかを知ることができます。



Ċ	Power LED	電源の状態	参照 P21
	Battery LED	バッテリの状態	参照 P.97
Θ	Disk LED	ハードディスクドライス	ブにアクセスしている
(( <b>†</b> )))	ワイヤレスコミュニケーションLED	無線通信機能の状態*1	参照 P.73

\*1 無線 LAN モデルのみ

#### 2 電源スイッチとオーディオボタン

パソコンで DVD-Video を見たり音楽を聴いたりするとき、ボタンを使用すると簡単に操作することができます。



#### オーディオボタンの操作方法

操作するボタンを、指で押してください。押したボタンに割り当てられている機能を実行します。 それぞれの機能は、次のとおりです。

144	逆送りボタン	そのとき再生している音楽や映像のトラック/チャプタを1つ前またはトラック/ チャプタの先頭に戻します。
<b>FFI</b>	先送りボタン	そのとき再生している音楽や映像のトラック/チャプタを1つ進めます。
►/11	再生 / 一時停止ボタン	アプリケーションを再生、一時停止または一時停止を解除します。
	停止ボタン	そのとき操作しているアプリケーションを停止します。

購入時の設定では、次のアプリケーションが起動します。

ドライブに DVD-Video がセットされている場合 : [InterVideo WinDVD]\*1

ドライブに DVD-Video 以外がセットされている場合: [Windows Media Player]

\*1 DVD スーパーマルチドライブモデルおよび DVD-ROM&CD-R/RW ドライブモデルでは「InterVideo WinDVD」をインストールし てください。インストールは[スタート]→[すべてのプログラム]→[アプリケーションの再インストール]から行います。 詳細については「7章 2 DVD-Video を観る」を参照してください。

### 2 背面図



### 3 裏面図



通風孔は、パソコン本体内部の熱を外部に逃がすためのものです。ふさがないでください。

## ⚠警告

● 必ず、本製品付属の AC アダプタを使用すること

本製品付属以外の AC アダプタを使用すると電圧や(+)(-)の極性が異なっていることがあるため、火災・破裂・ 発熱のおそれがあります。

● パソコン本体に AC アダプタを接続する場合、必ず「1章 1 Windows を使えるようにする」に記載してある順番を 守って接続すること

順番を守らないと、ACアダプタのDC出力プラグが帯電し、感電または軽いケガをする場合があります。また、AC アダプタのプラグをパソコン本体の電源コネクタ以外の金属部分に触れないようにしてください。

# ⚠注意

● お手入れの前には、必ずパソコンやパソコンの周辺機器の電源を切り、AC アダプタの電源プラグをコンセントから抜 くこと

電源を切らずにお手入れをはじめると、感電するおそれがあります。

#### お願い

 ● 機器に強い衝撃や外圧を与えないように注意してください。製品には精密部品を使用しておりますので、強い衝撃や外圧 を加えると部品が故障するおそれがあります。

#### 【電源コードの仕様】

本製品に同梱されている電源コードは、日本の規格にのみ準拠しています。 使用できる電圧(AC)は、100Vです。 必ずAC100Vのコンセントで使用してください。

\* 取得規格は、電気用品安全法です。

その他の地域で使用する場合は、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードを購入してください。

#### 【AC アダプタの仕様】

入力: AC100~240V、50-60Hz 出力: DC19V 3.42A



ここでは基本的な使いかたと、それぞれのキーの意味や呼びかたについて簡単に説明します。

### ① キーボード図

\* モデルによっては、キーボードのマーク(アイコン)や文字のサイズが異なるものがあります。



3 章

パソコンの基本操作を覚えよう



#### 【 文字キー 】

文字キーは、文字や記号を入力するときに使います。

文字キーに印刷されている2~5種類の文字や記号は、キーボードの文字入力の状態によって変わります。



参照 数字ロック状態 「本節 ② - Fn)キーを使った特殊機能キー」

### ② キーを使った便利な機能

各キーにはさまざまな機能が用意されています。いくつかのキーを組み合わせて押すと、いろいろな操作が実行できます。

#### 【 (Fn)キーを使った特殊機能キー 】

<i>+</i> –	内容
Fn+Esc 〈スピーカのミュート〉	内蔵スピーカやヘッドホンの音量をミュート(消音)にします。 元に戻すときは、もう1度(Fn)+(Esc)キーを押します。
	(Fn)キーを押したまま、(Space)キーを押すたびに本体液晶ディスプレイの 解像度を切り替えます。
(Fn)+(FT) 〈インスタントセキュリティ機能〉	<ul> <li>画面右上にカギアイコンが表示された後、画面表示がオフになります。</li> <li>解除するには、次の操作を行ってください。</li> <li>① (Shift)キーや(Ctrl)キーを押す、またはタッチパッドを操作する</li> <li>② ユーザ名選択画面が表示されたら、ログオンするユーザ名をクリックする</li> <li>③ Windowsのログオンパスワードを設定している場合は、パスワード入 カ画面にWindowsのログオンパスワードを入力し、(Enter)キーを押す</li> <li>パスワードによる保護を設定([画面のプロパティ]の[スクリーンセー バー] タブで、[パスワードによる保護] または [再開時にようこそ画面に</li> <li>戻る] をチェック)しておくと、セキュリティを強化できます。</li> </ul>
	<ul> <li>(Fn)+(F2)キーを押すと、設定されている「東芝省電力」の省電力プロファイルが表示されます。</li> <li>(Fn)キーを押したまま、(F2)キーを押すたびに省電力プロファイルが切り替わります。</li> </ul>

 ‡—	内容
(Fn)+(F3)	(Fn)+(F3)キーを押し、表示される画面で [はい] ボタンをクリックすると
〈スタンバイ機能の実行〉	スタンバイ機能が実行されます。* 1
(Fn)+(F4)	(Fn)+(F4)キーを押し、表示される画面で [はい] ボタンをクリックすると
〈休止状態の実行〉	休止状態が実行されます。*1
(Fn)+(F5)	表示装置を切り替えます。
〈表示装置の切り替え〉	参照 詳細について「5章 4 パソコンの画面をテレビに映す」
(Fn)+(F6) 〈本体液晶ディスプレイの輝度を下げる〉	(Fn)キーを押したまま、(F6)キーを押すたびに本体液晶ディスプレイの輝度が1段階ずつ下がります。表示される画面のアイコンで輝度の状態を確認できます。
(Fn)+(F7) 〈本体液晶ディスプレイの輝度を上げる〉	(Fn)キーを押したまま、(F7)キーを押すたびに本体液晶ディスプレイの輝度が1段階ずつ上がります。表示される画面のアイコンで輝度の状態を確認できます。
(Fn)+(F8) 〈無線通信機能を切り替える〉	ワイヤレスコミュニケーションスイッチをOnにしている場合、(Fn)キーを 押したまま、(F8)キーを押すたびに使用する無線通信機能の有効/無効を切 り替えます。 * 本機能はサポートしておりません。
「Fn+(F9) 〈タッチパッド オン/オフ機能〉	タッチパッドからの入力を無効にできます。再び有効にするには、もう1度 (Fn)+(F9)キーを押します。 参照)「本章 3-② タッチパッドをもっと使いやすくしよう」
(Fn)+(F11) 〈オーバレイ機能〉	キー前面右に印刷された、数字などの文字を入力できます(数字ロック状態)。数字ロック状態を解除するには、もう1度(Fn)+(F11)キーを押します。 アプリケーションによっては異なる場合があります。 Numeric Mode ■ LED が点灯します。
(Fn)+(F12) 〈スクロールロック状態〉	ー部のアプリケーションで、▲ ▼ ● トキーを画面スクロールとして使用 できます。ロック状態を解除するには、もう1度(Fn)+(F12)キーを押しま す。
Fn+	(Fn)キーを押したまま、(④キーを押すたびに音量が1段階ずつ上がります。
〈スピーカの音量を上げる〉	表示される画面のアイコンで音量を確認できます。
(Fn)+▼	(Fn)キーを押したまま、(▼キーを押すたびに音量が1段階ずつ下がります。
〈スピーカの音量を下げる〉	表示される画面のアイコンで音量を確認できます。
(Fn)+(PgUp)	一般的なアプリケーションで、(Fn)キーを押したまま、(PgUp)キーを押すと、
$(Home (\pi-L))$	カーソルが行または文書の最初に移動します。
Fn+(PgDn)	一般的なアプリケーションで、(Fn)キーを押したまま、(PgDn)キーを押すと、
⟨End (エンド)⟩	カーソルが行または文書の最後に移動します。
(En)+①*²  ⟨縮小⟩	デスクトップや一般的なアプリケーションで、(Fn)キーを押したまま、(1) キーを押すと、画面やアイコンなどが縮小されます。
(Fn)+(2)*2	デスクトップや一般的なアプリケーションで、(Fn)キーを押したまま、(2)
〈拡大〉	キーを押すと、画面やアイコンなどが拡大されます。

\*1 表示される画面で「今後、このメッセージを表示しない。」をチェックすると、次回以降メッセージ画面は表示されません。 \*2「TOSHIBA Smooth View」をインストールしている場合のみ、使用できます。

### 🕢 役立つ操作集

#### [TOSHIBA Smooth View]

「TOSHIBA Smooth View」は、キーボードを使って、最前面に表示されているアプリケーションの画面やデスクトップ上のアイコンを拡大/縮小表示できるアプリケーションです。

初めて使用するときには、[スタート] → [すべてのプログラム] → [アプリケーションの再インストール] からイン ストールしてください。[東芝ユーティリティ] タブに用意されています。インストール後、起動するには、[スター ト] → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ユーティリティ] → [Smooth View] をクリックしてくださ い。以降は自動的に起動し、通知領域にアイコン( [1]) が表示されます。

#### 【 ( )キーを使ったショートカットキー 】

+-	操作
<b>*</b> +R	[ファイル名を指定して実行] 画面を表示する
( <b>*</b> )+(M)	すべての画面を最小化する
(Shift)+(M)	(♪)+(M)で最小化したすべての画面を元に戻す
(F1)	『ヘルプとサポート センター』を起動する
()+E	[マイコンピュータ] 画面を表示する
(F)+(F)	ファイルまたはフォルダを検索する
Ctrl)+ + F	他のコンピュータを検索する
+Tab)	タスクバーのボタンを順番に切り替える
+Break)	[システムのプロパティ] 画面を表示する

#### 【特殊機能キー】

特殊機能	+-	操作
タスクマネージャの起動	(Ctrl)+(Alt)+(Del)	[Windows タスクマネージャ]画面が表示されます。 アプリケーションやシステムの強制終了を行います。
 画面コピー	PrtSc	現在表示中の画面をクリップボードにコピーします。
	(Alt)+(PrtSc)	現在表示中のアクティブな画面をクリップボードにコピーします。

### ③ キーシフトインジケータの切り替え

キーシフトインジケータは、どんな文字が入力できる状態かを示します。 各インジケータの役割と切り替え方法は、次の表のようになっています。それぞれの状態がオンになっているとき、LED が点灯します。

#### 【キーシフトインジケータ】

LED	切り替えキー	文字入力の状態
Caps Lock LED	(Shift)+(CapsLock 英数)	大文字ロック状態 文字キーで英字の大文字が入力できます。
Numeric Mode LED	(Fn)+(F11)	数字ロック状態 オーバレイキーで、キーの前面に印刷された数字などの文字が 入力できます。

それぞれの文字入力状態を解除するには、切り替えキーをもう1度押してLEDを消灯します。 すべてのキーを大文字ロック状態で使用する場合は、数字ロック状態は解除してください。

### ④ 日本語を入力するには

本製品には、日本語入力システム Microsoft IME が搭載されています。 日本語入力システムとは、日本語を入力するためのソフトウェアです。

起動したときは、英数字の入力ができるようになっています。(半角/全角)キーを押すと、日本語を入力できるようになりま す。

日本語入力に切り替わると、Microsoft IME ツールバーは次のように表示されます。

### 🔏 あ般 📽 🥩 🛛 🛤 🗧

### 入力モード

ローマ字入力が既定値になっています。 ローマ字入力とかな入力は(Alt)+(カタカナ/ひらがな)キーを押すと切り替えられます。 または、次の方法で設定することもできます。 ①ツールバーの[ツール]アイコン(2000))をクリックして表示されたメニューから[プロパティ]をクリックする ②[全般]タブで[ローマ字入力/かな入力]の設定をする

#### 漢字変換

入力した文字を漢字変換するには、(Space)キーを押します。 目的の漢字ではない場合は、もう1度(Space)キーを押すと、候補の一覧が表示されます。 ▲ ▼キーで選択し、(Enter)キーを押します。

#### ヘルプの起動方法

【ヘルプ】ボタン(2))をクリック→ [Microsoft(R)IME スタンダード]→ [目次とキーワード]を クリックする



ポインタを動かす/ファイルを開く

- タッチパッド -

### ① タッチパッドで操作する

電源を入れて Windows を起動すると、パソコンのディスプレイに 🔖 が表示されます。この矢印を「ポインタ」といい、 操作の開始位置を示しています。この「ポインタ」を動かしながらパソコンを操作していきます。 パソコン本体には、「ポインタ」を動かすタッチパッドと、操作の指示を与える左ボタン/右ボタンがあります。

タッチパッドと左ボタン/右ボタンを使ってポインタを動かし、パソコンを操作してみましょう。

### お願い

### 操作にあたって

 タッチパッドを強く押さえたり、ボールペンなどの先の鋭いものを使わないでください。タッチパッドが故障するおそれ があります。



### ② タッチパッドをもっと使いやすくしよう

タッチパッドやポインタの設定は、「マウスのプロパティ」で行います。

- 1 この画面で設定する
- 【 [スタート] → [コントロールパネル] をクリックする
- 2 [ 🧼 プリンタとその他のハードウェア] をクリックする

#### 3 [ 🐌 マウス] をクリックする

[マウスのプロパティ] 画面が表示されます。



4 各タブで機能を設定し、[OK] ボタンをクリックする

各機能の設定については、ヘルプを参照してください。 [キャンセル] ボタンをクリックした場合は、設定が変更されません。

#### ヘルプの起動方法

【マウスのプロパティ】画面を起動後、画面右上の ? をクリックする ポインタが ? に変わります。

2 画面上の知りたい項目にポインタを置き、クリックする

### 🕢 役立つ操作集

タッチパッドを無効/有効にするには

[デバイス設定] タブの [無効] をクリックすると、タッチパッドからの操作ができなくなります。[有効] ボタンをク リックすると、タッチパッドが使用可能になります。

ポタン   ハードウェア	ポインターボー 一部 ポインター ボインター ボインター ボインター ボイン しゅうしょう ボイン 読定	(ンタ <u>オプション</u> ラッチハ"ット	ホイー) 'のON/OFF
17			TOS
ሎሌካዮጵያ ON/OFF			
現在のかチパットやみ	部の表示と有効・無効の選択。		
③有效回	○無劝(□)		

タッチパッドの無効/有効は、(Fn)+(F9)キーでも切り替えることができます。

### ③ タッピング機能

タッチパッドを指で軽くたたくことをタッピングといいます。 タッピング機能を使うと、左ボタンを使わなくても、次のような基本的な操作ができます。

#### 1 タッピングの方法

【クリック / ダブルクリック】 タッチパッドを 1 回軽くたたくとクリック、 2 回たたくとダブルクリックができます。



【ドラッグアンドドロップ】

タッチパッドを続けて2回たたき、 2回目はタッチパッドから指を離さずに目的の位置まで移動し、 指を離します。



### 🕢 🤁 役立つ操作集

#### PadTouch 機能を使う

本製品には、「PadTouch」が搭載されています。「PadTouch」は、タッチパッドの操作により、画面に表示された 「テーブル」を使ってさまざまな機能を簡単に実行できるアプリケーションです。次のようなときに使用すると便利で す。

・ウィンドウでデスクトップが隠れているときに、デスクトップ上のファイルを開きたい

・ Internet Explorer の [お気に入り] に登録されているホームページを開きたい

・現在実行中のウィンドウの一覧を表示して、アクティブなウィンドウを切り替えたい

「PadTouch」を初めてするときには、[スタート] → [すべてのプログラム] → [アプリケーションの再インストール] からインストールしてください。[東芝ユーティリティ] タブに用意されています。インストール後はパソコンに電源を入れると自動的に起動し、通知領域にアイコン ( ) が表示されます。 詳しい操作方法については「PadTouch」のヘルプを参照してください。 ヘルプを起動するには、通知領域の [PadTouch] アイコン ( ) を右クリックし、表示されたメニューから [ヘルプ] をクリックします。



# CD や DVD を使う

### - ドライブ -

本製品には、DVD スーパーマルチドライブ、DVD-ROM&CD-R/RW ドライブ、CD-ROM ドライブのいずれか 1 台が内蔵されています。内蔵されているドライブは、購入したモデルによって異なります。

DVD スーパーマルチドライブ
 ドライブには次のマークが入っています。



\* マークの位置や並び順は異なる場合があります。

DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R\*<sup>1</sup>、DVD+RW、DVD+R\*<sup>2</sup>、CD-RW、CD-Rの読み出し/書き込み機能と、DVD-ROM、CD-ROMの読み出し機能を搭載したドライブです。

\*1 本書では、「DVD-R」と記載している場合、特に書き分けのある場合を除き、DVD-R DL (Dual Layer DVD-R) を含みます。

\*2 本書では、「DVD+R」と記載している場合、特に書き分けのある場合を除き、DVD+R DL(DVD+R Double Layer)を含みます。

#### ● DVD-ROM&CD-R/RW ドライブ

ドライブには次のマークが入っています。

DVD ReWritable ROM

\* マークの位置や並び順は異なる場合があります。

CD-RW、CD-Rの読み出し/書き込み機能と、DVD-ROM、CD-ROMの読み出し機能を搭載したドライブです。

• CD-ROM ドライブ

ドライブには次のマークが入っています。



CD-ROM の読み出し機能を搭載したドライブです。

『安心してお使いいただくために』に、CD / DVD を使用するときに守ってほしいことが記述されています。 CD / DVD を使用する場合は、あらかじめその記述をよく読んで、必ず指示を守ってください。

.....



- DVD-Video 再生時は、なるべく AC アダプタを接続してください。省電力機能が働くと、スムーズな再生ができない場合があります。バッテリ駆動で再生する場合は「東芝省電力」で「DVD 再生」プロファイルに設定してください。
- 使用する DVD ディスクのタイトルによっては、コマ落ちする場合があります。
- Region コードは4回まで変更することができますが、通常は出荷時のままご利用ください。出荷時の状態では、DVD-Videoの再生は Region コード「2」、「ALL」のものをご使用ください。

### ① 使えるメディアを確認しよう

使用できるメディアと、本製品に付属のアプリケーションで書き込みできるメディアはモデルによって異なります。

### ★ - まき込みできるアプリケーション

書き込みに使用できる、本製品に添付のアプリケーションは次のとおりです。

- RecordNow!
   参照 「7章1 CD / DVD にデータのバックアップをとる」
- $\cdot DLA$

参照 「7章1CD/DVDにデータのバックアップをとる」

● メディアにデータを書き込むとき、メディアの状態やデータの内容、またはパソコンの使用環境によって、実行速度は異なります。

#### 1 DVD スーパーマルチドライブモデル

使用するメディアによっては、読み出しができない場合があります。

○:使用できる ×:使用できない

	読み出し	書き込み回数	RecordNow!	DLA
CD-R	0	1 🖸	0	×
CD-RW	0	繰り返し書き換え可能* 1	0	○* 3
DVD-R	0*2	1 🖸	0	×
DVD-RW	0	繰り返し書き換え可能* 1	0	0*3
DVD+R	O*2	1 🖸	0	×
DVD+RW	0	繰り返し書き換え可能* 1	0	○* 3
DVD-RAM	0	繰り返し書き換え可能* 1	×	×

\*1 実際に書き換えできる回数は、メディアの状態や書き込み方法により異なります。

\*2 メディアの状態や書き込み方法により、読み出しできない場合があります。また追記したデータは読み出しできません。

\*3 DVD-RW、DVD+RW、CD-RW を「DLA」で使用するには、あらかじめフォーマットが必要です。

#### **2** DVD-ROM&CD-R/RWドライブモデル

使用するメディアによっては、読み出しができない場合があります。

#### ○:使用できる ×:使用できない

	読み出し	書き込み回数	RecordNow!	DLA
CD-R	0	1 🛛	0	×
CD-RW	0	繰り返し書き換え可能* 1	0	0*2
DVD-R	0	×	×	×
DVD-RW	0	X	×	×
DVD+R	0	X	×	×
DVD+RW	0	X	×	×
DVD-RAM	0	X	×	×

\*1 実際に書き換えできる回数は、メディアの状態や書き込み方法により異なります。

\*2 CD-RW を「DLA」で使用するには、あらかじめフォーマットが必要です。

#### 3 CD-ROMドライブモデル

CD-ROM ドライブは、CD-R と CD-RW の読み出しのみ可能です。書き込みはできません。

### ② 使える CD を確認しよう

#### 【読み出しできる CD】

対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。

- 音楽用 CD 8 cm またけ 1
- 8cm または 12cm の音楽用 CD が聴けます。 ● フォト CD
- 普通のカメラで撮影した写真の画像をデジタル化して記録したものです。
- CD-ROM

使用するシステムに適合する ISO 9660 フォーマットのものが使用できます。

- CD エクストラ
   記録領域は音楽データ用とパソコンのデータ用に分けられています。それぞれの再生装置で再生できます。
- CD-R
- CD-RW

#### 【書き込みできる CD】

#### \* DVD スーパーマルチドライブモデル、DVD-ROM&CD-R/RW ドライブモデルのみ

• CD-R

書き込みは1回限りです。書き込まれたデータの削除・変更はできません。

• CD-RW

書き込み速度は、使用するメディアによって異なります。

● DVD スーパーマルチドライブモデル

CD-R メディア:最大24 倍速

最大の倍速で書き込むためには書き込み速度に対応した CD-R メディアを使用してください。 マルチスピード CD-RW メディア : 最大 4 倍速 High-Speed CD-RW メディア : 最大 10 倍速 Ultra Speed CD-RW メディア : 最大 16 倍速 Ultra Speed+CD-RW メディアは使用できません。使用した場合、データは保証できません。

• DVD-ROM&CD-R/RW ドライブモデル

CD-R メディア:最大24倍速 最大の倍速で書き込むためには書き込み速度に対応した CD-R メディアを使用してください。 マルチスピード CD-RW メディア: 最大4倍速 High-Speed CD-RW メディア: 最大10倍速 Ultra Speed CD-RW メディア: 最大24倍速 Ultra Speed+CD-RW メディアは使用できません。使用した場合、データは保証できません。

お願い CD-RW、CD-R について

● CD-RW、CD-Rに書き込む際には、次のメーカのメディアを使用することを推奨します。
 CD-RW(マルチスピード、High-Speed)

:三菱化学メディア(株)、(株)リコー

- CD-RW (Ultra-Speed)
  - :三菱化学メディア(株)

CD-R :太陽誘電(株)、三菱化学メディア(株)、(株)リコー

- これらのメーカ以外のメディアを使用すると、うまく書き込みができない場合があります。
- CD-R に書き込んだデータの消去はできません。
- CD-RW メディアは書き換え可能なメディアですが、「RecordNow!」で書き込んだファイルを変更したり、削除したり することはできません。ファイルの変更・削除が必要な場合は、まず CD-RW メディアの消去を行い、改めて必要なファ イルだけを書き込んでください。

「DLA」でCD-RWメディアに書き込んだファイルは、変更・削除することができます。

- CD-RW の消去されたデータを復元することはできません。消去の際は、メディアの内容を十分に確認してから行ってください。
- ●書き込み可能なドライブが複数台接続されている際には、書き込み・消去するメディアをセットしたドライブを間違えないよう十分に注意してください。
- ハードディスクに不良セクタがあると書き込みに失敗するおそれがあります。定期的に「エラーチェック」でクラスタの チェックを行うことをおすすめします。
- 参照 エラーチェックの方法 「9章3Q&A集その他-Qセーフモードで起動した」

● ドライブの構造上、メディアの傷、汚れ、ホコリ、チリなどにより読み出し/書き込みができなくなる場合があります。 データなどを書き込む際は、メディアの状態をよくご確認ください。

------

### ③ 使える DVD を確認しよう

お願い

#### DVD の書き込み速度

- 本製品のDVD スーパーマルチドライブモデルでは、次のメディアを使用できます。
  - ・書き込み8倍速までのDVD-R / DVD+Rメディア
  - ・書き込み4倍速までのDVD-RDL/DVD+RDLメディア
  - ・書き換え6倍速までのDVD-RWメディア
  - ・書き換え8倍速までのDVD+RWメディア
  - ・書き換え5倍速までのDVD-RAMメディア
  - これらより速い書き込み倍速に対応したメディアを使用することはできません。

#### 【 読み出しできる DVD 】

\* DVD スーパーマルチドライブモデル、DVD-ROM&CD-R/RW ドライブモデルのみ

対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。

- DVD-ROM
- DVD-Video
- (映像再生用です。映画などが収録されています。)
- DVD-R、DVD-R DL
- DVD+R、DVD+R DL DVD-ROM&CD-R/RW ドライブモデルの場合、DVD+R DL を読み出すためにはディスクがクローズされている(デー 夕が書き込めない状態になっている)必要があります。
- DVD-RW
- DVD+RW
- DVD-RAM

#### 【書き込みできる DVD】

DVD スーパーマルチドライブモデルでは、DVD に書き込むことができます。

• DVD-R

書き込みは 1 回限りです。書き込まれたデータの削除・変更はできません。DVD-R は、DVD-R for General Ver2.0 規格に準拠したメディアを使用してください。

• DVD-R DL

DVD-R DLは、DVD-Rの記録層を2つにして、片面に2層分の記録が可能な規格のことです。 既存の1層のDVD-Rメディアの記録容量4.7GBの約1.8倍となる、8.5GB分の記録容量を実現します。例えば、 MPEG2の5Mbpsの映像データで、1層のDVD-Rメディアの時が約2時間分ならDVD-R DLは約3.6時間分の記録 が可能になります。

ただし、Format 1 対応のため追記ができません。1 層の DVD-R メディアに収まる容量のデータを保存する場合は、追記できる 1 層の DVD-R を使用することをおすすめします。

• DVD-RW

DVD-RWは、DVD-RW Ver1.1または Ver1.2規格に準拠したメディアを使用してください。

• DVD+R、DVD+R DL

DVD+R DLとは、DVD+Rの記録層を2つにして、片面に2層分の記録が可能な規格のことです。 既存の1層のDVD+Rメディアの記録容量4.7GBの約1.8倍となる、8.5GB分の記録容量を実現します。例えば、 MPEG2の5Mbpsの映像データで、1層のDVD+Rメディアの時が約2時間分ならDVD+R DLは約3.6時間分の記 録が可能になります。

- DVD+RW
- DVD-RAM

DVD-RAMは、DVD-RAM Ver2.0、Ver2.1、Ver2.2規格に準拠したメディアを使用してください。

#### 【DVD-RAM の種類】

DVD-RAM にはいくつかの種類があります。本製品のドライブで使用できる DVD-RAM は次のとおりです。 カートリッジタイプのメディアは、カートリッジから取り出してドライブにセットしてください。両面ディスクで、読み出 し/書き込みする面を変更するときは、一度ドライブからメディアを取り出し、裏返してセットし直してください。

○:使用できる ×:使用できない

 DVD-RAMの種類	本製品の対応
	0
 カートリッジタイプ(取り出し不可)	×
	0

\*1 一部の家庭用 DVD ビデオレコーダでは再生できない場合があります。

\*2 2.6GB、5.2GBのディスクは本製品のドライブでは使用できません。

## お願い DVD スーパーマルチドライブモデルの場合

- DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R、DVD+RW、DVD+Rに書き込む際には、次のメーカのメディアを使用することを推 奨します。
  - DVD-RAM :日立マクセル(株)、松下電器産業(株)
  - DVD-RW :日本ビクター(株)、三菱化学メディア(株)
  - DVD-R :松下電器産業(株)、太陽誘電(株)
  - DVD-R DL : 三菱化学メディア(株)
  - DVD+RW : 三菱化学メディア(株)、(株)リコー
  - DVD+R : 三菱化学メディア(株)、(株)リコー
  - DVD+R DL: 三菱化学メディア(株)

これらのメーカ以外のメディアを使用すると、うまく書き込みができない場合があります。

- DVD-R、DVD+R に書き込んだデータの消去はできません。
- DVD-RW、DVD+RWメディアは書き換え可能なメディアですが、「RecordNow!」で書き込んだファイルを変更したり、削除したりすることはできません。ファイルの変更・削除が必要な場合は、まずDVD-RW、DVD+RWメディアの消去を行い、改めて必要なファイルだけを書き込んでください。
- 「DLA」でDVD-RW、DVD+RWメディアに書き込んだファイルは、変更・削除することができます。 ● DVD-RW、DVD+RWの消去されたデータを復元することはできません。消去の際は、メディアの内容を十分に確認し
- DVD-RW、DVD+RW の消去されにデータを復元9 ることはできません。消去の除は、メディアの内容を十分に確認してから行ってください。
- ●書き込み可能なドライブが複数台接続されているときには、書き込み・消去するメディアをセットしたドライブを間違えないよう十分に注意してください。
- DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R、DVD+RW、DVD+Rへの書き込みでは、ファイルの管理領域なども必要になるため、メディアに記載された容量分のデータを書き込めない場合があります。
- DVD-RW、DVD-Rへの書き込みでは、DVDの規格に準拠するため、書き込むデータのサイズが約1GBに満たない場合にはダミーのデータを加えて、最小1GBのデータに編集して書き込みます。このため、実際に書き込もうとしたデータが少ないにもかかわらず、書き込み完了までに時間がかかることがあります。
- ハードディスクに不良セクタがあると書き込みに失敗するおそれがあります。定期的に「エラーチェック」でクラスタの チェックを行うことをおすすめします。

参照 エラーチェックの方法 「9章3Q&A集その他-Qセーフモードで起動した」

- ドライブの構造上、メディアの傷、汚れ、ホコリ、チリなどにより読み出し/書き込みができなくなる場合があります。
   DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R、DVD+RW、DVD+Rにデータなどを書き込むときは、メディアの状態をよくご確認 ください。
- DVD-RAM をドライブにセットしたとき、システムが DVD-RAM を認識するまでに多少時間がかかります。

**★** 

- 市販の DVD-R には業務用メディア(for Authoring)と一般用メディア(for General)があります。業務用メディア はパソコンのドライブでは書き込みすることができません。
- 一般用メディア(for General)を使用してください。
- 市販のDVD-RAM、DVD-RW、DVD-R、DVD+RW、DVD+Rには「for Data」と「for Video」の2種類がありま す。映像を保存する場合や家庭用DVDビデオレコーダとの互換性を重視する場合は「for Video」を使用してください。
- 作成した DVD は、一部の家庭用 DVD ビデオレコーダやパソコンでは再生できないこともあります。また、作成した DVD+R DL メディア、DVD-R DL メディアを再生するときは、それぞれのメディアの読み取りに対応している機器を 使用してください。

### ④ CD / DVD のセットと取り出し

CD / DVD のセットと取り出しについて説明します。

CD / DVD は、パソコン本体に装備されているドライブにセットして使用します。 同梱の冊子『安心してお使いいただくために』に、CD / DVD を使用するときに守ってほしいことが記述されています。 操作を始める前にその記述をよく読んで、必ず指示を守ってください。

お願い 操

#### 操作にあたって

- ディスクトレイ内のレンズおよびその周辺に触れないでください。ドライブの故障の原因になります。
- ディスクトレイ LED が点灯しているときは、イジェクトボタンを押したり、CD / DVD を取り出す操作をしないでください。CD / DVD が傷ついたり、ドライブが壊れるおそれがあります。
- 電源が入っているときには、イジェクトホールを押さないでください。回転中の CD / DVD のデータやドライブが壊れるおそれがあります。

参照 イジェクトホールについて 「本項 2- ディスクトレイが出てこない場合」

- ドライブのトレイを開けたときに、CD / DVD が回転している場合には、停止するまで CD / DVD に手を触れないで ください。ケガのおそれがあります。
- パソコン本体を持ち運ぶときは、ドライブに CD / DVD が入っていないことを確認してください。入っている場合は取り出してください。
- CD / DVD をディスクトレイにセットするときは、無理な力をかけないでください。

● CD / DVD を正しくディスクトレイにセットしないと CD / DVD を傷つけることがあります。

## **メモ** チェック

● 傷ついたり汚れのひどい CD / DVD の場合は、挿入してから再生が開始されるまで、時間がかかる場合があります。汚れや傷がひどいと、正常に再生できない場合もあります。汚れをふきとってから再生してください。

少し出てきます(数秒かかることがあります)。

イジェクトボタンを押したら、ボタンから手を離してください。ディスクトレイが

※ 搭載されているドライブによってイジェクトボタンの位置は異なります。

● CD / DVD の特性や CD / DVD への書き込み時の特性によって、読み出せない場合もあります。

### **1** CD ∕ DVD のセット

#### | パソコン本体の電源を入れる

2 イジェクトボタンを押す



**3** ディスクトレイを引き出す



4 文字が書いてある面を上にして、CD / DVD の穴の部分をディスクトレイの中央凸部に合わせ、上から 押さえてセットする

「カチッ」と音がして、セットされていることを確認してください。



5 「カチッ」と音がするまで、ディスクトレイを押し戻す



- 2 CD / DVD の取り出し
- ┃ パソコン本体の電源が入っているか確認する

電源が入っていない場合は電源を入れてください。

**2** イジェクトボタンを押す

ディスクトレイが少し出てきます。

**3** ディスクトレイを引き出す

CD / DVD をのせるトレイがすべて出るまで、引き出します。

4 CD / DVD の両端をそっと持ち、上に持ち上げて取り出す



CD / DVD を取り出しにくいときは、中央凸部を少し押してください。簡単に取り出せるようになります。

5 「カチッ」と音がするまで、ディスクトレイを押し戻す



3 音

#### 【ディスクトレイが出てこない場合】

電源を切っているときは、イジェクトボタンを押してもディスクトレイは出てきません。 電源が入らない場合は、イジェクトホールを、先の細い丈夫なもの(クリップを伸ばし たものなど)で押してください。 次の場合は、電源が入っていても、イジェクトボタンを押した後すぐにディスクトレイ は出てきません。ディスクトレイ LED の点滅が終了したことを確認してから、イジェ クトボタンを押してください。

- 電源を入れた直後
- ディスクトレイを閉じた直後
- 再起動した直後
- ドライブ関係のLED が点灯しているとき



※ 搭載されているドライブによって イジェクトボタン、イジェクト ホール、ディスクトレイ LED の 位置は異なります。

### <u>⑤ DVD-RAM を使うときは</u>

#### \* DVD スーパーマルチドライブモデルのみ

ここでは、DVD スーパーマルチドライブモデルで DVD-RAM に書き込みをする前に必要な操作について説明します。 DVD-RAM のドライバとフォーマットユーティリティとして、「DVD-RAM DriverSoftware」が用意されています。初め て使用するときには、[スタート] → [すべてのプログラム] → [アプリケーションの再インストール] からインストール してください。[ドライブ] タブに用意されています。

#### 1 フォーマットとは

新品の DVD-RAM は、使用する目的にあわせて「フォーマット」という作業が必要です。

フォーマットとは、DVD-RAMにデータの管理情報(ファイルシステム)を記録し、DVD-RAMを使えるようにすることです。

フォーマットされていない DVD-RAM は、フォーマットしてから使用してください。ここでは、ファイルシステムとフォーマット方法について簡単に説明します。詳細は PDF マニュアルを確認してください。

参照 「本項 2- PDF マニュアルを見る方法」

### お願い フォーマットを行うにあたって

● フォーマットを行うと、その DVD-RAM に保存されていた情報はすべて消去されます。一度使用した DVD-RAM を フォーマットする場合は注意してください。

### **★**

 ● [オペてのプログラム] → [DVD-RAM] → [DVD-RAM ドライバー] で表示されるメニューは、DVD スーパーマルチドライブモデルでのみ使用できます。その他のモデルでは使用できません。

### ファイルシステム

DVD-RAM をフォーマットするときにファイルシステムを選択します。 ファイルシステムは、書き込むデータの種類や書き込み後のメディアを使用する機器に応じて選択します。また、映像デー タを書き込むときは、書き込み用のアプリケーションによって指定されている場合があります。 選択できるファイルシステムは「UDF2.0」「UDF1.5」「FAT32」です。

#### [ UDF2.0 ]

-VR フォーマットに対応したファイルシステムです。 家庭用 DVD ビデオレコーダとの互換性があります。

#### [UDF1.5]

本製品で使用しているシステムの標準の機能で読み出しできるファイルシステムです。このファイルシステムのメディアは、本製品以外の Windows XP\*1 / 2000\*<sup>2</sup>がインストールされたパソコン\*<sup>3</sup>でもデータを読み出すことができます。 家庭用 DVD ビデオレコーダとの互換性はありません。

#### [FAT32]

本製品で使用しているシステムの標準の機能で読み出し/書き込みできるファイルシステムです。このファイルシステムの メディアは、本製品以外のWindows XP\*1/Me\*4/98 SE\*5がインストールされたパソコン\*3でもデータを読み出 すことができます。

家庭用 DVD ビデオレコーダとの互換性はありません。

- \*1 Windows XP....... Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005 operating system 日本語版、Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版、または Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版
- \*2 Windows 2000 .... Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system 日本語版
- \*3 DVD-RAM ドライブが搭載されていないパソコンでDVD-RAM を読み出すためには、DVD-RAM の読み出しに対応した DVD ドライ ブを接続する必要があります。
- \*4 Windows Me ...... Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本語版
- \*5 Windows 98 SE... Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating system 日本語版

#### 2 フォーマット方法

Windows でのフォーマット方法を簡単に説明します。

#### フォーマットする DVD-RAM をセットする

参照 DVD-RAMのセット「本節 ④ - 1 CD / DVDのセット」

#### 2 [スタート] → [マイ コンピュータ] をクリックする

[マイ コンピュータ] 画面が表示されます。

3 [ 🔜 DVD-RAM ドライブ] をクリックする

[DVD-RAM ドライブ] が選択され、アイコンの色が反転します。

**4** メニューバーの [ファイル] をクリックし①、表示されたメニューから [フォーマット] をクリックする② アイコンを右クリックして表示されるメニューからも選択できます。



[DVDForm] 画面が表示されます。

#### 5 [ドライブ] と [フォーマット種別] を選択する

映像を書き込み、家庭用 DVD ビデオレコーダで再生するための DVD-RAM を作成する場合は、[ユニバーサルディス クフォーマット(UDF2.0)]を選択してください。 パソコンで使用するための DVD-RAM を作成する場合は、[ユニバーサルディスクフォーマット(UDF1.5)]を選択 してください。

#### 6 ボリュームラベル名を入力する

UDF 形式を選択した場合は、必ず入力してください。

#### 7 [開始] ボタンをクリックする

物理フォーマットを行う場合は、[物理フォーマットを実行する]をチェックしてから、[開始] ボタンをクリックして ください。

物理フォーマットを行うと、DVD-RAM上の全セクタを検査し、不良セクタの代替処理を行います(通常は行う必要 はありません)。物理フォーマットを行う場合は、フォーマットが完了するまでに時間がかかります。

メッセージが表示されます。

#### 8 メッセージの内容を確認し、[はい] ボタンをクリックする

フォーマットが開始されます。

画面下のバーは進行状況を示しています。フォーマットが完了すると、メッセージが表示されます。

#### 9 メッセージの内容を確認し、[OK] ボタンをクリックする

これで、フォーマットは完了です。 他の DVD-RAM も続けてフォーマットする場合は、DVD-RAM を入れ替えて、手順 5 から実行します。 フォーマットを終了する場合は、[DVDForm] 画面で[閉じる]ボタンをクリックしてください。

#### PDF マニュアルを見る方法

【 [スタート] → [すべてのプログラム] → [DVD-RAM] → [DVD-RAM ドライバー] → [DVD-RAM ディスクの使い方] をクリックする

「Adobe Reader」が起動し、PDFマニュアルが表示されます。



画面を見やすく調整する - ディスプレイ -

本製品は表示装置として TFT カラー液晶ディスプレイ(1024 × 768 ドット)を内蔵しています。ドットは画素数を表します。

テレビや外部ディスプレイを接続して使用することもできます。

参照 テレビの接続について 「5章4パソコンの画面をテレビに映す」

参照 外部ディスプレイの接続について 「5章5パソコンの画面を外部ディスプレイに映す」

#### 表示について

TFT カラー液晶ディスプレイは非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの画素(ドット)が 存在することがあります(有効ドット数の割合は 99.99%以上です)。有効ドット数の割合とは、「対応するディスプレイ の表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさの むらが見える場合があります。これらは、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

### ① 画面の明るさを調整する

本体液晶ディスプレイの明るさ(輝度)を調整します。輝度は「1~8」の8段階で設定ができます。初期状態では、「8」 (最高輝度)に設定されています。明るさを変えたい場合は、次の方法でお好みの明るさに調整してください。

#### 【輝度の調整方法】

(Fn)+(F6): (Fn)キーを押したまま、(F6)キーを押すたびに本体液晶ディスプレイの輝度が1段階ずつ下がります。 表示される画面のアイコンで輝度の状態を確認できます。

(Fn+(F7) : (Fn)キーを押したまま、(F7)キーを押すたびに本体液晶ディスプレイの輝度が1段階ずつ上がります。 表示される画面のアイコンで輝度の状態を確認できます。



# サウンド機能

本製品はサウンド機能を内蔵し、スピーカがついています。

### ① スピーカの音量を調整する

標準で音声、サウンド関係のアプリケーションがインストールされています。 スピーカの音量は、キーボード上の操作またはWindowsのボリュームコントロールで調整できます。

#### 1 キーボード上の操作で調整する

【音量を下げる】

Fn)キーを押したまま、(▼)キーを押す

(▼)キーを押すたびに、音量が1段階ずつ下がります。

【音量を上げる】

■ (Fn)キーを押したまま、▲キーを押す

(▲)キーを押すたびに、音量が1段階ずつ上がります。

- 【ミュート(消音)】
- Fnキーを押したまま、Escキーを押す

スピーカのミュート/ミュート解除が切り替わります。

#### 2 ボリュームコントロールで調整する

再生したいファイルごとに音量を調整したい場合、次の方法で調整できます。

- 【 [スタート] → [すべてのプログラム] → [アクセサリ] → [エンターテイメント] → [ボリュームコントロール] をクリックする
- 2 それぞれのつまみを上下にドラッグして調整する



つまみを上にするとスピーカの音量が上がります。[ミュート] をチェックすると消音(ミュート)となります。

(表示例)

詳しくは『ボリュームコントロールのヘルプ』を確認してください。

#### 【音楽/音声を再生するとき】

ボリュームコントロールの各項目では次の音量が調整できます。

ボリュームコントロール	全体の音量を調整する	
WAVE	MP3 ファイル、Wave ファイル、音楽 CD(Windows Media Player の場合)、 DVD-Video など	
CDオーディオ	音楽 CD(Windows Media Player 以外の場合)	

また、使用するアプリケーションにより異なる場合があります。詳しくは『アプリケーションに付属の説明書』または『ボ リュームコントロールのヘルプ』を確認してください。

### ② 音楽/音声の録音レベルを調整する

録音レベルの調整は、次のように行います。

#### 1 パソコン上で録音するとき

- 【スタート】→ [すべてのプログラム] → [アクセサリ] → [エンターテイメント] → [ボリュームコン トロール] をクリックする
- 2 メニューバーの [オプション] → [プロパティ] をクリックする
- 3 [音量の調整] で [録音] をチェックする
- **4 [表示するコントロール] で表示項目を確認する** [マイク] がチェックされていることを確認します。
- **5** [OK] ボタンをクリックする
- 6 [録音コントロール] 画面で、使用するデバイスの [選択] をチェックする [マイク]:マイクから録音するとき

#### 7 選択したデバイスのつまみで音量を調節する

同時に2つのデバイスを選択することはできません。 録音したい音楽/音声がボリュームコントロールの音量により影響を受けます。

**4**章

# ネットワークの世界へ



本製品に内蔵されている通信に関する機能を説明し ています。 ブロードバンドでインターネットに接続する方法や、 他のパソコンと通信する方法、海外でインターネッ トに接続するときについて紹介します。

1	インターネットへ接続する	64
2	ネットワークで広がる世界	71



インターネットへ接続する

インターネットにパソコンをつなぐと、ホームページを閲覧したり、オンラインショッピングやメールのやりとりができる ようになります。

インターネットへの接続は ADSL や光ファイバーなどを使った高速の「ブロードバンド接続」と一般の電話回線を使った 低速の「ダイヤルアップ接続」などがあります。

ここではケーブルの接続や ADSL 接続とダイヤルアップ接続の一般的な設定方法を説明しています。

接続に必要なネットワーク機器や設定はプロバイダによって異なります。詳しくは契約しているプロバイダに問い合わせて ください。

パソコンをインターネットに接続する前に、コンピュータウイルスへの対策を行ってください。 コンピュータウイルスとは、パソコンにトラブルを発生させるプログラムのことで、ハードディスクやデータの一部を破壊 するものもあります。

本製品には、ウイルスチェックソフトとして「Norton AntiVirus」が用意されています。

「7章 3 Norton AntiVirus」をお読みになり、必ずウイルスチェックソフトのインストールと設定を行い、定期的にウイルスチェックを行ってください。設定したソフトは常に最新のバージョンに更新するようにしてください。

### ① ブロードバンドで接続する

本製品には、ブロードバンド接続などに使用するLAN機能が内蔵されています。

本製品のLAN コネクタと ADSL モデムやケーブルモデムなどをLAN ケーブルで接続し、ブロードバンドでインターネットに接続することができます。ファフト、イーサネット

また、本製品のLAN 機能は、Fast Ethernet (100BASE-TX)、Ethernet (10BASE-T) に対応しています。LAN コネ クタにLAN ケーブルを接続し、ネットワークに接続することができます。LAN コネクタにLAN ケーブルを接続すると、 Fast Ethernet / Ethernet を自動的に検出して切り替えます。

#### 1 LANケーブルを接続する

お願い LAN ケーブルの使用にあたって

- LAN ケーブルは市販のものを使用してください。モジュラーケーブルは、アナログ電話回線専用です。LAN コネクタに は接続できません。
- LAN ケーブルをパソコン本体の LAN コネクタに接続した状態で、LAN ケーブルを引っ張ったり、パソコン本体の移動 をしないでください。LAN コネクタが破損するおそれがあります。

LAN インタフェースを 100BASE-TX 規格(100Mbps)で使用するときは、必ずカテゴリ 5(CAT5)以上のケーブル およびコネクタを使用してください。

10BASE-T規格(10Mbps)で使用するときは、カテゴリ3(CAT3)以上のケーブルが使用できます。 カテゴリとは、ネットワークで使用されるケーブルの種類を分類したもので、大きい数字ほど性能が高くなります。



LANケーブルをはずしたり差し込むときは、プラグの部分を持って行ってください。 また、はずすときは、プラグのロック部を押しながらはずしてください。ケーブルを 引っ張らないでください。 ■ パソコン本体に接続されているすべての周辺機器の電源を切る

#### **2** LAN ケーブルのプラグをパソコン本体の LAN コネクタに差し込む



ロック部を上にして、「カチッ」と音がするまで差し込んでください。 LAN ケーブルとモジュラーケーブルのプラグは形状が非常に似ていますが、プラ グの部分の大きさは、LAN ケーブルのほうが大きいです。ケーブルを接続すると きは、LAN コネクタとプラグの大きさをよくご確認のうえ、接続してください。

#### 3 LAN ケーブルのもう一方のプラグを接続先のネットワーク機器のコネクタに差し込む

接続する機器の名称や以降の設定はプロバイダによって異なります。詳しくは契約しているプロバイダに問い合わせて ください。

#### 2 ADSL接続を設定する方法

ここでは、すでに契約しているプロバイダに ADSL 接続するための一般的な方法について説明します。 接続に必要な設定はプロバイダによって異なります。詳しくは契約しているプロバイダに問い合わせてください。 プロバイダから、接続に必要な CD-ROM などが支給されている場合は、そちらをご利用ください。 設定は「コンピュータの管理者アカウント」で行ってください。「制限付きアカウント」では作成できません。

- 【スタート】→【コントロールパネル】をクリックし、【 ジネットワークとインターネット接続】をクリックする
- 2 [ 🔍 ネットワーク接続] をクリックする
- 3 画面左側の [ネットワークタスク] で [新しい接続を作成する] をクリックする [新しい接続ウィザードの開始] 画面が表示されます。
- **4 [次へ] ボタンをクリックする** [ネットワーク接続の種類] 画面が表示されます。
- **5** [インターネットに接続する] をチェックし、[次へ] ボタンをクリックする [準備] 画面が表示されます。
- **6** [接続を手動でセットアップする] をチェックし、[次へ] ボタンをクリックする [インターネット接続] 画面が表示されます。
- 7 ご契約のタイプにあわせて項目を選択し、[次へ]ボタンをクリックする



インターネット接続にユーザー名やパスワードの入力が必要な場合:
 (例:フレッツ ADSL など)

[ユーザー名とパスワードが必要な広帯域接続を使用して接続する] をチェックしてください。

 インターネット接続にユーザー名やパスワードの入力が不要の場合: (例:YahooBBなど)

[常にアクティブな広帯域接続を使用して接続する]をチェックして ください。こちらを選択した場合、以降は表示される画面の指示に 従ってください。

[接続名] 画面が表示されます。

#### 8 [ISP名] に任意の名前を入力し、[次へ] ボタンをクリックする

しい接続ウィザード		
接続名 インターネット接続を提供するサービスの名前は何ですか?		
*	kのボックスに ISP の名前を入力してください。	
15	SP 名( <u>A</u> )	
Þ	00000000000	
č	こに入力された名前は作成している接続の名前になります。	

[インターネットアカウント情報] 画面が表示されます。

#### 9 [ユーザー名] にプロバイダのアカウント名、[パスワード] と[パスワードの確認入力] にパスワードを 入力し、[次へ] ボタンをクリックする

あしい 接続ウィザード				
インターネット アカウント情報 インターネット アカウントにサインインするにはアカウント名とパスワードが必要です。				
ISP アカウント名およびパスワードを入力し、この情報を書き留めてから安全な場所 のアカウント名またはパスワードを忘れてしまった場合は、ISP に聞い合わせてくださ				
	ユーザー名(山):	XXXXXXXXX		
	パスワード( <u>P</u> ):	******		
	パスワードの確認入力( <u>C</u> ):	********		
	▼このコンビュータからインター する(S)	-ネットに接続するときは、たれでもこのアカワント名お		

アカウント名、パスワードなどについては契約しているプロバイダに 問い合わせください。

ここでパスワードの入力を行わなかった場合、インターネット接続時 にパスワードの入力が必要になります。

[新しい接続ウィザードの完了] 画面が表示されます。

#### 10 [完了] ボタンをクリックする

[XXXXX へ接続] 画面が表示されます。

インターネットへ接続する場合は「接続」ボタンをクリックし、接続しない場合は画面を閉じてください。

### ② ダイヤルアップで接続する

本製品の内蔵モデムを使って、ダイヤルアップ接続でインターネットに接続することができます。内蔵モデムを使用する場合、モジュラーケーブルを2線式の電話回線に接続します。内蔵モデムは、ITU-T V.90に準拠しています。通信先のプロバイダが V.90 以外の場合は、最大 33.6Kbps で接続されます。

#### お願い

### 内蔵モデムの使用にあたって

- モジュラーケーブルは市販のものを使用してください。
- モジュラーケーブルをパソコン本体のモジュラージャックに接続した状態で、モジュラーケーブルを引っ張ったり、パソ コン本体の移動をしないでください。モジュラージャックが破損するおそれがあります。
- 市販の分岐アダブタを使用して他の機器と並列接続した場合、本モデムのデータ通信や他の機器の動作に悪影響を与える ことがあります。
- 回線切換器を使用する場合は、両切り式のもの(未使用機器から回線を完全に切り離す構造のもの)を使用してください。

#### 1 モジュラーケーブルを接続する



- モジュラーケーブルをはずしたり差し込むときは、モジュラープラグの部分を持って 行ってください。また、はずすときは、ジャックプラグのロック部を押しながらはずし てください。ケーブルを引っ張らないでください。
- ┃ モジュラーケーブルのプラグの一方をパソコン本体のモジュラージャックに差し込む



ロック部を上にして、「カチッ」と音がするまで差し込んでください。 LAN ケーブルとモジュラーケーブルのプラグは形状が非常に似ていますが、プラ グの部分の大きさは、モジュラーケーブルのほうが小さいです。ケーブルを接続す るときは、プラグとモジュラージャックの大きさをよくご確認のうえ、接続してく ださい。

2 もう一方のモジュラーケーブルのプラグを電話機用モジュラージャックに差し込む

#### 2 ダイヤルアップ接続を設定する方法

ここでは、すでに契約しているプロバイダにダイヤルアップ接続するための方法について説明します。 設定は「コンピュータの管理者アカウント」で行ってください。「制限付きアカウント」では作成できません。 設定に必要なアカウント名、パスワード、アクセスポイントの電話番号などについては、契約しているプロバイダに問い合 わせてください。

- 【スタート】→【コントロールパネル】をクリックし、【 ② ネットワークとインターネット接続】をクリックする
- 2 [ 🔍 ネットワーク接続] をクリックする
- **3 画面左側の [ネットワークタスク] で [新しい接続を作成する] をクリックする** [新しい接続ウィザードの開始] 画面が表示されます。
- **4 [次へ] ボタンをクリックする** [ネットワーク接続の種類] 画面が表示されます。
- 5 [インターネットに接続する] をチェックし、[次へ] ボタンをクリックする [準備] 画面が表示されます。
- 【接続を手動でセットアップする】をチェックし、【次へ】ボタンをクリックする
   [インターネット接続] 画面が表示されます。
- 7 [ダイヤルアップモデムを使用して接続する] をチェックし、[次へ] ボタンをクリックする

新しい接続ウィザード
<b>インターネット接続</b> インターネットにどう接続しますか?
⑦ ダイヤルアップ モデムを使用して接続する(D) モデムや通常の電話線、または統合デジタル サービス通信網 (SDN) 電話結 す。
○ ユーザー名とバスワードが必要な広帯域接続を使用して接続する(世)

<sup>[</sup>接続名] 画面が表示されます。

#### 8 [ISP名] へ任意の名前を入力し、[次へ] ボタンをクリックする

新しい接続ウィザード	
接続名 インターネット接続を提供するサービスの名前は何ですか?	
次のボックスに ISP の名前を入力してください。	
ISP 名(A)	
ここに入力された名前は作成している接続の名前になります。	
タイマル   る電話番号	
	でれより。 - フォインントの電話来日をしたし、「次々」 ボクンちクリックオス
[タイマルクる電話番号] 画面の表示 [電話番号] にプロバイダのアクセ	<sup>されます。</sup> 2スポイントの電話番号を入力し、[次へ] ボタンをクリックする 
レダイマルリタる電話金号」 画面の表示 [電話番号] にプロバイダのアクセ 新しい我能りィザード	されよす。 <b>2スポイントの電話番号を入力し、「次へ」 ボタンをクリックする</b> 電話番号などについては、契約しているプロバイダに問い
レダイマリレタ る電話 金弓」 画山 小衣 示 [電話番号] にプロバイダのアクセ 新しい 接続ウィサード ダイヤルする電話番号 ISP の電話番号を指定してください。	されよす。 <b>2スポイントの電話番号を入力し、[次へ] ボタンをクリックする</b> 電話番号などについては、契約しているプロバイダに問い ださい。
レダイマリレタる電話金号」画面が表示 [電話番号] にプロバイダのアクセ 新しい接続ウィザード ダイヤルする電話番号 ISP の電話番号を指定してください。 下に電話番号を入力してください。	されます。 <b>2スポイントの電話番号を入力し、[次へ] ボタンをクリックする</b> 電話番号などについては、契約しているプロバイダに問いな ださい。
【ダイマリレ9 る電話 金 号」 画山 小衣 示 <b>【電話番号】 に プロバイダのアクセ</b> 新しい 接続ウィサード ダイヤルする電話 番号 ISP の電話 番号を指定してください。 下に電話 番号を入力してください。 電話 番号 (P): [※<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000<->X000->X000<->X000<->X000<->X000->X000<->X000->X000<->X0000<->X0000->X000->X00000->X0000->X0000->X00000->X0000->X0000->X0000->X0000->X0000->X000000->X0000->X0000->X0000->X00000000	<b>2スポイントの電話番号を入力し、[次へ] ボタンをクリックする</b> 電話番号などについては、契約しているプロバイダに問い ださい。

ついては、契約しているプロバイダに問い合わせてく

[インターネットアカウント情報] 画面が表示されます。

10 [ユーザー名] にプロバイダのアカウント名、 [パスワード] と [パスワードの確認入力] にパスワードを 入力し、「次へ] ボタンをクリックする

新しい接続ウィザード			
インターネット アカウント情報 インターネット アカウンドにサインインするにはアカウント名とパスワードが必要です。			
ISP アカウント名およびパスワードを入力し、この情報を書き留めてから安全な場別 のアカウント名まだはパスワードを忘れてしまった場合は、ISP に聞い合わせてください			
	ユーザー名(型):	X00000000X	
	パスワード( <u>P</u> ):	*****	
	パスワードの確認入力(の):	*****	
図しのコンビュータからインターネットに接続するときは、たれでもこのアガリント名はする なる			

アカウント名、パスワードなどについては契約しているプロバイダに 問い合わせください。 ここでパスワードの入力を行わなかった場合、インターネット接続時 にパスワードの入力が必要になります。

[新しい接続ウィザードの完了] 画面が表示されます。

#### 11 [完了] ボタンをクリックする

[XXXXXへ接続] 画面が表示されます。

インターネットへ接続する場合は[ダイヤル]ボタンをクリックし、接続しない場合は画面を閉じてください。

#### 3 海外でインターネットに接続するときには

本製品の内蔵モデムで使用できる国/地域については、「付録3技術基準適合について」を参照してください。

海外でモデムを使用する場合、「内蔵モデム用地域選択ユーティリティ」による地域設定を行います。 本製品を日本で使用する場合は、必ず日本モードで使用してください。他地域のモードで使用すると電気通信事業法(技術 基準)に違反する行為となります。

地域設定は、「内蔵モデム用地域選択ユーティリティ」でのみ行ってください。 「内蔵モデム用地域選択ユーティリティ」以外で地域設定の変更をした場合、正しく変更できない場合があります。 「内蔵モデム用地域選択ユーティリティ」は、コンピュータの管理者のユーザアカウントで起動してください。それ以外の ユーザが起動しようとすると、エラーメッセージが表示され、起動できないことがあります。

#### 設定方法

[スタート] → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ネットワーク] → [Modem Region 1 Select] をクリックする

[Internal Modem Region Select Utility] アイコン( 🌉 ) が通知領域に表示されます。



#### 2 通知領域の [Internal Modem Region Select Utility] アイコン( 🌉 )をクリックする

内蔵モデムがサポートする地域のリストが表示されます。

その他の地域での許認可は受けていないため、その他の地域では使用できません。注意してください。内蔵モデムが使 用できない地域では、その地域で許認可を受けているモデムを購入してください。内蔵モデムに接続する回線が PBX 等を経由する場合は使用できない場合があります。

上の注意事項を超えてのご使用における危害や損害などについては、当社では責任を負えませんのであらかじめご了承 ください。

現在設定されている地域名と、サブメニューの所在地情報名にチェックマークがつきます。



(表示例)

#### 3 使用する地域名または所在地情報名を選択し、クリックする

#### [地域名を選択した場合]

[新しい場所設定作成] 画面が表示されます。[OK] ボタンをクリックすると、[電話とモデムのオプション] 画面 が表示されて、新しく所在地情報を作成します。

新しく作成した所在地情報が現在の所在地情報になります。

#### [所在地情報名を選択した場合]

その所在地情報に設定されている地域でモデムの地域設定を行います。 選択された所在地情報が現在の所在地情報になります。

#### その他の設定

通知領域の [Internal Modem Region Select Utility] アイコン( 些) を右クリックし、表示されたメニューから項目を選択する



#### 【設定】

チェックボックスをクリックすると、次の設定を変更することができます。

自動起動モード	システム起動時に、自動的に「内蔵モデム用地域選択ユーティリティ」 が起動し、モデムの地域設定が行なわれます。
地域選択後に自動的にダイアルのプロパティを 表示する	地域選択後、[電話とモデムのオプション]の[ダイヤル情報] 画面が 表示されます。
場所設定による地域選択	[電話とモデムのオプション]の所在地情報名が地域名のサブメニュー に表示され、所在地情報名から地域選択ができるようになります。
ー モデムとテレフォニーの現在の場所設定の地域 コードとが違っている場合にダイアログを表示	モデムの地域設定と、[電話とモデムのオプション]の現在の場所設定 の地域コードが違っている場合にメッセージ画面を表示します。

#### 【モデム選択】

COM ポート番号を選択する画面が表示されます。内蔵モデムを使用する場合、通常は自動的に設定されますので、変更の 必要はありません。

#### 【ダイアルのプロパティ】

[電話とモデムのオプション]の[ダイヤル情報]画面を表示します。

### (1) 役立つ操作集

#### ConfigFree

本製品に用意されている「ConfigFree」を使うと、近隣の無線LAN デバイスを検出したり、LAN ケーブルをはずす と自動的に無線LAN に切り替えるなど、ネットワーク設定に便利な機能が使えます。 詳細については、「ファーストユーザーズガイド」をご覧ください。 「ConfigFree」は、コンピュータの管理者のユーザアカウントで使用してください。

- ファーストユーザーズガイドの起動方法

   ① [スタート] → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ネットワーク] → [ConfigFree ファーストユー ザーズガイド] をクリックする
- 「ConfigFree」の起動方法 購入時の状態では、Windowsを起動すると通知領域に「ConfigFree」のアイコン(  $\oint$ ) が表示されています。 「ConfigFree」を終了させた場合は、次の手順で起動してください。 ① [スタート] → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ネットワーク] → [ConfigFree] をクリックする



# ネットワークで広がる世界

それぞれ別のパソコンでインターネットやプリンタを使いたいときは、ネットワークを使うと便利です。

### ① LAN 接続はこんなに便利

複数のパソコンを使用している場合には、LAN(Local Area Network)を使うと便利です。 LAN を構築すれば、USB フラッシュメモリなどのメディアを介さずにパソコン同士で直接データのやりとりができたり、 インターネットやプリンタ、スキャナーなどの周辺機器を複数のパソコンで共有して、同時に使うことができます。 LAN 機能にはケーブルを使った有線 LAN と、ケーブルを使わない無線 LAN があります。 有線 LAN の機能や LAN ケーブルの接続については、「本章 1-① ブロードバンドで接続する」を参照してください。 ネットワークに接続する場合は、ネットワークの設定を行う必要があります。ネットワーク機器の接続先やネットワークの 詳しい設定については、『ヘルプとサポート センター』を参照してください。 また、会社や学校で使用する場合は、ネットワーク管理者に確認してください。

### ② ワイヤレス(無線)LANを使う

#### \* 無線 LAN モデルのみ

無線LANとは、パソコンにLANケーブルを接続しない状態で使用できる、ワイヤレスのLAN機能のことです。モデムや ルータの位置とは関係なく、無線通信のエリア内であればあらゆる場所からコンピュータをLANシステムに接続できます。 無線LANアクセスポイント(市販)を使用することによって、パソコンからワイヤレスでネットワーク環境を実現できま す。

#### 1 無線LANの概要

本製品には、IEEE802.11b、IEEE802.11gに準拠した無線LAN モジュールが内蔵されています。次の機能をサポート しています。

- 規格値 54Mbps 無線 LAN 対応(IEEE802.11gの場合)\*1
- 規格値 11 Mbps 無線 LAN 対応(IEEE802.11b の場合)\*1
- 周波数チャネル選択(2.4GHz帯)
- マルチチャネル間のローミング
- パワーマネージメント
- 暗号化方式(WEP、TKIP、AES)
- \*1 表示の数値は、無線 LAN 規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

#### 【 無線 LAN の種類 】

無線LANは、IEEE802.11b、IEEE802.11gに準拠する無線ネットワークです。

- IIEEE802.11gでは「直交周波数分割多重方式」(Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM)、 IEEE802.11bでは「直接拡散方式」(Direct Sequence Spread Spectrum, DSSS)を採用し、IEEE802.11 に準 拠する他社の無線LAN システムと完全な互換性を持っています。
- Wi-Fi Alliance 認定の Wi-Fi (Wireless Fidelity) ロゴを取得しています。
- Wi-Fi ロゴは、IEEE802.11 に準拠する他社の無線 LAN 製品との通信が可能な無線機器であることを意味します。
- Wi-Fi CERTIFIED ロゴは Wi-Fi Alliance の認定マークです。

#### 無線 LAN 製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意

#### (お客様の権利(プライバシー保護)に関する重要な事項です!)

無線 LAN では、LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコンなどと無線アクセスポイント間で情報のや り取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続が可能であるという利点があります。 その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁など)を超えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を 行っていない場合、次のような問題が発生する可能性があります。

・通信内容を盗み見られる

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、

ID やパスワードまたはクレジットカード番号などの個人情報

メールの内容

などの通信内容を盗み見られる可能性があります。

・不正に侵入される

お願い

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、 個人情報や機密情報を取り出す(情報漏洩) 特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし) 傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん) コンピュータウイルスなどを流しデータやシステムを破壊する(破壊)

などの行為をされてしまう可能性があります。

本来、無線LANカードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っているので、無線LAN製品のセキュリティに関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。

セキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を十分理解したうえで、お客様自身の判断と責任においてセキュリ ティに関する設定を行い、製品を使用することをおすすめします。

### お願い セキュリティ機能

● セキュリティ機能を使用しないと、無線LAN 経由で部外者による不正アクセスが容易に行えるため、不正侵入や盗聴、 データの消失、破壊などにつながる危険性があります。

不正アクセスを防ぐために、ネットワーク名(SSID)の設定や、暗号化機能(WEP、WPA)を設定されることを強く おすすめします。

また、お使いの無線LANアクセスポイントで、登録したMACアドレスのみ接続可能にする設定などの対策も有効です。 公共の無線LANアクセスポイントなどで使用される場合は、「Windows セキュリティセンター」の「Windows ファイ アウォール」やファイアウォール機能のあるウイルスチェックソフトを使用して、不正アクセスを防止してください。

お願い

#### 無線LAN を使用するにあたって

● 無線LANの無線アンテナは、できるかぎり障害物が少なく見通しのきく場所で最も良好に動作します。無線通信の範囲を最大限有効にするには、ディスプレイを開き、本や分厚い紙の束などの障害物でディスプレイを覆わないようにしてください。

また、パソコンとの間を金属板で遮へいしたり、無線アンテナの周囲を金属性のケースなどで覆わないようにしてください。

- 無線 LAN は無線製品です。各国/地域で適用される無線規制については、「付録 4-5 お客様に対するお知らせ」を確認 してください。
- 本製品の無線 LAN を使用できる地域については、「付録 4-6 ご使用になれる国/地域について」を確認してください。
### 2 無線LANを使う



● パソコン本体を航空機に持ち込む場合、ワイヤレスコミュニケーションスイッチをオフ(手前側)にし、必ずパソコ ン本体の電源を切ること

ワイヤレスコミュニケーションスイッチをオンにしたまま持ち込むと、パソコンの電波により、計器に影響を与える場 合があります。また、航空機内でのパソコンのご使用は、必ず航空会社の指示に従ってください。



### 操作にあたって

● Bluetooth と無線 LAN は同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下や ネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いの Bluetooth、無線 LAN のいずれかの 使用を中止してください。

ここでは、無線LANの一般的な設定方法について説明します(Windows XP Service Pack2が適用された環境の設定方 法です)。

ウィザードから設定する場合は、「本項3ウィザードから設定する」をご覧になり、設定を行ってください。

#### 本体右側面にある、ワイヤレスコミュニケーションスイッチを On 側にスライドする







ワイヤレスコミュニケーション 🖤 LED が点灯します。 無線 LAN 機能が起動します。 無線 LAN 機能が起動すると、パソコンは自動的に利用できるネットワークを検索します。 利用できるネットワークが検出された場合、通知領域にメッセージが表示されます。

- 2 [スタート] → [コントロールパネル]をクリックし、[ 秒 ネットワークとインターネット接続]をク リックする
- 3 [ 🔜 ネットワーク接続] をクリックする

#### 4 【ネットワーク接続】 画面に 【ネットワークブリッジ】 アイコンがあるか確認する

[ネットワークブリッジ] アイコンが表示されている場合は手順5へ、表示されていない場合は、手順7へ進んでくだ さい。

5 「ネットワークブリッジ」アイコンを右クリックし①、表示されたメニューから [削除] をクリックする②



通常ネットワークブリッジは使用しませんが、設定を行っている場合は削 除しないでください。ここでの手順は一般的な無線 LAN の設定方法にな ります。

[接続の削除の確認] 画面が表示されます。



7 [ワイヤレスネットワーク接続] アイコンを右クリックし①、表示されたメニューから [利用できるワイ ヤレスネットワークの表示] をクリックする②



[ワイヤレスネットワーク接続] 画面が表示されます。

#### 8 [ワイヤレスネットワークの選択] の使いたいネットワークを選択し①、[接続] ボタンをクリックする②



[ワイヤレスネットワークの設定]に使いたいネットワークが 表示されない場合は、「本項3ウィザードから設定する」をご 覧になり、設定を行ってください。

#### 【暗号化機能を設定している場合】

ワイヤレス ネットワーク接続	×	
ネットワーク '2000000' にはネットワ 明な侵入者によるこのネットワーク	ークキー (WEP キーまたは WPA キー) が必要です。ネットワークキーは、不 への接続の防止に役立ちます。	
キーを入力して「接続」をクリックしてください。		
ネットワークキー( <u>K</u> ):		
ネットワークキーの確認入力(型)		
	接続② キャンセル	

「ネットワーク'XXXXXX(接続するネットワーク名)'にはネット ワークキー(WEP キーまたは WPA キー)が必要です・・・」の メッセージ画面が表示されます。 [ネットワークキー] と [ネットワークキーの確認入力] にキーを入力

し、[接続]ボタンをクリックしてください。

#### 【暗号化機能を設定していない場合】

ワイヤレス ネットワーク接続

「セキュリティで保護されていないネットワーク'XXXXXX(接続す るネットワーク名)'に接続しようとしています・・・」のメッセージ 画面が表示されます。[接続] ボタンをクリックしてください。

正常に接続されるとネットワーク名の右側に「接続」または「接続済み」と表示されます。

**1** 2



### 9 [ワイレスネットワーク接続] 画面を閉じる

10 [ネットワーク接続] 画面で [ワイヤレスネットワーク接続] アイコンをダブルクリックする



[ワイヤレスネットワーク接続の状態] 画面が表示されます。

### ┃】 [サポート] タブで [IP アドレス] で取得している IP アドレスが正常な範囲のものか確認する

一般的に正常な範囲のアドレスは「192.168.XXX.XXX」の範囲です。

<sup>(P)</sup> ワイヤレス	ネットワーク接続の状態	?
全般 サポ		
接続状態		
1	アドレスの種類	DHCP による割り当て
<b>2</b> (\$)	IP アドレス:	XXX.XXX.XXX.XXX
	サブネット マスク:	XXX.XXX.XXX.XXX
	デフォルト ゲートウェイ:	XXXXXXXXXXXXXX
	詳細(0)	



#### 通信状態を確認する

[ワイヤレスネットワーク接続] アイコンをクリックすると [ワイヤレスネットワーク接続の状態] 画面が表示され、 接続の状態、接続継続時間、通信速度、シグナルの強さなど動作状況がわかります。

### 3 ウィザードから設定する

ここでは、ウィザードから設定する方法について説明します。 「本項 2 無線 LAN を使う」から設定できない場合などにウィザードから設定してください。

- ┃ [コントロールパネル] を開き、[ 🧼 ネットワークとインターネット接続] をクリックする
- 2 [ 🖏 ワイヤレス ネットワーク セットアップ ウィザード] をクリックする

[ワイヤレスネットワークセットアップウィザードの開始] 画面が表示されます。

### 3 [次へ] ボタンをクリックする



[ワイヤレスネットワークの名前を作成してください。] 画面が表示されます。

パソコン本体に無線LANネットワークを設定してある場合は、[タスクを選択してください。]画面が表示されるので、 指示に従ってください。

手順4または手順5に進みます。

### **4** ネットワーク名を入力し①、[次へ] ボタンをクリックする②

WPA でご使用になる場合は、[WEP の代わりに WPA 暗号を使用する]をチェックしてください。 すでに無線 LAN ネットワークの環境がある場合など、ユーザがネットワークキーを任意で入力したい場合は、[手動で ネットワークキーを割り当てる]をチェックし、[次へ] ボタンをクリックしてください。[ワイヤレスネットワークの ための WEP キーを入力してください。]画面が表示されます。[WEP の代わりに WPA 暗号化を使用する]をチェッ クしている場合は、[ワイヤレスネットワークのための WPA キーを入力してください。]画面が表示されます。画面の 指示に従ってください。



[ネットワークをセットアップする方法を選択してください。]画面が表示されます。

### 5 目的の方法をチェックし①、[次へ] ボタンをクリックする②

他のコンピュータやデバイスを無線LAN ネットワークに追加する方法を選択します。



市販の USB フラッシュドライブを使用して、無線 LAN ネットワークを簡単で安全にセットアップしたい場合は、 [USB フラッシュドライブを使用する]をチェックしてください。USB フラッシュドライブでセットアップするため の画面が表示されるので、指示に従ってください。

それ以外の場合は、[ネットワークを手動でセットアップする]をチェックしてください。

[ウィザードの完了] 画面が表示されます。

### 6 [完了] ボタンをクリックする



手動で無線 LAN ネットワークのセットアップを行う場合は、[ネットワークの設定の印刷]ボタンをクリックしてくだ さい。ネットワークキーなどの設定が記載されている[無題 - メモ帳]画面が表示されます。 他のパソコンを無線 LAN ネットワークに加える場合は、[無題 - メモ帳]に記載されている内容を保存し、設定を行っ てください。

### ヘルプの起動

ワイヤレスネットワークの詳しい情報は『ヘルプとサポート センター』を参照してください。

**5**章

## 周辺機器を使って機能を広げよう



パソコンでできることをさらに広げたい。 そのためには周辺機器を接続して、機能を拡張しま しょう。 本製品に取り付けられるさまざまな周辺機器の取り 付けかたや各種設定、取り扱いについて説明してい ます。

1	周辺機器を使う前に	78
2	パソコンの動作をスムーズにする -メモリの増設-	80
З	USB 対応機器を使う	83
4	パソコンの画面をテレビに映す - テレビの接続-	84
5	パソコンの画面を外部ディスプレイに映す	
	-外部ディスプレイの接続-	89
6	インターネットチャットや音声ソフトを使う	
	-マイクロホンやヘッドホンの接続-	91
7	PC カードを使う	93



## 周辺機器を使う前に

周辺機器とは、パソコンに接続して使う機器のことで、デバイスともいいます。周辺機器を使うと、パソコンの性能を高め たり、パソコンが持っていない機能を広げることができます。

周辺機器には、パソコン本体の周囲にあるコネクタや端子、スロットにつなぐ外付け方式のものと、パソコンのカバーを開 けて、パソコンの中に取り付ける内蔵方式のものがあります。

本製品に接続して使うことができる周辺機器には、おもに次のようなものがあります。

• マウス

#### 【外付け方式のもの】

- キーボード
- テレビ
- オーディオ機器(音楽プレイヤ)
- ハードディスク
- ディスプレイ ・ハブ
  - プロジェクタ
    - フラッシュメモリ
- フロッピーディスクドライブ
   プリンタ スキャナ

- テンキーパッド • トラックボール
- モデム

- 【内蔵方式のもの】
- メモリ

バッテリ

周辺機器によっては、インタフェースなどの規格が異なることがあります。インタフェースとは、機器を接続するときの ケーブルやコネクタや端子、スロットの形状などの規格のことです。

購入される際には、その周辺機器で何をしたいのか、目的をはっきりさせて、その目的にあった周辺機器をお選びくださ い。そして、本製品に対応しているかどうかを、その周辺機器のメーカに確認したうえで、ご購入ください。

#### 取り付け/取りはずしにあたって お願い

- 取り付け/取りはずしの方法は周辺機器によって違います。本章の各節を読んでから作業をしてください。またその際に は、次のことを守ってください。守らなかった場合、故障するおそれがあります。
  - ・ホットインサーションに対応していない周辺機器を接続する場合は、必ずパソコン本体の電源を切り、電源コネクタか らACアダプタのプラグを抜き、電源コードを電源コンセントからはずし、バッテリパックを取りはずしてから作業を 行ってください。ホットインサーションとは、電源を入れた状態で機器の取り付け/取りはずしを行うことです。
  - ・適切な温度範囲内、湿度範囲内であっても、結露しないように急激な温度変化を与えないでください。冬場は特に注意 してください。
  - ホコリが少なく、直射日光のあたらない場所で作業をしてください。
  - ・極端に温度や湿度の高い/低い場所では作業しないでください。
  - ・静電気が発生しやすい環境(乾燥した場所やカーペット敷きの場所など)では作業をしないでください。
  - ・本書で説明している場所のネジ以外は、取りはずさないでください。
  - ・作業時に使用するドライバは、ネジの形、大きさに合ったものを使用してください。
  - ・本製品を分解、改造すると、保証やその他のサポートは受けられません。
  - ・パソコン本体のコネクタにケーブルを接続するときは、コネクタの上下や方向をあわせてください。
  - ・ケーブルのコネクタに固定用ネジがある場合は、パソコン本体のコネクタに接続した後、ケーブルがはずれないように ネジを締めてください。

・パソコン本体のコネクタにケーブルを接続した状態で、接続部分に無理な力を加えないでください。

|参照| コネクタの種類について 「付録 2 各インタフェースの仕様|

### ① ドライバをインストールする

周辺機器を使うには、ドライバや専用のアプリケーションのインストールを行います。ドライバはあらかじめパソコンに用 意されている場合と、周辺機器に添付のフロッピーディスクや CD-ROM を使う場合があります。

### 【自動的に対応(プラグアンドプレイ)している場合】



Windowsには、あらかじめたくさんのドライバが用意されています。 周辺機器を接続するとWindowsがドライバの有無をチェックし、対応したドライバが見つかると、自動的にインストールを開始します。 [新しいハードウェアの検出ウィザード] 画面が表示された場合は、画面に従って操作してください。

### 【自動的に対応(プラグアンドプレイ)していない場合】

[ハードウェアの追加ウィザード]を起動するか、機器に付属の説明書を確認し、ドライバのインストールや必要な設定を 行ってください。[ハードウェアの追加ウィザード]は、次のように起動します。

①[コントロールパネル]を開き、[プリンタとその他のハードウェア]をクリックする ②[関連項目]の[ハードウェアの追加]をクリックする

5章 周辺機器を使って機能を広げよう



ハードディスクの大きさがデータの保存容量を決めるのに対し、メモリ容量はハードディスクからデータを取り出し、作業 するエリアの大きさに影響します。画像編集など、一度に大きなデータを扱う作業を行う場合は、メモリ容量が大きいほう がスムーズに作業を行うことができます。メモリを増設して、快適なパソコンにしましょう。

増設メモリスロットに増設メモリを取り付けることができます。

本製品には PC2-4200 対応、DDR2 SDRAM 仕様の 2 つの増設メモリスロット(スロット A とスロット B)があります。 メモリが取り付けられていないスロットに別売りの増設メモリを取り付けたり、取り付けられているメモリを別売りの増設 メモリと付け換えることができます。

増設メモリは、容量によって次の3タイプがあります。

1GB : PAME1003

512MB : PAME5123

256MB : PAME2563

取り付けることのできるメモリの容量は、2つのスロットを合わせて、最大2GBまでです。

別売りの増設メモリ 1GB(タイプ 3):PAME1003 をスロット A に取り付けるときは、あらかじめ取り付けられている メモリを取りはずしてください。

## ⚠警告

本文中で説明されている部分以外は絶対に分解しないこと
 内部には高電圧部分が数多くあり、万一触ると、感電ややけどのおそれがあります。

- ステープル、クリップなどの金属や、コーヒーなどの液体を機器内部に入れないこと
   火災、感電の原因となります。万一、機器内部に入った場合は、バッテリを取りはずし、電源を入れずに、お買い求めの販売店、またはお近くの保守サービスに点検を依頼してください。
- 増設メモリの取り付け / 取りはずしは、必ず電源を切り、AC アダプタのプラグを抜き、バッテリパックを取りはずしてから作業を行うこと

電源を入れたまま取り付け/取りはずしを行うと感電、故障のおそれがあります。

電源を切った直後に増設メモリの取り付け/取りはずしを行わないこと
 内部が高温になっており、やけどのおそれがあります。電源を切った後30分以上たってから行ってください。

### お願い 操作にあたって

. . . . . . . . . . . . . . . . .

- パソコン本体やメモリのコネクタに触らないでください。コネクタにゴミや油が付着すると、メモリが正常に使用できな くなります。
- 増設メモリを強く押したり、曲げたり、落としたりしないでください。
- 増設メモリは、コネクタに差し込む部分ではなく両端(切れ込みがある方)を持つようにしてください。
- スタンバイ/休止状態中に増設メモリの取り付け/取りはずしを行わないでください。スタンバイ/休止状態が無効にな ります。また、保存されていないデータは消失します。
- ネジをゆるめる際は、ネジの種類に合ったドライバを使用してください。

● キズや破損を防ぐため、布などを敷いた安定した台の上にパソコン本体を置いて作業を行ってください。

増設メモリは、東芝製オプションを使用してください。それ以外のメモリを増設すると、起動しなくなったり、動作が不安 定になる場合があります。

### お願い

### 静電気について

 増設メモリは、精密な電子部品のため静電気によって回復不能な損傷を受けることがあります。人間の体はわずかながら 静電気を帯びていますので、増設メモリを取り付ける前に静電気を逃がしてから作業を行ってください。手近にある金属 製のものに軽く指を触れるだけで、静電気を防ぐことができます。

### 1 メモリを増設する

あらかじめ取り付けられているメモリを交換したい場合は、先にメモリの取りはずしを行ってください。

参照 「本節 2 メモリを取りはずす」

### ■ データを保存し、Windowsを終了させて電源を切る

参照 電源の切りかた 「1章2電源を切る方法と入れる方法」

### **2** パソコン本体に接続されている AC アダプタとケーブル類をはずす

### **3** ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返し、バッテリパックを取りはずす

参照 バッテリパックの取りはずし 「6 章 1-③ バッテリパックを交換する」

### 4 増設メモリカバーのネジ1本をゆるめ①、カバーをはずす②

増設メモリスロットの内部に異物が入らないようにしてください。



### **5** 増設メモリを増設メモリスロットのコネクタに斜めに挿入し①、固定するまで増設メモリを倒す②



増設メモリの切れ込みを、増設メモリスロットのコネクタのツメに合わせて、しっかり差し込みます。フックがかかりにくいときは、ペン先などで広げてください。 このとき、増設メモリの両端(切れ込みが入っている部分)を持って差し込むよう にしてください。

6 増設メモリカバーをつけて①、手順4でゆるめたネジ1本をとめる②

増設メモリカバーが浮いていないことを確認してください。

7 バッテリパックを取り付ける

参照 バッテリパックの取り付け 「6章 1-③ バッテリパックを交換する」

パソコン本体の電源を入れると総メモリ容量が自動的に認識されます。総メモリ容量が正しいか確認してください。

参照 メモリ容量の確認について 「本節3メモリ容量を確認する」

### 2 メモリを取りはずす

Findowsを終了させて電源を切る

参照 電源の切りかた 「1章2電源を切る方法と入れる方法」

**2** パソコン本体に接続されている AC アダプタとケーブル類をはずす

#### **3** ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返し、バッテリパックを取りはずす

参照 バッテリパックの取りはずし 「6章 1-③ バッテリパックを交換する」

- **4** 増設メモリカバーのネジ1本をゆるめ、カバーをはずす 増設メモリスロットの内部に異物が入らないようにしてください。
- 5 増設メモリを固定している左右のフックをペン先などで開き①、増設メモリをパソコン本体から取りはずす②



斜めに持ち上がった増設メモリを引き抜きます。

**6** 増設メモリカバーをつけて、手順4でゆるめたネジ1本をとめる

増設メモリカバーが浮いていないことを確認してください。

### 7 バッテリパックを取り付ける

参照 バッテリパックの取り付け 「6章 1-③ バッテリパックを交換する」

パソコン本体の電源を入れると総メモリ容量が自動的に認識されます。総メモリ容量が正しいか確認してください。

#### 3 メモリ容量を確認する

メモリ容量は「システム情報」で確認することができます。

#### 【確認方法】

①[スタート] → [すべてのプログラム] → [アクセサリ] → [システムツール] → [システム情報] をクリックする ②[システムの概要] で [合計物理メモリ] の数値を確認する



## USB 対応機器を使う

USB 対応機器は、電源を入れたままの取り付け/取りはずしができ、プラグアンドプレイに対応しています。 USB 対応機器には次のようなものがあります。

- USB 対応マウス USB 対応プリンタ
- USB 対応スキャナ
   USB フラッシュメモリ など

本製品のUSB コネクタにはUSB2.0対応機器とUSB1.1対応機器を取り付けることができます。 USB 対応機器の詳細については、『USB 対応機器に付属の説明書』を確認してください。

お願い

操作にあたって

- 電源供給を必要とする USB 対応機器を接続する場合は、USB 対応機器の電源を入れてからパソコン本体に接続してく ださい。
- USB 対応機器を使用するには、システム(OS)、および機器用ドライバの対応が必要です。
- すべての USB 対応機器の動作確認は行っていません。したがってすべての USB 対応機器の動作は保証できません。 ● USB 対応機器を接続したままスタンバイまたは休止状態にすると、復帰後 USB 対応機器が使用できない場合がありま
- す。その場合は、USB 対応機器を接続し直すか、パソコンを再起動してください。

### 1 取り付け

USB ケーブルのプラグを USB 対応機器に差し込む

この手順が必要ない機器もあります。

#### **2** USB ケーブルのもう一方のプラグをパソコン本体の USB コネクタに差し込む

プラグの向きを確認して差し込んでください。

【右側面】



### **2** 取りはずし

お願い

取りはずす前に確認しよう

● 取りはずすときは、USB対応機器をアプリケーションやシステムで使用していないことを確認してください。

● MO ドライブなど、記憶装置の USB 対応機器を取りはずす場合は、データが消失するおそれがあるため、必ず使用停止 の手順を行ってください。

### USB 対応機器の使用を停止する

① 通知領域の [ハードウェアの安全な取り外し] アイコン ( У ) をクリックする

- ② 表示されたメニューから [XXXX(取りはずす USB 対応機器)を安全に取り外します]をクリックする
- ③ 「安全に取り外すことができます」 のメッセージが表示されたら、[閉じる]ボタン( 💌 )をクリックする
- \* 通知領域にこのアイコンが表示されない USB 対応機器は、手順1の①~③は必要ありません。
- 2 パソコン本体と USB 対応機器に差し込んである USB ケーブルを抜く



本製品の S-Video 出力コネクタとテレビを S 端子ケーブルで接続すると、テレビ画面に Windows のデスクトップ画面を 表示させることができます。

【パソコン上の動画などを、テレビに表示する】

「WinDVD」での DVD 再生など、パソコンで視聴/再生している映像を、ご家庭のテレビにも表示させることができます。



### **★**

● テレビの代わりに、外部ディスプレイを接続して表示することもできます。

#### 【接続の前に】

S 映像入力端子(S1/S2 映像入力端子)があるテレビを接続できます。 テレビを接続するときは、『テレビに付属の取扱説明書』もあわせて確認してください。 接続する S 端子ケーブルは、市販の 4 ピンコネクタのケーブルを使用してください。

### **X E**

● テレビへの出力形式を設定する方法は、「本節 2 表示を切り替える」を参照してください。

### 1 パソコンに接続する

テレビとパソコン本体の電源を切った状態で接続してください。

### ■ S端子ケーブルのプラグをパソコン本体のS-Video 出力コネクタに差し込む



**2** S端子ケーブルのもう一方のプラグをテレビのS映像入力端子(S1/S2映像入力端子)に差し込む

### テレビの電源を入れてから、パソコン本体の電源を入れる

音声はパソコンのスピーカで聞くか、ヘッドホン出力端子にヘッドホンを接続して聞いてください。

### 2 表示を切り替える

テレビを接続した場合には、次の表示方法があります。 表示方法は、表示装置の切り替えを行うことで変更できます。

【本体液晶ディスプレイだけに表示/テレビだけに表示】



【本体液晶ディスプレイとテレビの同時表示】

#### クローン表示



2つの表示装置それぞれにデスクトップ画面を表示します。

● 拡張表示

\* 方法1でのみ設定できます。





2つの表示装置を1つの大きなデスクトップ画面として使用 (拡張表示)します。

テレビに表示するには次の設定を行ってください。設定を行わないと、テレビには表示されません。

### お願い 操作にあたって

● 必ず、DVD-Video などを再生する前に、表示装置の切り替えを行ってください。再生中は表示装置を切り替えないでください。

- 次のようなときには、表示装置を切り替えないでください。
  - ・データの読み出しや書き込みをしている間
  - ・通信を行っている間

● Clone(クローン)表示しているときに DVD-Video を再生すると、画像がコマ落ちすることがあります。この場合は表示解像度を下げるか、本体液晶ディスプレイまたはテレビのどちらかだけに表示するか、拡張表示に設定してください。

メモ

● テレビに表示する場合は、1024 × 768 ドット以下の解像度でご覧ください。

いずれかの表示装置にのみ、デスクトップ画面を表示します。

### 方法1- 【画面のプロパティ】で設定する

- 【 [スタート] → [コントロールパネル] をクリックする
- 2 [ 🕵 デスクトップの表示とテーマ] をクリックする
- 3 [ 🛸 画面] をクリックする

[画面のプロパティ] 画面が表示されます。

4 [設定] タブで [詳細設定] ボタンをクリックする

### 5 [画面] タブで表示する装置を切り替える



表示装置名の左上の [有効/無効] ボタン( 💵 )をクリックして切り替 えます。

\* 画面はテレビと外部ディスプレイを接続している場合の表示例です。

11 (表示例)

### 次の手順で切り替えられます。

#### 本体液晶ディスプレイ(パネル)だけに表示

・ [モニタ] は外部ディスプレイのことです。

#### 本体液晶ディスプレイ(パネル)と接続している表示装置の同時表示

↓↑ [パネル]の[有効/無効]ボタンをクリック

#### 接続している表示装置だけに表示

[有効 / 無効]ボタンの色は、次のように変わります。 外部ディスプレイ(モニタ)とテレビについては、それぞれ接続している場合の状態です。

	モニタ	パネル	テレビ
本体液晶ディスプレイだけに表示	赤	グレー	赤
本体液晶ディスプレイとテレビに同時表示 ・クローン表示 * <sup>1</sup> ・拡張表示 * <sup>2</sup>	赤	緑	緑
本体液晶ディスプレイと外部ディスプレイに同時表示 ・クローン表示 * <sup>1</sup> ・拡張表示 * <sup>2</sup>	緑	緑	赤
	赤	赤	グレー
	グレー	赤	赤

\*1 クローン表示のとき、プライマリボタン( 💿 ) とセカンダリボタン( 🔄 ) を使用して切り替えることにより、動画を表示する 状態を選択することができます。 プライマリ:動画をウィンドウ表示します。

セカンダリ:動画をフルスクリーン表示します。

\*2 拡張表示のとき、プライマリボタン( 💽 または 1 )とセカンダリボタン( 🖃 または 2 )を使用して切り替えることにより、画面の割り当てを選択することができます。



次の画面が表示されます。

ATIJOK	ティページ		×
<b>()</b>	設定は適用されまし 新しい設定を保存し	た。 ますか?	
		Itu⊗	

### 7 [はい] ボタンをクリックする

拡張表示にする場合は、手順8へ進んでください。

クローン表示、本体液晶ディスプレイだけに表示、接続している表示装置だけに表示する場合は、手順9へ進んでください。

### 8 拡張表示にする場合は、次の操作を行う

① [画面のプロパティ] 画面の [設定] タブで、[ディスプレイ] の 💙 ボタンをクリックする

- ② [2. ATI RADEON XPRESS 200M Series 上の (マルチモニタ)] を選択する
- ③ [Windows デスクトップをこのモニタ上で移動できるようにする] をチェックする

### 9 [画面のプロパティ] 画面で [OK] ボタンをクリックする

【メッセージについて】

設定の途中で、次のメッセージが表示された場合は、[OK]または[はい]ボタンをクリックしてください。

レシス	「システム設定の変更」 画面		
システム	後定の変更	×	
	コントロール バネルで、このディスプレイ アダブタの [モニタ] ページの [このモ ニタで表示できない モードを隠す] 設定の状態を変更する必要があります。		
	この変更は違択したモードを正常に機能させるために必要です。以下の手順に 従って自動的に変更できます。		
	設定を変更するには、[OK] を選択します。元の設定に戻すには、「キャンセル」 を選択します。		
	<u> のK</u> キャンセル		

• [ディスプレイ設定] 画面

ディスプレ・	イ設定	×
(j)	Windows は新しいティスフレイ設定を適用します。 適用には飲むかかります。そのあいだ、画面がちらつくことがあり 新しい設定が正しく適用されない場合は、15 秒待つと自動的にこの設定に戻ります。	ます。
	<u></u>	

• [ディスプレイ設定の確認] 画面

ディスナレイ設定の確認		$\mathbf{X}$
デスクトップが再設定されま	した。この設定を保存	しますか?
7秒後に元の設定に戻ります	(III)	เาเาえ์(№)

### 方法2-Fn+F5キーを使う

💭 🗶 E

● 方法2では、同時表示はクローン表示となり、2つの表示装置それぞれにデスクトップ画面を表示します。拡張表示の設定はできません。

(Fn)キーを押したまま(F5)キーを押すと、表示装置を選択する画面が表示されます。カーソルは現在の表示装置を示しています。(Fn)キーを押したまま(F5)キーを押すたびに、カーソルが移動します。表示する装置にカーソルが移動したら、(Fn)キーを離すと表示装置が切り替わります。

● 表示装置をLCD(本体液晶ディスプレイ)に戻す方法

現在の表示装置がLCD(本体液晶ディスプレイ)以外に設定されている場合、表示装置をLCDに戻すことができます。 表示装置を選択する画面が表示されていない状態で、Fn+(F5)キーを5秒以上押し続けてください。 表示装置に何も表示されず、選択する画面が表示されているか確認できない場合は、いったんキーボードから指を離してか ら、Fnキーを押したまま(F5)キーを5秒以上押し続け、その後(F5)キー、(Fn)キーの順に指を離してください。



(表示例)

- LCD ...... 本体液晶ディスプレイだけに表示
- LCD / CRT ...... 本体液晶ディスプレイと外部ディスプレイに同時表示
- CRT ....... 外部ディスプレイだけに表示 外部ディスプレイを接続している/していないに関わらず、外部ディスプレイだけに表示されます。 本体液晶ディスプレイには何も表示されません。
- LCD / TV ........ 本体液晶ディスプレイとテレビに同時表示
- TV ...... テレビだけに表示 テレビを接続している/していないに関わらず、テレビだけに表示されます。 本体液晶ディスプレイには何も表示されません。

「画面のプロパティ」で[拡張表示]に設定した場合は、(Fn)+(F5)キーで表示装置を切り替えられません。「方法 1」の手 順で表示装置を切り替えてください。

また、複数のユーザで使用する場合、ユーザアカウントを切り替えるときは [Windows のログオフ] 画面で [ログオフ] を選択して切り替えてください。[ユーザーの切り替え] で切り替えた場合は、(Fn)+(F5)キーで表示装置を切り替えられま せん。

参照 ユーザアカウントの切り替え 『ヘルプとサポート センター』

### 3 パソコンから取りはずす

パソコン本体の電源を切ってから、テレビの電源を切った後、取りはずしを行ってください。

### パソコン本体とテレビに差し込んであるS端子ケーブルを抜く

【アプリケーションの利用に関する注意事項】

「InterVideo WinDVD」で使用する表示装置を変更したい場合は、アプリケーションを起動する前に表示装置を切り替えてください。

起動中は、表示装置を切り替えることができません。



# パソコンの画面を外部ディスプレイに映す

### - 外部ディスプレイの接続 -

<sup>ァールリービー</sup> RGB コネクタにケーブルを接続して、外部ディスプレイに Windows のデスクトップ画面を表示させることができます。



### **★**

● 使用可能な外部ディスプレイは、本体液晶ディスプレイで設定している解像度により異なります。解像度にあった外部 ディスプレイを接続してください。

### 1 パソコンに接続する

外部ディスプレイとパソコン本体の電源を切った状態で接続してください。

外部ディスプレイのケーブルのプラグを RGB コネクタに差し込む



2 外部ディスプレイの電源を入れてから、パソコン本体の電源を入れる 外部ディスプレイを接続してパソコン本体の電源を入れると、本体は自動的にその外部ディスプレイを認識します。

### 2 パソコンから取りはずす

- | パソコン本体の電源を切ってから、外部ディスプレイの電源を切る
- **2** RGB コネクタからケーブルを抜く

### 3 表示を切り替える

外部ディスプレイを接続した場合には次の表示方法があります。

- 外部ディスプレイだけに表示する
- 外部ディスプレイと本体液晶ディスプレイに同時表示する
  - ・クローン表示
  - ・拡張表示
- 本体液晶ディスプレイだけに表示する

表示方法は、テレビに表示する場合の説明を参考にしてください。

参照 表示方法について 「本章 4-2 表示を切り替える」

「東芝省電力」で表示自動停止機能を設定して外部ディスプレイの表示が消えた場合、キーあるいはタッチパッドの操作に より表示が復帰します。また、スタンバイに設定してある場合は、電源スイッチを押してください。 表示が復帰するまで 10 秒前後かかることがありますが、故障ではありません。

### 切り替え方法

表示装置を切り替える方法は、テレビに表示する場合の「方法 1」や「方法 2」を参考にしてください。

参照 表示方法について 「本章 4-2 表示を切り替える」

### **★** ₹

外部ディスプレイと本体液晶ディスプレイを同時表示させる場合は、外部ディスプレイ/本体液晶ディスプレイとも本体液晶ディスプレイの色数/解像度で表示されます。

### 4 表示について

外部ディスプレイに表示する場合、表示位置や表示幅などが正常に表示されない場合があります。この場合は、外部ディス プレイ側で、表示位置や表示幅を設定してください。



インターネットチャットや音声ソフトを使う

- マイクロホンやヘッドホンの接続 -

本製品には、マイクロホンやヘッドホンを接続できます。

マイクロホンやヘッドホンを使うと、音声ソフトや音声を使ったチャットを行うことができます。

モノラルマイクのみ使用できます。

### ① マイクロホンを使う

マイク入力端子には、マイクロホンを接続できます。 本製品にはサウンド機能が内蔵されています。

参照 サウンド機能について 「3章6サウンド機能」

### 1 使用できるマイクロホン

本製品で使用できるマイクロホンは次のとおりです。



● 3.5mm φ 2 極ミニジャックタイプのマイクロホンでもマイクロホン本体にバッテリなどを内蔵し、電源供給を必要としないマイクロホンであれば使用できます。



音声認識ソフトとあわせて使用する場合は、各アプリケーションの取り扱い元が推奨するマイクロホンを使用してください。

プラグは3.5mm φ3極ミニジャックタイプが使用できます。



### ■ マイクロホンのプラグをマイク入力端子に差し込む



取りはずすときは、マイク入力端子からマイクロホンのプラグを抜きます。

### ② ヘッドホンを使う

ヘッドホン出力端子にヘッドホンを接続すると、音楽や音声を聞くことができます。 ヘッドホンのプラグは、3.5mm φステレオミニジャックタイプを使用してください。

お願い

### 操作にあたって

• 次のような場合にはヘッドホンを使用しないでください。雑音が発生する場合があります。

・ パソコン本体の電源を入れる/切るとき

・ ヘッドホンの取り付け/取りはずしをするとき

本製品にはサウンド機能が内蔵されています。

ヘッドホンの音量はキーボード上の操作(Fn+▲キーまたはFn+▼キー)、または Windows のボリュームコントロー ルで調節してください。

ボリュームコントロールは、次のように操作して起動します。

①[スタート] → [すべてのプログラム] → [アクセサリ] → [エンターテイメント] → [ボリュームコントロール] をクリックする

### 1 接続する

▲ ヘッドホンのプラグをヘッドホン出力端子に差し込む



取りはずすときは、ヘッドホン出力端子からヘッドホンのプラグを抜きます。



目的に合わせた PC カードを使うことにより、パソコンの機能が大きく広がります。 PC カードには、次のようなものがあります。

- 無線 LAN カード
- SCSIカード
- 外付け HDD 用アダプタカード
- フラッシュメモリカード用アダプタカード など

### ① PC カードを使う前に

本製品は、PC Card Standard 準拠の TYPE II 対応のカード(CardBus 対応カードも含む)を使用できます。

PC カードの大部分は電源を入れたままの取り付け/取りはずし(ホットインサーション)に対応しているので便利です。 使用している PC カードがホットインサーションに対応しているかどうかなど、詳しい使いかたについては『PC カードに 付属の説明書』を確認してください。

### お願い 操作にあたって

- ホットインサーションに対応していない PC カードを使用する場合は、必ずパソコン本体の電源を切ってから取り付け/取りはずしを行ってください。
- PC カードには、長い時間使用していると熱を帯びるものがあります。PC カードを取りはずす際に、PC カードが熱い場合は、少し時間をおき、冷めてから PC カードを取りはずしてください。
- PC カードの使用停止は必ず行ってください。使用停止せずに PC カードを取りはずすとシステムが回復不能な影響を受ける場合があります。

### ② PC カードを使う

PC カードを使う場合、パソコン本体の PC カードスロットに PC カードを取り付けてください。

### 1 取り付け

PC カードにケーブルを付ける



SCSIカードなど、ケーブルの接続が必要なときに行います。

**2** PC カードスロットのイジェクトボタンを2回押し①、ダミーカードを抜く②



1回押すとイジェクトボタンが出てくるので、もう1度カチッと音がするまで押し てください。ダミーカードが出てきます。

ダミーカードはなくさないように保管してください。

### 3 PC カードの表裏を確認し、表を上にして挿入する



カードは無理な力を加えず、静かにカードが奥に突き当たるまで押してください。 きちんと奥まで差し込まれていない場合、PC カードを使用できない、または PC カードが壊れる場合があります。

カードを接続した後、カードが使用できるように設定されているか確認してください。

### 2 取りはずし

お願い

取りはずす前に確認しよう

- 取りはずすときは、PCカードをアプリケーションやシステムで使用していないことを確認してください。
- PC カードを取りはずした後はダミーカードを挿入してください。ホコリやゴミなどが PC カードスロットに入り、故障 するおそれがあります。

■ PC カードの使用を停止する

① 通知領域の [ハードウェアの安全な取り外し] アイコン( 🌺 )をクリックする ② 表示されたメニューから [XXXX(取りはずす PC カード)を安全に取り外します] をクリックする ③ 「安全に取り外すことができます」 のメッセージが表示されたら、[閉じる]ボタン( 💌 )をクリックする

2 イジェクトボタンを2回押す



1回押すとイジェクトボタンが出てきます。 カードが奥まで差し込まれていない場合、イジェクトボタンが出てこないことがあ ります。カードを奥まで押し込んでから、もう一度イジェクトボタンを押してくだ さい。 その後もう1度「カチッ」と音がするまで押してください。 カードが少し出てきます。

### 3 カードをしっかりとつかみ、抜く



カードを抜くときはケーブルを引っ張らないでください。故障するおそれがありま す。 熱くないことを確認してから行ってください。

### 4 ダミーカードを挿入する

5 イジェクトボタンを押す

イジェクトボタンが収納されていない場合は、イジェクトボタンを押して収納します。

**6**章

## バッテリ駆動で使う

パソコンをモバイル使用する際に大事な存在である バッテリは、使いかたによっては長持ちさせること ができます。

ここでは、充電や充電量の確認など、バッテリを使 用するにあたっての取り扱い方法や各設定について 説明しています。

1	バッテリについて	96
2	省電力の設定をする	101



## バッテリについて

パソコン本体には、バッテリパックが取り付けられています。バッテリを充電して、バッテリ駆動(AC アダプタを接続しない状態)で使うことができます。

本製品を初めて使用するときは、バッテリパックを充電してから使用してください。

バッテリ駆動で使う場合は、あらかじめ AC アダプタを接続してバッテリパックの充電を完了(フル充電)させるか、フル 充電したバッテリパックを取り付けてください。

『安心してお使いいただくために』に、バッテリパックを使用するときの重要事項が記述されています。バッテリ駆動で使う場合は、あらかじめその記述をよく読み、必ず指示を守ってください。



● バッテリパックは、必ず本製品に付属の製品を使用すること 寿命などで交換する場合は、東芝製バッテリ(TOSHIBA バッテリパック:PABASO84)をお買い求めください。 指定以外の製品は、電圧や端子の極性が異なっていることがあるため火災・破裂・発熱のおそれがあります。

● バッテリパックを分解・改造しないこと 分解・改造すると、火災・破裂・発熱の原因となります。指定以外の製品や、分解・改造したものは、安全性や製品 に関する保証はできません。

## ⚠警告

● 別売りのバッテリパックをお買い上げ後、初めて使用する場合にサビ、異臭、発熱などの異常があると思われるときは使用しないこと

お買い求めの販売店または、お近くの保守サービスに点検を依頼してください。

## ⚠注意

バッテリパックの充電温度範囲内(5~35℃)で充電すること
 充電温度範囲内で充電しないと、液もれや発熱、性能や寿命が低下するおそれがあります。

お願い

- バッテリパックの取り付け / 取りはずしをする場合は、必ず電源を切り、電源コードのプラグを抜いてから作業を行って ください。スタンバイを実行している場合は、バッテリパックの取りはずしをしないでください。データが消失します。
- 電極に手を触れないでください。故障の原因になります。





...............

● バッテリ駆動で使用しているときは、バッテリの残量に十分注意してください。
 バッテリを使いきってしまうと、スタンバイが効かなくなり、電源が切れて、メモリに記憶されていた内容はすべて消えます。また、時計用バッテリを使いきってしまうと、時刻や日付に誤差が生じます。このような場合は、AC アダプタを接続してバッテリと時計用バッテリを充電してください。

### ① バッテリ充電量を確認する

バッテリ駆動で使う場合、バッテリの充電量が減って作業を中断したりしないよう、バッテリの充電量を確認しておく必要 があります。

### 1 Battery LED で確認する

AC アダプタを使用している場合、Battery 🖵 LED が点灯します。



Battery 🗖 LED は次の状態を示しています。

緑	充電完了
オレンジ	充電中
オレンジの点滅	充電が必要 参照 バッテリの充電について 「本節 ② バッテリを充電する」
消灯	<ul> <li>・バッテリが接続されていない</li> <li>・ACアダプタが接続されていない</li> <li>・バッテリ異常または充電停止 (バッテリを取り付けた状態でACアダプタ使用中)</li> <li>異常の場合は、購入店または近くの保守サービスに連絡してください。</li> </ul>

### 2 通知領域の[省電力] アイコンで確認する

通知領域の[省電力]アイコン( 💹 )の上にポインタを置くと、バッテリ充電量が表示されます。 このときバッテリ充電量以外にも、現在使用しているプロファイル名や、使用している電源の種類が表示されます。



(表示例)

参照 省電力設定について 「本章 2 省電力の設定をする」

1ヵ月以上の長期にわたり、ACアダプタを接続したままパソコンを使用してバッテリ駆動を行わないと、バッテリ充電量が少しずつ減少します。このような状態でバッテリ充電量が減少したときは、Battery **□** LED や [省電力] アイコンで 充電量の減少が表示されないことがあります。1ヵ月に1度は再充電することを推奨します。

参照 再充電について 「本節 ②-2 バッテリを長持ちさせるには」

### 3 バッテリ充電量が減少したとき

電源が入っている状態でバッテリの充電量が少なくなると、次のように警告します。

● Battery 🖵 LED がオレンジ色に点滅する(バッテリの残量が少ないことを示しています)

● バッテリのアラームが動作する
 「東芝省電力」の[アクション設定]タブの[アラーム設定]で設定すると、バッテリの残量が少なくなったことを通知
 したり、自動的に対処する動作を行います。

上記のような警告が起こった場合はただちに次のいずれかの方法で対処してください。

①パソコン本体にACアダプタを接続し、電源を供給する

②電源を切ってから、フル充電のバッテリパックと取り換える

購入時は休止状態が設定されています。バッテリ減少の警告が起こっても何も対処しなかった場合、パソコン本体は自動的 に休止状態になり、電源を切ります。

長時間使用しないでバッテリが自然に放電しきってしまったときは、警告音も鳴らず、Battery □ LED でも放電しきったことを知ることはできません。長時間使用しなかったときは、充電してから使用してください。

### 時計用バッテリ

本製品には、取りはずしができるバッテリパックの他に、内蔵時計を動かすための時計用バッテリが内蔵されています。 時計用バッテリの充電は、AC アダプタを接続し電源を入れているとき(電源 ON 時)に行われますので、普通に使用して いるときは、あまり意識する必要はありません。ただし、あまり充電されていない場合、時計が止まったり、遅れたりする ことがあります。

時計用バッテリが切れていると、時間の再設定をうながす Warning(警告)メッセージが出ます。

#### 【充電完了までの時間】

状態	時計用バッテリ
電源 ON(Power 🕛 LED が緑色に点灯)	24 時間

実際には充電完了まで待たなくても使用できます。また、充電状態を知ることはできません。

### ② バッテリを充電する

充電方法とフル充電になるまでの充電時間について説明します。

お願い

操作にあたって

 ・ バッテリパックの温度が極端に高いまたは低いと、正常に充電されないことがあります。バッテリは5~35℃の室温で 充電してください。

### 1 充電方法

### パソコン本体に AC アダプタを接続し、電源コードのプラグをコンセントに差し込む

Battery 🖵 LED がオレンジ色に点灯すると、充電が開始されます。 電源コードのプラグをコンセントに差し込むと、電源の ON / OFF にかかわらずフル充電になるまで充電されます。

#### 2 Battery 🖾 LED が緑色になるまで充電する

バッテリの充電中は Battery □ LED がオレンジ色に点灯します。 Battery □ LED が消灯している場合は、電源が供給されていません。AC アダプタ、電源コードの接続を確認してく ださい。

### **★**

● パソコン本体を長時間ご使用にならないときは、電源コードの電源プラグをコンセントから抜いてください。

#### 【 充電完了までの時間 】

バッテリパックは消耗品です。バッテリ充電時間は、パソコン本体の機器構成や動作状況、また使用環境によって異なります。 周囲の温度が低いとき、バッテリパックの温度が高くなっているとき、周辺機器を取り付けている場合は、この時間よりも 長くかかることがあります。

状態	電源ON	電源 OFF
バッテリパック	約6.0時間	約 3.0 時間

#### 【使用できる時間】

バッテリパックは消耗品です。バッテリ駆動での使用時間は、パソコン本体の機器構成や動作状況、また使用環境によって 異なります。

詳細は、別紙の『dynabook Satellite P10シリーズをお使いのかたへ』を参照してください。

#### 【 バッテリ駆動時の処理速度 】

高度な処理を要するソフトウェア(3D グラフィックス使用など)を使用する場合は、充分な性能を発揮するために AC ア ダプタを接続してご使用ください。

### 2 バッテリを長持ちさせるには

- AC アダプタをコンセントに接続したままでパソコンを8時間以上使用しない場合は、バッテリを長持ちさせるためにも AC アダプタをコンセントからはずしてください。
- 1ヵ月以上の長期間バッテリを使わない場合は、パソコン本体からバッテリパックをはずして、風通しの良い涼しい場所 に保管してください。
- 1ヵ月に1度は、ACアダプタをはずしてバッテリ駆動でパソコンを使用してください。

#### 【バッテリを節約する】

バッテリを節約して、本製品をバッテリ駆動で長時間使用するには、次の方法があります。

- こまめに休止状態にする
- 参照 [1章 3-② 休止状態]
- 入力しないときは、ディスプレイを閉じておく
- 参照 「1章3-③簡単に電源を切る/パソコンの使用を中断する」
- 省電力のプロファイルを設定する
- 参照 「本章 2 省電力の設定をする」

### ③ バッテリパックを交換する

バッテリパックの交換方法を説明します。

バッテリパックの取り付け/取りはずしのときには、必ず電源を切り、電源コードのプラグを抜いてから作業を行ってくだ さい。

### × =

● キズや破損を防ぐため、布などを敷いた安定した台の上にパソコン本体を置いて作業を行ってください。

### 1 取りはずし/取り付け

- 🌓 データを保存し、Windowsを終了させて電源を切る
- 2 パソコン本体から AC アダプタと周辺機器のケーブル類をはずす
- 3 ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返す

4 バッテリ安全ロックを 🕒 の方向に引く



**5** バッテリ・リリースラッチをスライドしながら①、バッテリパックを取りはずす②



### 6 交換するバッテリパックを、「カチッ」と音がするまで静かに差し込む

新しいあるいは充電したバッテリパックを、バッテリ・リリースラッチが自動的に スライドして、「カチッ」という音がするまで注意して差し込んでください。



7 バッテリ安全ロックを 🗎 の方向にスライドする



バッテリパックがはずれないように、バッテリ安全ロック は必ず行ってください。



## 省電力の設定をする

バッテリ駆動でパソコンを使用しているときに、消費電力を減らす設定をする(ディスプレイの明るさを抑えるなど)と、 より長い時間使用できます。

省電力の設定をまとめたものをプロファイルといいます。使用環境ごとに設定されたプロファイルがあらかじめ用意されて いますので、使用環境にあわせてプロファイルを切り替えるだけで、簡単にパソコンの電源設定を変更できます。プロファ イルの設定を変更したり、新しくプロファイルを追加することもできます。

### ① 東芝省電力

省電力の設定は「東芝省電力」から行います。

AC アダプタを接続して使う場合には、特に設定する必要はありませんが、ディスプレイの明るさなどはお好みにあわせて 設定してください。

### 1 東芝省電力の起動方法

- 【 [コントロールパネル] を開き、[ → パフォーマンスとメンテナンス] をクリックする
- 2 [ 🖤 東芝省電力] をクリックする

[東芝省電力のプロパティ] 画面が表示されます。



使いかたについては、ヘルプをご覧ください。

### ヘルプの起動方法

- ■「東芝省電力」を起動後、画面右上の ? をクリックする ポインタが ? に変わります。
- **2** 画面上の知りたい項目にポインタを置き、クリックする ヘルプの該当するページが表示されます。



## アプリケーションについて



アプリケーションの使いかたについて説明しています。 データを CD / DVD に記録する、DVD-Video の映 像を観る、コンピュータウイルスを防ぐなど、パソコ ンでよく使う機能を紹介します。

1	CD / DVD にデータのバックアップをとる	104
2	DVD-Video を観る	109
З	Norton AntiVirus	113



## CD / DVD にデータのバックアップをとる

### \* DVD スーパーマルチドライブモデル、DVD-ROM&CD-R/RW ドライブモデルのみ

DVD スーパーマルチドライブモデル、DVD-ROM&CD-R/RW ドライブモデルでは添付の「RecordNow! for TOSHBA」、 だロールエーフィー 「DLA」 for TOSHBA」を使って、記録用の CD / DVD にデータのバックアップをとることができます。

アプリケーションによって、使用できないメディアがあります。

「RecordNow!」、「DLA」の操作をする前に、次の表と「3章4CDやDVDを使う」を読んで、使用できるメディアを確認してください。

○:使用できる ×:使用できない

アプリケーション	Reco			ordNow!		
				DLA		
メディアの種類	CD-R	DVD-R*2	DVD+R* <sup>2</sup>	CD-RW	DVD-RW*1·2	DVD+RW*1-2
DVD スーパーマルチドライブ	0	0	0	0	0	0
 DVD-ROM&CD-R/RW ドライブ	0	×	×	0	×	×

\*1 実際に書き換えできる回数は、メディアの状態や書き込み方法により異なります。

\*2 使用するメディアによっては、読み出しができない場合があります。

### **₹**

 DVD スーパーマルチドライブモデルでは、DVD-RAMにもバックアップをとることができますが、「RecordNow!」、 「DLA」では DVD-RAM にデータを書き込むことができません。DVD-RAM にデータを書き込む場合は、「マイコン ピュータ」でバックアップしたいファイルやフォルダを「DVD-RAM ドライブ」にコピーしてください。

参照 ドライブについて 「3章4CDやDVDを使う」

「DLA」は CD / DVD にデータを書き込むことができるパケットライトソフトです。

[マイ コンピュータ] で目的のファイルやフォルダをドライブにコピーすると、パソコンで作成した文書データなどのファ イルを CD-RW、DVD-RW、DVD+RW にも書き込むことができます。

「DLA」でフォーマットしたメディアにのみ書き込むことができます。

CD-R、CD-RW などにバックアップをとった場合、そのデータは書き込み不可になっている場合があります。この場合、 バックアップをとったデータを使うときには、1度ハードディスクドライブなどにコピーしてからそのデータを右クリック → [プロパティ] で、[読み取り専用] のチェックをはずしてください。



書き込む前に

記録用の CD / DVD に書き込みを行うときは、「RecordNow!」、「DLA」を使用してください。 本製品に添付の「RecordNow!」、「DLA」以外のライティングソフトウェアは動作保証していません。Windows 標準の CD 書き込み機能や市販のライティングソフトウェアは、使用しないでください。

CD / DVD に書き込みを行うときは、次の注意をよく読んでから使用してください。

守らずに使用すると、書き込みに失敗するおそれがあります。また、ドライブへのショックなど本体異常や、メディアの状態などによっては処理が正常に行えず、書き込みに失敗することがあります。

- 書き込みに失敗した CD / DVD の損害については、当社は一切その責任を負いません。また、記憶内容の変化・消失な ど、CD / DVD に保存した内容の損害および内容の損失・消失により生じる経済的損害といった派生的損害については、 当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- CD-RW、CD-R に書き込むときには、それぞれの書き込み速度に対応したメディアを使用してください。DVD-RW、 DVD-R、DVD+RW、DVD+R に書き込むときには、それぞれの規格に準拠したメディアを使用してください。また、 推奨するメーカのメディアを使用してください。

参照 CD / DVD について「3章4 CD や DVD を使う」

- バッテリ駆動で使用中に書き込みを行うと、バッテリの消耗などによって書き込みに失敗するおそれがあります。必ず AC アダプタを接続して使用してください。
- 書き込みを行うときは、本製品の省電力機能が働かないようにしてください。また、スタンバイや休止状態を実行しない でください。
- 参照 省電力機能について 「6章 バッテリ駆動で使う」

- 次に示すような、ライティングソフトウェア以外のソフトウェアは終了させてください。
  - ・スクリーンセーバ
  - ・ウイルスチェックソフト
  - ・ディスクのアクセスを高速化する常駐型ユーティリティ
  - ・モデムなどの通信アプリケーション など
  - ソフトウェアによっては、動作の不安定やデータの破損の原因となります。
- PC カードタイプのハードディスクドライブ、USB 接続などのハードディスクドライブなど、本製品の内蔵ハードディ スク以外の記憶装置にあるデータを書き込むときは、データをいったん本製品の内蔵ハードディスクに保存してから書き 込みを行ってください。
- LAN を経由する場合は、データをいったん本製品の内蔵ハードディスクに保存してから書き込みを行ってください。
- 「RecordNow!」は、パケットライト形式での記録機能は備えていません。
- 本製品に付属している「RecordNow!」を使用して DVD-Video、DVD-Audio を作成することはできません。
- ●書き込み可能な DVD をバックアップする場合は、同じ種類の書き込み可能な DVD メディアを使用してください 例) DVD-RW → DVD-RW
  - DVD+RW→ DVD+RW
- 著作権保護されている DVD-Video を「RecordNow!」を使用してバックアップを作成しても、作成されたメディアで 映像を再生することはできません。
- [RecordNow!|を使用して CD-ROM、CD-R、CD-RW から DVD-RW、DVD-R、DVD+RW、DVD+R にバックアッ プを作成することはできません。
- ●「RecordNow!」を使用してDVD-ROM、DVD-Video、DVD-RW、DVD-R、DVD+RW、DVD+RからCD-R、CD-RW ヘバックアップを作成することはできません。
- ●「RecordNow!」を使用して、他のソフトウェアや、家庭用 DVD ビデオレコーダで作成した DVD-RW、DVD-R、 DVD+RW、DVD+Rのバックアップを作成できないことがあります。
- DVD-R、DVD+R にデータを追記した場合、その DVD-R、DVD+R を他のパソコンやドライブで読もうとしたとき、 OS やドライブの制限により、記録されているすべての内容を読み出せないことがあります。Windows 98 SE\*1、 Windows Me\*2などの16ビット系 OS では DVD-R、DVD+R メディアに追記されたデータを読むことはできません。 Windows NT4.0\*3では Service Pack 6 以降、Windows 2000\*4 では Service Pack 2 以降が必要です。また、 DVD-ROM ドライブ、DVD-ROM&CD-R/RW ドライブの種類によっては追記したデータを読むことができないものが あります。
- \* ] Microsoft® Windows®98 Second Edition operating system 日本語版を示します。
- \*2 Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本語版を示します。
- \*3 Microsoft® Windows NT® Workstation4.0 operating system 日本語版を示します。
- \*4 Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system 日本語版を示します。

### 1) RecordNow!

パソコンに取り込んで編集した画像など、容量の大きいデータを CD / DVD に書き込むには、「RecordNow!」を使います。

### お願い

「RecordNow!」を使うために

- タッチパッドを操作する、ウィンドウを開く、ユーザを切り替える、画面の解像度や色数の変更など、パソコン本体の操 作を行わないでください。
- パソコン本体に衝撃や振動を与えないでください。
- 周辺機器の取り付け/取りはずしを行わないでください。

参照 周辺機器について 「5章 周辺機器を使って機能を広げよう」

パソコン本体から携帯電話、および他の無線通信装置を離してください。

- 重要なデータについては、書き込み終了後、必ずデータが正しく書き込まれたことを確認してください。
- ●「RecordNow!」で、重要なデータを書き込む場合は、次の設定を行ってください。正常に書き込まれていることを確認 できます。
  - ① [RecordNow!] を起動し、RecordNow!コンソールの [オプション] ボタン( 🔍 )をクリックする [オプション] 画面が表示されます。
  - ② 画面左側の一覧の「データ」をクリックする
  - ③ [データオプション] の [書込み後、ディスクに書き込まれたデータをベリファイする| をチェックする ④ [OK] ボタンをクリックする
- ●「RecordNow!」を起動した状態でDVDメディアをドライブにセットした場合に、ドライブのイジェクトボタンを押し てもメディアが出てこないことがあります。その場合は、画面上で「RecordNow!」の[取り出し]ボタン( 合 )を クリックするか、[マイコンピュータ]または[エクスプローラ]を開き、取り出したいメディアが入っているドライブ のアイコンを右クリックして、表示されるメニューから [取り出し] をクリックしてください。

7 音

アプリケーションについて

### 1 インストールする

「RecordNow!」は、購入時の状態ではインストールされていません。次の手順でインストールしてください。

【 [スタート] → [すべてのプログラム] → [アプリケーションの再インストール] をクリックする

2 [セットアップ画面へ] をクリックする

- 3 [アプリケーション] タブをクリックする
- 4 画面左側の [RecordNow!] をクリックし、画面右側の [[RecordNow!] のセットアップ] をクリックする

以降は、表示される画面の指示に従って操作してください。[ファイルのダウンロード] 画面が表示された場合は [実行] ボタンをクリックしてください。

2 起動方法

【スタート】→ [すべてのプログラム] → [Sonic] → [RecordNow!] → [RecordNow!] をクリック する

「RecordNow!」が起動します。

### 「RecordNow!」の操作画面



### 3 CD/DVDにデータを書き込む

バックアップしたいデータを CD / DVD に書き込みます。 すでに「RecordNow!」で作成した CD / DVD にデータを追加したい場合は、あらかじめ書き込みを始める前に CD / DVD をドライブにセットしておいてください。 すでに記録されているデータを消去してもよい場合や、データがない場合は手順 4 でもセットできます。

### RecordNow!コンソールの [データプロジェクト] タブ ( 2010) をクリックする

データ用のプロジェクトウィンドウに切り替わります。

2 プロジェクトウィンドウの [データディスク] ( 💕 ) をクリックする



(表示例)

### **3** 記録するファイルやフォルダをプロジェクトウインドウにドラッグアンドドロップする

プロジェクトウィンドウの一覧にドラッグしたファイル名が表示されます。 また、[フォルダとファイルを追加]ボタンをクリックすると[追加するファイルとフォルダを選択]画面が表示され、 記録したいファイルやフォルダを選択することができます。

### 4 [書込み] ボタン( 🔵 )をクリックする

CD / DVD をセットしていない場合は、ドライブのディスクトレイが自動的に開いて、メッセージ画面が表示されます。CD / DVD をセットして、[OK] ボタンをクリックしてください。書き込みが開始されます。

書き込みが終了すると、ドライブのディスクトレイが自動的に開きます。

### 5 [完了] ボタンをクリックする

### ヘルプの起動方法

【方法1】

【スタート】→ [すべてのプログラム] → [Sonic] → [RecordNow!] → [RecordNow! ヘルプ] を クリックする

【方法2】

■ RecordNow!コンソールの [ヘルプ] ボタン ( ) をクリックする

2 表示されたメニューの [RecordNow! のヘルプ] をクリックする

「RecordNow!」のヘルプが表示されます。

参照 「RecordNow!」の問い合わせ先 「9章4問い合わせ先」



「DLA」は、DVD-RW、DVD+RW、CD-RW にデータを書き込むことができるパケットライトソフトです。 [マイコンピュータ] で目的のファイルやフォルダをドライブにコピーすると、パソコンで作成した文書データなどのファ イルをDVD-RW、DVD+RW、CD-RW に書き込むことができます。 「DLA」でフォーマットしたメディアにのみ書き込むことができます。

. . . . . . . . . . . . . . .

### お願い

### DLA を使うために

- フォーマットを行うと、そのDVD-RW、DVD+RW、CD-RW に保存されていた情報はすべて消去されます。1度使用 したメディアをフォーマットする場合は注意してください。
- ファイルやフォルダの「切り取り」→「貼り付け」は行わないでください。

メディアやドライブに何らかの問題があった場合、もとのファイルやフォルダが消失することがあります。

- ●「DLA」で書き込んだメディアを、「DLA」がインストールされていないパソコンで読み出すには、メディアに「互換化」 が必要です。詳しくは「DLA」のヘルプをご覧ください。
- ●「DLA」でフォーマットされたメディア上にプログラムのセットアップファイルなどを保存し、そのメディア上からセットアップを実行しようとしたとき、エラーが発生することがあります。その場合は、セットアップに必要なファイルなどをいったんハードディスク上にコピーした状態で、ハードディスク上からセットアップを実行してください。

### 1 インストールする

「DLA」は、購入時の状態ではインストールされていません。次の手順でインストールしてください。

【 [スタート] → [すべてのプログラム] → [アプリケーションの再インストール] をクリックする

- 2 [セットアップ画面へ] をクリックする
- 3 [アプリケーション] タブをクリックする
- 4 画面左側の [DLA] をクリックし、画面右側の [「DLA」のセットアップ] をクリックする

以降は、表示される画面の指示に従って操作してください。[ファイルのダウンロード] 画面が表示された場合は [実行] ボタンをクリックしてください。

2 フォーマット方法

初めて「DLA」で使用する DVD-RW、DVD+RW、CD-RW は、使用前にフォーマットが必要です。次の手順でフォー マットを行ってください。 ちらわじめ 「DLA」を左対に記字しておいてください。

あらかじめ、「DLA」を有効に設定しておいてください。

- フォーマットするメディアをドライブにセットする
- **2** [スタート] → [マイ コンピュータ] をクリックする

### 3 ドライブのアイコンを右クリックし、[フォーマット] をクリックする

[フォーマット] 画面が表示されます。

フォーマット X: - Sonic DLA	- D X
ボリューム ラベル(⊻):	開始( <u>S</u> )
	キャンセル
<ul> <li>クイック (消去)(@)</li> <li>○ 完全(F)</li> </ul>	説明(X)

4 ボリュームラベルを入力する

#### 5 [完全] または [クイック (消去)] をチェックし、[開始] ボタンをクリックする

「DLA」で初めてフォーマットするメディアの場合は[完全]を、2回目以降の場合は[クイック(消去)]を選択します。

メッセージが表示されます。

Sonic DLA					
警告: メディアをフォーマットしようとしています。 メディア上の全データが失われます。					
メディアをフォーマットしてもよろしいですか?					
<u>(はい(Y)</u> いいえ( <u>N</u> )					

6 メッセージの内容を確認し、[はい] ボタンをクリックする

フォーマットが開始されます。 フォーマットが完了すると、メッセージが表示されます。

**7** [OK] ボタンをクリックする

### ヘルプの起動方法

【 [スタート] → [すべてのプログラム] → [Sonic] → [DLA] → [DLA ヘルプ] をクリックする

参照 「DLA」の問い合わせ先 「9章4問い合わせ先」


# DVD-Video を観る

## \* DVD スーパーマルチドライブモデル、DVD-ROM&CD-R/RW ドライブモデルのみ

DVD スーパーマルチドライブモデル、DVD-ROM&CD-R/RW ドライブモデルでは、ドライブに DVD-Video をセットして、迫力ある映像を楽しむことができます。

DVD-Video 再生ソフトウェアとして、「InterVideo WinDVD」が用意されています。

## お願い

## DVD-Video の再生にあたって

- DVD-Videoの再生には、「InterVideo WinDVD」を使用してください。「Windows Media Player」やその他市販ソフトを使用して DVD-Video を再生すると、表示が乱れたり、再生できない場合があります。このようなときは、「InterVideo WinDVD」を起動し、DVD-Video を再生してください。
- DVD-Video 再生ソフト「InterVideo WinDVD」は、Video CD、Audio CD、MP3の再生はサポートしていません。
- DVD-Video 再生時は、なるべく AC アダプタを接続してください。省電力機能が働くと、スムーズな再生ができない場合があります。バッテリ駆動で再生する場合は「東芝省電力」で「DVD 再生」プロファイルに設定してください。
- 使用する DVD ディスクのタイトルによっては、コマ落ちする場合があります。
- DVD-Videoを再生する前に、他のアプリケーションを終了させてください。また、再生中には他のアプリケーションを 起動させたり、不要な操作は行わないでください。 再生中に、常駐しているプログラムの画面やアイコンなどがちらつく場合は、「InterVideo WinDVD」を最大表示にしてください。
   Portion コードは 4 回まで変更できますが、通常は出芽時のままで利用ください。
- Region コードは 4 回まで変更できますが、通常は出荷時のままご利用ください。出荷時の状態では、DVD-Video の再 生 Region コード「2」、「ALL」のものをご使用ください。
- 外部ディスプレイまたはテレビに表示する場合は、再生する前にあらかじめ表示装置を切り替えてください。また、本体液晶ディスプレイと外部ディスプレイまたはテレビの拡張表示の設定では、外部ディスプレイまたはテレビに表示するための設定が必要です。
- 参照 表示装置の切り替え 「5章4パソコンの画面をテレビに映す」

その他の注意については、「Readme」に記載しています。 「Readme」の起動は、[スタート] → [すべてのプログラム] → [InterVideo WinDVD] → [readme1st.txt] をク リックしてください。

# ① InterVideo WinDVD を起動する

#### 1 インストールする

「InterVideo WinDVD」は、購入時の状態ではインストールされていません。次の手順でインストールしてください。

【 [スタート] → [すべてのプログラム] → [アプリケーションの再インストール] をクリックする

2 [セットアップ画面へ] をクリックする

3 [アプリケーション] タブをクリックする

#### 4 画面左側の [InterVideo WinDVD] をクリックし、画面右側の [「InterVideo WinDVD」のセット アップ] をクリックする

以降は、表示される画面の指示に従って操作してください。[ファイルのダウンロード] 画面が表示された場合は [実行] ボタンをクリックしてください。

#### 2 起動方法

「InterVideo WinDVD」を起動する方法は、次のとおりです。

#### DVD-Video をセットする

アプリケーションを選択する画面が表示されます。

参照 DVDのセットについて「3章 4-④ CD / DVDのセットと取り出し」

アプリケーションを選択する画面が表示されない場合は、[マイ コンピュータ]でドライブのアイコンをダブルクリッ クしてください。 「Intarlyidae WieDVD」が記録します

「InterVideo WinDVD」が起動します。

#### **2** [DVD ムービーの再生 InterVideo WinDVD 使用]を選択し①、[OK] ボタンをクリックする②



「InterVideo WinDVD」が起動します。

# **★**€

 [スタート] メニューから「InterVideo WinDVD」を起動するには、[スタート] → [すべてのプログラム] → [InterVideo WinDVD] → [InterVideo WinDVD] をクリックしてください。

# ② InterVideo WinDVD を使う

「InterVideo WinDVD」を起動するとメインウィンドウと WinDVD コントロールパネルが表示されます。 再生する DVD-Video によっては、表示が一部異なる場合があります。 また、操作ボタンの一部は機能に対応している場合のみ使用できます。



ーメインウィンドウ ビデオを表示します。



- WinDVDコントロールパネル DVDの再生は、このパネルのボタンで操作します。 再生の操作でおもに使用するボタンについては、 「本項 1 WinDVDコントロールパネル」を参照して ください。

## 1 WinDVD コントロールパネル

DVD 再生のときは、おもに次のボタンを使用します。 各ボタンの詳細については、ヘルプを確認してください。



#### 2 テレビまたは外部ディスプレイに表示する

パソコン本体にテレビまたは外部ディスプレイを接続して、DVD-Videoの再生画面を表示させることができます。 「InterVideo WinDVD」を起動する前に、表示装置を切り替えてください。 また、本体液晶ディスプレイとテレビまたは外部ディスプレイに同時に表示させる場合は、設定が必要です。

参照 詳細について「5章4パソコンの画面をテレビに映す」

「5章5パソコンの画面を外部ディスプレイに映す」

#### ヘルプの起動方法

#### 📱 WinDVD コントロールパネルの [ヘルプ] ボタン( 涩 )をクリックする

参照 「InterVideo WinDVD」の問い合わせ先 「9章4問い合わせ先」



# Norton AntiVirus

コンピュータウイルスを検出/除去するアプリケーションとして、「Norton AntiVirus」が用意されています。 コンピュータウイルスに感染してしまうと、パソコンのデータが破壊され、パソコンが使用できなくなることがあります。 このような事態を防ぐために、インターネットへの接続やメールの送受信を行う前に、普段から定期的にコンピュータウイ ルスの検出を行うようにしてください。

「Norton AntiVirus」を初めて使用するときは、インストールが必要です。

# お願い 使用するにあたって

- ウイルス感染を防止するには、インストール後、常に最新のウイルス定義ファイルをダウンロードしてください。
- 本製品に添付されている「Norton AntiVirus」の「LiveUpdate」は90日間の使用期限があります。使用期限が切れ た後は、更新/延長の申し込み、または市販品をお買い求めください。
- 市販品や異なるウイルスチェック/セキュリティ対策ソフトをインストールする場合は、すでにインストールしているウ イルスチェックソフトをすべてアンインストールしてから行ってください。
- Windows ファイアウォールと、「Norton AntiVirus」のセキュリティ機能(ファイアウォールなど)が両方とも有効に なっていると、アプリケーションなどが正常に動作しない場合があります。1 つのセキュリティ機能のみ有効にしてくだ さい。

参照 ウイルスチェックソフトのセキュリティ機能について 「Norton AntiVirus」のヘルプ

公式 役立つ操作集

#### Windows セキュリティセンターについて

「Windows セキュリティセンター」は、セキュリティの設定をしたり、Windows ファイアウォール、自動更新、ウ イルスチェックソフトの状態をチェックしたりするなど、パソコンのセキュリティを向上させるお手伝いをします。



セキュリティセンターはパソコンが危険にさらされている場合、通知領域に 🖏 アイコンなどで警告します。

# ① Norton AntiVirus のインストール

## お願い

#### インストールを行うにあたって

- 「Norton AntiVirus」以外のウイルスチェックソフトをインストールしてある場合は、あらかじめアンインストールして ください。
- インストールしてすぐに、LiveUpdate で最新のウイルス定義ファイルを必ずダウンロードしてください。
- インストール終了後、自動的に LiveUpdate を行うこともできます。

LiveUpdateはインターネットに接続して行いますので、あらかじめインターネットに接続する設定を行ってください。 LiveUpdateはインストール後も定期的に行い、常に最新のウイルス定義ファイルをダウンロードしてください。

参照 LiveUpdate について 「本節 ②-2 ウイルス定義ファイルの更新」

インストールは、次のように行ってください。

#### 📱 デスクトップ上の [Norton AntiVirus のセットアップ] アイコン( 🤬 )をダブルクリックする

以降は、表示される画面の指示に従って操作してください。 インストール後、再起動すると設定ウィザードが表示されます。表示される画面の指示に従って操作してください。 [使用許諾契約] 画面では、内容を確認し、[使用許諾契約に同意します] をチェック ( ● ) してください。契約に 同意しなければ、[Norton AntiVirus] を使用できません。 設定ウィザード終了後、[LiveUpdate] 画面が表示されます。表示される画面の指示に従って操作してください。 LiveUpdate 終了後、ウイルスチェックが開始されます。 ウイルスが発見されたら、感染しているファイルを削除するなど修復し、問題を解決してください。

「Norton AntiVirus」については、「Norton AntiVirus ヘルプ」を参照してください。

# Norton AntiVirus でチェックする

#### 1 ウイルスをチェックする

- 【スタート】→ 【すべてのプログラム】→ [Norton AntiVirus] → [Norton AntiVirus] をクリックする [Norton AntiVirus] 画面が表示されます。
   2 [Norton AntiVirus] 画面が表示されます。
- [Norton AntiVirus] 画面左側の [スキャン] をクリックする 画面右側が [スキャン] 画面に切り替わります。
- 3 画面右側からウイルスチェックをする項目をクリックする

クリックした項目によって、次の動作になります。

- [システムの完全スキャンを実行] [Norton QuickScanを実行] [すべてのリムーバブルドライブをスキャン]
   [すべてのフロッピーディスクをスキャン] をクリックした場合 ウイルスチェックが始まります。
- [ドライブをスキャン]をクリックした場合
   ドライブの一覧が表示されます。ウイルスチェックをするドライブの左にチェックマーク(♥)をつけ、[スキャン]ボタンをクリックしてください。指定したドライブのウイルスチェックが始まります。
- [ファイルをスキャン]をクリックした場合 ファイルの一覧が表示されます。ウイルスチェックをするファイルを指定し、[開く]ボタンをクリックしてください。指定したファイルのウイルスチェックが始まります。

ウイルスのチェックが終わると、結果画面が表示されます。

⊗ Norton AntiVirus - スキャン	
スキャン完了	詳しい情報
ウイルス、スパイウェア、その他のリスクは見 た。	つかりませんでし
スキャンしと合計ファイル	32417
ウイルス、スパイウェア、その他のセキュリティリスク	
検出済み	0
解決済る	0
未解決	0
	\$7(E)

ウイルスが発見されたら、感染しているファイルを削除するなど修復し、問題を解決してください。 ウイルスやファイルの種類によって、次に表示される画面が異なります。詳しくは、ヘルプを確認してください。

4 [完了] ボタンをクリックする

## 2 ウイルス定義ファイルの更新

コンピュータウイルスは、次々と新しいものが出現しますので、LiveUpdateを使ってウイルス定義ファイルを更新する必要があります。

LiveUpdate はインターネットに接続して行います。あらかじめインターネットに接続する設定を行ってから操作を始めて ください。

- 【スタート】→ [すべてのプログラム] → [Norton AntiVirus] → [Norton AntiVirus] をクリックする [Norton AntiVirus] 画面が表示されます。
- **2** [LiveUpdate] ボタン( <sup>( </sup><sup>( </sup>)<sup>LiveUpdate</sup> ) をクリックする

[LiveUpdate] 画面が表示されます。

#### 3 [次へ] ボタンをクリックする

画面の指示に従って操作してください。

本製品に添付されている「Norton AntiVirus」のウイルス定義ファイルの更新期限は、使用開始から 90 日間です。 期限が切れてしまうと、LiveUpdate ができなくなり最新のウイルスに感染する危険があります。 期限終了後は、シマンテックにてウイルス定義ファイルの更新手続き(有償)を行うと、さらに 1 年間のサービスを受ける ことができます。

参照 期限切れによる更新サービスの延長申し込みについて 「9章4問い合わせ先」

# ③ Norton AntiVirus の設定

「Norton AntiVirus」には、コンピュータウイルスを検出/除去するさまざまな機能があります。

- Auto-Protect Auto-Protect をオン(有効)にしておくと、パソコンがウイルスに感染するのを防止します。
- インターネットワーム防止
   インターネットを通したパソコンへのワーム攻撃などから防御します。
- 電子メールスキャン
   電子メールスキャンをオン(有効)にしておくと、ウイルス感染した電子メールの検出をします。
- Norton Protection Center

「基本セキュリティ」「データの回復」「パフォーマンス」「Web セキュリティ」「電子メールとメッセンジャー」の5項目 に分けて、コンピュータの保護状態を表示します。保護の状態に何らかの対処が必要な場合は、通知領域上部にメッセー ジが表示されます。

通知領域の [Norton Protection Center] アイコン( 💨 )でも、保護状態を確認することができます。

この他、コンピュータを保護するためにさまざまな機能が用意されています。詳細は『Norton AntiVirus ユーザーズガイド』を参照してください。

参照 「本項 2- PDF マニュアルを見る方法」

これらのコンピュータ保護のための機能は必要に応じて設定を変更することができます。

#### 1 状態画面の表示

「Norton AntiVirus」のシステムの状態と保護の設定が確認できます。

【スタート】→ [すべてのプログラム] → [Norton AntiVirus] → [Norton AntiVirus] をクリックする [Norton AntiVirus] 画面が表示されます。

#### **2** 画面左側の [状態] をクリックする

[状態] 画面が表示され、画面右側にシステムの状態の設定が表示されます。

#### 2 保護機能の設定を変更する

保護機能の設定項目は後から変更することもできます。

- 【状態] 画面を表示する
- 2 画面右側から変更する項目をクリックする
- 3 画面右下の [LiveUpdate] などをクリックする

#### ヘルプの起動

【INorton AntiVirus】画面でツールバーの [ヘルプとサポート] → [Norton AntiVirus ヘルプ] をクリックする

#### PDF マニュアルを見る方法

- 【 [スタート] → [ファイル名を指定して実行] をクリックする
- **2 [名前] 欄に「C:¥app&drv」と入力する** すべて半角で入力してください。
- **3** [OK] ボタンをクリックする [app&drv] 画面が表示されます。
- 4 [anvirus] フォルダをダブルクリックする
- 5 [anvirus] フォルダをダブルクリックする
- 6 [Manual] フォルダをダブルクリックする

#### 7 [NV120EM] アイコンをダブルクリックする 「Adobe Reader」が起動し、「Norton AntiVirus ユーザーズガイド」が表示されます。 [使用許諾契約書] 画面が表示されたら、[同意する] ボタンをクリックしてください。

**8**章

# システム環境の変更



本製品を使用するときの、システム上のさまざまな 環境を設定する方法について説明しています。

1	システム環境の変更とは	118
2	東芝 HW セットアップを使う	119
З	BIOS セットアップを使う	120
4	パスワードセキュリティ	122
5	SecureDoc を使う	129



# システム環境の変更とは

本製品は、次のようなパソコンのシステム環境を変更できます。

システム環境を変更するには、Windows上のユーティリティで変更するか、または BIOS セットアップで変更するか、2つの方法があります。

通常は、Windows 上のユーティリティで変更することを推奨します。

変更できる項目		Windows上のユーティリティ
ハードウェア環境(パソコン本体)の設定		「東芝 HW セットアップ」 参照 「本章 2 東芝 HW セットアップを使う」
	ユーザパスワード	「東芝 HW セットアップ」の [パスワード] タブ 参照 「本章 4-①-1 ユーザパスワード」
	スーパーバイザ パスワード	「スーパーバイザパスワードユーティリティ」 参照)「本章 4-①-2 スーパーバイザパスワード」
 省電力の設定		「東芝省電力」 参照 「6章 2 省電力の設定をする」

\*1 Windows に入ることを制限するパスワードは、Windows 上で設定できます。『ヘルプとサポート センター』を参照してください。

BIOS セットアップについては「本章 3 BIOS セットアップを使う」をご覧ください。



# 東芝 HW セットアップを使う

東芝 HW セットアップは、BIOS セットアップと連動して Windows 上でハードウェアの各種機能を設定するユーティリ ティです。 複数のユーザで使用する場合も、設定内容は全ユーザで共通になります。

#### 1 起動方法

【コントロールパネル】を開き、[ ジ プリンタとその他のハードウェア]をクリック→ [ ジ 東芝 HW セットアップ]をクリックする

詳しい操作方法を知りたいとき(ヘルプの起動)

- [東芝 HW セットアップ]を起動後、画面右上の 2 をクリックする ポインタが ? に変わります。
- 2 画面上の知りたい項目にポインタを置き、クリックする



お願い

# BIOS セットアップを使う

MIOS セットアップとは、パソコンのシステム構成をパソコン本体から設定するプログラムのことです。 次のような設定ができます。

● ハードウェア環境(パソコン本体、周辺機器接続コネクタ)の設定 ● セキュリティの設定 ● 起動方法の設定

.....

#### BIOS セットアップを使用する前の注意

- 通常、システム構成の変更は Windows 上の「東芝 HW セットアップ」、「東芝省電力」、「デバイスマネージャ」などで 行ってください。
- 使用しているシステムによっては、システム構成を変更しても、変更が反映されない場合があります。
- BIOS セットアップで設定した内容は、電源を切っても消えません。しかし、内蔵バッテリ(時計用バッテリ)が消耗した場合は標準設定値に戻ります。

# ① 起動と終了/ BIOS セットアップの操作

BIOS セットアップの起動と終了、基本操作について説明します。

#### 1 起動方法

電源を入れた直後(起動時)にF2キーを押す

起動時に、「TOSHIBA」画面が表示されます。 目安として、この画面表示中に(F2)キーを押します。

パスワードを設定している場合は、登録したパスワードを入力し、(Enter)キーを押してください。

参照 パスワードについて 「本章 4 パスワードセキュリティ」

BIOS セットアップが起動します。 起動できなかった場合は、通常の終了操作を行ってパソコン本体の電源を切り、手順 1 をやり直してください。

#### 2 終了方法

- [終了] メニューを表示する
- 2 終了方法を選択する
- 3 (Enter)キーを押す

BIOS セットアップが終了し、Windows が起動します。

## 3 基本操作

基本操作は次のとおりです。

メニューを選択する	<ul> <li>● または ●</li> <li>上段のメニュー名が反転している部分が現在表示しているメニュー画面です。</li> </ul>
変更したい項目を選択する	▲または▼ 画面の中で反転している部分が現在変更できる項目です。
サブメニューや設定値の一覧を表示する	(Enter)
項目の内容を変更する	(Space), (F5), (F6)
設定内容を標準値にする	(F9) 「デフォルト値をロードしますか?」というメッセージが表示されます。 「はい」を選択し、(Enter)キーを押してください。 パスワードはこの操作をしても削除されません。
設定を保存し、BIOS セットアップを 終了する	(F10) 「設定の変更を保存して終了しますか?」というメッセージが表示されます。 保存する場合は「はい」を選択し、(Enter)キーを押してください。 BIOS セットアップ終了後、Windows が起動します。 保存しない場合は「いいえ」を選択し、(Enter)キーを押してください。
[終了] メニューを表示する	(Esc) サブメニュー表示中は 1 つ前の画面に戻ります。
 BIOS セットアップのヘルプを表示する	FI

以上のキー操作で、各項目を設定してください。



# パスワードセキュリティ

本製品ではパスワードを設定できます。パスワードには大きく分けて次の3種類があります。

Windows のログオンパスワード
 Windows にログオンするとき
 インスタントセキュリティ状態やパスワード保護の設定をしたスクリーンセーバを解除するとき

参照 インスタントセキュリティ機能 [3章 2-@-(Fn)キーを使った特殊機能キー」

• ユーザパスワード、スーパーバイザパスワード

電源を入れたときや休止状態から復帰するとき

ユーザパスワードやスーパーバイザパスワードを登録すると、電源を入れたときなどにパスワードの入力が必要になりま す。通常はユーザパスワードを登録してください。

スーパーバイザパスワードは、パソコン本体の環境設定を管理する人が使用します。スーパーバイザパスワードを登録すると、スーパーバイザパスワードを知らないユーザは、BIOS セットアップの設定を変更できないようにする、などいくつかの制限を加えることができます。この制限を加える必要がなければ、ユーザパスワードだけ登録してください。

 HDD パスワード ハードディスクを起動するとき

ここでは、ユーザパスワード/スーパーバイザパスワードやHDDパスワードの設定方法について説明します。

# 

- スーパーバイザパスワードとユーザパスワードでは、違うパスワードを使用してください。
- パスワードを登録した場合は、忘れたときのために必ずパスワードを控えてください。
- パスワードを入力するときは、コード入力や貼り付け(ペースト)などの操作は行わず、キーボードの文字キーを押して 直接入力してください。

#### お願い

パスワードを忘れてしまって、パスワードを削除できなくなった場合は、使用している機種を確認後、近くの保守サービスに依頼してください。パスワードの解除を保守サービスに依頼する場合は有償です。HDDパスワードを忘れてしまった場合は、ハードディスクドライブは永久に使用できなくなり、交換対応となります。この場合も有償です。またどちらの場合も、身分証明書(お客様自身を確認できる物)の提示が必要となります。

## パスワードとして使用できる文字

パスワードに使用できる文字は次のとおりです。

	アルファベット(半角)	ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ
使用できる文字	数字(半角)	0123456789
	記号の一部(半角)	-=[];',./`&~ (スペース)
使用できない文字	<ul> <li>・全角文字(2バイト文字</li> <li>・日本語入力システムの載 【例】漢字、カタカナ、 供給する記号など</li> <li>・記号の一部(半角)</li> <li>【例】   (バーチカルき)</li> </ul>	<sup>2</sup> ) <sup>2</sup> 〕 むらがな、日本語入力システムが ビ ライン)、¥ (エン) など

## ① 東芝 HW セットアップでの設定方法

ユーザパスワードは、「東芝 HW セットアップ」で設定することをおすすめします。

#### 1 ユーザパスワード

#### ユーザパスワードの登録

┃ 「東芝 HW セットアップ」を起動する

2 [パスワード] タブで [ユーザパスワード] の [登録] をチェックする

ユーザパスワードが登録されている場合は、[登録] にチェックがついています。その場合は、ユーザパスワードを削除してから登録してください。

参照 ユーザパスワードの削除 「本項 1- ユーザパスワードの削除」

**3** [パスワード] 画面の [パスワードの入力] にパスワードを入力し、[OK] ボタンをクリックする パスワードは8文字以内で入力できます。

参照 パスワードに使用できる文字「本節-パスワードとして使用できる文字」

パスワードは「\*\*\*\*\*(アスタリスク)」で表示されますので画面で確認できません。よく確認してから入力して ください。 スリフェッベットの主文字と小文字は区別されませく

アルファベットの大文字と小文字は区別されません。

- 4 [パスワード認証] 画面の [パスワードの確認] に同じパスワードを入力し、[OK] ボタンをクリックする
- 5 表示されるメッセージを確認し、[OK] ボタンをクリックする

#### ユーザパスワードの削除

■「東芝 HW セットアップ」を起動する

- 2 [パスワード] タブで [ユーザパスワード] の [未登録] をチェックする
- 3 [パスワード] 画面の [パスワードの入力] にパスワードを入力し、[OK] ボタンをクリックする パスワードが削除されます。

パスワードの入力エラーの場合は、もう1度手順2から操作を行ってください。

4 表示されるメッセージを確認し、[OK] ボタンをクリックする

#### ユーザパスワードの変更

ユーザパスワードを削除してから、登録を行ってください。

参照 ユーザパスワードの削除と登録について 「本項 1- ユーザパスワードの削除」、「本項 1- ユーザパスワードの登録」

#### 2 スーパーバイザパスワード

「スーパーバイザパスワードユーティリティ」で、Windows 上からスーパーバイザパスワードの設定や設定の変更ができます。

# ¥ €

• スーパーバイザパスワードとユーザパスワードでは、違うパスワードを使用してください。

#### 起動方法

- 【 [スタート] → [ファイル名を指定して実行] をクリックする
- 2 「C:¥Program Files¥TOSHIBA¥Windows Utilities¥SVPWTool¥SVPW32.exe」と入力する
- 3 [OK] ボタンをクリックする 詳しくは、「README.HTM」を参照してください。

#### 「README.HTM」の起動方法

- 【 [スタート] → [ファイル名を指定して実行] をクリックする
- 2 「C:¥Program Files¥TOSHIBA¥Windows Utilities¥SVPWTool¥README.HTM」と入力する
- **3** [OK] ボタンをクリックする

# ② BIOS セットアップでの設定方法

#### BIOSセットアップの使用を制限する

【登録】

- BIOS セットアップを起動する
- 2 [セキュリティ] メニューを表示する

パスワードが登録されている場合は、[ユーザパスワードは]または[スーパバイザパスワードは]に「設定」と表示 されます。

3 カーソルバーを [ユーザパスワード設定] または [スーパバイザパスワード設定] に合わせ、 Enter)キー を押す

パスワード設定画面が表示されます。

4 [新しいパスワードを入力して下さい。] にパスワードを入力する パスワードは8文字以内で入力します。

参照 パスワードに使用できる文字 「本節 - パスワードとして使用できる文字」

入力したパスワードはセキュリティ保護のため、表示されません。よく確認してから入力してください。 アルファベットの大文字と小文字は区別されません。

#### 5 Enter キーを押す

[新しいパスワードを確認して下さい。] にカーソルバーが移動します。

#### 6 もう1度新しいパスワードを入力する

パスワードは手順4と同じパスワードを入力してください。

#### 7 Enter キーを押す

[セットアップ通知] 画面が表示されます。2回目のパスワードが1回目のパスワードと異なる場合は、[セットアップ 警告] 画面が表示されます。 (Enter)キーを押して、手順4からやり直してください。

#### 8 (Enter)キー押す

パスワードが設定され、登録した[ユーザパスワードは]または[スーパバイザパスワードは]に「設定」と表示され ます。

# **★**

● ここで設定したパスワードは、パソコンまたは BIOS セットアップを起動する場合に使用します。インスタントセキュリ ティ状態を解除する場合は Windows のログオンパスワードを使用します。

【変更/削除】

BIOS セットアップを起動する

パスワード入力画面が表示されます。

#### **2** パスワードを入力し、Enter)キーを押す

スーパーバイザパスワードを変更/削除する場合は、スーパーバイザパスワードを入力してください。スーパーバイザ パスワードを入力すると、変更/削除できるのはスーパーバイザパスワードのみです。ユーザパスワードを変更/削除 する場合は、ユーザパスワードを入力してください。ユーザパスワードを入力すると、変更/削除できるのはユーザパ スワードのみです。

- 3 [セキュリティ] メニューを表示する
- 4 カーソルバーを、削除する [ユーザパスワード設定] または [スーパバイザパスワード設定] に合わせ、 (Enter)キーを押す

#### 5 [現在のパスワードを入力して下さい。] に登録してあるパスワードを入力する

パスワードは画面で確認できません。

#### 6 Enter)キーを押す

入力したパスワードが登録されているパスワードと異なる場合は、[セットアップ警告]画面が表示されます。(Enter) キーを押してもう1度入力してください。 パスワードの入力エラーが3回続いた場合は、自動的に電源が切れます。パソコン本体の電源を入れ直し、もう1度 設定を行ってください。

#### 7 [新しいパスワードを入力して下さい。] に新しいパスワードを入力する

パスワードを削除する場合は、何も入力しません。

8 Enter キーを押す

#### 9 [新しいパスワードを確認して下さい。] に手順7と同じパスワードを入力する

パスワードを削除する場合は、何も入力しません。 入力したパスワードが手順7で入力したパスワードと異なる場合は、[セットアップ警告]画面が表示されます。 (Enter)キーを押して手順7からやり直してください。

#### 10 Enter)キーを押す

[セットアップ通知] 画面が表示されます。

#### 】】 Enter)キーを押す

パスワードが変更されます。 新しいパスワードを入力しなかった場合はパスワードが削除され、[ユーザパスワードは] または [スーパバイザパス ワードは] に「クリア」と表示されます。

# ③ HDD パスワード

HDD パスワードは、ハードディスクを保護するセキュリティ機能です。 HDD パスワードの登録、削除、変更などの設定は、BIOS セットアップで行います。

#### 1 注意事項

登録したパスワードの内容は、メモをとるなどして、安全な場所に保管しておくことを強くおすすめします。

#### お願い

● 万一、登録したパスワードを忘れた場合、修理・保守対応ではパスワードを解除できません。この場合、ハードディスクドライブは永久に使用できなくなり、ハードディスクドライブの交換対応となります。この場合、有償での交換となります。

ハードディスクドライブが使用できなくなったことによる、お客様またはその他の個人や組織に対して生じた、いかなる 損失に対しても、当社は一切責任を負いません。

HDD パスワードの設定については、この点を十分にご注意いただいた上でご使用ください。

#### 2 HDD パスワードの種類

HDDパスワードは、HDDユーザパスワードとHDDマスタパスワードの2つを設定することが可能です。

#### 【HDDユーザパスワード】

各パソコンの使用者自身が設定することを想定したパスワードです。 HDD マスタパスワードを削除すると、同時に HDD ユーザパスワードも削除されます。

#### 【HDDマスタパスワード】

管理者などがパソコン本体の環境設定を管理/保守するために設定することを想定したパスワードです。 HDD マスタパスワードは HDD ユーザパスワードの代わりに使えます。HDD ユーザパスワードを忘れた場合でも、HDD マスタパスワードを入力してハードディスクドライブにアクセスできます。HDD マスタパスワードを使用して HDD ユー ザパスワードを変更することもできます。 なお、HDD マスタパスワードのみを登録することはできません。

組織などで HDD マスタパスワードを用いた運用を検討した場合、各パソコンのユーザに対してパソコン本体を配布する前 に、あらかじめ管理者が BIOS セットアップで HDD マスタパスワードと仮の HDD ユーザパスワードを設定しておく必要 があります。

HDD ユーザパスワードと HDD マスタパスワードの登録、削除方法は同じです。以降は、HDD ユーザパスワードの設定を 例に説明しています。

#### 3 HDD パスワードの登録

HDD マスタパスワードの項目は、BIOS セットアップの「HDD パスワードの選択」が「ユーザ+マスタ」の場合のみ表示 されます。

「ユーザ+マスタ」の場合は、HDDマスタパスワードを設定し、続けてHDDユーザパスワードの設定を行います。

- BIOS セットアップを起動する
- 2 [セキュリティ] メニューを表示する
- **3 カーソルバーを [HDD ユーザパスワードの設定] の [Enter] に合わせ、 Enter) キーを押す** カーソルが [新しいパスワードを入力して下さい。] に移動し、パスワードが入力できる状態になります。

#### 4 パスワードを入力する

パスワードは8文字以内で入力します。

参照 ユーザパスワードに使用できる文字 「本節 - パスワード として使用できる文字」

パスワードは1文字ごとに [■] が表示されますので、画面で確認できません。よく確認してから入力してください。

#### 5 Enter キーを押す

カーソルが [新しいパスワードを確認して下さい。] に移動します。

#### 6 パスワードを入力する

確認のため、手順4と同じパスワードをもう1度入力してください。

#### 7 Enter キーを押す

[セットアップ通知] 画面が登録されます。2回目のパスワードが 1回目のパスワードと異なる場合は、[セットアップ 警告] 画面が表示されます。(Enter)キーを押して、手順4からやり直してください。

#### **8** (Enter)キーを押す

パスワードが設定され、[HDD パスワード の状態] に「セット」と表示されます。

9 [終了] メニューから [変更を保存する] に合わせ、Enter)キーを押す 設定した内容を保存します。

#### 10 電源スイッチを押す

パソコン本体の電源を切った後、パソコンを起動すると、設定したHDDパスワードが有効になります。

#### 4 HDD パスワードの削除

- BIOS セットアップを起動する
- 2 [セキュリティ] メニューを表示する
- **3** カーソルバーを [HDD ユーザパスワードの設定]の [Enter] に合わせ、 (Enter) キーを押す カーソルが [新しいパスワードを入力して下さい。] に移動し、パスワードが入力できる状態になります。

#### 4 登録してあるパスワードを入力する

入力すると1文字ごとに [■] が表示されます。

#### 5 Enter)キーを押す

カーソルが[新しいパスワードを入力して下さい。]に移動します。 入力したパスワードが登録したパスワードと異なる場合は、[セットアップ警告]画面が表示されます。手順 4 からや り直してください。

#### 6 Enter キーを押す

ここでは何も入力しません。カーソルが [新しいパスワードを確認して下さい。] に移動します。

#### 7 Enter キーを押す

ここでは何も入力しません。[セットアップ通知] 画面が表示されます。

#### 8 Enter キーを押す

パスワードが削除されます。

#### 9 [終了] メニューから [変更を保存して終了する] に合わせ、Enter キーを押して、BIOS セットアップ を終了する

[HDD パスワードの選択] で [ユーザ+マスタ] を選択した場合は、HDD マスタパスワードの削除を行うと、同時に HDD ユーザパスワードも削除されます。HDD ユーザパスワードのみを削除することはできません。

#### 5 HDD パスワードの変更

- BIOS セットアップを起動する
- 2 [セキュリティ] メニューを表示する
- 3 カーソルバーを [HDD ユーザパスワードの設定]の [Enter] に合わせ、 Enter) キーを押す カーソルが [現在のパスワードを入力して下さい。] に移動し、パスワードが入力できる状態になります。
- 4 登録してあるパスワードを入力する 入力すると1文字ごとに[■]文字が表示されます。

#### 5 (Enter)キーを押す

カーソルが [新しいパスワードを入力して下さい。] に移動します。手順4 で入力したパスワードが正しくない場合 は、[セットアップ警告] 画面が表示されます。手順4 からやり直してください。

6 新しいパスワードを入力し、Enter)キーを押す

カーソルが〔新しいパスワードを確認して下さい。〕に移動します。

7 手順6で入力したパスワードをもう1度入力し、 Enter)キーを押す

[セットアップ通知] 画面が表示されます。2回目のパスワードが1回目のパスワードと異なる場合は、[セットアップ警告] 画面が表示されます。 (Enter) キーを押して、手順4からやり直してください。

#### 8 (Enter)キーを押す

パスワードが設定され、[HDD パスワード の状態] に「セット」と表示されます。

9 [終了] メニューから [変更を保存して終了する] に合わせ、(Enter)キーを押して、BIOS セットアップ を終了する

# ④ パスワードの入力

パスワードが設定されている場合、パソコンまたは BIOS セットアップ起動時にパスワード入力画面が表示されます。 この場合は、次の手順を行ってパソコンまたは BIOS セットアップを起動します。

#### ■ 設定したとおりにパスワードを入力し、Enter)キーを押す

Numeric Mode ILED は、パスワードを設定したときと同じ状態にしてください。 パスワードの入力ミスを3回繰り返した場合は、自動的に電源が切れます。電源を入れ直してください。

#### 【HDDパスワード】

HDDパスワードが設定されている場合、電源を入れると「HDDパスワードを入力して下さい。」と表示されます。 この場合は、次のようにするとパソコン本体が起動します。

#### 2 設定したとおりにHDDパスワードを入力し、(Enter)キーを押す

Numeric Mode I LED は、パスワードを設定したときと同じ状態にしてください。 HDD パスワードの入力ミスを3回繰り返した場合は、自動的に電源が切れます。電源を入れ直してください。

# XE

- パスワードとHDDパスワードの両方を設定してある場合は、パスワード→HDDパスワードの順に認証が求められます。
   ただし、パスワードとHDDパスワードが同一の文字列の場合は、パスワードの認証終了後、HDDパスワードの認証は 省略されます。
- BIOS セットアップの設定を変更する場合は、スーパーバイザパスワードを入力して起動してください。ユーザパスワー ドを入力して起動すると、変更できる項目に制限があります。

#### 6 パスワードを忘れてしまった場合

パスワードを忘れてしまった場合は、近くの保守サービスに相談してください。パスワードの解除を保守サービスに依頼す る場合は、有償です。またそのとき、身分証明書(お客様自身を確認できる物)の提示が必要となります。



# SecureDoc を使う

本製品には、ハードディスクドライブの暗号化ソフトウェア「SecureDoc Disk Encryption」(以降「SecureDoc」)が 用意されています。

#### 1 SecureDocとは

「SecureDoc」は、ハードディスクドライブ(ハードディスク)全体を暗号化するソフトウェアです。パソコンの紛失や盗 難の際にハードディスク内部に保存されている個人情報のデータや機密情報などのデータが外部へ漏えいするのを防ぎます。

#### 【SecureDoc Disk Encryptionの特長】

● ハードディスクの暗号化

ハードディスクを丸ごと暗号化することにより、第三者によるデータの悪用を防ぎます。パソコンの盗難・紛失やハード ディスクの抜き取りなどの窃盗被害の際にもデータ漏えい防止に効果を発揮します。

#### • パソコンの起動制御

Windows 起動前に認証を要求できます。パソコンの起動を制御することで、不正使用、情報漏えいを防止します。また、Windows 起動前にトークン(ハードウェア)による認証を行うことで、さらに安全なパソコン環境を提供します。

● ファイル/フォルダの暗号化

ファイルやフォルダ単独での暗号化も可能です。重要なファイルやフォルダを暗号化することで安全性を向上させ、メー ルなどの添付ファイルを安全に送信する場合に効果を発揮します。

• ファイルへのアクセスコントロール

個人鍵、グループ鍵をひとつの「Key File」に格納し、各レベルでのアクセス制限が可能です。ユーザはそれぞれの鍵の パスワードを覚える必要はありません。「Key File」がアクセスしようとしているデータの鍵を自動的に認識し、ユーザ が鍵を意識することなく、共有ファイルをアクセスすることができます。

● ポリシー制御

フロッピーディスクや別ボリュームのハードディスク、USBフラッシュメモリへのデータの書き込みを禁止できます。 USBフラッシュメモリなどでのデータの持ち出し防止に効果を発揮します。

# お願い 使用するにあたって

本製品に添付されている「SecureDoc」はインストール完了後、90日間の使用期限があります。使用期間終了までの日数は、「スタート」→ [SecureDoc Disk Encryption] → [SecureDoc Activation] をクリックして表示される画面で確認できます。インストールから90日経過すると、使用期間終了のメッセージが表示されますので、「SecureDoc」のアンインストールを行うか、またはライセンスで提供される「SecureDoc Disk Encryption (東芝正式版)」への切り替えを行ってください。

継続使用をご希望の場合はライセンス契約と年間保守契約が必要です。詳細については担当営業または東芝情報機器株式 会社(http://www.toshiba-tie.co.jp/support/securedoc/)までご連絡ください。

参照 アンインストールについて 『SecureDoc スタンドアロン スタートアップガイド』

● 次の環境で利用している場合は、「SecureDoc」のインストールを行わないでください。

- ·マルチブートOS で利用している
- ・SCSIカードを利用している
- ・他のソフトウェアによってマスターブートレコードが書き換えられている
- ·SecureDocが標準搭載されている東芝製パソコン以外で利用している
- ●「SecureDoc」は、ハードディスク内のデータをすべて暗号化します。重要なデータは、必ずインストール前にバック アップを行ってください。ハードディスクの障害時などにデータが復旧できないことがあります。また、使用中にディス クに保存、更新されたデータに対してもバックアップを行ってください。
- インストールするハードディスクドライブの空き容量が10%以下の場合は「SecureDoc」のインストールを行わない でください。不要なデータの削除などを行い、必ずドライブの空き容量が10%以上になった状態でインストールを行っ てください。

- ●「SecureDoc」のインストール前には必ず次のことを行ってください。正常にインストール、暗号化できない可能性が あります。
  - ・必ず AC アダプタを接続してください。
  - ・ハードディスクの不良セクタのチェックを行ってください。不良セクタがあると初回暗号化が完了しない場合があります。
  - ・起動中のアプリケーションをすべて終了させてください。
  - ·添付以外の「SecureDoc」や他の暗号化ソフトウェアがインストールされている場合は、アンインストールを行って ください。アンインストールの方法については、それぞれのマニュアルを参照してください。
  - ・パソコン本体の日時を現在の日時に合わせてください。インストール後に時間を戻すと不正アクセスとみなし、認証が できなくなります。
  - ・外付けのハードディスクドライブや USB フラッシュメモリ、PC カードなど、パソコン本体に接続されているすべての周辺機器は、初回暗号が終了するまで接続しないでください。
- 初回暗号中のパソコンで他の処理を行うことはできますが、ファイルの更新等の作業は行わないでください。
- 暗号化、復号化中は「SecureDoc」の設定変更を行わないでください。Windows が起動しなくなる可能性があります。
- 「SecureDoc」がインストールされている状態ではハードディスクからリカバリできません。「SecureDoc」をアンインストールした後にハードディスクからリカバリを行うか、「Recovery Disc Creator」で作成したリカバリディスクからリカバリしてださい。
- 暗号化したキーを含むキーファイルやキーファイルに設定しているパスワードは必ず別のメディアにバックアップを行ってください。パスワードを忘れたときや障害発生時など暗号化されたデータの復旧ができなくなります。また、バックアップをしたメディアは必ず安全な場所に保管してください。
- マスターブートレコードを書き換えられるソフトウェアをインストールするとパソコンを起動できなくなります。書き換えられてしまった場合の復旧対策としてエマージェンシーディスクの保存を強く推奨します。
- パソコンを修理に出すときは「SecureDoc」をアンインストールしてください。インストールした状態ではシステム上での動作確認ができないため、修理をお断りする場合があります。また、修理の際にハードディスクのデータが消去することがありますのでバックアップを行っておいてください。
- ●「SecureDoc」のインストール後にパーティションの追加や削除、サイズの変更はできません。パーティションの追加 などを行うと Windows が起動できなくなる場合があります。

詳細については『SecureDoc スタンドアロン スタートアップガイド』(PDF マニュアル)を参照してください。 また、「SecureDoc」に関するホームページ(http://www.nclc.co.jp/data/securedoc\_limits/)でも最新情報を確認 してください。

#### 【無償ユーザサポートについて】

「SecureDoc」の機能などに関するお問い合わせについては、あらかじめ申込書による登録が必要です。「SecureDocスタンドアロンスタートアップガイド」(PDFマニュアル)に記載されている「SecureDoc Disk Encryption V4.0 Japanese (90日間使用期間限定版)無償ユーザサポートサービス利用規約」に同意の上、記載されている申込書を印刷し必要事項を記入して、FAXでお申し込みください。FAX受領後、お問い合わせ用の電話番号および契約ID等を電子メールでご連絡いたします。無償ユーザサポートの提供期間は、お客様が購入された東芝製パソコン本体の無償保証期間中で、かつ本サービスの開始日から90日間です。本サービスの開始日から90日間以内に東芝製パソコン本体の無償保証期間が終了した場合は、その日をもって本サービスの提供が終了します。

#### 『SecureDoc スタンドアロン スタートアップガイド』(PDF マニュアル)の起動方法

- 【 [スタート] → [すべてのプログラム] → [アプリケーションの再インストール] をクリックする
- 2 [セットアップ画面へ] をクリックする
- 3 [アプリケーション] タブをクリックする
- 4 画面左側の [SecureDoc] をクリックし、画面右側の [SecureDoc のオンラインマニュアルの表示] をクリックする

#### 2 SecureDocのインストール方法

SecureDocは、購入時の状態ではインストールされていません。 次の手順でインストールしてください。

- 【 [スタート] → [すべてのプログラム] → [アプリケーションの再インストール] をクリックする
- 2 [セットアップ画面へ] をクリックする
- 3 [アプリケーション] タブをクリックする
- **4** 画面左側の [SecureDoc] をクリックし、[「SecureDoc」のセットアップ] をクリックする

#### 5 画面の指示に従ってインストールする

インストールしてパソコンを再起動した後に、SecureDocの設定を続けて行います。全体の操作の流れは、次のようになります。画面の指示に従って設定してください。詳細は『SecureDoc スタンドアロン スタートアップガイド』を参照してください。



#### 3 SecureDocインストール後のパソコン起動

SecureDoc をインストールした状態でパソコンを起動すると、インストールする前までとは違う[SecureDoc Boot LogOn]画面が表示されます。次のように実行してください。

#### 【 Enter)キーを押す

[Password:] と表示されます。

#### 2 設定したパスワードを入力し、Enter)キーを押す

[SecureDoc パスワード設定] 画面で設定したパスワードを入力してください。 パスワードを忘れてしまった場合は、トークンを使用してください。 Windows が起動します。

ファイルの暗号化を行うには、「SecureDoc ファイル暗号」を使用します。また、SecureDoc のさまざまな設定を行う には、「Secure Control Center」を使用します。 詳細は、『SecureDoc スタンドアロン スタートアップガイド』(PDF マニュアル)や英語マニュアル(PDF マニュアルと ヘルプ)を参照してください。

#### PDFマニュアル(英語)の起動方法

『SecureDoc マニュアル』(PDF マニュアル)の起動方法は、次のとおりです。

【 [スタート] → [すべてのプログラム] → [SecureDoc Disk Encryption] → [SecureDoc Manual] をクリックする

#### ヘルプ(英語)の起動方法

SecureDoc のヘルプの起動方法は、次のとおりです。

通知領域の [SecureDoc] アイコン ( ➡ )を右クリックし、表示されたメニューから [Help] をクリックする

**9**章

# パソコンの動作がおかしいときは



パソコンの操作をしていて困ったときに、どうした ら良いかを説明しています。 「dynabook.com」で情報を調べる方法なども紹介 しています。 トラブルが起こったときは、あわてずに、この章を 読んで、解消方法を探してみてください。

1	トラフルを解消するまでの流れ	134
2	トラブル解消によく使う操作	140
З	Q&A集	142
4		150

4 問い合わせ先 – OS / アプリケーション– 159



トラブルを解消するまでの流れ

お使いのパソコンに起こったトラブルについて、解決方法を見つけていきましょう。

# ① トラブルの原因をつき止めよう

パソコンに起こるトラブルは、その原因がどこにあるかによって解決策が異なります。そのために、パソコンの構造をある 程度知っておくことが必要です。ここでは、パソコンの構成と、それぞれの構成部分で起こるトラブルの例、その解決方法 を紹介します。

#### 【パソコンを構成する3つの部分】



パソコンはこれらの高度な技術の集合体です。トラブルの原因がそれぞれの製造元にしかわからない場合も多くあります。 トラブルの症状にあわせた対処をすることが解決への早道です。

トラブルの解決には、最初に原因の切り分けを行います。一般的にはアプリケーションソフトウェア→OS、ドライバ→パ ソコン本体の順にチェックします。

#### STEP 1 アプリケーションソフトウェアのチェック

- 例1:メールやインターネットがつながらない アクセスポイントやメールサーバ、ID、パスワードなどの設定を確認します。これらの設定は契約 プロバイダごとに異なります。契約プロバイダから指定された設定データが正しくパソコンの設定 に反映されているかを確認してください。
- 例2:使いかたがわからない 紙マニュアルやオンラインマニュアルを読んで、アプリケーションソフトの使いかたを確認します。

#### STEP 2 OS やドライバのチェック

- 例3:正常に画面が表示されない、音が出ない、設定があっているのにインターネットにつながらない
- 例4: 青い画面で「STOPOX\*\*\*\*\*\*\*」(一般に「STOP エラー」や「ブルースクリーン」「ブルーパニック」とよばれる画面)が表示された

次頁日へ

次頁C

周辺機器やソフトをインストールしたあとに起こることが多いものです。その前に行った作業を一度元に戻すことでトラブルが解決する場合が少なくありません。

#### STEP 3 パソコン本体のチェック

例5:電源ランプが点灯せず、パソコンがまったく動かない。ドライバを入れ直しても機器が動かない パソコン本体が動作する場合は、「リカバリ(再セットアップ)」を行ってください。「リカバリ」 は、ハードディスクのデータが消えるため、バックアップを行うことをおすすめします。



# ② トラブル事例を見てみる

「dynabook.com」では、「よくあるご質問(FAQ)」や、デバイスドライバや修正モジュールなどのダウンロード、ウイル ス・セキュリティ情報などをご覧いただけます。

また、インターネットでのお客様登録を行うことができます。サポート窓口や修理についても案内しています。

次の方法でも表示できます。

#### 【スタート】ボタンをクリックし、【インターネット】をクリックする

Internet Explorer が起動します。 購入時の状態では、起動して最初に本製品のサポート情報のページが表示されるように設定されています。

#### 【パソコンの操作に困ったら「よくあるご質問 (FAQ)」】

「よくあるご質問(FAQ)」では、日頃、よく寄せられる質問について、サポートスタッフが、図や解説をまじえて解決方法 を掲載しています。



(表示例)

キーワード検索では、条件の選択やキーワードや文章を入力して、検索できます。



(表示例)

サポート情報は、最新情報を掲載するため、内容を変更することがあります。

#### 【メールで質問する「東芝PCオンライン」】

「よくあるご質問 (FAQ)」を探しても問題が解決できないときは、専用フォームからお問い合わせください。24 時間 365 日いつでも受け付けており、サポート料は無料です。 ご利用には「お客様登録」が必要ですので、事前に登録をしてください。

参照 [11章 1-① 東芝 ID (TID) お客様登録のおすすめ]

#### ┃「よくあるご質問(FAQ)」で解消方法を探す

#### **2**「A. 回答・対処方法」の説明の後のアンケートに答える

この情報はお客様のお役に立ちましたか?

○ 3: 内容に従ったが解決できなかった	○ 4:難しくて分からなかった	○ 5:知りたい内容ではなかった
専用フォームからの問い合わせをご希望の 「3」、「4」、「5」を選択された場合は、E-mail専	)方は、アンケートにお客えください。 『用フォームのご案内が表示されます。	送信
お問い合わせについては「東芝PGオンライン」	で承ります。	

「3」「4」「5」のいずれかの項目にチェックをつけてください。

#### 3 [送信] ボタンをクリックする

東芝 PC オンラインへのリンク画面が表示されます。

#### 4 「東芝 PC オンライン」をクリックする

画面の説明に従って専用フォームからご質問ください。 メールにてご回答させていただきます。 質問内容、お問い合わせ状況により、回答にお時間をいただくことがございます。ご了承ください。 この他、OS /アプリケーションの取り扱い元では、ホームページに情報を掲載している場合があります。アプリケー ションについて知りたいことがあるときは、ホームページを確認するのも良いでしょう。

参照 ホームページアドレスについて 「本章 4 問い合わせ先」

#### 【モジュールのダウンロード】

デバイスドライバや修正モジュールをダウンロードできます。

「ダウンロード」から検索できます。[キーワード検索]では、本製品のシリーズ名などを選択すると、モジュールの情報が一 覧表示されます。

OSをアップグレードしたい場合は、OSにあったモジュールをダウンロードしてください。



(表示例)

メモ

 ● 相談窓口やPCのリサイクル、お客様登録については、本章の以降のページや「11章 1 お客様登録の手続き」にも詳し く紹介されています。

# ③ 電話で問い合わせる

パソコンの操作について困ったときは、東芝 PC あんしんサポート 技術相談窓口に連絡してください。技術的な質問、問い 合わせに電話で対応します。

## 全国共通電話番号 0120-97-1048

#### (通話料・電話サポート料無料)

おかけいただくと、アナウンスが流れます。ダイヤル回線でおかけになっている場合は、トーン信号を送るモードに切り替 えてお待ちください。\* <sup>1</sup> 技術的な質問、お問い合わせは、アナウンスの後で(1)をプッシュしてください。

\*1 トーン信号を送るモードへの切り替え方法については、『電話機に付属の説明書』をご確認ください。

#### 技術相談窓口 受付時間:9:00~19:00(年中無休)

[電話番号はおまちがえないよう、ご確認の上おかけください]

海外からの電話、携帯電話、PHS、または直収回線など回線契約によってはつながらない場合がございます。 その場合は TEL 043-298-8780(通話料お客様負担)にお問い合わせください。

システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合がございます。日程は、dynabook.com「サポート情 報」→「東芝 PC あんしんサポート」(http://dynabook.com/assistpc/techsupport/dial.htm) にてお知らせいたし ます。

## 1 トラブルチェックシート

東芝 PC あんしんサポート 技術相談窓口では電話での本製品の技術的な質問、お問い合わせにお答えいたします。円滑に対応させていただくために、次の内容をまとめ、お手元にお使いのパソコンをご用意のうえ、お問い合わせください。

**Q.1** 使用しているパソコンの型番は?

型番は本体裏面のラベルに記載されています。

1 <b>1</b>

- Q.2 使用しているソフトウェア環境は? Windows XP など、使用しているシステムとアプリケーションは? システムのバージョンや CPU の種類を「東芝 PC 診断ツール」で確認してください。
- **Q.3** どのような症状が起こりましたか? なるべく具体的にお知らせください。
- **Q.4** その症状はどのような操作をした後、発生するようになりましたか? なるべく具体的にお知らせください。
- **Q.5** エラーメッセージなどは表示されましたか? 表示された場合、表示内容をお知らせください。
- Q.6 その症状はどれくらいの頻度で発生しますか?
   □ 一度発生したが、その後発生しない
   □ 常に発生する
   □ 電源を切らないと発生するが、
   電源を切ってから再起動すれば発生しない
   □ 電源を切ってから再起動しても必ず発生する
   □ その他:
- Q.7 その症状が発生するのは決まった操作の後ですか?
   □ ある一定の操作をすると発生する
   □ どんな操作をしても発生する
   □ その他:
- Q.8 インターネットや通信に関する相談の場合 プロバイダ名: 使用モデム名:
   使用回線:□ ブロードバンド
   □ ダイヤルアップ接続
   □ ISDN 接続
   □ 携帯電話・PHS 接続
- Q.9 周辺機器に関する相談の場合機器名(製品名):メーカー名:

#### 2 遠隔支援サービス

URL : http://dynabook.com/assistpc/remote/index\_j.htm

「遠隔支援サービス」は、お客様のパソコン画面をサポートスタッフがインターネット経由で拝見しながら、技術サポート を行うサービスです。実際のパソコン操作は、サポートスタッフからの電話とお客様のパソコンに表示されるマーカの指示 に従い、お客様ご自身で行っていただきます。

A .... メモ

- 本サービスの利用を希望される場合は、事前に東芝 PC あんしんサポートの技術相談窓口にご相談をお願いします。ご相談されずに本サービスを利用することはできません。
- 画面の画像情報を通信するためにブロードバンド回線(ADSL など)が必要となります。また、電話にてサポートを行う ため、インターネットと同時に電話が接続できることも必須となります。
- 本サービスでは、画面情報のみ送信されます。画面に表示されない限り、スタッフがパソコン本体に保存されている情報 を見ることはできません。また、本サービスはセキュリティ対策を行っております。情報は暗号化されて送られ、個人情 報の漏洩などのおそれはありません。
- 本サービスでは、お客様のパソコンに操作案内用のマーカを表示するためのデータを送りますが、お客様のパソコンの内 部データを書き換えることは一切ありません。
- 本サービスは登録が不要です。同意事項を了承いただくことで、利用できます。本サービスは無償サービス\*です。
  - \* インターネットに接続するための費用などは、お客様の負担となります。



お客様 電話やマーカなどによる案 内に従い、お客様ご自身で パソコンを操作していただ きます。 サポートスタッフ お客様のパソコンの画面を サポートスタッフ側で拝見 します。その画面を見なが ら、的確な操作方法を電話 でお伝えします。



# トラブル解消によく使う操作

トラブルを解消するために、パソコンの設定を変更する必要がある場合があります。ここでは、パソコンの設定を変更する ときによく使う操作を説明します。

# メモ コントロールパネルを開くには

 コントロールパネルとは、パソコンのいろいろな設定をまとめたフォルダです。パソコンの設定を変更したいときには、 まずコントロールパネルを開き、その中から目的の設定を行うオプション画面を選ぶことがよくあります。
 コントロールパネルを開くには、[スタート] ボタンをクリックし、[コントロールパネル] をクリックします。
 [コントロールパネル] 画面には、目的のカテゴリを選択する画面(カテゴリ表示)と、すべてのオプションから選択する画面(クラシック表示)の2種類があります。2つの画面は互いに切り替えることができます。

\* 本書では、カテゴリを表示しているという前提で、操作の説明をしています。

# ① システム構成ユーティリティを使う

Windows XPの動作が不安定な場合や動きが遅い場合、常駐アプリケーションや不要なサービスが影響を与えている場合 があります。

「システム構成ユーティリティ」を使用し、これらのプロセスを停止することで影響の有無を確認することができます。



#### 操作にあたって

● 表示されるサービスやプログラムの中には、Windows の動作に必要不可欠なものもあり、停止すると、Windows が正常に機能しなくなる場合があります。操作が不安な場合は東芝 PC あんしんサポートまでお問い合わせください。

#### システム構成ユーティリティの操作方法

- 【 [スタート] → [ファイル名を指定して実行] をクリックする
- 2「MSCONFIG」と入力する
- 3 [OK] ボタンをクリックする

次の画面が表示されます。



4 [診断スタートアップ] を選択し、[OK] ボタンをクリックする

Windows を再起動します。

必要最低限のシステム構成で Windows が起動しますので、動作の確認を行います。 「サービス」タブ、「スタートアップ」タブを開くと、一つ一つのサービスや、プログラムを選択することができます。 チェック( ☑)をはずしたプロセスは、次回 Windows 起動時より常駐しなくなります。不要なサービスやプログラム を選択して停止することができます。

# ② 正常な状態で起動しなおす

周辺機器のドライバの更新中やシステム(OS)のアップデート中にトラブルが発生した場合、次の手順を行うと、前回正 常に起動したときの構成で Windows を起動できます。

#### 1 操作方法

#### ■ 電源を入れる

2 [TOSHIBA] 画面が表示されている間に、(F8)キーを押す

しばらくすると Windows 拡張オプションメニューが表示されます。

- 3 ▲または▼キーで[前回正常起動時の構成(正しく動作した最新の設定)]を選択し、 Enter)キーを押す
- 4 [Microsoft Windows XP Professional] または [Microsoft Windows XP Home Edition] が反転 していることを確認し、(Enter)キーを押す

前回正常に起動したときの構成で Windows が起動します。場合によっては、起動までに時間がかかります。

# 役立つ操作集

#### 回復コンソールについて

Windows XP に重大なエラーが発生して起動できないような場合、回復コンソールを使って起動環境の復元やファイルの救出などを行うことができます。

回復コンソールは正常に機能しているときにインストールする必要があります。

詳しい使用方法は [スタート] → [ヘルプとサポート] をクリックして、『ヘルプとサポート センター』で「回復コン ソール」を検索し、確認してください。

#### [回復コンソールのインストール]

①[スタート] → [ファイル名を指定して実行] をクリックする

- ②「C:¥WINDOWS¥I386¥WINNT32.EXE /cmdcons」と入力する
- ③[OK] ボタンをクリックする

[Windows セットアップ] 画面が表示されます。画面の指示に従ってインストールしてください。

「ファイル XXXX....を読み込めなかったため、アップグレードオプションは現在利用できません。....」というメッセージが表示された場合は、[OK] ボタンをクリックしてください。回復コンソール開始の確認画面が表示されます。

インターネットに接続できない場合は、更新された Windows セットアップをダウンロードすることができませんが、回復コンソールのインストールはそのまま続行することができます。

#### [回復コンソールの操作方法]

①電源を入れる

パソコンを起動したときにオペレーティングシステム一覧が表示されます。 通常、システムを起動する場合は、「Microsoft Windows XP Professional」または「Microsoft Windows XP Home Edition」を選択してください。

②「Microsoft Windows XP 回復コンソール」を選択し、(Enter)キーを押す 画面のメッセージに従ってください。

③コマンドを入力する

「C:¥WINDOWS>」」が表示されているときに「help」を入力すると、回復コンソールで入力できるコマンドの一覧が表示されます。

各コマンドの説明については [スタート] → [ヘルプとサポート] をクリックして、『ヘルプとサポート センター』 でご確認ください。

回復コンソールを終了したい場合は「exit」と入力してください。パソコンが再起動します。



# Q&A集

電源	夏を	を入れるとき/切るとき	143
(	Q	電源スイッチを押しても反応しない	143
(	Q	1 度電源が入りかけるがすぐに切れる	
		電源が入らない	143
(	Q	電源を入れたが、システムが起動しない	143
(	Q	自動的に電源が入ってしまう	144
(	Q	[シャットダウン]や [終了オプション] から	
		電源が切れない	144
(	Q	使用中に突然電源が切れてしまった	144
(	Q	しばらく操作しないとき、電源が切れる	144
(	Q	間違って電源を切ってしまった	145
(	Q	Windowsの起動と同時に	
		プログラムが実行される	145
(	Q	パソコンが休止状態にならない	145
(	Q	休止状態を設定できない	145
画面	Ī/	/表示	146
(	Q	画面に何も表示されない	
		(Power LED が消灯、	
		またはオレンジ色に点滅している場合)	146
(	Q	電源は入っているが、画面に何も表示されなし	١
		(Power LED が緑色に点灯している場合)	146
(	Q	画面が見にくい	146
(	Q	画面が暗い	146
(	Q	画面の表示や色がはっきりしない	146
(	Q	画面の表示が遅い	147
(	Q	外部ディスプレイで画面の色が	
		にじんだように表示される	147
(	Q	本体液晶ディスプレイと外部ディスプレイを、	
		拡張表示または Clone(クローン)表示に	
		設定しているとき、外部ディスプレイに	
		ノイズが表示される	147
Wir	٦d	lows	147
(	Q	内蔵時計が合っていない	147
(	Q	パソコンの処理速度が遅くなった	147
バッ	,5	テリ駆動で使用するとき	148
	ດ	Battery I FD が点減した	148
Ì	D D	充電したはずのバッテリパックを使用しても	
	-	Battery LED がオレンジ色に点滅する	148
(	Q	バッテリ駆動でしばらく操作しないとき	
		電源が切れる	148

Q キーボードから文字を入力しているときに       カーソルがとんでしまう       148         Q 「 \ (バックスラッシュ)が入力できない       148         Q レラがなや漢字の入力ができない       148         Q キーボードで入力モードを切り替えたい       149         Q キーボードで入力モードを切り替えたい       149         Q キーボードで入力モードを切り替えたい       149         Q キーボードに飲み物をこぼしてしまう       149         Q どのキーを押しても反応しない       設定はあっているが、希望の文字が入力できない       149         Q キーボードに飲み物をこぼしてしまった       149         Q キーボードに飲み物をこぼしてしまった       149         Q キーボードに飲み物をこびしていまった       149         Q マチパッド/マウス       150         Q CD / DVD       150         Q CD / DVD にアクセスできない       150         Q CD / DVD にアクセスできない       150         Q ディスクトレイ LED が消えない       151         Q パソコン本体の電源が入らないため、       151         Q パンコン本体の電源が入らないため、       151         Q パンコン本体の電源が入らないため、       151         Q ボームページが取り出せない       151         Q ホームページが表示できない       151         Q ホームページが表示できない       151         Q ホームページが表示できない       151         Q ホームページが表示できない       151         Q ボームページが表示できない       151         Q ボームページが表示できない       151         Q ボームページが表示できない       152         通道機能	キーボード148
Q キーボードから文字を入力しているときに       カーソルがとんでしまう       148         Q 「 \ (バックスラッシュ)が入力できない       148         Q ひらがなや漢字の入力ができない       148         Q キーボードで入力モードを切り替えたい       149         Q キーに印刷された文字と       違う文字が入力されてしまう       149         Q キーに印刷された文字と       違う文字が入力できない       149         Q どのキーを押しても反応しない       設定はあっているが、希望の文字が入力できない       149         Q キーボードに飲み物をこぼしてしまった       149         Q キーボードに飲み物をこびしてしまった       149         Q キーボードに飲み物をこびしまった       149         Q アンノバッド/マウス       150         Q CD / DVD       150         Q CD / DVD にアクセスできない       151         Q パンコン本体の電源が入らないため、       151         Q パンコン本体の電源が入らないため、       151         Q パンコン本体の電源が入らないため、       151         Q インクーネット       151         Q ボーム・ジが表示できない       151         Q ホームページが表示できない       1	Q キーを押しても文字が表示されない148
カーツルがとんでしまう       148         Q 「 」 (バックスラッシュ) が入力できない       148         Q ひらがなや漢字の入力ができない       149         Q キーボードで入力モードを切り替えたい       149         Q キーボーに印刷された文字と       違う文字が入力されてしまう         違う文字が入力されてしまう       149         Q キーボードに飲み物をこぼしてしまった       149         Q キーボードに飲み物をこぼしてしまった       149         Q キーボードに飲み物をこぼしてしまった       149         Q キーボードに飲み物をこぼしてしまった       149         Q キーボードに飲み物をこびしてしまった       149         Q キーボードに飲み物をこびしてしまった       149         Q キーボードに飲み物をこびしてしまった       149         Q キーボードに飲み物をこびしていまった       149         Q キーボードに飲み物をこびしたりまう       149         Q キーボードに飲み物をこびしたりまう       149         Q キーボードに飲み物をこびしたりまった       149         Q キーボードに飲み物をこびしたりまっ       150         Q CD / DVD       150         Q CD / DVD にアクセスできない       150         Q CD / DVD が取り出せない       151         Q パソコン本体の電源が入らないため、       151         Q パソコン本体の電源が入らないため、       151         Q パンコンネクトワー       151         Q インターネット       151         Q パンコン本体の電源が入らないため、       151         Q ホームページが表示できない       151         Q ホームページが表示できない       151 <td< td=""><td>Q キーボードから文字を入力しているときに</td></td<>	Q キーボードから文字を入力しているときに
<ul> <li>Q 「 \ 」 (バックスラッシュ) が入力できない148</li> <li>Q ひらがなや漢字の入力ができない148</li> <li>Q キーボードで入力モードを切り替えたい149</li> <li>Q キーボードで入力モードを切り替えたい149</li> <li>Q キーボードで入力モードを切り替えたい149</li> <li>Q キーボードに飲み物をこぼしてしまう149</li> <li>Q キーボードに飲み物をこぼしてしまった149</li> <li>Q キーボードに飲み物をこぼしてしまった149</li> <li>Q キーボードに飲み物をこぼしてしまった149</li> <li>Q キーボードに飲み物をこぼしてしまった149</li> <li>Q タッチパッド/マウス150</li> <li>Q クッチパッド/マウス150</li> <li>Q クレワ DVD200</li> <li>Q CD / DVD200</li> <li>Q CD / DVD200</li> <li>Q CD / DVD にアクセスできない150</li> <li>Q CD / DVD にアクセスできない150</li> <li>Q CD / DVD が取り出せない151</li> <li>Q パソコン本体の電源が入らないため、CD / DVD が取り出せない151</li> <li>Q パソコン本体の電源が入らないため、CD / DVD が取り出せない151</li> <li>Q パソコン本体の電源が入らないため、CD / DVD が取り出せない151</li> <li>Q パソコン本体の電源が入らないため、151</li> <li>Q インクーネット151</li> <li>Q パンコン本体の電源が入らないため、151</li> <li>Q ホームページが表示できない151</li> <li>Q 「セキュリティ保護のため、コンビュータにアクセス できるアクティブコンテンツは表示されないよう、151</li> <li>A ホームページが書いてある、「情報バー」 画面 が表示された152</li> <li>J 通信機能152</li> <li>Q 無線 LAN が使えない152</li> <li>Q 周辺機器を取り付けたが正しく動かない152</li> <li>Q 特部記憶メディアをセットしても 自動的に起動しない153</li> <li>Q PC カードが認識されない153</li> <li>Q PC カードが認識されない153</li> <li>Q PC カードが認識されない153</li> <li>Q PC カードの挿入は認識されるが デバイスとして認識されない154</li> </ul>	カーソルがとんでしまう
は ひらかんや漢子の入力ができない       148         Q キーボードで入力モードを切り替えたい       149         Q キーボードで入力モードを切り替えたい       149         Q とのキーを押しても反応しない       設定はあっているが、希望の文字が入力できない       149         Q キーボードに飲み物をこぼしてしまった       149         Q キーボードに飲み物をこぼしてしまった       149         タッチパッド/マウス       150         Q クッチパッド/マウス       150         Q クッチパッド/マウス       150         Q クッチパッドシマウスを動かしても       150         Q CD / DVD       150         Q CD / DVD       150         Q CD / DVD にアクセスできない       150         Q CD / DVD にアクセスできない       150         Q CD / DVD が取り出せない       151         Q パソコン本体の電源が入らないため、       151         Q パンコン本体の電源が入らないため、       151         Q インコン本体の電源が入らないため、       151         Q インコン本体の電源が入らないため、       151         Q インクシンド機能       151         Q オームページが取ってきない       151         Q ホームページが表示できない       151         Q ホームページが表示できない       151         Q ホームページが書いてもる。[情報パー] 画面       が表示された         が表示された       152         通信機能       152         国の機器を取り付けたが正しく動かない       152         国動的に起動しない       152         Q 中ンドが認識されない       <	Q   \」 (バックスラッシュ) が入力できない 148
は キーパード でんりてー やきゆり 雪えたい	Q ひらかはや漢字の人力かでさない
違う文字が入力されてしまう       149         ② どのキーを押しても反応しない       設定はあっているが、希望の文字が入力できない       149         ③ キーボードに飲み物をこぼしてしまった       149         ④ キーボードに飲み物をこぼしてしまった       149         ④ タッチパッド/マウス       150         ③ タッチパッドやマウスを動かしても       画面のボインタが動かない (反応しない)         画面のボインタが動かない (反応しない)       150         〇 CD / DVD       150         〇 CD / DVD にアクセスできない       150         ○ CD / DVD にアクセスできない       150         ○ CD / DVD が取り出せない       151         ○ CD / DVD が取り出せない       151         ○ パソコン本体の電源が入らないため、       151         ○ パソコン本体の電源が入らないため、       151         ○ パンコン本体の電源が入らないため、       151         ○ パンコンキャークレードのが取り出せない       151         ○ パンコンティージンド商生のたびが表示できない       151         ○ ホームページが表示できない       151         ○ 「セキュリティ保護のため、コンピュータにアクセス       できるアクティゴンテンツは表示されない         ○ 「有機能能       152         通信機能       152         ○ 「周辺機器を取り付	Q キーに印刷された文字と
Q       どのキーを押しても反応しない         設定はあっているが、希望の文字が入力できない149         Q       キーボードに飲み物をこぼしてしまった149         タッチパッド/マウス       150         Q       タッチパッドやマウスを動かしても         画面のボインタが動かない(反応しない)150         CD/DVD       150         Q       CD/DVD	違う文字が入力されてしまう
設定はあっているが、希望の文字が入力できない149         Q キーボードに飲み物をこぼしてしまった149         タッチパッド/マウス150         Q タッチパッドやマウスを動かしても 画面のボインタが動かない(反応しない)…150         CD / DVD       150         Q CD / DVD をセットしても自動的に起動しない150       150         Q CD / DVDをセットしても自動的に起動しない150       151         Q CD / DVD が取り出せない151       151         Q パソコン本体の電源が入らないため、 CD / DVD が取り出せない151       151         ロ パンコン本体の電源が入らないため、 CD / DVD が取り出せない151       151         Q スピーカから音が聞こえない       151         Q ホームページが表示できない       151         Q ホームページが表示できない       151         Q 「セキュリティ保護のため、コンピュータにアクセス できるアクティブコンテンツは表示されないよう、 Internet Explorer で制限されています…」という ようなメッセージが書いてある、[情報パー] 画面 が表示された       152         通信機能       152         Q 無線 LAN が使えない       152         周辺機器を取り付けたが正しく動かない       152         Q 外部記憶メディアをセットしても 自動的に起動しない       152         PC カード       153         Q PC カードが認識されない       153         Q PC カードが認識されない       153         Q PC カードの挿入は認識されるが デバイスとして認識されない       153	Q どのキーを押しても反応しない
Q キーボードに飲み物をこぼしてしまった       149         タッチパッド/マウス       150         Q タッチパッドやマウスを動かしても       画面のポインタが動かない (反応しない)         画面のポインタが動かない (反応しない)       150         CD / DVD       150         Q CD / DVD をセットしても自動的に起動しない       150         Q CD / DVD が取り出せない       151         Q パソコン本体の電源が入らないため、       151         Q パンコン本体の電源が入らないため、       151         Q パンコン本体の電源が入らない       151         Q パンコン本体の電源が入らないため、       151         Q パンコン本体の電源が入らない       151         Q パンコン本体の電源が入らない       151         Q パンコン本体の電源が発生する       151         ロ インターネット       151         Q ホームページが表示できない       151         Q ホームページが表示できない       151         ロ 市をとないが書いてある、[情報パー] 画面 が表示されたい       152         通信機能       152         Q 無線上体的が使えない       152         Q 無線と取りが認識されない       152	設定はあっているが、希望の文字が入力できない 149
タッチパッド/マウス       150         Q タッチパッドやマウスを動かしても       画面のポインタが動かない (反応しない) … 150         CD/DVD       150         Q CD/DVD       151         0 CD/DVD       151         0 パンコン本体の電源が入らないため、 CD/DVDが取り出せない       151         ワンコン本体の電源が入らないため、 CD/DVD       151         0 パンコン本体の電源が入らないため、 CD/DVD       151         0 パンコン本体の電源が入らない       151         0 パンコン本体の電源が及らない       151         0 パンコン本体の電源が及らない       151         1 ケンド機能       151         0 パンターネット       151         0 ホームページが表示できない       151         0 「セキュリティ展義のため、コンピュータにアクセス       できるアクティブコンテンツは表示されないよう、         1 たちな       152         通信機能       152         0 無線とを取り付けたが正しく動かない       152     <	Q キーボードに飲み物をこぼしてしまった 149
Q タッチパッドやマウスを動かしても 画面のポインタが動かない (反応しない) … 150         CD / DVD	タッチパッド/マウス150
画面のポインタが動かない(反応しない)150         CD / DVD       150         Q CD / DVD にアクセスできない       150         Q ディスクトレイ LED が消えない       150         Q CD / DVDをセットしても自動的に起動しない       150         Q CD / DVD が取り出せない       151         Q パソコン本体の電源が入らないため、       151         Q パソコン本体の電源が入らないため、       151         Q パソコン本体の電源が入らないため、       151         Q パンコン本体の電源が入らないため、       151         Q ボームページが表示できない       151         Q 「セキュリティ保護のため、コンピュータにアクセス       できるアクティブンテンツは表示されないよう、         Internet Explorer で制限されています…」」というようなメッセージが書いてある、[情報バー] 画面 が表示された       152 <b>通信機能能</b> 152       152         Q 無線とAN が使えない       152         Q 外部記憶メディアをセットしても 自動的に起動しない       153	Q タッチパッドやマウスを動かしても
CD / DVD       150         Q CD / DVD にアクセスできない       150         Q ディスクトレイ LED が消えない       150         Q CD / DVDをセットしても自動的に起動しない       150         Q CD / DVD が取り出せない       151         Q パソコン本体の電源が入らないため、       CD / DVD が取り出せない         CD / DVD が取り出せない       151         Q パソコン本体の電源が入らないため、       151         Q パンコン本体の電源が入らないため、       151         Q パンコン本体の電源が入らないため、       151         Q ボーク・ドが表示されない       152         Q 「セキュリティ保護のため、コンピュータにアクセス       できるアクティブコンテンツは表示されない         びるメッセージが書いてある、[情報バー] 画面 が表示された       152         A 無線 LAN が使えない       152         Q 周辺機器を取り付けたが正しく動かない       152         Q 増設メモリが認識されない       153         Q PC カードの振入は認識されない       153         Q PC カードが認識されない       153         Q PC カードの振入は認識されるが </td <td>画面のポインタが動かない(反応しない)150</td>	画面のポインタが動かない(反応しない)150
Q CD / DVD にアクセスできない       150         Q ディスクトレイ LED が消えない       150         Q CD / DVD をセットしても自動的に起動しない       150         Q CD / DVD が取り出せない       151         Q パソコン本体の電源が入らないため、       CD / DVD が取り出せない         CD / DVD が取り出せない       151         Q パソコン本体の電源が入らないため、       CD / DVD が取り出せない         CD / DVD が取り出せない       151         Q パンコン本体の電源が入らないため、       CD / DVD が取り出せない         CD / DVD が取り出せない       151         Q パーカから音が聞こえない       151         Q スピーカから音が聞こえない       151         Q ホームページが表示できない       151         Q ホームページが表示できない       151         Q ホームページが表示できない       151         Q ホームページが表示できない       151         Q 「セキュリティ保護のため、コンピュータにアクセス       できるアクティブコンテンツは表示されないよう、         Internet Explorer で制限されています…」という       ようなメッセージが書いてある、[情報バー] 画面         が表示された       152         通信機能       152         Q 無線 LAN が使えない       152         Q 周辺機器を取り付けたが正しく動かない       152         Q 増設メモリが認識されない       152         PC カード       153         Q PC カードが認識されない       153         Q PC カードが認識されない       153         Q PC カードの挿入は認識されるが       153         Q PC カードの振入は認識されるが	CD / DVD 150
Q ディスクトレイ LED が消えない       150         Q CD / DVD をセットしても自動的に起動しない       151         Q CD / DVD が取り出せない       151         Q パソコン本体の電源が入らないため、       151         Q パソコン本体の電源が入らないため、       151         ワ DVD が取り出せない       151         ウウンド機能       151         Q スピーカから音が聞こえない       151         Q サウンド再生時に音飛びが発生する       151         Q ホームページが表示できない       151         Q ホームページが表示できない       151         Q ボームページが表示できない       151         Q 「セキュリティ保護のため、コンピュータにアクセス       できるアクティブコンテンツは表示されないよう、         Internet Explorer で制限されています…」という       ようなメッセージが書いてある、[情報バー] 画面         が表示された       152         通信機能       152         Q 無線 LAN が使えない       152         周辺機器を取り付けたが正しく動かない       152         Q 増設メモリが認識されない       152         Q 外部記憶メディアをセットしても       自動的に起動しない       152         PC カードの挿入は認識されるが       153         Q PC カードの挿入は認識されるが       153         Q PC カードの挿入は認識されるが       153	Q CD / DVD にアクセスできない
Q CD / DVD をセットしても自動的に起動しない       150         Q CD / DVD が取り出せない       151         Q パソコン本体の電源が入らないため、       CD / DVD が取り出せない         CD / DVD が取り出せない       151         サウンド機能       151         Q スピーカから音が聞こえない       151         Q サウンド再生時に音飛びが発生する       151         Q ホームページが表示できない       151         Q ホームページが表示できない       151         Q ホームページが表示できない       151         Q ホームページが表示できない       151         Q ボームページが表示できない       151         Q ボームページが表示できない       151         Q 「セキュリティ保護のため、コンピュータにアクセス できるアクティブコンテンツは表示されないよう、 Internet Explorer で制限されています…」という ようなメッセージが書いてある、[情報バー] 画面 が表示された       152         通信機能       152         Q 無線 LAN が使えない       152         周辺機器       152         Q 周辺機器を取り付けたが正しく動かない       152         Q 外部記憶メディアをセットしても 自動的に起動しない       152         Q PC カードが認識されない       153         Q PC カードの挿入は認識されるが デバイスとして認識されない       153         Q PC カードの挿入は認識されるび       153	Q ディスクトレイ LED が消えない150
Q CD / DVD が取り出せない       151         Q パソコン本体の電源が入らないため、       CD / DVD が取り出せない       151         サウンド機能       151         Q スピーカから音が聞こえない       151         Q サウンド再生時に音飛びが発生する       151         Q ホームページが表示できない       151         Q 「セキュリティ保護のため、コンピュータにアクセス       できるアクティブコンテンツは表示されないよう、         Internet Explorer で制限されています…」という       ようなメッセージが書いてある、[情報バー] 画面         が表示された       152         通信機能       152         Q 無線 LAN が使えない       152         周辺機器を取り付けたが正しく動かない       152         Q 特部記憶メディアをセットしても       自動的に起動しない         152       153         Q PC カードが認識されない       153         Q PC カードの挿入は認識されるが       デバイスとして認識されない         ブリカーンとして認識されない       153	Q CD / DVD をセットしても自動的に起動しない 150
Q パソコン本体の電源が入らないため、 CD / DVD が取り出せない       151         サウンド機能       151         Q スピーカから音が聞こえない       151         Q オウンド再生時に音飛びが発生する       151         インターネット       151         Q ホームページが表示できない       151         Q 「セキュリティ保護のため、コンピュータにアクセス できるアクティブコンテンツは表示されないよう、 Internet Explorer で制限されています…」という ようなメッセージが書いてある、[情報バー] 画面 が表示された       152         通信機能       152         Q 無線 LAN が使えない       152         周辺機器を取り付けたが正しく動かない       152         Q 料部記憶メディアをセットしても 自動的に起動しない       152         PC カード       153         Q PC カードが認識されない       153         Q PC カードの挿入は認識されるが デバイスとして認識されない       153	Q CD/DVDが取り出せない151
CD / DVD が取り出せない       151         サウンド機能       151         Q スピーカから音が聞こえない       151         Q サウンド再生時に音飛びが発生する       151         Q ホームページが表示できない       151         Q 「セキュリティ保護のため、コンピュータにアクセス できるアクティブコンテンツは表示されないよう、 Internet Explorer で制限されています…」という ようなメッセージが書いてある、[情報バー] 画面 が表示された       152         通信機能       152         Q 無線 LAN が使えない       152         周辺機器を取り付けたが正しく動かない       152         Q 増設メモリが認識されない       152         Q 外部記憶メディアをセットしても 自動的に起動しない       152         PC カード       153         Q PC カードが認識されない       153         Q PC カードの挿入は認識されるが デバイスとして認識されない       153	Q パソコン本体の電源が入らないため、
サウンド機能       151         Q スピーカから音が聞こえない       151         Q サウンド再生時に音飛びが発生する       151         インターネット       151         Q ホームページが表示できない       151         Q ホームページが表示できない       151         Q 「セキュリティ保護のため、コンピュータにアクセス       できるアクティブコンテンツは表示されないよう、         Internet Explorer で制限されています…」という       ようなメッセージが書いてある、[情報バー] 画面         が表示された       152         通信機能       152         Q 無線 LAN が使えない       152         周辺機器を取り付けたが正しく動かない       152         Q 特部記憶メディアをセットしても       153         Q PC カードが認識されない       153         Q PC カードの挿入は認識されるが       153         マレカードの挿入は認識されない       153	CD / DVD か取り出せない
Q スピーカから音が聞こえない       151         Q サウンド再生時に音飛びが発生する       151         インターネット       151         Q ホームページが表示できない       151         Q ホームページが表示できない       151         Q 「セキュリティ保護のため、コンピュータにアクセス できるアクティブコンテンツは表示されないよう、 Internet Explorer で制限されています…」という ようなメッセージが書いてある、[情報バー] 画面 が表示された       152         通信機能       152         Q 無線 LAN が使えない       152         周辺機器を取り付けたが正しく動かない       152         Q 増設メモリが認識されない       152         Q 外部記憶メディアをセットしても 自動的に起動しない       152         PC カード       153         Q PC カードが認識されない       153         Q PC カードの挿入は認識されるが デバイスとして認識されない       153	サウンド機能 151
Q サウンド再生時に音飛びが発生する       151         インターネット       151         Q ホームページが表示できない       151         Q 「セキュリティ保護のため、コンピュータにアクセス       できるアクティブコンテンツは表示されないよう、         Internet Explorer で制限されています…」という       ようなメッセージが書いてある、[情報バー] 画面         が表示された       152         通信機能       152         Q 無線 LAN が使えない       152         周辺機器を取り付けたが正しく動かない       152         Q 増設メモリが認識されない       152         Q 外部記憶メディアをセットしても       自動的に起動しない         ロちつ       153         Q PC カードが認識されない       153         Q PC カードの挿入は認識されるが       153         アバイスとして認識されない       153	Q スピーカから音が聞こえない
インターネット       151         Q ホームページが表示できない       151         Q 「セキュリティ保護のため、コンピュータにアクセス       できるアクティブコンテンツは表示されないよう、         internet Explorer で制限されています…」という       ようなメッセージが書いてある、[情報バー] 画面         が表示された       152         通信機能       152         Q 無線 LAN が使えない       152         周辺機器       152         Q 無線 LAN が使えない       152         の 無線 LAN が使えない       152         Q 周辺機器を取り付けたが正しく動かない       152         Q 増設メモリが認識されない       152         Q 外部記憶メディアをセットしても       153         Q PC カードが認識されない       153         Q PC カードの挿入は認識されるが       153         O PC カードの挿入は認識されない       153	Q サウンド再生時に音飛びが発生する151
Q ホームページが表示できない       151         Q 「セキュリティ保護のため、コンピュータにアクセス       できるアクティブコンテンツは表示されないよう、         Internet Explorer で制限されています…」という       ようなメッセージが書いてある、[情報バー] 画面         が表示された       152         通信機能       152         Q 無線LAN が使えない       152         周辺機器を取り付けたが正しく動かない       152         Q 周辺機器を取り付けたが正しく動かない       152         Q 周辺機器を取り付けたが正しく動かない       152         Q 周辺機器を取り付けたが正しく動かない       152         Q 外部記憶メディアをセットしても       153         Q PC カードが認識されない       153         Q PC カードの挿入は認識されるが       デバイスとして認識されない         ブリカーン       153	インターネット
Q「セキュリティ保護のため、コンピュータにアクセスできるアクティブコンテンツは表示されないよう、Internet Explorer で制限されています…」というようなメッセージが書いてある、[情報バー] 画面が表示された	Q ホームページが表示できない
できるアクティブコンテンツは表示されないよう、 Internet Explorer で制限されています…」という ようなメッセージが書いてある、[情報バー] 画面 が表示された	Q「セキュリティ保護のため、コンピュータにアクセス
Internet Explorer で制限されています…」というようなメッセージが書いてある、[情報バー] 画面が表示された	できるアクティブコンテンツは表示されないよう、
ようなメッセーシが書いてのる、[[情報//-]] 画面         が表示された       152         通信機能       152         Q 無線 LAN が使えない       152         周辺機器       152         Q 周辺機器を取り付けたが正しく動かない       152         Q 周辺機器を取り付けたが正しく動かない       152         Q 増設メモリが認識されない       152         Q 外部記憶メディアをセットしても       152         PC カード       153         Q PC カードの挿入は認識されるが       153         デバイスとして認識されない       153	Internet Explorer で制限されています…」という
通信機能       152         Q 無線 LAN が使えない       152         周辺機器       152         周辺機器を取り付けたが正しく動かない       152         Q 増設メモリが認識されない       152         Q 外部記憶メディアをセットしても       152         自動的に起動しない       152         PC カード       153         Q PC カードの挿入は認識されるが       153         デバイスとして認識されない       153	ようなメッセーンか害いてのる、[情報八一] 画面が表示された 152
通信機能       152         Q 無線 LAN が使えない       152         周辺機器       152         Q 周辺機器を取り付けたが正しく動かない       152         Q 増設メモリが認識されない       152         Q 外部記憶メディアをセットしても       152         自動的に起動しない       152         PC カード       153         Q PC カードの挿入は認識されるが       153         デバイスとして認識されない       153	
Q 無線LAN か使えない	通信機能
周辺機器       152         Q       周辺機器を取り付けたが正しく動かない         152       増設メモリが認識されない         152       外部記憶メディアをセットしても         自動的に起動しない       152         PC カード       153         Q       PC カードの挿入は認識されるが         デバイスとして認識されない       153	Q 無線 LAN が使えない152
<ul> <li>Q 周辺機器を取り付けたが正しく動かない</li></ul>	周辺機器152
<ul> <li>Q 増設メモリが認識されない</li></ul>	Q 周辺機器を取り付けたが正しく動かない
Q 外部記憶メディアをセットしても 自動的に起動しない	Q 増設メモリが認識されない152
目動的に起動しない	Q 外部記憶メディアをセットしても
PC カード153 Q PC カードが認識されない	目動的に起動しない152
Q PC カードが認識されない	PC カード153
Q PC カードの挿入は認識されるが デバイスとして認識されない	Q PC カードが認識されない153
	Q PC カードの挿入は認識されるが
() PCカートは認識されるか使用できない 153	テハ1 人として認識されない

USB	対応機器	153
Q	USB 対応機器が使えない	153
Q	休止状態から復帰後、	
	USB 対応機器が正常に動作しない	153
アプ	リケーション	153
Q	アプリケーションが使えない	153
0 0	アプリケーションが操作できなくなった	154
0 0	購入時に入っていたアプリケーションを	
G	過って削除してしまった	154
<b>X</b> ייי	セージ	154
<i>,</i> ,,	「パフロードを入力して下さい」 とま云された	154
9		104
G.		154
0		194
Q.		
_	ハスリートか誤っています。」と表示された…	154
Q	回面が青くなり、次のようなメッセージが	
	画面一面に表示された	155
Q	[0271 : Check data and time settings	
	Press <f1> to resume, <f2> to Setup</f2></f1>	
	と表示された	155
Q	「システムの日付または時刻が無効です」	
	と表示された	155
Q	休止状態から復帰したとき、「休止モードを	
	準備しています」と表示された	155
Q	「システムは休止状態からの復帰に失敗しまし	た」
	と表示された	155
Q	C:¥ >_ のように表示された	155
Q	Windows XPの再起動やシャットダウン中に	
	「プログラムの終了 - ccApp」または	
	「ccApplexe が応答しません」と表示された。	155
Q	その他のメッセージが表示された	156
その	也	156
Q	セーフモードで起動した	156
Q	フロッピーディスクのフォーマットができない…	156
Q	「東芝PC診断ツール」で診断したら、	
	ハードディスクに「問題あり」と表示された	156
Q	パソコン本体からカリカリと変な音がする	156
Q	甲高い音がする	156
Q	テレビやラジオの音が聞こえてくる	156
Q	パソコンの近くにあるテレビやラジオの	
	調子がおかしい	156
Q	パソコンが応答しない	157
۔ ۵	コンピュータウイルスに感染した可能性がある	
С С	ーニー・シー・ハンハールへのに「Jinich の 0 異常な臭いや過熱に気づいた!	
C	操作できない原因がどうしてもわからない	157
0	パソコンを廃棄したい	157
0	海処でパソコンを使いたいときけつ	. 157
S.		107



# 9章 パソコンの動作がおかしいときは

<ul> <li>ドメイン参加していない場合</li> <li>①(Ctrl)+(Alt)+(Del)キーを押す</li> <li>[Windows タスクマネージャ] 画面が表示され</li> </ul>
(2)メニューバーの [シャットダウク] をクリック する
タッチパッドやマウスで操作できない場合は、 (Alt)+(①キーを押してください。 ③[コンピュータの電源を切る]をクリックする タッチパッドやマウスで操作できない場合は、①
キーを押してくたさい。 プログラムを強制終了し、電源が切れます。
••••••
A Ctrl+Alt+Delキーを押しても反応がない場合 は、電源スイッチを5秒以上押してください。
この場合、保存されていない作成中のデータは消失 します。
Q 使用中に突然電源が切れてしまった
A パソコン内部の温度が一定以上に達すると保護機能 が働き、システムが自動的に停止します。
パソコン本体が熱くなっている場合は、涼しい場所 に移動するなどして、パソコンの内部温度が下がる
のを待ってくたさい。 また、通風孔をふさぐと、パソコンの温度は非常に
上昇しや9くなりま9。通風九のまわりには物を直 かないでください。
それでも電源が切れる場合は、保守サービスに確認 してください。
•••••••••••••••••••••••••
A バッテリ駆動で使用している場合、バッテリの充電 量がなくなった可能性があります。
次のいずれかの対処を行ってください。
<ul> <li>本製品用のACアダプタを接続して、電源を供給 する         <ul> <li>(他劇品田のACアダプタは使用できません)</li> </ul> </li> </ul>
● 充電済みのバッテリパックを取り付ける
参照)バッテリの充電について
「6章 バッテリ駆動で使う」
<b>Q</b> しばらく操作しないとき、電源が切れる
A Power LED が緑色に点灯している場合、表示自動 停止機能が働いた可能性があります。
画面には何も表示されませんが実際には電源が入っ
ていますので、電源スイッチを押さないでくださ い
Shift)キーやCtrl)キーを押す、またはタッチパッ
ドを操作すると表示が復帰します。外部ディスブレ イを接続している場合、表示が復帰するまでに 10
秒前後かかることがあります。
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Power LED がオレンジ色に点滅しているか、消灯 の場合、自動的にスタンバイまたは休止状態になっ た可能性があります。

一定時間パソコンを使用しないときに、自動的にス タンバイまたは休止状態にするように設定されてい ます。

復帰させるには、電源スイッチを押してください。 また、次の手順で設定を解除できます。

- ①[コントロールパネル]を開き、[パフォーマン スとメンテナンス]をクリックする
- ②[東芝省電力]をクリックする
- ③[プロファイル] で利用するプロファイルを選択 する
- ④[基本設定] タブで [システムスタンバイ] およ び〔システム休止状態〕のチェックをはずす ⑤[OK] ボタンをクリックする

### 間違って電源を切ってしまった



### 「本節 その他 - Q セーフモードで起動した」

Windows の起動と同時にプログラムが <u>実行される</u>

### [スタートアップ] にプログラムが設定されている 可能性があります。

[スタートアップ] は、設定されているプログラム を Windows 起動時に自動的に実行します。 アプリケーションをインストールすると、自動的に [スタートアップ] に登録される場合があります。 次の手順でプログラムを削除できます。

- ①[スタート] ボタンを右クリックし、表示された メニューから [開く] をクリックする
- ②「プログラム」アイコンをダブルクリックする
- ③[スタートアップ] アイコンをダブルクリックする [スタートアップ] 画面が表示されます。
- ④削除したいプログラムのアイコンをクリックし、 [ファイルとフォルダのタスク]の[このファイ ルを削除する]をクリックする [ファイルの削除の確認] 画面が表示されます。\*1
- ⑤[はい] ボタンをクリックする
- ⑥[スタートアップ] 画面の [閉じる] ボタンをク リックする
- \*1 「ショートカットの削除の確認] 画面が表示されるこ ともあります。その場合は[ショートカットの削除] ボタンをクリックし、手順⑥に進んでください。



Windows のタスクスケジューラで設定されている 可能性があります。

タスクスケジューラで [実行する] に設定されてい ると、設定したスケジュールに従ってタスクを実行 します。

アプリケーションをインストールすると、自動的に タスクが登録される場合があります。 次の手順で設定を変更できます。

- セサリ]→[システムツール]→[タスク]を クリックする
- ②設定されているタスクをダブルクリックする プログラムが実行された時間などを参考に選択 してください。

③[タスク] タブで [実行する] のチェックをはずす ④[OK] ボタンをクリックする

パソコンが休止状態にならない

休止状態に対応していない周辺機器 (PC カードな ど)を取り付けていると休止状態になりません。 休止状態に対応していない周辺機器を取りはずして から、休止状態を実行してください。

- [スタートアップ] に休止状態の妨げになるアプリ ケーションが設定されている可能性があります。 [スタートアップ] からそのアプリケーションを削 除し、Windows を再起動してください。
- 参照 スタートアップに登録されているアプリケーション の削除方法 「本節 電源を入れるとき/切るとき - Q.

Windowsの起動と同時にプログラムが実行される」

### 休止状態を設定できない

休止状態の設定になっていない可能性があります。 次の手順で設定を変更してください。 ①[コントロールパネル]を開き、[パフォーマン スとメンテナンス]をクリック→ [電源オプ ション]をクリックする [電源オプションのプロパティ] 画面が表示され ます。 ②[休止状態] タブで [休止状態を有効にする] を チェックする ③[OK] ボタンをクリックする

|参照 | 休止状態について 「1章3-②休止状態|



```
🌔 画面が暗い
```

### (Fn)+(F7)キーを押して、本体液晶ディスプレイ (画面)の輝度を明るくしてください\*1

(Fn)+(F6)キーを押すと、逆に、本体液晶ディスプ レイの輝度は暗くなります。Fn)キーで本体液晶ディ スプレイの輝度を変更した場合、パソコンの電源を 切ったり再起動したりすると設定はもとに戻ります。

### 本体液晶ディスプレイの輝度が低く設定されている 可能性があります。

「東芝省電力」には、本体液晶ディスプレイの輝度 を落として消費電力を節約する機能があります。こ の機能で画面の明るさレベルを下げると、画面が暗 くなります。

詳細は、「東芝省電力」のヘルプを参照してください。 購入時の設定では、明るさレベルは最高に設定されて います。次の手順で設定を変更してください。\*1

- ①[コントロールパネル]を開き、[パフォーマン スとメンテナンス]をクリック→ [東芝省電力] をクリックする
- ②[プロファイル] で利用するプロファイルを選択 する
- ③[基本設定]タブで[画面の明るさ]を設定する
   [設定]ボタンをクリックすると、バッテリの残容
   容量ごとに画面の明るさを設定できます。[解
   除]ボタンをクリックすると、バッテリの残容
   量ごとの設定は無効になります。
- ④[OK] ボタンをクリックする
- \*1 この設定は、外部ディスプレイには反映されません。

### **)** 画面の表示や色がはっきりしない

本体液晶ディスプレイ(画面)の解像度をパソコン 本体のディスプレイサイズよりも小さく設定してい る場合、画面の表示がはっきりしません。また、色 数を少ない設定にしている場合、画面の色がはっき りしません。

次の手順で設定を変更してください。

- ①[コントロールパネル]を開き、[デスクトップの表示とテーマ]をクリック→ [画面]をクリックする
- ②[設定] タブで設定を変更する
  - 表示がはっきりしない場合
     [画面の解像度]をディスプレイの解像度に合わせて変更してください。
  - 色がはっきりしない場合
     [画面の色]を[最高(32ビット)]に設定してください。
- ③[OK] ボタンをクリックする

### 画面の表示が遅い A 画面の解像度または色数を高く設定していると、ア プリケーションによっては表示が遅くなります。 「画面のプロパティ」で「画面の解像度」や「画面 の色]を変更してください。 外部ディスプレイで画面の色がにじ<u>んだように</u> 駆動時のパソコンの処理速度は遅くなります。 表示される CPU の処理速度は次の手順で変更できます。 テレビ、オーディオ機器のスピーカなど強力な磁気 を発生する電気製品の近くに設置している場合は、 をクリックする 表示がにじむ場合があります。 パソコンと電気製品との距離を離してください。 する 本体液晶ディスプレイと外部ディスプレイを、 拡張表示または Clone (クローン) 表示に設定して いるとき、外部ディスプレイにノイズが表示される 参照 省電力プロファイルについて II A 外部ディスプレイの解像度、色数、リフレッシュ レートを下げてください。 Windows 内蔵時計が合っていない 次の手順で [日付と時刻] を修正してください。 をクリックする ①[コントロールパネル]を開き、[日付、時刻、 地域と言語のオプション]をクリック→ [日付 する と時刻を変更する]をクリックする ②[時刻] に表示されている、デジタル時計の数字 の部分をクリックする 「時:分:秒」で項目が分かれているので、変更 したい部分をクリックしてください。 ③デジタル時計の右端にある ▲ ▼ ボタンで、時 刻の修正を行う ④[OK] ボタンをクリックする 長い間パソコンを使用しないと時計用バッテリの充 電が不十分になります。 パソコン本体にAC アダプタを接続し、電源を入 れて時計用バッテリを充電してください。 てください。 ................... A 充電してもしばらくすると内蔵時計が合わなくなる 場合は、時計用バッテリの充電機能が低下している 可能性があります。 保守サービスに連絡してください。

### パソコンの処理速度が遅くなった

「東芝省電力」の設定で、CPU の処理速度が切り 替わった可能性があります。 また、ご購入時の状態のプロファイルは、AC アダ プタを接続しているときは [フルパワー]、バッテ リ駆動で使用するときは [ノーマル] に設定されて いますので、AC アダプタ接続時に比べてバッテリ

①[コントロールパネル]を開き、[パフォーマン スとメンテナンス]をクリック→ [東芝省電力]

- ②[プロファイル] で利用するプロファイルを選択
- ③[基本設定] タブの [CPU の処理速度] をスラ イダーバーで設定する 数字が大きいほど、高速で処理します。

④[OK] ボタンをクリックする

[6章2省電力の設定をする]

パソコンの CPU が高温になり、自動的に処理速度 が遅くなった可能性があります。

しばらく作業を中止すると、CPU の温度が下がり 処理速度が元に戻ります。

CPUが高温になった場合の対処方法については 「東芝省電力」で設定できます。

- ①[コントロールパネル]を開き、[パフォーマン スとメンテナンス]をクリック→ [東芝省電力]
- ②[プロファイル] で利用するプロファイルを選択
- ③[基本設定] タブの [CPU の熱制御方法] をス ライダーバーで設定する
- ④[OK] ボタンをクリックする 「東芝省電力」で設定していても、パソコン使用 中のCPUの過熱がおさまらないときは、危険防 止のため自動的に電源が切れます(危険防止機 能)。この場合は、涼しい場所でしばらくパソコ ン本体を放置してから使用してください。 それでも電源が切れる場合は、保守サービスに 連絡してください。危険防止機能が働いて電源 が切れたときは、保存していないデータは失わ れる場合があります。 定期的にデータのバックアップを取るようにし

ハードディスクの空き容量が少なくなり、処理速度 が遅くなった可能性があります。

不要なファイルなどを削除して、ハードディスクの 空き容量を増やしてください。

### バッテリ駆動で 使用するとき



キーボード

### ) キーボードで入力モードを切り替えたい

次のショートカットキーを利用して入力モードを変 更できます。

Shift)+(CapsLock 英数)キー	大文字ロック状態
(Alt)+(カタカナ/ひらがな)キー	ローマ字入力/ かな入力の切り替え
Fn+F11)=-	数字ロック状態

### キーに印刷された文字と違う文字が 入力されてしまう



- Q どのキーを押しても反応しない 設定はあっているが、希望の文字が入力できない
- A [スタート] メニューから再起動してください。 この場合、保存されていないデータは消失します。

A [スタート] メニューから再起動できない場合は、 (Ctrl)+(Alt)+(Del)キーを押して、再起動してくだ さい。 この場合、保存されていないデータは消失します。

### ● ドメイン参加している場合

- ①(Ctrl)+(Alt)+(Del)キーを押す
   [Windowsのセキュリティ] 画面が表示されます。
- ②[シャットダウン] ボタンをクリックする
   タッチパッドやマウスで操作できない場合は、
   (Alt)+(S)キーを押してください。
- ③ [再起動]を選択し、[OK] ボタンをクリックする タッチパッドやマウスで操作できない場合は、▲
   キーや(●キーで[再起動]を選択し、(Enter)
   キーを押してください。再起動します。

#### ● ドメイン参加していない場合

- ①(Ctrl)+(Alt)+(Del)キーを押す
   [Windows タスクマネージャ] 画面が表示されます。
- ②メニューバーの [シャットダウン] をクリック する
  - タッチパッドやマウスで操作できない場合は、 (Alt)+(U)キーを押してください。
- ③[再起動]をクリックする
   タッチパッドやマウスで操作できない場合は、(R)
   キーを押してください。再起動します。

▲ Ctrl + (Alt) + (Del) キーを押して再起動できない場合は、電源スイッチを5秒以上押してください。 電源が切れます。この場合、保存されていないデータは消失します。 しばらくしてから電源を入れ直してください。 強制終了した後パソコンの動作に少しでも異常が起こった場合は、エラーチェック(ハードディスクの検査)を行ってください。

参照 エラーチェックの方法

「本節 その他-Q セーフモードで起動した」

**し** キーボードに飲み物をこぼしてしまった

A 飲み物など液体がこぼれて内部に入ると、感電、本体の故障、作成データの消失などのおそれがあります。もし、液体がパソコン内部に入ったときは、ただちに電源を切り、AC アダブタとバッテリパックを取りはずして、購入店、または保守サービスにご相談ください。

保守サービスへの相談は『東芝 PC サポートのご案内』を確認してください。

	<u>`</u>
タッチパッド /マウス 8売りです。	<ul> <li>CD / DVD が汚れている場合は、乾燥した清潔な 布でふいてください。</li> <li>それでも汚れが落ちなければ、水または中性洗剤で 湿らせた布でふき取ってください。</li> <li>参照</li> <li>CD / DVD の手入れ「11章 3-5 CD / DVD」</li> </ul>
O タッチパッドやマウスを動かしても	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
<ul> <li>              ▲ 画面のポインタが動かない(反応しない)      </li> <li>             ◆ステムが処理中の可能性があります。             ポインタが砂時計の形(             ▲)をしている間は、システムが処理中のため、タッチパッド、マウス、             キーボードなどの操作を受け付けないときがありま             す。システムの処理が終わるまで待ってから操作し             てください。      </li> </ul>	<ul> <li>CD / DVD を認識していない可能性があります。</li> <li>ドライブのLED が点滅している間は、まだ認識されていません。</li> <li>消灯するまで待って、もう1度アクセスしてください。</li> <li>アィスクトレイLED が消えない</li> </ul>
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
A マウスが正しく接続されていない可能性があります。	A 大量のデータを処理しているときは、時間がかかり ます。
マウスとパソコン本体が正しく接続されていない と、マウスの操作はできません。マウスのプラグを 正しく接続してください。	LED が消えるまで待ってください。 どうしても消えないときは作業を中断し、(Ctrl)+ (Alt)+(Del)キーを押して再起動してください。 この場合、保存されていないデータは消失します。
A タッチパッドのみ操作を受け付けない場合、タッチ	参照 再起動の方法 「本節 キーボード -
パッドが無効に設定されている可能性があります。	Q どのキーを押しても反応しない
(FD)+(F9)キーを押して、ダッチバットを有効に切り り替えてください。	設定はあっているが、希望の文字が入力できない」
参照 タッチパッドについて 「3章3ポインタを動かす/ファイルを開く」 CD/DVD	再起動できない場合は、電源スイッチを5秒以上 押し、電源を切ってから、もう1度電源を入れて ください。この場合、保存されていないデータは消 失します。 再起動後、同じ操作を行っても、LED が消えない 場合は、電源を切り、保守サービスに連絡してくだ さい。
	$\mathbf{Q}$ CD / DVD をセットしても自動的に起動しない
Q CD / DVD にアクセスできない	■ 自動起動に対応している CD / DVD でも、自動的 に起動しない場合があります。
A ディスクトレイがきちんとしまっていない場合は、 カチッと音がするまで押し込んでください。	起動しているすべてのアプリケーションを終了し、 CD / DVD をセットし直してください。 それでも起動しない場合は次の手順で起動できます。
参照 CD / DVDのセット	①[スタート] → [マイコンピュータ] をクリック
「3章 4-④ CD / DVD のセットと取り出し」	する のドライブのアイコンをダブルクリックする
CD / DVD がきちんとセットされていない場合 は、ラベルの面を上にして、水平にセットしてくだ さい。	■ 自動起動に対応していない CD / DVD を挿入して いる可能性があります。
	自動起動に対応していない CD / DVD の場合は、
A ディスクトレイ内に異物がある場合は、取り除いて ください。	日期延期でさません。「UD/ DVD に11周の説明 書』などで確認してください。
何かはさまっていると、故障の原因になります。	
•••••••••••••••••••	

Q CD / DVD が取り出せない	A スピーカの設定がミュート(消音)になっている可 能性があります。
A パソコン本体の電源が入っていないと、イジェクト ボタンを押してもディスクトレイは出てきません。	( <u>Fn</u> )+( <u>Esc</u> )キーを押してミュートを解除してくだ さい。
雷源を入れてから、イジェクトボタンを押してくだ	L
さい。	【A】 標準の [優先するデバイス] が変更されている可能 性があります。
参照  CD / DVD の取り出し	次の手順不認定を亦再してください
「3章 4-④ CD / DVD のセットと取り出し」	次の于順で設定を変更してください。
	①[コントロールバネル]を開き、[サワント、音声、 およびオーディオデバイス]をクリックする の「サウンバトナ、ディナデバイス] をクリックする
A パソコン本体の電源が入っている場合は、CD /	(2)リリノドとオーノイオノハイス) をクリックする
DVD を使用しているアプリケーションをすべて終	「リリントとオーナイオナバイスのフロバナイ」
了してください。	回回ル·衣小されより。 ③[オーディオ] タブで「音の再生」の「既定のデ
終了後、イジェクトボタンを押してください。	して、アイオ」タフと「自の丹王」の「以足のケ バイマ」を正しく設定する
	④[OK] ボタンをクリックする
A CD / DVD を使用しているアプリケーションがす	k
べて終了していても、CD / DVD が取り出せない	A 上記の操作を行っても音量が変わらなければ、標準
場合は、パソコンを再起動してください。	のサウンドドライバが壊れているか、誤って消去さ
再起動後、イジェクトボタンを押してください。	れた可能性があります。
以上の手順でも解決できない場合は、保守サービス	「スタート]→「すべてのプログラム]→「アプリ
に依頼してください。	ケーションの再インストール]をクリックし、表示
	された画面に従ってサウンドドライバを再インス
へ パソコン本体の電源が入らないため、	トールしてください。
<b>V</b> CD / DVD が取り出せない	
	<b>(Q</b> サウンド再生時に音飛びが発生する
A ドライブのイジェクトホールを先の細い丈夫なもの	
で押してください。	A PC カード接続のハードディスクドライブまたはド
イジェクトホールは、折れにくいもの(例えばク	「 ライブの動作中にサウンドの再生を行うと、音飛び
リップを伸ばしたものなど)で押してください。折	が発生する場合があります。
れた破片がパソコン内部に入ると、故障の原因にな	
ります。電源が入らないとき以外はこの処置をしな	
いでください。特に、パソコンの動作中は絶対にし	
ないどください。	インターネット
参照 イジェクトホール	
「3章 4-④ CD / DVD のセットと取り出し	
	<b>Q</b> ホームページが表示できない
「サウンド機能」	A ホームページが使用しているフロトコルがパソコン
	の設定と一致していない可能性があります。
	ご購入時は、HTTP1.0プロトコルを使用している
	ホームページには接続できない設定になっています。
○ スピーカから音が聞こえない	次の手順で設定を変更してくたさい。
	①[コントロールパネル]を開き、[ネットワーク
ヘッドホン出力端子からヘッドホンを取りはずして	とインターネット接続」をクリックする
ください。	②[1 ノダーイツトオノンヨン] をクリックする
	L1 ノダーネットのノロハナイ」 画面が衣示され ます
	の > 。 ③「詳細設定]タブで「プロキシ接続で HTTP1 1
A パソコン本体のキーボードトの操作で音量を調節し	を使用する]のチェックをはずす
てください。	④[OK] ボタンをクリックする
(Fn)キーを押したまま(▲)キーを押すと音量が上が	
り、(Fn)キーを押したまま(▼)キーを押すと音量が	チェックをはずすと、利用できないインターネット
下がります。	接続サービスもありますので、接続先によって設定
-	を変更してください。

.....

...



### Microsoft® VirtualMachine for Java を必要と するホームページの可能性があります。

本製品には Microsoft® Virtual Machine for Java は搭載されていないので、Microsoft® Virtual Machine for Java を必要とする一部の ホームページは表示できません。

「セキュリティ保護のため、コンピュータにアクセスできる アクティブコンテンツは表示されないよう、Internet Explorer で制限されています…」というようなメッセージ が書いてある、[情報バー]画面が表示された

Internet Explorer を使用するアプリケーションを 起動しているとき、セキュリティ保護のためブロッ クされていると、[情報バー] 画面が表示され、画 面が正常に表示されない場合があります。

この場合、アプリケーションで使用しているコンテ ンツがセキュリティ保護のためブロックされていま す。次の手順で「危険性の説明」をご覧ください。

①[情報バー]画面の「セキュリティ保護のため、 コンピュータにアクセスできるアクティブコン テンツは表示されないよう、Internet Explorer で制限されています。オプションを表示するに は、ここをクリックしてください…」をクリッ クする

②[危険性の説明]をクリックする

コンテンツの危険性に関する説明が表示されます。 必ず内容をご確認ください。

通信機能

### 無線 LAN 機能が使えない

無線 LAN 機能が Off になっている可能性がありま す。

次のいずれかの操作を行ってください。

- ワイヤレスコミュニケーションスイッチがOffの 場合は On にしてください。
- ConfigFree でデバイスを有効に切り替えてくだ さい。

次の操作を行ってください。

 通知領域の [ConfigFree] アイコンをクリッ クする

[デバイス]の下に表示されている項目が、使 用できるデバイスです。

② 有効にしたいデバイスにポインタをあわせ、 表示されたメニューから[有効]をクリック する



周辺機器については「5章 周辺機器を使って機能を広げよう」、『周辺機器に付属の説明書』もあわせて確認してください。

Q	周辺機器を取り付けたが正しく動かない
A	パソコン本体が周辺機器を、「新しいハードウェア」 として認識していない可能性があります。 [ハードウェアの追加ウィザード]を実行してくだ さい。
参照	▶ 「5章 1-① ドライバをインストールする」
	接続ケーブルが正しく接続されていない可能性があ ります。 接続ケーブルを正しく接続し直してください。
参照	<ul> <li>▶ 周辺機器の接続について</li> <li>「5章 1 周辺機器を使う前に」</li> </ul>
•••••	•••••••••••••••••••
A	<b>システム (OS) に対応していない可能性があります</b> 。 周辺機器によっては、使用できるシステム (OS) が限られているものがあります。使用しているシス テム (OS) に対応しているか確認してください。
Q	増設メモリが認識されない
A	メモリを増設しても「システム情報」などでメモリ 容量の数値が変わらなかった場合、パソコンが増設 メモリを認識していない可能性があります。 「5章 周辺機器を使って機能を広げよう」を参照し て、増設メモリを取りはずしてから、もう1度取 り付けてください。

Q 外部記憶メディアをセットしても 自動的に起動しない

自動起動に対応している外部記憶メディアでも、自 動的に起動しない場合があります。

起動しているすべてのアプリケーションを終了し、 外部記憶メディアをセットし直してください。それ でも起動しない場合は次の手順で起動できます。

```
①[スタート] → [マイコンピュータ] をクリック
する
```

②外部記憶メディアのアイコンをダブルクリック する

**A** 

自動起動に対応していない外部記憶メディアを挿入 している可能性があります。

自動起動に対応していない外部記憶メディアの場合は、自動起動できません。『外部記憶メディアに付属の説明書』などで確認してください。





### 

- 画面が青くなり、次のようなメッセージが 画面一面に表示された
- [A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.]
- A

かの原因で電源を切る前の状態を再現できなくなったというメッセージです。
 休止状態のまま増設メモリの取り付け/取りはずしをしたときなどに表示されます。電源を切る前の状態は再現できません。
 次の操作を行ってください。
 ①電源スイッチを5秒以上押し、パソコンを強制終了する
 ②再び電源スイッチを押して、パソコンを再起動する

 「システムを前の場所から再起動できませんでした。」というメッセージが表示されます。
 ③「復元データを削除してシステムブートメニューにす<u>すみ</u>ます」が反転表示していることを確認

ハードウェアの接続に不具合が起きた、または何ら

にすすみます」が反転表示していることを確認 し、(<u>Enter</u>)キーを押す Windows が起動します。

[0271 : Check data and time settings

Press <F1> to resume, <F2> to Setup」 と表示された

時計用バッテリが不足しています。 ACアダプタを接続して、時計用バッテリを充電し てください。

参照 時計用バッテリについて

「6章 バッテリ駆動で使う」

その後、次の手順で、BIOS セットアップの日付と 時刻を設定してください。

参照 BIOS 設定時の操作方法について

「8章3 BIOS セットアップを使う」

- ① F2キーを押す BIOS セットアップ画面に移ります。
- ②[メイン] メニューの[言語:]で[日本語 (JP)]を選択する
- ③(F9)キーを押す 確認のメッセージが表示されます。
   ④[はい]を選択し、(Enter)キーを押す
- BIOS セットアップが標準設定の状態になります。
- ⑤[メイン] メニューの[システム時刻:] で時刻 を設定する
- ⑥[メイン] メニューの[システム日付:] で日付 を設定する
- ⑦(F10)キーを押す 確認のメッセージが表示されます。
   ⑧[はい]を選択し、(Enter)キーを押す BIOS セットアップが終了し、パソコンが再起動 します。

Q 「システムの日付または時刻が無効です」 と表示された\_\_\_\_\_\_

### A 日付と時刻を設定してください。

Windows Update やアプリケーションのセット アップを行う場合は、正しい日付と時刻を設定して から行ってください。

参照 日付と時刻の設定について 「1章1-③-日付と時刻の設定」

**Q 休止状態から復帰したとき、「休止モードを** 準備しています」と表示された

A [コントロールパネル]の[ユーザーアカウント] → [ユーザーアカウント] → [ユーザーのログオン やログオフの方法を変更する]の[ようこそ画面を 使用する]がチェックされていると、休止状態から 復帰したときにメッセージが表示される場合があり ます。

ログオンしたいユーザ名をクリックしてください。 正常にログオンできます。

- Q 「システムは休止状態からの復帰に 失敗しました」と表示された
- 休止状態が無効になったというメッセージです。
   電源を切る前の状態は再現できません。
   [復元データを削除してシステムブートメニューにすすみます]を選択し、(Enter)キーを押してください。
   Windows が起動します。
- $\mathbf{Q}$  C:¥ >\_のように表示された
- A コマンドプロンプトが全画面表示されています。 次のいずれかの操作を行ってください。
  - コマンドプロンプト画面をウィンドウ表示に切り替える
  - (Alt)+(Enter)キーを押してください。 ● コマンドプロンプト画面を終了する
  - ① (E) (X) (1) (1) とキーを押す
     ② (Enter)キーを押す

Windows XPの再起動やシャットダウン中に 【プログラムの終了 - ccApp】または 「ccApp.exe が応答しません」と表示された

A 「Norton AntiVirus 」のファイル ccApp.exe が、 終了している過程で表示されます。ccApp.exe は 終了に時間がかかることがあります。

次のいずれかの操作を行ってください。

- コンピュータが処理を完了するまでしばらく待つ
   [すぐに終了] ボタンをクリックしてプログラム
- L9 < に終」」 小ダンをクリックしてノロクラム を終了する

<b>Q</b> その他のメッセージが表示された	Q 「東芝 PC 診断ツール」で診断したら、 ハードディスクに「問題あり」と表示された
● 使用しているシステムやアプリケーションの説明書 を確認してください。	A 「東芝 PC 診断ツール」で「ハードディスク」を診 断すると、フォーマットされていない装置は「問題 あり」と表示されます。
	必要に応じて、フォーマットしてください。
その他	<b>Q</b> パソコン本体からカリカリと変な音がする
<ul> <li>         の とーフモードで起動した         <ul> <li></li></ul></li></ul>	<ul> <li>ハードディスクが自動保存を行っています。</li> <li>パソコン操作中は、自動的にデータの保存などの内部作業が行われています。ハードディスクが動作する音が聞こえますが、問題はありません。</li> <li>極端に異常な音が聞こえるなど、おかしいと思われる状態が発生したときは、購入した販売店または保守サービスまで連絡してください。</li> <li>ア<b>日高い音がする</b></li> <li>ハウリングを起こしています。</li> <li>ハウリングを起こしています。</li> <li>ハウリングとは、スピーカから出た音がマイクに入り再びスピーカに返されることで、音が増幅し発生する高く大きな音のことです。</li> <li>使用するアプリケーションによっては、マイクとスピーカとでハウリングを起こすことがあります。</li> <li>次の方法で調整してください。</li> <li>パソコン本体のキーボード上の操作で音量を調整する</li> <li>外部マイクをパソコン本体から遠ざける</li> <li>使用しているソフトウェアの設定を変える</li> <li>ボリュームコントロールの設定で音量を調整する</li> <li>新国について</li> </ul>
<b>Q</b> フロッピーディスクのフォーマットができない	
*フロッピーディスクドライブは別売りです。	<b>Q</b> テレビやラジオの音が聞こえてくる
<ul> <li>(Norton AntiVirus をインストールしている場合)</li> <li>「Norton AntiVirus」の「Auto-Protect」を有効 にしているとき、未フォーマットのフロッピーディ スクをフォーマットできない場合があります。</li> <li>次の手順で「Auto-Protect」を無効にしてフォー マットしてください。</li> <li>①通知領域の「Norton AntiVirus]アイコン         <ul> <li>(い) をダブルクリックする</li> <li>(Norton AntiVirus] 直面で「オプション」→ [Norton AntiVirus] 画面で「オプション]→</li> <li>(Norton AntiVirus]をクリックする</li> <li>③ [Auto-Protect をオンにする]のチェックをは ずす</li> <li>④ [OK] ボタンをクリックする</li> <li>フォーマット後は手順③で「Auto-Protect をオン にする]をチェックし、「Auto-Protect」を有効 にしておくことをおすすめします。</li> <li>[Norton AntiVirus]アイコン(い)を右ク リックし、表示されるメニューから「Auto- Protect を無効にする]をクリックした場合も、 [Auto-Protect」を無効にできます。</li> </ul> </li> </ul>	<ul> <li>モジュラーケーブルがテレビ・ラジオの音を拾っている可能性があります。</li> <li>モジュラーケーブルを延長して、パソコン本体と電話回線を接続している場合は、モジュラーケーブルを延長せずに使用して確認してください。</li> <li>また、モジュラーケーブルにノイズ除去用部品を取り付けてください。</li> <li>それでも解決できない場合は、電話回線自体がノイズを拾っている可能性があります。契約している電話会社に相談してください。</li> <li>パソコンの近くにあるテレビやラジオの調子がおかしい</li> <li>次の操作を行ってください。</li> <li>テレビ、ラジオの室内アンテナの方向を変える</li> <li>テレビ、ラジオに対するパソコン本体の方向を変える。</li> <li>パソコン本体をテレビ、ラジオから離す</li> </ul>
<ul> <li>する</li> <li>②(C:) ドライブをクリックする</li> <li>③メニューバーから [ファイル] → [プロバティ] をクリックする</li> <li>④(ツール] タブの [エラーチェック] で [チェッ クする] ボタンをクリックする</li> <li>④(アックディスクのオブション] で [不良セクタ をスキャンし、回復する] をチェックする()</li> <li>④(開始] ボタンをクリックする</li> <li>チェックには時間がかかります。</li> <li>チェック後パソコンを再起動し、正常に起動するか確認してください。</li> <li>シ配 セーフモードについて「ヘルブとサポートセンター]</li> <li><b>Q コロッピーディスクのフォーマットができない</b></li> <li>*フロッピーディスクドライブは別売りです。</li> <li>(Norton AntiVirus] の「Auto-Protect」を有効にしているとき、未フォーマットのフロッピーディスクをフォーマットできない場合があります。</li> <li>次の手順で「Auto-Protect」を知効にしてフォーマットしてください。</li> <li>①通知領域の「Norton AntiVirus] アイコン() をダブルクリックする</li> <li>③ [Auto-Protect をオンにする] のチェックをはすす。</li> <li>④ [OK] ボタンをクリックする</li> <li>フォーマット後は手順③で「Auto-Protect」を有効にしておくことをおすすめします。</li> <li>Norton AntiVirus] アイコン() たまう () たちりリックする</li> <li>スロットや後は手順③で「Auto-Protect」を有効にしておくてきます。</li> <li>(Norton AntiVirus] アイコン() たまう () たちう () たちろ) () () たちろ) () たちろ) () たちろ) () () たちろ) () たちろ) () () たちろ) () () () () () () () () () () () () ()</li></ul>	<ul> <li>ハウリングを起こしています。</li> <li>ハウリングとは、スピーカから出た音がマイと り再びスピーカに返されることで、音が増幅 する高く大きな音のことです。</li> <li>使用するアブリケーションによっては、マイシ ピーカとでハウリングを起こすことがあります。</li> <li>ボクリン本体のキーボード上の操作で音量を 整する。</li> <li>ハツコン本体のキーボード上の操作で音量を 整する。</li> <li>ハツコン本体のキーボード上の操作で音量を 整する。</li> <li>パシコン本体のキーボード上の操作で音量を 整する。</li> <li>パシコン本体のキーボード上の操作で音量を 整する。</li> <li>オジュマークをパソコン本体から遠ざける</li> <li>モジュームコントロールの設定で音量を調整</li> <li>音量の調整について 「3章 6-① スピーカの音量を調整する」</li> <li>モジュラーケーブルがテレビ・ラジオの音を いる可能性があります。</li> <li>モジュラーケーブルを延長して、パソコン本体 話回線を接続している場合は、モジュラーケー を延長せずに使用して確認してください。</li> <li>また、モジュラーケーブルにノイズ除去用部 り付けてください。</li> <li>れでも解決できない場合は、電話回線自体 えを拾っている可能性があります。契約してい 話会社に相談してください。</li> <li>ハンコンの近くにあるテレビやラジオの 方がおかしい</li> <li>メロビ、ラジオの室内アンテナの方向を変</li> <li>アレビ、ラジオに対するパソコン本体の方面 変える。</li> <li>パソコン本体をテレビ、ラジオから離す</li> </ul>

- テレビ、ラジオのコンセントとは別のコンセン トを使う
- コンセントと機器の電源プラグとの間に市販の ノイズフィルタを入れる
- 受信機に屋外アンテナを使う
- 平行フィーダを同軸ケーブルに替える

### **Q** パソコンが応答しない



- 購入年月日
- 現在の状態(できるだけ詳しく連絡してください)
- 参照 修理の問い合わせについて 『東芝 PC サポートのご案内』

### **Q** 操作できない原因がどうしてもわからない

A パソコン本体のトラブルの場合は、「本章 1-③-1 トラブルチェックシート」で必要事項を確認のう え、東芝 PC あんしんサポートに連絡してくださ い。

L

- A
   アプリケーションのトラブルの場合は、各アプリケーションのサポート窓口に問い合わせてください。
- 参照 アプリケーションの問い合わせ先 「本章 4 問い合わせ先」

- A 周辺機器のトラブルの場合は、各周辺機器のサポー ト窓口に問い合わせてください。
- 参照 周辺機器の問い合わせ先 「周辺機器に付属の説明書」

Q パソコンを廃棄したい



また、ハードディスク上のデータを消去する必要が あります。

詳しくは、「11章 5 捨てるとき/人に譲るとき」 を参照してください。

🤰 海外でパソコンを使いたいときは?

### A 次の点に気をつけてください。 1 電圧や電源プラグの形状を確認する 本製品のACアダプタは、AC100~240V (50/60Hz)の電圧に対応しているので、この範 囲内の電圧・周波数の国/地域で使用できます。 電源コード(電源プラグからACアダプタまでの ケーブル)は、日本の法令・安全規格(AC100V) に適合しています。その他の国/地域で使用する場 合は、使用電圧やプラグ形状が異なりますので、お 使いになる国/地域の法令・安全規格に適合する電 源コード(市販品)をご用意ください。 参照 ACアダプタ、電源コード、電源プラグについて

9 音

◎ 照 AC アダノダ、電源コート、電源ノラクについて 「1章 1-① 電源コードと AC アダプタを接続する」

#### 2 通信関係の確認をする

●内蔵モデム、無線LAN

国/地域によっては、モデムや無線 LAN 装置 の使用に認可が必要です。本製品は出荷時に 認可を受けていますが、すべての国/地域の 認可は受けていません。本書やオンラインマ ニュアルの「付録」やカタログ、または対応 する国/地域を記載したシートで、使用でき る国/地域を確認してください。 それ以外の国/地域で本製品を使用する場合 は、その国/地域に対応した機器(別売り) を使用するか、内蔵モデムや無線 LAN 機能の 使用はお控えください。東芝製オプションは ありません。各国/地域に適合した機器をご 購入ください。

● モジュラージャックの形状

モジュラージャックは、国/地域によって形 状が異なります。本製品は北米と日本の形状 に対応していますが、その他の国/地域では プラグをその地にあう形状に変換するための アダプタ(別売り)が必要です。東芝製オプ ションはありません。各国/地域で安全規格 に適合したコードや変換プラグをご購入くだ さい。

● モデム設定ユーティリティ

本製品に内蔵されているモデムは、多数の国 /地域で利用可能です。「内蔵モデム用地域選 択ユーティリティ」で、使用する国/地域を 設定してください。



参照 設定方法 [4章 1-2-3

海外でインターネットに接続するときには|

#### 3 必要なものを準備する

- 取扱説明書
- 保証書

 Office パッケージ(Office 搭載モデルのみ) 再セットアップする必要が生じたときのために、 Office 搭載モデルの場合は Office Personal 2003 または Office Professional Enterprise 2003、Office OneNote 2003 のパッケージ 一式をお持ちください。本製品はハードディス クから再セットアップできますが、これらのア

プリケーションは同梱の CD-ROM から再インス トールする必要があります。

参照 リカバリについて 「10章1 リカバリとは」

故障したときのために、保証書と購入時のレ シート\*1をお持ちください。 ILW (International Limited Warranty) は海 外の所定の地域\*2 で LW の制限事項・確認事項 の範囲内で、修理サービスがご利用いただける、 東芝の制限付海外保証制度です。保証書がLW の保証書を兼ねています。

ILW についての詳細は、次のホームページも参 照してください。

http://dynabook.com/assistpc/ilw/ index j.htm

- \*1 保証書に購入店の捺印と購入日が明記されていれ ば、必要ありません。
- \*2 ILW 対象地域の一部地域では、法律により輸出入 が規制されている部品・役務があります。規制に 該当する場合は、サービス対象外となりますので、 あらかじめご了承ください。

#### 4 プロバイダを選定する

加入しているプロバイダのアクセスポイントが その地域になければ、メールを送受信するたび に、普段よりも料金が余計にかかります。加入 しているプロバイダのアクセスポイントが渡航 先にあるか、または、アクセスポイントを持つ 他のプロバイダと提携接続サービス(ローミン グサービス)を行っていれば、通常通りにメー ル送受信が可能です。 ご出発前に、加入しているプロバイダのホーム ページで、アクセスポイントやローミングサー

ビスの有無、設定方法などを確認しておくこと をお奨めします。

<必要な書類など>

海外に持ち出す物によっては、「輸出貿易管理令 および外国為替令に基づく規制貨物の非該当証 明」という書類が必要な場合がありますが、現 在販売されている東芝のパソコンを、旅行や短 期出張で自己使用する目的で持ち出し、持ち帰 る場合には、基本的に必要ありません。ただ、 パソコンを他人に使わせたり譲渡する場合は、 輸出許可が必要となる場合があります。 また、米国政府の定める輸出規制国(キューバ、 リビア、朝鮮民主主義人民共和国、イラン、 スーダン、シリア)に持ち出す場合は、米国政 府の輸出許可が必要となる場合があります。 輸出法令の規制内容や手続きの詳細は、経済産 業省 安全保障貿易管理のホームページなどを参 照してください。

海外で使用する場合については、次のホーム ページも参照してください。

http://dynabook.com/assistpc/fag/ pcdata/800008.htm

# 問い合わせ先

- OS /アプリケーション -

\* 2006年1月現在の内容です。

各社の事情で、受付時間などが変更になる場合があります。

### OS の問い合わせ先

Windows セキュリティセンターなど、Microsoft® Windows® XP Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭 載の新規機能についてのサポート情報は、下記のホーム ページをご覧ください。

### http://support.microsoft.com/

Windows XP に関する一般的なお問い合わせは、東芝 PC あんしんサポートになります。

### ② アプリケーションの問い合わせ先

各アプリケーションのユーザ登録については、それぞれの 問い合わせ先まで問い合わせてください。

- Adobe Reader
- CD/DVD 静音ユーティリティ
- ConfigFree
- Internet Explorer
- InterVideo WinDVD
- Java<sup>™</sup> 2 Runtime Environment
- Microsoft Office OneNote
- Outlook Express
- PadTouch
- PC 引越ナビ
- TOSHIBA Smooth View
- Windows Media Player
- Windows Movie Maker 2
- 東芝 HW セットアップ
- 東芝 PC 診断ツール
- 東芝コントロール
- 東芝省電力
- 東芝パスワードユーティリティ
- 内蔵モデム用地域選択ユーティリティ
- ぱらちゃん

以上のお問い合わせ先

1.1	/
	東芝(東芝 PC あんしんサポート)
	全国共通電話番号
	:0120-97-1048
	(通話料・電話サポート料無料)
	おかけいただくと、アナウンスが流れます。
	ダイヤル回線でおかけになっている場合は、
	トーン信号を送るモードに切り替えてお待ち
	ください。*1
	技術的な質問、お問い合わせは、アナウンス
	の後で(1)をフッシュしてください。
	*1 トーン信号を送るモードへの切り替え方法に
	ついては、『電話機に付属の説明書』をご確認
	ください。
	技術相談窓口 受付時間
	: 9·00~19·00(年中無休)

[電話番号はおまちがえないよう、ご確認の上おかけく ださい]

海外からの電話、携帯電話、PHS、または直収回線など 回線契約によってはつながらない場合がございます。そ の場合は TEL 043-298-8780(通話料お客様負担) にお問い合わせください。

システムメンテナンスのため、サポートを休止させてい ただく場合がございます。日程は、dynabook.com「サ ポート情報」→「東芝 PC あんしんサポート」(http:// dynabook.com/assistpc/techsupport/dial.htm) にてお知らせいたします。

- Microsoft Office Access
- Microsoft Office Excel
- Microsoft Office Home Style+
- Microsoft Office InfoPath
- Microsoft Office Outlook
- Microsoft Office PowerPoint
- Microsoft Office Publisher
- Microsoft Office Word

マイクロソフト 無償サポート

#### <TEL>

TEL:東京:03-5354-4500
:大阪:06-6347-4400
※次の情報をお手元に用意してご連絡ください。
郵便番号、ご住所、お名前、電話番号、お問い合わせ製品のプロダクトID
詳細は、製品添付の「パッケージ内容一覧」をご覧ください。

以上のお問い合わせ先

### 〈受付時間・お問い合わせ回数〉

●セットアップ、インストールに関するお問い合わせ

- 受付時間 : 9:30~12:00、13:00~19:00(平日) 10:00~17:00(土曜日、日曜日) (マイクロソフト株式会社休業日、年末 年始、祝祭日を除く。日曜日が祝祭日の 場合は営業いたします。その場合、振替 休日は休業させていただきます) 回数 : 指定はございません。

●基本操作に関するお問い合わせ

受付時間:9:30~12:00、13:00~19:00(平日) 10:00~17:00(土曜日) (マイクロソフト株式会社休業日、年末 年始、祝祭日を除く)

回数 : 4インシデント(4件のご質問) 無償サポートは4件までです。 あらかじめ、インシデント制などの詳細について、 『Microsoft Office Personal Edition 2003 スタート ガイド』の「お問い合わせについて」をご覧ください。

〈ホームページ〉

URL : http://support.microsoft.com/ ※ 電話サポート (無償) もしくは、製品サポートから お問い合わせになる製品をお選びください。 備考 : マイクロソフトサポートWeb上から 直接インターネットを通じてお問い 合わせも可能です。 答えてねっと: http://www.kotaete-net.net/

#### • Norton AntiVirus のお問い合わせ先

●「よくある質問」や「エラーメッセージ」の検索
ホームページ:http://symss.jp/
● 期限切れによる「更新サービスの延長」 申し込み
シマンテックストア
ホームページ:http://www.symantec.com/region/ jp/techsupp/regist/oem/toshiba/
受付時間 : 10:00~17:00
(土・日・祝日・年末年始を除く)
TEL : 0570-005557 (ナビダイヤル)
FAA 0570-003536(アビタイヤル) ナビダイヤルをご利用いただけない場合
TEL :03-3476-1192
FAX : 03-3816-6781
● ユーザー登録およびご購入前の一般的なご質問に関す
るお問合せ
シマンテック
コンシューマ カスタマーサービスセンター
受付時間 : 9:00 ~ 18:00
(土・日・祝日・年末年始を除く)
TEL : 0570-054115 (ナビタイヤル)
ナヒダイヤルをご利用いたにけない場合
●技術的なお問い合わせ
シマンテック コンシューマ ニタニカリサポートセンタ
ユーサー登録サイト: http://www.aumontop.com/marian/in/
techsupp/regist/oem/toshiba/
本センターをご利用頂くためには、ユーザー登録が必要
です。また、ご利用期間は登録日から90日間となりま
9。期间経逈俊のご利用は、 有償サホートナケットをご 購入頂くか、またけパッケージ制모々のアップグリード
囲ハ頂ヽガ、よにはハックーン表面へいたッククレート 友ご検討ください。
ここれ」、ここで。 ※ テクニカルサポートセンターの連絡生け、ご登録され
た電子メールアドレス宛に通知いたします。

### • goo スティック のお問い合わせ先

goo 事務局	
受付時間	: 10:00~17:00
	(土・日・祝日・年末年始を除く)
TEL	:045-848-4190
E-mail	: info@goo.ne.jp
ホームページ	):http://stick.goo.ne.jp

- RecordNow!
- DLA
- Recovery Disc Creator

### 以上のお問い合わせ先

 
 ソニック・サポートセンター

 受付時間
 : 10:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土・日・祝祭日・年末年始・特別行事 日を除く)

 TEL
 : 03-5232-6400

 お問い合わせは、ソニック・ソルーションズのサポート ページのメールサポートフォームより質問内容をお送り ください。

 ホームページ
 : http://www.sonicjapan.co.jp/ support/index.html

# 10章

### リカバリをする



この章では、パソコンの動作がおかしくなり、いろいろなトラブル解消方法では解決できないときに行う「リカバリ」について説明しています。リカバリを行うことでシステムやアプリケーションを購入時の状態に復元できます。作成したデータなどが消去されますので、よく読んでから行ってください。

1	リカバリとは	162
2	リカバリディスクを作る	164
З	再セットアップ=リカバリをする	166
4	リカバリをしたあとは	174



# リカバリとは

### ① 再セットアップ(リカバリ)

システムやアプリケーションを購入時の状態に復元することをリカバリ(recovery)といいます。 リカバリをすると、システムを購入時の状態に戻し、プレインストールされているアプリケーションの一部を復元します。 同時に、システムを復元するハードディスク内に保存されているデータ(文書ファイル、画像・映像ファイル、メールな ど)はすべて消去され、設定した内容(インターネットやメールの設定、Windows ログオンパスワードなど)も購入時の 状態に戻る、つまり何も設定されていない状態になります。

次のような、どうしても他に方法がないときにリカバリをしてください。

- ハードディスクをフォーマットしてしまった
- ハードディスクにあるシステムファイルを削除してしまった
- コンピュータウイルスに感染し、駆除できない
- パソコンの調子がおかしく、いろいろ試したが解消できない
- 東芝 PC あんしんサポートに相談を行った結果、「リカバリが必要」と診断された

リカバリをする場合は、次のような流れで作業を行ってください。



<sup>\*1</sup> Office 搭載モデルの場合

### 💽 役立つ操作集

### アプリケーションの再インストール

購入時にプレインストールされていたアプリケーションやドライバを間違って消去(アンインストール)してしまった 場合は、「アプリケーションの再インストール」で再インストールできます。

参照 詳細について「本章 4-② アプリケーションを再インストールする」

### 2 リカバリをする前に

### 1 ほかのトラブル解消方法を探す

パソコンの調子がおかしいと思ったときは、「9章 パソコンの動作がおかしいときは」で解消へのアプローチを確認してく ださい。いろいろな解消方法を紹介しています。 それでも、解消できないときにリカバリをしてください。

### 2 データのバックアップをとる

リカバリをすると、ハードディスク内に保存されていたデータは、すべて消えてしまいます。購入後に作成したファイルな ど、必要なデータは、あらかじめ外部記憶メディアにバックアップをとってください。 また、インターネットやハードウェアなどの設定は、すべて購入時の状態に戻ります。 リカバリ後も現在と同じ設定でパソコンを使いたい場合は、現在の設定を控えておいてください。 ただし、ハードディスクをフォーマットしたりシステムファイルを削除した場合や、電源を入れてもシステムが起動しなく なってからでは、バックアップをとることができません。また、リカバリを行っても、ハードディスクに保存されていた データは復元できません。

バックアップは、普段から定期的に行っておくことをおすすめします。

### 3 電源コード以外をはずす

マウスや増設したメモリなど、周辺機器を取りはずしてください。

### 4 音量を調節する

(Fn)+(Esc)キーを使って、内蔵スピーカやヘッドホンの音量をミュート(消音)にしている場合は、もう一度(Fn)+(Esc)キーを押して元に戻しておいてください。

### ③ リカバリディスクについて

本製品では、モデルによってリカバリディスクを作成することができます。 リカバリディスクは再セットアップするときに使用します。 リカバリディスクは本製品専用です。他のパソコンで再セットアップを実行しないでください。

参照 詳細について「本章2リカバリディスクを作る」



# リカバリディスクを作る

### \* DVD スーパーマルチドライブモデル、DVD-ROM&CD-R/RW ドライブモデルのみ

本製品には、モデルによって、システムやアプリケーションを購入時の状態に復元するためのリカバリ(再セットアップ) ツールが内蔵されています。「Recovery Disc Creator」を使ってリカバリディスクを作成し、あらかじめ、リカバリツー ルのバックアップをとっておくことをおすすめします。

リカバリディスクがない状態で、リカバリツールが起動せず、リカバリが行えない場合は、修理が必要になる可能性があります。

### リカバリディスクでできること

何らかのトラブルでハードディスクからリカバリできない場合でも、リカバリディスクからリカバリをすることができます。

お願い

- \*リカバリディスクを作成するには、下記以外にもお願い事項があります。 「7 章 1 CD / DVD にデータのバックアップをとる」のお願いを確認してください。
- [Recovery Disc Creator] では DVD-RAM、DVD-R DL、DVD+R DL を使用できません。
- 「Recovery Disc Creator」を使ってリカバリディスクなどを作成するときは、他のアプリケーションソフトをすべて終 了させてから、行ってください。
- 「RecordNow!」をアンインストールした場合は、「Recovery Disc Creator」が使用できません。必ず、 「RecordNow!」をインストールした状態で行ってください。
- PC カードタイプのハードディスクドライブなどが取り付けてあると、「Recovery Disc Creator」が使用できない場合 があります。その場合は、PC カードを取りはずしてからパソコンを再起動してください。

### × =

●「Recovery Disc Creator」では、リカバリツールを次のメディアに保存して、リカバリディスクを作成できます。 DVD スーパーマルチドライブモデルは、DVD-R(DLを除く)、DVD-RW、DVD+R(DLを除く)、DVD+RW にリカ バリ DVD を作成できます。

DVD-ROM&CD-R/RW ドライブモデルは、CD-R、CD-RW にリカバリ CD を作成できます。 作成するリカバリディスクが複数枚ある場合は、同じ規格のメディアで統一してください。

参照 使用できるメディアについて 「3章4CDやDVDを使う」

- CD メディアにバックアップをとる場合は、650MB 以上の容量のものをご使用ください。
- あらかじめバックアップ用のメディアを用意してください。[Recovery Disc Creator] 画面で表示されるディスク番号 が、必要な枚数です。複数枚使用する場合は、同じ規格のメディアで統一してください。

参照 使用できるメディアについて 「3章 4 CD や DVD を使う」

リカバリツールのリカバリディスクを作成するには、以降の説明を参照してください。

### 1 起動方法 お願い

● 本製品に添付の「Recovery Disc Creator」は、DVD スーパーマルチドライブモデルとDVD-ROM&CD-R/RW ドラ イブモデルのみ使用できます。

「Recovery Disc Creator」を初めて使用するときは、[スタート] → [すべてのプログラム] → [アプリケーションの再 インストール] からインストールしてください。[アプリケーション] タブの「リカバリメディア作成ツール」を選択しま す。

### 【 [スタート]→[すべてのプログラム]→[リカバリメディア作成ツール]をクリックする

「Recovery Disc Creator」が起動します。

Secovery Disc Cre	ator		
また     ジリカリングディスク1     ジリカリングディスク2     ジリカリングディスク2     ジリカリングディスク2     ジリカリングディスク2     ジリカリンググディスク2     ジリカリングディスク2     ジリカリンググディスク2     ジリカリンググディスク2     ジリカリンググディスク2     ジリカリンググディスク2     ジリカリンググディスク2     ジリカリンググディスク2     ジリカリンググディスク2     ジリカリンググディスク2     ジリカリンググディスク2     ジョング     ジェング     ジョング     ジェング     ジョング     ジョング     ジョング     ジェング     ジェング     ジェング     ジェング     ジェング     ジェング     ジョング     ジェング     ジェング     ジョング     ジェング     ジョング     ジェング     ジョング     ジェング     ジョング     ジェング     ジョング     ジェング     ジェンジョン     ジョング     ジェンジョン     ジョン    ジェー     ジョン     ジェー     ジョン	5+12 DVD DVD	YenatoR:	- ディスクの種類 作成するディスクの種類が 「リカバリXXX」と表示され ます。続けて「ディスクXX」 とディスクの番号が表示され ます。
▶ 書込み後、ディスクに書き込ま	れたデータをペリファイする[⊻]	(10) (Junio)	
			(表示例)

「Recovery Disc Creator」で作成するディスクは、画面に表示される枚数分、メディアが必要になります。

### **2** リカバリディスクを作成する

### 📱 [名前]で作成するディスクをチェックする( 🗹 )

チェックボックスにチェックがついているディスクを作成します。作成する必要のないディスクは、チェックをはずしてください。

### **2** メディアをセットする

### 3 [書込み] ボタンをクリックする

書き込みが開始され、[進捗状況]に「ディスクに書込み中です。」と表示され、画面下に残りの時間が表示されます。 書き込みを途中で中止する場合は、[キャンセル]ボタンをクリックしてください。

### **4** メッセージを確認し、[OK] ボタンをクリックする

書き込みが終了すると、ドライブのディスクトレイが自動的に開きます。

作成するディスクが複数枚ある場合は、メッセージに従ってメディアを入れ替えてください。作成したディスクの種類 (リカバリディスクなど)と番号がわかるように、ディスク作成後は、忘れずに「XXXXXX ディスク XX」とレーベル をつけてください。リカバリをするとき、この番号通りにディスクを使用しないと、正しくリカバリされません。必ず ディスク番号がわかるようにレーベルをつけてください。

### 5 [閉じる] ボタン( 🔀 )をクリックする

[Recovery Disc Creator] 画面が閉じ、ディスクの作成を終了します。 リカバリディスクからリカバリをする操作手順については、「本章 3-④ リカバリディスクからリカバリをする」を参照してください。



再セットアップ=リカバリをする

本製品にプレインストールされている Windows やアプリケーションを復元する方法について説明します。 本製品のリカバリは、ユーザ権限に関わらず、誰でも実行できます。誤って他の人にリカバリを実行されないよう、ユーザ パスワードを設定しておくことをおすすめします。

参照 ユーザパスワード 「8章4パスワードセキュリティ」

### ① いくつかあるリカバリ方法

リカバリには、次の方法があります。

- ハードディスクドライブからリカバリをする
- リカバリディスクからリカバリをする

通常はハードディスクドライブからリカバリをしてください。

リカバリディスクからのリカバリは、ハードディスクドライブのリカバリ(再セットアップ)ツール(システムを復元する ためのもの)を消してしまったり、ハードディスクからリカバリができなかった場合などに行うことをおすすめします。 リカバリディスクからリカバリをする場合は、「本章 2 リカバリディスクを作る」を確認して、リカバリディスクを用意し てください。

### 2 始める前に

リカバリをする前に、次の準備を行ってください。

### 必要なもの

- •『取扱説明書』(本書)
- リカバリディスク(DVD スーパーマルチドライブモデルまたは DVD-ROM&CD-R/RW ドライブモデルで、 作成したリカバリディスクからリカバリをする場合)

### 準備

● 必要なデータを保存する

リカバリをすると、ハードディスクの内容は削除されます。必要なデータは、あらかじめバックアップをとってください。

ただし、ハードディスクをフォーマットしたりシステムファイルを削除した場合や、電源を入れてもシステムが起動しなくなってからでは、バックアップをとることができません。また、リカバリを行っても、ハードディスクに保存されていたデータは復元できません。

参照 バックアップについて 「7章1CD/DVDにデータのバックアップをとる」

電源コード以外をはずす
 マウスや増設したメモリなどを取りはずしてください。

|参照||機器の取りはずし 「5 章 周辺機器を使って機能を広げよう」



 Office 搭載モデルの場合、Office Personal 2003 または Office Professional Enterprise 2003、Office OneNote 2003 は、リカバリ後、さらに同梱の CD-ROM で再インストールする必要があります。

お願い

● 市販のソフトウェアを使用してパーティションの構成を変更すると、リカバリができなくなることがあります。

### ③ ハードディスクからリカバリをする

ハードディスクのリカバリツールでは、次のメニューのなかからリカバリ方法を選択することができます。あらかじめリカ バリ方法を決めておくとスムーズに操作できます。

#### ■ご購入時の状態に復元■

ハードディスクをパソコンを購入したときの状態(パーティションが 1 個の状態)に戻し、購入時にプレインストールされ ていたシステムとアプリケーションを復元します。購入後に作成したデータなどは消去されます。

#### ■パーティションサイズを変更せずに復元■(推奨)

パーティションサイズを変更して使用していた場合、そのパーティションの構造を保ったままシステムを復元します。Cドライブに保存されていたデータは消去され、購入時の状態に戻りますが、その他のドライブに保存されていたデータは、そのまま残ります。ただし、BIOS 情報やコンピュータウイルスなどの影響でデータが壊れている場合、C ドライブ以外の領域にあるデータも使えないことがあります。

#### ■パーティションサイズを指定して復元■

C ドライブ(ハードディスク)のサイズを指定して復元することができます。C ドライブ以外のハードディスクの領域は 1 つの領域になり、そこに保存されていたデータは消去されます。

### **★**

● どのメニューを選択しても、Cドライブにはリカバリツールから購入時と同じシステムが復元されます。

ここでは、「パーティションサイズを変更せずに復元」する方法を例にして説明します。

┃ パソコンの電源を切る

- **2** AC アダプタと電源コードを接続する
- 3 電源スイッチを押し、電源を入れた直後(「TOSHIBA」画面が表示されている間)にキーボードの() (ゼロ)キーを押す

ユーザパスワードを設定している場合は、パスワード入力画面が表示されます。 ユーザパスワードを入力して(Enter)キーを押してください。 [復元方法の選択]画面が表示されます。

4 [初期インストールソフトウェアの復元]をチェックし①、[次へ]ボタンをクリックする②



[ハードディスク上の全データの消去]は、パソコンを廃棄または譲渡する場合など、個人情報漏洩を防ぐために、 ハードディスクのデータを完全に消去するためのものです。通常は実行しないでください。実行すると、ハードディス ク上にある、リカバリツールの領域以外のすべてのデータが削除されます。

参照 ハードディスクの消去について 「11章5-②-5 ハードディスクの内容をすべて消去する」

5 [パーティションサイズを変更せずに復元]をチェックし①、[次へ] ボタンをクリックする②



[パーティションサイズを変更せずに復元]を選択した場合の意味と動作は、次のとおりです。 他のメニューを選択した場合については、次のページを参照してください。

: P.169

- ・[ご購入時の状態に復元]
- ·[パーティションサイズを指定して復元]:P.170
- ●「パーティションサイズを変更せずに復元」とは

「パーティションサイズを指定して復元」を使って、すでにハードディスクの領域を分割している場合などに使用します。C ドライブがリカバリされ、それ以外の領域のデータはそのまま残ります。



C ドライブ(■) にあたる領域は、作成したデータ、設定した項目、インストールしたアプリケーションなどがすべて消去された状態になります。

(ハードディスクの領域を分割している場合の表示例)

「先頭パーティションのデータは、すべて消去されます。」というメッセージが表示されます。

### **₹ \*** ₹

● リカバリツールの領域が確保されているため、ハードディスクの100%を使用することはできません。

### 6 [次へ] ボタンをクリックする

処理を中止する場合は、[キャンセル]ボタンをクリックしてください。 復元が実行されます。

[パーティションを初期化しています。しばらくお待ちください。]画面が表示されます。



長い時間表示される場合がありますが、画面が切り替わるまでお待ちください。

復元中は、次の画面が表示されます。リカバリの経過に従い、画面が変わります。





復元が完了すると、終了画面が表示されます。

### 7 [終了] ボタンをクリックする

システムが再起動し、[Microsoft Windows へようこそ] 画面が表示されます。

### 8 Windowsのセットアップを行う

参照 詳細について「1章1 Windows を使えるようにする」

### × =

● 一部のアプリケーションは、リカバリ後にアプリケーションのインストールをする必要があります。

参照 詳細について 「本章 4-② アプリケーションを再インストールする」

購入後に変更した設定がある場合は、Windows のセットアップ後に、もう 1 度設定をやり直してください。また、周辺機 器の接続、購入後に追加したアプリケーションのインストールも、Windows のセットアップ後に行ってください。 参照 ) 周辺機器の接続 「5 章 周辺機器を使って機能を広げよう |

### [初期インストールソフトウェアの復元] 画面のリカバリメニューについて

「本章 3-③ ハードディスクからリカバリをする」の手順5の〔初期インストールソフトウェアの復元〕画面で表示される リカバリメニューの意味と動作は次のようになります。

### 【ご購入時の状態に復元】

パソコンを購入したときの状態(パーティションが1個の状態)に戻します。



作成したデータ、設定した項目、インストールしたアプリ ケーションなどがすべて消去された状態になります。

手順5の後は「ハードディスクの内容は、すべて消去されます。」というメッセージが表示されます。

### 【パーティションサイズを指定して復元】

ハードディスク (C ドライブ) のサイズを変更します。

C ドライブ以外の領域区分(パーティション) は消去され、一つの領域になります。その領域( □ )は「ディスクの管理」 から再設定を行うと、再びドライブとして使用できるようになります。

参照 ディスクの管理 「本章 4-①-1 パーティションを設定する」



作成したデータ、設定した項目、インストールしたアプリ ケーションなどがすべて消去された状態になります。

[①[C:ドライブのサイズ] で ・ ・ をクリックしてパーティション(Cドライブ)のサイズを指定する
 ②[次へ] ボタンをクリックする

「ハードディスクの内容は、すべて消去されます。」というメッセージが表示されます。

### ④ リカバリディスクからリカバリをする

リカバリディスクでは、次のメニューのなかからリカバリ方法を選択することができます。あらかじめリカバリ方法を決めておくとスムーズに操作できます。

#### ■ご購入時の状態に復元■

ハードディスクをパソコンを購入したときの状態(パーティションが 1 個の状態)に戻し、購入時にプレインストールされ ていたシステムとアプリケーションを復元します。購入後に作成したデータなどは消去されます。

#### ■ Windows パーティションのみに復元■

ハードディスク全体を1つのパーティション(Cドライブのみ)にするため、全領域を使用できるようになります。なお、 リカバリツールの領域は消去され、復元されません。購入時にプレインストールされていたシステムとアプリケーションを 復元します。また購入後に作成したデータなどは消去されます。

#### ■パーティションサイズを変更せずに復元■

パーティションサイズを変更して使用していた場合、そのパーティションの構造を保ったままシステムを復元します。C ド ライブに保存されていたデータは消去され、購入時の状態に戻りますが、その他のドライブに保存されていたデータは、そ のまま残ります。

#### ■パーティションサイズを指定して復元■

C ドライブ(ハードディスク)のサイズを指定して復元することができます。C ドライブ以外のハードディスクの領域は 1 つの領域になり、そこに保存されていたデータとリカバリツールの領域は消去されます。

### **★**

● どのメニューを選択しても、C ドライブには購入時と同じシステムが復元されます。

#### AC アダプタと電源コードを接続する

### **2** リカバリディスクをセットして、パソコンの電源を切る

リカバリディスクが複数枚ある場合は、「ディスク1」からセットしてください。

### 3 電源スイッチを押し、電源を入れた直後(「TOSHIBA」画面が表示されている間)にキーボードの(F12) キーを押す

ユーザパスワードを設定している場合は、「Password= 」と表示されます。 ユーザパスワードを入力して(Enter)キーを押してください。

4 ▲または▼キーで [2.CD-ROM/DVD-ROMドライブ]を選択し、Enter)キーを押す [復元方法の選択] 画面が表示されます。 5 [初期インストールソフトウェアの復元] をチェックし①、[次へ] ボタンをクリックする②



[ハードディスク上の全データの消去]は、パソコンを廃棄または譲渡する場合など、個人情報漏洩を防ぐために、 ハードディスクのデータを完全に消去するためのものです。通常は実行しないでください。実行すると、ハードディス ク上にある、すべてのデータが削除されます。

参照 ハードディスクの消去について 「11章5-②-5 ハードディスクの内容をすべて消去する」

### **6** [パーティションサイズを変更せずに復元] をクリックし①、[次へ] ボタンをクリックする②

Toshiba Recovery Wizard	
т	DSHIBA
<初期インストールソフトウェアの復元> 復元する構成を選択してください。	
○ ご購入時の状態に復元	
C Windowsパーティションのみに復元	
○ パーティションサイズを変更せずに復元	(1)
○ パーティションサイズを指定して復元	
HDDのサイズ: 37 GB 0.ドライブのサイズ: 37 <u>-</u> 38 (10 - 37 )	
< 戻る@ ( 法へ(W > ) · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2

[パーティションサイズを変更せずに復元]を選択した場合の意味と動作は、次のとおりです。 他のメニューを選択した場合については、次のページを参照してください。

- ・[ご購入時の状態に復元]
   ・P.173
- ・[Windows パーティションのみに復元] :P.173
- ·[パーティションサイズを指定して復元]:P.173
- 「パーティションサイズを変更せずに復元」とは

「パーティションサイズを指定して復元」を使って、すでにハードディスクの領域を分割している場合などに使用します。C ドライブがリカバリされ、それ以外の領域のデータはそのまま残ります。



C ドライブ(■) にあたる領域は、作成したデータ、設 定した項目、インストールしたアプリケーションなどが すべて消去された状態になります。

(ハードディスクの領域を分割している場合の表示例)

### × =

●「ご購入時の状態に復元」と「パーティションサイズを変更せずに復元」を選択した場合は、リカバリツールの領域が確保されているため、ハードディスクの100%を使用することができません。

<sup>「</sup>先頭パーティションのデータは、すべて消去されます。」というメッセージが表示されます。

### 7 [次へ] ボタンをクリックする

処理を中止する場合は、[キャンセル]ボタンをクリックしてください。 復元が実行されます。

[パーティションを初期化しています。しばらくお待ちください。] 画面が表示されます。



長い時間表示される場合がありますが、画面が切り替わるまでお待ちください。

復元中は、次の画面が表示されます。リカバリの経過に従い、画面が変わります。 リカバリディスクが複数枚ある場合、画面の指示に従って入れ替えてください。

Toshiba Recovery Wizard			Toshiba Recovery Wizard	
			TOSH	
<初期インストールソフトウェアの復元> <sup>リカパリ</sup>			<わります。 <hr/> <hr/> <hr <="" th=""/> <th></th>	
リカバノ中です。しばらくお待ちください。			0R07r4/k-@fr#0_T1\#_F_U4F6\ExH#5\K2e1	
	経過時間 残日時間	00:00:0X 00:00:0X	80000 間時間 第0000 時間 10000	× ×
2008			XXXX	
		キャンセル	<u>(+e&gt;tc)</u>	i L

\* 手順6で[ご購入時の状態に復元]を選択した場合は、最初に[ファイルをコピーしています。しばらくお待ちください] 画面が表示されます。

復元が完了すると、終了画面が表示されます。

### 8 [終了] ボタンをクリックする

自動的にディスクトレイが開きます。リカバリディスクを取り出してください。 システムが再起動し、[Microsoft Windows へようこそ]画面が表示されます。

### 9 Windowsのセットアップを行う

参照 詳細について「1章1 Windows を使えるようにする」

### *↓* ★ ₹

▶ 一部のアプリケーションは、リカバリ後にアプリケーションのインストールをする必要があります。

参照 詳細について「本章 4-② アプリケーションを再インストールする」

購入後に変更した設定がある場合は、Windows のセットアップ後に、もう 1 度設定をやり直してください。また、周辺機 器の接続、購入後に追加したアプリケーションのインストールも、Windows のセットアップ後に行ってください。

参照 周辺機器の接続 「5章 周辺機器を使って機能を広げよう」

### [初期インストールソフトウェアの復元] 画面のリカバリメニューについて

「本章 3-④ リカバリディスクからリカバリをする」の手順6の[初期インストールソフトウェアの復元]画面で表示されるリカバリメニューの意味と動作は次のようになります。

#### 【ご購入時の状態に復元】

パソコンを購入したときの状態(パーティションが1個の状態)に戻します。



作成したデータ、設定した項目、インストールしたアプリ ケーションなどがすべて消去された状態になります。

手順6の後は「ハードディスクの内容は、すべて消去されます。」というメッセージが表示されます。

### 【Windows パーティションのみに復元】

ハードディスク全体を1つのパーティションにします。リカバリツールの領域は消去されます。



手順6の後は「ハードディスクの内容は、すべて消去されます。」というメッセージが表示されます。

### 【パーティションサイズを指定して復元】

ハードディスク(C ドライブ)のサイズを変更します。

C ドライブ以外の領域区分(パーティション)とリカバリツールの領域は消去され、一つの領域になります。その領域は 「ディスクの管理」から再設定を行うと、再びドライブとして使用できるようになります。

参照 ディスクの管理 「本章 4-①-1 パーティションを設定する」



①[C:ドライブのサイズ]で
 ア をクリックしてパーティション(Cドライブ)のサイズを指定する
 ②[次へ]ボタンをクリックする

「ハードディスクの内容は、すべて消去されます。」というメッセージが表示されます。



### リカバリ後は次の流れで設定を行います。



ここでは次の点を説明します。

- パーティションの設定
- プレインストールアプリケーションの手動インストール
- Office Personal 2003または Office Professional Enterprise 2003、Office OneNote2003の再インストール\*1

\*1 Office 搭載モデルの場合

### ① Windows セットアップのあとは

パーティションの設定を変更してリカバリをした場合のみ、次項[1]の操作を行ってください。

### 1 パーティションを設定する

パーティションの設定を変更してリカバリをした場合は、リカバリ後すみやかに次の設定を行ってください。

### お願い

- Windowsの「ディスクの管理」を使用すると、「HDDRECOVERY」というボリュームのパーティションが表示されます。このパーティションにはリカバリ(システムの復元)するためのデータが保存されていますので、削除しないでください。削除した場合、リカバリはできなくなります。
- コンピュータの管理者になっているユーザアカウントでログオンする
- 2 [コントロールパネル] を開き、[ 🕘 パフォーマンスとメンテナンス] をクリックする
- 3 [ 🌇 管理ツール] をクリックする
- 4 [ 🖳 コンピュータの管理] をダブルクリックする

- 5 画面左側の [ディスクの管理] をクリックする 設定していないパーティションは [未割り当て] と表示されます。
- 6 [ディスク0]の [未割り当て]の領域を右クリックする
- 7 表示されるメニューから [新しいパーティション] をクリックする [新しいパーティションウィザード] が起動します。
- 8 [次へ] ボタンをクリックし、ウィザードに従って設定する

次の項目を設定します。

- ・パーティションの種類
- ・パーティションサイズ
- ・ドライブ文字またはパスの割り当て
- ・フォーマット
- ・ファイルシステム

### 9 設定内容を確認し、[完了] ボタンをクリックする

フォーマットが開始されます。 パーティションの状態が[正常]と表示されれば完了です。 詳細については「コンピュータの管理」のヘルプを参照してください。

【ヘルプの起動】

①メニューバーから [ヘルプ] → [トピックの検索] をクリックする

### アプリケーションを再インストールする

本製品にプレインストールされているアプリケーションは、一度削除してしまっても、必要なアプリケーションやドライバ を指定して再インストールすることができます。

Office 搭載モデルの Office Personal 2003 および Office Professional Enterprise 2003、 Office OneNote 2003 は、リカバリ後に同梱の CD-ROM で再インストールする必要があります。「本節 ③ Office を再インストールする」 を確認してください。

#### 【必要なもの】

『取扱説明書』(本書)

アブリケーションによっては、再インストール時に ID 番号などが必要です。あらかじめ確認してから、再インストールす ることを推奨します。

同じアプリケーションがすでにインストールされているときは、コントロールパネルの「プログラムの追加と削除」または 各アプリケーションのアンインストールプログラムを実行して、アンインストールを行ってください。 アンインストールを行わずに再インストールを実行すると、正常にインストールできない場合があります。ただし、上記の どちらの方法でもアンインストールが実行できないアプリケーションは、上書きでインストールしても問題ありません。

### 操作手順

### 【 [スタート] → [すべてのプログラム] → [アプリケーションの再インストール] をクリックする

### 2 [セットアップ画面へ] をクリックする

アプリケーションやドライバのセットアップメニュー画面が表示されます。アプリケーションやドライバのセットアッ プメニューは、カテゴリごとのタブに分かれています。

3 K94/5 - Nicrosoft Internet Explorer	
ファイルシ 編集(1) 表示(1) お気に入り(3) ワール(1) ヘルブ(1)	R.
G TRO + O - R R () P 888 ( 1990220 ( 1977 ( ) () - )	≝ • 🗆 🛍 🗟, 🗟, 🖓,
PF420 DUHTNUSET, DRWINDEXHTM	✓ 10 1848 0000
	TOSHIB
③ Fライパ 田 Windows開通 🕮 東芝ユーティリティ 🖽 アプリケーション	()プロバイダー数約ソフト

初めて起動したときは、[ドライバ]タブが表示されています。タブをクリックして再インストールしたいアプリケー ションを探してください。

画面左側にはアプリケーションの一覧が表示されています。

画面右側にはアプリケーションの説明が書かれていますので、よくお読みください。

#### 3 画面左側のアプリケーション名を選択し①、画面右側の「XXXのセットアップ」をクリックする②

「XXX」にはアプリケーション名が入ります。選択したメニューによっては別の言葉が表示されます。説明文の下の青 い下線の引かれている言葉をクリックしてください。



(表示例)

### 4 表示されるメッセージに従ってインストールを行う

[ファイルのダウンロード] 画面が表示された場合は、「実行」ボタンをクリックしてください。

### ③ Office を再インストールする

### \* Office 搭載モデルの場合

文書作成ソフトの「Word」や表計算ソフト「Excel」を使いたい場合は Office Personal 2003 または Office Professional Enterprise 2003 をインストールする必要があります。

ここでは、Office Personal 2003、Office Professional Enterprise 2003 および Office OneNote 2003 を再イン ストールする方法を説明します。

### 【必要なもの】

同梱の「Microsoft® Office Personal Edition 2003」または「Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003」、および「Microsoft® Office OneNote® 2003」と書いてあるパッケージに、必要なものが一式入っています。

「Microsoft® Office Personal Edition 2003」一式

- Microsoft<sup>®</sup> Office Personal Edition 2003 CD-ROM
- Microsoft<sup>®</sup> Office Home Style+ CD-ROM
- Microsoft® Office Personal Edition 2003 スタート ガイド

「Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003」 一式

- Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003 CD-ROM
- Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003 スタート ガイド

「Microsoft® Office OneNote® 2003」一式

- Microsoft<sup>®</sup> Office OneNote<sup>®</sup> 2003 CD-ROM
- Microsoft® Office OneNote® 2003 お使いになる前に

再インストールした場合、ライセンス認証が必要になります。

### 再インストール方法とセットアップ方法

詳細は、『Microsoft® Office Personal Edition 2003 スタート ガイド』、『Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003 スタート ガイド』、『Microsoft® Office OneNote® 2003 お使いになる前に』を確認してください。

#### 【Service Pack2 について】

添付の CD から Office Personal 2003、Home Style+、Office Professional Enterprise 2003、Office OneNote 2003 を再インストールした場合、Service Pack2 は組み込まれません。「アプリケーションの再インストール」から再 インストールしてください。

### 【「手書き入力パッド」を使用するとき】

Office Personal 2003 または Office Professional Enterprise 2003 を再インストールした場合、Microsoft Office Word や Microsoft Office Excel などのアプリケーションを使用するときに、IME ツールバーの[手書き] ボタン→[手書き入力パッド] をクリック(または [手書き入力パッド] ボタンをクリック)すると、「言語の入力システムが正常にインストールされていることを確認してください」という警告メッセージが表示される場合があります。 言語の入力システム (MS-IME) は正常にインストールされており、動作上の問題はありませんので、「今後、このメッセージを表示しない」のチェックボックスをチェックして、[OK] ボタンをクリックしてください。

# **11**章

### 登録とケアー廃棄と譲渡ー



この章では、パソコンの日ごろのお手入れや、保守 や修理に関することを説明しています。 バッテリの廃棄やパソコン本体を捨てるときや人に 譲るときの処置について知っておいて欲しいことを 説明しています。

1	お客様登録の手続き	180
2	快適に使い続けるコツ	186
З	日常の取り扱いとお手入れ	187
4	アフターケアについて	191
5	捨てるとき/人に譲るとき	192



## お客様登録の手続き

パソコンやアプリケーションを使用するときは、自分が製品の正規の使用者(ユーザ)であることを製品の製造元へ連絡し ます。これを「お客様登録」または「ユーザ登録」といいます。

お客様登録は、パソコン本体、使用するアプリケーションごとに行い、方法はそれぞれ異なります。

お客様登録を行わなくても、パソコンやアプリケーションを使用できますが、お問い合わせをいただくときにお客様番号 (「ユーザID」など、名称は製品によって異なります)が必要な場合や、お客様登録をしているかたへは製品に関する大切な 情報をお届けする場合がありますので、使い始めるときに済ませておくことをおすすめします。

### ① 東芝 ID(TID)お客様登録のおすすめ

東芝では、お客様へのサービス・サポートのご提供の充実をはかるために東芝 ID(TID)のご登録をおすすめしております。

東芝 ID(TID)は、複数のデジタル商品、および東芝オンラインショッピングサイト「Shop1048」で共通にご利用いただけるお客様専用 ID です。Room1048 登録対象の東芝デジタル商品をご購入されたかたが対象で、インターネット経由でご登録いただけます。

「Shop1048」でご購入の際にお手続きのなかで、TIDをご登録いただいたお客様は、あらためてご登録いただく必要はありません。また、TIDをご登録後は、はがきでのご登録は不要です。

#### 【 東芝 ID(TID)でご利用いただけるサービス 】

- お客様専用個人ページ「Room1048(ルームトウシバ)」をご利用いただけます。
- PC オンラインによるメールでの技術相談をお受けいたします。
- アンケートなどでご取得いただくポイントで、プレゼントの抽選にご応募いただけます。
- ●「Shop1048」でお買い物時には、便利でお得な TID 会員メニューをご利用いただくことができます。

詳しくは、次のアドレス「東芝 ID(TID)とは?」をご覧ください。 https://room1048.jp/onetoone/info/about\_tid.htm

#### 

### お願い ご登録にあたって

- TID 登録には、メールアドレスが必要です(携帯電話のメールアドレスはご遠慮ください)。
- 上記のサービス項目のうち、個人ページおよびポイント制度については、個人のお客様のみ対象となります。
- ご登録住所は、日本国内のみに限らせていただきます。
- この記載内容は 2006 年 1 月現在のものです。内容については、予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご 了承ください。

### 登録方法

お客様の環境に応じて、登録方法を選択できます。

#### 【方法1-[東芝お客様登録]アイコンからのご登録方法】

インターネットに接続後、登録用のホームページに簡単にアクセスできます。 すでにインターネット接続の設定がしてあり、インターネットを使ったことがあるかた向けの方法です。

#### 【方法2-インターネットからのご登録方法】

インターネットに接続後、URLを入力して登録用のホームページにアクセスしていただきます。 すでにインターネット接続の設定がしてあり、インターネットを使ったことがあるかた向けの方法です。

#### 【方法3-インターネットにすぐに接続されないお客様】

まだインターネット接続の予定がないかたは、『お客様登録カード』(はがき)で仮登録を行ってください。後日インター ネットで正式な TID 登録を行っていただく必要があります。

商品の追加登録は「方法 1」または「方法 2」で行います。 続けてそれぞれの登録方法を紹介します。
-----

## 1 [東芝お客様登録] アイコンからのご登録方法

インターネット接続の設定やインターネットプロバイダとの契約をしていない場合に、本製品に添付のアプリケーションを 利用して、TID 登録を行う方法を説明します。接続時間に応じた電話使用料金が電話会社より請求されますので、あらかじ めご了承ください。

## お願い 操作にあたって

あらかじめ、次のことを行ってください。

- コンピュータウイルスへの感染を防ぐために、ウイルスチェックソフトをインストールし、有効状態に設定しておいてください。
- 参照 [7章 3 Norton AntiVirus]
- インターネット接続の設定をしておいてください。
- 複数のユーザを登録している場合は、「コンピュータの管理者アカウント」のユーザで操作してください。「いきなりイン ターネット」は「制限付きアカウント」では使用できません。

メモ

● 操作の途中で、[Windows セキュリティの重要な警告]画面が表示された場合は、[ブロックを解除する]をクリックしてください。

インストールしているウイルスチェックソフトの設定によって、インターネット接続を確認する画面がこの他にも表示される場合があります。インターネット接続を許可する項目を選択し、操作を進めてください。

● 初めて「Internet Explorer」を起動したときは、操作の途中で、「goo スティック」の利用を確認する [東芝 dynabook をご利用の皆様へ] 画面が表示されます。

「goo スティック」を利用する場合は、[利用規約を表示]をクリックし、利用規約を確認したあと[便利な goo スティックを利用する]をクリックしてください。利用しない場合は、[利用しない]ボタンをクリックし、あとで「goo スティック」をアンインストールしてください。

- **デスクトップ上の[東芝お客様登録]アイコン(**)をダブルクリックする [「お客様登録」のお願い]画面が表示されます。
- 2 内容を読んで [お客様登録へ進む] ボタンをクリックする
- **3** [インターネットアクセス環境をお持ちの方はこちらをクリック] をクリックする インターネットに接続し、「Room1048」のページが表示されます。
- **4** [東芝 ID (TID) 新規登録・商品追加登録]欄で今回お買い上げの商品「パソコン」を選択する 画面のご案内に従ってください。
  - 初めて TID をご登録される方
     [新規 TID 登録に進む] ボタンをクリックしてください。
     画面のご案内に従ってご登録いただきますと、すぐに TID をご取得、ご利用いただけます。
  - すでに他商品でTIDを取得された方 TID、パスワードを入力し、[商品追加登録に進む]ボタンをクリックしてください。
     商品の追加登録を行っていただくことができます。

## 2 インターネットからのご登録方法

[http://room1048.jp/] にアクセスする

2 [東芝 ID(TID)新規登録・商品追加登録]欄で今回お買い上げの商品「パソコン」を選択する

画面のご案内に従ってください。

- 初めて TID をご登録される方
   [新規 TID 登録に進む] ボタンをクリックしてください。
   画面のご案内に従ってご登録いただきますと、すぐに TID をご取得、ご利用いただけます。
- すでに他商品でTIDを取得された方 TID、パスワードを入力し、[商品追加登録に進む]ボタンをクリックしてください。
   商品の追加登録を行っていただくことができます。

「Room1048」のページが表示されます。

### 3 インターネットにすぐに接続されないお客様

同梱の『お客様登録カード』(はがき)に必要事項をご記入のうえ、ご送付ください。 東芝 TID 事務局より、「お客様登録番号」と TID 登録用の「仮パスワード」をはがきにて通知いたします。はがき通知後、 インターネットから TID をご登録ください。 TID はインターネットからのご登録受付になります。

#### 初めて TID をご登録される方

インターネットに接続されたときに、「http://room1048.jp/」にアクセスし、[「お客様番号」をお持ちのお客様]ボタンをクリックし、通知はがきに記載されている「お客様登録番号」と「仮パスワード」を入力して TID 登録を行ってください。

#### すでに他商品で TID を取得された方

インターネットに接続されたときに、「http://room1048.jp/」にアクセスし、「Room1048」にログインしたあと、 [登録情報変更] → [ハガキを受け取られたお客様] を選択してください。

お願い

● TID 登録時点でお客様登録番号は無効となります。TID でのサービス・サポートをご利用ください。

● TID をご登録にならない場合は、お問い合わせなどの際にお客様登録番号が必要になることがありますので、はがきをお 手元に保管してください。

## ② その他のユーザ登録

パソコンに用意されている他のアプリケーションのユーザ登録については、同梱の『ユーザ登録用紙』または各アプリケー ションのヘルプを確認してください。 また、各アプリケーションの問い合わせ先については、「9 章 4 問い合わせ先」を確認してください。

き
•

<	Μ	ΕN	10	>
---	---	----	----	---




## 快適に使い続けるコツ

パソコンと長くつきあうために、あらかじめ知っておいていただきたい内容を紹介します。 ここで紹介している以外にも、各マニュアル冊子をお読みになり、パソコンを正しくお使いください。

## 1 使える周辺機器を確認しよう

パソコンには、プリンタやスキャナ、PCカードなどの周辺機器を接続することができます。周辺機器を接続することに よって、より便利にパソコンを活用できます。 ただし、周辺機器はインタフェース(接続方式)が違うと接続できません。 購入するときは、マニュアルで本製品のインタフェースを確認のうえ、本製品で使用できるかどうかを周辺機器の取り扱い 元や販売店で確認してください。

参照 周辺機器について 「5章 周辺機器を使って機能を広げよう」

## **2** ちょっとおかしな動作のとき

『安心してお使いいただくために』に、本製品を使用するときに守ってほしいことが記述されています。あらかじめその記 述をよく読んで、必ず指示を守ってください。 次のようなトラブルが生じた場合は、手順に従って修理に出してください。 故障した状態のままで使用しないでください。

- パソコンを使用中に煙が出た
- 異常な音がした
- 臭いがした
- 水がかかってしまった
- パソコンを落とした

### 【修理に出すまで】

①すぐに電源を切り、電源コードの電源プラグをコンセントから抜く
 ②安全を確認して、バッテリパックをパソコン本体から取りはずす
 ③修理に出す

参照 バッテリパックの取りはずしについて 「6章 バッテリ駆動で使う」

参照 修理の問い合わせについて 『東芝 PC サポートのご案内』

## 3 パソコンと上手に付き合おう

パソコンを長時間使うと、目や肩、首の疲れが気になります。 次のことに注意してください。

- 目を疲れさせないために、ディスプレイ(表示装置)が目の高さより低くなるように置いてください。
- キーボード(入力装置)は肘よりも下にくるよう、椅子の高さを調節してください。
- 前にかがんだり背もたれに寄りかからないよう、姿勢に注意してください。
   特に首や肩の疲れを防ぐため、背中を楽にして入力することが大切です。
   椅子の位置などを調節しておきましょう。
- 長時間、ディスプレイ(表示装置)を見続けないようにしてください。
   15分ごとに30秒ぐらいの割合で遠くを見るようにしましょう。

|参照| 詳細について 『安心してお使いいただくために』



# 日常の取り扱いとお手入れ

<₹ 注意

お手入れの前には、必ずパソコンやパソコンの周辺機器の電源を切り、ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜くこと
 電源を切らずにお手入れをはじめると、感電するおそれがあります。

## お願い

 ● 機器に強い衝撃や外圧を与えないように注意してください。製品には精密部品を使用しておりますので、強い衝撃や外圧 を加えると部品が故障するおそれがあります。

日常の取り扱いでは、次のことを守ってください。

## 1 パソコン本体/ AC アダプタ/電源コード

- 『安心してお使いいただくために』に、パソコン本体、AC アダプタ、電源コードを使用するときに守ってほしいことが 記述されています。
- あらかじめその記述をよく読んで、必ず指示を守ってください。
- 機器の汚れは、柔らかくきれいな乾いた布などでふき取ってください。汚れがひどいときは、水に浸した布を固くしぼってからふきます。
- 中性洗剤、揮発性の有機溶剤(ベンジン、シンナーなど)、化学ぞうきんなどは使用しないでください。
- 薬品や殺虫剤などをかけないでください。
- ディスプレイは静かに閉じてください。
- 使用できる環境は次のとおりです。\*<sup>1</sup> 温度5~35℃、湿度20~80%
  - \*1 使用環境条件は、本製品の動作を保証する温湿度条件であり、性能を保証するものではありません。
- 次のような場所で使用や保管をしないでください。
   直射日光の当たる場所/非常に高温または低温になる場所/急激な温度変化のある場所(結露を防ぐため)/強い磁気を帯びた場所(スピーカなどの近く)/ホコリの多い場所/振動の激しい場所/薬品の充満している場所/薬品に触れる場所
- 使用中に本体の底面や AC アダプタが熱くなることがあります。本体の動作状況により発熱しているだけで、故障ではあ りません。
- 電源コードのプラグを長期間にわたってACコンセントに接続したままにしていると、プラグにホコリがたまることがあります。定期的にホコリをふき取ってください。

## ちょっと待って。持ち運びですか?

パソコンを持ち運ぶときは、誤動作や故障を起こさないために、次のことを必ず守ってください。

- 電源を必ず切り、AC アダブタを取りはずしてください。電源を入れた状態、またはスタンバイ状態で持ち運ばないでください。
- 急激な温度変化(寒い屋外から暖かい屋内への持ち込みなど)を与えないでください。結露が発生し、故障の原因となる可能性があります。やむなく急な温度変化を与えてしまった場合は、数時間たってから電源を入れるようにしてください。
- 外付けの装置やケーブルは取りはずしてください。また、CD / DVD がセットされている場合は取り出してください。
- パソコンを持ち運ぶときは、不安定な持ちかたをしないでください。
- パソコンを持ち運ぶときは、突起部分を持って運ばないでください。
- 各スロットにメディアやカードなどがセットされている場合は取り出してください。
   セットしたまま持ち歩くと、カードが壁や床とぶつかり、故障するおそれがあります。
- 落としたり、強いショックを与えないでください。
- ディスプレイを閉じてください。
- パソコンをカバンなどに入れて持ち運ぶときは、パソコン上面がACアダプタやマウス、携帯電話、または、硬い本などの荷物で局所的に圧迫されるような入れかたをしないでください。
   液晶画面の一部にシミ状のムラが発生するなど、破損・故障の原因となり、修理が必要となる場合があります。



## 2 キーボード

柔らかい乾いた素材のきれいな布でふいてください。 汚れがひどいときは、水に浸した布を固くしぼってふきます。 キーのすきまにゴミが入ったときは、エアーで吹き飛ばすタイプのクリーナで取り除きます。ゴミが取れないときは、使用 している機種名を確認してから、購入店、または保守サービスに相談してください。 飲み物など液体をこぼしたときは、ただちに電源を切り、ACアダプタとバッテリパックを取りはずして、購入店、または 保守サービスに相談してください。

## 3 タッチパッド

乾いた柔らかい素材のきれいな布でふいてください。 汚れがひどいときは、水かぬるま湯に浸した布を固くしぼってからふきます。

## 4 液晶ディスプレイ

## 画面の手入れ

- 画面の表面には偏光フィルムが貼られています。このフィルムは傷つきやすいので、むやみに触れないでください。
   表面が汚れた場合は、柔らかくきれいな布で軽くふき取ってください。水や中性洗剤、揮発性の有機溶剤、化学ぞうきんなどは使用しないでください。
- 無理な力の加わる扱いかた、使いかたをしないでください。
   液晶ディスプレイは、ガラス板間に液晶を配向処理して注入してあります。強い力を加えると配向が乱れ、発色や明るさが変わって元に戻らなくなる場合があります。また、ガラス板を破損するおそれもあります。
- 水滴などが長時間付着すると、変色やシミの原因になるので、すぐにふき取ってください。ふき取る際は、力を入れない で軽く行ってください。

## 残像防止について

長時間同じ画面を表示したままにしていると、画面表示を変えたときに前の画面表示が残ることがあります。この現象を残 像といいます。残像は、画面表示を変えることで徐々に解消されますが、あまり長時間同じ画面を表示すると画像が消えな くなりますので、同じ画面を長時間表示するような使いかたは避けてください。 また、次の機能を利用すると、残像防止ができます。

スクリーンセーバーを設定する

参照 スクリーンセーバーの設定 『ヘルプとサポート センター』

●「東芝省電力」で「モニタの電源を切る」を設定する

参照 東芝省電力 「6章 2-① 東芝省電力」

## 5 CD/DVD

CD / DVD の内容は故障の原因にかかわらず保障いたしかねます。製品を長持ちさせ、データを保護するためにも、次のことを必ず守ってください。

- 傷、汚れをつけないよう、取り扱いには十分にご注意ください。
- CD / DVD を折り曲げたり、表面を傷つけたりしないでください。CD / DVD を読み込むことができなくなります。
- CD / DVD を直射日光が当たるところや、極端に暑かったり寒かったりする場所に置かないでください。また、CD / DVD の上に重いものを置かないでください。
- CD / DVD は専用のケースに入れ、清潔に保護してください。
- CD / DVD を持つときは、外側の端か、中央の穴のところを持つようにしてください。 データ記憶面に指紋をつけてしまうと、正確にデータが読み取れなくなることがあります。
- CD / DVD のデータ記憶面/レーベル面ともにラベルを貼らないでください。
- CD / DVD のデータ記憶面に文字などを書かないでください。
- CD / DVD のレーベル面に文字などを書くときは、油性のフェルトペンなどを使用してください。ボールペンなどの硬いものを使用しないでください。
- CD / DVD が汚れたりホコリをかぶったりしたときは、乾燥した清潔な布でふき取ってください。ふき取りは円盤に沿って環状にふくのではなく、円盤の中心から外側に向かって直線状にふくようにしてください。乾燥した布ではふき取れない場合は、水か中性洗剤で湿らせた布を使用してください。ベンジンやシンナーなどの薬品は使用しないでください。



## 6 データのバックアップについて

重要な内容は必ず、定期的にバックアップをとって保存してください。

バックアップとはハードディスクやソフトウェアの故障などでファイルが使用できなくなったときのために、あらかじめファイルをフロッピーディスクや CD-R、CD-RW などのメディアにコピーしておくことです。

本製品は次のような場合、スタンバイまたは休止状態が無効になり、本体内の記憶内容が変化し、消失するおそれがあります。 ● 誤った使いかたをしたとき

- 誤った使いかたをしたとき
- 静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき
- 長期間使っていなかったために、バッテリ(バッテリパック、時計用バッテリ)の充電量がなくなったとき
- 故障、修理、バッテリ交換のとき
- バッテリ駆動で使用しているときにバッテリパックを取りはずしたとき
- 増設メモリの取り付け/取りはずしをしたとき

記憶内容の変化/消失については、ハードディスクやフロッピーディスクなどに保存した内容の損害については当社は一切 その責任を負いませんので、あらかじめご承知ください。

## 7 デフラグ(ディスクの最適化)について

デフラグとは、ハードディスクにあるファイルを先頭から再配置して、ファイルの分割状態を解消し、連続した空き容量を 増やす作業のことです。

このパソコンでは「ディスク デフラグ ツール」を使用して、ハードディスクにある断片化されたファイルやフォルダ、 ハードディスクの空き容量を整理統合して、より効率的にファイルやフォルダにアクセスしたり、新しく作成するファイル やフォルダを断片化されないように保存することができます。

## 「ディスク デフラグ ツール」の起動方法

### 【スタート】→ [すべてのプログラム] → [アクセサリ] → [システム ツール] → [ディスク デフラグ] をクリックする

「ディスク デフラグ ツール」の使いかたについては、「ディスク デフラグ ツール」のヘルプを確認してください。

### ヘルプの起動方法

[ディスク デフラグ ツール] 画面で、メニューバーの [操作] をクリックし、表示されたメニューから [ヘルプ] をクリックする



# アフターケアについて

## 保守サービスについて

保守サービスへの相談は、『東芝 PC サポートのご案内』を確認してください。 保守・修理後はパソコン内のデータはすべて消去されます。 保守・修理に出す前に、作成したデータの他に次のデータのバックアップをとってください。

- メール
   メールのアドレス帳
- インターネットのお気に入り
- リカバリ(再セットアップ)ツール
- 自分で作成したデータ など

### 有寿命部品について

本製品には、有寿命部品が含まれています。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や使用環境(温湿度など)等の条件 により異なりますが、本製品を通常使用した場合、1日に約8時間、1ヵ月で25日のご使用で約5年です。上記目安はあ くまで目安であって、故障しないことや無料修理をお約束するものではありません。 なお、24時間を超えるような長時間連続使用等、ご使用状態によっては早期にあるいは製品の保証期間内でも部品交換(有 料)が必要となります。

### 【対象品名】

本体液晶ディスプレイ \* <sup>1</sup>、ハードディスクユニット、CD/DVD ドライブ \*<sup>2</sup>、フロッピーディスクドライブ \*<sup>2</sup>、キーボー ド、タッチパッド、マウス \*<sup>3</sup>、冷却用ファン、ディスプレイ開閉部(ヒンジ)\*<sup>4</sup>、AC アダプタ

- \*1 工場出荷時から画面の明るさが半減するまでの期間。
- \*2 それぞれ内蔵されているモデルが対象です。
- \*3 同梱されているモデルが対象です。
- \*4 液晶ディスプレイを開いたときに固定するための内部部品です。

社団法人 電子情報技術産業協会「パソコンの有寿命部品の表記に関するガイドライン」について

http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503parts/index.html

## 消耗品について

### 【バッテリパック】

バッテリパック(充電式リチウムイオン電池)は消耗品です。 長時間の使用により消耗し、充電機能が低下します。 充電機能が低下した場合は、別売りのバッテリパックと交換してください。 別売りのバッテリパックと交換する前に、必ず指定の製品(型番)を確認してください。

参照 バッテリパックについて 「6章1バッテリについて」

## 付属品について

付属品(バッテリパック・AC アダプタなど)については、「東芝パソコンシステム・オンラインショップ」でご購入いただ けます。

【東芝パソコンシステム・オンラインショップ】

TEL : 043-277-5025 受付時間 : 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00

(土・日・祝日、当社指定の休日を除く)

URL : http://shop.toshiba-tops.co.jp

### 保守部品(補修用性能部品)の最低保有期間

保守部品(補修用性能部品)とは、本製品の機能を維持するために必要な部品です。 本製品の保守部品の最低保有期間は、製品発表月から6年6ヵ月です。



# 捨てるとき/人に譲るとき

## ① バッテリパックについて

貴重な資源を守るために、不要になったバッテリパックは廃棄しないで、充電式電池リサイクル協力店へ持ち込んでください。 その場合、ショート防止のため電極にセロハンテープなどの絶縁テープを貼ってください。

【バッテリパック(充電式電池)の回収、リサイクルについてのお問い合わせ先】 有限責任中間法人 JBRC TEL:03-6403-5673 URL:http://www.jbrc.com

## ② パソコン本体について

本製品を廃棄するときは、家庭と企業では廃棄方法が異なります。以下の要領にて処理してください。 (本製品は、LCD 表示部に使用している蛍光管に水銀が含まれています。また、鉛を含む部品が使われています。)

【PC リサイクルマークについて】



リサイクル

PC リサイクルマーク 製品本体の型番を表示しているシール(本体裏面)に印刷表示します。

### 1 家庭でパソコンを使用しているお客様へ

本製品を廃棄するときは、東芝の家庭系使用済みパソコン回収受付窓口へお申し込みください。 東芝は、PC リサイクルマークが表示されている東芝製パソコンは無料で回収と適切な再資源化処理を実施します。

【パソコン回収受付窓口】 東芝 dynabook リサイクルセンタ

### 【回収方法】

- 東芝ホームページよりお申し込みの場合
   URL: http://dynabook.com/pc/eco/recycle.htm(24時間受付)
- 電話にてお申し込みの場合
   東芝 dynabook リサイクルセンタ
   TEL : 043-303-0200
   受付時間: 10:00~17:00(土・日・祝日、当社指定の休日を除く)
   FAX : 043-303-0202(24時間受付)

### 【回収・再資源化対象機器】

ノートパソコン、デスクトップパソコン(本体)、液晶ディスプレイ/液晶一体型パソコン、ブラウン管(CRT)ディスプ レイ/ブラウン管(CRT)一体型パソコン

\* 出荷時に同梱されていた標準添付品(マウス、キーボード、スピーカ、ケーブルなど)が同時に排出された場合は、パソコンの付属品として併せて回収します。 ただし、周辺機器(プリンタ他)、マニュアル、CD-ROM などの媒体は回収の対象外です。

## 2 企業でパソコンを使用しているお客様へ

本製品を廃棄するときは、産業廃棄物として扱われます。 東芝は、廃棄品の回収と適切な再使用・再利用処理を実施しております。 PC リサイクルマーク表示のある東芝製パソコンを産業廃棄物として回収・処理を行う場合の費用については、東芝パソコ ンリサイクルセンターにお問い合わせください。

### 【お問い合わせ先】

東芝パソコンリサイクルセンター TEL :045-510-0255 受付時間 :9:00~17:00(土・日・祝日、当社指定の休日を除く) FAX :045-506-7983(24時間受付)

【東芝ホームページでご紹介】 URL:http://dynabook.com/pc/eco/recycle.htm

## 3 パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意

最近、パソコンは、オフィスや家庭などで、いろいろな用途に使われるようになってきています。これらのパソコンに使わ れているハードディスクという記憶装置に、お客様の重要なデータが記録されています。 したがって、パソコンを譲渡あるいは廃棄するときには、これらの重要なデータ内容を消去するということが必要となります。 ところが、このハードディスクに書き込まれたデータを消去するのは、それほど簡単ではありません。 「データを消去する」という場合、一般に

- ◆データを「ごみ箱」に捨てる
- ◆「削除」操作を行う
- ◆「ごみ箱を空にする」コマンドを使って消す
- ◆ソフトウェアで初期化(フォーマット)する

◆再セットアップ(リカバリ)を行い、購入時の状態に戻す

などの作業をしますが、これらの作業では、ハードディスク上に記録されたデータのファイル管理情報が変更されるだけで、実際はデータが見えなくなっているだけの状態です。

つまり、一見消去されたように見えますが、Windows などの OS のもとで、それらのデータを呼び出す処理ができなくなっただけで、実際のデータは、まだ残っているのです。

したがって、特殊なデータ回復のためのソフトウェアを利用すれば、これらのデータを読みとることが可能な場合がありま す。このため、悪意のある人により、ハードディスク内の重要なデータが読みとられ、予期しない用途に利用されるおそれ があります。

お客様が、廃棄・譲渡などを行う際に、ハードディスク内の重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、 ハードディスクに記録された全データを、<u>お客様の責任において消去することが非常に重要となります。</u>消去するために は、標準添付しているハードディスクデータ削除機能や市販されている専用ソフトウェア、有償サービスの利用や、ハード ディスク上のデータを金槌や強磁気により物理的・磁気的に破壊して、読めなくすることをお勧めします。 なお、ハードディスク上のソフトウェア(OS、アプリケーションソフトなど)を削除することなくパソコンを譲渡すると、 ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合があるため、十分な確認をする必要があります。

本製品では、パソコン上のデータをすべて消去することができます。

参照 「本項5ハードディスクの内容をすべて消去する」

この機能は Windows などの OS によるデータ消去や初期化とは違い、ハードディスクの全領域にデータを上書きするため、データが復元されにくくなります。

ただし、本機能を使用してデータを消去した場合でも、特殊な装置の使用によりデータを復元される可能性はゼロではあり ません。あらかじめご了承ください。

データ消去については、次のホームページも参照してください。

URL : http://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm

## 4 お客様登録の削除について

### ●ホームページから削除する

東芝ID(TID)をお持ちの場合はこちらからお願いします。

- ① インターネットで「http://room1048.jp/」へ接続する
- ② [ログイン] ボタンをクリックする
- ③ ページ左側の [東芝 ID (TID)] と [パスワード] に入力し、[ログイン] ボタンをクリックする お客様専用ページにログインします。
- ④ ページ右上の[登録情報変更]をクリックする
   [登録情報変更メニュー]画面が表示されます。
- ⑤ [退会] をクリックし、登録を削除する
- ※ 退会ではなく、商品の削除のみのお客様は「登録情報変更」メニューで、商品削除を行ってください。
- ※ TID を退会されますと、「Shop1048」での TID 会員メニュー、およびポイントサービスなどもご利用いただけなく なりますので、あらかじめご了承ください。

### ●電話で削除する

「東芝 ID 事務局(お客様情報変更)」までご連絡ください。

 東芝 ID 事務局(お客様情報変更) TEL : 0570-09-1048
 受付時間:10:00~17:00(土・日、祝日、東芝特別休日を除く)

紹介しているホームページ、電話番号はお客様登録の内容変更、削除に関する問い合わせ窓口です。 保守サービス、修理などの技術的な相談は、『東芝 PC サポートのご案内』を確認してください。

法人のお客様の場合は、ログインで表示される画面が異なります。登録情報の変更および退会は「登録情報変更」のメ ニューで、ご自身で行っていただくことができますが、商品の削除ができませんので、その場合は東芝 ID 事務局までお電 話でご連絡くださいますようお願いいたします。

詳しくは、次のホームページを参照してください。

URL: https://room1048.jp/onetoone/info/business.htm

## **5** ハードディスクの内容をすべて消去する

パソコン上のデータは、削除操作をしても実際には残っています。普通の操作では読み取れないようになっていますが、特殊な方法を実行すると削除したデータでも再現できてしまいます。そのようなことができないように、パソコンを廃棄また は譲渡する場合など、他人に見られたくないデータを読み取れないように、消去することができます。



' (ハードディスクのリカバリツールを使用する場合)

なお、ハードディスクに保存されている、これまでに作成したデータやプログラムなどはすべて消失します。これらを復元 することはできませんので、注意してください。

## 操作手順

ハードディスクの内容を削除するには、ハードディスクのリカバリツールまたは作成したリカバリディスクを使用します。 ハードディスクのリカバリツールを使用すると、ハードディスク内のデータはすべて消去されますが、リカバリツールは残 ります。

作成したリカバリディスクを使用すると、ハードディスク内のデータと共にリカバリツールも消去されます。

ここでは、ハードディスクのリカバリツールから行う方法を例にして説明します。リカバリディスクから行う場合は、手順1の前にリカバリディスク(ディスク1)をセットしてください。

### パソコンの電源を切る

- **2** AC アダプタと電源コードを接続する
- 3 電源スイッチを押し、電源を入れた直後(「TOSHIBA」画面が表示されている間)にキーボードの() (ゼロ)キーを押す

リカバリディスクをセットしている場合は、電源スイッチを押し、電源を入れた直後にキーボードの(F12)キーを押します。 その後、(▲)または(▼)キーで [2.CD-ROM/DVD-ROM ドライブ] を選択し、(Enter)キーを押してください。

ユーザパスワードを設定している場合は、「Password = 」と表示されます。ユーザパスワードを入力して、(Enter) キーを押してください。

[復元方法の選択] 画面が表示されます。

### 4 [ハードディスク上の全データの消去]をチェックし①、[次へ]ボタンをクリックする②



消去方法を選択する画面が表示されます。

## **5** 目的に合わせて、[標準データの消去] または [機密データの消去] をチェックし①、[次へ] ボタンをクリックする②

通常は[標準データの消去]を選択してください。データを読み取れなくなります。

より確実にデータを消去するためには、[機密データの消去]を選択してください。数時間かかりますが、データは消 去されます。

Toshba Recovery Weard         TOSHIBA           くハードディスク上の全データの消去>         消去方法を選択してください。	
(標準データの消去)     (標準データの消去)     (機密データの消去)     このプロセスは、ハードディスクのサイズによって、時間がかかります。	
< 戻る(1) (次へ(1)) (水へ(1))	2

[ハードディスクの内容は、すべて消去されます。] 画面が表示されます。

## 6 [次へ] ボタンをクリックする

処理を中止する場合は、[キャンセル] ボタンをクリックしてください。 消去が実行されます。 消去中は、次の画面が表示されます。

Toshiba Recovery Wizard		
		TOSHIBA
<ハードティスク上の全テータの消去>		
データの消去		
ハードディスクのデータを消去中です。しばらくお待ちくだ	さい。	
1	圣過時間	00:XXXX
	制時間	XXXX:00
		キャンセル

消去が完了すると、終了画面が表示されます。

## 7 [終了] ボタンをクリックする

リカバリディスクから行った場合は、自動的にディスクトレイが開きます。リカバリディスクを取り出してください。

付録



本製品のハードウェア仕様や、技術基準適合などに ついて記しています。

198
201
204
219



# 本製品の仕様

仕様についての詳細は、別紙の『dynabook Satellite P10 シリーズをお使いのかたへ』を参照してください。





## 2 サポートしているビデオモード

ディスプレイコントローラによって制御される画面の解像度と表示可能な最大色数を定めた規格をビデオモードと呼びます。

本製品では次のビデオモードをサポートしています。

65,536色			1,677万色			
色数	解像度	リフレッシュレート	色数	解像度	リフレッシュレート	
		60			60	
		75		900 v 600	75	
	800 x 800	85		800 x 800	85	
		100			100	
		60			60	
	1024 × 768	75		1024 × 768	75	
	1024 x 700	85		1024 x 700	85	
		100			100	
10	1280 x 1024	60	32	1280 x 1024	60	
16		75			75	
		85			85	
		100			100	
	1600 x 1200	60		60		
		75		1600 x 1200	75	
		85			85	
		100	1			100
	1920 v 1440	60		1020 v 1440	60	
	1320 × 1440	75		1020 × 1440	75	
	2048 x 1536	60		2048 x 1536	60	

注1) リフレッシュレートは外部ディスプレイのみに適応されます。

注2) 本体液晶ディスプレイでは、1024 × 768 を超える高解像度表示は仮想ディスプレイでの対応となります。

注3) 1,677 万色はディザリング表示です。

注4) 1,677 万色設定での本体液晶ディスプレイと外部ディスプレイによる同時表示の場合、外部ディスプレイの最大解像度は 1024 × 768 までになります。

## **3** ハードウェアリソースについて

メモリマップ、I/O ポートマップ、IRQ 使用リソース、DMA 使用リソースは次の方法で確認できます。 使用している環境(ハードウェア/ソフトウェア)によって変更される場合があります。

【スタート】→ [すべてのプログラム] → [アクセサリ] → [システムツール] → [システム情報] をク リックする

2 画面左側のツリーから [ハードウェアリソース] をダブルクリックする

## **3** 調べたい項目をクリックする

メモリマップ : [メモリ] I/O ポートマップ : [I/O] IRQ 使用リソース : [IRQ] DMA 使用リソース : [DMA]

## 4 内蔵モデムについて

モデムボードを取り付けることによって、モデム機能を使用できます。あらかじめモデムボードが取り付けられているモデ ルの場合は、取り付け/取りはずしの作業は必要ありません。また、モデムボードを取りはずした状態で本製品を使用しな いでください。

警告

- 本文中で説明されている部分以外は絶対に分解しないこと 内部には高電圧部分が数多くあり、万一触ると、感電ややけどのおそれがあります。
- 取りはずしたネジは、幼児の手の届かないところに保管すること
   誤って飲み込むと窒息のおそれがあります。万一、飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。



- モデムボードの取り付け / 取りはずしは、必ず電源を切り、AC アダプタのプラグを抜き、バッテリパックを取りはずしてから作業を行うこと
- 電源を入れたまま取り付け∕取りはずしを行うと感電、故障のおそれがあります。 ● 電源を切った直後には、モデムボードの取り付け∕取りはずしを行わないこと 内部が高温になっており、やけどのおそれがあります。電源を切った後 30 分以上たってから、行ってください。
- パソコン内部にネジや異物を残さないこと
   火災、発煙のおそれがあります。

## お願い

- モデムボードの取り付け/取りはずし、PTT ラベルの確認以外の目的でパソコン本体のハードディスクドライブカバーを開けないでください。
- モデムボードを取りはずした状態で本製品を使用しないでください。故障の原因になります。
- モデムボードを強く押したり、曲げたり、落としたりしないでください。
- キズや破損を防ぐため、布などを敷いた安定した台の上にパソコン本体を置いて作業を行ってください。

### モデムボードの取り付け/取りはずし

### 【取り付け】

①データを保存し、Windows を終了させて電源を切る
 ②パソコン本体に接続されている AC アダプタとケーブル類をはずす
 ③ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返し、バッテリパックを取りはずす
 ④ハードディスクドライブカバーのネジ2本をはずす
 ⑤バードディスクドライブカバーをはずす
 ⑥接続コードをモデムボードに取り付ける
 ⑦モデムボードを固定用の2本のネジでパソコン本体に取り付ける
 ⑧ハードディスクドライブカバーをはめ、手順4ではずしたネジ2本でとめる
 ⑨バッテリパックを取り付ける

### 【取りはずし】

 データを保存し、Windows を終了させて電源を切る
 パソコン本体に接続されている AC アダプタとケーブル類をはずす
 ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返し、バッテリパックを取りはずす
 ハードディスクドライブカバーのネジ2本をはずす ハードディスクドライブカバーをはずします。 規格(PTT ラベル)を確認することができます。
 モデムボードを固定しているネジ2本を取りはずす ネジはなくさないように大切に保管しておいてください。
 モデムボードをパソコン本体から取りはずす
 接続コードをモデムボードから取りはずす
 ハードディスクドライブカバーをはめ、手順4ではずしたネジ2本でとめる
 バッテリパックを取り付ける



## 1 S-Video 出力インタフェース

ピン番号	信号名	意味	信号方向		
1	C信号	色信号	0		
2	Y信号	輝度信号	0		
3	GND	信号グランド			
4	GND	信号グランド			
コネクタ図					

信号方向(1):パソコン本体への入力 信号方向(0):パソコン本体からの出力

## 2 RGBインタフェース

ピン番号	信号名	意味	信号方向	
1	CRV	赤色ビデオ信号	0	
2	CGV	緑色ビデオ信号	0	
3	CBV	青色ビデオ信号	0	
4	Reserved	予約		
5	GND	信号グランド		
6	GND	信号グランド		
7	GND	信号グランド		
8	GND	信号グランド		
9	+5V	電源		
10	GND	信号グランド		
11	Reserved	予約		
12	SDA	SDA通信信号	I/O	
13	-CHSYNC	水平同期信号	0	
14	-CVSYNC	垂直同期信号	0	
15	SCL	SCLデータクロック信号	I/O	
		コネクタ図		
5 <u>1</u> 010 00000 15 <u>11</u> 高密度D-SUB 3列15ピンメス				

信号名 : -がついているのは、負論理値の信号です 信号方向(I):パソコン本体への入力 信号方向(O):パソコン本体からの出力

## 3 USBインタフェース

ピン番号	信号名	意味	信号方向			
1	VCC	+5V				
2	-Data	マイナスデータ	I/O			
3	+Data	プラスデータ	I/O			
4	GND	信号グランド				
	コネクタ図					

信号名 : -がついているのは、負論理値の信号です 信号方向(1):パソコン本体への入力 信号方向(0):パソコン本体からの出力

## 4 モデムインタフェース

ピン番号	信号名	意味	信号方向		
1	—	ノーコンタクト			
2	—	ノーコンタクト			
3	TIP	電話回線	I/O		
4	RING	電話回線	1/0		
5	—	ノーコンタクト			
6	_	ノーコンタクト			
		コネクタ図			

信号名 : - がついているのは、負論理値の信号です 信号方向(1):パソコン本体への入力 信号方向(0):パソコン本体からの出力

## 5 LANインタフェース

ピン番号	信号名	意味	信号方向	
1	TX	送信データ(+)	0	
2	-TX	送信データ(-)	0	
3	RX	受信データ(+)	I	
4	Unused	未使用		
5	Unused	未使用		
6	-RX	受信データ(-)	I	
7	Unused	未使用		
8	Unused	未使用		
	•	コネクタ図		

信号名 : - がついているのは、負論理値の信号です 信号方向(I):パソコン本体への入力 信号方向(O):パソコン本体からの出力



# 技術基準適合について

### 瞬時電圧低下について

この装置は、社団法人 電子情報技術産業協会の定めたパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策のガイドラインを 満足しております。しかし、ガイドラインの基準を上回る瞬時電圧低下に対しては、不都合を生じることがあります。

### 電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

参照 「9章 3 Q&A 集 その他 -Q パソコンの近くにあるテレビやラジオの調子がおかしい」

## **FCC** information

Product name : dynabook Satellite P10 series Model number : PSLA series

## FCC notice "Declaration of Conformity Information"

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- □ Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**WARNING** : Only peripherals complying with the FCC rules class B limits may be attached to this equipment. Operation with non-compliant peripherals or peripherals not recommended by TOSHIBA is likely to result in interference to radio and TV reception. Shielded cables must be used between the external devices and the computer's RGB connector, USB connector, i.LINK(IEEE1394) connector and Microphone jack. Changes or modifications made to this equipment, not expressly approved by TOSHIBA or parties authorized by TOSHIBA could void the user's authority to operate the equipment.

## FCC conditions

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1. This device may not cause harmful interference.
- 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## Contact

Address :	TOSHIBA A:5rica Information Systems, Inc.
	9740 Irvine Boulevard
	Irvine, California 92618-1697
Telephone :	(949) 583-3000

TOSHIBA



TOSHIBA declares, that the product: PSLA\*\*\*\*\*\*\* conforms to the following Standards:

EU Declaration of Conformity

Supplementary Information : "The product complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC, the EMC Directive 89/336/EEC and the R&TTE Directive 1999/5/EEC."

This product is carrying the CE-Mark in accordance with the related European Directives. Responsible for CE-Marking is TOSHIBA Europe, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Germany.

### モデム使用時の注意事項

本製品の内蔵モデムをご使用になる場合は、次の注意事項を守ってください。

内蔵モデムは、財団法人 電気通信端末機器審査協会により電気通信事業法第50条1項に基づき、技術基準適合認定を受けたものです。

認証番号 A04-0266001

### ●対応地域

内蔵モデムは、次の地域で使用できます。

アイスランド、アイルランド、アメリカ合衆国、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、イギリス、イスラエル、イタリア、 インド、インドネシア、エジプト、エストニア、オーストラリア、オーストリア、オマーン、オランダ、カナダ、韓国、 ギリシャ、クウェート、サウジアラビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スリランカ、スロバキア、 スロベニア、タイ、台湾、チェコ、中国、デンマーク、ドイツ、トルコ、日本、ニュージーランド、ノルウェー、 パキスタン、ハンガリー、バングラデシュ、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ベルギー、 ポーランド、ポルトガル、香港、マルタ、マレーシア、南アフリカ、メキシコ、モロッコ、ラトビア、リトアニア、 ルーマニア、ルクセンブルグ、レバノン、ロシア

(2006年1月現在)

なお、その他の地域での許認可は受けていないため、その他の地域では使用できません。注意してください。 内蔵モデムが使用できない地域では、その地域で許認可を受けているモデムを購入してください。 内蔵モデムに接続する回線が PBX 等を経由する場合は使用できない場合があります。 上記の注意事項を超えてのご使用における危害や損害などについては、当社では責任を負えませんのであらかじめ了承して ください。

参照 設定について 「4章 1-②-3 海外でインターネットに接続するときには」

### ●自動再発信の制限

内蔵モデムは2回を超える再発信(リダイヤル)は、発信を行わず『BLACK LISTED』を返します(『BLACK LISTED』 の応答コードが問題になる場合は、再発信を2回以下または再発信間隔を1分以上にしてください)。

\* 内蔵モデムの自動再発信機能は、電気通信事業法の技術基準(アナログ電話端末)「自動再発信機能は2回以内(但し、最初の発信から3分以内)」に従っています。

### **Conformity Statement**

The equipment has been approved to [Commission Decision "CTR21"] for pan-European single terminal connection to the Public Switched Telephone Network (PSTN).

However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries/regions the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point. In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.

### **Network Compatibility Statement**

This product is designed to work with, and is compatible with the following networks. It has been tested to and found to confirm with the additional requirements conditional in EG 201 121.

Germany	- ATAAB AN005,AN006,AN007,AN009,AN010 and DE03,04,05,08,09,12,14,17
Greece	- ATAAB AN005,AN006 and GR01,02,03,04
Portugal	- ATAAB AN001,005,006,007,011 and P03,04,08,10
Spain	- ATAAB AN005,007,012, and ES01
Switzerland	- ATAAB AN002
All other countries/regions	- ATAAB AN003,004

Specific switch settings or software setup are required for each network, please refer to the relevant sections of the user guide for more details.

The hookflash (timed break register recall) function is subject to separate national type approvals. If has not been tested for conformity to national type regulations, and no guarantee of successful operation of that specific function on specific national networks can be given.

## Pursuant to FCC CFR 47, Part 68:

When you are ready to install or use the modem, call your local telephone company and give them the following information:

- The telephone number of the line to which you will connect the modem
- The registration number that is located on the device

The FCC registration number of the modem will be found on either the device which is to be installed, or, if already installed, on the bottom of the computer outside of the main system label.

- The Ringer Equivalence Number (REN) of the modem, which can vary. For the REN of your modem, refer to your modem's label.

The modem connects to the telephone line by means of a standard jack called the USOC RJ11C.

## Type of service

Your modem is designed to be used on standard-device telephone lines.

Connection to telephone company-provided coin service (central office implemented systems) is prohibited. Connection to party lines service is subject to state tariffs. If you have any questions about your telephone line, such as how many pieces of equipment you can connect to it, the telephone company will provide this information upon request.

## Telephone company procedures

The goal of the telephone company is to provide you with the best service it can.

In order to do this, it may occasionally be necessary for them to make changes in their equipment, operations, or procedures. If these changes might affect your service or the operation of your equipment, the telephone company will give you notice in writing to allow you to make any changes necessary to maintain uninterrupted service.

## If problems arise

If any of your telephone equipment is not operating properly, you should immediately remove it from your telephone line, as it may cause harm to the telephone network. If the telephone company notes a problem, they may temporarily discontinue service. When practical, they will notify you in advance of this disconnection. If advance notice is not feasible, you will be notified as soon as possible. When you are notified, you will be given the opportunity to correct the problem and informed of your right to file a complaint with the FCC.

In the event repairs are ever needed on your modem, they should be performed by TOSHIBA Corporation or an authorized representative of TOSHIBA Corporation.

## Disconnection

If you should ever decide to permanently disconnect your modem from its present line, please call the telephone company and let them know of this change.

## Fax branding

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device to send any message via a telephone fax machine unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity or individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity or individual.

In order to program this information into your fax modem, you should complete the setup of your fax software before sending messages.

## Instructions for IC CS-03 certified equipment

1 NOTICE : The Industry Canada label identifies certified equipment. This certification means that the equipment meets certain telecommunications network protective, operational and safety requirements as prescribed in the appropriate Terminal Equipment Technical Requirements document(s). The Department does not guarantee the equipment will operate to the user's satisfaction.

Before installing this equipment, users should ensure that it is permissible to be connected to the facilities of the local telecommunications company. The equipment must also be installed using an acceptable method of connection. The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations.

Repairs to certified equipment should be coordinated by a representative designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

Caution: Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate.

**2** The user manual of analog equipment must contain the equipment's Ringer Equivalence Number (REN) and an explanation notice similar to the following:

The Ringer Equivalence Number (REN) of the modem, which can vary.

For the REN of your modem, refer to your modem's label.

NOTICE : The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

**3** The standard connecting arrangement (telephone jack type) for this equipment is jack type(s): USOC RJ11C. CANADA:4005B-ATHENS

## Notes for Users in Australia and New Zealand

## Modem warning notice for Australia

Modems connected to the Australian telecoms network must have a valid Austel permit. This modem has been designed to specifically configure to ensure compliance with Austel standards when the region selection is set to Australia. The use of other region setting while the modem is attached to the Australian PSTN would result in you modem being operated in a non-compliant manner.

To verify that the region is correctly set, enter the command ATI which displays the currently active setting.

To set the region permanently to Australia, enter the following command sequence:

AT%TE=1 ATS133=1 AT&F AT&W AT%TE=0 ATZ

Failure to set the modem to the Australia region setting as shown above will result in the modem being operated in a non-compliant manner. Consequently, there would be no permit in force for this equipment and the Telecoms Act 1991 prescribes a penalty of \$12,000 for the connection of non-permitted equipment.

## Notes for use of this device in New Zealand

- The grant of a Telepermit for a device in no way indicates Telecom acceptance of responsibility for the correct operation of that device under all operating conditions. In particular the higher speeds at which this modem is capable of operating depend on a specific network implementation which is only one of many ways of delivering high quality voice telephony to customers. Failure to operate should not be reported as a fault to Telecom.
- In addition to satisfactory line conditions a modem can only work properly if:
  - a/ it is compatible with the modem at the other end of the call and

b/ the application using the modem is compatible with the application at the other end of the call - e.g., accessing the Internet requires suitable software in addition to a modem.

- This equipment shall not be used in any manner which could constitute a nuisance to other Telecom customers.
- Some parameters required for compliance with Telecom's PTC

Specifications are dependent on the equipment (PC) associated with this modem. The associated equipment shall be set to operate within the following limits for compliance with Telecom Specifications:

a/ There shall be no more than 10 call attempts to the same number within any 30 minute period for any single manual call initiation, and

b/ The equipment shall go on-hook for a period of not less than 30 seconds between the end of one attempt and the beginning of the next.

c/ Automatic calls to different numbers shall be not less than 5 seconds apart.

- Immediately disconnect this equipment should it become physically damaged, and arrange for its disposal or repair.
- The correct settings for use with this modem in New Zealand are as follows:

ATB0 (CCITT operation) AT&G2 (1800 Hz guard tone) AT&P1 (Decadic dialing make-break ratio =33%/67%) ATS0=0 (not auto answer) ATS10=less than 150 (loss of carrier to hangup delay, factory default of 15 recommended) ATS11=90 (DTMF dialing on/off duration=90 ms) ATX2 (Dial tone detect, but not (U.S.A.) call progress detect)

- When used in the Auto Answer mode, the S0 register must be set with a value between 3 or 4. This ensures:
- (a) a person calling your modem will hear a short burst of ringing before the modem answers. This confirms that the call has been successfully switched through the network.

(b) caller identification information (which occurs between the first and second ring cadences) is not destroyed.

- The preferred method of dialing is to use DTMF tones (ATDT...) as this is faster and more reliable than pulse (decadic) dialing. If for some reason you must use decadic dialing, your communications program must be set up to record numbers using the following translation table as this modem does not implement the New Zealand "Reverse Dialing" standard.

Number to be dialed: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Number to program into computer: 0987654321

Note that where DTMF dialing is used, the numbers should be entered normally.

- The transmit level from this device is set at a fixed level and because of this there may be circumstances where the performance is less than optimal.

Before reporting such occurrences as faults, please check the line with a standard Telepermitted telephone, and only report a fault if the phone performance is impaired.

- It is recommended that this equipment be disconnected from the Telecom line during electrical storms.
- When relocating the equipment, always disconnect the Telecom line connection before the power connection, and reconnect the power first.
- This equipment may not be compatible with Telecom Distinctive Alert cadences and services such as Fax Ability.

## NOTE THAT FAULT CALL OUT CAUSED BY ANY OF THE ABOVE CAUSES MAY INCUR A CHARGE FROM TELECOM

#### **General conditions**

As required by PTC 100, please ensure that this office is advised of any changes to the specifications of these products which might affect compliance with the relevant PTC Specifications.

The grant of this Telepermit is specific to the above products with the marketing description as stated on the Telepermit label artwork. The Telepermit may not be assigned to other parties or other products without Telecom approval.

A Telepermit artwork for each device is included from which you may prepare any number of Telepermit labels subject to the general instructions on format, size and colour on the attached sheet.

The Telepermit label must be displayed on the product at all times as proof to purchasers and service personnel that the product is able to be legitimately connected to the Telecom network.

The Telepermit label may also be shown on the packaging of the product and in the sales literature, as required in PTC 100.

The charge for a Telepermit assessment is \$337.50. An additional charge of \$337.50 is payable where an assessment is based on reports against non-Telecom New Zealand Specifications. \$112.50 is charged for each variation when submitted at the same time as the original.

An invoice for \$NZ1237.50 will be sent under separate cover.

## Panasonic DVD スーパーマルチドライブ UJ-850 (DVD スーパーマルチドライブ DVD ± R 2 層式メディア対応) 安全にお使いいただくために

本装置を正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。 また、お読みになった後は、必ず保管してください。





210

## TEAC DVD スーパーマルチドライブ DV-W28EB (DVD スーパーマルチドライブ DVD ± R 2 層式メディア対応) 安全にお使いいただくために

本装置を正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。 また、お読みになった後は、必ず保管してください。





付録

## NEC DVD スーパーマルチドライブ ND-7550A (DVD スーパーマルチドライブ DVD ± R 2 層式メディア対応) 安全にお使いいただくために

⚠注意						
1. 本装置はレーザーシステムを使用しています。 本装置の定格銘板には、右記の表示がされています。本装置はヨー ロッパ共通のレーザ規格 EN60825 で"クラス1レーザー機器" に分類されています。 レーザー光を直接被爆することを防ぐために、この装置の筐体を開						
2. 分解および改造をしないでください。感電の原因になります。信頼性、安全性、性能の保証をすることが できなくなります						
<ol> <li>3. 本装置はある確率で読み取り誤りをおこすことがあります。従って、本装置を使用するシステムには、これらの誤りや故障に起因する二次的な損失、障害および事故を防止するために、安全性や保全性に関する十分な配慮が必要です。本装置の故障、取り出されたデータの誤りによって、人体への危害や物質的損害を誘発する可能性があるシステムには、本装置を使用しないでください。</li> <li>4. ご使用のディスクが損傷を受けても保証はいたしません。</li> <li>5. ご使用中に異常が生じた場合は、電源を切って、お買い上げの販売店にご相談ください。</li> </ol>						
CAUTION	CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.					
VORSICHT	SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG DER KLASSE 3B, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.					
VARNING	SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING AV KLASS 3B FÖREKOMMER NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPEN. UNDVIK STRÅLEN.					
VARO ! 注音	LUOKAN 3 NAKYVAA JA NAKYMATONTA LASERSATEILYA AVATTUNA. VÄLTÄ ALTISTUMISTA SÄTEELLE. ここを聞くと CLASS 3B の可測レーザ光及び不可測レーザ					
	光が出ます。ビームに身をさらさないでください。					



## Pioneer DVD スーパーマルチドライブ DVR-K16 (DVD スーパーマルチドライブ DVD ± R 2 層式メディア対応) 安全にお使いいただくために

本装置を正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。また、お読みになった後は、必ず保管してください。

⚠注意					
<ol> <li>本装置はレーザーシステムを使用しています。 本装置の定格銘板には、右記の表示がされています。本装置はヨーロッパ共通のレーザ規格 EN60825 で"クラス1レーザー機器" に分類されています。 レーザー光を直接被爆することを防ぐために、この装置の筐体を開けないでください。</li> <li>分解および改造をしないでください。感電の原因になります。信頼性、安全性、性能の保証をすることができなくなります。</li> <li>本装置はある確率で読み取り誤りをおこすことがあります。従って、本装置を使用するシステムには、これらの誤りや故障に起因する二次的な損失、障害および事故を防止するために、安全性や保全性に関する</li> </ol>					
十分な配慮が必要です。本装置の故障、取り出されたデータの誤りによって、人体への危害や物質的損害 を誘発する可能性があるシステムには、本装置を使用しないでください。					
4. ご使用のディスクが損傷を受けても保証はいたしません。					
5. ご使用中に異常が生じた場合は、電源を切って、お買い上げの販売店にご相談ください。					
CAUTION	CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.				
ATTENTION	RADIATIONS LASER VISIBLES ET INVISIBLES DE CLASSE 3B				
ADVARSEL	KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING.				
VARO !	AVATTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYVÄLLE JA NÄKYMÄTTÖMÄLLE LUOKAN 3B LASERSÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.				
VARNING	KLASS 3B SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. UNDVIK AT T UTSÄTTA DIG FÖR STRÅLEN.				
VORSICHT	BEI GEÖFFNETER ABDECKUNG IST SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG DER KLASSE 3B IM GERÄTEINNEREN VORHANDEN. NICHT DEM LASERSTRAHL AUSSETZEN!				
PRECAUCIÓI	N CUANDO SE ABRE HAY RADIACIÓN LÁSER DE CLASE 3B VISIBLE E INVISIBLE. EVITE LA EXPOSICIÓN A LOS RAYOS LÁSER.				
注意	ここを開くと CLASS 3B の可視レーザ光及び不可視レーザ 光が出ます。ビームを直接見たり、触れたりしないこと。				



付録

## HITACHI LG DVD スーパーマルチドライブ GMA-4082N (DVD スーパーマルチドライブ DVD ± R 2 層式メディア対応) 安全にお使いいただくために





## Toshiba Samsung Storage Technology DVD-ROM&CD-R/RW ドライブ TS-L462C (DVD-ROM&CD-R/RW ドライブ) 安全にお使いいただくために

	⚠注意		
<ol> <li>本装置はレーザーシステム 本装置の定格銘板には、右 本装置はヨーロッパ共通の EN60825で"クラス1 に分類されています。レー に、この装置の筐体を開け</li> <li>分解および改造をしないて できなくなります。</li> <li>本装置はある確率で読み取れらの誤りや故障に起因す 十分な配慮が必要です。本 を誘発する可能性があるシ</li> <li>ご使用のディスクが損傷を 5.ご使用中に異常が生じた場</li> </ol>	ムを使用しています。 気にの表示がされています。 りレーザ規格 レーザー機器" ーザー光を直接被爆することを防ぐため けないでください。 でください。感電の原因になります。信頼性 なり誤りをおこすことがあります。従って、 する二次的な損失、障害および事故を防止す 体置の故障、取り出されたデータの誤りに システムには、本装置を使用しないでくだす を受けても保証はいたしません。 易合は、電源を切って、お買い上げの販売に	CLASS 1 LASER PRODUCT APPAREIL À LASER DE CLASSE 1 LASER KLASSE 1 PRODUKT TO EN 60825-1 クラス1レーザー製品 TO EN 60825-1:1994 / A2:2001 ま、安全性、性能の保証をすること 本装置を使用するシステムには、 するために、安全性や保全性に関す こよって、人体への危害や物質的損 い。	が こる害
	SIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO	BEAM. (for 21 CFR)	
	ASS 35 VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EAR SER DE CLASSE 3B RAYONNEMENT VISIBLE ET INVISIBLE, EN CAS D'OUVE	RTURE. EXPOSITION DANGEREUSE	
VORSICHT -SIC	. L'OEIL OU DE LA PEAU RAYONNEMENT DIRECT OU DIFFUS. CHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG KLASSE 3B, WENN ABDE(	XUNG GEÖFFNET. NICHT DEM	
STF	RAHL AUSSETZEN.	8	
	ASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRALING VED ABNING. UNDGA UD Asse 3b Synlig og lisynlig i Asebstråling når deksel årnes tind	ISÆTTELSE FOR STRALING IGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN	
	OKAN 3B NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖN AVATTAESSA OLET ALTTIINA. LASERSA	ÁTEILYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.	
VARNING -SY	NLIG OCH OSYNLIG KLASSE 3B LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÅR	ÖPPNAD. STRÅLE ÄR FARLIG.	
注意 -打开	开时有3B等級的可见及不可见激光辐射。避免激光束照射。		
注意 -ここ	こを開くとクラス3B可視レーザー光及び不可視レーザー光が出ます。ビームに身をさらさ	ないこと。	



## Panasonic CD-RW / DVD-ROM ドライブ UJDA770 (DVD-ROM&CD-R/RW ドライブ) 安全にお使いいただくために




#### HITACHI LG DVD-ROM&CD-R/RW ドライブ GCC-4244N (DVD-ROM&CD-R/RW ドライブ) 安全にお使いいただくために

本装置を正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。 また、お読みになった後は、必ず保管してください。





#### TEAC CD-ROM ドライブ CD-224E 安全にお使いいただくために

本装置を正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。 また、お読みになった後は、必ず保管してください。







無線 LAN について

\* 無線 LAN モデルのみ

#### 1 無線特性

無線 LAN の無線特性は、製品を購入した国/地域、購入した製品の種類により異なる場合があります。 多くの場合、無線通信は使用する国/地域の無線規制の対象になります。無線ネットワーク機器は、無線免許の必要ない 2.4GHz 帯で動作するように設計されていますが、国/地域の無線規制により無線ネットワーク機器の使用に多くの制限が 課される場合があります。

各地域で適用される無線規制については、「本節 5 お客様に対するお知らせ」を確認してください。

無線周波数帯	IEEE802.11g, IEEE802.11b	2.4GHz (2400-2497MHz)	
変調方式	IEEE802.11g	直交周波数分割多重方式 OFDM-BPSK, OFDM-QPSK, OFDM-16QAM, OFDM-64QAM	
	IEEE802.11b	直接拡散方式 DSSS-CCK, DSSS-DQPSK, DSSS-DBPSK	

無線機器の通信範囲と転送レートには相関関係があります。無線通信の転送レートが低いほど、通信範囲は広くなります。

# *,*..., **×**€

- アンテナの近くに金属面や高密度の固体があると、無線デバイスの通信範囲に影響を及ぼすことがあります。
- 無線信号の伝送路上に無線信号を吸収または反射し得る " 障害物 " がある場合も、通信範囲に影響を与えます。

#### 2 サポートする周波数帯域

無線 LAN がサポートする 2.4GHz 帯のチャネルは、国/地域で適用される無線規制によって異なる場合があります(表 「無線 IEEE802.1 1 チャネルセット」参照)。

各地域で適用される無線規制については、「本節 5 お客様に対するお知らせ」を確認してください。

#### 【 無線 IEEE802.11 チャネルセット 】

周波数帯域	2400-2497 MHz
チャネルID	
1	2412
2	2417
3	2422
4	2427
5	2432
6	2437
7	2442
8	2447
9	2452
10	<b>2457</b> *1
11	2462
12	2467 *2
13	2472 * <sup>2</sup>
14	2484 *2

\*1 購入時、アドホックモード接続時に使用するチャネルとして設定されているチャネルです。

\*2 これらのチャネルが使用可能かどうかは、使用する無線LAN モジュールによって異なりま す。使用可能チャネルについては、「本節 6 ご使用になれる国/地域について」を参照して ください。 無線LAN をインストールする場合、チャネル設定は、次のように管理されます。

● インフラストラクチャで無線 LAN 接続する場合、ステーションが自動的に無線 LAN アクセスポイントのチャネルに切り 替えます。異なるアクセスポイント間をローミングする場合は、ステーションが必要に応じて自動的にチャネルを切り替 えます。無線 LAN アクセスポイントの設定チャネルもこの範囲にする必要があります。

#### 3 本製品を日本でお使いの場合のご注意

日本では、本製品を第二世代小電力データ通信システムに位置付けており、その使用周波数帯は2,400MHz ~ 2,483.5MHz です。この周波数帯は、移動体識別装置(移動体識別用構内無線局及び移動体識別用特定小電力無線局)の使用周波数帯2,427MHz ~ 2,470.75MHz と重複しています。

#### 【ステッカー】

本製品を日本国内にてご使用の際には、本製品に同梱されている次のステッカーをパソコン本体に貼付ください。

この機器の使用周波数帯は 2.4GHz帯です。この周波数では電 子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工 場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用 の 構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア 無線 局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。 1.この機器を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されてい ないことを確認してください。 2.万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した 場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、使 用場所を変えるか、又は機器の運用を停止(電波の発射を停 止)してください。 3.その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのこと が起きたときは、東芝PCあんしんサポートへお問い合わせくだ さい。

【現品表示】 本製品と梱包箱には、次に示す現品表示が記載されています。



(1) 2.4 : 2,400MHz帯を使用する無線設備を表す。

- (2) DS : 変調方式が DS-SS 方式であることを示す。
- OF : 変調方式が OFDM 方式であることを示す。
- (3) 4 : 想定される与干渉距離が 40m 以下であることを示す。
- (4) ■ : 2,400MHz~2,483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味 する。

【 東芝 PC あんしんサポート】

技術相談窓口 受付時間:9:00~19:00(年中無休) 全国共通電話番号::0120-97-1048

#### 4 機器認証表示について

本製品には、電気通信事業法に基づく小電力データ通信システムの無線局として、以下の認証を受けた無線設備を内蔵して います。したがって、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。

無線設備名:AR5BMB5

株式会社 ディーエスピーリサーチ 認証番号:003NY04083 0207

本製品に組み込まれた無線設備は、本製品(ノートブックコンピュータ)に実装して使用することを前提に、小電力データ 通信システムの無線局として工事設計の認証を取得しています。したがって、組み込まれた無線設備を他の機器へ流用した 場合、電波法の規定に抵触する恐れがありますので、十分にご注意ください。

#### 5 お客様に対するお知らせ

#### 【無線製品の相互運用性】

Atheros AR5005G Wireless Network Adapter 製品は、Direct Sequence Spread Spectrum(DSSS)/ Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)無線技術を使用する無線 LAN 製品と相互運用できるように設 計されており、次の規格に準拠しています。

- Institute of Electrical and Electronics Engineers(米国電気電子技術者協会)策定のIEEE802.11 Standard on Wireless LANs(Revision B/G)(無線LAN標準規格(版数 B/G))
- Wi-Fi Allianceの定義する Wireless Fidelity (Wi-Fi) 認証

#### 【健康への影響】

Atheros AR5005G Wireless Network Adapter 製品はほかの無線製品と同様、無線周波の電磁エネルギーを放出しま す。しかしその放出エネルギーは、携帯電話などの無線機器と比べるとはるかに低いレベルに抑えられています。 Atheros AR5005G Wireless Network Adapter 製品の動作は無線周波に関する安全基準と勧告に記載のガイドライン にそっており、安全にお使いいただけるものと東芝では確信しております。この安全基準および勧告には、学会の共通見解 と、多岐にわたる研究報告書を継続的に審査、検討している専門家の委員会による審議結果がまとめられています。 ただし周囲の状況や環境によっては、建物の所有者または組織の責任者が Wireless LAN の使用を制限する場合がありま す。次にその例を示します。

- 飛行機の中で Wireless LAN 装置を使用する場合
- ほかの装置類またはサービスへの電波干渉が認められるか、有害であると判断される場合

個々の組織または環境(空港など)において無線機器の使用に関する方針がよくわからない場合は、Wireless LAN 装置の 電源を入れる前に、管理者に使用の可否について確認してください。

#### 【規制に関する情報】

Atheros AR5005G Wireless Network Adapter 製品のインストールと使用に際しては、必ず製品付属のマニュアルに 記載されている製造元の指示に従ってください。本製品は、次に示す無線周波基準と安全基準に準拠しています。

# Canada - Industry Canada (IC)

This device complies with RSS 210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of this device."

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit étre prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (EIRP) is not more than that required for successful communication.

To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing.

Pour empecher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit etre utilize a l'interieur et devrait etre place loin des fenetres afin de Fournier un ecram de blindage maximal. Si le matriel (ou son antenne d'emission) est installe a l'exterieur, il doit faire l'objet d'une licence.

The tern "IC" before the equipment certification number only signifies that the Industry Canada technical spacifications were met.

#### Europe - EU Declaration of Conformity

This device complies with the essential requirements of the R&TTE Directive 1999/5/EC with essential test suites as per standards:

België/ Belgique:	For private usage outside buildings across public grounds over less than 300m no special registration with IBPT/BIPT is required. Registration to IBPT/BIPT is required for private usage outside buildings across public grounds over more than 300m.For registration and license please contact IBPT/BIPT.		
	Voor privé-gebruik buiten gebouw over publieke groud over afstand kleiner dan 300m geen registratie bij BIPT/IBPT nodig; voor gebruik over afstand groter dan 300m is wel registratie bij BIPT/IBPT nodig.Voor registratie of licentie kunt u contact opnemen met BIPT.		
	Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l'IBPT est requise.Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.		
Deutschland:	License required for outdoor installations. Check with reseller for procedure to follow		
	Anmeldung im Outdoor-Bereich notwendig, aber nicht genehmigungspflichtig. Bitte mit Händler die Vorgehensweise abstimmen.		
France:	Restricted frequency band: only channels 1 to 7 (2400 MHz and 2454 MHz respectively) may be used outdoors in France.		
	Bande de fréquence restreinte : seuls les canaux 1-7 (2400 et 2454 MHz respectivement) doivent être utilisés endroits extérieur en France. Vous pouvez contacter l'Autorité de Régulation des Télécommuniations (http://www.art-telecom.fr) pour la procédure á suivre.		
Italia:	License required for indoor use. Use with outdoor installations not allowed.		
	E'necessaria la concessione ministeriale anche per l'uso interno. Verificare con i rivenditori la procedura da seguire. L'uso per installazione in esterni non e' permessa.		
Nederland	License required for outdoor installations. Check with reseller for procedure to follow		
	Licentie verplicht voor gebruik met buitenantennes. Neem contact op met verkoper voor juiste procedure		

To remain in conformance with European spectrum usage laws for Wireless LAN operation, the above 2.4GHz channel limitations apply for outdoor usage. The user should use the wireless LAN utility to check the current channel of operation. If operation is occurring outside of the allowable frequencies for outdoor use, as listed above, the user must contact the applicable national spectrum regulator to request a license for outdoor operation.

# **Declaration of Conformity**

We, the undersigned,

Company	TOSHIBA Corp. Personal Computer & Network Company
Address, City	2-9, SUEHIRO-CHO, OME, TOKYO, 198-8710
Country	JAPAN
Phone number	+81 428 34 1445
Fax number	+81 428 30 7432

certify and declare under our sole responsibility that the following equipment:

Product description	2.4GHz Wireless LAN MiniPCI Module
Manufacturer	ASKEY Computer Corp.
Туре	AR5BMB5

is tested to and conforms with the essential requirements for protection of health and the safety of the user and any other person, and Electromagnetic Compatibility, as included in following standards:

Standard	Issue date
EN 301 489-17	Version 1.2.1
EN 60950	2000

and is tested to and conforms with the essential radio test suites so that it effectively uses the frequency spectrum allocated to terrestrial/space radio communication and orbital resources so to as to avoid harmful interference, as included in following standard:

Standard	Issue date
EN 300 328-2	Version 1.4.1

and therefore complies with the essential requirements and provisions of the **Directive 1999/5/EC** of the European Parliament and of the council of March 9. 1999 on Radio equipment and Telecommunications Terminal Equipment and the mutual recognition of their conformity and with the provisions of Annex II (Conformity Assessment procedure referred to in article 10).

The technical documentation as required by the Conformity Assessment procedure is kept at the following address:

Company	Toshiba Europe GmbH
Address, City	Hammfelddamm 8, 41460 Neuss
Country	Germany
Phone number	+49 (0)2131-158-425
Fax number	+49 (0)2131-158-582

TCF reference nr. Drawn up in Date	Toshiba AR5BMB5 Ome 28 November 2004
Xoechika	
Name and position	Mr. Koichi Kaji

付録

### USA-Federal Communications Commission(FCC)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by tuning the equipment off and on, the user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

TOSHIBA is not responsible for any radio or television interference caused by unauthorized modification of the devices included with this Atheros AR5005G Wireless Network Adapter, or the substitution or attachment of connecting cables and equipment other than specified by TOSHIBA.

The correction of interference caused by such unauthorized modification, substitution or attachment will be the responsibility of the user.

#### Caution: Exposure to Radio Frequency Radiation.

The radiated output power of the Atheros AR5005G Wireless Network Adapter is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the Atheros AR5005G Wireless Network Adapter shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. In normal operating configuration, the LCD in the upright position, the distance between the antenna and the user should not be less than 20cm. This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF field in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's website www.hc-sc.gc.ca/rpb.

### 6 ご使用になれる国/地域について

### お願い

● 本製品は、次にあげる国/地域の無線規格を取得しております。これらの国/地域以外では使用できません。

- 802.11gモードではアドホック接続は使用できません。
- 802.11b モードでのアドホック接続は、チャネル 1 ~チャネル 1 1 で使用できます。
- 802.11b および 802.11g モードでのインフラストラクチャ接続は、チャネル 1 ~チャネル 1 1 で使用できます。

#### ●802.11b/g (2.4GHz)

		-
アイスランド	スイス	フィンランド
アイルランド	スウェーデン	フランス
アメリカ合衆国	スペイン	ベルギー
イギリス	スロバキア	ポーランド
イタリア	スロベニア	ポルトガル
エストニア	チェコ	マルタ
オーストラリア	デンマーク	ラトビア
オーストリア	ドイツ	リトアニア
オランダ	日本	リヒテンシュタイン
カナダ	ニュージーランド	ルクセンブルク
キプロス	ノルウェー	
ギリシャ	ハンガリー	

# さくいん

# 記号

<b>*</b> +-	を使ったショート	・カットキー	 44
Δ			

AC アダプタの仕様	
AC アダプタの取り扱い	187
ADSL 接続を設定する	65

### В

Battery LED	37,	97
BIOS セットアップ	1	20

#### С

Caps Lock LED	
CD/DVDのセット	
CD / DVD の取り扱い	
CD / DVD の取り出し	
ConfigFree	

### D

D	
Disk LED	
DLA	
dynabook.com(サポート情報)	

## F

Fnキーを使った特殊機能キー	
н	

#### HDD パスワード ......126

	П	
	П	
	Ц	
	 	_

InterVideo	WinDVD	 	 109
InterVideo	WinDVD	 	 109

L	
LAN (Local Area Network)	71
LAN ケーブルの接続	64
LAN コネクタ	38

# Μ

Microsoft IME45

# Ν

Norton AntiVirus	113
Numeric Mode LED	45

# Ρ

_ <b>_</b>	
PadTouch	48
PC カードスロット	
PC カードの取り付け	93
PC カードの取りはずし	94
PC 引越ナビ	
Power LED	21, 37

# R

RecordNow!	
Recovery Disc Creator	
RGB コネクタ	

# S

S-Video 出力コネクタ	
SecureDoc	
S 端子ケーブルの接続	

#### Т

「FT カラー液晶ディスプレイ	
OSHIBA Smooth View	

# U

	36,	38
USB 対応機器の取り付けと取りはずし		83

#### ア

# イ

# I

液晶ディスプレイの取り扱い	188

#### オ

オーディオボタン	, 37
音量の調整	60

# カ

海外でインターネットに接続する	68
外形寸法図	
回復コンソール	141
外部ディスプレイの接続	
型番	
画面の明るさを調整する	

#### ±

キーボード	
キーボードの取り扱い	
休止状態	24

#### 

コントロールパネル	 140

サ	
再セットアップ	162

#### シ

システムインジケータ	
システム環境の変更	
使用できる CD / DVD	

ス	
スピーカ	

# セ

製造番号	
セキュリティロック・スロット	

#### ソ

#### タ

ダイヤルアップで接続する	
タッチパッド	
タッチパッドの取り扱い	
タッチパッドを無効/有効にする	
タッピング機能	

#### ッ

通風孔 .....

#### テ

ディスプレイ	
ディスプレイ開閉ラッチ	
テレビの接続	
電源コードとACアダプタの接続	12
電源コードの仕様	
電源コードの取り扱い	
電源コネクタ	
電源スイッチ	

#### Ь

•	
東芝 HW セットアップ	
東芝 PC あんしんサポート	
東芝省電力	
特殊機能キー	
時計用バッテリ	
ドライブ	

# ナ

#### Л

ハードウェアリソース	
ハードディスクドライブカバー	
パソコン本体の取り扱い	
バッテリ安全ロック	
バッテリ駆動時の処理速度	
バッテリ駆動で使用できる時間	
バッテリ充電完了までの時間	
バッテリ充電量の確認	97
バッテリの充電方法	
バッテリパック	
バッテリパックの交換	
バッテリ・リリースラッチ	
バッテリを長持ちさせるには	
パネルスイッチ機能	25

#### Ł

左ボタン	
ビデオモード	
表示装置の切り替え	

#### フ

フォーマット (DVD-RAM)	.56
ブロードバンドで接続する	.64

#### $\mathbf{\wedge}$

ヘッドホン出力端子	
ヘッドホンの接続	

#### マ

Ξ

マイク入力端子	.36
マイクロホンの接続	.91

#### X

#### Ŧ

文字キー	
モジュラーケーブルの接続	67
モジュラージャック	

<b>ב</b>	
ユーザパスワード	. 122

ָ ט	
リリース情報	

#### ヮ

 ワイヤレス(無線)LAN を使う	71
ワイヤレスコミュニケーション LED	73
ワイヤレスコミュニケーションスイッチ	36