## マニュアルの使いかた

## - 安心してお使いいただくために -

パソコンをお取り扱いいただくための注意事項
 ご使用前に必ずお読みください。



## - オンラインマニュアル・

Windowsが起動しているときにパソコンの画面上で見るマニュアルです。

参照 起動方法「1章 4 画面で見るマニュアル」

- パソコンを買い替えたとき
- パソコンの基本操作
- ネットワーク機能
- 周辺機器の接続
- バッテリで使う方法
- システム環境の変更
- パソコンの動作がおかしいとき/Q&A集
- など

### リリース情報・

 本製品を使用するうえでの注意事項など 必ずお読みください。

参照 「はじめに-リリース情報について」

## もくじ

マニュアルの使いかた	. 1
もくじ	. 2
はじめに	. 4

## 1章 パソコンの準備 - セットアップ- .....

1 Windows セットアップ           ① Windows のセットアップ	<b>8</b>
<ul> <li>2 電源を切る方法</li></ul>	<b>14</b> 14
<ul> <li>3 パソコンの使用を中断する</li></ul>	
4 画面で見るマニュアル	
5 キーを使った便利な機能	19
6 Windows XPを使用するにあたって	

## 2章 パソコンの動作がおかしいときは .....

1	Q&A集	24	4
---	------	----	---

## 3章 リカバリをする......

## 

23

1	リカバリとは	32
	① リカバリをする前に確認すること	32
	② リカバリ DVD-ROM /リカバリ CD-ROM について	33
	③ リカバリをはじめる前にしておくこと	33

2	! リカバリ=再セットアップをする	35
	① いくつかあるリカバリ方法	. 35
	② ハードディスクからリカバリをする	. 35
	③ リカバリディスクからリカバリをする	. 38
	④ リカバリ DVD-ROM /リカバリ CD-ROM からリカバリをする	. 41
З	リカバリをしたあとは	45
3	<b>リカバリをしたあとは</b> ① Windows セットアップのあとは	<b>45</b> 45
3	<ul> <li>リカバリをしたあとは</li></ul>	<b>45</b> 45 46
3	<ul> <li>リカバリをしたあとは</li></ul>	<b>45</b> 45 46 46

## 4章 デイリーケアとアフターケア -廃棄と譲渡- ......47

1	日常の取り扱いとお手入れ	48
2	アフターケアについて	50
З	捨てるとき/人に譲るとき	51

リカバリ	(再セットアップ)	チェックシート		56	3
------	-----------	---------	--	----	---

## はじめに

本製品を安全に正しく使うために重要な事項が、付属の冊 子「安心してお使いいただくために」に記載されています。 必ずお読みになり、正しくお使いください。 お読みになった後は、いつでも見られるようにお手元に大 切に保管してください。

本書は、次の決まりに従って書かれています。

#### 記号の意味

⚠警告	"取扱いを誤った場合、使用者が死亡ま たは重傷(*1)を負うことが想定さ れること"を示します。
⚠注意	<sup>"</sup> 取扱いを誤った場合、使用者が傷害 (*2)を負うことが想定されるか、ま たは物的損害(*3)の発生が想定さ れること"を示します。
お願い	データの消失や、故障、性能低下を起 こさないために守ってほしい内容、仕 様や機能に関して知っておいてほしい 内容を示します。
×=	知っていると便利な内容を示します。
↓ ② 役立つ操作集	知っていると役に立つ操作を示します。
参照	このマニュアルや他のマニュアルへの 参照先を示します。 このマニュアルへの参照の場合…「 」 他のマニュアルへの参照の場合…『 』 オンラインマニュアルへの参照の場合 …《 》 オンラインマニュアルには、さまざま な情報が記載されています。

- \*1 重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、 中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院 を要するものをさします。
- \*2 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・ 感電などをさします。
- \*3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡 大損害をさします。

#### 用語について

本書では、次のように定義します。

#### システム

特に説明がない場合は、使用しているオペレーティン グシステム (OS) を示します。本製品のシステムは Windows XPです。

#### アプリケーションまたはアプリケーションソフト

アプリケーションソフトウェアを示します。 Windows XP

特に説明がない場合は、Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版を示します。

#### Microsoft IME

Microsoft® Office IME 2007 または Microsoft® IME を示します。

#### ドライブ

DVD スーパーマルチドライブ/ DVD-ROM & CD-R/ RW ドライブ/ DVD-ROM ドライブ/ CD-ROM ドラ イブを示します。内蔵されているドライブはモデルに よって異なります。

#### Office 搭載モデル

Microsoft® Office Personal 2007 または Microsoft® Office Professional 2007 がプレイン ストールされているモデルを示します。

#### OneNote 搭載モデル

Microsoft® Office OneNote® 2007 がプレインス トールされているモデルを示します。

#### PowerPoint 搭載モデル

Microsoft® Office PowerPoint® 2007 がプレイン ストールされているモデルを示します。

#### 無線 LAN モデル

無線 LAN 機能が内蔵されているモデルを示します。

#### 指紋センサ搭載モデル

指紋センサが搭載されているモデルを示します。

#### トークン機能搭載モデル

トークン機能が搭載されているモデルを示します。

#### HDD リカバリ機能搭載モデル

ハードディスクリカバリ機能が搭載されているモデル を示します。

#### TPM 搭載モデル

TPM 機能が内蔵されているモデルを示します。

#### 記載について

- 記載内容によっては、一部のモデルにのみ該当する項目 があります。その場合は、「用語について」のモデル分け に準じて、「\*\*\*\*モデルの場合」「\*\*\*\*シリーズ のみ」などのように注記します。
- ・インターネット接続については、内蔵モデムを使用した接続 を前提に説明しています。
- アプリケーションについては、本製品にプレインストー ルまたは内蔵ハードディスクや付属のCD / DVDからイ ンストールしたバージョンを使用することを前提に説明 しています。
- ・本書に記載している画面やイラストは一部省略したり、
   実際の表示とは異なる場合があります。
- ・キーボード操作の説明は、キーボードの文字を大文字/ 小文字がまざった状態で表記しています。ご購入のモデ ルによっては、キーボードの大文字と小文字の表記が異 なる場合があります。
- ・本書をはじめとする各種説明書では、コントロールパネルの操作方法についてカテゴリ表示を前提に記載しています。クラシック表示になっている場合は、カテゴリ表示に切り替えてから操作説明を確認してください。

参照 カテゴリ表示とクラシック表示 『ヘルプとサポート センター』

#### Trademarks

- Microsoft、Windows、Windows Media、Windows Vista、OneNote、Outlook は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標 または商標です。
- Intel、インテル、インテル Core、Centrinoは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationまたはその子会社の商標、または登録商標です。
- Adobe、Adobe Reader は Adobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社)の米国ならびに他の国における商標ならびに登録商標です。
- ・InterVideo、WinDVDはInterVideo Incorporatedの 登録商標または商標です。

本書に掲載の商品の名称は、それぞれ各社が商標および登 録商標として使用している場合があります。

#### プロセッサ(CPU)に関するご注意

本製品に使われているプロセッサ(CPU)の処理能力は次のような条件によって違いが現れます。

- ・周辺機器を接続して本製品を使用する場合
- ・ACアダプタを接続せずバッテリ駆動にて本製品を使用する場合
- ・マルチメディアゲームや特殊効果を含む映像を本製品に てお楽しみの場合
- ・本製品を通常の電話回線、もしくは低速度のネットワーク に接続して使用する場合
- ・複雑な造形に使用するソフト(例えば、運用に高性能コンピュータが必要に設計されているデザイン用アプリケーションソフト)を本製品上で使用する場合
- ・気圧が低い高所にて本製品を使用する場合
   目安として、標高1,000メートル(3,280フィート)
   以上をお考えください。
- ・目安として、気温5~30℃(高所の場合25℃)の範囲 を超えるような外気温の状態で本製品を使用する場合

本製品のハードウェア構成に変更が生じる場合、CPUの処 理能力が実際には仕様と異なる場合があります。

また、ある状況下においては、本製品は自動的にシャット ダウンする場合があります。これは、当社が推奨する設定、 使用環境の範囲を超えた状態で本製品が使用された場合、 お客様のデータの喪失、破損、本製品自体に対する損害の 危険を減らすための通常の保護機能です。なお、このよう にデータの喪失、破損の危険がありますので、必ず定期的 にデータを外部記録機器にて保存してください。また、プ ロセッサが最適の処理能力を発揮するよう、当社が推奨す る状態にて本製品をご使用ください。

#### ■64 ビットプロセッサに関する注意

\*インテル Core 2 Duo プロセッサーを搭載したモデルのみ 64 ビット対応プロセッサは、64 ビットまたは 32 ビット で動作するように最適化されています。

64 ビット対応プロセッサは以下の条件をすべて満たす場合 に64 ビットで動作します。

●64 ビット対応の OS(オペレーティングシステム)がイ ンストールされている

●64 ビット対応の CPU/ チップセットが搭載されている

- ●64 ビット対応の BIOS が搭載されている
- 64ビット対応のデバイスドライバがインストールされている
- ●64 ビット対応のアプリケーションがインストールされ ている

特定のデバイスドライバおよびアプリケーションは 64 ビットプロセッサ上で正常に動作しない場合があります。 プレインストールされている OS が、64 ビット対応と明示 されていない場合、32 ビット対応の OS がプレインストー ルされています。

この他の使用制限事項につきましては各種説明書をお読み ください。また、詳細な情報については東芝 PC あんしん サポート 0120-97-1048 にお問い合わせください。

#### 著作権について

音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースな どは著作権法により、その著作者および著作権者の権利が 保護されています。こうした著作物を複製することは、個 人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができ ます。上記の目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製 (データ形式の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネット ワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人 格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けること があります。本製品を使用して複製などをする場合には、 著作権法を遵守のうえ、適切な使用を心がけてください。

#### リリース情報について

「リリース情報」には、本製品を使用するうえでの注意事項 などが記述されています。

必ずお読みください。次の操作を行うと表示されます。

①[スタート] → [すべてのプログラム] → [はじめに] →
 [リリース情報] をクリックする

#### お願い

- ・本製品の内蔵ハードディスクにインストールされている、 または付属の CD / DVD からインストールしたシステム (OS)、アプリケーション以外をインストールした場合の 動作保証はできません。
- ・Windows 標準のシステムツールまたは本書に記載してい る手順以外の方法で、パーティションを変更・削除・追 加しないでください。ソフトウェアの領域を壊すおそれ があります。
- ・内蔵ハードディスクにインストールされている、または付属のCD / DVDからインストールしたシステム(OS)、 アプリケーションは、本製品でのみ利用できます。
- ・購入時に定められた条件以外で、製品およびソフトウェ アの複製もしくはコピーをすることは禁じられています。 取り扱いには注意してください。
- ・本製品に内蔵されている画像を、本製品での壁紙以外の 用途に使用することを禁じます。
- パスワードを設定した場合は、忘れたときのために必ず パスワードを控えておいてください。パスワードを忘れ てしまって、パスワードを解除できなくなった場合は、 使用している機種(型番)を確認後、保守サービスに連 絡してください。有償にてパスワードを解除します。
   HDDパスワードを忘れてしまった場合は、ハードディス クドライブは永久に使用できなくなり、交換対応となり ます。この場合も有償です。またどちらの場合も、身分 証明書(お客様自身を確認できる物)の提示が必要とな ります。
- ・本製品はセキュリティ対策のためのパスワード設定や、 無線LANの暗号化設定などの機能を備えていますが、完 全なセキュリティ保護を保証するものではありません。 セキュリティの問題の発生や、生じた損害に関し、弊社 は一切の責任を負いません。
- ・指紋認証機能は、正しくお使いいただいた場合でも、個人差により指紋情報が少ないなどの理由で、登録・使用ができない場合があります。
- ・指紋認証機能は、データやハードウェアの完璧な保護を 保証してはおりません。本機能を利用したことによる、 いかなる障害、損害に関して、一切の責任は負いかねま すので、ご了承ください。
- ・ご使用の際は必ず本書をはじめとする取扱説明書と『エンドユーザ使用許諾契約書』および『ソフトウェアに関する注意事項』をお読みください。
- アプリケーション起動時に使用許諾書が表示された場合は、
   内容を確認し、同意してください。使用許諾書に同意しないと、アプリケーションを使用することはできません。一部のアプリケーションでは、一度使用許諾書に同意すると、
   以降起動時に使用許諾書は表示されませんが、リカバリを行った場合には使用許諾書が表示されます。
- ・『東芝保証書兼お客様登録カード』は、「東芝保証書」と 「お客様登録カード」を中央の切り取り線で切り離せま す。「東芝保証書」は記入内容を確認のうえ、大切に保管 してください。

本製品のお客様登録(ユーザ登録)をあらかじめ行ってい ただくようお願いしております。本体付属の『お客様登録 カード』または弊社ホームページで登録できます。

参照 詳細について 《オンラインマニュアル》

# ┓

## パソコンの準備 -セットアップ-

この章では、Windows のセットアップ、電源の切り

りかた、他のマニュアルなどについて説明していま す。

Windows セットアップ	8
電源を切る方法	14
パソコンの使用を中断する	15
画面で見るマニュアル	18
キーを使った便利な機能	19
Windows XP を使用するにあたって	20
	Windows セットアップ 電源を切る方法 パソコンの使用を中断する 画面で見るマニュアル キーを使った便利な機能 Windows XPを使用するにあたって



Windows セットアップ

初めて電源を入れたときは、Windowsのセットアップを行う必要があります。 Windowsのセットアップは、パソコンを使えるようにするために必要な操作です。 セットアップには約10分かかります。

作業を始める前に、付属の冊子『安心してお使いいただくために』を必ず読んでください。特に電源コードやACアダプタの取り扱いについて、注意事項を守ってください。

お願い セットアップをするときの注意

#### ■周辺機器は接続しないでください■

セットアップはACアダプタと電源コードのみを接続して行います。
 セットアップが完了するまでは、プリンタ、マウスなどの周辺機器やLANケーブルは接続しないでください。

#### ■途中で電源を切らないでください■

セットアップの途中で電源スイッチを押したり電源コードを抜くと、故障や起動できない原因になり修理が必要となることがあります。

#### ■操作は時間をあけないでください■

セットアップ中にキー操作が必要な画面があります。時間をあけないで操作を続けてください。
 30分以上タッチパッドやキーを操作しなかった場合、画面に表示される内容が見えなくなる場合がありますが、故障ではありません。

もう1度表示するには、Shiftキーを押すか、タッチパッドをさわってください。

### ① Windows のセットアップ

電源コードと AC アダプタを接続し、電源を入れてください。 方法は『取扱説明書』を参照してください。 パソコンが起動したら、[Microsoft Windows へようこそ] 画面が表示され、音楽が流れます。

## × =

• Windowsのセットアップが完了するまで、音量の調節はできません。

#### 【 [次へ] ボタンをクリックする

🛃 Windows <sup>xp</sup>	TOSHIBA
Microsoft Windows へようこそ	
これが立てたージロティアップを行くなしいう。	
	0
9038000.0×189990.0020	ALTERNITICS. TRAFT-PLANDICS.
	:*~¥

[使用許諾契約] 画面が表示されます。

画面右下の ⑦ ボタンをクリックするか(F1)キーを押すと、 Windows セットアップのヘルプが表示されます。



#### クリックとは?

タッチパッドに指をおいて、上下左右に動かすと、指の動きにあわせてディ スプレイ上の「 く 」(ポインタ)が動きます。 目的の位置にポインタをあわせたあと、左ボタンを 1 回押す操作を「クリッ ク」といいます。

# 

## **2** [使用許諾契約] の内容を確認して [同意します] の左にある○をクリックし①、[次へ] ボタンをクリックする②

<i>II</i> ₩indows <sup>×p</sup>	тозніва 契約[	こ同意し
使用許諾契約	Wind	lows を
使用語を読む時に SULA) は Mindows CI使用に載する法が10年10日です。	- +	ドクトッち
Windows SELECTREFECTION CONTRACTOR FEASIBILITY IN THE FEASIBILITY OF THE FEASIBILIT OF THE FEASIBILITY OF THE FEASIBILIT OF THE FEASIBILIT OF THE	▼ 1	マング
Microsoft RD Medium (RD XP Home Edition	_	
マイクロシフト ソフトウェア(使用時間)(約1)音		
A set of the part of the control of the definition of the set of the part of the control of the definition of the set of the part of the control of the definition of the part of the part of the set of the definition of the part of the part of the definition of the definition of the part of the definition of the definitio		
HBMMN/SRBXRafty		
94 <b>5</b>	2 (7	表示例)

契約に同意しなければ、セットアップを続行することはできず、 Vindows を使用することはできません。 ▼ ボタンをクリックすると契約書の続きを表示できます。

[コンピュータを保護してください] 画面が表示されます。

3 [自動更新を有効にし、コンピュータの保護に役立てます]の左にある○をクリックし①、[次へ] ボタン をクリックする②



[コンピュータに名前を付けてください] 画面が表示されます。

4 [このコンピュータの名前] にコンピュータ名を入力し①、[次へ] ボタンをクリックする②



半角英数字で任意の文字列を入力してください。このとき、同じネットワークに接続するコンピュータとは別の名前に してください。企業で本製品を使用する場合は、ネットワーク管理者に問い合わせてください。 [管理者パスワードを設定してください] 画面が表示されます。

#### 5 [管理者パスワード] と [パスワードの確認入力] にパスワードを入力する

TOSHIBA
()
880 😥 348 🔁

Administrator と呼ばれる管理者のユーザアカウントのパスワードを設定します。管理者のユーザアカウントでは、 コンピュータにフルアクセスできます。

パスワードには、半角の英数文字および記号を使用することができます。パスワードは大文字と小文字が区別されますので注意してください。例えば「PASSWORD」と「password」は別のパスワードとして識別されます。 [管理者パスワード]欄での入力後、(Tab)キーを押すと「|」が[パスワードの確認入力]欄に移動します。「|」は カーソルといい、表示されている位置から文字などを入力できます。

#### 6 [次へ] ボタンをクリックする

[このコンピュータをドメインに参加させますか?] 画面が表示されます。 ドメインの設定は、セットアップ完了後に行えますので、ここでは省略した場合について説明します。

## 7 [いいえ、このコンピュータをドメインのメンバにしません]の左にある○をクリックし①、[次へ]ボタンをクリックする②

₩indows <sup>×p</sup>	ТОЅНІВА
このコンピュータをドメインに参加させる	ますか?
D40487947-00-872.219826888781451041-978-7778.D404-9	Salan (Salar) Salan Salad Salad (Sala) (Salad Salad (Salad )
10.02.2500005-39594(26000)(263年4月)     10.02.250005-372022(37202)(26374))     (26473-3959645-372022(37202)(26374))     (26473-3959645-25205)(26374)	0
and the states	
	0
	ALT HERE FALLS. LEADED
€ Row	2

[インターネットに接続する方法を指定してください。] 画面が表示されます。[インターネットに接続する方法を指定 してください。] 画面ではなく [インターネット接続が選択されませんでした] 画面が表示されることもあります。 画面が表示される前に、[インターネット接続を確認しています] 画面が表示されることがあります。そのまま次の画 面が表示されるのをお待ちください。

インターネット接続の設定は、セットアップ完了後に行えるので、ここでは省略した場合について説明します。

#### 8 [省略] ボタンをクリックする

[インターネット接続が選択されませんでした] 画面が表示された場合も、[省略] ボタンをクリックしてください。 [Microsoft にユーザー登録する準備はできましたか?] 画面が表示されます。 マイクロソフト社へのユーザ登録は、市販の Windows XPを購入された場合のみ必要ですので、ここでは省略した場 合について説明します。

#### **9** [いいえ、今回はユーザー登録しません]の左にある○をクリックし①、[次へ] ボタンをクリックする②



[このコンピュータを使うユーザーを指定してください] 画面が表示されます。

#### 10 [ユーザー 1] 欄に使う人の名前を入力する



[ユーザー1] 欄にポインタをあわせてクリックすると、「|」(カーソル)が点滅します。

Windows XP では複数のユーザを設定し、それぞれのユーザごとに別々の環境を構築できますが、ここでは1人の名前だけ入力した場合について説明します。

### ↓ - □-マ字入力で入力する場合

●半角英数字で「dynabook」と入力したいときは、はじめにキーボードの(半/全)キーを押して、日本語入力システム Microsoft IMEの日本語入力モードをオフにしてから、(D)(Y)(N)(A)(B)(D)(O)(K)と押します。 キーを押しても文字が表示されない場合は、[ユーザー]欄に「|」(カーソル)が表示され点滅していることを確認して ください。表示されていないときは、[ユーザー]欄をクリックしてください。 文字の入力を間違えたら、(BackSpace)キーを押して入力ミスした文字を削除します。

#### || [次へ] ボタンをクリックする

[設定が完了しました] 画面が表示されます。

### 12 [完了] ボタンをクリックする



Windows のセットアップが終了するとパソコンが自動的に再起動します。

### (ご) 役立つ操作集

#### 日付と時刻の設定

購入後初めてセットアップを終えたあとは、次の手順で日付と時刻をあわせてください。

日付と時刻が合っていないと、本製品に用意されているウイルスチェックソフトなどの使用期限があるアプリケーション では、アプリケーションの設定後から適用される使用期限などが、正しく計測されないことがあります。そのため、日 付と時刻は必ずあわせてください。

- ①[スタート] ボタンをクリックし、表示されたメニューから [コントロールパネル] をクリックする
- ②[ ●日付、時刻、地域と言語のオプション]をクリックする
- ③[ 🗳日付と時刻] をクリックする

[日付と時刻のプロパティ] 画面が表示されます。

9月			~	2005		*	
в	月	火	水	木	金	±	I IN IN
	-		_	1	2	3	
4	12	Б 1161	14	8 15	16	10	1
18	10	20	21	22	23	24	·
25	26	27	28	29	30	64	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
							22: 49: 06

- ④[日付] 欄の 🔺 または 💌 をクリックして年号をあわせる
- ⑤[日付] 欄の 🔽 をクリックして月をあわせる
- ⑥[日付] 欄のカレンダーで日をクリックする

⑦ [時刻] 欄の 🔺 または 💌 をクリックして時刻をあわせる

変更する時/分/秒をクリックしてから、 м または 💌 をクリックします。

⑧[OK] ボタンをクリックする

	限 分 る
2005年9月13日	
< D) 23 00	

時刻は、画面右下の[通知領域]に表示されています。日付は、時刻表示部 分にポインタをあわせるとしばらくして表示されます。正しく設定されてい るかどうか確認してください。

#### Windows XP でわからない操作があったとき

Windows XPの使いかたについては、[スタート] → [ヘルプとサポート] をクリックして、『ヘルプとサポート セン ター』を参照してください。 Windows XPの最新情報やアップデートの情報は次のホームページから確認できます。

- Windows XP について URL: http://www.microsoft.com/japan/windowsxp/
- Windows XPのアップデート
   URL: http://windowsupdate.microsoft.com/

#### Windows セットアップが終了したら

Windows セットアップが終了したら、リカバリ DVD-ROM /リカバリ CD-ROM が付属していないモデルは、リカバリ ディスクを作成しておくことをおすすめします。

リカバリディスクでは、システムやアプリケーションをご購入の状態に復元(リカバリ)することができます。

参照 リカバリディスクの作成について《オンラインマニュアル》

なお、リカバリディスクを使って実際にリカバリを行うときは、操作の流れをよくご確認ください。

参照 リカバリについて「3章 リカバリをする」



## 電源を切る方法

### 1 電源を切る

パソコンの電源を切るときは、まず Windows を終了し、そのあとパソコン本体の電源を切ります。 電源を切る手順を覚えましょう。 間違った操作を行うと、故障したり大切なデータを失うおそれがあります。

お願い 電源を切る前に
<ul> <li>必要なデータは必ず保存してください。保存されていないデータは消失します。</li> <li>起動中のアプリケーションは終了してください。</li> <li>Disk LED、ディスクトレイ LED、またはメディアの LED が点灯中は、電源を切らないでください。データが消失するおそれがあります。</li> </ul>
【スダート】ホタノをジリックしい、【終了オノジョン】をジリックする(2)         すべての105400         すべての105400         ()         ()         ()         ()
[コンピュータの電源を切る] 画面が表示されます。
2 [電源を切る] をクリックする
コンピュータの電源を切る し 休止状態(1) スタンバイ(5) 電源を切って(1) 再起動(11) 本マンセル
参照 ドメインについて 「ヘルプとサポート センター」
Windows 0/2791592     Image: Comparison of the comparison
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

### お願い 電源を切ったあとは

• パソコン本体に接続している機器(周辺機器)の電源は、パソコン本体の電源を切ったあとに切ってください。

- ディスプレイは静かに閉じてください。強く閉じると衝撃でパソコン本体が故障する場合があります。
- パソコン本体や周辺機器の電源は、切ったあとすぐに入れないでください。故障の原因となります。



## パソコンの使用を中断する

パソコンの使用を一時的に中断したいとき、スタンバイまたは休止状態にすると、パソコンの使用を中断したときの状態が 保存されます。

再び処理を行う(電源スイッチを押す、ディスプレイを開くなど)と、パソコンの使用を中断したときの状態が再現されます。



● 電子機器の使用が制限されている場所ではパソコンの電源を切ること

パソコン本体を航空機や電子機器の使用が制限されている場所(病院など)に持ち込む場合は、ワイヤレスコミュニ ケーションスイッチを切った上で、必ずパソコンの電源を切ってください。

スタンバイや休止状態では、プログラムされているタスクの処理を始めたり、作業中のデータを保存したりするため にパソコンのシステムが自動的に復帰することがあるため、飛行を妨げたり、他のシステムに影響を及ぼしたりする ことがあります。

お願い

操作にあたって

#### 中断する前に

- スタンバイまたは休止状態を実行する前にデータを保存することを推奨します。
- スタンバイまたは休止状態を実行するときは、メディアへの書き込みが完全に終了していることを確認してください。書き込み途中のデータがある状態でスタンバイまたは休止状態を実行したとき、データが正しく書き込まれないことがあります。メディアを取り出しできる状態になっていれば書き込みは終了しています。

#### 中断したときは

- スタンバイ中に次のことを行わないでください。次回電源を入れたときに、システムが起動しないことがあります。
   ・スタンバイ中にメモリの取り付け∕取りはずしをすること
- ・スタンバイ中にバッテリパックをはずすこと

また、スタンバイ中にバッテリ残量が減少したときも同様に、次回起動時にシステムが起動しないことがあります。 システムが起動しないときは、電源スイッチを5秒以上押していったん電源を切った後、もう一度電源を入れてください。この場合、スタンバイ前の状態は保持できていません(ResumeFailureで起動します)。

- スタンバイ中や休止状態では、バッテリや周辺機器(増設メモリなど)の取り付け/取りはずしは行わないでください。
   保存されていないデータは消失します。また、感電、故障のおそれがあります。
- スタンバイまたは休止状態を利用しないときは、データを保存し、アプリケーションをすべて終了させてから、電源を 切ってください。保存されていないデータは消失します。
- パソコン本体を航空機や病院に持ち込むとき、スタンバイを使用しないで、必ず電源を切ってください。スタンバイ状態のまま持ち込むと、パソコンの電波により、計器や医療機器に影響を与えることがあります。

① スタンバイ

作業を中断したときの状態をメモリに保存する機能です。次に電源スイッチを押すと、状態を再現することができます。 スタンバイはすばやく状態が再現されますが、休止状態よりバッテリを消耗します。バッテリを使い切ってしまうと保存さ れていないデータは消失するので、ACアダプタを取り付けて使用することを推奨します。

### 1 スタンバイの実行方法

#### ┃ [スタート] ボタンをクリックし①、[終了オプション] をクリックする②



ドメイン参加している場合、[終了オプション] は [シャットダウン] と表示されます。





メモリへの保存が終わると、画面が真っ暗になります。

3 Power () LED がオレンジ点滅しているか確認する

## メモ

(Fn)+(F3)キーを押して、スタンバイを実行することもできます。

### ② 休止状態

パソコンの使用を中断したときの状態をハードディスクに保存します。次に電源を入れると、状態を復元できます。 購入時の設定では、バッテリが消耗すると、パソコン本体は自動的に休止状態になります。休止状態が無効な場合はそのま ま電源が切れるため、作業中のデータが消失するおそれがあります。バッテリ駆動(AC アダプタを接続しない状態)で使 用する場合は、休止状態の設定をすることを推奨します。 購入時は、休止状態が有効に設定されています。

#### 1 休止状態の実行方法

#### 休止状態を有効に設定する

- ① [コントロールパネル] を開き、[パフォーマンスとメンテナンス] をクリックする
- ② [電源オプション] をクリックする
- ③[休止状態] タブで[休止状態を有効にする] をチェックする
- ④ [OK] ボタンをクリックする 休止状態が有効になります。

#### 2 【スタート】 ボタンをクリックし①、【終了オプション】 をクリックする②

ドメイン参加している場合、「終了オプション」は「シャットダウン」と表示されます。



#### 3 [休止状態] をクリックする



ドメイン参加している場合は、[Windows のシャットダウン] 画面で ∨ ボタンをクリックし、[休止状態] を選択して [OK] ボタンをクリックしてください。

Disk ⊖ LED が点灯中は、バッテリパックを取りはずさないでください。



ドメイン参加している場合は、[Windows のシャットダウン] 画面で 🗸 ボタンをクリックし、 [スタンバイ] を選択して [OK] ボタンをクリックしてください。

### ③ 簡単に電源を切る/パソコンの使用を中断する

[スタート] メニューから操作せずに、電源スイッチを押したときやディスプレイを閉じたときに、電源を切る(電源オフ)、またはスタンバイ/休止状態にすることができます。 休止状態にするには、あらかじめ設定が必要です。購入時は、休止状態が有効に設定されていますが、解除した場合は「本節 ②-1 手順1」を参照して、設定してください。

#### 1 電源スイッチを押す

#### ■ 電源スイッチを押したときの動作を設定する

- ① [コントロールパネル]を開き、[パフォーマンスとメンテナンス]をクリック→ [東芝省電力]をクリックする
- ② [アクション設定] タブの [電源ボタンを押したとき] で [入力を求める] [スタンバイ] [休止状態] [シャットダウン] のいずれかを選択する
  - [何もしない] に設定すると、特に変化はありません。
- ③ [OK] ボタンをクリックする

#### **2** 電源スイッチを押す

選択した状態で電源を切る、または作業を中断します。 手順 1 の②で〔入力を求める〕を選択したときは、〔Windows のシャットダウン〕画面または〔コンピュータの電源 を切る〕画面が表示されます。〔何もしない〕を選択したときは、電源スイッチを押しても何も動作しません。

#### 2 ディスプレイを閉じる

ディスプレイを閉じることによって[スタンバイ][休止状態]のうち、あらかじめ設定した状態へ移行する機能を、パネルスイッチ機能といいます。購入時には[休止状態]に設定されています。変更する場合は次の手順を行ってください。

#### ┃ ディスプレイを閉じたときの動作を設定する

- ① [コントロールパネル]を開き、[パフォーマンスとメンテナンス]をクリック→ [東芝省電力]をクリックする
   ② [アクション設定] タブの [コンピュータを閉じたとき] で [スタンバイ] [休止状態] のいずれかを選択する [何もしない] に設定すると、パネルスイッチ機能は働きません。
- ③ [OK] ボタンをクリックする

#### 2 ディスプレイを閉じる

選択した状態で電源を切る、または作業を中断します。 手順1の②で[スタンバイ]または[休止状態]を選択したときは、次にディスプレイを開くと、自動的に状態が再 現されます。



画面で見るマニュアル

Windows が起動しているときに、《オンラインマニュアル》をパソコン画面上で見ることができます。 《オンラインマニュアル》には、本製品についてより多くの説明が記載されています。

次のように操作すると、「Adobe Reader」が起動し、《オンラインマニュアル》が表示されます。 初めて「Adobe Reader」を起動したときは、「ソフトウェア使用許諾契約書」画面が表示されます。契約内容をお読みの うえ、「同意する」ボタンをクリックしてください。「同意する」ボタンをクリックしないと、「Adobe Reader」をご使用 になれません。また、《オンラインマニュアル》を見ることはできません。

#### 起動方法

┃ デスクトップ上の [オンラインマニュアル] アイコン( 퉱 )をダブルクリックする

《オンラインマニュアル》が起動します。



 『取扱説明書』や『セットアップガイド(本書)』の内容も、パソコンの画面上で見ることができます。
 [スタート] → [すべてのプログラム] → [マニュアル] をクリックし、表示されたメニューで見たいマニュアルをクリックしてください。



各キーにはさまざまな機能が用意されています。いくつかのキーを組み合わせて押すと、いろいろな操作が実行できます。 【(Fn)キーを使った特殊機能キー】

+-	内容
(Fn)+(Esc)	スピーカのミュート(消音)
(Fn)+(Space)	本体液晶ディスプレイの解像度切り替え
(Fn)+(Tab)* 1	ドライブの電源オン/オフ機能
(Fn+(F1)	インスタントセキュリティ機能
(Fn)+(F2)	省電力モードの設定
(Fn+(F3)	スタンバイ機能の実行
(Fn)+(F4)	休止状態の実行
(Fn+(F5)	表示装置の切り替え
(Fn+(F6)	本体液晶ディスプレイの輝度を下げる
(Fn+(F7)	本体液晶ディスプレイの輝度を上げる
(Fn)+(F8)* 1	無線通信機能の切り替え
(Fn+(F9)	タッチパッド オン/オフ機能
(Fn)+(F10)	キー前面左に印刷された、制御キーオン/オフ
(Fn)+(F11)	キー前面右に印刷された文字の入力オン/オフ
(Fn)+(F12)	スクロールロック状態
(Fn)+(†)	PgUp(ページアップ)
(Fn)+(J)	PgDn(ページダウン)
Ēn+€	Home (ホーム)
(Fn)+→	End (エンド)
(Fn)+(1)*2	画面やアイコンなどの縮小
(Fn)+(2)*2	画面やアイコンなどの拡大

\*1 モデルによって、この機能はサポートしておりません。

\*2「TOSHIBA Smooth View」をインストールしている場合のみ、使用できます。

#### 【特殊機能キー】

特殊機能	+	操作
タスクマネージャの起動	(Ctrl)+(Alt)+(Del)	[Windows タスクマネージャ] 画面が表示されます。* <sup>1</sup> アプリケーションやシステムの強制終了を行います。
画面コピー	PrtSc	現在表示中の画面をクリップボードにコピーします。
	(Alt)+(PrtSc)	現在表示中のアクティブな画面をクリップボードにコピーします。

\* 1 ドメインに参加しているとき、ユーザアカウントで「ようこそ画面を使用する」のチェックをはずした場合には、[Windows のセキュ リティ]画面が表示されますので、[タスクマネージャ]ボタンをクリックしてください。



## Windows XP を使用するにあたって

本製品のアプリケーションは、《オンラインマニュアル》で紹介しているものと一部異なります。 ここでは、操作や仕様が異なるおもなアプリケーションの説明をします。システムやお使いのモデルのソフトウェア環境に よっては、この他にも各種説明書や《オンラインマニュアル》に記載された内容とは、一部動作が異なる場合があります。

#### 「東芝省電力」について

「東芝省電力」は、次の手順で起動してください。

- 【 [スタート] → [コントロールパネル] をクリックする
- 2 [パフォーマンスとメンテナンス] をクリックする
- 3 [東芝省電力] をクリックする

使いかたについては、ヘルプをご覧ください。

#### 「東芝 HW セットアップ」について

「東芝HW セットアップ」は、次の手順で起動してください。

- 】 [スタート] → [コントロールパネル] をクリックする
- 2 [プリンタとその他のハードウェア] をクリックする

#### 3 [東芝 HW セットアップ] をクリックする

使いかたについては、ヘルプをご覧ください。

#### [TOSHIBA Recovery Disc Creator] のインストールについて

「TOSHIBA Recovery Disc Creator」をはじめて使用するときは、モデルによってインストールが必要です。次の手順で インストールしてください。

【インストール方法】

- 【 [スタート] → [すべてのプログラム] → [アプリケーションの再インストール] をクリックする
- 2 [セットアップ画面へ] をクリックする
- 3 [東芝ユーティリティ] タブをクリックする
- 4 画面左側の「Toshiba Recovery Disc Creator」をクリックする
- 5 画面の指示に従ってインストールする

[ファイルのダウンロード] 画面が表示された場合は、[実行] ボタンをクリックしてください。

#### 「Fn-esse」について

本製品には、「Fn-esse」というアプリケーションの起動を簡単にするアプリケーションが用意されています。Fnキーと特定のキーを押すことで、アプリケーションの起動をできるようにすることが可能です。あらかじめ特定のキーと起動するアプリケーションの設定が必要です。

起動するには、[スタート] → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ユーティリティ] → [Fn-esse] をクリック してください。\_\_\_\_\_

「Fn-esse」で「Fn+①キーまたは「Fn+②キーに何かの動作を登録していても、「TOSHIBA Smooth View」がインストールされていると使用できなくなります。

### 書き込みに使用できるアプリケーションについて

本製品には、書き込みに使用できるアプリケーションとして「TOSHIBA Disc Creator」の他に「TOSHIBA Direct Disc Writer」が用意されています。

「TOSHIBA Direst Disc Writer」を使用すると、[マイ コンピュータ] で目的のファイルやフォルダをドライブにコピー することで、DVD-RAM、DVD-RW、DVD+RW、CD-RW に書き込むことができます。

各メディアのフォーマットをする場合は、「TOSHIBA Direst Disc Writer Format Utility」を使用してください。 詳しくは、「TOSHIBA Direct Disc Writer」のヘルプを参照してください。

「TOSHIBA Direst Disc Writer」をはじめて使用するときは、インストールが必要です。

#### 【インストール方法】

- 【 [スタート] → [すべてのプログラム] → [アプリケーションの再インストール] をクリックする
- 2 [セットアップ画面へ] をクリックする
- 3 [東芝ユーティリティ] タブをクリックする
- 4 画面左側の [TOSHIBA Direct Disc Writer] をクリックし、[「TOSHIBA Direct Disc Writer」の セットアップ] をクリックする
- 5 画面の指示に従ってインストールする

【「TOSHIBA Direct Disc Writer」のヘルプの起動方法】

【 [スタート] → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [CD&DVDアプリケーション] → [Direct Disc Writer ヘルプ] をクリックする

「TOSHIBA Direct Disc Writer」を使用する際は、ヘルプの「仕様および注意事項」をよくお読みください。

#### 使用できないアプリケーションについて

《オンラインマニュアル》をはじめとする各種説明書に記載されている以下のアプリケーションは、本製品にはインストー ルされていません。

TOSHIBA Flash Cards



## パソコンの動作がおかしいときは



パソコンの操作をしていて困ったときに、どうした ら良いかを Q&A 形式で説明しています。

1 Q&A集

24



## Q&A集

電源	え	を入れるとき/切るとき	25
(	ב	電源スイッチを押しても反応しない	25
(	ב	1 度電源が入りかけるがすぐに切れる	
		電源が入らない	
		(Battery LED がオレンジ色に点滅しているとき	<u>e</u> ) 25
(	ב	電源を入れたが、システムが起動しない	25
(	ב	使用中に前触れもなく	
		突然電源が切れることがある	25
(	ב	しばらく操作しないとき、電源が切れる	26
指約		忍評	26
)	ე ე	指紋の読み取りがうまくいかない	26
(	ົງ	指にケガをしたため	
		指紋の読み取りができなくなった	26
(	J	認識率が下がったら	
IPI	VI		27
(	ב	誤って TPM を初期化してしまった	27
(	ב	TPM を使用しているパソコンを、	
		修理・保守に出したい	27
メッ	/1	セージ	27
(	ג	「Password=」と表示された	27
(	ג	「パスワードを入力して下さい。」	
		と表示された	27
(	ג	「HDDパスワードを入力して下さい。」	
		と表示された	27
(	ג	電源を入れたとき、次のような指紋認証の	
		メッセージが表示された	28
(	ב	「New Password =」と表示された	28
(	ב	「パスワードを忘れてしまいましたか?」	
		「パスワードが誤っています。」と表示された.	28
(	ב	画面が青くなり、次のようなメッセージが	
		画面一面に表示された	28
(	ב	起動時に「RTC battery is low or CMOS	
		checksum is inconsistent] [Press[F	1]
		Key to set Date/Time.」と表示され、	
		Windows が起動できない	28
(	ב	起動時に「0271:Check data and	
		time settings …Press <f1> to</f1>	
		resume, <f2> to Setup」と表示され、</f2>	
		Windows が起動できない	
	_		29
(	لد	ンステムの日付または時刻か無効です]	~~
	~	と表示された	
(	اد د	次のようはメッセーンか表示された	
(	لد	その他のメッセーシか表示された	29

その他	
Q ハードディスクからリカバリできなくなったときは	
Q 異常な臭いや過熱に気づいた!29	
Q このQ&A集を読んでも解決できない30	
Q 操作できない原因がどうしてもわからない30	



<b>Q</b> しばらく操作しないとき、電源が切れる	Q 指にケガをしたため 指紋の読み取りができなくなった
A Power LED が青または緑色に点灯している場合、 表示自動停止機能が働いた可能性があります。 画面には何も表示されませんが実際には電源が入っ	A 登録してあるもう 1 本の指で読み取りを行ってく ださい。
しいよりのと、電源スイックラを押さないとくたとい。 (Shift)キーや(Ctrl)キーを押す、またはタッチパッ ドを操作すると表示が復帰します。外部ディスプレ イを接続している場合、表示が復帰するまでに10 秒前後かかることがあります。	<ul> <li></li></ul>
■ A Power LED がオレンジ色に点滅しているか、消灯の場合、自動的にスタンバイまたは休止状態になった可能性があります。	Q 認識率が下がったら
ー定時間パソコンを使用しないときに、自動的にス タンバイまたは休止状態にするように設定されてい	A 指紋センサの表面がよごれていないか確認してください。
ます。 復帰させるには、電源スイッチを押してください。 また、次の手順で設定を解除できます。	よごれている場合には、眼鏡ふき(クリーナークロ ス)などの柔らかい布で軽くふき取ってからもうー 度指紋認証を行ってください。
①[コノトロールバネル」を開き、[バフォーマン スとメンテナンス]をクリックする	参照 詳細について
② [東芝省電力] をクリックする ③ [プロファイル] で利用するプロファイルを選択 する	「取扱説明書」《オンラインマニュアル》
④[基本設定] タブで [システムスタンバイ] およ	A 指の状態を確認してください。
び [システム体正状態] のチェックをはずす ⑤[OK] ボタンをクリックする 指紋認証	指に傷があったり、手荒れ、極端に乾燥した状態、 ふやけた状態など、指紋登録時と状態が異なると認 識できない場合があります。認識率が改善されない 場合は、他の指で登録してください。 参照 詳細について 『取扱説明書』《オンラインマニュアル》
* 指紋センサ搭載モデルのみ	
<ul> <li>              はれの読み取りがうまくいかない      </li> <li>             もう一度正しい姿勢で操作してください。             詳しい操作方法は、《オンラインマニュアル》または指紋認証ユーティリティのヘルプを参照してください。      </li> <li>             からしてあるもう1本の指で読み取りを行ってください。         </li> <li>             からしてもうまくいかない場合は、一時的にキーボードからパスワードを入力してください。         </li> <li>             がらしてもうまくいかない場合は、一時的にキーボードからパスワードを入力してください。         </li> <li>             がらい操作方法は、《オンラインマニュアル》または指紋認証ユーティリティのヘルプを参照してください。         </li> </ul>	<ul> <li>指の置きかたを確認してください。</li> <li>指を指紋センサと平行になるように置き、指紋センサの上に第一関節がくるように置き、スライドするときはゆっくりと一定の速さでスライドしてください。それでも認証できない場合は、指をスライドさせる速さを調整してください。</li> <li>詳細について</li> <li>『取扱説明書』《オンラインマニュアル》</li> </ul>



\* TPM 搭載モデルのみ



誤って TPM を初期化してしまった

緊急時バックアップアーカイブファイルと緊急時復 元用トークンファイルを使用して、TPM の設定を 復元してください。

参照 TPM 『Trusted Platform Module 取扱説明書』

#### TPM を使用しているパソコンを、 修理・保守に出したい

TPM を使用している場合、修理・保守に出す前 に、次の項目を実行または確認してください。

- ・ハードディスクドライブの必要なデータをバッ クアップにとる
- · PSD の内容を、別途外部記憶メディアにバック アップをとる
- ・ハードディスクドライブに緊急時バックアップ アーカイブファイルを作っている場合は、外部 記憶メディアにバックアップをとる
- · Security Platform 初期化ウィザード設定時に 作成した緊急時復元用トークンファイルがある か確認する
- ・控えておいた「所有者パスワード」、「緊急時復 元用トークン」用のパスワードを確認する

なお、修理・保守に出すと、TPM に故障がなくて も、TPMが交換される場合があります。 交換されたり、TPM が初期化された場合、 Windows にログオンした後(ハードディスクドラ イブには障害や問題がなく Windows ヘログオンで きる場合)、通知領域の [Security Platform] ア イコンに TPM が初期化されていない内容のメッ セージが表示されます。 その場合は、緊急時バックアップアーカイブファイ ル、緊急時復元用トークンファイルを使って、

TPM の設定を復元してください。

参照 TPM 『Trusted Platform Module 取扱説明書』

保守サービスについては、「4章2アフターケアに ついて」と『東芝 PC サポートのご案内』を確認し てください。



#### 「Password=」と表示された

パスワードの入力、またはトークンによる認証が必 要です。

次のいずれかの操作を行ってください。

- パスワードを入力し、(Enter)キーを押す あらかじめ「東芝パスワードユーティリティ」 でパスワードファイルを外部記憶メディアに保 存しておくと、パスワードを忘れた場合に確認 できます。他のパソコンの「メモ帳」などでパ スワードファイルを開き、確認したパスワード を入力してください。
- あらかじめ「東芝パスワードユーティリティ」 で作成したトークン\* をブリッジメディアス ロットまたは SD カードスロットに挿入し、認 証を行う
  - \*1 トークン機能搭載モデルのみ

上記の方法を実行できない場合は、使用している機 種を確認後、保守サービスに連絡してください。有 償にてパスワードを解除します。HDD パスワード を忘れてしまった場合は、ハードディスクドライブ は永久に使用できなくなり、交換対応となります。 この場合も有償です。またどちらの場合も、身分証 明書(お客様自身を確認できる物)の提示が必要と なります。



#### 「パスワードを入力して下さい。」 と表示された

「東芝 HW セットアップ」または BIOS セットアッ プで設定したパスワードを入力し、Enter)キーを押 してください。

> パスワードを忘れた場合は、使用している機種(型 番)を確認後、保守サービスに連絡してください。 有償にてパスワードを解除します。その際、身分証 明書(お客様自身を確認できる物)の提示が必要と なります。

#### 「HDD パスワードを入力して下さい。」 と表示された



BIOS セットアップで設定した HDD パスワードを 使って認証を行ってください。

次の操作を行ってください。

①HDDパスワードを入力し、(Enter)キーを押す

HDD パスワードを忘れてしまった場合は、ハード ディスクドライブは永久に使用できなくなり、交換 対応となります。この場合は有償です。その際、身 分証明書(お客様自身を確認できる物)の提示が必 要となります。

#### 電源を入れたとき、次のような指紋認証の メッセージが表示された

#### \* 指紋センサ搭載モデルのみ

- [Swipe finger to authorize access, or press BACKSPACE to enter the BIOS password.]
- 「認証のため指でセンサーをなぞってください BIOSパスワードを入力するためには、バックスペース を押してください」

#### 指紋認証が必要です。

「指紋認証ユーティリティ」でパワーオンセキュリ ティ機能または Pre-OS 指紋認証機能を有効に設 定していると、パスワードを設定している場合に表 示される「Passward =」または「パスワードを 入力して下さい。」というメッセージの代わりに、 指紋認証を行う画面が表示されます。指紋認証を行 うと、パワーオンセキュリティ機能または Pre-OS 指紋認証機能によってパスワードの認証が行われま す。

認証を5回失敗する、または(BackSpace)キーを 押すと、「Password =」または「パスワードを入 力して下さい。」が表示されます。

指紋認証について詳しくは、《オンラインマニュア ル》または指紋認証ユーティリティのヘルプを参照 してください。



A

#### 「New Password=」と表示された

新しいパスワードに登録/変更してください。

「東芝パスワードユーティリティ」の[スーパーバ イザパスワード]タブで、[ユーザポリシーの設定] 画面の[ユーザパスワードの登録/変更を強制す る]をチェックすると、次のように設定されます。

- ・ユーザパスワードが登録されていない場合 設定後の1回目の起動時に、「New Password=」 と表示されます。
- ユーザパスワードの登録を行ってください。
- ・ユーザパスワードが登録されている場合

設定後の起動時の「Password=」で、ユーザパスワ ードを初めて入力したときに、「New Password=」 と表示されます。

新しいユーザパスワードに変更してください。 「Verify Password=」に「New Password=」で 入力したパスワードをもう一度入力すると、ユーザ パスワードが登録/変更されます。 スーパーバイザパスワードについて詳しくは、《オ

ンラインマニュアル》を参照してください。

Q「パスワードを忘れてしまいましたか?」 「パスワードが誤っています。」と表示された

> 入力モードの状態により大文字/小文字を誤って入 力した可能性があります。

Caps Lock LED を確認してください。必要に応じて(Shift)+(Caps Lock 英数)キーを押して入力の状態を切り替え、もう1度入力してください。

- Q 画面が青くなり、次のようなメッセージが 画面一面に表示された
- [A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.]



A

ハードウェアの接続に不具合が起きた、または何らかの原因で電源を切る前の状態を再現できなくなったというメッセージです。

休止状態のまま増設メモリの取り付け/取りはずし をしたときなどに表示されます。電源を切る前の状 態は再現できません。

次の操作を行ってください。

①電源スイッチを5秒以上押し、パソコンを強制 終了する

②再び電源スイッチを押して、パソコンを再起動 する

「システムを前の場所から再起動できませんでした。」というメッセージが表示されます。

③「復元データを削除してシステムブートメニュー にすすみます」が反転表示していることを確認 し、(Enter)キーを押す Windows が起動します。

起動時に「RTC battery is low or CMOS checksum is inconsistent」「Press[F1] Key to set Date/Time.」と表示され、 Windows が起動できない

時計用バッテリが不足しています。 時計用バッテリは、ACアダプタを接続し電源を入 れているときに充電されます。

参照時計用バッテリについて《オンラインマニュアル》

ACアダプタを接続後、次の手順でBIOS セット アップの日付と時刻を設定してください。

- ① (F1)キーを押す BIOS セットアップ画面が表示されます。
   ② (↑ ↓) ← → キーを使って、[SYSTEM DATE/TIME] の [Date] を選択し、Space キーで日付を設定する
   ② 手順② と同様[二 [Timo] で時刻を設定する
- ③手順②と同様に [Time] で時刻を設定する
- ④Fn+→キーを押す
- 確認のメッセージが表示されます。 (5)(Y)キーを押す
- して、 設定内容が有効になり、BIOS セットアップが終 了します。
  - パソコンが再起動します。

起動時に「0271 : Check data and time settings …Press <f1> to resume, <f2> to Setup」と表示され、 Windows が起動できない</f2></f1>	
時計用バッテリは、ACアダプタを接続し電源を入	<b>Q</b> その他のメッセージが表示された
れているときに充電されます。 参照 時計用バッテリについて《オンラインマニュアル》 AC アダプタを接続後、次の手順で BIOS セット アップの日付と時刻を設定してください。	A 使用しているシステムやアプリケーションの説明 書を確認してください。
<ol> <li>(F2)キーを押す BIOS セットアップ画面が表示されます。</li> <li>(2) [メイン] メニューの [言語:] で [日本語 (JP)] を選択する</li> <li>③(F9)キーを押す</li> <li>(F3)キーを押す</li> </ol>	その他
確認のメッセーシが表示されます。 ④[はい]を選択し、(Enter)キーを押す BIOS セットアップが標準設定の状態になります。 ⑤[メイン] メニューの [システム時刻:] で時刻	Q ハードディスクから リカバリできなくなったときは
を設定する ⑥[メイン] メニューの[システム日付:]で日付	* HDD リカバリ機能搭載モデルのみ
を設定する ⑦(F10)キーを押す 確認のメッセージが表示されます。 ⑧[はい]を選択し、(Enter)キーを押す BIOS セットアップが終了し、パソコンが再起動 します。	ハードディスクドライブに内蔵されているリカバ リ(再セットアップ)ツール(システムを復元す るためのもの)のデータが破損、もしくは誤って 消去されている可能性があります。 また、市販のソフトウェアを使用してパーティ ションの構成を変更すると、リカバリができなく
Q 「システムの日付または時刻が無効です」 と表示された	なることかあります。 「TOSHIBA Recovery Disc Creator」で作成し たリカバリディスクを使って、リカバリしてくだ さい
A 日付と時刻を設定してください。	参照 リカバリの操作方法
Windows Update やアプリケーションのセット	「3章 2-③ リカバリディスクからリカバリをする」
から行ってください。 参照 日付と時刻の設定について	リカバリディスクがない場合は、修理が必要にな る可能性があります。購入店、または保守サービ スに相談してください。
章  -①- 日付と時刻の設定」	参照 修理のお問い合わせについて
<b>Q</b> 次のようなメッセージが表示された	『東芝 PC サポートのご案内』
<ul> <li>Insert system disk in drive.Press any key when</li> </ul>	● 異常な臭いや過熱に気づいた!

- ready • [Non- System disk or disk error Replace and press any key when ready
- Invalid system disk Replace the disk, and then press any key]
- [Boot:Couldn't Find NTLDR Please Insert another diskl
- [Disk I/O error Replace the disk,and then press any key]
- [Cannot load DOS press key to retry]
- [Remove disks or other media.Press any key to restart」
- NTLDR is missing Press any key to restart

パソコン本体、周辺機器の電源を切り、電源コー ドのプラグをコンセントから抜いてください。安 全を確認してバッテリパックをパソコン本体から 取りはずしてから購入店、または保守サービスに 相談してください。

なお、連絡の際には次のことを伝えてください。

- 使用している機器の名称
- 購入年月日
- 現在の状態(できるだけ詳しく連絡してください)
- 参照修理の問い合わせについて

『東芝 PC サポートのご案内』

#### この Q&A 集を読んでも解決できない



#### このほかにもいろいろな解決方法があります。

#### 1《オンラインマニュアル》を見る

このQ&A集は、パソコンの電源が入らないなど、 《オンラインマニュアル》を見られない状況での Q&Aのみ記載しています。《オンラインマニュア ル》の「Q&A」には、このほかにも困ったことが 起きた場合の対処方法を記載しています。

#### 2「dynabook.com」の「よくあるご質問 FAQ」 を調べる

インターネットに接続できるときは、東芝 PC 総合 情報サイト「dynabook.com」でサポート情報を 見てください。お問い合わせの多い質問やホットな Q&A が掲載されています。

[A. 回答·対処方法]の説明を読んでも問題が解 決しない場合は、説明の後のアンケートに引き続 き、質問メールを出すこともできます。

\* メールでの質問には「お客様登録」が必要です。

#### 3 東芝 PC あんしんサポートに電話する

パソコン本体のトラブルは、東芝 PC あんしんサ ポートでお答えします。『東芝 PC サポートのご案 内」で必要事項を確認のうえ、東芝PCあんしんサ ポートに連絡してください。

参照 東芝 PC あんしんサポート

『東芝 PC サポートのご案内』

#### 操作できない原因がどうしてもわからない

パソコン本体のトラブルの場合は、「東芝PCサ ポートのご案内』で必要事項を確認のうえ、東芝 PC あんしんサポートに連絡してください。



アプリケーションのトラブルの場合は、各アプリ ケーションのサポート窓口に問い合わせてくださ い。

参照 アプリケーションの問い合わせ先 『取扱説明書』



周辺機器のトラブルの場合は、各周辺機器のサポー ト窓口に問い合わせてください。



参照 周辺機器の問い合わせ先 『周辺機器に付属の説明書』

**3**章

## リカバリをする



この章では、パソコンの動作がおかしくなり、いろいろなトラブル解消方法では解決できないときに行う「リカバリ」について説明しています。リカバリを行うことでシステムやアプリケーションを購入時の状態に復元できます。作成したデータなどが消去されますので、よく読んでから行ってください。

1	リカバリとは	32
2	リカバリ=再セットアップをする	35
З	リカバリをしたあとは	45



## リカバリとは

リカバリ(再セットアップ)とは、お客様が作成したデータや、購入後にインストールしたアプリケーション、現在の設定 などをすべて削除し、もう一度ご購入時の状態に復元する作業です。ハードディスク内に保存されているデータ(文書ファ イル、画像・映像ファイル、メールやアプリケーションなど)はすべて消去され、設定した内容(インターネットやメール の設定、Windows ログオンパスワードなど)も購入時の状態に戻る、つまり何も設定していない状態になります。

次のような、どうしても他に方法がないときにリカバリをしてください。

- パソコンの動作が非常に遅くなった
- 周辺機器が使えなくなった
- ハードディスクにあるシステムファイルを削除してしまった
- コンピュータウイルスやスパイウェアなどに感染し、駆除できない\*1
- パソコンの調子がおかしく、いろいろ試したが解消できない
- 東芝 PC あんしんサポートに相談した結果、「リカバリが必要」と診断された
- \*1 アプリケーションが正常に起動できない場合など、状態によってはウイルスチェックができない場合があります。

## ① リカバリをする前に確認すること

パソコンの動作がおかしいと感じたとき、次の方法を実行してみてください。リカバリをしなくても、状態が改善される場合があります。次の方法をすべて試してみても状態が改善されない場合に、リカバリを実行してください。

#### ウイルスチェックソフトで、ウイルス感染のチェックを実行する

本製品に用意されているウイルスチェックソフトを使って、ウイルスに感染していないかどうかを確認してください。ウイ ルスが検出されたら、ウイルスチェックソフトで駆除できます。その際、ウイルス定義ファイル(パターンファイル)は、 最新のものに更新しておいてください。場合によっては、ウイルスチェックソフトで駆除できないウイルスもあります。そ のときは、リカバリを実行してください。

#### 2 セーフモードで起動できるか実行してみる

Windows が起動できないときは、セーフモードで起動してみてください。セーフモードでは、最低限の機能で Windows を起動させることができます。 起動方法については、『取扱説明書』を参照してください。

セーフモードで起動できた場合は、リカバリをする前に「東芝 PC あんしんサポート」にご相談ください。

#### 3 周辺機器をすべて取りはずし、再度確認する

増設メモリや USB 対応機器など、購入後に追加で増設した機器が障害の原因となっている場合があります。それらを取り はずしてから、再度確認してみてください。また、電源関連のトラブルの場合は、バッテリをいったん取りはずし、再度取 り付けてから起動し直してみてください。

参照 機器の取りはずし 『取扱説明書』 《オンラインマニュアル》

#### 4 ほかのトラブル解消方法を探す

パソコンの調子がおかしいと思ったときは、《オンラインマニュアル》で解消へのアプローチを確認してください。いろい ろな解消方法を紹介しています。 それでも解消できないときに、リカバリをしてください。

## ② リカバリ DVD-ROM /リカバリ CD-ROM について

本製品にはモデルによって、リカバリ DVD-ROM またはリカバリ CD-ROM が付属しています。 リカバリ DVD-ROM /リカバリ CD-ROM はリカバリするときに使用します。絶対になくさないようにしてください。紛 失した場合、再発行することはできません。

また、リカバリ DVD-ROM /リカバリ CD-ROM は本製品専用です。他のパソコンでリカバリしないでください。

参照 詳細について「本章 2 リカバリ=再セットアップする」

## ③ リカバリをはじめる前にしておくこと

リカバリをはじめる前に、次の準備と確認を行ってください。

#### 1 準備するもの

- ●『セットアップガイド』(本書)
- 巻末のリカバリ(再セットアップ)チェックシートをコピーしたもの
- リカバリディスク(作成したリカバリディスクからリカバリする場合)
- リカバリ DVD-ROM /リカバリ CD-ROM(付属しているモデルの場合)

#### 2 必要なデータのバックアップをとる

リカバリをすると、購入後に作成したデータやインストールしたアプリケーションなど、ハードディスクに保存していた内容は削除されて、設定が初期化されます。次のようなデータは削除されますので、可能な場合は、外部記憶メディア(CDやUSBフラッシュメモリなど)にバックアップをとってください。

- マイドキュメントのデータ
- デスクトップに保存したデータ
- インターネットエクスプローラのお気に入り
- メール送受信データ
- メールアドレス帳
- プレインストールされているアプリケーションのデータやファイル
- お客様がインストールされたアプリケーションのデータ
- お客様が作成されたフォルダとファイル

また、リカバリ後も現在と同じ設定でパソコンを使いたい場合は、現在の設定を控えておいてください。

ただし、ハードディスクをフォーマットしたり、システムファイルを削除した場合や、電源を入れてもシステムが起動しな くなってからでは、バックアップをとることができません。また、リカバリを行っても、ハードディスクに保存されていた データは復元できません。

バックアップは、普段から定期的に行っておくことを推奨します。

### 3 アプリケーションのセットアップ用メディアを確認する

「Microsoft Office」や、購入後に追加でインストールしたアプリケーション、プリンタなどの周辺機器のドライバは、リカバリ後にインストールする必要があります。 これらを再度インストールするためのメディア(CD など)が、お手元にあることを確認してください。

#### 4 各種設定を確認する

インターネットやLANの設定、Windowsログオン時のアカウント名などの設定項目を、メモなどに控えておいてください。ウイルスチェックソフトなど、有償で購入した認証キーなどがセットアップ時に必要なアプリケーションは、それらの 番号を控えておいてください。確認方法は各アプリケーションのヘルプや問い合わせ先にご確認ください。

#### 5 音量を調節する

リカバリ後、Windows セットアップが終了するまで音量の調節はできません。 あらかじめ音量を調節してください。(Fn)+(Esc)キーを使って、内蔵スピーカやヘッドホンの音量をミュート(消音)にし ている場合は、もう一度(Fn)+(Esc)キーを押して元に戻しておいてください。

#### 6 周辺機器をすべて取りはずす

増設メモリや USB 対応機器など、パソコン本体に取り付けている物は、AC アダプタのケーブル以外すべて取りはずして ください。

このとき、パソコン本体の電源を切ってから行ってください。

. . . . . . . . . . . . .

参照 機器の取りはずし 『取扱説明書』《オンラインマニュアル》



● 市販のソフトウェアを使用してパーティションの構成を変更すると、リカバリができなくなることがあります。



リカバリ=再セットアップをする

本製品にプレインストールされている Windows やアプリケーションを復元する方法について説明します。 本製品のリカバリは、ユーザ権限に関わらず、誰でも実行できます。誤って他の人にリカバリを実行されないよう、ユーザ パスワードを設定しておくことをおすすめします。

参照 ユーザパスワード 《オンラインマニュアル》

### ① いくつかあるリカバリ方法

リカバリには、次の方法があります。

#### 【リカバリ DVD-ROM /リカバリ CD-ROM が付属していないモデル】

• ハードディスクドライブからリカバリをする

作成したリカバリディスクからリカバリをする

通常はハードディスクドライブからリカバリをしてください。

リカバリディスクからのリカバリは、ハードディスクドライブのリカバリ(再セットアップ)ツール(システムを復元する ためのもの)を消してしまったり、ハードディスクからリカバリができなかった場合などに行うことをおすすめします。 リカバリディスクからリカバリをする場合は、《オンラインマニュアル》を確認して、リカバリディスクを用意してください。

#### 【 リカバリ DVD-ROM /リカバリ CD-ROM が付属しているモデル 】

● 付属のリカバリ DVD-ROM /リカバリ CD-ROM からリカバリをする

### ② ハードディスクからリカバリをする

#### \* リカバリ DVD-ROM /リカバリ CD-ROM が付属していないモデルのみ

ハードディスクのリカバリツールでは、次のメニューのなかからリカバリ方法を選択することができます。あらかじめリカ バリ方法を決めておくとスムーズに操作できます。

#### ■ご購入時の状態に復元■

ハードディスクをパソコンを購入したときの状態に戻し、購入時にプレインストールされていたシステムとアプリケーションを復元します。購入後に作成したデータなどは消去されます。

#### ■パーティションサイズを変更せずに復元■(推奨)

パーティションサイズを変更して使用していた場合、そのパーティションの構造を保ったままシステムを復元します。C ドライブに保存されていたデータは消去され、購入時の状態に戻りますが、その他のドライブに保存されていたデータは、そのまま残ります。ただし、BIOS 情報やコンピュータウイルスなどの影響でデータが壊れている場合、C ドライブ以外の領域にあるデータも使えないことがあります。

#### ■パーティションサイズを指定して復元■

C ドライブ(ハードディスク)のサイズを指定して復元することができます。C ドライブ以外のハードディスクの領域は一つの領域になり、そこに保存されていたデータは消去されます。

#### 

- ドライブ内蔵モデルの場合、リカバリは、ドライブにメディアをセットしていない状態で実行してください。ドライブに メディアがセットされていると、エラーになる場合があります。
- どのメニューを選択しても、C ドライブにはリカバリツールから購入時と同じシステムが復元されます。

ここでは、「パーティションサイズを変更せずに復元」する方法を例にして説明します。

#### 】 パソコンの電源を切る

**2** AC アダプタと電源コードを接続する

#### 3 ①(ゼロ)キーを押しながら電源スイッチを押し、[dynabook] または [TOSHIBA] 画面が表示され たら手をはなす

```
ユーザパスワードを設定している場合は、パスワード入力画面が表示されます。
ユーザパスワードを入力して(Enter)キーを押してください。
メッセージが表示されます。
```

4 画面の内容を確認し、[はい] ボタンをクリックする

[復元方法の選択] 画面が表示されます。



#### 5 [初期インストールソフトウェアの復元] をチェックし①、[次へ] ボタンをクリックする②



[ハードディスク上の全データの消去]は、パソコンを廃棄または譲渡する場合など、個人情報漏洩を防ぐために、 ハードディスクのデータを完全に消去するためのものです。通常は実行しないでください。実行すると、ハードディス ク上にある、リカバリツールの領域以外のすべてのデータが削除されます。

参照 ハードディスクの消去について 「4章3-2 ハードディスクの内容をすべて消去する」

#### 💪 [パーティションサイズを変更せずに復元] をチェックし①、[次へ] ボタンをクリックする②

TOSHIBA Recovery Wizard	
т	OSHIBA
く初期インストールソフトウェアの復元> 復元する構成を選択してください。	
○ ご購入時の状態に復元	
○ バーティションサイズを実更せずに復元	0
○ バーティションサイズを指定して復元	
HDDのサイズ: XX: GB C:ドライブのサイズ: XX: 🖬 GB (10 - XX:)	
〈 戻る(図) ( 沈へ似) )	2

[パーティションサイズを変更せずに復元]を選択した場合の意味と動作は、次のとおりです。

- 他のメニューを選択した場合については、次のページを参照してください。 : P.37
  - 「ご購入時の状態に復元」
  - ・[パーティションサイズを指定して復元]: P.38
- 「パーティションサイズを変更せずに復元」とは

「パーティションサイズを指定して復元」を使って、すでにハードディスクの領域を分割している場合などに使用し ます。C ドライブがリカバリされ、それ以外の領域のデータはそのまま残ります。



Cドライブ(■)にあたる領域は、作成したデータ、設 定した項目、インストールしたアプリケーションなどが すべて消去された状態になります。

(ハードディスクの領域を分割している場合の表示例)

「先頭パーティションのデータは、すべて消去されます。」というメッセージが表示されます。

## 

リカバリツールの領域が確保されているため、ハードディスクの100%を使用することはできません。

#### 7 [次へ] ボタンをクリックする

処理を中止する場合は、[キャンセル] ボタンをクリックしてください。 復元が実行されます。

[パーティションを初期化しています。しばらくお待ちください。] 画面が表示されます。 長い時間表示される場合がありますが、画面が切り替わるまでお待ちください。

復元中は、リカバリの経過に従い、画面が変わります。 復元が完了すると、終了画面が表示されます。

#### 8 [終了] ボタンをクリックする

システムが再起動し、[Microsoft Windows へようこそ] 画面が表示されます。

#### 9 Windowsのセットアップを行う

参照 詳細について「1章1 Windows セットアップ」

## **★**

● 一部のアプリケーションは、リカバリ後にアプリケーションのインストールをする必要があります。

参照 詳細について 「本章 4-② アプリケーションを再インストールする」

購入後に変更した設定がある場合は、Windowsのセットアップ後に、もう1度設定をやり直してください。また、周辺機器の接続、購入後に追加したアプリケーションのインストールも、Windowsのセットアップ後に行ってください。

参照 周辺機器の接続 『取扱説明書』 《オンラインマニュアル》

#### [初期インストールソフトウェアの復元] 画面のリカバリメニューについて

「本節 ② ハードディスクからリカバリをする」の手順6の [初期インストールソフトウェアの復元] 画面で表示されるリ カバリメニューの意味と動作は次のようになります。

#### 【ご購入時の状態に復元】

パソコンを購入したときの状態に戻します。



作成したデータ、設定した項目、インストールしたアプリ ケーションなどがすべて消去された状態になります。

手順6の後は「ハードディスクの内容は、すべて消去されます。」というメッセージが表示されます。

#### 【パーティションサイズを指定して復元】

ハードディスク(Cドライブ)のサイズを変更します。

C ドライブ以外の領域区分(パーティション) は消去され、一つの領域になります。その領域(□)は「ディスクの管理」 から再設定を行うと、再びドライブとして使用できるようになります。

参照 ディスクの管理 「本章 4-①-1 パーティションを設定する」



作成したデータ、設定した項目、インストールしたアプリ ケーションなどがすべて消去された状態になります。

①[C:ドライブのサイズ]で・・・をクリックしてパーティション(Cドライブ)のサイズを指定する
 ②[次へ]ボタンをクリックする

手順6の後は「ハードディスクの内容は、すべて消去されます。」というメッセージが表示されます。

### ③ リカバリディスクからリカバリをする

#### \* リカバリ DVD-ROM /リカバリ CD-ROM が付属していないモデルのみ

作成したリカバリディスクでは、次のメニューのなかからリカバリ方法を選択することができます。あらかじめリカバリ方 法を決めておくとスムーズに操作できます。

#### ■ご購入時の状態に復元■

ハードディスクをパソコンを購入したときの状態に戻し、購入時にプレインストールされていたシステムとアプリケーションを復元します。購入後に作成したデータなどは消去されます。

#### ■ Windows パーティションのみに復元

ハードディスク全体を1つのパーティション(Cドライブのみ)にするため、全領域を使用できるようになります。なお、 リカバリツールの領域は消去され、復元されません。購入時にプレインストールされていたシステムとアプリケーションを 復元します。また購入後に作成したデータなどは消去されます。

#### ■パーティションサイズを変更せずに復元■

パーティションサイズを変更して使用していた場合、そのパーティションの構造を保ったままシステムを復元します。C ドライブに保存されていたデータは消去され、購入時の状態に戻りますが、その他のドライブに保存されていたデータは、そのまま残ります。

#### ■パーティションサイズを指定して復元■

C ドライブ(ハードディスク)のサイズを指定して復元することができます。C ドライブ以外のハードディスクの領域は 1 つの領域になり、そこに保存されていたデータとリカバリツールの領域は消去されます。

## ×=

● どのメニューを選択しても、C ドライブには購入時と同じシステムが復元されます。

#### AC アダプタと電源コードを接続する

**2** リカバリディスクをセットして、パソコンの電源を切る

リカバリディスクが複数枚ある場合は、「ディスク1」からセットしてください。

3 (F12)キーを押しながら電源スイッチを押し、[dynabook] または [TOSHIBA] 画面が表示されたら 手をはなす

ユーザパスワードを設定している場合は、パスワード入力画面が表示されます。 ユーザパスワードを入力して(Enter)キーを押してください。

4 アイコンが表示された場合は、 ← → キーでCDのアイコンを選択し、 Enter) キーを押すまたは

メニューが表示された場合は、(↑)(↓)キーで [CD/DVD] を選択し、(Enter)キーを押す メッセージが表示されます。

#### 5 画面の内容を確認し、[はい] ボタンをクリックする

[復元方法の選択] 画面が表示されます。

💪 [初期インストールソフトウェアの復元]をチェックし①、[次へ]ボタンをクリックする②



[ハードディスク上の全データの消去]は、パソコンを廃棄または譲渡する場合など、個人情報漏洩を防ぐために、 ハードディスクのデータを完全に消去するためのものです。通常は実行しないでください。実行すると、ハードディス ク上にある、すべてのデータが削除されます。

参照 ハードディスクの消去について 「4章 3-2 ハードディスクの内容をすべて消去する」

#### 7 [パーティションサイズを変更せずに復元]をクリックし①、[次へ] ボタンをクリックする②

TOSHIBA Recovery Wizar	d			
V			TOSHIBA	
く初期インストー 復元する構成者	- <b>ルソフトウェアの復元&gt;</b> 護援してください。	,		
○ご購入時	の状態に復元			
C Windows/	「ーティションのみに復元			
© 11-7-12	ョンサイズを変更せずに復け	ži)		-1)
○ パーティシ	ョンサイズを指定して復元			
	HDDのサイズ: C:ドライブのサイズ:	XX GB XX = GB (10 - XX)		
		〈 戻る ⑲ 】 沈へ ⑳ 〉	] <u></u>	-2

[パーティションサイズを変更せずに復元]を選択した場合の意味と動作は、次のとおりです。 他のメニューを選択した場合については、次のページを参照してください。

: P.40

- ・[ご購入時の状態に復元]
- ・[Windows パーティションのみに復元] : P.41
- ・[パーティションサイズを指定して復元]: P.41
- ●「パーティションサイズを変更せずに復元」とは

「パーティションサイズを指定して復元」を使って、すでにハードディスクの領域を分割している場合などに使用します。C ドライブがリカバリされ、それ以外の領域のデータはそのまま残ります。



C ドライブ(■) にあたる領域は、作成したデータ、設 定した項目、インストールしたアプリケーションなどが すべて消去された状態になります。

(ハードディスクの領域を分割している場合の表示例)

「先頭パーティションのデータは、すべて消去されます。」というメッセージが表示されます。

### x = X =

●「ご購入時の状態に復元」と「パーティションサイズを変更せずに復元」を選択した場合は、リカバリツールの領域が確保されているため、ハードディスクの100%を使用することができません。

#### 8 [次へ] ボタンをクリックする

処理を中止する場合は、[キャンセル] ボタンをクリックしてください。 復元が実行されます。

[パーティションを初期化しています。しばらくお待ちください。] 画面が表示されます。 長い時間表示される場合がありますが、画面が切り替わるまでお待ちください。

復元中は、リカバリの経過に従い、画面が変わります。
 リカバリディスクが複数枚ある場合、画面の指示に従って入れ替えてください。
 \* 最初に[コピーしています。]画面が表示される場合があります。
 長い時間表示される場合もありますが、画面が切り替わるまでお待ちください。

復元が完了すると、終了画面が表示されます。

#### 9 [終了] ボタンをクリックする

自動的にディスクトレイが開きます。リカバリディスクを取り出してください。 システムが再起動し、[Microsoft Windows へようこそ] 画面が表示されます。

#### 10 Windows のセットアップを行う

参照 詳細について 「1章 1 Windows セットアップ」

## **₹ ×** <del>€</del>

● 一部のアプリケーションは、リカバリ後にアプリケーションのインストールをする必要があります。

参照 詳細について 「本章 4-② アプリケーションを再インストールする」

購入後に変更した設定がある場合は、Windowsのセットアップ後に、もう 1 度設定をやり直してください。また、周辺機 器の接続、購入後に追加したアプリケーションのインストールも、Windowsのセットアップ後に行ってください。

参照 周辺機器の接続 『取扱説明書』 《オンラインマニュアル》

#### [初期インストールソフトウェアの復元] 画面のリカバリメニューについて

「本節③ リカバリディスクからリカバリをする」の手順7の[初期インストールソフトウェアの復元] 画面で表示されるリ カバリメニューの意味と動作は次のようになります。

#### 【ご購入時の状態に復元】

パソコンを購入したときの状態に戻します。



作成したデータ、設定した項目、インストールしたアプリ ケーションなどがすべて消去された状態になります。

手順7の後は「ハードディスクの内容は、すべて消去されます。」というメッセージが表示されます。

#### 【 Windows パーティションのみに復元 】

ハードディスク全体を1つのパーティションにします。リカバリツールの領域は消去されます。



手順7の後は「ハードディスクの内容は、すべて消去されます。」というメッセージが表示されます。

#### 【パーティションサイズを指定して復元】

ハードディスク (C ドライブ)のサイズを変更します。

Cドライブ以外の領域区分(パーティション)とリカバリツールの領域は消去され、一つの領域になります。その領域は「ディスクの管理」から再設定を行うと、再びドライブとして使用できるようになります。

参照 ディスクの管理 「本章 3-①-1 パーティションを設定する」



手順7の後は「ハードディスクの内容は、すべて消去されます。」というメッセージが表示されます。

## 🤄 リカバリ DVD-ROM /リカバリ CD-ROM からリカバリをする

#### \* リカバリ DVD-ROM /リカバリ CD-ROM が付属しているモデルのみ

付属のリカバリ DVD-ROM /リカバリ CD-ROM では、次のメニューのなかからリカバリ方法を選択することができます。 あらかじめリカバリ方法を決めておくとスムーズに操作できます。

#### ■ご購入時の状態に復元■

ハードディスクをパソコンを購入したときの状態に戻し、購入時にプレインストールされていたシステムとアプリケーションを復元します。購入後に作成したデータなどは消去されます。

#### ■パーティションサイズを変更せずに復元■(推奨)

パーティションサイズを変更して使用していた場合、そのパーティションの構造を保ったままシステムを復元します。C ドライブに保存されていたデータは消去され、購入時の状態に戻りますが、その他のドライブに保存されていたデータは、そのまま残ります。ただし、BIOS 情報やコンピュータウイルスなどの影響でデータが壊れている場合、C ドライブ以外の領域にあるデータも使えないことがあります。

#### ■パーティションサイズを指定して復元■

C ドライブ(ハードディスク)のサイズを指定して復元することができます。C ドライブ以外のハードディスクの領域は一つの領域になり、そこに保存されていたデータは消去されます。

## **★**

どのメニューを選択しても、Cドライブにはリカバリツールから購入時と同じシステムが復元されます。

ここでは、「パーティションサイズを変更せずに復元」する方法を例にして説明します。

1パソコンの電源を切る

- **2** AC アダプタと電源コードを接続する
- 3 (F12)キーを押しながら電源スイッチを押し、[dynabook] または [TOSHIBA] 画面が表示されたら 手をはなす

ユーザパスワードを設定している場合は、パスワード入力画面が表示されます。 ユーザパスワードを入力して(Enter)キーを押してください。

4 アイコンが表示された場合は、 ← → キーでCDのアイコンを選択し、 Enter) キーを押すまたはメニューが表示された場合は、 ↑ ↓ キーで [CD/DVD] を選択し、 Enter) キーを押すメッセージが表示されます。

**5 画面の内容を確認し、[はい] ボタンをクリックする** [復元方法の選択] 画面が表示されます。

[初期インストールソフトウェアの復元]をチェックし①、[次へ]ボタンをクリックする②

OSHIBA Recovery Wizard		
	TOSHIBA	
〈復元方法の選択〉		
復元方法を選択してください。		
		\[
◎ 初期インストールソフトウェアの復元	(	)
初期インストールソフトウェアを復元します。		
○ ハードディスク上の全データの消去		
ハードディスク上の全データを消去します。		
	<u>t&lt;@&gt;</u> (2	) (表示例)
		(1()))

[ハードディスク上の全データの消去]は、パソコンを廃棄または譲渡する場合など、個人情報漏洩を防ぐために、 ハードディスクのデータを完全に消去するためのものです。通常は実行しないでください。実行すると、ハードディス ク上にある、すべてのデータが削除されます。

参照 ハードディスクの消去について 「4章 3-2 ハードディスクの内容をすべて消去する」

#### 7 [パーティションサイズを変更せずに復元]をチェックし①、[次へ] ボタンをクリックする②

		TOSHIBA
く初期インスト・ 復元する構成:	ー <b>ルソフトウェアの復元&gt;</b> を選択してください。	
○ご購入時	の状態に復元	
<ul> <li>[]{-Ţ-;</li> </ul>	/ョンサイズを変更せずに復元	0
೧ ಗ-ಕನ	ンョンサイズを指定して復元	
	HDDのサイズ: XX GB C:ドライブのサイズ: XX 🖬 GB (10 - XX)	)

[パーティションサイズを変更せずに復元]を選択した場合の意味と動作は、次のとおりです。 他のメニューを選択した場合については、次のページを参照してください。

: P.44

- ・[ご購入時の状態に復元]
- ・[パーティションサイズを指定して復元]: P.44

#### ●「パーティションサイズを変更せずに復元」とは

「パーティションサイズを指定して復元」を使って、すでにハードディスクの領域を分割している場合などに使用します。C ドライブがリカバリされ、それ以外の領域のデータはそのまま残ります。



C ドライブ ( ■ ) にあたる領域は、作成したデータ、設 定した項目、インストールしたアプリケーションなどが すべて消去された状態になります。

(ハードディスクの領域を分割している場合の表示例)

「先頭パーティションのデータは、すべて消去されます。」というメッセージが表示されます。

#### 8 [次へ] ボタンをクリックする

処理を中止する場合は、[キャンセル] ボタンをクリックしてください。 復元が実行されます。

[パーティションを初期化しています。しばらくお待ちください。] 画面が表示されます。 長い時間表示される場合がありますが、画面が切り替わるまでお待ちください。

復元中は、リカバリの経過に従い、画面が変わります。 リカバリ DVD-ROM /リカバリ CD-ROM が複数枚ある場合、画面の指示に従って入れ替えてください。 復元が完了すると、終了画面が表示されます。

#### 9 [終了] ボタンをクリックする

自動的にディスクトレイが開きます。リカバリ DVD-ROM /リカバリ CD-ROM を取り出してください。 システムが再起動し、[Microsoft Windows へようこそ] 画面が表示されます。

#### 10 Windows のセットアップを行う

参照 詳細について「1章1 Windows セットアップ」

## 

● 一部のアプリケーションは、リカバリ後にアプリケーションのインストールをする必要があります。

参照 詳細について 「本章 3-② アプリケーションを再インストールする」

購入後に変更した設定がある場合は、Windowsのセットアップ後に、もう1度設定をやり直してください。また、周辺機器の接続、購入後に追加したアプリケーションのインストールも、Windowsのセットアップ後に行ってください。

参照 周辺機器の接続 『取扱説明書』 《オンラインマニュアル》

#### [初期インストールソフトウェアの復元] 画面のリカバリメニューについて

「本節④ リカバリ DVD-ROM /リカバリ CD-ROM からリカバリをする」の手順 7 の〔初期インストールソフトウェアの 復元〕画面で表示されるリカバリメニューの意味と動作は次のようになります。

#### 【ご購入時の状態に復元】

パソコンを購入したときの状態に戻します。



作成したデータ、設定した項目、インストールしたアプリ ケーションなどがすべて消去された状態になります。

手順7の後は「ハードディスクの内容は、すべて消去されます。」というメッセージが表示されます。

#### 【 パーティションサイズを指定して復元 】

ハードディスク(Cドライブ)のサイズを変更します。

C ドライブ以外の領域区分(パーティション) は消去され、一つの領域になります。その領域( □ )は「ディスクの管理」 から再設定を行うと、再びドライブとして使用できるようになります。

参照 ディスクの管理 「本章 3-①-1 パーティションを設定する」

リカバリDVD-ROM/リカバリCD-ROM

作成したデータ、設定した項目、インストールしたアプリ ケーションなどがすべて消去された状態になります。



①[C:ドライブのサイズ]で・・・・をクリックしてパーティション(Cドライブ)のサイズを指定する
 ②[次へ]ボタンをクリックする

手順7の後は「ハードディスクの内容は、すべて消去されます。」というメッセージが表示されます。



リカバリをしたあとは

### ① Windows セットアップのあとは

パーティションの設定を変更してリカバリをした場合のみ、次の「1 パーティションを設定する」の操作を行ってください。

#### 1 パーティションを設定する

パーティションの設定を変更してリカバリをした場合は、リカバリ後すみやかに次の設定を行ってください。

#### お願い

. . . . . . . . . . . . . . . .

- Windowsの「ディスクの管理」を使用すると、「HDDRECOVERY」というボリュームのパーティションが表示されます(リカバリ DVD-ROM / リカバリ CD-ROM が付属していないモデルのみ)。このパーティションにはリカバリ(システムの復元)するためのデータが保存されていますので、削除しないでください。削除した場合、リカバリはできなくなります。
- コンピュータの管理者になっているユーザアカウントでログオンする
- 2 [コントロールパネル]を開き、[ 🕘 パフォーマンスとメンテナンス] をクリックする
- 3 [ 🌇 管理ツール] をクリックする
- 4 [ 🖳 コンピュータの管理] をダブルクリックする
- 5 左画面の [ディスクの管理] をクリックする 設定していないパーティションは [未割り当て] と表示されます。
- 6 [ディスク0]の [未割り当て]の領域を右クリックする
- 7 表示されるメニューから [新しいパーティション] をクリックする [新しいパーティションウィザード] が起動します。
- 🞖 [次へ] ボタンをクリックし、ウィザードに従って設定する
  - 次の項目を設定します。
  - ・パーティションの種類
  - ・パーティションサイズ
  - ・ドライブ文字またはパスの割り当て
  - ・フォーマット
  - ・ファイルシステム

#### 9 設定内容を確認し、[完了] ボタンをクリックする

フォーマットが開始されます。 パーティションの状態が[正常]と表示されれば完了です。 詳細については「コンピュータの管理」のヘルプを参照してください。

【ヘルプの起動】

①メニューバーから [ヘルプ] → [トピックの検索] をクリックする

## ② アプリケーションを再インストールする

本製品にプレインストールされているアプリケーションは、一度削除してしまっても、必要なアプリケーションやドライバを指定して再インストールすることができます。

#### 【必要なもの】

『セットアップガイド』(本書)

アプリケーションによっては、再インストール時に ID 番号などが必要です。あらかじめ確認してから、再インストールす ることを推奨します。

同じアプリケーションがすでにインストールされているときは、コントロールパネルの「プログラムの追加と削除」または 各アプリケーションのアンインストールプログラムを実行して、アンインストールを行ってください。 アンインストールを行わずに再インストールを実行すると、正常にインストールできない場合があります。ただし、上記の どちらの方法でもアンインストールが実行できないアプリケーションは、上書きでインストールしても問題ありません。

#### 1 操作手順

#### 【 [スタート] → [すべてのプログラム] → [アプリケーションの再インストール] をクリックする

#### 2 [セットアップ画面へ]をクリックする

アプリケーションやドライバのセットアップメニュー画面が表示されます。アプリケーションやドライバのセットアッ プメニューは、カテゴリごとのタブに分かれています。 初めて起動したときは、[ドライバ] タブが表示されています。タブをクリックして再インストールしたいアプリケー ションを探してください。 画面左側にはアプリケーションの一覧が表示されています。 画面右側にはアプリケーションの説明が書かれていますので、よくお読みください。

#### 3 画面左側のアプリケーション名を選択し、画面右側の「XXXのセットアップ」をクリックする

「XXX」にはアプリケーション名が入ります。選択したメニューによっては別の言葉が表示されます。

#### 4 表示されるメッセージに従ってインストールを行う

[ファイルのダウンロード] 画面が表示された場合は、[実行] ボタンをクリックしてください。

### ③ Office 製品を再インストールする

#### \* Office 搭載モデル、OneNote 搭載モデル、PowerPoint 搭載モデルの場合

ここでは、Office Personal 2007 または Office Professional 2007、Office OneNote 2007 および Office PowerPoint 2007 を再インストールする方法を説明します。

#### 【必要なもの】

付属のパッケージに、必要なものが一式入っています。

- [Microsoft® Office Personal 2007] 一式
- ●「Microsoft® Office Professional 2007」一式
- ●「Microsoft® Office OneNote® 2007」一式
- ●「Microsoft® Office PowerPoint® 2007」一式

再インストールした場合、ライセンス認証が必要になります。

#### 再インストール方法とセットアップ方法

詳細は、それぞれのパッケージに付属の『スタート ガイド』を確認してください。

#### 【Office ナビ搭載モデルの場合】

[Microsoft® Officeナビ2007]は、アプリケーションの再インストールから再インストールします。
 ①[スタート] → [すべてのプログラム] → [アプリケーションの再インストール] をクリックする
 ②[セットアップ画面へ] をクリックする
 ③[Windows 関連] タブをクリックする
 ④ 画面左側の [Microsoft Officeナビ2007] をクリックし、表示された画面に従ってセットアップする

### ④ バックアップしておいたデータを復元する

バックアップをとっておいたデータを使いたい場合は、バックアップした外部記憶メディアからデータを読み込んでください。

**4**章

## デイリーケアとアフターケア - 廃棄と譲渡-



この章では、パソコンの日ごろのお手入れや、保守 や修理に関することを説明しています。 パソコン本体を捨てるときや人に譲るときの処置に ついて知っておいて欲しいことを説明しています。

日常の取り扱いとお手入れ	48
アフターケアについて	50
捨てるとき/人に譲るとき	51
	日常の取り扱いとお手入れ アフターケアについて 捨てるとき/人に譲るとき



## 日常の取り扱いとお手入れ

## ⚠注意

お手入れの前には、必ずパソコンやパソコンの周辺機器の電源を切り、ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜くこと
 電源を切らずにお手入れをはじめると、感電するおそれがあります。

### お願い

機器に強い衝撃や外圧を与えないように注意してください。製品には精密部品を使用しておりますので、強い衝撃や外圧を加えると部品が故障するおそれがあります。

日常の取り扱いでは、次のことを守ってください。

#### 1 パソコン本体/ACアダプタ/電源コード

- 『安心してお使いいただくために』に、パソコン本体、 ACアダプタ、電源コードを使用するときに守ってほしいことが記述されています。
   あらかじめその記述をよく読んで、必ず指示を守ってください。
- 機器の汚れは、柔らかくきれいな乾いた布などでふき 取ってください。汚れがひどいときは、水に浸した布を 固くしぼってからふきます。
   中性洗剤、揮発性の有機溶剤(ベンジン、シンナーな ど)、化学ぞうきんなどは使用しないでください。
- 薬品や殺虫剤などをかけないでください。
- ディスプレイは静かに閉じてください。
- 使用できる環境は次のとおりです。\*1 温度5~35℃、湿度20~80%
  - \*1 使用環境条件は、本製品の動作を保証する温湿度条件であ り、性能を保証するものではありません。
- 落としたり、衝撃を与えないでください。
- 高温になる場所や湿度の高い場所には置かないでください。
- 水をかけたり、湿気の多いものの上に置かないでください。
- 分解しないでください。
- 次のような場所で使用や保管をしないでください。
   直射日光の当たる場所/非常に高温または低温になる場所/急激な温度変化のある場所(結露を防ぐため)/強い磁気を帯びた場所(スピーカなどの近く)/ホコリの多い場所/振動の激しい場所/薬品の充満している場所/薬品に触れる場所
- 使用中に本体の底面や AC アダプタが熱くなることがあ ります。本体の動作状況により発熱しているだけで、故 障ではありません。
- ケーブル類は折り曲げたり、巻き付けたりしないでください。故障の原因となることがあります。
- 電源コードのプラグを長期間にわたってACコンセント に接続したままにしていると、プラグにホコリがたまる

ことがあります。定期的にホコリをふき取ってください。

#### 2 キーボード

柔らかい乾いた素材のきれいな布でふいてください。 汚れがひどいときは、水に浸した布を固くしぼってふきま す。

キーのすきまにゴミが入ったときは、エアーで吹き飛ばす タイプのクリーナで取り除きます。ゴミが取れないときは、 使用している機種名を確認してから、購入店、または保守 サービスに相談してください。

飲み物など液体をこぼしたときは、ただちに電源を切り、 ACアダプタとバッテリパックを取りはずして、購入店、ま たは保守サービスに相談してください。

#### 3 タッチパッド

乾いた柔らかい素材のきれいな布でふいてください。 汚れがひどいときは、水かぬるま湯に浸した布を固くし ぼってからふきます。

#### 4 液晶ディスプレイ

#### 液晶ディスプレイの取り扱いについて

液晶ディスプレイの破損や故障を防ぐために、次のことを 必ず守ってください。

- 液晶ディスプレイ表面を押さないでください。
- 液晶ディスプレイ部分をつかんで持ち上げないでください。
- キーボード上にペン等、ものをはさんだ状態で液晶ディ スプレイを閉じないでください。
- 液晶ディスプレイを開閉する際は片手でパームレストを 押さえゆっくり開閉してください(無理な力を加えない でください)。



#### 画面の手入れ

 画面の表面には偏光フィルムが貼られています。この フィルムは傷つきやすいので、むやみに触れないでくだ さい。

表面が汚れた場合は、柔らかくきれいな布で軽くふき 取ってください。水や中性洗剤、揮発性の有機溶剤、化 学ぞうきんなどは使用しないでください。

無理な力の加わる扱いかた、使いかたをしないでください。

液晶ディスプレイは、ガラス板間に液晶を配向処理して 注入してあります。強い力を加えると配向が乱れ、発色 や明るさが変わって元に戻らなくなる場合があります。 また、ガラス板を破損するおそれもあります。

水滴などが長時間付着すると、変色やシミの原因になるので、すぐにふき取ってください。ふき取る際は、力を入れないで軽く行ってください。

#### 残像防止について

長時間同じ画面を表示したままにしていると、画面表示を 変えたときに前の画面表示が残ることがあります。この現 象を残像といいます。残像は、画面表示を変えることで 徐々に解消されますが、あまり長時間同じ画面を表示する と画像が消えなくなりますので、同じ画面を長時間表示す るような使いかたは避けてください。 また、次の機能を利用すると、残像防止ができます。

- スクリーンセーバーを設定する
- 参照 スクリーンセーバーの設定

『ヘルプとサポート センター』

- ●「東芝省電力」で「モニタの電源を切る」を設定する
- 参照 東芝省電力「1章6-「東芝省電力」について」

#### 表示について

TFT カラー液晶ディスプレイは非常に高度な技術を駆使し て作られております。非点灯、常時点灯などの画素(ドッ ト)が存在することがあります(有効ドット数の割合は 99.99%以上です。有効ドット数の割合とは、「対応する ディスプレイが表示できる全ドット数のうち、表示可能な ドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によっ て色むらや明るさのむらが見える場合があります。これら は、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

#### 5 指紋センサ

指紋センサ表面が汚れている場合には、認識率が低下する 可能性があります。眼鏡ふき(クリーナークロス)などの きれいな柔らかい布で軽くふき取ってからお使いください。 指紋センサ表面を強くこすらないでください。また、洗剤 などは使用しないでください。故障するおそれがあります。

#### 6 CD / DVD

CD / DVD の内容は故障の原因にかかわらず保障いたしか ねます。製品を長持ちさせ、データを保護するためにも、 次のことを必ず守ってください。

- 傷、汚れをつけないよう、取り扱いには十分にご注意ください。
- CD / DVD を折り曲げたり、表面を傷つけたりしないでく ださい。CD / DVD を読み込むことができなくなります。
- CD / DVD を直射日光が当たるところや、極端に暑かったり寒かったりする場所に置かないでください。また、 CD / DVD の上に重いものを置かないでください。
- CD / DVD は専用のケースに入れ、清潔に保護してくだ さい。
- CD / DVD を持つときは、外側の端か、中央の穴のところを持つようにしてください。 データ記憶面に指紋をつけてしまうと、正確にデータが読み取れなくなることがあります。
   CD / DVD のデータ記憶面/レーベル面ともにラベルを
- CD / DVD のテータ記憶面/ レーヘル面ともにラヘルを 貼らないでください。
- CD / DVD のデータ記憶面に文字などを書かないでください。
- CD / DVD のレーベル面に文字などを書くときは、油性のフェルトペンなどを使用してください。ボールペンなどの硬いものを使用しないでください。
- CD / DVD が汚れたりホコリをかぶったりしたときは、 乾燥した清潔な布でふき取ってください。ふき取りは円 盤に沿って環状にふくのではなく、円盤の中心から外側 に向かって直線状にふくようにしてください。乾燥した 布ではふき取れない場合は、水か中性洗剤で湿らせた布 を使用してください。ベンジンやシンナーなどの薬品は 使用しないでください。



#### 7 フロッピーディスクドライブ

 市販のクリーニングディスクを使って、1ヶ月に1回を 目安にクリーニングしてください。

#### 8 フロッピーディスク

フロッピーディスクは消耗品です。傷がついた場合は交換 してください。

フロッピーディスクを取り扱うときには、次のことを守ってください。

- フロッピーディスクに保存しているデータは、万一故障が起こったり、消失した場合に備えて、定期的に複製を作って保管するようにしてください。
   フロッピーディスクに保存した内容の障害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- シャッター部を開けて磁性面を触らないでください。汚れると使用できなくなります。
- スピーカなど強い磁気を発するものに近づけないでください。

記録した内容が消えるおそれがあります。

- 直射日光に当てたり、高温のものに近づけないでください。
- 本やノートなど重いものを上に置かないでください。
   使用場所、保管場所の温度は次のとおりです。
  - 環境
     使用時
     保管時

     温度
     5~35℃
     4~53℃
- ラベルは正しい位置に張ってください。張り替えるとき に重ね張りをしないでください。
- ホコリの多い場所、タバコの煙が充満している場所に置かないでください。
- 保管の際は、プラスチックケースに入れてください。
- 食べ物、タバコ、消しゴムのカスなどの近くにフロッ ピーディスクを置かないでください。

#### 9 データのバックアップについて

重要な内容は必ず、定期的にバックアップをとって保存してください。

バックアップとはハードディスクやソフトウェアの故障な どでファイルが使用できなくなったときのために、あらか じめファイルをフロッピーディスクや CD-R、CD-RW など にコピーしておくことです。

本製品は次のような場合、スタンバイまたは休止状態が無 効になり、本体内の記憶内容が変化し、消失するおそれが あります。

- 誤った使いかたをしたとき
- 静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき
- 長期間使っていなかったために、バッテリ(バッテリ パック、時計用バッテリ)の充電量がなくなったとき
- 故障、修理、バッテリ交換のとき
- バッテリ駆動で使用しているときにバッテリパックを取りはずしたとき
- 増設メモリの取り付け/取りはずしをしたとき

記憶内容の変化/消失については、ハードディスクやフ ロッピーディスクなどに保存した内容の損害については当 社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご承知く ださい。

## アフターケアについて

#### 保守サービスについて

保守サービスへの相談は、『東芝 PC サポートのご案内』を 確認してください。

保守・修理後はパソコン内のデータはすべて消去されます。 保守・修理に出す前に、作成したデータの他に次のデータ のバックアップをとってください。

- ・メール
- メールのアドレス帳
- リカバリ(再セットアップ)ツール
- インターネットのお気に入り
- TPM 内部データ
- 自分で作成したデータ

#### 有寿命部品について

本製品には、有寿命部品が含まれています。有寿命部品の 交換時期の目安は、使用頻度や使用環境(温湿度など)等 の条件により異なりますが、本製品を通常使用した場合、 1日に約8時間、1ヵ月で25日のご使用で約5年です。 上記目安はあくまで目安であって、故障しないことや無料 修理をお約束するものではありません。

なお、24時間を超えるような長時間連続使用等、ご使用状態によっては早期にあるいは製品の保証期間内でも部品交換(有料)が必要となります。

#### 【対象品名】

本体液晶ディスプレイ \*<sup>1</sup>、ハードディスクユニット、 CD/DVD ドライブ \*<sup>2</sup>、フロッピーディスクドライブ \*<sup>2</sup>、 キーボード、タッチパッド、マウス \*<sup>3</sup>、冷却用ファン、 ディスプレイ開閉部(ヒンジ)\*<sup>4</sup>、AC アダプタ

- \*1 工場出荷時から画面の明るさが半減するまでの期間。
- \*2 それぞれ内蔵されているモデルが対象です。
- \*3 付属しているモデルが対象です。
- \*4 液晶ディスプレイを開いたときに固定するための内部部品です。

社団法人 電子情報技術産業協会「パソコンの有寿命部品の 表記に関するガイドライン」について

URL : http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/ 0503parts/index.html

#### 消耗品について

#### 【バッテリパック】

バッテリパック(充電式リチウムイオン電池)は消耗品で す。

長時間の使用により消耗し、充電機能が低下します。 充電機能が低下した場合は、別売りのバッテリパックと交換してください。

別売りのバッテリパックと交換する前に、必ず指定の製品 (型番)を確認してください。

参照 バッテリパックについて 『取扱説明書』

#### 付属品について

6ヵ月です。

など

付属品(バッテリパック・AC アダプタなど)については、 「東芝パソコンシステム・オンラインショップ」でご購入い ただけます。

#### 【 東芝パソコンシステム・オンラインショップ 】

TEL : 03-3279-9772

- 受付時間: 10:00~12:00 13:00~17:00 (土・日・祝日、当社指定の休日を除く) URL: http://shop.toshiba-tops.co.jp
  - 保守部品(補修用性能部品)の最低保有期間

保守部品(補修用性能部品)とは、本製品の機能を維持す るために必要な部品です。 本製品の保守部品の最低保有期間は、製品発表月から6年



## 捨てるとき/人に譲るとき

#### 1 お客様登録の削除について

#### ●ホームページから削除する

東芝 ID(TID)をお持ちの場合はこちらからお願いしま す。

- インターネットで「http://room1048.jp/」へ接続 する
- ② [ログイン] ボタンをクリックする [セキュリティの警告] 画面が表示された場合は、内 容を確認し、[OK] ボタンをクリックしてください。
- ③ [東芝 ID (TID)] と [パスワード] に入力し、[ログ イン] ボタンをクリックする お客様専用ページにログインします。
- ④ ページ右上の [登録情報変更] をクリックする
   [登録情報変更メニュー] 画面が表示されます。
- ⑤ [退会] をクリックし、登録を削除する
- ※ 退会ではなく、商品の削除のみのお客様は「登録情報 変更」メニューで、商品削除を行ってください。
- ※ TID を退会されますと、「Shop1048」でのTID 会員 メニュー、およびポイントサービスなどもご利用いた だけなくなりますので、あらかじめご了承ください。

#### ●電話で削除する

「東芝ID事務局(お客様情報変更)」までご連絡ください。

 東芝 ID 事務局(お客様情報変更) TEL :0570-09-1048 受付時間:10:00~17:00 (土・日、祝日、東芝特別休日を除く)

紹介しているホームページ、電話番号はお客様登録の内容 変更、削除に関する問い合わせ窓口です。 保守サービス、修理などの技術的な相談は、「東芝 PC サ ポートのご案内」を確認してください。

法人のお客様の場合は、ログインで表示される画面が異な ります。登録情報の変更および退会は「登録情報変更」の メニューで、ご自身で行っていただくことができますが、 商品の削除ができませんので、その場合は東芝 ID 事務局ま でお電話でご連絡くださいますようお願いいたします。

- 詳しくは、次のホームページを参照してください。
  - URL: https://room1048.jp/onetoone/info/ business.htm

またリサイクルに関しては、『東芝 PC サポートのご案内』 を参照してください。

#### 2 ハードディスクの内容をすべて消去する

パソコン上のデータは、削除操作をしても実際には残って います。普通の操作では読み取れないようになっています が、特殊な方法を実行すると削除したデータでも再現でき てしまいます。そのようなことができないように、パソコ ンを廃棄または譲渡する場合など、他人に見られたくない データを読み取れないように、消去することができます。



(ハードディスクのリカバリツールを使用する場合)

なお、ハードディスクに保存されている、これまでに作成 したデータやプログラムなどはすべて消失します。これら を復元することはできませんので、注意してください。

#### 操作手順

ハードディスクの内容を削除するには、ハードディスクの リカバリツール、作成したリカバリディスクまたは付属の リカバリ DVD-ROM / リカバリ CD-ROM を使用します。 ハードディスクのリカバリツールを使用すると、ハード ディスク内のデータはすべて消去されますが、リカバリ ツールは残ります。

作成したリカバリディスクを使用すると、ハードディスク 内のデータと共にリカバリツールも消去されます。 ここでは、ハードディスクのリカバリツールから行う方法 を例にして説明します。リカバリディスクまたは付属のリ カバリ DVD-ROM /リカバリ CD-ROM から行う場合は、 手順の前にディスク(ディスク1)をセットしてください。

#### 1パソコンの電源を切る

**2** AC アダプタと電源コードを接続する

 (ゼロ)キーを押しながら電源スイッチを押し、[dynabook] または [TOSHIBA] 画面が 表示されたら手をはなす

メッセージ画面が表示されます。手順4に進んでくだ さい。

【 リカバリディスクまたは付属のリカバリ DVD-ROM /リ カバリ CD-ROM をセットしている場合 】

(F12)キーを押しながら電源スイッチを押し、[dynabook] または [TOSHIBA] 画面が表示されたら手をはなします。 ユーザパスワードを設定している場合は、パスワード入力 画面が表示されます。

ユーザパスワードを入力して(Enter)キーを押してください。 メッセージが表示されます。

アイコンが表示された場合は、 ← → キーでCDのアイコ

ンを選択し、Enter)キーを押します。

メニューが表示された場合は、(↑)(↓)キーで [CD/DVD] を選択し、(Enter)キーを押します。 **4** 画面の内容を確認し、[はい] ボタンをクリック する

[復元方法の選択] 画面が表示されます。

5 [ハードディスク上の全データの消去] をチェックし①、[次へ] ボタンをクリックする②



消去方法を選択する画面が表示されます。

6 目的に合わせて、[標準データの消去]または [機密データの消去]をチェックし①、[次へ] ボタンをクリックする②

通常は[標準データの消去]を選択してください。 データを読み取れなくなります。 より確実にデータを消去するためには、[機密データの 消去]を選択してください。数時間かかりますが、 データは消去されます。



[ハードディスクの内容は、すべて消去されます。] 画 面が表示されます。 7 [次へ] ボタンをクリックする

処理を中止する場合は、[キャンセル] ボタンをクリッ クしてください。 消去が実行されます。 消去中は、次の画面が表示されます。

〈ハードディスク上の全データの消去〉		TOSH
データの消去		
ハードディスクのデータを消去中です	す。しばらくお待ちください。	
	経過時間	00:XX:XX
	残り時間	00:300300
2018		

消去が完了すると、終了画面が表示されます。

#### 8 [終了] ボタンをクリックする

ディスクから行った場合は、自動的にディスクが出て きます。ディスクを取り出してください。

#### TPM の内容を消去する

#### \* TPM 搭載モデルのみ

TPM を使用している場合、ハードディスクドライブだけで なく、TPM 内部のデータを削除する必要があります。登録 情報など、セキュリティに関する重要な情報が含まれるた め、必ずデータを削除してください。

参照 『Trusted Platform Module 取扱説明書』

< MEMO >		

< MEMO >		

< MEMO >		



## リカバリ(再セットアップ)チェックシート

リカバリは、本ページをコピーするなどして、次の項目を順番にチェックしながら実行してください。 本ページに記載されている各チェック項目の詳細は、「3章 リカバリをする」で説明しています。

### リカバリをする前に確認すること

□ ウイルスチェックソフトで、ウイルス感染のチェックを実行する

- □ セーフモードで起動できるかどうか実行してみる
- □ 周辺機器をすべて取りはずし、再度確認してみる
- □ 他のトラブル解消方法を探してみる

参照 『取扱説明書』《オンラインマニュアル》

### ② リカバリをはじめる前にしておくこと

#### □ ①準備するもの

□『セットアップガイド』(本書)
 □『取扱説明書』
 □ このリカバリチェックシートをコピーしたもの
 □ リカバリディスク(作成したリカバリディスクからリカバリする場合)
 □ リカバリ DVD-ROM / リカバリ CD-ROM (付属しているモデルの場合)

#### □ ②必要なデータのバックアップをとる

バックアップをとることができる場合は、とっておいてください。リカバリをすると、購入後に作成したデータはす べて消失します。

- □ マイドキュメントのデータ
- □ 購入後にデスクトップに保存したデータ
- □ インターネットエクスプローラのお気に入り
- □ メール送受信データ
- □ メールアドレス帳
- □ プレインストールされているアプリケーションのデータやファイル
- □ 購入後にインストールしたアプリケーションのデータ
- □ 購入後に作成したフォルダやファイル

#### □ ③アプリケーションのセットアップ用のメディアを確認する

「Microsoft Office」や、購入後にインストールしたアプリケーションなどは、リカバリ後にインストールする必要 があります。リカバリした直後は、お客様がインストールしたソフトなどは復元されません。ご購入されたメディア などから再度インストールしてください。

- □ ④各種設定を確認する
- □ ⑤あらかじめ、音量を調節する
- □ ⑥周辺機器をすべて取りはずす

### ③ リカバリ(再セットアップ)の流れ

リカバリをする場合は、次のような流れで作業を行ってください。

- □ リカバリ (再セットアップ)
- □ アプリケーションやドライバのインストール\*
- ウイルスチェックソフトのインストール\*
- □ Office 製品 (Word、Excel など)のインストール\*
- □ 周辺機器(マウス・メモリ・プリンタなど)を取り付けて、設定する
- □ インターネットの設定
- □ ウイルスチェックソフトの更新
- Update
- □ データの復元やメールの設定