# マニュアルの使いかた

# - 安心してお使いいただくために -

 パソコンをお取り扱いいただくための注意事項 ご使用前に必ずお読みください。



1

# - オンラインマニュアル(本書)-

Windowsが起動しているときにパソコンの画面上で見るマニュアルです。

- パソコンを買い替えたとき
- パソコンの基本操作
- ネットワーク機能
- 周辺機器の接続
- バッテリー駆動で使う方法
- システム環境の変更
- ●パソコンの動作がおかしいとき/Q&A集

など

# - リリース情報 ――

 ●本製品を使用するうえでの注意事項など 必ずお読みください。

参照 「はじめに- 7 リリース情報について」

# もくじ

マニュアルの使いかた.........................	1
もくじ................................	2
はじめに	7

# 

# 

1 電源を入れるとき 2	28
1 メッセージが表示された場合	28
2 起動ドライブを変更する場合	29
3 ディスプレイを開くと、電源が入るようにする	30
2 使い終わったら	31
<b>1</b> スリープ	33
2 休止状態	36
3 スリープから一定時間後に休止状態にする	37
④ 簡単に電源を切る/パソコンの使用を中断する	40
<b>5</b> 東芝高速スタートを使う	42
3 タッチパッド	15
1 タッチパッドで操作する	45
2 タッチパッドの使用環境を設定する	47
<b>4</b> キーボード	50
<b>5</b> ハードディスクドライブ	56
1 東芝HDDプロテクションについて	57

6 画面を調整する ーディスプレイー
<ul> <li>2 人の有無によって画面を目動的に ON/ OFF する</li></ul>
<ul> <li>2 音響を補正する</li></ul>
<ol> <li>メディアカードを使う前に</li></ol>
9 Webカメラを使う72
10       NFCポートを使う
11 スリープ中もコンテンツ情報を更新する — Intel® Smart Connect Technology —

# 

1 ネットワークで広がる世界	. 78
<b>1</b> LAN接続はこんなに便利	78
<b>2</b> 有線LANで接続する	79
3 ワイヤレス (無線) LANを使う	81

周辺機器を使って機能を広げよう	83
1 周辺機器を使う前に	84
<ul> <li>2 USB対応機器を使う</li> <li>1 USBの常時給電と高速充電</li> <li>2 USB対応機器の取り付け/取りはずし</li> </ul>	<b> 85</b> 86 89
3 テレビや外部ディスプレイを接続する	92
<ol> <li>パソコンに接続する/取りはずす</li> <li>え示を切り替える</li> </ol>	92 97
4 マイクロホンやヘッドホンを使う	.100
<ol> <li>マイク入力/ヘッドホン出力端子</li> <li>マイクロホンを使う</li> <li>ヘッドホンを使う</li> </ol>	. 100 . 102 . 102
5 Bluetooth機能を使う	.103
6       ポート拡張ユニットを使う         1       ポート拡張ユニット3について	<b>. 106</b> . 106
	周辺機器を使うて機能を広げよう         1         周辺機器を使う前に         2       USB対応機器を使う         1       USBの常時給電と高速充電         2       USB対応機器の取り付け/取りはずし         3       テレビや外部ディスプレイを接続する         1       パソコンに接続する/取りはずす         2       表示を切り替える         1       マイクロホンやヘッドホンを使う         1       マイクロホンやヘッドホン出力端子         2       マイクロホンを使う         3       ヘッドホンを使う         5       Bluetooth 機能を使う         1       ボート拡張ユニット多について

# 5章 バッテリー駆動で使う......107

1	バッテリーについて...................	.108
	1 バッテリー充電量を確認する	. 109
	2 バッテリーを充電する	. 111
2	省電力の設定をする	.113
	1 電源オプション	. 113

6章	システム環境の変更	117
	1 東芝HW セットアップ	118
	<ul> <li>2 BIOS セットアップ</li> <li>1 設定項目</li> </ul>	<b>119</b> 119
	<b>3</b> パスワードセキュリティ	134
		136
	 <b>2</b> スーパーバイザーパスワード	143
	3 パスワードの入力	146
	<b>4</b> HDDパスワード	148
	4 指紋認証を使う	153
	1 指紋認証とは	153
	2 Windowsログオンパスワードを設定する	154
	3 指紋を登録する	154
	4 指紋認証を行う	159
	5 TPMを使う	162

# 

1 トラブルを解消するまでの流れ	170
1 トラブルの原因をつき止めよう	 170
2 トラブル対処法	 171
2 Q&A集	 172
1 画面/表示	 173
<b>2</b> キーボード	 174
<b>3</b> タッチパッド/マウス	 175
4 その他	 177

付録179
1 ご使用にあたってのお願い180
<ul> <li>2 記録メディアについて</li></ul>
<ul> <li>3 お客様登録の手続き</li></ul>
4 技術基準適合について194
5 無線LAN/Bluetoothについて199
6 各インターフェースの仕様
<ul> <li>7 OSの切り替えについて</li></ul>
8 Windows XP Modeについて
9 BIOSについて

# はじめに

本製品を安全に正しく使うために重要な事項が、付属の冊子『安心してお使いいただくために』 に記載されています。

必ずお読みになり、正しくお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。 本書は、次の決まりに従って書かれています。

# 1 記号の意味

⚠️危険	"取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*1)を負うことがあり、その切迫の度合いが高いこと"を示します。
⚠警告	"取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*1)を負うことが想定されること"を示します。
⚠注意	*取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷(*2)を負うことが想 定されるか、または物的損害(*3)の発生が想定されること" を示します。
「お願い」	データの消失や、故障、性能低下を起こさないために守ってほ しい内容、仕様や機能に関して知っておいてほしい内容を示し ます。
× =	知っていると便利な内容を示します。
↓ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇	知っていると役に立つ操作を示します。
参照	参照先を示します。 ●本書内への参照の場合…「 」 ●ほかのマニュアルやヘルプへの参照の場合…『 』

\* 1 重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に 入院・長期の通院を要するものをさします。

\*2 軽傷とは、治療に入院・長期の通院を要さない、けが、やけど(高温・低温)、感電などをさします。

\*3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

# 2 用語について

本書では、次のように定義します。

#### システム

特に説明がない場合は、使用しているオペレーティングシステム(OS)を示します。

#### アプリケーションまたはアプリケーションソフト

アプリケーションソフトウェアを示します。

#### WindowsまたはWindows7

特に説明がない場合は、Windows 7 Professionalを示します。

#### ハードディスク

特に説明がない場合は、HDD(ハードディスクドライブ)とSSD(ソリッドステートドライブ) をまとめて「ハードディスク」と呼びます。

#### HDD搭載モデル

HDDを搭載しているモデルを示します。

#### SSD搭載モデル

SSDを搭載しているモデルを示します。

#### アキュポイント搭載モデル

アキュポイントを搭載しているモデルを示します。

#### HDMI出力端子搭載モデル

HDMI出力端子を搭載しているモデルを示します。

#### ディスプレイポート搭載モデル

ディスプレイポートを搭載しているモデルを示します。

#### NFCポート搭載モデル

NFCポートを搭載しているモデルを示します。

#### 無線LAN機能搭載モデル

無線LAN 機能を搭載しているモデルを示します。

#### Bluetooth機能搭載モデル

Bluetooth機能を搭載しているモデルを示します。

#### Webカメラ搭載モデル

Webカメラを搭載しているモデルを示します。

#### 指紋センサー搭載モデル

指紋センサーを搭載しているモデルを示します。

#### TPM搭載モデル

TPM (Trusted Platform Module)を搭載しているモデルを示します。

### 3 記載について

- 記載内容によっては、一部のモデルにのみ該当する項目があります。その場合は、「用語について」のモデル分けに準じて、「\*\*\*\*モデルの場合」や「\*\*\*\*シリーズのみ」などのように注記します。
- インターネット接続については、ブロードバンド接続を前提に説明しています。
- アプリケーションについては、本製品にプレインストールまたは本体のハードディスクや付属のCD/DVDからインストールしたバージョンを使用することを前提に説明しています。
- ●本書に記載している画面やイラストは一部省略したり、実際の表示とは異なる場合があります。
- 本書では、コントロールパネルの操作方法について表示方法を「カテゴリ」に設定している ことを前提に説明しています。表示方法が「大きいアイコン」または「小さいアイコン」に なっている場合は、「カテゴリ」に切り替えてから操作説明を確認してください。
- 本書は、語尾をのばすカタカナ語の表記において、語尾に長音(一)を適用しています。画面の表示と異なる場合がありますが、読み替えてご使用ください。

### 4 Trademarks

- Microsoft、Windows及びWindowsロゴは、マイクロソフト企業グループの商標です。 その他記載されている会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。
- Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。
- Intel、インテル、インテル Core、Celeronは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationまたはその子会社の商標、または登録商標です。
- SDロゴは商標です。( **S**≥)
- SDHC ロゴは商標です。( ここの)
- SDXCロゴは商標です。( 疑 )
- HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface およびHDMIロゴは、HDMI Licensing LLCの登録商標または商標です。
- Fast Ethernet、Ethernetは富士ゼロックス株式会社の商標または登録商標です。
- TRENDMICRO、ウイルスバスターおよびウイルスバスタークラウドは、トレンドマイクロ 株式会社の登録商標です。
- ●「PC引越ナビ」は、東芝パソコンシステム株式会社の商標です。
- WiMAXは、WiMAXフォーラムの商標です。
- Bluetoothは、その商標権者が所有しており、東芝はライセンスに基づき使用しています。
- DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks and DTS Studio Sound is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

本書に掲載の商品の名称やロゴは、それぞれ各社が商標および登録商標として使用している場 合があります。

# 5 プロセッサ(CPU)に関するご注意

本製品に使われているプロセッサ(CPU)の処理能力は次のような条件によって違いが現れます。

- 周辺機器を接続して本製品を使用する場合
- ACアダプターを接続せずバッテリー駆動にて本製品を使用する場合
- マルチメディアゲームや特殊効果を含む映像を本製品にてお楽しみの場合
- ●本製品を通常の電話回線、もしくは低速度のネットワークに接続して使用する場合
- 複雑な造形に使用するソフト(たとえば、運用に高性能コンピューターが必要に設計されているデザイン用アプリケーションソフト)を本製品上で使用する場合
- ●気圧が低い高所にて本製品を使用する場合
   目安として、標高1,000メートル(3,280フィート)以上をお考えください。
- 目安として、気温5~30℃(高所の場合25℃)の範囲を超えるような外気温の状態で本製
   品を使用する場合

本製品のハードウェア構成に変更が生じる場合、CPUの処理能力が実際には仕様と異なる場合 があります。

また、ある状況下においては、本製品は自動的にシャットダウンする場合があります。

これは、当社が推奨する設定、使用環境の範囲を超えた状態で本製品が使用された場合、お客様のデータの喪失、破損、本製品自体に対する損害の危険を減らすための通常の保護機能です。 なお、このようにデータの喪失、破損の危険がありますので、必ず定期的にデータを外部記録 機器にて保存してください。また、プロセッサが最適の処理能力を発揮するよう、当社が推奨 する状態にて本製品をご使用ください。

#### ■64ビットプロセッサに関する注意

64ビット対応プロセッサは、64ビットまたは32ビットで動作するように最適化されています。 64ビット対応プロセッサは以下の条件をすべて満たす場合に64ビットで動作します。

- 64ビット対応のOS(オペレーティングシステム)がインストールされている
- 64ビット対応のCPU/チップセットが搭載されている
- 64ビット対応のBIOSが搭載されている
- 64ビット対応のデバイスドライバーがインストールされている
- 64ビット対応のアプリケーションがインストールされている

特定のデバイスドライバーおよびアプリケーションは64ビットプロセッサ上で正常に動作し ない場合があります。

プレインストールされているOSが、64ビット対応と明示されていない場合、32ビット対応のOSがプレインストールされています。

このほかの使用制限事項につきましては各種説明書をお読みください。また、詳細な情報については東芝PCあんしんサポートにお問い合わせください。

### 6 著作権について

音楽、映像、コンピューター・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作者 および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまた は家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解なく これを複製(データ形式の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを 行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることが あります。本製品を使用して複製などをする場合には、著作権法を遵守のうえ、適切な使用を 心がけてください。

### 7 リリース情報について

「リリース情報」には、本製品を使用するうえでの注意事項などが記述されています。 必ずお読みください。次の操作を行うと表示されます。

 ① [スタート] ボタン (
 ③ ) → [すべてのプログラム] → [はじめに] → [リリース情報] を クリックする

#### 8 お願い

- ●本体のハードディスクにインストールされている、または付属のCD/DVDからインストー ルしたシステム(OS)、アプリケーション以外をインストールした場合の動作保証はできま せん。
- Windows標準のシステムツールまたは『セットアップガイド』に記載している手順以外の 方法で、パーティションを変更・削除・追加しないでください。ソフトウェアの領域を壊す おそれがあります。
- 本体のハードディスクにインストールされている、または付属のCD/DVDからインストールしたシステム(OS)、アプリケーションは、本製品でのみ利用できます。
- 購入時に定められた条件以外で、製品およびソフトウェアの複製もしくはコピーをすることは禁じられています。取り扱いには注意してください。
- 本製品の画像データは、本製品上で壁紙に使用する以外の用途を禁じます。
- •お使いの環境によっては、スムーズに再生できない動画があります。
- パスワードを設定した場合は、忘れたときのために必ずパスワードを控えておいてください。 パスワードを忘れてしまって、パスワードを解除できなくなった場合は、使用している機種 (型番)を確認後、東芝PCあんしんサポートに連絡してください。有料にてパスワードを解 除します。HDDパスワードを忘れてしまった場合は、ハードディスクドライブは永久に使 用できなくなり、交換対応となります。この場合も有料です。またどちらの場合も、身分証 明書(お客様自身を確認できる物)の提示が必要となります。
- 本製品はセキュリティ対策のためのパスワードの設定や、無線LANの暗号化設定などの機能を備えていますが、完全なセキュリティ保護を保証するものではありません。
   セキュリティの問題の発生や、生じた損害に関し、当社はいっさいの責任を負いません。

 「ウイルスバスター」を使用している場合、ウイルス定義ファイルなどは、新種のウイルス やワーム、スパイウェア、クラッキングなどからコンピューターを保護するためにも、常に 最新の状態で使用する必要があります。本製品に用意されている「ウイルスバスター」は、 インターネットに接続していると自動的に最新の状態に更新されますが、90日間の使用制 限があります。90日を経過するとウイルスチェック機能を含めて、すべての機能がご使用 できなくなります。

ウイルスチェックが全く行われない状態となりますので、必ず期限切れ前に有料の正規サービスへ登録するか、ほかのウイルスチェック/セキュリティ対策ソフトを導入してください。

- ご使用の際は必ず本書をはじめとする各種説明書と『ソフトウェアに関する注意事項』、
   Windowsのセットアップ時に表示されるライセンス条項およびエンドユーザー使用許諾契約書をお読みください。
- アプリケーション起動時に使用許諾書が表示された場合は、内容を確認し、同意してください。使用許諾書に同意しないと、アプリケーションを使用することはできません。一部のアプリケーションでは、一度使用許諾書に同意すると、以降起動時に使用許諾書が表示されなくなります。リカバリーを行った場合には再び使用許諾書が表示されます。
- ●『東芝保証書』は、記入内容を確認のうえ、大切に保管してください。

本製品のお客様登録(ユーザー登録)をあらかじめ行っていただくようお願いしております。 当社ホームページで登録できます。

参照 詳細について「付録 3 お客様登録の手続き」

#### 9 【ユーザーアカウント制御】画面について

操作の途中で「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、そのメッセージを注意し て読み、開始した操作の内容を確認してから、画面の指示に従って操作してください。 パスワードの入力を求められた場合は、管理者アカウントのパスワードで認証を行ってください。

#### 10 映像/音楽関連の機能を使用するにあたって

#### □ 映像を扱うアプリケーションについて

映像を扱うアプリケーションの使用中に、スリープ/休止状態への移行を行わないようにして ください。

エラーメッセージが表示されたり、アプリケーションが終了したりする場合があります。 その場合は、使用したいアプリケーションを再度起動してください。

# 11 H.264/AVC, VC-1 and MPEG-4 ライセンスについて

本製品は、AVC、VC-1、MPEG-4 VISUAL規格特許ライセンスのもとで、個人的利用およ び非商業利用目的に限り、お客様が以下のいずれか、または両方の使用を行うことが許諾され ています。(i) AVC、VC-1、MPEG-4 VISUAL標準規格に従いビデオをエンコードするこ と(以下「AVCビデオ」、「VC-1ビデオ」、「MPEG-4ビデオ」という)、(ii) 個人的、非商業 的行為においてお客様によりエンコードされた、または/およびAVCビデオ、VC-1ビデオ、 MPEG-4ビデオを提供するためにMPEG LAからライセンスを受けたビデオ提供者から取得 した、AVCビデオ、VC-1ビデオ、MPEG-4ビデオをデコードすること。ほかの使用について はライセンスを許諾されていません。上記以外の販売、社内利用および商業的利用など利用/ 許諾に関する情報については、MPEG LAのHP(http://www.mpegla.com)より入手いた だけます。

#### • H.264/AVC, VC-1 and MPEG-4 License Notice

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC, THE VC-1 AND MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i)ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE ABOVE STANDARDS ("VIDEO") AND/OR (ii)DECODING AVC, VC-1AND MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE SUCH VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA,L.L.C. SEE http://www.mpegla.com



# 使いはじめる前に

前のパソコンで使っていたデータを移行する便利なソフト「PC引越ナ ビ」について説明します。

1	前のパソコンのデータを移行する	
	-PC引越ナビ-	16
2	リカバリーメディアを作る	21

# 前のパソコンのデータを移行する - PC引越ナビー

パソコンを買い替えたときは、それまでに使用していたパソコンと同じ環境にするために、設 定やデータの移行といった準備が必要です。

「PC引越ナビ」は、データや設定を一つにまとめ、新しいパソコンへの移行の手間を簡略化することができるアプリケーションです。

ここでは、移行したい設定やデータが保存されているパソコンを「前のパソコン」、設定やデー タを移行したいパソコンを「新しいパソコン」として説明します。

### 環境を確認する

#### ■前のパソコンの動作環境を確認する

「PC引越ナビ」は、次のシステムに対応しています。

- Windows XP Windows 7
- Windows Vista
- \* マイクロソフト社が提供している最新のService Packを適用してください。また、[Internet Explorer] のバージョンが「6 SP1」以上であることを確認してください。それ以下のバージョンの場合は、「6 SP1」 を適用してください。

システムの正式名称は次のとおりです。

Windows XP ..... Windows XP operating system 日本語版の全エディション

Windows Vista...... Windows Vista の全エディション

Windows 7..... Windows 7の全エディション

#### お願い前のパソコンの動作環境について

● あらかじめ、次の説明を確認してください。

参照 「付録 1 - 1 「PC引越ナビ」について」

#### ■移行の方法を確認する

設定・データの移行をするには、次の方法があります。

- USB フラッシュメモリを使用する
- USBフラッシュメモリとネットワーク(有線LAN)を使用する
- USB フラッシュメモリとクロスケーブル(有線 LAN)を使用する<sup>\*1</sup>
- USBフラッシュメモリとブルーレイディスク、またはUSBフラッシュメモリとDVDを使用する\*<sup>2</sup>
- \* 1「前のパソコン」と「新しいパソコン」が東芝製のGigabit Ethernet(1000BASE-T)搭載モデルの場合、 クロスケーブルの代わりにLANケーブルも使用できます。 LANケーブルは、エンハンストカテゴリ5(CAT5e)以上のケーブルを使用してください。
- \*2 外付けの書き込み可能なDVD/ブルーレイディスクドライブ(市販品)を接続すると、DVD/ブルーレ イディスクを使用できます。

ただし、すべての外付けDVD/ブルーレイディスクドライブでの動作を保証するものではありません。

前のパソコンと、新しいパソコンの仕様を確認し、共通して使用できる方法のなかから、移行 する設定・データの容量に適した方法を選んでください。

前のパソコンでどの方法が使用できるかを確認し、USBフラッシュメモリやネットワーク用のケーブル、ブルーレイディスクディスクまたはDVDなどが必要な場合は購入してください。 また、フォーマットが必要なUSBフラッシュメモリは、あらかじめフォーマットしてください。

- USBフラッシュメモリのみで移行する場合は、512MB以上の容量が必要です。
   移行するファイルや設定内容に比べて、USBフラッシュメモリの容量が小さいと、数回に
   分けてデータをコピーすることになりますので、大容量のUSBフラッシュメモリを移行用
   に使用することをおすすめします。
- USBフラッシュメモリの代わりに、メディアカードを使用することもできます。
   本製品で使用できるメディアカードについては、「2章 3 いろいろなメディアカードを使う」で確認してください。

### 移行できる設定とデータ

「PC引越ナビ」を起動したときの、ユーザーの設定とデータを移行できます。

- Internet Explorerの設定\*1
- Windows Live メール (Windows メール、Outlook Express)の設定\*2\*4
- Microsoft Outlookの設定\*3\*4
- [ドキュメント] (または [マイドキュメント]) フォルダーに保存されているファイル
- デスクトップ上のファイル
- 任意のフォルダーに含まれるファイル
- \* 1 Microsoft Internet Explorer 6 SP1以上
- \* 2 移行できるデータは、「Microsoft Outlook Express(バージョンが6.0 SP1以上)」、「Windows メール」、 「Windows Live メール」のデータです。
- \*3 移行できるデータは、「Microsoft Outlook 2000」以降のデータです。 本製品には、Office搭載モデルにのみ、「Microsoft Outlook」が付属およびインストールされています。 前のパソコンに保存されている「Microsoft Outlook」のデータをOfficeが搭載されていないモデルに移 行したいときは、「PC引越ナビ」をご使用の前に、市販の「Microsoft Outlook」を新しいパソコンにイ ンストールする必要があります。 移行するためには、「Microsoft Outlook 2003」以降の「Microsoft Outlook」をインストールしてく ださい。
- \* 4 新しいパソコンにメールソフトがインストールされていない場合でも、「PC引越ナビ」はパソコンにデー タを保存します。 「Windows Live メール」および「Microsoft Outlook」は起動したときに、保存したデータのインポート(取 り込み)を行います。

メールソフトによっては、違うソフトのデータを変換して取り込むことができます。

詳しくは、メールソフトのヘルプを確認してください。

# **★**

● 移行できる設定やデータの詳細は、「PC引越ナビ」のヘルプで確認してください。

# 1 インストール方法

「PC引越ナビ」は、購入時の状態ではインストールされていません。 次の手順でインストールしてください。

- 2 [セットアップ画面へ] をクリックする
- 3 [アプリケーション] タブをクリックする
- 4 画面左側の [PC引越ナビ] をクリックし、[[PC引越ナビ] のセットアップ] をクリックする
- 5 **画面の指示に従ってインストールする** 「XXXX(ファイル名)を実行または保存しますか?」というメッセージが表示され た場合は、[実行] ボタンをクリックしてください。

### 2 起動方法

- デスクトップ上の [PC引越ナビ] (※) をダブルクリックする
   「PC引越ナビ」が起動します。
   [スタート] ボタン (※) → [すべてのプログラム] → [PC引越ナビ] をクリックして起動することもできます。
   アロアトの のマブラ ボクン たクリック」 注意制限専項を確認する
- 2 画面下の パラシ ボタンをクリックし、注意制限事項を確認する 「PC引越ナビ」のヘルプが表示されます。 「PC引越ナビ」の注意制限事項をお読みください。 目次で [注意制限事項とメッセージ] をクリックし、画面右側に表示される各項目を よくお読みください。
- 3 [同意する] をチェックし、[次へ] ボタンをクリックする 使用許諾契約に同意しないと、「PC引越ナビ」を使用することはできません。 注意事項が表示されます。内容を確認し、[次へ] ボタンをクリックしてください。 引き続き、説明画面が表示されますので、内容を確認しなから、操作してください。

### 3 操作の流れ

設定とデータの移行は、画面の指示に従って行います。移行する設定・データや使用する移行 方法などで操作の詳細は異なりますが、大まかな流れは次のとおりです。 新しいパソコンと前のパソコンとで交互に作業を行いますので、近くに設置して行うとよいで しょう。



\* 1「前のパソコン」と「新しいパソコン」が東芝製のGigabit Ethernet(1000BASE-T)搭載モデルの場合、 クロスケーブルの代わりにLANケーブルも使用できます。 LANケーブルは、エンハンストカテゴリ5(CAT5e)以上のケーブルを使用してください。 1

章

使いはじめる前に



リカバリーメディアを作る

パソコンにトラブルが発生したときに、パソコンを購入時の状態(初期状態)に戻すことを「リ カバリー」といいます。

本製品には、システムやアプリケーションを購入時の状態に復元するためのリカバリーツール が搭載されています。

リカバリーDVD-ROMが付属していないモデルの場合、「TOSHIBA Recovery Media Creator」を使って、あらかじめ、リカバリーツールのバックアップをとっておくこと(リカ バリーメディアの作成)をおすすめします。

作成したリカバリーメディアは大切に保管してください。

何らかのトラブルでハードディスクドライブからリカバリーできない場合でも、リカバリーメ ディアからリカバリーをすることができるようになります。

リカバリーメディアがない状態で、ハードディスクドライブからリカバリーが行えない場合は、 修理が必要になる可能性があります。東芝PCあんしんサポートに相談してください。

#### ■リカバリーを行うと

7

リカバリーをすると、ハードディスクドライブ内に保存されているデータ(文書ファイル、画像・ 映像ファイル、メールやアプリケーションなど)はすべて消去され、設定した内容(インターネッ トやメールの設定、Windowsログオンパスワードなど)も購入時の状態に戻る、つまり何も 設定していない状態になります。

詳しくは、『セットアップガイド』を参照してください。

また、データのバックアップについては、普段から定期的に行っておくことをおすすめします。

# リカバリーメディアを作成できる記録メディア

「TOSHIBA Recovery Media Creator」では、次の記録メディアのいずれかを使用できます。 何もデータが書き込まれていないものを用意してください。

- USB フラッシュメモリ
- 記録用のDVDメディア<sup>\*1</sup> (DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、DVD+R、DVD+R DL、 DVD+RW)
- \*1 外付けの書き込み可能なDVD/ブルーレイディスクドライブ(市販品)を接続すると、DVDを使用できます。 ただし、すべての外付けDVD/ブルーレイディスクドライブでの動作を保証するものではありません。

必要な記録メディアの枚数や容量は [TOSHIBA Recovery Media Creator] 画面に表示されます。

USBフラッシュメモリの場合は、リカバリーメディアの作成に最低限必要な容量が表示されます。 表示される容量より大きい容量のUSBフラッシュメモリを用意してください。

DVDの場合は、必要な枚数が表示されます。複数枚使用する場合は、同じ規格の記録メディア で統一してください。



● 外付けのDVD/ブルーレイディスクドライブ(市販品)で使用できるDVDについては、『DVD /ブルーレイディスクドライブに付属の説明書』を確認してください。

「「お願い」リカハリーメティアの作成にあたって
●「TOSHIBA Recovery Media Creator」ではDVD-RAMおよびブルーレイディスクを使用できません。
●「TOSHIBA Recovery Media Creator」を使ってリカバリーメディアを作成するときは、ほか のアプリケーションソフトをすべて終了させてから、行ってください。
USBフラッシュメモリまたはDVDに書き込みを行うときは、次の注意をよく読んでから使用して ください。
守らずに使用すると、書き込みに失敗するおそれがあります。また、ドライブへの振動や衝撃など の本体異常や、メディアの状態などによっては処理が正常に行えず、書き込みに失敗することがあ ります。
<ul> <li>書き込みに失敗したメディアの損害については、当社はいっさいその責任を負いません。また、 記憶内容の変化・消失など、メディアに保存した内容の損害および内容の損失・消失により生じ る経済的損害といった派生的損害については、当社はいっさいその責任を負いませんので、あら かじめご了承ください。</li> </ul>
<ul> <li>● DVDに書き込むときには、それぞれの書き込み速度に対応し、それぞれの規格に準拠した記録 メディアを使用してください。また、推奨するメーカーの記録メディアを使用してください。</li> <li>会略</li> <li>DVDについて『DVD / ブルーレイディスクドライブに付尾の説明書』</li> </ul>
<ul> <li>バッテリー駆動で使用中に書き込みを行うと、バッテリーの消耗などによって書き込みに失敗するおそれがあります。必ず電源コードとACアダプターを接続してパソコン本体を電源コンセントに接続して使用してください。</li> </ul>
● 書き込みを行うときは、本製品の省電力機能が働かないようにしてください。電源 OFF / スリー プ/休止状態/再起動を実行しないでください。
参照 省電力機能について「5章 2 省電力の設定をする」
<ul> <li>●次に示すような、ライティングソフトウェア以外のソフトウェアは終了させてください。</li> <li>・スクリーンセーバー</li> </ul>
・ウイルスチェックソフト
・
・LANなどの通信アプリケーション など
ソフトウェアによっては、動作の不安定やデータの破損の原因となります。
● タッチパッドを操作する、ウィンドウを開く、ユーザーを切り替える、画面の解像度や色数の変
更など、パソコン本体の操作を行わないでください。
● ハンコン本体に衝撃や振動を与えないぐくたさい。 ● またみつけ、 国辺機関の取り付け /取りけず」を行わたいでください。
■ 音さ込み中は、同辺成品の取り削り/取りはずしを行わないでくたさい。 今四、用ご機能について「4.辛用ご機能にたけ、子機能にたけ」とこと
◎ パンコン木体から進帯需託 お上びほかの無線通信装置を離してください

リカバリーメディアを作成するには、以降の説明を参照してください。

1章 使いはじめる前に

# 1 インストール方法

「TOSHIBA Recovery Media Creator」は、購入時の状態ではインストールされていません。 次の手順でインストールしてください。

- [スタート] ボタン ( 💮 ) → [すべてのプログラム] → [アプリケーショ ンの再インストール] をクリックする
- 2 [セットアップ画面へ] をクリックする
- 3 [ユーティリティ] タブをクリックする
- 画面左側の [TOSHIBA Recovery Media Creator] をクリックし、
   [[TOSHIBA Recovery Media Creator] のセットアップ] をクリッ
   クする
- 5 **画面の指示に従ってインストールする** [XXXX(ファイル名)を実行または保存しますか?」というメッセージが表示され た場合は、[実行] ボタンをクリックしてください。

1

# 2 リカバリーメディアを作成する

外付けのDVD/ブルーレイディスクドライブ(市販品)でDVDのリカバリーメディアを作成 する場合は、あらかじめDVD/ブルーレイディスクドライブをパソコン本体に接続しておいて ください。

参照 接続方法『DVD/ブルーレイディスクドライブに付属の説明書』

 【スタート】ボタン(
 → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA]
 → [サポート&リカバリー] → [リカバリーメディア作成ツール] を クリックする

「TOSHIBA Recovery Media Creator」が起動します。

# 2 [タイトル]、[メディア構成]を選択する

[情報] に、必要なUSBフラッシュメモリやDVDの枚数の容量が表示されるので、 用意してください。

▼ TOSHIBA Recovery Media Creator          「リリンディア作成         ・いのコンピュータのハードディスク上コよ、リカ・リハイメージが得存されていま         す。         ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	タイトル     チェックボックスにチェックがついて     いる(☑)リカバリーメディアを作成     します。     臣をクリックすると作成するリカバ     リーメディアの一覧が表示されます。     作成する必要のないリカバリーメディ     アは、チェックをはずしてください。     メディア構成     作成する記録メディアの種類を選択し     ます。		
(表示例)	)		
▶ <b>情報</b> USBフラッシュメモリの場合、画面に表示 される容量が必要になります。 DVDの場合、画面に表示される枚数分が 必要になります。			
[作成] ボタンをクリックする			

作成するリカバリーメディアの確認と記録メディアのセットを求める画面が表示され ます。

### USBフラッシュメモリまたはDVDをセットする

参照 USB フラッシュメモリ「4章 2 USB 対応機器を使う」

参照 DVDのセット『DVD/ブルーレイディスクドライブに付属の説明書』

# 5 [OK] ボタンをクリックする

作成が開始され、[現在のメディア] に、作成しているリカバリーメディアの進捗状況が表示されます。

作成を途中で中止する場合は、「キャンセル」ボタンをクリックしてください。

DVDの場合、作成が終了すると、記録メディアが自動的に出てきます。 作成するメディアが複数枚ある場合は、メッセージに従って記録メディアを入れ替え てください。

### 6 メッセージを確認し、[OK] ボタンをクリックする

作成したリカバリーメディアには、次のことがわかるように目印をつけてください。

- ●「リカバリーメディアであること」
- 複数枚ある場合は、番号

たとえばDVDの場合、「リカバリーメディアXX(番号)」というように、レーベル面 に油性のフェルトペンなどで記載してください。リカバリーをするとき、この番号の 順にリカバリーメディアを使用しないと、正しくリカバリーされません。必ずリカバ リーメディア番号がわかるようにして保管してください。

# 7 [閉じる]ボタン( 🔜 )をクリックする

[TOSHIBA Recovery Media Creator] 画面が閉じ、リカバリーメディアの作成を 終了します。

リカバリーメディアからリカバリーをする操作手順については、『セットアップガイド』を参照 してください。

「TOSHIBA Recovery Media Creator」の詳細は、ヘルプを参照してください。

# ヘルプの起動方法



「TOSHIBA Recovery Media Creator」を起動後、[ヘルプ] ボタ ンをクリックする

参照 「TOSHIBA Recovery Media Creator」のお問い合わせ先 『取扱説明書 付録 2 お問い合わせ先』

**2**章

# パソコンの基本操作を覚えよう

このパソコン本体の各部について、基本の使いかたなどを説明しています。

1	電源を入れるとき	28
2	使い終わったら	31
З	タッチパッド	45
4	キーボード	50
5	ハードディスクドライブ	56
6	画面を調整する ーディスプレイー	60
7	サウンド	63
8	いろいろなメディアカードを使う	
	ーブリッジメディアスロットー	66
9	Webカメラを使う	72
10	NFC ポートを使う	73
11	スリープ中もコンテンツ情報を更新する	
	– Intel <sup>®</sup> Smart Connect Technology –	76





電源を入れたときにメッセージが表示された場合は、次の内容を確認してください。

#### ■パスワードを設定している場合

#### ● ユーザーパスワードを設定している場合

電源を入れると次のメッセージが表示されます。

Password =

設定したユーザーパスワードを入力し、 ENTER キーを押してください。

参照 パスワードについて「6章 3 パスワードセキュリティ」

● HDDパスワードを設定している場合

電源を入れると次のメッセージが表示されます。

HDD/SSD Password =

設定したHDDパスワードを入力し、ENTERキーを押してください。

# **★**

- パスワードの入力ミスを3回繰り返した場合は、自動的に電源が切れます。
   パスワードを入力せずに約1分経過した場合も、自動的に電源が切れます。
   パスワード入力画面で自動的に電源が切れると、LAN、USB、スリープ解除タイマーからの許可によるWake-upができません。
   その場合は電源を入れ直してください。
- ユーザーパスワードとHDDパスワードの両方を設定してある場合は、ユーザーパスワード→HDDパ スワードの順に認証が求められます。ただし、ユーザーパスワードとHDDパスワードが同一の文字列 の場合は、ユーザーパスワードの認証終了後、HDDパスワードの認証は省略されます。

参照 パスワードについて「6章 3 パスワードセキュリティ」

#### ■ メッセージが表示される場合

不明なメッセージについては、『セットアップガイド』の「Q&A集」をご覧ください。

# 2 起動ドライブを変更する場合

ご購入時の設定では、本体のハードディスクドライブからシステムを起動します。起動するド ライブを変更したい場合、次の方法で変更できます。

# 1 一時的に変更する

\* この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。 必ず本項目のページを印刷してから実行してください。

電源を入れたときに表示されるメニューから、起動するドライブを選択できます。

 データを保存し、Windowsを終了させて電源を切る 
 ・ 「ション 電源の切りかた『取扱説明書」
 ・

 電源スイッチを押し、すぐに <u>F12</u>キーを数回押す

 各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表
 示されます。パスワードを入力して <u>ENTER</u>キーを押してください。

 **記動したいドライブを1または↓キーで選択し、**<u>ENTER</u>キーを押す

 -時的にそのドライブが起動最優先ドライブとなり、起動します。

#### お願い

●「▶HDD Recovery」は選択しないでください。HDDリカバリーを実行すると、ハードディスクドライブ内に保存されているデータはすべて消去されます。
 間違えて選択してしまった場合、メッセージが表示されますので N キーを押してください。電源が切れるので、手順 2 からやり直してください。
 HDDリカバリー(ハードディスクドライブからパソコンを初期状態に戻す)については、『セットアップガイド』を確認してください。

# 2 あらかじめ設定しておく

「東芝HWセットアップ」の[OSの起動]タブで起動ドライブの優先順位を変更できます。

参照 設定の変更「6章 1 東芝HWセットアップ」

1

# 3 ディスプレイを開くと、電源が入るようにする

パネルオープンパワーオン機能を有効に設定した場合、ディスプレイを開くと、自動的にパソ コンの電源が入るようになります。

[スタート] ボタン(
)→[すべてのプログラム]→[ecoユーティ リティ&省電力]→[パネルオープンパワーオン]をクリックする 「東芝HWセットアップ」が起動します。

[OSの起動] タブの [パネルオープン パワーオン] で [有効にする]
 を選択し①、[OK] ボタンをクリックする②





パソコンを使い終わったときは、電源を完全に切る「シャットダウン」を行ってください。

参照 電源の切りかた『取扱説明書』

パソコンの使用を一時的に中断したいときは、スリープまたは休止状態にすると、パソコンの 使用を中断したときの状態が保存されます。

再び処理を行う(電源スイッチを押す、ディスプレイを開くなど)と、パソコンの使用を中断 したときの状態が再現されます。

、警告 ● 電子機器の使用が制限されている場所ではパソコンの電源を切る パソコン本体を航空機や電子機器の使用が制限されている場所(病院など)に持ち込む場 合は、無線通信機能を無効に設定したうえで、パソコンの電源を切ってください。ほかの 機器に影響を与えることがあります。 ・無線通信機能は、[FN]+[F8]キーを押してOFFにすることができます。[FN]+[F8]キー を押して無線通信機能をOFFに設定し、ワイヤレスコミュニケーションLEDが消灯し ているのを確認してください。 ・スリープや休止状態では、パソコンが自動的に復帰することがあるため、飛行を妨げた り、ほかのシステムに影響を及ぼしたりすることがあります。 ・電源を切った状態、または高速スタートモードで待機中(高速スタートモードで電源を 切ったとき)でも、パソコンが自動的に起動するような設定のソフトウェアの場合は、 あらかじめ設定を無効(解除)にしてください。 ・ディスプレイを開くことで自動的に電源が入るパネルオープンパワーオン機能を設定し ている場合は、あらかじめ設定を無効(解除)にしてください。 · Intel<sup>®</sup> Rapid Start Technology<sup>\*1</sup>/Intel<sup>®</sup> Smart Connect Technology<sup>\*2</sup>が有効 になっている場合は、パソコンが自動的に復帰することがあります。確実に電源を切る

ため、一度パソコンを起動し、その後電源を切って(シャットダウンして)ください。

\* 1 Intel<sup>®</sup> Rapid Start Technology 搭載モデルのみ

\*2 Intel® Smart Connect Technology 搭載モデルのみ

# お願い 操作にあたって

中断する前に

- スリープまたは休止状態を実行する前にデータを保存することを推奨します。
- スリープまたは休止状態を実行するときは、記録メディアへの書き込みが完全に終了していることを確認してください。
  - 書き込み途中のデータがある状態でスリープまたは休止状態を実行すると、データの書き込みが 正しく行われません。
- スリープまたは休止状態を実行するときは、SDメモリカードやUSB接続型の外付けハードディ スクドライブなどとのデータの読み出し、保存(書き込み)が完全に終了していることを確認し てください。

データのアクセス途中でスリープを実行すると、データの読み出し、保存が正しく行われません。

#### 中断したときは

● スリープ中にバッテリー残量が減少した場合は、次回起動時にシステムが起動しないことがあり ます。

システムが起動しない場合は、電源スイッチを5秒間押していったん電源を切ったあとで、再度 電源を入れてください。この場合、スリープ前の状態は保持できていません(Windowsエラー 回復処理で起動します)。

 スリープまたは休止状態を利用しないときは、データを保存し、アプリケーションをすべて終了 させてから、電源を切ってください。保存されていないデータは消失します。

#### ハイブリッド スリープのときは

ハイブリッドスリープを有効にしているとき、スリープを実行するとすぐに画面は真っ暗になりますが、しばらくの間はハードディスクドライブへのデータ保存が行われています。ハードディスクドライブへのアクセス中は、パソコン本体を動かさないでください。

# 1 スリープ

パソコンの使用を中断する場合は、パソコンを「スリープ」にしましょう。次に電源スイッチ を押したときに、すばやく中断したときの状態を再現することができます。

スリープ中はバッテリーを消耗しますので、電源コードとACアダプターを取り付けて使用す ることを推奨します。作業を中断している間にバッテリーの残量が少なくなったときは、通常 のスリープでは保存されていないデータは消失します。

参照 ハイブリッド スリープ「本項 2 スリープ機能を強化する」

なお数日以上使用しないときや、付属の説明書で電源を切る手順が記載されている場合は、ス リープではなく、必ず電源を切ってください。



スリープ状態から復帰させるときは、電源スイッチを押してください。

# 💭 🗡 E

● *FN* + *F3* キーを押して、スリープを実行することもできます。

# 2 スリープ機能を強化する

通常のスリープのほかに「ハイブリッド スリープ」という機能が用意されています。 パソコンの使用を中断したとき、それまでの作業をメモリに保存するスリープに対して、ハイ ブリッド スリープはメモリとハードディスクの両方に保存します。

購入時の状態ではハイブリッド スリープは有効に設定されておらず、作業を中断している間に バッテリーの残量が少なくなった場合などは、通常のスリープでは保存されていないデータは 消失します。ハイブリッド スリープを有効にしておくと、ハードディスクから作業内容を復元 できます。ハイブリッド スリープを有効にしている状態でスリープを実行すると、ハイブリッ ド スリープとして機能します。この場合は、スリープを実行してからスリープ状態になるまで の時間が長くなります。

またスリープを実行してから一定時間が経過すると、自動的に休止状態に移行するようにも設 定できます。

参照 休止状態に移行する設定について「本項-「役立つ操作集」」

ハイブリッド スリープを有効にするには、次の手順で設定してください。

# 【 【スタート】ボタン( ③) → 【コントロールパネル】をクリックする

2 [ハードウェアとサウンド] → [電源オプション] をクリックし、選択している電源プランの [プラン設定の変更] をクリックする

[プラン設定の変更]は、各電源プランの右端に表示されています。選択している電 源プランの [プラン設定の変更]をクリックしてください。 ハイブリッド スリープの設定は、電源プランごとに必要です。 [プラン設定の編集] 画面が表示されます。

3 [詳細な電源設定の変更]をクリックする

[詳細設定] 画面が表示されます。

4 [スリープ]をダブルクリックし①、表示される項目から [ハイブリッドスリープを許可する]をダブルクリックする②

全部 原オブション	
詳細設定	
カスタマイズする電源プランを選択してから、お使いのコ ンピューターで電源を管理する方法を選択してください。	
● 現在利用できない設定の変更	
パランス [アクティブ]	
田 デスクトップの背景の設定 🔺	
p- ロイヤレス アダプターの設定	
スリープ	—(1)
ラフィアSand+位立造後フリーブオス	
ハイブリッド スリーブを許可する	-(2)
国 スワーフ府除少1 マーの計り	
国際電話をつとれた	
POI Evoress	
The second secon	
既定のプランの復元( <u>R</u> )	
OK         キャンセル         適用(Δ)	(表示例)



# 2 休止状態

パソコンの使用を中断したときの状態をハードディスクに保存します。次に電源を入れると、 状態を再現できます。なお数日以上使用しないときや、付属の説明書で電源を切る手順が記載 されている場合は、休止状態ではなく、必ず電源を切ってください。



休止状態から復帰させるときは、電源スイッチを押してください。

# 💭 × E

FN + F4 キーを押して、休止状態を実行することもできます。
# 3 スリープから一定時間後に休止状態にする

\* Intel<sup>®</sup> Rapid Start Technology 搭載モデルのみ

\* この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。 必ず本項目のページを印刷してから実行してください。

本製品には、スリープから一定時間後に休止状態に変わる、Intel® Rapid Start Technology が搭載されています。

Intel<sup>®</sup> Rapid Start Technologyの搭載により、スリープ状態よりもバッテリー保持時間を延ばします。

Intel<sup>®</sup> Rapid Start Technologyは、購入時の状態では有効に設定されており、スリープを実 行後、2時間で休止状態に変わる設定になっています。

無効に設定する場合や、スリープから休止状態に変わるまでの時間を変更する場合はBIOSセットアップから設定してください。

#### お願い

- Intel<sup>®</sup> Rapid Start Technologyでスリープから休止状態に移行すると、LAN、USB、スリー プ解除タイマーからの許可によるWake-upができません。
- Intel<sup>®</sup> Rapid Start Technology を無効(Disabled)にしてもSSD上にあるIntel<sup>®</sup> Rapid Start Technologyの領域は削除することはできません。
- Intel<sup>®</sup> Rapid Start Technologyで、スリープから休止状態に移行した状態からのWindowsの 復帰時間は、Windowsのメモリの使用容量によって変わります。
- スリープを実行する前にデータを保存することを推奨します。
- Intel<sup>®</sup> Rapid Start Technology でスリープから休止状態に移行した状態で放置し、バッテリー 残量がなくなると、作成中のデータで保存されていないものが消失し、Windows は正常に復帰 できなくなります。

1 「無効」に設定する方法

🚺 データを保存し、Windowsを終了させて電源を切る

参照 電源の切りかた『取扱説明書』

2 電源スイッチを押し、すぐに F2 キーを数回押して、BIOS セットアップ を起動する

各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。パスワードを入力して*ENTER*キーを押してください。

3 ↑↓キーを押して「Advanced」メニューを表示し、TABキーを押す

4 ↑ ↓ キーを押してカーソルを「Intel(R) Rapid Start Technology」 に合わせ、ENTER キーを押して「Disabled」に切り替える ENTER キーを押すたびに、「Enabled」と「Disabled」が切り替わります。 「Disabled」に設定してください。

5 F10 キーを押す

確認のメッセージが表示されます。

**6 アキーを押す** 

設定内容が有効になり、BIOSセットアップが終了します。 パソコンが再起動します。

2章 パソコンの基本操作を覚えよう

### 2 スリープから休止状態に変わるまでの時間を変更する方法

# データを保存し、Windowsを終了させて電源を切る 参照 電源の切りかた『取扱説明書』

- 2 電源スイッチを押し、すぐに F2 キーを数回押して、BIOS セットアップを起動する 各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表
- **3**  $\uparrow$   $\downarrow$  キーを押して [Advanced] メニューを表示し、TAB キーを押す

示されます。パスワードを入力して ENTER キーを押してください。

- 4 ↑ ↓ キーを押してカーソルを「Intel(R) Rapid Start Technology」 に合わせ、ENTER キーを押して「Enabled」に切り替える ENTER キーを押すたびに、「Enabled」と「Disabled」が切り替わります。 「Enabled」に設定してください。
- 5 ① ↓キーを押してカーソルを「Rapid Start Entry after」に合わせ、 *ENTER* キーを押す
- 6 表示されたメニューで、↑↓キーを押してカーソルを変更したい時間 に合わせ、ENTERキーを押す 「Immediately」を選択した場合は、スリープに入るとすぐに休止状態になります。
- 7 F10 キーを押す

確認のメッセージが表示されます。

8 アキーを押す
 設定内容が有効になり、BIOSセットアップが終了します。
 パソコンが再起動します。

# 4 簡単に電源を切る/パソコンの使用を中断する

[スタート] メニューから操作しないで、パソコン本体の電源スイッチを押したときやディスプ レイを閉じたときに、電源を切る(電源OFF)、またはスリープ/休止状態にすることができます。 また、「東芝高速スタート」の高速スタートモードを実行することもできます。 参照● 「本節「5」東芝高速スタートを使う」

## 🚺 パソコン本体の電源スイッチを押したときの動作の設定 📕

- [スタート]ボタン( 🚱 )→ [コントロールパネル] をクリックする
- 🧧 [ 🔩 システムとセキュリティ] をクリックする
- 3 [ 🕼 電源ボタンの動作の変更] をクリックする
- 4 [電源ボタンを押したときの動作] で [スリープ状態] [休止状態] [シャットダウン] のいずれかを選択する

[何もしない] に設定すると、特に変化はありません。 「バッテリ駆動」時と「電源に接続」時のそれぞれについて設定してください。

5 [変更の保存] ボタンをクリックする

パソコン本体の電源スイッチを押すと、手順 4 で設定した状態へ移行します。



ディスプレイを閉じることによって[スリープ状態][休止状態][シャットダウン]のうち、あらかじめ設定した状態へ移行する機能を、パネルスイッチ機能といいます。

# 5 東芝高速スタートを使う

\* Intel® Rapid Start Technology搭載モデルの場合は、64ビット版のOSで使用することをおすすめします。

「東芝高速スタート」で高速スタートモードを実行してパソコン本体の電源を切ると、次に電源 を入れたときに、Windowsの起動を高速に行うことができます。

## 「お願い

- 起動時に実行されるソフトウェアの状況によっては起動に時間がかかることがあります。
- 複数のユーザーアカウントで共有している場合、各ユーザーが使用しているソフトウェア環境に よって通常起動よりも遅くなることがあります。
- 高速スタートモードは、本体のハードディスクドライブまたはSSDからの起動のみ対応します。
- Windows Update、ドライバー、アプリケーションのインストール、ソフトウェアのアップデート 後など、再起動が必要な場合は、必ず「シャットダウン」あるいは「再起動」を実行してください。 高速スタートモードでは、変更が適用されません。
- 高速スタートモードを使用する際は、すべてのアプリケーションを終了してから使用してください。
- BIOS セットアップを使用する場合は、高速スタートモードを使わず、「シャットダウン」で Windowsを終了してから BIOS セットアップを起動してください。

#### Intel<sup>®</sup> Rapid Start Technologyを搭載していないモデルの場合

- パスワード(ユーザーパスワード、HDDパスワード)を設定している場合、必ず本製品のキーボードから入力してください。
- 高速スタートモードで起動したときに、BIOS セットアップで設定できる項目は制限があります。
- 指紋センサー搭載モデルで、「指紋認証ユーティリティ」で起動認証(シングルサインオン)を設 定している場合、ログオン時に再度指紋による認証(もしくはパスワード入力)が必要になります。
- 高速スタートモードで起動したときは、画面に製品ロゴが表示されている間、右下に東芝高速ス タートのアイコン( Ⅰ )が表示されます。

#### Intel<sup>®</sup> Rapid Start Technology 搭載モデルの場合

- パスワード (ユーザーパスワード、HDDパスワード)を設定している場合でも、高速スタートモードで起動したときは、パスワードによる起動制限は行われません。
- 高速スタートモードで起動したときは、BIOS セットアップは使用できません。
- 高速スタートモードで起動したときは、製品ロゴは表示されません。



# 2 高速スタートモードの実行方法

# [スタート] ボタン( ) をクリックし、[高速スタートモード] をクリックする

[東芝高速スタート] 画面が表示されます。[スタート] ボタン ( ) → [すべての プログラム] → [ecoユーティリティ&省電力] → [高速スタートモード] をクリッ クして表示することもできます。

#### 2 [OK] ボタンをクリックする



パソコン本体の電源が切れます。次に電源スイッチを押すと、高速でWindowsを起 動することができます。

## 3 簡単に高速スタートモードで電源を切る

[スタート] メニューから操作しないでパソコン本体の電源スイッチを押したときやディスプレ イを閉じたときに、「東芝高速スタート」の高速スタートモードを実行することもできます。 あらかじめ、「電源オプション」の[電源ボタンを押したときの動作] または [カバーを閉じた ときの動作] で、[高速スタートモード] を設定する必要があります。

参照 簡単に電源を切る「本節 4 簡単に電源を切る/パソコンの使用を中断する」

[カバーを閉じたときの動作] で [高速スタートモード] を設定した場合、ディスプレイを閉じると、高速スタートモードで電源を切ります。

このとき、次にディスプレイを開いても、自動的に高速スタートモードでWindowsを起動す ることはできません。

ディスプレイを開いたときに、自動的に高速スタートモードでWindowsを起動するには、パネルオープンパワーオン機能を有効に設定したうえで、高速スタートモードを実行してください。

参照 パネルオープンパワーオン機能

「本章 1 - 3 ディスプレイを開くと、電源が入るようにする」

タッチパッド

# 1 タッチパッドで操作する

電源を入れてWindowsを起動すると、パソコンのディスプレイになが表示されます。この矢印を「ポインター」といい、操作の開始位置を示しています。この「ポインター」を動かしながらパソコンを操作していきます。

パソコン本体には、「ポインター」を動かすタッチパッドとアキュポイント\*<sup>1</sup>、操作の指示を 与える左ボタン/右ボタンがあります。

\*1 アキュポイント搭載モデルのみ

## 🗋 タッチパッド





\* 上図はR634シリーズの例です。

 タッチパッドオン/オフインジケーター すばやく2回たたくと、タッチパッドの有効/無効を切り替えることができます。 タッチパッドが有効のときはインジケーターが消灯し、無効のときは点灯します。
 節電 (eco) モードオン/オフインジケーター

すばやく2回たたくと、パソコンの消費電力をおさえる機能(TOSHIBA ecoユーティリティ)・ 節電 (eco) モードの有効/無効を切り替えることができます。 節電 (eco) モードが有効のときはインジケーターが点灯し、無効のときは消灯します。

## フキュポイント

\*アキュポイント搭載モデルのみ





\* 上図はR644シリーズの例です。

アキュポイントに指を置き、押さえながら指を前後左右に動かすと、ポインターが指の方向に あわせて動きます。

# 1 タッピングの方法

タッチパッドを指で軽くたたくことを「タッピング」といいます。 タッピング機能を使うと、左ボタンを使わなくても、次のような基本的な操作ができます。

### **□**クリック/ダブルクリック

タッチパッドを1回軽くたたくとクリック、 2回たたくとダブルクリックができます。



### 🗋 ドラッグアンドドロップ

タッチパッドを続けて2回たたき、2回目は タッチパッドから指をはなさずに目的の位置 まで移動し、指をはなします。



# 2

タッチパッドの使用環境を設定する

タッチパッドやポインターの設定は、[マウスのプロパティ]で行います。

<ul> <li>1 [スタート] ボタン () () → [コントロールパネル] をクリックする</li> <li>2 [) ハードウェアとサウンド] → [マウス] をクリックする (マウスのブロパティ] 画面が表示されます。</li> <li>3 A9ブで機能を設定し、[OK] ボタンをクリックする A機能の設定については、以降の説明を参照してください。 (キャンセル) ボタンをクリックした場合は、設定が変更されません。</li> <li>2 () () () () () () () () () () () () ()</li></ul>	1	[マウスのプロパティ] の起動方法
<ul> <li>2 「「「トードウェアとサウンド」→「マウス」をクリックする 「マウスのプロパティ」画面が表示されます。</li> <li>3 Aタブで機能を設定し、「OK」ボタンをクリックする         A機能の設定については、以降の説明を参照してください。         [キャンセル」ボタンをクリックした場合は、設定が変更されません。     </li> <li> <del>「マクスクブロドマ」         「「マクスクブロドマ」         「「マクスクブロドマ」         「「「マー」」         「「マクスクブロドマ」         「「「マー」」         「「マクスクブロドマ」         「「「マー」」         「「マクスクブロドマ」         「「「マー」」         「「「マー」」         「「「マー」」         「「マクスクブロドマ」         「」         「「「マー」」         「「「マー」」         「「「マー」」         「「マクスクブロドマ」         「」         「「「マー」」         「「「マー」」         「」         「「「マー」」         「」         「」         「」         </del></li></ul>	1	[スタート] ボタン(
3 <b>名タブで機能を設定し、[OK] ボタンをクリックする</b> 各機能の設定については、以降の説明を参照してください。 [キャンセル] ボタンをクリックした場合は、設定が変更されません。 ************************************	2	【 <del>載</del> ハードウェアとサウンド】 → 【マウス】をクリックする [マウスのプロパティ] 画面が表示されます。
マウスのプロパティ       マ         ボタン       ホインター       オインター       オブション       ハードウェア       拡張         ボタンの構成       重と回の元夕ごを切り替える(S)       運択やドラッグなどの主な機能にち仰のボタンを使用する       ボタンの構成         増たしター       ボタンの構成       ご       ご         ダブルクリックの速度       ボ(M)       ご       ご       ご         グリックリックの速度       ボ(M)       ご       速度を見入してくださ、してくださ、い。       速度を見入してくださ、してください。         速度(D)       遅く       ・       ・       ・       ・         グリックロックを       ・       ・       ・       ・         グリックロックをすれにするでひ       速圧(E)       ・       ・       ・         ワリックな考れとこするでなくても、登調表示やドラッグができます。項目をクリッ       ・       ・       ・       ・         マウスのボタンを担したままでなくても、登調表示やドラッグができます。項目をクリッ       ・       、       ・        ・	3	<b>各タブで機能を設定し、[OK] ボタンをクリックする</b> 各機能の設定については、以降の説明を参照してください。 [キャンセル] ボタンをクリックした場合は、設定が変更されません。
ダブルクリックの速度 右側のフォルダーをダブルクリックして、設定をテストしてくださ い。フォルダーが開いたり閉じたりしない場合は、速度を退く してください。 速度(D) 退く クリックロック クリックロック クリックロックオンにする(D) 定(E) マウスのボタンを対甲したままでなくても、強調表示やドラッグができます。項目をグリッ クし、マウスのボタンをが中したままでなくても、強調表示やドラッグができます。項目をクリッ クし、マウスのボタンを少しの簡押したまましてから離します。次に、目的の位置ま でマウスを移動し、ことでもう一度リックします。	l	マウスのプロパティ ボタン ポインター オプション ハードウェア 拡張 ボタンの構成 正と副のボタンを切り替える(S) 遅択やドラッグなどの主な機能に右側のボタンを使用する 場合は、このチェック ボックスをオンにします。
マウスのボタンを押したままでなくても、登録調表示やドラッグができます。項目をクリッ クし、マウスのボタンを少しの簡押したままにしてから難します。次に、目的の位置ま でマウスを移動し、そこでもう一度グリックします。	l	ダブルクリックの速度 右側のフォルダーをダブルクリックして、設定をテストしてくださ (、っフォルダーが開いたり目はたい場合は、速度を返く してください。 速度(D): 遅く 速く 速く クリックロック のリックロックをオンにする(T) 設定(E)_
OK     キャシセル     適用(点)       (美元切り)		マウスのボタンを押したままでなくても、強調表示やドラッグができます。項目をクリックし、マウスのボタンを少しの間押したままにしてから難します。次に、目的の位置までマウスを移動し、そこでもう一度グリックします。

2章 パソコンの基本操作を覚えよう

# 2 タッチパッドの設定方法

[マウスのプロパティ] では、タッチパッドやポインターなどの各種設定ができます。 タッチパッドの設定をするには、次のように操作してください。

[拡張] タブで [拡張機能の設定] ボタン	ソをクリックする
マウスのプロパティ     ボタン   ポインター オプション   ハードウェア 拡張     タッチハット 拡張設定	
拡張をjごでしま、マウスのブロバティに加えた拡張機能の設 定が出来ます。 設定を変更するには、「拡張機能の設定」」ボタンをクリック して下さい。	
拡張機能の設定(D)	
OK キャンセル 適用(A)	(表示例)

[拡張機能の設定] 画面が表示されます。

# 2 [タッチパッド] タブまたは [その他] タブで各項目を設定する

各項目にポインターを合わせると、画面下部の〔説明〕欄に詳細が表示されます。

ジェスチャー タッチパッド TouchGuard その他		-	
まつの設定 1. 左本ツ: (別ック	を上コーナー(L): 図 (U) をしコーナー(L): 図 (U) をしつーナー(L): 図 (U) の (O) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D	■ ち上コーナー(R): 図がりれかりでECOモートをOv/OHする	
2. 右本%) [in-hかんユー	<ul> <li>LEDを常じ消灯させる(0)</li> </ul>	LEDを用に満打させる(H)	
3. 左右本的/ (ない)	イージーランチャーの設定(V).		
9ナメハナ1回50歳52 図 フラフリマ海助球能を使入(8) 図 スカロール総定を使入(5) 価値はあり1時能定を使入(5)	キャンシ達成とられつ シッチパッパキャオルこつ 行えます。	70時2 いてより計画な話が定が ■計定(00	
1股用 各ポジルに指定されている機能を表示します。使用 各ポジンと若ポジンを同時に押したとれて機能しま?	引きる機能は右側のドロップダウン大印をクリックし指定しま す。	す。[左右ボ沙:]は、 。	

アキュポイント搭載モデルの場合、[アキュポイント] タブまたは [デバイス選択] タブでアキュポイントの各種設定ができます。

### 公式 役立つ操作集

タッチパッドを有効/無効にするには

次の方法でタッチパッドの有効/無効を切り替えることができます。

- ・タッチパッドオン/オフィンジケーター
   タッチパッドオン/オフィンジケーターは、すばやく2回たたくと、タッチパッドの有効/無効を 切り替えることができます。
- ・キー操作
- キー操作の場合、次の手順でタッチパッドの有効/無効を切り替えます。
- FN+F9キーを押す
  - [タッチパッド] のカードが表示されます。
- ② FN キーを押したまま、F9 キーを押し直し、[有効] または [無効] アイコンが大きい状態で指 をはなす

**FN**+**F9**キーでタッチパッドの有効/無効を切り替える場合は、タッチパッドから指をはなしてから行ってください。

**FN**+**F9**キーでタッチパッドの操作を有効にした瞬間、カーソルの動きが数秒不安定になることがあります。そのような場合は、一度タッチパッドから指をはなしてください。しばらくすると、正常に操作できるようになります。

USB対応マウス接続時に、自動的にタッチパッドを無効にする

USB対応マウスを接続したときに、タッチパッドによる操作が自動的に無効になるように設定することができます。

- ① [スタート] ボタン ( 💿 ) → [コントロールパネル] をクリックする
- ② [ハードウェアとサウンド] → [マウス] をクリックする
- ③ [拡張] タブで [拡張機能の設定] ボタンをクリックする[拡張機能の設定] 画面が表示されます。
- ④ [その他] タブの [USBマウス接続時の動作] で [タッチパッドを無効にする]\*<sup>1</sup>または [タッチパッドとアキュポイントを無効にする] \*<sup>2</sup>をチェックする
- [OK] ボタンをクリックする
   [マウスのプロパティ] 画面に戻ります。
- ⑥ [OK] ボタンをクリックする
- \*1 アキュポイントを搭載していないモデルのみ
- \*2 アキュポイント搭載モデルのみ

**FN**+**F9**キーを押して設定する「タッチパッドON/OFF機能」とは連動していません。

USB対応マウス(市販品)をお使いの場合、マウスの種類によっては、本機能が動作しない場合があります。

各キーにはさまざまな機能が用意されています。いくつかのキーを組み合わせて押すと、いろ いろな操作が実行できます。

# **1** キーボードの文字キーの使いかた

キーボード

文字キーは、文字や記号を入力するときに使い ます。キーボードの文字入力の状態によって、 入力できる文字や記号が変わります。



左上	ほかのキーは使わず、そのまま押すと、アルファベットの小文字などが入力できます。
	SHIFT キーを押しながら押すと、記号やアルファベットの大文字が入力できます。
中央左	ほかのキーは使わず、そのまま押すと、数字や記号が入力できます。
+ L	<sup>₹&lt;≉ル</sup> かな入力ができる状態で「 <b>SHIFT</b> キーを押しながら押すと、記号、ひらがなの促音
石上	(小さい「っ」)、拗音(小さい「ゃ、ゅ、ょ」)が入力できます。
中央右	かな入力ができる状態で押すと、ひらがなや記号が入力できます。
+	* テンキーを搭載していないモデルのみ
五下	アローモードのときに押すと、カーソル制御キーとして使えます。
<u>+</u> T	* テンキーを搭載していないモデルのみ
	数字ロックモードのときに押すと、テンキーとして使えます。

# 2 「TOSHIBA Flash Cards」について

「TOSHIBA Flash Cards」を使うと、キーボードなどによる簡単な操作によって、さまざまな機能を実行できます。

デスクトップ上にカードのように表示されるアイコンを選択すると、それぞれのカードに割り 当てられている機能が実行されます。

#### ■操作方法

1

#### FN キーを押す

次のように「TOSHIBA Flash Cards」が表示されます。



- **2** 設定したい機能のカードをクリックする カードとアイコンが表示されます。
- 3 表示されたアイコンのうち、設定したい項目にポインターを合わせる ポインターを合わせると、アイコンが大きくなります。
- 4 設定したい項目のアイコンが大きい状態でクリックする 選択した項目に設定されます。

2

#### ■マウス操作でカードを表示させる

ポインターをデスクトップ上部に合わせることによって、「TOSHIBA Flash Cards」が表示 されるように設定することもできます。次の手順を行ってください。

# 【スタート】ボタン(●)→ [すべてのプログラム]→ [TOSHIBA] → [ユーティリティ]→ [Flash Cards] をクリックする

[Flash Cardsの設定] 画面が表示されます。

[マウスでもカードの表示を開始する] をチェックし①、[OK] ボタン をクリックする②



# 「TOSHIBA Flash Cards」のヘルプの起動方法

「TOSHIBA Flash Cards」の詳細は、「TOSHIBA Flash Cards」のヘルプを参照してください。



[Flash Cardsの設定] 画面で、[ヘルプ] ボタンをクリックする

# 3 「N キーを使った特殊機能キー

+-	内容
<i>FN</i> )+ <i>ESC</i> <スピーカーのミュート>	FN キーを押したまま、ESC キーを押すたびに本体のスピーカーや ヘッドホンの音量のミュート(消音)のON/OFFが切り替わります。
<b>FN</b> + <b>Z</b> <キーボードバックライトの 点灯のON/OFF>	* <b>キーボードバックライト機能搭載モデルのみ</b> <i>FN</i> キーを押したまま、Z キーを押すたびにキーボードバックライト の点灯の ON/OFFを切り替えます。[タイマー]を選ぶと、キーボード バックライトがキーボードのキーを押してから一定時間点灯します。
「 <u>FN</u> ]+[ <u>F1</u> ] <インスタントセキュリティ機能>	コンピューターをロックします。 解除するには、ユーザー名をクリックしてください。Windowsログオ ンパスワードを設定している場合は、パスワード入力欄にWindows ログオンパスワードを入力し、 <b>ENTER</b> キーを押してください。
「FN」+「F2」 <電源プランの設定>	[FN]キーを押したまま、「F2]キーを押すと、設定されている電源プ ランが表示されます。「FN]キーを押したまま、「F2]キーを押すたび に電源プランが切り替わります。
<b>FN</b> + <b>F3</b> <スリープ機能の実行>	FN キーを押したまま、F3 キーを押し直し、[スリープ] アイコンが大きい状態で指をはなすと、スリープ機能が実行されます。
<b>FN</b> + <b>F4</b> <休止状態の実行>	FN キーを押したまま、F4 キーを押し直し、[休止状態] アイコンが大きい状態で指をはなすと、休止状態になります。
〔 <i>FN</i> 〕+〔 <i>F5</i> 〕 <表示装置の切り替え>	表示装置を切り替えます。 参照 詳細について 「4章 3 テレビや外部ディスプレイを接続する」
FN + F6 <本体液晶ディスプレイの輝度を 下げる>	FN キーを押したまま、F6 キーを押すたびに本体液晶ディスプレイの輝度が1段階ずつ下がります。表示される画面のスライダーバーで輝度の状態を確認できます。
FN + F7 <本体液晶ディスプレイの輝度を 上げる>	FN キーを押したまま、F7 キーを押すたびに本体液晶ディスプレイの輝度が1段階ずつ上がります。表示される画面のスライダーバーで輝度の状態を確認できます。
「 <i>FN</i> 】+ <i>F8</i> 〕 <無線通信機能のON/OFF>	<b>FN</b> キーを押したまま、 <b>F8</b> キーを押すと、切り替え画面が表示されます。 <b>FN</b> キーを押したまま、 <b>F8</b> キーを押し直し、目的の無線通信機能 (無線LAN機能 <sup>*1</sup> /Bluetooth機能 <sup>*2</sup> )のアイコンが大きい状態で 指をはなすと、選択した無線通信機能のON/OFFが切り替わります。

\*1 無線LAN機能搭載モデルのみ

\*2 Bluetooth機能搭載モデルのみ

## 4 キーボード

+-	内容
<i>FN</i> + <i>F9</i> <タッチパッド ON∕OFF>	<ul> <li>FN キーを押したまま、F9 キーを押すたびにタッチパッドの有効 / 無効を切り替えます。</li> <li>参照 詳細について 「本章 3 - 2 タッチパッドの使用環境を設定する」</li> </ul>
「 <u>FN</u> + <u>F10</u> <オーバーレイ機能>	* テンキーを搭載していないモデルのみ FN キーを押したまま、F10 キーを押すと、アローモードになります。 キー左下に灰色で印刷されているカーソル制御キー(↑、↓、←、 →、HOME、PGUPなど)として使えます。アローモードを解除す るには、もう一度 FN + F10 キーを押します。
「 <u>FN</u> + <u>F11</u> <オーバーレイ機能>	* テンキーを搭載していないモデルのみ FN キーを押したまま、F11 キーを押すと、数字ロックモードになり ます。キー右下に灰色で印刷されているテンキー(1、2、3など)とし て使えます。数字ロックモードを解除するには、もう一度 FN + F11 キーを押します。アプリケーションによっては異なる場合があります。
「 <u>FN</u> + <u>F12</u> <スクロールロック状態>	* <b>テンキーを搭載していないモデルのみ</b> ー部のアプリケーションで、 ↑ ↓ ← → キーを画面スクロール として使用できます。ロック状態を解除するには、もう一度 FN + [F12]キーを押します。
FN + SPACE <本体液晶ディスプレイの解像度 切り替え>	FN キーを押したまま、 SPACE キーを押すたびに本体液晶ディス プレイの解像度が切り替わります。
<i>FN</i> +↑ <pgup(ページアップ)></pgup(ページアップ)>	* テンキーを搭載していないモデルのみ 一般的なアプリケーションで、 <i>FN</i> キーを押したまま、 ↑ キーを 押すと、前のページに移動できます。
<i>FN</i> +↓ <pgdn(ページダウン)></pgdn(ページダウン)>	* テンキーを搭載していないモデルのみ 一般的なアプリケーションで、 <i>FN</i> キーを押したまま、↓↓キーを 押すと、次のページに移動できます。
<b>FN</b> +← <home (ホーム)=""></home>	* テンキーを搭載していないモデルのみ 一般的なアプリケーションで、 FN キーを押したまま、 ← キーを 押すと、カーソルが行または文書の最初に移動します。
$FN + \rightarrow$ < END (I $\nearrow$ $F$ ) >	* テンキーを搭載していないモデルのみ 一般的なアプリケーションで、 FN キーを押したまま、→ キーを 押すと、カーソルが行または文書の最後に移動します。
<b>FN</b> +1 <縮小>	デスクトップや一般的なアプリケーションで、 <b>FN</b> キーを押したま ま、1キーを押すと、画面やアイコンなどが縮小されます。
<b>FN</b> +2 <拡大>	デスクトップや一般的なアプリケーションで、 <b>FN</b> キーを押したま ま、2キーを押すと、画面やアイコンなどが拡大されます。
FN+3 <音量小>	FN キーを押したまま、3キーを押すたびに音量が小さくなります。
<b>FN</b> + <b>4</b> <音量大>	FN キーを押したまま、4 キーを押すたびに音量が大きくなります。

2章 パソコンの基本操作を覚えよう

4 特殊機能キー

#### ■ テンキー搭載モデルの場合

特殊機能	+-	操作
タスクマネージャー の起動	CTRL + SHIFT + ESC	[Windows タスクマネージャー] 画面が表示 されます。 アプリケーションやシステムの強制終了を行 います。
両両つど	FN + PRTSC	現在表示中の画面をクリップボードに コピーします。
	ALT + FN + PRTSC	現在表示中のアクティブな画面を クリップボードにコピーします。

#### ■テンキーが搭載されていないモデルの場合

特殊機能	+-	操作
タスクマネージャー の起動	CTRL + SHIFT + ESC	[Windows タスクマネージャー] 画面が表示さ れます。 アプリケーションやシステムの強制終了を行い ます。
画面コピ	PRTSC	現在表示中の画面をクリップボードにコピーし ます。
	ALT + PRTSC	現在表示中のアクティブな画面をクリップボー ドにコピーします。

5 ハードディスクドライブ

HDD 搭載モデルには、ハードディスクドライブが搭載されています。 本体のハードディスクドライブは、取りはずしできません。



# - ハードディスクドライブに関する表示

本体のハードディスクなどとデータをやり取りしているときは、Disk 🖯 LEDが点灯します。



# SSDについて

#### \* SSD搭載モデルのみ

SSD搭載モデルは、補助記憶装置として、フラッシュメモリを記憶媒体とするドライブを搭載 しています。SSD(ソリッドステートドライブ)とは、ハードディスクの記憶媒体である磁気 ディスクの代わりに、NANDフラッシュメモリを使用した大容量記憶媒体です。 SSDの補助記憶装置としての機能は、ハードディスクドライブと同等です。 以下の機能についてもご利用いただけます。

#### • BIOS セットアップ

BIOS セットアップ画面には「HDD/SSD」と表示されますが、SSD でも同様の動作をします。

#### • HDDパスワード

ハードディスクドライブ同様、登録可能です。

本書および付属の説明書では、HDDとSSDをまとめて「ハードディスクドライブ」と呼びます。

# 1 東芝HDDプロテクションについて

#### \* HDD搭載モデルのみ

「東芝HDDプロテクション」とは、パソコン本体に搭載された加速度センサーにより落下・振動・衝撃およびその前兆を検出し、HDD(ハードディスクドライブ)を損傷する危険性が軽減 する機能です。

パソコンの使用状況に合わせ、検出レベルを設定できます。 パソコン本体の揺れを検知すると、次のメッセージが表示されます。



メッセージを確認し、[OK] ボタンをクリックして、画面を閉じてください。

HDDのヘッドを退避しているとき、通知領域の[東芝HDDプロテクション]アイコン( 📄 ) が( 🌍 )に変わります。

\* 通知領域にアイコンが表示されていない場合は、 🔤 をクリックしてください。



## **★**

- 購入時の状態では、東芝HDDプロテクションがONに設定されています。
- パソコン起動時、スリープ、休止状態、および休止状態へ移行中と休止状態からの復帰中、電源を切ったときには、東芝HDDプロテクションは動作しません。パソコンに衝撃が加わらないようにご注意ください。
- 音楽や動画の再生中に、パソコン本体の揺れを検出してHDDのヘッド退避が行われた場合、再生中の 音楽や動画が一時的に途切れることがあります。

#### 設定方法

東芝HDDプロテクションでは、パソコンの使用状況に合わせて検出レベルを設定することができます。



静東芝HDDプロテクション	×
ての5HII トロロプロテクション HDDプロテクションは、パンコン本体に内蔵された加速度センサーによの 指動・筒弦あよびそれらの前沙を検出し、HDD (ハードディスクドライフ のへきドを自動的に迅速して、ヘッドとディスクの接触によるディスクの排 傷の危険性を軽減します。	ba D
HDDプロテクション	
HDDプロテクションを使用するかどうか選択します	
I ON OFF	
検出レベル	
パソコンの使用状況毎に検出レベルを設定します	
OFF 高い	
パッテリで使用中 🖳 レベル 3	
電源接続中 レベル3	
☑ 通知領域(タスクトレイ)にアイコンを表示する 詳細設定(□	)
標準設定(E) 3D表示(Y) OK キャンセル 適用(A	)

### メモ 3D表示

- [東芝HDDプロテクション] 画面で [3D表示] ボタンをクリックすると、[3D表示] 画面 が表示され、パソコン本体の傾きや揺れに合わせて動く3Dオブジェクトを画面上に表示し ます。振動を検出し、HDDのヘッドを退避させている間は、画面に表示されているディス クの回転が停止し、ヘッド退避が解除されると、回転が再開します。 [3D表示] 画面を終了する場合は、[閉じる] ボタンをクリックしてください。
- [3D表示] 画面の3Dオブジェクトは、本体のハードディスクを仮想的に表現したものであ り、ハードディスクのディスクの枚数や、ディスクの回転、ヘッドの動作、各部品のサイズ や形状、向きなどは実際のものとは異なります。
- [3D表示] 画面を表示した状態でほかの作業を行ったときに、CPUやメモリの使用率が高くなる場合があるため、パソコンの動作が遅くなることがあります。

## 2 各項目を設定する

設定項目は、次のとおりです。

HDDプロテクション	東芝HDDプロテクションの「ON」または「OFF」を
	設定できます。
バッテリーで使用中	「OFF」、「レベル1」、「レベル2」、「レベル3」のいず れかを選択できます。 「レベル3」が最も検出レベルが高いため、東芝HDD
電源接続中	プロテクションを有効に使用するには、「レベル3」を おすすめします。 使用状況に応じてレベルを低く設定できます。*1

\*1 パソコンを手に持って操作したり、不安定な場所で操作した場合、頻繁にHDDプロテクションが動作し、パソコンの応答が遅れることがあります。パソコンの応答速度を優先する場合は、 設定を下げて使用できます。 東芝HDDプロテクションを「ON」に設定すると、電源(電源コードとACアダプター) 接続時とバッテリー使用時でそれぞれ検出レベルを設定することができます。 たとえば、机上でパソコンを使う場合(電源接続中)にはレベルを上げておき、手で 持って使うとき(バッテリーで使用中)にはレベルを下げる、といった使いかたがで きます。

購入時の設定に戻したい場合は、[標準設定] ボタンをクリックしてください。 さらに詳細な設定が必要な場合は手順 3 へ、このまま設定を終了する場合は、手順 5 へ進んでください。

3 [詳細設定] ボタンをクリックする

[詳細設定] 画面が表示されます。

#### 4 必要な項目をチェックし、[OK] ボタンをクリックする

設定項目は、次のとおりです。

ACアダプターを抜いたとき	検出レベル増幅機能を設定できます。パソコンが
パネルを閉めたとき	おり定はれる可能住が高いと認定し、約10秒間候出レベルを最大にします。
HDDプロテクション動作時	東芝HDDプロテクションが動作したときに、
メッセージを表示する	メッセージを表示するように設定できます。

### 「[東芝HDDプロテクション]画面で[OK]ボタンをクリックする

#### × =

 ● 東芝HDDプロテクションの各設定は、通知領域の [東芝HDDプロテクション] アイコン ( ■) を クリックし、表示されたメニューから項目を選択して行うこともできます。



本製品は表示装置としてTFTカラー液晶ディスプレイを搭載しています。 テレビや外部ディスプレイを接続して使用することもできます。

# 1 画面の明るさを調整する

本体液晶ディスプレイの明るさ(輝度)を調整します。

#### □輝度の調整方法

- **FN**+**F6**: **FN**キーを押したまま、**F6**キーを押すたびに本体液晶ディスプレイの輝度が 下がります。
- **FN**+**F7**: **FN**キーを押したまま、**F7**キーを押すたびに本体液晶ディスプレイの輝度が 上がります。

# 2 人の有無によって画面を自動的にON/OFFする

#### \* TOSHIBA Active Display Off搭載モデルのみ

「TOSHIBA Active Display Off」は、パソコンの前に人がいるかどうかを本体のWebカメラ で検出して判断し、本体液晶ディスプレイの画面を自動的にON/OFFする機能です。 画面をOFFすることにより、節電の効果があります(モデルによっては、効果が少ない場合が あります)。

また、インターネットやメールなどを閲覧中に画面が自動的に消えることがあります。これは、 一定時間マウスやキーボードなどの操作を行わなかったため、「電源オプション」の機能が働い たためですが、本機能を有効にしておくと、パソコンの前に人がいる間は画面が消えることが なくなります。



本機能は、購入時の状態では無効になっています。本機能を使用する場合は、「TOSHIBA Active Display Off」を起動して有効に設定してください。



本機能を有効にすると、通知領域に [TOSHIBA Active Display Off] アイコン ( 🔁 ) が常駐します。

#### 2 設定を変更する

本機能を無効に切り替えたり、詳細設定を行う場合は、次の方法で行います。



通知領域の [TOSHIBA Active Display Off] アイコン ( 🔂 ) を右 クリックして表示されるメニューから、[設定] をクリックする

[TOSHIBA Active Display Off] 画面が表示されます。

#### 2 設定を変更して [OK] ボタンをクリックする

#### × =

- 購入時の状態では、パソコンの前に人がいなくなってから画面OFFとなるまでの時間は、約2~5分です(時間はモデルによって異なります)。
   画面が消えるまでの時間は、「電源オプション」の電源プランの各項目で設定している時間のうち、最少時間の約半分となります(ただし、約50秒~10分の範囲内)。
- 本機能が有効の場合、パソコン本体のWebカメラのLEDは、人を検出して画面ONの間は数分間隔で 1回点灯し、人を検出できずに画面OFFの間は点灯し続けます。



# 1 スピーカーの音量を調整する

サウンド

スピーカーの音量は、次の方法で調整できます。

音量はWindowsで制御しているため、Windows起動時や電源を切っているときは、音量変更 はできません。

## **1** FN+3またはFN+4キーで調整する

 1
 音量を小さくしたいときは FN + 3 キー、大きくしたいときは FN +

 4
 キーを押す

 FN キーを押したまま 3 キーを押すたびに音量が小さくなり、 FN キーを押したま

ま
「
4
「
キーを
押すたび
に
音量が
大きく
なります。



#### □音量ミキサーの各項目

音量ミキサーの各項目では、次の音量が調整できます。

スピーカー	スピーカーの音量を調整します。
システム音	Windowsのプログラムイベント(Windowsの終了、システム エラーなどの動作)で再生されるサウンド設定の音量を調整し ます。

また、使用するアプリケーションにより異なる場合があります。

参照 詳細について『アプリケーションに付属の説明書』

## **★**

● インテル<sup>®</sup> ハイ・デフィニション・オーディオ準拠。

● キャプチャソフトなどを使用して、パソコンで再生中の音声を録音することはできません。

# 2 音響を補正する

#### \* DTS Studio Sound 搭載モデルのみ

音響補正技術「DTS Studio Sound™」(DTS スタジオ サウンド)は、音量補正、低音強化、 明瞭感のあるボーカル、迫力あるサラウンドサウンドなどにより、音楽・動画再生・ゲームな どのコンテンツ再生をより豊かなものするDTS社のオーディオ技術です。

\* U.S. patents apply to this product. See http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited.

DTS Studio Soundの設定で、お客様のお好みの音に調整できます。

# [スタート] ボタン ( ) → [すべてのプログラム] → [DTS, Inc] → [DTS Studio Sound] をクリックする

[DTS Studio Sound] 画面が表示されます。

#### お願い

● DTS Studio Sound は、パソコン本体のスピーカーとヘッドホン出力端子に接続したヘッドホンに効果があります。

その他のスピーカーやヘッドホンはサポートしておりません。



本製品では次のメディアカードをブリッジメディアスロットに差し込んで、データの読み出し や書き込みができます。

次のイラストは、実際のものと多少異なる場合があります。

● SDメモリカード\* <sup>1</sup>

(以降、SDHCメモリカード<sup>\*1</sup>、 SDXCメモリカード<sup>\*1</sup>を含みます。)





マルチメディアカード

次のメディアカードは、市販のSDメモリカード変換アダプターを装着すると、本製品のブリッジメディアスロットでも使用できます。必ず変換アダプターを装着した状態でご使用ください。

miniSDメモリカード<sup>\*1</sup>
 (以降、miniSDHCメモリカード<sup>\*1</sup>を含みます。)
 miniSDメモリカードをSDメモリカード

miniSDメモリカードをSDメモリカード として使用できる市販の変換アダプターを 使用します。



\*1 著作権保護技術 CPRM に対応しています。

● microSDメモリカード<sup>\*1</sup>

(以降、microSDHCメモリカード<sup>\*1</sup>を含 みます。)

microSDメモリカードをSDメモリカー ドとして使用できる市販の変換アダプター を使用します。



変換アダプターの装着や使用方法は、『メディアカードに付属の説明書』を確認してください。

本書では、特に区別して説明する場合を除き、SDメモリカード、miniSDメモリカード、 microSDメモリカードを「SDメモリカード」と呼びます。

すべてのメディアの動作を保証するものではありません。 高速データ転送には対応しておりません。

コンパクトフラッシュメモリカードなどは使用できません。使用する場合はUSB経由で周辺 機器(デジタルカメラなど)を接続するか、専用のカードリーダーをご使用ください。

# 1 メディアカードを使う前に



新品のメディアカードは、メディアカードの規格に合わせてフォーマットされた状態で販売さ れています。

フォーマットとは、メディアカードを使えるようにすることです。

フォーマットされていないものを購入した場合や再フォーマットをする場合は、メディアカー ドを使用する機器(デジタルカメラやオーディオプレーヤーなど)で行ってください。

# 2 メディアカードのセットと取り出し



● あらかじめ、次の説明を確認してください。

参照 「付録 2 - 1 - 1 メディアカードの操作にあたって」

# 1 セットする

# メディアカードの表裏を確認し、表を上にして、ブリッジメディアスロットに挿入する

奥まで挿入します。

# お願い

miniSDメモリカード、microSDメモリカードは、市販のSDメモリカード変換アダプターが必要です。

アダプターを使用しないで直接挿入すると、取り出せなくなります。

#### ■R634シリーズの場合





8 いろいろなメディアカードを使う -ブリッジメディアスロット-

## 2 セットしたメディアカードの内容を見る

著作権保護を必要としない画像や音声、テキストなどの一般的なファイルは、次の手順で見る ことができます。

著作権保護されたファイルについては見ることができない場合があります。

# 【スタート】ボタン( ③)→ 【コンピューター】をクリックする

[コンピューター] 画面が表示されます。

#### 2 メディアカードのアイコンをダブルクリックする

以下の名称は表示の一例です。異なる名称が表示される場合があります。 SDメモリカード : リムーバブルディスク、セキュリティで保護された記憶 域デバイス、SD Card、SD マルチメディアカード : リムーバブルディスク、MMC記憶域デバイス、 MMC Card、MMC (表示例)

セットしたメディアカードの内容が表示されます。

#### **★**

 メディアカードによっては、ブリッジメディアスロットにセットすると、自動的に内容が表示されたり、 メディアカードに対する操作を選択する画面が表示される場合があります。選択画面が表示されたとき は、「フォルダーを開いてファイルを表示」を選択してください。

SD (X:)	
全般 のオプション	
フォルダーを聞いてファイルを表示 -エクスプローラー使用	
このドライフをハックアップに使用する -Windows バックアップ使用	
ジステムの高速化 -Windows ReadyBoost使用	
コントロール パネルで自動再生の詳細を表示します	(表

表示例)

## 3 取り出す

メディアカードに保存しているファイルを使用していたり、ウィンドウを開いたりしていると、 取り出しができません。

ウィンドウやファイルを閉じてから、操作を行ってください。

#### 



#### \*Webカメラ搭載モデルのみ

Webカメラ搭載モデルには、「Webカメラ」が搭載されています。



R644シリーズ、R654シリーズも同様の位置にWebカメラとマイクが搭載されています。




#### \* NFC ポート搭載モデルのみ

本製品には、「NFC (Near Field Communication) ポート」が内蔵されています。





\* 上図はR634シリーズの例です。 R644シリーズ、R654シリーズも同様の位置にNFCポートが内蔵されています。

NFCポートの機能は、パソコンの電源を入れるとONになり、パソコンの電源を切るとOFFになります。



# **1** NFC対応製品をかざす

⚠警告

- 心臓ペースメーカーを装着しているかたは、心臓ペースメーカーの装着部位から22cm 以上離す
- 電波によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。
- 電子機器の使用が制限されている場所ではパソコンの電源を切る
  - パソコン本体を航空機や電子機器の使用が制限されている場所(病院など)に持ち込む場合は、パソコンの電源を切ってください。ほかの機器に影響を与えることがあります。
  - ・スリープや休止状態では、パソコンが自動的に復帰することがあるため、飛行を妨げた り、ほかのシステムに影響を及ぼしたりすることがあります。
  - ・電源を切った状態、または高速スタートモードで待機中(高速スタートモードで電源を 切ったとき)でも、パソコンが自動的に起動するような設定のソフトウェアの場合は、 あらかじめ設定を無効(解除)にしてください。
  - ・ディスプレイを開くことで自動的に電源が入るパネルオープンパワーオン機能を設定している場合は、あらかじめ設定を無効(解除)にしてください。
  - Intel<sup>®</sup> Rapid Start Technology<sup>\*1</sup>/Intel<sup>®</sup> Smart Connect Technology<sup>\*2</sup>が有効 になっている場合は、パソコンが自動的に復帰することがあります。確実に電源を切る ため、一度パソコンを起動し、その後電源を切って(シャットダウンして)ください。

\* 1 Intel® Rapid Start Technology搭載モデルのみ \* 2 Intel® Smart Connect Technology搭載モデルのみ



NFC対応製品をNFCポート(「い)に合わせるようにかざすか、タッチしてください。 メッセージが表示された場合は、メッセージに従って操作してください。

NFC対応製品によっては、通信する機器側での操作や、パソコンへのアプリケーションのイン ストールが必要となる場合があります。

詳しくは、『NFC対応製品に付属の説明書』をご覧ください。

#### ★モ NFC対応製品のかざしかた

- NFC対応製品は、必ず1つずつ使用してください。複数のNFC対応製品を同時にかざすと、正しく読み取ることができません。
- NFC対応製品がNFCポートからはみ出す、または傾けてかざすと、正しく認識できないことがあります。また、かざしたNFC対応製品が認識されにくい場合は、NFC対応製品を直接NFCポートに置いてください。
- NFC対応製品が認識できない場合、向きや持つ位置を変えると、読み取りやすくなる場合があります。

# 11 スリープ中もコンテンツ情報を更新する - Intel<sup>®</sup> Smart Connect Technology -

#### \* Intel<sup>®</sup> Smart Connect Technology 搭載モデルのみ

AVFN® スマート コネクト テクノロジー Intel® Smart Connect Technologyは、サポートされるアプリケーション コンテンツ (電 子メール、ソーシャル メディア、ファイル共有など)の情報を、常に最新の状態に保つことが できる機能です。

Intel<sup>®</sup> Smart Connect Technologyの「常時更新」を有効に設定すると、パソコンが自動的 にスリープから復帰し、情報が更新されます。

参照 スリープ 「本章 2 - 1 スリープ」

# ⚠警告

 電子機器の使用が制限されている場所ではパソコンの電源を切る
 Intel<sup>®</sup> Rapid Start Technology<sup>\*1</sup>/Intel<sup>®</sup> Smart Connect Technologyが有効に なっている場合は、パソコンが自動的に復帰することがあります。確実に電源を切るため、 一度パソコンを起動し、その後電源を切って(シャットダウンして)ください。

\* 1 Intel® Rapid Start Technology 搭載モデルのみ

# お願い

- Intel<sup>®</sup> Smart Connect Technologyが有効になっている場合、パソコンが定期的にスリープからの復帰を繰り返します。これによりバッテリーを消費します。
- バッテリー残量が15%以下になると、Intel<sup>®</sup> Smart Connect Technologyは動作しません。
- Intel<sup>®</sup> Smart Connect Technologyの使用中にバッテリー残量が15%以下になって再度本機能を使用する場合は、電源スイッチを押し、一度パソコンを起動してから、スリープを実行してください。
- スリープ解除タイマーからのWakeUpを使用する場合は、Intel<sup>®</sup> Smart Connect Technology の「常時更新」を無効に設定してください。
- Intel<sup>®</sup> Smart Connect Technologyの「常時更新」を有効に設定した場合、パソコンが定期的 にスリープから復帰するため、パソコンの温度上昇に注意してください。

# 1 セットアップする

Intel<sup>®</sup> Smart Connect Technologyをセットアップする場合は、次の手順でウィザードを起動します。



\* 通知領域にアイコンが表示されていない場合は、 をクリックしてください。

Intel® Smart Connect Technologyの詳細は、ヘルプを参照してください。



# ネットワークの世界へ

本製品に搭載されている通信に関する機能を説明しています。 ネットワークやほかのパソコンと通信する方法について紹介します。

ネットワークで広がる世界

会社や家庭でそれぞれ自分専用のパソコンを持っている場合、1つのプリンターを共有したい ときや、インターネット接続を使いたいときは、ネットワークを使うと便利です。

# 1 LAN接続はこんなに便利

会社や家庭でそれぞれが自分専用のパソコンを持っている場合や、ひとりで複数のパソコンを 持っている場合など、複数のパソコンがあるときは、LAN(Local Area Network)を使うと 便利です。

LAN機能にはケーブルを使った有線LANと、ケーブルを使わない無線LANがあります。



#### (接続例)

#### ■有線LAN

有線LANの機能やLANケーブルの接続については、「本節 **2** 有線LANで接続する」を参照 してください。

#### ■無線LAN

無線LANとは、パソコンにLANケーブルを接続していない状態でもネットワークに接続できる、ワイヤレスのLAN機能のことです。モデムやルーターの位置とは関係なく、無線通信のエリア内であればあらゆる場所からコンピューターをLANシステムに接続できます。

無線LANルーターや無線LANアクセスポイント(市販品)を使用することによって、パソコ ンからワイヤレスでネットワーク環境を実現できます。

ネットワークに接続したあとに、ファイルの共有の設定や、ネットワークに接続しているプリ ンターなどの機器の設定を行う必要があります。ネットワーク機器の接続先やネットワークの 設定方法の詳細は、[スタート] ボタン( 🚱 )→ [ヘルプとサポート] をクリックして、 『Windows ヘルプとサポート』を参照してください。

ネットワークに接続している機器の設定は、各機器に付属の説明書を確認してください。 また、会社や学校で使用する場合は、ネットワーク管理者に確認してください。

#### 2 有線LANで接続する

本製品には、ブロードバンド接続などに使用するLAN機能が搭載されています。 本製品のLANコネクタに光回線終端装置、ADSLモデムやブロードバンドルーターなどを LANケーブルで接続することができます。

また、本製品のLAN機能は、Gigabit Ethernet(1000BASE-T)、Fast Ethernet (100BASE-TX)、Ethernet(10BASE-T)に対応しています。LANコネクタにLANケー ブルを接続し、ネットワークに接続することができます。Gigabit Ethernet、Fast Ethernet、 Ethernetは、ご使用のネットワーク環境(接続機器、ケーブル、ノイズなど)により、自動で 切り替わります。



LAN ケーブルをはずしたり差し込むときは、プラグの部 分を持って行ってください。また、はずすときは、プラ グのロック部を押しながらはずしてください。ケーブル を引っ張らないでください。

LANケーブルは本製品には付属していません。市販の LANケーブルを購入してください。





# 3 ワイヤレス(無線)LANを使う

\* 無線LAN機能搭載モデルのみ

## 1 無線LANを使ってみよう

# ⚠警告

● 心臓ペースメーカーを装着しているかたは、心臓ペースメーカーの装着部位から22cm
 以上離す

電波によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。

- 電子機器の使用が制限されている場所ではパソコンの電源を切る
- パソコン本体を航空機や電子機器の使用が制限されている場所(病院など)に持ち込む場合は、無線通信機能を無効に設定したうえで、パソコンの電源を切ってください。ほかの 機器に影響を与えることがあります。
  - ・無線通信機能は、FN + F8 キーを押してOFFにすることができます。FN + F8 キー を押して無線通信機能をOFFに設定し、ワイヤレスコミュニケーションLEDが消灯しているのを確認してください。
  - ・スリープや休止状態では、パソコンが自動的に復帰することがあるため、飛行を妨げた り、ほかのシステムに影響を及ぼしたりすることがあります。
  - ・電源を切った状態、または高速スタートモードで待機中(高速スタートモードで電源を 切ったとき)でも、パソコンが自動的に起動するような設定のソフトウェアの場合は、 あらかじめ設定を無効(解除)にしてください。
  - ・ディスプレイを開くことで自動的に電源が入るパネルオープンパワーオン機能を設定している場合は、あらかじめ設定を無効(解除)にしてください。
  - ・Intel<sup>®</sup> Rapid Start Technology<sup>\*1</sup>/Intel<sup>®</sup> Smart Connect Technology<sup>\*2</sup>が有効 になっている場合は、パソコンが自動的に復帰することがあります。確実に電源を切る ため、一度パソコンを起動し、その後電源を切って(シャットダウンして)ください。

\* 1 Intel<sup>®</sup> Rapid Start Technology搭載モデルのみ \* 2 Intel<sup>®</sup> Smart Connect Technology搭載モデルのみ

#### お願い

● あらかじめ、次の説明を確認してください。

参照 「付録 **1** - **9** 無線LANについて」

● 『安心してお使いいただくために』に、セキュリティに関しての注意事項や使用上の注意事項を説 明しています。

無線LANを使用する場合は、その記述を読んで、セキュリティの設定を行ってください。

**3** 章

ネットワークの世界へ

#### FN + F8 キーを押す

**FN**キーを押したまま**F8**キーを押すたびに、大きく表示されるアイコンが切り替わります。無線LANのアイコン(Wi-Fiのアイコン)が大きく表示された状態で**FN**キーをはなすと、無線LAN機能のON/OFFが切り替わります。

ONにすると、ワイヤレスコミュニケーション 🕪 LED が点灯します。



以降の無線LANの設定は、Windows標準機能を使って設定します。

# 2 セキュリティの設定

無線LAN機能を使用する場合、セキュリティ設定を行うことをおすすめします。 セキュリティの設定を行っていない場合、さまざまな問題が発生する可能性があります。

参照 無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意

『安心してお使いいただくために』

これらの問題に対応するためには、無線LANアクセスポイントとパソコンの双方で通信データの暗号化などのセキュリティが必要になります。

本製品には、無線LANを使用するにあたっての問題に対応するためのセキュリティ機能が用意 されています。

次のセキュリティ設定を行い、セキュリティ機能を有効にして本製品を使用すれば、それらの 問題が発生する可能性を低くすることができます。

1 [スタート] ボタン( 💿 )→ [コントロールパネル] をクリックする

2 [ ● インターネットへの接続] → [ワイヤレス] をクリックする 現在のワイヤレスネットワークへの接続状態が表示されます。

3 画面右下の [ワイヤレスネットワーク接続] 画面で、接続したいアクセ スポイント名をクリックする

- 4 [自動的に接続する] をチェックし、[接続] ボタンをクリックする
- 5 [ネットワークに接続] 画面で、必要なネットワークセキュリティ情報 を入力し、[OK] ボタンをクリックする

選択する項目、データ暗号化の方式、セキュリティ キーなどの詳細は、『無線LANアクセスポイントに付属の説明書』を確認のうえ、正しく設定してください。正しく設定していない場合、 無線LANアクセスポイントに接続できない場合があります。



# 周辺機器を使って機能を広げよう

パソコンでできることをさらに広げたい。 そのためには周辺機器を接続して、機能を拡張しましょう。 本製品に取り付けられるさまざまな周辺機器の紹介と、よく使う周辺 機器の取り付けかたや各種設定、取り扱いについて説明しています。

1	周辺機器を使う前に	84
2	USB対応機器を使う	85
З	テレビや外部ディスプレイを接続する	92
4	マイクロホンやヘッドホンを使う1	00
5	Bluetooth機能を使う1	03
6	ポート拡張ユニットを使う1	06

# 周辺機器を使う前に

周辺機器とは、パソコンに接続して使う機器のことで、デバイスともいいます。周辺機器を使 うと、パソコンの性能を高めたり、パソコンが持っていない機能を追加することができます。 周辺機器は、パソコン本体の周囲にあるコネクタや端子、スロットにつなぎます。

本製品のインターフェースに合った周辺機器をご利用ください。

周辺機器によっては、インターフェースなどの規格が異なることがあります。インターフェー スとは、機器を接続するときのケーブルやコネクタや端子、スロットの形状などの規格のこと です。

購入される際には、目的に合った機能を持ち、本製品に対応している周辺機器をお選びください。 周辺機器が本製品に対応しているかどうかについては、その周辺機器のメーカーに確認してく ださい。

参照 コネクタの仕様について「付録 6 各インターフェースの仕様」



次の周辺機器が使用できます。使用できる周辺機器の種類は、モデルによって異なります。

- USB 対応機器(マウス、キーボードなど)
- ・テレビ

1

- 外部ディスプレイ
- マイクロホン/ヘッドホン
- Bluetooth対応機器(マウス、キーボードなど)
- ポート拡張ユニット3

#### 参照 「本章 2」以降

# 2 USB対応機器を使う

USB 対応機器は、電源を入れたまま取り付け/取りはずしができます。 また、新しい周辺機器を接続すると、システムがドライバーの有無をチェックし、自動的にイ ンストールを行うプラグアンドプレイに対応しています。

USB対応機器には次のようなものがあります。

- USB 対応マウス
- USB対応プリンター
- USB 対応スキャナー USB フラッシュメモリ など

USB2.0規格に対応したコネクタには、USB2.0対応機器、USB1.1対応機器を取り付けることができます。

USB3.0規格に対応したコネクタには、USB3.0対応機器、USB2.0対応機器、USB1.1対応機器を取り付けることができます。

参照 USB対応機器の詳細『USB対応機器に付属の説明書』

使用しているUSB対応機器がUSB3.0規格に対応しているかどうかは、あらかじめ確認して ください。

参照 『USB対応機器に付属の説明書』

USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。

USB対応機器の操作にあたって お願い ● あらかじめ、次の説明を確認してください。 参照 「付録 1 - 10 - USB対応機器の操作にあたって」

# 1 USBの常時給電と高速充電

#### USBの常時給電

∮アイコンが付いているUSBコネクタでは、パソコン本体の電源がOFFの状態(スリープ状態、休止状態、シャットダウン状態)でも、USBコネクタにUSBバスパワー(DC5V)を供給することができます。

本機能を利用して、USBに対応する携帯電話や携帯型デジタル音楽プレーヤーなどの外部機器の使用および充電ができます。

\* USBケーブルは本製品に含まれていません。別途ご使用の機器に対応したケーブルを準備してください。

なお、本機能はすべての外部機器の使用および充電を保証するものではありません。



本機能はご購入時の設定では無効になっていますので、使用するには「東芝スリープユーティ リティ」で本機能を有効にする必要があります。

#### ] 設定方法

1 [スタート] ボタン() → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA]
 → [ユーティリティ] → [スリープ ユーティリティ] をクリックする
 [東芝スリープ インフォメーション] が表示された場合は、[OK] ボタンをクリック

「東之スリーノ イノフォメーション」が表示された場合は、[UK] ホタフをクリック してください。

[東芝スリープユーティリティ] 画面が表示されます。

- 2 [スリープアンドチャージを有効] をチェックする
- 3 [OK] ボタンをクリックする

#### □「東芝スリープ インフォメーション」の表示方法

USBの常時給電について詳しくは、「東芝スリープ インフォメーション」画面を確認してくだ さい。「東芝スリープ インフォメーション」画面は、「東芝スリープユーティリティ」画面で「ヘ ルプ」をクリックすると表示されます。

## / バッテリーモードの機能

バッテリー駆動しているときのスリープアンドチャージ機能を設定します。 バッテリー残量が指定した値以下になると、スリープアンドチャージは機能しません。 本機能を設定するには、あらかじめスリープアンドチャージを有効にしてください。

設定を変更するには、次のように操作してください。

- 【スタート】ボタン()→ [すべてのプログラム]→ [TOSHIBA]
   → [ユーティリティ] → [スリープ ユーティリティ] をクリックする
   [東芝スリープ インフォメーション] が表示された場合は、[OK] ボタンをクリックしてください。
   [東芝スリープユーティリティ] 画面が表示されます。
- 2 [スリープアンドチャージを有効] をチェックする
- 3 [バッテリー時も有効にする]をチェックする、またはチェックをはず す
   チェックすると、バッテリー駆動しているときにスリープアンドチャージが機能しま す。チェックをはずすと、電源コードとACアダプターを接続した場合に限り、スリー プアンドチャージが機能します。
   4 バッテリー残量の下限を指定する [バッテリー時も有効にする]をチェックした状態で、スライダーバーを移動し、スリー プアンドチャージするバッテリー残量の下限を指定してください。
- 5 [OK] ボタンをクリックする

設定が変更されます。

#### USBの高速充電

✓アイコンが付いているUSBコネクタでは、高速充電を行うことができます。

\* USBケーブルは本製品には含まれていません。別途ご使用の機器に付属の高速充電に対応したケーブルを準備してください。

なお、本機能はすべての外部機器の使用および充電を保証するものではありません。

#### ■電源OFF時の高速充電について

 本機能はご購入時の設定では [Auto Mode] になっていますので、接続するUSB対応機器 およびUSBケーブルが2.0A充電に対応している場合は、電源OFF時(スリープ状態、休 止状態、シャットダウン状態)に、USB対応機器への高速充電(2.0A)ができます。 USBコネクタにUSBバスパワー(DC5V)を最大2.0Aまで供給して短時間で充電するこ とができます。

#### ■システムON CDPチャージモードについて

 電源ON時にUSBコネクタにUSBバスパワー(DC5V)を最大1.5Aまで供給して短時間 で充電することができます。

#### お願いUSBの高速充電について

● あらかじめ、次の説明を確認してください。

参照 「付録 1 - 10 - USBの高速充電について」

本機能はご購入時の設定では有効になっています。バッテリー駆動時間を長くしたいなどの理 由で、使用しない場合は「東芝HWセットアップ」で本機能を無効にしてください。

#### 🗋 設定方法

- 【スタート】ボタン(●)→ [すべてのプログラム]→ [TOSHIBA]
   → [ユーティリティ]→ [HW セットアップ] をクリックする
   「東芝HW セットアップ」が起動します。
- 2 [USB] タブで [システムON CDPチャージモード] の [無効にする] をチェックする

設定後、再起動が必要な場合があります。

3 [OK] ボタンをクリックする



周辺機器を使って機能を広げよう

4 章



# 2 取りはずし 1 USB対応機器の使用を停止する ① 通知領域の「ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す」アイコン(しまたは (1)) をクリックする \* 通知領域にアイコンが表示されていない場合は、 をクリックしてください。 この操作を行ってもアイコンが表示されないUSB対応機器は、手順 (2) に進んでください。 ・ 「「「ウェアを安全に取り外してメディアを取り出す」」 ・ 「」」」」」、 (表示例) ・ 急気示されたメニューから取りはずす USB対応機器の項目をクリックする ・ 「」」」、 (表示例) 2 パソコン本体と USB 対応機器に差し込んである USB ケーブルを抜く

# 3 テレビや外部ディスプレイを 接続する

#### \* HDMI出力端子に関する説明は、HDMI出力端子搭載モデルのみ

本製品の次のコネクタと、テレビや外部ディスプレイをケーブルで接続すると、接続した表示 装置の画面にパソコンの画面を表示させることができます。

- H D MI 出力端子
- RGB コネクタ

お願い テレビ/外部ディスプレイ接続の操作にあたって

• あらかじめ、次の説明を確認してください。

参照 「付録 1 - 10 - テレビ/外部ディスプレイ接続の操作にあたって」

# 1 パソコンに接続する/取りはずす

## 1 HDMI出力端子に接続する/取りはずす

HDMI入力端子があるテレビや外部ディスプレイを接続できます。

## × =

- 接続するHDMIケーブルは、市販のものを使用してください。
- HDMI対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- HDMIケーブルは、HDMIロゴ(**H口TTI**)の表示があるケーブルをご使用ください。
- 1,920 × 1,080 ドット以上の解像度の出力には、ハイスピードHDMIケーブルを使用してください。 なお、使用時には解像度の変更が必要です。
- 使用可能なテレビや外部ディスプレイは、本体液晶ディスプレイで設定している解像度により異なりま す。解像度にあったテレビや外部ディスプレイを接続してください。
- テレビや外部ディスプレイへの出力形式の設定は変更できます。

#### 参照 「本節 2 表示を切り替える」

• 著作権保護された映像などをテレビや外部ディスプレイに表示するためには、HDCPに対応したテレビや外部ディスプレイを接続してください。

92

#### HDMI出力端子に接続する

- HDMIケーブルのプラグをテレビまたは外部ディスプレイのHDMI入 力端子に差し込む
- 2 テレビまたは外部ディスプレイの電源を入れる
- 3 HDMIケーブルのもう一方のプラグをHDMI出力端子に差し込む

■R634シリーズの場合





■R644シリーズの場合





■R654シリーズの場合



#### XE XE

● HDMI接続で、テレビまたは外部ディスプレイに映像を映しているとき、HDMIケーブルを抜いたあと、 再度 HDMIケーブルを接続する場合は5秒以上間隔をあけてください。

#### □ 音声の出力をパソコン本体のスピーカーからテレビなどに切り替える

HDMIケーブルでテレビや外部ディスプレイを接続すると、自動的に音声の出力先がテレビや 外部ディスプレイに切り替わります。テレビや外部ディスプレイを接続しても音声が切り替わ らない場合は、次の設定を行ってください。

- 2 [ ハードウェアとサウンド] → [ サウンド] をクリックする [サウンド] 画面が表示されます。
- 3 [再生] タブでテレビのアイコン( ) がある項目を選択し、[既定値 に設定] ボタンをクリックする

**4** [OK] ボタンをクリックする

この設定を行うと、パソコン本体から音声が出力されなくなります。テレビや外部ディスプレイを取りはずし、パソコン本体からの音声出力に戻す場合は、手順 **3** で [スピーカー] を選択し、[既定値に設定] ボタンをクリックしてください。

#### HDMI出力端子から取りはずす



HDMI 出力端子からケーブルを抜く

## **2** RGBコネクタに接続する/取りはずす

RGB コネクタには、RGB 端子がある外部ディスプレイを接続できます。

#### 💭 × E

- 接続するケーブルは、市販のものを使用してください。
- 使用可能な解像度はディスプレイにより異なります。
- 1,920×1,200ドットは、Reduced Blanking対応の外部ディスプレイでのみ表示可能です。
- 外部ディスプレイへの出力形式の設定は変更できます。

#### 参照 「本節 2 表示を切り替える」

● RGB端子を備えたテレビへは、外部ディスプレイのようにRGBケーブルを使って表示することもできます。詳しくは、本項目の説明と『テレビに付属の説明書』を参照してください。

# RGBコネクタに接続する

外部ディスプレイとパソコン本体の電源を切った状態で接続してください。

## 1 外部ディスプレイのケーブルのプラグをRGBコネクタに差し込む

本製品のRGBコネクタには固定用のネジ穴はありませんが、プラグに固定用のネジ が付いているタイプの外部ディスプレイケーブルも使用できます。

■R634シリーズの場合





■R644シリーズの場合





■R654シリーズの場合



2 外部ディスプレイの電源を入れる

パソコン本体の電源を入れる

上記の手順で電源を入れると、パソコン本体は自動的にその外部ディスプレイを認識します。

#### RGBコネクタから取りはずす

外部ディスプレイとパソコン本体の電源を切った状態で取りはずしてください。



- 2 外部ディスプレイの電源を切る
- 3 RGBコネクタからケーブルを抜く

# **2** 表示を切り替える

テレビ/外部ディスプレイを接続した場合には、次の表示方法があります。 表示方法は、表示装置の切り替えを行うことで変更できます。

■本体液晶ディスプレイ、また はテレビ/外部ディスプレイ だけに表示 いずれかの表示装置にのみ、画面を 表示します。





#### ■本体液晶ディスプレイとテレビ/外部ディスプレイの同時表示

クローン表示(複製)
 表示装置それぞれに画面を表示します。





拡張表示\*
 表示装置を1つの大きな画面として使用(拡張表示)します。
 \* 拡張表示は、「Extended Desktop」と表示されることがあります。





テレビ/外部ディスプレイに表示するには表示装置の設定を行ってください。

- テレビ/外部ディスプレイと本体液晶ディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定に 合った色数/解像度で表示されます。
- 表示を切り替えたとき、システムによって自動的に解像度が変更される場合があります。 本体液晶ディスプレイだけに表示を切り替えると、元の解像度に戻ります。
- テレビ/外部ディスプレイに表示する場合、表示位置や表示幅などが正常に表示されない場合がありま す。この場合は、テレビ/外部ディスプレイ側で、表示位置や表示幅を設定してください。
- 著作権保護された映像を、HDMI出力端子に接続したテレビ/外部ディスプレイに表示したい場合は、 テレビ/外部ディスプレイだけに表示するよう設定してください。
- ●「電源オプション」で省電力機能を設定してテレビ/外部ディスプレイの表示が消えた場合、キーある いはタッチパッドの操作により表示が復帰します。また、スリープに設定してある場合は、電源スイッ チを押してください。表示が復帰するまで10秒前後かかることがありますが、故障ではありません。

#### FN + F5 キーを使う

FNキーを押したままF5キーを押すと、「TOSHIBA Flash Cards」の表示装置を選択する 画面が表示されます。



\* アイコンの一覧です。実際は接続している表示装置に応じて切り替え可能なパターンのみ表示されます。

上から、現在の表示装置が表示されたカード、切り替え可能なパターン、現在設定されている 表示方法の詳細を示しています。

**FN**キーを押したまま、**F5**キーを押すたびに、大きなアイコンが移動します。選択する項目が大きなアイコンに変わったところで、**FN**キーをはなすと表示装置が切り替わります。 テレビまたは外部ディスプレイを2台以上接続している場合は、[出力先の設定] 画面が表示されますので、画面の説明に従って設定してください。

上記画面の例では、メインディスプレイに本体液晶ディスプレイを使用し、RGB 接続の外部ディ スプレイを接続して拡張表示しています。

カードの下に表示されるアイコンについて説明します。

アイコン	表示	概要
コンピュータのみ		本体液晶ディスプレイだけに表示します。
複製		本体液晶ディスプレイと、テレビまたは外部ディ スプレイにクローン表示します。*1
外部のみ		テレビまたは外部ディスプレイだけに表示します (本体液晶ディスプレイには何も表示されませ ん)。*1
拡張	2	本体液晶ディスプレイと、テレビまたは外部ディ スプレイに拡張表示します。 <sup>* 1</sup>
任意のプロファイル名	2	表示設定をプロファイルとして登録している場合、 登録プロファイルが表示されます。アイコン右下 に 文 が表示されます。
ディスプレイの入れ替え	Ч	拡張表示時にメインディスプレイを切り替えます。
設定		プロファイルの登録/変更/削除を行います。
保存	×	現在の表示設定をプロファイルに登録します。 このアイコンは、[設定] アイコンの画面で[保 存オプションを表示する]にチェックをつけると 表示されます。

\* 1 テレビまたは外部ディスプレイを2台以上接続している場合、アイコンの右下に 📀 が表示されます。 表示装置を指定できます。

「TOSHIBA Flash Cards」の詳細は、「TOSHIBA Flash Cards」のヘルプを参照してください。 参照 「2章 4 - 2 - 「TOSHIBA Flash Cards」のヘルプの起動方法」

#### →表示装置を本体液晶ディスプレイに戻す方法

現在の表示装置が本体液晶ディスプレイ以外に設定されている場合、表示装置を本体液晶 ディスプレイに戻すことができます。表示装置を選択する画面が表示されていない状態で、 FN + F5 キーを3秒以上押し続けてください。

表示装置に何も表示されず、選択する画面が表示されているか確認できない場合は、いった んキーボードから指をはなしてから、「FN]+ [F5]キーを3秒以上押し続けてください。 4 マイクロホンやヘッドホンを使う

本製品には、マイクロホンやヘッドホンを接続できます。

マイクロホンやヘッドホンを使うと、音声ソフトや音声を使ったチャットを行うことができます。

# 1 マイク入力/ヘッドホン出力端子

本製品では、マイク入力端子とヘッドホン出力端子兼用の端子を搭載しています。

#### ■R634シリーズの場合





■R644シリーズの場合





■R654シリーズの場合



# 1 使用できる端子の種類

本製品で使用できる端子の種類は次のとおりです。



音声認識ソフトとあわせて使用する場合は、各アプリケーションの取り扱い元が推奨するマイ クロホンを使用してください。

すべてのマイクロホン、ヘッドホン、ヘッドセットに対応するものではありません。



# 1 マイクロホンの接続と取りはずし

1 マイクロホンのプラグをマイク入力/ヘッドホン出力端子に差し込む

取りはずすときは、マイク入力/ヘッドホン出力端子からマイクロホンのプラグを抜 きます。



マイク入力/ヘッドホン出力端子にヘッドホンを接続して、音楽や音声を聞くことができます。 ヘッドホンのプラグは、直径3.5mmステレオミニジャックタイプを使用してください。



## 1 ヘッドホンの接続と取りはずし

1 ヘッドホンのプラグをマイク入力/ヘッドホン出力端子に差し込む 取りはずすときは、マイク入力/ヘッドホン出力端子からヘッドホンのプラグを抜き ます。

#### 2 ヘッドホンの音量調整

ヘッドホンの音量は、音量ボタン、FN+3キーとFN+4キー、またはWindowsの音量 ミキサーで調節してください。

参照 [2章 7 サウンド]

Bluetooth機能を使う

#### \* Bluetooth 機能搭載モデルのみ

Bluetooth機能搭載モデルには、Bluetooth機能が搭載されています。

Bluetooth ワイヤレステクノロジーは、パソコンや周辺機器、携帯電話などの機器同士で無線 でデータをやりとりできる、世界標準の通信方式です。

Bluetooth ワイヤレステクノロジーを搭載した機器であれば、お互いに通信相手を登録することで、簡単にデータのやりとりができます。



- Bluetoothのバージョンによっては本製品と通信できないBluetooth対応機器があります。
   本製品に搭載されているBluetooth機能のバージョンについては、「付録 5 3 Bluetoothの仕様」を確認してください。
- 2.4GHz帯の無線LANまたはWiMAXが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。

# **1** Bluetooth 通信が可能な状態にする



\*2 Intel® Smart Connect Technology 搭載モデルのみ

4 章

周辺機器を使って機能を広げよう

## 1 FN + F8 キーを押す

**FN**キーを押したまま**F8**キーを押すたびに、大きく表示されるアイコンが切り替わります。Bluetoothのアイコン(0)が大きく表示された状態で**FN**キーをはなすと、Bluetooth機能のON/OFFが切り替わります。

ONにすると、ワイヤレスコミュニケーション 🕪 LEDが点灯します。



初めて起動したときは、Bluetooth用ドライバーのインストールが始まります。イン ストールが終了するまでお待ちください。

「Bluetooth Manager」が起動し、周辺のBluetooth対応機器を検索する [自動登録] 画面が表示されます。すぐにBluetooth対応機器を登録する必要がない場合は、[キャ ンセル] ボタンをクリックしてください。

無線LAN (Wireless LAN) と同時に使用する際の [注意] 画面が表示された場合は、 内容を確認のうえ、[OK] ボタンをクリックして画面を閉じてください。

通知領域に [Bluetooth Manager] アイコン() )が表示されます。以降、通知 領域に常駐し、次回Windows を起動したときには自動的にアイコンが表示されます。 [Bluetooth Manager] アイコン() )はサービスの状態によって表示が異なります。 詳しくは、『Bluetoothユーティリティユーザーズガイド』を確認してください。

Bluetooth機能が有効になっていない場合には、[Bluetooth Manager] アイコン ( ) を右クリックして表示されたメニューから、[Bluetoothオン] を選択してく ださい。

\* 通知領域にアイコンが表示されていない場合は、 🔤 をクリックしてください。

初めてBluetoothを使うときには、「Bluetoothユーティリティ」の設定が必要になります。 設定方法や通信する方法については、『Bluetoothユーティリティユーザーズガイド』をご覧 ください。

## Bluetooth ユーティリティユーザーズガイドの起動方法

**1**  $[X g - h] \# f y \cup ( ) \rightarrow [f v c o J c J c J ] \rightarrow [TOSHIBA]$ →  $[x v h c - b] \rightarrow [Bluetooth] \rightarrow [Bluetooth ユーザーズガイド]$ をクリックする ポート拡張ユニットを使う

本製品のドッキングポートに、次のオプション製品を接続することができます。

ポート拡張ユニット3 180W(型番: PAAPR018)

ポート拡張ユニット3には、さまざまな周辺機器を接続することができるため、パソコンの機 能を広げることができます。

# ポート拡張ユニット3について

本体との接続方法など詳細は、「ポート拡張ユニット3に付属の説明書」を参照してください。 ポート拡張ユニット3に取り付けるときは、パソコン本体の右上角をガイドライン「AB」また は「C」のいずれかに合わせて、セットしてください。

AB: R634シリーズ、R644シリーズ

C : R654シリーズ

6

ポート拡張ユニット3を使用するときは、必ずポート拡張ユニット3にACアダプターを接続 してください。

ACアダプターを接続せずに使用した場合、ポート拡張ユニット3の動作停止、またはデータ を消失するおそれがあります。

ポート拡張ユニット3のうち、本製品に対応しているコネクタは、次のとおりです。

()内はコネクタの数です。

- マイク入力端子
- オーディオ出力端子 LAN コネクタ

- USB 2.0 コネクタ (2)
- USB 3.0 コネクタ(4)
- HDMI出力端子
- アナログRGB コネクタ デジタル RGB コネクタ ディスプレイポート (2)

パソコンにポート拡張ユニット3を接続した状態では、パソコン本体の電源コネクタ、LANコ ネクタ、HDMI出力端子<sup>\*1</sup>、ディスプレイポート<sup>\*2</sup>、RGBコネクタを使用しないでください。 \*1 HDMI出力端子搭載モデルのみ

\*2 ディスプレイポート搭載モデルのみ

ポート拡張ユニット3のアナログRGBコネクタに外部ディスプレイを接続した場合、ソフト ウェアによってはRGBコネクタ以外のコネクタが表示されることがあります。



# バッテリー駆動で使う

パソコンをモバイル使用する際に大事な存在であるバッテリーは、使 いかたによっては長持ちさせることができます。 ここでは、充電や充電量の確認などについて説明しています。

1	バッテリーについて	• •			•		• •	• •	•		108
2	省電力の設定をする										113

本製品には、バッテリーパックが内蔵されています。

1

本製品を初めて使用するときは、電源コードとACアダプターを接続してバッテリーパックを 充電してください。

バッテリーについて

バッテリーパックを充電すると、バッテリー駆動(電源コードとACアダプターを接続しない 状態)で使うことができます。

バッテリー駆動で使う場合は、あらかじめバッテリーパックの充電を完了(フル充電)させて ください。

指定する方法・環境以外でバッテリーパックを使用した場合には、発熱、発火、破裂するなど の可能性があり、人身事故につながりかねない場合がありますので、十分ご注意をお願いします。 『安心してお使いいただくために』に、バッテリーパックを使用するときの重要事項が記述され ています。バッテリー駆動で使う場合は、あらかじめその記述をよく読み、必ず指示を守って ください。

本製品に内蔵されているバッテリーパックを使用する
 寿命などで交換する場合は、東芝PCあんしんサポートに依頼してください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。


# 1 バッテリー充電量を確認する

バッテリー駆動で使う場合、バッテリーの充電量が減って作業を中断したりしないよう、バッ テリーの充電量を確認しておく必要があります。

# 1 システムインジケーターで確認する

電源コードとACアダプターを使用している場合、DC IN/Battery 🎝 / 🗂 LED が点灯します。



DC IN/Battery ➡ / C LED は次の状態を示しています。

白色の点灯	充電完了
オレンジ色の点灯	充電中
オレンジ色の点滅	充電が必要
	参照 バッテリーの充電について「本節 2 バッテリーを充電する」
白色の点滅	故障の可能性があります。東芝PCあんしんサポートに連絡してくだ さい。
消灯	電源コードとACアダプターが接続されていない 電源コードとACアダプターを接続していても消灯している場合は、 バッテリー異常の可能性があります。東芝PCあんしんサポートに連 絡してください。

# 2 通知領域の [バッテリー] アイコンで確認する

通知領域の [バッテリー] アイコン ( 📴 ) の上にポインターを 置くと、バッテリー充電量が表示されます。 [バッテリー] アイコン ( 📴 ) をクリックすると、電源プラン なども表示されます。  
 完全に充電されました (100%)

 ^ 喧 い XX:XX XXXX/XX/XX/XX

参照 電源プランについて「本章 2 省電力の設定をする」

# 3 バッテリー充電量が減少したとき

電源が入っている状態でバッテリーの充電量が少なくなると、次のように警告します。

- DC IN/Battery → / C LEDがオレンジ色に点滅する (バッテリーの残量が少ないことを示しています)
- バッテリーのアラームが動作する

「電源オプション」で[プラン設定の変更]→[詳細な電源設定の変更]をクリックして表示される[詳細設定]タブの[バッテリ]→[バッテリ低下の通知]や[バッテリ低下の操作]で設定すると、バッテリーの残量が少なくなったことを通知したり、自動的に対処する動作を行います。

参照 省電力設定(電源オプション)について「本章 2 省電力の設定をする」

上記のような警告が起こった場合はただちにパソコン本体に電源コードとACアダプターを接続し、充電してください。

購入時は休止状態が設定されています。バッテリー減少の警告が起こっても何も対処しなかった場合、パソコン本体は自動的に休止状態になり、電源が切れます。

# **★**

- 1ヵ月以上の長期にわたり、電源コードとACアダプターを接続したままパソコンを使用してバッテリー 駆動を行わないと、バッテリー充電量が少しずつ減少します。このような状態でバッテリー充電量が減 少したときは、DC IN/Battery → / LED や [バッテリー] アイコンで充電量の減少が表示され ないことがあります。1ヵ月に1度は再充電することを推奨します。
- 長時間使用しないでバッテリーが自然に放電しきってしまったときは、警告音も鳴らず、DC IN/ Battery → / 一 LED でも放電しきったことを知ることはできません。長時間使用しなかったとき は、充電してから使用してください。

# 時計用バッテリー

本製品には、バッテリーパックのほかに、内蔵時計を動かすための時計用バッテリーが内蔵されています。

時計用バッテリーの充電は、電源コードとACアダプターを接続し電源を入れているとき(電 源ON時)に行われますので、普通に使用しているときは意識する必要はありません。ただし、 充電量が少ない場合、時計が止まったり、遅れたりすることがあります。 時計用バッテリーが不足すると、メッセージが表示されます。

### ■充電完了までの時間

時計用バッテリーは、電源ON(Power 🕛 LED が白色に点灯)の状態にしておくと、約24時間で充電が完了します。

時計用バッテリー充電中でもパソコンを使用できます。充電中に充電状態を知ることはできま せん。

# 2 バッテリーを充電する

充電方法とフル充電になるまでの充電時間について説明します。



# 1 充電方法

 パソコン本体にACアダプターを接続し、電源コードの電源プラグをコンセントに差し込む
 DC IN/Battery ヘノ にEDがオレンジ色に点灯すると、充電が開始されます。 電源のON/OFFにかかわらずフル充電になるまで充電されます。
 DC IN/Battery ヘノ にEDが白色になるまで充電する
 バッテリーの充電中はDC IN/Battery ヘノ にEDがオレンジ色に点灯します。 DC IN/Battery ヘノ にEDが消灯している場合は、電源が供給されていません。 電源コード、ACアダプターの接続を確認してください。

# 💭 🗡 E

パソコン本体を長時間ご使用にならないときは、電源コードの電源プラグをコンセントから抜いてください。

### ■ 充電完了までの時間

バッテリー充電時間は、パソコン本体の機器構成や動作状況、また使用環境によって異なります。 周囲の温度が低いとき、バッテリーパックの温度が高くなっているとき、周辺機器を取り付けて いるとき、アプリケーションを使用しているときは、充電完了まで時間がかかることがあります。 詳しくは、『dynabook **\*\*\*\***(お使いの機種名)シリーズをお使いのかたへ』を参照して ください。

### ■使用できる時間

バッテリー駆動での使用時間は、パソコン本体の機器構成や動作状況、また使用環境によって 異なります。

詳しくは、『dynabook **\*\*\*\***(お使いの機種名)シリーズをお使いのかたへ』を参照して ください。

### ■バッテリー駆動時の処理速度

高度な処理を要するソフトウェア(3Dグラフィックス使用など)を使用する場合は、十分な 性能を発揮するために電源コードとACアダプターを接続してご使用ください。

### ■使っていないときの充電保持時間

パソコン本体を使わないで放置していても、バッテリー充電量は少しずつ減っていきます。 バッテリーの保持時間は、放置環境などによって異なります。

スリープを実行した場合、放電しきるまでの時間が非常に短いため、バッテリー駆動時は休止 状態、またはハイブリッド スリープにすることをおすすめします。

参照 ハイブリッド スリープについて「2章 2 - 1 - 2 スリープ機能を強化する」

# 2 バッテリーを長持ちさせる

本製品のバッテリーをより有効に使うための工夫を紹介します。

# 🧧 バッテリーの機能低下を遅くする方法

次の点に気をつけて使用すると、バッテリーの機能低下を遅くすることができます。

- パソコン本体を長時間使用しないときは、電源コードの電源プラグをコンセントから抜いて ください。
- おもに電源コードとACアダプターを接続してパソコンを使用し、バッテリーパックの電力 をほとんど使用しないなど、100%の残量近辺で充放電をくり返すとバッテリーの機能低下 を早める場合があります。
- ●「東芝バッテリーマネージャー」で「eco充電モード」に設定すると、バッテリー充電完了時の容量をフル充電より少なめにおさえて、バッテリーの機能低下を遅らせることができます。
   参照●「本章 2 1 1 役立つ操作集 東芝バッテリーマネージャー」
- 1ヵ月に1度は、電源コードとACアダプターをはずしてバッテリー駆動でパソコンを使用してください。

# バッテリー消費をおさえる方法

バッテリーの消費をおさえて、本製品をバッテリー駆動で長時間使用するには、次の方法があ ります。

• こまめに休止状態にする

入力しないときは、ディスプレイを閉じておく

参照 「2章 2 - 4 簡単に電源を切る/パソコンの使用を中断する」

• 省電力の設定をする

参照 「本章 2 省電力の設定をする」

# バッテリーの充電能力を調べる

バッテリーパックは、消耗品です。「東芝PCヘルスモニタ」を使用すると、バッテリーパック を交換する目安を調べることができます。

参照
「東芝PCヘルスモニタ」について『取扱説明書』

参照 [2章 2 - 2 休止状態]

5章 バッテリー駆動で使う



# 1 電源オプション

「電源オプション」ではパソコンの電源を管理して、電力の消費方法を状況に合わせて変更する ことができます。

バッテリー駆動でパソコンを使用しているときに、消費電力を減らして長い時間使用するよう に設定したり、電力を使ってパフォーマンスの精度を上げるように設定したりできます。 これらの電源設定を電源プランといいます。

「電源オプション」では、使用環境に合わせて設定された電源プランがあらかじめ用意されてい ますので、使用環境が変化したときに電源プランを切り替えるだけで、簡単にパソコンの電源 設定を変更することができます。

購入時には、次の電源プランが用意されています。

#### • バランス

必要なときは電力を使ってパフォーマンスを最大にし、動作させていないときは電力を節約 します。

#### • eco

東芝の推奨する設定により、消費電力をおさえます。

参照 「本項 1 - 役立つ操作集 - TOSHIBA ecoユーティリティ」

#### 省電力

パソコンの動作速度などのパフォーマンスを低下させ、消費電力をおさえます。 バッテリー駆動のときにこのプランを使用すると、バッテリーが通常より長くもちます。

高パフォーマンス

パフォーマンスと応答速度を最大にします。消費電力が増える可能性があります。 バッテリー駆動のときにこのプランを使用すると、バッテリーが通常よりも早く消費されま す。

\*「省電力」、「高パフォーマンス」は [追加のプランを表示します]の 👽 をクリックすると表示されます。

各電源プランの設定を変更したり、新しく電源プランを追加することもできます。詳しくは、「電 源オプション」のヘルプをご覧ください。



### 2 表示された一覧から知りたい項目をクリックする

該当するページが表示されます。

# - 🛵 役立つ操作集

#### TOSHIBA ecoユーティリティ

東芝の推奨する設定により、電源プランやディスプレイの明るさなどを自動的に調節して、消費電力 をおさえます。

詳しくは、「TOSHIBA ecoユーティリティ」のヘルプをご覧ください。

● 起動方法

 ① [スタート] ボタン(の))→ [すべてのプログラム]→ [ecoユーティリティ&省電力]→ [eco ユーティリティ] をクリックする

初回起動時は、[はじめにお読みください] 画面が表示されますので、[同意する] をチェックし、 [OK] ボタンをクリックしてください。

[TOSHIBA ecoユーティリティ] 画面が表示されます。

#### ヘルプの起動方法

① [TOSHIBA ecoユーティリティ] 画面で [ヘルプ] ボタンをクリックする 「TOSHIBA ecoユーティリティ」のヘルプが表示されます。 お願い 東芝ピークシフトコントロールの使用にあたって =

- バッテリーパックは消耗品です。
   バッテリーの充放電を一定期間繰り返すためにバッテリーの使用サイクルが進みますので、バッテリーパックの買い替え時期が早まります。
- 動画再生などのアプリケーションは、省電力機能によりスムーズに動作しない場合があります。
- ピークシフトをご利用の場合、自動的にバッテリー駆動に切り替わり、CPUやグラフィックアク セラレーターの性能が十分に発揮されない場合があります。
   映像や音楽を視聴する場合、ピークシフトを一時的に無効にすることをおすすめします。

# - 🛵 役立つ操作集

### 東芝ピークシフトコントロール

「東芝ピークシフトコントロール」は、昼間の電力消費の一部を夜間に移行させて電力を効果的に活用 し、電力需要の平準化を実現する機能です。たとえば夏期の日中のように、電力使用のピーク時間帯 には自動的にAC電源からの電力供給を止め、電力需要の少ない時間帯(夜間など)に蓄えたパソコ ンのバッテリーで動作させる電源管理機能で、環境への負荷低減に貢献することができます。 ピークシフト機能は、パソコン単体でも使用できますが、複数台数で同じ時間帯に制御することによっ てその効果を発揮します。制御するパソコンの台数は多ければ多いほど効果が大きくなります。 使用方法については、ヘルプを参照してください。

#### ● 設定方法

- ② [東芝ピークシフトコントロール] 画面で、[ピークシフト機能] で [有効] を選択し、[適用] ボタンをクリックする

#### ● ヘルプの起動方法

- ①「東芝ピークシフトコントロール」を起動後、画面右上の[ヘルプ]ボタン()) をクリック する
- ② 画面上の知りたい項目にポインターを置き、クリックする

### 東芝バッテリーマネージャー

「東芝バッテリーマネージャー」は、バッテリーの充電方法を「通常充電モード」と「eco充電モード」 から選択することができます。 「eco充電モード」に設定すると、バッテリーフル充電時の容量をおさえて、バッテリーの機能低下を

遅くすることができます。

パソコンの電源コードとACアダプターを、コンセントに接続したまま使用される方におすすめです。 ただし、バッテリーでの駆動時間は、バッテリーのフル充電の容量が少なくなるため短くなります。

#### ● 起動方法

- [スタート] ボタン(
   ) → [すべてのプログラム] → [ecoユーティリティ&省電力] → [バッ テリーマネージャー] をクリックする
- eco充電モード 「eco充電モード」に設定すると、通知領域に「eco充電モード」アイコン( □ )が表示されます。

5 章

バ

ッテリー駆動で使う

# 2011 役立つ操作集

ディスプレイ省電テクノロジー

\* ディスプレイ省電テクノロジー搭載モデルのみ

「ディスプレイ省電テクノロジー機能」は、本体液晶ディスプレイに表示する映像のコントラストと明 るさを自動的に調整することにより、パソコンの電力消費を低減させるものです。 バッテリー駆動で使用中にこの機能が使用できます。

本機能は購入時の状態では、有効に設定されています。本機能を無効にする場合には、次の手順で設定してください。

 デスクトップ画面上のウィンドウやアイコンなどが表示されていない場所にポインターを移動し、 右クリックする

- ② [グラフィックス・プロパティー] をクリックする
- ③ [電源] をクリックする
- ④ 右上の [バッテリー駆動] タブをクリックする
- ⑤ [ディスプレイ省電テクノロジー] で [オフ] をクリックする
- ⑥ [適用] をクリックする メッセージが表示されます。確認して [はい] ボタンをクリックしてください。

本機能を有効にする場合は、「ディスプレイ省電テクノロジー」で「オン」をクリックしてください。



# システム環境の変更

本製品を使用するときの、システム上のさまざまな環境を設定する方 法について説明しています。

1	東芝HW セットアップ	118
2	BIOSセットアップ	119
З	パスワードセキュリティ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	134
4	指紋認証を使う	153
5	TPMを使う	162

東芝HW セットアップ

「東芝HW セットアップ」を使い、Windows 上でハードウェアの設定を変更できます。 複数のユーザーで使用する場合も、設定内容は全ユーザーで共通になります。

### 設定方法

1

- 【スタート】ボタン(●)→ [すべてのプログラム]→ [TOSHIBA]
   → [ユーティリティ]→ [HW セットアップ] をクリックする
   「東芝HWセットアップ」が起動します。
- 2 各タブで機能を設定し、[OK] ボタンをクリックする [キャンセル] ボタンをクリックした場合は、設定が変更されません。

東芝HWセットアップで再起動が必要な項目の設定を変更すると、パソコンの再起動を行うようメッセージが表示されます。

この場合、すぐに再起動を行って設定を有効にしてください。

### **XE**

● 選択できない状態になっている(グレーアウトしている)項目は、設定内容の確認のみ行うことができます。

# ヘルプの起動方法

【 [東芝HW セットアップ]画面上で、知りたい項目にポインターを合わ せる

項目に対するヘルプが表示されます。

BIOSセットアップ

\* この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。 印刷した本項目のページと『取扱説明書』を参照して実行してください。

BIOS セットアップとは、パソコンのシステム構成をパソコン本体から設定するプログラムの ことです。起動と終了方法や基本操作は『取扱説明書』を参照してください。 ここでは、BIOS セットアップの設定項目について説明します。

# 1 設定項目

# 1 Main

2

### ■ System Time(システム時刻)

カーソルを時刻表示部分に合わせ、*ENTER*キーを押すと、時刻設定画面が表示されます。 *TAB*キーを押して、時間、分、秒を選択後、*F6*キーまたは*F7*キーで時刻を設定してください。 設定後は*TAB*キーを押してカーソルを「OK」に合わせ、*ENTER*キーを押してください。

### ■ System Date(システム日付)

カーソルを日付表示部分に合わせ、*ENTER*キーを押すと、日付設定画面が表示されます。 *TAB*キーを押して、月、日、年を選択後、*F6*キーまたは*F7*キーで日付を設定してください。 設定後は*TAB*キーを押してカーソルを「OK」に合わせ、*ENTER*キーを押してください。

### CPU Type

本体に搭載されているCPUのタイプが表示されます。

### CPU Speed

本体に搭載されているCPUのスピードが表示されます。

### HDD/SSD

本体に搭載されているハードディスクのタイプと容量が表示されます。

### Total Memory Size

本体に取り付けられているメモリのメモリ総容量が表示されます。

### System BIOS Version

搭載されているBIOSのバージョンが表示されます。

### EC Version

ECのバージョンが表示されます。

### Language

BIOSで使用する言語を選択します。

- ·English (標準値)......英語
- ·Français.....フランス語

# 2 Security

### BIOS Password

ユーザーパスワードやスーパーバイザーパスワードを登録/削除/変更します。

#### • User

ユーザーパスワードを登録すると、起動時のシステムへのアクセスを制限できます。

ユーザーパスワードの登録/削除/変更は「東芝パスワードユーティリティ」で行うことを 推奨します。

参照 詳細について「本章 3 - 1 ユーザーパスワード」

・Not Registered (標準値)...ユーザーパスワードが登録されていないときに表示される

·Registered.....ユーザーパスワードが登録されているときに表示される

### 〈ユーザーパスワードを忘れてしまったとき〉

ユーザーパスワードを忘れてしまった場合は、東芝PCあんしんサポートに相談してください。 ユーザーパスワードの解除を東芝PCあんしんサポートに依頼する場合は、有料です。またそのとき、身分証明書(お客様自身を確認できる物)の提示が必要となります。

#### Supervisor

スーパーバイザーパスワードを登録すると、セットアップへのアクセスを制限できます。 スーパーバイザーパスワードの登録/削除/変更は「東芝パスワードユーティリティ」で行 うことを推奨します。スーパーバイザーパスワードをBIOSセットアップで登録すると、操 作が一部制限されます。

参照 詳細について「本章 3 - 2 スーパーバイザーパスワード」

- ・Not Registered (標準値)…スーパーバイザーパスワードが登録されていないときに表示される
- ・Registered.....スーパーバイザーパスワードが登録されているときに表示 される

### 〈スーパーバイザーパスワードを忘れてしまったとき〉

スーパーバイザーパスワードを忘れてしまった場合は、東芝PCあんしんサポートに相談して ください。スーパーバイザーパスワードの解除を東芝PCあんしんサポートに依頼する場合は、 有料です。またそのとき、身分証明書(お客様自身を確認できる物)の提示が必要となります。

### HDD/SSD Password

HDD/SSDのHDDユーザーパスワードやHDDマスターパスワードを登録/削除/変更します。

### Mode

HDD/SSDのHDDパスワードモードを設定します。

- ・User Only (標準値).....HDD/SSDのHDD ユーザーパスワードのみを登録する
- ·Master+User.....HDD/SSDのHDDマスターパスワードとHDDユーザーパ

スワードを登録する

User

HDD/SSDのHDDユーザーパスワードを登録/削除/変更します。

参照 詳細について「本章 3 - 4 HDDパスワード」

- ・Not Registered (標準値)…HDDユーザーパスワードが登録されていないときに表示される
- ·Registered......HDDユーザーパスワードが登録されているときに表示される

### Master

HDD/SSDのHDDマスターパスワードを登録/削除/変更します。

「Mode」が「Master + User」の場合のみ表示されます。

参照 HDDパスワードの設定方法「本章 3 - 4 HDDパスワード」

- ・Not Registered (標準値)…HDDマスターパスワードが登録されていないときに表示される
- ·Registered......HDDマスターパスワードが登録されているときに表示される

### Secure Boot

Secure Boot機能を設定します。

「Advanced」メニューの「System Configuration」で、「Boot Mode」を「UEFI Boot」 に設定した場合のみ表示されます。

- ・Disabled (標準値).....Secure Boot 機能を無効にする
- ・Enabled......Secure Boot機能を有効にする

### Clear Secure Boot keys

スーパーバイザーパスワードを登録すると、設定できるようになります。また、「Secure Boot」を「Disabled」に設定した場合のみ設定できます。 Secure Boot機能に関するキー情報を削除し、Secure Boot機能をセットアップモードに

# 💭 🗶 E

します。

- ●「Boot Mode」を「CSM Boot」に設定している場合、「Secure Boot」は表示されません。
- 「Boot Mode」を「UEFI Boot」に設定している場合、「Secure Boot」を「Enabled」に設定すると、 「Boot Mode」を変更できなくなります。
- ●「Secure Boot」を「Enabled」に設定している場合、「Clear Secure Boot keys」は設定できません。

### TPM

\* TPM 搭載モデルのみ表示されます。

TPM (Trusted Platform Module)を設定します。

- · Disabled (標準値).....TPM を無効にする
- Enabled.....TPMを有効にする

設定を変更するには、次のように操作してください。

「TPM」を「Enabled」に設定するには、先に「Hide TPM」を「No」に設定してください。

 カーソルを「TPM」に合わせ、ENTERキーを押して「Disabled」または「Enabled」に 切り替える

再度設定を切り替える場合は、再起動が必要です。

#### Clear TPM Owner

\* TPM 搭載モデルのみ表示されます。

「TPM」で「Enabled」に設定し、再起動してから、設定できます。

所有者登録とユーザー登録を削除します。

本製品を廃棄するときや、譲渡などにより使用者(管理者)を変更するというように、TPM の使用を中止する場合に行ってください。

カーソルを「Clear TPM Owner」に合わせ、ENTER キーを押す
 再起動後、「TPM」の設定が「Enabled」から「Disabled」に変更されます。

お願い 操作にあたって

● 所有者登録とユーザー登録を削除すると、TPMに関係するセキュリティ機能が使用できなくな ります。このため、管理者の権限を持たないユーザーが「TPM」を操作できないように設定する ことをおすすめします。

参照を理者以外のユーザーの制限について

「本章 5 - 3 東芝パスワードユーティリティでTPMの設定をする」

● 所有者登録とユーザー登録を削除したあとに、TPMの使用を再開する場合は、もう一度TPMへ 所有者登録やユーザー登録を行う必要があります。

### Hide TPM

\* TPM 搭載モデルのみ表示されます。

「TPM」で「Disabled」に設定し、再起動してから、設定を変更できます。

TPMの表示をシステム上で確認できないようにするときに使用します。

- ・No (標準値).....TPM をシステム上で確認できるようにする
- ·Yes.....TPMをシステム上で確認できないようにする

「TPM」を「Enabled」に設定するには、先に「Hide TPM」を「No」に設定してください。 また、「Yes」に設定すると、TPMをシステム上で確認することはできません。

### BIOS Access Rights

スーパーバイザーパスワードを登録すると、設定できるようになります。

スーパーバイザーパスワードを知らないユーザーに対し、BIOS セットアップの設定の変更を 制限することができます。

- ·Full.....BIOSセットアップのすべての設定を変更できる
- ·Restricted (標準値).....変更できる設定が制限される
- · Read Only......設定の表示のみで、変更はできない

### Boot Menu

スーパーバイザーパスワードを登録すると、設定できるようになります。

スーパーバイザーパスワードを知らないユーザーに対し、**F12**キーを使ったドライブの起動を 制限することができます。

参照 [2章 1 - 2 起動ドライブを変更する場合]

- ·Enabled......有効にする

### Device Access Control / Device Boot Control

スーパーバイザーパスワードを登録すると、設定できるようになります。 スーパーバイザーパスワードを知らないユーザーに対し、デバイスの使用やデバイスからの起 動を制限することができます。

**ENTER**キーを押すと、画面が切り替わります。元の画面に戻るには**ESC**キーを押します。 設定後はパソコンの電源を切る必要があります。また、設定後にスーパーバイザー認証が必要 になることがあります。

「東芝デバイスアクセスコントロール」でデバイスの使用やデバイスからの起動の制限を設定している場合、設定を変更するときも「東芝デバイスアクセスコントロール」で行ってください。

### 【Device Access Control】 画面

デバイスごとに、使用制限を設定します。

- ・Enabled(標準値)…………デバイスを使用可能にする
- · Disabled .....デバイスを使用禁止にする

### 【Device Boot Control】 画面

デバイスごとに、デバイスからの起動制限を設定します。

すべてのデバイスからの起動を禁止にすることはできません。また、「Device Access Control」で「Disabled」に設定しているデバイスからの起動を可能にすることはできません。

- ・Enabled (標準値) ......デバイスからの起動を可能にする
- ・Disabled ......デバイスからの起動を禁止にする

# 3 PowerManagement

### Wake-up on LAN

電源OFF状態からのLANによるWake-up機能を設定します。

ネットワークで接続された管理者のパソコンからの呼び出しにより、自動的に電源を入れます。 Wake-up on LAN機能を使用する場合は、必ず電源コードとACアダプターを接続してください。電源を切っている状態でも、バッテリーを使っていないときの充電保持時間が『dynabook \*\*\*\*(お使いの機種名)シリーズをお使いのかたへ』の表記よりも短くなります。

- ·Enabled......有効にする
- ·Disabled (標準値)......無効にする

スリープ状態、および休止状態からのWake-up on LAN機能を有効にするためには、「デバイ スマネージャー」の[ネットワークアダプター]でネットワークアダプター名をダブルクリッ クし、表示されたプロパティ画面の[電源の管理]タブで[このデバイスで、コンピューター のスタンバイ状態を解除できるようにする]および[Magic Packetでのみ、コンピューター のスタンバイ状態を解除できるようにする]の項目にチェックをつける必要があります。

### Wake-up on LAN on Battery

バッテリー駆動の際のWake-up on LAN機能を設定します。

- ・Enabled......バッテリー駆動の際にWake-up on LAN機能を有効にする
- ・Disabled (標準値) .....バッテリー駆動の際にWake-up on LAN 機能を無効にする

### Wake on Keyboard

キーボードによる Wake-up 機能を設定します。

- ·Enabled.....有効にする

### Critical Battery Wake-up

「Critical Battery Wake-up機能」を設定します。「Critical Battery Wake-up機能」とは、 スリープ状態の間にバッテリーの残量が少なくなった場合、自動的に休止状態になり、データ をハードディスクに保存します。

なお、Windows 7をお使いの場合のみ有効です。

- ・Enabled (標準値).....Critical Battery Wake-up機能を有効にする
- ・Disabled ..........Critical Battery Wake-up 機能を無効にする

「Critical Battery Wake-up機能」を有効にするには、Windows上でも設定が必要です。 次の操作を行って、設定してください。

### ① [コントロールパネル]を開き、[システムとセキュリティ]の [電源オプション] をクリック する

②利用するプランを選択し、【プラン設定の変更】をクリックする

- ③[詳細な電源設定の変更]をクリックする
- ④ [電源オプション] 画面の [詳細設定] タブで、[バッテリ] をダブルクリックする
- ⑤[バッテリ切れの操作]をダブルクリックし、表示された項目で「バッテリ駆動」を[休止 状態]に設定する
- ⑥ [OK] ボタンをクリックする

### Panel Open - Power On

パネルオープンパワーオン機能を設定します。

パソコンの電源が切れている状態でディスプレイを開くとパソコンの電源が入り、OSが起動します。

- ·Enabled.....有効にする
- ·Disabled (標準値)......無効にする

### Power on by AC

パソコンの電源を切っているときに、パソコンに電源コードとACアダプターを接続して電源 コードの電源プラグをコンセントに差し込むと、システムが自動的に起動できるように設定し ます。

- ·Enabled......有効にする

### Dynamic CPU Frequency Mode

- ・Dynamic Switch (標準値)…CPUの消費電力・周波数自動切り替え機能を有効にし、使用 状況に応じてCPU周波数を自動的に切り替える
- ・Always Low ………………………CPUの消費電力・周波数自動切り替え機能を無効にし、CPU 周波数を低い周波数にしてパソコンのバッテリー駆動時間を 優先する

### Core Multi-Processing

CPUの動作モードを設定します。

- ·Enabled (標準値).....Dual Coreモードに設定する
- · Disabled .....Single Coreモードに設定する

### Intel Turbo Boost Technology

\* 対応しているCPUのみで表示されます。

- インテル<sup>®</sup>ターボ・ブーストを設定します。
  - ·Enabled (標準値).....有効にする

### Intel Display Power Management

\* 対応している CPU のみで表示されます。

Intel Display Power Managementを設定します。

- ·Enabled (標準値).....有効にする

# SATA Interface setting

SATAデバイスの性能とバッテリー駆動時間の優先度を設定します。

- ·Performance (標準値)……..SATAデバイスの性能を優先する
- ・Battery life.....バッテリー駆動時間を優先する

### Keyboard Backlight Control Mode

\* キーボードバックライト機能搭載モデルのみ表示されます。

キーボードバックライトの設定をします。

・TIMER (標準値).....キーボードのキーを押してから、キーボードバックライト が一定時間点灯するように設定します。

- ·ON .....キーボードバックライトをオンにします。
- ・OFF.....キーボードバックライトをオフにします。

### Backlight Lighting Time

\* キーボードバックライト機能搭載モデルのみ表示されます。

キーボードのキーを押してから、キーボードバックライトが点灯する秒数(1~60)を設定します。初期設定は、「15」です。

秒数の設定は F6 キーまたは F7 キーを押して行います。

### BIOS Power Management

OS以外の省電力機能を設定します。 ENTER キーを押すと、画面が切り替わります。元の画面に戻るには ESC キーを押します。

### 【BIOS Power Management 画面】

### Battery Save Mode

バッテリーセーブモードを設定します。 「Battery Save Mode」の設定項目は次のように表示されます。

	Full Power	Low Power	User Setting
Processing Speed	High	Low	項目ごとに設定を
CPU Sleep Mode	Enabled	Enabled	変更できます。
LCD Brightness <sup>* 1</sup>	Super-Bright <sup>*2</sup>	Bright <sup>*2</sup>	
Cooling Method	Maximum Performance	Battery Optimized	

\* 1 「Advanced」メニューの「System Configuration」で、「Boot Mode」を「CSM Boot」に設定した 場合のみ表示されます。

\*2 電源コードとACアダプターを接続している場合の表示内容です。

「Battery Save Mode」の項目について説明します。

### Processing Speed

処理速度を設定します。使用するアプリケーションソフトによっては設定を変更する必要が あります。

- High......処理速度を高速に設定する
- ・Low......処理速度を低速に設定する

### CPU Sleep Mode

CPUが処理待ち状態のとき、電力消費を低減します。

ー部のアプリケーションソフトでは「Enabled」に設定すると処理速度が遅くなることがあ ります。その場合は「Disabled」に設定してください。

- ·Enabled.....電力消費を低減する
- ・Disabled .....電力消費を低減しない

### ● LCD Brightness(LCD輝度)

画面の明るさを設定します。

「Advanced」メニューの「System Configuration」で、「Boot Mode」を「CSM Boot」 に設定した場合のみ表示されます。

- ・Super-Bright......最高輝度に設定する
- ·Bright.....高輝度に設定する
- ·Semi-Bright ......低輝度に設定する

### • Cooling Method (CPU熱制御方式)

CPUの熱を冷ます方式を設定します。CPUが高熱を帯びると故障の原因になります。

- ・Cooling Optimized.....パソコン本体内部の温度が上昇したときに、主にファンを 使用して冷却する
- Maximum Performance ……パソコン本体内部の温度が上昇したときに、主にファンを 使用して冷却し、「Cooling Optimized」よりもファン音が 静かな状態を保ち温度を下げる
- Battery Optimized.....パソコン本体内部の温度が上昇したときに、主にCPUの処 理速度を落として冷却する

### PCI Express Link ASPM

PCI Expressの省電力機能を設定します。

- ・Enabled(標準値)……………PCI Express デバイスが使用されていないときに、消費電力をおさえる

# 4 Advanced

### Execute-Disable Bit Capability

Execute-Disable Bit Capability(エグゼキュート・ディスエーブル・ビット機能)を設定します。

- · Available (標準値)......使用する
- ・Not Available ......使用しない

### Virtualization Technology

インテル<sup>®</sup> バーチャライゼーション・テクノロジーを設定します。

- · Disabled ......使用しない
- ・VT-x & VT-d.....VT-x & VT-d機能を有効にする
- ・VT-x Only (標準値) .....VT-x を有効にする
- ・VT-d Only.....VT-d 機能を有効にする
- (CPUによっては表示されない項目があります)

### Trusted Execution Technology

\* Trusted Execution Technology対応CPU搭載モデルのみ表示されます。

Trusted Execution Technologyを設定します。

Trusted Execution Technologyとは、Virtualization Technologyを使ってTPMと連携 させるセキュリティ技術です。

- · Enabled......Trusted Execution Technologyを許可に設定する
- ・Disabled (標準値).....Trusted Execution Technologyを禁止に設定する

Trusted Execution Technologyを許可に設定する場合、事前に「Advanced」メニューの 「Virtualization Technology」を「VT-x & VT-d」に設定し、「Security」メニューの「TPM」 を「Enabled」に設定し、「PowerManagement」メニューの「Core Multi-Processing」 を「Enabled」に設定してください。

# Intel(R) AT

インテル<sup>®</sup> アンチセフト・テクノロジー(パソコンの紛失や盗難時に、パソコンを無効化する セキュリティ機能)を利用可能にする設定です。

- ·Enabled......使用する
- ·Disabled (標準値)......使用しない

# Intel(R) AT Suspend

インテル<sup>®</sup> アンチセフト・テクノロジーを一時的に無効にするための設定です。

- ・Enabled......使用する
- ・Disabled (標準値).....使用しない

インテル<sup>®</sup>アンチセフト・テクノロジーを利用しているときのみ設定できます。

Intel(R) AT Suspendを使用する場合、事前に [Intel(R) AT] を [Enabled] に設定してください。

# Intel(R) Rapid Start Technology

\* Intel® Rapid Start Technology搭載モデルのみ表示されます。

スリープから一定時間後に休止状態に変わる、Intel® Rapid Start Technologyを設定します。

参照 詳細について「2章 2 - 3 スリープから一定時間後に休止状態にする」

- ・Enabled (標準値)......使用する
- · Disabled ......使用しない

# Rapid Start Entry after

\* Intel® Rapid Start Technology搭載モデルのみ表示されます。

Intel<sup>®</sup> Rapid Start Technologyでスリープから休止状態に変わるまでの時間を設定します。 「Intel(R) Rapid Start Technology」で「Enabled」に設定している場合のみ、設定を変更 できます。

- ・Immediately.....スリープに入るとすぐに休止状態になります。
- ・10 minutes .....スリープから10分後に休止状態になります。
- ・2 hours (標準値).....スリープから2時間後に休止状態になります。
- ·5 hours ......スリープから5時間後に休止状態になります。
- ・24 hours .....スリープから24時間後に休止状態になります。

### Beep Sound

Windows OS以外でのビープ音を設定します。 OFF、Low、Medium(標準値)、Highのいずれかを選択できます。

### Sleep and Charge

USBの常時給電を設定します。

- ・Disabled (標準値).....使用しない
- ・Auto Mode ......USBの常時給電を有効にし、Auto Mode で使用する
- ·Alternate Mode.....USBの常時給電を有効にし、Alternate Modeで使用する

# System ON CDP Charge Mode

∳ アイコンが付いているUSBコネクタへ電源ON状態のときにUSBバスパワー(DC5V)を 最大1.5Aまで供給します。

- ·Enabled (標準値).....有効にする

# USB Power in Off State

電源OFF、スリープ、休止状態でも、USBコネクタにUSBバスパワー(DC5V)を供給します。

- ·Enabled......有効にする

# USB Legacy Emulation

USBキーボード、マウスなどのレガシーサポートを設定します。

・Enabled(標準値).....レガシーサポートを行う

ドライバーなしでUSBキーボード/USBマウスなどが使 用できます。

・Disabled .....レガシーサポートを行わない

「USB Legacy Emulation」が「Enabled」に設定されていても、「Change Boot Order」 が「HDD/SSD → USB Memory → USB ODD → FDD → LAN」の場合は、本体のハードディ スクから起動します。

# USB Memory BIOS Support Type

コンピューターの起動に使用するUSBフラッシュメモリを設定します。

「Advanced」メニューの「System Configuration」で、「Boot Mode」を「CSM Boot」 に設定した場合のみ表示されます。

 ・HDD(標準値).....USBフラッシュメモリをHDDとして扱う 起動するドライブとしての優先順位は、「Change Boot Order」での「HDD/SSD」の順位です。
 ・FDD.....USBフラッシュメモリをFDDとして扱う 起動するドライブとしての優先順位は、「Change Boot Order」での「FDD」の順位です。

### Change Boot Order

**ENTER**キーを押すと画面が切り替わります。

### 【Boot Priority Options画面】

システムを起動するディスクドライブの順番を設定します。

ディスクドライブを ↑ キーまたは ↓ キーを押して選択後、順番を F6 キーまたは F7 キー を押して設定します。設定終了後に ENTER キーを押してください。操作を中止する場合は ESC キーを押してください。

通常は次の順番(標準値)に設定してください。

- 1 HDD/SSD
- 2 USB Memory
- 3 USB ODD
- 4 FDD
- 5 LAN

### System Configuration

[ENTER]キーを押すと、画面が切り替わります。元の画面に戻るには[ESC]キーを押します。

### 【System Configuration 画面】

### Built-in LAN

LANコネクタを設定します。

- ·Enabled (標準値)......使用する
- · Disabled ......使用しない

# Wireless LAN

\* 無線LAN機能搭載モデルのみ表示されます。

無線LANを設定します。

- ·Enabled (標準値)......使用する
- · Disabled ......使用しない\*1

\* 1「Disabled」を設定した場合、Windows上での無線通信機能のON/OFF設定はできなくなります。

# Auto Wireless LAN RF Switching

\*無線LAN機能搭載モデルのみ表示されます。

LANケーブルの接続によって、自動的に無線LAN機能の有効/無効を切り替えます。 有効の場合、LANケーブルが接続されているときは無線LAN機能が無効に、接続されていな いときは無線LAN機能が有効に切り替わります。

- ·Enabled.....有効にする

# Bluetooth

\* Bluetooth機能搭載モデルのみ表示されます。

Bluetoothを設定します。

- ・Enabled(標準値)......使用する
- · Disabled ......使用しない\*1
- \*1「Disabled」を設定した場合、Windows上での無線通信機能の ON/OFF 設定はできなくなります。

# Web Camera

\*Webカメラ搭載モデルのみ表示されます。

Webカメラを設定します。

- ·Enabled (標準値).....使用する
- · Disabled ......使用しない

# SD Host Controller

ブリッジメディアスロットを設定します。

- ·Enabled (標準値)......使用する
- · Disabled ......使用しない

### Fingerprint Sensor

\* 指紋センサー搭載モデルのみ表示されます。

指紋センサーを設定します。

- ・Enabled(標準値)......使用する
- · Disabled ......使用しない

# Internal USB3.0 Controller

USB3.0ポートの動作を設定します。

- ·Enabled (標準値).....USB3.0 ポートとして使用する
- · Disabled .....USB2.0 ポートとして使用する

# Memory Performance Mode

メモリの使用方法を設定します。

- ・Enabled (標準値).....バッテリー駆動時間よりシステム処理能力を優先させる
- ・Disabled .....システム処理能力よりバッテリー駆動時間を優先させる

# Boot Mode

Boot Modeを設定します。

- ・UEFI Boot......GPT (GUID Partition Table) で初期化されたHDD/ SSDからの起動に対応する
- ・CSM Boot (標準値).....MBR (Master Boot Record) で初期化されたHDD/ SSDからの起動に対応する

# **√**→ × モ

• 「Boot Mode」を「UEFI Boot」に設定している場合、「Security」メニューの「Secure Boot」を 「Enabled」に設定すると、「Boot Mode」を変更できなくなります。

### Power On Display

起動時のWindowsロゴを表示する表示装置を設定します。

- ・Auto-Selected (標準値)……本体液晶ディスプレイを閉じているときは、接続している テレビまたは外部ディスプレイを自動的に検出し、テレビ または外部ディスプレイにのみ画面を表示する
- ・System LCD only .....本体液晶ディスプレイにのみ表示する
- ・External Display Device.....接続しているテレビまたは外部ディスプレイにのみ画面を 表示する

### External Display Device

本製品またはポート拡張ユニット3のRGBコネクタ、ディスプレイポート、HDMI出力端子、 デジタルRGBコネクタにそれぞれテレビまたは外部ディスプレイを接続している場合、パソ コン起動時にどちらの表示を優先させるか設定します。

「Power On Display」で「External Display Device」に設定している場合のみ、設定を変 更できます。

- ・Analog-RGB(標準値)………RGBコネクタに接続しているテレビまたは外部ディスプレ イを優先する
- ・DisplayPort.....ディスプレイポートに接続しているテレビまたは外部ディ スプレイを優先する
- ・HDMI.....HDMI出力端子に接続しているテレビまたは外部ディスプレ イを優先する
- ・DVI.....デジタル RGB コネクタに接続しているテレビまたは外部 ディスプレイを優先する

### Boot Up NumLock Status

テンキー搭載モデルまたは外付けUSBキーボードなどを使用している場合、起動時のテンキーの入力状態を設定します。

・ON (標準値).....テンキーをNumeric Mode (ニューメリックモード) で起動し、テンキーの数字などの文字を入力できる状態にする (数字ロックモード)

・OFF.....テンキーをArrow Mode(アローモード)で起動し、テン キーをカーソル制御キーとして使用できる状態にする(ア ローモード)

起動後は、OSの設定に従って入力状態が設定されます。 また、テンキー搭載モデルまたは外付けUSBキーボードの<u>NUM LOCK</u>キーを押すことで、 Numeric ModeとArrow Modeを切り替えます。

# 💭 🗡 E

●本設定は、外付けUSBキーボードにも反映されます。ただし、すべての外付けUSBキーボードに対 する動作を保証するものではありません。

# 5 Exit

### Exit Saving Changes

変更を保存してBIOSセットアップを終了します。

### Exit Discarding Changes

変更を保存しないでBIOS セットアップを終了します。 各種パスワード、TPM、「Main」メニューの「System Time」と「System Date」の各設 定については、変更前の状態に戻りません。

### Load Setup Defaults

すべての設定項目を標準値にします。 各種パスワードなど一部の設定については、標準値に戻りません。

### Save Changes and Power Off

変更を保存してパソコンの電源を切ります。

パスワードとは、パソコンやWindowsの起動時などに入力する、認証用の文字列のことです。 パスワードが設定されている場合、あらかじめ決めた文字列を正しく入力しないと起動できま せん。

パスワードセキュリティ

このため、自分にしかわからないパスワードを設定しておけば、ほかの人がパソコンや Windowsを起動できなくなるため、データを見られたり、誤って消されてしまう心配が少な くなります。

一度設定したパスワードは、後から変更したり、削除したりすることができます。

パスワードにはいろいろな種類があります。

#### ● Windows ログオンパスワード

3

Windowsの起動やスクリーンセーバーからの復帰のときに、パスワードを入力しなければ 起動できなくなります。 使用者として登録しているユーザーが、それぞれ別々に設定できます。

#### ● ユーザーパスワード (BIOSパスワード)

電源を入れるときや休止状態から復帰するときに、パスワードを入力しなければ起動できな くなります。

#### ● スーパーバイザーパスワード(BIOS パスワード)

BIOS セットアップの設定を変更できないようにするなど、いくつかのパソコン本体の設定について制限をかけられます。管理者ユーザーが使用します。

#### ● HDDパスワード

本体のハードディスクドライブを保護します。電源を入れるときにHDDパスワードを入力 しなければ起動できなくなります。万が一パスワードを忘れた場合、永久にハードディスク ドライブを使用できなくなる、非常に強固なセキュリティです。

### **★**

- スーパーバイザーパスワードとユーザーパスワードでは、違う文字列を使用してください。
- パスワードを登録した場合は、忘れたときのために必ずパスワードを控えてください。
- パスワードを入力するときは、コード入力や貼り付け(ペースト)などの操作は行わず、キーボードの 文字キーを押して直接入力してください。

### お願い

パスワードを忘れてしまって、パスワードを解除できなくなった場合は、使用している機種を確認後、東芝PCあんしんサポートに連絡してください。
 パスワードの解除を東芝PCあんしんサポートに依頼する場合は有料です。HDDパスワードを忘れてしまった場合は、ハードディスクドライブは永久に使用できなくなり、交換対応となります。この場合も有料です。またどちらの場合も、身分証明書(お客様自身を確認できる物)の提示が必要となります。

# パスワードに使用できる文字

ユーザーパスワード、スーパーバイザーパスワード、HDDパスワードに使用できる文字は次のとおりです。

アルファベッドの大文字と小文字は区別されません。

	アルファベット(半角)	abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
使用できる文字	数字(半角)	0123456789
	記号の一部(半角)	::,. (スペース) など
	・ 全角文字(2 バイト文	字)
	• 日本語入力システムの	記動が必要な文字
	【例】漢字、カタカナ	(全角/半角)、ひらがな、日本語入力システム
	が供給する記号	など
使用できない文字	・記号の一部(半角)	
	┃ 【例】¦(バーチカルラ	イン)
	_ (アンダーバ-	—)
	¥ (エン) など	
	・ ほかのキー( <b>SHIFT</b> )	キーや <b>CAPSLOCK英数</b> キーなど)と同時に使用
	しないと入力できなし	1文字

パスワード登録時に警告メッセージが表示された場合は、登録しようとした文字列に使用でき ない文字が含まれています。この場合、もう一度別の文字列を入力し直してください。警告が 表示されない場合も、上記「使用できない文字」に該当する文字は使用しないでください。ま た文字列は必ずキーボードから1文字ずつ直接入力してください。

# 1 ユーザーパスワード

ユーザーパスワードの登録は、「東芝パスワードユーティリティ」を使用することをおすすめしま す。また、登録した文字列は、パスワードファイルを作成して確認することをおすすめします。

# 1 東芝パスワードユーティリティでの設定

#### 登録

ユーザーパスワードを登録する手順を説明します。HDDパスワードもあわせて登録できます。

【スタート】ボタン()→ [すべてのプログラム]→ [TOSHIBA]
 → [ユーティリティ]→ [パスワードユーティリティ]をクリックする
 「東芝パスワードユーティリティ」が起動します。

### 2 [登録] ボタンをクリックする

[ユーザーパスワードの登録] 画面が表示されます。

# 3 [入力:] にパスワードを入力する

パスワードは50文字以内で入力します。

参照 パスワードに使用できる文字「本節 - パスワードに使用できる文字」 パスワードは1文字ごとに「\*」(アスタリスク)で表示されますので、画面で確認 できません。間違えないよう、気をつけて入力してください。 パスワードを入力するときは、コード入力や貼り付け(ペースト)などの操作を行わず、 キーボードの文字キーを押して直接入力してください。

### 4 [確認入力:] にもう一度パスワードを入力する

5 [同時にHDDユーザーパスワードに同じ文字列を登録する。] にチェッ クがついているか確認する

チェックがついている場合、ここで設定したユーザーパスワードがHDDパスワード としても登録されます。

参照 HDDパスワード「本節 4 HDDパスワード」

ユーザーパスワードのみ登録する場合は、チェックをはずしてください。

# 6 [登録] ボタンをクリックする

入力エラーのメッセージが表示された場合は、[OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、手順 3 から操作をやり直してください。

手順 5 で [同時にHDDユーザーパスワードに同じ文字列を登録する。] にチェックをしていない場合は、手順 8 に進んでください。

チェックをしている場合は、「HDDユーザーパスワードを登録しようとしています。」 という画面が表示されます。

### 7 [登録] ボタンをクリックする

8 パスワードファイルを作成する場合は [OK] ボタンをクリックする

パスワードの文字列をファイルとして保存しておくことを推奨するメッセージが表示 されます。

このファイルをパスワードファイルと呼びます。

パスワードファイルを保管しておけば、パスワードを忘れた場合、本機または本機以 外の機器でパスワードを確認することができます。

パスワードファイルを作成しない場合は [キャンセル] ボタンをクリックしてください。 [OK] ボタンをクリックすると、[名前を付けて保存] 画面が表示されます。

### 9 パスワードファイルを作成する

パスワードファイルの保存先は、USBフラッシュメモリなどの記録メディアを強く おすすめします。あらかじめ用意しておいてください。

記録メディアをセットする

- ②[保存する場所] で保存先を選択する
- ③[ファイル名] にファイル名を入力する
- ④[保存] ボタンをクリックする

パスワードファイルが選択した保存先に作成されます。

手順 5 で [同時にHDDユーザーパスワードに同じ文字列を登録する。] をチェック している場合、「今すぐコンピューターを再起動しますか?」という画面が表示され るので、[いいえ] ボタンをクリックします。

[東芝パスワードユーティリティ] 画面が表示されます。

### 【1】必要に応じて、[パスワードの注釈:]を入力する

[パスワードの注釈] にはパスワードのヒントとなる文字列を登録できます。登録すると、パスワードの入力が必要なときに、登録した文字列が表示されます。 使用できる文字列はユーザーパスワードと同様です。

参照 パスワードに使用できる文字「本節 - パスワードに使用できる文字」

パスワード文字列そのものを登録しないでください。

お願い

# 11 [OK] ボタンをクリックする ユーザーパスワードが登録されます。 手順 5 で [同時にHDDユーザーパスワードに同じ文字列を登録する。] をチェック をした場合は、必ず、電源を切る、または再起動してください。

パスワードファイルを保存した記録メディアは、安全な場所に保管してください。

# **★**

● パスワードを忘れてしまったときのために、必ずパスワードを控えてください。

削除

- [スタート] ボタン ( ) → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA]1 → [ユーティリティ] → [パスワードユーティリティ] をクリックする 「東芝パスワードユーティリティ」が起動します。 認証画面が表示されるので、パスワードで認証を行ってください。 参照 認証について「本節 3 パスワードの入力」 2 [削除] ボタンをクリックする [ユーザーパスワードの削除] 画面が表示されます。 3 [削除] ボタンをクリックする 確認のメッセージが表示されます。 Δ メッセージの内容を確認し、[OK] ボタンをクリックする 「ユーザーパスワードの削除認証」画面が表示されます。 パスワードで認証を行ってください。 参照 認証について「本節 3 パスワードの入力」 認証は、「東芝パスワードユーティリティ」を起動したときと同じユーザー権限で行っ てください。
- 5 表示されたメッセージの内容を確認し、[OK] ボタンをクリックする パスワードが削除されます。

### 変更

- 【スタート】ボタン()→ [すべてのプログラム]→ [TOSHIBA]
   → [ユーティリティ] → [パスワードユーティリティ] をクリックする
   「東芝パスワードユーティリティ」が起動します。
   パスワードで認証を行ってください。
   認証について「本節 3 パスワードの入力」
- 2 [変更] ボタンをクリックする

[ユーザーパスワードの変更] 画面が表示されます。

- 3 [入力:] に新しいパスワードを入力する
   パスワードは50文字以内で入力します。

   ・ パスワードは50文字以内で入力します。
   ・ パスワードに使用できる文字「本節 パスワードに使用できる文字」
   パスワードは1文字ごとに「\*」(アスタリスク)で表示されますので、画面で確認
   できません。間違えないよう、気をつけて入力してください。
   パスワードを入力するときは、コード入力や貼り付け(ペースト)などの操作を行わず、
   キーボードの文字キーを押して直接入力してください。
- 4 [確認入力:] にもう一度パスワードを入力する
- 5 [変更] ボタンをクリックする

確認画面が表示されます。

6 メッセージの内容を確認し、[OK] ボタンをクリックする

[ユーザーパスワードの変更認証] 画面が表示されます。 パスワードで認証を行ってください。 ここでは、まだパスワードは変更されていないので、本手順 3、4 で入力したものではなく、その前に登録しておいたパスワードを使用してください。

参照 認証について「本節 3 パスワードの入力」

認証は、「東芝パスワードユーティリティ」を起動したときと同じユーザー権限で行っ てください。

パスワードが変更されます。 変更したパスワードの文字列をファイルとして保存しておくことを推奨するメッセー ジが表示されます。

7 パスワードファイルを作成する場合は [OK] ボタンをクリックする パスワードファイルを作成しない場合は [キャンセル] ボタンをクリックしてください。 パスワードファイルの作成方法は、「本項 1 - 登録」の手順 9 を確認してください。

# 2 BIOS セットアップでの設定

BIOS セットアップでの設定は、「Security」メニューにある「BIOS Password」の「User」 で行います。

### 登録

\* この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。 必ず本項目のページを印刷してから実行してください。

1 データを保存し、Windowsを終了させて電源を切る

参照 電源の切りかた『取扱説明書』

2 電源スイッチを押し、すぐに F2 キーを数回押して、BIOS セットアップを起動する

各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。パスワードを入力して*ENTER*キーを押してください。

**3** [Security] メニューでカーソルを [BIOS Password] の [User] に合わせ、 *ENTER* キーを押す

パスワードが入力できる状態になります。

# 4 パスワードを入力する

パスワードは50文字以内で入力します。パスワードに使用できる文字は、「東芝パス ワードユーティリティ」の場合と同様です。 パスワードは1文字ごとに「\*」(アスタリスク)で表示されますので、画面で確認 できません。間違えないよう、気をつけて入力してください。

# **5 ENTER** キーを押す

確認入力の画面が表示されます。

### 6 もう一度パスワードを入力する

確認のため、手順 4 と同じパスワードをもう一度入力してください。

# 7 ENTER キー押す

パスワードが登録されます。

2回目のパスワードが1回目のパスワードと異なる場合は、エラーメッセージが表示 されます。 ENTER キーを押し、手順 3 からやり直してください。

BIOSセットアップの終了方法は、『取扱説明書』を確認してください。

### 削除

- \*この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。 必ず本項目のページを印刷してから実行してください。
  - データを保存し、Windowsを終了させて電源を切る 参照 電源の切りかた『取扱説明書』 電源スイッチを押し、すぐに「F2」キーを数回押して、BIOSセットアッ プを起動する 各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表 示されます。パスワードを入力して ENTER キーを押してください。 3 「Security」メニューでカーソルを「BIOS Password」の「User」 に合わせ、 ENTER キーを押す パスワードが入力できる状態になります。 4 登録してあるパスワードを入力する 入力すると1文字ごとに「\*|(アスタリスク)が表示されます。 5 [ENTER]キーを押す 新しいパスワードを入力する画面が表示されます。 入力したパスワードが登録したパスワードと異なる場合は、エラーメッセージが表示 されます。 ENTER キーを押し、手順 3 からやり直してください。 6 [ENTER] キーを押す ここでは何も入力しません。 確認入力の画面が表示されます。 7 |ENTER|キーを押す ここでは何も入力しません。 パスワードが削除されます。

システム環境の変更

6 章

購入時の設定では、入力エラーが3回続いた場合は、以後パスワードの項目を操作できなくな ります。この場合は、パソコン本体の電源を入れ直し、もう一度設定を行ってください。 BIOSセットアップの終了方法は、『取扱説明書』を確認してください。

### 変更

\* この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。 必ず本項目のページを印刷してから実行してください。

### 1 データを保存し、Windowsを終了させて電源を切る

参照 電源の切りかた『取扱説明書』

2 電源スイッチを押し、すぐに F2 キーを数回押して、BIOS セットアップを起動する

各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表 示されます。パスワードを入力して*ENTER*トキーを押してください。

**3** [Security] メニューでカーソルを [BIOS Password] の [User] に合わせ、 *ENTER* キーを押す

パスワードが入力できる状態になります。

- 4 登録してあるパスワードを入力する 入力すると1文字ごとに「\*」(アスタリスク)が表示されます。
- 5 [ENTER] キーを押す

新しいパスワードを入力する画面が表示されます。 入力したパスワードが登録したパスワードと異なる場合は、エラーメッセージが表示 されます。 ENTER キーを押し、手順 **3** からやり直してください。

- 6 新しいパスワードを入力し、 ENTER キーを押す パスワードは1文字ごとに「\*」(アスタリスク)で表示されますので、画面で確認 できません。間違えないよう、気をつけて入力してください。 確認入力の画面が表示されます。
- 7 手順 6 で入力したパスワードをもう一度入力し、ENTER キーを押す パスワードが変更されます。 2回目のパスワードが1回目のパスワードと異なる場合は、エラーメッセージが表示 されます。ENTER キーを押し、手順 3 からやり直してください。

購入時の設定では、入力エラーが3回続いた場合は、以後パスワードの項目を操作できなくなります。この場合は、パソコン本体の電源を入れ直し、もう一度設定を行ってください。 BIOS セットアップの終了方法は、『取扱説明書』を確認してください。

# 2 スーパーバイザーパスワード

スーパーバイザーパスワード設定用の「東芝パスワードユーティリティ」で、Windows上からスーパーバイザーパスワードの設定や設定の変更ができます。 BIOS セットアップでも登録することができます。

# 💭 🗡 E

- 先にユーザーパスワードが登録されている場合は、スーパーバイザーパスワードの登録はできません。
   スーパーバイザーパスワードとユーザーパスワードを両方登録する場合は、一度ユーザーパスワードを 削除し、スーパーバイザーパスワードを登録してからもう一度ユーザーパスワードを登録してください。
- スーパーバイザーパスワードを登録すると、ユーザーポリシーを設定できます。ユーザーポリシーとは、 複数のユーザーでパソコンを使用している場合の、各ユーザーの権限を設定する機能です。
- スーパーバイザーパスワードとユーザーパスワードでは、違うパスワードを使用してください。

# 1 東芝パスワードユーティリティでの設定

### 起動方法

- 【スタート】ボタン(
   → [すべてのプログラム] → [アクセサリ]
   → [ファイル名を指定して実行] をクリックする
- 2 「C:¥Program Files¥TOSHIBA¥PasswordUtility¥TOSPU.exe」 と入力する

OSのタイプが64ビット版の場合は、「C:¥Program Files (x86)¥TOSHIBA¥ PasswordUtility¥TOSPU.exe」と入力してください。

- 3 [OK] ボタンをクリックする
   [東芝パスワードユーティリティ] 画面が表示されます。
   パスワードを登録している場合はパスワードで認証を行ってください。
   参照 認証について「本節 3 パスワードの入力」
- 4 [スーパーバイザーパスワード] タブをクリックする

### 操作方法

#### ■登録、削除、変更

スーパーバイザーパスワードの登録、削除、変更などの設定方法は、「東芝パスワードユーティ リティ」でのユーザーパスワードの設定方法と同様です。

ユーザーパスワードの設定を確認してください。

参照 ユーザーパスワード「本節 1 - 1 東芝パスワードユーティリティでの設定」

なお、スーパーバイザーパスワードを削除すると、ユーザーパスワードも同時に削除されます。

#### ■一般ユーザーの操作を制限する

スーパーバイザーパスワードを登録すると、スーパーバイザーパスワードを知らないユーザーは「東芝HW セットアップ」の設定を変更できないようにする、などいくつかの制限を加える ことができます。

スーパーバイザーパスワードを登録した状態で、次の手順を実行してください。

### 1 スーパーバイザーパスワード設定用の「東芝パスワードユーティリティ」 を起動する

パスワードで認証を行ってください。

参照 認証について「本節 3 パスワードの入力」

2 [スーパーバイザーパスワード] タブで [ユーザーポリシー] の [変更] ボタンをクリックする

[ユーザーポリシーの設定] 画面が表示されます。

- 3 操作を許可する項目をチェックする
  - 📱 [設定] ボタンをクリックする
- 5 表示されたメッセージの内容を確認し、[OK] ボタンをクリックする [ユーザーポリシーの設定認証] 画面が表示されます。 スーパーバイザーパスワードで認証を行ってください。 参照 認証について「本節 3 パスワードの入力」
- 6 表示されたメッセージの内容を確認し、[OK] ボタンをクリックする
#### 2 BIOS セットアップでの設定

\* この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。 必ず本項目のページを印刷してから実行してください。

BIOSセットアップでも、スーパーバイザーパスワードを登録することができます。

#### 操作方法

#### ■登録、削除、変更

BIOS セットアップの「Security」メニューで、「BIOS Password」の「Supervisor」を選 択して設定できます。

登録、削除、変更などの設定方法は、BIOS セットアップでのユーザーパスワードの設定方法 と同様です。

ユーザーパスワードの設定を確認してください。

参照 「本節 1 - 2 BIOS セットアップでの設定」

また、BIOSセットアップで、いったんスーパーバイザーパスワードを登録してしまうと、スー パーバイザーパスワードを知らないユーザーの場合、次の操作が一部制限されたり、設定がで きなくなったりします。

- ・BIOSセットアップ画面での設定変更
- ・東芝HWセットアップでの設定変更
- · **F12** キーを使って起動ドライブを変更する

参照 [2章 1 - 2 起動ドライブを変更する場合]

### 3 パスワードの入力

#### お願い

● パスワード入力画面で自動的に電源が切れると、LAN、USB、スリープ解除タイマーからの許可によるWake-upができませんので、電源を入れ直してください。

#### │ 電源を入れたとき/休止状態から復帰するとき

パスワードを登録している場合、電源を入れるとパスワードの入力をうながすメッセージが表 示されます。

この場合は、次の方法でパソコン本体を起動します。

#### ■パスワードを入力する

#### 1 登録したとおりにパスワードを入力し、[ENTER]キーを押す

パスワードの入力ミスを3回繰り返した場合は、自動的に電源が切れます。 パスワードを入力せずに約1分経過した場合も、自動的に電源が切れます。 その場合は電源を入れ直してください。

#### ■指紋認証を使う

\*指紋センサー搭載モデルのみ

1 指紋センサーに指をのせ、手前側にすべらせる

参照 指紋認証 「本章 4 指紋認証を使う」

#### 東芝パスワードユーティリティを起動したとき

ユーザーパスワード/スーパーバイザーパスワードを登録している場合、「東芝パスワードユー ティリティ」を起動すると、認証を求める画面が表示されます。次の方法で認証を行います。

#### ■パスワードを入力する

#### 🚺 認証を求める画面が表示されたら、パスワードを入力する



#### 1 パスワードを忘れてしまった場合

ユーザーパスワード/スーパーバイザーパスワードを忘れてしまった場合は、次の方法で確認 または解除してください。

#### ● パスワードファイルを確認する

電源を入れるときにパスワードが必要になった場合は、本機以外の機器でパスワードファイルを確認してください。

上記の方法でパスワードの確認ができなかった場合は、東芝PCあんしんサポートに相談して ください。パスワードの解除を東芝PCあんしんサポートに依頼する場合は、有料です。また そのとき、身分証明書(お客様自身を確認できる物)の提示が必要となります。

### 4 HDDパスワード

HDDパスワードは、ハードディスクを保護するセキュリティ機能です。 HDDパスワードの登録、削除、変更などの設定は、BIOS セットアップで行います。

#### 1 注意事項

登録したパスワードの内容は、メモをとるなどして、安全な場所に保管しておくことを強くお すすめします。

#### お願い

万が一、登録したパスワードを忘れた場合、修理・保守対応ではパスワードを解除できません。
 この場合、ハードディスクドライブは永久に使用できなくなり、ハードディスクドライブの交換
 対応となります。この場合、有料での交換となります。
 ハードディスクドライブが使用できなくなったことによる、お客様またはその他の個人や組織に
 対して生じた、いかなる損失に対しても、当社はいっさい責任を負いません。
 HDDパスワードの設定については、この点を十分にご注意いただいたうえでご使用ください。

#### 2 HDDパスワードの種類

HDDパスワードは、HDDユーザーパスワードとHDDマスターパスワードの2つを設定する ことが可能です。

#### ■HDDユーザーパスワード

各パソコンの使用者自身が設定することを想定したパスワードです。 HDDマスターパスワードを削除すると、同時にHDDユーザーパスワードも削除されます。

#### ■HDDマスターパスワード

管理者などがパソコン本体の環境設定を管理/保守するために設定することを想定したパス ワードです。

HDDマスターパスワードはHDDユーザーパスワードの代わりに使えます。HDDユーザーパ スワードを忘れた場合でも、HDDマスターパスワードを入力してハードディスクドライブに アクセスできます。

なお、HDDマスターパスワードのみを登録することはできません。

組織などでHDDマスターパスワードを用いた運用を検討した場合、各パソコンのユーザーに 対してパソコン本体を配付する前に、あらかじめ管理者がBIOSセットアップでHDDマスター パスワードと仮のHDDユーザーパスワードを設定しておく必要があります。

#### 3 HDDパスワードの登録

- \* この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。 必ず本項目のページを印刷してから実行してください。
  - データを保存し、Windowsを終了させて電源を切る 参照 電源の切りかた『取扱説明書』 2 電源スイッチを押し、すぐに「F2」キーを数回押して、BIOSセットアッ プを記動する 各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表 示されます。パスワードを入力して ENTER キーを押してください。 3 [Security]メニューでカーソルを[HDD/SSD Password]の[User] に合わせ、 ENTER キーを押す HDDマスターパスワードの場合は、「Master」にカーソルを合わせて ENTER キー を押してください。 パスワードが入力できる状態になります。 ▲ パスワードを入力する パスワードは50文字以内で入力します。 参照 パスワードに使用できる文字 「本節 - パスワードに使用できる文字」 パスワードは1文字ごとに「\*|(アスタリスク)で表示されますので、画面で確認 できません。間違えないよう、気をつけて入力してください。 5 [ENTER] キーを押す 確認入力の画面が表示されます。 6 もう一度パスワードを入力する 7
- システム環境の変更

6 章

|ENTER キーを押す

パスワードが登録されます。

2回目のパスワードが1回目のパスワードと異なる場合は、エラーメッセージが表示 されます。 ENTER キーを押し、手順 3 からやり直してください。

HDDマスターパスワードを登録する場合は、BIOS セットアップの「HDD/SSD Password) の「Mode」で「Master + User」を選択します。表示された「Master」にHDDマスターパ スワードを設定し、続けてHDDユーザーパスワードの設定を行います。

参照 BIOS セットアップの終了方法『取扱説明書』

#### 4 HDDパスワードの削除

\* この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。 必ず本項目のページを印刷してから実行してください。

### 1 データを保存し、Windowsを終了させて電源を切る

参照を電源の切りかた『取扱説明書』

# **2** 電源スイッチを押し、すぐに *F2* キーを数回押して、BIOS セットアップを起動する

各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。パスワードを入力して*ENTER*キーを押してください。

3 「Security」メニューでカーソルを「HDD/SSD Password」の「User」 に合わせ、 ENTER キーを押す HDDマスターパスワードの場合は、「Master」にカーソルを合わせて ENTER キー を押してください。

パスワードが入力できる状態になります。

#### 4 登録してあるパスワードを入力する

入力すると1文字ごとに「\*」(アスタリスク)が表示されます。

#### **5** ENTER キーを押す

新しいパスワードを入力する画面が表示されます。 入力したパスワードが登録したパスワードと異なる場合は、エラーメッセージが表示 されます。 ENTER キーを押し、手順 3 からやり直してください。

#### **6** ENTER キーを押す

ここでは何も入力しません。 確認入力の画面が表示されます。

#### 7 ENTER キーを押す

ここでは何も入力しません。

パスワードが削除されます。

HDDマスターパスワードを削除する場合は、HDDマスターパスワードの削除を行うと、同時 にHDDユーザーパスワードも削除されます。 HDDユーザーパスワードのみを削除することはできません。

参照 BIOS セットアップの終了方法『取扱説明書』

#### 5 HDDパスワードの変更

\* この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。 必ず本項目のページを印刷してから実行してください。

# 1 データを保存し、Windowsを終了させて電源を切る 参照 電源の切りかた『取扱説明書』

# 2 電源スイッチを押し、すぐに F2 キーを数回押して、BIOS セットアップを起動する 各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。パスワードを入力して ENTER キーを押してください。

3 「Security」メニューでカーソルを「HDD/SSD Password」の「User」 に合わせ、 ENTER キーを押す HDDマスターパスワードの場合は、「Master」にカーソルを合わせて ENTER キー を押してください。 パスワードが入力できる状態になります。

4 登録してあるパスワードを入力する 入力すると1文字ごとに「\*」(アスタリスク)が表示されます。

#### **5** ENTER キーを押す

新しいパスワードを入力する画面が表示されます。 入力したパスワードが登録したパスワードと異なる場合は、エラーメッセージが表示 されます。 ENTER キーを押し、手順 3 からやり直してください。

#### 6 新しいパスワードを入力し、 ENTER キーを押す パスワードは1文字ごとに「\*」(アスタリスク)で表示されますので、画面で確認 できません。間違えないよう、気をつけて入力してください。 確認入力の画面が表示されます。

#### 7 もう一度新しいパスワードを入力し、ENTER キーを押す

パスワードが変更されます。 2回目のパスワードが1回目のパスワードと異なる場合は、エラーメッセージが表示 されます。 **ENTER** キーを押し、手順 **3** からやり直してください。

参照 BIOS セットアップの終了方法『取扱説明書』

#### 6 HDDパスワードの入力

HDDパスワードが設定されている場合、電源を入れるとHDDパスワードの入力をうながす メッセージが表示されます。 この場合は、次の方法でパソコン本体を起動します。

この場合は、次の方法でハクコノ本体を起動し

#### お願い

- パスワード入力画面で自動的に電源が切れると、LAN、USB、スリープ解除タイマーからの許可による Wake-up ができませんので、電源を入れ直してください。
- 1 登録したとおりにHDDパスワードを入力し、ENTER キーを押す HDDパスワードの入力ミスを3回繰り返した場合は、自動的に電源が切れます。 パスワードを入力せずに約1分経過した場合も、自動的に電源が切れます。 その場合は、電源を入れ直してください。



#### \*指紋センサー搭載モデルのみ

「指紋センサー」が搭載されているモデルの場合、「指紋認証ユーティリティ(TOSHIBA Fingerprint Utility)」が用意されています。ここでは、指紋を登録し、指紋認証を行う方法に ついて説明します。

指紋認証の操作にあたっては、次の項目に書かれている注意事項を確認してください。



### 指紋認証とは

指紋認証とは、手の指紋の情報をパソコンに登録することにより、パスワードなどの入力に 代えて本人であることを証明する機能です。指紋認証を使用するには、使用するユーザーに Windowsログオンパスワードを設定したうえで、「指紋認証ユーティリティ」で指紋の登録が 必要です。

参照 指紋の登録 「本節 3 指紋を登録する」

指紋を登録すると、キーボードからパスワードを入力する代わりに、登録した指を指紋センサー 上にすべらせるだけで、Windowsログオンを実行できます。

参照 認証方法 「本節 4 指紋認証を行う」

また、次のようなときにも指紋認証を使用することができます。 指紋を登録したうえで、それぞれの設定が必要です。

- パソコン本体起動時のユーザーパスワードの入力(起動認証)
- スクリーンセーバーの解除
- スリープからの復帰

参照 指紋認証のいろいろな使いかた「本節 4 - 2 その他の使いかた」

- インターネットのホームページで、パスワードの入力
- ファイルやフォルダーの暗号化

詳しくは、「指紋認証ユーティリティ」のヘルプを参照してください。 ヘルプの起動方法は、本節の最後で説明しています。

### 2 Windows ログオンパスワードを設定する

「指紋認証ユーティリティ」の設定や登録をするためには、「Windows ログオンパスワード」 を設定する必要があります。

Windows ログオンパスワードを設定していない場合は、[コントロールパネル]の[ 🤽 ユーザー アカウントと家族のための安全設定]で設定することができます。

参照 Windows ログオンパスワードの設定方法 『Windows ヘルプとサポート』

すでにWindowsログオンパスワードを設定してある場合は、「本節 **③** 指紋を登録する」に 進んでください。

### 3 指紋を登録する

「指紋認証ユーティリティ」で、指紋を登録します。次の手順を実行してください。指をけがしたときなどのために、2本以上の指を登録してください。

1 ユーザーにつき、指を10本まで登録することができます。また、登録済みの指を他のユーザー で再登録することはできません。

#### 指紋センサーに指紋をうまく読み取らせるには

指紋センサーに対して指をまっすぐ出し、指を寝かせた状態で、第1関節を軽く指紋センサー中央の上におく

#### 2 第1関節から先端にかけて、指のはら部分が指紋センサーに触れるよう に手前に水平に引く

指先だけ指紋センサーにのせると、指紋が認識されない場合があります。第1関節か ら先端にかけて指のはらの部分が指紋センサーに触れるように、ゆっくりとすべらせ てください。



\*上図はR634シリーズの例です。

#### 1 登録方法

「指紋認証ユーティリティ」でユーザー登録を行います。ユーザー登録では、Windowsのユー ザーアカウントとそのログオンパスワードを登録したあと、そのユーザーアカウントでログオ ンし、認証で使用する指(指紋)を登録します。

#### 1 指紋を登録するユーザーアカウントでログオンする

- 2 [スタート] ボタン() → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA]
   → [ユーティリティ] → [Fingerprint Utility] をクリックする
   [指紋登録] 画面が表示されます。
- 3 [ウィンドウズパスワード] に Windows ログオンパスワードを入力し ①、[次] ボタンをクリックする②



4 指紋を登録する指の上の〇印をクリックし①、[次] ボタンをクリックする② 体勢によっては親指での認証は難しいので、親指以外の指を登録することおすすめします。





# 6 指紋登録の練習のために、指紋センサーに指を軽く乗せ、手前側にすべらせる

第1関節を指紋センサーの上に置き、手前に引くようにすべらせてください。 このとき、タッチパッドに触れないように気をつけてください。



同じ指を3回認識させてください。指紋センサーに指をすべらせると、画面の3つの ボックスに、1回ごとの指紋データの読み取り結果が表示されます。 読み取りに成功すると、ボックスの下に「良いイメージ」と表示されます。



3回成功するまで繰り返し認識させてください。

\* [スキップ] ボタンをクリックすると、指紋登録の練習をスキップすることができます。



157

10 メッセージを確認し、[OK] ボタンをクリックする ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
11 メッセージを確認し、[OK] ボタンをクリックする 指をけがしたときなどのために、1ユーザーあたり、2本以上の指紋登録をおすすめ します。
12 違う指で手順 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → 9 → 10 を繰り返す 13 指紋登録を終了する場合は、[閉じる] ボタンをクリックする $\downarrow$

### 4 指紋認証を行う

指紋を登録すると、指紋センサーに指をすべらせることで、Windows ヘログオンできます。 また、パソコンを複数のユーザーで使用している場合、ユーザーの選択も省略できます。



#### 2 その他の使いかた

#### パソコンの起動や復帰時に指紋で認証させる

指紋を登録すると、次のようなときにも指紋認証を使用することができます。 ここでは、その設定方法を説明します。

#### ■パソコン本体起動時のユーザーパスワードの入力(起動認証)

パソコンの起動時に、ユーザーパスワードの代わりに、指紋認証を使用することができます。

ユーザーパスワードを登録する

参照 ユーザーパスワードの登録方法「本章 3 パスワードセキュリティ」

②「指紋認証ユーティリティ」の〔設定〕で、〔起動認証〕を設定する 〔設定〕メニューが無効な場合は、〔管理者として実行〕ボタンをクリックして管理者権限に 昇格してください。

参照 詳細について『指紋認証ユーティリティのヘルプ』

ユーザーパスワードの指紋認証に続けて5回失敗すると、指紋認証ができなくなります。その 場合は、キーボードからパスワードを入力してパソコンを起動してください。また、指紋認証 画面が表示されているときに、キーボードからパスワード入力をしたい場合は **BACKSPACE** キーを押してください。キーボードからのパスワード入力が可能になります。 モデルによっては、設定後2回目以降の起動から、起動認証が動作します。



#### ■スクリーンセーバーの解除

次のように設定すると、スクリーンセーバーを解除するときにWindowsにログオンする画面 が表示されます。指紋を登録していると、Windowsログオンパスワードの代わりに、指紋認 証を使用することができます。

①[スタート] ボタン( 💮 )→ [コントロールパネル] をクリックする

② [ 🍆 デスクトップのカスタマイズ] → [ 💐 スクリーンセーバーの変更] をクリックする

③ [再開時にログオン画面に戻る] をチェックする

④[OK] ボタンをクリックする

#### ■スリープからの復帰

次のように設定すると、スリープから復帰するときにWindowsにログオンする画面が表示されます。指紋を登録していると、Windowsログオンパスワードの代わりに、指紋認証を使用 することができます。

- ①[スタート] ボタン(💮)→ [コントロールパネル] をクリックする
- ② [ 📞 システムとセキュリティ] → [ 🎲 電源オプション] をクリックする
- ③[電源プランの選択]で選択されているプランの[プラン設定の変更]をクリックする
- ④[詳細な電源設定の変更]をクリックする
- ⑤ [バランス] \* <sup>1</sup>の [復帰時のパスワードを必要とする] で、[バッテリ駆動] および [電源に 接続] を [はい] に設定する
- ⑥[OK] ボタンをクリックする
- \*1 選択されている電源プランによって、[バランス]、[eco]、[省電力]、[高パフォーマンス] のいずれかが 表示されます。

#### 指紋データのバックアップをとる

登録してある指紋データをバックアップすることができます。バックアップしておくと、リカ バリーしたときなどに指紋を再登録しなくてもすみます。また、別のパソコンで指紋認証を使 用したいときに、指紋データを登録しなくてもすみます。

参照 詳細について「指紋認証ユーティリティ」のヘルプ

#### パソコンを捨てるまたは人に譲る場合

パソコンを捨てたり人に譲ったりする前に、登録した指紋データを消去することをおすすめし ます。

指紋の消去は、「指紋認証ユーティリティ」の「指紋の管理」で行ってください。

#### ヘルプの起動方法

- [スタート] ボタン ( ) → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA]
   → [ユーティリティ] → [Fingerprint Utility] をクリックする
   指紋認証画面が表示された場合は、指紋認証を行ってください。
   詳しくは、「本項 1 認証方法」の手順 2 を確認してください。
  - 2 画面左のメニューから [ヘルプ] をクリックする

TPM を使う

#### \* TPM 搭載モデルのみ

TPM 搭載モデルには、TPM(Trusted Platform Module)が用意されています。

#### 1 TPMとは

TPMは、TCG(Trusted Computing Group)が策定した仕様に準拠したセキュリティコン トローラーチップです。

一般的に、電子データの保護は暗号処理方式(暗号アルゴリズム)によるものなので、ハードディ スク、メモリなどに保存されている暗号鍵が、暗号解読の攻撃対象になる可能性があります。 TPMではこれらの暗号鍵を、メイン基板に組み込まれたセキュリティチップに保存するので、 より安全にデータが保護されます。

また、TPMは公開されている標準化された仕様のため、それに対応したセキュリティソリューションを使用することにより、より強固なPC環境を構築できます。

本製品では、TPMの設定は、BIOS セットアップと「Infineon TPM Software Professional Package」で行います。

TPMを使用するための設定や使用方法は、『TPMのヘルプ』を参照してください。



#### 2 **TPM を有効にする方法**

\* この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。 必ず本項目のページを印刷してから実行してください。

TPMを使用するには、まずBIOSセットアップでTPMを有効に設定する必要があります。

#### データを保存し、Windowsを終了させて電源を切る 参照 電源の切りかた『取扱説明書』 2 電源スイッチを押し、すぐに「チ2」キーを数回押して、BIOS セットアッ プを起動する 各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表 示されます。パスワードを入力して[ENTER]キーを押してください。 3 TPMをシステム上で確認できるように設定する 「Security」メニューの「Hide TPM」が「No」に設定されている場合は、手順 4 に進んでください。 「Security」メニューの「Hide TPM」が「Yes」に設定されている場合、TPM をシ ステム上で確認することはできません。 次の操作を行い、「Hide TPM」を「No」に変更してください。 ①カーソルを「Hide TPM」に合わせ、 ENTER キーを押して「No」に切り替える **ENTER**キーを押すたびに「Yes」と「No」が切り替わります。 「No」に設定してください。 ● 「Hide TPM」は、「TPM」を「Disabled」に設定し、再起動してから、設定を変更できます。 4 TPMを有効にする ① [Security] メニューでカーソルを [TPM] に合わせ、<math>[ENTER]キーを押して 「Enabled」に切り替える 再度設定を切り替える場合は、再起動が必要です。 5 F10 キーを押す 確認のメッセージが表示されます。 6 Y キーを押す 設定内容が有効になり、BIOSセットアップが終了します。 パソコンが再起動します。

#### お願い

- パソコンを修理や保守に出した場合、TPMは無効になっている可能性があります。BIOS セット アップの「Security」メニューの「TPM」が「Enabled」と設定されているか確認してください。 「Enabled」に設定されていない場合は、本節の手順でもう一度設定してください。
- BIOS セットアップでのTPMに関する設定を、管理者の権限を持たないユーザーが変更できないようにすることができます。TPMの設定を守るために、管理者の権限を持たないユーザーに操作制限を加えることをおすすめします。この設定は、管理者権限を持つユーザー(スーパーバイザー)が「東芝パスワードユーティリティ」を使って行います。

参照 「本節 3 東芝パスワードユーティリティでTPMの設定をする」

#### 3 東芝パスワードユーティリティで TPM の設定をする

スーパーバイザーパスワード設定用の「東芝パスワードユーティリティ」では、管理者権限を 持たないユーザーがBIOS セットアップで TPM に関する設定項目(「Security」メニューの 「TPM」)を変更できないように設定できます。

この設定は、管理者権限を持つユーザー(スーパーバイザー)が行います。

1 スーパーバイザーパスワード設定用の「東芝パスワードユーティリティ」 を起動する 参照 起動方法「本章 3 - 2 - 1 東芝パスワードユーティリティでの設定」 2 スーパーバイザーパスワードを登録していない場合は、「登録」ボタン をクリックしてスーパーバイザーパスワードを登録する スーパーバイザーパスワードの登録方法は、ユーザーパスワードの登録方法と同様で す。 参照 ユーザーパスワード 本章 3 - 1 東芝パスワードユーティリティでの設定」 すでにスーパーバイザーパスワードを登録している場合は手順 3 に進んでください。 3 [スーパーバイザーパスワード] タブで [ユーザーポリシー] の [変更] ボタンをクリックする [ユーザーポリシーの設定] 画面が表示されます。 Δ 管理者権限を持たないユーザーに操作させたくない項目のチェックをは ずす 5 [設定] ボタンをクリックする 6 表示されたメッセージの内容を確認し、[OK] ボタンをクリックする 画面が表示されます。 スーパーバイザーパスワードで認証を行ってください。 参照 認証について「本章 3 - 3 パスワードの入力」 表示されたメッセージの内容を確認し、[OK] ボタンをクリックする

### 4 TPMのインストール方法

TPMを有効にしたあと、「Infineon TPM Software Professional Package」をインストールします。



[スタート] ボタン ( 💿 ) → [すべてのプログラム] → [アプリケーショ ンの再インストール] をクリックする

- 2 [セットアップ画面へ] をクリックする
- 3 [アプリケーション] タブをクリックする
- 4 画面左側の [Infineon TPM Software Professional Package] を クリックし、[[Infineon TPM Software Professional Package] のセットアップ] をクリックする
- 5 **画面の指示に従ってインストールする** 「XXXX(ファイル名)を実行または保存しますか?」というメッセージが表示され た場合は、[実行] ボタンをクリックしてください。

### 5 Security Platformの初期化

Security Platformの機能を有効にするためには、初期化を実行する必要があります。

「Security Platform クイック初期化ウィザード」を使うと、簡単にSecurity Platformの初 期化ができます。

詳細な設定をしながら初期化したい場合は、「Security Platform 初期化ウィザード」と「Security Platform ユーザー初期化ウィザード」を実行してください。

参照 初期化ウィザードの詳細『TPMのヘルプ』

TPMの設定は、Windowsの管理者権限を持つユーザーでログオンして行ってください。

#### 6 ヘルプの起動方法



通知領域の [Security Platform] アイコン (ご)) を右クリックし、 表示されるメニューから [ヘルプ] をクリックする

\* 通知領域にアイコンが表示されていない場合は、 🔤 をクリックしてください。

#### 7 パソコンを捨てるとき/人に譲るとき

パソコンを廃棄する場合、秘密の漏えいを防ぐために、次の2つの処理を必ず実行してください。 パソコンの所有者が変わる場合も同様です。

# □ [Infineon TPM Software Professional Package] をアンインストールし、TPMのバックアップを消去するまたは

#### ハードディスク上の全データを消去する

詳しくは、『TPMのヘルプ』を起動して、画面の[目次]から[よく聞かれる質問(FAQ)と トラブルシューティング]→[よく聞かれる質問(FAQ)]をクリックし、「アンインストール した後はどんな情報がシステムに残りますか。」を参照してください。

参照 『TPMのヘルプ』

参照 ハードディスク上の全データを消去する方法『セットアップガイド』

#### ■BIOS セットアップでTPMの所有者登録とユーザー登録を削除する

\* この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。 必ず本項目のページを印刷してから実行してください。



TPMの設定は消去されるため、暗号化されているデータは復号できなくなり、ファイルを読む ことはできなくなります。

また、以前と同じデジタル証明書も使用できなくなります。



## パソコンの動作がおかしいときは

パソコンの操作をしていて困ったときに、どうしたら良いかを説明しています。

「dynabook.com」で情報を調べる方法なども紹介しています。

トラブルが起こったときは、あわてずに、この章を読んで、解消方法 を探してみてください。

1	トラブルを解消するまでの流れ	170
2	山の名を	172

トラブルを解消するまでの流れ

お使いのパソコンに起こったトラブルについて、解決方法を見つけていきましょう。

### 1 トラブルの原因をつき止めよう

パソコンに起こるトラブルは、その原因がどこにあるかによって解決策が異なります。 そのために、パソコンの構造をある程度知っておくことが必要です。 ここでは、パソコンの構成とトラブル対処法を紹介します。

#### ■パソコンを構成する3つの部分



#### • アプリケーションソフトウェアとは

メールやインターネットは、アプリケーションソフトウェアの機能です。Word(文書作成 ソフト)や Excel(表計算ソフト)、ウイルスチェックソフトもアプリケーションソフトウェ アの代表的なものです。それぞれ製造元が異なります。

#### ● システム、ドライバーとは

システムは、オペレーティングシステム、OSともいい、パソコンを動かすための基本的な 働きをします。本製品のシステムは Windows 7です。 ドライバーは、周辺機器とシステムを連携する役割をします。ドライバーがないと、周辺機

器は使用できません。代表的なドライバーに、ディスプレイドライバーやサウンドドライバー などがあります。基本的なドライバーはシステムが標準装備していますが、周辺機器製品に 専用のドライバーが付属している場合もあります。

#### • ハードウェアとは

バッテリー、ACアダプター、ディスプレイ、キーボード、ハードディスク、CPUなどの、パソ コン本体や接続する機器を指します。

パソコンはこれらの高度な技術の集合体です。トラブルの原因がそれぞれの製造元にしかわか らない場合も多くあります。トラブルの症状に合わせた対処をすることが解決への早道です。 トラブルの解決には、最初に原因の切り分けを行います。一般的にはアプリケーションソフト ウェア→システム(OS)、ドライバー→ハードウェア(パソコン本体)の順にチェックします。

### 2 トラブル対処法

トラブルが発生したときの解決手順を紹介します。

#### STEP1 Q&Aを読む

本書では、トラブルの解決方法をQ&A形式で説明しています。 また、『セットアップガイド』などにもQ&Aが記載されているので、あわせて読 んでください。

#### STEP2 付属のマニュアルを読む

本製品には目的別に複数のマニュアルがあります。 本書以外のマニュアルも読んでください。

#### STEP3 サポートのサイトで調べる

東芝PC総合情報サイト「dynabook.com」へ接続すると、各種サポート情報から解決方法を探すことができます。

「dynabook.com」では、ご利用のパソコンの「よくある質問 FAQ」、デバイスド ライバーや修正モジュールのダウンロード、ウイルス・セキュリティ情報などを ご覧になれます。

サポート窓口や修理についても案内しています。

参照 dynabook.comの詳細について『東芝PC サポートのご案内』

それでもトラブルが解消しない場合は、お問い合わせください。

本製品に用意されているOSやアプリケーションのお問い合わせ先は『取扱説明書 付録 2 お 問い合わせ先』で確認してください。 Q&A集

2

ここに掲載しているQ&A集のほかに、『セットアップガイド』にもQ&A集があります。 目的の項目が見つからないときは、『セットアップガイド』も参照してください。

173 画面/表示
Q しばらく放置したら、画面が真っ暗になった173
Q テレビまたは外部ディスプレイを接続した状態で、 パソコンをスリープや休止状態から復帰したとき、 本体液晶ディスプレイに何も表示されない
Q テレビまたは外部ディスプレイを取りはずしたときに、 画面が表示されなくなった173
Q 画面が薄暗く、よく見えない174
2 キーボード
Q ポインターが輪の形をしている間にキーを押しても反応がない174 Q キーボードから文字を入力しているときにカーソルがとんでしまう174 Q キーボードに飲み物をこぼしてしまった175
<b>3</b> タッチパッド/マウス175
Q クリックしても反応がない175Q ダブルクリックがうまくいかないので、速度を変更したい175Q ポインターの速度を調節したい176Q レーザーマウスの反応がおかしい176Q 光学式マウスの反応がおかしい176
4 その他177
Q パソコンの近くにあるテレビやラジオの調子がおかしい

### 1 画面/表示



#### A 省電力機能が働いた可能性があります。

しばらくタッチパッドやキーボードを操作しないと、画面に表示される内容が見えな くなる場合があります。これは省電力機能が動作したためで、故障ではありません。 実際には電源が入っていますので、電源スイッチを押さないでください。 **SHIFT**キーを押す、またはタッチパッドを操作すると表示が復帰します。 テレビまたは外部ディスプレイを接続している場合、表示が復帰するまでに10秒前後

かかることがあります。

表示装置が適切に設定されていない可能性があります。
 FN + F5 キーを3秒以上押し続けてください。表示装置が本体液晶ディスプレイに切り替わります。

参照 詳細について「4章 3 - 2 - FN + F5 キーを使う」

#### テレビまたは外部ディスプレイを接続した状態で、 Q パソコンをスリープや休止状態から復帰したとき、 本体液晶ディスプレイに何も表示されない

# ▲ テレビまたは外部ディスプレイに、画面表示が切り替わっている可能性があります。

テレビまたは外部ディスプレイの電源を入れて確認してください。パソコン画面が表 示されていた場合は、本体液晶ディスプレイに表示を切り替えてください。

参照 詳細について「4章 3 - 2 表示を切り替える」

#### Q テレビまたは外部ディスプレイを取りはずしたときに、 画面が表示されなくなった

# テレビまたは外部ディスプレイを接続してください。 テレビまたは外部ディスプレイをメインディスプレイに指定して拡張表示の設定をした場合、スリープや休止状態のときにテレビまたは外部ディスプレイを取りはずすと、スリープや休止状態から復帰したときに画面が表示されないことがあります。 テレビまたは外部ディスプレイの取りはずしは、スリープや休止状態のときに行わないでください。



### 2 キーボード

#### **Q ポインターが輪の形をしている間にキーを押しても反応がない**

#### A システムが処理中の可能性があります。

ポインターが輪の形( 🔘 )をしている間は、システムが処理をしている状態のため、 操作を受け付けないときがあります。システムの処理が終わるまで待ってから操作し てください。

#### $\mathbf{Q}$ キーボードから文字を入力しているときにカーソルがとん $\overline{m{c}}$ しまう

# 文字を入力しているときに誤ってタッチパッドに触れると、カーソルがとんだり、アクティブウィンドウが切り替わってしまうことがあります。

タッチパッド オン/オフ インジケーターをすばやく2回たたくか、または次の手順で タッチパッドを無効に切り替えてください。

- FN+F9キーを押す
- [タッチパッド]のカードが表示されます。
- ② [FN]キーを押したまま F9 キーを押し直し、[無効] アイコンが大きい状態で指をはなす

### **Q キーボードに飲み物をこぼしてしまった**

# ▲ 飲み物など液体がこぼれてパソコン内部に入ると、感電、本体の故障、作成データの消失などのおそれがあります。

もし、液体がパソコン内部に入ったときは、ただちに電源を切り、電源コードとACア ダプターを取りはずして、東芝PCあんしんサポートにご相談ください。

### 3 タッチパッド/マウス

\*マウスは、別売りです。

#### **Q クリックしても反応がない**

#### ▲ システムが処理中の可能性があります。

ポインターが輪の形( 〇 )をしている間は、システムが処理をしている状態のため、 操作を受け付けないときがあります。システムの処理が終わるまで待ってから操作し てください。

#### A マウスが正しく接続されていない可能性があります。

マウスとパソコン本体が正しく接続されていないと、マウスの操作はできません。マ ウスのプラグを正しく接続してください。

▲ タッチパッドのみ操作を受け付けない場合、タッチパッドが無効に設定されている可能性があります。

タッチパッド オン/オフ インジケーターをすばやく2回たたくか、または次の手順で タッチパッドを有効に切り替えてください。

- ① **FN**+**F9**キーを押す [タッチパッド]のカードが表示されます。
- ②[FN]キーを押したまま[F9]キーを押し直し、[有効] アイコンが大きい状態で指をはなす

#### **、Q ダブルクリックがうまくいかないので、速度を変更したい**

#### ▲ 次の手順で、ダブルクリックの速度を調節してください。

- ①[スタート] ボタン() → [コントロールパネル] をクリックする
- ②[ 🚽 ハードウェアとサウンド] → [マウス] をクリックする
- [マウスのプロパティ] 画面が表示されます。
- ③ [ボタン] タブで [ダブルクリックの速度] のスライダーバーを左右にドラッグする
- ④[OK] ボタンをクリックする



### **2.光学式マウスの反応がおかしい**

※ 光の反射が正しく認識されていない可能性があります。
反射しにくい素材の上で使うと正しくセンサーが働かず、ポインターがうまく動きません。次のような場所では動作が不安定になる場合があります。

- 光沢のある表面(ガラス、研磨した金属、ラミネート、光沢紙、プラスチックなど)
- 画像パターンの変化が非常に少ない表面(人工大理石、新品のオフィスデスクなど)
- 画像パターンの方向性が強い表面(正目の木材、立体映像の入ったマウスパッドなど)

明るめの色のマウスパッドや紙など、光の反射を認識しやすい素材を使ったものの上 で使用してください。

光学式マウスに対応したマウスパッドの使用を推奨します。

光学式マウスに対応していないものやマウスパッドの模様によっては、正常に動作しない場合があります。

### ▲ 平らな場所でマウスを操作しているか確認してください。

マウスは、平らな場所で操作してください。マウスの下にゴミなどがある場合は取り 除いてください。

### 4 その他

#### **Q** パソコンの近くにあるテレビやラジオの調子がおかしい

#### ▲ 次の操作を行ってください。

- テレビ、ラジオの室内アンテナの方向を変える
- テレビ、ラジオに対するパソコン本体の方向を変える
- パソコン本体をテレビ、ラジオから離す
- テレビ、ラジオのコンセントとは別のコンセントを使う
- 受信機に屋外アンテナを使う
- 平行フィーダを同軸ケーブルに変える

# 付録

本製品の機能を使用するにあたってのお願いや技術基準適合などについて記しています。

1	ご使用にあたってのお願い180
2	記録メディアについて191
З	お客様登録の手続き 193
4	技術基準適合について194
5	無線LAN/Bluetooth について199
6	各インターフェースの仕様
7	OSの切り替えについて213
8	Windows XP Mode について
9	BIOSについて

ご使用にあたってのお願い

本書で説明している機能のご使用にあたって、知っておいていただきたいことや守っていただ きたいことがあります。次のお願い事項を、本書の各機能の説明とあわせて必ずお読みください。

#### 1 「PC引越ナビ」について

#### 前のパソコンの動作環境について

• すべてのパソコンでの動作を保証するものではありません。

#### 操作にあたって

1

- ●「PC引越ナビ」のヘルプで、注意制限事項を確認してください。
- ●「PC引越ナビ」をご利用の際は、前のパソコンおよび新しいパソコンで、電源コードとAC アダプターを接続した状態で、ご利用ください。 また、「PC引越ナビ」の実行中は、スリープまたは休止状態にしないでください。
- こん包プログラムが作成するこん包ファイルを分割する場合、分割するこん包ファイルの大きさは、最大2GBとなります。
- •「PC引越ナビ」がこん包ファイルで同時に移行できるファイル数は、最大2,147,483,647 ファイルです。
- こん包プログラムからこん包ファイルを作成するには、作成される予定のこん包ファイルの 大きさ以上の空き容量が、保存先の装置に必要です。

#### 2 パソコン本体について

#### タッチパッドの操作にあたって

タッチパッドを強く押さえたり、ボールペンなどの先の鋭いものを使ったりしないでください。タッチパッドが故障するおそれがあります。

#### 3 アキュポイントについて

#### アキュポイントの操作にあたって

- アキュポイントを強く押さえたり、ボールペンなどの先の鋭いものを使わないでください。
   アキュポイントが故障するおそれがあります。
- ●次の場合、アキュポイントを操作しなくても、画面上のポインターが移動することがあります。
   ・電源を入れたとき
  - 一定の力で一定方向にポインターを移動し続け、指を離したとき
  - ・温度が急激に変化したとき
  - この場合は、10秒以上待ってから、アキュポイントを使用してください。
- ●携帯電話、無線機など電波を発生する機器が近くにあると、ポインターが移動することがあ ります。この場合、電波が発生する機器を離してください。
## アキュポイントのお手入れ

乾いた柔らかい素材のきれいな布でふいてください。

汚れがひどいときは、水かぬるま湯に浸した布を固くしぼってからふきます。

ハンドクリームや油などのついた手で操作したり、油性の液体をつけたりしないでください。 操作時にすべりやすくなったり、アキュポイントキャップが劣化する(溶ける)おそれがあり ます。

アキュポイントキャップがすり切れたら交換してください。

### アキュポイントキャップの交換について

予備として1個のアキュポイントキャップが同梱されています。長期間使用し、すり切れたら 交換してください。交換方法は次のとおりです。

①アキュポイントキャップをしっかりつまみ、垂直に引き上げて取りはずす ②新しいアキュポイントキャップを切り込みにあわせてアキュポイントにはめる

アキュポイントキャップをお買い求めになる場合は、東芝PC工房にご相談ください。

## **4** ハードディスクドライブについて

#### 操作にあたって

- パソコンを激しく揺らしたり、強い衝撃を与えると、故障の原因となる場合があります。
- Disk ⊖ LED が点灯中は、パソコン本体を動かしたりしないでください。ハードディスク ドライブが故障したり、データが消失するおそれがあります。
- ハードディスクに保存しているデータや重要な文書などは、万が一故障が起こったり、変化 /消失した場合に備えて、定期的にCD/DVDやUSBフラッシュメモリなどに保存してお いてください。記憶内容の変化/消失など、ハードディスク、CD/DVD、USBフラッシュ メモリなどに保存した内容の損害については、当社はいっさいその責任を負いませんので、 あらかじめご了承ください。
- 磁石、スピーカー、テレビ、磁気ブレスレットなど磁気を発するものの近くに置かないでく ださい。記憶内容が変化/消失するおそれがあります。
- •パソコン本体を落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。ハードディスクの磁 性面に傷が付いて、使えなくなることがあります。磁性面に付いた傷の修理はできません。

## 東芝HDDプロテクションの使用にあたって

●東芝HDDプロテクションは、落下・振動・衝撃およびその前兆を検出するとHDDのヘッドを退避させ、ヘッドとメディアの接触によってHDDが損傷する危険性を軽減するものです。ただし、その効果を保証するものではありません。故障などの際は当社保証規定に従って修理いたします。また、故障などによりHDDの記憶内容が変化・消失する場合がありますが、これによる損害、および本製品の使用不能から生じた損害については当社はその責任をいっさい負いません。大切なデータは必ずお客様の責任のもと普段からこまめにバックアップされるようお願いします。

## 5 「TOSHIBA Active Display Off」について

- 次の場合は、人の顔を正しく検出できずに、本機能が正しく動作しないことがあります。 ・暗い場合
  - ・Webカメラに対して逆光の場合
  - ・マスクやサングラスなどを身に着けている場合
  - ・着衣や背景などが影響している場合 など
- Webカメラの撮影範囲内に、人の顔と間違えて検出されるものがある場合は、本機能が正しく動作しないことがあります。この場合は、[TOSHIBA Active Display Off] 画面で撮影範囲を確認し、人の顔として検出される可能性のあるものを撮影範囲から取り除いてください。
- •Webカメラを使用するほかのアプリケーションを使用している場合は、本機能が正しく動作しない場合があります。
- 外部ディスプレイを接続している場合は、本機能は動作しません。
- 市販のWebカメラなどの接続機器やソフトウェアなど、当社が関与しない組み合わせによる不具合、その結果生じた不便または損害、本機能の使用から生じる付随的な損害(記憶内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して当社はいっさいの責任を負いかねますので、ご了承ください。

## 6 Webカメラについて

#### Webカメラを使用するにあたって

- •Webカメラを太陽に直接向けないでください。
- •Webカメラのレンズ部分に触れたり、強く押したりしないでください。画質が低下する原因となります。
  - レンズ部分が汚れた場合は、クリーナークロスなどの柔らかい布でふいてください。

## 7 NFC ポートについて

\* NFC ポート搭載モデルのみ

#### NFCポートの操作にあたって

- NFC ポートの位置を示すマークは、NFC 対応製品をかざす際の指示となるものです。
- すべてのNFC対応製品の動作を保証するものではありません。
- ●本製品のNFCポートは、電波法に基づく型式指定を受けた誘導式読み書き通信設備です。
- NFC ポートに NFC 対応製品を強くたたきつけたり、落としたりすると故障の原因になります。

## 8 有線 LAN について

## LANケーブルの使用にあたって

- LANケーブルは市販のものを使用してください。
- LANケーブルをパソコン本体のLANコネクタに接続した状態で、LANケーブルを引っ張ったり、パソコン本体の移動をしないでください。LANコネクタが破損するおそれがあります。
- LANインターフェースを使用するとき、Gigabit Ethernet(1000BASE-T)は、エンハンストカテゴリ5(CAT5e)以上のケーブルを使用してください。
   Fast Ethernet(100BASE-TX)は、カテゴリ5(CAT5)以上のケーブルを使用してください。

Ethernet(10BASE-T)は、カテゴリ3(CAT3)以上のケーブルが使用できます。

 ポート拡張ユニット3を接続しているときは、パソコン本体のLANコネクタを使用しない でください。

## 9 無線 LAN について

#### 無線LANを使用するにあたって

● 無線LANの無線アンテナは、障害物が少なく見通しのきく場所で最も良好に動作します。無線通信の範囲を最大限有効にするには、本や厚い紙の束などの障害物でディスプレイを覆わないようにしてください。

また、無線LANアクセスポイントとパソコンとの間を金属板などで遮へいしたり、無線ア ンテナの周囲を金属製のケースなどで覆わないようにしてください。

- 無線LANは無線製品です。各国/地域で適用される無線規制については、『取扱説明書』、 「本章 5 無線LAN/Bluetoothについて」を確認してください。
- 本製品の無線LANを使用できる国/地域については、「dynabook.com」を確認してくだ さい。

## 無線LANの操作にあたって

- Bluetoothと無線LANは同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いのBluetooth、無線LANのいずれかの使用を中止してください。
- アドホックネットワーク機能で、設定されているネットワーク名へのネットワーク接続が不可能になる場合があります。
   この場合、再度ネットワーク接続を可能にするには、同じネットワーク名で接続されていた
  - コンピューターすべてに対して、新たに別のネットワーク名で設定を行う必要があります。

#### 10 周辺機器について

#### 周辺機器の取り付け/取りはずしについて

- 取り付け/取りはずしの方法は周辺機器によって違います。4章の各節を読んでから作業をしてください。またその際には、次のことを守ってください。守らなかった場合、故障するおそれがあります。
  - ホットインサーションに対応していない周辺機器を接続する場合は、必ずパソコン本体の 電源を切ってから作業を行ってください。ホットインサーションとは、電源を入れた状態 で機器の取り付け/取りはずしを行うことです。
  - ・適切な温度範囲内、湿度範囲内であっても、結露しないように急激な温度変化を与えない でください。冬場は特に注意してください。
  - ・ほこりが少なく、直射日光のあたらない場所で作業をしてください。
  - ・極端に温度や湿度の高い/低い場所では作業しないでください。
  - ・静電気が発生しやすい環境(乾燥した場所やカーペット敷きの場所など)では作業をしな いでください。
  - ・本書および『取扱説明書』で説明している場所のネジ以外は、ゆるめたり、取りはずしたりしないでください。
  - ・作業時に使用するドライバーは、ネジの形、大きさに合ったものを使用してください。
  - ・本製品を分解、改造すると、保証やその他のサポートは受けられません。
  - パソコン本体のコネクタにケーブルを接続するときは、コネクタの上下や方向を合わせて ください。
  - ・ケーブルのコネクタに固定用ネジがある場合は、パソコン本体のコネクタに接続したあと、 ケーブルがはずれないようにネジを締めてください。
  - ・パソコン本体のコネクタにケーブルを接続した状態で、接続部分に無理な力を加えないで ください。

#### USB対応機器の操作にあたって

- 電源供給を必要とするUSB対応機器を接続する場合は、USB対応機器の電源を入れてから パソコン本体に接続してください。
- USB対応機器を使用するには、システム(OS)が対応しており、機器用ドライバーがイン ストールされている必要があります。
- すべてのUSB対応機器の動作を保証するものではありません。
- USB対応機器を接続したままスリープまたは休止状態にすると、復帰後USB対応機器が使用できない場合があります。その場合は、USB対応機器を接続し直すか、パソコンを再起動してください。

#### ■USB接続の外部ディスプレイを使用するにあたって

 USB接続の外部ディスプレイを接続した場合、著作権保護機能に対応していないドライバー がインストールされることにより、一部の動画再生アプリケーションなどが動作しなくなる ことがあります。

これらのアプリケーションを使用される場合は、USB接続の外部ディスプレイの接続やドライバーのインストールを行わないようにお願いします。

#### □取りはずす前に確認しよう

- 取りはずすときは、USB対応機器をアプリケーションやシステムで使用していないことを 確認してください。
- USBフラッシュメモリやUSB接続のハードディスクドライブなど、記憶装置のUSB対応 機器を取りはずす場合は、データを消失するおそれがあるため、必ずシステム上で使用停止 の手順を行ってください。

#### □USBの常時給電について

- ●本機能を「東芝スリープユーティリティ」で有効にした際、 ★ アイコンが付いている USB コネクタに接続している USB 周辺機器が正しく動作しない場合があります。この場合、ほかの USB コネクタを使用するか、本機能を「東芝スリープユーティリティ」で無効にしてください。
- 本機能を利用しての充電は、専用充電器で充電する場合と比較して、より多くの充電時間が 必要になることがあります。
- 常時給電を有効にしている場合は、電源OFFの状態でもバッテリーが消費されます。
   バッテリー駆動時間や休止状態の保持時間が短くなるので、電源コードとACアダプターを
   接続して使用することをおすすめします。
- USB対応機器の給電中にパソコン本体の電源を入れると、USB対応機器が正常に認識され ない場合があります。この場合は、一度USB対応機器を取りはずしてから再接続してくだ さい。
- USB 対応機器の給電中にパソコン本体の電源を切ると、正常に充電できない場合があります。この場合は、一度 USB 対応機器を取りはずしてから再接続を試みてください。
- ●パソコン本体の電源ON/OFFと連動するUSBバスパワー(DC5V)連動機能を持つ外部 機器は、常に動作状態になることがあります。
- 常時給電に対応したUSBコネクタに接続された外部機器の使用電流が過大の場合、安全性 確保のためUSBバスパワー(DC5V)の供給を停止させることがあります。
   この場合、外部機器の仕様を確認し、常時給電に対応したUSBコネクタに接続する外部機 器の使用電流全体の合計を2.1A以下にしてください。
   その後、パソコン本体の電源をON/OFFすることで復帰します。
- - \* 1 USB WakeUp機能とは、USB コネクタに接続した外部機器によってパソコン本体をスリープ状態から 復帰させる機能です。本機能は、すべてのUSB コネクタで有効です。

#### □USBの高速充電について

#### ■電源OFF時の高速充電について

- [Auto Mode] で正しく充電できない場合は、本機能を「東芝スリープユーティリティ」で [モードB(Alternate Mode)] に変更するか、無効にしてください。
- 接続するUSB対応機器およびUSBケーブルが2.0A充電に対応していない場合は、[Auto Mode] には設定しないでください。
   この場合は、[モードB (Alternate Mode)] に設定してください。

#### ■システムON CDPチャージモードについて

- ・ 

   ・ 
   ・
   アイコンが付いているUSBコネクタに接続しているUSB周辺機器が正常に認識されない場合があります。この場合、ほかのUSBコネクタを使用するか、本機能を「東芝HWセットアップ」の
   [USB] タブで無効に設定してください。
- システム ON CDP チャージモードで高速充電している場合は、バッテリー駆動時間が短くなるので、電源コードとAC アダプターを接続して使用することをおすすめします。
- バッテリー残量が10%以下では、システムON CDPチャージモードは機能しません。この場合は、通常の給電となります。
   本機能を使用する場合は、バッテリーを充電してからパソコンを起動してください。使用中にバッテリー残量が10%以下になった場合に、再び本機能を使用するには、バッテリーを充電後、パソコンの再起動が必要になります。

この場合、ほかのUSBコネクタを使用するか、本機能を「東芝HWセットアップ」の[USB] タブで無効にしてください。

\*1 USB WakeUp機能とは、USBコネクタに接続した外部機器によってパソコン本体をスリープ状態から復帰させる機能です。本機能は、すべてのUSBコネクタで有効です。

## テレビ/外部ディスプレイ接続の操作にあたって

- すべてのテレビまたは外部ディスプレイへの表示を保証するものではありません。
   テレビまたは外部ディスプレイによっては正しく表示されない場合があります。
- 必ず、映像の再生アプリケーションを起動する前に、表示装置の切り替えを行ってください。
   起動中は表示装置を切り替えないでください。
- •次のようなときには、表示装置を切り替えないでください。
  - ・データの読み出しや書き込みをしている間
  - ・通信を行っている間
- クローン表示にしているときに映像を再生させると、画像がコマ落ちをすることがあります。
   この場合は表示解像度を下げるか、クローン表示にしないで1つの表示装置に表示するか、
   拡張表示に設定してください。
- 拡張表示でテレビまたは外部ディスプレイをメインディスプレイに設定した場合、スリープ または休止状態のときにテレビまたは外部ディスプレイをはずさないでください。スリープ または休止状態から復帰したときにログオン画面が表示されずに、操作ができなくなること があります。

- HDMI出力端子にテレビまたは外部ディスプレイを接続しているときに、ほかのコネクタに テレビまたは外部ディスプレイや外部サウンド機器が接続されている場合、画面表示を切り 替えたりHDMIケーブルを抜き差ししたりすると、システムによって自動的に画面表示また は音声の出力が切り替わることがあります。
- テレビまたは外部ディスプレイに表示したときに、デスクトップ画面の周りに黒い帯が表示 され、デスクトップ画面がテレビまたは外部ディスプレイの中央に小さく表示されることが あります。

その場合は『テレビに付属の説明書』または『外部ディスプレイに付属の説明書』を参照して、 テレビまたは外部ディスプレイがサポートしている画面モードに設定してください。適切な サイズと適切なアスペクト比で表示されます。

 ポート拡張ユニット3を接続しているときは、パソコン本体の電源コネクタ、HDMI出力端 子\*<sup>1</sup>、ディスプレイポート\*<sup>2</sup>、RGBコネクタを使用しないでください。
 \*1 HDMI出力端子搭載モデルのみ
 \*2 ディスプレイポート搭載モデルのみ

## ヘッドホンの操作にあたって

- 次のような場合にはヘッドホンを装着しないでください。雑音が発生する場合があります。
  - ・パソコン本体の電源を入れる/切るとき
  - ・ヘッドホンの取り付け/取りはずしをするとき

#### Bluetoothについて

- ●本製品は、すべてのBluetooth対応機器との接続動作を保証することはできません。
- 本製品のBluetooth機能を使用できる国/地域については、「dynabook.com」を確認して ください。

## 11 バッテリーについて

## バッテリーを使用するにあたって

 バッテリー駆動で使用しているときは、バッテリーの残量に十分注意してください。
 バッテリーを使いきってしまうと、スリープが効かなくなり、電源が切れて、メモリに記憶 されていた内容はすべて消えます。また、時計用バッテリーを使いきってしまうと、時刻や
 日付に誤差が生じます。このような場合は、電源コードとACアダプターを接続してバッテ リーと時計用バッテリーを充電してください。

## バッテリーを充電するにあたって

バッテリーパックの温度が極端に高いまたは低いと、正常に充電されないことがあります。
 バッテリーは5~35℃の室温で充電してください。

社団法人 電子情報技術産業協会の「バッテリ関連Q&A」について http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=121&ca=14

## 12 指紋認証について

#### 指紋認証の操作にあたって

指紋センサーは非常に高度な技術で作られておりますので、次の取扱注意事項を守ってご使用 ください。特に指紋センサー表面の取り扱いには十分ご注意ください。

- 次のような取り扱いをすると故障したり、指紋が認証されない原因になります。
  - ・指紋センサー表面をつめなどの硬いものでこすったりひっかいたりする
  - ・指紋センサー表面を強く押す
  - ・ぬれた手で指紋センサー表面を触る 指紋センサーの表面に水蒸気などをあてず、乾燥した状態に保ってください。
  - ・化粧品や薬品、砂や泥などの付いた手で指紋センサー表面を触る 砂などの小さい物でも、指紋センサーを傷つける場合があります。
  - ・指紋センサー表面にシールなどをはる
  - ・指紋センサー表面に鉛筆やボールペンなどで書く
  - ・指紋センサー表面を静電気を帯びた手や布などで触る
- 指紋センサーをご使用になるときには、次の点にご注意ください。
  - ・手が汚れている場合には手を洗い、完全に水分をふき取る
  - ・金属に手を触れるなどして、静電気を取り除く
     特に空気が乾燥する冬場には注意してください。静電気は指紋センサーの故障原因になります。
  - ・クリーナークロスなどの柔らかい布でセンサーの汚れをふき取る このとき、洗剤は使用しないでください。
  - ・指と指紋センサーが横から見て平行になるように指を置く
  - ・指紋センサーと指の中央を合わせる
  - ・指紋センサーの上に第1関節がくるように置く
  - ・すべらせるときにはゆっくりと一定のはやさで手前にすべらせる それでも認識されない場合は、はやさを調整してください。
  - ・右の図のように、指を上下や左右にぶれさせ ず、指紋センサーが完全に見える状態になる まで手前にすべらせてください。



- 指紋を登録する場合には、認識率向上のために次のような状態の指は避けてください。
  - ・ぬれている
  - ・けがをしている
  - ・ふやけている
  - ・荒れている
  - 汚れている
     指紋の間の汚れや異物を取り除いた状態で登録してください。
  - ・乾燥性の皮膚炎などにかかっている
- 認識率が下がったな、と思ったら次の点を確認してください。
  - ・指紋センサーの表面が汚れていないか確認する 汚れている場合は、クリーナークロスなどの柔らかい布で軽くふき取ってから使ってくだ さい。指紋センサー表面は強くこすらないでください。故障するおそれがあります。
  - ・指の状態を確認する
     傷や手荒れ、極端に乾燥した状態、ふやけた状態、指紋が磨耗した状態、極端に太った場合など、指紋の登録時と状態が異なると認識できない可能性があります。認識率が改善されない場合には、ほかの指での再登録をおすすめします。
  - ・指の置きかたに注意する
- ●その他
  - ・2本以上の指を登録することをおすすめします。うまく認識しにくい場合などは、登録しなおすか、ほかの指を登録してください。
  - ・指紋認証機能は、正しくお使いいただいた場合でも、個人差により指紋情報が少ないなどの理由で、登録・使用ができない場合があります。
  - ・指紋認証機能は、データやハードウェアの完全な保護を保証してはおりません。本機能を 利用したことによる、いかなる障害、損害に関して、いっさいの責任は負いかねますので、 ご了承ください。

## Windowsログオンパスワードの設定について

参照 Windows ログオンパスワードについて『Windows ヘルプとサポート』

## 指紋認証のパスワード入力について

## 13 TPM について

#### TPMの操作にあたって

- 「Infineon TPM Software Professional Package」をインストールすると、Windows ログオンパスワードやユーザーパスワードとは別にTPMに対するパスワードを設定する必 要があります。設定したパスワードは、忘れたときのために必ず控えておいてください。ま た控えたパスワードは、安全な場所に保管してください。パスワードがわからなくなった場 合、どんな手段でもTPMで保護されたデータを復元することはできません。
- 本製品を修理・保守に出した場合、メイン基板に組み込まれたセキュリティチップ(TPM) 内のデータは保証いたしません。TPMを使用している場合に、本製品を保守・修理に出す 際は、バックアップウィザードを使用して、TPMをバックアップしておいてください。 バックアップしたメディアは、安全な場所に保管してください。データのバックアップに関 しては、当社はいっさいの責任を負いかねますのでご了承ください。

参照 バックアップウィザードについて『TPMのヘルプ』

● 本製品を修理・保守に出した場合、搭載されている TPM に障害がなくても TPM が交換される場合があります。

その場合、バックアップウィザードを使用して、TPMの設定を復元してください。

- TPMでは、最新のセキュリティ機能を提供しますが、データやハードウェアの完全な保護 を保証してはおりません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に関して、いっ さいの責任は負いかねますので、ご了承ください。
- 所有者登録とユーザー登録を削除すると、TPMに関係するセキュリティ機能が使用できな くなります。このため、管理者権限を持たないユーザーがBIOSセットアップのTPMに関 する項目を操作できないように設定することをおすすめします。
  - 参照 管理者以外のユーザーの制限について

#### 「6章 5 - 3 東芝パスワードユーティリティで TPM の設定をする」

●所有者登録とユーザー登録を削除したあとに、TPMの使用を再開する場合は、もう一度 TPMへ所有者登録やユーザー登録を行う必要があります。 記録メディアについて

記録メディアを使う前に、次の内容をよく読んでください。

# 1 メディアカードを使うにあたって

## 1 メディアカードの操作にあたって

- メディアカードへのアクセス中は、電源を切ったり、メディアカードを取り出したり、パソコン本体を動かしたりしないでください。データやメディアカードが壊れるおそれがあります。
- メディアカードは無理な力を加えず、静かに挿入してください。正しくセットされていない 場合、パソコンの動作が不安定になったり、メディアカードが壊れるおそれがあります。
- スリープ中は、メディアカードを取り出さないでください。データが消失するおそれがあります。
- メディアカードのコネクタ部分(金色の部分)には触れないでください。静電気で壊れるお それがあります。
- メディアカードを取り出す場合は、必ずシステム上で使用停止の手順を行ってください。データが消失したり、メディアカードが壊れるおそれがあります。
- パソコン本体を持ち運ぶときは、必ずブリッジメディアスロットからメディアカードを取り 出してください。ブリッジメディアスロットやメディアカードが破損するおそれがあります。

## 2 メディアカードのフォーマットについて

- 再フォーマットする場合は、メディアカードを使用する機器(デジタルカメラやオーディオ プレーヤーなど)で行ってください。
   Windows上([コンピューター] 画面)でメディアカードのフォーマットを行わないでくだ さい。デジタルカメラやオーディオプレーヤーなどほかの機器で使用できなくなる場合があ ります。

## 3 SDメモリカードを使う前に

ブリッジメディアスロットにminiSDメモリカードをセットするときは、必ずminiSDメモリカードをSDメモリカードとして使用できる市販の変換アダプターを装着した状態で行ってください。

microSDメモリカードをセットするときは、必ずmicroSDメモリカードをSDメモリカードとして使用できる市販の変換アダプターを装着した状態で行ってください。miniSDメモリカードサイズのmicroSDメモリカード用の変換アダプターは使用できません。

- ブリッジメディアスロットからminiSDメモリカード/microSDメモリカードを取りはず すときは、必ずminiSDメモリカードまたはmicroSDメモリカード用の変換アダプターに 装着したままの状態で行ってください。
- すべてのSDメモリカードの動作を保証するものではありません。
- SDメモリカードは、SDMIの取り決めに従って、デジタル音楽データの不正なコピーや再 生を防ぐための著作権保護技術を搭載しています。
   そのため、ほかのパソコンなどで取り込んだデータが著作権保護されている場合は、本製品 でコピー、再生することはできません。SDMIとはSecure Digital Music Initiativeの略で、 デジタル音楽データの著作権を守るための技術仕様を決めるための団体のことです。
- 著作権保護技術 CPRM を使用するには、著作権保護技術 CPRM に対応しているアプリケー ションが必要です。
- あなたが記録したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- SDメモリカードは、デジタル音楽データの不正なコピーや再生を防ぐSDMIに準拠したデー タを取り扱うことができます。メモリの一部を管理データ領域として使用するため、使用で きるメモリ容量は表示の容量より少なくなっています。

## 4 マルチメディアカードを使う前に

- すべてのマルチメディアカードの動作を保証するものではありません。
- マルチメディアカードの詳しい使いかたなどについては『マルチメディアカードに付属の説明書』を確認してください。

## 2 記録メディアの廃棄・譲渡について

記録メディア(CD、DVD、USBフラッシュメモリ、メディアカードなど)を廃棄・譲渡する際には、書き込まれたデータが流出しないよう、適切な方法で消去することをおすすめします。 初期化、削除、消去などの操作などを行っても、データの復元ツールで再生できる場合もありますので、十分ご確認ください。

データ消去のための専用ソフトや、記録メディア専用のシュレッダーも販売されています。



パソコンやアプリケーションを使用するときは、自分が製品の正規の使用者(ユーザー)であ ることを製品の製造元へ連絡します。これを「お客様登録」または「ユーザー登録」といいます。 お客様登録は、パソコン本体、使用するアプリケーションごとに行い、方法はそれぞれ異なります。

## **1** 東芝ID(TID)お客様登録のおすすめ

東芝では、お客様へのサービス・サポートのご提供の充実をはかるために東芝ID(TID)のご 登録をおすすめしております。

サービス内容は、『東芝PCサポートのご案内』を確認してください。

詳しくは、次のアドレス「Room1048(TID)会員サイトについて」をご覧ください。 https://toshibadirect.jp/supportguide/about\_sight.aspx

## 1 [東芝お客様登録] アイコンからのご登録方法

インターネット接続の設定やインターネットプロバイダーとの契約をしてある場合に、[東芝お 客様登録] アイコンから TID 登録を行う方法を説明します。インターネットに接続している間 の通信料金やプロバイダー使用料などの費用はお客様負担となりますので、あらかじめご了承 ください。

## 💭 🗶 E

 インストールしているウイルスチェックソフトの設定によって、インターネット接続を確認する画面が 表示される場合があります。インターネット接続を許可する項目を選択し、操作を進めてください。

# 1 デスクトップ上の [東芝お客様登録] アイコン ( 字) をダブルクリックする

「Internet Explorer」が起動し、登録用のホームページが表示されます。 以降は、画面の指示に従って操作してください。

## **★**

インターネットに接続後、URLを入力して登録用のホームページにアクセスすることもできます。
 登録用ホームページ: http://toshibadirect.jp/room1048/
 商品の追加登録も、登録用のホームページから行えます。

## 高調波対策について

JIS C 61000-3-2 適合品 本装置は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 に適合しています。

\* 19V 3.95A以上のアダプターのみ

#### 電波障害自主規制について

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的と していますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障 害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

参照 7章 2 - 4 - Q パソコンの近くにあるテレビやラジオの調子がおかしい」

## 無線LAN/Bluetoothの「FCC information」について

#### FCC notice "Declaration of Conformity Information"

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**WARNING** : Only peripherals complying with the FCC rules class B limits may be attached to this equipment. Operation with non-compliant peripherals or peripherals not recommended by TOSHIBA is likely to result in interference to radio and TV reception. Shielded cables must be used between the external devices and the computer's external monitor ports, Universal Serial Bus (USB 2.0 and USB 3.0) ports, HDMI out port, Display port and microphone jack. Changes or modifications made to this equipment, not expressly approved by TOSHIBA or parties authorized by TOSHIBA could void the user's authority to operate the equipment.

#### FCC conditions

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- 1. This device may not cause harmful interference.
- 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

#### Contact

- Address : TOSHIBA America Information Systems, Inc. 9740 Irvine Boulevard Irvine, California 92618-1697
- **Telephone** : (949) 583-3000

## 無線LAN/BluetoothのEU Declaration of Conformity について



This product is carrying the CE-Mark in accordance with the related European Directives. Responsible for CE-Marking is TOSHIBA EUROPE GMBH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Germany. The complete and official EU Declaration of Conformity can be found on TOSHIBA's web site

http://epps.toshiba-teg.com on the Internet.

#### **CE compliance**

This product is labelled with the CE Mark in accordance with the related European Directives, notably RoHS Directive 2011/65/EU and Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/ EC for the notebook and the electronic accessories including the supplied power adapter, the Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment Directive 1999/5/EC in case of implemented telecommunication accessories and the Low Voltage Directive 2006/95/EC for the supplied power adapter. Furthermore the product complies with the Ecodesign Directive 2009/125/EC (ErP) and its related implementing measures.

This product and the original options are designed to observe the related EMC (Electromagnetic Compatibility) and safety standards. However, TOSHIBA cannot guarantee that this product still observes these EMC standards if options or cables not produced by TOSHIBA are connected or implemented. In this case the persons who have connected/implemented those options/cables have to provide assurance that the system (PC plus options/cables) still fulfils the required standards. To avoid general EMC problems, the following guidance should be noted:

- Only CE marked options should be connected/implemented
- Only best shielded cables should be connected

#### Working environment

This product was designed to fulfil the EMC (Electromagnetic Compatibility) requirements to be observed for so-called "Residential, commercial and light industry environments". TOSHIBA do not approve the use of this product in working environments other than the above mentioned "Residential, commercial and light industry environments".

For example, the following environments are not approved:

- Industrial Environments (e.g. environments where a mains voltage of 380 V three-phase is used)
- Medical Environments
- Automotive Environments
- Aircraft Environments

Any consequences resulting from the use of this product in working environments that are not approved are not the responsibility of TOSHIBA.

The consequences of the use of this product in non-approved working environments may be:

- Interference with other devices or machines in the near surrounding area.
- Malfunction of, or data loss from, this product caused by disturbances generated by other devices or machines in the near surrounding area.

Therefore TOSHIBA strongly recommend that the electromagnetic compatibility of this product should be suitably tested in all non-approved working environments before use. In the case of automobiles or aircraft, the manufacturer or airline respectively should be asked for permission before use of this product.

Furthermore, for general safety reasons, the use of this product in environments with explosive atmospheres is not permitted.

## NFCについて

## NFC Regulatory Information

## **USA-Federal Communications Commission (FCC)**

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.

---Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

#### **RF Exposure Information**

This device is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission for an uncontrolled environment.

## Canada - Industry Canada (IC)

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause interference, and

(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."

#### IC RF Exposure Information

This equipment complies with IC RSS-102 RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

無線LAN/Bluetoothについて

- \* 5GHzの無線LAN については、IEEE802.11a、IEEE802.11ac(draft) のいずれかをサ ポートしているモデルのみ対象となります。
- \* Bluetooth機能については、Bluetooth機能搭載モデルのみ対象となります。

## 1 無線LANの規格

無線LAN(無線LANモジュール)には通信の通信速度や使用している周波数帯によって、複 数の規格が存在します。

本 製 品 に は、IEEE802.11a、IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n、 IEEE802.11ac(draft)のすべて、もしくはその一部に準拠した無線LANが搭載されています。 本製品が対応している規格については、「本節 6 無線LANモジュールの確認」を確認して ください。

本書では、搭載された無線LANの種類によって説明が異なる項目があります。

#### ■無線LANの仕様

	IEEE802.11a, IEEE802.11n, IEEE802.11ac(draft)	5GHz(5150-5350MHz、および 5470-5725MHz)* <sup>1</sup>
無線周波数帯	IEEE802.11b,	
	IEEE802.11g,	2.4GHz (2400-2483MHz)
	IEEE802.11n	
変調方式	IEEE802.11a,	直交周波数分割多重方式
	IEEE802.11g,	OFDM-BPSK, OFDM-QPSK, OFDM-16QAM,
	IEEE802.11ac(draft)	OFDM-64QAM
		直接拡散方式
		DSSS-CCK, DSSS-DQPSK, DSSS-DBPSK
	IEEE802.11n	直交周波数分割多重方式(OFDM方式)

無線LANアクセスポイントや無線機器と通信を行うには、どちらも同じ規格に準拠している必 要があります。

## 2 無線LANのサポートする周波数帯域

無線LANがサポートする5GHz帯および2.4GHz帯のチャネルは、国/地域で適用される無 線規制によって異なる場合があります(表「無線IEEE802.11 チャネルセット」参照)。

#### ■無線IEEE802.11 チャネルセット

#### 5GHz帯: 5150-5350MHz および、5470-5725MHz (IEEE802.11a、IEEE802.11n、IEEE802.11ac(draft)の場合)

	チャネルID	周波数
	36	5180
	40	5200
VV32	44	5220
	48	5240
	52	5260
	56	5280
0000	60	5300
	64	5320
	100	5500
	104	5520
	108	5540
	112	5560
	116	5580
W56	120	5600
	124	5620
	128	5640
	132	5660
	136	5680
	140	5700

アクセスポイント側のチャネル(W52/W53/W56)に合わせて、そのチャネルに自動的に設定されます。

## 💭 🗶 E

- W52、W53は電波法令により屋外で使用することはできません。
- IEEE802.11aおよびIEEE802.11nモードではアドホック通信は使用できません。
- アドホック通信でのピアツーピア接続は、Ch1~Ch11で使用できます。
- インフラストラクチャ通信でのアクセスポイントへの接続は、Ch1~Ch13, Ch36, Ch40, Ch44, Ch48, Ch52, Ch56, Ch60, Ch64, Ch100, Ch104, Ch108, Ch112, Ch116, Ch120, Ch124, Ch128, Ch132, Ch136, Ch140で使用できます。

● 2.4GHz帯: 2400-2483MHz (IEEE802.11b/g、IEEE802.11nの場合)

チャネルID	周波数
1	2412
2	2417
З	2422
4	2427
5	2432
6	2437
7	2442
8	2447
9	2452
10	2457*1
11	2462
12	2467
13	2472

\*1 購入時に、アドホックモード接続時に使用するチャネルとして設定されているチャネルです。

## 

● IEEE802.11nモードではアドホック通信は使用できません。

- アドホック通信でのピアツーピア接続は、Ch1~Ch11で使用できます。
- インフラストラクチャ通信は、Ch1~Ch13で使用できます。

付録

## 3 Bluetoothの仕様

	通信方式	Bluetooth Specification Ver.4.0
ワイヤレス通信	無線周波数帯	2.4GHz (2402~2480MHz)
	変調方式	周波数ホッピング方式 2値FSK

## 4 無線特性

無線LANおよびBluetoothの無線特性は、製品を購入した国/地域、購入した製品の種類に より異なる場合があります。

多くの場合、無線通信は使用する国/地域の無線規制の対象になります。国/地域によって使用が規制されています。無線ネットワーク機器は、無線免許の必要ない5GHzおよび2.4GHz 帯で動作するように設計されていますが、国/地域の無線規制により無線ネットワーク機器の 使用に多くの制限が課される場合があります。

無線機器の通信範囲と転送レートには相関関係があります。無線通信の転送レートが低いほど、 通信範囲は広くなります。

## <u>×</u> =

- アンテナの近くに金属面や高密度の固体があると、無線デバイスの通信範囲に影響を及ぼすことがあります。
- 無線信号の伝送路上に無線信号を吸収または反射し得る"障害物"がある場合も、通信範囲に影響を与 えます。

## 5 現品表示、JEITA ロゴ表記について

## ❑無線LAN

#### ■現品表示

本製品または無線LANモジュールには、次に示す現品表示が記載されています。



- ① 2.4 : 2,400MHz帯を使用する無線設備を表す。
- DS : 変調方式がDS-SS方式であることを示す。
- ③ OF : 変調方式が OFDM 方式であることを示す。
- ④ 4 : 想定される与干渉距離が40m以下であることを示す。
- ⑤ ■ ■: 2,400MHz~2,483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を 回避可能であることを意味する。

#### ■ JEITA ロゴ表記について



5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56チャネルをサポートしています。

## Bluetooth

#### ■現品表示

本製品またはBluetoothモジュールには、次に示す現品表示が記載されています。



- ① 2.4 : 2,400MHz帯を使用する無線設備を表す。
- FH : 変調方式がFH-SS方式であることを示す。
- ③ 1 : 想定される与干渉距離が 10m 以下であることを示す。
- ④ 
  2,400MHz~2,483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を 回避不可であることを意味する。

## 6 無線LAN モジュールの確認

使用しているパソコンに搭載された無線LANモジュールの種類は、「デバイス マネージャー」 を使って確認できます。

## 1 [スタート] ボタン( 🕢 )→ [コントロールパネル] をクリックする

2 [ ◄ ハードウェアとサウンド] → [デバイス マネージャー] をクリックする

[デバイス マネージャー] 画面が表示されます。

**3** [ネットワーク アダプター] をダブルクリックする アダプター名が表示されます。

#### 4 アダプター名を確認する

アダプター名が示すモジュールは、それぞれ次のようになります。

- 「Intel(R) Dual Band Wireless-N 7260」の場合
   IEEE802.11a (W52/W53/W56)、IEEE802.11b、IEEE802.11g および
   IEEE802.11nに対応したモジュールです。このモジュールを、「Intel 7260 a/ b/g/nモジュール」と呼びます。
- 「Intel(R) Dual Band Wireless-AC 7260」の場合
   IEEE802.11a (W52/W53/W56)、IEEE802.11b、IEEE802.11g、
   IEEE802.11nおよびIEEE802.11ac (draft) (W52/W53/W56) に対応したモジュールです。このモジュールを、「Intel 7260 a/b/g/n/ac(draft)モジュール」と呼びます。

#### 

● Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応。

## 7 機器認証表示について

本製品には、電気通信事業法に基づく小電力データ通信システムの無線局として、認証を受けた無線設備を搭載しています。したがって、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。

#### ■ Intel 7260 a/b/g/nモジュール(Bluetooth機能搭載)

無線設備名 : 7260NGW 株式会社 ディーエスピーリサーチ 認証番号 : D130021003

#### ■ Intel 7260 a/b/g/n/ac (draft) モジュール (Bluetooth 機能搭載)

無線設備名 : 7260NGW 株式会社 ディーエスピーリサーチ 認証番号 : D130021003

本製品に組み込まれた無線設備は、本製品に実装して使用することを前提に、小電力データ通 信システムの無線局として工事設計の認証を取得しています。したがって、組み込まれた無線 設備をほかの機器へ流用した場合、電波法の規定に抵触するおそれがありますので、十分にご 注意ください。

## 8 Regulatory statements

#### General

This product complies with any mandatory product specification in any Country/ Region where the product is sold. In addition, the product complies with the following.

#### European Union (EU) and EFTA

This equipment complies with the R&TTE directive 1999/5/EC and has been provided with the CE mark accordingly.

#### Canada - Industry Canada (IC)

This device complies with RSS 210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of this device.

L ' utilisation de ce dispositif est autorisee seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l' utilisateur du dispositif doit etre pret a accepter tout brouillage radioelectrique recu, meme si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

The term "IC" before the equipment certification number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.

#### USA - Federal Communications Commission (FCC)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by tuning the equipment off and on, the user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

TOSHIBA is not responsible for any radio or television interference caused by unauthorized modification of the devices included with this Bluetooth Card from TOSHIBA, or the substitution or attachment of connecting cables and equipment other than specified by TOSHIBA.

The correction of interference caused by such unauthorized modification, substitution or attachment will be the responsibility of the user.

#### Caution: Exposure to Radio Frequency Radiation.

#### Wireless LAN

The radiated output power of the Wireless LAN is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the Wireless LAN shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized.

In the usual operating configuration, the distance between the antenna and the user should not be less than 20cm. Please refer to the PC user's manual for the details regarding antenna location.

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF field in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's website

www.hc-sc.gc.ca/

#### Bluetooth

The radiated output power of the Bluetooth Card from TOSHIBA is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the Bluetooth Card from TOSHIBA shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. The antenna(s) used in this device are located at the upper/lower edge of the LCD screen, and this device has been tested as portable device as defined in Section 2.1093 of FCC rules when the LCD screen is rotated 180 degree and covered the keyboard area. In addition, Bluetooth has been tested with Wireless LAN transceiver for co-location requirements. This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF field in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's website

www.hc-sc.gc.ca/

#### Taiwan

- Article 12 Without permission granted by the NCC, any company, enterprise, or user is not allowed to change frequency, enhance transmitting power or alter original characteristic as well as performance to a approved low power radio-frequency devices.
- Article 14 The low power radio-frequency devices shall not influence aircraft security and interfere legal communications; If found, the user shall cease operating immediately until no interference is achieved.

The said legal communications means radio communications is operated in compliance with the Telecommunications Act.

The low power radio-frequency devices must be susceptible with the interference from legal communications or ISM radio wave radiated devices.

#### Europe

#### Wireless LAN

#### **Restrictions for Use of 2.4GHz Frequencies in European Community Countries**

België/	For private usage outside buildings across public grounds over less than 300m no special				
Belgique:	registration with IBPT/BIPT is required. Registration to IBPT/BIPT is required for private				
	usage outside buildings across public grounds over more than 300m. For registration and				
	license please contact IBPT/BIPT.				
	Voor privé-gebruik buiten gebouw over publieke groud over afstand kleiner dan 300m				
	geen registratie bij BIPT/IBPT nodig; voor gebruik over afstand groter dan 300m is wel				
	registratie bij BIPT/IBPT nodig. Voor registratie of licentie kunt u contact opnemen met BIPT.				
	Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public,				
	aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une				
	distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour les				
	enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.				
Deutschland:	License required for outdoor installations. Check with reseller for procedure to follow.				
	Anmeldung im Outdoor-Bereich notwendig, aber nicht genehmigungspflichtig. Bitte mit				
	Händler die Vorgehensweise abstimmen.				
France:	Restricted frequency band: only channels 1 to 7 (2400 MHz and 2454 MHz respectively)				
	may be used outdoors in France.				
	Bande de fréquence restreinte : seuls les canaux 1-7 (2400 et 2454 MHz respectivement)				
	doivent être utilisés endroits extérieur en France. Vous pouvez contacter l'Autorité de				
	Régulation des Télécommuniations (http://www.art-telecom.fr) pour la procédure à suivre.				
Italia:	License required for indoor use. Use with outdoor installations not allowed.				
	E'necessaria la concessione ministeriale anche per l'uso interno.				
	Verificare con i rivenditori la procedura da seguire.				
Nederland	License required for outdoor installations. Check with reseller for procedure to follow.				
	Licentie verplicht voor gebruik met buitenantennes. Neem contact op met verkoper voor				
	juiste procedure.				

To remain in conformance with European spectrum usage laws for Wireless LAN operation, the above 2.4GHz channel limitations apply for outdoor usage. The user should use the Wireless LAN utility to check the current channel of operation. If operation is occurring outside of the allowable frequencies for outdoor use, as listed above, the user must contact the applicable national spectrum regulator to request a license for outdoor operation.

各インターフェースの仕様

## 1 LANインターフェース

ピン番号	信号名	意味	信号方向
1	BI_DA+	送受信データA(+)	1/0
2	BI_DA-	送受信データA(-)	1/0
З	BI_DB+	送受信データB(+)	1/0
4	BI_DC+	送受信データC(+)	1/0
5	BI_DC-	送受信データC(-)	1/0
6	BI_DB-	送受信データB(-)	1/0
7	BI_DD+	送受信データD(+)	I/O
8	BI_DD-	送受信データD(-)	1/0
コネクタ図			

信号名 : -がついているのは、負論理値の信号です 信号方向(I):パソコン本体への入力 信号方向(O):パソコン本体からの出力

## 2 RGBインターフェース

ピン番号	信号名	意味	信号方向
1	CRV	赤色ビデオ信号	0
2	CGV	緑色ビデオ信号	0
З	CBV	青色ビデオ信号	0
4	Reserved	予約	
5	GND	グランド	
6	GND	グランド	
7	GND	グランド	
8	GND	グランド	
9	+5V	電源	
10	GND	グランド	
11	Reserved	予約	
12	SDA	SDA通信信号	1/0
13	HSYNC	水平同期信号	0
14	VSYNC	垂直同期信号	0
15	SCL	SCLデータクロック信号	0
コネクタ図			

付録



5	1
	6
15	11

高密度D-SUB 3列15ピンメス

信号方向(1):パソコン本体への入力 信号方向(0):パソコン本体からの出力

## 3 HDMI出力端子

#### \* HDMI出力端子搭載モデルのみ

ピン番号	信号名	意味	信号方向
1	TMDS Data2+	TMDSデータ (2+)	0
2	TMDS Data2 Shield	TMDSデータ(2)シールド	
3	TMDS Data2-	TMDSデータ (2-)	0
4	TMDS Data1+	TMDSデータ (1+)	0
5	TMDS Data1 Shield	TMDSデータ(1)シールド	
6	TMDS Data1-	TMDSデータ (1-)	0
7	TMDS Data0+	TMDSデータ (0+)	0
8	TMDS DataO Shield	TMDSデータ(O)シールド	
9	TMDS Data0-	TMDSデータ (0-)	0
10	TMDS Clock+	TMDSクロック(+)	0
11	TMDS Clock Shield	TMDSクロックシールド	
12	TMDS Clock-	TMDSクロック(-)	0
13	Reserved	予約	
14	Reserved	予約	
15	SCL	SCLデータクロック信号	0
16	SDA	SDA通信信号	1/0
17	DDC/CEC Ground	DDC/CEC 信号グランド	
18	+5V Power	電源	
19	Hot Plug Detect	ホットプラグディテクト	l
コネクタ図			

- 信号名 : -がついているのは、負論理値の信号です
- 信号方向(1):パソコン本体への入力
- 信号方向(0):パソコン本体からの出力

## 4 USB2.0インターフェース

ピン番号	信号名	意味	信号方向
1	VBUS	+5V	
2	D-	マイナスデータ	I/O
З	D+	プラスデータ	1/0
4	GND	グランド	
コネクタ図			

信号名 : -がついているのは、負論理値の信号です 信号方向(1):パソコン本体への入力 信号方向(0):パソコン本体からの出力

## 5 USB3.0インターフェース

ピン番号	信号名	意味	信号方向
1	VBUS	+5V	
2	D-	USB2.0マイナスデータ	1/0
3	D+	USB2.0プラスデータ	1/0
4	GND	グランド	
5	StdA_SSRX-	USB3.0受信マイナスデータ	I
6	StdA_SSRX+	USB3.0受信プラスデータ	I
7	GND_DRAIN	グランド	
8	StdA_SSTX-	USB3.0送信マイナスデータ	0
9	StdA_SSTX+	USB3.0送信プラスデータ	0
コネクタ図			

信号名 : -がついているのは、負論理値の信号です 信号方向(1):パソコン本体への入力

信号方向(0):パソコン本体からの出力

# **7** OSの切り替えについて

Windows 7をご利用になる場合、64ビット版と32ビット版の2つのWindows 7を選択してご利用いただけます。

ここでは、各OSのご使用上の注意事項や、OSを切り替える際の手順や注意事項を記載しています。OSを切り替える際には、必ずお読みください。

OSの切り替えは、Windows 7でのみ可能です。OSを切り替えるには、リカバリーをする必要があります。リカバリーについては、『セットアップガイド』を確認してください。

#### 💭 🗴 モ リカバリーメディアの作成について

 Windows 7上で「TOSHIBA Recovery Media Creator」を使ってリカバリーメディアを作成すると、 64ビット版/32ビット版の両方に対応したリカバリーメディアを作成することができます。64ビット版/32ビット版のどちらのWindows上でも、作成されるリカバリーメディアは同じです。 リカバリーメディアの作成については「1章 2 リカバリーメディアを作る」を確認してください。

# 1 64ビット版を使用する場合

## 1 64ビット版のご使用にあたって

64ビット版のご使用にあたって、次の事項を必ずお読みください。

- 64ビット版のパフォーマンスを発揮するには、64ビット版に対応したアプリケーションと ドライバー類が必要です。
- 64ビット版を使用する場合、64ビットに対応していないドライバーや周辺機器は動作しません。
- 64ビット版を使用する場合、32ビット版用のアプリケーションは動作しないものがあります。
- 64ビット版を使用する場合、16ビット版用のアプリケーションは動作しません。

## 2 64ビット版を使用する場合の注意事項

本書や『取扱説明書』は、32ビット版を使用した場合の記載になっているため、操作や仕様 などが、記載された内容と一部異なります。ここでは、操作や仕様が異なる部分について説明 します。

システムやお使いのモデルのソフトウェア環境によっては、このほかにも一部動作が異なる場合があります。

## 「Internet Explorer」について

64ビット版には、64ビット版の「Internet Explorer」と32ビット版の「Internet Explorer」の2つがインストールされています。

インターネットのサイトの中には、「Internet Explorer」の64ビット版では正常に表示され ないものがあります。

この場合は、「Internet Explorer」の32ビット版をご利用ください。

# 2 32ビット版を使用する場合

## 1 32ビット版を使用する場合の注意事項

● 64ビット版対応の一部機能を使用できないことがあります。

● OSが使用可能なメモリ領域は最大3GBになります。

# 3 OSを切り替える場合の操作と注意事項

OSを切り替えるには、リカバリー(再セットアップ)が必要です。

## <u>1</u> OSを切り替えると

- プレインストールアプリケーションの構成が一部変更になります。
   詳しくは、「本節 1 2 64ビット版を使用する場合の注意事項」、「本節 2 1 32
   ビット版を使用する場合の注意事項」をご確認ください。
- バックアップをとったデータが一部使用できない場合があります。
- 控えておいた設定が一部使用できない場合があります。

## 2 リカバリーをする前に

リカバリーをするとハードディスク内に保存されているデータ(文書ファイル、画像・映像ファ イル、メールやアプリケーションなど)はすべて消去され、設定した内容(インターネットやメー ルの設定、Windows ログオンパスワードなど)もご購入時の状態に戻ります。

リカバリーをする前に、記録メディア(CDやUSBフラッシュメモリなど)にバックアップを とってください。また、リカバリー後も現在と同じ設定でパソコンを使いたい場合は、現在の 設定を控えておいてください。

## 3 リカバリー方法

リカバリーの手順や詳細は、『セットアップガイド』を確認してください。 リカバリー操作の途中で、次のような [製品復元メニュー] 画面が表示されます。 32ビット版に変更する場合には [Windows7 32ビットバージョン] を、64ビット版に変 更する場合には [Windows7 64ビットバージョン] をチェックして、[次へ] ボタンをクリッ クしてください。

TOSHIBA Recovery Wizard	
てのSHIPA く製品復元メニュー> どちらか1つのosタイプを選んでください。	
C Windows 7 32ピットパージョン	
C [Windows 7 64ピットパージョン]	━ 切り替えたい項目をチェックする
次へ(N) > キャンセル	(表示例)

# 4 Windowsの確認方法

Windows セットアップ終了後は、次の手順で、現在使用している Windows の種類を確認できます。


Windows XP Mode について

Windows 7 Professionalでは、仮想的にWindows XP環境を実現するための「Windows XP Mode」が用意されています。

「Windows XP Mode」を実行するには、次のように操作してください。

# 1 インストール方法

- 【スタート】ボタン(④))→ [すべてのプログラム] → [アプリケーショ ンの再インストール] をクリックする
- 2 [セットアップ画面へ] をクリックする
- 3 [Windows関連] タブをクリックする
- 4 画面左側の「Windows XP Mode」をクリックする 画面のメッセージに従って、「Windows Virtual PC」と「Windows XP Mode」を インストールしてください。 「XXXX(ファイル名)を実行または保存しますか?」というメッセージが表示され た場合は、[実行] ボタンをクリックしてください。

## 2 起動方法

1 [スタート] ボタン() → [すべてのプログラム] → [Windows Virtual PC] → [Windows XP Mode]をクリックする Windows XP Modeが起動します。 初回起動時にはセットアップが必要です。画面のメッセージに従ってセットアップを 行ってください。

# OpenSSLについて

### LICENSE ISSUES

The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of the OpenSSL License and the original SSLeay license apply to the toolkit. See below for the actual license texts. Actually both licenses are BSD-style Open Source licenses. In case of any license issues related to OpenSSL please contact openssl-core@openssl.org.

#### **OpenSSL** License

Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:

"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"

- 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
- 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
- 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

#### **Original SSLeay License**

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.

If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.

This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:

"This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)" The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-).

4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:

"This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

## FreeTypeについて

### The FreeType Project LICENSE

2006-Jan-27

Copyright 1996-2002, 2006 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg

### Introduction

The FreeType Project is distributed in several archive packages; some of them may contain, in addition to the FreeType font engine, various tools and contributions which rely on, or relate to, the FreeType Project.

This license applies to all files found in such packages, and which do not fall under their own explicit license. The license affects thus the FreeType font engine, the test programs, documentation and makefiles, at the very least.

This license was inspired by the BSD, Artistic, and IJG (Independent JPEG Group) licenses, which all encourage inclusion and use of free software in commercial and freeware products alike. As a consequence, its main points are that:

- We don't promise that this software works. However, we will be interested in any kind of bug reports. (`as is' distribution)
- You can use this software for whatever you want, in parts or full form, without having to pay us. (`royalty-free' usage)
- You may not pretend that you wrote this software. If you use it, or only parts of it, in a program, you must acknowledge somewhere in your documentation that you have used the FreeType code. (`credits')

We specifically permit and encourage the inclusion of this software, with or without modifications, in commercial products.

We disclaim all warranties covering The FreeType Project and assume no liability related to The FreeType Project.

Finally, many people asked us for a preferred form for a credit/disclaimer to use in compliance with this license. We thus encourage you to use the following text:

.....

Portions of this software are copyright (C)<year> The FreeType Project (www.freetype.org). All rights reserved.

.....

Please replace <year> with the value from the FreeType version you actually use.

## Legal Terms

### 0. Definitions

Throughout this license, the terms `package', `FreeType Project', and `FreeType archive' refer to the set of files originally distributed by the authors (David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg) as the `FreeType Project', be they named as alpha, beta or final release.

'You' refers to the licensee, or person using the project, where 'using' is a generic term including compiling the project's source code as well as linking it to form a 'program' or 'executable'. This program is referred to as 'a program using the FreeType engine'.

This license applies to all files distributed in the original FreeType Project, including all source code, binaries and documentation, unless otherwise stated in the file in its original, unmodified form as distributed in the original archive.

If you are unsure whether or not a particular file is covered by this license, you must contact us to verify this.

The FreeType Project is copyright (C) 1996-2000 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg. All rights reserved except as specified below.

### 1. No Warranty

THE FREETYPE PROJECT IS PROVIDED `AS IS' WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF THE FREETYPE PROJECT.

### 2. Redistribution

This license grants a worldwide, royalty-free, perpetual and irrevocable right and license to use, execute, perform, compile, display, copy, create derivative works of, distribute and sublicense the FreeType Project (in both source and object code forms) and derivative works thereof for any purpose; and to authorize others to exercise some or all of the rights granted herein, subject to the following conditions:

- Redistribution of source code must retain this license file (`FTL.TXT') unaltered; any additions, deletions or changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation. The copyright notices of the unaltered, original files must be preserved in all copies of source files.
- Redistribution in binary form must provide a disclaimer that states that the software is based in part of the work of the FreeType Team, in the distribution documentation. We also encourage you to put an URL to the FreeType web page in your documentation, though this isn't mandatory.

These conditions apply to any software derived from or based on the FreeType Project, not just the unmodified files. If you use our work, you must acknowledge us. However, no fee need be paid to us.

### 3. Advertising

Neither the FreeType authors and contributors nor you shall use the name of the other for commercial, advertising, or promotional purposes without specific prior written permission.

We suggest, but do not require, that you use one or more of the following phrases to refer to this software in your documentation or advertising materials: `FreeType Project', `FreeType Engine', `FreeType library', or `FreeType Distribution'.

As you have not signed this license, you are not required to accept it. However, as the FreeType Project is copyrighted material, only this license, or another one contracted with the authors, grants you the right to use, distribute, and modify it.

Therefore, by using, distributing, or modifying the FreeType Project, you indicate that you understand and accept all the terms of this license.

### 4. Contacts

There are two mailing lists related to FreeType:

• freetype@nongnu.org

Discusses general use and applications of FreeType, as well as future and wanted additions to the library and distribution.

If you are looking for support, start in this list if you haven't found anything to help you in the documentation.

• freetype-devel@nongnu.org Discusses bugs, as well as engine internals, design issues, specific licenses, porting, etc.

Our home page can be found at http://www.freetype.org