マニュアルの使いかた

- 安心してお使いいただくために -

パソコンをお取り扱いいただくための注意事項
 ご使用前に必ずお読みください。



1

・オンラインマニュアル -

Windowsが起動しているときにパソコンの画面上で見るマニュアルです。

- パソコンを買い替えたとき
- パソコンの基本操作
- ネットワーク機能
- 周辺機器の接続
- バッテリー駆動で使う方法
- システム環境の変更
- ●パソコンの動作がおかしいとき/Q&A集

など

- リリース情報 ――

 本製品を使用するうえでの注意事項など 必ずお読みください。

参照 「はじめに- 7 リリース情報について」

もくじ

マニュアルの使いかた	1	ĺ
もくじ........	a	2
はじめに		1

1章 パソコンの取り扱い11

1	各部(の名称	-5	外観	<u>×</u> –		• •		•			•			•					•				12
	1 前	面図.																						.12
	2 背	面図.																•	• •					.15
	3 裏	面図.																•	• •					.16
2	電源	を入れ	る/	切る	5.															•				17
2	電源 な 1 電	を入れ ፤源⊐−	る / ・ドと	び (切る) (AC)	ら . アタ	・・ ブフ	・ パタ		・ を	 接網	・・ 売す	「る	• •	•••	•	•••	•	-	•••	•	•••	•	••	17 .17
2	電源 な 1 電 2 電	を入れ ③源コー ③源を入	る / ドと れる	切る AC	5. アタ	・・ ブフ ・・	・ パタ	· ·	・ を	••• 接約	・・ 売す	・ 「る	•••	•••	•	••••	•	-	•••	•	•••	•	••• •••	17 .17 .19

2章 システム環境の変更27 1 システム環境の変更とは......28

2 BIOSセットアップを使う	
1 起動と終了/BIOSセットアップの操作	

3 パソコンの動作状況を監視し、記録する -東芝PCヘルスモニター	32
1 東芝PCヘルスモニタを起動する	33
2 冷却メッセージが表示された場合	34
4 指紋認証を使う	36
1 指紋認証とは	36
2 指紋認証を行う	

付録
1 ご使用にあたってのお願い
 2 お問い合わせ先 - OS / アプリケーション
3 セーフモードで起動する47
4 技術基準適合について 48
5 無線LAN/Bluetooth について
6 外形寸法図 53

はじめに

本製品を安全に正しく使うために重要な事項が、付属の冊子『安心してお使いいただくために』 に記載されています。必ずお読みになり、正しくお使いください。

本書や『安心してお使いいただくために』は、お読みになったあと、いつでも見られるように お手元に大切に保管してください。

本書は、次の決まりに従って書かれています。

1 記号の意味

⚠️危険	"取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*1)を負うことがあり、その切迫の度合いが高いこと"を示します。
⚠警告	"取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*1)を負うことが想定されること"を示します。
⚠注意	*取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷(*2)を負うことが想 定されるか、または物的損害(*3)の発生が想定されること" を示します。
「お願い」	データの消失や、故障、性能低下を起こさないために守ってほ しい内容、仕様や機能に関して知っておいてほしい内容を示し ます。
× =	知っていると便利な内容を示します。
↓ ◇ ⑦ 役立つ操作集	知っていると役に立つ操作を示します。
参照	参照先を示します。 ● 本書内への参照の場合…「 」 ● ほかのマニュアルやヘルプへの参照の場合…『 』

* 1 重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に 入院・長期の通院を要するものをさします。

*2 軽傷とは、治療に入院・長期の通院を要さない、けが、やけど(高温・低温)、感電などをさします。

*3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

2 用語について

本書では、次のように定義します。

システム

特に説明がない場合は、使用しているオペレーティングシステム(OS)を示します。

アプリケーションまたはアプリケーションソフト

アプリケーションソフトウェアを示します。

Windows

Windows 8.1 ProまたはWindows 7 Professionalを示します。

Windows 8.1

Windows 8.1 Proを示します。

Windows 7

Windows 7 Professionalを示します。

ハードディスク

特に説明がない場合は、HDD(ハードディスクドライブ)とSSD(ソリッドステートドライブ) をまとめて「ハードディスク」と呼びます。

Office搭載モデル

Microsoft Office Personal 2013またはMicrosoft Office Home and Business 2013 をプレインストールしているモデルを示します。

HDMI出力端子搭載モデル

HDMI出力端子を搭載しているモデルを示します。

ディスプレイポート搭載モデル

ディスプレイポートを搭載しているモデルを示します。

Webカメラ搭載モデル

Webカメラを搭載しているモデルを示します。

無線LAN機能搭載モデル

無線LAN機能を搭載しているモデルを示します。

Bluetooth機能搭載モデル

Bluetooth機能を搭載しているモデルを示します。

指紋センサー搭載モデル

指紋センサーを搭載しているモデルを示します。

NFCポート搭載モデル

NFCポートを搭載しているモデルを示します。

3 記載について

- ●記載内容によっては、一部のモデルにのみ該当する項目があります。その場合は、「用語について」のモデル分けに準じて、「****モデルの場合」や「****シリーズのみ」などのように注記します。
- インターネット接続については、ブロードバンド接続を前提に説明しています。
- アプリケーションについては、本製品にプレインストールまたは本体のハードディスクや付属のCD/DVDからインストールしたバージョンを使用することを前提に説明しています。
- ●本書に記載している画面やイラストは一部省略したり、実際の表示とは異なる場合があります。
- 本書では、コントロールパネルの操作方法について表示方法を「カテゴリ」に設定している ことを前提に説明しています。表示方法が「大きいアイコン」または「小さいアイコン」に なっている場合は、「カテゴリ」に切り替えてから操作説明を確認してください。
- 本書は、語尾をのばすカタカナ語の表記において、語尾に長音(一)を適用しています。画面の表示と異なる場合がありますが、読み替えてご使用ください。

4 Trademarks

- Microsoft、Windows及びWindowsロゴは、マイクロソフト企業グループの商標です。 その他記載されている会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。
- Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。
- Intel、インテル、インテル Coreは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標、または登録商標です。
- SDロゴは商標です。(**S**≥)
- HDMI、HDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴは、HDMI Licensing LLCの登録商標または商標です。
- TRENDMICRO、ウイルスバスターおよびウイルスバスタークラウドは、トレンドマイクロ 株式会社の登録商標です。
- デジタルアーツ/DIGITAL ARTS、ZBRAIN、アイフィルター/i-フィルターはデジタルアー ツ株式会社の登録商標です。
- Bluetoothは、その商標権者が所有しており、東芝はライセンスに基づき使用しています。

本書に掲載の商品の名称やロゴは、それぞれ各社が商標および登録商標として使用している場 合があります。

5 プロセッサ(CPU)に関するご注意

本製品に使われているプロセッサ(CPU)の処理能力は次のような条件によって違いが現れます。

- 周辺機器を接続して本製品を使用する場合
- ACアダプターを接続せずバッテリー駆動にて本製品を使用する場合
- マルチメディアゲームや特殊効果を含む映像を本製品にてお楽しみの場合
- ●本製品を通常の電話回線、もしくは低速度のネットワークに接続して使用する場合
- 複雑な造形に使用するソフト(たとえば、運用に高性能コンピューターが必要に設計されているデザイン用アプリケーションソフト)を本製品上で使用する場合
- 気圧が低い高所にて本製品を使用する場合
 目安として、標高1,000メートル(3,280フィート)以上をお考えください。
- 目安として、気温5~30℃(高所の場合25℃)の範囲を超えるような外気温の状態で本製
 品を使用する場合

本製品のハードウェア構成に変更が生じる場合、CPUの処理能力が実際には仕様と異なる場合 があります。

また、ある状況下においては、本製品は自動的にシャットダウンする場合があります。 これは、当社が推奨する設定、使用環境の範囲を超えた状態で本製品が使用された場合、お客 様のデータの喪失、破損、本製品自体に対する損害の危険を減らすための通常の保護機能です。 なお、このようにデータの喪失、破損の危険がありますので、必ず定期的にデータを外部記録 機器にて保存してください。また、プロセッサが最適の処理能力を発揮するよう、当社が推奨 する状態にて本製品をご使用ください。

本製品には64ビットプロセッサが搭載されております。64ビット版OSでご使用の場合は、 32ビット版のデバイスドライバーやアプリケーションが正しく動作しない場合があります。

6 著作権について

音楽、映像、コンピューター・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作者 および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまた は家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解なく これを複製(データ形式の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを 行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることが あります。本製品を使用して複製などをする場合には、著作権法を遵守のうえ、適切な使用を 心がけてください。

7

7 リリース情報について

「リリース情報」には、本製品を使用するうえでの注意事項などが記述されています。必ずお読 みください。次の操作を行うと表示されます。

Windows 8.1 の場合

- ①スタート画面で、ポインターを下側に移動する
- ② 画面左下の 🕔 をクリックする
- ③ [はじめに] の [🗾 リリース情報] をクリックする

Windows 7の場合

 ① [スタート] ボタン (●) → [すべてのプログラム] → [はじめに] → [リリース情報] を クリックする

8 お願い

- 本体のハードディスクにインストールされている、または付属のCD/DVDからインストールしたシステム(OS)、アプリケーション以外をインストールした場合の動作保証はできません。
- Windows標準のシステムツールまたは『セットアップガイド』に記載している手順以外の 方法で、パーティションを変更・削除・追加しないでください。ソフトウェアの領域を壊す おそれがあります。
- 本体のハードディスクにインストールされている、または付属のCD/DVDからインストールしたシステム(OS)、アプリケーションは、本製品でのみ利用できます。
- 購入時に定められた条件以外で、製品およびソフトウェアの複製もしくはコピーをすることは禁じられています。取り扱いには注意してください。
- 本製品の画像データは、本製品上で壁紙に使用する以外の用途を禁じます。
- お使いの環境によっては、スムーズに再生できない動画があります。
- パスワードを設定した場合は、忘れたときのために必ずパスワードを控えておいてください。 パスワードを忘れてしまって、パスワードを解除できなくなった場合は、使用している機種 (型番)を確認後、東芝PCあんしんサポートに連絡してください。有料にてパスワードを解 除します。HDDパスワードを忘れてしまった場合は、ハードディスクドライブは永久に使 用できなくなり、交換対応となります。この場合も有料です。またどちらの場合も、身分証 明書(お客様自身を確認できる物)の提示が必要となります。
- 本製品はセキュリティ対策のためのパスワードの設定や、無線LANの暗号化設定などの機能を備えていますが、完全なセキュリティ保護を保証するものではありません。
 セキュリティの問題の発生や、生じた損害に関し、当社はいっさいの責任を負いません。
- 本製品のセキュリティロック・スロットおよび接続するセキュリティケーブルは盗難を抑止 するためのものであり、万が一発生した盗難事故の被害について、当社はいっさいの責任を 負いません。

 「ウイルスバスター」を使用している場合、ウイルス定義ファイルなどは、新種のウイルス やワーム、スパイウェア、クラッキングなどからコンピューターを保護するためにも、常に 最新の状態で使用する必要があります。本製品に用意されている「ウイルスバスター」は、 インターネットに接続していると自動的に最新の状態に更新されますが、90日間の使用制 限があります。90日を経過するとウイルスチェック機能を含めて、すべての機能がご使用 できなくなります。

ウイルスチェックが全く行われない状態となりますので、必ず期限切れ前に有料の正規サービスへ登録するか、ほかのウイルスチェック/セキュリティ対策ソフトを導入してください。

- ご使用の際は必ず本書をはじめとする各種説明書と『ソフトウェアに関する注意事項』、
 Windowsのセットアップ時に表示されるライセンス条項およびエンドユーザー使用許諾契約書をお読みください。
- アプリケーション起動時に使用許諾書が表示された場合は、内容を確認し、同意してください。使用許諾書に同意しないと、アプリケーションを使用することはできません。一部のアプリケーションでは、一度使用許諾書に同意すると、以降起動時に使用許諾書が表示されなくなります。リカバリーを行った場合には再び使用許諾書が表示されます。
- ●『東芝保証書』は、記入内容を確認のうえ、大切に保管してください。

本製品のお客様登録(ユーザー登録)をあらかじめ行っていただくようお願いしております。 当社ホームページで登録できます。

参照 詳細について『オンラインマニュアル』

9 [ユーザーアカウント制御] 画面について

操作の途中で [ユーザーアカウント制御] 画面が表示された場合は、そのメッセージを注意し て読み、開始した操作の内容を確認してから、画面の指示に従って操作してください。 パスワードの入力を求められた場合は、管理者アカウントのパスワードで認証を行ってください。

10「Office」のライセンス認証について

* Office 搭載モデルのみ

Office 搭載モデルの場合、「Office」を使用するには、Windowsのセットアップ後にライセンス認証が必要です。

Windows 8.1 の場合

①スタート画面の [Microsoft Office] をクリックする

Windows 7の場合

 ① [スタート] ボタン (
 ③) → [すべてのプログラム] → [Microsoft Office] をクリック する

以降は、画面の指示に従ってください。

ライセンス認証にはプロダクトキーが必要です。

プロダクトキーは、付属の「Office」のパッケージを確認してください。

1章

パソコンの取り扱い

この章では、電源を入れる/切る方法やパソコンの各部の名称につい て説明しています。

1	各部の名称 - 外観図	12
2	電源を入れる/切る	17

各部の名称 - 外観図-

ここでは、各部の名前と機能を簡単に説明します。 それぞれの詳細は、『オンラインマニュアル』を確認してください。

お願い 外観図について

● 本製品に表示されている、コネクタ、LED、スイッチのマーク(アイコン)、およびキーボード 上のマーク(アイコン)は最大構成を想定した設計となっています。ご購入いただいたモデルに よっては、機能のないものがあります。

1 前面図

1



①ディスプレイ(画面)

②ヒンジ

- ③ 🚉 電源コネクタ (→P.18)
- ④ RGBコネクタ
 外部ディスプレイを接続して、パソコンの
 映像を外部ディスプレイに表示します。
- ⑤ HOMI HDMI 出力端子
 - または 🗩 ディスプレイポート

*イラストは、HDMI出力端子の例です。

モデルによってHDMI出力端子またはディ スプレイポートのいずれかが搭載されてい ます。

HDMI出力端子搭載モデルの場合は、 HDMIケーブルを接続して、HDMI入力対 応機器(テレビ、外部ディスプレイなど) にパソコンの映像を表示します。 ディスプレイポート搭載モデルの場合は、 ディスプレイポートケーブルを接続して、 ディスプレイポート入力対応機器(外部 ディスプレイなど)にパソコンの映像を表 示します。

⑥ •⇐ USB コネクタ

USB対応機器を接続します。 USB2.0規格に対応しています。

⑦•夺 ∮ USB コネクタ^{*1}

USB対応機器を接続します。 USB3.0規格に対応しています。

⑧ ∩ / ℚ マイク入力 / ヘッドホン出力端子

マイクロホンやヘッドホンを接続します。 マイク入力時はモノラル音声となります。

- ⑤ SC スマートカードスロット
 *スマートカードスロット搭載モデルのみ
 スマートカードをスマートカードスロット
 の奥まで挿入すると、カードが本体から数
 センチ出ている状態になります。
- 10 スピーカー
- ① タッチパッド、左ボタン、右ボタン
- ② 指紋センサー
 *指紋センサー搭載モデルのみ
- ③システムインジケーター (→P.14)
- 15 左ボタン、右ボタン
- 16アキュポイント
- ① () 電源スイッチ
- 18キーボード
- ⑧ Webカメラ
 * Webカメラ搭載モデルのみ
- **②マイク**
 - *マイク搭載モデルのみ

2つのマイクでノイズキャンセルして、モ ノラルとして使用します。(Windows 8.1 の場合)

⑦ この部分に無線通信用のアンテナが内蔵されています。

*1 USBの常時給電の設定を行うと、パソコン本体の電源が入っていない状態でも、USBコネクタから外部 機器に電源を供給することができます。 USBの高速充電の設定を行うと、USBコネクタから外部機器に短時間での充電を可能にします。



1 システムインジケーター

システムインジケーターは、点灯状態によって、パソコン本体がどのような動作をしているの かを知ることができます。



₱ๅ/⊑	DC IN/Battery LED	電源コードとACアダプターの接続の状態やバッテリー の状態 参照 P.21
Ċ	Power LED	電源の状態 参照 P.21
Ø	Disk LED	本体のハードディスクなどにアクセスしている 参照 「オンラインマニュアル」
((1))	ワイヤレス コミュニケーション LED	 無線通信機能(無線LAN機能^{*1}/Bluetooth機能^{*2})の状態 参照 「オンラインマニュアル」 *1 無線LAN機能搭載モデルのみ *2 Bluetooth機能搭載モデルのみ
Ψı	_	本製品ではサポートしておりません。

2 背面図



① **ニン**ブリッジメディアスロット

SDメモリカード、マルチメディアカード などをセットします。

② •⇐ USB コネクタ

USB対応機器を接続します。 USB3.0規格に対応しています。

③品 LANコネクタ

ADSLモデムなどのネットワーク機器を接 続します。

④ ■ こそ セキュリティロック・スロット

盗難を抑止するためのセキュリティケーブ ルを接続できます。セキュリティケーブル は、本製品に対応しているものをご利用く ださい。

詳しくは、販売店などに確認してください。





①通風孔

パソコン本体内部の熱を外部に逃がすため のものです。 ふさがないでください。 ② 目 ドッキングポート
 東芝製オプションのポート拡張ユニット3
 を接続することができます。

③型番と製造番号

型番(機種名)と製造番号が記載されています。

⚠危険

本製品に内蔵されているバッテリーパックを使用する
 寿命などで交換する場合は、東芝PCあんしんサポートに依頼してください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。

お願い

■ 本製品のメモリ、バッテリーについて

- 本製品はメモリの増設が行えません。
- ●本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身で取りはずしや交換をしない でください。

■ 本製品の裏面について

通風孔は、パソコン本体内部の熱を外部に逃がすためのものです。
 通風孔を通して外の空気を取り込んだり、内部の空気を排出したりすることでパソコン内部に熱がこもるのを防いでいます。
 通風孔をふさがないでください。
 通風孔の表面上のほこりは、やわらかい布でふき取ってください。通風孔の内部にほこりが入ったときは、保守サービスに点検を依頼してください。この場合、有料となります。
 本製品の裏面には、正規のWindowsであることを証明する、「Windows 8」というMicrosoft[®]のラベルが貼ってあります。
 はがしたり汚したりしないでください。

■ 機器への強い衝撃や外圧について

● あらかじめ、次の説明を確認してください。

参照 「付録 1 - 1 - 機器への強い衝撃や外圧について」



2



⚠警告

● ACアダプターは本製品に付属のものを使用する 本製品付属以外のACアダプターを使用すると電圧や(+)(−)の極性が異なっているこ とがあるため、火災・破裂・発熱のおそれがあります。

● パソコン本体にACアダプターを接続する場合、本書に記載してある順番を守って接続する 順番を守らないと、ACアダプターのDC出力プラグが帯電し、感電またはけがをする場 合があります。

また、ACアダプターのプラグをパソコン本体の電源コネクタ以外の金属部分に触れない ようにしてください。

⚠注意

● 付属の電源コードは、本製品付属のACアダプター以外には使用しない 付属の電源コードは、本製品付属のACアダプター専用です。



次の図の①→②→③の順で行ってください。



接続すると

システムインジケーターのDC IN/Battery ➡┐/ ᢏ LEDがオレンジ色に点灯し、バッテリーへの充電が自動的に始まります。DC IN/Battery ➡┐/ ᢏ LEDが白色に点灯したら、充電完 了です。

参照 DC IN/Battery 🏝 / 📼 LED 「本節 **2** - 電源とバッテリーに関する表示」

₹ ₹

● バッテリー充電中でもパソコンを使用することができます。

参照
『オンラインマニュアル』



1章 パソコンの取り扱い

2 電源スイッチを押し、指をはなす

確実に電源スイッチを押してください。 Power 🕛 LEDが白色に点灯することを確認してください。



初めて電源を入れたときは、Windowsのセットアップを行ってください。

参照 Windowsのセットアップ『セットアップガイド』

ユーザーパスワードやHDDパスワードを設定している場合の電源を入れたときの操作方法は、『オンラインマニュアル』を参照してください。

■Windows 8.1の場合

ロック画面(画面左下に大きく日時が表示されている状態)が表示された場合は、 **SHIFT**キーを押してください。次の画面に進みます。 各種パスワードを設定している場合は、パスワードを入力する画面が表示されます。 パスワードを入力して**ENTER**キーを押してください。

複数のユーザーで1台のパソコンを使用している場合、表示されているユーザーとは 違うユーザーでサインインしたいときは、[ユーザーの切り替え]ボタン()の)をク リックしてください。ユーザーの一覧が表示され、希望のユーザーを選択できます。

1 章

パソコンの取り扱う

💭 🗶 E

● スリープから一定時間後に休止状態に変わる Intel[®] Rapid Start Technologyが搭載されており、購入時の設定では有効になっています。

* Intel® Rapid Start Technology 搭載モデルのみ

- 参照 Intel® Rapid Start Technology について『オンラインマニュアル』
- パネルオープンパワーオン機能を有効に設定した場合、ディスプレイを開くと、自動的にパソコンの電源が入るようになります。
 本機能を使用するには、あらかじめ有効にする必要があります。Windows 8.1の場合はスタート画面で、ポインターを下側に移動し、画面左下の ●をクリック→ [TOSHIBA]の[システムセッティング]
 → [起動オプション]、Windows 7の場合は「東芝HWセットアップ」の[OSの起動] タブで、有

参照 「パネルオープンパワーオン機能」について『オンラインマニュアル』

• Windows 7の場合、電源を入れてから Windows の起動までを高速に行える、「東芝高速スタート」が用意されています。本機能を使用するには、あらかじめ操作を行う必要があります。

電源とバッテリーに関する表示

電源とバッテリーの状態はシステムインジケーターの点灯状態で確認することができます。 電源とバッテリーに関係あるインジケーターとそれぞれの意味は次のとおりです。

	状態	パソコン本体の状態
	白色の占灯	電源コードとACアダプターを接続している
		(バッテリー充電完了)
	オレンバ油の占灯	電源コードとACアダプターを接続している
		(バッテリー充電中)
	白色の占減	故障の可能性があります。東芝PCあんしんサポー
DC IN/Battery		トに連絡してください。
⊅ן/ 🗖 LED	オレンジタの占述	充電が必要
		参照 バッテリーの充電について「オンラインマニュアル」
		電源コードとAC アダプターが接続されていない
	2017	電源コードとAC アダプターを接続していても消灯
		している場合は、バッテリー異常の可能性がありま
		す。東芝PC あんしんサポートに連絡してください。
	白色の点灯	電源ON
Power 🖰 LED	オレンジ色の点滅	スリープ中
	消灯	電源OFF、休止状態

* 電源に関するトラブルについては、『セットアップガイド』の「Q&A集」を参照してください。

効に設定してください。

3 電源を切る

パソコンを使い終わったとき、電源を完全に切る「シャットダウン」を行ってください。間違っ た操作を行うと、故障したり大切なデータを失ったりするおそれがあります。中断するときは、 それまでの作業をメモリに保存して一時的に中断する「スリープ」があります。

参照 スリープについて『オンラインマニュアル』

⚠警告

• 電子機器の使用が制限されている場所ではパソコンの電源を切る

パソコン本体を航空機や電子機器の使用が制限されている場所(病院など)に持ち込む場合は、無線通信機能を無効に設定したうえで、パソコンの電源を切ってください。ほかの 機器に影響を与えることがあります。

- ・無線通信機能は、FN+F8キーを押してOFFにすることができます。FN+F8キー
 を押して無線通信機能をOFFに設定し、ワイヤレスコミュニケーションLEDが消灯しているのを確認してください。
- ・スリープや休止状態では、パソコンが自動的に復帰することがあるため、飛行を妨げた り、ほかのシステムに影響を及ぼしたりすることがあります。
- ・電源を切った状態、または高速スタートモード^{*1}で待機中(高速スタートモードで電源 を切ったとき)でも、パソコンが自動的に起動するような設定のソフトウェアの場合は、 あらかじめ設定を無効(解除)にしてください。
- ・ディスプレイを開くことで自動的に電源が入るパネルオープンパワーオン機能を設定している場合は、あらかじめ設定を無効(解除)にしてください。
- ・Intel[®] Rapid Start Technology^{*2}/Intel[®] Smart Connect Technology^{*3}が有効 になっている場合は、パソコンが自動的に復帰することがあります。確実に電源を切る ため、一度パソコンを起動し、その後電源を切って(シャットダウンして)ください。
 - * 1 Windows 7のみ
 - *2 Intel® Rapid Start Technology搭載モデルのみ
 - *3 Intel® Smart Connect Technology 搭載モデルのみ

お願い電源を切る前に

- 必要なデータは必ず保存してください。保存されていないデータは消失します。
- 起動中のアプリケーションは終了してください。
- ハードディスクドライブやメディアへのアクセス中は、電源を切らないでください。データが消失するおそれがあります。



<u>23</u>

₩₹

- システムが操作できなくなり、チャームの[設定]画面から電源を切ることができない場合は、電源スイッチを5秒以上押すと、強制的に電源を切る(強制終了)ことができます。
 強制終了は、システムが操作できなくなったとき以外は行わないでください。強制終了を行うと、スリープ/休止状態は無効になり、保存していないデータは消失します。

Windows 7 で電源を切るには

- [スタート] ボタンをクリックする
 (スタート) ボタンをクリックする
- 2 [シャットダウン] をクリックする



Windowsを終了したあと、パソコンの電源が自動的に切れます。 パソコン本体の電源が切れると、Power (^I) LEDが消灯します。

お願い電源を切ったあとは

- パソコン本体に接続している機器(周辺機器)の電源は、パソコン本体の電源を切ったあとに切っ てください。
- ディスプレイは静かに閉じてください。強く閉じると衝撃でパソコン本体が故障する場合があります。
- パソコン本体や周辺機器の電源は、切ったあとすぐに入れないでください。故障の原因となります。
- Windows 8.1の場合、周辺機器の取り付け/取りはずし、BIOS セットアップの設定などを行うときは、SHIFT キーを押しながら、メニューから[シャットダウン]をクリックしてください。

再起動

Windowsを終了したあと、すぐにもう一度起動することを「再起動」といいます。パソコンの設定を変えたときやパソコンがスムーズに動かなくなってしまったときなどに行います。 再起動するには、次のように操作してください。

■Windows 8.1の場合

チャームの[設定]をクリックする
 画面右側に[設定]画面が表示されます。

② [電源] をクリックし、表示されたメニューから [再起動] をクリックする

💭 🗶 E

デスクトップ画面の [スタート] アイコン (■) を右クリックして、表示されるメニューから [シャットダウンまたはサインアウト] → [再起動] をクリックしても、再起動することができます。

■Windows 7の場合

- ① [スタート] ボタン(💿)をクリックし、 🔤 にポインターを合わせる
- ②表示されたメニューから [再起動] をクリックする

メニューが表示されない場合は、 🕟 をクリックしてください。



システム環境の変更

本製品を使用するときの、システム上のさまざまな環境を設定する方 法について説明しています。

1	システム環境の変更とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	28
2	BIOS セットアップを使う	29
З	パソコンの動作状況を監視し、記録する	
	ー東芝PCヘルスモニター	32
4	指紋認証を使う	36

システム環境の変更とは

本製品は、次のようなパソコンのシステム環境を変更できます。

システム環境を変更するには、Windows上のユーティリティで変更するか、またはBIOSセットアップで変更するか、2つの方法があります。

通常は、Windows上のユーティリティで変更することを推奨します。

各項目の詳細は、『オンラインマニュアル』を参照してください。

変更でき	きる項目	Windows上のユーティリティ
ハードウェア環境(ノ	(ソコン本体) の設定	Windows 8.1 の場合: 「東芝システムセッティング」 Windows 7 の場合: 「東芝HW セットアップ」
	ユーザーパスワード	「東芝パスワードユーティリティ」
セキュリティの設定	スーパーバイザー パスワード	「東芝パスワードユーティリティ」
省電力の設定		「電源オプション」

BIOS セットアップについては「本章 2 BIOS セットアップを使う」をご覧ください。

1

2章 システム環境の変更

BIOSセットアップを使う

BIOS セットアップとは、パソコンのシステム構成をパソコン本体から設定するプログラムの ことです。

次のような設定ができます。

- ハードウェア環境(パソコン本体、周辺機器接続ポート)の設定
- セキュリティの設定
- 起動方法の設定

😥 🗴 モ BIOS セットアップを使用する前の注意

● 通常、システム構成の変更はWindows上の「東芝システムセッティング」または「東芝HWセットアップ」、「東芝パスワードユーティリティ」、「電源オプション」、「デバイス マネージャー」などで行って ください。

「デバイス マネージャー」については、Windows 8.1の場合は、チャームの[検索]欄で検索し、 Windows 7の場合は、『Windows ヘルプとサポート』を確認してください。

 「東芝システムセッティング」「東芝HWセットアップ」「東芝パスワードユーティリティ」
 「電源オプション」について
 『オンラインマニュアル』

- 使用しているシステムによっては、システム構成を変更しても、変更が反映されない場合があります。
- BIOS セットアップで設定した内容は、電源を切っても消えません。時計用バッテリーが消耗した場合 は、日付と時刻([Main] メニューの [System Date] と [System Time])のみが標準設定値に 戻ります。

1 起動と終了/BIOSセットアップの操作

データを保存し、Windowsを終了させて電源を切る

1 起動

 Windows 8.1の場合、SHIFT キーを押しながら [シャットダウン] をクリックしてください。
 予照 電源の切りかた [1章 2 - 3 電源を切る]
 2 電源スイッチを押し、すぐに [52 キーを数回押す 各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。パスワードを入力して ENTER キーを押してください。
 予照 パスワードについて 『オンラインマニュアル』
 BIOS セットアップが起動します。
 起動できなかった場合は、手順 1 の終了操作を行ってパソコン本体の電源を切り、

2 終了

1 ↓ ↓ ↓ ↓ → キーを押して、[Exit] メニューを表示する
 2 終了方法を選択する
 3 画面の指示に従ってBIOS セットアップを終了する

途中で終了する方法

設定内容がよくわからなくなったり、途中で設定を中止する場合に行います。この場合、変更 した内容は、一部の設定を除き無効になります。

設定値は変更前の状態のままです。

各種パスワード、TPM、[Main] メニューの [System Time] と [System Date] の各設 定については、変更前の状態に戻りません。



画面にメッセージが表示されます。

手順 2 をやり直してください。

2 アキーを押す

BIOSセットアップが終了します。

3 基本操作

基本操作は次のとおりです。

メニューまたは変更したい項目	(↑)または(↓)		
を選択する	 画面左側のメニュー名が反転している部分が現在表示して		
	いるメニュー画面です。		
	また画面中で反転している部分が現在変更できる項目です。		
メニュー欄と項目欄とを	← または →、 TAB		
切り替える	メニュー欄と項目欄とでカーソル(反転部分)を移動する		
	ときに使用します。		
サブメニューや設定値の一覧を			
表示する、	ENTER		
または設定値を切り替える			
項目を切り替える	ТАВ		
	*一部の項目のみ		
設定内容を変更する	[<i>F6</i>]、 [<i>F7</i>]		
	*一部の項目のみ		
設定内容を標準値にする	F9		
	メッセージが表示されます。 アーキーを押してください。		
	各種パスワードなど一部の設定については、標準値に戻り		
	ません。		
設定を保存し、BIOSセットアッ	F10		
プを終了する	メッセージが表示されます。 🍸 キーを押してください。		
	BIOSセットアップ終了後、Windowsが起動します。		
	保存しない場合は <u>N</u> キーを押してください。		
設定を保存しないで、BIOSセット	ESC		
アップを終了する	メッセージが表示されます。 アーキーを押してください。		
	サブメニュー表示中は1つ前の画面に戻ります。		
	各種パスワード、TPM、[Main] メニューの [System		
	Time] と [System Date] の各設定については、変更前		
	の状態に戻りません。		

- 🔄 役立つ操作集

スーパーバイザーパスワードについて

スーパーバイザーパスワードを設定すると、BIOS セットアップの設定を変更できないようにしたりなど、パソコン本体の設定について制限をかけられます。

参照
『オンラインマニュアル』

制限をかけた設定を変更したい場合は、「東芝パスワードユーティリティ」でスーパーバイザーパスワードの解除、または設定の変更を行ってください。

パソコンの動作状況を監視し、 記録する - 東芝PCヘルスモニター

「東芝PCヘルスモニタ」は、消費電力や冷却システムなどを監視し、システムの状態をメッセージなどでお知らせします。また、パソコン本体および各種デバイスの使用状況を、収集管理します。

「東芝PCヘルスモニタ」の機能は、ヘルプで確認できます。

お願い

●「東芝PCヘルスモニタ」は、いかなる場合も東芝の標準的な保証の範囲を広げるものでも変更す るものでもありません。東芝の標準的な保証が適用されます。

★

● 収集管理されるパソコン本体や各種デバイスの情報、および使用状況の情報は、パソコン本体のハード ディスクに保存されます。これらの情報には以下の内容が含まれます。

PCの基本情報	モデル名、型番、製造番号、BIOSバージョンなど
各種デバイスの基本情報	ディスプレイ、サウンド、ネットワーク、ハードディスク* ¹ 、SSD* ¹
	など
オペレーティングシステム	OSバージョン、OSをインストールした日時、Direct Xのバージョン、
情報	Internet Explorerのバージョン、修正プログラムのリストなど
各種デバイスの操作時間/	電源スイッチ、キーコンビネーション、ACアダプター、バッテリー
回数	パック、ディスプレイ、ファン、ハードディスク ^{*1} 、SSD ^{*1} 、USB
	コネクタなど
パソコンの使用開始日付	-
パソコン本体や各種デバイ	省電力設定、バッテリーパックの温度や放充電容量、CPU、メモリ、
スの使用状況	バックライトの点灯時間、各種デバイスの温度など

*1 搭載モデルでのみ情報が保存されます。

ハードディスクに保存されるデータの量は1年間で10MB以下であり、ハードディスクの全体容量の わずかしか使用しません。

- これらの情報は、システム状態の監視と通知、および、パソコンが東芝PCあんしんサポートに持ち込まれたときの不具合の診断に使用します。また、東芝はそれらの情報を品質保証適用の判断に使用することもあります。
- ●「東芝PCヘルスモニタ」は、一度有効にした場合でも、「コントロールパネル」の「プログラムのアン インストール」からアンインストールすることで、本機能を動作しないようにすることができます。そ の際、ハードディスクに記録されている「東芝PCヘルスモニタ」が採取したデータは自動的に削除さ れます。

1 東芝PCヘルスモニタを起動する

ここでは、「東芝PCヘルスモニタ」の起動方法について説明します。

Windows 8.1 の場合

- 1 スタート画面で、ポインターを下側に移動する
- 2]画面左下の 🕔 をクリックする
- 3 [TOSHIBA] の [回 PCヘルスモニタ] をクリックする [東芝PCヘルスモニタ] 画面が表示されます。 初めて起動したときは、[東芝PCヘルスモニタを有効にするには、ここをクリックし てください。] をクリックしてください。

Windows 7の場合

【スタート】ボタン()) → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA]
 → [サポート&リカバリー] → [PCへルスモニタ]をクリックする
 [東芝PCへルスモニタ] 画面が表示されます。
 初めて起動したときは、メッセージが表示されますので、[次へ] ボタンをクリックしてください。

[東芝PCヘルスモニタについての注意事項およびデータの収集と利用の許諾] 画面が表示され ます。画面に表示された内容を確認し、注意と許諾の内容に同意のうえ、[同意する] を選択し、 [OK] ボタンをクリックしてください。

「東芝PCヘルスモニタ」が有効になり、パソコンの機能の監視と使用状況の情報収集管理を開始します。システムの状態は表示される画面で確認できます。

不調の原因となりうる変化が検出された場合、メッセージが表示されます。メッセージの内容 に従って操作してください。

また、冷却メッセージが表示された場合には、次の説明を確認してください。

参照 「本節 2 冷却メッセージが表示された場合」

💭 🗶 E

●「東芝PCヘルスモニタ」の利用の許諾に同意し、一度プログラムを有効にすると、「東芝PCヘルスモ ニタ」の画面を閉じても、パソコンの機能の監視と使用状況の情報収集管理は続行されます。この場合、 不調の原因となりうる変化が検出されたときは、通知領域の [東芝PCヘルスモニタ] アイコンからメッ セージが表示されます。

「東芝PCヘルスモニタ」の詳細は、ヘルプを参照してください。

ヘルプの起動方法



│ 通知領域の [東芝PCヘルスモニタ] アイコンを右クリックし、表示されたメニューから [ヘルプ] をクリックする

* 通知領域にアイコンが表示されていない場合は、 🔤 をクリックしてください。

2 冷却メッセージが表示された場合

不調の原因となりうる変化が検出された場合、冷却メッセージが表示されることがあります。 メッセージの内容に従って操作してください。

次のメッセージが表示された場合は、「東芝冷却診断(東芝冷却性能診断ツール)」を実行して ください。

「PCの冷却性能が低下している可能性があります。冷却診断を実行してください。」

「東芝冷却診断(東芝冷却性能診断ツール)」を実行する

「東芝冷却診断(東芝冷却性能診断ツール)」が起動します。

- 2 電源コードとACアダプターを接続していない場合は接続し、実行中の すべてのアプリケーションを終了する
- 3 画面の指示に従って操作する

診断の結果、次のメッセージが表示された場合は、東芝PCあんしんサポートへお問い合わせください。

「PCの冷却性能が低下している可能性があります。安心してお使いいただくために、 東芝PCあんしんサポートへお問い合わせください。」

一時的に使用される場合は、省電力の設定を変更することをおすすめします。

省電力の設定を変更する

- コントロールパネルを起動する ■ Windows 8.1 の場合 ①スタート画面で、ポインターを下側に移動する ② 画面左下の 🕔 をクリックする ③ [Windowsシステムツール]の [💷 コントロールパネル] をクリックする ■ Windows 7の場合 2 [🖫 システムとセキュリティ] → [🧊 電源オプション] をクリックし、 選択している電源プランの「プラン設定の変更」をクリックする 3 [詳細な電源設定の変更] をクリックする [詳細設定] 画面が表示されます。 Δ [東芝省電力設定] をダブルクリックし、表示される項目の [熱制御の 設定] をダブルクリックする 5 [バッテリ駆動] と [電源に接続] で、それぞれ [CPU 速度低下を優先] を選択する
- 6 [OK] をクリックする

東芝冷却診断は、いかなる場合も東芝の標準的な保証の範囲を広げるものでも変更す るものでもありません。東芝の標準的な保証が適用されます。



*指紋センサー搭載モデルのみ

指紋センサー搭載モデルには「指紋センサー」と「指紋認証ユーティリティ(TOSHIBA Fingerprint Utility)」が用意されています。ここでは、指紋を登録し、指紋認証を行う方法に ついて説明します。

1 指紋認証とは

指紋認証とは、手の指紋の情報をパソコンに登録することにより、パスワードなどの入力に代 えて本人であることを証明する機能です。指紋を登録すると、キーボードからパスワードを入 力する代わりに、登録した指を指紋センサー上にすべらせるだけで、次のことが実行できます。

- Windows サインイン
- パソコン本体起動時のユーザーパスワードの入力
- スクリーンセーバーの解除
- スリープからの復帰
- インターネットのホームページで、パスワードの入力
- ファイルやフォルダーの暗号化

詳しくは、「指紋認証ユーティリティ」のヘルプを参照してください。



また、指紋認証を行うには、使用するユーザーにWindowsパスワードを設定したうえで、「指 紋認証ユーティリティ」であらかじめ指紋を登録しておく必要があります。詳しくは、『オンラ インマニュアル』を参照してください。

2 指紋認証を行う

指紋を登録すると、指紋センサーに指をすべらせることで、Windows ヘサインインできます。 また、パソコンを複数のユーザーで使用している場合、ユーザーの選択も省略できます。 参照 指紋の登録などの詳細『オンラインマニュアル』

1 操作方法

1

パソコン本体の電源を入れる

Windowsにサインインする画面が表示されます。

2 指紋登録した指の第1関節を指紋センサーの上にのせ、手前側にすべら せる



指紋が認証されるとWindowsにサインインします。

付録

本製品の機能を使用するにあたってのお願い、お問い合わせ先、技術 基準適合などについて記しています。

1	ご使用にあたってのお願い	40
2	お問い合わせ先 – OS/アプリケーション–	44
З	セーフモードで起動する	47
4	技術基準適合について	48
5	無線LAN/Bluetooth について	49
6	外形寸法図	53

ご使用にあたってのお願い

本書で説明している機能をご使用にあたって、知っておいていただきたいことや守っていただ きたいことがあります。次のお願い事項を、本書の各機能の説明とあわせて必ずお読みください。

1 パソコン本体について

スイッチ/ボタンの操作にあたって

 スイッチ/ボタンを強く押さえたり、ボールペンなどの先の鋭いものを使ったりしないでく ださい。スイッチ/ボタンが故障するおそれがあります。

| 機器への強い衝撃や外圧について

- 機器に強い衝撃や外圧を与えないように注意してください。製品には精密部品を使用しておりますので、強い衝撃や外圧を加えると部品が故障するおそれがあります。
- パソコンの表面を硬いものでこすると傷がつくことがあります。
 取り扱いにはご注意ください。

2 電源コード、ACアダプターの取り扱いについて

- 電源コードやケーブルは束ねずに、ほどいた状態で使用してください。ご使用時は、あらかじめ『安心してお使いいただくために』に記載されている記述をよく読み、必ず指示を守ってください。
- 電源コードやACアダプターを持ち運ぶときには、次の図のように正しくケーブルを束ねて ください。





電源コード、ACアダプターは、購入されたモデルにより異なります。

1

3 周辺機器ついて

パソコン本体への機器の取り付け/取りはずしについて

- 取り付け/取りはずしの方法は機器によって違います。1章および『オンラインマニュアル』 を読んでから作業をしてください。またその際には、次のことを守ってください。守らなかった場合、故障するおそれがあります。
 - ・ホットインサーションに対応していない機器を接続する場合は、必ずパソコン本体の電源 を切ってから作業を行ってください。ホットインサーションとは、電源を入れた状態で機 器の取り付け/取りはずしを行うことです。
 - ・適切な温度範囲内、湿度範囲内であっても、結露しないように急激な温度変化を与えない でください。冬場は特に注意してください。
 - ・ほこりが少なく、直射日光のあたらない場所で作業をしてください。
 - ・極端に温度や湿度の高い/低い場所では作業しないでください。
 - ・静電気が発生しやすい環境(乾燥した場所やカーペット敷きの場所など)では作業をしな いでください。
 - ・本製品を分解、改造すると、保証やその他のサポートは受けられません。
 - ・パソコン本体のコネクタにケーブルを接続するときは、コネクタの上下や方向を合わせて ください。
 - ・ケーブルのコネクタに固定用ネジがある場合は、パソコン本体のコネクタに接続したあと、 ケーブルがはずれないようにネジを締めてください。
 - ・パソコン本体のコネクタにケーブルを接続した状態で、接続部分に無理な力を加えないで ください。

4 指紋認証について

指紋認証の操作にあたって

指紋センサーは非常に高度な技術で作られておりますので、次の取扱注意事項を守ってご使用 ください。特に指紋センサー表面の取り扱いには十分ご注意ください。

- 次のような取り扱いをすると故障したり、指紋が認証されない原因になります。
 - ・指紋センサー表面をつめなどの硬いものでこすったりひっかいたりする
 - ・指紋センサー表面を強く押す
 - ・ぬれた手で指紋センサー表面を触る 指紋センサーの表面に水蒸気などをあてず、乾燥した状態に保ってください。
 - ・化粧品や薬品、砂や泥などの付いた手で指紋センサー表面を触る 砂などの小さい物でも、指紋センサーを傷つける場合があります。
 - ・指紋センサー表面にシールなどをはる
 - ・指紋センサー表面に鉛筆やボールペンなどで書く
 - ・指紋センサー表面を静電気を帯びた手や布などで触る

- - ・手が汚れている場合には手を洗い、完全に水分をふき取る
 - ・金属に手を触れるなどして、静電気を取り除く
 特に空気が乾燥する冬場には注意してください。静電気は指紋センサーの故障原因になります。
 - ・クリーナークロスなどの柔らかい布でセンサーの汚れをふき取る このとき、洗剤は使用しないでください。
 - ・指と指紋センサーが横から見て平行になるように指を置く
 - ・指紋センサーと指の中央を合わせる
 - ・指紋センサーの上に第1関節がくるように置く
 - ・すべらせるときにはゆっくりと一定のはやさで手前にすべらせる
 それでも認識されない場合は、はやさを調整してください。
 - ・右の図のように、指を上下や左右にぶれさせず、指紋センサーが完全に見える状態になるまで手前にすべらせてください。



- 指紋を登録する場合には、認識率向上のために次のような状態の指は避けてください。
 - ・ぬれている
 - ・けがをしている
 - ・ふやけている
 - ・荒れている
 - ・汚れている

指紋の間の汚れや異物を取り除いた状態で登録してください。

- ・乾燥性の皮膚炎などにかかっている
- 認識率が下がったな、と思ったら次の点を確認してください。
 - ・指紋センサーの表面が汚れていないか確認する 汚れている場合は、クリーナークロスなどの柔らかい布で軽くふき取ってから使ってくだ さい。指紋センサー表面は強くこすらないでください。故障するおそれがあります。

・指の状態を確認する
 傷や手荒れ、極端に乾燥した状態、ふやけた状態、指紋が磨耗した状態、極端に太った場合など、指紋の登録時と状態が異なると認識できない可能性があります。認識率が改善されない場合には、ほかの指での再登録をおすすめします。

・指の置きかたに注意する

- その他
 - ・2本以上の指を登録することをおすすめします。うまく認識しにくい場合などは、登録しなおすか、ほかの指を登録してください。
 - ・指紋認証機能は、正しくお使いいただいた場合でも、個人差により指紋情報が少ないなどの理由で、登録・使用ができない場合があります。
 - ・指紋認証機能は、データやハードウェアの完全な保護を保証してはおりません。本機能を 利用したことによる、いかなる障害、損害に関して、いっさいの責任は負いかねますので、 ご了承ください。

Windowsパスワードの設定について

参照 詳細について 『オンラインマニュアル』

指紋認証のパスワード入力について

2 お問い合わせ先 - OS / アプリケーション-

本製品に用意されているOS、アプリケーションのお問い合わせ先を紹介しています。 各アプリケーションを使っていて困ったときは、こちらに連絡してください。

* 2013年10月現在の内容です。 各社の事情で、受付時間などが変更になる場合があります。

1 OSのお問い合わせ先

Windowsに関する一般的なお問い合わせ先は、東芝PCあんしんサポートになります。

Windows に関する一般的なサポート情報は、以下のホームページでもご確認いただくことができます。

http://support.microsoft.com

2 アプリケーションのお問い合わせ先

各アプリケーションのユーザー登録については、それぞれのお問い合わせ先までお問い合わせ ください。

インストールされているアプリケーションはご購入のモデルにより異なります。

Excel 2013/OneNote 2013/Outlook 2013/PowerPoint 2013/Word 2013

日本マイクロソフト株式会社 サポート受付窓口

●基本操作に関するお問い合わせ

<メール サポート>

以下の Web サイトにアクセスし、ご質問または問題に関連する製品を選択してください。 ホームページ : http://support.microsoft.com/oas/

受付時間 : 24 時間いつでも受け付けています。

<電話サポート>

フリーダイヤル : 0120-54-2244 ※下記番号へのお問い合わせの場合は通信費はお客様負担 東京 03-4332-5458 大阪 06-6530-4231 ※ご利用の際は、電話番号をお間違えないようご注意ください。 ※ 音声ガイダンスが流れますので、ガイダンスに従って番号のご選択 をお願いいたします。 :月曜日~金曜日:9:30~12:00、13:00~19:00 受付時間 土曜日:10:00~17:00 (祝日、日本マイクロソフト株式会社指定休業日を除きます。日本マ イクロソフト株式会社指定休業日以外で日曜日が祝日である場合には、 日曜日は上記土曜日と同様の受付を行い、翌日の振替休日が休業とな ります。) ● サポート有効期間 : お客様が初めてお問い合わせいただいた日から起算して90日間(※) ※サポート ライフサイクル期間内 ●ホームページ : http://support.microsoft.com/select/

お問い合わせに関する詳細は、本体に同梱されている冊子『Officeお使いになる前に』をご 覧ください。

ウイルスバスター クラウド™ 90日版			
ーサービスセンター			
: 9:30~17:30			
: 0570-008326			
03-6738-6062(IP電話・光電話からのお問い合わせ)			
: http://tmqa.jp/r924/			
: http://tmqa.jp/toshiba/			

i-フィルター6.0				
デジタルアーツ株式会社 サポートセンター				
受付時間	: 10:00~18:00(デジタルアーツ指定休業日を除く)			
TEL	: 0570-00-1334			
E-mail	: p-support@daj.co.jp			
ホームページ	: 【よくある質問】 http://www.daj.jp/cs/support/pc/if6/ 【お問い合わせフォーム】 http://www.daj.jp/ask/			

その他のアプリケーション

※本製品を購入後に追加したアプリケーションに関しては、製造元各社へお問い合わせくだ さい。

東芝(東芝PCあんしんサポート)

全国共通電話番号 : 0120-97-1048(通話料・電話サポート料無料)
 おかけいただくと、ガイダンスが流れます。ガイダンスに従って操作してください。
 技術的な質問、お問い合わせは、ガイダンスの後で1をプッシュしてください。

技術相談窓口 受付時間:9:00~19:00(年中無休)

[電話番号はお間違えのないよう、ご確認のうえおかけください]

海外からの電話、携帯電話、PHS、一部のIP電話および直収回線など回線契約によっては つながらない場合がございます。その場合はTEL 043-298-8780(通話料お客様負担) にお問い合わせください。

システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合がございます。日程は、 サポートサイト(http://dynabook.com/assistpc/index_j.htm)にてお知らせいたし ます。

お客様の個人情報の取り扱い全般に関する当社の考えかたをご覧になりたいかたは、(株)東 芝の個人情報保護方針のページ(http://www.toshiba.co.jp/privacy/index_j.htm)をご 覧ください。



* Windows 7のみ

Windowsが起動しないときに、Windowsをセーフモードまたは前回正常に起動したときの構成で起動する方法があります。セーフモードでは、最低限の機能でWindowsを起動させることができます。

次の手順で操作してください。

- 1 電源スイッチを押し、すぐに F8 キーを数回押す 各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。パスワードを入力して ENTER キーを押してください。そのあとすぐに、 F8 キーを再び数回押してください。
- **2** メニューが表示されたら、目的に合わせて [セーフ モード] または [前 回正常起動時の構成 (詳細)] を選択し、 ENTER キーを押す

技術基準適合について

『オンラインマニュアル』にも技術基準適合に関する説明が記載されています。本書だけでなく、 『オンラインマニュアル』の記載もあわせてご確認ください。

瞬時電圧低下について

この装置は、社団法人 電子情報技術産業協会の定めたパーソナルコンピューターの瞬時 電圧低下対策のガイドラインを満足しております。しかし、ガイドラインの基準を上回る 瞬時電圧低下に対しては、不都合を生じることがあります。

高調波対策について

参照
『オンラインマニュアル』

電波障害自主規制について

参照
『オンラインマニュアル』

無線LAN/Bluetoothの「FCC information」について

参照
『オンラインマニュアル』

無線LAN/BluetoothのEU Declaration of Conformity について

参照
『オンラインマニュアル』

NFCについて

参照
『オンラインマニュアル』

無線LAN/Bluetoothについて

- *無線LAN機能搭載モデルのみ
- * Bluetooth機能については、Bluetooth機能搭載モデルのみ対象となります。
- * 5GHzの無線LANについては、IEEE802.11a、IEEE802.11ac(draft) のいずれかをサ ポートしているモデルのみ対象となります。

本製品の無線LAN/Bluetoothの仕様などについては、『オンラインマニュアル』もあわせて ご覧ください。

1 使用上のご注意

日本では、本製品を第二世代小電力データ通信システムに位置付けており、その使用周波数帯 は2,400MHz~2,483.5MHzです。この周波数帯は、移動体識別装置(移動体識別用構内無 線および移動体識別用特定小電力無線局)の使用周波数帯2,427MHz~2,470.75MHzと重 複しています。

この周波数では電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造 ラインなどで使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小 電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

- 1. この機器を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万が一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- 3. その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、東芝PCあんしんサポートへお問い合わせください。

参照 東芝PC あんしんサポートについて『東芝PC サポートのご案内』

2 お知らせ

無線製品の相互運用性

■無線LAN

本製品に搭載されている無線LANは、Direct Sequence Spread Spectrum(DSSS) / Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM) 無線技術を使用する無線LAN製品と相互運用できるように設計されており、次の規格に準拠しています。

 Institute of Electrical and Electronics Engineers(米国電気電子技術者協会)策定の IEEE802.11 Standard on Wireless LANs (Revision a/b/g/n/ac(draft))(無線LAN 標準規格(版数 a/b/g/n/ac(draft)))

Bluetooth

本製品に搭載されているBluetoothは、Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) 無線技術を使用するBluetooth ワイヤレステクノロジーを用いた製品と相互運用できるように 設計されており、次の規格に準拠しています。

- Bluetooth Special Interest Group策定のBluetooth Specification Ver.4.0
- Bluetooth Special Interest Groupの定義するBluetooth ワイヤレステクノロジーの Logo認証

★

 本製品はすべてのBluetooth ワイヤレステクノロジーを用いた機器との接続動作を確認したものでは ありません。ご使用にあたっては、Bluetooth ワイヤレステクノロジーを用いた機器対応の動作条件 と接続の可否情報を取扱元にご確認ください。

また下記の取り扱い上の注意点があります。

- (1) Bluetooth Version 1.0B 仕様のBluetooth ワイヤレステクノロジーを用いた機器とは 互換性がありません。
- (2) 2.4GHz帯の無線LANが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。
- (3) Bluetoothと無線LANは同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いのBluetooth、無線LANのいずれかの使用を中止してください。

健康への影響

本製品に搭載されている無線LANおよびBluetoothは、ほかの無線製品と同様、無線周波の 電磁エネルギーを放出します。しかしその放出エネルギーは、携帯電話などの無線機器と比べ るとはるかに低いレベルにおさえられています。

本製品に搭載されている無線LANおよびBluetoothの動作は無線周波に関する安全基準と勧告に記載のガイドラインにそっており、安全にお使いいただけるものと東芝では確信しております。この安全基準および勧告には、学会の共通見解と、多岐にわたる研究報告書を継続的に審査、検討している専門家の委員会による審議結果がまとめられています。

ただし周囲の状況や環境によっては、建物の所有者または組織の責任者が無線LANおよび Bluetoothの使用を制限する場合があります。次にその例を示します。

- 飛行機の中で無線LANおよびBluetoothを用いた装置を使用する場合
- ほかの装置類またはサービスへの電波干渉が認められるか、有害であると判断される場合

個々の組織または環境(空港など)において無線機器の使用に関する方針がよくわからない場合は、無線通信機能をONにする前に、個々の組織または施設環境の管理者に対して、本製品の使用可否について確認してください。

規制に関する情報

本製品に搭載されている無線LANのインストールと使用に際しては、必ず製品付属の説明書に 記載されている製造元の指示に従ってください。本製品は、無線周波基準と安全基準に準拠し ています。

3 使用できる国/地域について

海外で無線通信機能を使用する場合は、使用される国/地域の無線規格を取得している必要が あります。

無線規格を取得している国/地域に関する情報は、「dynabook.com」をご覧ください。

参照 「dynabook.com」について『東芝PCサポートのご案内』

また、無線規格を取得していない国/地域では、パソコン本体の無線通信機能をOFFにしてください。

参照 無線通信機能のOFF について「1章 2 - 3 電源を切る」の警告



* 数値は突起部を含みません。





< MEMU >		

< MEMU >		

< MEMU >		