



# もくじ

はじめに1
1章 本製品の準備5
<ol> <li>使う前に確認する</li></ol>
2章 基本操作
<ol> <li>ホーム画面の見かた</li></ol>
3章 困ったときは41
<ol> <li>トラブルを解消するまでの流れ</li></ol>
初期化チェックシート

# はじめに

このたびは、本製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

本製品を安全に正しく使うために重要な事項が、付属の 冊子『安心してお使いいただくために』に記載されてい ます。必ずお読みになり、正しくお使いください。 本書や『安心してお使いいただくために』は、お読みに なったあと、いつでも見られるようにお手元に大切に保 管してください。



本書は、次の決まりに従って書かれています。

## 1 記号の意味

⚠危険	"取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*1)を負うことがあり、その切迫の度合いが高いこと"を示します。
⚠警告	"取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*1)を負うことが想定されること"を示します。
⚠注意	"取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷(*2)を負うことが想 定されるか、または物的損害(*3)の発生が想定されること" を示します。
「お願い」	データの消失や、故障、性能低下を起こさないために守ってほ しい内容、仕様や機能に関して知っておいてほしい内容を示し ます。
<b>★</b> ★ E	知っていると便利な内容を示します。
↓ ◇ ⑦ 役立つ操作集	知っていると役に立つ操作を示します。
参照	参照先を示します。 ● 本書内への参照の場合…「 」 ● ほかのマニュアルやヘルプへの参照の場合…『 』

\* 1 重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に 入院・長期の通院を要するものをさします。

\*2 軽傷とは、治療に入院・長期の通院を要さない、けが、やけど(高温・低温)、感電などをさします。

\*3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

# 2 用語について

本書では、次のように定義します。

#### プラットフォーム

特に説明がない場合は、Android™ 4.4 (KitKat®) プラットフォームを示します。

# 3 Trademarks

- Google、Android、Google 音声検索、Google 音声検索ロゴ、Chrome、Chrome ロゴ、Google Play、Gmail、Gmail ロゴ、Google Play ストア、Google Play ストア ロゴ、YouTube、YouTube ロゴ、Google カレンダー、Google カレンダーロゴは、Google Inc.の商標です。
- microSD ロゴは商標です。
- Bluetoothは、その商標権者が所有しており、東芝はライセンスに基づき使用しています。
- HDMI、HDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴは、HDMI Licensing LLCの登録商標または商標です。
- ATOKは、株式会社ジャストシステムの登録商標です。
- ATOKは、株式会社ジャストシステムの著作物であり、著作権、その他の権利は株式会社ジャ ストシステムおよび各権利者に帰属します。
- Evernoteは、米EVERNOTE社の登録商標です。
- ●「IPAフォント」は、IPAの登録商標です。
- Wi-Fi<sup>®</sup>は、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。

本書に掲載の商品の名称やロゴは、それぞれ各社が商標および登録商標として使用している場 合があります。

# 4 著作権について

音楽、映像、コンピューター・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作者 および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまた は家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解なく これを複製(データ形式の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを 行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることが あります。本製品を使用して複製などをする場合には、著作権法を遵守のうえ、適切な使用を 心がけてください。 5 お願い

- ●本製品のプラットフォーム、アプリケーション以外をインストールした場合の動作保証はできません。
- •本製品のプラットフォーム、アプリケーションは、本製品でのみ利用できます。
- 購入時に定められた条件以外で、製品およびソフトウェアの複製もしくはコピーをすること
  は禁じられています。
  取り扱いには注意してください。
- 本製品の画像データは、本製品上で壁紙に使用する以外の用途を禁じます。
- ●本製品はフェイスアンロック/パターン/PIN/パスワードによる画面ロックの設定や、無線LANの暗号化設定などの機能を備えていますが、完全なセキュリティ保護を保証するものではありません。

セキュリティの問題の発生や、生じた損害に関し、当社はいっさいの責任を負いません。

 パターン/PIN/パスワードを設定した場合は、忘れてしまったときのために必ずパターン /PIN/パスワードを控えてください。

パターン/PIN/パスワードを忘れてしまって、パターン/PIN/パスワードを解除できな くなった場合は、使用している機種(型番)を確認後、東芝PCあんしんサポートに連絡し てください。

有料にてパターン/PIN/パスワードを解除いたします。

#### その際、本製品を購入後に追加したアプリケーションや各種設定と、[内蔵ストレージ]フォ ルダー(データ領域)に作成したデータはすべて消失します。

ご依頼にあたって、身分証明書(お客様自身を確認できる物)の提示が必要となります。

参照 東芝PCあんしんサポート [3章 5 サービス&サポートのご案内]

- ●データの消失などに備えて、あらかじめファイルをmicroSDメモリカードなどの記録メディアにコピーしておくことをバックアップといいます。
   一度消失したデータを復旧することはできません。万が一のために、必ず定期的にバックアッ
- プをとってください。 ● ご使用の際は必ず本書をはじめとする各種説明書および各種別紙をお読みください。また、 本製品のセットアップ後にホーム画面で (アプリ) → (3)(設定) → [タブレット情報]
  - → [法的情報] で次の項目をタップし、それぞれ表示される画面をお読みください。
  - ・オープンソースライセンス
  - · Google™ 利用規約\*1
  - ·東芝利用規約
  - ・IPAフォントライセンスv1.0
  - \*1 インターネットへの接続が必要です。
- アプリケーション起動時に使用許諾書が表示された場合は、内容を確認し、同意してください。使用許諾書に同意しないと、アプリケーションを使用することはできません。一部のアプリケーションでは、一度使用許諾書に同意すると、以降起動時に使用許諾書が表示されなくなります。初期化を行った場合には再び使用許諾書が表示されます。
- Google のアプリケーションおよびサービス内容は、将来予告なく変更される場合があります。
- Google の各サービスを利用する際は、各サービスの利用規約をお読みください。
- •お使いの環境によっては、スムーズに再生できない動画があります。

本製品のお客様登録(ユーザー登録)をあらかじめ行っていただくようお願いしております。 当社ホームページで登録できます。

参照 詳細について 『活用編 付録 2 お客様登録の手続き』

# 6 マニュアルの使いかた

本製品のマニュアルは、次の内容で構成されています。

マニュアル名称	説明内容
安心してお使いいただく ために	ご使用前に必ずお読みください。 本製品を取り扱う際の注意事項について説明しています。 冊子と『オンラインマニュアル』でご提供しています。
取扱説明書(基本編)	本書です。 本製品を使用するために必要な設定や、本製品の基本操作につい て説明しています。 本書をお読みになってから、『活用編』をお読みください。 冊子と『オンラインマニュアル』でご提供しています。
活用編	本製品を活用するためのさまざまな機能について説明しています。 外部機器の接続方法や、便利なアプリケーションなどを紹介して います。 『オンラインマニュアル』のみでご提供しています。

#### ■『オンラインマニュアル』の確認方法

ホーム画面で (アプリ) → (Online Manual) をタップする

『オンラインマニュアル』が表示されます。

②画面右下の[目次/しおり]アイコン(\_\_\_\_または))をタップする



『オンラインマニュアル』の目次が表示されます。

③参照するマニュアルをタップする

#### 💭 × E

- [目次/しおり] アイコン ( \_\_\_\_ または ↓ ) が表示されていないときは、画面上をタップしてください。
- ●『オンラインマニュアル』(PDF形式)を表示するアプリケーションやアプリケーションの バージョンによって、目次 を表示する手順は異なります。
- 『オンラインマニュアル』を表示するアプリケーションの表示モードによっては、正しく表示できない場合があります。その場合は表示モードを変更してください。

# 1章

# 本製品の準備

この章では、本体各部の名前、本製品のセットアップ、充電方法、電源の切りかた/入れかた、無線LANとGoogle アカウントを設定する方法などについて説明しています。

1	使う前に確認する6
2	各部の名称 - 外観図7
З	画面にタッチして操作する9
4	セットアップをする 10
5	電源を切る/入れる 16
6	無線LAN、Google アカウントについて19

# 1 箱の中身の確認

『\*\*\*\*(お使いの機種名)シリーズをお使いのかたへ』を参照して、付属品がそろっている か、確認してください。足りない物がある場合や、破損している物がある場合は、東芝PCあ んしんサポートにお問い合わせください。

参照 東芝 PC あんしんサポートについて「3章 5 サービス&サポートのご案内」

## 2 型番と製造番号を確認

型番と製造番号は本体に記載されています。保証書に同じ番号が記載されていることを確認し てください。番号が違う場合や、不備があった場合は、東芝PCあんしんサポートにお問い合 わせください。

参照 記載位置について「本章 2 各部の名称」

# 3 保証書は大切に保管

故障やトラブルが起こった場合、保証書があれば保証期間中(保証期間 については保証書を確認してください)は東芝の無料修理サービスが受 けられます。

保証書に記載の内容を読んで、確認したあと、大切に保管してください。

	E-QM21# N	N+8#4/*	-2.5.00/**	100 Mil 140	117.00	1.4-48
合.表近	の「無料経緯	税注」に塗じ7	. #1983	1288月月	するもの	C7.
★5百.	157BPard	asa Data) g	1.2	ŧ	8	в
★ お 初 初	AURT					
合核情報						_
ш			10.11		-	
本書(計 の知外) の「東西	日本国内での 第記 (制限付) EPC サポート	発証と、LLW を証明します のご案内1をご	対象製品( (ILW/につ 指ください	上記9構 いては、3 5,	1998-50 1998-561	1280) こ(1月)
t 100	d by the L1	t the top o V from the o	t this sec late of pu	ction, thi rchase f	s produ or the p	ict is ierlod
8880 CRI82	所用行は、た 構へ必ず石 お渡し	ぶせんのであ 取り上げ日、単 ださい。	失しないが5  勝売店名	NCXUD VECEN	R世してく の上、お	ださい。 客様に
*~16	売さる. 住	fi. \$2569	1			
4						



ここでは、各部の名前と機能を簡単に説明します。

#### 参照 詳細 『活用編』

お願い

# 外観図について

本書に記載しているイラストは、コネクタ、スイッチのマーク(アイコン)など最大構成を想定したものとなっています。ご購入いただいたモデルによっては、機能のないものがあります。ご購入のモデルの仕様については、『\*\*\*\*(お使いの機種名)シリーズをお使いのかたへ』を確認してください。



# ① 🕞 ヘッドセット/ヘッドホン端子

ヘッドセットやヘッドホンを接続します。

- ②スピーカー
- ③ 🛯 🎦 カードスロット

microSDメモリカードをセットします。

④ HDTI HDMI (micro) 出力端子
 HDMI (micro) ケーブルを接続して、
 HDMI 入力対応機器(テレビ、外部ディス
 プレイなど)に本製品の映像を表示します。

⑤ •← microUSB コネクタ

充電時やパソコンとの接続時に、電源コードや、市販のUSBケーブル(本製品に接続する側のプラグがmicroBタイプのもの)を接続します。

- ⑥電源スイッチ
- () 音量ボタン
   音量を調整します。
- ⑧マイク
- ⑨Webカメラ
- 10 ディスプレイ(画面)

本製品の準備

#### ■ 背面



①この部分に無線通信用のアンテナが内蔵されています。

② Web カメラ

#### ③型番と製造番号

型番と製造番号が記載されています。

※バッテリーパックは本製品に内蔵されています。

# ⚠危険

● 本製品に内蔵されているバッテリーパックを使用する
 寿命などで交換する場合のお問い合わせ先は、「3章 5 サービス&サポートのご案内」で
 確認してください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。



画面にタッチして操作する

本製品では、画面の表面を指でタッチすることによって、さまざまな操作を行うことができます。 ここでは、指を使った基本的な操作を説明します。

\*使用できる操作はアプリケーションによって異なります。

#### ■タップ

3

目的のアイコンやボタンなどを1回軽くタッ チします。

ボタンの操作、アプリケーションの起動、文 字の入力などが行えます。



■ ドラッグ

アイコンなどの上に指を置き、移動したい場 所まですべらせます。



#### **■**フリック/スライド

画面に指を置き、画面を軽くはらうように動かしたり(フリック)、なぞったり(スライド)します。 画面を左右に切り替えたり、画面に表示しきれない一覧をスクロールする場合などに行います。





## **∠** × €

●2回すばやくタップする操作を「ダブルタップ」と呼びます。

■ロングタップ(長押し)

アイコンなどの上に指を数秒置いたままにします。

触れているアイコンに対して、メニューなど が表示されます。



■ピンチアウト/ピンチイン 画面に指を2本置き、指を開いたり(ピンチ アウト)、閉じたり(ピンチイン)することで、 画像などの表示サイズを変更できます。



# 4 セットアップをする

初めて本製品の電源を入れたときは、セットアップを行います。

1章 本製品の準備

セットアップは、本製品を使えるようにするために必要な操作です。 作業を始める前に、付属の冊子『安心してお使いいただくために』を必ず読んでください。特 に電源コードやACアダプターの取り扱いについて、注意事項を守ってください。





# 2 セットアップをする

\* 次の手順や画面は、予告なく変更される場合があります。

- ACアダプターは本製品に付属のものを使用する 本製品付属以外のACアダプターを使用すると電圧や(+)(−)の極性が異なっていることがあるため、火災・破裂・発熱のおそれがあります。 また、付属のACアダプターを他の製品に使用しないでください。
- 本製品にACアダプターを接続する場合、本書に記載してある順番を守って接続する 順番を守らないと、電源コードのプラグが帯電し、感電またはけがをする場合があります。 また、電源コードのプラグを本製品の金属部分に触れないようにしてください。

● 付属の電源コードは、本製品付属のACアダプター以外には使用しない 付属の電源コードは、本製品付属のACアダプター専用です。



# 1 充電する

**1** 章

本製品の準備

#### 1 次の図の①→②→③の順で接続する

本製品を初めて使用するときは、コンセントに接続して充電してください。 充電すると、コンセントに接続しない状態(バッテリー駆動といいます)で、本製品 を使うことができます。



#### ■接続すると

充電が自動的に始まります。

本製品の電源が入っていない場合は、コンセントに接続すると、画面中央に [バッテ リー] アイコン( ┃)が表示され、現在の充電量を確認できます。

本製品のセットアップ後は、ステータスエリアの [バッテリー] アイコンにより充電の状態や充電量を確認できます。充電中は、[バッテリー] アイコンの表示が 🖥 に変わります。

参照 [バッテリー] アイコンについて [2章 1 - 1 ステータスエリア]

#### 💭 🗶 E

バッテリー充電中でも本製品を使用することができます。

本製品の準

備

# 2 電源を入れて、セットアップを開始する



確実に電源スイッチを押してください。





電源が入ると、[ようこそ] 画面が表示されます。

## 🔊 × E

●本製品のバッテリー充電量が足りない場合、電源スイッチを押しても電源が入りません(画面中央に [バッテリー] アイコン(■)が表示されます)。
 この場合は、コンセントに接続してから電源を入れてください。

# 2 表示する言語が [日本語] になっていることを確認する 画面が日本語以外の言語で表示されている場合は、表示されている言語をスライドして [日本語] を選択してください。

- 3 ▶をタップする
- 4 無線LAN(Wi-Fi)の設定をスキップするために、[スキップ] をタッ プする

警告メッセージが表示されます。

- 5 [無視してスキップ] をタップする
- 6 Google の位置情報サービスについて確認する

画面に表示されている説明をお読みになり、現在地の特定を許可しない場合、無線 LAN (Wi-Fi) がOFFに設定されているときは無線LAN機能を使用しない場合は、 チェックをはずしてください。

## 7 ▶をタップする



#### 8 タイムゾーン、日付、時刻が合っていることを確認する

#### ×E

 タイムゾーン、日付、時刻を手動で設定する場合は、変更する項目をタップしてく ださい。

#### 9 ▶をタップする

#### 10 Google サービスについて確認する

画面に表示されている説明をお読みください。 同意しないと、セットアップを続行できず、本製品を使用することができません。

## **★**

 無線LANの設定を行っていないと、Google サービスのプライバシーポリシーや 規約は表示できません。セットアップ後、無線LANの設定を終えてから、Google の利用規約を確認してください。

参照 「本章 6 - 2 - 1 Google 利用規約について」

# 11 ▶をタップする

[東芝利用規約] 画面が表示されます。

#### 12 [東芝利用規約] 画面について確認する

画面に表示されている説明をお読みください。 同意しないと、セットアップを続行できず、本製品を使用することができません。

#### 13 [同意する] をタップする

セットアップが完了します。

1 章

本製品の準備



#### ■無線LANとGoogle アカウントの設定について

ウェブサイトを見たり、メールを送受信するためには、セットアップでスキップした「無線 LANの設定」を、必ず設定する必要があります。

また、Google の各サービスを利用するためには、Google アカウントの設定も必要です。

参照 設定方法「本章 6 無線 LAN、Google アカウントについて」

# 電源を切る/入れる

本製品の電源の切りかた、入れかたについて説明します。また、電源を切らないで作業を中断 する方法(スリープといいます)についても紹介します。

# ⚠警告

電子機器の使用が制限されている場所では本製品の電源を切る
 本製品を航空機や電子機器の使用が制限されている場所(病院など)に持ち込む場合は、
 無線通信機能(無線LAN機能やBluetooth機能)をOFFにしたうえで、本製品の電源を
 切ってください。ほかの機器に影響を与えることがあります。

- ・無線通信機能をOFFにするには、クイック設定パネルで [機内モード] をONにしてください。あらかじめ [機内モード] がONになっている場合でも、お客様の操作で無線通信機能がONになっている可能性もあるため、いったん [機内モード] をOFFにし、再度ONにしてください。
- ・スリープでは、本製品が自動的に復帰することがあるため、飛行を妨げたり、ほかのシ ステムに影響を及ぼしたりすることがあります。
- ・電源を切った状態でも本製品が自動的に起動するような設定のソフトウェアの場合は、 あらかじめ設定を無効(解除)にしてください。

# 1 スリープ

本製品の使用を中断する場合は、スリープにしましょう。

スリープにしておくと、作業中のデータはそのままで、画面表示のみがOFFになります。電源 を切らずに作業を中断するため、再度電源スイッチを押したときに、中断時の状態が素早く再 現されます。

ただし、スリープ中もバッテリーは消耗します。数日以上使用しないときはスリープにせず、 必ず電源を切ってください。

#### お願いスリープの操作にあたって

- スリープを実行する前にデータを保存することを推奨します。
- スリープを実行するときは、記録メディアへの書き込みが完全に終了していることを確認してください。書き込み途中のデータがある状態でスリープを実行したとき、データが正しく書き込まれないことがあります。
- スリープ中にバッテリー充電量がゼロになると、電源が切れます。この場合、スリープ 前の状態は保持されません。

## 💭 🗶 E

● 本製品をしばらく操作しないと、自動的に省電力機能が動作してスリープになります。

1章 本製品の準

備

5

-音

本製品の準備

# 1 スリープにする

#### 1 電源スイッチを短く押す

画面表示がOFFになり、スリープになります。 電源スイッチを6秒以上押し続けると、(スリープにはならずに)強制的に電源が切 れます。注意してください。

# 2 スリープから復帰する

- 1 電源スイッチを短く押す
  - 2 6 (施錠のアイコン)が表示されたら、アイコンを 🕞 までドラッグ する 診照 🐻 (施錠のアイコン) 画面の詳細について 「本節 🛐 電源を入れる」

# 2 電源を切る

次の手順で電源を切ります。間違った操作を行うと、故障したり大切なデータを失うおそれが あります。

#### お願い電源を切る前に

- 必要なデータは必ず保存してください。保存されていないデータは消失します。
- 内蔵フラッシュメモリやmicroSDメモリカードなどにアクセス中は電源を切らないでください。データが消失するおそれがあります。

#### 1 電源スイッチを2秒間押す

メニュー画面が表示されます。

押す時間が短いとスリープ(画面表示がOFF)になります。また、6秒以上押し続けると、強制的に電源が切れます。注意してください。

#### 2 [電源を切る] をタップする

確認画面が表示されます。

## 3 [OK] をタップする

本製品の電源が切れます。



- 電源のON/OFFがある周辺機器を接続している場合は、本製品の電源を切ったあとに 周辺機器の電源を切ってください。
- 本製品や周辺機器の電源は、切ったあとすぐに入れないでください。故障の原因となります。

# **3** 電源を入れる

次の手順で電源を入れます。



- 各スロットに記録メディアなどをセットしている場合は取り出してください。
- 電源のON/OFFがある周辺機器を接続している場合は、周辺機器の電源を入れたあと に本製品の電源を入れてください。



1章 本製品の準備

本製品でインターネットに接続するためには、無線LANの設定が必要です。本製品をより便利 にご利用いただくために、Google アカウントの設定もおすすめします。

無線LAN、Google アカウントに

#### 無線LANとは

6

無線LANは、インターネットに接続するための無線通信のひとつです。 たとえば、本製品で次のことを行う場合は、無線LANでインターネットに接続できる環境が必 要です。

- ウェブサイトを見る
- メールを送受信する
- アプリケーションや書籍、商品などを購入する

ついて

• プラットフォームやアプリケーションをアップデートする

#### Google アカウントとは

Google アカウントとは、Google の各サービスを利用する際に必要な、ユーザー名とパスワードの組み合わせです。

たとえば、Google Play ストア™やGmail™ などのサービスを利用する場合に Google アカ ウントが必要です。

参照 Google Play ストア™、Gmail™「本節 3 - 1 おもなアプリケーションの紹介」

#### インターネットに無線LANで接続するための準備

ご家庭から無線LANでインターネットに 接続するには、次の準備が必要です。



#### (接続例)

音

本製品の準定

備

#### ご家庭でインターネットに接続するためには

● 光ファイバー、ADSL、ケーブルテレビなどの通信回線

プロバイダー(インターネットサービスプロバイダー)

の契約が必要です。

#### ■無線LANで通信するために

ご利用のブロードバンドルーターに、無線LANアクセスポイント機能が内蔵されているかどうかを確認してください。

- 無線LANアクセスポイント機能が内蔵されている場合 本書では、このような機器のことを「無線LANルーター」と呼びます。
- 無線LANアクセスポイント機能が内蔵されていない場合 「無線LANアクセスポイント」という機器が別に必要になります。

<u>19</u>

# 1 無線LANを設定する

無線LANルーター/無線LANアクセスポイントと本製品が、無線LANで通信できるように設定を行います。



● 心臓ペースメーカーを装着しているかたは、心臓ペースメーカーの装着部位から22cm 以上離す

電波によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。

- ●電子機器の使用が制限されている場所では本製品の電源を切る 本製品を航空機や電子機器の使用が制限されている場所(病院など)に持ち込む場合は、 無線通信機能(無線LAN機能やBluetooth機能)をOFFにしたうえで、本製品の電源を 切ってください。ほかの機器に影響を与えることがあります。
  - ・無線通信機能をOFFにするには、クイック設定パネルで [機内モード] をONにしてください。あらかじめ [機内モード] がONになっている場合でも、お客様の操作で無線通信機能がONになっている可能性もあるため、いったん [機内モード] をOFFにし、再度ONにしてください。
  - ・スリープでは、本製品が自動的に復帰することがあるため、飛行を妨げたり、ほかのシ ステムに影響を及ぼしたりすることがあります。
  - ・電源を切った状態でも本製品が自動的に起動するような設定のソフトウェアの場合は、 あらかじめ設定を無効(解除)にしてください。

#### お願い

• あらかじめ、次の説明を確認してください。

参照 [3章 6 - 4 無線LANについて]

 ● 無線LAN機能を使用する場合、セキュリティ機能を設定することを強くおすすめします。『活用編 付録 1 デイリーケアとアフターケア』に、セキュリティに関しての注意 事項や使用上の注意事項を説明しているので、お読みください。

## 

- 外出先など別の場所で無線LANを使用する場合は、接続する無線LANルーター/無線LAN アクセスポイントごとに、本製品の設定をやり直す必要があります。
- 以前接続したことがある無線LANルーター/無線LANアクセスポイントについては、再設 定の必要はありません。自動的に認識されます。

# 1 無線LANの設定方法の種類と流れ

無線LANの設定は次の流れで進めていきます。

お使いの無線LANルーター/無線LANアクセスポイントによって、おすすめの設定方法があります。



以下のいずれかで、無線LANの設定を行う							
お使いの無線LANルーター/ 無線LANアクセスポイント	おすすめの設定方法						
WPSマークがある場合 (Wi-Fi Protected Setup™に対応し ている場合)	WPS方式で設定することで、簡単に設定できます。 参照 「本項 3 WPS方式で設定する」						
	本製品が検出した無線LANネットワークの一 覧から、接続する無線LANルーター/無線 LANアクセスポイントを選択して設定してく ださい。						
上記以外の場合	参照 「本項 4 無線LANネットワークから 選択する」						
	上記方法で、お使いの無線LANルーター/無線LANアクセスポイントが検出されなかった場合は、手動で設定してください。						

参照 お使いの無線LANルーター/無線LANアクセスポイントについて『各機器に付属の説明書』

# 2 無線LAN機能をONにする

本製品の無線LAN機能をONにします。

WPS方式/無線LANネットワークから選択する方法/手動で設定する方法、いずれの設定方法でも、最初にこの操作を行ってください。

\*掲載している画面は表示例です。一部の表示項目、表示サイズなどが実際の画面と異なる場合があります。

# ┃ 画面右上から下に向かってフリックする

クイック設定パネルが表示されます。

## 2 [機内モード] がOFF(枠のみ)になっていることを確認する

ON(白色)になっている場合は [機内モード] をタップするとOFF(枠のみ)に切り替わります。





[Wi-Fi] または [Wi-Fi OFF] をタップする



次の手順に進んでください。

- ●WPS方式で設定する場合 :「本項 3 WPS方式で設定する」に進む
- 無線LANネットワークから選択する場合

:「本項 4 無線LANネットワークから選択する」に進む

# 3 WPS方式で設定する

「本項 **2** 無線LAN機能をONにする」を参照して、無線LAN機能をONにした後で、次の 操作を行ってください。

WPSマークがある無線LANルーター/無線LANアクセスポイントを、プッシュボタン方式で 設定します。

\* 掲載している画面は表示例です。一部の表示項目、表示サイズなどが実際の画面と異なる場合があります。



# 4 無線LANネットワークから選択する

「本項 2 無線LAN機能をONにする」を参照して、無線LAN機能をONにした後で、次の 操作を行ってください。

検出された無線LANネットワーク一覧から、設定する無線LANルーター/無線LANアクセス ポイントを選びます。

\* 掲載している画面は表示例です。一部の表示項目、表示サイズなどが実際の画面と異なる場合があります。

#### 無線LANルーター/無線LANアクセスポイントの電源を入れ、無線通 信機能をONにする

各機器の操作方法の詳細は、『各機器に付属の説明書』をご確認ください。

- 2 本製品の画面で、設定する無線LANルーター/無線LANアクセスポイ ントのSSIDをタップする
  - SSIDとは、無線LANルーター/無線LANアクセスポイント側で設定されている、 固有のIDです。SSIDは、機器本体に貼られているラベルや『各機器に付属の説明書』 で確認できます。
  - 設定する無線LANルーター/無線LANアクセスポイントのSSIDが表示されていない場合は、項目をスライドしてスクロールしてください。



#### 🔊 × E

 ● 設定する無線LANルーター/無線LANアクセスポイントが表示されない場合は、 画面上部の ■をタップし、メニューから [スキャン]を選択して、無線LANネットワークの検出を手動で行ってください。

#### 3 パスワードなど、必要なネットワークセキュリティ情報を入力する

- パスワードなどの情報は、機器本体に貼られているラベルや『各機器に付属の説明 書』などで確認してください。
- 設定項目が一部表示されていない場合があります。項目をスライドしてスクロール してください。

Ôt wen								+ =	
		電波強度 セキュリティ パスワード	18 WPA/WPA2 PSK						
			パスワーFをある /をある	RYA					
1 2	3 4	5	6 7	8 9	0	-	^	•*	
q w	е	r t	y u	i	o p	@	[	Dono	
а	s d	f g	h	j k	1 ;	:	1	Done	
순 z	x c	v	b n	m,		/	١	☆	
(15) (10) (10)		L			_	-	Ŧ	-	
			- 0						(表示

#### <文字の入力方法>

表示されたキーボードを使って、文字を入力します。 キーボードが表示されなかったり、消してしまった場合は、入力欄をタップすると表 示されます。

- QWERTY(上記画面のキーボード)を使った入力例
   キーボードは、
   キーボードは、
   をタップすると、QWERTY→手書き→テンキー…の順に切り替わります。
  - 例)「toshiba8」と入力する場合
    - ① ② をタップして、[ABC] が水色表示の状態にします。
       英字の大文字を入力する場合は、 ◆ をタップすると、英字の大文字のキーボードに切り替わります( ◆ を何回かタップすると、英字の小文字のキーボードに戻ります)。
    - ②[t] [o] [s] [h] [i] [b] [a] [8] と入力します。
    - ③ をタップして、文字を確定します。

その他の操作)

- · 💶 をタップすると、カーソルの左側の文字を削除できます。
- ・カーソルを移動するには、文字を確定後、 🖛 や → をタップしてください。
- Next をタップすると、次の入力項目に移動します。ほかに入力項目がない場合は Dome が表示されるので、タップすると、入力が終了します。
- Ø照 QWERTYキーボードの詳細や、テンキー∕手書き用キーボードの使いかたについて
   「2章 3 文字を入力する」

# 4 [接続] をタップする

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	00X	
電波強度 セキュリティ	非常に強い WPA/WPA2 PSK	
パスワード		
	📄 パスワードを表示する	
□ 詳細オプション	ンを表示	
<b>キャン</b>	/セル 接続	(表示例)

設定が終了すると、設定した無線LANルーター/無線LANアクセスポイントの下に 「接続済み」と表示されます。



# 2 Google アカウントを設定する

Google アカウントを持っていない場合は、新規に作成します。すでに Google アカウントを 持っている場合は、ユーザー名とパスワードでログインします。 Google アカウントの設定には、無線LANでインターネットに接続できる環境が必要です。

# 1 Google 利用規約について

Google アカウントを新規に作成する操作の途中で、Google 利用規約が表示されます。 Google 利用規約には、Google が提供する各サービスを利用する際の注意事項が記載されて います。よくお読みになってから同意して、操作を進めてください。

Google 利用規約は、ホーム画面で (アプリ) → (数) (設定) → [タブレット情報] → [法的情報] → [Google 利用規約] をタップしても表示できます。

# 2 Google アカウントを設定する

\* 次の手順や画面は、予告なく変更される場合があります。

\*掲載している画面は表示例です。一部の表示項目、表示サイズなどが実際の画面と異なる場合があります。

ホーム画面で 🕮 (アプリ) → 🔯 (設定) をタップする [設定] 画面が表示されます。 [アカウントを追加] をタップする 「アカウントを追加」が表示されていない場合は、項目をスライドしてスクロールし てください。 [Google] をタップする 3 Δ 画面に従って操作する ■ Google アカウントをすでに持っている場合 [既存のアカウント]をタップしてください。 「ログイン] 画面で、ユーザー名(メールアドレス) (XXXX @ gmail.com)とパスワー ドを入力してログインしてください。 ■Google アカウントを持っていない場合 [新しいアカウント] をタップしてください。 参照 「本項 2 - 新しいアカウントを作成する」

本製品の準

備

## 新しいアカウントを作成する

画面に従って設定してください。

#### ■おもな設定項目の注意点

- \* 設定項目は、予告なく変更される場合があります。
- ユーザー名(メールアドレス)について
   他人のユーザー名(メールアドレス)と重複した場合、メッセージが表示されるので、別の
   ユーザー名(メールアドレス)を入力し直してください。
   ユーザー名(メールアドレス)は「XXXX@gmail.com」の形式で保存されます。
- 「予備のメールアドレス」について 持っていない場合は、入力を省略できます。
- Google の各規約について 各規約をタップすると、内容が表示されます。内容を読んで、同意してください。 同意しないと Google アカウントを作成することができません。
- 画面に表示される歪んだ画像について
   歪んだ画像を見て、画像から判別できる文字列を入力してください。

#### ■ 文字の入力方法

表示されたキーボードを使って、文字を入力します。

キーボードが表示されなかったり、消してしまった場合は、入力欄をタップすると表示されます。

● QWERTY キーボードを使った入力例

キーボードは、 🔜 をタップすると、QWERTY →手書き→テンキー…の順に切り替わります。

参照 QWERTY キーボード「本節 1 - 4 の手順 3 」

- 例)「toshiba8」と入力する場合
  - ● をタップして、[ABC] が水色表示の状態にします。
     英字の大文字を入力する場合は、 をタップすると、英字の大文字のキーボードに
     切り替わります(● を何回かタップすると、英字の小文字のキーボードに戻ります)。
     ② [t] [o] [s] [h] [i] [b] [a] [8] と入力します。
  - ③ 2をタップして、文字を確定します。
- 例)「東芝」と入力する場合

ローマ字カナ入力方式で入力します。

- ① 🎡 をタップして、[あ] が水色表示の状態にします。
- ②「t」「o」「u」「s」「h」「i」「b」「a」と入力します。
- ③ひらがなを変換します。
  - ・キーボードの上に表示される変換候補文字から、該当する文字をタップします。変 換候補文字が多い場合は、左右にフリックしてスクロールできます。
  - ・ひらがなのまま変換しない場合は 🚽 をタップします。

備

その他の操作)

- · 💶 をタップすると、カーソルの左側の文字を削除できます。
- ・カーソルを移動するには、文字を確定後、 🖛 や ➡ をタップしてください。
- ・ Next をタップすると、次の入力項目に移動します。ほかに入力項目がない場合は □ か表示されるので、タップすると入力が終了します。
- ◎ QWERTYキーボードの詳細や、テンキー/手書き用キーボードの使いかたについて 「2章 3 文字を入力する」

# 3 無線LANとGoogle アカウントの設定が終わったら

# 1 おもなアプリケーションの紹介

無線LANと Google アカウントの設定が終わったら、次のアプリケーションを使用できるようになります。

Chrome™	0	ウェブサイトを見ることができます(Google アカ ウントがなくても使用できます)。
Gmail	3	Gmail(フリーメール)を使用できます。
Google Play ストア		アプリケーションや書籍を購入できます。 無料のものと有料のものがあります。
YouTube™		YouTube の映像を「お気に入り」に登録できるな ど、YouTube のいろいろな機能が使えるようにな ります(Google アカウントがなくてもYouTube の映像は視聴できます)。

# 2 ウイルス対策ソフトについて

インターネットを利用すると、本製品の画面上でいろいろな情報を見ることができ、大変便利 です。しかし、インターネットは、よい情報だけを入手できるとは限りません。また、情報を 入手するだけでなく、知らない間にこちらの情報を引き出されてしまうこともあります。 「よくない情報」の代表的なものは、「コンピューターウイルス」です。また、特に気をつけた いものは、インターネットを通じて、こちらの情報(氏名やパスワード、ホームページの閲覧 履歴など)を第三者に流出する「スパイウェア」と、閲覧したユーザーに悪影響を与えるおそ れのある「有害サイト」です。

ウイルス対策ソフトを上手に使って、快適にインターネットを楽しみましょう。

# **2**章

# 基本操作

ホーム画面の見かた、アプリケーションの起動方法、文字の入力方法 など、本製品の基本操作について説明します。

1	ホーム画面の見かた 32
2	アプリケーションを使う36
З	文字を入力する3
4	バックアップのすすめ40

# 1 ホーム画面の見かた

本製品を起動後、すぐに表示される画面を「ホーム画面」と呼びます。

\*掲載している画面は表示例です。一部の表示項目、表示サイズなどが実際の画面と異なる場合があります。



(表示例)

#### ①ステータスエリア

**2** 章

基本操作

バッテリー充電量や無線LAN 接続状況など本製品の状態を示すアイコンや、通知アイコン が表示されます。

参照 「本節 1 ステータスエリア」

#### ②ツールアイコン

検索のためのアイコンが用意されています。 キーワード入力や音声で、ウェブサイトを検索できます。

③ デスクトップエリア

よく使うアプリケーションのショートカットがあらかじめ用意されています。 セットアップ後に表示される画面以外に、左右に画面が用意されています。 デスクトップエリアは自分の好みに合わせてカスタマイズできます。

④アプリ

アプリケーションの一覧を表示します。一覧から使いたいアプリケーションをタップすると、 選択したアプリケーションが起動します。

⑤操作アイコン

基本的な操作に必要なアイコンが用意されています。

参照 「本節 2 操作アイコン」

# 1 ステータスエリア



(表示例)

現在の時刻、現在の本製品の状態を示すアイコン、通知アイコンなどが表示されます。 ステータスエリアに表示されるおもなアイコンは、次のとおりです。

アイコン	名称	意味					
•	バッテリー	バッテリー充電量。 バッテリー充電量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					
().	無線LAN	<ul> <li>無線LAN機能がONで無線LANルーター/無線LANアクセスポイントに接続している状態。</li> <li>・無線LAN機能がONでも、無線LANルーター/無線LANアクセスポイントに接続していない場合、グレー表示になります。</li> <li>・無線LAN機能がOFFの場合、無線LANアイコンは表示されません。</li> </ul>					
	Bluetooth	本製品のBluetooth機能がONの状態。					
Õ	Service Station	「TOSHIBA Service Station」から通知がある状態。 参照 「活用編 1章 4 プラットフォームやアプリケーションをアップ デートする」					
*	SDカード	microSDメモリカードがセットされている状態。					

2章 基本操作

## 詳細情報を確認するには

#### ■クイック設定パネル

画面右上から下に向かってフリックすると、クイック設定パネルが表示されます。 おもな設定の設定状態が確認できます。また、アイコンをタップして、設定内容を変更するこ ともできます。

	<b>0</b> 880462	<b>\$</b> 112	
<b>२</b> २००००००००	080%	ARAT	
<b>Ж</b> МЛЕ-К	BLUETOOTHOFF	<b>₽</b> 80%	(表示

(表示例)

#### ■メッセージ

2章 基本操作

画面左上から下に向かってフリックすると、通知メッセージなどが表示されます。 通知メッセージをタップすると、関連するアプリケーションや設定画面が表示されます。



(表示例)





(表示例)

基本的な操作に必要なアイコンが表示されます。起動しているアプリケーションの種類や状態 によって、表示されるアイコンは異なります。

ここでは、おもなアイコンについて説明します。

アイコン	名称	機能
Û	戻る	タップするたびに1つ前の画面に戻ります。
	ホーム	ホーム画面に戻ります。1回タップすると直前に表示して いたホーム画面に、もう1回タップするとホーム画面中央 に戻ります。
	最近使ったアプリ	最近起動したアプリケーションの一覧を表示します。 一覧から使いたいアプリケーションをタップすると、選択 したアプリケーションが起動します。
>	隠す	メニューやキーボードなどの表示中に、このアイコンが表 示されます。 タップすると、メニューやキーボードなどを非表示の状態 にします。
ł	メニュー	ー部のアプリケーションの起動中に、このアイコンが表示 されます。 タップすると、アプリケーションのメニューを表示します。

<u>アプリケーションを使う</u>

2

\* 掲載している画面は表示例です。一部の表示項目、表示サイズなどが実際の画面と異なる場合があります。



 アプリケーションにメニューが用意されている場合、画面の右上または右下に
 (メニュー) が表示されます。タップすると、メニューが表示されます。

3 文字を入力する

画面に表示されるキーボードを使って文字を入力する方法を説明します。

キーボードは、文字を入力するときに自動的に表示されます。キーボードが表示されなかったり、 消してしまった場合は、入力欄をタップすると表示できます。

購入時の状態では、ATOKのキーボードが表示されます。

ATOKのキーボードには、次の3種類があります。

QWERTY	パソコンのキーボードの、ローマ字かな入力方式と同じ要領で文字を入力できます。
手書き	画面上を指でなぞって文字を入力できます。 参照 『活用編 1章 5 - 1 - 1 手書きで文字を入力する』
テンキー	スマートフォンと同じ要領で文字を入力(ケータイ入力、ジェスチャー入力、 フリック入力、2タッチ入力)できます。

キーボードの 📰 (パネル切替)をタップすると、QWERTY→手書き→テンキー→ QWERTY…の順に切り替えることができます。

# 1 QWERTY で文字を入力する

日本語の入力は、ローマ字かな入力方式で行います。



📔 🎡 をタップして文字種を切り替える

## 2 文字を入力する

例)「東芝」と入力する場合 「t」「o」「u」「s」「h」「i」「b」「a」とタップします。

#### 3 変換文字を選ぶ

変換候補文字の中から該当する文字をタップしてください。 変換しない場合は 
をタップしてください。 基本操作

# 2 テンキーで文字を入力する

スマートフォンと同じ要領で文字を入力します。購入時の状態では、「ジェスチャー入力」になっています。文字キーをロングタップし、指をスライドさせてその行に属する文字を入力します。



フリック入力など、ジェスチャー入力以外の方法を使用する場合は、 ○ をロングタップし、[ATOK の設定] → [入力方式] をタップして切り替えてください。

3 キーボードのキー一覧

+-	機能					
全キーボードに共通のキーについて						
×	カーソルの1つ左の文字を削除します。					
ŧ	左方向、右方向にカーソルを移動します。					
	空白を入力します。					
₩ <b>*</b> (^)	使用するキーボードをQWERTY →手書き→テンキー…の順に切り替 えます。ロングタップで、文字コード、定型文、ATOKダイレクト、 顔文字、記号などが入力できるボタン(L字メニュー)を表示します。					
変換	入力中の文字の、変換候補文字を表示します。					
後変換	入力中の文字の、後変換候補を表示します。 入力中の文字の文字種を変更したい場合に使います。					
ł	入力中の文字を確定します。					
戻す	確定した文字列の変換をやり直します。					
QWERTY キーボー	×					
文字キー	キーに表示されているアルファベットを入力します。 日本語の入力は、ローマ字かな入力方式で行います。					
( <sup>あ</sup> ) ABC	入力する文字種を、ひらがな/全角数字→英字/半角数字…の順に切 り替えます。ロングタップで、ATOKの設定を変更したり、単語登録 をするメニューを表示します。					
Ŷ	英字の大文字/小文字を切り替えます。 何回かタップし、					
テンキーキーボード						
テンキー(文字キー)	キーに表示されている文字の行に属する文字を入力します。					
ر هـــا	入力する文字種を、ひらがな→英字→数字…の順に切り替えます。 ロングタップで、ATOKの設定を変更したり、単語登録をするメニュー を表示します。					
Ð	入力中の文字を、割り当てられている1つ前の文字に戻します。					
カナ英数	タップしたキーに表示されている文字の行に属するカタカナや英数字 の一覧を表示します。[半角]をタップすると半角文字の一覧が表示さ れ、[全角]をタップすると全角文字の一覧が表示されます。					
* ° 1/	直前に入力した文字に対して濁点や半濁点を付けたり、小さい文字(例 「っ」)に切り替えます。					
A/a	英字の大文字/小文字を切り替えます。					

**2**章 基本操作

4 バックアップのすすめ

保存したファイルやフォルダーを誤って削除してしまったり、本製品のトラブルなどによって ファイルが使えなくなってしまうことがあります。

このような場合に備えて、あらかじめファイルをmicroSDメモリカードなど、本製品の内蔵 フラッシュメモリ以外の記録メディアにコピーしておくことを「バックアップ」といいます。



大切なデータは、こまめにバックアップをとってください。

参照 バックアップの詳細や操作方法について『活用編 1章 2 バックアップについて』



合や、変化/消失した場合に備えて定期的にバックアップをとって保存してください。 内蔵フラッシュメモリや記録メディアに保存した内容の損害については、当社はいっさ いその責任を負いません。

# **3**章

# 困ったときは

本製品の操作をしていて困ったときに、どうしたら良いかを説明して います。トラブルが起こったときは、あわてずに、この章を読んで、 解消方法を探してみてください。

また、本製品でご提供するサービスとサポート内容についても説明しています。

トラブルを解消するまでの流れ	42
Q&A集	43
初期化(リセット)する	48
お問い合わせ先	
ープラットフォーム/アプリケーション-	51
サービス&サポートのご案内	53
ご使用にあたってのお願い	57
	トラブルを解消するまでの流れ Q&A集 初期化(リセット)する お問い合わせ先 -プラットフォーム/アプリケーション サービス&サポートのご案内 ご使用にあたってのお願い

トラブルを解消するまでの流れ

トラブルが発生したときの解決手順を紹介します。

#### STEP1 本書の「Q&A集」から探す

本書では、電源が入らない/画面が表示されない/操作中に調子が悪くなったな どのQ&Aを記載しています。

参照 「本章 2 Q&A集」

#### STEP2『活用編』を読む

1

本製品には本書のほかに、『活用編』が用意されています。

参照 『活用編』を参照するには「はじめに - 6 マニュアルの使いかた」

#### STEP3 サポートのサイトで調べる

インターネットに接続している場合は、次のサポートサイトをご覧ください。 http://dvnabook.com/assistoc/tab/index i.htm

「よくあるご質問(FAQ)」では、インターネットやメールなどに関するQ&Aを掲載しています。また、修理のご依頼など、本製品のご使用にあたってのサービス・サポート情報をご提供しています。

参照 詳細について「本章 5 サービス&サポートのご案内」

#### STEP4 それでもトラブルが解決しない場合は問い合わせる

#### ● アプリケーションのトラブルの場合

各アプリケーションのサポート窓口にお問い合わせください。

- ・本製品にあらかじめ用意されているアプリケーションのお問い合わせ先は「本
   章 4 お問い合わせ先」をご覧ください。
- ・本製品を購入後に追加したアプリケーションに関しては、製造元各社へお問い 合わせください。
- 周辺機器のトラブルの場合

各周辺機器のサポート窓口にお問い合わせください。

- 参照 周辺機器のお問い合わせ先 『周辺機器に付属の説明書』
- ブラットフォームやタブレット本体のトラブルの場合
   必要事項を確認のうえ、東芝PCあんしんサポートにご連絡ください。
   参照 東芝PCあんしんサポート「本章 5 サービス&サポートのご案内」

# Q&A集

ここに掲載しているQ&A集のほかに、『活用編』にもQ&A集があります。

#### - (二) 役立つ操作集

2

『活用編』の「Q&A集」を見てみよう

本書のQ&A集を確認しても知りたいことが見つからない場合は、『活用編』の「Q&A集」 を見てみましょう。

インターネットに接続しなくても閲覧できます。

参照 『活用編』を参照するには「はじめに - 6 マニュアルの使いかた」

# 1 電源を入れるとき

・ 電源スイッチを押して指をはなしても、画面が表示されない 電源が入るが、すぐに切れてしまう 電源が入らない

電源スイッチを押す時間が短いと電源が入らないことがあります。 確実に電源スイッチを押してください。

#### 🗛 バッテリーの充電量が少ない可能性があります。

お買い上げ後はじめてご使用になる場合や、長期間ご使用にならなかった場合は、本製品に付属の電源コードとACアダプターをコンセントに接続し、バッテリーを充電してからご使用ください(他製品用の電源コードとACアダプターは使用できません)。

参照 バッテリーの充電について「1章 4 - 2 - 1 充電する」

本製品内部の温度が一定以上に達すると保護機能が働き、本製品が自動的に停止します。

本製品が熱くなっている場合は、涼しい場所に移動するなどして、本製品の内部温度が下がるのを待ってください。

#### 🗛 本製品から、いったん電源コードとAC アダプターを取りはずしてください。

① 電源コードとACアダプターを取りはずす

本製品に接続している周辺機器も取りはずしてください。

- ②電源コードとACアダプターを取り付けて、電源プラグをコンセントに差し込む
- ③電源スイッチを押し、製品ロゴが表示されたら指をはなす 確実に電源スイッチを押してください。

#### 参照 電源コードとACアダプターの接続「1章 4 - 2 - 1 充電する」

以上の手順でも解決できない場合は、東芝PCあんしんサポートに連絡してください。



# 2 画面の表示に関すること

#### しばらく放置したら、画面が真っ暗になった

#### ▲ 省電力機能が働いた可能性があります。

しばらく操作しないと、画面に表示される内容が見えなくなる場合があります。これは省電力 機能が動作してスリープとなったためで、故障ではありません。実際には電源が入っています。 電源スイッチを短く押すと表示が復帰します。

テレビまたは外部ディスプレイを接続している場合、表示が復帰するまでに10秒前後かかる ことがあります。

#### 💽 画面が薄暗く、よく見えない

#### ▲ 画面の明るさを調整してください。

ホーム画面で 📖 (アプリ) → 💩 (設定) → [ディスプレイ] → [画面の明るさ] で画面を任 意の明るさに調整できます\*1。

\*1この設定は、テレビと外部ディスプレイには反映されません。

#### ・ 画面が回転する/回転しない

#### されています。

次の方法で、画面の向きを固定することもできます。

- ①固定する向きに画面を表示する
- ② 画面右上から下に向かってフリックする
- クイック設定パネルが表示されます。
- ③「自動回転」をタップして「画面の向きをロック」に切り替える

参照 画面の向きの設定方法 「活用編 2章 2 - 1 画面の向きを設定する」

# 3 操作中に調子が悪くなったとき

#### ● 操作しても反応がない

スプラットフォームが処理中の可能性があります。

プラットフォームが処理をしている状態のため、操作を受け付けないときがあります。プラッ トフォームの処理が終わるまで待ってから操作してください。

#### 💽 しばらく操作しないとき、電源が切れる

#### ▲ 省電力機能が働いた可能性があります。

しばらく操作しないと、画面に表示される内容が見えなくなる場合があります。これは省電力 機能が動作してスリープとなったためで、故障ではありません。実際には電源が入っています。 電源スイッチを短く押すと表示が復帰します。

テレビまたは外部ディスプレイを接続している場合、表示が復帰するまでに10秒前後かかる ことがあります。

#### 使用中に前触れもなく、突然電源が切れることがある

[A] バッテリー駆動で使用している場合、バッテリーの充電量がなくなった可能性があります。

本製品に付属の電源コードとACアダプターを使用してコンセントに接続し、バッテリーを充 電してください(他製品用の電源コードとACアダプターは使用できません)。

参照 バッテリーの充電について「1章 4 - 2 - 1 充電する」

A 本製品内部の温度が一定以上に達すると保護機能が働き、本製品が自動的に停止します。

本製品が熱くなっている場合は、涼しい場所に移動するなどして、本製品の内部温度が下がるのを待ってください。

それでも電源が切れる場合は、東芝PCあんしんサポートに連絡してください。

# 💽 本製品が応答しなくなった

🛕 いったん電源を切り、電源を入れなおしてください。

電源スイッチを6秒以上押すと、本製品の電源が強制的に切れます。この場合は、電源を入れ 直してください。強制的に電源を切ると、保存されていないデータは消失します。本製品が操 作できなくなったとき以外は行わないでください。

▲ 以上の手順でも解決できない場合は、「本項 - Q 電源を入れ直しても、トラブルが 解消しない」を確認してください。

#### 💽 電源を入れ直しても、トラブルが解消しない

▲ 動作に影響を与えているアプリケーションや周辺機器を調べてください。 本製品の購入後にアプリケーションを追加したり、周辺機器を接続してから、この問題が発生 するようになった場合は、アプリケーションや周辺機器がプラットフォームに影響している可 能性があります。

いったん、アプリケーションを削除したり、周辺機器を取りはずしてください。

#### 🛕 以上の手順でも解決できない場合は、初期化を実行してください。

各種設定や購入後に追加したアプリケーションが壊れている可能性があります。

参照 初期化について「本章 3 初期化(リセット)する」

それでもトラブルが解消しない場合には、東芝PCあんしんサポートへお問い合わせください。

# 4 その他

#### 💽 画面ロックのパターン/PIN/パスワードを忘れてしまった

▲ 画面ロックのパターン/PIN/パスワードを忘れてしまって、パターン/PIN/パ スワードを解除できなくなった場合は、使用している機種(型番)を確認後、東芝 PCあんしんサポートに連絡してください。

有料にてパターン/PIN/パスワードを解除いたします。

その際、本製品を購入後に追加したアプリケーションや各種設定と、[内蔵ストレージ]フォ ルダー(データ領域)に作成したデータはすべて消失します。

ご依頼にあたって、身分証明書(お客様自身を確認できる物)の提示が必要となります。

## ① プラットフォームのアップデート中(更新中)にトラブルが発生した

A 初期化を実行し、いったん購入時の状態に戻してください。その後アップデートを 実行してください。

参照 初期化について「本章 3 初期化(リセット)する」

# 💽 初期化できなくなった

プラットフォームのデータが破損している可能性があります。
 東芝PCあんしんサポートに相談してください。
 参照 修理のお問い合わせについて「本章 5 サービス&サポートのご案内」

## • 本製品に飲み物をこぼしてしまった

▲ 飲み物など液体がこぼれて内部に入ると、感電、本体の故障、作成データの消失な どのおそれがあります。

もし、液体が本製品内部に入ったときは、ただちに電源を切り、電源コードやACアダプター を接続している場合は取りはずして、東芝PCあんしんサポートに相談してください。

## ・・ ・</

# ▲本製品や周辺機器の電源を切ってください。電源コードやACアダプターを接続している場合は取りはずし、東芝PCあんしんサポートに相談してください。

- なお、お問い合わせの際には次のことを伝えてください。
- ・使用している機器の名称
- ·購入年月日
- ・現在の状態(できるだけ詳しく連絡してください)

参照 修理のお問い合わせについて「本章 5 サービス&サポートのご案内」

#### 💽 操作できない原因がどうしてもわからない

🛕 本書の「トラブルを解消するまでの流れ」を確認してください。

トラブルを解決するための対処手順を説明しています。ご確認ください。

参照 「本章 1 トラブルを解消するまでの流れ」

- アプリケーションのトラブルの場合は、各アプリケーションのサポート窓口にお問い合わせください。
  - ・本製品にあらかじめ用意されているアプリケーションのお問い合わせ先は「本章 4 お問い 合わせ先」をご覧ください。
  - ・本製品を購入後に追加したアプリケーションに関しては、製造元各社へお問い合わせください。
- ▲ 周辺機器のトラブルの場合は、各周辺機器のサポート窓口にお問い合わせください。
  参照● 周辺機器のお問い合わせ先『周辺機器に付属の説明書』
- A プラットフォームやタブレット本体のトラブルの場合は、必要事項を確認のうえ、 東芝PCあんしんサポートに連絡してください。

参照 東芝PCあんしんサポート「本章 5 サービス&サポートのご案内」

#### ①本製品を廃棄/譲渡するときに行うべきことは?

🛕 お客様登録を削除し、本製品を購入時の状態に戻してください。

#### ■お客様登録の削除

- ホームページから削除する
  - 東芝ID(TID)をお持ちの場合はこちらからお願いします。
  - ①インターネットで「http://toshibadirect.jp/room1048/」へ接続する
  - ②ページ右の [ログイン] をタップする
    - [ログイン] 画面が表示されます。
  - ③ [東芝ID (TID)] と [パスワード] に入力し、[ログイン] ボタンをタップする マイページが表示されます。
  - ④ページ右下の [退会] をタップする
  - ※ 退会ではなく、商品の削除のみのお客様は、マイページの「登録済み商品一覧」で商 品削除を行ってください。
  - ※ Room1048を退会されますと、「東芝ダイレクト」での購入履歴やRoom1048会 員限定サービスなどもご利用いただけなくなりますので、あらかじめご了承ください。

#### ● 電話で削除する

- 「東芝ID事務局(お客様情報変更)」までご連絡ください。
- 東芝ID事務局(お客様情報変更)
   TEL : 0570-09-1048(ナビダイヤル)
  - 受付時間 : 10:00~17:00(土·日、祝日、東芝特別休日を除く)

紹介しているホームページや電話番号は、お客様登録の内容変更や削除に関するお問い合わせ 窓口です。

参照 技術的なご相談や修理、廃棄に関するお問い合わせ「本章 5 サービス&サポートのご案内」

#### ■本製品の初期化

廃棄∕譲渡する前に、本製品を初期化して購入時の状態に戻してください。 参照 「本章 3 初期化 (リセット)する」

#### ■その他ご確認いただきたいこと

- 本製品の廃棄/リサイクルについて
   参照 「本章 5 サービス&サポートのご案内」
- データ消去に関するご注意、バッテリーパックの廃棄について
   参照
   『活用編 付録 3 捨てるとき/人に譲るとき」

# 初期化(リセット)する

初期化とは、お客様が購入後に追加したアプリケーションや現在の設定などをすべて削除し、 もう一度ご購入時の状態に復元する作業です。購入後にお客様が作成したデータも削除されます。

次のような場合で、どうしても改善する方法がないときに初期化をしてください。

- 本製品の動作が非常に遅くなった
- 周辺機器が使えなくなった
- ●コンピューターウイルスやスパイウェアなどに感染し、駆除できない\*1
- 本製品の調子がおかしく、いろいろ試したが解消できない
- 東芝PC あんしんサポートに相談した結果、「初期化が必要」と診断された
- \* 1 ウイルス対策ソフトが正常に起動できない場合など、状態によってはウイルスチェックができない場合が あります。

#### **∠** ×€

3

 初期化は、「所有者」のみ実行できます(購入後、または初期化後はじめてセットアップを行ったユーザーを「所有者」といいます)。ただし、誤って初期化を実行しないよう、パターン/PIN/パスワードなどの画面ロックを設定しておくことをおすすめします。 パターン/PIN/パスワードを設定した場合は、忘れてしまったときのために必ずパターン/PIN/パスワードを控えてください。

参照 画面ロックについて 『活用編 4章 1 画面ロックを設定する』

- 参照 パターン/PIN/パスワードを忘れてしまった場合
  - 「本章 2 4 Q 画面ロックのパターン/PIN/パスワードを忘れてしまった」

# 1 初期化をする前に確認すること

本製品の動作がおかしいと感じたとき、次の方法を実行してみてください。初期化をしなくても、 状態が改善される場合があります。次の方法をすべて試してみても状態が改善されない場合に、 初期化を実行してください。

#### 周辺機器をすべて取りはずし、再度確認する

接続している周辺機器が障害の原因となっている場合があります。それらを取りはずしてから、 再度起動して、動作を確認してみてください。

参照 機器の取りはずしかた『活用編 3章 周辺機器を使って機能を広げよう』

#### ほかのトラブル解消方法を探す

本製品の調子がおかしいと思ったときは、「本章 1 トラブルを解消するまでの流れ」、「本章 2 Q&A集」を確認してください。いろいろな解消方法を紹介しています。 それでも解消できないときに、初期化をしてください。

# 2 初期化をはじめる前にしておくこと

初期化をはじめる前に、次の準備と確認を行ってください。

#### |準備するもの

- 『取扱説明書(基本編)』(本書)
- 巻末の初期化チェックシートをコピーしたもの

# データのバックアップをとる、各種設定を控える

初期化すると、次のデータや設定が消去されます。

- プラットフォームやアプリケーションのデータや設定
- 無線LAN、Google アカウントなどの設定
- 追加したアプリケーション
- 音楽や画像データ
- 自分で作成したデータ
- 登録したユーザーやプロフィール、およびユーザーやプロフィールの設定 など
   参照 ユーザーやプロフィールの登録『活用編 4章 3 複数ユーザーで使用するには』

バックアップをとれるものは、初期化を行う前にバックアップをとってください。 また、初期化を行う前に、設定内容を控えておいてください。

参照 バックアップの詳細『活用編 1章 2 バックアップについて』

#### 周辺機器をすべて取りはずす

接続している周辺機器をすべて取りはずしてください。このとき、本製品の電源を切ってから 行ってください。

参照 機器の取りはずしかた『活用編 3章 周辺機器を使って機能を広げよう』

# 3 初期化を実行する

一度初期化を始めると、途中で中断できません。

## 💭 🗶 E

初期化を行えるのは、「所有者」のみです。

1 ホーム画面で () (アプリ) → () (設定) をタップする [設定] 画面が表示されます。

[バックアップとリセット] → [データの初期化] をタップする 2

3 [タブレットをリセット] をタップする

# 4 [すべて消去] をタップする

[電源を切る] メッセージが表示されたあと、初期化が実行されます。画面が次々と 切り替わりますが、セットアップ画面が表示されるまで、お待ちください。この間は 絶対に電源を切らないでください。



#### *★* ★ €

● 上記の方法で初期化が行えなかった場合は、プラットフォームのデータが壊れている可能性があります。この場合は、東芝PCあんしんサポートへお問い合わせください。

参照 東芝PCあんしんサポート「本章 5 サービス&サポートのご案内」

# 4 初期化したあとは

初期化したあと、必要に応じて行ってください。





本製品にあらかじめ用意されているプラットフォーム、アプリケーションのお問い合わせ先を 紹介しています。

各アプリケーションを使っていて困ったときは、こちらに連絡してください。

#### \*2014年7月現在の内容です。

各社の事情で、受付時間などが変更になる場合があります。

# 1 プラットフォームのお問い合わせ先

プラットフォームについてのサポート情報は、次のサポートサイトをご覧ください。

#### http://dynabook.com/assistpc/tab/index\_j.htm

プラットフォームに関する一般的なお問い合わせは、東芝PCあんしんサポートになります。

# **2** アプリケーションのお問い合わせ先

各アプリケーションのユーザー登録については、それぞれのお問い合わせ先までお問い合わせ ください。

本製品に用意されているアプリケーションはご購入のモデルにより異なります。

#### Evernote

#### Evernote サポート

ホームページ : http://evernote.com/intl/jp/contact/support/

#### MobiSystems® OfficeSuite Pro 7

#### Mobile Systems, Inc

E-mail

: support@mobisystems.com

その他のアプリケ-	ーション
※本製品を購入後は	L追加したアプリケーションに関しては、製造元各社へお問い合わせください。
東芝(東芝PCあん	」しんサポート)
[固定電話から]	0120-97-1048(フリーダイヤル:通話料・電話サポート料無料)
[携帯電話から]	0570-66-6773(ナビダイヤル:通話料お客様負担・電話サポート 料無料)
	おかけいただくと、ガイダンスが流れます。ガイダンスに従って操作し てください。
	技術的な質問、お問い合わせは、ガイダンスの後で 1 をプッシュして ください。
	技術相談窓口 受付時間:9:00~19:00(年中無休)
[電話番号はお間違	えのないよう、ご確認のうえおかけください]
海外からのお電話 <sup>・</sup> をご利用になれなし	や一部のIP電話などで、上記電話番号(フリーダイヤル、ナビダイヤル) い場合は、043-298-8780(通話料お客様負担)へおかけください。
システムメンテナ: サポートサイト (ht	ンスのため、サポートを休止させていただく場合がございます。日程は、 :tp://dynabook.com/assistpc/index_j.htm) にてお知らせいたします。

お客様の個人情報の取り扱い全般に関する当社の考えかたをご覧になりたいかたは、(株) 東芝の個人情報保護方針のページ(http://www.toshiba.co.jp/privacy/index\_j.htm)を ご覧ください。

#### 東芝PC サポートページ http://dynabook.com/assistpc/tab/index\_j.htm

\*2014年7月現在の内容です。最新情報はホームページをご覧ください。

東芝サポートの窓口は、問い合わせたい内容や手段によって分かれています。次の表で相談内 容や手段を選び、各問い合わせ先を示すマークを確認してから、以降のページで各問い合わせ 先の説明をお読みください。

	手段				
困ったときのご相談	電話	メール	Web	訪問	携帯用 Web
使いかたや操作方法がわからない	あんしん	PC オンライン	FAQ	訪問 サポート	
故障かどうか調べたい					
夜間(18:00~24:00)に電話サポート を利用したい			サポート 予約		
時間にとらわれず好きな時間に相談したい (24時間)		PG オンライン	FAQ		
インターネットで修理の申し込みをしたい					
インターネットで修理状況を確認したい			PC i-repair		PC i-repair
使いかたやトラブルの解決方法を自分で			<b>F10</b>		
調べたい			FAQ		
自宅に来てトラブルを解決してほしい				訪問 サポート	
付属品の購入・サービスお申し込みのご相談					
お客様登録をしたい		Room	1048 Teshibu		
取扱説明書を購入したい			取扱 説明書		
電源コードを購入したい			購入品		
ACアダプターを購入したい			窓口		
保証期間を延長したい			有料 サポート		
バッテリーパックを交換したい	バッテリー <sup>*1</sup> パック交換				

\*1 個人向けと企業向けでは、バッテリーパック交換の申し込み先が異なります。

	手段				
困ったときのご相談	電話	メール	Web	訪問	携帯用 Web
使用済みタブレットの回収・リサイクルのご相談					
不要になったタブレットを廃棄したい	りサイクル <sup>*2</sup>				

\*2 個人向けと企業向けでは、製品の廃棄方法が異なります。

参照 「本節 PC リサイクルのご相談(個人)」 「本節 PC リサイクルのご相談(企業)東芝 IT 機器リサイクルセンター」

#### ■お電話でのスムーズな問い合わせのコツ

- 1.ご使用のタブレットの型番をご確認ください。型番は、製品に付属の保証書、または本体底 面/背面などの表示でご確認いただけます。
- 2. どのような症状が起こりましたか? エラーメッセージなどは表示されましたか?
- 3.その症状はどのような操作をしたあと、発生するようになりましたか?
- 4.修理相談の場合は保証期間(保証書記載)をご確認ください。
- 5.事前にお客様登録 <a>Recom 1048</a> (http://dynabook.com/assistpc/pg/room1048) をおす すめします。

■各問い合わせ先について \*電話・FAX番号のお間違いにご注意ください。

# <sup>あんしん</sup> 東芝PC あんしんサポート

[固定電話から] 0120-97-1048(フリーダイヤル:通話料・電話サポート料無料) [携帯電話から] 0570-66-6773(ナビダイヤル:通話料お客様負担・電話サポート料無料) 国内仕様 PC・タブレットなどの使いかた・購入前相談・修理のご依頼受け付けです。 受付時間 使いかた相談:9:00-19:00(年中無休)、修理相談:9:00-22:00(12/31-1/3除く) 購入後1週間以内の不具合・不足品相談:10:00-18:00(12/31-1/3除く) 海外からの電話・一部のIP電話など上記電話番号をご利用になれない場合:043-298-8780(通話料お客様負担・電 話サポート料無料)

#### <sup>サポート</sup> 予約 電話サポート予約サービス

http://dynabook.com/assistpc/pg/cb.htm お客様がホームページからご予約された時間帯(18:00~24:00)に、東芝PCあんしんサポー ト担当者からお電話を差し上げて質問にお答えするサービスです。

#### PC i-repair 東芝PC集中修理センタ

http://dynabook.com/assistpc/pg/rc.htm

個人・家庭で国内仕様タブレットの修理相談サービスです。集配・梱包料金無料。

自己診断Q&A 本当に故障かわからないとき http://dynabook.com/assistpc/pg/rsc.htm インターネットからの修理のお申し込み http://dynabook.com/assistpc/pg/rir.htm 修理状況の確認(携帯からアクセス可能) http://pcrepair.jp



修理申込後も携帯サイトや電話申 込でサービスのご利用が可能です。 左記のQRコードで携帯サイトに アクセスできます。

\* 携帯サイトからの修理のお申し 込みは取り扱っておりません。

#### <sup>取扱 説明書</sup>東芝タブレット本体に同梱している説明書(マニュアル)の一部を別売りしております。

http://dynabook.com/assistpc/pg/mn.htm

#### FAQ dynabook.comで公開しているよくあるご質問と回答

http://dynabook.com/assistpc/tab/faq/index\_j.htm



#### Web(インターネット)を使ってのご相談やお申し込み

http://dynabook.com/assistpc/tab/ask/index\_j.htm

# <sup>サイクル</sup> PCリサイクルのご相談(個人)

本製品はPCリサイクル対象製品には該当しません。 お客様がお住まいの各自治体の処理に従い、適切に廃棄をお願いします。なお、自治体によっ ては、廃棄費用をご負担いただく場合があります。

#### <sup>リサイクル</sup> 企業 PCリサイクルのご相談(企業) 東芝IT機器リサイクルセンター

電話番号:045-440-6433 受付時間:9:00~17:00(±・日・祝日、当社指定の休日を除く) FAX:045-453-2472(24時間受付) ●事業系(企業・法人)の使用済みタブレット 回収・リサイクルのホームページ http://dynabook.com/pc/eco/re\_jigyo.htm FAXでお申し込みの場合は、ホームページの「●見積依頼方法」に掲載の「東芝使用済みIT機 器等処理見積依頼書」をご利用ください。

#### <sup>訪問</sup> <sub>tポート</sub> 東芝PC訪問サポート(有料)

http://dynabook.com/assistpc/pg/pcs.htm 訪問スタッフがお客様先までおうかがいして、タブレットの接続設定やアプリケーションの設 定を行います。

#### 日本PCサービス株式会社

電話番号:0120-1048-49/受付時間:9:00~21:00(年中無休)

#### キューアンドエー株式会社

電話番号:0120-577876/受付時間:10:00~19:00(年中無休)

# <sup>購入品</sup>電源コードなどの購入や取扱説明書の購入に関する窓口

http://dynabook.com/assistpc/pg/ac.htm



http://dynabook.com/assistpc/pg/pay.htm

#### <sup>パッテリー</sup> パック交換 パック交換

バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 ●バッテリーパック交換(個人) 東芝PCあんしんサポートにご連絡ください。 ●バッテリーパック交換(企業) 営業担当にご連絡ください。

# ご使用にあたってのお願い

本書で説明している機能のご使用にあたって、知っておいていただきたいことや守っていただ きたいことがあります。次のお願い事項を、本書の各機能の説明とあわせて必ずお読みください。 搭載されている機能やアプリケーションは、ご購入のモデルにより異なります。

ご購入のモデルの仕様については、『\*\*\*\*(お使いの機種名)シリーズをお使いのかたへ』 を確認してください。

# 1 本体について

6

## ■ スイッチ/ボタンの操作にあたって

 スイッチ/ボタンを強く押さえたり、ボールペンなどの先の鋭いものを使ったりしないでく ださい。スイッチ/ボタンが故障するおそれがあります。

## 機器への強い衝撃や外圧について

- 機器に強い衝撃や外圧を与えないように注意してください。製品には精密部品を使用しておりますので、強い衝撃や外圧を加えると部品が故障するおそれがあります。
- 本製品の表面を硬いものでこすると傷がつくことがあります。
   取り扱いにはご注意ください。

## 画面のタッチ操作にあたって

- 画面をタッチするときは、強く押さないでください。
- 画面上に物を置かないでください。
- 画面に保護フィルムを貼らないでください。
   保護フィルムを貼ると、タッチ操作が正しく行われないおそれがあります。

# 2 電源コードの取り扱いについて

- 電源コードは束ねずに、ほどいた状態で使用してください。ご使用時は、あらかじめ『安心してお使いいただくために』に記載されている記述をよく読み、必ず指示を守ってください。
- 電源コードを持ち運ぶときには、次の図のように正しくケーブルを束ねてください。



電源コードは、購入されたモデルにより異なります。

# 3 バッテリーについて

## バッテリーを使用するにあたって

バッテリー駆動で使用しているときは、バッテリーの充電量に十分注意してください。
 バッテリーを使いきってしまうと、スリーブが効かなくなり、電源が切れて、作業中の内容はすべて消えます。また、日付や時刻に誤差が生じます。このような場合は、電源コードとACアダプターをコンセントに接続して、バッテリーを充電してください。

なお、バッテリー駆動での使用時間は、本製品の機器構成や動作状況、また使用環境によっ て異なります。

# **4** 無線 LAN について

#### 無線LANを使用するにあたって

無線LANの無線アンテナは、障害物が少なく見通しのきく場所で最も良好に動作します。
 無線通信の範囲を最大限有効にするには、本や厚い紙の束などの障害物で本製品を覆わないようにしてください。

また、無線LANルーター/無線LANアクセスポイントと本製品との間を金属板などで遮へいしたり、無線アンテナの周囲を金属製のケースなどで覆わないようにしてください。

● 無線LANは無線製品です。

参照 各国/地域で適用される無線規制について「活用編 付録 7 無線LAN/Bluetooth について」

- ●本製品の無線LANを使用できる国/地域については、東芝PC総合情報サイト「dynabook. com」をご覧ください。
- 本製品ではアドホック通信は使用できません。

#### 無線LANの操作にあたって

● Bluetoothと無線LANは同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波が干渉 し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場 合は、お使いのBluetooth、無線LANのいずれかの使用を中止してください。

## 5 画面について

アプリケーションや各種設定の画面では、画面右隅にスクロールバーが表示されることがありますが、このバーをドラッグして画面を縦方向にスクロールすることはできません。

# 6 GPSについて

- GPS機能搭載モデルでは、GPSが使用できます。
- GPS や測定場所の状態により、現在地が表示できない可能性があります。現在地の情報は、 端末側から位置情報を得ており、その情報の精度によって現在地が検出できない可能性があ ります。具体的には、以下のような場所や状態では、現在地がずれたり、検出できない可能 性があります。
  - ・建物の中や直下
  - ・かばんや箱の中
  - 密集した樹木の中
  - ・アンテナ前面部に障害物(人や物)がある場合
  - ・地下やトンネル、地中、水中
  - ・ビル街や住宅密集地
  - ・高圧線の近く
  - ・大雨、雪などの悪天

## 7 技術基準適合について

以下の項目のうち、ご購入のモデルの対象となる項目は、『活用編 付録 6 技術基準適合について』 に記載されています。

- 瞬時電圧低下について
- ・電波障害自主規制について
- [FCC information」について
- EU Declaration of Conformity について

# 初期化チェックシート

初期化は、本ページをコピーするなどして、次の項目を順番にチェックしながら実行してくだ さい。

参照 本ページに記載されている各チェック項目の詳細「3章 3 初期化(リセット)する」

#### 1 初期化をする前に確認すること

□ 周辺機器をすべて取りはずし、再度確認してみる

□ 「3章 困ったときは」をご覧になり、ほかのトラブル解消方法を探してみる

#### 2 初期化をはじめる前にしておくこと

□ ①準備するもの

- □ 『取扱説明書(基本編)』(本書)
- □ この初期化チェックシートをコピーしたもの

🗌 ②データのバックアップをとる、各種設定を控える

初期化すると、無線LANや Google アカウントなどの設定、追加したアプリケーション、 音楽や画像データ、自分で作成したデータなどは消去されます。バックアップをとれるもの は、バックアップをとってください。また、設定内容を控えてください。

参照 バックアップの詳細 『活用編 1章 2 バックアップについて』

□ ③周辺機器をすべて取りはずす

## 3 初期化の流れ

初期化、および初期化後は、次の流れで作業を行ってください。

□ ①本製品の初期化、セットアップ

- □ ②無線LANや Google アカウントの設定
- □ ③ プラットフォームおよびアプリケーションのアップデート
- □ ④ データの復元
- □ ⑤ 周辺機器の接続

東芝プレイスは、REGZA Tabletをお使いのみなさまのための活用応援サイトです。

**ダプレイス** 

REGZA Tablet 活用応援サイト

..........

Toshiba

aces

REGZA Tabletを幅広く活用していただくために、インターネットを使ってできる さまざまなことを用途別に分類した各種プレイス(場所)をご用意しています。

Support Place	<b>サポートプレイス</b> REGZA Tabletを使用していて困ったときに役立つ情報や、 さまざまなサポートサービスを提供しています。
Accessory Place	<b>アクセサリープレイス</b> REGZA Tabletのオプション製品や使いかたが広がる周辺機器 などを紹介しています。
Place	<b>アッププレイス</b> ダウンロードしてすぐに使える、便利なアブリケーションソフト を紹介しています。
<b>Book</b> Place	<b>ブックプレイス</b> 話題の新刊やコミック、雑誌などの電子書籍を紹介しています。
Video Place	<b>ビデオプレイス</b> 話題の映画やドラマ、アニメなどのビデオを紹介しています。
Game Place	<b>ゲームブレイス</b> 気軽に楽しめるゲームを紹介しています。
Shopping Place	<b>ショッピングプレイス</b> ファッション、美容、グルメ、旅行など、生活に役立つサイトを 紹介しています。
Place	<b>ミュージックプレイス</b> 高音質で楽しめるさまざまなジャンルの音楽を紹介しています。
※REGZA Tablet向けに提供するサート	ごス内容は、dynabook向けに提供するサービス内容と異なります。
r	東芝ブレイスはこちら http://toshibaplaces.jp

※ dynabook などのパソコンからアクセスした場合は、パソコン版の東芝プレイスのページが表示されます。

- ・本書の内容は、改善のため予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容の一部または全部を、無断で転載することは禁止されています。
- ・落丁、乱丁本は、お取り換えいたします。 東芝PC あんしんサポートにお問い合わせください。

A20\*\*\*シリーズ

取扱説明書

平成26年8月6日

第1版発行

GX1C00164210

# 発行 株式会社東芝 パーソナル&クライアントソリューション社

〒135-8502 東京都江東区豊洲5-6-15 (NBF豊洲ガーデンフロント)

# ローマ字/記号入力一覧表

うぁ WHA

きゃ

KYA

ぎゃ

GYA

くぁ

QA

しゃ

SYA

SHA

じゃ

JYA

JA.

すぁ

SWA

ちゃ

ΤΥΑ

ぢゃ

WHI

きい

ΚΥΙ

ぎい

GYI

QI

しい

SYI

JYI

すい

SWI

ちぃ

TYI

だい

きゅ

KYU

ぎゅ

GYU

QWU

Lø

SYU

SHU

じゅ

JYU

JU

すう

SWU

ちゅ

CHU

ぢゅ

あ	() ()	う	え	お
A		U	E	0
か	き	<	け	ĩ
KA	KI	KU	KE	КО
さ		す	せ	そ
SA	SI SHI	SU	SE	SO
た	ち	2	7	と
TA	TI CHI	TU TSU	TE	ТО
な	に	ka	ね	の
NA	NI	NU	NE	NO
は	U	Ň	$\wedge$	ほ
HA	н	HU FU	HE	НО
ま	み	む	め	も
MA	MI	MU	ME	MO
や		Þ		٦٢
YA		YU		YO
6	IJ	3	れ	ろ
RA	RI	RU	RE	RO
わ	ゐ		NO.	を
WA	*		E*	WO
h				
NN				
が	ぎ	<	げ	٦Ĵ
GA	GI	GU	GE	GO
ざ	じ	ਰਾੱ	ぜ	ぞ
ZA	ZI JI	ZU	ZE	ZO
だ	ぢ	づ	T°	F,
DA	DI	DU	DE	DO
ば	Ŭ	Ň	$\checkmark$	ぼ
BA	BI	BU	BE	BO
ぱ	ぴ	ñ	$\sim$	ぼ
PA	PI	PU	PE	PO
ヴァ	ヴィ	ヴ	ヴェ	ヴォ
VA*	VI *	VU	VE*	VO*
	*:英	字を入力し、	変換 をタップ	してください。

記号の中には読みを入力して変換を

タップすると変換できるものもあります。

♪

おんぷ

φ

ふぁい

12 I I

いち、に…

X

しめ

■記号の入力

から

000

まる

しかく

☆★

ほし

\*

こめ

 $\uparrow \downarrow \longleftarrow$ 

やじるし

[] () []

かっこ

Ŧ

ゆうびん

々り

おなじ

ケ

け

X

かける

÷

わる

- · ·		- · ·		
DYA	DYI	DYU	DYE	DYO
つぁ	つい		つえ	つぉ
TSA	TSI		TSE	TSO
てゃ	てい	てゆ	てえ	てょ
THA	THI	THU	THE	THO
		とう		
		TWU		
にゃ	にぃ	にゅ	にえ	にょ
NYA	NYI	NYU	NYE	NYO
ひゃ	ひぃ	Vφ	ひえ	ひょ
HYA	HYI	HYU	HYE	HYO
びゃ	びい	Ũφ	びえ	びょ
BYA	BYI	BYU	BYE	BYO
ぴゃ	ぴぃ	ぴゅ	ぴえ	ぴょ
PYA	PYI	PYU	PYE	PYO
ふぁ	ふい	ふう	ふえ	ふぉ
HWA	HWI	HWU	HWE	HWO
FA	FI		FE	FO
みゃ	みい	みゅ	みえ	みょ
MYA	MYI	MYU	MYE	MYO

うえ

WHE

きえ

KYF

ぎえ

GYE

くえ

QE

しえ

SYE

SHE

じぇ

JYE

JE

すえ

SWE

ちぇ

CHE

だえ

うぉ

WHO

きょ

KYO

ぎょ

GYO くぉ

QQ

しょ

SHO

じょ

JYO

JO

すお

SWO

ちょ

CHO

おょ

#### ●小さい文字

あ	С (	う	え	お
LA	LI	LU	LE	LO
XA	XI	XU	XE	XO
2	10	κþ	£	
LTU	LYA	LYU	LYO	
XTU	XYA	XYU	XYO	

# 株式会社東芝 パーソナル&クライアントソリューション社

〒135-8502 東京都江東区豊洲5-6-15 (NBF豊洲ガーデンフロント)

Cの取扱説明書は植物性大豆油インキを使用しております。 SOVINK Cの取扱説明書は再生紙を使用しております。

> GX1C00164210 Printed in China