マニュアルの使いかた

- 安心してお使いいただくために -

パソコンをお取り扱いいただくための注意事項
 ご使用前に必ずお読みください。

取扱説明書

- パソコンの準備
- 各部の名前
- Windowsのセットアップ
- 電源の切りかた
- 電源の入れかた

- システム環境の変更とは
- 初期状態に戻す(リカバリー)
- Q&A集(電源が入らないとき)

1

● 廃棄/譲渡

など

- オンラインマニュアル(本書)-

Windowsが起動しているときにパソコンの画面上で見るマニュアルです。

- パソコンを買い替えたとき
- パソコンの基本操作
- ネットワーク機能
- 周辺機器の接続
- バッテリーで使う方法
- システム環境の変更
- ●パソコンの動作がおかしいとき/Q&A集

など

- リリース情報 -

 本製品を使用するうえでの注意事項など 必ずお読みください。
 参照 「はじめに- 7 リリース情報について」

タッチ操作(「タッチ」、「フリック」など)については、次の説明を確認してください。
 参照 「2章 3 タッチ操作」

もくじ

マニュアルの使いかた	1	1
もくじ	2	2
はじめに		3

1 電源を入れるとき	28
1 メッセージが表示された場合	28
2 起動するドライブを変更する場合	29
2 使い終わったら	30
1 スリープ	32
2 休止状態	36
3 スリープから一定時間後に休止状態にする	36
4 簡単に電源を切る/パソコンの使用を中断する	39
3 タッチ操作	10
1 指でタッチして操作する	40
2 ペンを使う	43
3 タッチキーボードについて	46
4 画面を調整する ーディスプレイー	18
1 画面の明るさを調整する	48
2 画面の向きを設定する	49
5 サウンド	50
1 スピーカーの音量を調整する	50
2 ヘッドセットやヘッドホンを使う	52

54
55
56
57
58
58

3章 ネットワークの世界へ63

1 ネットワークで広がる世界	64
1 LAN接続はこんなに便利	64
2 ワイヤレス (無線) LANを使う	65

4章	周辺機器を使って機能を広げよう	69
	1 周辺機器を使う前に	70
	2 USB対応機器を使う 1 USB対応機器の取り付け/取りはずし	71
	3 テレビや外部ディスプレイを接続する	73
	 パソコンに接続する/取りはずす え示を切り替える 	73 76
	4 Bluetooth機能を使う	78

3

5章 バッテリー駆動で使う......81

1	バッテリーについて	82
	1 バッテリー充電量を確認する	.83
	2 バッテリーを充電する	.85
	3 バッテリーを長持ちさせる	.87
2	省電力の設定をする	88
	1 電源オプション	.88
	2 TOSHIBA ecoフーティリティ	90

6章	システム環境の変更	.93
	1 東芝システムセッティング	94
	 2 BIOS セットアップ 1 設定項目 	95 95
	 3 パスワードセキュリティ. 1 ユーザーパスワード. 2 スーパーバイザーパスワード. 3 パスワードの入力. 4 HDDパスワード. 	. 107 109 120 123 124
	4 TPMを使う	.129
	5 インテル アンチャフト テクノロジーの設定	135

7章 パソコンの動作がおかしいときは 139

1 トラブルを解消するまでの流れ	140
1 トラブルの原因をつき止めよう	140
2 トラブル対処法	141
2 Q&A集	142
1 画面/表示	143
2 マウス	

付録147
1 ご使用にあたってのお願い
 2 記録メディアについて
 3 お客様登録の手続き
4 各インターフェースの仕様158
5 技術基準適合について160
6 Windows 8 BIOS について161
7 FreeType について164

はじめに

本製品を安全に正しく使うために重要な事項が、付属の冊子『安心してお使いいただくために』 に記載されています。

必ずお読みになり、正しくお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。 本書は、次の決まりに従って書かれています。

1 記号の意味

⚠危険	"取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*1)を負うことがあり、その切迫の度合いが高いこと"を示します。
⚠警告	"取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*1)を負うことが想定されること"を示します。
⚠注意	"取り扱いを誤った場合、使用者が傷害(*2)を負うことが想 定されるか、または物的損害(*3)の発生が想定されること" を示します。
「お願い」	データの消失や、故障、性能低下を起こさないために守ってほ しい内容、仕様や機能に関して知っておいてほしい内容を示し ます。
★ ★ E	知っていると便利な内容を示します。
↓ ◇ ⑦ 役立つ操作集	知っていると役に立つ操作を示します。
参照	参照先を示します。 ● 本書内への参照の場合…「 」 ● ほかのマニュアルやヘルプへの参照の場合…『 』

*] 重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に 入院・長期の通院を要するものをさします。

*2 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さない、けが、やけど(高温・低温)、感電などをさします。

*3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

2 用語について

本書では、次のように定義します。

システム

特に説明がない場合は、使用しているオペレーティングシステム(OS)を示します。

アプリケーションまたはアプリケーションソフト

アプリケーションソフトウェアを示します。

WindowsまたはWindows8

特に説明がない場合は、Windows 8またはWindows 8 Proを示します。

SSD

本製品には、補助記憶装置として、フラッシュメモリを記憶媒体とするドライブが搭載されて います。SSD(ソリッドステートドライブ)とは、ハードディスクの記憶媒体である磁気ディ スクの代わりに、NANDフラッシュメモリを使用した大容量記憶媒体です。

SSDの補助記憶装置としての機能は、ハードディスクドライブと同等です。

なお、本書において「ハードディスク」または「ハードディスクドライブ」と記載されている 場合は、SSDを示します(「外付けハードディスクドライブ」は除く)。

Bluetooth機能搭載モデル

Bluetooth機能を搭載しているモデルを示します。

TPM搭載モデル

TPM機能を搭載しているモデルを示します。

デジタイザーモデル

ディスプレイ(画面)にデジタイザーを搭載しているモデルを示します。 デジタイザーペン、リザーブペンが付属しています。

3 記載について

- ●記載内容によっては、一部のモデルにのみ該当する項目があります。その場合は、「用語について」のモデル分けに準じて、「****モデルの場合」や「****シリーズのみ」などのように注記します。
- •インターネット接続については、ブロードバンド接続を前提に説明しています。
- アプリケーションについては、本製品にプレインストールまたは本体のSSDや付属のCD/ DVDからインストールしたバージョンを使用することを前提に説明しています。
- ●本書に記載している画面やイラストは一部省略したり、実際の表示とは異なる場合があります。
- 本書では、コントロールパネルの操作方法について表示方法を「カテゴリ」に設定している ことを前提に説明しています。表示方法が「大きいアイコン」または「小さいアイコン」に なっている場合は、「カテゴリ」に切り替えてから操作説明を確認してください。
- 本書は、語尾をのばすカタカナ語の表記において、語尾に長音(一)を適用しています。画面の表示と異なる場合がありますが、読み替えてご使用ください。
- 本書では、付属のペン*1による操作と、指で画面に触れる操作を、どちらも「タッチ」、「フリック」などと表現しています。
- *1 デジタイザーモデルのみ

4 Trademarks

- Microsoft、Windows及びWindowsロゴは、マイクロソフト企業グループの商標です。 その他記載されている会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。
- Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。
- Intel、インテル、インテル Coreは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標、または登録商標です。
- SDロゴは商標です。(**S**≥)
- SDHC ロゴは商標です。(🂒)
- SDXCロゴは商標です。(💒)
- HDMI、HDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴは、HDMI Licensing LLCの登録商標または商標です。
- McAfee、マカフィーは、米国法人 McAfee, Inc. またはその関係会社の米国またはその他の国における登録商標または商標です。
- TRENDMICRO、ウイルスバスターおよびウイルスバスタークラウドは、トレンドマイクロ 株式会社の登録商標です。
- ●「PC引越ナビ」は、東芝パソコンシステム株式会社の商標です。
- Bluetoothは、その商標権者が所有しており、東芝はライセンスに基づき使用しています。
- U.S. patents apply to this product. See http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks and DTS Studio Sound is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

本書に掲載の商品の名称やロゴは、それぞれ各社が商標および登録商標として使用している場 合があります。

<u>5</u> プロセッサ(CPU)に関するご注意

本製品に使われているプロセッサ(CPU)の処理能力は次のような条件によって違いが現れます。

● 周辺機器を接続して本製品を使用する場合

8

- ACアダプターを接続せずバッテリー駆動にて本製品を使用する場合
- マルチメディアゲームや特殊効果を含む映像を本製品にてお楽しみの場合
- ●本製品を通常の電話回線、もしくは低速度のネットワークに接続して使用する場合
- 複雑な造形に使用するソフト(たとえば、運用に高性能コンピューターが必要に設計されているデザイン用アプリケーションソフト)を本製品上で使用する場合
- 気圧が低い高所にて本製品を使用する場合
 目安として、標高1,000メートル(3,280フィート)以上をお考えください。
- 目安として、気温5~30℃(高所の場合25℃)の範囲を超えるような外気温の状態で本製 品を使用する場合

本製品のハードウェア構成に変更が生じる場合、CPUの処理能力が実際には仕様と異なる場合 があります。 また、ある状況下においては、本製品は自動的にシャットダウンする場合があります。 これは、当社が推奨する設定、使用環境の範囲を超えた状態で本製品が使用された場合、お客 様のデータの喪失、破損、本製品自体に対する損害の危険を減らすための通常の保護機能です。 なお、このようにデータの喪失、破損の危険がありますので、必ず定期的にデータを外部記録 機器にて保存してください。また、プロセッサが最適の処理能力を発揮するよう、当社が推奨 する状態にて本製品をご使用ください。

本製品には64ビットプロセッサが搭載されております。64ビット版OSでご使用の場合は、 32ビット版のデバイスドライバーやアプリケーションが正しく動作しない場合があります。

6 著作権について

音楽、映像、コンピューター・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作者 および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまた は家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解なく これを複製(データ形式の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを 行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることが あります。本製品を使用して複製などをする場合には、著作権法を遵守のうえ、適切な使用を 心がけてください。

7 リリース情報について

「リリース情報」には、本製品を使用するうえでの注意事項などが記述されています。 必ずお読みください。次の操作を行うと表示されます。

- ①スタート画面で、画面の下端から上に向かってフリックする
- ②[すべてのアプリ]をタッチする

③ [はじめに] の [🙋 リリース情報] をタッチする

8 お願い

- •本体のSSDにインストールされている、または付属のCD/DVDからインストールしたシ ステム(OS)、アプリケーション以外をインストールした場合の動作保証はできません。
- Windows 標準のシステムツール以外の方法で、パーティションを変更・削除・追加しない でください。ソフトウェアの領域を壊すおそれがあります。
- 本体のSSDにインストールされている、または付属のCD/DVDからインストールしたシ ステム(OS)、アプリケーションは、本製品でのみ利用できます。
- 購入時に定められた条件以外で、製品およびソフトウェアの複製もしくはコピーをすることは禁じられています。取り扱いには注意してください。
- 本製品の画像データは、本製品上で壁紙に使用する以外の用途を禁じます。
- パスワードを設定した場合は、忘れたときのために必ずパスワードを控えておいてください。 パスワードを忘れてしまって、パスワードを解除できなくなった場合は、使用している機種 (型番)を確認後、東芝PCあんしんサポートに連絡してください。有料にてパスワードを解 除します。HDDパスワードを忘れてしまった場合は、SSDは永久に使用できなくなり、交 換対応となります。この場合も有料です。またどちらの場合も、身分証明書(お客様自身を 確認できる物)の提示が必要となります。

9

- 本製品はセキュリティ対策のためのパスワードの設定や、無線LANの暗号化設定などの機能を備えていますが、完全なセキュリティ保護を保証するものではありません。
 セキュリティの問題の発生や、生じた損害に関し、当社はいっさいの責任を負いません。
- 「ウイルスバスター」を使用している場合、ウイルス定義ファイルなどは、新種のウイルス やワーム、スパイウェア、クラッキングなどからコンピューターを保護するためにも、常に 最新の状態で使用する必要があります。本製品に用意されている「ウイルスバスター」は、 インターネットに接続していると自動的に最新の状態に更新されますが、90日間の使用制 限があります。90日を経過するとウイルスチェック機能を含めて、すべての機能がご使用 できなくなります。

ウイルスチェックが全く行われない状態となりますので、必ず期限切れ前に有料の正規サー ビスへ登録するか、ほかのウイルスチェック/セキュリティ対策ソフトを導入してください。

- ご使用の際は必ず本書をはじめとする各種説明書と『ソフトウェアに関する注意事項』、
 Windowsのセットアップ時に表示されるライセンス条項およびエンドユーザー使用許諾契約書をお読みください。
- アプリケーション起動時に使用許諾書が表示された場合は、内容を確認し、同意してください。使用許諾書に同意しないと、アプリケーションを使用することはできません。一部のアプリケーションでは、一度使用許諾書に同意すると、以降起動時に使用許諾書が表示されなくなります。リカバリーを行った場合には再び使用許諾書が表示されます。
- ●『東芝保証書』は、記入内容を確認のうえ、大切に保管してください。

本製品のお客様登録(ユーザー登録)をあらかじめ行っていただくようお願いしております。 当社ホームページで登録できます。

参照 詳細について「付録 3 お客様登録の手続き」

9 [ユーザーアカウント制御] 画面について

操作の途中で「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、そのメッセージを注意し て読み、開始した操作の内容を確認してから、画面の指示に従って操作してください。 パスワードの入力を求められた場合は、管理者アカウントのパスワードで認証を行ってください。

10 映像/音楽関連の機能を使用するにあたって

□ 映像を扱うアプリケーションについて

映像を扱うアプリケーションの使用中に、スリープ/休止状態への移行を行わないようにして ください。

エラーメッセージが表示されたり、アプリケーションが終了したりする場合があります。 その場合は、使用したいアプリケーションを再度起動してください。

11 H.264/AVC, VC-1 and MPEG-4 ライセンスについて

本製品は、AVC、VC-1、MPEG-4 VISUAL規格特許ライセンスのもとで、個人的利用およ び非商業利用目的に限り、お客様が以下のいずれか、または両方の使用を行うことが許諾され ています。(i) AVC、VC-1、MPEG-4 VISUAL標準規格に従いビデオをエンコードするこ と(以下「AVCビデオ」、「VC-1ビデオ」、「MPEG-4ビデオ」という)、(ii) 個人的、非商業 的行為においてお客様によりエンコードされた、または/およびAVCビデオ、VC-1ビデオ、 MPEG-4ビデオを提供するためにMPEG LAからライセンスを受けたビデオ提供者から取得 した、AVCビデオ、VC-1ビデオ、MPEG-4ビデオをデコードすること。ほかの使用について はライセンスを許諾されていません。上記以外の販売、社内利用および商業的利用など利用/ 許諾に関する情報については、MPEG LAのHP(http://www.mpegla.com)より入手いた だけます。

• H.264/AVC, VC-1 and MPEG-4 License Notice

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC, THE VC-1 AND MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i)ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE ABOVE STANDARDS ("VIDEO") AND/OR (ii)DECODING AVC, VC-1AND MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE SUCH VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA,L.L.C. SEE http://www.mpegla.com



使いはじめる前に

前のパソコンで使っていたデータを移行する便利なソフト「PC引越ナ ビ」について説明します。

1	前のパソコンのデータを移行する	
	-PC引越ナビ-	14
2	リカバリーメディアを作る	20

前のパソコンのデータを移行する - PC引越ナビー

パソコンを買い替えたときは、それまでに使用していたパソコンと同じ環境にするために、設 定やデータの移行といった準備が必要です。

「PC引越ナビ」は、データや設定を一つにまとめ、新しいパソコンへの移行の手間を簡略化することができるアプリケーションです。

ここでは、移行したい設定やデータが保存されているパソコンを「前のパソコン」、設定やデー タを移行したいパソコンを「新しいパソコン」として説明します。

環境を確認する

■前のパソコンの動作環境を確認する

「PC引越ナビ」は、次のシステムに対応しています。

- Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7
- Windows 8
- * マイクロソフト社が提供している最新のService Packを適用してください。また、[Internet Explorer] のバージョンが「6 SP1」以上であることを確認してください。それ以下のバージョンの場合は、「6 SP1」 を適用してください。

システムの正式名称は次のとおりです。

Windows XP Windows XP operating system 日本語版の全エディション

- Windows Vista...... Windows Vista の全エディション
- Windows 7..... Windows 7の全エディション
- Windows 8..... Windows 8の全エディション

お願い前のパソコンの動作環境について

● あらかじめ、次の説明を確認してください。

参照 「付録 1 - 1 「PC引越ナビ」について」

■移行の方法を確認する

設定・データの移行をするには、次の方法があります。

- USB フラッシュメモリを使用する
- USBフラッシュメモリとDVD、またはUSBフラッシュメモリとブルーレイディスクを使用する*1
- *1 外付けの書き込み可能なDVD/ブルーレイディスクドライブ(市販品)を接続して、DVDを使用できます。 ただし、すべての外付けDVD/ブルーレイディスクドライブでの動作は保証できません。

前のパソコンと、新しいパソコンの仕様を確認し、共通して使用できる方法のなかから、移行 する設定・データの容量に適した方法を選んでください。

前のパソコンでどの方法が使用できるかを確認し、USBフラッシュメモリやネットワーク用の ケーブル、DVDなどが必要な場合は購入してください。また、フォーマットが必要なUSBフ ラッシュメモリは、あらかじめフォーマットしてください。

- USBフラッシュメモリのみで移行する場合は、512MB以上の容量が必要です。
 移行するファイルや設定内容に比べて、USBフラッシュメモリの容量が小さいと、数回に
 分けてデータをコピーすることになりますので、大容量のUSBフラッシュメモリを移行用
 に使用することをおすすめします。
- USBフラッシュメモリの代わりに、メディアカードを使用することもできます。
 本製品で使用できるメディアカードについては、「2章 8 メディアカードを使う」で確認してください。

移行できる設定とデータ

「PC引越ナビ」を起動したときの、ユーザーの設定とデータを移行できます。

- Internet Explorerの設定*1
- Windows Live メール(Windows メールまたはWindows 8のメール機能、Outlook Express)の設定*^{2*4}
- Microsoft Outlookの設定*3*4
- [ドキュメント] (または [マイドキュメント]) フォルダーに保存されているファイル
- デスクトップ上のファイル

● 任意のフォルダーに含まれるファイル

- * 1 Microsoft Internet Explorer 6 SP1以上
- *2 移行できるデータは、「Microsoft Outlook Express (バージョンが6.0 SP1以上)」、「Windows メール」、 「Windows Live メール」のデータです。
- *3 移行できるデータは、「Microsoft Outlook 2000」以降のデータです。
 本製品には、Office搭載モデルにのみ、「Microsoft Outlook」が付属およびインストールされています。
 前のパソコンに保存されている「Microsoft Outlook」のデータをOfficeが搭載されていないモデルに移行したいときは、「PC引越ナビ」をご使用の前に、市販の「Microsoft Outlook」を新しいパソコンにインストールする必要があります。
 移行するためには、「Microsoft Outlook 2003」以降の「Microsoft Outlook」をインストールしてください。
 *4 新しいパソコンにメールソフトがインストールされていたい提合でた。「PC引越ナビ」はパソコンにデー
- *4 新しいパソコンにメールソフトがインストールされていない場合でも、「PC引越ナビ」はパソコンにデー タを保存します。
 「Windows Live メール」および「Microsoft Outlook」は起動したときに、保存したデータのインポート(取 り込み)を行います。
 メールソフトによっては、違うソフトのデータを変換して取り込むことができます。
 詳しくは、メールソフトのヘルプを確認してください。

● 移行できる設定やデータの詳細は、「PC引越ナビ」のヘルプで確認してください。

1 インストール方法

「PC引越ナビ」は、購入時の状態ではインストールされていません。 次の手順でインストールしてください。

スタート画面で、画面の下端から上に向かってフリックする 2 [すべてのアプリ] をタッチする [🖉 アプリケーションの再インストール] をタッチする 3 4 |[セットアップ画面へ]をタッチする 5 [アプリケーション] タブをタッチする 6 画面左側の [PC引越ナビ] をタッチし、[「PC引越ナビ」のセットアッ プ]をタッチする 7 画面の指示に従ってインストールする 「XXXX(ファイル名)を実行または保存しますか?| というメッセージが表示され た場合は、「実行」ボタンをタッチしてください。

2 起動方法

- 1 スタート画面で、画面の下端から上に向かってフリックする
- 2 [すべてのアプリ] をタッチする
- 3 [
 2 PC引越ナビ] をタッチする
 「PC引越ナビ」が起動します。
- 4 画面下の パランをタッチし、注意制限事項を確認する 「PC引越ナビ」のヘルプが表示されます。 「PC引越ナビ」の注意制限事項をお読みください。 目次で [注意制限事項とメッセージ]をタッチし、画面右側に表示される各項目を よくお読みください。
- 5 [同意する] をチェックし、[次へ] ボタンをタッチする 使用許諾契約に同意しないと、「PC引越ナビ」を使用することはできません。 注意事項が表示されます。内容を確認し、[次へ] ボタンをタッチしてください。 引き続き、説明画面が表示されますので、内容を確認しなから、操作してください。

3 操作の流れ

設定とデータの移行は、画面の指示に従って行います。移行する設定・データや使用する移行 方法などで操作の詳細は異なりますが、大まかな流れは次のとおりです。 新しいパソコンと前のパソコンとで交互に作業を行いますので、近くに設置して行うとよいで しょう。





リカバリーメディアを作る

パソコンにトラブルが発生したときに、パソコンを購入時の状態(初期状態)に戻すことを「リ カバリー」といいます。

本製品には、システムやアプリケーションを購入時の状態に復元するためのリカバリーツール が搭載されています。

「TOSHIBA Recovery Media Creator」を使って、あらかじめ、リカバリーツールのバックアップをとっておくこと(リカバリーメディアの作成)をおすすめします。

作成したリカバリーメディアは大切に保管してください。

何らかのトラブルでSSDからリカバリーできない場合でも、リカバリーメディアからリカバ リーをすることができるようになります。

リカバリーメディアがない状態で、SSDからリカバリーが行えない場合は、修理が必要になる 可能性があります。東芝PCあんしんサポートに相談してください。

■リカバリーを行うと

74

リカバリーをすると、SSD内に保存されているデータ(文書ファイル、画像・映像ファイル、メー ルやアプリケーションなど)はすべて消去され、設定した内容(インターネットやメールの設定、 Windowsパスワードなど)も購入時の状態に戻る、つまり何も設定していない状態になります。 詳しくは、『取扱説明書』を参照してください。

また、データのバックアップについては、普段から定期的に行っておくことをおすすめします。

リカバリーメディアを作成できる記録メディア

「TOSHIBA Recovery Media Creator」では、次の記録メディアのいずれかを使用できます。 何もデータが書き込まれていないものを用意してください。

- USB フラッシュメモリ
- 記録用のDVDメディア^{*1} (DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、DVD+R、DVD+R DL、 DVD+RW)
- *1 外付けの書き込み可能なDVD/ブルーレイディスクドライブ(市販品)を接続すると、DVDを使用できます。 ただし、すべての外付けDVD/ブルーレイディスクドライブでの動作は保証できません。

必要な記録メディアの枚数や容量は [TOSHIBA Recovery Media Creator] 画面に表示されます。

USBフラッシュメモリの場合は、リカバリーメディアの作成に最低限必要な容量が表示されます。 表示される容量より大きい容量のUSBフラッシュメモリを用意してください。

DVDの場合は、必要な枚数が表示されます。複数枚使用する場合は、同じ規格の記録メディア で統一してください。



 「TOSHIBA Recovery Media Creator」ではDVD-RAMおよびブルーレイディスクを使用できません。
 「TOSHIBA Recovery Media Creator」を使ってリカバリーメディアを作成するときは、ほかのアプリケーションソフトをすべて終了させてから、行ってください。
USBフラッシュメモリまたはDVDに書き込みを行うときは、次の注意をよく読んでから使用して ください。
守らずに使用すると、書き込みに失敗するおそれがあります。また、ドライブへの振動や衝撃などの本体異常や、メディアの状態などによっては処理が正常に行えず、書き込みに失敗することがあります。
 書き込みに失敗したメディアの損害については、当社はいっさいその責任を負いません。また、 記憶内容の変化・消失など、メディアに保存した内容の損害および内容の損失・消失により生じ る経済的損害といった派生的損害については、当社はいっさいその責任を負いませんので、あら かじめご了承ください。
 DVDに書き込むときには、それぞれの書き込み速度に対応し、それぞれの規格に準拠した記録 メディアを使用してください。また、推奨するメーカーの記録メディアを使用してください。
 バッテリー駆動で使用中に書き込みを行うと、バッテリーの消耗などによって書き込みに失敗するおそれがあります。必ず電源コードとACアダプターを接続してパソコン本体を電源コンセントに接続して使用してください。
● 書き込みを行うときは、本製品の省電力機能が働かないようにしてください。また、スリープ、 休止状態、シャットダウンまたは再起動を実行しないでください。
参照 省電力機能について「5章 2 省電力の設定をする」
 ・次に示すような、ライティングソフトウェア以外のソフトウェアは終了させてください。 ・スクリーンセーバー
・ウイルスチェックソフト
・ディスクのアクセスを高速化する常駐型ユーティリティ
・音楽や映像の再生アプリケーション
・LANなどの通信アプリケーション など
ソノトワェアによっては、動作の不安定やデータの破損の原因となります。
● ワイノトワを用く、ユーリーを切り省える、画面の解像長や巴致の変更など、パソコノ本体の操作を行わたいでください。
● パソコン木休に衝撃や振動を与えないでください。
● 書き込み中は、周辺機器の取り付け/取りはずしを行わないでください。
参照 ● 周辺機器について「4章 周辺機器を使って機能を広げよう」

リカバリーメディアを作成するには、以降の説明を参照してください。

1章 使いはじめる前に

1 章

使いはじめる前に

1 インストール方法

「TOSHIBA Recovery Media Creator」は、購入時の状態ではインストールされていません。 次の手順でインストールしてください。



23

2 リカバリーメディアを作成する

外付けのDVD/ブルーレイディスクドライブ(市販品)でDVDのリカバリーメディアを作成 する場合は、あらかじめDVD/ブルーレイディスクドライブをパソコン本体に接続しておいて ください。

参照 接続方法『DVD/ブルーレイディスクドライブに付属の説明書』

スタート画面で、画面の下端から上に向かってフリックする

2 [すべてのアプリ] をタッチする

3 [TOSHIBA] の [💽 リカバリーメディア作成ツール] をタッチする 「TOSHIBA Recovery Media Creator」が起動します。

4 [タイトル]、[メディア]を選択する

必要なUSBフラッシュメモリの容量やDVDの枚数が表示されるので、用意してください。



タイトル

チェックボックスにチェックがつ いている(図)リカバリーメディ アを作成します。

田をタッチすると作成するリカバ
 リーメディアの一覧が表示されます。

作成する必要のないリカバリーメ ディアは、チェックをはずしてく ださい。

メディア

作成する記録メディアの種類を選 択します。

DVDの場合、画面に表示される枚数分が必要 になります。

USBフラッシュメモリの場合、画面に表示され る容量が必要になります。

1 章

使いはじめる前に

5	[作成]ボタンをタッチする 作成するリカバリーメディアの確認と記録メディアのセットを求める画面が表示され ます。
6	USBフラッシュメモリまたはDVDをセットする 参照 USBフラッシュメモリ「4章 2 USB対応機器を使う」 参照 DVDのセット『DVD/ブルーレイディスクドライブに付属の説明書』
7	以降は、画面の指示に従って操作する 作成が開始されると、画面に、作成しているリカバリーメディアの進捗状況が表示されます。 作成を途中で中止する場合は、「キャンセル」ボタンをタッチしてください。 DVDの場合、作成が終了すると、記録メディアが自動的に出てきます。 作成するメディアが複数枚ある場合は、メッセージに従って記録メディアを入れ替えてください。
	作成したリカバリーメディアには、次のことがわかるように目印をつけてください。 •「リカバリーメディア」であること • 複数枚ある場合は、番号 たとえばDVDの場合、「リカバリーメディアXX(番号)」というように、レーベル面 に油性のフェルトペンなどで記載してください。リカバリーをするとき、この番号の 順にリカバリーメディアを使用しないと、正しくリカバリーされません。必ずリカバ リーメディア番号がわかるようにして保管してください。

リカバリーメディアからリカバリーをする操作手順については、『取扱説明書』を参照してください。

「TOSHIBA Recovery Media Creator」の詳細は、ヘルプを参照してください。

ヘルプの起動方法



「TOSHIBA Recovery Media Creator」を起動後、[ヘルプ] をタッ チする

参照 「TOSHIBA Recovery Media Creator」のお問い合わせ先 『取扱説明書 付録 2 お問い合わせ先』

2章

パソコンの基本操作を覚えよう

このパソコン本体の各部について、基本の使いかたなどを説明しています。

1	電源を入れるとき28
2	使い終わったら30
З	タッチ操作 40
4	画面を調整する - ディスプレイ
5	サウンド50
6	Webカメラを使う 54
7	SSD
8	メディアカードを使う
	ーブリッジメディアスロットー





電源を入れたときにメッセージが表示された場合は、次の内容を確認してください。

■パスワードを設定している場合

● ユーザーパスワードを設定している場合

電源を入れると次のメッセージが表示されます。

Password =

設定したユーザーパスワードを入力し、 Enter キーをタッチしてください。

参照 パスワードについて「6章 3 パスワードセキュリティ」

● HDDパスワードを設定している場合

電源を入れると次のメッセージが表示されます。

HDD/SSD Password =

設定したHDDパスワードを入力し、 *Enter* キーをタッチしてください。

★ ₹

- パスワードの入力ミスを3回繰り返した場合は、自動的に電源が切れます。
 パスワードを入力せずに約1分経過した場合も、自動的に電源が切れます。
 パスワード入力画面で自動的に電源が切れると、USB、スリープ解除タイマーからの許可による
 Wake-upができません。
 その場合は電源を入れ直してください。
- ユーザーパスワードとHDDパスワードの両方を設定してある場合は、ユーザーパスワード→HDDパ スワードの順に認証が求められます。ただし、ユーザーパスワードとHDDパスワードが同一の文字列 の場合は、ユーザーパスワードの認証終了後、HDDパスワードの認証は省略されます。

参照 パスワードについて「6章 3 パスワードセキュリティ」

■ メッセージが表示される場合

不明なメッセージについては、『取扱説明書』の「Q&A集」をご覧ください。

2 起動するドライブを変更する場合

ご購入時の設定では、本体のSSDからシステムを起動します。起動するドライブを変更したい場合、次の方法で変更できます。

1 一時的に変更する

* この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。 必ず本項目のページを印刷してから実行してください。

電源を入れたときに表示されるメニューから、起動するドライブを選択できます。

お願い

●「▶HDD Recovery」は選択しないでください。リカバリーを実行すると、SSD内に保存されているデータはすべて消去されます。
 間違えて選択してしまった場合、メッセージが表示されますので

 n キーをタッチしてください。
 rigが切れるので、手順

 Day ので、手順

 2 からやり直してください。

 Uカバリー(SSDからパソコンを初期状態に戻す)については、『取扱説明書』を確認してください。

2 あらかじめ設定しておく

「東芝システムセッティング」の [起動オプション] で起動ドライブの優先順位を変更できます。 参照 設定の変更「6章 1 東芝システムセッティング」

2 使い終わったら

パソコンを使い終わったときは、電源を完全に切る「シャットダウン」を行ってください。

参照 電源の切りかた『取扱説明書』

パンコンの使用を一時的に中断したいときは、スリープまたは休止状態にすると、パソコンの 使用を中断したときの状態が保存されます。

再び処理を行う(電源スイッチを押すなど)と、パソコンの使用を中断したときの状態が再現 されます。

警告

• 電子機器の使用が制限されている場所ではパソコンの電源を切る

パソコン本体を航空機や電子機器の使用が制限されている場所(病院など)に持ち込む場合は、無線通信機能を無効に設定した上で、パソコンの電源を切ってください。ほかの機器に影響を与えることがあります。

・無線通信機能は、次の手順でOFFにすることができます。

- ①チャームの [設定] をタッチする
- ②(🎦)をタッチし、[ネットワーク] 画面で [機内モード] を [オン] に設定する
- ・スリープや休止状態では、パソコンが自動的に復帰することがあるため、飛行を妨げた り、ほかのシステムに影響を及ぼしたりすることがあります。
- ・電源を切った状態でも、パソコンが自動的に起動するような設定のソフトウェアの場合 は、あらかじめ設定を無効(解除)にしてください。
- ・Intel[®] Rapid Start Technologyで休止状態になっている場合がありますので、確実 に電源を切るため、一度パソコンを起動し、その後電源を切って(シャットダウンして) ください。

お願い 操作にあたって
 中断する前に
 スリープまたは休止状態を実行する前にデータを保存することを推奨します。
 スリープまたは休止状態を実行するときは、記録メディアへの書き込みが完全に終了していることを確認してください。
 書き込み途中のデータがある状態でフリープまたは休止状態を実行すると、データの書き込みが

書き込み途中のデータがある状態でスリープまたは休止状態を実行すると、データの書き込みが 正しく行われません。

 ● スリープまたは休止状態を実行するときは、SDメモリカードやUSB接続型の外付けハードディ スクドライブなどとのデータの読み出し、保存(書き込み)が完全に終了していることを確認し てください。

データのアクセス途中でスリープを実行すると、データの読み出し、保存が正しく行われません。

中断したときは

● スリープ中にバッテリー残量が減少した場合は、次回起動時にシステムが起動しないことがあり ます。

システムが起動しない場合は、電源スイッチを5秒間押していったん電源を切ったあとで、再度 電源を入れてください。この場合、スリープ前の状態は保持できていません(Windowsエラー 回復処理で起動します)。

- スリープまたは休止状態を利用しないときは、データを保存し、アプリケーションをすべて終了 させてから、電源を切ってください。保存されていないデータは消失します。
- ハイブリッド スリープのときは
- ハイブリッド スリープを有効にしているとき、スリープを実行するとすぐに画面は真っ暗になり ますが、しばらくの間はSSDへのデータ保存が行われています。SSDへのアクセス中は、パソ コン本体を動かさないでください。

1 スリープ

パソコンの使用を中断する場合は、パソコンを「スリープ」にしましょう。次に電源スイッチ を押したときに、すばやく中断したときの状態を再現することができます。

スリープ中はバッテリーを消耗しますので、電源コードとACアダプターを取り付けて使用することを推奨します。作業を中断している間にバッテリーの残量が少なくなったときは、通常のスリープでは保存されていないデータは消失します。

参照 ハイブリッド スリープ「本項 2 スリープ機能を強化する」

なお数日以上使用しないときや、付属の説明書で電源を切る手順が記載されている場合は、ス リープではなく、必ず電源を切ってください。

1 スリープの実行方法



参照 チャームの操作方法『取扱説明書』

2 [設定] をタッチする

画面右側に [設定] 画面が表示されます。

3 [電源] をタッチし①、表示されたメニューから [スリープ] をタッチ する②



スリープ状態から復帰させるときは、電源スイッチを押してください。

2 スリープ機能を強化する

通常のスリープのほかに「ハイブリッド スリープ」という機能が用意されています。 パソコンの使用を中断したとき、それまでの作業をメモリに保存するスリープに対して、ハイ ブリッド スリープはメモリとSSDの両方に保存します。

作業を中断している間にバッテリーの残量が少なくなった場合などは、通常のスリープでは保存されていないデータは消失します。ハイブリッド スリープを有効にしておくと、SSDから作業内容を復元できます。ハイブリッド スリープを有効にしている状態でスリープを実行すると、ハイブリッド スリープとして機能します。この場合は、スリープを実行してからスリープ状態になるまでの時間が長くなります。

またスリープを実行してから一定時間が経過すると、自動的に休止状態に移行するようにも設 定できます。

参照 休止状態に移行する設定について「本項-「役立つ操作集」」

ハイブリッド スリープを有効にするには、次の手順で設定してください。

- 1 スタート画面で、画面の下端から上に向かってフリックする
- 2 [すべてのアプリ] をタッチする
- 3 [Windowsシステムツール]の [🐖 コントロールパネル] をタッチする
- 4 [◀ ハードウェアとサウンド] → [) 電源オプション] をタッチし、 選択している電源プランの [プラン設定の変更] をタッチする

[プラン設定の変更]は、各電源プランの右端に表示されています。選択している電 源プランの[プラン設定の変更]をタッチしてください。 ハイブリッドスリープの設定は、電源プランごとに必要です。 [プラン設定の編集]画面が表示されます。

5 [詳細な電源設定の変更]をタッチする

[詳細設定] 画面が表示されます。

\$	電源オプション	?	×		
詳細設定					
<u>ک</u> مر 🛌	マイズする電源プランを選択してから	。、お使いのコンピュー	9-		
声 😸	原を管理する方法を選択してください) <u> </u>			
	できない設定の変更				
パランフ [マカ	-2-11				
	17]				
	: Explorer				
デスクトッ	プの背景の設定				
	アタノターの設定			- (1)	
± 77/0	専問が終過後フロープする				
	リッドスリープを許可する			- (2)	
	プ解除タイマーの許可				
	F		¥		

7 ハイブリッド スリープをONにしたい項目([バッテリ駆動] / [電源 に接続])をタッチする

それぞれの項目は、次のようになります。

[バッテリ駆動] : バッテリー駆動時の、ハイブリッド スリープ機能の ON/OFF を 設定できます。

[電源に接続] : 電源に接続しているときの、ハイブリッド スリープ機能のON/ OFFを設定できます。

2 章

パソコンの基本操作を覚えよう



参照 休止状態『Windows ヘルプとサポート』

2 休止状態

パソコンの使用を中断する場合、設定によって、自動的に休止状態にできます。

参照 休止状態にするための設定「本節 3 スリープから一定時間後に休止状態にする」、 「本節 4 簡単に電源を切る/パソコンの使用を中断する」

休止状態になると、パソコンの使用を中断したときの状態がSSDに保存されます。 なお数日以上使用しないときや、付属の説明書で電源を切る手順が記載されている場合は、休 止状態ではなく、必ず電源を切ってください。

休止状態から復帰させるときは、電源スイッチを押してください。電源スイッチを押すと、中 断時の状態が再現されます。

3 スリープから一定時間後に休止状態にする

本製品には、スリープから一定時間後に休止状態に変わる、Intel[®] Rapid Start Technology が搭載されています。

Intel[®] Rapid Start Technologyの搭載により、スリープ状態よりもバッテリー保持時間を延ばします。

Intel[®] Rapid Start Technologyは、購入時の状態では有効に設定されており、スリープを実 行後、2 時間で休止状態に変わる設定になっています。

無効に設定する場合や、スリープから休止状態に変わるまでの時間を変更する場合はBIOS セットアップから設定してください。

お願い

- Intel[®] Rapid Start Technology でスリープから休止状態に移行すると、USB、スリープ解除 タイマーからの許可による Wake-up ができません。
- Intel[®] Rapid Start Technologyを無効(Disabled)にしてもSSD上にあるIntel[®] Rapid Start Technologyの領域は削除することはできません。
- Intel[®] Rapid Start Technologyで、スリープから休止状態に移行した状態からのWindowsの 復帰時間は、Windowsのメモリの使用容量によって変わります。
- スリープを実行する前にデータを保存することを推奨します。
- Intel[®] Rapid Start Technology でスリープから休止状態に移行した状態で放置し、バッテリー 残量がなくなると、作成中のデータで保存されていないものが消失し、Windows は正常に復帰 できなくなります。
1 「無効」に設定する方法

- * この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。 必ず本項目のページを印刷してから実行してください。
 - 1 データを保存し、次の方法で電源を切る ①画面の右端から左に向かってフリックしてチャームを表示する ② [設定] をタッチする ③[PC設定の変更] をタッチする ④ [全般] → [PCの起動をカスタマイズする] の [今すぐ再起動する] をタッチする (5) [オプションの選択] 画面で [PCの電源を切る] をタッチする 2 音量小(-)ボタンを押しながら、電源スイッチを押す 各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表 示されます。パスワードを入力して Enter キーをタッチしてください。 3 画面左側の [Advanced] をタッチする 4 [Intel(R) Rapid Start Technology] の右側のスイッチをタッチして、 [Disabled] に切り替える スイッチをタッチするたびに、[Enabled] と [Disabled] が切り替わります。 [Disabled] に設定してください。 5 [Save and Exit] をタッチする 確認のメッセージが表示されます。 6 [Yes] をタッチする 設定内容が有効になり、BIOS セットアップが終了します。 パソコンが再起動します。

2 スリープから休止状態に変わるまでの時間を変更する方法

* この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。 必ず本項目のページを印刷してから実行してください。

データを保存し、次の方法で電源を切る ①画面の右端から左に向かってフリックしてチャームを表示する ②[設定]をタッチする ③[PC設定の変更]をタッチする ④[全般] → [PCの起動をカスタマイズする]の[今すぐ再起動する]をタッチする ⑤[オプションの選択]画面で [PCの電源を切る]をタッチする 音量小(-)ボタンを押しながら、電源スイッチを押す 各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。パスワードを入力して[Enter]キーをタッチしてください。 画面左側の [Advanced] をタッチする

4 [Intel(R) Rapid Start Technology] の右側のスイッチをタッチして、 [Enabled] に切り替える

スイッチをタッチするたびに、[Enabled] と [Disabled] が切り替わります。 [Enabled] に設定してください。

- 5 [Rapid Start Entry after] で、変更したい時間を選択する [Immediately] を選択した場合は、スリープに入るとすぐに休止状態になります。
- **6** [Save and Exit] をタッチする 確認のメッヤージが表示されます。
- 7 [Yes] をタッチする 設定内容が有効になり、BIOS セットアップが終了します。 パソコンが再起動します。

4 簡単に電源を切る/パソコンの使用を中断する

チャームから操作しないで、パソコン本体の電源スイッチを押したときに、電源を切る(電源 OFF)、またはスリープ/休止状態にすることができます。

1 パソコン本体の電源スイッチを押したときの動作の設定

- 1 スタート画面で、画面の下端から上に向かってフリックする
- 2 [すべてのアプリ] をタッチする
- 3 [Windowsシステムツール]の [🐖 コントロールパネル] をタッチする
- 4 [🚽 ハードウェアとサウンド] をタッチする
- 5 [🍞 電源ボタンの動作の変更] をタッチする
- 6 [電源ボタンを押したときの動作] で [スリープ状態] [休止状態] [シャットダウン] のいずれかを選択する [何もしない] に設定すると、特に変化はありません。 「バッテリ駆動」時と「電源に接続」時のそれぞれについて設定してください。

7 [変更の保存] ボタンをタッチする パソコン本体の電源スイッチを押すと、手順 6 で設定した状態へ移行します。



本製品では、画面の表面を指やペン*¹でタッチして操作することができます。 画面上のキーボードを使って文字を入力することもできます。 *1 デジタイザーモデルのみ



★

● アプリケーションや機能によっては、画面をタッチして操作できない場合があります。

1 指でタッチして操作する

本製品では、画面の表面を指でタッチすることによって、さまざまな操作を行うことができます。 ここでは、指を使った基本的な操作を説明します。

■タッチ/タップ

目的のアイコンやボタンなどを1回軽くタッチします。 ボタンの操作、アプリケーションの起動、文字の入力などが行えます。



■ダブルタッチ/ダブルタップ

目的のアイコンやボタンなどを2回軽くタッチします。 ボタンの操作、アプリケーションの起動などが行えます。



■長押し(ロングタッチ/ロングタップ)

アイコンなどの上に指を数秒置いて、はなします。 触れているアイコンに対して、メニューなどが表示されます。



■ ドラッグ

アイコンなどの上に指を置き、移動したい場所まですべらせます。



■フリック、スライド

画面に指を置き、画面を軽くはらうように動かしたり(フリック)、なぞったり(スライド)します。 画面を左右に切り替えたり、画面に表示しきれない一覧をスクロールする場合などに行います。



■ピンチアウト、ピンチイン

画面に指を2本置き、指を開いたり閉じたりすることで、画面に表示している内容や、画像の 表示サイズを変更できます。

指を開く(ピンチアウトする)と拡大され、閉じる(ピンチインする)と縮小されます。



×=

● ダブルタッチを行っても、画面に表示している内容などを拡大/縮小できます。



* デジタイザーモデルのみ

デジタイザーモデルには、デジタイザーペンとリザーブペンという2種類のペンが付属しています。デジタイザーペン/リザーブペンは、本体の画面上で、メニューの選択やデータの入力に使用できます。



1 デジタイザーペン/リザーブペンを使う前に

■ デジタイザーペン

本製品付属の箱に、デジタイザーペン、替え芯、芯抜きが入っていますので取り出してください。 替え芯、芯抜きはなくさないよう大切に保管してください。

■ リザーブペン

リザーブペンはパソコン本体の背面に収納されています。 使用するときには図の方向にスライドして取り出してください。



使用しないときはパソコン本体に収納してください。



2 デジタイザーペン/リザーブペンを使う



*1 消しゴム機能に対応していないアプリケーションでは、ペン先と同等にお使いいただけます。

タッチ/タップ	ペン先で画面上のアイコンや項目にタッチします。		
ダブルタッチ/ダブル タップ	ペン先で画面上のアイコンや項目にすばやく2回タッチします。		
ドラッグ	画面上のアイコンや項目に1回タッチしたまま、ペン先をアイ コンやフォルダからはなさずに目的の位置まで移動してからは なします。		
右長押し(ロングタッチ /ロングタップ)	ペンボタンを押しながらペン先で画面上のアイコンや項目に タッチします。 または、画面上のアイコンなどをタッチしたまま数秒おいて、 はなします。タッチしたアイコンに対して、メニューなどが表 示されます。		
フリック	ペン先で画面を軽くはらうように動かします。		
消去 *デジタイザーペンでのみ操 作できます。	対応しているアプリケーションのみ使用できます。 テールスイッチの先が引っ込む程度に、テールスイッチを画面 上の消したい部分に軽く押しつけます。		

☆ ★モ ペンボタンとテールスイッチの機能を無効にする

3 タッチキーボードについて

デスクトップ画面の通知領域で [タッチ キーボード] アイコン (🕮) をタッチすると、画面にキーボードが表示されます。

表示されるキーボードは、購入時の状態では用途に合わせて3種類のパターンがあります。 キーボードの右下にある(

)*¹をタッチすると、各キーボードのアイコンが表示されます。 使用したいキーボードのアイコンをタッチしてください。

* 1 選択しているキーボードによって、表示されるアイコンは異なります。

各キーボードのアイコンと、そのアイコンをタッチして表示されるキーボードは、次のとおり です。

画像は表示例です。入力方法の変更などにより、キーの表示が変わります。



一般的なキー配列のタッチキーボードです。

パソコンのキーボードの、ローマ字入力方式と同じ要領で文字を入力できます。

										×
									<	×
s	d	f	g	h	j	k	1	-	1	
						m				
	۲									

分割キーボードです。中央にテンキーが配置されています。 パソコンのキーボードの、ローマ字入力方式と同じ要領で文字を入力できます。



∎⊿

画面上にペンや指でなぞって文字を入力できます(手書き入力)。



 ・

 をタッチすると、キーボードを非表示にすることができます。

1 キーについて

タッチキーボードの一般的な機能キーについて説明します。 文字入力時に使用するアプリケーションやキーボードの種類、入力モードによって、表示され るキーは異なります。

+-	機能
(E)	カーソルの左側の文字を削除します。
Enter 🔍 🗲	入力中の文字を確定します。
	キーボードの種類を切り替えます。
	カーソルを移動します。
あ A カナ英 * 〕	入力モードを切り替えます。 * 1 ひらがな入力時に表示されます。
۲	顔文字キーや絵文字キーを表示します。
Ctrl	ショートカットキーを表示します。
&123	記号キーと数字キーを表示します。
Ŷ	英字の大文字/小文字を切り替えます。
Tab	項目を移動するときなどに使用します。
© 、	キーボード画面に表示されていない文字がある場合にタッチ すると、文字を表示することができます。
Ð	ペンや指でなぞって文字を入力する(手入力)キーボードを 表示しているときに、ヘルプを表示します。
次頁	入力中の文字の変換候補が表示されている場合にタッチする と、次の変換候補一覧を表示します。
次候補	入力中の文字の変換候補の中から、目的の文字を選択すると きに使用します。
	キーボードの表示に合わせて一部のアプリケーションの画面 サイズを変更します。 キーボードの横幅表示も切り替わります。



本製品は表示装置としてTFTカラー液晶ディスプレイを搭載しています。 テレビや外部ディスプレイを接続して使用することもできます。



| 画面の明るさを調整する

本体液晶ディスプレイの明るさ(輝度)を調整します。

□輝度の調整方法



画面の右端から左に向かってフリックする

チャームが表示されます。

2 [設定] をタッチする

画面右側に〔設定〕画面が表示されます。

3 [ディスプレイ] をタッチして、表示されたバーで輝度を調整する 画面の輝度を確認しながら、つまみを上下にドラッグして調整してください。

2 画面の向きを設定する

画面表示の向きはディスプレイの向きに合わせて自動的に切り替わる設定になっています。 画面表示を固定にしたいなど、画面表示の向きの設定を変更したい場合は、次の操作を行って ください。



- アプリケーションによっては、画面を縦にした状態では適切に動作しない場合があります。その場合は、 画面を横にした状態で使用してください。
- 次の場合は、表示の向きを変更することはできません。
 - ・テレビ/外部ディスプレイを接続した場合
 - ・表示の向きの固定をサポートしていないアプリケーションの場合 など

サウンド

スピーカーの音量やWindowsのシステム音を調整する方法について説明します。 また、ヘッドセットやヘッドホンを接続することができます。

1 スピーカーの音量を調整する

スピーカーの音量は、次の方法で調整できます。

ボリュームコントロールは Windows がコントロールしているため、Windows 起動時や電源を 切っているときは、音量変更はできません。

1 音量ボタンで調整する

1 パソコン本体の音量ボタンを押す

音量ボタンの「−」を押すたびに音量が小さくなり、「+」を押すたびに音量が大き くなります。

参照 音量ボタンの位置『取扱説明書 1章 2 各部の名称』



□ 音量ミキサーの各項目

音量ミキサーの各項目では、次の音量が調整できます。

スピーカー	スピーカーの音量を調整します。
システム音	Windowsのプログラムイベント(メッセージの表示、システ ムエラーなどの動作)で再生されるサウンド設定の音量を調整 します。

また、使用するアプリケーションにより異なる場合があります。

参照 詳細について 『アプリケーションに付属の説明書』

💭 🗡 E

● インテル[®] ハイ・デフィニション・オーディオ準拠。

● キャプチャソフトなどを使用して、パソコンで再生中の音声を録音することはできません。

ヘッドセットやヘッドホンを使う

本製品には、ヘッドセットやヘッドホンを接続できます。

ヘッドセットを使うと、音声ソフトの使用や音声を使ったチャットを行うことができます。 本製品で外付けのマイクを使うときは、ヘッドセットのマイクを使用してください。



● あらかじめ、次の説明を確認してください。

参照 「付録 1 - 7 - ヘッドセットやヘッドホンの操作にあたって」

使用できるヘッドセット/ヘッドホン 1

本製品で使用できるヘッドセット/ヘッドホンは次のとおりです。



音声認識ソフトとあわせて使用する場合は、各アプリケーションの取り扱い元が推奨するヘッ ドセットを使用してください。

2 ヘッドセットやヘッドホンの接続と取りはずし

ヘッドセットやヘッドホンのプラグを、ヘッドセット/ヘッドホン端子 に差し込む



取りはずすときは、ヘッドセット/ヘッドホン端子からプラグを抜きます。

3 ヘッドセットやヘッドホンの音量調整

ヘッドセットやヘッドホンの音量は、音量ボタンまたはWindowsの音量ミキサーで調節して ください。

参照 「本節 1 スピーカーの音量を調整する」

6 Webカメラを使う

本製品には、「Webカメラ」が搭載されています。

写真や動画を撮影できます。

専用のアプリケーションを使うと、インターネット経由で映像を送ったり、ビデオチャットを 行ったりできます。

■Webカメラ(前面)



■Webカメラ(背面)



お願い Webカメラについて。

- •Webカメラに保護シートが貼ってある場合には、Webカメラを使用する前に、必ず保護シート をはがしてください。
- あらかじめ、次の説明を確認してください。

参照 「付録 1 - 4 Webカメラについて」

1 Webカメラのアプリケーションについて

Webカメラで写真を撮ったり、ビデオを録画するには、「カメラ」アプリケーションを使用します。



● 写真やビデオ録画のデータは、スタート画面の [フォト] → [ピクチャ ライブラリ] に保存されています。

7 SSD

本製品には、補助記憶装置として、フラッシュメモリを記憶媒体とするドライブを搭載しています。SSD(ソリッドステートドライブ)とは、ハードディスクの記憶媒体である磁気ディスクの代わりに、NANDフラッシュメモリを使用した大容量記憶媒体です。

SSDの補助記憶装置としての機能は、ハードディスクドライブと同等です。 以下の機能についてもご利用いただけます。

● BIOS セットアップ

BIOS セットアップ画面には「HDD/SSD」と表示されますが、SSDでも同様の動作をします。

● HDDパスワード

ハードディスクドライブ同様、登録可能です。

本体のSSDは、取りはずしできません。

USB接続型のハードディスクなどを使用して記憶容量を増やすことができます。

本書および付属の説明書で記載されている「本体のハードディスクドライブ」、「HDD」、「SSD」 は、SSDを指します。

・ お願い 操作にあたって ・ パソコンを激しく揺らしたり、強い衝撃を与えると、故障の原因となる場合があります。 ・ SSDに記録された内容は、故障や障害の原因にかかわらず保証できません。 「方が一故障した場合に備え、バックアップをとることを推奨します。 ・ あらかじめ、次の説明を確認してください。 ・ 家照 「付録 1 - 5 SSDについて」



本製品では次のメディアカードをブリッジメディアスロットに差し込んで、データの読み出し や書き込みができます。

次のイラストは、実際のものと多少異なる場合があります。

SDメモリカード^{*1}
 (以降、SDHCメモリカード^{*1}、
 SDXCメモリカード^{*1}を含みます。)





マルチメディアカード

次のメディアカードは、市販のアダプターを装着すると、本製品のブリッジメディアスロット でも使用できます。必ずアダプターを装着した状態でご使用ください。

- miniSDメモリカード^{*1}
 (以降、miniSDHCメモリカード^{*1}を含みます。)
 SDメモリカードサイズのminiSDメモリ
 - カード用のアダプターを使用します。



* 1 著作権保護技術 CPRM に対応しています。

 microSDメモリカード^{*1}
 (以降、microSDHCメモリカード^{*1}を含 みます。)

SDメモリカードサイズのmicroSDメモ リカード用のアダプターを使用します。



アダプターの装着や使用方法は、『メディアカードに付属の説明書』を確認してください。

本書では、特に区別して説明する場合を除き、SDメモリカード、miniSDメモリカード、 microSDメモリカードを「SDメモリカード」と呼びます。

すべてのメディアの動作を保証するものではありません。 高速データ転送には対応しておりません。

コンパクトフラッシュメモリカードなどは使用できません。使用する場合はUSB経由で周辺 機器(デジタルカメラなど)を接続するか、専用のカードリーダーをご使用ください。

メディアカードを使う前に

お願いメディアカードの使用にあたって

あらかじめ、次の説明を確認してください。

参照 「付録 2 - 1 メディアカードを使うにあたって」

新品のメディアカードは、メディアカードの規格に合わせてフォーマットされた状態で販売さ れています。

フォーマットとは、メディアカードを使えるようにすることです。

フォーマットされていないものを購入した場合や再フォーマットをする場合は、メディアカー ドを使用する機器(デジタルカメラやオーディオプレーヤーなど)で行ってください。

メディアカードのセット/取り出し





2 セットしたメディアカードの内容を見る

著作権保護を必要としない画像や音声、テキストなどの一般的なファイルは、次の手順で見る ことができます。

著作権保護されたファイルについては見ることができない場合があります。

1 スタート画面の [デスクトップ] をタッチする

デスクトップ画面が表示されます。

- 2 タスクバーの [エクスプローラー] アイコン (🧱) をタッチする 「エクスプローラー」が起動します。
- 3 [コンピューター] をタッチする [コンピューター] 画面が表示されます。
- 4 メディアカードのアイコンをダブルタッチする 以下の名称は表示の一例です。異なる名称が表示される場合があります。 SDメモリカード : リムーバブルディスク、セキュリティで保護された記憶 城デバイス、SD Card、SD マルチメディアカード : リムーバブルディスク、MMC記憶域デバイス、 MultiMediaCard、MMC Card、MMC (表示例) セットしたメディアカードの内容が表示されます。

★₹

- メディアカードによっては、ブリッジメディアスロットにセットすると、自動的に内容が表示されたり、 メディアカードに対する操作を選択するメッセージが表示される場合があります。 次のように操作してください。
 - ① メッセージをタッチする



3 取り出す

メディアカードに保存しているファイルを使用していたり、ウィンドウを開いたりしていると、 取り出しができません。

ウィンドウやファイルを閉じてから、操作を行ってください。





ネットワークの世界へ

本製品に搭載されている通信に関する機能を説明しています。 ネットワークやほかのパソコンと通信する方法について紹介します。

1 ネットワークで広がる世界64

ネットワークで広がる世界

会社や家庭でそれぞれ自分専用のパソコンを持っている場合、1つのプリンターを共有したい ときや、インターネット接続を使いたいときは、ネットワークを使うと便利です。

1 LAN接続はこんなに便利

会社や家庭でそれぞれが自分専用のパソコンを持っている場合や、ひとりで複数のパソコンを 持っている場合など、複数のパソコンがあるときは、LAN(Local Area Network)を使うと 便利です。

LAN機能にはケーブルを使った有線LANと、ケーブルを使わない無線LANがあります。



(接続例)

本製品では、無線LANを使用することができます。

■無線LAN

無線LANとは、パソコンにLANケーブルを接続していない状態でもネットワークに接続できる、ワイヤレスのLAN機能のことです。モデムやルーターの位置とは関係なく、無線通信のエリア内であればあらゆる場所からコンピューターをLANシステムに接続できます。

無線LANルーターや無線LANアクセスポイント(市販)を使用することによって、パソコン からワイヤレスでネットワーク環境を実現できます。

ネットワークに接続したあとに、ファイルの共有の設定や、ネットワークに接続しているプリ ンターなどの機器の設定を行う必要があります。ネットワーク機器の接続先やネットワークの 設定方法の詳細は、『Windows ヘルプとサポート』を参照してください。

ネットワークに接続している機器の設定は、各機器に付属の説明書を確認してください。 また、会社や学校で使用する場合は、ネットワーク管理者に確認してください。

2 ワイヤレス(無線)LANを使う

1 無線LANモジュールの確認

使用しているパソコンに搭載された無線LANモジュールの種類は、「デバイス マネージャー」 を使って確認できます。

1	スタート画面で、画面の下端から上に向かってフリックする
2	[すべてのアプリ] をタッチする
3	[Windowsシステムツール]の[🕎 コントロールパネル]をタッチす る
4	【 載 ハードウェアとサウンド】 → 【 🚱 デバイス マネージャー】をタッ チする [デバイス マネージャー] 画面が表示されます。
5	[ネットワーク アダプター] をダブルタッチする アダプター名が表示されます。
6	アダプター名を確認する アダプター名が示すモジュールは、それぞれ次のようになります。 •「Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6235」の場合 IEEE802.11a(W52/W53/W56)、IEEE802.11b、IEEE802.11gおよび IEEE802.11nに対応したモジュールです。このモジュールを、「Intel 6235 a/ b/g/nモジュール」と呼びます。
	 「Qualcomm Atheros AR946x Wireless Network Adapter」の場合 IEEE802.11a (W52/W53/W56)、IEEE802.11b、IEEE802.11gおよびIEEE802.11nに対応したモジュールです。このモジュールを、「Qualcomm Atheros 946x a/b/g/nモジュール」と呼びます。 「Qualcomm Atheros AR9485WB-EG Wireless Network Adapter」の場合
	IEEE802.11b、IEEE802.11g および IEEE802.11nに対応したモジュールで す。このモジュールを、「Qualcomm Atheros 9485WB-EG b/g/nモジュール」 と呼びます。

その他の本製品の無線LANモジュールの仕様については、『取扱説明書』を確認してください。

★

● Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応。

2 無線LANを使ってみよう

҈ 1 警告

● 心臓ペースメーカーを装着しているかたは、心臓ペースメーカーの装着部位から22cm 以上離す

電波によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。

• 電子機器の使用が制限されている場所ではパソコンの電源を切る

パソコン本体を航空機や電子機器の使用が制限されている場所(病院など)に持ち込む場合は、無線通信機能を無効に設定した上で、パソコンの電源を切ってください。ほかの機器に影響を与えることがあります。

- ・無線通信機能は、次の手順でOFFにすることができます。
 - ①チャームの [設定] をタッチする
 - ②(🌇)をタッチし、[ネットワーク] 画面で [機内モード] を [オン] に設定する
- ・スリープや休止状態では、パソコンが自動的に復帰することがあるため、飛行を妨げた り、ほかのシステムに影響を及ぼしたりすることがあります。
- ・電源を切った状態でも、パソコンが自動的に起動するような設定のソフトウェアの場合 は、あらかじめ設定を無効(解除)にしてください。
- ・Intel[®] Rapid Start Technologyで休止状態になっている場合がありますので、確実 に電源を切るため、一度パソコンを起動し、その後電源を切って(シャットダウンして) ください。

お願い

● あらかじめ、次の説明を確認してください。

参照 「付録 1 - 6 無線LANについて」

● 『安心してお使いいただくために』に、セキュリティに関しての注意事項や使用上の注意事項を説 明しています。

無線LANを使用する場合は、その記述を読んで、セキュリティの設定を行ってください。

1 画面の右端から左に向かってフリックする

チャームが表示されます。

2 [設定] をタッチする

画面右側に〔設定〕画面が表示されます。

- 3 [PC設定の変更] をタッチする
 - [PC設定] 画面が表示されます。
- 4 [ワイヤレス] をタッチする

5 [機内モード]を[オフ]に設定する

[オン] になっている場合は、[オフ] にしてください。 [オフ] にすると、無線通信機能がONになります。

6 [ワイヤレス デバイス]の [Wi-Fi] を [オン] に設定する
 [オフ] になっている場合は、[オン] にしてください。
 [オン] にすると、無線LAN機能がONになります。
 以降の無線LANの設定は、無線LAN機能を使って設定します。

3 セキュリティの設定

無線LAN機能を使用する場合、セキュリティ設定を行うことをおすすめします。 セキュリティの設定を行っていない場合、さまざまな問題が発生する可能性があります。

参照 無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意 『安心してお使いいただくために』

これらの問題に対応するためには、無線LANアクセスポイントとパソコンの双方で通信データの暗号化などのセキュリティが必要になります。

本製品には、無線LANを使用するにあたっての問題に対応するためのセキュリティ機能が用意 されています。

次のセキュリティ設定を行い、セキュリティ機能を有効にして本製品を使用すれば、それらの 問題が発生する可能性を低くすることができます。



<u>67</u>





環境によっては、近隣で使用されているワイヤレスネットワークのSSIDが表示され る場合もあるので、必ず目的のワイヤレスネットワークを選択してください。

5 ネットワークセキュリティ情報を入力して①、[次へ] ボタンをタッチ する②



以降は、画面の指示に従って操作してください。

選択する項目、データ暗号化の方式、セキュリティ キーなどの詳細は、お使いになる 無線LANアクセスポイントに付属の説明書を確認のうえ、正しく設定してください。 正しく設定していない場合、無線LANアクセスポイントに接続できない場合がありま す。



周辺機器を使って機能を広げよう

パソコンでできることをさらに広げたい。 そのためには周辺機器を接続して、機能を拡張しましょう。 本製品に取り付けられるさまざまな周辺機器の紹介と、よく使う周辺 機器の取り付けかたや各種設定、取り扱いについて説明しています。

1	周辺機器を使う前に	70
2	USB対応機器を使う	71
З	テレビや外部ディスプレイを接続する	73
4	Bluetooth機能を使う	78

周辺機器を使う前に

周辺機器とは、パソコンに接続して使う機器のことで、デバイスともいいます。周辺機器を使 うと、パソコンの性能を高めたり、パソコンが持っていない機能を追加することができます。 周辺機器は、パソコン本体の周囲にあるコネクタや端子、スロットにつなぎます。

本製品のインターフェースに合った周辺機器をご利用ください。

周辺機器によっては、インターフェースなどの規格が異なることがあります。インターフェー スとは、機器を接続するときのケーブルやコネクタや端子、スロットの形状などの規格のこと です。

購入される際には、目的に合った機能を持ち、本製品に対応している周辺機器をお選びください。 周辺機器が本製品に対応しているかどうかについては、その周辺機器のメーカーに確認してく ださい。

参照 コネクタの仕様について「付録 4 各インターフェースの仕様」



- あらかじめ、次の説明を確認してください。
 - 参照 「付録 1 7 周辺機器について」

次の周辺機器が使用できます。

- ヘッドセット/ヘッドホン
 - 参照 [2章 5 2 ヘッドセットやヘッドホンを使う]
- USB 対応機器(マウス、キーボードなど)
- ・テレビ

1

- 外部ディスプレイ
- Bluetooth対応機器(マウス、キーボードなど)

参照 「本章 2」以降



USB 対応機器は、電源を入れたまま取り付け/取りはずしができます。 また、新しい周辺機器を接続すると、システムがドライバーの有無をチェックし、自動的にイ ンストールを行うプラグアンドプレイに対応しています。 USB対応機器には次のようなものがあります。

- ●USB対応マウス
- USB 対応プリンター
- USB 対応スキャナー USB フラッシュメモリ など

本製品のUSBコネクタにはUSB3.0/USB2.0/USB1.1対応機器を取り付けることができます。

参照
USB対応機器の詳細について『USB対応機器に付属の説明書』



1 USB対応機器の取り付け/取りはずし

1 取り付け

1 USBケーブルのプラグをUSB対応機器に差し込む

この手順が必要ない機器もあります。

参照
USB対応機器の詳細について『USB対応機器に付属の説明書』

2 USBケーブルのもう一方のプラグをパソコン本体のUSBコネクタに 差し込む

プラグの向きを確認して差し込んでください。



2 取りはずし

- 1 USB対応機器の使用を停止する
 - ① スタート画面の [デスクトップ] をタッチする デスクトップ画面が表示されます。
 - ② 通知領域の [ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す] アイコン (または 4) をタッチする
 - * 通知領域にアイコンが表示されていない場合は、 C をタッチしてください。 この操作を行ってもアイコンが表示されないUSB対応機器は、手順 2 に進んでください。

◎ ハードウェアを安全	に取り外してメディアを取り出す	
0		
カスタマイズ		
	$\Phi \mathbb{A} \xrightarrow{\times \times \times \times}_{\times \times \times \times \times \times \times \times}$	(表示例)

- ③表示されたメニューから、取りはずすUSB対応機器を選択する
- ④「ハードウェアの取り外し」のメッセージが表示されたら、 💥 をタッチする
- パソコン本体とUSB対応機器に差し込んであるUSBケーブルを抜く


本製品の次のコネクタと、テレビや外部ディスプレイをケーブルで接続すると、接続した表示 装置の画面にパソコンの画面を表示させることができます。

● H D MI (micro) 出力端子



● あらかじめ、次の説明を確認してください。

参照 「付録 1 - 7 - テレビ/外部ディスプレイ接続の操作にあたって」

■接続の前に

テレビを接続するときは、『テレビに付属の説明書』もあわせて確認してください。 HDMI入力端子があるテレビを接続できます。

1 パソコンに接続する/取りはずす

HDMI入力端子があるテレビや外部ディスプレイを接続できます。

💭 🗶 E

- 接続する HDMIケーブルは、市販のものを使用してください。
- HDMI対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- HDMIケーブルは、HDMIロゴ(**H口ⅢI**)の表示があるケーブルをご使用ください。
- 使用可能なテレビや外部ディスプレイは、本体液晶ディスプレイで設定している解像度により異なりま す。解像度にあったテレビや外部ディスプレイを接続してください。
- テレビや外部ディスプレイへの出力形式の設定は変更できます。

参照 「本節 2 表示を切り替える」

● 著作権保護された映像などをテレビや外部ディスプレイに表示するためには、HDCPに対応したテレビや外部ディスプレイを接続してください。

HDMI (micro) 出力端子に接続する

- HDMIケーブルのプラグをテレビまたは外部ディスプレイのHDMI入 力端子に差し込む
- 2 テレビまたは外部ディスプレイの電源を入れる
- 3 HDMIケーブルのもう一方のプラグをパソコン本体のHDMI (micro) 出力端子に差し込む





★

● HDMI接続で、テレビまたは外部ディスプレイに映像を映しているとき、HDMIケーブルを抜いたあと、 再度HDMIケーブルを接続する場合は5秒以上間隔をあけてください。

□ 音声の出力をパソコン本体のスピーカーからテレビなどに切り替える

HDMIケーブルでテレビを接続すると、自動的に音声の出力先がテレビや外部ディスプレイに 切り替わります。テレビや外部ディスプレイを接続しても音声が切り替わらない場合は、次の 設定を行ってください。



この設定を行うと、パソコン本体から音声が出力されなくなります。テレビや外部ディスプレ イを取りはずし、パソコン本体からの音声出力に戻す場合は、手順 5 で [スピーカー] を選 択し、「既定値に設定」ボタンをタッチしてください。

HDMI (micro) 出力端子から取りはずす

- - HDMI (micro) 出力端子からケーブルを抜く

2 表示を切り替える

テレビ/外部ディスプレイを接続した場合には、次の表示方法があります。 表示方法は、表示装置の切り替えを行うことで変更できます。

■本体液晶ディスプレイ、また はテレビ/外部ディスプレイ だけに表示 いずれかの表示装置にのみ、画面を 表示します。





■本体液晶ディスプレイとテレビ/外部ディスプレイの同時表示

 クローン表示(複製)
 2つの表示装置それぞれに画面を 表示します。





• 拡張表示

2つの表示装置を1つの大きな画 面として使用(拡張表示)します。





テレビ/外部ディスプレイに表示するには表示装置の設定を行ってください。

₩₹

- テレビ/外部ディスプレイと本体液晶ディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定に 合った色数/解像度で表示されます。
- 表示を切り替えたとき、システムによって自動的に解像度が変更される場合があります。
 本体液晶ディスプレイだけに表示を切り替えると、元の解像度に戻ります。
- テレビ/外部ディスプレイに表示する場合、表示位置や表示幅などが正常に表示されない場合がありま す。この場合は、テレビ/外部ディスプレイ側で、表示位置や表示幅を設定してください。
- 拡張表示では、スタート画面はメインディスプレイに設定した表示装置にのみ表示されます。
- 映像を再生するアプリケーションで使用する表示装置を変更したい場合は、アプリケーションを起動する前に表示装置を切り替えてください。
 起動中は、表示装置を切り替えることができません。
 クローン表示、拡張表示での再生をサポートしていません。
- ●「電源オプション」で省電力機能を設定してテレビ/外部ディスプレイの表示が消えた場合、画面をタッ チすると表示が復帰します。また、スリープに設定してある場合は、電源スイッチを押してください。 表示が復帰するまで10秒前後かかることがありますが、故障ではありません。

|方法1 - プロパティ画面で設定する

1 スタート画面の [デスクトップ] をタッチする

デスクトップ画面が表示されます。

2 デスクトップ画面上のウィンドウやアイコンなどが表示されていない場所で、長押しする

メニューが表示されます。

3 [グラフィック プロパティ] をタッチする

[次のアプリケーションモードのいずれかを選択してください] 画面が表示された場合は、[基本モード]を選択し、[OK] ボタンをタッチしてください。

4

[ディスプレイ] → [マルチディスプレイ] で表示装置を設定する



(表示例)

■本体液晶ディスプレイ、またはテレビ/外部ディスプレイだけに表示

- ① 【動作モード】 で [シングル ディスプレイ] を選択する
- ② [メインディスプレイ] で次の項目を選択する
 - ・本体液晶ディスプレイに表示する場合:[内蔵ディスプレイ]
 - ・HDMI (micro) 出力端子に接続している表示装置に表示する場合:[デジタル テレビ]
- ③ [適用] ボタンをタッチする
 - メッセージが表示されます。確認して [OK] ボタンをタッチしてください。

■本体液晶ディスプレイとテレビ/外部ディスプレイの同時表示

- ① [動作モード] で次のいずれかを選択する
 - ・[クローン ディスプレイ]:クローン表示
 - ・[拡張デスクトップ]:拡張表示

② [メインディスプレイ] と [2番目のディスプレイ] を設定する [内蔵ディスプレイ]は「本体液晶ディスプレイ」、[デジタル テレビ]は「HDMI (micro)出力端子に接続している表示装置」を示します。

(③[適用] ボタンをタッチする
 メッセージが表示されます。確認して [OK] ボタンをタッチしてください。

Bluetooth機能を使う

* Bluetooth機能搭載モデルのみ

Bluetooth機能搭載モデルには、Bluetooth機能が搭載されています。

Bluetooth ワイヤレステクノロジーは、パソコンや周辺機器、携帯電話などの機器同士で無線 でデータをやりとりできる、世界標準の通信方式です。

Bluetooth ワイヤレステクノロジーを搭載した機器であれば、お互いに通信相手を登録することで、簡単にデータのやりとりができます。



💭 🗡 E

- Bluetoothのバージョンによっては本製品と通信できないBluetooth対応機器があります。
 本製品に搭載されているBluetooth機能のバージョンについては、『取扱説明書』を確認してください。
- 2.4GHz帯の無線LANまたはWiMAXが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。

1 Bluetooth 通信が可能な状態にする



79

1



画面の右端から左に向かってフリックする

チャームが表示されます。

参照 チャームの操作方法『取扱説明書』

- **2** [設定] をタッチする 画面右側に [設定] 画面が表示されます。
- **3** [PC設定の変更] をタッチする [PC設定] 画面が表示されます。
- 4 [ワイヤレス] をタッチする

5 [機内モード] を [オフ] に設定する [オン] になっている場合は、[オフ] にしてください。 [オフ] にすると、無線通信機能がONになります。

- 6 [ワイヤレス デバイス]の [Bluetooth] を [オン] に設定する [オフ] になっている場合は、[オン] にしてください。 [オン] にすると、Bluetooth機能がONになります。
 - Bluetooth対応機器との接続設定を行う
 - 参照 設定方法について『Windows ヘルプとサポート』



バッテリー駆動で使う

パソコンをモバイル使用する際に大事な存在であるバッテリーは、使 いかたによっては長持ちさせることができます。 ここでは、充電や充電量の確認などについて説明しています。

1	バッテリーについて	 	•		•			•	• •		82
2	省電力の設定をする	 								 	88

本製品には、バッテリーパックが内蔵されています。

1

本製品を初めて使用するときは、電源コードとACアダプターを接続してバッテリーパックを 充電してください。

バッテリーについて

バッテリーパックを充電すると、バッテリー駆動(電源コードとACアダプターを接続しない 状態)で使うことができます。

バッテリー駆動で使う場合は、あらかじめバッテリーパックの充電を完了(フル充電)させて ください。

指定する方法・環境以外でバッテリーパックを使用した場合には、発熱、発火、破裂するなど の可能性があり、人身事故につながりかねない場合がありますので、十分ご注意をお願いします。 『安心してお使いいただくために』に、バッテリーパックを使用するときの重要事項が記述され ています。バッテリー駆動で使う場合は、あらかじめその記述をよく読み、必ず指示を守って ください。

本製品に内蔵されているバッテリーパックを使用する
 寿命などで交換する場合は、東芝PCあんしんサポートに依頼してください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。



1 バッテリー充電量を確認する

バッテリー駆動で使う場合、バッテリーの充電量が減って作業を中断したりしないよう、バッ テリーの充電量を確認しておく必要があります。

1 システムインジケーターで確認する

電源コードとACアダプターを接続している場合、Battery 🗂 LEDが点灯します。

Battery 🗖 LEDは次の状態を示しています。

白色の点灯	充電完了
オレンジ色の点灯	充電中
オレンジ色の点滅	充電が必要
	参照 バッテリーの充電について「本節 2 バッテリーを充電する」
消灯	電源コードとACアダプターが接続されていない
	電源コードとACアダプターを接続していても消灯している場合は、
	バッテリー異常の可能性があります。東芝PCあんしんサポートに連絡
	してください。

2 通知領域の [バッテリー] アイコンで確認する

通知領域の [バッテリー] アイコン(🗍 または 📶)をタッチ すると、バッテリー充電量が表示されます。 また電源プランなども表示されます。

参照 電源プランについて「本章 2 省電力の設定をする」



(表示例)

3 バッテリー充電量が減少したとき

電源が入っている状態でバッテリーの充電量が少なくなると、次のように警告します。

- Battery LEDがオレンジ色に点滅する(バッテリーの残量が少ないことを示しています)
- バッテリーのアラームが動作する

「電源オプション」で[プラン設定の変更] → [詳細な電源設定の変更] をタッチして表示 される[詳細設定] タブの [バッテリ] → [低残量バッテリの通知] や [低残量バッテリの 動作] で設定すると、バッテリーの残量が少なくなったことを通知したり、自動的に対処す る動作を行います。

参照 省電力設定(電源オプション)について「本章 2 省電力の設定をする」

上記のような警告が起こった場合はただちにパソコン本体に電源コードとACアダプターを接続し、充電してください。

購入時は休止状態が設定されています。バッテリー減少の警告が起こっても何も対処しなかった場合、パソコン本体は自動的に休止状態になり、電源が切れます。

X E

- ●1ヵ月以上の長期にわたり、電源コードとACアダプターを接続したままパソコンを使用してバッテリー 駆動を行わないと、バッテリー充電量が少しずつ減少します。このような状態でバッテリー充電量が減 少したときは、Battery □ LEDや [バッテリー] アイコンで充電量の減少が表示されないことがあ ります。1ヵ月に1度は再充電することを推奨します。
- 長時間使用しないでバッテリーが自然に放電しきってしまったときは、警告音も鳴らず、Battery LEDでも放電しきったことを知ることはできません。長時間使用しなかったときは、充電してから使 用してください。

4 時計用バッテリー

本製品には、バッテリーパックのほかに、内蔵時計を動かすための時計用バッテリーが内蔵されています。

時計用バッテリーの充電は、電源コードとACアダプターを接続し電源を入れているとき(電源ON時)に行われますので、普通に使用しているときは意識する必要はありません。ただし、 充電量が少ない場合、時計が止まったり、遅れたりすることがあります。

時計用バッテリーが不足すると、メッセージが表示されます。

■充電完了までの時間

時計用バッテリーは、電源ON(Power 🕛 LED が白色に点灯)の状態にしておくと約24時間で充電が完了します。

時計用バッテリー充電中でもパソコンを使用できます。充電中に充電状態を知ることはできま せん。

2 バッテリーを充電する

充電方法とフル充電になるまでの充電時間について説明します。



1 充電方法

パソコン本体にACアダプターを接続し、電源コードの電源プラグをコ ンセントに差し込む Battery LEDがオレンジ色に点灯すると、充電が開始されます。 電源のON/OFFにかかわらずフル充電になるまで充電されます。 Battery LEDが白色になるまで充電する バッテリーの充電中はBattery LEDがオレンジ色に点灯します。 Battery LEDが消灯している場合は、電源が供給されていません。電源コード、 ACアダプターの接続を確認してください。

💭 🗡 E

● パソコン本体を長時間ご使用にならないときは、電源コードの電源プラグをコンセントから抜いてくだ さい。

■充電完了までの時間

バッテリー充電時間は、パソコン本体の機器構成や動作状況、また使用環境によって異なります。 周囲の温度が低いとき、バッテリーパックの温度が高くなっているとき、周辺機器を取り付けて いるとき、アプリケーションを使用しているときは、充電完了まで時間がかかることがあります。 詳しくは、『dynabook ****(お使いの機種名)シリーズをお使いのかたへ』を参照して ください。

■使用できる時間

バッテリー駆動での使用時間は、パソコン本体の機器構成や動作状況、また使用環境によって 異なります。

詳しくは、『dynabook ********(お使いの機種名)シリーズをお使いのかたへ』を参照して ください。

■ バッテリー駆動時の処理速度

高度な処理を要するソフトウェア(3Dグラフィックス使用など)を使用する場合は、十分な 性能を発揮するために電源コードとACアダプターを接続してご使用ください。

■使っていないときの充電保持時間

パソコン本体を使わないで放置していても、バッテリー充電量は少しずつ減っていきます。 バッテリーの保持時間は、放置環境などによって異なります。 スリープを実行した場合、放電しきるまでの時間が非常に短いため、バッテリー駆動時は休止 状態、またはハイブリッド スリープにすることをおすすめします。

参照 ハイブリッド スリープについて「2章 2 - 1 スリープ」

∠ × €

• バッテリーパックの交換は、有料になります。

3 バッテリーを長持ちさせる

本製品のバッテリーをより有効に使うための工夫を紹介します。

バッテリーの機能低下を遅くする方法

次の点に気をつけて使用すると、バッテリーの機能低下を遅くすることができます。

- パソコン本体を長時間使用しないときは、電源コードの電源プラグをコンセントから抜いて ください。
- ●おもに電源コードとACアダプターを接続してパソコンを使用し、バッテリーパックの電力 をほとんど使用しないなど、100%の残量近辺で充放電をくり返すとバッテリーの機能低下 を早める場合があります。
- ●「TOSHIBA ecoユーティリティ」で「eco充電モード」を有効にすると、バッテリー充電 完了時の容量をフル充電より少なめにおさえて、バッテリーの機能低下を遅らせることがで きます。

参照 「本章 2 - 2 TOSHIBA ecoユーティリティ」

●]ヵ月に]度は、電源コードとACアダプターをはずしてバッテリー駆動でパソコンを使用 してください。

■ バッテリー消費をおさえる方法

バッテリーの消費をおさえて、本製品をバッテリー駆動で長時間使用するには、次の方法があ ります。

- こまめに休止状態にする 参照 [2章 2 - 2 休止状態]
- 省電力の設定をする 参照 「本章 2 省電力の設定をする」

■ バッテリーの充電能力を調べる

バッテリーパックは、消耗品です。「東芝 PC ヘルスモニタ | を使用すると、バッテリーパック を交換する目安を調べることができます。

参照
「東芝PCヘルスモニタ」について『取扱説明書』

省電力の設定をする

1 電源オプション

「電源オプション」ではパソコンの電源を管理して、電力の消費方法を状況に合わせて変更する ことができます。

バッテリー駆動でパソコンを使用しているときに、消費電力を減らして長い時間使用するよう に設定したり、電力を使ってパフォーマンスの精度を上げるように設定したりできます。 これらの電源設定を電源プランといいます。

「電源オプション」では、使用環境に合わせて設定された電源プランがあらかじめ用意されてい ますので、使用環境が変化したときに電源プランを切り替えるだけで、簡単にパソコンの電源 設定を変更することができます。

購入時には、次の電源プランが用意されています。

● バランス

必要なときは電力を使ってパフォーマンスを最大にし、動作させていないときは電力を節約 します。

• eco

東芝の推奨する設定により、消費電力をおさえます。

参照 「本節 2 TOSHIBA ecoユーティリティ」

省電力

パソコンの動作速度などのパフォーマンスを低下させ、消費電力をおさえます。 バッテリー駆動のときにこのプランを使用すると、バッテリーが通常より長くもちます。

高パフォーマンス

パフォーマンスと応答速度を最大にします。消費電力が増える可能性があります。 バッテリー駆動のときにこのプランを使用すると、バッテリーが通常よりも早く消費されま す。

*「省電力」、「高パフォーマンス」は [追加プランの表示]の 🕟 をタッチすると表示されます。

各電源プランの設定を変更したり、新しく電源プランを追加することもできます。 参照 電源プランの設定を変更、新規追加『「電源オプション」のヘルプ」



ヘルプの起動方法



バッテリー駆動で使う

2 TOSHIBA ecoユーティリティ

「TOSHIBA ecoユーティリティ」では、パソコンの消費電力をおさえるためのさまざまな設 定が行えます。

■ecoモード

「ecoモード」を有効にすると、東芝の推奨する設定によって、電源プランやディスプレイの明るさなどを自動的に調節して、消費電力をおさえます。

■貢献履歴

消費電力の低減によって、どれだけ環境の保護に貢献できたかが、イメージやグラフなどで表 示されます。

一日ごと、または月ごとに確認できます。

■ピークシフト

昼間の電力消費の一部を夜間に移行させて電力を効果的に活用し、電力需要の平準化を実現します。たとえば夏期の日中など電力使用のピーク時間帯には自動的にAC電源からの電力供給を止め、電力需要の少ない時間帯(夜間など)に充電したバッテリーでパソコンを動作させる電源管理機能を備えています。

ピークシフト機能は、パソコン単体でも使用できますが、複数台数で同じ時間帯に制御するこ とによってその効果を発揮します。制御するパソコンの台数は多ければ多いほど効果が大きく なります。

■バッテリーライフサイクル

バッテリーの充電方法で「eco充電モード」を有効にすると、バッテリーフル充電時の容量を おさえて、バッテリーの機能低下を遅くできます。パソコンの電源コードとACアダプターを コンセントに接続したまま使用される方におすすめです。ただし、バッテリーのフル充電の容 量が少なくなるため、バッテリーでの駆動時間は短くなります。

💭 🗶 E

● 表示されるメニューは、モデルにより異なります。

TOSHIBA ecoユーティリティの設定は、次の手順で行います。



「TOSHIBA ecoユーティリティ」の詳細は、ヘルプを参照してください。

ヘルプの起動方法

1 [TOSHIBA ecoユーティリティ] 画面で [ヘルプ] をタッチする 「TOSHIBA ecoユーティリティ」のヘルプが表示されます。 5 章

バッテリー駆動で使う

↓ ◇ ⑦ 役立つ操作集

ディスプレイ省電テクノロジー

「ディスプレイ省電テクノロジー機能」は、本体液晶ディスプレイに表示する映像のコントラストと明 るさを自動的に調整することにより、パソコンの電力消費を低減させるものです。 次の2つの条件を満たした場合にこの機能が使用できます。

- バッテリー駆動で使用中
- 本体液晶ディスプレイだけに表示

本機能は購入時の状態では、有効に設定されています。本機能を無効にする場合には、次の手順で設定してください。

- スタート画面の[デスクトップ] 画面をタッチする デスクトップ画面が表示されます。
- ② デスクトップ画面上のウィンドウやアイコンなどが表示されていない場所で、長押しする
- ③ [グラフィック プロパティ] をタッチする [次のアプリケーションモードのいずれかを選択してください] 画面が表示された場合は、[基本 モード] を選択し、[OK] ボタンをタッチしてください。
- ④ 画面左側の [電源] をタッチし、 [電源] で [バッテリー駆動] を選択する
- ⑤ [節電機能] で [ディスプレイ省電テクノロジー] のチェックをはずす
- ⑥ [OK] ボタンをタッチする
 メッセージが表示されます。確認して [OK] ボタンをタッチしてください。

本機能を有効にする場合は、「ディスプレイ省電テクノロジー」をチェックしてください。



システム環境の変更

本製品を使用するときの、システム上のさまざまな環境を設定する方 法について説明しています。

1	東芝システムセッティング		94
2	BIOSセットアップ		95
З	パスワードセキュリティ	. 1	07
4	TPMを使う	. 1	29
5	インテル アンチセフト テクノロジーの設定	. 1	35

1 東芝システムセッティング

「東芝システムセッティング」を使い、Windows上でシステムの設定を変更できます。 複数のユーザーで使用する場合も、設定内容は全ユーザーで共通になります。

設定方法

- 1 スタート画面で、画面の下端から上に向かってフリックする
- 2 [すべてのアプリ] をタッチする
- 3 [TOSHIBA] の [^② システムセッティング] をタッチする 「東芝システムセッティング」が起動します。
- 4 各機能を設定し、[OK] ボタンをタッチする [キャンセル] ボタンをタッチした場合は、設定が変更されません。

再起動が必要な項目の設定を変更すると、パソコンの再起動を行うようメッセージが表示されます。

この場合、すぐに再起動を行って設定を有効にしてください。

BIOSセットアップ

* この操作は、「オンラインマニュアル(本書)」を参照しながら実行することはできません。 印刷した本項目のページと『取扱説明書』を参照して実行してください。

BIOS セットアップとは、パソコンのシステム構成をパソコン本体から設定するプログラムの ことです。起動と終了方法や基本操作は『取扱説明書』を参照してください。 ここでは、BIOS セットアップの設定項目について説明します。

1 設定項目

1 Main

■ System Time(システム時刻)

時刻表示部分をタッチすると、時刻設定画面が表示されます。 時と分と秒を、それぞれ[+][-]をタッチして設定し、[OK] ボタンをタッチしてください。

■System Date(システム日付)

日付表示部分をタッチすると、日付設定画面が表示されます。 月と日と年を、それぞれ[+][-]をタッチして設定し、[OK] ボタンをタッチしてください。

CPU Type

本体に搭載されているCPUのタイプが表示されます。

CPU Speed

本体に搭載されているCPUのスピードが表示されます。

HDD/SSD

本体に搭載されているSSDのタイプと容量が表示されます。

Total Memory Size

本体に取り付けられているメモリのメモリ総容量が表示されます。

System BIOS Version

搭載されているBIOSのバージョンが表示されます。

EC Version

ECのバージョンが表示されます。

Language

BIOSで使用する言語を選択します。

- ·English (標準値)......英語
- ·Français.....フランス語

2 Security

BIOS Password

ユーザーパスワードやスーパーバイザーパスワードを登録/削除/変更します。

• User

ユーザーパスワードを登録すると、起動時のシステムへのアクセスを制限できます。

ユーザーパスワードの登録/削除/変更は「東芝パスワードユーティリティ」で行うことを推 奨します。

参照 詳細について「本章 3 - 1 ユーザーパスワード」

・Not Registered (標準値)...ユーザーパスワードが登録されていないときに表示される

・Registered.....ユーザーパスワードが登録されているときに表示される

〈ユーザーパスワードを忘れてしまったとき〉

ユーザーパスワードを忘れてしまった場合は、東芝PCあんしんサポートに相談してください。 ユーザーパスワードの解除を東芝PCあんしんサポートに依頼する場合は、有料です。またそのとき、身分証明書(お客様自身を確認できる物)の提示が必要となります。

Supervisor

スーパーバイザーパスワードを登録すると、セットアップへのアクセスを制限できます。 スーパーバイザーパスワードの登録/削除/変更は「東芝パスワードユーティリティ」で行う ことを推奨します。スーパーバイザーパスワードをBIOS セットアップで登録すると、操作が 一部制限されます。

参照 詳細について「本章 3 - 2 スーパーバイザーパスワード」

・Not Registered (標準値)…スーパーバイザーパスワードが登録されていないときに表

・Registered.....スーパーバイザーパスワードが登録されているときに表示 される

HDD/SSD Password

HDD/SSDのHDDユーザーパスワードやHDDマスターパスワードを登録/削除/変更します。

Mode

HDD/SSDのHDDパスワードモードを設定します。

- ・User Only (標準値).....HDD/SSDのHDD ユーザーパスワードのみを登録する
- ・Master+User......HDD/SSDのHDDマスターパスワードとHDDユーザーパ スワードを登録する

• User

HDD/SSDのHDDユーザーパスワードを登録/削除/変更します。

参照 詳細について「本章 3 - 4 HDDパスワード」

- ・Not Registered (標準値)…HDDユーザーパスワードが登録されていないときに表示される
- ·Registered......HDDユーザーパスワードが登録されているときに表示される

Master

HDD/SSDのHDDマスターパスワードを登録/削除/変更します。

「Mode」が「Master + User」の場合のみ表示されます。

参照 HDDパスワードの設定方法 「本章 3 - 4 HDDパスワード」

·Not Registered (標準値)…HDDマスターパスワードが登録されていないときに表示される

·Registered......HDDマスターパスワードが登録されているときに表示される

Secure Boot

Secure Boot機能を設定します。

「Advanced」メニューの「System Configuration」で、「Boot Mode」を「UEFI Boot」 に設定した場合のみ表示されます。

- ・DisabledSecure Boot 機能を無効にする
- ·Enabled (標準値).....Secure Boot 機能を有効にする

Clear Secure Boot keys

スーパーバイザーパスワードを登録すると、設定できるようになります。また、「Secure Boot」を「Disabled」に設定した場合のみ設定できます。

Secure Boot機能に関するキー情報を削除し、Secure Boot機能をセットアップモードにします。

<u>x</u> × 2

- ●「Boot Mode」を「CSM Boot」に設定している場合、「Secure Boot」は表示されません。
- 「Boot Mode」を「UEFI Boot」に設定している場合、「Secure Boot」を「Enabled」に設定すると、 「Boot Mode」を変更できなくなります。
- ●「Secure Boot」を「Enabled」に設定している場合、「Clear Secure Boot keys」は設定できません。

TPM

* TPM 搭載モデルのみ表示されます。

TPM (Trusted Platform Module)を設定します。

- ・Disabled (標準値).....TPM を無効にする
- Enabled.....TPMを有効にする

設定を変更するには、次のように操作してください。

「TPM」を「Enabled」に設定するには、先に「Hide TPM」を「No」に設定してください。

① 「TPM」の右側のスイッチをタッチして、「Disabled」または「Enabled」に切り替える

スイッチをタッチするたびに、[Enabled] と [Disabled] が切り替わります。

Clear TPM Owner

* TPM 搭載モデルのみ表示されます。

「TPM」で「Enabled」に設定し、再起動してから、設定できます。

所有者登録とユーザー登録を削除します。

本製品を廃棄するときや、譲渡などにより使用者(管理者)を変更するというように、TPM の使用を中止する場合に行ってください。

①「Clear TPM Owner」をタッチする

再起動後、「TPM」の設定が「Enabled」から「Disabled」に変更されます。



• Hide TPM

* TPM 搭載モデルのみ表示されます。

「TPM」で「Disabled」に設定し、再起動してから、設定を変更できます。

TPMの表示をシステム上で確認できないようにするときに使用します。

·No (標準値).....TPM をシステム上で確認できるようにする

·Yes.....TPMをシステム上で確認できないようにする

「TPM」を「Enabled」に設定するには、先に「Hide TPM」を「No」に設定してください。 また、「Yes」に設定すると、TPMをシステム上で確認することはできません。

Boot Menu

スーパーバイザーパスワードを登録すると、設定できるようになります。

ユーザーパスワードでパソコンを使用するユーザー(ユーザー権限)に対し、音量大(+)ボ タンを使ったドライブの起動を制限することができます。

参照 [2章 1 - 2 起動ドライブを変更する場合]

- ·Disabled (標準値)......無効にする
- ·Enabled.....有効にする

Device Access Control / Device Boot Control

スーパーバイザーパスワードを登録すると、設定できるようになります。 ユーザーパスワードでパソコンを起動したユーザー(ユーザー権限)に、デバイスの使用やデ バイスからの起動を制限することができます。

タッチすると、画面が切り替わります。元の画面に戻るには [Previous Page] をタッチします。 設定後はパソコンの電源を切る必要があります。また、設定後にスーパーバイザー認証が必要 になることがあります。

「東芝デバイスアクセスコントロール」でデバイスの使用やデバイスからの起動の制限を設定している場合、設定を変更するときも「東芝デバイスアクセスコントロール」で行ってください。

【Device Access Control】 画面

デバイスごとに、使用制限を設定します。

- ·Enabled(標準値)…………デバイスを使用可能にする
- · Disabledデバイスを使用禁止にする

【Device Boot Control】 画面

デバイスごとに、デバイスからの起動制限を設定します。

すべてのデバイスからの起動を禁止にすることはできません。また、「Device Access Control」で「Disabled」に設定しているデバイスからの起動を可能にすることはできません。

- ·Enabled (標準値)デバイスからの起動を可能にする
- ・Disabledデバイスからの起動を禁止にする

〈スーパーバイザーパスワードを忘れてしまったとき〉

スーパーバイザーパスワードを忘れてしまった場合は、東芝PCあんしんサポートに相談して ください。スーパーバイザーパスワードの解除を東芝PCあんしんサポートに依頼する場合は、 有料です。またそのとき、身分証明書(お客様自身を確認できる物)の提示が必要となります。

3 PowerManagement

Critical Battery Wake-up

「Critical Battery Wake-up機能」を設定します。「Critical Battery Wake-up機能」とは、 スリープ状態の間にバッテリーの残量が少なくなった場合、自動的に休止状態になり、データ をSSDに保存します。

- ・Enabled (標準値).....Critical Battery Wake-up機能を有効にする
- ・DisabledCritical Battery Wake-up 機能を無効にする

「Critical Battery Wake-up機能」を有効にするには、Windows上でも設定が必要です。 次の操作を行って、設定してください。

① [コントロールパネル]を開き、[システムとセキュリティ]の[電源オプション]をタッチ する

- ②利用するプランを選択し、【プラン設定の変更】をタッチする
- ③[詳細な電源設定の変更]をタッチする
- ④ [電源オプション] 画面の [詳細設定] タブで、[バッテリ] をダブルタッチする
- ⑤ [バッテリ切れの動作] をダブルタッチし、表示された項目で「バッテリ駆動」を [休止状態] に設定する
- ⑥ [OK] ボタンをタッチする

Power on by AC

パソコン本体の電源を切っているときに、パソコン本体に電源コードとACアダプターを接続して電源コードの電源プラグをコンセントに差し込むと、システムが自動的に起動できるように設定します。

- ·Enabled......有効にする

Dynamic CPU Frequency Mode

・ Dynamic Switch (標準値)….CPUの消費電力・周波数自動切り替え機能を有効にし、使用状況に応じてCPU周波数を自動的に切り替える
 ・ Always High ………………CPUの消費電力・周波数自動切り替え機能を無効にし、CPU周波数を高周波数にしてパソコンの処理能力を優先する
 ・ Always Low ……………CPUの消費電力・周波数自動切り替え機能を無効にし、CPU周波数を低い周波数にしてパソコンのバッテリー駆動時間を優先する

Core Multi-Processing

CPUの動作モードを設定します。

- ·Enabled (標準値).....Dual Coreモードに設定する
- · DisabledSingle Core モードに設定する

Intel Turbo Boost Technology

* 対応しているCPUのみで表示されます。

インテル[®] ターボ・ブーストを設定します。

- ·Enabled (標準値).....有効にする
- · Disabled無効にする

Intel Display Power Management

Intel Display Power Managementを設定します。

- ·Enabled (標準値).....有効にする

SATA Interface setting

SATAデバイスの性能とバッテリー駆動時間の優先度を設定します。

- ·Performance (標準値)…….SATAデバイスの性能を優先する
- ・Battery life.....バッテリー駆動時間を優先する

BIOS Power Management

OS以外の省電力機能を設定します。タッチすると、画面が切り替わります。元の画面に戻る には [Previous Page] をタッチします。

【BIOS Power Management画面】

Battery Save Mode

バッテリーセーブモードを設定します。 「Battery Save Mode」の設定項目は次のように表示されます。

	Full Power	Low Power	User Setting
Processing Speed	High	Low	項目ごとに設定を
CPU Sleep Mode	Enabled	Enabled	変更できます。
LCD Brightness * 1	Super-Bright*2	Bright ^{*2}	
Cooling Method	Maximum Performance	Battery Optimized	

* 1 「Advanced」メニューの「System Configuration」で、「Boot Mode」を「CSM Boot」に設定した 場合のみ表示されます。

*2 電源コードとACアダプターを接続している場合の表示内容です。

「Battery Save Mode」の項目について説明します。

Processing Speed

処理速度を設定します。使用するアプリケーションソフトによっては設定を変更する必要が あります。

- High......処理速度を高速に設定する
- ·Low......処理速度を低速に設定する

CPU Sleep Mode

CPUが処理待ち状態のとき、電力消費を低減します。

一部のアプリケーションソフトでは「Enabled」に設定すると処理速度が遅くなることがあります。その場合は「Disabled」に設定してください。

- ・Enabled......電力消費を低減する
- ・Disabled電力消費を低減しない

● LCD Brightness(LCD輝度)

画面の明るさを設定します。

「Advanced」 \prec ニュ ー の「System Configuration」 で、「Boot Mode」 を「CSM Boot」に設定した場合のみ表示されます。

- ・Super-Bright......最高輝度に設定する
- ·Bright.....高輝度に設定する
- ·Semi-Bright低輝度に設定する

• Cooling Method (CPU熱制御方式)

CPUの熱を冷ます方式を設定します。CPUが高熱を帯びると故障の原因になります。

- ・Cooling Optimized.....パソコン本体内部の温度が上昇したときに、主にファンを 使用して冷却する
- Maximum Performance.....パソコン本体内部の温度が上昇したときに、主にファンを 使用して冷却し、「Cooling Optimized」よりもファン音が 静かな状態を保ち温度を下げる
- Battery Optimized.....パソコン本体内部の温度が上昇したときに、主にCPUの処 理速度を落として冷却する

PCI Express Link ASPM

PCI Expressの省電力機能を設定します。

- Enabled (標準値).....PCI Express デバイスが使用されていないときに、消費電 力をおさえる
- ・Disabled省電力機能を無効にし、パフォーマンスを優先する

4 Advanced

Execute-Disable Bit Capability

Execute-Disable Bit Capability(エグゼキュート・ディスエーブル・ビット機能)を設定します。

- · Available (標準値)......使用する
- ·Not Available使用しない

Virtualization Technology

インテル[®] バーチャライゼーション・テクノロジーを設定します。

- · Disabled使用しない
- ・VT-x & VT-d.....VT-x & VT-d機能を有効にする
- ・VT-x Only (標準値)VT-x を有効にする
- ・VT-d Only.....VT-d 機能を有効にする
- (CPUによっては表示されない項目があります)

Trusted Execution Technology

* Trusted Execution Technology対応CPU搭載モデルのみ表示されます。

Trusted Execution Technologyを設定します。

Trusted Execution Technologyとは、Virtualization Technologyを使ってTPMと連携 させるセキュリティ技術です。

- ·Enabled......Trusted Execution Technologyを許可に設定する
- ・Disabled (標準値).....Trusted Execution Technologyを禁止に設定する

Trusted Execution Technologyを許可に設定する場合、事前に「Advanced」メニューの 「Virtualization Technology」を「VT-x & VT-d」に設定し、「Security」メニューの「TPM」 を「Enabled」に設定し、「PowerManagement」メニューの「Core Multi-Processing」 を「Enabled」に設定してください。

Intel(R) AT

インテル[®] アンチセフト・テクノロジー(パソコンの紛失や盗難時に、パソコンを無効化する セキュリティ機能)を利用可能にする設定です。

- ·Enabled (標準値).....使用する
- · Disabled使用しない

Intel(R) AT Suspend

インテル[®] アンチセフト・テクノロジーを一時的に無効にするための設定です。

- ·Enabled......使用する
- ·Disabled (標準値).....使用しない

インテル[®] アンチセフト・テクノロジーを利用しているときのみ設定できます。 Intel(R) AT Suspendを使用する場合、事前に [Intel(R) AT」を [Enabled] に設定してください。

Intel(R) Rapid Start Technology

スリープから一定時間後に休止状態に変わる、Intel® Rapid Start Technologyを設定します。

参照 詳細について「2章 2 - 3 スリーブから一定時間後に休止状態にする」

- ・Enabled (標準値)......使用する
- · Disabled使用しない

Rapid Start Entry after

Intel[®] Rapid Start Technologyでスリープから休止状態に変わるまでの時間を設定します。 「Intel(R) Rapid Start Technology」で「Enabled」に設定している場合のみ、設定を変更 できます。

- ・Immediately.....スリープに入るとすぐに休止状態になります。
- ・10 minutesスリープから10分後に休止状態になります。
- ·2 hours (標準値).....スリープから2時間後に休止状態になります。
- ·5 hoursスリープから5時間後に休止状態になります。
- ·24 hoursスリープから24時間後に休止状態になります。

Beep Sound

Windows OS以外でのビープ音を設定します。 OFF、Low、Medium(標準値)、Highのいずれかを選択できます。

USB Power in Sleep Mode

スリープ中でも、USBコネクタにUSBバスパワー(DC5V)を供給します。

- ·Enabled......有効にする
- ·Disabled (標準値)......無効にする

USB Legacy Emulation

USBキーボード、マウスなどのレガシーサポートを設定します。

・Enabled(標準値).....レガシーサポートを行う

ドライバーなしでUSBキーボード/USBマウスなどが使 用できます。

・Disabledレガシーサポートを行わない

「USB Legacy Emulation」が「Enabled」に設定されていても、「Change Boot Order」 が「HDD/SSD → USB Memory → USB ODD → FDD」の場合は、本体のSSDから起動 します。

USB Memory BIOS Support Type

コンピューターの起動に使用するUSBフラッシュメモリを設定します。 「Advanced」メニューの「System Configuration」で、「Boot Mode」を「CSM Boot」 に設定した場合のみ表示されます。

・HDD(標準値)………USBフラッシュメモリをHDDとして扱う

 起動するドライブとしての優先順位は、「Change Boot Order」での「HDD/SSD」の順位です。
 ・FDD......USBフラッシュメモリをFDDとして扱う 起動するドライブとしての優先順位は、「Change Boot Order」での「FDD」の順位です。

Change Boot Order

タッチすると画面が切り替わります。

【Boot Priority Options 画面】

システムを起動するディスクドライブの順番を [Up] ボタンまたは [Down] ボタンをタッチ して設定します。設定終了後に [OK] ボタンをタッチしてください。 通常は次の順番(博準値)に設定してください。

通常は次の順番(標準値)に設定してください。

- 1 HDD/SSD
- 2 USB Memory
- 3 USB ODD
- 4 FDD

System Configuration

タッチすると、画面が切り替わります。元の画面に戻るには [Previous Page] をタッチします。

【System Configuration 画面】

Wireless LAN

無線LANを設定します。

- ·Enabled (標準値).....使用する
- · Disabled使用しない*1

*1「Disabled」を設定した場合、Windows上での無線通信機能のON/OFF設定はできなくなります。

Auto Wireless LAN RF Switching

LANケーブルの接続によって、自動的に無線LAN機能の有効/無効を切り替えます。 有効の場合、LANケーブルが接続されているときは無線LAN機能が無効に、接続されていな いときは無線LAN機能が有効に切り替わります。

- ·Enabled......有効にする

Bluetooth

* Bluetooth機能搭載モデルのみ表示されます。

Bluetoothを設定します。

- ・Enabled(標準値)......使用する
- · Disabled使用しない*1
- *1「Disabled」を設定した場合、Windows上での無線通信機能のON/OFF設定はできなくなります。

Web Camera

Webカメラを設定します。

- ·Enabled (標準値)......使用する
- · Disabled使用しない

SD Host Controller

ブリッジメディアスロットを設定します。

- ・Enabled (標準値)......使用する
- · Disabled使用しない

Internal USB3.0 Controller

USB3.0ポートの動作を設定します。

- ·Enabled (標準値).....USB3.0 ポートとして使用する
- ・DisabledUSB2.0 ポートとして使用する

Memory Performance Mode

メモリの使用方法を設定します。

- ・Enabled(標準値)…………バッテリー駆動時間よりシステム処理能力を優先させる
- ・Disabledシステム処理能力よりバッテリー駆動時間を優先させる

SATA Controller Mode

SATAコントローラーモードを設定します。 「Advanced」メニューの「System Configuration」で、「Boot Mode」を「CSM Boot」 に設定した場合のみ表示されます。

・AHCI (標準値)Windows 8 用のモード (AHCI)

Boot Mode

Boot Modeを設定します。

- ・UEFI Boot (標準値).....GPT (GUID Partition Table) で初期化されたHDD/ SSDからの起動に対応する
- ・CSM BootMBR (Master Boot Record) で初期化されたHDD/ SSDからの起動に対応する

💭 🗙 E

• 「Boot Mode」を「UEFI Boot」に設定している場合、「Security」メニューの「Secure Boot」を 「Enabled」に設定すると、「Boot Mode」を変更できなくなります。

Power On Display

起動時のWindowsロゴを表示する表示装置を設定します。

- ・Auto-Selected (標準値)……本体液晶ディスプレイを閉じているときは、接続している テレビまたは外部ディスプレイを自動的に検出し、テレビ または外部ディスプレイにのみ画面を表示する
- ・System LCD only本体液晶ディスプレイにのみ表示する
- · Ext. Monitor (System Built-in)
-本体に接続しているテレビまたは外部ディスプレイにのみ 画面を表示する
- ・Ext. Monitor (Dock/Cradle)…ドック/クレードルに接続しているテレビまたは外部ディ スプレイにのみ画面を表示する

Boot Up NumLock Status

外付けUSBキーボードなどを使用している場合、起動時のテンキーの入力状態を設定します。 ・ON(標準値)………………テンキーをNumeric Mode(ニューメリックモード)で起 動し、テンキーの数字などの文字を入力できる状態にする (数字ロックモード)

・OFF.....テンキーをArrow Mode(アローモード)で起動し、テンキーをカーソル制御キーとして使用できる状態にする(アローモード)

起動後は、OSの設定に従って入力状態が設定されます。

また、外付けUSBキーボードの*NUM LOCK* キーを押すことで、Numeric ModeとArrow Modeを切り替えます。

💭 🗶 E

●本設定は、すべての外付けUSBキーボードに対する動作を保証するものではありません。

5 Exit

Exit Saving Changes

変更を保存してBIOSセットアップを終了します。

Exit Discarding Changes

変更を保存しないでBIOS セットアップを終了します。 各種パスワード、「Main」 メニューの 「System Time」 と 「System Date」 の各設定については、 変更前の状態に戻りません。

Load Setup Defaults

すべての設定項目を標準値にします。 各種パスワードなど一部の設定については、標準値に戻りません。

Save Changes and Power Off

変更を保存してパソコンの電源を切ります。

パスワードとは、パソコンやWindowsの起動時などに入力する、認証用の文字列のことです。 パスワードが設定されている場合、あらかじめ決めた文字列を正しく入力しないと起動できま せん。

パスワードセキュリティ

このため、自分にしかわからないパスワードを設定しておけば、ほかの人がパソコンや Windowsを起動できなくなるため、データを見られたり、誤って消されてしまう心配が少な くなります。

一度設定したパスワードは、後から変更したり、削除したりすることができます。

パスワードにはいろいろな種類があります。

Windowsパスワード

3

Windowsの起動やスクリーンセーバーからの復帰のときに、パスワードを入力しなければ 起動できなくなります。 使用者として登録しているユーザーが、それぞれ別々に設定できます。

● ユーザーパスワード (BIOSパスワード)

電源を入れるときや休止状態から復帰するときに、パスワードを入力しなければ起動できな くなります。

● スーパーバイザーパスワード(BIOSパスワード)

BIOS セットアップの設定を変更できないようにするなど、いくつかのパソコン本体の設定 について制限をかけられます。管理者ユーザーが使用します。

● HDDパスワード

本体のSSDを保護します。電源を入れるときにHDDパスワードを入力しなければ起動でき なくなります。万が一パスワードを忘れた場合、永久にSSDを使用できなくなる、非常に 強固なセキュリティです。

XE

- スーパーバイザーパスワードとユーザーパスワードでは、違う文字列を使用してください。
- パスワードを登録した場合は、忘れたときのために必ずパスワードを控えてください。
- パスワードを入力するときは、コード入力や貼り付け(ペースト)などの操作は行わず、タッチキーボードの文字キーを押して直接入力してください。

お願い

パスワードを忘れてしまって、パスワードを解除できなくなった場合は、使用している機種を確認後、東芝PCあんしんサポートに連絡してください。
 パスワードの解除を東芝PCあんしんサポートに依頼する場合は有料です。HDDパスワードを忘れてしまった場合は、SSDは永久に使用できなくなり、交換対応となります。
 この場合も有料です。またどちらの場合も、身分証明書(お客様自身を確認できる物)の提示が必要となります。

- パスワードに使用できる文字

ユーザーパスワード、スーパーバイザーパスワード、HDDパスワードに使用できる文字は次のとおりです。

アルファベッドの大文字と小文字は区別されません。

	アルファベット(半角)	abcdefghijklmnopqrstuvwxyz						
使用できる文字	数字(半角)	0123456789						
	記号の一部(半角)	; : , . (スペース)など						
使用できない文字	 ・ 全角文字(2バイト文 ・ 日本語入力システムの 【例】漢字、カタカナ が供給する記号 ・ 記号の一部(半角) 【例】¦(バーチカルラ (マンダーバー 	(全角/半角)、ひらがな、日本語入力システム など イン)						
	_ () ンターハー ¥ (エン) など	-)						

パスワード登録時に警告メッセージが表示された場合は、登録しようとした文字列に使用でき ない文字が含まれています。この場合、もう一度別の文字列を入力し直してください。警告が 表示されない場合も、上記「使用できない文字」に該当する文字は使用しないでください。ま た文字列は必ずタッチキーボードから1文字ずつ直接入力してください。
1 ユーザーパスワード

「ユーザーパスワード」は、電源を入れるときや休止状態から復帰するときに、決まった文字を 入力しなければ起動できなくする機能です。

ユーザーパスワードの登録は、「東芝パスワードユーティリティ」で設定します。また、登録した文字列は、パスワードファイルを作成して確認することをおすすめします。

1 東芝パスワードユーティリティでの設定

登録

ユーザーパスワードを登録する手順を説明します。HDDパスワードもあわせて登録できます。





パスワードは50文字以内で入力します。

	×
ユーザーバスワードの登録	
新しいパスワードを入力して、[登録]ボタンを押して下さい。	
新しいパスワード 入力: 確認入力:	
HDDユーザーバスワード ■ 同時にHDDユーザーバスワードに同じ文字 単細情報…	
登録 キャンセル	,

参照 パスワードに使用できる文字「本節 - パスワードに使用できる文字」

パスワードは1文字ごとに「*」(アスタリスク)で表示されますので、画面で確認 できません。間違えないよう、気をつけて入力してください。 パスワードを入力するときは、コード入力や貼り付け(ペースト)などの操作を行わず、 タッチキーボードの文字キーを押して直接入力してください。

6 [確認入力:] にもう一度パスワードを入力する

7 [同時にHDDユーザーパスワードに同じ文字列を登録する。] にチェックがついているか確認する

チェックがついている場合、ここで設定したユーザーパスワードがHDDパスワード としても登録されます。

参照 HDDパスワードについて「本節 4 HDDパスワード」

ユーザーパスワードのみ登録する場合は、チェックをはずしてください。

8 [登録] ボタンをタッチする

入力エラーのメッセージが表示された場合は、[OK] ボタンをタッチして画面を閉じ、 手順 5 から操作をやり直してください。

手順 7 で [同時にHDDユーザーパスワードに同じ文字列を登録する。] にチェック をしていない場合は、手順 10 に進んでください。 チェックをしている場合は、「HDDユーザーパスワードを登録しようとしています。」 という画面が表示されます。

9 メッセージの内容を確認し、[はい] ボタンをタッチする



[東芝パスワードユーティリティ] 画面が表示されます。

111



削除

ユーザーパスワードを削除するには、次の手順を実行してください。

 スタート画面で、画面の下端から上に向かってフリックする
 「すべてのアプリ」をタッチする
 「TOSHIBA」の[ア パスワードユーティリティ]をタッチする 「東芝パスワードユーティリティ」が起動します。 認証画面が表示されるので、パスワードで認証を行ってください。
 認証 (コーザーパスワード) タブで[削除] ボタンをタッチする

	ユーザーバスワード			
バスワードユーティリティ	登録	削除	変更	
ユーザーバスワード	バスワードの注釈:			
スーパーパイザーパスワード				
バージョン情報			- An Andrea	

[ユーザーパスワードの削除] 画面が表示されます。

5 [削除] ボタンをタッチする

	×
ユーザーパスワードの削除	
パスワードを削除するには、権限の認証が必要です。 [削除]ボタンを押して、認証を行った上でパスワードが削除さ	されます。
削除	キャンセル

確認のメッセージが表示されます。



認証は、「東芝パスワードユーティリティ」を起動したときと同じユーザー権限で行っ てください。

確認のメッセージが表示されます。

7 メッセージの内容を確認し、[OK] ボタンをタッチする

東芝パスワードユーティリティ	
ユーザーパスワードが削除されました。	
	OK

パスワードが削除されます。

変更

ユーザーパスワードを変更するには、次の手順を実行してください。

1 スタート画面で、画面の下端から上に向かってフリックする

[すべてのアプリ]をタッチする

3 [TOSHIBA]の[] パスワードユーティリティ]をタッチする
 「東芝パスワードユーティリティ」が起動します。
 認証画面が表示されるので、パスワードで認証を行ってください。
 参照 認証について [本節] パスワードの入力」

4 [ユーザーパスワード] タブで [変更] ボタンをタッチする

T	ユーザーバスワードの登録。 ユ ーザーバスワード	パスワードの注釈を設定し	t 7 .	
バスワードユーティリティ	登録	削除	変更	
ユーザーパスワード	バスワードの注釈:			
<i>ス−./(−./(+Ŭ−.//</i> 2,9− ド				
バージョン情報			tw5.4til	38.00

[ユーザーパスワードの変更] 画面が表示されます。

5 [入力:] に新しいパスワードを入力する

パスワードは50文字以内で入力します。

参照 パスワードに使用できる文字「本節 - パスワードに使用できる文字」

		×
-	ューザーパスワードの変更	
ノ新言	パスワードを変更するには、権限の認証が必要です。 新しいパスワードを入力し、[変更]ボタンを押してください。 認証を行った上でパスワードが変更されます。	
	新しいパスワード 入力:	
	確認入力:	
	変更キャンセル	

パスワードは1文字ごとに「*」(アスタリスク)で表示されますので、画面で確認 できません。間違えないよう、気をつけて入力してください。 パスワードを入力するときは、コード入力や貼り付け(ペースト)などの操作を行わず、 タッチキーボードの文字キーを押して直接入力してください。



7 [変更] ボタンをタッチする

確認のメッセージが表示されます。

- 8
- メッセージの内容を確認し、[はい] ボタンをタッチする

		×
	東芝パスワードユーティリティ	
U	BIOSユーザーパスワードを変更しようとしています。 もしHDDユーザーパスワードが登録されていてもこの操作によって けな更まれないので、BIOSユーザーパフロードとロのユーザーパ	
	は変更されないので、5003エージーバングードとHDDユージーバ スワードの両者を覚えておく必要があります。 またこの両者に異なる文字が設定されると、同じ文字列に設	
	定しなおりためにはBIOSゼットパックを使用りる必要かめります。 以上を理解した上で、変更を続けますか?	
	はい いいえ	

認証画面が表示されます。

パスワードで認証を行ってください。

ここでは、まだパスワードは変更されていないので、本手順 5 、6 で入力したものではなく、その前に登録しておいたパスワードを入力してください。

参照 認証について「本節 3 パスワードの入力」

認証は、「東芝パスワードユーティリティ」を起動したときと同じユーザー権限で行ってください。

パスワードが変更されます。

変更したパスワードの文字列をファイルとして保存しておくことを推奨するメッセー ジが表示されます。

9 パスワードファイルを作成する場合は [OK] ボタンをタッチする

パスワードファイルを作成しない場合は [キャンセル] ボタンをタッチしてください。 参照 パスワードファイルの作成方法 「本項 1 - 登録」の手順 11

2 BIOS セットアップでの設定

BIOS セットアップでの設定は、「Security」メニューにある「BIOS Password」の「User」 で行います。

登録

* この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。 必ず本項目のページを印刷してから実行してください。

1 データを保存し、次の方法で電源を切る ①画面の右端から左に向かってフリックしてチャームを表示する ② [設定] をタッチする ③ [PC設定の変更] をタッチする ④ [全般] → [PCの記動を力スタマイズする] の [今すぐ再記動する] をタッチする (5) [オプションの選択] 画面で [PCの電源を切る] をタッチする 2 音量小(-)ボタンを押しながら、電源スイッチを押す 各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表 示されます。パスワードを入力して *Enter* キーをタッチしてください。 3 画面左側の [Security] をタッチし、[BIOS Password] の [User] を タッチする パスワードが入力できる状態になります。 ∠ パスワードを入力する パスワードは50文字以内で入力します。パスワードに使用できる文字は、「東芝パス ワードユーティリティ | の場合と同様です。 パスワードは1文字ごとに「*|(アスタリスク)で表示されますので、画面で確認 できません。間違えないよう、気をつけて入力してください。 5 [Enter]キーをタッチする 確認入力の画面が表示されます。 6 もう一度パスワードを入力する 確認のため、手順 4 と同じパスワードをもう一度入力してください。 7 Enter キーをタッチする パスワードが登録されます。 2回目のパスワードが1回目のパスワードと異なる場合は、エラーメッセージが表示 されます。 Enter キーをタッチし、手順 3 からやり直してください。

BIOS セットアップの終了方法は、『取扱説明書』を確認してください。

削除

- * この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。 必ず本項目のページを印刷してから実行してください。
 - データを保存し、次の方法で電源を切る
 ① 画面の右端から左に向かってフリックしてチャームを表示する
 ② [設定] をタッチする
 - ③ [PC設定の変更] をタッチする
 - ④ [全般] → [PCの起動をカスタマイズする] の [今すぐ再起動する] をタッチする
 - ⑤[オプションの選択] 画面で [PCの電源を切る] をタッチする
 - 2 音量小(-)ボタンを押しながら、電源スイッチを押す 各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。パスワードを入力して*Enter*キーをタッチしてください。
 - 3 [Security] をタッチし、[BIOS Password] の [User] をタッチ する

パスワードが入力できる状態になります。

- 4 登録してあるパスワードを入力する 入力すると1文字ごとに「*」(アスタリスク)が表示されます。
- 5 Enter キーをタッチする

新しいパスワードを入力する画面が表示されます。 入力したパスワードが登録したパスワードと異なる場合は、エラーメッセージが表示 されます。 *Enter* キーをタッチし、手順 **3** からやり直してください。

- 6 Enter キーをタッチする ここでは何も入力しません。 確認入力の画面が表示されます。
- 7 Enter キーをタッチする
 - ここでは何も入力しません。 パスワードが削除されます。

購入時の設定では、入力エラーが3回続いた場合は、以後パスワードの項目を操作できなくなります。この場合は、パソコン本体の電源を入れ直し、もう一度設定を行ってください。 BIOS セットアップの終了方法は、『取扱説明書』を確認してください。

変更

* この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。 必ず本項目のページを印刷してから実行してください。

データを保存し、次の方法で電源を切る 1 ①画面の右端から左に向かってフリックしてチャームを表示する ② [設定] をタッチする ③ [PC 設定の変更] をタッチする ④「全般]→「PCの起動をカスタマイズする」の「今すぐ再起動する」をタッチする ⑤ [オプションの選択] 画面で [PCの電源を切る] をタッチする 2 | 音量小(-)ボタンを押しながら、電源スイッチを押す 各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表 示されます。パスワードを入力して Enter キーをタッチしてください。 3 [Security] をタッチし、[BIOS Password] の [User] をタッチ する パスワードが入力できる状態になります。 4 登録してあるパスワードを入力する

入力すると1文字ごとに「*」(アスタリスク)が表示されます。

- 5 *Enter* キーをタッチする 新しいパスワードを入力する画面が表示されます。 入力したパスワードが登録したパスワードと異なる場合は、エラーメッセージが表示 されます。 *Enter* キーをタッチし、手順 3 からやり直してください。
- 6 新しいパスワードを入力し、 Enter キーをタッチする パスワードは1文字ごとに「*」(アスタリスク)で表示されますので、画面で確認 できません。間違えないよう、気をつけて入力してください。 確認入力の画面が表示されます。
- 7 手順 6 で入力したパスワードをもう一度入力し、 Enter キーをタッチ する

パスワードが変更されます。 2回目のパスワードが1回目のパスワードと異なる場合は、エラーメッセージが表示 されます。 *Enter*キーをタッチし、手順 **3**からやり直してください。

購入時の設定では、入力エラーが3回続いた場合は、以後パスワードの項目を操作できなくなります。この場合は、パソコン本体の電源を入れ直し、もう一度設定を行ってください。 BIOS セットアップの終了方法は、『取扱説明書』を確認してください。

2 スーパーバイザーパスワード

「スーパーバイザーパスワード」は、BIOS セットアップの設定を変更できないようにするなど、 いくつかのパソコン本体の設定について制限をかける機能です。 「東芝パスワードユーティリティ」で、Windows上からスーパーバイザーパスワードの設定や 設定の変更ができます。なお、BIOS セットアップでも設定できます。

💭 🗶 E

- 先にユーザーパスワードが登録されている場合は、スーパーバイザーパスワードの登録はできません。
 スーパーバイザーパスワードとユーザーパスワードを両方登録する場合は、一度ユーザーパスワードを 削除し、スーパーバイザーパスワードを登録してからもう一度ユーザーパスワードを登録してください。
- スーパーバイザーパスワードを登録すると、ユーザーポリシーを設定できます。ユーザーポリシーとは、 複数のユーザーでパソコンを使用している場合の、各ユーザーの権限を設定する機能です。
- スーパーバイザーパスワードとユーザーパスワードでは、違うパスワードを使用してください。
- パスワードを登録した場合は、忘れたときのために必ずパスワードを控えておいてください。

1 東芝パスワードユーティリティでの設定

起動方法

 スタート画面で、画面の下端から上に向かってフリックする
 [すべてのアプリ]をタッチする
 [TOSHIBA]の[] パスワードユーティリティ]をタッチする
 「東芝パスワードユーティリティ」が起動します。 パスワードを登録している場合は、スーパーバイザーパスワードで認証を行ってくだ さい。

参照 認証について「本節 3 - 東芝パスワードユーティリティを起動したとき」

4 [スーパーバイザーパスワード] タブで設定する

操作方法

■登録、削除、変更

スーパーバイザーパスワードの登録、削除、変更などの設定方法は、「東芝パスワードユーティ リティ」でのユーザーパスワードの設定方法と同様です。

ユーザーパスワードの設定を確認し、画面の指示に従って操作してください。

参照 ユーザーパスワード 「本節 1 - 1 東芝パスワードユーティリティでの設定」

なお、スーパーバイザーパスワードを削除すると、ユーザーパスワードも同時に削除されます。

■一般ユーザーの操作を制限する

スーパーバイザーパスワードを登録すると、スーパーバイザーパスワードを知らないユーザー は「東芝システムセッティング」の設定を変更できないようにする、などいくつかの制限を加 えることができます。

スーパーバイザーパスワードを登録した状態で、次の手順を実行してください。

「東芝パスワードユーティリティ」を起動する
 認証画面が表示されるので、スーパーバイザーパスワードで認証を行ってください。
 診照 認証について「本節 3 - 東芝パスワードユーティリティを起動したとき」

- 2 [スーパーバイザーパスワード] タブで [ユーザーポリシー] の [登録] ボタンをタッチする
- 3 必要に応じて項目をチェックする
- 4 [設定] ボタンをタッチする
- 5 表示されたメッセージの内容を確認し、[はい] ボタンをタッチする 認証画面が表示されます。 スーパーバイザーパスワードで認証を行ってください。

参照 認証について「本節 3 - 東芝パスワードユーティリティを起動したとき」

6 表示されたメッセージの内容を確認し、[OK] ボタンをタッチする

2 BIOS セットアップでの設定

* この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。 必ず本項目のページを印刷してから実行してください。

BIOSセットアップでも、スーパーバイザーパスワードを登録することができます。

操作方法

■登録、削除、変更

BIOS セットアップの「Security」メニューで、「BIOS Password」の「Supervisor」を選 択して登録できます。

登録、削除、変更などの設定方法は、BIOS セットアップでのユーザーパスワードの設定方法 と同様です。

ユーザーパスワードの設定を確認してください。

参照 「本節 1 - 2 BIOS セットアップでの設定」

また、BIOSセットアップで、いったんスーパーバイザーパスワードを登録してしまうと、スー パーバイザーパスワードを知らないユーザーの場合、次の操作が一部制限されたり、設定がで きなくなったりします。

- ・BIOSセットアップ画面での設定変更
- ・東芝システムセッティングでの設定変更
- ・ 音量大(+) ボタンを使って起動ドライブを変更する

参照 [2章 1 - 2 起動するドライブを変更する場合]

3 パスワードの入力

お願い

● パスワード入力画面で自動的に電源が切れると、USB、スリープ解除タイマーからの許可による Wake-upができませんので、電源を入れ直してください。

■電源を入れたとき/休止状態から復帰するとき

パスワードを登録している場合、電源を入れるとパスワードの入力をうながすメッセージが表 示されます。

この場合は、次の方法でパソコン本体を起動します。



東芝パスワードユーティリティを起動したとき

ユーザーパスワードを登録している場合、「東芝パスワードユーティリティ」を起動すると、認 証を求める画面が表示されます。次の方法で認証を行います。

認証を求める画面が表示されたら、パスワードを入力する

[確認] ボタンをタッチする

1 パスワードを忘れてしまった場合

● パスワードファイルを確認する

電源を入れるときにパスワードが必要になった場合は、本機以外の機器でパスワードファイルを確認してください。

上記の方法でパスワードの確認ができなかった場合は、東芝PCあんしんサポートに相談して ください。パスワードの解除を東芝PCあんしんサポートに依頼する場合は、有料です。また そのとき、身分証明書(お客様自身を確認できる物)の提示が必要となります。

4 HDDパスワード

HDDパスワードは、SSDを保護するセキュリティ機能です。 HDDパスワードの登録、削除、変更などの設定は、BIOS セットアップで行います。

1 注意事項

登録したパスワードの内容は、メモをとるなどして、安全な場所に保管しておくことを強くお すすめします。

お願い

万が一、登録したパスワードを忘れた場合、修理・保守対応ではパスワードを解除できません。
 この場合、SSDは永久に使用できなくなり、SSDの交換対応となります。この場合、有料での
 交換となります。
 SSDが使用できなくなったことによる、お客様またはその他の個人や組織に対して生じた、いかなる損失に対しても、当社はいっさい責任を負いません。
 HDDパスワードの設定については、この点を十分にご注意いただいた上でご使用ください。

2 HDDパスワードの種類

HDDパスワードは、HDDユーザーパスワードとHDDマスターパスワードの2つを設定する ことが可能です。

■ HDD ユーザーパスワード

各パソコンの使用者自身が設定することを想定したパスワードです。 HDDマスターパスワードを削除すると、同時にHDDユーザーパスワードも削除されます。

■HDDマスターパスワード

管理者などがパソコン本体の環境設定を管理/保守するために設定することを想定したパス ワードです。

HDDマスターパスワードはHDDユーザーパスワードの代わりに使えます。HDDユーザーパ スワードを忘れた場合でも、HDDマスターパスワードを入力してSSDにアクセスできます。 なお、HDDマスターパスワードのみを登録することはできません。

組織などでHDDマスターパスワードを用いた運用を検討した場合、各パソコンのユーザーに 対してパソコン本体を配付する前に、あらかじめ管理者がBIOS セットアップでHDDマスター パスワードと仮のHDDユーザーパスワードを設定しておく必要があります。

3 HDDパスワードの登録

- * この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。 必ず本項目のページを印刷してから実行してください。
 - 1 データを保存し、次の方法で電源を切る ①画面の右端から左に向かってフリックしてチャームを表示する ② [設定] をタッチする ③[PC設定の変更] をタッチする ④ 「全般] → 「PCの起動をカスタマイズする」の「今すぐ再起動する」をタッチする (5) [オプションの選択] 画面で [PCの電源を切る] をタッチする 2 音量小(-)ボタンを押しながら、電源スイッチを押す 各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表 示されます。パスワードを入力して Enter キーをタッチしてください。 3 画面左側の [Security] をタッチして、[HDD/SSD Password] の [User] をタッチする HDDマスターパスワードの場合は、「Master」をタッチしてください。 パスワードが入力できる状態になります。 4 |パスワードを入力する パスワードは50文字以内で入力します。 参照 パスワードに使用できる文字「本節 - パスワードに使用できる文字」 パスワードは1文字ごとに「*|(アスタリスク)で表示されますので、画面で確認 できません。間違えないよう、気をつけて入力してください。 5 [Enter]キーをタッチする 確認入力の画面が表示されます。 6 もう一度パスワードを入力する 7 |Enter|キーをタッチする パスワードが登録されます。 2回目のパスワードが1回目のパスワードと異なる場合は、エラーメッセージが表示 されます。 Enter キーをタッチし、手順 3 からやり直してください。

HDDマスターパスワードを登録する場合は、BIOS セットアップの「HDD/SSD Password」の「Mode」で「Master + User」を選択します。表示された「Master」にHDDマスターパ スワードを設定し、続けてHDDユーザーパスワードの設定を行います。

参照 BIOS セットアップの終了方法『取扱説明書』

4 HDDパスワードの削除

- * この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。 必ず本項目のページを印刷してから実行してください。
 - データを保存し、次の方法で電源を切る

 ①画面の右端から左に向かってフリックしてチャームを表示する
 ②[設定]をタッチする
 ③[PC設定の変更]をタッチする
 ④[全般] → [PCの起動をカスタマイズする]の[今すぐ再起動する]をタッチする
 ⑤[オプションの選択] 画面で [PCの電源を切る]をタッチする

 音量小(-)ボタンを押しながら、電源スイッチを押す
 - 2 首重小(-) ボダンを押しなから、電源人イッナを押9 各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。パスワードを入力して Enter キーをタッチしてください。
 - 3 画面左側の [Security] をタッチして、[HDD/SSD Password] の [User] をタッチする HDDマフターパフロードの提合は [Master] をタッチレズください

HDDマスターパスワードの場合は、[Master] をタッチしてください。 パスワードが入力できる状態になります。

- 4 登録してあるパスワードを入力する 入力すると1文字ごとに「*」(アスタリスク)が表示されます。
- 5 Enter キーをタッチする

新しいパスワードを入力する画面が表示されます。 入力したパスワードが登録したパスワードと異なる場合は、エラーメッセージが表示 されます。 *Enter* キーをタッチし、手順 **3** からやり直してください。

6 Enter キーをタッチする

ここでは何も入力しません。 確認入力の画面が表示されます。

7 Enter キーをタッチする

ここでは何も入力しません。 パスワードが削除されます。

HDDマスターパスワードを削除する場合は、HDDマスターパスワードの削除を行うと、同時 にHDDユーザーパスワードも削除されます。 HDDユーザーパスワードのみを削除することはできません。

参照 BIOS セットアップの終了方法『取扱説明書』

5 HDDパスワードの変更

- * この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。 必ず本項目のページを印刷してから実行してください。
- 1 データを保存し、次の方法で電源を切る ①画面の右端から左に向かってフリックしてチャームを表示する ② [設定] をタッチする ③[PC設定の変更] をタッチする ④ [全般] → [PCの起動をカスタマイズする] の [今すぐ再起動する] をタッチする ⑤ [オプションの選択] 画面で [PCの電源を切る] をタッチする 2 | 音量小(-)ボタンを押しながら、電源スイッチを押す 各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表 示されます。パスワードを入力して Enter キーをタッチしてください。 3 画面左側の [Security] をタッチして、 [HDD/SSD Password] の [User] をタッチする HDDマスターパスワードの場合は、「Master」をタッチしてください。 パスワードが入力できる状態になります。 4 登録してあるパスワードを入力する 入力すると1文字ごとに「*|(アスタリスク)が表示されます。 5 Enter キーをタッチする 新しいパスワードを入力する画面が表示されます。 入力したパスワードが登録したパスワードと異なる場合は、エラーメッセージが表示 されます。 Enter キーをタッチし、手順 3 からやり直してください。 6 新しいパスワードを入力し、「Enter」キーをタッチする パスワードは1文字ごとに「*|(アスタリスク)で表示されますので、画面で確認 できません。間違えないよう、気をつけて入力してください。 確認入力の画面が表示されます。 7 もう一度新しいパスワードを入力し、Enterキーをタッチする パスワードが変更されます。 2回目のパスワードが1回目のパスワードと異なる場合は、エラーメッセージが表示 されます。 Enter キーをタッチし、手順 3 からやり直してください。
- 参照 BIOS セットアップの終了方法『取扱説明書』

6 HDDパスワードの入力

HDDパスワードが設定されている場合、電源を入れるとHDDパスワードの入力をうながす メッセージが表示されます。 この場合は、次の方法でパソコン本体を起動します。

お願い

- パスワード入力画面で自動的に電源が切れると、USB、スリープ解除タイマーからの許可による Wake-upができませんので、電源を入れ直してください。
- 1 登録したとおりにHDDパスワードを入力し、 Enter キーをタッチする HDDパスワードの入力ミスを3回繰り返した場合は、自動的に電源が切れます。 パスワードを入力せずに約1分経過した場合も、自動的に電源が切れます。 その場合は、電源を入れ直してください。



* TPM搭載モデルのみ

TPM 搭載モデルには、TPM(Trusted Platform Module)が用意されています。

1 TPMとは

TPMは、TCG(Trusted Computing Group)が策定した仕様に準拠したセキュリティコン トローラーチップです。

一般的に、電子データの保護は暗号処理方式(暗号アルゴリズム)によるものなので、ハードディ スクや、SSD、メモリなどに保存されている暗号鍵が、暗号解読の攻撃対象になる可能性があ ります。

TPMではこれらの暗号鍵を、メイン基板に組み込まれたセキュリティチップに保存するので、 より安全にデータが保護されます。

また、TPMは公開されている標準化された仕様のため、それに対応したセキュリティソリューションを使用することにより、より強固なPC環境を構築できます。

本製品では、TPMの設定は、BIOS セットアップと「Infineon TPM Software Professional Package」で行います。

TPMを使用するための設定や使用方法は、『TPMのヘルプ』を参照してください。



2 TPM を有効にする方法

* この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。 必ず本項目のページを印刷してから実行してください。

TPMを使用するには、まずBIOSセットアップでTPMを有効に設定する必要があります。

データを保存し、次の方法で電源を切る

 ①画面の右端から左に向かってフリックしてチャームを表示する
 ② [設定]をタッチする
 ③ [PC設定の変更]をタッチする
 ④ [全般] → [PCの起動をカスタマイズする]の[今すぐ再起動する]をタッチする
 ⑤ [オプションの選択] 画面で [PCの電源を切る]をタッチする

 音量小(-)ボタンを押しながら、電源スイッチを押す

 各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表

示されます。パスワードを入力して[*Enter*]キーをタッチしてください。



[Enabled] に設定してください。

5 [Save and Exit] をタッチする

確認のメッセージが表示されます。

6 [Yes] をタッチする

設定内容が有効になり、BIOS セットアップが終了します。 パソコンが再起動します。

お願い

- パソコンを修理や保守に出した場合、TPMは無効になっている可能性があります。BIOSセット アップの「Security」メニューの「TPM」が「Enabled」と設定されているか確認してください。 「Enabled」に設定されていない場合は、本節の手順でもう一度設定してください。
- BIOS セットアップでのTPM に関する設定を、管理者の権限を持たないユーザーが変更できない ようにすることができます。TPM の設定を守るために、管理者の権限を持たないユーザーに操作 制限を加えることをおすすめします。この設定は、管理者権限を持つユーザー(スーパーバイザー) が「東芝パスワードユーティリティ」を使って行います。

参照 「本節- 3 東芝パスワードユーティリティでTPMの設定をする」

3 東芝パスワードユーティリティでTPMの設定をする

「東芝パスワードユーティリティ」では、管理者権限を持たないユーザーがBIOSセットアップでTPMに関する設定項目(「Security」メニューの「TPM」)を変更できないように設定できます。 この設定は、管理者権限を持つユーザー(スーパーバイザー)が行います。

1	スタート画面で、画面の下端から上に向かってフリックする
2	[すべてのアプリ] をタッチする
3	【TOSHIBA】の [] パスワードユーティリティ] をタッチする 「東芝パスワードユーティリティ」が起動します。 パスワードを登録している場合は、スーパーバイザーパスワードで認証を行ってくだ さい。 診照 認証について 「本章 3 - 3 - 東芝パスワードユーティリティを起動したとき」
4	[スーパーバイザーパスワード] タブをタッチする
5	スーパーバイザーパスワードを登録していない場合は、[登録] ボタン をタッチしてスーパーバイザーパスワードを登録する 参照 登録方法について「本章 3 - 2 スーパーバイザーパスワード」 すでにスーパーバイザーパスワードを登録している場合は手順 6 に進んでください。
6	[ユーザーポリシー]の[登録]ボタンをタッチする [ユーザーポリシーの設定] 画面が表示されます。
7	管理者権限を持たないユーザーに操作させたくない項目のチェックをは ずす
8	[設定] ボタンをタッチする
9	表示されたメッセージの内容を確認し、[OK] ボタンをタッチする 認証画面が表示されます。 スーパーバイザーパスワードで認証を行ってください。 参照 認証について「本章 3 - 3 - 東芝パスワードユーティリティを起動したとき」
10	表示されたメッセージの内容を確認し、[はい] ボタンをタッチする

4 TPMのインストール方法

TPMを有効にしたあと、「Infineon TPM Software Professional Package」をインストールします。

- 2 [すべてのアプリ] をタッチする
- 3 [🙆 アプリケーションの再インストール] をタッチする
- 4 [セットアップ画面へ] をタッチする
- 5 [アプリケーション] タブをタッチする
- 6 画面左側の [Infineon TPM Software Professional Package] を タッチし、[[Infineon TPM Software Professional Package] の セットアップ] をタッチする
- 7 画面の指示に従ってインストールする 「XXXX(ファイル名)を実行または保存しますか?」というメッセージが表示され た場合は、[実行] ボタンをタッチしてください。

5 Security Platformの初期化

Security Platformの機能を有効にするためには、初期化を実行する必要があります。 「Security Platform クイック初期化ウィザード」を使うと、簡単にSecurity Platformの初 期化ができます。

詳細な設定をしながら初期化したい場合は、「Security Platform 初期化ウィザード」と 「Security Platform ユーザー初期化ウィザード」を実行してください。

参照 初期化ウィザードの詳細『TPMのヘルプ』

TPMの設定は、Windowsの管理者権限を持つユーザーでサインインして行ってください。

6 ヘルプの起動方法

- 1 スタート画面で、画面の下端から上に向かってフリックする
- 2 [すべてのアプリ] をタッチする
- 3 [Infineon Security Platform ソリューション]の[Becurity Platform ヘルプ]をタッチする

デスクトップ画面の通知領域の [Security Platform] アイコン(
い) を長押しし、 表示されるメニューから [ヘルプ] をタッチして起動することもできます。 * 通知領域にアイコンが表示されていない場合は、 </br>

7 パソコンを捨てるとき/人に譲るとき

パソコンを廃棄する場合、秘密の漏えいを防ぐために、次の2つの処理を必ず実行してください。 パソコンの所有者が変わる場合も同様です。

□ [Infineon TPM Software Professional Package」をアンインス

トールし、TPMのバックアップを消去する または

ハードディスクドライブ上の全データを消去する

詳しくは、『TPMのヘルプ』を起動して、画面の[目次]から[よく聞かれる質問(FAQ)と トラブルシューティング]→[よく聞かれる質問(FAQ)]をタッチし、「アンインストールし た後はどんな情報がシステムに残りますか。」を参照してください。

参照 『TPMのヘルプ』

参照
ハードディスクドライブ上の全データを消去する方法『取扱説明書』

■BIOSセットアップでTPMの所有者登録とユーザー登録を削除する

* この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。 必ず本項目のページを印刷してから実行してください。

データを保存し、次の方法で電源を切る

①画面の右端から左に向かってフリックしてチャームを表示する
 ② [設定] をタッチする
 ③ [PC設定の変更] をタッチする
 ④ [全般] → [PCの起動をカスタマイズする] の [今すぐ再起動する] をタッチする
 ⑤ [オプションの選択] 画面で [PCの電源を切る] をタッチする

2 音量小(-)ボタンを押しながら、電源スイッチを押す 各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。パスワードを入力して *Enter* キーをタッチしてください。

3	3 [Security] をタッチし、[Clear TPM Owner] をタッチする 「TPM」と「Clear TPM Owner」がグレー表示に変わります。			
	<u>,</u> ★ E			
	● [Clear TPM Owner] は、「TPM」を「Enabled」に設定し、再起動してから、設定できます。			
4	[Save and Exit] をタッチする 確認のメッセージが表示されます。			
5	[Yes] をタッチする 設定内容が有効になり、BIOS セットアップが終了します。 パソコンが再起動します。 再起動を行うと、「TPM」の設定が、「Enabled」から「Disabled」に変更されます。			

TPMの設定は消去されるため、暗号化されているデータは復号できなくなり、ファイルを読む ことはできなくなります。

また、以前と同じデジタル証明書も使用できなくなります。



「マカフィー・アンチセフト」は、インテル・アンチセフトテクノロジーを使用し、パソコンの 紛失・盗難時にデバイスを保護する機能を提供する製品です。

パソコンを紛失したり、盗難された場合に、パソコンをリモートからロックし、Windowsを 起動させないようにする事により、第三者にパソコンのデータが盗まれることを防止します。

マカフィー・アンチセフトを使用するには、「すべてのアプリ」または画面の右下にポップアッ プ表示されるメッセージから、登録ウィザードを起動し、表示される手順にしたがって、登録、 ダウンロード、インストール、セットアップを行います。セットアップ時に、ロック解除用の パスワードとメールアドレスの登録が必要になります。

詳しくはマカフィー・アンチセフトのヘルプなどをご参照ください。

「マカフィー・アンチセフト」を使用するためには、次の設定を完了する必要があります。

- Windows上で「マカフィー・アンチセフト」をセットアップする。
- BIOS上で、インテルアンチセフトテクノロジーを有効にする。

お願い マカフィー・アンチセフトについて =

● 無料使用期間はご使用開始より90日間です。無料使用期間が過ぎますと、すべての設定が解除 され、サービスが使用できなくなります。無料使用期間中に有料にて正規サービスをお申し込み いただくことで、継続して使用することができます。

1 セットアップする

「マカフィー・アンチセフト」をセットアップする場合は、インターネット接続する必要があり ます。インターネットに接続した状態で操作してください。 起動方法は次のとおりです。

 スタート画面で、画面の下端から上に向かってフリックする
 [すべてのアプリ]をタッチする
 [マカフィー アンチセフト]の[ジマカフィー アンチセフト]をタッ チする 表示されるメッセージにしたがって操作し、インストールを行ってください。

× =

- ロック解除用のパスワードを登録するときは、外付けUSBキーボード(市販品)を接続して入力してください。また、ロック解除するときにパスワードの入力が必要になった場合は、パスワードを登録するときに使用した外付けUSBキーボードを接続して入力してください。
- 登録されたロック解除用のパスワードとメールアドレスは忘れないようにしてください。
- マカフィー・アンチセフトのセットアップ後、一定期間パソコンをネットワークに接続せず、アンチセフトサーバーと同期しなかった場合や、時計用バッテリーが不足した場合などは、ロックの機能が動作して起動時にロック解除用のパスワードの入力が必要になる場合があります。
- 万が一、ロック解除用に登録したパスワードを忘れた場合は、マカフィー・テクニカルサポートセンターにお問い合わせください。その際、登録したメールアドレスが必要となります。ロック解除用に登録したメールアドレスを忘れた場合、パソコンのロック解除ができません。
 - 参照 マカフィー・テクニカルサポートセンター (「マカフィーアンチセフト インストールウィザード」 のお問い合わせ先)『取扱説明書 付録 2 - 2 アプリケーションのお問い合わせ先』

2 インテルアンチセフトテクノロジーを無効にする

* この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。 必ず本項目のページを印刷してから実行してください。

ご購入時の状態では、インテル アンチセフト テクノロジーは有効(Enabled)に設定されています。無効(Disabled)に変更する場合、以下の手順で操作を行ってください。

データを保存し、次の方法で電源を切る ① 画面の右端から左に向かってフリックしてチャームを表示する ② [設定] をタッチする ③ [PC設定の変更] をタッチする ④ [全般] → [PCの起動をカスタマイズする] の [今すぐ再起動する] をタッチする ⑤ [オプションの選択] 画面で [PCの電源を切る] をタッチする 音量小(-) ボタンを押しながら、電源スイッチを押す 各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。パスワードを入力して[Enter]キーをタッチしてください。 [Advanced] をタッチする [Intel(R) AT] の右側のスイッチをタッチして、[Disabled] に切り

替える マイッチをタッチするたびに [Enabled] と [Disabled] が切り替わります

スイッチをタッチするたびに、[Enabled] と [Disabled] が切り替わります。 [Disabled] に設定してください。

5 [Save and Exit] をタッチする

確認のメッセージが表示されます。

6 [Yes] をタッチする 設定内容が有効になり、BIOS セットアップが終了します。 パソコンが再起動します。



パソコンの動作がおかしいときは

パソコンの操作をしていて困ったときに、どうしたら良いかを説明しています。

「dynabook.com」で情報を調べる方法なども紹介しています。

トラブルが起こったときは、あわてずに、この章を読んで、解消方法 を探してみてください。

- 1 トラブルを解消するまでの流れ......140
- 2 Q&A集.....142

トラブルを解消するまでの流れ

お使いのパソコンに起こったトラブルについて、解決方法を見つけていきましょう。

1 トラブルの原因をつき止めよう

パソコンに起こるトラブルは、その原因がどこにあるかによって解決策が異なります。 そのために、パソコンの構造をある程度知っておくことが必要です。 ここでは、パソコンの構成とトラブル対処法を紹介します。

■パソコンを構成する3つの部分



• アプリケーションソフトウェアとは

メールやインターネットは、アプリケーションソフトウェアの機能です。Word(文書作成 ^{エクセル} ソフト)や Excel(表計算ソフト)、ウイルスチェックソフトもアプリケーションソフトウェ アの代表的なものです。それぞれ製造元が異なります。

システム、ドライバーとは

システムは、オペレーティングシステム、OSともいい、パソコンを動かすための基本的な 働きをします。本製品のシステムはWindows 8です。 ドライバーは、周辺機器とシステムを連携する役割をします。ドライバーがないと、周辺機

器は使用できません。代表的なドライバーに、ディスプレイドライバーやサウンドドライバー などがあります。基本的なドライバーはシステムが標準装備していますが、周辺機器製品に 専用のドライバーが付属している場合もあります。

• ハードウェアとは

バッテリー、ACアダプター、ディスプレイ、SSD、CPUなどの、パソコン本体や接続する 機器を指します。

パソコンはこれらの高度な技術の集合体です。トラブルの原因がそれぞれの製造元にしかわか らない場合も多くあります。トラブルの症状に合わせた対処をすることが解決への早道です。 トラブルの解決には、最初に原因の切り分けを行います。一般的にはアプリケーションソフト ウェア→システム(OS)、ドライバー→ハードウェア(パソコン本体)の順にチェックします。

2 トラブル対処法

トラブルが発生したときの解決手順を紹介します。

STEP1 Q&Aを読む

本書では、トラブルの解決方法をQ&A形式で説明しています。 また、『取扱説明書』などにもQ&Aが記載されているので、あわせて読んでください。

STEP2 付属のマニュアルを読む

本製品には目的別に複数のマニュアルがあります。 本書以外のマニュアルも読んでください。

STEP3 サポートのサイトで調べる

東芝PC総合情報サイト「dynabook.com」へ接続すると、各種サポート情報から解決方法を探すことができます。

「dynabook.com」では、ご利用のパソコンの「よくある質問 FAQ」、デバイスド ライバーや修正モジュールのダウンロード、ウイルス・セキュリティ情報などを ご覧になれます。

サポート窓口や修理についても案内しています。

参照 dynabook.comの詳細について『東芝PCサポートのご案内』

それでもトラブルが解消しない場合は、お問い合わせください。

本製品に用意されているOSやアプリケーションのお問い合わせ先は『取扱説明書 付録 2 お 問い合わせ先』で確認してください。 Q&A集

2

ここに掲載しているQ&A集のほかに、『取扱説明書』にもQ&A集があります。 目的の項目が見つからないときは、『取扱説明書』も参照してください。

1	画	面/表示
	Q	しばらく放置したら、画面が真っ暗になった
	Q	テレビまたは外部ティスフレイを接続した状態で、 パソコンをスリープや休止状態から復帰したとき、 本体液晶ディスプレイに何も表示されない143
	Q	テレビまたは外部ディスプレイを取りはずしたときに、 画面が表示されなくなった143
	Q	画面が薄暗く、よく見えない144
	Q	画面表示が回転してしまった144
2	マ	ウス145
	Q	クリックしても反応がない145
	Q	レーザーマウスの反応がおかしい145
	Q	光学式マウスの反応がおかしい146
3	そ	の他146
	Q	パソコンの近くにあるテレビやラジオの調子がおかしい

1 画面/表示

Q しばらく放置したら、画面が真っ暗になった

テレビまたは外部ディスプレイを接続した状態で、 Q パソコンをスリープや休止状態から復帰したとき、 本体液晶ディスプレイに何も表示されない

▲ テレビまたは外部ディスプレイに、画面表示が切り替わっている可能性があります。

テレビまたは外部ディスプレイの電源を入れて確認してください。パソコン画面が表示されていた場合は、本体液晶ディスプレイに表示を切り替えてください。

参照 詳細について「4章 3 - 2 表示を切り替える」

Q **テレビまたは外部ディスプレイを取りはずしたときに、** 画面が表示されなくなった

▲ 外部ディスプレイを接続してください。

テレビまたは外部ディスプレイをメインディスプレイに指定して拡張表示の設定をした場合、スリープや休止状態のときに外部ディスプレイを取りはずすと、スリープや休止状態から復帰したときに画面が表示されないことがあります。 テレビまたは外部ディスプレイの取りはずしは、スリープや休止状態のときに行わないでください。


A 画面の設定が変更されている可能性があります。

次の手順で元に戻すことができます。

- スタート画面の[デスクトップ]をタッチする デスクトップ画面が表示されます。
- ②デスクトップ画面上のウィンドウやアイコンなどが表示されていない場所で、長押しする
- ③表示されたメニューから〔画面の解像度〕をタッチする
- ④ [向き] で表示したい方向を選択する
- ⑤[OK] ボタンをタッチする
- ⑥ [変更を維持する] ボタンをタッチする

2 マウス

*マウスは、別売りです。

Q クリックしても反応がない

A システムが処理中の可能性があります。

画面に輪の形(**○**)が表示されている間は、システムが処理をしている状態のため、 操作を受け付けないときがあります。システムの処理が終わるまで待ってから操作し てください。

マウスが正しく接続されていない可能性があります。 マウスとパソコン本体が正しく接続されていないと、マウスの操作はできません。マウスのプラグを正しく接続してください。

Q レーザーマウスの反応がおかしい

▲ 光の反射が正しく認識されていない可能性があります。

反射しにくい素材の上で使うと正しくセンサーが働かず、ポインター()がうまく 動きません。次のような場所では動作が不安定になる場合があります。

● 光沢のある表面(ガラス、鏡など)

▲ 平らな場所でマウスを操作しているか確認してください。

マウスは、平らな場所で操作してください。マウスの下にゴミなどがある場合は取り 除いてください。



▲ 次の操作を行ってください。

- テレビ、ラジオの室内アンテナの方向を変える
- テレビ、ラジオに対するパソコン本体の方向を変える
- パソコン本体をテレビ、ラジオから離す
- テレビ、ラジオのコンセントとは別のコンセントを使う
- 受信機に屋外アンテナを使う
- 平行フィーダを同軸ケーブルに変える

付録

本製品の機能を使用するにあたってのお願いや技術基準適合などについて記しています。

1	ご使用にあたってのお願い14	18
2	記録メディアについて15	55
З	お客様登録の手続き15	57
4	各インターフェースの仕様15	58
5	技術基準適合について16	30
6	Windows 8 BIOS について16	31
7	FreeTypeについて16	34

ご使用にあたってのお願い

本書で説明している機能のご使用にあたって、知っておいていただきたいことや守っていただ きたいことがあります。次のお願い事項を、本書の各機能の説明とあわせて必ずお読みください。

1 「PC引越ナビ」について

前のパソコンの動作環境について

すべてのパソコンでの動作確認は行っておりません。したがって、すべてのパソコンでの動作は保証できません。

操作にあたって

1

- •「PC引越ナビ」のヘルプで、注意制限事項を確認してください。
- ●「PC引越ナビ」をご利用の際は、前のパソコンおよび新しいパソコンで、電源コードとAC アダプターを接続した状態で、ご利用ください。 また、「PC引越ナビ」の実行中は、スリープまたは休止状態にしないでください。
- こん包プログラムが作成するこん包ファイルを分割する場合、分割するこん包ファイルの大きさは、最大2GBとなります。
- ●「PC引越ナビ」がこん包ファイルで同時に移行できるファイル数は、最大2,147,483,647 ファイルです。
- こん包プログラムからこん包ファイルを作成するには、作成される予定のこん包ファイルの 大きさ以上の空き容量が、保存先の装置に必要です。

2 タッチ操作について

画面操作にあたって

- 画面をタッチするときは、強く押さないでください。
- ・画面は指またはペン*¹で操作してください。先のとがったものや硬いもの(つめ、鉛筆、ボールペンなど)で画面をタッチしたり押さえつけたりしないでください。画面を傷つけるおそれがあります。
- 画面に保護フィルムを貼らないでください。
- 保護フィルムを貼ると、タッチ操作が正しく行われないおそれがあります。
 *1 デジタイザーモデルのみ

3 デジタイザーペン/リザーブペンについて

取り扱いについて

- 誤った使いかたをすると画面に傷がつくおそれがありますので、次のことを守ってください。
 ・付属のペン以外(特に先端の鋭いもの)で画面を押さない
 - ・つめや、指輪などの金属が画面に触れないようにする
 - ・画面をむやみに強く押さない

148

- ペン先をディスプレイ上に強く押しつける、たたきつけるような使いかたをしないでください。また、ペンを使用する前に芯が短くなっていないかをご確認ください。
- 湿度変化の激しい場所や直射日光の当たる車の中での使用、保管はお避けください。
 また、スイッチに荷重を加え続けると、誤動作したり特性劣化につながりますので、スイッチに荷重が加わらないように保管してください。
- ペンは精密部品によって構成されています。強い衝撃が加わると誤動作したり特性劣化につ ながりますので、落下などしないように取り扱いにご注意ください。
- 磁石、スピーカー、テレビ、磁気ブレスレットなど磁気を発するものの近くで使用しないで ください。
- ペン先およびペンボタンに必要以上の荷重を加えると寿命が短くなったり特性劣化につながりますので、無理な力を加えないでください。
- ペン内部に水が入ったり、結露させると、誤動作の原因となりますのでご注意ください。
- 調整がずれたり、寿命が縮まる可能性がありますのでペンを分解しないでください。
- 化粧品や薬品がペンに付くと、外観や品質の劣化につながりますのでご注意ください。お手入れの際はアルコール、シンナー、ベンジンなど揮発性の液体は避け、シリコンクロスや乾いた布を使用してください。
- 曲がったり変形した芯を使いますとペンが誤動作することがありますので、芯に無理な力を 加えたり曲げたりしないでください。
- 芯や芯抜きなどの小さな部品が、幼児などの口に入らないようにご注意ください。
- 不特定多数のユーザーが使用するなど、上記内容を管理できないような環境で使用されて品 質問題が発生した場合は、当社としては責任を負いかねます。
- デジタイザーペンの芯先端部の丸みがなくなってきたら、付属の芯抜きか毛抜きのようなもので芯を抜いて交換してください。
 芯がすり減って短くなり過ぎると、引き抜くのが難しくなります。
 芯が短くなり過ぎないうちに交換してください。
 ①芯の先を芯抜きの丸いくぼみに合わせ、芯抜きではさむ
 ②芯抜きを矢印の方向にまっすぐ引く
 - ③替え芯を、丸くなっている方がペン先から外に出るような向 きで、ペンにまっすぐ挿入する



- デジタイザーペン、デジタイザーペンの替え芯は消耗品です。
 デジタイザーペンを破損した場合、替え芯を使い切った場合は、別売りのデジタイザーペンをご購入ください。
- リザーブペンは消耗品です。
 リザーブペンを破損した場合、芯を使い切った場合は、別売りのリザーブペンをご購入ください。

付録

4 Webカメラについて

Webカメラを使用するにあたって

- Webカメラを太陽に直接向けないでください。
- Webカメラのレンズ部分に触れたり、強く押したりしないでください。画質が低下する原因 となります。

レンズ部分が汚れた場合は、眼鏡ふき (クリーナークロス) などの柔らかい布でふいてください。

5 SSDについて

操作にあたって

- パソコンを激しく揺らしたり、強い衝撃を与えると、故障の原因となる場合があります。
- SSDへのアクセス中は、パソコン本体を動かしたりしないでください。SSDが故障したり、 データが消失するおそれがあります。
- SSDに保存しているデータや重要な文書などは、万が一故障が起こったり、変化/消失した場合に備えて、定期的にUSBフラッシュメモリなどに保存しておいてください。記憶内容の変化/消失など、SSD、USBフラッシュメモリなどに保存した内容の損害については、当社はいっさいその責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 磁石、スピーカー、テレビ、磁気ブレスレットなど磁気を発するものの近くに置かないでく ださい。記憶内容が変化/消失するおそれがあります。
- パソコン本体を落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。

6 **無線LANについて**

■無線LANを使用するにあたって

● 無線LANの無線アンテナは、障害物が少なく見通しのきく場所で最も良好に動作します。無 線通信の範囲を最大限有効にするには、本や厚い紙の束などの障害物でディスプレイを覆わ ないようにしてください。 また、無線LANアクセスポイントとパソコンとの間を金属板などで遮へいしたり、無線ア

ンテナの周囲を金属製のケースなどで覆わないようにしてください。

- 無線LANは無線製品です。各国/地域で適用される無線規制については、『取扱説明書』を 確認してください。
- 本製品の無線LANを使用できる国/地域については、「dynabook.com」を確認してください。

無線LANの操作にあたって

- Bluetoothと無線LANは同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いのBluetooth、無線LANのいずれかの使用を中止してください。
- アドホックネットワーク機能で、設定されているネットワーク名へのネットワーク接続が不可能になる場合があります。

この場合、再度ネットワーク接続を可能にするには、同じネットワーク名で接続されていた コンピューターすべてに対して、新たに別のネットワーク名で設定を行う必要があります。

付

7 周辺機器について

周辺機器の取り付け/取りはずしについて

- 取り付け/取りはずしの方法は周辺機器によって違います。4章の各節を読んでから作業をしてください。またその際には、次のことを守ってください。守らなかった場合、故障するおそれがあります。
 - ホットインサーションに対応していない周辺機器を接続する場合は、必ずパソコン本体の 電源を切ってから作業を行ってください。ホットインサーションとは、電源を入れた状態 で機器の取り付け/取りはずしを行うことです。
 - ・適切な温度範囲内、湿度範囲内であっても、結露しないように急激な温度変化を与えない でください。冬場は特に注意してください。
 - ・ほこりが少なく、直射日光のあたらない場所で作業をしてください。
 - ・極端に温度や湿度の高い/低い場所では作業しないでください。
 - ・静電気が発生しやすい環境(乾燥した場所やカーペット敷きの場所など)では作業をしな いでください。
 - ・本書および『取扱説明書』で説明している場所のネジ以外は、ゆるめたり、取りはずしたりしないでください。
 - ・作業時に使用するドライバーは、ネジの形、大きさに合ったものを使用してください。
 - ・本製品を分解、改造すると、保証やその他のサポートは受けられません。
 - パソコン本体のコネクタにケーブルを接続するときは、コネクタの上下や方向を合わせて ください。
 - パソコン本体のコネクタにケーブルを接続した状態で、接続部分に無理な力を加えないでください。

ヘッドセットやヘッドホンの操作にあたって

- 次のような場合にはヘッドセットやヘッドホンを装着しないでください。雑音が発生する場合があります。
 - ・パソコン本体の電源を入れる/切るとき
 - ・ヘッドセットやヘッドホンの取り付け/取りはずしをするとき

USB対応機器の操作にあたって

- 電源供給を必要とするUSB対応機器を接続する場合は、USB対応機器の電源を入れてから パソコン本体に接続してください。
- USB対応機器を使用するには、システム(OS)が対応しており、機器用ドライバーがイン ストールされている必要があります。
- すべてのUSB対応機器の動作確認は行っていません。したがってすべてのUSB対応機器の 動作は保証できません。
- USB対応機器を接続したままスリープまたは休止状態にすると、復帰後USB対応機器が使用できない場合があります。その場合は、USB対応機器を接続し直すか、パソコンを再起動してください。

■USB接続の外部ディスプレイを使用するにあたって

 USB接続の外部ディスプレイを接続した場合、著作権保護機能に対応していないドライバー がインストールされることにより、一部の動画再生アプリケーションなどが動作しなくなる ことがあります。
 これらのアプリケーションを使用される場合は、USB接続の外部ディスプレイの接続やド ライバーのインストールを行わないようにお願いします。

□取りはずす前に確認しよう

- 取りはずすときは、USB対応機器をアプリケーションやシステムで使用していないことを 確認してください。
- USBフラッシュメモリやUSB接続のハードディスクドライブなど、記憶装置のUSB対応 機器を取りはずす場合は、データを消失するおそれがあるため、必ずシステム上で使用停止 の手順を行ってください。

■ テレビ/外部ディスプレイ接続の操作にあたって

- すべてのテレビまたは外部ディスプレイと接続動作確認は行っていません。したがって、すべてのテレビまたは外部ディスプレイへの表示は保証できません。
 テレビまたは外部ディスプレイによっては正しく表示されない場合があります。
- 必ず、映像の再生アプリケーションを起動する前に、表示装置の切り替えを行ってください。
 起動中は表示装置を切り替えないでください。
- 次のようなときには、表示装置を切り替えないでください。
 - ・データの読み出しや書き込みをしている間
 - ・通信を行っている間
- クローン表示にしているときに映像を再生させると、画像がコマ落ちをすることがあります。
 この場合は表示解像度を下げるか、クローン表示にしないで1つの表示装置に表示するか、
 拡張表示に設定してください。
- 拡張表示でテレビまたは外部ディスプレイをメインディスプレイに設定した場合、スリープ または休止状態のときにテレビまたは外部ディスプレイをはずさないでください。スリープ または休止状態から復帰したときにサインイン画面が表示されずに、操作ができなくなるこ とがあります。
- HDMI (micro) 出力端子にテレビまたは外部ディスプレイを接続しているときに、ほかのコネクタにテレビまたは外部ディスプレイや外部サウンド機器が接続されている場合、画面表示を切り替えたり HDMIケーブルを抜き差ししたりすると、システムによって自動的に画面表示または音声の出力が切り替わることがあります。
- テレビまたは外部ディスプレイに表示したときに、画面の周りに黒い帯が表示され、画面が テレビまたは外部ディスプレイの中央に小さく表示されることがあります。
 その場合は『テレビに付属の説明書』または『外部ディスプレイに付属の説明書』を参照して、 テレビまたは外部ディスプレイがサポートしている画面モードに設定してください。適切な サイズと適切なアスペクト比で表示されます。

Bluetoothについて

- 本製品は、すべてのBluetooth対応機器との接続動作を確認したものではありません。また、 すべてのBluetooth対応機器との動作を保証することはできません。
- ●本製品のBluetooth機能を使用できる国/地域については、「dynabook.com」を確認して ください。

8 バッテリーについて

バッテリーを使用するにあたって

 バッテリー駆動で使用しているときは、バッテリーの残量に十分注意してください。
 バッテリーを使いきってしまうと、スリープが効かなくなり、電源が切れて、メモリに記憶 されていた内容はすべて消えます。また、時計用バッテリーを使いきってしまうと、時刻や
 日付に誤差が生じます。このような場合は、電源コードとACアダプターを接続してバッテ リーと時計用バッテリーを充電してください。

■ バッテリーを充電するにあたって

バッテリーパックの温度が極端に高いまたは低いと、正常に充電されないことがあります。
 バッテリーは5~35℃の室温で充電してください。

社団法人 電子情報技術産業協会の「バッテリ関連Q&A」について http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=121&ca=14

9 TPMについて

TPMの操作にあたって

- 「Infineon TPM Software Professional Package」をインストールすると、Windows パスワードやユーザーパスワードとは別にTPMに対するパスワードを設定する必要があり ます。設定したパスワードは、忘れたときのために必ず控えておいてください。また控えた パスワードは、安全な場所に保管してください。パスワードがわからなくなった場合、どん な手段でもTPMで保護されたデータを復元することはできません。
- 本製品を修理・保守に出した場合、メイン基板に組み込まれたセキュリティチップ(TPM) 内のデータは保証いたしません。TPMを使用している場合に、本製品を保守・修理に出す 際は、バックアップウィザードを使用して、TPMをバックアップしておいてください。 バックアップしたメディアは、安全な場所に保管してください。データのバックアップに関 しては、当社はいっさいの責任を負いかねますのでご了承ください。

参照 バックアップウィザードについて『TPMのヘルプ』

●本製品を修理・保守に出した場合、搭載されている TPM に障害がなくても TPM が交換さ れる場合があります。

その場合、バックアップウィザードを使用して、TPMの設定を復元してください。

 TPMでは、最新のセキュリティ機能を提供しますが、データやハードウェアの完全な保護 を保証してはおりません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に関して、いっ さいの責任は負いかねますので、ご了承ください。

- 所有者登録とユーザー登録を削除すると、TPMに関係するセキュリティ機能が使用できな くなります。このため、管理者権限を持たないユーザーがBIOSセットアップのTPMに関 する項目を操作できないように設定することをおすすめします。
 - 参照 管理者以外のユーザーの制限について

「6章 4 - 3 東芝パスワードユーティリティでTPMの設定をする」

●所有者登録とユーザー登録を削除したあとに、TPMの使用を再開する場合は、もう一度 TPMへ所有者登録やユーザー登録を行う必要があります。

10 コンパスセンサーについて

地図ソフトウェアなどでコンパス機能を使用する場合は、コンパスセンサーを補正するために、電源ON状態で電源コードやACアダプター、すべての周辺機器を取りはずし、本製品を水平に2,3回ゆっくり回してからお使いください。



コンパスセンサーは使用環境によって、方位を正確に検出できない可能性があります。

記録メディアについて

記録メディアを使う前に、次の内容をよく読んでください。

1 メディアカードを使うにあたって

1 メディアカードの操作にあたって

- メディアカードへのアクセス中は、電源を切ったり、メディアカードを取り出したり、パソコン本体を動かしたりしないでください。データやメディアカードが壊れるおそれがあります。
- メディアカードは無理な力を加えず、静かに挿入してください。正しくセットされていない 場合、パソコンの動作が不安定になったり、メディアカードが壊れるおそれがあります。
- スリープ中は、メディアカードを取り出さないでください。データが消失するおそれがあります。
- メディアカードのコネクタ部分(金色の部分)には触れないでください。静電気で壊れるお それがあります。
- メディアカードを取り出す場合は、必ずシステム上で使用停止の手順を行ってください。データが消失したり、メディアカードが壊れるおそれがあります。
- パソコン本体を持ち運ぶときは、必ずブリッジメディアスロットからメディアカードを取り 出してください。ブリッジメディアスロットやメディアカードが破損するおそれがあります。

2 メディアカードのフォーマットについて

- 再フォーマットする場合は、メディアカードを使用する機器(デジタルカメラやオーディオ プレーヤーなど)で行ってください。
 Windows上([コンピューター] 画面)でメディアカードのフォーマットを行わないでくだ さい。デジタルカメラやオーディオプレーヤーなどほかの機器で使用できなくなる場合があ ります。

3 SD メモリカードを使う前に

- ブリッジメディアスロットにminiSDメモリカードをセットするときは、必ずSDメモリカードサイズのminiSDメモリカード用のアダプターを装着した状態で行ってください。
 microSDメモリカードをセットするときは、必ずSDメモリカードサイズのmicroSDメモリカードあを表着した状態で行ってください。miniSDメモリカードサイズのmicroSDメモリカード用のアダプターは使用できません。
- ブリッジメディアスロットからminiSDメモリカード/microSDメモリカードを取りはず すときは、必ずminiSDメモリカードまたはmicroSDメモリカード用のアダプターに装着 したままの状態で行ってください。
- すべてのSDメモリカードの動作確認は行っていません。したがって、すべてのSDメモリカードの動作保証はできません。
- SDメモリカードは、SDMIの取り決めに従って、デジタル音楽データの不正なコピーや再 生を防ぐための著作権保護技術を搭載しています。
 そのため、ほかのパソコンなどで取り込んだデータが著作権保護されている場合は、本製品 でコピー、再生することはできません。SDMIとはSecure Digital Music Initiativeの略で、 デジタル音楽データの著作権を守るための技術仕様を決めるための団体のことです。
- 著作権保護技術 CPRM を使用するには、著作権保護技術 CPRM に対応しているアプリケー ションが必要です。
- あなたが記録したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- SDメモリカードは、デジタル音楽データの不正なコピーや再生を防ぐSDMIに準拠したデー タを取り扱うことができます。メモリの一部を管理データ領域として使用するため、使用で きるメモリ容量は表示の容量より少なくなっています。

4 マルチメディアカードを使う前に

- すべてのマルチメディアカードの動作確認は行っていません。したがって、すべてのマルチ メディアカードの動作は保証できません。
- マルチメディアカードの詳しい使いかたなどについては『マルチメディアカードに付属の説明書』を確認してください。

2 記録メディアの廃棄・譲渡について

記録メディア(CD、DVD、USBフラッシュメモリ、メディアカードなど)を廃棄・譲渡する 際には、書き込まれたデータが流出しないよう、適切な方法で消去することをおすすめします。 初期化、削除、消去などの操作などを行っても、データの復元ツールで再生できる場合もあり ますので、十分ご確認ください。

データ消去のための専用ソフトや、記録メディア専用のシュレッダーも販売されています。

お客様登録の手続き

パソコンやアプリケーションを使用するときは、自分が製品の正規の使用者(ユーザー)であ ることを製品の製造元へ連絡します。これを「お客様登録」または「ユーザー登録」といいます。 お客様登録は、パソコン本体、使用するアプリケーションごとに行い、方法はそれぞれ異なります。

1 東芝ID(TID)お客様登録のおすすめ

東芝では、お客様へのサービス・サポートのご提供の充実をはかるために東芝ID(TID)のご 登録をおすすめしております。

サービス内容は、『東芝PCサポートのご案内』を確認してください。

詳しくは、次のアドレス「Room1048(TID)会員サイトについて」をご覧ください。 https://toshibadirect.jp/supportguide/about_sight.aspx

1 [東芝お客様登録] アイコンからのご登録方法

インターネット接続の設定やインターネットプロバイダーとの契約をしてある場合に、[東芝お 客様登録] アイコンから TID 登録を行う方法を説明します。インターネットに接続している間 の通信料金やプロバイダー使用料などの費用はお客様負担となりますので、あらかじめご了承 ください。

💭 🗶 E

 インストールしているウイルスチェックソフトの設定によって、インターネット接続を確認する画面が 表示される場合があります。インターネット接続を許可する項目を選択し、操作を進めてください。

スタート画面の[デスクトップ]をタッチする デスクトップ画面が表示されます。 1 (東芝お客様登録] アイコン(デ))をダブルタッチする 「Internet Explorer」が起動し、登録用のホームページが表示されます。 以降は、画面の指示に従って操作してください。

<u>×</u>

インターネットに接続後、URLを入力して登録用のホームページにアクセスすることもできます。
 登録用ホームページ: http://toshibadirect.jp/room1048/
 商品の追加登録も、登録用のホームページから行えます。

付録

各インターフェースの仕様

1 HDMI (micro) 出力端子

ピン番号	信号名	意味	信号方向			
1	Hot Plug Detect	ホットプラグディテクト	l			
2	Reserved	予約				
3	TMDS Data2+	TMDSデータ (2+)	0			
4	TMDS Data2 Shield	TMDSデータ(2)シールド				
5	TMDS Data2-	TMDSデータ (2-)	0			
6	TMDS Data1+	TMDSデータ (1+)	0			
7	TMDS Data1 Shield	TMDSデータ(1)シールド				
8	TMDS Data1-	TMDSデータ(1 -)	0			
9	TMDS DataO+	TMDSデータ (0+)	0			
10	TMDS DataO Shield	TMDSデータ(0)シールド				
11	TMDS Data0-	TMDSデータ (0-)	0			
12	TMDS Clock+	TMDSクロック(+)	0			
13	TMDS Clock Shield	TMDSクロックシールド				
14	TMDS Clock-	TMDSクロック(-)	0			
15	Reserved	予約				
16	Ground	グランド				
17	SCL	SCLデータクロック信号	0			
18	SDA	SDA通信信号	1/0			
19	+5V Power	電源				
コネクタ図						



信号名 : -がついているのは、負論理値の信号です 信号方向(I):パソコン本体への入力 信号方向(O):パソコン本体からの出力

付録

2 USB3.0インターフェース

ピン番号	信号名	意味	信号方向				
1	VBUS	+5V					
2	D-	USB2.0マイナスデータ	1/0				
3	D+	USB2.0プラスデータ	1/0				
4	GND	グランド					
5	StdA_SSRX-	USB3.0受信マイナスデータ					
6	StdA_SSRX+	USB3.0受信プラスデータ					
7	GND_DRAIN	グランド					
8	StdA_SSTX-	USB3.0送信マイナスデータ	0				
9	StdA_SSTX+	USB3.0送信プラスデータ	0				
コネクタ図							



信号名 : -がついているのは、負論理値の信号です 信号方向(1):パソコン本体への入力 信号方向(0):パソコン本体からの出力

技術基準適合について

電波障害自主規制について

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

参照 「Q パソコンの近くにあるテレビやラジオの調子がおかしい」について「7章 2 - 3 その他」

OpenSSLについて

LICENSE ISSUES

The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of the OpenSSL License and the original SSLeay license apply to the toolkit. See below for the actual license texts. Actually both licenses are BSD-style Open Source licenses. In case of any license issues related to OpenSSL please contact openssl-core@openssl.org.

OpenSSL License

Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
- 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
- 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
- 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Original SSLeay License

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.

If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.

This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:

"This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)" The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-).

4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:

"This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

FreeTypeについて

The FreeType Project LICENSE

2006-Jan-27

Copyright 1996-2002, 2006 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg

Introduction

The FreeType Project is distributed in several archive packages; some of them may contain, in addition to the FreeType font engine, various tools and contributions which rely on, or relate to, the FreeType Project.

This license applies to all files found in such packages, and which do not fall under their own explicit license. The license affects thus the FreeType font engine, the test programs, documentation and makefiles, at the very least.

This license was inspired by the BSD, Artistic, and IJG (Independent JPEG Group) licenses, which all encourage inclusion and use of free software in commercial and freeware products alike. As a consequence, its main points are that:

- We don't promise that this software works. However, we will be interested in any kind of bug reports. (as is' distribution)
- You can use this software for whatever you want, in parts or full form, without having to pay us. (royalty-free' usage)
- You may not pretend that you wrote this software. If you use it, or only parts of it, in a program, you must acknowledge somewhere in your documentation that you have used the FreeType code. (`credits')

We specifically permit and encourage the inclusion of this software, with or without modifications, in commercial products.

We disclaim all warranties covering The FreeType Project and assume no liability related to The FreeType Project.

Finally, many people asked us for a preferred form for a credit/disclaimer to use in compliance with this license. We thus encourage you to use the following text:

.....

Portions of this software are copyright (C)<year> The FreeType Project (www.freetype.org). All rights reserved.

.....

Please replace <year> with the value from the FreeType version you actually use.

Legal Terms

0. Definitions

Throughout this license, the terms `package', `FreeType Project', and `FreeType archive' refer to the set of files originally distributed by the authors (David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg) as the `FreeType Project', be they named as alpha, beta or final release.

`You' refers to the licensee, or person using the project, where `using' is a generic term including compiling the project's source code as well as linking it to form a `program' or `executable'. This program is referred to as `a program using the FreeType engine'.

This license applies to all files distributed in the original FreeType Project, including all source code, binaries and documentation, unless otherwise stated in the file in its original, unmodified form as distributed in the original archive.

If you are unsure whether or not a particular file is covered by this license, you must contact us to verify this.

The FreeType Project is copyright (C) 1996-2000 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg. All rights reserved except as specified below.

1. No Warranty

THE FREETYPE PROJECT IS PROVIDED `AS IS' WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF THE FREETYPE PROJECT.

2. Redistribution

This license grants a worldwide, royalty-free, perpetual and irrevocable right and license to use, execute, perform, compile, display, copy, create derivative works of, distribute and sublicense the FreeType Project (in both source and object code forms) and derivative works thereof for any purpose; and to authorize others to exercise some or all of the rights granted herein, subject to the following conditions:

- Redistribution of source code must retain this license file (`FTL.TXT') unaltered; any additions, deletions or changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation. The copyright notices of the unaltered, original files must be preserved in all copies of source files.
- Redistribution in binary form must provide a disclaimer that states that the software is based in part of the work of the FreeType Team, in the distribution documentation. We also encourage you to put an URL to the FreeType web page in your documentation, though this isn't mandatory.

These conditions apply to any software derived from or based on the FreeType Project, not just the unmodified files. If you use our work, you must acknowledge us. However, no fee need be paid to us.

3. Advertising

Neither the FreeType authors and contributors nor you shall use the name of the other for commercial, advertising, or promotional purposes without specific prior written permission.

We suggest, but do not require, that you use one or more of the following phrases to refer to this software in your documentation or advertising materials: 'FreeType Project', 'FreeType Engine', 'FreeType library', or 'FreeType Distribution'.

As you have not signed this license, you are not required to accept it. However, as the FreeType Project is copyrighted material, only this license, or another one contracted with the authors, grants you the right to use, distribute, and modify it.

Therefore, by using, distributing, or modifying the FreeType Project, you indicate that you understand and accept all the terms of this license.

4. Contacts

There are two mailing lists related to FreeType:

• freetype@nongnu.org

Discusses general use and applications of FreeType, as well as future and wanted additions to the library and distribution.

If you are looking for support, start in this list if you haven't found anything to help you in the documentation.

• freetype-devel@nongnu.org Discusses bugs, as well as engine internals, design issues, specific licenses, porting, etc.

Our home page can be found at http://www.freetype.org