録画予約

	録画予約一覧画面の各部名称.
	新規の録画予約
	録画予約の変更
46	録画予約の詳細表示
47	録画予約の取り消し
	録画予約機能利用上のご注意.



録画予約一覧画面の各部名称

録画予約の操作は、録画予約一覧画面で行います。録画予約一覧画面を開くには、次のいずれかの操作を行います。



録画予約一覧画面には、現在予約されている録画データが表示されます。また、「・・」(ハイフン)が表示されている 行で [決定] ボタン ())を押すと、新しい録画予約の設定を開始できます。

この画面での表示・設定内容は次のとおりです。

0	1	06/05(木)	07:25	#2 J 07:35	回見 長時間1	6月5日	7時24分	1Ch
4	3	06/05(木)	09:30	09:45	標準	6月5日	9時30分	3Ch
4	3	06/05(木)	10:15	10:30	標準	6月5日	10時15分	3Ch
		/()	:	:				
					_	Enter	1 · 1/0018	90025
					<u>//-</u> /*	長時間ディスク残	1 : 148時間 量: 92%	間00分
		0			0		16-1202	and and

	表示項目	内容	
0	状態	予約した録画の状態を表示します	め
		〇 :録画中です	に
		💵 :録画が正常に終了しませんでした	
		🛃 :予約待機中です	ティー
		:予約した録画の実行準備中です	聴ビ
2	保護	録画するタイトルの保護のON/OFFを表示します	す 放
		表示なし:保護しません	した
		(計):保護します	
3	СН	録画予約したチャンネルを表示・設定します	
4	開始日時	録画の開始日を表示・設定します。毎週・毎日などの繰り返し録画予約もこの欄で 表示・設定します	レンティーション
6	開始	録画開始時刻を表示・設定します	
6	終了	録画終了時刻を表示・設定します	
0	画質	録画画質を表示・設定します	録
8	タイトル	番組のタイトル名を表示します。設定はLIVE MEDIA for TransCubeで行います。リ モコンで録画予約した場合、録画日時を元にしたタイトルが自動的に設定されます。 長いタイトルは全角13文字までを表示します	一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一

録画予約データの表示順

録画予約データは、録画開始日時の順に表示されます。

入力自動録画について

ページ切り替え

予約データは32個まで登録できます。8個以上の予約がある場合は、複数ページに分けて表示されます。 [スキッ プ-] [スキップ+] ボタン 🦝 🏹 、または [方向キー] 🚱 でページを切り替えられます。

お知らせ 保護について

録画予約で録画したタイトルを保護するものです。 録画予約の情報を保護するものではありません。

ワンポイント

BSチューナーなどの外部入力機器からの映像を録画する際は、入力自動録画機能を利用すれば、 TransCubeで録画予約を行う必要はありません。入力自動録画については下記ページをご参照ください。

参照 BS放送などを自動的に録画する(入力自動録画) LIVE MEDIA for TransCube V2操作マニュアル 41ページ

の管理

写真の

利用

新規の録画予約

新しく録画予約を行うには次のように操作します。



1 [方向キー] を押して、録画予約一覧で「・・」 (ハイフン)が表示されている行を選択する

▶ 選択された行は、背景が白く表示されます。

) [決定] ボタン()の)を押す

▶録画予約の初期値が表示され、新規録画予約データを入 力できる状態になります。 3 [方向キー] 💿 で項目を移動し、「チャンネル」「開始」「終了」「画質」を設定する

▶選択されて設定できる状態になった項目は、青い字で表示されます。

▶ 各項目の設定は [方向キー] (○)で行います。

[決定] ボタン 💽 で終了する

- ▶設定した録画予約が保存されます。
- ▶録画予約を保存せずに中止するには、 [戻る] ボタン を押してください。

設定項目の内容

チャンネル

録画するチャンネルを設定します。最初はチャンネルリストの先頭の値が表示されます。

開始日付

録画を開始する日付を設定します。62日後まで設定できます。最初は当日が設定されます。 [方向キー]の 🔍 を押 すと、1日ずつ先に進みます。

[方向キー]の(〇)を押すと、繰り返し録画の設定が行えます。詳細は下記の「繰り返し予約の設定」をご参照くだ さい。

開始、終了

録画の開始時刻と終了時刻を設定します。最初は「開始」には録画の予約操作を開始した時刻の5分後、「終了」には 「開始」の時刻の1時間後が設定されます。録画時間は最長12時間まで設定できます。

画質

「長時間1」「長時間2」「標準」「高画質」から選択します。最初は現在設定されている画質が設定されます。各画質で の録画可能時間の目安は、次のようになります(ハードディスクに何もデータが保存されていない状態での値です)。

- ・長時間1録画での合計録画時間(1.4Mbps): 230時間
- ・長時間2録画での合計録画時間(2.2Mbps): 145時間
- ・標準録画での合計録画時間(4Mbps) :80時間
- ・高画質録画での合計録画時間(8Mbps) :40時間



繰り返し予約の設定

「開始日時」欄には、最初は当日の日付が表示されています。この状態で [方向キー]の 🔞 を押すと、繰り返し録画 の設定が行えます。



繰り返し録画の設定は「毎日曜日」までです。さらに 🥨 を押すと、当日から62日後の日付になります。さら に 💭 を押すと日付が1日ずつ過去にさかのぼり、当日の日付までさかのぼると「毎日」に戻ります。

は

め

視

3 送

レビ 聴

ビデ 台生と録

オ Ō

録画予約

タイ

梁タイト 利用

ルの

伝 言機

能

設

定メニュー

メンテナンス

す放

録画予約の変更

すでに設定した録画予約データを変更するには、次のように操作します。



お知らせ

・実行準備中の録画予約は、終了時刻以外の項目は変更できません。 ・実行中の録画予約は変更できません。

録画予約の詳細表示

録画予約の内容を詳しく表示します。



録画予約の取り消し

	1 録画予約一覧画面で、削除したい録画予約を選択し、 [削除] ボタン ● を押す	
	2 録画予約の削除を確認するメッセージが表示されるので、 [はい] を 選択して [決定] ボタン (●) を押す ▶選択した録画予約データが削除されます。	
	▶ [いいえ]を選択すると、録画予約の削除をキャンセルします。	
(1) 録画 9仏2/17 「録画延長 1		

お知らせ

録画中の録画予約は削除できません。録画中の録画予約を削除する場合は、まず、メインメニューで[テレビ]を選択して録画中の番組を表示し、[停止]ボタンを押して予約した録画を停止します。その後、録画予約一覧画面で目的の録画予約を削除してください。



「♥削除しようとした録画予約がすでに削除されていたとき」(48ページ)

録画予約機能利用上のご注意

1 予約した録画の実行中に電源をOFFにしたとき

予約した録画の実行中に電源をOFFにしたときは、録画が停止されます。

2番組を冒頭から確実に録画したいとき

希望した番組を確実に冒頭から録画するためには、放送開始時刻より1分早く録画を開始するように設定してください。

③予約データが32件を超える場合

録画予約は最大32件まで登録できます。 リモコンで録画予約操作中にパソコンから録画予約が 行われ、録画予約データが32個となった場合、右のよう なメッセージが表示され、録画予約は行えません。[決 定]ボタンを押すとメッセージが閉じます。



伝言機能 設定メニュー メンテナンス

はじ

め

視聴する

再生と録

録画予約

F

デオタイ

ŀ

写真の利用

音楽タイト

ルの

利用

4 予約時間が重複しているとき

予約しようとしている時間が、すでに登録されている 予約と重なる場合、右のようなメッセージが表示されま す。録画予約自体は登録されますが、すべての予約を実 行することはできません。時間が重複した録画予約の優 先順位については次のワンポイントをご覧ください。

ワンポイント

録画時間が重複する録画予約が登録された場合、重複する予約のすべてを実行することはできません。録 画時間が重複する録画予約は、次のような優先順位で実行されます。

- ・録画時間の一部が重複するが、開始時刻は 重なっていないとき
 それぞれの開始時刻になると録画を開始します。
 「予約2」の録画開始30~40秒前に、「予約1」の録画が停止されます。
- ・開始時刻が重なっているとき 最後に予約操作をしたものを優先します。



5 録画終了日時をすでに過ぎているとき

録画終了時刻がTransCube本体の現在時刻より前の場 合、右のようなメッセージが表示されます。 [決定] ボタ ンを押してメッセージを閉じ、録画終了日時が TransCube本体の現在時刻以降になるように設定内容を 修正してください。



6 録画時間が12時間を超えているとき

録画時間が12時間を超えている場合、右のようなメッ セージが表示されます。[決定]ボタンを押してメッセー ジを閉じ、録画時間が12時間以内になるように設定時間 を変更してください。



⑦ 削除しようとした録画予約がすでに削除されていたとき

削除しようとした録画予約が、すでにパソコンの操作 によって削除されていたときは、右のようなメッセージ が表示されます。



ビデオタイトルの管理

ライブラリの選択操作	.50
ビデオー覧画面の概要	.52
タイトルの並べ替え	.56
タイトルの詳細表示	.57
タイトルの保護	.57
タイトルの削除	.58
PIN設定(パスワードによるタイトルロック)を利用する	Ś
	.59



ライブラリの選択操作

録画済みビデオタイトル、写真、音楽タイトルを管理する機能を「ライブラリ」機能と呼びます。

ライブラリ機能を利用するには、「ビデオ」「写真」「音楽」のいずれかの一覧画面を開きます。次のいずれかの方法で 一覧画面を開くことができます。

メインメニューからの操作

メインメニューからライブラリ選択画面を表示し、「ビデオ」「写真」「音楽」の一覧画面を表示するには、次のように 操作します。



はじ テレビ視聴中などの操作 あ テレビ視聴中などには、ライブラリ選択画面を開かずに、「ビデオ」「写真」「音楽」の一覧画面を直接表示できます。 テ C77モー C77モー C77モー C7 テレビ放送視聴中、再生中などに、 [写真] ボタン 💼 、 [ビデオ] ボ 視レビ タン 🛱 、 [音楽] ボタン 📅 のどれかを押す む放送を ▶ 押したボタンに応じて、写真 / ビデオ / 音楽の一覧画面が表示されます。 ▶次のようなとき、この操作が有効です。 ・テレビ視聴中 :テレビ視聴を停止して一覧画面を表示します。 再生と録 ビデ ・再生中 :再生を停止して一覧画面を表示します。 ・録画中 :録画を継続して一覧画面を表示します。 24117-オ ・予約一覧画面表示中 :一覧画面を表示します。 Ď ・ビデオー覧画面などのライブラリの操作中: 一覧画面を表示します(一部の操作中は無効です) ・設定メニュー表示中 :一覧画面を表示します。 録 ・メインメニュー表示中:一覧画面を表示します。 一一予約

ワンポイント

「写真 / ビデオ / 音楽一覧画面からメインメニューに戻るには、 [メニュー] ボタン 🍎 、または [戻る] ボタ ン 🍈 を押します。



ビデオ一覧画面の概要

ビデオー覧画面

ビデオー覧画面には、「全タイトル」「ジャンル別」などのフォルダが表示されます。このうち「全タイトル」には、 すべてのビデオタイトルが分類せずに収められています。それ以外のフォルダには、タイトルを探しやすいように、「ジ ャンル別」「放送局別」などに分類して収められています。

これらの分類基準を「カテゴリ」と呼びます。「全タイトル」「ジャンル別」「視聴/未視聴別」「放送局別」の4つのカ テゴリに応じたフォルダが表示されます。

ビデオー覧画面

全91トル	ジャンル別
視聴/未視聴別	放送局別
(文) 選択 (文) 開<	○ 戻る

ビデオー覧画面では、次のボタンが使用できます。

ボタン	機能
[方向キー] 💿	フォルダを選択します
[決定] ボタン ()	選択したフォルダを開き、フォルダまたはタイトルの一覧を表示します
[戻る] ボタン 🍈	1つ前の画面に戻ります

ビデオタイトル一覧画面 次の操作で、ビデオタイトルの一覧を表示できます。 3 TransCube (ビデオー版)放送現日 (n テレビ朝日 6 スキー 外班入力† 外部入力2 日本テレビ NHK教育

波西●●●



(CO) #R

H44 前面

00 M<

● リスト再生

OFS



ビデオー覧画面で [方向キー] ルを表示したいフォルダを選択する

▶目的のタイトルを探しやすそうなカテゴリのフォルダを 選択してください。

[決定] ボタン())を押す

- ▶「全タイトル」を選択した場合は、ビデオタイトル一覧 画面が表示されます。
 - ▶それ以外の場合は、カテゴリに従って分類されたフォル ダが表示されます。

3 タイトルを表示したいフォルダを選択し、[決定]ボ タン())を押す

▶7個以上のフォルダやタイトルがある場合は、複数のペー ジに分けて表示されます。ページを切り替えるときは次の 操作を行います。

- ・[スキップ] ボタン 🧽 🛸 : 前のページへ移動します。 最初のページを表示しているときは、最後のページへ移 動します。
- ・[スキップ+] ボタン 🦢 🏹 : 次のページへ移動します。 最後のページを表示しているときは、最初のページへ移 動します。
- ・[方向キー(左)] 💿: 左上のフォルダやタイトルを選 択しているときに、前のページへ移動します。最初のペ ージを表示しているときは、最後のページへ移動します。
- ・[方向キー(右)] ((): 右下のフォルダやタイトルを選 択しているときに、次のページへ移動します。最後のペ ージを表示しているときは、最初のページへ移動します。

ビデオタイトル一覧画面が表示される 4

はじ

あ

視 レビ

聴 放 す

3 送 を

ビデ 「生と オ 録

Ō

Ŧ

約

の 管理 オタイトル

真

 \mathcal{O}

利用

[楽タイト

ル

 \mathcal{O}

伝

言機

能

利用

使用するボタン

ビデオタイトル一覧画面

	2 (錄画開始日時順	DD
3 6月 5日 9時26分 1Ch	每日 7時30分	8Ch
		00:38
5,6,7 3 時24分9.0h	6月 5日 7時24分	1Ch
00:00:15		04:45
6月 5日 6時21分 3Ch	6月 5日 6時20分	L2
00:01:29		00:21
0 0		

ビデオタイトルー覧画面には、次の情報が表示されます。

	表示	
0	ページ	全体のページ数と、現在のページを表示します
2	ソート	タイトルを並べ替える方法を表示・指定します
3	サムネイル	ビデオの中の一画面をアイコン表示します。LIVE MEDIA for TransCubeで設定します
4	タイトル名	ビデオのタイトル名が表示されます
5	視聴 / 未視聴	視聴済みか未視聴かを表示します
		────────────────────────────────────
		信 : 視聴済みです
6	PIN	PINの登録状態を表示します
		表示なし:PINが登録されていません
		IFI : PINが登録されています
7	保護	保護の設定状態を表示します
		表示なし:保護されていません
		() : 保護されています
8	状態	録画中、録画失敗などの状態を表示します
		表示なし:正常に録画が終了しました
		 ・録画中です
		:録画の準備中です
		■■ :録画が正常に終了しませんでした
9	録画時間	録画時間を表示します

ビデオタイトル一覧画面では、次のボタンが使用できます。

ボタン	内容
[方向キー] 💿	タイトルを選択します。ページを切り替えることもできます
[スキップ -] [スキップ +] ボタン 🦝 🐳	ページを切り替えます
[再生] ボタン 👸	選択したタイトルをレジュームポイントからリスト再生します。 1つのタイトルの再生が終わったら、次のタイトルを再生します
[決定] ボタン 🞯	選択したタイトルをレジューム再生します
[削除] ボタン 🍈	選択したタイトルを削除します 58ページ
[保護] ボタン 🍯	選択したタイトルを保護します 57ページ
[A] ボタン 🖚	選択したタイトルにPINを登録したり、PINを削除します 61、63ページ
[B] ボタン 🚥	選択したタイトルの詳細情報を表示します 57ページ
[戻る] ボタン 🍈	1つ前の画面に戻ります



タイトルの並べ替え

.....

ビデオタイトルの表示順を変更することができます。なお、ここで使用する「ソート」とは、「並べ替え」という意味 です。



- 1 [方向キー] ② を押して、「ソート」を選択する
 → 選択されると背景が白くなります。
- 2 [方向キー] を押して、ソートの種類を選択する ▶「タイトル」「視聴」「開始時間」「保護」の4つから選択 できます。

ソート項目の内容は次のとおりです。

ソート項目	内容
タイトル順	50音順に表示されます
視聴 / 未視聴順	未視聴、視聴の順に表示されます
録画開始日時順	録画開始日時が最近のものから順に表示されます
保護順	保護なし、保護ありの順に表示されます

3 [決定] ボタン()を押す

▶指定した順で表示されます。

▶ソート後、選択タイトルは先頭に戻ります。たとえば5ペ ージを表示中にソートすると、1ページに戻り、選択タイト ルは左上に移動します。

タイトルの詳細表示

ビデオタイトルの詳細情報を表示します。



タイトルの保護

タイトルを削除できないように保護します。



保護を解除するには、保護されているタイトルを選択して同じ操作を行ってください。

梁タイト

ルの

伝

言機

能

設定メニュー

メンテナン

利用

はじ

あ

タイトルの削除



3 確認画面が表示されるので、削除してよければ [は い] を選択して [決定] ボタン 💽 を押す

- ▶ 削除を中止する場合は[いいえ]を選択してください。
- 4 タイトルが保護されていたときはメッセージが表示 されるので、[決定] ボタン()のを押してメッセー ジを閉じる
 - ▶ 保護を解除してから削除してください。

PIN機能(パスワードによるタイトルロック)を利用する

PIN 機能とは

PIN機能を利用することで、パスワードを入力しないとタイトルを視聴できないように設定できます。PINとは 「Personal Identification Number」の略で、ユーザーごとに割り当てるID番号のようなものです。

TransCubeには、「A」「B」「C」「D」という4つのPINが用意されています。PINに4桁のパスワードを設定すると、 そのPINが利用できる状態になります。

たとえば、次のような使い方ができます。

PIN A PIN「C」 兄 PIN「B」 母 PIN「D」 父 私

このとき、「私」が「D」というPINを利用し、自分のビデオタイトルにDのPINを登録しておくと、そのタイトルは一 覧に表示されなくなり、視聴できなくなります。

これらのタイトルを一覧に表示し、視聴できるようにするには、ライブラリ選択画面で、PIN「D」で認証を行います。 なお、ビデオタイトルと音楽タイトルの場合、PINの登録はタイトル単位で行います。写真の場合、PINの登録はフォ ルダ単位で行います。

PINを設定する

PINを利用できるようにするには、最初にPINの設定を行ってください。この作業は設定メニューで行います。



は

あ

レビ 視 聴

放 す

3 送

再 ビデ

二生と録画 オの

Ŧ

約

の



▶ [方向キー] (②) で数字を選択し、[方向キー] (③) で桁 を移動します。

- ▶ [チャンネルテンキー] でも数字を入力できます。
- ▶ 設定を中止する場合は、 [戻る] ボタン 🍈 を押します。
- ▶パスワードは忘れないように注意してください。

(パスワードを変更 / 削除する

パスワードを変更したり、パスワードを削除するには、「PINを設定する」(59ページ)で表示したPIN設定画面を表示し、パスワードが設定されているPINを選択して変更/削除します。

1 設定メニューの [PIN設定] を選択して [決定] ボタン()を押す

2 操作したいPINを選択し、 [決定] ボタンまたは [削 除] ボタンを押す

▶パスワードを変更する場合は、[決定]ボタン()を押してください。

▶パスワードを削除する場合は、[削除]ボタン ●を押してください。

🤈 現在のパスワードを入力する

- ▶ [方向キー] (○) で数字を選択し、 [方向キー] (○) で桁 を移動します。
- ▶ [チャンネルテンキー] でも数字を入力できます。

▶手順2で[削除]を押した場合は、パスワードが削除されます。

▶ 手順2で[決定]を押した場合は、新しいパスワードを入 力してください。

変更の場合は [決定] ボタン () を押す ▶新しいパスワードが設定されます。



▶設定したPINには、ドアのアイコンが表示されます。

お知らせ

PINがタイトルに登録されている場合、そのPINのパス ワードは削除できません。タイトルに登録したPINを解除 してから、PINのパスワードを削除してください。

参照 タイトルに登録したPINを解除する 63ページ

タイトル / フォルダにPINを登録する

タイトルにPINを登録するには、最初にPINの認証を行う必要があります。なお写真の場合、タイトルにはPINは登録 できません。写真フォルダにPINを登録してください。



参照 PINを登録したタイトルを視聴する 62ページ

は

め

お知らせ

・PINに設定したパスワードを忘れると、そのPINが登録されたタイトルを視聴できなくなります。設定したパスワードはメモをとるなどして、大切に保管してください。
 ・PINに設定したパスワードを忘れてしまったときは、PINの解除は有償となります。東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。

PINを登録したタイトルを視聴する

PINが登録されているとき、ライブラリ選択画面でPINの認証を行うと、そのPINでロックされていたタイトルがすべて一覧に表示され、視聴できるようになります。



ださい。

選択したPINのパスワードを入力する

- ▶ [方向キー] (②)で数字を選択し、[方向キー] (②)で桁 を移動します。
 - ▶ [チャンネルテンキー] でも数字を入力できます。
 - ▶認証を中止する場合は、 [戻る] ボタン を押します。
- 62

タイトルに登録したPINを解除する

ほかのユーザーもタイトルを視聴できるようにするには、登録したPINを解除してください。タイトルに登録された PINを解除するには、最初にPINの認証を行う必要があります。



ライブラリ選択画面で、自分のPINを選択し、認証 する

▶PINが利用できる状態では、ライブラリ選択画面にPINが 表示されます。利用できるPINには、ドアのアイコンが表 示されています。

▶ 認証手順は62ページを参照してください。

▶PINの認証を行うと、認証したPINのボタンに、開いたド アのアイコンが表示されます。

ビデオタイトル一覧画面で [方向キー] PINが登録されているタイトルを選択し、 [A] ボタ ン

を
押
す

▶ パスワード入力画面が表示されます。

3 選択したPINのパスワードを入力する

▶PINに設定されているパスワードを入力します。

▶ [方向キー] (②)で数字を選択し、[方向キー] (◎)で桁 を移動します。

- ▶ [チャンネルテンキー] でも数字を入力できます。
- ▶PINに設定されているパスワードを入力します。
- ▶パスワードを間違えると、PINの解除はできません。
- ▶解除を中止する場合は、 [戻る] ボタン 🍈 を押します。
- [決定] ボタン 💽 を押す
- ▶タイトルに登録されていたPINが解除されます。

はじ

あ

視 レビ

聴

3 送

「生と

録

放 す

な

ビデ

オ

Ō

Ŗ 約

の オタイ

官理

S

真 \mathcal{O}

利

音楽タイト

ルの

伝

言機

能

設定メニュー

メンテナン

利用

使用するボタン

 $\boxed{1} \boxed{2} \boxed{3}$

(4) (5) (6)

(10)

(8)

写真の利用

写真一覧画面	66
写真を利用する	69
写真の管理	72
メモリーカードから写真をコピーする	73
写真機能使用上のご注意	78



写真一覧画面

「写真一覧画面の概要

メインメニューから [ライブラリ] を選択し、 [写真] を選択すると写真一覧画面が表示されます。また、テレビ視聴中などは、リモコンの [写真] ボタン 🗰 を押すと写真一覧画面が表示されます。

商品購入時には、写真一覧画面には「SDカード」「PCカード」の2つのフォルダと「動物」「風景」の2つのサンプルフォルダが表示されます。「SDカード」「PCカード」の2つのフォルダは、本体前面のSDメモリーカードスロットとPCカードスロットの内容を表示するためのものです。

リモコン操作によって、これらのスロットに挿入されたカードから写真を本体に転送すると、新しくフォルダが作成 されます。

また、LIVE MEDIA for TransCubeの操作によってパソコンから写真を転送した場合も、フォルダが作成されます。

参照
 写真データを登録する LIVE MEDIA for TransCube V2操作マニュアル 166ページ
 参照
 メモリーカードから写真をコピーする 73ページ



TransCube本体で表示可能な写真は、デジタルカメラの一般的なDCF規格に準拠したJPEGファイルに限 ります。JPEG2000形式の写真は表示できません。



写真一覧画面には、次の情報が表示されます。

	表示	内容
0	ページ	全体のページ数と、現在のページを表示します
2	フォルダ名	フォルダ名を表示します
3	PIN	PINの登録状態を表示します
		表示なし:PINが登録されていません
		IFI : PINが登録されています
4	保護	保護の設定状態を表示します
		表示なし:保護されていません
		() : 保護されています

写真一覧画面では、次のボタンが使用できます。

ボタン	機能
[方向キー] 💽	フォルダを選択します。ページを切り替えることもできます
[スキップ -] [スキップ +] ボタン 🦝 🐳	ページを切り替えます
[決定] ボタン 🔞	選択したフォルダを開き、タイトルの一覧を表示します
[再生] ボタン 👸	選択したフォルダの内容をスライドショーで再生します 69ページ
[A] ボタン 🖚	選択したフォルダにPINを登録したり、PINを解除します 61、63ページ
[B] ボタン 🖜	選択したフォルダの詳細情報を表示します 57ページ
[C] ボタン 📼	選択したメモリカードからTransCubeに写真を転送します 77ページ
[戻る] ボタン 🍧	1つ前の画面に戻ります
[削除] ボタン 🎳	選択したフォルダを削除します 58ページ
[保護] ボタン 🍯	選択したフォルダの保護ON/OFFを設定します 57ページ

お知らせ

・写真ライブラリでは、保護とPIN登録はフォルダ単位で行います。 ・「SDカード」「PCカード」フォルダには保護とPIN登録はできません。

写真タイトルー覧画面の概要

次の操作で、写真タイトルの一覧を表示できます。



ジに分けて表示されます。ページを切り替えるときは次の 操作を行います。

- ・[スキップ] ボタン 🦢 💿 : 前のページへ移動します。 最初のページを表示しているときは、最後のページへ移 動します。
- ・[スキップ+]ボタン 🖘 : 次のページへ移動します。 最後のページを表示しているときは、最初のページへ移 動します。
- 「方向キー(左)]
 ご た上のフォルダやタイトルを選択しているときに、前のページへ移動します。最初のページを表示しているときは、最後のページへ移動します。
- 「方向キー(右)] (20): 右下のフォルダやタイトルを選択しているときに、次のページへ移動します。最後のページを表示しているときは、最初のページへ移動します。





は

め

・ 視聴する を

再生と録言

三回予約

デオタイ

管理

写真の利用

「 梁 タ

イトルの

伝

言機

能

設定メニュ

L

メンテナン

利用

	2(91トル順)
3 (1) 5 2003/06/09 (月) 08:23	新物 の 2 2 0 3 / の 6 / の 9 (月) 0 8 : 2 3
6.0.8 2003/06/09(月)08:23 日 1	
動物 の 5 2003/06/09(月)08:23 () () () () () () () () () () () () ()	算計物06 2003/06/09(月)08:23

写真タイトルー覧画面には、次の情報が表示されます。

	表示	内容
0	ページ	全体のページ数と、現在のページを表示します
2	ソート	タイトルを並べ替える方法を表示・指定します。「SDカード」フォルダ、「PCカード」フォルダ内のタイトルは並べ替えは行えません
3	サムネイル	写真を縮小してアイコン表示します
4	タイトル名	写真のタイトル名が表示されます
5	日時	写真に記録された撮影日時・作成日時を表示します
6	視聴 / 未視聴	視聴済みか未視聴かを表示します
		│ :視聴していません
		
0	PIN	PINの登録状態を表示します
		表示なし:PINが登録されていません
		IFI : PINが登録されています
8	保護	保護の設定状態を表示します
		表示なし:保護されていません
		():保護されています

写真タイトルー覧画面では、次のボタンが使用できます。

ボタン	内容
[方向キー] 😳	タイトルを選択します。ページを切り替えることもできます
[スキップ -] [スキップ +] ボタン 🦝 🍑	ページを切り替えます
[再生] ボタン ဳ	選択したタイトルからスライドショーを再生します 69ページ
[決定] ボタン 🧿	選択したタイトルをフルスクリーン表示します 71ページ
[削除] ボタン 🍈	選択したタイトルを削除します 58ページ
[B] ボタン ■	選択したタイトルの詳細情報を表示します 57ページ
[戻る] ボタン 🍯	1つ前の画面に戻ります

お知らせ

写真では、タイトルに保護設定、PIN登録を行うことはできません。

写真を利用する

写真スライドショーを見る

「スライドショー」は、選択した写真を表示するための機能です。1枚の写真を表示するほか、複数の写真を指定した 間隔で自動的に表示することができます。



- 2 [再生] ボタン 🖏 を押す
- **3** スライドショー画面が表示され、スライドショーが 始まる
 - ▶スライドショー画面で操作可能なボタンについては70ペ ージを参照してください。
 - ▶ [戻る] ボタン ●、または [停止] ボタン を押すと、前の画面に戻ります。

テレビ放送を 再生と録画 ビデオの 録 **新国予約** デ オタイ 管理 トル 写真の利用 音楽タイトルの 利用 伝 三機能 設定メニュー メンテナンス 69

はじめに

使用するボタン

スライドショー画面には、次のような情報が表示されます。



	表示	機能
0	操作表示	スライドショーの再生状態を表示します
		► : 再生中です
2	スライドショーバー	スライドショーの進行状況を表示します
3	画面枚数	写真の表示番号と総枚数を、表示番号/総枚数の形で表示します
4	スライド時間	1枚の写真を表示する時間を秒単位で表示します

お知らせ

スライド時間の表示は目安です。必ずしも正確な秒数ではありません。

スライドショー画面では、次のボタン操作が行えます。

ボタン	内容
[スキップ -] ボタン 🚈 🖏	前の写真を表示します
[スキップ+] ボタン 🧼 式	次の写真を表示します
[早送り] ボタン 🍠	1枚の表示時間を1秒単位で短くします
[早戻し] ボタン 🌽	1枚の表示時間を1秒単位で長くします
[方向キー] 💿	画像を90度回転します
[再生] ボタン ဳ	スライドショーを開始します
[再生モード] ボタン 🍧	スライドショーをリピート再生します。リピート再生中に押すと通常のスライドショー 再生に戻ります
[一時停止] ボタン 🝈	スライドショーを一時停止します。一時停止中に押すと、スライドショーを再開します
[停止] ボタン 適	スライドショーを停止します
[戻る] ボタン 🍈	スライドショーを停止します



写真の管理

写真一覧画面や写真タイトル一覧画面でのタイトルの操作は、ビデオタイトルの操作と同様に行えます。以下のページをご参照ください。

・タイトルの並べ共う	56 ~ _ 3
・ライドルの並べ皆え	50/1-2
・タイトルの詳細表示	57 ページ
・タイトルの保護	57 ページ
・タイトルの削除	58 ページ
・フォルダへのPIN登録	61 ページ
・フォルダのPIN 解除	63 ページ
DINIを登録したフェルがも相応する	608-51

・PINを登録したフォルダを視聴する 62ページ

お知らせ

・写真ライブラリでは、保護とPIN登録はフォルダに対して行います。
 ・写真ライブラリでは、SDカードとPCカードには保護とPIN登録はできません。
 ・写真ライブラリでは、削除はフォルダ単位でもタイトル単位でも行えます。SDカード、PCカードのフォルダ、タイトルの削除はできません。

お知らせ

高解像度の写真の表示には時間がかかります。

メモリーカードから写真をコピーする

SDメモリーカードまたはPCカードから、写真をTransCubeに読み込むことができます。また、PCカードタイプの アダプタを使用して、その他のメモリーカードから読み込むこともできます。

読み込み確認済みのデジタルカメラの機種について

メモリーカードによっては、動作しないものがあります。

本機でのメモリーカードの読み込みが確認できているデジタルカメラの機種とPCカードアダプタについては、下記の ウェブページでお知らせいたします。

http://dynabook.com/pc/wme/index_j.htm



使用できるメモリーカード

TransCubeでは以下のメモリーカードが使用できます。

直接読み込むことができるメモリーカード

- ・SDメモリーカード
- ・PCカード(TYPE)

PCカードタイプのアダプタを使用して読み込むことができるカード

- ・スマートメディア
- ・コンパクトフラッシュカード
- ・メモリースティック
- ・マルチメディアカード
- ・xDピクチャーカード
- ・マイクロドライブ

お知らせ

・PCカードタイプのアダプタは、ご利用のメモリーカードに合ったものを使用してください。 ・SDメモリーカード、PCカード、およびPCカードタイプのアダプタについては、各メモリーカード付属の 取扱説明書をご覧ください。

楽タイト ルの 伝 言機 能 設定メニュー メンテナン

は Ű

あ

視

レビ 聴 す送る

を

ビデ

オ Ō

録

予

約

F

オタイ \mathcal{O} 管理

トル

写真の利用

利用

TransCubeへのメモリーカードの挿入

SDメモリーカード、PCカードまたはPCカードタイプのアダプタは、それぞれ本体前面のSDメモリーカードスロット、PCカードスロットに挿入します。



お知らせ

メモリーカードの挿入は、必ずTransCubeをルータモードにし、ビデオモードLEDがオレンジになっていることを確認したうえで行ってください(LIVE MEDIA for TransCubeから接続しているときは、LIVE MEDIA for TransCubeを終了し、ビデオモードLEDがオレンジになっていることを確認してください)。ビデオモードの状態でメモリーカードの挿入を行うと、データの消失や本体の誤動作の原因になります。

参照 TransCubeのモードについて セットアップマニュアル 43ページ



メモリーカードは無理な力を加えず、静かに奥まで挿入してください。正しく差し込まれていない場合、 TransCubeやメモリーカードのデータの消失や破損の原因になります。

メモリーカードの取り出し

TransCubeからメモリーカードを取り出すときは、以下のように行います。



メモリーカードの取り出しは、必ずTransCubeをルータモードにし、ビデオモードLEDがオレンジになっ ていることを確認したうえで行ってください(LIVE MEDIA for TransCubeから接続しているときは、LIVE MEDIA for TransCubeを終了し、ビデオモードLEDがオレンジになっていることを確認してください)。ビ デオモードの状態でメモリーカードの取り出しを行うと、データの消失や本体の誤動作の原因になります。

参照 TransCubeのモードについて セットアップマニュアル 43ページ

SDメモリーカードの取り出し

SDメモリーカードを取り出すときは、以下の手順で行います。

TransCubeがルータモードになっていることを確認する

▶ルータモードのときは、ビデオモードLEDがオレンジになっています。

▶パソコンからLIVE MEDIA for TransCubeでTransCubeに接続している場合は、 LIVE MEDIA for TransCubeを終了し、本体表示窓に「パソコン」アイコンが表示さ れず、ビデオモードLEDがオレンジになっていることを確認してください。

参照 TransCubeのモードについて セットアップマニュアル 43ページ

SDメモリーカードスロットに挿入されているSDメモリーカードを押す ▶「カチッ」と音がするまで押してください。



SDメモリーカードが少し出てくる ▶SDメモリーカードをしっかりとつかみ、取り出してください。

 \triangleright 52 \bigcirc \bigcirc



はじめ

視レビ

む放送を

再生と録画 ビデ

オの

PCカードの取り出し

PCカードを取り出すときは、以下の手順で行います。

◀ TransCubeがルータモードになっていることを確認する

▶ ルータモードのときは、ビデオモードLEDがオレンジになっています。

▶パソコンからLIVE MEDIA for TransCubeでTransCubeに接続している場合は、 LIVE MEDIA for TransCubeを終了し、本体表示窓に「パソコン」アイコンが表示されず、ビデオモードLEDがオレンジになっていることを確認してください。

参照 TransCubeのモードについて セットアップマニュアル 43ページ

2 PCカードスロットの下部にあるイジェクトボタンを押す
「カチッ」と音がするまで押してください。







4 出てきたイジェクトボタンを、もう一度押す

- ▶「カチッ」と音がするまで押してください。
- ▶ PCカードが少し出てきます。
- ▶ PCカードをしっかりとつかみ、取り出してください。



メモリーカードから写真をコピーする

メモリーカードを本体にセットしたら、次の手順で写真タイトルを転送します。ここではSDメモリーカードの場合を 例に説明しますが、PCカードでも手順は同じです。



お知らせ

- ・TransCubeに登録できる写真の総枚数は10000枚です。
- ・フォルダは1000まで登録できます。1つのフォルダに登録できる写真の総枚数は1000枚です。
- ・メモリーカードに1000枚以上の写真が保存されているときは、1000枚目までの写真が一括登録されま す。ただし、TransCubeに9000枚以上の写真が登録されているときは、TransCubeに登録されている 写真が10000枚になった時点で、登録を中止します。
- ・メモリーカード内の写真の閲覧のみを行う場合は、TransCubeに保存されている写真の総枚数に関係なく、 1000枚目まで閲覧できます。

設

定メニュー

メンテナン

は

あ

写真機能使用上のご注意

●メモリーカードが挿入されていないとき

写真をメモリーカードからコピーする際、メモリーカ ードにメディアがセットされていないと、右のようなメ ッセージが表示されます。[決定]ボタン()を押すと メッセージが閉じます。一度ルータモードに切り替えて、 メディアを挿入してから操作を続けてください。



2転送時にハードディスクの空き容量が足りないとき

コピーを行った結果、ハードディスクの空き容量が一 定容量(目安として高画質モードで7分程度の録画可能時 間)未満となる場合、コピーを行えません。この場合は 右のようなメッセージが表示されます。[決定]ボタ ン む を押してメッセージを閉じ、不要なタイトルを削 除してハードディスクに空き容量を作ってください。

