< dynabook E8/E9 ディスプレイドライバのアップデート手順書> Rev.1

モジュールのダウンロードと解凍

- 1. モジュールをハードディスクの任意の場所にダウンロードします。
- ダウンロードしたモジュールをエクスプローラ等からダブルクリックして実行します。
 解凍先フォルダが「c:¥temp¥display¥」と表示されますので、そのまま[OK]ボタンをクリックします。
 このフォルダ内にモジュールが解凍されます。

アップデート

1. [スタート]ボタンをクリックし、[コントロールパネル]をクリックします。

	Sec. 1		
Different Explores う 電子メール Outlack Express	>> 71 F41X2F >> 71 E954 >> 71 E954	0/0	Vna
プログラムのアクセスと統定の数 デ	איידאר איז 🕼 ערואל איידאר 🖓		
🕑 Windows Media Player		織性弊例知名能認	
Windows XP YP-	27 ファイル名を指定して実行(10)。	N ALL	
34(070554(P)			

- 2. [プログラムの追加と削除]を選択し、ダブルクリックします。
- 3. "Intel® Extreme Graphics Driver"を選択し、「削除」ボタンをクリックします。

🖥 7095401	6 that All Na			
-	現在インストールされているプログラム。	並べ替える2 名前		-
202740	🚫 ውስስአውብንም-አንዞ	サイズ	8.61MB	2
ACCOMPTED/	🖄 Adobe Aorabet 5.0	サイズ	16.40MB	
2	📵 ALPS Touch Pad Driver	9 4X	1.29MB	
TUNSLO	🛃 Avance AO'97 Audio	サイズ	1.32MB	
iEtu (M	SyberSupport for TCSHIBA	サイズ	1.14MB	
-	📵 DION (KDDI)	サイズ	077MB	
<u></u>	Easy Button			-
Windows エンボーネントの 道印と削除(<u>A</u>)	🚰 Intel(P) Extreme Graphics Driver	44X	210MB	
•	コンピュータからこのプログラムを利用手するには、時間手」をかりゃんしてくたちい。		HURR	b
702510	🛃 InterVideo WinDVD 4	サイズ	21.18MB	
現定の設定(1)	📵 JUSTSVSTEM77ツケーションの通知と前時の	サイズ	307.00MB	
	😰 LaLaVoice2001	サイズ	0.94MB	
	👹 Microsoft .NET Framework (JPN) v1.0.2705			
	📵 Realtek Fast Ethernet Adapter Driver	サイズ	0.79MB	8
	🛃 Shockwave			
	間 The細胞化シターネット V7.0 LE			
	🛃 TOSHEA ConfigFree	サイズ	1.58MB	
	🛃 TOSHEA Software Modern			100
	men a set to se	0.2.4		M

4. [システム設定の変更]画面で、今すく再起動しますか?、で[はい(Y)]をクリックします。



5. 再起動後、「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されますが、ここでは「キャンセル」を選択して、 ウィンドウを閉じます。(本アップデートではこの方法を用いません。)

新しいハードウェアの検出ウィザ・	- F
	新しいハードウェアの検索ウィザードの開始
	このウィザードでは、次のハードウェアに必要なソフトウェアをインストールします: ビデオ コントローラ (VGA 互換)
	② ハードウェアに付属のインストール CD またはフロッピー ディ スクがある場合は、挿入してください。
	インストール方法を選んでください。
	● シフトウェアを自動的にインストールする(推奨)① ○ 一覧または特定の場所からインストールする(詳細)⑤)
The second se	続行するには、したへ」をクリックしてください。
	〈戻る(四) 次へ(1)> (キャンセル)

- 6. 再度、「キャンセル」を選択して、処理を終了します。
- 7. ドライバを保存したフォルダから、Setup.exe」をダブルクリックします。

😂 V6.14.10.3553 (Logo)	
ファイル(日) 編集(日) 表示(1) お報に入り(10) シール(10) ヘルフィ	B) 🖉
アナイルとフォルダのタスク	Win2000 datat hot HDR 2001 /k HDR 2001 /k St KB St KB St KB
ZOME Installer ₹ ZOME Image: CFG 37+0.0 ○ 73,0%07 TKB ○ 74,0%07 Image: CFG 37+0.0 ○ 74,0%07 Image: CFG 37+0.0	Import B01 7p-(n) 1 KB Setup Bottolich ett Software Concentration Setup Setup Bottolich ett Software Concentration Setup Setup Table 1 KB Setup Setup Setup Launcher Instance Setup Setup Setup Launcher Instance Setup Setup Setup Setup Setup Setup Setup Setup
224m (S)	- 100 🗣 🖉 🖉 💷 🚥 🕬

8. Intel® Extreme Graphics Driver セットアップウィザードが開始されます。「次へ」をクリックします。



9. 使用許諾契約の内容を確認して「はい」をクリックします。

更用許諾契約書 次の使用許諾契約書を注意してお読みください。	°	
PAGE DOWN キーを使ってスクロールしてくださ	きしい。	
インテル ソフトウェア使用許諾契約書 (OEM / 重要 - コピー、インストール、使用の前にお読。 以下の条件を注意深くお読みになるまで、ソフト ェアリといいます)を使用またはロードしないでく お客様は本契約の条件に同意したこととなりま ルまたは使用しないでください。 注意事項:	/ IHV / ISV 配布 および シングル ユーザ用) みください。 トウェアおよび関連資料 仏人下、総称して「本ソ ださい。本ソフトウェアの使用またはロードによ す。同意されない場合は、本ソフトウェアをイン	ントウ って、 マストー
」 使用許諾契約に同意しますか? [、いえ] を選択 Graphics Driver をインストールするには、この付 allShield	Rすると、セットアップを中止します。Intel(R) Ex 使用許諾契約に同意する必要があります。	ctreme

- 10. セットアップが開始されます。
- 11. [システム設定の変更]画面で、今すく再起動しますか?、で[レ いえ (N)]をクリックします。

システム	設定の変更 🛛 🕅
?	新しいデバイスのインストールが完了しました。デバイスをサポートするソフトウェアによりコンピュータを再起動する必要があります。新しい設定を有効にするには、コンピュータを再起動する必要があります。 今すぐ再起動しますか?
	(#UN2 (UN2 (N)

12. セットアップウィザードから再起動を求められるので「コンピュータを今すく再起動する。」を選択して 完了」ボタンをクリックし、ウィンドウを閉じ、コンピュータを再起動します。

Intel(R) Extreme Graphics Driver セットアップ		
	InstallShield(R) ウィザード が完了しました。 InstallShield(R) ウィザード により、Intel(R) Extreme Graphics Driver のインストールが完了しました。 このブログラムを使用するにはご使 用のコンピュータを再起動する必要があります。 ・ ロンピュータを今すぐ再起動する。 ・ コンピュータを後で再起動する。 各ドライブからディスクを取り出し、「完了」をクリックしてセットアップ を完了してください。	
	< 戻る(B) 完了 キャンセル	

以上で作業は終了です。