困ったときは もくじ

困ったときはもくじ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 1
---	-----

1	セーフモードで起動する – Windows 7 –	4
2	「詳細オプション」で調べる - Windows 10/Windows 8.1 -	5
3	「システム回復オプション」で調べる - Windows 7-	6
4	エラーメッセージ	8

2章 Q&A集......9 1 Q&A集......10

3章 パソコンを再セットアップするには …… 17 1 パソコンの調子がおかしいときは …… 18 2 パソコンを初期状態に戻す前に …… 20 1 パソコンを初期状態に戻す (リカバリー) 流れ …… 21 2 パソコンを初期状態に戻す前にしておくこと …… 22

3 パソコンを初期状態に戻す

- Windows 10/Windows 8.1のリカバリー	24
1 いくつかある初期状態に戻す方法	24
2 ハードディスクからパソコンを初期状態に戻す	24

3 リカバリーメディアからパソコンを初期状態に戻す......27

4 パソコンを初期状態に戻す - Windows フのリカバリー
1 いくつかある初期状態に戻す方法
3 リカバリーメディアからパソコンを初期状態に戻す
5 Windows セットアップ
 Windows 10のセットアップ
2 Windows 10のセットアップが終了したあとは
3 Windows 8.1のセットアップ42
4 Windows 8.1 のセットアップが終了したあとは
5 Windows 7のセットアップ46
⑥ Windows 7のセットアップが終了したあとは

6 プレインストールのアプリケーションを再インストールする...54

4章	保守サービス	.57
	1 保守サービス	58
	1 保守サービスについて	58
	2 交換元(取りはずした)部品の所有権	59
	3 データの保存について	59
	4 保守部品(補修用性能部品)について	60
	5 パソコンの据え付け・増設作業について	60
	6 当社指定のサービス会社	60

付録	ε	1
	1 捨てるとき/人に譲るとき	62
	2 リカバリーチェックシート	69
	3 トラブルチェックシート	70



パソコンの動作がおかしいときは

パソコンの操作をしていて困ったときの解消方法やエラーメッセージ について説明しています。



* Windows 7のみ

* この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。 必ず本項目のページを印刷してから実行してください。

Windows 7の場合、Windowsが起動しないときに、Windowsをセーフモードまたは前回 正常に起動したときの構成で起動する方法があります。セーフモードでは、最低限の機能で Windowsを起動させることができます。

次の手順で操作してください。

1 データを保存し、Windowsを終了させて電源を切る



3 メニューが表示されたら、目的に合わせて [セーフ モード] または [前回正常起動時の構成(詳細)]を選択し、 Enter キーを押す



* Windows 10/Windows 8.1のみ

* この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。 必ず本項目のページを印刷してから実行してください。

Windows 10/Windows 8.1の場合、「詳細オプション」が用意されています。 「詳細オプション」とは、Windowsが正常に起動しなくなった場合に、問題を解決して起動で きるようにするメニューが集まったものです。「システムの復元」機能もあります。

1 起動方法

1	データを保存し、 Shift キーを押しながら [シャットダウン] をクリッ クして電源を切る 参照 電源の切りかた『取扱説明書』
2	 電源スイッチを押し、ビープ音が鳴った直後に (ゼロ)キー (かな入力の わ キー)を数回押す 各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。パスワードを入力して <i>Enter</i> キーを押してください。 「The Hard Drive Recovery Process has been selected.」 などから始まるメッセージが表示された場合は、手順 3 に進んでください。 [オプションの選択] 画面が表示された場合は、手順 4 に進んでください。
3	「Yes」(「YES」)を選択して、 <i>Enter</i> キーを押す [オプションの選択]画面が表示されます。
4	【トラブルシューティング】をクリックする [トラブルシューティング]画面が表示されます。
5	[詳細オプション]をクリックする [詳細オプション] 画面が表示されます。
6	使いたいメニュー名をクリックする この後の操作は、メニューによって異なります。表示された画面の指示に従って操作 してください。

「システム回復オプション」で調べる - Windows 7-

* Windows 7のみ

Ľ

* この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。 必ず本項目のページを印刷してから実行してください。

Windows 7の「システム回復オプション」とは、Windowsが正常に起動しなくなった場合に、 問題を解決して起動できるようにするメニューが集まったものです。

1 起動方法

- データを保存し、Windowsを終了させて電源を切る
- 2 電源スイッチを押し、ビープ音が鳴った直後に F8 キーを数回押す 各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表 示されます。パスワードを入力して Enter キーを押してください。そのあとすぐに、 F8 キーを再び数回押してください。 「詳細ブート オプション」が表示されます。
- **3** [コンピューターの修復]を選択し、 *Enter* キーを押す キーボードの選択画面が表示されます。
- **4** [日本語] を選択し、[次へ] ボタンをクリックする ログオン画面が表示されます。
- 5 ユーザー名を選択し、Windows ログオンパスワードを入力する

6 [OK] ボタンをクリックする

「システム回復オプション」が起動します。

- スタートアップ修復
 システムファイルの不足や破損など、Windowsの正常な起動を妨げる可能性のある問題を解決し、正常に起動できるようにします。
- システムの復元
 システムファイルを正常に機能していた日時の状態に復元することができます。
- システム イメージの回復
 以前に作成したシステム イメージを使用して、コンピューターを回復します。
 システム イメージの詳細は、『Windows ヘルプとサポート』を参照してください。
- Windows メモリ診断 メモリが正常に機能しているかどうかを確認します。
- コマンド プロンプト コマンド プロンプトに切り替えます。
- TOSHIBA Recovery Wizard リカバリーメニューを表示します。

7 使いたいメニュー名をクリックする

このあとの操作は、メニューによって異なります。表示された画面の指示に従って操作してください。

7

4 エラーメッセージ

この項目では、システム起動時に発生する可能性のあるエラーメッセージを説明します。

お願い

● これらのエラーが繰り返し発生する場合は、エラーメッセージの内容と現在の本体の設定環境を 具体的に記録し、すぐに当社指定のサービス会社までお問い合わせください。

参照 当社指定のサービス会社「4章 保守サービス」

エラーメッセージ	説明
CMOS Checksum Bad, BIOS settings have been re-initialized.	CMOSおよび日付がクリアされました。内蔵バッ テリーが消耗している可能性があります。 新しいバッテリーに交換してください。
Press F1 to resume Press DEL to enter setup	参照 ■『取扱説明書』 バッテリー交換後 BIOS セットアップを記動し
	設定項目および日付を設定し直してください。
	内蔵バッテリーが消耗している可能性があります。 新しいバッテリーに交換してください。
Error: RTC bad Press F1 Skip, F2 Enter Setup	参照 『取扱説明書』
	バッテリー交換後、BIOS セットアップを起動し、 設定項目および日付を設定し直してください。
Invalid Password	入力したパスワードが正しくありません。 再起動して正しいパスワードを入力してください。
Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key	システムを起動する装置が見つかりません。再起動 してください。 再びエラーメッセージが表示される場合は、BIOS セットアップを起動し、ハードディスクが正しく接 続されているか、起動ドライブの設定が正しいか確 認してください。



Q&A集

トラブルの解決方法をQ&A形式で説明しています。







- 電源コードとACアダプター(付属モデルのみ)を正しく接続してください。
- 電源の通じているコンセントに差してください。
- パソコン本体とディスプレイの電源を切り、いったん電源プラグをコンセントから 抜いて、しばらくしてから電源プラグをコンセントに差してください。

Q 電源を入れたが、システムが起動しない

▲ Windows 7の場合、セーフ モードまたは前回正常に起動したときの構成で起動しなおすことができます。

電源スイッチを4秒以上押して強制終了してください。

セーフ モードまたは前回正常に起動したときの構成での起動方法については、「1章 1 セーフ モードで起動する」を参照してください。

Q Windowsがセーフモードで起動した

▲ パソコンを再起動してください。

Q エラーメッセージが表示される

▲ 「1章 4 エラーメッセージ」をご覧のうえ、メッセージに対応した処置を行ってください。

また、アプリケーションソフト使用時にエラーメッセージが表示される場合は、『アプ リケーションソフトに付属している説明書』をお読みください。

Q 次のようなエラーメッセージが表示された

- [CMOS Checksum Bad, BIOS settings have been re-initialized. Press F1 to resume Press DEL to enter setup]
- [Error: RTC bad Press F1 Skip, F2 Enter Setup]
- A 内蔵バッテリーを交換してください。

参照 内蔵バッテリーの交換方法『取扱説明書』

内蔵バッテリー交換後、BIOS セットアップを起動し、設定項目および日付を設定し直 してください。

2 章

Q & A

集

Q 画面に何も映らない

A 次のいずれかの対処を行ってください。

- •パソコン本体およびディスプレイの電源が入っているか、確認してください。
- ディスプレイ用ケーブルは、固定用ネジにゆるみがないように正しく接続してください。
- 電源をいったん切ってから、ディスプレイの電源コードをコンセントに差し込んでください。
- 接続されている USB 対応機器によっては、USB 対応機器の電源を入れたあと、パ ソコン本体の電源を入れると、パソコン本体が起動しない場合があります。パソコ ン本体の電源を入れてから USB 対応機器の電源を入れてください。
- 省電力機能が働いている場合があります。マウスをクリックしたり、電源スイッチ を押してください。

Q 画面の表示が乱れる、 あるいは画面のサイズや表示位置などが異常である

ディスプレイの輝度、コントラストなどの調整および、各調整スイッチで、正しく調整してください。

また、ご使用のディスプレイの仕様に合った解像度、リフレッシュレートに設定して ください。ディスプレイの仕様に合った解像度、リフレッシュレートに設定しても正 しく表示が行えない場合は、ディスプレイドライバーの再インストールを行ってくだ さい。

再インストール方法については、[アプリケーションの再インストール] で表示される 画面をご覧ください。

参照 [3章 6 プレインストールのアプリケーションを再インストールする]

Q キーボードのキーを押しても希望の文字が入力されない

A 次のいずれかの対処を行ってください。

- ●キーボードの文字キーは、文字ロックの状態によって、入力される文字が異なります。
 お使いの『日本語入力システムに付属している説明書』を参照して、文字ロックを
 希望の状態にしてください。
- •半角の「 \sim 」(チルダ)が入力できない場合は、Shift + $\begin{vmatrix} \sim \\ \sim \\ \sim \end{vmatrix}$ キーを押してください。
- ●キーを押しても文字が表示されない場合は、入力欄に「│」(カーソル)が点滅しな がら表示されていることを確認してください。表示されている位置から文字を入力 できます。表示されていないときは、入力欄をクリックしてください。
- キーを押しても文字が表示されない場合は、キーボードケーブルのプラグをマウス コネクタに接続している可能性があります。キーボードケーブルのプラグをキーボー ドコネクタに接続してください。

参照 キーボードの接続『取扱説明書』

Q マウスの操作ができない



Α

集

▲ マウスのケーブルがパソコン本体のUSBコネクタに正しく接続されているか どうか確認してください。

参照
マウスの接続
『取扱説明書』

Q アプリケーションソフトが使えない

◆ステムに対応していないアプリケーションソフトは使えません。 お使いのシステムに対応しているアプリケーションソフトをお買い求めください。また、アプリケーションソフトが思うように動かない場合は、『アプリケーションソフト に付属している説明書』を読んで、指示があればシステム構成を変更してください。

Q ハードディスクが使えない

▲ データの読み出し/書き込みができない場合は、故障しているおそれがあります。

お使いの機種を確認後、当社指定のサービス会社へご連絡ください。

参照 当社指定のサービス会社「4章 保守サービス」

Q ドライブにアクセスできない

▲ 次のいずれかの対処を行ってください。

- ドライブのディスクトレイがきちんと閉まっているか確認し、ディスクトレイに異物がはさまっていたら、取り除いてください。
- ドライブのディスクトレイを引き出し、ディスクラベルを左(本体が横置きの場合 は上)にして、CD/DVDをセットし直してください。
- CD/DVDが汚れている場合は、乾燥した清潔な布でふいてください。それでも汚れが落ちなければ、水か中性洗剤で湿らせた布で、ふき取ってください。
- ドライブが対応しているフォーマットのCD/DVDをセットしているか確認してく ださい。

ig Q CD/DVDが取り出せない

電源を入れ、ドライブのイジェクトボタンを押してCD/DVDを取り出してく ださい。

参照 CD/DVDの取り出し『取扱説明書』



[コントロールパネル]を開き、[ハードウェアとサウンド]カテゴリの[デバイスの追加]をクリックする

以降は、画面の指示に従って操作してください。

Q SDメモリカード、メモリースティックが使えない

*ブリッジメディアスロット搭載モデルのみ

(A) メディアカードを正しくセットしてください。

タスクバーで [エクスプローラー] ボタンをクリックしてもメディアカードのドライ ブのアイコンが表示されない場合は、メディアカードを抜き、もう一度挿入してくだ さい。

それでもメディアカードのドライブが認識されないときは、いったん電源を切ったあ と、もう一度電源を入れてください。



Q 本体に接続したプリンターが動作しない

プリンターのケーブルが正しく接続されているか確認してください。 また、パソコン本体の電源をいったん切り、プリンター、本体の順で電源を入れ直し てください。





参照
『アプリケーションソフトに付属している説明書』

○ テレビ、ラジオの調子がおかしい

- ▲ テレビ、ラジオの近くにパソコン本体やディスプレイを置いている場合、次の いずれかの対処を行ってください。
 - テレビ、ラジオの室内アンテナの方向を変えてください。
 - テレビ、ラジオに対するパソコン本体やディスプレイの方向を変えてください。
 - テレビ、ラジオから離してください。
 - テレビ、ラジオを接続しているコンセントとは別のコンセントを使ってください。
 - ●受信機に屋外アンテナを使ってください。
 - コンセントと機器の電源プラグとの間に市販のフィルターを入れてください。

TPMを使用しているパソコンを、修理・保守に出したい

▲ TPMを使用している場合、修理・保守に出す前に、バックアップしてください。 なお、修理・保守に出すと、TPMに故障がなくても、TPMが交換される場合があります。 修理・保守については、当社指定のサービス会社に相談してください。

参照 修理・保守 「4章 保守サービス」

異常なにおいや過熱に気がついた ()



🗛 パソコン本体、周辺機器の電源を切り、電源コードのプラグをコンセントから 抜いてください。それから、当社指定のサービス会社に連絡してください。 ご連絡の際は、次のことを伝えてください。

- 使用している機器の名称
- ご購入年月日

現在の状態(できるだけ詳しく連絡してください。)

参照 → 当社指定のサービス会社 「4章 保守サービス |

操作できない原因がどうしてもわからない場合

▲ 操作できない原因がどうしてもわからない場合は、巻末の「トラブルチェック シート」で必要事項を確認し、当社指定のサービス会社にご連絡ください。 参照 当社指定のサービス会社 「4章 保守サービス」



3章

パソコンを再セットアップする には

この章では、パソコンの動作がおかしくなり、いろいろなトラブル対処 方法を試しても解決できなかったときに行う、パソコンのリカバリーにつ いて説明します。 パソコンの調子がおかしいときは

パソコンの動作がおかしいと感じたときは、次の方法を実行してください。

次の方法を実行してみる

1

■ウイルスチェックソフトで、ウイルス感染のチェックを実行する

ウイルスが検出されたら、ウイルスチェックソフトで駆除できます。 その際、ウイルス定義ファイル(パターンファイル)は、最新のものに更新しておいてくだ さい。場合によっては、ウイルスチェックソフトで駆除できないウイルスもあります。

■ セーフ モードで起動できるか実行してみる

* Windows 7のみ

Windowsが起動できないときは、セーフモードで起動してみてください。

セーフ モードで起動できた場合は、リカバリーをする前に、当社指定のサービス会社にご 相談ください。

参照 セーフモード「1章 1 セーフモードで起動する」

■ 周辺機器をすべて取りはずし、再度確認する

購入後に追加で増設した機器が原因の可能性があるため、それらを取りはずしてから、再起動してください。また、電源関連のトラブルの場合は、パソコンの電源を切り、電源コードとACアダプター(付属モデルのみ)をいったん取りはずし、再度取り付けてから起動し直してください。

参照 周辺機器の取りはずし『取扱説明書』

■ほかのトラブル解消方法を探す

「1章 パソコンの動作がおかしいときは」、「2章 Q&A集」を確認してください。解消方法 を紹介しています。

■システムの復元で以前の状態に復元する

「システムの復元」は、パソコンに問題が発生したときに、個人用のデータを失わずにパソ コンを以前の状態に復元するための機能です。

参照 Windows 10 / Windows 8.1 の場合「1章 2 「詳細オプション」で調べる」
 Windows 7の場合「1章 3 「システム回復オプション」で調べる」

<u>×</u> =

購入時にプレインストールされていたアプリケーションやドライバーを誤って削除してしまった場合は、アプリケーションやドライバーの再インストールを行うことをおすすめします。

参照 「本章 6 プレインストールのアプリケーションを再インストールする」

個人用ファイルを保持して、初期状態に戻す(回復/リフレッシュ)

* Windows 10/Windows 8.1のみ

OSに搭載されているトラブルシューティングのツールを使用すると、おもな個人用ファイルを消去せずに、本製品を初期状態に戻すことができます。

Windows 10の場合

タスクバーの[何でも聞いてください](**○**)で、「初期状態に戻す」と入力して検索して ください。

Windows 8.1 の場合

スタート画面またはチャームの検索欄に「ファイルに影響を与えないようにPCをリフレッシュする」と入力して検索してください。

~ それでも改善しない場合

パソコンを初期状態に戻す(リカバリー)
 個人データ、購入後にインストールしたアプリケーション、現在の設定などすべてを消去して、本製品を初期状態に戻します。大切なデータは、あらかじめバックアップしてください。
 「本章 2 パソコンを初期状態に戻す前に」
 「本章 3 パソコンを初期状態に戻す - Windows 10 / Windows 8.1のリカバリーー」
 「本章 4 パソコンを初期状態に戻す - Windows 7のリカバリーー」
 「付録 2 リカバリーチェックシート」

パソコンを初期状態に戻す前に

パソコンを初期状態に戻す(リカバリー)とは、お客様が作成したデータや、購入後にインストールしたアプリケーション、現在の設定などをすべて削除し、もう一度ご購入時の状態に復元することです。ハードディスク内に保存されているデータ(文書ファイル、画像・映像ファイル、メールやアプリケーションなど)はすべて消去され、設定した内容(インターネットやメールの設定、WindowsパスワードまたはWindowsログオンパスワードなど)も購入時の状態に戻る、つまり何も設定していない状態になります。

次のような場合で、どうしても改善する方法がないときにリカバリーをしてください。

- パソコンの動作が非常に遅くなった
- 周辺機器が使えなくなった
- ハードディスクにあるシステムファイルを削除してしまった
- コンピューターウイルスやスパイウェアなどに感染し、駆除できない*1
- パソコンの調子がおかしく、いろいろ試したが解消できない
- 当社指定のサービス会社に相談した結果、「リカバリーが必要」と診断された
- * 1 ウイルスチェックソフトが正常に起動できない場合など、状態によってはウイルスチェックができない場合があります。

ー度リカバリーを始めると、途中で中止したり、パソコンの電源を切ることができません。 リカバリーには時間がかかりますので、時間の余裕をもって行ってください。

「お願い」

2

- 市販のソフトウェアを使用してパーティションの構成を変更すると、リカバリーができなくなる ことがあります。
- リカバリーは、ユーザー権限にかかわらず、誰でも実行できます。誤ってほかの人にリカバリー を実行されないよう、ユーザーパスワードを設定しておくことをおすすめします。

参照 ユーザーパスワード『取扱説明書』

1 パソコンを初期状態に戻す(リカバリー)流れ

リカバリーをする場合は、次のような流れで作業を行ってください。

初期状態に戻す前に行う

バックアップをとる など 参照 「本節 2 パソコンを初期状態に戻す前にしておくこと」



2 パソコンを初期状態に戻す前にしておくこと

リカバリーをはじめる前に、次の準備と確認を行ってください。

準備するもの

- リカバリー手順と、巻末の「リカバリーチェックシート」を印刷したもの
- リカバリーメディア(あらかじめ作成してあるリカバリーメディアからリカバリーする場合)
- リカバリーDVD-ROM (付属しているモデルの場合)

必要なデータのバックアップをとる

リカバリーをすると、購入後に作成したデータやインストールしたアプリケーションなど、ハードディスクに保存していた内容は削除されて、設定が初期化されます。次のようなデータは削除されますので、可能な場合は、記録メディア(CD/DVDやUSBフラッシュメモリなど)にバックアップをとってください。

- [ドキュメント] (または [マイ ドキュメント])、[ピクチャー] (または [マイ ピクチャー]) などのデータ
- 購入後にデスクトップに保存したデータ
- インターネットの [お気に入り] のデータ
- メール送受信データ
- メールアドレス帳
- プレインストールされているアプリケーションのデータやファイル
- 購入後にインストールしたアプリケーションのデータ
- 購入後に作成したフォルダーとファイル

ただし、ハードディスクをフォーマットしたり、システムファイルを削除した場合や、電源を 入れてもシステムが起動しない場合は、バックアップをとることができません。また、リカバリー を行っても、ハードディスクに保存されていたデータは復元できません。

アプリケーションのセットアップ用記録メディアを確認する

購入後に追加でインストールしたアプリケーション、プリンターなどの周辺機器のドライバー は、リカバリー後に再度インストールする必要があります。これらをインストールするための 記録メディア(CDなど)が、お手元にあることを確認してください。

また、アプリケーションによっては、ID番号などが必要です。あらかじめ確認してください。

Office 搭載モデルの場合は、リカバリーしたあとに「Office」のライセンス認証が必要です。 参照 「Office」のライセンス認証について『はじめに』

各種設定を確認する

インターネットやLANの設定、Windowsサインイン時またはWindowsログオン時のアカ ウント名などの設定項目を控えておいてください。ウイルスチェックソフトなど、セットアッ プ時に認証キーの入力が必要なアプリケーションは、認証キーの番号を控えておいてください。 設定項目や認証キーの番号などの確認方法は、各アプリケーションのヘルプを参照するか、サ ポート窓口にお問い合わせください。

その他、必要に応じて、アプリケーションの設定を控えておいてください。

■ 周辺機器を取りはずす

プリンターなどの周辺機器やLANケーブル、拡張カード類などはすべて取りはずしてください。 このとき、パソコン本体の電源を切ってから行ってください。

参照 機器の取りはずし『取扱説明書』

パソコンを初期状態に戻す

- Windows 10/Windows 8.1のリカバリー・

本製品をWindows 10/Windows 8.1 にリカバリーする方法について説明します。

1 いくつかある初期状態に戻す方法

リカバリーには、次の方法があります。

- ハードディスクからリカバリーをする
- あらかじめ作成しておいたリカバリーメディアからリカバリーをする
- 付属のリカバリーDVD-ROMからリカバリーをする(付属しているモデルのみ)

通常はハードディスクからリカバリーをしてください。

リカバリーメディアやリカバリーDVD-ROMからのリカバリーは、ハードディスクのリカバ リーツール(システムを復元するためのもの)を消してしまったり、ハードディスクからリカ バリーができなかった場合などに行うことをおすすめします。

リカバリーDVD-ROMが付属していないモデルの場合、リカバリーメディアは、あらかじめ作成しておく必要があります。

参照 リカバリーメディアの作成『はじめに』

★

● Office 搭載モデルを、付属のリカバリーDVD-ROMからリカバリーした場合は、リカバリー後に Office 製品を再インストールする必要があります。

参照 詳細について「本章 5 - 4 - 1 Office 製品の再インストールとライセンス認証」

2 ハードディスクからパソコンを初期状態に戻す

* この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。 必ず本項目のページを印刷してから実行してください。

リカバリーは、ユーザー権限にかかわらず、誰でも実行できます。

★

● 記録メディアをセットしていない状態で実行してください。セットされていると、エラーになる場合が あります。

[キャンセル] ボタンが無い画面で操作を中断したい場合は、[オプションの選択] 画面が表示されるまで (デボタンをクリックし、[PCの電源を切る] ボタンをクリックしてください。
 (デボタンが表示されていない場合は、[キャンセル] ボタンが表示されるまで操作を進めてから [キャンセル] ボタンをクリックしてください。

1 Windows 10の場合

- データを保存し、 Shift キーを押しながら [シャットダウン] をクリックして電源を切る
 参照 電源の切りかた『取扱説明書』
- ②電源スイッチを押し、ビープ音が鳴った直後にキーボードの
 ①(ゼロ)キー(かな入力の
 わ)キー)を数回押す

各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。パスワードを入力して*Enter*キーを押してください。

「The Hard Drive Recovery Process has been selected.」などから始まるメッセージ が表示された場合は、手順③に進んでください。

[オプションの選択] 画面が表示された場合は、手順④に進んでください。

- ③「Yes」(「YES」) または「はい」を選択して、*Enter* キーを押す [オプションの選択] 画面が表示されます。
- ④ [トラブルシューティング] をクリックする [トラブルシューティング] 画面が表示されます。
- ⑤[このPCを初期状態に戻す]をクリックする
 「オプションを選んでください」と表示されます。
- ⑥ [すべて削除する] をクリックする

「ファイルの削除だけでなく、ドライブを完全にクリーンアップしますか?」と表示されます。 「PCにはドライブが複数あります。」と表示された場合は、[Windowsがインストールされ ているドライブのみ]をクリックしてください。

⑦ [ファイルの削除のみ行う] をクリックする

「準備が完了しました。」と表示されます。

₩₹

● [ドライブを完全にクリーンアップする] を選択してもリカバリーは行えますが、5 時間程度かかる 場合があります。また、ハードディスクのデータはすべて消去されます。このため、通常は [ファ イルの削除のみ行う] を選択することをおすすめします。

⑧ [初期状態に戻す] ボタンをクリックする

画面下部に進行状況がパーセントで表示されます。セットアップ画面が表示されるまで、何 も操作する必要はありません。そのまましばらくお待ちください。 この間は絶対に電源を切らないでください。

⑨ セットアップ画面が表示されたら、Windowsのセットアップを行う

参照 Windows セットアップ「本章 5 Windows セットアップ」

2 Windows 8.1 の場合

- データを保存し、 Shift キーを押しながら [シャットダウン] をクリックして電源を切る
 参照 電源の切りかた『取扱説明書』
- ② 電源スイッチを押し、ビープ音が鳴った直後にキーボードの
 ① (ゼロ) キー (かな入力の
 わ キー)を数回押す

各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示され ます。パスワードを入力して「*Enter*」キーを押してください。

「The Hard Drive Recovery Process has been selected.」などから始まるメッセージ が表示された場合は、手順③に進んでください。

[オプションの選択] 画面が表示された場合は、手順④に進んでください。

- ③「Yes」(「YES」)を選択して、 *Enter* キーを押す
 [オプションの選択] 画面が表示されます。
- ④ [トラブルシューティング]をクリックする
 [トラブルシューティング] 画面が表示されます。
- ⑤ [PCを初期状態に戻す] をクリックする

「この操作を行うと:」と表示されます。

⑥[次へ] ボタンをクリックする

「PCにはドライブが複数あります。」と表示された場合は、手順⑦に進んでください。 「ファイルの削除だけでなく、ドライブを完全にクリーンアップしますか?」と表示された 場合は、手順⑧に進んでください。

⑦ [Windowsがインストールされているドライブのみ]をクリックする
 「ファイルの削除だけでなく、ドライブを完全にクリーンアップしますか?」と表示されます。

⑧ [ファイルの削除のみ行う] をクリックする

「すべて準備できました」と表示されます。

★

● [ドライブを完全にクリーンアップする]を選択してもリカバリーは行えますが、5時間程度かかる 場合があります。また、ハードディスクのデータはすべて消去されます。このため、通常は[ファ イルの削除のみ行う]を選択することをおすすめします。

⑨ [初期状態に戻す] ボタンをクリックする

画面下部に進行状況がパーセントで表示されます。セットアップ画面が表示されるまで、何 も操作する必要はありません。そのまましばらくお待ちください。 また、この間は絶対に電源を切らないでください。

⑩ セットアップ画面が表示されたら、Windowsのセットアップを行う

参照 Windows セットアップ「本章 5 Windows セットアップ」

3 リカバリーメディアからパソコンを初期状態に戻す

* この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。 必ず本項目のページを印刷してから実行してください。

ここでは、リカバリーメディアを例に説明します。付属のリカバリーDVD-ROMを使用する場合は、リカバリーメディアの場合と同様に操作してください。

リカバリーは、ユーザー権限にかかわらず、誰でも実行できます。

リカバリーDVD-ROMが付属していないモデルの場合、リカバリーメディアは、あらかじめ作成しておく必要があります。

参照 リカバリーメディアの作成『はじめに』

💭 🗶 E

●操作を中断したい場合は、[キャンセル]ボタンをクリックしてください。

① リカバリーメディアをセットする

リカバリーメディアが複数枚ある場合は、1枚目からセットしてください。 USBフラッシュメモリの場合はUSBコネクタに差し込んでください。

- ② データを保存し、 Shift キーを押しながら [シャットダウン] をクリックして電源を切る
 参照 電源の切りかた『取扱説明書』
- ③電源スイッチを押し、ビープ音が鳴った直後に F11 キーを数回押す 各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。パスワードを入力して Enter キーを押してください。
- ④ ↑ または ↓ キーで起動ドライブを選択する

リカバリーメディアがDVDの場合は本製品のドライブを示す項目、リカバリーメディアが USBフラッシュメモリの場合はUSBフラッシュメモリを示す項目を選択し、*Enter*キー を押してください。

「TOSHIBA Recovery Wizard」か「システム回復オプション」かを選択する画面が表示されます。

- ⑤ [TOSHIBA Recovery Wizard] をチェックし、[次へ] ボタンをクリックする
 警告メッセージ画面が表示されます。
- ⑥ 画面の内容を確認し、 [はい] ボタンをクリックする
- ⑦ [初期インストールソフトウェアの復元] をチェックし、[次へ] ボタンをクリックする [ハードディスク上の全データの消去] は、パソコンを廃棄または譲渡する場合など、個人 情報漏えいを防ぐために、ハードディスクのデータを完全に消去するためのものです。通常 は実行しないでください。実行すると、ハードディスク上にある、すべてのデータが削除さ れます。

参照 「付録 1 - 4 ハードディスクの内容をすべて消去する」

「ハードディスクの内容は、すべて消去されます。」というメッセージが表示されます。 処理を中止する場合は、[キャンセル] ボタンをクリックしてください。

⑧[次へ] ボタンをクリックする

処理が開始され、「しばらくお待ちください。」というメッセージが表示されます。 画面は、リカバリーの経過に従い切り替わります。

長い時間、同じ画面が表示される場合がありますが、画面が切り替わるまでお待ちください。

リカバリーメディアが複数枚ある場合は、メディアを入れ替えるメッセージが表示され、リ カバリーメディアを取り出せる状態になります。メディアの番号順に入れ替え、[OK] ボタ ンをクリックしてください。

処理が完了すると、終了画面が表示されます。

⑨リカバリーメディアの種類により次の操作を行う

■DVDの場合

- 1) [終了] ボタンをクリックする
 自動的にリカバリーメディアを取り出せる状態になります。
 2) リカバリーメディアを取り出す
- ■USB フラッシュメモリの場合
 - 1) USB フラッシュメモリを取りはずす
 - 2) [終了] ボタンをクリックする

再び画面が切り替わります。

セットアップ画面が表示されるまで、何も操作する必要はありません。そのまましばらくお 待ちください。また、この間は絶対に電源を切らないでください。

⑩ セットアップ画面が表示されたら、Windowsのセットアップを行う

参照 Windows セットアップ 「本章 5 Windows セットアップ」

パソコンを初期状態に戻す - Windows 7のリカバリー-

本製品をWindows 7にリカバリーする方法について説明します。

1 いくつかある初期状態に戻す方法

リカバリーには、次の方法があります。

- ハードディスクからリカバリーをする
- リカバリーメディアからリカバリーをする

通常はハードディスクからリカバリーをしてください。

リカバリーメディアからのリカバリーは、ハードディスクのリカバリーツール(システムを復 元するためのもの)を消してしまったり、ハードディスクからリカバリーができなかった場合 などに行うことをおすすめします。

リカバリーメディアは、あらかじめ作成しておく必要があります。

参照 リカバリーメディアの作成『はじめに』

1 リカバリーメニューについて

次のメニューのなかからリカバリー方法を選択することができます。あらかじめリカバリー方 法を決めておくとスムーズに操作できます。

■ご購入時の状態に復元

ハードディスクを購入したときの状態に戻し、購入時の状態に復元します。購入後に作成した データや設定などはすべて消去されます。

■パーティションサイズを変更せずに復元(推奨)

現状のパーティションの構造を保ったままシステムを復元します。ドライブ(C:)に保存されていたデータは消去され、購入時の状態に戻ります。リカバリーメディアからリカバリーし、リカバリーツールの領域を消去してハードディスクの領域を分割している場合は、その他のドライブに保存されていたデータは、そのまま残ります。ただし、BIOS情報やコンピューターウイルスなどの影響でデータが壊れている場合、ドライブ(C:)以外の領域にあるデータが使えないことがあります。

■パーティションサイズを指定して復元

ドライブ(C:)のサイズを指定して復元します。ドライブ(C:)以外のハードディスクのパーティションは消去されます。購入後に作成したデータや設定などはすべて消去されます。

₹

● どのメニューを選択しても、ドライブ(C:)には購入時と同じシステムが復元されます。

2 ハードディスクからパソコンを初期状態に戻す

* この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。 必ず本項目のページを印刷してから実行してください。

リカバリーは、ユーザー権限にかかわらず、誰でも実行できます。

💭 🗶 E

● 記録メディアをセットしていない状態で実行してください。セットされていると、エラーになる場合が あります。

ここでは、「パーティションサイズを変更せずに復元」する方法を例にして説明します。

①データを保存し、Windowsを終了させて電源を切る

参照 電源の切りかた『取扱説明書』

②コンセントから電源コードのプラグを引き抜き、20秒以上たってから(もう一度)電源コードのプラグをコンセントに接続する

参照 電源への接続『取扱説明書』

③電源スイッチを押し、ビープ音が鳴った直後にキーボードの0 (ゼロ) キー (かな入力の わ キー)を数回押す

各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。パスワードを入力して*Enter*キーを押してください。

「The Hard Drive Recovery Process has been selected.」などから始まるメッセージ が表示された場合は、手順④に進んでください。

OSのタイプを選択する画面が表示された場合は、手順⑤に進んでください。

警告メッセージ画面が表示された場合は、手順⑥に進んでください。

- ④「Yes」(「YES」)を選択して、Enterキーを押す OSのタイプを選択する画面が表示された場合は、手順⑤に進んでください。 警告メッセージ画面が表示された場合は、手順⑥に進んでください。
- ⑤ どちらのOS タイプに復元するかをチェックし、[次へ] ボタンをクリックする 警告メッセージ画面が表示されます。
- ⑥ **画面の内容を確認し、[はい] ボタンをクリックする** [復元方法の選択]画面が表示されます。
- ⑦ [初期インストールソフトウェアの復元]をチェックし、[次へ] ボタンをクリックする [ハードディスク上の全データの消去]は、パソコンを廃棄または譲渡する場合など、個人 情報漏えいを防ぐために、ハードディスクのデータを完全に消去するためのものです。通常 は実行しないでください。実行すると、ハードディスク上にある、リカバリーツールの領域 以外のすべてのデータが削除されます。
 - 参照 「付録 1 4 ハードディスクの内容をすべて消去する」

⑧ [パーティションサイズを変更せずに復元]をチェックし、[次へ] ボタンをクリックする ほかのメニューを選択する場合については、次項「その他のリカバリーメニューについて」 を参照してください。

■「パーティションサイズを変更せずに復元」の意味と動作 すでにハードディスクの領域を分割している場合などに使用します。 ドライブ(C:)がリカバリーされ、それ以外の領域のデータはそのまま残ります。 ドライブ(C:)にあたる領域は、作成したデータ、設定した項目、インストールしたアプ リケーションなどがすべて消去され、ご購入時のシステムやアプリケーションが復元され た状態になります。

「先頭パーティションのデータは、すべて消去されます。」というメッセージが表示されます。 処理を中止する場合は、[キャンセル] ボタンをクリックしてください。

💭 🗶 E

 リカバリーツールとシステム回復オプションの領域などが確保されているため、ハードディスクの 100%を使用することはできません。

⑨[次へ] ボタンをクリックする

処理が開始され、[パーティションを初期化しています。しばらくお待ちください。]画面が 表示されます。

長い時間表示される場合がありますが、画面が切り替わるまでお待ちください。

リカバリーの経過に従い、画面が変わります。

処理が完了すると、終了画面が表示されます。

⑩[終了] ボタンをクリックする

システムが再起動し、[しばらくお待ちください。]画面が表示されます。 ここから次の手順の [Windowsのセットアップ]画面が表示されるまで、メッセージが表示されたり、システムが自動的に再起動したりしますが、何も操作する必要はありません。 [Windowsのセットアップ]画面が表示されるまで、お待ちください。 また、この間は絶対に電源を切らないでください。

Windowsのセットアップを行う

参照 Windows セットアップ「本章 5 Windows セットアップ」

その他のリカバリーメニューについて

「本節 2 ハードディスクからパソコンを初期状態に戻す」の手順⑧の [初期インストールソフトウェアの復元] 画面の、[パーティションサイズを変更せずに復元] 以外のメニューの意味 と動作は次のようになります。

■ご購入時の状態に復元

パソコンを購入したときの状態に戻します。

作成したデータ、設定した項目、インストールしたアプリケーションなどがすべて消去され、 ご購入時のパーティション、システム、アプリケーションが復元された状態になります。 手順⑧では、[ご購入時の状態に復元]をチェックして[次へ]ボタンをクリックしてください。 「ハードディスクの内容は、すべて消去されます。」というメッセージが表示されます。 処理を中止する場合は、[キャンセル]ボタンをクリックしてください。

■パーティションサイズを指定して復元

ドライブ(C:)のサイズを変更することができます。

ドライブ(C:)のサイズを、設定できる最大値より小さい値に指定した場合、ドライブ(C:) とシステム回復オプション領域、リカバリーツールの領域以外の領域区分(パーティション) は消去され、1つの領域になります。この領域はそのままではドライブとして認識されず、使 用することはできません。リカバリー後、「コントロールパネル」の「ディスクの管理」から再 設定を行うと、再びドライブとして使用できるようになります。

参照 ディスクの管理「本章 5 - 6 - 1 パーティションを変更してリカバリーをした場合」

リカバリーを行うと、作成したデータ、設定した項目、インストールしたアプリケーションな どがすべて消去され、ご購入時のシステムやアプリケーションが復元された状態になります。 手順⑧では、次の操作を行ってください。

- 1) [パーティションサイズを指定して復元] をチェックする
- 2) [C:ドライブのサイズ]をクリックしてパーティション(ドライブ(C:))のサイズを指定 する
- (次へ) ボタンをクリックする
 「ハードディスクの内容は、すべて消去されます。」というメッセージが表示されます。
 処理を中止する場合は、「キャンセル」ボタンをクリックしてください。

3 リカバリーメディアからパソコンを初期状態に戻す

* この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。 必ず本項目のページを印刷してから実行してください。

リカバリーは、ユーザー権限にかかわらず、誰でも実行できます。

リカバリーメディアは、あらかじめ作成しておく必要があります。

参照 リカバリーメディアの作成『はじめに』

ここでは、「パーティションサイズを変更せずに復元」する方法を例にして説明します。

①リカバリーメディアをセットして、パソコンの電源を切る

リカバリーメディアが複数枚ある場合は、1枚目からセットしてください。 USBフラッシュメモリの場合はUSBコネクタに差し込んでください。

②コンセントから電源コードのプラグを引き抜き、20秒以上たってから(もう一度)電源コードのプラグをコンセントに接続する

参照 電源への接続『取扱説明書』

③電源スイッチを押し、ビープ音が鳴った直後に F11 キーを数回押す

各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。パスワードを入力して*Enter*キーを押してください。

④ ↑ または ↓ キーで起動ドライブを選択する

リカバリーメディアがDVDの場合は本製品のドライブを示す項目、リカバリーメディアが USBフラッシュメモリの場合はUSBフラッシュメモリを示す項目を選択し、*Enter*キー を押してください。

■「TOSHIBA Recovery Wizard」か「システム回復オプション」かを選択する画面が表示された場合

[TOSHIBA Recovery Wizard] をチェックし、[次へ] ボタンをクリックしてください。 [システム回復オプション] には、パソコンを使用するうえでのさまざまなトラブルやデー タ保護に対応したメニューが用意されています。詳しくは、「1章 3「システム回復オプ ション」で調べる」を参照してください。

■OSのタイプを選択する画面が表示された場合 どちらのOSタイプに復元するかをチェックし、[次へ] ボタンをクリックしてください。

⑤ 警告メッセージ画面の内容を確認し、 [はい] ボタンをクリックする

[復元方法の選択] 画面が表示されます。

- ⑥ 【初期インストールソフトウェアの復元】をチェックし、【次へ】ボタンをクリックする [ハードディスク上の全データの消去]は、パソコンを廃棄または譲渡する場合など、個人 情報漏えいを防ぐために、ハードディスクのデータを完全に消去するためのものです。通常 は実行しないでください。実行すると、ハードディスク上にある、すべてのデータが削除さ れます。
 - 参照 「付録 1 4 ハードディスクの内容をすべて消去する」

- ⑦ [パーティションサイズを変更せずに復元]をチェックし、[次へ] ボタンをクリックする ほかのメニューを選択する場合については、次項「その他のリカバリーメニューについて」 を参照してください。
 - ■「パーティションサイズを変更せずに復元」の意味と動作 すでにハードディスクの領域を分割している場合などに使用します。 ドライブ(C:)がリカバリーされ、それ以外の領域のデータはそのまま残ります。 ドライブ(C:)にあたる領域は、作成したデータ、設定した項目、インストールしたアプ リケーションなどがすべて消去され、ご購入時のシステムやアプリケーションが復元され た状態になります。

「先頭パーティションのデータは、すべて消去されます。」というメッセージが表示されます。 処理を中止する場合は、[キャンセル] ボタンをクリックしてください。

×=

 リカバリーツールとシステム回復オプションの領域などが確保されているため、ハードディスクの 100%を使用することができません。

⑧ [次へ] ボタンをクリックする

処理が開始され、[しばらくお待ちください。]というメッセージが表示されます。 画面は、リカバリーの経過に従い切り替わります。

長い時間、同じ画面が表示される場合がありますが、画面が切り替わるまでお待ちください。

リカバリーメディアが複数枚ある場合は、メディアを入れ替えるメッセージが表示され、リ カバリーメディアを取り出せる状態になります。メディアの番号順に入れ替え、[OK] ボタ ンをクリックしてください。

処理が完了すると、終了画面が表示されます。

⑨リカバリーメディアの種類により次の操作を行う

■DVDの場合

- 1) [終了] ボタンをクリックする 自動的にディスクトレイが開きます。
 2) リカバリーメディアを取り出す
- ■USBフラッシュメモリの場合
 - 1) USB フラッシュメモリを取りはずす
 - 2) [終了] ボタンをクリックする

システムが再起動し、「しばらくお待ちください。」画面が表示されます。

ここから次の手順の [Windowsのセットアップ] 画面が表示されるまで、メッセージが表示されたり、システムが自動的に再起動したりしますが、何も操作する必要はありません。 [Windowsのセットアップ] 画面が表示されるまで、お待ちください。

また、この間は絶対に電源を切らないでください。

⑩Windowsのセットアップを行う

参照 Windows セットアップ「本章 5 Windows セットアップ」

その他のリカバリーメニューについて

「本節 3 リカバリーメディアからパソコンを初期状態に戻す」の手順⑦の [初期インストールソフトウェアの復元] 画面の、[パーティションサイズを変更せずに復元] 以外のメニューの 意味と動作は次のようになります。

■ご購入時の状態に復元

パソコンを購入したときの状態に戻します。

作成したデータ、設定した項目、インストールしたアプリケーションなどがすべて消去され、 ご購入時のパーティション、システム、アプリケーションが復元された状態になります。 手順⑦では、[ご購入時の状態に復元]をチェックして[次へ]ボタンをクリックしてください。 「ハードディスクの内容は、すべて消去されます。」というメッセージが表示されます。 処理を中止する場合は、[キャンセル]ボタンをクリックしてください。

■パーティションサイズを指定して復元

ドライブ(C:)のサイズを変更することができます。

ドライブ(C:)のサイズを、設定できる最大値より小さい値に指定した場合、ドライブ(C:) とシステム回復オプション領域以外の領域区分(パーティション)は消去され、1つの領域に なります。この領域はそのままではドライブとして認識されず、使用することはできません。 リカバリー後、「コントロールパネル」の「ディスクの管理」から再設定を行うと、再びドライ ブとして使用できるようになります。リカバリーツールの領域は消去されるため、作成したリ カバリーメディアは大切に保管してください。

参照 ディスクの管理「本章 5 - 6 - 1 パーティションを変更してリカバリーをした場合」

リカバリーを行うと、作成したデータ、設定した項目、インストールしたアプリケーションな どがすべて消去され、ご購入時のシステムやアプリケーションが復元された状態になります。 手順⑦では、次の操作を行ってください。

- 1) [パーティションサイズを指定して復元] をチェックする
- 2) [C:ドライブのサイズ]をクリックしてパーティション(ドライブ(C:))のサイズを指定 する
- 3) [次へ] ボタンをクリックする

「ハードディスクの内容は、すべて消去されます。」というメッセージが表示されます。 処理を中止する場合は、[キャンセル] ボタンをクリックしてください。 Windowsセットアップ

5

初めて電源を入れたときは、Windowsのセットアップを行います。 Windowsのセットアップは、パソコンを使えるようにするために必要な操作です。 作業を始める前に、付属の冊子『安心してお使いいただくために』を必ず読んでください。特 に電源コードやACアダプター(付属モデルのみ)の取り扱いについて、注意事項を守ってく ださい。



1 Windows 10のセットアップ

- * この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。 リカバリー後に再度セットアップするときなどは、必ず本項目のページを印刷してから実行 してください。
- *この操作は、『スタートアップガイド』でも説明しています。

ここでは、マウスとキーボードを使用して設定する方法を説明します。

1 Windows 10のセットアップ

セットアップには約10~20分かかります。

リカバリー終了後、Cortanaによる冒頭説明が表示された場合は、手順 1 に進んでください。 [お住まいの地域はこちらでよろしいですか?] 画面が表示された場合は、手順 2 に進んで ください。

Cortana による 冒頭 説明を 確認する 画面が数回切り替わりますが、「お住まいの地域はこちらでよろしいですか?」画面 が表示されるまで、そのままお待ちください。 2 「日本」が選択されているのを確認し、「はい」をクリックする [キーボードレイアウトはこちらでよろしいですか?] 画面が表示されます。 3 [Microsoft IME] が表示されているのを確認し、[はい] をクリック する [2つ目のキーボードレイアウトを追加しますか?] 画面が表示されます。 4 2つ目のキーボードレイアウトの追加設定を省略するので、[スキップ] をクリックする 2つ目のキーボードレイアウト(別の言語)の追加は、セットアップ完了後に行える ので、ここでは省略した場合について説明します。 [ネットワークに接続しましょう] 画面が表示されます。 5 ネットワークの設定を省略するので、[今はスキップ]をクリックする LAN機能を使ったインターネットへの接続は、セットアップ完了後に行えるので、こ こでは省略した場合について説明します。 「ライセンス契約をお読みください〕画面が表示されます。 6 ライセンス契約の内容を最後まで確認し、[同意]をクリックする [このPCを使うのはだれですか?] 画面が表示されます。

7 名前を入力し、「次へ」 をクリックする

パソコンがユーザーを識別するための名前です。必ず入力してください。 ここで入力する名前は、管理者として識別されます。管理者は、ネットワークやパソ コンを管理する権限があります。

管理者以外のユーザーは、Windowsのセットアップ後に登録できます。

[名前] と書いてある欄に、管理者ユーザーの名前を入力してください。**名前は、半 角英数字で入力してください**。

「|」(カーソル)が表示されている位置から文字の入力ができます。
 同じネットワークに接続するコンピューターとは別の名前にしてください。
 「toshiba」と入力するときは、キーボードで「「O」S」H」「B」A」と押します。

■キーを押しても表示されないときは

キーを押しても文字が表示されない場合は、入力欄に「|」(カーソル)が点滅しな がら表示されていることを確認してください。表示されている位置から文字を入力で きます。表示されていないときは、入力欄をクリックしてください。

■入力を間違えたときは

入力を間違えたときは次の操作で文字を削除して、もう一度入力しましょう。

- カーソルの左側の文字を削除する BackSpace キーを押す
- カーソルの右側の文字を削除する……………[Delete]キーを押す

カーソルを左右に動かすには、← キーまたは → キーを押します。

■名前に使えない文字列

名前を入力するとき、次の文字列を使用しないでください。

CON、PRN、AUX、NUL、COM1、COM2、COM3、COM4、COM5、 COM6、COM7、COM8、COM9、LPT1、LPT2、LPT3、LPT4、LPT5、 LPT6、LPT7、LPT8、LPT9、@、(スペース)

[確実に覚えやすいパスワードを作成します] 画面が表示されます。

8

パスワードを入力し、[次へ] をクリックする

お願い

パスワードを忘れると、Windowsを起動するためには、「リカバリー」という、購入時の状態に戻す処理をしなくてはなりません。その場合、購入後にパソコンに保存したデータやアプリケーションなどはすべて消失するので、パスワードは忘れないようにしてください。

ここでは、Windowsを起動するときに入力しないと、Windowsを起動できないようにするためのパスワードを設定します。これを「Windowsパスワード」と呼びます。

[パスワード] と書いてある欄に、Windowsパスワードとして設定したい文字を入力 してください。

Windowsパスワードは半角英数字で127文字まで設定できます。8文字以上で設定 することを推奨します。英字の場合、大文字と小文字は区別されます。

Windowsパスワードを入力しないでそのまま次の画面へ進むこともできますが、セキュリティ上、設定することを強くおすすめします。

入力した文字は「●●●●●」で表示されるため、画面を見て確認することはできま せん。入力を間違えても画面ではわからないので、気をつけて入力してください。

[パスワードの確認] 画面が表示されます。

9 パスワードをもう一度入力し、「次へ」をクリックする

[パスワードの確認入力] と書いてある欄に、手順 8 で入力したWindowsパスワードを、もう一度入力してください。 [パスワード ヒントの追加] 画面が表示されます。

10 パスワードのヒントを入力し、[次へ] をクリックする

設定したWindowsパスワードを忘れてしまったときのために、あらかじめヒントを 設定しておくと、パスワード入力画面で表示させることができます。

[パスワードのヒント] と書いてある欄に、自分だけがパスワードを思い出せるよう なヒントを入力してください。

[速く安全にサインインするために指紋認証を使用します] 画面または [速く安全に サインインするためにWindows Helloを設定します] 画面が表示された場合は、[今 はスキップ] をクリックしてください。[Cortana をパーソナルアシスタントして指 定しますか?] 画面が表示されます。

11 ユーザー情報の使用に関する内容を確認し、[はい] または [いいえ] をクリックする

[デバイスのプライバシー設定の選択] 画面が表示されます。

2 プライバシーの設定を確認し、[同意] をクリックする

最初に表示された内容が、Microsoftがおすすめする設定です。確認し、変更したい 項目があれば変更してください。セットアップ完了後にも変更することができます。

13 しばらくお待ちください

そのまま電源を切らずにお待ちください。Windowsの画面が表示されます。

ロック画面(画面左下に大きく日時が表示されている状態)が表示された場合は、 *Enter* キーを押してください。次の画面に進みます。

パスワードを入力する画面が表示された場合は、パスワードを入力し、 *Enter* キーを 押してください。

×E

●しばらくマウスやキーボードを操作しないと、画面に表示される内容が見えなくなる場合があります。
 これは省電力機能が動作したためで、故障ではありません。
 もう一度表示するには、「Shift キーを押すか、マウスをさわってください。

Shift キーやマウスでは復帰せず、電源ランプが点滅または消灯している場合は、電源スイッチを押してください。

2 Windows 10のセットアップが終了したあとは

周辺機器の接続、ウイルスチェックソフトの設定や更新を行ってください。

インターネットの設定は、プロバイダーから送られてきた書類や、お客様ご自身で控えておい た設定情報を元に、行ってください。

その他必要に応じて、メールの再設定、購入後に追加したアプリケーションのインストール、デー タの復元などを行ってください。

参照 詳細について「本章 2 - 1 パソコンを初期状態に戻す(リカバリー)流れ」

● 一部のアプリケーションは、リカバリー後に再インストールをする必要があります。

参照 「本章 6 プレインストールのアプリケーションを再インストールする」

1 Office製品の再インストールとライセンス認証

* Office 搭載モデルのみ

付属のリカバリーDVD-ROMを使ってリカバリーした場合、リカバリー後にOffice製品を再 インストールする必要があります。インターネットからのダウンロード、またはバックアップ ディスク(有償)を利用して再インストールすることができます。再インストール方法は、『パッ ケージに付属している説明書』を参照してください。

ハードディスクや、作成したリカバリーメディアからリカバリーした場合は、リカバリー後、 Office 製品の再インストールは必要ありません。

いずれの場合も、Office製品の初回起動時にライセンス認証が必要になります。

参照 「Office」のライセンス認証について『はじめに』

2 バックアップしておいたデータを復元する

バックアップをとっておいたデータを使いたい場合は、バックアップした記録メディアからデー タを読み込んでください。

アプリケーションによってバックアップ方法や復元方法が用意されている場合は、その方法に 従って復元してください。

3 Windows 8.1 のセットアップ

- * この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。
- リカバリー後に再度セットアップするときなどは、必ず本項目のページを印刷してから実行 してください。
- *この操作は、『スタートアップガイド』でも説明しています。

リカバリー終了後、ライセンス条項画面が表示されます。

1 Windows 8.1 のセットアップ

セットアップには約10~20分かかります。

1 Windowsと当社のライセンス条項の内容を最後まで確認し、[同意します]をクリックする

[パーソナル設定] 画面が表示されます。

2 好きな色を選択する

Windows画面上の基本色を設定できます。表示されているバーの中から好みの色を クリックしてください。 色はあとから変更できます。

3 PC (コンピューター) 名を入力する

コンピューターに名前をつけるのは、使用するパソコンをほかのパソコンと区別するためです。必ず設定してください。

半角英数字で任意の文字列を入力してください。半角英数字以外は使用しないでくだ さい。

「|」(カーソル)が表示されている位置から文字の入力ができます。 同じネットワークに接続するコンピューターとは別の名前にしてください。 「toshiba」と入力するときは、キーボードで「了」の「S」H」「」B」A」と押します。

■ キーを押しても表示されないときは

キーを押しても文字が表示されない場合は、入力欄に「|」(カーソル)が点滅しな がら表示されていることを確認してください。表示されている位置から文字を入力で きます。表示されていないときは、[PC名]の下の欄をクリックしてください。

■入力を間違えたときは

入力を間違えたときは次の操作で文字を削除して、もう一度入力しましょう。

- カーソルの左側の文字を削除する…………… BackSpace キーを押す
- カーソルの右側の文字を削除する…………… Delete キーを押す

カーソルを左右に動かすには、 ← キーまたは → キーを押します。

4 [次へ] をクリックする

[設定] 画面が表示されます。

5 [簡単設定を使う] をクリックする

パソコンを使用するうえでの基本的な設定は、セットアップ完了後に変更できるので、 ここでは「簡単設定」を選択した場合について説明します。 [お使いのアカウント] 画面が表示されます。

6 ユーザー名を入力する

ユーザー名は、Windowsを使用しているユーザーをパソコン側で識別するための名 前です。

次の手順では、管理者ユーザーのユーザー名を登録します。必ず設定してください。 管理者ユーザーとは、ネットワークやパソコンを管理する権限を持つユーザーのこと です。複数のユーザーで1台のパソコンを使用する場合、管理者ユーザーは、ほかの ユーザーに対して使用制限の設定も行えます。

管理者以外のユーザーは、Windowsのセットアップ後に登録できます。

[ユーザー名]と書いてある右の欄に、管理者ユーザーの名前を入力してください。**ユー** ザー名は、半角英数字で入力してください。

■ユーザー名に使えない文字列

ユーザー名を入力するとき、次の文字列を使用しないでください。
 CON、PRN、AUX、NUL、COM1、COM2、COM3、COM4、COM5、
 COM6、COM7、COM8、COM9、LPT1、LPT2、LPT3、LPT4、LPT5、
 LPT6、LPT7、LPT8、LPT9、@、(スペース)

7 パスワードを入力する

お願い

パスワードを忘れると、Windowsを起動するためには、「リカバリー」という、購入時の状態に戻す処理をするしか、方法がなくなってしまいます。その場合、購入後にパソコンに保存したデータやアプリケーションなどはすべて消失するので、パスワードは忘れないようにしてください。

パスワードとは、それを入力しないと次のステップに進めないようにできる、特定の 文字列です。

ここでは、Windowsを起動するときに入力しないと、Windowsを起動できないようにするためのパスワードを設定します。これを「Windowsパスワード」と呼びます。

[パスワード] と書いてある右の欄に、Windowsパスワードとして設定したい文字を 入力してください。

Windowsパスワードは半角英数字で127文字まで設定できます。8文字以上で設定することを推奨します。英字の場合、大文字と小文字は区別されます。

Windowsパスワードを入力しないでそのまま次の画面へ進むこともできますが、セキュリティ上、設定することを強くおすすめします。

入力した文字は「●●●●●」で表示されるため、画面を見て確認することはできま せん。入力し間違えても画面ではわからないので、気をつけて入力してください。

8 パスワードをもう一度入力する

[パスワードの確認入力] と書いてある右の欄に、手順 **7** で入力したWindowsパス ワードを、もう一度入力してください。

9 パスワードのヒントを入力する

設定したWindowsパスワードを忘れてしまったときのために、あらかじめヒントを 設定しておくと、パスワード入力画面で表示させることができます。

[パスワードのヒント] と書いてある右の欄に、それを読めば自分だけはパスワード を思い出せるようなヒントを入力してください。

10 [完了] をクリックする

11 パソコンの設定が準備される

Windows セットアップが終了すると、コンピューターがユーザーの設定を準備します。 しばらくお待ちください。

ロック画面(画面左下に大きく日時が表示されている状態)が表示された場合は、 **Shift** キーを押してください。次の画面に進みます。

パスワードを入力する画面が表示された場合は、パスワードを入力して*Enter*キー を押してください。

Windowsが起動します。

しばらくマウスやキーボードを操作しないと、画面に表示される内容が見えなくなる場合があります。
 これは省電力機能が動作したためで、故障ではありません。
 もう一度表示するには、「Shift」キーを押すか、マウスをさわってください。
 [Shift]キーやマウスでは復帰せず、電源ランプが点滅または消灯している場合は、電源スイッチを押してください。

4 Windows 8.1 のセットアップが終了したあとは

周辺機器の接続、ウイルスチェックソフトの設定や更新を行ってください。

インターネットの設定は、プロバイダーから送られてきた書類や、お客様ご自身で控えておい た設定情報を元に、行ってください。

その他必要に応じて、メールの再設定、購入後に追加したアプリケーションのインストール、デー タの復元などを行ってください。

参照 詳細について「本章 2 - 1 パソコンを初期状態に戻す(リカバリー)流れ」

<u>×</u> =

一部のアプリケーションは、リカバリー後に再インストールをする必要があります。
 参照 「本章 6 プレインストールのアプリケーションを再インストールする」

1 Office製品の再インストールとライセンス認証

* Office 搭載モデルのみ

付属のリカバリーDVD-ROMを使ってリカバリーした場合、リカバリー後にOffice製品を再 インストールする必要があります。インターネットからのダウンロード、またはバックアップ ディスク(有償)を利用して再インストールすることができます。再インストール方法は、『パッ ケージに付属している説明書』を参照してください。

ハードディスクや、作成したリカバリーメディアからリカバリーした場合は、リカバリー後、 Office 製品の再インストールは必要ありません。

いずれの場合も、Office製品の初回起動時にライセンス認証が必要になります。

2 バックアップしておいたデータを復元する

バックアップをとっておいたデータを使いたい場合は、バックアップした記録メディアからデー タを読み込んでください。

アプリケーションによってバックアップ方法や復元方法が用意されている場合は、その方法に 従って復元してください。

5 Windows フのセットアップ

*この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。

リカバリー後に再度セットアップするときなどは、必ず本項目のページを印刷してから実行 してください。

* この操作は、『スタートアップガイド』でも説明しています。

リカバリー終了後、[Windowsのセットアップ] 画面が表示されます。

<u>×</u> + E

- [Windowsのセットアップ] 画面が表示されるまで、しばらく時間がかかります。また、モデルによっては必要なアプリケーションをインストールしているメッセージ画面が表示される場合がありますが、 この間に**絶対に電源を切らないようにしてください**。
- Windowsのセットアップが完了するまで、パソコンの音量の調節はできません。

1 OSのタイプを選択する画面が表示された場合

* [Windowsのセットアップ] 画面が表示された場合は、本項「2 Windows 7のセット アップ」に進んでください。

パソコンが起動し、OSのタイプを選択する画面が表示された場合は、Windows 7のOSのタイプ(32ビット版と64ビット版)を選択します。

使い慣れたソフトや周辺機器を活用できる32ビット版、対応しているアプリケーションを使 えばより高いパフォーマンスを発揮できる64ビット版、それぞれ目的に応じて選択してくだ さい。

工場出荷時にインストールされているOSと違うOSのタイプを選択した場合は、再インストールが必要になりますので、セットアップ開始までに約2~2.5時間かかります。

1 インストールするOSタイプの左にある 〇 をクリックする

工場出荷時にインストールされている OS タイプは、別紙の『本製品の仕様について』 を参照してください。 32 ビット版のときは [Windows 7 32 ビットバージョン] を、64 ビット版のとき

は [Windows 7 64ビットバージョン] をクリックしてください。

○をクリックすると ⊙になります。

2 [次へ] ボタンをクリックする

■工場出荷時が Windows 7 32 ビット版の場合

32ビットを選択した場合には、終了画面が表示されます。

[終了] ボタンをクリックし、続けて「本項 **2** Windows 7のセットアップ」に進んでください。

64ビットを選択した場合には、警告メッセージ画面が表示されます。

以降は、「ハードディスクからパソコンを初期状態に戻す」手順を参照してください。

参照 「本章 4 - 2 ハードディスクからパソコンを初期状態に戻す」

■工場出荷時がWindows 7 64ビット版の場合

32ビットを選択した場合には、警告メッセージ画面が表示されます。 以降は、「ハードディスクからパソコンを初期状態に戻す」の手順を参照してください。 参照 「本章 4 - 2 ハードディスクからパソコンを初期状態に戻す」

[終了] ボタンをクリックし、続けて「本項 **2** Windows 7のセットアップ」に進んでください。

2 Windows 7のセットアップ

セットアップには約10~20分かかります。

1 [国または地域] 欄に「日本」と表示されていることを確認し、[次へ] ボタンをクリックする

ユーザー名とコンピューター名を入力する画面が表示されます。

ユーザー名は、Windowsを使用しているユーザーをパソコン側で識別するための名 前です。

次の手順では、管理者ユーザーのユーザー名を登録します。

管理者ユーザーとは、ネットワークやコンピューターを管理する権限を持つユーザーのことです。複数のユーザーで1台のパソコンを使用する場合、管理者ユーザーは、 ほかのユーザーに対して使用制限の設定も行えます。

管理者以外のユーザーは、Windowsのセットアップ後に登録できます。

2 ユーザー名を入力する

[ユーザー名を入力してください] と書いてある下の欄に、管理者ユーザーの名前を 入力してください。

ユーザー名は、半角英数字で入力してください。

「toshiba」と入力するときは、キーボードで**TOSHIBA**と押します。

■ ユーザー名に使えない文字列

ユーザー名を入力するとき、次の文字列を使用しないでください。

CON、PRN、AUX、NUL、COM1、COM2、COM3、COM4、COM5、 COM6、COM7、COM8、COM9、LPT1、LPT2、LPT3、LPT4、LPT5、 LPT6、LPT7、LPT8、LPT9、@、(スペース)

■キーを押しても表示されないときは

キーを押しても文字が表示されない場合は、入力欄に「|」(カーソル)が点滅しな がら表示されていることを確認してください。表示されている位置から文字を入力で きます。表示されていないときは、[ユーザー名を入力してください]の下の欄をクリッ クしてください。

■入力を間違えたときは

入力を間違えたときは次の操作で文字を削除して、もう一度入力しましょう。

- カーソルの右側の文字を削除する *Delete* キーを押す

カーソルを左右に動かすには、 ← キーまたは → キーを押します。

3 コンピューター名を入力する

コンピューターに名前をつけるのは、使用するパソコンをほかのパソコンと区別する ためです。ネットワークに接続する場合は、必ず設定してください。 [コンピューター名を入力してください]と書いてある下の欄に、半角英数字で任意 の文字列を入力してください。

半角英数字以外は使用しないでください。また、同じネットワークに接続するコン ピューターとは別の名前にしてください。

4 [次へ] ボタンをクリックする

[ユーザーアカウントのパスワードを設定します] 画面が表示されます。

5 パスワードを入力する

「お願い

パスワードを忘れると、Windowsを起動するためには、「リカバリー」という、購入時の状態に戻す処理をするしか、方法がなくなってしまいます。その場合、購入後にパソコンに保存したデータやアプリケーションなどはすべて消失するので、パスワードは忘れないようにしてください。

[パスワードを入力してください] と書いてある下の欄に、Windows ログオンパスワードとして設定したい文字を入力してください。

Windowsログオンパスワードは半角英数字で127文字まで設定できます。8文字以上で設定することをおすすめします。英字の場合、大文字と小文字は区別されます。 Windowsログオンパスワードを入力しないでそのまま次の画面へ進むこともできますが、セキュリティ上、設定することを強くおすすめします。

入力した文字は「●●●●●」で表示されるため、画面を見て確認することはできま せん。入力し間違えても画面ではわからないので、気をつけて入力してください。

6 パスワードをもう一度入力する

[パスワードをもう一度入力してください]と書いてある下の欄に、手順 5 で入力 したWindowsログオンパスワードを、もう一度入力してください。

7 パスワードのヒントを入力する

設定したWindowsログオンパスワードを忘れてしまったときのために、あらかじめ ヒントを設定しておくと、パスワード入力画面で表示させることができます。 [パスワードのヒントの入力]と書いてある下の欄に、それを読めば自分だけはパス ワードを思い出せるようなヒントを入力してください。

8 [次へ] ボタンをクリックする

[ライセンス条項をお読みになってください] 画面が表示されます。

9 マイクロソフトと当社のライセンス条項の内容を確認し、それぞれの[ラ イセンス条項に同意します]の左にある□をクリックする

ライセンス条項に同意しないと、セットアップを続行することはできず、Windows やコンピューターを使用することはできません。

表示されている条項文の続きを表示するには、画面の右側にある ▼ ボタンをクリッ クします。

10 [次へ] ボタンをクリックする

[コンピューターの保護とWindowsの機能の向上が自動的に行われるように設定して ください] 画面が表示されます。

11 [推奨設定を使用します]をクリックする

[日付と時刻の設定を確認します] 画面が表示されます。

12 日付と時刻を確認する

コンピューターの内蔵時計の日付と時刻が合っているかどうか確認し、合っていない 場合は、正しい内容に設定してください。

[タイムゾーン] は、欄の右にある ▼ をクリックして、表示された地名から「大阪、札幌、 東京」をクリックしてください。

年・月の左右にある ◀ または ▶ をクリックすると、月ごとに順に表示が切り替わります。

年・月を合わせてから、該当する日をクリックしてください。

時刻表示の右にある ▲ または ▼ をクリックすると、順に数字が切り替わります。 変更したい時/分/秒をクリックしてから ▲ または ▼ をクリックしてください。

お願い

- 日付と時刻が合っていないと、本製品に用意されているウイルスチェックソフトなどの 使用期限のあるアプリケーションでは、アプリケーションの設定後から適用される使用 期限などが、正しく計測されないことがあります。そのため、この時点で、日付と時刻 が合っていることを必ず確認してください。
- 日付と時刻は Windows セットアップ終了後に設定することもできます。

13 [次へ] ボタンをクリックする

参照 日付と時刻の設定『Windows ヘルプとサポート』

14 ユーザーの設定が準備される

Windows セットアップが終了すると、コンピューター内にユーザーの設定が用意されます。 モデルによっては、作業を完了するためにシステムが再起動します。 しばらくお待ちください。

パスワード入力画面が表示された場合は、Windowsログオンパスワードを入力し、 *Enter* キーを押してください。

Windowsが起動します。

★

- しばらくマウスやキーボードを操作しないと、画面に表示される内容が見えなくなる場合があります。
 これは省電力機能が動作したためで、故障ではありません。もう一度表示するには、 Shift キーを押すか、マウスをさわってください。
 Shift キーやマウスでは復帰せず、電源ランプが点滅または消灯している場合は、電源スイッチを押
- してください。 ● パソコンを起動するときに流れる Windowsの起動音がまれに途切れる場合がありますが、故障ではありません。

6 Windows 7のセットアップが終了したあとは

周辺機器の接続、ウイルスチェックソフトの設定や更新を行ってください。 インターネットの設定は、プロバイダーから送られてきた書類や、お客様ご自身で控えておい た設定情報を元に、行ってください。

その他必要に応じて、メールの再設定、購入後に追加したアプリケーションのインストール、デー タの復元などを行ってください。

参照 詳細について「本章 2 - 1 パソコンを初期状態に戻す(リカバリー)流れ」

🔊 × E

- Office 搭載モデルの場合、リカバリー後、「Office」のライセンス認証が必要になります。
 参照 「Office」のライセンス認証について『はじめに』
- 一部のアプリケーションは、リカバリー後に再インストールをする必要があります。
 - 参照 「本章 6 プレインストールのアプリケーションを再インストールする」

1 パーティションを変更してリカバリーをした場合

Windows 7で [パーティションサイズを指定して復元]を選択してリカバリーをした場合にのみ、リカバリー後すみやかに次の設定を行ってください。

お願い パーティションを設定するにあたって =

 Windowsの「ディスクの管理」を使用すると、ボリュームがないプライマリパーティションが 表示されます。このパーティションにはリカバリーをするためのデータが保存されていますので、 削除しないでください。削除した場合、リカバリーはできなくなります。

① 管理者ユーザーアカウントでログオンする

- ② [スタート] ボタン (🚱) → [コントロールパネル] をクリックする
- ③ [🔩 システムとセキュリティ] → [🏠 管理ツール] をクリックする
- ④ [🚮 コンピューターの管理] をダブルクリックする
- ⑤ 画面左側の [📄 ディスクの管理] をクリックする

設定していないパーティションは [未割り当て] と表示されます。

- ⑥ [ディスク0] の [未割り当て] の領域を右クリックする
- ⑦ 表示されるメニューから [新しいシンプル ボリューム] をクリックする
 [新しいシンプル ボリューム ウィザード] が起動します。

⑧ [次へ] ボタンをクリックし、ウィザードに従って設定する

次の項目を設定します。

- ・ボリュームサイズの指定
- ・ドライブ文字またはパスの割り当て
- ・パーティションのフォーマット
- ・ファイルシステム
- ・アロケーションユニットサイズ
- ・ボリュームラベル
- ・クイックフォーマット
- ・ファイルとフォルダーの圧縮
- ⑨設定内容を確認し、[完了] ボタンをクリックする

フォーマットが開始されます。 パーティションの状態が[正常]と表示されれば完了です。 詳しくは、「コンピューターの管理」のヘルプを参照してください。

■ヘルプの起動

①[コンピューターの管理] 画面のメニューバーから [ヘルプ] → [トピックの検索] をクリッ クする

2 バックアップしておいたデータを復元する

バックアップをとっておいたデータを使いたい場合は、バックアップした記録メディアからデー タを読み込んでください。

アプリケーションによってバックアップ方法や復元方法が用意されている場合は、その方法に 従って復元してください。



本製品にプレインストールされているアプリケーションは、一度削除してしまっても、必要な アプリケーションやドライバーを指定して再インストールすることができます。

同じアプリケーションがすでにインストールされているときは、「コントロールパネル」の「プログラムのアンインストール」または各アプリケーションのアンインストールプログラムを実行して、アンインストールを行ってください。

アンインストールを行わずに再インストールを実行すると、正常にインストールできない場合 があります。ただし、上記のどちらの方法でもアンインストールが実行できないアプリケーショ ンは、上書きでインストールしても問題ありません。

1 操作手順

アプリケーションによっては、あらかじめインターネットに接続しておく必要があります。

①「アプリケーションの再インストール」を起動する

■ Windows 10の場合

- 1) [スタート] ボタン(💶)をクリックする
- 2) [🛐 アプリケーションの再インストール] をクリックする

■ Windows 8.1 の場合

- 1) スタート画面で、ポインターを動かす
- 2) 画面左下の 💽 をクリックする
- 3) [🛐 アプリケーションの再インストール] をクリックする

■ Windows 7の場合

 [スタート] ボタン (●) → [すべてのプログラム] → [アプリケーションの再イン ストール] をクリックする

② [セットアップ画面へ] をクリックする

アプリケーションやドライバーのセットアップメニュー画面が表示されます。アプリケー ションやドライバーのセットアップメニューは、カテゴリごとのタブに分かれています。

③ タブをクリックして、再インストールしたいアプリケーションを探す

TOSHIBA				
ドライバ	Windows関連	ユーティリティ	アプリケーション1	アプリケーション2

(Windows 10の場合の表示例)

画面左側にはアプリケーションの一覧が表示されています。アプリケーションをクリックすると、画面右側に説明が表示されますので、よくお読みください。

④ 画面左側のアプリケーション名を選択し、画面右側の[「XXX」のセットアップ]をクリッ クする

「XXX」にはアプリケーション名が入ります。

選択したメニューによっては別の言葉が表示されます。説明文の下の、下線が引かれている 言葉をクリックしてください。

⑤表示されるメッセージに従ってインストールを行う

次のメッセージが表示された場合は、[開く]または[実行]ボタンをクリックしてください。

- ・「XXXXX(ファイル名)をXXXXX(マシン名)から開きますか?」
- ·「XXXXX(ファイル名)を実行または保存しますか?」
- ・「XXXXX(ファイル名)のダウンロードが終了しました。」
- ・「このファイルを実行または保存しますか?」

★

• Windows 10/Windows 8.1 の場合、[アプリケーションの再インストール]にないアプリケーションは、Windowsストアからダウンロードできる場合があります。





保守サービス

本製品で提供する保守サービスや、保守サービスを実施する当社指定の サービス会社について、説明しています。





取扱説明書、パソコン本体貼付ラベルなどに記載された正常な使用をされている場合で、かつ お買い上げ日から一定期間の保証期間中に機器が故障したときは、「保証書」に記載の無料修理 規定に従い、機器の無料修理をいたします(詳しくは「保証書」に記載の無料修理規定をご覧 ください)。

保証書を紛失されたり、保証書の記述内容に誤りがありますと、無料修理を受けられない場合 がありますので、お手持ちの保証書をご確認のうえ、大切に保管してください。

保証期間を経過した後の保守サービスには、安心してご利用いただける「保守契約サービス」 をおすすめします。

「保守契約サービス」をご契約でない場合は、有料の「持込/引取スポット修理サービス」または「出張(オンサイト)スポット修理サービス」をご利用ください。

保守サービスは当社指定のサービス会社によって実施します。

サービス会社によりご提供できる保守サービスやサービス内容が異なりますので、詳細は当社 指定の各サービス会社へお問い合わせください。

■保守契約サービス

「保守契約サービス」をご契約いただいているお客様に対し、優先してサービス技術員を派遣し、 故障の修理を行うサービスと当社指定のサービス会社が契約した運送会社がお客様の元へ回収 に伺い、修理してお返しするサービスがあります。

お客様のご住所やお名前、機器の型番号などがあらかじめ登録されているため、速やかな訪問、 回収ができます。

- 保守契約料金は年間一括払いです。このため、お支払いのお手間がかかりません。
 また、金額があらかじめ明確になっているため、計画的に機器の管理、運用が行えます。
 ご契約期間中は、次に挙げる場合を除き、原則として保守契約料金以外の費用はかかりません。
 外的要因、火災、天災地変、ガス害、塩害、虫害、異常電圧、ご使用上の誤り、その他当社の責に帰し得ない事情により生じた障害・故障・損傷、消耗品の交換など
- ご契約は、お客様と当社指定のサービス会社との間で締結していただきます。
 ご契約内容、契約期間、保守契約料金、お支払方法などについては、当社指定のサービス会 社へお問い合わせください。

■持込/引取スポット修理サービス

故障した機器を、お客様から当社指定のサービス会社にお送りいただくか(持込、送料はお客 様負担)、または当社指定のサービス会社が契約した運送会社がお客様の元へ回収に伺い(引取)、 修理してお返しするサービスです。

- 持込/引取修理サービスの料金は、次の項目で構成されています。
 - ・機器の往復輸送にかかる料金(持込修理は修理品返送時の送料がかかります)
 - ·技術料金
 - ・部品料金またはユニット修理料金
- 輸送方法や修理料金など、詳細は当社指定のサービス会社へお問い合わせください。

■出張(オンサイト)スポット修理サービス

* 東芝クライアントソリューション株式会社での取り扱いとなります。

お客様からの修理のご依頼により、サービス技術員を派遣いたします。

「保守契約サービス」をご利用いただいているお客様を優先させていただきますので、ご希望の 日時にご訪問できない場合があります。あらかじめご了承ください。

- •出張(オンサイト)修理サービスの料金は、次の項目で構成されています。
 - ·出張料金
 - ·技術料金
 - ・部品料金またはユニット修理料金
- 交換が必要な部品、ご希望の日時、緊急修理のご要望などにより、ご利用の料金は異なります。
 詳細は当社指定のサービス会社へお問い合せください。

2 交換元(取りはずした)部品の所有権

有料修理でユニット修理を適用した場合、および無料修理の交換元(取りはずした)部品の所 有権は、当社指定のサービス会社に帰属します。

3 データの保存について

パソコン本体または外付けの記憶装置(ハードディスクドライブ、記録メディアなど)に保存 されるお客様のソフトウェアやデータについては、保証いたしません。

故障時の修理の際に、ハードディスクなどの交換、初期インストール作業(標準出荷状態)など、 お客様が記憶装置内に記録されたデータやインストールされたソフトウェアは消去される場合 があります。

必ず、定期的にまたは修理を依頼される前に、バックアップをとり、重要な内容は紙などに控 えておいてください。

記録内容が変化・消失したことによる損失・損害などの請求につきましては、いっさいその責 任を負いません。

4 保守部品(補修用性能部品)について

■保守部品(補修用性能部品)の交換について

保守部品(補修用性能部品)は、機能・性能が同等な新品部品あるいは新品と同等に品質保証 された部品(再利用部品)を使用し、故障した部品と交換します。

■保守部品(補修用性能部品)の最低保有期間

保守部品(補修用性能部品)とは、本製品の機能を維持するために必要な部品です。 本製品の保守部品の最低保有期間は、製品発表月から6年6ヵ月です。 保有期間の終了をもちまして、保守サービスは終了させていただきます。

5 パソコンの据え付け・増設作業について

パソコンの据え付けや増設作業についても、当社指定のサービス会社にて承ります。 据え付けや増設作業については、当社指定のサービス会社へお問い合わせください。

6 当社指定のサービス会社

お客様がご契約の「保守契約サービス」または購入ルートにより、あらかじめサービス会社が 指定されている場合があります。ご連絡いただく前に、事前にご確認をお願いいたします。

◆東芝クライアントソリューション株式会社

 $\pi - \Delta^{n} - \tilde{v}$: http://dynabook.com/pc/business/service/support/repair/

電話 : 0120-335-660(フリーダイヤル)

03-5144-3816(フリーダイヤルをご利用になれない場合/有料) 音声ガイダンスに従い、次のとおりプッシュボタンを押してください。

: |*||2|

: * 9

- ・出張(オンサイト)修理のご用命 : 😦 📋
- ・持込/引取修理のご用命
- ・上記以外のお問い合わせ
- 受付時間 : 9:00~17:30(土・日・祝日・年末年始・指定休日を除く)

◆東芝ITサービス株式会社

ホームページ: http://www.it-serve.co.jp/

- 電話 : 0120-199-171 (フリーダイヤル)
- 受付時間 : 8:30~17:30(土・日・祝日・年末年始・指定休日を除く)

*「保守契約サービス」と「持込/引取スポット修理サービス」の取り扱いとなります。

付録

お客様登録の手続きや、本製品を廃棄するときに行うことなどについ て説明しています。 捨てるとき/人に讓るとき

パソコンを捨てたり人に譲ったりする前に、お客様登録を削除したり、ハードディスクの内容 を消去してください。

- パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意

最近、パソコンは、オフィスや家庭などで、いろいろな用途に使われるようになってきています。 これらのパソコンに使われているハードディスクの記憶装置に、お客様の重要なデータが記録 されています。

したがって、パソコンを譲渡あるいは廃棄するときには、これらの重要なデータ内容を消去す る作業が必要となります。

ところが、このハードディスクに書き込まれたデータを消去するのは、それほど簡単ではありません。

- 「データを消去する」という場合、一般に
- ◆データを「ごみ箱」に捨てる
- ◆「削除」操作を行う

1

- ◆「ごみ箱を空にする」コマンドを使って消す
- ◆ソフトウェアで初期化(フォーマット)する
- ◆添付のリカバリーDVD-ROM、または作成したリカバリーメディアを使い、購入時の状態に 戻す

などの作業をしますが、これらの作業では、ハードディスク上に記録されたデータのファイル 管理情報が変更されるだけで、実際はデータが見えなくなっているだけの状態です。

つまり、一見消去されたように見えますが、WindowsなどのOSのもとで、それらのデータを 呼び出す処理ができなくなっただけで、実際のデータは、まだ残っているのです。

したがって、特殊なデータ回復のためのソフトウェアを利用すれば、これらのデータを読みと ることが可能な場合があります。このため、悪意のある人により、ハードディスク内の重要なデー タが読みとられ、予期しない用途に利用されるおそれがあります。

お客様が、廃棄・譲渡などを行う際に、ハードディスク内の重要なデータが流出するというト ラブルを回避するためには、ハードディスクに記録された全データを、<u>お客様の責任において</u> <u>消去することが非常に重要となります。</u>消去するためには、専用ソフトウェアあるいはサービ ス(共に有料)を利用するか、金槌や強磁気により物理的・磁気的に破壊して、読めなくする ことをおすすめします。

なお、ハードディスク上のソフトウェア(OS、アプリケーションソフトなど)を削除するこ となくパソコンを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合があるた め、十分な確認をする必要があります。

データ消去については、次のホームページも参照してください。 URL http://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm 本製品を廃棄するときは、企業と家庭では廃棄方法が異なります。以下の要領にて処理してく ださい。

1 企業でパソコンを使用しているお客様へ

本製品を廃棄するときは、産業廃棄物として扱われます。 当社は、廃棄品の回収と適切な再資源化処理を実施しております。(有料) 以下へお問い合わせください。

●問い合わせ先

東芝IT機器リサイクルセンター
 TEL : 045-506-3211
 受付時間 : 9:00~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日、当社指定の休日を除く)
 FAX : 045-506-3213(24時間受付)

●当社ホームページでご紹介

ホームページ:http://dynabook.com/assistpc/pg/reb.htm

2 家庭でパソコンを使用しているお客様へ

本製品を廃棄するときは、当社の家庭系使用済みパソコン回収受付窓口へお申し込みください。 廃棄品の回収と適切な再使用・再利用処理を有料で実施いたします。

●パソコン回収受付窓口

東芝dynabookリサイクルセンタ

●回収申込方法

当社ホームページよりお申し込みの場合

ホームページ: http://dynabook.com/assistpc/pg/reh.htm (24時間受付)

電話にてお申し込みの場合

東芝 dynabook リサイクルセンタ
 TEL : 043-303-0200
 受付時間 : 10:00~17:00(土・日・祝日、当社指定の休日を除く)
 FAX : 043-303-0202 (24時間受付)

回収・再資源化対象機器

対象	対象外
当社製の	・プリンター
・ノートパソコン本体	·携帯情報端末(PDA)
・デスクトップパソコン本体	・別売りの周辺機器
・ブラウン管(CRT)ディスプレイ	・HDDビデオレコーダー
・液晶ディスプレイ	・ワープロ専用機
・ディスプレイ一体型パソコン	

付録

3 お客様登録の削除について

●ホームページから削除する

- 東芝ID(TID)をお持ちの場合はこちらからお願いします。
- ①インターネットで「http://toshibadirect.jp/room1048/」へ接続する
- ②ページ右の [ログイン] をクリックする
- [ログイン] 画面が表示されます。
- ③メールアドレスまたは [東芝ID (TID)] と [パスワード] を入力し、[ログイン] ボタン をクリックする

マイページが表示されます。

- ※システムの仕様上、ご登録メールアドレスにてログインできない場合があります。 その場合は、お手数ですが、東芝ID(TID)でログインしてください。
- ④ページ右下の [退会] をクリックする
- ※ 退会ではなく、商品の削除のみのお客様は、マイページの「登録済み商品一覧」で商品削 除を行ってください。
- ※Room1048を退会されますと、「東芝ダイレクト」での購入履歴やRoom1048会員限 定サービスなどもご利用いただけなくなりますので、あらかじめご了承ください。

電話で削除する

- 「東芝ID事務局(お客様情報変更)」までご連絡ください。
- 東芝ID事務局(お客様情報変更)
 TEL : 0570-09-1048(ナビダイヤル)
 受付時間: 10:00~17:00(土・日、祝日、当社特別休日を除く)

紹介しているホームページや電話番号は、お客様登録の内容変更や削除に関するお問い合わせ 窓口です。

4 ハードディスクの内容をすべて消去する

パソコン上のデータは、削除操作をしても実際には残っています。普通の操作では読み取れな いようになっていますが、特殊な方法を実行すると削除したデータでも再現できてしまいます。 そのようなことができないように、パソコンを廃棄または譲渡する場合など、他人に見られた くないデータを読み取れないように、消去することができます。

なお、ハードディスクに保存されている、データやプログラムなどはすべて消失します。パーティションも消失します。これらを復元することはできませんので、注意してください。

Windows 10/Windows 8.1の操作手順

* この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。 必ず本項目のページを印刷してから実行してください。

ハードディスクの内容を削除するには、ハードディスクの消去機能、作成したリカバリーメディア、 または付属のリカバリーDVD-ROM(付属しているモデルのみ)を使用します。



■ハードディスクの消去機能から行う方法

- データを保存し、Shift キーを押しながら [シャットダウン] をクリックして電源を切る
 参照 電源の切りかた『取扱説明書』
- ② 電源スイッチを押し、ビープ音が鳴った直後にキーボードの 0 (ゼロ) キー (かな入力の
 わ キー)を数回押す
 各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示され

ます。パスワードを入力して*Enter*キーを押してください。

「The Hard Drive Recovery Process has been selected.」などから始まるメッセージ が表示された場合は、手順③に進んでください。

[オプションの選択] 画面が表示された場合は、手順④に進んでください。

- ③「Yes」(「YES」)を選択して、 *Enter* キーを押す
 [オプションの選択] 画面が表示されます。
- ④ [トラブルシューティング] をクリックする [トラブルシューティング] 画面が表示されます。
- ⑤ [TOSHIBA Maintenance Utility] をクリックする 復元方法を選択する画面が表示された場合は、手順⑥に進んでください。 消去方法を選択する画面が表示された場合は、手順⑦に進んでください。 [データの消去を開始します。] 画面が表示された場合は、手順⑧に進んでください。
- ⑥[ハードディスク上の全データの消去]をチェックし、[次へ]ボタンをクリックする
 消去方法を選択する画面が表示された場合は、手順⑦に進んでください。
 [データの消去を開始します。]画面が表示された場合は、手順⑧に進んでください。
- ⑦ [標準データの消去]をチェックし、[次へ] ボタンをクリックする モデルによっては [機密データの消去] 項目も表示されますが、通常は [標準データの消去] を選択してください。[機密データの消去] は、より確実にデータを消去できますが、より 時間がかかります。

[データの消去を開始します。] 画面が表示されます。 処理を中止する場合は、[キャンセル] ボタンをクリックしてください。 ⑧[次へ] ボタンをクリックする

警告メッセージ画面が表示された場合、画面の内容を確認し、[はい] ボタンをクリックし てください。

消去が実行されます。画面は、処理の経過に従い切り替わります。

消去が完了すると、終了画面が表示されます。

⑨ [終了] ボタンをクリックする

■作成したリカバリーメディアや、付属のリカバリーDVD-ROMから行う方法

ここでは、リカバリーメディアを例に説明します。付属のリカバリーDVD-ROMを使用する場合は、リカバリーメディアの場合と同様に操作してください。

リカバリーDVD-ROMが付属していないモデルの場合、リカバリーメディアは、あらかじめ作成しておく必要があります。

参照 リカバリーメディアの作成『はじめに』

① リカバリーメディアをセットする

リカバリーメディアが複数枚ある場合は、1枚目からセットしてください。 USBフラッシュメモリの場合はUSBコネクタに差し込んでください。

参照 USB対応機器やDVDを本製品にセットする『取扱説明書』

② データを保存し、 Shift キーを押しながら [シャットダウン] をクリックして電源を切る
 参照 電源の切りかた『取扱説明書』

③電源スイッチを押し、ビープ音が鳴った直後に F11 キーを数回押す

各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。パスワードを入力して*Enter*キーを押してください。

④ ↑ または ↓ キーで起動ドライブを選択する

リカバリーメディアがDVDの場合は本製品のドライブを示す項目、リカバリーメディアが USBフラッシュメモリの場合はUSBフラッシュメモリを示す項目を選択し、*Enter*キー を押してください。

「TOSHIBA Recovery Wizard」か「システム回復オプション」かを選択する画面が表示されます。

- ⑤ [TOSHIBA Recovery Wizard] をチェックし、[次へ] ボタンをクリックする
 警告メッセージ画面が表示されます。
- ⑥ 画面の内容を確認し、[はい] ボタンをクリックする 以降は、前項の「■ハードディスクの消去機能から行う方法」の手順⑥以降を参照してください。

Windows フの操作手順

* この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。 必ず本項目のページを印刷してから実行してください。

ハードディスクの内容を削除するには、ハードディスクのリカバリーツール、または作成した リカバリーメディアを使用します。

ハードディスクのリカバリーツールを使用すると、ハードディスク内のデータはすべて消去されますが、リカバリーツールは残ります。

作成したリカバリーメディアを使用すると、ハードディスク内のデータと共にリカバリーツー ルも消去されます。

■ハードディスクのリカバリーツールから行う方法

- データを保存し、Windowsを終了させて電源を切る
 参照
 電源の切りかた『取扱説明書』
- ②コンセントから電源コードのプラグを引き抜き、20秒以上たってから(もう一度)電源コードのプラグをコンセントに接続する

参照 電源への接続『取扱説明書』

- ③電源スイッチを押し、ビープ音が鳴った直後にキーボードの*0*(ゼロ)キー(かな入力の わ キー)を数回押す
 - 各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。パスワードを入力して[*Enter*]キーを押してください。

「The Hard Drive Recovery Process has been selected.」などから始まるメッセージ が表示された場合は、手順④に進んでください。

OSのタイプを選択する画面が表示された場合は、手順⑤に進んでください。

警告メッセージ画面が表示された場合は、手順⑥に進んでください。

- ④「Yes」(「YES」)を選択して、Enterキーを押す OSのタイプを選択する画面が表示された場合は、手順⑤に進んでください。 警告メッセージ画面が表示された場合は、手順⑥に進んでください。
- ⑤ [次へ] ボタンをクリックする 警告メッセージ画面が表示されます。
- ⑥ **画面の内容を確認し、[はい] ボタンをクリックする** [復元方法の選択]画面が表示されます。
- ⑦[ハードディスク上の全データの消去]をチェックし、[次へ] ボタンをクリックする 消去方法を選択する画面が表示されます。
- ⑧目的に合わせて、[標準データの消去]または[機密データの消去]をチェックし、[次へ] ボタンをクリックする

通常は[標準データの消去]を選択してください。データを読み取れなくなります。 より確実にデータを消去するためには、[機密データの消去]を選択してください。数時間 かかりますが、データは消去されます。 [データの消去を開始します。]画面が表示されます。

処理を中止する場合は、「キャンセル」ボタンをクリックしてください。

⑨[次へ] ボタンをクリックする

消去が実行されます。

消去が完了すると、終了画面が表示されます。

⑩[終了] ボタンをクリックする

付

緑

■作成したリカバリーメディアから行う方法

リカバリーメディアは、あらかじめ作成しておく必要があります。

参照 リカバリーメディアの作成『はじめに』

①リカバリーメディアをセットする

リカバリーメディアが複数枚ある場合は、1枚目からセットしてください。 USBフラッシュメモリの場合はUSBコネクタに差し込んでください。

② データを保存し、Windowsを終了させて電源を切る

参照 電源の切りかた『取扱説明書』

③コンセントから電源コードのプラグを引き抜き、20秒以上たってから(もう一度)電源コードのプラグをコンセントに接続する

参照 電源への接続『取扱説明書』

④電源スイッチを押し、ビープ音が鳴った直後に F11 キーを数回押す

各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示され ます。パスワードを入力して*Enter*キーを押してください。

⑤ ↑ または ↓ キーで起動ドライブを選択する

リカバリーメディアがDVDの場合は本製品のドライブを示す項目、リカバリーメディアが USBフラッシュメモリの場合はUSBフラッシュメモリを示す項目を選択し、*Enter*キー を押してください。

■「TOSHIBA Recovery Wizard」か「システム回復オプション」かを選択する画面が表示された場合

[TOSHIBA Recovery Wizard] をチェックし、[次へ] ボタンをクリックしてください。

■OSのタイプを選択する画面が表示された場合 [次へ] ボタンをクリックしてください。

警告メッセージ画面が表示されたら、以降は、前項の「■ハードディスクのリカバリーツール から行う方法」の手順⑥以降を参照してください。

5 TPMの内容を消去する

* TPM 搭載モデルのみ

TPMを使用している場合、ハードディスクだけでなく、TPM内部のデータを削除する必要が あります。登録情報など、セキュリティに関する重要な情報が含まれるため、必ずデータを削 除してください。

参照 TPM について『取扱説明書』

6 内蔵バッテリーについて

不要になった内蔵バッテリーは、ショート防止のために、電極に絶縁テープを貼り、地方自治 体の条例または規則に従って処理してください。そのままの状態で捨てると、破裂、発火のお それがあります。 リカバリーチ<u>ェックシ</u>ート

パソコンのリカバリーを行う際は、次の説明をお読みになり、消去されるデータやアプリケー ションをご確認のうえ、順番に作業を行ってください。 参照 各項目の詳細「3章」

1 リカバリーする前に、次の方法を実行してみる

リカバリー	説明
V	ウイルスチェックソフトで、ウイルス感染のチェックを実行する
	Windows 7の場合は、セーフ モードで起動できるかどうか実行してみる
	周辺機器(プリンターなど)をすべて取りはずす
	1章、2章をご覧になり、ほかのトラブル解消方法を探す
V	「システムの復元」を実行して、パソコンを以前の状態に復元する

2 リカバリーする前にすること

2

リカバリー			
	①準備するもの リカバリーの手順と「リカバリーチェックシート」(本シート 印刷したもの		
		リカバリーメディア(*メディアからリカバリーする場合のみ) リカバリーDVD-ROM(*付属しているモデルのみ)	
	 ②必要なデータのバックアップをとる [ドキュメント]、[ピクチャー]、デスクトップ上などのデータ インターネットの[お気に入り]のデータ メール送受信データ、メールアドレス その他、本製品を購入後に作成したデータ(フォルダーやファイル) 		
	 ③アプリケーションのセットアップ用のメディアを用意する ●本製品を購入後にインストールしたアプリケーションのメディア ● Officeのパッケージ(プロダクトキーの情報)(* Office搭載モデルのみ) 		
	④各種設定を	ウイルスチェックソフトの設定など	
	確認する	インターネット、Windows サインイン時または Windows ログオン 時のアカウント名などの設定	
	⑤周辺機器(プリンターなど)をすべて取りはずす		

3 リカバリーの実行と、その後にすること

リカバリー	説明
	①リカバリーを行う(*リカバリー後は初期セットアップが必要)
	②周辺機器(プリンターなど)を取り付けて、設定する
	③ウイルスチェックソフトの利用を開始する
	 ④インターネットを設定する
	⑤ ウイルスチェックソフトのパターンファイルを更新する、Windows Updateを行う
	⑥ メールを設定する
	⑦アプリケーションのインストールや設定を行う
	⑧ バックアップをとったデータを復元する

付録



当社指定のサービス会社にお問い合わせの際には、円滑に対応させていただくために、あらか じめ、以下の内容についてご確認ください。

参照 当社指定のサービス会社「4章 保守サービス」

Q.1 ご使用になっているパソコン名(形名)は?(製品本体に貼られているラベルで確認) パソコン名(形名):

Q.2 ご使用になっているソフトウェア環境は? Windows 10など、お使いのシステムとアプリケーションをお知らせください。

OS (システム)名:

その他:

Q.3 どのような症状が起こりましたか?

症状:

 Q.4 その症状はどのような操作をしたあと、発生するようになりましたか?

 □ハードウェアの増設のあと(具体的に:
)

 □ソフトウェア導入のあと(具体的に:
)

 □その他(具体的に:
)

Q.5 エラーメッセージなどは表示されましたか?

表示内容:

Q.6 その症状はどれくらいの頻度で発生しますか?
□一度発生したが、その後発生しない
□常源を切らないと発生するが、電源を切って再起動すれば発生しない
□電源を切ってから再起動しても必ず発生する
□その他:

Q.7 その症状が発生するのは決まった操作のあとですか?

□ある一定の操作をすると発生する

□どんな操作をしても発生する

□その他:

Q.8 使用中に青い画面(ブルースクリーン)が発生した場合、"Stop"のあとのエラーメッセージ内容は、どのような表記でしたか?

"Stop"を含むエラーメッセージ内容から、不具合原因の特定が可能となる場合があります。 表示内容:

Q.9 インターネットや通信に関するご相談の場合

プロバイダー名:

使用モデム名:

使用回線: □ブロードバンド □携帯電話/PHS 接続

□ダイヤルアップ接続

□ISDN接続

Q.10 お問い合わせの内容が周辺機器の場合、ご使用になっている周辺機器名は何ですか? 機器名(製品名):

メーカー名:

OSのバージョンやCPUの種類については、次の手順でご確認ください。

■Windows 10の場合

【タブレットモードがOFFの場合】 ① [スタート] ボタン(■)をクリックする

② [東芝PCシステム情報] をクリックする

【タブレットモードがONの場合】

①スタートメニューの左上の [すべてのアプリ] (匡) をクリックする

② [東芝PCシステム情報]をクリックする

■Windows 8.1の場合

- スタート画面で、ポインターを動かす
- ② 画面左下の 💽 をクリックする
- ③ [TOSHIBA] の [PCシステム情報] をクリックする

■Windows 7の場合

① [スタート] ボタン(
) - [すべてのプログラム] - [TOSHIBA] - [サポート&リカバリー]
 - [PC診断ツール] をクリックする

②[基本情報] タブをクリックする