BIOS編 もくじ

BIOS編	もくじ・・・・	•••	• •	• •	 •	•••	• •	• •	• •	•••	•	•••	•	-	• •	•	•	•••	•	1
本書をお謬	読みになる前に				 															2

1章 BIOSセットアップを使う......3

1	BIOSセットアップとは	4
2	起動と終了/BIOSセットアップの操作	5

2章 設定項目.....

1 Mai	n		 	
2 Sec	urity		 	9
3 Pov	ver Managem	ent	 	11
4 Adv	anced		 	13
5 Boo	t		 	17
6 Exit			 	18

付	録	1	9
		1 設定項目一覧	20

7

本書をお読みになる前に

●本製品を安全に正しく使うために、次のマニュアルも合わせてお読みください。

参照先	編名称	内容
『オンラインマニュアル』 または 当社ホームページ	安心してお使い いただくために	本製品を使用する際の重要な情報や、お客様や 他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、 製品を安全にお使いいただくために、守ってい ただきたい事項について説明しています。 ※本製品を使用する前に、必ずお読みください。
[dynabook.com]	取扱説明書	各部名称や接続方法、電源の入れかた/切りか たなど、本製品の基本的な使用方法について説 明しています。本製品を初期状態に戻す方法や サポート情報についても説明しています。

●本書では、HDDとSSDをまとめて「ハードディスク」と呼びます。

● お使いのBIOSバージョンによっては、設定項目や標準値が本書の記載と異なる場合があります。



BIOSセットアップを使う

BIOSセットアップの基本操作について説明しています。

BIOSセットアップとは

BIOS セットアップとは、本製品のシステム構成を本製品本体から設定するプログラムのことです。

次のような設定ができます。

- ハードウェア環境(本製品本体、周辺機器接続ポート)の設定
- セキュリティの設定
- 起動方法の設定

★モ BIOSセットアップを使用する前の注意

- 通常、システム構成の変更はWindows上の「デバイス マネージャー」などで行ってください。 「デバイスマネージャー」について検索するには、次の操作を行ってください。
 - ・Windows 11の場合
 1.タスクバーの [2] をクリックし、入力欄に「デバイス マネージャー」と入力して検索する
 - ・Windows 10の場合 1.タスクバーの検索ボックス(

)で、「デバイス マネージャー」と入力して検索する
- 使用しているシステムによっては、システム構成を変更しても、変更が反映されない場合があります。
- BIOS セットアップで設定した内容は、電源を切っても消えません。時計用バッテリーが消耗した場合 は、日付と時刻([Main] メニューの [System Date] と [System Time])がずれてしまうこと があります。



* この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。 必ず本項目のページを印刷してから実行してください。



途中で設定を中止するには

設定内容がよくわからなくなったり、途中で設定を中止する場合に行います。この場合、変更 した内容は、一部の設定を除き無効になります(設定値は変更前の状態のままです)。

- 1 [*ESC*]**キーを押す** 画面にメッセージが表示されます。
 - 2 [Yes] ([YES])を選択して ENTER キーを押す

BIOSセットアップが終了します。

2 終了

- 1 1 ↓ ← → キーを押して、[Exit] メニューを表示する
- 2 終了方法を選択する
- 3 画面の指示に従ってBIOSセットアップを終了する

3 基本操作

基本操作は次のとおりです。

メニューまたは変更したい項目 を選択する	$\uparrow \hspace{0.1cm} \hspace{0.1cm}$
サブメニューや設定値の一覧を 表示する、 または設定値を切り替える	ENTER
項目を切り替える	TAB *一部の項目のみ
設定内容を変更する	F5 と F6 、または+と- *一部の項目のみ
設定内容を標準値にする	F9 メッセージが表示されます。[Yes]([YES])を選択して ENTER]キーを押してください。 各種パスワードなど一部の設定については、標準値に戻り ません。
設定を保存し、BIOS セットアッ プを終了する	<i>F10</i> メッセージが表示されます。[Yes]([YES])を選択して <i>ENTER</i> キーを押してください。
設定を保存しないで、BIOS セット アップを終了する	 ESC メッセージが表示されます。[Yes]([YES])を選択して ENTER キーを押してください。 シモ サブメニュー表示中は1つ前の画面に戻ります。 一部の設定については、変更前の状態に戻りません。
BIOS セットアップのヘルプを表 示する	F 1

2章

設定項目

本製品で設定可能なBIOSセットアップの設定項目について説明しています。

設定画面のタブ (Main/Security/Power Management/Advanced /Boot/Exit) ごとに、順番に説明しています。タブの順番は、モデル によって異なる場合があります。

Main

System Time

時間、分、秒を、 [F5] キー/ [F6] キー、または [+] キー/ [-] キーを使用して設定します。

System Date

月、日、年を、 F5 キー/F6 キー、または + キー/ - キーを使用して設定します。

Processor Type

本体に搭載されているCPUのタイプとスピードが表示されます。

HDD1/SSD1

本体に搭載されているハードディスクのタイプが表示されます。

HDD2/SSD2

* 対応しているモデルのみ表示されます。 本体に搭載されているハードディスクのタイプが表示されます。

* 対応しているモデルのみ表示されます。 本体に搭載されているブルーレイディスクドライブ/DVDスーパーマルチドライブ/DVD-ROM ドライブのタイプが表示されます。

Total Memory

本体に取り付けられているメモリのメモリ総容量が表示されます。

System BIOS Version

BIOSのバージョンが表示されます。

EC Version

ECのバージョンが表示されます。

Language

BIOSで使用する言語を選択します。

- ·English (標準値)......英語
- · Français.....フランス語

User Password

ユーザーパスワードの登録の有無が表示されます。

- ・Not Registered (標準値)…ユーザーパスワードが登録されていないときに表示される
- ·Registered.....ユーザーパスワードが登録されているときに表示される

Supervisor Password

スーパーバイザーパスワードの登録の有無が表示されます。

- ・Not Registered (標準値)…スーパーバイザーパスワードが登録されていないときに表示される
- ・Registered.....スーパーバイザーパスワードが登録されているときに表示 される

Set User Password

ユーザーパスワードを登録/変更/削除します。

ユーザーパスワードを登録すると、起動時のシステムへのアクセスを制限できます。

参照 ユーザーパスワードの設定手順 『活用編』

BIOS Owner String

* 対応しているモデルのみ表示されます。

ユーザーパスワードを登録すると、設定できるようになります。

ユーザーパスワードのヒントとなる文字列を登録します(英数字(半角)と一部の記号(半角) を登録できます)。登録すると、ユーザーパスワード入力画面にヒントとして、登録した文字列 が表示されます。パスワード文字列そのものを登録しないでください。

Set Supervisor Password

スーパーバイザーパスワードを登録/変更/削除します。

スーパーバイザーパスワードを登録すると、BIOS セットアップの一部の設定項目を変更できないようにするなどの制限をかけることができます。

参照 スーパーバイザーパスワードの設定手順 『活用編』

〈ユーザーパスワードやスーパーバイザーパスワードを忘れてしまったとき〉

dynabook あんしんサポート 修理相談窓口に相談してください。パスワードの解除を依頼する 場合は、有料です。またそのとき、身分証明書(お客様自身を確認できる物)の提示が必要と なります。

HDD Security

HDD/SSDのHDDユーザーパスワードやHDDマスターパスワードを登録/変更/削除します。

[HDD Security] の下のデバイス名(例: [MQO4ABF100])を選択して*ENTER* キーを押 すと、画面が切り替わります。元の画面に戻るには、*ESC* キーを押します。

Device Name

本体に搭載されいてるハードディスクの名称が表示されます。

Security Mode

- HDDユーザーパスワードやHDDマスターパスワードの登録の有無が表示されます。
- ・Not Registered (標準値)…HDD ユーザーパスワード/HDD マスターパスワードが登録されていないときに表示される
 - ・Registered.....HDDユーザーパスワード/HDDマスターパスワードが登録 されているときに表示される

Set User HDD Password

HDD/SSDのHDDユーザーパスワードを登録/変更/削除します。

参照 HDD ユーザーパスワードの設定手順 『活用編』

Set Master HDD Password

HDD/SSDのHDDマスターパスワードを登録/変更/削除します。

参照 HDDマスターパスワードの設定手順『活用編』

〈HDD ユーザーパスワードやHDDマスターパスワードを忘れてしまったとき〉

dynabook あんしんサポート 修理相談窓口に相談してください。パスワードを忘れてしまった 場合は、ハードディスクは永久に使用できなくなりますので、有料にてハードディスクを交換 します。またそのとき、身分証明書(お客様自身を確認できる物)の提示が必要となります。

Secure Boot

Secure Boot機能を設定します。

- ・DisabledSecure Boot 機能を無効にする
- ・Enabled (標準値).....Secure Boot 機能を有効にする

Clear Secure Boot Keys

Secure Boot機能に関するキー情報を削除し、Secure Boot機能をセットアップモードにします。

① [Clear Secure Boot Keys] を選択して ENTER キーを押し、続いて [Yes] ボタンを選 択する **Power Management**

Wake-up on LAN

*対応しているモデルのみ表示されます。

電源OFF状態および休止状態からの、LANによるWake-up機能を設定します(休止状態からのWake-up機能は、対応しているモデルのみ有効です)。

ネットワークで接続された管理者のパソコンからの呼び出しにより、自動的に電源を入れます。 Wake-up on LAN機能を使用する場合は、必ず電源コードとACアダプターを接続してください。

- ·Enabled......有効にする

正常に機能しない場合は、Windows上で次のように設定を変更してください。

- ①「コントロールパネル」を起動する
 - Windows 11の場合
 - 1. [スタート] ボタン (🕂) をクリックする
 - 2. [すべてのアプリ] → [Windowsツール] をクリックする
 - 3. [コントロールパネル] をダブルクリックする
 - Windows 10の場合
 - 1. [スタート] ボタン(💶) をクリックする
 - 2. [Windowsシステムツール] → [コントロールパネル] をクリックする
- ② [システムとセキュリティ] → [電源ボタンの動作の変更] をクリックする
- ③[現在利用可能ではない設定を変更します]をクリックする
- ④ [高速スタートアップを有効にする(推奨)] のチェックをはずす
- ⑤ [変更の保存] ボタンをクリックする

Panel Open - Power On

*対応しているモデルのみ表示されます。

パネルオープンパワーオン機能を設定します。

電源OFF状態でディスプレイを開くと、自動的に本製品の電源が入るようになります。

- ·Enabled......有効にする
- ·Disabled (標準値)......無効にする

Intel Turbo Boost Technology

* 対応している CPU のみで表示されます。

- インテル[®]ターボ・ブーストを設定します。
 - ·Enabled (標準値).....有効にする

2 章

設定項目

Power on by AC

*対応しているモデルのみ表示されます。

本製品の電源を切っているときに、本製品に電源コードとACアダプターを接続して電源コードの電源プラグをコンセントに差し込むと、システムが自動的に起動できるように設定します。

- ·Enabled......有効にする

eco Charge Mode

*対応しているモデルのみ表示されます。

eco充電モードを設定します。

バッテリーフル充電時の容量をおさえて、バッテリーの機能低下を遅らせます。

- ·Enabled.....有効にする

Charge Mode

*対応しているモデルのみ表示されます。

バッテリー充電モードを設定します。

「100%」以外を選択すると、バッテリーフル充電時の容量をおさえて、バッテリーの機能低下を遅らせます。

- ・100% (標準値).....100%まで充電する
- 80%.....約80%まで充電する
- ・Auto.....バッテリーの充電状態や温度に応じて自動で容量を切り替 える
- ・70%.....約70%まで充電する

Battery Charge Mode

*対応しているモデルのみ表示されます。

バッテリー充電モードを設定します。

「100% Charge」以外を選択すると、バッテリーフル充電時の容量をおさえて、バッテリーの機能低下を遅らせます。

- ・100% Charge (標準値).....100%まで充電する
- ·80% Charge約80% まで充電する
- ・Auto.....バッテリーの充電状態や温度に応じて自動で容量を切り替
 - える
- ·70% Charge約70% まで充電する

4 Advanced

Intel(R) VT-d

- インテル[®] バーチャライゼーション・テクノロジーのVT-d機能を設定します。
 - ·Enabled (標準値).....有効にする

Power off and Charge

*対応しているモデルのみ表示されます。

✓アイコンが付いているUSBコネクタの常時給電を設定します。

- ·Enabled......有効にする

System ON CDP Charge Mode

*対応しているモデルのみ表示されます。

∲アイコンが付いているUSBコネクタへ電源ON状態のときにUSBバスパワー(DC5V)を

最大1.5Aまで供給します。

- ·Enabled (標準値).....有効にする

USB Legacy Emulation

USBキーボード、マウスなどのレガシーサポートを設定します。

USB レガシーをサポートすると、ドライバーなしでUSB キーボード/USB マウスなどが使用 できます。

- ·Enabled (標準値).....有効にする

Network Boot

*対応しているモデルのみ表示されます。

PXEプロトコルを使用したネットワークブート機能を設定します。

- ·Enabled (標準値).....有効にする

Disable PXE boot failure message

* 対応しているモデルのみ表示されます。

PXE プロトコルを使用したネットワークブートエラー時のメッセージの非表示機能について設定します。

- Enabled (標準値)......有効にする(表示しない)

設定項目

System Configuration

選択して*ENTER*キーを押すと、画面が切り替わります。元の画面に戻るには、*ESC*キーを 押します。

【System Configuration 画面】

Built-in LAN

*対応しているモデルのみ表示されます。

LANコネクタを設定します。

- ·Enabled (標準値)......使用する
- · Disabled使用しない

Web Camera

*Webカメラ搭載モデルのみ表示されます。 Webカメラを設定します。

- ·Enabled (標準値)......使用する
- · Disabled使用しない

Power On Display

*対応しているモデルのみ表示されます。

起動時の製品ロゴを表示する表示装置を設定します。

・Auto-Selected (標準値).....本体ディスプレイに画面を表示する

本体ディスプレイを閉じているときは、接続しているテレ ビまたは外部ディスプレイにのみ画面を表示する

・System LCD only本体ディスプレイにのみ画面を表示する

(本体ディスプレイを閉じているときは、テレビまたは外部 ディスプレイが接続されていても、テレビまたは外部ディ スプレイには表示されません)

・External Display Device....接続しているテレビまたは外部ディスプレイにのみ画面を 表示する

Wireless LAN

* 無線LAN機能搭載モデルのみ表示されます。

無線LANを設定します。

- ・Enabled(標準値)......使用する
- · Disabled使用しない*1
- * 1「Disabled」を設定した場合、Windows上での無線通信機能のON/OFF設定はできなくなります。

Bluetooth

* Bluetooth[®]機能搭載モデルのみ表示されます。

Bluetooth[®]を設定します。

- ・Enabled (標準値)......使用する
- · Disabled使用しない*1
- *1「Disabled」を設定した場合、Windows上での無線通信機能のON/OFF設定はできなくなります。

SD Host Controller

*ブリッジメディアスロットまたはSDカードスロット搭載モデルのみ表示されます。 ブリッジメディアスロットまたはSDカードスロットを設定します。

- ・Enabled (標準値)......使用する
- · Disabled使用しない

Fingerprint Sensor

* 指紋センサー搭載モデルのみ表示されます。 指紋センサーを設定します。

- ·Enabled (標準値).....使用する
- · Disabled使用しない

Microphone

*対応しているモデルのみ表示されます。

本体のマイクおよびマイク入力を設定します。

- ·Enabled (標準値)......使用する
- · Disabled使用しない

Boot up NumLock Status

テンキー、または外付けUSBキーボードなどのテンキーに対して、起動時の入力状態を設定します。

・ON (標準値)………テンキーをNumeric Mode (ニューメリックモード) で起 動し、テンキーの数字などの文字を入力できる状態にする (数 字ロックモード)

・OFF.....テンキーをArrow Mode (アローモード) で起動し、テンキー をカーソル制御キーとして使用できる状態にする(アロー モード)

起動後は、OSの設定に従って入力状態が設定されます。

また、テンキーの $\boxed{NUM LOCK}$ キーを押すことで、Numeric ModeとArrow Modeを切り替えます。

💭 🗶 E

●本設定は、外付けUSBキーボードにも反映されます。ただし、すべての外付けUSBキーボードに対 する動作を保証するものではありません。

Function Keys mode

F1~*F12* キーの特殊機能(各キーにアイコンで示されている機能)を使用するときのモードを設定します。

Absolute Persistence® Module

Computrace機能を設定します。

選択して*ENTER*キーを押すと、画面が切り替わります。元の画面に戻るには、*ESC*キーを押します。

- ·Ready (標準値).....有効にする
- ・Permanently Disabled無効にする(一度設定すると、解除できません)

「お願い」

•「Permanently Disabled」を選択すると、以降、「Absolute Persistence® Module」の設定 を変更できなくなりますので、ご注意ください。 モデルによって、次のいずれかの項目が表示されます。

HDD1/SSD1/HDD2/SSD2/USB/LAN

- * 対応しているモデルのみ表示されます。
- *「LAN」はLANコネクタ搭載モデルのみ表示されます。

システムを起動するディスクドライブの順番を、F5キー/F6キーを使用して設定します。 通常は次の順番(標準値)に設定してください。

- 1 HDD1/SSD1
- 2 HDD2/SSD2
- 3 USB
- 4 LAN

HDD1/SSD1/ODD/USB/LAN

- * 対応しているモデルのみ表示されます。
- *「LAN」はLANコネクタ搭載モデルのみ表示されます。

システムを起動するディスクドライブの順番を、 **F5**キー/**F6**キーを使用して設定します。 通常は次の順番(標準値)に設定してください。

- 1 HDD1/SSD1
- 2 ODD
- 3 USB
- 4 LAN

HDD1/SSD1/USB/LAN

* 対応しているモデルのみ表示されます。

システムを起動するディスクドライブの順番を、**F5**キー/**F6**キーを使用して設定します。 通常は次の順番(標準値)に設定してください。

- 1 HDD1/SSD1
- 2 USB
- 3 LAN

2 章

設定項目

6 Exit

Exit Saving Changes

変更を保存してBIOSセットアップを終了します。

Exit Discarding Changes

変更を保存しないでBIOS セットアップを終了します。 一部の設定については、変更前の状態に戻りません。

Load Optimal Defaults

すべての設定項目を標準値にします。 各種パスワードなど一部の設定については、標準値に戻りません。

Disable Built-in Battery, and Power Off

選択すると、本製品の電源が自動的に切れます。その後にACアダプターを取りはずすと、電 源スイッチを押しても電源が入らない状態になります。再度ACアダプターを接続すると、本 機能は解除されます。

① [Disable Built-in Battery, and Power Off]を選択して ENTER キーを押し、続いて [Yes] ボタンを選択する



1 設定項目一覧

設定画面のタブ(Main/Security/Power Management/Advanced/Boot/Exit)の 順番は、モデルによって異なる場合があります。

		▼ · 12/1(0/0), △ .		JHE, A PRACTED
シリ・ 設定項目	ーズ名 P55/PZ (第11世代 モデル ^{*1})	P55/BZ (第12世代 ドライブ搭載 モデル ^{* 2})	P55/CZ/PZ (第12世代 ドライブを搭載して いないモデル ^{*2})	SJ73/SZ、 MJ64/MZ
Main				
System Time		•	•	•
System Date	•	•	•	•
Processor Type	•	•	•	•
HDD1/SSD1	•	•	•	•
HDD2/SSD2	•	×	•	×
	×	•	×	×
Total Memory	•	•	•	•
System BIOS Version	•	•	•	•
EC Version	•	•	•	•
Language	•	•	•	٠
Security				
■User Password	•	•	•	•
Supervisor Password	•	•	•	•
Set User Password	•	•	•	٠
■BIOS Owner String	×	×	×	٠
Set Supervisor Password	•	•	•	٠
HDD Security	•	•	•	٠
Secure Boot	•	•	•	•
Clear Secure Boot Keys	•	•	•	•
Power Management				
■Wake-up on LAN	•		\bigtriangleup	•
Panel Open - Power On	•	•	•	×
■Intel Turbo Boost Technology			\bigtriangleup	\bigtriangleup
Power on by AC		•	•	×
eco Charge Mode		×	×	×
Charge Mode	×	•	•	×
Battery Charge Mode	×	×	×	•

●:設定可能、◆:表示のみ、△:モデルによって設定可能、×:設定不可

*1 第11世代は、第11世代 インテル[®] プロセッサー搭載モデルを示します。

*2 第12世代は、第12世代 インテル[®] プロセッサー搭載モデルを示します。 ドライブは、ブルーレイディスクドライブ/DVDスーパーマルチドライブ/DVD-ROM ドライブを示し ます。搭載しているドライブはモデルによって異なります。

:設定可能、◆:表示のみ	、△:モデルによって設定可能、	×:設定不可
--------------	-----------------	--------

シリーズ名 設定項目	P55/PZ (第11世代 モデル ^{*1})	P55/BZ (第12世代 ドライブ搭載 モデル ^{*2})	P55/CZ/PZ (第12世代 ドライブを搭載して いないモデル ^{*2})	SJ73/SZ、 MJ64/MZ
Advanced				
∎Intel(R) VT-d	•	•	•	•
■Power off and Charge	•	٠	•	×
System ON CDP Charge Mode	•	•	•	×
■USB Legacy Emulation	•	•	•	•
■Network Boot	•	\bigtriangleup		•
Disable PXE boot failure message	\bigtriangleup	\bigtriangleup		×
► System Configuration	•	•	•	•
Built-in LAN	•	\bigtriangleup		•
■ Web Camera	\bigtriangleup	\bigtriangleup	\bigtriangleup	\bigtriangleup
Power On Display	•	•	•	×
Wireless LAN	\bigtriangleup	\bigtriangleup	\bigtriangleup	\bigtriangleup
Bluetooth	\bigtriangleup	\bigtriangleup	\bigtriangleup	\bigtriangleup
■ SD Host Controller	•	\bigtriangleup	\bigtriangleup	•
■ Fingerprint Sensor	\bigtriangleup	\bigtriangleup	\bigtriangleup	\bigtriangleup
Microphone	\bigtriangleup	\bigtriangleup	\bigtriangleup	\bigtriangleup
Boot up NumLock Status	•	•	•	•
■Function Keys mode	•	•	•	•
Absolute Persistence® Module	•	•	•	•
Boot				
HDD1/SSD1/HDD2/SSD2/USB/LAN*3	•	×	•	×
HDD1/SSD1/ODD/USB/LAN*3	×	•	×	×
HDD1/SSD1/USB/LAN	×	×	×	•
Exit				
Exit Saving Changes	•	•	•	•
Exit Discarding Changes	•	•	•	•
Load Optimal Defaults	٠	•	•	•
Disable Built-in Battery, and Power Off	•	•	•	•

*1 第11世代は、第11世代 インテル®プロセッサー搭載モデルを示します。

*2 第12世代は、第12世代 インテル[®] プロセッサー搭載モデルを示します。 ドライブは、ブルーレイディスクドライブ/DVDスーパーマルチドライブ/DVD-ROM ドライブを示し ます。搭載しているドライブはモデルによって異なります。

*3 LANコネクタ搭載モデルのみ表示されます。

