

dynabookガイド (取扱説明書)

1章 パソコンの準備	13
2章 インターネットを快適に利用するために - ウイルスチェック/セキュリティ対策-	- 61
3章 パソコンの使用環境を整えよう	71
4章 買ったときの状態に戻すには - リカバリー-	81
5章 困ったときは	115



Cosmio



dynabook 活用応援サイト 東芝プレイス

東芝プレイスは、dynabookをお使いのみなさまのための活用応援サイトです。

dynabookを幅広く活用していただくために、インターネットを使ってできる さまざまなことを用途別に分類した各種プレイス(場所)をご用意しています。



もくじ 『パソコンで見るマニュアル』もあわせてご覧ください。 参照〉「1章 5 - 12 パソコンの画面で見るマニュアル」

もくじ	• • •	• • •	•••	• •	• •	•	•	•	•	• •	 • •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
はじめに .									•		 									-		•	•	•		•	•	•						5

1章	パソコンの準備 1	3
	1 使う前に確認する	14
	 2 各部の名称 -外観図- 1 前面図 2 背面図 3 ワイヤレスマウス 4 ワイヤレスキーボード 	16 16 18 20 21
	 3 ポインターを動かす/文字キーを使う ーマウスとキーボードー 1 マウスとキーボードの準備 2 マウスの使いかた 3 キーボードの文字キーの使いかた 	. 22 22 26 28
	 4 Windowsを使えるようにする 1 Windowsセットアップ 2 電源を切る 3 電源を入れる 	. 29 29 46 48
	 5 マニュアルで見るパソコンの使いかた 1 冊子マニュアル 2 パソコンの画面で見るマニュアル 	50 50

2章 インターネットを快適に利用するために -ウイルスチェック/セキュリティ対策-...61

1	インターネットを使うには	62
	1 有線LANで接続する	.64
	2 メールを使用するために	.65

- 1
 コンビュータージャルス対象
 00

 2
 インターネットをより安全に楽しむために
 00
- 3 ウイルスバスターによるウイルス対策......68

3 有害サイトの閲覧(アクセス)を制限する69

3章 パソコンの使用環境を整えよう......71

1 周辺機器を使う前に	72
2 デジタル放送を見るための準備	73
 B-CASカードについて 	73
2 B-CASカードのセットと取りはずし	74
3 メモリを増設する	76
4 時計用電池について	80

4章 買ったときの状態に戻すには – リカバリー–……81

1 バックアップをとる(Windowsが起動しないとき).	82
1 東芝ファイルレスキューについて	83
2 リカバリーとは	92
1 リカバリーをする前に確認すること	
2 リカバリー(再セットアップ)の流れ	
3 リカバリーをはじめる前にしておくこと	
3 リカバリー=再セットアップをする	98
1 いくつかあるリカバリー方法	
2 ハードディスクドライブからリカバリーをする	
3 リカバリーメディアからリカバリーをする	104
4 リカバリーをしたあとは	1 10
1 パーティションを変更してリカバリーをした場合	110
2 バックアップしておいたデータを復元する	112
5 プレインストールのアプリケーションを	

再インストールする.....113

5章 困ったときは	115
 トラブルを解消するまでの流れ トラブルの原因をつき止めよう トラブル対処法 	116 116 120
 2 Q&A集 1 電源を入れるとき/切るとき 2 画面/表示 3 システム/ハードディスク 4 キーボード 5 マウス 6 メッセージ 7 その他 	122 124 126 127 129 130 131 133
3 捨てるとき/人に譲るとき	135
 4 お問い合わせ先 - OS / アプリケーション 1 OSのお問い合わせ先 2 アプリケーションのお問い合わせ先 	140 140 141
【付録	149

]歃	ש
1 ご使用にあたってのお願い15	50
2 技術基準適合について15	55
3 無線LANについて16	30
4 ワイヤレスマウスの仕様について16	38
5 TV チューナーの仕様について16	39
さくいん	70
リカバリー(再セットアップ)チェックシート17	72

はじめに

このたびは、本製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

本製品を安全に正しく使うために重要な事項が、付属の 冊子『安心してお使いいただくために』に記載されてい ます。

必ずお読みになり、正しくお使いください。 お読みになったあとは、いつでも見られるようにお手元 に大切に保管してください。

本書は、次の決まりに従って書かれています。

1 記号の意味

⚠️危険	"取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*1)を負うことがあり、その切迫の度合いが高いこと"を示します。
⚠警告	"取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*1)を負うことが想定されること"を示します。
⚠注意	"取り扱いを誤った場合、使用者が傷害(*2)を負うことが想 定されるか、または物的損害(*3)の発生が想定されること" を示します。
「お願い」	データの消失や、故障、性能低下を起こさないために守ってほ しい内容、仕様や機能に関して知っておいてほしい内容を示し ます。
× E	知っていると便利な内容を示します。
↓ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇	知っていると役に立つ操作を示します。
参照	このマニュアルやほかのマニュアルへの参照先を示します。 • このマニュアルへの参照の場合…「 」 • ほかのマニュアルへの参照の場合…『 』 • 『パソコンで見るマニュアル』への参照の場合…《 》 《パソコンで見るマニュアル(検索):XXXX》と書いている 場合、『パソコンで見るマニュアル』の[検索]ボタンの左側 に「XXXX」を入力すると、目的のページを検索できます。 『パソコンで見るマニュアル』にはさまざまな情報が記載され ています。

* 1 重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に 入院・長期の通院を要するものをさします。

*2 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さない、けが、やけど(高温・低温)、感電などをさします。

*3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。



2 用語について

本書では、次のように定義します。

システム

特に説明がない場合は、使用しているオペレーティングシステム(OS)を示します。本製品 のシステムはWindows 7です。

アプリケーションまたはアプリケーションソフト

アプリケーションソフトウェアを示します。

WindowsまたはWindows7

Windows[®] 7 Home Premium を示します。

MS-IME

Microsoft[®] Office IME 2010、またはMicrosoft[®] IMEを示します。

パソコンで見るマニュアル

パソコン上で見ることのできる、電子マニュアル『パソコンで見るマニュアル』を示します。 デスクトップ上の [パソコンで見るマニュアル] アイコン(🏠) をダブルクリックして起動 します。

ドライブ

ブルーレイディスクドライブまたはDVDスーパーマルチドライブを示します。

ダブル地デジ搭載モデル

地上デジタル放送対応のTVチューナーを2つ搭載しているモデルを示します。

地デジ搭載モデル

地上デジタル放送対応のTVチューナーを1つ搭載しているモデルを示します。

地デジ/BS/CS 搭載モデル

地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送に対応のTVチューナーを2つ 搭載しているモデルを示します。

USB3.0コネクタ搭載モデル

USB3.0規格に対応のコネクタを搭載しているモデルを示します。

Office 搭載モデル

Microsoft[®] Office Personal 2010またはMicrosoft[®] Office Home and Business 2010 をプレインストールしているモデルを示します。

ご購入のモデルのシリーズ名、モデル名、仕様については、『dynabook ****(お使いの 機種名)シリーズをお使いのかたへ』を参照してください。

3 記載について

- 記載内容には、一部のモデルにのみ該当する項目があります。その場合は、「用語について」のモデル分けに準じて、「****モデルの場合」や「****シリーズのみ」などのように注記します。
- インターネット接続については、ブロードバンド接続を前提に説明しています。
- アプリケーションについては、本製品にプレインストールまたは本体のハードディスクや付属のCD/DVDからインストールしたバージョンを使用することを前提に説明しています。
- 本書では、コントロールパネルの操作方法について、表示方法を「カテゴリ」に設定していることを前提に説明しています。
 画面右上の「表示方法」が「大きいアイコン」または「小さいアイコン」になっている場合は、

「カテゴリ」に切り替えてから操作説明を確認してください。



- 本書に記載している画面やイラストは一部省略したり、実際の表示とは異なる場合があります。
- 本書は、語尾をのばすカタカナ語の表記において、語尾に長音(一)を適用しています。
 画面の表示と異なる場合がありますが、読み換えてご使用ください。

4 Trademarks

- Microsoft、Windows、Windows Live、Windows Media、Aero、Excel、MSN、 OneNote、Outlook、PowerPoint、SkyDriveは、米国Microsoft Corporationの米国 およびその他の国における登録商標または商標です。
- Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。
- Intel、インテル、インテルCoreは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標、または登録商標です。
- ATOKは、株式会社ジャストシステムの登録商標です。
- ATOKは、株式会社ジャストシステムの著作物であり、著作権、その他の権利は株式会社ジャ ストシステムおよび各権利者に帰属します。
- Blu-ray Disc[™](ブルーレイディスク)、Blu-ray[™](ブルーレイ)、BDXL[™]及び関連ロゴ はブルーレイディスク アソシエーションの商標です。

- MagicGate、マジックゲートメモリースティック、メモリースティック、メモリースティックロゴ、メモリースティックデュオ、"Open MG"および"Open MG"ロゴはソニー株式会社の登録商標または商標です。
- SDロゴは商標です。(**S**≥)
- SDHCロゴは商標です。(💒)
- SDXC ロゴは商標です。(💒)
- xD-ピクチャーカード™は、富士フイルム(株)の商標です。
- HDMI、HDMIロゴおよびHigh-Definition Maltimedia Inter faceは、HDMI Licensing LLC.の登録商標または商標です。
- Fast Ethernet、Ethernetは富士ゼロックス株式会社の商標または登録商標です。
- LaLaVoice、ConfigFree、おたすけナビは、株式会社東芝の登録商標または商標です。
- ●「駅探」は登録商標です。
- Adobe、Adobe ReaderはAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米 国ならびに他の国における商標ならびに登録商標です。
- Corelのロゴ、Corel Digital StudioおよびWinDVDはCorel Corporationおよび
 その関連会社の商標または登録商標です。
- Roxio、Roxioロゴ、Roxio Creatorは、米国及びその他の管轄地域でSonic Solutionsが 所有する商標または登録商標です。
- McAfee、SiteAdvisorおよびマカフィーは米国法人McAfee, Inc. またはその関係会社の 登録商標です。
- TRENDMICRO、ウイルスバスター、ウイルスバスタークラウドはトレンドマイクロ株式会 社の登録商標です。
- ●「PC引越ナビ」は、東芝パソコンシステム株式会社の商標です。
- Javaは、Oracle Corporation及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。
- FlipBook、FlipViewerはE-Book Systems, Inc.の登録商標です。
- デジブックは株式会社トリワークスの登録商標です。
- デジタルアーツ/DIGITAL ARTS、ZBRAIN、アイフィルター/i-フィルターはデジタルアー ツ株式会社の登録商標です。
- CyberLink、SoftDMAは、CyberLink Corp.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Super LoiLoScopeは、株式会社LoiLoの著作物であり、著作権、その他の権利は株式会社LoiLo及び各権利者に帰属します。
- Evernoteは、米EVERNOTE社の登録商標です。
- ●「Yahoo!」は、Yahoo!Inc.の登録商標です。 ヤフー株式会社は、これに関する権利を有しています。

本書に掲載の商品の名称やロゴは、それぞれ各社が商標および登録商標として使用している場 合があります。

5 プロセッサ(CPU)に関するご注意

本製品に使われているプロセッサ(CPU)の処理能力は次のような条件によって違いが現れます。

- 周辺機器を接続して本製品を使用する場合
- マルチメディアゲームや特殊効果を含む映像を本製品にてお楽しみの場合
- ●本製品を通常の電話回線、もしくは低速度のネットワークに接続して使用する場合
- 複雑な造形に使用するソフト(たとえば、運用に高性能コンピューターが必要に設計されているデザイン用アプリケーションソフト)を本製品上で使用する場合
- 気圧が低い高所にて本製品を使用する場合
 目安として、標高1,000メートル(3,280フィート)以上をお考えください。
- 目安として、気温5~30℃(高所の場合25℃)の範囲を超えるような外気温の状態で本製
 品を使用する場合

本製品のハードウェア構成に変更が生じる場合、CPUの処理能力が実際には仕様と異なる場合 があります。

また、ある状況下においては、本製品は自動的にシャットダウンする場合があります。 これは、当社が推奨する設定、使用環境の範囲を超えた状態で本製品が使用された場合、お客 様のデータの喪失、破損、本製品自体に対する損害の危険を減らすための通常の保護機能です。 なお、このようにデータの喪失、破損の危険がありますので、必ず定期的にデータを外部記録 機器にて保存してください。また、プロセッサが最適の処理能力を発揮するよう、当社が推奨 する状態にて本製品をご使用ください。

■64ビットプロセッサに関する注意

64ビット対応プロセッサは、64ビットまたは32ビットで動作するように最適化されています。 64ビット対応プロセッサは以下の条件をすべて満たす場合に64ビットで動作します。

- 64ビット対応のOS(オペレーティングシステム)がインストールされている
- 64 ビット対応の CPU/ チップセットが搭載されている
- 64ビット対応のBIOSが搭載されている
- 64ビット対応のデバイスドライバーがインストールされている
- 64ビット対応のアプリケーションがインストールされている

特定のデバイスドライバーおよびアプリケーションは64ビットプロセッサ上で正常に動作し ない場合があります。

このほかの使用制限事項につきましては各種説明書をお読みください。また、詳細な情報については東芝PCあんしんサポートにお問い合わせください。

6 著作権について

音楽、映像、コンピューター・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作者 および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまた は家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解なく これを複製(データ形式の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを 行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることが あります。本製品を使用して複製などをする場合には、著作権法を遵守のうえ、適切な使用を 心がけてください。

7 リリース情報について

「リリース情報」には、本製品を使用するうえでの注意事項などが記述されています。 必ずお読みください。次の操作を行うと表示されます。

① [スタート] ボタン (●) → [すべてのプログラム] → [はじめに] → [リリース情報]
 をクリックする

8 お願い

- 本体のハードディスクにインストールされている、または付属のCD/DVDからインストールしたシステム(OS)、アプリケーション以外をインストールした場合の動作保証はできません。
- Windows標準のシステムツールまたは本書に記載している手順以外の方法で、パーティションを変更・削除・追加しないでください。ソフトウェアの領域を壊すおそれがあります。
- 本体のハードディスクにインストールされている、または付属のCD/DVDからインストー ルしたシステム(OS)、アプリケーションは、本製品でのみ利用できます。
- 購入時に定められた条件以外で、製品およびソフトウェアの複製もしくはコピーをすること は禁じられています。取り扱いには注意してください。
- 本製品の画像データは、本製品上で壁紙に使用する以外の用途を禁じます。
- パスワードを設定した場合は、忘れたときのために必ずパスワードを控えておいてください。 パスワードを忘れてしまって、パスワードを解除できなくなった場合は、使用している機種 (型番)を確認後、東芝PCあんしんサポートに連絡してください。有料にてパスワードを解 除します。HDDパスワードを忘れてしまった場合は、ハードディスクドライブは永久に使 用できなくなり、交換対応となります。この場合も有料です。またどちらの場合も、身分証 明書(お客様自身を確認できる物)の提示が必要となります。
- 本製品はセキュリティ対策のためのパスワードの設定や、無線LANの暗号化設定などの機能を備えていますが、完全なセキュリティ保護を保証するものではありません。
 セキュリティの問題の発生や、生じた損害に関し、当社はいっさいの責任を負いません。

 「ウイルスバスター」を使用している場合、ウイルス定義ファイルなどは、新種のウイルス やワーム、スパイウェア、クラッキングなどからコンピューターを保護するためにも、常に 最新の状態で使用する必要があります。本製品に用意されている「ウイルスバスター」は、 インターネットに接続していると自動的に最新の状態に更新されますが、90日間の使用制 限があります。90日を経過するとウイルスチェック機能を含めて、すべての機能がご使用 できなくなります。

ウイルスチェックが全く行われない状態となりますので、必ず期限切れ前に有料の正規サー ビスへ登録するか、ほかのウイルスチェック/セキュリティ対策ソフトを導入してください。

- ご使用の際は必ず本書をはじめとする各種説明書と『ソフトウェアに関する注意事項』、
 Windowsのセットアップ時に表示されるライセンス条項およびエンドユーザー使用許諾契約書をお読みください。
- アプリケーション起動時に使用許諾書が表示された場合は、内容を確認し、同意してください。使用許諾書に同意しないと、アプリケーションを使用することはできません。一部のアプリケーションでは、一度使用許諾書に同意すると、以降起動時に使用許諾書が表示されなくなります。リカバリーを行った場合には再び使用許諾書が表示されます。
- ●『東芝保証書』は、記入内容を確認のうえ、大切に保管してください。

本製品のお客様登録(ユーザー登録)をあらかじめ行っていただくようお願いしております。 当社ホームページで登録できます。

参照 詳細について《パソコンで見るマニュアル(検索):お客様登録について》

9 【ユーザーアカウント制御】画面について

操作の途中で [ユーザーアカウント制御] 画面が表示された場合は、そのメッセージを注意し て読み、開始した操作の内容を確認してから、画面の指示に従って操作してください。 パスワードの入力を求められた場合は、管理者アカウントのパスワードで認証を行ってください。

10 環境依存文字について

環境依存文字とは、入力した文字を漢字へ変換するときに表示される候補の右側に「環境依存 文字」または「環境依存文字(unicode)」と表示されるものです。

$\underline{\mathbb{O}}$				
1	1	[半]数字		
2	1	[全]数字		
3		環境依存文字		
4	Ι	環境依存文字		
5	i	環境依存文字		
6			11	
7	壱		-	(表示例)

ユーザーアカウント名やフォルダー名に環境依存文字が含まれていると、ファイルの読み込み や保存などが正常に動作しないことがあります。

ファイル名やファイル内の文字列に環境依存文字が含まれていると、ファイル名が「?」などのように正しく表示されず、正常に動作しないことがあります。

また、アプリケーション上でファイルの編集中に入力した文字列に環境依存文字が含まれていると、作成したファイル上で正しく表示されないことがあります。

このような場合には、環境依存文字を含まない文字列に変更してください。

CD/DVDなどの記録メディアにデータを書き込むときは、環境依存文字が含まれていないことをあらかじめ確認してから作業を行ってください。



パソコンの準備

この章では、パソコンの置き場所、Windowsのセットアップ、電源の 切りかた/入れかたなど、お買い上げいただいてから実際に使い始め るまでの準備と、本体各部の名前や基本的な使いかたについて説明し ています。

また、本製品でご用意しているマニュアルについて説明しています。

1	使う前に確認する	14
2	各部の名称 - 外観図	16
З	ポインターを動かす/文字キーを使う	
	ーマウスとキーボードー	22
4	Windowsを使えるようにする	29
5	マニュアルで見るパソコンの使いかた	50



1 箱を開けたらまずはこれから

■箱の中身の確認

『dynabook ****(お使いの機種名)シリーズをお使いのかたへ』を参照して、付属品が そろっているか、確認してください。足りない物がある場合や、破損している物がある場合は、 東芝PCあんしんサポートにお問い合わせください。

参照 東芝PCあんしんサポート『東芝PCサポートのご案内』

■型番と製造番号を確認

パソコン本体の背面に型番と製造番号が記載されています。保証書に同じ番号が記載されていることを確認してください。番号が違う場合や、不備があった場合は、東芝PCあんしんサポートにお問い合わせください。

参照 記載位置について「本章 2 - 2 背面図」

2 忘れずに行ってください

■ はじめに

ご使用の際は必ず本書をはじめとする各種説明書と『ソフトウェアに関する注意事項』、 Windowsのセットアップ時に表示されるライセンス条項およびエンドユーザー使用許諾契約 書をお読みください。

■保証書は大切に保管

故障やトラブルが起こった場合、保証書があれば保証期間中(保証期間 については保証書を確認してください)は東芝の無料修理サービスが受 けられます。

保証書に記載の内容を読んで、確認したあと、大切に保管してください。

本憲は、取扱約5条等の注意置そによる正常なご使用において設建した場合、 変統の「無料値税定」に承じて、無料値型をお約束するものです。
★お聞い上げ日子urchase Date) 西暦 年 月 日 おしつジガナ も 名
0 m T □□□=□□□□ 根 2 報 所 電話:
本部は日本目的中での存在と、ILWが開始相合した日本制度(第一分配の の時代程度(時時)を目前します(日本)については、対象体的に分類 の)前足目でガチートのご取引した驚ください。 (************************************
★ご販売店名、住所、電話番号 (株式会社) (現在) デジタル(オウダクシルネットワーク社 PC第一報度音) (Printed in China)

■ Product Key は大切に保管

本製品には、パソコン用基本ソフト (OS) としてマイクロソフト社製のWindowsが搭載されています。このWindowsにそれぞれ割り当てられている管理番号を「Product Key」といいます。 Product Keyはパソコン本体背面に貼られているMicrosoft®の「Certificate of Authenticity」というラベルに印刷されています。

このラベルは絶対になくさないようにしてください。再発行はできません。 紛失した場合、マイクロソフト社からの保守サービスが受けられなくなります。

3 最適な場所で使う

人間にとって住みやすい温度と湿度の環境が、パソコンにも最適な環境です。



次の点に注意して置き場所、使う場所を決めてください。

- 安定した場所に置きましょう。
 不安定な場所に置くと、パソコンが落ちたり倒れたりするおそれがあり、故障やけがにつながります。
- 温度や湿度が高いところは避けましょう。
 暖房や加湿器の送風が直接あたる場所はよくありません。
- 強い磁気を発するものの近くで使用しないでください。
 磁石はもちろん、スピーカー、テレビの近くは磁気の影響を受けます。磁気ブレスレットなどもパソコンを使用するときははずすようにしましょう。
- 照明や日光があたる位置も考慮しましょう。
 照明や日光が直接ディスプレイにあたると、反射して画面が見づらくなります。
- ラジオやテレビの近くで使用しないでください。
 ラジオやテレビの受信障害を引き起こすことがあります。
- 無線通信装置から離してください。
 携帯電話も無線通信装置の一種です。
- パソコンの通風孔をふさがないように置きましょう。
 通風孔はパソコン本体内部の熱を外部に逃がすためのものです。ふさぐと、パソコン本体内
 部が高温となるため、本来の性能を発揮できない原因や故障の原因となります。

各部の名称 - 外観図-

ここでは、各部の名前と機能を簡単に説明します。

それぞれの詳細は、各参照ページや『パソコンで見るマニュアル』を確認してください。







*1 設定を行うと、パソコン本体の電源が入っていない状態でも、USBコネクタから外部機器に電源を供給することができます。

参照 USBの常時給電について《パソコンで見るマニュアル(検索): USBの常時給電》

1 システムインジケーター

システムインジケーターは、点灯状態によって、パソコン本体がどのような動作をしているの かを知ることができます。



Ċ	Power LED	電源の状態 参照 P.49
0	デバイスアクセスLED	本体のハードディスクやドライブ、ブリッジメディアスロット などにアクセスしているときに白色に点灯
\boxtimes	ディスプレイ状態LED	ディスプレイの状態 参照 P.49
• REC	録画状態LED	デジタル放送の番組を録画しているときに赤色に点灯

2 背面図

1 章

パソコンの準備



1 章

パソコンの準備

1 ボタン

ディスプレイや音量の調整は、ボタンを使用すると簡単に操作することができます。



それぞれのボタンの機能は、《パソコンで見るマニュアル(検索):ボタン操作一覧》を参照し てください。



3 ワイヤレスマウス

□表面



〕裏面



4 ワイヤレスキーボード



- **電源スイッチ(パソコン本体)** パソコン本体の電源を入れます。

それぞれのボタンの機能は、《パソコンで見るマニュアル(検索):キーボードに用意されているボタン》を参照してください。

□裏面





電源を入れてWindowsを起動すると、パソコンのディスプレイに が表示されます。この矢印を「ポインター」といい、操作の開始位置を示しています。この「ポインター」を動かしながらパソコンを操作していきます。

本製品には、「ポインター」を動かしたり、操作の指示を与えるためのワイヤレスマウス(以降 マウス)とワイヤレスキーボード(以降キーボード)が付属しています。

1 マウスとキーボードの準備

はじめて本製品に付属しているマウスとキーボードを使うときには、付属の乾電池を取り付け てください。

使用している乾電池が消耗すると、マウス/キーボードを操作できなくなります。その場合は、 使用できる乾電池をお確かめのうえ購入いただき、それまで使用していた乾電池を取りはずし てから、新しい乾電池を取り付けてください。

* 付属の単3形乾電池は動作確認用です。単3形アルカリ乾電池の使用を推奨します。

₹ ₹

マウスとキーボードを使用しないときは、マウスとキーボードの電源を切っておくことをおすすめします。

1 マウスの乾電池の取り付け/取りはずし|

マウスの乾電池の取り付け/取りはずし方法について説明します。



マウスの裏側にある電源スイッチをOFF側にスライドする



2 マウス裏側の電池カバーを開ける

ツメ部分を矢印の方向に押し、カバーを開けます。



- 3 乾電池をセット/交換する
 - + (プラス)、- (マイナス)をよく確認してセットしてください。



4 電池カバーを閉める

「カチッ」という音がするまで押してください。

2 キーボードの乾電池の取り付け/取りはずし

キーボードの乾電池の取り付け/取りはずし方法について説明します。



キーボードの裏側にある電源スイッチをOFF側にスライドする

1 章

パソコンの準備

2 キーボード裏側の電池カバーを開ける

ツメ部分を矢印の方向に押します。



3 乾電池をセット/交換する

+ (プラス)、- (マイナス)をよく確認してセットしてください。



4 電池カバーを閉める

「カチッ」という音がするまで押してください。

3 マウス/キーボードレシーバーをセットする

マウス/キーボードからの操作を受信するレシーバーを、パソコン本体裏面にセットします。

1 パソコン本体裏面にあるレシーバー用スロットのカバーを開ける ツメ部分を矢印の方向に押しながら①、カバーを開けます②。





4 マウス/キーボードの電源を入れる

乾電池をセットしたら、マウス/キーボードの電源を入れてください。





電源を入れると、マウス/キーボードの表側にあるバッテリーLEDが約10秒間点灯 します。

★

● マウスとキーボードがパソコン本体から離れ過ぎると、操作できない場合があります。

2 マウスの使いかた

マウスを使ってポインターを動かし、パソコンを操作してみましょう。 ここでは、マウスの基本的な機能を説明します。

⚠注意

レーザーマウスは、不可視のレーザー光を使用した「クラス1レーザー製品」です。
 底面のセンサー孔を直接のぞき込まないでください。
 目を痛めるおそれがあります。

マウスの持ちかた

マウスを手のひらで包むように持ち、人さし指と中指を各ボタンの上に 置きます。

マウスを使ってポインターを動かしたり、クリック、ダブルクリックな どをしてみましょう。



■ マウスをうまく動かすポイント

マウスを動かす場所がなくなったときは、いったんマウスを持ち上げ、マウスを動かせる位置 に戻します。

• マウスパッドについて

付属のマウスの種類(レーザー)に対応したマウスパッドの使用を推奨します。 対応していないものやマウスパッドの模様によっては、正常に動作しない場合があります。

● レーザーマウスの使用場所

マウスは平らな場所で使用してください。 また、ガラスなどの透明な素材、鏡などの光を反射する素材の上では使用しないでください。 センサーがうまく動作しない場合があります。

1 ポインターを動かす

滑らせるようにしてマウスを上下左右に動かします。ポインターがマウスの動きに合わせて動 きます。



カチッ

たボタン

2 アイコンを選択する

ポインターを目的の位置に合わせて、左ボタンを1回押します(クリック)。



ホイールを前後にまわしたり、左右に傾けたりすると、画面を スクロールすることができます。



💭 🗶 マウスについて

● アプリケーションによっては、ホイールを使ったスクロールに対応していない場合があります。

1

章

パソコンの準備

3 キーボードの文字キーの使いかた

文字キーは、文字や記号を入力するときに使いま

す。 キーボードの文字入力の状態によって、入力でき る文字や記号が変わります。



左上	ほかのキーは使わず、そのまま押すと、アルファベットの小文字などが入力できます。 す。 SHIFT ます。	
左下	ほかのキーは使わず、そのまま押すと、数字や記号が入力できます。	
右上	がな入力ができる状態で「 <i>SHIFT</i> 」キーを押しながら押すと、記号、ひらがなの促音 (小さい「っ」)、拗音(小さい「ゃ、ゅ、ょ」)などが入力できます。	
右下	かな入力ができる状態で押すと、ひらがなや記号が入力できます。	

キーボードを使ったいろいろな入力操作の詳細は、本書の裏表紙や、《パソコンで見るマニュア ル(検索):便利な入力操作》を参照してください。 ^{ウィンドウズ} Windowsを使えるようにする



初めて電源を入れたときは、Windowsのセットアップを行います。 Windowsのセットアップは、パソコンを使えるようにするために必要な操作です。 作業を始める前に、付属の冊子『安心してお使いいただくために』を必ず読んでください。特 に電源コードやACアダプターの取り扱いについて、注意事項を守ってください。

1 操作の流れ





合は、電源スイッチを押してください。

2 電源コードとACアダプターを接続する

⚠警告

- ACアダプターは本製品に付属のものを使用する 本製品付属以外のACアダプターを使用すると電圧や(+)(−)の極性が異なっているこ とがあるため、火災・破裂・発熱のおそれがあります。
- パソコン本体にACアダプターを接続する場合、本書に記載してある順番を守って接続する 順番を守らないと、ACアダプターのDC出力プラグが帯電し、感電またはけがをする場 合があります。

また、ACアダプターのプラグをパソコン本体の電源コネクタ以外の金属部分に触れない ようにしてください。

⚠注意

- 電源コードは、付属の2ピン電源プラグ付きコードを必ず使用する 付属のコード以外を使用すると火災・感電の原因となります。
- アース線は必ずコンセントのアース端子に接続する
 感電のおそれがあります。
- 付属の電源コードは、本製品付属のACアダプター以外には使用しない 付属の電源コードは、本製品付属のACアダプター専用です。

1

章

パソコンの準備

お願い
 電源コード、ACアダプターの取り扱いについて
 あらかじめ、「付録 1 - 2 電源コード、ACアダプターの取り扱いについて」を確認してください。
 パソコン本体に電源が入っているときは、電源コードとACアダプターを取りはずさないでください。電源コードとACアダプターを取りはずすと電源が切れ、データが消失するおそれがあります。
 電源コードの電源プラグをコンセントに差し込むのは、最後に行ってください。

 ・電源コードにアース線があるモデルの場合、アース線の接続→電源プラグのコンセントへの差し込み、の順に行ってください。取りはずす場合は、取り付けと逆の順番(プラグ→アース線)で行ってください。

アース線は、万が一漏電した場合の感電を防止します。安全のために必ず接続してください。

次の図の①→②→③→④の順で行ってください。 接続すると、Power <u>し</u> LEDがオレンジ色に点灯します。

参照 「本節 3 - 電源とディスプレイ表示に関する表示」



- * 1 モデルによっては、電源コネクタの形状および AC アダプターのプラグの形状が異なります。 電源コネクタの形状については、「本章 2 - 2 拡大図」を参照してください。
- *2 モデルによっては、電源コードにアース線が付属していません。 電源コードにアース線がないモデルの場合、アース線でアース端子に接続しなくても安全に使用できます。

3 電源を入れる

1 電源スイッチを押し、指をはなす

確実に電源スイッチを押してください。 Power 🕛 LED が白色に点灯することを確認してください。



これでハソコンの準備は元」です。 続いてWindowsのセットアップに進みます。

角度の調整

<u>∧</u>注意

ディスプレイの角度を調整するとき、ディスプレイの下部を持って角度調整しない
 ディスプレイとスタンドの間に指をはさみ、けがをするおそれがあります。

パソコン本体の向きを、上下にのみ角度調整できます。 右図の()で囲んだ部分を持ち、矢印の方向に静かに動かして、 見やすい角度に調整してください。



4 Windowsのセットアップ

セットアップには約10~20分かかります。



ユーザー名とコンピューター名を入力する画面が表示されます。

ユーザー名は、Windowsを使用しているユーザーをパソコン側で識別するための名 前です。

次の手順では、管理者ユーザーのユーザー名を登録します。

管理者ユーザーとは、ネットワークやコンピューターを管理する権限を持つユーザーのことです。複数のユーザーで1台のパソコンを使用する場合、管理者ユーザーは、 ほかのユーザーに対して使用制限の設定も行えます。

管理者以外のユーザーは、Windowsのセットアップ後に登録できます。

2 ユーザー名を入力する

[ユーザー名を入力してください] と書いてある下の欄に、管理者ユーザーの名前を 入力してください。**ユーザー名は、半角英数字で入力することをおすすめします**。 [| | (カーソル)が表示されている位置から文字の入力ができます。

🕝 😸 Windows のセットアップ
Nindows [•] 7 Home Premium
新しい <u>アカウント</u> のユーザー名と、コンピューターをネットワーク上で識別するためのコン ピューター名を入力してください。
ユーザー名を入力してください (例: John)(<u>U)</u> : <u>コンヒューアー つ</u> さへのひててんとマッ(<u>T</u>). PC
TOSHIBA
Copyright © 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.
(1) 次へ(1)

「dynabook」と入力するときは、キーボードで**DYNABOOK**と押します。

■ユーザー名に使えない文字列

ユーザー名を入力するとき、次の文字列を使用しないでください。
 CON、PRN、AUX、NUL、COM1、COM2、COM3、COM4、COM5、
 COM6、COM7、COM8、COM9、LPT1、LPT2、LPT3、LPT4、LPT5、
 LPT6、LPT7、LPT8、LPT9、@

■キーを押しても表示されないときは

キーを押しても文字が表示されない場合は、入力欄に「|」(カーソル)が点滅しな がら表示されていることを確認してください。表示されている位置から文字を入力で きます。表示されていないときは、[ユーザー名を入力してください]の下の欄をクリッ クしてください。

■入力を間違えたときは


パスワードを設定する画面が表示されます。

1 章

パソコンの準備

🏹 次の手順の前に「パスワード」(Windows ログオンパスワード)とは

パスワードとは、それを入力しないと次のステップに進めないようにできる、特定の 文字列です。

ここでは、Windowsを起動するときに入力しないと、Windowsを起動できないようにするためのパスワードを設定します。これを「Windowsログオンパスワード」と呼びます。

お願い

パスワードを忘れると、Windowsを起動するためには、「リカバリー」という、購入時の状態に戻す処理をするしか、方法がなくなってしまいます。その場合、購入後にパソコンに保存したデータやアプリケーションなどはすべて消失するので、パスワードは忘れないようにしてください。

5 パスワードを入力する

[パスワードを入力してください] と書いてある下の欄に、Windows ログオンパスワードとして設定したい文字を入力してください。

Windowsログオンパスワードは半角英数字で127文字まで設定できます。8文字以上で設定することを推奨します。英字の場合、大文字と小文字は区別されます。

Windows ログオンパスワードを入力しないでそのまま次の画面へ進むこともできま すが、セキュリティ上、設定することを強くおすすめします。

💮 👸 Windows のセットアップ
ユーザー アカウントのパスワードを設定します
パスワードを作成しておくことは、ユーザー アカウントを第三者から保護するために有効なセ キュリティ対策です。パスワードは忘れないようにしてください。また、メモなどに記載した 場合は、安全な場所に保留してください。
パスワードを入力してください (推奨)(2):
バスワードをもう一度入力してください(<u>6</u>):
パスワードのヒントを入力してください(出):
パスワードを思い出すのに役立つ単語や語句を入力してください。 パスワードを間違えた場合に、入力したヒントが表示されます。
太へ(N)

入力した文字は「●●●●●」で表示されるため、画面を見て確認することはできま せん。入力し間違えても画面ではわからないので、気をつけて入力してください。

パスワードをもう一度入力する 6 [パスワードをもう一度入力してください] と書いてある下の欄に、手順 5 で入力 したWindowsログオンパスワードを、もう一度入力してください。 💮 📓 Windows のセットアップ ユーザー アカウントのパスワードを設定します パスワードを作成しておくことは、ユーザー アカウントを第三者から保護するために有効なヤ キュリティ対策です。パスワードは忘れないようにしてください。また、メモなどに記載した 場合は、安全な場所に保管してください。 パスワードを入力してください (推奨)(P): パスワードをもう一度入力してください(R): パスワードのヒントの入力 (必須)(旦): パスワードを思い出すのに役立つ単語や語句を入力してください。 パスワードを間違えた場合に、入力したヒントが表示されます。 次へ(N) <u> 次の手</u>順の前に「パスワードのヒント」とは 設定したWindowsログオンパスワードを忘れてしまったときのために、あらかじめ ヒントを設定しておくと、パスワード入力画面で表示させることができます。 7 パスワードのヒントを入力する 「パスワードのヒントの入力」と書いてある下の欄に、それを読めば自分だけはパス ワードを思い出せるようなヒントを入力してください。 ユーザー アカウントのパスワードを設定します パスワードを作成しておくことは、ユーザー アカウントを第三者から保護するために有効なセ キュリティ対策です。パスワードは忘れないようにしてください。また、メモなどに記載した 場合は、安全な場所に保管してください。 パスワードを入力してください (推奨)(P): パスワードをもう一度入力してください(R): パスワードのヒントの入力 (必須)(旦): パスワードを思い出すのに役立つ単語や語句を入力してください。 パスワードを間違えた場合に、入力したヒントが表示されます。 次へ(N)



◯ _{⊙l} Windows のセットアップ
ユーザー アカウントのパスワードを設定します
パスワードを作成しておくことは、ユーザー アカウントを第三者から保護するために有効なセ キュリティ対策です。パスワードは忘れないようにしてください。また、メモなどに記載した 場合は、安全な場所に保留してください。
パスワードを入力してください (推奨)(2):
•••••
パスワードをもう一度入力してください(<u>B</u>):
•••••
パスワードのヒントの入力 (必須)(旦):
子供のころの呼び名
バスワードを思い出すのに役立つ単語や語句を入力してください。 パスワードを間違えた場合に、入力したヒントが表示されます。

[ライセンス条項をお読みになってください] 画面が表示されます。

9 マイクロソフトと東芝のライセンス条項の内容を確認し、それぞれの[ラ イセンス条項に同意します]の左にある をクリックする

ライセンス条項に同意しないと、セットアップを続行することはできず、Windows やコンピューターを使用することはできません。

表示されている条項文の続きを表示するには、画面の右側にある 👻 ボタンをクリックします。

ライセンス条項をお読みになってください	
マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項	
WINDOWS 7 HOME PREMIUM SERVICE PACK 1	
本マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項(以下「本ライセンス条項」とい います)は、お客様と以下の当事者との契約を構成します。	
□ ライセンス条項に同意します (Windows を使用するには同意が必要)(A)	- マイクロソフトのライセンス条項
株式会社東芝が提供するソフトウェアをダウンロード、インストールまたは使用される ^ 前にこのエンドユーザー使用許諾契約者(本契約者)を注意深くお読み下さい。いずれ □ かの楽項にご同意いただりない場合には、東芝製コンピューターをお求めになった販売 店に、ご返却についてご相談下さい。	に同意してください。
エンドユーザー使用許諾契約書	
□ ライセンス条項に同意します (コンピューターを使用するには同意が必要)(」)	- 東芝のライセンス条項に同意して
	ください。
(表示例)	



1章 パソコンの準備

[コンピューターの保護とWindowsの機能の向上が自動的に行われるように設定して ください] 画面が表示されます。

11 [推奨設定を使用します]をクリックする



[日付と時刻の設定を確認します] 画面が表示されます。

12 日付と時刻を確認する

コンピューターの内蔵時計の日付と時刻が合っているかどうか、確認します。合って いない場合は、正しい内容に設定してください。



- ●日付と時刻が合っていないと、本製品に用意されているウイルスチェックソフトなどの使用 期限のあるアプリケーションでは、アプリケーションの設定後から適用される使用期限など が、正しく計測されないことがあります。そのため、この時点で、日付と時刻が合っている ことを必ず確認してください。
- 日付と時刻はWindows セットアップ終了後に設定することもできます。

参照 日付と時刻の設定『Windows ヘルプとサポート』

[ワイヤレスネットワークへの接続] 画面が表示された場合は、手順 14 に進んでください。

[Windowsで設定の最終処理を実行しています] 画面が表示された場合は、手順 15 に進んでください。

14 無線LANの設定を省略するので、[スキップ] ボタンをクリックする

無線LAN機能を使ったネットワークへの接続は、セットアップ完了後に行えるので、 ここでは省略した場合について説明します。

🕒 👌 Win	dows のセットアッフ		
ワイヤレ	/ス ネットワークへの	接続	
ワイヤL 合、 <i>こ</i> の	ノス ネットワークを選 D手順を省略して後で3	択してください。ワイヤレス ネットワークの詳細がわからない場 車行するアとができます。	
8, 6,	Jinden to circ.	最新の情報に更新	
	XXXXXXXXX	セキュリティの設定が有効なネットワー/	
	XXXXXXXXX	セキュリティの設定が有効なネットワー/ 1000	
	XXXXXXXX	セキュリティの設定が有効なネットワーク	
	****	セキュリティの設定が有効なネットワー・	
	XXXXXXXXX	セキュリティの設定が有効なネットワー・	
<u>非表示の</u>	ワイヤレス ネットワ	ークへの接続	
		スキップ(<u>K</u>) 次へ(<u>N</u>)	(表示例)



13

15 ユーザーの設定が準備される

Windows セットアップが終了すると、コンピューター内にユーザーの設定が用意され、作業を完了するためにシステムが再起動します。 しばらくお待ちください。

Windowsログオンパスワードを設定している場合は、パスワード入力画面に Windowsログオンパスワードを入力し、 *ENTER* キーを押してください。

Windowsが起動します。



「東芝サービスステーション」のメッセージが表示された場合は、次の「本項 **5** 「東芝サービスステーション」について」を確認してください。

💭 🗶 E

- しばらくマウスやキーボードを操作しないと、画面に表示される内容が見えなくなる場合があります。
 これは省電力機能が動作したためで、故障ではありません。
 もう一度表示するには、「SHIFT」キーを押すか、マウスを動かしてください。
 [SHIFT]キーやマウスでは復帰せず、Power () LEDがオレンジ色に点灯または点滅している場合は、
 電源スイッチを押してください。
- パソコンを起動するときに流れる Windows の起動音がまれに途切れる場合がありますが、故障ではありません。

5 「東芝サービスステーション」について

「東芝サービスステーション」は、ソフトウェアのアップデートや重要なお知らせを自動的に提 供するためのソフトウェアです。以降の説明をお読みのうえ、「東芝サービスステーション」を 使用して、本製品を最新の状態に保つことを強くおすすめします。

このソフトウェアは本製品の識別情報などを当社のサーバーへ送信します。使用できるように 設定する前に、詳しい内容を説明した使用許諾書が表示されますので、よくお読みください。

×=

●「東芝サービスステーション」を使用するには、インターネットに接続できる環境が必要です。

●「東芝サービスステーション」は、本製品に用意されているアプリケーション、ユーティリティ、ドラ イバーやBIOSのうち、一部についてアップデートをお知らせします。「あなたのdynabook.com」や 「dynabook.com」の「よくある質問 FAQ」やウイルス・セキュリティ情報と「Microsoft Update」 などをあわせてご利用ください。

設定方法

「東芝サービスステーション」を使用できるように設定する方法は、次のとおりです。

パソコン起動後、しばらくしてから通知領域に表示されるメッセージを 確認する メッセージ「東芝から重要なお知らせがあります。ココを確認してください。」が表 示されるので、このメッセージをクリックしてください。 または、「スタート」ボタン(
の) → 「すべてのプログラム] → 「TOSHIBA] → 「ユー ティリティ]→ 「サービスステーション〕をクリックしてください。 初めて起動したときは、本ソフトウェアに関する詳しい説明(使用許諾書)が表示さ れます。 内容を確認し、「同意する」ボタンをクリックする 東芝サービスステーション X 東芝サービスステーションの使用許諾書 東芝サービスステーションのご利用にあたって 概要: 本ソフトウェアは、お客様のコンピューターに当社によってプレインストールされたソフトウェアのアップ デート、あるいは、お客様のコンピューターに対する当社からの大切なお知らせを、自動的に検索 する機能を提供します(7)期間安定では30日ごとに検索を行います。検索周期は当社のサーバー からの指示により変更される場合があります)。この機能が有効になりますと、本ソフトウェアは、上 記検索時にモデル名、型番、機器識別番号(UUID)、言語情報、製造番号、PC購入後の最 初の利用開始日時、OSのバージョン、アップデート、大切なお知らせの表示履歴、アップデートの ダウンロード履歴、アップデートのインストール履歴などのシステムに関する基本情報を、当社の サーバーへ定期的に送信します。本ソフトウェアによりお客様の個人情報を新たに収集することは ありませんが、東芝お客様登録や保守依頼などにより当社にお客様情報をご提供いただいている 場合には、当社よりお客様へ大切なお知らせを通知する必要がある場合や、サービスサポートの 向上のために、それらの情報と照合する場合があります。(※注) システム情報のお取り扱いについて: 当社のサーバーに送信されたこれらのシステム情報は、マーケティングや技術的なサポート提供と、 同意する 同意しません 7 ▼ 日後に再度表示します (表示例) 使用許諾書に同意すると、以降は、ソフトウェアのアップデートや当社からのお知ら せを検出する機能が、パソコンを起動すると自動的に動作します。

使用方法

■ソフトウェアのアップデートがある場合

本製品に用意されているアプリケーション、ユーティリティ、ドライバーやBIOSにアップデートがあることを検知すると、メッセージ「X件の新しいソフトウェアのアップデート(更新)があります。」が表示されます。

メッセージを確認し、画面の指示に従って操作してください。

■本製品に対するお知らせがある場合

本製品に対する当社からのお知らせが準備されたことを検出すると、メッセージ「X件の新し いお知らせがあります。」が表示されます。 メッセージを確認し、画面の指示に従って操作してください。

手動で、ソフトウェアのアップデート、またはお知らせを確認したい場合は、[スタート] ボタン(💿) → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ユーティリティ] → [サービスステー ション] をクリックし、[すべてのアップデートを確認] をクリックしてください。

6 Windowsセットアップが終了したら

日付と時刻の確認

日付と時刻は、画面右下の[通知領域] に表示されています。 正しく設定されているかどうか確認してください。

(表示例)

正しく設定されていない場合は、『Windows ヘルプとサポート』を確認して設定してください。

Windows 7でわからない操作があったとき

Windows 7の使いかたについては、[スタート]ボタン(🚱)→ [ヘルプとサポート]をク リックして、『Windows ヘルプとサポート』を参照してください。 Windows 7の最新情報は次のホームページから確認できます。

• Windows 7について

URL: http://www.microsoft.com/japan/windows/default.mspx

Windows 7の基本操作については、「動画で学ぶ Windows 7」をご覧ください。

Windowsを最新の状態にする

「Windows Update」で更新プログラムをインストールしてください。

参照 「Windows Update」《パソコンで見るマニュアル(検索):Windows を最新の状態にする》

リカバリーメディアの作成

リカバリーメディアを作成しておくことをおすすめします。

リカバリーメディアとは、システムやアプリケーションをご購入時の状態に復元(リカバリー) するためのものです。

参照 リカバリーメディアについて

《パソコンで見るマニュアル(検索):リカバリーメディアを作る》

なお、リカバリーメディアを使って実際にリカバリーを行うときは、操作の流れをよくご確認 ください。

参照 リカバリーについて「4章 買ったときの状態に戻すには」

バックアップをとる

作成したファイルを誤って削除してしまったり、突然のパソコンのトラブルによって保存した ファイルが使えなくなってしまうことがあります。

このような場合に備えて、あらかじめファイルをDVD-RやUSBフラッシュメモリなどの記録 メディアにコピーしておくことをバックアップといいます。

一度なくしたデータを復旧することはできません。

万が一のために、必ず定期的にバックアップをとりましょう。

参照 バックアップについて《パソコンで見るマニュアル(検索):こまめにバックアップを》

1

章

パソコンの準備

2 電源を切る

パソコンを使い終わったとき、電源を完全に切る「シャットダウン」を行ってください。間違っ た操作を行うと、故障したり大切なデータを失ったりするおそれがあります。中断するときは、 それまでの作業をメモリに保存して一時的に中断する「スリープ」があります。

参照 スリープについて《パソコンで見るマニュアル(検索):スリープ》

⚠警告

電子機器の使用が制限されている場所ではパソコン本体、キーボード、マウスの電源を切る

パソコン本体を電子機器の使用が制限されている場所(病院など)に持ち込む場合は、無 線機能を無効に設定した上で、パソコン本体、キーボード、マウスの電源を切ってください。 ほかの機器に影響を与えることがあります。

- ・無線機能は、FN+F8キーでOFFにすることができます。FN+F8キーで無線機能
 をOFFに設定してください。
- ・スリープや休止状態では、パソコンが自動的に復帰することがあるため、ほかのシステムに影響を及ぼしたりすることがあります。
- ・電源を切った状態でもパソコンが自動的に起動するような設定のソフトウェアの場合 は、あらかじめ設定を無効に(解除)してください。

お願い電源を切る前に

- 必要なデータは必ず保存してください。保存されていないデータは消失します。
- 起動中のアプリケーションは終了してください。
- デバイスアクセス ⊖ LED、ディスクトレイLEDが点灯中は、電源を切らないでください。デー タが消失するおそれがあります。

1 章

パソコンの準備

電源を切るには、次のように操作してください。



■再起動

Windowsを終了したあと、すぐにもう一度起動することを「再起動」といいます。パソコンの設定を変えたときやパソコンがスムーズに動かなくなってしまったときなどに行います。 再起動するには、次のように操作してください。

① [スタート] ボタン(🚱)をクリックし、 🔛 にポインターを合わせる

②表示されたメニューから [再起動] をクリックする

メニューが表示されない場合は、 🏊 をクリックしてください。

3 電源を入れる

Windowsセットアップを終えたあとは、次の手順で電源を入れます。



画面右に無線LANの接続状態を示すウィンドウが表示される場合があります。
 参照 《パソコンで見るマニュアル(検索):東芝無線LANインジケーター》

電源とディスプレイ表示に関する表示

電源とディスプレイ表示の状態はシステムインジケーターの点灯状態で確認することができます。

電源とディスプレイ表示に関係あるインジケーターとそれぞれの意味は次のとおりです。

	状態	パソコン本体の状態
	白色の点灯	電源ON
Power 🕛 LED	オレンジ色の点灯	電源OFF(電源コード接続時)、または休止状態
	オレンジ色の点滅	スリープ中
	消灯	電源コードを接続していない
ディフプレイ状能	白色の点灯	ディスプレイOFF(電源コード接続時)
	、治疗	ディスプレイON、または電源コードを接続して
		いない

* 電源に関するトラブルについては、「5章 2 Q&A集」を参照してください。

💭 🗶 E

しばらくマウスやキーボードを操作しないと、画面に表示される内容が見えなくなる場合があります。
 これは省電力機能が動作したためで、故障ではありません。
 もう一度表示するには、 *SHIFT*キーを押すか、マウスを動かしてください。
 *SHIFT*キーやマウスでは復帰せず、Power し LEDがオレンジ色に点灯または点滅している場合は、
 電源スイッチを押してください。

5 マニュアルで見る パソコンの使いかた

Windowsのセットアップが終わったら、いろいろな機能を楽しみましょう。 本製品には、本書をはじめとした冊子のマニュアルと、パソコンの画面で見る電子マニュアル があります。知りたいことに合わせて、各マニュアルをお読みください。

本製品の操作説明は、大半がパソコンの画面に表示させて見るマニュアル(電子マニュアル) にあります。紙の冊子マニュアルをできるだけ少なくすることによって、少しでも環境保全に 役立てるよう、エコ活動を推進しております。

1 冊子マニュアル

ここでは、本製品に付属している次のマニュアルについて説明します。

dynabook ガイド(本書)

パソコンを使い始めるときにお読みください。 Windowsセットアップ方法やパソコンの基本操作について説明し ています。インターネットや周辺機器を利用するにあたって知って おきたいことや、メモリの増設方法、トラブルが起きたときの基本 的なQ&A、リカバリー(購入時の状態に戻す)方法の説明があります。





修理や訪問サポートの窓口など、サポート体制について紹介しています。





ここでは、パソコンの画面で見るマニュアル(電子マニュアル)について紹介します。

🥭 パソコンで見るマニュアル

基本的な操作から活用方法、困ったときの対処方法などを説明しています。 画面の右下にある xのベージへ たクリックして、紙の冊子を読むのと同じように、1ページず つ読み進められます。



🗋 起動方法

デスクトップ上の 🔊 をダブルクリックします。

デスクトップ上の 🔊 をダブルクリック→ [電子マニュアル・学習] タブをクリック→ [パソコ ンで見るマニュアル] をクリックしても起動できます。

起動すると『パソコンで見るマニュアル』のトップページが表示されます。

★のページへ▶ をクリックし、最初から順番に読み進めることをおすすめします。

xox-ジへ や (前ox-ジへ) をクリックして、紙の冊子のようにページをめくっていきましょう。

- 🔄 役立つ操作集 -

読みたいページを直接開くには(リンク)

『パソコンで見るマニュアル』は、紙の冊子マニュアルと同じように1ページずつ読み進めることがで きますが、関連項目を説明している他のページへジャンプして、必要な箇所だけ読むこともできます。



- 🔄 役立つ操作集

直前に表示したページに戻る

他のページへジャンプした後、元のページへ戻りたいときは、画面左上の 💶 をクリックしてください。 💶 を1回クリックするごとに、これまで表示したページに順番に戻ります。



もくじ順での、前のページに戻る 現在表示しているページの、前のページに戻りたいときは、画面右下の(《前のページへ)をクリックし てください。1ページ前のページが表示されます。 例えば、3ページ目を表示しているときに(前のページへ)をクリックすると、2ページ目へ戻ります。 「 終 、 なや 5 画 使 単 鉄 単 271) Viii (検索)動画で学ぶ り使い始め > バックアップをとる > バックアップが必要なデータ 💿 バックアップが必要なデータ 次のページへ > 映像 ◎インターネット接続の設定情報について バックアップをとることを推奨するデータには、次のようなものがあります。 インターネット接続の設定情報は、テータのパックアップがとれません。 設定情報はプロバダーから送られてきた書類に記載されています。書類を大切に保管 し、設定に必要な情報を忘れないようにしてできい。 単数が手元には、場合は、次のハンターネットの設定を抱えてださい。 く音楽 リカバリー(再セットアップ)ツール 自分で作成したデータ(文書、画像、映像、音楽など) 送受信したメール メールのアドレス帳 インターネットの[お気に入り] ・12ターチッケ いしの スレース・3 環境設定 日本語入力システムMS-IMEの「単語の登録」で登録したユーザー辞書データをバックア ップすることができます。 詳レくは、「MS-IME」のヘルプを確認してびざい、 困った <u>手順</u> ヘルブの起動 ニュースサーバー アクセスボイントの電話番号 など ・・ルノックルmm IMEツールパーの「(ハナブ)ボタン(図)をクリックム、表示されたメニューから [Microsoft@ Office IME 2010]または[Microsoft@ N IME]→[目次とキーワ ード]をクリックする < 前のページへ パックアップが必要なデーター1 (4前のページへ) 次のページへ >>) パックアップが必要なデータ-2 (4前のページへ) 次のページへ >) (表示例) ページ数 ■ ■ と ● 前のページへ ■ は戻って表示するページが違いますので、目的に合わせて使い分けてください。



□各ボタンの使いかた

トップ	『パソコンで見るマニュアル』のトップページを表示します。
₹ ₹	現在表示しているページの直前に表示したページに戻ります。リンクしてい るページにジャンプした後、ジャンプする前のページに戻りたいときなどに 便利です。
	最近表示したページの履歴を一覧表示します。一覧から表示したいページを クリックすると、そのページにジャンプします。
進む	▲■ をクリックする前に表示したページを、再び表示します。
印刷	『パソコンで見るマニュアル』を印刷します。 参照 🗋 印刷」
しおり	しおりを設定したいページを表示した状態で、しまりをクリックすると、メッセージが表示され、表示しているページにしおりが設定されます。しおりを設定すると、次回起動時に、しおりを設定したページが表示された状態で起動できます。 設定できるしおりは1ページです。
お気に入り	よく見るページを登録できます。 参照 🗋 お気に入り」
お気に入り Q&A	よく見るページを登録できます。 参照 「本項 □ お気に入り」 Q&Aを別ウィンドウで表示します。[Q&A] 画面左側のもくじの中から目 的の項目をクリックすると、画面右側に内容が表示されます。 * [Q&A] 画面を終了しないと、元の画面に戻って操作することはできません。
お気に入り Q&A マニュアル PDF	よく見るページを登録できます。 SPE 「本項 D お気に入り」 Q&Aを別ウィンドウで表示します。[Q&A] 画面左側のもくじの中から目 的の項目をクリックすると、画面右側に内容が表示されます。 * [Q&A] 画面を終了しないと、元の画面に戻って操作することはできません。 本書のPDFファイルを表示します。「Adobe Reader」が起動します。
お気に入り Q&A マニュアル PDF	よく見るページを登録できます。 SPE 「本項 D お気に入り」 Q&Aを別ウィンドウで表示します。[Q&A] 画面左側のもくじの中から目 的の項目をクリックすると、画面右側に内容が表示されます。 * [Q&A] 画面を終了しないと、元の画面に戻って操作することはできません。 本書のPDFファイルを表示します。「Adobe Reader」が起動します。 『パソコンで見るマニュアル』のヘルプや紹介ムービー、バージョン情報を 表示します。
お気に入り Q&A マニュアル PDF ヘルプ 検索	よく見るページを登録できます。 🔊 第 「本項 □ お気に入り」 Q&Aを別ウィンドウで表示します。[Q&A] 画面左側のもくじの中から目 的の項目をクリックすると、画面右側に内容が表示されます。 * [Q&A] 画面を終了しないと、元の画面に戻って操作することはできません。 本書のPDFファイルを表示します。「Adobe Reader」が起動します。 [パソコンで見るマニュアル] のヘルプや紹介ムービー、バージョン情報を 表示します。 入力したキーワードで『パソコンで見るマニュアル』内を検索できます。 SB 「本項 □ 検索」 * [検索] 画面を終了しないと、元の画面に戻って操作することはできません。
お気に入り Q&A マニュアル PDF ヘルプ 検索 動画で学ぶ	よく見るページを登録できます。 🖗 「本項 🗋 お気に入り」 Q&Aを別ウィンドウで表示します。[Q&A] 画面左側のもくじの中から目 的の項目をクリックすると、画面右側に内容が表示されます。 * [Q&A] 画面を終了しないと、元の画面に戻って操作することはできません。 本書のPDFファイルを表示します。「Adobe Reader」が起動します。 [パソコンで見るマニュアル] のヘルプや紹介ムービー、バージョン情報を 表示します。 入力したキーワードで『パソコンで見るマニュアル』内を検索できます。 ※ [検索] 画面を終了しないと、元の画面に戻って操作することはできません。

」各タブの主な内容

はじめに	『パソコンで見るマニュアル』の全体もくじ、記載について、ご利用上の お願い、お客様登録、Trademarks
使い始め	各部名称、マウスの使いかた、電源を切る、「PC引越ナビ」の使いかた、 リカバリーメディアの作りかた、バックアップ
インターネット	インターネットやネットワークへの接続・設定方法、無線LAN、ウイルス 対策
活用する	本製品にどんな機能があるのか、どんな周辺機器が使えるのか、省電力機 能、アプリケーションの追加と削除
映像と音楽	DVDを見る方法、DVDへの記録方法、自分の好きな曲を集めたCDの作 成方法、そのほかオーディオ・ビジュアル機能の楽しみかた TVチューナー搭載モデルの場合のテレビを見たり録画したりする方法 ブルーレイディスクドライブ搭載モデルの場合の映像を楽しむ操作方法
環境設定	各種パスワードの設定方法、BIOSセットアップ、ハードウェアの設定方法
困ったときは	トラブルを解消するまでの流れ、アプリケーションのお問い合わせ先一覧

口印刷

『パソコンで見るマニュアル』の一部、または全体を印刷できます。

*印刷にはプリンターが必要です。

① 印刷 をクリックする

②表示された画面で、目的のボタンをクリックする



* 1 『パソコンで見るマニュアル』は全部で数百ページあります。 プリンターの種類によっては、印刷に 1 時間以上かかります。

□お気に入り

よく見るページを「お気に入り」として登録すると、見たいときに簡単に開くことができます。

■「お気に入り」への登録方法

①お気に入りに登録したいページを表示する

② お気に入り をクリックする

③ [お気に入りに追加] ボタンをクリックする

表示しているページが登録され、タイトルが下に表示されます。



④ [終了] ボタンをクリックする

■「お気に入り」からの削除方法

- ① お気に入り をクリックする
- ②お気に入りから削除するページを選択し、[お気に入りから削除] ボタンをクリックする 選択したページが「お気に入り」から削除されます。
- ③ [終了] ボタンをクリックする

□検索

キーワード検索で『パソコンで見るマニュアル』から読みたいページを探すことができます。

- 例えば、パソコンの音量の調節方法を調べたいとき
- ①入力欄に検索したいキーワードを入力し、 検索 をクリックする

ここでは「音量」をキーワードにして検索します。



検索結果は別ウィンドウ([検索] 画面)に表示されます。

②画面左側の一覧の中から目的のページをクリックする

画面右側に説明が表示されます。



(1) 役立つ操作集 ———

検索結果に知りたい内容が表示されない場合は、違う関連キーワードで検索し直してみてください。 また検索結果が多すぎる場合は、最初に入力したキーワードの後にスペースを入力し、その後続けて 別のキーワードを入力してみてください。例えば、「音量(スペース)調整」と入力して検索し直すと、 「音量」だけで検索したときよりも結果は絞り込まれます。

その他にも、『パソコンで見るマニュアル』にはさまざまな機能が用意されています。 『パソコンで見るマニュアル』の ヘルプ をクリック→ [このマニュアルの読みかた] をクリック してください。詳細な説明が表示されます。



「動画で学ぶシリーズ」からは、次の電子マニュア ルが起動できます。 各電子マニュアルでは、ぱらちゃんが、動画でわ かりやすく紹介しています。

■はじめてガイド

1

章 パソコンの準備

はじめてパソコンを使うかたへ、パソコンを使う ときに知っておきたい基本的なことについて

■動画で学ぶ Windows 7

Windows 7の基本的な使いかた

(表示例)

■動画で学ぶ Word 2010

「Microsoft Office Word 2010」を使って文書作成をする方法

■動画で学ぶ Excel 2010

「Microsoft Office Excel 2010」を使ってグラフや表を作成する方法

■動画で学ぶ Outlook 2010

「Microsoft Office Outlook 2010」を使ってメールする方法

■動画で学ぶ PowerPoint 2010

「Microsoft Office PowerPoint 2010」を使ってプレゼンテーション資料を作成する方法

■動画で学ぶ Windows Live メール 2011 「Windows Live メール」を使ってメールする方法

■動画で学ぶ クラウド トゥ シ パ フリティン ボード 「TOSHIBA Bulletin Board」と「Evernote」を利用したクラウドコンピューティングを活用 する方法

🗆 起動方法

「動画で学ぶシリーズ」を起動するには、デスクトップ上の 🌄 をダブルクリックします。 『パソコンで見るマニュアル』の 💵 🕫 をクリックして起動することもできます。

58



「おたすけナビ」は、お使いのパソコンに用意され ているアプリケーションの中から、目的のアプリ ケーションをすばやく探し出し、直接起動するこ とができます。やりたいことはわかっているけれ ど、どのアプリケーションを使えばよいかわから ないときに便利な機能です。

■起動方法

デスクトップ上の $\bigotimes_{\text{attrive}}$ をダブルクリックします。 [スタート] ボタン () → [すべてのプログラ ム] → [おたすけナビ] をクリックして起動する こともできます。



(衣小例



インターネットを快適に利用するために ーウイルスチェック/セキュリティ対策-

インターネットを使っていると、コンピューターウイルスなどによっ て知らない間にトラブルが襲いかかってくるおそれがあります。 この章では、インターネットを使うための準備と、より安全にインター ネットを利用する方法について説明します。

- 1 インターネットを使うには62
- 2 ウイルス感染や不正アクセスを防ぐには ーウイルス・インターネットセキュリティー......66
- 3 有害サイトの閲覧(アクセス)を制限する.....69



インターネットを使うには

ホームページを閲覧するには、ケーブルの接続や設定が必要です。

準備

■プロバイダーに加入する

プロバイダーとはインターネット接続の窓口となる会社のことです。会社によって使用料金や サービス内容が異なります。使用できるまでに数日かかる場合があります。

■ ブラウザソフトを用意する

本製品に用意されている「Microsoft Internet Explorer」でホームページの閲覧ができます。

■ケーブルを用意する

使用するLANケーブルは本製品には付属していません。市販のLANケーブルを購入してくだ さい。

ウイルスチェックソフトを設定する

インターネットやメールに添付されたファイルなどでコンピューターウイルスに感染する場合 があります。コンピューターウイルスに感染してしまうと、パソコンのデータが破壊され、パ ソコンが使用できなくなることがありますので、インターネット接続やメールのやり取りをす る前に、ウイルスチェックソフトの設定をしてください。

参照 ウイルスチェックソフトについて「本章 2 ウイルス感染や不正アクセスを防ぐには」

XE XE

本製品に用意されているウイルスチェックソフトの設定をする前に、日付と時刻が合っていることを必ず確認してください。日付と時刻が合っていないと、アプリケーションの設定後から適用される使用期限などが、正しく計測されないことがあります。

日付と時刻はWindows セットアップ終了後に設定することもできます。

参照 日付と時刻の設定『Windows ヘルプとサポート』

使用するまでの流れ



設定完了

1 有線LANで接続する

本製品には、ブロードバンド接続などに使用するLAN機能が搭載されています。 本製品のLANコネクタに光回線終端装置、ADSLモデムやブロードバンドルーターなどを LANケーブルで接続することができます。

また、本製品のLAN機能は、Gigabit Ethernet(1000BASE-T)、Fast Ethernet (100BASE-TX)、Ethernet(10BASE-T)に対応しています。LANコネクタにLANケーブ ルを接続し、ネットワークに接続することができます。Gigabit Ethernet、Fast Ethernet、 Ethernetは、ご使用のネットワーク環境(接続機器、ケーブル、ノイズなど)により、自動で 切り替わります。



LAN ケーブルをはずしたり差し込むときは、プラグの部 分を持って行ってください。また、はずすときは、プラ グのロック部を押しながらはずしてください。ケーブル を引っ張らないでください。



1 パソコン本体に接続されているすべての周辺機器の電源を切る

LANケーブルのプラグをパソコン本体のLANコネクタに差し込む

ロック部を上にして、「カチッ」と音がするまで差し込んでください。



2

B LANケーブルのもう一方のプラグを接続先のネットワーク機器のコネ クタに差し込む

接続する機器により、以降の設定方法は異なります。

参照 光回線終端装置、ADSLモデムの設定について 『プロバイダーなどから送られてくる資料』 ブロードバンドルーターの設定について

『ブロードバンドルーターに付属の説明書』

2 メールを使用するために

メールを使用するには、メールソフトでの設定が必要です。

メールソフトには、「Windows Liveメール」や、Office搭載モデルの場合は「Microsoft Office Outlook」などがあります。

● 「Windows Live メール」の起動方法

 ① [スタート] ボタン () → [すべてのプログラム] → [Windows Liveメール] をクリッ クする

「Windows Liveメール」の制限事項、メールの設定方法や送受信方法などの詳細は、「動画 で学ぶWindows Liveメール 2011」を参照してください。

- ●「動画で学ぶ Windows Live メール 2011」の起動方法
 - ① [スタート] ボタン(の) → [すべてのプログラム] → [動画で学ぶシリーズ] →
 [Windows Live メール 2011] をクリックする

●「Microsoft Outlook」の起動方法

① [スタ-ト] ボタン (④) → [すべてのプログラム] → [Microsoft Office] → [Microsoft Outlook 2010] をクリックする

「Microsoft Outlook」の使いかたについては、ヘルプや「動画で学ぶOutlook 2010」を 参照してください。

- ●「動画で学ぶOutlook 2010」の起動方法
 - ① [スタート] ボタン () → [すべてのプログラム] → [動画で学ぶシリーズ] →
 [Outlook 2010] をクリックする

参照 《パソコンで見るマニュアル (検索):メール機能を使おう》

💭 🗶 E

● メールの送受信を行う前にウイルスチェックソフトを設定することをおすすめします。

参照 ウイルスチェックソフトについて「本章 2 ウイルス感染や不正アクセスを防ぐには」



本製品に用意されているウイルス・インターネットセキュリティ用のアプリケーションを紹介 します。



● あらかじめ、「付録 1 - 4 ウイルスチェック・セキュリティ対策について」を確認してください。

- 🛵 役立つ操作集・

アクション センターについて

「アクション センター」は、セキュリティの設定をしたり、Windows ファイアウォール、自動更新、 ウイルスチェックソフトの状態をチェックしたりするなど、パソコンのセキュリティを向上させるお 手伝いをします。

D-	(The	eff. c/b)	8:50
18	E.	Han (h)	2009/07/01

アクション センターはパソコンが危険にさらされている場合、 通知領域に R アイコンなどで警告します。 詳しくは、《パソコンで見るマニュアル(検索): セキュリティ の状態を確認するには》を確認してください。

1 コンピューターウイルス対策

コンピューターウイルスは、インターネットや、メールに添付されたファイルを介してパソコ ンに入り込んでしまうことがあります。

コンピューターウイルスに感染すると、次のようなことがおこる可能性があります。

● パソコンのデータが破壊され、パソコンを使用できなくなる

● インターネットを経由して、パソコンに残している個人情報にアクセスされる

コンピューターウイルスの感染や不正アクセスからパソコンを保護するため、初めてインター ネットに接続したりメールを送受信する前に、ウイルスチェック機能があるソフトをインストー ルしてください。インストール後も、普段から定期的にコンピューターウイルスの検出を行う ようにしてください。

本製品には、次のソフトが用意されています。

• ウイルスバスター

ウイルスの発見や駆除、個人情報保護やネットワークセキュリティ対策ができるアプリケー ションです。

参照 「本節 3 ウイルスバスターによるウイルス対策」

本製品に用意されている「ウイルスバスター」以外のソフトを使用する場合

本製品に用意されている「ウイルスバスター」以外のウイルスチェック/セキュリティ対策ソ フトを使用する場合は、「ウイルスバスター」をパソコンからアンインストール(削除)してか ら、ほかのウイルスチェック/セキュリティ対策ソフトをインストールしてください。 アンインストールは、「コントロールパネル」の「プログラムのアンインストール」で行います。

参照 アンインストール方法《パソコンで見るマニュアル(検索):アプリケーションの削除》

2 インターネットをより安全に楽しむために

インターネットを利用すると、いろいろな情報を見ることができて大変便利です。しかしその 反面、インターネット上には次のような有害なものが存在します。

・コンピューターウイルス

パソコンに侵入し、パソコン内に保存してあるデータを破壊するなどの悪さを行います。 ・スパイウェア

パソコンに侵入し、パソコン内の情報(氏名やパスワード、ホームページの閲覧履歴など) を第三者に流出します。

・有害サイト

お子様に適さないサイトや、ウイルスに感染しているサイトなど、ユーザーに悪影響を与えるおそれがあるサイトです。

ウイルスチェックソフト、スパイウェア対策ソフト、有害サイト閲覧制限ソフトを上手に使って、 快適にインターネットを楽しみましょう。

💭 🗡 E

 ●本製品にはユーザーの年齢やホームページのカテゴリによって表示するサイトを制限できる「i-フィル ター6.0」が用意されています。

参照 「本章 3 有害サイトの閲覧(アクセス)を制限する」

3 ウイルスバスターによるウイルス対策

本製品に用意されている「ウイルスバスター」には、次のような機能があります。

- コンピューターウイルスを検出/除去する
- フィッシング詐欺への対策をする
- スパイウェアを検出して処理する
- 個人情報の漏えいを防止する
- 迷惑メールや詐欺メールを判定して処理する
- 有害サイトへのアクセスを制限する

など

詳しくは、ヘルプを確認してください。

ヘルプの起動

ヘルプを見るためには、インターネットに接続する必要があります。

■ 通知領域の [ウイルスバスター] アイコン (🕖) をダブルクリックする

* 通知領域にアイコンが表示されていない場合は、 🔤 をクリックしてください。 [ウイルスバスター] 画面が表示されます。



[ウイルスバスター] 画面で [ヘルプ] ボタン (🔁) をクリックし①、表示されたメニューから [オンラインヘルプ] をクリックする②

	オンラインヘルブ ます 用されています。 第品敬妻 ドレンドマイクロ	2
▶ セキュリティの概要	過去30日間の処理数:0	
▶ システムチューナー	<u>今すぐ設定</u>	
▶ 有害サイト規制	<u>今すぐ設定</u>	
▼ オンラインユーザ登録/契約更新	<u>有効期限: 2011/XX/XX</u>	
<u>シリアル番号の入力</u>		
ツール Q 検索開始		(表示

[トレンドマイクロ オンラインヘルプ] 画面が表示されます。

[スタート] ボタン(🚱)→ [すべてのプログラム] → [ウイルスバスター2011 クラウド] → [ウイルスバスター2011 クラウド ヘルプ] を順にクリックしても表 示されます。

参照 ウイルスバスターのお問い合わせ先 [5章 4 - 2 アプリケーションのお問い合わせ先]



インターネットに接続すると、世界中のいろいろなホームページを見ることができます。ニュー スを読む、買い物をする、調べ物をするなど便利な使いかたもできますが、なかには有害なホー ムページもあります。

有害なホームページへのアクセスを遮断する「i-フィルター6.0」を使用することをおすすめします。

1 i-フィルター6.0

本製品には、フィルタリング機能をもつアプリケーションとして「i-フィルター6.0」が用意されています。「i-フィルター6.0」は、ユーザーの年齢やホームページのカテゴリによってアクセスを制限し、有害なホームページは表示しないように設定することができます。



「i-フィルター6.0」の使いかたについては、《パソコンで見るマニュアル(検索):i-フィルター 6.0を使う》をご確認ください。


パソコンの使用環境を整えよう

この章では、接続できる周辺機器、B-CASカードの取り扱い方法や、 メモリの増設方法などについて説明しています。

1	周辺機器を使う前に	72
2	デジタル放送を見るための準備	73
З	メモリを増設する	76
4	時計用電池について	80



周辺機器を使う前に

周辺機器とは、パソコンに接続して使う機器のことで、デバイスともいいます。周辺機器を使 うと、パソコンの性能を高めたり、パソコンが持っていない機能を追加することができます。 周辺機器は、パソコン本体の周囲にあるコネクタや端子、スロットにつなぎます。

本製品のインターフェースに合った周辺機器をご利用ください。

周辺機器によっては、インターフェースなどの規格が異なることがあります。インターフェー スとは、機器を接続するときのケーブルやコネクタや端子、スロットの形状などの規格のこと です。

購入される際には、目的に合った機能を持ち、本製品に対応している周辺機器をお選びください。 周辺機器が本製品に対応しているかどうかについては、その周辺機器のメーカーに確認してく ださい。



● あらかじめ、「付録 1 - 6 - パソコン本体への機器の取り付け/取りはずしについて」を確認してください。

次の周辺機器が使用できます。

- マイクロホン
- ヘッドホン
- USB対応機器(USB対応マウス、USB対応プリンター、USBフラッシュメモリなど)
- ●オーディオ機器
- ビデオ
- DVDプレーヤー など

 デジタル放送を見るための準備

パソコンでデジタル放送を見るためには、パソコンにB-CASカードをセットします。

1 B-CASカードについて

- パソコンにB-CASカードをセットしないと、デジタル放送の視聴や、その他の放送サービスを受けることができません。
- ●本製品専用のB-CASカードをセットしてください。
- B-CASカードの所有権は、(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(略称: B-CAS)に帰属します。
- 次のような場合は、(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(カードが貼ってある台紙を参照)にご連絡ください。
 - ・紛失した
 - ・盗まれた
 - ・破損した
 - ・汚れた
- 紛失したB-CASカードを再発行する場合は、再発行費用がかかります。
- パソコン本体を廃棄する場合は、セットしたB-CASカードをパソコンから取り出し、(株) ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズにカードを返却してください。 パソコンの廃棄やB-CASカードの返却については、『東芝PCサポートのご案内』と「5章 3 捨てるとき/人に譲るとき」を参照してください。

お願い B-CASカードについて

● あらかじめ、「付録 1 - 6 - パソコン本体への機器の取り付け/取りはずしについて」、「付録 1 - 8 B-CASカードについて」を確認してください。

2 B-CASカードのセットと取りはずし

⚠ 警 告

● B-CASカードを取りはずしている場合は、カードを乳幼児の手の届かないところに保管 する

誤って飲み込むと窒息のおそれがあります。万が一、飲み込んだ場合は、ただちに医師に 相談してください。

B-CASカードをセットする

データを保存し、Windowsを終了させて電源を切る

あらかじめパソコン本体の電源を切り、電源コードのプラグと周辺機器のケーブル類 を抜いておいてください。

2 B-CASカードを台紙から取りはずす

台紙には、「使用許諾契約約款」が記載されていますので、ご使用前に必ず記載内容 をご確認ください。

3 B-CASカードの番号を確認する

カードの裏面にB-CASカードの番号が記載されています。

4 B-CASカードに印刷されている「B-CAS」のロゴの面を手前側にして、 B-CASカードを矢印の方向にB-CASカードスロットの奥まで差し込む

B-CASカードは、前後や表裏を確認して差し込んでください。手順と異なる向きで 差し込まないでください。また、本製品専用のB-CASカード以外は差し込まないで ください。





B-CASカードがスロットの一番奥まで差し込まれていることを確認してください。正しくカードが差し込まれていないと、デジタル放送を受信できません。

公式 役立つ操作集

B-CASカードをセットしたあと、カード番号を忘れてしまった場合は、「Qosmio AV Center」の [B-CASカード情報] 画面で確認することができます。また、B-CASカードが正しくセットされてい ないと、[カードテスト結果] に「NG」が表示されますので、カードがセットされている状態につい ても確認できます。 詳しい操作手順については、「Qosmio AV Center」のヘルプを参照してください。

B-CASカードの取りはずし

パソコン本体を廃棄する場合は、次の手順でB-CASカードをB-CASカードスロットから取り はずしてください。

デジタル放送視聴時は、取りはずさないでください。

参照 B-CASカードの返却先「5章 3 - 3 B-CASカードについて」

1 データを保存し、Windowsを終了させて電源を切る あらかじめパソコン本体の電源を切り、電源コードのプラグと周辺機器のケーブル類 を抜いておいてください。

2 B-CASカードを引き抜く

まっすぐ静かに引き抜きます。

メモリを増設する

メモリスロットに増設メモリを取り付けることができます。

ご購入のモデルによって、あらかじめ取り付けられているメモリの容量が異なります。

取り付けられているメモリを増設メモリ(東芝製オプション)と付け換えたり、メモリが取り 付けられていないスロットに増設メモリ(東芝製オプション)を取り付けたりすることができ ます。

増設メモリは、4GB、2GBの2タイプがあります。

取り付けることのできるメモリについては、『dynabook ********(お使いの機種名)シリーズ をお使いのかたへ』を確認してください。

取り付けることのできるメモリの容量は、各スロット最大4GB(合計8GB)までです。

モデルによっては、すでに最大容量のメモリが取り付けられている場合があります。その場合は、 増設できません。

メモリの取り付け/取りはずし作業が難しい場合は、お買い求めの販売店などにご相談ください。

⚠警告

•本文中で説明されている部分以外は絶対に分解しない

内部には高電圧部分が数多くあり、万が一触ると、感電ややけどのおそれがあります。

⚠注意

- ステープル、クリップなどの金属や、コーヒーなどの液体を機器内部に入れない
 火災、感電の原因となります。万が一、機器内部に入った場合は、電源を入れずに、お買い求めの販売店、またはお近くの保守サービスに点検を依頼してください。
- メモリの取り付け/取りはずしは、電源を切り、ACアダプターのプラグを抜いてから作 業を行う

電源を入れたまま取り付け/取りはずしを行うと感電、故障のおそれがあります。

 ・電源を切った直後にメモリの取り付け/取りはずしを行わない
 内部が高温になっており、やけどのおそれがあります。電源を切った後30分以上たって
 から行ってください。

3

お願いメモリの増設の操作にあたって =

- キズや破損を防ぐため、布などを敷いた安定した台の上にパソコン本体を置いて作業を行ってく ださい。
- その他の注意事項については、あらかじめ、「付録 1 6 パソコン本体への機器の取り付け/取りはずしについて」、「付録 1 6 メモリの増設の操作にあたって」を確認してください。

増設メモリは、東芝製オプションを使用してください。それ以外のメモリを増設すると、起動 しなくなったり、動作が不安定になったりする場合があります。

🔊 🗴 モ デュアルチャネルについて

● デュアルチャネルで動作すると、2枚のメモリに効率よくアクセスできます。
 デュアルチャネルで動作させるためには、ご購入のモデルによって取り付けるメモリの仕様が異なります。取り付けるメモリの仕様については、『dynabook ****(お使いの機種名)シリーズをお使いのかたへ』を確認してください。

1 メモリを取り付ける

あらかじめ取り付けられているメモリを交換したい場合は、先にメモリの取りはずしを行って ください。

ネジをゆるめる際は、ネジの種類に合ったドライバーを使用してください。

参照 「本節 2 メモリを取りはずす」

データを保存し、Windowsを終了させて電源を切る

参照 電源の切りかた「1章 4 - 2 電源を切る」

- **2** パソコン本体に接続されているACアダプターとケーブル類をはずす
- 3

メモリカバーのネジ1本をゆるめ①、カバーをはずす②



メモリスロットの内部に異物が入らないようにしてください。

メモリをメモリスロットのコネクタに斜めに挿入する



メモリの切れ込みを、メモリスロットのコネクタのツメに合わせて、しっかり差し込 みます。このとき、メモリの両端(上図 〇 で囲んだ部分)を持って差し込むように してください。

5 固定するまでメモリを倒す

「カチッ」と音がする位置までメモリを倒してください。



6

メモリカバーをつけて①、手順 3 でゆるめたネジ1本をとめる②



メモリカバーが浮いていないことを確認してください。

パソコン本体の電源を入れると総メモリ容量が自動的に認識されます。総メモリ容量 が正しいか確認してください。

参照 メモリ容量の確認について「本節 3 メモリ容量を確認する」

2 メモリを取りはずす

ネジをゆるめる際は、ネジの種類に合ったドライバーを使用してください。

- データを保存し、Windowsを終了させて電源を切る
 参照 電源の切りかた「1章 4 2 電源を切る」
- **2** パソコン本体に接続されているACアダプターとケーブル類をはずす
- 3 メモリカバーのネジ1本をゆるめ、カバーをはずす

メモリスロットの内部に異物が入らないようにしてください。

4 メモリを固定している左右のフックを開き①、メモリをパソコン本体から取りはずす②



斜めに持ち上がったメモリを引き抜きます。

5 メモリカバーをつけて、手順 3 でゆるめたネジ1本をとめる メモリカバーが浮いていないことを確認してください。

パソコン本体の電源を入れると総メモリ容量が自動的に認識されます。総メモリ容量 が正しいか確認してください。

3 メモリ容量を確認する

メモリ容量は「東芝PC診断ツール」で確認することができます。

- **1** [スタート] ボタン (④) → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ユーティリティ] → [PC診断ツール] をクリックする
 - [基本情報] タブの [物理メモリ] の数値を確認する



時計用電池

本製品には、内蔵時計を動かすための時計用電池が内蔵されています。 時計用電池が切れると、メッセージが表示されます。

この場合、時計用電池を交換する必要がありますので、東芝PCあんしんサポートに相談して ください。



買ったときの状態に戻すには - リカバリー-

この章では、パソコンの動作がおかしくなり、いろいろなトラブル解 消方法では解決できないときに行う「リカバリー」について説明して います。リカバリーを行うことでシステムやアプリケーションを購入 時の状態に復元できます。作成したデータなどが消去されますので、 よく読んでから行ってください。

1	バックアップをとる
	(Windowsが起動しないとき)82
2	リカバリーとは
З	リカバリー=再セットアップをする
4	リカバリーをしたあとは110
5	プレインストールのアプリケーションを
	再インストールする113





保存したファイルやフォルダーを誤って削除してしまったり、パソコンのトラブルなどによっ てファイルが使えなくなってしまうことがあります。

このような場合に備えて、あらかじめファイルをDVD-RやUSBフラッシュメモリなどの記録 メディアにコピーしておくことをバックアップといいます。



大切なデータは、こまめにバックアップをとってください。 バックアップの説明や操作方法の詳細は、《パソコンで見るマニュアル(検索):こまめにバッ クアップを》を参照してください。 ここでは、Windowsが起動しない状態でのバックアップ方法について説明します。



1 東芝ファイルレスキューについて

「東芝ファイルレスキュー」を使うと、Windowsが起動しなくても、データのバックアップ= 救助(レスキュー)をすることができます。

Windowsが起動せず、リカバリーをしなくてはならない場合などは、「東芝ファイルレス キュー」を使って、あらかじめデータを救助しておいてください。

 お願い データを救助するにあたって
 パソコンを人に譲るときなどに、ハードディスクドライブの内容をすべて消去すると、「システム 回復オプション」は消去され、「東芝ファイルレスキュー」は使用できなくなります。
 デジタル放送の録画データは、救助、復元はできますが、復元後に正常に動作することを保証で きません。

● その他の注意事項については、あらかじめ、「付録 **1** - **9** 「東芝ファイルレスキュー」について」を確認してください。

▋ データの救助用に使用できる記録メディア

「東芝ファイルレスキュー」では、記録メディアにデータの救助を行います。使用できる記録メ ディアは、次のとおりです。

- USB 接続型などの外付けハードディスクドライブ
- USB フラッシュメモリ
- CD/DVD(本製品のドライブを使用)

1 データを救助する

 1
 救助するデータの保存先となる記録メディアをパソコンにセットする

 USBフラッシュメモリの場合はUSBコネクタに差し込んでください。

参照 → USB対応機器の場合《パソコンで見るマニュアル(検索):USB対応機器の取り付け》 CD/DVDの場合《パソコンで見るマニュアル(検索):ディスクを使うとき》

2 「詳細ブート オプション」を起動する

- ①電源を入れる
- ② Qosmioロゴが表示されたら、メニューが表示されるまでF8 キーを数回押す 各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが 表示されます。パスワードを入力してENTER キーを押してください。そのあとす ぐに、F8 キーを再び数回押してください。

「詳細ブート オプション」が表示されます。

3 [コンピューターの修復] を選択し、 ENTER キーを押す キーボードの選択画面が表示されます。





9 救助するデータを確認し①、【次へ】 ボタンをクリックする②

 何もしないで[次へ]ボタンをクリックすると、すべてのユーザーのユーザーデー タを救助します。

ユーザーデータとは、[コンピューター] - ハードディスクドライブ (C:) - [ユーザー] 内の各ユーザー名のフォルダーに保存されるファイルやフォルダーです。「ユーザー 名」フォルダーにはアドレス帳やお気に入りなどのデータが保存されています。ユー ザーデータの内容は、[救助データの一覧] ①で確認してください。

 ・救助するファイルやフォルダーを、任意に指定したい場合は、「役立つ操作集」を 参照してください。

 ま芝ファイルレスキュー 東芝ファイルレスキュー 東芝ファイルレスキュー 	X] TOSHIBA マスキュー ユーは、OSが起動できなくなったパンコンから大切なデータを計測します。	
ステップ	各種設定	
1 はじめに	救助データ	
2 救助データの設定	ユーザーデークを利助します。内容を確認してください。 教師データの一覧	
3 保存先の設定	Default	— ①
4 救助の実行	H oynabook D Public	Ū
	□ 任意のファーイルやフォルダを手動で指定する	
	戻る「次へ」	- 2
	キャンセル	

- 🛵 役立つ操作集

「救助するファイルやフォルダーを任意に指定したい場合」

救助するファイルやフォルダーを任意に指定するには、次のように操作してください。
 ① 手順 9 で、[任意のファイルやフォルダーを手動で指定する] にチェックを付け、[次へ] ボタンをクリックする

② 救助したいファイルやフォルダーにチェックを付け、[次へ] ボタンをクリックする
 以降は、手順 10 から操作してください。

救助データの保存先を指定し①、「次へ」 ボタンをクリックする②



外付けハードディスクドライブまたはUSBフラッシュメモリの容量が足りない場合や、記録メディアを何もセットしていない場合などは、赤い字でメッセージが表示されます。

メッセージに従って、適切な記録メディアを選択してください。 救助データの確認画面が表示されます。

11 救助するデータと保存先を確認し①、【実行】ボタンをクリックする②



データの救助を開始するメッセージが表示されます。

12 [OK] ボタンをクリックする

データの救助の進捗状況を示す画面が表示されます。救助には、長時間かかることが あります。

救助中は保存先の記録メディアを取りはずさないでください。 データの救助が完了すると、完了画面が表示されます。

3 必要に応じて [救助結果] ボタンや [復元手順] ボタンをクリックし、 最後に [完了] ボタンをクリックする

- [救助結果] ボタンをクリックすると、ファイル単位で救助の結果を表示します。 このとき、ファイルが壊れているなどの理由で救助できなかったデータがあると、 そのファイル名の左に赤い「×」が表示されます。
- [復元手順] ボタンをクリックすると、救助データを復元する手順を表示します。

◎ 東芝ファイルレスキュー 🛛				
	то	SHIBA		
東芝ファイルレ 東芝ファイルレスキ	スキュー ューは、OSが起動できなくなったパンコンから大切なデータを教助します。			
ステップ	各種設定			
1 はじめに	データ救助完了			
2 救助データの設定	データの救助が完了しました。 「救助結果」ボタンを押して、ファイル単位の救助結果を確認できます。			
3 保存先の設定	[
4 救助の実行	パンコンを初かりいたあと、様元フログラムを実行して、戦助したテータを復元してくだ さい。「戦元手順局式なンを押して、復元の手順を確認できます。「完了」ボタンを押す とシャットダウンします。			
	1复元手顺			
	戻る「完了			
	+10	セル		

[完了] ボタンをクリックすると、電源が切れます。 引き続き、リカバリーを行う場合は「本章 2」以降を参照してください。 標準ユーザーのアカウントでデータを復元するときは管理者ユーザーの認証が必要に なりますので、リカバリーをしたあとは、必ずWindows セットアップでWindows ログオンパスワードを設定してください。

参照 Windows セットアップ「1章 4 - 1 - 4 Windowsのセットアップ」

2 救助したデータを復元する

「東芝ファイルレスキュー」で救助したデータの復元方法は、次のとおりです。

- 1 パソコンの電源を入れ、Windowsを起動する このとき、データを復元したいユーザーアカウントでログオンしてください。
- 2 データを保存した記録メディアをパソコンにセットする
- 3 [スタート] ボタン(④) → [コンピューター] をクリックし、記録 メディアのドライブのアイコンをダブルクリックする

4 「TFRescue」ファイルをダブルクリックする



標準ユーザーのアカウントで復元プログラムを実行するときは、管理者ユーザーの認 証が必要です。

セットした記録メディアに、救助したファイルが複数存在する場合は、手順 5 へ進んでください。

救助したファイルが1つの場合は、手順 6 へ進んでください。

5 復元するファイルを選択し①、[OK] ボタンをクリックする②

ファイルの名称は、「Tsal」のあとが、年号/月日/時分秒を示す数字となっています。 これは、救助を行った日時ですので、よく確認して復元したいファイルを選択してく ださい。



[ようこそ] 画面が表示されます。

6 「免責事項」と「使用上のご注意」を確認し①、同意される場合は、[は い、同意します。]を選択し②、[次へ] ボタンをクリックする③

同意しないと、操作を先に進めることはできません。



復元データを指定する画面が表示されます。

7 復元したいユーザーデータを選択し①、「次へ」 ボタンをクリックする②



復元データの確認画面が表示されます。



<u>メモ</u>復元データ

- 復元データと同じファイルが復元先にある場合、復元データのファイル名の先頭に「_(アンダーバー)」 が付きます。
- ユーザーデータ以外の任意のファイルやフォルダーを救助して復元した場合、次の場所に保存されます。 ・救助時にハードディスクドライブ(C:)に保存されていたデータ
 - : [C:¥ユーザー¥ [ユーザー名のフォルダー] ¥C」の中
 - ・救助時にハードディスクドライブ(D:)に保存されていたデータ
 :「C:¥ユーザー¥ [ユーザー名のフォルダー] ¥D|の中

2 リカバリーとは

リカバリー(再セットアップ)とは、お客様が作成したデータや、購入後にインストールした アプリケーション、現在の設定などをすべて削除し、もう一度ご購入時の状態に復元する作業 です。ハードディスクドライブ内に保存されているデータ(文書ファイル、画像・映像ファイ ル、メールやアプリケーションなど)はすべて消去され、設定した内容(インターネットやメー ルの設定、Windowsログオンパスワードなど)も購入時の状態に戻る、つまり何も設定して いない状態になります。

ー度リカバリーを始めると、途中で中止したり、パソコンの電源を切ることができません。 リカバリーには時間がかかりますので、時間の余裕をもって行ってください。 ハードディスクドライブからのリカバリーには、約2~2.5時間かかります。リカバリーメディ アからのリカバリーは、さらに1時間程度長くかかります。

次のような場合で、どうしても改善する方法がないときにリカバリーをしてください。

- パソコンの動作が非常に遅くなった
- 周辺機器が使えなくなった
- ハードディスクドライブにあるシステムファイルを削除してしまった
- コンピューターウイルスやスパイウェアなどに感染し、駆除できない*1
- •パソコンの調子がおかしく、いろいろ試したが解消できない
- 東芝PC あんしんサポートに相談した結果、「リカバリーが必要」と診断された
- * 1 ウイルスチェックソフトが正常に起動できない場合など、状態によってはウイルスチェックができない場合があります。

お願い

● 市販のソフトウェアを使用してパーティションの構成を変更すると、リカバリーができなくなる ことがあります。

💭 🗡 E

● リカバリーは、ユーザー権限にかかわらず、誰でも実行できます。誤ってほかの人にリカバリーを実行 されないよう、ユーザーパスワードを設定しておくことをおすすめします。

参照 ユーザーパスワード 《パソコンで見るマニュアル (検索): ユーザーパスワードの登録》

参照 「本章 5 プレインストールのアプリケーションを再インストールする」 それでも解消できない場合にリカバリーを行ってください。

1 リカバリーをする前に確認すること

パソコンの動作がおかしいと感じたとき、次の方法を実行してみてください。リカバリーをし なくても、状態が改善される場合があります。次の方法をすべて試してみても状態が改善され ない場合に、リカバリーを実行してください。

ウイルスチェックソフトで、ウイルス感染のチェックを実行する

ウイルスチェックソフトを使って、ウイルスに感染していないかどうかを確認してください。 ウイルスが検出されたら、ウイルスチェックソフトで駆除できます。その際、ウイルス定義ファ イル(パターンファイル)は、最新のものに更新しておいてください。 場合によっては、ウイルスチェックソフトで駆除できないウイルスもあります。そのときは、

リカバリーを実行してください。

参照 ウイルスチェックソフト 2章 2 ウイルス感染や不正アクセスを防ぐには」

■ セーフ モードで起動できるか実行してみる

Windowsが起動できないときは、次のように実行してみてください。

1 電源を入れる

2 Qosmioロゴが表示されたら、メニューが表示されるまでF8キーを数回押す

各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。パスワードを入力して*ENTER*キーを押してください。そのあとすぐに、 *F8*キーを再び数回押してください。

3 メニューが表示されたら、[セーフモード] を選択し、 ENTER キーを押す

最低限の機能でWindowsを起動させることができます。これで起動できた場合は、リカバリーをする前に東芝PCあんしんサポートにご相談ください。

周辺機器をすべて取りはずし、再度確認する

メモリやUSB対応機器など、購入後に追加で増設した機器が障害の原因となっている場合が あります。それらを取りはずしてから、再起動して、動作を確認してみてください。また、電 源関連のトラブルの場合は、いったん電源を切ってから起動し直してみてください。

参照 機器の取りはずし「3章 パソコンの使用環境を整えよう」

『パソコンで見るマニュアル』

ほかのトラブル解消方法を探す

パソコンの調子がおかしいと思ったときは、「5章 1 トラブルを解消するまでの流れ」、「5章 2 Q&A集」を確認してください。いろいろな解消方法を紹介しています。 それでも解消できないときに、リカバリーをしてください。

システムの復元で以前の状態に復元する

「システムの復元」は、パソコンに問題が発生したときに、個人用のデータを失わずにパソコン を以前の状態に復元するための機能です。 詳しくは、『Windows ヘルプとサポート』を参照してください。



3 リカバリーをはじめる前にしておくこと

リカバリーをはじめる前に、次の準備と確認を行ってください。

準備するもの

- 『dynabook ガイド』(本書)
- 巻末のリカバリーチェックシートをコピーしたもの
- リカバリーメディア(あらかじめ作成してあるリカバリーメディアからリカバリーする場合)

必要なデータのバックアップをとる

リカバリーをすると、購入後に作成したデータやインストールしたアプリケーションなど、ハードディスクドライブに保存していた内容は削除されて、設定が初期化されます。次のようなデータは削除されますので、可能な場合は、記録メディア(CD/DVDやUSBフラッシュメモリなど)にバックアップをとってください。

- [ドキュメント] (または [マイ ドキュメント])、[ピクチャー] (または [マイ ピクチャー]) などのデータ
- 購入後にデスクトップに保存したデータ
- Microsoft Internet Explorerの [お気に入り] のデータ
- メール送受信データ
- メールアドレス帳
- プレインストールされているアプリケーションのデータやファイル
- 購入後にインストールしたアプリケーションのデータ
- 購入後に作成したフォルダーとファイル

また、リカバリー後も現在と同じ設定でパソコンを使いたい場合は、現在の設定を控えておい てください。

ただし、ハードディスクドライブをフォーマットしたり、システムファイルを削除した場合は、 バックアップをとることができません。また、リカバリーを行っても、ハードディスクドライ ブに保存されていたデータは復元できません。

 参照 メール送受信データ、メールアドレス帳のバックアップについて 『メールソフトに付属の説明書』 その他のデータのバックアップについて 《パソコンで見るマニュアル(検索):こまめにバックアップを》

× -

●「Windows Live メール」使用時のバックアップ/復元については、「動画で解決!操作ガイド」を参照してください。

「動画で解決!操作ガイド」の起動方法は次のとおりです。

① [スタート] ボタン (🚱) → [すべてのプログラム] → [動画で解決! 操作ガイド] をクリックする

■ システムが起動しない場合

「東芝ファイルレスキュー」を使って、データのバックアップができる場合があります。 参照 東芝ファイルレスキュー「本章 1 - 1 東芝ファイルレスキューについて」

▋ アプリケーションのセットアップ用記録メディアを確認する

購入後に追加でインストールしたアプリケーション、プリンターなどの周辺機器のドライバーは、リカバリー後に再度インストールする必要があります。これらをインストールするための記録メディア(CDなど)が、お手元にあることを確認してください。

また、アプリケーションによっては、ID番号などが必要です。あらかじめ確認してください。

各種設定を確認する

インターネットやLANの設定、Windowsログオン時のアカウント名などの設定項目を、メモ などに控えておいてください。ウイルスチェックソフトなど、有料で購入した認証キーなどが セットアップ時に必要なアプリケーションは、それらの番号を控えておいてください。確認方 法は各アプリケーションのヘルプやお問い合わせ先にご確認ください。

音量を調節する

リカバリー後、Windows セットアップが終了するまで音量の調節はできません。あらかじめ、 音量ボタンで音量を調節してください。*FN*+*ESC*キーを使って、本体のスピーカーやヘッ ドホンの音量をミュート(消音)にしている場合は、もう一度*FN*+*ESC*キーを押して元に 戻しておいてください。

無線通信機能がONであるか確認する

無線通信機能がONであることを確認してください。 ONになっていない場合は、「FN]+「F8]キーで無線通信機能をONにしてください。

周辺機器や増設メモリを取りはずす

プリンターなどの周辺機器やLANケーブルは取りはずしてください。また、購入後に追加で増設したメモリも取りはずしてください。このとき、パソコン本体の電源を切ってから行ってください。

参照 機器の取りはずし「3章 パソコンの使用環境を整えよう」

『パソコンで見るマニュアル』

3 リカバリー=再セットアップをする

本製品をリカバリーする方法について説明します。 リカバリーは、ユーザー権限にかかわらず、誰でも実行できます。

1 いくつかあるリカバリー方法

リカバリーには、次の方法があります。

ハードディスクドライブからリカバリーをする

リカバリーメディアからリカバリーをする

通常はハードディスクドライブからリカバリーをしてください。

リカバリーメディアからのリカバリーは、ハードディスクドライブのリカバリー(再セットアップ)ツール(システムを復元するためのもの)を消してしまったり、ハードディスクドライブからリカバリーができなかった場合などに行うことをおすすめします。

リカバリーメディアは、あらかじめ作成しておく必要があります。

参照 リカバリーメディアの作成《パソコンで見るマニュアル(検索):リカバリーメディアを作る》

リカバリーメニューについて

次のメニューのなかからリカバリー方法を選択することができます。あらかじめリカバリー方 法を決めておくとスムーズに操作できます。

■ご購入時の状態に復元(システム回復オプションあり)

ハードディスクドライブをパソコンを購入したときの状態(パーティションが2個の状態)に 戻し、購入時の状態に復元します。購入後に作成したデータや設定などはすべて消去されます。

■パーティションサイズを変更せずに復元<推奨>

現状のパーティションの構造を保ったままシステムを復元します。ハードディスクドライブ(C:) に保存されていたデータは消去され、購入時の状態に戻りますが、その他のドライブに保存さ れていたデータはそのまま残ります。ただし、BIOS情報やコンピューターウイルスなどの影 響でデータが壊れている場合、ハードディスクドライブ(C:)以外の領域にあるデータが使え ないことがあります。

■パーティションサイズを指定して復元

ハードディスクドライブ(C:)のサイズを指定して復元します。ハードディスクドライブ(C:) 以外のハードディスクドライブのパーティションは消去されるため、リカバリー後、パーティ ションの再設定が必要です。購入後に作成したデータや設定などはすべて消去されます。

₩₹

● どのメニューを選択しても、ハードディスクドライブ(C:)には購入時と同じシステムが復元されます。

2 ハードディスクドライブからリカバリーをする

💭 🗡 E

ドライブに記録メディアをセットしていない状態で実行してください。セットされていると、エラーになる場合があります。

ここでは、「パーティションサイズを変更せずに復元」する方法を例にして説明します。





● [パーティションサイズを変更せずに復元]の意味と動作

すでにハードディスクドライブの領域を分割している場合などに使用します。ハー ドディスクドライブ(C:)がリカバリーされ、それ以外の領域のデータはそのまま 残ります。



ハードディスクドライブ(C:)に あたる領域は、作成したデータ、 設定した項目、インストールした アプリケーションなどがすべて消 去され、ご購入時のシステムやア プリケーションが復元された状態 になります。

(ハードディスクドライブの領域を分割している場合の例)

「先頭パーティションのデータは、すべて消去されます。」というメッセージが表示されます。

💭 🗙 E

 リカバリーツールとシステム回復オプションの領域が確保されているため、ハードディスク ドライブの100%を使用することはできません。

8 [次へ] ボタンをクリックする

処理を中止する場合は、「キャンセル」ボタンをクリックしてください。

[次へ] ボタンをクリックすると、復元が実行され、[パーティションを初期化しています。しばらくお待ちください。] 画面が表示されます。





復元が完了すると、終了画面が表示されます。

9 [終了] ボタンをクリックする

システムが再起動し、[しばらくお待ちください。]画面が表示されます。 ここから次の手順の [Windowsのセットアップ]画面が表示されるまで、約1~1.5 時間かかります。この間、メッセージが表示されたり、システムが自動的に再起動し たりしますが、何も操作する必要はありません。[Windowsのセットアップ]画面が 表示されるまで、お待ちください。

また、この間は絶対に電源を切らないでください。

10 Windowsのセットアップを行う

参照 詳細について「1章 4 - 1 - 4 Windowsのセットアップ」

その他のリカバリーメニューについて

「本節 2 ハードディスクドライブからリカバリーをする」の手順 7 の [初期インストール ソフトウェアの復元] 画面の、[パーティションサイズを変更せずに復元] 以外のメニューの意 味と動作は次のようになります。

■ご購入時の状態に復元(システム回復オプションあり)

パソコンを購入したときの状態(パーティションが2個の状態)に戻します。



作成したデータ、設定した項目、インストール したアプリケーションなどがすべて消去され、 ご購入時のパーティション、システム、アプリ ケーションが復元された状態になります。

手順 7 では、[ご購入時の状態に復元 (システム回復オプションあり)] をチェックして [次へ] ボタンをクリックしてください。「ハードディスクの内容は、すべて消去されます。」というメッセージが表示されます。

■パーティションサイズを指定して復元

ハードディスクドライブ(C:)のサイズを変更します。

ハードディスクドライブ(C:)以外の領域区分(パーティション)は消去され、1つの領域になります。この領域はそのままではドライブとして認識されず、使用することはできません。 リカバリー後、「コントロールパネル」の「ディスクの管理」から再設定を行うと、再びドライ ブとして使用できるようになります。

参照 ディスクの管理「本章 4 - 1 パーティションを変更してリカバリーをした場合」

リカバリーを行うと、作成したデータ、設定した項目、インストールしたアプリケーションな どがすべて消去され、ご購入時のシステムやアプリケーションが復元された状態になります。



手順 7 では次の操作を行ってください。

① [パーティションサイズを指定して復元] をチェックする

② [C:ドライブのサイズ] で
 ご をクリックしてパーティション(ハードディスクドライブ (C:))のサイズを指定する

③[次へ] ボタンをクリックする

「ハードディスクの内容は、すべて消去されます。」というメッセージが表示されます。

3 リカバリーメディアからリカバリーをする

リカバリーメディアは、あらかじめ作成しておく必要があります。

参照 リカバリーメディアの作成《パソコンで見るマニュアル(検索):リカバリーメディアを作る》

- 1 ACアダプターと電源コードを接続する
- 2 マウスとキーボードの電源を入れる
 - 参照 「1章 3 1 マウスとキーボードの準備」

3 リカバリーメディアをセットして、パソコンの電源を切る

リカバリーメディアが複数枚ある場合は、「ディスク 1」からセットしてください。 USB フラッシュメモリの場合は USB コネクタに差し込んでください。

参照 USBフラッシュメモリの場合 《パソコンで見るマニュアル(検索):USB対応機器の取り付け》 CD∕DVDの場合《パソコンで見るマニュアル(検索):ディスクを使うとき》

F12 キーを押しながらキーボードの電源スイッチを押す

 A種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。パスワードを入力して

 ENTER キーを押してください。

 S照 電源スイッチの押しかた
 [1章
 4 - 3
 電源を入れる
]

5	↑ または ↓ キーで起動ドライブを選択する リカバリーメディアがDVDの場合はドライブを示す項目([ODD] など)、リカバリー メディアがUSBフラッシュメモリの場合はUSBフラッシュメモリを示す項目 ([USB] など)を選択し、 <i>ENTER</i> キーを押してください。
	 「TOSHIBA Recovery Wizard」か「システム回復オプション」かを選択 する画面が表示された場合 [TOSHIBA Recovery Wizard]をチェックし、[次へ]ボタンをクリックしてく ださい。 「システム回復オプション」には、パソコンを使用するうえでのさまざまなトラブ ルやデータ保護に対応したメニューが用意されています。 詳しくは、《パソコンで見るマニュアル(検索):「システム回復オプション」で調 べる》を参照してください。
	メッセージ画面が表示されます。
6	画面の内容を確認し、[はい]ボタンをクリックする [復元方法の選択]画面が表示されます。
7	【初期インストールソフトウェアの復元】をチェックし①、【次へ】 ボタ ンをクリックする②
l	TOSHIBA Recovery Wizard TOSHIBA く復元方法の選択> 復元方法を選択してください。
I	○ 初期インスト ールソフトウェアの復元 初期インスト ールソフトウェアを復元します。
l	○ ハードディスク上の全データの;消去 ハードディスク上の全データを消去します。
	(<u>)</u>
	[ハードディスク上の全データの消去] は、パソコンを廃棄または譲渡する場合など、 個人情報漏えいを防ぐために、ハードディスクドライブのデータを完全に消去するた

[ハードディスク上の全データの消去] は、パソコンを廃棄または譲渡する場合など、 個人情報漏えいを防ぐために、ハードディスクドライブのデータを完全に消去するた めのものです。通常は実行しないでください。実行すると、ハードディスクドライブ 上にある、すべてのデータが削除されます。

参照 [5章 3 - 2 ハードディスクドライブの内容をすべて消去する]



● [パーティションサイズを指定して復元]: P.109

● [パーティションサイズを変更せずに復元]の意味と動作

すでにハードディスクドライブの領域を分割している場合などに使用します。ハー ドディスクドライブ(C:)がリカバリーされ、それ以外の領域のデータはそのまま 残ります。

ハードディスクドライブ(C:)にあたる領域は、作成したデータ、設定した項目、 インストールしたアプリケーションなどがすべて消去され、ご購入時のシステムや アプリケーションが復元された状態になります。



(ハードディスクドライブの領域を分割している場合の例)

「先頭パーティションのデータは、すべて消去されます。」というメッセージが表示されます。

💭 × E

 リカバリーツールとシステム回復オプションの領域が確保されているため、ハードディスク ドライブの100%を使用することができません。
9 [次へ] ボタンをクリックする

処理を中止する場合は、「キャンセル」ボタンをクリックしてください。

[次へ] ボタンをクリックすると、復元が実行され、[パーティションを初期化しています。しばらくお待ちください。] 画面が表示されます。

準備中	rə,	
	パーティションを初期化しています。しばらくお待ちくださ	:(1.

長い時間表示される場合がありますが、画面が切り替わるまでお待ちください。 復元中は、次の画面が表示されます。リカバリーの経過に従い、画面が変わります。

TOSHIBA Recovery Wizard	TOSHIBA Recovery Wizard
TOSHIBA	TOSHIBA
く初期インストールソフトウェアの復元> ^{リカパリ}	く初期インストールソフトウェアの復元> CRCファイルの作成
リカバリ中です。しばらくお待ちください。 経過時間 XX:XX:XX 残り時間 XX:XX:XX	CRCファイルを作成しています。しばらくお待ちください。 経道時間 XX:XX:XX 残り時間 XX:XX:XX 残り時間 XX:XX:XX
ХХ%	XX96
キャンセル	キャンセル

*最初に[コピーしています。]画面が表示される場合があります。長い時間表示される場合があり ますが、画面が切り替わるまでお待ちください。

リカバリーメディアが複数枚ある場合は、メディアを入れ替えるメッセージが表示され、ディスクトレイが開きます。メディアの番号順に入れ替え、[OK] ボタンをクリックしてください。

復元が完了すると、終了画面が表示されます。

10 リカバリーメディアの種類により次の操作を行う

■DVDの場合

 [終了] ボタンをクリックする 自動的にディスクトレイが開きます。
 ②リカバリーメディアを取り出す

■USBフラッシュメモリの場合

①USBフラッシュメモリを取りはずす

② [終了] ボタンをクリックする

システムが再起動し、[しばらくお待ちください。]画面が表示されます。 ここから次の手順の [Windowsのセットアップ]画面が表示されるまで、約1~1.5 時間かかります。この間、メッセージが表示されたり、システムが自動的に再起動し たりしますが、何も操作する必要はありません。[Windowsのセットアップ]画面が 表示されるまで、お待ちください。

また、この間は絶対に電源を切らないでください。

11 Windowsのセットアップを行う

参照 詳細について「1章 4 - 1 - 4 Windowsのセットアップ」

その他のリカバリーメニューについて

「本節 3 リカバリーメディアからリカバリーをする」の手順 8 の [初期インストールソフトウェアの復元] 画面の、[パーティションサイズを変更せずに復元] 以外のメニューの意味と動作は次のようになります。

■ご購入時の状態に復元(システム回復オプションあり)

パソコンを購入したときの状態(パーティションが2個の状態)に戻します。



作成したデータ、設定した項目、イン ストールしたアプリケーションなどが すべて消去され、ご購入時のパーティ ション、システム、アプリケーション が復元された状態になります。

手順 8 では、[ご購入時の状態に復元 (システム回復オプションあり)] をチェックして [次へ] ボタンをクリックしてください。「ハードディスクの内容は、すべて消去されます。」というメッセージが表示されます。

■パーティションサイズを指定して復元

ハードディスクドライブ(C:)のサイズを変更します。

ハードディスクドライブ(C:)以外の領域区分(パーティション)とリカバリーツールの領域 は消去され、1つの領域になります。この領域はそのままではドライブとして認識されず、使 用することはできません。リカバリー後、「コントロールパネル」の「ディスクの管理」から再 設定を行うと、再びドライブとして使用できるようになります。

参照 ディスクの管理「本章 4 - 1 パーティションを変更してリカバリーをした場合」

リカバリーを行うと、作成したデータ、設定した項目、インストールしたアプリケーションな どがすべて消去され、ご購入時のシステムやアプリケーションが復元された状態になります。



手順 8 では次の操作を行ってください。

- ① [パーティションサイズを指定して復元] をチェックする
- ② [C:ドライブのサイズ] で
 ご をクリックしてパーティション(ハードディスクドライブ (C:))のサイズを指定する

③[次へ] ボタンをクリックする

「ハードディスクの内容は、すべて消去されます。」というメッセージが表示されます。

リカバリーをしたあとは

購入後に変更した設定がある場合は、Windowsのセットアップ後に、もう一度設定をやり直してください。また、周辺機器の接続、購入後に追加したアプリケーションのインストールも、Windowsのセットアップ後に行ってください。

その他必要に応じて、インターネットやメールの再設定、ウイルスチェックソフトの設定や更 新などが必要です。

参照 詳細について「本章 2 - 2 リカバリー (再セットアップ)の流れ」

ここでは次の点を説明します。

- パーティションの設定
- バックアップデータの復元

★

● Office 搭載モデルの場合、リカバリー後、Office 製品の初回起動時にライセンス認証が必要になります。 ● 一部のアプリケーションは、リカバリー後に再インストールをする必要があります。

参照 詳細について「本章 5 プレインストールのアプリケーションを再インストールする」

1 パーティションを変更してリカバリーをした場合

[パーティションサイズを指定して復元]を選択してリカバリーをした場合のみ、リカバリー後 すみやかに次の設定を行ってください。

お願い パーティションを設定するにあたって =

- Windowsの「ディスクの管理」を使用すると、ボリュームがないプライマリパーティションが 表示されます。このパーティションにはリカバリー(システムの復元)するためのデータが保存 されていますので、削除しないでください。削除した場合、リカバリーはできなくなります。
- 1 管理者ユーザーアカウントでログオンする
- 2 [スタート] ボタン(🚱)→ [コントロールパネル] をクリックする
- 3 [🗞 システムとセキュリティ] → [💮 管理ツール] をクリックする
- 4 [🛃 コンピューターの管理] をダブルクリックする
- 5 **画面左側の [ディスクの管理] をクリックする** 設定していないパーティションは [未割り当て] と表示されます。



詳しくは、「コンピューターの管理」のヘルプを参照してください。

■ヘルプの起動

①[コンピューターの管理] 画面のメニューバーから [ヘルプ] → [トピックの検索] をクリッ クする

2 バックアップしておいたデータを復元する

バックアップをとっておいたデータを使いたい場合は、バックアップした記録メディアからデー タを読み込んでください。

■インターネット接続の設定情報

インターネット接続の設定情報は、データのバックアップがとれません。 プロバイダーから送られてきた書類や、お客様ご自身で設定情報を控えておいたメモなどを元 に、もう一度設定し直してください。

■MS-IMEで登録した単語

詳しくは、「MS-IME」のヘルプを確認してください。

■[ドキュメント]、[お気に入り]のデータや、その他のファイルやフォルダーなど

- [ドキュメント] (または [マイ ドキュメント])、[ピクチャー] (または [マイ ピクチャー]) などのデータ
- 購入後にデスクトップに保存したデータ
- Microsoft Internet Explorerの [お気に入り] のデータ
- メール送受信データ
- メールアドレス帳
- プレインストールされているアプリケーションのデータやファイル
- 購入後にインストールしたアプリケーションのデータ
- 購入後に作成したフォルダーとファイル

参照
 メール送受信データ、メールアドレス帳の復元について
 『メールソフトに付属の説明書』
 その他のデータの復元について
 《パソコンで見るマニュアル(検索):バックアップのデータをパソコン本体に戻す》

「東芝ファイルレスキュー」など、アプリケーションによってバックアップ方法や復元方法が用 意されている場合は、その方法に従って復元してください。詳しくは、アプリケーションのへ ルプを参照してください。

参照 東芝ファイルレスキューでのデータの復元
 「本章 1 - 1 - 2 救助したデータを復元する」



本製品にプレインストールされているアプリケーションは、一度削除してしまっても、必要な アプリケーションやドライバーを指定して再インストールすることができます。

同じアプリケーションがすでにインストールされているときは、コントロールパネルの「プロ グラムのアンインストール」または各アプリケーションのアンインストールプログラムを実行 して、アンインストールを行ってください。

アンインストールを行わずに再インストールを実行すると、正常にインストールできない場合 があります。ただし、上記のどちらの方法でもアンインストールが実行できないアプリケーショ ンは、上書きでインストールしても問題ありません。

参照 アプリケーションの削除《パソコンで見るマニュアル(検索):アプリケーションの削除》

1 操作手順

- 2 [セットアップ画面へ]をクリックする

アプリケーションやドライバーのセットアップメニュー画面が表示されます。アプリ ケーションやドライバーのセットアップメニューは、カテゴリごとのタブに分かれて います。



初めて起動したときは、[ドライバー] タブが表示されています。タブをクリックし て再インストールしたいアプリケーションを探してください。 画面左側にはアプリケーションの一覧が表示されています。 画面右側にはアプリケーションの説明が書かれていますので、よくお読みください。

3 画面左側のアプリケーション名を選択し、画面右側の[「XXX」のセットアップ]をクリックする

「XXX」にはアプリケーション名が入ります。 選択したメニューによっては別の言葉が表示されます。説明文の下の、下線が引かれ ている言葉をクリックしてください。

4 表示されるメッセージに従ってインストールを行う

[ファイルのダウンロード] 画面が表示された場合は、[実行] ボタンをクリックして ください。



困ったときは

パソコンの操作をしていて困ったときに、どうしたら良いかを説明し ています。トラブルが起こったときは、あわてずに、この章を読んで、 解消方法を探してみてください。

また、パソコン本体を捨てるときや人に譲るときに知っておいて欲し いことを説明しています。

	トラフルを解消するまでの流れ	116
2	Q&A集	122
3	捨てるとき/人に譲るとき	135

4 お問い合わせ先 - OS/アプリケーション-....140



トラブルを解消するまでの流れ

お使いのパソコンに起こったトラブルについて、解決方法を見つけていきましょう。

1 トラブルの原因をつき止めよう

パソコンに起こるトラブルは、その原因がどこにあるかによって解決策が異なります。そのために、パソコンの構造をある程度知っておくことが必要です。

ここでは、パソコンの構成と、それぞれの構成部分で起こるトラブルの例、その解決方法を紹介します。

■パソコンを構成する3つの部分



• アプリケーションソフトウェアとは

メールやインターネットは、アプリケーションソフトウェアの機能です。Word(文書作成 ソフト)やExcel(表計算ソフト)、ウイルスチェックソフトもアプリケーションソフトウェ アの代表的なものです。それぞれ製造元が異なります。

● システム、ドライバーとは

システムは、オペレーティングシステム、OSともいい、パソコンを動かすための基本的な 働きをします。本製品のシステムはWindows 7です。

ドライバーは、周辺機器とシステムを連携する役割をします。ドライバーがないと、周辺機 器は使用できません。代表的なドライバーに、ディスプレイドライバーやサウンドドライバー などがあります。基本的なドライバーはシステムが標準装備していますが、周辺機器製品に 専用のドライバーが付属している場合もあります。

• ハードウェアとは

ACアダプター、ディスプレイ、キーボード、ハードディスク、CPUなどの、パソコン本体 や接続する機器を指します。

パソコンはこれらの高度な技術の集合体です。トラブルの原因がそれぞれの製造元にしかわか らない場合も多くあります。トラブルの症状に合わせた対処をすることが解決への早道です。 トラブルの解決には、最初に原因の切り分けを行います。一般的にはアプリケーションソフト ウェア→システム(OS)、ドライバー→ハードウェア(パソコン本体)の順にチェックします。



STEP2 システム (OS) やドライバーに原因がある場合

トラブル 解消法 例4:正常に画面が表示されない、音が出 例4・例5:ドライバーを入れ直す ない、設定が合っているのにインター 再起動をすると自動的にドライバーの検出 ネットにつながらない を行う場合があります。再起動後、「新しい ハードウェアの検出ウィザード〕画面が表 示された場合は、画面の指示に従ってくだ さい。 参照 再起動 [1章 4-2-再起動] 例5: 青い画面で「STOPOX******」 例5: 動作に影響を与えているアプリケー (一般に「STOPエラー」や「ブルー ションや周辺機器を調べる スクリーン」「ブルーパニック」と呼 周辺機器やソフトをインストールしたあと ばれる画面)が表示された に起こることが多いものです。その前に行っ た作業を一度元に戻すことでトラブルが解 消される場合があります。 周辺機器を取りはずしたり、「システム構成 ユーティリティ | でプログラムやサービス を停止して起動したりすることで調べるこ とができます。 参照 システム構成ユーティリティ 《パソコンで見るマニュアル(検索): 必要最低限のシステムで起動する》 それでもトラブルが解消しない場合には、 東芝PCあんしんサポートへお問い合わせく ださい。

参照
『東芝PCサポートのご案内』

5 章

困ったときは

STEP3 ハードウェア(パソコン本体や接続する機器)に原因がある場合

トラブル

例6: ドライバーを入れ直しても機器が動 かない

解消法

例6: 問い合わせる

東芝 PC あんしんサポートへお問い合わせく ださい。

参照
『東芝PCサポートのご案内』

周辺機器が動作しない場合は、各周辺機器のサポート窓口へお問い合わせください。

例7: Power () LED が点灯せず、パソコ ンがまったく動作しない

例7: 問い合わせる

まったくパソコンが動作しない場合は、パソ コン本体が故障している可能性があります。 パソコンの操作について困ったときや、修 理のご依頼は東芝PCあんしんサポートへお 問い合わせください。

参照
『東芝PCサポートのご案内』

2 トラブル対処法

トラブルが発生したときの解決手順を紹介します。

STEP1 本書の「Q&A集」から探す

本書の「Q&A集」では、パソコンの電源が入らないなど、『パソコンで見るマニュ アル』を見られない状況で発生したトラブルの解決方法を説明しています。同じ トラブルのQ&Aがないか、確認してみてください。

参照 「本章 2 Q&A集」

STEP2『パソコンで見るマニュアル』の「Q&A」から探す

『パソコンで見るマニュアル』の「Q&A」でも、トラブルが発生した場合の解決方 法を説明しています。本書の「Q&A集」では紹介していない、さまざまな事例に ついても説明しています。確認してみてください。

『パソコンで見るマニュアル』の「Q&A」の起動方法
 デスクトップ上の[パソコンで見るマニュアル](

 ・
 ・
 で起動し、 Q&A をクリックしてください。

STEP3 [Q&A] 以外から探す

- 『パソコンで見るマニュアル』を検索してみる
 トラブルの解決方法を「Q&A」から探せないときは『パソコンで見るマニュアル』
 をキーワード検索してみるのも一つの方法です。
 - 『パソコンで見るマニュアル』の検索方法
 デスクトップ上の[パソコンで見るマニュアル](
)をダブルクリックし
 て起動します。入力欄に検索したいキーワードを入力し、
 検索
 をクリックし
 てください。

参照 検索方法の詳細について「1章 5 - 2 - パソコンで見るマニュアル」

●「おたすけナビ」で探してみる

「おたすけナビ」を使うと、本製品に用意されているアプリケーションの中から、 目的にあったアプリケーションを探し出すことができます。また、アプリケーショ ンのヘルプやマニュアルを表示することもできます。

「おたすけナビ」の詳細は、「おたすけナビ」のヘルプをご覧ください。

- 「おたすけナビ」の起動方法
 デスクトップ上の [おたすけナビ] (ジ ・)をダブルクリックすると起動します。
- ●「おたすけナビ」のヘルプの起動方法
 [おたすけナビ] 画面で〔ヘルプ〕をクリックします。

参照 [1章 5 - 2 - おたすけナビ]

●「動画で学ぶシリーズ」を見てみる

「動画で学ぶシリーズ」では、OSやOffice製品の使いかたを紹介しています。

「動画で学ぶシリーズ」の起動方法
 デスクトップ上の [動画で学ぶシリーズ] (し) をダブルクリックすると起動します。

参照 [1章 5 - 2 - 動画で学ぶシリーズ]

STEP4 サポートのサイトで調べる

インターネットに接続している場合は、次のサポートサイトをご覧ください。

「あなたのdynabook.com」

本製品独自のサポートサイト「あなたのdynabook.com」には、ご利用のパソコンの「よくある質問 FAQ」、デバイスドライバーや修正モジュールのダウンロード、ウイルス・セキュリティ情報などが掲載されています。ご利用のパソコンに関する情報だけが表示されるので、目的の情報を簡単に探すことができます。また、サポート窓口や修理についても案内しています。

• [dynabook.com]

東芝PC総合情報サイト「dynabook.com」では、お問い合わせの多い質問や最新のQ&Aが掲載されています。

参照 「あなたの dynabook.com」「dynabook.com」について 『東芝 PC サポートのご案内』

サポートサイトの説明を読んでもトラブルが解決しない場合は、お問い合わせ専 用フォームから質問メールを出すこともできます。

STEP5 それでもトラブルが解決しない場合は問い合わせる

● パソコン本体のトラブルの場合

『東芝PCサポートのご案内』で必要事項を確認のうえ、東芝PCあんしんサポートにご連絡ください。

OSやアプリケーションのトラブルの場合
 本製品に用意されているOS、アプリケーションのトラブルの場合は、各アプリケー

ションのサポート窓口にお問い合わせください。

参照 OSやアプリケーションのお問い合わせ先「本章 4 お問い合わせ先」

● 周辺機器のトラブルの場合

各周辺機器のサポート窓口にお問い合わせください。

参照 周辺機器のお問い合わせ先 『周辺機器に付属の説明書』

Q&A集

2

ここに掲載しているQ&A集のほかに、『パソコンで見るマニュアル』にもQ&A集があります。 目的の項目が見つからないときは、『パソコンで見るマニュアル』も参照してください。

1	電源を入れるとき/切るとき	124
	Q 電源スイッチを押して指をはなしても、 Power LEDが白色に点灯しない	
	Q 電源が入るが、すぐに切れてしまう 電源が入らない	
	Q 電源を入れたが、システムが起動しない	125
	Q 使用中に前触れもなく、突然電源が切れることがある	125
	Q しばらく操作しないとき、電源が切れる	126
2	画面/表示	126
	Q 青い画面(ブルースクリーン)が表示され、操作できなくなった	
	Q しばらく放置したら、画面が真っ暗になった	127
	Q 画面に何も表示されない	127
	Q 画面が薄暗く、よく見えない	127
3	システム/ハードディスク	127
	Q パソコンが応答しなくなった	127
		······································
	Q Windowsがセーフモードで起動した	
	Q Windowsがセーフモードで起動した Q 再起動や電源を入れ直しても、トラブルが解消しない	
4	Q Windowsがセーフモードで起動した Q 再起動や電源を入れ直しても、トラブルが解消しない キーボード	
4	 Q Windowsがセーフモードで起動した Q 再起動や電源を入れ直しても、トラブルが解消しない キーボード Q キーボードのバッテリーLED が緑色に点滅した 	
4	 Q Windowsがセーフモードで起動した	128
4	 Q Windowsがセーフモードで起動した	128
4	 Q Windowsがセーフモードで起動した	128

6	メッセージ	131
	Q「パスワードを入力してください」と表示された	
	Q「HDD/SSDのパスワードを入力してください」と表示された	131
	Q 起動時に「Windows再開ローダ」が表示され、 Windowsが起動しない	132
	Q 起動時に「The firmware has detected that a CMOS battery failure occurred. <f1> continue, <f2> to setup.」と表示され、Windows が起動しない</f2></f1>	
	Q「システムの日付または時刻が無効です」と表示された	
	Q 次のようなメッセージが表示された	133
	Q その他のメッセージが表示された	133

7	その他	33
	Q ハードディスクからリカバリーできなくなったときは	133
	Q 異常な臭いや過熱に気づいた!	134
	Q 操作できない原因がどうしてもわからない	134

- 2 役立つ操作集

『パソコンで見るマニュアル』の「Q&A」を見てみよう

本書のQ&A集を見ても知りたいことが見つからない場合は、パソコンで『パソコンで見るマニュアル』の「Q&A」を見てみましょう。

インターネットに接続しなくても閲覧できるため、操作も簡単です。

① デスクトップ上の [パソコンで見るマニュアル] アイコン (🏠) をダブルクリックする 『パソコンで見るマニュアル』が起動します。

② Q&A をクリックする
 [Q&A]の一覧が表示されます。

- ③もくじから知りたい項目をクリックする
- ④ 参照したい質問をクリックする



) 電源を入れたが、システムが起動しない



表示されます。パスワードを入力して*ENTER*)キーを押してください。そのあとす ぐに、*F8*)キーを再び数回押してください。

「詳細ブート オプション」が表示されます。

③目的に合わせて [セーフモード] または [前回正常起動時の構成 (詳細)] を選択し、 **ENTER** キーを押す

Q 使用中に前触れもなく、突然電源が切れることがある

▲ パソコン内部の温度が一定以上に達すると保護機能が働き、システムが自動的 に停止します。

パソコン本体が熱くなっている場合は、涼しい場所に移動するなどして、パソコンの 内部温度が下がるのを待ってください。

また、通風孔をふさぐと、パソコンの温度は非常に上昇しやすくなります。通風孔の まわりには物を置かないでください。

それでも電源が切れる場合は、東芝PCあんしんサポートに連絡してください。



青い画面(ブルースクリーン)が表示され、操作できなくなった

▲ 電源スイッチを5秒以上押してWindowsを強制終了してください。 システムが操作できなくなったとき以外は行わないでください。強制終了を行うと、 スリープ/休止状態は無効になります。また、保存されていないデータは消失します。 強制終了したあと、電源を入れ直してください。

▲ ▶ 以上の手順でも解決できない場合は、「本節「3] - Q 再起動や電源を入れ直し ても、トラブルが解消しない」を確認してください。

5 章

困ったときは

しばらく放置したら、画面が真っ暗になった O

A 省電力機能が働いた可能性があります。

しばらくマウスやキーボードを操作しないと、画面に表示される内容が見えなくなる 場合があります。これは省電力機能が動作したためで、故障ではありません。実際に は電源が入っていますので、電源スイッチを押さないでください。 SHIFT キーを押すか、マウスを動かすと表示が復帰します。

画面に何も表示されない O

🎧 ディスプレイの電源がOFFになっている可能性があります。 ディスプレイ(画面)OFFボタンを押して、ディスプレイの電源をONにしてください。

画面が薄暗く、よく見えない Ο

FN + F7 キーを押して、本体液晶ディスプレイ(画面)を明るくしてください。 「FN]+「F6]キーを押すと、逆に、本体液晶ディスプレイは暗くなります。



▲● 輝度+ボタンを押して、本体液晶ディスプレイの輝度を明るくしてください。 リモコンで輝度を調整することもできます。

システム/ハードディスク 3

パソコンが応答しなくなった O

▲ アプリケーションを終了できない場合や、アプリケーションを終了してもトラ ブルが解消しない場合は、パソコンを再起動してください。 参照 再起動 [1章 4 - 2 - 再起動]

▲ Windows起動時に問題が起きた場合や、パソコンを再起動できない場合は、 電源スイッチを5秒以上押してWindowsを強制終了してください。 システムが操作できなくなったとき以外は行わないでください。強制終了を行うと、 スリープ/休止状態は無効になります。また、保存されていないデータは消失します。 強制終了したあと、電源を入れ直してください。

▲ ▶ 以上の手順でも解決できない場合は、「本項 - Q 再起動や電源を入れ直しても、 トラブルが解消しない」を確認してください。



ig Q Windowsがセーフモードで起動した

- ▲ パソコンを再起動してください。
 参照 再起動 [1章 4 [2] 再起動]
- ▲ 以上の手順でも解決できない場合は、「本項 Q 再起動や電源を入れ直しても、 トラブルが解消しない」を確認してください。

Q 再起動や電源を入れ直しても、トラブルが解消しない

- ドライバーやシステムのアップデート中(更新中)にトラブルが発生した場合は、直前の正常に起動したときの構成で起動してください。
 - 参照 前回正常に起動したときの構成で起動する
 - 「本節 1 Q 電源を入れたが、システムが起動しない」

アプリケーションをインストールしてから、この問題が発生するようになった 場合は、インストールしたアプリケーションがWindowsの動作に影響してい る可能性があります。

アプリケーションをアンインストールしてください。

▲● 周辺機器を接続してから、この問題が発生するようになった場合は、接続した 周辺機器がWindowsの動作に影響している可能性があります。

周辺機器を取りはずしてください。周辺機器によっては、周辺機器に付属のドライバー やアプリケーションをパソコンにインストールしている場合があります。これらのド ライバーやアプリケーションもアンインストールしてください。

参照)周辺機器の取り扱いについて『周辺機器に付属の説明書』

参照 アンインストール《パソコンで見るマニュアル(検索):アプリケーションの削除》 『アプリケーションに付属の説明書』



もし、液体が内部に入ったときは、ただちに電源を切り、ACアダプターを取りはずして、 東芝PCあんしんサポートにご相談ください。



④[OK] ボタンをクリックする





▲ 「東芝HWセットアップ」またはBIOSセットアップで設定したパスワードを 入力し、 ENTER キーを押してください。 パスワードを忘れた場合は、使用している機種(型番)を確認後、東芝PCあんしんサ

ハスワートを忘れた場合は、使用している機種(型番)を確認後、東之PCのんしんサ ポートに連絡してください。有料にてパスワードを解除します。その際、身分証明書(お 客様自身を確認できる物)の提示が必要となります。

Q 「HDD/SSDのパスワードを入力してください」と表示された

A BIOS セットアップで設定したHDDパスワードを使って認証を行ってください。 次の操作を行ってください。

①HDDパスワードを入力し、ENTER キーを押す

HDDパスワードを忘れてしまった場合は、ハードディスクドライブは永久に使用できなくなり、交換対応となります。東芝PCあんしんサポートに連絡してください。交換対応は有料です。その際、身分証明書(お客様自身を確認できる物)の提示が必要となります。

起動時に「Windows再開ローダ」が表示され、 Windowsが起動しない

- ハードウェアの接続に不具合が起きた、または何らかの原因で電源を切る前の 状態を再現できなくなったというメッセージです。 休止状態のままメモリの取り付け/取りはずしをしたときなどに表示されます。電源 を切る前の状態は再現できません。 次の操作を行ってください。
 - 「Windows 再開ローダ」で「復元データを削除してシステムブートメニューに進む」 が反転表示していることを確認し、ENTER キーを押す
 - ②「Windowsエラー回復処理」で「Windowsを通常起動する」が反転表示している ことを確認し、ENTER」キーを押す Windowsが起動します。

起動時に「The firmware has detected that a CMOS Q battery failure occurred. <F1> continue, <F2> to setup.」と表示され、Windowsが起動しない

▲ 時計用電池がなくなりました。

時計用電池を交換する必要があります。 東芝PCあんしんサポートに相談してください。

Q 「システムの日付または時刻が無効です」と表示された

A 日付と時刻を設定してください。

Windows Updateやアプリケーションのセットアップを行う場合は、正しい日付と時刻を設定してから行ってください。



Q 次のようなメッセージが表示された

- [Insert system disk in drive.Press any key when ready]
- [Non-System disk or disk error Replace and press any key when ready]
- [Invalid system disk Replace the disk,and then press any key]
- [Boot:Couldn't Find NTLDR Please Insert another disk]
- [Disk I/O error Replace the disk,and then press any key]
- [Cannot load DOS press key to retry]
- [Remove disks or other media.Press any key to restart]
- [NTLDR is missing Press any key to restart]
- ▲ CD/DVDや、USBフラッシュメモリなどの起動ディスクを取り出し、何か キーを押してください。

上記の操作を行っても解決しない場合は、『東芝PCサポートのご案内』で必要事項を 確認のうえ、東芝PCあんしんサポートに連絡してください。

Q その他のメッセージが表示された

▲●『使用しているシステムやアプリケーションに付属の説明書』を確認してください。

その他

Q ハードディスクからリカバリーできなくなったときは

ハードディスクドライブに搭載されているリカバリー(再セットアップ)ツー ル(システムを復元するためのもの)のデータが破損、もしくは誤って消去さ れている可能性があります。

また、市販のソフトウェアを使用してパーティションの構成を変更すると、リ カバリーができなくなることがあります。

「TOSHIBA Recovery Media Creator」で作成したリカバリーメディアを使って、 リカバリーしてください。

参照 リカバリーの操作方法「4章 3 - 3 リカバリーメディアからリカバリーをする」

リカバリーメディアがない場合は、修理が必要になる可能性があります。東芝PCあんしんサポートに相談してください。

参照 修理のお問い合わせについて『東芝PCサポートのご案内』



▲ 周辺機器のトラブルの場合は、各周辺機器のサポート窓口にお問い合わせください。

参照
周辺機器のお問い合わせ先
『周辺機器に付属の説明書』

捨てるとき/人に讓るとき

1 お客様登録の削除について

ホームページから削除する

K

東芝ID(TID)をお持ちの場合はこちらからお願いします。

- ①インターネットで「http://room1048.jp」へ接続する
- ②[ログイン] ボタンをクリックする
 [セキュリティの警告] 画面が表示された場合は、内容を確認し、[OK] ボタンをクリックしてください。
- ③ [東芝ID (TID)] と [パスワード] に入力し、[ログイン] ボタンをクリックする お客様専用ページにログインします。
- ④ページ右上の[登録情報変更]をクリックする[登録情報変更メニュー] 画面が表示されます。
- ⑤[退会]をクリックし、登録を削除する
- ※ 退会ではなく、商品の削除のみのお客様は、「登録情報変更メニュー」で商品削除を行っ てください。
- ※ TIDを退会されますと、「Shop1048」でのTID会員メニュー、およびポイントサービス などもご利用いただけなくなりますので、あらかじめご了承ください。

電話で削除する

「東芝ID事務局(お客様情報変更)」までご連絡ください。

●東芝ID事務局(お客様情報変更)

TEL : 0570-09-1048 (ナビダイヤル)

受付時間 : 10:00~17:00(土・日、祝日、東芝特別休日を除く)

紹介しているホームページや電話番号は、お客様登録の内容変更や削除に関するお問い合わせ 窓口です。

技術的なご相談や修理に関するお問い合わせは、『東芝PCサポートのご案内』を確認してくだ さい。

またリサイクルに関しては、『東芝PCサポートのご案内』を参照してください。

★ ★ モ 法人のお客様の場合

法人のお客様の場合は、ログインで表示される画面が異なります。
 登録情報の変更および退会は「登録情報変更」のメニューで、ご自身で行っていただくことができますが、商品の削除ができませんので、その場合は東芝ID事務局までお電話でご連絡くださいますようお願いいたします。
 詳しくは、次のホームページを参照してください。
 URL: https://room1048.jp/onetoone/info/business.htm

2 ハードディスクドライブの内容をすべて消去する

パソコン上のデータは、削除操作をしても実際には残っています。普通の操作では読み取れな いようになっていますが、特殊な方法を実行すると削除したデータでも再現できてしまいます。 そのようなことができないように、パソコンを廃棄または譲渡する場合など、他人に見られた くないデータを読み取れないように、消去することができます。



(ハードディスクドライブの リカバリーツールを使用する場合)

なお、ハードディスクドライブに保存されている、データやプログラムなどはすべて消失します。 パーティションも消失します。これらを復元することはできませんので、注意してください。

操作手順

ハードディスクドライブの内容を削除するには、ハードディスクドライブのリカバリーツール、 または作成したリカバリーメディアを使用します。

ハードディスクドライブのリカバリーツールを使用すると、ハードディスクドライブ内のデー タはすべて消去されますが、リカバリーツールは残ります。作成したリカバリーメディアを使 用すると、ハードディスクドライブ内のデータと共にリカバリーツールも消去されます。

■ハードディスクドライブのリカバリーツールから行う方法





8 [次へ] ボタンをクリックする

処理を中止する場合は、「キャンセル」ボタンをクリックしてください。

[次へ] ボタンをクリックすると消去が実行され、消去中は次の画面が表示されます。

	TOSHIBA
(キャノゼン)い	
1守らください。	
経過時間	XX:XX:XX
残り時間	XX:XX:XX
	キャンセル
	(寺ちください)。 経過時間 残り時間

消去が完了すると、終了画面が表示されます。



[終了] ボタンをクリックする

■ リカバリーメディアから行う方法

リカバリーメディアは、あらかじめ作成しておく必要があります。

参照 リカバリーメディアの作成《パソコンで見るマニュアル(検索):リカバリーメディアを作る》

- 1 ACアダプターと電源コードを接続する
- 2 マウスとキーボードの電源を入れる
 - 参照 [1章 3-1 マウスとキーボードの準備]
- 3 パソコンの電源を入れてリカバリーメディアをセットし、パソコンの電源を切る

リカバリーメディアが複数枚ある場合は、「ディスク1」からセットしてください。 USBフラッシュメモリの場合はUSBコネクタに差し込んでください。

参照 USBフラッシュメモリの場合 《パソコンで見るマニュアル(検索):USB対応機器の取り付け》 CD/DVDの場合《パソコンで見るマニュアル(検索):ディスクを使うとき》



3 B-CASカードについて

パソコン本体を廃棄する場合、B-CASカードはB-CASカードスロットから取りはずし、

(株) ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(略称:B-CAS)にカードを返却して ください。

参照 B-CASカードの取りはずし「3章 2 - 2 - B-CASカードの取りはずし」

■B-CASカードの返却についてのお問い合わせ先

株式会社 ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(略称:B-CAS) カスタマーセンター TEL:0570-000-250



本製品に用意されているOS、アプリケーションのお問い合わせ先を紹介しています。 各アプリケーションを使っていて困ったときは、こちらに連絡してください。

*2011年3月現在の内容です。

各社の事情で、受付時間などが変更になる場合があります。

1 OSのお問い合わせ先

Windows 7に関する一般的なお問い合せ先は、東芝PCあんしんサポートになります。

Windows 7に関する一般的なサポート情報は、以下のホームページでもご確認いただくことができます。

http://support.microsoft.com

2 アプリケーションのお問い合わせ先

各アプリケーションのユーザー登録については、それぞれのお問い合わせ先までお問い合わせ ください。

用意されているアプリケーションはご購入のモデルにより異なります。

Microsoft Office Excel/Microsoft Office OneNote/Microsoft Office Outlook/ Microsoft Office PowerPoint/Microsoft Office Word/Microsoft Office ナビ

サポート受付窓口

●基本操作に関するお問い合わせ

<メール サポート>

以下の Web サイトにアクセスし、ご質問または問題に関連する製品を選択してください。 URL : http://support.microsoft.com/oas/ 受付時間 : 24時間いつでも受け付けています。

<電話サポート>

電話番号	: 0120-54-2244
	※ ご利用の際は、電話番号をお間違えないようご注意ください。
	※ 音声ガイダンスが流れますので、ガイダンスに従って番号のご選択
	をの願いいにします。
受付時間	:月曜日~金曜日:9:30~12:00、13:00~19:00
	土曜日:10:00~17:00
	(祝日、日本マイクロソフト株式会社指定休業日を除きます。日本マ
	イクロソフト株式会社指定休業日以外で日曜日が祝日である場合には、
	日曜日は上記土曜日と同様の受付を行い、翌日の振替休日が休業とな
	ります。)
● サポート有効期間	: お客様が初めてお問い合わせいただいた日から起算して90日間(※)
	※ サポート ライフサイクル期間内

お問い合わせに関する詳細は、本体に同梱されている冊子『Office 2010 お使いになる前に』 をご覧ください。

ウイルスバスター2011 クラウド™ 90日版	
ウイルスバスタ-	ーサービスセンター
受付時間	: 9:30~17:30
TEL	: 0570-008326
	03-5334-1035(IP電話・光電話からのお問い合わせ)
E-mail	: http://tmqa.jp/r924/
ホームページ	: http://tmqa.jp/toshiba/

マカフィー オ	ンラインバックアップ/マカフィー サイトアドバイザプラス
マカフィー・ラ	テクニカルサポートセンター
(オンライン	/バックアップ/サイトアドバイザプラスに関する技術的な問い合わせ)
受付時間	: 9:00~21:00 (年中無休)
TEL	: 0570-060-033(ナビダイヤル)
	03-5428-2279(ナビダイヤルがご利用いただけないお客様用)
E-mail	: 以下のWebフォームをご利用ください。
	http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/supportcenter_
	inquiry_ts.asp
ホームページ	: http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/
マカフィー・ウ	カスタマーオペレーションセンター
(ユーザー 🧃	登録や登録情報変更などの製品以外に関する問い合わせ)
受付時間	: 月曜~金曜:9:00~17:00(年末年始、祝日を除く)
TEL	: 0570-030-088 (ナビダイヤル)
	03-5428-1792(ナビダイヤルがご利用いただけないお客様用)
E-mail	: 以下のWebフォームをご利用ください。
	http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/supportcenter_
$\pm 1^{\circ}$	inquiry_coc.asp
	Intervention and the second paparitmeaneer support.
マカフィー・イ	インフォメーションセンター
(製品購入前	前の製品に関する問い合わせ)
	: 月曜~金曜:9:00~1/:00(年末年始、祝日を除く)
IEL	: 05/0-010-220 (ナビダイヤル)
	U3-5428-1899(ノヒダイヤルかご利用いだにけないの各様用) ・ いてのWebフェーノ たご利用ください
	・以下のWebフォームをC和用へたCCい。
	center asp
ホームページ	: http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/
 マカフィー・ラ	テクニカルサポートセンターではチャットによるサポートもご提供しています。
チャット	: http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/chat.asp
ATOK 2011 for Windows (60日間無償試用版) for TOSHIBA ● 無償試用版の使い方に関するお問い合わせ ジャストシステム 期間限定版専用サポート 受付時間 : 平日10:00~17:00 (土・日・祝、特別休業日を除く) TEL : 088-666-1523 ホームページ : http://support.justsystems.com/

Corel Digital Studio

コーレル株式会社	社 インタービデオ テクニカルサポート
お問い合わせの	前にホームページ(http://www.corel.jp/support/)をご確認ください。
当製品の無償サ	ポート期間は、ご購入後1年間となります。
受付時間	:月~金 10:00~12:00、13:30~17:30
	(12:00~13:30、土日祝祭日、ならびに指定休業日を除く)
TEL	: 045-226-3899
E-mail	: メールでのお問い合わせは、以下のURLに掲載されている専用のメール
	フォームをご利用ください。
	http://www.corel.jp/support/
ホームページ	: http://www.corel.jp/

CyberLink SoftDMA for TOSHIBA		
サイバーリンク	カスタマーサポート	
受付時間	: 10:00~13:00/14:00~17:00	
	(土・日・祝日・休業日を除く)	
TEL	: 0570-080-110	
	03-5205-7670(PHS、IP電話をご使用の場合)	
ホームページ	: http://jp.cyberlink.com/support/	
Webからのお問い合わせは365日24時間受け付けておりますが、回答を差し上げるのは、		
サイバーリンク樹 回答を差し上げる	株式会社営業時間内になります。そのため土日祝日や深夜に頂いたご質問は るのが翌営業日以降になります。	

DigiBook Browser for TOSHIBA

デジブック☆オンライン

受付時間	:	10:00~17:00(土日祝日除く)
TEL	:	03-6805-9240
FAX	:	03-5468-1250
E-mail	:	info@digibook.net
ホームページ	:	http://www.digibook.net/

ebi.BookReader3J

株式会社 イーブック イニシアティブ ジャパン eBookJapan サポートセンター

http://www.ebookjapan.jp/ebj/support/index.asp?dealerid=107

受付時間	:	10:00~18:00 (土日祝日除く)
E-mail	:	support@ebookjapan.co.jp

ホームページ : http://www.ebookjapan.jp/ebj/?dealerid=107

FlipViewer/FlipBook

イーブック・シス	ステムズ株式会社 FlipViewer サポート
受付時間	: 月~金(祝日除く)10:00~17:00
E-mail	: fv-support@ebooksystems.co.jp ※ メールのみの対応となります。
ホームページ	: https://secure.ebooksystems.co.jp/support/FV-contact.php

i-フィルター6.0

デジタルアーツ梣	式会社 サポート	センター
受付時間	: 平日10:00~1	8:00、土 · 日 · 祝日 10:00~18:00
	(デジタルアーツ	/指定休業日を除く)
TEL	: 平日03-3580-	-5678、土・日・祝日0570-00-1334
E-mail	: p-support@da	j.co.jp
ホームページ	:【よくある質問】 【お問い合わせこ	http://www.daj.jp/cs/support/pc/if6/ 7ォーム】 http://www.daj.jp/ask/

Roxio Creator LJ

Roxioサポートセンター

お問合せの前にホームページ(http://www.roxio.jp/support/)をご確認ください。
 電話やWebサポートをご希望の場合、ユーザー登録が必要です。
 受付時間

 10:00~12:00、13:30~18:00
 (土・日・祝日・ソニック・ソルーションズ株式会社が定めた休日を除く)

 TEL

 0570-00-6940

Sempre

センプレ サポートデスク

受付時間: 月曜日~金曜日 10:00~19:00(祝日および指定休業日を除く)TEL: 0570-088998ホームページ: http://www.sempre.tv/support/

Super LoiloScope

株式会社LoiLo

● Super LoiLoScope に関するお問い合わせ
 お問い合わせの前にFAQ(http://loilo.tv/product/1/faq)をご確認ください。
 受付時間 : 平日9:00~18:00(土日祝、特別休業日を除く)
 E-mail : loilo@loilo.tv
 Webからのお問い合わせ

 http://loilo.tv/product/1/support

 内容により回答に日数を要する場合もありますので、あらかじめご了承ください。

Yahoo! ツールバー

ヤフー株式会社 Yahoo! ツールバーヘルプ

ホームページ : http://help.yahoo.co.jp/help/jp/toolbar/

駅探エクスプレン	ス		
駅探エクスプレスサポート			
受付時間	: メールのため受付時間の制限はありません。		
	※ webmasterからの返信は、基本的に平日(10:00~18:00)の対応とさせてい ただいております。 また、内容により返信できない場合、回答に日数を要する場合もありますので、 あらかじめご了承ください。		
E-mail	: express-support@ekitan.com		
ホームページ	: http://express.ekitan.com/		

デジタル全国地図 いつも NAVI

受付時間	: 10:00~17:00 月~金(祝日・指定休日は除く)
E-mail	: itsmo_navi@zenrin-datacom.net
ホームページ	: http://www.zmap.net/contactus/index.html

テレビ Navi ガジェット

株式会社 プレゼントキャスト テレビNaviガジェットお問い合わせ窓口

E-mail : gadget@presentcast.co.jp

ブックプレイスリーダー

株式会社Book Live	e	
ブックプレイスのス	、トアサイトをご確認ください。	
ホームページ :	https://toshibabookplace.booklive.jp/	
メールによるお問い合わせ		
:	https://toshibabookplace.booklive.jp/index/contact/	
FAQ :	http://toshibabookplace.booklive.jp/index/faq/	

筆ぐるめ			
富士ソフト株式会社(インフォメーションセンター)			
受付時間	: 9:30~12:00、13:00~17:00(土・日・祝祭日・休業日を除く) 11月1日から12月30日までは無休		
TEL	: 03-5600-2551		
E-mail	: users@fsi.co.jp		
ホームページ	: http://info.fsi.co.jp/fgw/		

Adobe Flash Player/Adobe Reader/ConfigFree/dynabook ポータルガジェット/ Internet Explorer/Java[™] 2 Runtime Environment/LaLaVoice/ PCあんしん点検ユーティリティ/PC引越ナビ/Qosmio AV Center/SmoothView/ TOSHIBA Bulletin Board/TOSHIBA Disc Creator/TOSHIBA ecoユーティリティ/ TOSHIBA Face Recognition / TOSHIBA Flash Cards / TOSHIBA Media Controller / TOSHIBA Media Controller Plug-in / TOSHIBA Net Movie Player/TOSHIBA Recovery Media Creator/ TOSHIBA ReelTime/TOSHIBA Resolution+ Plug-in for Windows Media Player/ TOSHIBA SD-Video PLAYER / TOSHIBA Speech Synthesis / TOSHIBA Upconvert Plug-in/TOSHIBA VIDEO PLAYER/ Windows Live Messenger / Windows Live Writer / Windows Live フォトギャラリー/Windows Live ムービーメーカー/ Windows Live X-IV/Windows Media Center/Windows Media Player/ WinDVD BD for TOSHIBA / おたすけナビ / おまかせフォトムービー/ 動画で解決!操作ガイド/動画で学ぶシリーズ/東芝DVD-RAMユーティリティ/ 東芝HDコンソール/東芝HWセットアップ/東芝PC診断ツール/東芝PCヘルスモニタ/ 東芝ウェブカメラアプリケーション/東芝グラフィカルビデオライブラリ/ 東芝サービスステーション/東芝ジェスチャコントローラ/東芝スリープユーティリティ/ 東芝ファイル同期ユーティリティ/東芝ファイルレスキュー/東芝プレイスガジェット/ 東芝ボタンサポート/東芝無線LANインジケーター/パソコンで見るマニュアル/ ぱらちゃん/無線LANらくらく設定/レグザリンク・ダビング

東芝(東芝PCあんしんサポート)

全国共通電話番号 : 0120-97-1048(通話料・電話サポート料無料) おかけいただくと、ガイダンスが流れます。ガイダンスに従って操 作してください。 技術的な質問、お問い合わせは、ガイダンスの後で1をプッシュし てください。

技術相談窓口 受付時間:9:00~19:00(年中無休) [電話番号はおまちがえないよう、ご確認の上おかけください]

海外からの電話、携帯電話、PHS、または直収回線など回線契約によってはつながらない 場合がございます。その場合はTEL 043-298-8780(通話料お客様負担)にお問い合わ せください。

システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合がございます。日程は、 dynabook.com「サポート情報」(http://dynabook.com/assistpc/index_j.htm) にて お知らせいたします。

お客様の個人情報の取り扱い全般に関する当社の考えかたをご覧になりたいかたは、(株)東 芝の個人情報保護方針のページ(http://www.toshiba.co.jp/privacy/index_j.htm)をご 覧ください。

付録

本製品の機能を使用するにあたってのお願いや技術基準適合などについて記しています。

1	ご使用にあたってのお願い	150
2	技術基準適合について	155
З	無線LAN について	160
4	ワイヤレスマウスの仕様について	168
5	TV チューナーの仕様について	169



ご使用にあたってのお願い

本書で説明している機能をご使用にあたって、知っておいていただきたいことや守っていただ きたいことがあります。次のお願い事項を、本書の各機能の説明とあわせて必ずお読みください。

1 パソコン本体について

スイッチ/ボタンの操作にあたって

 スイッチ/ボタンを強く押さえたり、ボールペンなどの先の鋭いものを使ったりしないでく ださい。スイッチ/ボタンが故障するおそれがあります。

| 機器への強い衝撃や外圧について

- 機器に強い衝撃や外圧を与えないように注意してください。製品には精密部品を使用しておりますので、強い衝撃や外圧を加えると部品が故障するおそれがあります。
- パソコンの表面を硬いものでこすると傷がつくことがあります。
 取り扱いにはご注意ください。

持ち運ぶとき

1

パソコン本体を持ち運ぶときは、ディスプレイ下部を両手で下から持ち上げるか、片手で下から持ち、横から支えるようにしてください。スタンド部分やディスプレイ上部を持って運ぶと、パソコン本体が落下して故障するおそれがあります。

2 電源コード、ACアダプターの取り扱いについて

- 電源コードやケーブルは束ねずに、ほどいた状態で使用してください。ご使用時は、あらかじめ『安心してお使いいただくために』に記載されている記述をよく読み、必ず指示を守ってください。
- 電源コードやACアダプターを持ち運ぶときには、次の図のように正しくケーブルを束ねて ください。





電源コード、ACアダプターは、購入されたモデルにより異なります。 モデルによっては、ACアダプターのプラグが異なり、電源コードにアース線が付属してい ません。

3 有線LAN について

LANケーブルの使用にあたって

- LANケーブルは市販のものを使用してください。
- LANケーブルをパソコン本体のLANコネクタに接続した状態で、LANケーブルを引っ張ったり、パソコン本体の移動をしないでください。LANコネクタが破損するおそれがあります。
- LANインターフェースを使用するとき、Gigabit Ethernet(1000BASE-T)は、エンハンストカテゴリ5(CAT5e)以上のケーブルを使用してください。
 Fast Ethernet(100BASE-TX)は、カテゴリ5(CAT5)以上のケーブルを使用してください。
 5thermet(100BASE-T)は、カラゴリ5(CAT5)以上のケーブルを使用してくたさい。

Ethernet(10BASE-T)は、カテゴリ3(CAT3)以上のケーブルが使用できます。

4 ウイルスチェック・セキュリティ対策について

使用するにあたって

- 本製品に用意されている「ウイルスバスター」は90日間の使用期限があります。必ず期限 切れ前に有料の正規サービスへ登録するか、ほかのウイルスチェック/セキュリティ対策ソ フトを導入してください。
- ウイルスチェック/セキュリティ対策ソフトをご使用になる場合には、必ずウイルス定義 ファイルの最新版を使用してください。

ウイルス感染を防止するには、常に最新のウイルス定義ファイルが必要です。

 すでにインストールしてあるウイルスチェック/セキュリティ対策ソフトとは別のウイルス チェック/セキュリティ対策ソフトをインストールする場合は、すでにインストールしてい るものをすべてアンインストールしてから行ってください。

参照 ウイルスバスターのセキュリティ機能について「ウイルスバスター」のヘルプ

5 「i-フィルター6.0」について

使用期限について

無料使用期間はご使用開始より90日間です。無料使用期間が過ぎますと、設定がすべて解除されフィルタリング機能がご使用できなくなります。無料使用期間中に有料にて正規サービスをお申し込みいただくことで、継続して使用することができます。

6 周辺機器/メモリについて

■ パソコン本体への機器の取り付け/取りはずしについて

- 取り付け/取りはずしの方法は機器によって違います。3章および『パソコンで見るマニュアル』の「活用する」を読んでから作業をしてください。またその際には、次のことを守ってください。守らなかった場合、故障するおそれがあります。
 - ・ホットインサーションに対応していない機器を接続する場合は、必ずパソコン本体の電源 を切ってから作業を行ってください。ホットインサーションとは、電源を入れた状態で機 器の取り付け/取りはずしを行うことです。
 - ・適切な温度範囲内、湿度範囲内であっても、結露しないように急激な温度変化を与えない でください。冬場は特に注意してください。
 - ・ほこりが少なく、直射日光のあたらない場所で作業をしてください。
 - ・極端に温度や湿度の高い/低い場所では作業しないでください。
 - ・静電気が発生しやすい環境(乾燥した場所やカーペット敷きの場所など)では作業をしな いでください。
 - ・本書で説明している場所のネジ以外は、取りはずさないでください。
 - ・作業時に使用するドライバーは、ネジの形、大きさに合ったものを使用してください。
 - ・本製品を分解、改造すると、保証やその他のサポートは受けられません。
 - パソコン本体のコネクタにケーブルを接続するときは、コネクタの上下や方向を合わせて ください。
 - パソコン本体のコネクタにケーブルを接続した状態で、接続部分に無理な力を加えないでください。

■ メモリの増設の操作にあたって

- 必ずパソコン本体の電源を切り、電源プラグをコンセントからはずし、電源コネクタから ACアダプターのプラグを抜いてから作業を行ってください。
- パソコン本体やメモリのコネクタに触らないでください。コネクタにゴミや油が付着すると、 メモリが正常に使用できなくなります。
- メモリは、コネクタに差し込む部分ではなく両端(丸く欠けている部分)を持つようにして ください。
- メモリを強く押したり、曲げたり、落としたりしないでください。
- スリープ/休止状態中にメモリの取り付け/取りはずしを行わないでください。スリープ/ 休止状態が無効になります。また、保存されていないデータは消失します。

□静電気について

メモリは、精密な電子部品のため静電気によって回復不能な損傷を受けることがあります。
 人間の体はわずかながら静電気を帯びていますので、メモリを取り付ける前に静電気を逃がしてから作業を行ってください。手近にある金属製のものに軽く指を触れるだけで、静電気を防ぐことができます。

7 B-CASカードについて

B-CASカードを取り扱うときは、次の点を守ってください。

- カード裏面の金メッキ端子部分に手を触れないこと。
- カードに衝撃を加えたり、折り曲げたりしないこと。

8 バックアップについて

バックアップをとるにあたって

ユーザー名がリカバリー後と異なる場合、バックアップしたデータが復元できない場合があります。リカバリーをする前にユーザー名を控えてください。

参照 リカバリーについて「4章 買ったときの状態に戻すには」

ハードディスクドライブや記録メディアに保存しているデータは、万が一故障が起きた場合や、変化/消失した場合に備えて定期的にバックアップをとって保存してください。
 ハードディスクドライブや記録メディアに保存した内容の損害については、当社はいっさいその責任を負いません。

9 「東芝ファイルレスキュー」について

- データを救助/復元するにあたって

 ●本ソフトウェアは、ハードディスク上のすべてのファイルの救助、復元を保証するものでは ありません。

当社は、いかなる場合においても、本ソフトウェアの使用によって生じたデータの損害についていっさいの責任を負わないものとします。

- ハードディスクが破損している場合、またはハードディスク上のファイルが破損している場合は、救助、復元することができません。
- ●「東芝ファイルレスキュー」は、OSが起動しないときに、ハードディスク上のファイルを別の保存用記録メディアへ退避するためのものです。その他の用途では使用しないでください。
- データを救助するとき、データ保存用の記録メディアは、パソコンの電源を入れる前にセットしてください。電源を入れたあとにセットすると正しく認識されないことがあります。
- プログラムファイル、またはプログラム用のデータファイルを救助しても、復元後に正常に 動作することを保証できません。
- 著作権保護、またはコピープロテクションによって保護されたファイルを救助しても、復元 後に正常に動作することを保証できません。
- システム属性を持つファイル、および、暗号化されたファイルは救助できません。暗号化されたハードディスクからは、救助できません。これらの救助できないファイルは、救助対象を選択、または確認する一覧の中に表示されません。
- データを救助するときはすべてのユーザーのユーザーデータを一度に救助することができますが、データを復元するときは一回の復元実行によって一つのユーザーアカウント分のデータだけを復元します。復元したファイルは、復元処理を実行したユーザーアカウントの所有ファイルとなります。

ファイルの所有者となるユーザーアカウントでログオンし、復元処理を実行してください。

- 復元実行中にスリープ/休止状態へ移行する操作を行わないでください。
- データ保存用の記録メディアとしてCD/DVDを使用するときは、データを確実に救助する ために、新しい記録メディアを使用することをおすすめします。

10 顔照合機能について

- ●「TOSHIBA Face Recognition」は本人の認証・照合を保証するものではありません。 登録者の髪型・帽子の有無・眼鏡の有無など登録時と顔に変化があると認識率が低下する可 能性があります。
- 登録者に似ている顔を誤照合する場合があります。
- セキュリティを目的としたWindowsログオンパスワードの置き換えには適しません。
 セキュリティが重要な場合には、適切なWindowsログオンパスワードをログオンにお使いください。
- 周囲の明るさや光の方向の違いがあると、登録者であっても正しく照合できない場合があります。その場合はWindowsログオンパスワードを使ってログオンしてください。
 登録者本人の照合に連続して失敗する場合には、追加学習を行うと照合しやすくなります。
- ・顔照合に失敗した顔データをログ情報として記録していますので、パソコンを廃棄するときにはアプリケーションをアンインストールするか、「TOSHIBA Face Recognition」を起動しログを全件削除してください。
- ●「TOSHIBA Face Recognition」の使用または使用不能から生じる付随的な損害(記憶内 容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して当社はいっさいの責任を負い かねますので、ご了承ください。
- 当社は、以下に関していっさいの責任を負いかねますので、ご了承ください。
 - ・付属の説明書の記載内容を守らないことにより生じた不便または損害
 - ・当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる不具合、またはその結果 生じた不便または損害
 - ・顔情報や照合履歴など記憶内容の消失、あるいは漏えいなどにより生じるいかなる損害、 クレームなど(「TOSHIBA Face Recognition」に登録された顔情報など記憶内容は、 お客様の責任において管理願います。)
 - ・何らかの原因による登録・照合に関する不動作。 および、不動作に起因する損害。

『パソコンで見るマニュアル』にも技術基準適合に関する説明が記載されています。本書だけで なく、『パソコンで見るマニュアル』の記載もあわせてご確認ください。

技術基準適合について

■瞬時電圧低下について

2

この装置は、社団法人 電子情報技術産業協会の定めたパーソナルコンピューターの瞬時 電圧低下対策のガイドラインを満足しております。しかし、ガイドラインの基準を上回る 瞬時電圧低下に対しては、不都合を生じることがあります。

■高調波対策について

参照 《パソコンで見るマニュアル (検索):技術基準適合について》

■ 電波障害自主規制について

参照(パソコンで見るマニュアル(検索):技術基準適合について》

Pioneer ブルーレイディスクドライブ(BDXL対応)BDR-TDO4TBA (ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチ機能搭載)) 安全にお使いいただくために

本装置を正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。 また、お読みになったあとは、必ず保管してください。

	⚠注意	
 本装置はレーザーシス 本装置の定格銘板には 本装置はヨーロッパ共 EN60825-1で"クき 	テムを使用しています。 、右記の表示がされています。 通のレーザー規格 ラス1レーザー機器"に分類されています。	oduct
	することを防ぐために、この装置の筐体を開けないる	でください。
2. 分解めよび改造をしる	いでくたさい。感電の原因になります。信頼性、安 ・たくたります	全性、性能の
休証をすることができ	ゆへゆりより。 読み取り誤りをおこすことがあります。従って、太奘	罟を佶田すろ
システムには、これら	の誤りや故障に起因する一次的な損失。障害および	重要なな防止する
るために、安全性や係	全性に関する十分な配慮が必要です。木装置の故障	取り出され
るために、文王にや休王にに因する「万な記慮が必要とす。本表直の政障、取り口とれた		
には、本装置を使用し	ないでください。	
4. ご使用のディスクが損	傷を受けても保証はいたしません。	
5. ご使用中に異常が生じ	がた場合は、電源を切って、東芝PCあんしんサポー	トにご相談く
ださい。		
CAUTION	CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN, AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.	
ATTENTION	RADIATIONS LASER VISIBLES ET INVISIBLES DE CLASSE 3B QUAND OUVERT. ÉVITEZ TOUT EXPOSITION AU FAISCEAU.	
ADVARSEL	KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING	
VARO !	AVATTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYVÄLLE JA Näkymättömäile Luokan 20 Laseds ätellylle	
	ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.	
VARNING	KLASS 3B SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRALNING NAR DENNA DEL ÅR ÖPPNAD. UNDVIK AT T UTSÄTTA DIG FÖR STRÅLEN.	
VORSICHT	BEI GEÖFFNETER ABDECKUNG IST SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG DER KLASSE 3B IM GERÄTEINNEREN VORHANDEN. NICHT DEM LASERSTRAHL	
PRECAUCIÓN	AUSSETZEN! CUANDO SE ABRE HAY RADIACIÓN LÁSER DE CLASE 3B VISIBLE E INVISIBLE EVITE LA EXPOSICIÓN A LOS BAYOS LÁSER	
注意	ここを開くと CLASS 3B の可視レーザー光及び不可視レーザー光が出ます。 ビームを直接見たり、触れたりしないこと。	



Panasonic ブルーレイディスクドライブUJ240 (ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチ機能搭載)) 安全にお使いいただくために

本装置を正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。 また、お読みになったあとは、必ず保管してください。

⚠注意	Ī	
 本装置はレーザーシステムを使用しています。 本装置の定格銘板には、右記の表示がされてい 	CLA LAS	SS 1 LASER PRODUCT ER KLASSE 1
ます。	CAUTION	CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE
本装置はヨーロッバ共通のレーザー規格 EN60825-1 で"クラス1レーザー機器"に 分類されています。	ATTENTION	LASER HADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM. CLASSE 3B RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE.
レーザー光を直接被爆することを防ぐために、 この装置の筐体を開けないでください。	VORSICHT	EXPOSITION DANGEREUSE AU FAISCEAU. KLASSE 3B SICHTBARE UND UNSICHTBARE
 2. 分解および改造をしないでください。感電の原因になります。信頼性、安全性、性能の保証をすることができなくなります。 	ADVARSEL	LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN. KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING.
 本装置はある確率で読み取り誤りをおこすこと があります。従って、本装置を使用するシステムには、これらの誤りや故障に起因する二次的 	ADVARSEL	UNDGÅ UDS/ETTELSE FOR STRÅLING. KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING
な損失、障害および事故を防止するために、安 全性や保全性に関する十分な配慮が必要です。	VARNING	FOR STRÅLEN. KLASS 3B SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖRDNAD, STRÅL E ÄR
本装置の故障、取り出されたデータの誤りに よって、人体への危害や物質的損害を誘発する	VARO !	FARLIG. KURSSI 3B NÄKYVÄ JA NÄKYMÄTÖN AVATTAESSA OLET ALTTIINA LASERSÄTEILYLLE, ÄLÄ
可能性があるシステムには、本装置を使用しな いでください。 4 ご使用のディスクが提復を受けてた保証けいた	=++4	KATSO SÄTEESEN.
	よ に ん。	

5. ご使用中に異常が生じた場合は、電源を切って、東芝PCあんしんサポートにご相談く ださい。



HITACHI LG DVDスーパーマルチドライブGT3ON (DVDスーパーマルチドライブ DVD±R2層式メディア対応) 安全にお使いいただくために

本装置を正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。 また、お読みになったあとは、必ず保管してください。

⚠注意	Ī	
 本装置はレーザーシステムを使用しています。 本装置の定格銘板には、右記の表示がされてい 	CLA	ASS 1 LASER PRODUCT ER KLASSE 1
ます。	CAUTION	CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE
本装置はヨーロッパ共通のレーザー規格 EN60825-1で"クラス1レーザー機器"に 分類されています。	ADVARSEL	LASER HADIAI ION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM. KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNDGÅ UDS/ETTELSE FOR
レーザー光を直接被爆することを防ぐために、 この装置の筐体を開けないでください。	ADVARSEL	STRÅLING. KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING
2. 分解および改造をしないでください。感電の原 因になります。信頼性、安全性、性能の保証を オることができなくなります。	VARNING	FOR STRALEN. KLASS 3B SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STRÅLE ÄR
9 ることがにきなくなります。 3. 本装置はある確率で読み取り誤りをおこすこと があります。従って、本装置を使用するシステ	VARO !	FARLIG. KURSSI 3B NÄKYVÄ JA NÄKYMÄTÖN AVATTAESSA OLET ALTTIINA LASERSÄTEILYLLE, ÄLÄ KATSO SÄTEESEN.
ムには、これらの誤りや故障に起因する二次的 な損失、障害および事故を防止するために、安 全性や保全性に関する十分な配慮が必要です。 本装置の故障、取り出されたデータの誤りによっ する可能性があるシステムには、本装置を使用し	て、人体	への危害や物質的損害を誘発 ざさい。
4. ご使用のディスクが損傷を受けても保証はいたし	ません。	
5. ご使用中に異常が生じた場合は、電源を切って、ださい。	東芝PCさ	あんしんサポートにご相談く



付録

Panasonic DVDスーパーマルチドライブUJ8AO (DVDスーパーマルチドライブ DVD±R2層式メディア対応) 安全にお使いいただくために

本装置を正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。 また、お読みになったあとは、必ず保管してください。

⚠注意	Ī	
 本装置はレーザーシステムを使用しています。 本装置の定格銘板には、右記の表示がされてい 	CLA	SS 1 LASER PRODUCT ER KLASSE 1
ます。	CAUTION	CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE
本装置はヨーロッパ共通のレーザー規格 EN60825-1 で"クラス 1 レーザー機器"に 分類されています。	ATTENTION	LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM. CLASSE 3B RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE.
レーザー光を直接被爆することを防ぐために、 この装置の筐体を開けないでください。 2 分解お上び改造をしたいでください、感雲の原	VORSICHT	EXPOSITION DANGEREUSE AU FAISCEAU. KLASSE 3B SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN
と、方麻およびは進をしないてくたとい。感電の床 因になります。信頼性、安全性、性能の保証を することができなくなります。	ADVARSEL	ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN. KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNDGÅ UDS/ETTELSE FOR
3. 本装置はある確率で読み取り誤りをおこすこと があります。従って、本装置を使用するシステ ムには、これらの誤りや故障に起因する二次的	ADVARSEL	STRÅLING. KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING
な損失、障害および事故を防止するために、安 全性や保全性に関する十分な配慮が必要です。	VARNING	FOR STRALEN. KLASS 3B SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STRÅLE ÄR
本装置の故障、取り出されたデータの誤りに よって、人体への危害や物質的損害を誘発する	VARO !	FARLIG. KURSSI 3B NÄKYVÄ JA NÄKYMÄTÖN AVATTAESSA OLET ALTTIINA LASERSÄTEILYLLE. ÄLÄ
可能性があるシステムには、本装置を使用しな いでください。	<u> </u>	KATSO SÄTEESEN.
4. ご () で () "	ません。	

5. ご使用中に異常が生じた場合は、電源を切って、東芝PCあんしんサポートにご相談く ださい。





1 無線LANの概要

本製品には、IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11nのすべて、もしくはその一部 に準拠した無線LANモジュールが搭載されています。次の機能をサポートしています。

- 周波数チャネル選択
- マルチチャネル間のローミング
- パワーマネージメント

2 無線特性

無線LANの無線特性は、製品を購入した国/地域、購入した製品の種類により異なる場合があ ります。

多くの場合、無線通信は使用する国/地域の無線規制の対象になります。無線ネットワーク機 器は、無線免許の必要ない2.4GHz帯で動作するように設計されていますが、国/地域の無線 規制により無線ネットワーク機器の使用に多くの制限が課される場合があります。

	IEEE802.11b,	
無線周波数帯	IEEE802.11g,	2.4GHz (2400-2483MHz)
	IEEE802.11n	
		直交周波数分割多重方式
変調方式	IEEE802.11g	OFDM-BPSK, OFDM-QPSK, OFDM-16QAM,
		OFDM-64QAM
		直接拡散方式
		DSSS-CCK, DSSS-DQPSK, DSSS-DBPSK
	IEEE802.11n	直交周波数分割多重方式(OFDM方式)

無線機器の通信範囲と転送レートには相関関係があります。無線通信の転送レートが低いほど、 通信範囲は広くなります。

💭 × E

- アンテナの近くに金属面や高密度の固体があると、無線デバイスの通信範囲に影響を及ぼすことがあります。
- 無線信号の伝送路上に無線信号を吸収または反射し得る"障害物"がある場合も、通信範囲に影響を与 えます。

3 サポートする周波数帯域

無線LANがサポートする2.4GHz帯のチャネルは、国/地域で適用される無線規制によって 異なる場合があります(表「無線IEEE802.11 チャネルセット」参照)。

■無線IEEE802.11 チャネルセット

● 2.4GHz帯: 2400-2483MHz(IEEE802.11b/g、IEEE802.11nの場合)

チャネルID	周波数
1	2412
2	2417
З	2422
4	2427
5	2432
6	2437
7	2442
8	2447
9	2452
10	2457*1
11	2462
12	2467
13	2472

*1 購入時に、アドホックモード接続時に使用するチャネルとして設定されているチャネルです。

4 本製品を日本でお使いの場合のご注意

日本では、本製品を第二世代小電力データ通信システムに位置付けており、その使用周波数帯は2,400MHz~2,483.5MHzです。この周波数帯は、移動体識別装置(移動体識別用構内無線局及び移動体識別用特定小電力無線局)の使用周波数帯2,427MHz~2,470.75MHzと重複しています。

■ステッカー

本製品を日本国内にてご使用の際には、本製品に付属されている次のステッカーをパソコン本 体に貼り付けてください。

> この機器の使用周波数帯は 2.4GHz帯です。この周波数では電 子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工 場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の 構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線 局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。 1.この機器を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されて いないことを確認してください。

> 2. 万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した 場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、 使用場所を変えるか、又は機器の運用を停止(電波の発射を停 止)してください。

> 3. その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのこと が起きたときは、東芝PCあんしんサポートへお問い合わせくだ さい。

■現品表示

本製品には、次に示す現品表示が記載されています。



- ① 2.4 : 2,400MHz帯を使用する無線設備を表す。
- DS : 変調方式がDS-SS方式であることを示す。
- OF : 変調方式がOFDM方式であることを示す。
- ④ 4 : 想定される与干渉距離が40m以下であることを示す。
- ⑤ ■ ■: 2,400MHz~2,483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を 回避可能であることを意味する。

■東芝PC あんしんサポート

東芝PCあんしんサポートの連絡先は、『東芝PCサポートのご案内』を参照してください。

5 機器認証表示について

本製品には、電気通信事業法に基づく小電力データ通信システムの無線局として、認証を受けた無線設備を搭載しています。したがって、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。

■RTL8188CE b/g/nモジュールの場合

無線設備名 : RTL8188CE 電気通信端末審査協会 認証番号 : D10-0075001

本製品に組み込まれた無線設備は、本製品に実装して使用することを前提に、小電力データ通 信システムの無線局として工事設計の認証を取得しています。したがって、組み込まれた無線 設備をほかの機器へ流用した場合、電波法の規定に抵触するおそれがありますので、十分にご 注意ください。

6 お知らせ

無線製品の相互運用性

本製品に搭載されている無線LANモジュールは、Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) /Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) 無線技術を使用する あらゆる無線LAN製品と相互運用できるように設計されており、次の規格に準拠しています。

- Institute of Electrical and Electronics Engineers(米国電気電子技術者協会)策定の IEEE802.11 Standard on Wireless LANs(Revision b/g/n)(無線LAN標準規格(版 数 b/g/n))
- Wi-Fi Allianceの定義するWireless Fidelity (Wi-Fi) 認証
 Wi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Allianceの認定マークです。

▋ 健康への影響

本製品に搭載されている無線LANモジュールは、ほかの無線製品と同様、無線周波の電磁エネ ルギーを放出します。しかしその放出エネルギーは、携帯電話などの無線機器と比べるとはる かに低いレベルにおさえられています。

本製品に搭載されている無線LANモジュールの動作は無線周波に関する安全基準と勧告に記載 のガイドラインにそっており、安全にお使いいただけるものと東芝では確信しております。こ の安全基準および勧告には、学会の共通見解と、多岐にわたる研究報告書を継続的に審査、検 討している専門家の委員会による審議結果がまとめられています。

ただし周囲の状況や環境によっては、建物の所有者または組織の責任者がWireless LANの使用を制限する場合があります。次にその例を示します。

● 飛行機の中でWireless LAN 装置を使用する場合

● ほかの装置類またはサービスへの電波干渉が認められるか、有害であると判断される場合

個々の組織または環境(空港など)において無線機器の使用に関する方針がよくわからない場合は、Wireless LAN装置の電源を入れる前に、個々の組織または施設環境の管理者に対して、本製品の使用可否について確認してください。

規制に関する情報

本製品に搭載されている無線LANモジュールのインストールと使用に際しては、必ず製品付属の説明書に記載されている製造元の指示に従ってください。本製品は、無線周波基準と安全基準に準拠しています。

Canada - Industry Canada (IC)

This device complies with RSS 210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of this device.

The term "IC" before the equipment certification number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.

USA - Federal Communications Commission (FCC)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by tuning the equipment off and on, the user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

TOSHIBA is not responsible for any radio or television interference caused by unauthorized modification of the devices included with this the Wireless LAN, or the substitution or attachment of connecting cables and equipment other than specified by TOSHIBA.

The correction of interference caused by such unauthorized modification, substitution or attachment will be the responsibility of the user.

Caution: Exposure to Radio Frequency Radiation.

The radiated output power of the Wireless LAN is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the Wireless LAN shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized.

In the usual operating configuration, the distance between the antenna and the user should not be less than 20cm. Please refer to the PC user's manual for the details regarding antenna location.

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF field in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's website

www.hc-sc.gc.ca/

Europe

Restrictions for Use of 2.4GHz Frequencies in European Community Countries

België/	For private usage outside buildings across public grounds over less than 300m no special
Belgique:	registration with IBPT/BIPT is required. Registration to IBPT/BIPT is required for private
0 1	usage outside buildings across public grounds over more than 300m. For registration and
	license please contact IBPT/BIPT.
	Voor privé-gebruik buiten gebouw over publieke groud over afstand kleiner dan 300m
	geen registratie bij BIPT/IBPT nodig; voor gebruik over afstand groter dan 300m is wel
	registratie bij BIPT/IBPT nodig. Voor registratie of licentie kunt u contact opnemen met BIPT.
	Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public,
	aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une
	distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour les
	enregistrements et licences, veuillez contacter I'IBPT.
Deutschland:	License required for outdoor installations. Check with reseller for procedure to follow.
	Anmeldung im Outdoor-Bereich notwendig, aber nicht genehmigungspflichtig. Bitte mit
	Händler die Vorgehensweise abstimmen.
France:	Restricted frequency band: only channels 1 to 7 (2400 MHz and 2454 MHz respectively)
	may be used outdoors in France.
	Bande de fréquence restreinte : seuls les canaux 1-7 (2400 et 2454 MHz respectivement)
	doivent être utilisés endroits extérieur en France. Vous pouvez contacter l'Autorité de
	Régulation des Télécommuniations (http://www.art-telecom.fr) pour la procédure à suivre.
Italia:	License required for indoor use. Use with outdoor installations not allowed.
	E'necessaria la concessione ministeriale anche per l'uso interno.
	Verificare con i rivenditori la procedura da seguire.
Nederland	License required for outdoor installations. Check with reseller for procedure to follow.
	Licentie verplicht voor gebruik met buitenantennes. Neem contact op met verkoper voor
	juiste procedure.

To remain in conformance with European spectrum usage laws for Wireless LAN operation, the above 2.4GHz channel limitations apply for outdoor usage. The user should use the Wireless LAN utility to check the current channel of operation. If operation is occurring outside of the allowable frequencies for outdoor use, as listed above, the user must contact the applicable national spectrum regulator to request a license for outdoor operation.

Taiwan

Article 12

Without permission granted by the NCC, any company, enterprise, or user is not allowed to change frequency, enhance transmitting power or alter original characteristic as well as performance to an approved low power radio-frequency devices.

Article 14

The low power radio-frequency devices shall not influence aircraft security and interfere legal communications;

If found, the user shall cease operating immediately until no interference is achieved.

The said legal communications means radio communications is operated in compliance with the Telecommunications Act.

The low power radio-frequency devices must be susceptible with the interference from legal communications or ISM radio wave radiated devices.

7 使用できる国/地域について

お願い

● 本製品は、次にあげる国/地域の無線規格を取得しております。これらの国/地域以外では使用 できません。

■ RTL8188CE b/g/n モジュール

アイスランド	ガーナ	スリランカ	ノルウェー	ポルトガル
アイルランド	カザフスタン	スロバキア	バーレーン	香港
アゼルバイジャン	カタール	スロベニア	パキスタン	マケドニア
アメリカ合衆国	カナダ	セネガル	パナマ	マルタ
アラブ首長国連邦	韓国	セルビア	パプアニューギニア	マレーシア
アルゼンチン	カンボジア	タイ	パラグアイ	南アフリカ
イギリス	キプロス	台湾	ハンガリー	メキシコ
イタリア	ギリシャ	チェコ	フィリピン	モザンビーク
インド	キルギスタン	中国	フィンランド	モナコ
インドネシア	グアテマラ	チュニジア	プエルトリコ	モンテネグロ
ウクライナ	クウェート	チリ	ブラジル	ヨルダン
ウルグアイ	クロアチア	デンマーク	フランス	ラトビア
エクアドル	ケニア	ドイツ	ブルガリア	リトアニア
エジプト	コスタリカ	ドミニカ	ベトナム	リヒテンシュタイン
エストニア	コロンビア	トルコ	ベネズエラ	ルーマニア
エルサルバドル	サウジアラビア	ナイジェリア	ペルー	ルクセンブルク
オーストラリア	シンガポール	ナミビア	ベルギー	レソト
オーストリア	スイス	ニカラグア	ポーランド	レバノン
オマーン	スウェーデン	日本	ボスニア・ヘルツェゴビナ	
オランダ	スペイン	ニュージーランド	ボリビア	

(2011年3月現在)

● 802.11n モードではアドホック通信は使用できません。

●アドホック通信でのピアツーピア接続は、Ch1~Ch11で使用できます。

● インフラストラクチャ通信は、Ch1~Ch13で使用できます。

4 ワイヤレスマウスの仕様について

ワイヤレスマウスの仕様は次のとおりです。

無線周波数帯	2.4GHz
センサー方式	光学式
通信距離	3m(最大)*1
使用電池	単3形乾電池 1本
外形寸法	約63(幅)×121(奥行)×37(高さ)mm(突起部を除く)
質量	約73g (電池を除く)
使用環境条件	温度0~40℃、湿度10~90%(ただし、結露しないこと)

*1 ワイヤレスマウスの通信距離/速度は、設置場所、設置方向、使用環境などにより、変化します。

TVチューナーの仕様は、次のとおりです。

■地上/BS/110度CSデジタルチューナー

* 地デジ/BS/CS 搭載モデルのみ

5

	TVチューナー	地上/BS/110度CSデジタルチューナー
	データ放送受信	対応
咖梅	CATVパススルー対応	全帯域(VHF/MID/SHB/UHF)
双方向 字幕放 EPG	双方向サービス	対応(LAN経由)
	字幕放送	対応
	EPG(電子番組表)	対応
マッニナジ	端子	同軸 75Ω(地上/BS/110度CS兼用)
アノテノ部	BS/110度CSアンテナ電源	「Qosmio AV Center」から設定ができます。

■地上デジタルTVチューナー

* ダブル地デジ搭載モデル、地デジ搭載モデルのみ

	TVチューナー	地上デジタルチューナー
	データ放送受信	対応
	CATVパススルー対応	全帯域(VHF/MID/SHB/UHF)
吠 像	双方向サービス	対応(LAN経由)
	字幕放送	対応
	EPG(電子番組表)	対応
アンテナ部		同軸 75Ω(UHF/VHF兼用)

さくいん

英数字

ACアダプター
B-CASカードスロット18,74
D4映像入力端子18
HDMI入力端子18
i-フィルター69
LANコネクタ20
Power LED 17, 49
Product Key 14
USBコネクタ16,20
Webカメラ16

あ行

アンテナ入力端子	20
ウイルスバスター	68
オーディオ入力端子	16
おたすけナビ	59
音声入力端子	18
音量ボタン	19

か行

型番																1	8
輝度7	ť٢	タ	2	/												1	9

さ行

再 記動	47
	- T /
システムインジケーター16,	17
スタンド	16
スピーカー	16
製造番号	18
セキュリティロック・スロット	18

た行

通風孔
ディスプレイ16
ディスプレイ OFF ボタン 19
ディスプレイ状態LED 17,49
デバイスアクセスLED17
電源コード30
電源コネクタ 20,31
電源スイッチ 16,21

電池(キーボード)	. 23
電池(マウス)	. 22
動画で学ぶシリーズ	. 58
東芝サービスステーション	. 43
東芝ファイルレスキュー	. 83
時計用電池	. 80
ドライブ	. 18

な行

は行

パソコンで見るマニュアル	51
ブリッジメディアスロット	16
ヘッドホン出力端子	16
ボタン	19

ま行

マイク入力端子	16
マウス/キーボードレシーバー	24
メモリスロット18,	76

ら行

リカバリー9	2
リモコン受光窓1	6
リリース情報1	0
レシーバー用スロット1	8
録画状態LED1	7

わ行

ワイヤレスキーボード	. 21
ワイヤレスマウス	. 20

MEMO

 	-	 -		-	-		 -			-			 -	-		 -	-			-	 	-			-		_		
 	_	 -		-	-		 -			-			 -	-		 -	-			-	 	-			-		_		
 	_	 -		-	-		 -			-			 -	-		 _	-			-	 	-			-		_		
 	_	 -		-	-		 -			-			 -	-		 -	-			-	 	-			-		_		
	_	 -		-	-		 -			-			 -	-		 -	-			-	 	-			-		_		
 	_	 -		-	-		 -			-			 -	-		 _	-			-	 	-			-		_		
 	-	 -		-	-		 -		-	-			 -	-		 -	-			-	 	-			-		_		
 	_	 -		-	-		 -			-			 -	-		 _	-			-	 	-			-		_		
 	_	 -		-	-		 -		· -	-			 -	-		 _	-			-	 	-			-		_		
	_	 -		-	-		 -		-	-			 -	-		 -	-			-	 	-			-		_		
 	_	 -		-	-		 -		· -	-			 -	-		 -	-			-	 	-			-		_		
 	_	 -		-	-		 -		· -	-	_ ·		 -	-		 _	-			-	 	-			-		_		
 	_	 -		-	-		 -		-	-			 -	-		 -	-			-	 	-			-		_		
 	_	 -		-	-		 -		· -	-			 -	-		 _	-			_	 	-			-		_		
	_	 _		-	-		 -			-			 -	-		 _	-			_	 	_			-		_		
 	_	 _			-		 -			_			 _	_		 _	-			_	 	_			-		_		
 	-	 _			_		 _			_			 _	_		 _	_			_				1					
 		 	_			_	 	_			_	_	 		_	 		_	_							_			
 		 			_		 _			_	_		 	_	_	 	_	_	_		(ť	? 7	•	•			\sum	
	_	 _			_		 _			_			 _	_		 _	_		- >		0			_		7	J	\sim	2
																													r

リカバリー(再セットアップ) チェックシート

リカバリーは、本ページをコピーするなどして、次の項目を順番にチェックしながら実行して ください。本ページに記載されている各チェック項目の詳細は、「4章 買ったときの状態に戻 すには」で説明しています。

1 リカバリーをする前に確認すること

- □ ウイルスチェックソフトで、ウイルス感染のチェックを実行する
- □ セーフモードで起動できるかどうか実行してみる
- □ 周辺機器をすべて取りはずし、再度確認してみる
- □ 「5章 困ったときは」をご覧になり、ほかのトラブル解消方法を探してみる
- □ システムの復元で以前の状態に復元する

2 リカバリーをはじめる前にしておくこと

□ ①準備するもの

- □ 『dynabook ガイド』(本書)
- □ このリカバリーチェックシートをコピーしたもの
- □ リカバリーメディア(作成したリカバリーメディアからリカバリーする場合)

□ ②必要なデータのバックアップをとる

バックアップをとることができる場合は、とっておいてください。リカバリーをすると、購 入後に作成したデータはすべて消失します。

- □ [ドキュメント] (または [マイ ドキュメント])、[ピクチャー] (または [マイ ピクチャー]) などのデータ
- □ 購入後にデスクトップに保存したデータ
- □ Microsoft Internet Explorerの [お気に入り] のデータ
- □ メール送受信データ □ メールアドレス帳
- □ プレインストールされているアプリケーションのデータやファイル
- □ 購入後にインストールしたアプリケーションのデータ
- □ 購入後に作成したフォルダーやファイル

参照 バックアップについて《パソコンで見るマニュアル(検索):こまめにバックアップを》

□ ③アプリケーションのセットアップ用のメディアを確認する

購入後にインストールしたアプリケーションなどは、リカバリー後にインストールする必要 があります。リカバリーした直後は、お客様がインストールしたソフトなどは復元されませ ん。ご購入されたメディアなどから再度インストールしてください。

- □ ④各種設定を確認する
- □ ⑤あらかじめ、音量を調節する

リカバリー後、Windowsセットアップが終了するまで音量の調節ができないためです。

- □ ⑥無線通信機能がONであるか確認する
- □ ⑦周辺機器をすべて取りはずす

3 リカバリー(再セットアップ)の流れ

リカバリーをする場合は、次のような流れで作業を行ってください。

- □ ①リカバリー(再セットアップ)
- □ ②周辺機器(マウス・メモリ・プリンター
- など)を取り付けて、設定する □ ③インターネットやメールの設定
- □ ④ウイルスチェックソフトの設定と更新
- □ ⑤ Windows Update
- □ ⑥アプリケーションのインストール
- ⑦データの復元

東芝PC総合情報サイト

http://dynabook.com/

東芝PCあんしんサポート

技術的なご質問、お問い合わせ、修理のご依頼をお受けいたします。

本製品に用意されているOS、アプリケーションのお問い合わせ先は、 本書「5章 4 お問い合わせ先」でご案内しております。

全国共通電話番号 0120-97-1048 (通話料・電話サポート料無料)

おかけいただくと、ガイダンスが流れます。 ガイダンスに従ってご希望の窓口に該当する番号をプッシュしてください。

電話番号は、お間違えのないよう、ご確認の上おかけください。 海外からの電話、携帯電話、PHSまたは直収回線など回線契約によってはつながらない 場合がございます。その場合はTEL 043-298-8780(通話料お客様負担)にお問い合わ せください。

ご相談の内容により、別のサポート窓口をご案内する場合がございます。

技術相談窓口受付時間:9:00~19:00(年中無休)

修理相談窓口受付時間:9:00~22:00(年末年始12/31~1/3を除く)

インターネットもご利用ください。 http://dynabook.com/assistpc/index_j.htm

インターネットで修理のお申し込み http://dynabook.com/assistpc/repaircenter/i_repair.htm

お問い合わせの詳細は、『東芝PCサポートのご案内』をご参照ください。

お客様からいただく個人情報(お名前や連絡先など)は、ご相談の対応、修理対応、サービ ス向上施策のために使用させていただきます。利用目的の範囲内で、お客様の個人情報を当 社グループ会社や委託業者が使用することがございます。お客様は、お客様ご本人の個人情 報について、開示、訂正、削除をご請求いただけます。その際は、東芝PCあんしんサポート までご連絡ください。

お客様の個人情報の取り扱い全般に関する当社の考えかたをご覧になりたいかたは、(株)東芝の個人情報保護方針のページ(http://www.toshiba.co.jp/privacy/index_j.htm)をご覧 ください。

16歳未満のお客様は、保護者のかたの同意を得た上でお問い合わせください。

・本書の内容は、改善のため予告なしに変更することがあります。

・本書の内容の一部または全部を、無断で転載することは禁止されています。

・落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。

東芝 PC あんしんサポートにお問い合わせください。

D711/**Cシリーズ、D711/W**Cシリーズ、 D710/**Cシリーズ、D710/W**Cシリーズ

C・dynabook OOSMIO dynabookガイド

平成23年4月4日

第1版発行

GX1C000VD210

発行 株式会社東芝 デジタルプロダクツ&サービス社

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1

こして字/記号入力一覧表 🚛

		v v		
あ	い	う	え	お
А		U	E	0
か	き	<	け	ĩ
KA	KI	KU	KE	КО
さ	L	す	せ	そ
SA	SI SHI	SU	SE	SO
た	ち)	7	と
ТА	TI CHI	TU TSU	TE	ТО
な	に	<i>b</i> a	ね	の
NA	NI	NU	NE	NO
は	<u>र</u>	ふ	\wedge	ほ
HA	Н	HU FU	HE	HO
ま	み	む	め	も
MA	MI	MU	ME	MO
や		Ø		5
YA		YU		YO
5	IJ	3	れ	ろ
RA	RI	RU	RE	RO
わ	ゐ		Ŕ	を
WA	WI		WE	WO
h				
NN				
が	ぎ	<	げ	Ĩ
GA	GI	GU	GE	GO
ざ	Ľ	ਰੁੱ	ぜ	ぞ
ZA	ZI JI	ZU	ZE	ZO
だ	ぢ	づ	で	Ŀ
DA	DI	DU	DE	DO
ば	U,	Ĩ.	\checkmark	ぼ
BA	BI	BU	BE	BO
ぱ	v	<i>i</i> Śi	\sim	ぽ
PA	PI	PU	PE	PO
ヴァ	ヴィ	ヴ	ヴェ	ヴォ
VA	VI	VU	VE	VO VO

		• •		
うぁ	うい		うえ	うぉ
WHA	WHI		WHE	WHO
きゃ	きぃ	きゅ	きえ	きょ
KYA	KYI	KYU	KYE	KYO
ぎゃ	ぎい	ぎゅ	ぎえ	ぎょ
GYA	GYI	GYU	GYE	GYO
くぁ	<い		くえ	くお
QA	QI		QE	QO
しゃ	しい	しゅ	しえ	しょ
SYA	CV/I	SYU	SYE	SYO
SHA	511	SHU	SHE	SHO
じゃ	じぃ	じゅ	じえ	じょ
JYA	IVI	JYU	JYE	JYO
JA	JTI	JU	JE	JO
すぁ	すい	すう	すえ	すぉ
SWA	SWI	SWU	SWE	SWO
ちゃ	ちぃ	ちゅ	ちえ	ちょ
TYA	тул	TYU	TYE	TYO
CHA		CHU	CHE	СНО
ぢゃ	ぢぃ	ぢゅ	ぢぇ	ぢょ
DYA	DYI	DYU	DYE	DYO
つぁ	つい		つえ	つぉ
TSA	TSI		TSE	TSO
とぁ	とい	とう	とえ	とぉ
TWA	TWI	TWU	TWE	TWO
にゃ	にい	にゅ	にえ	にょ
NYA	NYI	NYU	NYE	NYO
ひゃ	ひい	ひゅ	ひえ	ひょ
HYA	HYI	HYU	HYE	HYO
びゃ	びい	びゅ	びえ	びょ
BYA	BYI	BYU	BYE	BYO
ぴゃ	ぴい	ぴゅ	ぴえ	ぴょ
PYA	PYI	PYU	PYE	PYO
ふぁ	ふい	ふう	ふえ	ふぉ
FWA	FWI	EWI1	FWE	FWO
FA	FI		FE	FO
みゃ	みい	みゆ	みえ	みょ
MYA	I MYI	I MYU	I MYE	I MYO

●小さい文字

あ	() ()	う	え	お
LA	LI	LU	LE	LO
XA	XI	XU	XE	XO
		つ		
		LTU		
		XTU		
45		ю		Ł
LYA		LYU		LYO
XYA		XYU		XYO

記号の入力 記号の入力 記号の入力 記号の中には読みを入力して(SPACE)キー を押すと変換できるものもあります。

~	*	々 //	12II	7		
から	こめ	おなじ	いち、に…	おんぷ		
$\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$	$\uparrow \downarrow \leftarrow \rightarrow$	ケ	K	φ		
まる	やじるし	け	しめ	ふぁい		
		×	M ²			
しかく	かっこ	かける	へいほうめーとる			
☆★	Ŧ	÷	(^.^)など各種顔文字			
ほし	ゆうびん	わる	かお			

株式会社東芝 デジタルプロダクツ&サービス社

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1

SOVINK CO取扱説明書は植物性大豆油インキを使用しております。

GX1C000VD210 Printed in China

Ø