




テレビを見るための準備

本製品では、テレビを見ることができます。
テレビを見るためには次のような準備作業が必要です。


ちゃんとできたら
「Check!」に「✓」
を入れてね

① B-CASカードをセットする

参照 B-CASカードのセット方法
⇨『dynabookガイド (取扱説明書)』
の3章を参照してください。



金色の面が上、
角が欠けてる方が手前




Check!



② テレビアンテナを接続する

参照 テレビアンテナの接続方法
⇨『パソコンで見るマニュアル』
の [映像と音楽] - [テレビ
アンテナを接続する] を参照
してください。
*『パソコンで見るマニュアル』の
起動方法は本紙3ページを参照
してください。




Check!



③ リモコンに電池をセットする

参照 電池のセット方法 ⇨『パソコンで見るマニ
ュアル』の [映像と音楽] - [乾電池の取り付け/取
りはずし] を参照してください。
*『パソコンで見るマニュアル』の起動方法は本紙3ページを
参照してください。



Check!



Check!



④ チャンネル設定をする ⇨ 次ページを参照



チャンネル設定の方法


チャンネル設定は、「Qosmio AV Center (コスミオ エーブイ センター)」というアプリケーションを使って行います。

① リモコンの [Home] ボタンを押す



「Qosmio AV Center」のホーム画面が表示されます。

② [設定] をクリックする



「設定」画面が表示されます。

③ [地域チャンネル設定] をクリックし、[チャンネルスキャン] をクリックする



* 以降は画面に従って操作してください。操作の詳細は『パソコンで見るマニュアル』の「映像と音楽」－「チャンネル設定をする」を参照してください。

参照 『パソコンで見るマニュアル』の起動方法は次ページを参照してください。



『パソコンで見るマニュアル』紹介

エコだねー

本製品の説明書は、ほとんどがパソコンの中に入っているので、画面に表示させて読むことができます。画面で読める説明書は、『パソコンで見るマニュアル』という名前です。




画面上にある「パソコンで見るマニュアル」アイコンをダブルクリック



マニュアル起動!



起動すると、「はじめに」という画面でもくじが表示されます。



『パソコンで見るマニュアル』が起動したら、[映像と音楽] タブをクリックしてください。テレビを見るための準備操作は、この [映像と音楽] 章に書いてあります。

- いて
- ブについて
- ついて
- 報について
- お願ひ
- 関連の機能を使用するにあたって
- 録について
- Trademarksについて
- ライセンスについて

(表示例)

[映像と音楽] タブをクリックしたら ➡ 次のページへ

