



テレビを見るための準備

本製品では、テレビを見ることができます。
テレビを見るためには次のような準備作業が必要です。


ちゃんとできたら
「Check!」に「✓」
を入れてね



Check!

① B-CASカードをセットする

参照▶ B-CASカードのセット方法
⇨『dynabookガイド（取扱説明書）』
の3章を参照してください。



金色の面が上、
角が欠けている方が手前

B-CAS
カードスロット

Check!

② テレビアンテナを接続する

参照▶ テレビアンテナの接続方法
⇨『パソコンで見るマニュアル』
の [映像と音楽] - [テレビ
アンテナを接続する] を参照
してください。
*『パソコンで見るマニュアル』の
起動方法は本紙3ページを参照
してください。




アンテナ入力端子

Check!

③ リモコンに電池をセットする

参照▶ 電池のセット方法 ⇨『パソコンで見るマニ
ュアル』の [映像と音楽] - [乾電池の取り付け/取
りはずし] を参照してください。
*『パソコンで見るマニュアル』の起動方法は本紙3ページを
参照してください。



Check!

④ チャンネル設定をする ⇨ 次ページを参照






チャンネル設定の方法

チャンネル設定は、「Qosmio AV Center (コスミオ エーブイ センター)」というアプリケーションを使って行います。

① デスクトップ上の [Qosmio AV Center] アイコン () をダブルクリックする

「Qosmio AV Center」のホーム画面が表示されます。


② [設定] をクリックする



(表示例)

メッセージが表示された場合は、内容を確認し、[OK] ボタンをクリックしてください。
[設定] 画面が表示されます。

③ [地域チャンネル設定] をクリックし、[チャンネルスキャン] をクリックする



* 以降は画面に従って操作してください。
操作の詳細は『パソコンで見るマニュアル』の [映像と音楽] - [チャンネル設定をする] を参照してください。

参照 『パソコンで見るマニュアル』の起動方法は次ページを参照してください。

(表示例)



『パソコンで見るマニュアル』紹介

エコだねー

本製品の説明書は、ほとんどがパソコンの中に入っているの
画面に表示させて読むことができます。

画面で読める説明書は、『パソコンで見るマニュアル』という名前です。




画面上にある「パソコンで見るマニュアル」アイコンをダブルクリック



マニュアル起動!



起動すると、「はじめに」という画面でもくじが表示されます。



『パソコンで見るマニュアル』が起動したら、[映像と音楽] タブをクリックしてください。テレビを見るための準備操作は、この [映像と音楽] 章にあります。

次ページへ

[映像と音楽] タブをクリックしたら ➡ 次ページへ

(表示例)

映像と音楽

本章では、テレビを見る準備、映像編集の方法、音楽CD/DVDの視聴やデジタルカメラで撮った写真の活用など、パソコンで映像・音楽を楽しむ方法を説明しています。ホームネットワークやレガザリンクなど、他のAV機器と連動する使いかたも紹介しています。以降が本章のもくじです。

- **テレビを見る**
 - *TVチューナー搭載モデルのみ
 - **Qosmio AV Centerとは**
 - Qosmio AV Centerのヘルプの起動方法
 - デジタル放送について
 - **テレビアンテナを接続する**
 - CATV(ケーブルテレビ)をご利用のお客様へ
 - アンテナケーブルの接続
 - **リモコンを使うには**
 - 乾電池の取り付け/取りはずし
 - **チャンネル設定をする**


[映像と音楽] タブをクリックすると、[映像と音楽] 章のもくじが表示されます。読みたい項目をクリックしてください。

(表示例)

リモコン図

付属のリモコンのボタンは、次のようになっています。各ボタンの操作は、『パソコンで見るマニュアル』の[映像と音楽]の[付録]を参照してください。

● 上部



● 下部

