

— アクセシビリティ向上ソフトウェア —

せっていのとびら

パソコンやタブレットが
見やすく、使いやすくなる



Windows 搭載 アクセシビリティ機能

「アクセシビリティ」とは「アクセスのしやすさ」「利用のしやすさ」という意味の言葉です。dynabook のパソコンには、Windows 11 が搭載されています。Windows 11 には、障害（しょうがい）があることなどを理由に、パソコンやタブレットを使うことができない、それによって仕事や勉強、生活に支障がある、ということがないように配慮された機能があります。誰もがパソコンやタブレットをかんたんに使えるようになる機能をアクセシビリティと言います。



アクセシビリティ

Windows のアクセシビリティ機能は [設定] の [アクセシビリティ] から設定することができます。

アクセシビリティを向上させる「せっていのとびら」



「せっていのとびら」は dynabook のパソコンをお客様がより快適にご利用いただけるよう支援するソフトウェアです。Windows に搭載されているアクセシビリティ設定機能へ、かんたんにアクセスすることができます。

このガイドブックでは、「せっていのとびら」を利用して、お使いのパソコンやタブレットがより見やすく、使いやすくなる機能を紹介します。

対象モデル：
dynabook 製品 (Windows 11 21H2 以上、Windows 10 22H2 搭載モデル)

「せっていのとびら」
ダウンロードはこちら▶




「せっていのとびら」のアクセシビリティ機能

GIGA スクール構想では、パソコンの利用に不便を感じている子供もいます。

たとえば、色の違いを認識しづらい子供、小さな文字が見えにくい子供、

音声サポートが必要な子供など、それぞれが異なる学びのサポートが必要です。



「せっていのとびら」は、色覚特性に対応するカラーフィルターの設定や、文字の大きさの変更、画面の明るさ調整、読みあげ機能などを、直感的なインターフェースで簡単に操作できるように設計されています。

これらの設定はもともと Windows の設定メニューから調整できます。しかし、この操作が複雑でわかりにくいと感じる子供も少なくはありません。

「せっていのとびら」を利用すれば、この機能にかんたんにアクセスでき、子供たちが自分で自分に合った設定に変更することができます。

TIPS 01

カラーフィルター





「カラーフィルター」を設定する

「見ること」の「カラーフィルター」をクリックしてみましょう。



「カラーフィルター」を開くと
プレビューが表示されます。
ここで色の確認ができます。
右側にあるボタンをクリックし、
オンにして色を変更することができます。



いちばん上は緑色が見にくい人の設定、
その下は赤色が見にくい人の設定、
その下は青と黄色が見にくい人の設定、
その下にグレースケール、
グレースケール反転色、反転色となっています。
あなたが見やすい色に設定してみましょう。


TIPS 02

字の大きさ



「字の大きさ」を設定する

「見ること」の「字の大きさ」をクリックしてみましょう。



「字の大きさ」を開くとプレビューが表示されます。
ここで文字の大きさを確認しながら
スライドを動かして調整しましょう。

TIPS 03




「マウスポインターとタッチ」を設定する


「見ること」の「マウスポインターとタッチ」をクリックしてみましょう。



ここでは、マウスポインターを好きな形にできたり、サイズも変更することができます。



色も変更することができます。好きな色を選んでみましょう。



「タッチインジケータ」をオンにすると、画面を直接タッチしたとき、タッチした場所がわかりやすいように円を出すことができます。

TIPS 04

カーソル



「カーソル」を設定する

「見ること」の「カーソル」をクリックしてみましょう。



「カーソル」を開くとプレビューが表示されます。
ここでカーソルのサイズを確認しながら
スライドを動かして調整しましょう。



色も変更することができます。
好きな色を選んでみましょう。

TIPS 05

コントラスト



「コントラスト」を設定する

「見ること」の「コントラスト」をクリックしてみましょう。



「ここでは画面の「濃さ」を選ぶことができるので
テキストやアプリが見やすい画面に変更してみましょう。

TIPS 06

読み上げ




「読み上げ」を設定する

「見ること」の「読み上げ」をクリックしてみましょう。



「ナレーター」をオンにすると
文字を読み上げるようになります。



読む声の変更や速度・ピッチ・
ボリュームを変えられるので、
聞きやすいように調整してみましょう。

TIPS 07

かくだいきょう




「かくだいきょう」を設定する

「見ること」の「かくだいきょう」をクリックしてみましょう。



かくだいきょうをオンにするとバーが出てきます。
プラスとマイナスで大きくしたり小さくしたり
できるので見やすい大きさに調整しましょう。



とことん「子ども目線」で
作りました。

2 in 1 デタッチャブルノート

● dynabook **K70**



dynabook K70 について
詳しくはこちら▼



 Windows 11

Elevate potential with Windows 11 Pro devices

ワークスタイルに合わせて
最適な使い方ができる。

多彩なスタイルで高性能を発揮。

5 in 1 プレミアム Pen ノート

● dynabook **V83**



dynabook V83 について
詳しくはこちら▼



 Windows 11

Elevate potential with Windows 11 Pro devices

Dynabook 株式会社

資料請求・商品紹介などお気軽にお問合せください。

■お問合せ

<https://dynabook.com/business/contact.html>

●Microsoft、Windows、Windows ロゴ は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

●その他の本カタログに記載されている社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

※本資料は 2024 年 9 月に作成されています。最新情報については当社担当営業までお問合せください。