


スタートアップガイド

本書では、パソコンを購入してから、電源を入れてWindowsセットアップを実行し、マニュアルを参照するまでの流れを説明します。

電源投入前に、電源コードとACアダプターをパソコン本体に接続してください。
※購入直後の初期セットアップ時は、電源コードとACアダプターをパソコン本体に接続しないと起動しない場合があります。

1 箱の中身を確認する

付属品がすべてそろっているか、確認してください。付属品の内容については、「取扱説明書」の表紙、または「dynabook ****シリーズをお使いのかたへ」を参照してください（付属する冊子はモデルによって異なります）。



■Trademarks

- Microsoft、Windows、Windowsロゴ、Microsoft Edgeは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他の記載されている社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

*本書に記載しているイラストは、表示例のため、一部省略したり、実際とは異なる場合があります。


PRINTED WITH SOYINK 本書は植物性大豆油インキを使用しております。本書は再生紙を使用しております。

GM9044657210 2021.11. Printed in China
© 2021 Dynabook Inc. ALL RIGHTS RESERVED

3 電源を入れる/切る

■電源を入れる

ディスプレイを開閉するときは、傷や汚れがつくのを防ぐために、液晶ディスプレイ（画面）部分には触れないようにしてください。
片手でパームレスト（キーボード手前部分）をおさえた状態で、ディスプレイをゆっくり起こしてください。



*キーボードドックは、キーボードドック付属モデルのみ


確実に電源スイッチを押してください。

初めて電源を入れたときには、セットアップ画面が表示されます。
本書裏面の「4 Windowsセットアップ」以降を参考に、Windowsセットアップを行ってください。

しばらくタッチパッドやキーボードを操作しないと、画面の表示が消える場合があります。これは省電力機能が動作したためで、故障ではありません。もう一度表示するには、[SHIFT]キーを押すか、タッチパッドをさわってください。
[SHIFT]キーやタッチパッドでは復帰しない場合は、電源スイッチを押してください。

2 電源コードとACアダプターを接続する

電源コードとACアダプターを接続してから、パソコン本体の電源を入れてください。次の図の①から順番に行ってください。



*1 キーボードドックは、キーボードドック付属モデルのみ

■電源を切る

パソコンを使い終わったとき、電源を切る「シャットダウン」を行ってください。間違った操作を行うと、故障したり大切なデータを失ったりするおそれがあります。

- 1 [スタート] ボタン (■) をクリックする
- 2 [電源] (⏻) → [シャットダウン] をクリックする

*本製品をタブレット状態で使用する場合は、「クリック」を「タップ」に読み替えてください。

4 Windowsセットアップ

●ユーザー名を入力するにあたって●

管理者ユーザーとは、パソコンを管理する権限を持つユーザーのことです。管理者以外のユーザーは、Windowsのセットアップ後に登録できます。ユーザー名は、半角英数字で入力してください。

ユーザー名に使用できない文字列 ユーザー名を入力するとき、次の文字列を使用しないでください。CON、PRN、AUX、NUL、COM1、COM2、COM3、COM4、COM5、COM6、COM7、COM8、COM9、LPT1、LPT2、LPT3、LPT4、LPT5、LPT6、LPT7、LPT8、LPT9、@、(スペース)

セットアップには約10～20分かかります。
[国または地域はこれでよろしいですか?] 画面が表示されるまで、そのままお待ちください。

- 1** [日本] が選択されているのを確認し、[はい] をクリックする
[これは正しいキーボードレイアウトまたは入力方式ですか?] 画面が表示されます。
- 2** [Microsoft IME] が表示されているのを確認し、[はい] をクリックする
[2つ目のキーボードレイアウトを追加しますか?] 画面が表示されます。
- 3** 2つ目のキーボードレイアウトの追加設定を省略するので、[スキップ] をクリックする
2つ目のキーボードレイアウト (別の言語) の追加は、セットアップ完了後に行えるので、ここでは省略した場合について説明します。
[ネットワークに接続しましょう] 画面が表示されます。
- 4** ここではネットワークの設定を行わないので、[インターネットに接続していません] をクリックする
LAN機能を使ったネットワークへの接続は、セットアップ完了後に行えるので、ここでは省略した場合について説明します。
[今すぐ接続して、デバイスをすぐに使い始めましょう] 画面が表示されます。
- 5** 手順**4**と同様、ここではネットワークの設定を行わないので、[制限された設定で続行] をクリックする
[ライセンス契約をご確認ください。] 画面が表示されます。
- 6** 使用許諾契約の内容を最後まで確認し、[同意] をクリックする
[このデバイスを使うのはだれですか?] 画面が表示されます。
- 7** 名前 (ユーザー名) を入力し、[次へ] をクリックする
ここでは、管理者ユーザーのユーザー名を登録します。
[確実に覚えやすいパスワードを作成します] 画面が表示されます。

●パスワードを入力するにあたって●

お願い

パスワードは忘れないように控えてください。

パスワードは、セキュリティ上、設定することを強くおすすめします。
パスワードは半角英数字で127文字まで設定できます。8文字以上で設定することをおすすめします。英字の場合、大文字と小文字は区別されます。

- 8** パスワードを入力し、[次へ] をクリックする
[パスワードの確認] 画面が表示されます。
- 9** パスワードをもう一度入力し、[次へ] をクリックする
パスワードの確認入力欄に、もう一度入力してください。
[ここでセキュリティの質問を追加します] 画面が表示されます。
- 10** [セキュリティの質問 (1/3)] をクリックし、選択する質問をクリックする
確実に答えられる質問を選択してください。
- 11** [答え] をクリックして質問に対する答えを入力し、[次へ] をクリックする
- 12** [セキュリティの質問 (2/3)]、[セキュリティの質問 (3/3)] も、手順**10**、**11**と同様に設定する
[デバイスのプライバシー設定の選択] 画面が表示されます。
- 13** デバイスのプライバシーの設定を最後まで確認し、[同意] をクリックする
最初に表示された内容が、Microsoftがおすすめする設定です。これらの設定は、セットアップ完了後にも変更できます。
 - [情報提供・サービスのご案内] 画面が表示された場合
手順**14**に進んでください。
 - その他の場合
手順**16**に進んでください。
- 14** 当社のサービス情報メールを希望する場合は、必要事項を入力し、[次へ] をクリックする
- 15** 「ウイルスバスタークラウド™」を利用する場合、チェックをつけて [次へ] をクリックする
- 16** パソコンの設定が準備される
パソコンがユーザーの設定を準備します。しばらくお待ちください。
パソコンの設定が完了すると、Windowsが使用できます。

回復ドライブの作成

Windows セットアップが完了したあと、回復ドライブを作成しておくことをおすすめします。
パソコンにトラブルが発生したときに、回復ドライブを使用してパソコンを初期状態に戻すことができます。回復ドライブの作成方法は、『パソコンで見るマニュアル 準備編 1章 **4** 回復ドライブを作る』を参照してください。

バックアップをとる

作成したファイルを誤って削除してしまったり、突然のパソコンのトラブルによって保存したファイルが使えなくなってしまうことがあります。このような場合に備えて、あらかじめファイルをDVD-RやUSBフラッシュメモリなどの記録メディアにコピーしておくことをバックアップといいますが、一度なくしたデータを復旧することはできません。万が一のために、必ず定期的にバックアップをとりましょう。

5 本製品のマニュアルを参照する

お願い


「取扱説明書」が付属しているモデルの場合、Windows セットアップ完了後に、インターネットへの接続やMicrosoft アカウントでのサインインが必要です。
以下を参照して、必要な設定を行ってください。

参照 ▶ [取扱説明書 1章 **2** Windows セットアップが終わったら]

Windows が起動しているときに、『パソコンで見るマニュアル』を画面上で見ることができます。

『パソコンで見るマニュアル』には、本製品の使用方法についての説明が記載されています。本製品を初期状態に戻す方法やサポート情報についても説明しています。

■『パソコンで見るマニュアル』を参照する

- 1** [スタート] ボタン () をクリック → **2** [すべてのアプリ] → [パソコンで見るマニュアル] をクリックする
[パソコンで見るマニュアル] が起動します。ホーム画面に表示される説明を読んで、知りたい内容のボタンをクリックしてください。該当ファイルが表示されます。

お願い

マニュアルの内容は、あらかじめ印刷しておくことをおすすめします。特に、次のマニュアルに記載されている以下の内容については、購入後すぐに印刷して大切に保管してください。

- 『パソコンで見るマニュアル 困ったときは編 1章 パソコンの動作がおかしいときは』
- 『パソコンで見るマニュアル 困ったときは編 3章 パソコンを再セットアップするには』*1
- 『パソコンで見るマニュアル 困ったときは編 付録 **5** 捨てるとき/人に譲るとき』

*1 本内容については、『取扱説明書』(付属モデルのみ)でも説明しています。

●お問い合わせ先● *電話番号のお間違いにご注意ください。

dynabook あんしんサポート 使いかた相談窓口

- お問い合わせの前に、お買い上げの製品を「COCORO MEMBERS」にご登録ください。
使いかた相談窓口のご利用には、「COCORO MEMBERS」へのご登録 (お客様登録) が必要です。
- ご購入日から5年経過後のお問い合わせは有料です。
ご購入日から5年間、サポート料金は無料でお問い合わせいただけます。ご購入日から5年経過後のご利用は有料になります。
 - ご購入日から5年以内のサポート料金 : 無料
 - ご購入日から5年経過後のサポート料金 : 有料 (詳しくはdynabook.comをご覧ください)
<https://dynabook.com/assistpc/techsupport/dial2016.htm>
1件はお電話での回数ではなく、1つのご質問内容を1件といたします。1回のお電話の中に複数ご質問が含まれる場合、ご質問内容ごとに料金がかかります。お電話をいただいた際には、まずご質問の概要を確認後、必ず料金を事前に提示させていただきお客様のご同意をいただいたうえでサービスを提供させていただきます。なお、詳細は、「PC サポートページ (dynabook)」(<https://dynabook.com/assistpc/pg>) をご確認ください。
- お電話いただく際、「発信者番号通知」をお願いいたします。
[固定電話から] TEL: **0120-97-1048** (通話料無料)
[携帯電話から] TEL: **0570-66-6773** (通話料お客様負担)
海外からの電話・一部のIP電話などで、上記電話番号をご利用になれない場合:
TEL: **043-298-8780** (通話料お客様負担)
受付時間: 9:00 ~ 19:00 (年中無休)

●本製品を廃棄したいとき●

事業系 (企業・法人) 使用済みパソコン 回収・リサイクル:

dynabook IT機器リサイクルセンター

<https://dynabook.com/assistpc/pg/reb.htm>

TEL: 044-555-1214

受付時間: 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土・日・祝日、当社指定の休日を除く)

個人の使用済みパソコン 回収・リサイクル: 付属の「取扱説明書」をご確認ください。