Atheros 無線LANドライバ

【バージョン】

・Atheros 無線LANドライバ ： v2.4.2.14

・Atheros Client Utility ： v2.4.2.18

【サポートアダプター】

・Atheros AR5001X+ Wireless Network Adapter (内蔵IEEE802.11a/g, g Wireless LAN)

・Atheros AR5001X Mini PCI Wireless Network Adapter (内蔵IEEE802.11a/b Wireless LAN)

【サポートOS】

・Windows XP SP1

・Windows 2000 SP3 or SP4

【注意】

- 本ドライバは、Atheros無線LAN搭載モデルでのみ使用することができます。無線LANのないモデルではご利用になれませんのでご注意願います。
- モジュール適用時は、本体のワイヤレスコミュニケーションスイッチをOFFにしてから作業をしてください。
- すべてのアプリケーションを終了させてから行ってください。
- インストールを実行するためには、管理者権限を持つユーザーアカウントでログオンしてください。

モジュールの解凍

1) ダウンロードした全てのモジュールをエクスプローラ等からダブルクリックして実行します。
2) 解凍先フォルダが「c:¥temp」と表示されるので、そのまま ” OK ” ボタンをクリックします。
3) 下記のフォルダが作成され、そこにファイルが解凍されます。

   c:¥temp¥awlan¥acu ＜・・・・・Atheros Client Utility

   c:¥temp¥awlan¥driver ＜・・・・・Atheros 無線LANドライバ

Atheros 無線LANドライバのインストール

1) モジュールの解凍先(c:¥temp¥awlan¥driver)にあるSetup.exeをダブルクリックしてください。
2) セットアップウィザードが立ち上がりますので、” 次へ(N) ” をクリックしてインストールを開始します。
3) 製品使用許諾契約に、同意する場合は、” はい(Y) ” をクリックします。
4) ” AtherosワイヤレスLAN MiniPCIカードドライバをインストールします。” を選択して ” 次へ(N) ” をクリックしてドライバをインストールします。
5) ” InstallShield Wizardの完了 ” 画面で、” 完了 ” ボタンをクリックして、インストールを完了します。

旧Atheros Client Utilityのアンインストール

古いバージョンのAtheros Client Utilityが既にインストールされている場合は、古いバージョンのAtheros Client Utilityをアンインストール後に、新しいバージョンのAtheros Client Utilityをインストールしてください。

1) Windows XPの場合は、”スタート”メニュー－”コントロールパネル”を開きます。
   Windows 2000の場合は、”スタート”メニュー－”設定”－”コントロールパネル”を開きます。
2) Windows XPの場合は、”プログラムの追加と削除”を開きます。
   Windows 2000の場合は、”アプリケーションの追加と削除”を開きます。
   ”Atheros Client Utility”がある場合は、それを選択し、”変更と削除”ボタンをクリックして、アンインストールを開始します。
3) ”ファイル削除の確認”画面が表示されます。”OK”をクリックして、アンインストールして下さい。
4) ”メンテナンスの完了”画面が表示されます。”完了”ボタンをクリックして、アンインストールを完了します。

新Atheros Client Utilityのインストール

■Windows XPの場合

1) モジュールの解凍先(c:¥temp¥awlan¥acu)にあるSetup.exeをダブルクリックしてください。
2) セットアップウィザードが立ち上がりますので、”次へ(N)”をクリックしてインストールを開始します。
3) 製品使用許諾契約に、同意する場合は、”はい(Y)”をクリックします。
4) ”インストール先の選択”画面で”次へ(N)”をクリックします。
   インストール先を変更する場合は、”参照”ボタンをクリックして変更してください。
5) ”プログラムフォルダの選択”画面で、”次へ(N)”をクリックします。
   変更する場合は、新しいフォルダ名を入力してください。
6) ”コンポーネントの選択”画面で、”Japanese”を選択して、”次へ(N)”をクリックします。
   日本語（Japanese）以外の言語をご使用になる場合は、ご使用になる言語を選択してください。
7) ”セットアップタイプ”画面で、”Windows XPの自動ワイヤレスネットワーク設定(ワイヤレスゼロ構成）を無効にします。”のチェックボックスが表示されます。
   下記を参照してチェックボックスを設定し、”次へ(N)”をクリックします。
   無線LANの設定をAtheros Client Utilityで設定する場合＝チェックを入れます。
   Windows標準の自動ワイヤレス設定（ワイヤレスゼロ構成）で設定する場合＝チェックをはずします。
8) ”InstallSheld Wizardの完了”画面で、下記設定をして”完了”ボタンをクリックします。
   Atheros Client Utilityをすぐに起動する場合 ： ”Atheros Client Utilityを起動します。”のチェックボックスにチェックを入れます。
   スタートアップフォルダにAtheros Client Utilityを追加する場合 ： ”スタートアップフォルダにAtheros Client Utilityを追加します。”のチェックボックスにチェックを入れます。
9) Atheros Clinet Utilityのインストールが完了します。

■Windows 2000の場合

1) モジュールの解凍先(c:¥temp¥awlan¥acu)にあるSetup.exeをダブルクリックしてください。
2) セットアップウィザードが立ち上がりますので、”次へ(N)”をクリックしてインストールを開始します。
3) 製品使用許諾契約に、同意する場合は、”はい(Y)”をクリックします。
4) ”インストール先の選択”画面で”次へ(N)”をクリックします。
   インストール先を変更する場合は、”参照”ボタンをクリックして変更してください。
5) ”プログラムフォルダの選択”画面で、”次へ(N)”をクリックします。
   変更する場合は、新しいフォルダ名を入力してください。
6) ”コンポーネントの選択”画面で、”Japanese”を選択して、”次へ(N)”をクリックします。
   日本語（Japanese）以外の言語をご使用になる場合は、ご使用になる言語を選択してください。
7) ”InstallSheld Wizardの完了”画面で、下記設定をして”完了”ボタンをクリックします。
   Atheros Client Utilityをすぐにお使いになる場合 ： ”Atheros Client Utilityを起動します。”のチェックボックスにチェックを入れます。
   OS起動時にAtheros Client Utilityを起動する場合 ： ”スタートアップフォルダにAtheros Client Utilityを追加します。”のチェックボックスにチェックを入れます。
8) Atheros Clinet Utilityのインストールが完了します。