

活用編 もくじ

活用編 もくじ.....	1
--------------	---

1章 パソコンの機能を活用する.....5

1 画面を調整する.....	6
1 画面の明るさを調整する.....	6
2 パソコンの画面をテレビや外部ディスプレイに映す.....	6
3 ワイヤレスでテレビ／外部ディスプレイに画面を表示する.....	13
2 サウンド.....	14
1 スピーカーの音量を調整する.....	14
2 マイク入力／ヘッドホン出力端子.....	16
3 マイクを使う.....	17
4 ヘッドホンを使う.....	18
5 マイク／ヘッドホンを選択する.....	19
3 Webカメラを使う.....	20
1 Webカメラのアプリケーションについて.....	20
4 SSD.....	21
5 microSDメモリカードを使う – SDカードスロットー.....	22
1 使えるmicroSDメモリカードについて.....	22
2 カードのセットと取り出し.....	23
6 USB対応機器を使う.....	26
1 USBの常時給電と高速充電.....	27
2 USB対応機器の取り付け／取りはずし.....	30
7 LAN機能を使う.....	32
1 LAN接続はこんなに便利.....	32
2 無線LANで接続する.....	33
8 Bluetooth [®] 機能を使う.....	36

2章 USB Type-C™アダプターの取り扱い..... 39

- 1 USB Type-C™アダプターの各部の名称..... 40
- 2 USB Type-C™アダプター、電源コード、ACアダプターを接続する..... 41
- 3 USB対応機器を使う..... 43
 - 1 USB対応機器の取り付け／取りはずし..... 44
- 4 パソコンの画面をテレビや外部ディスプレイに映す..... 46
- 5 有線LAN機能を使う..... 49
 - 1 有線LANで接続する..... 49

3章 USB Type-C™アダプター RGB/LANコネクタタイプの取り扱い... 51

- 1 USB Type-C™アダプター RGB/LANコネクタタイプの各部の名称..... 52
- 2 USB Type-C™アダプター RGB/LANコネクタタイプ、電源コード、ACアダプターを接続する..... 53
- 3 パソコンの画面をテレビや外部ディスプレイに映す..... 54
- 4 有線LAN機能を使う..... 56
 - 1 有線LANで接続する..... 56

4章 システム環境を設定する 59

1	パスワードセキュリティ	60
1	ユーザーパスワード	62
2	スーパーバイザーパスワード	73
3	パスワードの入力	76
4	HDDパスワード	78
2	起動ドライブの変更	83
3	東芝セッティング	84
4	BIOSセットアップを使う	85
1	起動と終了/BIOSセットアップの操作	86
2	設定項目	88
5	指紋認証を使う	104
1	指紋認証とは	104
2	Windowsパスワードを設定する	104
3	指紋を登録する	105
4	指紋認証を行う	107
6	顔認証を使う	109
1	顔認証とは	109
2	Windowsパスワードを設定する	109
3	顔を登録する	110
4	顔認証を行う	111
7	TPM/Intel® PTTを使う	112

1	ご使用にあたってのお願い	114
2	記録メディアについて	124
1	microSDメモリカードを使うにあたって	124
2	記録メディアの廃棄・譲渡について	125
3	各インターフェースの仕様	126
1	パソコン本体のインターフェースの仕様	126
2	USB Type-C™アダプターのインターフェースの仕様	129
3	USB Type-C™アダプター RGB/LANコネクタタイプの インターフェースの仕様	134
4	USB Type-C™アダプター、USB Type-C™アダプター RGB/LANコネクタタイプの仕様	137
5	BIOSについて	138

1 章

■ パソコンの機能を活用する

パソコン本体に用意されている、さまざまな機能について説明しています。

1

画面を調整する

1章

本製品は表示装置としてTFTカラー液晶ディスプレイを搭載しています。テレビや外部ディスプレイを接続して使用することもできます。

1 画面の明るさを調整する

本体ディスプレイの明るさ（輝度）を調整します。

□ 輝度の調整方法

FN + **F6** : **FN** キーを押したまま、**F6** キーを押すたびに本体ディスプレイの輝度が下がります。

FN + **F7** : **FN** キーを押したまま、**F7** キーを押すたびに本体ディスプレイの輝度が上がります。

2 パソコンの画面をテレビや外部ディスプレイに映す

本製品の次のコネクタと、テレビや外部ディスプレイをケーブルで接続すると、接続した表示装置の画面にパソコンの画面を表示させることができます。

- イーサネット HDMI[®] 出力端子

お願い テレビ／外部ディスプレイ接続の操作にあたって

- あらかじめ、次の説明を確認してください。


参照 「付録 1 - 1 - パソコン本体への機器の取り付け／取りはずしについて」

参照 「付録 1 - 1 - テレビ／外部ディスプレイ接続の操作にあたって」

1 HDMI[®] 出力端子に接続する／取りはずす

HDMI[®] 入力端子があるテレビや外部ディスプレイを接続できます。

メモ


- HDMI[®] 対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- 接続するHDMI[®] ケーブルは、市販のものを使用してください。
- HDMI[®] ケーブルは、HDMI[®] ロゴ（**HDMI[®]**）の表示があるケーブルを使用してください。
- 1,920 × 1,080 ドット以上の解像度の出力には、ハイスピードHDMI[®] ケーブルを使用してください。なお、使用時には解像度の変更が必要です。解像度については、タスクバーの [何でも聞いてください]（）で、「解像度」と入力して検索してください。
- 表示可能な解像度はディスプレイにより異なります。
- テレビや外部ディスプレイへの出力形式の設定は変更できます。

参照 ▶ 「本項 - 2 表示を切り替える」

- 著作権保護された映像などをテレビや外部ディスプレイに表示するためには、HDCPに対応したテレビや外部ディスプレイを接続してください。

HDMI[®] 出力端子に接続する

- 1 HDMI[®] ケーブルのプラグをテレビまたは外部ディスプレイのHDMI[®] 入力端子に差し込む
- 2 テレビまたは外部ディスプレイの電源を入れる
- 3 HDMI[®] ケーブルのもう一方のプラグをパソコン本体のHDMI[®] 出力端子に差し込む







メモ

- HDMI[®] 接続で、テレビまたは外部ディスプレイに映像を映しているとき、HDMI[®] ケーブルを抜いたあと、再度HDMI[®] ケーブルを接続する場合は5秒以上間隔をあけてください。

□ 音声の出力をパソコン本体のスピーカーからテレビなどに切り替える

HDMI[®]ケーブルでテレビや外部ディスプレイを接続すると、自動的に音声の出力先がテレビや外部ディスプレイに切り替わります。

テレビや外部ディスプレイを接続しても音声切り替わらない場合は、次の設定を行ってください。

- 1 [スタート] ボタン () をクリックする
- 2 [Windows システムツール] → [コントロールパネル] をクリックする
- 3 [ ハードウェアとサウンド] → [ サウンド] をクリックする
[サウンド] 画面が表示されます。
- 4 [再生] タブでテレビのアイコン () がある項目を選択し、[既定値に設定] ボタンをクリックする
- 5 [OK] ボタンをクリックする

この設定を行うと、パソコン本体から音声が出られなくなります。テレビや外部ディスプレイを取りはずし、パソコン本体からの音声出力に戻す場合は、手順 **4** で [スピーカー] を選択し、[既定値に設定] ボタンをクリックしてください。

HDMI[®] 出力端子から取りはずす


- 1 HDMI[®] 出力端子から HDMI[®] ケーブルのプラグを抜く

2 表示を切り替える

テレビ／外部ディスプレイを接続した場合には、次の表示方法があります。
表示方法は、表示装置の切り替えを行うことで変更できます。

■ 本体ディスプレイ、またはテレビ／外部ディスプレイだけに表示



いずれかの表示装置にのみ、画面を表示します。



■ 本体ディスプレイとテレビ／外部ディスプレイの同時表示



● 複製表示

2つの表示装置それぞれに画面を表示します。



● 拡張表示

2つの表示装置を1つの大きな画面として使用（拡張表示）します。



テレビ／外部ディスプレイに表示するには表示装置の設定を行ってください。



- テレビ／外部ディスプレイと本体ディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定に合った色数／解像度で表示されます。
 - 表示を切り替えたとき、システムによって自動的に解像度を変更される場合があります。本体ディスプレイだけに表示を切り替えると、元の解像度に戻ります。
 - テレビ／外部ディスプレイに表示する場合、表示位置や表示幅などが正常に表示されない場合があります。この場合は、テレビ／外部ディスプレイ側で、表示位置や表示幅を設定してください。
 - 拡張表示は、「タブレットモード」をOFFに設定している場合のみ有効です。
 - 映像を再生するアプリケーションを起動しているときは、表示装置を切り替えられません。使用する表示装置を変更したい場合、先に表示装置を切り替えてから、アプリケーションを起動してください。
なお、ご使用の環境やアプリケーションにより複製表示、拡張表示での再生はサポートしていません。
 - 著作権保護された映像を、HDMI[®]出力端子に接続したテレビ／外部ディスプレイに表示したい場合は、テレビ／外部ディスプレイだけに表示するよう設定してください。
 - 「電源オプション」で省電力機能を設定してテレビ／外部ディスプレイの表示が消えた場合、キーあるいはタッチパッドの操作により表示が復帰します。また、スリープに設定してある場合は、電源スイッチを押してください。表示が復帰するまで10秒前後かかることがありますが、故障ではありません。
-

FN + F5 キーを使う

FN キーを押したまま F5 キーを押すと、表示装置を選択する画面が表示されます。



(表示例)

FN キーを押したまま、F5 キーを押すたびに、項目の選択状態が移動します。目的の項目を選択したところで、FN キーから指をはなして、ENTER キーを押すと、表示装置が切り替わります。

各項目について説明します。

項目	概要
PC画面のみ	本体ディスプレイだけに表示します。
複製	本体ディスプレイと、テレビまたは外部ディスプレイに複製表示します。
拡張	本体ディスプレイと、テレビまたは外部ディスプレイに拡張表示します。
セカンドスクリーンのみ	テレビまたは外部ディスプレイだけに表示します (本体ディスプレイには何も表示されません)。

3 複数の表示装置に表示する

本製品は、次のうち最大3つの表示装置へ同時に本製品の画面を表示することができます。

- 本体ディスプレイ
- 本体のHDMI[®]出力端子に接続している表示装置
- USB Type-C[™]アダプターのHDMI[®]出力端子に接続している表示装置*1 *2
- USB Type-C[™]アダプターのRGBコネクタに接続している表示装置*1 *2
- USB Type-C[™]アダプター RGB/LANコネクタタイプのRGBコネクタに接続している表示装置*3

* 1 USB Type-C[™]アダプター付属モデルのみ

* 2 USB Type-C[™]アダプターのHDMI[®]出力端子とRGBコネクタを同時に使用することはできません。

* 3 USB Type-C[™]アダプター RGB/LANコネクタタイプ付属モデルのみ

3 ワイヤレスでテレビ／外部ディスプレイに画面を表示する

*ワイヤレスディスプレイ機能搭載モデルのみ

ワイヤレスディスプレイ機能を使って、本製品の表示画面を Miracast™ に対応したテレビ／外部ディスプレイに表示することができます。

ただし、すべての Miracast™ 対応機器との動作を保証するものではありません。

お願い ワイヤレスディスプレイ機能の使用にあたって

- あらかじめ、次の説明を確認してください。

参照▶ 「付録 1 - 1 - ワイヤレスディスプレイ機能の使用にあたって」

1 対応しているテレビや外部ディスプレイの準備

テレビ／外部ディスプレイを接続するときは、『テレビ／外部ディスプレイに付属している説明書』もあわせて確認してください。接続先のテレビ／外部ディスプレイは、Miracast™ に対応している必要があります。

2 ワイヤレスディスプレイ機能で接続する

1 テレビ／外部ディスプレイの電源を入れ、ワイヤレスディスプレイ機能で接続するための準備を行う

参照▶ 各機器の操作方法の詳細『テレビ／外部ディスプレイに付属している説明書』

2 本製品の無線通信機能を ON にする

参照▶ 「本章 7 - 2 無線 LAN で接続する」

3 [スタート] ボタン () をクリックする

4 [設定] をクリックする

5 [システム] → [ディスプレイ] をクリックする

6 [ワイヤレス ディスプレイに接続する] をクリックする

検出したテレビ／外部ディスプレイが表示されます。

7 接続するテレビ／外部ディスプレイをクリックする

画面に従って設定してください。

2 サウンド

1 章

スピーカーの音量やWindowsのシステム音を調整する方法について説明します。
また、マイクやヘッドホンを接続することができます。

1 スピーカーの音量を調整する

スピーカーの音量は、次の方法で調整できます。





音量はWindowsで制御しているため、Windows起動時や電源を切っているときは、音量変更はできません。


1 **FN** + **3** または **FN** + **4** キーで調整する

1 音量を小さくしたいときは **FN** + **3** キー、大きくしたいときは **FN** + **4** キーを押す

FN キーを押したまま **3** キーを押すたびに音量が小さくなり、**FN** キーを押したまま **4** キーを押すたびに音量が大きくなります。

2 音量ミキサーから調整する

- 1 [スタート] ボタン () をクリックする
- 2 [Windows システムツール] → [コントロールパネル] をクリックする
- 3 [ ハードウェアとサウンド] → [ システム音量の調整] をクリックする
[音量ミキサー] 画面が表示されます。
- 4 各項目でつまみを上下にドラッグして調整する
[ミュート] ボタン () をクリックすると消音 (ミュート) になります。



(表示例)

□ 音量ミキサーの各項目

音量ミキサーの各項目では、次の音量が調整できます。

スピーカー	本製品内蔵のスピーカーの音量を調整します。 本製品のマイク入力/ヘッドホン出力端子を使用している場合は、ヘッドホンの音量を調整します。
システム音	Windowsのプログラムイベント (メッセージの表示、システムエラーなどの動作) で再生されるサウンド設定の音量を調整します。

また、使用するアプリケーションにより異なる場合があります。

参照▶ 詳細について『アプリケーションに付属している説明書』

 **メモ**

- インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠。
- キャプチャソフトなどを使用して、パソコンで再生中の音声を録音することはできません。

2 マイク入力/ヘッドホン出力端子

本製品には、マイクやヘッドホンを接続できます。

1 章


パソコンの機能を活用する

お願い マイクやヘッドホンの操作にあたって

- あらかじめ、次の説明を確認してください。


参照 「付録 1 - 1 - パソコン本体への機器の取り付け/取りはずしについて」

参照 「付録 1 - 1 - ヘッドセットやヘッドホンの操作にあたって」




1 使用できる端子の種類

本製品で使用できる端子の種類は次のとおりです。




- プラグは直径3.5mm4極ミニジャックタイプが使用できます。
- 左図の数字は、次の内容を示します。
 - 1：ヘッドホン左
 - 2：ヘッドホン右
 - 3：グラウンド（マイク）
 - 4：マイク（グラウンド）
- 3ピンと4ピンのグラウンドとマイクは、本製品が自動識別します。
- マイク機能のみ、ヘッドホン機能のみを使用する場合、設定の変更を行う必要があります。

参照▶「本節 **5** マイク/ヘッドホンを選択する」



- プラグは直径3.5mm3極ミニジャックタイプが使用できます。
- マイク、ヘッドホンが使用できます。
- 設定の変更を行う必要があります。

参照▶「本節 **5** マイク/ヘッドホンを選択する」



- 直径3.5mm2極ミニジャックタイプのマイクでもマイク本体にバッテリーなどを搭載し、電源供給を必要としないマイクであれば使用できます。
- 設定の変更を行う必要があります。

参照▶「本節 **5** マイク/ヘッドホンを選択する」

音声認識ソフトとあわせて使用する場合は、各アプリケーションの取り扱い元が推奨するマイクを使用してください。

すべてのマイク、ヘッドホン、ヘッドセットに対応するものではありません。

3 マイクを使う

マイクを使うときは、マイク入力/ヘッドホン出力端子に接続します。

1 マイクの接続と取りはずし

1 マイクのプラグをマイク入力/ヘッドホン出力端子に差し込む

取りはずすときは、マイク入力/ヘッドホン出力端子からマイクのプラグを抜きます。

2 パソコン上で録音するときの音量調整



接続したマイクから録音をする際の音量を調節できます。

1 章

パソコンの機能を活用する

1 [スタート] ボタン () をクリックする

2 [Windows システムツール] → [コントロールパネル] をクリックする

3 [ ハードウェアとサウンド] → [ Realtek HD オーディオマネージャ] をクリックする

[Realtek HD オーディオマネージャ] 画面が表示されます。

4 [マイク] タブまたは [マイク配列] タブの [録音ボリューム] のつまみで音量を調節する

5 [OK] ボタンをクリックする

4 ヘッドホンを使う

ヘッドホンを使うときは、マイク入力/ヘッドホン出力端子に接続します。

1 ヘッドホンの接続と取りはずし

1 ヘッドホンのプラグをマイク入力/ヘッドホン出力端子に差し込む

取りはずすときは、マイク入力/ヘッドホン出力端子からヘッドホンのプラグを抜きます。





2 ヘッドホンの音量調整

ヘッドホンの音量は **FN** + **3** キーと **FN** + **4** キー、またはWindowsの音量ミキサーで調節してください。

参照 ▶ 「本節 **1** スピーカーの音量を調整する」

5 マイク／ヘッドホンを選択する

ご使用のマイク／ヘッドホンを選択します。

- 1 マイクまたは、ヘッドホンを接続する
- 2 [スタート] ボタン () をクリックする
- 3 [Windows システムツール] → [コントロールパネル] をクリックする
- 4 [ ハードウェアとサウンド] → [ Realtek HD オーディオマネージャ] をクリックする
[Realtek HD オーディオマネージャ] 画面が表示されます。
- 5 右側にある  をダブルクリックする
- 6 デバイスを選択する
選択するデバイスの をクリックして にしてください。
- 7 [OK] ボタンをクリックする
- 8 [Realtek HD オーディオマネージャ] 画面で、[OK] ボタンをクリックする

3

Webカメラを使う

1章

パソコンの機能を活用する

* Webカメラ搭載モデルのみ

Webカメラ搭載モデルの場合、本体の「Webカメラ」で写真撮影やビデオ録画などが行えます。

お願い Webカメラについて

- あらかじめ、次の説明を確認してください。

参照 ▶ 「付録 1 - 2 Webカメラについて」

1 Webカメラのアプリケーションについて

Webカメラで写真を撮ったり、ビデオを録画するには、「カメラ」アプリケーションを使用します。

1 起動方法

1 [スタート] ボタン () をクリックする

2 [カメラ] をクリックする

初回起動時にメッセージが表示された場合は、目的に応じて [[はい] または [いいえ]] をクリックしてください。

「カメラ」アプリケーションが起動します。



3 撮影の種類によって、次の操作を行う

各アイコンをクリックしてアイコンを大きく表示してから、次の操作を行います。


■ 写真撮影の場合

① [写真の撮影] () をクリックする

■ ビデオ録画の場合

① ビデオ録画を開始するには [ビデオの撮影] () をクリックし、終了するには [ビデオの撮影を停止] () をクリックする

メモ

- 写真やビデオ録画のデータは、タスクバーの [エクスプローラー] ボタン () → [ピクチャ] → [カメラロール] に保存されています。

本製品には、補助記憶装置として、フラッシュメモリを記憶媒体とするドライブを搭載しています。SSD（ソリッドステートドライブ）とは、ハードディスクドライブの記憶媒体である磁気ディスクの代わりに、NANDフラッシュメモリを使用した大容量記憶媒体です。

SSDの補助記憶装置としての機能は、ハードディスクドライブと同等です。

以下の機能についてもご利用いただけます。

- **BIOSセットアップ**

BIOSセットアップ画面には「HDD/SSD」と表示されますが、SSDでも同様の動作をします。

- **HDDパスワード**

ハードディスクドライブ同様、登録可能です。

本体のSSDは、取りはずしできません。

USB接続型のハードディスクドライブなどを使用して記憶容量を増やすことができます。

本書および付属の説明書に記載されている「ハードディスク」、「HDD」、「SSD」は、SSDを指します。

お願い 操作にあたって

- パソコンを激しく揺らしたり、強い衝撃を与えると、故障の原因となる場合があります。
- SSDに記録された内容は、故障や障害の原因にかかわらず保証できません。
万が一故障した場合に備え、バックアップをとることを推奨します。
- あらかじめ、次の説明を確認してください。

参照 ▶ 「付録 **1** - **4** SSDについて」

本製品ではmicroSDメモリカードをSDカードスロットに差し込んで、データの読み出しや書き込みができます。

1 使えるmicroSDメモリカードについて

- microSDメモリカード（以降、microSDHCメモリカード、microSDXCメモリカードを含みます。）*1*2

*1 すべてのメディアの動作を保証するものではありません。

*2 microSDIOカードには対応していません。

新品のmicroSDメモリカードは、microSDメモリカードの規格に合わせてフォーマットされた状態で販売されています。

フォーマットとは、microSDメモリカードを使えるようにすることです。

フォーマットされていないものを購入した場合や再フォーマットをする場合は、microSDメモリカードを使用する機器（デジタルカメラやオーディオプレーヤーなど）で行ってください。

2 カードのセットと取り出し

お願い 操作にあたって


- あらかじめ、次の説明を確認してください。

参照 「付録 2 - 1 microSD メモリカードを使うにあたって」

1 セットする

1 microSD メモリカードの表裏を確認し、表を上にして、SDカードスロットに挿入する

奥まで挿入します。



2 セットしたカードの内容を見る

著作権保護を必要としない画像や音声、テキストなどの一般的なファイルは、次の手順で見ることができます。

著作権保護されたファイルについては見ることはできない場合があります。

1 タスクバーの [エクスプローラー] ボタン () をクリックする

「エクスプローラー」が起動します。

2 カードのアイコンを選択する

以下の名称は表示の一例です。異なる名称が表示される場合があります。

microSD メモリカード : リムーバブルディスク、セキュリティで保護された記憶域デバイス、SD Card、SD

セットした microSD メモリカードの内容が表示されます。

メモ

- microSD メモリカードによっては、SD カードスロットにセットすると、自動的に内容が表示されたり、microSD メモリカードに対する操作を選択する画面が表示される場合があります。


次のように操作してください。

① メッセージをクリックする

甲 XXXXX (X:)
選択して、リムーバブルドライブ に対して行う操作
を選んでください。

(表示例)

② [フォルダーを開いてファイルを表示] を選択する




(表示例)


3 取り出す


microSDメモリカードに保存しているファイルを使用していたり、ウィンドウを開いたりしていると、取り出しができません。

ファイルやウィンドウを閉じてから、操作を行ってください。

1 microSDメモリカードの使用を停止する

- ① 通知領域の「ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す」アイコン()をクリックする

* 通知領域にアイコンが表示されていない場合は、  をクリックしてください。



- ② 表示されたメニューから「(取りはずす microSDメモリカード) の取り出し」をクリックする

「ハードウェアの取り外し」のメッセージが表示されます。

2 microSDメモリカードを押す

カードが少し出てきます。そのまま手で取り出します。

ユーザー

USB 対応機器は、電源を入れたまま取り付け／取りはずしができます。

また、初めて接続する周辺機器を認識すると、システムがドライバーの有無をチェックし、自動的にインストールを行うプラグアンドプレイに対応しています。

USB 対応機器すべての動作を保証するものではありません。

お願い USB 対応機器の操作にあたって

- あらかじめ、次の説明を確認してください。

参照▶ 「付録 1 - 1 - パソコン本体への機器の取り付け／取りはずしについて」

参照▶ 「付録 1 - 1 - USB 対応機器の操作にあたって」

- USB コネクタに接続するとパソコン本体が浮き上がるような分厚いUSB 対応機器の場合は注意して使用してください。パソコン本体のUSB コネクタに力が加わり破損するおそれがあります。

USB Type-C™ コネクタについて

パソコン本体のThunderbolt™ 3 (USB Type-C™) コネクタ (電源コネクタ) には、USB3.1 Gen2/USB3.0/USB2.0/USB1.1 対応機器を取り付けることができます。

■ USBケーブルについて

市販のUSB 対応機器を接続する場合は、パソコン本体に接続する側のプラグが、USB Type-C™ のものを使用してください。もし、USB Type-C™ ではない場合は、USB Type-C™ 変換アダプターなどが必要です。接続するUSB 対応機器側のプラグについては、『USB 対応機器に付属している説明書』を確認してください。

USBコネクタについて

USB コネクタには、USB3.0/USB2.0/USB1.1 対応機器を取り付けることができます。使用しているUSB 対応機器がUSB3.0 規格に対応しているかどうかは、あらかじめ確認してください。

参照▶ USB 対応機器の詳細『USB 対応機器に付属している説明書』

1 USBの常時給電と高速充電

* 常時給電／高速充電に対応しているUSBコネクタのみ

USBの常時給電

⚡アイコンが付いているUSBコネクタでは、パソコンがスリープ状態、休止状態、シャットダウン状態でも、USBコネクタにUSBバスパワー（DC5V）を供給することができます（スリープアンドチャージ機能が有効の場合）。

本機能を利用して、USBに対応する携帯電話や携帯型デジタル音楽プレーヤーなどの外部機器の使用および充電ができます。

* USBケーブルは本製品に含まれていません。別途ご使用の機器に対応したケーブルを準備してください。

なお、本機能はすべてのUSB対応機器の使用および充電を保証するものではありません。


お願い USBの常時給電について

- あらかじめ、次の説明を確認してください。

参照▶ 「付録 1 - 1 - USBの常時給電について」

本機能はご購入時の設定では無効になっていますので、使用するには「東芝セッティング」で本機能を有効にする必要があります。

□ 設定方法

- 1 [スタート] ボタン () をクリックする
- 2 [TOSHIBA] → [東芝セッティング] をクリックする
- 3 [USB給電] で [スリープアンドチャージ] を有効にする

□「東芝スリープ情報」の表示方法

USBの常時給電について詳しくは、[東芝スリープ情報] 画面を確認してください。

1章

パソコンの機能を活用する

1 USB対応機器を、パソコン本体のUSBコネクタに接続する
画面右下に、「スリープアンドチャージ」のメッセージが表示されます。

2 メッセージをクリックする
[東芝スリープ情報] 画面が表示されます。

■ バッテリーモードの機能

バッテリー駆動しているときのスリープアンドチャージ機能を設定します。
バッテリー残量が指定した値以下になると、スリープアンドチャージは機能しません。
本機能を設定するには、あらかじめ [スリープアンドチャージ] を有効にしてください。

設定を変更するには、次のように操作してください。

1 [スタート] ボタン () をクリックする

2 [TOSHIBA] → [東芝セッティング] をクリックする

3 [USB給電] で [スリープアンドチャージ] を有効にする

4 [バッテリーモードの機能] で [有効] または [無効] を選択する

[有効] を設定すると、バッテリー駆動しているときにスリープアンドチャージが機能します。
[無効] を設定すると、電源コードとACアダプターを接続した場合に限り、スリープアンドチャージが機能します。

5 バッテリー残量の下限を指定する

[バッテリーモードの機能] が有効な状態で、スライダーバーを移動し、スリープアンドチャージするバッテリー残量の下限を指定してください。

USBの高速充電

⚡ アイコンが付いているUSBコネクタでは、接続したUSB対応機器を高速に充電できます。

* USBケーブルは本製品には含まれていません。別途ご使用の機器に付属の高速充電に対応したケーブルを準備してください。

なお、本機能はすべてのUSB対応機器の使用および充電を保証するものではありません。

お願い USBの高速充電について

- あらかじめ、次の説明を確認してください。

参照▶ 「付録 1 - 1 - USBの高速充電について」

■ 電源OFF時の高速充電について

- 本機能は、ご購入時の状態では無効になっています。

[スリープアンドチャージ] の設定を有効にすると本機能も有効になり、[自動モード] に設定されます。

接続するUSB対応機器とUSBケーブルが2.0A充電に対応している場合、パソコンがスリープ状態、休止状態、シャットダウン状態のときにUSBコネクタにUSBバスパワー(DC5V)を最大2.0Aまで供給し、短時間で充電できます。

参照▶ スリープアンドチャージ「本項 - USBの常時給電」

■ システムON CDPチャージモードについて

- 電源ON時にUSBコネクタにUSBバスパワー(DC5V)を最大1.5Aまで供給して短時間で充電することができます。

本機能はご購入時の設定では有効になっています。バッテリー駆動時間を長くしたいなどの理由で、使用しない場合は「東芝セッティング」で本機能は無効にしてください。

□ 設定方法

1 [スタート] ボタン () をクリックする

2 [TOSHIBA] → [東芝セッティング] をクリックする

「東芝セッティング」が起動します。

3 [USB給電] で [システムON CDPチャージモード] を無効にする

設定後、再起動が必要な場合があります。

2 USB対応機器の取り付け／取りはずし

1章

パソコンの機能を活用する

1 取り付け


1 USBケーブルのプラグをUSB対応機器に差し込む

この手順が必要ない機器もあります。

参照▶ USB対応機器の詳細『USB対応機器に付属している説明書』

2 USBケーブルのもう一方のプラグをパソコン本体のThunderbolt™ 3 (USB Type-C™) コネクタ (電源コネクタ) またはUSBコネクタに差し込む


【Thunderbolt™ 3 (USB Type-C™) コネクタ (電源コネクタ)】



* 1 USB3.1 Gen2規格に対応しています。

【USBコネクタ】


プラグの向きを確認して差し込んでください。





* 2 USB3.0規格に対応しています。

2 取りはずし

1 USB対応機器の使用を停止する

① 通知領域の【ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す】アイコン()をクリックする

* 通知領域にアイコンが表示されていない場合は、  をクリックしてください。
この操作を行ってもアイコンが表示されないUSB対応機器は、手順 **2** に進んでください。



② 表示されたメニューから、取りはずすUSB対応機器の項目をクリックする

2 パソコン本体とUSB対応機器に差し込んであるUSBケーブルのプラグを抜く

1 章

パソコンの機能を活用する

会社や家庭でそれぞれ自分専用のパソコンを持っている場合、1つのプリンターを共有したいときや、インターネット接続を使いたいときは、LAN（Local Area Network）を使うと便利です。

1 LAN接続はこんなに便利

会社や家庭でそれぞれが自分専用のパソコンを持っている場合や、ひとりで複数のパソコンを持っている場合など、複数のパソコンがあるときは、LANを使うと便利です。

■無線LAN

無線LANとは、パソコンにLANケーブルを接続していない状態でもネットワークに接続できる、ワイヤレスのLAN機能のことです。モデムやルーターの位置とは関係なく、無線通信のエリア内であればあらゆる場所からコンピューターをLANシステムに接続できます。

無線LANルーターや無線LANアクセスポイント（市販）を使用することによって、パソコンからワイヤレスでネットワーク環境を実現できます。

ネットワークに接続したあとに、ファイルの共有の設定や、ネットワークに接続しているプリンターなどの機器の設定を行う必要があります。

ネットワークに接続している機器の設定は、各機器に付属している説明書を確認してください。また、会社や学校で使用する場合は、ネットワーク管理者に確認してください。

2 無線LANで接続する

* 無線LAN機能搭載モデルのみ

警告

- 心臓ペースメーカーを装着しているかたは、心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離す
電波によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。
- 電子機器の使用が制限されている場所ではパソコンの電源を切る
パソコン本体を航空機や電子機器の使用が制限されている場所（病院など）に持ち込む場合は、無線通信機能を無効に設定したうえで、パソコンの電源を切ってください。ほかの機器に影響を与えることがあります。
 - ・ 無線通信機能は、**FN** + **F8** キーを押してOFFにすることができます。**FN** + **F8** キーを押して「機内モード オン」に設定してください。
 - ・ スリープや休止状態では、パソコンが自動的に復帰することがあるため、飛行を妨げたり、ほかのシステムに影響を及ぼしたりすることがあります。
 - ・ 電源を切った状態でも、パソコンが自動的に起動するような設定のソフトウェアの場合は、あらかじめ設定を無効（解除）にしてください。
 - ・ ディスプレイを開くことで自動的に電源が入るパネルオープンパワーオン機能を設定している場合は、あらかじめ設定を無効（解除）にしてください。

お願い

- あらかじめ、次の説明を確認してください。
 - 参照 ▶ 「付録 1 - 6 無線LANについて」
- 『困ったときは』に、セキュリティに関する注意事項や使用上の注意事項を説明しています。無線LANを使用する場合は記述をよく読んで、セキュリティの設定を行ってください。
 - 参照 ▶ 『困ったときは 付録 3 デイリーケアとアフターケア』

1

FN + **F8** キーを押して、**「機内モード オフ」** にする

FN キーを押したまま **F8** キーを押すたびに、無線通信機能のON/OFFが切り替わります。

機内モード オフ：無線通信機能ON

機内モード オン：無線通信機能OFF

以降の無線LANの設定については、Windows 標準機能を使って設定します。

1 無線LANの設定方法

無線LAN機能を使用する場合、セキュリティ設定を行うことをおすすめします。
セキュリティの設定を行っていない場合、さまざまな問題が発生する可能性があります。

参照 無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意

『困ったときは 付録 3 デイリーケアとアフターケア』

これらの問題に対応するためには、無線LANアクセスポイントとパソコンの双方で通信データの暗号化などのセキュリティが必要になります。

本製品には、無線LANを使用するにあたっての問題に対応するためのセキュリティ機能が用意されています。

次のセキュリティ設定を行い、セキュリティ機能を有効にして本製品を使用すれば、それらの問題が発生する可能性を低くすることができます。

1 無線LANアクセスポイントの電源を入れ、無線通信機能をONにする


参照 無線LANアクセスポイントの操作の詳細について

『無線LANアクセスポイントに付属している説明書』

2 通知領域の アイコンをクリックする


* 通知領域にアイコンが表示されていない場合は、 をクリックしてください。

パソコンの周囲にあるワイヤレス ネットワーク（無線LANアクセスポイント）のSSIDの一覧が表示されます。



(表示例)


3 接続するワイヤレスネットワークをクリックし①、[自動的に接続] をチェックした状態で [接続] ボタンをクリックする②



(表示例)

環境によっては、近隣で使用されているワイヤレスネットワークのSSIDが表示される場合もあるので、必ず目的のワイヤレスネットワークを選択してください。

4 ネットワークセキュリティ情報を入力して①、[次へ] ボタンをクリックする②



以降は、画面の指示に従って操作してください。

選択する項目、データ暗号化の方式、セキュリティキーなどの詳細は、お使いになる『無線LANアクセスポイントに付属している説明書』を確認のうえ、正しく設定してください。正しく設定していない場合、無線LANアクセスポイントに接続できない場合があります。

* Bluetooth[®]機能搭載モデルのみ

Bluetooth[®]対応機器と接続して使用することができます。

お願い Bluetooth[®]機能の操作にあたって

- あらかじめ、次の説明を確認してください。

参照▶ 「付録 **1** - **7** Bluetooth[®]について」

メモ

- Bluetooth[®]のバージョンによっては本製品と通信できないBluetooth[®]対応機器があります。本製品に搭載されているBluetooth[®]機能のバージョンについては、次の説明を確認してください。

参照▶ 『困ったときは 付録 **5** - **3** Bluetooth[®]の仕様』

- 2.4GHz帯の無線LANが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。

1 Bluetooth® 対応機器と接続する

 警告

- 心臓ペースメーカーを装着しているかたは、心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離す
電波によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。
- 電子機器の使用が制限されている場所ではパソコンの電源を切る
パソコン本体を航空機や電子機器の使用が制限されている場所（病院など）に持ち込む場合は、無線通信機能を無効に設定したうえで、パソコンの電源を切ってください。ほかの機器に影響を与えることがあります。
 - ・ 無線通信機能は、**FN** + **F8** キーを押してOFFにすることができます。**FN** + **F8** キーを押して [機内モード オン] に設定してください。
 - ・ スリープや休止状態では、パソコンが自動的に復帰することがあるため、飛行を妨げたり、ほかのシステムに影響を及ぼしたりすることがあります。
 - ・ 電源を切った状態でも、パソコンが自動的に起動するような設定のソフトウェアの場合は、あらかじめ設定を無効（解除）にしてください。
 - ・ ディスプレイを開くことで自動的に電源が入るパネルオープンパワーオン機能を設定している場合は、あらかじめ設定を無効（解除）にしてください。

1 Bluetooth® 対応機器の電源を入れ、Bluetooth® 機能をONにする

参照▶ Bluetooth® 対応機器の操作方法の詳細『Bluetooth® 対応機器に付属している説明書』

2 **FN** + **F8** キーを押して、[機内モード オフ] にする

FN キーを押したまま **F8** キーを押すたびに、無線通信機能のON/OFFが切り替わります。

機内モード オフ：無線通信機能ON

機内モード オン：無線通信機能OFF

3 [スタート] ボタン () をクリックする

4 [設定] をクリックする

[設定] 画面が表示されます。

5 [デバイス] をクリックする

[デバイス] 画面が表示されます。

6 [Bluetoothとその他のデバイス] をクリックして、[Bluetooth] を [オン] に設定する

[オン] にすると、パソコン本体のBluetooth® 機能がONになります。

7 Bluetooth® 対応機器との接続設定を行う



2章

■ USB Type-C™ アダプターの取り扱い

* USB Type-C™ アダプター付属モデルのみ


USB Type-C™ アダプターの各部の取り扱いについて説明しています。

1

USB Type-C™アダプターの各部の名称

USB Type-C™アダプターの各部の名称は、次のとおりです。

右側面図



① LANコネクタ

LANケーブルを使用して、通信回線に接続します。

② USBコネクタ

USB対応機器を接続します。
USB3.0規格に対応しています。

③ HDMI®出力端子

HDMI®ケーブルを接続して、HDMI®入力対応機器（テレビ、外部ディスプレイなど）にパソコンの映像を表示します。

④ RGBコネクタ

外部ディスプレイを接続して、パソコンの映像を外部ディスプレイに表示します。

左側面図



① USB Type-C™コネクタ（電源コネクタ）

充電時に使用します。

参照 ▶ 「本章 **2** USB Type-C™アダプター、電源コード、ACアダプターを接続する」

参照 ▶ 「付録 **1** - **10** USB Type-C™アダプターの取り扱いについて」

ここでは、USB Type-C™アダプターを使用してパソコン本体を充電する方法を説明します。

⚠ 警告

- ACアダプターは本製品に付属のものを使用する
本製品付属以外のACアダプターを使用すると電圧や（+）（-）の極性が異なっていることがあるため、火災・破裂・発熱のおそれがあります。
- USB Type-C™アダプターにACアダプターを接続する場合、本書に記載してある順番を守って接続する
順番を守らないと、ACアダプターのプラグが帯電し、感電またはけがをする場合があります。
また、ACアダプターのプラグを接続する際、USB Type-C™コネクタ（電源コネクタ）以外の金属部分に触れないようにしてください。

⚠ 注意

- 本製品付属の電源コードは、本製品付属のACアダプター以外には使用しない
本製品付属の電源コードは、本製品付属のACアダプター専用です。

お願い 電源コード、ACアダプターを接続する前に


- USB Type-C™アダプターに接続しているUSB対応機器を取りはずしてから、電源コード、ACアダプターを接続してください。
- あらかじめ、次の説明を確認してください。

参照 ▶ 「付録 **1 - 10** USB Type-C™アダプターの取り扱いについて」

参照 ▶ 電源コードやACアダプターの詳細について『基本編』

2 USB Type-C™アダプター、電源コード、ACアダプターを接続する

次の図の①→②→③→④の順で行ってください。



接続すると

DC IN/Battery LEDがオレンジ色に点灯し、バッテリーへの充電が自動的に始まります。DC IN/Battery LEDが白色に点灯したら、充電完了です。

参照 DC IN/Battery LED 『基本編』

メモ

- バッテリー充電中でもパソコンを使用することができます。

参照 詳細について 『基本編』

- USB Type-C™アダプターを接続してバッテリーを充電した場合、USB Type-C™アダプターを接続しない (ACアダプターをパソコンに直接接続する) 場合に比べ、充電時間が長くなる場合があります。
- USB Type-C™アダプターをパソコンから取りはずしたあと、再度USB Type-C™アダプターを接続する場合は、10秒以上間隔をあけてください。

お願い 電源コード、ACアダプターを取りはずす前に

- USB Type-C™アダプターに接続しているUSB対応機器を取りはずしてから、電源コード、ACアダプターを取りはずしてください。

3

USB対応機器を使う

ユーエスピー

USB 対応機器は、電源を入れたまま取り付け／取りはずしができます。

また、初めて接続する周辺機器を認識すると、システムがドライバーの有無をチェックし、自動的にインストールを行うプラグアンドプレイに対応しています。

USB コネクタには、USB3.0／USB2.0／USB1.1 対応機器を取り付けることができます。

使用しているUSB対応機器がUSB3.0規格に対応しているかどうかは、あらかじめ確認してください。

参照 ▶ USB対応機器の詳細『USB対応機器に付属している説明書』

USB対応機器すべての動作を保証するものではありません。

お願い USB対応機器の操作にあたって

- あらかじめ、次の説明を確認してください。

参照 ▶ 「付録 **1** - **1** - USB対応機器の操作にあたって」

参照 ▶ 「付録 **1** - **10** - USB Type-C™アダプターの取り扱いについて」

1 USB対応機器の取り付け／取りはずし

1 取り付け

あらかじめ、パソコン本体にUSB Type-C™アダプターを接続しておいてください。


1 USBケーブルのプラグをUSB対応機器に差し込む

この手順が必要ない機器もあります。

参照▶ USB対応機器の詳細『USB対応機器に付属している説明書』

2 USBケーブルのもう一方のプラグをUSB Type-C™アダプターのUSBコネクタに差し込む


プラグの向きを確認して差し込んでください。





* 1 USB3.0規格に対応しています。

2 取りはずし

1 USB対応機器の使用を停止する

① 通知領域の【ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す】アイコン()をクリックする

* 通知領域にアイコンが表示されていない場合は、  をクリックしてください。
この操作を行ってもアイコンが表示されないUSB対応機器は、手順 **2** に進んでください。



② 表示されたメニューから取りはずすUSB対応機器の項目をクリックする

2 USB Type-C™アダプターとUSB対応機器に差し込んであるUSBケーブルのプラグを抜く

本製品は表示装置としてTFTカラー液晶ディスプレイを搭載しています。USB Type-C™アダプターの次のコネクタと、テレビや外部ディスプレイをケーブルで接続すると、接続した表示装置の画面にパソコンの画面を表示させることができます。

- エイチディーエムアイ HDMI® 出力端子
- アールジービー RGB コネクタ

お願い テレビ／外部ディスプレイ接続の操作にあたって

- あらかじめ、次の説明を確認してください。

参照 「付録 1 - 1 - パソコン本体への機器の取り付け／取りはずしについて」


参照 「付録 1 - 1 - テレビ／外部ディスプレイ接続の操作にあたって」

参照 「付録 1 - 10 USB Type-C™ アダプターの取り扱いについて」

1 HDMI® 出力端子に接続する／取りはずす

HDMI® 入力端子があるテレビや外部ディスプレイを接続できます。

メモ

- HDMI® 対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- 接続するHDMI® ケーブルは、市販のものを使用してください。
- HDMI® ケーブルは、HDMI® ロゴ (**HDMI®**) の表示があるケーブルを使用してください。
- 1,920 × 1,080 ドット以上の解像度の出力には、ハイスピードHDMI® ケーブルを使用してください。なお、使用時には解像度の変更が必要です。解像度については、タスクバーの [何でも聞いてください] () で、「解像度」と入力して検索してください。
- 表示可能な解像度はディスプレイにより異なります。
- テレビや外部ディスプレイへの出力形式の設定は変更できます。

参照 「1章 1 - 2 - 2 表示を切り替える」

- 著作権保護された映像などをテレビや外部ディスプレイに表示するためには、HDCPに対応したテレビや外部ディスプレイを接続してください。

HDMI[®] 出力端子に接続する

あらかじめ、パソコン本体にUSB Type-C[™]アダプターを接続しておいてください。

- 1 HDMI[®] ケーブルのプラグをテレビまたは外部ディスプレイのHDMI[®] 入力端子に差し込む
- 2 テレビまたは外部ディスプレイの電源を入れる
- 3 HDMI[®] ケーブルのもう一方のプラグをUSB Type-C[™] アダプターのHDMI[®] 出力端子に差し込む

参照 ▶ HDMI[®] 出力端子「本章 1 - 右側面図」

メモ

- HDMI[®] 接続で、テレビまたは外部ディスプレイに映像を映しているとき、HDMI[®] ケーブルを抜いたあと、再度HDMI[®] ケーブルを接続する場合は5秒以上間隔をあけてください。

音声の出力をパソコン本体のスピーカーからテレビなどに切り替える

HDMI[®] ケーブルでテレビや外部ディスプレイを接続すると、自動的に音声の出力先がテレビや外部ディスプレイに切り替わります。

テレビや外部ディスプレイを接続しても音声切り替わらない場合は、次の参照先を確認し、設定を行ってください。

参照 ▶ 「1章 1 - 2 - 1 - 音声の出力をパソコン本体のスピーカーからテレビなどに切り替える」

HDMI[®] 出力端子から取りはずす

- 1 HDMI[®] 出力端子からHDMI[®] ケーブルのプラグを抜く

2 RGB コネクタに接続する／取りはずす

RGB 端子がある外部ディスプレイを接続できます。



- 接続するケーブルは、市販のものを使用してください。
- 表示可能な解像度はディスプレイにより異なります。
- 1,920 × 1,200 ドットは、Reduced Blanking 対応の外部ディスプレイでのみ表示可能です。
- 外部ディスプレイへの出力形式の設定は変更できます。

参照▶ 「1 章 1 - 2 - 2 表示を切り替える」

- RGB 端子を備えたテレビへは、外部ディスプレイのように RGB ケーブルを使って表示することもできます。詳しくは、本項目の説明と『テレビに付属の説明書』を参照してください。

RGB コネクタに接続する

あらかじめ、パソコン本体に USB Type-C™ アダプターを接続しておいてください。

- 1** 外部ディスプレイのケーブルのプラグを外部ディスプレイの RGB コネクタに差し込む
- 2** 外部ディスプレイの電源を入れる
- 3** 外部ディスプレイのケーブルのもう一方のプラグを USB Type-C™ アダプターの RGB コネクタに差し込む

USB Type-C™ アダプターの RGB コネクタには固定用のネジ穴はありませんが、プラグに固定用のネジが付いているタイプの外部ディスプレイケーブルも使用できます。

参照▶ RGB コネクタ「本章 1 - 右側面図」

上記の手順で電源を入れると、パソコン本体は自動的にその外部ディスプレイを認識します。

RGB コネクタから取りはずす

- 1** RGB コネクタから外部ディスプレイのケーブルのプラグを抜く

5 有線LAN機能を使う

1 有線LANで接続する

USB Type-C™アダプターには、ブロードバンド接続などに使用するLAN機能が搭載されています。

USB Type-C™アダプターのLANコネクタに光回線終端装置、ADSL モデムやブロードバンドルーターなどをLANケーブルで接続することができます。

1 LANケーブルを接続する

あらかじめ、パソコン本体にUSB Type-C™アダプターを接続しておいてください。


お願い LANケーブルの操作にあたって

- あらかじめ、次の説明を確認してください。

参照▶ 「付録 1 - 5 有線LANについて」

LANケーブルをはずしたり差し込むときは、プラグの部分を持って行ってください。また、はずすときは、プラグのロック部を押しながらずしてください。ケーブルを引っ張らないでください。

LANケーブルは本製品には付属していません。市販のLANケーブルを購入してください。



1 パソコン本体またはUSB Type-C™アダプターに接続されているすべての周辺機器の電源を切る

2 LANケーブルのプラグをUSB Type-C™アダプターのLANコネクタに差し込む

ロック部の向きに注意して、「カチッ」と音がするまで差し込んでください。

参照▶ LANコネクタ「本章 1 - 右側面図」

3 LANケーブルのもう一方のプラグを接続先のネットワーク機器のコネクタに差し込む

接続する機器により、以降の設定方法は異なります。


参照▶ 光回線終端装置、ADSL モデムの設定について『プロバイダーなどから送られてくる資料』

参照▶ ブロードバンドルーターの設定について『ブロードバンドルーターに付属している説明書』

動作状態を確認するには

LANコネクタの両脇には、LANインターフェースの動作状態を示す2つのLEDがあります。

LANアクティブLED (オレンジ色)*
データを送受信しているときに点灯します。



リンクLED (緑色)*
ネットワークに正常に接続され、使用可能なときに点灯します。

* 本LEDは、データ通信可能な状態のときに有効です。その他の状態（OSの起動時など）では、正しく表示されない場合があります。

メモ

- Wake-up on LANを使用する場合は、必ず電源コードとACアダプターをUSB Type-C™アダプターへ接続してください。
- Wake-up on LANを設定後、USB Type-C™アダプターからACアダプターをはずさないでください。途中でACアダプターをはずしてしまうと設定がクリアされます。接続後、再度設定し直してください。

3 章

■ USB Type-C™ アダプター RGB/ LANコネクタタイプの取り扱い


* USB Type-C™ アダプター RGB/LANコネクタタイプ付属モデルのみ

USB Type-C™ アダプター RGB/LANコネクタタイプの各部の取り扱いについて説明しています。

1

USB Type-C™アダプター RGB/ LANコネクタタイプの各部の名称

USB Type-C™アダプター RGB/LANコネクタタイプの各部の名称は、次のとおりです。



① RGB コネクタ

外部ディスプレイを接続して、パソコンの映像を外部ディスプレイに表示します。

② LAN コネクタ

LANケーブルを使用して、通信回線に接続します。

③ USB Type-C™ コネクタ (電源コネクタ)

充電時に使用します。

参照 ▶ 「付録 **1 - 11** USB Type-C™アダプター RGB/LANコネクタタイプの取り扱いについて」

2

USB Type-C™アダプター RGB/LANコネクタ タイプ、電源コード、ACアダプターを接続する

USB Type-C™ アダプター RGB/LANコネクタタイプを使用してパソコン本体を充電する方法は、USB Type-C™ アダプターを使用する場合と同様です。

参照 ▶ 「2章 **2** USB Type-C™アダプター、電源コード、ACアダプターを接続する」

3 章

USB Type-C™アダプター RGB/LANコネクタタイプの取り扱い

本製品は表示装置としてTFTカラー液晶ディスプレイを搭載しています。

USB Type-C™アダプター RGB/LANコネクタタイプの次のコネクタと、テレビや外部ディスプレイをケーブルで接続すると、接続した表示装置の画面にパソコンの画面を表示させることができます。

- フルジュービー RGB コネクタ

お願い テレビ／外部ディスプレイ接続の操作にあたって

- あらかじめ、次の説明を確認してください。

参照 「付録 1 - 1 - パソコン本体への機器の取り付け／取りはずしについて」

参照 「付録 1 - 1 - テレビ／外部ディスプレイ接続の操作にあたって」

参照 「付録 1 - 11 USB Type-C™アダプター RGB/LANコネクタタイプの取り扱いについて」

1 RGBコネクタに接続する／取りはずす

RGB端子がある外部ディスプレイを接続できます。

メモ

- 接続するケーブルは、市販のものを使用してください。
- 表示可能な解像度はディスプレイにより異なります。
- 1,920 × 1,200 ドットは、Reduced Blanking対応の外部ディスプレイでのみ表示可能です。
- 外部ディスプレイへの出力形式の設定は変更できます。

参照 「1章 1 - 2 - 2 表示を切り替える」

- RGB端子を備えたテレビへは、外部ディスプレイのようにRGBケーブルを使って表示することもできます。詳しくは、本項目の説明と『テレビに付属の説明書』を参照してください。

RGB コネクタに接続する

あらかじめ、パソコン本体にUSB Type-C™アダプター RGB/LAN コネクタタイプを接続しておいてください。

- 1 外部ディスプレイのケーブルのプラグを外部ディスプレイのRGB コネクタに差し込む
- 2 外部ディスプレイの電源を入れる
- 3 外部ディスプレイのケーブルのもう一方のプラグをUSB Type-C™アダプター RGB/LAN コネクタタイプのRGB コネクタに差し込む

USB Type-C™アダプター RGB/LAN コネクタタイプのRGB コネクタには固定用のネジ穴はありませんが、プラグに固定用のネジが付いているタイプの外部ディスプレイケーブルも使用できます。

参照 RGB コネクタ

「本章 **1** USB Type-C™アダプター RGB/LAN コネクタタイプの各部の名称」

上記の手順で電源を入れると、パソコン本体は自動的にその外部ディスプレイを認識します。

RGB コネクタから取りはずす

- 1 RGB コネクタから外部ディスプレイのケーブルのプラグを抜く

4 有線LAN機能を使う

1 有線LANで接続する

USB Type-C™アダプター RGB/LANコネクタタイプには、ブロードバンド接続などに使用するLAN機能が搭載されています。

USB Type-C™アダプター RGB/LANコネクタタイプのLANコネクタに光回線終端装置、ADSLモデムやブロードバンドルーターなどをLANケーブルで接続することができます。

1 LANケーブルを接続する

あらかじめ、パソコン本体にUSB Type-C™アダプター RGB/LANコネクタタイプを接続しておいてください。


お願い LANケーブルの操作にあたって

- あらかじめ、次の説明を確認してください。

参照 「付録 1 - 5 有線LANについて」

LANケーブルをはずしたり差し込むときは、プラグの部分を持って行ってください。また、はずすときは、プラグのロック部を押しながらはずしてください。ケーブルを引っ張らないでください。

LANケーブルは本製品には付属していません。市販のLANケーブルを購入してください。



1 パソコン本体またはUSB Type-C™アダプター RGB/LANコネクタタイプに接続されているすべての周辺機器の電源を切る

2 LANケーブルのプラグをUSB Type-C™アダプター RGB/LANコネクタタイプのLANコネクタに差し込む

ロック部の向きに注意して、「カチッ」と音がするまで差し込んでください。

参照 LANコネクタ

「本章 1 USB Type-C™アダプター RGB/LANコネクタタイプの各部の名称」

3 LANケーブルのもう一方のプラグを接続先のネットワーク機器のコネクタに差し込む


接続する機器により、以降の設定方法は異なります。

参照▶ 光回線終端装置、ADSLモデムの設定について
『プロバイダーなどから送られてくる資料』

参照▶ ブロードバンドルーターの設定について『ブロードバンドルーターに付属している説明書』

動作状態を確認するには

LANコネクタの両脇には、LANインターフェースの動作状態を示す2つのLEDがあります。



LANアクティブLED (オレンジ色)*
データを送受信しているときに点灯します。

リンクLED (緑色)*
ネットワークに正常に接続され、使用可能なときに点灯します。

* 本LEDは、データ通信可能な状態のときに有効です。その他の状態（OSの起動時など）では、正しく表示されない場合があります。

メモ

- Wake-up on LANを使用する場合は、必ず電源コードとACアダプターをUSB Type-C™アダプターRGB/LANコネクタタイプへ接続してください。
- Wake-up on LANを設定後、USB Type-C™アダプターRGB/LANコネクタタイプからACアダプターをはずさないでください。
途中でACアダプターをはずしてしまうと設定がクリアされます。接続後、再度設定し直してください。



4章

■ システム環境を設定する

本製品を使用するときの、システム上のさまざまな環境を設定する方法について説明しています。

1 パスワードセキュリティ

パスワードとは、パソコンやWindowsの起動時などに入力する、認証用の文字列のことです。パスワードが設定されている場合、あらかじめ決めた文字列を正しく入力しないと起動できません。

このため、自分にしかわからないパスワードを設定しておけば、ほかの人がパソコンやWindowsを起動できなくなるため、データを見られたり、誤って消されてしまう心配が少なくなります。

一度設定したパスワードは、後から変更したり、削除したりすることができます。

パスワードにはいろいろな種類があります。

● Windowsパスワード

Windowsを起動するときやスクリーンセーバーから復帰するときに、パスワードを入力しないと起動しません。

使用者として登録しているユーザーが、それぞれ別々に設定できます。

● ユーザーパスワード (BIOSパスワード)

電源を入れるときや休止状態から復帰するときに、パスワードを入力しないと起動しません。

● スーパーバイザーパスワード (BIOSパスワード)

BIOSセットアップの設定を変更できないようにするなど、いくつかのパソコン本体の設定について制限をかけられます。スーパーバイザーが使用します。

● HDDパスワード

本体のハードディスクを保護します。電源を入れるときにHDDパスワードを入力しないと起動しません。万が一パスワードを忘れた場合、永久にハードディスクを使用できなくなる、非常に強固なセキュリティです。



メモ

- ユーザーパスワードとスーパーバイザーパスワードでは、違う文字列を使用してください。
- パスワードを登録した場合は、忘れたときのために必ずパスワードを控えてください。
- パスワードを入力するときは、コード入力や貼り付け（ペースト）などの操作は行わず、キーボードの文字キーを押して直接入力してください。

お願い

- パスワードを忘れてしまって、パスワードを解除できなくなった場合は、使用している機種（型番）を確認後、次のサポート窓口に連絡してください。
 - ・ Windowsパスワードを忘れたとき： 東芝PCあんしんサポート 使いかた相談窓口
 - ・ その他のパスワードを忘れたとき： 東芝PCあんしんサポート 修理相談窓口
- HDDパスワードを忘れてしまった場合は、ハードディスクは永久に使用できなくなりますので、有料にてハードディスクを交換します。
- 「その他のパスワード」の場合は、有料にてパスワードを解除します。その際、パスワードの種類によっては、お客様のデータが失われる場合があります。
- またどちらの場合も、身分証明書（お客様自身を確認できる物）の提示が必要です。

パスワードに使用できる文字

ユーザーパスワード、スーパーバイザーパスワード、HDDパスワードに使用できる文字は次のとおりです。

アルファベットの大文字と小文字は区別されません。

使用できる文字	アルファベット（半角）	abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
	数字（半角）	0123456789
	記号の一部（半角）	;. ,. （スペース）など
使用できない文字	<ul style="list-style-type: none"> ・ 全角文字（2バイト文字） ・ 日本語入力システムの起動が必要な文字 【例】 漢字、カタカナ（全角／半角）、ひらがな、日本語入力システムが供給する記号 など ・ 記号の一部（半角） 【例】 !（バーチカルライン） _（アンダーバー） ¥（エン）など ・ ほかのキー（SHIFTキーやCAPSLOCK英数キーなど）と同時に使用しないと入力できない文字 	

パスワード登録時に警告メッセージが表示された場合は、登録しようとした文字列に使用できない文字が含まれています。この場合、もう一度別の文字列を入力し直してください。警告が表示されない場合も、上記「使用できない文字」に該当する文字は使用しないでください。また文字列は必ずキーボードから1文字ずつ直接入力してください。

1 ユーザーパスワード


「ユーザーパスワード」は、電源を入れるときや休止状態から復帰するときに、決まった文字を入力しなければ起動できなくする機能です。

ユーザーパスワードの登録は、「東芝セッティング」で設定します。また、登録した文字列は、パスワードファイルを作成して確認することをおすすめします。

1 東芝セッティングでの設定

ユーザーパスワードの登録

ユーザーパスワードを登録する手順を説明します。HDDパスワードもあわせて登録できます。

- 1 [スタート] ボタン () をクリックする
- 2 [TOSHIBA] → [東芝セッティング] をクリックする
- 3 [システムパスワード] で [登録] ボタンをクリックする




(表示例)

[ユーザーパスワードの登録] 画面が表示されます。

4 [入力:] にパスワードを入力する

パスワードは50文字以内で入力します。



(表示例)

参照 ▶ パスワードに使用できる文字について「本節 - パスワードに使用できる文字」

パスワードは1文字ごとに「●」で表示されますので、画面で確認できません。間違えないよう、気をつけて入力してください。

パスワードを入力するときは、コード入力や貼り付け（ペースト）などの操作を行わず、キーボードの文字キーを押して直接入力してください。

5 [確認入力:]にもう一度パスワードを入力する

モデルによっては、[同時にHDDユーザーパスワードに同じ文字列を登録する。]項目が表示されます。

[同時にHDDユーザーパスワードに同じ文字列を登録する。]にチェックがついている場合、ここで設定したユーザーパスワードがHDDパスワードとしても登録されます。

参照 ▶ HDDパスワードについて「本節 4 HDDパスワード」

ユーザーパスワードのみ登録する場合は、チェックをはずしてください。

6 [登録] ボタンをクリックする

入力エラーのメッセージが表示された場合は、[OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、手順 4 から操作をやり直してください。

手順 5 で [同時にHDDユーザーパスワードに同じ文字列を登録する。] にチェックをしていない場合は、手順 8 に進んでください。


チェックをしている場合は、「HDDユーザーパスワードを登録しようとしています。」という画面が表示されます。

7 メッセージの内容を確認し、[はい] ボタンをクリックする

8 パスワードファイルを作成する場合は [OK] ボタンをクリックする

パスワードの文字列をファイルとして保存しておくことを推奨するメッセージが表示されます。

パスワードファイルを保管しておけば、パスワードを忘れた場合、本機または本機以外の機器でパスワードを確認することができます。



パスワードファイルを作成しない場合は [キャンセル] ボタンをクリックしてください。[OK] ボタンをクリックすると、[名前を付けて保存] 画面が表示されます。

9 パスワードファイルを作成する

パスワードファイルの保存先は、USBフラッシュメモリなどの記録メディアを強くおすすめします。あらかじめ用意しておいてください。

- ① 記録メディアをセットする
- ② 保存先を選択する
- ③ [ファイル名] にファイル名を入力する
- ④ [保存] ボタンをクリックする

パスワードファイルが選択した保存先に作成されます。

手順 **5** で [同時にHDDユーザーパスワードに同じ文字列を登録する。] をチェックしている場合、「今すぐコンピューターを再起動しますか?」という画面が表示されるので、[いいえ] ボタンをクリックします。

10 必要に応じて、[パスワードの注釈:] を入力する

[パスワードの注釈] にはパスワードのヒントとなる文字列を登録できます。登録すると、パスワードの入力が必要なときに、登録した文字列が表示されます。使用できる文字列はユーザーパスワードと同様です。

参照▶ パスワードに使用できる文字について「本節 - パスワードに使用できる文字」
パスワード文字列そのものを登録しないでください。

11 [適用] ボタンをクリックする

手順 **5** で [同時にHDDユーザーパスワードに同じ文字列を登録する。] にチェックをした場合は、必ず電源を切る、または再起動してください。

お願い

- パスワードファイルを保存した記録メディアは、安全な場所に保管してください。

 **メモ**

- パスワードを忘れてしまったときのために、必ずパスワードを控えてください。
- ユーザーパスワードを登録すると、以後「東芝セッティング」を起動する際に、認証画面が表示されます。パスワードで認証を行ってください。

参照▶ 認証について「本節 **3** パスワードの入力」

ユーザーパスワードの削除

ユーザーパスワードを削除するには、次の手順を実行してください。

1 [スタート] ボタン () をクリックする

2 [TOSHIBA] → [東芝セッティング] をクリックする
認証画面が表示されるので、パスワードで認証を行ってください。

参照 ▶ 認証について「本節 **3** パスワードの入力」


3 [システムパスワード] で [削除] ボタンをクリックする




(表示例)

[ユーザーパスワードの削除] 画面が表示されます。

4 [削除] ボタンをクリックする



(表示例)


5 メッセージの内容を確認し、[はい] ボタンをクリックする

認証画面が表示されます。

パスワードで認証を行ってください。

参照 ▶ 認証について「本節 **3** パスワードの入力」

認証は、「東芝セッティング」を起動したときと同じユーザー権限で行ってください。確認のメッセージが表示されます。

6 メッセージの内容を確認し、[OK] ボタンをクリックする

パスワードが削除されます。

ユーザーパスワードの変更

ユーザーパスワードを変更するには、次の手順を実行してください。

1 [スタート] ボタン () をクリックする

2 [TOSHIBA] → [東芝セッティング] をクリックする

認証画面が表示されるので、パスワードで認証を行ってください。

参照 ▶ 認証について「本節 **3** パスワードの入力」

3 [システムパスワード] で [変更] ボタンをクリックする




(表示例)

[ユーザーパスワードの変更] 画面が表示されます。

4 [入力:] に新しいパスワードを入力する

パスワードは50文字以内で入力します。

参照 ▶ パスワードに使用できる文字について「本節 - パスワードに使用できる文字」



(表示例)

パスワードは1文字ごとに「●」で表示されますので、画面で確認できません。間違えないよう、気をつけて入力してください。


パスワードを入力するときは、コード入力や貼り付け（ペースト）などの操作を行わず、キーボードの文字キーを押して直接入力してください。

5 [確認入力:]にもう一度新しいパスワードを入力する

6 [変更] ボタンをクリックする

確認のメッセージが表示されます。

7 メッセージの内容を確認し、[はい] ボタンをクリックする



認証画面が表示されます。

パスワードで認証を行ってください。

ここでは、まだパスワードは変更されていないので、本手順 **4**、**5** で入力したのではなく、その前に登録しておいたパスワードを入力してください。

参照▶ 認証について「本節 **3** パスワードの入力」

認証は、「東芝セッティング」を起動したときと同じユーザー権限で行ってください。

パスワードが変更されます。

変更したパスワードの文字列をファイルとして保存しておくことを推奨するメッセージが表示されます。

8 パスワードファイルを作成する場合は [OK] ボタンをクリックする

パスワードファイルを作成しない場合は [キャンセル] ボタンをクリックしてください。

参照▶ パスワードファイルの作成方法「本項 **1** - ユーザーパスワードの登録」の手順 **9**

2 BIOS セットアップでの設定

BIOS セットアップでの設定は、「Security」メニューにある「BIOS Password」の「User」で行います。

ユーザーパスワードの登録

* この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。
必ず本項目のページを印刷してから実行してください。

1 データを保存し、**[SHIFT]** キーを押しながら **[シャットダウン]** をクリックして電源を切る

参照 ▶ 電源の切りかた「基本編」

2 電源スイッチを押し、すぐに **[F2]** キーを数回押して、BIOS セットアップを起動する

各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。パスワードを入力して **[ENTER]** キーを押してください。

3 「Security」メニューでカーソルを「BIOS Password」の「User」に合わせ、**[ENTER]** キーを押す

パスワードが入力できる状態になります。

4 パスワードを入力する

パスワードは50文字以内で入力します。パスワードに使用できる文字は、「東芝セッティング」の場合と同様です。

パスワードは1文字ごとに「*」（アスタリスク）で表示されますので、画面で確認できません。間違えないよう、気をつけて入力してください。

5 **[ENTER]** キーを押す

確認入力の画面が表示されます。

6 もう一度パスワードを入力する

確認のため、手順 **4** と同じパスワードをもう一度入力してください。

7 **[ENTER]** キーを押す

パスワードが登録されます。

2回目のパスワードが1回目のパスワードと異なる場合は、エラーメッセージが表示されます。**[ENTER]** キーを押し、手順 **3** からやり直してください。

参照 ▶ BIOS セットアップの終了方法「本章 **4** - **1** - **2** 終了」

ユーザーパスワードの削除

* この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。
必ず本項目のページを印刷してから実行してください。

1 データを保存し、**[SHIFT]** キーを押しながら **[シャットダウン]** をクリックして電源を切る

参照 ▶ 電源の切りかた「基本編」

2 電源スイッチを押し、すぐに **[F2]** キーを数回押して、BIOS セットアップを起動する

各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。パスワードを入力して **[ENTER]** キーを押してください。

3 「Security」メニューでカーソルを「BIOS Password」の「User」に合わせ、**[ENTER]** キーを押す

パスワードが入力できる状態になります。

4 登録してあるパスワードを入力する

入力すると1文字ごとに「*」（アスタリスク）が表示されます。

5 **[ENTER]** キーを押す

新しいパスワードを入力する画面が表示されます。

入力したパスワードが登録したパスワードと異なる場合は、エラーメッセージが表示されます。**[ENTER]** キーを押し、手順 **3** からやり直してください。

6 何も入力しないで、**[ENTER]** キーを押す

確認入力の画面が表示されます。

7 何も入力しないで、**[ENTER]** キーを押す

パスワードが削除されます。

購入時の設定では、入力エラーが3回続いた場合は、以後パスワードの項目を操作できなくなります。この場合は、パソコン本体の電源を入れ直し、もう一度設定を行ってください。

参照 ▶ BIOS セットアップの終了方法「本章 **4** - **1** - **2** 終了」

ユーザーパスワードの変更

* この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。
必ず本項目のページを印刷してから実行してください。

1 データを保存し、**[SHIFT]** キーを押しながら **[シャットダウン]** をクリックして電源を切る

参照 ▶ 電源の切りかた「基本編」

2 電源スイッチを押し、すぐに **[F2]** キーを数回押して、BIOS セットアップを起動する

各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。パスワードを入力して **[ENTER]** キーを押してください。

3 「Security」メニューでカーソルを「BIOS Password」の「User」に合わせ、**[ENTER]** キーを押す

パスワードが入力できる状態になります。

4 登録してあるパスワードを入力する

入力すると1文字ごとに「*」（アスタリスク）が表示されます。

5 **[ENTER]** キーを押す

新しいパスワードを入力する画面が表示されます。

入力したパスワードが登録したパスワードと異なる場合は、エラーメッセージが表示されます。**[ENTER]** キーを押し、手順 **3** からやり直してください。

6 新しいパスワードを入力する

パスワードは1文字ごとに「*」（アスタリスク）で表示されますので、画面で確認できません。間違えないよう、気をつけて入力してください。

7 **[ENTER]** キーを押す

確認入力の画面が表示されます。

8 もう一度新しいパスワードを入力する

9 **[ENTER]** キーを押す

パスワードが変更されます。

2回目のパスワードが1回目のパスワードと異なる場合は、エラーメッセージが表示されます。**[ENTER]** キーを押し、手順 **3** からやり直してください。

購入時の設定では、入力エラーが3回続いた場合は、以後パスワードの項目を操作できなくなります。この場合は、パソコン本体の電源を入れ直し、もう一度設定を行ってください。

参照 ▶ BIOS セットアップの終了方法「本章 **4** - **1** - **2** 終了」

2 スーパーバイザーパスワード

「スーパーバイザーパスワード」は、BIOS セットアップの設定を変更できないようにするなど、いくつかのパソコン本体の設定について制限をかける機能です。

Windows 上からスーパーバイザーパスワードの設定や設定の変更ができます。なお、BIOS セットアップでも設定できます。

メモ

- 先にユーザーパスワードが登録されている場合は、スーパーバイザーパスワードの登録はできません。スーパーバイザーパスワードとユーザーパスワードを両方登録する場合は、一度ユーザーパスワードを削除し、スーパーバイザーパスワードを登録してからもう一度ユーザーパスワードを登録してください。
- スーパーバイザーパスワードを登録すると、ユーザーポリシーを設定できます。ユーザーポリシーとは、複数のユーザーでパソコンを使用している場合の、各ユーザーの権限を設定する機能です。
- スーパーバイザーパスワードとユーザーパスワードでは、違うパスワードを使用してください。
- パスワードを登録した場合は、忘れたときのために必ずパスワードを控えておいてください。

1 東芝セッティングでの設定

起動方法

1 [スタート] ボタン () をクリックする

2 [TOSHIBA] → [東芝セッティング] をクリックする

パスワードを登録している場合は、スーパーバイザーパスワードで認証を行ってください。

参照 ▶ 認証について「本節 **3** - 東芝セッティングを起動したとき」

3 [システムパスワード] で [高度な設定] 右の  をクリックする

スーパーバイザーパスワードが設定できるようになります。

操作方法

■ スーパーバイザーパスワードの登録、削除、変更

スーパーバイザーパスワードの登録、削除、変更などの設定方法は、「東芝セッティング」でのユーザーパスワードの設定方法と同様です。

ユーザーパスワードの設定を確認し、画面の指示に従って操作してください。

参照 ユーザーパスワード「本節 1 - 1 東芝セッティングでの設定」

なお、スーパーバイザーパスワードを削除すると、ユーザーパスワードも同時に削除されます。

■ 一般ユーザーの操作を制限する

スーパーバイザーパスワードを登録すると、スーパーバイザーパスワードを知らないユーザーに対して、BIOSセットアップの管理などに制限を加えることができます。

スーパーバイザーパスワードを登録した状態で、次の手順を実行してください。

1 「東芝セッティング」を起動する

認証画面が表示されるので、スーパーバイザーパスワードで認証を行ってください。

参照 認証について「本節 3 - 東芝セッティングを起動したとき」

2 [システムパスワード] で [ユーザーポリシー] の [設定] ボタンをクリックする

3 必要に応じて項目をチェックする

4 [設定] ボタンをクリックする

5 メッセージが表示された場合は内容を確認し、[はい] ボタンをクリックする

認証画面が表示されます。

スーパーバイザーパスワードで認証を行ってください。

参照 認証について「本節 3 - 東芝セッティングを起動したとき」

6 メッセージが表示された場合は内容を確認し、[OK] ボタンをクリックする

2 BIOS セットアップでの設定

* この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。
必ず本項目のページを印刷してから実行してください。

BIOS セットアップでも、スーパーバイザーパスワードを設定することができます。

操作方法

■ スーパーバイザーパスワードの登録、削除、変更

BIOS セットアップの「Security」メニューで、「BIOS Password」の「Supervisor」を選択して設定できます。

登録、削除、変更などの設定方法は、BIOS セットアップでのユーザーパスワードの設定方法と同様です。

ユーザーパスワードの設定を確認してください。

参照▶ 「本節 1 - 2 BIOS セットアップでの設定」

また、BIOS セットアップで、いったんスーパーバイザーパスワードを登録してしまうと、スーパーバイザーパスワードを知らないユーザーの場合、次の操作が一部制限されたり、設定ができなくなったりします。

- ・ BIOS セットアップ画面での設定変更
- ・ 東芝セッティングでの設定変更
- ・ **F12** キーを使って起動ドライブを変更する

参照▶ 「本章 2 起動ドライブの変更」

3 パスワードの入力

お願い

- パスワード入力画面で自動的に電源が切れると、LAN*¹、USB、スリープ解除タイマーからの許可によるWake-upができませんので、電源を入れ直してください。

* 1 USB Type-C™アダプター付属モデル、またはUSB Type-C™アダプター RGB/LANコネクタタイプ付属モデルのみ

電源を入れたとき／休止状態から復帰するとき

パスワードを登録している場合、電源を入れるとパスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。

この場合は、次の方法でパソコン本体を起動します。

■ パスワードを入力する

1 登録したとおりにパスワードを入力し、**ENTER** キーを押す


パスワードの入力ミスが3回繰り返した場合は、自動的に電源が切れます。
パスワードを入力せずに約1分経過した場合は、自動的に電源が切れます。
その場合は電源を入れ直してください。

■ 指紋認証を使う

* 指紋センサー搭載モデルのみ

メモ

指紋認証を使用する場合は、あらかじめ、起動認証設定で次の設定を行ってください。

- ① [スタート] ボタン () をクリックする
- ② [TOSHIBA] → [東芝セッティング] をクリックする
認証画面が表示されるので、認証を行ってください。
- ③ [システムパスワード] の [起動認証設定] で、「起動認証は、コンピューター起動時にユーザーパスワードを入力する代わりに指紋で認証できるようにします。」にチェックを付ける

1 指紋センサーに指を当て、離す

参照 ▶ 指紋認証「本章 5 指紋認証を使う」

東芝セッティングを起動したとき

ユーザーパスワード／スーパーバイザーパスワードを登録している場合、「東芝セッティング」を起動すると、認証を求める画面が表示されます。次の方法で認証を行います。

1 認証を求める画面が表示されたら、パスワードを入力する

2 【確認】 ボタンをクリックする

1 パスワードを忘れてしまった場合

● パスワードファイルを確認する

電源を入れるときにパスワードが必要になった場合は、本機以外の機器でパスワードファイルを確認してください。

上記の方法でパスワードの確認ができなかった場合は、東芝PCあんしんサポート 修理相談窓口にご相談ください。パスワードの解除を依頼する場合は、有料です。またそのとき、身分証明書（お客様自身を確認できる物）の提示が必要です。

4 HDDパスワード

HDDパスワードは、ハードディスクを保護するセキュリティ機能です。
HDDパスワードの登録、削除、変更などの設定は、BIOSセットアップで行います。

1 注意事項

登録したパスワードの内容は、メモをとるなどして、安全な場所に保管しておくことを強くおすすめます。

お願い

- 万が一、登録したパスワードを忘れた場合、修理・保守対応ではパスワードを解除できません。この場合、ハードディスクは永久に使用できなくなり、交換対応となります。この場合、有料での交換となります。
ハードディスクが使用できなくなったことによる、お客様またはその他の個人や組織に対して生じた、いかなる損失に対しても、当社はいっさい責任を負いません。
HDDパスワードの設定については、この点を十分にご注意いただいたうえでご使用ください。

2 HDDパスワードの種類

HDDパスワードは、HDDユーザーパスワードとHDDマスターパスワードの2つを設定することが可能です。

■ HDDユーザーパスワード

各パソコンの使用者自身が設定することを想定したパスワードです。
HDDマスターパスワードを削除すると、同時にHDDユーザーパスワードも削除されます。

■ HDDマスターパスワード

管理者などがパソコン本体の環境設定を管理／保守するために設定することを想定したパスワードです。

HDDマスターパスワードはHDDユーザーパスワードの代わりに使えます。HDDユーザーパスワードを忘れた場合でも、HDDマスターパスワードを入力してハードディスクにアクセスできます。

なお、HDDマスターパスワードのみを登録することはできません。

組織などでHDDマスターパスワードを用いた運用を検討した場合、各パソコンのユーザーに対してパソコン本体を配付する前に、あらかじめ管理者がBIOSセットアップでHDDマスターパスワードと仮のHDDユーザーパスワードを設定しておく必要があります。

3 HDDパスワードの登録

* この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。
必ず本項目のページを印刷してから実行してください。

1 データを保存し、**[SHIFT]** キーを押しながら **[シャットダウン]** をクリックして電源を切る

参照 ▶ 電源の切りかた「基本編」

2 電源スイッチを押し、すぐに **[F2]** キーを数回押して、BIOS セットアップを起動する

各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。パスワードを入力して **[ENTER]** キーを押してください。

3 「Security」メニューでカーソルを「HDD/SSD Password」の「User」に合わせ、**[ENTER]** キーを押す

HDD マスターパスワードの場合は、「Master」にカーソルを合わせて **[ENTER]** キーを押してください。

パスワードが入力できる状態になります。

4 パスワードを入力する

パスワードは50文字以内で入力します。

参照 ▶ パスワードに使用できる文字について「本節 - パスワードに使用できる文字」

パスワードは1文字ごとに「*」（アスタリスク）で表示されますので、画面で確認できません。間違えないよう、気をつけて入力してください。

5 **[ENTER]** キーを押す

確認入力の画面が表示されます。

6 もう一度パスワードを入力する

7 **[ENTER]** キーを押す

パスワードが登録されます。

2回目のパスワードが1回目のパスワードと異なる場合は、エラーメッセージが表示されます。**[ENTER]** キーを押し、手順 **3** からやり直してください。

HDD マスターパスワードを登録する場合は、BIOS セットアップの「HDD/SSD Password」の「Mode」で「Master + User」を選択します。表示された「Master」にHDD マスターパスワードを設定し、続けてHDD ユーザーパスワードの設定を行います。

参照 ▶ BIOS セットアップの終了方法「本章 **4** - **1** - **2** 終了」

4 HDDパスワードの削除

* この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。
必ず本項目のページを印刷してから実行してください。

1 データを保存し、**[SHIFT]** キーを押しながら **[シャットダウン]** をクリックして電源を切る

参照 ▶ 電源の切りかた「基本編」

2 電源スイッチを押し、すぐに **[F2]** キーを数回押して、BIOS セットアップを起動する

各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。パスワードを入力して **[ENTER]** キーを押してください。

3 「Security」メニューでカーソルを「HDD/SSD Password」の「User」に合わせ、**[ENTER]** キーを押す

HDD マスターパスワードの場合は、「Master」にカーソルを合わせて **[ENTER]** キーを押してください。
パスワードが入力できる状態になります。

4 登録してあるパスワードを入力する

入力すると1文字ごとに「*」（アスタリスク）が表示されます。

5 **[ENTER]** キーを押す

新しいパスワードを入力する画面が表示されます。
入力したパスワードが登録したパスワードと異なる場合は、エラーメッセージが表示されます。**[ENTER]** キーを押し、手順 **3** からやり直してください。

6 何も入力しないで、**[ENTER]** キーを押す

確認入力の画面が表示されます。

7 何も入力しないで、**[ENTER]** キーを押す

パスワードが削除されます。

HDD マスターパスワードを削除する場合は、HDD マスターパスワードの削除を行うと、同時にHDD ユーザーパスワードも削除されます。

HDD ユーザーパスワードのみを削除することはできません。

参照 ▶ BIOS セットアップの終了方法「本章 **4** - **1** - **2** 終了」

5 HDDパスワードの変更

* この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。
必ず本項目のページを印刷してから実行してください。

1 データを保存し、**[SHIFT]** キーを押しながら **[シャットダウン]** をクリックして電源を切る

参照 ▶ 電源の切りかた「基本編」

2 電源スイッチを押し、すぐに **[F2]** キーを数回押して、BIOS セットアップを起動する

各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。パスワードを入力して **[ENTER]** キーを押してください。

3 「Security」メニューでカーソルを「HDD/SSD Password」の「User」に合わせ、**[ENTER]** キーを押す

HDD マスターパスワードの場合は、「Master」にカーソルを合わせて **[ENTER]** キーを押してください。

パスワードが入力できる状態になります。

4 登録してあるパスワードを入力する

入力すると1文字ごとに「*」（アスタリスク）が表示されます。

5 **[ENTER]** キーを押す

新しいパスワードを入力する画面が表示されます。

入力したパスワードが登録したパスワードと異なる場合は、エラーメッセージが表示されます。**[ENTER]** キーを押し、手順 **3** からやり直してください。

6 新しいパスワードを入力する

パスワードは1文字ごとに「*」（アスタリスク）で表示されますので、画面で確認できません。間違えないよう、気をつけて入力してください。

7 **[ENTER]** キーを押す

確認入力の画面が表示されます。

8 もう一度新しいパスワードを入力する

9 **[ENTER]** キーを押す

パスワードが変更されます。

2回目のパスワードが1回目のパスワードと異なる場合は、エラーメッセージが表示されます。**[ENTER]** キーを押し、手順 **3** からやり直してください。

6 HDDパスワードの入力

HDDパスワードが設定されている場合、電源を入れるとHDDパスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。

この場合は、次の方法でパソコン本体を起動します。

お願い

- パスワード入力画面で自動的に電源が切れると、LAN*¹、USB、スリープ解除タイマーからの許可によるWake-upができませんので、電源を入れ直してください。

* 1 USB Type-C™アダプター付属モデル、またはUSB Type-C™アダプター RGB/LANコネクタタイプ付属モデルのみ

4章

システム環境を設定する

1 登録したとおりにHDDパスワードを入力し、**ENTER**キーを押す

HDDパスワードの入力ミスが3回繰り返した場合は、自動的に電源が切れます。
パスワードを入力せずに約1分経過した場合も、自動的に電源が切れます。
その場合は、電源を入れ直してください。

ご購入時の設定では、本体のハードディスクからシステムを起動します。起動するドライブを変更したい場合、次の方法で変更できます。

1 一時的に変更する

* この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。
必ず本項目のページを印刷してから実行してください。

電源を入れたときに表示されるメニューから、起動するドライブを選択できます。

1 データを保存し、**[SHIFT]** キーを押しながら **[シャットダウン]** をクリックして電源を切る

参照 ▶ 電源の切りかた『基本編』

2 電源スイッチを押し、すぐに **[F12]** キーを数回押す

各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。パスワードを入力して **[ENTER]** キーを押してください。
[Boot Menu] 画面が表示されます。

3 起動したいドライブを **[↑]** または **[↓]** キーで選択し、**[ENTER]** キーを押す
一時的にそのドライブが起動最優先ドライブとなり、起動します。

お願い


- [HDD Recovery] は選択しないでください。HDD Recovery (HDDリカバリー) を実行すると、ハードディスク内に保存されているデータはすべて消去されます。

参照 ▶ HDDリカバリー (ハードディスクからパソコンを初期状態に戻す) について
『困ったときは』

3 東芝セッティング

「東芝セッティング」を使い、Windows上でシステムの設定を変更できます。複数のユーザーで使用する場合も、設定内容は全ユーザーで共通になります。

設定方法

- 1 [スタート] ボタン () をクリックする
- 2 [TOSHIBA] → [東芝セッティング] をクリックする
「東芝セッティング」が起動します。
- 3 画面左側から機能を選択し、画面右側で各設定を行う



- 「システムパスワード」でパスワードを登録している場合、「東芝セッティング」を起動すると、認証を求める画面が表示されます。パスワードで認証を行ってください。

参照 ▶ 詳細について「本章 **1** - **3** パスワードの入力」


* この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。
必ず本項目のページを印刷してから実行してください。

バイオス
BIOS セットアップとは、パソコンのシステム構成をパソコン本体から設定するプログラムのことです。

次のような設定ができます。

- ハードウェア環境（パソコン本体、周辺機器接続ポート）の設定
- セキュリティの設定
- 起動方法の設定

メモ BIOS セットアップを使用する前の注意

- 通常、システム構成の変更はWindows 上の「東芝セッティング」、「デバイス マネージャー」などで行ってください。
「デバイス マネージャー」については、タスクバーの [何でも聞いてください] () で、「デバイス マネージャー」と入力して検索してください。

参照 「本章 3 東芝セッティング」

- 使用しているシステムによっては、システム構成を変更しても、変更が反映されない場合があります。
- BIOS セットアップで設定した内容は、電源を切っても消えません。時計用バッテリーが消耗した場合は、日付と時刻（[Main] メニューの [System Date] と [System Time]）のみが標準設定値に戻ることがあります。

1 起動と終了／BIOS セットアップの操作

1 起動

- 1 データを保存し、**[SHIFT]** キーを押しながら [シャットダウン] をクリックして電源を切る

参照▶ 電源の切りかた『基本編』

- 2 電源スイッチを押し、すぐに **[F2]** キーを数回押す

各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。パスワードを入力して **[ENTER]** キーを押してください。

参照▶ パスワードについて「本章 **1** パスワードセキュリティ」

BIOS セットアップが起動します。

起動できなかった場合は、手順 **1** の終了操作を行ってパソコン本体の電源を切り、手順 **2** をやり直してください。

2 終了

- 1 **[↑]** **[↓]** **[←]** **[→]** キーを押して、[Exit] メニューを表示する

- 2 終了方法を選択する

- 3 画面の指示に従って BIOS セットアップを終了する

途中で終了する方法

設定内容がよくわからなくなったり、途中で設定を中止する場合に行います。この場合、変更した内容は、一部の設定を除き無効になります。

設定値は変更前の状態のままです。

各種パスワード、TPM、[Main] メニューの [System Time] と [System Date] の各設定については、変更前の状態に戻りません。

- 1 **[ESC]** キーを押す

画面にメッセージが表示されます。

- 2 **[Y]** キーを押す

BIOS セットアップが終了します。

3 基本操作

基本操作は次のとおりです。

メニューまたは変更したい項目を選択する	↑ または ↓ 画面左側のメニュー名が反転している部分が現在表示しているメニュー画面です。 また画面中で反転している部分が現在変更できる項目です。
メニュー欄と項目欄とを切り替える	← または →、TAB メニュー欄と項目欄とでカーソル（反転部分）を移動するときに使用します。
サブメニューや設定値の一覧を表示する、 または設定値を切り替える	ENTER
項目を切り替える	TAB *一部の項目のみ
設定内容を変更する	F6、F7 *一部の項目のみ
設定内容を標準値にする	F9 メッセージが表示されます。Y キーを押してください。 各種パスワードなど一部の設定については、標準値に戻りません。
設定を保存し、BIOS セットアップを終了する	F10 メッセージが表示されます。Y キーを押してください。 保存しない場合は N キーを押してください。
設定を保存しないで、BIOS セットアップを終了する	ESC メッセージが表示されます。Y キーを押してください。 サブメニュー表示中は1つ前の画面に戻ります。 各種パスワード、TPM、[Main] メニューの[System Time] と[System Date] の各設定については、変更前の状態に戻りません。

 役立つ操作集

スーパーバイザーパスワードについて

スーパーバイザーパスワードを設定すると、BIOS セットアップの設定を変更できないようにしたりなど、パソコン本体の設定について制限をかけられます。

参照▶ 「本章 1 - 2 スーパーバイザーパスワード」

制限をかけた設定を変更したい場合は、「東芝セッティング」でスーパーバイザーパスワードの解除、または設定の変更を行ってください。

2 設定項目

1 Main

■ System Time (システム時刻)

カーソルを時刻表示部分に合わせ、**ENTER** キーを押すと、時刻設定画面が表示されます。
TAB キーを押して、時間、分、秒を選択後、**F6** キーまたは **F7** キーで時刻を設定してください。
設定後は **TAB** キーを押してカーソルを「OK」に合わせ、**ENTER** キーを押してください。

■ System Date (システム日付)

カーソルを日付表示部分に合わせ、**ENTER** キーを押すと、日付設定画面が表示されます。
TAB キーを押して、月、日、年を選択後、**F6** キーまたは **F7** キーで日付を設定してください。
設定後は **TAB** キーを押してカーソルを「OK」に合わせ、**ENTER** キーを押してください。

■ CPU Type

本体に搭載されているCPUのタイプが表示されます。

■ CPU Speed

本体に搭載されているCPUのスピードが表示されます。

■ HDD/SSD

本体に搭載されているハードディスクのタイプが表示されます。

■ Total Memory Size

本体に取り付けられているメモリのメモリ総容量が表示されます。

■ System BIOS Version

搭載されているBIOSのバージョンが表示されます。

■ EC Version

ECのバージョンが表示されます。

■ Language

BIOSで使用する言語を選択します。

- ・ English (標準値).....英語
- ・ Français.....フランス語

2 Security

■ BIOS Password

ユーザーパスワードやスーパーバイザーパスワードを登録／削除／変更します。

● User

ユーザーパスワードを登録すると、起動時のシステムへのアクセスを制限できます。ユーザーパスワードの登録／削除／変更は「東芝セッティング」で行うことを推奨します。

参照▶ 詳細について「本章 1 - 1 ユーザーパスワード」

- ・ Not Registered (標準値) ...ユーザーパスワードが登録されていないときに表示される
- ・ Registeredユーザーパスワードが登録されているときに表示される

〈ユーザーパスワードを忘れてしまったとき〉

ユーザーパスワードを忘れてしまった場合は、東芝PCあんしんサポート 修理相談窓口にご相談してください。

ユーザーパスワードの解除を依頼する場合は、有料です。またそのとき、身分証明書（お客様自身を確認できる物）の提示が必要となります。

● Supervisor

スーパーバイザーパスワードを登録すると、セットアップへのアクセスを制限できます。スーパーバイザーパスワードの登録／削除／変更は「東芝セッティング」で行うことを推奨します。スーパーバイザーパスワードをBIOSセットアップで登録すると、操作が一部制限されます。

参照▶ 詳細について「本章 1 - 2 スーパーバイザーパスワード」

- ・ Not Registered (標準値) ...スーパーバイザーパスワードが登録されていないときに表示される
- ・ Registeredスーパーバイザーパスワードが登録されているときに表示される

〈スーパーバイザーパスワードを忘れてしまったとき〉

スーパーバイザーパスワードを忘れてしまった場合は、東芝PCあんしんサポート 修理相談窓口にご相談してください。スーパーバイザーパスワードの解除を依頼する場合は、有料です。またそのとき、身分証明書（お客様自身を確認できる物）の提示が必要となります。

■ HDD/SSD Password

HDD/SSDのHDDユーザーパスワードやHDDマスターパスワードを登録／削除／変更します。

● Mode

* 対応しているモデルのみ表示されます。

HDD/SSDのHDDパスワードモードを設定します。

- ・ User Only (標準値)HDD/SSDのHDDユーザーパスワードのみを登録する
- ・ Master+User.....HDD/SSDのHDDマスターパスワードとHDDユーザーパスワードを登録する

● User

HDD/SSDのHDDユーザーパスワードを登録／削除／変更します。

参照 詳細について「本章 **1** - **4** HDDパスワード」

- ・ Not Registered (標準値) ...HDDユーザーパスワードが登録されていないときに表示される
- ・ Registered.....HDDユーザーパスワードが登録されているときに表示される

● Master

* 対応しているモデルのみ表示されます。

HDD/SSDのHDDマスターパスワードを登録／削除／変更します。

「Mode」が「Master + User」の場合のみ表示されます。

参照 HDDパスワードの設定方法「本章 **1** - **4** HDDパスワード」

- ・ Not Registered (標準値) ...HDDマスターパスワードが登録されていないときに表示される
- ・ Registered.....HDDマスターパスワードが登録されているときに表示される

■ Secure Erase

* Secure Erase対応HDD/SSD搭載モデルのみ表示されます。

スーパーバイザーパスワードを登録すると、表示されます。

Secure Eraseを選択し実行すると、HDD/SSDデータを消去します。

消去したHDD/SSDデータは元には戻せません。

- ・ **[Y]**キーを押す、または [Yes] ([YES]) を選択する
.....消去処理を実行する
- ・ **[N]**キーを押す、または [No] ([NO]) を選択する
.....消去処理を中断する

■ Secure Boot

Secure Boot 機能を設定します。

「Advanced」メニューの「System Configuration」で、「Boot Mode」を「UEFI Boot」に設定した場合のみ表示されます。

- ・ DisabledSecure Boot 機能を無効にする
- ・ Enabled (標準値).....Secure Boot 機能を有効にする

● Clear Secure Boot keys

スーパーバイザーパスワードを登録すると、設定できるようになります。また、「Secure Boot」を「Disabled」に設定した場合のみ設定できます。

Secure Boot 機能に関するキー情報を削除し、Secure Boot 機能をセットアップモードにします。



メモ

- 「Boot Mode」を「CSM Boot」に設定している場合、「Secure Boot」は表示されません。
- 「Boot Mode」を「UEFI Boot」に設定している場合、「Secure Boot」を「Enabled」に設定すると、「Boot Mode」を変更できなくなります。
- 「Secure Boot」を「Enabled」に設定している場合、「Clear Secure Boot keys」は設定できません。

■ Clear Fingerprint data

* 指紋センサー搭載モデルのみ表示されます。

指紋データを消去します。

スーパーバイザーパスワードを登録すると、表示されます。

- ① [Clear Fingerprint data] をクリックし、続いて [Yes] ボタンをクリックする
- ② BIOS セットアップを終了し、再起動する

■ Clear System data

* 対応しているモデルのみ表示されます。

スーパーバイザーパスワードを登録すると、設定できるようになります。

設定内容を工場出荷状態に戻します。

各種パスワードなど一部の設定については、工場出荷状態に戻りません。

■ TPM

● Clear TPM Owner

* TPM搭載モデルのみ表示されます。

所有者登録とユーザー登録を削除します。

本製品を廃棄するときや、譲渡などにより使用者（管理者）を変更するというように、TPMの使用を中止する場合に行ってください。

① カーソルを「Clear TPM Owner」に合わせ、**ENTER** キーを押す

お願い 操作にあたって

- 所有者登録とユーザー登録を削除すると、TPMに関するセキュリティ機能が使用できなくなります。このため、管理者の権限を持たないユーザーが「TPM」を操作できないように設定することをおすすめします。

参照▶ 管理者以外のユーザーの制限について

「本章 **1** - **2** - **1** 東芝セッティングでの設定」

- 所有者登録とユーザー登録を削除したあとに、TPMの使用を再開する場合は、もう一度TPMへ所有者登録やユーザー登録を行う必要があります。

● Hide TPM

* TPM搭載モデルのみ表示されます。

TPMの表示をシステム上で確認できないようにするときに使用します。

- ・ No（標準値）..... TPMをシステム上で確認できるようにする
- ・ Yes TPMをシステム上で確認できないようにする

■ BIOS Access Rights

スーパーバイザパスワードを登録すると、設定できるようになります。

スーパーバイザパスワードを知らないユーザーに対し、BIOSセットアップの設定の変更を制限することができます。

- ・ Full BIOSセットアップのすべての設定を変更できる
- ・ Restricted（標準値） 変更できる設定が制限される
- ・ Read Only 設定の表示のみで、変更はできない

■ Boot Menu

スーパーバイザパスワードを登録すると、設定できるようになります。

スーパーバイザパスワードを知らないユーザーに対し、**F12** キーを使ったドライブの起動を制限することができます。

参照▶ 「本章 **2** 起動ドライブの変更」

- ・ Disabled（標準値） 無効にする
- ・ Enabled 有効にする

■ USB Provisioning of AMT

* AMT 搭載モデルのみ表示されます。

スーパーバイザーパスワードを登録すると、設定できるようになります。

USB Provisioning 機能を設定します。

- ・ Disabled (標準値) 無効にする
- ・ Enabled 有効にする

■ Device Access Control / Device Boot Control

スーパーバイザーパスワードを登録すると、設定できるようになります。

スーパーバイザーパスワードを知らないユーザーに対し、デバイスの使用やデバイスからの起動を制限することができます。

ENTER キーを押すと、画面が切り替わります。元の画面に戻るには **ESC** キーを押します。設定後はパソコンの電源を切る必要があります。また、設定後にスーパーバイザー認証が必要になることがあります。

「東芝デバイスアクセスコントロール」でデバイスの使用やデバイスからの起動の制限を設定している場合、設定を変更するときも「東芝デバイスアクセスコントロール」で行ってください。

【Device Access Control】画面

デバイスごとに、使用制限を設定します。

- ・ Enabled (標準値) デバイスを使用可能にする
- ・ Disabled デバイスを使用禁止にする

【Device Boot Control】画面

デバイスごとに、デバイスからの起動制限を設定します。

すべてのデバイスからの起動を禁止にすることはできません。また、「Device Access Control」で「Disabled」に設定しているデバイスからの起動を可能にすることはできません。

- ・ Enabled (標準値) デバイスからの起動を可能にする
- ・ Disabled デバイスからの起動を禁止にする

3 PowerManagement

■ Wake on Keyboard

キーボードによる Wake-up 機能を設定します。






- ・ Enabled有効にする
- ・ Disabled (標準値)無効にする

■ Critical Battery Wake-up

「Critical Battery Wake-up 機能」を設定します。「Critical Battery Wake-up 機能」とは、スリープ状態の間にバッテリーの残量が少なくなった場合、自動的に休止状態になり、データをハードディスクに保存します。

- ・ Enabled (標準値)Critical Battery Wake-up 機能を有効にする
- ・ DisabledCritical Battery Wake-up 機能を無効にする

「Critical Battery Wake-up 機能」を有効にするには、Windows 上でも設定が必要です。次の操作を行って、設定してください。

- ① [スタート] ボタン () をクリックする
- ② [Windows システムツール] → [コントロールパネル] をクリックする
- ③ [ システムとセキュリティ] → [ 電源オプション] をクリックする
- ④ [プラン設定の変更] をクリックする
- ⑤ [詳細な電源設定の変更] をクリックする
- ⑥ [電源オプション] 画面の [詳細設定] タブで、[バッテリー] 左の  をクリックして展開する
- ⑦ [バッテリー切れの動作] 左の  をクリックして展開し、表示された項目で「バッテリー駆動」を [休止状態] に設定する
- ⑧ [OK] ボタンをクリックする

■ Panel Open - Power On

パネルオープンパワーオン機能を設定します。

ディスプレイを開くと自動的にパソコンの電源が入るようになります。

- ・ Enabled (Sleep and Off) ...有効にする
- ・ Enabled (Sleep Only) (標準値)
.....有効にする (スリープ時のみ)
- ・ Disabled無効にする

■ Power on by AC

パソコンの電源を切っているときに、パソコンに電源コードとACアダプターを接続して電源コードの電源プラグをコンセントに差し込むと、システムが自動的に起動できるように設定します。

- ・ Enabled有効にする
- ・ Disabled (標準値)無効にする

■ Dynamic CPU Frequency Mode

- ・ Dynamic Switch (標準値) ...CPUの消費電力・周波数自動切り替え機能を有効にし、使用状況に応じてCPU周波数を自動的に切り替える
- ・ Always LowCPUの消費電力・周波数自動切り替え機能を無効にし、CPU周波数を低い周波数にしてパソコンのバッテリー駆動時間を優先する

■ Core Multi-Processing

CPUの動作モードを設定します。

- ・ Enabled (標準値)Dual Core モードに設定する
- ・ DisabledSingle Core モードに設定する

■ Intel Turbo Boost Technology

* 対応しているCPUのみで表示されます。

インテル® ターボ・ブーストを設定します。

- ・ Enabled (標準値)有効にする
- ・ Disabled無効にする

■ Intel Display Power Management

* 対応しているCPUのみで表示されます。

Intel® Display Power Managementを設定します。

- ・ Enabled (標準値)有効にする
- ・ Disabled無効にする

■ SATA Interface setting

SATA デバイスの性能とバッテリー駆動時間の優先度を設定します。

- ・ Performance (標準値) SATA デバイスの性能を優先する
- ・ Battery life バッテリー駆動時間を優先する

■ Keyboard Backlight Control Mode

* キーボードバックライト機能搭載モデルのみ表示されます。

キーボードバックライトの設定をします。

- ・ TIMER (標準値) キーボードのキーを押してから、キーボードバックライトが一定時間点灯するように設定します。
- ・ ON キーボードバックライトをオンにします。
- ・ OFF キーボードバックライトをオフにします。

■ Backlight Lighting Time

* キーボードバックライト機能搭載モデルのみ表示されます。

キーボードのキーを押してから、キーボードバックライトが点灯する秒数 (1~60) を設定します。初期設定は、「15」です。

秒数の設定は **F6** キーまたは **F7** キーを押して行います。

■ BIOS Power Management

OS 以外の省電力機能を設定します。 **ENTER** キーを押すと、画面が切り替わります。元の画面に戻るには **ESC** キーを押します。

【BIOS Power Management画面】

■ Battery Save Mode

バッテリーセーブモードを設定します。

「Battery Save Mode」の設定項目は次のように表示されます。

	Full Power	Low Power	User Setting
Processing Speed	High	Low	項目ごとに設定を変更できます。
CPU Sleep Mode	Enabled	Enabled	
Cooling Method	High Performance	Power Saver	

「Battery Save Mode」の項目について説明します。

● Processing Speed

処理速度を設定します。使用するアプリケーションソフトによっては設定を変更する必要があります。

- ・ High.....処理速度を高速に設定する
- ・ Low.....処理速度を低速に設定する

● CPU Sleep Mode

CPUが処理待ち状態のとき、電力消費を低減します。

一部のアプリケーションソフトでは「Enabled」に設定すると処理速度が遅くなることがあります。その場合は「Disabled」に設定してください。

- ・ Enabled.....電力消費を低減する
- ・ Disabled.....電力消費を低減しない

● Cooling Method (熱制御方式)

パソコンの熱をおさえる方法を設定します。パソコンが高熱を帯びると故障の原因になります。

- ・ High Performance.....パソコンの処理能力を優先する
消費電力が増えた場合や、ファンを搭載している場合は積極的にファンを使用します。
- ・ Balanced.....パソコンの処理能力と省電力のバランスをとる
- ・ Power Saver.....省電力を優先する
この場合、パソコンの処理能力は低下します。

4 Advanced

■ Virtualization Technology

インテル® バーチャライゼーション・テクノロジーを設定します。

- ・ Disabled 使用しない
- ・ VT-x & VT-d (標準値) VT-x & VT-d 機能を有効にする
- ・ VT-x Only VT-x を有効にする
- ・ VT-d Only VT-d 機能を有効にする
(CPUによっては表示されない項目があります)

■ Trusted Execution Technology

* Trusted Execution Technology 対応 CPU 搭載モデルのみ表示されます。

Trusted Execution Technology を設定します。

Trusted Execution Technology とは、Virtualization Technology を使って TPM と連携させるセキュリティ技術です。

- ・ Enabled Trusted Execution Technology を許可に設定する
- ・ Disabled (標準値) Trusted Execution Technology を禁止に設定する

Trusted Execution Technology を許可に設定する場合、事前に「Advanced」メニューの「Virtualization Technology」を「VT-x & VT-d」に設定し、「PowerManagement」メニューの「Core Multi-Processing」を「Enabled」に設定してください。

■ SW Guard Extensions (SGX)

インテル® ソフトウェア ガード エクステンションズ機能 (以下 SGX) を設定します。

- ・ Disabled 使用しない
- ・ Enabled 使用する
- ・ Software Controlled (標準値)
..... SGX を使用するソフトウェアから設定する

■ Select Owner EPOCH input type

SGX で使用するキー情報を設定します。

- ・ No Change in Owner EPOCHs (標準値)
..... キー情報を変更しない
- ・ Change to New Random Owner EPOCHs
..... キー情報を自動生成で変更する
- ・ Manual User Defined Owner EPOCHs
..... キー情報を手動で変更する*1

* 1 「Manual User Defined Owner EPOCHs」を選択した場合、表示される「Software Guard Extensions Epoch 0」、「Software Guard Extensions Epoch 1」からキー情報を入力してください。

■ Beep Sound

Windows OS 以外でのビーブ音を設定します。

OFF、Low、Medium（標準値）、Highのいずれかを選択できます。

■ Sleep and Charge

* Sleep and Charge 搭載モデルのみ表示されます。

USBの常時給電を設定します。

- ・ Disabled（標準値）..... 使用しない
- ・ Auto Mode..... USBの常時給電を有効にし、Auto Modeで使用する
- ・ Alternate Mode..... USBの常時給電を有効にし、Alternate Modeで使用する

■ System ON CDP Charge Mode

⚡ アイコンが付いているUSBコネクタへ電源ON状態のときにUSBバスパワー（DC5V）を最大1.5Aまで供給します。

- ・ Enabled（標準値）..... 有効にする
- ・ Disabled..... 無効にする

■ USB Power in Off State

電源OFF、スリープ、休止状態でも、USBコネクタにUSBバスパワー（DC5V）を供給します。

- ・ Enabled..... 有効にする
- ・ Disabled（標準値）..... 無効にする

■ USB Legacy Emulation

USBキーボード、マウスなどのレガシーサポートを設定します。

USBレガシーをサポートをすると、ドライバーなしでUSBキーボード/USBマウスなどが使用できます。

- ・ Cold Boot only（標準値）..... 通常の電源オン時のみレガシーサポートを行う
- ・ Always..... 高速スタートアップ時を含め、常にレガシーサポートを行う

■ Change Boot Order

ENTER キーを押すと画面が切り替わります。

【Boot Priority Options 画面】

システムを起動するディスクドライブの順番を [Move Up] ボタンまたは [Move Down] ボタンをクリックして設定します。設定終了後に [OK] ボタンをクリックしてください。

通常は次の順番（標準値）に設定してください。

- 1 Windows Boot Manager
- 2 HDD/SSD
- 3 USB Memory
- 4 USB ODD
- 5 FDD
- 6 LAN1
- 7 LAN2

■ System Configuration

ENTER キーを押すと、画面が切り替わります。元の画面に戻るには **ESC** キーを押します。

【System Configuration画面】

■ Wireless LAN

* 無線LAN機能搭載モデルのみ表示されます。

無線LANを設定します。

- ・ Enabled (標準値) 使用する
- ・ Disabled 使用しない*¹

* 1 「Disabled」を設定した場合、Windows上での無線通信機能のON/OFF設定はできなくなります。

■ Bluetooth

* Bluetooth[®]機能搭載モデルのみ表示されます。

Bluetooth[®]を設定します。

- ・ Enabled (標準値) 使用する
- ・ Disabled 使用しない*¹

* 1 「Disabled」を設定した場合、Windows上での無線通信機能のON/OFF設定はできなくなります。

■ Web Camera

* Webカメラ搭載モデルのみ表示されます。

Webカメラを設定します。

- ・ Enabled (標準値) 使用する
- ・ Disabled 使用しない

■ SD Host Controller

SDカードスロットを設定します。

- ・ Enabled (標準値) 使用する
- ・ Disabled 使用しない

■ Fingerprint Sensor

* 指紋センサー搭載モデルのみ表示されます。

指紋センサーを設定します。

- ・ Enabled (標準値) 使用する
- ・ Disabled 使用しない

■ Internal Thunderbolt Controller

Thunderbolt™ポートを設定します。

- ・ Enabled (標準値) 使用する
- ・ Disabled 使用しない

■ Microphone

*対応しているモデルのみ表示されます。

内蔵マイクおよびマイク入力を設定します。

- ・ Enabled (標準値) 使用する
- ・ Disabled 使用しない

■ Memory Performance Mode

メモリの使用方法を設定します。

- ・ Enabled (標準値) バッテリー駆動時間よりシステム処理能力を優先させる
- ・ Disabled システム処理能力よりバッテリー駆動時間を優先させる

■ LAN Boot Selection

LAN Boot する機器を設定します。

- ・ Thunderbolt Dock 特定の Thunderbolt™ Dock を経由した LAN Boot に設定する
- ・ Type-C Adapter (Dongle) (標準値)
..... USB Type-C™ アダプター、または USB Type-C™ アダプター RGB/LAN コネクタタイプを經由した LAN Boot に設定する

いずれの場合も、LAN Boot するためには「Devices under Thunderbolt」を Enabled に設定してください。

■ Boot Mode

Boot Mode を設定します。

- ・ UEFI Boot Windows 10 向けの起動モード
- ・ CSM Boot UEFI Boot に対応していない OS で使用する起動モード



メモ

- 「Boot Mode」を「UEFI Boot」に設定している場合、「Security」メニューの「Secure Boot」を「Enabled」に設定すると、「Boot Mode」を変更できなくなります。

■ Power On Display

起動時の Windows ロゴを表示する表示装置を設定します。

- ・ Auto-Selected (標準値) 本体ディスプレイを閉じているときは、本体ディスプレイとテレビまたは外部ディスプレイの両方に画面を表示する
- ・ System LCD only 本体ディスプレイに表示する
本体ディスプレイを閉じていて外部ディスプレイが接続されていても外部ディスプレイには表示しません。
- ・ LCD + External Display 本体ディスプレイと接続しているテレビまたは外部ディスプレイの両方に画面を表示する

■ Wait for monitor detection

起動時の外部ディスプレイ検出待ち機能を設定します。

- ・ Disabled (標準値) 無効にする
- ・ Enabled 外部ディスプレイの検出待ち時間を延ばす
起動が遅くなります。

■ Boot Up NumLock Status

外付けUSBキーボードなどを使用している場合、起動時のテンキーの入力状態を設定します。

- ・ ON (標準値) テンキーをNumeric Mode (ニューメリックモード) で起動し、テンキーの数字などの文字を入力できる状態にする (数字ロックモード)
- ・ OFF テンキーをArrow Mode (アローモード) で起動し、テンキーをカーソル制御キーとして使用できる状態にする (アローモード)

起動後は、OSの設定に従って入力状態が設定されます。

また、外付けUSBキーボードの **NUM LOCK** キーを押すことで、Numeric ModeとArrow Modeを切り替えます。



- 本設定は、外付けUSBキーボードにも反映されます。ただし、すべての外付けUSBキーボードに対する動作を保証するものではありません。

■ Thunderbolt Configuration

ENTER キーを押すと、画面が切り替わります。元の画面に戻るには **ESC** キーを押します。

【Thunderbolt Configuration画面】

■ Devices under Thunderbolt

OS起動前にThunderbolt™ポートに接続された機器を検索する機能を設定します。

- ・ Disabled (標準値) 無効にする
- ・ Enabled 有効にする

■ Security Level

Thunderbolt™機器を接続した際のセキュリティレベルを設定します。

- ・ No Security お客様の確認なしにThunderbolt™機器を使えるようにする
- ・ User Authorization (標準値)
..... お客様が確認した後にThunderbolt™機器を使えるようにする
- ・ Secure Connect 安全が確立されたThunderbolt™機器のみ使えるようにする
- ・ Display Port only USB Type-C™対応機器のみ使えるようにする

■ Diagnostic

選択後、**ENTER** キーを押すと、画面が切り替わります。
BIOS セットアップには戻れません。

【TOSHIBA Diagnostic 画面】

HDD/SSD Test

■ Start HDD/SSD Test

ハードディスクのチェックを行います。

■ HDD/SSD Test Mode

ハードディスクのチェック方法を選択します。

- ・ Simple Mode簡易的なチェックを行う
 - ・ Full Mode.....標準的なチェックを行う
- データ容量の大きさによっては数時間かかることがあります。

Memory Test

■ Start Memory Test

メモリのチェックを行います。

Exit

■ Exit TOSHIBA Diagnostic

Diagnosticを終了します。

5 Exit

■ Exit Saving Changes

変更を保存してBIOSセットアップを終了します。

■ Exit Discarding Changes

変更を保存しないでBIOSセットアップを終了します。

各種パスワード、TPM、「Main」メニューの「System Time」と「System Date」の各設定については、変更前の状態に戻りません。

■ Load Setup Defaults

すべての設定項目を標準値にします。

各種パスワードなど一部の設定については、標準値に戻りません。

■ Save Changes and Power Off

変更を保存してパソコンの電源を切ります。

*指紋センサー搭載モデルのみ

「指紋センサー」が搭載されているモデルの場合、「Windows Hello」を使用して、指紋を登録し、指紋認証でWindowsへサインインを行うことなどができます。

指紋認証の操作にあたっては、次の項目に書かれている注意事項を確認してください。

お願い 指紋認証の操作にあたって

- あらかじめ、次の説明を確認してください。

参照▶ 「付録 1 - 8 指紋認証について」

- 登録できる指紋データは全ユーザー合わせて最大20本です。

1 指紋認証とは

指紋認証とは、手の指紋の情報をパソコンに登録することにより、パスワードなどの入力に代えて本人であることを証明する機能です。指紋認証を使用するには、使用するユーザーにWindowsパスワードを設定したうえで、「Windows Hello」で指紋の登録が必要です。

参照▶ 指紋の登録「本節 3 指紋を登録する」


指紋を登録すると、キーボードからパスワードを入力する代わりに、登録した指を指紋センサーに当てるだけで、Windowsサインインを実行できます。

参照▶ 認証方法「本節 4 指紋認証を行う」

2 Windowsパスワードを設定する

「Windows Hello」で指紋の登録をするためには、「Windowsパスワード」を設定する必要があります。Windowsパスワードの設定は「サインイン オプション」で行います。

Windowsパスワードを設定していない場合は、設定してください。


サインイン オプションについては、タスクバーの「何でも聞いてください」()で、「サインイン オプション」と入力して検索してください。

すでにWindowsパスワードを設定してある場合は、「本節 3 指紋を登録する」に進んでください。

3 指紋を登録する

指紋センサーに指紋をうまく読み取らせるには


- 1 指紋センサーに対して指をまっすぐ出し、指を寝かせた状態で、指紋センサーの中央に当て、離す



1 登録方法

「Windows Hello」で指紋を登録するには、あらかじめ使用するユーザーに対してWindowsパスワードとPINの設定が必要です。

ここでは、PINの設定→指紋の登録の順に説明します。

- 1 指紋を登録するユーザーアカウントでサインインする
- 2 [スタート] ボタン () をクリックする
- 3 [設定] をクリックする
- 4 [アカウント] → [サインイン オプション] をクリックする
- 5 [PIN] の [追加] をクリックする
[最初に、アカウントのパスワードを確かめてください。] 画面が表示されます。
- 6 [パスワード] にWindowsパスワードを入力し、[OK] ボタンをクリックする
[PINのセットアップ] 画面が表示されます。
- 7 [新しいPIN] に設定したい数字を入力する
PINには、4桁以上の数字を設定してください。
- 8 [PINの確認] に、手順 **7** と同じ数字を入力し、[OK] ボタンをクリックする

9 引き続き [サインイン オプション] で、[Windows Hello] の [指紋認証] の [セットアップ] をクリックする

[Windows Hello セットアップ] 画面が表示されます。

10 [開始する] をクリックする

[ユーザーを確認しています] 画面が表示されます。

11 [PIN] にPINを入力する

[指紋センサーにタッチ] 画面が表示されます。

12 指紋センサーに指を当て、離す

参照▶ 「本項 - 指紋センサーに指紋をうまく読み取らせるには」

指紋は数回スキャンする必要があります。[すべて完了しました。] 画面が表示されるまでスキャンしてください。

13 [すべて完了しました。] 画面が表示されたら、[閉じる] をクリックする

ほかの指紋を追加する場合は、[別の指を追加] または [他の指紋を追加] をクリックし、手順 **12** からの操作を繰り返してください。

4 指紋認証を行う

指紋を登録すると、指紋センサーに指を当てることで、Windowsへサインインできます。

お願い 指紋認証の操作にあたって

- あらかじめ、次の説明を確認してください。


参照 「付録 1 - 8 - 指紋認証または顔認証のパスワード入力について」

1 認証方法

1 パソコン本体の電源を入れる

ロック画面（画面左下に大きく日時が表示されている状態）が表示されます。

2 指紋センサーに指を当て、離す



認証されるとメッセージが表示されます。
Windowsにサインインします。

2 その他について

パソコンの起動時に指紋で認証させる（起動認証／シングルサインオン）


起動認証とは、パソコンの起動時に、ユーザーパスワードの代わりに、指紋認証を使用できる機能です。

また、シングルサインオンを有効にすると、起動認証後にWindowsにも自動的にサインインすることができます。

シングルサインオンは、起動認証時に使用したWindowsのアカウントで行われます。

① ユーザーパスワードを登録する

参照 ユーザーパスワードの登録方法「本章 1 パスワードセキュリティ」

② [スタート] ボタン () をクリックする

③ [TOSHIBA] → [東芝セッティング] をクリックする

認証画面が表示されるので、認証を行ってください。

④ [システムパスワード] の [起動認証設定] で、有効にしたい項目にチェックを付ける

ユーザーパスワードの指紋認証に続けて5回失敗すると、指紋認証ができなくなります。その場合は、キーボードからパスワードを入力してパソコンを起動してください。また、指紋認証画面が表示されているときに、キーボードからパスワード入力をしたい場合は **BACKSPACE** キーを押してください。キーボードからのパスワード入力が可能になります。

モデルによっては、設定後2回目以降の起動から、起動認証が動作します。

パソコンを捨てるまたは人に譲る場合

パソコンを捨てたり人に譲ったりする前に、登録した指紋データを消去することをおすすめします。

指紋データの消去は、次のように行ってください。

① [スタート] ボタン () → [設定] をクリックする

② [アカウント] → [サインイン オプション] をクリックする

③ [指紋認証] の [削除] をクリックする

お願い 指紋データの消去にあたって

- 指紋データは、ユーザー（アカウント）ごとの消去が必要です。

*顔認証用センサー搭載モデルのみ

「顔認証用センサー」が搭載されているモデルの場合、「Windows Hello」を使用して、顔の情報を登録し、顔認証でWindowsへサインインを行うことができます。顔認証の操作にあたっては、次の項目に書かれている注意事項を確認してください。

お願い 顔認証の操作にあたって

- あらかじめ、次の説明を確認してください。

参照 ▶ 「付録 1 - 3 顔認証用センサーについて」

1 顔認証とは

顔認証とは、顔の情報をパソコンに登録することにより、パスワードなどの入力に代えて本人であることを証明する機能です。顔認証を使用するには、使用するユーザーにWindowsパスワードを設定したうえで、「Windows Hello」で顔の登録が必要です。


参照 ▶ 顔の登録「本節 3 顔を登録する」

顔を登録すると、キーボードからパスワードを入力する代わりに、登録した顔を顔認証用センサーに向けるだけで、Windowsサインインを実行できます。

2 Windowsパスワードを設定する

「Windows Hello」で顔の情報を登録するためには、「Windowsパスワード」を設定する必要があります。Windowsパスワードの設定は「サインイン オプション」で行います。

Windowsパスワードを設定していない場合は、設定してください。

サインイン オプションについては、タスクバーの「何でも聞いてください」()で、「サインイン オプション」と入力して検索してください。

すでにWindowsパスワードを設定してある場合は、「本節 3 顔を登録する」に進んでください。

3 顔を登録する

1 登録方法

「Windows Hello」で顔を登録するには、あらかじめ使用するユーザーに対してWindowsパスワードとPINの設定が必要です。

ここでは、PINの設定→顔の登録の順に説明します。

- 1 顔を登録するユーザーアカウントでサインインする
- 2 [スタート] ボタン () をクリックする
- 3 [設定] をクリックする
- 4 [アカウント] → [サインイン オプション] をクリックする
- 5 [PIN] の [追加] をクリックする
[最初に、アカウントのパスワードを確かめてください。] 画面が表示されます。
- 6 [パスワード] にWindowsパスワードを入力し、[OK] ボタンをクリックする
[PINのセットアップ] 画面が表示されます。
- 7 [新しいPIN] に設定したい数字を入力する
PINには、4桁以上の数字を設定してください。
- 8 [PINの確認] に、手順 **7** と同じ数字を入力し、[OK] ボタンをクリックする
- 9 引き続き [サインイン オプション] で、[Windows Hello] の [顔認識] の [セットアップ] をクリックする
[Windows Hello セットアップ] 画面が表示されます。
- 10 [開始する] をクリックする
[ユーザーを確認しています] 画面が表示されます。
- 11 [PIN] にPINを入力する
顔認証用センサーに映った画像が表示されます。

12 顔認証用センサーの正面に顔を向ける**参照**▶ 顔認証用センサー『基本編』

画面をまっすぐ見続けてください。

[すべて完了しました。] 画面が表示されるまで、そのままお待ちください。

13 [すべて完了しました。] 画面が表示されたら、[閉じる] をクリックする**4** 顔認証を行う

顔を登録すると、顔認証用センサーに顔を向けることで、Windowsへサインインできます。

お願い 顔認証の操作にあたって

- あらかじめ、次の説明を確認してください。

参照▶ 「付録 1 - 8 - 指紋認証または顔認証のパスワード入力について」**1** 認証方法**1** パソコン本体の電源を入れる

ロック画面（画面左下に大きく日時が表示されている状態）が表示されます。


2 顔認証用センサーの正面に顔を向ける

認証されるとメッセージが表示されます。

Windowsにサインインします。

2 その他について**パソコンを捨てるまたは人に譲る場合**

パソコンを捨てたり人に譲ったりする前に、登録した顔データを消去することをおすすめします。顔データの消去は、次のように行ってください。

- ① [スタート] ボタン () → [設定] をクリックする
- ② [アカウント] → [サインイン オプション] をクリックする
- ③ [顔認識] の [削除] をクリックする

* TPM搭載モデルまたはIntel® PTT搭載モデルのみ

1 TPMとは

TPM (Trusted Platform Module) は、Trusted Computing Group (TCG) が策定した仕様に準拠して、暗号鍵の管理などのセキュリティ関係の処理を行うICで、セキュリティチップとも呼ばれます。

Windows 10 Proのドライブ暗号化機能であるBitLockerなど、TPMに対応したセキュリティ機能を利用する際に使用するものです。

2 Intel® PTTについて

Intel® PTT (Platform Trust Technology) は、Windows 10 Proのドライブ暗号化機能であるBitLockerなど、対応したセキュリティ機能を利用する際に使用するものです。

WindowsからはTPMと同様に認識されます。

お願い

TPM/Intel® PTTの操作にあたって

- あらかじめ、次の説明を確認してください。

参照▶ 詳細について「付録 **1** - **9** TPM/Intel® PTTについて」

付録

本製品の機能を使用するにあたって知っておいていただきたいことなどについて、説明しています。

本書で説明している機能をご使用にあたって、知っておいていただきたいことや守っていただきたいことがあります。次のお願い事項を、本書の各機能の説明とあわせて必ずお読みください。搭載されている機能やアプリケーションは、ご購入のモデルにより異なります。

1 周辺機器について

パソコン本体への機器の取り付け／取りはずしについて

- 本製品のインターフェースに合った周辺機器をご利用ください。
周辺機器によっては、インターフェースなどの規格が異なることがあります。インターフェースとは、機器を接続するときのケーブルの規格や、コネクタ／端子の形状などのことです。購入される際には、目的に合った機能を持ち、本製品に対応している周辺機器をお選びください。
周辺機器が本製品に対応しているかどうかについては、その周辺機器のメーカーに確認してください。
- 取り付け／取りはずしの方法は機器によって違います。1章の各節を読んでから作業をしてください。またその際には、次のことを守ってください。守らなかった場合、故障するおそれがあります。
 - ・ ホットインサージョンに対応していない機器を接続する場合は、必ずパソコン本体の電源を切ってから作業を行ってください。ホットインサージョンとは、電源を入れた状態で機器の取り付け／取りはずしを行うことです。
 - ・ 適切な温度範囲内、湿度範囲内であっても、結露しないように急激な温度変化を与えないでください。冬場は特に注意してください。
 - ・ ほこりが少なく、直射日光のあたらない場所で作業をしてください。
 - ・ 極端に温度や湿度の高い／低い場所では作業しないでください。
 - ・ 静電気が発生しやすい環境（乾燥した場所やカーペット敷きの場所など）では作業をしないでください。
 - ・ 本製品を分解、改造すると、保証やその他のサポートは受けられません。
 - ・ パソコン本体のコネクタにケーブルを接続するときは、コネクタの上下や方向を合わせてください。
 - ・ パソコン本体のコネクタにケーブルを接続した状態で、接続部分に無理な力を加えないでください。

テレビ／外部ディスプレイ接続の操作にあたって

- すべてのテレビまたは外部ディスプレイへの表示を保証するものではありません。テレビまたは外部ディスプレイによっては正しく表示されない場合があります。
- 必ず、映像を再生するアプリケーションを起動する前に、表示装置の切り替えを行ってください。アプリケーションによっては、起動中に表示装置を切り替えられない場合があります。
- 次のようなときには、表示装置を切り替えしないでください。
 - ・データの読み出しや書き込みをしている間
 - ・通信を行っている間
- 複製表示にしているときに映像を再生させると、画像がコマ落ちをすることがあります。この場合は表示解像度を下げるか、複製表示にしないで1つの表示装置に表示するか、拡張表示に設定してください。
- 拡張表示でテレビまたは外部ディスプレイをメインディスプレイに設定した場合、スリープまたは休止状態のときにテレビまたは外部ディスプレイをはずさないでください。スリープまたは休止状態から復帰したときにサインイン画面が表示されずに、操作ができなくなる場合があります。
- HDMI[®]出力端子にテレビまたは外部ディスプレイを接続しているときに、ほかのコネクタにテレビまたは外部ディスプレイや外部サウンド機器が接続されている場合、画面表示を切り替えたりHDMI[®]ケーブルを抜き差ししたりすると、システムによって自動的に画面表示または音声の出力が切り替わることがあります。
- テレビまたは外部ディスプレイに表示したときに、画面の周りに黒い帯が表示され、画面がテレビまたは外部ディスプレイの中央に小さく表示されることがあります。その場合は『テレビに付属している説明書』または『外部ディスプレイに付属している説明書』を参照して、テレビまたは外部ディスプレイがサポートしている画面モードに設定してください。適切なサイズと適切なアスペクト比で表示されます。
- 同時に接続できる表示装置の数には制限があります。

ワイヤレスディスプレイ機能の使用にあたって

- すべてのテレビまたは外部ディスプレイとの接続を確認したものではありません。詳しくは東芝PCあんしんサポート 使いかた相談窓口へお問い合わせください。
- 周囲の電波状況によっては、テレビまたは外部ディスプレイとの接続に失敗したり、途中で接続が切れたりすることがあります。また、テレビまたは外部ディスプレイの映像が乱れることがあります。
- テレビまたは外部ディスプレイと正常に接続できない場合は、本製品とテレビまたは外部ディスプレイ双方を再起動してください。
- 本製品は、スリープ中でもテレビまたは外部ディスプレイとの接続が解除されません。バッテリーの消耗を防ぐため、本機能を使用しないときはテレビまたは外部ディスプレイとの接続を切断してください。

ヘッドセットやヘッドホンの操作にあたって

- 次のような場合にはヘッドセットやヘッドホンを装着しないでください。雑音が発生する場合があります。
 - ・ パソコン本体の電源を入れる／切るとき
 - ・ ヘッドセットやヘッドホンの取り付け／取りはずしをするとき

USB対応機器の操作にあたって

- パソコン本体に、電源供給が必要なUSB対応機器を接続する場合は、USB対応機器の電源を入れてからパソコン本体に接続してください。
- USB対応機器を使用するには、システム（OS）が対応しており、機器用ドライバーがインストールされている必要があります。
- すべてのUSB対応機器の動作を保証するものではありません。
- USB対応機器を接続したままスリープまたは休止状態にすると、復帰後USB対応機器が使用できない場合があります。その場合は、USB対応機器を接続し直すか、パソコンを再起動してください。

□ USB接続の外部ディスプレイを使用するにあたって

- USB接続の外部ディスプレイを接続した場合、著作権保護機能に対応していないドライバーがインストールされることにより、一部の映像を再生するアプリケーションが動作しなくなることがあります。
これらのアプリケーションを使用される場合は、USB接続の外部ディスプレイの接続やドライバーのインストールを行わないようにお願いします。

□ 取りはずす前に確認しよう

- 取りはずすときは、USB対応機器をアプリケーションやシステムで使用していないことを確認してください。
- USBフラッシュメモリやUSB接続のハードディスクドライブなど、記憶装置のUSB対応機器を取りはずす場合は、データを消失するおそれがあるため、必ずシステム上で使用停止の手順を行ってください。

□ USBの常時給電について

- 本機能を「東芝セッティング」で有効にした際、⚡ アイコンが付いているUSBコネクタに接続しているUSB周辺機器が正しく動作しない場合があります。この場合、ほかのUSBコネクタを使用するか、本機能を「東芝セッティング」で無効にしてください。
 - 本機能を利用しての充電は、専用充電器で充電する場合と比較して、より多くの充電時間が必要になることがあります。
 - 常時給電を有効にしている場合は、電源OFFの状態でもバッテリーが消費されます。バッテリー駆動時間や休止状態の保持時間が短くなるので、電源コードとACアダプターを接続して使用することをおすすめします。
 - USB対応機器の給電中にパソコン本体の電源を入れると、USB対応機器が正常に認識されない場合があります。この場合は、一度USB対応機器を取りはずしてから再接続してください。
 - USB対応機器の給電中にパソコン本体の電源を切ると、正常に充電できない場合があります。この場合は、一度USB対応機器を取りはずしてから再接続してください。
 - パソコン本体の電源ON/OFFと連動するUSBバスパワー（DC5V）連動機能を持つ外部機器は、常に動作状態になることがあります。
 - 常時給電に対応したUSBコネクタに接続された外部機器の使用電流が過大の場合、安全性確保のためUSBバスパワー（DC5V）の供給を停止させることがあります。この場合、外部機器の仕様を確認し、常時給電に対応したUSBコネクタに接続する外部機器の使用電流全体の合計を2.1A以下にしてください。その後、パソコン本体の電源をON/OFFすることで復帰します。
 - 本機能を「東芝セッティング」で有効にした場合は、⚡ アイコンが付いているUSBコネクタでは「USB WakeUp機能」*¹が機能しない場合があります。この場合、ほかのUSBコネクタを使用するか、本機能を「東芝セッティング」で無効にしてください。
- * 1 USB WakeUp機能とは、USBコネクタに接続した外部機器によってパソコン本体をスリープ状態から復帰させる機能です。本機能は、すべてのUSBコネクタで有効です。

□ USBの高速充電について

■ 電源OFF時の高速充電について

- [自動モード] で正しく充電できない場合は、本機能を「東芝セッティング」で [代替モード] に変更するか、無効にしてください。
- 接続するUSB対応機器およびUSBケーブルが2.0A充電に対応していない場合は、[自動モード] には設定しないでください。
この場合は、[代替モード] に設定してください。

■ システムON CDPチャージモードについて

- ⚡アイコンが付いているUSBコネクタに接続しているUSB周辺機器が正常に認識されない場合があります。この場合、ほかのUSBコネクタを使用するか、本機能を「東芝セッティング」で無効に設定してください。
- システムON CDPチャージモードで高速充電している場合は、バッテリー駆動時間が短くなるので、電源コードとACアダプターを接続して使用することをおすすめします。
- バッテリー残量が10%以下では、システムON CDPチャージモードは機能しません。この場合は、通常の給電となります。
本機能を使用する場合は、バッテリーを充電してからパソコンを起動してください。使用中にバッテリー残量が10%以下になった場合に、再び本機能を使用するには、バッテリーを充電後、パソコンの再起動が必要になります。
- ⚡アイコンが付いているUSBコネクタでは「USB WakeUp機能」*¹が機能しない場合があります。
この場合、ほかのUSBコネクタを使用するか、本機能を「東芝セッティング」で無効にしてください。

* 1 USB WakeUp機能とは、USBコネクタに接続した外部機器によってパソコン本体をスリープ状態から復帰させる機能です。本機能は、すべてのUSBコネクタで有効です。

□ Thunderbolt™ 3対応機器の操作にあたって

- すべてのThunderbolt™ 3対応機器の動作を保証するものではありません。

2 Webカメラについて

■ Webカメラを使用するにあたって

- Webカメラに保護シートが貼ってある場合には、Webカメラを使用する前に、必ず保護シートをはがしてください。
- Webカメラを太陽に直接向けないでください。
- Webカメラのレンズ部分に触れたり、強く押ししたりしないでください。画質が低下する原因となります。
レンズ部分が汚れた場合は、眼鏡ふきなどの柔らかい布でふいてください。

3 顔認証用センサーについて

顔認証機能を使用するにあたって

- 顔認証用センサーに保護シートが貼ってある場合には、顔認証機能を使用する前に、必ず保護シートをはがしてください。
- 顔認証用センサーを太陽に直接向けないでください。
- 顔認証用センサーのレンズ部分に触れたり、強く押ししたりしないでください。認証に失敗しやすくなる原因となります。レンズ部分が汚れた場合は、眼鏡ふきなどの柔らかい布でふいでください。
- 顔認証をするときは、顔認証用センサーの正面に顔を向けてください。
- Windows Helloの顔認証のセットアップ時に、他者の顔がプレビュー画面に写り込まないようにしてください。
- 顔認証機能は室内での使用をおすすめします。室外では太陽光の影響により顔認証の登録や、顔認証によるWindowsのサインインなどに失敗することがあります。

4 SSDについて

操作にあたって

- パソコンを激しく揺らしたり、強い衝撃を与えると、故障の原因となる場合があります。
- SSDへのアクセス中は、パソコン本体を動かしたりしないでください。SSDが故障したり、データが消失するおそれがあります。
- SSDに保存しているデータや重要な文書などは、万が一故障が起こったり、変化／消失した場合に備えて、定期的にUSBフラッシュメモリなどに保存しておいてください。記憶内容の変化／消失など、SSD、USBフラッシュメモリなどに保存した内容の損害については、当社はいっさいその責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 磁石、スピーカー、テレビ、磁気プレスレットなど磁気を発するものの近くに置かないでください。記憶内容が変化／消失するおそれがあります。
- パソコン本体を落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。

5 有線LANについて

LANケーブルの使用にあたって

- LANケーブルは市販のものを使用してください。
- LANケーブルをUSB Type-C™アダプター、またはUSB Type-C™アダプター RGB/LANコネクタタイプのLANコネクタに接続した状態で、LANケーブルを引っ張ったり、USB Type-C™アダプター、またはUSB Type-C™アダプター RGB/LANコネクタタイプの移動をしないでください。LANコネクタが破損するおそれがあります。
- LANインターフェースを使用するときは、エンハンストカテゴリ6 (CAT6e) 以上のケーブルを使用してください。

6 無線LANについて

無線LANを使用するにあたって

- 無線通信の範囲を最大限有効にするために、次のことを守ってください。
 - ・ 無線LANアクセスポイントとパソコンの間を、金属板などで遮へいしないでください。
 - ・ 無線通信アンテナの周囲に、本や厚い紙の束などの障害物を置かないでください。
 - ・ 無線通信アンテナの周囲を、金属製のケースで覆わないでください。
 - ・ 無線通信アンテナの周囲に、ラベルを貼り付けしないでください。
 - ・ 無線LANで通信中は、無線通信アンテナ部分に極力触れないでください。
- Wake-up on Wireless LAN機能を使用する場合は、必ず電源コードとACアダプターを接続してください（Wake-up on Wireless LAN機能搭載モデルのみ）。
- Bluetooth®と無線LANは同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いのBluetooth®、無線LANのいずれかの使用を中止してください。
- 無線LANは無線製品です。各国／地域で適用される無線規制については、次の説明を確認してください。

参照 『困ったときは 付録 5 無線LAN/Bluetooth®について』

- 本製品の無線LANを使用できる国／地域については、「dynabook.com」を確認してください。

7 Bluetooth® について

- 本製品は、すべてのBluetooth®対応機器との接続動作を保証するものではありません。
- 本製品のBluetooth®機能を使用できる国／地域については、「dynabook.com」を確認してください。

8 指紋認証について

指紋認証の操作にあたって

指紋センサーは非常に高度な技術で作られておりますので、次の取扱注意事項を守ってご使用ください。特に指紋センサー表面の取り扱いには十分ご注意ください。


- 次のような取り扱いをすると故障したり、指紋が認証されない原因になります。
 - ・ 指紋センサー表面をつめなどの硬いものでこすったりひっかいたりする
 - ・ 指紋センサー表面を強く押す
 - ・ ぬれた手で指紋センサー表面を触る
指紋センサーの表面に水蒸気などをあてず、乾燥した状態に保ってください。
 - ・ 化粧品や薬品、砂や泥などの付いた手で指紋センサー表面を触る
砂などの小さい物でも、指紋センサーを傷つける場合があります。
 - ・ 指紋センサー表面にシールなどをはる
 - ・ 指紋センサー表面に鉛筆やボールペンなどで書く
 - ・ 指紋センサー表面を静電気を帯びた手や布などで触る

- 指紋センサーをご使用になるときには、次の点にご注意ください。
 - ・手が汚れている場合には手を洗い、完全に水分をふき取る
 - ・金属に手を触れるなどして、静電気を取り除く
特に空気が乾燥する冬場には注意してください。静電気は指紋センサーの故障原因になります。
 - ・クリーナークロスなどの柔らかい布でセンサーの汚れをふき取る
このとき、洗剤は使用しないでください。
 - ・指と指紋センサーが横から見て平行になるように指を置く
- 指紋を登録する場合には、認識率向上のために次のような状態の指は避けてください。
 - ・ぬれている
 - ・けがをしている
 - ・ふやけている
 - ・荒れている
 - ・汚れている
指紋の間の汚れや異物を取り除いた状態で登録してください。
 - ・乾燥性の皮膚炎などにかかっている
- 認識率が下がったな、と思ったら次の点を確認してください。
 - ・指紋センサーの表面が汚れていないか確認する
汚れている場合は、クリーナークロスなどの柔らかい布で軽くふき取ってから使ってください。指紋センサー表面は強くこすらないでください。故障するおそれがあります。
 - ・指の状態を確認する
傷や手荒れ、極端に乾燥した状態、ふやけた状態、指紋が磨耗した状態、極端に太った場合など、指紋の登録時と状態が異なると認識できない可能性があります。認識率が改善されない場合には、ほかの指での再登録をおすすめします。
 - ・指の置きかたに注意する
- その他
 - ・2本以上の指を登録することをおすすめします。うまく認識しにくい場合などは、登録しなおすか、ほかの指を登録してください。
 - ・指紋認証機能は、正しくお使いいただいた場合でも、個人差により指紋情報が少ないなどの理由で、登録・使用ができない場合があります。
 - ・指紋認証機能は、データやハードウェアの完全な保護を保証してはおりません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に関して、いっさいの責任は負いかねますので、ご了承ください。

Windowsパスワードの設定について

- 指紋認証または顔認証を使用するには、あらかじめWindowsパスワードとPINの設定が必要な場合があります。WindowsパスワードとPINの設定は、「サインイン オプション」で行います。

WindowsパスワードとPINがわからなくなった場合、パソコンの管理者アカウントで設定したユーザーアカウントがほかがあれば、そのアカウントでサインインしてパスワードの再登録ができます。管理者アカウントで設定したほかのユーザーアカウントがない場合は、リカバリーをしてください。リカバリーをすると、購入したあとに作成したデータなどは、すべて消失します。

サインイン オプションについては、タスクバーの「何でも聞いてください」() で、「サインイン オプション」と入力して検索してください。

指紋認証または顔認証のパスワード入力について

- 指紋認証に関連するシステム環境や設定が変更された場合、起動時にユーザーパスワードの入力を求められることがあります。その場合は、キーボードから各パスワードを入力してください。

9 TPM/Intel® PTTについて

TPMの操作にあたって

- 本製品を修理・保守に出した場合、本製品内のデータは保証いたしません。TPMを使用している場合に、本製品を保守・修理に出す際は、バックアップしておいてください。バックアップしたメディアは、安全な場所に保管してください。データのバックアップに関しては、当社はいっさいの責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品を修理・保守に出した場合、搭載されているTPMに障害がなくてもメイン基板が交換される場合があります。
- TPMでは、最新のセキュリティ機能を提供しますが、データやハードウェアの完全な保護を保証してはおりません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に関して、いっさいの責任を負いかねますので、ご了承ください。
- 管理者権限を持たないユーザーがBIOSセットアップのTPMに関する項目を操作できないように設定することをおすすめします。

Intel® PTTの操作にあたって

- 本製品を修理・保守に出した場合、本製品内のデータは保証いたしません。Intel® PTTを使用している場合に、本製品を保守・修理に出す際は、バックアップしておいてください。バックアップしたメディアは、安全な場所に保管してください。データのバックアップに関しては、当社はいっさいの責任を負いかねますのでご了承ください。
- Intel® PTTでは、最新のセキュリティ機能を提供しますが、データやハードウェアの完全な保護を保証してはおりません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に関して、いっさいの責任を負いかねますので、ご了承ください。

10 USB Type-C™ アダプターの取り扱いについて

- USB Type-C™ アダプターに、電源供給が必要な USB 対応機器を接続する場合は、USB 対応機器の電源を入れてから USB Type-C™ アダプターに接続してください。
- パソコン本体に接続した USB Type-C™ アダプターに USB フラッシュメモリなどを接続して使用する場合、データ転送途中に AC アダプターを接続または取りはずさないでください。データが消去したり、USB フラッシュメモリなどが壊れるおそれがあります。AC アダプターを取りはずす場合、必ず、USB フラッシュメモリなどを取りはずしてから、行ってください。
- USB Type-C™ アダプターを接続したパソコン本体の Thunderbolt™ 3 (USB Type-C™) コネクタ (電源コネクタ) では、Thunderbolt™ 機能が非サポートになります。
- USB Type-C™ アダプターの HDMI® 出力端子と RGB コネクタを同時に使用することはできません。
- ほかの USB Type-C™ アダプターや USB Type-C™ アダプター RGB/LAN コネクタタイプとの連結接続での使用はできません。
- USB コネクタに接続された外部機器の使用電流が過大な場合、安全性確保のために USB Type-C™ アダプターの動作を停止させることがあります。この場合、パソコン本体から USB Type-C™ アダプターを抜き、再度差し込むことで復帰します。使用電流が大きな外部機器を使用する場合は、電源コードと AC アダプターを接続して使用してください。
- パソコン本体のバッテリー充電量が著しく低下しているときに、USB Type-C™ アダプターを接続しても正常に動作しない場合があります。パソコン本体のバッテリーを 30 分程度充電してから USB Type-C™ アダプターを接続し直してください。

11 USB Type-C™ アダプター RGB/LAN コネクタタイプの取り扱いについて

- USB Type-C™ アダプター RGB/LAN コネクタタイプを接続したパソコン本体の Thunderbolt™ 3 (USB Type-C™) コネクタ (電源コネクタ) では、Thunderbolt™ 機能が非サポートになります。
- ほかの USB Type-C™ アダプターや USB Type-C™ アダプター RGB/LAN コネクタタイプとの連結接続での使用はできません。
- パソコン本体のバッテリー充電量が著しく低下しているときに、USB Type-C™ アダプター RGB/LAN コネクタタイプを接続しても正常に動作しない場合があります。パソコン本体のバッテリーを 30 分程度充電してから USB Type-C™ アダプター RGB/LAN コネクタタイプを接続し直してください。

記録メディアを使う前に、次の内容をよく読んでください。

1 microSD メモリカードを使うにあたって

1 microSD メモリカードの操作にあたって

- microSD メモリカードにアクセス中は、電源を切ったり、microSD メモリカードを取り出したり、パソコン本体を動かしたりしないでください。データやmicroSD メモリカードが壊れるおそれがあります。
- microSD メモリカードは無理な力を加えず、静かに挿入してください。正しくセットされていない場合、パソコンの動作が不安定になったり、microSD メモリカードが壊れるおそれがあります。
- スリープ中は、microSD メモリカードを取り出さないでください。データが消失するおそれがあります。
- microSD メモリカードのコネクタ部分（金色の部分）には触れないでください。静電気で壊れるおそれがあります。
- microSD メモリカードを取り出す場合は、必ずシステム上で使用停止の手順を行ってください。データが消失したり、microSD メモリカードが壊れるおそれがあります。
- パソコン本体を持ち運ぶときは、必ずSD カードスロットからmicroSD メモリカードを取り出してください。SD カードスロットやmicroSD メモリカードが破損するおそれがあります。

2 microSD メモリカードのフォーマットについて

- 再フォーマットする場合は、microSD メモリカードを使用する機器（デジタルカメラやオーディオプレーヤーなど）で行ってください。
Windows 上（エクスプローラー）で microSD メモリカードのフォーマットを行わないでください。デジタルカメラやオーディオプレーヤーなどほかの機器で使用できなくなる場合があります。
- 再フォーマットを行うと、その microSD メモリカードに保存されていた情報はすべて消去されます。一度使用した microSD メモリカードを再フォーマットする場合は注意してください。

3 microSD メモリカードを使う前に

- すべての microSD メモリカードの動作を保証するものではありません。
- microSD メモリカードは、SDMI の取り決めに従って、デジタル音楽データの不正なコピーや再生を防ぐための著作権保護技術を搭載しています。
そのため、ほかのパソコンなどで取り込んだデータが著作権保護されている場合は、本製品でコピー、再生することはできません。SDMI とは Secure Digital Music Initiative の略で、デジタル音楽データの著作権を守るための技術仕様を決めるための団体のことです。
- 著作権保護技術 CPRM を使用するには、著作権保護技術 CPRM に対応しているアプリケーションが必要です。
- あなたが記録したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- microSD メモリカードは、デジタル音楽データの不正なコピーや再生を防ぐ SDMI に準拠したデータを取り扱うことができます。メモリの一部を管理データ領域として使用するため、使用できるメモリ容量は表示の容量より少なくなっています。

2 記録メディアの廃棄・譲渡について

記録メディア（microSD メモリカード、USB フラッシュメモリなど）を廃棄・譲渡する際には、書き込まれたデータが流出しないよう、適切な方法で消去することをおすすめします。初期化、削除、消去などの操作などを行っても、データの復元ツールで再生できる場合もありますので、十分ご確認ください。
データ消去のための専用ソフトや、記録メディア専用のシュレッダーも販売されています。


3 各インターフェースの仕様

1 パソコン本体のインターフェースの仕様

1 USB3.0インターフェース

ピン番号	信号名	意味	信号方向
1	VBUS	+5V	
2	D-	USB2.0 マイナスデータ	I/O
3	D+	USB2.0 プラスデータ	I/O
4	GND	グラウンド	
5	StdA_SSRX-	USB3.0受信マイナスデータ	I
6	StdA_SSRX+	USB3.0受信プラスデータ	I
7	GND_DRAIN	グラウンド	
8	StdA_SSTX-	USB3.0送信マイナスデータ	O
9	StdA_SSTX+	USB3.0送信プラスデータ	O

コネクタ図




信号名 : -がついているのは、負論理値の信号です
信号方向 (I) : パソコン本体への入力
信号方向 (O) : パソコン本体からの出力

2 USB Type-C™ インターフェース

ピン番号	信号名	意味	信号方向
A1	GND	グラウンド	
A2	SSTX1+	USB3.1 送信プラスデータ	0
A3	SSTX1-	USB3.1 送信マイナスデータ	0
A4	VBUS	+5V	
A5	CC1	モード設定	
A6	D1+	USB2.0 プラスデータ	I/O
A7	D1-	USB2.0 マイナスデータ	I/O
A8	Reserved	予約	
A9	VBUS	+5V	
A10	SSRX2-	USB3.1 受信マイナスデータ	I
A11	SSRX2+	USB3.1 受信プラスデータ	I
A12	GND	グラウンド	
B1	GND	グラウンド	
B2	SSTX2+	USB3.1 送信プラスデータ	0
B3	SSTX2-	USB3.1 送信マイナスデータ	0
B4	VBUS	+5V	
B5	CC2	モード設定	
B6	D2+	USB2.0 プラスデータ	I/O
B7	D2-	USB2.0 マイナスデータ	I/O
B8	Reserved	予約	
B9	VBUS	+5V	
B10	SSRX1-	USB3.1 受信マイナスデータ	I
B11	SSRX1+	USB3.1 受信プラスデータ	I
B12	GND	グラウンド	

コネクタ図



信号名 : -がついているのは、負論理値の信号です


信号方向 (I) : パソコン本体への入力

信号方向 (O) : パソコン本体からの出力

3 HDMI® 出力端子

ピン番号	信号名	意味	信号方向
1	TMDS Data2+	TMDSデータ (2+)	0
2	TMDS Data2 Shield	TMDSデータ (2) シールド	
3	TMDS Data2-	TMDSデータ (2-)	0
4	TMDS Data1+	TMDSデータ (1+)	0
5	TMDS Data1 Shield	TMDSデータ (1) シールド	
6	TMDS Data1-	TMDSデータ (1-)	0
7	TMDS Data0+	TMDSデータ (0+)	0
8	TMDS Data0 Shield	TMDSデータ (0) シールド	
9	TMDS Data0-	TMDSデータ (0-)	0
10	TMDS Clock+	TMDSクロック (+)	0
11	TMDS Clock Shield	TMDSクロックシールド	
12	TMDS Clock-	TMDSクロック (-)	0
13	Reserved	予約	
14	Reserved	予約	
15	SCL	シリアルクロック信号	0
16	SDA	シリアルデータ信号	I/O
17	DDC/CEC Ground	DDC/CEC信号グランド	
18	+5V Power	電源	
19	Hot Plug Detect	ホットプラグディテクト	I

コネクタ図



信号名 : -がついているのは、負論理値の信号です
 信号方向 (I) : パソコン本体への入力
 信号方向 (O) : パソコン本体からの出力

2 USB Type-C™アダプターのインターフェースの仕様

* USB Type-C™アダプター付属モデルのみ

1 USB3.0インターフェース


ピン番号	信号名	意味	信号方向
1	VBUS	+5V	
2	D-	USB2.0 マイナスデータ	I/O
3	D+	USB2.0 プラスデータ	I/O
4	GND	グラウンド	
5	StdA_SSRX-	USB3.0 受信 マイナスデータ	I
6	StdA_SSRX+	USB3.0 受信 プラスデータ	I
7	GND_DRAIN	グラウンド	
8	StdA_SSTX-	USB3.0 送信 マイナスデータ	O
9	StdA_SSTX+	USB3.0 送信 プラスデータ	O
コネクタ図			

信号名 : -がついているのは、負論理値の信号です
 信号方向 (I) : USB Type-C™アダプターへの入力
 信号方向 (O) : USB Type-C™アダプターからの出力

2 USB Type-C™ インターフェース

ピン番号	信号名	意味	信号方向
A1	GND	グラウンド	
A2	SSTX1+	USB3.1 送信プラスデータ	0
A3	SSTX1-	USB3.1 送信マイナスデータ	0
A4	VBUS	+5V	
A5	CC1	モード設定	
A6	D1+	USB2.0 プラスデータ	I/O
A7	D1-	USB2.0 マイナスデータ	I/O
A8	Reserved	予約	
A9	VBUS	+5V	
A10	SSRX2-	USB3.1 受信マイナスデータ	I
A11	SSRX2+	USB3.1 受信プラスデータ	I
A12	GND	グラウンド	
B1	GND	グラウンド	
B2	SSTX2+	USB3.1 送信プラスデータ	0
B3	SSTX2-	USB3.1 送信マイナスデータ	0
B4	VBUS	+5V	
B5	CC2	モード設定	
B6	D2+	USB2.0 プラスデータ	I/O
B7	D2-	USB2.0 マイナスデータ	I/O
B8	Reserved	予約	
B9	VBUS	+5V	
B10	SSRX1-	USB3.1 受信マイナスデータ	I
B11	SSRX1+	USB3.1 受信プラスデータ	I
B12	GND	グラウンド	

コネクタ図




信号名 : -がついているのは、負論理値の信号です

信号方向 (I) : USB Type-C™ アダプターへの入力

信号方向 (O) : USB Type-C™ アダプターからの出力

3 LAN インターフェース

ピン番号	信号名	意味	信号方向
1	BI_DA+	送受信データA (+)	I/O
2	BI_DA-	送受信データA (-)	I/O
3	BI_DB+	送受信データB (+)	I/O
4	BI_DC+	送受信データC (+)	I/O
5	BI_DC-	送受信データC (-)	I/O
6	BI_DB-	送受信データB (-)	I/O
7	BI_DD+	送受信データD (+)	I/O
8	BI_DD-	送受信データD (-)	I/O
コネクタ図			
			

信号名 : -がついているのは、負論理値の信号です

信号方向 (I) : USB Type-C™アダプターへの入力

信号方向 (O) : USB Type-C™アダプターからの出力

4 HDMI® 出力端子

ピン番号	信号名	意味	信号方向
1	TMDS Data2+	TMDSデータ (2+)	0
2	TMDS Data2 Shield	TMDSデータ (2) シールド	
3	TMDS Data2-	TMDSデータ (2-)	0
4	TMDS Data1+	TMDSデータ (1+)	0
5	TMDS Data1 Shield	TMDSデータ (1) シールド	
6	TMDS Data1-	TMDSデータ (1-)	0
7	TMDS Data0+	TMDSデータ (0+)	0
8	TMDS Data0 Shield	TMDSデータ (0) シールド	
9	TMDS Data0-	TMDSデータ (0-)	0
10	TMDS Clock+	TMDSクロック (+)	0
11	TMDS Clock Shield	TMDSクロックシールド	
12	TMDS Clock-	TMDSクロック (-)	0
13	Reserved	予約	
14	Reserved	予約	
15	SCL	シリアルクロック信号	0
16	SDA	シリアルデータ信号	I/O
17	DDC/CEC Ground	DDC/CEC信号グランド	
18	+5V Power	電源	
19	Hot Plug Detect	ホットプラグディテクト	I

コネクタ図


The diagram shows a top-down view of the HDMI connector's pin array. Pin 19 is at the top left, pin 1 is at the top right, pin 18 is at the bottom left, and pin 2 is at the bottom right. The pins are arranged in a staggered pattern within a shielded housing.

信号名 : -がついているのは、負論理値の信号です
 信号方向 (I) : USB Type-C™アダプターへの入力
 信号方向 (O) : USB Type-C™アダプターからの出力

5 RGB インターフェース

ピン番号	信号名	意味	信号方向
1	CRV	赤色ビデオ信号	0
2	CGV	緑色ビデオ信号	0
3	CBV	青色ビデオ信号	0
4	Reserved	予約	
5	GND	グラウンド	
6	GND	グラウンド	
7	GND	グラウンド	
8	GND	グラウンド	
9	+5V	電源	
10	GND	グラウンド	
11	Reserved	予約	
12	SDA	シリアルデータ信号	I/O
13	HSYNC	水平同期信号	0
14	VSYNC	垂直同期信号	0
15	SCL	シリアルクロック信号	0

コネクタ図



高密度D-SUB 3列15ピンメス

信号方向 (I) : USB Type-C™ アダプターへの入力
 信号方向 (O) : USB Type-C™ アダプターからの出力


3 USB Type-C™アダプター RGB/LANコネクタタイプのインターフェースの仕様

* USB Type-C™アダプター RGB/LANコネクタタイプ付属モデルのみ

1 LANインターフェース

ピン番号	信号名	意味	信号方向
1	BI_DA+	送受信データA (+)	I/O
2	BI_DA-	送受信データA (-)	I/O
3	BI_DB+	送受信データB (+)	I/O
4	BI_DC+	送受信データC (+)	I/O
5	BI_DC-	送受信データC (-)	I/O
6	BI_DB-	送受信データB (-)	I/O
7	BI_DD+	送受信データD (+)	I/O
8	BI_DD-	送受信データD (-)	I/O

コネクタ図



信号名 : -がついているのは、負論理値の信号です

信号方向 (I) : USB Type-C™アダプター RGB/LANコネクタタイプへの入力

信号方向 (O) : USB Type-C™アダプター RGB/LANコネクタタイプからの出力

2 RGBインターフェース

ピン番号	信号名	意味	信号方向
1	CRV	赤色ビデオ信号	O
2	CGV	緑色ビデオ信号	O
3	CBV	青色ビデオ信号	O
4	Reserved	予約	
5	GND	グラウンド	
6	GND	グラウンド	
7	GND	グラウンド	
8	GND	グラウンド	
9	+5V	電源	
10	GND	グラウンド	
11	Reserved	予約	
12	SDA	シリアルデータ信号	I/O
13	HSYNC	水平同期信号	O
14	VSYNC	垂直同期信号	O
15	SCL	シリアルクロック信号	O

コネクタ図



高密度D-SUB 3列15ピンメス

信号方向 (I) : USB Type-C™アダプター RGB/LAN コネクタタイプへの入力
 信号方向 (O) : USB Type-C™アダプター RGB/LAN コネクタタイプからの出力

3 USB Type-C™ インターフェース

ピン番号	信号名	意味	信号方向
A1	GND	グラウンド	
A2	SSTX1+	USB3.1 送信プラスデータ	O
A3	SSTX1-	USB3.1 送信マイナスデータ	O
A4	VBUS	+5V	
A5	CC1	モード設定	
A6	D1+	USB2.0 プラスデータ	I/O
A7	D1-	USB2.0 マイナスデータ	I/O
A8	Reserved	予約	
A9	VBUS	+5V	
A10	SSRX2-	USB3.1 受信マイナスデータ	I
A11	SSRX2+	USB3.1 受信プラスデータ	I
A12	GND	グラウンド	
B1	GND	グラウンド	
B2	SSTX2+	USB3.1 送信プラスデータ	O
B3	SSTX2-	USB3.1 送信マイナスデータ	O
B4	VBUS	+5V	
B5	CC2	モード設定	
B6	D2+	USB2.0 プラスデータ	I/O
B7	D2-	USB2.0 マイナスデータ	I/O
B8	Reserved	予約	
B9	VBUS	+5V	
B10	SSRX1-	USB3.1 受信マイナスデータ	I
B11	SSRX1+	USB3.1 受信プラスデータ	I
B12	GND	グラウンド	

コネクタ図

信号名 : -がついているのは、負論理値の信号です

信号方向 (I) : USB Type-C™アダプター RGB/LAN コネクタタイプへの入力

信号方向 (O) : USB Type-C™アダプター RGB/LAN コネクタタイプからの出力

4

USB Type-C™アダプター、USB Type-C™アダプター RGB/LANコネクタタイプの仕様

* USB Type-C™アダプター付属モデルのみ

製品名	USB Type-C™アダプター
外形寸法 (突起部含まず)	約122.1 (幅) × 44.7 (奥行) × 20.4 (高さ) mm
質量	約140g

* USB Type-C™アダプター RGB/LANコネクタタイプ付属モデルのみ

製品名	USB Type-C™アダプター RGB/LANコネクタタイプ
外形寸法 (突起部含まず)	約70.0 (幅) × 53.0 (奥行) × 17.0 (高さ) mm
質量	約52g

OpenSSLについて

LICENSE ISSUES

The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of the OpenSSL License and the original SSLeay license apply to the toolkit. See below for the actual license texts. Actually both licenses are BSD-style Open Source licenses. In case of any license issues related to OpenSSL please contact openssl-core@openssl.org.

OpenSSL License

Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Original SSLeay License

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.

If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.

This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
"This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being used are not cryptographic related :-).
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
"This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

FreeTypeについて

The FreeType Project LICENSE

2006-Jan-27

Copyright 1996-2002, 2006 by
David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg

□ Introduction

The FreeType Project is distributed in several archive packages; some of them may contain, in addition to the FreeType font engine, various tools and contributions which rely on, or relate to, the FreeType Project.

This license applies to all files found in such packages, and which do not fall under their own explicit license. The license affects thus the FreeType font engine, the test programs, documentation and makefiles, at the very least.

This license was inspired by the BSD, Artistic, and IJG (Independent JPEG Group) licenses, which all encourage inclusion and use of free software in commercial and freeware products alike. As a consequence, its main points are that:

- We don't promise that this software works. However, we will be interested in any kind of bug reports. ('as is' distribution)
- You can use this software for whatever you want, in parts or full form, without having to pay us. ('royalty-free' usage)
- You may not pretend that you wrote this software. If you use it, or only parts of it, in a program, you must acknowledge somewhere in your documentation that you have used the FreeType code. ('credits')

We specifically permit and encourage the inclusion of this software, with or without modifications, in commercial products.

We disclaim all warranties covering The FreeType Project and assume no liability related to The FreeType Project.

Finally, many people asked us for a preferred form for a credit/disclaimer to use in compliance with this license. We thus encourage you to use the following text:

Portions of this software are copyright (C)<year> The FreeType Project (www.freetype.org). All rights reserved.

Please replace <year> with the value from the FreeType version you actually use.

☐ Legal Terms

0. Definitions

Throughout this license, the terms `package`, `FreeType Project`, and `FreeType archive` refer to the set of files originally distributed by the authors (David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg) as the `FreeType Project`, be they named as alpha, beta or final release.

`You` refers to the licensee, or person using the project, where `using` is a generic term including compiling the project's source code as well as linking it to form a `program` or `executable`.

This program is referred to as `a program using the FreeType engine`.

This license applies to all files distributed in the original FreeType Project, including all source code, binaries and documentation, unless otherwise stated in the file in its original, unmodified form as distributed in the original archive.

If you are unsure whether or not a particular file is covered by this license, you must contact us to verify this.

The FreeType Project is copyright (C) 1996-2000 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg. All rights reserved except as specified below.

1. No Warranty

THE FREETYPE PROJECT IS PROVIDED `AS IS' WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF THE FREETYPE PROJECT.

2. Redistribution

This license grants a worldwide, royalty-free, perpetual and irrevocable right and license to use, execute, perform, compile, display, copy, create derivative works of, distribute and sublicense the FreeType Project (in both source and object code forms) and derivative works thereof for any purpose; and to authorize others to exercise some or all of the rights granted herein, subject to the following conditions:

- Redistribution of source code must retain this license file (`FTL.TXT`) unaltered; any additions, deletions or changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation. The copyright notices of the unaltered, original files must be preserved in all copies of source files.
- Redistribution in binary form must provide a disclaimer that states that the software is based in part of the work of the FreeType Team, in the distribution documentation. We also encourage you to put an URL to the FreeType web page in your documentation, though this isn't mandatory.

These conditions apply to any software derived from or based on the FreeType Project, not just the unmodified files. If you use our work, you must acknowledge us. However, no fee need be paid to us.

3. Advertising

Neither the FreeType authors and contributors nor you shall use the name of the other for commercial, advertising, or promotional purposes without specific prior written permission.

We suggest, but do not require, that you use one or more of the following phrases to refer to this software in your documentation or advertising materials: `FreeType Project', `FreeType Engine', `FreeType library', or `FreeType Distribution'.

As you have not signed this license, you are not required to accept it. However, as the FreeType Project is copyrighted material, only this license, or another one contracted with the authors, grants you the right to use, distribute, and modify it.

Therefore, by using, distributing, or modifying the FreeType Project, you indicate that you understand and accept all the terms of this license.

4. Contacts

There are two mailing lists related to FreeType:

- freetype@nongnu.org

Discusses general use and applications of FreeType, as well as future and wanted additions to the library and distribution.

If you are looking for support, start in this list if you haven't found anything to help you in the documentation.

- freetype-devel@nongnu.org

Discusses bugs, as well as engine internals, design issues, specific licenses, porting, etc.

Our home page can be found at

<http://www.freetype.org>